

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY

---

CLASS

CALL No. **621**

**Tra**

D.G.A. 79.

# MANUAL DEL INGENIERO

POR

JOHN C. TRAUTWINE

REVISADO POR

JOHN C. TRAUTWINE, Jr

Y  
JOHN C. TRAUTWINE, 3d

19173

*Traducido de la 20ª edición (1919)  
y convertido al Sistema Métrico*

POR

A. SMITH

Ingeniero Civil, Profesor de la Universidad Central de Caracas,  
Ex-Presidente de la Facultad de Ciencias Exactas.

620.2

Smi



621

PARIS

CASA EDITORIAL GARNIER HERMANOS

6, RUE DES SAINTS-PÈRES,





MANUAL  
INGENIERO  
JOHN G. TRAUTWINE

---

Esta traducción se ha hecho con la debida autorización de los autores.  
Es propiedad del traductor, quien se reserva todos los derechos que le garantiza la ley y los respectivos tratados internacionales.

---

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No 19173

Date 23/1/63

Call No



PARIS  
EASA EDITORIAL GARNIER HERMANO  
4 RUE DES SAINTS-PÈRES

# PRÓLOGO

a la 1ª EDICIÓN (1914).

---

Con el objeto de aportar algún esfuerzo de consideración tendente al adelanto de la hermosa ciencia del Ingeniero Constructor, emprendimos hace algunos años y hemos llevado á cabo, la traducción del inmejorable *Manual del Ingeniero* escrito en inglés por John C. Trautwine, de los E. E. U. U. de América, y convertido además todas sus fórmulas, tablas y ejemplos, que naturalmente trae dicho autor en sistema inglés, al sistema métrico.

Con este trabajo creemos haber llenado el gran vacío que dificulta, de modo notable, la práctica expedita y certera de los constructores Españoles é Hispano Americanos, por la falta de Manuales y Formularios verdaderamente prácticos, tanto por el criterio que los inspira como por el método y exposición de las reglas y fórmulas que han de usarse en los diversos y complejos casos que á diario se presentan al Ingeniero Constructor. Y son aquellas precisamente las cualidades que han dado al Trautwine el éxito y celebridad insólitos; éxito comprobado irrefutablemente por los (140 000) *ciento cuarenta mil ejemplares* que hasta ahora se han vendido de dicha obra.

Pero la culminante característica de este formulario está en el inmenso y laborioso acopio de resultados escogidos entre todos los innumerables trabajos de investigación experimental llevados á cabo en estos últimos

años por los más célebres Constructores y las más reputadas Asociaciones para extender sobre base firmísima la Construcción Moderna.

Además el Trautwine no solo supera á las obras análogas en español por la cantidad de materia que contiene, por lo adecuadas de sus fórmulas, por la sencillez y claridad, al alcance de técnicos y profanos, de su exposición, de sus diagramas y tablas, sino que es muy superior á todos los formularios franceses que son los más consultados por los Constructores Hispano Americanos. Otra de las ventajas que se derivan de la publicación de esta obra en español es sin duda que nos pone en relación, nos hace conocer los importantes y eficaces progresos de la ingeniería Norte-Americana é Inglesa y los admirables trabajos de sus corporaciones científicas, generalmente tan desconocidos para los Ingenieros y Constructores que hablan español, pues es muy sabido que una gran parte aprenden el francés pero muy pocos el inglés.

Como cada día se estrechan más las relaciones entre los Constructores é Ingenieros Ingleses é Hispano Americanos, ya que ambos idiomas van extendiéndose constantemente, y son muchas las obras y empresas en que trabajan juntos Ingenieros ingleses y españoles y más frecuentes aun los casos en que tenemos que hacer pedidos ó estudiar proyectos que nos obligan á conocer el sistema inglés en toda su amplitud, hemos dejado casi todas las fórmulas inglesas al lado de sus equivalentes métricâs, lo que en nada estorba la lectura en el sistema métrico. Es éste quizás el unico texto de esta índole que contiene ambos sistemas.

Otra insuperable ventaja, en este Manual, es sin duda la de hacer que sus prácticos consejos, dictámenes y fórmulas vayan siempre precedidos de una exposición completa y sintética de toda la teoría que sirve á aquellos de fundamento, desarrollada en capítulos de una síntesis y claridad admirables que traen á la memoria los elementos indispensables para hacer conscientes y fecundas las aplicaciones de las fórmulas y los principios, dando al teórico el empirismo que le da iniciativa y éxito y al



empírico la teoría que le da la fé y la deliberación tan necesarias en el espíritu del Constructor.

Por no introducir alteraciones que podrían quizás desvirtuar una obra de tan notoria reputación y fama, no hemos ni siquiera modificado su estilo, aunque siempre claro y preciso, á veces quizás demasiado simple y llano.

El tipo de letra, la división y distribución de las materias, la numeración de los capítulos, párrafos, etc., todo es idéntico al texto inglés; y lo es de tal manera, que los Ingenieros que hablan inglés y poco el español y no conocen su terminología y viceversa, pueden estudiarla y aprenderla cotejando los capítulos de número á número y de renglón á renglón.

Hemos adoptado el práctico sistema de poner en letra gruesa al principio ó dentro del párrafo ó capítulo, la palabra ó frase más importante facilitando así la rápida consulta de una cuestión cualquiera.

También en el índice, como en todo lo demás, hemos seguido al autor que no copia siempre fielmente el título de los capítulos ó párrafos sino que solo menciona á veces la más importante de las materias tratadas en la página citada.

Los autores de esta obra se han consagrado con el mayor ahinco y laboriosidad á mejorar cada una de las ediciones sucesivas, á tal punto, que las primeras ediciones solo tenían como la mitad del contenido de esta última (19<sup>a</sup>). Como seiscientas páginas de materia nueva y como doscientas revisadas y modificadas se encuentran en la última edición, resultado de unos 19 ó 20 capítulos nuevos agregados y otros tantos casi en u totalidad escritos de nuevo.

Nosotros en las 1272 páginas que forman la obra, hemos reemplazado solo unas diez ó doce páginas de materias por las razones que en debido lugar exponemos; hemos agregado algunas páginas con los más importantes problemas del trazado de curvas, del mismo autor, pues de otro modo quedaba incompleto el capítulo de « Ferrocarriles ». Sólo hemos suprimido los capítulos que tratan de Biblio-



grafía y en parte la lista de precios pues sólo tienen importancia para los Ingenieros Norteamericanos.

No se escapa á nuestros colegas las dificultades de diversa índole que hemos tenido que vencer, sobre todo en la adecuada elección de multitud de términos técnicos, llegando en muchos casos á tener que crearlos; puesto que el gran progreso alcanzado sobre todo en los Estados Unidos por las ciencias é industrias que se relacionan con el extensísimo Arte de Construir, ha hecho que multitud de sus términos y expresiones, no tengan aún su equivalente fijo en español.

ALBERTO SMITH.

NOTA IMPORTANTE :

Siguiendo el sistema del Autor, hemos adoptado *el punto*, para separar los números enteros de los decimales y la coma para separar los enteros entre sí.

## PRÓLOGO

DE LA

*SEGUNDA EDICIÓN (3ª emisión) traducida de la (20ª)  
última edición del texto Inglés.*

---

Después de la magnífica acogida con que el público ha recibido las dos emisiones de la primera edición de esta traducción, no hemos omitido esfuerzo ni gasto para traer a esta edición todas las mejoras de la última del texto inglés o sea la 20ª del año de 1919. Además nos hemos esmerado en la corrección de todas las erratas, inevitables en las primeras ediciones de obras tan complejas como esta y, como lo observará el lector, hemos mejorado, no solo la calidad del papel sino también la de la encuadernación, pasta, etc.

En efecto : la actual edición trae como 340 páginas nuevas, sobre todo en el ramo de ferrocarriles, y 16 páginas sobre los principios y fórmulas del Derecho en relación con las prácticas de la Construcción, materia esta que no existe en el texto inglés ni que sepamos en ninguna otra, de la índole de esta obra, en los otros idiomas. Mas adelante exponemos los motivos que nos han inducido a esta innovación que juzgamos muy útil.

Volviendo al capítulo de ferrocarriles, haremos una sucinta comparación que dé al lector una idea de la mayor, de la muy grande, extensión dada a algunas materias y además de los capítulos enteramente nuevos que aparecen en esta edición :

	PÁGINAS	
	En la edición anterior.	En esta edición.
Via . . . . .	15	44
Desvíos y Cruces . . . . .	25	52
Curvas circulares . . . . .	20	93
Curvas en espiral . . . . .		18 Nuevo.
Señales . . . . .		12 Nuevo.
Estaciones y patios . . . . .	10	16
Materiel rodante . . . . .	10	17
Resistencia en los trenes . . . . .		14 Nuevo.
Dinámica de los trenes . . . . .		11 Nuevo.
Costo de explotación . . . . .		14 Nuevo.
Costo de construcción . . . . .		14 Nuevo.
El Derecho en relación con la Construcción . . . . .		24 Nuevo.
Páginas . . . . .	80	329

Los mas nuevos y recientes procedimientos prácticos de la Ingeniería están en esta edición y sobre todo los preceptos y prácticas adoptados por la Asociación Americana de Ingenieros de Ferrocarriles (American Railway Engineering Association).

Aparecen nuevas tablas de : Radios de curvas con sus logaritmos ; Cuerdas Largas ; Ordenadas Medias y funciones de las curvas de (1°) un grado.

La discusión y práctica del replanteo de curvas es enteramente nuevo así como el estudio y trazado de curvas Espirales, que es el recomendado por la ya citada A.A. de I. de F. Fijese el lector en la importancia práctica de los también nuevos capítulos sobre Señales ; Resistencia y Dinámica de los Trenes ; Costo de Construcción y Explotación y el de los preceptos del Derecho en relación con la Construcción en general, tan útil a los que dirigen obras.

En toda la parte nueva de esta obra, como en las anteriores ediciones han seguido sus autores el sistema de mantenerla por su claridad y fácil lenguaje al alcance, no solo de Técnicos é Ingenieros sino también de los jefes de trabajo, maestros de obras, etc., que posean simples elementos de Aritmética, Geometría, etc. Este ha sido el secreto del éxito incomparable de esta obra.

Como consecuencia de la introducción de mucha materia nueva y de las modificaciones y mejoras en muchos capítulos hemos tenido que cambiar el Indice aprovechando esta ocasión para hacerlo mucho mas minucioso.



Volviendo al capítulo sobre el Derecho y las construcciones observamos que los ingenieros y jefes de obras en el estudio y construcción de éstas, son quizás entre todos los profesionales los que mas necesitan conocer los preceptos del Derecho que se relacionan con el ejercicio de su profesión. Desde el emplazamiento de sus construcciones, durante la ejecución y luego en la explotación, están expuestos a vulnerar el derecho ajeno por la falta de conocimientos, siquiera generales y someros de aquellas prescripciones. Cuantos litigios han resultado de tales deficiencias!

Es por esto que hemos creído conducente y eficaz agregar en esta nueva edición las muy breves apuntaciones, excesivamente sintéticas, que ha tenido la bondad de suministrarlos el notable Jurisconsulto venezolano, Doctor José Loreto Arismendi, cuya ilustrada colaboración jurídica hemos solicitado y a quien reiteramos nuestra gratitud por su trabajo.

Los principios expuestos por el Doctor Arismendi están basados sobre el Derecho Francés, en atención a que éste es el que ha servido generalmente de modelo para calcar sus leyes las naciones de habla española.

Así como, por la índole de este Manual, no se entra en razonamientos y conexiones extensos y constitutivos de un estudio completo de la técnica de la ingeniería, dando solo las fórmulas y la exposición sintética de las teorías y principios, así también, en el apéndice jurídico de que tratamos, sólo se formulan muy brevemente algunos dictámenes que, íntimamente ligados con las materias de esta obra, sirvan como de advertencia útiles para orientar y provocar consultas y más amplios estudios, cuando fuere necesario.

Suplicamos á todos nuestros bondadosos lectores nos excusen las faltas y errores que hayamos podido cometer y nos envíen por correo á la siguiente dirección: Alberto Smith c/o TRAUTWINE C<sup>o</sup>, 257. S. 4th St — Philadelphia (Penn'a), todas las observaciones que crean pertinentes, contribuyendo así, con nosotros, al mejoramiento de la obra.

Paris, octubre 1921.

ALBERTO SMITH.





# ÍNDICE DE LAS MATERIAS

*Nota.* — En este índice una T entre paréntesis (T) indica una tabla.

	PÁGINAS
<b>MATEMÁTICAS.</b>	
Simbolos matemáticos .....	31
Alfabeto Griego .....	32
<b>Aritmética.</b>	
Factores y múltiplos (max fact, y div com, etc.) .....	33
Fraciones (com denom; sum, resta, multi, etc.) .....	34
Decimales .....	35
Fraciones decimales equivalentes a fracciones ordinarias (T) ..	36
Razón y Proporción .....	36
Progresión .....	38
Permutación, etc. (combinaciones, etc.) .....	39
Porcentaje, intereses, anualidades .....	40
Interés simple .....	41
Ecuación de pagos .....	41
Interés compuesto .....	42
"    "    (T) .....	43
Anualidad, Fondo de reserva, amortización, etc. ....	44
Valor actual de una anualidad de 1000 (T) .....	45
Anualidad para amortizar 1000 (T) .....	46
Sistema duodecimal .....	47
Números inversos (T) .....	48-52
Números inversos (explicación) ..	52
Raíces y potencias.	
Cuadradas y cúbicas.	
Tablas (T) .....	55-67
Reglas .....	63 y 67, etc.
Raíces y potencias quintas (T) ..	69-70
Raíz cuad de la 5ª potencia ..	70-71
Logaritmos (Teoría) .....	72

	PÁGINAS
Carta y regla (logaritmicas) ..	76
Tablas logaritmicas y su manejo (T) .....	80-93
<b>Geometría, Mensura y Trigonometría.</b>	
<b>Líneas.</b>	
Definiciones .....	94
<b>Ángulos.</b>	
Definiciones .....	95
Construcción .....	96
Biseción .....	96
Inscritos .....	97
Complementos y suplementos ..	98
En un paralelogramo (reduce de mins a grads, etc.) .....	98
Minutos y segundos, en decimales, de un grado y segundos en decimales de un minuto (T) .....	99
Medida aproximada de los ángulos (ademas una (T)) .....	100
Trigonometría plana .....	101
Definiciones .....	101
Valor numérico de las funciones de ciertos ángulos (T) ..	103
Propiedades, y relaciones de las líneas trigonométricas .....	104
Formulas para la resolución de los triángulos .....	105
Senos, tangentes, cotangentes y cosenos (T) .....	106-150
Logaritmos de funciones trigonométricas. Introducción .....	151
Tabla Especial .....	151c-151d
Tabla Principal .....	151f-152r
Cuerdas. — Introducción .....	153
Cuerdas para radio 1 (T) .....	154-158

## PÁGINAS

## PÁGINAS

## Superficies.

Polígonos.	
Regulares (T).....	159
Triángulos.	
Definiciones. Propiedades. Medidas, etc.....	159
Triángulos rectángulos.....	161
Problemas trigonométricos. Ejemplos.....	162
Correcciones por curvatura de la Tierra y refracción de la luz.....	167
Paralelogramos.....	172
Trapecios.....	173
Polígonos.....	174
Regulares.....	174
Reducción de figuras.....	175
Círculos.....	177
Relaciones del círculo con otras figuras.....	178
Problemas relativos a los círculos.....	179
Díametros en unidades y décimos (circunf. area) (T) (ejemplos).....	180-185
Arcos de círculo.	
Cuerda, longitud.....	186
Radio, flecha, ordenadas.....	187
Grandes radios (trazado).....	188
Arcos circulares de uso frecuente (T).....	189
Desarrollo de los arcos circulares.....	190
Desarrollo de los arcos circulares (T).....	191
Rectificación de un arco circular. Longitud de los arcos circulares para radio 1 (T).....	192
Sectores circulares, anillos segmentos, etc.....	194
Segmento circular.	
Áreas de segmentos circulares. Áreas de segmentos circulares (T).....	195
Elipse.....	197-198
Ordenadas y periferia.....	198
Arco elíptico, desarrollo (T).....	199
Área de la elipse.....	200
Trazado, tangentes.....	200
Ovalos.....	200
Cimacio recto.....	202
La parábola.....	202
Propiedades de la —.....	202
Curva parabólica, longitud de la —.....	202
Área de —.....	203
Zona parabólica.....	203
Longitud de las curvas parabólicas (T).....	203
Trazar una parábola (su tang, etc.).....	203
La cicloide.....	204
Centro de gravedad de la —.....	205

## Sólidos.

Cuerpos regulares, tetraedro, exahedro, etc.....	205
Teorema de Guldinus.....	205
Paralelepípedos, propiedades.....	206
Prismas (diagonal, volúmenes, etc.).....	206
Cilindro truncado.....	207
Cilindro.	
Volumen y superficie del —.....	208
Unas cilíndricas.....	209
Pirámides y conos.....	210
Troncos de pirámides y conos.....	211
Prismoides.....	212
Cuñas.....	213
Esferas.....	214
Propiedades.....	214
Volumen, superficie, etc. (T).....	215-217
Segmento y zona de la — (volúmenes, etc.).....	218
Cáscara esférica.....	218
Huso circular.....	219
Esferoide ó elipsoide.....	219
Paraboloide.....	220
Tronco de paraboloide.....	220

## Peso Específico.

Principios.....	221
Areómetros de Beaumé, de Twaddell, de Nicolson, etc.....	222
Pesos específicos (T).....	223-228

## Pesos y medidas.

Medidas de longitud y peso de los Estados Unidos y de Inglaterra.....	229
Monedas de todos los países.....	231
Oro y plata.....	232
Peso de Troy, de boticarios y Avoirdupois.....	232-233
Medidas de longitud (de los E. U. y Gran Bretaña).....	233
Grados de longitud (T).....	234
Medidas de superficie (Británicas y de los E. U.).....	234
Medidas sólidas (Gran Bretaña y E. E. U. U.).....	234
Medidas del Imperio Británico.....	235
Volúmenes y pesos del agua.....	236
Unidades métricas.....	236-237
Sistema usual, — antiguo.....	238
Rusas.....	238
Españolas.....	238
Tablas de toda clase de conversión (long, sup, vol, pesos, tiempo, trabajo, calor, etc., y sus combinaciones.).....	239
Introducción y explicación.....	239



PÁGINAS

Indice de las tablas.....	240
Equivalencias fundamentales.....	240
Abreviaciones.....	241
Equivalentes y números de uso común.....	241
Prefijos métricos.....	242
Tablas con toda clase de conversiones (vease indice de las tablas).....	242-263
(Longitudes, 242; Superficie, 243; Volúmenes, 244; Peso (fuerza), 245; Tiempo, 246; Trabajo y calor, 247; Long. por long. (pendientes), 247; Sup. por long, 247; Vol por long (superficies), 248; Peso por long, 249; Vol por sup (espesores), 249; Peso por sup (presiones), 250; Peso por vol (peso específico), 250; Pesos de vols de agua, 251; Vol de pesos de agua, 251; Pesos de vols, 251; Vols de pesos de aire, 252; Long por tiempo (velocidad), 252; Superficie por tiempo, 252; Vols por tiempo (descarga), 253; Peso por tiempo, 254; Trabajo por tiempo (potencia), 254; Trabajo por vol, 255; Trabajo por peso, 255; Valor por long, 255; Valor por sup, 256; Valor por volumen, 257; Valor por peso, 258; Valor por tiempo, 258; Valor de trabajo, 259; Long en tiempo, por tiempo (aceleración), 260; Volumen por superficie, dados los espesores, 260; Espesores, dados los vols por sup, 260; Vols por sup y por tiempo, 260; Velocidad, dados los vols por sup y por tiempo, 262; Vols por sup y por tiempo, dada la velocidad, 262).	264
Pendientes.....	264
Tablas de — (T).....	264-265
Alturas y presiones de agua; tablas de — (T).....	267-268
Tiempo. Definiciones, etc.....	268
Diversas especies de dias, meses, años, etc.....	269
Arreglo de un reloj por las estrellas.....	269
Modelo de horas de los ferrocarriles.....	270
Gnomónica.....	272
Reloj de Sol (trazado vertical y hor).....	272
Medida de tablas de madera (T).....	273-278

PÁGINAS

Levantamiento de planos.

Pruebas de exactitud, distribución de error, etc.....	279
Cadenas, cintas, agujas.....	291
Correcciones por seno y alargamiento.....	291
Medida con la cadena.....	291
Correcciones por temperatura; terrenos inclinados.....	292
Trazado de la meridiana.....	294
Definiciones.....	294
Por las estrellas circumpolares.....	294
Por la Estrella Polar.....	295
Por medio de cualquier estrella en iguales altitudes.....	297
Por sombras solares simétricas. Horas de elongación y culminación de la Estrella Polar..	297
Angulos acimutales de la Polar (T).....	298
Distancias polares y acimutales de la Estrella Polar (T).....	299
Tránsito de Ingeniero.....	300
Descripción y manejo del tránsito.....	301
Corrección de un tránsito común.....	302
Pelos cruzados, para reponerlos.....	304
Nivel de aire, para reponerlo.....	307
Sextante de caja ó de bolsillo..	307
Corrección de —.....	308
Sextante náutico.....	309
La Brijula.....	310
Corrección de —.....	310
Declinaciones y variaciones magnéticas.....	312
Carta isogénica (de los Estados Unidos).....	313
Declinación.....	313
Variación.....	313
Desmagnetización.....	314
Curvas de nivel.....	314
El nivel.....	318
Corrección del nivel.....	320
Formas de las minutas de nivelación.....	323
Nivel de mano, corrección....	324
Nivel de albañil.....	325
Eclimetro ó nivel de pendiente.....	325
Nivelación por medio del barómetro y por la ebullición del agua.....	325
Efectos de la latitud.....	326
Tablas (T).....	327-328
Corrección por latitud.....	328
Nivelación barométrica y termométrica (T).....	329, 329a-329b
Corrección de temperatura (T).....	329b



## PÁGINAS

## PÁGINAS

**FENÓMENOS NATURALES****Sonido.**

Velocidad del (T).....	330
En el agua.....	331

**Calor.**

Dilatación y puntos de fusión (T).....	331
Dilatación, coeficientes.....	332
Fuerza y Trabajo por la dilatación.....	332
Dilatación superficial.....	332
Termómetros (conversión de escalas).....	332
Tablas de conversión (T).....	333-334

**Aire, Atmósfera.**

Propiedades (temp atmósfera; temp bajo el suelo, presiones, dilatación, etc.).....	335
Campanas de buzos, etc.....	336
Punto de formación del rocío.....	336

**Viento.**

Velocidad y presión (T).....	336
------------------------------	-----

**Lluvia y Nieve.**

Caída.....	337
Efectos de clima y corrientes en la —.....	337
Promedio máximo de.....	338
Peso de la nieve (límite nieves perpetuas).....	338
Medida de la altura de las lluvias.....	338

**Agua.**

Composición, propiedades.....	339
Peso (T).....	340
Hielo.....	340
Peso del agua de mar.....	340
Dilatación repentina.....	340
Ebullición agua en condiciones especiales.....	340
Evaporación, acción disolvente, compresión del agua.....	341
Efectos del agua en los metales, etc.....	341
Agua de mar (congelación, etc.).....	342
Mareas.....	343

Evaporación, filtración y merma.....	343
--------------------------------------	-----

**MECÁNICA, FUERZA APLICADA A LOS CUERPOS RÍGIDOS**

Definiciones.....	345
Materia, Cuerpo.....	345

**Dinámica.**

Movimiento, velocidad.....	345
Fuerza.....	347
Acción y reacción.....	348
Aceleración.....	349
Masa.....	351
Impulso.....	352
Kilogrametro.....	352
Sistema C. G. S.....	352
Ley de Newton.....	353
Trabajo mecánico de una fuerza.....	353
Densidad; inercia.....	354
Fuerzas opuestas.....	354
Arrastre de un tren (ejemplo importante).....	356
Trabajo.....	357
Potencia (caballo de fuerza).....	358
Energía cinemática (fuerza viva).....	359
Energía potencial (cantidad de movimiento).....	362
Choque.....	363
Gravedad, caída de los cuerpos.....	364
Plano inclinado.....	365
Péndulos.....	367
Centro de oscilación.....	367
Velocidad angular.....	367
Momento de inercia.....	368
Radio de giro (T).....	369-372
Fuerza centrífuga.....	373
En ruedas, anillos, discos, etc.....	373-376

**Estática.**

Fuerzas (acción molecular, unidad de fuerza Tirantes, puntales).....	377
Momentos.....	379
Clasificación de las fuerzas.....	380
Composición y descomposición de las fuerzas.....	381
Fuerzas colineales.....	382
Paralelogramo de la fuerza.....	383
Triángulo de las fuerzas.....	386
Componentes rectangulares.....	387
Plano inclinado.....	388
Tabla de componentes, normales y tangenciales (T).....	389
Componentes.....	390
Aplicación de las fuerzas.....	391
Composición y descomposición de las fuerzas (concurrentes) por medio de coordenadas.....	391

	PÁGINAS
Polígono de las fuerzas.....	393
Fuerzas coplanas no concurrentes.....	394
Equilibrio de los momentos.....	395
Polígono de cuerdas.....	395
Fuerzas, concurrentes no coplanas.....	398
Fuerzas, no concurrentes y no coplanas.....	399
Fuerzas paralelas.....	401
Coplanas.....	401
No coplanas.....	403
Centro de gravedad.....	405
Equilibrio estable, inestable é indiferente.....	405
Reglas generales.....	406
Cuerpos huecos ó con huecos.....	407
Planos y líneas de gravedad.....	407
Casos particulares (arcos, figs planas diversas; parábola, elipse, superficies de sólidos, pirámides, conos, segmento esférico, etc., etc.).....	409
Línea de presión. Centro de fuerza ó de presión.....	417
Posición de la resultante.....	417
Distribución de la presión.....	419
Tercera media.....	421
Pares.....	423
Rozamiento (estático).....	425
Coefficiente y ángulo de rozamiento. Rozam. cinemático.....	427
Leyes de Morin.....	429
Tabla de coeficientes de frotamiento (T).....	430
Otros experimentos.....	432
En los frenos. En las locomotoras, etc.....	433-434
Frotamiento rodando.....	435
Superficies lubricadas (coeficientes) (T).....	436
En el agua. En los muelles, etc.....	437
Rodillos de fricción.....	438
Resistencia del material rodante de ferrocarril (T).....	439
Esfuerzo para vencer la fricción. (En trenes, etc.).....	440
Talud natural.....	441
Palancas.....	441
Engranajes, ruedas y piñones.....	442
Estabilidad.....	444
Volcamiento.....	444
En planos inclinados.....	446
La cuerda.....	447
Máquina funicular.....	449
Junta de codillo.....	449
La polea.....	450
Cuerda ó cadena cargada.....	450
Arcos, presas, etc., líneas de empuje y de resistencia. (Arco).....	452
Consideraciones prácticas.....	454
Presa mampostería.....	455
Método gráfico.....	456

	PÁGINAS
Advertencias prácticas.....	457
El tornillo.....	458
Fuerzas que obran sobre vigas y armaduras.....	458
Condiciones de equilibrio.....	458
Reacciones de los extremos.....	460
Momentos y esfuerzo cortante.....	461
En vigas.....	462
En los cantilevers.....	463
En las vigas.....	465
En vigas inclinadas.....	467
En vigas curvas.....	467
Esfuerzo cortante.....	468
Diagramas de influencias.....	470
Para los momentos.....	470
Para el esfuerzo cortante.....	472
Relación entre el momento y el esfuerzo cortante.....	473
Diagrama de reacciones, esfuerzos cortantes y momentos.....	475

## RESISTENCIA DE MATERIALES

Principios generales.....	476
Alargamiento.....	477
Coefficiente de elasticidad (límite; momento).....	478
Límite de elasticidad.....	481
Metales; principales constantes específicas (T).....	482
Punto cedente.....	482
Resistencia viva.....	483
Cargas aplicadas repentinamente.....	483
Resistencia de las secciones.....	484
Presión por unidad de superficie. Fatiga del material. Compr y tens alternativas; (columnas macizas y huecas).....	486

## Resistencia transversal.

Condiciones de equilibrio.....	488
Reacción de las fibras.....	488
Superficie neutra, eje neutro. (Momento de resistencia. Unidad del esfuerzo).....	489
Momento de inercia.....	490
Momentos de inercia (T).....	491-493
Módulo de las secciones.....	495
Carga, resistencia.....	495
" (T).....	496
Cargas centrales de ruptura (T).....	498
Peso de las vigas considerado como carga.....	499
Comparación de vigas semejantes.....	500
Esfuerzo cortante horizontal.....	500
Flexiones.....	502

	PÁGINAS
Flexión de vigas de sección transversal uniforme (T) .....	503
Límite de elasticidad .....	504
La curva de elasticidad .....	506
Coefficiente de flexión .....	507
Cargas excéntricas .....	508
Cargas uniformes .....	508
Vigas inclinadas .....	508
Vigas cilíndricas .....	508
Flexión máxima permitida .....	508
Cargas aplicadas repentinamente .....	509
« Cantilevers » y vigas de resistencia uniforme .....	509
Cantilevers de resistencia uniforme, etc. (T) .....	511
Vigas de resistencia uniforme (T) .....	512
Vigas continuas .....	513
Vigas en cruz .....	516
Planchas (resistencia transversal, etc.) .....	516
Resistencias combinadas, esfuerzos transversales y longitudinales combinados .....	518
Esfuerzos diagonales en las vigas .....	519
Esfuerzo cortante horizontal y vertical .....	521
Esfuerzos máximos por unidad de superficie .....	523
Momentos en las vigas continuas .....	526

### Columnas en general.

Resistencia de las columnas, pilares postes, etc. ....	527
Cargas segun el eje .....	528b
Formulas de Rankine; de Johnson J.B. y Johnson T. H.; de Euler, etc. ....	528a-528c
Carga excéntrica .....	528d

### Esfuerzo cortante .... 528f

### Torsión .....

## HIDROSTÁTICA

Principios .....	529
Centro de presión .....	529
Presión del aire .....	530
Componentes horizontales y verticales .....	531
Presiones en las vasijas .....	531
Presiones en direcciones opuestas .....	531
Reglas .....	532
Transmisión de presiones (Prensa hidrostática) .....	536
Centro de presión .....	537
Muros para resistir la presión .....	539
Espesor en la base .....	540
Estabilidad .....	541

	PÁGINAS
Resistencia de los muros (T) ..	541
Propensión a la ruptura .....	541
Espesor de los cilindros sometidos a presión .....	543
Tubos de hierro (T) .....	544
Tubos de plomo (T) .....	545
Flotación .....	545
Centro de flotación — Flotación el aire .....	546
Centro de presión, eje de flotación .....	546
Metacentro .....	547
Calado de los barcos .....	548

## HIDRÁULICA.

<b>Movimiento del agua en tuberías .....</b>	<b>549</b>
Carga .....	549
La carga de velocidad .....	550
De entrada .....	550
De rozamiento .....	550
De presión .....	551
Piezómetros .....	552
Línea de pendiente hidráulica ..	553
Sifón .....	554
Pendiente hidráulica. Presión en un punto cualquiera .....	556
Sifón en el túnel de Blue Ridge ..	556
Fórmulas de la velocidad .....	557
Tabla de los coeficientes $m$ (T) ..	557
Fórmulas de Kutter. (Radio medio; perímetro mojado, canales abiertos; coeficiente de asperezas) .....	558
Curvas y codos .....	558
Efecto de las resistencias .....	559
Peso del agua en los tubos (T) ..	559
Teoría de la corriente .....	560
Fórmulas exponenciales .....	562
Valores de la fricción .....	563
Gasto y pérdida de carga (T) ..	564-565
Tubos compuestos (diámetros variables) .....	566
Medidor-Venturi .....	568
Teoría .....	567
Tubo (Venturi) .....	570
Registro .....	570
Otros medidores .....	571
Curvas y codos (resistencia) .....	572

### Salida del agua por los orificios .... 573

Con tubos cortos .....	574
Coefficientes de velocidades teóricas .....	575
Por aberturas de diversas formas .....	576
Coefficientes para aberturas rectangulares (T) .....	578
Descarga de un depósito en otro ..	579
Tiempo para vaciarse un depósito .....	582



PÁGINAS

PÁGINAS

**Salida del agua por vertederos.....** 582

Contracciones en los extremos.....	583
Medida de la carga.....	584
Fórmulas.....	585
De Francis.....	586
Tabla de descargas (T).....	588
Experiencias de Fteley y Stearns.....	589
Experimentos de Bazin.....	590
Valor de $m$ .....	590
Valor de $m$ (T).....	591
Vertederos sumergidos.....	592
Comparación de los valores de $c$ (T).....	594
Velocidad de ociso (T).....	594
Coefficiente K de la formula de Kuter (T).....	596
Vertederos inclinados (Gasto) (T).....	597
"    triangulares.....	598
"    trapezoidales.....	598

**Corriente por canales descubiertos.**

Relaciones de velocidades.....	599
Medida de las corrientes.....	600
Tubo de Pitot y otros medidores.....	601
Medidor de rueda.....	602
En los canales.....	602
Fórmula de Bazin.....	602
Fórmula de Kutter.....	603
Coefficiente de aspereza.....	603
"    (T).....	604
Coefficiente, $c$ (T).....	606-607
Construcción gráfica de la formula de Ganguillet et Kutter.....	608a-608b
Pendientes en tubos de desagüe y cloacas (T).....	609
Precios de tubos de tierra cocida (T).....	609
Construcción de los canales.....	610
Desgaste.....	611
Cargas producidas por las obstrucciones de la corriente (T).....	611
Incrementos de velocidad por obstrucciones (T).....	612
Fuerza de la caída del agua.....	612
Ruedas hidráulicas (Ariete).....	613
Fuerza de una corriente.....	614

**CONSTRUCCIONES, ETC.**

**Dragados.**

Costo del dragado (T).....	615
Dragado por caballos.....	616
Peso del material.....	617

**Cimentaciones.**

Cimientos.....	617
En terreno común.....	618
Terrenos inseguros.....	618
Rip-rap.....	619
Protección.....	619
"    de maderos.....	620
Cajones.....	622
Espesores de tabloncillos bajo diferentes cargas (T).....	623
Atagües.....	624
Diques de tierra.....	624
Anclaje de grandes cajones, etc. En suelo blando.....	627
Estacas.....	628
Estacas machihembradas.....	628
Emparrillado.....	629
Martinetes.....	629
Máquinas de clavar las estacas.....	630
Resistencia de las estacas.....	630
Penetrabilidad de las estacas.....	633
Clavada de las estacas.....	634
Estacas de tornillo.....	635
Clavada con el auxilio de un chorro de agua.....	636
Cilindros de hierro.....	637
Procedimiento por el vacío y el aire comprimido.....	638
Cajones de madera.....	641
Cilindros de mampostería.....	642
Bomba de arena.....	643
Pilotes de arena.....	643

**Obras de piedra.....** 644

Barrenos.....	644
Costo, etc. (de la piedra; labrada; mamp., etc.).....	645
Costo de mamposterías diversas, revestimientos, etc....	646-47

**Muros de sostenimiento.**

Observaciones generales.....	647
Paramento interior (congelaciones).....	649
Paramento en escalones.....	651
Tablas (T) (de dimensiones, etc.).....	652
Teoría.....	653
Muros sobrecargados.....	655
Presiones, su dirección, etc....	656
Muros de paramentos exteriores inclinados (T) (de diversas clases).....	657
Muros de muelles.....	658
Transformación del perfil.....	658
Resbalamientos, etc....	659
Contrafuertes, estribos, amarres, etc.....	660



PÁGINAS

**Puentes de piedra.**

Definiciones (elementos compo- nentes).....	661
Espesor en la clave.....	661
Presión sobre las dovelas.....	662
Tablas de arcos existentes, espe- sores en la clave (T).....	663
Arco de prueba.....	664
Espesores en la clave, dada la luz (T).....	665
Estribos.....	665
Pilas.....	668
Inclinación de las hiladas de mampostería.....	669
Alcantarillas.....	671
Volumen de mampostería en ar- cos y estribos (T).....	673-674
Muros en alas.....	674
"          "          (T).....	675
Cimientos.....	676
Desagües.....	676
Desagües de las calzadas.....	677
Arcos de ladrillos.....	677
Cimbras.....	679
Puentes de Gloucester, de Gros- venor, etc. (bajada en las claves).....	680
Tiempo para quitarlas (sistemas).....	681
Puentes de Neuilly, de Cumber- land. Casos especiales... ..	682-683
Radios (T).....	684
Cimbras con cuerdas horizonta- les.....	685
Cimbras para luces mayores de 10 m.....	686
Listones (cerchas, distancias, luces (T).....	687
Puente de Wissahickon (cim- bras).....	688

### Represas de madera.

Requisitos preliminares.....	690
Ejemplos.....	691
Estribos, desagües, plano del terreno, costo.....	694
Represas de aforo.....	695
Vibraciones en las represas....	697
Espesor de los tablonces requeridos (T).....	698

## ABASTO DE AGUA

Consumo, uso y desperdicio, restricción de los desperdicios, medidores de agua .....	698
Agua para los incendios.....	699
Estanques .....	699
Filtraciones, pantano.....	700
Estanques de depósitos.....	701
Torres para las válvulas, etc.,	702

## PÁGINAS

Compensaciones.....	702
Estanque de distribución.....	702
Tuberías de distribución para poblaciones (T).....	703
Complemento de la tabla anterior (T).....	704
Preventivos contra la oxidación, concreciones, etc. .	706
Pesos de tubería de hierro colado (T).....	707
Pesos de tubería de hierro colado (otra tabla) (T).....	708
Tuberías de hierro forjado....	708
Tuberías de madera y otras clases.....	709
Costo de tuberías para agua y su colocación (T)....	710-711
Empalmes de tubos.....	712
Junta movable.....	713
Piezas coladas especiales.....	714
Reparaciones y conexiones...	714
Válvulas de aire.....	715
Cámaras de aire, y tubos verticales.....	715-716
Tubería para el servicio de habitaciones.....	716
Máquinas de taladrar.....	717
Aparatos contra las rupturas de los tubos.....	718
Llaves de retención.....	718
Llaves (punta de campana) (T)...	719
Bocas contra incendios.....	721

**TALADROS.**

Taladros de ensayo .....	722
Pozos artesianos (perforación, diam. etc.) .....	725
Hasta 300 m de profundidad (maquinas portátiles) .....	726
De 300 a 900 m .....	727

Máquinas para taladrar rocas.

Taladro de diamante .....	729
"    de percusión. (Precios)	
(I) .....	731
Detalles de un aparato (I) .....	734
Taladro a mano .....	736
Acanaladura .....	736
Compresores de aire .....	737
"    "    (I) .....	737
Recipientes de aire (I) .....	738

### TRACCIÓN.

Fuerza animal en caminos, ca- nales, etc. ....	738
Pendientes, fuerza y velocidad (T) .....	738
Fuerza y velocidad de un caba- llo .....	739

	PÁGINAS
<b>Fuerza animal</b> .....	741
Fuerza humana .....	743
Numero de cargas, costo, y distancias (T).....	746

### ARMADURAS.

Principios generales.....	747
Cargas, Contradiagonales.....	748
Riostras.....	749
Tipos de vigas armadas .....	749
Sistemas; Howe, Pratt, Warren, Whipple, Towne, Baltimore, Fink, Bollman, arqueadas, etc.....	750-54
Curvatura de los cordones.....	754
Cantilevers .....	754
Puentes móviles.....	755
Puentes oblicuos.....	756
Armaduras de techos.....	756

### Esfuerzos en las piezas de las Armaduras.

Principios generales.....	757
Método por secciones.....	758
Tensiones en las cuerdas, momentos.....	759
Esfuerzo cortante.....	760
Diagrama de influencia del — .....	760
Esfuerzos de la carga muerta... ..	762
Carga viva .....	763
Cargas sobre las ruedas.....	764
Esfuerzos de la carga viva en las piezas de la armadura.. ..	766
Cargas debidas al viento .....	768
Percusión, choques, etc.....	770
Esfuerzos máximos y mínimos.....	770
Efectos de las curvas .....	770
Contradiagonales .....	771
Armaduras de techo.....	771
Pesos y cargas.....	772
Presiones del viento .....	772
Método gráfico.....	773
Armaduras de madera para techos.....	774
Deformaciones.....	774
Piezas estáticamente indeterminadas.....	779

### Detalles y construcción de los Puentes.

Principios generales.....	779
Sistema de pavimentos y apoyos.....	779
Tratado.....	780
Piezas sometidas a tensión .....	780
Piezas sometidas a compresión.....	781
Postes extremo y riostras de portales .....	782

	PÁGINAS
Uniones.....	783
Placas de pasadores .....	783
Pasadores.....	784
Expansión en los apoyos.....	784
Cargas, sección libre, etc., para puentes de calzadas... ..	784
Flecha de curvatura.....	785
Ejemplos (tipos de armaduras).....	785-790
Pesos de puentes de acero para ferrocarril (diagrama).....	790
Lista de grandes puentes .....	791
Armaduras de madera.....	791
Unión del extremo .....	792
Ensambladuras; uniones .....	794
Puentes de armadura Howe.. ..	795
Dimensiones (T) .....	797
Puentes mixtos (T).....	798
Modelos .....	798
Armaduras de metal para techos .....	800
Estación de Broad Street, Filadelfia.....	800
Lista de los grandes techos arqueados (T).....	802
Armaduras de madera para techos.....	802
Armaduras de madera para techos (T) .....	802
Transporte y erección .....	802

### Resumen de especificaciones para puentes y edificios. Para puentes de acero de ferrocarriles y Calzadas.

Indice .....	804
Especificaciones. (Abreviaciones usadas).....	805
Proyecto en general.....	806
Clasificación, Curvatura, Sección transversal, Piezas de Tensión, de compresión; Uniones, Vigas, Dormientes, Refuerzos, Pisos, Apoyos sobre estribos y pilares, etc. ....	806-12
Material.....	813
Acero laminado (T) (Requisitos).....	814
Ensayos de barras de ojo (T).....	815
Piezas acero colado (T).....	816
Cargas .....	817
Esfuerzos y dimensiones.....	823
Protección.....	828
Erección.....	829

### Resumen de especificaciones para puentes mixtos de ferrocarriles.

Proyecto general.....	829
Material.....	829
Cargas .....	829
Resistencias y dimensiones.....	830
Protección .....	830

## PÁGINAS

**Para armaduras de techos; edificios, etc.**

Proyecto general.....	830
Material.....	830
Cargas — Esfuerzos — Protección.....	831

**Puentes Colgantes.**

Tabla de los datos necesarios (T).....	834
Fórmulas.....	832
Tabla (Luz, area neta y total de los cables) (T).....	835
Tensión de los fladores, presión sobre el pilar.....	836
Esfuerzos de tracción; presiones ejercidas por cables y fladores, etc.....	837
Longitud del cable y de las péndolas.....	838-39
Anclaje.....	839

**ROBLONES****Y ROBLONADURA.**

Reglas.....	842
Diam. y peso de los roblones (T).....	842
Tabla Fairbairn de roblones de juntas solapadas impermeables al vapor y al agua (T)...	843
Roblonadura de vigas, puentes, etc.....	844
Tablas (T) para calcular el diámetro de los remaches sometidos á esfuerzo cortante.....	847
Ensamblamiento entre planchas; doble cubrejuntas, etc.....	847
Distancia, hileras de remaches.....	848
Unión de planchas; resistencias relativas (T).....	850
Roblonadura doble en zigzag y roblonadura sencilla (T).....	850

**FERROCARRILES****Via.**

Generalidades.....	853
Especificaciones.....	853
Clasificación de las vías.....	854
Sección transversal.....	854

**Lecho de la vía.....**

Especificaciones.....	855
-----------------------	-----

**Balasto.....**

Sección transversal.....	857
--------------------------	-----

## PÁGINAS

**Traviesas.....**

Clase de madera.....	859
Dimensiones (T).....	859
Separación (T).....	859
Conservación de maderas para —.....	860
Clavos fechados.....	861
Traviesas de reemplazo.....	862
De acero.....	862
Dimensiones (T).....	863
De concreto y compuestas.....	865

**Carriles.....**

Como se conserva el material; duración.....	866
Composiciones, requisitos, especificaciones.....	867
Manufactura.....	868
Variaciones permitidas, pruebas.....	869
Aceptación y rechazo.....	869
Dimensiones (T).....	870
— (T).....	871

**Sección de carriles, bridas, etc. (T).....**

Clavos de ferrocarriles (adhesión, exper, etc.).....	874-5
Dimensiones (T).....	874
Tornillos.....	876
Planchas de asiento.....	879
Dimensiones (T).....	880
Tacones, abrazaderas, etc. (de carriles).....	881
Uniones de carriles (bridas).....	881
Uniones en los puentes.....	882
Tornillos de vía.....	884
Tuercas de seguridad.....	884
Partes de metal.....	884
Requisitos.....	884
Deslizamientos.....	884
Barriles continuos.....	885
Via en curva.....	886
Longitud de carriles.....	886
Abertura del cartabón (sobrecancho).....	886
Relación entre sobrecancho y curvatura.....	887
Desgaste de los carriles.....	889

**Colocación y Mantenimiento.....**

Colocación.....	889
Entongue y reparto.....	890
Doblado de carriles en las curvas.....	891
Ordenada media y curvatura de carriles (T).....	892
Dilatación y contracción.....	893



	PÁGINAS
Clavado .....	803
Embalastado.....	804
Conservación de la vía.....	805
Carros registradores (dinamómetros).....	806

## DESVIOS Y CRUCEROS

### Parte I. Práctica

<b>Desvios</b> .....	807
<b>Tipos</b> .....	898
Dobles.....	808
Adheridos y envueltos.....	809
En triángulos o equiláteros.....	900
En Y.....	900
Descarriaderos.....	900
Desvios de ataje. Enlaces dobles.....	902
Doble enlace.....	903
Ancho de vía.....	903
Ranas.....	903
Rígidas.....	903
Derechas, izquierdas, número de la —.....	904
Desgaste, esfuerzo, bloques.....	905
Con carril de muelles.....	906
Dimensiones (T).....	909
Cambios (chuchos).....	910
Largo agujas (ángulo, protección).....	911
Especificaciones (Asen Am lngs F.) (T).....	913
De vía triple.....	913
De tope.....	913
Pedestales (de palanca, de tumba, etc.).....	914
Automáticos (cambios).....	916
Warton (sistema).....	917
Traviesas (T).....	918
Separación para desvios dobles (T); para cruzamientos (T).....	919
Colocación.....	920
Hielo y nieve.....	920
<b>Cruceros</b> .....	920
Corredizo ó de combinación.....	921

## DESVIOS Y CRUCEROS

### Parte II. Teoría

Ángulo y número de la Rana.....	923
Funciones (T).....	924
Cambios de Tope.....	926
Curva circular. De una tangente (ecuaciones).....	926

	PÁGINAS
Fórmulas .....	927-28
Dimensiones (T).....	929
De una curva.....	930
Fórmulas y tablas (T).....	932-33
Doble desvío de una tang y una curv.....	934-25
Cambios de aguja (ecuaciones).....	936
Dimensiones teóricas y prácticas.....	939
Dimensiones de Ranas y Chuchos (T).....	940
Arranques teóricos (T).....	941
Arranques prácticos (T).....	941
Curva de enlace.....	942
Desvío diamante ó equilateral.....	943
Enlaces.....	944
Desvío doble.....	946
En escala.....	947
Desvios de una curva.....	949

## CURVAS SIMPLES

Definiciones.....	950
<b>Trazado</b> (funciones, ang de deflexión, tangenciales, centrales, etc.).....	951
Extensión (desarrollo, ángulo central).....	952
Agudeza.....	952
Representación gráfica.....	952
Cadenas; Longitud de la curva.....	954
Cadenas disminuidas.....	954
Sub-cadenas.....	955

## Gemetria.....

Ecuaciones.....	958
Errores de aproximación (T).....	958
Radio (Cuadros).....	959
— y sus logaritmos (T).....	960-65
Ecuaciones generales de las curvas.....	966
Funciones angulares.....	966
— lineales.....	967
Coefficientes para obtener valores correctos (T).....	969
Cuerdas largas (T).....	970-72
Ordenadas.....	972
Medias (T).....	974
Laterales (T).....	976
Relacion, arco: cuerda (T).....	978
Funciones curva de 1°.....	980
Tabla (T).....	981-84
Longitud (Unidad de); efecto de la agudeza.....	985
Sub-cadenas.....	986

## Curvas compuestas.....

Ecuaciones.....	988
	989

	PÁGINAS
<b>Curvas invertidas</b> .....	904
Ecuaciones.....	905
<b>Trazado de la curva</b> .....	907
Por ángulos de deflexión....	907
Cambio del instrumento....	909
Miscelánea de métodos.....	1003
Sin el tránsito.....	1003
Por ordenadas desde la tan- gente.....	1004
Dando dos estaciones consecu- tivas.....	1006
Por ordenadas sobre cuerdas largas.....	1006
Con dos tránsitos sin medidas lineales.....	1008
Por cuerdas largas.....	1101
<b>Obstáculos</b> .....	1009
<b>Problemas (del trazado de     curvas)</b> .....	1013
Soluciones gráficas.....	1013
Cambios del trazado (retrazado). En las curvas compuestas (pro- blemas).....	1016
<b>Retrazado (nuevas medidas)</b> .....	1020
Agudeza.....	1020
Ordenada media.....	1030
Curvas cortas.....	1031
— medianas.....	1032
— largas.....	1038
<b>Superelevación. (Peralte)</b>	
Teoría.....	1039
Práctica.....	1040
Peralte (T).....	1041
Peralte gradual.....	1043
<b>Curvas de transición ó     espirales</b> .....	1043
Espiral de diez cuerdas.....	1043
Ecuaciones.....	1047
Elección de la Espiral.....	1053
Trazado.....	1054
Valores de $m$ (T).....	1055
Inserciones de espirales en vías existentes.....	1057
<b>SEÑALES</b>	
Generalidades.....	1059
Mecanismos de transmisión.....	1062
Sistemas.....	1063

	PÁGINAS
Manipulación.....	1065
Manipulación para manejo de trenes.....	1067
Miscelánea.....	1068
Uso de señales (cuadro).....	1070

## ESTACIONES Y PATIOS

Patios.....	1071
Mesas giratorias.....	1073
Pesos de locom y tender (T).....	1075
Largos de tender (T).....	1076
Momentos, cizallamiento (loco y tender) (T).....	1076
Patios de clasificación.....	1079
Básculas de vía.....	1080
Clasificación.....	1081
Patios de entrega.....	1082
Estaciones.....	1083
De carga.....	1083
De pasajeros.....	1084

## ESTACIONES DE AGUA

Agua.....	1088
Estanques (T).....	1088
Elevación de agua (T).....	1090

## DESMONTES Y TERRAPLENES

Contracción de terraplenes.....	1091
— — — (T).....	1092

## COSTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA

Costo por carretas (T).....	1095
— — — (T).....	1096-7
— — carretilla (T).....	1097-99
— con rastrillos (T).....	1101
— por carros y locom.....	1101
— — — — (T).....	1102
— transporte piedra en carre- tillas (T).....	1103
Costo transporte piedra en carre- tas (T).....	1106

## TÚNELES

Construcción.....	1107
-------------------	------

## PILAS (Caballetes)

Construcción.....	1109
-------------------	------

PÁGINAS

**MATERIAL RODANTE**

Generalidades.....	1111
Carretillas.....	1111
Ruedas.....	1112
Frenos.....	1112
Miscelánea.....	1114
Sección libre.....	1114

**Locomotoras..... 1116**

Diseño descriptivo.....	1117
Datos sobre las locom.....	1119
Fuerza de tracción.....	1119
Pesos de locom (T).....	1120
Locom Mallet articulada.....	1121
Dimensiones (T).....	1121
Locom en el trabajo.....	1122
Pendientes (via ancha) (T).....	1122
— (via estrecha) (T).....	1123
Recorridos rápidos.....	1124

**Carros..... 1124**

Dimensiones de los carros (T).....	1125
Diversas clases.....	1125-28

**RESISTENCIAS EN LOS  
TRENES**

Generalidades.....	1128
Componentes de la resistencia.....	1128
Resistencia normal.....	1129
Factores que la afectan.....	1130
Experiencias.....	1131
Fórmulas.....	1131
Resistencias incidentales.....	1133
Debida a la pendiente.....	1133
— las curvas.....	1133
— al viento.....	1135
Inercia.....	1135
Inercia debida a la rotación.....	1136
Carga de velocidad.....	1137
Sumario.....	1138
Vagones con dinamómetros.....	1139

**DINÁMICA DE LOS TRENES**

Generalidades.....	1142
Tracción.....	1142
Cambios de la energía.....	1142

**Pendientes..... 1143**

Perfil virtual.....	1143
Tren en subida.....	1146
Trabajo.....	1147
Compensación (consideraciones prácticas).....	1148

PÁGINAS

**Curvas..... 1149**

Trabajo.....	1150
Compensación.....	1150
Agudeza máxima.....	1151
— mínima.....	1152

**Costo de Explotación..... 1153**

Generalidades.....	1153
Costo por milla de tren.....	1153
Distribución del costo.....	1154
Comparación de líneas.....	1156
Pendientes límites (agudezas, etc.).....	1156
Factores límites (y no límites).....	1157
Análisis.....	1157
Efecto de factores (no límites) sobre el costo de explot.....	1160

**Presupuestos sobre costo de construcciones..... 1166**

Costo por unidad.....	1168
Milla de linea, milla de via.....	1168
Clasificación de la Cia del Comercio Interior.....	1169

**Datos del Costo..... 1172**

Lavamientos.....	1172
Ingeniería.....	1173
Bienes raíces.....	1173
Lecho de la via.....	1174
Nivelación.....	1174
Elementos que afectan el costo.....	1174
Movimientos de tierra.....	1175
Túneles.....	1175
Puentes, pilas, alcantarillas.....	1176

**Via..... 1177**

Separación traviesas (T).....	1178
Costo de la milla.....	1178
Gastos generales.....	1178

**MATERIALES**

**Maderas.**

Descomposición y Conservación.....	1179
Tensiones (T).....	1182
Compresión (T).....	1183
Resistencia transversal(T).....	1185 y 1186
Resistencia con flexión limitada (T).....	1188
Columnas de madera.....	1189
Resistencia de las columnas (T).....	1190 a 1192



## PÁGINAS

**Metales.****Hierro y Acero.**

Requisitos, resistencia, etc.	1193
" " (T)	1196 y 97
Hierro fundido	1200
Peso de los tubos de hierro forjado y fundido (T)	1201
Peso de hierros redondos y cuadrados (T)	1202
Peso de diversos metales (T)	1203
" de hierros chatos (T)	1203
" de hierro corrugado	1204
Resistencia del hierro acanalado	1206
Resistencia de tubos de hierro forjado para vapor, gas y agua (T)	1207
Tubos, roscas tornillos, pernos, tuercas y arandelas (T)	1208 a 10
Láminas convexas	1212
Pernos, Tabla de resistencias y de pesos (T)	1213
Calibrador de alambres (T)	1214
" convenido (Congreso E. E. U. U.) (T)	1215
Medidas circulares	1216
Otros calibres (T)	1217
Piezas de forma,	
Vigas en T sencilla, doble T, en U, en ángulos, etc. (T)	1219-24
Columnas Carnegie en Z (T)	1226
Columnas de barras Z (T)	1228-31
Columnas de segmento Phoenix (T)	1232
Conversión de pulg. y diez y seis avos en mm (T)	1233
Columna Gray	1234
" " (T)	1235
" de hierro y acero	1236
Secciones para pisos	1249
Cadenas de hierro, resistencia, etc. (T)	1250

**Otros metales.**

Estaño y cinc	1250
" " (T)	1252
Cobre, Plomo, etc.	1253
Plomo en láminas (T)	1253
Tubos de plomo (T)	1254
Plomo, cobre y bronce (T)	1255
Tensión de los metales (T)	1256
Ruptura por aplastamiento (T)	1257
Carga de rodillos	1258
Tensión, piedras (T)	1259
Trituración piedras, etc. (T)	1260
Vigas de piedra, resistencia transversal (T)	1261

## PÁGINAS

**Mortero, Ladrillos, etc.** 1262

Mortero de cal	1262
Ladrillos	1265

**Mortero de cemento.** 1268**Cemento.** 1268

Materiales	1268
Fabricación	1269
Natural y de Portland	1270
Puzolanas	1270
Cemento de silíceos	1271
Otros cementos	1271
Composición	1272
Propiedades	1273
Embalaje	1273
Edad	1274
Pruebas	1274
Especificaciones (Sociedades E. E. U. U. e Inglaterra)	1278

**Arena.**

Composición	1283
Tamaños de los granos	1283
Densidad	1285
Otras propiedades	1286

**Mortero.** 1287

Elementos	1287
Cantidad requerida en la mampostería	1287
Cemento en el mortero	1288
Arena	1288
Cernaduras en el mortero	1288
Cal en el mortero	1289
Consistencia	1289
Fragua y endurecimiento	1290
Otras propiedades	1291

**CONCRETO.** 1296

Agregados	1296
Tamaño	1296
Densidad	1296
Ciclopeo	1296
Concreto común	1296
Ventajas	1297
Cemento natural	1297
Proporciones usadas en el concreto para diversas obras	1297
Materiales requeridos	1298
Vacios	1298
Densidad	1299
Consistencia	1301
Manipulación y mezcla	1301
Ingredientes	1301

	PAGINAS
Mezcla.....	1302
Mezcladores.....	1303
Colocación.....	1304
Armaduras.....	1305
Para edificios.....	1305
Para columnas y vigas.....	1306
Madera para armaduras.....	1308
Resistencia.....	1308
Detalles.....	1309
Adhesión.....	1310
Quitada de las armaduras.....	1310
Juntas en el concreto.....	1310
Apisonado.....	1311
Colocación bajo el agua.....	1311
Acabado de las superficies.....	1313
Propiedades del concreto.....	1314
Peso y permeabilidad.....	1314
Módulo de elasticidad.....	1316
Resistencia, Fragua.....	1317
Efectos del calor y del frío.....	1318
Protección.....	1318
Expansión.....	1319
Efectos químicos.....	1319
Pruebas en la obra.....	1320

## CEMENTO ARMADO

Expansión, contracción, etc.....	1320
Adhesión.....	1321
Columnas.....	1322
Con zunchos.....	1323
Bases.....	1324
Vigas de concreto armado.....	1325
Teoría general.....	1325
Secciones en T.....	1333
Esfuerzo cortante.....	1334
Armaduras para el —.....	1334
Esfuerzo cortante por unidad de superficie.....	1336
Esfuerzos diagonales.....	1336
Adhesión.....	1337
Vigas continuas.....	1337
Sistemas de armaduras.....	1339
De barras.....	1340
Tejidas.....	1343
Con hierro de forma.....	1345
Para columnas.....	1345

## Experiencias y practica. 1346

Indice.....	1346-1350
Resultados seleccionados..	1351-1400

## Resumen de las especificaciones. 1401

Lista alfabética.....	1401
Lista clasificada.....	1402
Indice del contenido.....	1402
Cemento.....	1403
Arena.....	1403
Agregado.....	1404
Consistencia.....	1405

	PAGINAS
Mezcla.....	1405
Armaduras.....	1406
Colocación, etc.....	1407
Juntas.....	1408
Colocación bajo el agua.....	1408
Lluvia, Helada, Humedad, Quitada.....	1409
Acabado, impermeabilidad, etc.,	1410
Piedra artificial.....	1411
Resistencia requerida.....	1411
Carga permitidas.....	1412
Coefficiente de elasticidad.....	1413
Factores de seguridad.....	1413
Armazón.....	1413
Permisos.....	1415
Espacio libre.....	1415
Columnas.....	1416
Vigas y pisos.....	1417
Pruebas.....	1420
Aceras de concreto.....	1420
Bloques huecos.....	1423

## Costo.

Materiales.....	1427
Transporte, Almacenaje, Mezcla, Colocación.....	1428
Armaduras.....	1429
Gastos varios.....	1430
Totales.....	1430

## Materiales para edificios. 1432

Enlucidos.....	1432
Empizarrado.....	1434
Tejamanil.....	1436
Pintura.....	1437
Vidrios y vidrieras.....	1440

## Otros materiales.

Cuerdas y Cables (T).....	1441
Pesos y resistencia de cables (T).....	1442
Pesos y resistencia de cables (T).....	1444
Papel.....	1445
Impresiones en azul, etc.....	1446

## Explosivos..... 1450

Nitro glicerina y dinamita.....	1450
Pólvora.....	1454
Pólvora de caño.....	1456

## APUNTAMIENTOS SOBRE INGENIERIA LEGAL

Nota del Traductor (utilidad del capítulo).....	1457
---	------

## Contrato de arrendamiento de obra. 1458

## PÁGINAS

**Trabajos publicos..... 1438**

Ejecución de los trabajos..... 1438

Obligaciones relativas materiales. Plazos para ejecución. Fijación de precios. Obligaciones relativas a obreros. Modificación trabajos..... 1459

Indemnizaciones. Medidas coercitivas. Recepción provisoria y definitiva. Plazo de garantía. 1460

Honorarios. Responsabilidad Daños propiedad privada.... 1461

Trabajos privados. Accidentes. 1462

**Vías de comunicacion..... 1463**

Anchura. Delimitación..... 1463

Terrenos donde se edifica.... 1464

Regimen propiedades limitrofas a las vías publicas. Servidumbres..... 1464

Medianerías..... 1465

Distancias, obras intermedias. 1466

Vistas..... 1466

De las aguas. Derechos de paso. Servidumbres por el hecho del hombre..... 1467

## PÁGINAS

Ingeniero Arquitecto..... 1467

Deslinde de tierras..... 1467

**Metrologia..... 1468****Aguas.**

Marítimas. Rios navegables o flotables..... 1469

Trabajos diversos. Caminos de sarga. Prohibiciones. Contribuciones..... 1470

Dragados. Rios no naveg. ni flotab..... 1471

Canales. Estanques y lagos.... 1472

**Aguas minerales y termalles..... 1473****Ferrocarriles y tranvías... 1473**

Conservación, servidumbre, explotación, tarifas..... 1474

Vías de interés local, industriales. Tranvías..... 1475

**Experticia..... 1476**



# MATEMATICAS

## SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

- + Más, positivo, adición.  
 - Menos, negativo, sustracción.  
 ± Más ó menos, positivos ó negativos. Ej.,  $\sqrt{a^2} = \pm a$ .  
 × Multiplicado por. Ej.,  $x \times y = x.y = xy$ ;  $3 \times 4 = 12$ .  
 ÷ Dividido por. Ej.,  $a \div b = a : b = a / b = \frac{a}{b}$ .  
 :: Proporción. Ej.,  $a : b :: c : d$ ,  $a$  está con  $b$  como  $c$  está con  $d$ .  
 = Igualdad, es igual;  $a = b$ ;  $a$  es igual  $b$ .  
 > Mayor que. Ej.,  $6 > 5$ .  
 < Menor que. Ej.,  $5 < 6$ .  
 ≠ No es igual.  
 > Mayor ó menor que.  
 < No es mayor que.  
 < No es menor que.  
 > Es igual ó mayor que.  
 < Es igual ó menor que.  
 ∝ Es proporcional, varía con.  
 ∞ Infinito.  
 ⊥ Es perpendicular á.  
 ∠ } Angulo.  
 ~ } Es semejante á.  
 || Es paralelo á.  
 √ Raíz de. Ej.,  $\sqrt{a}$  ó  $\sqrt{a} =$  raíz cuadrada de  $a$ ;  $\sqrt[3]{a} =$  raíz cúbica de  $a$ ;  
 $\sqrt[n]{a} =$  raíz  $n$  de  $a$ .  
 { Paréntesis. { Las cantidades incluidas dentro de estos paréntesis, deben tomarse en conjunto.  
 ∴ De aquí que. Por esta razón.  
 ∵ Puesto que. Ya que.  
 ° Grados.  
 ' Minutos de arco, pie.  
 " Segundos de arco, pulgadas.  
 Los minutos y segundos de tiempo se expresan : min, seg.  
 etc. Prima, segunda, tercera, etc. Ej.,  $a'$ ,  $a$  prima;  $b''$ ,  $b$  segunda;  $b'''$  tercera.  
 =  $\frac{\text{Circunferencia}}{\text{Diámetro}}$  = Relación de la circunferencia al diámetro 3.14159265.  
 E Módulo de elasticidad.  
 e (epsilon). Base de los logaritmos neperianos ó hiperbólicos.  
 g Aceleración debida á la gravedad; aproximadamente igual á 32.2 pies por segundo = 9.81 metros por segundo.

## ALFABETO GRIEGO

Insertamos este alfabeto en obsequio de las personas que consultan libros científicos donde se emplean letras griegas.

Letras griegas.		Nombre.	Equivalente aproximado.	Generalmente usados para designar.
Mayúsculas.	Minúsculas.			
A	$\alpha$	Alpha	a	Angulos, coeficientes.
B	$\beta$	Beta	b	— —
$\Gamma$	$\gamma$	Gamma	g	— gravedad.
$\Delta$	$\delta$	Delta	d	— densidad, variación.
E	$\epsilon$	Epsilon	e (corta)	Base de los logaritmos hiperbólicos 2.7182818. Excentricidad en las secciones cónicas.
Z	$\zeta$	Zeta	z	Coordenadas, coeficientes.
H	$\eta$	Eta	e (larga)	— —
$\Theta$	$\theta$	Theta	th	Angulos.
I	$\iota$	Iota	i	—
K	$\kappa$	Kappa	k	—
$\Lambda$	$\lambda$	Lambda	l	Angulos, coeficientes, latitud.
M	$\mu$	Mu	m	— —
N	$\nu$	Nu	n	—
$\Xi$	$\xi$	Xi	x	Coordenadas.
O	$\omicron$	Omicron	o (corta)	—
$\Pi$	$\pi$	Pi	p	Circunferencia $\div$ diámetro.*
P	$\rho$	Rho	r	Radio, razón.
$\Sigma$	$\sigma$	Sigma	s	Distancia, espacio.†
T	$\tau$	Tau	t	Temperatura, tiempo.
$\Upsilon$	$\upsilon$	Upsilon	u ó y	—
$\Phi$	$\phi$	Phi	ph	Angulos, coeficientes.
X	$\chi$	Chi	ch	—
$\Psi$	$\psi$	Psi	ps	Angulos.
$\Omega$	$\omega$	Omega	o (larga)	Velocidades angulares.

\* La letra minúscula  $\pi$  se emplea universalmente para designar el número de veces  $\approx 3.14159265\dots$  que el diámetro de un círculo está contenido en su circunferencia, ó el radio en la semicircunferencia. En la medida circular de los ángulos, un ángulo se mide por el número de veces que el radio del círculo a que pertenece el ángulo, está contenido en el arco que subtende el ángulo. Como  $\pi$  representa el número de veces que el radio está contenido en la semicircunferencia,  $\pi$  es la medida en radios del arco de  $180^\circ$  ó una semicircunferencia.

Algunos matemáticos emplean la mayúscula  $\Pi$  ( $\pi$ ) para expresar el producto obtenido multiplicando entre sí los números 1, 2, 3, 4, etc.; por ej.  $\Pi 4 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$ .

† La mayúscula  $\Sigma$  (sigma) se usa para expresar una suma. Por ejemplo, si en un sistema de fuerzas paralelas representamos cada fuerza por F, su resultante, como es igual á la suma algebraica de las fuerzas, se expresará así:  $R = \Sigma F$ .

## ARITMÉTICA

## FACTORES Y MÚLTIPLOS

(1) Los factores de cualquier número  $n$  son los números cuyo producto  $= n$ . Ej. 17 y 4 son factores de 68; también 34 y 2; también 17, 2 y 2.

(2) Números primos son los que no tienen factores, excepto ellos mismos y la unidad; ej. 2, 3, 5, 19, 233.

(3) El factor común, el común divisor, ó la medida común de dos ó más números es un número divisor exacto de cada uno de ellos. Ej. 3 es divisor común de 6, 12 y 18.

(4) El máximo factor común, ó máximo divisor común de dos ó más números, se expresa así: M. F. C. ó M. D. C. Ej. 6 es M. F. C. de 6, 12 y 18.

(5) Para encontrar el M. F. C. de dos ó más números, búsquense los números ó factores primos de cada uno y multiplíquense juntos los que sean comunes á todos, tomando cada factor una sola vez. Ej. búsquese el M. F. C. de los números 78, 126, 234.

$$78 = 2 \times 3 \times 13$$

$$126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$234 = 2 \times 3 \times 3 \times 13$$

$$\text{El M. F. C.} = 2 \times 3 = 6.$$

(6) Para encontrar el M. F. C. de dos números muy grandes divídase el mayor por el menor, el menor por el primer residuo A; A por el segundo residuo B; B por el tercer residuo C y así sucesivamente hasta que no haya residuo. El último divisor es el M. F. C. Ej. búsquese el M. F. C. de 575 y 782.

$$575 \overline{) 782} 1$$

$$575$$

$$A \ 207 \overline{) 575} 2$$

$$414$$

$$B \ 161 \overline{) 207} 1$$

$$161$$

$$C \ 46 \overline{) 161} 3$$

$$138$$

$$D \ 23 \overline{) 46} 2$$

$$46$$

$$0$$

$$\text{M. F. C.} = D = 23.$$

(7) El múltiplo común de dos ó más números, es un número exactamente divisible por cada uno de ellos.

(8) El mínimo múltiplo común de dos ó más números se expresa así: M. M. C.

(9) Para encontrar el M. M. C. de dos ó más números, se buscan los números primos de cada uno. Multiplíquense juntos los factores, tomando cada uno tantas veces cuantas esté repetido en el número que más lo contiene. Ej. para los números 7, 30 y 48.

$$7 = 7$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$\text{M. M. C.} = 7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 1680.$$

(10) Para encontrar el M. M. C. de dos números grandes; búsquese el M. F. C., como se dijo arriba, y dividiendo á cada número por él, búsquese el otro factor y entonces hágase el producto de los factores, como antes. Ej. búsquese el M. M. C. de 575 y 782. Como arriba el

$$\text{M. F. C.} = 23; \frac{575}{23} = 25; \text{ y } \frac{782}{23} = 34; \text{ Luego}$$

$$575 = 23 \times 25$$

$$782 = 23 \times 34$$

$$\text{y M. M. C.} = 23 \times 25 \times 34 = 19,550.$$



## FRACCIONES

(1) El común denominador de dos ó más fracciones es el múltiple común de sus denominadores.

(2) El mínimo común denominador ó M. C. D. de dos ó más fracciones es el M. M. C. de sus denominadores.

(3) Para reducir á un común denominador, sea

$N$  = el nuevo numerador de cualquier fracción.

$n$  = el antiguo numerador.

$d$  = el antiguo denominador.

$C$  = el común denominador.

Entonces

$$N = n \frac{C}{d}.$$

Así,  $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}$ .  $C = \text{M. M. C. de los denominadores} = 24$ .

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{18}{24}; \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{20}{24}; \quad \frac{7}{8} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} = \frac{21}{24}.$$

Si los denominadores no tienen factor común, entonces  $C$  = al producto de todos los denominadores;  $\frac{0}{d}$  = al producto,  $P$ , de los otros denominadores y  $N = Pa$ .

Ej.,  $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{7}$ .  $C = 84$ .

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4 \times 7}{84} = \frac{56}{84}; \quad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 3 \times 7}{84} = \frac{21}{84}; \quad \frac{5}{7} = \frac{5 \times 3 \times 4}{84} = \frac{60}{84}.$$

(4) **Suma y resta.** Si es necesario redúzcanse las fracciones á un común denominador, el menor será mejor. Súmense ó réstense los numeradores. Ej.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1; \quad \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1; \quad \frac{3}{4} + \frac{5}{9} = \frac{27}{36} + \frac{20}{36} = \frac{47}{36} = 1 \frac{11}{36};$$

$$\frac{3}{4} + \frac{7}{8} = \frac{6}{8} + \frac{7}{8} = \frac{13}{8} = 1 \frac{5}{8}.$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad \frac{3}{4} - \frac{5}{9} = \frac{27}{36} - \frac{20}{36} = \frac{7}{36}; \quad \frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7}{8} - \frac{6}{8} = \frac{1}{8}.$$

(5) **Multipliación.** Multiplíquense todos los numeradores y todos los denominadores. El producto es una fracción que tiene por numerador el producto de los numeradores y por denominador el producto de los denominadores. Si se quiere simplificar, divídanse el numerador y denominador del quebrado producto por su M. D. C. Ej.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}; \quad \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}; \quad \frac{3}{4} \times \frac{5}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{18};$$

$$\frac{4}{7} \times 1 \frac{2}{3} = \frac{25}{7} \times \frac{5}{3} = \frac{125}{21} = 5 \frac{20}{21}; \quad \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5};$$

$$\frac{3}{4} \text{ de } \frac{1}{2} \text{ de } \frac{5}{3} \text{ de } \frac{7}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{8}.$$

(6) **División.** Multiplíquense por el quebrado divisor invertido.

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{2} = 1; \quad \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{1} = \frac{3}{1} = 3.$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{5}{9} = \frac{3}{4} \times \frac{9}{5} = \frac{27}{20} = 1 \frac{7}{20};$$

$$3\frac{4}{7} \div 1\frac{2}{3} = \frac{25}{7} \div \frac{5}{3} = \frac{25}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7} = 2\frac{1}{7};$$

$$5 \div \frac{78}{87} = 5 \times \frac{40}{7} = 5\frac{5}{7}.$$

(7) Se dice que una fracción está **simplificada** cuando su numerador y denominador no tienen factor común. Ej.

$$\frac{34}{85} \text{ simplificada} = \frac{2}{5}.$$

(8) Para simplificar una fracción ó reducirla á su más sencilla expresión. Divídase el numerador y denominador por su M. F. C. Ej. simplifíquese á  $\frac{34}{85}$ .

$$\text{M. F. C. de 34 y 85} = 17; \quad \frac{34}{85} = \frac{34 \div 17}{85 \div 17} = \frac{2}{5}.$$

### DECIMALES

(9) **Multipliación.** Las cifras decimales del producto son iguales á la suma de las que contienen los factores. Ej.

$$\begin{array}{rcl} \text{Factores:} & 100 \times 3 \times 3.5 \times 0.004 \times 465.21 & = 1953.882000 \\ \text{Número de decimales:} & 0 + 0 + 1 + 3 + 2 & = 6 \end{array}$$

(10) **División.** El número de cifras decimales del cociente—á las que contiene el dividendo menos las que contiene el divisor. Ej.

$$\frac{5.125}{4.1} = 1.25; \quad \frac{5}{4} = \frac{5.00}{4} = 1.25; \quad \frac{3}{4} = \frac{3.00}{4} = 0.75; \quad \frac{0.42}{0.0021} = \frac{0.4200}{0.0021} = 200$$

Cuando el divisor es una fracción ó un número mixto, debemos multiplicar á ambos, divisor y dividendo, por la menor potencia de 10 que convierta al divisor en número entero. Ej.

$$\frac{2.679454}{0.0062} = \frac{26,794.54}{62} = 432.17.$$

(11) Para reducir una fracción ordinaria á fracción decimal, divídase el numerador por el denominador. Ej.  $\frac{32}{40} = 0.8$ ;  $1\frac{3}{5} = \frac{8}{5} = 1.6$ .

Tabla 1. Fracciones decimales equivalentes á las fracciones ordinarias.

Octa- vos.	Dieci- seis- avos.	Treinta- dos- avos.	Sesenta- cuatro- avos.		Octa- vos.	Dieci- seis- avos.	Treinta- dos- avos.	Sesenta- cuatro- avos.	
		1	.015625				33	.515625	
		2	.03125				34	.53125	
		3	.046875				35	.546875	
	1	4	.0625			9	36	.5625	
		5	.078125				37	.578125	
		6	.09375				38	.59375	
		7	.109375				39	.609375	
1	2	8	.125	5	10	20	40	.625	
		9	.140625				41	.640625	
		10	.15625				42	.65625	
		11	.171875				43	.671875	
	3	12	.1875		11	22	44	.6875	
		13	.203125				45	.703125	
		14	.21875				46	.71875	
		15	.234375				47	.734375	
2	4	16	.25	6	12	24	48	.75	
		17	.265625				49	.765625	
		18	.28125				50	.78125	
		19	.296875				51	.796875	
	5	20	.3125		13	26	52	.8125	
		21	.328125				53	.828125	
		22	.34375				54	.84375	
		23	.359375				55	.859375	
3	6	24	.375	7	14	28	56	.875	
		25	.390625				57	.890625	
		26	.40625				58	.90625	
		27	.421875				59	.921875	
	7	28	.4375		15	30	60	.9375	
		29	.453125				61	.953125	
		30	.46875				62	.96875	
		31	.484375				63	.984375	
4	8	32	.5	8	16	32	64	1.	

(12) Para reducir una fracción decimal á fracción ordinaria. Póngase por denominador 1 y redúzase á su más sencilla expresión la fracción que resulte. Ejemplo,

$$0.25 = \frac{0.25}{1.00} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}; \quad 0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}; \quad 0.890625 = \frac{890625}{1000000} = \frac{57}{64}.$$

(13) Se llaman fracciones periódicas, aquellas en que hay una ó más decimales que se repiten indefinidamente. Ej.  $\frac{1}{3} = 0.3333\dots$ ,

$\frac{10}{7} = 1.428571428571\dots$ . La parte periódica se señala así:  $0.\overline{3}$ ,  $1.\overline{428571}$ ; ó así:  $0.^{*}3$ ,  $1.^{*}428571\dots$ .

### RAZÓN Y PROPORCIÓN


(1) Razón. La razón entre dos cantidades como A y B, se expresa por su cociente,  $\frac{A}{B}$  ó  $\frac{B}{A}$ . La razón entre 10 y 5 es  $= \frac{10}{5} = 2$ ; entre 5 y 10  $= \frac{5}{10} = 0.5$ .



(2) La **doble razón** es la razón entre los cuadrados de los números. Ej.  $\frac{A^2}{B^2}$  es la doble razón entre A y B.

(3) **Proporción** es la igualdad de razones. Ej.  $\frac{10}{5} = \frac{12}{6} = \frac{1266}{633} = 2$ . En la figura que representa segmentos A, B, C, D, entre líneas paralelas;  $A : B :: C : D$ , ó  $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ .

(4) El primero y cuarto términos A y D se llaman **extremos**; y el segundo y tercero B y C se llaman **medios**. El primer término A ó C de cada razón, se llama **antecedente** y el segundo B ó D **consecuente**. El término D se llama la **cuarta proporcional** de A, B, y C.



(5) En una proporción,  $A : B = C : D$ , se tiene:

Producto de los extremos = producto de los medios.  $AD = BC$ .

Alternando.  $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}; \frac{A}{C} = \frac{B}{D}$ .

Invertiendo.  $\frac{B}{A} = \frac{D}{C}; \frac{B}{D} = \frac{A}{C}; \frac{D}{B} = \frac{C}{A}$ .

Componiendo sumando.  $\frac{A+B}{A} = \frac{C+D}{C}; \frac{A+B}{B} = \frac{C+D}{D}$ .

Componiendo restando.  $\frac{A-B}{A} = \frac{C-D}{C}; \frac{A-B}{B} = \frac{C-D}{D}$ .

Componiendo dividiendo.  $\frac{A+B}{A-B} = \frac{C+D}{C-D}$ .

También se tiene:

$$\frac{mA}{mB} = \frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{nA}{nB} = \frac{nC}{nD}; \frac{mA}{nB} = \frac{mC}{nD}; \frac{A^n}{B^n} = \frac{C^n}{D^n}; \frac{\sqrt[n]{A}}{\sqrt[n]{B}} = \frac{\sqrt[n]{C}}{\sqrt[n]{D}}.$$

(6) Si en la proporción  $A : B = C : D$ , se tiene que  $B = C = m$ , entonces  $A : m = m : D$ ; ó  $\frac{A}{m} = \frac{m}{D}$  ó  $m^2 = AD$ , ó  $m = \sqrt{AD}$ .

(7) En este caso se dice que  $m$  es **media proporcional** entre A y D; y D se llama la **tercera proporcional** entre A y m.

Una **proporción continua** es una serie de razones iguales como:

$$A : B = C : D = E : F, \text{ etc.} = R; \frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{F}, \text{ etc.} = R.$$

En la proporción continua,

$$\frac{A + C + E + \text{etc.}}{B + D + F + \text{etc.}} = \frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{F}, \text{ etc.} = R.$$

$$\text{Si } \frac{A}{B} = \frac{C}{D}; \frac{A'}{B'} = \frac{C'}{D'}; \frac{A''}{B''} = \frac{C''}{D''}; \text{ entonces } \frac{A A' A''}{B B' B''} = \frac{C C' C''}{D D' D''}, \text{ etc.}$$

8) Sean A, B y C tres números cualesquiera, entonces

$$\frac{A}{C} = \frac{A}{B} \cdot \frac{B}{C} \text{ y } \frac{A}{B} = \frac{A}{C} \cdot \frac{C}{B}.$$

(9) **Proporción recíproca ó inversa.** — Dos cantidades, se dice que están en razón inversa, cuando la razón  $\frac{A}{B}$  de dos valores A y B de la una

s—á la recíproca  $\frac{B}{A}$  de la razón de otros dos valores A', B' correspondientes, de la otra. Ej.: Sea A=a una velocidad de dos millas por hora, y B=3 millas por hora. Entonces el tiempo requerido por milla en horas, será respectivamente  $A = \frac{1}{A} = \frac{1}{2}$ ,  $B = \frac{1}{B} = \frac{1}{3}$ . En este caso  $A : B = B' : A'$ , ó bien

$$\frac{A}{B} = \frac{B'}{A'} \text{ ó } \frac{2}{3} = \frac{3}{1} = 1 + \frac{A'}{B'}.$$

(10) Si dos números variables A y B son recíprocamente proporcionales, de modo que  $A : B = B' : A'$  el producto A A' de cualquiera de los dos valores de uno de los números, es igual al producto B B' de los dos valores correspondientes del otro.

(11) La aplicación de la proporción á los problemas prácticos, se llama á veces **Regla de tres**. Ejemplo de una **regla de tres simple**: si tres hombres cargan 10,000 ladrillos en cierto tiempo, ¿cuántos pueden cargar 6 hombres en el mismo tiempo? Como están 3 con 6 hombres, así están 10,000 con 20,000 ladrillos; ó bien  $10,000 \times \frac{6}{3} = 20,000$  ladrillos.

Si 3 hombres invierten 10 horas para cargar cierto número de ladrillos, ¿cuántas horas invertirán 6 hombres para cargar el mismo número? Como están 6 con 3 hombres, así están 10 horas con 5 horas, ó bien  $10 \text{ horas} \times \frac{3}{6} = 5 \text{ horas}$ .

(12) **Regla de tres compuesta.** — Si 3 hombres cargan 4,000 ladrillos en 2 días, ¿cuántos hombres pueden cargar 12,000 en 3 días? En este caso 4,000 ladrillos requieren 3 hombres en 2 días ó 6 hombres en un día, 12,000 necesitarán tres veces más, ó sean  $6 \times \frac{12,000}{4,000} = 6 \times 3 = 18$  hombres en un día ó 18 hombres-días;

y como el trabajo se va á hacer en 3 días, serán  $\frac{18}{3} = 6$  hombres que se necesitan.

## PROGRESIÓN

(1) Se dice que una serie de números están en *progresión aritmética* cuando cada número difiere del que le precede, en una misma cantidad. Ej.: —2, —1, 0, 1, 2, 3, etc., aquí la diferencia es 1; ó bien 4, 3, 2, 1, 0, —1, —2, etc., en que la diferencia es —1; ó bien —4, —2, 0, 2, 4, 6, etc., en que la diferencia es 2; ó bien  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{5}{4}$ ,  $1\frac{7}{4}$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{5}{4}$ , 0, — $\frac{1}{4}$ , — $\frac{1}{2}$ , etc., en que la diferencia es — $\frac{1}{4}$ .

(2) En cualesquiera de estas series los números se llaman términos. Sean, a el primer término; l el último; d la diferencia constante; n el número de términos, y s la suma de estos términos. Entonces

Se desea Cono-  
conocer. ciendo.

$$a \text{ d } n \quad l = a + (n-1) d$$

$$a \text{ d } s \quad l = -\frac{1}{2} d \pm \sqrt{2ds + \left(a - \frac{1}{2} d\right)^2}$$

$$a \text{ d } n \quad s = \frac{1}{2} n [2a + (n-1) d]$$

$a$	$d \mid s$	$a = \frac{1}{2}d \pm \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}d\right)^2 - 2ds}$
$n$	$a \mid s$	$n = \frac{d - 2a + \sqrt{(2a - d)^2 + 8ds}}{2d}$
$n$	$d \mid s$	$n = \frac{2l + d + \sqrt{(2l + d)^2 - 8ds}}{2d}$

■ (3) **Progresión geométrica.** Se dice que una serie de números están en progresión geométrica, cuando uno cualquiera de ellos dividido por el anterior da el mismo cociente. Ej.:  $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9, 27$ , etc., aquí el cociente es 3; ó bien 48, 24, 12, 6, 3,  $1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}$ , etc., aquí el cociente es  $= \frac{1}{2}$ .

(4) Sea  $a$  el primer término;  $l$  el último;  $r$  la razón ó cociente constante;  $n$  el número de términos y  $s$  la suma de los términos. Entonces

Se desea conocer.	Conociendo.	
$l$	$a \ r \ n$	$l = ar^{n-1}$
$l$	$a \ r \ s$	$l = \frac{a + (r-1)s}{r}$
$l$	$r \ n \ s$	$l = \frac{(r-1)sr^{n-1}}{r^n - 1}$
$s$	$a \ n \ l$	$s = \frac{n - \sqrt[n]{l^n} - n - \sqrt[n]{a^n}}{\sqrt[n]{l} - \sqrt[n]{a}}$
$s$	$r \ n \ l$	$s = \frac{lr^n - l}{r^n - r^{n-1}}$
$r$	$a \ n \ l$	$r = \sqrt[n-1]{l \div a}$

### PERMUTACIÓN, Etc.

(1) **Permutación.** Las permutaciones sirven para encontrar en cuántas posiciones puede ser dispuesto en hilera un número cualquiera de cosas. Para hacer esto, multiplíquense juntos todos los números sucesivos desde 1 hasta el número de objetos, así: ¿En cuántas posiciones en una misma línea pueden colocarse 9 objetos?

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 = 362,880 \text{ posiciones.}$$

(2) **Combinaciones.** ¿Cuántas combinaciones diferentes pueden formarse con un número de objetos, entrando en cada combinación cierto número? Para saber esto, fíjese primero la cifra que indica el número de objetos y después la serie de números que siguen cuya diferencia sea 1 hasta que haya por todo tantos números cuantos objetos van á entrar en cada combinación. Luego, á partir del número de objetos que van á entrar en cada combinación, fórmese otra serie descendente, con la misma diferencia de 1. Multiplíquense juntos todos los números de la primera operación, para formar un producto y todos los de la segunda para formar otro y divídase el primer producto por el segundo.

Ejemplo: ¿Cuántas combinaciones diferentes de 4 números cada una pueden hacerse con los nueve números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ó 9 objetos cualesquiera?

$$\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = \frac{3024}{24} = 126 \text{ combinaciones.}$$

\* Las ecuaciones que contienen potencias ó radicales son á veces resueltas con más acuidad por los logaritmos.



(3) **Aligación:** Sirve para encontrar el valor de una mezcla de diferentes ingredientes cuando la cantidad y valor de cada uno de estos últimos son conocidos.

Ejemplo: ¿Cuál es el valor de una libra de la mezcla de 20 libras de á 15 centavos la libra con 30 libras de á 25 centavos la libra?

lbs. cts.	cts.	
$20 \times 15 =$	300	
$30 \times 25 =$	750	por tanto $\frac{1,050}{50} = 21$ cts. Resultado.
$50$ lbs.	$1,050$ cts.	

### TANTO POR CIENTO (Porcentaje); INTERÉS, ANUALIDADES

(1) La razón se expresa á menudo con la palabra *por*. Así, hablando de una pendiente, se dice: 105.6 pies (=30 m. 48); por milla ó por 5,280 pies (=1,680 m. 38). Cuando los dos términos de la razón se refieren á cantidades de la misma especie y denominación, la razón se expresa á menudo en un *porcentaje* ó *tanto por ciento*. Así, una pendiente de 105.6 pies por milla ó por 5,280 pies, equivale á una pendiente de 0.02 de pie por pie\* ó de metro por metro, ó de legua por legua, etc.; es decir, de 2 por 100.

(2) Un *cincuenta* ó 1 por 50, equivale á 2 por 100, ó dos centésimos. Del mismo modo  $\frac{1}{4} = 25$  por ciento,  $\frac{3}{4} = 3 \times 25$  por ciento = 75 por ciento, etc. Por tanto, para encontrar el tanto por ciento equivalente á una razón, dividase 100 veces el primer término por el segundo. Ej.: En un concreto (argamasa de cemento) de 1 parte de cemento, 2 de arena y 5 de piedra picada, por todo 8 partes (por peso)†.

Cemento	$= \frac{1}{8} = 0.125 =$	12.5 por ciento del total.
Arena	$= \frac{2}{8} = 0.250 =$	25.0 " "
Piedra	$= \frac{5}{8} = 0.625 =$	62.5 " "
Concreto	$= \frac{8}{8} = 1.000 =$	100.0 por ciento del total.

(3) El tanto por ciento tiene una amplia aplicación en asuntos de dinero; y el pago de servicios en las operaciones se basa á menudo en el monto de las sumas que se negocian. Por ejemplo: A un agente comprador ó vendedor de valores hay que pagarle una comisión que forma un tanto por ciento del valor de la cosa negociada; el premio pagado por seguro, es un tanto por ciento del valor de los bienes asegurados.

### Interés...

(4) Interés es la renta que se paga por el dinero prestado. La suma prestada es el **capital** y el número de centavos pagados mensual ó anualmente por cada peso ó unidad de moneda, ó el número de pesos por cada cien pesos, es el **interés**. Este siempre se fija en un tanto por ciento y se expresa con este signo %:

\* Las fracciones como  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{5}{16}$ , etc., ó las decimales equivalentes .125, .3125, etc., están comparadas con la *unidad* ó 1; pero al tratarse de un *porcentaje* el primer término de la razón ó cociente se compara con 100 unidades del segundo término ó dividiendo. Se cometen muchos errores por olvidar esta distinción. Ej.: 56 (seis por ciento) se lee equivocadamente á veces: seis centésimos de uno por ciento ó *seis centésimos* por ciento.

† Para las proporciones por volúmenes véanse en el capítulo *Argamasa-Cemento* los números 40 y siguientes y los números 5 y siguientes del capítulo *Pruebas* de la misma sección.

así una suma al 3% anual, expresa que cada cien unidades devengan de interés 3 unidades por año.

(5) Si el interés se paga al prestamista á proporción que se produce, se dice que el dinero está á **interés simple**; pero, si el interés se va periódicamente agregando al capital, para que, aumentándolo, devengue á su vez interés, se dice que el dinero está á **interés compuesto**.

### Interés simple.

(6) Al fin del año el interés del capital  $P$  á la tasa ó interés de  $r$  por unidad será  $Pr$  y la suma  $A$  de capital é intereses será

$$A = P + Pr = P(1 + r)$$

(7) Al término de un número de años  $n$ , el interés será  $Prn$  (véase el lado derecho de la figura 1) y,

$$A = P + Prn = P(1 + rn)$$

Ejemplo : Sea  $P = \$865.32$ ;  $r = 3$  por ciento ó 0.03 y  $n = 1$  año, 3 meses y 10 días = 1 año y 100 días =  $1 \frac{100}{365}$  años = 1.274 años. Entonces  $A = P(1 + rn) = \$865.32 \times (1 + 0.03 \times 1.274) = \$865.32 \times 1.03822 = \$898.39$ .

(8) Para conocer el valor actual  $P$  de una suma capitalizada, que se entregará dentro de  $n$  años, se tendrá despejando á  $P$  en la ecuación dicha

$$P = \frac{A}{1 + rn}$$

Ejemplo : ¿Cuál es el valor actual  $P$  de una suma que en un año, 3 meses y 10 días al 3% anual se convierte en \$898.39. Se tiene  $P = \frac{898.39}{1 + 0.03 \times 1.274} = \$865.32$ .

(9) En el comercio se calculan los intereses aproximadamente, suponiendo el año de 12 meses de 4 30 días. Así el 6% de interés anual en 2 meses = 60 días = 1 por ciento; 1 mes = 30 días =  $\frac{1}{2}\%$ ; 6 días = 0.1 por ciento. Ej. : ¿Cuál es el interés de \$1,264.35 en 5 meses, 28 días al 5% anual?

Capital.....	\$1,264.35
Intereses, 2 meses, 1%.....	12.64
— 2 — 1%.....	12.64
— 1 — $\frac{1}{2}\%$ .....	6.32
— 20 días, $\frac{1}{3}\%$ .....	4.21
— 6 — 0.1%.....	1.26
— 2 — $\frac{1}{30}\%$ .....	0.42
Intereses al 6%.....	\$37.49
Se deduce un sexto.....	6.25
Interés al 5%.....	\$31.24

### Ecuación de pagos.

(10) A le debe á B \$1,200; de los cuales 400 deben pagarse en 3 meses; 500 en 4 meses y 300 en 6 meses. Todas devengan interés hasta ser pagados, pero se ha convenido en que la suma se pague junta. Se pregunta : ¿En qué tiempo debe pagársela para que ninguno se perjudique?

meses.	
400 × 3 =	1,200
500 × 4 =	2,000
300 × 6 =	1,800
<u>1,200</u>	<u>5,000</u>

$$\text{Tiempo medio } \frac{5,000}{1,200} = 4 \frac{1}{6} \text{ meses. Respuesta.}$$

## Interés compuesto.

(11) Se acostumbra acumular los intereses por año, por semestre ó por trimestre Si por años (véase el lado izquierdo de la fig. 1).

al final de 1 año  $A = P(1+r)$

— 2 años  $A = P(1+r)(1+r) = P(1+r)^2$

—  $n$  —  $A = P(1+r)^n$  y

$$P = \frac{A}{(1+r)^n} = A(1+r)^{-n}$$

$$\frac{A}{P} = (1+r)^n$$

(12) Si los intereses se acumulan  $q$  veces por año, se tendrá

$$\frac{A}{P} = \left(1 + \frac{r}{q}\right)^{qn}$$

(13) El capital  $P$ , se llama **valor actual** de la suma  $A$ . Así, en la tabla que sigue \$1.00 es el **valor actual** de \$2.191 dentro de 20 años al 4% anual al interés compuesto.




Fig. 1.



Tabla 2. Interés compuesto.

Valor de una unidad monetaria cualquiera á interés compuesto.

Años.	3 %	3½ %	4 %	4½ %	5 %	5½ %	6 %	6½ %
1	1.030	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055	1.060	1.065
2	1.061	1.071	1.082	1.092	1.103	1.113	1.124	1.134
3	1.093	1.109	1.125	1.141	1.158	1.174	1.191	1.208
4	1.126	1.148	1.170	1.193	1.216	1.239	1.262	1.286
5	1.159	1.188	1.217	1.246	1.276	1.307	1.338	1.370
6	1.194	1.229	1.265	1.302	1.340	1.379	1.419	1.459
7	1.230	1.272	1.316	1.361	1.407	1.455	1.504	1.554
8	1.267	1.317	1.369	1.422	1.477	1.535	1.594	1.655
9	1.305	1.363	1.423	1.486	1.551	1.619	1.689	1.763
10	1.344	1.411	1.480	1.553	1.629	1.708	1.791	1.877
11	1.384	1.460	1.539	1.623	1.710	1.802	1.898	1.999
12	1.426	1.511	1.601	1.696	1.796	1.901	2.012	2.129
13	1.469	1.564	1.665	1.772	1.886	2.006	2.133	2.267
14	1.513	1.619	1.732	1.852	1.980	2.116	2.261	2.415
15	1.558	1.675	1.801	1.935	2.079	2.232	2.397	2.572
16	1.605	1.734	1.873	2.022	2.183	2.355	2.540	2.739
17	1.653	1.795	1.948	2.113	2.292	2.485	2.693	2.917
18	1.702	1.858	2.026	2.208	2.407	2.621	2.854	3.107
19	1.754	1.923	2.107	2.308	2.527	2.766	3.026	3.309
20	1.806	1.990	2.191	2.412	2.653	2.918	3.207	3.524
21	1.860	2.059	2.279	2.520	2.786	3.078	3.400	3.753
22	1.916	2.132	2.370	2.634	2.925	3.248	3.604	3.997
23	1.974	2.206	2.455	2.752	3.072	3.426	3.820	4.256
24	2.033	2.283	2.563	2.876	3.225	3.615	4.049	4.533
25	2.094	2.363	2.666	3.005	3.386	3.813	4.292	4.823
26	2.157	2.446	2.772	3.141	3.556	4.023	4.549	5.141
27	2.221	2.532	2.883	3.282	3.733	4.244	4.822	5.476
28	2.288	2.620	2.999	3.430	3.920	4.478	5.112	5.832
29	2.357	2.712	3.119	3.584	4.116	4.724	5.418	6.211
30	2.427	2.807	3.243	3.745	4.322	4.984	5.743	6.614
31	2.500	2.905	3.373	3.914	4.538	5.258	6.088	7.044
32	2.575	3.007	3.508	4.090	4.765	5.547	6.453	7.502
33	2.652	3.112	3.648	4.274	5.003	5.852	6.841	7.990
34	2.732	3.221	3.794	4.466	5.253	6.174	7.251	8.509
35	2.814	3.334	3.946	4.667	5.516	6.514	7.686	9.062
36	2.898	3.450	4.104	4.877	5.792	6.872	8.147	9.651
37	2.985	3.571	4.268	5.097	6.081	7.250	8.636	10.279
38	3.075	3.696	4.439	5.326	6.385	7.649	9.154	10.947
39	3.167	3.825	4.616	5.566	6.705	8.069	9.704	11.658
40	3.262	3.959	4.801	5.816	7.040	8.513	10.286	12.416

El interés compuesto de  $M$  unidades cualesquiera á cualquier tasa  $r$  en años  $= M \times$  el interés compuesto de la unidad á la misma tasa  $r$  y por en años

#### Anualidad, fondo de reserva, amortización, depreciación.

(14) Hay casos en que cierta suma o capital pagado una sola vez, se le destina á acumular sus propios intereses, simples o compuestos; en otros se hacen pagos periódicos, comunmente anuales, llama dos **anualidades**, para acumular también sus intereses, generalmente compuestos.

(15) Por ejemplo, se pone aparte ó se deposita una suma anual que con sus intereses compuestos forma un **fondo de reserva** destinado á cubrir una deuda.

Este sistema se emplea á veces para pagar á plazos las construcciones ó obras de ingeniería. Este proceso se llama de **amortización**.

(16) Al valorar la obra se hace un cálculo para su **depreciación**, con el tiempo, uso, etc. Hecha esta apreciación se calcula la vida ó duración de la obra, en años  $n$  y se busca la anualidad  $p$ , que á la tasa  $r$  de interés compuesto, sea suficiente para reponer la obra al cabo del tiempo  $n$ , cuando el uso, etc., la hayan destruido.

(17) El **valor actual ó capitalización**  $W$ , fig. 2, de una anualidad  $p$  para un número dado de años  $n$ , es una suma que, si se la coloca ahora, á interés compuesto, á la tasa  $r$ , llega, al cabo de dicho tiempo, á valer la misma suma  $A$ , que se alcanzó con dicha anualidad.




Fig. 1.




Fig. 2.

(18) **Ecuaciones para interés compuesto y anualidades** (véanse figs. 1 y 2).

$P$  = capital;

$r$  = interés;

$n$  = número de años;

$A$  = suma total;

$p$  = anualidad;

$W$  = valor actual.

Se supone el interés compuesto y las anualidades depositadas al final de cada año.

### Interés compuesto.

(1) El monto  $A$  de una unidad monetaria cualquiera al cabo de  $n$  años véase 11) es  $A = (1+r)^n$ .

(2) Por tanto, como el valor actual de la suma  $(1+r)^n$  pagadera á los  $n$  años es 1 (dólar, franco, etc.) véase 11); siguiendo el mismo razonamiento la unidad \$1, por ejemplo, pagadera á los  $n$  años, vale hoy  $W = \frac{1}{(1+r)^n} = (1+r)^{-n}$ .

### Anualidades.

3) Considerada  $r$  como una anualidad que se acumula, al cabo de  $n$  años, valdrá  $(1+r)^n - 1$ , pues hay que rebajar el capital primitivo 1, para que quede sólo la acumulación de la anualidad  $r$ . Si la anualidad  $r$  vale á los  $n$  años  $(1+r)^n - 1$ , el monto  $A$  de la anualidad de \$1, valdrá á los  $n$  años

$$A = \frac{(1+r)^n - 1}{r}.$$

(4) Para el valor actual  $W$  de una anualidad de \$1 durante  $n$  años, se tiene, de las ecuaciones (1) y (3):

$$(1+r)^n : 1 = \frac{(1+r)^n - 1}{r} : W. \quad \text{Así } W = \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r)^n r} = \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^n}}{r}.$$

(Véase tabla 3.)

(5) La anualidad durante  $n$  años que corresponde á lo que puede ganar \$1, es:

$$p = \frac{1}{W} = \frac{r}{1 - \frac{1}{(1+r)^n}}.$$

(6) La anualidad que en  $n$  años llega á valor \$1, es:

$$p' = p - r = \frac{1}{W} - r = \frac{r}{1 - \frac{1}{(1+r)^n}} - r = \frac{r}{(1+r)^n - 1}.$$

**Tabla 3. — Valor actual de una anualidad de 1000 (dólares francos, etc.). Véase ecuación 4.**

A interés compuesto.								
Años.	2 $\frac{1}{2}$ %	3 $\frac{1}{2}$ %	4 %	4 $\frac{1}{2}$ %	5 %	5 $\frac{1}{2}$ %	6 %	7 %
5	4,646	4,580	4,515	4,452	4,390	4,329	4,268	4,212
10	8,752	8,539	8,316	8,111	7,913	7,722	7,538	7,360
15	12,381	11,938	11,517	11,118	10,740	10,380	10,037	9,712
20	15,589	14,877	14,212	13,590	13,008	12,462	11,950	11,470
25	18,424	17,413	16,482	15,622	14,828	14,094	13,414	12,783
30	20,930	19,600	18,392	17,292	16,289	15,372	14,534	13,765
35	23,145	21,487	20,000	18,664	17,461	16,374	15,391	14,498
40	25,103	23,115	21,355	19,793	18,401	17,159	16,045	15,046
45	26,833	24,519	22,495	20,720	19,156	17,774	16,548	15,456
50	28,362	25,730	23,456	21,482	19,762	18,256	16,932	15,762
100	36,614	31,599	27,655	24,565	21,950	19,848	18,096	15,618

(19) En la construcción de obras y sus mejoras ó refacciones se acostumbra agregar al costo y gastos ordinarios de conservación y reparaciones: 1.º El interés del costo de la obra; 2.º Un margen por depreciación, y algunas veces: 3.º Una anualidad que forme un fondo de reserva ó previsión para extinguir la deuda contraída por la construcción. La capitalización, del total anual de gastos así obtenido, se considera como el verdadero costo de la construcción. Todos los elementos del costo se reducen así á una base común y se hacen verdaderamente comparables.

(20) Así se estimó en 1889 el costo de las mejoras hechas al acueducto de Filadelfia, la tasa  $r$  del interés, se hizo al 3%, la depreciación se calculó como se expresa más abajo. Bajo el nombre de « Duración » se aprecia el tiempo que puede durar en buen servicio, cada elemento de la construcción, aparatos, etc., y como « Anualidad » la suma que se aparta anualmente para reemplazar, al destruirse cada \$1,000 en objetos deteriorados.

Valor actual	Anualidad	Valor actual	Anualidad
• Porque, $W$ :	\$1.00	• Porque, $r$ :	$\frac{1}{W}$
Ecuación (4)		Ecuación (5)	
Anualidad	Monto de la suma	Anualidad	Monto de la suma
† Porque, $r$ :	$(1+r)^n - 1 :: p'$	Así, $p' = \frac{r}{(1+r)^n - 1}$	

† Informe de Rudolph Hering, S.M. Gray y J. M. Wilson.



## Construcción, aparatos, etc.

Duración Anualidad  
en años. \$

Conductos de mampostería, lechos de filtros, receptáculos.	Indefinida	0.00
Edificio.....	100	1.65
Tuberías de hierro, rieles, etc.....	80	3.11
Tubos de acero, válvulas, compuertas, etc.....	35	16.54
Máquinas y bombas.....	30	21.02
Calderas, planta eléctrica, tranvías, equipo.....	20	37.22
Líneas telefónicas, aparatos, etc.....	10	87.24

(21) Sobre estas bases, se calcularon dos proyectos, capaces cada uno de suministrar 450 millones de galones (1,705,500 metros cúbicos) por día. Se los comparó así:

## Agua sin filtrar, por acueductos.

## Primer costo.

Receptáculos de depósito	\$30,900,000
Acueductos.....	\$7,730,000
Distribución.....	3,555,000
Estanques distribuidores	1,000,000
Total.....	\$33,185,000

## Por año.

Interés sobre \$33,185,000	\$2,495,550
Depreciación.....	198,640

## Manipulaciones y sostenimiento.

Análisis e inspección....	\$41,64
Reparaciones ordinarias..	49,150
Bombas, salarios, etc....	140,770

231,540

\$2,925,790

## Agua de río tomada dentro de los límites de la ciudad y filtrada.

## Primer costo.

Filtros.....	\$23,174,680
Canales.....	10,980,000

Total..... \$34,154,680

## Por año.

Interés sobre \$34,154,680	\$1,024,640
Depreciación.....	205,540

## Manipulaciones y sostenimiento.

Bombas....	\$1,216,021
Filtración....	525,600
	1,741,621

\$2,971,801

Se observa que, no obstante que el primer costo del proyecto por filtro es mucho menor de la mitad del proyecto por acueducto, la proporción que hay que cargar por sus elementos más fácilmente destructibles, es algo mayor; al mismo tiempo, la manipulación y sostenimiento es más de 7 veces mayor, y el total de su gasto anual un poco mayor.

Tabla 4. — Anualidad para amortizar \$1,000. (Véase ecuación 6.)

## A interés compuesto.

Años.	1 %	2 %	2½ %	3 %	3½ %	4 %	5 %	6 %
5	196.04	192.16	190.24	188.36	186.49	184.63	180.98	177.39
10	95.58	91.33	89.25	87.23	85.24	83.29	79.59	75.87
15	62.12	57.83	55.77	53.77	51.82	49.94	46.34	42.96
20	45.42	41.15	39.14	37.22	35.36	33.58	30.24	27.18
25	35.41	31.22	29.27	27.43	25.67	24.01	20.95	18.23
30	28.75	24.65	22.78	21.02	19.37	17.83	15.05	12.65
35	24.00	20.00	18.20	16.54	15.00	13.58	11.07	8.97
40	20.46	16.53	14.84	13.26	11.83	10.52	8.28	6.46
45	17.71	13.91	12.27	10.79	9.45	8.26	6.26	4.70
50	15.51	11.82	10.26	8.87	7.63	6.55	4.78	3.44
60	12.24	8.77	7.35	6.13	5.09	4.20	2.83	1.88
70	9.93	6.67	5.40	4.34	3.46	2.74	1.79	1.03
80	8.22	5.16	4.03	3.11	2.38	1.81	1.03	0.573
90	6.91	4.05	3.04	2.26	1.66	1.21	0.627	0.318
100	5.87	3.20	2.31	1.65	1.16	0.808	0.383	0.177

## SISTEMA DUODECIMAL

(1) En el sistema árabe, se toma 10 como base, pero en el duodecimal, la base es 12 ó una « docena ». 10 es divisible sólo por 5 y por 2; y 12 es divisible dos veces por 2; y una por 3, por 4 y por 6. Esta es la razón de la popularidad de la docena como base de numeración; en los pesos como en la libra de Troy de 12 onzas; en las longitudes como en el pie en 12 pulgadas; en el año en 12 meses; en la mitad del día en 12 horas y en la moneda, en el chelin inglés en 12 peniques.

(2) **Duodecimales.** En este sistema se mide el lado de los rectángulos en pies y pulgadas; y las áreas, al multiplicar una dimensión por otra vienen en pies cuadrados y doceavos de pie cuadrado (que equivale á 12 pulgadas cuadradas, puesto que el pie tiene 144 pulgadas cuadradas) y en pulgadas cuadradas; pero los lados deben tomarse en pies y décimos de pie y en la multiplicación, así más práctica, se puede reducir la fracción decimal de los pies á pulgadas cuadradas multiplicándola por 144.

Tabla de números inversos. (Véanse las explicaciones después de las tablas.)

No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.
1	1.000000000	56	.017857143	111	.009090909	166	.00924096
2	0.500000000	57	.017543860	112	.008928571	167	.009088024
3	.333333333	58	.017241379	113	.008849558	168	.008952381
4	.250000000	59	.016949153	114	.008771930	169	.008917109
5	.200000000	60	.016666667	115	.008695352	170	.008882853
6	.166666667	61	.016398443	116	.008620690	171	.008847953
7	.142857143	62	.016129032	117	.008547009	172	.008813253
8	.125000000	63	.015879016	118	.008474576	173	.008780347
9	.111111111	64	.015625000	119	.008403361	174	.008747125
10	.100000000	65	.015384615	120	.008333333	175	.008714286
11	.090909091	66	.015151515	121	.008264463	176	.008681818
12	.083333333	67	.014925378	122	.008196721	177	.008649718
13	.076923077	68	.014705882	123	.008130081	178	.008617978
14	.071428571	69	.014492754	124	.008064516	179	.008586592
15	.066666667	70	.014285714	125	.008000000	180	.008555556
16	.062500000	71	.014084507	126	.007936508	181	.008524862
17	.058823529	72	.013888889	127	.007874016	182	.008494505
18	.055555556	73	.013698630	128	.007812500	183	.008464481
19	.052631579	74	.013513514	129	.007751938	184	.008434783
20	.050000000	75	.013333333	130	.007692308	185	.008405405
21	.047619048	76	.013157895	131	.007633588	186	.008376344
22	.045454545	77	.012987013	132	.007575758	187	.008347394
23	.043478261	78	.012820513	133	.007518797	188	.008319149
24	.041666667	79	.012658228	134	.007462867	189	.008291005
25	.040000000	80	.012500000	135	.007407407	190	.008263158
26	.038461538	81	.012345679	136	.007352941	191	.008235602
27	.037037037	82	.012195122	137	.007299270	192	.008208333
28	.035714286	83	.012048198	138	.007246377	193	.008181347
29	.034482759	84	.011904762	139	.007194245	194	.008154639
30	.033333333	85	.011764706	140	.007142857	195	.008128205
31	.032258065	86	.011627907	141	.007092199	196	.008102041
32	.031250000	87	.011494253	142	.007042254	197	.008076142
33	.030303030	88	.011363636	143	.006993007	198	.008050505
34	.029411765	89	.011235955	144	.006944444	199	.008025126
35	.028571429	90	.011111111	145	.006896552	200	.008000000
36	.027777778	91	.010989011	146	.006849315	201	.007975124
37	.027027027	92	.010869565	147	.006802721	202	.007950406
38	.026315789	93	.010752688	148	.006756757	203	.007926108
39	.025641026	94	.010638298	149	.006711409	204	.007901961
40	.025000000	95	.010526316	150	.006666667	205	.007878049
41	.024390244	96	.010416667	151	.006622517	206	.007854369
42	.023809524	97	.010309278	152	.006578947	207	.007830918
43	.023255814	98	.010204082	153	.006535948	208	.007807692
44	.022727273	99	.010101010	154	.006493506	209	.007784689
45	.022222222	100	.010000000	155	.006451613	210	.007761905
46	.021739130	101	.009900990	156	.006410256	211	.007739336
47	.021276600	102	.009803922	157	.006369427	212	.007716981
48	.020833333	103	.009707878	158	.006329114	213	.007694836
49	.020408163	104	.009615385	159	.006289308	214	.007672897
50	.020000000	105	.009523810	160	.006250000	215	.007651163
51	.019607843	106	.009433962	161	.006211180	216	.007629630
52	.019230769	107	.009345794	162	.006172840	217	.007608295
53	.018867925	108	.009259259	163	.006134969	218	.007587156
54	.018518519	109	.009174312	164	.006097561	219	.007566210
55	.018181818	110	.009090909	165	.006060606	220	.007545455



Tabla de números inversos. (Véanse las explicaciones después de las tablas.)

No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.
221	.004524687	276	.003623188	331	.003021148	386	.002500674
222	.004504505	277	.003610108	332	.003012048	387	.002588979
223	.004484305	278	.003597122	333	.003003003	388	.002577320
224	.004464286	279	.003584229	334	.002994012	389	.002565694
225	.004444444	280	.003571429	335	.002985075	390	.002554103
226	.004424779	281	.003558719	336	.002976199	391	.002542545
227	.004405286	282	.003546099	337	.002967359	392	.002531020
228	.004385965	283	.003533569	338	.002958589	393	.002519529
229	.004366812	284	.003521127	339	.002949863	394	.002508071
230	.004347826	285	.003508772	340	.002941176	395	.002496646
231	.004329004	286	.003496503	341	.002932551	396	.002485253
232	.004310345	287	.003484321	342	.002923977	397	.002473892
233	.004291845	288	.003472232	343	.002915452	398	.002462563
234	.004273504	289	.003460208	344	.002906977	399	.002451266
235	.004255319	290	.003448276	345	.002898551	400	.002440000
236	.004237288	291	.003436426	346	.002890173	401	.002428766
237	.004219409	292	.003424658	347	.002881844	402	.002417562
238	.004201681	293	.003412969	348	.002873563	403	.002406389
239	.004184100	294	.003401361	349	.002865330	404	.002395248
240	.004166667	295	.003389831	350	.002857143	405	.002384136
241	.004149378	296	.003378378	351	.002849003	406	.002373054
242	.004132231	297	.003367003	352	.002840909	407	.002361992
243	.004115226	298	.003355705	353	.002832861	408	.002350950
244	.004098361	299	.003344482	354	.002824859	409	.002339928
245	.004081633	300	.003333333	355	.002816901	410	.002328924
246	.004065041	301	.003322259	356	.002808989	411	.002317930
247	.004048583	302	.003311258	357	.002801129	412	.002306956
248	.004032258	303	.003300330	358	.002793296	413	.002295992
249	.004016064	304	.003289474	359	.002785515	414	.002285049
250	.004000000	305	.003278689	360	.002777778	415	.002274126
251	.003984064	306	.003267974	361	.002770083	416	.002263224
252	.003968254	307	.003257329	362	.002762431	417	.002252342
253	.003952569	308	.003246753	363	.002754821	418	.002241480
254	.003937008	309	.003236246	364	.002747253	419	.002230638
255	.003921569	310	.003225806	365	.002739726	420	.002219816
256	.003906250	311	.003215434	366	.002732240	421	.002208992
257	.003891051	312	.003205128	367	.002724796	422	.002198188
258	.003875969	313	.003194888	368	.002717391	423	.002187394
259	.003861004	314	.003184713	369	.002710027	424	.002176610
260	.003846154	315	.003174603	370	.002702708	425	.002165836
261	.003831418	316	.003164557	371	.002695418	426	.002155072
262	.003816794	317	.003154574	372	.002688172	427	.002144318
263	.003802281	318	.003144654	373	.002680963	428	.002133574
264	.003787879	319	.003134796	374	.002673797	429	.002122840
265	.003773585	320	.003125000	375	.002666667	430	.002112116
266	.003759398	321	.003115265	376	.002659574	431	.002101402
267	.003745318	322	.003105590	377	.002652520	432	.002090698
268	.003731343	323	.003095975	378	.002645503	433	.002080004
269	.003717472	324	.003086420	379	.002638522	434	.002069320
270	.003703704	325	.003076923	380	.002631579	435	.002058646
271	.003690037	326	.003067485	381	.002624672	436	.002047982
272	.003676471	327	.003058104	382	.002617801	437	.002037328
273	.003663004	328	.003048780	383	.002610966	438	.002026684
274	.003649635	329	.003039514	384	.002604167	439	.002016050
275	.003636364	330	.003030303	385	.002597403	440	.002005426

(Tabla de números inversos. (Véanse las explicaciones después de las tablas.

No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.
441	.002267574	496	.002016129	551	.001814882	606	.001650168
442	.002262443	497	.002012072	552	.001811594	607	.001647446
443	.002257536	498	.002008032	553	.001808318	608	.001644737
444	.002252252	499	.002004008	554	.001805054	609	.001642036
445	.002247191	500	.002000000	555	.001801802	610	.001639344
446	.002242152	501	.001996008	556	.001798561	611	.001636661
447	.002237136	502	.001992032	557	.001795332	612	.001633987
448	.002232143	503	.001988072	558	.001792115	613	.001631321
449	.002227171	504	.001984127	559	.001788909	614	.001628664
450	.002222222	505	.001980198	560	.001785714	615	.001626016
451	.002217295	506	.001976285	561	.001782531	616	.001623377
452	.002212389	507	.001972387	562	.001779359	617	.001620746
453	.002207506	508	.001968504	563	.001776199	618	.001618123
454	.002202643	509	.001964637	564	.001773050	619	.001615509
455	.002197802	510	.001960784	565	.001769912	620	.001612903
456	.002192922	511	.001956947	566	.001766784	621	.001610306
457	.002188184	512	.001953125	567	.001763668	622	.001607717
458	.002183406	513	.001949318	568	.001760563	623	.001605136
459	.002178649	514	.001945525	569	.001757469	624	.001602564
460	.002173913	515	.001941748	570	.001754386	625	.001600000
461	.002169197	516	.001937984	571	.001751313	626	.001597444
462	.002164502	517	.001934236	572	.001748252	627	.001594896
463	.002159827	518	.001930502	573	.001745201	628	.001592357
464	.002155172	519	.001926782	574	.001742160	629	.001589825
465	.002150538	520	.001923077	575	.001739130	630	.001587302
466	.002145923	521	.001919386	576	.001736111	631	.001584786
467	.002141328	522	.001915709	577	.001733102	632	.001582278
468	.002136752	523	.001912046	578	.001730104	633	.001579779
469	.002132196	524	.001908397	579	.001727116	634	.001577287
470	.002127660	525	.001904762	580	.001724138	635	.001574803
471	.002123142	526	.001901141	581	.001721170	636	.001572327
472	.002118644	527	.001897533	582	.001718213	637	.001569859
473	.002114165	528	.001893939	583	.001715266	638	.001567398
474	.002109705	529	.001890359	584	.001712329	639	.001564945
475	.002105263	530	.001886792	585	.001709402	640	.001562500
476	.002100840	531	.001883239	586	.001706485	641	.001560062
477	.002096436	532	.001879699	587	.001703578	642	.001557632
478	.002092050	533	.001876173	588	.001700680	643	.001555210
479	.002087683	534	.001872659	589	.001697793	644	.001552795
480	.002083333	535	.001869159	590	.001694915	645	.001550388
481	.002079002	536	.001865672	591	.001692047	646	.001547988
482	.002074689	537	.001862197	592	.001689189	647	.001545595
483	.002070393	538	.001858736	593	.001686341	648	.001543210
484	.002066116	539	.001855288	594	.001683502	649	.001540832
485	.002061856	540	.001851852	595	.001680672	650	.001538462
486	.002057613	541	.001848429	596	.001677852	651	.001536098
487	.002053388	542	.001845018	597	.001675042	652	.001533742
488	.002049180	543	.001841621	598	.001672241	653	.001531394
489	.002044990	544	.001838235	599	.001669449	654	.001529052
490	.002040816	545	.001834862	600	.001666667	655	.001526718
491	.002036660	546	.001831502	601	.001663894	656	.001524390
492	.002032520	547	.001828154	602	.001661139	657	.001522070
493	.002028398	548	.001824818	603	.001658375	658	.001519757
494	.002024291	549	.001821494	604	.001655629	659	.001517451
495	.002020202	550	.001818182	605	.001652893	660	.001515152

Tabla de números inversos. (Véanse las explicaciones después de las tablas.)

No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.
661	.001512839	716	.001396648	771	.001297017	826	.001210654
662	.001510374	717	.001394700	772	.001295337	827	.001209190
663	.001508296	718	.001392758	773	.001293661	828	.001207729
664	.001506024	719	.001390821	774	.001291990	829	.001206273
665	.001503759	720	.001388889	775	.001290323	830	.001204819
666	.001501502	721	.001386963	776	.001288660	831	.001203369
667	.001499250	722	.001385042	777	.001287001	832	.001201923
668	.001497006	723	.001383126	778	.001285347	833	.001200480
669	.001494768	724	.001381215	779	.001283697	834	.001199041
670	.001492537	725	.001379310	780	.001282051	835	.001197605
671	.001490313	726	.001377410	781	.001280410	836	.001196172
672	.001488095	727	.001375516	782	.001278772	837	.001194743
673	.001485884	728	.001373626	783	.001277139	838	.001193317
674	.001483680	729	.001371742	784	.001275510	839	.001191895
675	.001481481	730	.001369863	785	.001273885	840	.001190476
676	.001479290	731	.001367989	786	.001272265	841	.001189061
677	.001477105	732	.001366120	787	.001270648	842	.001187648
678	.001474925	733	.001364256	788	.001269036	843	.001186240
679	.001472754	734	.001362398	789	.001267427	844	.001184834
680	.001470588	735	.001360544	790	.001265823	845	.001183432
681	.001468429	736	.001358696	791	.001264223	846	.001182033
682	.001466276	737	.001356852	792	.001262626	847	.001180638
683	.001464129	738	.001355014	793	.001261034	848	.001179245
684	.001461988	739	.001353180	794	.001259446	849	.001177856
685	.001459854	740	.001351351	795	.001257862	850	.001176471
686	.001457726	741	.001349528	796	.001256281	851	.001175088
687	.001455604	742	.001347709	797	.001254705	852	.001173709
688	.001453488	743	.001345895	798	.001253133	853	.001172333
689	.001451379	744	.001344086	799	.001251564	854	.001170960
690	.001449275	745	.001342282	800	.001250000	855	.001169591
691	.001447178	746	.001340483	801	.001248439	856	.001168224
692	.001445087	747	.001338688	802	.001246883	857	.001166861
693	.001443001	748	.001336898	803	.001245330	858	.001165501
694	.001440922	749	.001335113	804	.001243781	859	.001164144
695	.001438849	750	.001333333	805	.001242236	860	.001162791
696	.001436782	751	.001331558	806	.001240695	861	.001161440
697	.001434729	752	.001329787	807	.001239157	862	.001160093
698	.001432685	753	.001328021	808	.001237624	863	.001158749
699	.001430615	754	.001326260	809	.001236094	864	.001157407
700	.001428571	755	.001324503	810	.001234568	865	.001156069
701	.001426534	756	.001322751	811	.001233046	866	.001154734
702	.001424501	757	.001321004	812	.001231527	867	.001153403
703	.001422475	758	.001319261	813	.001230012	868	.001152074
704	.001420455	759	.001317523	814	.001228501	869	.001150748
705	.001418440	760	.001315789	815	.001226994	870	.001149425
706	.001416431	761	.001314060	816	.001225490	871	.001148106
707	.001414427	762	.001312336	817	.001223990	872	.001146789
708	.001412429	763	.001310616	818	.001222494	873	.001145475
709	.001410437	764	.001308901	819	.001221001	874	.001144165
710	.001408451	765	.001307190	820	.001219512	875	.001142857
711	.001406470	766	.001305483	821	.001218027	876	.001141553
712	.001404494	767	.001303781	822	.001216545	877	.001140251
713	.001402525	768	.001302083	823	.001215067	878	.001138952
714	.001400560	769	.001300390	824	.001213592	879	.001137656
715	.001398601	770	.001298701	825	.001212121	880	.001136364



Tabla de números inversos. (Véanse las explicaciones después de las tablas.)

No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.	No.	Inverso.
881	.001135074	911	.001097695	941	.001062699	971	.001023866
882	.001133787	912	.001096491	942	.001061571	972	.001022807
883	.001132503	913	.001095290	943	.001060445	973	.001021749
884	.001131222	914	.001094092	944	.001059322	974	.001020694
885	.001129944	915	.001092896	945	.001058201	975	.001019641
886	.001128668	916	.001091703	946	.001057082	976	.001018590
887	.001127396	917	.001090513	947	.001055966	977	.001017541
888	.001126126	918	.001089325	948	.001054852	978	.001016495
889	.001124859	919	.001088139	949	.001053741	979	.001015450
890	.001123596	920	.001086957	950	.001052632	980	.001014408
891	.001122334	921	.001085776	951	.001051525	981	.001013368
892	.001121076	922	.001084599	952	.001050420	982	.001012330
893	.001119821	923	.001083424	953	.001049318	983	.001011294
894	.001118568	924	.001082251	954	.001048218	984	.001010260
895	.001117318	925	.001081081	955	.001047120	985	.001009228
896	.001116071	926	.001079914	956	.001046025	986	.001008199
897	.001114827	927	.001078749	957	.001044932	987	.001007171
898	.001113586	928	.001077586	958	.001043841	988	.001006146
899	.001112347	929	.001076426	959	.001042753	989	.001005122
900	.001111111	930	.001075269	960	.001041667	990	.001004101
901	.001109878	931	.001074114	961	.001040583	991	.001003082
902	.001108647	932	.001072961	962	.001039501	992	.001002065
903	.001107420	933	.001071811	963	.001038422	993	.001001049
904	.001106195	934	.001070664	964	.001037344	994	.001000036
905	.001104972	935	.001069519	965	.001036269	995	.001000025
906	.001103753	936	.001068376	966	.001035197	996	.001000016
907	.001102536	937	.001067236	967	.001034126	997	.001000009
908	.001101322	938	.001066098	968	.001033058	998	.001000004
909	.001100110	939	.001064963	969	.001031992	999	.001000001
910	.001098901	940	.001063830	970	.001030928	1000	.001000000

## NÚMEROS INVERSOS

(a) El inverso de un número es el número que resulta de dividir la unidad por el número de que se trata. Si  $n$  es un número cualquiera, el inverso de  $n = \frac{1}{n}$ .

Así, el inverso de  $40 = \frac{1}{40} = 0.025$ ; inverso de  $0.4 = \frac{1}{0.4} = 2.5$ , etc.

Por consiguiente inver de  $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$  porque el inver de  $\frac{a}{b} = 1 \div \frac{a}{b} = 1 \times \frac{b}{a} = \frac{b}{a}$ .

Como una yarda es = 36 pulgadas, 1 pulgada es =  $\frac{1}{36}$  de yarda = 0.027777778 de yarda, por tanto el inver de 36 es = 0.027777778. Asimismo una columna de agua de un pie da una presión de 0.4335 libras por pulgada cuadrada. Por consiguiente una presión de una libra por pulgada cuadrada corresponde a una columna de  $\frac{1}{0.4335}$  pies = 2.306805. El inver de 0.4335 es 2.306805. (Véase h más abajo.)

(b) Se deduce que si cualquier número en la columna encabezada "No." es el denominador de una fracción cuyo numerador es 1, el inver correspondiente es el valor de esa fracción expresado en decimales \*. Así  $\frac{1}{32} = 0.03125$ . Por consi-

\* Los números 2 y 5 y sus potencias y productos son los únicos cuyos inver pueden expresarse en decimales exactos.

guyente para reducir una fracción ordinaria á decimal: multiplíquese el inver del denominador por el numerador. Así  $\frac{17}{32} = 0.53125$  porque el recíproco de 32 es  $= 0.03125$  y  $0.03125 \times 17 = 0.53125$ .

(c) Viceversa, si el inver de un número  $n$  se toma como número, el número  $n$  mismo viene á ser el inver. De otro modo: el inver de  $\frac{1}{n} = n$ . Así, el inver de  $0.205 = \frac{1}{40}$  es 40; el inver de  $2.5 = \frac{1}{0.4}$  es 0.4, etc., etc.

(d) El producto de cualquier número por su inver es igual á la unidad, es decir  $n \times \frac{1}{n} = \frac{n}{n} = 1$ .

(e) Por consiguiente, para evitarnos el trabajo de dividir podemos multiplicar el dividendo por el inver del divisor, puesto que  $\frac{a}{n} = a \times \frac{1}{n}$ .

El:  $200 \div 48750 = 200 \times \text{inver de } 48750 = 200 \times 0.00002051282$  (véase h más abajo)  $= 0.004102564 \dots$

(f) Cualquier número  $a \div$  por el inver de un número,  $n$  es  $= a \div \frac{1}{n} = an$ . Por consiguiente  $a \div$  Inver de  $a$  es  $= a \div \frac{1}{a} = a \times \frac{a}{1} = a^2$ . Así el inver de  $2 = 0.5$  y  $\frac{2}{\text{inver } 2} = \frac{2}{0.5} = 4 = 2^2$ .

(g) Los números en la tabla anterior se extienden desde 1 hasta 1,000, pero los inver de los múltiplos de estos números por 10 pueden deducirse de la tabla agregando un cero entre la coma y la primera cifra decimal por cada cero agregado al número. Así:

Inver	300	=	0.002564103
—	3,000	=	0.0002564103
—	39,000	=	0.00002564103.

Y los inver de los números que contengan decimales pueden deducirse de la tabla corriendo la coma en el inver de la tabla un lugar hacia la derecha por cada cifra decimal que contenga el número. Así:

Inver	227	=	0.004405286
—	22.7	=	0.04405286
—	2.27	=	0.4405286
—	0.227	=	4.405286
—	0.0227	=	44.05286

(h) El inver de un número de más de tres cifras puede tomarse de la tabla aproximadamente por interpolación. Así para encontrar el inver de 236.4

Inver de	236	=	0.004237288
— de	237	=	0.004219409
Diferencias:	1,	0.000017879;	236.4 — 236 = 0.4.
Luego	0.4	$\times 0.000017879$	= 0.000007152
	el inver de 236	=	0.004237288
	menos		0.000007152
	= Inver de 236.4	=	0.004230136 por interpolación.

El inver exacto es 0.004230118.

(i) Los inversos de los números que no están en la tabla pueden encontrarse por medio de logaritmos. Así, para encontrar el inver  $= 236.4 = \frac{1}{236.4}$ .

Log	1	=	0.000000
Réstase el Log	236.4	=	2.373647
		=	3.626353 = Log 0.00423012
		Inver	236.4 = 0.00423012

Para encontrar el inver de  $\frac{8424}{236.4} = \frac{236.4}{8424}$ .

Log  $\frac{236.4}{8424} = 2.373647$

Réstese el Log  $\frac{8424}{236.4} = 3.925518$

$\frac{2.448129}{2} = \text{Log de } 0.0280627$

Inver  $\frac{8424}{236.4} = 0.0280627$ .

(j) Para los números 10, 100, 1,000, etc., el puesto que ocupa á la derecha de la coma la primera cifra significativa en el número inver correspondiente es igual al número de ceros que contiene el número; pero para todos los otros números es igual al número de cifras de la parte entera de la fracción. Así inver de 143.7 = 0.0069....., etc. En este caso el número de cifras en la parte entera (143) es 3 y la primera cifra significativa (6) del inver 0.0069 ocupa el tercer puesto



Raíces cuadradas y cúbicas de los números de 0.1 á 28.

Sin errores.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
.1	.01	.001	.316	.464	.7	2.387	1.786	.4	2.661	2.375
.15	.0225	.0034	.387	.531	.8	2.406	1.797	.6	2.688	2.382
.2	.04	.008	.447	.685	.9	2.429	1.807	.8	2.715	2.389
.25	.0625	.0156	.500	.830	6.	2.449	1.817	14.	2.742	2.410
.3	.09	.027	.548	.969	.1	2.470	1.827	.2	2.768	2.422
.35	.1225	.0439	.592	1.105	.2	2.490	1.837	.4	2.795	2.433
.4	.16	.064	.633	1.237	.3	2.510	1.847	.6	2.821	2.444
.45	.2025	.0911	.671	1.366	.4	2.530	1.857	.8	2.847	2.455
.5	.25	.125	.707	1.494	.5	2.550	1.866	15.	2.873	2.466
.55	.3025	.1664	.742	1.619	.6	2.569	1.876	.2	2.899	2.477
.6	.36	.216	.775	1.743	.7	2.588	1.885	.4	2.924	2.488
.65	.4225	.2746	.806	1.866	.8	2.608	1.895	.6	2.950	2.499
.7	.49	.343	.837	1.988	.9	2.627	1.904	.8	2.975	2.509
.75	.5625	.4219	.866	2.109	7.	2.646	1.913	16.	3.001	2.520
.8	.64	.512	.894	2.228	.1	2.665	1.922	.2	3.025	2.530
.85	.7225	.6141	.922	2.347	.2	2.683	1.931	.4	3.050	2.541
.9	.81	.729	.949	2.465	.3	2.702	1.940	.6	3.074	2.551
.95	.9025	.8574	.975	2.583	.4	2.720	1.949	.8	3.099	2.561
1.	1.000	1.000	1.000	2.700	.5	2.739	1.957	17.	3.123	2.571
.05	1.103	1.158	1.025	2.816	.6	2.757	1.966	.2	3.147	2.581
1.1	1.210	1.331	1.049	2.932	.7	2.775	1.975	.4	3.171	2.591
.15	1.323	1.521	1.072	3.048	.8	2.793	1.983	.6	3.195	2.601
1.2	1.440	1.728	1.095	3.163	.9	2.811	1.992	.8	3.219	2.611
.25	1.563	1.965	1.118	3.277	8.	2.829	2.000	18.	3.243	2.621
1.3	1.690	2.197	1.140	3.391	.1	2.848	2.008	.2	3.266	2.630
.35	1.823	2.460	1.162	3.505	.2	2.864	2.017	.4	3.290	2.640
1.4	1.960	2.744	1.183	3.619	.3	2.881	2.025	.6	3.313	2.650
.45	2.103	3.049	1.204	3.732	.4	2.898	2.033	.8	3.336	2.659
.55	2.250	3.375	1.225	3.845	.5	2.915	2.041	19.	3.359	2.668
.65	2.403	3.724	1.245	3.958	.6	2.932	2.049	.2	3.382	2.678
1.6	2.560	4.096	1.265	4.070	.7	2.950	2.057	.4	3.405	2.687
.65	2.722	4.492	1.285	4.182	.8	2.968	2.065	.6	3.427	2.696
1.7	2.890	4.913	1.304	4.293	.9	2.983	2.072	.8	3.450	2.705
.75	3.063	5.359	1.323	4.403	9.	3.	2.080	20.	3.472	2.714
1.8	3.240	5.832	1.342	4.512	.1	3.017	2.088	.2	3.494	2.723
.85	3.423	6.332	1.360	4.620	.2	3.033	2.095	.4	3.517	2.732
1.9	3.610	6.859	1.378	4.728	.3	3.050	2.103	.6	3.539	2.741
.95	3.803	7.415	1.396	4.835	.4	3.066	2.110	.8	3.561	2.750
2.	4.000	8.000	1.414	4.941	.5	3.082	2.118	21.	3.583	2.759
.1	4.210	7.261	1.449	5.046	.6	3.098	2.125	.2	3.604	2.768
.2	4.840	10.65	1.485	5.151	.7	3.114	2.133	.4	3.626	2.778
.3	5.290	12.17	1.517	5.255	.8	3.130	2.140	.6	3.648	2.785
.4	5.760	13.82	1.549	5.359	.9	3.146	2.147	.8	3.669	2.794
.5	6.250	15.63	1.581	5.462	10.	3.162	2.154	22.	3.690	2.802
.6	6.760	17.58	1.613	5.565	.1	3.178	2.161	.2	3.712	2.810
.7	7.290	19.63	1.645	5.668	.2	3.194	2.169	.4	3.733	2.819
.8	7.840	21.85	1.677	5.770	.3	3.209	2.176	.6	3.754	2.827
.9	8.410	24.39	1.708	5.872	.4	3.225	2.183	.8	3.775	2.836
3.	9.	27.	1.732	5.973	.5	3.240	2.190	23.	3.796	2.844
.1	9.61	29.79	1.761	6.073	.6	3.256	2.197	.2	3.817	2.852
.2	10.24	32.77	1.789	6.173	.7	3.271	2.204	.4	3.837	2.860
.3	10.89	35.94	1.817	6.272	.8	3.286	2.210	.6	3.858	2.868
.4	11.56	39.30	1.844	6.371	.9	3.302	2.217	.8	3.879	2.876
.5	12.25	42.88	1.871	6.469	11.	3.317	2.224	24.	3.899	2.884
.6	12.96	46.65	1.897	6.567	.1	3.332	2.231	.2	3.919	2.892
.7	13.69	50.65	1.924	6.664	.2	3.347	2.237	.4	3.940	2.900
.8	14.44	54.87	1.949	6.761	.3	3.362	2.244	.6	3.960	2.908
.9	15.21	59.32	1.975	6.857	.4	3.376	2.251	.8	3.980	2.916
4.	16.	64.	2.	6.953	.5	3.391	2.257	25.	4.	2.924
.1	16.81	68.92	2.025	7.048	.6	3.406	2.264	.2	5.020	2.932
.2	17.64	74.09	2.049	7.143	.7	3.421	2.270	.4	5.040	2.940
.3	18.49	79.51	2.074	7.237	.8	3.435	2.277	.6	5.060	2.947
.4	19.36	85.18	2.098	7.331	.9	3.450	2.283	.8	5.079	2.955
.5	20.25	91.13	2.121	7.425	12.	3.464	2.289	26.	5.099	2.962
.6	21.16	97.34	2.145	7.518	.1	3.479	2.295	.2	5.119	2.970
.7	22.09	103.8	2.168	7.611	.2	3.493	2.302	.4	5.138	2.978
.8	23.04	110.6	2.191	7.704	.3	3.507	2.308	.6	5.158	2.985
.9	24.01	117.6	2.214	7.796	.4	3.521	2.315	.8	5.177	2.993
5.	25.	125.	2.236	7.888	.5	3.536	2.321	27.	5.196	3.000
.1	26.01	132.7	2.258	7.979	.6	3.550	2.327	.2	5.215	3.007
.2	27.04	140.6	2.280	8.070	.7	3.564	2.333	.4	5.235	3.015
.3	28.09	148.9	2.302	8.161	.8	3.578	2.339	.6	5.254	3.022
.4	29.16	157.5	2.324	8.251	.9	3.592	2.345	.8	5.273	3.029
.5	30.25	166.4	2.345	8.341	13.	3.606	2.351	28.	5.292	3.037
.6	31.36	175.6	2.366	8.431	.2	3.620	2.357	.2	5.310	3.044

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 á 1,000.

Observación á la tabla siguiente: cada vez que, por el valor de la quinta cifra decimal, ha sido necesario aumentarle una unidad á la cuarta, se ha hecho así.

Sin errores.

No.	Cuadrado.	Cubo.	Raíz cuadr.	Raíz cúbica.	No.	Cuadrado.	Cubo.	Raíz cuadr.	Raíz cúbica.
1	1	1	1.0000	1.0000	61	3721	226981	7.5102	2.8065
2	4	8	1.4142	1.2599	62	3844	238328	7.5759	2.8529
3	9	27	1.7321	1.4422	63	3969	250047	7.9373	2.9791
4	16	64	2.0000	1.5874	64	4096	262144	8.0000	4.
5	25	125	2.2361	1.7100	65	4225	274625	8.0623	4.0237
6	36	216	2.4495	1.8171	66	4356	287496	8.1240	4.0612
7	49	343	2.6458	1.9129	67	4489	300763	8.1954	4.0985
8	64	512	2.8284	2.0000	68	4624	314432	8.2462	4.0817
9	81	729	2.9090	2.0801	69	4761	328509	8.3066	4.1026
10	100	1000	3.1623	2.1544	70	4900	343000	8.3666	4.1213
11	121	1331	3.3166	2.2340	71	5041	357931	8.4261	4.1406
12	144	1728	3.4641	2.2994	72	5184	373296	8.4853	4.1602
13	169	2197	3.6056	2.3513	73	5329	389117	8.5440	4.1793
14	196	2744	3.7417	2.4101	74	5476	405394	8.6023	4.1983
15	225	3375	3.8730	2.4662	75	5625	422125	8.6603	4.2172
16	256	4096	4.0000	2.5198	76	5776	439316	8.7178	4.2358
17	289	4913	4.1231	2.5713	77	5929	456963	8.7750	4.2543
18	324	5832	4.2426	2.6202	78	6084	475072	8.8318	4.2727
19	361	6859	4.3589	2.6664	79	6241	493649	8.8882	4.2909
20	400	8000	4.4721	2.7114	80	6400	512600	8.9443	4.3089
21	441	9261	4.5826	2.7549	81	6561	531941	9.	4.3267
22	484	10648	4.6904	2.8029	82	6724	551672	9.0534	4.3445
23	529	12167	4.7959	2.8439	83	6889	571793	9.1104	4.3621
24	576	13824	4.8990	2.8843	84	7056	592304	9.1632	4.3796
25	625	15625	5.0000	2.9243	85	7225	613205	9.2199	4.3968
26	676	17576	5.0990	2.9623	86	7396	634506	9.2736	4.4140
27	729	19683	5.1962	2.9989	87	7569	656203	9.3274	4.4319
28	784	21952	5.2915	3.0366	88	7744	678304	9.3808	4.4493
29	841	24389	5.3852	3.0723	89	7921	700809	9.4340	4.4667
30	900	27000	5.4772	3.1072	90	8100	723700	9.4868	4.4844
31	961	29791	5.5678	3.1414	91	8281	755571	9.5394	4.4979
32	1024	32768	5.6569	3.1748	92	8464	787928	9.5917	4.5144
33	1089	35937	5.7446	3.2075	93	8649	804337	9.6437	4.5307
34	1156	39304	5.8310	3.2396	94	8836	835984	9.6954	4.5468
35	1225	42875	5.9161	3.2711	95	9025	857375	9.7468	4.5629
36	1296	46656	6.0000	3.3019	96	9216	884736	9.7980	4.5789
37	1369	50653	6.0828	3.3322	97	9409	912163	9.8489	4.5947
38	1444	54872	6.1644	3.3620	98	9604	941192	9.8995	4.6104
39	1521	59319	6.2450	3.3912	99	9801	970829	9.9499	4.6261
40	1600	64000	6.3246	3.4200	100	10000	1000000	10.	4.6416
41	1681	68921	6.4031	3.4482	101	10201	1030301	10.0499	4.6570
42	1764	74088	6.4807	3.4760	102	10404	1061208	10.0995	4.6723
43	1849	79507	6.5574	3.5034	103	10609	1092727	10.1489	4.6875
44	1936	85184	6.6332	3.5303	104	10816	1124968	10.1980	4.7027
45	2025	91125	6.7082	3.5568	105	11025	1157925	10.2470	4.7177
46	2116	97336	6.7823	3.5830	106	11236	1191616	10.2956	4.7326
47	2209	103813	6.8557	3.6089	107	11449	1226043	10.3441	4.7475
48	2304	110568	6.9282	3.6342	108	11664	1261212	10.3923	4.7622
49	2401	117649	7.0000	3.6593	109	11881	1297129	10.4403	4.7769
50	2500	125000	7.0711	3.6840	110	12100	1333800	10.4883	4.7914
51	2601	132651	7.1414	3.7084	111	12321	1371231	10.5357	4.8059
52	2704	140624	7.2111	3.7325	112	12544	1409432	10.5830	4.8203
53	2809	148927	7.2801	3.7563	113	12769	1448403	10.6301	4.8346
54	2916	157664	7.3485	3.7798	114	12996	1488154	10.6771	4.8488
55	3025	166835	7.4162	3.8030	115	13225	1528685	10.7238	4.8629
56	3136	176446	7.4833	3.8259	116	13456	1569996	10.7703	4.8770
57	3249	186493	7.5499	3.8485	117	13689	1612183	10.8167	4.8910
58	3364	196984	7.6158	3.8709	118	13924	1655152	10.8629	4.9049
59	3481	207929	7.6811	3.8930	119	14161	1698901	10.9087	4.9187
60	3600	219400	7.7460	3.9149	120	14400	1743440	10.9543	4.9324

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 a 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
121	14641	1771561	121.	4.9661	186	34596	6474856	13.6382	5.7093
122	14884	1815048	11.0454	4.9697	187	34969	6593203	13.6748	5.7185
123	15129	1860867	11.0905	4.9732	188	35344	6714064	13.7113	5.7277
124	15376	1909024	11.1355	4.9866	189	35721	6837489	13.7477	5.7369
125	15625	1959525	11.1803	5.	190	36100	6963500	13.7840	5.7460
126	15876	2003076	11.2250	5.0133	191	36481	6997571	13.8203	5.7550
127	16129	2049087	11.2694	5.0265	192	36864	7034064	13.8566	5.7640
128	16384	2097552	11.3137	5.0397	193	37249	7173009	13.8928	5.7730
129	16641	2148489	11.3578	5.0528	194	37636	7314424	13.9289	5.7820
130	16900	2199900	11.4018	5.0658	195	38025	7458425	13.9642	5.7909
131	17161	2253891	11.4455	5.0788	196	38416	7505056	14.	5.8008
132	17424	2309968	11.4891	5.0916	197	38809	7654329	14.0357	5.8106
133	17689	2368097	11.5326	5.1045	198	39204	7706264	14.0712	5.8205
134	17956	2428276	11.5759	5.1172	199	39601	7760889	14.1067	5.8303
135	18225	2490525	11.6190	5.1299	200	40000	8000000	14.1421	5.8400
136	18496	2554856	11.6619	5.1426	201	40401	8126601	14.1774	5.8508
137	18769	2571863	11.7047	5.1551	202	40804	8256208	14.2127	5.8615
138	19044	2629972	11.7473	5.1676	203	41209	8388847	14.2479	5.8721
139	19321	2689189	11.7898	5.1801	204	41616	8483544	14.2829	5.8826
140	19600	2749500	11.8322	5.1925	205	42025	8615125	14.3178	5.8930
141	19881	2809921	11.8743	5.2048	206	42436	8743816	14.3527	5.9039
142	20164	2869968	11.9164	5.2171	207	42849	8874647	14.3875	5.9153
143	20449	2929937	11.9583	5.2293	208	43264	8998624	14.4222	5.9265
144	20736	2989928	12.	5.2415	209	43681	9125859	14.4568	5.9376
145	21025	3049945	12.0416	5.2536	210	44100	9256300	14.4913	5.9486
146	21316	3112136	12.0830	5.2656	211	44521	9389961	14.5258	5.9593
147	21609	3176523	12.1244	5.2776	212	44944	9526848	14.5602	5.9707
148	21904	3243132	12.1655	5.2896	213	45369	9666987	14.5945	5.9821
149	22201	3307949	12.2068	5.3015	214	45796	9809384	14.6287	5.9934
150	22500	3375000	12.2474	5.3133	215	46225	9954045	14.6629	5.9997
151	22801	3444221	12.2882	5.3251	216	46656	10077096	14.6969	6.
152	23104	3515608	12.3288	5.3368	217	47089	10218313	14.7309	6.0092
153	23409	3589177	12.3693	5.3485	218	47524	10360802	14.7648	6.0185
154	23716	3663924	12.4097	5.3601	219	47961	10505649	14.7986	6.0277
155	24025	3739855	12.4499	5.3717	220	48400	10652800	14.8324	6.0369
156	24336	3796416	12.4900	5.3832	221	48841	10793361	14.8661	6.0459
157	24649	3853609	12.5300	5.3947	222	49284	10936332	14.8997	6.0548
158	24964	3911432	12.5699	5.4061	223	49729	11081707	14.9332	6.0641
159	25281	4019679	12.6096	5.4175	224	50176	11229484	14.9666	6.0732
160	25600	4069000	12.6491	5.4288	225	50625	11379665	15.	6.0822
161	25921	4179281	12.6886	5.4401	226	51076	11532256	15.0333	6.0912
162	26244	4231528	12.7279	5.4514	227	51529	11687269	15.0665	6.1002
163	26569	4284747	12.7671	5.4626	228	51984	11844707	15.0997	6.1091
164	26896	4338936	12.8062	5.4737	229	52441	12004584	15.1328	6.1180
165	27225	4394105	12.8452	5.4848	230	52900	12166900	15.1659	6.1269
166	27556	4450256	12.8841	5.4959	231	53361	12331661	15.1987	6.1358
167	27889	4507389	12.9228	5.5069	232	53824	12498864	15.2315	6.1446
168	28224	4565504	12.9615	5.5178	233	54289	12668513	15.2643	6.1534
169	28561	4624609	13.	5.5288	234	54756	12840614	15.2971	6.1622
170	28900	4684700	13.0384	5.5397	235	55225	12914165	15.3299	6.1710
171	29241	5000211	13.0767	5.5505	236	55696	13144256	15.3623	6.1797
172	29584	5056448	13.1149	5.5613	237	56169	13280907	15.3946	6.1885
173	29929	5113717	13.1529	5.5721	238	56644	13419124	15.4272	6.1972
174	30276	5172024	13.1908	5.5828	239	57121	13558909	15.4598	6.2058
175	30625	5231375	13.2288	5.5934	240	57600	13700260	15.4923	6.2145
176	30976	5451776	13.2665	5.6041	241	58081	13843281	15.5248	6.2231
177	31329	5513223	13.3041	5.6147	242	58564	14048984	15.5569	6.2317
178	31684	5575732	13.3417	5.6252	243	59049	14256369	15.5885	6.2403
179	32041	5735339	13.3791	5.6357	244	59536	14465436	15.6200	6.2489
180	32400	5829900	13.4164	5.6462	245	60025	14676185	15.6515	6.2574
181	32761	5929741	13.4536	5.6567	246	60516	14888616	15.6844	6.2658
182	33124	6029864	13.4907	5.6671	247	61009	15102729	15.7162	6.2743
183	33489	6130269	13.5277	5.6774	248	61504	15318532	15.7480	6.2828
184	33856	6230956	13.5647	5.6877	249	62001	15535049	15.7792	6.2913
185	34225	6331925	13.6015	5.6980	250	62500	15752200	15.8114	6.2998



Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 á 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
251	63001	15613251	15.830	6.309	316	99856	31554096	17.7364	6.8115
252	63504	16000096	15.8745	6.3164	317	100489	318565013	17.8045	6.8185
253	64009	16388427	15.9060	6.3247	318	101124	32157432	17.8326	6.8256
254	64516	16780664	15.9374	6.3330	319	101761	32461759	17.8606	6.8326
255	65025	16981375	15.9687	6.3413	320	102400	32768000	17.8885	6.8399
256	65536	16777278	16.	6.3496	321	103041	33076161	17.9165	6.8470
257	66049	16974593	16.0312	6.3579	322	103684	33386248	17.9444	6.8541
258	66564	17173512	16.0624	6.3661	323	104329	33698267	17.9722	6.8612
259	67081	17373979	16.0935	6.3743	324	104976	34012224	18.	6.8683
260	67600	17576000	16.1245	6.3825	325	105625	34328125	18.0278	6.8753
261	68121	17779581	16.1555	6.3907	326	106276	34645976	18.0555	6.8824
262	68644	17984728	16.1864	6.3988	327	106929	34965783	18.0831	6.8894
263	69169	18191447	16.2173	6.4070	328	107584	35287552	18.1106	6.8964
264	69696	18399744	16.2481	6.4151	329	108241	35611289	18.1384	6.9034
265	70225	18609625	16.2788	6.4232	330	108900	35937000	18.1659	6.9104
266	70756	18821096	16.3095	6.4312	331	109561	36264601	18.1934	6.9174
267	71289	19034169	16.3401	6.4393	332	110224	36594068	18.2209	6.9244
268	71824	19248852	16.3707	6.4473	333	110889	36925407	18.2483	6.9313
269	72361	19465169	16.4012	6.4553	334	111556	37258504	18.2757	6.9382
270	72900	19683000	16.4317	6.4633	335	112225	37593375	18.3030	6.9451
271	73441	19902511	16.4621	6.4713	336	112896	37930006	18.3303	6.9521
272	73984	20123648	16.4924	6.4792	337	113569	38268403	18.3576	6.9590
273	74529	20346417	16.5227	6.4872	338	114244	38608572	18.3848	6.9658
274	75076	20570824	16.5529	6.4951	339	114921	38950519	18.4120	6.9727
275	75625	20796875	16.5831	6.5030	340	115600	39294200	18.4391	6.9795
276	76176	21024576	16.6132	6.5108	341	116281	39639631	18.4662	6.9864
277	76729	21253933	16.6433	6.5187	342	116964	40006808	18.4932	6.9932
278	77284	21484960	16.6733	6.5265	343	117649	40375737	18.5203	7.
279	77841	21717669	16.7033	6.5343	344	118336	40746504	18.5472	7.0068
280	78400	21952000	16.7332	6.5421	345	119025	41069625	18.5742	7.0136
281	78961	22188041	16.7631	6.5499	346	119716	41425136	18.6011	7.0205
282	79524	22425796	16.7929	6.5577	347	120409	41783193	18.6279	7.0271
283	80089	22665267	16.8226	6.5654	348	121104	42143712	18.6548	7.0338
284	80656	22906464	16.8523	6.5731	349	121801	42506799	18.6815	7.0405
285	81225	23149285	16.8819	6.5808	350	122500	42872300	18.7083	7.0472
286	81796	23393736	16.9115	6.5885	351	123201	43239331	18.7350	7.0539
287	82369	23639823	16.9411	6.5962	352	123904	43608908	18.7617	7.0607
288	82944	23887572	16.9706	6.6039	353	124609	43981037	18.7883	7.0674
289	83521	24136989	17.	6.6115	354	125316	44355716	18.8149	7.0741
290	84100	24388000	17.0294	6.6191	355	126025	44732955	18.8414	7.0807
291	84681	24640617	17.0587	6.6267	356	126736	45112760	18.8680	7.0873
292	85264	24894848	17.0880	6.6343	357	127449	45495139	18.8944	7.0940
293	85849	25150707	17.1172	6.6419	358	128164	45879112	18.9209	7.1006
294	86436	25408196	17.1464	6.6494	359	128881	46264703	18.9473	7.1072
295	87025	25667325	17.1756	6.6569	360	129600	46652900	18.9737	7.1138
296	87616	25928104	17.2047	6.6644	361	130321	47043721	19.	7.1204
297	88209	26190529	17.2337	6.6719	362	131044	47437192	19.0262	7.1269
298	88804	26454608	17.2627	6.6794	363	131769	47833347	19.0526	7.1335
299	89401	26720349	17.2916	6.6869	364	132496	48232194	19.0788	7.1400
300	90000	27000000	17.3205	6.6943	365	133225	48633725	19.1050	7.1466
301	90601	27281201	17.3494	6.7018	366	133956	49037956	19.1311	7.1531
302	91204	27563968	17.3781	6.7092	367	134689	49444803	19.1572	7.1596
303	91809	27848317	17.4068	6.7166	368	135424	49854302	19.1833	7.1661
304	92416	28134264	17.4356	6.7240	369	136161	50266449	19.2094	7.1726
305	93025	28421825	17.4642	6.7313	370	136900	50681200	19.2354	7.1791
306	93636	28632616	17.4929	6.7387	371	137641	51098561	19.2614	7.1855
307	94249	28844443	17.5214	6.7460	372	138384	51518532	19.2873	7.1920
308	94864	29058312	17.5499	6.7533	373	139129	51941117	19.3132	7.1984
309	95481	29274229	17.5784	6.7606	374	139876	52366324	19.3391	7.2048
310	96100	29491200	17.6068	6.7679	375	140625	52794155	19.3649	7.2112
311	96721	30009281	17.6352	6.7752	376	141376	53224736	19.3907	7.2177
312	97344	30329328	17.6635	6.7824	377	142129	53658083	19.4165	7.2240
313	97969	30651457	17.6918	6.7897	378	142884	54094204	19.4422	7.2304
314	98596	30975684	17.7200	6.7969	379	143641	54533129	19.4679	7.2368
315	99225	31302025	17.7482	6.8041	380	144400	54974800	19.4936	7.2432

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 á 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
281	145161	55906541	19.5192	7.3495	446	199516	68716536	21.1187	7.6403
282	146924	55749968	19.5448	7.3558	447	199609	69314623	21.1424	7.6460
283	148699	56181887	19.5704	7.3622	448	200704	80915392	21.1660	7.6517
284	147456	56623104	19.5959	7.3685	449	201601	81631849	21.1896	7.6574
285	148225	57069625	19.6214	7.3748	450	202500	81125000	21.2132	7.6631
386	148906	57512456	19.6469	7.3811	451	203401	81733851	21.2368	7.6688
287	149769	57960003	19.6725	7.3874	452	204304	82345408	21.2603	7.6744
288	150544	58411072	19.6977	7.3936	453	205209	82959677	21.2838	7.6801
289	151321	58863809	19.7231	7.3999	454	206116	83576664	21.3073	7.6857
290	152100	59319000	19.7484	7.4061	455	207025	84196375	21.3307	7.6914
391	152881	59776471	19.7737	7.4124	456	207936	84818816	21.3542	7.6970
292	153664	60236288	19.7989	7.4186	457	208849	85443999	21.3776	7.7026
293	154449	60698457	19.8243	7.4248	458	209764	86071932	21.4009	7.7082
294	155236	61162984	19.8494	7.4310	459	210681	86702729	21.4243	7.7138
295	156025	61629875	19.8746	7.4372	460	211600	87336300	21.4476	7.7194
396	156816	62099136	19.8997	7.4434	461	212521	87972781	21.4709	7.7250
297	157609	62570773	19.9249	7.4496	462	213444	88611128	21.4942	7.7306
298	158404	63044792	19.9499	7.4558	463	214369	89251344	21.5174	7.7362
299	159201	63521199	19.9750	7.4619	464	215296	89893444	21.5407	7.7418
300	160000	64000000	20.	7.4681	465	216225	100544625	21.5639	7.7473
401	160801	64481201	20.0250	7.4742	466	217156	101194696	21.5870	7.7529
402	161604	64964808	20.0500	7.4803	467	218089	101847563	21.6102	7.7584
403	162409	65450827	20.0749	7.4864	468	219024	102503232	21.6333	7.7639
404	163216	65939264	20.0998	7.4925	469	219961	103161709	21.6564	7.7695
405	164025	66430125	20.1246	7.4986	470	220900	103823000	21.6795	7.7750
406	164836	66923416	20.1494	7.5047	471	221841	104487131	21.7025	7.7805
407	165649	67419143	20.1742	7.5108	472	222784	105154068	21.7256	7.7860
408	166464	67917312	20.1990	7.5169	473	223729	105823817	21.7486	7.7915
409	167281	68417929	20.2237	7.5229	474	224676	106496424	21.7715	7.7970
410	168100	68921000	20.2485	7.5290	475	225625	107171875	21.7945	7.8025
411	168921	69426531	20.2731	7.5350	476	226576	107850176	21.8174	7.8079
412	169744	69934528	20.2978	7.5410	477	227529	108531323	21.8403	7.8134
413	170569	70444997	20.3224	7.5470	478	228484	109215352	21.8632	7.8188
414	171396	70957944	20.3470	7.5530	479	229441	109902279	21.8861	7.8243
415	172225	71473375	20.3715	7.5590	480	230400	110592000	21.9089	7.8297
416	173056	71991296	20.3961	7.5650	481	231361	111284641	21.9317	7.8352
417	173889	72511713	20.4206	7.5710	482	232324	111980168	21.9545	7.8406
418	174724	73034632	20.4450	7.5770	483	233289	112678687	21.9774	7.8460
419	175561	73560069	20.4695	7.5829	484	234256	113380104	21.	7.8514
420	176400	74088000	20.4939	7.5889	485	235225	114084425	22.0227	7.8568
421	177241	74618461	20.5183	7.5948	486	236196	114791736	22.0454	7.8622
422	178084	75151448	20.5426	7.5997	487	237169	115502049	22.0681	7.8676
423	178929	75686967	20.5670	7.5997	488	238144	116215272	22.0907	7.8729
424	179776	76225024	20.5913	7.6136	489	239121	116931409	22.1133	7.8784
425	180625	76765625	20.6155	7.6185	490	240100	117649600	22.1359	7.8837
426	181476	77308776	20.6398	7.6244	491	241081	118370771	22.1585	7.8891
427	182329	77854483	20.6640	7.6302	492	242064	119094848	22.1811	7.8944
428	183184	78402752	20.6882	7.6361	493	243049	119821937	22.2036	7.8998
429	184041	78953589	20.7123	7.6420	494	244036	120552074	22.2261	7.9051
430	184900	79506900	20.7364	7.6478	495	245025	121285275	22.2486	7.9105
431	185761	80062791	20.7605	7.6537	496	246016	122021536	22.2711	7.9158
432	186624	80621268	20.7846	7.6595	497	247009	122760863	22.2935	7.9211
433	187489	81182337	20.8087	7.6654	498	248004	123503282	22.3159	7.9264
434	188356	81745904	20.8327	7.6712	499	249001	124248799	22.3383	7.9317
435	189225	82312075	20.8567	7.6770	500	250000	125000000	22.3607	7.9370
436	190096	82880856	20.8806	7.6828	501	251001	125753126	22.3830	7.9423
437	190969	83452243	20.9045	7.6886	502	252004	126508289	22.4054	7.9476
438	191844	84026272	20.9284	7.6944	503	253009	127265496	22.4277	7.9528
439	192721	84602959	20.9523	7.6991	504	254016	128024764	22.	7.9581
440	193600	85182300	20.9762	7.7049	505	255025	128786095	22.442	7.9634
441	194481	85764321	21.	7.7117	506	256036	129549516	22.4644	7.9686
442	195364	86348988	21.0238	7.7174	507	257049	130315043	22.4867	7.9739
443	196249	86936307	21.0476	7.7232	508	258064	131082684	22.5089	7.9791
444	197136	87526284	21.0713	7.7289	509	259081	131852449	22.5310	7.9843
445	198025	88118925	21.0950	7.7346	510	260100	132624300	22.5532	7.9895

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 a 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
511	261121	133432831	22.6053	7.9948	526	276576	191182976	24.	8.3203
512	262144	134217728	22.6274	8.	527	278209	193200873	24.0208	8.3251
513	263169	135009957	22.6495	8.0052	528	280284	195219020	24.0416	8.3300
514	264196	135798744	22.6716	8.0104	529	282311	197237589	24.0624	8.3348
515	265225	136593975	22.6938	8.0156	530	284340	199256580	24.0832	8.3396
516	266256	137395806	22.7158	8.0208	531	286371	201275943	24.1039	8.3443
517	267289	138198413	22.7376	8.0260	532	288404	203295688	24.1247	8.3491
518	268324	138999832	22.7596	8.0311	533	290439	205315817	24.1454	8.3539
519	269361	139799359	22.7816	8.0363	534	292476	207336328	24.1661	8.3587
520	270400	140600000	22.8035	8.0415	535	294515	209357223	24.1868	8.3634
521	271441	141402781	22.8254	8.0466	536	296556	211378480	24.2074	8.3682
522	272484	142206644	22.8473	8.0517	537	298599	213399999	24.2281	8.3730
523	273529	143012667	22.8692	8.0569	538	300644	215421880	24.2487	8.3777
524	274576	143819856	22.8910	8.0620	539	302691	217444123	24.2693	8.3825
525	275625	144628215	22.9129	8.0671	540	304740	219466830	24.2899	8.3872
526	276676	145437756	22.9347	8.0723	541	306791	221489893	24.3105	8.3919
527	277729	146248481	22.9565	8.0774	542	308844	223513320	24.3311	8.3967
528	278784	147059392	22.9783	8.0825	543	310899	225537113	24.3516	8.4014
529	279841	147870489	22.9999	8.0876	544	312956	227561280	24.3722	8.4061
530	280900	148681760	23.0217	8.0927	545	315015	229585813	24.3926	8.4109
531	281961	149493201	23.0434	8.0978	546	317076	231610720	24.4131	8.4155
532	283024	150304808	23.0651	8.1029	547	319139	233636003	24.4336	8.4202
533	284089	151116581	23.0868	8.1079	548	321204	235661664	24.4540	8.4249
534	285156	151928424	23.1084	8.1130	549	323271	237687703	24.4745	8.4296
535	286225	152740441	23.1301	8.1180	550	325340	239714120	24.4949	8.4343
536	287296	153552636	23.1517	8.1231	551	327411	241740923	24.5153	8.4390
537	288369	154365009	23.1733	8.1281	552	329484	243768112	24.5357	8.4437
538	289444	155177560	23.1948	8.1332	553	331559	245795687	24.5561	8.4485
539	290521	155990281	23.2164	8.1382	554	333636	247823640	24.5764	8.4532
540	291600	156803184	23.2379	8.1433	555	335715	249851963	24.5967	8.4579
541	292681	157616261	23.2594	8.1483	556	337796	251880608	24.6171	8.4623
542	293764	158429504	23.2809	8.1533	557	339879	253909683	24.6374	8.4670
543	294849	159242909	23.3024	8.1583	558	341964	255939088	24.6577	8.4716
544	295936	160056480	23.3238	8.1633	559	344051	257968813	24.6779	8.4763
545	297025	160870221	23.3452	8.1683	560	346140	259998860	24.6982	8.4809
546	298116	161684136	23.3666	8.1733	561	348231	262029223	24.7184	8.4856
547	299209	162498219	23.3880	8.1783	562	350324	264059904	24.7386	8.4902
548	300304	163312476	23.4094	8.1833	563	352419	266090813	24.7588	8.4948
549	301401	164126901	23.4307	8.1882	564	354516	268121952	24.7790	8.4994
550	302500	164941504	23.4521	8.1932	565	356615	270153323	24.7992	8.5040
551	303601	165756281	23.4734	8.1982	566	358716	272184928	24.8193	8.5086
552	304704	166571224	23.4947	8.2031	567	360819	274216763	24.8395	8.5132
553	305809	167386339	23.5160	8.2081	568	362924	276248832	24.8596	8.5178
554	306916	168201624	23.5373	8.2130	569	365031	278281133	24.8797	8.5224
555	308025	169017081	23.5586	8.2180	570	367140	280313664	24.8998	8.5270
556	309136	169832704	23.5797	8.2229	571	369251	282346423	24.9199	8.5316
557	310249	170648499	23.6008	8.2278	572	371364	284379408	24.9399	8.5362
558	311364	171464464	23.6219	8.2327	573	373479	286412623	24.9600	8.5408
559	312481	172280599	23.6432	8.2377	574	375596	288446068	24.9800	8.5453
560	313600	173096904	23.6643	8.2426	575	377715	290479743	25.	8.5499
561	314721	173913381	23.6854	8.2475	576	379836	292513648	25.0200	8.5544
562	315844	174729924	23.7065	8.2524	577	381959	294547783	25.0400	8.5590
563	316969	175546639	23.7276	8.2573	578	384084	296582148	25.0599	8.5636
564	318096	176363524	23.7487	8.2621	579	386211	298616743	25.0799	8.5681
565	319225	177180581	23.7697	8.2670	580	388340	300651568	25.0998	8.5726
566	320356	178000000	23.7908	8.2719	581	390471	302686623	25.1197	8.5772
567	321489	178819681	23.8118	8.2768	582	392604	304721908	25.1396	8.5817
568	322624	179639524	23.8328	8.2816	583	394739	306757423	25.1595	8.5862
569	323761	180459539	23.8537	8.2865	584	396876	308793168	25.1794	8.5907
570	324900	181279720	23.8747	8.2913	585	399015	310829143	25.1992	8.5952
571	326041	182099981	23.8956	8.2962	586	401156	312865348	25.2190	8.5997
572	327184	182920416	23.9165	8.3010	587	403300	314901783	25.2389	8.6043
573	328329	183740929	23.9374	8.3059	588	405445	316938448	25.2587	8.6088
574	329476	184561524	23.9583	8.3107	589	407592	318975343	25.2784	8.6133
575	330625	185382201	23.9792	8.3155	590	409741	321012468	25.2982	8.6177



Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 a 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
641	410881	263374721	25.3150	8.6222	706	498436	353893686	26.5787	8.9043
642	412164	264669288	25.3377	8.6267	707	499849	355383243	26.5886	8.9085
643	413449	265967707	25.3524	8.6312	708	501284	356898912	26.6083	8.9127
644	414736	267269984	25.3772	8.6357	709	502781	358430029	26.6271	8.9169
645	416025	268536125	25.3969	8.6401	710	504300	359981000	26.6458	8.9211
646	417316	269806136	25.4165	8.6446	711	505821	361551931	26.6646	8.9253
647	418609	271080089	25.4362	8.6490	712	507344	363143828	26.6833	8.9295
648	419904	272357992	25.4558	8.6535	713	508869	364756787	26.7021	8.9337
649	421201	273639849	25.4755	8.6579	714	510396	366389804	26.7208	8.9378
650	422500	274925680	25.4951	8.6624	715	511925	368042885	26.7395	8.9420
651	423801	276215491	25.5147	8.6668	716	513456	369716036	26.7582	8.9462
652	425104	277509288	25.5343	8.6713	717	514989	371409263	26.7769	8.9503
653	426409	278807097	25.5539	8.6757	718	516524	373122472	26.7956	8.9545
654	427716	279708924	25.5734	8.6801	719	518061	374855669	26.8142	8.9587
655	429025	280614775	25.5930	8.6845	720	519600	376608860	26.8328	8.9629
656	430336	281524640	25.6125	8.6889	721	521141	378382051	26.8514	8.9670
657	431649	282438529	25.6320	8.6934	722	522684	380175248	26.8701	8.9711
658	432964	283356444	25.6515	8.6978	723	524229	381988457	26.8887	8.9753
659	434281	284278389	25.6710	8.7023	724	525776	383821672	26.9072	8.9794
660	435600	285204360	25.6905	8.7066	725	527325	385674897	26.9258	8.9835
661	436921	286134361	25.7099	8.7110	726	528876	387548136	26.9444	8.9876
662	438244	287068392	25.7294	8.7154	727	530429	389441393	26.9629	8.9918
663	439569	288006447	25.7488	8.7198	728	531984	391354672	26.9815	8.9959
664	440896	288948536	25.7682	8.7241	729	533541	393287979	27.0001	9.0000
665	442225	289894665	25.7876	8.7285	730	535100	395241312	27.0186	9.0041
666	443556	290844836	25.8070	8.7329	731	536661	397214675	27.0372	9.0082
667	444889	291799049	25.8263	8.7372	732	538224	399208072	27.0558	9.0123
668	446224	292757304	25.8457	8.7416	733	539789	401221507	27.0744	9.0164
669	447561	293719609	25.8650	8.7460	734	541356	403254976	27.0929	9.0205
670	448900	294685960	25.8844	8.7503	735	542925	405308485	27.1115	9.0246
671	450241	295656361	25.9037	8.7547	736	544496	407382036	27.1299	9.0287
672	451584	296630812	25.9230	8.7590	737	546069	409475633	27.1485	9.0328
673	452929	297609317	25.9422	8.7634	738	547644	411589272	27.1670	9.0369
674	454276	298591872	25.9615	8.7677	739	549221	413722949	27.1856	9.0410
675	455625	299578481	25.9808	8.7721	740	550800	415876660	27.2041	9.0450
676	456976	300569136	26.0000	8.7764	741	552381	418050401	27.2225	9.0491
677	458329	301563849	26.0192	8.7807	742	553964	420244176	27.2409	9.0532
678	459684	302562624	26.0384	8.7850	743	555549	422457989	27.2593	9.0573
679	461041	303565459	26.0576	8.7893	744	557136	424681836	27.2777	9.0614
680	462400	304572360	26.0768	8.7937	745	558725	426915713	27.2961	9.0655
681	463761	305583321	26.0960	8.7980	746	560316	429169624	27.3145	9.0696
682	465124	306598344	26.1151	8.8023	747	561909	431443575	27.3328	9.0737
683	466489	307617429	26.1343	8.8066	748	563504	433737564	27.3511	9.0778
684	467856	308640576	26.1534	8.8109	749	565101	436051597	27.3694	9.0819
685	469225	309667785	26.1725	8.8152	750	566700	438385672	27.3877	9.0860
686	470596	310699048	26.1916	8.8194	751	568301	440739785	27.4059	9.0901
687	471969	311734369	26.2107	8.8237	752	569904	443113936	27.4242	9.0942
688	473344	312773744	26.2298	8.8280	753	571509	445508129	27.4425	9.0983
689	474721	313817169	26.2488	8.8323	754	573116	447922360	27.4608	9.1024
690	476100	314864640	26.2679	8.8366	755	574725	450356625	27.4791	9.1065
691	477481	315916161	26.2869	8.8409	756	576336	452810984	27.4974	9.1106
692	478864	316971728	26.3059	8.8451	757	577949	455285443	27.5157	9.1147
693	480249	318031347	26.3249	8.8494	758	579564	457779996	27.5340	9.1188
694	481636	319095012	26.3439	8.8536	759	581181	460294649	27.5523	9.1229
695	483025	320162729	26.3629	8.8578	760	582800	462829300	27.5706	9.1270
696	484416	321234496	26.3819	8.8621	761	584421	465383951	27.5889	9.1311
697	485809	322310317	26.4008	8.8663	762	586044	467948608	27.6072	9.1352
698	487204	323390188	26.4197	8.8706	763	587669	470533275	27.6255	9.1393
699	488601	324474115	26.4386	8.8748	764	589296	473137944	27.6438	9.1434
700	490000	325562100	26.4575	8.8790	765	590925	475762609	27.6621	9.1475
701	491401	326654141	26.4764	8.8833	766	592556	478407284	27.6804	9.1516
702	492804	327750232	26.4953	8.8875	767	594189	481071963	27.6987	9.1557
703	494209	328850379	26.5142	8.8917	768	595824	483756640	27.7170	9.1598
704	495616	329954584	26.5330	8.8959	769	597461	486461319	27.7353	9.1639
705	497025	331062845	26.5519	8.9001	770	599100	489186000	27.7536	9.1680

# 62 CUADRADOS, CUBOS, RAÍCES CUAD. Y CÚBICAS

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 a 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
771	594441	458116011	27.7689	9.1696	830	688900	584277050	28.9137	9.4304
772	595284	460009648	27.7849	9.1726	831	700069	588347053	28.9510	9.4331
773	596129	461888917	27.8020	9.1755	832	701264	588487057	28.9682	9.4359
774	596976	463768824	27.8191	9.1815	833	702469	590589719	28.9855	9.4386
775	600825	465648475	27.8368	9.1855	840	705600	592704000	28.9928	9.4354
776	601776	467528576	27.8548	9.1894	841	707281	594833321	29.	9.4391
777	602729	469409123	27.8747	9.1933	842	708964	596967688	29.0173	9.4429
778	603684	471290126	27.8947	9.1973	843	710649	599107107	29.0345	9.4466
779	604641	473171579	27.9146	9.2012	844	712336	601251584	29.0517	9.4503
780	605600	475053480	27.9346	9.2052	845	714025	603401125	29.0689	9.4541
781	606561	476935831	27.9546	9.2091	846	715716	605496736	29.0861	9.4578
782	607524	478818736	27.9746	9.2130	847	717409	607648421	29.1033	9.4615
783	608489	480702197	27.9947	9.2170	848	719104	609806192	29.1204	9.4652
784	609456	482586224	28.	9.2209	849	720801	611969049	29.1376	9.4689
785	610425	484470825	28.0179	9.2248	850	722500	614137000	29.1548	9.4727
786	611396	486356006	28.0357	9.2287	851	724201	616305051	29.1719	9.4764
787	612369	488241769	28.0535	9.2326	852	725904	618473208	29.1890	9.4801
788	613344	489928032	28.0713	9.2365	853	727609	620641471	29.2062	9.4838
789	614321	491814809	28.0891	9.2404	854	729316	622809844	29.2233	9.4875
790	615300	493702190	28.1069	9.2443	855	731025	625008325	29.2404	9.4912
791	616281	495590181	28.1247	9.2482	856	732736	627227806	29.2575	9.4949
792	617264	497478688	28.1425	9.2521	857	734449	629447289	29.2746	9.4986
793	618249	499367727	28.1603	9.2560	858	736164	631666772	29.2916	9.5023
794	619236	501257304	28.1780	9.2599	859	737881	633886259	29.3087	9.5060
795	620225	503147425	28.1957	9.2638	860	739600	636105760	29.3258	9.5097
796	621216	505038086	28.2135	9.2677	861	741321	638325281	29.3428	9.5134
797	622209	506929289	28.2312	9.2716	862	743044	640544804	29.3598	9.5171
798	623204	508820932	28.2489	9.2754	863	744769	642764329	29.3768	9.5207
799	624201	510713109	28.2666	9.2793	864	746496	644983856	29.3938	9.5244
800	625200	512605800	28.2843	9.2832	865	748225	647203385	29.4108	9.5281
801	626201	514509001	28.3019	9.2870	866	749956	649422916	29.4278	9.5317
802	627204	516412724	28.3196	9.2909	867	751689	651642449	29.4448	9.5354
803	628209	518316969	28.3373	9.2948	868	753424	653861984	29.4618	9.5391
804	629216	520221744	28.3549	9.2986	869	755161	656081521	29.4788	9.5427
805	630225	522127065	28.3725	9.3025	870	756900	658301060	29.4958	9.5464
806	631236	524032936	28.3901	9.3063	871	758641	660520601	29.5127	9.5501
807	632249	525939369	28.4077	9.3102	872	760384	662740144	29.5296	9.5537
808	633264	527846352	28.4253	9.3140	873	762129	664959689	29.5466	9.5574
809	634281	529753899	28.4429	9.3179	874	763876	667179236	29.5635	9.5610
810	635300	531661900	28.4605	9.3217	875	765625	669398785	29.5804	9.5647
811	636321	533570461	28.4781	9.3255	876	767376	671618336	29.5973	9.5683
812	637344	535479584	28.4956	9.3294	877	769129	673837889	29.6142	9.5719
813	638369	537389269	28.5132	9.3332	878	770884	676057444	29.6311	9.5756
814	639396	539299516	28.5307	9.3370	879	772641	678276999	29.6480	9.5792
815	640425	541210325	28.5482	9.3408	880	774400	680496556	29.6648	9.5828
816	641456	543121696	28.5657	9.3447	881	776161	682716113	29.6816	9.5865
817	642489	545033629	28.5832	9.3485	882	777924	684935672	29.6985	9.5901
818	643524	546946132	28.6007	9.3523	883	779689	687155233	29.7153	9.5937
819	644561	548859209	28.6182	9.3561	884	781456	689374796	29.7321	9.5973
820	645600	550772860	28.6356	9.3599	885	783225	691594361	29.7489	9.6010
821	646641	552687081	28.6531	9.3637	886	784996	693813928	29.7658	9.6046
822	647684	554601872	28.6705	9.3675	887	786769	696033497	29.7825	9.6082
823	648729	556517233	28.6880	9.3713	888	788544	698253068	29.7993	9.6118
824	649776	558433164	28.7054	9.3751	889	790321	699472641	29.8161	9.6154
825	650825	560349675	28.7228	9.3789	890	792100	701692216	29.8329	9.6190
826	651876	562266766	28.7402	9.3827	891	793881	703911793	29.8496	9.6226
827	652929	564184439	28.7576	9.3865	892	795664	706131372	29.8664	9.6262
828	653984	566102692	28.7750	9.3903	893	797449	708350953	29.8831	9.6298
829	655041	568021525	28.7924	9.3940	894	799236	710570536	29.8999	9.6334
830	656100	570040940	28.8097	9.3978	895	801025	712790121	29.9166	9.6370
831	657161	572060951	28.8271	9.4016	896	802816	715009708	29.9333	9.6406
832	658224	574081568	28.8444	9.4053	897	804609	717229297	29.9500	9.6442
833	659289	576102799	28.8617	9.4091	898	806404	719448888	29.9666	9.6477
834	660356	578124644	28.8791	9.4129	899	808201	721668481	29.9833	9.6513
835	661425	580147105	28.8964	9.4166	900	810000	723888076	30.	9.6549

Tabla de los cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas de los números de 1 á 1,000.

No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.	No.	Cuadra- do.	Cubo.	Raíz cuad.	Raíz cúbica.
901	811801	721452701	30.3167	9.6585	951	904401	860385551	30.8383	9.8335
902	813604	723270808	30.3325	9.6620	952	906204	862201408	30.8543	9.8374
903	815409	725113327	30.3500	9.6656	953	908009	864020177	30.8707	9.8408
904	817216	726980384	30.3666	9.6692	954	910116	865852064	30.8869	9.8442
905	819025	728871765	30.3832	9.6727	955	912025	867698385	30.9031	9.8477
906	820836	730787416	30.3998	9.6763	956	913936	869558640	30.9192	9.8511
907	822649	732727369	30.4164	9.6799	957	915849	871433493	30.9354	9.8546
908	824464	734691712	30.4330	9.6834	958	917764	873323792	30.9516	9.8580
909	826281	736680459	30.4496	9.6870	959	919681	875229589	30.9677	9.8614
910	828100	738693700	30.4662	9.6905	960	921600	877151900	30.9839	9.8648
911	829921	740731451	30.4828	9.6941	961	923521	879090851	31.	9.8683
912	831744	742793702	30.4993	9.6976	962	925444	881045902	31.0161	9.8717
913	833569	744880453	30.5158	9.7012	963	927369	883018053	31.0322	9.8751
914	835396	746991704	30.5324	9.7047	964	929296	885008304	31.0483	9.8785
915	837225	749127455	30.5490	9.7082	965	931225	887016655	31.0644	9.8819
916	839056	751287706	30.5655	9.7118	966	933156	889043106	31.0805	9.8854
917	840889	753472457	30.5820	9.7153	967	935089	891087657	31.0966	9.8888
918	842724	755681708	30.5985	9.7188	968	937024	893150308	31.1127	9.8922
919	844561	757915459	30.6150	9.7224	969	938961	895231059	31.1288	9.8956
920	846400	760173710	30.6315	9.7259	970	940900	897329910	31.1448	9.8990
921	848241	762456461	30.6480	9.7294	971	942841	900446861	31.1609	9.9024
922	850084	764763712	30.6645	9.7329	972	944784	902581912	31.1769	9.9058
923	851929	767095463	30.6809	9.7364	973	946729	904736063	31.1929	9.9092
924	853776	769451714	30.6974	9.7400	974	948676	906909314	31.2089	9.9126
925	855625	771832465	30.7138	9.7435	975	950625	909091565	31.2250	9.9160
926	857476	774237716	30.7302	9.7470	976	952576	911292816	31.2410	9.9194
927	859329	776667467	30.7466	9.7505	977	954529	913513067	31.2570	9.9227
928	861184	779121718	30.7631	9.7540	978	956484	915752318	31.2730	9.9261
929	863041	781591469	30.7795	9.7575	979	958441	918010569	31.2890	9.9295
930	864899	784076720	30.7959	9.7610	980	960400	920287820	31.3050	9.9329
931	866756	786577471	30.8123	9.7645	981	962361	922584071	31.3209	9.9363
932	868614	789093722	30.8287	9.7680	982	964324	924899322	31.3369	9.9396
933	870479	791625473	30.8450	9.7715	983	966289	927233573	31.3528	9.9430
934	872336	794182724	30.8614	9.7750	984	968256	929586824	31.3688	9.9464
935	874195	796755475	30.8778	9.7785	985	970225	931959075	31.3847	9.9497
936	876056	799343726	30.8941	9.7820	986	972196	934350326	31.4006	9.9531
937	877919	801947477	30.9105	9.7854	987	974169	936769577	31.4166	9.9565
938	879784	804566728	30.9268	9.7889	988	976144	939207828	31.4325	9.9599
939	881651	807191479	30.9431	9.7924	989	978121	941665079	31.4484	9.9632
940	883520	809831730	30.9594	9.7959	990	980100	944141330	31.4643	9.9666
941	885391	812487481	30.9757	9.7993	991	982081	946635581	31.4802	9.9699
942	887264	815158732	30.9920	9.8028	992	984064	949148832	31.4960	9.9733
943	889139	817845483	30.7083	9.8063	993	986049	951681083	31.5119	9.9766
944	891016	820547734	30.7246	9.8097	994	988036	954232334	31.5278	9.9800
945	892895	823265485	30.7409	9.8132	995	990025	956802585	31.5436	9.9833
946	894776	825998736	30.7571	9.8167	996	992016	959391836	31.5595	9.9866
947	896659	828747487	30.7734	9.8201	997	994009	962000087	31.5753	9.9900
948	898544	831511738	30.7896	9.8236	998	996004	964628338	31.5911	9.9933
949	900431	834291489	30.8058	9.8270	999	998001	967276589	31.6070	9.9967
950	902320	837086740	30.8221	9.8305	1000	1000000	1000000000	31.6228	10.

Para encontrar el cuadrado ó cubo de cualquier número entero que termina en ceros. Primero, suprimanse los ceros. Búsquese, en la tabla, el cuadrado ó cubo, según sea el caso, del número sin los ceros. Si es cuadrado agréguese después dos ceros, por cada uno de los que tenía el número y tres si es cubo. Ej., 90500 : 905<sup>2</sup>=819025. Agréguese 2 veces 2 ceros; se obtiene : 8190250000. Para 90500<sup>3</sup>: 905<sup>3</sup>=741217625; agréguese 3 veces dos ceros; se obtiene : 741217625000000.



## Raíces cuadradas y cúbicas de los números 1,000. a 10,000.

Sin errores.

R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.				
Núm. cuad.	cúb.	Núm. cuad.	cúb.	Núm. cuad.	cúb.	Núm. cuad.	cúb.				
1006	31.70	10.02	1405	37.48	11.20	1805	42.49	12.18	2205	46.96	13.02
1010	31.78	10.03	1410	37.55	11.21	1810	42.54	12.19	2210	47.01	13.03
1015	31.86	10.05	1415	37.62	11.22	1815	42.60	12.20	2215	47.08	13.04
1020	31.94	10.07	1420	37.69	11.24	1820	42.66	12.21	2220	47.12	13.05
1025	32.02	10.08	1425	37.75	11.25	1825	42.72	12.22	2225	47.17	13.05
1030	32.09	10.10	1430	37.82	11.27	1830	42.78	12.23	2230	47.22	13.06
1035	32.17	10.12	1435	37.88	11.28	1835	42.84	12.24	2235	47.28	13.07
1040	32.25	10.13	1440	37.95	11.29	1840	42.90	12.25	2240	47.33	13.08
1045	32.32	10.15	1445	38.01	11.31	1845	42.96	12.26	2245	47.38	13.09
1050	32.40	10.16	1450	38.08	11.32	1850	43.01	12.27	2250	47.43	13.10
1055	32.48	10.18	1455	38.14	11.33	1855	43.07	12.29	2255	47.49	13.11
1060	32.56	10.20	1460	38.21	11.34	1860	43.13	12.30	2260	47.54	13.12
1065	32.63	10.21	1465	38.28	11.35	1865	43.19	12.31	2265	47.59	13.13
1070	32.71	10.23	1470	38.34	11.37	1870	43.24	12.32	2270	47.64	13.14
1075	32.79	10.24	1475	38.41	11.38	1875	43.30	12.33	2275	47.70	13.15
1080	32.86	10.26	1480	38.47	11.40	1880	43.36	12.34	2280	47.75	13.16
1085	32.94	10.28	1485	38.54	11.41	1885	43.42	12.35	2285	47.80	13.17
1090	33.02	10.29	1490	38.60	11.42	1890	43.47	12.36	2290	47.85	13.18
1095	33.09	10.31	1495	38.67	11.43	1895	43.53	12.37	2295	47.91	13.19
1100	33.17	10.32	1500	38.73	11.45	1900	43.59	12.39	2300	47.96	13.20
1105	33.24	10.34	1505	38.79	11.46	1905	43.65	12.40	2305	48.01	13.21
1110	33.32	10.35	1510	38.86	11.47	1910	43.70	12.41	2310	48.06	13.22
1115	33.39	10.37	1515	38.92	11.49	1915	43.76	12.42	2315	48.11	13.23
1120	33.47	10.38	1520	38.99	11.50	1920	43.82	12.43	2320	48.17	13.24
1125	33.54	10.40	1525	39.05	11.51	1925	43.87	12.44	2325	48.22	13.25
1130	33.62	10.42	1530	39.12	11.52	1930	43.93	12.45	2330	48.27	13.26
1135	33.69	10.43	1535	39.18	11.54	1935	43.99	12.46	2335	48.32	13.27
1140	33.76	10.45	1540	39.24	11.55	1940	44.05	12.47	2340	48.37	13.28
1145	33.84	10.46	1545	39.31	11.56	1945	44.10	12.48	2345	48.43	13.29
1150	33.91	10.48	1550	39.37	11.57	1950	44.16	12.49	2350	48.48	13.30
1155	33.99	10.49	1555	39.43	11.59	1955	44.22	12.50	2355	48.53	13.31
1160	34.06	10.51	1560	39.50	11.60	1960	44.27	12.51	2360	48.58	13.32
1165	34.13	10.52	1565	39.56	11.61	1965	44.33	12.52	2365	48.63	13.33
1170	34.21	10.54	1570	39.62	11.62	1970	44.38	12.53	2370	48.68	13.34
1175	34.28	10.55	1575	39.69	11.63	1975	44.44	12.55	2375	48.73	13.35
1180	34.35	10.57	1580	39.75	11.65	1980	44.50	12.56	2380	48.79	13.36
1185	34.42	10.58	1585	39.81	11.66	1985	44.55	12.57	2385	48.84	13.37
1190	34.50	10.60	1590	39.87	11.67	1990	44.61	12.58	2390	48.89	13.37
1195	34.57	10.62	1595	39.94	11.68	1995	44.67	12.59	2395	48.94	13.38
1200	34.64	10.63	1600	40.00	11.70	2000	44.72	12.60	2400	48.99	13.39
1205	34.71	10.64	1605	40.06	11.71	2005	44.78	12.61	2405	49.04	13.40
1210	34.79	10.66	1610	40.12	11.72	2010	44.83	12.62	2410	49.09	13.41
1215	34.86	10.67	1615	40.19	11.73	2015	44.89	12.62	2415	49.14	13.42
1220	34.93	10.69	1620	40.25	11.74	2020	44.94	12.64	2420	49.19	13.43
1225	35.00	10.70	1625	40.31	11.75	2025	45.00	12.65	2425	49.24	13.43
1230	35.07	10.71	1630	40.37	11.77	2030	45.06	12.66	2430	49.29	13.44
1235	35.14	10.73	1635	40.44	11.78	2035	45.11	12.67	2435	49.35	13.45
1240	35.21	10.74	1640	40.50	11.79	2040	45.17	12.68	2440	49.40	13.46
1245	35.28	10.76	1645	40.56	11.80	2045	45.22	12.69	2445	49.45	13.47
1250	35.36	10.77	1650	40.62	11.82	2050	45.28	12.70	2450	49.50	13.48
1255	35.43	10.79	1655	40.68	11.83	2055	45.33	12.71	2455	49.56	13.49
1260	35.50	10.80	1660	40.74	11.84	2060	45.39	12.72	2460	49.61	13.50
1265	35.57	10.82	1665	40.80	11.85	2065	45.44	12.73	2465	49.66	13.51
1270	35.64	10.83	1670	40.87	11.86	2070	45.50	12.74	2470	49.71	13.52
1275	35.71	10.84	1675	40.93	11.88	2075	45.55	12.75	2475	49.76	13.53
1280	35.78	10.86	1680	40.99	11.89	2080	45.61	12.77	2480	49.81	13.54
1285	35.85	10.87	1685	41.05	11.90	2085	45.66	12.78	2485	49.86	13.55
1290	35.92	10.89	1690	41.11	11.91	2090	45.72	12.79	2490	49.91	13.56
1295	35.99	10.90	1695	41.17	11.92	2095	45.77	12.80	2495	49.96	13.57
1300	36.06	10.91	1700	41.23	11.93	2100	45.83	12.81	2500	50.01	13.58
1305	36.12	10.93	1705	41.29	11.95	2105	45.88	12.82	2505	50.06	13.59
1310	36.19	10.94	1710	41.35	11.96	2110	45.93	12.83	2510	50.11	13.60
1315	36.26	10.96	1715	41.41	11.97	2115	45.99	12.84	2515	50.16	13.61
1320	36.33	10.97	1720	41.47	11.98	2120	46.04	12.85	2520	50.21	13.62
1325	36.40	10.98	1725	41.53	11.99	2125	46.10	12.86	2525	50.26	13.63
1330	36.47	11.00	1730	41.59	12.00	2130	46.15	12.87	2530	50.31	13.64
1335	36.54	11.01	1735	41.65	12.02	2135	46.21	12.88	2535	50.36	13.65
1340	36.61	11.02	1740	41.71	12.03	2140	46.26	12.89	2540	50.41	13.66
1345	36.67	11.04	1745	41.77	12.04	2145	46.31	12.90	2545	50.46	13.67
1350	36.74	11.05	1750	41.83	12.05	2150	46.37	12.91	2550	50.51	13.68
1355	36.81	11.07	1755	41.89	12.06	2155	46.43	12.92	2555	50.56	13.69
1360	36.88	11.08	1760	41.95	12.07	2160	46.48	12.93	2560	50.61	13.70
1365	36.95	11.09	1765	42.01	12.08	2165	46.53	12.94	2565	50.66	13.71
1370	37.01	11.11	1770	42.07	12.10	2170	46.59	12.95	2570	50.71	13.72
1375	37.08	11.12	1775	42.13	12.11	2175	46.64	12.96	2575	50.76	13.73
1380	37.15	11.13	1780	42.19	12.12	2180	46.69	12.97	2580	50.81	13.74
1385	37.22	11.15	1785	42.25	12.13	2185	46.74	12.98	2585	50.86	13.75
1390	37.29	11.16	1790	42.31	12.14	2190	46.80	12.99	2590	50.91	13.76
1395	37.35	11.17	1795	42.37	12.15	2195	46.85	13.00	2595	50.96	13.77
1400	37.42	11.19	1800	42.43	12.16	2200	46.90	13.01	2600	51.01	13.78

## Raíces cuadradas y cúbicas de los números 1,000 á 10,000.

Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.
2790	52.84	14.03	3550	59.58	15.25	4310	65.89	16.31	5130	71.82	17.35
2795	52.85	14.04	3560	59.67	15.27	4320	65.95	16.32	5140	71.89	17.36
2799	52.87	14.06	3570	59.75	15.28	4330	66.03	16.34	5150	71.96	17.37
2799	52.82	14.08	3580	59.83	15.29	4340	66.11	16.35	5160	72.03	17.38
2800	52.92	14.09	3590	59.92	15.31	4350	66.19	16.36	5170	72.10	17.39
2810	53.01	14.11	3600	60.00	15.33	4360	66.26	16.37	5180	72.17	17.40
2820	53.10	14.13	3610	60.08	15.34	4370	66.33	16.39	5190	72.24	17.41
2830	53.20	14.14	3620	60.17	15.35	4380	66.41	16.40	5200	72.31	17.42
2840	53.29	14.16	3630	60.25	15.37	4390	66.48	16.41	5210	72.38	17.43
2850	53.39	14.18	3640	60.33	15.38	4400	66.56	16.42	5220	72.45	17.44
2860	53.48	14.19	3650	60.42	15.40	4410	66.63	16.44	5230	72.52	17.45
2870	53.57	14.21	3660	60.50	15.41	4420	66.71	16.45	5240	72.59	17.46
2880	53.67	14.23	3670	60.58	15.43	4430	66.78	16.46	5250	72.66	17.47
2890	53.76	14.24	3680	60.66	15.44	4440	66.86	16.47	5260	72.73	17.48
2900	53.85	14.26	3690	60.75	15.45	4450	66.93	16.49	5270	72.80	17.49
2910	53.94	14.28	3700	60.83	15.47	4460	67.01	16.50	5280	72.87	17.50
2920	54.04	14.29	3710	60.91	15.48	4470	67.08	16.51	5290	72.94	17.51
2930	54.13	14.31	3720	60.99	15.49	4480	67.16	16.52	5300	73.01	17.52
2940	54.22	14.33	3730	61.07	15.51	4490	67.23	16.53	5310	73.08	17.53
2950	54.31	14.34	3740	61.16	15.52	4500	67.31	16.55	5320	73.15	17.54
2960	54.41	14.36	3750	61.24	15.54	4510	67.38	16.56	5330	73.22	17.55
2970	54.50	14.37	3760	61.32	15.55	4520	67.45	16.57	5340	73.29	17.56
2980	54.59	14.39	3770	61.40	15.56	4530	67.53	16.58	5350	73.36	17.57
2990	54.68	14.41	3780	61.48	15.58	4540	67.60	16.59	5360	73.43	17.58
3000	54.77	14.42	3790	61.56	15.59	4550	67.68	16.61	5370	73.50	17.59
3010	54.86	14.44	3800	61.64	15.60	4560	67.75	16.62	5380	73.57	17.60
3020	54.95	14.45	3810	61.73	15.62	4570	67.82	16.63	5390	73.64	17.61
3030	55.05	14.47	3820	61.81	15.63	4580	67.90	16.64	5400	73.71	17.62
3040	55.14	14.49	3830	61.89	15.65	4590	67.97	16.65	5410	73.78	17.63
3050	55.23	14.50	3840	61.97	15.66	4600	68.04	16.66	5420	73.85	17.64
3060	55.32	14.52	3850	62.05	15.67	4610	68.12	16.68	5430	73.92	17.65
3070	55.41	14.53	3860	62.13	15.69	4620	68.19	16.69	5440	73.99	17.66
3080	55.50	14.55	3870	62.21	15.70	4630	68.26	16.70	5450	74.06	17.67
3090	55.59	14.57	3880	62.29	15.71	4640	68.34	16.71	5460	74.13	17.68
3100	55.68	14.58	3890	62.37	15.73	4650	68.41	16.73	5470	74.20	17.69
3110	55.77	14.60	3900	62.45	15.74	4660	68.48	16.74	5480	74.27	17.70
3120	55.86	14.61	3910	62.53	15.75	4670	68.56	16.75	5490	74.34	17.71
3130	55.95	14.63	3920	62.61	15.77	4680	68.63	16.76	5500	74.41	17.72
3140	56.04	14.64	3930	62.69	15.78	4690	68.70	16.77	5510	74.48	17.73
3150	56.13	14.66	3940	62.77	15.79	4700	68.77	16.79	5520	74.55	17.74
3160	56.21	14.67	3950	62.85	15.81	4710	68.85	16.80	5530	74.62	17.75
3170	56.30	14.69	3960	62.93	15.82	4720	68.92	16.81	5540	74.69	17.76
3180	56.39	14.71	3970	63.01	15.83	4730	68.99	16.82	5550	74.76	17.77
3190	56.48	14.72	3980	63.09	15.85	4740	69.07	16.83	5560	74.83	17.78
3200	56.57	14.74	3990	63.17	15.86	4750	69.14	16.85	5570	74.90	17.79
3210	56.66	14.75	4000	63.25	15.87	4760	69.21	16.86	5580	74.97	17.80
3220	56.75	14.77	4010	63.32	15.89	4770	69.28	16.87	5590	75.04	17.81
3230	56.83	14.78	4020	63.40	15.90	4780	69.35	16.88	5600	75.11	17.82
3240	56.92	14.80	4030	63.48	15.91	4790	69.43	16.89	5610	75.18	17.83
3250	57.01	14.81	4040	63.56	15.93	4800	69.50	16.90	5620	75.25	17.84
3260	57.10	14.83	4050	63.64	15.94	4810	69.57	16.92	5630	75.32	17.85
3270	57.18	14.84	4060	63.72	15.95	4820	69.64	16.93	5640	75.39	17.86
3280	57.27	14.86	4070	63.80	15.97	4830	69.71	16.94	5650	75.46	17.87
3290	57.36	14.87	4080	63.87	15.98	4840	69.79	16.95	5660	75.53	17.88
3300	57.45	14.89	4090	63.95	15.99	4850	69.86	16.96	5670	75.60	17.89
3310	57.53	14.90	4100	64.03	16.01	4860	69.93	16.97	5680	75.67	17.90
3320	57.62	14.92	4110	64.11	16.02	4870	70.00	16.98	5690	75.74	17.91
3330	57.71	14.93	4120	64.19	16.03	4880	70.07	16.99	5700	75.81	17.92
3340	57.79	14.95	4130	64.27	16.04	4890	70.14	17.01	5710	75.88	17.93
3350	57.88	14.96	4140	64.34	16.06	4900	70.21	17.02	5720	75.95	17.94
3360	57.97	14.98	4150	64.42	16.07	4910	70.29	17.03	5730	76.02	17.95
3370	58.05	14.99	4160	64.50	16.08	4920	70.36	17.04	5740	76.09	17.96
3380	58.14	15.01	4170	64.58	16.10	4930	70.43	17.05	5750	76.16	17.97
3390	58.22	15.02	4180	64.65	16.11	4940	70.50	17.07	5760	76.23	17.98
3400	58.31	15.04	4190	64.73	16.12	4950	70.57	17.08	5770	76.30	17.99
3410	58.40	15.05	4200	64.81	16.13	4960	70.64	17.09	5780	76.37	18.00
3420	58.48	15.07	4210	64.88	16.15	4970	70.71	17.10	5790	76.44	18.01
3430	58.57	15.08	4220	64.96	16.16	4980	70.78	17.11	5800	76.51	18.02
3440	58.65	15.10	4230	65.04	16.17	4990	70.85	17.12	5810	76.58	18.03
3450	58.74	15.11	4240	65.12	16.19	5000	70.92	17.13	5820	76.65	18.04
3460	58.82	15.12	4250	65.19	16.20	5010	70.99	17.15	5830	76.72	18.05
3470	58.91	15.14	4260	65.27	16.21	5020	71.06	17.16	5840	76.79	18.06
3480	59.00	15.15	4270	65.35	16.22	5030	71.13	17.17	5850	76.86	18.07
3490	59.08	15.17	4280	65.43	16.24	5040	71.20	17.18	5860	76.93	18.08
3500	59.16	15.18	4290	65.50	16.25	5050	71.27	17.19	5870	77.00	18.09
3510	59.25	15.20	4300	65.57	16.26	5060	71.34	17.20	5880	77.07	18.10
3520	59.33	15.21	4310	65.65	16.27	5070	71.41	17.21	5890	77.14	18.11
3530	59.41	15.23	4320	65.72	16.29	5080	71.48	17.22	5900	77.21	18.12
3540	59.50	15.24	4330	65.80	16.29	5090	71.55	17.23	5910	77.28	18.13

## Raíces cuadradas y cúbicas de los números 1,000 á 10,000.

Núm.	R. cuadr.	R. cúb.	Núm.	R. cuadr.	R. cúb.	Núm.	R. cuadr.	R. cúb.	Núm.	R. cuadr.	R. cúb.	Núm.	R. cuadr.	R. cúb.
5920	76.94	18.09	6710	81.91	18.86	7500	86.60	19.57	8290	91.05	20.24	9080	95.10	20.93
5930	77.01	18.10	6720	81.98	18.87	7510	86.66	19.58	8300	91.10	20.25	9090	95.16	20.94
5940	77.07	18.11	6730	82.04	18.88	7520	86.72	19.59	8310	91.16	20.26	9100	95.21	20.95
5950	77.14	18.12	6740	82.10	18.89	7530	86.78	19.60	8320	91.21	20.27	9110	95.26	20.96
5960	77.20	18.13	6750	82.16	18.90	7540	86.83	19.61	8330	91.27	20.27	9120	95.31	20.97
5970	77.27	18.14	6760	82.22	18.91	7550	86.89	19.62	8340	91.32	20.28	9130	95.36	20.98
5980	77.33	18.15	6770	82.28	18.92	7560	86.95	19.63	8350	91.38	20.29	9140	95.41	20.99
5990	77.40	18.16	6780	82.34	18.93	7570	87.01	19.64	8360	91.43	20.30	9150	95.46	21.00
6000	77.46	18.17	6790	82.40	18.94	7580	87.06	19.64	8370	91.49	20.31	9160	95.51	21.01
6010	77.52	18.18	6800	82.46	18.95	7590	87.12	19.65	8380	91.54	20.32	9170	95.56	21.02
6020	77.59	18.19	6810	82.52	18.95	7600	87.18	19.66	8390	91.60	20.33	9180	95.61	21.03
6030	77.65	18.20	6820	82.58	18.96	7610	87.24	19.67	8400	91.65	20.34	9190	95.66	21.04
6040	77.72	18.21	6830	82.64	18.97	7620	87.29	19.68	8410	91.71	20.35	9200	95.71	21.05
6050	77.78	18.22	6840	82.70	18.98	7630	87.35	19.69	8420	91.76	20.36	9210	95.76	21.06
6060	77.85	18.23	6850	82.76	18.99	7640	87.41	19.70	8430	91.82	20.37	9220	95.81	21.07
6070	77.91	18.24	6860	82.83	19.00	7650	87.46	19.70	8440	91.87	20.38	9230	95.86	21.08
6080	77.97	18.25	6870	82.89	19.01	7660	87.52	19.71	8450	91.92	20.39	9240	95.91	21.09
6090	78.04	18.26	6880	82.95	19.02	7670	87.58	19.72	8460	91.98	20.40	9250	95.96	21.10
6100	78.10	18.27	6890	83.01	19.03	7680	87.64	19.73	8470	92.03	20.41	9260	96.01	21.11
6110	78.17	18.28	6900	83.07	19.04	7690	87.69	19.74	8480	92.09	20.42	9270	96.06	21.12
6120	78.23	18.29	6910	83.13	19.05	7700	87.75	19.75	8490	92.14	20.43	9280	96.11	21.13
6130	78.29	18.30	6920	83.19	19.06	7710	87.81	19.76	8500	92.20	20.44	9290	96.16	21.14
6140	78.36	18.31	6930	83.25	19.07	7720	87.86	19.76	8510	92.25	20.45	9300	96.21	21.15
6150	78.42	18.32	6940	83.31	19.07	7730	87.92	19.77	8520	92.30	20.46	9310	96.26	21.16
6160	78.49	18.33	6950	83.37	19.08	7740	87.98	19.78	8530	92.36	20.47	9320	96.31	21.17
6170	78.55	18.34	6960	83.43	19.09	7750	88.03	19.79	8540	92.41	20.48	9330	96.36	21.18
6180	78.61	18.35	6970	83.49	19.10	7760	88.09	19.80	8550	92.47	20.49	9340	96.41	21.19
6190	78.68	18.36	6980	83.55	19.11	7770	88.15	19.81	8560	92.52	20.50	9350	96.46	21.20
6200	78.74	18.37	6990	83.61	19.12	7780	88.20	19.82	8570	92.57	20.51	9360	96.51	21.21
6210	78.80	18.38	7000	83.67	19.13	7790	88.26	19.82	8580	92.63	20.52	9370	96.56	21.22
6220	78.87	18.39	7010	83.73	19.14	7800	88.32	19.83	8590	92.68	20.53	9380	96.61	21.23
6230	78.93	18.40	7020	83.79	19.15	7810	88.37	19.84	8600	92.74	20.54	9390	96.66	21.24
6240	78.99	18.41	7030	83.85	19.16	7820	88.43	19.85	8610	92.79	20.55	9400	96.71	21.25
6250	79.06	18.42	7040	83.90	19.17	7830	88.49	19.86	8620	92.84	20.56	9410	96.76	21.26
6260	79.12	18.43	7050	83.96	19.17	7840	88.54	19.87	8630	92.90	20.57	9420	96.81	21.27
6270	79.18	18.44	7060	84.02	19.18	7850	88.60	19.87	8640	92.95	20.58	9430	96.86	21.28
6280	79.25	18.45	7070	84.08	19.19	7860	88.66	19.88	8650	93.01	20.59	9440	96.91	21.29
6290	79.31	18.46	7080	84.14	19.20	7870	88.71	19.89	8660	93.06	20.60	9450	96.96	21.30
6300	79.37	18.47	7090	84.20	19.21	7880	88.77	19.90	8670	93.11	20.61	9460	97.01	21.31
6310	79.44	18.48	7100	84.26	19.22	7890	88.83	19.91	8680	93.17	20.62	9470	97.06	21.32
6320	79.50	18.49	7110	84.32	19.23	7900	88.88	19.92	8690	93.22	20.63	9480	97.11	21.33
6330	79.56	18.50	7120	84.38	19.24	7910	88.94	19.92	8700	93.27	20.64	9490	97.16	21.34
6340	79.62	18.51	7130	84.44	19.25	7920	88.99	19.93	8710	93.33	20.65	9500	97.21	21.35
6350	79.69	18.52	7140	84.50	19.26	7930	89.05	19.94	8720	93.38	20.66	9510	97.26	21.36
6360	79.75	18.53	7150	84.56	19.26	7940	89.11	19.95	8730	93.43	20.67	9520	97.31	21.37
6370	79.81	18.54	7160	84.62	19.27	7950	89.16	19.96	8740	93.49	20.68	9530	97.36	21.38
6380	79.87	18.55	7170	84.68	19.28	7960	89.22	19.97	8750	93.54	20.69	9540	97.41	21.39
6390	79.94	18.56	7180	84.73	19.29	7970	89.27	19.97	8760	93.59	20.70	9550	97.46	21.40
6400	80.00	18.57	7190	84.79	19.30	7980	89.33	19.98	8770	93.65	20.71	9560	97.51	21.41
6410	80.06	18.58	7200	84.85	19.31	7990	89.39	19.99	8780	93.70	20.72	9570	97.56	21.42
6420	80.12	18.59	7210	84.91	19.32	8000	89.44	20.00	8790	93.75	20.73	9580	97.61	21.43
6430	80.19	18.60	7220	84.97	19.33	8010	89.50	20.01	8800	93.81	20.74	9590	97.66	21.44
6440	80.25	18.61	7230	85.03	19.34	8020	89.55	20.02	8810	93.86	20.75	9600	97.71	21.45
6450	80.31	18.62	7240	85.09	19.35	8030	89.61	20.02	8820	93.91	20.76	9610	97.76	21.46
6460	80.37	18.63	7250	85.15	19.35	8040	89.67	20.03	8830	93.97	20.77	9620	97.81	21.47
6470	80.44	18.63	7260	85.21	19.36	8050	89.72	20.04	8840	94.02	20.78	9630	97.86	21.48
6480	80.50	18.64	7270	85.26	19.37	8060	89.78	20.05	8850	94.07	20.79	9640	97.91	21.49
6490	80.56	18.65	7280	85.32	19.38	8070	89.83	20.06	8860	94.13	20.80	9650	97.96	21.50
6500	80.62	18.66	7290	85.38	19.39	8080	89.89	20.07	8870	94.18	20.81	9660	98.01	21.51
6510	80.69	18.67	7300	85.44	19.40	8090	89.94	20.07	8880	94.23	20.82	9670	98.06	21.52
6520	80.75	18.68	7310	85.50	19.41	8100	89.99	20.08	8890	94.29	20.83	9680	98.11	21.53
6530	80.81	18.69	7320	85.56	19.42	8110	90.05	20.09	8900	94.34	20.84	9690	98.16	21.54
6540	80.87	18.70	7330	85.62	19.43	8120	90.11	20.10	8910	94.39	20.85	9700	98.21	21.55
6550	80.93	18.71	7340	85.67	19.44	8130	90.17	20.11	8920	94.45	20.86	9710	98.26	21.56
6560	80.99	18.72	7350	85.73	19.44	8140	90.22	20.12	8930	94.50	20.87	9720	98.31	21.57
6570	81.06	18.73	7360	85.79	19.45	8150	90.28	20.12	8940	94.55	20.88	9730	98.36	21.58
6580	81.12	18.74	7370	85.85	19.46	8160	90.33	20.13	8950	94.60	20.89	9740	98.41	21.59
6590	81.18	18.75	7380	85.91	19.47	8170	90.39	20.14	8960	94.66	20.90	9750	98.46	21.60
6600	81.24	18.76	7390	85.97	19.48	8180	90.44	20.15	8970	94.71	20.91	9760	98.51	21.61
6610	81.30	18.77	7400	86.02	19.49	8190	90.50	20.16	8980	94.76	20.92	9770	98.56	21.62
6620	81.36	18.78	7410	86.08	19.50	8200	90.55	20.17	8990	94.82	20.93	9780	98.61	21.63
6630	81.42	18.79	7420	86.14	19.50	8210	90.61	20.17	9000	94.87	20.94	9790	98.66	21.64
6640	81.49	18.80	7430	86.20	19.51	8220	90.66	20.18	9010	94.92	20.95	9800	98.71	21.65
6650	81.55	18.81	7440	86.26	19.52	8230	90.72	20.19	9020	94.97	20.96	9810	98.76	21.66
6660	81.61	18.82	7450	86.31	19.53	8240	90.77	20.20	9030	95.03	20.97	9820	98.81	21.67
6670	81.67	18.83	7460	86.37	19.54	8250	90.83	20.21	9040	95.08	20.98	9830	98.86	21.68
6680	81.73	18.83	7470	86.43	19.55	8260	90.88	20.22	9050	95.13	20.99	9840	98.91	21.69
6690	81.79	18.84	7480	86.49	19.56	8270	90.94	20.22	9060	95.18	21.00	9850	98.96	21.70
6700	81.85	18.85	7490	86.54	19.57	8280	90.99	20.23	9070	95.24	21.01	9860	99.01	21.71



## Raíces cuadradas y cúbicas de los números 1,000 à 10,000.

Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.	Núm.	R. cuad.	R. cúb.
9080	95.29	20.86	9090	95.34	21.04	9550	97.72	21.22	9790	98.89	21.39
9090	95.34	20.87	9100	95.39	21.05	9560	97.78	21.22	9790	98.94	21.39
9100	95.39	20.88	9110	95.44	21.06	9570	97.83	21.23	9800	99.00	21.40
9110	95.45	20.89	9120	95.49	21.07	9580	97.88	21.24	9810	99.05	21.41
9120	95.50	20.89	9130	95.53	21.07	9590	97.93	21.25	9820	99.10	21.41
9130	95.55	20.90	9140	95.58	21.08	9600	97.98	21.25	9830	99.15	21.42
9140	95.60	20.91	9150	95.62	21.09	9610	98.03	21.26	9840	99.20	21.43
9150	95.66	20.92	9160	95.69	21.10	9620	98.08	21.27	9850	99.25	21.44
9160	95.71	20.92	9170	95.75	21.11	9630	98.13	21.28	9860	99.30	21.44
9170	95.78	20.93	9180	95.81	21.12	9640	98.18	21.28	9870	99.35	21.45
9180	95.81	20.94	9190	95.86	21.13	9650	98.23	21.29	9880	99.40	21.46
9190	95.86	20.95	9200	95.92	21.13	9660	98.29	21.30	9890	99.45	21.47
9200	95.92	20.95	9210	95.97	21.14	9670	98.34	21.30	9900	99.50	21.47
9210	95.97	20.96	9220	96.02	21.15	9680	98.39	21.31	9910	99.55	21.48
9220	96.02	20.97	9230	96.07	21.16	9690	98.44	21.32	9920	99.60	21.49
9230	96.07	20.98	9240	96.12	21.17	9700	98.49	21.33	9930	99.65	21.49
9240	96.12	20.99	9250	96.18	21.17	9710	98.54	21.34	9940	99.70	21.50
9250	96.18	20.99	9260	96.23	21.18	9720	98.59	21.35	9950	99.75	21.51
9260	96.23	21.00	9270	96.28	21.19	9730	98.64	21.35	9960	99.80	21.52
9270	96.28	21.01	9280	96.33	21.20	9740	98.69	21.36	9970	99.85	21.53
9280	96.33	21.01	9290	96.38	21.21	9750	98.74	21.36	9980	99.90	21.53
9290	96.38	21.02	9300	96.44	21.22	9760	98.79	21.37	9990	99.95	21.54
9300	96.44	21.03	9310	96.49	21.23	9770	98.84	21.38	10000	100.00	21.54

Para encontrar las raíces cuadradas ó cúbicas de números grandes, que no están contenidos en la columna de números de la tabla, se procede así :

Dichas raíces pueden ser algunas veces tomadas de la tabla directamente, considerando como columnas de números las columnas de las potencias, y las de los números como las de raíces. Así, si se desea la raíz cuadrada de 25281, búsquese primero ese número en la columna de los cuadrados y frente á él en la columna de los números está 159 que es su raíz cuadrada. Para la raíz cúbica de 857375, búsquese este número en la columna de los cubos y opuesto á él, en la columna de los números, está 95, que es su raíz cúbica. Cuando no está contenido, en la columna de los cuadrados ó cúbos, el número exacto, podemos usar en su lugar el número más cercano á él, si no se requiere grande exactitud; pero cuando ésta es requerida se emplean los métodos siguientes :

## Para la raíz cuadrada.

Esta regla es aplicable tanto á los números enteros como á aquellos que son decimales en parte. Primero tómese de la tabla y de la manera explicada el número más cercano al número dado, también su raíz cuadrada; multiplíquese este número de la tabla por 3 y agréguese al producto el número dado. Llámese la suma A. Multiplíquese entonces el número dado por 3, agréguese al producto el número de la tabla y llámese la suma B. Entonces

A : B :: la raíz de la tabla : la raíz requerida.

Ej. : Supongamos que el número dado sea 946.53. Encontramos, en este caso, que el número más cercano de la tabla es 947 y su raíz cuadrada en la tabla 30.7734. Por consiguiente

$$\left. \begin{array}{l} 947 = \text{núm de la tabla.} \\ 3 \\ \hline 2841 \\ 946.53 = \text{núm dado.} \\ \hline 3787.53 = A. \end{array} \right\} \text{ y } \left\{ \begin{array}{l} 946.53 = \text{núm dado.} \\ 3 \\ \hline 2859.59 \\ 947 = \text{núm de la tabla.} \\ \hline 3786.59 = B. \end{array} \right.$$

Entonces A : B :: raíz de la tabla. : raíz que se busca.  
3787.53 : 3786.59 :: 30.7734 : 30.7657+

Si se extrae la raíz exactamente es también 30.7657+.

**Para la raíz cúbica.**

Esta regla es aplicable tanto á números enteros como á los que tienen una parte decimal. Tómense primero en la tabla el número más cercano al número dado y su raíz cúbica; multiplíquese este número de la tabla por 2; agréguese al producto el número dado y llámese la suma A. Multiplíquese entonces el número dado por 2 y agréguese al producto el número de la tabla y llámese la suma B. Entonces:

A : B :: la raíz de la tabla : la raíz que se busca.

Ej.: Supongamos que el número dado sea 7,368. Encontramos; en este caso, que el número de la tabla más cercano (en la columna de cubos) es 6,859 y su raíz cúbica, 19. Por consiguiente:

$$\left. \begin{array}{r} 6859 = \text{núm de la tabla.} \\ 2 \\ \hline 13718 \\ 7368 = \text{núm dado.} \\ \hline 21086 = A. \end{array} \right\} \text{ y } \left\{ \begin{array}{r} 7368 = \text{núm dado.} \\ 2 \\ \hline 14736 \\ 6859 = \text{núm de la tabla.} \\ \hline 21595 = B. \end{array} \right.$$

A                      B                      raíz de la tabla.                      raíz que se busca.  
21,086 : 21,595                      : :                      19                      :                      19.4585

La raíz extraída algebraicamente es 19.4588. El ingeniero rara vez necesita mayor grado de exactitud, por tanto es preferible este procedimiento al procedimiento laborioso ordinario.

**Para encontrar la raíz cuadrada de una fracción decimal.**

Muy simple y exacto hasta la tercera cifra inclusive. Si el número no contiene, por lo menos cinco cifras, contando desde la primera cifra significativa inclusive, agréguese uno ó más ceros á fin de hacer cinco; si después de esto el número total no se puede separar de dos en dos cifras, agréguese otro cero á fin de poderlo hacer. Comenzando entonces por la primera cifra significativa é incluyéndola, se supone que el número es entero. Se busca en la tabla el número más cercano á éste; se toma su raíz cuadrada en la tabla y se corre el punto en esta raíz de la tabla, hacia la izquierda, tantos lugares cuantas cifras haya en la mitad de las cifras decimales del número modificado como se dijo.

Ej.: ¿Cuál es la raíz cuadrada de la fracción decimal 0.002? En este caso, con el objeto de tener, por lo menos, cinco cifras decimales, contando desde la primera cifra significativa (2) é incluyéndola, agréguese ceros así: 0.00.20.000; pero como no se pueden separar de dos en dos, agréguese otro cero así: 0.00.20.00.00. Comenzando entonces por la cifra significativa (2), supóngase que el número es: 200000. El más cercano á éste en la tabla es 199809 y la raíz cuadrada de éste es 447. El número decimal, modificado, fué: 0.00.20.00.00; tiene ocho cifras; la mitad, cuatro; córrase por tanto el punto en la raíz 447 cuatro lugares hacia la izquierda: haciéndolo 0.0447. Esta es la raíz cuadrada de 0.002, exacta hasta la tercera cifra inclusive.

**Encontrar la raíz cúbica de una fracción decimal.** Muy simple y exacta hasta la tercera cifra. Si el número no contiene por lo menos cinco cifras á contar de la primera significativa inclusive, agréguese uno ó más ceros para formar cinco; si después de esto el número no se puede separar de tres en tres, agréguese uno ó más ceros para poderlo hacer, comenzando entonces por la primera cifra significativa inclusive y se considera el número desde ella á la derecha. Se busca en la tabla el número más cercano á éste; se toma su raíz cúbica en la tabla y se corre el punto hacia la izquierda tantos lugares cuantas cifras haya en la tercera parte de las que contiene el número modificado.

Ej.: ¿Cuál es la raíz cúbica de la fracción decimal 0.002? En este caso, con el objeto de tener, por lo menos, cinco cifras decimales, contando desde la primera cifra significativa (2), agréguese ceros así: 0.002.000.0, pero como no se pueden separar de tres en tres, agréguese dos ceros más así 0.002.000.000. Considerando entonces desde la primera cifra significativa (2) supóngase que el número es: 2.000.000. El cubo más cercano de este número en la tabla en la columna de los cubos es 2000376 y su raíz cúbica es 126. El número decimal

tal como se modificó finalmente es: 0.002000000; tiene nueve cifras, la tercera parte es 3; córrase por tanto el punto en la raíz 126 tres lugares hacia la izquierda, lo que da: 0.126. Esta es la raíz cúbica requerida de la decimal 0.002, exacta hasta la tercera cifra inclusiva.

## Raíces quintas y quintas potencias.

Poten- cia.	No. ó raíz.	Poten- cia.	No. ó raíz.	Poten- cia.	No. ó raíz.	Poten- cia.	No. ó raíz.	Poten- cia.	No. ó raíz.	Poten- cia.	No. ó raíz.
.0000100	.1	.000142	.178	.004219	.335	.077700	.60	.635688	.50	8.11908	1.63
		.000164	.175	.004344	.340	.064460	.61	.732964	.54	8.66171	1.54
.0000110	.102	.000189	.180	.005208	.345	.091613	.62	.773781	.56	9.32998	1.56
		.000217	.185	.005253	.350	.099244	.63	.815273	.56	9.84650	1.58
.0000122	.104	.000248	.190	.005838	.355	.107374	.64	.858734	.57	10.4958	1.60
		.000282	.195	.006047	.360	.116029	.65	.903921	.58	11.1577	1.62
.0000134	.106	.000320	.200	.006478	.365	.125233	.66	.950960	.59	11.9537	1.64
		.000362	.205	.006934	.370	.135012	.67	1.	1.	12.6049	1.66
.0000147	.108	.000408	.210	.007416	.375	.145293	.68	2.10408	1.02	13.3829	1.68
.0000161	.110	.000459	.215	.007924	.380	.156103	.69	1.21665	1.04	14.1966	1.70
.0000176	.113	.000515	.220	.008459	.385	.168070	.70	1.33823	1.06	15.0537	1.72
.0000191	.114	.000577	.225	.009022	.390	.180423	.71	1.46953	1.08	15.9495	1.74
.0000210	.116	.000644	.230	.009616	.395	.193292	.72	1.61051	1.10	16.8874	1.76
.0000229	.118	.000717	.235	.010240	.400	.207367	.73	1.76284	1.12	17.8690	1.78
.0000249	.120	.000796	.240	.011506	.41	.221901	.74	1.92541	1.14	18.8957	1.80
.0000270	.122	.000882	.245	.013009	.42	.237705	.75	2.10034	1.16	19.9690	1.82
.0000293	.124	.000977	.250	.014701	.43	.253553	.76	2.28775	1.18	21.0906	1.84
.0000318	.126	.001078	.255	.016492	.44	.270678	.77	2.48893	1.20	22.2620	1.86
.0000344	.128	.001188	.260	.018452	.45	.288117	.78	2.69271	1.22	23.4849	1.88
.0000371	.130	.001307	.265	.020596	.46	.307706	.79	2.91163	1.24	24.7610	1.90
.0000401	.132	.001435	.270	.022992	.47	.328529	.80	3.17560	1.26	26.0919	1.92
.0000432	.134	.001573	.275	.025480	.48	.349678	.81	3.45597	1.28	27.4795	1.94
.0000465	.136	.001721	.280	.028048	.49	.370740	.82	3.75293	1.30	28.9255	1.96
.0000500	.138	.001880	.285	.031250	.50	.392904	.83	4.07746	1.32	30.4317	1.98
.0000536	.140	.002051	.290	.034508	.51	.418212	.84	4.39040	1.34	32.0000	2.00
.0000577	.142	.002234	.295	.038020	.52	.443705	.85	4.62259	1.36	33.6263	2.02
.0000619	.144	.002430	.300	.041820	.53	.470427	.86	5.00490	1.38	40.5410	2.10
.0000663	.146	.002639	.305	.045917	.54	.498421	.87	5.37924	1.40	45.9469	2.15
.0000710	.148	.002863	.310	.050328	.55	.527732	.88	5.77358	1.42	51.5363	2.20
.0000754	.150	.003101	.315	.055073	.56	.558406	.89	6.19174	1.44	57.4650	2.25
.0000805	.155	.003355	.320	.060169	.57	.590490	.90	6.63383	1.46	64.3634	2.30
.000105	.160	.003636	.325	.065636	.58	.624022	.91	7.10093	1.48	71.6703	2.35
.000122	.165	.003944	.330	.071492	.59	.659022	.92	7.59373	1.50	79.4262	2.40



## Raíces quintas y quintas potencias.

Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.	Poten- cia.	No. raíz.
86.2733	1.45	2624.75	4.90	85873	6.70	2609193	19.1	20511149	29.0	45916504	54				
97.6662	1.50	2671.84	4.95	96892	6.80	7147249	19.4	21226750	29.4	503284370	56				
107.820	1.55	2725.00	5.00	10689	6.90	2692547	19.6	21962175	29.4	560131716	56				
118.814	1.60	2785.25	5.10	100050	10.0	3043166	19.5	2272826	29.6	601292057	57				
120.698	1.65	2801.04	5.20	110409	10.2	3000000	20.0	2350726	29.8	660264700	58				
143.409	1.70	4181.30	5.30	121680	10.4	3463224	20.2	24300000	30.0	714924290	59				
157.226	1.75	4591.65	5.40	133623	10.6	3533029	20.4	26180364	30.5	777000000	60				
172.104	1.80	5032.84	5.50	146033	10.8	3709677	20.6	28629151	31.2	844596501	61				
188.029	1.85	5507.32	5.60	161031	11.0	3893269	20.8	31013642	31.5	916412812	62				
205.111	1.90	6016.92	5.70	176234	11.2	4094101	21.0	33564132	32.0	992430543	63				
223.424	1.95	6562.57	5.80	192541	11.4	4282572	21.2	36250092	32.5	107311826	64				
243.000	2.00	7149.24	5.90	210034	11.6	4468166	21.4	39135393	33.0	1160290625	65				
263.806	2.05	7776.00	6.00	228776	11.8	4701850	21.6	42231410	33.5	1252257216	66				
285.292	2.10	8445.96	6.10	248952	12.0	4920587	21.8	45875424	34.0	1350125107	67				
307.138	2.15	9161.33	6.20	270771	12.2	5152652	22.0	49875800	34.5	1457935360	68				
330.544	2.20	9924.37	6.30	295161	12.4	5392196	22.2	54251875	35.0	1564051349	69				
355.251	2.25	10737	6.40	322590	12.6	5649493	22.4	59382167	35.5	1680190000	70				
381.254	2.30	11603	6.50	353597	12.8	5929791	22.6	65046176	36.0	1804228251	71				
407.419	2.35	12523	6.60	388290	13.0	6233327	22.8	71304187	36.5	1936812612	72				
434.254	2.40	13501	6.70	426796	13.2	6463343	23.0	78233957	37.0	2078015591	73				
462.760	2.45	14539	6.80	469200	13.4	6721094	23.2	85873717	37.5	2230006616	74				
492.219	2.50	15640	6.90	515824	13.6	7015534	23.4	94233166	38.0	2391000000	75				
523.627	2.55	16807	7.00	566490	13.8	7328875	23.6	10348700	38.5	2561525116	76				
556.052	2.60	18043	7.10	621824	14.0	7683632	23.8	11407199	39.0	2743784517	77				
590.485	2.65	19359	7.20	677333	14.2	8067021	24.0	12512011	39.5	2937143669	78				
626.440	2.70	20781	7.30	734114	14.4	8469976	24.2	136600000	40.0	3142562699	79				
664.517	2.75	22189	7.40	792383	14.6	8894666	24.4	148602011	40.5	3360600000	80				
703.732	2.80	23720	7.50	852202	14.8	9340576	24.6	161206201	41.0	3592344401	81				
744.070	2.85	25355	7.60	913685	15.0	9812260	24.8	174500000	41.5	3837398452	82				
786.542	2.90	27068	7.70	976908	15.2	1030808	25.0	188491277	42.0	4096106443	83				
831.250	2.95	28872	7.80	104211	15.4	1082850	25.2	203807910	42.5	4368119924	84				
878.000	3.00	30771	7.90	110956	15.6	1137278	25.4	219600443	43.0	4653053125	85				
926.832	3.05	32760	8.00	117942	15.8	1194116	25.6	235800000	43.5	4951270136	86				
977.749	3.10	34866	8.10	125176	16.0	1253356	25.8	252400000	44.0	5262000000	87				
1030.760	3.15	37074	8.20	132668	16.2	1317055	26.0	269400000	44.5	5584000000	88				
1085.91	3.20	39390	8.30	140427	16.4	1383286	26.2	286800000	45.0	5918000000	89				
1143.28	3.25	41822	8.40	148468	16.6	1452178	26.4	304600000	45.5	6264000000	90				
1202.91	3.30	44371	8.50	156807	16.8	1523828	26.6	322800000	46.0	6622000000	91				
1264.78	3.35	47043	8.60	165460	17.0	1598281	26.8	341400000	46.5	6992000000	92				
1328.96	3.40	49842	8.70	174437	17.2	1675536	27.0	360400000	47.0	7374000000	93				
1395.45	3.45	52773	8.80	183749	17.4	1755820	27.2	380000000	47.5	7768000000	94				
1464.28	3.50	55841	8.90	193402	17.6	1838272	27.4	400200000	48.0	8174000000	95				
1535.49	3.55	59049	9.00	203409	17.8	1923000	27.6	421000000	48.5	8592000000	96				
1609.02	3.60	62400	9.10	213768	18.0	1999440	27.8	442400000	49.0	9022000000	97				
1684.85	3.65	65895	9.20	224489	18.2	2078000	28.0	464400000	49.5	9464000000	98				
1762.95	3.70	69530	9.30	235572	18.4	2158800	28.2	487000000	50.0	9918000000	99				
1843.30	3.75	73300	9.40	247020	18.6	2241800	28.4	510200000	50.5	10394000000	100				
1925.94	3.80	77210	9.50	258840	18.8	2327000	28.6	534000000	51.0	10894000000	101				
2010.84	3.85	81267	9.60	271059	19.0	2414500	28.8	558400000	51.5	11409000000	102				

## Raíz cuadrada de la quinta potencia de los números.

 $\sqrt[n]{n^5}$ , ó potencia  $5/2$  de los números,  $n$ .

(Véase la tabla siguiente.)

La columna encabezada  $12 n$ , facilita el uso de la tabla en los casos, por ej., en que la cantidad está dada en *pulgadas* y cuando se desea obtener la potencia  $5/2$  de la misma cantidad en *pies*. Supongamos, por ej., que se tengan tubos de  $\frac{1}{2}$  pulg. y que se desee la potencia  $5/2$  del diámetro en pies. Encuéntrese  $\frac{1}{2}$  (diám. en pulg.) en la columna  $12 n$ , opuesto á éste en la colum.  $n$  está 0.041666 (diám en pies) y en la columna  $n^{5/2}$  0.00035 (la potencia  $5/2$  del diám. 0.041666 en pies).

Los valores de  $n$  que terminan en 0 ó en 5 son exactos. Todos los otros terminan en decimales que se repiten, por ej.,  $n=0.052083$  significa que  $n=0.05208333...$

*N. del T.* — Cuando el diámetro del tubo se tenga en *centímetros* ó *decímetros*, ó *metros*, ó cualquiera de sus fracciones, sirve esta misma tabla para encontrar las respectivas raíces cuadradas de las quintas potencias • prescindiendo de la columna  $12 n$  y cuando sólo las columnas de los números  $n$  y la de los  $n^{5/2}$ .

**Raíces cuadradas de la quinta potencia de los números.**  
(Véase la explicación anterior.)

12 n	n	n <sup>5</sup>	12 n	n	n <sup>5</sup>	12 n	n	n <sup>5</sup>	12 n	n	n <sup>5</sup>
1	0.020833	0.000063	22	1.8333	4.5310	84	7.000	129.64	468	39	9499
2	0.031250	0.000173	23	1.9166	5.0839	85	7.083	133.53	480	40	10119
3	0.041666	0.000354	24	2.0000	5.6569	86	7.166	137.50	492	41	10764
4	0.052083	0.000619	25	2.0833	6.2647	87	7.250	141.53	504	42	11432
5	0.062500	0.000977	26	2.1666	6.9100	88	7.333	145.63	516	43	12125
6	0.072916	0.001496	27	2.2500	7.5938	89	7.416	149.80	528	44	12842
7	0.083333	0.002005	28	2.3333	8.3165	90	7.500	154.05	540	45	13584
8	0.093750	0.002691	29	2.4166	9.0791	91	7.583	158.36	552	46	14351
9	0.104166	0.003502	30	2.5000	9.8821	92	7.666	162.75	564	47	15144
10	0.114583	0.004444	31	2.5833	10.726	93	7.750	167.21	576	48	15964
11	0.125000	0.005524	32	2.6666	11.612	94	7.833	171.74	588	49	16807
12	0.135416	0.006748	33	2.7500	12.541	95	7.916	176.34	600	50	17678
13	0.145833	0.008122	34	2.8333	13.513	96	8.000	181.02	612	51	18575
14	0.156250	0.009651	35	2.9166	14.528	97	8.083	185.77	624	52	19499
15	0.166666	0.011340	36	3.0000	15.588	98	8.166	190.60	636	53	20450
16	0.187500	0.015223	37	3.0833	16.694	99	8.250	195.49	648	54	21428
17	0.208333	0.019811	38	3.1666	17.845	100	8.333	200.47	660	55	22434
18	0.229166	0.025141	39	3.2500	19.042	102	8.50	210.64	672	56	23468
19	0.250000	0.031250	40	3.3333	20.286	103	8.575	226.47	684	57	24529
20	0.270833	0.038173	41	3.4166	21.578	104	8.650	233.00	696	58	25619
21	0.291666	0.045943	42	3.5000	22.918	111	9.25	260.23	708	59	26738
22	0.312500	0.054592	43	3.5833	24.306	114	9.50	278.17	720	60	27885
23	0.333333	0.064150	44	3.6666	25.744	117	9.75	296.83	732	61	29062
24	0.354166	0.074648	45	3.7500	27.232	120	10.0	316.23	744	62	30268
25	0.375000	0.086115	46	3.8333	28.770	126	10.5	337.25	756	63	31503
26	0.395833	0.098578	47	3.9166	30.359	132	11.0	401.31	768	64	32768
27	0.416666	0.11207	48	4.0000	32.000	138	11.5	448.48	780	65	34063
28	0.437500	0.12660	49	4.0833	33.693	144	12.0	498.83	792	66	35388
29	0.458333	0.14222	50	4.1666	35.438	150	12.5	552.43	804	67	36744
30	0.479166	0.15893	51	4.2500	37.237	156	13.0	609.34	816	68	38130
31	0.500000	0.17675	52	4.3333	39.089	162	13.5	669.63	828	69	39548
32	0.541666	0.21594	53	4.4166	40.996	168	14.0	733.37	840	70	40996
33	0.583333	0.25889	54	4.5000	42.957	174	14.5	800.61	852	71	42476
34	0.625000	0.30882	55	4.5833	44.973	180	15.0	871.42	864	72	43988
35	0.666666	0.36289	56	4.6666	47.045	186	15.5	945.87	876	73	45531
36	0.708333	0.42227	57	4.7500	49.174	192	16.0	1024.0	888	74	47106
37	0.750000	0.48714	58	4.8333	51.359	198	16.5	1105.9	900	75	48714
38	0.791666	0.55764	59	4.9166	53.602	204	17.0	1191.6	912	76	50354
39	0.833333	0.63394	60	5.0000	55.902	210	17.5	1281.1	924	77	52027
40	0.875000	0.71618	61	5.0833	58.260	216	18.0	1374.6	936	78	53732
41	0.916666	0.80451	62	5.1666	60.677	222	18.5	1472.1	948	79	55471
42	0.958333	0.89907	63	5.2500	63.154	228	19.0	1573.6	960	80	57243
43	1.000000	1.00000	64	5.3333	65.690	234	19.5	1679.1	972	81	59049
44	1.041666	1.1074	65	5.4166	68.286	240	20	1788.9	984	82	60888
45	1.083333	1.2215	66	5.5000	70.943	252	21	2020.9	996	83	62762
46	1.125000	1.3424	67	5.5833	73.660	264	22	2270.2	1008	84	64669
47	1.166666	1.4702	68	5.6666	76.440	276	23	2537.0	1020	85	66611
48	1.208333	1.6050	69	5.7500	79.281	288	24	2821.8	1032	86	68688
49	1.250000	1.7469	70	5.8333	82.185	300	25	3125.0	1044	87	70899
50	1.291666	1.8962	71	5.9166	85.152	312	26	3446.9	1056	88	73245
51	1.333333	2.0528	72	6.0000	88.182	324	27	3788.0	1068	89	74727
52	1.375000	2.2170	73	6.0833	91.276	336	28	4148.5	1080	90	76343
53	1.416666	2.3887	74	6.1666	94.434	348	29	4528.9	1092	91	78996
54	1.458333	2.5683	75	6.2500	97.656	360	30	4929.5	1104	92	81184
55	1.500000	2.7557	76	6.3333	100.94	372	31	5350.6	1116	93	83408
56	1.541666	2.9510	77	6.4166	104.30	384	32	5792.6	1128	94	85668
57	1.583333	3.1545	78	6.5000	107.72	396	33	6255.8	1140	95	87965
58	1.625000	3.3662	79	6.5833	111.20	408	34	6740.6	1152	96	90298
59	1.666666	3.5861	80	6.6666	114.76	420	35	7247.2	1164	97	92668
60	1.708333	3.8144	81	6.7500	118.37	432	36	7776.0	1176	98	95075
61	1.750000	4.0513	82	6.8333	122.06	444	37	8327.3	1188	99	97519
62	1.791666	4.2968	83	6.9166	125.82	456	38	8901.4	1200	100	100000

## LOGARITMOS

(1) Las tablas de logaritmos facilitan mucho las operaciones de la multiplicación, división, elevación á potencias y extracción de raíces de los números\*.

(2) Las tablas, pgs 82 á 95, contienen los logaritmos **vulgares, decimales ó de Briggs** de los números. El logaritmo *vulgar* de un número es el exponente de la potencia de 10 que produce el número. Véase (18). Ej.,  $1,000 = 10^3$  y  $\log 1,000$  (logaritmo de 1,000)  $= 3.00\ 000$ . Del mismo modo  $28.7 = 10^{1.45\ 788}$ , y  $\log 28.7 = 1.45\ 788$ .

(3) En general sean A y B dos números cualesquiera y k un exponente cualquiera. Se tendrá :

$$(1) \log AB = \log A + \log B; \quad (2) \log \frac{A}{B} = \log A - \log B;$$

$$(3) \log A^k = k (\log A); \quad (4) \log \sqrt[k]{A} = \frac{\log A}{k}$$

ó bien expresado en lenguaje vulgar : (1) El log de un producto = á la suma de los logs de sus factores; (2) el log de un cociente = al log del dividendo — log del divisor; (3) el log de una potencia = al log del número multiplicado por el exponente; (4) el log de una raíz = al log del número dividido por el exponente.

(4) De lo dicho se deduce que :

$$\begin{array}{ll} \log 100 = \log 10^2 = 2.00\ 000 & \log 0.1 = \log 10^{-1} = \bar{1}.00\ 000 \\ \log 10 = \log 10^1 = 1.00\ 000 & \log 0.01 = \log 10^{-2} = \bar{2}.00\ 000 \\ \log 1 = \log 10^0 = 0.00\ 000 & \log 0.001 = \log 10^{-3} = \bar{3}.00\ 000 \end{array}$$

(5) Cada log vulgar es un número mixto, compuesto de una parte *entera* que precede al punto decimal y que se llama la **característica** ó **índice** y de una fracción que sigue al punto decimal, llamada **mantisa**. Las tablas dan solamente la mantisa de cada log; la característica se encuentra como lo indicaremos después. La mantisa es siempre positiva. La característica es igual al número que representa el puesto que ocupa la primera cifra significativa, contando desde el puesto de las *unidades* como *cero*; y es positivo para todos los números mixtos y negativo para las fracciones. Ej. :

$$\begin{array}{ll} \log 4\ 600 = 4.39\ 094; & \log 0.000\ 04 = \bar{5}.60\ 206. \\ \quad \quad \quad \begin{smallmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \end{smallmatrix} & \quad \quad \quad \begin{smallmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{smallmatrix} \end{array}$$

Por ejemplo :

$$\begin{array}{ll} \log 2,870 = 3.45\ 788 & \log 0.287 = \bar{1}.45\ 788 \\ \log 287 = 2.45\ 788 & \log 0.0287 = \bar{2}.45\ 788 \\ \log 28.7 = 1.45\ 788 & \log 0.00287 = \bar{3}.45\ 788 \\ \log 2.87 = 0.45\ 788 & \log 0.000287 = \bar{4}.45\ 788 \end{array}$$

Debemos advertir (y compruébese en los ejemplos últimos) que la mantisa permanece la misma para cualquier número expresado por las mismas cifras significativas, cualquiera que sea la situación del punto decimal, la posición de este punto sólo afecta al valor de la característica.

(6) Divídase el número en 2 factores de manera que uno sea una potencia entera de 10 y el otro resulte mayor que uno pero menor que 10. Entonces el exponente ó índice de la potencia de 10, es la característica del log y el log del otro factor es la mantisa. Ej. :  $2,870 = 1,000 \times 2.87 = 10^3 \times 2.87$  y el logaritmo de 2,870 (3.45 788) es la suma del exponente 3 y del logaritmo de 2.87 que es 0.45 788.

\* Por no ser los logaritmos cantidades exactas, las operaciones que se ejecutan con ellos, están sometidas á cierta inexactitud, sobre todo cuando se multi. á un log por un número grande, puesto que entonces el error del log se multi. también. Los log de sólo cinco decimales en la mantisa son suficientes para cálculos con números enteros de 4 ó 5 cifras. Es claro que hay más exactitud con tablas que den los logs hasta la séptima decimal.

$$\frac{1}{10} \log 4 = \log \frac{4}{10} = \log 4 - \log 10 = 1 - 1 = 0; \text{ ó bien } 4 = 10^0.$$

$$\log 0.1 = \log \frac{1}{10} = \log 1 - \log 10 = 0 - 1 = \bar{1}.0; \text{ ó bien } 0.1 = 10^{-1}.$$

$\div 0.287 = 2.87 \div 10$ . Por tanto  $\log 0.287 = \log 2.87 - \log 10 = 0.45788 - 1$ , lo que se ha contenido en escribir así :  $\bar{1}.45\ 788$ . Véase (16). Del mismo modo  $\log 0.0287 = \log 2.87 - \log 100 = 0.45\ 788 - 2 = \bar{2}.45\ 788$ .



(7) **Para encontrar el log de un número.** La tabla corta en las páginas 87, 81, dan los logs de los números hasta 1,000. Todas las tablas páginas 89 á 93 dan

- (1) La mantisa para cada número de..... 1,000 á 1,750  
 (2) La mantisa para los números pares..... 1,750 á 3,750  
 (3) La mantisa para los quintos números de.... 3,750 á 10,000

(8) Los logs de los números intermedios á los que da la tabla se encuentran por simple proporción. El procedimiento está explicado en los ejemplos que se dan en conexión con las tablas, pero generalmente basta, en cuanto á exactitud, con tomar el del número más próximo en la tabla sin hacer interpolaciones.

El **antilogaritmo** es el número correspondiente á un logaritmo dado. Ej., log 2 = 0.30 103; y el antilogaritmo de 0.30 103 = 2. Habitualmente se escribe  $\log^{-1} 0.30 103 = 2$ .

(9) **Multiplicación.** Para multiplicar dos ó más números entre sí, súmense sus logs y búsquese el antilog de la suma. — Véase proporción (11) más abajo.

(10) **División.** Réstese del log del dividendo, el del divisor y búsquese el antilog del residuo. — Véase (11).

El inverso de cualquier número,  $n = \frac{1}{n}$ . Véase pág. 54. Ej., inverso de 2 =  $\frac{1}{2} = 0.5$ . Por tanto log del inverso de  $n = \log \frac{1}{n} = \log 1 - \log n = 0 - \log n$ .

Del mismo modo: log del inverso de  $\frac{m}{n} = \log \frac{1}{\frac{m}{n}} = 0 - \log \frac{m}{n}$ . Ej.,  $\log \frac{6.3023}{23057} = 0 - \log \frac{23057}{6.3023} = 0 - 3.56 331 = -4.43 669$ . Por tanto  $n^{-1} = \frac{1}{n}$ .

$n^{-1} = n^0 = \frac{n}{n} = 1$ ,  $n^{-2} = \frac{1}{n^2}$ , y  $n^{-3} = \frac{1}{n^3}$ , de donde se sigue que  $\log n^{-1} = \log \frac{1}{n} =$  al log del inverso de  $n$ ;  $\log n^{-2} = \log \frac{1}{n^2} =$  log del inverso de  $n^2$ , etc.

(11) **Proporción.** Ej., 6.3023 : 290.19 = 1260.7 : ?

Múltipl números.	{	Log 290.19	= 2.46 269
Súmense logs		Log 1260.7	= 3.10 062
		Log 290.19 × 1260.7	= 5.56 331
Dividáanse núm.	{	Log 6.3023	= 0.79 950
Réstense logs.		Log 58,051	= 4.76 381

El verdadero valor es : 58049.05 +.

(12) En vez de restar el log del divisor agréguese su **cologaritmo** ó **complemento aritmético** que es el log del inverso del divisor =  $0 - \log$  divisor =  $10 - \log$  divisor = 10. Ej. :

$$\frac{1523}{3.332 \times 8.655} = ?$$

Log 1523	= 3.18 270
Colog 3.332 = 10 - log 3.332	= 10 - 0.52 270 = 9.47 730
Colog 8.655 = 10 - log 8.655	= 10 - 0.93 727 = 9.06 273
Suma de logs y cologs	= 21.72 273 - 20
	= Log 52.813 = 1.72 273

El verdadero valor es : 52.8114 +.

(13) **Para encontrar las potencias de los números.** Multiplíquese el log del número por el exponente de la potencia y búsquese el antilog del producto. Ej. :  $36^3 = ?$

Log 36 = 1.55 630;  $1.55 630 \times 3 = 4.66 890$ . Antilog: 4.66 890 = 46656.

(14) **Para encontrar las raíces de los números,** se divide el log del número por el exponente de la raíz y se busca el antilog del cociente. Ej. :

$\sqrt[3]{46656} = ?$  Log 46656 = 4.66 890.  $4.66 890 \div 3 = 1.55 630$ . Antilog 1.55 630 = 36

**(15) Potencias y raíces de fracciones. Características negativas.**

Téngase presente que la *mantisa* es siempre positiva. Ej. (Log 0.048 = 2.68 124 - 3).

$$(1) 0.048^{1.5} = ?$$

$$1.5 \times (0.68 124 - 3) = 1.02 186 - 3 = -2.02 186 = \log 0.01052 = \log 0.048^{1.5}.$$

$$(2) \sqrt[3]{0.0048} = ? \quad 3.68 124 \div 3 = 1.22 708 = \log 0.1687 = \log \sqrt[3]{0.0048}.$$

(3) Pero si la característica negativa no es exactamente divisible por el exponente, la división dará resultados erróneos; en estos casos, agréguese y réstese a lo cualquier múltiplo del exponente mayor que la característica. Ej.

$$\sqrt[3]{0.00048} = ?$$

$$\text{Log } 0.00048 = 4.68 124 - 6 + 4.68 124 - 6$$

$$= 2.68 124 - 6$$

$$\text{Dividiendo por } 3 \quad 0.89 375 - 2$$

$$= 2.89 375 = \log 0.0783 = \log \sqrt[3]{0.00048}.$$

**(16)** Para evitar inconvenientes con el uso de las **características negativas** se acostumbra **modificarlas**, agregándoles 10 unidades y después se deduce de la suma de los logs tantas veces 10 cuantas veces se agregó. Ej.: Multiplicando ó dividiendo 7425 por 0.25, se tiene

	Multiplicando.	Dividiendo.
Log 7425	= 3.87 070	= 3.87 070
Log 0.25	= 1.39 794	= 1.39 794
	<u>3.26 864</u>	<u>4.47 276</u>
ó bien	Log 7425 = 3.87 070	= 3.87 070
Log modificado de	0.25 = 9.39 794 - 10	= 9.39 794 - 10
	<u>13.26 864 - 10</u>	<u>= 6.47 276 + 10</u>
	= 3.26 864	= 4.47 276

En muchos casos puede olvidarse la sustracción de las decenas agregadas, pero por la naturaleza de estos cálculos, el aumento producido por el olvido es tan grande que difícilmente puede pasar inadvertido.

**(17)** Para dividir un log modificado agréguesele tal múltiplo de 10 que resulte la suma excediendo al verdadero log en 10 veces el divisor. Ej.: para dividir el log 0.00048 por 3. Log 0.00048 = 4.68 124, que dividido por 3, = 2.89 375. Véase (15).

$$\text{Log } 0.00048 = 4.68 124$$

$$\text{Log modificado } 0.00048 = 6.68 124 - 10$$

$$\text{Agregando } 2 \times 10 = 20 \quad - 20$$

$$\text{Dividiendo por } 3) \quad 26.68 124 - 30$$

$$\text{Se obtiene } 8.89 375 - 10 = 2.89 375.$$

**(18)** Excepto 1, cualquier número puede ser la base de un sistema de logaritmos. La base de los logs llamados **hiperbólicos** ó **Neperianos** ó **naturales**, muy usados en ingeniería naval, es

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \dots = 2.71 828 +$$

y se los llama: (epsilon) ó  $e$ .

$$M = \log_e e \text{ (log vulgar de } e) = 0.43 429; \quad \frac{1}{M} = \log_e 10 \text{ (log hiper de } 10) = 2.30 259$$

Para cualquier número  $n$ ,

$$\log_e n = \frac{\log_{10} n}{M} = 2.30259 \times \log_{10} n; \quad \log_{10} n = M \log_e n = 0.43429 \log_e n.$$

**(19)** Cualquiera que sea la base elegida para un sistema de logs, la mantisa del log de cualquier número guarda una **relación constante** con la de cualquier

otro. Ej.: En cualquier sistema de logs el log 4 es siempre  $2 \times \log 2$ , igual  $\frac{2}{3} \times \log 8$ , etc., etc.

(20) El logaritmo del seno, tangente, etc., de los ángulos es el log del número que representa el seno, tangente, etc., de esos ángulos. Ej.: seno de  $30^\circ = 0.50000$  y el log sen  $30^\circ = \log 0.50000 = 1.69897$ , comúnmente escrito  $9.69897 - 10$  ó simplemente  $9.69897$ .

Véanse las tablas logarítmicas de los senos, tang., etc., pags 151, etc.

(21) Como ninguna potencia de un número positivo puede ser negativa, los números negativos propiamente no tienen log, pero las operaciones con números negativos pueden no obstante practicarse con logs, tratando todos los números como si fueran positivos, teniendo cuidado de usar el signo adecuado + ó - en el resultado. Por ejemplo, si se busca la 3.ª potencia de -2). Log. 2 = 0.30 103; y  $3 \times 0.30\ 103 = 0.90\ 309 = \log 8$ ; pero  $(-2)^3$  debe ser negativo, por tanto  $(-2)^3 = -8$ .



## Carta y regla logarítmica.

(1) Por medio de una carta ó diagrama se hacen gráficamente las operaciones logarítmicas y mecánicamente, por medio de una regla corrediza \*. No obstante, con este sistema y aun con cartas amplias y buenas reglas no se logra exactitud más allá de la 3.ª ó 4.ª cifra. Su uso facilita mucho los cálculos en Hidráulica y otros ramos de la Ingeniería.

(2) La **carta logarítmica** consiste primeramente en un cuadrado \* sobre cuyos lados las distancias 1 — 2, 1 — 3, etc. están marcadas en relación con los logs (0.30 103, 0.47 712, etc.) de los números 2, 3, etc. Generalmente se usa el papel cuadrículado poniendo en cada línea de la cuadrícula el log correspondiente en lugar de los números. Las líneas que representan los números se trazan en sus respectivos lugares. — (Véanse las líneas de los logs y la de los números correspondientes debajo y á la izquierda del diagrama. *N. del T.*)

(3) La **regla corrediza logarítmica** consiste generalmente en 4 escalas A, B, C y D, véase (17); las escalas A y D se construyen en la regla fija, y la B y C en la lengüeta ó regla movediza. Como en el diagrama las escalas son *logarítmicas*, véase (2), pero marcadas con los números que corresponden á los logarítmicos. Las escalas A y B son iguales como lo son las C y D, pero una distancia dada en A ó B, representa un log doble del de C ó D. Véase (4). Por tanto, cada número marcado en A es el **cuadrado** del que le corresponde ó coincide en D.

(4) Una escala logarítmica simple está generalmente numerada de 1 á 10, ó de 10 á 100; pero debe tomársela como representando cualquier serie comprendida entre números representados por  $10^a$  á  $10^{a+1}$ ; como por ej. de  $0.1 = 10^{-1}$  á  $1.0 = 10^0$  (en que  $n = -1$ ); ó de  $1.0 = 10^0$  á  $10.0 = 10^1$  (en que  $n = 0$ ) ó de 10.0 á 100 (en que  $n = 1$ ), etc. Aquí  $n$  y  $n+1$  son las características de los correspondientes logaritmos.

Una escala simple puede servir sin embargo para todos los valores, desde 0 hasta el infinito; pero por conveniencia se agregan á veces varias escalas contiguas.

Cuando una línea llega al límite del cuadrado, ella continúa en el punto directamente opuesto. Por ej.: en el caso de la línea  $x^{2/3} (= \sqrt[3]{x^2})$ . (Véase el diagrama.)

Línea marcada $x^{2/3}$	Entre.	Corresponde á los valores.	
		De $x$ desde.	De $x^{2/3}$ desde.
(1)	1 y S	1 á 10	1 á 4.64
(2)	S <sub>1</sub> y S <sub>2</sub>	10 á 31.62	4.64 á 10
(3)	S <sub>1</sub> y S <sub>2</sub>	31.62 á 100	10 á 21.54
(4)	S <sub>1</sub> y H	100 á 1000	21.54 á 100

Obsérvese que los números marcados en cualquier escala deben ser tomados como diez veces mayores que los números correspondientes de la escala inmediata anterior y la característica, en consecuencia, aumentada en 1, y viceversa. Así en el diagrama  $\log 1.5 + \log 2 =$  distancias (1-1.5+1-2)  $= \log 3 =$  distancia 1-M. Pero  $\log 15 + \log 20 = (\log 1.5 + \log 10) + (\log 2 + \log 10) = (1-1.5+1-10) + (1-2+1-10)$ , de tal manera que la característica del log que resulta está aumentada en 2, y el 3 que representa el producto de 15 y 20 está realmente en el segundo cuadrado á la derecha del de la figura. Al tratarse de las raíces de los números, recuérdese que, multiplicando ó dividiendo el número por 0.1, 10, 100, etc. (y cambiando por tanto la característica de su log) cambia tam-

bién la mantisa del log de su raíz. Ej.:  $\sqrt[3]{2.7} = 1.39 \dots$  ( $\log = 0.14 379$ ), pero  $\sqrt[3]{27} = 3$  ( $\log = 0.47 712$ ) y  $\sqrt[3]{270} = 6.46 \dots$  ( $\log = 0.81 023$ ). La carta ó la regla dan *todas estas raíces posibles* y se debe tener buen cuidado en escoger la que

\* La relación entre las mantisas de los logs de cualesquiera números, siendo constante, para cualquier sistema de logs, las relaciones entre las distancias respectivas en la carta ó en la regla corrediza, es la misma para todos los sistemas, y el uso de aquéllas es independiente del sistema de logs empleado.



(7) Si se trazan las líneas 2-A, 3-K, etc. (marcadas 2 x, 3 x, etc.) paralelas a 1-H y, sobre ella, los puntos de esas líneas situados sobre cualquier punto x del eje 1-X estarán respectivamente opuestos a los números que dan el producto 2 x, 3 x, etc., sobre el eje 1-Y; así también las líneas trazadas del mismo modo, debajo de 1-H por los puntos 2, 3, etc. de 1-X, darán respectivamente los valores  $\frac{x}{2}$ ,  $\frac{x}{3}$ , etc., en 1-Y; las líneas semejantes trazadas debajo de 1-H, por los puntos 2, 3, etc. de 1-X, dan los valores de  $\frac{x}{2}$ ,  $\frac{x}{3}$ , etc. Si estas líneas  $\frac{x}{2}$ ,  $\frac{x}{3}$ , etc. se prolongan hacia abajo, cortarán respectivamente a 1-Y (prolongada) en  $0.5 \left( = \frac{1}{2} \right)$ ,  $0.33... \left( = \frac{1}{3} \right)$ . Véase (4).

(8) **Potencias y raíces.** Si se traza la línea  $x^2$  por el punto 1, formando un ángulo  $S_1$ -1-X cuya  $\text{tang} = \frac{S_1 - S_2}{S_1 - 1} = \frac{1}{0.5} = 2$ , dará valores de  $x^2$ . Así la vertical por 3 en 1-X corta la línea  $x^2$  en un punto cuyo opuesto en 1-Y es  $9 = 3^2$ . Del mismo modo la línea  $x^3$  ( $\text{tang} = 3$ ) da valores de  $x^3$ ; y la línea  $\sqrt[3]{x}$  ( $\text{tang} = \frac{1}{3}$ ) da valores de  $\sqrt[3]{x}$  ó  $\sqrt[3]{x}$ . Véase (4).

(9) Cualquier ecuación de la forma  $y = Cx^n$  en que  $\log y = \log C + n \log x$  (como: área del círculo =  $\pi \times \text{radio}^2$ ), está representada en una carta logarítmica por una línea recta trazada de modo que la tangente del ángulo que forme con 1-X sea = n y que corte en un punto a la línea 1-Y cuyo valor represente a C. Ej.: la línea [marcada  $\pi x^2$  ( $\text{tang} = 2$ )] es línea de cuadrados y, habiendo sido trazada desde  $\pi$  ( $= 3.14$ ) en 1-Y da los valores de  $\pi x^2$ . Así: para un círculo de radio 2, se encuentra en la línea  $\pi x^2$  sobre el punto 2, un punto L cuyo opuesto E ó 12.57 es el área de dicho círculo. Al revés, teniendo el área 12.57 se obtiene por el diagrama el radio = 2.

(10) Cuando, con un diagrama se van a resolver muchas ecuaciones de una sola especie como  $y = Cx^n$ , en que C es un coeficiente variable y n un exponente constante, trácese sobre la hoja paralelas a cortos intervalos que formen todas el mismo ángulo con 1-X.

(11) A cualquier log como 1-3 ( $= \log 3$ ), se puede substituir su igual, M-N ó 3-N, que concurren a la diagonal central 1-H marcada x; y, entonces, puesto que, por ej.,  $1-1.2 = N-Q$ ,  $1-3 = N-K$ , etc., se puede agregar cualquier log (como 1-3), moviendo hacia arriba, desde la línea x (como de N hacia K) ó hacia la derecha, y restar cualquier log (como 1-1.2) moviendo hacia abajo (como de N hacia Q) ó hacia la izquierda.

Esto facilita la realización de una serie de operaciones. Ej.: Multiplíquese  $1.5 \times 2$  ( $= 3$ ) por  $3$  ( $= 9$ ) y divídase por  $2$  ( $= 4.5$ ).

F-G = 1-F =  $\log 1.5$ . Agréguese G-J =  $1-2 = \log 2$ ; súmese F-J =  $\log 3 = 1-3 = M-N$ . Agréguese N-K =  $1-3 = \log 3$ ; súma = M-K =  $\log 9 = 1-9 = 9-R$ . Réstese R-T =  $1-2 = \log 2$ ; residuo = 9-T =  $\log 4.5$ .

(12) **Exponentes negativos.** — Si la x está en el divisor la línea se inclinará en opuesta dirección ó hacia abajo de izquierda a derecha. Así la línea 4-2 que parte de 4 sobre 1-Y y forma con 1-X el ángulo X, 2, 4, cuya  $\text{tang} = \frac{602...}{-301...} = -2$ , representa la ecuación  $y = \frac{4}{x^2} = 4x^{-2}$ .

(13) Si las líneas de productos, potencias y raíces  $Cx$ ,  $x^n$ , y  $\sqrt[n]{x}$ , etc., están trazadas con ángulos, cuyas tangentes son menores en 1 que los ángulos formados por las correspondientes líneas en nuestra figura, los resultados deben leerse directamente en las líneas oblicuas trazadas paralelas a 2-2. Las líneas (Cx) que

\* En cada una de estas líneas, el producto de los dos números en sus extremos es = 10. Ej.: en la línea 2-A,  $2 \times 5 = 10$ ; en la 3-K,  $3 \times 3.33... = 10$ , etc. Esto constituye una tabla de inversos.

(†) Con los buenos diagramas y reglas no se debe contar con exactitud más allá de tercera ó cuarta cifra.



dan múltiplos y submúltiplos de la primera potencia de  $x$  se hacen entonces horizontales ( $\text{tang}=0$ ).

(14) **Potencias y raíces con la regla corrediza.** — Las escalas C y D por ser dobles de las escalas A y B, cuando coinciden sus extremos forman una tabla de cuadrados y raíces. Véase (3). Moviendo la parte corrediza se resuelven ecuaciones de la forma  $y=(Cx)^2$ , y también  $y=Cx^2$ . Entonces, con la regla como está cada número en A es = al cuadrado de  $(1.5 \times \text{el número con que coincide en C})$ ; con 1 en B opuesto a 1.5 en A, cada número en A es =  $1.5 \times \text{el cuadrado del número con que coincide en C}$ .


(15) Como  $x^3 = x^2 \times x$ , encontramos las terceras potencias ó cubos, colocando la regla con 1 en B opuesto a  $x^2$  en A (por tanto opuesto a  $x$  en D), véase (3), y leyendo  $x^3$  en A opuesto a  $x$  en B. Ej.:  $1.5^3 = ?$  Sitúese 1 en B opuesto 1.5 en D; por tanto opuesto 1.5' (= 2.25) en A. Entonces en A opuesto 1.5 en B se encuentra  $3.375 = 1.5^3$ . O bien inviertanse los extremos de la regla corrediza. Sitúese 1.5 en B opuesto 1.5 en D, y por tanto opuesto 1.5' = 2.25 en A. Entonces agregando  $\log 1.5$  (en B) al  $\log 2.25$  en A, se encuentra 3.375 (=  $1.5^3$ ) en A opuesto 1 en B.

(16) Al contrario: para encontrar  $\sqrt[3]{x}$ , se invierte la regla corrediza (á su posición normal) hasta que se encuentre en B opuesto á  $x$  en A, el mismo número

que se tiene en D opuesto á 1 en C y este número será  $\sqrt[3]{x}$ . O bien inviertanse los extremos de la regla corrediza,\* sitúese 1 en C opuesto á  $x$  en A y encuéntrase, en B, un número que coincida con su igual en D; este número es  $= \sqrt[3]{x}$ . Véanse también (17) (18).

(17) En la parte atrás de la regla se traza generalmente una escala de logaritmos (véase la escala debajo de la regla en la figura) y dos escalas de ángulos marcadas « S » y « T » respectivamente, para encontrar los senos de los ángulos mayores que  $0^\circ 34'$  y tangentes de ángulos entre  $5^\circ 42'$  y  $45^\circ$ .

(18) Colocando 1 en C, opuesto á cualquier número  $x$  en D (con la regla móvil en su posición normal) el  $\log x$  se lee en la escala de los logaritmos, por medio de un índice en la parte atrás de la regla. Deben usarse los logaritmos para encontrar potencias y raíces.



(19) Para encontrar el seno ó la tangente de un ángulo  $\alpha$ , colóquese  $\alpha$  en la escala S ó T según el caso, opuesto al índice atrás y léase el seno ó la tangente natural (no el logarítmico) opuesto al 10 en el extremo A ó D; senos en B, y tangentes en C. O bien inviertase la regla movediza, situando S bajo A y T sobre D, con los extremos de las escalas coincidiendo; entonces los números en A y D son los senos y tangs respectivamente de los ángulos en S y T.

**Advertencia.** Los senos de ángulos menores de  $5^\circ 45'$  son menores que 0.1; los senos de ángulos menores de  $90^\circ$  son menores que 1.0; las tangs de ángulos entre  $5^\circ 42'$  y  $45^\circ$  están entre 0.1 y 1.0.

(20) Engrasando los filos de la regla corrediza y la cavidad donde corre, se hace más fácil su manejo, á veces incómodo. Si la regla móvil está muy floja, debe ahondarse la cavidad y colocarse, á guisa de resorte, una laminita de acero delgada en la canal, y apoyada en la regla.

\* Con la regla móvil así invertida y con los extremos de las escalas coincidiendo, los números en A y B son *inversos* (pág. 5), es. o. también los de C y D.

## LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS HASTA 1,000.

Para el uso de los logaritmos, véanse págs 72 á 75.

Para los logs con cinco cifras de los números hasta 10,000, véanse las págs 82 á 93.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	No.
0	0000	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0
1	0000	0414	0792	1139	1461	1761	2041	2304	2553	2788	1
2	3010	3222	3424	3617	3802	3979	4150	4314	4472	4624	2
3	4771	4914	5052	5185	5315	5441	5563	5682	5798	5911	3
4	6021	6128	6232	6335	6435	6532	6628	6721	6812	6902	4
5	6990	7076	7160	7243	7324	7404	7482	7559	7634	7709	5
6	7782	7853	7924	7993	8062	8129	8195	8261	8325	8388	6
7	8451	8513	8573	8633	8692	8751	8808	8865	8921	8976	7
8	9031	9085	9138	9191	9243	9294	9345	9395	9445	9494	8
9	9542	9590	9638	9685	9731	9777	9823	9868	9912	9956	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	10
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	11
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	12
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	13
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	14
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	15
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	16
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	17
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	18
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	19
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	20
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	21
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	22
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	23
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	24
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	25
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	26
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	27
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	28
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	29
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	30
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	31
32	5052	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	32
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	33
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	34
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5515	5527	5539	5551	35
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	36
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	37
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	38
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	39
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	40
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	41
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	42
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	43
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	44
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	45
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	46
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	47
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	48
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	49
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	50



LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS HASTA 1,000. (Continuación.)

Para el uso de los logaritmos, véanse págs 72 a 75.

Para los logs con cinco cifras de los números hasta 10,000, véanse las págs 82 a 93.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	No.
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	50
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	51
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	52
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	53
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	54
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	55
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	56
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	57
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	58
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	59
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	60
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	61
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	62
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	63
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	64
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	65
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	66
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	67
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	68
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	69
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	70
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	71
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	72
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	73
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	74
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	75
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	76
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	77
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	78
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	79
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	80
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	81
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	82
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	83
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	84
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	85
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	86
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	87
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	88
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	89
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	90
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	91
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	92
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	93
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9764	9768	9773	94
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	95
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	96
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	97
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	98
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	99
100	0000	0004	0009	0013	0017	0022	0026	0030	0035	0039	100



## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
1000	00000	—	1050	02119	—	1100	04139	—	1150	06070	—	1200	07918	36
01	043	43	51	160	41	01	—179	39	51	—108	38	01	954	36
02	—087	43	52	—202	41	02	218	40	52	145	37	02	990	37
03	139	43	53	—243	41	03	—258	39	53	—183	38	03	08027	36
04	173	43	54	284	41	04	—297	39	54	—221	38	04	—063	36
05	—217	43	55	325	41	05	336	39	55	258	37	05	—099	36
06	—260	43	56	366	41	06	—376	40	56	—296	38	06	—135	36
07	—303	43	57	407	42	07	—415	39	57	333	37	07	—171	36
08	346	43	58	—449	41	08	—454	39	58	—371	37	08	—207	36
09	389	43	59	—490	41	09	493	39	59	408	38	09	—243	36
1010	432	43	1060	—531	41	1110	532	39	1160	—446	37	1210	—279	35
11	475	43	61	—572	40	11	571	39	61	483	38	11	314	36
12	518	43	62	612	41	12	610	40	62	—521	37	12	350	36
13	—561	43	63	653	41	13	—650	39	63	—558	37	13	386	36
14	—604	43	64	694	41	14	—689	39	64	595	37	14	—422	36
15	—647	42	65	—735	41	15	727	38	65	—632	38	15	—458	35
16	689	43	66	—776	40	16	766	39	66	—670	37	16	493	35
17	732	43	67	816	41	17	805	39	67	707	37	17	529	36
18	—775	42	68	857	41	18	844	39	68	744	37	18	—565	35
19	817	43	69	—898	41	19	883	39	69	781	37	19	600	36
1020	860	43	1070	938	41	1120	—922	39	1170	—819	37	1220	—636	36
21	—903	42	71	—979	40	21	—961	38	71	—856	37	21	—672	35
22	945	43	72	03019	41	22	999	39	72	—893	37	22	707	36
23	—988	42	73	—060	40	23	05038	—	73	—930	37	23	—743	35
24	01030	—	74	100	40	24	—077	39	74	—967	37	24	778	36
25	072	42	75	—141	40	25	115	38	75	07004	—	25	—814	35
26	—115	43	76	181	41	26	—154	39	76	—041	37	26	849	35
27	157	42	77	—222	40	27	192	38	77	—078	37	27	884	36
28	199	42	78	—262	40	28	—231	39	78	—115	37	28	—920	35
29	—242	43	79	302	40	29	269	38	79	151	36	29	953	36
1030	—284	42	1080	342	41	1130	—308	38	1180	188	37	1230	—991	35
31	—326	42	81	—383	40	31	346	39	81	—225	37	31	09025	—
32	—368	42	82	—423	40	32	—385	38	82	—262	36	32	061	35
33	410	42	83	—463	40	33	—429	38	83	298	37	33	096	35
34	452	42	84	—503	40	34	461	38	84	335	37	34	—132	36
35	494	42	85	—543	40	35	—500	39	85	—372	37	35	—167	35
36	—536	42	86	—583	40	36	—538	38	86	408	37	36	—202	35
37	—578	42	87	—623	40	37	576	38	87	445	37	37	—237	35
38	—620	42	88	—663	40	38	614	38	88	—482	37	38	272	35
39	—662	41	89	—703	40	39	652	38	89	518	37	39	307	35
1040	703	42	1090	—743	39	1140	690	39	1190	—555	36	1240	342	35
41	745	42	91	782	40	41	—729	38	91	591	37	41	377	35
42	—787	41	92	822	40	42	—767	38	92	—628	36	42	412	35
43	828	42	93	862	40	43	—805	38	93	664	36	43	447	35
44	870	42	94	—902	39	44	—843	38	94	700	37	44	482	35
45	—912	41	95	941	40	45	—881	37	95	—737	36	45	—517	35
46	953	42	96	981	40	46	918	38	96	773	36	46	—552	35
47	—995	41	97	04021	—	47	956	38	97	809	37	47	—587	34
48	02036	42	98	060	40	48	994	38	98	—846	36	48	621	35
49	—078	41	99	—100	39	49	06032	38	99	—882	36	49	656	35

Ejemplo: Encontrar el log 11826:

log 11830 = 07298

dif. = 10

log 11820 = 07262

11826 — 11820 = 6

dif. para 6 debajo

de 36 = 22

log 11826 =

07262 + 22 = 07284.

	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1
2	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	2
3	13	13	13	12	12	12	11	11	11	11	10	3
4	18	17	17	16	16	16	15	15	14	14	14	4
5	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	5
6	26	26	25	25	24	23	23	22	22	21	20	6
7	31	30	29	29	28	27	27	26	25	25	24	7
8	35	34	34	33	32	31	30	30	29	28	27	8
9	40	39	38	37	36	35	34	33	32	32	31	9

## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
1250	09691	35	1300	11394	34	1350	13033	33	1400	14613	31	1450	16137	30
51	-726	34	01	-428	33	51	-066	32	01	-644	31	51	-187	30
52	-760	35	02	-461	33	52	-098	32	02	-675	31	52	-197	30
53	-795	35	03	-494	33	53	-130	32	03	-706	31	53	-227	29
54	-830	34	04	-528	33	54	-162	32	04	-737	31	54	-256	29
55	-864	35	05	-561	33	55	-194	32	05	-768	31	55	-286	29
56	-899	35	06	-594	33	56	-226	32	06	-799	30	56	-316	29
57	-934	34	07	-628	33	57	-258	32	07	-829	31	57	-346	29
58	-968	35	08	-661	33	58	-290	32	08	-860	31	58	-376	29
59	10003	34	09	-694	33	59	-322	32	09	-891	31	59	-406	29
1260	037	35	1310	727	33	1360	354	32	1410	-922	31	1460	435	30
61	-072	34	11	760	33	61	-386	32	11	-953	30	61	-465	29
62	-106	34	12	793	33	62	-418	32	12	-983	31	62	-495	29
63	-140	35	13	826	34	63	-450	32	13	-15014	31	63	-524	29
64	-175	35	14	-860	33	64	-481	32	14	-045	31	64	-554	29
65	-209	34	15	-893	33	65	-513	32	15	-076	30	65	-584	29
66	-243	35	16	-926	33	66	-545	32	16	106	31	66	-613	29
67	-278	35	17	-959	33	67	-577	32	17	-137	31	67	-643	29
68	-312	34	18	-992	32	68	-609	31	18	-168	30	68	-673	29
69	-346	34	19	12024	33	69	-640	32	19	198	31	69	-702	29
1270	380	35	1320	057	33	1370	672	32	1420	-229	30	1470	-732	29
71	-415	34	21	090	33	71	-704	31	21	-259	31	71	-761	29
72	-449	34	22	123	33	72	-735	32	22	-290	30	72	-791	29
73	-483	34	23	-156	33	73	-767	32	23	-320	31	73	-820	29
74	-517	34	24	-189	33	74	-799	32	24	-351	30	74	-850	29
75	-551	34	25	-222	32	75	-830	31	25	-381	31	75	-879	29
76	-585	34	26	-254	33	76	-862	32	26	-412	30	76	-909	29
77	-619	34	27	-287	33	77	-893	31	27	-442	31	77	-938	29
78	-653	34	28	-320	33	78	-925	32	28	-473	30	78	-967	29
79	-687	34	29	-352	33	79	-956	32	29	-503	31	79	-997	29
1280	-721	34	1330	385	33	1380	-988	31	1430	-534	30	1480	17026	30
81	-755	34	31	-418	33	81	14019	32	31	-564	30	81	-056	29
82	-789	34	32	-450	33	82	-051	31	32	-594	31	82	-085	29
83	-823	34	33	-483	33	83	-082	31	33	-625	30	83	-114	29
84	-857	34	34	-516	33	84	-114	32	34	-655	30	84	-143	29
85	-890	33	35	-548	33	85	-145	31	35	-685	30	85	-173	29
86	-924	34	36	-581	33	86	-176	32	36	-715	31	86	-202	29
87	-958	34	37	-613	33	87	-208	32	37	-746	30	87	-231	29
88	-992	33	38	-646	33	88	-239	31	38	-776	30	88	-260	29
89	11025	34	39	-678	32	89	-270	31	39	-806	30	89	-289	29
1290	-059	34	1340	710	33	1390	301	32	1440	836	30	1490	-319	29
91	-093	33	41	-743	33	91	-333	31	41	-866	31	91	-348	29
92	-126	34	42	-775	33	92	-364	31	42	-897	30	92	-377	29
93	-160	34	43	-808	33	93	-395	31	43	-927	30	93	-406	29
94	-193	33	44	-840	32	94	-426	31	44	-957	30	94	-435	29
95	-227	34	45	-872	33	95	-457	32	45	-987	30	95	-464	29
96	-261	33	46	-905	33	96	-489	31	46	16017	30	96	-493	29
97	-294	33	47	-937	32	97	-520	31	47	-047	30	97	-522	29
98	-327	34	48	-969	32	98	-551	31	48	-077	30	98	-551	29
99	-361	33	49	13001	32	99	-582	31	49	-107	30	99	-580	29

Ejemplo : Encon-

trar log 12605 :

log 12610 = 10072

dif. = 10      35

log 12600 = 10037

12605 - 12600 = 5

dif. para 5 debajo

35 = 18

log 12605 =

10037 + 18 = 10055.

35   34   33   32   31   30   29

1   4   3   3   3   3   3

2   7   7   7   6   6   6

3   11   10   10   9   9   9

4   14   14   13   12   12   12

5   18   17   16   15   15   15

6   21   20   19   18   17   17

7   25   24   23   22   21   20

8   28   27   26   25   24   23

9   32   31   30   29   28   27

Un guion antes ó después de un log indica que su verdadero valor es menor que el tabular en menos de la mitad de la unidad correspondiente al último puesto. Ej. :

log 1366 = 1354507

log 1367 = 1357685

## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
1500	17009		1550	19033		1600	20412		1650	21748		1700	23045	
01	638	13	51	061	13	01	439	27	51	775	26	01	070	25
02	667	13	52	089	13	02	466	27	52	801	26	02	096	25
03	696	13	53	117	13	03	493	27	53	827	26	03	121	25
04	725	13	54	145	13	04	520	27	54	851	26	04	147	25
05	754	13	55	173	13	05	548	27	55	880	26	05	172	25
06	782	13	56	201	13	06	575	27	56	906	26	06	198	25
07	811	13	57	229	13	07	602	27	57	932	26	07	223	25
08	840	13	58	257	13	08	629	27	58	958	26	08	249	25
09	869	13	59	285	13	09	656	27	59	985	26	09	274	25
1510	898	13	1560	312	13	1610	683	27	1660	22011	26	1710	300	25
11	926	13	61	340	13	11	710	27	61	037	26	11	325	25
12	955	13	62	368	13	12	737	26	62	063	26	12	350	25
13	984	13	63	396	13	13	763	26	63	089	26	13	376	25
14	18013	13	64	424	13	14	790	27	64	115	26	14	401	25
15	041	13	65	451	13	15	817	27	65	141	26	15	426	25
16	070	13	66	479	13	16	844	27	66	167	26	16	452	25
17	099	13	67	507	13	17	871	27	67	194	27	17	477	25
18	127	13	68	535	13	18	898	27	68	220	26	18	502	25
19	156	13	69	562	13	19	925	27	69	246	26	19	528	25
1520	184	13	1570	590	13	1620	952	26	1670	272	26	1720	533	25
21	213	13	71	618	13	21	978	27	71	298	26	21	578	25
22	241	13	72	645	13	22	21005	27	72	324	26	22	603	25
23	270	13	73	673	13	23	032	27	73	350	26	23	629	25
24	298	13	74	700	13	24	059	26	74	376	26	24	654	25
25	327	13	75	728	13	25	085	26	75	401	26	25	679	25
26	355	13	76	756	13	26	112	27	76	427	26	26	704	25
27	384	13	77	783	13	27	139	27	77	453	26	27	729	25
28	412	13	78	811	13	28	165	27	78	479	26	28	754	25
29	441	13	79	838	13	29	192	27	79	505	26	29	779	25
1530	469	13	1580	866	13	1630	219	26	1680	531	26	1730	805	25
31	498	13	81	893	13	31	245	27	81	557	26	31	830	25
32	526	13	82	921	13	32	272	27	82	583	26	32	855	25
33	554	13	83	948	13	33	299	27	83	608	26	33	880	25
34	583	13	84	976	13	34	325	27	84	634	26	34	905	25
35	611	13	85	20003	13	35	352	27	85	660	26	35	930	25
36	639	13	86	030	13	36	378	26	86	686	26	36	955	25
37	667	13	87	058	13	37	405	27	87	712	26	37	980	25
38	696	13	88	085	13	38	431	26	88	737	26	38	24008	25
39	724	13	89	112	13	39	458	26	89	763	26	39	030	25
1540	752	13	1590	140	13	1640	484	27	1690	789	26	1740	955	25
41	780	13	91	167	13	41	511	26	91	814	26	41	080	25
42	808	13	92	194	13	42	537	27	92	840	26	42	105	25
43	837	13	93	222	13	43	564	27	93	866	26	43	130	25
44	865	13	94	249	13	44	590	27	94	891	26	44	155	25
45	893	13	95	276	13	45	617	26	95	917	26	45	180	25
46	921	13	96	303	13	46	643	26	96	943	26	46	204	25
47	949	13	97	330	13	47	669	27	97	968	26	47	229	25
48	977	13	98	358	13	48	696	27	98	994	26	48	254	25
49	19005	13	99	385	13	49	722	26	99	23019	26	49	279	25

**Ejemplo :** Para encontrar log 15414 :  
 log 15420 = 18908  
 dif. = 10  
 log 15410 = 18780  
 15414 - 15410 = 4  
 dif. para 4 debajo 28  
 = 11  
 log 15414 =  
 18780 + 11 = 18791

	29	28	27	26	25	24
1	3	3	3	3	3	2
2	6	6	5	5	5	5
3	9	8	8	8	8	7
4	12	11	11	10	10	10
5	15	14	14	13	13	12
6	17	17	16	16	15	14
7	20	20	19	18	18	17
8	23	22	22	21	20	19
9	26	25	24	23	23	22

Un guión antes ó después de un log indica que su verdadero valor es menor que el tabular en menos de la mitad de la unidad correspondiente al último puesto. Ej.:  
 log 1562 = 1936810  
 log 1563 = 1939590



Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
1750	24304	49	1850	26717	47	1950	29003	45	2050	31175	43	2150	33244	40
52	353	50	52	764	47	52	043	44	52	218	42	52	284	41
54	403	49	54	811	47	54	092	45	54	260	42	54	325	40
56	452	49	56	858	47	56	137	44	56	302	43	56	365	40
58	502	50	58	905	46	58	181	45	58	345	42	58	405	40
1760	551	50	1860	951	47	1960	226	44	2060	387	42	2160	445	41
62	601	49	62	998	47	62	270	44	62	429	42	62	486	40
64	650	49	64	27045	46	64	314	44	64	471	42	64	526	40
66	699	49	66	091	46	66	358	45	66	513	42	66	566	40
68	748	49	68	138	46	68	403	44	68	555	42	68	606	40
1770	797	49	1870	184	47	1970	447	44	2070	597	42	2170	646	40
72	846	49	72	231	46	72	491	44	72	639	42	72	686	40
74	895	49	74	277	46	74	535	44	74	681	42	74	728	40
76	944	49	76	323	46	76	579	44	76	723	42	76	766	40
78	993	49	78	370	46	78	623	44	78	765	41	78	806	40
1780	25042	49	1880	416	46	1980	667	43	2080	806	42	2180	846	39
82	091	48	82	462	46	82	710	44	82	848	42	82	885	40
84	139	48	84	508	46	84	754	44	84	890	41	84	925	40
86	188	49	86	554	46	86	798	44	86	931	42	86	965	40
88	237	48	88	600	46	88	842	43	88	973	42	88	34005	39
1790	285	49	1890	646	46	1990	885	44	2090	32015	41	2190	044	40
92	334	48	92	692	46	92	929	44	92	056	42	92	084	40
94	382	49	94	738	46	94	973	43	94	098	41	94	124	39
96	431	48	96	784	46	96	30016	44	96	139	42	96	163	40
98	479	48	98	830	45	98	060	43	98	181	41	98	203	39
1800	527	48	1900	875	46	2000	103	43	2100	222	41	2200	242	40
02	575	49	02	921	46	02	146	44	02	263	42	02	282	39
04	624	49	04	967	46	04	190	44	04	305	41	04	321	40
06	672	48	06	28012	45	06	233	43	06	346	41	06	361	39
08	720	48	08	058	45	08	276	44	08	387	41	08	400	39
1810	768	48	1910	103	46	2010	320	43	2110	428	41	2210	439	40
12	816	48	12	149	45	12	363	43	12	469	41	12	479	39
14	864	48	14	194	46	14	406	43	14	510	42	14	518	39
16	912	47	16	240	45	16	449	43	16	552	41	16	557	39
18	959	48	18	285	45	18	492	43	18	593	41	18	596	39
1820	26007	48	1920	330	45	2020	535	43	2120	634	41	2220	635	39
22	055	47	22	375	46	22	578	43	22	675	40	22	674	39
24	102	48	24	421	45	24	621	43	24	715	41	24	713	40
26	150	48	26	466	45	26	664	43	26	756	41	26	753	40
28	198	47	28	511	45	28	707	43	28	797	41	28	792	38
1830	245	48	1930	556	45	2030	750	42	2130	838	41	2230	830	39
32	293	47	32	601	45	32	792	43	32	879	40	32	869	39
34	340	47	34	646	45	34	835	43	34	919	41	34	908	39
36	387	48	36	691	44	36	878	42	36	960	41	36	947	39
38	435	47	38	735	45	38	920	43	38	33001	40	38	986	39
1840	482	47	1940	780	45	2040	963	43	2140	041	41	2240	35025	38
42	529	47	42	825	45	42	31096	42	42	082	40	42	064	38
44	576	47	44	870	44	44	048	43	44	122	41	44	102	39
46	623	47	46	914	45	46	091	42	46	165	40	46	141	39
48	670	47	48	959	44	48	133	42	48	203	41	48	180	38

Encontr. log 18117:	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38
log 18120=25816	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
dif. 20 48	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2
log 18100=25768	3	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	3
18117-18100=17	4	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	8	4
Debajo 48	5	13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	10	5
dif. para 10=24	6	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	6
— — 7=17	7	18	17	17	16	16	16	15	15	14	14	13	7
— — 17=41	8	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	8
log 18117=	9	23	22	22	21	21	20	20	19	18	18	17	9
25768+41=25809.	10	25	25	24	24	23	23	22	21	21	20	20	10

## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
2250	35218	39	2350	37107	37	2450	38917	35	2550	40654	34	2650	42325	32			
52	-257	38	52	-144	37	52	952	35	52	688	34	52	357	33			
54	295	38	54	-181	37	54	987	35	54	722	34	54	390	33			
56	-334	38	56	-218	36	56	39023	35	56	756	34	56	-423	33			
58	872	39	58	254	37	58	658	35	58	790	34	58	455	33			
2260	-411	38	2360	291	37	2460	-094	35	2560	-824	34	2660	488	33			
62	449	38	62	-328	37	62	-129	35	62	-858	34	62	-521	33			
64	-488	38	64	-365	37	64	164	35	64	-892	34	64	553	33			
66	-526	38	66	401	36	66	199	35	66	-926	34	66	586	33			
68	564	39	68	438	37	68	-235	35	68	-960	34	68	-619	33			
2270	-603	38	2370	-475	36	2470	-270	35	2570	993	34	2670	651	33			
72	-641	38	72	511	37	72	-305	35	72	41027	34	72	-684	33			
74	679	38	74	548	37	74	-340	35	74	-061	34	74	716	33			
76	717	38	76	-585	36	76	375	35	76	-095	34	76	-749	33			
78	755	38	78	621	37	78	410	35	78	128	34	78	781	33			
2280	793	39	2380	-658	36	2480	445	35	2580	-162	34	2680	813	33			
82	-832	38	82	694	37	82	480	35	82	-106	34	82	-846	33			
84	-870	38	84	-731	37	84	515	35	84	229	34	84	878	33			
86	-908	38	86	767	36	86	550	35	86	-263	34	86	-911	33			
88	-946	38	88	803	37	88	585	35	88	296	34	88	-943	33			
2290	-984	37	2390	-840	36	2490	-620	35	2590	-330	34	2690	975	33			
92	36021	38	92	876	36	92	-655	35	92	363	34	92	43008	33			
94	059	38	94	912	37	94	-690	34	94	-397	33	94	-040	32			
96	097	38	96	-949	36	96	724	35	96	430	34	96	-072	33			
98	135	38	98	-985	36	98	759	35	98	-464	33	98	104	32			
2300	-173	38	2400	33021	37	2500	794	35	2600	497	34	2700	136	33			
02	-211	37	02	057	36	02	-829	34	02	-531	33	02	-169	32			
04	248	38	04	093	37	04	863	35	04	564	34	04	-201	33			
06	-286	38	06	-130	37	06	898	35	06	597	34	06	-233	33			
08	-324	37	08	-166	36	08	-933	34	08	-631	33	08	-265	32			
2310	361	38	2410	-202	36	2510	967	35	2610	664	34	2710	-297	33			
12	-399	37	12	-238	36	12	40002	35	12	697	34	12	-329	33			
14	436	38	14	-274	36	14	-037	35	14	-731	33	14	-361	32			
16	-474	38	16	-310	36	16	071	34	16	-764	33	16	-393	33			
18	511	38	18	-346	36	18	-106	35	18	-797	33	18	-425	32			
2320	-549	37	2420	-382	35	2520	140	35	2620	830	33	2720	-457	32			
22	586	38	22	417	36	22	-175	34	22	863	33	22	-489	32			
24	-624	37	24	453	36	24	-209	34	24	896	33	24	-521	32			
26	-661	37	26	489	36	26	245	34	26	929	33	26	-553	31			
28	698	38	28	-525	36	28	-278	34	28	-963	33	28	-584	32			
2330	-736	37	2430	-561	35	2530	312	34	2630	-996	33	2730	616	32			
32	-773	37	32	596	36	32	346	35	32	42029	33	32	648	32			
34	810	37	34	632	36	34	-381	34	34	-062	33	34	-680	32			
36	847	37	36	-668	35	36	-415	34	36	-095	33	36	-712	31			
38	884	38	38	703	36	38	449	34	38	127	33	38	743	32			
2340	-922	37	2440	-739	36	2540	483	35	2640	160	33	2740	775	32			
42	-959	37	42	-775	35	42	-518	34	42	193	33	42	-807	31			
44	-996	37	44	810	36	44	-552	34	44	226	33	44	838	32			
46	37033	37	46	-846	35	46	-586	34	46	-259	33	46	870	32			
48	-070	37	48	881	36	48	-620	34	48	-292	33	48	-902	31			

Encontrar log 23335 :

log 23340 = 36810

dif. 20 37

log 23320 = 36773

23335 - 233320 = 15

Debajo 37

dif. para 10 = 19

— — 5 = 0

— — 15 = 28

log 23335 =

36773 + 28 = 36801.

	39	38	37	36	35	34	33	32	31
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	6	6	6	5	5	5	5	5	5
4	8	8	7	7	7	7	7	7	7
5	10	10	9	9	9	9	8	8	8
6	12	11	11	11	11	10	10	10	9
7	14	13	13	13	12	12	12	11	11
8	16	15	15	14	14	14	13	13	12
9	18	17	17	16	16	15	15	14	14
10	20	19	19	18	18	17	17	16	16

Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
2750	43933	32	2850	45484	31	2950	46982	30	3050	48430	29	3150	49831	28
52	—965	31	52	—515	30	52	47012	29	52	485	28	52	—859	27
54	996	32	54	545	31	54	041	28	54	—487	27	54	886	26
56	44028	—	56	—576	30	56	670	27	56	515	26	56	—914	25
58	059	31	58	606	31	58	—100	26	58	—544	25	58	941	24
2760	—091	31	2860	—637	30	2960	129	29	3060	572	28	3160	—969	27
62	122	32	62	—667	30	62	—159	29	62	—601	28	62	996	26
64	—154	31	64	697	31	64	—188	28	64	—629	27	64	50024	25
66	185	32	66	—728	30	66	217	27	66	657	26	66	051	24
68	—217	31	68	—758	30	68	246	26	68	—686	25	68	—079	23
2770	—248	31	2870	788	30	2970	—276	29	3070	—714	28	3170	—106	27
72	279	32	72	818	31	72	—305	28	72	742	27	72	133	26
74	—311	31	74	—849	30	74	334	27	74	770	26	74	—161	25
76	—342	31	76	—879	30	76	363	26	76	—799	25	76	188	24
78	373	31	78	909	30	78	392	25	78	—827	24	78	215	23
2780	404	32	2880	939	30	2980	—422	29	3080	855	28	3180	—243	27
82	—436	31	82	969	31	82	—451	28	82	883	27	82	270	26
84	—467	31	84	46000	30	84	—480	27	84	911	26	84	297	25
86	498	31	86	—030	30	86	—509	26	86	—940	25	86	—325	24
88	529	31	88	—060	30	88	538	25	88	—968	24	88	—352	23
2790	560	32	2890	—090	30	2990	567	24	3090	—996	23	3190	379	22
92	—592	31	92	—120	30	92	596	23	92	49024	22	92	406	21
94	—623	31	94	—150	30	94	625	22	94	052	21	94	433	20
96	—654	31	96	—180	30	96	654	21	96	080	20	96	—461	19
98	—685	31	98	—210	30	98	683	20	98	108	19	98	—488	18
2800	—716	31	2900	—240	30	3000	712	19	3100	136	18	3200	—515	17
02	—747	31	02	—270	30	02	741	18	02	164	17	02	542	16
04	—778	31	04	—300	30	04	—770	17	04	192	16	04	569	15
06	—809	31	06	—330	29	06	—799	16	06	220	15	06	596	14
08	—840	31	08	—359	29	08	—828	15	08	248	14	08	623	13
2810	—871	31	2910	389	30	3010	—857	14	3110	276	13	3210	—651	12
12	—902	30	12	419	30	12	885	13	12	—304	12	12	—678	11
14	932	31	14	—449	30	14	914	12	14	—332	11	14	—705	10
16	963	31	16	—479	30	16	943	11	16	—360	10	16	—732	9
18	994	31	18	—509	29	18	—972	10	18	—388	9	18	—759	8
2820	45025	—	2920	538	30	3020	48001	9	3120	415	8	3220	—786	7
22	—056	31	22	568	30	22	029	8	22	443	7	22	—813	6
24	086	30	24	—598	29	24	058	7	24	471	6	24	—840	5
26	117	31	26	627	30	26	—087	6	26	—499	5	26	866	4
28	—148	31	28	657	30	28	—116	5	28	—527	4	28	893	3
2830	—179	30	2930	—687	29	3030	144	4	3130	554	3	3230	920	2
32	209	31	32	716	30	32	—173	3	32	582	2	32	947	1
34	—240	31	34	746	30	34	—202	2	34	—610	1	34	974	0
36	—271	30	36	—776	29	36	230	1	36	—638	0	36	51001	—
38	301	31	38	805	30	38	—259	0	38	665	—	38	—028	—
2840	—332	30	2940	—835	29	3040	287	—	3140	—693	—	3240	—055	—
42	362	31	42	864	30	42	—316	—	42	—721	—	42	081	—
44	—393	30	44	—894	29	44	344	—	44	748	—	44	108	—
46	423	31	46	923	30	46	—373	—	46	—776	—	46	—135	—
48	—454	30	48	—953	29	48	401	—	48	803	—	48	—162	—

Encontr. log 29019:

log 29020 = 46270

diff. 20 30

log 29000 = 46240

29019 — 29000 = 19

Debajo 30

diff. para 10 = 15

— — 9 = 14

— — 19 = 29

Log 29019 =

46240 + 29 = 46269.

	32	31	30	29	28	27	26
1	2	2	2	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3
3	5	5	5	4	4	4	4
4	6	6	6	6	5	5	5
5	8	8	8	7	7	7	7
6	10	9	9	9	8	8	8
7	11	11	11	10	10	9	9
8	13	12	12	12	11	11	10
9	14	14	14	13	13	12	12
10	16	16	15	15	14	14	13

Un guión antes ó después de un log indica que su verdadero valor es menor que el tabular en menos de la mitad de la unidad correspondiente al último puesto. Ej.:

log 3128 = 4952667

log 3130 = 4955443



## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
3250	51188	23	3350	52504	23	3450	53782	23	3550	55023	23	3650	56229	24
52	215	27	52	530	26	52	807	25	52	047	24	52	253	24
54	242	26	54	556	26	54	832	25	54	072	25	54	277	24
56	268	26	56	582	26	56	857	25	56	096	24	56	301	24
58	295	27	58	608	26	58	882	25	58	121	25	58	324	23
		27			26			26			24			24
3260	322	26	3360	634	26	3460	908	25	3560	145	24	3660	348	24
62	348	27	62	660	26	62	933	25	62	169	24	62	372	24
64	375	27	64	686	26	64	958	25	64	194	24	64	396	24
66	402	27	66	711	25	66	983	25	66	218	24	66	419	23
68	428	26	68	737	26	68	54008	25	68	242	24	68	443	24
		27			26			25			25			24
3270	455	26	3370	763	26	3470	933	25	3570	257	24	3670	467	23
72	481	27	72	789	26	72	008	25	72	291	24	72	490	23
74	508	26	74	815	26	74	080	25	74	315	24	74	514	24
76	534	27	76	840	25	76	108	25	76	340	24	76	538	24
78	561	26	78	866	26	78	133	25	78	364	24	78	561	23
		26			26			25			24			24
3280	587	27	3380	892	26	3480	158	25	3580	388	25	3680	585	23
82	614	27	82	917	25	82	183	25	82	413	25	82	608	24
84	640	26	84	943	26	84	208	25	84	437	24	84	632	24
86	667	27	86	969	26	86	233	25	86	461	24	86	656	23
88	693	27	88	994	25	88	258	25	88	485	24	88	679	24
		27			26			25			24			24
3290	720	26	3390	5020	26	3490	283	25	3590	509	25	3690	703	23
92	746	26	92	046	26	92	307	24	92	534	25	92	726	23
94	772	26	94	071	25	94	332	25	94	558	24	94	750	24
96	799	27	96	097	26	96	357	25	96	582	24	96	773	23
98	825	26	98	122	25	98	382	25	98	606	24	98	797	24
		26			26			25			24			24
3300	851	27	3400	148	25	3500	407	25	3600	630	24	3700	820	24
02	878	27	02	173	25	02	432	25	02	654	24	02	844	23
04	904	26	04	199	26	04	456	24	04	678	24	04	867	23
06	930	26	06	224	25	06	481	25	06	703	25	06	891	24
08	957	27	08	250	25	08	506	25	08	727	24	08	914	23
		26			25			25			24			23
3310	983	26	3410	275	26	3510	531	24	3610	751	24	3710	937	24
12	32009	26	12	301	25	12	555	24	12	775	24	12	961	23
14	035	26	14	326	26	14	580	25	14	799	24	14	984	24
16	061	26	16	352	25	16	605	25	16	823	24	16	57008	24
18	088	26	18	377	25	18	630	25	18	847	24	18	031	23
		26			25			24			24			23
3320	114	26	3420	403	25	3520	654	24	3620	871	24	3720	054	24
22	140	26	22	428	25	22	679	25	22	895	24	22	078	23
24	166	26	24	453	26	24	704	25	24	919	24	24	101	23
26	192	26	26	479	25	26	728	24	26	943	24	26	124	23
28	218	26	28	504	25	28	753	25	28	967	24	28	148	23
		26			25			24			24			23
3330	244	26	3430	529	26	3530	777	24	3630	991	24	3730	171	23
32	270	27	32	555	25	32	802	25	32	5015	24	32	194	23
34	297	27	34	580	25	34	827	25	34	038	23	34	217	24
36	323	26	36	605	26	36	851	24	36	062	24	36	241	24
38	349	26	38	631	25	38	876	25	38	086	24	38	264	23
		26			25			24			24			23
3340	375	26	3440	656	25	3540	900	25	3640	110	24	3740	287	23
42	401	26	42	681	25	42	925	24	42	134	24	42	310	24
44	427	26	44	706	26	44	949	25	44	158	24	44	334	24
46	453	26	46	732	26	46	974	25	46	182	24	46	357	23
48	479	26	48	757	25	48	998	25	48	205	24	48	380	23
		26			25			25			24			23

Encontrar log 36114 :

log 36120=56775

log 36100=55751

dif. 20 24

36114—36100=14

Debajo 24

dif. para 10=12

— 4=5

— 14=17

Log 36114=

55751+17=55768.

27 26 25 24 23

1 1 1 1 1

2 3 3 3 2

3 4 4 4 3

4 5 5 5 5

5 7 7 6 6

6 8 8 8 7

7 10 9 9 8

8 11 10 10 9

9 12 12 11 10

10 14 13 13 12

Un gui6n antes 6  
despu6s de un log in-  
dica que su verdadero  
valor es menor que el  
tabular en menos de  
la mitad de la unidad  
correspondiente al 6l-  
timo puesto. Ej. :

Log 3400=5428254

Log 3492=5430742

Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
3750	87403	58	4000	60206	54	4250	62839	51	4500	65321	48	4750	67669	46
55	-461	58	05	260	54	55	-890	51	05	369	48	55	715	46
60	-519	58	10	314	54	60	-941	51	10	-418	48	60	-761	45
65	-576	57	15	-369	55	65	-992	51	15	-466	48	65	806	46
70	-634	58	20	-423	54	70	63043	51	20	-514	48	70	-822	45
75	-692	58	25	-477	54	75	-094	51	25	-562	48	75	897	46
80	-749	57	30	-531	54	80	144	50	30	-610	48	80	-945	45
85	-807	58	35	584	53	85	195	51	35	-658	48	85	988	46
90	-864	57	40	638	54	90	-246	51	40	-706	48	90	68084	45
95	-921	57	45	-692	54	95	296	50	45	753	48	95	-079	45
		57			54			51			48			45
3800	978	57	4050	-746	53	4300	-347	50	4550	801	48	4800	124	45
05	58035	57	55	799	54	05	397	50	55	-849	47	05	169	46
10	092	57	60	-853	53	10	-448	51	60	896	48	10	-215	45
15	149	57	65	906	53	15	498	50	65	944	48	15	-260	45
20	206	57	70	959	53	20	548	50	70	-992	47	20	-305	45
25	263	57	75	61013	54	25	-999	51	75	06039	48	25	-350	45
30	-320	57	80	066	53	30	-649	50	80	-087	47	30	-395	45
35	-377	57	85	119	53	35	-699	50	85	-134	47	35	-440	45
40	433	56	90	172	53	40	-749	50	90	181	48	40	-485	45
45	-490	57	95	225	53	45	-799	50	95	-229	47	45	529	44
		56			53			50			47			45
3850	546	56	4100	278	53	4350	-848	50	4600	-276	47	4850	574	45
55	602	57	05	331	53	55	-899	50	05	-323	47	55	-619	45
60	-659	56	10	384	53	60	-949	50	10	370	47	60	-664	44
65	-715	56	15	-437	53	65	998	49	15	417	47	65	708	45
70	771	56	20	-490	52	70	64048	50	20	-464	47	70	-763	44
75	827	56	25	542	53	75	-098	50	25	511	47	75	797	45
80	883	56	30	595	53	80	147	49	30	558	47	80	-842	44
85	939	56	35	-648	53	85	-197	50	35	-605	47	85	886	45
90	-995	56	40	700	52	90	246	49	40	-652	47	90	-931	44
95	39031	55	45	752	53	95	-296	50	45	-699	46	95	975	45
		55			53			49			46			45
3900	109	56	4150	-605	52	4400	345	50	4650	745	47	4900	69020	44
05	162	56	55	857	52	05	-895	49	55	-792	47	05	-061	44
10	-218	56	60	909	53	10	-444	49	60	-839	46	10	108	44
15	273	56	65	-962	52	15	493	49	65	885	47	15	152	45
20	-329	56	70	62014	52	20	542	49	70	-932	46	20	-197	45
25	-384	55	75	-066	52	25	591	49	75	978	47	25	-241	44
30	439	55	80	-118	52	30	640	49	80	67025	47	30	-285	44
35	494	55	85	-170	52	35	689	49	85	-071	46	35	-329	44
40	-550	56	90	221	51	40	738	49	90	117	46	40	-373	44
45	-605	55	95	273	52	45	787	49	95	-164	47	45	-417	44
		55			52			49			46			44
3950	-680	55	4200	-325	52	4450	836	49	4700	-210	46	4950	-461	43
55	-715	55	05	-377	51	55	-885	48	05	-256	46	55	504	44
60	-770	54	10	428	52	60	933	49	10	302	46	60	548	44
65	824	55	15	-480	52	65	982	49	15	348	46	65	-592	44
70	879	55	20	531	52	70	65031	48	20	394	46	70	-636	43
75	-934	54	25	-583	51	75	679	48	25	440	46	75	679	44
80	988	55	30	634	51	80	-123	49	30	486	46	80	-723	44
85	60043	55	35	685	52	85	176	48	35	-532	46	85	-767	43
90	097	54	40	-737	51	90	-225	49	40	-578	46	90	810	44
95	-152	55	45	-788	51	95	-273	48	45	-624	45	95	-854	43
		54			51			48			45			43

	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	
1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1
2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2
3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	3
4	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	4
5	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	5
6	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	6
7	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	7
8	9.3	9.1	9.0	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	8
9	10.4	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	9
10	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	9.2	9.0	8.8	8.6	10

## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
5000	69897	43	5250	72016	41	5500	74036	40	5750	75967	38	6000	77815	36
05	940	44	55	057	42	05	076	40	55	76005	38	05	851	36
10	984	44	60	099	42	10	115	39	60	042	37	10	887	37
15	70027	43	65	140	41	15	155	40	65	080	38	15	924	37
20	070	43	70	181	41	20	194	39	70	118	38	20	960	36
25	114	44	75	222	41	25	233	39	75	155	37	25	996	36
30	157	43	80	263	41	30	273	40	80	193	38	30	78032	36
35	200	43	85	304	41	35	312	39	85	230	37	35	068	36
40	243	43	90	346	42	40	351	39	90	268	38	40	104	36
45	286	43	95	387	41	45	390	39	95	305	37	45	140	36
5050	329	43	5300	428	41	5550	429	39	5800	348	37	6050	176	35
55	372	43	05	469	41	55	468	39	05	380	37	55	211	35
60	415	43	10	509	40	60	507	39	10	418	38	60	247	36
65	458	43	15	550	41	65	547	40	15	455	37	65	283	36
70	501	43	20	591	41	70	586	39	20	492	37	70	319	36
75	544	42	25	632	41	75	624	38	25	530	38	75	355	36
80	586	42	30	673	41	80	663	39	30	567	37	80	390	36
85	629	43	35	713	40	85	702	39	35	604	37	85	426	36
90	672	43	40	754	41	90	741	39	40	641	37	90	462	36
95	714	43	45	795	40	95	780	39	45	678	37	95	497	36
5100	757	43	5350	835	41	5600	819	39	5850	716	37	6100	533	36
05	800	42	55	876	40	05	858	39	55	753	37	05	569	36
10	842	43	60	916	41	10	896	38	60	790	37	10	604	36
15	885	42	65	957	41	15	935	39	65	827	37	15	640	36
20	927	42	70	997	41	20	974	39	70	864	37	20	675	36
25	969	43	75	73038	—	25	75012	38	75	901	37	25	711	36
30	71012	—	80	078	40	30	051	39	80	938	37	30	746	35
35	054	42	85	119	41	35	089	38	85	975	37	35	781	35
40	096	42	90	159	40	40	128	39	90	77012	—	40	817	36
45	139	43	95	199	40	45	166	38	95	048	36	45	852	36
5150	181	42	5400	239	41	5650	205	38	5900	085	37	6150	888	35
55	223	42	05	280	41	55	243	38	05	122	37	55	923	35
60	265	42	10	320	40	60	282	39	10	159	37	60	958	35
65	307	42	15	360	40	65	320	38	15	195	36	65	993	36
70	349	42	20	400	40	70	358	38	20	232	37	70	79029	—
75	391	42	25	440	40	75	397	39	25	269	37	75	064	35
80	433	42	30	480	40	80	435	38	30	305	36	80	099	35
85	475	42	35	520	40	85	473	38	35	342	37	85	134	35
90	517	42	40	560	40	90	511	38	40	379	36	90	169	35
95	559	41	45	600	40	95	549	38	45	415	37	95	204	35
5200	600	42	5450	640	39	5700	587	39	5950	452	36	6200	239	35
05	642	42	55	679	40	05	626	39	55	488	36	05	274	35
10	684	41	60	719	40	10	664	38	60	525	37	10	309	35
15	725	41	65	759	40	15	702	38	65	561	36	15	344	35
20	767	42	70	799	40	20	740	38	70	597	36	20	379	35
25	809	41	75	838	39	25	778	37	75	634	37	25	414	35
30	850	41	80	878	40	30	815	38	80	670	36	30	449	35
35	892	42	85	918	40	35	853	38	85	706	37	35	484	34
40	933	41	90	957	39	40	891	38	90	743	36	40	518	34
45	975	42	95	997	40	45	929	38	95	779	36	45	553	35

	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34		Encontrar log 58636
1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1	log 58650=76827
2	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2	log 58600=76790
3	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	3	diff. 50 37
4	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	4	58636 — 58600=36
5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	5	Debajo 37
6	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	6	Diff. para 10×3=22.0
7	6.2	6.0	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	7	— 6=4.4
8	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	8	— 36=26.4
9	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.7	6.5	6.3	6.1	9	log 58636=
10	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	10	767916+026= 78



Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Diff.	No.	Log.	Diff.	No.	Log.	Diff.	No.	Log.	Diff.	No.	Log.	Diff.
6250	79588	35	6500	81291	34	6750	82930	33	7000	84519	31	7250	86034	30
55	-623	34	05	-325	33	55	-963	32	05	-541	31	55	-064	30
60	657	35	10	358	33	60	-995	32	10	-572	31	60	-094	30
65	692	35	15	391	34	65	83027	32	15	-603	31	65	-124	29
70	-727	34	20	-425	33	70	-059	32	20	-634	31	70	-153	30
75	761	35	25	458	33	75	-091	32	25	-665	31	75	-183	30
80	-796	35	30	491	34	80	-123	32	30	-696	30	80	-213	30
85	-831	34	35	-525	33	85	-155	32	35	726	31	85	-243	30
90	865	35	40	-558	33	90	-187	32	40	757	31	90	-273	29
95	-900	34	45	-591	33	95	-219	32	45	788	31	95	-303	29
6300	934	35	6550	624	33	6800	-251	32	7050	-819	31	7300	332	30
05	-969	34	55	657	33	05	-283	32	55	-850	30	05	362	30
10	80003	34	60	690	33	10	-315	32	60	880	31	10	-392	29
15	037	34	65	723	34	15	-347	32	65	911	31	15	-421	30
20	-072	35	70	-757	33	20	378	31	70	-942	31	20	-451	30
25	106	34	75	-790	33	25	410	32	75	-973	30	25	-481	29
30	140	34	80	-823	33	30	442	32	80	85003	31	30	-510	30
35	-175	35	85	-856	33	35	-474	32	85	-034	31	35	-540	30
40	-209	34	90	-889	32	40	-506	32	90	-065	30	40	-570	29
45	243	34	95	921	33	45	537	31	95	095	31	45	-599	30
6350	277	35	6600	954	33	6850	569	32	7100	-126	30	7350	-629	29
55	-312	35	05	987	33	55	-601	31	05	156	31	55	-658	30
60	-346	34	10	82020	33	60	632	32	10	-187	30	60	-688	29
65	-380	34	15	-053	33	65	664	32	15	217	31	65	-717	30
70	-414	34	20	-086	33	70	-696	31	20	-248	30	70	-747	29
75	448	34	25	-119	32	75	727	32	25	278	31	75	-776	30
80	482	34	30	151	33	80	-759	31	30	-309	30	80	-806	29
85	516	34	35	184	33	85	790	32	35	339	31	85	-835	29
90	550	34	40	-217	32	90	-822	32	40	-370	30	90	-864	30
95	584	34	45	249	33	95	853	32	45	400	31	95	-894	29
6400	-618	34	6650	282	33	6900	-885	31	7150	-431	30	7400	923	30
05	-652	34	55	-315	32	05	916	32	55	-461	30	05	-953	29
10	-686	34	60	347	33	10	-948	31	60	491	31	10	-982	29
15	-720	34	65	380	33	15	979	32	65	-522	30	15	-87011	29
20	-754	34	70	-413	32	20	84011	—	70	-552	30	20	040	30
25	787	33	75	445	32	25	-042	31	75	582	30	25	-070	29
30	821	34	80	-478	32	30	073	31	80	612	31	30	-099	29
35	-855	34	85	510	33	35	-105	32	85	-643	30	35	128	29
40	-889	34	90	-543	32	40	-136	31	90	-673	30	40	157	29
45	922	34	95	575	32	45	167	31	95	703	30	45	186	30
6450	-956	34	6700	607	33	6950	198	32	7200	733	30	7450	-216	29
55	-990	34	05	-640	33	55	-230	31	05	763	31	55	-245	29
60	81023	33	10	672	32	60	-261	31	10	-794	30	60	-274	29
65	-057	34	15	-705	32	65	292	31	15	-824	30	65	-303	29
70	090	33	20	-737	32	70	323	31	20	-854	30	70	-332	29
75	-124	34	25	769	32	75	354	32	25	-884	30	75	-361	29
80	-158	34	30	-802	32	80	-386	31	30	-914	30	80	-390	29
85	-191	33	35	-834	32	85	-417	31	35	-944	30	85	-419	29
90	224	33	40	-866	32	90	-448	31	40	-974	30	90	-448	29
95	-258	33	45	898	32	95	-479	31	45	86004	30	95	-477	29

Encontrar log 63023 :

log 63050=79969

log 63000=79934

diff. 50 35

63023 - 63000 = 23

Debajo 35

diff. para  $10 \times 2 = 14.0$

— — 3 = 2.1

— — 23 = 16.1

Log 63023 =

9934 + 16 = 79950.

	35	34	33	32	31	30	29
1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7
4	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3
5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9
6	4.2	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5
7	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1
8	5.6	5.4	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6
9	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2
10	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8

Un gui6n antes

6 despu6s de un log

indica que su verda-

tero valor es menor

que el tabular en

menor de la mitad

de la unidad corres-

pondiente al 6ltimo

puesto. Ej. : ~~799~~

Log 7400=8692317

Log 7405=8695251.

## Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
7500	87306	18	7750	88930	18	8000	90009	18	8250	91645	18	8500	92942	18
05	535		55	938		05	336		55	-672	27	05	967	25
10	-364		60	986		10	363		60	698	26	10	-993	26
15	-593		65	9914		15	390		65	724	27	15	99018	25
20	-822		70	042		20	417		70	-751	26	20	-044	25
25	-651		75	070		25	-445		75	-777	26	25	069	25
30	679		80	-098		30	-472		80	803	26	30	-095	25
35	708		85	-126		35	-499		85	829	26	35	120	26
40	737		90	-154		40	-526		90	855	27	40	-146	25
45	-766		95	-182		45	-553		95	-882	26	45	171	26
7550	-735		7800	209		8050	-580		8300	-908		8550	-197	
55	823		05	237		55	-607		05	-934	26	55	222	25
60	852		10	265		60	-634		10	960	26	60	247	25
65	-881		15	-293		65	-660		15	986	26	65	-273	25
70	-910		20	-321		70	-687		20	99212	26	70	298	25
75	938		25	-348		75	-714		25	038	26	75	323	25
80	-967		30	-376		80	-741		30	-065	27	80	-349	25
85	-996		35	-404		85	-768		35	-091	26	85	374	25
90	88924		40	-432		90	-795		40	-117	26	90	399	25
95	-033		45	-459		95	-822		45	-143	26	95	-425	25
7600	081		7850	-487		8100	-849		8350	-169		8600	-450	
05	-119		55	-515		05	-875		55	-195	26	05	475	25
10	138		60	-542		10	-902		60	-221	26	10	500	26
15	-167		65	-570		15	-929		65	-247	26	15	-526	25
20	195		70	-597		20	-956		70	-273	26	20	-551	25
25	-224		75	-625		25	-982		75	-298	25	25	-576	25
30	252		80	-653		30	-1009		80	-324	26	30	601	25
35	-281		85	-680		35	-1036		85	-350	26	35	-626	25
40	309		90	-708		40	-1062		90	-376	26	40	651	25
45	-338		95	-735		45	-1089		95	-402	26	45	-676	25
7650	366		7900	-763		8150	-116		8400	-428		8650	-702	
55	-395		05	-790		55	-142		05	-454	26	55	-727	25
60	-423		10	-818		60	-169		10	-480	25	60	-752	25
65	451		15	-845		65	-196		15	-505	25	65	-777	25
70	-480		20	-873		70	-222		20	-531	26	70	-802	25
75	-508		25	-900		75	-249		25	-557	26	75	-827	25
80	536		30	-927		80	-275		30	-583	26	80	-852	25
85	-564		35	-955		85	-302		35	-609	26	85	-877	25
90	-593		40	-982		90	-328		40	-634	25	90	-902	25
95	-621		45	-1009		95	-355		45	-660	26	95	-927	25
7700	649		7950	-1037		8200	381		8450	-686		8700	-952	
05	677		55	-1064		05	-408		55	-711	26	05	-977	25
10	705		60	-1091		10	-434		60	-737	26	10	94002	25
15	-734		65	-1119		15	-461		65	-763	25	15	-027	25
20	-762		70	-1146		20	-487		70	-788	25	20	-052	25
25	-790		75	-1173		25	-514		75	-814	26	25	-077	24
30	-818		80	-1200		30	-540		80	-840	25	30	101	24
35	846		85	-1227		35	-566		85	-865	25	35	126	25
40	874		90	-1255		40	-593		90	-891	25	40	151	25
45	902		95	-1282		45	-619		95	-916	26	45	-176	25

Encontrar log 83678 :

log 83700=92273

log 83650=92247

dif. 50 26

83678 - 83650 = 28

Debajo de 26

dif. para 10 x 2 = 10.0

— 8 = 4.2

— 28 = 14.2

Log 83678 =

92247 + 14 = 92261.

	29	28	27	26	25	24
1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9
5	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9
7	4.1	3.9	3.8	3.6	3.5	3.4
8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8
9	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3
10	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8

Un guión antes ó después de un log indica que su verdadero valor es menor que el tabular en menos de la mitad de la unidad correspondiente al último puesto. Ej. :

Log 8325 = 9203842

Log 8330 = 9206450.

Logaritmos vulgares ó de Briggs. Base=10.

No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.	No.	Log.	Dif.
8750	94201	23	9000	95424	24	9250	96614	24	9500	97772	23	9750	98900	23
55	-226	24	05	448	24	55	-638	23	05	795	23	55	-923	23
60	-250	24	10	472	25	60	-661	24	10	818	23	60	-945	23
65	-275	25	15	-497	24	65	-685	23	15	-841	23	65	-967	23
70	-300	25	20	-521	24	70	-708	23	20	-864	23	70	-989	23
75	-325	24	25	-545	24	75	-731	24	25	-886	23	75	-99012	23
80	-349	25	30	-569	24	80	-755	23	30	-909	23	80	-034	23
85	-374	25	35	-593	24	85	-778	24	35	-932	23	85	-056	23
90	-399	25	40	-617	24	90	-802	23	40	-955	23	90	-078	23
95	-424	24	45	-641	24	95	-825	23	45	-978	22	95	-100	23
8800	-448	25	9050	-665	24	9300	-848	24	9550	-98000	23	9800	-123	23
05	-473	25	55	-689	24	05	-872	23	55	-923	23	05	-145	23
10	-498	24	60	-713	24	10	-895	23	60	-946	22	10	-167	23
15	-522	25	65	-737	24	15	-918	24	65	-968	23	15	-189	22
20	-547	24	70	-761	24	20	-942	23	70	-991	23	20	-211	22
25	-571	25	75	-785	24	25	-965	23	75	-114	23	25	-233	22
30	-596	25	80	-809	23	30	-988	23	80	-137	22	30	-255	22
35	-621	24	85	-832	24	35	-97011	24	85	-159	23	35	-277	22
40	-645	25	90	-856	24	40	-035	23	90	-182	22	40	-300	22
45	-670	24	95	-880	24	45	-058	23	95	-204	23	45	-322	22
8850	-694	25	9100	-904	24	9350	-081	23	9600	-227	23	9850	-344	23
55	-719	24	05	-928	24	55	-104	24	05	-250	22	55	-366	23
60	-743	25	10	-952	24	60	-128	23	10	-272	23	60	-388	23
65	-768	24	15	-976	23	65	-151	25	15	-295	23	65	-410	23
70	-792	25	20	-999	24	70	-174	23	20	-318	22	70	-432	22
75	-817	24	25	-96023	24	75	-197	22	25	-340	23	75	-454	22
80	-841	25	30	-047	24	80	-220	23	30	-363	23	80	-476	22
85	-866	24	35	-071	24	85	-243	24	35	-385	23	85	-498	22
90	-890	25	40	-095	23	90	-267	23	40	-408	23	90	-520	22
95	-915	24	45	-118	24	95	-290	23	45	-430	23	95	-542	22
8900	-939	24	9150	-142	24	9400	-313	23	9650	-453	23	9900	-564	23
05	-963	25	55	-166	24	05	-336	23	55	-475	23	05	-585	23
10	-988	24	60	-190	23	10	-359	23	60	-498	23	10	-607	22
15	-96012	24	65	-213	24	15	-382	23	65	-520	23	15	-629	22
20	-036	25	70	-237	24	20	-405	23	70	-543	23	20	-651	22
25	-061	24	75	-261	23	25	-428	23	75	-565	23	25	-673	22
30	-085	24	80	-284	24	30	-451	23	80	-588	23	30	-695	22
35	-109	25	85	-308	24	35	-474	23	85	-610	23	35	-717	22
40	-134	24	90	-332	23	40	-497	23	90	-632	23	40	-739	22
45	-158	24	95	-355	24	45	-520	23	95	-655	22	45	-760	22
8950	-182	25	9200	-379	23	9450	-543	23	9700	-677	23	9950	-782	23
55	-207	24	05	-402	24	55	-566	23	05	-700	23	55	-804	22
60	-231	24	10	-426	24	60	-589	23	10	-722	23	60	-826	22
65	-255	24	15	-450	23	65	-612	23	15	-744	23	65	-848	22
70	-279	24	20	-473	24	70	-635	23	20	-767	23	70	-870	21
75	-303	25	25	-497	24	75	-658	23	25	-789	23	75	-891	22
80	-328	24	30	-520	24	80	-681	23	30	-811	23	80	-913	22
85	-352	24	35	-544	23	85	-704	23	35	-834	23	85	-935	22
90	-376	24	40	-567	23	90	-727	23	40	-856	23	90	-957	22
95	-400	24	45	-591	23	95	-749	23	45	-878	23	95	-978	22

Encontrar log 95544 :

log 95550=98023

log 95500=98000

dif. 50 23

95544 - 95500 = 44

Debajo de 23

dif. para 10x4=18.0

— — 4= 1.8

— — 44=19.8

Log 95554=

98000+20=98020.

	25	24	23	22	21
1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
4	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7
5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
6	3.0	2.9	2.8	2.8	2.5
7	3.5	3.4	3.2	3.1	2.9
8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4
9	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8
10	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2

Un guión antes ó después de un log indica que su verdadero valor es menor que el tabular en menos de la mitad de la unidad correspondiente al último puesto. Ej. :  
Log 9600=9822712  
Log 9605=9824974.



# GEOMETRÍA



**Definición de líneas, figuras planas y sólidos.** — Hablando estrictamente, una **línea** es simplemente una longitud ó distancia. Las líneas que trazamos en el papel tienen no sólo longitud sino también anchura y espesor, sin embargo son el símbolo más conveniente que podemos emplear para designar una línea geométrica. Línea vertical es la que se dirige hacia el centro de gravedad de la tierra, y horizontal, la que corta en ángulo recto la vertical. Una figura plana es un plano encerrado por líneas rectas ó curvas que se denominan **perímetro**, **circunferencia** ó **periferia**. Se confunde á menudo el **perímetro** con la figura misma como cuando se habla de trazar círculos, cuadrados, etc., y lo que trazamos son sus **perímetros**. Geométricamente hablando una figura tiene longitud y latitud, pero no espesor. **Sólido** es todo lo que tiene longitud, latitud ó anchura y espesor.

Las figuras ó sólidos semejantes no han de ser necesariamente del mismo tamaño, pero sí precisamente de la misma **forma**. Así, dos cuadrados cualesquiera son semejantes entre sí, como también dos círculos ó cubos cualquiera que sea su diferencia de tamaño. Cuando no sólo son de la misma forma sino del mismo tamaño, se dice que son **iguales**.

Las **líneas** están entre sí como sus **longitudes**, pero las **áreas** ó **superficies** de **figuras** semejantes están entre sí como los **cuadrados** de sus líneas homólogas. Los **sólidos** semejantes están entre sí como los **cubos** de sus líneas homólogas.

**Advertencia.** — Por simples que aparezcan las operaciones siguientes, se requiere gran cuidado y buenos instrumentos á fin de obtener en la práctica resultados exactos. Algunas de ellas pueden ejecutarse mucho mejor por medio de un triángulo metálico que tenga un ángulo recto. En el terreno, la cinta de agrimensor, cadena ó una percha, sustituirá á los compases de división y regla que se usan en el dibujo.

**Para dividir una línea dada  $ab$  en dos partes iguales.** — De sus extremos  $a$ ,  $b$ , como centros y con cualquier radio mayor que la mitad de  $ab$  describanse los arcos  $c$ ,  $d$ , y únase  $c$  con  $d$ . Si la línea  $ab$  es muy larga, trácense primero distancias iguales  $ao$ ,  $bg$  en cada lado desde los extremos, y procédase entonces como si  $og$  fuera la línea que tiene que dividirse. O bien mídase  $ab$  para determinar su centro.




**Para dividir una línea  $mn$  en cualquier número de partes iguales.** De  $m$  trácense dos líneas paralelas cualesquiera  $mo$ ,  $na$ , hasta una distancia indefinida y sobre ellas desde  $m$ ,  $n$  márchese el número requerido de partes iguales de una longitud cualquiera y conveniente; después únase los puntos correspondientes así marcados. O bien trácese sólo una línea como  $mo$  y únase entonces  $z$  con  $n$ , trazando las otras líneas paralelas á ésta.

**Para dividir una línea dada  $mn$  en dos partes que deben estar entre sí en una proporción dada** se aplica el mismo principio anterior. Por ejemplo: en la proporción de 1 á 3. Trácese primero una línea cualquiera  $mo$  y con cualquiera apertura del compás hágase  $mx$  igual á una división y  $xz$  igual á tres de estas divisiones. Unanse  $zn$  y paralela á ella trácese  $zc$ . Entonces  $mz$  es á  $cn$  como 1 es á 3.

## ÁNGULOS

Cuando dos líneas rectas se encuentran con cualquiera inclinación, esa inclinación se llama **ángulo** y se mide por los grados contenidos en un arco de círculo que tenga por centro el punto donde se cortan las dos líneas. Como todo círculo, grande ó pequeño, se supone dividido en 360 grados, se deduce que á cualquier número de grados de un círculo pequeño corresponderán igual número en el mayor.



Cuando dos líneas rectas como *on*, *ab* se encuentran de tal manera que la inclinación *ona* es igual á la inclinación *onb*, se dice que las dos líneas son **perpendiculares** entre sí y los ángulos *ona*, *onb* se llaman **ángulos rectos** y son



Igual a 90 grados ó á una cuarta parte de la circunferencia del círculo. Cualquier ángulo, como *ced*, más pequeño que un ángulo recto se llama **agudo** y uno *cef* mayor que un ángulo recto se llama **obtusó**. Cuando una línea encuentra otra como en la figura siguiente los dos ángulos en el mismo lado de cualquiera de las dos líneas se llaman **adyacentes**. Así: *eus* y *eue* son adyacentes; también *tus* y *tue*; *eut* y *euv*, *eut* y *eue*. La suma de dos ángulos adyacentes es siempre igual á dos ángulos rectos ó á 180°. Por tanto, si conocemos el número de grados que contiene uno de ellos y lo restamos de 180° obtenemos el otro.

Cuando dos líneas rectas se cruzan formando cuatro ángulos, cualquier par de estos ángulos, situados en direcciones opuestas, se llaman **opuestos por el vértice** tales como *eur*, *tue*. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.


Cuando una línea recta *ab* corta dos líneas paralelas *de*, *ef*, los ángulos **alternos** que forman una especie de Z son iguales entre sí. Así, los ángulos *don*, *onf*, son iguales como también lo son *con*, *one*. También la suma de los dos ángulos inte-



riores en el mismo lado de *ab* es igual á dos ángulos rectos ó 180°; así: *con* + *onf* = 180°; también *don* + *one* = 180°.


Se llaman **ángulos internos** los formados dentro de cualquier figura por la intersección de dos de sus lados como los ángulos *cab*, *abc*, *bca*, de este triángulo. La suma de los ángulos internos de un polígono de cualquier número de lados, es igual á tantas veces dos ángulos rectos menos cuatro, como lados tiene el polígono. Así, un triángulo tiene 3 lados; el doble de este número es 6, y seis ángulos rectos, ó  $6 \times 90^\circ = 540^\circ$ , de los cuales se restan cuatro ángulos rectos ó 360°; y quedan 180°, que es el número de grados que suman los ángulos de un triángulo. Este principio sirve para probar las medidas hechas en los ángulos de cualquiera figura; porque si la suma de todos los ángulos medidos, no está de acuerdo con la regla anterior, es prueba de que hemos cometido error.

**Angulo externo** en un polígono, es cualquier ángulo como *abd* formado fuera de la figura por el encuentro de cualquier lado, *ab*, con la prolongación



del lado adyacente  $bd$ ; lo mismo son los ángulos  $cas$ ,  $bew$ . La suma de todos los ángulos exteriores en cualquier polígono, sea cual fuere su número de lados, es igual á  $360^\circ$ ; pero si alguno de los ángulos es *reentrante* como  $gij$ , el ángulo interior  $gij$  excede  $180^\circ$ , y el ángulo  $giz$  siendo  $= 180^\circ -$  el ángulo interior es negativo. Así  $abd + bew + cas = 360^\circ$ ; y,  $yhj + zij - giz + igne = 360^\circ$ ; los ángulos como  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $g$ ,  $h$ ,  $j$ , cuyos vértices apuntan hacia afuera, se llaman salientes.


**En cualquier punto dado,  $p$ , de una línea  $st$ , levantar una perpendicular  $pa$ .** Tomando  $p$  por centro, fíjense con el compás dos distancias iguales,  $pe$  y  $pg$ . Luego, tomando  $e$  y  $g$  como centros, trácese con una abertura mayor



que la mitad de  $eg$  los dos arcos  $b$  y  $c$  y únase  $a$  con  $p$ . O todavía mejor: describanse cuatro arcos y únase  $a$  con  $p$ .

O de otro modo, desde  $p$  con cualquier escala conveniente describanse dos arcos pequeños  $g$ ,  $a$ , cualquiera de los dos con un radio 3 y el otro con un radio 4. Entonces de  $g$  con un radio 5, describese el arco  $b$ . Unase  $p$  con  $a$ .



**Si el punto  $p$  está en un extremo de la línea ó muy cerca de él,**



extiéndase la línea si es posible y procédase como arriba. Pero si esto no puede hacerse, de un punto conveniente  $s$ , ábrase el compás hasta  $p$ , y describese el semicírculo  $spo$ ; por  $oe$  trácese  $oxz$ ; y únase  $p$  con  $z$ .

O úsese el procedimiento anterior con los radios 3, 4, 5.

**De un punto dado  $o$  bajar una perpendicular  $oa$  á una línea dada  $mn$ .** De  $o$  midanse hasta la línea  $mn$  dos distancias iguales,  $oc$ ,  $oe$ , y desde  $c$  y  $e$ ,





como centros, con cualquiera abertura mayor que la mitad de  $ce$ , describanse los dos arcos  $a$  y  $b$ , y únase  $oa$ . O desde cualquier punto  $d$  sobre la línea ábrase el compás hasta  $o$  y describese el arco  $og$ ; hágase  $ir$  igual  $to$ ; y únase  $or$ .

**Si la línea,  $ab$ , está en el terreno y se quiere levantar una perpendicular desde  $c$ ,** midanse primero dos distancias iguales cualesquiera,  $cm$ ,  $cn$ .



En  $mn$ , sujétense los extremos de un pedazo de cuerda, cinta de agrimensor, ó cadena,  $mn$ , luego átese la cuerda, etc., como se demuestra en  $mn$ , siendo su centro  $s$  y entonces se será la perpendicular que se busca. Si la perpendicular  $xs$  debe levantarse en el extremo de la línea  $mx$ , mídase primero  $xy$  sobre la línea igual á tres unidades cualesquiera y sujetando el extremo de una cinta de agrimensor en  $x$ , se marcan nueve unidades en  $y$ ; sujétese ahora la marca de cuatro unidades



en  $s$  manteniendo á  $xs$ ,  $xy$  igualmente tensos. Entonces  $xs$  será la perpendicular que se requiere porque 3, 4 y 5 forman los lados de un triángulo rectángulo. En lugar de 3, 4 y 5 se pueden usar cualesquiera múltiples de estos números, tales como 6 y 8 y 10; 9, 12 y 15, etc.


**Por un punto dado,  $s$ , trazar una línea  $ac$ , paralela á otra línea  $ef$ .** Describese un arco  $t$  haciendo centro en cualquier punto de la línea  $ef$  con la distancia  $ae$  y trácese  $ac$  precisamente tocando al arco.

**Formar un ángulo,  $cab$ , igual á un ángulo dado  $mno$ , en cualquier**



punto,  $a$ , de una línea,  $ab$ . Desde  $n$  y  $a$  con cualquier radio, describanse los arcos  $st$ ,  $de$ , mídase  $st$ , hágase  $ed$ , igual á él; y por  $ad$ , trácese  $ac$ .


**Dividir cualquier ángulo,  $xyz$ , en dos partes iguales.** Trácese desde  $x$  dos distancias iguales cualesquiera,  $xr$ ,  $xs$ , de  $r$ ,  $s$ , describanse, con cualquier radio, dos arcos que se intercepten en  $o$  y únase  $o$  con  $x$ . Si los dos lados del ángulo no se cortan como sucede en  $ef$ ,  $gh$ , extiéndanse hasta que se encuentren ó



trácese líneas  $xc$ ,  $xy$  paralelas y á distancias iguales de ellas de modo que se encuentren, y entonces se procederá como antes.

Todos los ángulos como  $nam$ ,  $nom$ , cuyo vértice se encuentra en la circunferencia de un semicírculo y cuyos lados terminan en los extremos de un diámetro  $nm$ , son ángulos rectos ó como se dice generalmente: **todos los ángulos inscritos en un semicírculo son ángulos rectos.** Un ángulo  $nax$  cuyo vértice está en el centro de un círculo, es dos veces mayor que un ángulo  $nam$  apoyado en la circunferencia; cuando los lados de ambos comprenden el mismo arco  $nm$ .


Todos los ángulos, como  $ydp$ ,  $yep$ ,  $ygp$ , que están en la circunferencia de un



círculo y cuyos lados corresponden al mismo arco  $yp$ ,  $i$  y  $a$  iguales entre sí; ó como  $ac$  dice usualmente: todos los ángulos inscritos en el mismo segmento de un círculo, son iguales.

El **complemento** de un ángulo es lo que le falta para llegar á  $90^\circ$ . Así, el complemento de  $80^\circ$  es  $90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$  y el de  $210^\circ$  es  $90^\circ - 210^\circ = -120^\circ$ . El **suplemento** de un ángulo es lo que le falta para llegar á  $180^\circ$ . El suplemento de  $80^\circ$  es  $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ ; y el de  $210^\circ$  es  $180^\circ - 210^\circ = -30^\circ$ . Pero generalmente podemos prescindir de anteponer los signos  $+$  ó  $-$  á los complementos y suplementos y llamar el complemento de un ángulo, su diferencia con  $90^\circ$  y el suplemento su diferencia con  $180^\circ$ .

**Ángulos de un paralelogramo.** Paralelogramo es cualquiera figura rectilínea de cuatro lados cuyos lados opuestos son iguales, como  $abcd$ . Cualquiera línea trazada á través de un paralelogramo, entre dos ángulos opuestos se llama *diagonal*, como  $ac$ ,  $bd$ . Una diagonal divide el paralelogramo en dos partes iguales y también cualquiera línea  $mn$  trazada por el centro de una de las dos diagonales; además la línea  $mn$  misma queda dividida en dos partes iguales por la diagonal. Dos diagonales se cortan entre sí, y dividen también al paralelogramo en cuatro triángulos de iguales áreas. La suma de los dos ángulos á los extremos de uno cualquiera de los lados es  $=180^\circ$ . Así  $dab + abc = abc + bcd = 180^\circ$ ; y la suma de los cuatro ángulos  $dab$ ,  $abc$ ,  $bcd$ ,  $cda = 360^\circ$ .



La suma de los cuadrados de los cuatro lados es igual á la suma de los cuadrados de las dos diagonales.

### Para reducir minutos y segundos á grados y fracciones decimales de un grado, etc.

En cualquier ángulo dado:

Número de grados	=	Número de minutos	÷ 60.
	=	— de segundos	÷ 3,600.
Número de minutos	=	— de grados	× 60.
	=	— de segundos	÷ 60.
Número de segundos	=	— de grados	× 3,600.
	=	— de minutos	× 60.

**Tabla de minutos y segundos en decimales de un grado y de segundos en decimales de un minuto.**

(Las columnas de min y gr se emplean y responden también para segundos y minutos.)

Mins. Grad. Mins. Grad. Mins. Grad. Segs. Grad. Segs. Grad. Segs. Grad.

En cada equivalente el último dígito se repite indefinidamente.

Véase \* debajo :

1 0.016	21 0.350	41 0.683	1 0.00027	21 0.00583	41 0.01138
2 0.033	22 0.366	42 0.700	2 0.00055	22 0.00611	42 0.01166
3 0.050	23 0.383	43 0.716	3 0.00083	23 0.00638	43 0.01194
4 0.066	24 0.400	44 0.733	4 0.00111	24 0.00666	44 0.01222
5 0.083	25 0.416	45 0.750	5 0.00138	25 0.00694	45 0.01250
6 0.100	26 0.433	46 0.766	6 0.00166	26 0.00722	46 0.01277
7 0.116	27 0.450	47 0.783	7 0.00194	27 0.00750	47 0.01305
8 0.133	28 0.466	48 0.800	8 0.00222	28 0.00777	48 0.01333
9 0.150	29 0.483	49 0.816	9 0.00250	29 0.00805	49 0.01361
10 0.166	30 0.500	50 0.833	10 0.00277	30 0.00833	50 0.01388
11 0.183	31 0.516	51 0.850	11 0.00305	31 0.00861	51 0.01416
12 0.200	32 0.533	52 0.866	12 0.00333	32 0.00888	52 0.01444
13 0.216	33 0.550	53 0.883	13 0.00361	33 0.00916	53 0.01472
14 0.233	34 0.566	54 0.900	14 0.00388	34 0.00944	54 0.01500
15 0.250	35 0.583	55 0.916	15 0.00416	35 0.00972	55 0.01527
16 0.266	36 0.600	56 0.933	16 0.00444	36 0.01000	56 0.01555
17 0.283	37 0.616	57 0.950	17 0.00472	37 0.01027	57 0.01583
18 0.300	38 0.633	58 0.966	18 0.00500	38 0.01055	58 0.01611
19 0.316	39 0.650	59 0.983	19 0.00527	39 0.01083	59 0.01638
20 0.333	40 0.666	60 1.000	20 0.00555	40 0.01111	60 0.01666

Segs. Mins. Segs. Mins. Segs. Mins. Segs. Grad. Segs. Grad. Segs. Grad.]

\* Cada equivalente tiene una decimal periódica. Ejemplo :

2 minutos = 0.033333..... grados	12 segundos = 0.000000..... minuto
7 — = 0.116666..... —	1 — = 0.000477..... grado
12 — = 0.200000..... —	50 — = 0.013888..... —



## MEDIDA APROXIMADA DE ÁNGULOS

(1) Los cuatro dedos de la mano formando ángulos rectos con el brazo y á distancia del largo del brazo de los ojos, cubren 7 grados y un ángulo de 7° corresponde como á 12.2 pies en 100 pies ó á 12.2 metros en 100 metros.

(2) Se miden aproximadamente ángulos por medio de una regla de dos pies, sea en un trazado ó entre objetos distantes en el terreno, así: si las puntas interiores de una regla ordinaria de dos pies de largo (articulada en su mitad, como se usa, *N. del T.*) se abren con las separaciones que indica la columna de pulgadas en la próxima tabla, las dos reglas quedarán inclinadas entre sí los ángulos que determina la columna de ángulos de la misma tabla. No se debe contar con gran exactitud en este sistema y mucho menos después que el ángulo pasa de 105°, porque el error se aumenta á proporción que se hace mayor la abertura.

Los ángulos para aberturas intermedias de aquellos que se dan, pueden calcularse por medio de una simple proporción.

Tabla de ángulos correspondientes á aberturas de una regla de 2 pies. (Original.)

Pulg.	GrMin.	Pulg.	GrMin.	Pulg.	GrMin.	Pulg.	GrMin.	Pulg.	GrMin.	Pulg.	GrMin.
1	12	43/4	20	24	83/4	40	12	123/4	61	23	163/4
1/2	1	48	21	27	1/2	40	51	123/4	62	5	86
3/4	2	24	21	37	3/4	41	29	3/4	62	47	86
1	3	00	22	13	1	42	7	1	63	28	87
1 1/2	4	11	22	50	1 1/2	42	46	1 1/2	64	11	88
2	5	26	23	27	2	43	24	2	64	53	89
2 1/2	6	47	24	3	2 1/2	44	3	2 1/2	65	35	90
3	7	25	24	39	3	44	42	3	66	18	91
3 1/2	8	25	25	18	3 1/2	45	21	3 1/2	67	1	91
4	9	34	25	53	4	45	59	4	67	44	92
4 1/2	10	10	26	30	4 1/2	46	35	4 1/2	68	28	93
5	11	22	27	7	47	17	5	69	12	94	31
5 1/2	12	22	27	44	47	56	5 1/2	69	55	95	24
6	13	28	28	31	48	35	6	70	38	96	17
6 1/2	14	34	28	58	49	15	6 1/2	71	22	97	11
7	15	45	29	35	49	54	7	72	6	98	5
7 1/2	16	45	29	11	50	34	7 1/2	72	51	99	00
8	17	22	30	49	51	15	8	73	36	99	55
8 1/2	18	58	31	26	51	58	8 1/2	74	21	100	51
9	19	34	32	3	52	23	9	75	6	101	46
9 1/2	20	46	32	40	53	15	9 1/2	75	51	102	45
10	21	46	33	17	53	53	10	76	36	103	43
10 1/2	22	7	33	54	54	24	10 1/2	77	21	104	41
11	23	58	34	33	55	14	11	78	6	105	40
11 1/2	24	34	35	10	55	55	11 1/2	78	54	106	39
12	25	34	35	47	56	35	12	79	40	107	37
12 1/2	26	46	36	25	57	16	12 1/2	80	27	108	41
13	27	22	37	3	57	57	13	81	14	109	42
13 1/2	28	59	37	41	58	28	13 1/2	82	2	110	46
14	29	35	38	19	59	19	14	82	49	111	49
14 1/2	30	12	38	57	60	00	14 1/2	83	37	112	53
15	31	48	39	35	60	41	15	84	26	113	58

(3) Con la misma tabla usando pies en lugar de pulgadas. De cualquier punto midanse 12 pies hacia cada objeto y colóquense marcas, midanse las distancias en pies entre estas marcas. Supóngase que la primera columna de la tabla esté en pies en lugar de pulgadas. Entonces frente á la distancia en pies estará el ángulo.

1/2 de pie = 1.5 pulgadas.

1 pulg. = .083 pies.	4 pulg. = .333 pies.	7 pulg. = .583 pies.	10 pulg. = .833 pies.
2 — = .167 —	5 — = .416 —	8 — = .667 —	11 — = .917 —
3 — = .25 —	6 — = .5 —	9 — = .75 —	12 — = 1.0 —

(4) De otro modo, midase hacia \* cada objeto 100 ó cualquier número

\* Si hay inconveniente en medir hacia los objetos, midase directamente desde ellos.

de pies y colóquense marcas y midáanse las distancias en pies entre las marcas. Entonces

$$\frac{\text{Seno de la mitad del ángulo}}{\text{la mitad de la distancia entre las marcas}} = \frac{\text{la distancia medida hacia uno de los objetos.}}{\text{la distancia medida hacia uno de los objetos.}}$$

Búsquese este seno en la tabla de senos, tangs, etc., págs 106, etc., tómese el ángulo correspondiente y multiplíquese por 2.

*N. del T.* — Esta misma tabla es útil empleando el sistema métrico. En efecto: dos reglas de un pie de longitud cada una, dobladas en ángulo, se reemplazan por sus equivalentes de 305 milímetros = 1 pie cada una y para medir las distancias entre sus puntas inferiores se sabe que 1 pulg. = 25.4 milímetros. Multiplicando, pues, el número de pulgs de la tabla necesarias para obtener un ángulo  $\times 25.4$  se tiene el número de milímetros de la abertura. — Ej.: se quiere un ángulo de  $75^\circ - 51'$ , la distancia, según la tabla, es 14 pulg.  $- 3/4 = 14.75$ , lo que  $\times 25.4$  será = 374.65 milímetros. Separando las puntas 375 mm se tendrá el áng. buscado. Al contrario, si se tiene un ángulo dado y se quiere saber su valor: midase en mm la distancia entre las puntas, divídase por 25.4 y el cociente será las pulgs que en la tabla darán (enfrente) el áng. — Ej.: dist entre las puntas 375 mm divid por 25.4 = 14.76 ó sean 14  $3/4$  pulgs. El ángulo que le corresponde en la tabla es =  $75^\circ - 31'$ .

## TRIGONOMETRÍA PLANA

Para las figuras, véase la pág. 104a.

**1. Medida común de los ángulos.** Si se divide una circunferencia en 360 arcos iguales, cada uno de esos arcos ó el ángulo del centro subtendido por el arco es un **grado** ( $^\circ$ ). Cada grado está subdividido en 60 **minutos** ( $'$ ), y cada minuto en 60 **segundos** ( $''$ ). Un ángulo **recto** es un ángulo de  $90^\circ$ .

**2. Medida circular de los ángulos.** El arco cuya longitud es igual al radio, ó el ángulo del centro subtendido por dicho arco se llama un **radial**. (*N. del T.* abajo.) Como la semicircunferencia (véase adelante capítulo *Círculos*) es  $= \pi \times \text{radio} = \pi \text{ radiales} = 180^\circ$  se tiene:

$$1 \text{ radial} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ}{3.14159} = 57.2957795\dots^\circ. \quad \text{Log} = -1.758 \ 1226.$$

$$1 \text{ grado} = .017 \ 453 \ 292 \ 520 \text{ radial.}$$

$$1 \text{ minuto} = .000 \ 290 \ 888 \ 209 \quad -$$

$$1 \text{ segundo} = .000 \ 004 \ 848 \ 137 \quad -$$

**3. Relación entre el arco y el radio.** En cualquier ángulo la longitud del arco con relación al radio se llama *el arco* del ángulo. Ej.: fig. 1 y 3, arco<sup>a</sup> A = ZB/OZ. Para otras relaciones angulares, véanse §§ 6 y 10.

**4. Ángulos positivos y negativos.** — En la fig. 1<sup>a</sup> supóngase el radio OZ, describiendo, parte ó todo el círculo, en dirección de la flecha, ó sea hacia la izquierda, en sentido **contrario** al movimiento de las agujas de un reloj; los arcos ó ángulos ZB, BC, ZBC, así descriptos, se consideran **positivos**. Los trazados en sentido contrario, de Z hacia E, como ZED, etc., son **negativos**. Ej.: arco ZBCDE =  $+230^\circ$ ; arco ZE =  $-80^\circ$ .

**5. Complemento, suplemento, etc.** Para cualquier ángulo A se tiene **complemento** de A =  $90^\circ - A$ ; **suplemento** de A =  $180^\circ - A$ .

**6. Funciones angulares ó razones angulares.** Líneas trigonométricas son las razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Fig. 2. Las razones principales de un ángulo A son: el **seno** (sen A), **coseno** (cos A), **tangente** (tang A), **secante** (sec A), **cosecante** (cosec A) y **cotangente** A (cot A). Para otras razones véanse §§ 3 y 10.

\* Para las figuras, véase la pág. 104a.

(*N. del T.* — Creemos útil introducir esta expresión en español.

En la fig. 2 : \*

$$\begin{aligned} \text{Sen } A &= \frac{a}{c} = \frac{\text{lado opuesto}}{\text{hipotenusa}}; & \text{cosec } A &= \frac{1}{\text{sen } A} = \frac{c}{a} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{lado opuesto}}; \\ \text{Cos } A &= \frac{b}{c} = \frac{\text{lado adyacente}}{\text{hipotenusa}}; & \text{sec } A &= \frac{1}{\text{cos } A} = \frac{c}{b} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{lado adyacente}}; \\ \text{Tang } A &= \frac{a}{b} = \frac{\text{lado opuesto}}{\text{lado adyacente}}; & \text{cot } A &= \frac{1}{\text{tang } A} = \frac{b}{a} = \frac{\text{lado adyacente}}{\text{lado opuesto}}. \end{aligned}$$

7. Si se representa el denominador en cada razón (6) por una línea de longitud 1, entonces la longitud de la línea que representa el numerador, da el valor de la razón. Ej.: sea en la fig. 3\* el radio  $OB=1$ ; el ángulo  $ZOU=90^\circ$ ;  $ZOB$  un áng cualquiera  $A$  y sean  $MB$  y  $ZB$  perpend. á  $OZ$ . Entonces

$$\begin{aligned} \text{sen } A &= MB; & \text{cos } A &= OM = UB; & \text{tang } A &= ZB' \\ \text{cosec } A &= OB'; & \text{sec } A &= OB'; & \text{cot } A &= UB' \end{aligned}$$

El seno, coseno, etc., expresados así, se llaman seno, coseno, etc., **naturales** para el radio 1.

$$\begin{aligned} \cos A &= \text{sen } (90^\circ - A) = \text{seno (del complemento de } A) \\ \cot A &= \text{tang } (90^\circ - A) = \text{tang (del complemento de } A) \\ \text{cosec } A &= \text{sec } (90^\circ - A) = \text{sec (del complemento de } A). \end{aligned}$$

Véase § 13.

8. **Signos positivos y negativos.** Fig. 4. Supóngase el círculo dividido en 4 cuadrantes, I, II, III y IV empezando de la derecha del diámetro horizontal hacia arriba y á la izquierda en sentido contrario á las agujas de un reloj. Entonces las líneas verticales y horizontales, medidas del diám horizontal hacia arriba y del vertical hacia la derecha, respectivamente son positivas; por el contrario, las líneas medidas de dichos diámetros hacia abajo ó hacia la izquierda son negativas; pero el radio en cualquier cuadrante que esté, siempre que se mida del centro hacia fuera, es positivo.

Así:

Seno (y cosecante) *positivos* en los cuadrantes superiores;  
Coseno (y secante) — en el cuadrante de la derecha; ó bien:  
Tang (y cotang) — en el I y III cuadrante;

En los cuadrantes	I	II	III	IV
Incluyendo ángulos de	0° á 90°	90° á 180°	180° á 270°	270° á 360°
Seno y cosecante	+	+	—	—
Tang y cotang	+	—	+	—
Secante y coseno	+	—	—	+

\* Para las figuras, véase pag. 104a.





## 9. Valor numérico de las funciones de ciertos ángulos.

	0°	30°	45°	60°	90°	120°	180°	270°	360°
Sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	0	-1	0
Tang	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\infty$	0
Sec	1	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	2	$\infty$	-2	-1	$\infty$	1
Cos	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	1
Sen°	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	0	1	0
Tang°	0	$\frac{1}{3}$	1	3	$\infty$	3	0	$\infty$	0
Sec°	1	$\frac{4}{3}$	2	4	$\infty$	4	1	$\infty$	1
Cos°	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	0	1

Para ecuaciones entre funciones angulares, véase 14 á 19.

## 10. Otras funciones. Véase también 3 y 6.

En fig. 3 BN=cuerda  $2A=2\text{ sen } A$ ; y cuerda  $A=2\text{ sen } (A/2)$ .\*

El seno-verso MZ, fig. 3, de un áng  $A=1-\cos A$ .

Se usa mucho en los trazados de curvas de ferrocarriles.

El coseno-verso UU'  $=1-\text{sen } A$ , fig. 3, de un ángulo A es el seno-verso del complemento BOU de A. Por sus definiciones, seno-verso A  $(=1-\cos A)$  y coseno-verso A  $(=1-\text{sen } A)$  son siempre positivos. En los 4 cuadrantes, fig. 4, sus valores cambian así:

Cuadrantes	I	II	III	IV
Incluyendo ángulos de	0° á 90°	90° á 180°	180° á 270°	270° á 360°
Seno-verso	0 á 1	1 á 2	2 á 1	1 á 0
Coseno-verso	1 á 0	0 á 1	1 á 2	2 á 1

La parte externa de la secante (exsecante) BB', fig. 3, de un ángulo  $A=\sec A-1$ . Esta se usa también, como dijimos del seno-verso, en los trazados de curvas para ferrocarriles.

## Tablas de senos, tangs, cotangs, cosenos.

Para los senos, etc., logaritmicos, véanse las tablas de las funciones logaritmicas trigonométricas ya cerca del final de esta obra.

11-12. Tabla de líneas naturales. Las tablas (pág 108-152), contienen los senos, tangentes, cotangs y cosenos naturales de los ángulos de 0° á 90°, de minuto en minuto. Para los ángulos intermedios puede encontrarse el valor de las citadas líneas, con bastante exactitud para casi todos los casos, por una simple proporción. Para las líneas que no da la tabla, se tiene:

Secante  $A=1/\cos A$ ; Seno-verso  $A=1-\cos A$ ;  
 Cosecante  $A=1/\text{sen } A$ ; Coseno-verso  $A=1-\text{sen } A$ ;  
 Cuerda  $A=2\text{ sen } (A/2)$ ; Secante externa  $A=\sec A-1=(1/\cos A-1)$ .

\* Para las figs., véase pág. 104a.

**Líneas suplementarias y complementarias.**

13. Siendo  $A$  un ángulo cualquiera. Se tiene fig. 5.

$$\begin{aligned}\text{Sen } A &= \text{sen } (180^\circ + A) = \text{sen } (180^\circ - A) = \text{sen } (A - 180^\circ) \\ &= \cos (90^\circ + A) = \cos (90^\circ - A) = \cos (A - 90^\circ); \\ \text{Cos } A &= \cos (180^\circ + A) = \cos (180^\circ - A) = \cos (A - 180^\circ) \\ &= \text{sen } (90^\circ + A) = \text{sen } (90^\circ - A) = \text{sen } (A - 90^\circ); \\ \text{Tang } A &= \text{tang } (180^\circ + A) = \text{tang } (180^\circ - A) = \text{tang } (A - 180^\circ) \\ &= \cot (90^\circ + A) = \cot (90^\circ - A) = \cot (A - 90^\circ).\end{aligned}$$

**Propiedades de las líneas trigonométricas, figs. 6, 7, 8.**

14. Para cualquier ángulo  $A$  se tiene :

$$\begin{aligned}\text{Tang } A &= \frac{\text{sen } A}{\cos A}; & \text{sen}^2 A + \cos^2 A &= 1; \\ 1 + \text{tang}^2 A &= \sec^2 A; & 1 + \cot^2 A &= \text{cosec}^2 A; \\ \cot A &= \frac{1}{\text{tang } A} = \frac{\cos A}{\text{sen } A}; & \sec A &= \frac{1}{\cos A}; & \text{cosec } A &= \frac{1}{\text{sen } A} = \frac{\sec A}{\text{tang } A}.\end{aligned}$$

De la fig. 4 se deduce  $\text{sen } (-A) = -\text{sen } A$ ;  $\text{tang } (-A) = -\text{tang } A$ ; y  $\cos (-A) = \cos A$ .

15. Para dos ángulos cualesquiera  $A$  y  $B$  podría demostrarse que :

$$\begin{aligned}\text{sen } (A+B) &= \text{sen } A \cos B + \cos A \text{sen } B; \\ \text{y... } \cos (A+B) &= \cos A \cos B - \text{sen } A \text{sen } B;\end{aligned}$$

de donde dividiendo miembro á miembro las dos ecuaciones y después dividiendo el numerador y denominador del segundo miembro por  $\cos A \cos B$ , se obtendrá, haciendo las debidas sustituciones :

$$\text{tang } (A+B) = \frac{\text{sen } (A+B)}{\cos (A+B)} = \frac{\text{tang } A + \text{tang } B}{1 - \text{tang } A \text{ tang } B}.$$

16. Haciendo  $A=B$  en las fórmulas últimas para  $(A+B)$  se tiene :

$$\begin{aligned}\text{sen } 2A &= 2 \text{sen } A \cos A \\ \cos 2A &= \cos^2 A - \text{sen}^2 A = 1 - 2 \text{sen}^2 A = 2 \cos^2 A - 1; \\ \text{tang } 2A &= \frac{2 \text{tang } A}{1 - \text{tang}^2 A}.\end{aligned}$$

y poniendo en lugar de  $B$ ,  $-B$ , se tiene; véase final 14.

$$\begin{aligned}\text{sen } (A-B) &= \text{sen } A \cos B - \cos A \text{sen } B; \\ \cos (A-B) &= \cos A \cos B + \text{sen } A \text{sen } B; \\ \text{tang } (A-B) &= \frac{\text{tang } A - \text{tang } B}{1 + \text{tang } A \text{ tang } B}.\end{aligned}$$

17. Como  $\cos 2A = 1 - 2 \text{sen}^2 A$ ; se tiene poniendo  $A/2$  por  $A$ ;  $\cos A = 1 - 2 \text{sen}^2 A/2$ ; de donde  $\text{sen } \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}}$  y como  $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$ ; se tiene  $2 \cos^2 \frac{A}{2} = \cos A + 1$ ; de donde  $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}}$  y como  $\text{tang } \frac{A}{2} = \frac{\text{sen } A/2}{\cos A/2} = \frac{\sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}}}{\sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}}} = \frac{1 - \cos A}{\text{sen } A} = \frac{\text{sen } A}{1 + \cos A}.$

18. Fórmulas que transforman una suma ó diferencia en producto:

$$\begin{aligned}\text{sen } A + \text{sen } B &= 2 \text{sen } \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}. \\ \text{sen } A - \text{sen } B &= 2 \text{sen } \frac{A-B}{2} \cos \frac{A+B}{2}.\end{aligned}$$




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

(Obs. del T. — Sin en inglés equivale á seno en español.)





FIG. 1.



FIG. 2.




FIG. 3.



FIG. 4.

FIG. 5.



FIG. 8.



FIG. 9.



FIG. 10.

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}.$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}.$$

Véase también (20) para las fórmulas usadas en la resolución de los triángulos.

**19.** Cualquier línea trigonométrica en función de otra, figs. 6, 7 y 8.

En función del seno :

$$\cos^2 A = 1 - \sin^2 A; \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} :$$

$$\operatorname{tang} A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sin A}{\sqrt{1 - \sin^2 A}}$$

$$\sec A = \frac{1}{\cos A} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 A}}$$


En función de la tangente :

$$\sec^2 A = 1 + \operatorname{tang}^2 A; \sec A = \sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 A} :$$

$$\cos A = \frac{1}{\sec A} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 A}}$$

$$\sin A = \frac{\operatorname{tang} A}{\sec A} = \frac{\operatorname{tang} A}{\sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 A}}$$

**20.** Fórmulas usadas en la resolución de los triángulos. Fig. 9.



**Fig. 9.**

$$\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{a}{b}; a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A;$$

$$\operatorname{tang} \frac{A-B}{2} = \frac{a-b}{a+b} \cdot \operatorname{tang} \frac{A+B}{2};$$

$$\operatorname{tang} \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}; \text{ aquí } s = \frac{a+b+c}{2} \text{ y } r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}$$

= al radio del círculo inscripto.

$$\text{Área del triángulo} = \frac{ab \sin C}{2} = rs = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \frac{\sin A \sin B \sin C}{2 \sin B}$$

(Véanse también los capítulos Triángulos y Trigonometría Plana.)

TABLAS DE SENOS, TANGENTES, COTANGENTES Y COSEENOS (Para los logaritmos de estas líneas  
véanse las tablas respectivas pag. 151 etc.)

0°	0°				0°				0°						
Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.
0	-0.000000	-0.000000	Infinito.	1.000000	60.21	-0.061086	-0.06108	163.7001	-9.999813	39.41	-0.119261	-0.11927	83.84350	-9.999289	19
1	-0.0002909	-0.00291	3437.746	1.000000	59.22	-0.063995	-0.06399	156.2590	-9.999795	38.42	-0.122170	-0.12217	81.84704	-9.999254	18
2	-0.0005818	-0.00582	1718.873	9.999998	58.23	-0.066904	-0.06690	149.4650	-9.999776	37.43	-0.125079	-0.12508	79.94343	-9.999218	17
3	-0.0008727	-0.00872	1145.915	9.999996	57.24	-0.069813	-0.06981	143.2371	-9.999756	36.44	-0.127987	-0.12799	78.12634	-9.999181	16
4	-0.011636	-0.01163	859.4363	9.999993	56.25	-0.072721	-0.07272	137.5075	-9.999736	35.45	-0.130896	-0.13090	76.39000	-9.999143	15
5	-0.014544	-0.01454	687.5488	9.999989	55.26	-0.075630	-0.07563	132.2185	-9.999714	34.46	-0.133805	-0.13381	74.72916	-9.999105	14
6	-0.017453	-0.01745	572.9572	9.999985	54.27	-0.078539	-0.07854	127.3213	-9.999692	33.47	-0.136713	-0.13672	73.13899	-9.999065	13
7	-0.020362	-0.02036	491.1060	9.999979	53.28	-0.081448	-0.08145	122.7739	-9.999668	32.48	-0.139622	-0.13963	71.61507	-9.999025	12
8	-0.023271	-0.02327	429.7175	9.999973	52.29	-0.084357	-0.08436	118.5401	-9.999644	31.49	-0.142530	-0.14254	70.15334	-9.998984	11
9	-0.026180	-0.02618	381.9709	9.999966	51.30	-0.087265	-0.08726	114.5886	-9.999619	30.50	-0.145439	-0.14545	68.75008	-9.998942	10
10	-0.029089	-0.02908	343.7737	9.999958	50.31	-0.090174	-0.09017	110.8920	-9.999593	29.51	-0.148348	-0.14836	67.40185	-9.998900	9
11	-0.031998	-0.03199	312.5213	9.999949	49.32	-0.093083	-0.09308	107.4264	-9.999567	28.52	-0.151256	-0.15127	66.10547	-9.998856	8
12	-0.034907	-0.03490	286.4777	9.999939	48.33	-0.095992	-0.09599	104.1709	-9.999539	27.53	-0.154165	-0.15418	64.85800	-9.998812	7
13	-0.037815	-0.03781	264.4408	9.999928	47.34	-0.098900	-0.09890	101.1069	-9.999511	26.54	-0.157073	-0.15709	63.65674	-9.998766	6
14	-0.040724	-0.04072	245.5519	9.999917	46.35	-0.101809	-0.10181	98.21794	-9.999482	25.55	-0.159982	-0.15998	62.49915	-9.998720	5
15	-0.043633	-0.04363	229.1816	9.999905	45.36	-0.104718	-0.10472	95.48947	-9.999452	24.56	-0.162890	-0.16291	61.38290	-9.998673	4
16	-0.046542	-0.04654	214.8576	9.999892	44.37	-0.107627	-0.10763	92.90848	-9.999421	23.57	-0.165799	-0.16582	60.30582	-9.998625	3
17	-0.049451	-0.04945	202.2187	9.999878	43.38	-0.110535	-0.11054	90.46333	-9.999389	22.58	-0.168707	-0.16873	59.26587	-9.998577	2
18	-0.052360	-0.05236	190.9841	9.999863	42.39	-0.113444	-0.11345	88.14357	-9.999357	21.59	-0.171616	-0.17164	58.26117	-9.998527	1
19	-0.055268	-0.05526	180.9322	9.999847	41.40	-0.116353	-0.11636	85.93979	-9.999323	20.60	-0.174524	-0.17455	57.28906	-9.998477	0
20	-0.058177	-0.05817	171.8654	9.999831	40										



Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.				
0	-0.174524	-0.174555	57-28996	-9998477	60.21	-0235598	-0235555	42-43346	-9997224	39.41	-0293755	-0293888	34-02730	-9995684	19
1	-0.177432	-0.177466	56-35059	-9998426	59.22	-0238506	-0238574	41-91579	-9997156	38.42	-0296662	-0296799	33-69350	-9995599	18
2	-0.180341	-0.180375	55-44151	-9998374	58.23	-0241414	-0241488	41-41068	-9997080	37.43	-0299570	-0299703	33-36619	-9995512	17
3	-0.183249	-0.183288	54-56120	-9998321	57.24	-0244322	-0244399	40-91741	-9997015	36.44	-0302478	-0302613	33-04517	-9995424	16
4	-0.186158	-0.186199	53-70858	-9998267	56.25	-0247230	-0247300	40-43583	-9996943	35.45	-0305385	-0305523	32-73026	-9995336	15
5	-0.189066	-0.189102	52-88211	-9998213	55.26	-0250138	-0250211	39-96546	-9996871	34.46	-0308293	-0308433	32-42129	-9995247	14
6	-0.191974	-0.192011	52-08067	-9998157	54.27	-0253046	-0253122	39-50589	-9996798	33.47	-0311200	-0311353	32-11809	-9995157	13
7	-0.194883	-0.194921	51-30315	-9998101	53.28	-0255954	-0256033	39-05677	-9996724	32.48	-0314108	-0314263	31-82051	-9995066	12
8	-0.197791	-0.197833	50-54850	-9998044	52.29	-0258862	-0258944	38-61773	-9996649	31.49	-0317015	-0317173	31-52839	-9994974	11
9	-0.200699	-0.200744	49-81572	-9997986	51.30	-0261769	-0261855	38-18845	-9996573	30.50	-0319922	-0320083	31-24157	-9994881	10
10	-0.203608	-0.203655	49-10388	-9997927	50.31	-0264677	-0264777	37-76861	-9996497	29.51	-0322830	-0322993	30-95992	-9994788	9
11	-0.206516	-0.206566	48-41208	-9997867	49.32	-0267585	-0267688	37-35789	-9996419	28.52	-0325737	-0325913	30-68330	-9994693	8
12	-0.209424	-0.209477	47-73950	-9997807	48.33	-0270493	-0270599	36-95600	-9996341	27.53	-0328644	-0328823	30-41158	-9994598	7
13	-0.212332	-0.212388	47-08534	-9997745	47.34	-0273401	-0273509	36-56265	-9996262	26.54	-0331552	-0331733	30-14461	-9994502	6
14	-0.215241	-0.215299	46-44886	-9997683	46.35	-0276309	-0276411	36-17759	-9996182	25.55	-0334459	-0334644	29-88229	-9994405	5
15	-0.218149	-0.218209	45-82935	-9997620	45.36	-0279216	-0279322	35-80055	-9996101	24.56	-0337366	-0337555	29-62449	-9994308	4
16	-0.221057	-0.221117	45-22614	-9997556	44.37	-0282124	-0282233	35-43128	-9996020	23.57	-0340274	-0340477	29-37110	-9994209	3
17	-0.223965	-0.224027	44-63859	-9997492	43.38	-0285032	-0285143	35-06954	-9995937	22.58	-0343181	-0343388	29-12200	-9994110	2
18	-0.226873	-0.226937	44-06611	-9997426	42.39	-0287940	-0288055	34-71511	-9995854	21.59	-0346088	-0346299	28-87708	-9994009	1
19	-0.229781	-0.229847	43-50812	-9997360	41.40	-0290847	-0290967	34-36777	-9995770	20.60	-0348995	-0349203	28-63626	-9993908	0
20	-0.232690	-0.232755	42-96407	-9997292	40										

Coa. Cotang. Tang. Sen.

Coa. Cotang. Tang. Sen.

Coa. Cotang. Tang. Sen.

Coa. Cotang. Tang. Sen.

88°

88°

88°

Sen.	Tang.	Cotang.		Sen.	Tang.	Cotang.		Sen.	Tang.	Cotang.		Sen.	Tang.	Cotang.	
		Cos.	Sen.			Cos.	Sen.			Cos.	Sen.			Cos.	Sen.
0	-0348995	-034920	28-03625	-9993908	60 21	-0410037	-041038	24-36750	-9991890	39 41	-0468159	-046867	21-33685	-9989035	19
1	-0351902	-035212	28-39939	-9993806	59 22	-0412944	-041329	24-19571	-9991470	38 42	-0471065	-047158	21-20494	-9988899	18
2	-0354809	-035503	28-16642	-9993704	58 23	-0415850	-041621	24-02632	-9991350	37 43	-0473970	-047450	21-07466	-9988761	17
3	-0357716	-035794	27-93723	-9993600	57 24	-0418757	-041912	23-85927	-9991228	36 44	-0476876	-047741	20-94596	-9988623	16
4	-0360623	-036085	27-71174	-9993495	56 25	-0421663	-042203	23-69453	-9991106	35 45	-0479781	-048033	20-81882	-9988484	15
5	-0363530	-036377	27-48985	-9993390	55 26	-0424569	-042495	23-53205	-9990983	34 46	-0482687	-048325	20-69322	-9988344	14
6	-0366437	-036668	27-27148	-9993284	54 27	-0427475	-042786	23-37177	-9990859	33 47	-0485592	-048616	20-56911	-9988203	13
7	-0369344	-036959	27-05655	-9993177	53 28	-0430382	-043078	23-21366	-9990734	32 48	-0488498	-048908	20-44648	-9988061	12
8	-0372251	-037250	26-84498	-9993069	52 29	-0433288	-043369	23-05767	-9990609	31 49	-0491403	-049199	20-32530	-9987919	11
9	-0375158	-037542	26-63569	-9992960	51 30	-0436194	-043660	22-90376	-9990482	30 50	-0494308	-049491	20-20555	-9987775	10
10	-0378065	-037833	26-43160	-9992851	50 31	-0439100	-043952	22-75189	-9990355	29 51	-0497214	-049782	20-08719	-9987631	9
11	-0380971	-038124	26-22963	-9992740	49 32	-0442006	-044243	22-60201	-9990227	28 52	-0500119	-050074	19-97021	-9987486	8
12	-0383878	-038416	26-03073	-9992629	48 33	-0444912	-044535	22-45409	-9990098	27 53	-0503024	-050366	19-85459	-9987340	7
13	-0386785	-038707	25-83482	-9992517	47 34	-0447818	-044826	22-30809	-9989968	26 54	-0505929	-050657	19-74029	-9987194	6
14	-0389692	-038998	25-64187	-9992404	46 35	-0450724	-045118	22-16398	-9989837	25 55	-0508835	-050949	19-62729	-9987046	5
15	-0392598	-039290	25-45170	-9992290	45 36	-0453636	-045409	22-02171	-9989706	24 56	-0511740	-051241	19-51558	-9986898	4
16	-0395505	-039581	25-26436	-9992176	44 37	-0456536	-045701	21-88125	-9989573	23 57	-0514645	-051532	19-40513	-9986748	3
17	-0398411	-039872	25-07975	-9992060	43 38	-0459442	-045992	21-74256	-9989440	22 58	-0517550	-051824	19-29592	-9986598	2
18	-0401318	-040164	24-89782	-9991944	42 39	-0462347	-046284	21-60563	-9989306	21 59	-0520455	-052116	19-18793	-9986447	1
19	-0404224	-040455	24-71851	-9991827	41 40	-0465253	-046575	21-47040	-9989171	20 60	-0523360	-052407	19-08113	-9986295	0
20	-0407131	-040746	24-54175	-9991709	40										

87°

87°

87°



Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.				
0	-0.523360	-0.52407	19-08113	-9986295	60.21	-0.594352	-0.59535	17-08372	-9982912	39.41	-0.642420	-0.64375	15-53398	-9979343	19
1	-0.526264	-0.52699	18-97552	-9986143	59.22	-0.587256	-0.58827	16-99895	-9982742	38.42	-0.645323	-0.64667	15-46381	-9979156	18
2	-0.529169	-0.52991	18-87106	-9985989	58.23	-0.590160	-0.59119	16-91502	-9982570	37.43	-0.648226	-0.64959	15-39427	-9978968	17
3	-0.532074	-0.53282	18-76775	-9985835	57.24	-0.593064	-0.59410	16-83191	-9982398	36.44	-0.651129	-0.65251	15-32535	-9978779	16
4	-0.534979	-0.53574	18-66556	-9985680	56.25	-0.595967	-0.59702	16-74961	-9982225	35.45	-0.654031	-0.65543	15-25705	-9978589	15
5	-0.537883	-0.53866	18-56447	-9985524	55.26	-0.598871	-0.59994	16-66811	-9982052	34.46	-0.656934	-0.65835	15-18934	-9978399	14
6	-0.540789	-0.54158	18-46447	-9985367	54.27	-0.601775	-0.60286	16-58739	-9981877	33.47	-0.659836	-0.66127	15-12224	-9978207	13
7	-0.543693	-0.54449	18-36553	-9985209	53.28	-0.604678	-0.60578	16-50745	-9981701	32.48	-0.662739	-0.66419	15-05572	-9978016	12
8	-0.546597	-0.54741	18-26765	-9985050	52.29	-0.607582	-0.60870	16-42827	-9981525	31.49	-0.665641	-0.66712	14-98978	-9977821	11
9	-0.549502	-0.55033	18-17080	-9984891	51.30	-0.610485	-0.61162	16-34985	-9981348	30.50	-0.668544	-0.67004	14-92441	-9977627	10
10	-0.552406	-0.55325	18-07497	-9984731	50.31	-0.613389	-0.61454	16-27217	-9981170	29.51	-0.671446	-0.67296	14-85961	-9977433	9
11	-0.555311	-0.55616	17-98015	-9984570	49.32	-0.616292	-0.61746	16-19522	-9980991	28.52	-0.674349	-0.67588	14-79537	-9977237	8
12	-0.558215	-0.55908	17-88631	-9984408	48.33	-0.619196	-0.62038	16-11899	-9980811	27.53	-0.677251	-0.67880	14-73167	-9977040	7
13	-0.561119	-0.56200	17-79334	-9984246	47.34	-0.622099	-0.62330	16-04348	-9980631	26.54	-0.680153	-0.68173	14-66852	-9976843	6
14	-0.564024	-0.56492	17-70152	-9984081	46.35	-0.625002	-0.62622	15-96866	-9980450	25.55	-0.683055	-0.68465	14-60591	-9976645	5
15	-0.566928	-0.56784	17-61055	-9983917	45.36	-0.627905	-0.62914	15-89454	-9980267	24.56	-0.685957	-0.68757	14-54383	-9976445	4
16	-0.569832	-0.57075	17-52051	-9983751	44.37	-0.630808	-0.63206	15-82110	-9980084	23.57	-0.688859	-0.69049	14-48237	-9976245	3
17	-0.572736	-0.57367	17-43138	-9983585	43.38	-0.633711	-0.63498	15-74833	-9979900	22.58	-0.691761	-0.69342	14-42123	-9976045	2
18	-0.575640	-0.57659	17-34215	-9983418	42.39	-0.636614	-0.63790	15-67623	-9979716	21.59	-0.694663	-0.69634	14-36069	-9975843	1
19	-0.578544	-0.57951	17-25580	-9983250	41.40	-0.639517	-0.64082	15-60478	-9979530	20.60	-0.697565	-0.69926	14-30066	-9975641	0
20	-0.581448	-0.58243	17-16933	-9983082	40										

	Cos.	Cotang.	Tang.	Sen.		Cos.	Cotang.	Tang.	Sen.
					86°				86°



4°

4°

Sen.	Tang.	Coang.	Sen.	Tang.	Coang.	Sen.	Tang.	Coang.	Sen.	Tang.	Coang.	Sen.			
0	-0697665	-069926	14-30066	-9975641	6021	-0758489	-076068	13-14612	-9971193	3941	-0816486	-081922	12-20671	-9966612	19
1	-0700467	-070219	14-24113	-9975437	5922	-0761390	-076360	13-09576	-9970972	3842	-0819385	-082216	12-16323	-9966374	18
2	-0703368	-070511	14-18209	-9975233	5823	-0764290	-076653	13-04575	-9970750	3743	-0822284	-082507	12-12006	-9966136	17
3	-0706270	-070803	14-12353	-9975028	5724	-0767190	-076945	12-99616	-9970528	3644	-0825183	-082800	12-07719	-9965895	16
4	-0709171	-071096	14-06545	-9974822	5625	-0770091	-077238	12-94692	-9970304	3545	-0828082	-083093	12-03462	-9965656	15
5	-0712073	-071388	14-00785	-9974615	5526	-0772991	-077531	12-89805	-9970080	3446	-0830991	-083386	11-99234	-9965414	14
6	-0714974	-071680	13-95071	-9974408	5427	-0775891	-077823	12-84955	-9969854	3347	-0833880	-083678	11-95037	-9965172	13
7	-0717876	-071973	13-89404	-9974199	5328	-0778791	-078116	12-80141	-9969628	3248	-0836778	-083972	11-90888	-9964929	12
8	-0720777	-072265	13-83782	-9973990	5229	-0781691	-078409	12-75363	-9969401	3149	-0839677	-084265	11-86728	-9964685	11
9	-0723678	-072558	13-78206	-9973780	5130	-0784591	-078701	12-70620	-9969173	3050	-0842576	-084558	11-82616	-9964440	10
10	-0726580	-072850	13-72673	-9973569	5031	-0787491	-078994	12-65912	-9968945	2951	-0845474	-084851	11-78583	-9964195	9
11	-0729481	-073143	13-67185	-9973357	4932	-0790391	-079287	12-61239	-9968716	2852	-0848373	-085144	11-74477	-9963948	8
12	-0732382	-073435	13-61740	-9973145	4833	-0793290	-079579	12-56590	-9968485	2753	-0851371	-085437	11-70450	-9963701	7
13	-0735283	-073727	13-56339	-9972931	4734	-0796190	-079872	12-51994	-9968252	2654	-0854169	-085730	11-66449	-9963453	6
14	-0738184	-074020	13-50979	-9972717	4635	-0799090	-080165	12-47422	-9968022	2555	-0857067	-086023	11-62476	-9963204	5
15	-0741085	-074312	13-45662	-9972502	4536	-0801989	-080458	12-42882	-9967789	2456	-0859966	-086316	11-58529	-9962954	4
16	-0743986	-074605	13-40386	-9972286	4437	-0804889	-080750	12-38376	-9967555	2357	-0862864	-086609	11-54609	-9962704	3
17	-0746887	-074897	13-35151	-9972069	4338	-0807788	-081043	12-33902	-9967321	2258	-0865762	-086902	11-50715	-9962452	2
18	-0749787	-075190	13-29957	-9971851	4239	-0810687	-081336	12-29460	-9967085	2159	-0868660	-087195	11-46847	-9962200	1
19	-0752688	-075482	13-24803	-9971633	4140	-0813587	-081629	12-25050	-9966849	2060	-0871557	-087488	11-43005	-9961947	0
20	-0755589	-075775	13-19688	-9971413	40										

85°

85°

85°

85°

85°

85°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.
0	-0871557	-087488	11-43005	-9961947	50-21	-0932395	-093647	10-67884	-9956437	39-41	-0990303	-099519	10-04828
1	-0874455	-087781	11-39188	-9961693	59-22	-0935291	-093940	10-64499	-9956165	38-42	-0993197	-099813	10-01871
2	-0877353	-088074	11-35897	-9961438	58-23	-0938187	-094234	10-61184	-9955892	37-43	-0996092	-100107	9-98305
3	-0880251	-088368	11-31630	-9961183	57-24	-0941083	-094527	10-57839	-9955520	36-44	-0998936	-100400	9-96072
4	-0883148	-088661	11-27888	-9960926	56-25	-0943979	-094821	10-54615	-9955345	35-45	-1001881	-100694	9-931008
5	-0886046	-088954	11-24171	-9960669	55-26	-0946876	-095114	10-51360	-9955070	34-46	-1004775	-100988	9-902112
6	-0888943	-089247	11-20478	-9960411	54-27	-0949771	-095408	10-48126	-9954794	33-47	-1007669	-101282	9-873382
7	-0891840	-089540	11-16808	-9960152	53-28	-0952666	-095701	10-44911	-9954517	32-48	-1010563	-101576	9-844816
8	-0894738	-089834	11-13163	-9959892	52-29	-0955562	-095995	10-41715	-9954240	31-49	-1013457	-101870	9-816414
9	-0897635	-090127	11-09541	-9959631	51-30	-0958458	-096289	10-38539	-9953962	30-50	-1016351	-102164	9-788173
10	-0900532	-090420	11-05943	-9959370	50-31	-0961353	-096582	10-35382	-9953683	29-51	-1019245	-102458	9-760092
11	-0903429	-090713	11-02367	-9959107	49-32	-0964248	-096876	10-32244	-9953403	28-52	-1022138	-102752	9-732171
12	-0906326	-091007	10-98815	-9958844	48-33	-0967144	-097169	10-29125	-9953122	27-53	-1025032	-103045	9-704407
13	-0909223	-091300	10-95285	-9958580	47-34	-0970039	-097463	10-26024	-9952840	26-54	-1027925	-103339	9-676800
14	-0912119	-091593	10-91777	-9958315	46-35	-0972934	-097757	10-22942	-9952557	25-55	-1030819	-103634	9-649347
15	-0915016	-091887	10-88292	-9958049	45-36	-0975829	-098050	10-19878	-9952274	24-56	-1033712	-103928	9-622048
16	-0917913	-092180	10-84828	-9957783	44-37	-0978724	-098344	10-16833	-9951990	23-57	-1036605	-104222	9-594902
17	-0920809	-092473	10-81387	-9957515	43-38	-0981619	-098638	10-13805	-9951705	22-58	-1039499	-104516	9-567906
18	-0923706	-092767	10-77967	-9957247	42-39	-0984514	-098932	10-10795	-9951419	21-59	-1042392	-104810	9-541061
19	-0926602	-093060	10-74568	-9956978	41-40	-0987408	-099225	10-07803	-9951132	20-60	-1045285	-105104	9-514364
20	-0929499	-093354	10-71191	-9956708	40								

Sen. Tang. Cotang. Sen. Tang. Cotang. Sen. Tang. Cotang. Sen. Tang. Cotang. Sen. Tang. Cotang. Sen.

6° 6° 6°

Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	1045285	105104	9.514364	9945219	60.21	1106017	111284	8.985984	9988648	39.41	1163818	8.534017	9932045	19
1	1048178	105398	9.487814	9944914	59.22	1108908	111578	8.962266	9988326	38.42	1166707	8.512594	9931706	18
2	1051070	105692	9.461411	9944609	58.23	1111799	111873	8.938672	9988003	37.43	1169596	8.491277	9931367	17
3	1053963	105986	9.435158	9944303	57.24	1114689	112168	8.915200	9987679	36.44	1172485	8.470065	9931026	16
4	1056856	106280	9.409038	9943996	56.25	1117580	112462	8.891850	9987355	35.45	1175374	8.448957	9930685	15
5	1059748	106575	9.383066	9943688	55.26	1120471	112757	8.868620	9987029	34.46	1178263	8.427953	9930342	14
6	1062641	106869	9.357235	9943379	54.27	1123361	113051	8.845510	9986703	33.47	1181151	8.407051	9929999	13
7	1065533	107163	9.331545	9943070	53.28	1126252	113346	8.822518	9986375	32.48	1184040	8.386251	9929656	12
8	1068425	107457	9.305993	9942760	52.29	1129142	113641	8.799644	9986047	31.49	1186928	8.365553	9929310	11
9	1071318	107751	9.280580	9942448	51.30	1132032	113935	8.776887	9985719	30.50	1189816	8.344855	9928965	10
10	1074210	108046	9.255303	9942136	50.31	1134922	114230	8.754246	9985389	29.51	1192704	8.324457	9928618	9
11	1077102	108340	9.230162	9941823	49.32	1137812	114525	8.731719	9985068	28.52	1195593	8.303459	9928271	8
12	1079994	108634	9.205156	9941510	48.33	1140702	114819	8.709307	9984727	27.53	1198481	8.282767	9927922	7
13	1082885	108929	9.180283	9941195	47.34	1143592	115114	8.687008	9984395	26.54	1201368	8.262064	9927573	6
14	1085777	109223	9.155543	9940880	46.35	1146482	115409	8.664822	9984062	25.55	1204256	8.242448	9927224	5
15	1088669	109517	9.130934	9940563	45.36	1149372	115703	8.642747	9983728	24.56	1207144	8.223489	9926873	4
16	1091560	109812	9.106456	9940246	44.37	1152261	115998	8.620783	9983393	23.57	1210031	8.203523	9926521	3
17	1094452	110106	9.082107	9939928	43.38	1155151	116293	8.598929	9983057	22.58	1212919	8.183704	9926169	2
18	1097343	110401	9.057886	9939610	42.39	1158040	116588	8.577183	9982731	21.59	1215806	8.163978	9925818	1
19	1100234	110695	9.033793	9939290	41.40	1160929	116883	8.555546	9982384	20.60	1218693	8.144346	9925462	0
20	1103126	110989	9.009826	9938969	40									

83°

83°



	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	1218693	122784	8-144346	-9925462	60-21	1279302	128990	7-752536	-9917832	39-41	1336979	-134909	7-412397	-9910221	19
1	1221581	123079	8-124807	-9925107	59-22	1282186	129285	7-734802	-9917459	38-42	1339862	-135205	7-396159	-9909832	18
2	1224468	123375	8-105359	-9924751	58-23	1285071	129581	7-717148	-9917086	37-43	1342744	-135501	7-379990	-9909442	17
3	1227355	123670	8-086004	-9924394	57-24	1287956	129877	7-699573	-9916712	36-44	1345627	-135797	7-363891	-9909051	16
4	1230241	123965	8-066739	-9924037	56-25	1290841	130173	7-682076	-9916337	35-45	1348509	-136094	7-347861	-9908659	15
5	1233128	124261	8-047564	-9923679	55-26	1293725	130469	7-664658	-9915961	34-46	1351392	-136390	7-331898	-9908266	14
6	1236015	124556	8-028479	-9923319	54-27	1296609	130764	7-647317	-9915584	33-47	1354274	-136686	7-316004	-9907873	13
7	1238901	124852	8-009483	-9922959	53-28	1299494	131060	7-630053	-9915206	32-48	1357156	-136983	7-300178	-9907478	12
8	1241788	125147	7-990575	-9922599	52-29	1302378	131356	7-612865	-9914828	31-49	1360038	-137279	7-284418	-9907083	11
9	1244674	125442	7-971755	-9922237	51-30	1305262	131652	7-595754	-9914449	30-50	1362919	-137575	7-268725	-9906687	10
10	1247560	125738	7-953022	-9921874	50-31	1308146	131948	7-578717	-9914069	29-51	1365801	-137872	7-253098	-9906290	9
11	1250446	126033	7-934375	-9921511	49-32	1311030	132244	7-561756	-9913688	28-52	1368683	-138168	7-237537	-9905893	8
12	1253332	126329	7-915815	-9921147	48-33	1313913	132540	7-544869	-9913306	27-53	1371564	-138465	7-222042	-9905494	7
13	1256218	126624	7-897339	-9920782	47-34	1316797	132836	7-528057	-9912923	26-54	1374445	-138761	7-206611	-9905095	6
14	1259104	126920	7-878948	-9920416	46-35	1319681	133132	7-511317	-9912540	25-55	1377327	-139058	7-191245	-9904694	5
15	1261990	127216	7-860642	-9920049	45-36	1322564	133428	7-494651	-9912155	24-56	1380208	-139354	7-175943	-9904293	4
16	1264875	127511	7-842419	-9919682	44-37	1325447	133724	7-478057	-9911770	23-57	1383089	-139651	7-160705	-9903891	3
17	1267761	127807	7-824279	-9919314	43-38	1328330	134020	7-461535	-9911384	22-58	1385970	-139947	7-145530	-9903489	2
18	1270646	128103	7-806221	-9918944	42-39	1331213	134316	7-445085	-9910999	21-59	1388850	-140244	7-130419	-9903085	1
19	1273531	128398	7-788245	-9918574	41-40	1334096	134612	7-428706	-9910610	20-60	1391731	-140540	7-115369	-9902681	0
20	1276416	128694	7-770350	-9918204	40										

8°

8°

8°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	1391731	140540	7-115369	9902681	6021	1452197	145716	6-813122	9893994	3941	1509733	152723	6-547767	9885378	19
1	1394612	140837	7-100882	9902275	5922	1455075	147024	6-799356	9893572	3842	1512608	153021	6-535029	9884939	18
2	1397492	141134	7-085457	9901869	5823	1457953	147369	6-785644	9893148	3743	1515484	153319	6-522339	9884498	17
3	1400372	141430	7-070593	9901462	5724	1460830	147667	6-771986	9892723	3644	1518359	153617	6-509698	9884057	16
4	1403252	141727	7-055790	9901055	5625	1463708	147964	6-758382	9892298	3545	1521234	153914	6-497104	9883615	15
5	1406132	142024	7-041048	9900646	5526	1466585	148261	6-744831	9891872	3446	1524109	154212	6-484558	9883172	14
6	1409012	142321	7-026366	9900237	5427	1469463	148559	6-731334	9891445	3347	1526984	154510	6-472059	9882728	13
7	1411892	142617	7-011744	9899826	5328	1472340	148856	6-717893	9891017	3248	1529858	154808	6-459607	9882284	12
8	1414772	142914	6-997180	9899415	5229	1475217	149153	6-704496	9890588	3149	1532733	155106	6-447201	9881838	11
9	1417651	143211	6-982678	9899003	5130	1478094	149451	6-691156	9890159	3050	1535607	155404	6-434842	9881392	10
10	1420531	143508	6-968233	9898590	5031	1480971	149748	6-677867	9889728	2951	1538482	155701	6-422530	9880945	9
11	1423410	143805	6-953847	9898177	4932	1483848	150045	6-664630	9889297	2852	1541356	155999	6-410263	9880497	8
12	1426289	144102	6-939519	9897762	4833	1486724	150343	6-651444	9888865	2753	1544230	156297	6-398042	9880048	7
13	1429168	144399	6-925248	9897347	4734	1489601	150640	6-638210	9888432	2654	1547104	156595	6-385866	9879599	6
14	1432047	144696	6-911035	9896931	4635	1492477	150938	6-625225	9887998	2555	1549978	156893	6-373735	9879148	5
15	1434926	144993	6-896879	9896514	4536	1495353	151235	6-612191	9887564	2456	1552851	157191	6-361650	9878697	4
16	1437805	145290	6-882780	9896096	4437	1498230	151533	6-599208	9887128	2357	1555725	157490	6-349609	9878245	3
17	1440684	145587	6-868737	9895677	4338	1501106	151830	6-586273	9886692	2258	1558598	157788	6-337612	9877792	2
18	1443562	145884	6-854750	9895258	4239	1503981	152128	6-573389	9886255	2159	1561472	158086	6-325660	9877340	1
19	1446440	146181	6-840819	9894838	4140	1506857	152426	6-560553	9885817	2060	1564345	158384	6-313751	9876883	0
20	1449319	146478	6-826943	9894416	40										

81°

81°

81°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	1584345	158384	6-313751	9876883	6021	1624650	164652	6-073397	9867143	3941	1682026	170633	5-860505	9857524	19
1	1567218	158832	6-301886	9876428	5922	1627520	164951	6-062396	9866670	3842	1684894	170933	5-850241	9857035	18
2	1570091	158980	6-290065	9875972	5823	1630390	165250	6-051434	9866196	3743	1687761	171232	5-840011	9856544	17
3	1572963	159279	6-278286	9875514	5724	1633260	165548	6-040510	9865722	3644	1690628	171532	5-829817	9856053	16
4	1575836	159577	6-266551	9875057	5625	1636129	165847	6-029624	9865248	3545	1693495	171831	5-819557	9855561	15
5	1578708	159875	6-254856	9874598	5526	1638999	166146	6-018777	9864770	3446	1696362	172130	5-809531	9855068	14
6	1581581	160174	6-243208	9874138	5427	1641869	166445	6-007967	9864293	3347	1699228	172430	5-799440	9854574	13
7	1584453	160472	6-231600	9873678	5328	1644738	166744	5-997195	9863815	3248	1702095	172730	5-789382	9854079	12
8	1587325	160770	6-220034	9873218	5229	1647607	167043	5-986461	9863336	3149	1704961	173029	5-779358	9853583	11
9	1590197	161069	6-208510	9872754	5130	1650476	167342	5-975764	9862856	3050	1707828	173329	5-769368	9853087	10
10	1593069	161367	6-197027	9872291	5031	1653345	167641	5-965104	9862375	2951	1710694	173628	5-759412	9852590	9
11	1595940	161666	6-185586	9871827	4932	1656214	167940	5-954481	9861894	2852	1713560	173928	5-749488	9852092	8
12	1598812	161964	6-174186	9871363	4833	1659082	168239	5-943895	9861412	2753	1716425	174228	5-739598	9851593	7
13	1601683	162263	6-162827	9870897	4734	1661951	168538	5-933345	9860929	2654	1719291	174527	5-729741	9851093	6
14	1604555	162561	6-151508	9870431	4635	1664819	168838	5-922832	9860445	2555	1722156	174827	5-719917	9850593	5
15	1607428	162860	6-140230	9869964	4536	1667687	169137	5-912355	9859960	2456	1725022	175127	5-710125	9850091	4
16	1610297	163159	6-128992	9869496	4437	1670556	169436	5-901913	9859475	2357	1727887	175427	5-700366	9849589	3
17	1613167	163457	6-117794	9869027	4338	1673423	169735	5-891508	9858988	2258	1730752	175727	5-690639	9849086	2
18	1616039	163756	6-106636	9868557	4239	1676291	170035	5-881138	9858501	2159	1733617	176027	5-680944	9848582	1
19	1618909	164055	6-095517	9868087	4140	1679159	170334	5-870804	9858013	2060	1736482	176327	5-671281	9848078	0
20	1621779	164353	6-084398	9867615	40										



10°	10°				10°				10°				79°	
	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	
0	1736182	176327	5.671281	.9848078	60.21	1796607	1.82632	5.475478	.9837986	39.41	1.853808	5.300801	.9826068	19
1	1739346	176926	5.661650	.9847572	59.22	1799469	1.82933	5.466481	.9836763	38.42	1.855666	5.292350	.9826123	18
2	1742211	176926	5.652051	.9847066	58.23	1802330	1.83233	5.457512	.9836239	37.43	1.857524	5.283925	.9825587	17
3	1745075	177226	5.642483	.9846558	57.24	1805191	1.83534	5.448571	.9835716	36.44	1.859382	5.275525	.9825046	16
4	1747939	177527	5.632947	.9846050	56.25	1808052	1.83835	5.439659	.9835189	35.45	1.861240	5.267151	.9824504	15
5	1750803	177827	5.623442	.9845542	55.26	1810913	1.84135	5.430775	.9834663	34.46	1.863098	5.258803	.9823961	14
6	1753667	178127	5.613968	.9845032	54.27	1813774	1.84436	5.421918	.9834136	33.47	1.864956	5.250480	.9823417	13
7	1756531	178427	5.604524	.9844521	53.28	1816635	1.84737	5.413090	.9833608	32.48	1.866813	5.242183	.9822873	12
8	1759395	178727	5.595112	.9844010	52.29	1819495	1.85038	5.404290	.9833079	31.49	1.868670	5.233911	.9822327	11
9	1762258	179027	5.585730	.9843498	51.30	1822355	1.85339	5.395517	.9832549	30.50	1.870528	5.225664	.9821781	10
10	1765121	179327	5.576378	.9842985	50.31	1825215	1.85639	5.386771	.9832019	29.51	1.872385	5.217442	.9821234	9
11	1767984	179628	5.567057	.9842471	49.32	1828075	1.85940	5.378053	.9831487	28.52	1.874241	5.209245	.9820686	8
12	1770847	179928	5.557766	.9841956	48.33	1830935	1.86241	5.369363	.9830955	27.53	1.876098	5.201073	.9820137	7
13	1773710	180228	5.548505	.9841441	47.34	1833795	1.86542	5.360699	.9830422	26.54	1.877954	5.192926	.9819587	6
14	1776573	180529	5.539274	.9840924	46.35	1836654	1.86843	5.352062	.9829888	25.55	1.879811	5.184803	.9819037	5
15	1779435	180829	5.530072	.9840407	45.36	1839514	1.87144	5.343452	.9829353	24.56	1.881667	5.176705	.9818485	4
16	1782298	181129	5.520900	.9839889	44.37	1842373	1.87445	5.334869	.9828818	23.57	1.883523	5.168631	.9817933	3
17	1785160	181430	5.511757	.9839370	43.38	1845232	1.87747	5.326313	.9828282	22.58	1.885379	5.160581	.9817380	2
18	1788022	181730	5.502644	.9838850	42.39	1848091	1.88048	5.317793	.9827744	21.59	1.887234	5.152555	.9816826	1
19	1790884	182031	5.493560	.9838330	41.40	1850949	1.88349	5.309279	.9827206	20.60	1.889090	5.144554	.9816272	0
20	1793746	182331	5.484505	.9837808	40									

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	1908090	-194380	5-144554	9816272	6021	1968018	-200727	4-981881	9804433	3941	-2025024	-2067864	4-835901	-9792818	19
1	1910945	-194682	5-136576	9815716	5922	1970870	-201030	4-974321	9803860	3842	-2027873	-207090	4-828817	-9792228	18
2	1913801	-194984	5-128622	9815160	5823	1973722	-201332	4-966903	9803286	3743	-2030721	-207393	4-821753	-9791638	17
3	1916656	-195285	5-120692	9814603	5724	1976573	-201635	4-959447	9802712	3644	-2033569	-207696	4-814709	-9791047	16
4	1919510	-195588	5-112785	9814046	5625	1979425	-201938	4-952012	9802136	3545	-2036418	-208000	4-807685	-9790455	15
5	1922365	-195890	5-104902	9813486	5526	1982276	-202240	4-944599	9801560	3446	-2039265	-208303	4-800680	-9789862	14
6	1925220	-196192	5-097042	9812927	5427	1985127	-202543	4-937206	9800983	3347	-2042113	-208607	4-793695	-9789268	13
7	1928074	-196494	5-089206	9812366	5328	1987978	-202846	4-929825	9800405	3248	-2044961	-208910	4-786730	-9788674	12
8	1930928	-196796	5-081392	9811805	5229	1990829	-203149	4-922485	9799827	3149	-2047808	-209214	4-779783	-9788079	11
9	1933782	-197098	5-073602	9811243	5130	1993679	-203452	4-915157	9799247	3050	-2050655	-209518	4-772856	-9787483	10
10	1936636	-197400	5-065835	9810680	5031	1996530	-203755	4-907849	9798667	2951	-2053502	-209821	4-765949	-9786886	9
11	1939490	-197703	5-058090	9810118	4932	1999380	-204058	4-900562	9798086	2852	-2056349	-210125	4-759060	-9786288	8
12	1942344	-198005	5-050369	9809552	4833	2002230	-204361	4-893295	9797504	2753	-2059195	-210429	4-752190	-9785689	7
13	1945197	-198307	5-042670	9808986	4734	2005080	-204664	4-886049	9796921	2654	-2062042	-210733	4-745340	-9785090	6
14	1948050	-198610	5-034993	9808420	4635	2007930	-204967	4-878824	9796337	2555	-2064889	-211036	4-738508	-9784490	5
15	1950903	-198912	5-027333	9807853	4536	2010779	-205270	4-871620	9795752	2456	-2067734	-211340	4-731695	-9783889	4
16	1953756	-199214	5-019707	9807285	4437	2013629	-205573	4-864435	9795167	2357	-2070580	-211644	4-724901	-9783287	3
17	1956609	-199517	5-012098	9806716	4338	2016478	-205876	4-857271	9794581	2258	-2073426	-211948	4-718125	-9782684	2
18	1959461	-199819	5-004511	9806147	4239	2019327	-206180	4-850128	9793994	2159	-2076272	-212252	4-711368	-9782080	1
19	1962314	-200122	4-996945	9805576	4140	2022176	-206483	4-843004	9793406	2060	-2079117	-212556	4-704630	-9781476	0
20	1965166	-200424	4-989402	9805005	40										

12°	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.			
0	2079117	-212556	4-701630	9781476	6021	-2138829	-218949	4-567261	-9768593	3941	-2195624	-225054	4-443376	-9755985	19
1	2081962	-212860	4-697910	-9780871	5922	-2141671	-219254	4-560911	-9767970	3842	-2198462	-225359	4-437350	-9755945	18
2	2084507	-213164	4-691208	-9780265	5823	-2144512	-219559	4-554577	-9767347	3743	-2201300	-225665	4-431339	-9754706	17
3	2087652	-213468	4-684524	-9779658	5724	-2147353	-219864	4-548260	-9766723	3644	-2204137	-225971	4-425343	-9754065	16
4	2090497	-213773	4-677859	-9779050	5625	-2150194	-220169	4-541960	-9766098	3545	-2206974	-226276	4-419361	-9753423	15
5	2093341	-214077	4-671212	-9778441	5526	-2153035	-220474	4-535677	-9765472	3446	-2209811	-226582	4-413392	-9752781	14
6	2096186	-214381	4-664583	-9777832	5427	-2155876	-220779	4-529410	-9764845	3347	-2212648	-226888	4-407450	-9752198	13
7	2099030	-214685	4-657972	-9777222	5328	-2158716	-221084	4-523160	-9764217	3248	-2215485	-227194	4-401516	-9751594	12
8	2101874	-214990	4-651378	-9776611	5229	-2161556	-221389	4-516926	-9763589	3149	-2218321	-227500	4-395597	-9750949	11
9	2104718	-215294	4-644803	-9775999	5130	-2164396	-221694	4-510708	-9762960	3050	-2221158	-227806	4-389094	-9750303	10
10	2107561	-215598	4-638245	-9775386	5031	-2167236	-221999	4-504507	-9762330	2951	-2223994	-228112	4-383805	-9749556	9
11	2110405	-215903	4-631705	-9774773	4932	-2170076	-222305	4-498322	-9761699	2852	-2226830	-228418	4-377931	-9748909	8
12	2113248	-216207	4-625183	-9774159	4833	-2172915	-222610	4-492153	-9761067	2753	-2229666	-228724	4-372073	-9748261	7
13	2116091	-216512	4-618678	-9773544	4734	-2175754	-222915	4-486000	-9760435	2654	-2232501	-229030	4-366329	-9747613	6
14	2118934	-216816	4-612190	-9772928	4635	-2178593	-223221	4-479863	-9759802	2555	-2235327	-229336	4-360500	-9746962	5
15	2121777	-217121	4-605720	-9772311	4536	-2181432	-223526	4-473742	-9759169	2456	-2238172	-229642	4-354586	-9746314	4
16	2124619	-217425	4-599268	-9771693	4437	-2184271	-223831	4-467637	-9758533	2357	-2241007	-229949	4-348786	-9745660	3
17	2127462	-217730	4-592832	-9771075	4338	-2187110	-224137	4-461548	-9757897	2258	-2243842	-230255	4-343001	-9745008	2
18	2130304	-218035	4-586414	-9770456	4239	-2189948	-224442	4-455475	-9757260	2159	-2246676	-230561	4-337231	-9744355	1
19	2133146	-218340	4-580012	-9769836	4140	-2192786	-224748	4-449413	-9756623	2060	-2249511	-230868	4-331475	-9743701	0
20	2135988	-218644	4-573628	-9769215	40										

77°

77°



0	224951	230868	4.331475	9743701	6021	2308983	237311	4.213869	9729777	3941	2305555	243465	4.107356	9716180	19
1	2252345	231174	4.325734	9743046	5922	2311819	237618	4.208419	9729105	3842	2308381	243773	4.102164	9715491	18
2	2255179	231481	4.320007	9742390	5823	2314649	237926	4.202993	9728432	3743	231207	244081	4.096985	9714802	17
3	2258013	231787	4.314295	9741734	5724	2317479	238233	4.197569	9727759	3644	2314033	244390	4.091817	9714112	16
4	2260846	232094	4.308597	9741077	5625	2320309	238541	4.192151	9727084	3545	2316859	244698	4.086662	9713421	15
5	2263680	232400	4.302913	9740419	5526	2323138	238848	4.186754	9726409	3446	2319684	245006	4.081519	9712729	14
6	2266513	232707	4.297244	9739760	5427	2325967	239156	4.181371	9725733	3347	2322510	245315	4.076389	9712036	13
7	2269346	233014	4.291588	9739100	5328	2328796	239463	4.176001	9725056	3248	2325335	245623	4.071270	9711343	12
8	2272179	233320	4.285947	9738439	5229	2331625	239771	4.170644	9724378	3149	2328159	245932	4.066164	9710649	11
9	2275012	233627	4.280319	9737778	5130	2334454	240078	4.165299	9723699	3050	2330984	246240	4.061070	9709953	10
10	2277844	233934	4.274706	9737116	5031	2337282	240386	4.159968	9723020	2951	2333808	246549	4.055987	9709258	9
11	2280677	234241	4.269107	9736453	4932	2340110	240694	4.154650	9722339	2852	2336633	246857	4.050917	9708561	8
12	2283509	234547	4.263521	9735789	4833	2342938	241001	4.149344	9721658	2753	2339457	247166	4.045859	9707863	7
13	2286341	234854	4.257950	9735124	4734	2345766	241309	4.144031	9720976	2654	2402280	247475	4.040812	9707165	6
14	2289172	235161	4.252392	9734458	4635	2348594	241617	4.138771	9720294	2555	2405104	247783	4.035777	9706466	5
15	2292004	235468	4.246848	9733792	4536	2351421	241925	4.133504	9719610	2456	2407927	248092	4.030755	9705766	4
16	2294835	235775	4.241317	9733125	4437	2354248	242233	4.128249	9718926	2357	2410751	248401	4.025744	9705065	3
17	2297666	236082	4.235800	9732457	4338	2357075	242541	4.123007	9718240	2258	2413574	248710	4.020744	9704363	2
18	2300497	236390	4.230297	9731789	4239	2359902	242849	4.117778	9717554	2159	2416396	249019	4.015757	9703660	1
19	2303328	236697	4.224808	9731119	4140	2362729	243157	4.112561	9716867	2060	2419219	249328	4.010780	9702957	0
20	2306159	237004	4.219331	9730449	40										

14°

14°

14°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.
0	2419219	249328	4.010750	9702957	6021	2478445	255826	3.908901	9687998	3941	2534766	262034	3.816295	9673415	19
1	2422041	249637	4.005816	9702253	5922	2481263	256136	3.904171	9687277	3842	2537579	262345	3.811773	9672678	18
2	2424863	249946	4.000863	9701548	5823	2484081	256446	3.899461	9686555	3743	2540393	262656	3.807260	9671939	17
3	2427685	250255	3.995922	9700842	5724	2486899	256756	3.894742	9685832	3644	2543206	262967	3.802758	9671200	16
4	2430507	250564	3.990992	9700135	5625	2489716	257066	3.890044	9685108	3545	2546019	263278	3.798266	9670459	15
5	2433329	250873	3.986073	9699428	5526	2492533	257376	3.885357	9684383	3446	2548832	263589	3.793783	9669718	14
6	2436150	251182	3.981166	9698720	5427	2495350	257686	3.880680	9683658	3347	2551645	263900	3.789310	9668977	13
7	2438971	251491	3.976271	9698011	5328	2498167	257997	3.876014	9682931	3248	2554458	264211	3.784848	9668234	12
8	2441792	251801	3.971386	9697301	5229	2500984	258307	3.871358	9682204	3149	2557270	264522	3.780395	9667490	11
9	2444613	252110	3.966513	9696591	5130	2503800	258617	3.866713	9681476	3050	2560082	264833	3.775951	9666746	10
10	2447433	252420	3.961651	9695879	5031	2506616	258928	3.862078	9680748	2951	2562894	265145	3.771518	9666001	9
11	2450254	252729	3.956801	9695167	4932	2509432	259238	3.857453	9680018	2852	2565705	265456	3.767094	9665256	8
12	2453074	253038	3.951961	9694453	4833	2512248	259548	3.852839	9679289	2753	2568517	265768	3.762680	9664508	7
13	2455894	253348	3.947133	9693740	4734	2515063	259859	3.848235	9678557	2654	2571328	266079	3.758276	9663761	6
14	2458713	253658	3.942315	9693025	4635	2517879	260169	3.843642	9677825	2555	2574139	266390	3.753881	9663012	5
15	2461533	253967	3.937509	9692309	4536	2520694	260480	3.839039	9677092	2456	2576950	266702	3.749496	9662263	4
16	2464352	254277	3.932714	9691593	4437	2523508	260791	3.834486	9676358	2357	2579760	267014	3.745120	9661513	3
17	2467171	254587	3.927929	9690875	4338	2526323	261101	3.829923	9675624	2258	2582570	267325	3.740754	9660762	2
18	2469990	254896	3.923156	9690157	4239	2529137	261412	3.825370	9674888	2159	2585381	267637	3.736398	9660011	1
19	2472809	255206	3.918393	9689438	4140	2531952	261723	3.820828	9674152	2060	2588190	267949	3.732050	9659258	0
20	2475627	255516	3.913642	9688719	40										

Cos.

Cotang.

Tang.

Sen.

Cos.

Cotang.

Tang.

Sen.

Cos.

Cotang.

Tang.

Sen.

Cos.

Cotang.

Tang.

Sen.

75°

75°

75°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	2588190	267949	3732050	9659258	6021	2647147	274507	3-642891	9643268	3941	2703204	280773	3-561590	9627704	19
1	2591000	268261	3727713	9658505	5922	2649952	274820	3-638744	9642497	3842	2706004	281087	3-567613	9626917	18
2	2593810	268572	3723384	9657751	5823	2652757	275133	3-634606	9641726	3743	2708805	281401	3-563684	9626130	17
3	2596619	268884	3719065	9656996	5724	2655551	275445	3-630477	9640954	3644	2711605	281715	3-5649684	9625342	16
4	2599428	269196	3714756	9656240	5625	2658366	275758	3-626356	9640181	3545	2714404	282029	3-564732	9624552	15
5	2602237	269508	3710455	9655484	5526	2661170	276071	3-622244	9639407	3446	2717204	282343	3-5611788	9623762	14
6	2605045	269820	3706164	9654726	5427	2663973	276385	3-618141	9638633	3347	2720003	282657	3-557852	9622972	13
7	2607853	270132	3701883	9653968	5328	2666777	276698	3-614046	9637858	3248	2722802	282971	3-553925	9622180	12
8	2610662	270444	3697610	9653209	5229	2669581	277011	3-609960	9637081	3149	2725601	283285	3-550005	9621387	11
9	2613469	270757	3693346	9652449	5130	2672384	277324	3-605883	9636305	3050	2728400	283599	3-546093	9620594	10
10	2616277	271069	3689092	9651689	5031	2675187	277637	3-601814	9635527	2951	2731198	283914	3-542190	9619800	9
11	2619085	271381	3684847	9650927	4932	2677989	277951	3-597754	9634748	2852	2733997	284228	3-538294	9619005	8
12	2621892	271694	3680611	9650165	4833	2680792	278264	3-593702	9633969	2753	2736794	284543	3-534407	9618210	7
13	2624699	272006	3676384	9649402	4734	2683594	278578	3-589659	9633189	2654	2739592	284857	3-530527	9617413	6
14	2627506	272318	3672166	9648638	4635	2686396	278891	3-585624	9632408	2555	2742390	285172	3-526655	9616616	5
15	2630312	272631	3667957	9647873	4536	2689198	279205	3-581597	9631626	2456	2745187	285486	3-522791	9615818	4
16	2633118	272943	3663757	9647108	4437	2692000	279518	3-577579	9630843	2357	2747984	285801	3-518935	9615019	3
17	2635925	273256	3659556	9646341	4338	2694801	279832	3-573569	9630060	2258	2750781	286115	3-51495087	9614219	2
18	2638730	273569	3655384	9645574	4239	2697602	280145	3-569568	9629275	2159	2753577	286430	3-5109247	9613418	1
19	2641536	273881	3651211	9644806	4140	2700403	280459	3-565574	9628490	2060	2756374	286745	3-5069714	9612617	0
20	2644342	274194	3647046	9644037	40										



16°				16°				16°							
Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.				
0	2756374	286745	3.487414	9612617	5021	2815042	293368	3.408688	9555600	3941	2870819	299697	8.336599	9579060	19
1	2759170	287060	3.483589	9611815	5922	2817833	293683	3.405021	9594781	3842	2873605	300014	8.333173	9578225	18
2	2761965	287375	3.479772	9611012	5823	2820624	293999	3.401361	9593961	3743	2876391	300331	8.329654	9577389	17
3	2764761	287690	3.475953	9610208	5724	2823415	294316	3.397708	9593140	3644	2879177	300648	8.326141	9576552	16
4	2767556	288005	3.472161	9609403	5625	2826205	294632	3.394063	9592318	3545	2881963	300965	8.322636	9575714	15
5	2770352	288320	3.468367	9608598	5526	2828995	294948	3.390424	9591496	3446	2884748	301283	8.319137	9574875	14
6	2773147	288635	3.464581	9607792	5427	2831785	295264	3.386793	9590672	3347	2887533	301600	8.315645	9574035	13
7	2775941	288950	3.460802	9606984	5328	2834575	295580	3.383169	9589848	3248	2890318	301917	8.312159	9573195	12
8	2778736	289265	3.457031	9606177	5229	2837364	295897	3.379553	9589023	3149	2893103	302235	8.308681	9572354	11
9	2781530	289580	3.453267	9605368	5130	2840153	296213	3.375943	9588197	3050	2895887	302552	8.305209	9571512	10
10	2784324	289896	3.449512	9604558	5031	2842942	296529	3.372340	9587371	2951	2898671	302870	8.301743	9570669	9
11	2787118	290211	3.445763	9603748	4932	2845731	296846	3.368745	9586543	2852	2901455	303187	8.298285	9569825	8
12	2789911	290526	3.442022	9602937	4833	2848520	297163	3.365156	9585715	2753	2904239	303505	8.294833	9568981	7
13	2792704	290842	3.438289	9602125	4734	2851308	297479	3.361575	9584886	2654	2907022	303823	8.291387	9568136	6
14	2795497	291157	3.434563	9601312	4635	2854096	297796	3.358000	9584056	2555	2909805	304141	8.287948	9567293	5
15	2798290	291473	3.430844	9600499	4536	2856884	298112	3.354433	9583226	2456	2912588	304458	8.284516	9566443	4
16	2801083	291789	3.427133	9599684	4437	2859671	298429	3.350872	9582394	2357	2915371	304776	8.281090	9565593	3
17	2803875	292104	3.423429	9598869	4338	2862458	298746	3.347319	9581562	2258	2918153	305094	8.277671	9564747	2
18	2806667	292420	3.419733	9598053	4239	2865246	299063	3.343772	9580729	2159	2920935	305412	8.274258	9563898	1
19	2809459	292736	3.416044	9597236	4140	2868032	299380	3.340232	9579895	2060	2923717	305730	8.270852	9563048	0
20	2812251	293052	3.412362	9596418	40										

73°

73°

73°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	
0	2923717	305730	3-270852	9563048	6021	2982079	3-12422	3-200789	9545009	3941	3037559	3-18320	3-130563
1	2926499	306048	3-267452	9562197	5922	2984856	3-12742	3-197521	9544141	3842	3040331	3-19140	3-133414
2	2929280	306367	3-264059	9561345	5823	2987632	3-13061	3-194259	9543273	3743	3043102	3-19461	3-130270
3	2932061	306685	3-260672	9560492	5724	2990408	3-13381	3-191003	9542403	3644	3045872	3-19781	3-127131
4	2934842	307003	3-257292	9559639	5625	2993184	3-13700	3-187754	9541533	3545	3048643	3-20102	3-123999
5	2937623	307321	3-253918	9558785	5526	2995959	3-14020	3-184510	9540662	3446	3051413	3-20423	3-120872
6	2940403	307640	3-250550	9557930	5427	2998734	3-14339	3-181272	9539790	3347	3054183	3-20744	3-117750
7	2943183	307958	3-247189	9557074	5328	3001509	3-14659	3-178040	9538917	3248	3056953	3-21064	3-114635
8	2945963	308277	3-243834	9556218	5229	3004284	3-14979	3-174814	9538044	3149	3059723	3-21385	3-111525
9	2948743	308595	3-240486	9555361	5130	3007058	3-15298	3-171594	9537170	3050	3062492	3-21706	3-108421
10	2951522	308914	3-237143	9554502	5031	3009832	3-15618	3-168380	9536294	2951	3065261	3-22027	3-105222
11	2954302	309233	3-233807	9553643	4932	3012606	3-15938	3-165172	9535418	2852	3068030	3-22348	3-102299
12	2957081	309551	3-230478	9552784	4833	3015380	3-16258	3-161970	9534542	2753	3070798	3-22670	3-099141
13	2959859	309876	3-227154	9551923	4734	3018153	3-16578	3-158774	9533664	2654	3073566	3-22991	3-096069
14	2962638	310199	3-223837	9551062	4635	3020926	3-16898	3-155584	9532786	2555	3076334	3-23312	3-092983
15	2965416	310508	3-220526	9550199	4536	3023699	3-17218	3-152399	9531907	2456	3079102	3-23633	3-089912
16	2968194	310827	3-217221	9549336	4437	3026471	3-17538	3-149220	9531027	2357	3081869	3-23955	3-086846
17	2970971	311146	3-213922	9548473	4338	3029244	3-17859	3-146047	9530146	2258	3084636	3-24276	3-083786
18	2973749	311465	3-210630	9547608	4239	3032016	3-18179	3-142880	9529264	2159	3087403	3-24598	3-080732
19	2976526	311784	3-207344	9546743	4140	3034788	3-18499	3-139719	9528382	2060	3090170	3-24919	3-077683
20	2979303	312103	3-204063	9545876	40								9510565

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.
--	------	-------	---------	------	------	-------	---------	------	------	-------	---------	------

18°				18°				18°			
Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.
0	3090170	3249119	3077683	9510565	60221	3148209	331686	3014892	9491611	33041	3203374
1	3092936	3252241	3074640	9509666	5922	3150969	332009	3011960	9490595	3842	3206130
2	3095702	3255563	3071602	9508766	5823	3153730	332332	3009033	9489678	3743	3208885
3	3098468	325884	3068569	9507865	5724	3156490	332656	3006110	9488760	3644	3211640
4	3101234	326206	3065542	9506963	5625	3159250	332978	3003193	9487842	3545	3214395
5	3103999	326528	3062520	9506061	5526	3162010	333302	3000282	9486922	3446	3217149
6	3106764	326850	3059503	9505157	5427	3164770	333625	2997375	9486002	3347	3219903
7	3109529	327172	3056492	9504253	5328	3167529	333948	2994473	9485081	3248	3222657
8	3112294	327494	3053487	9503348	5229	3170288	334271	2991576	9484159	3149	3225411
9	3115058	327816	3050486	9502443	5130	3173047	334595	2988685	9483237	3050	3228164
10	3117822	328138	3047491	9501536	5031	3175805	334918	2985798	9482313	2951	3230917
11	3120586	328461	3044501	9500629	4932	3178563	335242	2982916	9481389	2852	3233670
12	3123349	328783	3041517	9499721	4833	3181321	335566	2980040	9480464	2753	3236422
13	3126112	329105	3038538	9498812	4734	3184079	335889	2977168	9479538	2654	3239174
14	3128875	329428	3035564	9497902	4635	3186836	336213	2974301	9478612	2555	3241926
15	3131638	329750	3032595	9496991	4536	3189593	336537	2971439	9477684	2456	3244678
16	3134400	330073	3029632	9496080	4437	3192350	336861	2968583	9476756	2357	3247429
17	3137163	330395	3026673	9495168	4338	3195106	337185	2965731	9475827	2258	3250180
18	3139925	330718	3023720	9494255	4239	3197863	337509	2962884	9474897	2159	3252931
19	3142686	331041	3020772	9493341	4140	3200619	337833	2960042	9473966	2060	3255682
20	3145448	331363	3017830	9492426	40						

71°

71°

71°



	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.
0	3255682	-344327	2-904210	-9455186	60-21	-3313379	351176	2-847583	-9435122	39-41	-3368214	-357723	2-795453	-9415686	19
1	3258432	-344653	2-901468	-9454238	59-22	-3316123	351501	2-844935	-9434157	38-42	-3370953	-358051	2-792891	-9414705	18
2	3261182	-344978	2-898731	-9453290	58-23	-3318867	351828	2-842292	-9433192	37-43	-3373691	-358380	2-790333	-9413724	17
3	3263932	-345304	2-895998	-9452341	57-24	-3321611	352155	2-839653	-9432227	36-44	-3376429	-358708	2-787780	-9412743	16
4	3266681	-345629	2-893270	-9451391	56-25	-3324355	352482	2-837019	-9431260	35-45	-3379167	-359036	2-785230	-9411760	15
5	3269430	-345955	2-890546	-9450441	55-26	-3327098	352809	2-834389	-9430293	34-46	-3381905	-359365	2-782685	-9410777	14
6	3272179	-346281	2-887827	-9449489	54-27	-3329841	353136	2-831763	-9429324	33-47	-3384642	-359693	2-780144	-9409793	13
7	3274928	-346606	2-885113	-9448537	53-28	-3332584	353464	2-829142	-9428355	32-48	-3387379	-360022	2-777606	-9408808	12
8	3277676	-346932	2-882403	-9447584	52-29	-3335326	353791	2-826525	-9427386	31-49	-3390116	-360350	2-775073	-9407822	11
9	3280424	-347258	2-879697	-9446630	51-30	-3338069	354118	2-823912	-9426415	30-50	-3392852	-360679	2-772544	-9406835	10
10	3283172	-347584	2-876997	-9445675	50-31	-3340810	354446	2-821304	-9425444	29-51	-3395589	-361008	2-770019	-9405848	9
11	3285919	-347910	2-874300	-9444720	49-32	-3343552	354773	2-818700	-9424471	28-52	-3398325	-361337	2-767499	-9404860	8
12	3288666	-348236	2-871608	-9443764	48-33	-3346293	355101	2-816100	-9423498	27-53	-3401060	-361666	2-764982	-9403871	7
13	3291413	-348563	2-868921	-9442807	47-34	-3349034	355428	2-813504	-9422525	26-54	-3403796	-361994	2-762469	-9402881	6
14	3294160	-348889	2-866238	-9441849	46-35	-3351775	355756	2-810913	-9421550	25-55	-3406531	-362324	2-759960	-9401891	5
15	3296906	-349215	2-863550	-9440890	45-36	-3354516	356084	2-808326	-9420575	24-56	-3409265	-362653	2-757456	-9400899	4
16	3299653	-349542	2-860866	-9439931	44-37	-3357256	356411	2-805743	-9419598	23-57	-3412000	-362982	2-754955	-9399907	3
17	3302398	-349868	2-858216	-9438971	43-38	-3359996	356739	2-803164	-9418621	22-58	-3414734	-363311	2-752458	-9398914	2
18	3305144	-350195	2-855551	-9438010	42-39	-3362735	357067	2-800590	-9417644	21-59	-3417468	-363640	2-749966	-9397921	1
19	3307889	-350521	2-852891	-9437048	41-40	-3365475	357395	2-798019	-9416605	20-60	-3420201	-363970	2-747477	-9396926	0
20	3310634	-350848	2-850234	-9436085	40										

20°	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	20°	
0	3420201	363970	2-747477	9396926	6021	3477540	370803	2-696118	9375858	3941	3532027	377536	2-648753	9355408
1	3422935	364299	2-744992	9395931	5922	3480267	371234	2-693714	9374846	3842	3534748	377868	2-646423	9354440
2	3425668	364629	2-742512	9394935	5823	3482994	371565	2-691314	9373833	3743	3537469	378201	2-644096	9353412
3	3428400	364958	2-740035	9393938	5724	3485720	371896	2-688919	9372820	3644	3540190	378533	2-641774	9352382
4	3431133	365288	2-737562	9392940	5625	3488447	372227	2-686526	9371806	3545	3542910	378866	2-639454	9351352
5	3433865	365618	2-735093	9391942	5526	3491173	372559	2-684138	9370790	3446	3545630	379198	2-637139	9350321
6	3436597	365948	2-732628	9390943	5427	3493898	372890	2-681753	9369774	3347	3548350	379531	2-634827	9349289
7	3439329	366277	2-730167	9389943	5328	3496624	373221	2-679372	9368758	3248	3551070	379864	2-632519	9348257
8	3442060	366607	2-727710	9388942	5229	3499349	373553	2-676995	9367740	3149	3553789	380197	2-630213	9347223
9	3444791	366937	2-725256	9387940	5130	3502074	373884	2-674621	9366722	3050	3556508	380530	2-627912	9346189
10	3447521	367268	2-722807	9386938	5031	3504798	374210	2-672251	9365703	2951	3559226	380862	2-625614	9345154
11	3450252	367598	2-720362	9385934	4932	3507523	374547	2-669885	9364683	2852	3561944	381196	2-623319	9344119
12	3452982	367928	2-717920	9384930	4833	3510246	374879	2-667522	9363662	2753	3564662	381529	2-621028	9343082
13	3455712	368258	2-715482	9383925	4734	3512970	375211	2-665163	9362641	2654	3567380	381862	2-618741	9342045
14	3458441	368589	2-713048	9382920	4635	3515693	375543	2-662808	9361618	2555	3570097	382196	2-616457	9341007
15	3461171	368919	2-710618	9381913	4536	3518416	375875	2-660456	9360595	2456	3572814	382529	2-614176	9339968
16	3463900	369250	2-708192	9380906	4437	3521139	376207	2-658108	9359571	2357	3575531	382863	2-611899	9338928
17	3466628	369580	2-705769	9379898	4338	3523862	376539	2-655764	9358547	2258	3578248	383196	2-609625	9337888
18	3469357	369911	2-703351	9378889	4239	3526584	376871	2-653423	9357521	2159	3580964	383530	2-607353	9336846
19	3472085	370242	2-700936	9377880	4140	3529306	377203	2-651086	9356495	2060	3583679	383864	2-605089	9335804
20	3474812	370572	2-698525	9376869	40									

69°

69°

69°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.	Sen.	Cotang.
0	3583679	383864	2.605089	9335804	60.21	3640641	390889	2.558288	9313739	39.41	3694765	397611	2.510018	9292401	19
1	3586395	384197	2.602825	9334761	59.22	3643351	391224	2.556075	9312679	38.42	3697468	397946	2.512889	9291326	18
2	3589110	384531	2.600565	9333718	58.23	3646059	391560	2.553885	9311619	37.43	3700170	398285	2.510762	9290260	17
3	3591825	384865	2.598309	9332673	57.24	3648768	391895	2.551693	9310558	36.44	3702872	398622	2.508639	9289173	16
4	3594540	385199	2.596056	9331629	56.25	3651476	392231	2.549516	9309496	35.45	3705574	398959	2.506519	9288096	15
5	3597254	385533	2.593806	9330582	55.26	3654184	392567	2.547335	9308434	34.46	3708276	399296	2.504403	9287017	14
6	3599968	385867	2.591560	9329535	54.27	3656891	392902	2.545159	9307370	33.47	3710977	399634	2.502289	9285938	13
7	3602682	386202	2.589317	9328488	53.28	3659599	393238	2.542985	9306306	32.48	3713678	399971	2.500178	9284858	12
8	3605395	386536	2.587078	9327439	52.29	3662306	393574	2.540815	9305241	31.49	3716379	400308	2.498070	9283778	11
9	3608108	386870	2.584842	9326390	51.30	3665012	393910	2.538647	9304176	30.50	3719079	400646	2.495966	9282698	10
10	3610821	387205	2.582609	9325340	50.31	3667719	394246	2.536483	9303109	29.51	3721780	400984	2.493864	9281614	9
11	3613534	387539	2.580380	9324290	49.32	3670425	394582	2.534323	9302042	28.52	3724479	401321	2.491766	9280531	8
12	3616246	387874	2.578153	9323238	48.33	3673130	394918	2.532165	9300974	27.53	3727179	401659	2.489670	9279447	7
13	3618958	388209	2.575931	9322186	47.34	3675836	395255	2.530011	9299905	26.54	3729878	401997	2.487578	9278363	6
14	3621669	388543	2.573711	9321133	46.35	3678541	395591	2.527859	9298835	25.55	3732577	402335	2.485488	9277277	5
15	3624380	388878	2.571495	9320079	45.36	3681246	395928	2.525711	9297765	24.56	3735275	402673	2.483402	9276191	4
16	3627091	389213	2.569283	9319024	44.37	3683950	396264	2.523566	9296694	23.57	3737973	403011	2.481319	9275104	3
17	3629802	389548	2.567073	9317969	43.38	3686654	396601	2.521424	9295622	22.58	3740671	403349	2.479238	9274016	2
18	3632512	389883	2.564867	9316912	42.39	3689358	396937	2.519286	9294549	21.59	3743369	403687	2.477161	9272928	1
19	3635222	390218	2.562664	9315855	41.40	3692061	397274	2.517150	9293475	20.60	3746066	404026	2.475086	9271839	0
20	3637932	390554	2.560464	9314797	40										



22°		22°		22°		22°		22°		22°		22°		22°	
Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.
0	3746066	-404026	2-475086	9271839	6021	3802634	-411149	2-432204	-9248782	3941	3856377	-417967	2-392531	-9226503	19
1	3748763	-404364	2-473015	9270748	5922	3805324	-411489	2-430193	-9247676	3842	3859060	-418309	2-390576	-9225381	18
2	3751459	-404703	2-470947	9269658	5823	3808014	-411830	2-428186	-9246568	3743	3861744	-418660	2-388625	-9224258	17
3	3754156	-405041	2-468881	9268566	5724	3810704	-412170	2-426181	-9245460	3644	3864427	-418992	2-386675	-9223134	16
4	3756852	-405380	2-466819	9267474	5625	3813393	-412510	2-424180	-9244351	3545	3867110	-419334	2-384729	-9222010	15
5	3759547	-405719	2-464759	9266380	5526	3816082	-412851	2-422181	-9243242	3446	3869792	-419676	2-382785	-9220884	14
6	3762243	-406057	2-462703	9265286	5427	3818770	-413191	2-420185	-9242131	3347	3872474	-420019	2-380844	-9219758	13
7	3764938	-406396	2-460649	9264192	5328	3821459	-413532	2-418191	-9241020	3248	3875156	-420361	2-378906	-9218632	12
8	3767632	-406735	2-458598	9263096	5229	3824147	-413872	2-416201	-9239908	3149	3877837	-420703	2-376970	-9217504	11
9	3770327	-407074	2-456551	9262000	5130	3826834	-414213	2-414213	-9238795	3050	3880518	-421046	2-375037	-9216375	10
10	3773021	-407413	2-454506	9260902	5031	3829522	-414554	2-412228	-9237682	2951	3883199	-421388	2-373106	-9215246	9
11	3775714	-407753	2-452464	9259805	4932	3832209	-414895	2-410246	-9236567	2852	3885880	-421731	2-371179	-9214116	8
12	3778408	-408092	2-450425	9258706	4833	3834895	-415236	2-408267	-9235452	2753	3888560	-422073	2-369254	-9212986	7
13	3781101	-408431	2-448389	9257606	4734	3837582	-415577	2-406290	-9234336	2654	3891240	-422416	2-367331	-9211854	6
14	3783794	-408771	2-446355	9256506	4635	3840268	-415918	2-404316	-9233220	2555	3893919	-422759	2-365411	-9210722	5
15	3786486	-409110	2-444325	9255405	4536	3842953	-416259	2-402345	-9232102	2456	3896598	-423102	2-363494	-9209589	4
16	3789178	-409450	2-442298	9254303	4437	3845639	-416601	2-400377	-9230984	2357	3899277	-423445	2-361580	-9208455	3
17	3791870	-409790	2-440273	9253201	4338	3848324	-416942	2-398411	-9229865	2258	3901955	-423788	2-359668	-9207320	2
18	3794562	-410129	2-438251	9252097	4239	3851008	-417284	2-396449	-9228746	2159	3904633	-424131	2-357759	-9206185	1
19	3797253	-410469	2-436233	9250993	4140	3853693	-417625	2-394488	-9227624	2060	3907311	-424474	2-355852	-9205049	0
20	3799944	-410809	2-434217	9249888	40										

67°

67°

67°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	3907311	-424474	2-355832	-9205049	6021	-3963468	-431703	2-316107	-9181009	3941	-4016814	-438622	2-279865	-9157795	19
1	3909989	-424818	2-353948	-9203912	5922	-3966139	-432048	2-314557	-9179855	3842	-4019478	-438969	2-278063	-9156626	18
2	3912666	-425161	2-352046	-9202774	5823	-3968809	-432393	2-312709	-9178701	3743	-4022141	-439316	2-276264	-9155456	17
3	3915343	-425505	2-350148	-9201635	5724	-3971479	-432738	2-310863	-9177546	3644	-4024804	-439663	2-274467	-9154286	16
4	3918019	-425848	2-348251	-9200496	5625	-3974148	-433084	2-309020	-9176391	3545	-4027467	-440010	2-272672	-9153115	15
5	3920695	-426192	2-346358	-9199356	5526	-3976818	-433429	2-307180	-9175234	3446	-4030129	-440357	2-270880	-9151943	14
6	3923371	-426536	2-344457	-9198215	5427	-3979486	-433775	2-305342	-9174077	3347	-4032791	-440705	2-269090	-9150770	13
7	3926047	-426880	2-342578	-9197073	5328	-3982155	-434120	2-303506	-9172919	3248	-4035453	-441052	2-267303	-9149597	12
8	3928722	-427223	2-340692	-9195931	5229	-3984823	-434466	2-301673	-9171760	3149	-4038114	-441400	2-265518	-9148422	11
9	3931397	-427568	2-338809	-9194788	5130	-3987491	-434812	2-299842	-9170601	3050	-4040775	-441747	2-263735	-9147247	10
10	3934071	-427912	2-336928	-9193644	5031	-3990158	-435158	2-298014	-9169440	2951	-4043436	-442095	2-261955	-9146072	9
11	3936745	-428256	2-335050	-9192499	4932	-3992825	-435504	2-296188	-9168279	2852	-4046096	-442443	2-260177	-9144895	8
12	3939419	-428600	2-333174	-9191353	4833	-3995492	-435850	2-294365	-9167118	2753	-4048756	-442791	2-258401	-9143718	7
13	3942093	-428944	2-331301	-9190207	4734	-3998158	-436196	2-292544	-9165955	2654	-4051416	-443139	2-256628	-9142540	6
14	3944766	-429289	2-329431	-9189060	4635	-4000825	-436542	2-290725	-9164791	2555	-4054075	-443487	2-254857	-9141361	5
15	3947439	-429633	2-327563	-9187912	4536	-4003490	-436889	2-288909	-9163627	2456	-4056734	-443835	2-253088	-9140181	4
16	3950111	-429978	2-325697	-9186763	4437	-4006156	-437235	2-287095	-9162462	2357	-4059393	-444183	2-251322	-9139001	3
17	3952783	-430323	2-323834	-9185614	4338	-4008821	-437582	2-285284	-9161297	2258	-4062051	-444531	2-249558	-9137819	2
18	3955455	-430668	2-321974	-9184464	4239	-4011486	-437928	2-283475	-9160130	2159	-4064709	-444880	2-247796	-9136637	1
19	3958127	-431012	2-320116	-9183313	4140	-4014150	-438275	2-281669	-9158963	2060	-4067366	-445228	2-246036	-9135455	0
20	3960798	-431357	2-318260	-9182161	40										

	Cos.	Cotang.	Tang.	Sen.	Cos.	Cotang.	Tang.	Sen.	Cos.	Cotang.	Tang.	Sen.
66°	66°			66°	66°			66°	66°			66°

[illegible]



	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.				
0	4226183	456307	2.144506	9063078	60	21	4281467	473765	2.110747	9037093	3941	4333970	480909	2.079394	9012031	19
1	4228819	456661	2.142879	9061848	59	22	4284095	474122	2.109161	9035847	3842	4336591	481267	2.077846	9010770	18
2	4231455	457016	2.141253	9060618	58	23	4286723	474478	2.107577	9034600	3743	4339212	481625	2.076300	9009508	17
3	4234090	457370	2.139630	9059386	57	24	4289351	474834	2.105995	9033353	3644	4341832	481984	2.074756	9008246	16
4	4236725	457725	2.138008	9058154	56	25	4291979	475191	2.104415	9032105	3545	4344453	482342	2.073214	9006982	15
5	4239360	458079	2.136389	9056922	55	26	4294606	475548	2.102836	9030856	3446	4347072	482701	2.071674	9005718	14
6	4241994	458434	2.134771	9055688	54	27	4297233	475904	2.101260	9029606	3347	4349692	483060	2.070135	9004453	13
7	4244628	458789	2.133155	9054454	53	28	4299859	476261	2.099686	9028356	3248	4352311	483418	2.068599	9003188	12
8	4247262	459143	2.131542	9053219	52	29	4302485	476618	2.098114	9027105	3149	4354930	483777	2.067064	9001921	11
9	4249895	459498	2.129930	9051983	51	30	4305111	476975	2.096543	9025853	3050	4357548	484136	2.065531	9000654	10
10	4252528	459853	2.128321	9050746	50	31	4307736	477332	2.094975	9024600	2951	4360166	484495	2.064000	8999386	9
11	4255161	470209	2.126713	9049509	49	32	4310361	477689	2.093408	9023347	2852	4362784	484855	2.062471	8998117	8
12	4257793	470564	2.125108	9048271	48	33	4312986	478047	2.091843	9022092	2753	4365401	485214	2.060944	8996848	7
13	4260425	470919	2.123504	9047032	47	34	4315610	478404	2.090280	9020838	2654	4368018	485573	2.059418	8995578	6
14	4263056	471275	2.121903	9045792	46	35	4318234	478762	2.088720	9019582	2555	4370634	485933	2.057895	8994307	5
15	4265687	471630	2.120303	9044551	45	36	4320857	479119	2.087161	9018325	2456	4373251	486293	2.056373	8993035	4
16	4268318	471986	2.118705	9043310	44	37	4323481	479477	2.085603	9017068	2357	4375866	486652	2.054853	8991763	3
17	4270949	472342	2.117110	9042068	43	38	4326103	479835	2.084048	9015810	2258	4378482	487012	2.053334	8990489	2
18	4273579	472697	2.115516	9040825	42	39	4328726	480193	2.082495	9014551	2159	4381097	487372	2.051818	8989215	1
19	4276208	473053	2.113924	9039582	41	40	4331348	480551	2.080943	9013292	2060	4383711	487732	2.050303	8987940	0
20	4278838	473409	2.112334	9038338	40											

[illegible]

	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.	Tang.	Cotang.	Coa.	Sen.		
0	4539905	509525	1.962610	8910065	6021	4594248	517244	1.933323	8882166	3941	4645845	524640	1.906066	8855288	19
1	4542497	509891	1.961200	8908744	5922	4596832	517612	1.931945	8880830	3842	4648420	525011	1.904719	8853936	18
2	4545088	510258	1.959791	8907423	5823	4599415	517981	1.930569	8879492	3743	4650996	525382	1.903373	8852584	17
3	4547679	510625	1.958383	8906100	5724	4601998	518350	1.929195	8878154	3644	4653571	525754	1.902029	8851230	16
4	4550269	510991	1.956978	8904777	5625	4604580	518719	1.927822	8876815	3545	4656145	526125	1.900687	8849876	15
5	4552859	511358	1.955573	8903453	5526	4607162	519089	1.926451	8875475	3446	4658719	526496	1.899346	8848522	14
6	4555449	511725	1.954171	8902129	5427	4609744	519458	1.925081	8874134	3347	4661293	526868	1.898006	8847166	13
7	4558038	512093	1.952770	8900803	5328	4612325	519827	1.923713	8872793	3248	4663866	527240	1.896668	8845810	12
8	4560627	512460	1.951371	8899476	5229	4614906	520197	1.922347	8871451	3149	4666439	527612	1.895332	8844453	11
9	4563216	512827	1.949973	8898149	5130	4617486	520567	1.920982	8870108	3050	4669012	527983	1.893997	8843095	10
10	4565804	513195	1.948577	8896822	5031	4620066	520936	1.919618	8868765	2951	4671584	528356	1.892663	8841736	9
11	4568392	513562	1.947182	8895493	4932	4622646	521306	1.918256	8867420	2852	4674156	528728	1.891331	8840377	8
12	4570979	513930	1.945789	8894164	4833	4625225	521676	1.916895	8866075	2753	4676727	529100	1.890000	8839017	7
13	4573566	514298	1.944398	8892834	4734	4627804	522046	1.915537	8864730	2654	4679298	529472	1.888671	8837656	6
14	4576153	514665	1.943008	8891503	4635	4630382	522417	1.914179	8863383	2555	4681869	529845	1.887343	8836295	5
15	4578739	515033	1.941620	8890171	4536	4632960	522787	1.912823	8862036	2456	4684439	530217	1.886017	8834933	4
16	4581325	515401	1.940233	8888839	4437	4635538	523157	1.911469	8860688	2357	4687009	530590	1.884692	8833569	3
17	4583910	515770	1.938848	8887506	4338	4638115	523528	1.910116	8859339	2258	4689578	530963	1.883369	8832206	2
18	4586496	516138	1.937464	8886172	4239	4640692	523899	1.908764	8857989	2159	4692147	531336	1.882047	8830841	1
19	4589080	516506	1.936082	8884838	4140	4643269	524269	1.907414	8856639	2060	4694716	531709	1.880726	8829476	0
20	4591665	516875	1.934702	8883503	4041										



28°

28°

28°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	4694716	531709	1-880726	-8829476	6021	-4748564	539570	-1-853325	-8800533	3941	-4799683	-5447106	-1-827799	-8772859	10
1	4697284	532082	1-879407	-8828110	5922	-4751124	539946	-1-852035	-8799251	3842	-4802335	-547484	-1-826537	-8771462	18
2	4699852	532455	1-878089	-8826743	5823	-4753683	540322	-1-850747	-8797869	3743	-4804780	-547862	-1-825276	-8770064	17
3	4702419	532829	1-876773	-8825376	5724	-4756242	540698	-1-849461	-8796486	3644	-4807337	-548240	-1-824017	-8768666	16
4	4704986	533203	1-875458	-8824007	5625	-4758801	541074	-1-848176	-8795102	3545	-4809888	-548618	-1-822759	-8767268	15
5	4707553	533576	1-874145	-8822638	5526	-4761359	541450	-1-846892	-8793717	3446	-4812438	-548997	-1-821502	-8765868	14
6	4710119	533950	1-872832	-8821269	5427	-4763917	541826	-1-845609	-8792332	3347	-4814987	-549375	-1-820247	-8764468	13
7	4712685	534324	1-871523	-8819898	5328	-4766474	542202	-1-844328	-8790946	3248	-4817537	-549754	-1-818993	-8763067	12
8	4715250	534698	1-870214	-8818527	5229	-4769031	542579	-1-843049	-8789559	3149	-4820086	-550133	-1-817740	-8761665	11
9	4717815	535072	1-868906	-8817155	5130	-4771588	542955	-1-841770	-8788171	3050	-4822634	-550512	-1-816489	-8760263	10
10	4720380	535446	1-867600	-8815782	5031	-4774144	543332	-1-840494	-8786783	2951	-4825182	-550891	-1-815239	-8758859	9
11	4722944	535820	1-866295	-8814409	4932	-4776700	543709	-1-839218	-8785394	2852	-4827730	-551270	-1-813990	-8757455	8
12	4725508	536195	1-864992	-8813035	4833	-4779255	544086	-1-837944	-8784004	2753	-4830277	-551650	-1-812743	-8756051	7
13	4728071	536569	1-863690	-8811660	4734	-4781810	544463	-1-836671	-8782613	2654	-4832824	-552029	-1-811496	-8754646	6
14	4730634	536944	1-862389	-8810284	4635	-4784364	544840	-1-835399	-8781222	2555	-4835370	-552409	-1-810252	-8753239	5
15	4733197	537319	1-861090	-8808907	4536	-4786919	545217	-1-834129	-8779830	2456	-4837916	-552789	-1-809008	-8751832	4
16	4735759	537694	1-859792	-8807530	4437	-4789472	545595	-1-832861	-8778437	2357	-4840462	-553168	-1-807766	-8750425	3
17	4738321	538069	1-858496	-8806152	4338	-4792026	545972	-1-831593	-8777043	2258	-4843007	-553548	-1-806528	-8749016	2
18	4740882	538444	1-857201	-8804774	4239	-4794579	546350	-1-830327	-8775649	2159	-4845552	-553928	-1-805286	-8747607	1
19	4743443	538819	1-855908	-8803394	4140	-4797131	546728	-1-829062	-8774254	2060	-4848096	-554309	-1-804047	-8746197	0
20	4746004	539195	1-854615	-8802014	40										

Cos. Cotang. Tang. Sen.

Cos. Sen.

Cotang. Cos.

Tang. Sen.

Cos. Cotang. Tang. Sen.

61°

61°

61°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.				
0	4848096	554309	1.804047	8746197	60	21	4901433	562321	1.778340	8716449	394	1	4952060	570004	1.754372	8687756	19
1	4850640	554689	1.802810	8744786	59	22	4903968	562704	1.777130	8714993	384	2	4954587	570389	1.753186	8686315	18
2	4853184	555069	1.801575	8743375	58	23	4906503	563087	1.775921	8713566	374	3	4957113	570776	1.752002	8684874	17
3	4855727	555450	1.800340	8741963	57	24	4909038	563471	1.774714	8712138	364	4	4959639	571161	1.750819	8683431	16
4	4858270	555831	1.799107	8740550	56	25	4911572	563854	1.773507	8710710	354	5	4962165	571547	1.749637	8681988	15
5	4860812	556211	1.797875	8739137	55	26	4914105	564237	1.772302	8709281	344	6	4964690	571933	1.748456	8680544	14
6	4863354	556592	1.796645	8737722	54	27	4916638	564621	1.771098	8707851	334	7	4967215	572319	1.747276	8679100	13
7	4865895	556973	1.795416	8736307	53	28	4919171	565005	1.769895	8706420	324	8	4969740	572705	1.746098	8677655	12
8	4868436	557355	1.794188	8734891	52	29	4921704	565388	1.768694	8704989	314	9	4972264	573091	1.744921	8676209	11
9	4870977	557736	1.792961	8733475	51	30	4924236	565772	1.767494	8703557	304	10	4974787	573478	1.743745	8674762	10
10	4873517	558117	1.791736	8732058	50	31	4926767	566156	1.766295	8702124	294	11	4977310	573864	1.742570	8673314	9
11	4876057	558499	1.790512	8730640	49	32	4929298	566541	1.765097	8700691	284	12	4979833	574251	1.741396	8671866	8
12	4878597	558881	1.789289	8729223	48	33	4931829	566925	1.763900	8699256	274	13	4982355	574638	1.740224	8670417	7
13	4881136	559262	1.788067	8727801	47	34	4934359	567309	1.762705	8697821	264	14	4984877	575026	1.739053	8668967	6
14	4883674	559644	1.786847	8726381	46	35	4936889	567694	1.761511	8696386	254	15	4987399	575412	1.737883	8667517	5
15	4886212	560026	1.785628	8724960	45	36	4939419	568079	1.760318	8694949	244	16	4989920	575799	1.736714	8666066	4
16	4888750	560409	1.784410	8723538	44	37	4941948	568463	1.759126	8693512	234	17	4992441	576187	1.735546	8664614	3
17	4891288	560791	1.783194	8722116	43	38	4944476	568848	1.757936	8692074	224	18	4994961	576574	1.734380	8663161	2
18	4893825	561173	1.781979	8720693	42	39	4947005	569233	1.756747	8690636	214	19	4997481	576962	1.733214	8661708	1
19	4896361	561556	1.780765	8719269	41	40	4949532	569619	1.755559	8689196	204	20	5000000	577350	1.732050	8660254	0
20	4898897	561939	1.779552	8717843	40												



30°				30°				30°				30°			
Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.
0	5000000	577350	1.732050	8660254	6021	5052809	585524	1.707871	8629549	3941	5102928	593353	1.685308	8600007	19
1	5002519	577738	1.730887	8658799	5922	5055319	585914	1.706732	8628079	3842	5105429	593756	1.684191	8598523	18
2	5005037	578126	1.729726	8657344	5823	5057828	586305	1.705595	8626608	3743	5107930	594150	1.683076	8597037	17
3	5007556	578514	1.728565	8655887	5724	5060338	586696	1.704458	8625137	3644	5110431	594543	1.681962	8595551	16
4	5010073	578902	1.727406	8654430	5625	5062846	587087	1.703323	8623664	3545	5112931	594937	1.680848	8594064	15
5	5012591	579291	1.726247	8652973	5526	5065355	587478	1.702189	8622191	3446	5115431	595331	1.679736	8592576	14
6	5015107	579679	1.725090	8651514	5427	5067863	587870	1.701055	8620717	3347	5117930	595725	1.678625	8591089	13
7	5017624	580068	1.723934	8650055	5328	5070370	588261	1.699923	8619243	3248	5120429	596119	1.677515	8589599	12
8	5020140	580457	1.722779	8648595	5229	5072877	588653	1.698792	8617768	3149	5122927	596514	1.676406	8588109	11
9	5022655	580846	1.721626	8647134	5130	5075384	589045	1.697663	8616292	3050	5125425	596908	1.675298	8586619	10
10	5025170	581235	1.720473	8645673	5031	5077890	589436	1.696534	8614815	2951	5127923	597303	1.674192	8585127	9
11	5027685	581624	1.719322	8644211	4932	5080396	589828	1.695406	8613337	2852	5130420	597697	1.673086	8583635	8
12	5030199	582013	1.718172	8642748	4833	5082901	590221	1.694280	8611859	2753	5132916	598092	1.671981	8582143	7
13	5032713	582403	1.717023	8641284	4734	5085406	590613	1.693155	8610380	2654	5135413	598487	1.670878	8580649	6
14	5035227	582793	1.715875	8639820	4635	5087910	591005	1.692030	8608901	2555	5137908	598882	1.669775	8579155	5
15	5037740	583182	1.714728	8638355	4536	5090414	591398	1.690907	8607420	2456	5140404	599278	1.668674	8577660	4
16	5040252	583572	1.713582	8636889	4437	5092918	591791	1.689785	8605939	2357	5142899	599673	1.667574	8576164	3
17	5042765	583962	1.712438	8635423	4338	5095421	592183	1.688664	8604457	2258	5145393	600069	1.666474	8574668	2
18	5045276	584352	1.711294	8633956	4239	5097924	592575	1.687544	8602975	2159	5147887	600464	1.665376	8573171	1
19	5047788	584743	1.710152	8632488	4140	5100426	592969	1.686426	8601491	2060	5150381	600860	1.664279	8571673	0
20	5050298	585133	1.709011	8631019	40										



	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.	Tang.	Cotang.	Sen.		
0	-5150381	-600860	1-664379	-8571673	60 21	-5202646	-609205	1-641482	-8540051	39 41	-5253241	-617210	-1-620192	-8509639	19
1	-5152874	-601256	1-663183	-8570174	59 22	-5205130	-609604	1-640408	-8538538	38 42	-5254717	-617612	-1-619138	-8508111	15
2	-5155367	-601652	1-662088	-8568675	58 23	-5207613	-610003	1-639335	-8537023	37 43	-5257191	-618014	-1-618085	-8506582	17
3	-5157859	-602049	1-660994	-8567175	57 24	-5210096	-610402	1-638283	-8535508	36 44	-5259665	-618416	-1-617033	-8505053	16
4	-5160351	-602445	1-659901	-8565674	56 25	-5212579	-610801	1-637191	-8533992	35 45	-5262139	-618818	-1-615982	-8503522	15
5	-5162842	-602841	1-658809	-8564173	55 26	-5215061	-611201	1-636121	-8532475	34 46	-5264613	-619221	-1-614932	-8501991	14
6	-5165333	-603238	1-657718	-8562671	54 27	-5217543	-611601	1-635052	-8530958	33 47	-5267085	-619623	-1-613882	-8500459	13
7	-5167824	-603635	1-656629	-8561168	53 28	-5220024	-612000	1-633984	-8529440	32 48	-5269558	-620026	-1-612834	-8498927	12
8	-5170314	-604032	1-655540	-8559664	52 29	-5222505	-612400	1-632917	-8527921	31 49	-5272030	-620429	-1-611787	-8497394	11
9	-5172804	-604429	1-654452	-8558160	51 30	-5224986	-612800	1-631851	-8526402	30 50	-5274502	-620832	-1-610741	-8495860	10
10	-5175293	-604826	1-653366	-8556655	50 31	-5227466	-613201	1-630786	-8524881	29 51	-5276973	-621235	-1-609696	-8494325	9
11	-5177782	-605224	1-652280	-8555149	49 32	-5229945	-613601	1-629722	-8523360	28 52	-5279443	-621638	-1-608652	-8492790	8
12	-5180270	-605621	1-651196	-8553643	48 33	-5232424	-614001	1-628659	-8521839	27 53	-5281914	-622041	-1-607603	-8491254	7
13	-5182758	-606019	1-650112	-8552135	47 34	-5234903	-614402	1-627597	-8520316	26 54	-5284383	-622445	-1-606557	-8489717	6
14	-5185243	-606417	1-649030	-8550627	46 35	-5237381	-614803	1-626536	-8518793	25 55	-5286853	-622848	-1-605526	-8488170	5
15	-5187733	-606814	1-647949	-8549119	45 36	-5239859	-615204	1-625478	-8517269	24 56	-5289322	-623252	-1-604485	-8486641	4
16	-5190219	-607213	1-646868	-8547509	44 37	-5242336	-615605	1-624417	-8515745	23 57	-5291790	-623656	-1-603446	-8485102	3
17	-5192705	-607611	1-645789	-8545899	43 38	-5244813	-616006	1-623369	-8514219	22 58	-5294258	-624060	-1-602408	-8483562	2
18	-5195191	-608009	1-644711	-8544288	42 39	-5247290	-616407	1-622302	-8512693	21 59	-5296728	-624465	-1-601370	-8482022	1
19	-5197676	-608408	1-643633	-8542677	41 40	-5249766	-616809	1-621246	-8511167	20 60	-5299193	-624867	-1-600324	-8480481	0
20	-5200161	-608806	1-642557	-8541064	40										

32°

52°

2°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.				
0	5299193	624869	1600334	8490481	60	21	5350898	633395	1578791	8447952	3941	5399955	641577	1558637	8416679	19
1	5301659	625273	1599299	8478939	59	22	5353355	633803	1577776	8446395	3842	5402403	641988	1557660	8415108	18
2	5304125	625678	1598264	8477397	58	23	5355812	634211	1576761	8444838	3743	5404851	642399	1556663	8413636	17
3	5306591	626083	1597231	8475853	57	24	5358268	634619	1575747	8443279	3644	5407298	642810	1555668	8411963	16
4	5309057	626488	1596198	8474309	56	25	5360724	635027	1574735	8441720	3545	5409745	643221	1554674	8410390	15
5	5311521	626893	1595167	8472765	55	26	5363179	635435	1573723	8440161	3446	5412191	643632	1553680	8408816	14
6	5313986	627298	1594136	8471219	54	27	5365634	635844	1572712	8438600	3347	5414637	644044	1552688	8407241	13
7	5316450	627704	1593107	8469673	53	28	5368089	636252	1571702	8437039	3248	5417082	644456	1551696	8405666	12
8	5318913	628109	1592078	8468126	52	29	5370543	636661	1570693	8435477	3149	5419527	644867	1550705	8404090	11
9	5321376	628515	1591050	8466579	51	30	5372996	637070	1569685	8433914	3050	5421971	645279	1549715	8402513	10
10	5323839	628921	1590023	8465030	50	31	5375449	637479	1568778	8432351	2951	5424415	645691	1548726	8400936	9
11	5326301	629327	1588997	8463481	49	32	5377902	637888	1567872	8430787	2852	5426859	646104	1547738	8399357	8
12	5328763	629733	1587973	8461932	48	33	5380354	638297	1566968	8429222	2753	5429302	646516	1546751	8397778	7
13	5331224	630139	1586949	8460381	47	34	5382806	638707	1566062	8427657	2654	5431744	646929	1545764	8396199	6
14	5333685	630546	1585926	8458830	46	35	5385257	639116	1565159	8426091	2555	5434187	647341	1544779	8394618	5
15	5336145	630953	1584904	8457278	45	36	5387708	639526	1564256	8424524	2456	5436628	647754	1543794	8393037	4
16	5338605	631359	1583883	8455726	44	37	5390158	639936	1563354	8422956	2357	5439069	648167	1542810	8391456	3
17	5341065	631766	1582862	8454172	43	38	5392608	640346	1562454	8421388	2258	5441510	648580	1541828	8389873	2
18	5343523	632173	1581843	8452618	42	39	5395058	640756	1561554	8419819	2159	5443951	648994	1540844	8388290	1
19	5345982	632581	1580825	8451064	41	40	5397507	641167	1560654	8418249	2060	5446390	649407	1539865	8386706	0
20	5348440	632988	1579807	8449506	40											

57°

57°

57°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	
0	5446390	649407	1.539865	8386706	6021	5497520	658127	1.519463	8353279	3941	5546024	1.500382	8321155
1	5448830	649821	1.538884	8385121	5922	5499250	658544	1.518501	8351680	3842	5548444	1.499436	8319541
2	5451269	650235	1.537905	8383536	5823	5502379	658961	1.517540	8350080	3743	5550864	1.498492	8317927
3	5453707	650649	1.536927	8381950	5724	5504807	659378	1.516579	8348479	3644	5553283	1.497548	8316312
4	5456145	651063	1.535949	8380363	5625	5507236	659796	1.515620	8346877	3545	5555702	1.496605	8314696
5	5458583	651477	1.534972	8378775	5526	5509663	660213	1.514661	8345275	3446	5558121	1.495663	8313080
6	5461020	651891	1.533996	8377187	5427	5512091	660631	1.513703	8343672	3347	5560539	1.494722	8311463
7	5463456	652306	1.533021	8375598	5328	5514518	661049	1.512746	8342068	3248	5562956	1.493782	8309845
8	5465892	652721	1.532047	8374009	5229	5516944	661467	1.511790	8340463	3149	5565373	1.492842	8308226
9	5468328	653136	1.531074	8372418	5130	5519370	661885	1.510835	8338858	3050	5567790	1.491903	8306607
10	5470763	653551	1.530102	8370827	5031	5521795	662304	1.509880	8337252	2951	5570206	1.490965	8304987
11	5473198	653966	1.529130	8369236	4932	5524220	662722	1.508927	8335646	2852	5572621	1.490028	8303366
12	5475632	654381	1.528160	8367643	4833	5526645	663141	1.507974	8334035	2753	5575036	1.489092	8301745
13	5478066	654797	1.527190	8366050	4734	5529069	663560	1.507022	8332430	2654	5577451	1.488157	8300123
14	5480499	655212	1.526221	8364456	4635	5531492	663979	1.506071	8330822	2555	5579865	1.487222	8298500
15	5482932	655628	1.525253	8362862	4536	5533915	664398	1.505121	8329212	2456	5582279	1.486288	8296877
16	5485365	656044	1.524286	8361266	4437	5536338	664817	1.504171	8327602	2357	5584692	1.485355	8295252
17	5487797	656460	1.523320	8359670	4338	5538760	665237	1.503222	8326091	2258	5587105	1.484423	8293628
18	5490228	656877	1.522354	8358074	4239	5541182	665657	1.502275	8324580	2159	5589517	1.483491	8292002
19	5492659	657293	1.521389	8356476	4140	5543603	666076	1.501328	8323068	2060	5591929	1.482561	8290376
20	5495090	657710	1.520426	8354878	40								



	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	5591929	674508	1.482561	8290376	6021	5612467	683433	1.463200	8256062	3941	5690403	692002	1.445081	8223092	19
1	5594340	674931	1.481631	8288749	6022	5614869	683860	1.462287	8254120	3842	5692795	692432	1.444183	8221440	18
2	5596761	675355	1.480702	8287121	6023	5617270	684287	1.461374	8252778	3743	5695187	692863	1.443286	8219784	17
3	5599162	675779	1.479773	8285493	6024	5619670	684714	1.460463	8251135	3644	5697577	693293	1.442389	8218127	16
4	5601572	676202	1.478846	8283864	6025	5622070	685141	1.459552	8249491	3545	5699968	693724	1.441494	8216469	15
5	5603981	676626	1.477919	8282234	6026	5624469	685569	1.458642	8247847	3446	5702357	694155	1.440599	8214811	14
6	5606390	677050	1.476993	8280603	6027	5626868	685996	1.457732	8246202	3347	5704747	694586	1.439704	8213152	13
7	5608798	677475	1.476068	8278972	6028	5629267	686424	1.456824	8244556	3248	5707136	695018	1.438811	8211492	12
8	5611206	677899	1.475144	8277340	6029	5631665	686852	1.455916	8242909	3149	5709524	695449	1.437918	8209983	11
9	5613614	678324	1.474221	8275708	6030	5634062	687281	1.455009	8241262	3050	5711912	695881	1.437026	8208170	10
10	5616021	678749	1.473298	8274074	6031	5636459	687709	1.454102	8239614	2951	5714299	696313	1.436135	8206509	9
11	5618428	679174	1.472376	8272440	6032	5638856	688137	1.453197	8237965	2852	5716686	696745	1.435245	8204846	8
12	5620834	679599	1.471455	8270806	6033	5641252	688566	1.452292	8236316	2753	5719073	697177	1.434355	8203183	7
13	5623239	680024	1.470535	8269170	6034	5643648	688995	1.451388	8234666	2654	5721459	697609	1.433466	8201519	6
14	5625645	680450	1.469615	8267534	6035	5646043	689424	1.450485	8233015	2555	5723844	698042	1.432578	8199854	5
15	5628049	680875	1.468696	8265897	6036	5648437	689853	1.449582	8231364	2456	5726229	698474	1.431690	8198189	4
16	5630453	681301	1.467778	8264260	6037	5650832	690283	1.448680	8229712	2357	5728614	698907	1.430803	8196523	3
17	5632857	681727	1.466861	8262622	6038	5653225	690712	1.447779	8228059	2258	5730998	699340	1.429917	8194856	2
18	5635260	682153	1.465945	8260983	6039	5655619	691142	1.446879	8226405	2159	5733381	699774	1.429032	8193189	1
19	5637663	682580	1.465029	8259343	6040	5658011	691572	1.445980	8224751	2060	5735764	700207	1.428148	8191520	0
20	5640066	683006	1.464114	8257703	6041										

0	5735764	700207	1.428148	-8191520	60.21	5755696	-709350	1.409740	-8156330	39.41	5833050	-718131	1.392501	-8122532	19
1	5738147	700641	1.427264	-8189852	59.22	5758069	-709787	1.408871	-8154647	38.42	5835412	-718572	1.391647	-8120835	18
2	5740539	701074	1.426381	-8188182	58.23	5760440	-710225	1.408003	-8152963	37.43	5837774	-719014	1.390793	-8119137	17
3	5742911	701508	1.425498	-8186512	57.24	5762812	-710663	1.407136	-8151278	36.44	5840136	-719455	1.389940	-8117439	16
4	5745292	701943	1.424617	-8184841	56.25	5765183	-711100	1.406270	-8149593	35.45	5842497	-719897	1.389087	-8115740	15
5	5747672	702377	1.423736	-8183169	55.26	5767553	-711539	1.405404	-8147906	34.46	5844857	-720338	1.388235	-8114040	14
6	5750053	702811	1.422856	-8181497	54.27	5769923	-711977	1.404539	-8146220	33.47	5847217	-720780	1.387384	-8112339	13
7	5752432	703246	1.421976	-8179824	53.28	5802292	-712415	1.403674	-8144532	32.48	5849577	-721222	1.386534	-8110638	12
8	5754811	703681	1.421097	-8178151	52.29	5804661	-712854	1.402811	-8142844	31.49	5851936	-721665	1.385684	-8108936	11
9	5757190	704116	1.420220	-8176476	51.30	5807030	-713293	1.401948	-8141155	30.50	5854294	-722107	1.384835	-8107234	10
10	5759568	704551	1.419342	-8174801	50.31	5809397	-713732	1.401086	-8139466	29.51	5856652	-722550	1.383986	-8105530	9
11	5761946	704986	1.418466	-8173125	49.32	5811765	-714171	1.400224	-8137775	28.52	5859010	-722993	1.383139	-8103826	8
12	5764323	705423	1.417590	-8171449	48.33	5814132	-714610	1.399363	-8136084	27.53	5861367	-723436	1.382292	-8102122	7
13	5766700	705858	1.416715	-8169772	47.34	5816498	-715050	1.398503	-8134393	26.54	5863724	-723879	1.381445	-8100416	6
14	5769076	706294	1.415840	-8168094	46.35	5818864	-715490	1.397644	-8132701	25.55	5866080	-724322	1.380600	-8098710	5
15	5771452	706730	1.414967	-8166416	45.36	5821230	-715929	1.396785	-8131008	24.56	5868435	-724765	1.379755	-8097004	4
16	5773827	707166	1.414094	-8164736	44.37	5823595	-716369	1.395927	-8129314	23.57	5870790	-725210	1.378910	-8095296	3
17	5776202	707602	1.413222	-8163056	43.38	5825959	-716810	1.395069	-8127620	22.58	5873145	-725654	1.378067	-8093588	2
18	5778576	708039	1.412350	-8161376	42.39	5828323	-717250	1.394213	-8125925	21.59	5875499	-726098	1.377221	-8091879	1
19	5780950	708476	1.411479	-8159695	41.40	5830687	-717691	1.393357	-8124229	20.60	5877853	-726542	1.376381	-8090170	0
20	5783323	708913	1.410609	-8158013	40										

36°

30°

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sea.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	5877853	726542	1376381	8090170	6021	5927163	735917	1358848	8054113	3941	5973919	744924	1342417	8019495	19
1	5880206	726987	1375540	8088460	5922	5929505	736366	1358020	8052389	3842	5976221	745377	1341602	8017756	18
2	5882558	727431	1374699	8086749	5823	5931847	736814	1357193	8050664	3743	5978583	745829	1340788	8016018	17
3	5884910	727876	1373859	8085037	5724	5934189	737263	1356367	8048938	3644	5980915	746282	1339975	8014278	16
4	5887262	728321	1373019	8083325	5625	5936530	737712	1355541	8047211	3545	5983246	746735	1339162	8012538	15
5	5889613	728767	1372180	8081612	5526	5938871	738162	1354716	8045484	3446	5985577	747188	1338350	8010797	14
6	5891964	729212	1371342	8079899	5427	5941211	738611	1353891	8043756	3347	5987906	747642	1337538	8009056	13
7	5894314	729658	1370504	8078185	5328	5943550	739061	1353068	8042028	3248	5990236	748095	1336727	8007314	12
8	5896663	730104	1369667	8076470	5229	5945889	739511	1352244	8040299	3149	5992565	748549	1335917	8005571	11
9	5899012	730550	1368831	8074754	5130	5948228	739961	1351422	8038569	3050	5994893	749003	1335107	8003827	10
10	5901361	730996	1367995	8073038	5031	5950566	740411	1350600	8036838	2951	5997221	749457	1334298	8002083	9
11	5903709	731442	1367161	8071321	4932	5952904	740861	1349779	8035107	2852	5999549	749911	1333490	8000338	8
12	5906057	731889	1366326	8069603	4833	5955241	741312	1348958	8033375	2753	6001876	750366	1332682	7998593	7
13	5908404	732336	1365493	8067885	4734	5957577	741763	1348139	8031642	2654	6004202	750821	1331875	7996847	6
14	5910750	732783	1364660	8066166	4635	5959913	742214	1347319	8029909	2555	6006528	751276	1331068	7995100	5
15	5913096	733230	1363827	8064446	4536	5962249	742665	1346501	8028175	2456	6008854	751731	1330262	7993352	4
16	5915442	733677	1362996	8062726	4437	5964584	743117	1345683	8026440	2357	6011179	752186	1329457	7991604	3
17	5917787	734125	1362165	8061005	4338	5966918	743568	1344865	8024705	2258	6013503	752642	1328652	7989855	2
18	5920132	734573	1361335	8059283	4239	5969252	744020	1344049	8022969	2159	6015827	753098	1327848	7988105	1
19	5922476	735021	1360505	8057560	4140	5971586	744472	1343233	8021232	2060	6018150	753554	1327044	7986355	0
20	5924819	735469	1359676	8055837	40										

53°

53°

Sen.

Tang.

Cotang.

Cos.

Sea.

Tang.

Cotang.

Cos.

Sen.

Tang.

Cotang.

Cos.

Sen.

Tang.

Cotang.

Cos.

Sen.



	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	6018150	753554	1327044	7986355	6021	6066824	763175	1310314	7949444	3941	6112969	772423	1294627	7914014	19
1	6020473	754010	1326242	7984604	5922	6069136	763636	1309523	7947678	3842	6115270	772887	1293848	7912235	18
2	6022795	754466	1325439	7982853	5823	6071447	764096	1308734	7945913	3743	6117572	773352	1293071	7910456	17
3	6025117	754923	1324638	7981100	5724	6073758	764557	1307945	7944146	3644	6119873	773817	1292294	7908676	16
4	6027439	755379	1323837	7979347	5625	6076069	765018	1307157	7942379	3545	6122173	774282	1291517	7906896	15
5	6029760	755836	1323036	7977594	5526	6078379	765480	1306369	7940611	3446	6124473	774748	1290742	7905115	14
6	6032080	756294	1322237	7975839	5427	6080689	765941	1305582	7938843	3347	6126772	775213	1289966	7903333	13
7	6034400	756751	1321437	7974084	5328	6082998	766403	1304796	7937074	3248	6129071	775679	1289192	7901550	12
8	6036719	757209	1320639	7972329	5229	6085306	766864	1304010	7935304	3149	6131369	776145	1288418	7899767	11
9	6039038	757666	1319841	7970572	5130	6087614	767327	1303225	7933533	3050	6133666	776611	1287644	7897983	10
10	6041356	758124	1319044	7968815	5031	6089922	767789	1302440	7931762	2951	6135964	777078	1286871	7896198	9
11	6043674	758582	1318247	7967058	4932	6092229	768251	1301656	7929990	2852	6138260	777544	1286099	7894413	8
12	6045991	759041	1317451	7965299	4833	6094535	768714	1300873	7928218	2753	6140556	778011	1285327	7892627	7
13	6048308	759499	1316655	7963540	4734	6096841	769177	1300090	7926445	2654	6142852	778478	1284556	7890841	6
14	6050624	759958	1315861	7961780	4635	6099147	769640	1299308	7924671	2555	6145147	778946	1283786	7889054	5
15	6052940	760417	1315066	7960020	4536	6101452	770103	1298526	7922896	2456	6147442	779413	1283016	7887266	4
16	6055255	760876	1314273	7958259	4437	6103756	770567	1297745	7921121	2357	6149736	779881	1282246	7885477	3
17	6057570	761336	1313480	7956497	4338	6106060	771030	1296964	7919345	2258	6152029	780349	1281477	7883688	2
18	6059884	761795	1312687	7954735	4239	6108363	771494	1296185	7917569	2159	6154322	780817	1280709	7881898	1
19	6062198	762255	1311895	7952972	4140	6110666	771958	1295405	7915792	2060	6156615	781285	1279941	7880108	0
20	6064511	762715	1311104	7951208	40										

Cos.	Cotang.	Tatang.	Sen.	Cos.	Cotang.	Tatang.	Sen.
------	---------	---------	------	------	---------	---------	------

52°

52°

52°

[illegible]

0	6293204	809784	1	234577	7771460	6021	6340559	819948	1	219588	7732872	3941	6385440	829724	1	205219	7695353	19
1	6295464	810265	1	234162	7769629	5922	6343808	820435	1	218865	7731027	3842	6387678	830216	1	204506	7693996	18
2	6297724	810747	1	233429	7767797	5823	6345057	820922	1	218142	7729182	3743	6389916	830707	1	203793	7692137	17
3	6299983	811230	1	232696	7765965	5724	6347305	821409	1	217419	7727362	3644	6392153	831199	1	203081	7690278	16
4	6302242	811712	1	231963	7764132	5625	6349553	821896	1	216698	7725489	3545	6394390	831691	1	202369	7688418	15
5	6304500	812195	1	231231	7762298	5526	6351800	822384	1	215976	7723642	3446	6396626	832183	1	201658	7686558	14
6	6306758	812678	1	230499	7760464	5427	6354046	822871	1	215256	7721794	3347	6398862	832675	1	200947	7684697	13
7	6309015	813161	1	229768	7758629	5328	6356292	823359	1	214535	7719945	3248	6401097	833168	1	200237	7682835	12
8	6311272	813644	1	229038	7756794	5229	6358537	823847	1	213816	7718096	3149	6403332	833661	1	199527	7680973	11
9	6313528	814128	1	228308	7754957	5130	6360782	824336	1	213097	7716246	3050	6405566	834154	1	198818	7679110	10
10	6315784	814611	1	227578	7753121	5031	6363026	824825	1	212378	7714395	2951	6407799	834648	1	198109	7677246	9
11	6318039	815095	1	226849	7751283	4932	6365270	825314	1	211660	7712544	2852	6410032	835141	1	197401	7675382	8
12	6320293	815580	1	226121	7749445	4833	6367513	825803	1	210942	7710692	2753	6412264	835635	1	196693	7673517	7
13	6322547	816064	1	225393	7747606	4734	6369756	826292	1	210225	7708840	2654	6414496	836129	1	195986	7671652	6
14	6324800	816549	1	224665	7745767	4635	6371999	826782	1	209508	7706986	2555	6416728	836624	1	195279	7669785	5
15	6327053	817034	1	223938	7743926	4536	6374240	827271	1	208792	7705132	2456	6418958	837118	1	194573	7667918	4
16	6329306	817519	1	223212	7742086	4437	6376481	827762	1	208076	7703278	2357	6421189	837613	1	193867	7666051	3
17	6331557	818004	1	222486	7740244	4338	6378721	828252	1	207361	7701423	2258	6423418	838108	1	193162	7664183	2
18	6333809	818490	1	221761	7738402	4239	6380961	828742	1	206646	7699567	2159	6425647	838604	1	192457	7662314	1
19	6336059	818976	1	221036	7736559	4140	6383201	829233	1	205932	7697710	2060	6427876	839099	1	191753	7660444	0
20	6338310	819462	1	220312	7734716	40												

50°

50°

50°



[illegible]

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	6560650	869286	1.150368	7547096	60.21	6606570	880068	1.136274	7506879	39.41	6650131	890445	1.123032	7468317	19
1	6562785	869797	1.149692	7545187	59.22	6608754	880585	1.135608	7504957	38.42	6652304	890967	1.122375	7466382	18
2	6564980	870308	1.149017	7543278	58.23	6610936	881101	1.134942	7503034	37.43	6654475	891489	1.121718	7464446	17
3	6567174	870820	1.148342	7541368	57.24	6613119	881618	1.134277	7501111	36.44	6656646	892011	1.121061	7462510	16
4	6569367	871331	1.147668	7539457	56.25	6615300	882135	1.133612	7499187	35.45	6658817	892534	1.120405	7460574	15
5	6571560	871843	1.146994	7537546	55.26	6617482	882653	1.132947	7497262	34.46	6660987	893056	1.119749	7458636	14
6	6573752	872355	1.146321	7535634	54.27	6619662	883170	1.132283	7495337	33.47	6663156	893579	1.119094	7456699	13
7	6575944	872868	1.145648	7533721	53.28	6621842	883688	1.131620	7493411	32.48	6665325	894103	1.118439	7454760	12
8	6578135	873380	1.144976	7531808	52.29	6624022	884206	1.130957	7491484	31.49	6667493	894626	1.117784	7452821	11
9	6580326	873893	1.144304	7529894	51.30	6626200	884725	1.130294	7489557	30.50	6669661	895150	1.117130	7450881	10
10	6582516	874406	1.143632	7527980	50.31	6628379	885244	1.129632	7487629	29.51	6671828	895674	1.116476	7448941	9
11	6584706	874920	1.142961	7526065	49.32	6630557	885763	1.128970	7485701	28.52	6673994	896199	1.115823	7446999	8
12	6586895	875433	1.142290	7524149	48.33	6632734	886282	1.128308	7483772	27.53	6676160	896723	1.115170	7445058	7
13	6589083	875947	1.141620	7522233	47.34	6634910	886801	1.127647	7481842	26.54	6678326	897248	1.114518	7443115	6
14	6591271	876462	1.140950	7520316	46.35	6637087	887321	1.126987	7479912	25.55	6680490	897773	1.113866	7441173	5
15	6593458	876976	1.140281	7518398	45.36	6639262	887841	1.126327	7477981	24.56	6682655	898299	1.113214	7439229	4
16	6595645	877491	1.139612	7516480	44.37	6641437	888361	1.125667	7476049	23.57	6684818	898825	1.112563	7437285	3
17	6597831	878006	1.138944	7514561	43.38	6643612	888882	1.125008	7474117	22.58	6686981	899351	1.111912	7435340	2
18	6600017	878521	1.138276	7512641	42.39	6645785	889403	1.124349	7472184	21.59	6689144	899877	1.111262	7433394	1
19	6602202	879037	1.137608	7510721	41.40	6647959	889924	1.123690	7470251	20.60	6691306	900404	1.110612	7431448	0
20	6604386	879552	1.136941	7508800	40										

42°				42°				42°			
Sen.	Tang.	Cotang.	Co.	Sen.	Tang.	Cotang.	Co.	Sen.	Tang.	Cotang.	Co.
0.6691306	900404	1.110612	7431448	6031	6736577	911526	1097060	7390435	3941	6779459	1084322
1.6693468	900830	1.105963	7429502	5922	6738727	912059	1096420	7388475	3842	6781597	1083659
2.6695628	901458	1.109314	7427554	5823	6740876	912592	1095779	7386515	3743	6783734	1083057
3.6697789	901985	1.108665	7425606	5724	6743024	913125	1095139	7384553	3644	6785871	1082425
4.6699948	902513	1.108017	7423658	5625	6745172	913659	1094500	7382592	3545	6788007	1081793
5.6702108	903041	1.107369	7421708	5526	6747319	914192	1093861	7380629	3446	6790143	1081162
6.6704266	903569	1.106721	7419758	5427	6749466	914727	1093222	7378666	3347	6792278	1080532
7.6706424	904097	1.106075	7417808	5328	6751612	915261	1092584	7376703	3248	6794413	1079901
8.6708582	904625	1.105428	7415857	5229	6753757	915796	1091946	7374738	3149	6796547	1079271
9.6710739	905155	1.104783	7413905	5130	6755902	916331	1091308	7372773	3050	6798681	1078642
10.6712895	905685	1.104136	7411953	5031	6758046	916866	1090671	7370808	2951	6800813	1078013
11.6715051	906214	1.103491	7410000	4932	6760190	917402	1090034	7368842	2852	6802946	1077384
12.6717206	906744	1.102846	7408046	4833	6762333	917937	1089398	7366876	2753	6805078	1076756
13.6719361	907274	1.102201	7406092	4734	6764476	918474	1088762	7364908	2654	6807209	1076128
14.6721515	907805	1.101557	7404137	4635	6766618	919010	1088126	7362940	2555	6809339	1075506
15.6723668	908336	1.100914	7402181	4536	6768760	919547	1087491	7360971	2456	6811469	1074873
16.6725821	908867	1.100270	7400225	4437	6770901	920084	1086857	7359002	2357	6813599	1074246
17.6727973	909398	1.099628	7398268	4338	6773041	920621	1086222	7357032	2258	6815728	1073620
18.6730125	909920	1.098985	7396311	4239	6775181	921159	1085588	7355061	2159	6817856	1072994
19.6732276	910461	1.098343	7394353	4140	6777320	921696	1084955	7353090	2060	6819984	1072368
20.6734427	910994	1.097702	7392394	40							

Sen.

Tang.

Cotang.

Co.

Sen.

Tang.

Cotang.

Co.

Sen.

Tang.

Cotang.

Co.

Sen.

Tang.

Cotang.



	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.				
0	6810984	932515	1-072368	7313537	60	21	6864532	944001	1-059320	7271740	3941	6906721	955064	1-047049	7231651	13
1	6822111	932059	1-071743	7311553	59	22	6866647	944551	1-058703	7269743	3942	6908824	955620	1-046440	7229671	12
2	6824237	932603	1-071118	7309568	58	23	6868761	945102	1-058086	7267745	3943	6910927	956177	1-045831	7227661	11
3	6826363	934147	1-070494	7307583	57	24	6870875	945653	1-057470	7265747	3944	6913029	956734	1-045222	7225651	10
4	6828489	934692	1-069870	7305597	56	25	6872988	946204	1-056854	7263748	3945	6915131	957291	1-044613	7223640	9
5	6830613	935238	1-069246	7303610	55	26	6875101	946755	1-056238	7261748	3946	6917232	957849	1-044005	7221628	8
6	6832738	935783	1-068623	7301623	54	27	6877213	947307	1-055623	7259748	3947	6919332	958407	1-043397	7219615	7
7	6834861	936329	1-068000	7299635	53	28	6879325	947859	1-055008	7257747	3948	6921432	958965	1-042790	7217602	6
8	6836984	936875	1-067377	7297646	52	29	6881435	948411	1-054394	7255746	3949	6923531	959524	1-042183	7215589	5
9	6839107	937421	1-066755	7295657	51	30	6883546	948964	1-053780	7253744	3950	6925630	960082	1-041576	7213574	4
10	6841229	937968	1-066134	7293668	50	31	6885655	949517	1-053166	7251741	3951	6927728	960642	1-040970	7211559	3
11	6843350	938515	1-065512	7291677	49	32	6887765	950070	1-052553	7249738	3952	6929825	961201	1-040364	7209544	2
12	6845471	939062	1-064891	7289686	48	33	6889873	950623	1-051940	7247734	3953	6931922	961761	1-039758	7207528	1
13	6847591	939610	1-064271	7287695	47	34	6891981	951178	1-051327	7245729	3954	6934018	962321	1-039153	7205511	0
14	6849711	940157	1-063651	7285703	46	35	6894089	951732	1-050715	7243724	3955	6936114	962881	1-038548	7203494	5
15	6851830	940706	1-063031	7283710	45	36	6896195	952287	1-050103	7241719	3956	6938209	963442	1-037944	7201476	4
16	6853948	941254	1-062411	7281716	44	37	6898302	952842	1-049492	7239712	3957	6940304	964003	1-037340	7199457	3
17	6856066	941803	1-061792	7279722	43	38	6900407	953397	1-048880	7237705	3958	6942398	964565	1-036736	7197438	2
18	6858184	942352	1-061174	7277728	42	39	6902512	953952	1-048270	7235698	3959	6944491	965126	1-036133	7195419	1
19	6860300	942901	1-060556	7275732	41	40	6904617	954508	1-047659	7233690	3960	6946584	965688	1-035530	7193398	0
20	6862416	943451	1-059938	7273736	40											

43 Cos.

Cotang.

Sen.

Cos.

Cotang.

Sen.

Cos.

Cotang.

Sen.

Cotang.

Cos.

	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.	Sen.	Tang.	Cotang.	Cos.			
0	6946584	965688	1-035530	7193398	6021	6990396	977564	1-022950	7150830	3941	7031879	989006	1-011115	7110041	19
1	6948676	966251	1-034927	7191377	5922	6992476	978138	1-022355	7148796	3842	7033947	989582	1-010527	7107995	18
2	6950767	966813	1-034325	7189355	5823	6994555	978702	1-021760	7146762	3743	7036014	990158	1-009939	7105948	17
3	6952858	967376	1-033723	7187333	5724	6996633	979272	1-021166	7144727	3644	7038081	990734	1-009352	7103901	16
4	6954949	967939	1-033122	7185310	5625	6998711	979842	1-020572	7142691	3545	7040147	991311	1-008764	7101854	15
5	6957039	968503	1-032520	7183287	5526	7000789	980412	1-019978	7140655	3446	7042213	991888	1-008178	7099806	14
6	6959128	969067	1-031919	7181263	5427	7002866	980983	1-019385	7138618	3347	7044278	992465	1-007591	7097757	13
7	6961217	969631	1-031319	7179238	5328	7004942	981554	1-018792	7136581	3248	7046342	993042	1-007005	7095707	12
8	6963305	970196	1-030719	7177213	5229	7007018	982125	1-018199	7134543	3149	7048406	993620	1-006420	7093657	11
9	6965392	970761	1-030119	7175187	5130	7009093	982697	1-017607	7132504	3050	7050469	994199	1-005834	7091607	10
10	6967479	971326	1-029520	7173161	5031	7011167	983269	1-017015	7130465	2951	7052532	994777	1-005249	7089556	9
11	6969565	971891	1-028921	7171134	4932	7013241	983841	1-016423	7128426	2852	7054594	995356	1-004665	7087504	8
12	6971651	972457	1-028322	7169106	4833	7015314	984414	1-015832	7126385	2753	7056655	995935	1-004080	7085451	7
13	6973736	973023	1-027724	7167078	4734	7017387	984987	1-015241	7124344	2654	7058716	996515	1-003496	7083398	6
14	6975821	973590	1-027126	7165049	4635	7019459	985560	1-014651	7122303	2555	7060776	997095	1-002913	7081345	5
15	6977905	974156	1-026528	7163019	4536	7021531	986133	1-014061	7120262	2456	7062835	997675	1-002329	7079291	4
16	6979988	974724	1-025931	7160989	4437	7023601	986707	1-013471	7118218	2357	7064894	998256	1-001746	7077236	3
17	6982071	975291	1-025334	7158959	4338	7025672	987282	1-012881	7116174	2258	7066953	998837	1-001164	7075180	2
18	6984153	975859	1-024738	7156927	4239	7027741	987856	1-012292	7114130	2159	7069011	999418	1-000581	7073124	1
19	6986234	976427	1-024141	7154895	4140	7029811	988431	1-011703	7112086	2060	7071068	1-000000	1-000000	7071068	0
20	6988315	976995	1-023546	7152863	40										

# LOGARITMOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

(1) El **logaritmo del seno, tang, etc.** (log sen, log tan, etc.), de un arco es el *logaritmo* del seno, tang, etc., *natural* de dicho arco. Así:

$$\begin{aligned} \text{sen nat } 37^\circ &= .60182; \text{ y} \\ \log \text{ sen } 37^\circ &= \log .60182 = -1.779\ 463 \\ &= .779\ 463 - 1 \\ &= 9.779\ 463 - 10. \end{aligned}$$

En las tablas, con el objeto de evitar las cantidades negativas, se emplea la *tercera* forma (log sen  $37^\circ = 9.779\ 463 - 10$ ); pero el « $-10$ » se sobreentiende que está omitido.

Damos **dos tablas** de los logs de las funciones trigonométricas, es decir: una

« **tabla principal** », págs. 151f á 152r  
y una

« **tabla especial** », págs. 151c á 151f.

La **principal** da dichos valores para cada **minuto** del cuadrante de  $0^\circ$  á  $90^\circ$ .

La **especial**, los da á **pequeños intervalos**, para ángulos pequeños y grandes (de  $0^\circ$  á  $2^\circ$  y de  $88^\circ$  á  $90^\circ$ ), en los cuales ciertas funciones cambian tan rápidamente, que á los intervalos de un minuto entre los arcos corresponden valores de las funciones demasiado amplios para interpolaciones satisfactorias. Véanse §§ 7 á 9.

## Tabla principal.

(2) Esta tabla, págs. 151f á 152r da con 6 decimales el  
**log sen, log cos, log tan y log cot \***

del arco de minuto en minuto ó sea de  $0^\circ 0'$  á  $89^\circ 60'$  ( $90^\circ$ ). Véase también (6) más abajo.

(3) Para arcos de  $0^\circ$  á  $45^\circ$ ; léase **hacia abajo**, como en la columna izquierda de los minutos, usando los títulos que están á la cabeza de las columnas. Para arcos de  $45^\circ$  á  $90^\circ$ , léase **hacia arriba**, como en la columna de la derecha, usando los títulos que están al pie de las columnas.

(4) **Ejemplo.** Encontrar el log del sen  $7^\circ 34'$ . En la cabeza de la pág. 151c, á la izquierda, en tipo grueso, se encuentra  $7^\circ$ ; y debajo de él, en la primera columna ó columna de los minutos (leyendo *hacia abajo*), encontramos 34; opuesto á éste en la próxima ó segunda col, *abajo* « Seno », encontramos 9.119 519, el log buscado de  $7^\circ 34'$ .

(5) **Ejemplo.** Encontrar el log cos  $82^\circ 26'$ . Al pie de la pág. 151c, á la derecha, en tipo grueso, encontramos  $82^\circ$ ; y sobre éstos, en la col de la derecha ó col de los minutos (leyendo *hacia arriba*), encontramos 26; opuesto al cual, en la segunda columna de izquierda á derecha **sobre** « Coseno », encontramos 9.119 519, que es el log cos  $82^\circ 26'$  buscado.

(6) Para arcos entre  $90^\circ$  y  $180^\circ$ , tenemos las relaciones siguientes:

$$\begin{aligned} \text{sen } a &= \text{sen } (180 - a); & \cos a &= 0 - \cos (180 - a); \\ \tan a &= 0 - \tan (180 - a); & \cot a &= 0 - \cot (180 - a). \end{aligned}$$

\* Secante  $a = \frac{1}{\cos a}$ ; log sec  $a = 0 - \log \cos a$ . Cosecante  $a = \frac{1}{\sin a}$ ; log cosec  $a = 0 - \log \sin a$ .



# 151a LOGARITMOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Por tanto, log sen, log cos, log tan y log cot de un ángulo  $\alpha$ , entre  $90^\circ$  y  $180^\circ$ , son numéricamente iguales respectivamente a los log sen, log cos, log tan, log cot, del suplemento  $180^\circ - \alpha$ . En la tabla principal, estas funciones se encuentran directamente usando los encabezamientos en tipo grueso, en los ángulos de la parte baja de la izquierda y alta de la derecha; notando que, la columna de los minutos, a la izquierda, pertenece a los grados de la izquierda (ya estén a la cabeza ó pie de la columna, así como la columna de los minutos a la derecha pertenece a los grados de la derecha.

$$\begin{aligned} \text{Ad: log sen } 172^\circ 26' &= 9.119\ 519; \\ \log (0 - \cos 172^\circ 26') &= 9.996\ 202. \end{aligned}$$

(7) Para arcos intermedios de los dados en la tabla principal (págs. 151f á 152r), si el arco no está entre  $0^\circ$  y  $2^\circ$  ó entre  $88^\circ$  y  $90^\circ$ , ó entre  $178^\circ$  y  $180^\circ$  (véanse §§ 8 y 9), interpólese por medio de la columna encabezada D. 1" (que significa, diferencia de las funciones para 1 segundo en los ángulos) como en el ejemplo siguiente:

Dado.	Se busca.	La tabla da D. 1" =15.87 y 9.118 567=	Resultado.
$\alpha = 7^\circ 33' 12''$ $\alpha = 82^\circ 26' 48''$ log sen $\alpha = 9.118\ 757$ log cos $\alpha = 9.118\ 757$	log sen $\alpha$ log cos $\alpha$ $\alpha$ $\alpha$	log sen $7^\circ 33' 0''$ log cos $82^\circ 27' 0''$ log sen $7^\circ 33' 0''$ log cos $82^\circ 27' 0''$	$9.118\ 567 + 12\ D. 1'' = 9.118\ 757;$ $9.118\ 567 + 12\ D. 1'' = 9.118\ 757;$ $7^\circ 33' 0'' + 190'' \cdot D. 1'' = 7^\circ 33' 12'';$ $82^\circ 27' 0'' - 190'' \cdot D. 1'' = 82^\circ 26' 48''.$

## Tabla especial, págs. 151e á 151d.

(8) Para el log sen, tan, cot, de los arcos de  $0^\circ$  á  $1^\circ 60'$  ( $=2^\circ 0'$ ); y para los log cos, cot, tan, de arcos de  $88^\circ 0'$  á  $89^\circ 60'$  ( $=90^\circ 0'$ ); la diferencia entre los sucesivos logaritmos varía tan rápidamente, que el uso de la columna D. 1", con intervalos de 1 minuto entre arcos tabulares, daría resultados de insuficiente exactitud.

(9) Para estos casos damos la **tabla especial de 5 decimales**, págs. 1083 á 1090, con más pequeños intervalos entre los arcos, así:

para arcos de	intervalo	páginas.
$0^\circ 00' \text{ á } 0^\circ 18'$	1 segundo	1083 — 5
$0^\circ 18' \text{ á } 0^\circ 30'$	3 segundos	1086 — 7
$0^\circ 30' \text{ á } 0^\circ 40'$	5 —	1088
$0^\circ 40' \text{ á } 0^\circ 60'$	10 —	1089
$1^\circ 0' \text{ á } 1^\circ 60'$	30 —	1090

(10) **Tangentes de ángulos próximos á  $90^\circ$ , y cotangentes de ángulos próximos á  $0^\circ$** , no se dan en la tabla especial, pero tenemos:

$$\log \tan \alpha = 0 - \log \cot \alpha; \quad \log \cot \alpha = 0 - \log \tan \alpha.$$

(11) Con funciones de sólo cinco decimales, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{en arcos de } 0^\circ \text{ á } 0^\circ 18': \quad & \log \tan \alpha = \log \tan \alpha = 0 - \log \cot \alpha; \\ & \log \cot \alpha = \log \cot \alpha = 0 - \log \tan \alpha. \end{aligned}$$

(12) Para arcos de  $0^\circ 0'$  á  $0^\circ 18'$  (á un segundo de intervalo), por supuesto que no se necesita de interpolación, para segundos completos. Para los otros ángulos arriba mencionados, el mayor error debido á la interpolación es menor que 1 en la quinta decimal. En la tabla principal, log sen  $2^\circ 0' 30''$ , el error debido á la interpolación, es como .4 de la quinta cifra.

**Ejemplos de interpolación usando la tabla especial.**

$$\begin{aligned} & \text{La tabla da} \\ \text{Dado, } \alpha = 1^\circ 48' 10'' & \left. \begin{array}{l} \log \tan 1^\circ 48' 30'' = 8.49\ 908 \\ \log \tan 1^\circ 48' 0'' = 8.49\ 703 \end{array} \right\} \\ \text{Se pide, log sen } \alpha & \\ \text{dif } 0^\circ 0' 30'' & \quad 0.00\ 200 \end{aligned}$$

$$\text{Resultado} = \log \tan \alpha = 8.49\ 708 + \frac{10}{30} \times 200 = 8.49\ 775$$

		La tabla de	
Dado, log sen $a = 8.49775$		8.49 908 = log sen $1^{\circ}43'30''$	
Se pide, $a$		8.49 708 = log sen $1^{\circ}45' 0''$	
	diff	0.00 200	$0^{\circ} 0'30''$

$$\text{Resultado} = a = 1^{\circ}48'0'' + \frac{67''}{200} \times 30'' = 1^{\circ}48'10''$$

• 67 = 8.49 775 — 8.49 708.

\* 67 = 8.49 775 — 8.49 708.  
(N. del T. — En las tablas que siguen en encuentra *sine* en inglés por *seno* y *cosine* por *coseno*, etc.; pero como se comprende tan fácilmente las líneas á que se refieren, hemos pasado sobre eso para aprovechar en esta parte los mismos clisés del autor inglés.)

Log sine - Log tangent - 0 - Log cotangent.							
0°	0'	1'	2'	3'	4'	5'	
0°	—∞	5.46373	6.76476	6.94085	7.06579	7.16270	60°
1°	4.63557	6.47090	6.76836	6.94325	7.06759	7.16414	59°
2°	4.98660	6.47797	6.77193	6.94565	7.06939	7.16558	58°
3°	5.16270	6.48492	6.77548	6.94803	7.07118	7.16702	57°
4°	5.28763	6.49175	6.77900	6.95039	7.07296	7.16845	56°
5°	5.38454	6.49849	6.78248	6.95275	7.07474	7.16987	55°
6°	5.46373	6.50512	6.78595	6.95509	7.07651	7.17130	54°
7°	5.53067	6.51165	6.78938	6.95742	7.07827	7.17271	53°
8°	5.58866	6.51808	6.79278	6.95973	7.08003	7.17413	52°
9°	5.63982	6.52442	6.79616	6.96204	7.08177	7.17553	51°
10°	5.68557	6.53067	6.79952	6.96433	7.08351	7.17694	50°
11°	5.72697	6.53683	6.80285	6.96661	7.08525	7.17834	49°
12°	5.76476	6.54291	6.80615	6.96888	7.08698	7.17973	48°
13°	5.79952	6.54890	6.80943	6.97113	7.08870	7.18112	47°
14°	5.83170	6.55481	6.81268	6.97338	7.09041	7.18250	46°
15°	5.86167	6.56064	6.81591	6.97561	7.09211	7.18389	45°
16°	5.88969	6.56639	6.81911	6.97783	7.09381	7.18526	44°
17°	5.91602	6.57207	6.82230	6.98004	7.09551	7.18663	43°
18°	5.94085	6.57767	6.82545	6.98224	7.09719	7.18800	42°
19°	5.96433	6.58320	6.82859	6.98443	7.09887	7.18937	41°
20°	5.98660	6.58866	6.83170	6.98660	7.10055	7.19072	40°
21°	6.00779	6.59406	6.83479	6.98877	7.10222	7.19208	39°
22°	6.02800	6.59939	6.83786	6.99093	7.10388	7.19343	38°
23°	6.04730	6.60465	6.84091	6.99307	7.10553	7.19478	37°
24°	6.06579	6.60985	6.84394	6.99521	7.10718	7.19612	36°
25°	6.08351	6.61499	6.84694	6.99733	7.10882	7.19746	35°
26°	6.10055	6.62007	6.84993	6.99944	7.11046	7.19879	34°
27°	6.11694	6.62509	6.85289	7.00155	7.11209	7.20012	33°
28°	6.13273	6.63006	6.85584	7.00364	7.11371	7.20145	32°
29°	6.14797	6.63496	6.85876	7.00572	7.11533	7.20277	31°
30°	6.16270	6.63982	6.86167	7.00779	7.11694	7.20409	30°
31°	6.17694	6.64462	6.86455	7.00986	7.11854	7.20540	29°
32°	6.19072	6.64936	6.86742	7.01191	7.12014	7.20671	28°
33°	6.20409	6.65406	6.87027	7.01395	7.12174	7.20802	27°
34°	6.21705	6.65870	6.87310	7.01599	7.12333	7.20932	26°
35°	6.22964	6.66330	6.87591	7.01801	7.12491	7.21062	25°
36°	6.24188	6.66785	6.87870	7.02003	7.12648	7.21191	24°
37°	6.25378	6.67235	6.88147	7.02203	7.12805	7.21320	23°
38°	6.26536	6.67680	6.88423	7.02403	7.12962	7.21449	22°
39°	6.27664	6.68121	6.88697	7.02602	7.13118	7.21577	21°
40°	6.28763	6.68557	6.88969	7.02800	7.13273	7.21705	20°
41°	6.29836	6.68990	6.89240	7.02997	7.13428	7.21833	19°
42°	6.30882	6.69418	6.89509	7.03193	7.13582	7.21960	18°
43°	6.31904	6.69841	6.89776	7.03388	7.13736	7.22087	17°
44°	6.32903	6.70261	6.90042	7.03582	7.13889	7.22213	16°
45°	6.33879	6.70676	6.90306	7.03776	7.14042	7.22339	15°
46°	6.34833	6.71088	6.90568	7.03968	7.14194	7.22465	14°
47°	6.35767	6.71496	6.90829	7.04160	7.14346	7.22590	13°
48°	6.36682	6.71900	6.91088	7.04351	7.14497	7.22715	12°
49°	6.37577	6.72300	6.91346	7.04541	7.14647	7.22840	11°
50°	6.38454	6.72697	6.91602	7.04730	7.14797	7.22964	10°
51°	6.39315	6.73090	6.91857	7.04919	7.14947	7.23088	9°
52°	6.40158	6.73479	6.92110	7.05106	7.15096	7.23212	8°
53°	6.40985	6.73865	6.92362	7.05293	7.15244	7.23335	7°
54°	6.41797	6.74248	6.92612	7.05479	7.15392	7.23458	6°
55°	6.42594	6.74627	6.92861	7.05664	7.15540	7.23580	5°
56°	6.43376	6.75003	6.93109	7.05849	7.15687	7.23702	4°
57°	6.44145	6.75376	6.93355	7.06032	7.15833	7.23824	3°
58°	6.44900	6.75746	6.93599	7.06215	7.15979	7.23946	2°
59°	6.45643	6.76112	6.93843	7.06397	7.16125	7.24067	1°
60°	6.46373	6.76476	6.94085	7.06579	7.16270	7.24188	0°
59' 58' 57' 56' 55' 54' 89°							
Log cosine - Log cotangent - 0 - Log tangent.							



Log sine = Log tangent = 0 — Log cotangent.							
0°	6'	7'	8'	9'	10'	11'	
0°	7.24188	7.30882	7.36682	7.41797	7.46373	7.50512	60°
1°	7.24308	7.30986	7.36772	7.41877	7.46445	7.50578	59°
2°	7.24428	7.31089	7.36862	7.41957	7.46517	7.50643	58°
3°	7.24548	7.31191	7.36952	7.42037	7.46589	7.50709	57°
4°	7.24668	7.31294	7.37042	7.42117	7.46661	7.50774	56°
5°	7.24787	7.31396	7.37132	7.42197	7.46733	7.50840	55°
6°	7.24906	7.31498	7.37221	7.42277	7.46805	7.50905	54°
7°	7.25024	7.31600	7.37310	7.42356	7.46876	7.50970	53°
8°	7.25142	7.31702	7.37399	7.42435	7.46948	7.51035	52°
9°	7.25260	7.31803	7.37488	7.42515	7.47019	7.51100	51°
10°	7.25378	7.31904	7.37577	7.42594	7.47090	7.51165	50°
11°	7.25495	7.32005	7.37666	7.42673	7.47162	7.51230	49°
12°	7.25612	7.32105	7.37754	7.42751	7.47233	7.51294	48°
13°	7.25728	7.32206	7.37842	7.42830	7.47303	7.51359	47°
14°	7.25845	7.32306	7.37930	7.42908	7.47374	7.51423	46°
15°	7.25961	7.32406	7.38018	7.42987	7.47445	7.51488	45°
16°	7.26076	7.32506	7.38106	7.43065	7.47515	7.51552	44°
17°	7.26192	7.32606	7.38193	7.43143	7.47586	7.51616	43°
18°	7.26307	7.32705	7.38280	7.43221	7.47656	7.51680	42°
19°	7.26421	7.32804	7.38368	7.43299	7.47726	7.51744	41°
20°	7.26536	7.32903	7.38454	7.43376	7.47797	7.51808	40°
21°	7.26650	7.33001	7.38541	7.43454	7.47867	7.51872	39°
22°	7.26764	7.33100	7.38628	7.43531	7.47936	7.51936	38°
23°	7.26877	7.33198	7.38714	7.43608	7.48006	7.51999	37°
24°	7.26991	7.33296	7.38801	7.43685	7.48076	7.52063	36°
25°	7.27104	7.33393	7.38887	7.43762	7.48145	7.52126	35°
26°	7.27216	7.33491	7.38972	7.43839	7.48215	7.52190	34°
27°	7.27329	7.33588	7.39058	7.43916	7.48284	7.52253	33°
28°	7.27441	7.33685	7.39144	7.43992	7.48353	7.52316	32°
29°	7.27552	7.33782	7.39229	7.44069	7.48422	7.52379	31°
30°	7.27664	7.33879	7.39314	7.44145	7.48491	7.52442	30°
31°	7.27775	7.33975	7.39400	7.44221	7.48560	7.52505	29°
32°	7.27886	7.34071	7.39484	7.44297	7.48629	7.52568	28°
33°	7.27997	7.34167	7.39569	7.44373	7.48698	7.52631	27°
34°	7.28107	7.34263	7.39654	7.44449	7.48766	7.52693	26°
35°	7.28217	7.34359	7.39738	7.44524	7.48835	7.52756	25°
36°	7.28327	7.34454	7.39822	7.44600	7.48903	7.52818	24°
37°	7.28437	7.34549	7.39907	7.44675	7.48971	7.52881	23°
38°	7.28546	7.34644	7.39990	7.44750	7.49039	7.52943	22°
39°	7.28655	7.34739	7.40074	7.44825	7.49108	7.53005	21°
40°	7.28763	7.34833	7.40158	7.44900	7.49175	7.53067	20°
41°	7.28872	7.34928	7.40241	7.44975	7.49243	7.53129	19°
42°	7.28980	7.35022	7.40324	7.45050	7.49311	7.53191	18°
43°	7.29088	7.35116	7.40408	7.45124	7.49379	7.53253	17°
44°	7.29196	7.35209	7.40491	7.45199	7.49446	7.53315	16°
45°	7.29303	7.35303	7.40573	7.45273	7.49513	7.53376	15°
46°	7.29410	7.35396	7.40656	7.45347	7.49581	7.53438	14°
47°	7.29517	7.35489	7.40739	7.45421	7.49648	7.53499	13°
48°	7.29623	7.35582	7.40821	7.45495	7.49715	7.53561	12°
49°	7.29730	7.35675	7.40903	7.45569	7.49782	7.53622	11°
50°	7.29836	7.35767	7.40985	7.45643	7.49849	7.53683	10°
51°	7.29942	7.35860	7.41067	7.45716	7.49916	7.53744	9°
52°	7.30047	7.35952	7.41149	7.45790	7.49982	7.53805	8°
53°	7.30152	7.36044	7.41230	7.45863	7.50049	7.53866	7°
54°	7.30257	7.36135	7.41312	7.45936	7.50115	7.53927	6°
55°	7.30362	7.36227	7.41393	7.46009	7.50182	7.53988	5°
56°	7.30467	7.36318	7.41474	7.46082	7.50248	7.54049	4°
57°	7.30571	7.36409	7.41555	7.46155	7.50314	7.54109	3°
58°	7.30675	7.36500	7.41636	7.46228	7.50380	7.54170	2°
59°	7.30779	7.36591	7.41716	7.46300	7.50446	7.54230	1°
60°	7.30882	7.36682	7.41797	7.46373	7.50512	7.54291	0°
53' 52' 51' 50' 49' 48' 89°							
Log cosine = Log cotangent = 0 — Log tangent.							

Log sine = Log tangent = 0 - Log cotangent.							
0°	12'	13'	14'	15'	16'	17'	
0°	7.54291	7.57767	7.60985	7.63982	7.66784	7.69417	60°
1°	7.54351	7.57822	7.61037	7.64030	7.66830	7.69460	59°
2°	7.54411	7.57878	7.61089	7.64078	7.66875	7.69502	58°
3°	7.54471	7.57934	7.61140	7.64126	7.66920	7.69545	57°
4°	7.54531	7.57989	7.61192	7.64174	7.66965	7.69587	56°
5°	7.54591	7.58044	7.61243	7.64222	7.67010	7.69630	55°
6°	7.54651	7.58100	7.61294	7.64270	7.67055	7.69672	54°
7°	7.54711	7.58155	7.61346	7.64318	7.67100	7.69714	53°
8°	7.54771	7.58210	7.61397	7.64366	7.67145	7.69757	52°
9°	7.54830	7.58265	7.61448	7.64414	7.67190	7.69799	51°
10°	7.54890	7.58320	7.61499	7.64461	7.67235	7.69841	50°
11°	7.54949	7.58375	7.61550	7.64509	7.67279	7.69883	49°
12°	7.55009	7.58430	7.61601	7.64557	7.67324	7.69925	48°
13°	7.55068	7.58485	7.61652	7.64604	7.67369	7.69967	47°
14°	7.55127	7.58539	7.61703	7.64652	7.67413	7.70009	46°
15°	7.55186	7.58594	7.61754	7.64699	7.67458	7.70051	45°
16°	7.55245	7.58649	7.61805	7.64747	7.67502	7.70093	44°
17°	7.55304	7.58703	7.61855	7.64794	7.67547	7.70135	43°
18°	7.55363	7.58758	7.61906	7.64842	7.67591	7.70177	42°
19°	7.55422	7.58812	7.61957	7.64889	7.67636	7.70219	41°
20°	7.55481	7.58866	7.62007	7.64936	7.67680	7.70261	40°
21°	7.55539	7.58921	7.62058	7.64983	7.67724	7.70302	39°
22°	7.55598	7.58975	7.62108	7.65030	7.67768	7.70344	38°
23°	7.55656	7.59029	7.62158	7.65078	7.67813	7.70386	37°
24°	7.55715	7.59083	7.62209	7.65125	7.67857	7.70427	36°
25°	7.55773	7.59137	7.62259	7.65172	7.67901	7.70469	35°
26°	7.55831	7.59191	7.62309	7.65218	7.67945	7.70510	34°
27°	7.55889	7.59245	7.62359	7.65265	7.67989	7.70552	33°
28°	7.55948	7.59299	7.62409	7.65312	7.68033	7.70593	32°
29°	7.56006	7.59352	7.62459	7.65359	7.68077	7.70635	31°
30°	7.56064	7.59406	7.62509	7.65406	7.68121	7.70676	30°
31°	7.56121	7.59459	7.62559	7.65452	7.68165	7.70718	29°
32°	7.56179	7.59513	7.62609	7.65499	7.68208	7.70759	28°
33°	7.56237	7.59566	7.62659	7.65546	7.68252	7.70800	27°
34°	7.56295	7.59620	7.62709	7.65592	7.68296	7.70841	26°
35°	7.56352	7.59673	7.62758	7.65639	7.68340	7.70883	25°
36°	7.56410	7.59726	7.62808	7.65685	7.68383	7.70924	24°
37°	7.56467	7.59780	7.62857	7.65731	7.68427	7.70965	23°
38°	7.56524	7.59833	7.62907	7.65778	7.68470	7.71006	22°
39°	7.56582	7.59886	7.62956	7.65824	7.68514	7.71047	21°
40°	7.56639	7.59939	7.63006	7.65870	7.68557	7.71088	20°
41°	7.56696	7.59992	7.63055	7.65916	7.68601	7.71129	19°
42°	7.56753	7.60045	7.63104	7.65962	7.68644	7.71170	18°
43°	7.56810	7.60097	7.63153	7.66009	7.68687	7.71211	17°
44°	7.56867	7.60150	7.63203	7.66055	7.68731	7.71251	16°
45°	7.56924	7.60203	7.63252	7.66101	7.68774	7.71292	15°
46°	7.56980	7.60255	7.63301	7.66146	7.68817	7.71333	14°
47°	7.57037	7.60308	7.63350	7.66192	7.68860	7.71374	13°
48°	7.57094	7.60360	7.63399	7.66238	7.68903	7.71414	12°
49°	7.57150	7.60413	7.63448	7.66284	7.68946	7.71455	11°
50°	7.57206	7.60465	7.63496	7.66330	7.68989	7.71496	10°
51°	7.57263	7.60517	7.63545	7.66375	7.69032	7.71536	9°
52°	7.57319	7.60570	7.63594	7.66421	7.69075	7.71577	8°
53°	7.57375	7.60622	7.63643	7.66467	7.69118	7.71617	7°
54°	7.57431	7.60674	7.63691	7.66512	7.69161	7.71658	6°
55°	7.57488	7.60726	7.63740	7.66558	7.69204	7.71698	5°
56°	7.57544	7.60778	7.63788	7.66603	7.69247	7.71739	4°
57°	7.57599	7.60830	7.63837	7.66649	7.69289	7.71779	3°
58°	7.57655	7.60882	7.63885	7.66694	7.69332	7.71819	2°
59°	7.57711	7.60934	7.63933	7.66739	7.69375	7.71859	1°
60°	7.57767	7.60985	7.63982	7.66784	7.69417	7.71900	0°
47'	46'	45'	44'	43'	42'	39°	
Log cosine = Log cotangent = 0 - Log tangent.							



0°	Log sin	D 1'	Log tan*	0°	Log sin	D 1'	Log tan*
18°	7.71900	40	7.71900	21°	7.78594	34	7.78595
3°	7.72020	40	7.72021	3°	7.78698	34	7.78698
6°	7.72140	40	7.72141	6°	7.78801	34	7.78801
9°	7.72260	40	7.72261	9°	7.78903	34	7.78904
12°	7.72380	40	7.72380	12°	7.79006	34	7.79007
15°	7.72499	40	7.72499	15°	7.79108	34	7.79109
18°	7.72618	40	7.72618	18°	7.79210	34	7.79211
21°	7.72736	39	7.72737	21°	7.79312	34	7.79313
24°	7.72854	39	7.72855	24°	7.79414	34	7.79415
27°	7.72972	39	7.72973	27°	7.79515	34	7.79516
30°	7.73090	39	7.73090	30°	7.79616	34	7.79617
33°	7.73207	39	7.73207	33°	7.79717	34	7.79718
36°	7.73324	39	7.73324	36°	7.79818	33	7.79819
39°	7.73440	39	7.73441	39°	7.79918	33	7.79919
42°	7.73557	39	7.73557	42°	7.80018	33	7.80019
45°	7.73673	39	7.73673	45°	7.80118	33	7.80119
48°	7.73788	38	7.73789	48°	7.80218	33	7.80219
51°	7.73904	38	7.73904	51°	7.80317	33	7.80318
54°	7.74019	38	7.74019	54°	7.80417	33	7.80418
57°	7.74133	38	7.74134	57°	7.80516	33	7.80517
19°	7.74248	38	7.74248	22°	7.80615	33	7.80615
3°	7.74362	38	7.74363	3°	7.80713	33	7.80714
6°	7.74476	38	7.74476	6°	7.80812	33	7.80812
9°	7.74589	38	7.74590	9°	7.80910	33	7.80911
12°	7.74703	38	7.74703	12°	7.81008	33	7.81009
15°	7.74815	38	7.74816	15°	7.81105	32	7.81106
18°	7.74928	38	7.74929	18°	7.81203	32	7.81204
21°	7.75040	37	7.75041	21°	7.81300	32	7.81301
24°	7.75153	37	7.75153	24°	7.81397	32	7.81398
27°	7.75265	37	7.75265	27°	7.81494	32	7.81495
30°	7.75376	37	7.75377	30°	7.81591	32	7.81591
33°	7.75487	37	7.75488	33°	7.81687	32	7.81688
36°	7.75598	37	7.75599	36°	7.81783	32	7.81784
39°	7.75709	37	7.75709	39°	7.81879	32	7.81880
42°	7.75819	37	7.75820	42°	7.81975	32	7.81976
45°	7.75929	37	7.75930	45°	7.82070	32	7.82071
48°	7.76039	37	7.76040	48°	7.82166	32	7.82167
51°	7.76148	36	7.76149	51°	7.82261	32	7.82262
54°	7.76258	36	7.76258	54°	7.82356	32	7.82357
57°	7.76367	36	7.76367	57°	7.82451	32	7.82452
20°	7.76475	36	7.76476	23°	7.82545	31	7.82546
3°	7.76584	36	7.76585	3°	7.82639	31	7.82640
6°	7.76692	36	7.76693	6°	7.82733	31	7.82734
9°	7.76800	36	7.76801	9°	7.82827	31	7.82828
12°	7.76908	36	7.76908	12°	7.82921	31	7.82922
15°	7.77015	36	7.77016	15°	7.83015	31	7.83016
18°	7.77122	36	7.77123	18°	7.83108	31	7.83109
21°	7.77229	36	7.77230	21°	7.83201	31	7.83202
24°	7.77335	36	7.77336	24°	7.83294	31	7.83295
27°	7.77442	35	7.77442	27°	7.83387	31	7.83388
30°	7.77548	35	7.77549	30°	7.83479	31	7.83480
33°	7.77654	35	7.77654	33°	7.83571	31	7.83572
36°	7.77759	35	7.77760	36°	7.83663	31	7.83664
39°	7.77864	35	7.77865	39°	7.83755	31	7.83756
42°	7.77969	35	7.77970	42°	7.83847	31	7.83848
45°	7.78074	35	7.78075	45°	7.83939	30	7.83940
48°	7.78179	35	7.78179	48°	7.84030	30	7.84031
51°	7.78283	35	7.78284	51°	7.84121	30	7.84122
54°	7.78387	35	7.78388	54°	7.84212	30	7.84213
57°	7.78491	35	7.78492	57°	7.84303	30	7.84304
21°	7.78594	35	7.78595	24°	7.84393	30	7.84394
Log cos D 1' Log cot*				Log cos D 1' Log cot*			

\* Log cot A = 0 - log tan A; Log tan A = 0 - log cot A.



0°	Log sin	D 1°	Log tan*	0°	Log sin	D 1°	Log tan*		
24'	7.84393	30	7.84394	36'	27'	7.89509	27	7.89510	33'
3°	7.84484	30	7.84485	57"	3°	7.89589	27	7.89590	57"
6°	7.84574	30	7.84575	54"	6°	7.89669	27	7.89670	54"
9°	7.84664	30	7.84665	51"	9°	7.89749	27	7.89751	51"
12°	7.84754	30	7.84755	48"	12°	7.89829	27	7.89830	48"
15°	7.84843	30	7.84845	45"	15°	7.89909	27	7.89910	45"
18°	7.84933	30	7.84934	42"	18°	7.89988	27	7.89990	42"
21°	7.85022	30	7.85023	39"	21°	7.90068	26	7.90069	39"
24°	7.85111	30	7.85112	36"	24°	7.90147	26	7.90149	36"
27°	7.85200	30	7.85201	33"	27°	7.90226	26	7.90228	33"
30°	7.85289	30	7.85290	30"	30°	7.90305	26	7.90307	30"
33°	7.85377	30	7.85379	27"	33°	7.90384	26	7.90386	27"
36°	7.85466	29	7.85467	24"	36°	7.90463	26	7.90464	24"
39°	7.85554	29	7.85555	21"	39°	7.90542	26	7.90543	21"
42°	7.85642	29	7.85643	18"	42°	7.90620	26	7.90622	18"
45°	7.85730	29	7.85731	15"	45°	7.90698	26	7.90700	15"
48°	7.85817	29	7.85819	12"	48°	7.90777	26	7.90778	12"
51°	7.85905	29	7.85906	9"	51°	7.90855	26	7.90856	9"
54°	7.85992	29	7.85993	6"	54°	7.90933	26	7.90934	6"
57°	7.86079	29	7.86080	3"	57°	7.91010	26	7.91012	3"
25°	7.86166	29	7.86167	35'	28°	7.91088	26	7.91089	32'
3°	7.86253	29	7.86254	57"	3°	7.91165	26	7.91167	57"
6°	7.86340	29	7.86341	54"	6°	7.91243	26	7.91244	54"
9°	7.86426	29	7.86427	51"	9°	7.91320	26	7.91321	51"
12°	7.86512	29	7.86513	48"	12°	7.91397	26	7.91399	48"
15°	7.86598	29	7.86600	45"	15°	7.91474	26	7.91475	45"
18°	7.86684	29	7.86685	42"	18°	7.91551	26	7.91552	42"
21°	7.86770	29	7.86771	39"	21°	7.91627	26	7.91629	39"
24°	7.86856	28	7.86857	36"	24°	7.91704	26	7.91705	36"
27°	7.86941	28	7.86942	33"	27°	7.91780	25	7.91782	33"
30°	7.87026	28	7.87027	30"	30°	7.91857	25	7.91858	30"
33°	7.87111	28	7.87113	27"	33°	7.91933	25	7.91934	27"
36°	7.87196	28	7.87197	24"	36°	7.92009	25	7.92010	24"
39°	7.87281	28	7.87282	21"	39°	7.92085	25	7.92086	21"
42°	7.87366	28	7.87367	18"	42°	7.92160	25	7.92162	18"
45°	7.87450	28	7.87451	15"	45°	7.92236	25	7.92237	15"
48°	7.87534	28	7.87535	12"	48°	7.92311	25	7.92313	12"
51°	7.87618	28	7.87619	9"	51°	7.92387	25	7.92388	9"
54°	7.87702	28	7.87703	6"	54°	7.92462	25	7.92463	6"
57°	7.87786	28	7.87787	3"	57°	7.92537	25	7.92539	3"
26°	7.87870	28	7.87871	34'	29°	7.92612	25	7.92613	31'
3°	7.87953	28	7.87954	57"	3°	7.92687	25	7.92688	57"
6°	7.88036	28	7.88038	54"	6°	7.92761	25	7.92763	54"
9°	7.88119	28	7.88121	51"	9°	7.92836	25	7.92838	51"
12°	7.88202	28	7.88204	48"	12°	7.92910	25	7.92912	48"
15°	7.88285	28	7.88286	45"	15°	7.92985	25	7.92986	45"
18°	7.88368	27	7.88369	42"	18°	7.93059	25	7.93060	42"
21°	7.88450	27	7.88452	39"	21°	7.93133	25	7.93134	39"
24°	7.88533	27	7.88534	36"	24°	7.93207	25	7.93208	36"
27°	7.88615	27	7.88616	33"	27°	7.93281	25	7.93282	33"
30°	7.88697	27	7.88698	30"	30°	7.93354	25	7.93356	30"
33°	7.88779	27	7.88780	27"	33°	7.93428	25	7.93429	27"
36°	7.88860	27	7.88862	24"	36°	7.93501	24	7.93503	24"
39°	7.88942	27	7.88943	21"	39°	7.93575	24	7.93576	21"
42°	7.89023	27	7.89025	18"	42°	7.93648	24	7.93649	18"
45°	7.89105	27	7.89106	15"	45°	7.93721	24	7.93722	15"
48°	7.89186	27	7.89187	12"	48°	7.93794	24	7.93795	12"
51°	7.89267	27	7.89268	9"	51°	7.93867	24	7.93868	9"
54°	7.89347	27	7.89349	6"	54°	7.93939	24	7.93941	6"
57°	7.89428	27	7.89429	3"	57°	7.94012	24	7.94013	3"
27°	7.89509	27	7.89510	33'	30°	7.94084	24	7.94086	30'
Log cos D 1° Log cot* 89°				Log cos D 1° Log cot* 89°					

\* Log cot A = 0 - log tan A; Log tan A = 0 - log cot A.

0°	Log sin	D 1°	Log tan*	0°	Log sin	D 1°	Log tan*
30°	7.94084	24.1	7.94086	30°	8.00779	20.7	8.00781
5°	7.94205	24.0	7.94206	55°	8.00882	20.6	8.00884
10°	7.94325	24.0	7.94326	50°	8.00985	20.5	8.00987
15°	7.94445	23.9	7.94446	45°	8.01088	20.5	8.01090
20°	7.94564	23.8	7.94566	40°	8.01190	20.5	8.01193
25°	7.94683	23.8	7.94685	35°	8.01293	20.4	8.01295
30°	7.94802	23.7	7.94804	30°	8.01395	20.4	8.01397
35°	7.94921	23.6	7.94922	25°	8.01497	20.3	8.01499
40°	7.95039	23.6	7.95040	20°	8.01598	20.3	8.01600
45°	7.95157	23.5	7.95158	15°	8.01699	20.2	8.01702
50°	7.95274	23.4	7.95276	10°	8.01801	20.2	8.01803
55°	7.95391	23.4	7.95393	5°	8.01901	20.1	8.01904
31°	7.95508	23.3	7.95510	29°	8.02002	20.1	8.02004
5°	7.95625	23.3	7.95627	55°	8.02102	20.0	8.02105
10°	7.95741	23.2	7.95743	50°	8.02203	20.0	8.02205
15°	7.95857	23.1	7.95859	45°	8.02303	20.0	8.02305
20°	7.95973	23.1	7.95974	40°	8.02402	19.9	8.02405
25°	7.96088	23.0	7.96090	35°	8.02502	19.9	8.02504
30°	7.96203	23.0	7.96205	30°	8.02601	19.8	8.02604
35°	7.96318	22.9	7.96320	25°	8.02700	19.8	8.02703
40°	7.96432	22.8	7.96434	20°	8.02799	19.7	8.02801
45°	7.96546	22.8	7.96548	15°	8.02898	19.7	8.02900
50°	7.96660	22.7	7.96662	10°	8.02996	19.6	8.02998
55°	7.96774	22.7	7.96776	5°	8.03094	19.6	8.03097
32°	7.96887	22.6	7.96889	28°	8.03192	19.5	8.03194
5°	7.97000	22.5	7.97002	55°	8.03290	19.5	8.03292
10°	7.97113	22.5	7.97114	50°	8.03387	19.4	8.03390
15°	7.97225	22.4	7.97227	45°	8.03484	19.4	8.03487
20°	7.97337	22.4	7.97339	40°	8.03581	19.4	8.03584
25°	7.97449	22.3	7.97451	35°	8.03678	19.3	8.03681
30°	7.97560	22.2	7.97562	30°	8.03775	19.3	8.03777
35°	7.97672	22.2	7.97673	25°	8.03871	19.2	8.03874
40°	7.97782	22.1	7.97784	20°	8.03967	19.2	8.03970
45°	7.97893	22.1	7.97895	15°	8.04063	19.1	8.04066
50°	7.98003	22.0	7.98005	10°	8.04159	19.1	8.04162
55°	7.98114	22.0	7.98116	5°	8.04255	19.1	8.04257
33°	7.98223	21.9	7.98225	27°	8.04350	19.0	8.04353
5°	7.98333	21.8	7.98335	55°	8.04445	19.0	8.04448
10°	7.98442	21.8	7.98444	50°	8.04540	18.9	8.04543
15°	7.98551	21.7	7.98553	45°	8.04635	18.9	8.04638
20°	7.98660	21.7	7.98662	40°	8.04729	18.9	8.04732
25°	7.98768	21.6	7.98770	35°	8.04824	18.8	8.04826
30°	7.98876	21.6	7.98878	30°	8.04918	18.8	8.04921
35°	7.98984	21.5	7.98986	25°	8.05012	18.7	8.05014
40°	7.99092	21.5	7.99094	20°	8.05105	18.7	8.05108
45°	7.99199	21.4	7.99201	15°	8.05199	18.7	8.05202
50°	7.99306	21.4	7.99308	10°	8.05292	18.6	8.05295
55°	7.99413	21.3	7.99415	5°	8.05385	18.6	8.05388
34°	7.99520	21.3	7.99522	26°	8.05478	18.5	8.05481
5°	7.99626	21.2	7.99628	55°	8.05571	18.5	8.05574
10°	7.99732	21.2	7.99734	50°	8.05663	18.5	8.05666
15°	7.99838	21.1	7.99840	45°	8.05756	18.4	8.05758
20°	7.99943	21.1	7.99946	40°	8.05848	18.4	8.05851
25°	8.00049	21.0	8.00051	35°	8.05940	18.3	8.05943
30°	8.00154	21.0	8.00156	30°	8.06031	18.3	8.06034
35°	8.00259	20.9	8.00261	25°	8.06123	18.3	8.06126
40°	8.00363	20.9	8.00365	20°	8.06214	18.2	8.06217
45°	8.00467	20.8	8.00470	15°	8.06305	18.2	8.06308
50°	8.00571	20.8	8.00574	10°	8.06396	18.2	8.06399
55°	8.00675	20.7	8.00677	5°	8.06487	18.1	8.06490
35°	8.00779	20.7	8.00781	25°	8.06578	18.1	8.06581
	Log cos	D 1°	Log cot*	89°	Log cos	D 1°	Log cot*

\* Log cot A = 0 - log tan A; Log tan A = 0 - log cot A.



0°	Log sin	D 1'	Log tan*	0°	Log sin	D 1'	Log tan*
40°	8.06578	13.1	8.06581	50°	8.16268	14.5	8.16273
10°	8.06758	18.0	8.06761	10°	8.16413	14.4	8.16417
20°	8.06938	17.9	8.06941	20°	8.16557	14.4	8.16561
30°	8.07117	17.8	8.07120	30°	8.16700	14.3	8.16705
40°	8.07295	17.7	8.07299	40°	8.16843	14.3	8.16848
50°	8.07473	17.7	8.07476	50°	8.16986	14.2	8.16991
41°	8.07650	17.6	8.07653	51°	8.17128	14.2	8.17133
10°	8.07826	17.6	8.07829	10°	8.17270	14.1	8.17275
20°	8.08002	17.5	8.08005	20°	8.17411	14.1	8.17416
30°	8.08176	17.4	8.08180	30°	8.17552	14.0	8.17557
40°	8.08359	17.3	8.08354	40°	8.17692	14.0	8.17697
50°	8.08524	17.3	8.08527	50°	8.17832	13.9	8.17837
42°	8.08696	17.2	8.08700	52°	8.17971	13.9	8.17976
10°	8.08868	17.1	8.08872	10°	8.18110	13.9	8.18115
20°	8.09040	17.1	8.09043	20°	8.18249	13.8	8.18254
30°	8.09210	17.0	8.09214	30°	8.18387	13.8	8.18392
40°	8.09380	16.9	8.09384	40°	8.18525	13.7	8.18530
50°	8.09550	16.9	8.09553	50°	8.18662	13.7	8.18667
43°	8.09718	16.8	8.09722	53°	8.18798	13.6	8.18804
10°	8.09886	16.7	8.09890	10°	8.18935	13.6	8.18940
20°	8.10054	16.7	8.10057	20°	8.19071	13.6	8.19076
30°	8.10220	16.6	8.10224	30°	8.19206	13.5	8.19212
40°	8.10386	16.5	8.10390	40°	8.19341	13.5	8.19347
50°	8.10552	16.5	8.10555	50°	8.19476	13.4	8.19481
44°	8.10717	16.4	8.10720	54°	8.19610	13.4	8.19616
10°	8.10881	16.4	8.10884	10°	8.19744	13.3	8.19749
20°	8.11044	16.3	8.11048	20°	8.19877	13.3	8.19883
30°	8.11207	16.2	8.11211	30°	8.20010	13.3	8.20016
40°	8.11370	16.2	8.11373	40°	8.20143	13.2	8.20149
50°	8.11531	16.1	8.11535	50°	8.20275	13.2	8.20281
45°	8.11693	16.1	8.11696	55°	8.20407	13.1	8.20413
10°	8.11853	16.0	8.11857	10°	8.20538	13.1	8.20544
20°	8.12013	15.9	8.12017	20°	8.20669	13.1	8.20675
30°	8.12172	15.9	8.12176	30°	8.20800	13.0	8.20806
40°	8.12331	15.8	8.12335	40°	8.20930	13.0	8.20936
50°	8.12489	15.8	8.12493	50°	8.21060	12.9	8.21066
46°	8.12647	15.7	8.12651	56°	8.21189	12.9	8.21195
10°	8.12804	15.6	8.12808	10°	8.21319	12.9	8.21324
20°	8.12961	15.6	8.12965	20°	8.21447	12.8	8.21453
30°	8.13117	15.5	8.13121	30°	8.21576	12.8	8.21581
40°	8.13272	15.5	8.13276	40°	8.21703	12.8	8.21709
50°	8.13427	15.4	8.13431	50°	8.21831	12.7	8.21837
47°	8.13581	15.4	8.13585	57°	8.21958	12.7	8.21964
10°	8.13735	15.3	8.13739	10°	8.22085	12.7	8.22091
20°	8.13888	15.3	8.13892	20°	8.22211	12.6	8.22217
30°	8.14041	15.2	8.14045	30°	8.22337	12.6	8.22343
40°	8.14193	15.2	8.14197	40°	8.22463	12.5	8.22469
50°	8.14344	15.1	8.14348	50°	8.22588	12.5	8.22595
48°	8.14495	15.1	8.14500	58°	8.22713	12.5	8.22720
10°	8.14646	15.0	8.14650	10°	8.22838	12.4	8.22844
20°	8.14796	15.0	8.14800	20°	8.22962	12.4	8.22968
30°	8.14945	14.9	8.14950	30°	8.23086	12.4	8.23092
40°	8.15094	14.9	8.15099	40°	8.23210	12.3	8.23216
50°	8.15243	14.8	8.15247	50°	8.23333	12.3	8.23339
49°	8.15391	14.8	8.15395	59°	8.23456	12.3	8.23462
10°	8.15538	14.7	8.15543	10°	8.23578	12.2	8.23585
20°	8.15685	14.6	8.15690	20°	8.23700	12.2	8.23707
30°	8.15832	14.6	8.15836	30°	8.23822	12.1	8.23829
40°	8.15978	14.6	8.15982	40°	8.23944	12.1	8.23950
50°	8.16123	14.5	8.16128	50°	8.24065	12.1	8.24071
50°	8.16268	14.5	8.16273	60°	8.24186	12.1	8.24192
	Log cos	D 1'	Log cot*		Log cos	D 1'	Log cot*

\* Log cot A = 0 - log tan A; Log tan A = 0 - log cot A.



1°	Log sin	D 1°	Log tan*	1°	Log sin	D 1°	Log tan*
0'	8.24186	12.01	8.24192 60'	30'	8.41792	8.02	8.41807 30'
0'30"	8.24546	11.92	8.24553 59'30"	30'30"	8.42032	7.97	8.42048 29'30"
1'	8.24903	11.81	8.24910 59'	31'	8.42272	7.93	8.42287 29'
1'30"	8.25258	11.72	8.25265 58'30"	31'30"	8.42510	7.89	8.42525 28'30"
2'	8.25609	11.62	8.25616 58'	32'	8.42746	7.84	8.42762 28'
2'30"	8.25958	11.53	8.25965 57'30"	32'30"	8.42982	7.81	8.42997 27'30"
3'	8.26304	11.44	8.26312 57'	33'	8.43216	7.76	8.43232 27'
3'30"	8.26648	11.35	8.26655 56'30"	33'30"	8.43448	7.71	8.43464 26'30"
4'	8.26988	11.27	8.26996 56'	34'	8.43680	7.67	8.43696 26'
4'30"	8.27326	11.18	8.27334 55'30"	34'30"	8.43910	7.64	8.43927 25'30"
5'	8.27661	11.10	8.27669 55'	35'	8.44139	7.60	8.44156 25'
5'30"	8.27994	11.01	8.28002 54'30"	35'30"	8.44367	7.56	8.44384 24'30"
6'	8.28324	10.92	8.28332 54'	36'	8.44594	7.52	8.44611 24'
6'30"	8.28652	10.84	8.28660 53'30"	36'30"	8.44820	7.47	8.44837 23'30"
7'	8.28977	10.76	8.28986 53'	37'	8.45044	7.44	8.45061 23'
7'30"	8.29300	10.68	8.29309 52'30"	37'30"	8.45267	7.40	8.45285 22'30"
8'	8.29621	10.60	8.29629 52'	38'	8.45489	7.36	8.45507 22'
8'30"	8.29939	10.53	8.29947 51'30"	38'30"	8.45710	7.33	8.45728 21'30"
9'	8.30255	10.45	8.30263 51'	39'	8.45930	7.29	8.45948 21'
9'30"	8.30568	10.37	8.30577 50'30"	39'30"	8.46149	7.25	8.46167 20'30"
10'	8.30879	10.30	8.30888 50'	40'	8.46366	7.22	8.46385 20'
10'30"	8.31188	10.23	8.31198 49'30"	40'30"	8.46583	7.18	8.46602 19'30"
11'	8.31495	10.16	8.31505 49'	41'	8.46799	7.14	8.46817 19'
11'30"	8.31800	10.09	8.31809 48'30"	41'30"	8.47013	7.11	8.47032 18'30"
12'	8.32103	10.02	8.32112 48'	42'	8.47226	7.08	8.47245 18'
12'30"	8.32403	9.95	8.32413 47'30"	42'30"	8.47439	7.04	8.47458 17'30"
13'	8.32702	9.88	8.32711 47'	43'	8.47650	7.01	8.47669 17'
13'30"	8.32998	9.81	8.33008 46'30"	43'30"	8.47860	6.97	8.47880 16'30"
14'	8.33292	9.75	8.33302 46'	44'	8.48069	6.94	8.48089 16'
14'30"	8.33585	9.68	8.33595 45'30"	44'30"	8.48278	6.91	8.48298 15'30"
15'	8.33875	9.61	8.33886 45'	45'	8.48485	6.88	8.48505 15'
15'30"	8.34164	9.55	8.34174 44'30"	45'30"	8.48691	6.84	8.48711 14'30"
16'	8.34450	9.50	8.34461 44'	46'	8.48896	6.81	8.48917 14'
16'30"	8.34735	9.43	8.34746 43'30"	46'30"	8.49101	6.78	8.49121 13'30"
17'	8.35018	9.37	8.35029 43'	47'	8.49304	6.74	8.49325 13'
17'30"	8.35299	9.31	8.35310 42'30"	47'30"	8.49506	6.71	8.49528 12'30"
18'	8.35578	9.25	8.35590 42'	48'	8.49708	6.68	8.49729 12'
18'30"	8.35856	9.19	8.35867 41'30"	48'30"	8.49908	6.66	8.49930 11'30"
19'	8.36132	9.13	8.36143 41'	49'	8.50108	6.62	8.50130 11'
19'30"	8.36405	9.08	8.36417 40'30"	49'30"	8.50307	6.59	8.50329 10'30"
20'	8.36678	9.02	8.36689 40'	50'	8.50504	6.56	8.50527 10'
20'30"	8.36948	8.96	8.36960 39'30"	50'30"	8.50701	6.54	8.50724 9'30"
21'	8.37217	8.91	8.37229 39'	51'	8.50897	6.50	8.50920 9'
21'30"	8.37484	8.86	8.37497 38'30"	51'30"	8.51092	6.47	8.51115 8'30"
22'	8.37750	8.80	8.37762 38'	52'	8.51287	6.44	8.51310 8'
22'30"	8.38014	8.74	8.38026 37'30"	52'30"	8.51480	6.42	8.51503 7'30"
23'	8.38276	8.69	8.38289 37'	53'	8.51673	6.39	8.51696 7'
23'30"	8.38537	8.64	8.38550 36'30"	53'30"	8.51864	6.36	8.51888 6'30"
24'	8.38796	8.58	8.38809 36'	54'	8.52055	6.33	8.52079 6'
24'30"	8.39054	8.54	8.39067 35'30"	54'30"	8.52245	6.30	8.52269 5'30"
25'	8.39310	8.49	8.39323 35'	55'	8.52434	6.28	8.52459 5'
25'30"	8.39565	8.44	8.39578 34'30"	55'30"	8.52623	6.25	8.52647 4'30"
26'	8.39818	8.39	8.39832 34'	56'	8.52810	6.22	8.52835 4'
26'30"	8.40070	8.34	8.40083 33'30"	56'30"	8.52997	6.20	8.53022 3'30"
27'	8.40320	8.30	8.40334 33'	57'	8.53183	6.17	8.53208 3'
27'30"	8.40569	8.24	8.40583 32'30"	57'30"	8.53368	6.15	8.53393 2'30"
28'	8.40816	8.20	8.40830 32'	58'	8.53552	6.12	8.53578 2'
28'30"	8.41062	8.16	8.41077 31'30"	58'30"	8.53736	6.09	8.53762 1'30"
29'	8.41307	8.10	8.41321 31'	59'	8.53919	6.07	8.53945 1'
29'30"	8.41550	8.07	8.41565 30'30"	59'30"	8.54101	6.04	8.54127 0'30"
30'	8.41792		8.41807 30'	60'	8.54282		8.54308 0'
	Log cos	D 1°	Log cot*		Log cos	D 1°	Log cot*

\*Log cot A = 0 - log tan A; Log tan A = 0 - log cot A.

		Seno.	D. 1°.	Coseno.	Tang.	Cotang.	
0	0	Inf. neg.		ten	Inf. neg.	Inf. pos.	00
60	1	6.463726		ten	6.463726	13.536274	59
120	2	7.64756		ten	7.64756	23.3244	58
180	3	6.940847		ten	6.940847	13.059153	57
240	4	7.065786		ten	7.065786	12.934214	56
300	5	1.62696		ten	1.62696	887304	55
360	6	2.41877	.02	9.999999	2.41877	758122	54
420	7	3.06824	.00	9.99999	3.06825	691175	53
480	8	3.96816	.00	9.99999	3.96817	633183	52
540	9	4.17908	.00	9.99999	4.17910	582090	51
600	10	4.63726	.02	9.99998	4.63727	536273	50
660	11	7.505118	.00	9.999998	7.505120	12.494880	49
720	12	5.42906	.02	9.99997	5.42909	457091	48
780	13	5.77668	.00	9.99997	5.77672	422228	47
840	14	6.09853	.02	9.99996	6.09857	390143	46
900	15	6.39816	.00	9.99996	6.39820	360180	45
960	16	6.67845	.02	9.99995	6.67849	332151	44
1020	17	6.94173	.00	9.99995	6.94179	305221	43
1080	18	7.18997	.02	9.99994	7.19003	280097	42
1140	19	7.42478	.02	9.99993	7.42484	257516	41
1200	20	7.64754	.00	9.99993	7.64761	237230	40
1260	21	7.785043	.02	9.99992	7.785051	12.214049	39
1320	22	8.06146	.02	9.99991	8.06155	193845	38
1380	23	8.25451	.02	9.99990	8.25460	174540	37
1440	24	8.43934	.02	9.99989	8.43944	156056	36
1500	25	8.61662	.00	9.99989	8.61674	138326	35
1560	26	8.78605	.02	9.99988	8.78608	121292	34
1620	27	8.95085	.02	9.99987	8.95099	104901	33
1680	28	9.10879	.02	9.99986	9.10894	89106	32
1740	29	9.26119	.02	9.99985	9.26134	778806	31
1800	30	9.40842	.03	9.99983	9.40868	699142	30
1860	31	7.955082	.02	9.99982	7.95510	12.044000	29
1920	32	9.08870	.02	9.99981	9.08889	103111	28
1980	33	9.2223	.02	9.99980	9.22233	917747	27
2040	34	7.965198	.02	9.99979	7.965219	12.004781	26
2100	35	8.007787	.03	9.99977	8.007809	11.992191	25
2160	36	9.02021	.02	9.99976	9.02044	970056	24
2220	37	9.031919	.02	9.99975	9.03195	968055	23
2280	38	9.043501	.03	9.99973	9.043527	956473	22
2340	39	9.054781	.02	9.99972	9.054809	945191	21
2400	40	9.065776	.02	9.99971	9.065806	934194	20
2460	41	8.076500	.03	9.99969	8.076531	11.923469	19
2520	42	9.08965	.02	9.99968	9.08997	913003	18
2580	43	9.097183	.03	9.99966	9.097217	902783	17
2640	44	9.107167	.03	9.99964	9.107203	892797	16
2700	45	9.116926	.02	9.99963	9.116963	883037	15
2760	46	9.126471	.03	9.99961	9.126510	873490	14
2820	47	9.135810	.03	9.99959	9.135851	864149	13
2880	48	9.144953	.02	9.99958	9.144996	855004	12
2940	49	9.153907	.03	9.99956	9.153952	846048	11
3000	50	9.162681	.03	9.99954	9.162727	837273	10
3060	51	8.171280	.03	9.99952	8.171328	11.829672	9
3120	52	9.179713	.03	9.99950	9.179763	829237	8
3180	53	9.187985	.03	9.99948	9.188036	819964	7
3240	54	9.196102	.03	9.99946	9.196156	809844	6
3300	55	9.204070	.03	9.99944	9.204126	798874	5
3360	56	9.211895	.03	9.99942	9.211963	788047	4
3420	57	9.219581	.03	9.99940	9.219641	778359	3
3480	58	9.227134	.03	9.99938	9.227195	772805	2
3540	59	9.234557	.03	9.99936	9.234621	763379	1
3600	60	8.241855	.03	9.99934	8.241921	11.758079	0

Para valores intermedios, véanse págs. 151e a 151h inclusive.  
(N. del T. — ten, significa diez.)

Para valores intermedios, véase pág. 1090.

		Senos.	D. 1'.	Cosenos.	Tang.	Cotang.	
3600	0	8.941855	.03	9.999934	8.241921	11.758079	60
3660	1	.949333	.05	.999932	.249102	.758088	59
3720	2	.956804	.03	.999929	.256165	.748335	58
3780	3	.963242	.03	.999927	.263115	.738885	57
3840	4	.969681	.05	.999925	.269956	.730044	56
3900	5	.976114	.03	.999922	.276691	.723309	55
3960	6	.982543	.03	.999920	.283323	.716677	54
4020	7	.988973	.05	.999918	.289856	.710144	53
4080	8	.995407	.03	.999915	.296292	.703708	52
4140	9	.991846	.05	.999913	.302634	.697366	51
4200	10	.988274	.05	.999910	.308884	.691116	50
4260	11	8.814954	.03	9.999907	8.315046	11.684954	49
4320	12	.821037	.05	.999905	.321122	.678878	48
4380	13	.827016	.05	.999902	.327114	.672886	47
4440	14	.832994	.03	.999899	.333025	.666975	46
4500	15	.838973	.05	.999897	.338856	.661144	45
4560	16	.844954	.05	.999894	.344610	.655390	44
4620	17	.850931	.03	.999891	.350289	.649711	43
4680	18	.856913	.05	.999888	.355895	.644105	42
4740	19	.862891	.05	.999885	.361430	.638570	41
4800	20	.868877	.05	.999882	.366895	.633105	40
4860	21	8.872171	.05	9.998879	8.372292	11.627708	39
4920	22	.877459	.05	.999876	.377622	.622378	38
4980	23	.882702	.05	.999873	.382889	.617111	37
5040	24	.887962	.05	.999870	.388092	.611908	36
5100	25	.893101	.05	.999867	.393234	.606766	35
5160	26	.898179	.05	.999864	.398315	.601685	34
5220	27	.903199	.05	.999861	.403338	.596662	33
5280	28	.908161	.07	.999858	.408304	.591696	32
5340	29	.913068	.05	.999854	.413213	.586787	31
5400	30	.917919	.05	.999851	.418068	.581932	30
5460	31	8.422717	.05	9.999848	8.422869	11.577151	29
5520	32	.427462	.05	.999844	.427618	.572382	28
5580	33	.432156	.05	.999841	.432315	.567685	27
5640	34	.436800	.07	.999838	.436962	.563038	26
5700	35	.441394	.05	.999834	.441560	.558440	25
5760	36	.445941	.07	.999831	.446110	.553890	24
5820	37	.450440	.05	.999827	.450613	.549387	23
5880	38	.454893	.07	.999824	.455070	.544930	22
5940	39	.459301	.07	.999820	.459481	.540519	21
6000	40	.463665	.07	.999816	.463849	.536151	20
6060	41	8.467365	.05	9.999813	8.468172	11.531828	19
6120	42	.472263	.07	.999809	.472454	.532546	18
6180	43	.476496	.07	.999805	.476603	.528307	17
6240	44	.480693	.07	.999801	.480802	.524108	16
6300	45	.484848	.05	.999797	.485050	.519950	15
6360	46	.488963	.07	.999794	.489170	.515830	14
6420	47	.493040	.07	.999790	.493250	.511750	13
6480	48	.497078	.07	.999786	.497293	.507707	12
6540	49	.501080	.07	.999782	.501298	.503702	11
6600	50	.505045	.07	.999778	.505267	.499733	10
6660	51	8.508974	.08	9.999774	8.509200	11.490800	9
6720	52	.512867	.07	.999769	.513098	.495802	8
6780	53	.516726	.07	.999765	.516961	.490839	7
6840	54	.520551	.07	.999761	.520790	.485910	6
6900	55	.524343	.07	.999757	.524586	.481014	5
6960	56	.528102	.08	.999753	.528343	.476151	4
7020	57	.531828	.07	.999748	.532080	.471320	3
7080	58	.535523	.07	.999744	.535779	.466521	2
7140	59	.539186	.08	.999740	.539447	.461753	1
7200	60	8.542819	.08	9.999733	8.543084	11.456916	0

Para valores intermedios, pág. 151.

Cosenos. D. 1'. Senos. Cotang. Tang.



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	8.542819	60.05	9.999735	.07	8.543084	60.12	11.450916	60
1	.546222	59.55	.999731	.08	.546291	59.62	.453309	59
2	.549605	59.07	.999726	.07	.550268	59.15	.445732	58
3	.552959	58.58	.999722	.08	.553817	58.65	.440183	57
4	.557054	58.10	.999717	.07	.557336	58.20	.442664	56
5	.560540	57.65	.999713	.08	.560828	57.72	.439172	55
6	.563929	57.20	.999708	.07	.564291	57.27	.435709	54
7	.567431	56.75	.999704	.08	.567727	56.83	.432273	53
8	.570936	56.30	.999699	.08	.571187	56.38	.428863	52
9	.5744214	55.87	.999694	.08	.574520	55.95	.425480	51
10	.577900	55.43	.999689	.07	.577877	55.52	.422123	50
11	8.580892	55.02	9.999685	.08	8.581308	55.10	11.418792	49
12	.584108	54.60	.999680	.08	.584514	54.68	.415486	48
13	.587469	54.20	.999675	.08	.587795	54.27	.412205	47
14	.590721	53.78	.999670	.08	.591051	53.87	.408949	46
15	.593948	53.40	.999665	.08	.594283	53.48	.405717	45
16	.597152	53.00	.999660	.08	.597402	53.08	.402508	44
17	.600332	52.62	.999655	.08	.600577	52.70	.399323	43
18	.603489	52.23	.999650	.08	.603829	52.32	.396161	42
19	.606623	51.85	.999645	.08	.606978	51.93	.393022	41
20	.609734	51.48	.999640	.08	.610094	51.58	.389906	40
21	8.612922	51.13	9.999635	.10	8.613180	51.22	11.386811	39
22	.615891	50.77	.999629	.08	.616202	50.85	.386738	38
23	.618937	50.42	.999624	.08	.619319	50.50	.383687	37
24	.621962	50.05	.999619	.08	.622343	50.15	.380757	36
25	.624965	49.72	.999614	.10	.625352	49.80	.377848	35
26	.627948	49.38	.999608	.08	.628340	49.47	.374960	34
27	.630911	49.05	.999603	.10	.631308	49.13	.372092	33
28	.633854	48.70	.999597	.08	.634256	48.80	.369244	32
29	.636776	48.40	.999592	.10	.637184	48.48	.366416	31
30	.639680	48.05	.999586	.08	.640098	48.15	.363607	30
31	8.642563	47.75	9.99581	.10	8.642982	47.85	11.357018	29
32	.645428	47.43	.999575	.08	.645853	47.52	.360447	28
33	.648274	47.13	.999570	.10	.648704	47.22	.357296	27
34	.651102	46.82	.999564	.10	.651537	46.92	.354163	26
35	.653911	46.52	.999558	.08	.654352	46.62	.351048	25
36	.656702	46.22	.999553	.10	.657149	46.32	.347951	24
37	.659475	45.92	.999547	.10	.659928	46.02	.344872	23
38	.662230	45.63	.999541	.10	.662689	45.73	.341811	22
39	.664968	45.35	.999535	.10	.665433	45.45	.338767	21
40	.667689	45.07	.999529	.08	.668160	45.17	.335740	20
41	8.670303	44.78	9.99534	.10	8.670670	44.88	11.329130	19
42	.673080	44.52	.999518	.10	.673563	44.60	.332637	18
43	.675751	44.23	.999512	.10	.676239	44.35	.329761	17
44	.678405	43.97	.999506	.10	.678900	44.07	.326910	16
45	.681043	43.70	.999500	.12	.681544	43.80	.324076	15
46	.683665	43.45	.999493	.10	.684172	43.53	.321258	14
47	.686272	43.18	.999487	.10	.686784	43.28	.318456	13
48	.688863	42.92	.999481	.10	.689381	43.03	.315679	12
49	.691438	42.67	.999475	.10	.691963	42.77	.312927	11
50	.693998	42.42	.999469	.10	.694529	42.53	.310191	10
51	8.696543	42.17	9.99463	.12	8.697081	42.27	11.302919	9
52	.699073	41.93	.999459	.10	.699617	42.03	.307383	8
53	.701589	41.68	.999450	.12	.702139	41.78	.304781	7
54	.704099	41.45	.999443	.10	.704646	41.57	.302205	6
55	.706577	41.20	.999437	.10	.707140	41.30	.299650	5
56	.709049	40.97	.999431	.12	.709618	41.08	.297117	4
57	.711507	40.75	.999424	.10	.712083	40.85	.294605	3
58	.713932	40.52	.999418	.12	.714534	40.63	.292112	2
59	.716333	40.28	.999411	.12	.716972	40.40	.289638	1
60	8.718800		9.999404	.12	8.719306		11.289604	0

Coseno.

D. 1°.

Seno.

D. 1°.

Cotang.

D. 1°.

Tang.

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	8.718800	40.07	9.999404	.10	8.719393	40.17	11.280604	60
1	.721304	39.85	.999398	.12	.721806	39.97	.278194	59
2	.723805	39.62	.999391	.12	.724304	39.73	.275796	58
3	.726307	39.42	.999384	.12	.726808	39.52	.273412	57
4	.728807	39.18	.999378	.10	.729309	39.30	.271041	56
5	.730808	38.98	.999371	.12	.731317	39.10	.268683	55
6	.732807	38.78	.999364	.12	.733803	38.88	.266337	54
7	.734804	38.55	.999357	.12	.735806	38.68	.264004	53
8	.736807	38.37	.999350	.12	.738317	38.48	.261683	52
9	.738809	38.17	.999343	.12	.740826	38.27	.259374	51
10	.742259	37.95	.999336	.12	.742222	38.08	.257078	50
11	8.744536	37.77	9.999329	.12	8.745307	37.87	11.254793	49
12	.746802	37.55	.999322	.12	.747479	37.68	.252221	48
13	.749055	37.37	.999315	.12	.749740	37.48	.250290	47
14	.751297	37.18	.999308	.12	.751989	37.30	.248011	46
15	.753528	36.98	.999301	.12	.754227	37.10	.245773	45
16	.755747	36.80	.999294	.12	.756453	36.92	.243547	44
17	.757955	36.60	.999287	.13	.758668	36.73	.241332	43
18	.760151	36.43	.999279	.12	.760872	36.55	.239128	42
19	.762337	36.23	.999272	.12	.763065	36.35	.236935	41
20	.764511	36.07	.999265	.13	.765246	36.18	.234754	40
21	8.766675	35.88	9.999257	.12	8.767417	36.02	11.232583	39
22	.768828	35.70	.999250	.13	.769578	35.82	.230422	38
23	.770970	35.52	.999242	.12	.771727	35.65	.228273	37
24	.773101	35.37	.999235	.13	.773866	35.48	.226134	36
25	.775223	35.17	.999227	.12	.775995	35.32	.224005	35
26	.777333	35.02	.999220	.13	.778114	35.13	.221886	34
27	.779434	34.83	.999212	.12	.780222	34.97	.219778	33
28	.781524	34.68	.999205	.13	.782330	34.80	.217680	32
29	.783605	34.50	.999197	.13	.784408	34.63	.215592	31
30	.785675	34.35	.999189	.13	.786486	34.47	.213514	30
31	8.787736	34.18	9.999181	.12	8.788554	34.32	11.211446	29
32	.789787	34.02	.999174	.13	.790613	34.15	.209387	28
33	.791828	33.86	.999166	.13	.792662	33.98	.207328	27
34	.793859	33.70	.999158	.13	.794701	33.83	.205290	26
35	.795881	33.55	.999150	.13	.796732	33.68	.203269	25
36	.797894	33.38	.999142	.13	.798752	33.52	.201248	24
37	.799897	33.25	.999134	.13	.800763	33.37	.199237	23
38	.801892	33.07	.999126	.13	.802765	33.22	.197235	22
39	.803876	32.93	.999118	.13	.804758	33.07	.195242	21
40	.805852	32.78	.999110	.13	.806742	32.92	.193258	20
41	8.807819	32.63	9.999102	.13	8.808717	32.77	11.191283	19
42	.809777	32.48	.999094	.13	.810683	32.63	.189317	18
43	.811726	32.35	.999086	.15	.812641	32.47	.187359	17
44	.813667	32.20	.999077	.13	.814589	32.32	.185411	16
45	.815599	32.05	.999069	.13	.816529	32.20	.183471	15
46	.817522	31.90	.999061	.13	.818461	32.05	.181539	14
47	.819436	31.78	.999053	.15	.820384	31.90	.179616	13
48	.821343	31.62	.999044	.13	.822296	31.78	.177702	12
49	.823240	31.50	.999036	.15	.824205	31.63	.175795	11
50	.825130	31.35	.999027	.13	.826103	31.48	.173897	10
51	8.827011	31.22	9.999019	.15	8.827992	31.37	11.173008	9
52	.828884	31.08	.999010	.13	.829874	31.23	.171956	8
53	.830749	30.97	.999002	.15	.831748	31.08	.169922	7
54	.832607	30.82	.998993	.15	.833613	30.97	.167887	6
55	.834456	30.68	.998984	.13	.835471	30.83	.165829	5
56	.836297	30.55	.998976	.15	.837321	30.70	.163779	4
57	.838130	30.43	.998967	.15	.839163	30.58	.161737	3
58	.839956	30.30	.998958	.13	.840998	30.45	.159692	2
59	.841774	30.18	.998950	.15	.842825	30.32	.157655	1
60	8.843385		9.998941		8.844644		11.155356	0
	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	8.842355	30.03	9.998941	.15	8.841644	30.18	11.153355	61
1	.842387	29.53	.998932	.15	.841635	29.68	.153345	59
2	.842418	29.43	.998923	.15	.841626	29.58	.151740	58
3	.842449	29.33	.998914	.15	.841617	29.48	.149943	57
4	.842480	29.23	.998905	.15	.841608	29.38	.148154	56
5	.842511	29.13	.998896	.15	.841599	29.28	.146372	55
6	.842542	29.03	.998887	.15	.841590	29.18	.144597	54
7	.842573	28.93	.998878	.15	.841581	29.08	.142829	53
8	.842604	28.83	.998869	.15	.841572	28.98	.141068	52
9	.842635	28.73	.998860	.15	.841563	28.88	.139314	51
10	.842666	28.63	.998851	.17	.841554	28.78	.137567	50
11	8.863014	28.53	9.998841	.15	8.861773	28.68	11.136827	49
12	.863045	28.43	.998832	.15	.861764	28.58	.135094	48
13	.863076	28.33	.998823	.17	.861755	28.48	.133268	47
14	.863107	28.23	.998814	.15	.861746	28.38	.131449	46
15	.863138	28.13	.998805	.15	.861737	28.28	.129636	45
16	.863169	28.03	.998796	.15	.861728	28.18	.127830	44
17	.863200	27.93	.998787	.17	.861719	28.08	.126031	43
18	.863231	27.83	.998778	.15	.861710	27.98	.124238	42
19	.863262	27.73	.998769	.17	.861701	27.88	.122451	41
20	.863293	27.63	.998760	.17	.861692	27.78	.120671	40
21	8.879940	27.53	9.998750	.15	8.878699	27.68	11.118798	39
22	.879971	27.43	.998741	.17	.878690	27.58	.117131	38
23	.879982	27.33	.998732	.17	.878681	27.48	.115470	37
24	.880013	27.23	.998723	.17	.878672	27.38	.113815	36
25	.880044	27.13	.998714	.17	.878663	27.28	.112167	35
26	.880075	27.03	.998705	.15	.878654	27.18	.110524	34
27	.880106	26.93	.998696	.17	.878645	27.08	.108888	33
28	.880137	26.83	.998687	.17	.878636	26.98	.107258	32
29	.880168	26.73	.998678	.17	.878627	26.88	.105634	31
30	.880199	26.63	.998669	.17	.878618	26.78	.104016	30
31	8.896246	26.53	9.998660	.17	8.895005	26.68	11.104404	29
32	.896277	26.43	.998651	.17	.894996	26.58	.102797	28
33	.896308	26.33	.998642	.17	.894987	26.48	.101197	27
34	.896339	26.23	.998633	.17	.894978	26.38	.099602	26
35	.896370	26.13	.998624	.17	.894969	26.28	.098013	25
36	.896401	26.03	.998615	.17	.894960	26.18	.096430	24
37	.896432	25.93	.998606	.17	.894951	26.08	.094853	23
38	.896463	25.83	.998597	.18	.894942	25.98	.093281	22
39	.896494	25.73	.998588	.17	.894933	25.88	.091715	21
40	.896525	25.63	.998579	.17	.894924	25.78	.089154	20
41	8.911949	25.53	9.998570	.18	8.911341	25.68	11.092599	19
42	.911980	25.43	.998561	.17	.911332	25.58	.087599	18
43	.912011	25.33	.998552	.18	.911323	25.48	.086056	17
44	.912042	25.23	.998543	.17	.911314	25.38	.084516	16
45	.912073	25.13	.998534	.18	.911305	25.28	.082982	15
46	.912104	25.03	.998525	.17	.911296	25.18	.081453	14
47	.912135	24.93	.998516	.18	.911287	25.08	.079929	13
48	.912166	24.83	.998507	.17	.911278	24.98	.078411	12
49	.912197	24.73	.998498	.18	.911269	24.88	.076898	11
50	.912228	24.63	.998489	.18	.911260	24.78	.075390	10
51	8.927100	24.53	9.998480	.18	8.926358	24.68	11.071342	9
52	.927131	24.43	.998471	.17	.926349	24.58	.069845	8
53	.927162	24.33	.998462	.18	.926340	24.48	.068353	7
54	.927193	24.23	.998453	.18	.926331	24.38	.066866	6
55	.927224	24.13	.998444	.18	.926322	24.28	.065384	5
56	.927255	24.03	.998435	.18	.926313	24.18	.063907	4
57	.927286	23.93	.998426	.18	.926304	24.08	.062435	3
58	.927317	23.83	.998417	.18	.926295	23.98	.060968	2
59	.927348	23.73	.998408	.18	.926286	23.88	.059506	1
60	8.942926	23.63	9.998400	.18	8.942182	23.78	11.058048	0
	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	8.940296	24.03	9.908344	.18	8.941952	24.30	11.008048	60
1	.941738	23.93	.908323	.18	.943404	24.13	.008066	59
2	.943174	23.87	.908322	.18	.944852	24.05	.005149	58
3	.944606	23.80	.908311	.18	.946295	23.98	.003705	57
4	.946034	23.70	.908300	.18	.947734	23.90	.002266	56
5	.947456	23.63	.908289	.20	.949168	23.82	.000832	55
6	.948874	23.55	.908277	.18	.950597	23.73	.000403	54
7	.950287	23.48	.908265	.18	.952021	23.67	.047979	53
8	.951696	23.40	.908255	.20	.953441	23.58	.045539	52
9	.953100	23.32	.908243	.18	.954856	23.52	.043144	51
10	.954499	23.25	.908232	.20	.956267	23.45	.040733	50
11	8.955894	23.17	9.908220	.18	8.957074	23.35	11.042226	49
12	.957294	23.10	.908209	.20	.958497	23.30	.040025	48
13	.958670	23.03	.908197	.18	.959913	23.22	.039027	47
14	.960032	22.95	.908186	.20	.961326	23.15	.038134	46
15	.961429	22.87	.908174	.18	.962735	23.07	.037245	45
16	.962801	22.80	.908163	.20	.964139	23.00	.036361	44
17	.964170	22.73	.908151	.20	.965539	22.92	.035481	43
18	.965534	22.65	.908139	.18	.966934	22.87	.034606	42
19	.966893	22.60	.908128	.20	.968326	22.78	.033734	41
20	.968249	22.52	.908116	.20	.969713	22.72	.032867	40
21	8.969600	22.45	9.908104	.20	8.971496	22.65	11.028504	39
22	.970947	22.37	.908092	.20	.972875	22.57	.032015	38
23	.972289	22.32	.908080	.20	.974259	22.52	.031131	37
24	.973628	22.23	.908068	.20	.975640	22.43	.030244	36
25	.974962	22.18	.908056	.20	.977016	22.37	.029354	35
26	.976293	22.10	.908044	.20	.978398	22.30	.028462	34
27	.977619	22.03	.908032	.20	.979776	22.25	.027568	33
28	.978941	21.97	.908020	.20	.981151	22.17	.026672	32
29	.980259	21.90	.908008	.20	.982525	22.10	.025774	31
30	.981573	21.83	.907996	.20	.983897	22.03	.024873	30
31	8.982883	21.77	9.907984	.20	8.984899	21.97	11.015101	29
32	.984189	21.72	.907972	.22	.986217	21.92	.023978	28
33	.985491	21.65	.907960	.20	.987532	21.83	.023082	27
34	.986789	21.57	.907947	.20	.988842	21.78	.022182	26
35	.988083	21.52	.907935	.22	.990149	21.70	.021278	25
36	.989374	21.43	.907922	.20	.991451	21.65	.020372	24
37	.990660	21.38	.907910	.22	.992750	21.58	.019463	23
38	.991943	21.32	.907897	.20	.994045	21.53	.018552	22
39	.993222	21.25	.907885	.22	.995337	21.45	.017638	21
40	.994497	21.18	.907872	.20	.996624	21.40	.016720	20
41	8.995768	21.13	9.907860	.22	8.997908	21.33	11.002002	19
42	.997056	21.05	.907847	.20	8.999188	21.28	11.000812	18
43	.998320	21.02	.907835	.22	9.000465	21.22	10.999535	17
44	8.999560	20.93	.907822	.20	.001738	21.15	.998262	16
45	9.000816	20.88	.907809	.22	.003007	21.08	.996993	15
46	.002069	20.82	.907797	.20	.004272	21.03	.995728	14
47	.003318	20.75	.907784	.22	.005534	20.97	.994465	13
48	.004563	20.70	.907771	.20	.006792	20.92	.993208	12
49	.005805	20.65	.907758	.22	.008047	20.85	.991953	11
50	.007044	20.57	.907745	.20	.009298	20.80	.990702	10
51	9.008278	20.53	9.907732	.22	9.010546	20.73	10.989454	9
52	.009510	20.45	.907719	.20	.011790	20.68	.988210	8
53	.010737	20.42	.907706	.22	.013031	20.62	.986969	7
54	.011962	20.33	.907693	.20	.014268	20.57	.985732	6
55	.013183	20.30	.907680	.22	.015502	20.50	.984498	5
56	.014400	20.22	.907667	.20	.016732	20.45	.983268	4
57	.015613	20.18	.907654	.22	.017960	20.40	.982041	3
58	.016824	20.12	.907641	.20	.019183	20.33	.980817	2
59	.018031	20.07	.907628	.22	.020403	20.28	.979597	1
60	9.019235		9.907614	.20	9.021620		10.978380	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.019235	90.00	9.997614	.22	9.021020	20.23	10.978380	60
1	.023403	19.05	.997601	.22	.023834	20.17	.977166	59
2	.021692	19.88	.997588	.23	.024044	20.12	.975806	58
3	.022825	19.85	.997574	.23	.025251	20.12	.974740	57
4	.024016	19.78	.997561	.23	.026455	20.07	.973545	56
5	.025203	19.72	.997547	.23	.027655	20.00	.972345	55
6	.026386	19.68	.997534	.23	.028862	19.95	.971148	54
7	.027567	19.62	.997520	.23	.030066	19.90	.969954	53
8	.028744	19.57	.997507	.23	.031267	19.85	.968763	52
9	.029918	19.52	.997493	.23	.032465	19.80	.967575	51
10	.031089	19.47	.997480	.23	.033660	19.75	.966391	50
11	9.032257	19.40	9.997466	.23	9.034791	19.68	10.965209	49
12	.033421	19.35	.997452	.23	.035999	19.58	.964031	48
13	.034582	19.32	.997439	.23	.037144	19.53	.962856	47
14	.035741	19.25	.997425	.23	.038316	19.53	.961684	46
15	.036906	19.20	.997411	.23	.039485	19.48	.960515	45
16	.038048	19.15	.997397	.23	.040651	19.43	.959349	44
17	.039197	19.08	.997383	.23	.041813	19.38	.958187	43
18	.040342	19.05	.997369	.23	.042973	19.33	.957027	42
19	.041485	19.00	.997355	.23	.044130	19.28	.955870	41
20	.042625	18.95	.997341	.23	.045284	19.23	.954716	40
21	9.043769	18.88	9.997327	.23	9.045434	19.13	10.953566	39
22	.044905	18.85	.997313	.23	.046582	19.08	.952418	38
23	.046026	18.80	.997299	.23	.047727	19.03	.951273	37
24	.047154	18.75	.997285	.23	.048869	18.98	.950131	36
25	.048279	18.68	.997271	.23	.050008	18.93	.948992	35
26	.049400	18.65	.997257	.23	.051144	18.88	.947856	34
27	.050519	18.60	.997242	.23	.052277	18.83	.946723	33
28	.051635	18.57	.997228	.23	.053407	18.80	.945593	32
29	.052749	18.50	.997214	.23	.054535	18.75	.944465	31
30	.053859	18.45	.997199	.23	.055660	18.70	.943341	30
31	9.054966	18.42	9.997185	.23	9.057781	18.65	10.942219	29
32	.056071	18.35	.997170	.23	.058900	18.60	.941100	28
33	.057172	18.32	.997156	.23	.060016	18.57	.939984	27
34	.058271	18.27	.997141	.23	.061130	18.50	.938870	26
35	.059367	18.22	.997127	.23	.062240	18.47	.937760	25
36	.060460	18.18	.997112	.23	.063348	18.42	.936652	24
37	.061551	18.13	.997098	.23	.064452	18.38	.935547	23
38	.062639	18.08	.997083	.23	.065556	18.33	.934444	22
39	.063724	18.03	.997068	.23	.066655	18.32	.933345	21
40	.064806	17.98	.997053	.23	.067752	18.28	.932248	20
41	9.065885	17.95	9.997039	.23	9.068846	18.20	10.931154	19
42	.066962	17.90	.997024	.23	.069938	18.15	.930062	18
43	.068036	17.85	.997009	.23	.071027	18.10	.928973	17
44	.069107	17.82	.996994	.23	.072113	18.07	.927887	16
45	.070176	17.77	.996979	.23	.073197	18.02	.926803	15
46	.071242	17.73	.996964	.23	.074278	18.02	.925722	14
47	.072306	17.67	.996949	.23	.075356	17.97	.924644	13
48	.073368	17.63	.996934	.23	.076432	17.93	.923568	12
49	.074424	17.60	.996919	.23	.077505	17.88	.922495	11
50	.075480	17.55	.996904	.23	.078576	17.85	.921424	10
51	9.076533	17.50	9.996889	.23	9.079644	17.77	10.920356	9
52	.077583	17.47	.996874	.23	.080710	17.72	.919290	8
53	.078631	17.42	.996858	.23	.081773	17.67	.918227	7
54	.079676	17.38	.996843	.23	.082833	17.63	.917167	6
55	.080719	17.33	.996828	.23	.083891	17.60	.916109	5
56	.081759	17.30	.996812	.23	.084947	17.55	.915053	4
57	.082797	17.25	.996797	.23	.086000	17.50	.914000	3
58	.083832	17.20	.996782	.23	.087050	17.47	.912950	2
59	.084864	17.17	.996766	.23	.088098	17.43	.911902	1
60	9.085894		9.996751	.23	9.089144		10.910856	0

Coseno. D. 1°. Seno. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tangs.	D. 1°.	Cotang.
0	0.085894	17.13	0.990751	17.13	0.089144	17.38	10.910856
1	0.086223	17.08	0.990755	17.12	0.090187	17.38	10.908113
2	0.087947	17.05	0.990750	17.11	0.091228	17.39	10.907732
3	0.088970	17.00	0.990704	17.10	0.092266	17.39	10.907334
4	0.089990	16.97	0.990688	17.09	0.093302	17.40	10.906908
5	0.091008	16.93	0.990673	17.08	0.094336	17.41	10.906454
6	0.092024	16.88	0.990657	17.07	0.095367	17.42	10.905983
7	0.093037	16.83	0.990641	17.06	0.096395	17.43	10.905496
8	0.094047	16.78	0.990625	17.05	0.097422	17.44	10.904992
9	0.095056	16.73	0.990610	17.04	0.098446	17.45	10.904471
10	0.096062	16.68	0.990594	17.03	0.099468	17.46	10.903932
11	0.097065	16.63	0.990578	17.02	0.100487	17.47	10.899513
12	0.098066	16.58	0.990562	17.01	0.101501	17.48	10.898496
13	0.099065	16.53	0.990546	17.00	0.102519	17.49	10.897481
14	0.100062	16.48	0.990530	16.99	0.103532	17.50	10.896468
15	0.101058	16.43	0.990514	16.98	0.104542	17.51	10.895458
16	0.102048	16.38	0.990498	16.97	0.105550	17.52	10.894450
17	0.103037	16.33	0.990482	16.96	0.106556	17.53	10.893444
18	0.104025	16.28	0.990465	16.95	0.107559	17.54	10.892441
19	0.105010	16.23	0.990449	16.94	0.108560	17.55	10.891440
20	0.105992	16.18	0.990433	16.93	0.109559	17.56	10.890441
21	0.106973	16.13	0.990417	16.92	0.110556	17.57	10.889444
22	0.107951	16.08	0.990400	16.91	0.111551	17.58	10.888449
23	0.108927	16.03	0.990384	16.90	0.112543	17.59	10.887457
24	0.109901	15.98	0.990368	16.89	0.113533	17.60	10.886467
25	0.110873	15.93	0.990351	16.88	0.114521	17.61	10.885479
26	0.111842	15.88	0.990335	16.87	0.115507	17.62	10.884493
27	0.112809	15.83	0.990318	16.86	0.116491	17.63	10.883509
28	0.113774	15.78	0.990302	16.85	0.117472	17.64	10.882528
29	0.114737	15.73	0.990285	16.84	0.118452	17.65	10.881548
30	0.115698	15.68	0.990269	16.83	0.119429	17.66	10.880571
31	0.116656	15.63	0.990252	16.82	0.120404	17.67	10.879596
32	0.117611	15.58	0.990235	16.81	0.121377	17.68	10.878623
33	0.118567	15.53	0.990219	16.80	0.122348	17.69	10.877652
34	0.119519	15.48	0.990202	16.79	0.123317	17.70	10.876683
35	0.120469	15.43	0.990185	16.78	0.124284	17.71	10.875716
36	0.121417	15.38	0.990168	16.77	0.125249	17.72	10.874751
37	0.122362	15.33	0.990151	16.76	0.126211	17.73	10.873789
38	0.123306	15.28	0.990134	16.75	0.127172	17.74	10.872828
39	0.124248	15.23	0.990117	16.74	0.128130	17.75	10.871870
40	0.125187	15.18	0.990100	16.73	0.129087	17.76	10.870913
41	0.126125	15.13	0.990083	16.72	0.130041	17.77	10.869959
42	0.127060	15.08	0.990066	16.71	0.130994	17.78	10.869006
43	0.127993	15.03	0.990049	16.70	0.131944	17.79	10.868056
44	0.128925	14.98	0.990032	16.69	0.132893	17.80	10.867107
45	0.129854	14.93	0.990015	16.68	0.133839	17.81	10.866161
46	0.130781	14.88	0.990008	16.67	0.134784	17.82	10.865216
47	0.131706	14.83	0.990080	16.66	0.135726	17.83	10.864274
48	0.132630	14.78	0.990063	16.65	0.136667	17.84	10.863333
49	0.133551	14.73	0.990046	16.64	0.137606	17.85	10.862395
50	0.134470	14.68	0.990028	16.63	0.138542	17.86	10.861458
51	0.135387	14.63	0.990011	16.62	0.139476	17.87	10.860524
52	0.136303	14.58	0.990094	16.61	0.140409	17.88	10.859591
53	0.137216	14.53	0.990076	16.60	0.141340	17.89	10.858660
54	0.138128	14.48	0.990059	16.59	0.142269	17.90	10.857731
55	0.139037	14.43	0.990041	16.58	0.143196	17.91	10.856804
56	0.139944	14.38	0.990023	16.57	0.144121	17.92	10.855879
57	0.140850	14.33	0.990006	16.56	0.145044	17.93	10.854956
58	0.141754	14.28	0.990088	16.55	0.145966	17.94	10.854034
59	0.142655	14.23	0.990071	16.54	0.146885	17.95	10.853115
60	0.143555	14.18	0.990053	16.53	0.147803	17.96	10.852197

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.



	Senos.	D. 1°.	D. 1°.	Cog.	D. 1°	Tang.	Cotang.	
0	9.143555	14.97	9.995753	.30	9.147803	15.25	10.852197	60
1	.144453	14.93	.995735	.30	.148718	15.23	.851282	59
2	.145349	14.90	.995717	.30	.149632	15.20	.850398	58
3	.146243	14.88	.995699	.30	.150544	15.17	.849456	57
4	.147136	14.83	.995681	.25	.151454	15.15	.848546	56
5	.148026	14.82	.995664	.30	.152363	15.10	.847637	55
6	.148915	14.82	.995646	.30	.153269	15.08	.846731	54
7	.149802	14.78	.995628	.30	.154174	15.05	.845826	53
8	.150686	14.73	.995610	.30	.155077	15.02	.844923	52
9	.151569	14.72	.995591	.30	.155978	14.98	.844022	51
10	.152451	14.70	.995573	.30	.156877	14.97	.843123	50
11	9.153330	14.63	9.995555	.30	9.157775	14.93	10.842225	49
12	.154208	14.58	.995537	.30	.158671	14.90	.841222	48
13	.155083	14.57	.995519	.30	.159565	14.87	.840325	47
14	.155957	14.53	.995501	.32	.160457	14.83	.839423	46
15	.156830	14.50	.995482	.30	.161347	14.82	.838523	45
16	.157700	14.48	.995464	.30	.162236	14.78	.837624	44
17	.158569	14.48	.995446	.32	.163123	14.75	.836727	43
18	.159435	14.43	.995427	.30	.164008	14.73	.835832	42
19	.160301	14.38	.995409	.32	.164892	14.70	.834938	41
20	.161164	14.35	.995390	.30	.165774	14.67	.834045	40
21	9.162035	14.33	9.995372	.32	9.166654	14.63	10.833346	39
22	.162885	14.30	.995353	.32	.167532	14.62	.832468	38
23	.163743	14.28	.995334	.30	.168409	14.58	.831591	37
24	.164600	14.23	.995316	.32	.169284	14.55	.830716	36
25	.165454	14.22	.995297	.32	.170157	14.53	.829843	35
26	.166307	14.20	.995278	.30	.171029	14.50	.828971	34
27	.167159	14.15	.995260	.32	.171899	14.47	.828101	33
28	.168008	14.13	.995241	.32	.172767	14.45	.827233	32
29	.168856	14.10	.995222	.32	.173634	14.42	.826366	31
30	.169702	14.08	.995203	.32	.174499	14.38	.825501	30
31	9.170547	14.08	9.995184	.32	9.175392	14.37	10.824638	29
32	.171389	14.02	.995165	.32	.176264	14.33	.823776	28
33	.172230	14.00	.995146	.32	.177084	14.30	.822916	27
34	.173070	13.97	.995127	.32	.177942	14.28	.822058	26
35	.173908	13.93	.995108	.32	.178799	14.27	.821201	25
36	.174744	13.90	.995089	.32	.179655	14.22	.820345	24
37	.175578	13.88	.995070	.32	.180508	14.20	.819492	23
38	.176411	13.85	.995051	.32	.181360	14.18	.818640	22
39	.177242	13.83	.995032	.32	.182211	14.13	.817789	21
40	.178072	13.80	.995013	.32	.183069	14.13	.816941	20
41	9.178900	13.77	9.994993	.32	9.183907	14.08	10.816093	19
42	.179736	13.75	.994974	.32	.184752	14.08	.815248	18
43	.180551	13.72	.994955	.33	.185597	14.03	.814403	17
44	.181374	13.70	.994935	.32	.186439	14.02	.813561	16
45	.182196	13.67	.994916	.33	.187280	14.00	.812720	15
46	.183016	13.63	.994896	.32	.188120	13.97	.811880	14
47	.183834	13.62	.994877	.33	.188958	13.93	.811042	13
48	.184651	13.58	.994857	.32	.189794	13.92	.810206	12
49	.185466	13.57	.994838	.33	.190629	13.88	.809371	11
50	.186280	13.53	.994818	.33	.191462	13.87	.808538	10
51	9.187092	13.52	9.994798	.32	9.192294	13.83	10.807706	9
52	.187903	13.48	.994779	.33	.193124	13.82	.806876	8
53	.188712	13.45	.994759	.33	.193953	13.78	.806047	7
54	.189519	13.43	.994739	.32	.194780	13.77	.805220	6
55	.190325	13.42	.994720	.33	.195606	13.73	.804394	5
56	.191130	13.38	.994700	.33	.196430	13.72	.803570	4
57	.191933	13.35	.994680	.33	.197253	13.68	.802747	3
58	.192734	13.33	.994660	.33	.198074	13.67	.801926	2
59	.193534	13.30	.994640	.33	.198894	13.65	.801106	1
60	9.194332		9.994620		9.199713		10.800287	0

Coseno. D. Seno. D. Cotang. D. Tang.

	Senos.	D. 1'.	Cosenos.	D. 1'.	Tang.	D. 1'.	Cotang.	
0	9.104332	13.28	9.994690	.33	9.199713	13.60	10.800287	60
1	.105129	13.27	.994690	.33	.200529	13.60	.799471	59
2	.135625	13.26	.994580	.33	.201345	13.57	.798655	58
3	.166719	13.25	.994560	.33	.202159	13.53	.797841	57
4	.197511	13.18	.994540	.33	.202971	13.52	.797029	56
5	.228302	13.15	.994519	.33	.203782	13.50	.796218	55
6	.259091	13.13	.994499	.33	.204592	13.47	.795408	54
7	.289879	13.12	.994479	.33	.205400	13.45	.794600	53
8	.320666	13.08	.994459	.33	.206207	13.43	.793793	52
9	.351451	13.05	.994438	.33	.207013	13.40	.792987	51
10	.382234	13.05	.994418	.33	.207817	13.37	.792183	50
11	9.203017	13.00	9.994398	.35	9.208619	13.35	10.791381	49
12	.203797	13.00	.994377	.33	.209420	13.33	.790580	48
13	.234577	12.95	.994357	.35	.210220	13.30	.789780	47
14	.265354	12.95	.994336	.33	.211018	13.28	.788982	46
15	.296131	12.92	.994316	.35	.211815	13.27	.788185	45
16	.326906	12.88	.994295	.35	.212611	13.23	.787389	44
17	.357679	12.88	.994274	.33	.213405	13.22	.786595	43
18	.388452	12.83	.994254	.35	.214198	13.18	.785802	42
19	.419222	12.83	.994233	.35	.214989	13.18	.785011	41
20	.450002	12.80	.994212	.35	.215780	13.13	.784220	40
21	9.210760	12.77	9.994191	.33	9.216568	13.13	10.783432	39
22	.211536	12.75	.994171	.35	.217356	13.10	.783644	38
23	.242311	12.73	.994150	.35	.218142	13.07	.782858	37
24	.273085	12.72	.994129	.35	.218926	13.07	.782074	36
25	.303858	12.68	.994108	.35	.219710	13.03	.781290	35
26	.334631	12.65	.994087	.35	.220492	13.00	.780508	34
27	.365402	12.65	.994066	.35	.221272	13.00	.779728	33
28	.396172	12.62	.994045	.35	.222052	12.97	.778948	32
29	.426941	12.58	.994024	.35	.222830	12.95	.778170	31
30	.457709	12.57	.994003	.35	.223607	12.92	.777393	30
31	9.218363	12.55	9.993982	.37	9.224382	12.90	10.775618	29
32	.219116	12.53	.993960	.35	.225156	12.88	.774844	28
33	.249888	12.50	.993939	.35	.225929	12.85	.774071	27
34	.280658	12.45	.993918	.35	.226700	12.85	.773290	26
35	.311427	12.47	.993897	.37	.227471	12.80	.772529	25
36	.342195	12.43	.993875	.35	.228239	12.80	.771761	24
37	.372961	12.42	.993854	.37	.229007	12.77	.770993	23
38	.403726	12.38	.993832	.35	.229773	12.77	.770227	22
39	.434490	12.33	.993811	.37	.230539	12.73	.769461	21
40	.465252	12.35	.993789	.35	.231302	12.72	.768696	20
41	9.225833	12.33	9.993768	.37	9.232065	12.68	10.767935	19
42	.226573	12.30	.993746	.35	.232826	12.67	.767174	18
43	.257311	12.28	.993725	.37	.233586	12.65	.766414	17
44	.288048	12.27	.993703	.37	.234345	12.63	.765655	16
45	.318784	12.23	.993681	.35	.235103	12.60	.764897	15
46	.349518	12.23	.993660	.37	.235859	12.58	.764141	14
47	.380252	12.20	.993638	.37	.236614	12.57	.763386	13
48	.410984	12.18	.993616	.37	.237368	12.53	.762632	12
49	.441715	12.15	.993594	.37	.238120	12.53	.761880	11
50	.472444	12.13	.993572	.37	.238872	12.50	.761128	10
51	9.233172	12.12	9.993550	.37	9.239622	12.48	10.760378	9
52	.233909	12.10	.993528	.37	.240371	12.45	.759629	8
53	.264625	12.07	.993506	.37	.241118	12.45	.758882	7
54	.295349	12.07	.993484	.37	.241865	12.42	.758135	6
55	.326073	12.03	.993462	.37	.242610	12.40	.757390	5
56	.356795	12.00	.993440	.37	.243354	12.38	.756645	4
57	.387515	12.00	.993418	.37	.244097	12.37	.755903	3
58	.418233	11.97	.993396	.37	.244839	12.33	.755161	2
59	.448953	11.95	.993374	.38	.245579	12.33	.754421	1
60	9.239670		9.993351		9.246319		10.753681	0

Cosenos. D. 1'.

t	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.239670	11.93	9.993351	.37	9.946319	12.30	10.753981	60
1	.240386	11.92	.993329	.37	.247057	12.28	.753943	59
2	.241101	11.88	.993307	.38	.247794	12.27	.753906	58
3	.241814	11.87	.993284	.37	.248530	12.23	.751470	57
4	.242526	11.85	.993262	.37	.249264	12.23	.750736	56
5	.243237	11.83	.993240	.37	.249998	12.20	.750002	55
6	.243947	11.83	.993217	.38	.250730	12.18	.749270	54
7	.244656	11.82	.993195	.38	.251461	12.17	.748539	53
8	.245363	11.77	.993172	.38	.252191	12.15	.747809	52
9	.246069	11.77	.993149	.37	.252920	12.13	.747080	51
10	.246775	11.72	.993127	.38	.253648	12.10	.746352	50
11	9.247478	11.72	9.993104	.38	9.254374	12.10	10.745626	49
12	.248181	11.70	.993081	.37	.255100	12.07	.744900	48
13	.248883	11.67	.993059	.38	.255824	12.05	.744176	47
14	.249583	11.65	.993036	.38	.256547	12.03	.743453	46
15	.250282	11.63	.993013	.38	.257269	12.02	.742731	45
16	.250980	11.62	.992990	.38	.257990	12.00	.742010	44
17	.251677	11.60	.992967	.38	.258710	11.98	.741290	43
18	.252373	11.57	.992944	.38	.259429	11.95	.740571	42
19	.253067	11.57	.992921	.38	.260146	11.95	.739854	41
20	.253761	11.53	.992898	.38	.260863	11.92	.739137	40
21	9.254453	11.52	9.992875	.38	9.261578	11.90	10.738422	39
22	.255144	11.50	.992852	.38	.262292	11.88	.737708	38
23	.255834	11.48	.992829	.38	.263005	11.87	.736996	37
24	.256523	11.47	.992806	.38	.263717	11.85	.736283	36
25	.257211	11.45	.992783	.40	.264428	11.83	.735572	35
26	.257898	11.42	.992759	.38	.265138	11.82	.734862	34
27	.258583	11.42	.992736	.38	.265847	11.80	.734153	33
28	.259268	11.38	.992713	.38	.266555	11.77	.733445	32
29	.259951	11.37	.992690	.40	.267261	11.77	.732739	31
30	.260633	11.35	.992666	.38	.267967	11.73	.732033	30
31	9.261314	11.33	9.992643	.40	9.268671	11.73	10.731329	29
32	.261994	11.32	.992619	.38	.269375	11.70	.730625	28
33	.262673	11.30	.992596	.40	.270077	11.70	.729923	27
34	.263351	11.27	.992572	.38	.270779	11.67	.729221	26
35	.264027	11.27	.992549	.40	.271479	11.65	.728521	25
36	.264703	11.23	.992525	.40	.272178	11.63	.727822	24
37	.265377	11.23	.992501	.38	.272876	11.62	.727124	23
38	.266051	11.23	.992478	.40	.273573	11.60	.726427	22
39	.266723	11.20	.992454	.40	.274269	11.58	.725731	21
40	.267395	11.17	.992430	.40	.274964	11.57	.725036	20
41	9.268065	11.15	9.992406	.40	9.275658	11.55	10.724342	19
42	.268734	11.13	.992382	.38	.276351	11.53	.723649	18
43	.269402	11.12	.992359	.40	.277043	11.52	.722957	17
44	.270069	11.10	.992335	.40	.277734	11.50	.722266	16
45	.270735	11.08	.992311	.40	.278424	11.48	.721576	15
46	.271400	11.07	.992287	.40	.279113	11.47	.720887	14
47	.272064	11.03	.992263	.40	.279801	11.45	.720199	13
48	.272726	11.03	.992239	.42	.280488	11.43	.719512	12
49	.273388	11.02	.992214	.40	.281174	11.40	.718826	11
50	.274049	10.98	.992190	.40	.281858	11.40	.718142	10
51	9.274708	10.98	9.992166	.40	9.282542	11.38	10.717458	9
52	.275367	10.97	.992142	.40	.283225	11.37	.716775	8
53	.276025	10.93	.992118	.42	.283907	11.35	.716093	7
54	.276681	10.93	.992093	.40	.284588	11.33	.715412	6
55	.277337	10.90	.992069	.42	.285268	11.32	.714732	5
56	.277991	10.90	.992044	.40	.285947	11.28	.714053	4
57	.278645	10.87	.992020	.40	.286624	11.28	.713376	3
58	.279297	10.85	.991996	.42	.287301	11.27	.712700	2
59	.279948	10.85	.991971	.40	.287977	11.25	.712023	1
60	9.280590		9.991947		9.288652		10.711348	0

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.280599	10.82	9.991947	.42	9.288632	11.23	10.711348	60
1	.281948	10.82	.991922	.42	.286526	11.22	.710674	59
2	.281897	10.78	.991897	.42	.286090	11.22	.710001	58
3	.282544	10.77	.991873	.42	.290671	11.20	.709329	57
4	.283190	10.77	.991848	.42	.291342	11.18	.708658	56
5	.283836	10.77	.991823	.42	.292013	11.18	.707987	55
6	.284480	10.73	.991799	.42	.292682	11.15	.707318	54
7	.285124	10.73	.991774	.42	.293350	11.13	.706650	53
8	.285766	10.70	.991749	.42	.294017	11.12	.705983	52
9	.286408	10.70	.991724	.42	.294684	11.12	.705316	51
10	.287048	10.67	.991699	.42	.295349	11.08	.704651	50
		10.67		.42		11.07		
11	9.287688	10.63	9.991674	.42	9.296013	11.07	10.703987	49
12	.288326	10.63	.991649	.42	.296677	11.03	.703323	48
13	.288964	10.60	.991624	.42	.297339	11.03	.702661	47
14	.289600	10.60	.991599	.42	.298001	11.03	.702000	46
15	.290236	10.57	.991574	.42	.298662	11.02	.701338	45
16	.290870	10.57	.991549	.42	.299322	11.00	.700678	44
17	.291504	10.55	.991524	.42	.299980	10.97	.700020	43
18	.292137	10.55	.991498	.43	.300638	10.97	.699362	42
19	.292768	10.52	.991473	.42	.301295	10.95	.698705	41
20	.293399	10.52	.991448	.42	.301951	10.92	.698049	40
		10.50		.43		10.93		
21	9.294029	10.48	9.991423	.42	9.302607	10.90	10.697303	39
22	.294658	10.47	.991397	.42	.303261	10.88	.696639	38
23	.295286	10.45	.991372	.43	.303914	10.88	.695986	37
24	.295913	10.43	.991346	.42	.304567	10.85	.695333	36
25	.296539	10.43	.991321	.43	.305218	10.85	.694682	35
26	.297164	10.42	.991295	.43	.305869	10.83	.694031	34
27	.297788	10.40	.991270	.42	.306519	10.82	.693381	33
28	.298412	10.40	.991244	.43	.307168	10.82	.692732	32
29	.299034	10.37	.991218	.43	.307816	10.80	.692084	31
30	.299655	10.35	.991193	.42	.308463	10.78	.691437	30
		10.35		.43		10.77		
31	9.300276	10.32	9.991167	.43	9.309109	10.75	10.690891	29
32	.300895	10.32	.991141	.43	.309754	10.75	.690246	28
33	.301514	10.30	.991115	.43	.310399	10.75	.689601	27
34	.302132	10.30	.991090	.43	.311042	10.72	.688958	26
35	.302748	10.27	.991064	.43	.311685	10.72	.688315	25
36	.303364	10.27	.991038	.43	.312327	10.70	.687673	24
37	.303979	10.25	.991012	.43	.312968	10.68	.687032	23
38	.304593	10.23	.990986	.43	.313608	10.67	.686392	22
39	.305207	10.23	.990960	.43	.314247	10.65	.685753	21
40	.305819	10.20	.990934	.43	.314885	10.63	.685115	20
		10.18		.43		10.63		
41	9.306430	10.18	9.990908	.43	9.315523	10.60	10.684477	19
42	.307041	10.15	.990882	.43	.316159	10.60	.683841	18
43	.307650	10.15	.990855	.43	.316795	10.60	.683205	17
44	.308259	10.15	.990829	.43	.317430	10.58	.682570	16
45	.308867	10.13	.990803	.43	.318064	10.57	.681936	15
46	.309474	10.12	.990777	.43	.318697	10.55	.681303	14
47	.310080	10.10	.990750	.43	.319330	10.55	.680670	13
48	.310685	10.08	.990724	.43	.319961	10.53	.680039	12
49	.311289	10.07	.990697	.43	.320592	10.52	.679408	11
50	.311893	10.07	.990671	.43	.321222	10.50	.678778	10
		10.03		.43		10.48		
51	9.312495	10.03	9.990645	.45	9.321851	10.47	10.678149	9
52	.313097	10.02	.990618	.45	.322479	10.45	.677521	8
53	.313698	9.98	.990591	.43	.323106	10.45	.676894	7
54	.314297	9.98	.990565	.45	.323733	10.43	.676267	6
55	.314897	9.97	.990538	.45	.324358	10.42	.675642	5
56	.315496	9.95	.990511	.43	.324983	10.42	.675017	4
57	.316092	9.95	.990485	.45	.325607	10.40	.674393	3
58	.316688	9.93	.990458	.45	.326231	10.40	.673769	2
59	.317284	9.92	.990431	.45	.326853	10.37	.673147	1
60	9.317879	9.92	9.990404	.45	9.327475	10.37	10.672525	0

	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.317879	9.90	9.990404	.43	9.327475	10.33	10.672525	60
1	.318473	9.88	.990378	.45	.328065	10.33	.671905	59
2	.319068	9.87	.990351	.45	.328715	10.32	.671285	58
3	.319658	9.85	.990324	.45	.329334	10.32	.670666	57
4	.320249	9.85	.990297	.45	.329953	10.32	.670047	56
5	.320840	9.83	.990270	.45	.330570	10.28	.669430	55
6	.321430	9.82	.990243	.45	.331187	10.27	.668813	54
7	.322019	9.80	.990215	.47	.331803	10.25	.668197	53
8	.322607	9.78	.990188	.45	.332418	10.25	.667582	52
9	.323194	9.77	.990161	.45	.333033	10.22	.666967	51
10	.323780	9.77	.990134	.45	.333646	10.22	.666354	50
11	9.324366	9.73	9.990107	.47	9.334259	10.30	10.665741	49
12	.324950	9.73	.990079	.45	.334871	10.18	.665129	48
13	.325534	9.72	.990052	.45	.335482	10.18	.664518	47
14	.326117	9.72	.990025	.47	.336093	10.15	.663907	46
15	.326700	9.68	.989997	.45	.336702	10.15	.663298	45
16	.327281	9.68	.989970	.47	.337311	10.13	.662689	44
17	.327862	9.67	.989942	.45	.337919	10.13	.662081	43
18	.328442	9.65	.989915	.45	.338527	10.10	.661473	42
19	.329021	9.63	.989887	.47	.339133	10.10	.660867	41
20	.329599	9.62	.989860	.47	.339739	10.08	.660261	40
21	9.330175	9.62	9.989832	.47	9.340344	10.07	10.659656	39
22	.330753	9.60	.989804	.45	.340948	10.07	.659052	38
23	.331329	9.57	.989777	.47	.341552	10.05	.658448	37
24	.331903	9.58	.989749	.47	.342155	10.03	.657845	36
25	.332478	9.55	.989721	.47	.342757	10.02	.657243	35
26	.333051	9.55	.989693	.47	.343358	10.00	.656642	34
27	.333624	9.52	.989665	.47	.343958	10.00	.656042	33
28	.334195	9.53	.989637	.45	.344558	9.98	.655442	32
29	.334767	9.50	.989610	.47	.345157	9.97	.654843	31
30	.335337	9.48	.989582	.48	.345755	9.97	.654245	30
31	9.335906	9.48	9.989553	.47	9.346353	9.93	10.653647	29
32	.336475	9.47	.989525	.47	.346949	9.93	.653051	28
33	.337043	9.45	.989497	.47	.347545	9.93	.652455	27
34	.337610	9.43	.989469	.47	.348141	9.90	.651859	26
35	.338176	9.43	.989441	.47	.348735	9.90	.651265	25
36	.338742	9.42	.989413	.47	.349329	9.88	.650671	24
37	.339307	9.40	.989385	.47	.349922	9.87	.650078	23
38	.339871	9.38	.989356	.48	.350514	9.87	.649486	22
39	.340434	9.37	.989328	.47	.351106	9.85	.648894	21
40	.340996	9.37	.989300	.48	.351697	9.83	.648303	20
41	9.341558	9.35	9.989271	.47	9.352287	9.82	10.647713	19
42	.342119	9.33	.989243	.48	.352876	9.82	.647124	18
43	.342679	9.33	.989214	.47	.353465	9.80	.646535	17
44	.343239	9.30	.989186	.48	.354053	9.78	.645947	16
45	.343797	9.30	.989157	.48	.354640	9.78	.645360	15
46	.344355	9.28	.989128	.47	.355227	9.77	.644773	14
47	.344912	9.28	.989100	.48	.355813	9.75	.644187	13
48	.345469	9.25	.989071	.48	.356398	9.73	.643602	12
49	.346024	9.25	.989042	.47	.356982	9.73	.643018	11
50	.346579	9.25	.989014	.48	.357566	9.72	.642434	10
51	9.347134	9.22	9.988985	.48	9.358149	9.70	10.641851	9
52	.347697	9.22	.988956	.48	.358731	9.70	.641269	8
53	.348240	9.20	.988927	.48	.359313	9.67	.640687	7
54	.348792	9.18	.988898	.48	.359893	9.68	.640107	6
55	.349343	9.17	.988869	.48	.360474	9.65	.639526	5
56	.349893	9.17	.988840	.48	.361053	9.63	.638947	4
57	.350443	9.15	.988811	.48	.361632	9.63	.638368	3
58	.350992	9.13	.988782	.48	.362210	9.62	.637790	2
59	.351540	9.13	.988753	.48	.362787	9.62	.637213	1
60	9.352088		9.988724		9.363364		10.636636	0
	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tangs.	D. 1°.	Cotangs.	
0	9.322088	9.12	9.988734	.48	9.363364	9.60	10.636636	00
1	.352635	9.10	.988666	.48	.363940	9.58	.636060	25
2	.353181	9.08	.988606	.50	.364515	9.58	.635485	58
3	.353726	9.08	.988536	.48	.365090	9.57	.634910	57
4	.354271	9.07	.988467	.48	.365664	9.55	.634336	56
5	.354815	9.05	.988398	.50	.366237	9.55	.633763	55
6	.355358	9.05	.988328	.48	.366810	9.53	.633190	54
7	.355901	9.03	.988259	.50	.367382	9.52	.632618	53
8	.356443	9.02	.988189	.48	.367953	9.52	.632047	52
9	.356984	9.00	.988119	.50	.368525	9.50	.631476	51
10	.357524	9.00	.988049	.48	.369094	9.48	.630906	50
11	9.358064	8.98	9.988401	.50	9.369663	9.48	10.630337	49
12	.358603	8.97	.988331	.50	.370232	9.45	.629768	48
13	.359141	8.95	.988262	.48	.370799	9.47	.629201	47
14	.359678	8.95	.988192	.50	.371367	9.43	.628633	46
15	.360215	8.95	.988122	.50	.371933	9.43	.628067	45
16	.360752	8.92	.988052	.48	.372499	9.43	.627501	44
17	.361287	8.92	.987982	.50	.373064	9.42	.626936	43
18	.361822	8.90	.987913	.50	.373629	9.42	.626371	42
19	.362356	8.88	.987843	.50	.374193	9.40	.625807	41
20	.362889	8.88	.987773	.50	.374756	9.38	.625244	40
21	9.363422	8.87	9.988103	.50	9.375319	9.37	10.624681	39
22	.363954	8.85	.988073	.50	.375881	9.35	.624119	38
23	.364485	8.85	.988003	.50	.376442	9.35	.623558	37
24	.365016	8.83	.987933	.50	.377003	9.33	.622997	36
25	.365546	8.82	.987863	.50	.377563	9.32	.622437	35
26	.366075	8.82	.987793	.52	.378122	9.32	.621878	34
27	.366604	8.78	.987722	.50	.378681	9.30	.621319	33
28	.367131	8.80	.987652	.50	.379239	9.30	.620761	32
29	.367659	8.77	.987582	.50	.379797	9.28	.620203	31
30	.368185	8.77	.987512	.52	.380354	9.27	.619646	30
31	9.368711	8.75	9.987801	.50	9.380910	9.27	10.619090	29
32	.369236	8.75	.987771	.52	.381466	9.23	.618534	28
33	.369761	8.72	.987700	.50	.382020	9.25	.617980	27
34	.370285	8.72	.987630	.52	.382575	9.23	.617425	26
35	.370808	8.70	.987559	.50	.383129	9.22	.616871	25
36	.371330	8.70	.987489	.52	.383682	9.20	.616318	24
37	.371852	8.68	.987418	.50	.384234	9.20	.615766	23
38	.372373	8.68	.987348	.52	.384786	9.18	.615214	22
39	.372894	8.67	.987277	.52	.385337	9.18	.614663	21
40	.373414	8.65	.987206	.50	.385888	9.17	.614112	20
41	9.373933	8.65	9.987496	.52	9.386438	9.15	10.613562	19
42	.374452	8.63	.987425	.52	.386987	9.15	.613013	18
43	.374970	8.62	.987354	.52	.387536	9.13	.612464	17
44	.375487	8.60	.987283	.52	.388084	9.12	.611916	16
45	.376003	8.60	.987212	.52	.388631	9.12	.611369	15
46	.376519	8.60	.987141	.52	.389178	9.10	.610822	14
47	.377035	8.57	.987070	.52	.389724	9.10	.610276	13
48	.377549	8.57	.987000	.52	.390270	9.08	.609730	12
49	.378063	8.57	.986929	.52	.390815	9.08	.609185	11
50	.378577	8.53	.986858	.52	.391360	9.06	.608640	10
51	9.379089	8.53	9.987186	.52	9.391903	9.07	10.608097	9
52	.379601	8.53	.986785	.52	.392447	9.03	.607553	8
53	.380113	8.52	.986714	.53	.392989	9.03	.607011	7
54	.380624	8.50	.986643	.52	.393531	9.03	.606469	6
55	.381134	8.48	.986572	.52	.394073	9.02	.605927	5
56	.381643	8.48	.986501	.53	.394614	9.00	.605386	4
57	.382152	8.48	.986430	.53	.395154	9.00	.604846	3
58	.382661	8.45	.986359	.52	.395694	8.98	.604306	2
59	.383168	8.45	.986288	.53	.396233	8.97	.603767	1
60	9.383673	8.45	9.986604	.53	9.396771	8.97	10.603229	0

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotangs. D. 1°. Tangs.



	Senó.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.386775	8.45	9.386904	.52	9.386771	8.97	10.688229	60
1	.384182	8.42	.385873	.53	.387300	8.95	.602391	59
2	.384687	8.42	.385368	.53	.387846	8.95	.602154	58
3	.385192	8.42	.384863	.53	.388393	8.93	.601617	57
4	.385697	8.40	.384358	.53	.388940	8.93	.601081	56
5	.386201	8.38	.383853	.53	.389485	8.92	.600545	55
6	.386704	8.38	.383348	.53	.390030	8.90	.600010	54
7	.387207	8.37	.382843	.53	.400524	8.90	.599476	53
8	.387709	8.35	.382338	.53	.401068	8.88	.598942	52
9	.388210	8.35	.381833	.53	.401591	8.88	.598406	51
10	.388711	8.33	.381328	.53	.402124	8.87	.597876	50
11	9.389211	8.33	9.380855	.53	9.402655	8.85	10.597344	49
12	.389711	8.32	.380852	.53	.403187	8.85	.596813	48
13	.390210	8.30	.380347	.53	.403718	8.85	.596282	47
14	.390708	8.30	.379842	.53	.404249	8.82	.595751	46
15	.391206	8.28	.379337	.53	.404778	8.83	.595222	45
16	.391703	8.27	.378832	.53	.405308	8.80	.594692	44
17	.392199	8.27	.378327	.53	.405836	8.80	.594164	43
18	.392695	8.27	.377822	.53	.406364	8.80	.593636	42
19	.393191	8.23	.377317	.55	.406892	8.79	.593108	41
20	.393686	8.23	.376812	.53	.407419	8.77	.592581	40
21	9.394179	8.23	9.386824	.53	9.407945	8.77	10.592055	39
22	.394673	8.22	.376307	.55	.408471	8.75	.591529	38
23	.395166	8.20	.375802	.53	.408996	8.75	.591004	37
24	.395658	8.20	.375297	.55	.409521	8.73	.590479	36
25	.396150	8.18	.374792	.53	.410045	8.73	.589955	35
26	.396641	8.13	.374287	.55	.410569	8.72	.589431	34
27	.397132	8.15	.373782	.53	.411092	8.72	.588908	33
28	.397621	8.17	.373277	.55	.411615	8.70	.588385	32
29	.398111	8.15	.372772	.53	.412138	8.68	.587863	31
30	.398600	8.13	.372267	.55	.412661	8.68	.587342	30
31	9.399088	8.12	9.385009	.55	9.413179	8.67	10.586821	29
32	.399573	8.12	.371762	.55	.413700	8.67	.586301	28
33	.400062	8.12	.371257	.53	.414219	8.65	.585781	27
34	.400549	8.10	.370752	.55	.414738	8.65	.585262	26
35	.401035	8.08	.370247	.53	.415257	8.63	.584743	25
36	.401520	8.08	.369742	.55	.415775	8.63	.584225	24
37	.402005	8.07	.369237	.53	.416293	8.62	.583707	23
38	.402489	8.05	.368732	.55	.416810	8.60	.583190	22
39	.402972	8.05	.368227	.53	.417328	8.60	.582674	21
40	.403455	8.03	.367722	.55	.417842	8.60	.582158	30
41	9.403938	8.03	9.385380	.55	9.418338	8.58	10.581642	19
42	.404420	8.02	.367217	.53	.418853	8.57	.581127	18
43	.404901	8.02	.366712	.55	.419367	8.57	.580613	17
44	.405382	8.00	.366207	.53	.419881	8.57	.580099	16
45	.405862	7.98	.365702	.55	.420395	8.55	.579585	15
46	.406341	7.98	.365197	.53	.420909	8.55	.579073	14
47	.406820	7.96	.364692	.55	.421423	8.53	.578560	13
48	.407299	7.97	.364187	.53	.421937	8.52	.578048	12
49	.407777	7.95	.363682	.55	.422451	8.52	.577537	11
50	.408254	7.95	.363177	.53	.422964	8.50	.577026	10
51	9.408731	7.93	9.385247	.57	9.423484	8.48	10.576516	9
52	.409207	7.93	.362672	.55	.423998	8.50	.576007	8
53	.409682	7.92	.362167	.53	.424512	8.47	.575497	7
54	.410157	7.92	.361662	.55	.425026	8.47	.574989	6
55	.410632	7.90	.361157	.53	.425540	8.47	.574481	5
56	.411106	7.88	.360652	.55	.426054	8.45	.573973	4
57	.411579	7.88	.360147	.53	.426568	8.45	.573466	3
58	.412052	7.87	.359642	.55	.427082	8.43	.572959	2
59	.412524	7.87	.359137	.53	.427596	8.42	.572453	1
60	9.412996		9.384944	.57	9.428062		10.571948	0
	Coseno.	D. 1°	Senó.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.412996	7.85	9.984944	.57	9.429002	8.43	10.571948	60
1	.413467	7.85	.984910	.57	.428558	8.40	.571442	59
2	.413938	7.85	.984876	.57	.428062	8.40	.570938	58
3	.414408	7.83	.984842	.57	.427566	8.40	.570434	57
4	.414878	7.83	.984808	.57	.427070	8.38	.569930	56
5	.415347	7.82	.984774	.57	.426573	8.37	.569427	55
6	.415815	7.80	.984740	.57	.426077	8.37	.568925	54
7	.416283	7.80	.984706	.57	.425577	8.37	.568423	53
8	.416751	7.80	.984672	.57	.425079	8.35	.567921	52
9	.417217	7.77	.984638	.57	.424580	8.33	.567420	51
10	.417684	7.77	.984603	.57	.424080	8.33	.566920	50
11	9.418150	7.75	9.984569	.57	9.423580	8.33	10.566420	49
12	.418615	7.75	.984535	.58	.423080	8.32	.565920	48
13	.419079	7.75	.984500	.57	.422579	8.32	.565421	47
14	.419544	7.72	.984466	.57	.422078	8.32	.564922	46
15	.420007	7.72	.984432	.57	.421576	8.30	.564424	45
16	.420470	7.72	.984397	.58	.421073	8.28	.563927	44
17	.420933	7.70	.984363	.57	.420570	8.28	.563430	43
18	.421396	7.70	.984328	.58	.420067	8.28	.562933	42
19	.421857	7.69	.984294	.57	.419563	8.27	.562437	41
20	.422318	7.68	.984259	.58	.419060	8.27	.561941	40
21	9.422778	7.67	9.984224	.58	9.418554	8.25	10.561446	39
22	.423238	7.67	.984190	.57	.418058	8.25	.560952	38
23	.423697	7.65	.984155	.58	.417563	8.25	.560457	37
24	.424156	7.65	.984120	.58	.417066	8.24	.559964	36
25	.424615	7.63	.984085	.58	.416569	8.22	.559471	35
26	.425073	7.63	.984050	.58	.416072	8.22	.558978	34
27	.425530	7.62	.984015	.57	.415574	8.20	.558486	33
28	.425987	7.62	.983981	.57	.415076	8.20	.557994	32
29	.426443	7.60	.983946	.58	.414577	8.18	.557503	31
30	.426899	7.60	.983911	.60	.414078	8.18	.557012	30
31	9.427354	7.58	9.983875	.58	9.413579	8.15	10.556521	29
32	.427809	7.57	.983840	.58	.413080	8.17	.556032	28
33	.428263	7.57	.983805	.58	.412582	8.15	.555542	27
34	.428717	7.55	.983770	.58	.412083	8.15	.555053	26
35	.429170	7.55	.983735	.58	.411583	8.13	.554565	25
36	.429623	7.53	.983700	.60	.411083	8.13	.554077	24
37	.430075	7.53	.983664	.58	.410583	8.13	.553589	23
38	.430527	7.53	.983629	.58	.410083	8.12	.553102	22
39	.430978	7.52	.983594	.60	.409583	8.10	.552616	21
40	.431429	7.50	.983558	.58	.409083	8.10	.552130	20
41	9.431879	7.50	9.983523	.60	9.408583	8.08	10.551644	19
42	.432329	7.48	.983487	.58	.408083	8.08	.551159	18
43	.432778	7.47	.983452	.60	.407583	8.07	.550674	17
44	.433226	7.48	.983416	.58	.407083	8.07	.550190	16
45	.433675	7.45	.983381	.60	.406583	8.05	.549706	15
46	.434122	7.45	.983345	.60	.406083	8.05	.549223	14
47	.434569	7.45	.983309	.60	.405583	8.05	.548740	13
48	.435016	7.43	.983273	.58	.405083	8.03	.548257	12
49	.435462	7.43	.983238	.60	.404583	8.02	.547775	11
50	.435908	7.42	.983202	.60	.404083	8.02	.547294	10
51	9.436353	7.42	9.983166	.60	9.403587	8.02	10.546818	9
52	.436798	7.40	.983130	.60	.403088	8.00	.546332	8
53	.437242	7.40	.983094	.60	.402588	8.00	.545852	7
54	.437686	7.38	.983058	.60	.402088	7.98	.545372	6
55	.438129	7.38	.983022	.60	.401587	7.98	.544893	5
56	.438572	7.37	.982986	.60	.401086	7.97	.544414	4
57	.439014	7.37	.982950	.60	.400586	7.97	.543935	3
58	.439456	7.35	.982914	.60	.400085	7.95	.543456	2
59	.439897	7.35	.982878	.60	.400000	7.95	.542977	1
60	9.440338	7.35	9.982842	.60	9.400000	7.95	10.542504	0

Coseno. D. 1°. Seno. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Senos.	D. 1'.	Cosenos.	D. 1'.	Tang.	D. 1'.	Cotang.	
0	9.440338	7.33	9.982842	.02	9.457496	7.95	10.542504	60
1	.440778	7.33	.982805	.60	.457973	7.93	.542027	59
2	.441218	7.33	.982769	.60	.458449	7.93	.541551	58
3	.441658	7.30	.982733	.62	.458925	7.92	.541075	57
4	.442096	7.32	.982696	.60	.459400	7.92	.540600	56
5	.442535	7.30	.982660	.60	.459875	7.92	.540125	55
6	.442973	7.28	.982624	.62	.460349	7.90	.539651	54
7	.443410	7.28	.982587	.62	.460823	7.90	.539177	53
8	.443847	7.28	.982551	.60	.461297	7.88	.538703	52
9	.444284	7.27	.982514	.62	.461770	7.88	.538230	51
10	.444720	7.25	.982477	.60	.462242	7.87	.537758	50
11	9.445155	7.25	9.982441	.62	9.462715	7.85	10.537285	49
12	.445590	7.25	.982404	.62	.463186	7.87	.536814	48
13	.446025	7.23	.982367	.60	.463658	7.83	.536342	47
14	.446459	7.23	.982331	.62	.464128	7.85	.535872	46
15	.446893	7.22	.982294	.62	.464599	7.83	.535401	45
16	.447326	7.22	.982257	.62	.465069	7.83	.534931	44
17	.447759	7.20	.982220	.62	.465539	7.82	.534461	43
18	.448191	7.20	.982183	.62	.466008	7.82	.533992	42
19	.448623	7.18	.982146	.62	.466477	7.80	.533523	41
20	.449054	7.18	.982109	.62	.466945	7.80	.533055	40
21	9.449485	7.17	9.982072	.62	9.467413	7.78	10.532587	39
22	.449915	7.17	.982035	.62	.467880	7.78	.532120	38
23	.450345	7.17	.981998	.62	.468347	7.78	.531653	37
24	.450775	7.15	.981961	.62	.468814	7.77	.531186	36
25	.451204	7.13	.981924	.63	.469280	7.77	.530720	35
26	.451632	7.13	.981886	.62	.469746	7.75	.530254	34
27	.452060	7.13	.981849	.62	.470211	7.75	.529789	33
28	.452488	7.12	.981812	.63	.470676	7.75	.529324	32
29	.452915	7.12	.981774	.62	.471141	7.73	.528859	31
30	.453342	7.10	.981737	.62	.471605	7.73	.528395	30
31	9.453768	7.10	9.981700	.63	9.472069	7.72	10.527931	29
32	.454194	7.08	.981662	.62	.472532	7.72	.527468	28
33	.454619	7.08	.981625	.63	.472995	7.70	.527005	27
34	.455044	7.08	.981587	.63	.473457	7.70	.526543	26
35	.455469	7.07	.981549	.62	.473919	7.70	.526081	25
36	.455893	7.05	.981512	.63	.474381	7.68	.525619	24
37	.456316	7.05	.981474	.63	.474842	7.68	.525158	23
38	.456739	7.05	.981436	.62	.475303	7.67	.524697	22
39	.457162	7.03	.981399	.63	.475763	7.67	.524237	21
40	.457584	7.03	.981361	.63	.476223	7.67	.523777	20
41	9.458006	7.02	9.981323	.63	9.476683	7.65	10.523317	19
42	.458427	7.02	.981285	.63	.477142	7.65	.522858	18
43	.458848	7.00	.981247	.63	.477601	7.63	.522399	17
44	.459268	7.00	.981209	.63	.478059	7.63	.521941	16
45	.459688	7.00	.981171	.63	.478517	7.63	.521483	15
46	.460108	6.98	.981133	.63	.478975	7.62	.521025	14
47	.460527	6.98	.981095	.63	.479432	7.62	.520568	13
48	.460946	6.97	.981057	.63	.479889	7.60	.520111	12
49	.461364	6.97	.981019	.63	.480345	7.60	.519655	11
50	.461782	6.95	.980981	.63	.480801	7.60	.519199	10
51	9.462199	6.95	9.980942	.63	9.481257	7.58	10.518742	9
52	.462616	6.93	.980904	.63	.481712	7.58	.518288	8
53	.463032	6.93	.980866	.65	.482167	7.57	.517833	7
54	.463448	6.93	.980827	.63	.482621	7.57	.517379	6
55	.463864	6.92	.980789	.65	.483075	7.57	.516925	5
56	.464279	6.92	.980750	.63	.483529	7.55	.516471	4
57	.464694	6.90	.980712	.65	.483982	7.55	.516018	3
58	.465108	6.90	.980673	.63	.484435	7.53	.515565	2
59	.465522	6.88	.980635	.65	.484887	7.53	.515113	1
60	9.465935		9.980596		9.485339		10.514661	0

Cosenos.

D. 1'.

Senos.

D. 1'.

Cotang.

D. 1'.

Tang.



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.465035	6.88	9.980596	.63	9.485339	7.53	10.514661	60
1	.465348	6.88	.980558	.65	.485791	7.52	.514209	59
2	.465731	6.87	.980519	.65	.486245	7.52	.513758	58
3	.467173	6.87	.980480	.63	.486693	7.50	.513307	57
4	.467585	6.85	.980442	.65	.487143	7.50	.512857	56
5	.467996	6.85	.980403	.65	.487593	7.50	.512407	55
6	.468407	6.85	.980364	.65	.488043	7.48	.511957	54
7	.468817	6.83	.980325	.65	.488492	7.48	.511506	53
8	.469227	6.83	.980286	.65	.488941	7.48	.511055	52
9	.469637	6.83	.980247	.65	.489390	7.47	.510604	51
10	.470046	6.82	.980208	.65	.489838	7.47	.510152	50
11	9.470455	6.80	9.980169	.65	9.490286	7.45	10.509714	49
12	.470863	6.80	.980130	.65	.490733	7.45	.509267	48
13	.471271	6.80	.980091	.65	.491180	7.45	.508820	47
14	.471679	6.78	.980052	.67	.491627	7.43	.508373	46
15	.472086	6.77	.980012	.65	.492073	7.43	.507927	45
16	.472492	6.77	.979973	.65	.492519	7.43	.507481	44
17	.472898	6.77	.979934	.65	.492965	7.42	.507035	43
18	.473304	6.77	.979895	.65	.493410	7.40	.506590	42
19	.473710	6.75	.979855	.65	.493854	7.42	.506146	41
20	.474115	6.73	.979816	.67	.494299	7.40	.505701	40
21	9.474519	6.73	9.979776	.65	9.494743	7.38	10.505257	39
22	.474923	6.73	.979737	.67	.495186	7.40	.504814	38
23	.475327	6.72	.979697	.65	.495630	7.38	.504370	37
24	.475730	6.72	.979658	.67	.496073	7.37	.503927	36
25	.476133	6.72	.979618	.65	.496515	7.37	.503485	35
26	.476536	6.70	.979579	.67	.496957	7.37	.503043	34
27	.476938	6.70	.979539	.67	.497399	7.37	.502601	33
28	.477340	6.68	.979499	.67	.497841	7.35	.502159	32
29	.477741	6.68	.979459	.65	.498282	7.33	.501718	31
30	.478142	6.67	.979420	.67	.498722	7.35	.501278	30
31	9.478542	6.67	9.979380	.67	9.499163	7.33	10.500837	29
32	.478942	6.67	.979340	.67	.499603	7.32	.500397	28
33	.479342	6.65	.979300	.67	.500042	7.32	.499958	27
34	.479741	6.65	.979260	.67	.500481	7.32	.499519	26
35	.480140	6.65	.979220	.67	.500920	7.32	.499080	25
36	.480539	6.63	.979180	.67	.501359	7.30	.498641	24
37	.480937	6.62	.979140	.67	.501797	7.30	.498203	23
38	.481334	6.62	.979100	.68	.502235	7.28	.497765	22
39	.481731	6.62	.979059	.67	.502672	7.28	.497328	21
40	.482128	6.62	.979019	.67	.503109	7.28	.496891	20
41	9.482525	6.60	9.978979	.67	9.503546	7.27	10.496454	19
42	.482921	6.58	.978939	.68	.503982	7.27	.496018	18
43	.483316	6.60	.978898	.67	.504418	7.27	.495582	17
44	.483712	6.58	.978858	.68	.504854	7.25	.495146	16
45	.484107	6.57	.978817	.67	.505289	7.25	.494711	15
46	.484501	6.57	.978777	.67	.505724	7.25	.494276	14
47	.484895	6.57	.978737	.67	.506159	7.23	.493841	13
48	.485289	6.55	.978696	.68	.506593	7.23	.493407	12
49	.485682	6.55	.978655	.67	.507027	7.23	.492973	11
50	.486075	6.53	.978615	.68	.507460	7.22	.492540	10
51	9.486467	6.55	9.978574	.68	9.507893	7.22	10.492107	9
52	.486860	6.52	.978533	.67	.508326	7.22	.491674	8
53	.487251	6.53	.978493	.68	.508759	7.20	.491241	7
54	.487643	6.52	.978452	.68	.509191	7.18	.490809	6
55	.488034	6.50	.978411	.68	.509622	7.20	.490378	5
56	.488424	6.50	.978370	.68	.510054	7.18	.489946	4
57	.488814	6.50	.978329	.68	.510485	7.18	.489515	3
58	.489204	6.48	.978288	.68	.510916	7.17	.489084	2
59	.489593	6.48	.978247	.68	.511346	7.17	.488654	1
60	9.489982	6.48	9.978206	.68	9.511776	7.17	10.488224	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.489982	6.48	9.978906	.68	9.511776	7.17	10.488224	60
1	.490071	6.47	.978165	.68	.512906	7.15	.487794	59
2	.490759	6.47	.978124	.68	.512935	7.15	.487665	58
3	.491147	6.47	.978083	.68	.513064	7.15	.486036	57
4	.491535	6.45	.978042	.68	.513493	7.13	.486507	56
5	.491922	6.43	.978001	.68	.513921	7.13	.486979	55
6	.492308	6.43	.977960	.68	.514349	7.13	.486551	54
7	.492695	6.43	.977918	.68	.514777	7.12	.486223	53
8	.493081	6.42	.977877	.68	.515204	7.12	.484796	52
9	.493466	6.42	.977835	.68	.515631	7.10	.484369	51
10	.493851	6.42	.977794	.70	.516057	7.12	.483943	50
11	9.494236	6.42	9.977752	.68	9.516484	7.10	10.483516	49
12	.494621	6.40	.977711	.70	.516910	7.08	.483090	48
13	.495005	6.38	.977669	.68	.517335	7.10	.482665	47
14	.495388	6.40	.977628	.70	.517761	7.08	.482239	46
15	.495772	6.37	.977586	.70	.518186	7.07	.481814	45
16	.496154	6.38	.977544	.68	.518610	7.07	.481390	44
17	.496537	6.37	.977503	.70	.519034	7.07	.480966	43
18	.496919	6.37	.977461	.70	.519458	7.07	.480542	42
19	.497301	6.35	.977419	.70	.519882	7.05	.480118	41
20	.497682	6.35	.977377	.70	.520305	7.05	.479695	40
21	9.498064	6.33	9.977335	.70	9.520728	7.05	10.479272	39
22	.498444	6.35	.977293	.70	.521151	7.03	.478849	38
23	.498825	6.32	.977251	.70	.521573	7.03	.478427	37
24	.499204	6.33	.977209	.70	.521995	7.03	.478005	36
25	.499584	6.32	.977167	.70	.522417	7.02	.477583	35
26	.499963	6.32	.977125	.70	.522838	7.02	.477162	34
27	.500342	6.32	.977083	.70	.523259	7.02	.476741	33
28	.500721	6.30	.977041	.70	.523680	7.00	.476320	32
29	.501099	6.28	.976999	.70	.524100	7.00	.475900	31
30	.501476	6.30	.976957	.72	.524520	7.00	.475480	30
31	9.501854	6.28	9.976914	.70	9.524940	6.98	10.475060	29
32	.502231	6.27	.976872	.70	.525359	6.98	.474641	28
33	.502607	6.28	.976830	.72	.525778	6.98	.474222	27
34	.502984	6.27	.976787	.70	.526197	6.97	.473803	26
35	.503360	6.25	.976745	.72	.526615	6.97	.473385	25
36	.503735	6.25	.976702	.70	.527033	6.97	.472967	24
37	.504110	6.25	.976660	.72	.527451	6.95	.472549	23
38	.504485	6.25	.976617	.72	.527868	6.95	.472132	22
39	.504860	6.23	.976574	.70	.528285	6.95	.471715	21
40	.505234	6.23	.976532	.72	.528702	6.95	.471298	20
41	9.505608	6.22	9.976489	.72	9.529119	6.93	10.470881	19
42	.505981	6.22	.976446	.70	.529535	6.93	.470465	18
43	.506354	6.22	.976404	.72	.529951	6.92	.470049	17
44	.506727	6.20	.976361	.72	.530366	6.92	.469634	16
45	.507099	6.20	.976318	.72	.530781	6.92	.469219	15
46	.507471	6.20	.976275	.72	.531196	6.92	.468804	14
47	.507843	6.18	.976232	.72	.531611	6.90	.468389	13
48	.508214	6.18	.976189	.72	.532025	6.90	.467975	12
49	.508585	6.18	.976146	.72	.532439	6.90	.467561	11
50	.508956	6.17	.976103	.72	.532853	6.88	.467147	10
51	9.509326	6.17	9.976060	.72	9.533266	6.88	10.466734	9
52	.509696	6.15	.976017	.72	.533679	6.88	.466321	8
53	.510065	6.15	.975974	.73	.534092	6.87	.465908	7
54	.510434	6.15	.975930	.72	.534504	6.87	.465496	6
55	.510803	6.15	.975887	.72	.534916	6.87	.465084	5
56	.511172	6.13	.975844	.72	.535328	6.85	.464672	4
57	.511540	6.13	.975800	.72	.535739	6.85	.464261	3
58	.511907	6.12	.975757	.72	.536150	6.85	.463850	2
59	.512275	6.12	.975714	.72	.536561	6.85	.463439	1
60	9.512642	6.12	9.975670	.73	9.536972	6.85	10.463028	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.512642	6.12	9.975670	.72	9.539072	6.83	10.463028	60
1	.513009	6.10	.975627	.73	.537382	6.83	.462918	59
2	.513375	6.10	.975583	.73	.537702	6.83	.462208	58
3	.513741	6.10	.975539	.73	.538022	6.82	.461498	57
4	.514107	6.08	.975496	.73	.538341	6.82	.460788	56
5	.514472	6.08	.975452	.73	.538661	6.82	.460080	55
6	.514837	6.08	.975408	.73	.538980	6.80	.460371	54
7	.515202	6.07	.975365	.73	.539300	6.80	.460663	53
8	.515566	6.07	.975321	.73	.539619	6.80	.460955	52
9	.515930	6.07	.975277	.73	.540045	6.80	.461247	51
10	.516294	6.05	.975233	.73	.540461	6.78	.461539	50
11	9.516657	6.05	9.975189	.73	9.541458	6.78	10.458532	49
12	.517020	6.03	.975145	.73	.541875	6.77	.458825	48
13	.517382	6.05	.975101	.73	.542281	6.78	.457719	47
14	.517745	6.03	.975057	.73	.542688	6.77	.457312	46
15	.518107	6.02	.975013	.73	.543094	6.75	.456906	45
16	.518468	6.02	.974969	.73	.543499	6.75	.456501	44
17	.518829	6.02	.974925	.73	.543905	6.75	.456095	43
18	.519190	6.02	.974880	.73	.544310	6.75	.455690	42
19	.519551	6.00	.974836	.73	.544715	6.73	.455285	41
20	.519911	6.00	.974792	.73	.545119	6.75	.454881	40
21	9.520271	6.00	9.974748	.75	9.545524	6.73	10.454476	39
22	.520631	5.98	.974703	.73	.545928	6.72	.454072	38
23	.520990	5.98	.974659	.75	.546331	6.73	.453669	37
24	.521349	5.97	.974614	.73	.546735	6.72	.453265	36
25	.521707	5.98	.974570	.75	.547138	6.70	.452862	35
26	.522066	5.97	.974525	.73	.547540	6.70	.452460	34
27	.522424	5.95	.974481	.73	.547943	6.72	.452057	33
28	.522781	5.95	.974436	.75	.548345	6.70	.451655	32
29	.523138	5.95	.974391	.73	.548747	6.70	.451253	31
30	.523495	5.95	.974347	.75	.549149	6.68	.450851	30
31	9.523852	5.93	9.974302	.75	9.549552	6.68	10.450450	29
32	.524208	5.93	.974257	.75	.549951	6.68	.450048	28
33	.524564	5.93	.974212	.75	.550352	6.67	.449648	27
34	.524920	5.92	.974167	.75	.550752	6.68	.449248	26
35	.525275	5.92	.974122	.75	.551153	6.65	.448847	25
36	.525630	5.90	.974077	.75	.551552	6.67	.448448	24
37	.525984	5.92	.974032	.75	.551952	6.65	.448048	23
38	.526339	5.90	.973987	.75	.552351	6.65	.447649	22
39	.526693	5.88	.973942	.75	.552750	6.65	.447250	21
40	.527046	5.90	.973897	.75	.553149	6.65	.446851	20
41	9.527400	5.88	9.973852	.75	9.553548	6.63	10.446452	19
42	.527753	5.87	.973807	.77	.553946	6.63	.446054	18
43	.528105	5.88	.973761	.75	.554344	6.62	.445656	17
44	.528458	5.87	.973716	.75	.554741	6.63	.445259	16
45	.528810	5.85	.973671	.77	.555139	6.62	.444861	15
46	.529161	5.87	.973625	.75	.555536	6.62	.444464	14
47	.529513	5.85	.973580	.75	.555933	6.60	.444067	13
48	.529864	5.85	.973535	.77	.556329	6.60	.443671	12
49	.530215	5.83	.973489	.75	.556725	6.60	.443275	11
50	.530565	5.83	.973444	.77	.557121	6.60	.442879	10
51	9.530915	5.83	9.973398	.77	9.557517	6.60	10.442483	9
52	.531265	5.82	.973352	.75	.557913	6.58	.442087	8
53	.531614	5.82	.973307	.77	.558308	6.58	.441692	7
54	.531963	5.82	.973261	.77	.558703	6.57	.441297	6
55	.532312	5.82	.973215	.77	.559097	6.57	.440903	5
56	.532661	5.80	.973169	.75	.559491	6.57	.440509	4
57	.533009	5.80	.973124	.77	.559885	6.57	.440115	3
58	.533357	5.78	.973078	.77	.560279	6.57	.439721	2
59	.533704	5.80	.973032	.77	.560673	6.55	.439327	1
60	9.534052		9.972986	.77	9.561066		10.438932	0

	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	----------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	--



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.534002	5.78	9.972986	.77	9.561066	6.55	10.428934	60
1	.534399	5.77	.972940	.77	.561459	6.53	.428541	59
2	.534745	5.78	.972894	.77	.561851	6.55	.428149	58
3	.535092	5.77	.972848	.77	.562244	6.53	.427756	57
4	.535438	5.75	.972802	.78	.562636	6.53	.427364	56
5	.535783	5.77	.972755	.77	.563028	6.52	.426972	55
6	.536129	5.75	.972709	.77	.563419	6.53	.426581	54
7	.536474	5.73	.972663	.77	.563811	6.52	.426189	53
8	.536818	5.75	.972617	.78	.564202	6.52	.425798	52
9	.537163	5.73	.972570	.77	.564593	6.50	.425407	51
10	.537507	5.73	.972524	.77	.564983	6.50	.425017	50
11	9.537851	5.72	9.972478	.78	9.565373	6.50	10.424627	49
12	.538194	5.73	.972431	.77	.565763	6.50	.424237	48
13	.538538	5.70	.972385	.78	.566153	6.48	.423847	47
14	.538880	5.72	.972338	.78	.566542	6.50	.423458	46
15	.539223	5.70	.972291	.77	.566932	6.47	.423068	45
16	.539565	5.70	.972245	.78	.567320	6.48	.422679	44
17	.539907	5.68	.972198	.78	.567709	6.48	.422291	43
18	.540249	5.68	.972151	.77	.568098	6.47	.421902	42
19	.540590	5.68	.972105	.78	.568486	6.45	.421514	41
20	.540931	5.68	.972058	.78	.568873	6.47	.421127	40
21	9.541272	5.68	9.972011	.78	9.569261	6.45	10.420739	39
22	.541613	5.67	.971964	.78	.569648	6.45	.420352	38
23	.541953	5.67	.971917	.78	.570035	6.45	.420065	37
24	.542293	5.65	.971870	.78	.570422	6.45	.419678	36
25	.542632	5.65	.971823	.78	.570809	6.43	.419291	35
26	.542971	5.65	.971776	.78	.571195	6.43	.418903	34
27	.543310	5.65	.971729	.78	.571581	6.43	.418515	33
28	.543649	5.63	.971682	.78	.571967	6.42	.418127	32
29	.543987	5.63	.971635	.78	.572352	6.43	.417740	31
30	.544325	5.63	.971588	.80	.572738	6.42	.417352	30
31	9.544663	5.62	9.971540	.78	9.573123	6.40	10.420877	29
32	.545000	5.63	.971493	.78	.573507	6.42	.416968	28
33	.545338	5.60	.971446	.80	.573892	6.40	.416578	27
34	.545674	5.62	.971398	.78	.574276	6.40	.416188	26
35	.546011	5.60	.971351	.80	.574660	6.40	.415798	25
36	.546347	5.60	.971303	.78	.575044	6.38	.415408	24
37	.546683	5.60	.971256	.80	.575427	6.38	.415018	23
38	.547019	5.58	.971208	.78	.575810	6.38	.414628	22
39	.547354	5.58	.971161	.80	.576193	6.38	.414238	21
40	.547689	5.58	.971113	.78	.576576	6.38	.413848	20
41	9.548024	5.58	9.971066	.80	9.576959	6.37	10.423041	19
42	.548359	5.57	.971018	.80	.577341	6.37	.413459	18
43	.548693	5.57	.970970	.80	.577723	6.35	.413069	17
44	.549027	5.55	.970922	.80	.578104	6.37	.412679	16
45	.549360	5.55	.970874	.78	.578486	6.35	.412289	15
46	.549693	5.55	.970827	.80	.578867	6.35	.411899	14
47	.550026	5.55	.970779	.80	.579248	6.35	.411509	13
48	.550359	5.55	.970731	.80	.579629	6.33	.411119	12
49	.550692	5.53	.970683	.80	.580009	6.33	.410729	11
50	.551024	5.53	.970635	.82	.580389	6.33	.410339	10
51	9.551356	5.52	9.970588	.80	9.580769	6.33	10.419231	9
52	.551687	5.52	.970539	.80	.581149	6.32	.410049	8
53	.552018	5.52	.970490	.80	.581528	6.32	.409659	7
54	.552349	5.52	.970442	.80	.581907	6.32	.409269	6
55	.552680	5.50	.970394	.82	.582286	6.32	.408879	5
56	.553010	5.52	.970345	.80	.582665	6.32	.408489	4
57	.553341	5.48	.970297	.80	.583044	6.30	.408099	3
58	.553670	5.50	.970249	.82	.583422	6.30	.407709	2
59	.554000	5.48	.970200	.80	.583800	6.28	.407319	1
60	9.554329		9.970152		9.584177		10.415823	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.554329	5.48	9.970152	.82	9.584177	6.30	10.415823	60
1	.554658	5.48	.970103	.80	.584555	6.28	.415445	59
2	.554987	5.47	.970055	.82	.584932	6.28	.415068	58
3	.555315	5.47	.970006	.82	.585309	6.28	.414691	57
4	.555643	5.47	.969957	.80	.585686	6.27	.414314	56
5	.555971	5.47	.969909	.82	.586062	6.28	.413938	55
6	.556299	5.45	.969860	.82	.586439	6.27	.413561	54
7	.556626	5.45	.969811	.82	.586815	6.25	.413185	53
8	.556953	5.45	.969762	.80	.587190	6.27	.412810	52
9	.557280	5.43	.969714	.82	.587566	6.25	.412434	51
10	.557606	5.43	.969665	.82	.587941	6.25	.412059	50
11	9.557932	5.43	9.969616	.82	9.588316	6.25	10.411684	49
12	.558258	5.42	.969567	.82	.588691	6.25	.411309	48
13	.558583	5.42	.969518	.82	.589066	6.23	.410934	47
14	.558909	5.42	.969469	.82	.589440	6.23	.410560	46
15	.559234	5.40	.969420	.83	.589814	6.23	.410186	45
16	.559558	5.42	.969370	.83	.590188	6.23	.409812	44
17	.559883	5.40	.969321	.82	.590562	6.22	.409438	43
18	.560207	5.40	.969272	.82	.590935	6.22	.409065	42
19	.560531	5.40	.969223	.83	.591308	6.22	.408692	41
20	.560855	5.38	.969173	.82	.591681	6.22	.408319	40
21	9.561178	5.38	9.969124	.82	9.592054	6.20	10.407946	39
22	.561501	5.38	.969075	.83	.592426	6.22	.407574	38
23	.561824	5.37	.969025	.82	.592799	6.20	.407201	37
24	.562146	5.37	.968976	.83	.593171	6.18	.406829	36
25	.562468	5.37	.968926	.82	.593542	6.20	.406458	35
26	.562790	5.37	.968877	.83	.593914	6.18	.406086	34
27	.563112	5.35	.968827	.83	.594285	6.18	.405715	33
28	.563433	5.37	.968777	.82	.594656	6.18	.405344	32
29	.563755	5.33	.968728	.83	.595027	6.18	.404973	31
30	.564075	5.35	.968678	.83	.595398	6.17	.404602	30
31	9.564396	5.33	9.968628	.83	9.595768	6.17	10.404232	29
32	.564716	5.33	.968578	.83	.596138	6.17	.403862	28
33	.565036	5.33	.968528	.82	.596508	6.17	.403492	27
34	.565356	5.33	.968479	.83	.596878	6.15	.403122	26
35	.565676	5.32	.968429	.83	.597247	6.15	.402753	25
36	.565995	5.32	.968379	.83	.597616	6.15	.402384	24
37	.566314	5.30	.968329	.85	.597985	6.15	.402015	23
38	.566632	5.32	.968278	.83	.598354	6.13	.401646	22
39	.566951	5.30	.968228	.83	.598722	6.15	.401278	21
40	.567269	5.30	.968178	.83	.599091	6.13	.400909	20
41	9.567587	5.28	9.968128	.83	9.599459	6.13	10.400541	19
42	.567904	5.30	.968078	.85	.599827	6.12	.400173	18
43	.568222	5.28	.968027	.83	.600194	6.13	.399806	17
44	.568539	5.28	.967977	.83	.600562	6.12	.399438	16
45	.568856	5.27	.967927	.85	.600929	6.12	.399071	15
46	.569172	5.27	.967876	.83	.601296	6.12	.398704	14
47	.569488	5.27	.967826	.85	.601663	6.10	.398337	13
48	.569804	5.27	.967775	.83	.602029	6.10	.397971	12
49	.570120	5.25	.967725	.85	.602395	6.10	.397605	11
50	.570435	5.27	.967674	.83	.602761	6.10	.397239	10
51	9.570751	5.25	9.967624	.85	9.603127	6.10	10.396873	9
52	.571066	5.23	.967573	.85	.603493	6.08	.396507	8
53	.571380	5.25	.967522	.85	.603858	6.08	.396142	7
54	.571695	5.23	.967471	.83	.604223	6.08	.395777	6
55	.572009	5.23	.967421	.85	.604588	6.08	.395412	5
56	.572323	5.22	.967370	.85	.604953	6.07	.395047	4
57	.572636	5.23	.967319	.85	.605317	6.08	.394683	3
58	.572950	5.22	.967268	.85	.605682	6.07	.394318	2
59	.573263	5.20	.967217	.85	.606046	6.07	.393954	1
60	9.573575		9.967166		9.606410		10.393590	0
	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.578575	5.22	9.967166	.85	9.606410	6.05	10.388350	60
1	.578888	5.20	.967115	.85	.606773	6.07	.388227	59
2	.574900	5.20	.967064	.85	.607137	6.05	.388263	58
3	.574512	5.20	.967013	.85	.607500	6.05	.388290	57
4	.574224	5.20	.966961	.85	.607863	6.03	.388317	56
5	.575136	5.18	.966910	.85	.608225	6.03	.388344	55
6	.575447	5.18	.966859	.85	.608588	6.03	.388371	54
7	.575758	5.18	.966808	.85	.608950	6.03	.388398	53
8	.576069	5.17	.966756	.85	.609312	6.03	.388425	52
9	.576379	5.17	.966705	.85	.609674	6.03	.388452	51
10	.576689	5.17	.966653	.85	.610036	6.02	.388479	50
11	9.576999	5.17	9.966602	.87	9.610397	6.03	10.388506	49
12	.577309	5.15	.966550	.85	.610759	6.02	.388531	48
13	.577618	5.15	.966499	.85	.611120	6.00	.388558	47
14	.577927	5.15	.966447	.87	.611480	6.02	.388585	46
15	.578236	5.15	.966395	.85	.611841	6.00	.388612	45
16	.578545	5.13	.966344	.85	.612201	6.00	.388639	44
17	.578853	5.13	.966292	.87	.612561	6.00	.388666	43
18	.579162	5.13	.966240	.87	.612921	6.00	.388693	42
19	.579470	5.12	.966188	.87	.613281	6.00	.388719	41
20	.579777	5.13	.966136	.85	.613641	5.98	.388746	40
21	9.580085	5.12	9.966085	.87	9.614000	5.98	10.388773	39
22	.580392	5.12	.966033	.87	.614359	5.98	.388801	38
23	.580699	5.10	.965981	.87	.614718	5.98	.388828	37
24	.581005	5.12	.965929	.88	.615077	5.97	.388855	36
25	.581312	5.10	.965876	.87	.615435	5.97	.388882	35
26	.581618	5.10	.965824	.87	.615793	5.97	.388909	34
27	.581924	5.08	.965772	.87	.616151	5.97	.388936	33
28	.582229	5.10	.965720	.87	.616509	5.97	.388963	32
29	.582535	5.08	.965668	.88	.616867	5.95	.388990	31
30	.582840	5.08	.965615	.87	.617224	5.97	.389017	30
31	9.583145	5.07	9.965563	.87	9.617582	5.95	10.389044	29
32	.583449	5.08	.965511	.88	.617939	5.93	.389071	28
33	.583754	5.07	.965458	.87	.618295	5.95	.389098	27
34	.584058	5.05	.965406	.88	.618652	5.93	.389125	26
35	.584361	5.07	.965353	.87	.619008	5.93	.389152	25
36	.584665	5.05	.965301	.87	.619364	5.93	.389179	24
37	.584968	5.07	.965248	.88	.619720	5.93	.389206	23
38	.585272	5.03	.965195	.87	.620076	5.93	.389233	22
39	.585574	5.05	.965143	.88	.620432	5.92	.389260	21
40	.585877	5.03	.965090	.88	.620787	5.92	.389287	20
41	9.586179	5.05	9.965037	.88	9.621142	5.92	10.389314	19
42	.586482	5.02	.964984	.88	.621497	5.92	.389341	18
43	.586783	5.03	.964931	.87	.621852	5.92	.389368	17
44	.587085	5.02	.964879	.88	.622207	5.90	.389395	16
45	.587386	5.03	.964826	.88	.622561	5.90	.389422	15
46	.587688	5.02	.964773	.88	.622915	5.90	.389449	14
47	.587989	5.00	.964720	.90	.623269	5.90	.389476	13
48	.588289	5.02	.964668	.88	.623623	5.88	.389503	12
49	.588590	5.00	.964615	.88	.623976	5.90	.389530	11
50	.588890	5.00	.964563	.88	.624330	5.88	.389557	10
51	9.589190	4.98	9.964507	.88	9.624683	5.88	10.389584	9
52	.589489	5.00	.964454	.90	.625036	5.87	.389611	8
53	.589789	4.98	.964400	.88	.625388	5.88	.389638	7
54	.590088	4.98	.964347	.88	.625741	5.87	.389665	6
55	.590387	4.98	.964294	.90	.626093	5.87	.389692	5
56	.590686	4.97	.964240	.88	.626445	5.87	.389719	4
57	.590984	4.97	.964187	.90	.626797	5.87	.389746	3
58	.591282	4.97	.964133	.88	.627149	5.87	.389773	2
59	.591580	4.97	.964080	.88	.627501	5.85	.389800	1
60	9.591878	4.97	9.964026	.90	9.627852		10.389827	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	



	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.591878	4.97	9.964026	.90	9.627832	5.85	10.372148	60
1	.592176	4.95	.963972	.88	.628203	5.85	.371797	59
2	.592473	4.95	.963919	.90	.628554	5.85	.371446	58
3	.592770	4.95	.963865	.90	.628905	5.85	.371095	57
4	.593067	4.93	.963811	.90	.629255	5.85	.370745	56
5	.593363	4.93	.963757	.88	.629606	5.85	.370394	55
6	.593659	4.93	.963704	.90	.629956	5.83	.370044	54
7	.593955	4.93	.963650	.90	.630306	5.83	.369694	53
8	.594251	4.93	.963596	.90	.630656	5.82	.369344	52
9	.594547	4.92	.963542	.90	.631005	5.83	.368995	51
10	.594843	4.92	.963488	.90	.631355	5.82	.368645	50
11	9.595137	4.92	9.963434	.92	9.631704	5.82	10.368296	49
12	.595432	4.92	.963379	.90	.632053	5.82	.367947	48
13	.595727	4.90	.963325	.90	.632402	5.80	.367598	47
14	.596021	4.90	.963271	.90	.632750	5.82	.367250	46
15	.596315	4.90	.963217	.90	.633099	5.80	.366901	45
16	.596609	4.90	.963163	.92	.633447	5.80	.366553	44
17	.596903	4.90	.963108	.90	.633795	5.80	.366205	43
18	.597196	4.88	.963054	.90	.634143	5.78	.365857	42
19	.597490	4.88	.962999	.90	.634490	5.80	.365510	41
20	.597783	4.87	.962945	.92	.634838	5.78	.365162	40
21	9.598075	4.88	9.962890	.90	9.635185	5.78	10.364815	39
22	.598368	4.87	.962836	.92	.635532	5.78	.364468	38
23	.598660	4.87	.962781	.90	.635879	5.78	.364121	37
24	.598952	4.87	.962727	.92	.636226	5.77	.363774	36
25	.599244	4.87	.962672	.92	.636572	5.78	.363428	35
26	.599536	4.85	.962617	.92	.636919	5.77	.363081	34
27	.599827	4.85	.962562	.92	.637265	5.77	.362735	33
28	.600118	4.85	.962508	.90	.637611	5.75	.362389	32
29	.600409	4.85	.962453	.92	.637956	5.77	.362044	31
30	.600700	4.83	.962398	.92	.638302	5.75	.361698	30
31	9.600990	4.83	9.962343	.92	9.638647	5.75	10.361353	29
32	.601280	4.83	.962288	.92	.638992	5.75	.361008	28
33	.601570	4.83	.962233	.92	.639337	5.75	.360663	27
34	.601860	4.83	.962178	.92	.639682	5.75	.360318	26
35	.602150	4.82	.962123	.93	.640027	5.73	.359973	25
36	.602439	4.82	.962067	.92	.640371	5.75	.359629	24
37	.602728	4.82	.962012	.92	.640716	5.73	.359284	23
38	.603017	4.82	.961957	.92	.641060	5.73	.358940	22
39	.603305	4.80	.961902	.93	.641404	5.72	.358596	21
40	.603594	4.80	.961846	.92	.641747	5.73	.358253	20
41	9.603882	4.80	9.961791	.93	9.642091	5.72	10.357909	19
42	.604170	4.78	.961735	.92	.642434	5.72	.357566	18
43	.604457	4.80	.961680	.93	.642777	5.72	.357223	17
44	.604745	4.78	.961624	.92	.643120	5.72	.356880	16
45	.605032	4.78	.961569	.93	.643463	5.72	.356537	15
46	.605319	4.78	.961513	.93	.643806	5.72	.356194	14
47	.605606	4.77	.961458	.93	.644148	5.70	.355852	13
48	.605892	4.77	.961402	.93	.644490	5.70	.355510	12
49	.606179	4.78	.961346	.93	.644832	5.70	.355168	11
50	.606465	4.77	.961290	.92	.645174	5.70	.354826	10
51	9.606751	4.75	9.961235	.93	9.645516	5.68	10.354484	9
52	.607038	4.77	.961179	.93	.645857	5.70	.354143	8
53	.607322	4.75	.961123	.93	.646199	5.68	.353801	7
54	.607607	4.75	.961067	.93	.646540	5.68	.353460	6
55	.607892	4.75	.961011	.93	.646881	5.68	.353119	5
56	.608177	4.75	.960955	.93	.647222	5.67	.352778	4
57	.608461	4.73	.960899	.93	.647562	5.68	.352438	3
58	.608745	4.73	.960843	.95	.647903	5.67	.352097	2
59	.609029	4.73	.960786	.93	.648243	5.67	.351757	1
60	9.609313	4.73	9.960730	.93	9.648583	5.67	10.351417	0

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.000012	4.73	9.900730	.93	9.648583	5.67	10.351417	60
1	.000007	4.72	.900074	.93	.648223	5.67	.351077	59
2	.000000	4.71	.900018	.95	.647963	5.65	.350737	58
3	.010164	4.70	.900061	.93	.649602	5.67	.350398	57
4	.010447	4.70	.900505	.95	.649942	5.65	.350058	56
5	.010729	4.72	.900448	.93	.650281	5.65	.349719	55
6	.011012	4.72	.900392	.93	.650620	5.65	.349380	54
7	.011294	4.70	.900335	.93	.650959	5.65	.349041	53
8	.011576	4.70	.900279	.95	.651297	5.63	.348702	52
9	.011858	4.70	.900222	.95	.651636	5.63	.348364	51
10	.012140	4.68	.900165	.95	.651974	5.63	.348025	50
11	9.012421	4.68	9.900109	.95	9.652312	5.63	10.347688	49
12	.012702	4.68	.900052	.95	.652650	5.63	.347350	48
13	.012983	4.68	.900005	.95	.652988	5.63	.347012	47
14	.013264	4.68	.900008	.93	.653326	5.62	.346674	46
15	.013545	4.67	.900002	.95	.653663	5.62	.346337	45
16	.013825	4.67	.900005	.95	.654000	5.62	.346000	44
17	.014105	4.67	.900708	.95	.654337	5.62	.345663	43
18	.014385	4.67	.900711	.95	.654674	5.62	.345325	42
19	.014665	4.65	.900654	.97	.655011	5.62	.344989	41
20	.014944	4.65	.900596	.95	.655348	5.60	.344652	40
21	9.015223	4.65	9.900539	.95	9.655684	5.60	10.344316	39
22	.015502	4.65	.900482	.95	.656020	5.60	.343980	38
23	.015781	4.65	.900425	.95	.656356	5.60	.343644	37
24	.016060	4.63	.900368	.97	.656692	5.60	.343308	36
25	.016338	4.63	.900310	.95	.657028	5.60	.342972	35
26	.016616	4.63	.900253	.95	.657364	5.60	.342636	34
27	.016894	4.63	.900195	.97	.657700	5.58	.342301	33
28	.017172	4.63	.900138	.95	.658034	5.58	.341966	32
29	.017450	4.62	.900080	.97	.658369	5.58	.341631	31
30	.017727	4.62	.900023	.97	.658704	5.58	.341296	30
31	9.018004	4.62	9.900005	.95	9.659039	5.57	10.340961	29
32	.018281	4.62	.900008	.97	.659373	5.58	.340627	28
33	.018558	4.60	.900000	.97	.659708	5.57	.340292	27
34	.018834	4.60	.900002	.97	.660042	5.57	.339958	26
35	.019110	4.60	.900005	.95	.660376	5.57	.339624	25
36	.019386	4.60	.900007	.97	.660710	5.55	.339290	24
37	.019662	4.60	.900009	.97	.661043	5.57	.338957	23
38	.019938	4.59	.900011	.97	.661377	5.55	.338623	22
39	.020213	4.58	.900013	.97	.661710	5.55	.338290	21
40	.020488	4.58	.900015	.97	.662043	5.55	.337957	20
41	9.020763	4.58	9.900017	.97	9.662376	5.55	10.337624	19
42	.021038	4.58	.900019	.97	.662709	5.55	.337291	18
43	.021313	4.57	.900021	.97	.663042	5.55	.336958	17
44	.021587	4.57	.900023	.98	.663375	5.53	.336625	16
45	.021861	4.57	.900025	.97	.663707	5.53	.336293	15
46	.022135	4.57	.900027	.97	.664039	5.53	.335961	14
47	.022409	4.55	.900029	.98	.664371	5.53	.335629	13
48	.022682	4.57	.900031	.98	.664703	5.53	.335297	12
49	.022956	4.55	.900033	.97	.665035	5.52	.334965	11
50	.023229	4.55	.900035	.98	.665366	5.53	.334634	10
51	9.023502	4.53	9.900037	.97	9.665698	5.52	10.334302	9
52	.023774	4.53	.900039	.98	.666029	5.52	.333971	8
53	.024047	4.53	.900041	.98	.666360	5.52	.333640	7
54	.024319	4.53	.900043	.97	.666691	5.50	.333309	6
55	.024591	4.53	.900045	.98	.667021	5.52	.332979	5
56	.024863	4.53	.900047	.98	.667352	5.50	.332648	4
57	.025135	4.52	.900049	.98	.667682	5.52	.332318	3
58	.025406	4.52	.900051	.97	.668013	5.50	.331987	2
59	.025677	4.52	.900053	.98	.668343	5.50	.331657	1
60	9.025948	4.52	9.900055	.98	9.668673	5.50	10.331327	0

Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--

Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.
0	9.625048	4.52	9.957276	.98	9.668673	10.331327
1	.625019	4.52	.957217	.98	.669002	330998
2	.625090	4.50	.957158	.98	.669332	330668
3	.625160	4.50	.957099	.98	.669661	330339
4	.625230	4.50	.957040	.98	.669991	330009
5	.625300	4.50	.956981	.98	.670320	329680
6	.625370	4.50	.956921	1.00	.670649	329351
7	.625440	4.50	.956862	.98	.670977	329023
8	.625510	4.48	.956803	.98	.671306	328694
9	.625578	4.48	.956744	.98	.671635	328365
10	.625647	4.48	.956684	1.00	.671963	328037
11	9.625916	4.48	9.956625	.98	9.672291	10.327709
12	.625985	4.47	.956566	.98	.672619	327381
13	.626053	4.47	.956506	1.00	.672947	327053
14	.626121	4.47	.956447	.98	.673274	326726
15	.626189	4.47	.956387	1.00	.673602	326398
16	.626257	4.47	.956327	1.00	.673929	326071
17	.626324	4.45	.956268	.98	.674257	325743
18	.626392	4.45	.956208	1.00	.674584	325416
19	.626459	4.45	.956148	1.00	.674911	325089
20	.626526	4.45	.956089	.98	.675237	324763
21	9.626793	4.43	9.956029	1.00	9.675564	10.324436
22	.626860	4.43	.955969	1.00	.675890	324110
23	.626928	4.43	.955909	1.00	.676217	323783
24	.626995	4.43	.955849	1.00	.676543	323457
25	.627062	4.43	.955789	1.00	.676869	323131
26	.627129	4.42	.955729	1.00	.677194	322806
27	.627196	4.43	.955669	1.00	.677520	322480
28	.627263	4.42	.955609	1.00	.677846	322154
29	.627330	4.42	.955548	.98	.678171	321829
30	.627397	4.42	.955488	1.00	.678496	321504
31	9.627664	4.42	9.955428	1.00	9.678821	10.321179
32	.627731	4.42	.955368	1.00	.679146	321254
33	.627798	4.40	.955307	1.02	.679471	320929
34	.627865	4.40	.955247	1.00	.679796	320603
35	.627932	4.40	.955186	1.02	.680120	320278
36	.627999	4.40	.955126	1.00	.680444	319953
37	.628066	4.40	.955065	1.02	.680768	319628
38	.628133	4.38	.955005	1.00	.681092	319303
39	.628199	4.38	.954944	1.02	.681416	318978
40	.628266	4.38	.954883	1.00	.681740	318653
41	9.628532	4.37	9.954823	1.00	9.682063	10.317907
42	.628599	4.37	.954762	1.02	.682387	318328
43	.628666	4.37	.954701	1.00	.682710	318003
44	.628733	4.37	.954640	1.02	.683033	317678
45	.628799	4.37	.954579	1.00	.683356	317353
46	.628866	4.37	.954518	1.02	.683679	317028
47	.628933	4.35	.954457	1.00	.684001	316703
48	.628999	4.35	.954396	1.02	.684324	316378
49	.629066	4.35	.954335	1.00	.684646	316053
50	.629133	4.35	.954274	1.02	.684968	315728
51	9.629400	4.35	9.954213	1.00	9.685290	10.314710
52	.629467	4.33	.954152	1.02	.685612	315403
53	.629534	4.33	.954090	1.00	.685934	315078
54	.629600	4.33	.954029	1.02	.686255	314753
55	.629667	4.33	.953968	1.00	.686577	314428
56	.629734	4.33	.953906	1.02	.686898	314103
57	.629799	4.33	.953845	1.00	.687219	313778
58	.629866	4.33	.953783	1.02	.687540	313453
59	.629933	4.32	.953722	1.00	.687861	313128
60	9.630200	4.32	9.953660	1.00	9.688182	10.311818

Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.
---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------



	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.641842	4.32	9.933000	1.02	9.688182	5.23	10.311818	60
1	.642101	4.32	.932959	1.03	.688502	5.23	.311498	59
2	.642360	4.30	.932837	1.03	.688823	5.23	.311177	58
3	.642618	4.32	.932715	1.03	.689143	5.23	.310857	57
4	.642877	4.30	.932593	1.02	.689463	5.23	.310537	56
5	.643135	4.30	.932471	1.03	.689783	5.23	.310217	55
6	.643393	4.30	.932350	1.03	.690103	5.23	.309897	54
7	.643650	4.28	.932228	1.03	.690423	5.23	.309577	53
8	.643908	4.30	.932106	1.03	.690742	5.23	.309258	52
9	.644165	4.28	.931984	1.03	.691062	5.22	.308938	51
10	.644423	4.28	.931862	1.03	.691381	5.22	.308619	50
11	9.644680	4.27	9.931740	1.03	9.691700	5.22	10.308300	49
12	.644936	4.28	.931618	1.05	.692019	5.22	.307981	48
13	.645193	4.28	.931496	1.03	.692338	5.22	.307662	47
14	.645450	4.27	.931374	1.03	.692656	5.22	.307344	46
15	.645706	4.27	.931252	1.03	.692975	5.22	.307025	45
16	.645962	4.27	.931130	1.05	.693293	5.22	.306707	44
17	.646218	4.27	.931008	1.03	.693612	5.22	.306388	43
18	.646474	4.25	.930886	1.05	.693930	5.22	.306070	42
19	.646729	4.25	.930764	1.03	.694248	5.22	.305752	41
20	.646984	4.27	.930642	1.05	.694566	5.22	.305434	40
21	9.647240	4.23	9.932356	1.03	9.694883	5.22	10.305117	39
22	.647494	4.25	.932294	1.05	.695201	5.22	.304799	38
23	.647749	4.25	.932231	1.05	.695518	5.22	.304482	37
24	.648004	4.23	.932168	1.03	.695836	5.22	.304164	36
25	.648258	4.23	.932106	1.05	.696153	5.22	.303847	35
26	.648512	4.23	.932043	1.05	.696470	5.22	.303530	34
27	.648766	4.23	.931980	1.05	.696787	5.22	.303213	33
28	.649020	4.23	.931917	1.05	.697103	5.22	.302897	32
29	.649274	4.23	.931854	1.05	.697420	5.22	.302580	31
30	.649527	4.23	.931791	1.05	.697736	5.22	.302264	30
31	9.649781	4.22	9.931728	1.05	9.698053	5.22	10.301947	29
32	.650034	4.22	.931665	1.05	.698369	5.22	.301631	28
33	.650287	4.20	.931602	1.05	.698685	5.22	.301315	27
34	.650539	4.22	.931539	1.05	.699001	5.22	.300999	26
35	.650792	4.22	.931476	1.05	.699316	5.22	.300684	25
36	.651044	4.20	.931412	1.05	.699632	5.22	.300368	24
37	.651297	4.22	.931349	1.05	.699947	5.22	.300053	23
38	.651549	4.20	.931286	1.07	.700263	5.22	.299737	22
39	.651800	4.18	.931222	1.05	.700578	5.22	.299422	21
40	.652052	4.20	.931159	1.05	.700893	5.22	.299107	20
41	9.652304	4.18	9.931096	1.07	9.701208	5.22	10.298792	19
42	.652555	4.18	.931032	1.07	.701523	5.22	.298477	18
43	.652806	4.18	.930968	1.05	.701837	5.22	.298163	17
44	.653057	4.18	.930905	1.05	.702152	5.22	.297848	16
45	.653308	4.17	.930841	1.05	.702466	5.22	.297534	15
46	.653558	4.17	.930778	1.07	.702781	5.22	.297219	14
47	.653808	4.17	.930714	1.07	.703095	5.22	.296905	13
48	.654059	4.18	.930650	1.07	.703409	5.22	.296591	12
49	.654309	4.17	.930586	1.07	.703723	5.22	.296278	11
50	.654558	4.17	.930522	1.07	.704036	5.22	.295964	10
51	9.654808	4.17	9.930438	1.07	9.704350	5.22	10.295650	9
52	.655058	4.15	.930394	1.07	.704663	5.22	.295337	8
53	.655307	4.15	.930350	1.07	.704976	5.22	.295024	7
54	.655556	4.15	.930306	1.07	.705290	5.22	.294710	6
55	.655805	4.15	.930262	1.07	.705603	5.22	.294397	5
56	.656054	4.15	.930218	1.07	.705916	5.22	.294084	4
57	.656302	4.13	.930174	1.07	.706228	5.22	.293772	3
58	.656551	4.13	.930130	1.08	.706541	5.22	.293459	2
59	.656799	4.13	.930085	1.07	.706854	5.22	.293146	1
60	9.657047	4.13	9.930081	1.07	9.707166	5.22	10.292834	0

	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.
--	----------	--------	--------	--------	---------	--------	-------

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.657047	4.13	9.949881	1.08	9.707166	5.20	10.292834	60
1	.657295	4.12	.949816	1.07	.707478	5.20	.292822	59
2	.657542	4.13	.949752	1.07	.707790	5.20	.292810	58
3	.657790	4.12	.949688	1.07	.708102	5.20	.292798	57
4	.658037	4.12	.949623	1.08	.708414	5.20	.292786	56
5	.658284	4.12	.949558	1.08	.708726	5.18	.292774	55
6	.658531	4.12	.949494	1.07	.709037	5.20	.292762	54
7	.658778	4.12	.949429	1.08	.709349	5.18	.292750	53
8	.659025	4.12	.949364	1.08	.709660	5.18	.292738	52
9	.659271	4.10	.949300	1.07	.709971	5.18	.292726	51
10	.659517	4.10	.949235	1.08	.710282	5.18	.292714	50
11	9.659763	4.10	9.949170	1.08	9.710593	5.18	10.292702	49
12	.660009	4.10	.949105	1.08	.710904	5.18	.292690	48
13	.660255	4.10	.949040	1.08	.711215	5.17	.292678	47
14	.660501	4.08	.948975	1.08	.711525	5.18	.292666	46
15	.660746	4.08	.948910	1.08	.711836	5.17	.292654	45
16	.660991	4.08	.948845	1.08	.712146	5.17	.292642	44
17	.661236	4.08	.948780	1.08	.712456	5.17	.292630	43
18	.661481	4.08	.948715	1.08	.712766	5.17	.292618	42
19	.661726	4.07	.948650	1.10	.713076	5.17	.292606	41
20	.661970	4.07	.948584	1.08	.713386	5.17	.292594	40
21	9.662214	4.08	9.948519	1.08	9.713696	5.15	10.292582	39
22	.662459	4.07	.948454	1.10	.714005	5.15	.292570	38
23	.662703	4.05	.948388	1.08	.714314	5.17	.292558	37
24	.662946	4.07	.948323	1.10	.714624	5.15	.292546	36
25	.663190	4.05	.948257	1.08	.714933	5.15	.292534	35
26	.663433	4.07	.948192	1.10	.715242	5.15	.292522	34
27	.663677	4.05	.948126	1.10	.715551	5.15	.292510	33
28	.663920	4.05	.948060	1.08	.715860	5.13	.292498	32
29	.664163	4.05	.947995	1.10	.716168	5.15	.292486	31
30	.664406	4.03	.947929	1.10	.716477	5.13	.292474	30
31	9.664648	4.05	9.947863	1.10	9.716785	5.13	10.292462	29
32	.664891	4.03	.947797	1.10	.717093	5.13	.292450	28
33	.665133	4.03	.947731	1.10	.717401	5.13	.292438	27
34	.665375	4.03	.947665	1.08	.717709	5.13	.292426	26
35	.665617	4.03	.947600	1.12	.718017	5.13	.292414	25
36	.665859	4.02	.947533	1.10	.718325	5.13	.292402	24
37	.666100	4.03	.947467	1.10	.718633	5.13	.292390	23
38	.666342	4.02	.947401	1.10	.718940	5.12	.292378	22
39	.666583	4.02	.947335	1.10	.719248	5.12	.292366	21
40	.666824	4.02	.947269	1.10	.719555	5.12	.292354	20
41	9.667065	4.00	9.947203	1.12	9.719862	5.12	10.292342	19
42	.667305	4.02	.947136	1.10	.720169	5.12	.292330	18
43	.667546	4.00	.947070	1.10	.720476	5.12	.292318	17
44	.667786	4.02	.947004	1.12	.720783	5.10	.292306	16
45	.668027	4.00	.946937	1.10	.721089	5.12	.292294	15
46	.668267	3.98	.946871	1.12	.721396	5.10	.292282	14
47	.668506	4.00	.946804	1.10	.721702	5.12	.292270	13
48	.668746	4.00	.946738	1.12	.722009	5.10	.292258	12
49	.668986	3.98	.946671	1.12	.722315	5.10	.292246	11
50	.669225	3.98	.946604	1.10	.722621	5.10	.292234	10
51	9.669464	3.98	9.946538	1.12	9.722927	5.08	10.292222	9
52	.669703	3.98	.946471	1.12	.723232	5.10	.292210	8
53	.669942	3.98	.946404	1.12	.723538	5.10	.292198	7
54	.670181	3.97	.946337	1.12	.723844	5.08	.292186	6
55	.670419	3.98	.946270	1.12	.724149	5.08	.292174	5
56	.670658	3.97	.946203	1.12	.724454	5.10	.292162	4
57	.670896	3.97	.946136	1.12	.724760	5.08	.292150	3
58	.671134	3.97	.946069	1.12	.725065	5.08	.292138	2
59	.671372	3.95	.946002	1.12	.725370	5.07	.292126	1
60	9.671609	3.95	9.945935	1.12	9.725674	5.07	10.292114	0

Coseno. D. 1°. Seno. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.671609		9.945035		9.725074		10.274326	60
1	.671847	3.97	.945068	1.12	.725079	5.08	.274021	59
2	.672084	3.95	.945100	1.13	.725084	5.08	.273716	58
3	.672321	3.95	.945133	1.12	.725088	5.07	.273412	57
4	.672558	3.95	.945166	1.12	.725092	5.07	.273108	56
5	.672795	3.95	.945198	1.13	.725197	5.05	.272803	55
6	.673032	3.95	.945231	1.12	.725201	5.07	.272499	54
7	.673268	3.93	.945264	1.12	.725205	5.07	.272195	53
8	.673505	3.95	.945296	1.13	.725209	5.07	.271891	52
9	.673741	3.93	.945328	1.13	.725212	5.05	.271588	51
10	.673977	3.93	.945361	1.12	.725216	5.07	.271284	50
11	9.674213		9.945393		9.725220		10.270980	49
12	.674448	3.92	.945425	1.13	.725223	5.05	.270677	48
13	.674684	3.92	.945458	1.12	.725226	5.05	.270374	47
14	.674919	3.92	.945490	1.13	.725229	5.05	.270071	46
15	.675155	3.92	.945522	1.13	.725232	5.07	.269767	45
16	.675390	3.90	.945554	1.13	.725235	5.08	.269465	44
17	.675624	3.90	.945586	1.13	.725238	5.05	.269162	43
18	.675859	3.92	.945618	1.13	.725241	5.05	.268859	42
19	.676094	3.92	.945650	1.13	.725244	5.05	.268556	41
20	.676328	3.90	.945682	1.13	.725246	5.03	.268254	40
21	9.676562		9.945714		9.725248		10.267952	39
22	.676796	3.90	.945746	1.13	.725251	5.05	.267649	38
23	.677030	3.90	.945777	1.15	.725253	5.03	.267347	37
24	.677264	3.90	.945809	1.13	.725256	5.03	.267045	36
25	.677498	3.88	.945841	1.13	.725257	5.03	.266743	35
26	.677731	3.88	.945872	1.15	.725258	5.02	.266442	34
27	.677964	3.88	.945904	1.13	.725260	5.03	.266140	33
28	.678197	3.88	.945936	1.13	.725262	5.03	.265838	32
29	.678430	3.88	.945967	1.15	.725263	5.02	.265537	31
30	.678663	3.87	.945999	1.13	.725264	5.02	.265236	30
31	9.678895		9.946030		9.725266		10.264934	29
32	.679128	3.88	.946061	1.15	.725267	5.02	.264633	28
33	.679360	3.87	.946093	1.13	.725268	5.02	.264332	27
34	.679592	3.87	.946124	1.15	.725269	5.02	.264031	26
35	.679824	3.87	.946156	1.15	.725270	5.00	.263731	25
36	.680056	3.87	.946187	1.15	.725271	5.02	.263430	24
37	.680288	3.85	.946218	1.15	.725272	5.00	.263130	23
38	.680519	3.85	.946249	1.15	.725273	5.02	.262829	22
39	.680750	3.85	.946280	1.15	.725274	5.00	.262529	21
40	.680982	3.85	.946311	1.15	.725275	5.00	.262229	20
41	9.681213		9.946341		9.725276		10.261929	19
42	.681443	3.83	.946372	1.15	.725277	5.00	.261629	18
43	.681674	3.85	.946403	1.15	.725278	5.00	.261329	17
44	.681905	3.85	.946434	1.15	.725279	5.00	.261029	16
45	.682135	3.83	.946464	1.17	.725280	4.98	.260729	15
46	.682365	3.83	.946495	1.15	.725281	4.98	.260429	14
47	.682595	3.83	.946525	1.17	.725282	4.98	.260129	13
48	.682825	3.83	.946556	1.17	.725283	4.98	.259829	12
49	.683055	3.83	.946586	1.17	.725284	4.98	.259529	11
50	.683284	3.83	.946617	1.15	.725285	4.98	.259229	10
51	9.683514		9.946648		9.725286		10.258934	9
52	.683743	3.82	.946678	1.17	.725287	4.98	.258633	8
53	.683972	3.82	.946709	1.17	.725288	4.97	.258333	7
54	.684201	3.82	.946739	1.17	.725289	4.97	.258033	6
55	.684430	3.80	.946770	1.17	.725290	4.97	.257733	5
56	.684658	3.82	.946800	1.17	.725291	4.98	.257433	4
57	.684887	3.80	.946831	1.17	.725292	4.97	.257133	3
58	.685115	3.80	.946861	1.17	.725293	4.97	.256833	2
59	.685343	3.80	.946892	1.17	.725294	4.97	.256533	1
60	9.685571		9.946923		9.725295		10.256233	0

	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--



	Seno.	D. 1'.	Coseno.	D. 1'.	Tang.	D. 1'.	Cotang.	
0	9.685371	3.80	9.941819	1.17	9.743732	4.97	10.256248	60
1	.685799	3.80	.941749	1.17	.744000	4.97	.255950	59
2	.686027	3.78	.941679	1.17	.744348	4.95	.255652	58
3	.686254	3.80	.941609	1.17	.744645	4.97	.255355	57
4	.686482	3.78	.941539	1.17	.744943	4.95	.255057	56
5	.686709	3.78	.941469	1.18	.745240	4.97	.254760	55
6	.686936	3.78	.941398	1.17	.745538	4.95	.254462	54
7	.687163	3.78	.941328	1.17	.745835	4.95	.254165	53
8	.687389	3.77	.941258	1.18	.746132	4.95	.253868	52
9	.687616	3.78	.941187	1.17	.746429	4.95	.253571	51
10	.687843	3.77	.941117	1.18	.746726	4.95	.253274	50
11	9.688069	3.77	9.941046	1.18	9.747023	4.93	10.252977	49
12	.688296	3.77	.940975	1.17	.747319	4.95	.252681	48
13	.688521	3.77	.940905	1.18	.747616	4.95	.252384	47
14	.688747	3.75	.940834	1.18	.747913	4.93	.252087	46
15	.688972	3.75	.940763	1.17	.748209	4.93	.251791	45
16	.689198	3.77	.940693	1.17	.748505	4.93	.251495	44
17	.689423	3.75	.940622	1.18	.748801	4.93	.251199	43
18	.689648	3.75	.940551	1.18	.749097	4.93	.250903	42
19	.689873	3.75	.940480	1.18	.749393	4.93	.250607	41
20	.690098	3.75	.940409	1.18	.749689	4.93	.250311	40
21	9.690323	3.75	9.940338	1.18	9.749985	4.93	10.250015	39
22	.690548	3.73	.940267	1.18	.750281	4.92	.249719	38
23	.690772	3.73	.940196	1.18	.750576	4.93	.249424	37
24	.690996	3.73	.940125	1.18	.750872	4.92	.249128	36
25	.691220	3.73	.940054	1.18	.751167	4.92	.248833	35
26	.691444	3.73	.939982	1.18	.751462	4.92	.248538	34
27	.691668	3.73	.939911	1.18	.751757	4.92	.248243	33
28	.691892	3.73	.939840	1.18	.752052	4.92	.247948	32
29	.692115	3.73	.939768	1.18	.752347	4.92	.247653	31
30	.692339	3.72	.939697	1.20	.752642	4.92	.247358	30
31	9.692562	3.72	9.939625	1.18	9.752937	4.90	10.247063	29
32	.692785	3.72	.939554	1.20	.753231	4.92	.246769	28
33	.693008	3.72	.939482	1.20	.753526	4.90	.246474	27
34	.693231	3.70	.939410	1.18	.753820	4.92	.246180	26
35	.693453	3.72	.939339	1.20	.754115	4.90	.245885	25
36	.693676	3.70	.939267	1.20	.754409	4.90	.245591	24
37	.693898	3.70	.939195	1.20	.754703	4.90	.245297	23
38	.694120	3.70	.939123	1.20	.754997	4.90	.245003	22
39	.694342	3.70	.939052	1.20	.755291	4.90	.244709	21
40	.694564	3.70	.938980	1.20	.755585	4.88	.244415	20
41	9.694786	3.68	9.938908	1.20	9.755878	4.90	10.244122	19
42	.695007	3.70	.938836	1.22	.756172	4.88	.243828	18
43	.695229	3.68	.938763	1.20	.756465	4.90	.243535	17
44	.695450	3.68	.938691	1.20	.756759	4.88	.243241	16
45	.695671	3.68	.938619	1.20	.757052	4.88	.242948	15
46	.695892	3.68	.938547	1.20	.757345	4.88	.242655	14
47	.696113	3.68	.938475	1.22	.757638	4.88	.242362	13
48	.696334	3.68	.938402	1.20	.757931	4.88	.242069	12
49	.696554	3.67	.938330	1.20	.758224	4.88	.241776	11
50	.696775	3.67	.938258	1.22	.758517	4.88	.241483	10
51	9.696995	3.67	9.938185	1.20	9.758810	4.87	10.241190	9
52	.697215	3.67	.938113	1.22	.759102	4.88	.240898	8
53	.697435	3.65	.938040	1.22	.759395	4.87	.240605	7
54	.697654	3.67	.937967	1.20	.759687	4.87	.240313	6
55	.697874	3.67	.937895	1.22	.759979	4.88	.240021	5
56	.698094	3.65	.937822	1.22	.760272	4.87	.239728	4
57	.698313	3.65	.937749	1.22	.760564	4.87	.239436	3
58	.698532	3.65	.937676	1.20	.760856	4.87	.239144	2
59	.698751	3.65	.937604	1.22	.761148	4.85	.238852	1
60	9.698970	3.63	9.937531		9.761439		10.238561	0
	Coseno	D. 1'.	Seno.	D. 1'.	Cotang.	D. 1'.	Tang.	

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.608970	3.65	9.937331	1.22	9.761439	4.87	10.238561	60
1	.609189	3.63	.937458	1.22	.761731	4.87	.238569	59
2	.609407	3.65	.937585	1.22	.762023	4.85	.237977	58
3	.609626	3.63	.937712	1.22	.762314	4.85	.237386	57
4	.609844	3.63	.937838	1.22	.762606	4.87	.237394	56
5	.700062	3.63	.937165	1.22	.762897	4.85	.237103	55
6	.700280	3.63	.937292	1.22	.763188	4.85	.236812	54
7	.700498	3.63	.937419	1.22	.763479	4.85	.236521	53
8	.700716	3.63	.937546	1.22	.763770	4.85	.236230	52
9	.700933	3.62	.937672	1.22	.764061	4.85	.235939	51
10	.701151	3.62	.937799	1.22	.764352	4.85	.235648	50
11	9.701368	3.62	9.937925	1.22	9.764643	4.83	10.235357	49
12	.701585	3.62	.938052	1.22	.764934	4.85	.235067	48
13	.701802	3.62	.938178	1.22	.765224	4.83	.234776	47
14	.702019	3.62	.938305	1.22	.765514	4.85	.234486	46
15	.702236	3.60	.938431	1.22	.765805	4.83	.234195	45
16	.702452	3.62	.938557	1.22	.766095	4.83	.233905	44
17	.702669	3.60	.938684	1.22	.766385	4.83	.233615	43
18	.702885	3.60	.938810	1.22	.766675	4.83	.233325	42
19	.703101	3.60	.938936	1.22	.766965	4.83	.233035	41
20	.703317	3.60	.939062	1.22	.767255	4.83	.232745	40
21	9.703533	3.60	9.939188	1.22	9.767545	4.82	10.232455	39
22	.703749	3.58	.939314	1.22	.767834	4.83	.232165	38
23	.703964	3.58	.939440	1.22	.768124	4.83	.231876	37
24	.704179	3.60	.939566	1.22	.768414	4.82	.231586	36
25	.704395	3.58	.939692	1.22	.768703	4.82	.231297	35
26	.704610	3.58	.939818	1.22	.768992	4.82	.231008	34
27	.704825	3.58	.939943	1.22	.769281	4.83	.230719	33
28	.705040	3.57	.940069	1.22	.769571	4.82	.230429	32
29	.705254	3.58	.940195	1.22	.769860	4.82	.230140	31
30	.705469	3.57	.940320	1.22	.770148	4.82	.229852	30
31	9.705683	3.58	9.940446	1.22	9.770437	4.82	10.229563	29
32	.705898	3.57	.940571	1.22	.770726	4.82	.229274	28
33	.706112	3.57	.940697	1.22	.771015	4.80	.228985	27
34	.706326	3.55	.940822	1.22	.771303	4.82	.228697	26
35	.706539	3.57	.940948	1.22	.771592	4.80	.228408	25
36	.706753	3.57	.941073	1.22	.771880	4.80	.228120	24
37	.706967	3.55	.941198	1.22	.772168	4.82	.227832	23
38	.707180	3.55	.941323	1.22	.772457	4.82	.227543	22
39	.707393	3.55	.941448	1.22	.772745	4.80	.227255	21
40	.707606	3.55	.941573	1.22	.773033	4.80	.226967	20
41	9.707819	3.55	9.941699	1.22	9.773321	4.78	10.226679	19
42	.708032	3.55	.941824	1.22	.773608	4.80	.226392	18
43	.708245	3.55	.941949	1.22	.773896	4.80	.226104	17
44	.708458	3.53	.942074	1.22	.774184	4.78	.225816	16
45	.708670	3.53	.942199	1.22	.774471	4.80	.225529	15
46	.708882	3.53	.942323	1.22	.774759	4.78	.225241	14
47	.709094	3.53	.942448	1.22	.775046	4.78	.224954	13
48	.709306	3.53	.942573	1.22	.775333	4.80	.224667	12
49	.709518	3.53	.942698	1.22	.775621	4.78	.224379	11
50	.709730	3.52	.942822	1.22	.775908	4.78	.224092	10
51	9.709941	3.53	9.942947	1.22	9.776195	4.78	10.223805	9
52	.710153	3.52	.943071	1.22	.776482	4.77	.223518	8
53	.710364	3.52	.943196	1.22	.776768	4.78	.223232	7
54	.710575	3.52	.943320	1.22	.777055	4.78	.222945	6
55	.710786	3.52	.943445	1.22	.777342	4.77	.222658	5
56	.710997	3.52	.943569	1.22	.777628	4.78	.222372	4
57	.711208	3.52	.943693	1.22	.777915	4.78	.222085	3
58	.711419	3.50	.943817	1.22	.778201	4.77	.221799	2
59	.711629	3.50	.943941	1.22	.778488	4.78	.221512	1
60	9.711839	3.50	9.944066	1.22	9.778774	4.77	10.221226	0

Coseno. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.71839	3.52	9.98066	1.27	9.77874	4.77	10.22126	60
1	719050	3.50	982290	1.27	779060	4.77	22040	59
2	712200	3.48	983914	1.27	779346	4.77	22054	58
3	712409	3.50	985538	1.27	779632	4.77	22068	57
4	712679	3.50	987162	1.27	779918	4.75	22082	56
5	712889	3.48	988785	1.27	780203	4.77	219797	55
6	713098	3.50	990409	1.27	780489	4.77	219511	54
7	713308	3.48	992033	1.27	780775	4.75	219225	53
8	713517	3.48	993657	1.28	781060	4.77	218940	52
9	713726	3.48	995280	1.27	781346	4.75	218654	51
10	713935	3.48	996904	1.27	781631	4.75	218369	50
11	9.714144	3.47	9.992228	1.28	9.781916	4.75	10.218084	49
12	714352	3.48	992151	1.27	782201	4.75	217799	48
13	714561	3.47	993775	1.28	782486	4.75	217514	47
14	714769	3.48	995400	1.28	782771	4.75	217229	46
15	714978	3.47	997024	1.27	783056	4.75	216944	45
16	715186	3.47	998648	1.28	783341	4.75	216659	44
17	715394	3.47	999273	1.28	783626	4.75	216374	43
18	715602	3.45	999897	1.28	783910	4.75	216089	42
19	715809	3.47	999522	1.28	784195	4.75	215805	41
20	716017	3.45	999147	1.28	784479	4.75	215521	40
21	9.716224	3.47	9.991400	1.28	9.784764	4.75	10.215236	39
22	716232	3.45	999123	1.28	785048	4.75	214652	38
23	716439	3.45	999748	1.28	785332	4.75	214368	37
24	716646	3.45	999373	1.28	785616	4.75	214084	36
25	716853	3.43	999997	1.28	785900	4.75	213800	35
26	717060	3.43	999622	1.28	786184	4.75	213516	34
27	717267	3.43	999247	1.28	786468	4.75	213232	33
28	717474	3.43	998872	1.30	786752	4.75	212948	32
29	717681	3.43	998497	1.30	787036	4.75	212664	31
30	717888	3.43	998122	1.30	787319	4.75	212381	30
31	9.718201	3.43	9.996088	1.28	9.787603	4.75	10.212397	29
32	718497	3.43	998747	1.30	787896	4.75	212114	28
33	718703	3.43	998372	1.28	788179	4.75	211830	27
34	718909	3.42	997997	1.30	788463	4.75	211547	26
35	719114	3.42	997622	1.30	788746	4.75	211264	25
36	719320	3.42	997247	1.30	789029	4.75	210981	24
37	719525	3.42	996872	1.30	789312	4.75	210698	23
38	719730	3.42	996497	1.30	789596	4.75	210415	22
39	719935	3.42	996122	1.30	789879	4.75	210132	21
40	720140	3.42	995747	1.30	790163	4.75	209849	20
41	9.720345	3.40	9.992911	1.30	9.790434	4.70	10.208666	19
42	720549	3.42	995372	1.30	790716	4.75	209564	18
43	720754	3.40	994997	1.30	791000	4.70	209281	17
44	720958	3.40	994622	1.30	791284	4.70	208998	16
45	721162	3.40	994247	1.30	791568	4.75	208715	15
46	721366	3.40	993872	1.32	791852	4.70	208432	14
47	721570	3.40	993497	1.30	792136	4.70	208149	13
48	721774	3.40	993122	1.30	792419	4.70	207866	12
49	721978	3.38	992747	1.32	792703	4.70	207583	11
50	722181	3.40	992372	1.30	792987	4.70	207300	10
51	9.722285	3.38	9.990129	1.32	9.793256	4.70	10.206744	9
52	722588	3.38	991997	1.30	793539	4.68	206462	8
53	722791	3.38	991622	1.32	793823	4.70	206180	7
54	722994	3.38	991247	1.30	794107	4.70	205897	6
55	723197	3.38	990872	1.32	794391	4.68	205615	5
56	723400	3.38	990497	1.32	794675	4.70	205332	4
57	723603	3.37	990122	1.32	794959	4.68	205050	3
58	723806	3.37	989747	1.32	795243	4.68	204767	2
59	724009	3.37	989372	1.32	795527	4.68	204485	1
60	9.724210	3.38	9.988420	1.32	9.795780	4.68	10.204211	0

	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	----------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	--



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.734210	3.37	9.928420	1.30	9.796789	4.68	10.204211	60
1	734412	3.37	928342	1.32	796070	4.68	203200	59
2	734614	3.37	928263	1.33	796351	4.68	203549	58
3	734816	3.35	928183	1.32	796632	4.68	203898	57
4	735017	3.37	928104	1.32	796913	4.68	204247	56
5	735219	3.35	928025	1.32	797194	4.67	204596	55
6	735420	3.37	927946	1.32	797474	4.68	204945	54
7	735622	3.35	927867	1.33	797755	4.68	205294	53
8	735823	3.35	927787	1.32	798036	4.68	205643	52
9	736024	3.35	927708	1.32	798316	4.67	205992	51
10	736225	3.35	927629	1.33	798596	4.68	206341	50
11	9.736426	3.33	9.927540	1.32	9.798877	4.67	10.201123	49
12	736626	3.35	927470	1.33	799157	4.67	206690	48
13	736827	3.33	927390	1.33	799437	4.67	207039	47
14	737027	3.35	927310	1.32	799717	4.67	207388	46
15	737228	3.33	927231	1.33	799997	4.67	207737	45
16	737428	3.33	927151	1.33	800277	4.67	208086	44
17	737628	3.33	927071	1.33	800557	4.65	208435	43
18	737828	3.32	926991	1.33	800836	4.67	208784	42
19	738027	3.33	926911	1.33	801116	4.67	209133	41
20	738227	3.33	926831	1.33	801396	4.65	209482	40
21	9.738427	3.32	9.926751	1.33	9.801675	4.67	10.198325	39
22	738626	3.32	926751	1.33	801955	4.65	209831	38
23	738826	3.32	926671	1.33	802234	4.65	210179	37
24	739024	3.32	926591	1.33	802513	4.65	210527	36
25	739223	3.32	926511	1.33	802792	4.67	210875	35
26	739422	3.32	926431	1.35	803072	4.65	211223	34
27	739621	3.32	926351	1.33	803351	4.65	211571	33
28	739820	3.30	926270	1.33	803630	4.65	211919	32
29	739018	3.32	926190	1.33	803909	4.63	212267	31
30	739217	3.30	926110	1.33	804187	4.65	212615	30
31	9.739415	3.30	9.925949	1.35	9.804405	4.65	10.195534	29
32	739613	3.30	925868	1.33	804745	4.63	212963	28
33	739811	3.30	925788	1.35	805023	4.65	213311	27
34	739009	3.33	925707	1.35	805302	4.63	213659	26
35	739206	3.30	925626	1.35	805580	4.63	214007	25
36	739404	3.30	925545	1.33	805859	4.63	214355	24
37	739602	3.28	925465	1.33	806137	4.63	214703	23
38	739800	3.28	925384	1.35	806415	4.63	215051	22
39	739998	3.28	925303	1.35	806693	4.63	215399	21
40	740193	3.28	925222	1.35	806971	4.63	215747	20
41	9.740200	3.28	9.925141	1.35	9.807249	4.63	10.192751	19
42	740397	3.28	925060	1.35	807527	4.63	216095	18
43	740594	3.27	924979	1.37	807805	4.63	216443	17
44	740790	3.28	924897	1.35	808083	4.63	216791	16
45	740987	3.27	924816	1.35	808361	4.62	217139	15
46	741183	3.27	924735	1.35	808639	4.63	217487	14
47	741379	3.27	924654	1.37	808916	4.62	217835	13
48	741575	3.27	924572	1.35	809193	4.63	218183	12
49	741771	3.27	924491	1.37	809471	4.62	218531	11
50	741967	3.27	924409	1.35	809748	4.62	218879	10
51	9.742053	3.27	9.924328	1.37	9.810025	4.62	10.189975	9
52	742150	3.25	924346	1.37	810302	4.63	219227	8
53	742346	3.25	924264	1.35	810580	4.62	219575	7
54	742542	3.27	924183	1.37	810857	4.62	219923	6
55	742738	3.25	924101	1.37	811134	4.60	220271	5
56	742934	3.25	924019	1.37	811410	4.62	220619	4
57	743130	3.23	923937	1.37	811687	4.62	220967	3
58	743326	3.23	923855	1.37	811964	4.62	221315	2
59	743522	3.23	923773	1.37	812241	4.62	221663	1
60	9.7436109	3.23	9.923591	1.37	9.812517	4.60	10.187483	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	0.736109	3.23	0.923591	1.37	0.819517	4.62	10.187483	60
1	.736203	3.25	.923509	1.37	.819794	4.60	.187206	59
2	.736403	3.23	.923427	1.37	.819070	4.62	.186930	58
3	.736692	3.23	.923345	1.37	.818347	4.60	.186653	57
4	.736886	3.23	.923263	1.37	.817623	4.60	.186377	56
5	.737080	3.23	.923181	1.37	.816899	4.62	.186101	55
6	.737274	3.23	.923098	1.38	.816176	4.62	.185824	54
7	.737467	3.23	.923016	1.37	.814452	4.60	.185548	53
8	.737661	3.23	.922933	1.38	.814728	4.60	.185272	52
9	.737855	3.23	.922851	1.37	.815004	4.60	.184996	51
10	.738048	3.22	.922768	1.38	.815280	4.58	.184720	50
11	0.738241	3.22	0.922686	1.38	0.815555	4.60	10.184445	49
12	.738434	3.22	.922603	1.38	.815831	4.60	.184169	48
13	.738627	3.22	.922520	1.37	.816107	4.58	.183893	47
14	.738820	3.22	.922438	1.38	.816382	4.60	.183618	46
15	.739013	3.22	.922355	1.38	.816658	4.58	.183342	45
16	.739206	3.20	.922272	1.38	.816933	4.60	.183067	44
17	.739398	3.20	.922189	1.38	.817209	4.58	.182791	43
18	.739590	3.22	.922106	1.38	.817484	4.58	.182516	42
19	.739783	3.20	.922023	1.38	.817759	4.60	.182241	41
20	.739975	3.20	.921940	1.38	.818035	4.58	.181965	40
21	0.740167	3.20	0.921857	1.38	0.818310	4.58	10.181690	39
22	.740359	3.18	.921774	1.38	.818585	4.58	.181415	38
23	.740550	3.20	.921691	1.40	.818860	4.58	.181140	37
24	.740742	3.20	.921607	1.38	.819135	4.58	.180865	36
25	.740934	3.18	.921524	1.38	.819410	4.57	.180590	35
26	.741125	3.18	.921441	1.40	.819684	4.58	.180316	34
27	.741316	3.20	.921357	1.38	.819959	4.58	.180041	33
28	.741508	3.18	.921274	1.40	.820234	4.57	.179766	32
29	.741699	3.17	.921190	1.38	.820508	4.58	.179492	31
30	.741889	3.13	.921107	1.40	.820783	4.57	.179217	30
31	0.742080	3.18	0.921023	1.40	0.821057	4.58	10.178943	29
32	.742271	3.18	.920939	1.38	.821332	4.57	.178668	28
33	.742462	3.17	.920856	1.40	.821606	4.57	.178394	27
34	.742652	3.17	.920772	1.40	.821880	4.57	.178120	26
35	.742842	3.18	.920688	1.40	.822154	4.57	.177846	25
36	.743033	3.17	.920604	1.40	.822429	4.58	.177571	24
37	.743223	3.17	.920520	1.40	.822703	4.57	.177297	23
38	.743413	3.17	.920436	1.40	.822977	4.57	.177023	22
39	.743602	3.15	.920352	1.40	.823251	4.57	.176749	21
40	.743792	3.17	.920268	1.40	.823524	4.57	.176476	20
41	0.743982	3.15	0.920184	1.42	0.823798	4.57	10.176202	19
42	.744171	3.17	.920099	1.40	.824072	4.55	.175928	18
43	.744361	3.15	.920015	1.40	.824345	4.57	.175655	17
44	.744550	3.15	.919931	1.42	.824619	4.57	.175381	16
45	.744739	3.15	.919846	1.40	.824893	4.55	.175107	15
46	.744928	3.15	.919762	1.42	.825166	4.55	.174834	14
47	.745117	3.15	.919677	1.40	.825439	4.55	.174561	13
48	.745306	3.13	.919593	1.42	.825713	4.57	.174287	12
49	.745494	3.15	.919508	1.40	.825986	4.55	.174014	11
50	.745683	3.13	.919424	1.42	.826259	4.55	.173741	10
51	0.745871	3.15	0.919339	1.42	0.826532	4.55	10.173468	9
52	.746060	3.13	.919254	1.42	.826805	4.55	.173195	8
53	.746248	3.13	.919169	1.40	.827078	4.55	.172922	7
54	.746436	3.13	.919085	1.42	.827351	4.55	.172649	6
55	.746624	3.13	.919000	1.42	.827624	4.55	.172376	5
56	.746812	3.12	.918915	1.42	.827897	4.55	.172103	4
57	.746999	3.13	.918830	1.42	.828170	4.53	.171830	3
58	.747187	3.12	.918745	1.43	.828442	4.55	.171558	2
59	.747374	3.13	.918659	1.42	.828715	4.53	.171285	1
60	0.747562	3.13	0.918574	1.42	0.828987	4.53	10.171013	0

	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.747502	3.12	9.918574	1.42	9.822987	4.53	10.171013	60
1	747749	3.12	918489	1.42	822850	4.53	170740	59
2	747936	3.12	918404	1.43	822712	4.53	170468	58
3	748123	3.12	918318	1.43	822575	4.53	170195	57
4	748310	3.12	918233	1.42	822437	4.53	169923	56
5	748497	3.10	918147	1.42	822300	4.53	169651	55
6	748683	3.12	918062	1.43	822162	4.53	169379	54
7	748870	3.10	917976	1.43	822025	4.53	169107	53
8	749056	3.12	917891	1.42	821887	4.53	168835	52
9	749243	3.10	917805	1.43	821750	4.53	168563	51
10	749429	3.10	917719	1.42	821613	4.53	168291	50
11	9.749615	3.10	9.917634	1.43	9.821475	4.53	10.168019	49
12	749801	3.10	917548	1.43	821338	4.53	167747	48
13	749987	3.08	917462	1.43	821200	4.53	167475	47
14	750172	3.10	917376	1.43	821063	4.53	167204	46
15	750358	3.08	917290	1.43	820925	4.52	166932	45
16	750543	3.10	917204	1.43	820788	4.53	166661	44
17	750729	3.08	917118	1.43	820650	4.52	166389	43
18	750914	3.08	917032	1.43	820513	4.53	166118	42
19	751099	3.08	916946	1.45	820375	4.52	165846	41
20	751284	3.08	916859	1.43	820238	4.52	165575	40
21	9.751469	3.08	9.916773	1.43	9.820100	4.52	10.163304	39
22	751654	3.08	916787	1.45	820063	4.52	165303	38
23	751839	3.07	916700	1.43	819925	4.52	165032	37
24	752023	3.08	916614	1.45	819788	4.52	164761	36
25	752208	3.07	916527	1.43	819650	4.52	164490	35
26	752392	3.07	916441	1.45	819513	4.52	164219	34
27	752576	3.07	916354	1.45	819375	4.52	163948	33
28	752760	3.07	916268	1.43	819238	4.52	163677	32
29	752944	3.07	916181	1.45	819100	4.50	163406	31
30	753128	3.07	916094	1.45	818963	4.52	163135	30
31	9.753312	3.05	9.915907	1.45	9.818825	4.50	10.162365	29
32	753495	3.07	915820	1.45	818727	4.52	162864	28
33	753679	3.07	915733	1.45	818590	4.50	162593	27
34	753862	3.07	915646	1.45	818452	4.52	162322	26
35	754046	3.05	915559	1.45	818315	4.50	162051	25
36	754229	3.05	915472	1.45	818177	4.50	161780	24
37	754412	3.05	915385	1.47	818040	4.50	161509	23
38	754595	3.05	915297	1.45	817902	4.52	161238	22
39	754778	3.03	915210	1.45	817765	4.50	160967	21
40	754960	3.05	915123	1.47	817627	4.50	160696	20
41	9.755143	3.05	9.915035	1.45	9.817488	4.50	10.159802	19
42	755326	3.03	914948	1.47	817490	4.50	159625	18
43	755508	3.03	914860	1.45	817352	4.48	159354	17
44	755690	3.03	914773	1.47	817215	4.50	159083	16
45	755872	3.03	914685	1.45	817077	4.50	158812	15
46	756054	3.03	914598	1.47	816940	4.50	158541	14
47	756236	3.03	914510	1.47	816802	4.48	158270	13
48	756418	3.03	914422	1.47	816665	4.50	158000	12
49	756600	3.03	914334	1.47	816527	4.48	157729	11
50	756782	3.02	914246	1.47	816390	4.50	157458	10
51	9.756963	3.02	9.914158	1.47	9.816250	4.48	10.157195	9
52	757144	3.03	914070	1.47	816112	4.48	157187	8
53	757326	3.02	913982	1.47	815975	4.48	156916	7
54	757507	3.02	913894	1.47	815837	4.50	156645	6
55	757688	3.02	913806	1.47	815700	4.48	156374	5
56	757869	3.02	913718	1.47	815562	4.48	156103	4
57	758050	3.00	913630	1.48	815425	4.48	155832	3
58	758230	3.02	913541	1.47	815287	4.48	155561	2
59	758411	3.00	913453	1.47	815150	4.48	155290	1
60	9.758591		9.913365		9.815012		10.154773	0

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.



	Seno.	D. 1'.	Coseno.	D. 1'.	Tang.	D. 1'.	Cotang.	
0	9.758591	3.02	9.913365	1.48	9.843227	4.48	10.154773	60
1	758772	3.00	913276	1.48	845496	4.47	154504	59
2	758952	3.00	913187	1.47	845764	4.48	154236	58
3	759132	3.00	913099	1.47	846033	4.48	153967	57
4	759312	3.00	913010	1.48	846302	4.48	153698	56
5	759492	3.00	912922	1.47	846570	4.47	153430	55
6	759672	3.00	912833	1.48	846839	4.48	153161	54
7	759852	3.00	912744	1.48	847108	4.48	152892	53
8	760031	2.98	912655	1.48	847376	4.47	152624	52
9	760211	2.98	912566	1.48	847644	4.47	152356	51
10	760390	2.98	912477	1.48	847913	4.48	152087	50
11	9.760569	2.98	9.912388	1.48	9.848181	4.47	10.151819	49
12	760748	2.98	912299	1.48	848449	4.47	151551	48
13	760927	2.98	912210	1.48	848717	4.47	151283	47
14	761106	2.98	912121	1.48	848986	4.48	151014	46
15	761285	2.98	912031	1.50	849254	4.47	150746	45
16	761464	2.97	911942	1.48	849522	4.47	150478	44
17	761642	2.97	911853	1.48	849790	4.47	150210	43
18	761821	2.98	911763	1.50	850057	4.45	149943	42
19	761999	2.97	911674	1.48	850325	4.47	149675	41
20	762177	2.97	911584	1.50	850593	4.47	149407	40
21	9.762356	2.98	9.911495	1.48	9.850861	4.47	10.149139	39
22	762534	2.97	911405	1.50	851129	4.47	148871	38
23	762712	2.97	911315	1.50	851396	4.45	148604	37
24	762889	2.95	911226	1.48	851664	4.47	148336	36
25	763067	2.97	911136	1.50	851931	4.45	148069	35
26	763245	2.97	911046	1.50	852199	4.47	147801	34
27	763422	2.95	910956	1.50	852466	4.45	147534	33
28	763600	2.97	910866	1.50	852733	4.45	147267	32
29	763777	2.95	910776	1.50	853001	4.47	146999	31
30	763954	2.95	910686	1.50	853268	4.45	146732	30
31	9.764131	2.95	9.910596	1.50	9.853535	4.45	10.146465	29
32	764308	2.95	910506	1.52	853802	4.45	146498	28
33	764485	2.95	910415	1.52	854069	4.43	146231	27
34	764662	2.95	910325	1.50	854336	4.45	145964	26
35	764838	2.93	910235	1.50	854603	4.45	145697	25
36	765015	2.95	910144	1.52	854870	4.43	145430	24
37	765191	2.93	910054	1.50	855137	4.45	145163	23
38	765367	2.93	909963	1.52	855404	4.45	144896	22
39	765544	2.95	909873	1.50	855671	4.43	144629	21
40	765720	2.93	909782	1.52	855938	4.45	144362	20
41	9.765896	2.93	9.909691	1.50	9.856204	4.45	10.143796	19
42	766072	2.93	909601	1.52	856471	4.43	144099	18
43	766247	2.92	909510	1.52	856737	4.45	143832	17
44	766423	2.93	909419	1.52	857004	4.43	143565	16
45	766598	2.92	909328	1.52	857270	4.45	143298	15
46	766774	2.93	909237	1.52	857537	4.43	143031	14
47	766949	2.92	909146	1.52	857803	4.45	142764	13
48	767124	2.92	909055	1.52	858069	4.43	142497	12
49	767300	2.93	908964	1.52	858336	4.45	142230	11
50	767475	2.92	908873	1.52	858602	4.43	141963	10
51	9.767649	2.90	9.908781	1.52	9.858868	4.43	10.141132	9
52	767824	2.92	908690	1.52	8589134	4.43	141696	8
53	767999	2.92	908600	1.53	859180	4.43	141429	7
54	768173	2.92	908507	1.53	859446	4.43	141162	6
55	768348	2.92	908416	1.53	859712	4.43	140895	5
56	768522	2.90	908324	1.52	860000	4.43	140628	4
57	768697	2.92	908233	1.53	860264	4.43	140361	3
58	768871	2.90	908141	1.53	860530	4.43	140094	2
59	769045	2.90	908049	1.53	860795	4.43	139827	1
60	9.769219	2.90	9.907958	1.52	9.861181	4.43	10.138739	0

	Coseno.	D. 1'.	Seno.	D. 1'.	Cotang.	D. 1'.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--

	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.769219	2.90	9.907908	1.53	9.861951	4.43	10.138739	60
1	.769333	2.88	.907866	1.53	.861912	4.42	.138733	59
2	.769446	2.86	.907774	1.53	.861792	4.43	.138808	58
3	.769540	2.84	.907682	1.53	.861668	4.42	.137942	57
4	.769613	2.82	.907590	1.53	.861543	4.43	.137077	56
5	.769687	2.80	.907498	1.53	.861418	4.42	.137411	55
6	.769760	2.78	.907406	1.53	.861294	4.43	.137146	54
7	.769833	2.76	.907314	1.53	.861169	4.42	.136881	53
8	.769906	2.74	.907222	1.53	.861045	4.43	.136615	52
9	.769979	2.72	.907129	1.53	.860920	4.42	.136350	51
10	.770052	2.70	.907037	1.53	.860795	4.43	.136085	50
11	9.771125	2.68	9.906945	1.53	9.861180	4.42	10.135820	49
12	.771298	2.66	.906852	1.53	.861145	4.42	.135555	48
13	.771470	2.64	.906760	1.53	.861020	4.43	.135290	47
14	.771643	2.62	.906667	1.53	.860895	4.42	.135025	46
15	.771815	2.60	.906575	1.53	.860770	4.43	.134760	45
16	.771987	2.58	.906482	1.53	.860645	4.42	.134495	44
17	.772159	2.56	.906389	1.53	.860520	4.43	.134230	43
18	.772331	2.54	.906296	1.53	.860395	4.42	.133965	42
19	.772503	2.52	.906204	1.53	.860270	4.43	.133700	41
20	.772675	2.50	.906111	1.53	.860145	4.42	.133435	40
21	9.772847	2.48	9.906018	1.53	9.860829	4.42	10.133171	39
22	.773018	2.46	.905925	1.53	.860704	4.43	.132906	38
23	.773190	2.44	.905832	1.53	.860579	4.42	.132641	37
24	.773361	2.42	.905739	1.53	.860454	4.43	.132376	36
25	.773533	2.40	.905645	1.53	.860329	4.42	.132111	35
26	.773704	2.38	.905552	1.53	.860204	4.43	.131846	34
27	.773875	2.36	.905459	1.53	.860079	4.42	.131581	33
28	.774046	2.34	.905366	1.53	.859954	4.43	.131316	32
29	.774217	2.32	.905272	1.53	.859829	4.42	.131051	31
30	.774388	2.30	.905179	1.53	.859704	4.43	.130786	30
31	9.774558	2.28	9.905085	1.53	9.860473	4.42	10.130527	29
32	.774729	2.26	.904992	1.53	.859737	4.43	.130262	28
33	.774899	2.24	.904898	1.53	.859612	4.42	.130000	27
34	.775070	2.22	.904804	1.53	.859487	4.43	.129735	26
35	.775240	2.20	.904711	1.53	.859362	4.42	.129471	25
36	.775410	2.18	.904617	1.53	.859237	4.43	.129207	24
37	.775580	2.16	.904523	1.53	.859112	4.42	.128943	23
38	.775750	2.14	.904429	1.53	.858987	4.43	.128679	22
39	.775920	2.12	.904335	1.53	.858862	4.42	.128415	21
40	.776090	2.10	.904241	1.53	.858737	4.43	.128151	20
41	9.776259	2.08	9.904147	1.53	9.862112	4.42	10.127888	19
42	.776429	2.06	.904053	1.53	.858612	4.43	.127624	18
43	.776598	2.04	.903959	1.53	.858487	4.42	.127360	17
44	.776768	2.02	.903864	1.53	.858362	4.43	.127097	16
45	.776937	2.00	.903770	1.53	.858237	4.42	.126833	15
46	.777106	1.98	.903676	1.53	.858112	4.43	.126569	14
47	.777275	1.96	.903581	1.53	.857987	4.42	.126306	13
48	.777444	1.94	.903487	1.53	.857862	4.43	.126043	12
49	.777613	1.92	.903392	1.53	.857737	4.42	.125780	11
50	.777781	1.90	.903298	1.53	.857612	4.43	.125516	10
51	9.777950	1.88	9.903203	1.53	9.862747	4.42	10.125253	9
52	.778119	1.86	.903108	1.53	.857487	4.43	.124990	8
53	.778287	1.84	.903014	1.53	.857362	4.42	.124727	7
54	.778455	1.82	.902919	1.53	.857237	4.43	.124463	6
55	.778624	1.80	.902824	1.53	.857112	4.42	.124200	5
56	.778792	1.78	.902729	1.53	.856987	4.43	.123937	4
57	.778960	1.76	.902634	1.53	.856862	4.42	.123674	3
58	.779128	1.74	.902539	1.53	.856737	4.43	.123411	2
59	.779295	1.72	.902444	1.53	.856612	4.42	.123148	1
60	9.779463	1.70	9.902349	1.53	9.862714	4.37	10.122886	0

	Cosenos.	D. 1°.	Senos.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	----------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	--

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.779463	2.80	9.902349	1.60	9.577114	4.38	10.122886	60
1	.779631	2.78	.902253	1.58	.877377	4.38	.122623	59
2	.779798	2.76	.902158	1.58	.877640	4.38	.122360	58
3	.779966	2.74	.902063	1.58	.877903	4.37	.122097	57
4	.780133	2.72	.901967	1.58	.878165	4.37	.121835	56
5	.780300	2.70	.901872	1.58	.878428	4.38	.121572	55
6	.780467	2.68	.901776	1.58	.878691	4.37	.121309	54
7	.780634	2.66	.901681	1.58	.878953	4.38	.121047	53
8	.780801	2.64	.901585	1.58	.879216	4.37	.120784	52
9	.780968	2.62	.901490	1.58	.879478	4.38	.120522	51
10	.781134	2.60	.901394	1.60	.879741	4.37	.120259	50
11	9.781301	2.58	9.901298	1.60	9.880003	4.37	10.119997	49
12	.781468	2.56	.901202	1.60	.880265	4.38	.119735	48
13	.781634	2.54	.901106	1.60	.880528	4.37	.119472	47
14	.781800	2.52	.901010	1.60	.880790	4.37	.119210	46
15	.781966	2.50	.900914	1.60	.881052	4.37	.118948	45
16	.782132	2.48	.900818	1.60	.881314	4.37	.118686	44
17	.782298	2.46	.900722	1.60	.881577	4.38	.118423	43
18	.782464	2.44	.900626	1.60	.881839	4.37	.118161	42
19	.782630	2.42	.900529	1.62	.882101	4.37	.117899	41
20	.782796	2.40	.900433	1.60	.882363	4.37	.117637	40
21	9.782961	2.38	9.900337	1.62	9.882625	4.37	10.117375	39
22	.783127	2.36	.900240	1.60	.882887	4.35	.117113	38
23	.783292	2.34	.900144	1.62	.883148	4.37	.116852	37
24	.783458	2.32	.900047	1.60	.883410	4.37	.116590	36
25	.783623	2.30	.899951	1.62	.883672	4.37	.116328	35
26	.783788	2.28	.899854	1.62	.883934	4.37	.116066	34
27	.783953	2.26	.899757	1.62	.884196	4.35	.115804	33
28	.784118	2.24	.899660	1.60	.884457	4.37	.115543	32
29	.784282	2.22	.899564	1.62	.884719	4.35	.115281	31
30	.784447	2.20	.899467	1.62	.884980	4.37	.115020	30
31	9.784612	2.18	9.899370	1.62	9.885242	4.37	10.114758	29
32	.784776	2.16	.899273	1.62	.885504	4.35	.114496	28
33	.784941	2.14	.899176	1.62	.885765	4.35	.114235	27
34	.785105	2.12	.899078	1.63	.886026	4.37	.113974	26
35	.785269	2.10	.898981	1.62	.886288	4.37	.113712	25
36	.785432	2.08	.898884	1.62	.886549	4.35	.113451	24
37	.785597	2.06	.898787	1.62	.886811	4.37	.113189	23
38	.785761	2.04	.898689	1.63	.887072	4.35	.112928	22
39	.785925	2.02	.898592	1.63	.887333	4.35	.112667	21
40	.786089	2.00	.898494	1.62	.887594	4.35	.112406	20
41	9.786252	1.98	9.898397	1.63	9.887855	4.35	10.112145	19
42	.786416	1.96	.898299	1.62	.888116	4.37	.111884	18
43	.786579	1.94	.898202	1.63	.888378	4.35	.111622	17
44	.786742	1.92	.898104	1.63	.888639	4.35	.111361	16
45	.786906	1.90	.898006	1.63	.888900	4.35	.111100	15
46	.787069	1.88	.897908	1.63	.889161	4.33	.110839	14
47	.787232	1.86	.897810	1.63	.889421	4.35	.110579	13
48	.787395	1.84	.897712	1.63	.889682	4.35	.110318	12
49	.787557	1.82	.897614	1.63	.889943	4.35	.110057	11
50	.787720	1.80	.897516	1.63	.890204	4.35	.109796	10
51	9.787883	1.78	9.897418	1.63	9.890465	4.33	10.109535	9
52	.788045	1.76	.897320	1.63	.890725	4.35	.109275	8
53	.788208	1.74	.897222	1.63	.890986	4.35	.109014	7
54	.788370	1.72	.897123	1.63	.891247	4.33	.108753	6
55	.788532	1.70	.897025	1.63	.891507	4.35	.108493	5
56	.788694	1.68	.896926	1.63	.891768	4.33	.108232	4
57	.788856	1.66	.896828	1.63	.892028	4.33	.107972	3
58	.789018	1.64	.896729	1.63	.892289	4.35	.107711	2
59	.789180	1.62	.896631	1.63	.892549	4.33	.107451	1
60	9.789342	1.60	9.896532	1.63	9.892810	4.35	10.107190	0



	Senos.	D. 1°.	Cosenos.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.789642	2.70	9.800332	1.63	9.802810	4.33	10.107190	60
1	789604	2.68	800333	1.63	803070	4.35	100890	59
2	789665	2.66	800335	1.65	803331	4.35	100669	58
3	789827	2.64	800336	1.65	803591	4.33	100409	57
4	789988	2.62	800337	1.65	803851	4.33	100149	56
5	790149	2.60	800338	1.65	804111	4.33	100889	55
6	790310	2.58	800339	1.65	804372	4.35	100628	54
7	790471	2.56	800340	1.65	804632	4.33	100368	53
8	790632	2.54	800341	1.65	804892	4.33	100108	52
9	790793	2.52	800342	1.67	805152	4.33	100848	51
10	790954	2.50	800343	1.65	805412	4.33	100588	50
11	9.791115	2.48	9.805443	1.67	9.805672	4.33	10.104328	49
12	791275	2.46	805343	1.65	805932	4.33	100328	48
13	791436	2.44	805344	1.65	806192	4.33	100068	47
14	791596	2.42	805345	1.67	806452	4.33	100808	46
15	791757	2.40	805346	1.67	806712	4.33	100548	45
16	791917	2.38	805347	1.65	806971	4.33	100288	44
17	792077	2.36	805348	1.67	807231	4.33	100029	43
18	792237	2.34	805349	1.67	807491	4.33	100769	42
19	792397	2.32	805350	1.67	807751	4.33	100509	41
20	792557	2.30	805351	1.67	808010	4.33	100249	40
21	9.792716	2.28	9.804446	1.67	9.808270	4.33	10.101730	39
22	792876	2.26	804346	1.67	808530	4.33	100980	38
23	793035	2.24	804347	1.67	808789	4.33	100721	37
24	793195	2.22	804348	1.67	809049	4.33	100461	36
25	793354	2.20	804349	1.67	809308	4.33	100202	35
26	793514	2.18	804350	1.67	809568	4.33	100942	34
27	793673	2.16	804351	1.67	809827	4.33	100683	33
28	793832	2.14	804352	1.68	900087	4.33	100423	32
29	793991	2.12	804353	1.68	900346	4.33	100164	31
30	794150	2.10	804354	1.67	900605	4.33	100905	30
31	9.794308	2.08	9.803444	1.68	9.900864	4.33	10.099136	29
32	794467	2.06	803344	1.67	901124	4.33	100876	28
33	794626	2.04	803345	1.68	901383	4.33	100617	27
34	794784	2.02	803346	1.68	901642	4.33	100358	26
35	794942	2.00	803347	1.68	901901	4.33	100099	25
36	795101	1.98	803348	1.68	902160	4.33	100840	24
37	795259	1.96	803349	1.68	902420	4.33	100581	23
38	795417	1.94	803350	1.67	902679	4.33	100322	22
39	795575	1.92	803351	1.68	902938	4.33	100063	21
40	795733	1.90	803352	1.68	903197	4.33	100804	20
41	9.795891	1.88	9.802435	1.68	9.903456	4.33	10.096544	19
42	796049	1.86	802344	1.68	903714	4.33	100886	18
43	796206	1.84	802345	1.68	903973	4.33	100627	17
44	796364	1.82	802346	1.68	904232	4.33	100368	16
45	796521	1.80	802347	1.70	904491	4.33	100109	15
46	796679	1.78	802348	1.68	904750	4.33	100850	14
47	796836	1.76	802349	1.68	905008	4.33	100591	13
48	796993	1.74	802350	1.68	905267	4.33	100332	12
49	797150	1.72	802351	1.68	905526	4.33	100073	11
50	797307	1.70	802352	1.70	905785	4.33	100814	10
51	9.797464	1.68	9.801421	1.70	9.906043	4.33	10.093957	9
52	797621	1.66	801319	1.70	906302	4.33	100836	8
53	797777	1.64	801320	1.70	906560	4.33	100577	7
54	797934	1.62	801321	1.70	906819	4.33	100318	6
55	798091	1.60	801322	1.70	907077	4.33	100059	5
56	798247	1.58	801323	1.70	907336	4.33	100800	4
57	798403	1.56	801324	1.70	907594	4.33	100541	3
58	798559	1.54	801325	1.70	907852	4.33	100282	2
59	798715	1.52	801326	1.70	908111	4.33	100023	1
60	9.798872	1.50	9.800303	1.70	9.908370	4.33	10.091631	0

Cosenos. D. 1°. Senos. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	0.798872	2.60	0.800003	1.72	0.908329	4.32	10.091631	60
1	.799028	2.60	.800400	1.70	.908628	4.30	.091372	59
2	.799184	2.58	.800258	1.72	.908886	4.30	.091114	58
3	.799339	2.58	.800125	1.70	.909144	4.30	.090856	57
4	.799495	2.60	.800063	1.72	.909402	4.30	.090598	56
5	.799651	2.60	.800000	1.72	.909660	4.30	.090340	55
6	.799806	2.58	.800000	1.70	.909918	4.30	.090082	54
7	.799962	2.60	.800000	1.72	.910177	4.32	.089823	53
8	.800117	2.58	.800000	1.72	.910435	4.30	.089565	52
9	.800272	2.58	.800000	1.72	.910693	4.30	.089307	51
10	.800427	2.58	.800000	1.72	.910951	4.30	.089049	50
11	0.800582	2.58	0.800000	1.72	0.911209	4.30	10.088791	49
12	.800737	2.58	.800000	1.72	.911467	4.30	.088533	48
13	.800892	2.58	.800000	1.72	.911725	4.30	.088275	47
14	.801047	2.57	.800000	1.72	.911982	4.30	.088018	46
15	.801201	2.57	.800000	1.72	.912240	4.30	.087760	45
16	.801355	2.57	.800000	1.72	.912498	4.30	.087502	44
17	.801511	2.57	.800000	1.72	.912756	4.30	.087244	43
18	.801665	2.57	.800000	1.72	.913014	4.30	.086986	42
19	.801819	2.57	.800000	1.72	.913272	4.30	.086729	41
20	.801973	2.57	.800000	1.72	.913529	4.30	.086471	40
21	0.802128	2.57	0.800000	1.72	0.913787	4.30	10.086213	39
22	.802282	2.57	.800000	1.72	.914044	4.30	.085956	38
23	.802436	2.55	.800000	1.72	.914302	4.30	.085698	37
24	.802589	2.55	.800000	1.72	.914560	4.30	.085440	36
25	.802743	2.55	.800000	1.72	.914817	4.30	.085183	35
26	.802897	2.55	.800000	1.72	.915075	4.30	.084925	34
27	.803050	2.55	.800000	1.72	.915332	4.30	.084668	33
28	.803204	2.55	.800000	1.72	.915590	4.30	.084410	32
29	.803357	2.55	.800000	1.72	.915847	4.30	.084153	31
30	.803511	2.55	.800000	1.72	.916104	4.30	.083896	30
31	0.803664	2.55	0.800000	1.72	0.916362	4.30	10.083638	29
32	.803817	2.55	.800000	1.72	.916619	4.30	.083381	28
33	.803970	2.55	.800000	1.72	.916877	4.30	.083123	27
34	.804123	2.55	.800000	1.72	.917134	4.30	.082866	26
35	.804276	2.55	.800000	1.72	.917391	4.30	.082609	25
36	.804428	2.55	.800000	1.72	.917648	4.30	.082352	24
37	.804581	2.55	.800000	1.72	.917906	4.30	.082094	23
38	.804734	2.55	.800000	1.72	.918163	4.30	.081837	22
39	.804886	2.55	.800000	1.72	.918420	4.30	.081580	21
40	.805039	2.55	.800000	1.72	.918677	4.30	.081323	20
41	0.805191	2.55	0.800000	1.72	0.918934	4.30	10.081066	19
42	.805343	2.55	.800000	1.72	.919191	4.30	.080809	18
43	.805495	2.55	.800000	1.72	.919448	4.30	.080552	17
44	.805647	2.55	.800000	1.72	.919705	4.30	.080295	16
45	.805799	2.55	.800000	1.72	.919962	4.30	.080038	15
46	.805951	2.55	.800000	1.72	.920219	4.30	.079781	14
47	.806103	2.55	.800000	1.72	.920476	4.30	.079524	13
48	.806254	2.55	.800000	1.72	.920733	4.30	.079267	12
49	.806406	2.55	.800000	1.72	.920990	4.30	.079010	11
50	.806557	2.55	.800000	1.72	.921247	4.30	.078753	10
51	0.806709	2.55	0.800000	1.72	0.921503	4.30	10.078497	9
52	.806860	2.55	.800000	1.72	.921760	4.30	.078240	8
53	.807011	2.55	.800000	1.72	.922017	4.30	.077983	7
54	.807163	2.55	.800000	1.72	.922274	4.30	.077726	6
55	.807314	2.55	.800000	1.72	.922530	4.30	.077470	5
56	.807465	2.55	.800000	1.72	.922787	4.30	.077213	4
57	.807616	2.55	.800000	1.72	.923044	4.30	.076956	3
58	.807766	2.55	.800000	1.72	.923300	4.30	.076700	2
59	.807917	2.55	.800000	1.72	.923557	4.30	.076443	1
60	0.808067	2.55	0.800000	1.72	0.923814	4.30	10.076186	0

	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.808067	2.52	9.884254	1.77	9.923814	4.27	10.076186	60
1	.808218	2.50	.884148	1.77	.924070	4.28	.075690	50
2	.808368	2.52	.884042	1.77	.924327	4.27	.075473	58
3	.808519	2.50	.883936	1.78	.924583	4.28	.075417	57
4	.808669	2.50	.883829	1.77	.924840	4.27	.075160	56
5	.808819	2.50	.883723	1.77	.925096	4.27	.074904	55
6	.808969	2.50	.883617	1.78	.925352	4.28	.074648	54
7	.809119	2.50	.883510	1.78	.925609	4.27	.074391	53
8	.809269	2.50	.883404	1.78	.925865	4.28	.074135	52
9	.809419	2.50	.883297	1.77	.926122	4.27	.073878	51
10	.809569	2.48	.883191	1.78	.926378	4.27	.073622	50
11	9.809718	2.50	9.883084	1.78	9.926634	4.27	10.073366	49
12	.809868	2.48	.882977	1.77	.926890	4.28	.073110	48
13	.810017	2.50	.882871	1.78	.927147	4.27	.072853	47
14	.810167	2.48	.882764	1.78	.927403	4.27	.072597	46
15	.810316	2.48	.882657	1.78	.927659	4.27	.072341	45
16	.810465	2.48	.882550	1.78	.927915	4.27	.072085	44
17	.810614	2.48	.882443	1.78	.928171	4.27	.071829	43
18	.810763	2.48	.882336	1.78	.928427	4.28	.071573	42
19	.810912	2.48	.882229	1.80	.928684	4.27	.071316	41
20	.811061	2.48	.882121	1.78	.928940	4.27	.071060	40
21	9.811210	2.47	9.882014	1.78	9.929196	4.27	10.070804	39
22	.811358	2.48	.881907	1.80	.929452	4.27	.070548	38
23	.811507	2.47	.881799	1.78	.929708	4.27	.070292	37
24	.811655	2.48	.881692	1.80	.929964	4.27	.070036	36
25	.811804	2.47	.881584	1.78	.930220	4.25	.069780	35
26	.811952	2.47	.881477	1.78	.930475	4.27	.069524	34
27	.812100	2.47	.881369	1.80	.930731	4.27	.069269	33
28	.812248	2.47	.881261	1.80	.930987	4.27	.069013	32
29	.812396	2.47	.881153	1.80	.931243	4.27	.068757	31
30	.812544	2.47	.881046	1.80	.931499	4.27	.068501	30
31	9.812692	2.47	9.880938	1.80	9.931755	4.25	10.068245	29
32	.812840	2.47	.880830	1.80	.932010	4.27	.067990	28
33	.812988	2.45	.880722	1.82	.932266	4.27	.067734	27
34	.813135	2.47	.880613	1.80	.932522	4.27	.067478	26
35	.813283	2.45	.880505	1.80	.932778	4.25	.067222	25
36	.813430	2.47	.880397	1.80	.933033	4.27	.066967	24
37	.813578	2.45	.880289	1.82	.933289	4.27	.066711	23
38	.813725	2.45	.880180	1.80	.933545	4.25	.066455	22
39	.813872	2.45	.880072	1.82	.933800	4.27	.066200	21
40	.814019	2.45	.879963	1.80	.934056	4.25	.065944	20
41	9.814166	2.45	9.879855	1.82	9.934311	4.27	10.065689	19
42	.814313	2.45	.879746	1.82	.934567	4.25	.065433	18
43	.814460	2.45	.879637	1.80	.934822	4.27	.065178	17
44	.814607	2.43	.879529	1.82	.935078	4.25	.064922	16
45	.814753	2.45	.879420	1.82	.935333	4.27	.064667	15
46	.814900	2.43	.879311	1.82	.935589	4.25	.064411	14
47	.815046	2.45	.879202	1.82	.935844	4.27	.064156	13
48	.815193	2.43	.879093	1.82	.936100	4.25	.063900	12
49	.815339	2.43	.878984	1.82	.936355	4.27	.063645	11
50	.815485	2.45	.878875	1.82	.936611	4.25	.063389	10
51	9.815632	2.43	9.878766	1.83	9.936866	4.25	10.063134	9
52	.815778	2.43	.878656	1.82	.937121	4.27	.062879	8
53	.815924	2.42	.878547	1.82	.937377	4.25	.062623	7
54	.816069	2.43	.878438	1.83	.937632	4.25	.062368	6
55	.816215	2.43	.878328	1.82	.937887	4.25	.062113	5
56	.816361	2.43	.878219	1.83	.938142	4.27	.061858	4
57	.816507	2.42	.878109	1.83	.938398	4.25	.061602	3
58	.816652	2.43	.877999	1.82	.938653	4.25	.061347	2
59	.816798	2.42	.877890	1.83	.938908	4.25	.061092	1
60	9.816943		9.877780		9.939163		10.060837	0
	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.816943	2.42	9.877780	1.83	9.939163	4.25	10.000837	60
1	.817088	2.42	.877670	1.83	.939418	4.25	.000582	59
2	.817233	2.42	.877560	1.83	.939673	4.25	.000327	58
3	.817379	2.42	.877450	1.83	.939928	4.25	.000072	57
4	.817524	2.40	.877340	1.83	.940183	4.27	.059817	56
5	.817668	2.42	.877230	1.83	.940439	4.25	.059561	55
6	.817813	2.42	.877120	1.83	.940694	4.25	.059306	54
7	.817958	2.42	.877010	1.83	.940949	4.25	.059051	53
8	.818103	2.40	.876899	1.83	.941204	4.25	.058796	52
9	.818247	2.42	.876789	1.85	.941459	4.23	.058541	51
10	.818392	2.40	.876678	1.83	.941713	4.25	.058287	50
11	9.818536	2.42	9.876568	1.85	9.941968	4.25	10.058032	49
12	.818681	2.40	.876457	1.83	.942223	4.25	.057777	48
13	.818825	2.40	.876347	1.85	.942478	4.25	.057522	47
14	.818969	2.40	.876236	1.85	.942733	4.25	.057267	46
15	.819113	2.40	.876125	1.85	.942988	4.25	.057012	45
16	.819257	2.40	.876014	1.83	.943243	4.25	.056757	44
17	.819401	2.40	.875904	1.85	.943498	4.25	.056502	43
18	.819545	2.40	.875793	1.85	.943752	4.23	.056246	42
19	.819689	2.40	.875682	1.85	.944007	4.25	.055991	41
20	.819832	2.40	.875571	1.87	.944262	4.25	.055738	40
21	9.819976	2.40	9.875459	1.85	9.944517	4.23	10.055483	39
22	.820120	2.38	.875348	1.85	.944771	4.25	.055229	38
23	.820263	2.38	.875237	1.85	.945026	4.25	.054974	37
24	.820406	2.40	.875126	1.87	.945281	4.23	.054719	36
25	.820550	2.38	.875014	1.85	.945535	4.25	.054465	35
26	.820693	2.38	.874903	1.87	.945790	4.25	.054210	34
27	.820836	2.38	.874791	1.85	.946045	4.23	.053955	33
28	.820979	2.38	.874680	1.87	.946299	4.25	.053701	32
29	.821122	2.38	.874568	1.87	.946554	4.23	.053446	31
30	.821265	2.37	.874456	1.87	.946808	4.25	.053192	30
31	9.821407	2.38	9.874344	1.87	9.947063	4.25	10.052937	29
32	.821550	2.38	.874232	1.85	.947318	4.23	.052682	28
33	.821693	2.37	.874121	1.87	.947572	4.25	.052428	27
34	.821835	2.37	.874009	1.88	.947827	4.23	.052173	26
35	.821977	2.38	.873896	1.87	.948081	4.23	.051919	25
36	.822120	2.37	.873784	1.87	.948335	4.25	.051665	24
37	.822262	2.37	.873672	1.87	.948590	4.23	.051410	23
38	.822404	2.37	.873560	1.87	.948844	4.25	.051156	22
39	.822546	2.37	.873448	1.88	.949099	4.23	.050901	21
40	.822688	2.37	.873335	1.87	.949353	4.25	.050647	20
41	9.822830	2.37	9.873223	1.88	9.949608	4.23	10.050392	19
42	.822972	2.37	.873110	1.87	.949862	4.23	.050138	18
43	.823114	2.35	.872998	1.88	.950116	4.25	.049884	17
44	.823255	2.37	.872885	1.88	.950371	4.23	.049629	16
45	.823397	2.37	.872772	1.88	.950625	4.23	.049375	15
46	.823539	2.35	.872659	1.87	.950879	4.23	.049121	14
47	.823680	2.35	.872547	1.88	.951133	4.25	.048867	13
48	.823821	2.37	.872434	1.88	.951388	4.23	.048612	12
49	.823963	2.35	.872321	1.88	.951642	4.23	.048358	11
50	.824104	2.35	.872208	1.88	.951896	4.23	.048104	10
51	9.824245	2.35	9.872095	1.90	9.952150	4.25	10.047850	9
52	.824386	2.35	.871981	1.88	.952405	4.23	.047595	8
53	.824527	2.35	.871868	1.88	.952659	4.23	.047341	7
54	.824668	2.33	.871755	1.90	.952913	4.23	.047087	6
55	.824808	2.35	.871641	1.88	.953167	4.23	.046833	5
56	.824949	2.35	.871528	1.88	.953421	4.23	.046579	4
57	.825090	2.33	.871414	1.88	.953675	4.23	.046325	3
58	.825230	2.35	.871301	1.90	.953929	4.23	.046071	2
59	.825371	2.33	.871187	1.90	.954183	4.23	.045817	1
60	9.825511		9.871073		9.954437		10.045563	0

Coseno. D. 1°. Seno. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

Seno.	D. 1'.	Coseno.	D. 1'.	Tang.	D. 1'.	Cotang.		
0	9.825511	2.33	9.871073	1.88	9.954437	4.23	10.045563	80
1	825551	2.33	870960	1.90	954461	4.25	045539	79
2	825591	2.33	870846	1.90	954486	4.23	045514	58
3	825631	2.33	870732	1.90	954510	4.23	045490	57
4	825671	2.33	870618	1.90	954534	4.23	045466	56
5	825711	2.33	870504	1.90	954558	4.23	045442	55
6	825751	2.33	870390	1.90	954582	4.23	045418	54
7	825791	2.33	870276	1.92	954606	4.23	045394	53
8	825831	2.33	870161	1.90	954630	4.23	045370	52
9	825870	2.33	870047	1.90	954654	4.23	045346	51
10	825910	2.32	869933	1.92	954677	4.23	045322	50
11	9.827046	2.33	9.86818	1.90	9.957231	4.23	10.042769	49
12	827186	2.32	869704	1.92	957255	4.23	042515	48
13	827226	2.32	869589	1.92	957279	4.23	042491	47
14	827267	2.32	869474	1.90	957303	4.23	042467	46
15	827306	2.32	869360	1.92	957327	4.23	042443	45
16	827345	2.32	869245	1.92	957351	4.23	042419	44
17	827384	2.32	869130	1.92	957375	4.23	042395	43
18	827423	2.32	869015	1.92	957399	4.23	042371	42
19	827462	2.32	868900	1.92	957423	4.23	042347	41
20	827501	2.32	868785	1.92	957447	4.23	042323	40
21	9.828439	2.32	9.868670	1.92	9.958769	4.23	10.040231	39
22	828578	2.30	868555	1.92	958793	4.23	040207	38
23	828616	2.32	868440	1.92	958817	4.23	040183	37
24	828655	2.30	868324	1.92	958841	4.23	040159	36
25	828693	2.30	868209	1.92	958865	4.23	040135	35
26	828731	2.30	868093	1.92	958889	4.23	040111	34
27	828769	2.30	867978	1.92	958913	4.23	040087	33
28	828807	2.30	867862	1.92	958937	4.23	040063	32
29	828845	2.30	867747	1.92	958961	4.23	040039	31
30	828883	2.30	867631	1.92	958985	4.23	040015	30
31	9.829821	2.30	9.867545	1.92	9.959206	4.23	10.037004	29
32	829959	2.30	867509	1.92	959230	4.23	037440	28
33	829997	2.28	867393	1.92	959254	4.23	037416	27
34	830034	2.30	867278	1.92	959278	4.23	037392	26
35	830072	2.28	867162	1.92	959302	4.23	037368	25
36	830110	2.28	867047	1.92	959326	4.23	037344	24
37	830148	2.28	866931	1.92	959350	4.23	037320	23
38	830186	2.28	866816	1.92	959374	4.23	037296	22
39	830224	2.28	866700	1.92	959398	4.23	037272	21
40	830262	2.28	866585	1.92	959422	4.23	037248	20
41	9.831195	2.28	9.863538	1.92	9.959446	4.23	10.035158	19
42	831332	2.28	866469	1.92	959470	4.23	035205	18
43	831370	2.28	866353	1.92	959494	4.23	035181	17
44	831408	2.27	866238	1.92	959518	4.23	035157	16
45	831446	2.27	866122	1.92	959542	4.23	035133	15
46	831484	2.27	866007	1.92	959566	4.23	035109	14
47	831522	2.27	865891	1.92	959590	4.23	035085	13
48	831560	2.27	865776	1.92	959614	4.23	035061	12
49	831598	2.25	865660	1.92	959638	4.23	035037	11
50	831636	2.27	865545	1.92	959662	4.23	035013	10
51	9.832561	2.27	9.863185	1.92	9.959686	4.23	10.032624	9
52	832797	2.27	865427	1.92	959710	4.23	032671	8
53	832835	2.27	865311	1.92	959734	4.23	032647	7
54	832873	2.27	865195	1.92	959758	4.23	032623	6
55	832911	2.27	865079	1.92	959782	4.23	032599	5
56	832949	2.27	864963	1.92	959806	4.23	032575	4
57	832987	2.25	864847	1.92	959830	4.23	032551	3
58	833025	2.27	864731	1.92	959854	4.23	032527	2
59	833063	2.25	864615	1.92	959878	4.23	032503	1
60	9.833788	2.25	9.862127	1.92	9.959902	4.23	10.032344	0

Coseno. D. 1'. Seno. D. 1'. Cotang. D. 1'. Tang.

	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.833788	2.27	9.864127	1.95	9.969656	4.22	10.000344	60
1	833919	2.25	864010	1.97	969609	4.22	000001	59
2	834054	2.25	863892	1.97	970102	4.22	029888	58
3	834189	2.25	863774	1.97	970416	4.22	029584	57
4	834325	2.25	863656	1.97	970669	4.22	029381	56
5	834460	2.25	863538	1.98	970922	4.22	029178	55
6	834595	2.25	863419	1.97	971175	4.22	028975	54
7	834730	2.25	863301	1.97	971429	4.22	028771	53
8	834865	2.25	863183	1.98	971682	4.22	028568	52
9	834999	2.25	863064	1.97	971935	4.22	028365	51
10	835134	2.25	862946	1.98	972188	4.22	028162	50
11	9.835369	2.23	9.862927	1.97	9.973441	4.22	10.027359	49
12	835503	2.25	862809	1.98	972705	4.22	027905	48
13	835638	2.23	862690	1.98	972958	4.22	027652	47
14	835772	2.25	862571	1.97	973201	4.22	027399	46
15	835907	2.23	862453	1.98	973454	4.22	027146	45
16	836041	2.23	862334	1.98	973707	4.22	026893	44
17	836175	2.23	862215	1.98	973960	4.22	026640	43
18	836309	2.23	862096	1.98	974213	4.22	026387	42
19	836443	2.23	861977	1.98	974466	4.22	026134	41
20	836577	2.23	861858	2.00	974720	4.22	025880	40
21	9.836811	2.23	9.861638	1.98	9.974973	4.22	10.025027	39
22	836745	2.22	861519	1.98	975226	4.22	024774	38
23	836878	2.23	861400	2.00	975479	4.22	024521	37
24	837012	2.23	861280	1.98	975732	4.22	024268	36
25	837146	2.23	861161	1.98	975985	4.22	024015	35
26	837279	2.23	861041	1.98	976238	4.22	023762	34
27	837412	2.23	860922	2.00	976491	4.22	023509	33
28	837546	2.23	860802	2.00	976744	4.22	023256	32
29	837679	2.22	860682	2.00	976997	4.22	023003	31
30	837812	2.22	860562	2.00	977250	4.22	022750	30
31	9.837945	2.22	9.860442	2.00	9.977503	4.22	10.022497	29
32	837878	2.22	860422	2.00	977756	4.22	022244	28
33	838011	2.22	860302	2.00	978009	4.22	021991	27
34	838144	2.22	860182	2.00	978262	4.22	021738	26
35	838277	2.22	860062	2.00	978515	4.22	021485	25
36	838410	2.22	859942	2.02	978768	4.22	021232	24
37	838542	2.22	859821	2.02	979021	4.22	020979	23
38	838675	2.22	859701	2.02	979274	4.22	020726	22
39	838807	2.22	859580	2.02	979527	4.22	020473	21
40	838940	2.22	859460	2.02	979780	4.22	020220	20
41	9.839272	2.20	9.859229	2.00	9.980033	4.22	10.019967	19
42	839104	2.20	859119	2.02	980286	4.22	019714	18
43	839236	2.20	858998	2.02	980538	4.22	019462	17
44	839368	2.20	858877	2.02	980791	4.22	019209	16
45	839500	2.20	858756	2.02	981044	4.22	018956	15
46	839632	2.20	858635	2.02	981297	4.22	018703	14
47	839764	2.20	858514	2.02	981550	4.22	018450	13
48	839896	2.20	858393	2.02	981803	4.22	018197	12
49	840028	2.18	858272	2.02	982056	4.22	017944	11
50	840159	2.18	858151	2.03	982309	4.22	017691	10
51	9.840591	2.18	9.858029	2.02	9.982562	4.22	10.017438	9
52	840722	2.20	857938	2.03	982814	4.22	017186	8
53	840854	2.18	857786	2.02	983067	4.22	016933	7
54	840985	2.18	857635	2.03	983320	4.22	016680	6
55	841116	2.18	857483	2.02	983573	4.22	016427	5
56	841247	2.18	857332	2.03	983826	4.22	016174	4
57	841378	2.18	857180	2.03	984079	4.22	015921	3
58	841509	2.18	857028	2.03	984332	4.22	015668	2
59	841640	2.18	856876	2.03	984584	4.22	015416	1
60	9.841771	2.18	9.856034	2.03	9.984837	4.22	10.015163	0


	Coseno.	D. 1°.	Seno.	D. 1°.	Cotang.	D. 1°.	Tang.	
--	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--



	Seno.	D. 1°.	Coseno.	D. 1°.	Tang.	D. 1°.	Cotang.	
0	9.841771	2.18	9.852934	2.03	9.984837	4.22	10.015163	60
1	841902	2.18	852812	2.03	985090	4.22	.014910	59
2	842033	2.17	852690	2.03	985343	4.22	.014657	58
3	842163	2.18	852568	2.03	985596	4.22	.014404	57
4	842294	2.17	852446	2.03	985848	4.22	.014152	56
5	842424	2.18	852323	2.05	986101	4.22	.013899	55
6	842555	2.17	852201	2.03	986354	4.22	.013646	54
7	842685	2.17	852078	2.05	986607	4.22	.013393	53
8	842815	2.17	851956	2.03	986860	4.22	.013140	52
9	842946	2.18	851833	2.05	987112	4.22	.012888	51
10	843076	2.17	851711	2.03	987365	4.22	.012635	50
11	9.843206	2.17	9.851588	2.05	9.987618	4.22	10.012382	49
12	843336	2.17	851465	2.03	987871	4.22	.012129	48
13	843466	2.15	851342	2.05	988123	4.22	.011877	47
14	843595	2.17	851219	2.03	988376	4.22	.011624	46
15	843725	2.17	851096	2.05	988629	4.22	.011371	45
16	843855	2.15	850973	2.03	988882	4.22	.011118	44
17	843984	2.17	850850	2.05	989134	4.22	.010866	43
18	844114	2.15	850727	2.03	989387	4.22	.010613	42
19	844243	2.15	850603	2.07	989640	4.22	.010360	41
20	844372	2.17	850480	2.05	989893	4.22	.010107	40
21	9.844502	2.15	9.854356	2.05	9.990145	4.22	10.009855	39
22	844631	2.15	854233	2.07	990398	4.22	.009602	38
23	844760	2.15	854109	2.05	990651	4.22	.009349	37
24	844889	2.15	853986	2.07	990903	4.22	.009097	36
25	845018	2.15	853863	2.07	991156	4.22	.008844	35
26	845147	2.15	853738	2.07	991409	4.22	.008591	34
27	845276	2.15	853614	2.07	991662	4.22	.008338	33
28	845405	2.13	853490	2.07	991914	4.22	.008086	32
29	845533	2.15	853366	2.07	992167	4.22	.007833	31
30	845662	2.13	853242	2.07	992420	4.22	.007580	30
31	9.845790	2.15	9.853118	2.07	9.992672	4.22	10.007328	29
32	845919	2.13	852994	2.08	992925	4.22	.007075	28
33	846047	2.13	852869	2.07	993178	4.22	.006822	27
34	846175	2.15	852745	2.08	993431	4.22	.006569	26
35	846304	2.13	852620	2.07	993683	4.22	.006317	25
36	846432	2.13	852496	2.08	993936	4.22	.006064	24
37	846560	2.13	852371	2.08	994189	4.22	.005811	23
38	846688	2.13	852247	2.07	994441	4.22	.005559	22
39	846816	2.13	852122	2.08	994694	4.22	.005306	21
40	846944	2.12	851997	2.08	994947	4.22	.005053	20
41	9.847071	2.13	9.851872	2.08	9.995199	4.22	10.004801	19
42	847199	2.13	851747	2.08	995452	4.22	.004548	18
43	847327	2.12	851622	2.08	995705	4.22	.004295	17
44	847454	2.13	851497	2.08	995957	4.22	.004043	16
45	847582	2.12	851372	2.10	996210	4.22	.003790	15
46	847709	2.12	851246	2.08	996463	4.22	.003537	14
47	847836	2.13	851121	2.08	996715	4.22	.003285	13
48	847964	2.12	850996	2.10	996968	4.22	.003032	12
49	848091	2.12	850870	2.08	997221	4.22	.002779	11
50	848218	2.12	850745	2.10	997473	4.22	.002527	10
51	9.848345	2.12	9.850619	2.10	9.997726	4.22	10.002274	9
52	848472	2.12	850603	2.08	997979	4.22	.002021	8
53	848599	2.12	850478	2.10	998231	4.22	.001769	7
54	848726	2.10	850352	2.10	998484	4.22	.001516	6
55	848852	2.12	850226	2.10	998737	4.22	.001263	5
56	848979	2.12	850100	2.10	998990	4.22	.001011	4
57	849106	2.10	849974	2.10	999242	4.22	.000758	3
58	849232	2.12	849848	2.12	999495	4.22	.000505	2
59	849359	2.10	849721	2.10	999747	4.22	.000253	1
60	9.849485		9.849485		10.000000		10.000000	0

Coseno. D. 1°. Seno. D. 1°. Cotang. D. 1°. Tang.

La tabla de las cuerdas que sigue nos permite trazar ángulos sobre el papel más exactamente que con un transportador ordinario. Para hacer esto, después de haber trazado y medido el primer lado (digamos  $ac$ ) de la figura que será delineada; desde su extremo  $c$  como centro se describe un arco de círculo  $n$  y de suficiente longitud. El radio  $cn$  del arco, debe ser lo más grande posible y se debe suponer igual á la unidad. Dividásele y subdividásele decimalmente para usarlo como escala para representar las cuerdas que se tomen de la tabla, en la cual las longitudes de éstas están dadas en partes de dicho radio 1. Habiendo descrito el arco,



búsquese en la tabla la longitud de la cuerda  $nt$  que corresponde al ángulo  $aet$ . Supongamos que este ángulo sea de  $45^\circ$  y encontramos entonces que la cuerda de la tabla es .7654 de nuestro radio 1. Por tanto, desde  $n$  trazamos la cuerda  $nt$  igual á .7654 del radio elegido y la línea es tirada por el punto  $t$  formará el ángulo requerido  $aet$  de  $45^\circ$ . Así para cada ángulo. El grado de exactitud que se obtenga dependerá evidentemente de la longitud del radio y de la precisión de los instrumentos. Este método se hace preferible al del transportador á proporción que la longitud de los lados de los ángulos exceda el radio del transportador. Con un transportador de 10 á 15 centímetros de radio, y si los lados de los ángulos no exceden en mucho á los mismos límites del transportador, será generalmente preferible éste. Los compases de división de las cajas de instrumentos son rara vez adecuados para trazar arcos exactos de más de 15 cm de diámetro. En la práctica no es necesario describir efectivamente todo el arco sino simplemente la parte próxima á  $t$ . Así evitamos el frecuente uso de la goma y también gastar la punta al lápiz. Para radios mayores podemos prescindir del compás y usar una tira de papel estrecha con la longitud del radio marcada en una orilla, colocándola de  $c$  hacia  $s$  y colocando al mismo tiempo otra tira (con una orilla dividida en partes del radio) de  $n$  hacia  $t$ , podemos por tanteo encontrar el punto exacto de intersección en  $t$ . En semejantes casos la práctica y un poco de ingenio son muy esenciales para obtener resultados satisfactorios. No podemos dedicar mayor espacio á este asunto.

## CUERDAS PARA UN RADIO 1

N.	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	N.
0	.0000	.0175	.0349	.0521	.0692	.0872	.1047	.1221	.1395	.1569	.1743	0
2	.0006	.0180	.0355	.0529	.0704	.0879	.1053	.1227	.1401	.1575	.1749	2
4	.0012	.0188	.0361	.0535	.0710	.0885	.1059	.1233	.1407	.1581	.1755	4
6	.0017	.0192	.0366	.0541	.0715	.0890	.1064	.1238	.1412	.1586	.1760	6
8	.0023	.0198	.0372	.0547	.0721	.0896	.1070	.1244	.1418	.1592	.1766	8
10	.0029	.0204	.0378	.0553	.0727	.0901	.1076	.1250	.1424	.1598	.1772	10
12	.0035	.0209	.0384	.0558	.0733	.0907	.1082	.1256	.1430	.1604	.1778	12
14	.0041	.0215	.0390	.0564	.0739	.0913	.1087	.1261	.1435	.1610	.1784	14
16	.0047	.0221	.0396	.0570	.0745	.0919	.1093	.1267	.1442	.1616	.1790	16
18	.0052	.0227	.0401	.0576	.0751	.0925	.1099	.1273	.1447	.1621	.1795	18
20	.0058	.0233	.0407	.0582	.0756	.0931	.1105	.1279	.1453	.1627	.1801	20
22	.0064	.0239	.0413	.0588	.0762	.0937	.1111	.1285	.1459	.1633	.1807	22
24	.0070	.0244	.0419	.0593	.0768	.0942	.1116	.1291	.1465	.1639	.1813	24
26	.0076	.0250	.0425	.0599	.0774	.0948	.1122	.1296	.1471	.1645	.1818	26
28	.0081	.0256	.0430	.0605	.0779	.0954	.1128	.1302	.1477	.1650	.1824	28
30	.0087	.0262	.0436	.0611	.0785	.0960	.1134	.1308	.1483	.1656	.1830	30
32	.0093	.0268	.0442	.0617	.0791	.0965	.1140	.1314	.1488	.1662	.1836	32
34	.0099	.0273	.0448	.0623	.0797	.0971	.1145	.1319	.1494	.1668	.1842	34
36	.0105	.0279	.0454	.0628	.0803	.0977	.1151	.1325	.1500	.1674	.1847	36
38	.0111	.0285	.0460	.0634	.0809	.0983	.1157	.1331	.1506	.1679	.1853	38
40	.0116	.0291	.0465	.0640	.0814	.0989	.1163	.1337	.1511	.1685	.1859	40
42	.0122	.0297	.0471	.0646	.0820	.0994	.1169	.1343	.1517	.1691	.1865	42
44	.0128	.0303	.0477	.0651	.0826	.1000	.1175	.1349	.1523	.1697	.1871	44
46	.0134	.0309	.0483	.0657	.0832	.1006	.1180	.1355	.1529	.1703	.1877	46
48	.0140	.0314	.0489	.0663	.0838	.1012	.1186	.1361	.1534	.1708	.1882	48
50	.0145	.0320	.0494	.0669	.0843	.1018	.1192	.1366	.1540	.1714	.1888	50
52	.0151	.0326	.0500	.0675	.0849	.1023	.1198	.1372	.1546	.1720	.1894	52
54	.0157	.0332	.0506	.0681	.0855	.1029	.1204	.1378	.1552	.1726	.1900	54
56	.0163	.0337	.0512	.0686	.0861	.1035	.1210	.1384	.1558	.1732	.1906	56
58	.0169	.0343	.0518	.0692	.0867	.1041	.1215	.1389	.1563	.1737	.1911	58
60	.0175	.0349	.0524	.0698	.0872	.1047	.1221	.1395	.1569	.1743	.1917	60

N.	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	N.
0	.1917	.2091	.2264	.2437	.2611	.2783	.2956	.3129	.3301	.3473	0
2	.1923	.2096	.2270	.2443	.2616	.2789	.2962	.3134	.3307	.3479	2
4	.1929	.2102	.2276	.2449	.2622	.2795	.2968	.3140	.3312	.3484	4
6	.1934	.2108	.2281	.2455	.2628	.2801	.2973	.3146	.3318	.3490	6
8	.1940	.2114	.2287	.2460	.2634	.2807	.2979	.3152	.3324	.3496	8
10	.1946	.2119	.2293	.2466	.2639	.2812	.2985	.3157	.3330	.3502	10
12	.1952	.2125	.2299	.2472	.2645	.2818	.2991	.3163	.3335	.3507	12
14	.1957	.2131	.2305	.2478	.2651	.2824	.2996	.3169	.3341	.3513	14
16	.1963	.2137	.2310	.2484	.2657	.2830	.3002	.3175	.3347	.3519	16
18	.1969	.2143	.2316	.2489	.2662	.2836	.3008	.3180	.3353	.3525	18
20	.1975	.2148	.2322	.2495	.2668	.2841	.3014	.3186	.3358	.3530	20
22	.1981	.2154	.2328	.2501	.2674	.2847	.3019	.3192	.3364	.3536	22
24	.1986	.2160	.2333	.2507	.2680	.2853	.3025	.3198	.3370	.3542	24
26	.1992	.2166	.2339	.2512	.2685	.2858	.3031	.3203	.3376	.3547	26
28	.1998	.2172	.2345	.2518	.2691	.2864	.3037	.3209	.3381	.3553	28
30	.2004	.2177	.2351	.2524	.2697	.2870	.3042	.3215	.3387	.3559	30
32	.2010	.2183	.2357	.2530	.2703	.2876	.3048	.3221	.3393	.3565	32
34	.2015	.2189	.2362	.2536	.2709	.2881	.3054	.3226	.3398	.3570	34
36	.2021	.2195	.2368	.2541	.2714	.2887	.3060	.3232	.3404	.3576	36
38	.2027	.2200	.2374	.2547	.2720	.2893	.3065	.3238	.3410	.3582	38
40	.2033	.2206	.2380	.2553	.2726	.2899	.3071	.3244	.3416	.3587	40
42	.2038	.2212	.2385	.2559	.2732	.2904	.3077	.3249	.3421	.3593	42
44	.2044	.2218	.2391	.2564	.2737	.2910	.3083	.3255	.3427	.3599	44
46	.2050	.2224	.2397	.2570	.2743	.2916	.3088	.3261	.3433	.3605	46
48	.2056	.2229	.2403	.2576	.2749	.2922	.3094	.3267	.3439	.3610	48
50	.2062	.2235	.2409	.2582	.2755	.2927	.3100	.3273	.3444	.3616	50
52	.2067	.2241	.2414	.2587	.2760	.2933	.3106	.3279	.3450	.3622	52
54	.2073	.2247	.2420	.2593	.2766	.2939	.3111	.3284	.3456	.3628	54
56	.2079	.2253	.2426	.2599	.2772	.2945	.3117	.3290	.3462	.3633	56
58	.2085	.2258	.2432	.2605	.2778	.2950	.3123	.3295	.3467	.3639	58
60	.2091	.2264	.2437	.2611	.2783	.2956	.3129	.3301	.3473	.3645	60



## Cuerdas para un radio 1. (Continuación.)

N.	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	N.
0	2645	2616	2587	2558	2529	2499	2469	2438	2408	2378	0
2	2650	2622	2593	2564	2534	2505	2475	2444	2414	2384	2
4	2655	2628	2599	2570	2540	2510	2480	2449	2419	2389	4
6	2662	2633	2604	2575	2545	2515	2485	2454	2424	2394	6
8	2668	2639	2610	2581	2551	2521	2491	2460	2430	2400	8
10	2673	2645	2616	2587	2557	2527	2497	2466	2436	2406	10
12	2679	2650	2622	2593	2563	2533	2503	2472	2442	2412	12
14	2685	2656	2628	2599	2569	2539	2509	2478	2448	2418	14
16	2690	2662	2633	2604	2574	2544	2514	2483	2453	2423	16
18	2696	2668	2639	2610	2580	2550	2520	2489	2459	2429	18
20	2702	2673	2645	2616	2586	2556	2526	2495	2465	2435	20
22	2708	2679	2650	2622	2592	2562	2532	2501	2471	2441	22
24	2713	2685	2656	2628	2598	2568	2538	2507	2477	2447	24
26	2719	2690	2662	2633	2603	2573	2543	2512	2482	2452	26
28	2725	2696	2668	2639	2609	2579	2549	2518	2488	2458	28
30	2730	2702	2673	2645	2615	2585	2555	2524	2494	2464	30
32	2736	2708	2679	2650	2620	2590	2560	2529	2499	2469	32
34	2742	2713	2685	2656	2626	2596	2566	2535	2505	2475	34
36	2748	2719	2690	2662	2632	2602	2572	2541	2511	2481	36
38	2753	2725	2696	2668	2638	2608	2578	2547	2517	2487	38
40	2759	2730	2702	2673	2643	2613	2583	2552	2522	2492	40
42	2765	2736	2708	2679	2649	2619	2589	2558	2528	2498	42
44	2770	2742	2713	2685	2655	2625	2595	2564	2534	2504	44
46	2776	2748	2719	2690	2660	2630	2600	2569	2539	2509	46
48	2782	2753	2725	2696	2666	2636	2606	2575	2545	2515	48
50	2788	2759	2730	2702	2673	2643	2613	2583	2553	2523	50
52	2793	2765	2736	2708	2679	2649	2619	2589	2559	2529	52
54	2799	2770	2742	2713	2685	2655	2625	2595	2565	2535	54
56	2805	2776	2748	2719	2690	2660	2630	2600	2570	2540	56
58	2810	2782	2753	2725	2696	2666	2636	2606	2576	2546	58
60	2816	2788	2759	2730	2702	2673	2643	2613	2583	2553	60

N.	31°	32°	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	40°	N.
0	2825	2816	2807	2798	2789	2780	2771	2762	2753	2744	0
2	2830	2822	2813	2804	2795	2786	2777	2768	2759	2750	2
4	2836	2828	2819	2810	2801	2792	2783	2774	2765	2756	4
6	2842	2833	2824	2815	2806	2797	2788	2779	2770	2761	6
8	2848	2839	2830	2821	2812	2803	2794	2785	2776	2767	8
10	2853	2845	2836	2827	2818	2809	2800	2791	2782	2773	10
12	2858	2850	2841	2832	2823	2814	2805	2796	2787	2778	12
14	2864	2856	2847	2838	2829	2820	2811	2802	2793	2784	14
16	2870	2862	2853	2844	2835	2826	2817	2808	2799	2790	16
18	2876	2868	2859	2850	2841	2832	2823	2814	2805	2796	18
20	2881	2873	2864	2855	2846	2837	2828	2819	2810	2801	20
22	2887	2879	2870	2861	2852	2843	2834	2825	2816	2807	22
24	2893	2885	2876	2867	2858	2849	2840	2831	2822	2813	24
26	2899	2891	2882	2873	2864	2855	2846	2837	2828	2819	26
28	2905	2897	2888	2879	2870	2861	2852	2843	2834	2825	28
30	2910	2902	2893	2884	2875	2866	2857	2848	2839	2830	30
32	2916	2908	2899	2890	2881	2872	2863	2854	2845	2836	32
34	2922	2914	2905	2896	2887	2878	2869	2860	2851	2842	34
36	2928	2920	2911	2902	2893	2884	2875	2866	2857	2848	36
38	2934	2926	2917	2908	2899	2890	2881	2872	2863	2854	38
40	2939	2931	2922	2913	2904	2895	2886	2877	2868	2859	40
42	2945	2937	2928	2919	2910	2901	2892	2883	2874	2865	42
44	2951	2943	2934	2925	2916	2907	2898	2889	2880	2871	44
46	2957	2949	2940	2931	2922	2913	2904	2895	2886	2877	46
48	2963	2955	2946	2937	2928	2919	2910	2901	2892	2883	48
50	2969	2961	2952	2943	2934	2925	2916	2907	2898	2889	50
52	2975	2967	2958	2949	2940	2931	2922	2913	2904	2895	52
54	2981	2973	2964	2955	2946	2937	2928	2919	2910	2901	54
56	2987	2979	2970	2961	2952	2943	2934	2925	2916	2907	56
58	2993	2985	2976	2967	2958	2949	2940	2931	2922	2913	58
60	2999	2991	2982	2973	2964	2955	2946	2937	2928	2919	60

## Cuerdas para un radio 1. (Continuación.)

m.	41°	42°	43°	44°	45°	46°	47°	48°	49°	50°	M.
0	.7004	.7107	.7209	.7299	.7385	.7465	.7537	.7602	.7659	.7710	0
2	.7030	.7133	.7235	.7325	.7409	.7485	.7554	.7618	.7674	.7724	2
4	.7055	.7158	.7259	.7348	.7430	.7503	.7568	.7630	.7685	.7735	4
6	.7080	.7182	.7282	.7370	.7450	.7520	.7582	.7642	.7696	.7746	6
8	.7096	.7197	.7296	.7383	.7461	.7529	.7588	.7646	.7699	.7750	8
10	.7103	.7203	.7301	.7387	.7464	.7531	.7588	.7645	.7697	.7749	10
12	.7097	.7196	.7293	.7379	.7455	.7521	.7577	.7633	.7685	.7737	12
14	.7082	.7180	.7276	.7361	.7436	.7500	.7555	.7610	.7661	.7713	14
16	.7059	.7156	.7251	.7335	.7408	.7470	.7523	.7576	.7626	.7677	16
18	.7037	.7133	.7227	.7310	.7381	.7442	.7493	.7544	.7593	.7643	18
20	.7009	.7104	.7197	.7279	.7349	.7409	.7459	.7508	.7556	.7604	20
22	.6984	.7078	.7170	.7251	.7320	.7379	.7428	.7476	.7523	.7570	22
24	.6960	.7053	.7144	.7224	.7292	.7350	.7398	.7445	.7491	.7537	24
26	.6937	.7029	.7119	.7198	.7265	.7322	.7369	.7415	.7460	.7506	26
28	.6915	.7006	.7095	.7173	.7240	.7296	.7342	.7387	.7432	.7477	28
30	.6894	.6984	.7072	.7150	.7216	.7271	.7316	.7361	.7405	.7450	30
32	.6874	.6963	.7050	.7127	.7192	.7246	.7291	.7335	.7379	.7423	32
34	.6855	.6943	.7029	.7105	.7169	.7223	.7267	.7311	.7354	.7398	34
36	.6837	.6924	.7009	.7084	.7148	.7201	.7245	.7288	.7331	.7374	36
38	.6820	.6906	.6990	.7064	.7128	.7180	.7223	.7266	.7308	.7351	38
40	.6804	.6889	.6972	.7045	.7108	.7159	.7202	.7244	.7286	.7328	40
42	.6789	.6873	.6955	.7027	.7089	.7140	.7182	.7224	.7265	.7307	42
44	.6775	.6858	.6939	.7010	.7071	.7121	.7163	.7204	.7245	.7286	44
46	.6762	.6844	.6924	.6994	.7054	.7104	.7145	.7186	.7226	.7267	46
48	.6750	.6831	.6910	.6980	.7039	.7089	.7129	.7169	.7209	.7249	48
50	.6739	.6819	.6897	.6967	.7026	.7075	.7115	.7155	.7194	.7234	50
52	.6729	.6808	.6885	.6954	.7013	.7061	.7101	.7140	.7179	.7218	52
54	.6720	.6798	.6875	.6943	.7001	.7049	.7088	.7127	.7165	.7204	54
56	.6712	.6789	.6865	.6932	.6989	.7037	.7075	.7113	.7151	.7189	56
58	.6705	.6781	.6856	.6923	.6979	.7027	.7064	.7102	.7139	.7176	58
60	.6699	.6774	.6848	.6914	.6970	.7017	.7054	.7091	.7127	.7164	60

M.	51°	52°	53°	54°	55°	56°	57°	58°	59°	60°	M.
0	.6684	.6758	.6831	.6894	.6956	.7017	.7078	.7138	.7198	.7258	0
2	.6679	.6752	.6824	.6886	.6947	.7008	.7068	.7128	.7188	.7248	2
4	.6674	.6746	.6817	.6878	.6939	.6999	.7059	.7118	.7178	.7238	4
6	.6670	.6741	.6811	.6872	.6932	.6992	.7051	.7111	.7170	.7230	6
8	.6666	.6736	.6806	.6866	.6926	.6985	.7044	.7103	.7162	.7221	8
10	.6663	.6732	.6801	.6861	.6920	.6979	.7038	.7096	.7155	.7214	10
12	.6660	.6729	.6798	.6857	.6916	.6974	.7033	.7091	.7149	.7208	12
14	.6658	.6726	.6794	.6853	.6911	.6969	.7027	.7084	.7142	.7200	14
16	.6656	.6723	.6790	.6848	.6905	.6962	.7019	.7076	.7133	.7190	16
18	.6654	.6721	.6787	.6845	.6902	.6958	.7015	.7071	.7128	.7184	18
20	.6653	.6719	.6785	.6842	.6898	.6954	.7010	.7066	.7122	.7178	20
22	.6652	.6717	.6783	.6839	.6894	.6949	.7004	.7059	.7114	.7169	22
24	.6651	.6716	.6781	.6837	.6892	.6947	.7001	.7056	.7111	.7166	24
26	.6650	.6715	.6780	.6835	.6890	.6944	.6998	.7053	.7107	.7162	26
28	.6650	.6714	.6779	.6834	.6888	.6942	.6996	.7050	.7104	.7158	28
30	.6650	.6713	.6777	.6832	.6886	.6939	.6993	.7046	.7100	.7153	30
32	.6650	.6712	.6776	.6830	.6883	.6936	.6989	.7042	.7094	.7147	32
34	.6650	.6711	.6774	.6828	.6880	.6932	.6984	.7036	.7088	.7140	34
36	.6650	.6710	.6772	.6825	.6877	.6928	.6979	.7030	.7081	.7132	36
38	.6650	.6709	.6771	.6823	.6874	.6925	.6975	.7026	.7076	.7127	38
40	.6650	.6708	.6769	.6821	.6871	.6921	.6971	.7021	.7071	.7121	40
42	.6650	.6707	.6767	.6818	.6868	.6918	.6967	.7017	.7066	.7116	42
44	.6650	.6706	.6765	.6816	.6865	.6915	.6964	.7013	.7062	.7111	44
46	.6650	.6705	.6764	.6814	.6863	.6912	.6961	.7010	.7059	.7108	46
48	.6650	.6704	.6763	.6812	.6861	.6910	.6958	.7007	.7056	.7104	48
50	.6650	.6703	.6762	.6811	.6859	.6908	.6956	.7004	.7052	.7100	50
52	.6650	.6702	.6760	.6809	.6857	.6905	.6953	.7001	.7048	.7096	52
54	.6650	.6701	.6759	.6807	.6855	.6902	.6949	.6996	.7043	.7090	54
56	.6650	.6700	.6757	.6805	.6852	.6899	.6945	.6992	.7038	.7084	56
58	.6650	.6699	.6756	.6803	.6850	.6896	.6942	.6988	.7034	.7080	58
60	.6650	.6698	.6754	.6801	.6847	.6893	.6938	.6984	.7029	.7074	60

## Cuerdas para un radio 1. (Continuación.)

N.	61°	62°	63°	64°	65°	66°	67°	68°	69°	70°	N.
0	1.0151	1.0301	1.0450	1.0598	1.0746	1.0893	1.1039	1.1184	1.1328	1.1472	0
2	1.0156	1.0306	1.0455	1.0603	1.0751	1.0898	1.1044	1.1189	1.1333	1.1476	2
4	1.0161	1.0311	1.0460	1.0608	1.0756	1.0903	1.1048	1.1194	1.1338	1.1481	4
6	1.0166	1.0316	1.0465	1.0613	1.0761	1.0907	1.1052	1.1198	1.1342	1.1485	6
8	1.0171	1.0321	1.0470	1.0618	1.0766	1.0912	1.1057	1.1203	1.1347	1.1490	8
10	1.0176	1.0326	1.0475	1.0623	1.0771	1.0917	1.1062	1.1208	1.1352	1.1495	10
12	1.0181	1.0331	1.0480	1.0628	1.0775	1.0922	1.1068	1.1213	1.1357	1.1500	12
14	1.0186	1.0336	1.0485	1.0633	1.0780	1.0927	1.1073	1.1218	1.1362	1.1505	14
16	1.0191	1.0341	1.0490	1.0638	1.0785	1.0932	1.1078	1.1223	1.1367	1.1510	16
18	1.0196	1.0346	1.0495	1.0643	1.0790	1.0937	1.1083	1.1227	1.1371	1.1514	18
20	1.0201	1.0351	1.0500	1.0648	1.0795	1.0942	1.1087	1.1232	1.1376	1.1519	20
22	1.0206	1.0356	1.0504	1.0653	1.0800	1.0946	1.1092	1.1237	1.1381	1.1524	22
24	1.0211	1.0361	1.0509	1.0658	1.0805	1.0951	1.1097	1.1242	1.1386	1.1529	24
26	1.0216	1.0366	1.0514	1.0662	1.0810	1.0956	1.1102	1.1246	1.1390	1.1533	26
28	1.0221	1.0370	1.0519	1.0667	1.0815	1.0961	1.1107	1.1251	1.1395	1.1538	28
30	1.0226	1.0375	1.0524	1.0672	1.0820	1.0966	1.1111	1.1256	1.1400	1.1543	30
32	1.0231	1.0380	1.0529	1.0677	1.0824	1.0971	1.1116	1.1261	1.1405	1.1548	32
34	1.0236	1.0385	1.0534	1.0682	1.0829	1.0976	1.1121	1.1266	1.1409	1.1552	34
36	1.0241	1.0390	1.0539	1.0687	1.0834	1.0980	1.1126	1.1271	1.1414	1.1557	36
38	1.0246	1.0395	1.0544	1.0692	1.0839	1.0985	1.1131	1.1275	1.1419	1.1562	38
40	1.0251	1.0400	1.0549	1.0697	1.0844	1.0990	1.1136	1.1280	1.1424	1.1567	40
42	1.0256	1.0405	1.0554	1.0702	1.0849	1.0995	1.1140	1.1285	1.1429	1.1571	42
44	1.0261	1.0410	1.0559	1.0707	1.0854	1.1000	1.1145	1.1290	1.1433	1.1576	44
46	1.0266	1.0415	1.0564	1.0712	1.0859	1.1005	1.1150	1.1295	1.1437	1.1581	46
48	1.0271	1.0420	1.0569	1.0717	1.0864	1.1010	1.1155	1.1299	1.1442	1.1586	48
50	1.0276	1.0425	1.0574	1.0722	1.0869	1.1014	1.1160	1.1304	1.1446	1.1590	50
52	1.0281	1.0430	1.0579	1.0727	1.0874	1.1019	1.1164	1.1309	1.1452	1.1595	52
54	1.0286	1.0435	1.0584	1.0732	1.0878	1.1024	1.1169	1.1314	1.1457	1.1600	54
56	1.0291	1.0440	1.0589	1.0737	1.0883	1.1029	1.1174	1.1319	1.1462	1.1605	56
58	1.0296	1.0445	1.0594	1.0742	1.0888	1.1034	1.1179	1.1323	1.1467	1.1609	58
60	1.0301	1.0450	1.0599	1.0747	1.0893	1.1039	1.1184	1.1328	1.1471	1.1614	60


N.	71°	72°	73°	74°	75°	76°	77°	78°	79°	80°	N.
0	1.1614	1.1756	1.1896	1.2036	1.2175	1.2313	1.2450	1.2586	1.2722	1.2856	0
2	1.1619	1.1760	1.1901	1.2041	1.2180	1.2318	1.2455	1.2591	1.2726	1.2860	2
4	1.1624	1.1765	1.1906	1.2046	1.2184	1.2322	1.2459	1.2595	1.2731	1.2865	4
6	1.1629	1.1770	1.1910	1.2050	1.2189	1.2327	1.2464	1.2600	1.2735	1.2869	6
8	1.1633	1.1775	1.1915	1.2055	1.2194	1.2332	1.2469	1.2604	1.2740	1.2874	8
10	1.1638	1.1779	1.1920	1.2060	1.2198	1.2336	1.2473	1.2609	1.2744	1.2878	10
12	1.1642	1.1784	1.1924	1.2064	1.2202	1.2341	1.2478	1.2614	1.2749	1.2882	12
14	1.1647	1.1789	1.1929	1.2069	1.2208	1.2345	1.2482	1.2618	1.2753	1.2887	14
16	1.1652	1.1793	1.1934	1.2073	1.2212	1.2350	1.2487	1.2623	1.2757	1.2891	16
18	1.1657	1.1798	1.1938	1.2078	1.2217	1.2354	1.2491	1.2627	1.2762	1.2896	18
20	1.1661	1.1802	1.1943	1.2083	1.2221	1.2359	1.2496	1.2632	1.2766	1.2900	20
22	1.1666	1.1807	1.1948	1.2087	1.2226	1.2364	1.2500	1.2636	1.2771	1.2905	22
24	1.1671	1.1812	1.1952	1.2092	1.2231	1.2368	1.2505	1.2641	1.2775	1.2909	24
26	1.1676	1.1817	1.1957	1.2097	1.2235	1.2373	1.2509	1.2645	1.2780	1.2914	26
28	1.1680	1.1821	1.1962	1.2101	1.2240	1.2377	1.2514	1.2650	1.2784	1.2918	28
30	1.1685	1.1826	1.1966	1.2106	1.2244	1.2382	1.2518	1.2654	1.2789	1.2923	30
32	1.1690	1.1831	1.1971	1.2111	1.2249	1.2386	1.2523	1.2659	1.2793	1.2927	32
34	1.1694	1.1836	1.1976	1.2115	1.2254	1.2391	1.2528	1.2663	1.2798	1.2931	34
36	1.1699	1.1840	1.1980	1.2120	1.2258	1.2396	1.2532	1.2668	1.2802	1.2936	36
38	1.1704	1.1845	1.1985	1.2124	1.2262	1.2400	1.2537	1.2672	1.2807	1.2940	38
40	1.1709	1.1850	1.1990	1.2129	1.2267	1.2405	1.2541	1.2677	1.2811	1.2945	40
42	1.1713	1.1854	1.1994	1.2134	1.2272	1.2409	1.2546	1.2681	1.2816	1.2949	42
44	1.1718	1.1859	1.1999	1.2138	1.2277	1.2414	1.2550	1.2686	1.2820	1.2954	44
46	1.1723	1.1864	1.2004	1.2143	1.2281	1.2418	1.2555	1.2690	1.2825	1.2958	46
48	1.1727	1.1868	1.2008	1.2148	1.2286	1.2423	1.2559	1.2695	1.2829	1.2963	48
50	1.1732	1.1873	1.2013	1.2152	1.2290	1.2428	1.2564	1.2699	1.2833	1.2967	50
52	1.1737	1.1878	1.2018	1.2157	1.2295	1.2432	1.2568	1.2704	1.2838	1.2971	52
54	1.1742	1.1882	1.2022	1.2161	1.2299	1.2437	1.2573	1.2709	1.2843	1.2976	54
56	1.1746	1.1887	1.2027	1.2166	1.2304	1.2441	1.2577	1.2713	1.2847	1.2980	56
58	1.1751	1.1892	1.2032	1.2171	1.2309	1.2446	1.2582	1.2717	1.2851	1.2985	58
60	1.1756	1.1896	1.2036	1.2175	1.2313	1.2450	1.2586	1.2722	1.2856	1.2989	60



## Cuerdas para un radio 1. (Continuación.)

	81°	82°	83°	84°	85°	86°	87°	88°	89°	n.
0'	1.2989	1.3121	1.3252	1.3383	1.3512	1.3640	1.3767	1.3893	1.4018	0'
1	1.2992	1.3126	1.3257	1.3387	1.3518	1.3644	1.3771	1.3897	1.4022	1
2	1.2995	1.3130	1.3261	1.3391	1.3520	1.3648	1.3776	1.3902	1.4026	2
3	1.2998	1.3134	1.3265	1.3396	1.3525	1.3653	1.3780	1.3906	1.4031	3
4	1.3002	1.3138	1.3269	1.3400	1.3529	1.3657	1.3784	1.3910	1.4035	4
5	1.3007	1.3142	1.3273	1.3404	1.3533	1.3661	1.3788	1.3914	1.4039	5
6	1.3011	1.3146	1.3277	1.3408	1.3538	1.3665	1.3792	1.3918	1.4043	6
7	1.3015	1.3150	1.3281	1.3412	1.3541	1.3669	1.3796	1.3922	1.4047	7
8	1.3019	1.3154	1.3285	1.3416	1.3546	1.3674	1.3801	1.3927	1.4051	8
9	1.3023	1.3158	1.3289	1.3420	1.3550	1.3678	1.3805	1.3931	1.4055	9
10	1.3027	1.3162	1.3293	1.3424	1.3554	1.3682	1.3809	1.3935	1.4059	10
11	1.3031	1.3166	1.3297	1.3428	1.3558	1.3686	1.3813	1.3939	1.4063	11
12	1.3035	1.3170	1.3301	1.3432	1.3562	1.3690	1.3817	1.3943	1.4067	12
13	1.3039	1.3174	1.3305	1.3436	1.3566	1.3694	1.3821	1.3947	1.4071	13
14	1.3043	1.3178	1.3309	1.3440	1.3570	1.3698	1.3825	1.3951	1.4075	14
15	1.3047	1.3182	1.3313	1.3444	1.3574	1.3702	1.3829	1.3955	1.4079	15
16	1.3051	1.3186	1.3317	1.3448	1.3578	1.3706	1.3833	1.3959	1.4083	16
17	1.3055	1.3190	1.3321	1.3452	1.3582	1.3710	1.3837	1.3963	1.4087	17
18	1.3059	1.3194	1.3325	1.3456	1.3586	1.3714	1.3841	1.3967	1.4091	18
19	1.3063	1.3198	1.3329	1.3460	1.3590	1.3718	1.3845	1.3971	1.4095	19
20	1.3067	1.3202	1.3333	1.3464	1.3594	1.3722	1.3849	1.3975	1.4099	20
21	1.3071	1.3206	1.3337	1.3468	1.3598	1.3726	1.3853	1.3979	1.4103	21
22	1.3075	1.3210	1.3341	1.3472	1.3602	1.3730	1.3857	1.3983	1.4107	22
23	1.3079	1.3214	1.3345	1.3476	1.3606	1.3734	1.3861	1.3987	1.4111	23
24	1.3083	1.3218	1.3349	1.3480	1.3610	1.3738	1.3865	1.3991	1.4115	24
25	1.3087	1.3222	1.3353	1.3484	1.3614	1.3742	1.3869	1.3995	1.4119	25
26	1.3091	1.3226	1.3357	1.3488	1.3618	1.3746	1.3873	1.3999	1.4123	26
27	1.3095	1.3230	1.3361	1.3492	1.3622	1.3750	1.3877	1.4003	1.4127	27
28	1.3099	1.3234	1.3365	1.3496	1.3626	1.3754	1.3881	1.4007	1.4131	28
29	1.3103	1.3238	1.3369	1.3500	1.3630	1.3758	1.3885	1.4011	1.4135	29
30	1.3107	1.3242	1.3373	1.3504	1.3634	1.3762	1.3889	1.4015	1.4139	30
31	1.3111	1.3246	1.3377	1.3508	1.3638	1.3766	1.3893	1.4019	1.4143	31
32	1.3115	1.3250	1.3381	1.3512	1.3642	1.3770	1.3897	1.4023	1.4147	32
33	1.3119	1.3254	1.3385	1.3516	1.3646	1.3774	1.3901	1.4027	1.4151	33
34	1.3123	1.3258	1.3389	1.3520	1.3650	1.3778	1.3905	1.4031	1.4155	34
35	1.3127	1.3262	1.3393	1.3524	1.3654	1.3782	1.3909	1.4035	1.4159	35
36	1.3131	1.3266	1.3397	1.3528	1.3658	1.3786	1.3913	1.4039	1.4163	36
37	1.3135	1.3270	1.3401	1.3532	1.3662	1.3790	1.3917	1.4043	1.4167	37
38	1.3139	1.3274	1.3405	1.3536	1.3666	1.3794	1.3921	1.4047	1.4171	38
39	1.3143	1.3278	1.3409	1.3540	1.3670	1.3798	1.3925	1.4051	1.4175	39
40	1.3147	1.3282	1.3413	1.3544	1.3674	1.3802	1.3929	1.4055	1.4179	40

## POLÍGONOS



Polígono es toda figura plana terminada por líneas rectas. Si todos los lados y ángulos son iguales es un polígono **regular**; si no, es **irregular**. Por supuesto, el número de los polígonos es infinito.

Tabla de polígonos regulares.


Número de lados.	Nombre del polígono.	Área = (cuadrado de un lado) multiplicado por	Radio del círculo circunscrito = lado multiplicado por	Ángulo interior $\alpha\beta\gamma$ .	Ángulo del centro $\alpha p\beta$ .
3	Triángulo equilátero.	0.433013	0.577350	60°	120°
4	Cuadrado.	1.000000	0.707107	90°	90°
5	Pentágono.	1.720477	0.850651	108°	72°
6	Hexágono.	2.598076	1.000000	120°	60°
7	Heptágono.	3.635912	1.152382	128° 34.2857'	51° 25.7143'
8	Octógono.	4.828427	1.306563	135°	45°
9	Nonágono.	6.181824	1.461902	140°	40°
10	Decágono.	7.694209	1.618034	144°	36°
11	Endecágono.	9.365640	1.774733	147° 16.3636'	32° 43.6364'
12	Dodecágono.	11.196152	1.931854	150°	30°

**Área de cualquier polígono regular** = longitud de lado  $ab \times$  perpendicular  $p$  trazada del centro de la figura al centro del lado  $\times$  la mitad del número de los lados.

**La suma de los ángulos interiores**  $\alpha\beta\gamma$ , etc., de cualquier polígono regular ó irregular es =  $180^\circ \times (\text{número de lados} - 2)$ .

**El ángulo del centro subtendido por un lado en cualquier polígono regular** =  $360^\circ \div$  número de lados.


## TRIÁNGULOS



Nos referimos aquí á triángulos planos solamente, es decir, á aquellos cuyos lados son rectos.

**Un triángulo es equilátero** cuando sus lados son iguales, como A; **isósceles**, cuando sólo dos lados son iguales, B; **escaleno**, cuando sus lados son desiguales como C, D y E; **acutángulo**, cuando todos sus ángulos son agudos, es decir, menores de  $90^\circ$ , como A, B y C; **rectángulo**, cuando contiene un ángulo recto, D; **obtusángulo**, cuando contiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de  $90^\circ$ , como E.

**La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es igual á dos ángulos rectos ó  $180^\circ$** ; por tanto, si conocemos dos de ellos podemos encontrar el tercero restando la suma de ellos de  $180^\circ$ . **Todos los triángulos que tienen iguales bases ó iguales alturas tienen también iguales áreas**, así



las áreas de  $abc$ ,  $bcd$ ,  $cde$ , son iguales entre sí. **El área de cualquier triángulo es igual á la mitad de la de cualquier paralelogramo que tenga la misma base y altura.** Las áreas de triángulos que tienen iguales bases pero diferentes alturas, están entre sí en proporción á sus alturas. Así el triángulo  $abc$ , con una altura en mitad de  $ce$ , es la mitad de cualquiera de los otros tres triángulos que tienen la misma base  $ac$  pero doble altura  $ce$ .

**El área de un triángulo cualquiera** como los de las figuras A, B, C, D, E = la mitad de la base  $s \times$  la altura ó distancia  $p$  del vértice opuesto á la base. Cualquier lado puede tomarse como la base de un triángulo; pero la altura debe

medirse siempre desde el vértice opuesto bajando una perpendicular al lado elegido como base, para lo cual algunas veces debe prolongarse la base como en la figura E, pero la prolongación no debe considerarse como parte de la base.

El área de cualquier triángulo equilátero =  $.433013 \times \text{cuadrado de un lado}$ .

**Encontrar el área de un triángulo conociendo los tres lados.** Sómense juntos; divídase la suma por 2; de esta mitad réstese cada lado separadamente; multiplíquese entre sí la mitad de la suma y los tres residuos así hallados y tómese del producto total la raíz cuadrada.



Ej.: Sean los tres lados = 20, 30, 40, pies ó metros,  $20 + 30 + 40 = 90$  y  $\frac{90}{2} = 45$  y  $45 - 20 = 25$ ;  $45 - 30 = 15$  y  $45 - 40 = 5$  y  $45 \times 25 \times 15 \times 5 = 84,375$  y la raíz cuadrada de 84,375 es 290.47 pies ó metros cuadrados es el área requerida.

**Para encontrar el área teniendo un lado y los dos ángulos adyacentes.** Sómense los dos ángulos, réstese la suma de  $180^\circ$ , la diferencia será el ángulo opuesto al lado dado; búsquese el seno de este ángulo así como también los senos de los otros ángulos y multiplíquense entre sí estos dos últimos. Entonces, lo que el seno del ángulo sencillo es al producto de los senos de los otros dos ángulos será el cuadrado del lado dado al doble del área requerida.

**Para encontrar el área, teniendo dos lados y el ángulo comprendido.** Multiplíquense entre sí los dos lados y el seno del ángulo comprendido y divídase por dos el producto.

Ej.: Lados 650 y 980 pies ó metros, ángulo comprendido  $69^\circ 20'$ . Por la tabla encontramos que el seno de  $69^\circ 20'$  es .9356, por tanto  $\frac{650 \times 980 \times .9356}{2} = 297988.6$  pies ó metros cuadrados (según la medida elegida) es el área del triángulo.

**Para encontrar el área teniendo los tres ángulos y la altura ab.** Búsquense los senos de los tres ángulos, multiplíquense entre sí los senos de los ángulos d y e; divídase por este producto el seno del ángulo b, multiplíquese el cociente por el cuadrado de la altura ab y divídase por 2.





**Para encontrar cualquier lado, como do, teniendo los tres ángulos d, b, o, y el área:**  $(\text{sen } d \times \text{sen } o) : \text{sen } b :: \text{el doble del área} : \text{cuadrado de do}$ .

La altura de un triángulo equilátero es igual a un lado  $\times .866025$ . Por consiguiente, uno de sus lados es igual a la altura dividida por .866025, ó la altura  $\times 1.1547$ .

También para encontrar un lado se multiplica la raíz cuadrada de su área por 1.51967. El lado de un triángulo equilátero multiplicado por .658037 = al lado de un cuadrado de la misma área; ó multiplicado por .742517 da el diámetro de un círculo de igual área.

Las siguientes reglas se aplican á cualquier triángulo plano:

1. Los tres ángulos sumados dan  $180^\circ$ ; ó dos ángulos rectos.
2. Cualquier ángulo exterior como ACn es igual á los dos internos opuestos A, B.
3. El mayor lado está opuesto al ángulo mayor.
4. Los lados están entre sí como los senos de los ángulos opuestos. Así el lado a es al lado b como el seno de A es al seno de B.



5. Si una línea se es bisectriz de cualquier ángulo, como el x, las dos partes mo, on del lado opuesto mn, están entre sí como los otros dos lados am, an; es decir, que  $mo : on :: am : an$ .

6. Si se trazan líneas de cada ángulo rat al centro del lado opuesto, se cruzarán en un punto s y la parte corta de cada una de las líneas será la tercera parte de la línea total. También s será el centro de gravedad del triángulo.




7. Si se trazan líneas bisectrices de los tres ángulos, se encontrarán en un punto equidistante de cada lado y, por consiguiente, ese punto será **centro del círculo** máximo que puede trazarse en ese triángulo.

8. Si se traza una línea  $sn$  paralela á cualquier lado  $ca$ , los dos triángulos  $ran$ ,  $rsa$  serán semejantes.

9. Para dividir cualquier triángulo  $acr$ , en dos partes iguales con una línea  $sn$  paralela á cualquiera de sus lados,  $ca$  se procederá así: sobre cualquiera de los otros lados,  $ar$ , como diámetro, describese una semicircunferencia  $acr$  y búsquese su punto medio  $o$ . De  $r$  (opuesto á  $ca$ ), con un radio  $ro$ , describese el arco  $on$ . De  $n$  trácese  $sn$  paralela á  $ca$ .

10. Para encontrar el mayor paralelogramo que puede trazarse en cualquier triángulo dado,  $onb$ . Córtense en la mitad los tres lados en  $a$ ,  $c$ ,  $e$ , y unáense  $ac$ ,  $ae$ ,  $ec$ . Entonces cualquiera de los paralelogramos  $asbe$ ,  $asce$ ,  $asce$ , cada uno igual á la mitad del triángulo, será el paralelogramo que se requiere. Cualquiera de estos paralelogramos puede convertirse fácilmente en un rectángulo de igual área que también será el mayor que pueda ser trazado en el triángulo.



10½. Si una línea  $sr$  divide en partes iguales dos lados cualquiera  $ob$ ,  $oa$ , de un triángulo, esta línea será paralela al tercer lado  $ab$  y tendrá una longitud mitad de dicho lado.

11. Encontrar el mayor cuadrado que puede trazarse en un triángulo  $acr$ . De un ángulo  $a$  trácese una perpendicular  $an$  al lado opuesto  $cr$  y búsquese su longitud. Entonces  $on$  ó un lado  $rt$  del cuadrado será  $= \frac{cr \times an}{cr + an}$ .

**Advertencia.** Si el triángulo es tal que se pueden trazar dos ó tres perpendiculares análogas, pueden encontrarse entonces dos ó tres cuadrados iguales.

### Triángulos rectángulos.

Todo lo anterior se aplica también á los triángulos rectángulos, pero lo que sigue se aplica solamente á ellos.

Llamemos al ángulo recto  $A$  y á los otros  $B$ ,  $C$ . Llamemos los lados respectivamente opuestos á los ángulos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ;  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Entonces tendremos

$$a = \frac{c}{\sin C} = c \times \sec C = \frac{b}{\cos C} = b \times \sec C = \sqrt{b^2 + c^2}$$



$$b = a \times \sin B = a \times \cos C = c \times \cot C = c \times \tan B.$$

$$c = a \times \sin C = a \times \cos B = b \times \tan C.$$

$$\text{También } \sin C = \frac{c}{a}; \cos C = \frac{b}{a}; \tan C = \frac{c}{b};$$

$$\text{y } \sin B = \frac{b}{a}; \cos B = \frac{c}{a}; \tan B = \frac{b}{c}.$$

$$\text{Sen } A \text{ ó } 90^\circ = 1; \cos A = 0; \tan A = \text{el infinito}; \sec A = \text{infinito}.$$



1. Si por el ángulo recto  $a$  se traza una línea  $as$  perpendicular á la hipotenusa ó lado mayor  $bc$ , los dos triángulos pequeños,  $asb$ ,  $asc$  y el grande  $abc$  serán semejantes; es decir,  $as : bc :: bc : as$ ; y por tanto  $as \times bc = bc^2$ .

2. Una línea tirada del ángulo recto al centro de la hipotenusa tendrá de largo la mitad de la hipotenusa.

3. Si sobre los tres lados  $ab$ ,  $ac$ ,  $bc$ , trazamos tres cuadrados  $t$ ,  $u$ ,  $v$ , ó tres círculos,

ó tres triángulos ó cualesquiera otras tres figuras que sean semejantes : el área de la más grande es igual á la suma de las áreas de las otras dos.

4. En un triángulo cuyos lados estén como 3, 4, y 5 (como son los del triángulo A, B, C) los ángulos son muy aproximadamente  $90^\circ$ ;  $53^\circ 7' 43''$ ,  $38^\circ$  y  $36^\circ 52' 11.62''$ . Sus senos 1, 8 y 6. Sus tangentes, el infinito; 1.3333 y 0.75.

5. Uno cuyos lados estén como 7, 7, y 9, 9 tiene muy aproximadamente un ángulo de  $90^\circ$  y dos de  $45^\circ$  cada uno. Estas cantidades son suficientemente aproximadas para casi todos los casos prácticos.

## TRIGONOMETRÍA PLANA


La trigonometría plana enseña á encontrar elementos desconocidos de los triángulos planos por medio de otros conocidos permitiéndonos por este medio medir distancias inaccesibles, etc. Un triángulo tiene seis elementos, á saber : tres lados y tres ángulos, y si conocemos 3 cualesquiera de sus elementos, con tal que entre un lado por lo menos en los 3 conocidos, podemos encontrar los otros tres. Los cuatro casos siguientes abrazan todo el asunto y deben los estudiantes aprenderlos de memoria.

### 1.º Caso. Teniendo dos ángulos y un lado encontrar los otros dos lados y el otro ángulo.

Súmense los dos ángulos y réstese la suma de  $180^\circ$ , la diferencia será el tercer ángulo, y para los lados procédase así :

Seno del ángulo opuesto al lado dado : Seno del ángulo opuesto al lado que se busca = El lado dado : Lado que se busca.

Úsese ahora, para encontrar el otro lado que falta, al lado que se ha encontrado como el lado dado y de la misma manera búsquese el tercer lado.



### 2.º Caso. Teniendo dos lados $ba$ , $ac$ , fig. X, y el ángulo $abc$ opuesto á uno de ellos, encontrar el otro lado y los otros ángulos.

El lado  $ac$  opuesto al ángulo dado  $abc$  : El otro lado dado  $ba$  = Seno del ángulo dado  $abc$  : Seno del ángulo  $bda$ , ó  $bca$  opuesto al otro lado dado  $ba$ .

Habiendo encontrado el seno tómese el ángulo correspondiente en la tabla de los senos naturales; pero al hacer esto, si el lado  $ac$  opuesto al ángulo es más pequeño que el otro lado dado  $ba$ , recuérdese que un ángulo y su suplemento tienen el mismo seno. Así en la fig. X el seno según se encontró de la tabla pertenece tanto al ángulo  $bca$  como al  $bda$  que es suplemento de  $abc$  si se hace  $ad$  igual  $ac$  formando un triángulo isósceles  $dac$ . Hasta que no se determine el otro lado  $bc$  no se sabe si el triángulo resuelto es el  $adb$  ó el  $acb$ . No sucede así si  $ac$  es tan grande ó mayor que  $ba$ , pues entonces no puede haber duda, porque en ese caso no puede trazarse el lado  $ac$  hacia  $b$  como en  $ad$  sino sólo hacia  $a$  y el ángulo  $bca$  será el único á que corresponde el seno hallado en la tabla.

Cuando se conozcan los dos ángulos  $abc$ ,  $bca$ , búsquese el lado que falta como en el caso 1.º

Para encontrar el ángulo que falta  $bac$  súmense el ángulo  $abc$  que se dió primero y el  $bca$  encontrado como se dijo arriba y réstese su suma de  $180^\circ$ .


**3.º Caso. Teniendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.**

Rétese el ángulo conocido de  $180^\circ$ , la diferencia será la suma de los dos ángulos desconocidos; divídase esta suma por 2 y búsquese la tangente del cociente. Entonces

La suma de los dos lados dados : á su diferencia = Tangente de la semisuma de los dos ángulos desconocidos : Tangente de la semidiferencia de estos mismos ángulos.

Despéjese el cuarto término y tómese en la tabla de las tangentes el ángulo opuesto á esta última tangente, agréguese este ángulo á la mitad de la suma de los dos ángulos desconocidos y dará el ángulo opuesto al lado dado más largo; y para el ángulo opuesto al lado dado más corto, réstese aquel de la misma mitad de la suma de los dos ángulos. Habiendo encontrado así los ángulos, búsquese el tercer lado, aplicando el 1.º caso.

Como un ejemplo práctico del uso del caso 3.º podemos determinar la distancia,  $nm$ , en un estanque ó lago, etc., midiendo dos líneas  $mo$ ,  $no$ , y el ángulo  $nom$ . Con este dato podemos calcular  $nm$ ; también trazando los dos lados y el ángulo sobre el papel por medio de una escala podemos medir después  $nm$  sobre el dibujo en partes de la escala.

**4.º Caso. Conociendo los tres lados encontrar los tres ángulos.**

En un lado  $ab$ , como base, trácese (ó supóngase trazada) una perpendicular  $cy$  bajada del ángulo opuesto  $c$ ; búsquese la diferencia entre los otros dos lados  $ac$ ,  $cb$ , y también la suma de ellos; y dígase:

La base : La suma de los otros dos lados = La diferencia de los otros dos lados : La diferencia de las dos partes  $ag$ ,  $bg$  de la base

Súmese la mitad de esta diferencia de las partes con la mitad de la base  $ab$ ; la suma será la parte más larga  $ag$ , la que restada de la base total  $ab$  da la parte más corta  $gb$ . Por estos medios obtenemos en cada uno de los pequeños triángulos  $acg$ ,  $cgb$ , dos lados (á saber:  $ac$ ,  $ag$ ;  $cb$ ,  $gb$ ), y un ángulo (el ángulo recto  $cyg$ , ó  $cgb$ ) opuesto á uno de los lados dados. Luego empléese el método del 2.º caso, para buscar los ángulos  $a$ ,  $b$ . Hecho esto réstese de  $180^\circ$  la suma de ellos y se tendrá el ángulo  $acb$ .

**2.º Modo.** Llámese la mitad de la suma de los tres lados  $s$ ; y llámense los dos lados que forman cualquiera de los dos ángulos,  $m$ ,  $n$ ; entonces el seno de

la mitad de ese ángulo será igual á  $\sqrt{\frac{(s-m) \times (s-n)}{m \times n}}$ .

**Ej. 1.º Encontrar la distancia, de  $a$ , á un objeto inaccesible  $c$ .**

Mídase una línea  $ab$  y desde sus extremos midáanse los ángulos  $cab$ ,  $cba$ . Habiendo encontrado así un lado y dos ángulos del triángulo  $abc$ , calcúlese  $ac$  por el caso 1.º




Fig. 1

Si no se necesita gran exactitud trácese la línea  $ab$  sobre el papel en una escala conveniente y por medio de un transportador colóquense los ángulos  $cab$ ,  $cba$ : trácese  $ac$ ,  $cb$  y midase entonces en el papel  $ac$ , en la misma escala.



**Ej. 2.º** Encontrar la altura de un objeto vertical *na*.

Colóquese el instrumento de medir ángulos en un punto conveniente *o*; mídase el ángulo de depresión *soa*, supongámoslo de  $12^\circ$ , también el ángulo *son* supongámoslo de  $30^\circ$ . Estos dos ángulos unidos dan el ángulo *soa* =  $42^\circ$ . Ahora, en el triángulo pequeño *osa*, tenemos el ángulo *osa* igual á  $90^\circ$  porque *oa* es vertical y *os* horizontal, y como los tres ángulos de cualquier triángulo son iguales á  $180^\circ$ , si restamos los ángulos *osa* ( $90^\circ$ ) y *soa* ( $12^\circ$ ) de  $180^\circ$  la diferencia ( $78^\circ$ ) será el ángulo *osa*, ó *osn*. Por tanto en el triángulo *ona* tenemos un lado *oa* y dos ángulos *son*, *osn* para calcular el lado *na* según el caso 1.º





Fig. 2.

calcúlese por medio del mismo procedimiento que se en la figura 1. Entonces, dirigiendo primero horizontalmente el instrumento  $^o$ , como en *s*, mídase el ángulo de depresión *soa*, supongámoslo de  $12^\circ$ , también el ángulo *son* supongámoslo de  $30^\circ$ . Estos dos ángulos unidos dan el ángulo *soa* =  $42^\circ$ . Ahora, en el triángulo pequeño *osa*, tenemos el ángulo *osa* igual á  $90^\circ$  porque *oa* es vertical y *os* horizontal, y como los tres ángulos de cualquier triángulo son iguales á  $180^\circ$ , si restamos los ángulos *osa* ( $90^\circ$ ) y *soa* ( $12^\circ$ ) de  $180^\circ$  la diferencia ( $78^\circ$ ) será el ángulo *osa*, ó *osn*. Por tanto en el triángulo *ona* tenemos un lado *oa* y dos ángulos *son*, *osn* para calcular el lado *na* según el caso 1.º

• Los ángulos y las distancias, en un terreno inclinado, deben ser medidos horizontalmente. El círculo horizontal graduado de un instrumento mide evidentemente el ángulo entre dos objetos horizontales ó el de sus proyecciones en un plano horizontal, no importa lo más alto que esté el uno respecto al otro. Algunas veces es necesario dirigir un anteojo del instrumento hacia arriba y el otro hacia abajo. Por consiguiente los lados de los triángulos que descansan sobre terrenos inclinados deben medirse también horizontalmente porque de lo contrario no puede haber la relación que se busca entre ellos. Así, en el triángulo *abc* situado sobre un terreno inclinado,



el instrumento en *o*, mide el ángulo horizontal *foa*, y no el ángulo *foa*. Por tanto el lado que le corresponde á este ángulo horizontal *foa* es la distancia horizontal *oa* y no la distancia inclinada *ac*. En otras palabras, cuando los lados y ángulos de un triángulo están en terreno inclinado no buscamos sus medidas reales sino las horizontales de sus proyecciones. Esta advertencia corresponde á todas las medidas de granjas, ferrocarriles, triangulaciones de campos, etc., etc.; y la falta de una estricta atención en este punto es una causa de errores casi inevitables (afortunadamente de insignificantes consecuencias en la práctica) que ocurren en casi todas las operaciones ordinarias sobre el terreno.

Cuando se usa un sextante, los ángulos entre objetos á diferentes alturas, como *pa* (figura que sigue), pueden medirse horizontalmente, colocando primero dos reglas verticales *o*, *s* en línea recta con los objetos y tomando entonces el ángulo horizontal subtendido por las reglas.

Los ángulos pueden medirse sin ningún instrumento, así:

Mídanse 100 pies ó metros desde cada objeto y clávense estacas; mídase la distancia de una estaca á otra, la mitad de esta distancia será el seno de la mitad del ángulo para un radio de 1.0; y si dividimos esta cantidad por 100 tendremos el seno de esta mitad del ángulo para un radio 1 como está en la tabla. Así, supongamos que la distancia sea 80.64, entonces 40.32 es el seno de la mitad del ángulo y .4032 será el seno que, buscado en la tabla de senos le corresponderá en la columna de los ángulos el ángulo  $23^\circ 47'$  que multiplicado por 2 da  $47^\circ 34'$  que será el ángulo deseado. Si algún obstáculo impide medir hacia los objetos, podemos medir directamente de ellos hacia el punto y prolongar ambas líneas, porque cuando dos líneas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Se puede hacer una medida aproximada clavando tres alfileres verticales, separados algunas pulgadas, en un pedazo pequeño de cartón, fijo horizontalmente en la punta de un bastón. Los alfileres ocuparán las posiciones *os* de la última figura.

Trácese entonces líneas de lápiz para unir los huecos de los alfileres y se medirá el ángulo con un transportador. Clavando un pedazo de cartón verticalmente sobre un árbol y trazando sobre aquel una línea horizontal pequeña, por medio de un nivel

**Advertencia.** Si como en la figura 3, fuese necesario medir la altura vertical *an* desde un punto *o*, más alto que *n*, ambos ángulos medidos en *o*, á saber: *son*, *soa* serán ángulos de depresión, es decir, más bajos que *o*. En este caso tenemos el lado *oa* como antes, el ángulo *noa* igual *soa - son*; y el ángulo *ona = 180° - (cos (90°) y *soa*)* para calcular *an* por medio del caso 1.º

O si como en la figura 4 deben ser tomados desde un punto *o* enteramente




Fig. 3.




Fig. 4.

debajo del objeto *an* ambos ángulos *soa*, *son* serán ángulos de elevación, es decir, por encima de la línea horizontal supuesta *os*. En este caso, tenemos en el triángulo *ona* el lado dado *oa*, como antes; el ángulo *noa = son - soa*; y el ángulo *ona = 180° - (cos (90°) + *son*)* para calcular *an* según el caso 1.º

Si el objeto *an*, como en la figura 5, en lugar de ser vertical está inclinado, y





Fig. 5.

de alfiler, de carpintero, pueden medirse de la misma manera los ángulos verticales, de elevación y depresión. De esta manera el autor se ha aprovechado algunas veces de la puerta de una casa abriéndola hasta que su borde pase por el pico de alguna montaña cuya distancia conocia aproximadamente, pero sin tener idea de su altura. Respecto á las correcciones de refracción, etc., véase la tabla más próxima.



Un triángulo cuyos lados están como los números 3, 4 y 5, es rectángulo; y uno cuyos lados están como 7; 7; 9, 9 contiene un ángulo recto y dos ángulos de 45°, cada uno. Como es necesario frecuentemente trazar sobre el terreno ángulos de 45° y 90°, estas proposiciones se pueden usar con este fin, formando con un pedazo de cinta de agrimensor ó cadena uno de dichos triángulos y clavando una estaca en cada vértice

en lugar de su altura vertical deseamos saber su longitud  $an$ , debemos medir primero su ángulo  $yti$  de inclinación con la horizontal á cuyo ángulo cada uno de los ángulos  $osn$  (midase de abajo ó de arriba) serán iguales. Para buscar este ángulo  $yti$ , suspéndase una plomada  $iy$  de cualquier longitud conocida en cualquier punto del objeto  $an$ , midase  $yt$  horizontalmente y luego dígase:

$$yt : yi :: 1 : \text{tang } yti.$$

De la tabla de tangentes tómese el ángulo  $yti$  que corresponde á esta tangente y úsese este ángulo para los ángulos  $osn$  á  $osn$ , en lugar del ángulo de  $90^\circ$  que




Fig. 6.

usamos en las figuras 3 y 4. Si el objeto, como la roca  $an$ , es curvo ó irregular, se debe colocar un bastón  $as$  inclinado en la dirección  $an$ ; y midase su ángulo  $yti$  de inclinación con la horizontal como antes y como antes también calcúlese la distancia  $osn$ . Si se busca la altura vertical  $ca$ , debe encontrarse primero el punto  $c$  mirando hacia arriba á lo largo de una plomada sostenida sobre la cabeza.

**Ej. 3.º Encontrar la altura aproximada  $az$  de una montaña** cuya cumbre es tan sólo visible porque se interponen árboles ú otros obstáculos y sólo se conoce la distancia  $mi$ . Para este caso, dirijase primero el instrumento horiz según  $ma$ , y midase el ángulo  $imx$ . En el triángulo  $imx$  tenemos un lado  $mi$ , el ángulo medido  $imx$  y el ángulo  $mix$  que es recto, búsquese  $ix$  como en el caso 1.º Pero á este  $ix$  debemos agregarle  $io$ , igual á la altura  $ym$ , del instrumento sobre el




Fig. 7.

terreno y también  $os$ . Como  $os$  es debido solamente á la curvatura de la tierra, la cual es igual aproximadamente á cerca de 8 pulgadas, es decir, .667 de pies por cada milla (ó .126<sup>m</sup> por cada kilómetro) y aumenta como los cuadrados de las distancias siendo 4 veces 8 pulgadas en 2 millas ( $4 \times .126^m$  en dos kilómetros); 9 veces 8 pulgadas en 3 millas, etc. Esto lo disminuye en algo la refracción de la atmósfera que varía con la temperatura, humedad, etc.; y que tiende siempre á hacer aparecer el objeto  $x$  más alto de lo que realmente está. Como término medio esta ilusoria elevación alcanza como á una séptima parte del coeficiente de curvatura de la tierra ya citado, y también varía como ésta con los cuadrados de las distancias. Por consiguiente si sustraemos  $\frac{1}{7}$  de 8 pulgadas ó de .667 de pies, tenemos el efecto combinado de la curvatura y refracción para una milla igual á 6.857 pulgadas ó .5714 de pies. (N. del T. Quitándole la séptima parte á .126<sup>m</sup> coeficiente de curvatura por kilómetro, resulta .108<sup>m</sup> por kilómetro para la corrección combinada de curvatura y refracción.) Para otras distancias tenemos la tabla siguiente, con cuyo uso nos evitamos la necesidad de hacer cálculos por separado, para la curvatura de la tierra y la refracción.



**Tabla de las cantidades que deben agregarse á las alturas por causa de la curvatura y refracción combinadas.**

Dist. en yards.	Correc- ción en pies.	Dist. en millas.	Correc- ción en pies.	Dist. en millas.	Correc- ción en pies.	Dist. en millas.	Correc- ción en pies.
100	.002	$\frac{1}{4}$	.036	6	20.6	20	229
150	.004	$\frac{1}{2}$	.143	7	28.0	22	277
200	.007	$\frac{3}{4}$	.321	8	36.6	25	357
300	.017	1	.572	9	46.3	30	514
400	.030	1 $\frac{1}{4}$	.893	10	57.2	35	700
500	.046	1 $\frac{1}{2}$	1.29	11	69.2	40	915
600	.066	1 $\frac{3}{4}$	1.75	12	82.3	45	1158
700	.090	2	2.29	13	96.6	50	1429
800	.118	2 $\frac{1}{2}$	3.57	14	112	55	1729
900	.149	3	5.14	15	129	60	2058
1000	.185	3 $\frac{1}{2}$	7.00	16	146	70	2801
1200	.266	4	9.15	17	165	80	3659
1500	.415	4 $\frac{1}{2}$	11.6	18	185	90	4631
2000	.738	5	14.3	19	206	100	5717

**La misma tabla anterior en metros y kilómetros. (Del T.)**

Dist. en metros.	Correc- ción en metros.	Dist. en kiló- metros.	Correc- ción en metros.	Dist. en kiló- metros.	Correc- ción en metros.	Dist. en kiló- metros.	Correc- ción en metros.
91.4	.0006	.402	.011	9.656	6.283	32.187	69.797
137.1	.0012	.805	.044	11.265	8.534	35.406	84.427
182.8	.0021	1.207	.098	12.875	11.156	40.224	108.810
274.2	.0052	1.609	.174	14.484	14.112	48.280	156.662
365.6	.0092	2.012	.272	16.093	17.434	56.327	213.353
457.0	.0140	2.414	.393	17.703	21.092	64.374	278.883
548.4	.0201	2.816	.533	19.312	25.084	72.421	355.952
639.8	.0274	3.218	.698	20.921	29.443	80.467	435.551
731.2	.0359	4.023	1.088	22.531	34.137	88.514	526.989
822.6	.0447	4.828	1.567	24.140	39.319	96.561	627.567
914.0	.0564	5.633	2.134	25.750	44.500	112.654	853.730
1006.8	.0810	6.437	2.789	27.359	50.291	128.748	1115.243
1371.0	.1264	7.242	3.536	28.968	56.386	144.841	1412.499
1828.0	.2249	8.047	4.361	30.578	62.830	160.935	1743.511

**Por consiguiente**, para una persona cuya vista está á 1,567 metros sobre el nivel del mar, y ve un objeto, precisamente en el horizonte del mar, ese objeto estará como á 4,828 kil de distancia de él. (Véase la tabla última.)

**Una línea horizontal no es una línea á nivel** porque las líneas rectas no pueden estar á nivel puesto que la superficie terrestre es curva. La curvatura de la tierra aparece muy clara en una extensión de aguas tranquilas y éstas si están á nivel. Si en la figura 7 suponemos que la línea curva representa la superficie del mar, los puntos *t*, *y*, *x*, *g* están al mismo nivel entre sí. No siempre los puntos á nivel equidistan del centro de la tierra, porque el mar en los polos está como 13 millas (20,921 metros) más cerca del centro de la tierra que en el ecuador, sin embargo su superficie está en todas partes á nivel.

Cuando digamos **sobre y debajo**, significará sobre y debajo del nivel del mar. **Á nivel** significará paralelo á la curvatura del mar, y **horizontal** significa tangente al nivel del mar ó superficie de la tierra.

#### **Ej. 4.º Si la altura vertical *cd*, figura 8, es inaccesible.**

Colóquese entonces el instrumento para medir ángulos en cualquier punto *n* y plántense dos bastones en el plano vertical de *nd* cuyos extremos superiores o, *i*, estén en línea recta con *n* aun cuando no estén en la horizontal de *n*. Mídase *no*:

desde  $n$  midáanse los ángulos  $ond$ ,  $one$ . Muévase entonces el instrumento al punto donde está el bastón  $o$  y colóquese aquí a la altura  $a$  y en el mismo lugar del punto  $o$ . Desde  $o$  midáanse los ángulos  $iod$ ,  $doc$ . Hecho esto réstese el ángulo  $ioe$  de  $180^\circ$ , la diferencia será el ángulo  $con$ . Por consiguiente, en el triángulo  $noe$  tenemos un lado  $no$ , y dos ángulos  $noe$ ,  $con$  para encontrar por medio del caso 1.º




Fig. 8.




Fig. 9.

el lado  $oe$ . Además, réstese el ángulo  $fod$  de  $180^\circ$ , la diferencia será el ángulo  $nod$ ; de modo que en el triángulo  $dno$  tenemos un lado  $no$  y los dos ángulos  $dno$ ,  $nod$ , para encontrar aplicando el caso 1.º el lado  $od$ ; y finalmente en el triángulo  $cod$  tenemos dos lados  $co$ ,  $od$  y el ángulo comprendido  $cod$  para encontrar  $cd$  la altura vertical que se busca.

**Advertencia.** Si  $cd$  estuviera en un valle ó sobre un cerro y tuvieran que hacerse las observaciones desde un terreno alto ó bajo, las operaciones hubieran sido las mismas.

**Ej. 5.** Véase el ejemplo 10.

**Encontrar la distancia  $a, o$ , fig. 9, entre dos objetos inaccesibles.**

Mídase un lado  $mn$ , en  $n$  midáanse los ángulos  $amn$  y  $bmn$ ; también en  $m$  midáanse los ángulos  $anm$  y  $bnm$ . Hecho esto tenemos en el triángulo  $amn$ , un lado  $mn$ , fig. 9, y los ángulos  $amn$  y  $anm$ ; entonces por el caso 1 podemos calcular el lado  $an$ . También en el triángulo  $bmn$  tenemos un lado  $mn$  y los dos ángulos  $bmn$ ,  $bnm$ ; por el mismo caso 1 podemos calcular el lado  $bm$ . Hecho esto tenemos en el triángulo  $amc$ , dos lados:  $am$ ,  $bm$ , y el ángulo comprendido  $amb$ ; entonces por el caso 3 podemos calcular la distancia que buscamos. De paso podemos conocer la posición y dirección de la línea  $ao$  porque podemos saber el tamaño del ángulo  $oam$  en el triángulo  $aoa$ , lo que nos permite hallar del lado acá una línea paralela a la línea  $ao$ . También se puede trazar en una escala conveniente la línea  $mn$  y los cuatro ángulos medidos y tomar luego en partes de la escala la distancia  $ao$ .

Si la posición de la línea inaccesible  $ca$ , fig. 10, fuere tal que se pudiera clavar una estaca  $p$  en la dirección  $ca$ , se procederá así: sitúese el instrumento en un punto conveniente, y midáanse los áng  $pac$ ,  $can$ ; midase también el áng  $cpa$  y la dist  $pc$ . Entonces en el triángulo  $pac$ , encuéntrase la distancia  $ac$  por el caso 1.º Es claro que el áng externo  $pcn$  será igual a la suma de los internos opuestos  $cpa$ ,  $pac$  y tendremos en el triángulo  $can$  un lado y dos ángulos para buscar el lado  $ca$  por el caso 1.º



Fig. 10.




Fig. 11.

**Ej. 6. Medir una distancia  $ab$  cuyos extremos solamente son accesibles.** De  $a$  y  $b$  midáanse dos líneas cualesquiera  $ac$ ,  $bc$  que se corten en  $c$ ; y midase también el áng  $acb$ . Tenemos entonces dos lados y el áng comprendido, resuélvase el triáng por el caso 3.º

**Ej. 7. Encontrar la altura vertical  $om$  de una montaña sobre un punto dado  $i$ .** Sitúese el instrumento en  $i$ , midase  $im$ , póngase el instrumento

horizontal y mídase el áng  $nam$ ; como  $am$  es de  $90^\circ$ , fig. 12, tenemos un lado  $am$  y dos áng  $nam$ ,  $am$ , búsquese  $na$  por el caso 1.º Agréguese la altura del instrumento si igual no: Si la montaña es muy alta hágase la corrección combinada de curvatura y refracción como en el ejemplo 3, fig. 7.





Fig. 12.

También puede colocarse el instrumento en el vértice  $m$  de la montaña y medir el áng  $nam$  de depresión en vez del áng  $nam$ .

**Advertencia 1.º** Si lo que conocemos es la altura  $om$  de la montaña, la medida del áng  $nam$  nos servirá para encontrar la distancia  $na$  por el caso 1. Así en el ejemplo 2 si se conoce la altura  $na$ , los ángulos medidos en ese ejemplo nos facilitan el modo de deducir la distancia  $ao$ ; lo mismo decimos para las figs. 3, 4, 5, 7, donde el procedimiento es tan claro que no se necesitan más explicaciones.

**Advertencia 2.º** Para medir la altura de un objeto por su sombra. Colóquese un bastón vertical en el suelo, mídase el largo de la sombra que arroja, también mídase el largo de la sombra del objeto. Entonces: el largo de la sombra del bastón es á la altura del bastón sobre el suelo, como la longitud de la sombra del objeto es á su altura. Si el objeto está inclinado, el bastón debe colocarse con la misma inclinación.

**Advertencia 3.º** La altura de un objeto vertical  $mn$ , fig. 12 $\frac{1}{2}$ , cuya distancia  $rm$  es conocida, puede encontrarse valiéndose de su reflexión en una vasija de agua, ó en un pedazo de espejo colocado perfectamente horizontal en  $r$ ; porque  $ra$  es á la altura  $ai$  de la vista sobre el reflector  $r$ , como  $rm$  es á la altura  $mn$  del objeto sobre  $r$ .

Fig. 12 $\frac{1}{2}$ Fig. 12 $\frac{1}{2}$ 

**Advertencia 4.º** Supongamos que  $oc$ , fig. 12 $\frac{1}{2}$ , sea una estaca plantada ó una vara sostenida verticalmente por un asistente. Entonces, coloquémonos á una distancia propia detrás de ella y manteniendo la vista fija háganse marcas en  $o$ ,  $c$ , donde las visuales  $in$ ,  $is$ , cortan la vara ó bastón  $oc$  y entonces:  $ic$  es á  $co$  como  $is$  á  $in$ .

Los ejemplos siguientes pueden sustituir á un procedimiento trigonométrico y serán útiles á veces en caso de no tener á la mano una tabla de senos para hacer los cálculos trigonométricos.

**Ej. 3. Encontrar la distancia  $ab$  en la cual sólo un extremo es acce-**




Fig. 13.

**sible.** Clávese una estaca en cualquier punto conveniente  $a$ ; en  $a$  trácese un ángulo cualquiera  $bac$ . En la línea  $ac$ , en cualquier punto conveniente  $c$  clávese una estaca



y en  $e$  trácese un ángulo  $aed$ , igual al  $bac$ . En la línea  $ed$  y en cualquier punto conveniente,  $d$ , clávese una estaca. Luego parándose en  $d$  y mirando hacia  $b$  colóquese una estaca  $o$  en línea con  $db$  y que quede situada al mismo tiempo en línea  $ae$ , midanse las distancias  $ao$ ,  $oe$ ,  $ed$ ; y entonces según el principio de los triángulos semejantes

$$oc : cd :: ao : ab.$$

También puede procederse de este otro modo, fig. 14: siendo la distancia que se ha de medir  $na$ , colóquese una estaca en  $n$ ; y trácese el ángulo  $hnm = 90^\circ$ ; á cualquier distancia conveniente  $nm$  colóquese una estaca  $m$ ; hágase el áng  $hmy = 90^\circ$  y colóquese una estaca en  $y$  en línea con  $hn$ . Midase  $my$ ,  $nm$ , y entonces según el principio de los triángulos semejantes tenemos  $ny : nm = nm : nh$ .

**Otro modo:** fig. 14. Trácese el ángulo  $hnm = 90^\circ$  colocando una estaca  $m$  á cualquier distancia conveniente  $nm$ . Midase  $nm$  y también el ángulo  $nmh$ . Búsquese la tangente de  $nmh$  por medio de la tabla y multiplíquese esta tangente natural por  $nm$ ; el producto será  $nh$ .

**Otro modo:** Trácese el ángulo  $hnm = 90^\circ$ , desde  $m$  midase el ángulo  $nmh$ , y trácese el ángulo  $nmy$  igual al ángulo  $nmh$ ; colóquese una estaca en  $y$  en línea con  $hn$ . Entonces  $ny = nh$ .



Fig. 14.




Fig. 15.

**O sin medir ningún ángulo, así:** Siendo la distancia  $tu$  la que quiere medirse tórnese  $uv$  de cualquier longitud en línea recta, con  $tu$  midanse  $vo$  y  $oz$  iguales. Midanse  $ou$ ; y  $o$  y  $z$  iguales también entre sí. Colóquese una estaca  $x$ , en línea recta con  $xy$ , y  $to$ : entonces  $yz$  será igual á  $tu$  y paralela.

**También puede hacerse sin medir ningún ángulo, así:** Clávense dos estacas  $t$  y  $u$  en línea con el objeto  $x$ , fig. 16. Desde  $t$  márquese una distancia  $tz$  en cualquiera dirección; desde  $u$  trácese  $uv$  paralela á  $tz$  colocando el punto  $v$  en línea recta con  $xs$ . Hágame  $uv$  igual  $tz$ , midase  $vs$ ,  $vs$ ,  $tz$  y entonces

$$vs : vs :: xt : ts.$$

**O así:** \* trácese desde un punto  $o$  la línea  $oe$  en ángulo recto con  $oa$  y búsquese en esa línea  $oe$  un punto  $e$  desde donde el ángulo  $oae$  sea de  $84^\circ 17'$  de manera que el ángulo  $oae$  resulta  $5^\circ 43'$ ; midase ahora  $oe$  y  $ao$  será  $\cdot 10 \times oe$  con un error en exceso de 1.06 por 1,000.



Fig. 16.



**Ej. 9. Encontrar la distancia  $ab$  cuyos extremos sólo son accesibles.** Trácese desde  $a$  el ángulo  $bac$  y desde  $b$  el ángulo  $abd$ , cada uno de  $90^\circ$ .

\*N. del T. — Aquí discrepamos del autor, pues siendo inaccesible uno de los extremos de la línea, en este caso el  $a$ , todas las operaciones deben hacerse del lado  $oe$  y por eso hemos variado las operaciones en este supuesto sin cambiar el sistema de entrar con un ángulo fijo; lo que no nos parece práctico.

Háganse  $ac$ ,  $bd$ , iguales entre sí. Entonces  $cd=ab$ . También puede considerarse  $ab$  como la distancia á través del río en las figs. 13, 15 ó 14; y puede encontrarse por los procedimientos ya empleados en dichos casos. O de otro modo, mídase cualquier distancia  $ao$ , fig. 17, y constrúyase  $on$  igual y en línea recta con  $ao$ . Mídase también  $bo$  y hágase  $om$  igual y en línea recta de  $ob$ . Entonces  $mn$  será paralela é igual  $ab$ .




Fig. 17.




Fig. 18.

Ej. 10. Véase el ejemplo 4.<sup>o</sup>

**Encontrar la distancia y dirección de la línea enteramente inaccesible  $yz$ .** En dos puntos convenientes  $ab$ , desde donde los puntos  $yz$  puedan verse, clávense estacas. Tenemos entonces los cuatro ángulos de una figura de cuatro lados en la cual están dadas las direcciones de tres de sus lados y de sus dos diagonales. Estos datos nos facilitan el trazar sobre el terreno una pequeña figura de cuatro lados semejante á la grande. Así, en la línea  $ab$  colóquese una estaca  $c$  y hágase  $co$  paralela á  $bz$  situando el punto  $o$  al mismo tiempo en la diagonal  $az$ . Desde  $c$  hágase  $ci$  paralela á  $by$ ; situando el punto  $i$  al mismo tiempo en la línea  $ay$ , entonces  $io$  será paralela á  $yz$ . Mídase  $ac$ ,  $ab$ ,  $io$ , y entonces por el principio de las figuras semejantes

$$ac : ab :: io : yz.$$

Si  $yz$  fuere una línea visible tal como una cerca ó camino, podríamos desde  $a$  dividirla en cualquier número de partes. Por ejemplo, si deseamos colocar una estaca en la mitad de  $yz$ , colóquese primero una en la mitad de  $io$ ; y parándose en  $a$  por medio de señales dirijase por la estaca situada en el medio de  $io$  una visual, y donde ésta corte la línea  $yz$  será el punto medio de  $yz$  que desde  $a$  queda determinado así.

Para encontrar sobre  $ab$  un punto  $t$  de una perpendicular á la línea  $yz$  levantada en  $y$ ; hágase primero  $ois=90^\circ$  y mídase  $as$ . Entonces

$$oi : as :: yz : at.$$

**Ej. 11. Encontrar la posición de un punto  $n$ , fig. 19, por medio de dos ángulos  $anb$ ,  $bnc$ , tomadas desde él á los tres objetos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , cuyas posición y distancias entre sí son conocidas.**

El uso de este problema es más frecuente en cartas marinas que en la mensura




Fig. 19.

de terrenos. Se emplea principalmente para determinar la posición  $n$  de un bote desde el cual se han hecho sondas á lo largo de la costa. Cada vez que el bote se

mueve de un puesto á otro para sondear nuevamente se hace necesario practicar nuevas observaciones en cada punto con el objeto de fijar su posición en la carta. Cada observación consiste en la medida, por medio de un sextante, de los dos ángulos  $amb$ ,  $bnc$ , á las señales  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , fijadas de antemano en la costa. Cuando sea practicable tomar las observaciones dirigiendo visuales al bote al mismo instante por medio de dos observadores en la costa, situados en dos de las estaciones, debe preferirse este método. El bote hará entonces una señal en el momento que deban hacerse las observaciones. El método más expedito para fijar el punto  $n$  sobre el mapa, es trazar tres líneas formando los dos ángulos y prolongarlas indefinidamente en un pedazo de papel transparente. Colóquese el papel sobre el mapa y muévase éste hasta que las tres líneas pasen por las tres estaciones  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ; márquese entonces el punto  $n$  dondequiera que quede.

En lugar del papel transparente se puede usar el instrumento llamado *marcador* de estaciones, cuando hay muchos puntos que marcar.


Pero la posición del punto puede encontrarse, quizás con más exactitud, describiendo dos círculos, como en la fig. 19, que pase cada uno por el punto  $a$  y por dos de los otros tres puntos; encontrando luego los centros,  $o$ ,  $x$ , de dichos dos círculos. Esto es muy sencillo. Sabemos que el ángulo  $aob$  en el centro de un círculo es dos veces mayor que cualquier ángulo  $amb$  en la circunferencia del mismo círculo cuando éstos están subtendidos por la misma cuerda  $ab$ . Por consiguiente, si el ángulo  $amb$  observado desde el bote es de  $50^\circ$ , el ángulo  $aob$  debe ser de  $100^\circ$  y como la suma de los tres ángulos de un triángulo es  $180^\circ$  los dos ángulos  $oab$ ,  $oba$ , valen juntos  $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$ , y como los dos lados  $ao$ ,  $bo$ , son iguales

(siendo radios del mismo círculo), los ángulos  $oab$ ,  $oba$  son iguales entre sí y cada uno igual á  $80^\circ / 2 = 40^\circ$ . Por consiguiente, tenemos solamente que trazar sobre el mapa, en  $a$  y  $b$ , dos ángulos de  $40^\circ$ , el punto  $o$  de intersección será el centro. Procedase de la misma manera con el ángulo  $bnc$  para encontrar el centro.

La intersección de los dos círculos en  $n$  será el punto que se busca.

## PARALELOGRAMOS

**Cuadrado. Rectángulo. Losango. Paralelogramo.**



Un *paralelogramo* ó *rombo* es una figura plana encerrada por cuatro líneas rectas y paralelas las opuestas. No hay sino los cuatro indicados en las figuras anteriores. En el *cuadrado* y el *losango* los cuatro lados son iguales; en el *paralelogramo rectángulo* sólo los lados opuestos son iguales. En cualquier *paralelogramo* los cuatro ángulos suman cuatro ángulos rectos ó  $360^\circ$  y los dos ángulos diagonales opuestos son iguales entre sí; por consiguiente, teniendo un ángulo pueden encontrarse fácilmente los otros tres. En un *cuadrado* ó un *rectángulo* cada diagonal divide á cada uno de los ángulos en dos partes iguales, pero en los otros dos *paralelogramos* no sucede así.


**Para encontrar el área de cualquier paralelogramo.** Multiplíquese cualquier lado,  $s$ , por la altura  $p$  tomada perpendicularmente al lado  $s$  ó multiplíquese entre sí dos lados y el seno del ángulo comprendido.

**La diagonal  $ab$  de cualquier cuadrado** es igual á un lado multiplicado por 1.41421, y un lado es igual á la diagonal multiplicada por .707107.

**El lado de un cuadrado igual en superficie á un círculo dado** es igual al diámetro  $\times .886227$ .

**El lado del mayor cuadrado que puede inscribirse en un círculo dado** es igual al diámetro  $\times .707107$ .

**El lado de un cuadrado multiplicado por 1.51967 da el lado de un triángulo**






**equilátero** de la misma área. **Todos los paralelogramos** como *A, C*, que tienen iguales bases *ac*, ó igual altura *an*, tienen iguales áreas y el área de cada uno es dos veces la de un triángulo que tenga la misma base y la misma altura. **El área de un cuadrado inscrito en un círculo** es igual á dos veces el cuadrado del radio.

**En todo paralelogramo** los cuatro cuadrados trazados sobre sus lados tienen una área igual á los de los dos cuadrados trazados en sus 2 diagonales. Si se traza un **cuadrado grande** en la diagonal *ab* de un cuadrado más pequeño su área será dos veces la del cuadrado pequeño. **Cualquiera de las diagonales de cualquier paralelogramo** lo dividen en dos triángulos iguales y las 2 diagonales lo dividen en 4 triángulos de iguales áreas. **Las dos diagonales de cualquier paralelogramo** se dividen entre sí en dos partes iguales. **Cualquiera línea recta trazada por el centro** del paralelogramo lo divide en dos partes iguales.

**Advertencia 1.ª** El área de cualquiera figura, como *B* formada por cuatro líneas rectas, puede encontrarse así: Multiplíquense las dos diagonales *am*, *nb*, y el seno del ángulo menor *ao**b*, ó *no**m* formado por la intersección de ellas. Divídase el producto por 2. Esto es útil en la mensura de terrenos cuando los obstáculos, como á menudo sucede, hacen difícil la medida de los lados de la figura, mientras que es fácil medir las diagonales y después encontrar su punto de intersección *o* y medir el ángulo que se requiere. **Pero si se tiene que trazar la figura**, las partes *oa*, *ob*, *on*, *om* de las diagonales deben ser medidas también.



**Advertencia 2.ª** Los lados de un paralelogramo ó triángulo y los de muchas otras figuras pueden encontrarse cuando sólo se conoce el área y los ángulos, así: Supongamos que uno de los lados sea 1 y calcúlese cuál sería su área para el lado 1 y dígame: la raíz cuadrada del área así encontrada es á este lado 1 como la raíz cuadrada del área dada es al lado correspondiente de la figura que se busca.

**En una línea dada** *wx* **trazar un cuadrado** *acsm*. De *w*, y de *x*, con radio *wx* describanse los arcos *xy*, *xs*. Desde *s*, la intersección *r*, y con un radio igual á  $\frac{1}{2}$





*wx*, describese *sss*. Desde *wx* trázese *wn*, *xm* tangente á *sss*, hasta llegar á los otros arcos y únase *n* con *m*.

## TRAPECIOS



Un trapecio *acnm* es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos *ac*, *nm*. **Para encontrar el área de cualquier trapecio**. Súmense los dos lados *ac*, *nm*, multiplíquese la suma por la distancia *sf* y divídase el producto por 2. Véanse las reglas siguientes para los cuadriláteros en general que son todas aplicables á los trapecios y véanse también las advertencias después de los paralelogramos.


**Un cuadrilátero abco** es cualquiera figura terminada por cuatro líneas rectas.





sección  $i$ , con el mismo radio describase un círculo; alrededor y sobre su circunferencia váyase colocando el mismo radio.

Lado de un exágono  $= n \times .57735$ .



**Para trazar un octógono cuyos lados sean iguales á una línea dada,  $ce$ .** De  $c$  y de  $e$  trácese dos perpendiculares  $cp$ ,  $ep$ , prolongúese también  $c$ ,  $e$  hacia  $f$ ,  $g$  y de  $c$ ,  $e$  con un radio igual  $ce$  trácese dos cuadrantes y búsqense sus centros  $hh$ ; únense  $ch$ ,  $eh$ ; trácese  $hz$ ,  $ht$  paralelas á  $cp$  é iguales á  $ce$ ; háganse  $co$ ,  $eo$ , iguales cada una á  $hh$  únense  $co$ ,  $os$ ,  $ot$ .

Lado de un octógono  $= n \times .41421354$ .

**Para trazar un octógono en un cuadrado dado :** desde cada ángulo del cuadrado y con un radio igual á la mitad de su diagonal, describáse cuatro arcos y únense los puntos en los cuales cortan los lados del cuadrado.



**Para trazar cualquier polígono regular de lados iguales á  $mn$  ;** divídase á  $360^\circ$  por el número de lados, réstese el cociente de  $180^\circ$ , divídase la diferencia por 2. Esto dará el ángulo  $cmn$ , ó  $cmm$ . En  $nm$  trácese estos ángulos por medio de un transportador, los lados de estos ángulos se encontrarán en un punto  $c$  desde el cual se describirá el círculo  $mny$ , sobre su circunferencia se irán colocando distancias iguales á  $mn$ .

**En cualquier círculo  $mny$  trazar cualquier polígono regular.** Divídase á  $360^\circ$  por el número de lados, el cociente será el ángulo  $mcn$  del centro. Trácese el ángulo por medio de un transportador y su cuerda  $mn$  será un lado que se va colocando alrededor de la circunferencia.

**Para reducir cualquier polígono como  $abcdefa$ , á un triángulo de la misma área.** Prolongamos el lado  $fa$  hacia  $w$  y trazamos  $bg$  paralela á  $ca$




Fig. 1.





Fig. 2.

y trazamos  $gc$ ; obtenemos 2 triángulos  $abc$ ,  $agc$ , ambos de la misma base  $ca$  y de la misma altura, puesto que sus vértices están entre las dos paralelas  $ac$ ,  $gb$ . Pero la parte  $acg$  es común á ambos; por tanto las partes restantes  $icb$  de uno  $iga$  del otro serán iguales entre sí. Ahora si la parte  $icb$  se la quita al polígono y se le pone la parte  $iga$ , el polígono  $gfedcig$  tendrá la misma área que  $afedeba$ , pero no tendrá sino cinco lados mientras que el otro tiene seis. Además, si se traza paralela  $es$  á  $df$  y se une  $f$  con  $s$  tenemos sobre la misma base  $es$ , y entre las mismas paralelas  $es$ ,  $df$  los dos triángulos iguales  $esd$ ,  $esf$  con la parte  $es$  común á ambos y por consiguiente la parte restante  $cod$  de uno,  $osf$  del otro serán iguales. Por tanto si se quita  $osf$  del polígono y se agrega  $esd$ , el nuevo polígono  $gsdc$ , fig. 2,



tendrá la misma área que *ghed*; pero no tiene sino cuatro lados, mientras que el otro tiene cinco. Finalmente, si se prolonga *ge*, fig. 2, hacia *n*, se traza una paralela á *ea*, y se une *e* con *n* tenemos en la misma base *ea*, y entre las mismas paralelas *ea*, *dn* los triángulos equivalentes *ean*, *ead*, con la parte *ead* común á ambos; por tanto si quitamos á *ead* del polígono y le agregamos *ean* tenemos el triángulo *gne* igual al polígono *ghdeg*, fig. 2, ó á *afedeba*, fig. 1. Este método es aplicable á polígonos de cualquier número de lados.

**Reducir una figura grande *abcdefg* á una semejante más pequeña.** Desde cualquier punto interior *o* (será mejor mientras más cerca del centro esté) trácense líneas á todos los ángulos *abc*, etc. y únense estas líneas con otras para-




lelas á los lados de la figura. Si por el contrario se quiere aumentar una figura pequeña, trácense de cualquier punto *o* dentro de ella, líneas que se prolonguen más allá de sus ángulos y únense estas líneas por otras paralelas á los lados de la figura pequeña.

**Para reducir un mapa á una escala menor.** El mejor método es dividir el mapa grande en cuadrados por medio de líneas ligeras trazadas con lápiz muy suave y trazar luego el mapa reducido sobre un papel dividido en cuadrados menores. El compás de división ayudará mucho al fijar puntos situados dentro de los cuadrados. Si el mapa grande ha sufrido por el dibujo y el continuo borrar, se pueden tender hilos para formar los cuadros.

**En una figura rectangular *ghad*,** encontrar los puntos *oooo* sobre sus lados y á igual distancia de los ángulos *gs*; para inscribir un rectángulo diagonal *oooo* de una anchura dada *ll*. Desde *g*, *s*, como centros describanse varios arcos concéntricos, como están en la figura. Trácense sobre papel transparente dos líneas *aa*, *cc* separadas una distancia *ll*, y colocandolas sobre el tablero muévanse hasta que se ven por los arcos que las cuando distancias *go*, *go*, *so*, *so*, son iguales. En lugar del papel transparente se puede usar una tira de papel común del ancho *ll*.

**Advertencia.** Muchos problemas que de otro modo serían muy difíciles pueden resolverse de modo análogo con una exactitud suficiente para casos prácticos por medio del papel transparente.



**Para encontrar el área de cualquier polígono irregular *andem*.** Divídase éste en triángulos como *and*, *ame*, *abe*; búsquense las alturas *o*, *o*, *o*. de cada uno de ellos entre su base *ab*, *ac*, *be* y el ángulo opuesto *n*, *m*; multipli-

quese cada base por la altura respectiva, sùmense todos los productos juntos y divídase por 2.

**Para encontrar aproximadamente el área de una figura muy larga, irregular como *abcd*.** Entre sus extremos *abcd* márquense iguales distancias (mientras más cortas sean más exacto será el resultado), trácense líneas paralelas intermedias 1, 2, 3, etc. Midanse las longitudes de estas líneas



intermedias, sùmense; á esta suma agréguese la semi suma de los dos anchos *ab*, *cd* en los extremos; multiplíquese la suma total por uno de los espacios iguales entre las líneas paralelas y el producto será el área que se busca. Esta regla se aplica del mismo modo si ambos, ó uno de los extremos, terminan en punta como *m*, *n*. En el último de estos casos los anchos *ab*, *cd*, entrarán á sumarse con las líneas intermedias y es claro que la mitad de la anchura en los dos extremos será 0.

**Encontrar el área de una figura cuyo perfil es extremadamente irregular.** Trácense líneas alrededor de ella que le agreguen á la figura (tan aproximadamente como pueda juzgarse á la vista) tanto espacio como el que le quiten á la misma figura. El área de la figura nueva que se forma se hace de



este modo igual á la figura irregular y puede calcularse dividiéndola en triángulos, etc. Usando un pedazo de hilo fino puede encontrarse la adecuada posición para las nuevas líneas limítrofes antes de trazarlas. Para medir áreas pequeñas é irregulares en un dibujo se colocará sobre él un pedazo de papel transparente dividido cuidadosamente en pequeños cuadros cada uno de una área dada, digamos de 10, 20 ó 100 pies ó decímetros, etc., cuadrados y luego se contarán todos los cuadrados enteros y se agregarán las fracciones de cuadrados apreciadas al ojo.

## CÍRCULOS

**Un círculo** es la superficie comprendida por una curva reentrante llamada **circunferencia** cuyos puntos equidistan de otro interior llamado **centro**. Toda línea recta que pasa por el centro y termina por ambos lados en la circunf se llama **diámetro** del círculo. Toda línea recta que va del centro á la circunf se llama **radio**.

La relación de la circunf al diám ó de la semicircunf al radio, circunf ÷ diám se llama = ( $\pi$ ).

$$\pi = 4 (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \text{etc.})$$

$\pi$  es Inconmensurable, no tiene expresión aritmética exacta. Ha sido determinado hasta varios cientos de cifras decimales.

**Valores aproximados de  $\pi$ ;  $\pi = 2 + \pi/a$ :**

$\pi$	$a$	$\pi$	$a$
3.141 592 653 6.	- 307,788,000,000	355 ÷ 113 ..	- 11,776,700
3.141 592 65....	... + 875,085,000	377 ÷ 120 ..	... - 42,447
3.141 593.....	..... - 9,069,000	366 ÷ 114.6..	... + 13,576
3.141 6.....	..... - 427,637	22 ÷ ..	..... - 2,485

Funciones de  $\pi$ .

	Logarit.		Logarit.
$\pi = 3.14159265$	0.497 1499	$2\pi = 6.2831853$	0.798 1799
$\pi^2 = 9.8696044$	0.994 2297	$3\pi = 9.424778$	0.974 2957
$\pi^3 = 31.006276$	1.491 4496	$\pi^4 = 97.409091$	1.988 5510
$\pi\sqrt{2} = 4.442883$	0.647 8649	$\sqrt{\pi} = 1.772454$	0.248 5710
$\pi/\sqrt{2} = 2.221441$	0.346 8349	$1/\sqrt{\pi} = 0.564190$	1.741 4251
$1/\pi = 0.318310$	1.502 8501		

Para múltiplos de  $\pi$ , véase «Circunf.» en las tablas de los Círculos que siguen.

[Radio,  $R$ ; Diámetro,  $D$ ; Circunf.,  $C$ ; Área,  $A$ .


$$R = \frac{D}{2} = \frac{C}{2\pi} = \sqrt{\frac{A}{\pi}}; \quad D = 2R = \frac{C}{\pi} = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}};$$

$$C = 2\pi R = \pi D = 2\sqrt{\pi A}; \quad A = \pi R^2 = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{C^2}{4\pi} = \frac{DC}{4}.$$

## RELACIONES DEL CÍRCULO CON OTRAS FIGURAS

Polígono circunscrito, regular ó irregular.

$$\frac{\text{Área del círculo}}{\text{Área del políg.}} = \frac{\text{circunf. del círculo}}{\text{perímetro del políg.}}$$



Triángulo equilátero de igual área.  $D$ =diám del círculo.

$$\text{Lado del triáng.} = D\sqrt{\pi} \div \sqrt{3} = 1.34677 D.$$

Cuadrado de la misma área.

$$\text{Lado del cuad.} = .88623 \times \text{diám del círculo.}$$

$$\text{Diám del círculo} = 1.12838 \times \text{lado del cuad.}$$


Cuadrado inscrito.  $D$ =diám del círculo.

$$\text{Lado del cuad.} = D\sqrt{\frac{1}{2}} = .7071 D.$$

$$\text{Área del cuad.} = 2 \times \text{radio}^2 \text{ (del círculo)}$$

$$\text{Radio del círculo} = \frac{1}{2} \times \text{diagonal del cuad.}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}} \times \text{lado del cuad.} = .7071 \times \text{lado.}$$



Cuadrado circunscrito.

$$A = \text{área del cuad.}; \quad a = \text{área del círculo.}$$



$$A = \frac{4}{\pi} a = 1.2732 a; \quad a = \frac{\pi}{4} A = .7854 A.$$



## PROBLEMAS RELATIVOS A LOS CÍRCULOS




**Encontrar el diám  $dg$  y el centro  $e$  de un círculo dado.**

Trácese una cuerda cualquiera  $ab$  y en su centro  $o$  levántese un diám perpendicular  $dg$ . Encuéntrese el centro  $e$  de este diám. O véase más abajo.



**Describir una circunf que pase por tres puntos  $abc$  que no están en línea recta, por ej. : los tres vértices de un triángulo.** Unanse los puntos por líneas  $ab$ ,  $bd$ . Desde  $b$  con cualquier radio conveniente, se traza el arco  $mn$  y de  $a$ ,  $y$ ,  $d$  con el mismo radio trácense los arcos  $y$ ,  $z$ ; entonces las dos líneas  $ca$ ,  $ct$  que unen las intersecciones de estos arcos, se cortarán en el centro  $e$  del círculo.




**Inscribir un círculo en un triángulo.** Trácense dos líneas bisectrices de dos cualesquiera de los ángulos; donde estas dos líneas se cortan está el centro del círculo.



En dos cuerdas cualesquiera  $ab$ ,  $ac$ , que se cortan en  $n$  se tiene que  $on : nb :: an : ne$ ; por tanto,  $nb \times an = on \times ne$ . Es decir, el producto de los dos segmentos de una de las cuerdas = al producto de los dos segmentos de la otra.

**Tangentes.** Aquí la tang es simplemente una línea indefinida que toca á la circunf en un punto; no es la tang trigonométrica.

**Para trazar una tang  $te$  á un circ por un punto dado  $e$  de su circunf;** trácese el radio  $ce$  á ese punto, hágase  $eo = ec$  de  $e$  y  $o$  con cualquier radio mayor que la mitad de  $co$ , describanse dos pares de arcos  $i$ ,  $i$ , y únense sus intersecciones  $i$ ,  $i$ . O bien de  $e$ , trácense dos distancias cualesquiera iguales  $ed$ ,  $et$ , y trácese  $i$ ,  $i$ , paralela á  $dt$ .



**Para trazar una tang  $asb$  á un circ desde un punto  $a$  fuera del circ;** únase  $a$  con  $e$ , centro del circ. Sobre  $ae$  trácese una semicircunf y por la intersección  $s$  trácese  $asb$ .

**Para trazar una tang  $gh$  á un arco circular  $gad$  cuya flecha es  $na$ .** Con el radio  $ga$ , describase un arco  $sao$ , hágase  $ta = sa$ ; por  $t$  tirese  $gh$ .

## TABLA DE CÍRCULOS

Los diámetros se dan en unidades y décimos.

Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.
0.1	.314159	.007854	6.3	19.79203	31.17245	12.5	39.26991	122.7185
2	.628319	.031416	4	20.10619	32.16991	6	39.58407	124.6398
3	.942478	.070686	5	20.42035	33.18307	7	39.89823	126.6769
4	1.256637	.125664	6	20.73451	34.21194	8	40.21239	128.6796
5	1.570796	.196350	7	21.04867	35.25652	9	40.52655	130.6981
6	1.884956	.282743	8	21.36283	36.31681	13.0	40.84070	132.7323
7	2.199115	.384845	9	21.67699	37.39281	11	41.15486	134.7822
8	2.513274	.502655	10	21.99115	38.48451	12	41.46902	136.8478
9	2.827433	.636178	11	22.30531	39.59192	13	41.78318	138.9291
1.0	3.141593	.785398	12	22.61947	40.71504	14	42.09734	141.0261
1	3.455752	.960332	13	22.93363	41.85387	15	42.41150	143.1388
2	3.769911	1.15997	14	23.24779	43.00840	16	42.72566	145.2672
3	4.084070	1.37282	15	23.56194	44.17865	17	43.03982	147.4114
4	4.398230	1.59938	16	23.87610	45.36460	18	43.35398	149.5712
5	4.712389	1.77175	17	24.19026	46.56626	19	43.66814	151.7468
6	5.026548	2.01062	18	24.50442	47.78392	20	43.98230	153.9380
7	5.340708	2.26980	19	24.81858	49.01670	1	44.29646	156.1450
8	5.654867	2.54469	20	25.13274	50.26548	2	44.61062	158.3677
9	5.969026	2.83529	1	25.44690	51.52997	3	44.92477	160.6061
2.0	6.283185	3.14159	2	25.76106	52.81017	4	45.23893	162.8602
1	6.597345	3.46361	3	26.07522	54.10668	5	45.55309	165.1300
2	6.911504	3.80133	4	26.38938	55.41769	6	45.86725	167.4155
3	7.225663	4.15476	5	26.70354	56.74502	7	46.18141	169.7167
4	7.539822	4.52389	6	27.01770	58.08805	8	46.49557	172.0336
5	7.853982	4.90874	7	27.33186	59.44679	9	46.80973	174.3662
6	8.168141	5.30929	8	27.64602	60.82123	15.0	47.12389	176.7146
7	8.482300	5.72555	9	27.96017	62.21139	11	47.43805	179.0786
8	8.796459	6.15752	10	28.27433	63.61725	12	47.75221	181.4584
9	9.110619	6.60520	11	28.58849	65.03882	13	48.06637	183.8539
4.0	9.424778	7.06858	2	28.90265	66.47610	14	48.38053	186.2659
1	9.738937	7.54768	3	29.21681	67.92909	15	48.69469	188.6919
2	10.05310	8.04248	4	29.53097	69.39778	16	49.00885	191.1347
3	10.36726	8.55299	5	29.84513	70.88218	17	49.32299	193.5928
4	10.68142	9.07920	6	30.15929	72.38229	18	49.63716	196.0668
5	10.99557	9.62113	7	30.47345	73.89811	19	49.95132	198.5565
6	11.30973	10.17876	8	30.78761	75.42964	16.0	50.26548	201.0619
7	11.62389	10.75210	9	31.10177	76.97687	11	50.57964	203.5831
8	11.93805	11.34115	10.0	31.41593	78.53982	12	50.89380	206.1199
9	12.25221	11.94591	1	31.73009	80.11847	13	51.20796	208.6724
4.0	12.56637	12.56637	2	32.04425	81.71282	14	51.52212	211.2407
1	12.88053	13.20254	3	32.35840	83.32269	15	51.83628	213.8246
2	13.19469	13.85442	4	32.67256	84.94807	16	52.15044	216.4243
3	13.50885	14.52201	5	32.98672	86.58915	17	52.46460	219.0397
4	13.82301	15.20331	6	33.30088	88.24734	18	52.77876	221.6708
5	14.13717	15.90431	7	33.61504	89.92324	19	53.09292	224.3176
6	14.45133	16.61908	8	33.92920	91.60884	17.0	53.40708	226.9801
7	14.76549	17.34945	9	34.24336	93.31316	11	53.72123	229.6583
8	15.07964	18.09557	11.0	34.55752	95.03318	12	54.03539	232.3522
9	15.39380	18.85741	1	34.87168	96.76891	13	54.34955	235.0618
5.0	15.70796	19.63496	2	35.18584	98.52035	14	54.66371	237.7871
1	16.02212	20.42821	3	35.50000	100.2875	15	54.97787	240.5282
2	16.33628	21.23717	4	35.81416	102.0703	16	55.29203	243.2849
3	16.65044	22.06188	5	36.12832	103.8689	17	55.60619	246.0574
4	16.96460	22.90221	6	36.44247	105.6832	18	55.92035	248.8456
5	17.27876	23.75829	7	36.75663	107.5132	19	56.23451	251.6494
6	17.59292	24.63909	8	37.07079	109.3588	18.0	56.54867	254.4690
7	17.90708	25.51759	9	37.38495	111.2202	1	56.86283	257.3043
8	18.22124	26.42079	12.0	37.69911	113.0973	2	57.17699	260.1553
9	18.53540	27.33971	1	38.01327	114.9901	3	57.49115	263.0220
6.0	18.84956	28.27433	2	38.32743	116.8987	4	57.80530	265.9044
1	19.16372	29.22467	3	38.64159	118.8229	5	58.11946	268.8025
2	19.47787	30.19071	4	38.95575	120.7628	6	58.43362	271.7168

## TABLA DE CÍRCULOS. (Continuación.)

Los diámetros se dan en unidades : décimos.

Diám.	Círc.	Área.	Diám.	Círc.	Área.	Diám.	Círc.	Área.
18.7	58.74778	274.6459	24.9	78.22566	486.9547	31.1	97.70353	739.6450
8	59.06194	277.5611	25.0	78.53982	490.8739	3	98.01769	764.5380
9	59.37610	280.5521	1	78.85398	494.8087	3	98.33185	769.4467
19.0	59.69026	283.5287	2	79.16813	498.7592	4	98.64601	774.3712
1	60.00442	286.5211	3	79.48229	502.7255	5	98.96017	779.3113
2	60.31858	289.5292	4	79.79645	506.7075	6	99.27433	784.2672
3	60.63274	292.5530	5	80.11061	510.7062	7	99.58849	789.2388
4	60.94690	295.5925	6	80.42477	514.7185	8	99.90265	794.2260
5	61.26106	298.6477	7	80.73893	518.7476	9	100.2168	799.2290
6	61.57522	301.7186	8	81.05309	522.7924	32.0	100.5310	804.2477
7	61.88938	304.8052	9	81.36725	526.8529	1	100.8451	809.2821
8	62.20353	307.9075	20.0	81.68141	530.9292	2	101.1593	814.3322
9	62.51769	311.0255	1	81.99557	535.0211	3	101.4734	819.3980
20.0	62.83185	314.1598	2	82.30973	539.1287	4	101.7876	824.4796
1	63.14601	317.3089	3	82.62389	543.2521	5	102.1018	829.5768
2	63.46017	320.4739	4	82.93805	547.3911	6	102.4159	834.6896
3	63.77433	323.6547	5	83.25221	551.5459	7	102.7301	839.8184
4	64.08849	326.8513	6	83.56636	555.7163	8	103.0442	844.9628
5	64.40265	330.0635	7	83.88052	559.9025	9	103.3584	850.1228
6	64.71681	333.2916	8	84.19468	564.1044	33.0	103.6725	855.2986
7	65.03097	336.5353	9	84.50884	568.3220	1	103.9867	860.4901
8	65.34513	339.7947	27.0	84.82300	572.5553	2	104.3009	865.6973
9	65.65929	343.0698	1	85.13716	576.8043	3	104.6150	870.9202
21.0	65.97345	346.3606	2	85.45132	581.0690	4	104.9292	876.1568
1	66.28760	349.6671	3	85.76548	585.3494	5	105.2434	881.4131
2	66.60176	352.9894	4	86.07964	589.6456	6	105.5575	886.6831
3	66.91592	356.3273	5	86.39380	593.9574	7	105.8717	891.9658
4	67.23008	359.6809	6	86.70796	598.2849	8	106.1858	897.2703
5	67.54424	363.0503	7	87.02212	602.6282	9	106.5000	902.5874
6	67.85840	366.4354	8	87.33628	606.9871	34.0	106.8142	907.9203
7	68.17256	369.8361	9	87.65044	611.3618	1	107.1283	913.2688
8	68.48672	373.2526	28.0	87.96459	615.7522	2	107.4425	918.6331
9	68.80088	376.6848	1	88.27875	620.1582	3	107.7566	924.0131
22.0	69.11504	380.1327	2	88.59291	624.5800	4	108.0708	929.4088
1	69.42920	383.5963	3	88.90707	629.0175	5	108.3849	934.8292
2	69.74336	387.0756	4	89.22123	633.4707	6	108.6991	940.2473
3	70.05752	390.5707	5	89.53539	637.9397	7	109.0133	945.6901
4	70.37168	394.0814	6	89.84955	642.4243	8	109.3274	951.1486
5	70.68583	397.6078	7	90.16371	646.9246	9	109.6416	956.6228
6	70.99999	401.1500	8	90.47787	651.4407	35.0	109.9557	962.1128
7	71.31415	404.7078	9	90.79203	655.9724	1	110.2699	967.6184
8	71.62831	408.2814	29.0	91.10619	660.5199	2	110.5841	973.1387
9	71.94247	411.8707	1	91.42035	665.0830	3	110.8982	978.6768
23.0	72.25663	415.4758	2	91.73451	669.6619	4	111.2124	984.2296
1	72.57079	419.0963	3	92.04866	674.2565	5	111.5265	989.7980
2	72.88495	422.7327	4	92.36282	678.8668	6	111.8407	995.3822
3	73.19911	426.3848	5	92.67698	683.4928	7	112.1549	1000.9821
4	73.51327	430.0526	6	92.99114	688.1345	8	112.4690	1006.5977
5	73.82743	433.7361	7	93.30530	692.7919	9	112.7832	1012.2290
6	74.14159	437.4354	8	93.61946	697.4650	36.0	113.0973	1017.8760
7	74.45575	441.1503	9	93.93362	702.1538	1	113.4115	1023.5387
8	74.76991	444.8809	30.0	94.24778	706.8583	2	113.7257	1029.2172
9	75.08406	448.6273	1	94.56194	711.5786	3	114.0398	1034.9113
24.0	75.39822	452.3893	2	94.87610	716.3145	4	114.3540	1040.6212
1	75.71238	456.1671	3	95.19026	721.0662	5	114.6681	1046.3467
2	76.02654	459.9606	4	95.50442	725.8336	6	114.9822	1052.0880
3	76.34070	463.7698	5	95.81858	730.6166	7	115.2965	1057.8449
4	76.65486	467.5947	6	96.13274	735.4154	8	115.6106	1063.6176
5	76.96902	471.4352	7	96.44689	740.2299	9	115.9248	1069.4060
6	77.28318	475.2916	8	96.76105	745.0601	37.0	116.2389	1075.2101
7	77.59734	479.1636	9	97.07521	749.9060	1	116.5531	1081.0299
8	77.91150	483.0513	31.0	97.38937	754.7676	2	116.8672	1086.8654



## TABLA DE CÍRCULOS. (Continuación.)

Los diámetros se dan en unidades y décimos.

Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.
37.3	117 1814	1092.7166	43.5	136 6593	1486.1697	49.7	156 1372	1940.0041
4	117 4956	1098.5835	6	136 9734	1493.0105	8	156 4513	1947.8189
5	117 8097	1104.4662	7	137 2876	1499.8670	9	156 7655	1955.6493
6	118 1239	1110.3645	8	137 6018	1506.7393	50.0	157 0796	1963.4954
7	118 4380	1116.2786	9	137 9159	1513.6272	1	157 3938	1971.3572
8	118 7522	1122.2083	44.0	138 2301	1520.5308	2	157 7080	1979.2348
9	119 0664	1128.1538	1	138 5442	1527.4502	3	158 0221	1987.1280
38.0	119 3805	1134.1149	2	138 8584	1534.3853	4	158 3363	1995.0370
1	119 6947	1140.0918	3	139 1726	1541.3360	5	158 6504	2002.9617
2	120 0088	1146.0844	4	139 4867	1548.3025	6	158 9646	2010.9020
3	120 3230	1152.0927	5	139 8009	1555.2847	7	159 2787	2018.8581
4	120 6372	1158.1167	6	140 1150	1562.2826	8	159 5929	2026.8299
5	120 9513	1164.1564	7	140 4292	1569.2962	9	159 9071	2034.8174
6	121 2655	1170.2118	8	140 7434	1576.3255	51.0	160 2212	2042.8206
7	121 5796	1176.2830	9	141 0575	1583.3706	1	160 5354	2050.8395
8	121 8938	1182.3698	45.0	141 3717	1590.4313	2	160 8496	2058.8742
9	122 2080	1188.4724	1	141 6858	1597.5077	3	161 1637	2066.9245
39.0	122 5221	1194.5906	2	142 0000	1604.5999	4	161 4779	2074.9905
1	122 8363	1200.7246	3	142 3141	1611.7077	5	161 7920	2083.0723
2	123 1504	1206.8742	4	142 6283	1618.8313	6	162 1062	2091.1697
3	123 4646	1213.0396	5	142 9425	1625.9705	7	162 4203	2099.2829
4	123 7788	1219.2207	6	143 2566	1633.1255	8	162 7345	2107.4118
5	124 0929	1225.4175	7	143 5708	1640.2962	9	163 0487	2115.5563
6	124 4071	1231.6300	8	143 8849	1647.4826	52.0	163 3628	2123.7166
7	124 7212	1237.8582	9	144 1991	1654.6847	1	163 6770	2131.8926
8	125 0354	1244.1021	46.0	144 5133	1661.9025	2	163 9911	2140.0843
9	125 3495	1250.3617	1	144 8274	1669.1360	3	164 3053	2148.2917
40.0	125 6637	1256.6371	2	145 1416	1676.3853	4	164 6195	2156.5149
1	125 9779	1262.9281	3	145 4557	1683.6502	5	164 9336	2164.7537
2	126 2920	1269.2348	4	145 7699	1690.9308	6	165 2478	2173.0082
3	126 6062	1275.5573	5	146 0841	1698.2272	7	165 5619	2181.2785
4	126 9203	1281.8965	6	146 3982	1705.5392	8	165 8761	2189.5644
5	127 2345	1288.2493	7	146 7124	1712.8670	9	166 1903	2197.8661
6	127 5487	1294.6189	8	147 0265	1720.2105	53.0	166 5044	2206.1834
7	127 8628	1301.0042	9	147 3407	1727.5697	1	166 8186	2214.5165
8	128 1770	1307.4052	47.0	147 6549	1734.9445	2	167 1327	2222.8658
9	128 4911	1313.8219	1	147 9690	1742.3351	3	167 4469	2231.2298
41.0	128 8053	1320.2543	2	148 2832	1749.7414	4	167 7610	2239.6100
1	129 1195	1326.7024	3	148 5973	1757.1635	5	168 0752	2248.0069
2	129 4336	1333.1663	4	148 9115	1764.6012	6	168 3894	2256.4175
3	129 7478	1339.6458	5	149 2257	1772.0546	7	168 7035	2264.8448
4	130 0619	1346.1410	6	149 5398	1779.5237	8	169 0177	2273.2879
5	130 3761	1352.6520	7	149 8540	1787.0086	9	169 3318	2281.7466
6	130 6903	1359.1786	8	150 1681	1794.5091	54.0	169 6460	2290.2210
7	131 0044	1365.7210	9	150 4823	1802.0254	1	169 9602	2298.7112
8	131 3186	1372.2791	48.0	150 7964	1809.5574	2	170 2743	2307.2171
9	131 6327	1378.8529	1	151 1106	1817.1050	3	170 5885	2315.7386
42.0	131 9469	1385.4424	2	151 4248	1824.6684	4	170 9026	2324.2759
1	132 2611	1392.0476	3	151 7389	1832.2475	5	171 2168	2332.8289
2	132 5752	1398.6685	4	152 0531	1839.8423	6	171 5310	2341.3976
3	132 8894	1405.3051	5	152 3672	1847.4528	7	171 8451	2349.9820
4	133 2035	1411.9574	6	152 6814	1855.0790	8	172 1593	2358.5821
5	133 5177	1418.6254	7	152 9956	1862.7210	9	172 4734	2367.1979
6	133 8318	1425.3092	8	153 3097	1870.3786	55.0	172 7876	2375.8294
7	134 1460	1432.0086	9	153 6239	1878.0519	1	173 1018	2384.4767
8	134 4602	1438.7238	49.0	153 9380	1885.7410	2	173 4159	2393.1396
9	134 7743	1445.4546	1	154 2522	1893.4457	3	173 7301	2401.8183
43.0	135 0885	1452.2012	2	154 5664	1901.1662	4	174 0442	2410.5126
1	135 4026	1458.9635	3	154 8805	1908.9024	5	174 3584	2419.2227
2	135 7168	1465.7415	4	155 1947	1916.6543	6	174 6726	2427.9485
3	136 0310	1472.5352	5	155 5088	1924.4218	7	174 9867	2436.6899
4	136 3451	1479.3446	6	155 8230	1932.2061	8	175 3009	2445.4471

## TABLA DE CÍRCULOS. (Continuación.)

Los diámetros se dan en unidades y décimos.

lám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.
55.9	175.6150	2454.2200	62.1	195.0929	3028.8173	68.3	214.5708	3663.7960
56.0	175.9292	2463.0086	2	196.4071	3038.5798	4	214.8849	3674.5324
1	176.2433	2471.8130	3	196.7212	3048.3580	5	215.1991	3685.2545
2	176.5575	2480.6330	4	196.0354	3058.1520	6	215.5133	3696.0623
3	176.8717	2489.4687	5	196.3495	3067.9616	7	215.8274	3706.8359
4	177.1858	2498.3201	6	196.6637	3077.7869	8	216.1416	3717.6351
5	177.5000	2507.1873	7	196.9779	3087.6279	9	216.4557	3728.4500
6	177.8141	2516.0701	8	197.2920	3097.4847	69.0	216.7699	3739.2807
7	178.1283	2524.9687	9	197.6062	3107.3571	1	217.0841	3750.1270
8	178.4425	2533.8830	63.0	197.9203	3117.2453	2	217.3982	3760.9891
9	178.7566	2542.8129	1	198.2345	3127.1492	3	217.7124	3771.8668
57.0	179.0708	2551.7586	2	198.5487	3137.0688	4	218.0265	3782.7603
1	179.3849	2560.7200	3	198.8628	3147.0040	5	218.3407	3793.6696
2	179.6991	2569.6971	4	199.1770	3156.9560	6	218.6548	3804.5944
3	180.0133	2578.6899	5	199.4911	3166.9217	7	218.9690	3815.5350
4	180.3274	2587.6985	6	199.8053	3176.9042	8	219.2832	3826.4913
5	180.6416	2596.7227	7	200.1195	3186.9023	9	219.5973	3837.4633
6	180.9557	2605.7626	8	200.4336	3196.9161	70.0	219.9115	3848.4510
7	181.2699	2614.8183	9	200.7478	3206.9456	1	220.2256	3859.4546
8	181.5841	2623.8896	64.0	201.0619	3216.9909	2	220.5398	3870.4734
9	181.8982	2632.9767	1	201.3761	3227.0518	3	220.8540	3881.5084
58.0	182.2124	2642.0794	2	201.6902	3237.1285	4	221.1681	3892.5590
1	182.5265	2651.1979	3	202.0044	3247.2209	5	221.4823	3903.6252
2	182.8407	2660.3321	4	202.3186	3257.3289	6	221.7964	3914.7072
3	183.1549	2669.4820	5	202.6327	3267.4527	7	222.1106	3925.8049
4	183.4690	2678.6476	6	202.9469	3277.5922	8	222.4248	3936.9182
5	183.7832	2687.8289	7	203.2610	3287.7474	9	222.7389	3948.0473
6	184.0973	2697.0259	8	203.5752	3297.9183	71.0	223.0531	3959.1921
7	184.4115	2706.2386	9	203.8894	3308.1049	1	223.3672	3970.3526
8	184.7256	2715.4670	65.0	204.2035	3318.3072	2	223.6814	3981.5289
9	185.0398	2724.7112	1	204.5177	3328.5253	3	223.9956	3992.7208
59.0	185.3540	2733.9710	2	204.8318	3338.7590	4	224.3097	4003.9284
1	185.6681	2743.2466	3	205.1460	3349.0085	5	224.6239	4015.1518
2	185.9823	2752.5378	4	205.4602	3359.2736	6	224.9380	4026.3908
3	186.2964	2761.8448	5	205.7743	3369.5545	7	225.2522	4037.6456
4	186.6106	2771.1675	6	206.0885	3379.8510	8	225.5664	4048.9160
5	186.9248	2780.5058	7	206.4026	3390.1633	9	225.8806	4060.2022
6	187.2389	2789.8599	8	206.7168	3400.4913	72.0	226.1947	4071.5041
7	187.5531	2799.2297	9	207.0310	3410.8350	1	226.5088	4082.8217
8	187.8672	2808.6152	66.0	207.3451	3421.1944	2	226.8230	4094.1550
9	188.1814	2818.0165	1	207.6593	3431.5695	3	227.1371	4105.5040
60.0	188.4956	2827.4334	2	207.9734	3441.9603	4	227.4513	4116.8687
1	188.8097	2836.8660	3	208.2876	3452.3669	5	227.7655	4128.2491
2	189.1239	2846.3144	4	208.6018	3462.7891	6	228.0796	4139.6452
3	189.4380	2855.7784	5	208.9159	3473.2270	7	228.3938	4151.0571
4	189.7522	2865.2582	6	209.2301	3483.6807	8	228.7079	4162.4846
5	190.0664	2874.7536	7	209.5442	3494.1500	9	229.0221	4173.9279
6	190.3805	2884.2648	8	209.8584	3504.6351	73.0	229.3363	4185.3868
7	190.6947	2893.7917	9	210.1725	3515.1359	1	229.6504	4196.8615
8	191.0088	2903.3343	67.0	210.4867	3525.6524	2	229.9646	4208.3519
9	191.3230	2912.8926	1	210.8009	3536.1845	3	230.2787	4219.8579
61.0	191.6372	2922.4666	2	211.1150	3546.7324	4	230.5929	4231.3797
1	191.9513	2932.0563	3	211.4292	3557.2960	5	230.9071	4242.9172
2	192.2655	2941.6617	4	211.7433	3567.8754	6	231.2212	4254.4704
3	192.5796	2951.2828	5	212.0575	3578.4704	7	231.5354	4266.0394
4	192.8938	2960.9197	6	212.3717	3589.0811	8	231.8495	4277.6240
5	193.2079	2970.5722	7	212.6858	3599.7075	9	232.1637	4289.2243
6	193.5221	2980.2406	8	213.0000	3610.3497	74.0	232.4779	4300.8403
7	193.8363	2989.9244	9	213.3141	3621.0075	1	232.7920	4312.4721
8	194.1504	2999.6241	68.0	213.6283	3631.6811	2	233.1062	4324.1195
9	194.4646	3009.3396	1	213.9425	3642.3704	3	233.4203	4335.7827
62.0	194.7787	3019.0706	2	214.2566	3653.0754	4	233.7345	4347.4616



## TABLA DE CÍRCULOS. (Continuación.)

Los diámetros se dan en unidades y décimas.

Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.	Diám.	Círc.	Area.
74.5	234.0487	4259.1562	80.7	258.5265	5114.8977	86.9	278.0944	5691.0206
6	234.3628	4370.8664	8	258.8407	5127.5819	87.0	278.3186	5694.6785
7	234.6770	4382.5924	9	254.1548	5140.2818	1	273.6327	5668.8525
8	234.9911	4394.3241	81.0	254.4690	5152.9974	2	273.9469	5672.0420
9	235.3053	4406.0616	1	254.7832	5165.7287	3	274.2610	5685.7472
75.0	235.6194	4417.8647	2	255.0972	5178.4757	4	274.5752	5699.4681
1	235.9336	4429.6535	3	255.4115	5191.2384	5	274.8894	6013.2047
2	236.2478	4441.4580	4	255.7256	5204.0168	6	275.2035	6026.9570
3	236.5619	4453.2733	5	256.0398	5216.8110	7	275.5177	6040.7250
4	236.8761	4465.1142	6	256.3540	5229.6208	8	275.8318	6054.5088
5	237.1902	4476.9659	7	256.6681	5242.4463	9	276.1460	6068.3082
6	237.5044	4488.8332	8	256.9823	5255.2876	88.0	276.4602	6082.1234
7	237.8186	4500.7163	9	257.2964	5268.1445	1	276.7743	6095.9542
8	238.1327	4512.6151	82.0	257.6106	5281.0173	2	277.0885	6109.8008
9	238.4469	4524.5295	1	257.9248	5293.9066	3	277.4026	6123.6631
76.0	238.7610	4536.4598	2	258.2389	5306.8097	4	277.7168	6137.5411
1	239.0752	4548.4057	3	258.5531	5319.7295	5	278.0309	6151.4348
2	239.3894	4560.3673	4	258.8672	5332.6650	6	278.3451	6165.3442
3	239.7035	4572.3446	5	259.1814	5345.6162	7	278.6593	6179.2693
4	240.0177	4584.3377	6	259.4956	5358.5832	8	278.9734	6193.2101
5	240.3318	4596.3464	7	259.8097	5371.5658	9	279.2876	6207.1666
6	240.6460	4608.3708	8	260.1239	5384.5641	89.0	279.6017	6221.1389
7	240.9602	4620.4110	9	260.4380	5397.5782	1	279.9159	6235.1268
8	241.2743	4632.4669	83.0	260.7522	5410.6079	2	280.2301	6249.1304
9	241.5885	4644.5384	1	261.0663	5423.6534	3	280.5442	6263.1498
77.0	241.9026	4656.6257	2	261.3805	5436.7146	4	280.8584	6277.1849
1	242.2168	4668.7287	3	261.6947	5449.7915	5	281.1725	6291.2356
2	242.5310	4680.8474	4	262.0088	5462.8840	6	281.4867	6305.3021
3	242.8451	4692.9818	5	262.3230	5475.9923	7	281.8009	6319.3843
4	243.1593	4705.1319	6	262.6371	5489.1163	8	282.1150	6333.4822
5	243.4734	4717.2977	7	262.9513	5502.2561	9	282.4292	6347.5958
6	243.7876	4729.4792	8	263.2655	5515.4115	90.0	282.7433	6361.7261
7	244.1017	4741.6765	9	263.5796	5528.5826	1	283.0575	6375.8701
8	244.4159	4753.8894	84.0	263.8938	5541.7694	2	283.3717	6389.9509
9	244.7301	4766.1181	1	264.2079	5554.9720	3	283.6858	6404.2073
78.0	245.0442	4778.3624	2	264.5221	5568.1902	4	284.0000	6418.3843
1	245.3584	4790.6225	3	264.8362	5581.4242	5	284.3141	6432.6073
2	245.6725	4802.8983	4	265.1504	5594.6739	6	284.6283	6446.8509
3	245.9867	4815.1897	5	265.4646	5607.9392	7	284.9425	6461.0701
4	246.3009	4827.4960	6	265.7787	5621.2203	8	285.2566	6475.3251
5	246.6150	4839.8198	7	266.0929	5634.5171	9	285.5708	6489.5958
6	246.9292	4852.1584	8	266.4071	5647.8296	91.0	285.8849	6503.8822
7	247.2433	4864.5128	9	266.7212	5661.1578	1	286.1991	6518.1843
8	247.5575	4876.8828	85.0	267.0354	5674.5017	2	286.5133	6532.5021
9	247.8717	4889.2685	1	267.3495	5687.8614	3	286.8274	6546.8356
79.0	248.1858	4901.6699	2	267.6637	5701.2367	4	287.1416	6561.1848
1	248.5000	4914.0871	3	267.9779	5714.6277	5	287.4557	6575.5498
2	248.8141	4926.5199	4	268.2920	5728.0345	6	287.7699	6589.9304
3	249.1283	4938.9685	5	268.6062	5741.4569	7	288.0840	6604.3268
4	249.4425	4951.4328	6	268.9203	5754.8961	8	288.3982	6618.7388
5	249.7566	4963.9127	7	269.2345	5768.3490	9	288.7124	6633.1666
6	250.0708	4976.4084	8	269.5486	5781.8185	92.0	289.0265	6647.6101
7	250.3849	4988.9198	9	269.8628	5795.3038	1	289.3407	6662.0692
8	250.6991	5001.4469	86.0	270.1770	5808.8048	2	289.6548	6676.5441
9	251.0133	5013.9897	1	270.4911	5822.3215	3	289.9690	6691.0347
80.0	251.3274	5026.5482	2	270.8053	5835.8539	4	290.2832	6705.5410
1	251.6416	5039.1225	3	271.1194	5849.4020	5	290.5973	6720.0630
2	251.9557	5051.7134	4	271.4336	5862.9659	6	290.9115	6734.6006
3	252.2699	5064.3180	5	271.7478	5876.5454	7	291.2256	6749.1542
4	252.5840	5076.9394	6	272.0619	5890.1407	8	291.5398	6763.7233
5	252.8982	5089.5764	7	272.3761	5903.7516	9	291.8540	6778.3082
6	253.2124	5102.2292	8	272.6902	5917.3783	93.0	292.1681	6792.9087



## TABLA DE CÍRCULOS. (Continuación.)

Los diámetros se dan en unidades y décimos.

Dia.	Circumf.	Area.	Dia.	Circumf.	Area.	Dia.	Circumf.	Area.
88.1	292.4823	6807.5250	95.5	300.0221	7153.0276	97.8	307.2478	7512.2078
.2	292.7964	6822.1569	.6	300.3363	7178.0368	.9	307.5619	7527.5780
.3	293.1106	6836.8046	.7	300.6504	7193.0612	98.0	307.8761	7542.9640
.4	293.4248	6851.4680	.8	300.9646	7208.1016	.1	308.1902	7558.2656
.5	293.7389	6866.1471	.9	301.2787	7223.1577	.2	308.5044	7573.7830
.6	294.0531	6880.8419	96.0	301.5929	7238.2295	.3	308.8186	7589.2161
.7	294.3672	6895.5524	.1	301.9071	7253.3170	.4	309.1327	7604.6648
.8	294.6814	6910.2786	.2	302.2212	7268.4202	.5	309.4469	7620.1293
.9	294.9956	6925.0205	.3	302.5354	7283.5391	.6	309.7610	7635.6095
94.0	295.3097	6939.7782	.4	302.8495	7298.6737	.7	310.0752	7651.1064
.1	295.6239	6954.5515	.5	303.1637	7313.8240	.8	310.3894	7666.6170
.2	295.9380	6969.3406	.6	303.4779	7328.9901	.9	310.7035	7682.1444
.3	296.2522	6984.1453	.7	303.7920	7344.1718	99.0	311.0177	7697.6874
.4	296.5664	6998.9658	.8	304.1062	7359.3698	.1	311.3318	7713.2461
.5	296.8805	7013.8019	.9	304.4203	7374.5824	.2	311.6460	7728.8206
.6	297.1947	7028.6538	97.0	304.7345	7389.8113	.3	311.9602	7744.4107
.7	297.5088	7043.5214	.1	305.0486	7405.0569	.4	312.2743	7760.0166
.8	297.8230	7058.4047	.2	305.3628	7420.3162	.5	312.5885	7775.6382
.9	298.1371	7073.3037	.3	305.6770	7435.5922	.6	312.9026	7791.2754
95.0	298.4513	7088.2184	.4	305.9911	7450.8839	.7	313.2168	7806.9284
.1	298.7655	7103.1488	.5	306.3053	7466.1913	.8	313.5309	7822.5971
.2	299.0796	7118.0960	.6	306.6194	7481.5144	.9	313.8451	7838.2816
.3	299.3938	7133.0568	.7	306.9336	7496.8532	100.0	314.1593	7853.9816
.4	299.7079	7148.0343						

Circunferencias cuando el diámetro tiene más de una cifra decimal.

Diám.	Circf.	Diám.	Circf.	Diám.	Circf.	Diám.	Circf.	Diám.	Circf.
.1	.314159	.01	.031416	.001	.003142	.0001	.000314	.00001	.000031
.2	.628319	.02	.062832	.002	.006283	.0002	.000628	.00002	.000063
.3	.942478	.03	.094248	.003	.009425	.0003	.000942	.00003	.000094
.4	1.256637	.04	.125664	.004	.012566	.0004	.001257	.00004	.000125
.5	1.570796	.05	.157080	.005	.015708	.0005	.001571	.00005	.000157
.6	1.884956	.06	.188496	.006	.018850	.0006	.001885	.00006	.000188
.7	2.199115	.07	.219911	.007	.021991	.0007	.002199	.00007	.000220
.8	2.513274	.08	.251327	.008	.025133	.0008	.002513	.00008	.000251
.9	2.827433	.09	.282743	.009	.028274	.0009	.002827	.00009	.000283

## Ejemplos.

Diám.=3.12699

Circumf.=

Circ para el diám de 3.1

—	.02	=	.062832
—	.006	=	.018850
—	.0009	=	.002827
—	.00009	=	.000283
			9.823720

Circumf.=9.823720

Diám.=

Diám p' la circ. de 9.738937=3.1

—	.084792	
—	.062832	= .02
—	.021960	
—	.018850	= .006
—	.003110	
—	.002827	= .0009
—	.000283	
—	.000283	= .00009
		3.12699






Fig. 1.




Fig. 2.

Las reglas para la figura 1 se aplican á todos los arcos iguales ó menores que una semicircunferencia.

Las reglas para la figura 2 se aplican á todos los arcos iguales ó mayores que una semicircunferencia.

Radio  $ca$ ,  $cd$ ,  $ci$  ó  $cb$ .

$$= \frac{(\frac{1}{2}ab)^2 + \text{flecha}^2}{2 \times \text{flecha}}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \frac{db^2}{2 \times \text{flecha}}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}ab}{\text{sen de } \frac{1}{2}acb}, \text{ Fig. 1 y 2.}$$

$$= \frac{\text{flecha de}}{1 - \cos \text{ de } \frac{1}{2}acb}, \text{ Fig. 1.}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}db}{\text{sen } \frac{1}{2}bcd}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \frac{\text{flecha de}}{1 + \cos \frac{1}{2}acb}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

Flecha ó ordenada en el centro  $de$ .

$$= \text{radio} - \sqrt{\text{radio}^2 - (\frac{1}{2}ab)^2}, \text{ Fig. 1.}$$

$$= \text{radio} + \sqrt{\text{radio}^2 - (\frac{1}{2}ab)^2}, \text{ Fig. 2.}$$

$$= \text{radio} \times (1 - \cos bcd), \text{ Fig. 1.}$$

$$= \text{radio} \times (1 + \cos bcd), \text{ Fig. 2.}$$

$$= \frac{db^2}{2 \times \text{radio}}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \frac{1}{2}ab \times \text{tang } abd^*, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \text{aproximadamente } \frac{(\frac{1}{2}ab)^2}{2 \times \text{radio}}, \text{ Fig. 1.}$$

Quando el radio es = cuerda  $ab$  el resultado es 6.7 por ciento más pequeño.  
Quando es =  $3 \times$  cuerda  $ab$  el resultado es 0.7 por ciento más pequeño.

Ordenada lateral como  $ni$ .

$$= \sqrt{\text{radio}^2 - en^2} + \text{flecha} - \text{radio}, \text{ Figs. 1 y 2.}$$

$$= \text{aproximadamente } \frac{an \times nb}{2 \times \text{radio}}, \text{ Fig. 1.}$$

(\*)  $abd$  es =  $\frac{1}{4}$  del ángulo  $acb$  subtendido por el arco.

† En verdad que esto debería leerse *menor* coseno; pero los cosenos de ángulos entre  $90^\circ$  y  $270^\circ$  deben entonces ser considerados como negativos. Nuestra regla por tanto nos conduce al mismo resultado.

‡  $db$  = cuerda de  $dib$  ó la mitad de  $adb$  es =  $\sqrt{\text{flecha}^2 + (\frac{1}{2}ab)^2}$ , Figs. 1 y 2.


§  $bcd$  = la mitad del ángulo  $acb$  subtendido por el arco. En la figura 2 el último ángulo excede de  $180^\circ$ .





hacemos  $ac$  igual  $ao$ ;  $c$  será aproximadamente el punto de encuentro de las tangentes  $bc$ ,  $ac$  del arco. También la ordenada media ó flecha  $n$  de la mitad del arco  $ab$  ó  $ao$  será aproximadamente  $\frac{1}{4}$  de  $ao$  flecha del arco entero.

En verdad, esta última observación se aplica con bastante precisión en muchos



casos hasta si el arco es mayor de  $45^\circ$ , porque si en ese caso tomamos  $\frac{1}{4}$  de  $ao$  para valor de la flecha  $n$ , el error será sólo de  $\frac{1}{103}$ , en menos, y por tanto des-

preciable en algunos dibujos y muy útil para encontrar los puntos de una curva de radio muy grande para ser trazada con el compás de división. De la misma manera  $\frac{1}{4}$  de  $n$  será la flecha para el arco  $no$  ó  $no$  y asimismo de los demás. Más abajo se da una tabla para encontrar la flecha de un semiarco con mayor exactitud.

### ARCOS CIRCULARES DE USO FRECUENTE

La quinta columna sirve para encontrar puntos y trazar arcos, según el principio dado arriba, cuando son demasiado grandes para el compás. Casi nunca será necesario usar más de las tres primeras decimales de la quinta columna y después que el arco se ha subdividido en partes menores de  $35^\circ$  las primeras dos decimales serán suficientes. Original.

Flecha en parte de cuerda.		Número de grados del arco entero.		Para radio multip. la cuerda por.		Para longitud arco multip cuerda por.		Para flecha semiarco multip. flecha por.		Flecha en parte de cuerda.		Número de grados del arco entero.		Para radio multip. la cuerda por.		Para longitud arco multip. cuerda por.		Para flecha semiarco multip flecha por					
Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos	Grados	Minutos				
1-00	9	2.75	313.	1.00107	.2501	1	56	8.70	8.5	1.04116	.2538	1-45	10	10.75	253.625	1.00132	.2501	1	63	46.90	6.625	1.03356	.2549
1-40	11	26.98	200.5	1.00167	.2502	1	68	53.63	5.70291	1.06288	.2557	1-35	13	4.92	153.625	1.00219	.2502	1	73	44.39	5.	1.07256	.2566
1-30	15	15.38	113.	1.00296	.2503	1	79	11.73	4.35503	1.08425	.2576	1-25	18	17.74	78.625	1.00429	.2504	1	87	12.34	3.625	1.10347	.2583
1-20	22	50.54	50.5	1.00665	.2506	207	90		3.41422	1.11072	.2599	1-19	24	2.16	45.625	1.00737	.2507	225	96	54.67	2.96913	1.12997	.2615
1-18	25	21.65	41.	1.00821	.2508	2	106	15.61	2.5	1.15912	.2639	1-17	26	50.36	36.625	1.00920	.2509	275	115	14.59	2.15289	1.19062	.2665
1-16	28	30.00	32.5	1.01038	.2510	3	122	51.30	1.88889	1.2495	.2692	1-15	30	22.71	28.625	1.01181	.2511	3	134	45.62	1.625	1.27401	.2729
1-14	32	31.22	25.	1.01355	.2513	365	144	30.98	1.43827	1.32413	.2766	1-13	34	59.08	21.625	1.01571	.2515	4	154	38.35	1.28125	1.38322	.2808
1-12	37	50.96	18.5	1.01842	.2517	425	161	27.52	1.10204	1.42764	.2838	1-11	41	13.16	15.625	1.02189	.2520	45	167	56.95	1.11728	1.47377	.2868
1-10	45	14.38	13.	1.02546	.2525	475	174	7.49	1.05402	1.52152	.2899	1-9	50	6.91	10.625	1.03260	.2530	5	180		1.	1.57080	.2929

Para rectificación de arcos circulares, véase pág. 192.  
 Si el radio=1 milla,  $1^\circ = 92.1534$  ptes = 23.491"  
 $1' = 1.5859$  -- = .479"  
 $1'' = 0.256$  -- = .0076"

(N. del T.)

Si el radio=1 kilómetro,  $1^a = 17,453''$

$$1' = .291''$$
$$1 = .0049$$

**Desarrollo de los arcos circulares.** Si el arco excede á una semicircunferencia. Véase pág. 192.

Conociendo la cuerda y la altura del arco ó flecha dividase la altura por la cuerda; búsquese en la columna de las alturas (tabla pag. 191) el número igual á este cociente. Tómese el número correspondiente en la columna de las longitudes y multiplíquese este último número por la longitud de la cuerda dada. (N. del T. — Esta tabla sirve para cualquier unidad de medida que se use.)



## TABLA DE ARCOS CIRCULARES

[Sin errores.]

Altura. Longit. Altura. Longit. Altura. Longit. Altura. Longit. Altura. Longit.

.001	1.00002	.076	1.01533	.151	1.03073	.226	1.11108	.301	1.22636
.002	1.00002	.077	1.01573	.152	1.03051	.227	1.13219	.302	1.22778
.003	1.00003	.078	1.01614	.153	1.03030	.228	1.13331	.303	1.22920
.004	1.00004	.079	1.01656	.154	1.03009	.229	1.13444	.304	1.23063
.005	1.00007	.080	1.01698	.155	1.02988	.230	1.13557	.305	1.23206
.006	1.00010	.081	1.01741	.156	1.02968	.231	1.13671	.306	1.23349
.007	1.00013	.082	1.01784	.157	1.02949	.232	1.13785	.307	1.23492
.008	1.00017	.083	1.01828	.158	1.02930	.233	1.13900	.308	1.23636
.009	1.00022	.084	1.01872	.159	1.02911	.234	1.14015	.309	1.23779
.010	1.00027	.085	1.01916	.160	1.02893	.235	1.14131	.310	1.23922
.011	1.00032	.086	1.01961	.161	1.02875	.236	1.14247	.311	1.24065
.012	1.00038	.087	1.02006	.162	1.02858	.237	1.14363	.312	1.24208
.013	1.00045	.088	1.02053	.163	1.02841	.238	1.14480	.313	1.24351
.014	1.00053	.089	1.02098	.164	1.02825	.239	1.14597	.314	1.24507
.015	1.00061	.090	1.02146	.165	1.02810	.240	1.14714	.315	1.24654
.016	1.00069	.091	1.02192	.166	1.02794	.241	1.14832	.316	1.24801
.017	1.00078	.092	1.02240	.167	1.02779	.242	1.14951	.317	1.24948
.018	1.00087	.093	1.02289	.168	1.02765	.243	1.15070	.318	1.25095
.019	1.00097	.094	1.02339	.169	1.02751	.244	1.15189	.319	1.25243
.020	1.00107	.095	1.02389	.170	1.02737	.245	1.15308	.320	1.25391
.021	1.00117	.096	1.02440	.171	1.02724	.246	1.15428	.321	1.25540
.022	1.00128	.097	1.02491	.172	1.02711	.247	1.15549	.322	1.25689
.023	1.00140	.098	1.02542	.173	1.02700	.248	1.15670	.323	1.25838
.024	1.00153	.099	1.02593	.174	1.02688	.249	1.15791	.324	1.25988
.025	1.00167	.100	1.02646	.175	1.02677	.250	1.15912	.325	1.26138
.026	1.00182	.101	1.02698	.176	1.02666	.251	1.16034	.326	1.26288
.027	1.00196	.102	1.02752	.177	1.02656	.252	1.16156	.327	1.26437
.028	1.00210	.103	1.02806	.178	1.02646	.253	1.16279	.328	1.26588
.029	1.00225	.104	1.02860	.179	1.02637	.254	1.16402	.329	1.26740
.030	1.00240	.105	1.02914	.180	1.02628	.255	1.16526	.330	1.26892
.031	1.00256	.106	1.02970	.181	1.02619	.256	1.16650	.331	1.27044
.032	1.00272	.107	1.03026	.182	1.02611	.257	1.16774	.332	1.27196
.033	1.00289	.108	1.03082	.183	1.02604	.258	1.16899	.333	1.27349
.034	1.00307	.109	1.03139	.184	1.02597	.259	1.17024	.334	1.27501
.035	1.00327	.110	1.03196	.185	1.02590	.260	1.17150	.335	1.27654
.036	1.00345	.111	1.03254	.186	1.02584	.261	1.17276	.336	1.27807
.037	1.00364	.112	1.03312	.187	1.02579	.262	1.17403	.337	1.27960
.038	1.00384	.113	1.03371	.188	1.02574	.263	1.17530	.338	1.28113
.039	1.00405	.114	1.03430	.189	1.02569	.264	1.17657	.339	1.28273
.040	1.00426	.115	1.03490	.190	1.02565	.265	1.17784	.340	1.28428
.041	1.00447	.116	1.03551	.191	1.02561	.266	1.17912	.341	1.28583
.042	1.00469	.117	1.03611	.192	1.02557	.267	1.18040	.342	1.28739
.043	1.00492	.118	1.03672	.193	1.02554	.268	1.18169	.343	1.28895
.044	1.00515	.119	1.03734	.194	1.02551	.269	1.18299	.344	1.29052
.045	1.00539	.120	1.03797	.195	1.02548	.270	1.18429	.345	1.29209
.046	1.00563	.121	1.03860	.196	1.02546	.271	1.18559	.346	1.29366
.047	1.00588	.122	1.03923	.197	1.02544	.272	1.18689	.347	1.29523
.048	1.00612	.123	1.03987	.198	1.02542	.273	1.18820	.348	1.29681
.049	1.00638	.124	1.04051	.199	1.02541	.274	1.18951	.349	1.29839
.050	1.00665	.125	1.04116	.200	1.02540	.275	1.19082	.350	1.29997
.051	1.00692	.126	1.04181	.201	1.02540	.276	1.19214	.351	1.30156
.052	1.00720	.127	1.04247	.202	1.02540	.277	1.19346	.352	1.30315
.053	1.00748	.128	1.04313	.203	1.02540	.278	1.19479	.353	1.30474
.054	1.00776	.129	1.04380	.204	1.02540	.279	1.19612	.354	1.30634
.055	1.00805	.130	1.04447	.205	1.02540	.280	1.19746	.355	1.30794
.056	1.00834	.131	1.04515	.206	1.02540	.281	1.19880	.356	1.30954
.057	1.00864	.132	1.04584	.207	1.02540	.282	1.20014	.357	1.31115
.058	1.00895	.133	1.04652	.208	1.02540	.283	1.20149	.358	1.31276
.059	1.00926	.134	1.04722	.209	1.02540	.284	1.20284	.359	1.31437
.060	1.00957	.135	1.04792	.210	1.02540	.285	1.20419	.360	1.31599
.061	1.00989	.136	1.04862	.211	1.02540	.286	1.20555	.361	1.31761
.062	1.01021	.137	1.04932	.212	1.02540	.287	1.20691	.362	1.31922
.063	1.01054	.138	1.05003	.213	1.02540	.288	1.20827	.363	1.32086
.064	1.01088	.139	1.05075	.214	1.02540	.289	1.20964	.364	1.32249
.065	1.01123	.140	1.05147	.215	1.02540	.290	1.21102	.365	1.32413
.066	1.01158	.141	1.05220	.216	1.02540	.291	1.21239	.366	1.32577
.067	1.01193	.142	1.05293	.217	1.02540	.292	1.21377	.367	1.32741
.068	1.01228	.143	1.05367	.218	1.02540	.293	1.21515	.368	1.32906
.069	1.01264	.144	1.05441	.219	1.02540	.294	1.21654	.369	1.33069
.070	1.01300	.145	1.05516	.220	1.02540	.295	1.21794	.370	1.33234
.071	1.01338	.146	1.05591	.221	1.02540	.296	1.21933	.371	1.33399
.072	1.01376	.147	1.05667	.222	1.02540	.297	1.22073	.372	1.33564
.073	1.01414	.148	1.05743	.223	1.02540	.298	1.22213	.373	1.33730
.074	1.01453	.149	1.05819	.224	1.02540	.299	1.22354	.374	1.33896
.075	1.01493	.150	1.05896	.225	1.02540	.300	1.22495	.375	1.34063

## TABLA DE ARCOS CIRCULARES. (Continuación.)

Altura.	Longit.	Altura.	Longit.	Altura.	Longit.	Altura.	Longit.	Altura.	Longit.
375	1.84229	.491	1.38196	.426	1.42945	.451	1.47565	.476	1.52246
377	1.84296	.492	1.38671	.427	1.43127	.452	1.47753	.477	1.52541
379	1.84363	.493	1.39146	.428	1.43309	.453	1.47942	.478	1.52836
381	1.84431	.494	1.39621	.429	1.43491	.454	1.48131	.479	1.53131
383	1.84499	.495	1.40106	.430	1.43673	.455	1.48320	.480	1.53426
384	1.84566	.496	1.40582	.431	1.43856	.456	1.48509	.481	1.53721
386	1.84633	.497	1.41058	.432	1.44039	.457	1.48698	.482	1.54016
388	1.84700	.498	1.41534	.433	1.44222	.458	1.48889	.483	1.54311
390	1.84767	.499	1.42010	.434	1.44405	.459	1.49079	.484	1.54606
391	1.84834	.500	1.42486	.435	1.44589	.460	1.49268	.485	1.54901
393	1.84901	.501	1.42962	.436	1.44773	.461	1.49458	.486	1.55196
395	1.84968	.502	1.43438	.437	1.44957	.462	1.49648	.487	1.55491
397	1.85035	.503	1.43914	.438	1.45142	.463	1.49838	.488	1.55786
399	1.85102	.504	1.44390	.439	1.45327	.464	1.50028	.489	1.56081
400	1.85169	.505	1.44866	.440	1.45512	.465	1.50218	.490	1.56376
401	1.85236	.506	1.45342	.441	1.45697	.466	1.50408	.491	1.56671
403	1.85303	.507	1.45818	.442	1.45882	.467	1.50598	.492	1.56966
405	1.85370	.508	1.46294	.443	1.46067	.468	1.50788	.493	1.57261
407	1.85437	.509	1.46770	.444	1.46252	.469	1.50978	.494	1.57556
409	1.85504	.510	1.47246	.445	1.46437	.470	1.51168	.495	1.57851
410	1.85571	.511	1.47722	.446	1.46622	.471	1.51358	.496	1.58146
411	1.85638	.512	1.48198	.447	1.46807	.472	1.51548	.497	1.58441
413	1.85705	.513	1.48674	.448	1.46992	.473	1.51738	.498	1.58736
415	1.85772	.514	1.49150	.449	1.47177	.474	1.51928	.499	1.59031
417	1.85839	.515	1.49626	.450	1.47362	.475	1.52118	.500	1.59326

Si el arco  $A$  es mayor que la semicircunf, sea  $H$ =su altura,  $a$ =circunf del círculo  $-A$ , y  $A$ =altura del arco  $a$ =(semicuerda) $^2 \div H$ . Encuéntrese  $a$  por la tabla como se dijo. Entonces  $A$ =circunf  $-a$ .

## Rectificación de un arco circular\*.

(a) Fig. A. Para encontrar aproximadamente la longitud de un arco GBC. De un extremo C del arco tirese una tang CE al arco. (Véase pág. 179.) Prolónguese la cuerda GFC, hacia D, y hágase  $CD=FC=1/2$  GFC. De D con un radio  $=DG$ , trázese el arco GE. Entonces  $CE$ =arco CBG \* aproximadamente.




Fig. A




Fig. B

(b) Fig. B. En un círculo dado, encontrar un arco GC, aproximadamente \* igual a una recta CE. Por el punto C en el círculo tirese una tang CE de la longitud dada. Hágase  $CH=1/2$  CE. De H con radio  $=HE$  trázese arc EG. Entonces arco CBG=CE aproximadamente.

(c) En un círculo dado trazar un arco igual en longitud a otro arco de otro círculo: primero por (a) encuéntrese una línea recta igual al arco dado y por (b) trázese el arco igual a esa línea recta.

Para encontrar el desarrollo de un arco circular por medio de

\* El error crece con la 4.ª potencia del ángulo. En un arco de  $60^\circ$  es como de 4 minutos.

la tabla siguiente. Conociendo el radio del círculo y la medida del arco en grados, minutos, etc., se observará la siguiente:

**Regla.** Sómense las longitudes encontradas respectivamente frente á los grados, minutos, etc., del arco en la tabla y multiplíquese la suma por el radio del círculo.

Ej.: En un círculo de 12.23 m de radio hay un arco de 13 grados, 27 minutos y 8 segundos. ¿De qué tamaño es el arco?

Frente á 13 grados en la tabla encontramos .2268928

— á 27 minutos encontramos .0078540

— á 8 segundos encontramos .0000388

Suma = .2347856

Y  $.2347856 \times 12.23 = 2.918385$  m es la longitud que tiene el arco.

### Longitud de los arcos circulares para un radio 1.

N. del T. Esta tabla sirve para pies, metros ó cualquiera otra unidad que se use.

Gr.	Long.	Gr.	Long.	Gr.	Long.	Min.	Long.	Seg.	Long.
1	.0174533	61	1.0646508	121	2.1118484	1	.0002969	1	.0000048
2	.0349066	62	1.0821941	122	2.1293017	2	.0005938	2	.0000097
3	.0523599	63	1.0995574	123	2.1467550	3	.0008907	3	.0000145
4	.0698132	64	1.1170107	124	2.1642083	4	.0011876	4	.0000194
5	.0872665	65	1.1344640	125	2.1816616	5	.0014845	5	.0000242
6	.1047198	66	1.1519173	126	2.1991149	6	.0017814	6	.0000291
7	.1221731	67	1.1693706	127	2.2165682	7	.0020783	7	.0000339
8	.1396264	68	1.1868239	128	2.2340215	8	.0023752	8	.0000388
9	.1570797	69	1.2042772	129	2.2514747	9	.0026721	9	.0000436
10	.1745330	70	1.2217305	130	2.2689280	10	.0029690	10	.0000485
11	.1919863	71	1.2391838	131	2.2863813	11	.0032659	11	.0000533
12	.2094396	72	1.2566371	132	2.3038346	12	.0035628	12	.0000582
13	.2268929	73	1.2740904	133	2.3212879	13	.0038597	13	.0000630
14	.2443462	74	1.2915437	134	2.3387412	14	.0041566	14	.0000679
15	.2617995	75	1.3089970	135	2.3561945	15	.0044535	15	.0000727
16	.2792528	76	1.3264503	136	2.3736478	16	.0047504	16	.0000776
17	.2967061	77	1.3439036	137	2.3911011	17	.0050473	17	.0000824
18	.3141594	78	1.3613569	138	2.4085544	18	.0053442	18	.0000873
19	.3316127	79	1.3788102	139	2.4260077	19	.0056411	19	.0000921
20	.3490660	80	1.3962635	140	2.4434610	20	.0059380	20	.0000970
21	.3665193	81	1.4137168	141	2.4609142	21	.0062349	21	.0001018
22	.3839726	82	1.4311701	142	2.4783675	22	.0065318	22	.0001067
23	.4014259	83	1.4486234	143	2.4958208	23	.0068287	23	.0001115
24	.4188792	84	1.4660767	144	2.5132741	24	.0071256	24	.0001164
25	.4363325	85	1.4835300	145	2.5307274	25	.0074225	25	.0001212
26	.4537858	86	1.5009833	146	2.5481807	26	.0077194	26	.0001261
27	.4712391	87	1.5184366	147	2.5656340	27	.0080163	27	.0001309
28	.4886924	88	1.5358899	148	2.5830873	28	.0083132	28	.0001357
29	.5061457	89	1.5533432	149	2.6005406	29	.0086101	29	.0001406
30	.5235990	90	1.5707965	150	2.6179939	30	.0089070	30	.0001454
31	.5410523	91	1.5882498	151	2.6354472	31	.0092039	31	.0001503
32	.5585056	92	1.6057031	152	2.6529005	32	.0095008	32	.0001551
33	.5759589	93	1.6231564	153	2.6703538	33	.0097977	33	.0001600
34	.5934122	94	1.6406097	154	2.6878071	34	.0100946	34	.0001648
35	.6108655	95	1.6580630	155	2.7052604	35	.0103915	35	.0001697
36	.6283188	96	1.6755163	156	2.7227137	36	.0106884	36	.0001745
37	.6457721	97	1.6929696	157	2.7401670	37	.0109853	37	.0001794
38	.6632254	98	1.7104229	158	2.7576203	38	.0112822	38	.0001842
39	.6806787	99	1.7278762	159	2.7750736	39	.0115791	39	.0001891
40	.6981320	100	1.7453295	160	2.7925269	40	.0118760	40	.0001939
41	.7155853	101	1.7627828	161	2.8099802	41	.0121729	41	.0001988
42	.7330386	102	1.7802361	162	2.8274335	42	.0124698	42	.0002036
43	.7504919	103	1.7976894	163	2.8448868	43	.0127667	43	.0002085
44	.7679452	104	1.8151427	164	2.8623401	44	.0130636	44	.0002133
45	.7853985	105	1.8325960	165	2.8797934	45	.0133605	45	.0002182
46	.8028518	106	1.8500493	166	2.8972467	46	.0136574	46	.0002230
47	.8203051	107	1.8675026	167	2.9147000	47	.0139543	47	.0002279
48	.8377584	108	1.8849559	168	2.9321533	48	.0142512	48	.0002327
49	.8552117	109	1.9024092	169	2.9496066	49	.0145481	49	.0002376
50	.8726650	110	1.9198625	170	2.9670599	50	.0148450	50	.0002424
51	.8901183	111	1.9373158	171	2.9845132	51	.0151419	51	.0002473
52	.9075716	112	1.9547691	172	2.0019665	52	.0154388	52	.0002521
53	.9250249	113	1.9722224	173	2.0194198	53	.0157357	53	.0002570
54	.9424782	114	1.9896757	174	2.0368731	54	.0160326	54	.0002618
55	.9599315	115	2.0071290	175	2.0543264	55	.0163295	55	.0002667
56	.9773848	116	2.0245823	176	2.0717797	56	.0166264	56	.0002715
57	.9948381	117	2.0420356	177	2.0892330	57	.0169233	57	.0002764
58	1.0122914	118	2.0594889	178	2.1066863	58	.0172202	58	.0002812
59	1.0297447	119	2.0769422	179	2.1241396	59	.0175171	59	.0002860
60	1.0471980	120	2.0943955	180	2.1415929	60	.0178140	60	.0002909



## SECTORES CIRCULARES, ANILLOS, SEGMENTOS, ETC.

Área de un sector circular  $adb$ , fig. A.

$$= \frac{\text{arco } adb}{2} \times \text{radio } ea.$$

$$= \text{Área del círculo entero} \times \frac{\text{arco } adb \text{ en grados}}{360}.$$




Fig. A.



Fig. B.

Área de un anillo circular, fig. B.

= Área del círculo mayor  $ed$  — área del menor  $ab$ .=  $.7854 \times (\text{suma de diámetros } (ed + ab) \times (\text{diferencia de los diámetros } ed - ab)).$ =  $1.5708 \times \text{espesor } ea \times \text{suma de diám } ed, \text{ y } ab.$ 


Para encontrar el radio de un círculo que deba tener la misma área que un anillo circular dado  $edab$ , fig. B.

Trácese cualquier radio  $nr$  del círculo exterior y de donde dicho radio corte el círculo interior en  $t$  trácese  $ts$  perpendicular a él:  $ts$  es el radio que se busca.

La anchura  $ed = bd$ , fig. B.

$$= \frac{1}{2} \text{diferencia de los diámetros } ed, ab.$$

$$= \frac{1}{2} (\text{diámetro } ed - \sqrt{1.2732 \text{ Área del círculo } ab}).$$



Área de una zona circular  $abcd$  = área del círculo  $mn$  — áreas de los segmentos  $amb$ ,  $cmd$ . (Para áreas de segmentos véase más abajo.)

Una luna circular es una figura comprendida entre dos arcos  $abc$ ,  $aoc$  de círculos de diferentes radios  $ad$ ,  $ac$  cuyas concavidades están de un mismo lado. Área de una luna circular  $abco$  = área del segmento  $abc$  — área del segmento  $aoc$ . (Para áreas de segmentos, véase abajo.)





Fig. D.

Para encontrar el área de un segmento circular  $adb$ , figs. C, D.

El área del segmento  $adb$ , fig. A (al empezar la pág.), es:

$$= \text{área del sector } adb - \text{área del triángulo } aeb.$$

$$= \frac{1}{2} (\text{arco } adb \times \text{radio } ae - ea \times \text{cuerda } ab).$$



Flecha dividida por diam.	Area = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Area = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Area = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Area = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Area = cuadrado diam. mult. por
.001	.000042	.064	.021168	.127	.067991	.190	.103900	.253	.156149
.002	.000169	.065	.021600	.128	.068438	.191	.104386	.254	.157019
.003	.000319	.066	.022155	.129	.068898	.192	.104872	.255	.157891
.004	.000471	.067	.022633	.130	.069369	.193	.105361	.256	.158763
.005	.000627	.068	.023155	.131	.069853	.194	.105851	.257	.159636
.006	.000789	.069	.023660	.132	.070349	.195	.106343	.258	.160511
.007	.000957	.070	.024168	.133	.070827	.196	.106836	.259	.161386
.008	.001132	.071	.024680	.134	.071297	.197	.107331	.260	.162263
.009	.001313	.072	.025196	.135	.071789	.198	.107827	.261	.163141
.010	.001500	.073	.025714	.136	.072274	.199	.108325	.262	.164020
.011	.001693	.074	.026236	.137	.072761	.200	.108824	.263	.164900
.012	.001746	.075	.026761	.138	.073249	.201	.109325	.264	.165781
.013	.001960	.076	.027290	.139	.073739	.202	.109827	.265	.166663
.014	.002199	.077	.027821	.140	.074233	.203	.110331	.266	.167546
.015	.002438	.078	.028356	.141	.074728	.204	.110836	.267	.168431
.016	.002685	.079	.028894	.142	.075225	.205	.111342	.268	.169316
.017	.002940	.080	.029435	.143	.075724	.206	.111849	.269	.170202
.018	.003202	.081	.029979	.144	.076226	.207	.112357	.270	.171090
.019	.003472	.082	.030526	.145	.076729	.208	.112867	.271	.171978
.020	.003749	.083	.031077	.146	.077234	.209	.113378	.272	.172868
.021	.004032	.084	.031630	.147	.077741	.210	.113890	.273	.173758
.022	.004322	.085	.032186	.148	.078249	.211	.114403	.274	.174650
.023	.004619	.086	.032745	.149	.078759	.212	.114917	.275	.175543
.024	.004922	.087	.033305	.150	.079271	.213	.115432	.276	.176436
.025	.005231	.088	.033873	.151	.079784	.214	.115948	.277	.177330
.026	.005546	.089	.034441	.152	.080299	.215	.116465	.278	.178225
.027	.005867	.090	.035012	.153	.080816	.216	.116983	.279	.179122
.028	.006194	.091	.035586	.154	.081334	.217	.117502	.280	.180020
.029	.006527	.092	.036163	.155	.081853	.218	.118022	.281	.180918
.030	.006866	.093	.036742	.156	.082374	.219	.118543	.282	.181818
.031	.007209	.094	.037324	.157	.082897	.220	.119065	.283	.182718
.032	.007559	.095	.037909	.158	.083421	.221	.119588	.284	.183619
.033	.007913	.096	.038497	.159	.083946	.222	.120112	.285	.184522
.034	.008273	.097	.039087	.160	.084472	.223	.120637	.286	.185425
.035	.008638	.098	.039681	.161	.084999	.224	.121163	.287	.186329
.036	.009008	.099	.040277	.162	.085527	.225	.121690	.288	.187235
.037	.009383	.100	.040875	.163	.086056	.226	.122218	.289	.188141
.038	.009764	.101	.041477	.164	.086586	.227	.122747	.290	.189048
.039	.010148	.102	.042081	.165	.087117	.228	.123277	.291	.189956
.040	.010538	.103	.042687	.166	.087649	.229	.123808	.292	.190865
.041	.010932	.104	.043296	.167	.088182	.230	.124340	.293	.191774
.042	.011331	.105	.043908	.168	.088716	.231	.124873	.294	.192685
.043	.011734	.106	.044523	.169	.089251	.232	.125407	.295	.193597
.044	.012142	.107	.045140	.170	.089787	.233	.125942	.296	.194509
.045	.012555	.108	.045759	.171	.090324	.234	.126478	.297	.195423
.046	.012971	.109	.046381	.172	.090862	.235	.127015	.298	.196337
.047	.013393	.110	.047006	.173	.091401	.236	.127553	.299	.197252
.048	.013818	.111	.047633	.174	.091941	.237	.128092	.300	.198168
.049	.014248	.112	.048262	.175	.092482	.238	.128632	.301	.199085
.050	.014681	.113	.048894	.176	.093024	.239	.129173	.302	.200003
.051	.015119	.114	.049529	.177	.093567	.240	.129715	.303	.200922
.052	.015561	.115	.050165	.178	.094111	.241	.130258	.304	.201841
.053	.016008	.116	.050803	.179	.094656	.242	.130802	.305	.202762
.054	.016458	.117	.051444	.180	.095202	.243	.131347	.306	.203683
.055	.016912	.118	.052089	.181	.095749	.244	.131893	.307	.204605
.056	.017369	.119	.052737	.182	.096297	.245	.132440	.308	.205528
.057	.017831	.120	.053388	.183	.096847	.246	.132988	.309	.206452
.058	.018297	.121	.054040	.184	.097397	.247	.133537	.310	.207376
.059	.018766	.122	.054694	.185	.097948	.248	.134087	.311	.208302
.060	.019239	.123	.055346	.186	.098499	.249	.134638	.312	.209228
.061	.019716	.124	.056000	.187	.099051	.250	.135190	.313	.210155
.062	.020197	.125	.056656	.188	.099604	.251	.135743	.314	.211083
.063	.020681	.126	.057322	.189	.100158	.252	.136297	.315	.212011



Flecha* dividida por diam.	Área = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Área = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Área = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Área = cuadrado diam. mult. por	Flecha dividida por diam.	Área = cuadrado diam. mult. por
316	212941	355	247845	390	283593	425	319959	464	356730
317	213871	354	248801	391	284599	426	320949	465	357728
318	214802	355	249758	392	285545	429	321938	466	358725
319	215734	356	250715	393	286521	430	322927	467	359723
320	216666	357	251673	394	287499	431	323919	468	360721
321	217600	358	252632	395	288476	432	324909	469	361719
322	218534	359	253591	396	289454	433	325900	470	362717
323	219469	360	254551	397	290432	434	326891	471	363715
324	220404	361	255511	398	291411	435	327883	472	364714
325	221341	362	256472	399	292390	436	328874	473	365712
326	222278	363	257433	400	293370	437	329866	474	366711
327	223216	364	258395	401	294350	438	330858	475	367710
328	224154	365	259358	402	295330	439	331851	476	368708
329	225094	366	260321	403	296311	440	332843	477	369707
330	226034	367	261285	404	297292	441	333836	478	370706
331	226974	368	262249	405	298274	442	334829	479	371705
332	227916	369	263214	406	299256	443	335823	480	372704
333	228858	370	264179	407	300238	444	336816	481	373703
334	229801	371	265145	408	301221	445	337810	482	374703
335	230745	372	266111	409	302204	446	338804	483	375702
336	231689	373	267078	410	303187	447	339799	484	376702
337	232634	374	268046	411	304171	448	340795	485	377701
338	233580	375	269014	412	305156	449	341788	486	378701
339	234526	376	269982	413	306140	450	342783	487	379701
340	235473	377	270951	414	307125	451	343778	488	380700
341	236421	378	271921	415	308110	452	344773	489	381700
342	237369	379	272891	416	309096	453	345768	490	382700
343	238319	380	273861	417	310082	454	346764	491	383700
344	239268	381	274832	418	311068	455	347760	492	384699
345	240219	382	275804	419	312055	456	348756	493	385699
346	241170	383	276776	420	313042	457	349752	494	386699
347	242122	384	277748	421	314029	458	350749	495	387699
348	243074	385	278721	422	315017	459	351745	496	388699
349	244027	386	279695	423	316005	460	352742	497	389699
350	244980	387	280669	424	316993	461	353739	498	390699
351	245935	388	281643	425	317981	462	354736	499	391699
352	246890	389	282618	426	318970	463	355733	500	392699

## ELIPSE (véase la pág. siguiente).

Distancia entre los focos =  $fg = 2 \sqrt{ca^2 - ba^2}$ ; \*

$$ef = gw = \frac{cw - fg}{2} = \frac{cw}{2} - \sqrt{ca^2 - ba^2}.$$

$$* \text{ Porque } ca = \frac{cw}{2} = \frac{fc + cg}{2} = \frac{fb + dg}{2} = fb$$

## LA ELIPSE



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

Una elipse es una curva *eee*, fig. 1, formada por una sección oblicua hecha en un cono ó un cilindro sin cortar la base.

Tiene la propiedad de que, trazando dos líneas *nf*, *ng*, de cualquier punto *n* de su periferia á dos puntos especiales *f*, *g* de su eje mayor *ae* (llamados focos de la elipse) su suma será igual á la de otras dos líneas cualesquiera como *bf*, *bg* trazadas desde cualquier otro punto *b* de la periferia á los mismos focos *f*, *g* y además la suma de cualesquiera de dichas dos líneas será igual al eje mayor *aie*. La línea *ae* que divide la elipse en su mayor longitud en dos partes iguales se llama eje mayor; y la línea *ab* perpendicular al eje mayor que la divide igualmente en dos partes iguales se llama eje menor. Para encontrar la posición del foco de una elipse: desde cualquiera de los dos extremos *b* del eje menor midanse las distancias *bf*, *bg*, fig. 2, cada una igual *oe*, ó la mitad del eje mayor.

El parámetro de una elipse es la longitud obtenida así: el eje mayor: al eje menor :: el eje menor: al parámetro. Cualesquiera línea *rr* ó *sd*, fig. 3, trazada desde la periferia y en ángulos rectos ó uno de los dos diámetros se llama ordenada; y las partes *ev*, *es*, *bs*, *as* de un diámetro entre la ordenada y la periferia se llaman abscisas.

Para encontrar la longitud de cualquiera ordenada *re* ó *sd* sobre cualquiera de los diámetros *aie* ó *ba*; conociendo las abscisas *ev* ó *es* y los dos diámetros *aie*, *ba*:

$$ae^2 : ba^2 :: ev \times ve : re^2 \quad ba^2 : ae^2 :: es \times se : sd^2$$

**Encontrar la periferia de una elipse.** Los matemáticos no les han dado á los hombres prácticos una regla simple para conseguir este objeto. Las llamadas fórmulas aproximadas no merecen este nombre. Son como siguen. Llamando *D* el eje mayor y *d* el menor:

$$\text{Regla 1. Periferia} = 3.1416 \frac{D+d}{2}; \quad \text{Regla 2. } 3.1416 \sqrt{\left(\frac{D^2+d^2}{2}\right)};$$

$$\text{Regla 3. } 2.2215 \sqrt{D^2+d^2}.$$

Esta es la misma que la regla 2.ª pero con diferente forma.

$$\text{Regla 4. } 2 \times \sqrt{D^2 + 1.4674 d^2}.$$

En una elipse cuyos ejes sean 10 y 2, la periferia es muy aproximadamente 21: pero la fórmula 1.ª da para este caso = 18.85, la fórmula 2.ª ó 3.ª = 22.65 y la fórmula 4.ª = 20.58. Si los diámetros son 10 y 6 la periferia realmente es = 25.59 y la fórmula 4.ª da 24.72. Estos ejemplos demuestran que ninguna de las fórmulas generalmente dadas son dignas de confianza. La siguiente fórmula del autor es suficientemente exacta para casos ordinarios y los errores que produce no llegan probablemente á más de una milésima. Cuando *D* no es más de 5 veces mayor que *d*,

$$\text{Periferia} = 3.1416 \sqrt{\frac{D^2+d^2}{2} - \frac{(D-d)^2}{8.8}}.$$

Si *D* es más de cinco veces *d*, entonces en lugar de dividir  $(D-d)^2$  por 8.8, divídase por el número que la corresponde en esta tabla.

D d	> 5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	40
c =	8.8	9.0	9.2	9.3	9.35	9.4	9.5	9.6	9.65	9.75	9.80	9.87	9.92	9.98


D d =	50	60	70	80	100
c =	10.04	10.10	10.17	10.23	10.35

La fórmula siguiente, original del señor Arnoldo Pears,

$$\text{Periferia} = 3.1416d + 2[(D - d) - \frac{d(D - d)}{\sqrt{(D + d) \times (D + 2d)}}]$$

La tabla que sigue de arcos semielípticos fué construída por nuestra fórmula.

Para usar esta tabla divídase la altura ó flecha del arco por su luz ó cuerda. El cociente será la altura de un arco cuya cuerda es 1. Búsquese este cociente en la



columna de las flechas ó alturas y tómese el número correspondiente en la columna de las longitudes, multiplíquese este número por la luz ó abertura real, el producto será la longitud que se busca. Cuando la altura viene á ser .500 de la cuerda (como al fin de la tabla), la elipse se transforma en un círculo. Cuando la altura excede de .500 de la cuerda, como en *abc*, tómese entonces *ao* ó la mitad de la cuerda como la elevación y divídase esta elevación por el eje mayor *bd* para buscar el cociente en la columna de alturas y multiplicarlo por el eje mayor, y obtenemos así la longitud del arco *bac* que es evidentemente igual á *abc*.

### TABLA DE LONGITUDES Ó DESARROLLOS DE SEMIARCOS ELÍPTICOS

(N. del T. — Esta tabla sirve para cualquier unidad que se elija: metros pies, etc.).

(Original.)

Altura ÷ abertura	Longitud abertura × por	Altura ÷ abertura	Longitud abertura × por	Altura ÷ abertura	Longitud abertura × por	Altura ÷ abertura	Longitud abertura × por
.005	1.000	.130	1.079	.255	1.219	.380	1.390
.01	1.001	.135	1.084	.260	1.226	.385	1.397
.015	1.002	.140	1.089	.265	1.233	.390	1.404
.02	1.003	.145	1.094	.270	1.239	.395	1.412
.025	1.004	.150	1.099	.275	1.245	.400	1.419
.03	1.006	.155	1.104	.280	1.252	.405	1.426
.035	1.008	.160	1.109	.285	1.259	.410	1.434
.04	1.011	.165	1.115	.290	1.265	.415	1.441
.045	1.014	.170	1.120	.295	1.272	.420	1.449
.05	1.017	.175	1.125	.300	1.279	.425	1.456
.055	1.020	.180	1.137	.305	1.285	.430	1.464
.06	1.023	.185	1.137	.310	1.292	.435	1.471
.065	1.026	.190	1.142	.315	1.298	.440	1.479
.07	1.029	.195	1.147	.320	1.305	.445	1.486
.075	1.032	.200	1.153	.325	1.312	.450	1.494
.08	1.036	.205	1.159	.330	1.319	.455	1.501
.085	1.039	.210	1.165	.335	1.325	.460	1.509
.09	1.043	.215	1.171	.340	1.332	.465	1.517
.095	1.046	.220	1.177	.345	1.339	.470	1.524
.100	1.051	.225	1.183	.350	1.346	.475	1.532
.105	1.055	.230	1.189	.355	1.353	.480	1.540
.110	1.059	.235	1.196	.360	1.361	.485	1.547
.115	1.064	.240	1.202	.365	1.368	.490	1.555
.120	1.069	.245	1.207	.370	1.375	.495	1.563
.125	1.074	.250	1.213	.375	1.382	.500	1.571







## LA PARÁBOLA




Fig. 1.




Fig. 2.

La **parábola común ó cónica** *obc*, es una curva formada por la sección de un cono en la dirección *ba* paralela á uno de sus lados. La misma línea curva *obc* se llama *perímetro* de la parábola; la línea *oc* es la *base*; *ba*, su altura ó *eje*; *b*, el vértice; una línea cualquiera *oa* ó *es*, fig. 2, tirada de la curva al eje perpendicular á éste es una *ordenada*; y las partes *sb*, *ab* del eje, entre la ordenada y el vértice *b*, son *abscisas*. El *foco* de una parábola es el punto del eje, en donde la abscisa *bs* es igual á la mitad de la ordenada *es*. La distancia del vértice al foco se llama *distancia focal*. La distancia al vértice se encuentra así: elévese al cuadrado cualquiera ordenada *oa*; divídase este cuadrado por la abscisa *ba* de esta ordenada y divídase el cociente por 4. La naturaleza de la parábola es tal que sus abscisas, *bs*, *ba*, etc., están entre sí como los cuadrados de sus respectivas ordenadas *es*, *oa*, etc.; esto es,  $bs : ba :: es^2 : oa^2$ ; ó  $bs : es^2 :: ba : oa^2$ . Si se divide el cuadrado de cualquiera ordenada por su abscisa, el cociente será una cantidad constante, esto es, será igual al cuadrado de cualquiera otra ordenada dividida por su abscisa. Este cociente ó cantidad constante se llama *parámetro* de la parábola. Por tanto el parámetro se encuentra elevando al cuadrado á *es* ó *oa* (unidad de la base) y dividiendo dicho cuadrado por la altura *bs* ó *ba*, según el caso. Si se divide el cuadrado de cualquiera ordenada por el parámetro, el cociente será la abscisa de esa ordenada.

**Buscar el desarrollo de una curva parabólica.** La regla aproximada que dan varias carteras, es como sigue:

$$\text{Longitud} = 2 \times \sqrt{(\frac{1}{2} \text{ base})^2 + 1 \frac{1}{2} (\text{altura})^2}.$$

Cuando la altura no excede de  $\frac{1}{10}$  de la base, esta fórmula puede considerarse en la práctica como exacta para usos ordinarios. Para altura =  $\frac{1}{10}$  base da un error por exceso de  $\frac{1}{2} \%$ ; para altura =  $\frac{1}{2}$  base, como de  $3 \frac{1}{2} \%$ ; para altura = base como  $8 \frac{1}{2} \%$ ;  $A=2$  bases, como  $12 \frac{1}{2} \%$ ;  $A=10 \times$  base, ó más, como  $15 \frac{1}{2} \%$ .

La regla que sigue dada por el autor es correcta, para cualquier caso, con una aproximación de 1 en 800, y por tanto satisface á muchas aplicaciones.

Sea *adb*, fig. 3, ó *nad*, fig. 4, la parábola, en la cual se da la base *ab* ó *nd*, y la altura *cd* ó *ca*. Imaginemos trazada la figura completa *adbs* ó *nadb*, y en uno ó



Fig. 3.




Fig. 4.

otro caso, supongamos su diámetro mayor *ad* la cuerda ó base, y la mitad del diámetro *cd*, la flecha de un arco de círculo. Búsquese la longitud de este arco de



círculo por medio de la regla y tabla dadas con este objeto. Luego divídase la cuerda ó base  $ab$  ó  $ad$  de la parábola por su altura  $cd$  ó  $ca$ . Búsquese el cociente en la columna base de la tabla que sigue y tómese de ella el correspondiente multiplicador. Multiplíquese por éste la longitud del arco de círculo, el producto será la longitud del arco  $adb$  ó  $nad$ , según el caso.

Para bases de parábolas menores de .05 de la altura ó diez veces mayores que aquella, el multiplicador es muy aproximadamente 1, ó en otras palabras, la parábola será casi exactamente de la longitud del arco de círculo.

**Encontrar el área de una parábola  $manb$ .** Multiplíquese su base  $mn$ , fig. 5, por su altura  $ab$ , y tómese  $\frac{2}{3}$  del producto.

El área de cualquier segmento,  $ube$ , cuya base  $ue$  es paralela á  $mn$ , se encuentra de la misma manera, tomando  $ue$  y  $eb$  en lugar de  $mn$  y  $ab$ .

**Encontrar el área de una zona parabólica  $munr$ .** Regla 1.<sup>a</sup> Búsquese




Fig. 5.

primero por la regla anterior el área de la parábola entera  $manb$ , luego la del segmento  $ube$ ; y réstese la última de la primera.

Regla 2. Del cubo de  $mn$  réstese el cubo de  $ue$ ; llámese  $c$  la diferencia. Del cuadrado de  $mn$ , réstese el cuadrado de  $ue$ , llámese  $s$  la diferencia; divídase  $c$  por  $s$ . Multiplíquese el cociente por  $\frac{2}{3}$  de la altura  $ab$ .

Tabla de la longitud de las curvas parabólicas. (Original.)

Base.	Mult.	Base.	Mult.	Base.	Mult.	Base.	Mult.
.05	1.000	1.10	.999	2.15	.949	3.20	.983
.10	1.001	1.15	.997	2.20	.951	3.30	.984
.15	1.002	1.20	.995	2.25	.954	3.40	.985
.20	1.004	1.25	.993	2.30	.956	3.50	.986
.25	1.006	1.30	.990	2.35	.958	3.60	.987
.30	1.007	1.35	.987	2.40	.960	3.70	.988
.35	1.007	1.40	.984	2.45	.962	3.80	.989
.40	1.008	1.45	.980	2.50	.963	3.90	.990
.45	1.009	1.50	.977	2.55	.965	4.00	.991
.50	1.010	1.55	.974	2.60	.967	4.25	.992
.55	1.010	1.60	.970	2.65	.969	4.50	.993
.60	1.010	1.65	.966	2.70	.970	4.75	.994
.65	1.011	1.70	.963	2.75	.972	5.00	.995
.70	1.011	1.75	.960	2.80	.973	5.25	.996
.75	1.010	1.80	.957	2.85	.975	5.50	.997
.80	1.009	1.85	.953	2.90	.976	5.75	.998
.85	1.008	1.90	.950	2.95	.978	6.00	.998
.90	1.006	1.95	.946	3.00	.979	7.00	.999
.95	1.004	2.00	.942	3.05	.980	8.00	1.000
1.00	1.002	2.05	.944	3.10	.981	10.00	1.000
1.05	1.001	2.10	.946	3.15	.982		

**Trazar una parábola** cos de base  $cs$  y altura  $co$ , fig. 6. Hágase  $ct$  igual á la altura  $co$ . Trácese  $te$  y  $st$ , divídase cada una de ellas en un número cualquiera de partes iguales, y numérense como en la figura. Unáase 1.1; 2.2; 3.3; etc.; luego trácese la curva á mano. Se observará que las intersecciones de las líneas 1.1; 2.2; etc., no dan punto de curva; pero una parte de cada una de aquellas líneas forma una tangente á la curva. Aumentando el número de divisiones de  $ct$  y  $st$ , se

forma una curva casi perfecta, que apenas se necesita corregirla á la mano. En la práctica es mejor dibujar primero la parte central de las dos líneas que se cortan en *o*, y de aquí seguir hacia abajo, trazando efectivamente sólo aquella parte de cada línea inferior sucesiva que sea necesaria para indicar la curva.




Fig. 6.




Fig. 7.

**También puede trazarse la parábola como sigue :** Sea *bc*, fig. 7, la base, y *ad* la altura.


Trácese el rectángulo *bdme*; divídase cada mitad de la base en cualquier número de partes iguales y numérense del centro hacia ambos lados. Divídase *ad*, *me* en el mismo número de partes iguales; y numérense de arriba hacia abajo. Desde los puntos de división de la línea *bc* trácense líneas verticales y desde los puntos de los lados tirense líneas al punto *d*. Las intersecciones de las líneas 1.1, 2.2, etc., serán puntos de la parábola. Como en el caso anterior, no es necesario trazar las líneas enteras, sino simplemente porciones de ellas, como se indica entre *d* y *e*.

También puede trazarse una parábola dividiendo primero la altura *ab*, fig. 5, en cualquier número de partes, iguales ó desiguales, y luego calcular las ordenadas *us*, etc.; así : altura *ab* : cuadrado de la semibase *am* :: cualquiera abscisa *bs* : cuadrado de su ordenada *us*.

**Observación.** Cuando la altura de una parábola no es mayor de  $\frac{1}{10}$  de su base, la curva coincide tan próximamente con un arco de círculo, que en la preparación de los dibujos de puentes de suspensión puede emplearse el arco de círculo si no se necesita gran precisión. También puede usarse el círculo aun cuando la altura llegue á un octavo de la base.

**Trazar una tangente** *uv*, fig. 5, á una parábola desde un punto cualquiera *v*. Trácese *vs* perpendicular al eje *ab*, prolongúese *ab* hasta que *bs* sea igual *ab*. Unase *uv*.

La cicloide *acb* es la curva descrita por un punto *c* de la circunferencia de



un círculo *an* durante una revolución completa de éste á lo largo de una línea recta *ab*, que se llama base de la cicloide.

El vértice de la cicloide está en *c*.

La base *ab* = circunferencia del círculo generador *an*,

$$= \text{diámetro } cd \text{ del círculo generador } \times \pi = 3.1416 \times cd.$$

Eje ó altura *cd* = *an*.

Longitud *acb* = *4cd*.

Área  $acbd = 3$  veces el área del círculo generador

$$= \frac{3 \pi d^2}{4} = \pi d^2 \times \frac{3}{4} = \pi d^2 \times 2.3562.$$

**Centro de gravedad de la superficie en  $g$ :**  $cg = \frac{7}{12} cd$ . Centro de gravedad de la curva (línea  $acb$ ) está en el eje  $cd$ , en un punto  $s$  distante  $\frac{1}{2} cd$  del punto  $c$ .

**Trazar una tangente  $eo$ ,** desde un punto cualquiera  $e$  de una cicloide. Trácese  $es$  en ángulo recto al eje  $cd$ ; sobre  $cd$  describese el círculo generador  $det$ ; únase  $to$ ; desde  $e$  trácese  $eo$  paralela á  $te$ . La curva de más rápido descenso es la cicloide; de manera que un cuerpo podría caer de  $b$  á  $c$  por la curva  $bme$  en menor tiempo que por el plano inclinado  $bic$ , ó por otra línea cualquiera.

### [SÓLIDOS. CUERPOS REGULARES]

**Poliedro regular** es el que tiene todos sus lados y ángulos sólidos iguales. Sólo hay cinco, á saber :

Nombre	Limitados por	Superficie (= suma de las superficies de todas las caras). Multip. por el cuadrado de la longitud de una arista por	Volumen = cubo de la longitud de una arista ó lado por
Tetraedro.....	4 triángulos equiláteros.	1.7320	.1178
Hexaedro ó cubo.	6 cuadrados.	6.	1.
Octaedro.....	8 triángulos equiláteros.	3.4641	.4714
Dodecaedro.....	12 pentágonos equiláteros.	20.6458	7.6631
Icosaedro.....	20 triángulos equiláteros.	8.6602	2.1817

**Teorema de Guldinus.** Para encontrar el volumen de cualquier cuerpo (como la masa irregular  $abem$ , fig. A, ó el anillo  $abem$ , fig. B), engendrado

Fig. A.





Fig. B.



por una revolución completa ó parcial de una figura cualquiera ( $abem$ ) alrededor de uno de sus lados ( $ac$ , fig. A), ó alrededor de un eje cualquiera  $xy$ , fig. B.

**Volumen** = superficie  $abem$   $\times$  longitud del arco descrito por su centro de gravedad  $G$ .

Si la revolución es completa, el arco descrito es = circunferencia = radio  $OG \times 2\pi$  = radio  $OG \times 6.283186$ ; y **Volumen** = superficie  $abem \times$  radio  $OG \times 6.283186$ .

Si la revolución es incompleta,

Revolución : Revolución : Circunferencia : Arco  
completa : incompleta hallada arriba : descrito

(\*) Medido perpendicularmente al eje de revolución.



## PARALELEPÍPEDOS



Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

Paralelepípedo es un sólido limitado por seis paralelogramos y de caras opuestas paralelas. Sólo mencionamos cuatro, á saber: el *cubo*, fig. 1, cuyas caras son cuadrados iguales y sus ángulos rectos; el *paralelepípedo rectángulo*, fig. 2, que tiene todos sus ángulos rectos y sólo las caras opuestas iguales; el *romboedro*, fig. 3, cuyas caras son todas rombos iguales; y el *prisma romboidal*, fig. 4, cuyas caras son rombos, pero sólo iguales entre sí las opuestas. Todos los paralelepípedos son prismas.

(N. del T. — Nos han parecido más sencillas estas definiciones.)

**Volumen de un paralelepípedo** = área de cualquier cara  $a \times$  distancia  $p$  á la cara opuesta.

**Volumen de un cubo** = cubo de la longitud de un lado.

= 1.90985  $\times$  volumen de la esfera inscrita.


= 1.27324  $\times$  — de cilindro inscrito

= 3.81972  $\times$  — de cono inscrito

**Diagonal de un cubo** = diámetro de la esfera circunscrita.

= 1.7320508  $\times$  longitud de un lado del cubo.

## PRISMAS



Un prisma es un sólido de bases paralelas ó iguales, cuyas caras laterales son paralelogramos, figs. 5 á 10.

Por tanto, los paralelepípedos precedentes son prismas. Prisma recto es aquel que tiene las caras perpendiculares á sus bases, figs. 5, 6 y 7, de no ser así, es oblicuo, figs. 8, 9 y 10. Si los polígonos de las bases son polígonos regulares, se dice que el prisma es regular, de cualquier otro modo es irregular.

**Volumen de un prisma cualquiera** (regular ó irregular, recto ó oblicuo) = área de una de sus bases  $\times$  su altura  $p$  = área de la sección transversal perpendicular á las caras  $\times$  longitud  $ab$ , figs. 5 á 10 = 3  $\times$  volumen de la pirámide de base y altura iguales á las del prisma.

**Encontrar el volumen de un tronco de prisma**, cuya sección transversal perpendicular á sus caras puede ser triángulo, ó paralelogramo, ó un cuadrado (como en la fig. 10<sup>a</sup> /.), ó un polígono regular de cualquier número de lados, y cualquiera que sea la inclinación de una de las bases del tronco con respecto á la otra, sea una de ellas ó ninguna paralela á la base del prisma original.


Suma de las longitudes  
de las aristas paralelas

$$\text{Volumen del tronco} = \frac{11 + 22 + 33 + 44}{\text{número de dichas aristas (4 en la fig. 10<sup>a</sup> /.)}} \times \text{área de la sección transversal perpendicular á dichas aristas}$$

Esta regla puede aplicarse para calcular de antemano la cantidad de tierra que se ha de extraer de una excavación. Primero se divide con estacas, en cuadrados,

la superficie irregular del terreno. (Al medir los lados debe colocarse la cinta perfectamente horizontal.)

Los cuadros deben ser de tal dimensión que sin diferencias apreciables puedan considerarse como superficies planas horizontales ó inclinadas. Determinada la profundidad del fondo horizontal de la fosa ó excavación, y encontrados los



Figs. 10 1/4.




Fig. 10 1/2.

vértices de los cuadrados, determinamos la longitud de las cuatro aristas verticales paralelas de cada uno de los prismas truncados que resultan en la excavación. En la fig. 10 1/4 podemos representar por  $y$  uno de estos prismas truncados.

Si el prisma truncado es un tetraedro irregular, ó prisma polygonal, divídase primero en triángulos la sección transversal perpendicular á sus caras por medio de líneas tiradas desde uno cualquiera de sus ángulos,  $a$ , fig. 10 1/2. Calcúlese el área de cada uno de estos triángulos separadamente, luego considérese el prisma truncado entero formado de otros tantos prismas triangulares; calcúlese el volumen de cada uno de ellos por la regla precedente y súmese para obtener el volumen de todo el prisma truncado.

**Volumen de cualquier cilindro truncado.** Consideremos una cualquiera de sus bases y busquemos el área. Rásquese también el centro de gravedad  $c$  de la otra base y la distancia vertical  $ac$  de la base á dicho centro de gravedad.



Fig. 10 3/4.

Tenemos **volumen del tronco** = área de la base  $\times ac$  (fig. 10 3/4). La base inclinada  $c$  es una elipse. Su área es mayor que la de la base circular.

**Superficie de un prisma cualquiera**, figs. 5 á 10, recto ó oblicuo, regular ó irregular

$$= \left( \text{perímetro de la sección perpendicular á las caras} \times \text{longitud } ab \right) + \text{suma de las áreas de las dos bases.}$$

## CILINDROS

Cilindro es un sólido de bases paralelas, semejantes y limitadas por líneas de igual curvatura, cuyas secciones, paralelas á las bases, son iguales á estas. De aquí que hayen cilindros circulares, elípticos y otros muchos; pero cuando no se




Fig. 11




Fig. 12.

expresa á qué clase de cilindro nos referimos, se subentiende que se trata de cilindros circulares.

Cilindro recto es el que tiene las bases perpendiculares á sus lados, como en la fig. 11; de cualquiera otro modo es oblicuo, como en la fig. 12.

Si se cortan los extremos de un cilindro recto circular de manera que se transformen en oblicuas sus bases, se convierte aquél en cilindro elíptico; porque entonces ambas bases y todas las secciones á ellas paralelas son elipses.

Rara vez se presenta un cilindro circular oblicuo; puede concebirse imaginando que las dos bases de la fig. 12 son círculos unidos por líneas rectas que forman la superficie lateral del cilindro.

Un cilindro es un prisma de infinito número de caras.

**Volumen de cualquier cilindro** (Circular, elíptico, etc., recto ó oblicuo).

= Área de una de las bases  $\times$  distancia  $p$  á la otra base

= Área de la sección transversal medida perpendicularmente á las caras  $\times$  longitud  $ab$ , figs. 11 y 12

=  $3 \times$  volumen de un cono cuya base y altura sean iguales á las del cilindro.

**Superficie de un cilindro cualquiera** (Circular, elíptico, etc., recto ó oblicuo).

= (Circunferencia medida perpendicularmente á los lados, como en fig. 12  $\times$  longitud  $ab$ ) + suma de las áreas de las dos bases.

**Cilindro circular recto de altura = al diámetro.**

Volumen =  $1 \frac{1}{2}$  volumen de la esfera inscrita.

Superficie curva = superficie de la esfera inscrita.

Área de una de las bases =  $\frac{1}{4}$  de la superficie de la esfera inscrita =  $\frac{1}{4}$  de la superficie curva.

Superficie entera =  $1 \frac{1}{2} \times$  superficie de la esfera inscrita =  $1 \frac{1}{2} \times$  superficie curva.



UÑAS CIRCULARES CILÍNDRICAS

I. Cuando el plano secante no corta la base. Figs. 13 y 14.



FIG. 13




FIG. 14


Volumen de la uña =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{área de la base } og \times \frac{1}{2} \text{ suma de las alturas } om, \text{ en.} \\ \text{área de la sección media } x \times \frac{1}{2} \text{ suma de los lados } gm, \text{ of.} \\ \text{perpend á los lados} \end{array} \right.$

Área de la superf curva =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{circunf medida perp} \\ \text{á los lados como en } x \times \frac{1}{2} \text{ suma de los lados } gm, \text{ of.} \end{array} \right.$

Agréguese las supfs de los extremos si se desea.

Para las áreas de las secciones perpendiculares á los lados, véase *Círculos*, y para las oblicuas, *La Elipse*.


II. Cuando el plano secante toca la base. Figs. A á D.



Volumen  $\left\{ \begin{array}{l} \text{recto} \\ \text{ó oblicuo} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{Fig. A} = (\frac{1}{2} ab^2 - ac \times \text{área } admb \text{ de la base}) \frac{mn}{am} \\ \text{Fig. B} = \frac{1}{2} cb^2 \times mn. \\ \text{Fig. C} = (\frac{1}{2} ab^2 + ac \times \text{área } admb \text{ de la base}) \frac{mn}{am} \\ \text{Fig. D} = \frac{1}{2} \text{ área del círculo } gm \times mn. \\ \quad = \frac{1}{2} \text{ volumen del cilindro } xy mn. \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \frac{mn}{am} \\ \frac{mn}{am} \end{array} \right\} \begin{array}{l} mn \\ \text{medido} \\ \text{perpend} \\ \text{á} \\ \text{la base} \end{array}$

Superficie  $\left\{ \begin{array}{l} \text{curva.} \\ \text{(uña recta} \\ \text{solamente)} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{Fig. A} = (ab \times my - ac \times \text{longitud arco } dmb) \frac{mn}{am} \\ \text{Fig. B} = my \times mn. \\ \text{Fig. C} = (ab \times my + ac \times \text{longitud arco } dmb) \frac{mn}{am} \\ \text{Fig. D} = \frac{1}{2} \text{ circunf. de la base } my \times mn. \\ \quad = \frac{1}{2} \text{ superf curva del cilindro } xy mn. \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \frac{mn}{am} \\ \frac{mn}{am} \end{array} \right\}$

## PIRÁMIDES Y CONOS



Una **pirámide**, figs. 1, 2, 3, es un sólido que tiene por base una figura plana de cualquier número de lados, y por caras, triángulos que terminan todos en un punto,  $d$ , llamado **vértice**. Cuando la base es un polígono **regular**, la pirámide es regular; si no, es **irregular**.

Un **cono**, figs. 4 y 5, es un sólido cuya base es un plano de perímetro curvilíneo, y que se puede considerar engendrado por una línea recta, que apoya uno de sus extremos en un punto fijo  $d$ , que se llama el **vértice**, mientras el otro se mueve sobre el perímetro de la base. También se puede considerar el cono como una pirámide de infinito número de lados.

El eje de una pirámide ó cono, es la línea recta,  $do$ , en las figs. 1, 2, 4; y,  $dí$  en las figs. 3 y 5, que une el vértice,  $d$ , con el centro de gravedad de la base. Cuando el eje es perpendicular á la base, como en las figs. 1, 2, 4, se dice que la pirámide ó el cono, son **rectos**; cuando no, son **oblicuos**. Cuando se dice sólo el **cono** se entiende el **recto**. Si se corta un cono recto, con un plano  $tt$ , fig. 4, inclinado á la base, la nueva base,  $tt$ , es una **elipse** y el cono nuevo,  $dtt$ , es un cono **elíptico**.

**Volumen de la pirámide ó del cono**, regular ó irregular, recto ó oblicuo.

**Volumen** =  $\frac{1}{3}$  del área de la base  $\times$  la altura perpendicular  $h$ , ó bien  $do$ , figs. 1 á 5.

=  $\frac{1}{3}$  del volumen del prisma ó cilindro que tienen la misma área en la base y la misma altura.

=  $\frac{1}{2}$  del volumen del hemisferio de la misma base y altura.

O bien los volúmenes de un cono, un hemisferio y un cilindro, de la misma base y altura, están como 1, 2, 3.

**Área de las caras**, de la pirámide, recta, regular y del cono circular recto.

**Área** = **semicircunf. de la base**  $\times$  el lado\*.

En el cono esto equivale á

**Área** =  $\frac{\text{área de la base}}{\text{radio de la base}} \times \text{lado}$ .

Si se requiere agréguese el área de la base.



**Área de la superf. del cono elíptico oblicuo**,  $dtt$ , fig. 5  $\frac{1}{2}$ ; cortado de un cono circular recto  $das$ . Del punto  $c$  donde el eje  $do$  del cono circular recto

\* En la pirámide el lado se mide por la perpendicular bajada desde el vértice á uno de los lados del polígono de la base.

corta la base elíptica,  $u$ , mídase una perpendicular,  $r$ , en cualquiera dirección,  $\Delta$  la superf. curva del cono. Sea,  $v$  = el volumen del cono oblicuo,  $du$ ; sea  $a$  = área de su base elíptica,  $u$ , y  $h$  la altura,  $du$ , medida perpendicularmente á dicha base. Entonces

$$\text{La superf. curva} = \frac{a\Delta}{r} = \frac{3v}{r}.$$

Si se requiere, agréguese el área de la base.

No se ha encontrado ninguna medida para la superficie del **cono circular oblicuo**.

El área de la superficie de una pirámide irregular recta ú oblicua = la suma de las áreas de las caras, medida cada una como un triángulo. Si se requiere, agréguese el área de la base.

## TRONCOS DE PIRÁMIDES Y CONOS




Fig. 6.




Fig. 7.

$a$  = área de la base superior;  $c$  = circunf. base sup.  
 $A$  = — de la base;  $C$  = — inf.  
 $M$  = — de la sección media paralela á las bases;  
 $h$  = altura del tronco;  $s$  = lado del tronco \*.

En la fig. 7.

$r$  = radio de la base superior;  $R$  = radio de la base inf.

**Volúmenes.**

**Tronco de pirámide** (fig. 6) ó de cono (fig. 7), regular ó irregular, recto ú oblicuo, de bases paralelas.

$$\text{Volumen} = \frac{h}{3} (a + A + \sqrt{aA}) = \frac{h}{6} (a + A + 4M).$$

**Tronco de cono circular recto ú oblicuo.** Fig. 7.

$$\text{Volumen} = \frac{h}{3} \pi (r^2 + R^2 + rR); \pi = 3.1416.$$

**Área de las caras.** (Si se requiere, agréguese las bases.)

**Tronco de pirámide ó cono, recto, regular,**  
de bases paralelas. Figs. 6 y 7.

$$\text{Área} = \frac{s}{2} (c + C) *.$$

**Para el tronco de cono recto circular :**

$$\text{Área} = \pi s (r + R); * \pi = 3.1416.$$

**Tronco de pirámide irregular ú oblicua :**

**Área** = suma de las superficies de las caras.

Cada lado debe tratarse como un cuadrilátero. Agréguese las áreas de las bases, si se desea.

\* En el tronco de pirámide, fig. 6,  $s$ , debe medirse á lo largo de la mitad de una de las caras, no sobre las aristas.



## PRISMOIDES




Fig. 1.




Fig. 2.

Un **prismoide** se define á veces como un sólido que tiene por bases dos figuras planas, unidas por superficies, en las cuales puede trazarse una línea recta entre sus lados paralelos. Estas figuras planas pueden ser paralelogramos ó no, y también pueden ó no ser paralelas entre sí.

Esta definición puede comprender al cubo ó cualquier otro paralelepípedo; el prisma; el cilindro (considerado como un prisma de infinito número de caras); la pirámide y el cono (en que una de las bases, la que forma el vértice, se considera infinitamente pequeña) y sus troncos de bases paralelas, y la cuña.

Pero el término **prismoide**, se restringe frecuentemente, al sólido de seis caras, cuyas bases paralelas son cuadriláteros desiguales y las caras laterales, trapezoides, como en las figs. 1 y 2, y, por algunos escritores, al caso en que las bases son rectángulos.

La **fórmula prismoidal** que vamos á dar se aplica á todos los sólidos que siguen y á otros como lo indicamos después.

Sean  $A$  y  $a$ , las áreas de las bases paralelas;

$M$ , una sección media paralela á ellas;






$L$ , la distancia perpendicular entre las bases.

Entonces :

$$\text{Volumen} = L \times \frac{A + a + 4M}{6}$$


$$= L \times \text{área de la sección media.}$$

Las seis figuras que siguen representan algunos de los sólidos, comprendidos en la amplia definición que hemos dado del **prismoide** y á los que se aplica la fórmula. Deben considerarse como partes de una cortada en los trabajos de ferrocarriles, siendo  $ao$  la distancia horizontal entre las dos caras verticales y paralelas.



La **fórmula prismoidal** se aplica también á la esfera, hemisferio y otros segmentos esféricos; también á cualquier sección, como  $abcd$ ;  $onidbc$ , del cono, en que los lados  $ad$ ,  $ac$ , ó bien,  $od$ ,  $ic$ , son rectos; como lo son solamente cuando el plano secante,  $adc$ , pasa por el vértice  $a$ . También al cilindro, cuando

el plano, paralelo á los lados, corta las bases, pero no, si como él, *ux*, es oblicuo (véase la figura). En este último caso se prolonga el plano hasta que corte los lados del cilindro y se mide el volumen de la uña así formada. Si se quiere



medir el tronco de uña, *ux*, se mide el vol de la pequeña uña que está sobre *u* y se resta de la grande.

Esta fórmula prismoidal, tan extensa y aplicable, fué encontrada por primera vez por Eliwood Morris, Ing. C. de Filadelfia, 1840.

## CUÑAS




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.

Se las define generalmente como un sólido engendrado, figs. 8 y 9, por un triángulo plano, *anc*, que se mueve, paralelamente á sí mismo, en línea recta. Esta definición requiere que los dos extremos triangulares de la cuña sean paralelos; pero una cuña puede tener la forma de las figs. 10 ó 11. Proponemos la siguiente definición que comprende todos los casos. Un sólido de cinco caras planas; una de las cuales es un paralelogramo, *abcd*; dos de cuyos lados, como *ac*, *bd*, están unidos por dos caras triangulares *acn*, *bdm*, á una arista ó línea *nm*, paralela á los otros lados opuestos *ab*, *cd*. El paralelogramo, *abcd*, puede ser rectángulo ó no, y lo mismo las otras dos caras. La regla siguiente se aplica á todas las cuñas:

$$\text{Volumen} = \frac{1}{6} \times \frac{\text{suma longitud de las 3 aristas } ab + cd + nm}{\text{altura perp de la arista sobre la base}} \times \frac{\text{ancho de la base } (abcd)}{\text{medido perp á } ab}$$

## ESFERAS

La esfera es un sólido engendrado por la revolución de un semicírculo alrededor de su diámetro. Todos los puntos de la superficie de la esfera equidistan de uno interior llamado centro. Cualquier línea que una dos puntos de la superficie pasando por el centro, es un diámetro ó *eje* de la esfera. Cualquier círculo descrito en la superficie de la esfera que tenga por centro el de la esfera, es un círculo máximo. La esfera, á igualdad de superficie exterior, encierra mayor volumen que cualquier otro sólido. La intersección de un plano con la esfera es un círculo.

**Volumen de la esfera :**

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{3} \pi \text{ radio}^3 &= 4.1888 \text{ radio}^3 \\ &= \frac{\pi}{6} \text{ diámetro}^3 &= .5236 \text{ diám}^3 \\ &= \frac{\pi}{6} \frac{\text{circunferencia}^3}{\pi^2} &= .01689 \text{ circunf}^3 \\ &= \frac{\pi}{6} \text{ diám} \times \text{área superficie} \\ &= \frac{\pi}{6} \text{ diám} \times \text{área del circ}^o \text{ máximo} \\ &= \frac{\pi}{6} \text{ volumen del cilindro circunscripto} \\ &= .5236 \text{ volumen del cubo circunscripto.} \end{aligned}$$

**Área de la superficie de la esfera :**

$$\begin{aligned} &= 4 \pi \text{ radio}^2 &= 12.5664 \text{ radio}^2 \\ &= \pi \text{ diám}^2 &= 3.1416 \text{ diám}^2 \\ &= \frac{\text{circunf}^2}{\pi} &= .3183 \text{ circunf}^2 \\ &= \text{diám} \times \text{circunf} \\ &= 4 \times \text{área circ}^o \text{ máximo} \\ &= \text{superficie curva del cilindro circunscripto} \\ &= \frac{6 \times \text{volumen}}{\text{diám}} \end{aligned}$$

**Radio de la esfera :**

$$\begin{aligned} &= \sqrt[3]{\frac{3 \text{ volumen}}{4 \pi}} &= .62035 \sqrt[3]{\text{volumen}} \\ &= \sqrt{\frac{\text{área superf}}{4 \pi}} &= \sqrt{.07958 \times \text{área superf}} \end{aligned}$$

**Circunferencia de la esfera :**

$$\begin{aligned} &= \sqrt[3]{6 \pi^2 \text{ volumen}} &= \sqrt[3]{59.2176 \text{ volumen}} \\ &= \sqrt{\pi \text{ área superf}} &= \sqrt{3.1416 \text{ área superf}} \\ &= \frac{\text{área superf}}{\text{diámetro}} \end{aligned}$$



## ESFERAS

Díam.	Superf.	Solidez.	Díam.	Superf.	Solidez.	Díam.	Superf.	Solidez.	Díam.	Superf.	Solidez.
1-44	.00077		15-32	18.190	7.2940	170.87	310.03		15	911.33	2629.6
1-32	.00057	.00007	7-16	18.666	7.5825	176.71	320.80		14	934.85	2687.4
5-64	.00080	.00002	15-32	19.147	7.9782	182.60	332.13		13	948.43	2746.5
1-16	.01237	.00013	14	19.635	8.1813	188.09	343.73		12	962.12	2806.2
3-32	.02761	.00042	17-32	20.129	8.4919	194.03	355.72		11	975.91	2866.8
1/2	.04909	.00101	9-16	20.629	8.8103	200.05	368.08		10	989.80	2928.2
5-32	.07670	.00200	19-32	21.135	9.1560	207.39	380.88		9	1003.8	2990.5
3-16	.11945	.00345	1/2	21.648	9.4708	213.93	394.01		8	1017.9	3053.4
7-32	.15933	.00548	21-32	22.166	9.8121	220.96	407.58		7	1032.1	3117.7
1/2	.19635	.00818	11-16	22.691	10.164	228.07	421.56		6	1046.4	3182.6
9-32	.24851	.01165	25-32	23.222	10.521	235.11	435.96		5	1060.8	3248.5
5-16	.32680	.01599	1/2	23.758	10.889	242.58	450.77		4	1075.2	3315.3
11-32	.37123	.02127	25-32	24.297	11.261	249.15	466.02		3	1089.8	3382.9
1/2	.44179	.02781	13-16	24.836	11.640	256.47	481.70		2	1104.5	3451.5
13-32	.51848	.03511	27-32	25.375	12.021	263.81	497.83		1	1119.3	3521.0
7-16	.60122	.04335	1/2	25.917	12.403	271.19	514.41			1134.1	3591.4
15-32	.69098	.05292	29-32	26.458	12.785	278.61	531.44			1149.1	3662.8
1/2	.77640	.06345	15-16	27.000	13.171	286.03	548.92			1164.2	3735.0
17-32	.86864	.07500	31-32	27.542	13.558	293.46	566.81			1179.3	3808.2
9-16	.96403	.08760	1/2	28.087	13.947	300.88	585.21			1194.6	3882.5
19-32	1.1075	.10260	1-16	28.635	14.339	308.33	604.11			1210.0	3957.6
1/2	1.2772	.12783	1/2	29.186	14.732	315.80	623.00			1225.4	4033.7
21-32	1.3630	.14780	5-16	31.919	16.907	323.05	642.48			1241.0	4110.8
11-16	1.4849	.17014	1/2	32.473	17.291	330.35	662.06			1256.7	4188.8
23-32	1.6250	.19443	5-16	34.173	19.031	337.45	681.74			1272.4	4267.8
1/2	1.7671	.22069	1/2	35.784	20.139	344.35	701.50			1288.2	4347.8
25-32	1.9175	.24867	7-16	37.423	21.260	351.05	721.35			1304.2	4428.8
13-16	2.0789	.28084	1/2	39.084	22.400	357.65	741.30			1320.3	4510.9
27-32	2.2565	.31451	9-16	39.772	23.574	364.14	761.42			1336.4	4593.9
1/2	2.4054	.35077	1/2	41.280	24.949	370.52	781.65			1352.7	4677.9
29-32	2.5802	.38971	11-16	42.718	26.351	376.82	802.06			1369.0	4763.0
15-16	2.7611	.43143	1/2	44.179	27.811	383.01	822.64			1385.5	4849.1
31-32	2.9482	.47603	13-16	45.664	29.316	389.11	843.40			1402.0	4936.2
1/2	3.1416	.52360	1/2	47.173	30.866	395.11	864.33			1418.6	5024.3
1-32	3.3410	.57424	15-16	48.708	32.460	401.01	885.40			1435.4	5113.5
1-16	3.5466	.62894	1/2	50.265	34.100	406.81	906.60			1452.2	5203.7
3-32	3.7583	.68671	1-16	51.843	35.784	412.51	927.95			1469.2	5295.1
1/2	3.9761	.74551	1/2	53.446	37.511	418.11	949.45			1486.2	5387.4
5-32	4.2000	.80939	3-16	55.069	39.284	423.61	971.00			1503.3	5480.8
10	4.4301	.87881	1/2	56.710	41.100	429.01	992.60			1520.5	5575.2
3-16	4.6664	.94786	5-16	58.377	42.951	434.31	1014.30			1537.8	5670.6
1/2	4.9086	1.0227	1/2	60.066	44.842	439.51	1036.10			1555.2	5767.0
5-32	5.1573	1.1018	7-16	61.780	46.762	444.61	1058.00			1572.8	5864.2
5-16	5.4119	1.1869	1/2	63.517	48.713	449.61	1080.00			1590.4	5962.4
11-32	5.6728	1.2704	9-16	65.277	49.739	454.51	1102.10			1608.2	6061.6
1/2	5.9396	1.3611	1/2	67.051	51.801	459.31	1124.30			1626.0	6161.8
13-32	6.2136	1.4581	11-16	68.850	53.929	464.01	1146.60			1643.9	6263.0
7-16	6.4919	1.5553	1/2	70.680	56.116	468.61	1169.00			1661.9	6365.2
15-32	6.7771	1.6590	13-16	72.549	58.359	473.11	1191.50			1680.0	6468.4
1/2	7.0696	1.7671	1/2	74.450	60.660	477.51	1214.10			1698.2	6572.6
17-32	7.3663	1.8799	15-16	76.380	63.026	481.81	1236.80			1716.5	6678.8
9-16	7.6689	1.9974	1/2	78.340	65.450	486.01	1259.60			1735.0	6786.0
19-32	7.9788	2.1195	1-16	80.340	67.935	490.11	1282.50			1753.5	6894.2
1/2	8.2967	2.2468	1/2	82.376	70.482	494.11	1305.50			1772.1	7003.4
21-32	8.6180	2.3789	5-16	84.441	73.092	498.01	1328.60			1790.8	7113.6
11-16	8.9461	2.5161	1/2	86.541	75.767	501.81	1351.80			1809.6	7224.8
23-32	9.2806	2.6580	5-16	88.684	78.505	505.51	1375.10			1828.5	7336.9
1/2	9.6211	2.8062	1/2	90.783	81.300	509.11	1398.50			1847.5	7450.0
25-32	9.9678	2.9599	7-16	92.927	84.150	512.61	1422.00			1866.6	7564.0
13-16	10.321	3.1177	1/2	95.033	87.113	516.01	1445.60			1885.8	7678.8
27-32	10.680	3.2818	9-16	97.200	90.118	519.31	1469.30			1905.1	7794.6
1/2	11.044	3.4514	1/2	99.421	93.189	522.51	1493.10			1924.4	7911.4
29-32	11.416	3.6270	11-16	101.68	96.331	525.61	1517.00			1943.9	8029.2
15-16	11.793	3.8083	1/2	103.97	99.541	528.61	1541.00			1963.5	8147.8
31-32	12.177	3.9956	13-16	106.14	102.82	531.51	1565.10			1983.2	8267.0
1-32	12.566	4.1898	1/2	108.44	106.14	534.31	1589.30			2003.0	8387.2
3-16	12.962	4.3902	15-16	110.75	109.60	537.01	1613.60			2022.8	8508.4
1-16	13.364	4.5969	1/2	113.10	113.10	539.61	1638.00			2042.8	8630.6
5-32	14.807	5.2468	1/2	115.47	116.57	542.11	1662.50			2062.9	8753.8
3-16	15.053	5.4909	1/2	117.87	120.31	544.51	1687.10			2083.0	8878.0
7-32	15.486	5.7190	1/2	120.28	124.06	546.81	1711.80			2103.4	9003.2
1/2	15.904	5.9647	1/2	122.72	127.83	549.01	1736.60			2123.7	9129.4
9-32	16.349	6.2161	1/2	125.18	131.59	551.11	1761.50			2144.2	9256.6
5-16	16.800	6.4751	1/2	127.66	135.36	553.11	1786.50			2164.7	9384.8
11-32	17.258	6.7412	1/2	130.14	139.10	555.01	1811.60			2185.5	9514.0
1/2	17.731	7.0144	1/2	132.64	142.87	556.81	1836.80			2206.2	9644.2
			1/2	135.16	146.60	558.51	1862.10			2227.1	9775.4
			1/2	137.70	150.34	560.11	1887.50			2248.0	9906.6
			1/2	140.26	154.09	561.61	1913.00			2269.0	10038.8
			1/2	142.83	157.85	563.01	1938.60			2290.0	10171.0
			1/2	145.41	161.60	564.31	1964.30			2311.0	10304.2
			1/2	148.00	165.36	565.51	1990.10			2332.0	10437.4
			1/2	150.60	169.10	566.61	2016.00			2353.0	10570.6
			1/2	153.20	172.85	567.61	2042.00			2374.0	10703.8
			1/2	155.80	176.60	568.51	2068.10			2395.0	10837.0
			1/2	158.40	180.34	569.31	2094.30			2416.0	10970.2
			1/2	161.00	184.09	570.11	2120.60			2437.0	11103.4
			1/2	163.60	187.85	570.81	2147.00			2458.0	11236.6
			1/2	166.20	191.60	571.41	2173.50			2479.0	11369.8
			1/2	168.80	195.36	571.91	2200.10			2500.0	11503.0
			1/2	171.40	199.10	572.31	2226.80			2521.0	11636.2
			1/2	174.00	202.85	572.61	2253.60			2542.0	11769.4
			1/2	176.60	206.60	572.81	2280.50			2563.0	11902.6
			1/2	179.20	210.34	572.91	2307.50			2584.0	12035.8
			1/2	181.80	214.09	572.91	2334.60			2605.0	12169.0
			1/2	184.40	217.85	572.81	2361.80			2626.0	12302.2
			1/2	187.00	221.60	572.61	2389.10			2647.0	12435.4
			1/2	189.60	225.36	572.31	2416.50			2668.0	12568.6
			1/2	192.20	229.10	571.81	2444.00			2689.0	12701.8
			1/2	194.80	232.85	571.11	2471.60			2710.0	12835.0
			1/2	197.40	236.60	570.11	2499.30			2731.0	12968.2
			1/2	200.00	240.34	568.81	2527.10			2752.0	13101.4
			1/2	202.60	244.09	567.21	2555.00			2773.0	13234.6
			1/2	205.20	247.85	565.31	2583.00			2794.0	13367.8
			1/2	207.80	251.60	563.11	2611.10			2815.0	13501.0
			1/2	210.40	255.36	560.51	2639.30			2836.0	136

## ESFERAS (Continuación.)

	Díam.	Superf.	Solidez.		Díam.	Superf.	Solidez.		Díam.	Superf.	Solidez.		Díam.	Superf.	Solidez.
17.	2268.1	101664	101664	37.	4214.1	257224	4756.5	52222	57.	9806.0	92570				
	2250.2	100306	100306		4233.0	259086	4792.8	52645		9949.2	93150				
	2211.5	104140	104140		4271.8	26254	4829.5	53071		9994.4	93612				
	2212.8	104395	104395		4300.9	26521	4866.1	53499		10029	94428				
	2254.3	10741	10741		4330.9	26792	4902.9	53929		10073	95066				
	2275.8	10889	10889		4359.2	27053	4939.9	54362		10118	95697				
	2297.5	11038	11038		4388.5	27307	4976.8	54797		10163	96330				
	2419.2	11189	11189		4417.5	27561	5013.5	55234	57.	10207	96967				
	2441.1	11341	11341		4447.5	27899	5050.9	55679		10252	97606				
28.	2652.0	11494	11494		4477.1	28168	5088.3	56115		10297	98248				
	2655.1	11649	11649		4506.8	28449	5125.8	56550		10342	98893				
	2507.2	11803	11803	38.	4536.5	28731	5163.1	57000		10387	99541				
	2529.5	11962	11962		4566.5	29016	5200.7	57455		10432	100191				
	2551.8	12121	12121		4596.4	29302	5238.3	57906		10478	100845				
	2574.3	12281	12281		4626.5	29590	5276.0	58360		10523	101501				
	2596.7	12443	12443		4656.7	29880	5313.9	58815	58.	10568	102161				
	2619.4	12606	12606		4686.9	30172	5351.9	59274		10614	102823				
	2642.1	12770	12770		4717.3	30466	5389.9	59734		10660	103488				
	2665.0	12936	12936		4747.9	30762	5428.0	60197		10706	104155				
	2687.8	13103	13103	39.	4778.4	31069	5466.3	60663		10751	104826				
	2710.9	13272	13272		4809.0	31359	5504.5	61131		10798	105499				
	2734.0	13442	13442		4839.9	31661	5543.1	61601		10844	106175				
	2757.3	13614	13614		4870.8	31964	5581.6	62074		10890	106854				
	2780.5	13787	13787		4901.7	32270	5620.1	62549	59.	10936	107538				
	2804.0	13961	13961		4932.7	32577	5658.9	63026		10983	108221				
30.	2927.4	14127	14127		4964.0	32886	5697.7	63506		11029	108909				
	2951.1	14315	14315		4996.3	33197	5736.7	63989		11076	109600				
	2974.8	14494	14494	40.	5028.5	33509	5775.7	64474		11122	110294				
	2998.7	14674	14674		5060.8	33826	5814.8	64961		11169	110995				
	3022.5	14856	14856		5093.6	34143	5854.0	65450		11216	111699				
	3046.6	15039	15039		5126.3	34462	5893.3	65941		11263	112402				
	3070.6	15224	15224		5159.4	34783	5932.8	66434	60.	11310	113108				
	3094.9	15411	15411		5192.9	35106	5972.2	66934		11357	113866				
31.	3019.1	15599	15599		5226.8	35431	6011.8	67437		11404	114638				
	3043.6	15788	15788		5260.9	35758	6051.6	67943		11452	115412				
	3068.0	15979	15979	41.	5295.1	36086	6091.4	68453		11500	116199				
	3092.7	16172	16172		5329.3	36417	6131.2	68966		11547	116997				
	3117.3	16366	16366		5363.6	36751	6171.2	69482		11595	117792				
	3142.1	16561	16561		5398.1	37086	6211.4	69997		11642	118588				
	3166.9	16758	16758		5432.7	37423	6251.6	70516	61.	11690	119397				
	3192.0	16957	16957		5467.0	37763	6292.0	71039		11738	120209				
32.	3217.0	17157	17157		5501.9	38104	6332.3	71565		11786	121023				
	3242.2	17359	17359		5536.9	38448	6372.8	72094		11834	121840				
	3267.4	17563	17563	42.	5571.9	38792	6413.4	72625		11882	122658				
	3292.9	17768	17768		5607.0	39140	6454.1	73159		11931	123480				
	3318.3	17974	17974		5642.3	39491	6494.8	73697		11980	124306				
	3343.9	18182	18182		5677.5	39844	6535.8	74238	62.	12029	125134				
	3369.6	18392	18392		5712.9	40200	6576.8	74782		12078	125969				
	3395.4	18604	18604		5748.0	40558	6617.8	75328		12128	126805				
33.	3421.2	18817	18817		5783.1	40918	6658.9	75876		12178	127643				
	3447.3	19032	19032	43.	5818.4	41280	6700.4	76428		12228	128492				
	3473.3	19248	19248		5853.9	41643	6741.7	76982		12277	129343				
	3499.5	19466	19466		5889.6	42009	6783.2	77539		12327	130197				
	3525.7	19685	19685		5925.5	42376	6824.8	78097		12377	131054				
	3552.1	19907	19907		5961.7	42747	6866.4	78658	63.	12427	131914				
	3578.5	20129	20129		5998.1	43120	6908.2	79220		12478	132777				
	3605.1	20354	20354		6034.6	43496	6950.1	79787		12529	133643				
34.	3631.7	20580	20580		6071.3	43875	6992.0	80357		12580	134512				
	3658.5	20808	20808		6107.7	44256	7034.1	80931		12631	135384				
	3685.3	21037	21037	44.	6144.3	44639	7076.4	81508		12682	136259				
	3712.3	21268	21268		6181.6	45024	7118.8	82088		12733	137136				
	3739.3	21501	21501		6219.1	45407	7161.3	82670		12784	138016				
	3766.5	21736	21736		6256.7	45793	7203.9	83254		12835	138900				
	3793.7	21972	21972		6294.2	46181	7246.6	83841	64.	12886	139788				
	3821.1	22210	22210		6331.9	46572	7289.5	84431		12937	140680				
35.	3848.5	22449	22449		6369.9	46965	7332.5	85023		12988	141577				
	3876.1	22691	22691		6407.7	47361	7375.6	85618		13039	142478				
	3903.7	22934	22934	45.	6445.7	47759	7418.8	86215		13090	143383				
	3931.5	23179	23179		6483.7	48159	7462.2	86815		13141	144292				
	3959.4	23425	23425		6521.9	48561	7505.7	87417		13192	145205				
	3987.2	23674	23674		6560.3	48965	7549.3	88023	65.	13243	146121				
	4015.2	23924	23924		6600.0	49372	7593.0	88631		13294	147040				
	4043.3	24176	24176		6639.7	49782	7636.8	89241		13345	147962				
	4071.5	24429	24429		6679.7	50194	7680.8	89853		13396	148887				
	4099.9	24684	24684		6719.9	50609	7725.0	90468		13447	149815				
	4128.3	24942	24942	46.	6760.3	51026	7769.3	91085		13498	150747				
	4156.9	25201	25201		6800.9	51445	7813.8	91704		13549	151682				
36.	4186.5	25461	25461		6841.7	51866	7858.5	92325		13600	152619				

ESFERAS (Continuación.)



Diám.	Superf.	Solidez.	Diám.	Superf.	Solidez.	Diám.	Superf.	Solidez.	Diám.	Superf.	Solidez.
66.	13633	149980	75.	17437	216505	84.	21708	300743	93.	26446	404406
13665	150533		17506	217597		21773	301190		26518	406060	
13737	151290		17564	218203		21839	301643		26590	407721	
13799	152101		17631	218824		21904	302101		26663	409384	
13841	153114		17672	219394		21970	302561		26735	411054	
13893	153980		17731	220001		22036	303126		26808	412726	
13946	154850		17790	220611		22102	303693		26880	414405	
13998	155724		17849	221224		22167	304261		26953	416086	
14050	156600		17908	221841		22234	304831		27026	417774	
14103	157479		17968	222463		22300	305403		27099	419464	
14156	158363		18027	223088		22366	305976		27172	421161	
14208	159250		18087	223716		22432	306551		27245	422862	
14261	160139		18146	224348		22499	307126		27318	424567	
14314	161032		18206	224984		22565	307703		27391	426277	
14367	161927		18265	225623		22632	308281		27464	427989	
14420	162824		18325	226267		22698	308861		27538	429701	
14474	163721		18386	226914		22765	309443		27612	431423	
14527	164621		18446	227566		22832	310026		27686	433149	
14580	165524		18506	228223		22899	310611		27759	434884	
14634	166430		18566	228884		22966	311198		27833	436621	
14688	167336		18626	229549		23033	311786		27907	438361	
14741	168245		18687	230218		23100	312376		27981	440104	
14795	169158		18748	230891		23167	312968		28055	441851	
14849	170114		18809	231568		23234	313561		28129	443601	
14903	171074		18870	232249		23301	314156		28203	445354	
14957	172039		18931	232934		23368	314753		28277	447111	
15012	172944		18992	233623		23435	315351		28351	448871	
15066	173888		19053	234316		23502	315951		28426	450634	
15120	174828		19114	235013		23569	316553		28500	452401	
15175	175774		19175	235714		23636	317156		28575	454171	
15230	176723		19236	236419		23703	317761		28649	455944	
15284	177677		19298	237128		23770	318368		28724	457721	
15339	178633		19359	237841		23837	318976		28798	459501	
15394	179593		19422	238558		23904	319586		28873	461284	
15449	180558		19483	239279		23971	320198		28948	463071	
15504	181525		19545	240004		24038	320811		29022	464861	
15559	182497		19607	240733		24105	321426		29097	466654	
15615	183471		19669	241466		24172	322043		29171	468451	
15670	184449		19731	242203		24239	322661		29246	470254	
15726	185430		19794	242944		24306	323281		29320	472061	
15782	186414		19856	243689		24373	323903		29395	473871	
15837	187401		19919	244438		24440	324526		29469	475684	
15893	188394		19981	245191		24507	325151		29544	477501	
15949	189388		20044	245948		24574	325778		29618	479321	
16005	190389		20106	246709		24641	326406		29693	481144	
16061	191399		20169	247474		24708	327036		29767	482971	
16117	192409		20232	248243		24775	327668		29842	484801	
16174	193424		20295	249016		24842	328301		29916	486634	
16230	194437		20358	249793		24909	328936		29991	488471	
16286	195453		20421	250574		24976	329573		30065	490314	
16343	196473		20484	251359		25043	330211		30140	492161	
16400	197498		20547	252148		25110	330851		30214	494011	
16456	198522		20610	252941		25177	331493		30289	495864	
16513	199553		20673	253738		25244	332136		30363	497721	
16570	200589		20736	254539		25311	332781		30438	499584	
16628	201634		20800	255344		25378	333428		30512	501451	
16685	202685		20863	256153		25445	334076		30587	503321	
16742	203749		20926	256966		25512	334726		30661	505194	
16799	204817		20990	257783		25579	335378		30736	507071	
16857	205889		21053	258604		25646	336031		30810	508954	
16914	206964		21117	259429		25713	336686		30885	510841	
16972	208044		21180	260258		25780	337343		30959	512734	
17030	209129		21244	261091		25847	338001		31034	514631	
17088	210219		21308	261928		25914	338661		31108	516534	
17146	211314		21372	262769		25981	339323		31183	518441	
17204	212415		21436	263614		26048	340006		31257	520354	
17262	213522		21500	264463		26115	340691		31332	522271	
17320	214633		21564	265316		26182	341378		31406	524194	
17379	215747		21628	266173		26250	342068		31481	526121	



**Esfera, S; cono, C; y cilindro, Y; de igual diámetro  $d$  y de igual altura  $h$ . ( $d = h$ ).**

$$\text{Volumen. } Y = \frac{3}{2} S = 3C.$$

$$\text{Superficie curva. } Y = S = \frac{2C}{\sqrt{1.25}}.$$



**Hemisferio, H; cono, C; y cilindro, Y; de igual diámetro  $d$ , y de igual altura  $h$ . ( $d = 2h$ ).**

$$\text{Volumen. } Y = \frac{3}{2} H = 3C.$$

$$\text{Superficie curva. } Y = H = C\sqrt{2}.$$

### Zonas esféricas y segmentos.

Sea  $R$  = radio de la esfera;

$r$  = radio de la base del segmento


= radio de cualquiera de las bases de la zona;

$r_1$  = radio de la otra base de la zona;


$h$  = altura de la zona ó segmento

circunf.

=  $\frac{\pi}{\text{diám.}}$  = 3.14159.



Zona.



Zona.



Segmento.



Cáscara.

Entonces  $\text{Volumen de la zona} = \frac{\pi}{2} \left( r^2 + r_1^2 + \frac{h^2}{3} \right) h.$

$$\text{Volumen del segmento} = \frac{\pi}{2} \left( r^2 + \frac{h^2}{3} \right) h = \pi \left( R - \frac{h}{3} \right) h^2.$$

$$\text{Superf. curva de la zona ó segmento} = \frac{h}{2R} \times \text{superf. de la esfera} = \frac{h}{2R} \times 4\pi R^2 = 2\pi R h.$$

$$\text{En el segmento, } 2R = \frac{r^2}{h} + h.$$

### Cáscara esférica.

$$\text{Volumen} = \text{volumen de la esfera } ab - \text{volumen de la esf. cd.}$$

**Huso circular.**

Es el sólido *abnga*, engendrado por la revolución de un segmento circular *abnc*, alrededor de su cuerda, *an*. Sea

$C = ac = \frac{1}{2}$  cuerda del segmento;

$h = cb =$  altura

$R = ob =$  radio del círculo.

$$= \frac{C^2 + h^2}{2h};$$

$h_1 = oe = R - h =$  distancia del centro, *o*, del círculo, al centro, *e*, de la cuerda.

Entonces



$$\text{Volumen} = 4\pi \left( \frac{C^3}{3} - Sh_1 \right).$$

$$\text{Superf} = 2\pi (2CR - Lh_1).$$

$$\text{Zona media } qdkp; (C_1 = \pi e).$$



$$\text{Volumen} = 2\pi \left[ \left( C^2 - \frac{C_1^2}{3} \right) C_1 - h_1 S_1 \right], \text{ aquí } S_1 = \frac{\text{área } qdkp}{2}.$$

**Anillo circular.**

Sea

$a =$  área de la sección *ab* del anillo;

$c =$  circunf ó periferia de esta sección;

$d =$  semisuma de los diámetros *aa* y *bb*.

$\pi = 3.141593$ .

Entonces

$$\text{Volumen} = \pi ad;$$

$$\text{Superficie} = \pi cd.$$

**Elipsoide ó esferoide.**


El elipsoide ó esferoide es el sólido engendrado por una elipse que gira alrededor de uno de sus diámetros. Si sobre su diám mayor resulta un esferoide *alargado*, si sobre el diám menor resulta *achataado*.

En ambos casos,  $\text{Volumen} = \frac{\pi}{6} \times \text{diámetro fijo} \times (\text{diámetro de revolución})^2$ .

**Paraboloide.**

Paraboloide es el sólido engendrado por la revolución de una parábola,  $acb$  alrededor de su eje,  $cd$ .

$r$  = radio  $db$  de la base;  $h$  = altura  $dc$ .

**Paraboloide.**

$$\text{Volumen} = \frac{\pi r^2 h}{2} = \frac{h \times \text{Área de la base}}{2};$$

$$\text{Superficie curva} = \left( \frac{2\pi r}{12 h^2} \right) [(r^2 + 4h^2)^{\frac{3}{2}} - r^3].$$

**Tronco de paraboloide.**

Extremos  $gk$  y  $ab$ , perpendiculares al eje  $dc$ .  $r_1$  = radio  $ek$  de la base  $gk$ .  
 $h_1$  = altura  $de$  del tronco.

$$\text{Volumen} = \text{paraboloide } acb - \text{paraboloide } gck = \frac{\pi}{2} h_1 (r^2 + r_1^2).$$

$$\text{Superficie curva} = \text{superf } acb - \text{superf } gck.$$



## PESO ESPECÍFICO

1. El peso específico ó densidad relativa,  $D^*$ , de una sustancia, es la relación entre el peso,  $W$ , de cualquier volumen de dicha sustancia y el peso  $A$  del mismo volumen de otra sustancia elegida como término de comparación. Por tanto:  $D = \frac{W}{A}$ .

2. Para los gases, el término de comparación es el aire seco á la temperatura de  $0^\circ$  Centígrado =  $32^\circ$  Fahr, y á la presión barométrica de 760 mm = 29.922 pulgadas.

3. Los sólidos y líquidos se comparan con el agua destilada en su máximo de densidad, á la temperatura de  $4^\circ$  C =  $39.2^\circ$  F.

4. Para casi todos los propósitos del Ingeniero, sirve cualquier agua fresca á cualquier temperatura ordinaria; con agua á  $30^\circ$  C =  $86^\circ$  F, el error es de 4 por mil en exceso.

5. Cuando se sumerge un cuerpo en el agua, la fuerza de empuje ejercida por el agua sobre el cuerpo obra de abajo hacia arriba y le hace perder una parte de su peso, igual al peso del agua desalojada por el cuerpo; es decir, que si:

$W$  = al peso del cuerpo en el aire,

$w$  = su peso dentro del agua,

$D$  = su peso específico,

$A$  = al peso del agua desalojada;

entonces  $A = W - w$ ;  $D = \frac{W}{A} = \frac{W}{W - w}$ .

6. Como el volumen  $V$  de un cuerpo de peso  $W$ , está en razón inversa de su densidad ó peso específico  $D$ , su densidad será igual también á la relación entre el volumen  $V_s$  de la sustancia elegida por término de comparación y el volumen  $V$ , de la sustancia del cuerpo que pese lo mismo que aquella; ó bien  $D = \frac{V_s}{V}$ .

7. El peso específico de las sustancias más pesadas que el agua, se determina generalmente, pesando primero una masa de la sustancia en el aire ( $W$ ) y después pesándola completamente sumergida en el agua (obteniendo así su peso  $w$  disminuido). Entonces (véase § 5)  $D = \frac{W}{W - w}$ .

8. Si el cuerpo pesa menos que el agua, debe ser completamente sumergido, obrando contra su tendencia á flotar. Su peso  $w$  en el agua, ó su tendencia á subir es entonces una cantidad negativa y debe idearse el modo de medirla; como, por ej., haciéndola obrar contra el platillo de la balanza hidrostática. Se tiene entonces,  $A = W - (-w) = W + w$ , es decir:

Pérdida debida á la inmersión = peso del cuerpo en el aire más su fuerza ascensional.

9. O bien: déjese primero flotar el cuerpo sobre el agua y anótese el desplazamiento del agua, por el nivel á que sube en un vaso angosto. Luego sumérjase todo el cuerpo y anótese también el desplazamiento  $V$ . Ahora el volumen  $v$  desplazado por el cuerpo cuando flotaba, y  $V$ , volumen desplazado estando completamente sumergido, son proporcionales, respectivamente, al peso  $W$  del cuerpo y al peso  $W - w$  de la masa de agua de volumen igual al del cuerpo. Así,

$$D = \frac{W}{W - w} = \frac{V}{v}.$$

10. O bien átese al cuerpo liviano  $b$ , un cuerpo pesado, á manera de plomada ó lastre,  $S$ , de tal densidad y masa que ambos cuerpos se sumerjan en el agua. Sea  $W$  el peso del cuerpo liviano  $b$  en el aire;  $Q$  el peso de ambos cuerpos en el aire y  $q$  el de ambos también en el agua. Entonces  $Q - q$  es el peso de una masa de agua de igual volumen que los dos cuerpos y  $Q - W$  = al peso  $S$  del cuerpo (que sirve de lastre) en el aire. Sumergiendo el lastre solo encuéntrase el peso  $k$ , (que sirve de lastre) del agua de igual volumen al del lastre, igual á la pérdida de peso del lastre debida á la inmersión. Entonces, para el peso  $A$  del agua igual en volumen á

\* Estrictamente hablando, el « peso específico » se refiere al peso y la densidad relativa á la masa; pero como ambos son numéricamente iguales, se les considera indistintamente.

cuerpo liviano  $b$  ó por la pérdida del peso de  $b$  debida á la inmersión, se tiene  $A = Q - q - k$ ; y para el peso específico  $D$ , del cuerpo liviano  $b$ , se tiene

$D = \frac{W}{Q - q - k} = \frac{W}{W - w}$  en que  $w$  es la fuerza ascensional desconocida de  $b$ , ó su peso negativo dentro del agua.

**11. Un cuerpo granular ó pulverulento** es una masa como el aserrín, la arena, el cemento, etc., ó un cuerpo poroso como un pedazo de madera, de concreto, etc., que tiene una parte sólida y otra parte de aire en sus intersticios. Así un pie cúbico de arena de cuarzo pesa como 100 lbs, mientras que un pie cúbico de piedra de cuarzo pesa como 160 lbs.

**12. El peso específico de las sustancias porosas** se toma por el del compuesto de sólido y aire. Así una madera que pese (con su contenido de aire) 62.5 lbs por pie cúb, es decir, lo mismo que el agua, se dice que tiene un peso específico 1. Cuando á estos cuerpos hay que sumergirlos en agua para determinar su densidad se evita la absorción del agua por sus poros, dándole una ligera capa de barniz.

**13. La densidad de las sustancias granulares** se establece algunas veces tomando la de la parte sólida que contienen. Así el cemento Portland ordinario, pesa (en el aire) de 75 á 90 lbs por pie cúb ó sea de 1.20 á 1.44 kilogramo por litro, es decir, que tiene por densidad de 1.20 á 1.44 (puesto que un litro de agua pesa un kilogramo); pero la parte sólida tiene una densidad de 3.00 á 3.25 y son estas cifras las que se toman generalmente para expresar su densidad.

**14. Para determinar la densidad de las sustancias** (como el cemento) que **son solubles en el agua** ó afectadas por ésta, se pesan en líquidos (como la benzina, trementina, alcohol, etc.) que no los afecte, y el resultado que se obtenga se multiplica por la relación entre la densidad del líquido empleado y la del agua.

**15. La densidad de un líquido se determina** pesando iguales volúmenes del líquido y del agua.

**16. O bien pésese en el líquido un cuerpo** cuyo peso  $W$  en el aire y cuya densidad  $d$  sean conocidos. Sea  $w$  su peso en el líquido. Entonces para la densidad  $D$  del líquido se tiene

$$W : W - w = d : D; \text{ ó } D = \frac{d(W - w)}{W}.$$

**17. O supongamos que el cuerpo (16)** (que pesa  $W$  en el aire) pese  $w$  en agua y que, como antes, pese  $w'$  en el líquido en cuestión. Entonces, como la densidad del agua es 1, se tiene:

$$W - w : W - w' = 1 : D; \text{ ó } D = \frac{W - w}{W - w'}.$$

**18. La densidad de los líquidos se determina generalmente** observando la profundidad á que se sumerge en ellos un instrumento flotante llamado **aréometro**. Cuanto más se sumerge, menos denso es el líquido. En el **aréometro de Beaumé**, la profundidad de la inmersión está marcada en una escala arbitraria que tiene el aparato. Para líquidos más pesados que el agua el cero corresponde á la densidad 1 y 76° á la densidad 2. Para los más livianos, 10° corresponde á la densidad 1; y 60° á 0.745.

**19. En el aréometro de Twaddell para líquidos más pesados que el agua,**

$$\text{la densidad} = \frac{5 \times N.^\circ \text{ de grados} + 1,000}{1,000}.$$

Así, si la lectura es de 90°,

$$\text{la densidad} = \frac{5 \times 90 + 1,000}{1,000} = \frac{1,450}{1,000} = 1.45.$$

**20. En el aréometro de Nicolson,** muy usado también para sólidos, la densidad se deduce del peso requerido para hacerlo sumergir hasta un punto determinado fijo. Este aréometro consiste en un cuerpo metálico hueco, del que sube una varilla que sostiene un platillo que siempre queda sobre el agua. Del flotador hueco está suspendido abajo como lastre, otro platillo pesado que siempre está sumergido como el flotador. En la varilla que sostiene el platillo superior está marcado el punto fijo, al que se obliga siempre en las experiencias á situarse al nivel del líquido. La densidad se determina por medio de los pesos en los dos platillos respectivamente.

**21. La determinación de la densidad de los gases** requiere la intervención y conocimientos de químicos expertos.

Tabla de pesos específicos.

En esta tabla el peso específico del aire y el de los gases, están también comparados con el del agua en lugar de estarlo con el del aire. Así se usa últimamente.

El peso específico de cualquier substancia es=su peso en gramos por centímetro cúbico.	Peso específico medio.
<i>N. del T.</i> — El peso de un litro (un decímetro cúbico) de cualquier substancia es un número de kilogramos = á su peso específico.	
Aire atmosférico á 60° Fabr (15° C) y bajo la presión de una atmósfera pesa $\frac{1}{815}$ parte de lo que pesa el agua á 60° F = 15°	
.6 C.....	.00123
Alcohol puro.....	.793
— de comercio.....	.834
— absoluto.....	.916
Alabastro llamado así falsamente pero realmente mármol.....	2.70
— real..... término medio.	2.31
Aluminio.....	2.6
Antimonio fundido de 6.66 á 6.74..... término medio.	6.70
— nativo.....	6.67
Antracita. (Véase carbón abajo.)	
Asfalto de 1 á 1.8.....	1.4
Aceites: de ballena; de oliva.....	.92
Aceite de trementina.....	.87
Arena de cuarzo puro perfectamente seca y suelta.....	
Si se la mueve ligeramente se compacta como de 2 á 3% y apisonada como 12% cuando está seca.	
Arena perfectamente húmeda, con intersticios llenos de agua.....	1.80 á 2.06
Arena angular, cuarzo puro con granos secos muy grandes y muy pequeños puede pesar.....	1.87
Si cualquiera arena ordinaria pura y natural se separa en dos ó tres ó más porciones de granos de diferentes tamaños, una medida de cualquiera de estas porciones pesará considerablemente menos que una medida igual de la arena original. Así una arena que pese (1.57 kilog el litro) puede dar otras que no pesen más que .98 á 1.20. A (1.57 kilog el litro) un volumen de cuarzo puro ha producido 1.68 de arena, en el cual el sólido ocupa .6; y el vacío .4. Pero si esta misma arena se compacta á 1.76 kilog el litro, entonces una medida de cuarzo sólido hace $1\frac{1}{2}$ medidas de arena, de la cual $\frac{2}{3}$ son sólidos y $\frac{1}{3}$ vacío.	
La arena conserva mucho la humedad y en grandes volúmenes rara vez está seca como se supone en esta tabla. Pero con su natural humedad y flojedad es más liviana que cuando está seca, no excediendo entonces el término medio de su peso de 1.36 á 1.44 kilog el litro.	
Areniscas propias para construcción, secas, 2.1 á 2.73.....	2.41
— de cantera amontonadas.	
(Una medida sólida hace como $1\frac{2}{3}$ apiladas.)	
Arcilla esquistosa colorada ó negra 2.4 á 2.8..... término medio.	2.6
— de cantera en pilas.....	1.47
Acero 7.7 á 7.9. El más pesado contiene menos carbón.....	7.85
El acero no es más pesado que el hierro del cual se hace; á menos que el hierro tenga impurezas que bote durante su conversión en acero.	
Abeto perfectamente seco (nota al pie de caoba española).....	.4
Mil pies (2.36 m cub), etc., pesan .930 toneladas (medida de tablas.).	

\* El peso específico de la arena pura de cuarzo, encontrado como se indicó al comenzar este capítulo de pesos específicos, es por supuesto el mismo que el del cuarzo puro (2.65); pero un volumen de arena seca pesa sólo de 1.44 á 1.7 veces más que igual cantidad de agua. La mayor parte de los autores dan 1.5 de peso específico.



## Tabla de pesos específicos.

El peso específico de cualquier substancia es—su peso en gramos por centímetro cúbico.	Peso específico medio.
Alquilrán..... término medio.	1.
Agua de lluvia pura ó destilada á 32° Fahr (0° C) barómetro á 760 mm.....	.9986
Agua de lluvia pura ó destilada á 62° Fahr (16°7 C) barómetro á 760 mm.....	.99768
Agua de lluvia pura ó destilada á 212° Fahr (100° C) barómetro á 760 mm.....	.955
Agua de mar, 1.026 á 1.030..... término medio.	1.028
Aun cuando se supone generalmente el peso del agua fresca como .998 kilog el litro, sin embargo .997 kilog el litro es más cercano á la verdad en temperaturas ordinarias como de 21° C.	
Barro seco compacto.....	1.28 á 1.76
— húmedo comprimido medianamente.....	1.76 á 2.08
— — fluido.....	1.66 á 1.92
Basalto.....	2.9
Bismuto fundido. También nativo..... término medio.	9.74
Betún sólido. Véase asfalto.	
Bronce : cobre 3 partes; estaño 1 (metal de cañón) 8.4 á 8.6. término medio.	8.5
Boj seco..... — —	.96
Calcita transparente.....	2.722
Cok de buen carbón (pedazos sueltos).....	.37 á .51
— un bushel colmado (bushel=35.34766 litros) 35 á 42 lib (15.87 á 19.05 kilog).....	
Cok, 1 tonelada ocupa de 80 á 97 pies cúbicos (de 2.265 á 2.747 met. cúb.)..... término medio.	
Quemando el carbón aumenta en volumen de 25 á 50 por ciento.	
Igual peso de cok y carbón evaporan casi iguales pesos de agua y cada uno como el doble del mismo peso de madera seca.	
Corindón puro de 3.8 á 4.....	3.9
Cerezo perfectamente seco..... término medio.	.672
Mil pies corridos de tablas 12 por 1 pulgada pesa 1.562 toneladas.	
Carbón antracita 1.3 á 1.7 generalmente.....	1.5
— — en pedazos de cualquier tamaño, término medio.	.83 á .90
— — — regularca.....	.90 á .96
— — bushel colmado de 77 á 83 lib (más ó menos 1 kilog el litro).....	
Un metro cúbico sólido tiene por término medio como 1.75 metros cúbicos cuando está en pedazos del tamaño que se acostumbra en el mercado.	
1 tonelada en pedazos sueltos tiene más ó menos de 40 á 43 pies cúbicos (de 1,132 á 1,218 litros). A 54 lib por pie cúbico, una yarda cúbica pesa 1,458 lib=.651 toneladas. El metro cúbico pesa 824 kilogramos.	
Carbón bituminoso de 1.2 á 1.5.....	1.35
— — en pedazos de cualquier tamaño; sueltos.....	.75 á .83
— — ligeramente quebrado.....	.82 á .90
Carbón betuminoso un bushel (36.348 litros) colmado, suelto de 70 á 78 lib (de 32 á 35 kilog : más ó menos).	
Carbón betuminoso 1 tonelada ocupa de 43 á 48 pies cúbicos, es decir, de 1,271 á 1,359 litros.	
Un metro cúbico sólido tiene más ó menos 1.75 metros cúbicos partidos en pedazos sueltos como se usa para el mercado.	
Cemento hidráulico americano Rosendale en polvo suelto, tér. m°.	.90

Tabla de pesos específicos\*.

El peso específico de cualquier substancia es—su peso en gramos por centímetro cúbico.	Peso específico medio.
Cemento hidráulico americano Louisville (en polvo).....	.79
— — — inglés de Portland, (en polvo).....	1.30 á 1.63
Cemento hidráulico inglés de Portland, un barril de 400 á 430 lib (de 181 á 195 kilog).	
Cemento hidráulico francés de Boulogne Portland.....	1.22 á 1.41
Ocurren á menudo diferencias de 40 á 50 kilog por tonelada más ó menos en el cemento de la misma fábrica, debido no solamente á la dificultad de medirlo con exactitud, sino á la falta de homogeneidad en la composición de la piedra, grado de calcinación, molida, sequedad, etc.	
Cobre fundido.....	8.6 á 8.8..... 8.7
— laminado.....	8.8 á 9.0..... 8.9
Cristal. Cuarzo puro. (Véase cuarzo.)	
Corcho.....	.25
Cascajo casi lo mismo que arena. (Véase arena.)	
Ciuta perfectamente seca. (Véase nota en caoba española.).....	.4
Mil ples corridos de tabla de 12 ples 1 pulg pesa .930 tone- ladas.	
Caucho.....	.93
Cal viva de piedra caliza ordinaria y mármol 1,470 á 1,570 kilog el metro cúbico.....	1.50
Cal viva en pequeños pedazos; ó molida, suelta, 800 á 900 kilo- gramos el metro cúbico.....	.85
En cualquiera de los dos casos una medida sólida hace como 1.8 medida suelta; y entonces .555 de la masa es sólida y .445 vacíos.	
Para medir correctamente, ninguno de los pedazos debe exceder de $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{10}$ de la más pequeña dimensión de los envases usados para medir.	
Cal viva molida suelta.....	.85
— — — bien movida.....	1.02
— — — perfectamente triturada.....	1.20
Caoba española seca **.....	.85
— de Honduras.....	.56
Cuarzo ordinario puro 2.64 á 2.67.....	2.65
— — — bien pulverizado.....	1.50
— — — finamente pulverizado, bien empaquetado.....	1.79
— de cantera, suelto. Una medida sólida hace 1 $\frac{2}{3}$ en pedazos y apilados.....	1.40
Cera de abejas.....	.97
Circón, 4.0 á 4.9.....	4.45
Diamante, generalmente 3.51 á 3.55.....	3.53
Diorita 2.8 á 3.2.....	3.
— de canteras en montones sueltos.....	1.71
Durazno.....	1.15
Eter.....	.716
Ebano seco.....	1.22
Esmeralda 2.63 á 2.76.....	2.7
Esteatita 2.65 á 2.8.....	2.73
Estafío fundido 7.2 á 7.5.....	7.35
Fresno, perfectamente seco. (Véase la nota puesta en la caoba española).....	.752
Mil ples corridos de tabla de 12 pulg por 1 pulg pesan 1,748 toneladas.	

\* N. del T. — Hemos tomado la lista de pesos específicos de la 16ª edición.

\*\* Las maderas verdes pesan generalmente desde  $\frac{1}{5}$  hasta cerca de la mitad más que las secas; y las maderas ordinarias de construcción cuando están tolerablemente secas como  $\frac{1}{6}$  más que las perfectamente secas.

Tabla de pesos específicos y pesos.

El peso específico de cualquier substancia es—su peso en gramos por centímetro cúbico.		Peso específico medio.
Fresno blanco americano seco.....		.61
Mil pies corridos de 12 x 1 pulgada pesan de 1414 toneladas.		
Feldespató 2.5 á 2.8.....	término medio.	2.65
Gas ácido carbónico es 1 $\frac{1}{2}$ veces más pesado que el aire.		
	término medio.	.00187
Greda seca de alfarería 1.8 á 2.1.....	— —	1.9
— — en terrones.....	— —	1.008
Grasa.....	— —	.93
Granate 3.5 á 4.3; precioso 4.1 á 4.3.....	— —	4.2
Granito 2.56 á 2.88. (Véase piedra caliza.).....	— —	2.72
Gneis ordinario 2.62 á 2.76.....	término medio.	2.69
— en pilas sueltas.....	— —	1.54
Gutapercha.....	— —	.98
Guayaco seco.....	— —	1.33
Gas nitrógeno es como $\frac{1}{14}$ partes más ligero que el aire.....		.0012
Hornablenda negra 3.1 á 3.4.....	término medio.	3.25
Hidrógeno, es 14 $\frac{1}{2}$ veces más liviano que el aire, y 16 veces más liviano que el oxígeno.....	término medio.	.000084
Hielo .917 á .922.....	— —	.92
Hierro fundido 6.9 á 7.4.....	— —	7.15
— — supuesto generalmente á *.....	— —	7.21
<i>Metal para cañones.</i>		7.48
Hierro forjado 7.6 á 7.9; el más puro tiene el mayor peso específico.....	término medio.	7.77
Hierro en grandes barras cilíndricas.....		
— supuesto generalmente á.....		7.6
Hierro en láminas.....	término medio.	7.76
El hierro liviano es señal de que está impuro.		
Ladrillo bien prensado.....	término medio.	2.40
— duros ordinarios.....	— —	2.00
— blando inferior.....	— —	1.60
Latón (cobre y zinc) fundidos, 7.8 á 8.4.....	— —	8.1
Marfil.....	— —	1.82
Manteca de puerco.....	— —	.95
Mármoles. (Véase piedra caliza).		
Mampostería de granito ó piedra caliza bien preparada.....		2.64
Mampostería de granito (bien desbastada ó emparejando las piedras de morrillos y teniendo como $\frac{1}{2}$ de la masa de mortero.		2.46
Mampostería de granito bien desbastado, piedra bruta seca...		2.21
Mampostería de granito toscamente desbastado, de piedra bruta y con $\frac{1}{2}$ á $\frac{1}{2}$ de mortero.....		2.40
Mampostería de piedra arenosa; como $\frac{1}{2}$ parte menos que la anterior.		
Mampostería de ladrillo comprimido de juntas finas, término medio.		2.24
— — mediana calidad.....		2.00
— — ordinario; ladrillos inferiores blandos.		
	término medio.	1.60
Mercurio á 32° Fahr=0° C.....		13.62
— 60° F=15° C.....		13.58
— 212° F=100° C.....		13.38
Mica 2.75 á 3.1.....		2.93
Mortero fraguado 1.4 á 1.9.....		1.65
Nogal perfectamente seco.....		.66
Nafta.....		.848
Nieve, acabada de caer.....		.08 á .19
— húmeda y compactada por la lluvia.....		.24 á .80

(\*) Véanse las tablas del peso del hierro fundido más adelante.



Tabla de pesos específicos y pesos.

El peso específico de cualquier sustancia es su peso en gramos por centímetro cúbico.		Peso específico medio.
Nogal, negro perfectamente seco. (Véase nota en caoba española.)		.61
Mil pies, etc. pesan 1,414 toneladas.		
Nogal de América perfectamente seco.....		.85
Olmo perfectamente seco. (Véase la nota puesta en caoba española.)..... término medio.		.56
Mil pies corridos de tabla de 12 por 1 pulgada pesan 1.302 toneladas.		
Oro fundido puro, ó de 24 quilates.....		19.258
— nativo puro 19.3 á 19.34..... término medio.		19.32
— que contiene plata frecuentemente 15.8 á 19.3.		
— puro forjado 19.4 á 19.6.....		19.5
Oolitas 1.9 á 2.5..... término medio.		2.2
Piedra de chipsa.....		2.6
Plomo de comercio 11.20 á 11.47 en barras ó fundido.....		11.38
Piedra caliza y mármoles 2.4 á 2.86.....		2.6
— ordinariamente como.....		2.7
Piedra caliza y mármoles de cantera en fragmentos irregulares: un metro cúbico sólido hace como 1.9 metros cúbicos perfectamente sueltos; ó como 1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> , metros amontonados. En este último caso, .571 del montón es sólido, y las restantes .429 partes de él están vacías..... amontonado.		1.54
Petróleo.....		.878
Pino blanco perfectamente seco .35 á .45 *.....		.40
1,000 pies ó 305 metros corridos de tablas de 12 por 1 pulgada pesan .930 toneladas *.		
Pino amarillo del Norte .48 á .62.....		.55
Mil pies corridos de tablas de 12 por 1 pulgada pesan 1.276 toneladas *.		
Pino amarillo del Sur .64 á .80.....		.72
Mil pies, etc. pesan 1.67 toneladas *.		
Pino de corazón, del amarillo, del Sur (verde). (Nota al pie de caoba española.).....		1.04
Mil pies, etc., pesan 2.418 toneladas.		
Pólvora.....		1.0
Pórfido 2.66 á 2.8.....		2.73
Platino 21 á 22.....		21.5
— nativo en granos 16 á 19.....		17.5
Pizarra 2.7 á 2.9..... término medio.		2.8
Plata.....		10.5
Rubi y rafiio 3.8 á 4.0.....		3.9
Resina.....		1.1
Roble fuerte perfectamente seco, .83 á 1.02 *... término medio.		.95
— blanco perfectamente seco, .66 á .88.....		.77
— rojo negro, etc. *..... término medio.		.51 á .72
Sal ordinaria; Siracusa, Nueva York.....		.72
— Islas Turcas, Cádiz, Lisboa.....		.99
— San Barta.....		1.12
— muy seca de las Indias Occidentales.....		1.18
— Liverpool.....		.67
— fina de Liverpool para uso de mesa.....		.78
Serpentina 2.5 á 2.65.....		2.6
Sicomoro, perfectamente seco. (Véase nota al pie de caoba española.).....		.59
Mil pies, etc., pesan 1.376 toneladas.		
Sulfuro..... término medio.		2.
Sebo.....		.94
Tiza 2.2 á 2.8. (Véase piedra caliza de cantera.)... — —		2.5

\* Véase la nota \*\* pág. 225.

Tabla de pesos específicos y pesos.

El peso específico de cualquier substancia es — su peso en gramos por centímetro cúbico.		Peso específico medio.
Tierra común perfectamente seca y suelta.....	—	1.15 a 1.28
— — — — — movida.....	—	1.31 a 1.47
Tierra común perfectamente seca moderadamente pisada.....	—	1.44 a 1.60
— suelta y apenas húmeda.....	—	1.12 a 1.22
— — — — — más —.....	—	1.06 a 1.09
— — — — — movida.....	—	1.20 a 1.44
— — — — — moderadamente compacta.....	—	1.44 a 1.60
Tierra común, como un fango blando líquido.....	—	1.66 a 1.70
— — — — — como un fango blando líquido bien comprimida dentro de una caja.....	—	1.76 a 1.92
Turba seca sin comprimir.....	—	.32 a .48
Topacio 3.45 a 3.65.....	—	3.55
Vidrio 2.5 a 3.45.....	— término medio.	2.98
— ordinario de ventanas.....	— — —	2.52
— grueso de Millville, Nueva Jersey, para piso.....	—	2.73
Vinos, .993 a 1.04.....	—	.998
Yeso 2.24 a 2.30.....	—	2.27
— en pedazos irregulares.....	—	1.31
— molido suelto.....	—	.90
— — — bien resquebrajado.....	—	1.02
— — — calcinado suelto.....	—	.83 a .96
Zinc del comercio 6.8 a 7.2.....	— término medio.	7.

## PESOS Y MEDIDAS

Las medidas de longitud y peso de los Estados Unidos y de Inglaterra, de la misma denominación, pueden ser consideradas como iguales para todas las aplicaciones ordinarias; pero en otra clase de medidas, como las de líquidos, de la misma denominación difieren notablemente en los dos países. La medida modelo de longitud de ambos países es teóricamente la de un péndulo de segundos en el vacío al nivel del mar a la latitud de Londres y a la temperatura de 62° Fahr (16°7 C). La longitud de dicho péndulo se supone dividida en 39.1393 partes iguales, llamadas pulgadas; y 36 de estas pulgadas fueron adoptadas como la yarda modelo de ambos países. Pero habiendo sido destruido por el fuego en 1834 el modelo, se encontró que era imposible reponerlo por medio de la medida de un péndulo. La yarda actual inglesa como está determinada a una temperatura de 62° Fahr (16°7 C) (por el modelo conservado en el Parlamento), es el modelo empleado en el levantamiento geodésico y litoral de los E. U. (*The U. S. Coast and Geodetic Survey*) y está reconocido como modelo en todo el país y departamentos del Gobierno, aun cuando no ha sido declarado así por ningún Acto del Congreso.

El modelo legal de pesos de los Estados Unidos es la libra Troy del cuño de Filadelfia. Este modelo que contiene 5,760 granos, es una copia exacta de la libra Troy imperial de la Gran Bretaña. El *avoirdupois* ó libra comercial de los Estados Unidos que contiene 7000 granos, y se deriva de la libra Troy, modelo del cuño, se ha encontrado de acuerdo, con una aproximación de una milésima de grano, con la libra *avoirdupois* británica. « The U. S. Coast Survey » declara, por tanto, los pesos de los dos países iguales.

La Tonelada. En las ordenanzas revisadas de los E. E. W. 2.ª edición, 1878, dice : « Dondequiera que se use la palabra tonelada en este capít, refiriéndose a pesos, se considerará como que significa 20 quintales y cada quintal con un peso de 112 libras *avoirdupois*. » Parece que es ésta la única reglamentación del Gobierno de los E. E. W. sobre la materia.

La ton de 2,240 lbs, con frecuencia llamada tonelada bruta (*gross*), se usa generalmente en el comercio de minerales de hierro, hierro nativo, rieles y otras manufacturas de hierro y acero. El *cok* y otros artículos se comercian por tonelada neta de 2,000 lbs. La (*bloom*) tonelada tenía 2,464 lbs = 2,240 lbs + 2 quintales de 112 lbs; y la de hierro nativo tenía 2,268 lbs = 2,240 lbs + un *arenale* (*sandage*) de 28 lbs por la arena que quedaba adherida al hierro nativo; pero muchos fundidores sólo concedían 14 lbs. En trabajos de tracción eléctrica la ton representa 2,000 lbs.

Como volumen la tonelada se considera conteniendo 252 galones (952.56 litros); para medir maderas en bruto de 40 pies cúb (1,132.60 litros) y para madera labrada, de 50 pies cúb (1,415.77 litros). 252 galones (de los E. E. W.) de agua pesan como 2,100 lbs (952.55 kilogramos); 252 gals Imperiales (Ingleses) pesan como 2,500 lbs (1,133.98 kilog.).

El sistema métrico fué legalizado en los Estados Unidos en 1866, pero no se ha hecho obligatorio.

El Gobierno ha suministrado luego muy exactos modelos métricos a los diferentes Estados. El uso del sistema métrico se permitió en la Gran Bretaña el 6 de agosto de 1897 y en Rusia en 1900. Su uso es ahora por lo menos permitido en todos los países civilizados. La unidad métrica de longitud es el metro, el cual se supuso ser una diez millonésima ( $\frac{1}{10,000,000}$ ) del cuadrante de la tierra, esto es, de la parte de un meridiano, comprendida entre cualquier polo y el ecuador. Esta extensión fué medida y fueron preparados una serie de modelos de pesos

\*El sistema métrico comparado con el inglés tiene las mismas ventajas y desventajas que las de nuestro sistema americano decimal de monedas, comparados con el sistema monetario inglés de libras, chelines y peniques. Facilita enormemente todos los cálculos; pero como toda innovación causará necesariamente algunos inconvenientes mientras se efectúa el cambio. El sistema métrico tiene también la lejana y gran ventaja de que tiende a hacerse universal en todas las naciones civilizadas.



y medidas, de acuerdo con el resultado, y depositados en los archivos de Francia, en París (metro de archivos, kilogramos de archivos, etc.). Se ha descubierto desde entonces que ocurrieron errores en los cálculos hechos para determinar la longitud del cuadrante; pero los modelos permanecen sin embargo como se prepararon en su origen.

**Las medidas métricas de superficie y de capacidad** son los cuadrados y cubos del metro y de sus fracciones decimales y múltiples.

**La unidad métrica del peso es el gramo**, que es el peso de un mililitro ó de un centímetro cúbico \* de agua pura á la temperatura de su mayor densidad como de 4.5° centígrados ó 40° Fahr.

Por medio de la acción unida de los principales gobiernos del mundo, se ha establecido, con su asiento cerca de París, **una oficina internacional de pesos y medidas**. Se han preparado dos barras puras de platino-iridio y se ha hecho de una de ellas un número de kilogramos (1,000 gramos) modelo y de la otra un número de metros modelo, derivados ambos de los modelos de los Archivos de Francia. De estos algunos fueron seleccionadas como modelos internacionales y los otros distribuidos entre los diferentes gobiernos. Los enviados á los Estados Unidos están en poder de la *U. S. Coast Survey*.

La determinación del equivalente del metro en medida inglesa es asunto muy difícil. El metro modelo es medido de extremo á extremo de una barra de platino ó 0° C, mientras que la yarda modelo se mide entre dos líneas trazadas en una escala de plata incrustada en una barra de bronce y 4 62° F (16°7 C) *The United States Coast Survey* † adopta por longitud del metro á 62° Fahr (16°7 C) el valor determinado por el capitán A. R. Clarke y el coronel Sir Henry James, en 1866. á saber: 39.370432 pulgadas (= 3.2808666 pies = 1.0936222 yarda); pero el equivalente legal establecido por el Congreso es 39.37 pulgadas (= 3.28083 pies = 1.093611 yardas). Este valor es tan exacto como puede deducirse con los datos de que se dispone.

**El gramo pesa** según la determinación del profesor W. H. Müller ‡ 15.43234874 granos. Un examen hecho en la oficina internacional de pesos y medidas en 1884 lo hace igual á 15.43235639 granos. El valor legal en los Estados Unidos es 15.432 granos.

\* Un centímetro =  $\frac{1}{100}$  metro = .3937 pulgadas. Un mililitro ( $\frac{1}{1000}$  litro) ó centímetro cúbico = .061 pulgadas cúbicas.

† Apéndice número 22 al informe de 1876, pág. 6.

‡ Transacciones filosóficas, 1856, págs. 393, etc.

**Valores aproximados de las monedas extranjeras en dinero de los Estados Unidos.**

- Las referencias** (1, 2, 3 y 4) están en las notas al pie.  
De la circular del Departamento del Tesoro, oficina del cuño de los Estados Unidos, enero 1.º de 1887, de la « Cuestión monetaria », por H. Costes, París, 1884, y de nuestra décima edición.
- República Argentina. Peso=100 centavos, 96.5 cts<sup>2</sup>. Argentino=5 pesos, \$4.82.  
Austria. Florín=100 kreutzer, 47.7 cts<sup>2</sup>, 35.9 cts<sup>2</sup>. Ducado, \$2.29. María Teresa Thaler ó Levantin, 1780, \$1.00<sup>2</sup>. Rix Thaler 97 cts<sup>2</sup>. Soberano, \$3.57<sup>4</sup>.
- Bélgica. Franco=100 céntimos, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>2</sup>.  
Bolivia. Boliviano=100 céntimos, 96.5 cts<sup>2</sup>, 72.7 cts<sup>2</sup>. Onza, \$14.95. Dólar 96 cts<sup>2</sup>.  
Brasil. Milreis=1,000 reis, 50.2 cts<sup>2</sup> 54.6 cts<sup>2</sup>.  
Canadá. Moneda de los Estados Unidos é inglesa. También la libra, \$4<sup>1</sup>.  
Centro América<sup>4</sup>. Doblón \$14.50 á 15.65. Real, término medio, 5 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> cts. (Véase Honduras.)  
Ceylán. Rupee, lo mismo que en la India.  
Chile. Peso=10 dineros ó décimos=100 cts, 96.5 cts<sup>2</sup>, 91.2 cts<sup>2</sup>. Condor=dos doblones=5 escudos=10 pesos. Dólar, 93 cts<sup>2</sup>.  
Cuba. Peso 93.2 cts<sup>2</sup>. Doblón, \$5.02.  
Dinamarca. Corona=100 oro, 25.7 cts<sup>2</sup>, 26.8 cts<sup>2</sup>. Ducado, \$1.81<sup>2</sup>. Skilling <sup>2</sup>/<sub>4</sub> cts<sup>2</sup>.  
Ecuador. Sucre, 72.7 cts<sup>2</sup>. Doblón, \$3.86. Condor, \$9.65. Dólar, 93 cts<sup>2</sup>. Real 9 cts<sup>2</sup>.  
Egipto. Libra=100 piastres=4,000 paras, \$4.94, 3<sup>2</sup>.  
Finlandia. Markka=100 penni 19.1 cts<sup>2</sup> 10 markkaa, \$1.93.  
Bulgaria (Principado de). 5 leva=96.5 cts<sup>2</sup>. 1 lew=17.95 cts<sup>2</sup>. 50 stotinkis=8.88 cts<sup>2</sup>.  
Francia. Franco=100 céntimos, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>2</sup>. Napoleón \$3.84<sup>4</sup>. Libra 18.5 cts<sup>2</sup>. Centavo 1 cts<sup>2</sup>.  
Alemania. Marco=100 pfennigs, 21.4 cts<sup>2</sup>, 23.8 cts<sup>2</sup>. Augusto (Sajonia) \$3.98<sup>4</sup>. Carolina (Baviera), \$4.93<sup>4</sup>. Corona (Baden, Baviera, N. Germania), \$1.06<sup>4</sup>. Ducado (Hamburg Hanover), \$2.28<sup>4</sup>. Florin (Prusia, Hanover), 55 cts<sup>2</sup>. Groschen, 2.4 cts<sup>2</sup>. Kreutzer (Prusia), 0.7 cts. Maximiliano (Baviera), \$3.30<sup>4</sup>. Rix Thaler, (Hamburg Hanover), \$1.10<sup>4</sup> (Baden Brunswick), \$1.00<sup>4</sup> (Prusia N. Germany, Bremen, Sajonia, Hanover), 60 cts<sup>2</sup>.  
Gran Bretaña. Libra esterlina ó Soberano (£)=20 chelines=240 peniques, \$4.86, 65<sup>2</sup>. Guinea=21 chelines. Corona=5 chelines. Chelin(s) 22.4 cts<sup>2</sup>, 24.3 cts (1<sup>2</sup>/<sub>30</sub> de libra esterlina). Penique (d), 2 cts.  
Grecia. Drachma=100 lepta, 17 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>2</sup>.  
Haití. Gourde de 100 cts 96.5 cts<sup>2</sup>.  
Honduras. Fuerte ó Peso de 100 centavos \$1.01. (Véase Centro América.)  
India. Rupee=16 annas, 45.9 cts<sup>2</sup>, 34.6 cts<sup>2</sup>. Mohur=15 rupees, \$7.10. Star pagoda (Madras), \$1.81<sup>4</sup>.  
Italia, etc.<sup>4</sup> Lira=100 centesimos, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>2</sup>. Carlin (Cerdeña), \$8.21<sup>4</sup>. Corona (Sicilia), 96 cts<sup>2</sup>. Libra (Cerdeña), 18.5 cts<sup>2</sup>. (Toscana, Venecia), 16 cts<sup>2</sup>. Onza (Sicilia), \$2.50<sup>4</sup>. Paolo (Roma), 10 cts<sup>2</sup>. Pistola (Roma), \$3.37<sup>4</sup>. Escudo<sup>4</sup> (Piamonte), \$1.36. (Génova) 1.28. (Roma) \$1.00 (Nápoles, Sicilia) 95 cts. (Cerdeña), 92 cts. Teston (Roma), 30 cts<sup>2</sup>. Zecchino (Roma), \$2.27<sup>4</sup>.  
Japón. Yen=100 sen (oro) 99.7 cts<sup>2</sup> (plata) \$1.04<sup>2</sup>, 78.4 cts<sup>2</sup>.  
Liberia. Dólar \$1.0034.  
México. Dólar ó peso=100 centavos (oro) 98.3 cts, (plata), \$1.05<sup>2</sup>, 79 cts<sup>2</sup>. Onza ó doblón=16 pesos \$15.74.  
Países Bajos. Florin de 100 cts, 40.5 cts<sup>2</sup>, 40.2 cts<sup>2</sup>. Ducatoon, \$1.32<sup>2</sup>. Guildér, 40 cts<sup>2</sup>. Rix dollar, \$1.05<sup>4</sup>. Stiver, 2 cts<sup>2</sup>.  
Nueva Granada. Doblón \$15.34<sup>4</sup>.  
Noruega. Corona=100 (ore)=30 skillings, 25.7 cts<sup>2</sup>, 26.8 cts<sup>2</sup>.  
Paraguay. Peso=8 reales, 90 cts.  
Persia. Thoman=5 suchib — kerans=10 banabats=25 abassis=100 scabis, \$2.29.  
Perú. Sol=10 dineros=100 cts 96.5 cts<sup>2</sup>, 72.7 cts<sup>2</sup>. Dólar, 93 cts<sup>2</sup>.  
Portugal. Milreis=10 tostons=1,000 reis, \$1.08<sup>2</sup>. Corona=10 milreis. Moidore \$6.50<sup>4</sup>.  
Rusia. Rublo=2 poltinniks=4 tchetvertaks=5 abassis=10 grivinniks=20 ple.

taks=100 kopecks, 77 cts<sup>2</sup>, 58.2 cts<sup>3</sup>. Imperial=10 rublos, \$7.72. Ducado=3 rublos, \$2.39.  
 Islas de Sandwich. Dólar, \$1.00<sup>4</sup>.  
 Sicilia. (Véase Italia.)  
 España. Peseta=100 céntimos, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>3</sup>. Doblón (nuevo)=10 escudos=100 reales, \$5.02. Duro=2 escudos<sup>4</sup>, \$1.00<sup>5</sup>. Doblón (viejo), \$15.65<sup>6</sup>. (Casi todo este sistema ha desaparecido.) Pistola=2 coronas, \$3.90<sup>7</sup>. Peso, \$1.04<sup>8</sup>. Real de plata 10 centavos<sup>9</sup>. Real de vellón 5 cts<sup>10</sup>.  
 Suecia. Corona=100 ore, 25.7 cts<sup>2</sup>, 26.8 cts<sup>3</sup>. Ducado, \$2.20<sup>4</sup>. *Rix Dollars*, \$1.03<sup>5</sup>.  
 Suiza. <sup>6</sup> Franco=100 céntimos, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>3</sup>.  
 Trípoli. Mahbub=20 pesos, 65.6 cts<sup>4</sup>.  
 Túnez. Peso=16 *lurebos*, 12 cts<sup>2</sup>. 10 pesos, \$1.16.6.  
 Turquía. Peso, 40 *paras*, 4.4 cts<sup>2</sup>. *Zecchia*, 1.40<sup>3</sup>.  
 Colombia. Peso=10 décimos=100 centavos, 96.5 cts<sup>2</sup>, 72.7 cts<sup>3</sup>. Condor=10 pesos, \$9.65. Dólar, 93.5<sup>4</sup> cts.  
 Uruguay. Peso=100 centavos ó centésimos (oro), \$1.03 (plata), 96.5 cts<sup>2</sup>.]  
 Venezuela. Bolívar=2 reales, 17.9 cts<sup>2</sup>, 19.3 cts<sup>3</sup>.

1. Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Grecia forman la unión latina. Sus monedas son parecidas en diámetro, peso y finura.
2. 19.3 veces el valor de una moneda sencilla en francos, según la de Costes.
3. Cambio á la par ó valor equivalente en términos de dólares de oro de los Estados Unidos (Circular del Tesoro).
4. De nuestra décima edición.

El oro perfectamente puro vale \$1, los 23.22 grs=820.67183 la onza troy=\$18.84151 la onza avoird. El *Standard* (moneda de los E. U.) vale \$18.60465 por onza troy=\$16.95736 por onza avoird. Consta de 9 partes de peso de oro puro y 1 parte de aleación. Su valor es el del oro puro solamente; porque han sido pagados por el gobierno los gastos de la liga y de la acuñación.

El oro puro se llama fino ó oro de 24 *quilates*; y cuando se liga; la liga se supone dividida en 24 partes en peso, y según sean 10, 15 ó 20, etc., de estas partes de oro puro, se dice que la liga es de 10, 15 ó 20, etc., *quilates*.

El término medio de la pureza del oro nativo de California, por algunos millares de ensayos hechos en el cuño de los Estados Unidos en Filadelfia, es 83.5 partes de oro 11.5 de plata. Para algunas de Georgia, 99  $\frac{1}{2}$  oro.

La plata pura fluctúa en valor; así, durante 1878, 1879 fluctuó entre \$1.5 y \$1.18 la onza troy ó \$3.957 y \$1.076 por onza avoird.

N. del T. — Aunque muchas de las medidas que van á continuación son exclusivamente inglesas, como las relaciones entre los países que usan este sistema con los que usan el métrico, aumentan día por día, hemos querido dejarlas tal como están en el texto.

### Peso troy de los E. U. y de la Gran Bretaña.

24 granos.....	1 pennyweight, dwt.
20 pennyweights.....	1 onza=480 granos.
12 onzas.....	1 libra=240 pennyweights=5,760 granos.

\* El peso troy se usa para oro y plata. Un quilate de oro joyeros, para piedras preciosas es, en los Estados Unidos=3.2 granos; en Londres 3.17 grns; en París 3.18 grns, dividido entre 4 granos de joyeros. En los pesos troy, los de boticarios y en el avoirdupois, el grano es el mismo.

### Peso americano y británico de los boticarios.

20 granos.....	1 escrúpulo.
3 escrúpulos....	1 dracma=60 granos.
8 dracmas.....	1 onza=24 escrúpulos=480 granos.
12 onzas.....	1 libra=96 dracmas=288 escrúpulos=5,760 granos.

En peso troy y de boticario, el grano, onza y libra son los mismos.



**Peso avoirdupois ó comercial de los Estados Unidos  
y de la Gran Bretaña.**

27.34375 granos.....	1 dracma.
16 dracmas.....	1 onza=437½ granos.
16 onzas.....	1 lib=256 dracmas=7,000 granos.
28 libras.....	1 cuarto=448 onzas.
4 cuartos.....	1 quintal=112 lib.
20 quintales.....	1 tonelada=80 cuartos=2,240 lib.

**1 stone=14 libras; 1 quintal=100 libras avoird.**

**El modelo de la libra avoirdupois**, que es la que está en uso comercial común, es el peso de 27.7015 pulgadas cúbicas de agua destilada pura á su mayor densidad á 39°2 Fahr (4° C) en la latitud de Londres, al nivel del mar y á la presión de 760 mm (ó sean=.453593 kilogramos). Pero esto adolece de error como de 1 en 1,362.

**Una libra troy=.82286 de lib avoird; 1 libra avoird=1.21528 libra troy ó de boticario.**

**Una onza troy=1.09714 onza avoird; 1 onza avoird=.911458 onza troy ó de boticario.**

**Medida de longitud de los Estados Unidos y Gran Bretaña\*.**

12 pulgadas.	1 pie=.3047973 de metro.
3 pies.....	1 yarda=36 pulg=.9143919 de metro.
5½ yardas.	1 pértica ó percha=16½ pies=198 pulg=5.02 met.
40 pérticas..	1 estadio=220 yardas=660 pies=201.17 met.
8 estadios..	1 milla leg ingl=320 pértic=1,760 yard=5,280 pies=63,360 pulg.
3 millas....	1 legua=24 estadios=960 pérticas=5,280 yards=15,840 pies=4828.03 metros.

**1 punto=1/12 de pulg; 1 línea=6 puntos=1/12 de pulg; 1 mano=4 pulg; 1 palmo=9 pulgadas.**

**1 brazada=6 pies. 1 cable=120 brazadas=720 pies; 1 cadena de agri-**  
mensur de **Gunter** tiene de largo 66 pies ó 4 pérticas. Tiene 100 eslabones de 7.92 pulgadas de largo. Ochenta cadenas de **Gunter**=1 milla. (*N. del T.*  
— La pulgada tiene .0253954 metros.)

**1 milla marina geográfica ó nudo** se define diversamente como = á la longitud de

	metros.	pies.	millas legal.
1 minuto de longitud en el Ecuador =	1,855.345	6,087.15	1.15287
1 — de latitud en el Ecuador =	1,842.787	6,045.95	1.14597
1 — — en el polo =	1,861.655	6,107.85	1.15079
1 — — á la latitud 45° =	1,852.181	6,076.76	1.15090
1 — de un círculo máximo de una verdadera esfera cuya área sea igual á la de la tierra. } Valor adoptado por U. S. Coast and Geodetic Survey	1,853.248	6,080.27	1.15157
Millas ó nudo del Almirantazgo británico. =	1,853.169	6,080.00	1.15152

Las anteriores longitudes de minutos, en metros y pies, son las publicadas por The U. S. Coast and Geodetic Survey en el apéndice n.º 12 del informe de 1881 y están calculados del esferoide de Clarke que es ahora el modelo en aquel cuerpo.

En el ecuador, **1º de latitud es=68.70 millas terrestres á la latitud de 20°=68.78; á 40°=69.00; á 60°=69.23; á 80°=69.30; á 90°=69.41.**

\* *N. del T.* — Hemos agregado las equivalencias métricas.

**Largo de 1. grado de longitud en diferentes latitudes y al nivel del mar.** Estos largos son en millas terrestres comunes de 5,280 pies (=1,609.35 metros). Como la figura de la tierra no se ha determinado nunca exactamente, no son sino aproximaciones. Las intermedias pueden encontrarse correctamente por una simple proporción; 1° de longitud corresponde á 4 minutos de tiempo y 1 minuto de longitud á 4 segundos.

Gr. de lat.	Millas.	Gr. de lat.	Millas.	Gr. de lat.	Millas.	Gr. de lat.	Millas.	Gr. de lat.	Millas.	Gr. de lat.	Millas.
0	69.16	14	67.12	28	61.11	42	51.47	56	38.76	70	23.72
2	69.12	16	66.50	30	59.94	44	49.83	58	36.74	72	21.43
4	68.99	18	65.80	32	58.70	46	48.12	60	34.67	74	19.12
6	68.78	20	65.02	34	57.39	48	46.36	62	32.55	76	16.78
8	68.49	22	64.15	36	56.01	50	44.54	64	30.40	78	14.42
10	68.12	24	63.21	38	54.56	52	42.67	66	28.21	80	12.05
12	67.66	26	62.20	40	53.05	54	40.74	68	25.98	82	9.66

(N. del T. La misma tabla anterior en kilómetros.)

Gr. de lat.	Kiló-metros.	Gr. de lat.	Kiló-metros.	Gr. de lat.	Kiló-metros.	Gr. de lat.	Kiló-metros.	Gr. de lat.	Kiló-metros.	Gr. de lat.	Kiló-metros.
0	111.300	14	108.019	28	98.347	42	82.833	56	62.378	70	38.174
2	111.238	16	107.021	30	96.404	44	80.194	58	59.127	72	34.488
4	111.029	18	105.895	32	94.468	46	77.442	60	55.795	74	30.771
6	110.691	20	104.639	34	92.350	48	74.609	62	52.384	76	27.005
8	110.224	22	103.239	36	90.139	50	71.680	64	48.924	78	23.207
10	109.628	24	101.727	38	87.806	52	68.670	66	45.400	80	19.392
12	108.888	26	100.101	40	85.378	54	65.565	68	41.811	82	15.546

### Medidas de superficie ó medidas agrarias británicas y de los Estados Unidos.

144 pulgadas cuadradas=1 pie cuadrado (= .0929 met. cuad.), (cien (100) pies cuadrados=1 Square) (=9.289968 met. cuad.). (Obs. del T. — No hay en español medida usada que equivalga al Square.)

9 pies cuadrados=1 yarda cuadrada=1,296 pulg. cuad. (= .836.126 m. cuad.).

30  $\frac{1}{4}$  yardas cuadradas=1 pértica cuadrada=272  $\frac{1}{4}$  pies cuad. (=25.29 met. cuad.).

40 pérticas cuadradas=1 rood ( $\frac{1}{4}$  de acre cuadrada)=1,210 yards cuad.

4 rood=1 acre=160 pérticas=4,840 yards cuad.=43,560 pies cuadrados.

640 acres=1 milla cuadrada.

Los terrenos públicos de los E. E. W. están divididos en townships (N. del T. — No tiene equivalente en español. Son cuadrados de 6 millas (9,656 mts) por lado, limitados por paralelos y meridianos.) Nominalmente cada township contiene 36 secciones de una milla cuadrada cada una y éstas á su vez cuatro cuartos de sección de .5 milla en cuadro cada una. Por la lo., los errores, incluyendo los de la convergencia de los meridianos, deben cargarse á los cuartos de sección al norte y al oeste del township.

1 pulgada circular=círculo de 1 pulg. de diám.= Logaritmos.  
785398..... pulg. cuadrada.....n 1.895 0399

1 pulgada cuadrada= 1.27324..... pulg. circular..... .104 9101

### Medidas sólidas de los E. E. W. y Gran Bretaña\*.

1,728 pulg. cúb.=1 pie cúb.=28.315 litros; 27 pies cúb.=1 yarda cúbica=.765 met cúb.; 1 pulg. cúb.=16.39 cent. cúb.

\* N. del T. — Hemos agregado las equivalencias métricas.

1 pértica (Rod) inglesa de albañil = 16.5 pies cuad (1.54 mets cuad) en un muro de 14 pulg (.33) de espesor.

1 pértica (Rod) de ingeniero = 306 pies cúb = 8.66 mets cúb.

1 toesa = 261.5 pies cúb = 7.40 met cúb.

1 chaldron (medida de carbón) = 58.64 pies cúb = 1.66 met cúb.

1 pie cúbico =		Logaritmos
3.300.24.....	pulg esféricas.....	3.518 5451
1.90988.....	pies esféricos.....	.281 0014
.803564.....	bushels E. E. W.....	1.905 0204
.267855.....	barril de harina de 3 bushels.....	1.427 8991
.237477.....	barril de liquid de 31½ gals.....	1.375 0211
1 pulgada cúbica =		
1.90986.....	pulg esférica.....	.281 0014
1 yarda cúbica =		
201.974.....	galones (E. E. W.).....	2.305 2955
7.23207.....	barril de harina de 3 bushels.....	.859 2629
21.6962.....	bushel.....	1.336 3842
1 pie esférico = á una esfera de 1 pie de diám =		
.523599.....	pie cúb.....	1.718 9986
904.779.....	pulg cúb.....	2.956 5423
14.8268.....	litros.....	1.171 0161
1 pulgada esférica = esfera de 1 pulg de diám =		
.523599.....	pulg cúb.....	1.718 9986
8.58030.....	centims cúb.....	.933 5024

### Medidas imperiales británicas para líquidos y para áridos.

Este sistema está establecido en toda la Gran Bretaña con exclusión de las antiguas. Su base es el galón imperial de 277.274 pulgs cúb (4.543 lit) ó sean 10 lbs avoird (4.535927 kilog) de agua pura á la temperatura de 62° F (16° C) cuando el barómetro está á 30 pulgs (762 mm). Esta base tiene un error como de 1 en 1836, porque 10 lbs (4.535927 kilog) de agua equivalen solamente á 277.123 pulgs cúb.

(N. del T. — En esta tabla hemos agregado las equivalencias en sistema métrico.)

		Libras	Peso				Lado	Lado
		avoird	en kil.				del	del
		de	á 62° F.	Pulg.	Litros.	Pies	cubo	cubo
		agua.	ó sean	cúb.		cúb.	de	de
			16 66 C				igual	igual
			y baró-				capaci-	capaci-
			metro				dad.	dad.
			á				—	—
			30 pulg.				Pulg.	Centim.
4 gills	1 pinta...	1.25	.567	34.6592	.568	.....	3.2605	8.2816
2 pintas	1 quart...	2.50	1.134	69.3185	1.136	.....	4.1079	10.4338
2 quarts	1 pottle...	5.	2.267	138.637	2.272	.....	5.1756	13.1458
2 pottles	1 galón...	10.	4.536	277.274	4.543	.....	6.5208	16.5625
2 galones	1 peck...	20.	9.072	554.548	9.087	.....	8.2157	20.8075
4 pecks	1 bushel...	80.	36.287	2218.192	36.348	1.2837	13.0417	33.1253
4 bushels	1 coomb...	320.	145.150	8872.768	145.390	5.1347	.....	.....
2 coombs	1 quarter...	640.	290.299	17745.536	290.782	10.2694	.....	.....

N. del T. — El peso del agua á la temperatura de 62° F (16° C) con el barómetro á 30 pulgs (762 mm) es = 62.355 lbs el pie cúb = .99889 kilgms el litro; á la temperatura de 4° cent, sobre cero, con barómetro á 76 cent, es = 1 kilogramo el lit.

El galón imperial = .16046 pies cúb.

n. significa característica negativa.



[N. del T. — Hemos agregado las equivalencias métricas que siguen.]

	Litros.		Gramos.
Gill.....	.14206	Dragma avoirdupois.....	1.771836
Pinta.....	.56824	Onza.....	28.349375
Quart.....	1.13649	Libra.....	453.59265
Galón.....	4.54596	Hundred weight..	50,802.35
Peck.....	9.09192	Tonelada.....	1,016,047.0
Bushel.....	36.3677	Grano Troy.....	.06479
Quarter.....	290.9416	Penny weight.....	1.5552
		Onza.....	31.10346
		Libra.....	373.2419

El peso del agua nos ofrece un medio sencillo de encontrar el volumen de un envase. Pésele primero el envase solo y después lleno de agua. La diferencia será el peso del agua, y éste dividido por el número de kilogramos por metro cúbico correspondiente a la temperatura del agua que indicamos en la tabla siguiente, será la capacidad en metros cúbos de dicho envase (estando a nivel del mar).

Temp. Fahr.	Temp. Centígr.	Kilog por m <sup>3</sup>
32°	0°	999.879
40°	4°4	999.975
50°	10°	999.751
60°	15°6	999.078
70°	21°1	998.037
80°	26°7	996.691
90°	32°2	995.106
212°	100°	956.355

Quando no se requiera tan extremada precisión puede calcularse el peso de metro cúbico de agua en 1,000 kilos que es el que corresponde a la temperatura de 4° C.

#### Medidas métricas de longitud según modelos de los Estados Unidos é ingleses.

	Pulgadas.	Pies.	Yardas.	Millas.
Milímetro.....	.039370	.003281	.....	.....
Centímetro.....	.39370428	.032809	.....	.....
Decímetro.....	3.9370428	.3280869	.1093623	.....
Metro.....	39.370428	3.280869	1.093623	.....
Decámetro.....	393.70428	32.80869	10.93623	.....
Hectómetro.....		328.0869	109.3623	.0621375
Kilómetro.....	Medidas	3280.869	1093.623	.6213750
Miriámetro.....	de caminos.	32808.69	10936.23	6.213750
	1 pulg =	1 pie =	1 yard =	1 milla =
	=.0254	=.304794	=.914383	1.6093 kilom.

**Medidas métricas de superficie según modelo de los Estados Unidos é Inglaterra.**

	Pulg. cuads.	Pies cuads.	Yardas cuads.	Acres.
Milímetro cuadr.	.001550	.00001076	.0000012	.....
Centímetro —	.155003	.00107641	.0001196	.....
Decímetro —	15.5003	.10764101	.0119601	.....
Metro —	1550.03	10.764101	1.196011	.000247
Decámetro —	155003	1076.4101	119.6011	.024711
Decárea (desuso).	.....	10764.101	1196.011	.247110
Hectárea .....	.....	107641.01	11960.11	2.47110
Kilómetro cuadr.	.3861090 mill.	10764101	1196011.	247.110
Miriámetro —	38.61090 cuad	.....	.....	24711.0
	1 pulg. cuad. = 6.45159 cent. cuad.	1 pie cuadr. = .0929 met. cuad.	1 yarda cuad. = .83613 met. cuad.	1 acre = .404671 hec- táreas.

**Medidas métricas cúbicas ó de capacidad según modelo**  
Sólo las marcadas « Brit » son británicas.

	Pulg. cúbs.	
Mililitro ó centímetro cúbico..	.0610254	Para líquido. .0084537 gill. — .0070428 <i>brit gill</i> . Para árido. .0018162 pinta de árido.
Centilitro.....	.610254	Para líquido. .084537 gill. — .070428 <i>brit gill</i> . Para árido. .018162 pinta de árido.
Decilitro.....	6.10254	Para líquido. .84537 gill = .21134 pinta. — .70428 ( <i>brit</i> ) gill = .17607 <i>brit</i> pinta. Para árido. .18162 pinta.
Litro ó decímetro cúbico....	61.0254	Para líquido. 1.05671 cuarto = 2.1134 pintas. — .88036 ( <i>brit</i> ) cuarto = 1.7607 ( <i>brit</i> ) pinta. Para árido. .11351 <i>peck</i> = .9081 pinta.
Decalitro.....	610.254 Pies cúbs. .353156	Para líquido. 2.64179 galón líquido de los E.U. — 2.20090 galón <i>brit</i> . Para árido. .283783 <i>bushel</i> = 1.1351 <i>peck</i> = 9.081 cuartos.
Hectolitro.....	3.53156	Para líquido. 26.4179 galón líquido de los E.U. — 22.0090 galón <i>brit</i> . Para árido. 2.83783 <i>bushel</i> .
Kilolitro, metro cúbico ó estero.....	35.3156	Para líquido. 264.179 galón liq. } yard. cúb. — 220.090 <i>brit</i> . } 1.3080. Para árido. 28.3783 <i>bushel</i> .
Miralitro.....	353.156	Para líquido. 2641.79 galón liq. } yarda cúb. Para árido. 283.783 <i>bushel</i> . } 13.080.

**Pesos métricos reducidos á peso comercial ordinario ó Avoir de 1 libra=16 onzas ó 7,000 granos.**

	Granos.
Milligramos.....	.015432
Centigramos.....	.15432
Decigramos.....	1.5432
Gramos.....	15.432
	Libras avoir.
Decagramo.....	.022046
Hectogramo.....	.22046
Kilogramo.....	2.2046
Miriagramo.....	22.046
Quintal *.....	220.46
Tonelada.....	2,204.6

El gramo es la base de los pesos franceses; y es el peso de un centímetro cúbico de agua destilada á su mayor densidad, al nivel del mar, á la latitud de París, barómetro 29.922 pulgadas (=0.76).

#### Rusas.

(N. del T. — Siempre introducimos el sistema métrico.)

**El pie**, lo mismo que el pie de los E. U. ó pie británico. **Sachine**=7 pies=2<sup>m</sup>.13356. **Verst**=500 sachine=3,500 pies=1,166 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> yardas=.6629 de milla=1,066.78 metros. **Pood**=36,114 libras *avoirdupois*=(16,381 kilogramos)

#### Españolas.

**El castellano** de España y Nueva Granada, para pesar oro es diversamente estimado entre 71.07 á 71.04 granos (4.605 á 4.603 gramos). A 71.055 granos (4.604 gramos) (término medio entre los dos) 1 *avoirdupois* ó onza comercial ordinaria contiene 6.1572 castellanos; y 1 libra *avoirdupois* contiene 98.515. También una onza troy es=6.7553 castellanos y 1 libra troy es=81.064 castellanos. Tres dólares de oro de los E. U. pesan como 1.1 castellanos.

**El marco español** para metales preciosos, debe tomarse en la práctica, en Sud América, por .5065 de 1 libra *avoirdupois* (.2297 kilog). En España, 0.5076 de libra (.23024 kilog). En otras partes de Europa tiene un gran número de valores; la mayor parte de ellos están sin embargo entre .5 y .54 de 1 libra *avoirdupois* (.227 y .243 kilog). El .5065 de 1 libra (.2297 kilog) es=3545 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> granos; y .5076 de libra (.230 kilog) es=3553.2 granos. Un marco=50 castellanos=400 *temines*=4800 granos de oro español.

**La arroba** tiene varios valores en diferentes partes de España. La de Castilla ó Madrid es 25.4025 libras *avoirdupois* (11.522 kilog); la **tonelada** de Castilla es=2032.2 libras *avoirdupois* (921.79 kilog); **el quintal** es=101.61 libras *avoirdupois* (46.089 kilog); **la libra** es=1.0161 libras *avoirdupois* (0.4608 kilog); **la cántara** de vino etc., de Castilla es=4.263 galones de los E. U. (16.11 litros) la de la Habana es=4.1 galones (15.50 litros).

**La vara** de Castilla (=83591) es=3.8748 pulgs ó casi 32 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pulgs justas; ó 2 pies 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pulgs. **La fanegada** de terreno desde el año de 1801 es=1.5871 acres=69134.08 pies cuad (.64225 hectáreas). **La fanega** de granos, etc., es=1.59914 *bushel* raso de los E. U. En California **la vara legal** es=33.372 pulgs de los E. U. (0=847633); y **la legua** es=5,000 varas, ó 2.6335 millas de los E. U.



En las tablas que siguen las cifras decimales que se repiten están indicadas por un \*. Así :  $1.2^*01 = 1.201010101...$

**Los valores exactos** están indicados por un †. Así :  $12\frac{1}{2}$  pulg = 1 pie; 1 metro = .001‡ kilómetro.

**Las características negativas** se indican por la letra n. Así :  $1.2855573 = 1.2855573 = 2855573 - 1 = 9.2855573 - 10$ . Véase pág. 74 para el uso de los logaritmos.

La cadena y eslabones de Gunter y de Ingenieros, se distinguen por una G, y una I. Así : una cadena G = 66‡ pies; 1 eslabón I =  $1\frac{1}{2}$  pie. La tabla A contiene ecuaciones que tienen por base las equivalencias de las tablas de 1 a 36.

En la tabla C se dan números y equivalentes de uso común para transformar las ecuaciones como se explica abajo.

Cada tabla ha sido calculada independientemente por dos personas, á lo menos, y sus resultados comparados. Uno de estos trabajos se dio como copia al compositor y las pruebas fueron corregidas por el otro.

Los cálculos comprenden muchas veces el número de las ecuaciones que aquí se dan, y de haber publicado una considerable porción de estos cálculos, se habría hecho una tabla demasiado voluminosa para un formulario de bolsillo.

Con poca práctica, el lector puede, no obstante, encontrar muchas otras equivalencias por medio de estas que se dan. Al hacer esto, los logaritmos dados en la tabla C serán muy útiles.

Supongamos que se desee la longitud del metro en *rods*. En la tabla 1 (longitud) ó en la C (equivalentes de uso común) se encuentra.

1 met = 3.28083 pies, Log .515 9842  
y en la tabla 1 se encuentra :  
1 pie = .09006 *rod*, Log n 2.782 5161

Sumando los logaritmos se encuentra :  
1 metro = .19884 *rod*, Log n 1.298 5003

Otros ejemplos : 1 met por seg = ? millas por día.

Tabla 18 (longitud por tiempo ó velocidad) da :

1 metro por seg = 2.23693 millas por hora. Log .349 6528

y la tabla 5 (tiempo) ó la C da :

1 día 24 horas Log 1.380 2112

Sumando logs se tiene :

1 met por seg = 53.686 millas por día. 1.729 8640

En algunos casos de uso frecuente damos dos tablas, conteniendo cada una el *inverso* de los valores de la otra; así damos \* Pesos de los volúmenes \* (como 1 pie cúb = ? lbs) y \* Volúmenes de los Pesos \* (como 1 lb = ? pies cúb) de agua. Cuando sólo uno de los dos *inversos* está dado, el otro se deduce muy fácilmente del conocido. (Véase la primera *Advertencia*.)

1 pie por seg = 720 pulg por min Log 1 .000 0000  
Log 2.857 3325

1 seg por pie = .0013\*888 min por pulg. Log n 3.142 6675

**Advertencia.** Debe observarse que aunque un cuerpo moviéndose 1 pie por seg (= 720 pulg por minuto) necesita 1 seg para recorrer un pie (.0013\*888 min para 1 pulg) y aunque 1 pie por seg y 1 seg por pie son numéricamente iguales, no son en realidad idénticos sino *inversos*. Así, también,

1 real por dólar = 1 : 10  
pero, 1 dólar por real = 10 : 1

Seleccionando las equivalencias para publicirlas, hemos preferido, en general, aquellas que no pueden fácilmente encontrarse por otras de la misma tabla ó con tablas muy simples. Así al dar en la tabla 12 (Peso por superficie) el equivalente de kilogramo por centímetro cúb, en lbs por pulg cúb, se omitió el equivalente en lbs por pie cúb que se encuentra usando la tabla 2 (Superficies) del equivalente dado en libras por pulg cúb.

Lo mismo el equivalente de una presión de 1 lb por pulg cúb en onzas por pulg cúb ó en lbs por pie cúb, no se dio en la tabla 12 (Pesos por superficie); porque se deducen de 1 lb por pulg cúb por

\* Decimales que se repiten, † Valores exactos, n, Característica negativa, 1, Ingenieros, G, Gunter.

22. Trabajo por tiempo (potencia).....	Págs.
23. — — volumen.....	254
24. — — peso.....	255
25. Valor por longitud.....	255
26. — — superficie.....	256
27. — — volumen.....	257
28. — — peso.....	258
29. — — tiempo (jornales, sueldos).....	258
30. — — trabajo.....	259
31. Longitud por tiempo por tiempo (aceleración).....	260
32. — — a volumen por superficie.....	260
33. Volumen por superficie por longitud.....	260
34. — — — — tiempo.....	260
35. — — — — a velocidad.....	262
36. Velocidad a volumen por superficie y por tiempo.....	263

## Tabla A.

## Equivalencias fundamentales.

(Véase las notas abajo.)

1 metro = .....	39.37	pulg (a)	1.595 1654
1 gramo = .....	15.43245	gram (a)	1.188 4320
1 cent cúb de agua pesa 1		gram (a)	.000 0000
1 metro cúb de aire pesa 1	293052	kgs (b)	.111 6159
1 pulg de mercurio pesa 13.5956		pulg agua (c)	1.183 4112
1 atmósfera = 760		mm de mercurio	2.890 8136
1 libra Fahr = 778		ples-lb (d)	2.890 0796
g = aceleración debida a la grav = .....	9.81	metros por segundo por segundo (e)	.991 6690
1 f = .....	84.86	(f)	.686 6363
1 franco = .....	\$ .193	(f)	1.285 5573
1 marco = .....	\$ .238	(f)	1.370 5770
(a) Véase pág. 259.			
(b) Véase Densidad del aire, pág. 335.			

medio de la tabla 4 (Pesos) y de la tabla 2 (Superficies) respectivamente.

Como las relaciones entre los valores de las monedas de distintas naciones cambian con frecuencia, los equivalentes de las tablas 25 a 30 inclusive, (Valores) pueden ser algunas veces simplemente aproximadas.

Sus logs se dan solamente hasta la tercera decimal, no obstante habérselos calculado hasta la 7.<sup>a</sup> Cuando se quiera más aproximación úsenlos los logs de 4 decimales, págs 80 y 81.

## Lista de las tablas (índice).

A. Equivalencias fundamentales.....	Págs.
B. Aduelaciones.....	240
C. Equivalentes de uso común.....	241
D. Prefijos usados en el Sistema Métrico.....	242
1. Longitudes.....	242
2. Superficies.....	243
3. Volúmenes.....	243
4. Peso.....	244
5. Tiempos.....	245
6. Trabajo y calor.....	246
7. Longitud por longitud (pendientes, etc.).....	247
8. Superficie por longitud (esposeros).....	248
9. Volumen por longitud (superficies).....	249
10. Peso por longitud.....	249
11. Volumen por superficie (profundidad).....	250
12. Peso por superficie (unidad de presión).....	250
13. — — volumen (densidad).....	251
14. — — de volúmenes de agua.....	251
15. Volúmenes de pesos de agua.....	251
16. Pesos de volúmenes de aire.....	252
17. Volúmenes de pesos de aire.....	252
18. Longitud por tiempo (velocidad).....	252
19. Superficie por tiempo.....	252
20. Volumen por tiempo (gasto descarga).....	253
21. Peso por tiempo.....	254

\* Decimales que se repiten. † Valores exactos. n, Característica negativa. i, Ingenieros. G, Gralder.

(c) 1 pulgada de mercurio = 13.5956 de agua. Valor adoptado por la Oficina Internacional de pesos y medidas. Lat 45°. A nivel del mar. El mercurio a 0° C = 32° Fahr.

(d) 1 lb Fahr = 778 pies-lb. De acuerdo con la determinación muy cuidadosa hecha por el profesor Henry A. Rowland, aceptada generalmente como tipo.

(e)  $g = 9.81$  por seg por seg; generalmente aceptada como término medio. A la lat de 45° y a nivel del mar,  $g = 9.806656$  m.

Para otras latitudes  $L$  y alturas  $h$ , en centímetros:  
 $g$  en cent por seg por seg = aproximadamente  $980.6056 - 2.5028 \cos 2L - .00003 h$ .

(f) De acuerdo con la circular del Departamento de la Tesorería de los E. U., enero 1 de 1887,  $\$ 1 = 84.8665$  oro; 1 franco = .103; 1 marco =  $\$ 4.538$ .

Tabla B.

Abreviaciones.

a	acre	grn	granos
bu	bushel	gal	galón
C	centígrado	hec	hectárea
c	centésimo	h	hora
cc	centímetro cúb.	lig	hectógramo
eg	centígramo	li	hectolitro
cad	cadena	lin	hectómetro
cl	centímetro	HP	caballo de vapor.
cm	centímetro	Imp	Imperial
ct	centavo	pulg	pulgada
cúb	cúbico	f	foule
dól	dólar	kg	kilogramo
d	dia	kgrn	kilogrametro
dec	decigramo	kl	kilolitro
dem	decímetro	km	kilómetro
del	decálitro	kw	kilowatt
F	Fahrenheit	£	libra (moneda)
g	grámulo	litro	litro
grn	granos	lib	libra (peso)

\* A su máxima densidad. = 4°C. = 39.2° F.

llq	líquido	qq	quinta
m	metro	sh	shell
m <sup>2</sup>	metro cuadrado	s	segundo
m <sup>3</sup>	metro cúbico	sec	sección
min	minuto	cuad	cuadrado
milli	mililitro	st	esterlo
mm	milímetro.	w	watt
p	pie	y	yarda
pen	penique	\$	peso (dólar)

Tabla C.

Equivalencias y números de uso común.

(Ordenadas de menor a mayor.)

1 cc de agua pesa	1 gram.	Logaritmo.
1 met .....	1.095611 yarda.	.000 0000
1 kilogramo .....	2.20462 libras	.038 8629
1 yarda .....	3 pies	.043 8340
1 estereferencia ..	= 3.280833 pies.	.477 1213
1 metro .....	3.280833 pies.	.497 1499
1 galón .....	4 cuartos	.515 9242
1 salón G .....	7.92	.602 0600
1 yarda cuad. ....	9 pies cuad.	.808 7252
$g$ aceleración de la gravedad ..	9.81	.954 2425
1 metro .....	10 decímetros.	.961 6890
1 pie .....	12 pulgs	1.000 0000
1 gramo .....	15.43235 granos	1.079 1812
1 libra .....	16 onzas	1.185 4320
1 rod .....	16.5 pies	1.204 1200
1 día .....	24 horas	1.217 4899
1 yarda cúb. ....	27 pies cúb.	1.380 2112
1 yarda .....	36 pulgs	1.431 8685
1 metro .....	39.37 pulgs	1.556 3625
1 hora .....	60 minutos	1.595 1654
		1.774 1513



## (1) LONGITUDES

		Logaritmos.	
1 cadena G.	66	pies.....	1.819 5439
1 pie cuad.	144	pulg. cuad.....	2.158 3025
1 galón (E. U.)..	231	pulg. cub.....	2.363 6120
1 onza.....	437.5	granos.....	2.640 9781
1 caballo vapor....	550	pies-lbs por seg....	2.740 3037
1 milla cuad.....	640	acres.....	2.806 1800
1 yarda cuad.....	1,296	pulg. cuad.....	3.112 6050
1 día.....	1,440	minutos.....	3.158 3025
1 pie cub.....	1,728	pulg. cubicas.....	3.237 5437
1 milla.....	1,760	yardas.....	3.245 5127
1 tonelada.....	2,240	libras.....	3.350 2480
1 hora.....	3,600	segundos.....	3.536 3025
1 acre.....	4,840	yardas cuad.....	3.684 8454
1 milla.....	5,280	pies.....	3.722 6339
1 libra.....	7,000	granos.....	3.845 0980
1 caballo de vapor	33,000	pies-libras por mil- auto.....	4.518 5139
1 acre.....	43,560	pies cuad.....	4.639 0879
1 yarda cúbica....	46,656	pulg. cub.....	4.668 9075
1 milla.....	63,360	pulg.....	4.801 8152
1 día.....	86,400	segundos.....	4.936 5137

		Logaritmos.	
1 Cadena I=	100 $\frac{1}{2}$	pies.....	1.819 5439
	6,0000	roda.....	.602 0600
1,5151	cadenas G.		1.819 5439
.018903	millas.....		2.006 9100
30.4801	metros.....		1.303 6597
1 Cadena G=	60 $\frac{1}{2}$	pies.....	1.819 5439
	41	pórticas (rods).....	.602 0600
.66 $\frac{1}{2}$	cadena I.....		1.819 5439
.01251	millas.....		2.006 9100
20.1168	metros.....		1.303 6597
1 Brazada=	6 $\frac{1}{2}$	pies.....	.778 1513
1 Pie=	12 $\frac{1}{2}$	pulgadas.....	1.079 1812
	.33333	yard.....	1.522 8787
.0006	rod.....		2.782 5161
.01515	cadena G.....		2.180 4561
.00018103	millas.....		4.277 3661
.30480	metro.....		1.484 0158
1 Estadio=	.125 $\frac{1}{4}$	millas.....	1.006 9100
1 Pulgada=	.083333	pie.....	2.920 8188
.0277	yarda.....		2.443 6975
2.540000	centímetros.....		.404 8346
1 Eslabón G=	7.92 $\frac{1}{4}$	pulgadas.....	.898 7952
	.66 $\frac{1}{2}$	pie.....	1.819 5439

Tabla D.

## Prefijos usados en el sistema métrico.

1 Miria-	metro, gramo, etc.=10,000	meta, grm, etc.	4.000 0000
1 Kilo-	—	—	3.000 0000
1 Hecto-	—	—	2.000 0000
1 Deca-	—	—	1.000 0000
1 Dec-	—	—	.000 0000
1 Centi-	—	—	.01
1 Mil-	—	—	.001

\* Decimales que se repiten.  $\frac{1}{4}$  Valor exacto. n, Característica negativa. I, Ingenieros, G, Gunier.

<b>Milla =</b> 63,360 <sup>+</sup> ..... 8,000 <sup>+</sup> ..... 5,280 <sup>+</sup> ..... 1,760 <sup>+</sup> ..... 320 <sup>+</sup> ..... 80 <sup>+</sup> ..... 52.8 <sup>+</sup> ..... 8 <sup>+</sup> ..... 1.60335.....	pulgadas..... eslabones G..... pies..... yardas..... rodas..... cadenas G..... cadenas I..... estadios..... kilómetros.....	<b>Logaritmos.</b> 4.801 8152 3.903 0900 3.722 6339 3.245 5127 2.505 1500 1.903 0900 1.722 6339 .903 0900 .206 6497	<b>1 Decímetro =</b> 3.937..... .1 <sup>+</sup> .....	pulgadas..... metro.....n	<b>Logaritmos.</b> .595 1654 1.000 0000
<b>1 Metro =</b> 39.37..... 3.28083..... 1.09361..... 1,000 <sup>+</sup> ..... 100 <sup>+</sup> ..... 10 <sup>+</sup> ..... .001 <sup>+</sup> .....	pulgadas..... pies..... yardas..... milímetros..... centímetros..... decímetros..... kilómetro.....n	1.595 1654 .515 9842 .038 8929 3.000 0000 2.000 0000 1.000 0000 3.000 0000	<b>1 Decímetro =</b> 10 <sup>+</sup> .....	metros.....	1.000 0000
<b>1 Hectómetro =</b> 100 <sup>+</sup> .....	metros.....	2.000 0000	<b>1 Kilómetro =</b> 3,280.83..... 1,093.61..... .62137..... 1,000 <sup>+</sup> .....	metros..... pies..... yardas..... milla.....n metros.....	2.000 0000 3.515 9842 3.038 8629 1.793 3503 3.000 0000
<b>1 Acre =</b> 100,000 <sup>+</sup> ..... 43,560 <sup>+</sup> ..... 4,840 <sup>+</sup> ..... 208.710..... 160 <sup>+</sup> ..... 3.16225..... 10 <sup>+</sup> ..... 4,046.87..... .404687.....	eslabones G cuad..... pies cuad..... yardas cuad..... pies en cuadro..... pérticas cuad..... cadenas G cuad..... cadenas G, en cuadro..... millas cuad.....n metros cuad..... hectárea.....n	5.000 0000 4.639 0879 3.684 8454 2.319 5440 2.204 1200 1.000 0000 .500 0000 3.193 8200 3.607 1196 1.607 1196	<b>(2) SUPERFICIE</b>		
<b>1 Micron =</b> .001 <sup>+</sup> .....	milímetro.....n	3.000 0000	<b>1 Milímetro =</b> .03937..... 1,000 <sup>+</sup> ..... .001 <sup>+</sup> .....	pulgadas..... micron..... metro.....n	2.595 1654 3.000 0000 3.000 0000
<b>1 Yarda =</b> 36 <sup>+</sup> ..... 3 <sup>+</sup> ..... .00056*81..... .914402.....	pulgadas..... pies..... milla.....n metros.....n	1.556 3025 .477 1213 4.754 4873 1.961 1371	<b>1 Pértica (rod) =</b> 25 <sup>+</sup> ..... 16.5 <sup>+</sup> ..... .25 <sup>+</sup> ..... .003125 <sup>+</sup> .....	eslabón G..... pies..... cadena G.....n milla.....n	1.397 9400 1.217 4839 1.397 9400 3.494 8500
<b>1 Yarda =</b> 36 <sup>+</sup> ..... 3 <sup>+</sup> ..... .00056*81..... .914402.....	pulgadas..... pies..... milla.....n metros.....n	1.556 3025 .477 1213 4.754 4873 1.961 1371	<b>1 Centímetro =</b> 39.37..... 3.28083..... 1.09361..... 1,000 <sup>+</sup> ..... 100 <sup>+</sup> ..... 10 <sup>+</sup> ..... .001 <sup>+</sup> .....	pulgadas..... pies..... yardas..... milímetros..... centímetros..... decímetros..... kilómetro.....n	1.595 1654 .515 9842 .038 8929 3.000 0000 2.000 0000 1.000 0000 3.000 0000

\* Decimales que se repiten. <sup>+</sup> Valor exacto. n, Característica negativa. l, Ingenieros, G, Gunter.

<b>1 Pie cuadrado =</b> 144 <sup>+</sup> .....	pulgadas cuad.....	Logaritmos. 2.158 3625
*111.....	yarda cuad.....	1.045 7575
.0929034.....	metro cuad.....	2.968 0316
<b>1 Pulgada cuadrada =</b> .0069 444.....	pie cuad.....	3.841 6375
6.45103.....	cm cuad.....	.809 0692
<b>1 Milla cuadrada =</b> 27,878,400 <sup>+</sup> .....	pies cuadrados.....	7.445 2678
5,097,600 <sup>+</sup> .....	yardas cuad.....	6.401 0253
640 <sup>+</sup> .....	acres.....	2.806 1800
1 <sup>+</sup> .....	sección.....	.000 0000
250,000.....	hectáreas.....	2.413 2096
2.59000.....	kilómetros cuad.....	.413 2096
<b>1 Yarda cuadrada =</b> 1,296 <sup>+</sup> .....	pulgadas cuada.....	3.112 6050
9.....	pies cuada.....	.954 2425
.836131.....	metro cuad.....	1.022 2742
<b>1 Milímetro cuadrado =</b> .00156.....	pulgada cuad.....	3.100 3308
.01 <sup>+</sup> .....	cm cuad.....	2.000 0000
<b>1 Centímetro cuadrado =</b> 15500.....	pulgada cuad.....	1.100 3308
.0001 <sup>+</sup> .....	metro cuad.....	4.000 0000
<b>1 Metro cuadrado =</b> 1,550.0.....	pulgadas cuada.....	3.100 3308
10,7639.....	pies cuada.....	1.031 0683
1,19598.....	yardas cuada.....	.077 7258
10,000 <sup>+</sup> .....	cm cuada.....	4.000 0000
<b>1 Hectómetro cuadrado =</b> 1.....	hectárea. (Véase hectárea.)	

<b>1 Kilómetro cuadrado =</b> 247.105.....	acres.....	Logaritmos. 2.392 8804
.386101.....	milla cuad.....	1.946 7005
1,000,000 <sup>+</sup> .....	metros cuada.....	0.000 0000
100 <sup>+</sup> .....	hectáreas.....	2.000 0000
<b>1 Hectárea =</b> 107,639.....	pies cuada.....	5.091 0684
2.47104.....	acres.....	.392 8804
.003861.....	milla cuad.....	3.886 7005
10,000.....	metros cuada.....	4.000 0000
<b>(3) VOLÚMENES</b>		
<b>1 Bushel (E. U.) =</b> 1.2440.....	pies cúbos.....	.004 9796
<b>1 Bushel británico =</b> 1.28308.....	pies cúbos.....	.108 4555
<b>1 Cuerda de Madera =</b> 4 × 4 × 8 <sup>+</sup> .....	pies cúbos.....	
128 <sup>+</sup> .....	pies cúbos.....	2.107 2100
<b>1 Pie cúbico =</b> 1728 1,728 <sup>+</sup> .....	pulg. cúbos.....	3.237 5437
231.....	gals liquid E U.....	.873 9317
6.....	gals Imper.....	.704 6345
*.037.....	yarda cúb.....	2.568 6362
28.317.....	litros.....	1.452 0475
.028317.....	metro cúb.....	2.452 0475
<b>1 Pulgada cúbica =</b> 16.3872.....	cm. cúbos.....	1.214 5038
<b>1 Yarda cúbica =</b> 46,656 <sup>+</sup> .....	pulg. cúbos.....	4.068 0075
27.....	pies cúbos.....	1.431 8638
.00061983.....	pie-acre.....	4.792 2759
.76456.....	metro cúb.....	1.883 4118

\* Decimales que se repiten; ej.: .041545 = .04154545...; + Valores exactos. n, Característica negativa.



Logaritmos.	Decalitro =	litros.....	Logaritmos.
1 Galón E. U. =	10 <sup>4</sup>	.....	1.000 0000
231 <sup>+</sup>	.01 <sup>+</sup>	metro cúb.,.....n	2.000 0000
8 <sup>+</sup>			
231	1 Hectolitro =	litros.....	2.000 0000
1728	100 <sup>+</sup>		
3.78543.....	1 Metro cúb ó kilolitro =		
.003785.....	61.023 4.....	pulg cúb.,.....	4.785 4932
	294.170.....	galones liquid E. U.....	2.421 8842
1 Galón Imperial =	250.083.....	galones británicos.....	2.342 5870
277.274.....	35.3146.....	pies cúb.,.....	1.547 9325
1.20032.....	1.80794.....	yardas cúb.,.....	.116 5887
1.90459.....	.00081070.....	pie-acre.....n	4.908 8646
4.54374.....	1.000 <sup>+</sup>	litros.....	3.000 0000
1 Onza, líquida =	1 Pic-acre =		
1.6047.....	325.851.....	galones liquid E. U.....	5.513 0196
29.5739.....	271.472.....	galones Imp.....	5.433 7224
1 Milímetro cúbico =	48.560 <sup>+</sup>	pies cúb.,.....	4.639 0879
.00006102.....	1.013.333.....	yardas cúb.,.....	3.207 7241
.001 <sup>+</sup>	1.233.49.....	metros cúb.,.....	3.091 1354
1 Centímetro cúb ó mililitro =			
.0010234.....	(4) PESO (FUERZA)		
1.000 <sup>+</sup>	Sistema métrico y Avoirdupois.		
.001 <sup>+</sup>	1 Granó =	.0647989..... granó.....n	2.511 5680
1 Centilitro =	1 Onza =		
10 <sup>4</sup>	437.5 <sup>+</sup>	granos.....	2.040 9781
.01 <sup>+</sup>	.0625 <sup>+</sup>	libra.....n	2.795 8800
	28.3496.....	gramos.....	1.452 5461
1 Decilitro =	1 Libra =		
.1 <sup>+</sup>	7.000 <sup>+</sup>	granos.....	3.845 9380
1 Litro ó decímetro cúbico =	16 <sup>+</sup>	onzas.....	1.294 1200
.01.0234.....	453.593.....	gramos.....	2.056 6660
.26417.....	.453593.....	kilogramo.....n	1.656 5660
.290083.....			
.0353145.....			
1.000 <sup>+</sup>			
.001 <sup>+</sup>			

\* Decimales que se repiten. <sup>+</sup> Valores exactos. n, Característica negativa.

## Avoirdupois y Métrico.

## (5) TIEMPO

<b>1 Tonelada</b> (2,240 libras) = 2,240 $\frac{1}{2}$ ..... libras..... 1,016.05..... kilgs..... 1,01605..... tons métricas.....	Logaritmos. 3.350 2480 3.006 9141 .006 9141				
<b>1 Milígramo</b> = 0.001 $\frac{1}{2}$ ..... gramo.....	.....n				
<b>1 Centígramo</b> = 0.01 $\frac{1}{2}$ ..... gramo.....	.....n				
<b>1 Decígramo</b> = 0.1 $\frac{1}{2}$ ..... gramo.....	.....n				
<b>1 Gramo</b> = 15.43235..... granos..... 0.001 $\frac{1}{2}$ ..... kilogr.....	1.188 4320 3.000 0000				
<b>1 Decagramo</b> = 10 $\frac{1}{2}$ ..... gramos.....	1.000 0000				
<b>1 Hectogramo</b> = 100 $\frac{1}{2}$ ..... gramos.....	2.000 0000				
<b>1 Kilogramo</b> = 2,20462..... libras..... 1,000 $\frac{1}{2}$ ..... gramos.....	.343 3340 3.000 0000				
<b>1 Miriagramo</b> = 10 $\frac{1}{2}$ ..... kilogramos.....	1.000 0000				
<b>1 Quintal (métrico)</b> = 100 $\frac{1}{2}$ ..... kilogramos.....	2.000 0000				
<b>1 Tonelada métrica</b> = 2,204.62..... libras..... 1.10231..... ton (2,000 lbs)..... 984206..... ton (2,240 lbs)..... 1,000 $\frac{1}{2}$ ..... kilogs.....	3.343 3340 .042 3040 1.993 0860 3.000 0000				
<hr/>					
<b>1 año</b> = 365 $\frac{1}{2}$ días. 1 año bisiesto = 366 $\frac{1}{2}$ días.					
<b>1 año bisiesto</b> = 366 $\frac{1}{2}$ ..... horas..... 366 $\frac{1}{2}$ ..... días.....	8,784 $\frac{1}{2}$ ..... 2.563 4811	Logaritmos. 3.943 6923 2.563 4811			
<b>1 año</b> = 8,760 $\frac{1}{2}$ ..... horas..... 365 $\frac{1}{2}$ ..... días.....	8,760 $\frac{1}{2}$ ..... 365 $\frac{1}{2}$ .....	3.942 5041 2.562 2929			
<b>1 Día</b> = 86,400 $\frac{1}{2}$ ..... segundos..... 1,440 $\frac{1}{2}$ ..... minutos..... 24 $\frac{1}{2}$ ..... horas..... 142857..... semana..... 0.0273973..... año..... 0.0273224..... año bisiesto.....	86,400 $\frac{1}{2}$ ..... 1,440 $\frac{1}{2}$ ..... 24 $\frac{1}{2}$ ..... 142857..... 0.0273973..... 0.0273224.....	4.936 5137 3.158 3625 1.380 2112 1.154 9020 3.437 7071 3.436 5189			
<b>1 Hora</b> = 3,600 $\frac{1}{2}$ ..... segundos..... 60 $\frac{1}{2}$ ..... minutos..... 0.041666..... día..... 0.00114155..... año.....	3,600 $\frac{1}{2}$ ..... 60 $\frac{1}{2}$ ..... 0.041666..... 0.00114155.....	3.556 3025 1.778 1513 2.619 7888 4.057 4959			
<b>1 Minuto</b> = 60 $\frac{1}{2}$ ..... segundos..... 0.016666..... hora..... 0.00069444..... día.....	60 $\frac{1}{2}$ ..... 0.016666..... 0.00069444.....	1.778 1513 2.921 8457 4.841 6075			
<b>1 Segundo</b> = 0.016666..... minuto..... 0.00277777..... hora..... 0.00011574..... día.....	0.016666..... 0.00277777..... 0.00011574.....	2.221 8487 4.443 6975 5.063 4863			
<b>1 Semana</b> = 168 $\frac{1}{2}$ ..... horas..... 7 $\frac{1}{2}$ ..... días.....	168 $\frac{1}{2}$ ..... 7 $\frac{1}{2}$ .....	2.225 3093 .845 0980			

 $\frac{1}{2}$  Valores exactos. n, Característica negativa.

(6) TRABAJO Y CALOR		Logaritmos.	
Para Potencia, véase tabla (22).			
<b>Pie-libra =</b>			
13,825 5.....	gram-centim.....	4.140 6818	
1.3562544.....	joules.....	1.32 3508	
13825.....	kilogrametro.....	1.140 6818	
00184340.....	caballo-seg.....	3.265 6205	
00037 6746.....	watt-horfo 238w 9. 5.....	n	
<b>1 HP-hora (caballo-hora) =</b>			
1,980,000.....	pie-libras.....	6.296 6452	
2,685,443.....	joules.....	6.429 0160	
279,746.....	kilogrametros.....	5.437 3470	
<b>1 Pulgada-libra =</b>			
1,152.13.....	gramo-centim.....	3.061 5006	
<b>1 joule =</b>			
.737308.....	pie-libra.....	1.867 6492	
.101937.....	kilogrametro.....	1.008 3310	
<b>1 Kilogrametro =</b>			
7.23300.....	pie-libra.....	859 3182	
.0131509.....	caballo-seg.....	2.118 9555	
9.81.....	joules.....	.991 6600	
.01333.....	caballo métrico-seg.....	2.124 9387	
.002725.....	watt-hora.....	3.435 3065	
<b>1 Caloría. (Equivale á un trabajo de.)</b>			
3,087 35.....	pie-libras.....	3.489 5861	
426.843.....	kilogrametros.....	2.630 2679	
<b>1 Watt-hora =</b>			
2,654.31.....	pie-libras.....	3.423 9517	
3,600.....	joules.....	3.656 3025	
366.972.....	kilogrametros.....	2.564 6335	
.00135916.....	caballo métrico-hora.....	3.133 2997	

† Valores exactos. n, Característica negativa.

<b>1 Caballo métrico-hora =</b>			
1,052,910.....	pie-libras.....		Logaritmos.
2,648,700.....	joules.....		6.290 6820
270,000.....	kilogrametros.....		6.423 0328
			6.431 3638

# (7) LONGITUD POR LONGITUD (PENDIENTES)

<b>1 Pie por milla = 1 : 5,280† =</b>			
.000189393.....	.....	n	4.277 3661
.0022727.....	pulg por pie.....	n	3.356 5473

<b>1 Pulgada por pie = 1 : 12 =</b>			
.083333 (tang 4°46' = 0.083386).....	.....	n	2.920 8188
.00094444.....	pie por pulg.....	n	3.841 6376
440.....	pies por milla.....	n	2.043 4527

<b>1 Pulgada por milla =</b>			
.00157828.....	pie por 100 pies.....	n	3.198 1848

<b>1 Milla por pulgada =</b>			
63,360.....	.....		4.801 8152
21,120.....	yarda por pie.....		4.324 6939

# (8) SUPERFICIE POR LONGITUD (ANCHOS)

<b>1 Acre por cadena 1 =</b>			
435.6.....	pies.....		2.639 0879
.0825.....	millas cuad por milla.....	n	2.916 4539
.132771.....	km cuad por km.....	n	1.123 1038

<b>1 Acre por cadena G =</b>			
600.....	pies.....		2.819 5439
66,000.....	pies cuad por 100 pies.....		4.819 5439
.125.....	millas cuad por milla.....	n	1.096 9100
.201168.....	km cuad por km.....	n	1.303 5599



## (B) VOLUMEN POR LONGITUD (SUPERFICIES)

<b>1 Acre por pie =</b>	Logaritmos.		
43,560 <sup>1</sup> ..... pies.....	4.639 0879		
4,356,000 <sup>1</sup> ..... pies cuad por 100 pies.....	6.439 0879		
6,25 <sup>1</sup> ..... millas cuad por milla.....	.916 4539		
18,277 <sup>1</sup> ..... km cuad por km.....	1.123 1038		
<b>1 Acre por milla =</b>			
8,25 <sup>1</sup> ..... pies.....	.916 4539		
825 <sup>1</sup> ..... pies cuad por 100 pies.....	2.916 4539		
1,188 <sup>1</sup> ..... pulg cuad por pie.....	3.074 8165		
251461..... hectárea por km.....	1.400 4699		
<b>1 Pie cuad por milla =</b>			
0,00272727..... pulg = 1 440 pulg.....	3.350 5478		
0,0018939393..... pie = 1 5280 pie.....	4.277 3661		
0,67727..... metro cuad por km.....	2.761 3519		
<b>1 Pulgada cuad por pie =</b>			
36,6668..... pie cuad por milla.....	1.504 2714		
2,11667..... mts cuad por km.....	.325 6534		
<b>1 Pulgada cuad por pulgada =</b>			
0,833333..... pie cuad por pie.....	2.920 8187		
0,009444..... pie cuad por pulgada.....	3.841 6375		
0,10101..... acre por milla.....	2.004 3648		
25,4001..... metros cuad por km.....	1.404 8346		
<b>1 Milla cuad por milla =</b>			
121212..... acre por pie.....	1.083 5461		
1,60935..... km cuad por km.....	.206 6499		
<b>1 Milla cuad por cadena I =</b>			
440 <sup>1</sup> ..... pie cuad por pulg.....	2.643 4527		
<b>1 Metro cuad por kilómetro =</b>			
17,3228..... pie cuad por milla.....	1.238 6180		
.47244..... pulg cuad por pie.....	1.674 3466		
<b>1 Hectárea por kilóm =</b>			
10 <sup>1</sup> ..... metros.....	1.000 0000		
3,97677..... acres por milla.....	.599 5301		

<sup>1</sup> Valores exactos. n. Círculo fracción negativa.

<b>1 Pie cub por pie =</b>	Logaritmos.		
1 <sup>1</sup> ..... pie cuad.....	.000 0000		
195,5555..... yarda cub por milla.....	2.291 2701		
92,9034..... litros por metro.....	1.968 0317		
<b>1 Pie cub por pulgada =</b>			
12 <sup>1</sup> ..... pies cuads.....	1.079 1812		
.444..... yarda cub por pie.....	1.647 8174		
1,114 84..... litros por metro.....	3.047 2129		
<b>1 Pie cub por milla =</b>			
0,00189393..... pie cuad = 1 5280 pie cuad n	4.277 3661		
.0272727..... pulg c. = 144 (5280) pulg cu	2.435 7286		
.3272727..... pulg cub por pie.....	1.514 9098		
.0175953..... litro por metro.....	2.245 3978		
<b>1 Pulgada cub por pie =</b>			
.0833333..... pulg cuad = 1 12 pulg cuad n	2.620 8188		
3,05535..... pie cub por milla.....	.485 0902		
.0537637..... litros por metro.....	2.730 4880		
<b>1 Pulgada cub por pulgada =</b>			
1 <sup>1</sup> ..... pulgada cuad.....	.000 0000		
36,666666..... pie cub por milla.....	1.564 2715		
.045163..... litro por metro.....	1.809 0892		
<b>1 Yarda cub por pie =</b>			
3 <sup>1</sup> ..... yardas cuad.....	.477 1213		
2,25..... pies cub por pulgada.....	.252 1826		
2,508 39..... litros por metro.....	3.399 3955		
<b>1 Yarda cub por pulgada =</b>			
46,656..... pulgadas cuads.....	4.668 9075		
<b>1 Yarda cub por milla =</b>			
.00056818..... yarda cuad = 1/1760 yard cuad	4.754 4873		
8,8363636..... pulg cub por pie.....	.946 2736		
.47507..... litro por metro.....	1.676 7616		

Logaritmos.		Logaritmos.	
<b>1 Galón (E. U.) por pie =</b>		<b>1 Pie cúbico por pie cuadrado =</b>	
19.254.....	pie cuadrado.....	1.....	pie.....
705.833.....	pies cúbicos por milla.....	1.613.3333.....	yarda cúbica por acre.....
12.4194.....	litros por metro.....	.05196.....	galón (E. U.) por pie cuadrado.....
<b>1 Galón (E. U.) por pulgada =</b>		<b>1 Pie cúbico por milla cuadrada =</b>	
231.7.....	pulgada cuadrada.....	2.7.....	pie cúbico por acre.....
1.60417.....	pies cúbicos por pie.....	.0109332.....	metro cúbico por km cuadrado.....
149.089.....	litros por metro.....		
<b>1 Litro por metro =</b>		<b>1 Pulgada cúbica por pie cuadrado =</b>	
.001.....	metro cuadrado.....	25.2083.....	pie cúbico por acre.....
18.6.....	pies cúbicos por pie.....	597.531.....	yarda cúbica por milla cuadrada.....
56.8393.....	pies cúbicos por milla.....	.176380.....	litro por metro cuadrado.....
<b>(10) PESO POR LONGITUD</b>		<b>1 Pulgada cúbica por pulgada cuadrada =</b>	
<b>1 Libra por pie =</b>		1.....	pulgada.....
1.48816.....	kg por metro.....	3.450.....	pie cúbico por acre.....
<b>1 Libra por pulgada =</b>		.02540.....	metro cúbico por metro cuadrado.....
17.8579.....	kg por metro.....		
<b>1 Libra por milla =</b>		<b>1 Yarda cúbica por acre =</b>	
281849.....	gram por metro.....	1.07107.....	pulgada cúbica por pie cuadrado.....
2.5480.....	libra por milla.....	.189326.....	litro por metro cuadrado.....
<b>1 Gramo por metro =</b>			
2.5480.....	libra por milla.....	<b>1 Yarda cúbica por pie cuadrado =</b>	
<b>1 Kilogramo por metro =</b>		27.....	pie.....
.67197.....	libra por pie.....	8.22602.....	metros cúbicos por metro cuadrado.....
<b>1 Kilogramo por kilómetro =</b>		<b>1 Yarda cúbica por milla cuadrada =</b>	
3.545.....	libra por milla.....	72.9.....	pulgada cúbica por acre.....
		.295107.....	metros cúbicos por km cuadrado.....
<b>(11) VOLUMEN POR SUPERFICIE (ESPESORES)</b>		<b>1 Galón (E. U.) por acre =</b>	
<b>1 Pie cúbico por acre =</b>		85.450555.....	pie cúbico por milla cuadrada.....
.000275482.....	pulgada.....	.935397.....	metro cúbico por km cuadrado.....
29.7037.....	yardas cúbicas por milla cuadrada.....		
.0699726.....	metro cúbico por hectárea.....	<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado =</b>	
		5.823.13.....	pie cúbico por acre.....
		40.7459.....	litros por metro cuadrado.....

† Valores exactos. n. Garafuerfalsica angulativa

<b>1 Litro por metro cúbico =</b>	Logaritmos.	<b>1 Libra por pie cúbico =</b>	Logaritmos.
.001 $\frac{1}{2}$ ..... metro.....n	3.000 0000	.0141380 ..... pulgs de mercurio.....n	2.150 3885
142.013 ..... pies cúbicos por acre.....n	2.155 0721	.0160184 ..... pie de agua.....n	2.204 0185
.0245423 ..... galón (E. U.) por pie cúbico.....n	2.389 0159	<b>1 Kilogramo por centímetro cúbico =</b>	
<b>2 Litro por hectárea =</b>		1 ..... atmósfera métrica.....	.000 0000
9.14644 ..... pies cúbicos por milla cúbica.....	.961 2521	14.2234 ..... lbs por pulg cúbico.....n	1.153 0032
.106906 ..... galón (E. U.) por acre.....n	1.059 0038	.96777 ..... atmósfera.....n	1.985 7752
<b>1 Metro cúbico por metro cúbico =</b>		32.8083 ..... pies de agua.....	1.515 9842
1 $\frac{1}{2}$ ..... metro.....	.000 0000	28.9570 ..... pulgs de mercurio.....	1.401 7542
24.6423 ..... galones (E. U.) por pie cúbico.....	1.389 2158	<b>1 Pie de agua =</b>	
<b>1 Metro cúbico por kilómetro cúbico =</b>		.0294079 ..... atmósfera.....n	2.469 7910
.001 $\frac{1}{2}$ ..... mm.....n	3.000 0000	.882612 ..... pulgs de mercurio.....n	1.945 7700
91.4644 ..... pies cúbicos por milla cúbica.....	1.961 2521	.432530 ..... libra por pulg cúbico.....n	1.637 0190
1.06906 ..... galones (E. U.) por acre.....	.029 0038	30.4801 ..... gramos por cm cúbico.....	1.484 0158
<b>(12) PESO POR SUPERFICIE (UNIDADES DE PRESIÓN)</b>		<b>1 Pie de mercurio =</b>	
<b>1 Atmósfera =</b>		.401053 ..... atmósfera.....n	1.603 2022
760 ..... mm de mercurio.....	2.850 8136	.414407 ..... kg por cm cúbico.....n	1.617 4270
29.9212 ..... pulgs de mercurio.....	1.475 9790	<b>1 Pulgada de agua =</b>	
83.0007 ..... pies de agua.....	1.530 2000	2.54001 ..... grams por cm cúbico.....	.404 8346
14.697 ..... lbs por pulg cúbico.....	1.167 2280	<b>1 Pulgada de mercurio =</b>	
1.033296 ..... kilogram por cm cúbico.....	.014 2248	.03342 ..... atmósfera.....n	2.524 0210
1.033296 ..... atmósferas métricas.....	.014 2248	1.133 ..... pies de agua.....	.054 2299
<b>1 Atmósfera métrica =</b>		.491189 ..... lbs por pulg cúbico.....n	1.691 2490
1 ..... kgm por cm cúbico.....	.000 0000	34.5339 ..... grams por cm cúbico.....	1.538 2458
.96777 ..... atmósfera.....n	1.985 7752	<b>(13) PESO POR VOLUMEN (PESO ESPECÍFICO)</b>	
<b>1 Libra por pulgada cúbica =</b>		Avoirdupois y métrico.	
2.30065 ..... pies de agua.....	.362 9810	<b>1 Libra por pulgada cúbica =</b>	
.0850412 ..... atmósfera.....n	2.832 7720	27.6797 ..... grams por cm cúbico.....	1.442 1621
.0703067 ..... kg por cm cúbico.....n	2.846 9968	<b>1 Libra por galón (E. U.) =</b>	
2.03589 ..... pulgs de mercurio.....	.308 7510	.119826 ..... kg por litro.....n	1.078 5501

$\frac{1}{2}$  Valores exactos. n, Característica negativa.



1 Litro ó decímetro cúb pesa	Logaritmos.
2.20462..... libras.....	.343 3340
1 $\frac{1}{4}$ ..... kilogramo.....	.000 0000
1 Metro cúb ó kilolitro pesa	
2.204 62..... libras.....	3.343 3340
1,000 $\frac{1}{4}$ ..... kilogramos.....	3.000 0000

(15) VOLÚMENES DE PESOS DE AGUA

Avoldupols y métrico.  
Agua en su máximo de densidad=1 gramo por cm cúb.

1 Libra mide		
27.6798..... pulg cúb.....	1.442 1621	
..... galón (E. U.).....	1.078 5501	
.0998281..... galón Imp.....	2.999 2530	
.0160184..... pie cúb.....	2.204 6184	
.453592..... litro.....	1.656 6660	
1 Gramo mide		
.0010233..... pulgada cúb.....	2.785 4962	
1 $\frac{1}{4}$ ..... en cúb.....	.000 0000	

1 Kilogramo mide		
61.0234..... pulgadas cúb.....	1.785 4962	
..... galón (E. U.).....	1.421 8842	
.264170..... galón Imp.....	1.342 6871	
.220083..... pie cúb.....	2.547 9325	
.0353144..... litro.....	.000 0000	

(16) PESO DE VOLÚMENES DE AIRE

Avoldupols y métrico. (Véase más adelante cap Aire-Atmósfera.)

1 Pulgada cúb pesa		
.327003..... gramo.....	1.514 5518	
21.1895..... miligramos.....	1.326 1198	

1 Libra por galón Imp=	Logaritmos.
.0998281.... kg por litro.....	2.909 2530
1 Libra por pie cúb=	
16.0184..... kg por metro cúb.....	1.204 6184
1 Libra por yarda cúb=	
.593273.... kg por metro cúb.....	1.773 2646
1 Kilogramo por metro cúb=	
.0024283.... libra por pie cúb.....	2.795 3816
1 Gramo por centímetro cúb=	
62.4283..... libras por pie cúb.....	1.795 3816

(14) PESO DE VOLÚMENES DE AGUA

Avoldupols y métrico.  
Agua al máximo de densidad=1 gramo por cm cúb.

1 Pulgada cúb pesa		
.578040..... onzas.....	1.761 9578	
.0361275.... libras.....	2.557 8378	
16.3872..... gramos.....	1.214 5038	
1 Galón líquido de (E. U.) pesa		
8.34545.... libras.....	.921 4498	
3.78543.... kilogramos.....	.578 1158	

1 Galón Imp pesa		
10.0172.... libras.....	1.000 7469	
4.54373.... kilogramos.....	.657 4129	

1 Pie cúb pesa		
62.4283.... libras.....	1.795 3815	
28.3170.... kilogramos.....	1.452 0475	

1 Yarda cúb pesa		
1.685.56.... libras.....	3.226 7453	
764.559.... kilogramos.....	2.883 4113	

1 Centímetro cúb ó mililitro pesa		
.0352739.... onza.....	2.547 4540	
1 $\frac{1}{4}$ ..... gramo.....	.000 0000	

† Valores exactos. n. Característica negativa.

<b>1 Pie cúb. pesa</b>	Logaritmos. 565.001..... granos..... libra..... 0.807230..... 36.4154..... gramos..... 1.563 6635	<b>1 Milla por hora =</b> 1.47660660... pies por segundo. 447041..... metro por seg.....n	Logaritmos. .166 3314 1.650 3472
<b>1 Yarda cúb. pesa</b>	358.3613 2.17952..... libras..... 988.615..... gramos..... 2.995 9273	<b>1 Milla por minuto =</b> 881..... pies por seg..... 96.5008..... km por hora.....	1.944 4823 1.984 8010
<b>1 Metro cúb. pesa</b>	454.5560 2.85609..... libras..... 1.293032..... kg..... .111 6159	<b>1 Milla por segundo =</b> 96.5008..... km por minuto.....	1.984 8010
<b>(17) VOLÚMENES DE PESOS DE AIRE</b>			
Avalúopols y métrico. (Véase adelante cap Aire-Atmósfera.)			
<b>1 Grano mide</b>	3.05803..... 0.0501132..... litro..... n	<b>1 Kilómetro por día =</b> 0.0258004..... milla por hora.....n	2.579 4705 2.413 1391
<b>1 Libra mide</b>	21.4065..... 12.3880..... pulg cúb..... 438816..... yarda cúb..... 350792..... metro cúb..... n	<b>1 Kilómetro por hora =</b> 0.91345..... pie por seg.....n 14.9199..... millas por día.....n	1.950 6817 1.173 5615
<b>1 Kilogramo mide</b>	47.1933..... 27.3166..... pulg cúb..... 1.01152..... yardas cúb..... 773964..... metro cúb..... n	<b>1 Centímetro por segundo =</b> 1.09350..... pies por minuto.....	.204 1355
<b>(18) LONGITUD POR TIEMPO (VELOCIDAD)</b>			
<b>1 Pie por segundo =</b>	6.818181..... 1.09728..... milla por hora..... kilómetros por hora..... n	<b>(19) SUPERFICIE POR TIEMPO</b>	3.258 8766
<b>1 Pulgada por segundo =</b>	800..... 152.400..... pies por hora..... cm por minuto.....	<b>1 Acre por día =</b> 1.815..... pies cuad por hora.....	1.082 7854 2.574 0813 .050 8170
		<b>1 Acre por hora =</b> 13.1..... pies cuad por seg..... 1.12413..... milla cuad por día.....n	.750 1225 1.163 4232
		<b>1 Acre por segundo =</b> 5.625..... millas cuad por hora..... 14.5687..... km cuad por hora.....	.948 3429
		<b>1 Pie cuad por hora =</b> 2.22668..... metros cuad por día.....	

\* Valores exactos. n, Característica negativa.

<b>1 Pie cuad por segundo =</b> .0520440... acre por hora.....n .00300017... milla cuad por día.....n 334.452... metros cuad por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.917 2147 3.491 2460 2.524 3341	<b>1 Pie cúb por minuto =</b> 448.881..... galones (E. U.) por hora... 1.69902..... metros cúb por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.652 0830 .290 1988
<b>1 Pulgada cuad por segundo =</b> 257..... pies cuad por hora..... .0137741... acre por día.....n 2.32259... metros cuad por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.897 9400 2.139 0653 .365 9718	<b>1 Pie cúb por segundo =</b> 646.317..... galones (E. U.) por día... 448.881..... galones (E. U.) por minuto. 1.68347..... pies-acres por día..... 101.941..... metros cúb por hora..... como 40..... pulgadas de mineros.....	<b>Logaritmos.</b> 5.810 4453 2.652 0828 .297 4258 2.008 3500 1.602 0600
<b>1 Milla cuad por día =</b> 322.6666... pies cuad por seg..... 26.666666... acres por hora..... .107917... km cuad por hora.....n	<b>Logaritmos.</b> 2.508 7541 1.425 9638 1.033 0883	<b>1 Pulgada cúb por segundo =</b> 507..... pies cúb por día..... 15.5844..... galones (E. U.) por hora... 58.9938..... litros por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.698 9700 1.192 0905 1.770 8063
<b>1 Milla cuad por hora =</b> 7,744... pies cuad por seg..... 15,390... acres por día..... 719.444... metros cuad por seg.....	<b>Logaritmos.</b> 3.888 9053 4.186 9912 2.856 9970	<b>1 Yarda cúb por hora =</b> 18.3494..... metros cúb por día.....	<b>Logaritmos.</b> 1.263 6225
<b>1 Metro cuad por segundo =</b> 21.3498... acres por día.....	<b>Logaritmos.</b> 1.329 3942	<b>1 Yarda cúb por segundo =</b> 53.5537..... pies-acres por día.....	<b>Logaritmos.</b> 1.728 7896
<b>1 Kilómetro cuad por día =</b> 124.532... pies cuad por seg..... 10.2040... acres por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.095 4545 1.012 0692	<b>1,000,000 gal (E. U.) por día =</b> 1.54723..... pies cúb por seg..... 43.813..... litros por seg.....	<b>Logaritmos.</b> .189 5546 1.041 0021
<b>1 Kilómetro cuad por segundo =</b> 1,389.96... millas cuad por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 3.143 0030	<b>1 Galón (E. U.) por hora =</b> 3.208-33333... pies cúb por día... .0908504... metro cúb por día.....n	<b>Logaritmos.</b> .506 2795 2.958 3270
<b>1 Centímetro cuad por segundo =</b> 3.87499... pies cuad por hora.....	<b>Logaritmos.</b> .588 2708	<b>1 Galón (E. U.) por minuto =</b> 8.02084... pies cúb por hora..... .002228... pie cúb por seg.....n .00441919... pie-acre por día.....n	<b>Logaritmos.</b> .904 2196 3.347 9171 3.645 3429
<b>(26) VOLUMEN POR TIEMPO (DESCARGAS)</b>		<b>1 Galón (E. U.) por segundo =</b> 481.267... pies cúb por hora..... .267515151... pie-acre por día.....n 19.6276... metros cúb por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.682 3768 1.423 4943 1.134 4183
<b>1 Pie cúb por día =</b> 311683..... galón (E. U.) por hora.....n 1.17987... litros por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.493 7205 .071 8363	<b>1 Pulgada de mineros =</b> como .025..... pie cúb por segundo.....n	<b>Logaritmos.</b> 2.397 9400
<b>1 Pie cúb por hora =</b> 179.532... galones (E. U.) por día... .679608... metro cúb por día.....n	<b>Logaritmos.</b> 2.254 1429 1.832 2587		

<sup>4</sup> Valores exactos, n. Característica negativa.



## (22) TRABAJO POR TIEMPO (POTENC)

Para Trabajo. (Véase la tabla 6.)

1 Centímetro cúbico por segundo = 3.05117..... pies cúbicos por día.....	Logaritmos. .484 4662
1 Litro por segundo = 127.132..... pies cúbicos por hora.....	2.104 2550
1 Metro cúbico por día = 1.47144..... pies cúbicos por hora.....	.167 7413
1 Metro cúbico por hora = 6.340.09..... galones (E. U.) por día.....	3.802 0954
.00080957... pie cúbico por seg.....n	3.991 6500
1 Metro cúbico por segundo = 2.91855..... pies-acre por hora.....	.465 1671
1 Pie-acre por día = 1.8157..... pies cúbicos por hora.....	3.258 8767
3.77143..... galones (E. U.) por seg.....	.576 5059
.0142765..... metro cúbico por seg.....n	2.154 6217
1 Pie-acre por hora = 7267..... pies cúbicos por minuto.....	2.860 9365
90.5143..... galones (E. U.) por seg.....	1.956 7171
.342936..... metro cúbico por seg.....n	1.534 8329

## (21) PESO POR TIEMPO

Avoirdupois y métrico.

1 Libra por segundo = 27.2156..... kilogr por minuto.....	1.434 8173
1 Kilogramo por hora = 52.9109..... libras por día.....	1.723 5452
1 Kilogramo por segundo = 7.936.6..... libras por hora.....	3.899 6365

† Valores exactos. n, Característica negativa.

1 HP (caballo-vapor) = 5,694.120..... pie-galón por día.....	Logaritmos. 6.755 4265
33.000 <sup>†</sup> ..... pie-lbs por minuto.....	4.518 5139
550 <sup>†</sup> ..... pie-lbs por seg.....	2.740 3627
745.956..... joules por seg.....	2.872 7134
1.01387..... HP métrico.....	.005 9832
1 Pie-libra por segundo = .00181818... HP.....n	3.259 6373
.00184340... HP métrico.....n	3.265 6305
1 Millón galones-pie agua por día = .175620..... HP.....n	1.244 5734
1 Watt = 1 <sup>†</sup> ..... joule por seg.....	.000 0000
.737308..... pie-lb por seg.....n	1.867 6492
.00134056... HP.....n	3.127 2865
1 Kilowatt = 1,000 <sup>†</sup> ..... watts. (Véase watt.)	
1 HP Métrico = 735.75..... watts.....	2.866 7303
542.475..... pie-lbs por seg.....	2.734 3795
75 <sup>†</sup> ..... kilogr por seg.....	1.875 0613
.986318..... HP.....n	1.994 0168
1 joule por segundo = .00134056... HP.....n	3.127 2865
.00135916... HP métrico.....n	3.133 2697
366.973..... kilogr por hora.....	2.564 6336
1 Kilogramo por segundo = .0131509... HP.....n	3.118 9555
.0133333... HP métrico.....n	2.124 9387

## (23) TRABAJO POR VOLUMEN

	Logaritmos.
1 Pie-libra por pie cúb. = j	
0.00171826... libra F por galón (E. U.), n	4.235 0856
4.88241..... kgm por metro cúb.....	.688 6343
1 Pie-libra por pulg cúb. =	
8.4568..... kgm por litro.....	.926 1780
1 Pie-libra por galón (E. U.) =	
36.5230..... kgm por metro cúb.....	1.562 5660
1 HP hora por pie cúb. =	
340.215..... libras F por galón (E. U.), n	2.531 7538
22.6481..... kilg O por litro.....	1.355 0316
1 HP hora por yarda cúb. =	
73.335 33333..... pie-lbs por pie cúb.....	4.865 3014
12.6006..... libras F por gal (E. U.), n	1.100 3901
358.044..... kgs por litro.....	2.553 9858
1 HP hora por gal (E. U.) =	
29785..... HP metric hora por litro, n	1.427 8074
1 Libra F por pie cúb. =	
0.0106001..... HP hora por yarda cúb..... n	2.025 6782
104.003..... pie-lbs por gal (E. U.), n	2.017 0478
8.89909..... kg O por metro cúb.....	.949 3450
1 Libra F por galón (E. U.) =	
66.5699..... HP hora por yarda cúb..... n	2.899 6099
66.5699..... kg O por metro cúb.....	1.823 2776
1 Kilogramo C por litro =	
50.5929..... pie-lbs por pulgada cúb.....	1.704 0899
.0441538..... HP hora por pie cúb..... n	2.644 9684
1 Kilogramo C por metro cúb. =	
11.6870..... pie-lbs por galón (E. U.), n	1.067 7019

† Valores exactos, n, Característica negativa.

## 1 Kilogramo por litro =

204.817..... pie-lbs por pie cúb.....	Logaritmos.
.00279296... HP hora por yarda cúb..... n	2.311 3657
.0351929..... libra F por gal (E. U.), n	3.446 0643
	2.546 4544

## 1 Kilogramo por metro cúb. =

.027380..... pie-lbs por galón (E. U.), n	2.437 4340
---	------------

## (24) TRABAJO POR PESO

1 Kilogramo por gramo =	
5.96515..... HP seg por libra.....	.775 6215
1 Pie-libra por libra =	
.304801..... kilogramo por kilogramo n	1.484 0158
1 Libra F por libra =	
.257135..... kilogramo por gramo, n	1.374 9954

## (25) VALOR POR LONGITUD

1 Dólar por pie =	
12.35..... chelines por yarda.....	1.092
.1379..... marcos por cm..... n	1.139
.170..... francos por cm..... n	1.230
1 Penique por pie =	
.0607..... dólar por yarda..... n	2.783
106.92..... dólares por milla.....	2.029
4407..... chelines por milla.....	2.643
.344..... franco por metro..... n	1.637
.270..... marco por metro..... n	1.446
1 Céntimo por pulgada =	
.124..... dólar por pie..... n	1.079
.494..... chelin por pie..... n	1.694
2.04..... franco por metro.....	.310
1.654..... marcos por metro.....	.219

1 Penique por pulgada =		Logaritmos.	
7200.....	dólar por yarda.....	1.863.....	
4.13.....	céntimos por cm.....	2.861.....	
3.35.....	penique por cm.....	3.54.....	
1 Céntimo por yarda =		Logaritmos.	
17.60.....	dólares por milla.....	1.246.....	
72.43.....	chelines por milla.....	1.860.....	
05.06.....	franco por metro.....	2.753.....	
04.59.....	marco por metro.....	2.662.....	
1 Penique por yarda =		Logaritmos.	
35.64.....	dólares por milla.....	1.552.....	
7.333.....	libras por milla.....	.865.....	
11.48.....	franco por metro.....	1.060.....	
09305.....	marcos por metro.....	2.950.....	
1 Chelin por yarda =		Logaritmos.	
8.1.....	centavos por pie.....	.908.....	
1.377.....	francos por metro.....	.130.....	
1.117.....	marcos por metro.....	.048.....	
1 Dólar por milla =		Logaritmos.	
018950303.....	centavo por pie.....	2.277.....	
006253.....	penique por pie.....	3.971.....	
0007795.....	chelin por pie.....	4.892.....	
3.22.....	francos por km.....	.508.....	
2.61.....	marcos por km.....	.417.....	
1 Franco por metro =		Logaritmos.	
0588.....	dólar por pie.....	2.770.....	
2.905.....	peniques por pie.....	.463.....	
242.....	chelin por pie.....	1.334.....	
310.60.....	dólares por milla.....	2.492.....	
1.278.....	chelines por milla.....	3.107.....	
1 Marco por metro =		Logaritmos.	
0726.....	dólar por pie.....	1.583.....	
3.58.....	peniques por pie.....	1.277.....	
2065.....	chelin por pie.....	1.475.....	
385.....	dólares por milla.....	2.583.....	
1.576.....	chelines por milla.....	3.103.....	
1 Franco por kilómetro =		Logaritmos.	
3106.....	dólar por milla.....	1.402.....	
15.34.....	peniques por milla.....	1.186.....	
1.28.....	chelines por milla.....	.107.....	
1 Marco por kilómetro =		Logaritmos.	
.389.....	dólar por milla.....	1.583.....	
18.92.....	peniques por milla.....	1.277.....	
1.576.....	chelines por milla.....	.103.....	

## (26) VALOR POR SUPERFICIE

1 Dólar por acre =		Logaritmos.	
002205.....	centavo por pie cuad.....	3.361.....	
00113.....	penique por pie cuad.....	3.054.....	
000850.....	chelin por yarda cuad.....	4.930.....	
12.8.....	francos por hectárea.....	1.107.....	
10.38.....	marcos por hectárea.....	1.016.....	
1 Centavo por pie cuad =		Logaritmos.	
097.....	dólar por yarda cuad.....	2.954.....	
4.44.....	peniques por yarda cuad.....	.648.....	
.557.....	francos por m cuad.....	1.746.....	
.452.....	marcos por m cuad.....	1.655.....	
1 Chelin por pie cuad =		Logaritmos.	
10.582.....	dólares por acre.....	4.025.....	
1087.....	peniques por yarda cuad.....	2.033.....	
13.55.....	francos por m cuad.....	1.132.....	
11.0.....	marcos por m cuad.....	1.041.....	

† Valores exactos, n. Característica negativa.



(27) VALOR POR VOLUMEN

1 Centavo por pulgada cuad =		Logaritmos.
12.96	dólar por yarda cuad.	1.113
71.1	peniques por pie cuad.	1.852
53.3	chelines por yarda cuad.	1.727
80.3	francos por m cuad.	1.905
65.1	marcos por m cuad.	1.814
1 Dólar por yarda cuad =		
457	chella por pie cuad.	1.660
906	libras por acre.	2.908
6.20	francos por m cuad.	.792
5.02	marcos por m cuad.	.701
1 Penique por yarda cuad =		
98.01	dólares por acre.	1.091
1.25	franco por m cuad.	1.009
1.02	marco por m cuad.	1.008
1 Chelin por yarda cuad =		
1.178	dólares por acre.	3.070
1.506	francos por m cuad.	.178
1.22	marcos por m cuad.	.087
1 Franco por metro cuad =		
1.79	cénta por pie cuad.	.254
.885	penique por pie cuad.	1.947
.664	ch por yarda cuad.	1.822
1 Marco por metro cuad =		
2.21	cénta por pie cuad.	.345
1.09	peniques por pie cuad.	.038
.819	chella por yarda cuad.	1.913
1 Franco por hectárea =		
.6781	dólar por acre.	2.893
.321	chella por acre.	1.507
1 Marco por hectárea =		
.0963	dólar por acre.	2.084
.390	chella por acre.	1.598

† Valores exactos. n. Característica negativa.

1 Dólar por pie cúb =		Logaritmos.
111.1	chelines por yarda cúb.	2.046
13.36	cénta por galón (E. U.).	1.128
.183	franco por litro.	n
.1483	marco por litro.	n

1 Chelin por pie cúb =		
6.56	dólares por yarda cúb.	.817
324.7	peniques por yarda cúb.	2.511
.0445	franco por litro.	n
.03005	marco por litro.	n

1 Centavo por pulgada cúb =		
17.28	dólares por pie cúb.	1.238
71.31	chelines por pie cúb.	1.852
.316	céntimo por cc.	n
.2565	penig por cc.	n

1 Penique por pulgada cúb =		
944.78	dólares por yarda cúb.	2.975
3.888	chelines por yarda cúb.	3.590
6.40	francos por litro.	.806
5.10	marcos por litro.	.716

1 Chella por pulgada cúb =		
56.13	dólares por galón (E. U.).	1.740
.07683	franco por cc.	n
.0624	marco por cc.	n

1 Dólar por yarda cúb =		
3.708703704	centavos por pie cúb.	.569
.1323	chelin por pie cúb.	n
6.777	francos por m cúb.	1.831
5.495	marcos por m cúb.	.740

<b>1 Chelin por yarda cúb =</b>		Logaritmos.	<b>1 Penique por libra =</b>		Logaritmos.
.9000.....	centavos por pie cúb.	.....n 1.954	.231.....	franco por kg.	.....n 1.364
.444444.....	penique por pie cúb.	.....n 1.648	.1875.....	marco por kg.	.....n 1.278
.165.....	centímetro por litro.	.....n 1.217	<b>1 Chelin por libra =</b>		
.1836.....	penique por litro.	.....n 1.126	2.775.....	francos por kg.	.....n .443
<b>1 Penique por galón Imp =</b>			2.25.....	marcos por kg.	.....n .352
1.687.....	centavos por galón (E. U.).	.....n .227	Avoirdupois y Métrico.		
2.309.....	centímetros por litro.	.....n .363	<b>1 Franco por kilogramo =</b>		
1.87.....	penique por litro.	.....n .272	.08754.....	dólar por lb.	.....n 2.942
<b>1 Chelin por galón Imp =</b>			.3603.....	chelin por lb.	.....n 1.557
.2025.....	dólar por gal (E. U.).	.....n 1.306	<b>1 Marco por kilogramo =</b>		
.277.....	franco por litro.	.....n 1.443	.108.....	dólar por lb.	.....n 1.033
.225.....	marco por litro.	.....n 1.352	.444.....	chelin por lb.	.....n 1.648
<b>1 Dólar por galón (E. U.) =</b>			<b>(20) VALOR POR TIEMPO</b>		
4.94.....	chelines por galón Imp.	.....n .694	<b>1 Dólar por día =</b>		
1.369.....	francos por litro.	.....n .136	4.1609666.....	centavos por hora.	.....n .620
1.11.....	marcos por litro.	.....n .045	.2.058.....	peniques por hora.	.....n .313
<b>1 Franco por metro cúb =</b>			.216.....	franco por hora.	.....n 1.334
.1477.....	dólar por yarda cúb.	.....n 1.109	.175.....	marco por hora.	.....n 1.243
7.287.....	peniques por yarda cúb.	.....n .863	<b>1 Penique por día =</b>		
.607.....	chelin por yarda cúb.	.....n 1.783	.08437.....	centavo por hora.	.....n 2.926
<b>1 Marco por metro cúb =</b>			.437.....	cent por hora.	.....n 1.041
.182.....	dólar por yarda cúb.	.....n 1.260	.355.....	penique por hora.	.....n 1.350
8.985.....	peniques por yarda cúb.	.....n .954	<b>1 Chelin por día =</b>		
.7488.....	chelin por yarda cúb.	.....n 1.874	1.012.....	centavos por hora.	.....n .005
<b>(20) VALOR POR PESO</b>			.61.....	penique por hora.	.....n 1.699
Avoirdupois y métrico.			.0525.....	franco por hora.	.....n 2.720
<b>1 Dólar por libra =</b>			.0426.....	marco por hora.	.....n 2.629
11.43.....	francos por kg.	.....n 1.058	<b>1 Franco por día =</b>		
9.263.....	marcos por kg.	.....n .907	.0338.....	marco por hora.	.....n 2.520
			.8042.....	cent por hora.	.....n 1.905
			.397.....	penique por hora.	.....n 1.599

‡ Valores exactos, n, Característica negativa.

1 Marco por día =		Logaritmos.
franco por hora.....	franco por hora.....	n 2.711
centavo por hora.....	centavo por hora.....	n 1.996
penique por hora.....	penique por hora.....	n 1.690
1 Centavo por hora =		Logaritmos.
chelin por día.....	chelin por día.....	n 1.995
franco por día.....	franco por día.....	n .095
marcos por día.....	marcos por día.....	n .004
1 Dólar por hora =		Logaritmos.
penique por seg.....	penique por seg.....	n 2.137
cent por seg.....	cent por seg.....	n 1.158
pfennig por seg.....	pfennig por seg.....	n 1.067
1 Penique por hora =		Logaritmos.
dólar por día.....	dólar por día.....	n 1.687
chelines por día.....	chelines por día.....	n .301
marcos por día.....	marcos por día.....	n .310
1 Chelin por hora =		Logaritmos.
cent por seg.....	cent por seg.....	n 2.544
pfennig por seg.....	pfennig por seg.....	n 2.453
dólares por día.....	dólares por día.....	n .766
1 Franco por hora =		Logaritmos.
marcos por día.....	marcos por día.....	n 1.289
dólares por día.....	dólares por día.....	n .666
chelines por día.....	chelines por día.....	n 1.280
1 Marco por hora =		Logaritmos.
franco por día.....	franco por día.....	n 1.471
dólares por día.....	dólares por día.....	n .757
chelines por día.....	chelines por día.....	n 1.371
1 Centavo por segundo =		Logaritmos.
dólares por hora.....	dólares por hora.....	n 1.556
peniques por hora.....	peniques por hora.....	n 3.260
chelines por hora.....	chelines por hora.....	n 2.171
franco por hora.....	franco por hora.....	n 2.271
marco por hora.....	marco por hora.....	n 2.180
1 Penique por segundo =		Logaritmos.
dólares por hora.....	dólares por hora.....	n 1.863
chelines por hora.....	chelines por hora.....	n 2.477
franco por hora.....	franco por hora.....	n 2.577
marco por hora.....	marco por hora.....	n 2.486
1 Céntimo por segundo =		Logaritmos.
franco por hora.....	franco por hora.....	n 1.556
marcos por hora.....	marcos por hora.....	n 1.465
dólares por hora.....	dólares por hora.....	n .842
chelines por hora.....	chelines por hora.....	n 1.456
1 Pfennig por segundo =		Logaritmos.
franco por hora.....	franco por hora.....	n 1.647
marcos por hora.....	marcos por hora.....	n 1.556
dólares por hora.....	dólares por hora.....	n .933
chelines por hora.....	chelines por hora.....	n 1.547

(30) VALOR DE TRABAJO

1 Centavo por pie-libra =		Logaritmos.
franco por kilogramo.....	franco por kilogramo.....	n 1.574
marco por kgm.....	marco por kgm.....	n 1.483
1 Penique por pie-libra =		Logaritmos.
franco por kgm.....	franco por kgm.....	n 1.880
marco por kgm.....	marco por kgm.....	n 1.789
1 Chelin por pie-libra =		Logaritmos.
franco por kgm.....	franco por kgm.....	n .959
marco por kgm.....	marco por kgm.....	n .868
1 Franco por kilogrametro =		Logaritmos.
centavos por pie-lbs.....	centavos por pie-lbs.....	n .426
peniques por pie-lbs.....	peniques por pie-lbs.....	n .120
1 Marco por kilogrametro =		Logaritmos.
centavos por pie-lbs.....	centavos por pie-lbs.....	n .517
peniques por pie-lbs.....	peniques por pie-lbs.....	n .211

†Valores exactos. n, Característica negativa.



(31) LONGITUD EN TIEMPO POR TIEMPO  
(ACELERACIÓN)

Logaritmos.  
Aceleración de la gravedad =  $g$  =  
32.1850..... pies en 1 seg por seg. .... 1.507 6352  
9.81..... metros en 1 seg por seg. .... .991 6690

en 1 seg por seg =

.0310704..... g en pies en un seg por seg. n 2.402 3468  
1 Metro en un seg por seg =  
.101937..... g en cm en un seg por seg. n 1.008 3310

(32) VOLUMEN POR SUPERFICIE, DADOS  
LOS ESPESORES

1 Pulgada de espesor da :  
27.154 .3..... gal (E. U.) por acre..... 4.435 8384  
3.630..... pies cúbicos por acre..... 3.559 9067  
.628376..... gal (E. U.) por pie cuad. .... 1.794 7505  
254.0003..... metros cúbicos por hectárea..... 2.404 8346

1 Pie de espesor da :

43.560..... pies cúbicos por acre..... 4.639 0879  
67.3347..... gal (E. U.) por yarda cuad. .... 1.828 1742  
3.045.000..... metros cúbicos por hect. .... 3.484 0158

1 Centímetro de espesor da :

19..... litros por m. cuad. .... 1.000 0000  
1.429.13..... pies cúbicos por acre..... 3.155 0721  
235423..... gal (E. U.) por pie cuad. .... 1.389 9159

1 Metro de espesor da :

1.000..... litros por m. cuad. .... 3.000 0000  
142.913..... pies cúbicos por acre..... 5.155 0721  
24.5423..... gal (E. U.) por pie cuad. .... 1.389 9159

† Valores exactos. ‡ Característica negativa.

(33) ESPESORES DADOS LOS VOLÚMENES  
POR SUPERFICIE

1 Pie cúbico por acre =  
.000273482..... pulg de espesor..... n 4.440 0933  
.000099726..... cm de espesor..... n 4.844 9270

1 Pulgada cúbica por pie cuad =

.0009444..... pulg de espesor..... n 3.841 6375  
.0179389..... cm de espesor..... n 2.246 4721

1 Yarda cúbica por acre =

.00743802..... pulg de espesor..... n 3.871 4571  
.0188926..... cm de espesor..... n 2.276 2917

1 Galón (E. U.) por pie cuad =

1.60417..... pulgas de espesor..... .205 2405  
4.07459..... cm de espesor..... .610 0841

1 Litro por metro cuad =

1..... mil de espesor..... .000 0000  
.03937..... pulg de espesor..... n 2.505 1654

## (34) VOLUMEN POR SUPERFICIE Y POR TIEMPO

1 Pie cúbico por acre y por día =

.00292..... m. cúbicos por hect. y por hora. n 3.404 7197

1 Pie cúbico por acre y por hora =

1.32987..... gal (E. U.) por mill. cuad. y  
por seg. .... .123 8092

1.67934..... metros cúbicos por hect. y por día.

1 Pie cúbico por acre y por segundo =

.618225..... gal (E. U.) por pie cuad. y  
por hora..... n 1.791 1463

251.901..... m. cúbicos por hect. y por hora..

1 Pie cúbico por milla cuad. y por día =

.000487013..... gal (E. U.) por acre y por  
hora..... n 4.687 5405

.00455551..... litro por hect. y por hora.. n 3.658 5367

<b>1 Pie cúbico por milla cuadrada y por hora =</b> 280519..... gal (E. U.) por acre y por día..... n	<b>Logaritmos.</b> 1.447 0429	<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por segundo =</b> 140.085..... mets cúbicos por m cuadrado y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.166 3867
<b>1 Pie cúbico por milla cuadrada y por hora =</b> 262397..... m cúbicos por km cuadrado y por día..... n	<b>Logaritmos.</b> 1.418 9591	<b>1 Galón (E. U.) por pulgada cuadrada y por día =</b> 802084..... pies cúbicos por pie cuadrado y por hora..... n	<b>Logaritmos.</b> 1.004 2106
<b>1 Pie cúbico por milla cuadrada y por segundo =</b> 42.0779..... gal (E. U.) por acre y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.624 0542	<b>1 Galón (E. U.) por pulgada cuadrada y por hora =</b> 244476..... m cúbicos por m cuadrado y por hora..... n	<b>Logaritmos.</b> 1.388 2454
<b>1 Pie cúbico por milla cuadrada y por hora =</b> 944.63..... mets cúbicos por km cuadrado y por día.....	<b>Logaritmos.</b> 2.075 2616	<b>1 Galón (E. U.) por pulgada cuadrada y por hora =</b> 4024..... pies cúbicos por pie cuadrado y por día.....	<b>Logaritmos.</b> 2.064 6420
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por día =</b> 3.56432..... pies cúbicos por milla cuadrada y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> .552 0371	<b>1 Galón (E. U.) por pulgada cuadrada y por hora =</b> 140.818..... mets cúbicos por m cuadrado y por día.....	<b>Logaritmos.</b> 2.148 6578
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> 6889749..... m cúbicos por km cuadrado y por hora..... n	<b>Logaritmos.</b> 2.590 7850	<b>1 Litro por metro cuadrado y por segundo =</b> 289.454..... pies cúbicos por pie cuadrado y por día.....	<b>Logaritmos.</b> 2.452 4978
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> 22.4495..... mets cúbicos por km cuadrado y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.351 2074	<b>1 Galón (E. U.) por pulgada cuadrada y por hora =</b> 88.3524..... galones (E. U.) por pie cuadrado y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.946 2183
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por segundo =</b> 0.010480..... pie cúbico por pie cuadrado y por hora..... n	<b>Logaritmos.</b> 2.043 2820	<b>1 Metro cúbico por metro cuadrado y por día =</b> 600284055..... gal (E. U.) por pie cuadrado y por segundo..... n	<b>Logaritmos.</b> 4.453 4021
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> 56.1239..... mets cúbicos por km cuadrado y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 1.749 1475	<b>1 Metro cúbico por hectárea y por día =</b> 595471..... pie cúbico por acre y por hora..... n	<b>Logaritmos.</b> 1.774 8609
<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por día =</b> 242.630..... pies cúbicos por acre y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 2.384 9450	<b>1 Metro cúbico por hectárea y por hora =</b> 342.991..... pies cúbicos por acre y por día.....	<b>Logaritmos.</b> 2.535 2833
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> 1.69775..... litros por m cuadrado y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> .229 8730	<b>1 Metro cúbico por hectárea y por segundo =</b> 51.448.7..... pies cúbicos por acre y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> 4.711 3746
<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por hora =</b> 1.61754..... pies cúbicos por acre y por segundo.....	<b>Logaritmos.</b> .208 8537	<b>1 Metro cúbico por kilómetro cuadrado y por día =</b> 3.81102..... pies cúbicos por milla cuadrada y por hora.....	<b>Logaritmos.</b> .581 0409
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> 0.0118183..... litro por m cuadrado y por segundo..... n	<b>Logaritmos.</b> 2.053 7817		

+ Valores exactos. n, Característica negativa.

<b>1 Metro cúbico por kilómetro cuadrado y por hora =</b> 2,105.15..... pies cúbicos por milla cuadrada y por día.....	Logaritmos. 3.341 4633
25.6575..... gal (E. U.) por acre y por día.....	1.409 2150
<b>1 Metro cúbico por kilómetro cuadrado y por segundo =</b> 329.272..... pies cúbicos por milla cuadrada y por hora.....	5.517 5546
64.1439..... gal (E. U.) por acre y por minuto.....	1.807 1551

### (35) VELOCIDAD DADOS LOS VOLÚMENES POR SUPERFICIE Y POR TIEMPO

<b>1,000,000 de pies cúbicos por acre y por día =</b> .000205704..... pies por segundo..... .00802868..... cm por seg.....	4.424 3984 3.908 4142
<b>1,000,000 pies cúbicos por acre y por hora =</b> .0063769..... pies por seg..... .194368..... cm por seg.....	3.804 6096 1.288 6254
<b>1 Pie cúbico por acre y por segundo =</b> 1.98347..... pies por día..... .604563..... m por día.....	.297 4258 1.781 4416
<b>1,000,000 pies cúbicos por milla cuadrada y por segundo =</b> 129.132..... pies por hora..... 944.63..... m por día.....	2.111 0346 2.975 2616
<b>1 Pulgada cúbica por pie cuadrado y por segundo =</b> 25 $\frac{1}{2}$ ..... pulgs por hora..... 50 $\frac{1}{2}$ ..... pies por día..... 15.240..... m por día.....	1.397 9400 1.698 9700 1.182 9858
<b>1,000,000 Galón (E. U.) por milla cuadrada y por día =</b> .00239757..... pulg por hora.....	n 3.379 7704

† Valores exactos, n, Característica negativa.

<b>1,000,000 Galón (E. U.) por milla cuadrada y por hora =</b> .115083..... pie por día..... .0350774..... m por día.....	Log 1.061 0116 2.545 0274
<b>1,000,000 Galón (E. U.) por milla cuadrada y por segundo =</b> 5.26161..... m por hora.....	.721 1187
<b>1,000,000 Galón (E. U.) por acre y por día =</b> .00035519..... pie por seg..... .00108264..... cm por seg.....	n 5.550 4007 n 3.034 4825
<b>1,000,000 Galón (E. U.) por acre y por hora =</b> .000852468..... pie por seg..... .0259833..... cm por seg.....	n 4.930 6779 n 2.414 6937
<b>1 Galón (E. U.) por acre y por segundo =</b> .132576..... pulg por hora..... .265152..... pie por día..... 8.08183..... m por día.....	1.122 4641 1.423 4941 .907 5099
<b>1,000,000 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por día =</b> 1.54723..... pies por seg..... 47.1599..... cm por seg..... 38.5 $\frac{1}{2}$ ..... pulgadas por día.....	n 1.189 5546 n 1.673 5705 n 1.585 4007
<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por hora =</b> .977902..... m por día.....	1.990 2934
<b>1 Galón (E. U.) por pie cuadrado y por segundo =</b> 146.685..... m por hora.....	2.166 3867
<b>1 Metro cúbico por metro cuadrado y por segundo =</b> 11.811..... pies por hora..... 340.157..... pulgadas por día.....	4.072 2867 2.531 6791

### (36) VOLUMEN POR SUPERFICIE Y POR TIEMPO DADA LA VELOCIDAD

<b>1 Pulgada por segundo =</b> 2,244.16..... gal (E. U.) por pie cuadrado y por hora.....	3.351 0531
--	------------



91.4402.....	meta cúbica por m cuad y por hora.....	1.061 1372	<b>1 Pie por hora =</b> 7,744.0 <sup>+</sup> .....	pies cúbica por milla cuad por seg.....	Logaritmos. 3.888 9653
<b>1 Pulgada por hora =</b> 87.120 <sup>+</sup> .....	pies cúbica por acre por día..	Logaritmos. 4.940 1179	179.532.....	gal (E. U.) por pie cuad por día.....	2.254 1429
645.3333.....	pies cúbica por milla cuad por seg.....	2.809 7841	90.5143.....	gal (E. U.) por acre por seg..	1.956 7171
14.9610.....	gal (E. U.) por pie cuad y por día.....	1.174 9617	12.10 <sup>+</sup> .....	pies cúbica por acre y por seg..	1.082 7854
7.54286.....	gal (E. U.) por acre por seg..	.877 5358	.84067.....	m cúb por hect y por seg...n	1.927 7133
6.096.01.....	meta cúb por hectárea por día.....	3.785 0458	<b>1 Centímetro por segundo =</b> 118.11.....	pies cúbica por pie cuad por hora.....	2.072 2867
<b>1 Pie por segundo =</b> 26,929.9.....	gal (E. U.) por pie cuad por hora.....	4.430 2343	<b>1 Metro por hora =</b> 39.6981.....	pies cúbica por acre por seg...	1.598 7695
1,097.23... ..	m cúb por m cuad por hora.	3.040 3184	589.016.....	gal (E. U.) por pie cuad por día.....	2.770 1271

÷ Valores exactos. n, Característica negativa.

## Pendientes.

Véanse las tablas y figs. de las páginas que siguen.

Altura del plano =  $v$ ; longitud del plano =  $s$ ; distancia horizontal ó base del plano =  $h$ ; ángulo del plano con la horizontal =  $A$  (que lo seguiremos llamando *ángulo del plano*),  $\text{sen } A = v/s$ ;  $\text{cos } A = h/s$ ;  $\text{tang } A = v/h$ ;  $\text{cot } A = h/v$ ;  $\text{sec } A = s/h$ ;  $\text{cosec } A = s/v$ .

Para ángulos pequeños.

$v = s \cdot \text{sen } A = h \cdot \text{tang } A = h \div \text{cotang } A = s \div \text{cosec } A$   $v = .01745 s A^\circ$   
 $s = v \div \text{sen } A = h \div \text{cos } A = h \cdot \text{sec } A = v \cdot \text{cosec } A$   $s = 57.30 v \div A^\circ$   
 $h = s \cdot \text{cos } A = v \div \text{tang } A = v \cdot \text{cot } A = s \div \text{sec } A$   $h = 57.29 v \div A^\circ$

La relación entre los 3 lados del plano inclinado para un ángulo de  $1^\circ$ , están indicadas en las 3 figs. después de la tabla que sigue en que el ángulo de  $1^\circ$  está necesariamente muy exagerado. Para ángulos pequeños, puede suponerse que la altura del plano varía en proporción con el ángulo; y la longitud y distancia horizontal para una altura dada, en razón inversa del ángulo.




Tabla de alturas del plano en metros para 100 metros, horiz correspondientes á diferentes ángulos de inclinación.

Gr. Min.	Metros por 100 mets.	Gr. Min.	Metros por 100 mets.	Gr. Min.	Metros por 100 mets.	Gr. Min.	Metros por 100 mets.
0 1	.0291	0 45	1.3090	1 58	3.4341	3 26	5.9994
2	.0582	46	1.3381	2	3.4924	28	6.0579
3	.0873	47	1.3672	2	3.5506	30	6.1163
4	.1164	48	1.3963	4	3.6087	32	6.1747
5	.1455	49	1.4254	6	3.6669	34	6.2330
6	.1746	50	1.4545	8	3.7250	36	6.2914
7	.2037	51	1.4837	10	3.7833	38	6.3498
8	.2328	52	1.5128	12	3.8416	40	6.4083
9	.2619	53	1.5419	14	3.8999	42	6.4664
10	.2909	54	1.5710	16	3.9581	44	6.5246
11	.3200	55	1.6000	18	4.0163	46	6.5832
12	.3491	56	1.6291	20	4.0746	48	6.6418
13	.3782	57	1.6583	22	4.1329	50	6.7004
14	.4073	58	1.6873	24	4.1911	52	6.7588
15	.4364	59	1.7164	26	4.2494	54	6.8163
16	.4655	1	1.7455	28	4.3076	56	6.8751
17	.4946	2	1.8038	30	4.3659	58	6.9339
18	.5237	4	1.8620	32	4.4242	4	6.9928
19	.5528	6	1.9202	34	4.4826	5	7.1384
20	.5818	8	1.9784	36	4.5409	10	7.2842
21	.6109	10	2.0366	38	4.5993	15	7.4300
22	.6400	12	2.0948	40	4.6576	20	7.5767
23	.6691	14	2.1530	42	4.7159	25	7.7234
24	.6982	16	2.2112	44	4.7742	30	7.8701
25	.7273	18	2.2694	46	4.8325	35	8.0163
26	.7564	20	2.3277	48	4.8908	40	8.1625
27	.7855	22	2.3859	50	4.9492	45	8.3087
28	.8146	24	2.4441	52	5.0075	50	8.4554
29	.8436	26	2.5023	54	5.0658	55	8.6021
30	.8727	28	2.5604	56	5.1241	5	8.7489
31	.9018	30	2.6186	58	5.1824	6	8.8951
32	.9309	32	2.6768	3	5.2407	10	9.0413
33	.9600	34	2.7350	2	5.2990	15	9.1875
34	.9891	36	2.7932	4	5.3573	20	9.3347
35	1.0182	38	2.8514	6	5.4158	25	9.4819
36	1.0472	40	2.9097	8	5.4742	30	9.6292
37	1.0763	42	2.9679	10	5.5326	35	9.7755
38	1.1054	44	3.0262	12	5.5909	40	9.9218
39	1.1345	46	3.0844	14	5.6493	45	10.068
40	1.1636	48	3.1427	16	5.7077	50	10.215
41	1.1927	50	3.2010	18	5.7660	55	10.362
42	1.2218	52	3.2592	20	5.8244	6	10.510
43	1.2509	54	3.3175	22	5.8827		
44	1.2800	56	3.3758	24	5.9410		

Hasta en pendientes de  $1:38 = 1$  en  $35 = 2.85\%$  (véase tabla) pueden bajar los caballos trotando rápidamente con seguridad. En caminos de montaña se llega hasta  $3^\circ$  ( $=5.24$  por ciento) y  $5^\circ$  ( $=8.75$  por ciento). No se debe pasar de  $2\frac{1}{2}^\circ$  ( $=4.36$  por ciento), á menos que sea absolutamente necesario.

**Cualquier dist horizontal** = longitud del plano  $\times \cos A$   
**— longitud del plano** = distancia horizontal  $\div \cos A$   
**— altura del plano** = distancia horizontal  $\times \tan A$   
 ó bien = longitud del plano  $\times \sin A$ .

A una pendiente de  $n$  pies ó metros de altura para 100 pies ó metros, respectivamente, de dist horizontal, se la llama **pendiente de  $n$  por ciento**.



Dimensiones relativas de los lados del plano inclinado para una pendiente de  $1^\circ$ .

### PENDIENTES EN METROS PARA 100 METROS HORIZONTALES

Las fracciones de minutos se dan solamente hasta 34 mets para 100.

Un **eclimetro** graduado por la 3.ª columna y numerado por la primera, dará á la vista las pendientes en mets para 100 mets. No hay errores. Original del autor.

Altura en meta para 100 mets.	Longitud de la pendiente para 100 horiz.	Angulo de la pendiente.	Altura en meta para 100 mets.	Longitud de la pendiente para 100 horiz.	Angulo de la pendiente.	Altura en meta para 100 mets.	Longitud de la pendiente para 100 horiz.	Angulo de la pendiente.
	Mets.	Gr. Min.		Mets.	Gr. Min.		Mets.	Gr. Min.
1	100.000	0 34.4	35	105.948	19 17	69	121.485	34 36
2	100.020	1 8.7	36	106.283	19 48	70	122.066	35 0
3	100.045	1 43.1	37	106.626	20 18	71	122.642	35 23
4	100.080	2 17.5	38	106.977	20 48	72	123.223	35 45
5	100.125	3 51.8	39	107.336	21 18	73	123.810	36 8
6	100.180	5 26.0	40	107.703	21 48	74	124.403	36 30
7	100.245	7 0.3	41	108.079	22 18	75	125.000	36 52
8	100.319	8 34.4	42	108.462	22 47	76	125.603	37 14
9	100.404	10 8.6	43	108.853	23 16	77	126.210	37 36
10	100.499	12 42.6	44	109.252	23 45	78	126.823	37 57
11	100.603	15 16.6	45	109.659	24 14	79	127.440	38 19
12	100.717	17 50.6	46	110.073	24 42	80	128.062	38 40
13	100.841	20 24.4	47	110.494	25 10	81	128.690	39 1
14	100.975	23 58.2	48	110.923	25 38	82	129.321	39 21
15	101.119	27 31.9	49	111.359	26 6	83	129.956	39 42
16	101.273	31 5.4	50	111.803	26 34	84	130.599	40 2
17	101.435	35 38.9	51	112.254	27 1	85	131.244	40 22
18	101.607	40 12.2	52	112.712	27 28	86	131.894	40 42
19	101.789	44 45.5	53	113.177	27 55	87	132.548	41 1
20	101.980	49 18.6	54	113.649	28 22	88	133.207	41 21
21	102.181	53 51.8	55	114.127	28 49	89	133.869	41 40
22	102.391	58 24.5	56	114.612	29 15	90	134.536	41 59
23	102.611	63 57.2	57	115.104	29 41	91	135.207	42 18
24	102.840	69 29.8	58	115.603	30 7	92	135.882	42 37
25	103.078	74 2.2	59	116.108	30 32	93	136.561	42 55
26	103.325	79 34.5	60	116.619	30 58	94	137.244	43 14
27	103.581	84 6.6	61	117.137	31 23	95	137.931	43 32
28	103.846	89 38.5	62	117.661	31 48	96	138.622	43 50
29	104.120	94 10.3	63	118.191	32 13	97	139.316	44 8
30	104.403	98 42.0	64	118.727	32 37	98	140.014	44 25
31	104.695	103 13.4	65	119.269	33 1	99	140.716	44 43
32	104.995	107 44.7	66	119.817	33 25	100	141.421	45 00
33	105.304	112 15.8	67	120.370	33 49	101	142.130	45 17
34	105.622	116 46.7	68	120.930	34 13	102	142.843	45 34

Tratándose de las **pendientes en los ferrocarriles** se acostumbra, como en nuestra tabla, determinarlas por la relación entre la altura  $A$  y la distancia



horizontal B. Así se tiene  $\frac{A}{B} = \tan \alpha$  (ángulo que forma el plano con la horizontal). Cuando se establece la relación entre la altura A y la longitud del plano C se tiene  $\frac{A}{C} = \sin \alpha$ ; y esta fracción es proporcional á la componente S del peso W en la dirección de la pendiente. Así en una pendiente en que la altura  $A = .1 \times$  longitud C, se tendrá que  $\sin \alpha = \frac{A}{C} = .1$ ; y  $S = .1 W$ . La  $\tan \alpha$  es sólo aproximadamente proporcional á S; pero las pendientes recorridas con tracción sola-




Fig. 78.

mento, aun en los tranvías eléctricos, rara vez exceden á 13 ó 15 por ciento, y en estos casos el error debido á usar  $\tan \alpha$  en lugar de  $\sin \alpha$ , es menor que una diferencia de .2 por ciento en la pendiente y como de 1 por ciento en el verdadero valor de S. Para pendientes muy fuertes como las de los ferrocarriles de cremallera, debe especificarse siempre si se trata del seno ó de la  $\tan$  del ángulo  $\alpha$ .

Las **pendientes transversales**, como las de los movimientos de tierra, se dan, 4 veces, como en los ferrocarriles; así:  $\frac{\text{altura vert } A}{\text{dist horizontal } B}$ , pero usualmente se da invertida  $\frac{\text{dist horizontal } B}{\text{altura vert } A}$ . En este caso  $\frac{B}{A} = \cot \alpha$  del ángulo con la horizontal ó  $\tan$  del ángulo con la vertical que es  $=(90^\circ - \alpha)$ .

#### Tabla de cargas ó alturas de agua correspondientes á presiones dadas.

El agua en su mayor densidad, 62.425 libras por pie cúbico = 1 gramo por centímetro cúbico; corresponde á una temperatura de 4° centígs = 39° 2 Fahr.

Carga en pies =  $2.306768 \times$  presión en libas por pulg cuadrada.

— — —  $.0160192 \times$  presión en libas por pie cuadrada.

**Obs. del T.** — N.º 1. En sistema métrico tenemos: Presión en kilogramos por metro cuadrado = carga en metros  $\times 1,000$ , de donde se deduce que la **carga en metros es** =  $.001 \times$  presión en kilgms por met cuad, con cuya fórmula se hace innecesaria la construcción de una tabla, por la sencillez del cálculo. Ej.: ¿A qué carga corresponde una presión de 105,464.96 kilgms por met cuad. Tendremos que la carga en met es la milésima parte de esta presión ó sea 105.465 mets.

N.º 2. Para algún caso en que se quiera relacionar algunos de estos datos en el sistema métrico con los de medidas inglesas ó viceversa, recuérdese que para convertir libras por pulgadas cuadradas en kilogramos por centímetro cuadrado, se multiplican aquéllas por .07039. Para convertir pies en metros se multiplican aquéllos por .30479.

Para las conversiones contrarias: kilogramos por centímetro cuadrado en libras por pulg cuadrado, se multiplican aquéllos por 14.2223; y para convertir metros en pies, se multiplican aquéllos por 3.2809.

# **TABLA DE PRESIONES CORRESPONDIENTES A CARGAS DE AGUA DADAS**

El agua en su mayor densidad pesa á razón de 62.425 lbs por pie cúb = 1 gramo por cent cúb = 1 kilogramo el litro; á la temperatura de 4° centígrados = 39°2 Fahrenheit.

Presión en lbs por pulg cuad = .433507  $\times$  carga en pies.  
Presión en lbs por pie cuad = 62.425  $\times$  carga en pies.

N. del T. Presión en kilgms por met cuad = 1,000  $\times$  carga en met.  
Presión en kilgms por cent cuad = .1  $\times$  carga en met.

Las presiones correspondientes á cargas no dadas en la tabla pueden encontrarse por medio de estas fórmulas, ó deducirse de dicha tabla por una simple proporción.

Carga.		Presión.		Carga.		Presión.	
Pulg.		Lbs por pulg <sup>2</sup> .	Lbs por pie <sup>2</sup> .	Pulg.		Lbs por pulg <sup>2</sup> .	Lbs por pie <sup>2</sup> .
1	0.036126	5.202083	7	0.252879	36.414583		
2	0.072251	10.404167	8	0.289005	41.616667		
3	0.108377	15.606250	9	0.325130	46.818750		
4	0.144502	20.808333	10	0.361256	52.020833		
5	0.180628	26.010417	11	0.397381	57.222917		
6	0.216753	31.212500	12	0.433507	62.425000		


N. del T. — Véanse « Obs. del T. » pag 266.

Obs. del T. — De igual modo que para hallar la carga en unidades métricas, tampoco es necesario una tabla para encontrar la presión, pues basta para hallar la presión en kilogramos por metro cuadrado multiplicar por 1,000 la carga en metros, ó multiplicándola por .1 la obtenemos en kilogramos por centímetro cuadrado. Ej. : ¿Qué presión por metro cuadrado produce una carga de 11.2774 met? Según lo dicho, tendremos :  $11.2774 \times 1,000 = 11277.4$  kilogms por met cuad.

Otro ej. : ¿Qué presión por centim cuad nos dará una carga de .304794 met (12 pulgs)? Conforme á la fórmula, tendremos :

$$.304794 \times .1 = .0304794 \text{ kilogms por cm cuad.}$$

**Presión total P** contra un plano vertical, no, de un ancho igual á la unidad, y, perpendicular al papel y de profundidad D=no, á contar del nivel del agua a.



Área de la superficie plana =  $a = D = 2h$ ;  $h$  = distancia de la superficie  $a$  al centro de gravedad,  $g$ , del plano  $no$ . El agua en su máximo de densidad, ó peso = 1 gramo por cm cúb = 62.425 lbs por pie cúb á la temperatura de 4° C = 39°2 F.

Sea  $bo = wD = a$  la unidad de presión á la profundidad  $D$ . Entonces  $P = \frac{wD}{2} \times D =$

wha. Por tanto,  $P$  está representado por el área del triángulo,  $nbo$ .

Con  $D$  en metros; si  $y = 1$  metro,  $P$  en kilogramos =  $500 D^2$ .

La presión sobre una parte  $ed$ , está representada por la presión sobre el trapecio  $de$  y se encuentra así :

Presión total en  $ed$  = presión total en  $ad$  — presión total en  $ae$ .

*Obs. del T.* — Para reemplazar las del autor damos la siguiente tabla de la presión total en gramos ejercida contra un **plano vertical** de 1 cent de ancho introducido desde la superficie del agua hasta las profundidades que indica la primera columna.

La presión total es igual a la mitad del cuadrado de la profundidad.

Profld. en centimt.	Presión total en grams.	Profld. en centimt.	Presión total en grams.	Profld. en centimt.	Presión total en grams.	Profld. en centimt.	Presión total en grams.
1	.5	17	144.5	33	544.5	49	1200.5
2	2	18	162	34	578	50	1250
3	4.5	19	180.5	35	612.5	51	1300.5
4	8	20	200	36	648	52	1352
5	12.5	21	220.5	37	684.5	53	1404.5
6	18	22	242	38	722	54	1458
7	24.5	23	264.5	39	760.5	55	1512.5
8	32	24	288	40	800	60	1800
9	40.5	25	312.5	41	840.5	65	2122.5
10	50	26	338	42	882	70	2450
11	60.5	27	364.5	43	924.5	75	2812.5
12	72	28	392	44	968	80	3200
13	84.5	29	420.5	45	1012.5	85	3612.5
14	98	30	450	46	1058	90	4050
15	112.5	31	480.5	47	1104.5	95	4512.5
16	128	32	512	48	1152	100	5000

La presión total en kilogramos (para  $y=1$  m) es igual al cuadrado de la profundidad en metros, multiplicado por 500.  $P=500 D^2$ .

## TIEMPO

60 segundos,  $\frac{1}{2}$  marcados  $s=1$  minuto.

60 minutos,  $\frac{1}{2}$  —  $m=3,600$  segundos.

24 horas, —  $h=1$  día  $=1,440$  m  $=86,400$  s.

7 días, —  $d=1$  semana  $=168$  h  $=10,080$  m.

Arco. Tiempo.  
1° = 4 minutos.  
1' = 4 segundos.  
1" = .066 segundos.

Tiempo. Arco.  
24 horas = 360°  
1 hora = 15°  
1 minuto = 0°15'  
1 segundo = 0°0'15"

**Métodos para calcular el tiempo.** Los astrónomos distinguen el tiempo solar medio, el tiempo solar verdadero ó aparente y el tiempo sideral.

Para un meridiano normal (pag 270) el tiempo solar medio es el tiempo que marcan los relojes. Para otro punto no situado en el meridiano normal, el tiempo **normal** es el tiempo solar medio local del meridiano adoptado como normal para dicho punto; y el tiempo **local**—al tiempo en el meridiano normal más la corrección por longitud de ese meridiano si el lugar está situado al *este* del meridiano y viceversa. Para el valor de esta corrección véase la segunda tabla arriba. Un **día solar verdadero ó aparente** es el tiempo transcurrido entre dos culminaciones sucesivas del sol por el meridiano de un mismo lugar; pero como estos intervalos son desiguales, no se corresponden con el movimiento uniforme de los relojes. Se supone un sol ficticio llamado « sol medio », moviéndose en el ecuador celeste con movimiento uniforme de tal manera que el intervalo entre sus culminaciones sea constante. Este intervalo se llama día solar medio y es el término

\* El segundo se dividía antes en 60 partes iguales llamadas *terceros* (marcados  $'''$ ), pero ahora se lo divide por el sistema decimal.

† La antigua y confusa práctica de designar los minutos y segundos y terceros de tiempo así:  $'$ ,  $''$ ,  $'''$ , ya no está en boga. Ahora los días, horas, minutos y segundos se designan con las letras  $d$ ,  $h$ ,  $m$ ,  $s$ , respectivamente; así: 2d (2 días), 20h (20 horas), 48m (48 minutos), 53s (53 segundos), y los símbolos  $'$  y  $''$  para los minutos y segundos de arco.



medio de todos los días solares *aparentes* en un año. El tiempo medio y el aparente concuerdan cuatro veces en el año, á saber: hacia mediados de abril y de junio, en septiembre 1 y diciembre 24. El sol está á veces « retardado » y á veces « adelantado » respecto al sol medio. En invierno está « retardado » y el máximo es hacia febrero 11, que pasa por el meridiano como 14 m 28 s *después* del medio día con respecto á cualquier reloj correcto. El sol está « adelantado » respecto á los relojes en mayo y después llegando á un máximo como de 16 m 20 s hacia noviembre 2.

La diferencia entre el día solar verdadero y el día solar medio se llama **ecuación del tiempo**. Se la encuentra en el Almanaque Náutico (ó en el Conocimiento de los Tiempos) ó aproximadamente tomando el término medio entre la salida y puesta del sol, dada por casi todos los almanaques.

Así como se mide el tiempo solar, por el movimiento aparente, diario del *sol*, así se mide el tiempo *sideral* por el de las estrellas fijas ó, hablando con más precisión, por el movimiento del equinoccio de primavera que es el punto en que el sol corta el ecuador en esa época.

Un **día sideral** es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del equinoccio de primavera (ó prácticamente de cualquier estrella) por el meridiano de un lugar. Es prácticamente el tiempo requerido para una revolución completa de la tierra alrededor de su eje. El día sideral es de 23 h, 56 m, 4.09 s, de día solar medio. Con otras palabras, una estrella aparece en un punto determinado del cielo 3 m, 55.91 s, antes de la hora en que apareció la anterior en el mismo punto midiendo el tiempo en un buen reloj. Por tanto, hay un día más sideral en un año que días solares medios.

El día sideral, como el solar, se divide en 24 horas y las horas siderales son por tanto más cortas que las solares en la misma proporción que los respectivos días. Se cuentan de 0 á 24 comenzando por el instante en que el equinoccio de primavera pasa por el meridiano.

El **día civil** (= 24 horas de los relojes ó de tiempo solar medio) comienza á media noche y el **día solar astronómico** al mediodía del día civil de la misma fecha. Así, para un meridiano normal, el jueves, mayo 9, á las 2 A. M. tiempo civil, es miércoles mayo 8, 14 h tiempo astronómico; pero jueves mayo 9, 2 P. M., tiempo civil, es jueves mayo 9, 2 h tiempo astronómico.

El **mes civil** es el mes ordinario y arbitrario de los almanaques, que varía entre 28 y 31 días solares medios.

El **mes sideral** es el tiempo en que la Luna hace, con referencia á las estrellas, una revolución completa y su duración media en tiempo solar medio es como de 27 d, 7 h, 43 m, 12 s.

El **mes lunar** es el tiempo transcurrido entre dos lunas nuevas sucesivas; su duración media es como de 29 d, 12 h, 44 m, 3 s.

El **año natural ó tropical** es el tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos de la Tierra por un mismo equinoccio; su duración media en tiempo solar medio es ahora como de 365 d, 5 h, 48 m, 49 s.

El **año sideral** es el tiempo en que la Tierra describe su órbita completa respecto á las estrellas. Su duración media en tiempo solar medio es como 365 d, 6 h, 9 m, 10 s.

El **año civil** es el arbitrario ó convencional y variable del tiempo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre, inclusivos. Contiene generalmente 365 días solares medios de 24 horas; pero los años cuyos números son divisibles por 4, contienen 366 y se llaman **bisiestos**. Se exceptúan los años que terminan en dos ceros (00) y que no son divisibles por 400. Estos no son bisiestos.

**Arreglo de un reloj por las estrellas.** El autor, después de haber arreglado su cronómetro durante un año por este método solamente, encontró diferencias de muy pocos segundos, con el tiempo calculado por cuidadosas observaciones solares. Escójase una ventana que vea hacia el **oeste** si es posible y que domine la vista de un caballete de techo ó otra línea horizontal fija, con preferencia hacia los 40º de altura sobre el horizonte, para evitar las perturbaciones debidas á la refracción; y distante 20 ms ó más. Anótese la hora en que cualquier estrella fija, brillante (no un planeta), pase por el alineamiento entre el techo y cualquiera línea fija y horizontal en el marco de la ventana, como por ejemplo un alfiler colocado en el marco. El punto de mira en la ventana, y el reloj deben estar iluminados. La estrella pasará cada noche por la línea dicha 3 m, 55.91 s más temprano que la anterior. Las estrellas próximas al Ecuador se mueven más rápidamente y son por tanto las mejores para estas observaciones. Si la primera observación se hace con una estrella hacia la media noche, esta misma estrella

servirá durante 3 meses, al fin de los cuales pasará ya con la luz del día. Antes que esto suceda, transférase el tiempo á otra estrella que salga más tarde. Formando tablas de observaciones durante el año con una media docena de estrellas que se sigan á intervalos de tiempo más ó menos iguales, se tendrá un regulador ó guía para regularizar la marcha de los relojes en cualquier noche clara. Haciendo observaciones el autor con dos de los mejores **crónómetros**, encontró variaciones de 3 á 8 segundos por día.

Un hombre normal da **dos pasos** (uno á la derecha, otro á la izquierda) **por segundo**. Por esto, la música marcial tiene un segundo por medida ó compás. Los relojes modernos dan cinco golpes (tic) por segundo, y los de pared, uno, dos ó cuatro.

### MODELO DE HORA DE LOS FERROCARRILES, ADOPTADO EN 1883\*

La disposición siguiente, adoptada acerca de la hora modelo, fué recomendada por las Convenciones generales de la hora de los ferrocarriles de los E. U. y del Canadá, reunidas respectivamente en San Luis, Mo; en Nueva York en abril de 1883, y en Chicago Ill, y Nueva York en octubre de 1883, puesto en vigencia en casi todos los ferrocarriles de los E. U. y Canadá el 18 de noviembre de 1883. La mayor parte de las principales ciudades de los E. U. han hecho que sus respectivas horas locales correspondan con ella. Este sistema fué propuesto por W. F. Allen, Secretario de la « Convenciones del Tiempo » (« Time Conventions »); y su adopción fué debida en gran parte á sus esfuerzos. Nosotros debemos á Allen los documentos de donde se ha extractado lo siguiente. Cinco modelos de hora, ó cinco « horas » han sido adoptados por los E. U. y Canadá. Estas son respectivamente la hora media de los meridianos 60, 75, 90, 105 y 120 al oeste de Greenwich (Inglaterra). Como cada uno de estos meridianos, en el orden anterior está 15° al oeste del que le precede, tiene una hora de atraso. Así, cuando es medio día en el meridiano 90, es la 1 P. M. en el 75, y las 11 A. M. en el 105. La tabla siguiente da el nombre adoptado de la hora modelo de cada meridiano y los colores convencionales elegidos y aceptados uniformemente por Allen, con el objeto de consignarlos juntamente con la hora y su tiempo, etc., en los mapas publicados bajo sus auspicios.

Longitud al oeste de Greenwich.	Nombre de la hora modelo.	Color convencional.
60°	Interecolonial.	Castaño.
75°	Oriental.	Rojo.
90°	Central.	Azul.
105°	Montaña.	Verde.
120°	Pacífico.	Amarillo.

Teóricamente, se puede decir que cada meridiano da la hora para una faja de terreno de 15° de ancho, y con el meridiano por centro. Así, en el meridiano en el cual se supone que tiene lugar el cambio de hora de dos meridianos modelos, está situado en el medio de ellos. Pero no sería práctico para los ferrocarriles el uso de una línea imaginaria al pasar de una hora modelo á otra. Los cambios se hacen en las estaciones principales que constituyen el término de dos ó más líneas; ó en el caso de las grandes vías del Pacífico, al final de las secciones. Hasta donde se ha podido, en la práctica, los puntos en los cuales se habían efectuado cambios previos de hora, fueron elegidos por puntos de cambio bajo el nuevo sistema. *Detroit, Michigan; Pittsburgh, Pennsylvania; Wheeling y Parkersburg, W. Va., y Augusta, Ga.*, aun cuando no están situados sobre el mismo meridiano, son puntos de cambio entre los modelos de hora *orientales y centrales*. Un tren que llega á Pittsburgh del Este á mediodía, y que sale para el Oeste 10 minutos después de su llegada, sale (según las indicaciones de su itinerario y reloj del conductor) no á las 12 h y 10 m, sino á las 11 h y 10.

La necesidad de efectuar cambios de hora en los puntos principales, en lugar

\* N. del T. — Aunque esto no tiene importancia sino para los E. U., lo hemos dejado porque da muy clara idea de lo que puede hacerse en otras naciones.

de hacerlo en el meridiano verdadero, exige también alguna modificación de la hora ó de sus colores convencionales en el mapa. Así, en la mayor parte de las vías entre Buffalo y Detroit, al *norte* del lago Erie rige la hora « oriental » ó « roja »; mientras que en las del *sur* del lago, entre Buffalo y Toledo, inmediata y directamente opuestas al sur de ellos, rige la hora « central » ó « azul ».

Si los cambios de hora fueran hechos en los meridianos intermedios entre los meridianos modelos, no necesitaría ninguna ciudad variar su hora en más de 30 m. Como se hace actualmente, tienen que efectuarse mayores cambios en algunos puntos. De este modo, la hora modelo en Detroit tiene 32 minutos de adelanto, y en Savannah 36 minutos de atraso, con respecto al tiempo medio local.

En la mayor parte de los casos se hacen los cambios de hora en los ferrocarriles adelantando ó atrasando los relojes el número necesario de minutos, sin hacer modificación alguna en sus itinerarios locales.


Halifax y algunas ciudades adyacentes usan la hora del meridiano sexagésimo por ser el más cercano; pero los ferrocarriles del mismo distrito han adoptado el meridiano 75 ó hora « oriental »; de modo que para los usos del ferrocarril, no se ha puesto en ejecución la hora intercolonial.

En 1873 habian 71 modelos de hora en uso en los ferrocarriles de los Estados Unidos y el Canadá. Para la época de la adopción de este sistema, este número habia sido reducido á 53. Por su adopción, el número disminuyó á 5, ó practicamente, á 4, debido á la adopción de la hora « oriental » para las vías intercoloniales, como se ha explicado antes.



## GNOMÓNICA

**Para hacer un reloj de sol horizontal** trácese una línea  $ab$ ; y en ángulo recto á ella trácese  $66$ . Desde un punto conveniente  $c$ , en  $ab$ , trácese la perpendicular  $co$ . Hágase el ángulo  $coo$  igual á la latitud del lugar; también el ángulo  $coe$  igual á la misma latitud; trácese  $oe$ . Hágase en igual á  $oe$ , y desde  $n$  como centro, con el radio en describise un cuadrante  $es$ , y divídase éste en 6 partes iguales. Trácese  $ey$  paralela á  $66$ ; y desde  $n$  por los 5 puntos del cuadrante, trácese líneas



$nt$ ,  $ni$ , etc., que terminen en  $ey$ . Desde  $a$  trácese líneas  $a5$ ,  $a4$ , etc., que pasen por  $t$ ,  $i$ , etc. Desde cualquier punto conveniente  $c$ , describise un arco  $rmh$ , especie de límite ó borde de la mitad del reloj.

Ahora pueden borrarse todas las líneas, excepto las horarias  $a6$ ,  $a5$ ,  $a4$ , etc., hasta  $a12$  ó  $ah$ , á menos que, como ocurre generalmente, haya que dividir el reloj en cuartos de hora. En este caso cada una de las divisiones del cuadrante  $es$  debe ser subdividida en cuatro partes iguales; y las líneas trazadas desde  $n$ , por los puntos de subdivisión terminarián en  $ey$ . Las líneas de cuarto de hora deben ser trazadas desde  $a$  como lo fueron las líneas horarias. Pueden hacerse subdivisiones de 5 minutos de la misma manera; pero éstas, así como los minutos, pueden marcarse al ojo, alrededor del borde. Para un reloj ordinario úsese como 8 ó 10 veces el tamaño de la figura. Para trazar la otra mitad de la figura, hágase  $ad$  igual al espesor que se le quiere dar al estilo, del reloj; y trácese  $d12$  paralela á  $ah$ , y el arco  $zgv$  precisamente semejante al arco  $rmh$ . Entre  $x$  y  $se$  en el arco  $zgv$  tómense divisiones iguales á las del arco  $rmh$ , y numérense las horas como en la figura. El estilo  $F$  de metal ó piedra (la madera es muy fácil de torcerse) será triangular, su grueso igual en toda su extensión á  $ad$ , ó  $hw$ ; su base debe cubrir el espacio  $adhw$ ; su extremo debe estar en  $ad$ ; y su altura  $hv$ , perpendicular á  $hw$ , debe ser tal que las líneas  $ed$ ,  $us$ , trazadas desde su parte superior hacia  $ad$ , hagan los ángulos  $uad$ ,  $edw$ , iguales cada uno á la latitud del lugar. Su espesor, si es de metal, puede ser de (3 á 6 mm); y si es de piedra 1 ó 2 pulg (25 á 50 mm) ó más, según el tamaño del reloj. Generalmente, por elegancia, la parte de atrás  $hw$  del estilo es hueca interiormente. Los bordes superiores  $us$ ,  $ed$  que producen las sombras, deben ser afilados y rectos. El reloj debe fijarse horizontal, ó perfectamente á nivel;  $hw$  y  $dw$  deben ser colocados exactamente de norte á sur;  $ad$  al sur, y  $hw$  al norte. El cuadrante indica solamente horas solares ó tiempo solar; pero se puede conseguir la hora de los relojes por medio del retardo ó adelanto del sol (ecuación del tiempo). Si, según el almanaque, el sol está adelantado 5 minutos, etc., el cuadrante estará lo mismo, y para que el reloj esté correcto debe estar 5 minutos más atrasado que él y viceversa.

**Para hacer un reloj de sol vertical.** Procédase como se ha indicado arriba excepto que los ángulos  $cao$  y  $coe$  del trazado, y el ángulo  $uad$  ó  $edw$ , del estilo,

deben ser iguales á la co-latitud del lugar ( $=90^\circ$ —latitud) y las horas deben numerarse en sentido inverso á las de la figura anterior, esto es : desde *h* hacia *y*, los números 12, 11, 10, 9, 8, 7 y, desde *w* hacia *g* los 12, 1, 2, 3, 4, 5. La estera ó muestra del cuadrante debe ser colocada verticalmente, en la posición que da la figura con el frente exactamente al sur y *ah* y *de* verticales.

## MEDIDA DE TABLAS DE MADERA\*

**Advertencia sobre la siguiente tabla.** Esta tabla suministra la medida ó el número de pies cuadrados de tabla que contiene el pie corrido de piezas de madera hasta de 12 pulgs de espesor por 24 pulgs de ancho; pero es fácil calcular el número de pies contenidos en piezas de mayores dimensiones. Por ej. : el número de pies contenidos en una pieza de  $19 \times 22$  será el doble del de una de  $19 \times 11$  ó sean (véase la tabla)  $17.42 \times 2 = 34.84$  pies cuadrados de tabla; el de una de  $19 \frac{1}{2} \times 22$  será el de una de  $10 \frac{1}{2} \times 22$  sumado con el de una de  $9 \times 22$  ó sean  $18.79 + 16.50 = 35.29$ . Se entiende aquí por un pie cuadrado de tabla ó simplemente un pie de tabla, una tabla de 1 pie en cuadro por 1 pulgada de espesor ó sean 144 pulgadas cúbicas. Por consiguiente, 1 pie cúb = á 12 pies de tabla.

\* *N. del T.* — Aunque estas tablas están en sistema inglés, es tan frecuente en las compras y empleo de las maderas el uso de aquellas medidas, que hemos creído conveniente dejarlas.

El m cúb contiene 423.777 pies de tabla.

Un pie de tabla = 2359.72 cm cúb = 0.00235972 m cúb.

## Medida de tablas de madera.

Ancho en pulg.	Número de pies cuadrados de tabla contenidos en un pie lineal de madera en piezas de diferentes dimensiones (Original.) 1,000 pies de tabla = 83 1/2 pies cúb.									Ancho en pulg.
	Espesor en pulgadas.									
	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	
1	.0208	.0260	.0313	.0365	.0417	.0469	.0521	.0573	.0625	1
2	.0417	.0521	.0625	.0729	.0833	.0938	.1042	.1146	.1250	2
3	.0625	.0781	.0938	.1094	.1250	.1406	.1563	.1719	.1875	3
4	.0833	.1042	.1250	.1458	.1667	.1875	.2083	.2292	.2500	4
5	.1042	.1302	.1563	.1823	.2083	.2344	.2604	.2865	.3125	5
6	.1250	.1563	.1875	.2188	.2500	.2813	.3125	.3438	.3750	6
7	.1458	.1823	.2188	.2552	.2917	.3281	.3646	.4010	.4375	7
8	.1667	.2083	.2500	.2917	.3333	.3750	.4168	.4583	.5000	8
9	.1875	.2344	.2813	.3281	.3750	.4219	.4688	.5156	.5625	9
10	.2083	.2604	.3125	.3646	.4167	.4688	.5208	.5729	.6250	10
11	.2292	.2865	.3438	.4010	.4583	.5156	.5729	.6302	.6875	11
12	.2500	.3125	.3750	.4375	.5000	.5625	.6250	.6875	.7500	12
13	.2708	.3385	.4063	.4739	.5416	.6094	.6771	.7448	.8125	13
14	.2917	.3646	.4375	.5104	.5833	.6563	.7292	.8021	.8750	14
15	.3125	.3906	.4688	.5469	.6250	.7031	.7813	.8594	.9375	15
16	.3333	.4167	.5000	.5833	.6667	.7500	.8333	.9167	1.000	16
17	.3542	.4427	.5312	.6198	.7083	.7969	.8854	.9739	1.0625	17
18	.3750	.4688	.5625	.6563	.7500	.8438	.9375	1.031	1.125	18
19	.3958	.4948	.5938	.6927	.7917	.8906	.9896	1.088	1.188	19
20	.4167	.5208	.6250	.7292	.8333	.9375	1.042	1.146	1.250	20
21	.4375	.5469	.6563	.7656	.8750	.9844	1.094	1.203	1.313	21
22	.4583	.5729	.6875	.8021	.9167	1.031	1.146	1.260	1.375	22
23	.4792	.5990	.7188	.8385	.9583	1.078	1.198	1.318	1.438	23
24	.5000	.6250	.7500	.8750	1.000	1.125	1.250	1.375	1.500	24
25	.5208	.6510	.7813	.9115	1.042	1.172	1.302	1.432	1.563	25
26	.5417	.6771	.8125	.9479	1.083	1.219	1.354	1.489	1.625	26
27	.5625	.7031	.8438	.9844	1.118	1.266	1.406	1.547	1.688	27
28	.5833	.7292	.8750	1.021	1.167	1.312	1.458	1.604	1.750	28
29	.6042	.7552	.9063	1.057	1.208	1.359	1.510	1.661	1.813	29
30	.6250	.7813	.9375	1.094	1.250	1.406	1.563	1.719	1.875	30
31	.6458	.8073	.9688	1.130	1.292	1.453	1.613	1.771	1.938	31
32	.6667	.8333	1.000	1.167	1.333	1.500	1.667	1.833	2.000	32
33	.6875	.8594	1.021	1.203	1.375	1.547	1.719	1.891	2.063	33
34	.7083	.8854	1.063	1.240	1.417	1.594	1.771	1.948	2.125	34
35	.7292	.9115	1.094	1.276	1.458	1.641	1.823	2.000	2.188	35
36	.7500	.9375	1.125	1.313	1.500	1.688	1.875	2.062	2.250	36
37	.7708	.9638	1.156	1.349	1.542	1.734	1.927	2.120	2.313	37
38	.7917	.9896	1.188	1.385	1.583	1.781	1.979	2.177	2.375	38
39	.8125	1.015	1.219	1.422	1.625	1.828	2.031	2.234	2.438	39
40	.8333	1.042	1.250	1.458	1.667	1.875	2.083	2.292	2.500	40
41	.8542	1.068	1.281	1.495	1.708	1.922	2.135	2.349	2.563	41
42	.8750	1.094	1.313	1.531	1.750	1.969	2.188	2.406	2.625	42
43	.8958	1.120	1.344	1.568	1.792	2.015	2.240	2.463	2.688	43
44	.9167	1.146	1.375	1.604	1.833	2.063	2.292	2.521	2.750	44
45	.9375	1.172	1.406	1.641	1.875	2.109	2.344	2.578	2.813	45
46	.9583	1.198	1.438	1.677	1.917	2.156	2.396	2.635	2.875	46
47	.9792	1.224	1.469	1.714	1.958	2.203	2.448	2.693	2.938	47
48	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	48
49	1.021	1.281	1.531	1.823	2.083	2.344	2.604	2.865	3.125	49
50	1.042	1.307	1.563	1.859	2.167	2.438	2.708	2.979	3.250	50
51	1.113	1.458	1.719	1.989	2.350	2.631	2.913	3.094	3.375	51
52	1.167	1.458	1.719	2.042	2.333	2.625	2.917	3.208	3.500	52
53	1.208	1.510	1.813	2.115	2.417	2.719	3.021	3.322	3.625	53
54	1.250	1.563	1.875	2.188	2.500	2.813	3.125	3.438	3.750	54
55	1.292	1.615	1.938	2.260	2.583	2.906	3.229	3.552	3.875	55
56	1.333	1.667	2.000	2.333	2.667	3.000	3.333	3.667	4.000	56
57	1.375	1.719	2.063	2.406	2.750	3.094	3.438	3.781	4.125	57
58	1.417	1.771	2.125	2.479	2.833	3.188	3.542	3.896	4.250	58
59	1.458	1.823	2.187	2.552	2.917	3.281	3.645	4.010	4.375	59
60	1.500	1.875	2.250	2.625	3.000	3.375	3.750	4.125	4.500	60
61	1.542	1.928	2.313	2.711	3.167	3.563	3.938	4.354	4.788	61
62	1.583	2.000	2.385	2.792	3.250	3.656	4.167	4.583	5.000	62
63	1.625	2.063	2.458	2.883	3.333	3.750	4.375	4.812	5.250	63
64	1.667	2.125	2.531	2.969	3.417	3.844	4.479	5.042	5.500	64
65	1.708	2.188	2.604	3.054	3.500	3.938	4.583	5.270	5.750	65



## Medida de tablas de madera. (Continuación.)

Ancho en pulgadas.	Número de pies cuadrados de tabla contenidos en un pie lineal de madera en piezas de diferentes dimensiones. (Original.)								Ancho en pulgadas.	
	Espesor en pulgadas.									
	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5		5 1/4
1.	.0677	.0729	.0781	.0833	.0885	.0938	.0990	.1042	.1094	1.
2.	.1354	.1457	.1562	.1667	.1770	.1875	.1979	.2083	.2188	2.
3.	.2031	.2187	.2344	.2500	.2656	.2813	.2969	.3125	.3281	3.
4.	.2708	.2917	.3125	.3333	.3542	.3750	.3958	.4167	.4375	4.
5.	.3385	.3646	.3906	.4167	.4427	.4688	.4948	.5208	.5469	5.
6.	.4062	.4375	.4688	.5000	.5313	.5625	.5938	.6250	.6562	6.
7.	.4740	.5104	.5469	.5833	.6198	.6562	.6927	.7292	.7656	7.
8.	.5417	.5833	.6250	.6667	.7083	.7500	.7917	.8333	.8750	8.
9.	.6094	.6562	.7031	.7500	.7969	.8438	.8906	.9375	.9844	9.
10.	.6771	.7292	.7813	.8333	.8854	.9375	.9896	1.0417	1.0938	10.
11.	.7448	.8021	.8594	.9167	.9740	1.0313	1.0886	1.1458	1.2031	11.
12.	.8125	.8750	.9375	1.0000	1.0625	1.1250	1.1875	1.2500	1.3125	12.
13.	.8802	.9479	1.0166	1.0833	1.1511	1.2189	1.2866	1.3544	1.4222	13.
14.	.9479	1.0211	1.0944	1.1677	1.2410	1.3143	1.3875	1.4608	1.5341	14.
15.	1.0156	1.0944	1.1732	1.2520	1.3308	1.4096	1.4884	1.5672	1.6460	15.
16.	1.0833	1.1677	1.2520	1.3364	1.4208	1.5052	1.5896	1.6739	1.7583	16.
17.	1.1511	1.2410	1.3308	1.4208	1.5106	1.6005	1.6904	1.7803	1.8702	17.
18.	1.2189	1.3143	1.4096	1.5052	1.6005	1.6958	1.7911	1.8864	1.9817	18.
19.	1.2866	1.3875	1.4884	1.5896	1.6904	1.7911	1.8919	1.9927	2.0935	19.
20.	1.3544	1.4608	1.5672	1.6739	1.7803	1.8866	1.9929	2.0992	2.2055	20.
21.	1.4222	1.5341	1.6460	1.7583	1.8702	1.9821	2.0940	2.2059	2.3178	21.
22.	1.4900	1.6083	1.7266	1.8449	1.9632	2.0815	2.1998	2.3181	2.4364	22.
23.	1.5578	1.6761	1.8000	1.9177	2.0354	2.1531	2.2708	2.3885	2.5062	23.
24.	1.6256	1.7439	1.8622	1.9805	2.0988	2.2171	2.3354	2.4537	2.5720	24.
25.	1.6933	1.8116	1.9299	2.0482	2.1665	2.2848	2.4031	2.5214	2.6397	25.
26.	1.7611	1.8794	1.9977	2.1160	2.2343	2.3526	2.4709	2.5892	2.7075	26.
27.	1.8289	1.9472	2.0655	2.1838	2.3021	2.4204	2.5387	2.6570	2.7753	27.
28.	1.8967	2.0150	2.1333	2.2516	2.3699	2.4882	2.6065	2.7248	2.8431	28.
29.	1.9644	2.0827	2.2010	2.3193	2.4376	2.5559	2.6742	2.7925	2.9108	29.
30.	2.0322	2.1505	2.2688	2.3871	2.5054	2.6237	2.7420	2.8603	2.9786	30.
31.	2.1000	2.2183	2.3366	2.4549	2.5732	2.6915	2.8098	2.9281	3.0464	31.
32.	2.1678	2.2861	2.4044	2.5227	2.6410	2.7593	2.8776	2.9959	3.1142	32.
33.	2.2356	2.3539	2.4722	2.5905	2.7088	2.8271	2.9454	3.0637	3.1820	33.
34.	2.3033	2.4216	2.5399	2.6582	2.7765	2.8948	3.0131	3.1314	3.2497	34.
35.	2.3711	2.4894	2.6077	2.7260	2.8443	2.9626	3.0809	3.1992	3.3175	35.
36.	2.4389	2.5572	2.6755	2.7938	2.9121	3.0304	3.1487	3.2670	3.3853	36.
37.	2.5067	2.6250	2.7433	2.8616	2.9799	3.0982	3.2165	3.3348	3.4531	37.
38.	2.5744	2.6927	2.8110	2.9293	3.0476	3.1659	3.2842	3.4025	3.5208	38.
39.	2.6422	2.7605	2.8788	2.9971	3.1154	3.2337	3.3520	3.4703	3.5886	39.
40.	2.7100	2.8283	2.9466	3.0649	3.1832	3.3015	3.4198	3.5381	3.6564	40.
41.	2.7778	2.8961	3.0144	3.1327	3.2510	3.3693	3.4876	3.6059	3.7242	41.
42.	2.8456	2.9639	3.0822	3.2005	3.3188	3.4371	3.5554	3.6737	3.7920	42.
43.	2.9133	3.0316	3.1499	3.2682	3.3865	3.5048	3.6231	3.7414	3.8597	43.
44.	2.9811	3.0994	3.2177	3.3360	3.4543	3.5726	3.6909	3.8092	3.9275	44.
45.	3.0489	3.1672	3.2855	3.4038	3.5221	3.6404	3.7587	3.8770	3.9953	45.
46.	3.1167	3.2350	3.3533	3.4716	3.5899	3.7082	3.8265	3.9448	4.0631	46.
47.	3.1844	3.3027	3.4210	3.5393	3.6576	3.7759	3.8942	4.0125	4.1308	47.
48.	3.2522	3.3705	3.4888	3.6071	3.7254	3.8437	3.9620	4.0803	4.1986	48.
49.	3.3200	3.4383	3.5566	3.6749	3.7932	3.9115	4.0298	4.1481	4.2664	49.
50.	3.3878	3.5061	3.6244	3.7427	3.8610	3.9793	4.0976	4.2159	4.3342	50.
51.	3.4556	3.5739	3.6922	3.8105	3.9288	4.0471	4.1654	4.2837	4.4020	51.
52.	3.5233	3.6416	3.7599	3.8782	3.9965	4.1148	4.2331	4.3514	4.4697	52.
53.	3.5911	3.7094	3.8277	3.9460	4.0643	4.1826	4.3009	4.4192	4.5375	53.
54.	3.6589	3.7772	3.8955	4.0138	4.1321	4.2504	4.3687	4.4870	4.6053	54.
55.	3.7267	3.8450	3.9633	4.0816	4.2000	4.3183	4.4366	4.5549	4.6732	55.
56.	3.7944	3.9127	4.0310	4.1493	4.2676	4.3859	4.5042	4.6225	4.7408	56.
57.	3.8622	3.9805	4.0988	4.2171	4.3354	4.4537	4.5720	4.6903	4.8086	57.
58.	3.9300	4.0483	4.1666	4.2849	4.4032	4.5215	4.6398	4.7581	4.8764	58.
59.	3.9978	4.1161	4.2344	4.3527	4.4710	4.5893	4.7076	4.8259	4.9442	59.
60.	4.0656	4.1839	4.3022	4.4205	4.5388	4.6571	4.7754	4.8937	5.0120	60.
61.	4.1333	4.2516	4.3699	4.4882	4.6065	4.7248	4.8431	4.9614	5.0797	61.
62.	4.2011	4.3194	4.4377	4.5560	4.6743	4.7926	4.9109	5.0292	5.1475	62.
63.	4.2689	4.3872	4.5055	4.6238	4.7421	4.8604	4.9787	5.0970	5.2153	63.
64.	4.3367	4.4550	4.5733	4.6916	4.8099	4.9282	5.0465	5.1648	5.2831	64.
65.	4.4044	4.5227	4.6410	4.7593	4.8776	4.9959	5.1142	5.2325	5.3508	65.
66.	4.4722	4.5905	4.7088	4.8271	4.9454	5.0637	5.1820	5.3003	5.4186	66.
67.	4.5400	4.6583	4.7766	4.8949	5.0132	5.1315	5.2498	5.3681	5.4864	67.
68.	4.6078	4.7261	4.8444	4.9627	5.0810	5.1993	5.3176	5.4359	5.5542	68.
69.	4.6756	4.7939	4.9122	5.0305	5.1488	5.2671	5.3854	5.5037	5.6220	69.
70.	4.7433	4.8616	4.9799	5.0982	5.2165	5.3348	5.4531	5.5714	5.6897	70.
71.	4.8111	4.9294	5.0477	5.1660	5.2843	5.4026	5.5209	5.6392	5.7575	71.
72.	4.8789	4.9972	5.1155	5.2338	5.3521	5.4704	5.5887	5.7070	5.8253	72.
73.	4.9467	5.0650	5.1833	5.3016	5.4199	5.5382	5.6565	5.7748	5.8931	73.
74.	5.0144	5.1327	5.2510	5.3693	5.4876	5.6059	5.7242	5.8425	5.9608	74.
75.	5.0822	5.2005	5.3188	5.4371	5.5554	5.6737	5.7920	5.9103	6.0286	75.
76.	5.1500	5.2683	5.3866	5.5049	5.6232	5.7415	5.8598	5.9781	6.0964	76.
77.	5.2178	5.3361	5.4544	5.5727	5.6910	5.8093	5.9276	6.0459	6.1642	77.
78.	5.2856	5.4039	5.5222	5.6405	5.7588	5.8771	5.9954	6.1137	6.2320	78.
79.	5.3533	5.4716	5.5899	5.7082	5.8265	5.9448	6.0631	6.1814	6.3007	79.
80.	5.4211	5.5394	5.6577	5.7760	5.8943	6.0126	6.1309	6.2492	6.3675	80.
81.	5.4889	5.6072	5.7255	5.8438	5.9621	6.0804	6.1987	6.3170	6.4353	81.
82.	5.5567	5.6750	5.7933	5.9116	6.0299	6.1482	6.2665	6.3848	6.5031	82.
83.	5.6244	5.7427	5.8610	5.9793	6.0976	6.2159	6.3342	6.4525	6.5708	83.
84.	5.6922	5.8105	5.9288	6.0471	6.1654	6.2837	6.4020	6.5203	6.6386	84.
85.	5.7600	5.8783	5.9966	6.1149	6.2332	6.3515	6.4698	6.5881	6.7064	85.
86.	5.8278	5.9461	6.0644	6.1827	6.3010	6.4193	6.5376	6.6559	6.7742	86.
87.	5.8956	6.0139	6.1322	6.2505	6.3688	6.4871	6.6054	6.7237	6.8420	87.
88.	5.9633	6.0816	6.2000	6.3183	6.4366	6.5549	6.6732	6.7915	6.9098	88.
89.	6.0311	6.1494	6.2677	6.3860	6.5043	6.6226	6.7409	6.8592	6.9775	89.
90.	6.0989	6.2172	6.3355	6.4538	6.5721	6.6904	6.8087	6.9270	7.0453	90.
91.	6.1667	6.2850	6.4033	6.5216	6.6399	6.7582	6.8765	6.9948	7.1131	91.
92.	6.2344	6.3527	6.4710	6.5893	6.7076	6.8259	6.9442	7.0625	7.1808	92.
93.	6.3022	6.4205	6.5388	6.6571	6.7754	6.8937	7.0120	7.1303	7.2486	93.
94.	6.3700	6.4883	6.6066	6.7249	6.8432	6.9615	7.0798	7.1981	7.3164	94.
95.	6.4378	6.5561	6.6744	6.7927	6.9110	7.0293	7.1476	7.2659	7.3842	95.
96.	6.5056	6.6239	6.7422	6.8605	6.9788	7.0971	7.2154	7.3337	7.4520	96.
97.	6.5733	6.6916	6.8099	6.9282	7.0465	7.1648	7.2831	7.4014	7.5197	97.
98.	6.6411	6.7594	6.8777	6.9960	7.1143	7.2326	7.3509	7.4692	7.5875	98.
99.	6.7089	6.8272	6.9455	7.0638	7.1821	7.3004	7.4187	7.5370	7.6553	99.
100.	6.7767	6.8950	7.0133	7.1316	7.2499	7.3682	7.4865	7.6048	7.7231	100.

## Medida de tablas de madera. (Continuación.)

Ancho en pulgadas	Número de pies cuadrados de tabla contenidos en un pie lineal de madera en piezas de diferentes dimensiones. (Original.)								Ancho en pulgadas
	Espesor en pulgadas.								
	5½	5¾	6	6¼	6½	6¾	7	7¼	
1. 1146	1196	1250	1302	1354	1406	1458	1510	1563	1. 1146
2. 2292	2396	2500	2604	2708	2813	2917	3021	3125	
3. 3438	3594	3750	3906	4063	4219	4375	4531	4688	2. 2292
4. 4584	4792	5000	5208	5417	5625	5833	6042	6250	
5. 5729	5990	6250	6510	6771	7031	7292	7552	7813	3. 3438
6. 6875	7188	7500	7812	8125	8438	8750	9062	9375	
7. 8021	8385	8750	9115	9479	9844	10209	10573	10938	4. 4584
8. 9167	9583	1000	1042	1083	1125	1167	1208	1250	
9. 1031	1078	1125	1172	1219	1266	1312	1359	1406	5. 5729
10. 1146	1195	1250	1302	1354	1406	1458	1510	1563	
11. 1261	1318	1375	1432	1490	1547	1604	1661	1719	6. 6875
12. 1375	1438	1500	1562	1625	1688	1750	1813	1875	
13. 1490	1557	1625	1693	1760	1828	1896	1964	2031	7. 8021
14. 1604	1677	1750	1823	1896	1969	2042	2115	2188	
15. 1719	1797	1875	1953	2031	2109	2188	2266	2344	8. 9167
16. 1833	1917	2000	2083	2167	2250	2333	2417	2500	
17. 1948	2036	2125	2214	2302	2391	2479	2568	2656	9. 1031
18. 2063	2156	2250	2344	2438	2531	2625	2719	2813	
19. 2177	2276	2375	2474	2573	2672	2771	2870	2969	10. 1146
20. 2292	2396	2500	2604	2708	2813	2917	3021	3125	
21. 2406	2514	2625	2734	2844	2953	3063	3172	3281	11. 1261
22. 2521	2635	2750	2865	2979	3094	3208	3323	3438	
23. 2635	2755	2875	2995	3115	3234	3354	3474	3594	12. 1375
24. 2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	
25. 2865	2995	3125	3255	3385	3516	3646	3776	3906	13. 1490
26. 2979	3115	3250	3385	3521	3656	3792	3927	4063	
27. 3094	3234	3375	3516	3656	3797	3938	4078	4219	14. 1604
28. 3208	3354	3500	3646	3792	3938	4083	4229	4375	
29. 3323	3474	3625	3776	3927	4078	4229	4380	4531	15. 1719
30. 3438	3594	3750	3906	4063	4219	4375	4531	4688	
31. 3552	3714	3875	4036	4198	4359	4521	4682	4844	16. 1833
32. 3667	3833	4000	4167	4333	4500	4667	4833	5000	
33. 3781	3953	4125	4297	4469	4641	4813	4984	5156	17. 1948
34. 3896	4072	4250	4427	4604	4781	4957	5135	5313	
35. 4010	4193	4375	4557	4740	4922	5103	5286	5469	18. 2063
36. 4125	4313	4500	4687	4875	5063	5249	5438	5625	
37. 4240	4432	4625	4818	5010	5203	5395	5589	5781	19. 2177
38. 4354	4552	4750	4948	5146	5344	5541	5740	5938	
39. 4469	4672	4875	5078	5281	5484	5687	5891	6094	20. 2292
40. 4583	4792	5000	5208	5417	5625	5833	6042	6250	
41. 4698	4911	5125	5339	5552	5766	5979	6193	6406	21. 2406
42. 4813	5031	5250	5469	5688	5906	6125	6344	6563	
43. 4927	5151	5375	5599	5823	6047	6271	6495	6719	22. 2521
44. 5042	5271	5500	5729	5958	6188	6417	6646	6876	
45. 5156	5391	5625	5859	6094	6328	6563	6797	7031	23. 2635
46. 5271	5510	5750	5990	6229	6469	6708	6948	7188	
47. 5385	5630	5875	6120	6365	6609	6854	7099	7344	24. 2750
48. 5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	
49. 5615	5869	6125	6381	6637	6893	7149	7405	7661	25. 2865
50. 5729	5990	6250	6510	6771	7031	7292	7552	7813	
51. 5844	6125	6385	6645	6905	7165	7425	7685	7945	26. 2979
52. 5958	6249	6510	6771	7031	7292	7552	7813	8073	
53. 6073	6375	6638	6899	7160	7421	7682	7943	8204	27. 3094
54. 6188	6499	6765	7031	7292	7553	7814	8075	8336	
55. 6302	6618	6888	7158	7428	7698	7968	8238	8508	28. 3208
56. 6417	6738	7010	7281	7552	7823	8094	8365	8636	
57. 6531	6854	7128	7401	7673	7945	8217	8489	8761	29. 3323
58. 6646	6969	7245	7518	7791	8063	8336	8608	8881	
59. 6761	7084	7360	7633	7906	8179	8452	8725	8998	30. 3438
60. 6875	7199	7475	7748	8021	8294	8567	8840	9113	
61. 6990	7314	7590	7863	8136	8409	8682	8955	9228	31. 3552
62. 7104	7429	7705	7978	8251	8524	8797	9070	9343	
63. 7219	7544	7820	8093	8366	8639	8912	9185	9458	32. 3667
64. 7333	7659	7935	8208	8481	8754	9027	9300	9573	
65. 7448	7774	8050	8323	8596	8869	9142	9415	9688	33. 3781
66. 7562	7889	8165	8438	8711	8984	9257	9530	9803	
67. 7677	8000	8275	8548	8821	9094	9367	9640	9913	34. 3896
68. 7792	8114	8390	8663	8936	9209	9482	9755	10028	
69. 7906	8229	8505	8778	9051	9324	9597	9870	10143	35. 4010
70. 8021	8344	8620	8893	9166	9439	9712	9985	10258	
71. 8135	8459	8735	9008	9281	9554	9827	10100	10373	36. 4125
72. 8250	8574	8850	9123	9396	9669	9942	10215	10488	
73. 8364	8689	8965	9238	9511	9784	10057	10330	10603	37. 4240
74. 8479	8804	9080	9353	9626	9899	10172	10445	10718	
75. 8593	8919	9195	9468	9741	10014	10287	10560	10833	38. 4354
76. 8708	9034	9310	9583	9856	10129	10402	10675	10948	
77. 8822	9149	9425	9698	9971	10244	10517	10790	11063	39. 4469
78. 8937	9264	9540	9813	10086	10359	10632	10905	11178	
79. 9051	9379	9655	9928	10201	10474	10747	11020	11293	40. 4583
80. 9166	9494	9770	10043	10316	10589	10862	11135	11408	
81. 9280	9609	9885	10158	10431	10704	10977	11250	11523	41. 4698
82. 9395	9724	10000	10273	10546	10819	11092	11365	11638	
83. 9509	9839	10115	10386	10659	10932	11205	11478	11751	42. 4813
84. 9624	9954	10230	10501	10774	11047	11320	11593	11866	
85. 9738	10069	10345	10616	10889	11162	11435	11708	11981	43. 4927
86. 9853	10184	10460	10731	11004	11277	11550	11823	12096	
87. 9967	10299	10575	10846	11119	11392	11665	11938	12211	44. 5042
88. 10082	10414	10690	10961	11234	11507	11780	12053	12326	
89. 10196	10529	10805	11076	11349	11622	11895	12168	12441	45. 5156
90. 10311	10644	10920	11191	11464	11737	12010	12283	12556	
91. 10425	10759	11035	11306	11579	11852	12125	12398	12671	46. 5271
92. 10540	10874	11150	11421	11694	11967	12240	12513	12786	
93. 10654	10989	11265	11536	11809	12082	12355	12628	12901	47. 5385
94. 10769	11104	11380	11651	11924	12197	12470	12743	13016	
95. 10883	11219	11495	11766	12039	12312	12585	12858	13131	48. 5500
96. 10998	11334	11610	11881	12154	12427	12700	12973	13246	
97. 11112	11449	11725	12001	12274	12547	12820	13093	13366	49. 5615
98. 11227	11564	11840	12113	12386	12659	12932	13205	13478	
99. 11341	11679	11955	12228	12501	12774	13047	13320	13593	50. 5729
100. 11456	11794	12070	12343	12616	12889	13162	13435	13708	

## Medida de tablas de madera. (Continuación.)

Ancho en pulgadas.	Número de pies cuadrados de tabla contenidos en un pie lineal de madera en piezas de diferentes dimensiones. (Original.)									Ancho en pulgadas.
	Espesor en pulgadas.									
	7 1/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	
1 1/4	1.615	1.667	1.719	1.771	1.823	1.875	1.927	1.979	2.031	1 1/4
1 1/2	3.229	3.333	3.438	3.542	3.646	3.750	3.854	3.958	4.063	1 1/2
1 3/4	4.844	5.000	5.156	5.313	5.469	5.625	5.781	5.938	6.094	1 3/4
2 1/4	6.458	6.667	6.875	7.083	7.292	7.500	7.708	7.917	8.125	2 1/4
2 1/2	8.073	8.333	8.594	8.854	9.115	9.375	9.635	9.896	1.016	2 1/2
2 3/4	9.688	1.000	1.031	1.063	1.094	1.125	1.156	1.188	1.219	2 3/4
3 1/4	1.130	1.167	1.203	1.240	1.276	1.313	1.349	1.385	1.422	3 1/4
3 1/2	1.292	1.333	1.375	1.417	1.458	1.500	1.542	1.583	1.625	3 1/2
3 3/4	1.453	1.500	1.547	1.594	1.641	1.688	1.734	1.781	1.828	3 3/4
4 1/4	1.615	1.667	1.719	1.771	1.822	1.875	1.927	1.979	2.031	4 1/4
4 1/2	1.776	1.833	1.891	1.948	2.005	2.063	2.120	2.177	2.234	4 1/2
4 3/4	1.938	2.000	2.063	2.125	2.188	2.250	2.313	2.375	2.438	4 3/4
5 1/4	2.099	2.167	2.234	2.302	2.370	2.438	2.505	2.573	2.641	5 1/4
5 1/2	2.260	2.333	2.406	2.479	2.552	2.625	2.698	2.771	2.844	5 1/2
5 3/4	2.422	2.500	2.578	2.656	2.734	2.813	2.891	2.969	3.047	5 3/4
6 1/4	2.583	2.667	2.750	2.833	2.917	3.000	3.083	3.167	3.250	6 1/4
6 1/2	2.745	2.833	2.922	3.010	3.099	3.188	3.276	3.365	3.453	6 1/2
6 3/4	2.906	3.000	3.094	3.188	3.281	3.375	3.469	3.563	3.656	6 3/4
7 1/4	3.068	3.167	3.266	3.365	3.464	3.563	3.661	3.760	3.859	7 1/4
7 1/2	3.229	3.333	3.438	3.542	3.646	3.750	3.854	3.958	4.063	7 1/2
7 3/4	3.391	3.500	3.609	3.719	3.828	3.938	4.047	4.156	4.266	7 3/4
8 1/4	3.552	3.667	3.781	3.895	4.010	4.125	4.240	4.354	4.469	8 1/4
8 1/2	3.714	3.833	3.953	4.073	4.193	4.313	4.432	4.552	4.672	8 1/2
8 3/4	3.875	4.000	4.125	4.250	4.375	4.500	4.625	4.750	4.875	8 3/4
9 1/4	4.036	4.167	4.297	4.427	4.557	4.688	4.818	4.948	5.078	9 1/4
9 1/2	4.198	4.333	4.469	4.604	4.740	4.875	5.010	5.146	5.281	9 1/2
9 3/4	4.359	4.500	4.641	4.781	4.922	5.063	5.203	5.344	5.484	9 3/4
10 1/4	4.521	4.667	4.813	4.958	5.104	5.250	5.396	5.542	5.688	10 1/4
10 1/2	4.682	4.833	4.984	5.135	5.286	5.438	5.590	5.740	5.891	10 1/2
10 3/4	4.844	5.000	5.156	5.313	5.469	5.625	5.781	5.938	6.094	10 3/4
11 1/4	5.005	5.167	5.328	5.490	5.651	5.813	5.975	6.135	6.297	11 1/4
11 1/2	5.167	5.333	5.500	5.667	5.833	6.000	6.167	6.333	6.500	11 1/2
11 3/4	5.328	5.500	5.672	5.844	6.016	6.188	6.359	6.531	6.703	11 3/4
12 1/4	5.490	5.667	5.844	6.021	6.198	6.375	6.552	6.729	6.906	12 1/4
12 1/2	5.651	5.833	6.016	6.198	6.380	6.563	6.745	6.927	7.109	12 1/2
12 3/4	5.813	6.000	6.188	6.375	6.563	6.750	6.938	7.125	7.313	12 3/4
13 1/4	5.974	6.167	6.359	6.552	6.745	6.938	7.130	7.323	7.516	13 1/4
13 1/2	6.135	6.333	6.531	6.729	6.927	7.125	7.323	7.521	7.719	13 1/2
13 3/4	6.297	6.500	6.703	6.906	7.109	7.313	7.516	7.719	7.922	13 3/4
14 1/4	6.458	6.667	6.875	7.083	7.292	7.500	7.708	7.917	8.125	14 1/4
14 1/2	6.620	6.833	7.047	7.260	7.474	7.688	7.901	8.115	8.328	14 1/2
14 3/4	6.781	7.000	7.219	7.438	7.656	7.875	8.094	8.313	8.531	14 3/4
15 1/4	6.943	7.167	7.391	7.615	7.839	8.063	8.286	8.510	8.734	15 1/4
15 1/2	7.104	7.333	7.563	7.792	8.021	8.250	8.479	8.708	8.938	15 1/2
15 3/4	7.266	7.500	7.735	7.969	8.203	8.438	8.672	8.906	9.141	15 3/4
16 1/4	7.427	7.667	7.906	8.146	8.386	8.625	8.865	9.104	9.344	16 1/4
16 1/2	7.589	7.833	8.078	8.323	8.568	8.813	9.057	9.302	9.547	16 1/2
16 3/4	7.750	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000	9.250	9.500	9.750	16 3/4
17 1/4	8.073	8.333	8.594	8.854	9.115	9.375	9.635	9.896	10.16	17 1/4
17 1/2	8.236	8.666	8.938	9.208	9.479	9.750	10.02	10.29	10.56	17 1/2
17 3/4	8.398	8.666	8.938	9.208	9.479	9.750	10.02	10.29	10.56	17 3/4
18 1/4	8.560	8.833	9.106	9.379	9.652	9.925	10.198	10.471	10.744	18 1/4
18 1/2	8.722	9.000	9.278	9.556	9.834	10.113	10.391	10.669	10.947	18 1/2
18 3/4	8.884	9.167	9.450	9.733	10.016	10.299	10.582	10.865	11.148	18 3/4
19 1/4	9.046	9.333	9.620	9.907	10.194	10.481	10.768	11.055	11.342	19 1/4
19 1/2	9.208	9.500	9.792	10.083	10.375	10.667	10.958	11.249	11.540	19 1/2
19 3/4	9.370	9.667	9.963	10.258	10.554	10.849	11.144	11.439	11.734	19 3/4
20 1/4	9.532	9.833	10.133	10.433	10.733	11.033	11.333	11.633	11.933	20 1/4
20 1/2	9.694	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100	20 1/2
20 3/4	9.856	10.167	10.467	10.767	11.067	11.367	11.667	11.967	12.267	20 3/4
21 1/4	10.018	10.333	10.633	10.933	11.233	11.533	11.833	12.133	12.433	21 1/4
21 1/2	10.180	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	21 1/2
21 3/4	10.342	10.667	10.967	11.267	11.567	11.867	12.167	12.467	12.767	21 3/4
22 1/4	10.504	10.833	11.133	11.433	11.733	12.033	12.333	12.633	12.933	22 1/4
22 1/2	10.666	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100	22 1/2
22 3/4	10.828	11.167	11.467	11.767	12.067	12.367	12.667	12.967	13.267	22 3/4
23 1/4	10.990	11.333	11.633	11.933	12.233	12.533	12.833	13.133	13.433	23 1/4
23 1/2	11.152	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	23 1/2
23 3/4	11.314	11.667	11.967	12.267	12.567	12.867	13.167	13.467	13.767	23 3/4
24 1/4	11.476	11.833	12.133	12.433	12.733	13.033	13.333	13.633	13.933	24 1/4
24 1/2	11.638	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100	24 1/2
24 3/4	11.800	12.167	12.467	12.767	13.067	13.367	13.667	13.967	14.267	24 3/4
25 1/4	11.962	12.333	12.633	12.933	13.233	13.533	13.833	14.133	14.433	25 1/4
25 1/2	12.124	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600	25 1/2
25 3/4	12.286	12.667	12.967	13.267	13.567	13.867	14.167	14.467	14.767	25 3/4
26 1/4	12.448	12.833	13.133	13.433	13.733	14.033	14.333	14.633	14.933	26 1/4
26 1/2	12.610	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100	26 1/2
26 3/4	12.772	13.167	13.467	13.767	14.067	14.367	14.667	14.967	15.267	26 3/4
27 1/4	12.934	13.333	13.633	13.933	14.233	14.533	14.833	15.133	15.433	27 1/4
27 1/2	13.096	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300	15.600	27 1/2
27 3/4	13.258	13.667	13.967	14.267	14.567	14.867	15.167	15.467	15.767	27 3/4
28 1/4	13.420	13.833	14.133	14.433	14.733	15.033	15.333	15.633	15.933	28 1/4
28 1/2	13.582	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100	28 1/2
28 3/4	13.744	14.167	14.467	14.767	15.067	15.367	15.667	15.967	16.267	28 3/4
29 1/4	13.906	14.333	14.633	14.933	15.233	15.533	15.833	16.133	16.433	29 1/4
29 1/2	14.068	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600	29 1/2
29 3/4	14.230	14.667	14.967	15.267	15.567	15.867	16.167	16.467	16.767	29 3/4
30 1/4	14.392	14.833	15.133	15.433	15.733	16.033	16.333	16.633	16.933	30 1/4
30 1/2	14.554	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100	30 1/2
30 3/4	14.716	15.167	15.467	15.767	16.067	16.367	16.667	16.967	17.267	30 3/4
31 1/4	14.878	15.333	15.633	15.933	16.233	16.533	16.833	17.133	17.433	31 1/4
31 1/2	15.040	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600	31 1/2
31 3/4	15.202	15.667	15.967	16.267						



## Medida de tablas de madera. (Continuación.)

Ancho en pulgadas.	Número de pies cuadrados de tabla contenidos en un pie lineal de madera en piezas de diferentes dimensiones. (Original.)										Ancho en pulgadas.
	Espesor en pulgadas.										
	10	10 1/4	10 1/2	10 3/4	11	11 1/4	11 1/2	11 3/4	12		
1	.3983	.4135	.4188	.4240	.4292	.4344	.4397	.4448	.4500	1	
2	.4187	.4371	.4375	.4479	.4583	.4686	.4792	.4896	.5000	2	
3	.6250	.6406	.6383	.6719	.6875	.7031	.7188	.7344	.7500	3	
4	.8333	.8512	.8750	.8958	.9167	.9375	.9583	.9792	1.000	4	
5	1.042	1.068	1.094	1.120	1.146	1.172	1.198	1.224	1.250	5	
6	1.250	1.321	1.313	1.344	1.375	1.406	1.438	1.469	1.500	6	
7	1.459	1.496	1.531	1.568	1.604	1.641	1.677	1.714	1.750	7	
8	1.667	1.708	1.750	1.792	1.833	1.875	1.917	1.958	2.000	8	
9	1.875	1.922	1.969	2.016	2.063	2.109	2.156	2.203	2.250	9	
10	2.083	2.135	2.188	2.240	2.292	2.344	2.396	2.448	2.500	10	
11	2.292	2.349	2.406	2.464	2.521	2.578	2.635	2.693	2.750	11	
12	2.500	2.563	2.625	2.688	2.750	2.813	2.875	2.938	3.000	12	
13	2.708	2.776	2.844	2.911	2.979	3.047	3.115	3.182	3.250	13	
14	2.917	2.990	3.063	3.135	3.207	3.281	3.354	3.427	3.500	14	
15	3.125	3.203	3.281	3.359	3.438	3.516	3.594	3.672	3.750	15	
16	3.333	3.417	3.500	3.583	3.667	3.750	3.833	3.917	4.000	16	
17	3.542	3.630	3.719	3.807	3.896	3.984	4.072	4.161	4.250	17	
18	3.750	3.844	3.938	4.031	4.125	4.219	4.313	4.406	4.500	18	
19	3.958	4.057	4.156	4.255	4.354	4.453	4.552	4.651	4.750	19	
20	4.167	4.271	4.375	4.479	4.583	4.688	4.791	4.896	5.000	20	
21	4.375	4.484	4.594	4.703	4.813	4.922	5.031	5.141	5.250	21	
22	4.583	4.699	4.812	4.927	5.042	5.156	5.270	5.385	5.500	22	
23	4.792	4.911	5.031	5.151	5.271	5.391	5.510	5.630	5.750	23	
24	5.000	5.125	5.250	5.375	5.500	5.625	5.750	5.875	6.000	24	
25	5.208	5.339	5.469	5.599	5.729	5.859	5.990	6.120	6.250	25	
26	5.417	5.553	5.688	5.823	5.958	6.094	6.229	6.365	6.500	26	
27	5.625	5.766	5.906	6.047	6.189	6.332	6.469	6.609	6.750	27	
28	5.833	5.979	6.125	6.271	6.417	6.563	6.708	6.854	7.000	28	
29	6.042	6.193	6.344	6.495	6.646	6.797	6.948	7.099	7.250	29	
30	6.250	6.406	6.563	6.719	6.875	7.031	7.188	7.344	7.500	30	
31	6.458	6.620	6.781	6.943	7.104	7.266	7.427	7.589	7.750	31	
32	6.667	6.833	7.000	7.167	7.333	7.500	7.667	7.833	8.000	32	
33	6.875	7.047	7.219	7.391	7.563	7.734	7.906	8.078	8.250	33	
34	7.083	7.260	7.438	7.615	7.792	7.969	8.146	8.323	8.500	34	
35	7.292	7.474	7.656	7.839	8.021	8.203	8.385	8.568	8.750	35	
36	7.500	7.688	7.875	8.063	8.250	8.438	8.625	8.813	9.000	36	
37	7.708	7.901	8.094	8.286	8.479	8.672	8.865	9.057	9.250	37	
38	7.917	8.115	8.312	8.510	8.709	8.906	9.104	9.302	9.500	38	
39	8.125	8.328	8.531	8.734	8.938	9.141	9.344	9.547	9.750	39	
40	8.333	8.543	8.750	8.958	9.167	9.375	9.583	9.792	10.00	40	
41	8.542	8.755	8.969	9.182	9.396	9.609	9.823	10.04	10.25	41	
42	8.750	8.969	9.188	9.406	9.625	9.844	10.06	10.28	10.50	42	
43	8.958	9.182	9.406	9.630	9.854	10.08	10.30	10.53	10.75	43	
44	9.167	9.396	9.625	9.854	10.08	10.31	10.54	10.77	11.00	44	
45	9.375	9.609	9.844	10.08	10.31	10.55	10.78	11.02	11.25	45	
46	9.583	9.823	10.06	10.30	10.54	10.78	11.02	11.26	11.50	46	
47	9.792	10.04	10.28	10.53	10.77	11.02	11.26	11.51	11.75	47	
48	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00	11.25	11.50	11.75	12.00	48	
49	10.42	10.68	10.94	11.20	11.46	11.72	11.98	12.24	12.50	49	
50	10.83	11.10	11.38	11.65	11.92	12.19	12.46	12.73	13.00	50	
51	11.25	11.53	11.81	12.09	12.36	12.63	12.90	13.17	13.44	51	
52	11.67	11.96	12.25	12.54	12.83	13.11	13.42	13.71	14.00	52	
53	12.08	12.39	12.69	12.99	13.29	13.59	13.89	14.19	14.50	53	
54	12.50	12.81	13.12	13.44	13.75	14.06	14.38	14.69	15.00	54	
55	12.92	13.24	13.56	13.89	14.21	14.53	14.85	15.18	15.50	55	
56	13.33	13.67	14.00	14.33	14.67	15.00	15.33	15.67	16.00	56	
57	13.75	14.09	14.44	14.78	15.13	15.47	15.81	16.16	16.50	57	
58	14.17	14.52	14.88	15.23	15.58	15.94	16.29	16.65	17.00	58	
59	14.58	14.95	15.31	15.77	16.04	16.41	16.77	17.14	17.50	59	
60	15.00	15.38	15.75	16.13	16.50	16.89	17.25	17.63	18.00	60	
61	15.42	15.82	16.23	16.63	17.02	17.42	17.81	18.21	18.60	61	
62	15.83	16.25	16.68	17.09	17.52	17.95	18.37	18.79	19.20	62	
63	16.25	16.69	17.12	17.55	17.98	18.41	18.84	19.27	19.70	63	
64	16.67	17.12	17.56	18.00	18.44	18.88	19.32	19.76	20.20	64	
65	17.08	17.54	18.00	18.46	18.92	19.38	19.84	20.29	20.75	65	
66	17.50	17.97	18.44	18.91	19.38	19.85	20.32	20.79	21.25	66	
67	17.92	18.40	18.88	19.36	19.84	20.32	20.80	21.28	21.75	67	
68	18.33	18.82	19.31	19.80	20.29	20.78	21.27	21.76	22.25	68	
69	18.75	19.25	19.75	20.25	20.75	21.25	21.75	22.25	22.75	69	
70	19.17	19.68	20.19	20.70	21.21	21.72	22.23	22.74	23.25	70	
71	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00	71	



entre estos límites de error, merece generalmente que se la considere como exacta. No hay dificultad en llegar á este límite de exactitud, y cuando no se logra, es porque se ha trabajado mal. Muchas circunstancias se combinan para producir errores de poca significación y absolutamente inevitables, los cuales aparecen al trasladar al papel las anotaciones tomadas en el terreno, y desde luego afectan al plano y al cálculo de la superficie. Entonces hacemos lo que comúnmente se llama *corregir* los errores; pero que en realidad es simplemente disimularlos. Esto sucederá siempre por más esmero científico que se haya tenido en el procedimiento. Dos métodos se usan con este fin, ambos basados en el mismo principio, uno de ellos, mecánico, por medio del trazado; el otro, por el cálculo, más exacto, pero mucho más enojoso. Describiremos ambos métodos; pero haremos la observación de que proporcionando una escala para el plano como lo indicamos en seguida, el método mecánico empleado por un dibujante hábil es bastante exacto para los usos ordinarios. Súmense todos los lados en pies y divídase la suma por el número de lados para obtener su longitud media. Divídase esta longitud media por 8; el cociente será la escala propia en pies por pulgada. En otras palabras, representemos por 8 pulgadas cada lado medio  $\div 8$ . Suponemos que ningún ingeniero considere exacta la medida de los ángulos con una aproximación de un cuarto de grado, que es la práctica usual entre los agrimensores. Pueden medirse por medio del tránsito de ingeniero, actualmente de uso universal en nuestras obras públicas, con uno ó dos minutos de aproximación, y siendo mucho más exactos que los rumbos tomados con la brújula (los cuales no pueden llevarse á tanta aproximación, y están por otra parte sujetos á muchas causas de errores), sirven para corregir éstos en la oficina.

La anotación de los rumbos, sin embargo, no debe limitarse á cuartos de grado, deben apreciarse los minutos del ángulo tan próximamente como sea posible al observador; también debe tomarse el rumbo á la espalda en cada vértice, como comprobación adicional. Es bueno, al tomar las indicaciones de la brújula, adoptar como regla que se dirija siempre el norte de la caja de la brújula hacia el objeto cuyo ángulo se va á tomar; y hacer la lectura desde la punta N de la aguja. Los que usen indiferentemente el N y el S de la caja de la aguja estarán muy expuestos á cometer errores. También es mejor medir el ángulo más pequeño marcado con líneas de puntos, fig. 2) en los vértices, sea exterior como en el

$\frac{1}{2}$  N. del T. — En el sistema métrico, procédase así: Súmense todos los lados medidos en metros, y divídase la suma por el número de lados para obtener su longitud media. Multiplíquese ésta por 5 y el producto será el denominador de la escala cuyo numerador es 1. Ej.: supongamos que la suma de los lados da 3660 metros y que son 10 lados;  $\frac{3660}{10} = 366$  metros será el largo medio de ellos y multiplicado por 5 =  $366 \times 5 = 1830$


da el denominador de la escala, que será  $\frac{1}{1830}$ . Siempre se escogerá para escala una fracción próxima más adecuada. En este caso  $\frac{1}{2000}$ , por ejemplo.

\* Los jóvenes ayudantes deberían practicar delineando ó trazando con datos perfectamente exactos. Este es el único modo de aprender lo que se entiende por trabajo exacto. El transportador semicircular debe ser de 9 á 12 pulg. de diám. (25 á 30 cm) y graduado á 10 minutos. La regla y escuadra deben ser de metal; preferimos la plata alemana que no se oxida como el acero, y deben estar hechas con *excrupulosa exactitud* por un hábil fabricante de instrumentos. Una aguja muy fina, con cabeza de lacre manejada verticalmente, debe emplearse para marcar las dist. y los áng. y el ojo del dibujante debe colocarse directamente sobre ella. El lápiz debe ser duro (Faber n.º 4 es bueno para transportar) y conservarle la punta aguda frotándola en una lima fina después de tajar la madera con la navaja. La escala debe ser por lo menos de la longitud del lado más largo del plano, y deberá trazarse en el borde de una tira del mismo papel en que se dibuja. Esto evitará, en gran parte, los errores que nacen por la contracción y dilatación del papel. Desgraciadamente, un pliego de papel no se contrae y dilata en la misma proporción, á lo largo que al través, impidiendo así que la escala hecha en la tira de papel, como lo hemos indicado, proporcione un medio eficaz de corregir el error. En los planos de levantamientos comunes de granjas, haciendas, etc., pueden desprepreciarse los errores de esta procedencia. Para tales planos, como han de transportarse, dividirse y calcularse en un tiempo demasiado corto para admitir cambios apreciables, las escalas ordinarias de madera, marfil ó metal, pueden emplearse; pero no se pueden obtener con ellas resultados satisfactoriamente exactos en planos que exijan muchos días, y más si el aire está alternativamente húmedo y seco, ó sujeto á variaciones considerables de temperatura. El papel llamado de *pergamino* (parchment) es peor á este respecto que el buen papel de dibujo.

Con las precedentes precauciones, se puede hacer un dibujo con tanta exactitud como á que se alcanza en las operaciones del terreno.



vértice 5, ó interior como en todos los otros; porque así es siempre menor que  $180^\circ$ ; de modo que hay menos peligro, de hacer una lectura equivocada, que cuando excede de  $180^\circ$ , esto es, en el caso de que el tránsito esté graduado á un lado y á otro de  $0^\circ$  á  $180^\circ$ ; si tiene una sola graduación de  $0^\circ$  á  $360^\circ$ , la precaución es



inútil. Cuando el ángulo exterior es pequeño, réstese de  $360^\circ$  para obtener el interior.

Suponiendo concluido el trabajo sobre el terreno, y que deseamos un plano que nos dé la superficie dividiéndola en triángulos (cuyas bases y alturas puedan medirse á la escala y sus áreas calcularse una por una) debemos desde luego transportar las anotaciones del terreno, sea usando los ángulos ó calculando primero las orientaciones en un solo sentido, por medio de los ángulos, y luego aplicándolas. El último modo es preferible, porque en el primero el transportador puede ser movido para cada ángulo, mientras que en el último permanece fijo en tanto que se marcan los rumbos. Cada movimiento de aquél aumenta la probabilidad de error. El modo de corregir los errores se explica en la página siguiente.

En uno ó otro caso, el polígono transportado de seguro que no cerrará exactamente, no sólo como consecuencia de los errores por las operaciones del terreno, sino también al transportarlas al dibujo. Así, el último lado, n.º 6, fig. 2, en lugar de cerrar en el vértice 6, terminará en cualquiera otra parte, por ejemplo en  $f$ , de cerrar en la distancia  $f6$  el error correspondiente, el cual, sin embargo, tal como está representando en la fig. 2, es más de diez veces mayor en relación al tamaño del plano, que lo que se admite en la práctica. Para distribuir este error, trácese por cada vértice una pequeña línea paralela á  $f6$  y siempre en la dirección  $f6$ . Súmense todos los lados, y médase  $f6$  en la escala del plano. Luego empezando en el vértice 1, digamos:


Suma de todos los lados	:	Error total de cierre $f6$	::	Lado 1	:	Error corresp. al lado 1.
-------------------------	---	----------------------------	----	--------	---	---------------------------

Llévese este error de 1 á  $a$ . Entonces en el vértice 2 tenemos:

Suma de todos los lados	:	Error total de cierre $f6$	::	Suma de los lados 1 y 2	:	Error corresp. al lado 2.
-------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------	---	---------------------------

Dicho error colóquese de 2 á  $b$ , y así en cada vértice; siempre usando, como tercer término, la suma de los lados entre el punto de que se trata y el error de cierre dado. Finalmente, finanse  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$ ,  $f$ , y el alineamiento está concluido. La corrección ha cambiado evidentemente la longitud de cada lado, alargando á unos y acortando á otros. También han cambiado los ángulos. Las nuevas longitudes y los nuevos ángulos pueden con exactitud tolerable hallarse por medio de la escala y el transportador, y ser marcados en el trazado en lugar de los anteriores. Cuando el plano tiene muchos lados, el cálculo del error para cada uno de ellos se hace fastidioso, y como en una mensura bien practicada y bien transportada, el error total es muy pequeño (no excederá de  $\frac{1}{400}$  del perímetro), puede entonces

dividirse entre los lados, simplemente distribuyendo  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ , y  $\frac{1}{10}$  del error en los vértices situados a distancia más ó menos de  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ , y  $\frac{1}{10}$  del contorno del perímetro; y en los vértices intermedios, distribúyase al ojo. Puede también evitarse todo cálculo así: trazando una línea  $ab$  de longitud igual á la longitud unida de todos los lados, y dividiéndola en dist a 1, 12, etc., iguales á los lados res-



pectivos. Hágase de igual al error total, únase  $ac$  y trácese 1.1'; 2.2', etc., que darán el error en cada vértice.

Cuando el dibujo está terminado así, debe dividirse con líneas finas de lápiz en triángulos cuyas bases y alturas se miden por la escala con el fin de calcular el área. Poniendo cuidado, tanto en el levantamiento como en el trazado, el error no excederá de  $\frac{1}{1000}$  del área verdadera. Para evitar equivocaciones deben trazarse y calcularse, por lo menos, dos series distintas de triángulos, y si el área que resulta difiere en más de  $\frac{1}{1000}$ , es señal de que no han sido preparadas con suficiente cuidado.

El error por el cual no cierra el perímetro debido á la imperfección de trabajo sobre el terreno debe calcularse exactamente como lo indicamos, y hacerse constar en el papel antes de comenzar el dibujo del plano, logrando así una prueba perfecta de la exactitud del dibujo, que si se hace correctamente, no cerrará en el punto de partida, sino en el indicado por el error. El cálculo de éste, con un poco de más trabajo, suministra igualmente el modo de distribuirlo dentro de los diferentes lados y la manera de trazar desde luego el plano correctamente sin el uso del transportador, poniéndonos en capacidad de hacer con más certeza las medidas subsiguientes y el cálculo de los triángulos.

Describiremos ahora este procedimiento; pero recomendamos que aun cuando se emplee, especialmente en levantamientos complicados, se haga primero un croquis, y se corrija por medio del primer método mecánico á que hemos hecho alusión. Se verá que es de gran utilidad al usar el método del cálculo. Al mismo tiempo que da práctica para evitar á la simple vista equivocaciones desagradables, que de otro modo suelen ocurrir, sus principios son por demás sencillos y fácilmente se recuerdan una vez comprendidos. Los continuos cambios en las direcciones de los lados, nos harán, si no se tiene gran cuidado, tomar diferencias de lat. N por dif. de lat S y dif de mer al E por O.

Suponemos, pues, que dicho croquis ha sido preparado, y que los ángulos, direcciones y distancias, figuran en él al lápiz como han sido tomadas del libro de memorias.

Súmense los ángulos interiores formados en todos los vértices; llámese esa suma  $\alpha$ , multiplíquese el número de lados por  $180^\circ$ ; réstese del producto,  $360^\circ$ ; si la diferencia es igual á la suma  $\alpha$ , es prueba de que los ángulos han sido medidos correctamente\*. Esto, sin embargo, ocurrirá rara vez, siempre habrá discrepancias; pero si el trabajo en el terreno ha sido ejecutado con regular cuidado, no excederán los errores de dos minutos, más ó menos, por cada ángulo. En este caso distribúyase el exceso por partes iguales entre todos los ángulos, sumando ó restando según sea el caso; excepto que corresponda á menos de dos minutos para cada ángulo, pues esto debe despreciarse en levantamientos ordinarios. Los ángulos corregidos pueden trazarse entonces con tinta en el plano y borrarse el trazado de lápiz. Supongámonos los ángulos ya corregidos como se ven en la figura 3. Luego, por medio de estos ángulos corregidos, corrijámonos también las direcciones; así: fig. 3. Escójase un lado (mientras más largo mejor). Sea el lado 2 el elegido, su orientación N  $75^\circ 32'$  E, la supondremos correcta por ser tomada sobre el terreno. Trácese por sus extremos la meridiana y llévense paralelas á ella por los demás vértices del polígono. Ahora bien, siendo la dirección del lado 1, 2, N  $75^\circ 32'$  E y necesitándose conocer la del lado 3, es claro que la dirección ó orientación inversa del primero desde el vértice 2, es S  $75^\circ 32'$  O; y que por tanto el ángulo 1, 2, 3, es de  $75^\circ 32'$ . De consiguiente, si tomamos  $75^\circ 32'$  del ángulo entero corregido 1, 2, 3, ó de  $144^\circ 57'$ .

\* Porque la suma de los ángulos internos de un polígono es igual á tantas veces dos rectos como lados tiene menos 4 ángulos rectos ó  $360^\circ$ .

† N. del T. — En esta figura la letra W indica el Oeste (West).

la diferencia de  $69^{\circ}25'$  será el ángulo  $m, 2, 3$ ; por tanto la dirección del lado 3 debe ser  $S 69^{\circ}25' E$ . Para hallar la del lado 4, tenemos ahora el ángulo  $2, 3, a$ , orientación inversa del lado 2, 3, también igual a  $69^{\circ}25'$ , y si agregamos este ángulo al entero corregido 2, 3, 4, ó a  $69^{\circ}32'$ , tendremos el ángulo  $a3, 4 = 69^{\circ}25' + 69^{\circ}32' =$




Fig. 3

$138^{\circ}57'$ , que restado de  $180^{\circ}$  nos da el ángulo  $b34 = 41^{\circ}3'$ ; por consiguiente, la dirección del lado 4 debe ser  $S 41^{\circ}3' O$ .

Para la dirección de lado 5 tenemos ahora el ángulo  $3, 4, c = 41^{\circ}3'$ , que restado del ángulo corregido 3, 4, 5 ó  $120^{\circ}43'$  queda el ángulo  $c, 4, 5 = 79^{\circ}40'$ ; por tanto la dirección del lado 5 debe ser  $N 79^{\circ}40' O$ . En el vértice 5 para la dirección del lado 6, tenemos el ángulo  $4, 5, d = 79^{\circ}40'$  que tomados de  $133^{\circ}10'$  queda el ángulo  $d5 6 = 53^{\circ}30'$ ; por consiguiente, la dirección del lado 5, 6 debe ser  $S 53^{\circ}30' O$ . Así en cada uno de los lados, sólo se necesita una observación cuidadosa para ver cómo deben aplicarse los diferentes ángulos en cada vértice.

Algunas veces se han dado reglas con este objeto; pero si no se usan frecuentemente, se olvidan pronto. El plano previamente preparado evita la necesidad de dichas reglas, tanto más cuanto que el principio del procedimiento aludido se reduce únicamente a un asunto de simple vista y tiende en gran manera a impedir los errores provenientes de erradas direcciones, en tanto que el transportador revela inmediatamente cualquiera equivocación sería cometida en los ángulos, impidiendo así su propagación. Después de haber obtenido todas las direcciones corregidas, deben trazarse en el plano, en lugar de las tomadas en el terreno. Sin embargo, requerirán todavía una nueva corrección desde luego que estarán afectadas al cerrarse el polígono del error correspondiente.

Ahora procedamos al cálculo de este error, *fig. 2*, el cual está basado en el principio de que en una medida correcta, las diferencias de latitud norte son iguales a las de latitud sur, y las diferencias de meridiano del este a las del oeste. Prepárese una tabla de siete columnas como se ve a continuación, y en las primeras tres columnas colóquense los números de los lados y sus direcciones corregidas: también las distancias ó longitudes de los lados según fueron medidas en el croquis, si se ha hecho uno, pero si no, según fueron medidas en el terreno. A saber



Lado.	Dirección.	Dist. en m.	Diferencias de latitudes.		Diferencias de meridianos.	
			N.	S.	E.	O.
1	N. 16° 40' O.	1060	1015.5			304.
2	N. 75° 32' E.	1202	300.3		1163.9	
3	S. 69° 25' E.	1110		390.2	1039.2	
4	S. 41° 3' O.	850		641.		558.2
5	N. 79° 40' O.	802	143.9			789.
6	S. 53° 30' O.	705		419.3		566.7
			1459.7	1450.5	2203.1	2217.9
			1450.5			2203.1
			9.2	Error en lat.	Error en las dif. de mer.	14.8

Búsquense ahora por medio de la Tabla de senos, etc., las proyecciones N, S, E, O, de los diferentes lados y colóquense en la que le corresponde de las cuatro columnas. Así: para el lado 1, que tiene 1,060 m con rumbo N 16° 40';  $\cos 16^{\circ} 40' = .9580$ ;  $\sin 16^{\circ} 40' = .2868$ . Entonces  $N = 1,060 \times .9580$ ;  $O = 1,060 \times .2868 = 304$ . Procedase así con todos. Sómense las cuatro columnas; búsquese la diferencia entre las columnas N y S y entre las columnas E y O. En este caso encontramos que las dif de lat N son 9.2 mayores que las dif de lat S y que las dif de mer O exceden en 14.8 a las del E. En otras palabras, hay un error al cerrar el polígono que haría que al transportar fielmente las primeras tres columnas se terminase 9.2 m hacia el N del punto de partida y con una desviación de 14.8 al O del mismo.

De modo que habiendo anotado este error sobre el papel antes de comenzar a transportar, habríamos tenido un medio de comprobar su exactitud; pero como se ha advertido anteriormente, un poquito de más trabajo nos facilita la división del error entre todos los lados y nos pone en disposición de trazar el plano de una vez correctamente.

Para distribuir los errores prepárese una tabla precisamente igual a la anterior con la excepción de que los espacios horizontales han de estar más separados, y en la cual se omiten las adiciones de las columnas N, S, E, O. Las adiciones de que hemos hecho mención se hacen inmediatamente después.

La nueva tabla es la inmediata siguiente.

**Observación.** La orientación de una línea en un extremo no tiene exactamente el mismo valor angular que la inversa en el otro extremo, la diferencia varía con la latitud y con el largo de la línea; pero no en la misma proporción. Sin embargo, la diferencia es generalmente tan pequeña, que no puede ser apreciada por la aguja. Según Gummere, alcanza sólo  $\frac{1}{4}$  de minuto en una milla (1,609 m), a la latitud de 40°; en latitudes más altas, es mayor, y menor en las más bajas, lo que se debe a que los meridianos ó líneas N-S no son verdaderamente paralelos entre sí, pues se cortan en los polos.

De aquí que el único rumbo que puede seguirse en línea recta con toda exactitud es la verdadera N-S, excepto en el Ecuador mismo donde una línea E-O es también una línea recta. Puede trazarse una verdadera E-O en cualquiera latitud, con bastante exactitud para los propósitos del agrimensor, así: habiendo obtenido primero, por medio de la estrella Polar, pág. 296, una verdadera N-S; en el punto de partida tómense 90° a contar de la N-S para obtener la verdadera dirección E-O en ese punto. Esta dirección E-O será tangente a la curva E-O del paralelo respectivo. Sígase esta tangente cuidadosamente y a intervalos (digamos al fin de cada milla) desvíese desde ella (hacia el N si estamos en latitud N ó a la inversa si en latitud S) una distancia cuya longitud en pies sea igual a la que le corresponda según la latitud en los datos siguientes, multiplicando la desviación indicada abajo por el cuadrado de la distancia en millas desde el punto de partida. Estas dist marcarán puntos de la verdadera curva E-O.

#### Latitud N ó S

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°

**Desviación en pies para una milla á contar del punto de partida.**  
 .058 .118 .179 .243 .311 .385 .467 .559 .667 .795 .952 1.15 1.43

**N. del T. — Desviación en centímetros para un kilómetro á contar del punto de partida.**

5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65°  
 1.10 | 2.20 | 3.39 | 4.60 | 5.89 | 7.30 | 8.84 | 10.59 | 12.63 | 15.06 | 18.03 | 21.78 | 27.8

**Cualquiera desviación en pies es**  $= .6666 \times (\text{dist total en millas})^2 \times \text{tang de la latitud.}$

**N. del T. — Esta fórmula para el sistema métrico es así :**

**Cualquiera desviación en metros**  $= .0782447 \times (\text{dist total en kilómetros})^2 \times \text{tang de la latitud.}$

**Rumbo** es una línea cualquiera que corta al meridiano oblicuamente, es decir, que no es ni N-S ni E-O.

Lados.	Rumbos.	Dist. en m.	Diferencias de latitudes.		Diferencias de meridianos.	
			N.	S.	E.	O.
1	N. 16° 40' O.	1060	1015.5 1.7			304.0 2.7
			1013.8	.....	.....	301.3
2	N. 75° 32' E.	1202	300.3 1.9		1163.9 3.1	
			298.4	.....	1167.0	
3	S. 69° 25' E.	1110		390.2 1.8	1039.2 2.9	
				392	1042.1	
4	S. 41° 3' O.	850		641.0 1.3		558.2 2.2
				642.3	.....	556.5
5	N. 79° 40' O.	802	143.9 1.3			789.4 2.1
			142.6	.....	.....	786.9
6	S. 53° 30' O.	705		419.3 1.1		566.7 1.8
				420.4	.....	564.9
		5729 Suma de los lados.	1454.8 Coordenad. N.	1454.7 Coordenad. S.	2209.1 Coordenad. E.	2209.1 Coordenad. O.

Ahora hemos encontrado por la tabla vieja que las difs de lat N y las difs de mer al oeste son demasiado largas y por consiguiente deben acortarse, mientras que las al S y al E deben alargarse; todo en las proporciones siguientes :

Suma de todos los lados : Cualquier lado dado :: Error total de lat : Error de lat ó de dif de meridiano : Error de lat ó de dif de meridiano del lado dado.

Así, comenzando por la lat del lado 1 tendremos :

Suma de todos los lados. 5,729 : Lado 1 : 1,060 :: Error total de latitud 9.2 : Error de lat del lado 1. es decir 1.7.

Ahora, como la lat del lado 1 es Norte, debe ser acortada y viene á ser por consiguiente 1,015.5 — 1.7 = 1,013.8 como está en la nueva tabla.

También tenemos por dif de meridiano del lado 1.

Suma de todos los lados 5,729 : Lado 1 : 1,060 : Error total en la dif de mer 14.8 : Error en la dif de mer del lado 1 ó sea 2.7.

Ahora bien, como la dif de meridiano del lado 1 es Oeste, debe acortarse; de consiguiente se convierte en  $304 - 2.7 = 301.3$  como figura fuera en la nueva tabla\*




Fig. 4.

Procediendo así con cada lado obtendremos todas las lats y difs de meridianos correctas, como se ve en la nueva tabla donde están unidas á sus lados respectivos por medio de líneas de puntos; pero en la práctica es mejor tachar las originales cuando se ha terminado y probado el cálculo. Si sumamos ahora las 4 columnas corregidas N S E O, encontramos que las difs de lat N son = las difs de lat S y las difs de mer E = las difs de mer O, probando esto que está correcto el trabajo. Hay en verdad una discrepancia de .1 de m entre las difs de lat N y las difs de lat S; pero esto es debido á que hemos apreciado las correcciones con una sola cifra decimal y es demasiado pequeña para ser considerada. Ocurrirán algunas veces, por esta causa, discrepancias de 10 ó 12 cm, pero pueden ser despreciadas. Las lats y difs de meridiano corregidas deben evidentemente cambiar los rumbos y distancias de todos los lados; pero sin conocer ninguna de estas dos, podemos ahora transportar las mensuras por medio de sólo las lats y difs de meridiano corregidas. El sistema se explica evidentemente por sí mismo. Trácese primero una línea meridiana N-S, fig. 4, y sobre ella fíjese un punto 1 para representar el vértice extremo oeste\* de la mensura.

Entonces desde el punto 1 indíquese con puntos en partes de la escala hacia el norte la distancia 1.2 = la dif de lat norte corregida 298.4 del lado 2, tomada de la tabla última; desde 2' hacia el sur indíquese del mismo modo la distancia 2', 3', dif de lat sur corregida 392 del lado 3; de 3' hacia el norte la 3', 4', = dif en la lat sur 642.3 del lado 4; desde 4' hacia el norte la 4', 5', = dif de lat norte 142.6 del lado 5; desde 5' indíquese hacia el sur 5', 6', = dif de lat sur del lado 6. Entonces desde los puntos 2', 3', 4', 5', 6', trácese líneas indefinidas con dirección hacia el este, es decir, en ángulos rectos á la meridiana. Hágase por la escala á 2', 2 = dif de mer corregida del lado 2, y únense 1 y 2. Hágase 3' á 3 = dif de mer del lado 2 + dif de mer del lado 3, y únense 2 y 3; hágase 4', 4 = 3', 3 = dif de mer del lado 4, y únense 3 y 4; hágase 5', 5 = 4', 4 = dif de mer del lado 5, y únense 4 y 5;

\* El vértice del extremo este servirá también con una pequeña variación en la operación subsiguiente como se comprende á la simple vista.

† En lugar de indicar con puntos estas dif de lat norte y sur sucesivamente, será más correcto en la práctica, preparar primero una tabla demostrando á qué distancia está cada uno de los puntos 2', 3', etc. del punto 1 hacia el norte ó el sur. Habiendo hecho esto, los puntos pueden indicarse de aquel modo hacia el norte ó hacia el sur desde el punto 1, sin tener que mover la escala en cada vez y, además, con mayor exactitud. Dicha tabla ha sido ya formada. Ráyese como sigue, y en las primeras tres columnas relíquense los números de los lados (comenzando por el lado 1 extremo del lado 1, 2) y sus respectivas diferencias de latitudes norte y sur corregidas. La formación de la



hágase  $6' = 5'$ ,  $5'$  — dif de mer del lado 6, y únanse 5 y 6', y finalmente únanse 6 y 1 y estará completo el polígono. Si no se requiere mucha exactitud, la superficie puede encontrarse por medio de triángulos; las direcciones por medio del trans-




Fig. 5.

portador; y las longitudes de los lados por medio de la escala; todo con una aproximación suficiente para los fines ordinarios y quizá casi tan aproximada como por el cálculo, cuando como es costumbre los rumbos se toman con un cuarto de grado de aproximación. Hemos dicho ya que con una escala de pies por pulgada — término medio de la longitud de los lados — el error en el área no excederá

$$\text{de } \frac{1}{200}.$$

(N. del T. — Como dijimos también en el mismo párrafo en que el autor dió

columnas 4.ª y 5.ª por medio de la 3.ª y 4.ª se explica á la simple vista. La exactitud está probada por el resultado final que es 0.

Lado.	Lat. N.	Lat. S.	Dist. N. ó S. desde el punto 1.	
			N.	S.
2	298.4	392.	298.4	93.6
3		642.3		735.9
4				593.3
5	142.6	420.4		1013.7
6			000.0	000.0
1	1013.8			

† Debería de antemano prepararse una tabla semejante para las distancias de los puntos, 2, 3, 4, etc. al este de la meridiana. Esta se hace de la misma manera; pero necesita una columna menos, pues todas las líneas están del mismo lado de la meridiana. Así, comenzando desde el punto 1 con el lado 2.

Lado.	Dif. de mer. E.	Dif. de mer. O.	Dist. este desde la línea meridiana.
2	1167.0		1167.0
3	1042.1		2209.1
4		556.0	1653.1
5		786.9	866.2
6		564.9	301.3
1		301.3	000.0

Este trabajo se comprueba él mismo porque su resultado final debe ser 0.

esta regla : « En el sistema métrico \* la escala para este límite de error es =  $\frac{1}{\text{término medio de la longitud de los lados} \times 5}$  ».

Pero si se necesita calcular el área del plano corregido con rigurosa exactitud, se puede hacer según el principio siguiente. (Véase fig. 5.)

Supongamos trazada una línea meridiana N-S por el vértice 1 del extremo oeste del polígono y líneas (llamadas *distancias medias*) trazadas (como las indicadas con puntos en la figura) en ángulos rectos á dicho meridiano, desde el centro de cada lado del polígono. Entonces, si cada una de las distancias medias de dichos lados, que tienen diferencia de latitud norte, se multiplica por la dif de lat, N corregida de su lado correspondiente; y si cada una de las distancias medias de dichos lados que tengan diferencias de lat S se multiplica por la dif corregida de lat S de su lado correspondiente; si sumamos separadamente todos los productos provenientes del factor dif de lat norte y todos los productos provenientes de la dif de lat S, y sustraemos la menor de estas sumas de la mayor, el residuo será el área del polígono \*. Hemos encontrado ya las difs de lat norte y sur corregidas, así como también las difs de mer este y oeste. Las dist medias se encuentran por medio de las últimas, empleando sus mitades; sumando la mitad de las difs de mer E y sustrayendo la mitad de las difs de mer O. De este modo es evidente que la distancia media 2' del lado 2 es igual á la mitad de la dif de mer E del lado 2. A ésta agréguese la otra mitad de la dif de mer E del lado 2 y la mitad de la dif de mer E del lado 3, y la suma es claramente igual á la distancia media 3' del lado 3. A esto agréguese la otra mitad de la dif de mer E, del lado 3 y réstese la mitad de la dif de mer O del lado 4 para obtener la distancia media 4' del lado 4. De ésta réstese la otra mitad de la dif de mer O del lado 4 y la mitad de la dif de mer O del lado 5 para obtener la distancia media 5', del lado 5 y así de los demás. Este cálculo debe hacerse así :

\* *Prueba.* Para ilustrar el principio sobre el cual está basada esta regla, representémos por *ab*, *bc*, *ca*, fig. 6, los tres lados de un polígono triangular de una mensura y por *ad* una meridiana trazada por el vértice del extremo oeste *a*. Trácese líneas *bd* y *cd*, perpendiculares á la línea meridiana desde cada vértice y desde el medio de cada lado trácese líneas *ew*, *mn*, *so*, perpendiculares también al meridiano y que




Fig. 6.

representen las dists medias de los lados. Considerando los lados en el orden, *ab*, *bc*, *ca*, es claro que *ad* representa la dif de lat N del lado *ab*; *fa*, la dif de lat N de *ca*, y *df* la dif de lat S de *bc*. Ahora bien, si multiplicamos la dif de lat N *ad*, del lado *ab* por su dist media *ew*, el producto será el área del triángulo *abd*. De la misma manera la dif de lat N *fa* del lado *ca*, multiplicada por la distancia media *so*, dará el área del triángulo *acf*. Y también la dif de lat S *df* del lado *bc* multiplicada por la distancia media *mn*, dará el área encerrada por la figura entera *dbcfda*. Si de esta área sustraemos las áreas de los dos triángulos *abd*, *acf*, la dif es evidentemente el área del triángulo *abc*, y así con cualquiera otro polígono por complicado que sea.

Mitad de la dif de mer E del lado 2	$= \frac{1,167}{2} =$	$\frac{583.5 E}{583.5 E}$	$=$	dist media del lado 2.
Mitad de la dif de mer E del lado 3	$= \frac{1,042.1}{2} =$	$\frac{1,167.0 E}{521.0 E}$	$=$	dist media del lado 3.
Mitad de la dif de mer O del lado 4	$= \frac{556}{2} =$	$\frac{1,688.0 E}{278.0 O}$	$=$	dist media del lado 4.
Mitad de la dif de mer O del lado 5	$= \frac{786.9}{2} =$	$\frac{2,209.0 E}{393.5 O}$	$=$	dist media del lado 5.
Mitad de la dif de mer O del lado 6	$= \frac{564.9}{2} =$	$\frac{1,653.0 E}{282.4 O}$	$=$	dist media del lado 6.
Mitad de la dif de mer O del lado 1	$= \frac{301.3}{2} =$	$\frac{301.2 E}{150.6 O}$	$=$	dist media del lado 1.

El trabajo se comprueba siempre por sí mismo cuando los dos últimos resultados son iguales.

Hágase luego una tabla en cuyas cuatro primeras columnas se colocan los números, las distancias medias y las difs de lat N y S. Multiplíquese cada distancia media por su correspondiente dif de lat N ó S y colóquese el producto en su propia columna. Súmese cada columna y réstese la suma menor de la mayor.

Lado.	Dist. media.	Dif. de lat. N.	Dif. de lat. S.	Producto proveniente del factor dif. de lat. N.	Producto proveniente del factor dif. de lat. S.
1	150.6	1013.8		152678	
2	583.5	298.4		174116	
3	1688		392		661696
4	1931		642.3		1240281
5	1259.5	142.6		179605	
6	583.6		420.4		245345
				506399	2147322
					506399
				43560	1640923
					37.67
					Acre.

El residuo será el área de la mensura en pies cuadrados, la cual dividida por 43,560 (número de pies cuadrados que tiene un acre) será el área en acres. En este ejemplo tenemos 37.67 acres. (N. del T. — Todo esto se aplica a cualquiera unidad de medida, pies, metros, etc. Si se toman las medidas en metros, el residuo será metros cuad.)

Sólo falta ahora calcular los rumbos corregidos y las longitudes de los lados, las cuales están necesariamente cambiadas por la adopción de las diferencias corregidas de latitud y de meridianos. Para encontrar la dirección de cualquier lado, divídase su dif de mer (E ó O) por su lat (N ó S), búsquese el cociente en la tabla de tangentes naturales; y el ángulo opuesto á él será el ángulo de la dirección ó rumbo que se desea. De este modo tenemos por dirección del lado 1  $\frac{301.3 O}{1,013.8 N} =$   $\approx 29.72^\circ$  — tangente natural, opuesta en la tabla al ángulo que se busca de  $16^\circ 33'$ . La dirección por tanto es N  $16^\circ 33'$  O.



Para tener la magnitud de cualquier lado : en la tabla de cosenos naturales, tómese el coseno opuesto al ángulo de la dirección corregido y divídase la lat corregida (N ó S) del lado por el coseno. Así, para tener la magnitud del lado 1 encontramos opuesto á  $16^{\circ}33'$  el coseno .9586 y

$$\begin{array}{rcl} \text{Lat.} & \text{Cos.} & \\ 1,013.8 & .9586 & = 1,057.6 \text{ distancia requerida.} \end{array}$$

La tabla siguiente contiene todas la correcciones de la medida anterior; por

Lado.	Dirección ó rumbos.	Distancia.
1	N $16^{\circ} 33'$ O	1057.6
2	N $75^{\circ} 39'$ E	1204.0
3	S $69^{\circ} 23'$ E	1113.3
4	S $40^{\circ} 53'$ O	849.6
5	N $79^{\circ} 44'$ O	800.1
6	S $53^{\circ} 21'$ O	704.3

consiguiente, si las direcciones y distancias están correctamente trazadas, cerrarán perfectamente. Se aconseja al ayudante que practique haciendo esto; y también dividiendo el trazado en triángulos y calculando el área; de este modo comprenderá pronto el gran cuidado que se requiere para obtener resultados exactos.

Las apuntaciones siguientes pueden ser útiles á menudo : 1.º Evítase tomar rumbos y distancias á lo largo de una línea limítrofe tortuosa como abc, fig. 7;




Fig. 7.

evántese ésta por medio de perpendiculares á una línea recta ac que se trazará en lugar de aquélla. 2.º Cuando se desee medir una línea recta desde a hasta e y no se pueda dirigir el instrumento precisamente hacia e, debido á la interposición de árboles ó otros obstáculos, tírese primero una línea de ensayo am tan próxima y en la misma dirección de la línea ac como se pueda; midase me y hágase la siguiente proporción ;  $am : me :: 100 : x$ . Trácese  $ao = 100$  pies ó metros y os igual á x y córrese la línea final ac. Si me es muy pequeña, calcúlese perpendiculares os para cada 100 pies ó de 30 en 30 metros á lo largo de am, evitando así la necesidad de seguir una segunda línea. 3.º Cuando e es visible desde a, pero el terreno inter-



Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.

puesto hace dificultosa su medida directamente por los pantanos, etc., prólonguese el lado ya hasta el terreno bueno en t, y luego haciendo el ángulo  $pta$  igual á  $yac$ , trácese la línea  $ta$  hasta un punto d en el cual el ángulo  $nda$  se encuentre por tanteo igual al ángulo  $nta$ . Rara vez es necesario hacer más de un tanteo para encontrar este punto d; porque suponiendo hecho un ensayo en x y no en d, véase dónde encuentra á la línea ac en i, midase entonces  $ie$ , y sigase desde x, haciendo la línea  $xd = ie$ . 4.º Caso de que nos encontremos con un pedazo de terreno ó lago fig. 8, muy irregulares, rodéese por líneas rectas; midanse éstas; y levántese el

borde por perpendiculares á aquellas líneas. 5.º Si al trazar una línea recta de  $w$  hacia  $y$ , fig. 9, encontramos un obstáculo  $o$ , trácese un ángulo recto  $wtu$ ; midase cualquiera distancia  $tu$ ; hágase  $tur = 90^\circ$ ; midase  $ur$ ; hágase  $uri = 60^\circ$ ; hágase  $ri = tu$ ; hágase  $riy = 90^\circ$ . Entonces  $ti$  será igual á  $ur$  y la línea  $iy$  será prolongación de  $wt$ . Co: menos trabajo, en  $g$  hágase  $tga = 60^\circ$ ; midase cualquier distancia  $ga$ ; hágase  $gas = 60^\circ$  y  $as = ga$ ; hágase  $asi = 60^\circ$ . Entonces  $gs$  es  $= ga$ , ó  $as$  y la línea  $is$  prolongada hacia  $y$  estará en línea recta con  $wt$ . 6.º Estando situado entre dos objetos  $m$  y  $n$  y deseando colocarme en la línea recta que los une, acueste un bastón  $eb$  en el terreno y lo pongo en la dirección de uno de los objetos  $m$ ; luego yendo hacia el extremo  $e$ , encuentro que no se halla en la dirección del otro objeto. Por medio de tanteos sucesivos se encuentra la posición  $ed$  que señala á ambos objetos y en consecuencia se hallará en su mismo alineamiento.

## CADENAS Y CINTAS

**Cadena.** Los Ingenieros (americanos) han abandonado la cadena de Gunter de 66 pies (20.11 mets) dividida en 100 eslabones de 7.92 pulgs (.2011 mets) cada uno y úsanla de 100 pies (30.479 mets) con 100 eslabones de 1 pie (.3047 mets) cada uno, y calculan las áreas en pies cuadr., cuyo número dividido por 43560 los convierte en acre y sus decimales. El Gobierno de los E. U. emplea la cadena de Gunter en las mensuras.

Las cadenas se construyen de alambre de hierro ó acero. Cada eslabón está doblado en sus extremidades formando un anillo de conexión con el adyacente, ya directamente como en la cadena patentada de Grumman, ó más comúnmente por pequeños eslabones. El desgaste de estos anillos es causa de errores, pues aumentan el largo de la cadena. De aquí la necesidad de compararla de vez en cuando con una medida fija normal.

**Cintas.** Debido á las actuales facilidades en la fabricación de cintas de acero, se está abandonando el uso de la cadena. Siendo la cinta más liviana requiere menos tensión, y no teniendo eslabones que se desgasten, su tamaño es más consistente. Hasta cierto punto reemplaza la percha para la mensura de las bases en los trabajos geodésicos. Las cintas de acero se hacen en piezas enterizas hasta de 500, 600 y aun de 1,000 pies (152.40; 182.88; 304.79 metros); pero las de 100 pies (30.48 mets) son las más usadas. Las cintas muy largas se quiebran más fácilmente con el uso. Estas roturas son difíciles de soldar, mientras que la torcedura de un eslabón apenas altera temporalmente la longitud de una cadena. El paso de un carro puede hasta quebrar una cinta de acero. Sin embargo, la ligereza, limpieza y seguridad de la cinta de acero compensan aquellas desventajas; las cuales, además, pronto aprende á evitarlas el agrimensor.

Las cintas empleadas en las mensuras de campos son, por lo general, angostas (3 á 6 mm) y su espesor de .3 á .6 mm, y están graduadas por medio de pequeños remaches de cobre, separados, generalmente, por espacios de 5 pies y de 1 pie en los 10 pies de cada extremo.\*

Las que se emplean en la ciudad son más anchas, de .25 á .5 pulgs (6 á 12 mm) y de menos grueso, de .007 á .010 pulgs (.17 á .25 mm), divididas generalmente en décimos de pie.

**Agujas.** Son generalmente de alambre, agudas en un extremo, y el otro en forma de anillo; se clavan con facilidad en terrenos no muy pedregosos. Cada aguja lleva un pedazo de franela roja en el anillo para hacerla visible entre la yerba.

**Correcciones de la cinta por seno y alargamiento.** (Obs. del T. — Hemos construido este diagrama, reemplazando el que trae el autor en medidas inglesas, transformando de igual manera los ejemplos anexos.) †

\* El tamaño de la cinta varía mucho con los diversos fabricantes, y por tanto para aplicar las correcciones se debe conocer muy bien el espesor y su peso por unidad de longitud.

† Deducido de los diagramas construidos por Mr. J. O. Clark de los trabajos del Club de Ingenieros de Filadelfia, abril 1904, vol. XVIII, n.º 2, y de la fórmula: Alargamiento

$$\text{en pies} = \frac{PS}{EA} \text{ en que}$$


$P$  = tensión en lbs.

$S$  = longitud empleada de la cinta en pies.

$E$  = módulo de elasticidad del acero = 27,500,000 lbs por pulg. cuadr.

$A$  = área de la sección transversal de la cinta con peso de .75 lbs por 100 pies = .0012 pulgs. cuadrados; y de la ecuación de la parábola se deduce que el acortamiento

**Diagrama en Sistema Métrico.** Este diagrama demuestra que una abertura de 60 m de cinta, con el peso de .33 kg por 30 m, se requiere una tensión de 8 kg para reducir a 0 (cero) la corrección; otra abertura de 30 m, 4.8 kg; para




8 m, 2 kg, etc. Con estas tensiones (que se llaman normales), los efectos opuestos, por el seno que hace la cinta y la tensión, se compensan. Con mayores tensiones el alargamiento supera a la reducción producida por el seno, y viceversa.

**Las cintas de otros pesos** necesitan tensiones proporcionales a sus pesos. Así en una cinta de cualquier tamaño que pese 1 kg para 30 m (llamando y la tensión para una corrección dada en una cinta normal que pese .33 kg para 30 m) tendremos  $x : y = 1 : .33 = 100 : 33$ ; de donde  $x = \frac{100}{33} y = 3 y$ .

Ahora, al contrario, *dásquese la corrección*, dada una tensión de 4 kg para una cinta de 15 m que pese .22 kg por 30 m.

Para producir el mismo error en la cinta que pesa .33 por 30 m se necesita una tensión  $y = 4 \times \frac{.33}{.22} = 6$  kg. Buscando en el diagrama de la columna de 6 kg y en la curva de 15 m, se encuentra la corrección = - 6 cm.

**Correcciones debidas a la temperatura.** Las cintas se gradúan generalmente calculando su longitud normal a  $62^\circ \text{F} = 16.7^\circ \text{C}$ . Para cintas corrientes de acero, la corrección por temperatura es como de .0000037 m por metro y por grado C.



Las correcciones de temperaturas no son exactas puesto que la temperatura de la cinta no se puede determinar con exactitud. Las mensuras que requieren gran exactitud deben hacerse, por consiguiente, con tiempo nublado ó de noche, manteniendo la cinta y el termómetro separados del suelo.

Quando se hacen mensuras en **terrenos inclinados**, la cadena ó la cinta

debido al seno que forma la cinta es en pies  $= \frac{W^2 S^3}{24 P^3}$  en que W es el peso de la cinta en lbs por pie. Excepto para tensiones muy suaves, esta última fórmula da prácticamente los mismos resultados que la ecuación de la catenaria, la que es exacta pero mucho más complicada.

**N. del T.** — La primera fórmula en el sistema métrico es la siguiente : Alargamiento en metros  $= \frac{P \times S}{E \times A}$ ; donde P se da en kilogramos; S en metros;  $E = 1,925,000$  kg por cm cuadrado = módulo de elasticidad del acero (equivalente al del autor);  $A =$  área de la sección transversal de la cinta = 0.01419 cm cuadr. Pesa, 337 kg por 30 metros.



deben mantenerse lo más horizontalmente posible, proyectando en el terreno por medio de una plomada el extremo en alto de la cinta. O bien, se mide con la cinta paralela al terreno inclinado y se corrige la medida con las siguientes fórmulas :

$$\frac{H}{S} = \cos A; H = S \cos A; S = \frac{H}{\cos A} = H \sec A;$$

$$\frac{R}{H} = \tan A; R = H \tan A;$$

$$\frac{R}{S} = \sin A; R = S \sin A.$$



Fig. 1. — Diagrama que muestra la corrección de la medida de la cinta cuando se mide sobre un terreno inclinado. Se indica la altura H, la hipotenusa S y el ángulo de inclinación A. Se proyecta la cinta sobre el terreno inclinado, formando un triángulo rectángulo HOS' y un triángulo rectángulo HOS. Se indican los ángulos de inclinación A y A'.

Fig. 2. — Diagrama que muestra la corrección de la medida de la cinta cuando se mide sobre un terreno inclinado. Se indica la altura H, la hipotenusa S y el ángulo de inclinación A. Se proyecta la cinta sobre el terreno inclinado, formando un triángulo rectángulo HOS' y un triángulo rectángulo HOS. Se indican los ángulos de inclinación A y A'.

## TRAZADO DE LA MERIDIANA

## Por medio de una estrella circumpolar.

(1) Vista desde un punto  $O$  de la tierra (figs. 1 y 2), una estrella circumpolar  $e$  (estrella próxima al polo  $P$ ) parece describir, diariamente\* y en sentido opuesto al movimiento de las manillas de un reloj, una pequeña circunferencia, alrededor del polo. El ángulo  $POe$ ,  $POw$ , etc., subtendido por el radio  $Pe$ ,  $Pw$ , etc., de este círculo, ó sea la distancia aparente de la estrella al polo, se llama **distancia polar**. Las distancias polares de las estrellas varían muy poco de año en año (véase tabla 3). Varían menos durante el año. En el caso de la estrella Polar, esta última variación llega á unos 50 segundos de arco.

(2) El ángulo  $NOP$ , que mide la **altura** del polo sobre el horizonte  $NESW$ , es = á la **latitud** del punto  $O$  de observación. La **declinación** es igual á su distan-




Fig. 1.




Fig. 2.

cia angular norte ó sur del ecuador celeste. Por eso la declinación del polo es =  $90^\circ$  y la de cualquier estrella es = á  $90^\circ$  — su distancia polar.

(3) Sea  $ZeH$  un arco de círculo vertical  $\dagger$  que pasa por una estrella circumpolar  $e$  y sea  $H$  el punto en que este arco encuentra al horizonte  $NESW$ . El ángulo  $NZH$  cuyo vértice está en el zenit  $Z$ , ó el  $NOH$  en el punto de observación  $O$ , formado por el meridiano  $NZO$  y el plano  $HZO$  del círculo vertical de la estrella ó sea el arco  $NH$  se llama el **acimut** de la estrella. Si este ángulo  $NOH$  se traza desde  $OH$  en el terreno, la línea  $ON$  estará en el plano del **meridiano**  $NZS$  y será la **línea norte-sur**.

(4) Cuando una estrella se encuentra en el meridiano  $ZN$  del observador, arriba ó debajo del polo  $P$  como en  $u$  ó  $l$ , se dice que está, respectivamente, en su **paso superior** ó **culminación** ó en su **paso inferior**. Su acimut es entonces = **cero**; la línea  $HO$  coincide con el meridiano  $ON$ .

(5) Cuando la estrella llega á su mayor distancia al Este ó al Oeste del polo, como en  $e$  ó  $w$ , se dice que está en su **máxima elongación Este ó Oeste**‡.

\* En 23 h. 56.1 m.

† Un círculo máximo es la sección en la esfera hecha por un plano que pasa por su centro. Un círculo vertical es un círculo máximo que pasa por el zenit  $Z$ .

‡ Los astrónomos toman generalmente el acimut, contando desde el extremo sur hacia los puntos oeste, norte y este y luego al sur; pero para nuestro objeto es mucho más conveniente medirlo desde el norte, hacia el este ó el oeste, según sea el caso.

§ El punto  $N$  en el horizonte, se llama el **Norte** y no se debe confundir con el polo norte  $P$ .

¶ Vista desde el ecuador una estrella, en cualquiera de estas dos posiciones, está como el mismo polo, en el horizonte; y las dos líneas  $Pe$ ,  $Pw$  la unen con el polo y forman una perpendicular al meridiano. El acimut de la estrella será entonces igual á su distancia polar. Pero en otras latitudes  $Pe$  y  $Pw$  forman ángulos agudos con el meridiano, como se puede ver, y estos ángulos decrecen, y el acimut de la estrella aumenta más con su elongación á medida que aumenta la latitud.

(6) El ángulo horal de una estrella cualquiera, en un momento dado, es el tiempo transcurrido desde que alcanzó su culminación\*.

(7) Es evidente que el acimut de una estrella cambia constantemente. En las estrellas circumpolares varía de  $0^\circ$  al máximo de su elongación y retrocede 4  $0^\circ$  dos veces diariamente, pues la estrella parece girar alrededor del polo; pero cuando la estrella se encuentra cerca de cualquiera de sus elongaciones, el cambio de acimut se efectúa tan lentamente que, por algunos minutos, es apenas perceptible y parece que la estrella se mueve verticalmente.

(8) Tenemos para cualquiera estrella cuya declinación ( $=90^\circ$  — su distancia polar) exceda la latitud del punto de observación†:

$$\frac{\text{seno del acimut de la estrella}}{\text{en su elongación}} = \frac{\text{seno de la distancia polar de la estrella}}{\text{cos de latitud del punto de observación}}$$

ó véase (11) y tabla 3. Cuando la latitud  $>$  que la declinación, el seno acimut  $> 1$ , y en este caso no se aplica esta fórmula.

(9) Las siguientes estrellas circumpolares son útiles para determinar el meridiano. (Véase fig. 3.)

Constelaciones.	Letras.	Nombres.
Osa menor	$\alpha$ (alfa)	Polar
— mayor	$\epsilon$ (epsilon)	Allot
— —	$\zeta$ (zeta)	Mizar
Casiopea	$\delta$ (delta)	Delta




Fig. 3.

(10) La Polar se encuentra muy bien situada para la determinación del meridiano, pues su distancia polar es más ó menos de  $1 \frac{1}{4}$  grado. En la fig. 3 se ven las estrellas circumpolares, en la posición que ocupan á media noche en julio; invertidas quedan como se ven en enero, con el lado izquierdo hacia arriba como se ven en abril y para octubre con el lado derecho hacia arriba.

(11) La tabla 3 da las distancias polares de la Polar y los logaritmos de sus

\* En la latitud  $50^\circ$  N el ángulo horal  $ZPe = ZP\omega$  de la polar en su elongación, ó sea igual á 5 h 55 m del tiempo solar. *Advertencia.* Nótese que, sólo para el observador situado en el ecuador, la elongación se ocurre á los  $90^\circ$  del meridiano.

† En el triángulo esférico  $ZPe$ , tenemos:

$$\frac{\text{seno } eZP}{\text{seno } ZeP} = \frac{\text{seno } Pe}{\text{seno } PZ}$$

pero como  $ZeP = 90^\circ$ ,  $\text{sen } ZeP = 1$ . También  $\text{sen } PZ = \cos(90^\circ - PZ)$  y  $eZP = \text{acimut}$

$$e \text{ De donde seno acimut de } e = \frac{\text{sen } Pe}{\text{sen } PZ} = \frac{\text{sen dist. polar } POe}{\cos \text{ latitud.}}$$

‡ La  $\delta$  de Casiopea, le llamamos Delta por brevedad.

La Polar se encuentra fácilmente por medio de dos conocidas estrellas llamadas punteras, en el trapezo de la Osa mayor, fig. 3, que forman la parte posterior de esta constelación. La línea que une estas dos estrellas prolongada para cerca de la Polar. La Osa mayor tiene una cola formada por tres estrellas y, de modo análogo, la Osa menor tiene otra cerca de cuyo extremo están la Polar y sus vecinas. La Polar está á mitad de línea que une á Delta y Mizar. La Polar se encuentra al extremo del brazo derecho de una cruz que forma ella con tres de menor brillo. En la fig. 3 esta cruz está invertida.



senos para el 1.º de enero, cada 3 años, de 1900 á 1930 inclusive, el log de los cosenos de cada cinco grados de latitud, de 20° á 50°, y los correspondientes acimutes de la Polar en su máxima elongación. Los valores intermedios se encuentran por interpolación.

(12) **Por la observación de la Polar en su máxima elongación.** Este método tiene la ventaja de que durante y cerca de su máxima elongación, aquella estrella parece que se mueve sobre una vertical, durante algunos minutos, y su acimut durante este tiempo no cambia apreciablemente; pero en algunas épocas (véase tabla 1) dicha elongación se efectúa de día, y este método no se puede emplear entonces. Véase (18), (19) y (22). Tampoco se puede emplear en ningún tiempo, en lugares situados al sur ó á menos de 4° lat N, porque en éstos no es visible la Polar.

(13) La tabla 1 da las horas aproximadas de la máxima elongación de la Polar en ciertos días de 1900 é instrucciones para calcular las horas en otros días. O bien obsérvese la Polar en conexión con cualquiera de aquellas estrellas que se encuentran aproximadamente en línea con ella y el Polo, como Delta, Mizar y Aliot (véase fig. 3). La hora de la elongación es bastante aproximada para determinar el acimut, por la cesación del movimiento horizontal durante la observación.

(14) Quince ó veinte minutos antes de la hora de la elongación colóquese el tránsito (véase 21) bien centrado sobre un punto marcado en una estaca, clavada previamente en el suelo.

(15) El instrumento debe tener lo necesario para iluminar los pelos del retículo. Esto se puede lograr por medio de una linterna sorda colocada de modo que no arroje luz sobre los ojos del observador, ó mejor aún, con un pedazo de hojalata, cortada y perforada como en la fig. 4, doblado en ángulo de 45° como en la fig. 5




Fig. 4.



Fig. 5.

y pintado de blanco en la superficie que ve á anteojo. El anillo que se forme con la tira larga se coloca alrededor del objetivo. Una luz, cubierta para el observador, se sitúa á un lado del instrumento, de modo que sus rayos caigan sobre la superficie inclinada y blanqueada de la hojalata y entren reflejados al anteojo.

(16) Hágase que el pelo vertical corte la Polar y por medio del tornillo tangente sígase á la estrella en su aparente curso hacia la derecha, si se acerca á la elongación oriental y viceversa, manteniendo el pelo sobre la estrella todo lo posible. A medida que se acerca á su máxima elongación, la estrella, parece moverse con mayor lentitud. Cuando parece que se mueve verticalmente á lo largo del pelo es porque ha llegado, prácticamente, á su máxima elongación, y el plano vertical del tránsito, con el pelo cortando la estrella, se encontrará en el mismo plano vertical de la estrella. Bájese el anteojo y fíjese un punto en la dirección de la vertical á unos cien metros ó más del tránsito\*. Hágase girar éste inmediatamente (en sentido horizontal, 180°), vuélvase á ver la estrella, vuélvase á bajar el anteojo, y, si la visual coincide exactamente con la primera marca hecha, ambas se encontrarán en el plano vertical de la estrella. De no ser así, márchese la dirección de la visual y fíjese una tercera marca entre las dos anteriores. La visual dirigida á esta tercera marca se encontrará en el plano requerido, desde el cual debe trazarse el acimut, como en el (8), hacia el meridiano, ya sea á la izquierda de la elongación oriental ó á la derecha de la occidental.

(17) Para distinguir la estaca á mayor distancia y para señalarla de noche, se puede hacer uso de una placa ó mira.

(18) **Por observación de la estrella Polar en su culminación.** Debido

\* La estaca debe estar iluminada, lo que se consigue alumbrando la cara de la estaca que ve al instrumento, ó mejor, colocando una hoja de papel detrás de la estaca y una luz detrás de la hoja; de este modo, el pelo del anteojo y la punta del lápiz con que el ayudante marca sobre la estaca la proyección del pelo, se destacan como sombras en el papel.

á sus dificultades este método se emplea sólo cuando no es posible hacer uso del método de elongación. Consiste aquél en observar la Polar en conexión con otras estrellas circumpolares (como Mizar \* ó Delta) hasta que la Polar se vea en el mismo plano vertical con la otra, y luego esperando un corto espacio de tiempo conocido T, como se dice después,  $\frac{1}{2}$  hasta que la Polar llegue á su culminación en donde se observa ésta. La visual está entonces en el meridiano. En sus culminaciones Mizar y Delta están demasiado cerca del zenit, para ser observadas con exactitud en las latitudes nortes de 25° y 30° respectivamente. En sus pasos inferiores se encuentran demasiado cercanas al horizonte para servirse de ellas en lugares mucho más bajos de 38° de latitud norte. Generalmente, Delta se observa bien en su paso inferior de febrero á agosto y Mizar durante el resto de año.

	Mizar T=	Delta T=
En 1900.....	2.6 min	3.4 min
En 1910.....	6.5 —	7.2 —
Aumento medio anual, 1900-1910....	.39 min	.38 min

**(19) Por la observación de la Polar en cualquier punto de su curso.**

La tabla 1 da la hora media solar de la culminación superior de la Polar para el 1.º de cada mes en 1900, é instrucciones para conocer las horas en las otras fechas; y la tabla 2 da el acimut de la Polar correspondiente á los diversos valores de su ángulo horal en la hora media solar común para diversas latitudes, desde 30° á 50° para los años 1901 y 1906. Para los ángulos horales y latitudes intermedias de los contenidos en las tablas, se pueden obtener los acimutes por interpolación. Véase la advertencia y fórmula pág. 300.

(20) La hora local, de la observación debe conocerse con exactitud y se deducirá de ella la hora de la anterior culminación (como se obtiene en la tabla 1). La diferencia es el ángulo horal. Si éste, así encontrado, es de 11 h 58 min ó menos, la estrella se encuentra al oeste del meridiano. Si es mayor de 11 h 58 min, la estrella se encuentra al este del meridiano. En este caso réstese el ángulo horal de 23 h 56 min y éntrese en la tabla con el residuo como ángulo horal. Véase fig. 1.

(21) Cuando no se requiere gran exactitud, puede observarse la Polar á la simple vista por medio de una plomada. Un alfilerillo ú otro objeto pesado puede servir para hacer una plomada. Esta debe colgar sobre un balde de agua y se puede usar una pínula de brújula ó cualquier aparato con una ranura exactamente recta, como de 1½ mm de ancho. La pínula debe mantenerse exactamente vertical, pero debe poderse ver por ella horizontalmente á algunos metros al este y al oeste. La plomada y la pínula deben estar separadas unos 4 ó 5 metros por lo menos y colocadas de manera que por la pínula se vean la estrella y la plomada. La cuerda de la plomada debe estar iluminada. Sería conveniente hacer estos preparativos la noche antes de la observación. Cuando la estrella alcanza su máxima elongación, la vista debe colocarse en la misma línea que la plomada y la estrella. Desde la línea, así obtenida, trácese el acimut, hacia el oeste para la elongación oriental y viceversa.

(22) **Por estrellas á igual altura.** Este método, aplicable tanto en las latitudes sur como á las septentrionales, consiste en observar una estrella cuando se encuentra á alturas iguales sobre el horizonte al este ú oeste del meridiano, fijando así en el horizonte dos puntos de igual y opuesto acimut. El meridiano pasará por todo el medio entre los dos puntos.

(23) **Por sombras solares simétricas (aproximado),** fig. 6. Durante los solsticios (hacia junio 21 y diciembre 21), el rastro *abcd* recorrido antes y después de mediodía por el extremo de la sombra solar Os, etc., de un objeto vertical O, ó por la sombra de un nudo hecho en la cuerda de una plomada suspendida en O, cortará un arco de círculo *aNd*, descrito alrededor de O á iguales distancias *am*, *md*, del meridiano ON. Las observaciones deben hacerse durante dos horas antes y después del mediodía. En el equinoccio de estío (marzo 21) la línea así determinada se encontrará algo al oeste, y en el equinoccio de otoño (sep-

\* Mizar se reconoce por la pequeña estrella Alcor, situada cerca de ella.

† Deducido de los valores calculados en tiempo astronómico (pág. 269) por las Medidas geodésicas y de las costas de los EE.

‡ La hora local corresponde con la hora normal (pág. 270) tan sólo en los meridianos normales. Para otros puntos agréguese á la hora normal 4 minutos por cada grado de longitud al este de un meridiano normal y *viceversa*.

tiembre 21) algo al este, del meridiano exacto y á menos de  $2\frac{1}{4}$  minutos de arco. Para fechas intermedias el error es casi proporcional al período de tiempo trans-




Fig. 6.

currido desde las citadas fechas. Es conveniente trazar varios arcos de diversos radios Oa, Ob, etc., marcando los dos puntos en que el paso de la sombra intersecte cada arco, y tomando el promedio de todos los resultados. Se puede emplear en vez del extremo de la sombra un pequeño pedazo de hoja de lata agujerado en el centro, colocándolo verticalmente sobre O; el punto brillante formado por la luz que pasa por el agujero sustituye á la sombra dicha.

Tabla 1.

**Hora común aproximada de la elongación y culminación de la estrella Polar en lat  $49^{\circ}$  N, long  $90^{\circ}$  O de Greenwich para el 1.º de cada mes en 1900.** La hora de esta tabla es la solar media. Las horas P. M. (entre mediodía y media noche) aparecen en tipo negro.

En la latitud  $25^{\circ}$  la elongación oeste ocurre más tarde y la este más temprano..... cerca

En la latitud  $50^{\circ}$  las elongaciones oeste ocurren más temprano y las del este más tarde..... de 2 minutos.

La corrección de longitudes es de poco menos de un minuto de tiempo en cualquier parte de los E. U.

Para otros días del mes dedúzcase 3.94 min por cada día subsiguiente.

Por lo común las horas van retardando un poco cada año. En 1904 estarán unos  $5\frac{1}{2}$  minutos en retardo; pero en 1905 estarán sólo 3 minutos más en retardo que en 1900. Esta discrepancia se debe á que el año 1904es bisiesto.

Como esta tabla sirve principalmente para alertar al observador y como éste debe estar en su puesto 15 ó 30 minutos antes de aquellas horas, el aumento gradual de las horas es de poca consecuencia. La posición de la estrella en su elongación máxima se determina por observación.

Al observar la estrella Polar en su culminación, cuando el cambio de acimut es más rápido, un error de dos minutos en tiempo se traduce por un error como de un minuto en el acimut.

En su elongación

un error de tiempo de

20 minutos

10 —

5 —

1 minuto

produce un error en el acimut

menor de  $30^{\circ}$  segundos

— de 6 —

— de 2 —

como .06 segundo.

En todas las latitudes hay 11 h 58 m (tiempo solar medio) entre dos pasos sucesivos de una estrella por el meridiano. El tiempo entre las elongaciones sucesivas varía con las latitudes.

#### Elongaciones. (E, este; O, oeste.) 1900.

En 1. O.	Feb. 1. O.	Marzo 1. O.	Abr. 1. O.	Mayo 1. E.	Jun. 1. E.
12.31 A. M.	10.30 P. M.	8.40 P. M.	6.38 P. M.	4.50 A. M.	2.49 A. M.
Jul. 1. E.	Agt. 1. E.	Sep. 1. E.	Oct. 1. E.	Nov. 1. O.	Dic. 1. O.
12.51 A. M.	10.46 P. M.	8.45 P. M.	6.47 P. M.	4.33 A. M.	2.35 A. M.

#### Culminaciones. (C, culminaciones; D, pasos inferiores.) 1900.

En 1. C.	Feb. 1. D.	Marzo 1. D.	Abr. 1. D.	Mayo 1. D.	Jun. 1. D.
6.38 P. M.	4.38 A. M.	2.47 A. M.	12.45 A. M.	10.43 P. M.	8.42 P. M.
Jul. 1. D.	Agt. 1. C.	Sep. 1. C.	Oct. 1. C.	Nov. 1. C.	Dic. 1. C.
6.44 P. M.	4.45 A. M.	2.43 A. M.	12.46 A. M.	10.40 P. M.	8.42 P. M.



Tabla 2.

## ÁNGULOS ACIMUTALES DE LA POLAR

Angulo horal. Hora solar media.		Acimut para la latitud de					Angulo horal. Hora solar media.		Acimut para la latitud de				
1901	1906	30°	35°	40°	45°	50°	1901	1906	30°	35°	40°	45°	50°
h m	h m	°	'	°	'	°	h m	h m	°	'	°	'	°
0 4	0 4	0 20	20	20	20	20	6 57	6 27	1 21	1 20	1 32	1 39	1 49
0 8	0 9	0 30	30	30	40	40	7 12	6 52	1 20	1 24	1 30	1 37	1 47
0 13	0 13	0 50	50	50	50	60	7 25	7 9	1 38	1 22	1 28	1 35	1 44
0 17	0 17	0 60	70	70	80	80	7 38	7 25	1 36	1 20	1 26	1 33	1 42
0 21	0 21	0 80	80	80	90	100	7 48	7 38	1 44	1 19	1 24	1 31	1 39
0 25	0 25	0 90	100	110	120	130	7 57	7 47	1 13	1 17	1 22	1 29	1 37
0 29	0 30	0 110	120	120	140	150	8 5	7 57	1 11	1 15	1 20	1 27	1 35
0 33	0 34	0 120	130	140	160	170	8 13	8 6	1 10	1 14	1 18	1 25	1 33
0 38	0 38	0 140	150	160	180	190	8 20	8 13	1 8	1 12	1 17	1 23	1 31
0 42	0 43	0 150	170	180	200	210	8 27	8 21	1 7	1 11	1 15	1 21	1 29
0 46	0 47	0 170	180	190	210	220	8 34	8 28	1 5	9 1	13	19	1 27
0 50	0 51	0 190	200	210	230	240	8 40	8 35	1 3	7 1	12	18	1 25
0 54	0 55	0 200	220	230	250	260	8 47	8 42	1 2	6 1	10	16	1 23
0 59	1 0	0 220	230	250	270	280	8 53	8 48	1 0	4 1	8	14	1 21
1 3	1 4	0 230	250	260	290	300	8 58	8 53	0 59	3 1	7 1	12	1 19
1 8	1 9	0 250	260	280	310	320	9 4	8 59	0 58	1 1	5 1	10	1 17
1 13	1 15	0 270	290	310	340	350	9 9	9 5	0 56	1 0	3 1	8 1	1 15
1 19	1 20	0 290	310	330	360	370	9 15	9 11	0 55	0 58	1 2	7 1	1 13
1 24	1 25	0 310	330	350	380	390	9 20	9 16	0 53	0 56	1 0	5 1	1 11
1 29	1 31	0 320	350	370	400	410	9 25	9 22	0 51	0 54	0 58	1 3	9
1 34	1 37	0 340	370	390	430	440	9 31	9 27	0 50	0 53	0 56	1 1	7
1 40	1 42	0 360	390	410	450	460	9 36	9 33	0 49	0 52	0 55	0 59	1 5
1 45	1 47	0 380	410	430	470	480	9 41	9 38	0 47	0 50	0 53	0 57	1 2
1 50	1 53	0 390	420	440	490	500	9 47	9 44	0 45	0 48	0 51	0 55	1 0
1 56	1 58	0 410	440	470	510	520	9 52	9 49	0 44	0 46	0 49	0 53	0 58
2 1	2 3	0 430	460	490	530	540	9 57	9 55	0 42	0 44	0 47	0 51	0 56
2 6	2 9	0 450	480	510	550	560	10 2	10 0	0 40	0 42	0 45	0 49	0 54
2 11	2 14	0 460	500	530	570	580	10 8	10 5	0 39	0 41	0 43	0 47	0 51
2 17	2 20	0 480	510	540	590	600	10 13	10 11	0 37	0 39	0 41	0 45	0 49
2 22	2 25	0 500	530	560	610	620	10 18	10 16	0 35	0 37	0 40	0 43	0 47
2 27	2 31	0 510	540	580	630	640	10 24	10 21	0 33	0 35	0 38	0 41	0 44
2 33	2 36	0 530	560	600	650	660	10 29	10 27	0 32	0 34	0 36	0 39	0 42
2 38	2 42	0 540	580	620	670	680	10 34	10 33	0 30	0 32	0 34	0 37	0 40
2 43	2 47	0 560	590	630	690	700	10 39	10 38	0 28	0 29	0 31	0 34	0 37
2 49	2 53	0 570	610	650	710	720	10 45	10 43	0 26	0 27	0 29	0 32	0 35
2 54	2 59	0 590	630	670	730	740	10 50	10 49	0 24	0 25	0 27	0 29	0 32
3 0	3 5	1 0	640	680	750	760	10 55	10 54	0 23	0 24	0 25	0 27	0 30
3 5	3 10	1 2	660	700	770	780	10 59	10 58	0 21	0 22	0 24	0 26	0 28
3 11	3 16	1 3	670	710	790	800	11 4	11 3	0 20	0 21	0 22	0 24	0 26
3 18	3 23	1 5	690	730	810	820	11 8	11 7	0 18	0 19	0 20	0 22	0 25
3 24	3 30	1 6	700	750	830	840	11 12	11 11	0 17	0 18	0 19	0 20	0 22
3 31	3 37	1 8	720	770	850	860	11 16	11 15	0 15	0 16	0 17	0 18	0 20
3 38	3 45	1 9	740	790	870	880	11 20	11 20	0 14	0 14	0 15	0 16	0 18
3 45	3 52	1 11	760	810	890	900	11 25	11 24	0 12	0 13	0 14	0 15	0 16
3 53	4 1	1 12	780	830	910	920	11 29	11 28	0 11	0 11	0 12	0 13	0 14
4 1	4 11	1 14	800	850	930	940	11 33	11 32	0 9	0 9	0 10	0 11	0 12
4 10	4 20	1 15	820	870	950	960	11 37	11 37	0 8	0 8	0 8	0 9	0 10
4 20	4 33	1 17	840	890	970	980	11 41	11 41	0 6	0 6	0 6	0 7	0 8
4 33	4 49	1 19	860	910	990	1000	11 45	11 45	0 5	0 5	0 5	0 5	0 6
4 46	5 6	1 20	880	930	1010	1020	11 50	11 49	0 3	0 3	0 3	0 4	0 4
5 1	5 31	1 22	900	950	1030	1040	11 54	11 54	0 1	0 1	0 2	0 2	0 2

Cuando la estrella está cerca de su máx elong (áng horales entre 5 y 7 horas) á pequeñas variaciones del acimut corresponden grandes variaciones en el ángulo horal.

Tabla 3.

## ESTRELLA POLAR. DISTANCIAS POLARES Y ACIMUTES EN LAS ELONGACIONES

Año.	Dist polar de la Polar.	Log del seno dist pol.	Acimutes en las elongaciones en las latitudes de :							
			20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
1900	1 13 33	8.33 027	1 18.3	1 21.1	1 24.9	1 29.8	1 36.1	1 44.1	1 54.4	
1903	1 12 37	8.32 472	1 17.3	1 20.1	1 23.8	1 28.7	1 34.8	1 42.7	1 53.0	
1906	1 11 41	8.31 910	1 16.3	1 19.1	1 22.8	1 27.6	1 33.6	1 41.4	1 51.5	
1909	1 10 45	8.31 341	1 15.3	1 18.1	1 21.7	1 26.4	1 32.3	1 40.1	1 50.1	
1912	1 9 49	8.30 763	1 14.3	1 17.0	1 20.6	1 25.2	1 31.1	1 38.7	1 48.6	
1915	1 8 53	8.30 181	1 13.3	1 16.0	1 19.5	1 24.1	1 29.9	1 37.5	1 47.2	
1918	1 7 58	8.29 594	1 12.3	1 15.0	1 18.5	1 23.0	1 28.7	1 36.1	1 45.7	
1921	1 7 2	8.29 999	1 11.4	1 14.0	1 17.4	1 21.9	1 27.5	1 34.8	1 44.3	
1924	1 6 7	8.28 401	1 10.4	1 13.0	1 16.3	1 20.7	1 26.3	1 33.5	1 42.9	
1927	1 5 12	8.27 794	1 9.4	1 11.9	1 15.3	1 19.6	1 25.1	1 32.2	1 41.4	
1930	1 4 16	8.27 169	1 8.4	1 10.9	1 14.2	1 18.5	1 23.9	1 30.9	1 40.7	
Log cos lat			9.97 299	9.95 728	9.93 753	9.91 337	9.88 425	9.84 949	9.80 800	

Debido á los cambios de la Polar durante el año, las posiciones dadas en la tabla pueden á veces variar hasta en un minuto. El error es mayor en las altas latitudes.

Teniendo la dist polar norte,  $p$ , de una estrella, y la latitud,  $L$ , del punto de observación, la declinación de la estrella será  $= d = 90 - p$ ; y el acimut  $\alpha$  de la estrella, correspondiente á cualquier ángulo horal,  $h$ , se puede encontrar por las fórmulas siguientes :

$$\text{Tang } M = \frac{\cot p}{\cos h} = \frac{\text{tang } d}{\cos h}. \text{ Entonces } \text{Tang } \alpha = \frac{\cos M \text{ tang } h}{\cos (M - L)}.$$

Las declins,  $d$ , de la Polar se publican en las efemérides. En éstas se encuentran las dist polares con más exactitud que en la tabla 3.

**Advertencia.** Cuando se quiere determinar la meridiana con la aproximación de un minuto de arco, deben emplearse varios métodos de observación y comparar sus resultados. Por ej. : obsérvese la Polar tanto al Este como al Oeste y otra estrella al sur del zénit y á iguales alturas.

**Nota.** Si la Polar se observa en uno de los crepúsculos, se puede trabajar sin necesidad de iluminar artificialmente los pelos del antejo. Para las horas de máx elonga véase la tabla 1.

## Conversión de los arcos en tiempo, y viceversa.

Arco. Tiempo.  
 1° = 4 minutos.  
 1' = 4 segundos.  
 1" = .0666 segundo.

Tiempo. Arco.  
 24 horas = 360°  
 1 hora = 15°  
 1 minuto = 0°15'  
 1 segundo = 0°0'15"

## TRÁNSITO DE INGENIERO




FIG. B



Los detalles del tránsito lo mismo que los del nivel, varían según los diferentes fabricantes y el uso á que se destinan. Lo describiremos en su forma moderna como los hacen Heller y Brightly, de Filadelfia. Sin el **nivel largo de burbuja F**, fig. 1, que está debajo del anteojo, y sin el **arco graduado g**, la figura representa un **tránsito común**; pero con estos accesorios, ó más bien con un **círculo graduado en lugar del arco**, se tiene un **teodolito completo**.

**BDD**, fig. 2, es la **cabeza de la tripode**. Las roscas del tornillo en *e* reciben el tornillo de una tapa de madera que sirve de protección á la cabeza de la tripode cuando ésta no está en uso. **SSA** es la **placa paralela inferior**. Después de haberse puesto el tránsito muy próximamente en el centro de una estaca, la placa movable **ddee** nos permite, aflojando ligeramente los **tornillos de nivelar K**, mover un poco la parte superior del instrumento horizontalmente, y de este modo colocar la plomada exactamente sobre el centro de la estaca con más




Fig. 2

facilidad que por el método antiguo de enterrar un poco más en el suelo una ó dos de las patas ó abrirlas más ó menos. Hecho esto se aprietan los tornillos **K**, con lo cual se empuja hacia arriba la **placa paralela superior mmnnrr**, y con ella la media bola *b*; apretando así á *cc* contra la cara inferior de **S**. El hilo de la plomada pasa por el agujero vertical *b*. Los tornillos niveladores están protegidos del polvo por casquetes *j*, *g*. Las patas *i* de los tornillos, se mueven en cubos ó mufioneras sueltas *j*, que tienen plana la cara que se apoya en la placa **S**, para que no se gaste con el roce. Las piezas descritas hasta ahora se dejan generalmente unidas á la tripode. La fig. 1 muestra el modo de unirías.

**Colocación de la parte superior del instrumento sobre las placas paralelas.** Póngase el extremo inferior de **UU** en **xx**, sosteniendo el instrumento en una posición tal, que los tres bloques **mm** (de los cuales el que se muestra en **F** es movable) puedan entrar en las tres escotaduras correspon-

dientes *a*, permitiendo de este modo que éstas se apoyen perfectamente en *m*, donde descansa entonces la parte superior del instrumento. (La punta interior del resorte de presión *l*, penetra mientras tanto en una ranura que está alrededor de *U*, justamente debajo de *a*, é impide que se caiga la parte superior cuando el instrumento se transporta al hombro.) Comuníquesele á dicha parte superior un movimiento horizontal muy pequeño en una ó otra dirección hasta que se detenga al tropezar una pequeña pestaña ó uña que tiene en *a*, contra uno de los bloques *F*. Las cavidades ó escopladuras *a*, están ahora libres de los bloques. Apriétese á *q* con lo cual se empuja hacia adentro el bloque movable *F*, que aprisiona la pestaña en bisel *e* entre él y los dos bloques fijos en *mm* y sujeta al eje *U* á las placas paralelas fijas. Permanece dicha pestaña sujeta de este modo durante el uso del instrumento.

**Para separar la parte superior del instrumento de las placas paralelas.** Aflojese á *q*, llévense las cavidades ó escopladuras *a* frente á los bloques *F*. Reténgase á *l* y levántese la parte superior del instrumento, que se halla ahora sujeta por la cabeza ancha del tornillo colocado entre el pie del eje *u*.

**TT es el eje exterior giratorio** fundido en una sola pieza con la **placa de soporte ZZ**, á la cual está fijo el **limbo graduado OO**. Este limbo sobresale á la caja de la brújula, permitiendo así graduaciones mayores; *uu* es el **eje giratorio interior**. En su parte superior tiene un ancho reborde al cual está fijo el **nonio P**. A aquél está sujeta la **caja de la brújula C**, los **tubos de burbujas MM** y los **soportes VV** que sostienen el anteojo, etc. Cada tubo de burbuja está sostenido y ajustado por dos tornillos situados uno en cada extremo. La tira doblada que se encorva sobre el tubo protege el vidrio.

**Movimiento del limbo graduado OO y del disco del nonio P.** El tornillo tangencial *G* y un resorte espiral (que no se ve) opuesto á él, están fijos al limbo graduado *OO* y tienen entre ellos una proyección y del collar *t*, que está así ligado al limbo y se mueve con él. El tornillo *H* pasa por el collar *t* y comprime la piececita que se ve en su extremo en el interior. Cuando se aprieta *H*, esta piececita comprime el eje *UU*, al cual queda así fijado el limbo graduado. Sólo se le puede dar un pequeño movimiento al limbo por medio del tornillo tangencial *G*.

El movimiento del nonio *P* sobre el disco graduado *OO* se da de un modo análogo por el tornillo tangencial *b* y su resorte espiral (no visible) fijo al disco del nonio *P* y por el tornillo de presión *e* que pasa por el collar *Z* y comprime la piececita que se ve en el interior y en su extremo de modo análogo al *H*. En los instrumentos de Heller y Brightly, el tornillo *b* está provisto de los medios de recuperar el movimiento perdido, ó en otros términos, llegado al fin de su carrera, puede recomenzarla.

En el instrumento hay dos nonios; uno se ve en *p*, fig. 1. Ambos se deben leer, y tomarse el término medio de su lectura cuando se necesita una gran exactitud. Los reflectores de marfil *c* facilitan su lectura. Antes de mover el instrumento de un lugar á otro, la **aguja de la brújula k**, fig. 2, debe siempre apretarse contra la cubierta de vidrio de la caja de la brújula por medio del tornillo vertical de cabeza acordonada que se ve en la placa del nonio, fig. 1, justamente á la derecha del pie del soporte. La punta del estilo está así á cubierto de cualquier daño.

*R*, en la fig. 1, es un anillo provisto de un gancho ó abrazadera (este último no se ve) para sostener el anteojo en cualquiera posición que se desee. Es mejor dejar que la extremidad *ocular E* del anteojo gire hacia *abajo*, porque de lo contrario la tapa en *O* puede caerse si está puesta. El tornillo tangencial *d* mueve un brazo vertical fijo en *R*, y se usa para variar ligeramente la elevación del anteojo. En el brazo tapado en la figura hay una rendija semejante á la que se ve en el brazo del nonio *l*.

Cuando se coloca el 0° del nonio en la división que señala 30° del arco *g* y se sitúa el índice del brazo opuesto sobre una pequeña ranura que tiene la abrazadera horizontal de los soportes (que no se ve en nuestras figuras), las dos rendijas estarán opuestas la una á la otra, y pueden usarse para fijar puntos en ángulo recto á la línea visual, sea como referencias ó con cualquier otro objeto. Un extremo *R* del eje del anteojo descansa en una caja movable debajo de la cual hay un tornillo. Por medio de este tornillo, la caja puede subirse ó bajarse, y ajustarse al eje del anteojo en caso de que haya cualquier pequeño desarreglo en los apoyos. Con respecto á *E*, *B*, *O* y *A* (véase Nivel, pág. 318), *a* es un estuche donde se mueve el objetivo.

**Pelos de la Estadia.** Inmediatamente detrás del tornillo *p*, fig. 1, se ve

otro tornillo más pequeño. Éste, y otro semejante que está del lado opuesto del anteojo, se mueven en un anillo en el interior de dicho anteojo, llamado retículo, y mantienen este anillo en su posición. A través del anillo están colocados otros dos pelos horizontales, llamados pelos de la Estadia, puestos a una distancia vertical tal, el uno del otro, que pueden abarcar 10 divisiones de una mira graduada colocada a 100 metros (por ej.) de distancia del instrumento, 15 divisiones, a 150, etc. Se usan para medir distancias horizontales e inclinadas.

(Obs. del T.— En el sistema métrico es muy práctico separar los pelos de manera que a 100 metros de distancia abarquen un metro en la mira y así en proporción: un decímetro para 10 metros, etc.)

El tubo largo de burbuja FF, fig. 1, nos permite emplear el tránsito como nivel, aunque no se presta tan bien como este último para tal uso\*.

### Corrección de un tránsito común.

Cuando se compra un nivel ó un tránsito, es una buena precaución (pero que el autor nunca ha visto mencionada) llevar a su lugar el objetivo por medio de su tornillo hasta que esté bien apretado; y hacer entonces una corta raya continua en el anillo del objetivo y sobre la corredera del lente; de tal modo que se pueda ver en cualquier momento, cuando se está trabajando, si el lente se conserva en la misma posición con respecto a su corredera. Porque, si después de terminar todas las correcciones del instrumento, la posición del lente cambia (como es fácil que suceda si se desatornilla y luego no se atornilla de nuevo exactamente como antes lo estaba), entonces pueden ser inútiles todas las correcciones, especialmente si el lente del objetivo es excéntrico, ó si no está hecho con toda exactitud, como resulta muchas veces. El fabricante debe preparar dichas marcas. Al hacer las correcciones, así como al hacer uso de un tránsito ó de un nivel, téngase cuidado de que el ocular y el objetivo estén en una posición tal, que no haya paralela. (N. del T.— Es decir, sin que se note un movimiento aparente alrededor de los pelos, cuando se mueve el ojo un poco hacia arriba ó hacia abajo ó lateralmente.) El ocular debe sacarse primeramente lo necesario para ver con mucha claridad los pelos que se cruzan; conseguido esto, no debe moverse sino el objetivo para ver a diferentes distancias.

**Primero. Averiguar si los niveles de aire, MM, son paralelos a la placa del nonio, y si en consecuencia, cuando ambas burbujas están en el centro de sus tubos, el eje del instrumento está vertical.** Por medio de los cuatro tornillos de nivelar, K, tráiganse ambas burbujas a los centros de sus tubos respectivos en una posición cualquiera del instrumento, luego désele media vuelta a la parte superior del instrumento. Si las burbujas no permanecen en el centro, corrija la mitad del error por medio de los dos tornillos *rr* y la otra mitad por medio de los tornillos de nivelar K. Repítase el ensayo hasta que ambas burbujas se queden en el centro, mientras se le da una vuelta entera al instrumento sobre su eje.

**Segundo. Ver si los paralelos ó soportes han sufrido algún desarreglo;** es decir, si tienen igual altura y están colocados perpendicularmente a la placa del nonio, como lo están siempre cuando salen de la fábrica.

Póngase el instrumento perfectamente a nivel, luego diríjase la intersección de los pelos a cualquier punto de un objeto elevado (como la punta de una torre) que no esté muy distante; fíjese el instrumento por medio de los tornillos H y *s* y bájese el anteojo hasta que la intersección encuentre algún punto de un objeto bajo (si no hay ninguno, clávese una estaca ó aguja). Luego aflojese a H ó a *s* y désele media vuelta a la parte superior del instrumento; lívese otra vez la intersección sobre el punto alto; fíjese el instrumento y lívese el anteojo al punto bajo.

Si la intersección de los pelos encuentra otra vez al punto bajo, los paralelos ó soportes estarán bien. Si no, corrija la mitad de la diferencia por medio de los bloques ó cojinetes de ajuste y del tornillo R que está en el extremo del eje de suspensión del anteojo, fig. 1, y repítase el ensayo de nuevo, cambiando el lugar de la estaca ó de la aguja en cada ensayo. Si el eje del instrumento carece de bloque de ajuste, devuélvase al fabricante para que corrija cualquier desarreglo que tengan los soportes.

\* N. del T.— Esta minuciosa descripción no sirve sin duda (como lo dijo el autor para tránsito de otros fabricantes, porque de unos a otros hay notables diferencias de estructura; sin embargo hemos dejado ésta, como un ejemplo que da a conocer esta clase de instrumentos.



El tránsito puede usarse para trazar líneas rectas, aun cuando los soportes estuviesen ligeramente doblados, por el procedimiento descrito al fin de la cuarta corrección.

**Tercero. Observar si los pelos transversales permanecen verdaderamente verticales y horizontales** cuando el instrumento está á nivel. Cuando el anteojo da imágenes invertidas, los pelos transversales están más cerca del ocular que cuando da las imágenes en su posición real. El fabricante tiene cuidado de colocar los pelos en ángulo recto en el anillo ó diafragma llamado retículo; y generalmente coloca el anillo en el anteojo, de manera que estando éste á nivel, aquéllos estén vertical uno y horizontal el otro. Algunas veces, sin embargo, se descuidan en este particular, ó el retículo puede girar un poco por cualquier accidente. Para cerciorarse de que uno de los pelos está vertical (en cuyo caso el otro debe estar, por construcción, horizontal), después de haber ajustado los niveles de aire póngase el instrumento cuidadosamente á nivel y dirijase una visual con el anteojo á una plomada ó otra línea vertical. Si el pelo vertical coincide con este objeto, estará bien, pero si no coincide, entonces aflojense ligeramente dos tornillos adyacentes *solamente*, de los cuatro *ppii*, fig. 1, y con una navaja, llave ó cualquier pequeño instrumento, golpéese suavemente contra las cabezas de los tornillos para hacer girar un poco el retículo entre el anteojo, hasta que el pelo esté vertical. Cuando se haya hecho esto, apriétense los tornillos.

Cuando no se tenga una plomada, ó regla vertical, dirijase el pelo á un punto claro muy pequeño, y véase si el pelo continúa sobre el mismo punto, bajando ó alzando el anteojo alrededor de su eje transversal.

El modo de hacer lo dicho se comprenderá prontamente con esta figura que representa una sección transversal de la parte superior del anteojo con los pelos transversales; *a* es el anillo de los pelos, ó retículo; *v* el pelo vertical; *g* el tubo




Fig. 3.




Fig. 4.

del anteojo; *d* el anillo exterior del tubo del anteojo; *b* es la cabeza de uno de los cuatro tornillos que mantienen en su puesto al retículo *a* y que sirven también para ajustarlo. Las puntas interiores de estos tornillos obran en el espesor del retículo, de modo que cuando se los afloja un poco siempre sostienen el anillo. Debajo de la cabeza *b* de los tornillos hay unas arandelas pequeñas sueltas *c*. Se deja un espacio *yy* alrededor de cada tornillo, en donde atraviesan el tubo del anteojo, para permitir que se muevan un poco, transversalmente, los tornillos y el anillo, cuando se aflojan ligeramente aquéllos.


**Cuarto. Ver si el pelo vertical está en el eje de colimación.** Colóquese la tripode firmemente en el suelo como en *a*, fig. 4. Póngase el instrumento á nivel, sujétese y dirijase el pelo vertical por medio de los tornillos tangenciales *G* (figs. 1 y 2) hacia un objeto conveniente *b*, y si no existe ninguno, clávese una estaca delgada ó una aguja. Luego, haciendo girar el anteojo verticalmente sobre su eje, obsérvese un objeto cualquiera *c*, que encuentre el pelo vertical, y si no lo hubiere, colóquese una segunda aguja. Aflojese el instrumento por medio del tornillo *H*, y hágase girar toda su parte superior hasta que el pelo vertical encuentre otra vez á *b*. Fijese el instrumento nuevamente y hágase girar otra vez el anteojo verticalmente sobre su eje. Si el pelo vertical encuentra ahora á *c*, como antes, es prueba de que *c* está verdaderamente en *a*, y de que *b*, *a*, *c* están en la misma línea recta y por consiguiente en este sentido está bien el instrumento. En el caso contrario, obsérvese donde encuentra por ejemplo á *m* (tomándose la distancia *am* igual á *ac*), y colóquese allí también una aguja. Midase *mc*, y colóquese una aguja en *v*, en la línea *mc*, haciendo *mv* una cuarta parte de *mc*. Colóquese también una aguja en *e* entre *m* y *c*, en dirección de *ab*. Por medio de los dos tornillos horizontales que mueven el retículo ajústese el pelo vertical

hasta que encuentre á *v*. Repítase de nuevo toda la operación, y prosigase hasta que el anteojo después de haberse dirigido hacia *b* encuentre al mismo objeto *e* cuando el anteojo se haga girar sobre su eje. Obsérvese si el movimiento del retículo ha cambiado la verticalidad del pelo en esta cuarta corrección, y si así fuere, replácese la corrección tercera. Después repítase otra vez la cuarta si fuere necesario, y sigase haciendo así hasta que ambas correcciones estén perfectas al mismo tiempo. De este modo puede trazarse una línea recta aun cuando los pelos no estuviesen corregidos; pero con mucho más trabajo. Porque en cada estación como *a*, habrá que dirigir dos visuales, *ac*, *am*, y tomar el medio entre *e* y *m* que que estará en línea recta con *ab*. Entonces se puede trasladar el instrumento á *o* y así continuar.

Los ángulos medidos por el tránsito, sean horizontales ó verticales, no resultarán afectados por la no corrección de los pelos con tal que haya un pelo vertical, ó que usemos la intersección de los pelos al medirlos.

**Las correcciones que anteceden son las únicas que se requieren.** á menos que el instrumento se necesite para nivelar; porque en este caso debe atenderse á lo que sigue.

**Para corregir el tubo largo del nivel de aire FF, fig. 1,** primeramente colocaremos la visual del anteojo horizontal, y luego haremos que el tubo del nivel esté también horizontal, de manera que los dos estén paralelos. Al efecto



clávense dos estacas *a*, *b*, fig. 5, con sus cabezas exactamente á nivel y por lo menos á una distancia como de cien metros una de otra.

Colóquese el instrumento firmemente en la dirección de dichas estacas, como en *c*, haciendo á *bc*, una parte alícuota de *ab*, tan corta como lo permita el anteojo. No es necesario que el instrumento esté á nivel, sino que tal como lo instalemos dirijamos una visual que supondremos pasar por *e* y *d*. Tómense las lecturas *b*, *y* *ad*. Su diferencia es:  $be = ad - an - ad = dn$ ; y  $ab : ac :: dn : ds$ ; siendo *s* la altura de la tablilla ó corredera de la mira en *a*, cuando las lecturas (*as*, *bo*) hechas sobre las dos estacas son iguales.  $as = ad + ds = ad + \frac{dn \times ac}{ab}$ .

Si la lectura de la mira en *a* excede á la de la mira en *b* (como cuando la visual es *efg*), la diferencia de lectura será  $ag - bf = ag - ai = gi$ ; y  $as = ag - gs = ag - \frac{gi \times ac}{ab}$ .

Conociendo á  $as = ob$  dirijase la visual á *s*, la cual quedará situada horizontalmente, y llévase la burbuja al centro del tubo por medio de las dos tuercas pequeñas *aa* situadas en un extremo del tubo, fig. 1, y tendremos el anteojo y el tubo paralelos\*.

Los ceros del círculo vertical y de su nonio, pueden ahora arreglarse, si fuere necesario, aflojando los tornillos del nonio y moviéndolos luego hasta que coincidan los dos ceros.

**Nota.** Si no hay á la mano un nivel para nivelar las dos estacas, puede hacerse

\* Aquí no se toma en cuenta el pequeñísimo error debido á la curvatura de la tierra porque la línea horizontal en *e* es *ea*, y representa la tangente á la superficie curva (ó «nivel») del agua en equilibrio en *e*; mientras que *ea* representa la tangente á la superficie del agua en un punto intermedio entre *a* y *b*. Por consiguiente si el anteojo en *e* se dirige á *s* no será paralelo el eje del nivel. Tomando en cuenta esto y la refracción del aire que disminuye el error, subase la corredera ó tablilla á un punto *h* mas arriba de *s*, de modo que *hs* será  $= .000000205 \times \text{cuadrado de } ac \text{ en pies}$ , pero cuando *ac* sea igual á 650 pies, *hs* será solamente como un décimo de pulgada, y apenas cubrirá el espesor aparente del pelo transversal del anteojo.

\*\* N. del T. — Para usar esta fórmula en el sistema métrico: *hs* en m. =  $.0000000672 \times \text{ac elevado al cuadrado (en metros)}$ . Para una distancia *ac* de 200 metros, *hs* será solamente de 2.7 mm.



con el mismo tránsito de la manera siguiente: Póngase cuidadosamente á nivel los dos niveles pequeños de aire, por medio de los tornillos de nivelar K. Clávese una estaca *m* á una distancia de 30 á 100 metros del instrumento *a*. Colocando





Fig. 6.

entonces en *m* una mira de corredera ó tablilla, fíjese ésta á cualquiera altura *er*, en que la intersecte el pelo horizontal; no importa que el anteojo esté á nivel ó no, aunque sería mejor ponerlo lo más horizontal posible á la vista. Fíjese el anteojo por medio del anillo R, fig. 1. Hágase girar el instrumento alrededor de su eje vertical un espacio considerable, como, por ejemplo, media vuelta ó cerca de media vuelta; colóquese otra estaca *n*, á la misma distancia precisamente que está *m* del instrumento y sígase clavando la estaca, hasta que el pelo horizontal intersecte la tablilla de la mira puesta sobre ella y fíja todavía á dicha mira la misma altura que tenía en *m*. Hecho esto, las cabezas de las estacas estarán á nivel, y en disposición de usarlas como anteriormente. Cuando se trata de usar un tránsito para deslindar ó levantar planos de haciendas, etc., ó para trazar de nuevo las líneas de una mensura antigua, es muy útil arreglar la brújula de modo que se puedan apreciar las variaciones de declinación del meridiano magnético durante el tiempo transcurrido entre los dos levantamientos. Para este objeto, se agrega **un nonio de declinación** á dicho tránsito, y también á la brújula. Cuando la graduación del tránsito está numerada de tal manera que se puede leer á ambos lados del cero, como se ve en la figura, se hace el nonio doble



también; es decir, que se gradúa y numera de modo, que pueda leerse del cero á derecha é izquierda de éste. En este caso, si se mide el ángulo del cero á la derecha, la lectura debe hacerse en la parte del nonio que está á la derecha del cero, y viceversa. Si la numeración es sencilla ó en una dirección solamente, de cero á 360°, entonces no se necesita sino un nonio sencillo, porque los ángulos se miden solamente en la dirección de la numeración. Los ingenieros tienen diferentes opiniones sobre la preferencia que se debe dar á estos modos de numerar las graduaciones. El autor prefiere la numeración de cero á 180° en ambos sentidos con dos nonios dobles.

**Reposición de los pelos en un nivel ó tránsito.** Sáquese el tubo de la extremidad ocular del anteojo. Obsérvese y anótese cuál lado del retículo está hacia el extremo ocular. Luego aflojense los cuatro tornillos que sostienen el diafragma ó retículo de modo que puedan sacarse del anteojo. Fíjense nuevos pelos con cera, barniz, cola ó goma, etc. Esta operación requiere mucho cuidado. Para volver el diafragma á su lugar, colóquese firmemente, en uno de los agujeros de los tornillos que están en la circunferencia del mismo diafragma, la punta de una astillita de madera, de suficiente largo para que llegue fácilmente hasta dentro del anteojo al lugar que ocupa el diafragma. Por medio de esta astilla á manera de mango, colóquese el diafragma de canto en su puesto en el anteojo y sostén-gase así hasta que los dos tornillos opuestos se hallen colocados en su lugar y estén atorallados. Sáquese entonces la punta ó astilla del agujero del diafragma y con el mismo hágase girar éste hasta que la misma cara, que estaba antes hacia el ocular, vuelva á estar de la misma manera; y después colóquense los otros dos tornillos.

Los así llamados pelos cruzados son de tela de araña, tan finos que apenas son visibles á la simple vista. Los señores Heller y Brightly usan hilos de platino muy finos, que son mucho mejores. El cabello es demasiado grueso.

**Reposición del tubo de vidrio de un nivel de aire.** Quítase el nivel del instrumento; sáquense sus extremos de correderas; empújese hacia fuera el tubo de vidrio roto y la substancia con que está adherido, colóquese el tubo nuevo con el lado que corresponde hacia arriba (que siempre está marcado con una lima por el fabricante), envolviendo sus extremos con papel, si quedan flojos. Finalmente, póngase un poco de pasta ó cera derretida en las puntas del tubo de vidrio para evitar que se mueva en el tubo del nivel.



Al comprar instrumentos, especialmente cuando han de usarse lejos de la fábrica, es conveniente proveerse de repuestos de las piezas que puedan romperse ó perderse fácilmente, tales como las tapas de vidrio de la brújula, agujas, llaves para apretar los tornillos, tubos de burbujas, lentes de aumento, etc.


Las correcciones de un **teodolito** se hacen lo mismo que las del nivel y de tránsito :

- 1.º La de los pelos que se cruzan; lo mismo que en el nivel.
- 2.º La del nivel del anteojo; también como en el nivel.
- 3.º La de los dos niveles pequeños; lo mismo que en el tránsito.
- 4.º El nonio del círculo vertical; lo mismo que en el tránsito de círculo vertical.

5.º Para ver si el pelo vertical se mueve verticalmente lo mismo que en la cuarta corrección del tránsito. Algunos teodolitos no están provistos de medios para hacer esta corrección; pero á los grandes se les provee de tornillos debajo de los pies de los apoyos. Algunas veces se agrega un segundo anteojo, bajo el limbo horizontal, con sus abrazaderas y tornillo tangencial propios. Se emplea para averiguar si el cero del limbo graduado se ha movido durante la medida de los ángulos horizontales. Cuando antes de principiar la medida el cero y el anteojo superior están dirigidos hacia el primer punto, dirijase el anteojo inferior hacia cualquier objeto pequeño distante y fíjesele. Durante las medidas subsiguientes, obsérvese de vez en cuando por él, para asegurarse de si todavía intersecta el mismo objeto, probando de este modo que no ha ocurrido movimiento alguno.

## SEXTANTE DE CAJA Ó DE BOLSILLO

La facilidad con que se lleva un sextante de bolsillo, y el hecho de que se aprecien en él hasta minutos, lo hace algunas veces muy útil al ingeniero. Con él podemos medir ángulos desde un bote ó á caballo; y en muchos casos donde no es posible el empleo de un tránsito. Por medio de un horizonte artificial es muy




fácil obtener latitudes. Cerrado, parece una caja cilíndrica de cobre de tres pulgadas de diámetro (8 cm) más ó menos y de 1½ pulg (4 cm) de alto. La caja se compone de dos partes que desatornillándose é invirtiendo una de ellas y atornillándola otra vez, la parte inferior sirve de mango para agarrar el instrumento. Mirándola de arriba hacia abajo después de arreglada así, observamos, como en la figura, un brazo movable IC, llamado **índice**, que gira alrededor de un centro C, y tiene un nonio V en el otro extremo; GG es un arco graduado ó **limbo**. El arco tiene una amplitud de 73°; pero está dividido en 146°. Su cero está en una extremidad. No se ven las graduaciones en la figura.

Adherida al índice hay una pequeña lente movable (que no se ve en la figura), la cual gira también alrededor de C, para leer las graduaciones pequeñas del limbo. Para medir un ángulo, se mueve el índice dándole vueltas á la cabeza acordonada del piñón P, que actúa en una cremallera colocada en el interior de la caja. El ojo

se aplica á una abertura circular que está á un lado de la caja cerca de A. Un pequeño antejo, de 8 cm más ó menos de largo, acompaña al instrumento, pero generalmente no es necesario. Cuando se usa sin el antejo, el hueco destinado al ojo en A, debe cerrarse parcialmente por medio de una corredera, que tiene un agujero muy pequeño para aplicar el ojo y que se mueve por medio de una clavija *k* en una ranura curva. Otra corredera ó anillo móvil, que se halla á un lado de la caja, está provisto de un vidrio oscuro para cuando se observa el sol. Cuando se usa el antejo se fija por medio del tornillo de cabeza acordada *T*. La parte superior que se muestra en nuestra figura, puede separarse de la parte cilíndrica, sacando 3 ó 4 tornillitos que tiene en el borde; y entonces puede examinarse el interior y limpiarse si se desea. Como los sextantes náuticos y otros, éste tiene dos vidrios principales, ambos azogados ó reflectores. El uno, el **espejo central**, está fijo á la parte inferior del índice en *C* cuyo borde superior está representado por las líneas de puntos.

El otro, llamado **espejo de horizonte** (porque cuando se miden ángulos verticales de cuerpos celestes se dirige hacia el horizonte), se halla también en el interior de la caja, y la posición de su borde superior está indicada por la línea de puntos en *R*. El espejo del horizonte está azogado solamente en su mitad superior; de manera que uno de los objetos observados puede verse directamente á través de su parte inferior, mientras que la imagen del otro objeto se ve en la parte superior, reflejada por el espejo central ó espejo del índice. Para que el instrumento esté correcto y en disposición de usarlo, estos dos espejos deben ser perpendiculares al plano del instrumento; esto es, á la cara á que están fijos y paralelos entre sí cuando el cero del limbo coincide con el cero del nonio.

El espejo central ha sido fijado de antemano y de modo permanente por el fabricante y no requiere ninguna otra corrección; pero al horizontal hay que hacerle dos correcciones, por medio de una llave semejante á una llave de reloj, de cabeza cordonada. Está atornillada en la tapa de la caja, para tenerla siempre á la mano. Cuando es necesario, se desatornilla. Esta llave ajusta en dos cabezas cuadradas pequeñas (como algunas llaves de relojes), una de las cuales se ve en *S*, mientras que la otra está cerca de *S*, pero al lado de la caja. Estos cuadrados son las cabezas de dos tornillos pequeños. Si el espejo del horizonte *H* no estuviese como en el




diseño (donde se ve de canto), en ángulo recto á la tapa *UU* de la caja, se puede arreglar dándole vuelta á la cabeza cuadrada *S* del tornillo *ST*; y si después de estar rectificado así no está aún paralelo al espejo central, cuando coinciden los ceros, entonces se le mueve un poco hacia adelante ó hacia atrás por medio de la cabeza cuadrada del tornillo del lado.

**Para corregir un sextante de bolsillo;** háganse coincidir exactamente los dos ceros; luego mírese por el agujero destinado al ojo y por la parte baja ó sin azogue del espejo del horizonte, un objeto distante. Si el instrumento está arreglado, el objeto visto así directamente coincidirá exactamente con su imagen reflejada vista al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero si no lo está, los dos objetos aparecerán separados horizontal ó verticalmente, ó de ambos modos, así: \*\*. en cuyo caso aplíquese la llave *K* á la cabeza cuadrada *S*; y haciéndola girar suavemente en cualquier dirección que sea necesario (*viéndose siempre el objeto y su imagen*) llévase á ambos á una posición horizontal, ó al mismo nivel, así: \*\*. Luego aplíquese la llave á la cabeza cuadrada del lado de la caja y, dándole vueltas suavemente, háganse coincidir las dos imágenes perfectamente. Entonces el instrumento quedará corregido.

En algunos instrumentos, el espejo horizontal tiene una visagra en *v*, que le permite cierto juego durante el ajuste con el solo tornillo *ST*; pero otros no tienen esta visagra, sino dos tornillos semejantes á *S* en la parte superior de la caja además del que tienen al lado.

Si se emplea el sextante para medir ángulos verticales por medio de un hori-

**zonte artificial**, la altura verdadera no es sino la mitad de la que se lee en el limbo; porque entonces leemos al mismo tiempo el ángulo real y el ángulo reflejado. El gran inconveniente que presenta el sextante para los trabajos de ingeniería, es que no mide los ángulos horizontalmente, como lo hace el tránsito, á menos que el observador y los dos objetos se hallen en el mismo plano horizontal. De este modo, situado un observador con un sextante en A, para medir el ángulo



que forma este punto con la cima de los cerros B y C, deben mantener el plano graduado del sextante en el plano ABC; y realmente medir el ángulo BAC, en tanto que lo que necesita es el ángulo horizontal  $nAm$  proyección del BAC. Este ángulo es mayor que el BAC, porque las dist  $An$  y  $Am$  son más cortas que  $AB$  y  $AC$ . El tránsito nos da el ángulo horizontal  $nAm$ , porque el círculo graduado se pone de antemano horizontal con los tornillos de nivelar; y la medida del ángulo no se afecta porque se dirija la visual hacia arriba, sobre B y C. Para más detalles sobre esta materia, véase la nota del ejemplo 2, caso 4 de la « Trigonometría ».

El **sextante náutico**, usado á bordo, está construido sobre el mismo principio del sextante de bolsillo; y sus correcciones son muy semejantes. En él el espejo central ó espejo del índice está también fijo, una vez por todas, por el fabricante; y el espejo horizontal tiene las dos correcciones del sextante de bolsillo. También tiene vidrios oscuros para mirar el sol y un pequeño agujero para dirigir visuales cuando no se emplea el anteojo.

## LA BRÚJULA

### Corrección de una brújula.

**La primera corrección** es la de los niveles. Colóquese firmemente el instrumento en el suelo y póngasele horizontal en cualquier posición, es decir, llévase las burbujas á los centros de sus tubos respectivos. Luego, désele media vuelta al instrumento. Si las burbujas permanecen en el centro, están correctas, pero si no, corríjase la mitad de la dif de cada burbuja por medio de los tornillos de los tubos. Póngase el instrumento otra vez horizontal, désele media vuelta; y si las burbujas no permanecen aún en el centro, hay que mover otra vez un poco los tornillos hasta rectificar la mitad de la dif que haya todavía. Generalmente tienen que hacerse varios tanteos de esta manera, hasta que las burbujas se mantengan en el centro, al darle una vuelta entera á la brújula.


**Segunda corrección.** Póngase horizontal la brújula y véase luego si la aguja está horizontal, y si no lo está, póngasele horizontal por medio de un pedacito de alambre fino que se enrolla alrededor de ella, y se desliza hacia su punta elevada. Una aguja arreglada de este modo, es decir, horizontal en un lugar, no se mantiene así si se la transporta hacia el norte ó hacia el sur de dicho lugar. Si se la lleva hacia el norte, la punta norte bajará; si hacia el sur, descenderá la punta sur. El alambre se usa para contrarrestar este movimiento.

**Tercera corrección.** Las pínulas por donde se dirigen las visuales se colocan en ángulo recto á la plancha de la brújula, de manera que cuando ésta está horizontal las pínulas están verticales. El fabricante siempre las fija correctamente. Para cerciorarse si esto es así, cuélguese una plomada, y habiendo nivelado la brújula, diríjasele una visual y obsérvese si las pínulas coinciden con el hilo de la plomada. Si una ó ambas hendiduras no coinciden, como se observa en este diseño exagerado, deben desatornillarse de la brújula y gastar un poco el pie por medio de una línea ó piedra de amolar como lo indica la línea de puntos. Como medio



provisional, puede ponerse una cuña pequeña debajo de la punta más baja, para levantarla.

**Cuarta corrección.** Para enderezar la aguja, si se hubiere doblado. Estando la brújula á nivel y la aguja horizontal floja en el estilo, obsérvese si los dos extremos continúan marcando graduaciones exactamente opuestas (es decir, gra-




duaciones con  $180^\circ$  de diferencia cuando se le ha dado una vuelta entera á la brújula). Si la aguja lo hace así, estará derecha, y el estilo en que se apoya estará en el centro del círculo graduado; pero si no, uno de los dos, ó ambos, necesitan corrección. Póngase primeramente el instrumento horizontal, luego hágasele girar hasta que una graduación cualquiera (por ejemplo  $90^\circ$ ) coincida exactamente con la punta norte de la aguja; si la punta sur no señala ahora exactamente la graduación opuesta á  $90^\circ$ , levántese la aguja, y dóblese la punta del estilo hasta que aquélla se dirija al punto deseado, teniendo presente que, cada vez que se doble la punta, se debe hacer girar un poco el instrumento para conservar siempre la punta norte en los  $90^\circ$ . Entonces désele media vuelta á la brújula hasta que los  $90^\circ$  opuestos lleguen exactamente á la punta norte de la aguja. Hágase una marca fina de lápiz en el lugar donde está la punta sur de la aguja actualmente. Luego, levántese ésta, y dóblese hasta que la punta sur señale exactamente la mitad de la distancia comprendida entre los  $90^\circ$  y la marca de lápiz, cuando su punta norte se mantiene en los  $90^\circ$  moviendo la brújula un poquito (el grueso de un pelo). Entonces la aguja estará derecha; y no debe alterarse al hacer la corrección que sigue, aunque todavía no marque con toda exactitud los grados opuestos.

**Quinta corrección.** *Corrección del estilo.* Después de estar cierto de que la aguja está derecha, hágase girar la brújula hasta que se llegue á un punto en que los extremos de la aguja marquen divisiones diametralmente opuestas; luego hágase girar la brújula  $90^\circ$ . Si la aguja aún señala divisiones opuestas, la punta del estilo estará bien; pero si la aguja no señala dichas divisiones, dóblese la punta del estilo hasta lograrlo. Repítase la operación hasta que la aguja marque siempre grados diametralmente opuestos cuando se le dé una vuelta entera á la brújula.

Se necesita cuidado y esmero en las observaciones para hacer las correcciones con exactitud; porque todo error es generalmente una cantidad mínima, y el novicio es propenso á hacer más penosa la corrección por no saber usar el lente ó microscopio al observar la punta de la aguja y las graduaciones correspondientes. Debe tenerse el microscopio siempre con su centro directamente sobre el punto que se examina, y paralelo al círculo graduado. De lo contrario se cometerán errores perjudiciales hasta de algunos minutos en una sola observación; y la acumulación de dos ó tres de estos errores, producidos por una causa desconocida para él, pueden hacerlo abandonar las correcciones desesperadamente. Esta observación se aplica también á la lectura de ángulos tomados con el tránsito, etc., aunque los errores entonces no resultarán tan grandes como con la brújula. Al comprar un microscopio para una brújula, obsérvese que ninguna de las piezas, como visagras, remaches, sean de hierro, porque éstos influyen sobre la dirección de la aguja.

Si las pínulas de la brújula no están dispuestas por el fabricante de manera que estén en una misma línea con los ceros opuestos, el ingeniero no puede corregir este defecto. Para conocerlo se puede pasar un hilo fino por las hendeduras y observar si éste pasa naturalmente sobre los ceros.



año es la **variación anual**. La carta señala con líneas en contorno y de puntos los lugares de igual **variación anual**, de  $1^{\circ}$  a  $5'$ , y éstas generalmente cortan a las líneas isogónicas casi en ángulo recto. Más allá de los límites de la carta, a ambos lados, se encuentran las líneas donde no hay variación anual. A lo largo de esta línea, la declinación (en el Atlántico) y la declinación (en el Pacífico) han alcanzado su máximo y están retrogradando hacia el Este y el Oeste respectivamente. La variación secular imprime a la línea de declinación 0 (cero) y a la línea donde la variación anual es nula (ó sea de máxima declinación) un movimiento hacia el Oeste de unos 3 ó 4 minutos de longitud por año.

**Variación diurna.** En cualquier punto dado la aguja oscila, en un día alrededor de su posición media en un arco que llega á veces hasta  $12^{\circ}$  ó  $15'$ , alcanzando su distancia máxima al Este, de 8 á 8-30 A.M.; y la del Oeste de 1 h 15 m á 1 h 30 m P.M.; a la posición media, ó la normal diurna, llega generalmente de 10 h á 11 h 30 m A.M. y de 7 h á 8 h P.M.

Si máximo hacia el Este lo alcanza con media hora de anticipación en verano y media hora más tarde en invierno, y la del Oeste como  $\frac{1}{4}$  de hora más temprano en verano y  $\frac{1}{4}$  más tarde de invierno que en la época media.

El arco descrito entre las dos posiciones extremas Este y Oeste, ó sea de la mañana á la tarde, es la **variación diurna**. En Filadelfia, ésta varía de  $5'$  á mitad del invierno á  $12'$  en mitad del verano; en Key-West, de  $3'$  á  $8'$ ; en Los Angeles de  $4'$  á  $9'$ . En los años de menor actividad en las manchas solares, la variación es un 20% menor y de 30 % mayor en épocas de mucha actividad; todo esto con respecto al promedio. Pero la variación diurna es muy irregular, especialmente en las estaciones de mínimos.

**Otras variaciones.** La aguja también está sometida á pequeñas variaciones mensuales y anuales y á la influencia de las tempestades eléctricas, las que causan perturbaciones de  $15'$  y más en la posición normal de la aguja.

**Electricidad.** La electricidad, ya sea atmosférica ó producida por fricción en el cristal de la caja de la brújula, produce perturbaciones, las que se evitan tocando el vidrio con la lengua ó el dedo húmedos.

por la Oficina de estudios Geodésicos y de las costas de los E. U., basado en 4,700 observaciones, hechas y escogidas por los mejores observadores. En las regiones en que no se pudo determinar satisfactoriamente la posición de las líneas por aquellos medios, se usaron gran cantidad de datos compilados por H. Gannett.

(Advertencia del Traductor.— Aunque este mapa, y lo que se dice en seguida sobre la declinación Magnética y sus variaciones, se refieren exclusivamente á los Estados Unidos, pueden servir algunas veces de enseñanza á los agrimensores e ingenieros, y siempre de advertencia, para que indaguen y recojan en cada localidad donde tengan un levantamiento topográfico ó Geodésico, los datos análogos, tan indispensables para lograr un plano ó carta que merezca fe. Además, la circunstancia de que éste como otros muchos capítulos de grandísima utilidad, no están traducidos en los otros formularios ó lo están rara vez y muy someramente, nos ha inducido á dejarlos.)

## DECLINACIONES Y VARIACIONES MAGNÉTICAS

Generalmente la aguja magnética no marca exactamente el meridiano astronómico; es decir, no está sobre la Norte-Sur. El ángulo que ella forma con esta línea se llama **declinación magnética**. La declinación magnética es distinta (á una hora dada) en los diversos lugares, y en un mismo lugar varía con el tiempo. Estos cambios se llaman **variación magnética**.

### Variaciones según los lugares.

Además de las perturbaciones locales, como las debidas á la influencia del hierro en el suelo, ó en las minas, el cascajo ferruginoso, las piedras volcánicas, etc., la declinación varía, de lugar á lugar, de acuerdo con las leyes generales del magnetismo terrestre. Así en los E. U. (véase al frente la carta de líneas isogónicas) existe una línea donde no hay declinación, marcada  $0^{\circ}$ , que actualmente empieza en Michigan y termina en la Carolina del Sur. En puntos situados al Este de esta línea, la declinación es hacia el Oeste y viceversa; el valor de la declinación aumenta con la dist del punto á la línea; actualmente llega á  $21^{\circ}$  al Oeste en Maine, y  $23^{\circ}$  Este en el Estado de Washington. Las líneas que unen los puntos donde la declinación es la misma se llaman **líneas isogónicas**. Los lugares donde no se ha podido determinar con exactitud esta línea están indicados con puntos suspensivos.

### Variaciones con el tiempo.

**Variaciones seculares.** Actualmente, en cualquier punto de los E. U. la declinación va aumentando hacia el Oeste (las declinaciones al Oeste aumentan y las al Este decrecen) á razón de 1 á 5 minutos por año. Ésta se llama **variación secular**, y su valor en un

\* Esta carta es la reducción de un gran mapa para 1902, publicado por la Oficina de estudios Geodésicos y de las costas de los E. U., basado en 4,700 observaciones, hechas y escogidas por los mejores observadores. En las regiones en que no se pudo determinar satisfactoriamente la posición de las líneas por aquellos medios, se usaron gran cantidad de datos compilados por H. Gannett.

† Secularó que comprende un dilatado período de tiempo.



## DESMAGNETIZACIÓN

Si la aguja está hecha de un metal blando, pierde á veces parte de su magnetismo y no funciona bien. Se la puede restaurar, friccionándola 10 ó 12 veces de su centro á la punta sur con el polo norte de un imán (en herradura ó recto). Después de cada pasada retírese el imán á unos 40 cm de la aguja y vuélvase á pasar comenzando siempre en el centro. Cada mitad de la aguja, á su turno, mientras se la está tratando así, debe mantenerse á plano sobre una superficie lisa y dura. La mayor parte de las dificultades que se observan en el funcionamiento de la aguja, se deben en gran parte al deterioro de la punta del estilo que la sostiene. La remagnetización desequilibra la aguja y esto se remedia con un anillito de alambre corredizo en la mitad levantada.

Para evitar errores por contar los ángulos, á veces desde un extremo de la aguja, á veces desde el otro, siempre se debe colocar el punto N de la caja hacia el objeto cuya dirección se determina, y luego leer desde el extremo norte de la aguja hacia un mismo lado siempre. Esto es también más exacto.

## CURVAS DE NIVEL

**Curva de nivel** es una línea curva horizontal cuyos puntos están al mismo nivel  $\dagger$ .

Así pues, cada una de las curvas de nivel 88c, 91c, 94c, fig. 1, indica que cada uno de los puntos por donde están trazadas se hallan al mismo nivel y á la altura de 88, 91 ó 94 metros sobre otro plano á nivel e llamado plano de comparación, y al cual se refieren.

A menudo se supone el punto de partida con la cota 0 (cero) é imaginamos que pasa por él el plano de comparación, y si estamos seguros de no encontrar puntos más bajos, nos servirá para todas las operaciones; pero si hay la probabilidad de que hallemos otros más bajos aún, es mejor atribuirle al punto de partida una cota dada sobre un plano de comparación situado en un punto más bajo que aquéllos. El único objeto es evitar los errores que se pueden cometer al trabajar con cotas negativas y positivas al mismo tiempo. Para lo cual podemos suponer que el punto de partida tiene una cota de 10, 100, 1,000 metros sobre el plano indicado, según las circunstancias. Conforme á la definición, la dist vertical entre cada dos curvas de nivel se supone igual, y en levantamientos para ferrocarriles en terrenos bien conocidos, en que el ingeniero sabe que el trazado de su línea verdadera no ha de variar mucho, dicha dist puede ser de 1 metro solamente, no siendo necesario trazar curvas de nivel á más de 40 ó 50 metros á cada lado de las estacas de centro; pero en regiones cuya topografía es relativamente desconocida, y donde por esta razón pueden presentarse obstáculos insuperables, que exijan variaciones importantes desde atrás en el trazado y á considerable distancia, los estudios deben ser más amplios y la equidistancia de las curvas de 1 á 5 metros según la conformación del terreno. Cuando el levantamiento se hace para la formación del mapa topográfico de un Estado ó de un departamento, son suficientes equidistancias de 2 á 3 metros. Supongamos que la línea AB, fig. 1, que parte de O, represente tres estaciones (S 1, S 2, S 3) del trazado del eje de una línea férrea, y que los números 100, 103, 101, 104 indicados en ella, señalan las alturas de las estacas sobre el plano de comparación, tales como se determinaron en la nivelación.

Entonces el objeto de las curvas de nivel es estudiar en la oficina el efecto de la variación del eje del trazado AB, al mover cualquier parte de él hacia la derecha ó hacia la izquierda \*. Así, por ejemplo, moviendo la línea AB 30 metros hacia la izquierda, el punto de partida O estaría en un punto del terreno más ó menos 6 metros más alto que ahora, porque su cota sería más ó menos 106 metros en lugar de 100. La estación 1 estaría más ó menos 7 metros más alta ó 110 metros en lugar de 103. La estación 2 estaría como á 7 metros más alta ó

$\dagger$  N. del T. — Se da el nombre de *curvas de nivel* á la intersección de la superficie del terreno con planos horizontales ó á nivel.

\* Al usar las palabras derecha ó izquierda, suponemos que tenemos el punto de partida del levantamiento á nuestra espalda. La *margen derecha de un río* es la que está á nuestra derecha, *descendiendo*, es decir, se supone que tenemos el lugar donde nace ó su origen á nuestra espalda.

108 metros en lugar de 101. Si la línea se tira hacia el lado derecho, cae en terreno más bajo.

Estas curvas de nivel se trazan algunas veces en el terreno con un nivel de aire, pero más frecuentemente con una regla recta graduada, de 4 metros de largo más o menos y con un eclímetro.

En cada estación se coloca la regla en el suelo formando lo más posible al ojo ángulo recto con el eje AB, y colocando el eclímetro sobre la regla, se mide el





Fig. 1.

ángulo de inclinación del terreno con un cuarto de grado de aproximación. También se observa hasta qué distancia más allá de la regla continúa el terreno con la misma pendiente; y se mide esta distancia con ella. Luego poniendo la regla en este otro punto donde cambia la pendiente, se mide la inclinación que sigue lo mismo que su longitud; y se continúa así hasta donde se juzgue necesario. Estas notas se llevan en una cartera de apuntes (minuta), como se ve en la fig. 2; anotando los ángulos de inclinación sobre las líneas y las distancias debajo, todo acompañado de las observaciones que se ocurran, como indicar que hay bosques, rocas, arena, pantanos, sembrados, jardines, ó bien donde se atraviesa un arroyo, etc., etc.

No es absolutamente necesario representar las pendientes en la libreta de apuntes, como en la fig. 2; porque usando el signo+ para significar « ascenso », el— « descenso » y el= « al nivel », las pendientes pueden trazarse en línea recta, como en la figura 2½.

Habiendo recogido todos los datos y observaciones, el trazo de las curvas de nivel por medio de ellos es trabajo de oficina y se hace generalmente al mismo tiempo que el plano. Las observaciones del terreno, hechas en cada estación, se trazan luego

por separado por medio del transportador y en partes de la escala, como se muestra en la fig. 3, comenzando en el punto de partida O. La escala no debe ser menor de  $\frac{1}{1000}$ , si se desea alguna exactitud. Suponiendo ahora que en dicha estación las pendientes



hacia la derecha sean como en la fig. 2, de 15°, 4° y 26°, y las de la izquierda, de 20°, 10°, y 16°, y que las dist sean las de la misma figura. Trácese una línea horizontal *ao*, fig. 3, y supóngase que el centro sea la estaca donde se hizo estación. De este punto como centro, trácese estos ángulos con el transportador, como lo indican los arcos en la fig. 3. Luego principiando, por ejemplo, por el lado derecho, con una regla de trazar paralelas trácese la primera dist *ae* con su propia inclinación de 15°, y su longitud por la escala. Luego lo mismo con *ey*, *yt*. Hágase del mismo modo con las inclinaciones y distancias del lado izquierdo.

Así tenemos una sección transversal del terreno en la estación O. Después trácese en el plano, como en la fig. 1, líneas *mn*, ó *hn*, en ángulo recto al eje del camino, y que pasen por las estacas donde se hizo estación. Sobre esta línea trácese las distancias horizontales *ad*, *de*, *ev*, *az*, *ey*, *gk*, marcándolas con un asterisco pequeño, como se hizo y se indicó con letras en la fig. 1 en la estación O.

Quando se requiere mucha exactitud, estas distancias horizontales deben obtenerse por medidas hechas en la fig. 3; pero en general será suficiente aproximación, cuando las pendientes del terreno no exceden de 10°, suponer que son lo mismo que las distancias inclinadas medidas en el terreno. Ahora averigüese qué cota corresponde á cada uno de los puntos *e*, *y*, *t*, *l*, *n*, *i*, sobre el plano de comparación. Así: Mídase por la escala la dist vertical *cd*, fig. 3. Supongamos que sean 5 metros, ó en otras palabras, que *c* esté 5 metros debajo de la estaca O. Como la cota de O es 100 metros, la de *c* será 5 metros menos, ó  $100 - 5 = 95$  metros, la cual puede indicarse ligeramente con un lápiz como en *d*, fig. 1. Ahora bien, con respecto al punto *y*, suponiendo que hemos encontrado para *ey* 11 metros, ó que *y* está á 11 metros debajo de la estaca O, su altura sobre el plano de comparación será  $100 - 11 = 89$ ; que marcáremos también con lápiz, como en *s*. Procedase de la misma manera con *t*. Luego pasando al lado izquierdo de la estaca encontramos




Fig. 3.

que *el*, por ejemplo, son 2 metros; pero como *l* está sobre el nivel de dicha estaca, su altura sobre el plano de comparación será, de consiguiente,  $100 + 2 = 102$  metros, como está indicado en *e* en el plano. Supongamos que *ay* sean 5 metros; entonces *n* estará á  $100 + 5 = 105$  metros sobre el plano de comparación, como se indica en *g*, y así en cada estación.

Quando esto se haya hecho en varias estaciones, podremos trazar las curvas de



nivel de aquella parte á la mano así. Suponiendo que ellas han de representar equidistancias verticales de 3 metros. Principiando á trazar en el punto O, fig. 1 (cuya cota es de 100 metros sobre el plano de comparación), una curva de nivel de 103 metros de cota, vemos desde luego que la altura de 103 metros corresponde al punto *t*, situado á  $\frac{1}{2}$  de la dist de *a* á *g*. Hágase una marca ligera con lápiz en *t*, y sígase á la próxima estación 1, donde vemos que la altura de 103 metros coincide con la misma estaca; márquese allí otro punto con lápiz y sígase á la estación 2. La cota de esta estaca es 101 metros; por lo tanto, la curva de nivel de 103 metros de cota está 2 metros más alta, ó en  $\frac{2}{3}$  partes de la distancia comprendida entre la estaca 2 y 104; márquese un punto con lápiz en *i*.

Sígase á la estación 3. Siendo la cota de este punto 104 metros, la curva de nivel de 103 metros de cota debe pasar por *y* ó á  $\frac{1}{3}$  de la distancia de la estación 3 á 99; márquese un punto con lápiz en *y*. Finalmente, trácese á la mano una curva por *t*, S1, *i*, *y*, y quedará trazada la curva 103. Todas las otras se trazan de la misma manera, una por una. La cota de cada una de ellas debe anotarse en el mapa á distancias cortas, como en 103e, 106e, etc. O, en lugar de poner primero los puntos así marcados sobre el plano, para indicar las distancias inclinadas verdaderas, medidas en el terreno, podemos de una vez, y con menos trabajo, encontrar y fijar solamente las que representan los puntos *t*, S1, *i*, *y*, etc., de las curvas de nivel mismas. Así: Sea 104, por ejemplo, la cota de cualquier estaca, fig. 4; que la sección transversal se haya sido dibujada como antes, y que necesitamos las distancias horizontales de la estaca á las curvas de nivel de 94, 97, 100 metros, etc., con cotas de 3 metros de equidistancias verticales.




Fig. 4.

Tírese una línea vertical, *el*, por la estaca y en ella márquense por la escala las cotas 94, 97, 100, etc. Esto se puede hacer fácilmente, puesto que tenemos la cota, dada 104 de la estaca. Por estos puntos trácese las líneas horizontales *a*, *b*, *m*, *n*, etc., á la línea de pendiente del terreno; entonces estas líneas horizontales, medidas por la escala, nos darán evidentemente las distancias requeridas.

Cuando el terreno es muy irregular ó quebrado transversalmente, las secciones transversales deben tomarse sobre el terreno á distancias unas de otras de menos de 30 metros. El trazado de las curvas de nivel se facilita mucho con el uso del papel cuadrículado de no menos de 2 milímetros por lado que hace también muy fácil el trazado de las secciones transversales.

Cuando el terreno es muy escarpado, se acostumbra sombrear el plano para representar las elevaciones.

Mientras más próximas queden en el dibujo las curvas de nivel, tanto más escarpado será, por supuesto, el terreno comprendido entre ellas; y la sombra debe ser relativamente más oscura en dicha porción del plano.

Pero en los planos de trabajo es mejor omitir la sombra.

En levantamientos de comarcas extensas se usa el tránsito de círculo ó arco graduado vertical *g*, pág. 301, para medir los ángulos de inclinación, en lugar del eclímetro ordinario.

En muchos casos, en los levantamientos para ferrocarriles, se reemplazan las curvas de nivel con simples notas como la siguiente:

Est 60.....	— 3.1 D + 2.1 Y
61.....	+ 2.2 D — 1.3 Y.
62.....	= 1. D + 4.2 Y
63.....	— —


Lo que quiere decir que en la estación 60, la pendiente del terreno determinada aproximadamente á la vista ó con un nivel de mano, va en descenso hacia el lado derecho á razón de 3 metros en la dist de una cadena ó 30 metros, y hacia la

izquierda, sube como 2 metros por cadena. En la 61, sube 2 metros, en dos cadenas á la derecha, y baja 1 metro en 3 cadenas á la izquierda. En la 62, el terreno está á nivel hasta una cadena á la derecha, y asciende 4 metros en dos cadenas á la izquierda. En la 63, lo mismo que en la 62. En algunos puntos bastaría solamente agregar un croquis (de la sección transversal) semejante á la fig. 2 en lugar de los ángulos, y tomar los metros de ascenso ó descenso, para indicar las pendientes, determinadas á la simple vista ó con un nivel de mano. De este modo el resultado tendrá un pequeño error en cada estación; pero estos errores tan pequeños casi se compensan unos á otros, de manera que el resultado total puede considerarse suficientemente correcto para hacer los cálculos preliminares del costo de una vía. Cuando se colocan las estacas finales para guía de los trabajadores, entonces deben determinarse las pendientes con exactitud, para calcular el movimiento de tierra y hacer los pagos.

## EL NIVEL

Aunque los niveles de los diferentes fabricantes varían algo en sus detalles, las partes principales que los constituyen pueden comprenderse por medio de la figura siguiente. El anteojo TT descansa sobre dos soportes YY, llamados *ies*, de los cuales se puede levantar sacando las clavijas ss, que aseguran las dos abrazaderas semicirculares ee, y luego abriendo éstas. Las clavijas ss deben atarse á los soportes con una cuerditá para evitar que se pierdan.

El tubo móvil que contiene el objetivo O, se desliza hacia adelante y hacia atrás por medio de un tornillo de cremallera, con la cabeza acordonada A. El del ocular E se mueve de la misma manera por medio del tornillo acordonado e. Casi todo nivel



tiene un tubo cilíndrico de bronce, llamado *pantalla*, que se corre sobre la parte del anteojo que contiene el objetivo, para evitar los reflejos del sol sobre aquél cuando éste está bajo. B es un anillo exterior que envuelve el anteojo y tiene 4 tornillos pequeños, dos de ellos, pp, están en las partes superior é inferior, mientras que los otros dos, de los cuales i es uno, se hallan en los lados del tubo y en ángulo recto á pp. Del lado interior de este anillo exterior y en el inferior del anteojo hay otro anillo, que tiene atravesadas dos hebras de tela de araña, llamadas generalmente *pelos transversales*. Son mucho más delgadas de lo que parecen, porque están aumentadas considerablemente por la lente. Estos pelos están en ángulo recto uno con otro; y al nivelar se mantiene uno vertical y el otro horizontal.

Algunas veces están expuestos á salirse de su posición, cuando se transporta el nivel al hombro de una parte á otra, ó cuando se coloca bruscamente la tripode en el suelo; pero como al nivelar se dirige la intersección de los pelos hacia la mira, este desarreglo no afecta la exactitud del trabajo. Sin embargo es mejor conservarlos próximamente verticales y horizontales por medio del nivel de aire DD.

Esto le facilita al nivelador ver si el que lleva la mira tiene ésta casi vertical, lo que es absolutamente esencial para una nivelación correcta.

Si se desea la perfecta verticalidad de la mira, como es necesario cuando se quieren colocar con mucha precisión estacas para el trabajo, esto se puede conseguir *(si el instrumento está perfectamente corregido y á nivel)* dirigiendo la vista á una plomada ú otro objeto vertical, y haciendo girar entonces el anteojo un poco en sus *íes* hasta que coincida el pelo con la línea vertical. Hecho esto, puede hacerse una marca ligera y continua, en el anteojo y el soporte, para evitar rectificaciones en lo sucesivo.

*Advertencia del Traductor.* — Así se sabe si la mira no está inclinada, hacia la derecha ó izquierda del observador, respecto á la verticalidad en el plano perpendicular á la visual; pero, la falta de verticalidad de la mira en el plano mismo de la visual, porque su extremo superior esté inclinado hacia el observador ó en sentido contrario, no se puede apreciar bien desde el anteojo, ni por el anteojo; es necesario que el péon portamira tenga una plomada que lo guíe al plantar la mira. Para precaverse de los descuidos del portamira, en este sentido, es lo más práctico ordenarle un pequeño movimiento oscilatorio de la mira en el plano de la visual y tomar la menor lectura que marque el pelo horizontal (ó mejor la intersección de los pelos) al aparecer éste, moviéndose de arriba hacia abajo y viceversa sobre las divisiones de la mira, á causa del movimiento oscilatorio de ésta.

Los señores Heller Brightly dotan los niveles que fabrican de un pequeño resalto ó parte saliente en las *íes*, y otro correspondiente en el anteojo, cuyo contacto asegura la verticalidad del pelo. Si se rompen los pelos por un accidente, pueden reponerse como se explica más adelante.

Los pequeños agujeros que se encuentran alrededor de los cuatro tornillos *ip* aludidos, son para introducir el extremo de una pequeña clavija de acero, con la cual se les hace girar. Si se afloja primero el tornillo superior *p* y se aprieta el más bajo, el anillo interior descenderá y con él el pelo horizontal; pero al mirar por el anteojo parece que han subido. Aflojando primero el tornillo inferior y apretando el superior, el pelo horizontal sube realmente; pero visto por el anteojo, baja aparentemente. Resulta esto, porque las lentes del ocular *E* invierten la posición aparente de los objetos en el interior del anteojo, cuyo efecto se evita, para los objetos exteriores, por medio del objetivo *O*. Debe tenerse presente esta circunstancia *a*, arreglar los pelos, porque cuando un pelo parece intersectar demasiado alto, debe aún elevarse más, y si el pelo vertical parece demasiado á la derecha ó á la izquierda para corregirlo debe moverse más en el mismo sentido.

Esta observación no se aplica á los anteojos que invierten los objetos.

No hay peligro de que se dañen los pelos con estos movimientos, porque los 4 tornillos no actúan sino sobre el anillo, y no llegan á tocar los pelos mismos.

Debajo del anteojo se halla el nivel de aire DD. Un extremo de este nivel puede subirse y bajarse ligeramente por medio de las dos tuercas de tornillo *an*, una de las cuales debe aflojarse antes de apretar la otra.

En la parte superior del tubo hay unas rayas para indicar cuándo la burbuja está en el centro. A menudo se hacen las rayas en una tira de bronce colocada sobre el tubo, como se observa en la figura. De estas rayas hay varias, para abarcar la burbuja en sus dilataciones y contracciones ocasionadas por los cambios de temperatura. En la otra extremidad del nivel hay dos tornillos pequeños colocados horizontalmente en los lados opuestos. La cabeza circular de uno de esos tornillos se ve cerca de *f*. Por medio de ellos puede moverse el extremo mencionado del nivel, un poco horizontalmente hacia la derecha ó hacia la izquierda. Debajo del nivel de aire está la barra VF, que en una de sus puntas, *V*, tiene dos tuercas grandes *se*, *se*, que obran sobre un tornillo fuerte interior, que forma una prolongación del soporte *Y*. Los agujeros de estas tuercas son más grandes porque necesitan de una palanca más grande para darles vuelta.

Si se afloja la tuerca inferior y se aprieta la superior, el soporte *Y* sube y la extremidad correspondiente del anteojo se aleja de la barra y viceversa. Algunos fabricantes colocan tornillos y tuercas semejantes debajo de ambos soportes, mientras que otros no ponen tuercas sino una cabeza grande cilíndrica acordonada, que se le da vuelta con los dedos. Ésta está expuesta sin embargo á alteraciones accidentales que deben evitarse.

Cuando la porción del instrumento de *m* hacia arriba se coloca sobre *m*, y se as



gura con el tornillo Y, puede hacerse girar horizontalmente aflojando el **tornillo de presión H**; ó apretando éste, impedir todo movimiento.

Sucede frecuentemente que después que el anteojo se ha dirigido muy cerca de un objeto, y está fijo con el tornillo H, deseamos hacer coincidir los pelos transversales con el objeto más exactamente de lo que se puede hacer, dándole vuelta al instrumento *con la mano*; y en este caso usamos el **tornillo tangencial b**, por cuyo medio podemos dar al instrumento un movimiento pequeño, pero regular, después de fijo. Para más detalles sobre los tornillos de presión y tangenciales, véase «Tránsito».

**Las placas paralelas m y s** se mueven por medio de los cuatro **tornillos de nivelar**, de los cuales se ven tres, KK, en la figura.

Estos tornillos trabajan en encajes R, los que al igual de los tornillos se prolongan hasta la placa superior.

Cuando se instala el instrumento en el suelo para nivelar, es conveniente colocarlo de manera que la placa paralela inferior S esté casi horizontal á la simple vista, para evitar en cuanto sea posible trabajar mucho con los tornillos de nivelación KK, al poner horizontal la placa superior m. La placa inferior S y las piezas de bronce en conexión con ella, se llaman **cabeza de la tripode**; y junto con las tres patas de madera, QQQ, constituyen la tripode. En la figura se ven las tuercas de alitas J que fijan las patas á la cabeza de la tripode.

Debajo del centro de ésta debe haber siempre una argolla pequeña para colgar la plomada. Esto no se necesita en una nivelación ordinaria, pero sí al colocar estacas de centro y otros trabajos de precisión.

### Corrección del nivel.

Esta es una operación muy sencilla, pero que requiere un poco de paciencia. Téngase cuidado de *no forzar* ninguno de los tornillos. Las grandes tuercas *use de las Y* necesitan algunas veces de un poco de fuerza para *principiar á moverlas*; pero esta fuerza debe aplicarse por presión paulatina y no por golpes. Antes de principiar las correcciones, hágase con el objetivo lo que se dijo al empezar el párrafo titulado «Corrección de un tránsito común».

Un nivel necesita tres correcciones *que deben hacerse en el orden siguiente*:

**Primero, la de los pelos transversales.** Cerciorarse si su cruzamiento continúa intersectando siempre el mismo punto de un objeto distante durante una vuelta completa del anteojo en sus apoyos\*. Esto se llama corregir el **eje de colimación**, ó algunas veces la **línea visual**; pero no es estrictamente la línea visual hasta no concluir todas las correcciones, pues hasta entonces la línea ó eje de colimación no servirá para dirigir visuales de nivelación.

**Si se rompen los pelos transversales**, véase la pág. 307.

**Segundo, la del nivel de aire DD.** Hacer que éste sea paralelo al eje ó línea de colimación ya corregido, de manera que estando la burbuja en el centro de su tubo y, por consiguiente, indicando que está horizontal, sepamos que la visual dirigida por el anteojo es horizontal. Para reponer un **nivel de aire roto**, véase pág. 308.

**Tercero, la de los apoyos YY** que sostienen el anteojo y el tubo del nivel de aire. Hacer que el eje del nivel y la visual dirigida sean perpendiculares al eje vertical del instrumento, para que de esta manera *permanezcan* horizontal cuando se dirija el anteojo hacia objetos situados en diferentes direcciones, como cuando se dirigen visuales atrás y adelante.

**Para hacer la primera corrección**, es decir, la de los pelos transversales, póngase la tripode *firmemente* en el suelo. En esta corrección no es necesario poner el instrumento á nivel. Abranse las abrazaderas de los apoyos; áquese el ocular E, hasta que los pelos transversales se vean *perfectamente claros*; dirijase la visual hacia un punto claro de algún objeto distante ó, mejor todavía, hacia una línea recta vertical ó no. Por medio de la cabeza acordonada A, muévase el objetivo O hasta que se vea *claro* el objeto, y **sin paralaje**; esto es, sin que se note un movimiento aparente alrededor de los pelos, al mover el ojo un poco hacia arriba ó hacia abajo, ó lateralmente. Para conseguir esto, el objetivo solo es el que debe moverse cuando se quiere graduar el instrumento para diferentes distancias; el ocular no se mueve después de fijo y de que se ven los pelos con claridad. La falta de atención en la paralaje es origen de frecuentes errores en la nivelación. Fíjese


\* N. del T. — Es decir, que el punto de intersección de los pelos se halle en el eje óptico del anteojo, lo que se verifica si coincide siempre con el mismo punto de un objeto lejano durante una vuelta completa del anteojo alrededor de sus YY.

el anteojo con el tornillo de presión, y con el tornillo tangencial hágase coincidir *exactamente* á cualquiera de los pelos con el objeto. Luego, con suavidad y sin trepidación, désele media vuelta al anteojo en los apoyos. Hecho esto, si el pelo todavía coincide exactamente con el objeto, el instrumento estará correcto y procedemos á probar el otro pelo. Pero si no coincide, por medio de los 4 tornillos *i* p, muévase el retículo que contiene los pelos, hasta rectificar lo más que se pueda á la simple vista, la mitad del error solamente; recordando que el retículo debe moverse en dirección opuesta á la en que parece estar, á menos que el anteojo invierta los objetos.

Entonces, désele vuelta al anteojo á la inversa hasta llevarlo á su posición anterior y hágase coincidir otra vez el pelo con el objeto por medio del tornillo tangencial. Ahora hágase girar el anteojo como antes, y se encontrará el pelo casi en la posición deseada, aunque probablemente no con toda exactitud, porque es muy difícil estimar á la vista con precisión la mitad del error.

Por lo tanto debe hacerse otra pequeña alteración al retículo y puede que sea necesario repetir la operación varias veces antes de que se llegue á la perfecta corrección. Por último, trátase el otro pelo de la misma manera. Cuando ambos pelos estén corregidos, su intersección marcará con exactitud el mismo punto durante una vuelta *entera* del anteojo en los apoyos. Esto debe comprobarse antes que demos por terminada la corrección, porque algunas veces la del segundo pelo desarregla el primero; especialmente si, al principiar, ambos tenían un error notable.

**Para hacer la segunda corrección** ó para poner el tubo de burbujas paralelo al eje del anteojo se hacen dos correcciones separadas, una vertical y otra horizontal. La primera de éstas se efectúa por medio de las dos tuercas *nn*, que están sobre el tornillo vertical en un extremo del nivel; y la segunda con los dos tornillos horizontales de la otra punta del mismo nivel. Viendo el tubo del nivel de punta en *t*, en esta figura inmediata, sus dos tornillos de corrección *tt* se ven como en la figura. La tuerca más grande de *abajo* nada tiene que hacer con las correcciones, sólo mantiene la punta del tubo en su puesto. Para hacer



las correcciones verticales del nivel de aire por medio de las dos tuercas *nn*, póngase el anteojo sobre dos de los tornillos diagonales *kk* de nivelación y fíjese. Abranse las abrazaderas de las *yy*, y por medio de los tornillos de nivelación lívese la burbuja al centro del tubo. Levántese suavemente el anteojo é inviértase su posición, poniendo el objetivo donde estaba el ocular y colóquese de nuevo en sus apoyos así invertido. Hecho esto, si la burbuja permanece todavía en el centro, estará correcto; pero si se mueve hacia uno de los extremos, dicho extremo estará demasiado alto y debe bajarse éste ó levantarse la otra punta. Primero, corrija la mitad del error por medio de los tornillos de nivelación *kk*, y la otra mitad con las tuercas ó tornillos *nn* del tubo de la burbuja. Para *eleva*r la punta *n* aflojese primero la tuerca superior y aprítese la inferior, y para efectuar esto, désele vuelta á cada tuerca, de manera que el lado más próximo de cada uno se mueva hacia la derecha. Para *bajarlo*, aflojese primero la tuerca inferior y aprítese la superior, moviendo el lado más próximo de ellas hacia la izquierda. Habiéndose llevado la burbuja de este modo otra vez al centro, levántese otra vez el anteojo de las *yy*, é inviértase y colóquese de nuevo en su lugar. La burbuja se quedará ahora más cerca del centro que antes; pero probablemente necesitará aún otros tanteos. Si fuese así, corrija la mitad del error restante por medio de los tornillos de nivelación, y la otra mitad por medio de las tuercas del tubo como antes, y continúese repitiendo así la operación hasta que la burbuja permanezca en el centro en ambas posiciones. Con respecto á otros métodos, véase « Para corregir el tubo largo del nivel de aire », pág. 306. La corrección horizontal del nivel de aire es para ver si su eje está en el mismo plano que el eje del anteojo, como lo está generalmente en los instrumentos nuevos. El desarreglo en este sentido no se produce fácilmente sino por golpes fuertes. Colóquese el nivel de aire debajo del anteojo lo más que se pueda en la dirección de éste, ó sobre el eje de la barra *VF*. Lívese el anteojo sobre dos de los tornillos de nivelación *kk*.



fíjese allí y llévase la burbuja á su centro por medio de dichos tornillos; hágase girar alrededor de su eje al anteojo en sus Yes como seis milímetros, llevando el nivel de burbuja fuera del eje de la barra, primero hacia un lado y después hacia el otro. Si la burbuja permanece en el centro durante la operación, no hay corrección que hacer. Si dicha burbuja, durante el movimiento de vaivén ó oscilatorio comunicádole hacia los lados opuestos al eje, corre hacia los extremos opuestos del tubo, muévase entonces la punta *t* por medio de los tornillos horizontales *tt* hasta que la burbuja se quede en su centro durante el desalojamiento del nivel hacia ambos lados del eje mencionado. Si la burbuja corre hacia la misma punta del tubo *en ambos lados*, es porque el tubo no es verdaderamente cilíndrico, sino ligeramente cónico, de modo que si se hace girar el anteojo en sus soportes, la burbuja se saldrá de su centro, aunque la corrección horizontal esté bien hecha. En los tubos de esta especie se conoce, que la corrección horizontal está perfecta, en que la burbuja recorre desde el centro la misma cantidad cuando se desvía dicho tubo la misma dist hacia ambos lados. Hecha la corrección horizontal, vuélvase atrás el anteojo en sus Yes hasta que el nivel de burbuja esté directamente sobre el centro de la barra. Repítase la corrección vertical, pág. 321, que puede haberse desarreglado mientras se hacía la horizontal. Continúese hasta que ambas correcciones resulten bien hechas al mismo tiempo.

**Tercera corrección ó corrección de la altura de las Yes**, hasta hacer que la línea de colimación sea paralela á la barra VF ó perpendicular al eje vertical del instrumento. Después de haber hecho las otras correcciones, asegúrense las abrazaderas de las Yes. Póngase el instrumento casi horizontal por medio de los cuatro tornillos K. Colóquese el anteojo sobre dos de los tornillos diagonales de nivelar y déjese en dicha posición sin trancarlo, luego llévase la burbuja al centro del tubo por medio de los dos tornillos de nivelar. Désele media vuelta á la parte superior del instrumento, de manera que el anteojo quede de nuevo sobre los mismos tornillos; pero con el ocular donde estaba el objetivo.

Hecho esto, si la burbuja se sale del centro, hágasele retroceder la mitad por medio de las tuercas grandes *ww*, y la otra mitad por medio de los tornillos K. Recuérdese que para elevar ó hacer subir el soporte Y y el extremo del nivel de aire sobre *ww*, la *w* inferior debe aflojarse y la superior apretarse y viceversa. Ahora colóquese el anteojo sobre los otros dos tornillos diagonales y repítase toda la operación con ellos. Habiéndola concluido, hágase la prueba otra vez con el primer par de tornillos, y sígase así hasta que la burbuja se quede en el centro de su tubo, en cualquiera posición del anteojo. Puede nivelarse correctamente aun cuando no se haya hecho ninguna de las correcciones mencionadas, con tal que cada visual ó golpe de nivel hacia adelante se haga á la misma dist del instrumento que la visual ó golpe de nivel hacia atrás; pero un buen nivelador tendrá siempre su instrumento corregido y lo rectificará por lo menos una vez por día, cuando esté trabajando  $\dagger$ .

Mucho depende de la exactitud de una nivelación del que carga la mira. Un hombre que sea descuidado en mantener la mira vertical, ó que no lea las graduaciones con exactitud, debe despedirse sin consideración alguna  $\S$ .

\* Este defecto puede solamente remediarse sacando el tubo y colocando otro de forma correcta, lo cual será mejor hecho por un fabricante de instrumentos; pero, á pesar de todo, puede efectuarse un trabajo perfecto de la manera siguiente: Háganse todas las correcciones tan aproximadamente exactas como se pueda; póngase á nivel el instrumento. Girando el anteojo en sus apoyos (V), hágase coincidir el pelo vertical con una plomada á otra línea vertical y practíquese con un cortaplumas una raya continua en el anillo más próximo al objetivo y prolongúese esta marca hasta el apoyo adyacente. Levántese el anteojo de las Y é inviertase de modo que el objetivo ocupe el lugar del ocular; colóquese otra vez en sus apoyos; póngase nuevamente vertical el pelo del anteojo, y en el otro apoyo hágase una raya que coincida con la que se hizo en el anillo inmediato al objetivo; luego al nivelar ó corregir, véase siempre si la raya del anillo coincide con la del apoyo adyacente cuando el nivel de aire está debajo del anteojo.

$\dagger$  N. del T. — Siempre será conveniente corregir el instrumento lo más á menudo posible; pero como en nivelaciones de carácter urgente las tres correcciones del nivel quitarían mucho tiempo al hacerlas diariamente, creemos muy suficiente en estos casos limitarse á efectuar diariamente solo la primera de las dos partes de que consta la segunda corrección.

\*\* N. del T. — Esto será en el caso en que se usen miras de corredera que ofrecen el inconveniente de que no puede leerlas el observador sin trasladarse de la estación al punto de mira ó proveerse de un péon portamira que haga la lectura; esto se usa poco,



Los tornillos de nivelar se ponen muy apretados con el polvo y es difícil darles vueltas. Límpieselos con agua y un cepillo de dientes. No se use aceite en los instrumentos de campo.

**Forma de las minutas de nivelación.** Cuando la dist es corta y no se requieran dos juegos de libretas, la forma siguiente de minuta es tan buena quizá como cualquiera otra.

N.º de la Estación.	Visual á la espalda.	Visual al frente.	Difer.	Cotas.	Pendiente.	Banqueo.	Terraplén.
---------------------	----------------------	-------------------	--------	--------	------------	----------	------------

Pero en las Obras públicas no se usan sino las primeras cinco columnas. Después de haberse determinado la pendiente por medio del perfil trazado, se anotarán los resultados en otra libreta que tiene solamente la primera y las cuatro columnas últimas. En ambos casos la página del lado derecho se deja para las observaciones. El autor cree que sería mejor considerar el término « Estación » tanto en las operaciones que se hagan con el nivel como en las que se efectúen con el tránsito aplicado á la dist total comprendida entre dos estacas consecutivas; y que su número se escriba sobre la última estaca. Así, con el tránsito, la estación 6 quiere decir la dist de la estaca 5 á la estaca 6, y que tiene tal ó cual dirección y que su extensión es tal ó cual. Y con el nivel, la estación 6 indica la dist de la estaca 5 á la estaca 6, habiéndose hecho la visual á la espalda en la estaca 5 y la visual adelante en la estaca 6, y que la cota, la pendiente y el banqueo ó terraplén se refieran á la estaca 6. El punto de partida de un levantamiento se llamará 0 (cero), ya sea una estaca ó otra cosa cualquiera \*\*.


Estación.	Visual al frente (aditiva).	Altura del ojo.	Visuales á la espalda (sustractivas).	Cotas.
1	1.50	101.50		100
2			2.25	99.25
3			2.50	99.00
4	3.20	101.20	3.50	98.00
5			4.10	

(*Explicación.* Ex el punto de partida, que llamaremos estación 1, cuya cota suponemos ser 100, tomaremos la primera lectura de mira, por ejemplo 1.50, que como visual al frente es aditiva. Sumada esta altura de mira con la cota 100 de la estación 1, obtendremos 101.50 = la altura del eje óptico del instrumento ó ojo del observador. Trasladada la mira sucesivamente á las estaciones 2, 3, 4, etc., tomaremos nuevas lecturas 2.25, 2.50, 3.50, etc., sin cambiar el instrumento, las que restadas (como sustractivas que son) de la altura de ojo dicha, darán las cotas 99.25, 99.00, 98.00, etc., de aquellos puntos. Al cambiar el instrumento para continuar la nivelación, dejaremos la mira en la última estación 4, cuya cota es 98; y se toma sobre ella, después de cambiar el instrumento, una nueva lectura de mira que viene á ser visual al frente en la nueva posición del instrumento. Supongámosla igual á 3.20; como es aditiva, la sumaremos con la cota 98 de la estación 4, donde se dejó la mira, obtendremos 101.20, altura del ojo en la nueva posición del instrumento. Mudando la mira á otras estaciones siguientes, verbi-gracia 5, sin cambiar el instrumento leeremos en ella, por ejemplo 4.10, que restado de 101.20 dará 97.10, cota de la estación 5, y así sucesivamente.)

aunque puede ser de gran utilidad cuando se hacen observaciones á grandes dist. Es más expedito emplear la mira, de 4 m 20 á 3 m de largo, dividida en decímetros, centímetros y á veces en milímetros, la cual nos excusamos de describir por ser muy conocida. Para mantener su verticalidad puede agregársele una plomada convenientemente dispuesta; y para evitar hundimientos en terrenos blandos, colocar dicha mira sobre un galapaguito de hierro, con las tres puntas ó esquinas dobladas igualmente para apoyarlo en el suelo.

\*\* N. del T. — Recomendamos esta minuta que nos parece muy práctica.

## NIVEL DE MANO



Este pequeño y muy útil instrumento, tal como lo ha dispuesto el profesor Locke, de Cincinnati, es más ó menos de  $12\frac{1}{2}$  á 15 centímetros de largo. Sosteniéndolo simplemente en una mano y viendo por él en cualquiera dirección, podemos determinar desde luego, muy aproximadamente, los objetos que se hallan al mismo nivel del ojo. E, es el ocular y O el objetivo; L es un nivelito colocado dentro de una especie de caja de bronce, *tg*, cuyo fondo está abierto, y hay debajo de él, en la parte superior del tubo principal EO, una abertura correspondiente. Inmediato al fondo del nivel L hay un hilo colocado transversalmente á dicha abertura y fijo sobre una placa pequeña, la que puede empujarse un poco hacia atrás para ajustar el alambre, apretando el tornillo *t*, ó empujarse hacia adelante por medio de un pequeño resorte que hay entre la caja cerca de *g*, cuando se afloja el tornillo *t*. En *m* hay un espejito semicircular *oa*, azogado en su dorso *m*, inclinado á  $45^\circ$  y ocupa la mitad del ancho del tubo EO. A través de las aberturas arriba mencionadas se reflejan las imágenes del hilo transversal y de la burbuja del nivel sobre la cara no azogada *oa* del espejo, y de aquí hacia el ojo, como se indica por las líneas de puntos *c* y *w*, y cuando el instrumento está arreglado y mantenido horizontalmente, el hilo parece estar en el centro de la burbuja. En *K* se halla la mitad de una lente plano-convexa, en el extremo interior de un tubo corto *pk*, que puede moverse hacia adelante ó hacia atrás por medio de una clavija *n* que sobresale a través de una pequeña ranura hecha en el tubo principal. Por este medio se llega á ver clara la imagen del hilo transversal; y la semilente debe moverse hasta que, al ver el objeto, el hilo no manifieste paralaje, sino que aparezca fijo sobre el objeto, cuando se mueva el ojo ligeramente hacia arriba-ó hacia abajo. En cada punta del tubo EO hay una pieza circular de vidrio plano para evitar que entre el polvo.


**Corrección del nivel de mano.** Fijense primeramente dos puntos exactamente á nivel como de 20 á 100 metros de distancia uno del otro. Hecho esto, colóquese el instrumento en uno de ellos y dirijase la visual al otro. Si entonces el hilo no parece estar exactamente en el centro de la burbuja, muévasele ligeramente hacia adelante ó hacia atrás, según el caso, por medio del tornillo *t*, hasta que lo



parezca. Los dos puntos á nivel pueden fijarse por medio del nivel de mano mismo, aunque no esté corregido; así: Primero, por medio de la clavija *n* arréglese la semilente *k* hasta que se vea claro el hilo y sin paralaje. Luego, teniendo el nivel fijo en cualquier objeto *a* de manera que el hilo parezca intersectar el centro de la burbuja, obsérvese donde intersecta á cualquier otro objeto conveniente *b*. Luego váyase á *b* y dirijase desde allí del mismo modo, visual atrás hacia *a*. Si el instrumento está correcto, el hilo intersectará á *a*; pero si no, á cualquier otro punto *c* situado más abajo ó más arriba. En uno ú otro caso hágase una marca *m*, en medio de *c* y *a*, y entonces *b* y *m* serán los puntos á nivel requeridos. Hechas desde luego estas correcciones con cuidado, permanecerá el instrumento en buen estado por algunos años. Generalmente el instrumento está provisto de un pequeño anillo ó ganchito *r* para cargarlo colgando del cuello. No es propio para un trabajo de mucha exactitud, pero es admirable para explorar un camino. La altura de un cerro desnudo ó sin vegetación puede hallarse principiando en el pie, y dirigiendo el nivel á cualquier objeto que el hilo intersecte, como una piedra, etc., luego avanzando nos colocamos sobre este objeto y se fija el hilo sobre otro que se halle más allá, y así hasta llegar á la cima. En cada observación es claro que subimos una altura igual á la de

nuestro ojo, por ejemplo 1=75, ó lo que fuere. Ya sea subiendo ó bajando, si el cerro está cubierto de paja, arbustos, etc., hágase uso de una mira de corredera para tomar las visuales adelante, y la altura constante del ojo puede considerarse como la visual atrás en cada estación. Puede proveerse el instrumento de un empalme para atornillarlo al extremo de una caña ó de un bastón largo armado de una articulación esférica, ó de rodillo cuando se necesita más exactitud.

**Corrección del nivel de albañil ó de perpendicular *tód.*** Colóquesele sobre dos soportes *m* y *n*, y márchense en *o* donde toca la plomada, luego invuértase,



colocando el extremo *t* donde está *n* y *d* sobre *m*; márchese la dirección de la plomada y hágase una marca permanente en el medio de *o*, y *c*. Cuando el hilo de la plomada coincide con esta marca, los dos extremos *t* y *d* están á nivel.

**Corrección de un nivel de pendiente ó eclímetro.** Generalmente el nivel de aire está adherido á una barra movable por medio de un tornillo cerca de cada extremo, y la cabeza de uno de los tornillos entra en una cavidad practicada en la barra que permite al tornillo un ligero movimiento vertical cuando está flojo, y con él á la extremidad del tubo. Por tanto, para arreglar la burbuja se afloja primero este tornillo y se le mueve un poco hacia arriba ó hacia abajo, según se requiere, y entonces se vuelve á apretar.

## NIVELACIÓN POR MEDIO DEL BARÓMETRO

1. Muchas circunstancias se reúnen para hacer que se desconfíe de los resultados de esta especie de nivelación cuando se requiere gran exactitud. El hecho de que tales circunstancias influyen desfavorablemente, está comprobado de manera concluyente por las observaciones hechas por el capitán T. J. Cram, de la U. S. Coast Survey. Véase el informe de la U. S. Coast Survey del año de 1854. Es difícil apreciar con un aneróide (clase de barómetro que generalmente se emplea en los trabajos de ingeniería) difs de nivel de 0.50 á 1½ ó 2 metros. La humedad ó sequedad del aire afectan los resultados. De igual modo, los vientos, la proximidad de las montañas y el flujo y reflujo atmosféricos, son causas de fluctuaciones irregulares é incesantes en el barómetro. Un barómetro colgado en un cuarto sin moverlo, varía á menudo 2½ milímetros en pocas horas, y esto representa una dif de nivel próximamente igual á 30 metros. Es imposible idear una fórmula que comprenda todas estas causas de error. Las variaciones que dependen de la temperatura, de la latitud, etc., se han tomado en cuenta hasta cierto grado de exactitud, de manera que, con instrumentos *muy delicados*, un observador hábil puede medir la dif de nivel entre dos puntos cercanos, como la base y el extremo de una torre, con una aproximación de 50 cents á un metro. Pero si transcurre un intervalo de tiempo corto, como de algunas horas, entre las dos observaciones, pueden ocurrir tales cambios en la condición de la atmósfera, que puede resultar de las observaciones la punta superior de la torre más baja que su base, ó por lo menos una incertidumbre de tres ó seis metros, y esto puede ocurrir sin cambios perceptibles en la atmósfera. Cada vez que sea posible, debe situarse una persona en cada estación para observar en ambos puntos al mismo tiempo. Las observaciones hechas por una sola persona, en puntos á muchos kilómetros de distancia, y en diferentes estados de la atmósfera, son de poco valor. El término medio de muchas observaciones hechas en varios días, semanas ó meses, practicadas cuando está el aire sin aparentes perturbaciones, darán aproximaciones tolerables. En los trópicos, la diferencia de presión atmosférica es mucho menor que en otras regiones, variando rara vez y á lo sumo 12 milímetros en cualquier lugar. En estas regiones este método es más regular y por tanto menos susceptible de producir errores. Sin embargo, el barómetro, especialmente si es un aneróide, puede serle muy útil al ingeniero civil en casos donde no se requiere una gran exactitud. Camí-



nando á la ligera de un punto á otro, y repitiendo las operaciones, puede juzgarse cuál de dos cimas de cerros es la más elevada. Un observador cuidadoso, yendo algunos kilómetros adelante de una partida de ingenieros que practiquen un estudio, puede disminuirles mucho el trabajo, especialmente en los terrenos quebrados, escogiendo con anticipación la zona que deben seguir. Las referencias hechas de que se han efectuado nivelaciones de montañas elevadas por diferentes observadores con diferentes aneroides, y han concordado hasta algunos centímetros de aproximación, y de que se ha determinado la pendiente exacta de una vía férrea haciendo lecturas de barómetro dentro de un coche, no es creíble sino por personas ignorantes de la materia. Estos resultados se obtienen solamente por casualidad.

Si es posible, las observaciones en diferentes lugares deben hacerse á la misma hora del día para disminuir los efectos de los flujos y reflujos atmosféricos diarios; y en casos importantes, debe tomarse un memorándum del año, mes, día y hora, lo mismo que del estado del tiempo, dirección del viento, latitud del lugar, etc.

**Los efectos de la latitud** no están incluidos en ninguna de nuestras fórmulas. Si se necesitan pueden hallarse en la Regla 2, pág. 323. Deben hacerse algunas otras correcciones cuando se desea una exactitud grande; pero éstas requieren tablas extensas.

Al hacer exploraciones rápidas para un ferrocarril puede prescindirse de estos detalles, porque no se espera alcanzar tanta exactitud, sino que, por el contrario, á menudo ocurrirán errores de 25 centímetros á 3, ó más metros en una altura de 30 ó más metros.

**Como término medio aproximado** podemos suponer que el barómetro desciende  $2\frac{1}{2}$  milímetros por cada 27 metros de elevación sobre el nivel del mar hasta la altura de 300 metros; pero es el hecho que la proporción en que desciende disminuye continuamente á medida que se sube, de tal manera que á la altura de 1,600 metros el barómetro baja  $2\frac{1}{2}$  milímetros por cada 62<sup>m</sup> más ó menos. La tabla 2 indica la proporción verdadera.

#### Determinación de la diferencia de altura entre dos puntos \*.

**Regla 1.** Tómense las lecturas del barómetro y del termómetro (Fahrenheit) en la sombra en ambas estaciones, súmense las dos lecturas del barómetro y divídase la suma por 2 para obtener el término medio que llamamos *b*. Hágase lo mismo con las dos lecturas del termómetro y llámese *t* el término medio. Réstese la lectura menor del barómetro de la mayor y llámese la dif *d*, luego multiplíquese entre sí esta dif *d*; el número de la próxima tabla n.º 1 opuesto á *t* y el número constante 30. Divídase el producto por *b*, es decir:

$$\text{Altura en pies} = \frac{\text{Dif (d) del barómetro} \times \text{Número tabular opuesto al término medio (t) del termómetro} \times \text{Número constante 30}}{\text{Término medio (b) del barómetro.}}$$

**Ej.:** Lectura del barómetro en la estación baja 26.64 pulgadas; y en la estación alta 20.82. Del termómetro en la estación baja 70°, en la alta 40°.

¿Cuál es la diferencia de la altura entre las dos estaciones?

Barómetro, 26.64	Termómetro, 70°
— 20.82	— 40°
<u>2)47.46</u>	<u>2)110°</u>
23.73 = término medio del barómetro ó <i>b</i> .	55° = término medio del termómetro = <i>t</i> .

El número tabular opuesto á 55° es 917.2.

Bar. Bar.  
Ahora, 26.64 — 20.82 = 5.82, diferencia de baróm; ó *d*. Se tiene entonces:

$$\text{Altura en pies} = \frac{5.82 \times 917.2 \times 30}{23.73 \text{ (ó } b)} = \frac{160143.12}{23.73} = \text{pies } 6,743.5$$

Quando se quiera más exactitud hágase la corrección por medio de la tabla que sigue después, titulada **corrección por latitud**.

**El tornillo que está en la parte posterior** de los aneroides sirve para corregir el índice por medio de un barómetro normal. Después de haber hecho esto,

\* N. del T. — Después de ésta damos las fórmulas y tablas en sistema métrico.



TABLA 1a para la advertencia del traductor á la Regla 1.

Medio del termómetro.	Número.	Medio del termómetro.	Número.	Medio del termómetro.	Número.
— 10	807.8	5	887.5	26	967.3
— 15	811.6	6	891.3	27	971.1
— 14	815.4	7	895.1	28	974.8
— 13	819.1	8	898.8	29	978.6
— 12	822.9	9	902.6	30	982.6
— 11	826.8	10	906.6	31	986.4
— 10	830.6	11	910.4	32	990.2
— 9	834.5	12	914.2	33	993.9
— 8	838.3	13	917.9	34	997.7
— 7	842.0	14	921.7	35	1001.6
— 6	845.8	15	925.6	36	1005.4
— 5	849.6	16	929.4	37	1009.2
— 4	853.4	17	933.2	38	1012.9
— 3	857.2	18	936.9	39	1016.7
— 2	860.9	19	940.7	40	1020.5
— 1	864.7	20	944.5	41	1024.3
0	868.6	21	948.3	42	1028.1
1	872.4	22	952.1	43	1031.8
2	876.2	23	955.8	44	1035.6
3	879.9	24	959.6	45	1039.5
4	883.7	25	963.5	46	1043.3

**Regla 2.ª La corta y aproximada regla de Belville** es la que mejor se adapta á trabajos rápidos en el campo, á saber: sómense solamente las dos lecturas del barómetro; búsquese también la diferencia de las dos lecturas; y luego establézcase la proporción siguiente: **la suma de las dos lecturas es á su diferencia como 55,000 pies es á la altura buscada.**

(*Advertencia del T.* — La regla equivalente á ésta para usar el sistema métrico es la siguiente:

Suma de las alturas barométricas en milímetros: diferencia de las mismas en mm = 16759: á la altura que se busca en metros.

(Pero este procedimiento da errores de alguna magnitud.)

**Corrección por latitud.** Ésta se omite generalmente cuando no se requiere una exactitud grande. Para hacer esta corrección, búsquese primero la diferencia de nivel por las reglas anteriores, luego divídase ésta por el número correspondiente de la tabla siguiente que se halla opuesto á la latitud del lugar. (Si las dos estaciones están á diferentes latitudes, tómese el término medio de ellas.) *Agréguese* el cociente á la dif. de altura si la latitud es *menor* de 45°. *Restese* si la latitud es *mayor* de 45°. Si la latitud es de 45° no se necesita corrección.

Tabla de corrección por latitud.

Lat.											
0°	352	14°	399	28°	630	42°	3367	54°	1140	68°	490
2	334	16	416	30	705	44	10101	56	941	70	460
4	356	18	436	32	804	46	CO	58	864	72	436
6	360	20	460	34	941	48	10101	60	705	74	416
8	367	22	490	36	1140	50	3367	62	630	76	399
10	375	24	527	38	1458	52	3028	64	572	78	366
12	386	26	572	40	2028	54	1458	66	517	80	375

(*Advertencia del T.* — Usando la fórmula en metros, como dice nuestra advertencia anterior, se usa esta misma tabla de latitudes; buscando primero la diferencia en metros por la fórmula, luego dividiendo este número de metros por el número correspondiente de la tabla y agregando el cociente á dicha altura en metros si la latitud es menor de 5°, y restándolo, si es mayor.)



### Nivelación por medio del barómetro, ó por la temperatura de ebullición del agua.

**Regla 3.ª** La tabla que sigue, n.º 2, nos pone en capacidad de medir alturas, sea por medio del agua hirviendo, ó por el barómetro. La tercera columna da las alturas aproximadas sobre el nivel del mar, correspondientes á diferentes alturas, ó lecturas del barómetro, y á los diferentes grados del termómetro C, á que el agua hierve al aire libre. Así, cuando el barómetro en una atmósfera tranquila está á 611.6 mm, ó cuando el agua pura de lluvia ó destilada hierve á la temperatura de 93°88, el lugar se halla más ó menos á 1,757 m sobre el nivel del mar, como lo dice la tabla. Es, por tanto, muy fácil encontrar la *diferencia* de altura de dos lugares. Para ello, tómense de la tabla próxima, n.º 2, las alturas opuestas á las dos temperaturas de ebullición, ó á las dos lecturas del barómetro; réstese la opuesta á la lectura más baja, de la opuesta á la lectura más alta, y el residuo será la dif de altura buscada, algo aproximada. Para hacerlo más exacto, súmense las dos lecturas del termómetro y divídase la suma por 2 para obtener el término medio. En la tabla de corrección por temperatura, pág. 329 b, tómese el número opuesto á este término medio. Multiplíquese la altura aproximada que se acaba de hallar por este número tabular, y hágase entonces la corrección por latitud si fuere necesario.

Ej.: Supongamos que en la estación baja marca el barómetro 676.6 mm y en la alta 536.9. El termómetro en la baja, 21°1 C; en la alta, 4°4. ¿Cuál es la dif de altura de las dos estaciones?

	Altura.
Las alturas tabulares son: para 536.9.....	2,798.0 m.
para 676.6.....	949.4 m.
Aproximadamente...	1,848.6 m.

Para corregir ésta tenemos:  $\frac{21.1 + 4.4}{2} = 12.7$ , término medio, y, en la tabla, pág. 329 b, corresponde á 12°7... 1.048. Por tanto,  $1,848.6 \times 1.048 = 1,937.33$  m es la altura aproximada que se busca.

A 21° C el agua pura hierve á medio grado C menos para una altura, por término medio, de 160 m sobre el nivel del mar, hasta una altura de 800 m. A 1,600 m, medio grado en la temperatura de ebullición, corresponde á 164 m. En la tabla 2 el término medio de las dos temperaturas en las dos estaciones, se supone de 0° C, y para esta dif no se requiere corrección, por eso el número tabular opuesto á 0° es 1. Esta dif en la *temperatura de ebullición* producida por el cambio de altura no debe confundirse con la de la atmósfera debida á la misma causa. El aire se enfria más á medida que se sube sobre el nivel del mar, y muy aproximadamente, á razón de un grado C por cada 110 m.

La tabla que sigue (en lo que se refiere á las alturas barométricas) fué deducida por el autor, del trabajo sobre el barómetro, del teniente coronel R. S. Williamson (U. S. army).

Tabla 2. (Obs. del T. — Convertida al sistema métrico.) Nivelación barométrica ó termométrica. Se supone la temperatura de 0° C. Si no, multipl. altura barométrica como indica la tabla próxima.

Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.
ctigr.	mm.	met.	centig.	mm.	met.	centig.	mm.	met.	centig.	mm.	metros.
84.40	426.5	4639	88.46	499.4	3378	92.53	582.4	2148	96.59	675.4	964.4
84.45	427.5	4620	88.52	500.4	3362	92.58	583.7	2131	96.6	676.6	949.4
84.51	428.2	4606	88.57	501.4	3345	92.64	584.7	2117	96.65	677.9	934.5
84.56	429.3	4587	88.63	502.4	3329	92.69	586.0	2099	96.71	679.4	916.5
84.62	430.0	4573	88.68	503.4	3313	92.7	587.0	2086	96.76	680.7	901.6
84.67	431.0	4557	88.74	504.7	3293	92.75	588.3	2068	96.82	682.2	883.6
84.73	431.8	4540	88.79	506.0	3273	92.81	589.5	2051	96.87	683.5	868.7
84.78	432.8	4521	88.8	507.0	3257	92.86	590.8	2034	96.93	685.0	851.0
84.84	433.8	4502	88.85	508.0	3241	92.92	592.1	2017	96.98	686.3	836.0
84.89	434.8	4484	88.91	509.3	3221	92.97	593.3	1999	97.04	687.8	818.4
85.00	435.9	4465	88.96	510.5	3201	93.03	594.4	1986	97.09	689.1	803.8
85.05	436.9	4446	89.02	511.6	3185	93.08	595.6	1969	97.2	690.4	789.1
85.11	437.6	4433	89.07	512.6	3169	93.14	596.6	1955	97.25	691.6	774.2
85.16	438.6	4414	89.13	513.6	3153	93.19	597.9	1938	97.31	693.2	756.8
85.22	439.7	4395	89.18	514.9	3134	93.3	599.2	1921	97.36	694.4	742.2
85.27	440.7	4377	89.24	515.9	3118	93.35	600.5	1904	97.42	696.0	724.5
85.33	441.4	4363	89.29	516.9	3102	93.41	601.7	1888	97.47	697.2	709.9
85.38	442.5	4345	89.4	517.9	3087	93.46	603.0	1870	97.53	698.7	692.5
85.44	443.5	4327	89.45	518.9	3071	93.52	604.3	1854	97.58	700.	677.9
85.49	444.5	4308	89.51	520.2	3051	93.57	605.5	1837	97.64	701.5	660.5
85.5	445.0	4290	89.56	521.5	3032	93.63	606.8	1820	97.69	702.8	646.2
85.55	446.5	4272	89.62	522.5	3016	93.68	608.1	1803	97.7	704.3	628.8
85.61	447.5	4254	89.67	523.5	3001	93.74	609.1	1790	97.75	705.6	614.5
85.66	448.6	4235	89.73	524.5	2985	93.79	610.4	1774	97.81	707.1	597.1
85.72	449.6	4217	89.78	525.5	2970	93.8	611.6	1757	97.86	708.4	582.8
85.77	450.6	4199	89.84	526.5	2954	93.85	612.9	1740	97.92	709.9	565.7
85.83	451.6	4181	89.89	527.5	2939	93.91	614.2	1724	97.97	711.2	551.4
85.88	452.6	4163	90.0	528.8	2920	93.96	615.4	1707	98.03	712.7	534.3
85.94	453.6	4145	90.05	530.1	2900	94.02	616.7	1691	98.08	714.0	520.0
85.99	454.7	4128	90.11	531.1	2885	94.07	618.0	1675	98.14	715.3	502.9
86.1	455.4	4114	90.16	532.4	2866	94.13	619.2	1658	98.19	717.0	486.2
86.15	456.4	4096	90.22	533.4	2851	94.18	620.5	1642	98.3	718.6	469.1
86.21	457.2	4083	90.27	534.7	2832	94.24	621.8	1625	98.35	720.1	452.0
86.26	458.2	4065	90.33	535.7	2817	94.29	623.1	1609	98.41	721.4	438.0
86.32	459.2	4047	90.38	536.9	2798	94.4	624.3	1593	98.46	722.6	424.0
86.37	460.2	4030	90.44	538.0	2783	94.45	625.6	1576	98.52	724.1	407.2
86.43	461.3	4012	90.49	539.0	2768	94.51	626.9	1560	98.57	725.4	393.2
86.48	462.3	3995	90.5	540.	2752	94.56	628.1	1544	98.63	726.9	376.5
86.54	463.3	3977	90.55	541.3	2734	94.62	629.4	1528	98.68	728.2	362.4
86.59	464.3	3960	90.61	542.3	2719	94.67	630.7	1512	98.74	729.7	346.0
86.6	465.3	3942	90.66	543.6	2700	94.73	631.9	1496	98.79	731.3	328.9
86.65	466.3	3925	90.72	544.6	2685	94.78	633.2	1480	98.8	732.8	312.4
86.71	467.4	3907	90.77	545.8	2667	94.84	634.5	1464	98.85	734.3	295.6
86.76	468.4	3890	90.83	546.9	2652	94.89	635.8	1448	98.91	735.8	279.2
86.82	469.4	3873	90.88	548.1	2633	95.0	637.0	1432	98.96	737.3	262.2
86.87	470.4	3855	90.94	549.1	2618	95.05	638.3	1416	99.02	738.9	246.3
86.93	471.4	3838	90.99	550.4	2600	95.11	639.6	1400	99.07	740.4	229.8
86.98	472.4	3821	91.1	551.4	2585	95.16	640.8	1384	99.13	741.7	216.1
87.04	473.4	3804	91.15	552.7	2567	95.22	642.1	1368	99.18	742.9	202.4
87.09	474.5	3787	91.21	554.0	2549	95.27	643.4	1352	99.24	744.5	185.9
87.2	475.5	3769	91.26	555.2	2530	95.33	644.6	1337	99.29	745.7	172.2

Tabla 2. (Continuación.)

Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.	Temp ebu- lli- ción.	Lec- tura ba- róme- tro.	Al- tura sobre el mar.
ctigr.	mm.	met.	centig.	mm.	met.	centig.	mm.	met.	centig.	mm.	metros.
87.25	476.5	3752	91.32	556.3	2516	95.38	645.9	1321	99.4	747.3	156.0
87.31	477.5	3736	91.37	557.5	2497	95.44	647.4	1302	99.45	748.8	139.6
87.36	478.5	3719	91.43	558.5	2483	95.49	648.7	1286	99.51	750.3	123.4
87.42	479.5	3702	91.48	559.8	2465	95.5	650.	1270	99.56	751.8	107.2
87.47	480.6	3685	91.54	560.8	2450	95.55	651.3	1255	99.62	753.1	93.8
87.53	481.6	3668	91.59	562.1	2432	95.61	652.8	1236	99.67	754.6	77.7
87.58	482.6	3651	91.6	563.1	2418	95.66	654.3	1218	99.73	756.2	61.5
87.64	483.6	3634	91.65	564.4	2400	95.72	655.6	1202	99.78	757.7	45.4
87.69	484.6	3617	91.71	565.6	2382	95.77	656.8	1187	99.84	758.9	32.0
87.7	485.9	3596	91.76	566.9	2364	95.83	658.1	1171	99.89	760.4	15.8
87.75	486.9	3580	91.82	567.9	2349	95.88	659.4	1156	100.0	762.	
87.81	487.9	3563	91.87	569.2	2331	95.94	660.6	1140	Bajo el nivel del mar.		
87.86	488.9	3546	91.93	570.2	2317	95.99	661.9	1125	100.05	763.5	— 15.9
87.92	490.	3530	91.98	571.5	2299	96.1	663.2	1110	100.11	765.	— 31.7
87.97	491.0	3513	92.04	572.5	2285	96.15	664.7	1091	100.16	766.6	— 50.6
88.03	492.0	3497	92.09	573.8	2267	96.21	666.0	1076	100.22	768.1	— 69.5
88.08	493.0	3480	92.2	575.0	2250	96.26	667.5	1058	100.27	769.6	— 79.6
88.14	494.0	3464	92.25	576.3	2232	96.32	668.8	1043	100.33	770.9	— 92.7
88.19	495.0	3447	92.31	577.6	2215	96.37	670.	1027	100.38	772.4	— 117.6
88.3	496.3	3427	92.36	578.9	2197	96.43	671.3	1012	100.44	773.9	— 136.5
88.35	497.3	3411	92.42	580.1	2179	96.48	672.6	997	100.49	775.5	— 152.1
88.41	498.3	3394	92.47	581.4	2162	96.54	674.1	979	100.5	777.0	— 155.7

Corrección de temperatura, en conexión con la Regla 3,  
cuando se requiere gran exactitud.

Tem- peratura media.	Multipli- cador.	Tem- peratura media.	Multipli- cador.	Tempe- ratura media.	Multipli- cador.	Tempe- ratura media.	Multipli- cador.
— 16°	.935	— 2°	.991	12°	1.045	27°	1.101
— 15°	.939	— 1°	.996	13°	1.049	28°	1.105
— 14°	.944	0°	1.000	14°	1.052	29°	1.108
— 13°	.949	1°	1.004	15°	1.059	30°	1.112
— 12°	.953	2°	1.007	16°	1.063	31°	1.117
— 11°	.957	3°	1.011	17°	1.067	32°	1.120
— 10°	.962	4°	1.014	18°	1.071	33°	1.124
— 9°	.967	5°	1.021	19°	1.074	34°	1.127
— 8°	.971	6°	1.025	20°	1.079	35°	1.134
— 7°	.974	7°	1.029	21°	1.082	36°	1.139
— 6°	.977	8°	1.032	22°	1.086	37°	1.143
— 5°	.980	9°	1.036	23°	1.089	38°	1.146
— 4°	.988	10°	1.041	24°	1.093	39°	1.150
— 3°		11°		25°		40°	



## EL SONIDO

La velocidad del sonido al aire libre y tranquilo se ha determinado por medio de experimentos y es muy aproximadamente de 1,000 pies ó 332 metros por segundo, cuando la temperatura es de 0° centígrado ó 32° F. Para cada grado Fahr de aumento en la temperatura, la velocidad aumenta por segundo (de 15 á 33 cm) según los diferentes autores. Calculando el aumento en un pie por segundo para cada grado F ó sean 55 cm por cada grado centígrado (lo que está bastante de acuerdo con los cálculos teóricos), tenemos á

— 30° Fahr	1,030	pies por seg
— 20° —	1,040	— —
— 10° —	1,050	— —
0° —	1,060	— —
10° —	1,070	— —
20° —	1,080	— —
32° —	1,092	— —
40° —	1,100	— —
50° —	1,110	— —
60° —	1,120	— —
70° —	1,130	— —
80° —	1,140	— —
90° —	1,150	— —
100° —	1,160	— —
110° —	1,170	— —
120° —	1,180	— —

(N. del T.— La tabla siguiente es para temperaturas en C y velocidades en metros.)

Temperatura del aire en grados C.	Metros por segundo.	Dif.
— 34°	313.71	3.21
— 30°	316.92	2.74
— 24°	319.66	3.53
— 18°	323.19	3.05
— 12°	326.24	3.27
— 6°	329.51	3.32
0°	332.83	2.23
4°	335.06	3.27
10°	338.33	3.27
16°	341.60	3.33
22°	344.93	2.17
26°	347.10	3.30
32°	350.40	3.27
38°	353.67	2.78
43°	356.45	

Para las temperaturas intermedias se deduce la velocidad del sonido por una simple proporción. Ej.: ¿Cuál será la velocidad para 18 ½°? Se tendrá que, si para 6 grados de temperatura (22-16) hay una diferencia de 3.33 mets, para 2½ cuánto habrá. Es decir:

6 : 3.33 :: 2½ : x, de donde x = 1.39; luego, 341.60 + 1.39 = 342.99 será la velocidad á 18 ½ grados C.

Cuando el aire está en calma la neblina ó la lluvia no afectan apreciablemente los resultados; pero sí los vientos. Los sonidos fuertes parece que andan algo más ligero que los débiles. El alerta de los centinelas se ha oído á través de aguas tranquilas en una noche de calma, á una distancia de 17 kilómetros, y un cañón á 32 kilómetros. Los sonidos producidos á intervalos de 1/10 de segundo no se oyen separados sino como ligados unos á otros. Las distancias á que se puede oír un orador colocándose uno enfrente, á un lado ó detrás de él, están más ó menos como los números 4, 3 y 1.

El Dr. Carlos M. Cresson informó al autor que había hallado, por ensayos diferentes en Filadelfia, que en un tubo matrix de gas, de 50 centímetros de diámetro, y de 4.876 mets de largo, colocado en la tierra y cubierto, pero sin contener



Llamando  $\alpha$ , ó  $\alpha_l$ , al **coeficiente de dilatación lineal** de una substancia = á la fracción de la longitud original en que aumenta ó disminuye una barra prismática de esa substancia para cada cambio en su temperatura de un grado C ó F respectivamente, se tendrá que, como cada grado centígrado vale  $\frac{5}{9}$  de un grado F y cada F  $\frac{9}{5}$  de un centígrado, el coeficiente de dilatación para un grado C será los  $\frac{9}{5}$  del coeficiente para uno F, y á la inversa, el coeficiente para uno F será los  $\frac{5}{9}$  de uno C; así:  $\alpha_c = \frac{9}{5} \alpha_f$ ;  $\alpha_f = \frac{5}{9} \alpha_c$ .

El coeficiente de dilatación es prácticamente constante para las temperaturas ordinarias.

La fuerza ejercida longitudinalmente por semejante barra en su dilatación ó contracción, es  $P = \alpha t E F$ , donde  $\alpha$  = al coeficiente dicho;  $t$  = cambio de temperatura en grados;  $E$  = al módulo de la elasticidad de la substancia (véase el párrafo 20 y algunos anteriores y posteriores pág. 479);  $F$  = área de la sección transversal. El trabajo hecho por esta fuerza, estirando ó contrayendo la barra de longitud original  $L$  á través de la longitud  $l$ , es  $W = Pl = PL\alpha t = \alpha^2 t^2 EFL$ .

El **coeficiente de dilatación superficial** (relación entre el cambio de área de una superficie y su área original) = como á  $2\alpha$ ; y el coeficiente de dilatación cúbica = como á  $3\alpha$ ; suponiendo que el coeficiente de dilatación lineal es el mismo en todas direcciones.

La **madera** común al quemarse produce una temperatura de  $427^\circ$  á  $616^\circ$  C; el carbón vegetal como  $1,200^\circ$  C, y el de piedra como  $1,310^\circ$  C.

## TERMÓMETROS

Sean C, R, F, la lectura dada en grados Celsius (centígrados), Reaumur, Fahrenheit, respectivamente. Entonces (véanse tablas 1, 2, 3, más abajo):

$$C = \frac{5}{4} R = \frac{5}{9} (F - 32);$$

$$R = \frac{4}{5} C = \frac{4}{9} (F - 32);$$

$$F = \frac{9}{5} C + 32 = \frac{9}{4} R + 32.$$

Así, sea  $F = -40$ . Entonces  $C = \frac{5}{9} (-40 - 32) = -40$ . Para **coeficientes de dilatación**, véase pág. 331.

Bajo una temperatura más ó menos de  $-37^\circ$  C (=  $-30^\circ$  R =  $-35^\circ$  F, el termómetro y barómetro mercurial se hacen irregulares. El mercurio comienza á solidificarse más ó menos á  $-40^\circ$  C =  $-40^\circ$  R =  $-40^\circ$  F. Debajo de esta temperatura se usa el alcohol.



TABLA 1. Fahrenheit, comparado con Centígrado y Réaumur.

F.	C.	R.	F.	C.	R.	F.	C.	R.	F.	C.	R.	F.	C.	R.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	100	80.0	155	70.0	56.0	194	40.0	32.0	50	10.0	8.0	-8	-19.4	-15.6
111	99.4	79.6	157	69.4	55.6	195	39.4	31.8	49	9.4	7.6	-4	-20.0	-16.0
119	98.9	79.1	156	68.9	55.1	192	38.9	31.1	48	8.9	7.1	-3	-20.6	-16.4
129	98.3	78.5	155	68.3	54.7	191	38.3	30.7	47	8.3	6.7	-2	-21.1	-16.9
130	97.8	78.0	154	67.8	54.2	190	37.8	30.2	46	7.8	6.2	-1	-21.7	-17.3
137	97.2	77.5	153	67.2	53.8	189	37.2	29.8	45	7.2	5.8	-8	-22.2	-17.8
136	96.7	77.0	152	66.7	53.3	188	36.7	29.3	44	6.7	5.3	-9	-22.8	-18.2
135	96.1	76.5	151	66.1	52.9	187	36.1	28.9	43	6.1	4.9	-10	-23.3	-18.7
134	95.6	76.0	150	65.6	52.4	186	35.6	28.4	42	5.6	4.4	-11	-23.9	-19.1
133	95.0	75.5	149	65.0	52.0	185	35.0	28.0	41	5.0	4.0	-12	-24.4	-19.6
132	94.4	75.0	148	64.4	51.6	184	34.4	27.6	40	4.4	3.6	-13	-25.0	-20.0
131	93.9	74.5	147	63.9	51.1	183	33.9	27.1	39	3.9	3.1	-14	-25.6	-20.4
130	93.3	74.0	146	63.3	50.7	182	33.3	26.7	38	3.3	2.7	-15	-26.1	-20.9
129	92.8	73.5	145	62.8	50.2	181	32.8	26.2	37	2.8	2.2	-16	-26.7	-21.3
128	92.2	73.0	144	62.2	49.8	180	32.2	25.8	36	2.2	1.8	-17	-27.2	-21.8
127	91.7	72.5	143	61.7	49.3	179	31.7	25.3	35	1.7	1.3	-18	-27.8	-22.2
126	91.1	72.0	142	61.1	48.9	178	31.1	24.9	34	1.1	0.9	-19	-28.3	-22.7
125	90.6	71.5	141	60.6	48.4	177	30.6	24.4	33	0.6	0.4	-20	-28.9	-23.1
124	90.0	71.0	140	60.0	48.0	176	30.0	24.0	32	0.0	0.0	-21	-29.4	-23.6
123	89.4	70.5	139	59.4	47.6	175	29.4	23.6	31	-0.6	-0.4	-22	-30.0	-24.0
122	88.9	70.0	138	58.9	47.1	174	28.9	23.1	30	-1.1	-0.9	-23	-30.6	-24.4
121	88.3	69.5	137	58.3	46.7	173	28.3	22.7	29	-1.7	-1.3	-24	-31.1	-24.9
120	87.8	69.0	136	57.8	46.2	172	27.8	22.2	28	-2.2	-1.8	-25	-31.7	-25.3
119	87.2	68.5	135	57.2	45.8	171	27.2	21.8	27	-2.8	-2.2	-26	-32.2	-25.8
118	86.7	68.0	134	56.7	45.3	170	26.7	21.3	26	-3.3	-2.7	-27	-32.8	-26.1
117	86.1	67.5	133	56.1	44.9	169	26.1	20.9	25	-3.9	-3.1	-28	-33.3	-26.7
116	85.6	67.0	132	55.6	44.4	168	25.6	20.4	24	-4.4	-3.6	-29	-33.9	-27.1
115	85.0	66.5	131	55.0	44.0	167	25.0	20.0	23	-5.0	-4.0	-30	-34.4	-27.6
114	84.4	66.0	130	54.4	43.6	166	24.4	19.6	22	-5.6	-4.6	-31	-35.0	-28.0
113	83.9	65.5	129	53.9	43.1	165	23.9	19.1	21	-6.1	-4.9	-32	-35.6	-28.4
112	83.3	65.0	128	53.3	42.7	164	23.3	18.7	20	-6.7	-5.3	-33	-36.1	-28.9
111	82.8	64.5	127	52.8	42.2	163	22.8	18.2	19	-7.2	-5.8	-34	-36.7	-29.3
110	82.2	64.0	126	52.2	41.8	162	22.2	17.8	18	-7.8	-6.2	-35	-37.2	-29.8
109	81.7	63.5	125	51.7	41.3	161	21.7	17.3	17	-8.3	-6.7	-36	-37.8	-30.2
108	81.1	63.0	124	51.1	40.9	160	21.1	16.9	16	-8.9	-7.1	-37	-38.3	-30.7
107	80.6	62.5	123	50.6	40.4	159	20.6	16.4	15	-9.4	-7.6	-38	-38.9	-31.1
106	80.0	62.0	122	50.0	40.0	158	20.0	16.0	14	-10.0	-8.0	-39	-39.4	-31.6
105	79.4	61.5	121	49.4	39.6	157	19.4	15.6	13	-10.6	-8.4	-40	-40.0	-32.0
104	78.9	61.0	120	48.9	39.1	156	18.9	15.1	12	-11.1	-8.9	-41	-40.6	-32.4
103	78.3	60.5	119	48.3	38.7	155	18.3	14.7	11	-11.7	-9.3	-42	-41.1	-32.9
102	77.8	60.0	118	47.8	38.2	154	17.8	14.2	10	-12.2	-9.8	-43	-41.7	-33.3
101	77.2	59.5	117	47.2	37.8	153	17.2	13.8	9	-12.8	-10.2	-44	-42.2	-33.8
100	76.7	59.0	116	46.7	37.3	152	16.7	13.3	8	-13.3	-10.7	-45	-42.8	-34.2
99	76.1	58.5	115	46.1	36.9	151	16.1	12.9	7	-13.9	-11.1	-46	-43.3	-34.7
98	75.6	58.0	114	45.6	36.4	150	15.6	12.4	6	-14.4	-11.6	-47	-43.9	-35.1
97	75.0	57.5	113	45.0	36.0	149	15.0	12.0	5	-15.0	-12.0	-48	-44.4	-35.6
96	74.4	57.0	112	44.4	35.6	148	14.4	11.6	4	-15.6	-12.4	-49	-45.0	-36.0
95	73.9	56.5	111	43.9	35.1	147	13.9	11.1	3	-16.1	-12.9	-50	-45.6	-36.4
94	73.3	56.0	110	43.3	34.7	146	13.3	10.7	2	-16.7	-13.3	-51	-46.1	-36.9
93	72.8	55.5	109	42.8	34.2	145	12.8	10.2	1	-17.2	-13.8	-52	-46.7	-37.3
92	72.2	55.0	108	42.2	33.8	144	12.2	9.8	0	-17.8	-14.2	-53	-47.2	-37.8
91	71.7	54.5	107	41.7	33.3	143	11.7	9.3	-1	-18.3	-14.7	-54	-47.8	-38.2
90	71.1	54.0	106	41.1	32.9	142	11.1	8.9	-2	-18.9	-15.1	-55	-48.3	-38.7
89	70.6	53.5	105	40.6	32.4	141	10.6	8.4						

TABLA 2. Centígrado, comparado con Fahrenheit y Réaumur.

C.	F.	R.	C.	F.	R.	C.	F.	R.	C.	F.	R.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
100	Exact.	Exact.	62	Exact.	Exact.	34	Exact.	Exact.	-14	Exact.	Exact.
99	212.0	50.0	61	143.6	49.6	33	75.2	19.2	-15	6.8	-11.2
98	210.2	49.2	60	141.8	48.8	32	73.4	18.4	-15	5.0	-12.0
97	208.4	48.4	59	140.0	48.0	31	71.6	17.6	-16	3.2	-12.8
96	206.6	47.6	58	138.2	47.2	30	69.8	16.8	-17	1.4	-13.6
95	204.8	46.8	57	136.4	46.4	29	68.0	16.0	-18	-0.4	-14.4
94	203.0	46.0	56	134.6	45.6	28	66.2	15.2	-19	-2.2	-15.2
93	201.2	45.2	55	132.8	44.8	27	64.4	14.4	-20	-4.0	-16.0
92	199.4	44.4	54	131.0	44.0	26	62.6	13.6	-21	-5.8	-16.8
91	197.6	43.6	53	129.2	43.2	25	60.8	12.8	-22	-7.6	-17.6
90	195.8	42.8	52	127.4	42.4	24	59.0	12.0	-23	-9.4	-18.4
89	194.0	42.0	51	125.6	41.6	23	57.2	11.2	-24	-11.2	-19.2
88	192.2	41.2	50	123.8	40.8	22	55.4	10.4	-25	-13.0	-20.0
87	190.4	40.4	49	122.0	40.0	21	53.6	9.6	-26	-14.8	-20.8
86	188.6	39.6	48	120.2	39.2	20	51.8	8.8	-27	-16.6	-21.6
85	186.8	38.8	47	118.4	38.4	19	50.0	8.0	-28	-18.4	-22.4
84	185.0	38.0	46	116.6	37.6	18	48.2	7.2	-29	-20.2	-23.2
83	183.2	37.2	45	114.8	36.8	17	46.4	6.4	-30	-22.0	-24.0
82	181.4	36.4	44	113.0	36.0	16	44.6	5.6	-31	-23.8	-24.8
81	179.6	35.6	43	111.2	35.2	15	42.8	4.8	-32	-25.6	-25.6
80	177.8	34.8	42	109.4	34.4	14	41.0	4.0	-33	-27.4	-26.4
79	176.0	34.0	41	107.6	33.6	13	39.2	3.2	-34	-29.2	-27.2
78	174.2	33.2	40	105.8	32.8	12	37.4	2.4	-35	-31.0	-28.0
77	172.4	32.4	39	104.0	32.0	11	35.6	1.6	-36	-32.8	-28.8
76	170.6	31.6	38	102.2	31.2	10	33.8	0.8	-37	-34.6	-29.6
75	168.8	30.8	37	100.4	30.4	9	32.0	0.0	-38	-36.4	-30.4
74	167.0	30.0	36	98.6	29.6	-1	30.2	-0.8	-39	-38.2	-31.2
73	165.2	29.2	35	96.8	28.8	-2	28.4	-1.6	-40	-40.0	-32.0
72	163.4	28.4	34	95.0	28.0	-3	26.6	-2.4	-41	-41.8	-32.8
71	161.6	27.6	33	93.2	27.2	-4	24.8	-3.2	-42	-43.6	-33.6
70	159.8	26.8	32	91.4	26.4	-5	23.0	-4.0	-43	-45.4	-34.4
69	158.0	26.0	31	89.6	25.6	-6	21.2	-4.8	-44	-47.2	-35.2
68	156.2	25.2	30	87.8	24.8	-7	19.4	-5.6	-45	-49.0	-36.0
67	154.4	24.4	29	86.0	24.0	-8	17.6	-6.4	-46	-50.8	-36.8
66	152.6	23.6	28	84.2	23.2	-9	15.8	-7.2	-47	-52.6	-37.6
65	150.8	22.8	27	82.4	22.4	-10	14.0	-8.0	-48	-54.4	-38.4
64	149.0	22.0	26	80.6	21.6	-11	12.2	-8.8	-49	-56.2	-39.2
63	147.2	21.2	25	78.8	20.8	-12	10.4	-9.6	-50	-58.0	-40.0
62	145.4	20.4	24	77.0	20.0	-13	8.6	-10.4			

TABLA 3. Réaumur comparado con Fahrenheit y Centígrado.

R.	F.	C.	R.	F.	C.	R.	F.	C.	R.	F.	C.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
80	Exact.	Exact.	49	Exact.	Exact.	19	Exact.	Exact.	-21	Exact.	Exact.
79	212.00	100.00	48	142.25	61.25	18	74.75	22.75	-22	7.25	-12.75
78	208.75	98.75	47	140.00	60.00	17	72.50	22.50	-23	5.00	-13.00
77	205.50	97.50	46	137.75	58.75	16	70.25	22.25	-24	2.75	-13.25
76	202.25	96.25	45	135.50	57.50	15	68.00	22.00	-25	0.50	-13.50
75	200.00	95.00	44	133.25	56.25	14	65.75	21.75	-26	-1.75	-13.75
74	197.75	93.75	43	131.00	55.00	13	63.50	21.50	-27	-4.00	-14.00
73	195.50	92.50	42	128.75	53.75	12	61.25	21.25	-28	-6.25	-14.25
72	193.25	91.25	41	126.50	52.50	11	59.00	21.00	-29	-8.50	-14.50
71	191.00	90.00	40	124.25	51.25	10	56.75	20.75	-30	-10.75	-14.75
70	188.75	88.75	39	122.00	50.00	9	54.50	20.50	-31	-13.00	-15.00
69	186.50	87.50	38	119.75	48.75	8	52.25	20.25	-32	-15.25	-15.25
68	184.25	86.25	37	117.50	47.50	7	50.00	20.00	-33	-17.50	-15.50
67	182.00	85.00	36	115.25	46.25	6	47.75	19.75	-34	-19.75	-15.75
66	179.75	83.75	35	113.00	45.00	5	45.50	19.50	-35	-22.00	-16.00
65	177.50	82.50	34	110.75	43.75	4	43.25	19.25	-36	-24.25	-16.25
64	175.25	81.25	33	108.50	42.50	3	41.00	19.00	-37	-26.50	-16.50
63	173.00	80.00	32	106.25	41.25	2	38.75	18.75	-38	-28.75	-16.75
62	170.75	78.75	31	104.00	40.00	1	36.50	18.50	-39	-31.00	-17.00
61	168.50	77.50	30	101.75	38.75	0	34.25	18.25	-40	-33.25	-17.25
60	166.25	76.25	29	99.50	37.50	-1	32.00	18.00	-41	-35.50	-17.50
59	164.00	75.00	28	97.25	36.25	-2	29.75	17.75	-42	-37.75	-17.75
58	161.75	73.75	27	95.00	35.00	-3	27.50	17.50	-43	-40.00	-18.00
57	159.50	72.50	26	92.75	33.75	-4	25.25	17.25	-44	-42.25	-18.25
56	157.25	71.25	25	90.50	32.50	-5	23.00	17.00	-45	-44.50	-18.50
55	155.00	70.00	24	88.25	31.25	-6	20.75	16.75	-46	-46.75	-18.75
54	152.75	68.75	23	86.00	30.00	-7	18.50	16.50	-47	-49.00	-19.00
53	150.50	67.50	22	83.75	28.75	-8	16.25	16.25	-48	-51.25	-19.25
52	148.25	66.25	21	81.50	27.50	-9	14.00	16.00	-49	-53.50	-19.50
51	146.00	65.00	20	79.25	26.25	-10	11.75	15.75	-50	-55.75	-19.75
50	143.75	63.75	19	77.00	25.00	-11	9.50	15.50	-51	-58.00	-20.00

## AIRE. — ATMÓSFERA

Se cree que la atmósfera se extiende hasta una altura por lo menos de 72 kilómetros sobre la superficie de la tierra. Es una mezcla de cerca de 79 partes de gas nitrógeno y 21 de gas oxígeno, en volumen; en peso, 77 y 23. Generalmente contiene una traza de agua, de ácido carbónico, de hidrógeno carburado y aun de amoníaco.

**Densidad del aire.** En condiciones normales de 760 mm de presión, á la temperatura de 0° C=32 F y á 45° de latitud, 1.292673 kilogramos por metro cúbico.

Para otras latitudes y elevaciones :

Densidad en kilog por metro cúb =  $1.292673 \times \frac{R}{R + 2A} \times (1 - .002837 \cos 2$

latitud) \*, en que R es el radio medio de la tierra = 6,366,198 mets; A = altura sobre el nivel del mar en metros. Para otras temperaturas, véase más abajo.

Bajo condiciones normales, pero con .04 partes de ácido carbónico (CO<sub>2</sub>) en 100 partes de aire, la densidad es=1.293052 kilog por metro cúbico \*\*.

**La presión atmosférica** puede variar en cualquier lugar como 5 cm y más, de un día para otro. La presión media á nivel del mar varía de 745 á 770 milímetros de mercurio, según la latitud y la localidad. Se aceptan 760 mm \* como la presión media de la atmósfera y es lo que se entiende por una atmósfera. Por atmósfera métrica se entiende en toda la Europa Continental un kilog por centímetro cuadrado. La presión disminuye cuando la altura aumenta \*\*. Esta es la razón de por qué una bomba situada en un punto elevado no levanta el agua á tanta altura como en otro más bajo. La presión del aire, como la del agua, es siempre igual en todas direcciones.

Se dice frecuentemente que la **temperatura de la atmósfera baja** (como 1° F para cada 300 pies de altura) 1° C para cada 165 metros que nos levantamos sobre la superficie de la tierra; pero esto depende de muchas circunstancias y está influido por muchas causas locales. Las observaciones hechas en globo parecen indicar que, después de 300 metros, baja como 1° C por cada 110 m; á los 600 m baja como 1° C por cada 140 m; á 1,200 m, 1° C por cada 165 m, y á 1,600 m, 1° C por cada 192 m.

**Una persona en reposo** necesita para respirar bien de 7 á 10 litros de aire por minuto, los que, ya respirados, vician de 100 á 140 litros de aire. Caminando, ó en un trabajo fuerte, necesita y vicia doble ó triple cantidad. En invierno se necesitan como 140 litros de aire fresco por persona y por minuto para la perfecta ventilación de los cuartos : como 220 en verano. En los hospitales, de 1,000 á 2,000.

**Bajo la superficie** de la tierra, en regiones templadas, se encuentra una temperatura tolerable de 10° á 16° C, hasta una profundidad de 15 á 18 m; después aumenta 1° C por cada 30 m más ó menos; todo esto sometido, por supuesto, á considerables cambios por las diversas causas locales. En Hulleras de Rose Bridge, en Inglaterra, á la profundidad de 739 m, la temperatura del carbón es de 34° C; y en el fondo de una perforación hecha en Berlín á 1,271 metros, la temperatura es de 48°3.

**El aire es un conductor lento del calor;** por eso los muros huecos sirven para conservar el calor en las habitaciones y mantenerlas secas. **Se precipita en el vacío** al nivel del mar con una velocidad de 353 m por segundo; es decir, con más ó menos la velocidad del sonido en un aire tranquilo. Véase « Sonido ».

**Como todos los fluidos, el aire se dilata proporcionalmente á la temperatura,** y sus volúmenes varían en razón inversa de las presiones, hasta presiones de 52 kilog por cm cuadrado; es decir, hasta presiones como 50 veces mayores que la ordinaria : el aire, en este caso, ocupa un volumen como de  $\frac{1}{50}$  de su volumen primitivo. Las substancias que siguen estas leyes se dice que son **perfectamente elásticas.** Bajo una presión de más ó menos (5½ toneladas por pulg cuad) 862 kilog por cm cuadrado, el aire se hace tan pesado como el agua. Como el aire en la superficie de la tierra está sometido á una presión que equivale al peso de una columna de agua de 10.33 m, se deduce que el aire á 10, 20,

\* M. V. Regnault. Memorias de la Academia Real de Ciencias del Instituto de Francia, 1847, tomo XXI.

\*\* Trabajos y Memorias de la Oficina Internacional de pesos y medidas.



30 metros de profundidad, dentro del agua, estará comprimido á  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{15}$ ,  $\frac{1}{18}$ , de su volumen en la superficie.

Los buzos, después de algunas experiencias, pueden trabajar varias horas á una presión de  $2\frac{1}{2}$  atmósferas; y, sin temor de sufrir mucho, hasta una hora bajo presión de  $3\frac{1}{4}$  atmósferas. No obstante, en el puente de San Luis se trabajó á una profundidad de 33.70 metros.

La temperatura del rocío es aquella (variable) en que el aire deposita sus vapores. La máxima temperatura del aire, al sol, no ha pasado probablemente jamás de 63° C; ni el mayor frío durante la noche de — 59° C.

## VIENTO

La relación entre la velocidad del viento, y su presión contra un obstáculo colocado en ángulo recto á oblicuamente á su dirección, no está bien determinada, y menos aún contra superficies curvas. Probablemente la presión sobre una superficie grande es relativamente mayor que sobre una pequeña. Se supone, generalmente, que varía como los cuadrados de las velocidades.

(N. del T. — Para reemplazar la tabla, en unidades inglesas del autor, damos las dos siguientes, tomadas del Manual de los señores Soria y Castro.)

V = velocidad en m por seg

P = presión en kilogramos.

V =	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
P =	1.102	4.409	9.921	17.637	27.538	39.684	54.01	70.75	8.29	110.23	133.38	158.73

### Velocidad y presión del viento.

Designación del viento.	Velocidad metros por seg.	Presión en kilos por m <sup>2</sup> .	Designación del viento.	Velocidad metros por seg.	Presión en kilos por m <sup>2</sup> .
Viento poco sensible...	2.5	.765	Viento muy fuerte...	35	27.538
— fresco.....	4.7	2.706	— tempestuoso...	50	110.230
— fuerte.....	7	6.001	— huracanado...	60	135.968

Se ha observado, en vientos extraordinarios, una presión hasta de 273 kgs.

Tredgold recomienda que se estime como en 194 kg por metro cuadrado de techo la presión del viento ejercida sobre éste; pero como los techos se construyen con declives y por consiguiente no soportan la fuerza total del viento, esto es evidentemente demasiado\*. Además, generalmente sólo la mitad del techo está expuesta al viento, y algunas veces parcialmente. Es probable que en estos casos la fuerza varíe aproximadamente como los senos de los ángulos de inclinación del techo. Según observaciones hechas en Liverpool en 1860, un viento de 61 km por hora produjo una presión de 68 kg por metro cuadrado contra un objeto, colocado en ángulo recto á su dirección; y uno de 112.65 km por hora (el temporal más fuerte observado en aquella ciudad) una presión de 205 kg por metro cuadrado. En Escocia, durante un temporal violento, la fuerza, registrada por un anemómetro ó medidor de viento excelente, llegó á 219 kg por metro cuadrado. Se dice que en Glasgow se ha observado una presión hasta de 266 kg por metro cuadrado. Los vientos muy fuertes, á menudo levantan los techos.

El anemómetro del Colegio de Girard (Filadelfia) se rompió bajo una presión de 205 kg por metro cuadrado, en cuyo momento pasaba un tornado como á distancia de 400 metros.

\* El autor cree que 8 lbs por pie cuadrado, ó sean como 33 kg por metro cuadrado para los techos ordinarios de dos aguas, ó 16 lbs (73 kg) para los de una sola, es suficiente para la presión del viento.

\* N. del T. — Si se tiene la velocidad del viento en kilómetros por hora, se puede obtener la presión en kg por metro cuadrado, dividiendo el cuadrado de la velocidad en kilómetros por 108. Esto es solamente aproximado.

## LLUVIA Y NIEVE

**La caída anual**, en cualquier lugar, varía mucho de un año á otro, y la relación entre el máximo y el mínimo llega á veces á ser hasta de 2:1. **Téngase mucho cuidado de los promedios.** En una corriente, para prever sus efectos dañinos, calcélese el máximo; y para explotarla como fuente de distribución, calcélese el mínimo y téngase en cuenta la pérdida por evaporación y filtración.

Los máximos y mínimos deducidos de observaciones de 4 ó 5 años, no merecen fe; se requieren 15 ó 20 años para tener datos aceptables.

(*N. del T.*— La lluvia en mm de algunas ciudades, hoyas hidrográficas y zonas, es la siguiente: Nueva York, 926; Madrid, 490; Hoya del Rhin, 720; la del Sena, 631; la del Ródano, 956; en la ciudad de París, 495.

Dice Henri Mager, en su Hidrología Subterránea, que del Polo Norte al Ecuador se pueden distinguir 5 zonas de lluvias: la zona Polar Ártica, limitada por los 60° de latitud norte en Siberia y sobre el continente americano, sus inviernos no son lluviosos.

Después al sur de 60°, limitado por los Pirineos, Alpes Marítimos, Balcanes Alti y el lago Baikal, una zona en la que llueve en cada estación, pero moderadamente. Más allá y hasta el Trópico de Cáncer, una zona en que no llueve jamás en verano y las lluvias son poco abundantes el resto del año. A esta zona seos sigue la zona de los Monzones, que por el contrario recibe las lluvias más abundantes de la Tierra; sobre todo en la costa de Arakan, más allá del Ganges, en el fondo del golfo de Bengala, y sobre la costa de Malabar: sobre algunos puntos elevados de esta costa, caen más de 6 metros; en Cherra-Ponjee, á la altura de 1,360 m caen 15 metros de agua. En fin, la zona de las lluvias periódicas corresponde á la zona de las calmas ecuatoriales. Más allá del Ecuador, al sur, se repiten las mismas zonas en sentido inverso.

John Murray calcula que la lluvia que cae sobre la Tierra toda, anualmente, equivale á una capa de 970 mm de espesor, que la cubra por entero.)

En Filadelfia, en 1869, año de la mayor sequía conocida en 50 años, cayeron 1075 mm de agua; el 13 de agosto de 1873 cayeron en un día 183 mm; en julio de 1842 cayeron 150 mm en dos horas. En Génova, en Italia, en una ocasión, cayeron 800 mm en 24 horas. En Chicago, en septiembre de 1878, cayeron 24 mm en 7 minutos.

**Cerca de Londres** el promedio de varios años es de 575 mm. En una ocasión cayeron 150 mm en 1½ horas! En los distritos montañosos de los lagos, la cantidad de lluvia es enorme; alcanza algunos años de 4.50 á 6.75 metros; mientras que en los alrededores es apenas de 1 á 1½ metros. En Liverpool el promedio es de 850 mm; en Edimburgo, 750; Glasgow, 550; Irlanda, 900; Madrid, 1170 mm; Calcuta, 1500; Roma, 980. En las montañas al norte de Calcuta han llegado á caer, en los 6 meses de la estación lluviosa, 500 puigs, ó sean 12<sup>m</sup> 699! En otros distritos montañosos de la India son comunes fuertes caídas anuales de 3 á 6 m. Una lluvia moderada pero firme durante 24 horas alcanza á 25 mm.

**Como regla general, llueve más en los países cálidos que en los fríos** y más también en los lugares elevados que en los bajos. Sin embargo, algunas circunstancias locales producen á veces un efecto contrario y también causan grandes diferencias entre las cantidades caídas en lugares muy cercanos entre sí, como en los distritos de los lagos de Inglaterra arriba mencionados. Algunas veces es difícil encontrar la causa de estas variaciones. En algunas lagunas de Colombia, A. del S. ha sabido el autor que por espacio de algunos meses ocurrieron varias veces 3 ó 4 fuertes lluvias, y durante este tiempo, ni una sola gota cayó en unos cerros como de 305 metros de altura, situados á plena vista y á una dist de 16 kilms.

En otra localidad, lugar casi llano, cayó en la mañana las ¾ partes de la lluvia caída durante dos años en un lugar distante 3 kilms.

La relación entre la caída de agua y la que llega á correr como raudal, varía mucho por la existencia de bosques, por las talas, por la pendiente y naturaleza del terreno en la vertiente, sobre todo por la permeabilidad de aquél, según la época del año, las heladas, etc. El agua que corre puede suponerse que varía generalmente entre .2 y .8 de la lluvia. Las corrientes en regiones álcareas pierden


frecuentemente una gran parte de su volumen al atravesar cavernas subterráneas. Suponiendo una caída de .61 m por año = 8351 litros por hectárea y por día, ya que la mitad de la caída de lluvia es aprovechable para el servicio, y que sea suficiente un consumo de 113 litros por cabeza y por día; una milla cuadrada (= 259 hectáreas) abastecerá á 19,095 personas, ó un cuadrado de 11.66 m por lado, abastecerá á una persona.

**Una pulgada de lluvia\*** equivale á 254 toneladas por hectárea.

Las lluvias más destructoras son generalmente las que caen sobre nieve, debajo de la cual el terreno está helado y no puede absorber el agua.

Algunos ensayos hechos por el autor en diferentes épocas, demuestran que el **peso de la nieve recién caída** varía de 80 á 194 gramos el litro, y parece depender esta diferencia, principalmente, del grado de humedad del aire que atraviesa. En cierta ocasión que cayeron nieve y granizo mezclados hasta la altura de 6 pulgs (15 cent), encontré que su peso era igual á 31 lbs el pie cúbico (499 gramos el litro). Estaba muy seco é incoherente. Un litro de nieve dura, rociada suavemente con agua, puede convertirse como en medio litro de nieve derretida con peso de 650 gr, la cual no se desliza en un techo de madera de 30° de inclinación en tiempo de frío. Un bloque de nieve saturado de agua hasta que pese á razón de 45 lbs por pie cúb (721 gramos por litro) resbala justamente en una tabla sin acepillarse con 45° de inclinación; en una lisa, acepillada, con 30°, y en pizarra con 18°, aproximadamente. Un prisma de nieve saturado hasta el peso 52 lbs por pie cúbico (833 gramos el litro) de una pulg cuadrada (6.45 cent cuad) de base por 4 pulgs (10 cent) de altura, **soportó un peso** de 7 lbs (3.17 kgs), el cual peso redujo primeramente el prisma en una cuarta parte de su altura. Los ingenieros europeos consideran suficiente **estimar el peso de la nieve** en 29.29 kgs por metro cuad de techo y en 8 lbs por pie cuad (39.06 kgs por metro cuad) la presión del viento, en todo 14 lbs por pie cuad (68.35 kgs por metro cuad). El autor opina que en los Estados Unidos no debe tomarse por peso de la nieve, *menos* de 12 lbs por pie cuad (58.59 kgs por m cuad), en todo 20 lbs por pie cuad (97.65 kgs por m cuad) por la nieve y el viento. No hay peligro en que la nieve se sature en un techo hasta el grado arriba mencionado, porque una lluvia que suministre la cantidad de agua necesaria para producir este efecto, arrastraría también la nieve en la violencia de su caída; pero no nos cabe duda de que en los Estados del Norte la presión de la nieve y del viento unidos alcanza algunas veces y hasta pasa de 20 lbs por pie cuadrado (97.65 kgs por metro cuadrado) de techo. **El límite de las nieves perpetuas** en el ecuador está á la altura de 4,800 m aproximadamente. A la latitud de 45° norte ó sur está más ó menos de la mitad de esta altura, mientras que cerca de los polos está al nivel del mar.

**Medidas de alturas de lluvias. Pluviómetros.** Los envases completamente cilíndricos no se prestan bien para las medidas de las lluvias suaves, aunque



suficientes para dar una apreciable cantidad en una área regular, no llegan á bastante altura para que se las mida con exactitud, á menos que se logre aumentar aquella altura para medirla. La inexactitud en la medida, que siempre es considerable, es á veces demasiado grande con relación á la altura de agua caída.

En su forma más sencilla y usual el pluviómetro (véase figura) consiste esencialmente en un embudo, A, que recibe la lluvia y la eleva á un tubo medidor, B, de menor sección transversal. El embudo deberá tener un borde vertical, y á fin de disminuir la pérdida por evaporización, estar pegado al tubo, y que su extremo inferior sea de pequeño diámetro.

\* N. del T. — Un centímetro de lluvia equivale á diez millones de kgs por kilómetro cuadrado.



La profundidad del agua se averigua metiendo hasta el fondo del tubo una varilla de medir, de madera no pulida, en la que se verá hasta qué profundidad se ha mojado. La varilla puede estar graduada ó puede ser comparada con una escala ordinaria en cada observación. El tubo es generalmente de tal diámetro que el área de la sección transversal, menos la de la varilla, es un décimo del área de la boca del embudo. La altura de la lluvia caída será, pues,  $\frac{1}{10}$  de la profundidad medida por la varilla.

*Dimensiones del pluviómetro oficial de observaciones meteorológicas de los Estados Unidos.*

A. receptor ó embudo.		Diámetro 20	cm
B. tubo medidor :	Altura 50 cm	—	6.3 —
CC. aparato de derrame y medida de la nieve.		—	20. —

Tales medidores, con los tubos cuidadosamente hechos de láminas de bronce sin soldadura, cuestan como cinco dólares cada uno; pero un latonero inteligente y cuidadoso, teniendo las dimensiones exactas, puede construir uno de hierro galvanizado, que servirá muy bien, por menos de un dólar.

La **exposición** del aparato tiene un efecto importante sobre los resultados obtenidos. El embudo debe elevarse como 1 m sobre el piso á fin de evitar que calga en él la lluvia salpicada del mismo piso ó del techo. Si se coloca sobre los techos, éstos deben ser chatos y de 15 m de ancho ó más, y también situar el aparato lo más distante posible de la orilla, pues de lo contrario las corrientes de aire producidas al chocar el viento contra los lados del edificio, llevarán alguna lluvia sobre el medidor.

No debe haber objetos mucho más altos que el aparato cerca de él, pues producen corrientes de aire variables que pueden afectar seriamente sus indicaciones.

Debe tener un depósito C de derrame, para los casos en que el tubo se rebose.

El agua helada en la medida puede reventarla ó averiar el fondo, ó al menos deformarle hasta destruir su exactitud.

**Para medir la nieve** se quita el embudo y se reúne la nieve en el aparato de derrame ó en otro envase cilíndrico bastante hondo (para impedir que se vuele), cuya sección transversal se conozca exactamente. La nieve luego se derrite poniéndola en lugar caliente, ó con menos pérdida por evaporización, agregándole una cantidad exactamente conocida de agua tibia. En este último caso dedúzcase de la medida el volumen de agua agregado.

**Equivalencia entre la lluvia y la nieve.** Se supone generalmente que 10 cm de nieve equivalen á uno de lluvia; pero, según varias autoridades, el equivalente puede variar entre  $2\frac{1}{2}$  y 34; es decir, como de 30 á 400 gr por litro.

**Los medidores automáticos**, de los que hay varios en el mercado, son bastante costosos, y muchos, aun comprados directamente á los fabricantes, rara vez resultan precisos. Los medidores que tienen un envase con punta registradora no son exactos para fuertes lluvias; los de flotante están limitados en cuanto á la profundidad total que pueden apreciar, y los que pesan el agua caída son afectados por el viento.

## AGUA

El agua pura (como la hervida y destilada) **se compone** de dos gases, hidrógeno y oxígeno, cuya proporción (en volumen) es de 2 á 1, y en peso de 1 de hidrógeno y 8 de oxígeno. Ordinariamente contiene, no obstante, diversas sustancias extrañas, como ácido carbónico y otros ácidos; minerales solubles ó sustancias orgánicas. Cuando contiene mucha cal, es salobre, *cruda* y no hace mucha espuma con el jabón. **El aire** en su estado ordinario **contiene** (4 granos de agua por pie cúbico) como 9 miligramos por litro.

Una columna de agua de 10.33 m equilibra la presión atmosférica á nivel del mar; esto equivale á una columna de mercurio de .76 m.

**Su peso** es como 815 veces el del aire, cuando los dos están á una temperatura

como de 17° C. Como a 4° C tiene su máxima densidad y pesa un gramo por centímetro cúbico. Damos en la tabla siguiente lo que pesa a diversas temperaturas.

(N. del T. — Hemos ampliado la tabla del autor, agregando los datos en sistema métrico.)

Temp. Fahr.	Temp. Centig.	Lbs por pie cúb.	Kg por litros.
32°	0°	62.417	.9998204
40°	4°.44	62.423	.9999165
50°	10°	62.409	.9999923
60°	15°.56	62.367	.9999196
70°	21°.11	62.302	.9997985
80°	26°.44	62.218	.9996339
90°	32°.22	62.119	.9995408
212°	100°	59.700	.9582984

El peso del agua de mar es de 64 á 64.27 lbs por pie cúbico ó sea de 1,025.556 kgs á 1,029.560 kgs por metro cúbico.

El agua tiene su densidad máxima cuando llega su temperatura un poco más arriba de 39° Fahr (3°89 C). Las mejores autoridades la fijan á los 39°2 F (4° C). A los 39° F ó 3°89 C se dilata tanto por la acción del frío como por la del calor. Cuando la temperatura de 32° (0° C) la reduce á hielo, su peso no es sino de 916 gramos por decímetro cúbico y su peso específico .9157 más ó menos según las investigaciones del Sr. L. Dufour. De aquí que, como el hielo se dilata una duodécima parte del volumen que tenía cuando líquido, la fuerza de dilatación repentina ejercida en el momento de congelarse es suficientemente grande para rajar los tubos de hierro para el agua; siendo la fuerza probablemente no menos de 2109 kg por cm cuadrado. Ha habido casos de reventarse pilares tubulares hundidos, en puentes de hierro, y de construcciones ordinarias, cuando se han llenado de agua completamente, y después se han congelado expuestos á la intemperie. También el hielo afloja y salta cantidades de roca, por cuyas aberturas ó juntas haya entrado el agua de lluvia ó de corrientes. Los muros de sostenimiento se vuelcan algunas veces, ó por lo menos adquieren combas á causa de la congelación del agua que penetra entre su paramento posterior y el relleno de tierra que sostienen; y los muros que no tienen cimientos de suficiente profundidad, á menudo se levantan por la misma causa.

Se dice que en un tubo de vidrio de seis milímetros de diámetro interior, el agua no se congela hasta que la temperatura no se reduzca á — 5° C, y en tubos de un diámetro interior menor que  $\frac{1}{16}$  de milímetro hasta los 3° ó 4° F (— 16°1 ó — 15°5 C). Tampoco el agua se congela en los ríos de corriente rápida hasta que no esté á mucho menos de 0° C.

El hielo de anclas, hallado algunas veces á una profundidad como de 7.61 metros, se compone de una agregación de pequeños cristales ó agujas de hielo congeladas en la superficie del agua libre de corriente rápida, y que probablemente han sido llevadas hacia abajo por la fuerza de la corriente. No se forma debajo del agua helada.

Como el hielo flota en el agua, y como un cuerpo flotante desaloja un peso de líquido igual á su peso propio, resulta que un pie cúbico de hielo flotante con peso de 57.2 lbs debe desalojar 57.2 lbs de agua; pero un volumen de 57.2 lbs de agua de un pie cuadrado tiene 11 pulgs de altura, de consiguiente un volumen de hielo flotante de forma cúbica ó paralelepípedica tendrá  $\frac{11}{12}$  debajo del agua y sólo  $\frac{1}{12}$  sobre ella; y un pie cuadrado de hielo de cualquier grueso necesita un peso igual á  $\frac{1}{11}$  parte de su peso propio, para sumergirlo hasta la superficie del agua. Sin embargo, en la práctica, esto debe considerarse solamente como una aproximación cercana, porque el peso del hielo varía según las burbujas de aire que contiene.

Se supone generalmente que el agua pura entra en ebullición á 100° C al aire libre, al nivel del mar; estando el barómetro á 76 centímetros y más ó menos 0°56 C menos por cada 158 metros sobre el nivel del mar hasta la altura de 1,409 metros. Pero de hecho su temperatura de ebullición varía lo mismo que su punto de congelación, con su estado de pureza, la densidad del aire, material de que esté hecho el envase, etc. En un vaso metálico, el agua puede entrar en ebullición á 210° Fahr (99°89 C), y en uno de vidrio, de 212° á 220° Fahr (100° á 104°44 C); y, si se extrae todo el aire previamente, se requieren 275° Fahr (135° C).

**El agua se evapora** á todas las temperaturas; **disuelve** más substancias que cualquier otro agente, y tiene una capacidad calorífica mayor que cualquiera otra substancia conocida.

**El agua se comprime** á razón de  $\frac{1}{1,174}$  partes de su volumen por cada atmósfera de presión (1.033 kg por cm cuad). Cuando se suprime la presión, su elasticidad la hace recuperar su volumen primitivo.

**Su efecto sobre los metales.** La sal contenida en muchas aguas forma depósitos en los tubos metálicos de agua, y en los canales de loza, ó de mampostería, especialmente si la corriente es lenta. Algunas otras substancias hacen lo mismo; obstruyendo la corriente del agua de tal manera, que siempre es conveniente usar tubos de diámetros mayores que los que hubieran sido necesarios sin esta circunstancia. La cal también forma **incrustaciones muy duras en el fondo de las calderas**, que impiden en mucho su eficacia y las hacen más propensas á reventar. Esta agua no sirve para las locomotoras. Hemos visto mencionado que la C.<sup>a</sup> de T. C. Southwestern, Inglaterra, evita estos depósitos de cal, en las secciones calcáreas, por medio de la disolución de 1 onza de sal amoníaco en 90 galones de agua (408.91 litros). La sal del agua de mar forma depósitos semejantes en las calderas, como lo hacen también el fango y otros ingredientes impuros.

El agua, cuando está muy pura (como la de lluvia), ó cuando contiene ácido carbónico (como la mayor parte de las aguas), **produce carbonato de plomo** en los tubos de plomo, y como esta substancia es un veneno activo, esta clase de tubos no debiera usarse para tales aguas. Debían substituirse por tubos de plomo estañado.

Pero si también el sulfato de cal se halla en el agua, como sucede muchas veces, no se produce siempre este efecto, y varias otras substancias que generalmente se hallan en el agua, de ríos ó de manantiales, también lo disminuye en un grado más ó menos grande. **El agua dulce corroe más rápidamente al hierro forjado que al fundido**, pero lo contrario parece suceder con el agua de mar, aunque esto también afecta el hierro forjado muy ligeramente, de modo que se pueden separar de él con facilidad capas gruesas ó escamas. La corrosión del hierro ó del acero por el agua de mar aumenta con el carbono que contienen. Los cañones de hierro fundido de una embarcación que estuvo sumergida en el agua dulce del río Delaware por más de 40 años, estaban perfectamente libres de oxidación. El general Pasley, que examinó los metales encontrados en los barcos *Royal George* y *Edgar*, el primero de los cuales permaneció sumergido durante 62 años, y el último 133 años, dijo « que el hierro fundido generalmente se había puesto muy blando y en algunos casos parecía plumbagina. Algunas balas se calentaron al exponerlas al aire y reventaron en muchos pedazos. El hierro forjado no estaba tan dañado, *excepto en las partes que habían estado en contacto con el cobre ó con el bronce de cañón*. Ninguno de estos cañones estaba muy dañado, con excepción de la parte en contacto con el hierro. Una parte del hierro forjado fué labrado otra vez por un herrero, quien hizo constar que era superior al hierro nuevo ». Cottam dice « que algunos de los cañones fueron transportados cuidadosamente en su estado blando á la Torre de Londres y recuperaron su dureza primitiva con el tiempo (como á los 4 años). Los cañones de bronce de la Mary Rose, que estuvieron sumergidos en el mar durante 292 años, estaban carcomidos considerablemente en algunas partes (donde quizás habían estado en contacto con el hierro). Los cañones viejos, hechos de barras de hierro forjado unidas con aros de hierro, estaban corroidos hasta una profundidad de  $\frac{1}{4}$  de pulg (seis milímetros) más ó menos; pero probablemente habían estado protegidos por el fango. Las balas de hierro fundido se calentaron hasta el rojo al exponerlas al aire, y se volvieron pedazos como greda seca. »

Las partes no protegidas de las válvulas de hierro fundido de las compuertas del Canal de Caledonia, se convirtieron en una masa blanda plumbagínea, hasta una profundidad de 18 milímetros en 4 años, pero en las partes que tenían una capa de alquitrán vegetal ordinario, no habían sufrido daño alguno. Este efecto de reblandecimiento del hierro fundido parece ser tan rápido, aun cuando el agua esté solamente algo salobre y aunque no obre sino á intervalos. El mismo efecto se produce en el hierro fundido enterrado en terreno que contenga sal. Algunos tubos de aguas colocados cerca de las dársenas en Liverpool, estaban á los 20 años tan blandos, que podían cortarse con un cuchillo, mientras que otros de la misma clase en terreno más elevado, fuera de la influencia del agua salada, estaban como nuevos, después de 50 años. »

Sin embargo, las observaciones han demostrado que la rapidez de esta



**acción depende en mucho de la calidad del hierro;** y que el hierro de un color oscuro, y que contenga mucho carbón combinado mecánicamente, se corroe más rápidamente, mientras que las fundiciones de hierro duro blanco, ó ligeramente gris, permanecen en buen estado mucho tiempo. Algunos pilares de hierro fundido, colocados en el mar, no mostraban deterioro á los 40 años.

**El contacto del hierro con el bronce ó cobre** se dice que produce una acción galvánica, que contribuye á la destrucción rápida, tanto en el agua dulce como en la salada. En algunos fusiles que se recogieron de un navio naufragado y sumergido en agua de mar por espacio de 70 años cerca de Nueva York, las partes de bronce estaban en perfecta condición, pero las partes de hierro habían desaparecido enteramente.

**La galvanización** (dándole una capa de zinc) obra como un preservativo del hierro; pero á expensas del zinc que desaparece pronto, y entonces se corroe aquél. Si se calienta el hierro bien y se le da entonces una capa de **alquitrán mineral caliente**, resistirá á la acción del agua, sea dulce ó salada, por muchos años. El muy importante que el alquitrán esté bien purificado. Una capa así de alquitrán ó de pintura, no impedirá que **algunos moluscos** se adhieran al hierro. El asfalto bien puro es tan bueno como el alquitrán mineral.

**El cobre y el bronce** son muy poco atacados por el agua de mar. En los tubos de agua de Filadelfia no se ha encontrado ninguna acción galvánica, en donde se han colocado sunchos de bronce.

**Lo que más perjudica al hierro**, lo mismo que á la madera, es su colocación en lugares donde se seca y se humedece alternativamente. En algunos puntos peligrosos de Long Island Sound, era costumbre enterrar barras redondas de hierro laminado de 10 cm de diámetro más ó menos, para sostener señales. Éstas se gastan muy repetidamente en los puntos donde las toca la alta y la baja marea; á razón de 2½ centímetros más ó menos en 20 años, en cuyo tiempo la barra de 10 cm se reduce á 5 cm en las partes mencionadas. Una capa delgada de barniz de brea mineral, aplicada con esmero, protege al hierro, del mismo modo que á los tubos de agua, etc., durante mucho tiempo, debajo del agua dulce especialmente, pero también enterrados en la tierra.

El ácido sulfúrico contenido en el agua de las minas de carbón corroe los tubos de hierro rápidamente.

**En el agua dulce de algunos canales**, las lanchas de hierro han estado en servicio constante de 20 á 40 años. **La madera permanece bien** durante siglos debajo del agua, sea dulce ó salada, si no está expuesta á ser gastada por la acción de las corrientes ó destruida por los insectos marítimos.

**El agua de mar difiere un poco en peso en diferentes lugares**, pero en el mismo lugar varía de modo inapreciable á diversas profundidades y puede suponerse generalmente de 64 lbs por pie cúbico (1.025 kgs por decímetro cúbico). Su exceso de peso sobre el agua dulce es principalmente sal ordinaria.

**El agua de mar se congela á 27° Fahr (— 2°8 C).** El hielo es dulce, pero (especialmente á bajas temperaturas) puede encontrarse salmuera en el hielo.

Una cucharilla de té, llena de alumbre en polvo, echada en un tobo de agua sucia, y bien revuelta después, la purifica generalmente en un par de horas lo suficiente para poderla beber. Si se cava un hoyo de 1 á 1½ m de profundidad en arena de playa de mar, el agua que se obtiene es por lo común suficientemente dulce para lavar en ella con jabón, y hasta se puede beber. Se dice también que el agua puede conservarse en buen estado por muchos años, echando en el envase que lo contiene 1 onza de óxido negro de manganeso por cada galón de agua (3.78 litros).

*Se dice que el agua depositada en estanques de zinc*, ó la que corre por tubos de hierro galvanizados interiormente, se hace venenosa rápidamente por la formación de sales de zinc solubles; y se recomienda dar una capa de barniz de asfalto á las superficies de zinc para evitar esto. Sin embargo, en la ciudad de Hartford (Conn.) se adoptaron tubos de hierro para el servicio en 1855, galvanizados por dentro y por fuera, recomendados por los comisionados de las aguas, y que han estado en uso hasta ahora. También se han usado bastante en Filadelfia y otras ciudades. En muchos hoteles y otros edificios de Boston, los tubos de latón (brasa) (bronce) sin empates de la *American Tube Works* en Boston, han estado en uso por muchos años y han dado resultados satisfactorios. Se dice que el agua más potable puede guardarse durante años en envases de bronce sin que produzca ningún resultado dañino.

**La acción del plomo** sobre algunas aguas (hasta sobre aguas puras) es alta-

mente venenosa. Esto es, sin embargo, muy variable: un ingrediente nocivo puede estar acompañado por otro que neutralice su acción. Las materias orgánicas, sean vegetales ó animales, son dañinas. El ácido carbónico, no estando en exceso, es inofensivo.

**El hielo puede ser tan impuro** que sea peligroso beber el agua que de él se obtenga.

**La idea popular de que el agua caliente se congela con más rapidez que el agua fría con aire á la misma temperatura, es errónea.**

---

## MAREAS

---

**Las mareas** son las elevaciones y descensos muy conocidos de la superficie del mar y de algunos ríos, causados por la atracción del sol y de la luna. Hay dos elevaciones ó mareas altas y dos descensos ó mareas bajas cada 24 horas y 50 min (un día lunar); haciendo un término medio de 6 horas, 12½ minutos entre las mareas altas y bajas. Estos intervalos están, sin embargo, **sujetos á grandes variaciones**, como también las alturas de las mareas; y no solamente en diferentes lugares, sino en uno mismo. Tales irregularidades son debidas á la forma de la costa, la profundidad del agua, el viento y otras causas. Generalmente en la luna nueva y en la luna llena, ó más bien un día ó dos después (ó dos veces en cada mes lunar, á intervalos de dos semanas), la marea sube y baja más que en otro tiempo; ésta se llama **marea fuerte**. Un día ó dos después de los cuartos de la luna, sube y baja menos que en otro tiempo, y ésta se llama **marea muerta**. De la marea muerta á la marea fuerte, suben y bajan diariamente más, y viceversa. **La época de la marea alta** en cualquier lugar es generalmente dos ó tres horas después que la luna ha pasado por el meridiano superior ó inferior del lugar; y se llama el *establishment* del lugar, porque, cuando se establece este tiempo, la época de la alta marea en cualquier otro día puede hallarse por aquél en muchos casos. La altura total de la marea mayor es *generalmente* de 1½ á 2 veces la de la marea muerta. Cada marea alta ocurre como 24 minutos más tarde que la precedente. Lo mismo sucede con la baja.

---

## EVAPORACION, FILTRACION Y MERMA

---

**La evaporación total de la superficie de las aguas** expuestas á los efectos naturales del aire libre, es mayor en el verano que en el invierno; sin embargo, es muy perceptible aún en tiempo muy frío. La evaporación es mayor en aguas poco profundas que en hondos depósitos, aunque el sol penetre también hasta el fondo y lo caliente. Es mayor en el agua corriente que en la estancada; y mayor cuando hay viento que cuando hay calma. Es probable que la pérdida media, producida solamente por la evaporación en un estanque de una profundidad mediana, exceda rara vez de 7½ mm por día, durante los 3 meses cálidos (junio, julio y agosto) en cualquiera parte de los Estados Unidos. O 2½ mm durante los 9 meses más fríos, excepto en los Estados del Sur. Estos dos promedios darían un término medio diario de 3¼ mm ó una pérdida total de 1.39 m por año. Probablemente es de 1.066 á 1.219 m.

**El resultado de algunos ensayos hechos por el autor en países tropicales** demuestra que los estanques hechos con una greda dura y con el agua á 2 m 43 de profundidad, expuesta todo el día á un sol muy caliente, mermaron durante la estación seca exactamente 5 cent en 16 días ó 3¼ mm por día, mientras que la evaporación de un vaso de agua era de 6 mm por día. El aire de aquella



región está muy cargado de humedad y el sereno es muy fuerte. Todos los días, durante estos ensayos, las indicaciones del termómetro eran de  $40^{\circ}$  á  $51^{\circ}$  C en el sol. La evaporación total por año en algunas partes de Inglaterra y Escocia se dice que es de 588 á 965 mm; en París, 863 mm; en Boston Mass, 812 mm, y en muchos lugares de los E. U. de 761 á 914 mm. Esta última daría un término medio diario de  $2\frac{1}{2}$  mm para todo el año. Estos datos, sin embargo, son de poco valor si no están acompañados de referencias sobre las circunstancias en cada caso, tales como profundidad, superficie expuesta, tamaño y naturaleza del envase, ó estanque que contiene el agua, etc. Algunas veces la evaporación total anual de una sección de un país excede á la lluvia caída y viceversa.

En los canales, estanques, etc., se acostumbra unir la pérdida por la evaporación á la de la filtración. Esta última es la absorbida por la tierra, y de la cual una parte pasa enteramente á través del relleno (si éste existe), y si es en pequeña cantidad, puede ser evaporada por el sol y el aire, tan luego como salga fuera, de tal manera que no se percibe; pero, si la cantidad filtrada es suficiente, se nota la *merma*.

E. H. Gill, ingeniero civil, dice que la evaporación y filtración media de los canales Sandy y Beaver, Ohio, de 11 m 68 de ancho en la superficie, 7 m 02 en el fondo y 1 m 219 de profundidad, no es sino de 228.8 lit por km y por minuto durante una estación seca. La superficie expuesta del agua es de 11580 m<sup>2</sup> por km; y por tanto, para perder con esta superficie 228.8 lit por km y por minuto, ó sean 329.443 m<sup>3</sup> por km; y por día de 24 horas, la cantidad perdida debe ser de .028 m en profundidad por día. Además, con las dimensiones arriba dadas resulta que un kilómetro de canal contiene 11885 m<sup>3</sup>; por consiguiente,

tendríamos  $\frac{11885}{329.443} = 36$  días. Las observaciones hechas en tiempo cálido en

35.40 km del canal Chenango, N. Y., de 12.19, 8.53 y 1.21 m., dieron por resultado 1.152 m<sup>3</sup> por km y por minuto ó cinco veces el resultado anterior. En esta proporción se vaciaría el canal en 8 días más ó menos. Además hubo una merma excesiva por las compuertas del canal que ascendió á 383 lit por km y por minuto. En otros acueductos y compuertas alcanzaron las pérdidas á 334 lit por km y por minuto. En el canal Chesapeake y Ohio, de 15.23, 9.75 y 1.82 mts, Fish, ingeniero civil, calculó la evaporación y filtración durante dos semanas de tiempo cálido equivalente á toda el agua del canal. El profesor Rankine presume que es de 5 cm diarios la pérdida por evaporación y filtración del lecho del canal en los canales ingleses. J. B. Jervis, I. C., estima la pérdida por evaporación, filtración y merma á través de las compuertas del canal primitivo de Erie (12.01, 8.53 y 1.21 m) en 1.758 m<sup>3</sup> por km y por minuto, ó sean 2,533 m<sup>3</sup> por día y por km. Siendo la superficie del agua de 12,190 m<sup>2</sup> en un kilómetro, la pérdida diaria será, por consiguiente, de  $\frac{2533}{12190} = 207$  mm de profundidad más ó menos.

En la división Delaware de los canales de Pensilvania, cuando la provisión ordinaria está temporalmente en una gran extensión, el agua desciende de 101 á 203 mm por día. La filtración es, por supuesto, mayor en los terraplenes que en las cortadas. En algunos de nuestros canales, la profundidad del agua llega á hacerse muy considerable en los grandes rellenos ó terraplenes, cuando por motivos de economía no se echa la tierra del relleno bajo el lecho del canal en capas á nivel, sino que se le deja formar por sí misma su talud natural. En un lugar por lo menos del canal Ches y Ohio, en el cual está un lado formado con la superficie natural de roca vertical, esta profundidad es de 12 m 19. Estas profundidades aumentan mucho la filtración, especialmente cuando, como sucede en muchos casos, no se reviste el terraplén con arcilla; hay otras razones para no recomendar esta práctica.

El término medio de las pérdidas totales en los estanques de profundidad moderada, en caso de que se construyan cuidadosamente los diques de tierra y se dejan para que el tiempo los consolide bien, no excederá de 12 á 25 mm por día; pero en los estanques nuevos la pérdida es ordinariamente mayor.

La pérdida en las zanjas ó canales de áreas pequeñas es mucho mayor que en los canales navegables, de modo que en los grandes canales surtidores ó de alimentación, sólo se pierde una cantidad relativamente pequeña del agua que los entra.



## MECANICA. LA FUERZA APLICADA Á LOS CUERPOS RIGIDOS

En las páginas subsiguientes nos proponemos aclarar algunos principios elementales de mecánica. Los primeros artículos están dedicados principalmente al estudio de la **materia en movimiento**; pues aunque el conocimiento de ésta tal vez no sea absolutamente necesario para la adquisición del conocimiento práctico de aquellos principios de Estática de aplicación tan extensa para el ingeniero civil, sin embargo le serán un auxiliar importante para sus inteligentes apreciaciones.

**Art. 1 (a).** La **mecánica** es la ciencia que trata de los efectos de la fuerza sobre la materia.

Esta definición tan lata de la palabra «Mecánica» incluye no sólo la hidrostática, la hidráulica, la neumática, etc., sino también la electricidad, la óptica, la acústica y ciertamente todos los ramos de la Física; pero nosotros nos circunscribimos principalmente á considerar la acción de las fuerzas extrañas sobre los cuerpos que suponemos *rígidos*, es decir, que no cambian de forma.

(b) • La mecánica se divide en tres partes, á saber:

La **Cinemática** ó el estudio de los *movimientos* de los cuerpos, sin referencia á las causas del movimiento, y

La **Dinámica** ó el estudio de las fuerzas y sus efectos.

La **Estática**, que considera los casos en que fuerzas iguales y opuestas neutralizan sus efectos.

**Art. 2 (a).** **Materia ó sustancia** puede definirse «todo aquello que ocupa un espacio», como los metales, piedras, madera, agua, aire, vapor, gas, etc.

(b) **Cuerpo** es una cantidad cualquiera de materia que en realidad está más ó menos del todo separada de otra, ó que la consideramos como si lo estuviera.

Así pues, una piedra es un cuerpo, ya sea que se encuentre atravesando el aire en su caída, situada en el terreno ó formando parte de un muro. El muro es también un cuerpo, y podemos considerar que también lo es una parte cualquiera de él, como un pie cúbico, un metro cúbico, un centímetro cúbico, etc. La tierra y los otros planetas son cuerpos así como sus más pequeños átomos.

Una serie de carros puede considerarse como un cuerpo, del mismo modo que cada carro, cada rueda, eje ó otra parte cualquiera del carro; cada pasajero, etc., etc.

De la misma manera, el océano es un cuerpo, y podemos considerar como tal, á voluntad, cualquiera parte de él, como un metro cúbico, una bahía determinada, una gota, etc.

(c) Pero en lo que sigue consideraremos especialmente (como ya se ha dicho) los cuerpos *rígidos*, es decir, aquellos que no están sujetos á cambios de formas: como la contracción, el alargamiento, la ruptura ó la penetración por otro cuerpo. Todos los cuerpos existentes están más ó menos sujetos á alguno de estos cambios de forma, es decir, que ningún cuerpo es en *realidad* absolutamente rígido; pero podemos, por conveniencia, suponer que existen semejantes cuerpos, porque muchos de ellos son tan rígidos que en las circunstancias ordinarias experimentan poco ó ningún cambio de forma, y porque estos cambios, cuando ocurren, deben estudiarse en un capítulo aparte titulado «Resistencia de Materiales».

(d) Al mismo tiempo que los cuerpos son considerados como incapaces de cambios de *forma*, es igualmente importante que se los considere como *susceptibles* de cambiar de posición como un todo (no compuesto de partes). Así pues, pueden volcarse y hacerse girar horizontalmente y en cualquiera otra dirección; moverse en cualquiera línea recta ó curva, girando ó no, alrededor de un punto situado en el mismo cuerpo. En suma, son capaces de *movimiento* como un todo.

**Art. 3 (a).** El **movimiento** de un cuerpo es su cambio de lugar con relación á otro cuerpo ó algún punto real ó imaginario que *consideramos* (por conveniencia) fijo ó en reposo. Así, cuando una piedra cae de un techo al suelo, su posición con

\* N. del T. — El autor trae dos diversas acepciones para los términos *kinematica* y *kinética* que no existen en español, así es que nos ha parecido mejor establecer la división de la mecánica como sigue.

relación al techo cambia constantemente, del mismo modo que con relación al suelo y á cualquier punto dado en la pared, y entonces decimos que la piedra está animada de un *movimiento relativo con respecto á uno de aquellos cuerpos* ó á cualquier punto considerado en ellos. Pero si dos piedras, A y B, caen del techo al mismo tiempo y llegan al suelo en el mismo instante, decimos que aun cuando cada una se mueve, con relación al techo y al suelo, no tienen sin embargo *movimiento relativo* entre sí, es decir, que se hallan en *reposo* la una con relación á la otra, pues sus posiciones relativas no cambian, es decir, que cualquiera que haya sido la dirección y la distancia á que se encontraba la piedra A de la piedra B en el momento de la salida, ha permanecido en una misma dirección y á la misma distancia de B, durante todo el tiempo de la caída. De la misma manera, el techo, la pared y el suelo están en reposo relativo entre sí, no obstante estar en movimiento con relación á la piedra que cae. Igualmente están en movimiento con relación al Sol, debido á la rotación diurna de la tierra alrededor de su eje y á su movimiento anual alrededor del Sol.

(b) Si un hombre camina hacia atrás en la parte superior de un tren de carga con la misma velocidad con que el tren se mueve hacia adelante, dicho hombre estará en *movimiento* con relación al tren; pero si lo consideramos como un todo separadamente del conjunto, se hallará en reposo con relación á los edificios, etc., cercanos, pues para un espectador que se encuentra parado á una pequeña distancia de la vía, lo verá constantemente frente á la misma parte del edificio, etc. Si el hombre cesa de caminar sobre el tren, entonces estará fijo ó en reposo con relación al tren, pero al mismo tiempo en *movimiento* con relación á los edificios, etc., que se encuentran á su alrededor, pues el espectador entonces lo verá moverse con el tren.

(c) Como no conocemos ningún punto absolutamente fijo en el espacio, no podemos decir cuál es el movimiento *absoluto* de un cuerpo. Por consiguiente, no sabemos de nada que esté en *reposo absoluto* y podemos decir con certeza que todos los cuerpos están con movimiento.

**Art. 4 (a).** La *velocidad* de un cuerpo en movimiento es la *relación* de su movimiento. Un cuerpo (como un tren de ferrocarril) se dice que se mueve con **velocidad constante**, cuando las distancias que recorre en *tiempos iguales* son *iguales entre sí*, por más pequeños que se tornen estos tiempos.

(b) La velocidad se expresa por la distancia recorrida *durante un tiempo dado*. Así, pues, si un tren de ferrocarril que se mueve con velocidad constante, recorre diez millas en media hora, podemos decir que su velocidad durante ese tiempo es de 20 millas (esto es, que se mueve á razón de 20 millas por hora ó 105,600 pies por hora ó 1,760 por minuto ó  $29\frac{1}{3}$  pies por segundo. O, si se quiere, podemos decir que se mueve á razón de 10 millas cada media hora ó 88 pies en tres segundos, etc. Pero en general es más conveniente fijar la distancia que recorra en la *unidad de tiempo*, como en un día, una hora, un segundo, etc.

(c) Si de dos trenes, A y B, que se mueven con velocidad constante, A recorre 10 kilómetros en media hora, y B 10 kilómetros en un cuarto de hora, las velocidades serán

- A, 20 kilómetros por hora;  
B, 40 kilómetros por hora.

En otras palabras, la velocidad de un cuerpo (que puede definirse la *distancia* recorrida en un *tiempo dado*) está en *razón inversa* del tiempo que se emplea en recorrer una distancia *dada*.

(d) **Por unidad de velocidad** se entienden las que de común acuerdo se toman iguales á la *unidad* ó á uno. Donde se usan medidas inglesas, la unidad de velocidad generalmente adoptada es un pie por segundo.

(e) Cuando decimos que un cuerpo tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, etc., no es necesario que recorra precisamente 20 kilómetros ó 10 metros, pues puede no tener suficiente tiempo para ello. Queremos decir simplemente que se está moviendo á *razón* de 20 kilómetros por hora ó de 10 metros por segundo, etc., de manera que, si *continúa* moviéndose con la misma velocidad durante una hora ó un segundo, recorrerá 20 kilómetros ó 10 metros.

(f) Cuando la velocidad *aumenta*, se dice que el movimiento se *acelera*. Cuando *disminuye*, se dice que se *retarda*. Si la aceleración ó el retardo es exactamente proporcional al tiempo, es decir, cuando durante cualquiera y en cada intervalo igual de tiempo tiene lugar el mismo cambio, el movimiento es *uniformemente* acelerado ó retardado. Cuando es de otro modo, se dice que es *variable*.

(g) Un cuerpo puede estar animado al mismo tiempo por *dos ó más veloci-*




**dades independientes** que es necesario considerar; por ejemplo, una bala disparada verticalmente hacia arriba por un fusil y que luego cae de nuevo á tierra, está animada durante todo el tiempo de su elevación y descenso: (1.º) de la velocidad de *ascensión uniforme* con la cual parte de la boca; y (2.º) la velocidad continuamente *acelerada de descenso* dada por la gravedad que obra sobre ella durante todo el tiempo. Su velocidad *resultante* (ó aparente) en cualquier momento, es en este caso la diferencia de estas dos.

Así, inmediatamente después que parte del fusil, la velocidad de descenso comunicada por la gravedad es muy pequeña y la resultante de la velocidad es, por lo tanto, de ascensión y casi igual á la totalidad de la velocidad de ascenso producida por la pólvora. Pero después de un instante la velocidad descendente (aumentando constantemente) se hace igual á la velocidad ascendente; esto es, su diferencia ó la resultante de la velocidad desaparece y la bala se detiene en ese momento, pero su velocidad descendente continúa aumentando é inmediatamente se hace un poco mayor que la velocidad ascendente, luego se hace mayor cada vez, hasta que la bala cae á tierra. En este instante su velocidad resultante es:

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{La velocidad descendente que hubiera} \\ \text{adquirido al caer durante todo} \\ \text{el tiempo de su ascenso y descenso.} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} \text{La velocidad uniforme ascen-} \\ \text{dente comunicada por} \\ \text{la explosión de la pólvora.} \end{array} \right.$$

Hemos hecho aquí omisión de la resistencia del aire, que de seguro retarda el ascenso y descenso de la bala.

(h) Para mayor claridad supongamos que *abc* es una balsa impelida en la dirección en *ó* *ab*. Que un hombre camina sobre dicha balsa con velocidad uniforme del extremo *a* al extremo *c* mientras que la balsa es arrastrada (con una velocidad uniforme un poco mayor que la del hombre) en la dirección *ab*. Por consiguiente, cuando el hombre llega al punto *c*, este punto se habrá trasladado al punto que



ocupaba *a* cuando él partió. La resultante del movimiento del hombre con relación al lecho del río ó á un punto de la ribera ha sido por consiguiente *na*. El movimiento en ángulo recto á *na* producido por su caminata en la balsa es *ic*, pero el debido al impulso de aquella es *ob*. Estos dos son iguales y opuestos. Por consiguiente, la *resultante* de su movimiento en ángulo recto á *na* es nula; y por tanto, no se separa de la línea *na*. El paseo lo traslada á una distancia igual á *ni*, en la dirección *na*, y el impulso de la balsa lo hace recorrer una distancia igual á *ia*. La suma de estas dos es *na*.

(i) Todos los movimientos que les vemos comunicados á los cuerpos, no son sino *cambios* ó variaciones de sus movimientos *absolutos* desconocidos. Por conveniencia debemos limitar nuestra atención á uno ó más de estos cambios prescindiendo de los otros.

Así, en el caso de la bala disparada hacia arriba por un fusil (véase (g) atrás) podemos omitir su movimiento uniforme ascendente y considerar únicamente su movimiento acelerado descendente, producido por la acción de la gravedad; ó como más se acostumbra: considerar sólo el movimiento *resultante*, *aparente*, que primero se efectúa hacia arriba y después hacia abajo. En ambos casos prescindimos de los movimientos de la bala causados por los diferentes movimientos de la Tierra en el espacio.

**Art. 5 (a). La fuerza es « la causa del cambio del movimiento ».** Supongamos una bola perfectamente lisa colocada sobre una superficie perfectamente dura, sin frotamiento y á nivel, y supongamos que no existe la resistencia del aire. Para sólo *mover* la bola horizontalmente (esto es, para ponerla en movimiento ó para modificar su estado de movimiento) debe obrar alguna fuerza sobre ella. Si dicha bola estaba ya en movimiento, no podríamos retardarla, acelerarla, ni separarla de su trayectoria, sin aplicarle alguna fuerza, porque, como se establece en la **primera ley de Newton sobre el movimiento**, **« todo cuerpo continúa en su estado de reposo, ó de movimiento en línea recta, á menos que obren sobre él otras fuerzas que cambien aquel estado ».**



Por otra parte, si una fuerza obra sobre un cuerpo, el movimiento de éste debe experimentar cambios.

(b) **Fuerza es la acción que entre dos cuerpos tiende á separarlos ó á unirlos.** Por ejemplo, cuando una piedra cae al suelo, explicamos el hecho diciendo que una fuerza (la gravedad) tiende á juntar la piedra y la tierra.

La atracción magnética y eléctrica y la fuerza adherente que obran entre las partículas de un cuerpo, son otros ejemplos de fuerzas *atractivas*.

(c) **Fuerzas aplicadas por contacto.** En la práctica le comunicamos fuerza á un cuerpo (B) por el contacto entre él y otro cuerpo (A) que tiene tendencia á moverse hacia B. Así se pone en acción una fuerza *repulsiva* entre los dos cuerpos (de un modo que no podemos comprender), y esta fuerza impulse á B hacia adelante (ó en la dirección en que tiende á moverse A) y reacciona empujando á A hacia atrás, *disminuyendo* así su tendencia hacia adelante\*.

Si, por ejemplo, se coloca una piedra sobre el suelo, ella tiende á moverse hacia abajo; pero no lo hace porque la tierra la rechaza ejerciendo una fuerza repulsiva precisamente igual á la fuerza con que la gravedad tiende á atraerla.

De la misma manera, cuando tratamos de suspender con nuestra mano un peso, lo hacemos comunicándole á la mano una tendencia á moverse hacia arriba. Si la mano resbala sobre el peso, esto mueve la mano rápidamente hacia arriba antes de que nuestra voluntad pueda evitarlo. Pero puede suceder que la fuerza repulsiva engendrada por el contacto entre la mano (dirigiéndose hacia arriba) y el peso mueva á este último hacia arriba á pesar de la fuerza de la gravedad, é impulse la mano hacia abajo disminuyendo en mucho la velocidad ascensional que de otra manera tendría. Quizás del *esfuerzo*, del cual tenemos conciencia en dichos casos, es que derivamos nuestras nociones sobre la fuerza.

Cuando una bola de billar A, en movimiento, choca con otra B, que se halla en reposo, á la tendencia de A á continuar moviéndose, hacia adelante, opone resistencia una fuerza repulsiva que se ejerce entre A y B. Esta fuerza empuja á B hacia adelante y á A hacia atrás disminuyendo su anterior velocidad. Como se explica en el art. 23 (a), la fuerza repulsiva no existe en ninguno de los dos cuerpos antes de encontrarse.

(d) La fuerza repulsiva nacida así del contacto de dos cuerpos sólo continúa obrando mientras permanecen en contacto y sólo durante el tiempo que tienden (por alguna causa extrema) á unirse estrechamente. Pero está generalmente ó siempre acompañada de una fuerza repulsiva adicional debida á la *compresión* de las partículas de los cuerpos y á la tendencia que tienen á volver á su posición primitiva. Esta fuerza repulsiva *elástica* puede continuar obrando después que ha cesado la tendencia á la compresión.

(e) **Las fuerzas obran por atracción ó repulsión.** Cuando un peso está suspendido de un gancho atado al extremo de una cuerda, la gravedad *atrae* el peso; el peso *arrastra* el gancho, y el gancho *tira* de la cuerda, y cada una de estas acciones está acompañada de su correspondiente y opuesta « reacción ». Cuando dos cuerpos chocan, cada uno empuja al otro, generalmente por muy corto tiempo.

(f) **Igualdad de las acciones y reacciones.** Una fuerza ejerce siempre acciones *iguales* sobre dos cuerpos entre los cuales obra. Así, la fuerza (ó atracción) debida á la gravitación, cuando se ejerce entre la tierra y una piedra, atrae la tierra hacia arriba con la misma fuerza con que atrae la piedra hacia abajo, y la fuerza repulsiva que actúa entre una mesa y una piedra que reposa sobre ella, impulse la mesa y la tierra hacia abajo con la misma intensidad con que rechaza la piedra hacia arriba. Esto es el hecho consignado por **Newton en su tercera ley del movimiento**, es decir, que « para cada acción hay siempre una reacción igual y contraria ». Con respecto á las medidas de las fuerzas, véanse los artículos 11, 12 y 13.

Si una bala de cañón en su carrera corta una hoja de un árbol, decimos que la hoja ha reaccionado contra la bala, con la misma fuerza precisamente con que la bala ha obrado contra la hoja. Esta fuerza era suficiente para cortar una hoja, pero no para detener la bala. Un buque de guerra al tropezar contra una caña, ó el puño de un pugilista al pegarle á su contrario en la cara, recibe un golpe tan violento como el que da; pero el mismo golpe, que voltearía ó sumergiría una caña,

\* Generalmente expresamos todo esto diciendo simplemente que A empuja á B hacia adelante, y esto basta en la práctica; pero es bueno reconocer que es una expresión de mera conveniencia que no establece de una manera exacta los hechos y que cada fuerza necesariamente se compone de dos impulsos iguales y opuestos ejercidos entre dos cuerpos.

no afecta *apreciablemente* el movimiento de un buque, y el golpe que puede dañar seriamente la nariz, boca ó ojos, no produce efectos semejantes en los nudillos de las manos.

La resistencia que un estribo opone á la presión de un arco, ó un muro de sostenimiento á la presión de las tierras apoyadas detrás de él, no es mayor que las presiones mismas; pero el estribo y el muro se han hecho por razones de seguridad capaces de soportar presiones mucho mayores en caso de que circunstancias accidentales las produzcan.

(g) En la mayor parte de los casos prácticos **tenemos que considerar uno solo** de los dos cuerpos entre los cuales obra una fuerza. De aquí que por conveniencia comúnmente hablamos, como si la fuerza estuviese dividida en dos fuerzas iguales y opuestas, una para cada uno de los dos cuerpos, y limitamos nuestra atención á uno de los cuerpos y á la fuerza que obra sobre él sin ocuparnos del otro. Así, podremos hablar de la fuerza del vapor de una máquina como que obra sobre el *émbolo* y prescindir de la presión igual y opuesta, que obra contra la cabeza del cilindro ó cuerpo de bomba.

(h) El punto de un cuerpo al cual, teóricamente, se le aplica una fuerza, se llama **punto de aplicación**. En la práctica no se puede aplicar fuerza á un punto de acuerdo con el significado científico de esta palabra, sino que tenemos que aplicarla distribuida sobre una *área* (algunas veces muy grande) del cuerpo. Al presente vamos á suponer que la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de gravedad del cuerpo y es perpendicular á la superficie en el punto de aplicación.

**Art. 7 (n). Aceleración.** Cuando una fuerza que no encuentra resistencia obra sobre un cuerpo y lo pone en movimiento (esto es, le comunica velocidad) en la dirección de la fuerza, esta velocidad *aumenta* mientras la fuerza continúa obrando; y en cada intervalo igual de tiempo (si la fuerza permanece constante) aumenta igual cantidad la velocidad.

Así, si se deja caer una piedra, la fuerza de la gravedad le comunica, en el primer intervalo de tiempo, una pequeña velocidad descendente; en el próximo intervalo igual de tiempo le comunica una segunda velocidad, igual á la primera, de manera que, al fin del segundo intervalo de tiempo, la velocidad de la piedra es el doble de la que tiene al fin del primero, y así sucesivamente. Podemos dividir el tiempo en intervalos iguales tan pequeños como querramos. En cada uno de dichos intervalos la fuerza constante \* de la gravedad comunica á la piedra un incremento de velocidad igual.

Este incremento de velocidad se llama *aceleración*. Cuando se lanza un cuerpo verticalmente *hacia arriba*, la aceleración descendente de la gravedad obra como *fuerza retardatriz* del movimiento ascendente. Cuando una fuerza obra de esta manera, *contra* el movimiento de que se trata, su aceleración se hace *negativa*.

**Art. 8 (a). La aceleración es el aumento de velocidad que tiene lugar en un tiempo dado;** como un segundo, por ejemplo.

(b) La **unidad de aceleración** es el aumento de una unidad de velocidad en cada unidad de tiempo, como, por ejemplo, un pie por segundo en cada segundo, ó un metro por segundo en cada segundo (un metro por segundo, *por segundo*).

(c) Para una *aceleración dada*, las *aceleraciones totales* son, por supuesto, proporcionales á los tiempos durante los cuales la velocidad tiene dicha aceleración.

**Art. 9 (a). Leyes de las aceleraciones.** Supongamos dos barras de hierro: una (á la cual llamaremos A) de longitud doble que la otra (a), colocadas cada una sobre un plano perfectamente horizontal y sin frotamiento, de manera que, al moverlas horizontalmente, no encontremos oposición de ninguna fuerza que tienda á detenerlas. Ahora, aplíquese á cada barra, por medio de una balanza de resorte, un empuje tal, que conserve la aguja de cada balanza siempre en la misma marca. Como, por ejemplo, en el n.º 2 en las dos balanzas. Tenemos así iguales fuerzas obrando sobre desiguales masas  $\div$ . En este caso la aceleración comunicada á la masa a es doble de la comunicada á la A; pues cuando las fuerzas son iguales, las **aceleraciones están en razón inversa de las masas**.

En otras palabras, en un segundo (ó en cualquier otro tiempo dado), la pequeña barra de hierro a adquirirá doble aumento de velocidad que el que adquirirá A (de doble longitud), de modo que, si las dos barras parten al mismo tiempo de

(\* Hablamos aquí de la fuerza de la gravedad ejercida en un lugar dado, como fuerza constante, porque esto basta para todos los fines prácticos. Hablando en un sentido estricto, aumenta muy poco á medida que la piedra se aproxima á la tierra.

† La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene.



su estado de reposo, la más pequeña,  $a$ , tendrá, al fin de cualquier tiempo dado, dos veces la velocidad de  $A$ , que tiene doble masa.

(b) Ahora, supongamos que las dos masas  $A$  y  $a$  sean iguales, pero hagamos que la fuerza ejercida sobre  $a$  sea doble de la que se ejerce sobre  $A$ ; entonces la aceleración de  $a$  será (como antes) doble de la de  $A$ , porque cuando las masas son iguales, las aceleraciones están en proporción de las fuerzas.

(c) De esta manera llegamos á deducir el principio de que, en cualquier caso, la aceleración es directamente proporcional á la fuerza é inversamente proporcional á las masas.

(d) Así pues, si hacemos las dos fuerzas proporcionales á las dos masas, las aceleraciones serán iguales, ó para una aceleración dada las fuerzas están en razón directa de las masas.

(e) Por consiguiente, mayor fuerza se requiere para comunicar una velocidad dada á un cuerpo dado, en un tiempo corto, que para comunicarle la misma velocidad en mayor tiempo. Por ejemplo, los eslabones de unión de adelante en una larga serie de vagones se harían pedazos instantáneamente bajo una tracción suficiente á darle al tren en dos segundos una velocidad de 20 millas (32 km) por hora, suponiendo que existiera una locomotora suficientemente poderosa para ello. En muchos casos semejantes tenemos que contentarnos con una aceleración lenta en lugar de una rápida.

Una cuerda puede sostener con seguridad un peso de una libra suspendido de nuestra mano; pero si queremos comunicarle al peso una gran velocidad ascendente en un tiempo muy corto, podemos hacerlo, pero ejerciendo sobre él una gran fuerza ó, en otras palabras, tirando violentamente de la cuerda hacia arriba. Si la cuerda no tiene suficiente resistencia á la tensión para transmitir esta fuerza de nuestra mano al peso, se reventará. Podríamos con más seguridad darle al peso la velocidad deseada empleando una fuerza menor durante un tiempo mayor.

(f) Cuando una piedra cae, la fuerza que atrae la tierra hacia arriba es (como se ha dicho anteriormente) igual á la que atrae la piedra hacia abajo; pero la masa de la tierra es tantísimas veces mayor que la de la piedra, que su movimiento es totalmente imperceptible para nosotros, y lo mismo sería aun cuando no estuviera equilibrada por otros movimientos en otras direcciones y en otras partes de la tierra. Por consiguiente, tenemos razón, dada la insignificancia del fenómeno, aunque no de un modo absoluto, cuando decimos que la tierra permanece en reposo durante la caída de la piedra.

(g) Pero, en el caso de las dos bolas de billar (artículo 5c), podremos ver claramente el resultado de la acción de la fuerza sobre cada uno de los dos cuerpos, puesto que la segunda bola,  $B$ , que estaba en reposo se mueve ahora hacia adelante, mientras que la velocidad de avance de la primera,  $A$ , se ha disminuido ó destruido, apareciendo su movimiento de retroceso, como un retardo de su movimiento de avance; y (como la misma fuerza obra sobre ambas bolas) tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} \text{masa} & : & \text{masa} & :: & \text{la aceleración} & : & \text{la aceleración negativa} \\ \text{de } A & : & \text{de } B & :: & \text{de } B & : & \text{de } A \end{array}$$

ó (puesto que la fuerza obra durante el mismo tiempo sobre ambas bolas),

$$\begin{array}{ccccccc} \text{masa} & : & \text{masa} & :: & \text{velocidad de avance} & : & \text{pérdida de velocidad} \\ \text{de } A & : & \text{de } B & :: & \text{de } B & : & \text{de } A. \end{array}$$

(h) Observación. Un hombre no puede levantar un peso de 20 toneladas; pero si se coloca éste sobre buenos rodillos, puede moverlo horizontalmente, como vemos en los puentes levadizos, placas giratorias, etc.; y si el frotamiento y la resistencia del aire pudieran suprimirse, lo podría mover con un soplo de la respiración y continuaría moviéndose después que el soplo hubiera cesado de obrar sobre él. Se movería, sin embargo, muy lentamente porque la fuerza muy débil de la simple respiración tendría que repartirse entre 20 toneladas de materia. Se puede mover si se coloca en un envase conveniente en el agua ó si se suspende de una larga cuerda. Una locomotora poderosa que pueda mover 2000 toneladas no podría suspender verticalmente 10.

Si imaginamos dos cuerpos, cada uno tan grande y pesado como la tierra, precisamente equilibrados en una balanza sin frotamiento, un simple grano de arena agregado á cualquiera de los dos platillos de la balanza les comunicaría movimiento á ambos cuerpos.

**Art. 10 (a).** La fuerza constante de la gravedad es una fuerza aceleratriz uniforme, cuando obra sobre un cuerpo que cae libremente, porque comunica á la velocidad un aumento uniforme, á razón de .0061 m durante cada



centésima parte de un segundo, ó de 9.81 m por segundo, durante cada segundo. También cuando obra sobre un cuerpo que se mueve hacia abajo en un plano inclinado; sin embargo de que, en este caso, el aumento no es tan rápido, porque es causado por sólo una parte de la gravedad, mientras que otra parte comprime el cuerpo contra el plano y otra tercera parte se emplea en vencer el frotamiento. Es una fuerza uniformemente retardada, cuando obra sobre un cuerpo lanzado hacia arriba verticalmente; porque sea cual fuere la velocidad del cuerpo, al lanzarlo hacia arriba disminuirá á razón de .098 m en cada centésima parte de un segundo, durante su elevación, ó 9.81 m por segundo durante cada segundo entero. Por lo menos, tal sería el caso si no fuera por las variadas resistencias que va presentando el aire en las diferentes velocidades que va adquiriendo el cuerpo. La gravedad es una fuerza uniforme de compresión ó de tensión, cuando hace que un cuerpo en reposo comprima á otro cuerpo ó cuando hace que tire de una cuerda á la cual está suspendido. Las expresiones anteriores, como cantidad de movimiento (momentum), compresión, tensión, impulso, empuje, levantamiento, trabajo, etc., no indican diferentes clases de fuerzas, sino simplemente diferentes clases de efectos, producidos por la gran causa principal llamada fuerza.

(b) Los 9.81 m por segundo mencionados se llaman **aceleración de la gravedad**, y está convencionalmente representada, por los escritores científicos, por medio de la letra *g*; ó, hablando más correctamente, no siendo la aceleración precisamente la misma en todos los puntos de la tierra, *g* indica la aceleración por segundo, sea cual fuere el lugar de que se trate.

**Art. 11 (a). Relación entre la fuerza y la masa.** La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que éste contiene. Un metro cúbico de agua tiene **doble** masa que medio metro cúbico; pero tiene **menos** masa que un metro cúbico de hierro. Así, pues, el tamaño de un cuerpo es la medida de la masa entre cuerpos de la misma substancia, pero no de la de cuerpos de diferentes substancias.

(b) Cuando se han dejado caer cuerpos libremente en el vacío, en un lugar dado, se ha visto que adquieren iguales velocidades en cualquier tiempo dado, sea cual fuere la substancia de que estén compuestos. Por esto sabemos (art. 9 a) que la fuerza que los hace descender, es decir, sus respectivos pesos en aquel lugar, deben ser proporcionales á sus masas.

Así, en cualquier lugar dado, el peso de un cuerpo es la medida exacta de su masa. Pero el peso de un cuerpo dado cambia cuando se traslada el cuerpo de una altura sobre el mar á otra, ó de una latitud á otra; mientras que la masa de un cuerpo permanece la misma en todos los lugares. Así, un pedazo de hierro que pesa un kilogramo al nivel del mar, pesará **menos** de un kilogramo pesándolo, por medio de una balanza de resorte, sobre una montaña cercana; porque la atracción entre la tierra y una masa dada, disminuye cuando la última se aleja del centro de la tierra. O, si el pedazo de hierro pesa un kilogramo cerca del polo norte ó del polo sur, pesará por la misma razón **menos** de un kilogramo en una balanza de resorte, si se pesa más próximo al ecuador y á la misma altura sobre el nivel del mar.

La diferencia del peso de un cuerpo en distintas localidades, es tan pequeña que no hay para qué tomarla en cuenta en los problemas de mecánica práctica\*; pero la exactitud científica requiere una medida de la masa que dé la misma cantidad de materia para el contenido de un cuerpo dado, dondequiera que esté, y como el peso es un medio muy conveniente para llegar á la cantidad de materia que contiene un cuerpo, es de desearse que pudiéramos expresar la masa por los pesos. Ahora, cuando un cuerpo dado se traslada á un nivel más alto ó á una latitud más baja, su pérdida de peso es simplemente una disminución en la fuerza con la cual la gravedad lo atrae hacia abajo, y esta misma disminución produce también una disminución en la velocidad que el cuerpo adquiere al caer durante cualquier tiempo dado. El cambio de su velocidad, según el art. 9 (b), es necesariamente proporcional al cambio de su peso. Por lo tanto, si el peso de un cuerpo en cualquier lugar se divide por la velocidad en un segundo en el mismo lugar (llamada *g* ó **aceleración de la gravedad** para aquel lugar), el cociente será el mismo en todos los lugares, y, por consiguiente, sirve como medida invariable de la masa.

(c) De común acuerdo, la **unidad de masa** en mecánica se dice que es la cantidad de materia á la cual una **unidad** de fuerza le comunica una unidad de ace-

\* La mayor discrepancia que puede ocurrir en varias alturas y latitudes, por la adopción del peso como medida de cantidad, no excederá de 1 en 300; ó, en las circunstancias ordinarias, 1 en 1000.

lación. Esta unidad de aceleración, en países donde se usan las medidas inglesas, es un pie por segundo, cada segundo. Resta entonces acordar las unidades de fuerza y de masa. Dos métodos (uno viejo y otro nuevo) están en uso para hacer esto. Nos referiremos á ellos llamándolos métodos A y B respectivamente.

(d) En el método A, usado todavía generalmente en cuestiones de *estática*, la **unidad de fuerza** está determinada por la fuerza que es igual al **peso de una libra** (un kilogramo en el sistema métrico) en un lugar determinado; esto es, la fuerza con la cual la tierra atrae, en aquel lugar, cierta medida de platino llamada una libra; y la unidad de *masa*, como se ha dicho en (c), la *masa* á la cual esta fuerza de una libra le comunica en un segundo una velocidad de un pie por segundo. Ahora bien, la fuerza de un kg de atracción de la tierra sobre una masa de un kg comunicará en un segundo á aquella masa una velocidad =  $g$  ó digamos 10 metros; y como, art. 9 (a), para una fuerza dada las masas están en razón inversa de las velocidades comunicadas en un tiempo dado, para comunicarle en un segundo una velocidad de solo un metro por segundo (en lugar de  $g$ , ó como 10 m) el kg unidad de fuerza tendría que obrar sobre una masa  $g$  veces mayor (10 veces) de la que pesa un kg.

Esto se podría demostrar con una máquina de Attwood, art. 16 (c), haciendo á cada uno de los dos pesos iguales á cuatro y medio kg y el peso adicional = 1 kg.

Según el método A, por consiguiente, la unidad de masa es  $g$  veces la masa de la pieza modelo, de metal, llamada un kg; es decir: un cuerpo que contiene una unidad de masa tal, pesa  $g$  kg, ó por el **método A**,

$$\text{el peso de cualquier cuerpo dado, en kg} = g \times \text{la masa del cuerpo en unidades de masa.}$$

ó

$$\text{a masa del cuerpo en unidades de masa} = \frac{\text{el peso del cuerpo en kg}}{g}$$

Por ejemplo (*N. del T.* — Tomando á  $g$  por 10, en lugar de su justo valor, para facilitar los ejemplos análogos á los que da el autor con las libras):

En un cuerpo que pesa

$\frac{1}{2}$  kg.

1 —

2 —

10 —

20 —

La masa es como

$\frac{1}{20}$  unidades de masa

1

10

1

5

1

2

(c) Por el método B, la *masa* del kg modelo de platino se toma como la **unidad de masa** y se llama un **kilogramo**, y la fuerza que le comunica en un segundo una velocidad de un metro por segundo se toma como la unidad de fuerza. Esta unidad de fuerza se llama un **kilográmetro**.

Por consiguiente, por el método B,

$$\text{la masa de cualquier cuerpo dado en kg} = \frac{\text{al peso del cuerpo respectivamente en kg}}{g \text{ (en metros)}}$$

y

$$\text{el peso de un cuerpo} = g \times \text{la masa del cuerpo.}$$

(f) En el sistema C. G. S. (centímetro-gramo-segundo) una fuerza de una **dina**, obrando durante un segundo, sobre una masa de 1 **gramo**, le comunica á ésta una velocidad de 1 **centímetro por segundo**. Véase también el art. 17 (b).

Art. 12 (a). El producto, fuerza  $\times$  tiempo, se llama **impulso**. El producto masa  $\times$  velocidad (cantidad de movimiento) ó **momentum** (texto inglés).

De acuerdo con la segunda ley de Newton,

$$\left. \begin{aligned} \text{Fuerza} \times \text{tiempo} &= \text{masa} \times \text{velocidad} \\ \text{ó impulso} &= \text{momentum} \end{aligned} \right\} \text{ó bien, } ft = mv \dots \dots (1)$$

$$\text{Fuerza} = \frac{\text{impulso}}{\text{tiempo}} = \frac{\text{masa} \times \text{vel}}{\text{tiempo}} = \frac{\text{momentum}}{\text{tiempo}}; \text{ó bien } f = \frac{mv}{t} \dots \dots (2)$$

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{impulso}}{\text{fuerza}} = \frac{\text{masa} \times \text{vel}}{\text{fuerza}} = \frac{\text{momentum}}{\text{fuerza}}; \text{ó bien } t = \frac{mv}{f} \dots \dots (3)$$

$$\text{Masa} = \frac{\text{momentum}}{\text{velocidad}} = \frac{\text{fuerza} \times \text{tiempo}}{\text{velocidad}} = \frac{\text{impulso}}{\text{velocidad}}; \text{ó bien } m = \frac{ft}{v} \dots \dots (4)$$

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{momentum}}{\text{masa}} = \frac{\text{fuerza} \times \text{tiempo}}{\text{masa}} = \frac{\text{impulso}}{\text{masa}}; \text{ó bien } v = \frac{ft}{m} \dots \dots (5)$$

(Observación del T. — Para la mayor comprensión de esta materia, en el sistema métrico, nos parece preferible reemplazar los últimos renglones de este párrafo (f) con la siguiente exposición tomada de un tratado elemental de física.)

**Unidades C. G. S. de masa y fuerza.** En el sistema C. G. S., la unidad de masa es una unidad fundamental, denominada *gramo* (masa), que es la milésima parte de la masa del kilogramo (masa), tipo que se guarda en los Archivos Internacionales de Sèvres.


Este último debería representar la masa del decímetro cúbico de agua destilada, á la temperatura de 4° centígrados, pero difiere de ella una cierta cantidad muy pequeña, pero apreciable. Las medidas más precisas asignan, en efecto, al milímetro de agua pura á los 4° el valor de 1,000,013 gr. C. G. S., y, por consiguiente, al centímetro cúbico de agua pura á 4°C, la masa 1,000 013 gr. C. G. S.

La relación  $F=ma$  impone la elección de la unidad de fuerza. Si, en efecto, se hace  $m=1$  y  $a=1$ ,  $F$  debe ser también igual á 1. La unidad de fuerza es, pues, la fuerza que actuando sobre la unidad de masa le imprime la unidad de aceleración.

El peso de un gramo, producto de su masa igual á 1 por la aceleración 980.96 (en París) de la caída de los cuerpos, vale, pues, 980.96 dinas y la dina equivale, por tanto, aproximadamente al peso de un milígramo.

Es, pues, esta unidad una fuerza muy variable. Para expresar fuerzas un poco grandes se emplea frecuentemente una unidad secundaria, la *megadina*, que vale un millón de dinas (1 kilogramo aproximadamente).

**Trabajo mecánico de una fuerza constante en magnitud y en dirección.** 1.º Caso en que el punto de aplicación se traslada en la dirección de la fuerza. Se llama *trabajo de la fuerza* (para conducir su punto de aplicación desde A hasta B) el producto del espacio




$AB=e$  (en unidades de longitud) por la intensidad  $F$  de la fuerza (en unidades de fuerza). Se tiene, pues,  $T=Fe$ .

Si la fuerza actúa en el sentido de la traslación  $XY$ , se dice que es *moviente* ó *motora* y que su trabajo es positivo; si la fuerza actúa en sentido contrario del camino recorrido, se dice que es *resistente* y que su trabajo es negativo:  $T = -(Fe)$ .

2.º Caso de un traslado rectilíneo que no está en la dirección de la fuerza. El trabajo es entonces el producto de la fuerza por el camino recorrido, y por el coseno del ángulo de las dos direcciones:  $T=Fe \cos \alpha$ .

El trabajo es positivo ó negativo según que  $\cos \alpha$  es positivo ó negativo, es decir, según que  $\alpha$  es un ángulo agudo ó obtuso. En el caso en que  $\alpha$  es agudo, la proyección de la fuerza sobre la dirección del camino recorrido está dirigida en el mismo sentido que éste; se





puede decir que la fuerza proyectada es *motora*; lo contrario sucede en el caso en que « es obtuso; la proyección de la fuerza es *resistente* ».

*Observación.* Se puede también considerar el producto « cos », como la proyección  $AB'$  del camino sobre la dirección de la fuerza ó incluir este caso en el precedente.

**3.º El punto de aplicación de la fuerza recorre una trayectoria curvilínea.** El trabajo es entonces el producto de la fuerza por la proyección del arco de trayectoria  $MN$  ó  $MA, N$  sobre la dirección constante  $XY$  de la fuerza:  $T = F \times M'N' = F \times MA, N$ .

La intensidad (ó aceleración) de la gravedad, ó la aceleración producida, en cualquier masa por su propio peso, se llama  $g$ , y á nivel del mar es como de 9.81 m (32.2 pies) por segundo en cada segundo. Véase el capítulo « Gravedad, caída de los cuerpos », pág. 364.

**Art. 13 (a).** Una fuerza se mide comúnmente por el valor de otra fuerza que ella puede destruir. Así, una balanza de resorte da por su escala en el resorte la intensidad de la tensión que justamente equilibra el peso de la masa suspendida. Así las fuerzas se expresan convenientemente por pesos.

Una fuerza puede ser constante, como la de la gravedad entre la tierra y una piedra colocada sobre ella. Puede variar regularmente, como la presión del aire comprimido por un émbolo que se mueva con una velocidad constante, ó variar irregularmente, como cuando el movimiento del émbolo dicho es irregular. Trataremos sólo de las fuerzas, suponiéndolas constantes.

(N. del T.— Se toma, en la práctica, como unidad de masa, la masa de un cuerpo que pese un kilogramo en el ecuador á nivel del mar y como unidad de velocidad la unidad de longitud ó sea un metro en la unidad de tiempo, un segundo. Tendremos que la unidad de fuerza será la que haga mover una masa de un kilogramo á un metro en un segundo; ésta se llama *kilogramo-metro* ó, abreviando, *kilogrametro* y se deduce también de la fórmula (1): en efecto,  $f \times t = m \times v$ ; poniendo en lugar de  $t, m, v$ , sus valores 1 seg., 1 kilogramo, 1 metro, viene  $f \times 1 = 1 \times 1$ ; de donde  $f = 1$ . La unidad de fuerza, ó la unidad de la cantidad de movimiento, ó la unidad de momentum, como la llama el autor, es en el sistema métrico un kilogrametro por segundo.)

**Art. 14 (a). Densidad.** Las densidades de las substancias son proporcionales á las masas contenidas en un volumen dado, como una pulgada ó un centímetro cúbico, ó en razón inversa del volumen requerido para contener una masa dada. Y como los pesos en un lugar dado son proporcionales á las masas, las densidades son proporcionales á los pesos por unidad de volumen (pesos específicos) de las materias. Así, un cuerpo que pesa á razón de 10 kilogramos el decímetro cúbico, tiene una densidad doble que uno que pesa solamente á razón de 5 kilogramos el decímetro cúbico en el mismo lugar.

**Art. 15 (a). Inercia.** Se llama inercia la incapacidad de la materia para ponerse en movimiento por sí sola, ó para modificar el grado ó dirección de su movimiento. Cuando decimos que cierto cuerpo tiene doble inercia que otro, significamos con esto que se requiere doble fuerza para darle igual aceleración; y como toda fuerza, art. 5 (f), obra del mismo modo en ambas direcciones, experimentamos una reacción dos veces mayor (llamada « resistencia ») con el cuerpo más grande que con el más pequeño. La « inercia » de un cuerpo es, por consiguiente, una medida de la fuerza que se requiere para producir en él una aceleración dada, ó, lo que es lo mismo, es una medida de la masa del cuerpo. Por lo tanto, podemos considerar á « inercia » y la masa como idénticas.


(b) Lo que se llama « resistencia de inercia » de un cuerpo, es simplemente la reacción (esto es, una de las dos acciones iguales y opuestas) de cualquiera fuerza que apliquemos al cuerpo. De aquí que su intensidad depende no solamente de la masa del cuerpo, sino también de la cantidad de aceleración que le comunicamos. Por consiguiente, no podemos decir, por medio de la masa ó del peso solo de un cuerpo, cuál sea su « resistencia » en un caso dado.

**Art. 16 (a). Fuerzas en opuestas direcciones.** Cuando dos fuerzas iguales y opuestas obran sobre un cuerpo á un mismo tiempo y en la misma línea rectas vemos que sus tendencias mutuas á mover el cuerpo se destruyen y aquél permanece en reposo. Si dos fuerzas desiguales obran opuestamente, la fuerza á m'

pequeña y una parte de la mayor igual á aquella se contrarían y destruyen mutuamente; pero lo que queda de la fuerza mayor, obra como una fuerza á la cual no se opone resistencia y mueve el cuerpo en su dirección propia, como lo haría si fuera la única fuerza que obrara sobre él.

Así, cuando en la práctica diaria movemos los cuerpos, no sólo tenemos que aplicar fuerzas para vencer la « resistencia de la inercia », sino también otras fuerzas que se nos oponen, como la fricción, la resistencia del aire y, muchas veces, parte ó la totalidad del peso del cuerpo. Cuando en lo sucesivo habremos de « resistencias » nos referiremos siempre á estas fuerzas citadas sin incluir la « resistencia de la inercia ».

(b) Si separados los dos cuerpos A y B, de 3 y 2 kg respectivamente, deben caer con igual aceleración  $g$ , cada unidad de masa  $\frac{w}{g}$ , estará solicitada por su solo peso. Conectados, como lo están, A se moverá hacia abajo y B hacia arriba, con una aceleración = solamente á  $\frac{g}{3+2} = \frac{g}{5}$ ; ahora bien, una fuerza no equilibrada de sólo  $3 - 2 = 1$  kg debe comunicarle aceleración á una masa de  $\frac{3+2}{g} = \frac{5}{g}$ . Pero, para darle á una masa B, de  $\frac{2}{g}$ , una aceleración de  $\frac{g}{5}$ , se requiere una fuerza de  $\frac{2}{g} \cdot \frac{g}{5} = \frac{2}{5}$  kg = .4 kg. Esta, más 2 kg (requeridos para equilibrar el peso de B), es la tensión 2.4 kg que se ejerce por la cuerda. Ejercida en A, esta tensión equi-



libra 2.4 de los 3 kg que pesa A. El residuo ( $3 - 2.4 = .6$  kg), obrando hacia abajo sobre la masa  $\frac{3}{g}$  de A, le comunica la requerida aceleración de  $\frac{g}{5}$ ; pues aquí  $\frac{\text{fuerza}}{\text{masa}} = .6 \div \frac{3}{g} = \frac{.6g}{3} = .2g = \frac{g}{5}$ . O bien, considérese la tensión total, 2.4 kg en la cuerda, en A, obrando sobre A y comunicándole una aceleración hacia arriba, negativa de  $2.4 \div \frac{3}{g} = .8g$ ; la que deducida de  $g$  (la aceleración que A tendría por sí), queda:

$$\text{Aceleración} = g - .8g = .2g = \frac{g}{5}.$$

Sea  $W$  = el peso de A;

$w$  = el peso de B;

$F$  = fuerza que queda para comunicar aceleración =  $W - w$ ;

$M$  = masas combinadas de los dos cuerpos =  $\frac{W+w}{g}$ ;

$m$  = masa de B =  $\frac{w}{g}$ ;

$a$  = aceleración;

$T$  = tensión en la cuerda.

$$\text{Entonces: } a = \frac{F}{M} = (W - w) \div \frac{W+w}{g} = \frac{g(W-w)}{W+w}$$

$$T = w + ma = w + \frac{w}{g} a = w + \frac{w}{g} \cdot \frac{g(W-w)}{W+w} = w \left( 1 + \frac{W-w}{W+w} \right).$$

(c) Una máquina de Atwood consiste esencialmente en una polea, una cuerda flexible que pasa por sobre la polea, dos pesos iguales (suspendido cada

uno á un extremo de la cuerda) y un tercer peso, generalmente mucho más liviano que los otros dos. Los dos pesos iguales se equilibran por medio de la polea y la cuerda. El tercero se coloca sobre uno de los otros dos pesos. La fuerza de la gravedad obrando sobre el tercer peso, pone entonces las masas de los tres pesos en movimiento, á una pequeña pero constante velocidad creciente. Para lograr esto se debe vencer también el frotamiento de la polea con la cuerda, y la rigidez de la última; pero como la cuerda se hace tan delgada como sea posible, no se toman en cuenta. Se usa la máquina para estudiar las aceleraciones comunicadas á la materia inerte por medio de fuerzas no equilibradas, y constituye un excelente ejemplo de los dos distintos efectos que tiene que realizar generalmente una fuerza motriz, á saber: 1.º equilibrar las resistencias, y 2.º comunicar la aceleración.

(d) En el caso de una locomotora que arrastre un tren sobre una línea horizontal, el frotamiento y la resistencia del aire son las únicas resistencias que hay que vencer, pues el peso del tren no opone resistencia en este caso. Si la fuerza del vapor no es más que suficiente para equilibrar las resistencias, no puede mover el tren. Si excede á las resistencias, el exceso, por pequeño que sea, le comunica movimiento á la masa inerte del tren. Si en cualquier momento durante el movimiento del tren, la fuerza del vapor se hace precisamente igual á las resistencias (sea por un aumento de las últimas y por disminución de la fuerza), el tren continuará moviéndose con una velocidad uniforme igual á la que tenía en el momento en que la fuerza y resistencias estaban compensadas, y si se pudiese conservar siempre igual, se seguiría moviendo indefinidamente así.

Pero mientras el exceso de presión de vapor sobre las resistencias continúe obrando, se aumentará la velocidad á cada instante, porque durante cada uno de dichos instantes el exceso de fuerza agrega una pequeña velocidad á la que ya existe.

En un ferrocarril á nivel sea: (N. del T. — En este ejemplo hemos cambiado el cálculo, hecho en sistema inglés, por el métrico.)

P = la fuerza total de tracción de la locomotora = 13 tons;

W = peso de la locomotora = 50 tons;

V = peso del tren = 336 tons;

R = resistencia de la locomotora (incluyendo fricciones interiores, etc.) = 3 tons;

r = resistencia del tren = 1 ton;

F = fuerza disponible para producir aceleración =  $P - R - r = 9$  tons;

M = masa de la máquina y del tren =  $\frac{W + v}{g} = \frac{50 + 336}{9.81} = \frac{386}{9.81} = 39.35$ ;

m = masa del tren =  $\frac{336}{9.81} = 34.25$ ;

a = aceleración;

T = tensión en la barra de enganche.

Entonces la aceleración =  $a = \frac{F}{M} = \frac{9}{39.35} = .228$  m por segundo en cada segundo.

La tensión T, en la barra de enganche = á la resistencia del tren + la fuerza que produce la aceleración a, ó bien  $T = r + ma = 1 + 34.25 \times .228 = 8.81$  tons.

Esta tensión T, tirando de la locomotora hacia atrás, produce allí una retar-

dación ó aceleración negativa de  $\frac{T}{\text{masa de la locomotora}} = \frac{8.81 g}{50} = 1.73$  mts por

segundo, en cada segundo, y esto reduce, en dicha cantidad, la aceleración que

la locomotora tendría y que hubiera sido =  $\frac{(P - R)g}{50} = \frac{10 \times 9.81}{50} = 1$  m 96.

Esta de 1 m 96 — 1.73 = .23 mts por seg, en cada segundo = á la aceleración del tren

(e) Si la fuerza de tracción de una locomotora excede á las resistencias debidas á la fricción, al aire, á las pendientes, la velocidad se acelerará; pero entonces se hace más difícil mantener el exceso de fuerza, porque los émbolos tienen que moverse más rápidamente en los cilindros y la caldera no supe el vapor con suficiente rapidez para mantener la presión original en el cilindro; fuera de que algunas resistencias crecen con la velocidad. Así se llega á una velocidad en la cual, aunque la máquina desarrolle su fuerza máxima, no puede hacer más que equilibrar las resistencias. El tren se mueve entonces con una velocidad uniforme igual á la que tenía cuando se llegó á tales condiciones.



Cuando se hace necesario detenerse en alguna estación á cierta distancia, se cierra el vapor á fin de que su fuerza no equilibre por más tiempo las resistencias y además se aumenta el número de estas resistencias agregándoles la fricción de los frenos. Las resistencias así aumentadas son las únicas fuerzas que obran sobre el tren, y su aceleración es *negativa* ó de *retardo*. Por consiguiente, el tren se mueve más y más despacio y tiene al fin que pararse.

(f) **Advertencia.** Cuando dos fuerzas opuestas se hallan en equilibrio, un aumento hecho á una cualquiera de ellas, no siempre rompe su estado de equilibrio, pues en muchos casos la otra fuerza *aumenta igualmente* hasta cierto punto. Por ejemplo, cuando tratamos de levantar un peso  $W$ , su resistencia hacia abajo  $R$ , permanece constantemente igual al esfuerzo paulatino hacia arriba  $P$ ; sin embargo,  $P$  puede variar hasta que exceda á  $W$ , en cambio  $R$  no puede exceder nunca á  $W$ , pero puede ser mucho menos que él. Efectivamente, cuando se deja de empujar,  $R$  cesa á pesar de que  $W$  (la atracción entre la tierra y el peso) permanece la misma siempre. Tales variaciones de las fuerzas resistentes para hacer frente á las variaciones que ocurran, tienen efecto en todos aquellos casos innumerables en que las construcciones soportan pesos variables entre los límites de sus resistencias extremas.

**Art. 17 (a). Trabajo.** Cuando la fuerza mueve á un cuerpo \* se dice que hace un trabajo. La totalidad del trabajo hecho por la fuerza, al mover el cuerpo á una distancia cualquiera, se mide multiplicando la fuerza por la distancia; ó *Trabajo* = fuerza  $\times$  distancia. Si la fuerza está tomada en libras y la distancia en pies, el producto (ó el trabajo hecho) está dado en *pies-libras* y (en kilogrametros si se toman kilogramos y metros respectivamente) †.

Así, si una fuerza de	mueve un cuerpo á	su trabajo es de
1 kilogramo	10,000 metros	10,000 kilogrametros
100 kilogramos	100 —	10,000 —
10,000 —	1 metro	10,000 —

En cualquier caso, si la fuerza es de  $F$  libra ó  $F'$  kilogramos, el trabajo total hecho al mover un cuerpo á lo largo de  $S$  pies ó  $S'$  metros es  $F \times S$  pies-libras ó  $F' \times S'$  kilogrametros.

(b) Con medidas inglesas la unidad ordinaria de trabajo es el *pie-libra*. La unidad métrica de trabajo es el *kilogramo-metro* ó, abreviando, *kilogrametro*. Véanse las tablas de conversión pág. 247.

En el sistema C. G. S. (Art. 11 f), 1 dina obrando en 1 centímetro de longitud produce 1 *erg* (una *dina-centímetro*) de trabajo. 1 joule (pág. 247) = 10,000,000 ergs = .7373 pie-libra = .1019 kilogrametro. 1 kilogrametro = 9,812 joule.

(c) En la mayor parte de los casos, una porción por lo menos del trabajo hecho por una fuerza, se emplea en vencer las resistencias. Así, cuando una locomotora comienza á mover un tren, una parte de su fuerza trabaja contra los frotamientos ó para vencer una subida, mientras que la restante, obrando como fuerza no equilibrada sobre la masa inerte del tren, aumenta su velocidad.

Un esfuerzo hacia arriba de un kg no levantará un peso de un kg, sino que simplemente equilibrará la fuerza hacia abajo de la gravedad. Si aumentamos el impulso hacia arriba en un gramo, este gramo así agregado, y como fuerza no equilibrada, le comunicará movimiento á la masa y aumentará su velocidad hacia arriba todo el tiempo que continúe obrando.

Si reducimos ahora el empuje hacia arriba á un kg haciéndolo así exactamente igual á la fuerza de la gravedad hacia abajo, el cuerpo seguirá moviéndose hacia arriba con una velocidad uniforme; pero, si reducimos la fuerza hacia arriba á 999 gramos, habrá entonces una fuerza no equilibrada hacia abajo de 1 gramo, obrando sobre el cuerpo, y esta fuerza hacia abajo producirá en el cuerpo una velocidad hacia abajo, una aceleración *negativa*, ó *retardación*, y destruirá la velocidad hacia arriba en el mismo tiempo que necesitó el exceso hacia arriba de 1 gramo para producirla.

Durante cualquier tiempo, mientras los 1,001 gramos de « fuerza » ascendente obraban contra los 1,000 gramos de « resistencias » descendente, el producto de la fuerza total ascendente  $\times$  la distancia debe ser mayor que el de la resistencia  $\times$  la

\* Un hombre que esté parado, sin movimiento, no se le considera haciendo ningún trabajo; lo mismo se dice de un poste ó de una cuerda cuando sostienen una carga pesada; aunque aquél esté soportando una fuerte carga opresiva ó sosteniendo una carretilla de mano con toda su fuerza, porque ésta no está moviéndose nada en ningún caso.

† Este producto no se debe confundir con el de los momentos = fuerza  $\times$  brazo de palanca.

distancia. El exceso es el trabajo realizado para acelerar la velocidad, en virtud de la cual el cuerpo ha adquirido energía cinemática ó *capacidad para realizar un trabajo al volver al reposo*.

Por otra parte, mientras la velocidad ascendente se retardaba, el producto de la fuerza total ascendente  $\times$  la distancia era menor que el de las resistencias  $\times$  la distancia, siendo la diferencia de trabajo hecho por la energía cinemática contra la resistencia de la gravedad.

En la práctica, el término **trabajo** se emplea generalmente de modo restringido á aquella *parte* del trabajo que una fuerza ejecuta para equilibrar las resistencias que obran contra ella; en otras palabras, al trabajo ejecutado por una cantidad de fuerza igual á la resistencia.

Con esta restricción tenemos:

$$\text{Trabajo} = \text{fuerza} \times \text{distancia} = \text{resistencia} \times \text{distancia}.$$

Así, si la resistencia es un frotamiento de 4 kg vencida en todos los puntos en un distancia de 3 m, ó si es un peso de 4 kg, suspendido á 3 m de altura, entonces el trabajo ejecutado alcanza á  $4 \times 3 = 12$  kilográmetros, suponiendo que las velocidades inicial y final sean iguales.

(d) En casos en que la **velocidad es uniforme**, como en una máquina giratoria sólida, la fuerza es necesariamente igual á la resistencia, y cuando las velocidades al principio y al fin de cualquier trabajo son iguales (como cuando la máquina parte del reposo y vuelve á él otra vez), la fuerza *media* es igual á la resistencia media. En dichos casos es claro que, los dos productos, fuerza media  $\times$  distancia y resistencia media  $\times$  distancia, son iguales, y tenemos como antes:

$$\text{Trabajo} = \text{fuerzas} \times \text{distancia} = \text{resistencia} \times \text{distancia}.$$

(f) Al calcular el trabajo ejecutado por una maquinaria, etc., se debe tener en cuenta el gasto de una parte del trabajo en vencer las resistencias. Así, al extraer agua, una parte de la fuerza aplicada se necesita para equilibrar la fricción de las diferentes partes de la bomba, de manera que una fuerza de vapor ó de agua, de 100 kilogramos, que recorra 6 metros por segundo, no puede levantar 100 kilogramos de agua á una altura de 6 metros por segundo. Por tanto, las máquinas en lugar de *ganar fuerzas*, como se cree vulgarmente, en realidad, pierden. Al poner en movimiento una máquina, las fuerzas empleadas tienen: 1.º que equilibrar, destruir ó oponerse contra la fuerza resistente del frotamiento y la cohesión de la materia sobre la que obra; y 2.º comunicarle movimiento á las partes de la máquina á las cuales no se oponen resistencias y á las de las masas mismas después de haber vencido las resistencias que ellas presentaban. Pero después que se ha establecido la velocidad deseada, las fuerzas no tienen sino que equilibrar las resistencias á fin de que la velocidad continúe uniforme.

(g) La parte del trabajo de una máquina que se consume se llama algunas veces **trabajo perdido** ó **trabajo perjudicial**, mientras que se llama **trabajo útil** la parte que efectúa, que crea un servicio visible y tangible.

Así, al extraer agua, el trabajo ejecutado para vencer el frotamiento de la bomba y del agua, se dice que se pierde, y se llama perjudicial, mientras que el trabajo útil está representado por el producto del peso del agua salida  $\times$  altura á la cual se ha obrado. Esta distinción, aunque artificial y de algún modo arbitraria, es á menudo muy conveniente; pero esa parte del trabajo no está realmente perdido, ni mucho menos es «perjudicial», porque no podría extraerse el agua sin vencer antes las resistencias. Un comerciante podría del mismo modo llamar dinero perdido el que gasta en salarios para sus dependientes, etc.

(h) Para una fuerza y distancia dadas, el **trabajo ejecutado es independiente del tiempo**, pues el producto de la fuerza  $\times$  la distancia permanece el mismo; sea cual fuere el tiempo. Pero la distancia en la cual una fuerza dada trabaja con una velocidad dada, es por supuesto proporcional al tiempo durante el cual hace el trabajo. Así, para levantar á 10 metros, 50 kilogramos, un hombre debe hacer el mismo trabajo ( $= 500$  kilográmetros), así lo haga en una hora ó en diez; pero si ejerce la *misma fuerza* constantemente, levantará 50 kg á 10 veces más altura en diez horas que en una, y efectuará de este modo diez veces más trabajo. Por tanto, para una fuerza dada, **el trabajo es proporcional al tiempo**.

**Art. 18 (a). Potencia.** La cantidad de cualquier trabajo puede valorarse, evidentemente, sin considerar el tiempo requerido para ejecutarlo; pero necesitamos á menudo conocer la *proporción* en la cual el trabajo se ejecuta, esto es, cuánto puede hacerse en cierto tiempo.

La proporción en la cual puede trabajar una máquina, etc., se llama su *potencia*. Así, al escoger una máquina de vapor es importante saber cuánto puede hacer por



*mínuto, hora ó día.* Por lo tanto, estipulamos que debe ser de tantos *caballos de fuerza*; lo que significa, nada menos, que debe ser capaz de vencer fuerzas de resistencia á razón de tantas veces 4,500 kilográmetros por minuto, cuando tenga una velocidad constante, esto es, cuando fuerza  $\times$  distancia = resistencia  $\times$  distancia.

(b) El **caballo de fuerza** (33,000 pies-libras por minuto ó 550 pies-libras por segundo) es la **unidad de fuerza ó de proporción de trabajo**, comúnmente usada tratándose de máquinas. El **caballo de fuerza métrico** llamado « caballo de vapor » ó (en alemán) « *Pferdekraft* », es de 75 kilográmetros por segundo = 542.48 pies-libras por segundo = 32,549 pies-libras por minuto = .9863 caballos de fuerza. El caballo de fuerza = 1,0138 « force de cheval ». En mecánica teórica, el **pie-libra por segundo** se usa en las medidas inglesas y el **kilográmetro por segundo** en las medidas métricas.

1 pie-libra por segundo = .13825 kilográmetro por segundo.

1 kilográmetro por segundo = 7.2331 pie-libra por segundo.

(c) Hasta el momento en que la velocidad se hace uniforme, la **fuerza y proporción de trabajo** del tren, art. 16 (d), es *variable, acelerándose* gradualmente. Pues en cada segundo vence sus resistencias (y mueve sus puntos de aplicación) á *mayor distancia* que durante el anterior segundo. También después que se suspende la entrada del vapor, la proporción de trabajo es variable, siendo *retardada* gradualmente. Cuando la fuerza del vapor equilibre exactamente las resistencias, la proporción de trabajo es uniforme.

(d) **Potencia = fuerza  $\times$  velocidad.** Desde luego que la proporción de trabajo es igual al trabajo ejecutado en un tiempo dado: podemos encontrarlo dividiendo el trabajo (en pies-libras ó kilográmetros), ejecutado durante cualquier tiempo dado, por el número de segundos contenido en ese tiempo. Así:

$$\text{Potencia} = \text{proporción de trabajo} = \frac{\text{fuerza en kg} \times \text{distancia en metros}}{\text{número de segundos}}$$

Pero esto es equivalente á:

$$\begin{aligned} \text{Potencia} &= \text{proporción de trabajo} = \text{fuerza en kg} \times \frac{\text{distancia en metros}}{\text{tiempo en segundos}} \\ &= \text{fuerza en kg} \times \text{velocidad en metros por segundo.} \end{aligned}$$

O si nos ocupamos sólo del trabajo de la fuerza que vence *las resistencias*, ó de los casos en que la velocidad es enteramente uniforme, la misma al principio y fin del trabajo:

$$\text{Potencia en kilográmetros por segundo} = \text{proporción de trabajo} = \frac{\text{resistencia en kilogramos}}{\text{por seg.}} \times \text{velocidad en metros}$$

Así pues, si la resistencia es de 100 kg y es vencida en distancias de 10 metros en cada minuto, ó si la resistencia es de 10 kg y es vencida en distancias de 100 metros por minuto, la proporción del trabajo es en ambos casos la misma, á saber: 1,000 kilográmetros por minuto, porque

$$\frac{\text{kg}}{100} \times \frac{\text{velocidad}}{10} = \frac{\text{kg}}{10} \times \frac{\text{velocidad}}{100} = 1,000 \text{ kilográmetros por minuto.}$$

(e) La misma « potencia » que vence á una resistencia dada, en una distancia dada, en un tiempo dado, vencerá también otra resistencia en cualquiera otra distancia en el mismo tiempo, siempre que la resistencia y la distancia multiplicadas den al misma cantidad que en el primer caso. Así, la fuerza que suspende 50 kgs á 10 metros en un segundo, elevará en un segundo 500 kgs á un metro ó 25 kgs á 20 metros ó 5000 kgs á  $\frac{1}{10}$  de metro. En la práctica, lo que se acostumbra generalmente para vencer las diferentes resistencias son **ruedas dentadas, correas ó palanques**.

Por este medio, la máquina, rueda hidráulica, caballo ó otra fuerza motriz ejerciendo una fuerza dada y moviéndose con una velocidad dada, puede vencer pequeñas resistencias rápidamente ó grandes lentamente, según se desee.

**Art. 19 (a). Trabajo que un cuerpo puede efectuar en virtud de su movimiento** ó (lo que es lo mismo) **el trabajo necesario para poner al cuerpo en reposo.** **Energía cinemática ó fuerza viva.** Como ya se ha dicho, una fuerza igual al peso de cualquier cuerpo, en cualquier lugar, comunicará en un segundo, á la masa del cuerpo, una velocidad =  $g$ ; que en la superficie de la tierra es como de 9.81 metros por segundo. O si se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad =  $g$ , su peso lo hará detener en un segundo.



Desde luego que en el último caso las velocidades dadas al principio y al fin del segundo son, respectivamente,  $g$  metros por segundo, y cero. La velocidad *media* del cuerpo es  $\frac{g}{2}$  metros por segundo. Por tanto, durante el segundo aumentará  $\frac{g}{2}$  metros, es decir, como 4.90 metros. En otras palabras, el trabajo que cualquier cuerpo puede ejecutar por haber sido lanzado hacia arriba con una velocidad inicial (velocidad en el momento de partir) de  $g$  metros por segundo, es igual al producto de su peso multiplicado por  $\frac{g}{2}$  metros; ó

$$\text{trabajo en kgm} = \text{peso} \times \frac{g}{2}; \text{ (en kg y en metros, respectivamente).}$$

Nótese que en este caso (desde que la velocidad inicial  $v$  es igual á  $g$ )  $\frac{v}{g} = 1$ .

Supongamos ahora que el mismo cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad *doble* de la anterior; esto es, con una velocidad inicial igual á  $2g$  ó 19.62 m por segundo. Desde que la gravedad requiere, art. 8 (c), .2 segundos para comunicar ó destruir esta velocidad, el cuerpo se moverá ahora hacia arriba durante 2 segundos ó dos veces mayor *tiempo* que antes. Pero ahora, su *velocidad media* es  $g$  ó dos veces mayor que anteriormente. Por tanto, moviéndose por doble tiempo y con doble velocidad, irá *cuatro veces* más lejos venciendo la misma resistencia que antes; es decir, su propio peso.

Así pues, haciendo su velocidad inicial  $v = 2g$ , esto es, *doblando* su  $\frac{v}{g}$ , haciéndolo  $= 2$  hemos puesto el cuerpo en estado de hacer *cuatro* veces el trabajo que podía hacer cuando su  $\frac{v}{g}$  era 1; así es que el trabajo en el segundo caso es igual al producto del trabajo en el primer caso, multiplicado por el *cuadrado* de  $\frac{v}{g}$ ; ó

$$\begin{aligned} \text{Trabajo} &= \text{peso} \times \frac{g}{2} \times \left(\frac{v}{g}\right)^2 \\ &= \text{peso} \times \frac{g}{2} \times \frac{v^2}{g^2} \\ &= \text{peso} \times \frac{v^2}{2g} \end{aligned}$$

Y claro es que será el mismo principio para cualquiera *otra* velocidad. Ahora la cantidad total del trabajo que el cuerpo puede ejecutar es independiente de la cantidad de resistencia contra la cual es ejecutado; pues si aumentamos la resistencia disminuimos la distancia, en la misma proporción, de modo que su producto ó la cantidad de trabajo, permanece el mismo. La fórmula anterior puede ser aplicada, por consiguiente, á todos los casos, esto es, la **cantidad total de trabajo**, en pies-libras ó en kilográmetros, que cualquiera cuerpo ejecutará contra cualquiera resistencia (en virtud de su movimiento únicamente), cuando llega al reposo es:

$$\begin{aligned} \text{Trabajo} &= \text{peso del cuerpo en movimiento} \times \frac{\text{cuadrado de su velocidad}}{2g} \\ &= \text{peso de cuerpo en movimiento} \times \text{caída requerida para comunicarle esta velocidad.} \\ &= \frac{\text{peso del cuerpo en movimiento}}{g} \times \frac{\text{cuadrado de su velocidad}}{2} \end{aligned}$$

En estas ecuaciones, el *peso* es el que el cuerpo tiene en cualquier lugar dado y  $g$  es la aceleración debida á la gravedad en ese mismo lugar.

(b) Desde luego que  $\frac{\text{el peso de un cuerpo}}{g} = \text{á su masa (art. 11).}$

$$\text{Trabajo} = \text{masa del cuerpo} \times \frac{\text{cuadrado de su velocidad}}{2}$$

(c) En las ecuaciones anteriores el lado *izquierdo* representa el *trabajo* (ó resistencia vencida á lo largo de una distancia) en cualquier caso dado, mientras que el lado *derecho* representa la **energía cinemática** del cuerpo, por la cual se pone

en estado de ejecutar aquel trabajo. (N. del T. — De la misma ecuación se deduce que el trabajo es igual á la mitad de la fuerza viva ( $mv^2$ ).

(d) Como ejemplo de lo anteriormente dicho, tómese un tren que pesa 500,000 kg y moviéndose á razón de 22 mets por segundo; la *energía cinemática* de dicho tren es:

$$\text{energía} = \text{peso} \times \frac{\text{velocidad}^2}{2g};$$

$$500,000 \text{ kg} \times \frac{22^2}{19.62} = 12,335,000 \text{ kilográmetros.}$$

Esto es, si se impide la entrada del vapor el tren ejecutará un trabajo de 12,335,000 kgm para entrar en reposo. Así pues, si la suma de todas la resistencias (de frotamiento, aire, declive curvas, etc.) permanecen constantemente = 5,000 kg \* el tren caminará

$$\frac{12,335,000 \text{ kgm}}{5,000 \text{ kg}} = 2,467 \text{ metros.}$$

(e) Vemos así que la cantidad total de trabajo que un cuerpo puede ejecutar en virtud de su movimiento solo y sin el auxilio de fuerzas extrañas, es proporcional al peso del cuerpo y al *cuadrado* de su velocidad cuando comienza á ejecutar el trabajo. Por ejemplo, supongamos que un tren en el momento en que se suprime la entrada del vapor, tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora, y que la energía cinemática que le da la velocidad arrastre por sí el tren oponiéndose á las resistencias del camino, etc., hasta una distancia de un cuarto de kilómetro antes de detenerse. Sentado esto, cuando se suspenda el vapor moviéndose el tren á 5, 20, 30 ó 40 kilómetros por hora (esto es, con  $\frac{1}{2}, 2, 3$  ó 4 veces 10 kilómetros por hora), el tren hará  $\frac{1}{16}, 1, 2^2$  ó 4 kilómetros (es decir,  $\frac{1}{16}, 4, 9$  ó 16 veces  $\frac{1}{16}$  de kilómetro) antes de detenerse. Aquí se supone que la resistencia es uniforme.

Pero la relación del trabajo ejecutado es simplemente proporcional á la resistencia y á la *velocidad* (art. 18 (d)). Por tanto, la locomotora cuyo vapor se intercepa á 20, 30 ó 40 kilómetros por hora, no requerirá para correr los 4, 9 ó 16 cuartos de kilómetro sino 2, 3 ó 4 veces tantos segundos cuantos necesitaba á razón de 10 kilómetros por hora.

El mismo principio se emplea en todos los casos de aceleración y de retardación. Por ejemplo, en el caso de un cuerpo que cae, la *distancia* á que debe caer para adquirir una velocidad dada, está como el *cuadrado* de esta velocidad; pero el *tiempo* requerido es simplemente proporcional á la *velocidad*. También si se arroja un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad dada, la *altura* á la cual se eleva hasta que la gravedad destruya esa velocidad, estará como el *cuadrado* de la velocidad, pero el tiempo será simplemente proporcional á la *velocidad*.

Art. 20 (a). Cuando un cuerpo parte del reposo y se mueve bajo la acción de una fuerza constante, durante un tiempo  $t$  adquiere una velocidad,  $v$ , su velocidad media durante el tiempo,  $t$ , es  $\frac{1}{2} v$ ; y la distancia recorrida es  $s = \frac{1}{2} vt$ . Como  $mv = ft$  (art. 12), tenemos:

$$\frac{mv^2}{2} = mv \times \frac{v}{2} = ft \frac{v}{2} = fs.$$

(N. del T. — Es decir, que el trabajo es igual á la mitad de la fuerza viva.)

$$\text{Como } fs = k = \frac{mv^2}{2};$$

se tiene

$$\frac{fs}{t} = \frac{mv^2}{2t} = \frac{mv}{2} \times \frac{v}{t} = \frac{mv}{2} \times a = \frac{mv}{2} \times \frac{f}{m};$$

ó bien: la *cantidad de trabajo en la unidad de tiempo* ó la *proporción del trabajo*

= á la mitad de la cantidad de movimiento  $\times$  aceleración

= á la mitad de la cantidad de movimiento  $\times$  intensidad de la fuerza.

En otras palabras, si una masa de  $m$  kg se mueve con velocidad de  $v$  metros por seg, tiene una cantidad de movimiento de  $mv$  kilográmetros por seg y la energía de  $\frac{mv^2}{2} = fs$ , es decir, á la cantidad de trabajo hecho con ella para darle la

\* Este no es el caso en la práctica.

velocidad  $v$ ; é igual cantidad de trabajo debe hacerse para traer el cuerpo al reposo. Así, si  $m=4$  kg, y  $v$ =velocidad inicial=12 ms por seg; tenemos  $mv=4 \times 12=48$  kgms por segundo, y  $f s = \frac{mv^2}{2} = mv \times \frac{v}{2} = 48 \times 6 = 288$  kilográmetros.

Escogiendo diferentes fuerzas,  $f$ , para traer esta masa al reposo, se obtienen diferentes aceleraciones, diferentes proporciones de trabajo, etc.

**La cantidad de movimiento,  $mv$ , en cualquier momento,** es necesariamente doble de la cantidad de movimiento media,  $\frac{mv}{2}$ , que la masa tiene

durante el tiempo,  $t = \frac{v}{a}$  en que adquiere ó pierde la velocidad,  $v$ , bajo la acción de cualquier fuerza constante,  $f$ .

Sea el peso de un cuerpo que cae= $W$ , y la aceleración de la gravedad= $g$ . Entonces  $W \times \frac{v}{2} \times \frac{v}{g}$  = peso  $\times$  velocidad media  $\times$  tiempo de caída = peso  $\times$

distancia (altura) de caída =  $W \times \frac{v^2}{2g}$  = al trabajo hecho =  $\frac{W}{g} \times \frac{v^2}{2} = m \times \frac{v^2}{2} = \frac{mv^2}{2}$  = energía cinética adquirida.

**Art. 21 (a). La energía es indestructible.** La energía empleada en el trabajo no se destruye. Se comunica á otros cuerpos ó se acumula en el cuerpo mismo, ó una parte se transmite y el resto se acumula. Pero aunque la energía no se pueda destruir, puede hacerse inútil. Así, un tren en movimiento al pararse en una vía á nivel cambia su energía cinética por otra energía de la misma especie, á saber: el calor inútil debido al frotamiento de los rieles, los frenos y cilindros; y este calor, aunque no está destruido, se disipa en la tierra y en el aire de modo que prácticamente es irrecuperable.

**Art. 22 (a). La energía potencial ó energía posible,** se puede definir como energía acumulada. Elevamos un cuerpo del peso de un kilogramo á un metro de altura consumiendo en él un kilográmetro de energía. Pero este kilográmetro se acumula en el « sistema » compuesto de la tierra y el cuerpo como un aumento á su provisión de energía potencial.

(b) La energía potencial de un « sistema » de cuerpos (tales como la tierra y un peso elevado sobre ella, ó las moléculas de una masa de pólvora, ó las de un resorte trecido) depende de la posición relativa de esos cuerpos y de sus tendencias á cambiar esas posiciones. La energía cinética de un sistema (como la tierra ó un tren de carros movable) depende de las masas de sus cuerpos y de sus movimientos relativos entre sí. Ejemplos comunes de la energía potencial son el peso ó resorte de un reloj cuando se le ha dado toda ó parte de la cuerda y cuando está andando ó no. El agua encerrada en un receptáculo, la presión del vapor en una caldera y la energía explosiva de la pólvora. Tenemos energía mecánica en el caso del peso, del resorte y el agua; energía calorífica en el caso del vapor, y energía química en el de la pólvora.

(c) En muchos casos podemos estimar la energía potencial total de un sistema. Así (sin ocuparnos de la resistencia del aire), la energía explosiva de una libra de pólvora es=al peso de cualquiera bala de cañón que se nos dé  $\times$  la altura á la cual la fuerza de esta pólvora la podría arrojar=peso de la bala  $\times$  (el cuadrado de la velocidad inicial que le comunica la explosión)  $\div 2g$ . Pero en otros casos sólo nos interesa encontrar cierta parte limitada de la energía potencial total. Así, la energía potencial total de un reloj de peso \* no se agotará hasta que el peso no llegue al centro de la tierra; pero nosotros sólo nos ocupamos de la parte de dicha energía acumulada en el reloj al darle cuerda, la cual será transformada en energía cinética al desarrollarse la cuerda y descender el peso. Esta parte es=al peso  $\times$  la altura desde la cual tiene que caer=al peso  $\times$  (el cuadrado de la velocidad que adquiriría al caer libremente desde esa altura)  $\div 2g$ .

(d) Hay muchos casos, tratándose de energías en las cuales podemos titubear respecto á cuál de las palabras « cinética » ó « potencial » es más apropiada. Así, al considerar la presión del vapor en una caldera, se cree que es debida al movimiento violento de las moléculas del vapor que golpean la superficie interior de la caldera, y desde este punto de vista deberíamos llamarla energía cinética del vapor. Pero al mismo tiempo, la caldera permanece estacionaria, y hasta que no se per-

\* Por conveniencia hablamos de la energía de un sistema de cuerpos (la tierra y el peso del reloj) como residiendo sólo en uno de los cuerpos.



mita la salida del vapor de la caldera, no hay evidencia exterior de la energía en forma de trabajo. La energía permanece estacionada en la caldera dispuesta para ser aplicada. Desde este punto de vista podemos llamar la energía del vapor así encerrado *energía potencial*.

(e) Parece racional suponer que los conocimientos ulteriores acerca de la naturaleza de otras formas de energía, aparentemente potencial (como la del vapor), ponen de manifiesto que toda energía es finalmente cinética.

**Art. 23 (a).** Hay mucha **confusión de ideas** respecto á las acciones llamadas en mecánica **fuerza, energía, potencia**, etc. Esto viene de que en el lenguaje ordinario se usan indistintamente estos términos para expresar una misma idea. Así, comúnmente hablamos de la fuerza de una bala de cañón al atravesar el aire, queriendo significar, sin embargo, la fuerza repulsiva que se *ejercería* entre una bala y un edificio, etc., si se pusieran en contacto. Esta fuerza tendería á mover una parte del edificio en la dirección de la bala y movería á la bala hacia atrás (esto es, retardaría su movimiento hacia adelante); pero esta gran *fuerza* repulsiva no existe hasta que la bala choque con el edificio. En verdad, no podemos siquiera decir por la velocidad y peso de la bala cuál sería la intensidad de la fuerza, pues ésta depende de la resistencia, etc., del edificio. Si el edificio es de vidrio, la fuerza puede ser tan leve que apenas retarde el movimiento de la bala perceptiblemente, mientras que si el edificio ó la obra es un terraplén, la fuerza será mucho mayor y puede retardar el movimiento de la bala tan rápidamente que la pare antes de moverse unos centímetros más.

La bala en movimiento tiene una gran *energía* (cinética), pero la *única fuerza* que ejerce durante su carrera, es la comparativamente leve que se requiere para apartar las moléculas de aire.

La energía de la bala y, por lo tanto, el trabajo total que ella puede realizar son independientes de la naturaleza del obstáculo que encuentra; pero, desde que el trabajo es el producto de la resistencia que se presenta y de la distancia recorrida mientras se la destruye, esta distancia debe estar en razón inversa de la resistencia que se presenta ó, lo que es lo mismo, en razón inversa de la fuerza que necesita la bala para equilibrar esa resistencia. Como el trabajo en kilográmetros = fuerza en kg  $\times$  distancia recorrida en metros, tenemos:

$$\text{fuerza en kgs} = \frac{\text{trabajo en kilográmetros}}{\text{distancia recorrida en metros}} = \frac{\text{cantidad de trabajo}}{\text{en kilográmetros por metro.}}$$

**Art. 24 (a).** Un **choque**, golpe ó colisión tiene lugar cuando un cuerpo en movimiento tropieza con otro. Lo peculiar en dichos casos, es que el *tiempo de acción* de la fuerza repulsiva debido á la colisión, es tan *corto*, que, generalmente, es imposible medirlos, y, por consiguiente, no podemos calcular la fuerza por la cantidad de movimiento producida por ella en uno ú otro de los dos cuerpos; pero desde que ambos experimentan un gran cambio en su velocidad durante este corto tiempo, sabemos que la fuerza repulsiva, que actúa entre ellos, debe ser muy grande.

Consideraremos solamente los casos de *choques directos* ó choques en los cuales los centros de gravedad de los dos cuerpos se aproximan naturalmente en línea recta, y donde la naturaleza de la superficie de contacto es tal, que la fuerza repulsiva causada por el choque obra también de un extremo á otro de aquellos centros y en la línea en que se aproximan.

(b) Esta fuerza, obrando igualmente sobre los dos cuerpos (art. 5 f) durante el mismo tiempo (á saber, el tiempo que dure el contacto), necesariamente produce igual y opuestos cambios en sus cantidades de movimiento ó fuerzas (art. 12). Por consiguiente, la cantidad de movimiento ó impulso total (ó producto de la masa  $\times$  velocidad) de los dos cuerpos es siempre la misma después del choque que antes.

(c) Pero el estado en que queden los dos cuerpos, después de la colisión, depende de su elasticidad. Si pudiesen ser absolutamente inelásticos, sus velocidades, después del choque, serían iguales. En otras palabras, se moverían juntos. Si pudieran ser perfectamente *elásticos*, se separarían el uno del otro, después de la colisión, con las mismas velocidades que tenían al aproximarse antes de la colisión.

(d) Entre estos dos extremos (los cuales jamás se realizan perfectamente en la práctica), hay todos los grados posibles de elasticidad, con correspondientes diferencias en el resultado del fenómeno, ó manera de conducirse los cuerpos. Esta materia, especialmente la del *choque indirecto*, es muy complicada, pero rara vez se presenta en la ingeniería práctica civil.

(e) • En algunos experimentos hechos con cuidado en el arsenal de Portsmouth

(Inglaterra), un hombre de mediana resistencia, golpeando con una maza de 8.10 kg de peso, cuyo mango era de 1.10 m de largo, apenas hizo penetrar un perno 3 mm en cada golpe, y se necesitó una presión tranquila de 107 toneladas simplemente apoyadas sobre el perno, para hacerlo entrar la misma cantidad; pero al agregarle un pequeño peso, la hizo entrar completamente. »

## GRAVEDAD, CAÍDA DE LOS CUERPOS

**Cuerpos que caen verticalmente.** Un cuerpo que cae libremente en el vacío al partir del reposo, adquiere, al fin del primer segundo, una velocidad como de 9.81 m por segundo, y en cada segundo subsiguiente una velocidad adicional ó aceleración como de 9.81 m por segundo. En otras palabras, la velocidad recibe en cada segundo una aceleración de 9.81 m por segundo. Esta proporción es generalmente llamada **aceleración de la gravedad** y se la designa por  $g$ . Aumenta, cada segundo, como 9.78 m en el ecuador y como 9.90 m en los polos. En la latitud de Londres es de 9.81 m. Estos son los cálculos al nivel del mar; pero á una altura de 8 kilómetros sobre ese nivel, disminuye 1 parte en 400. Para la mayor parte de los usos ordinarios se puede calcular en 9.81 m.

**Observación. A causa de la resistencia del aire** ninguna de las reglas que siguen dan resultados perfectamente exactos en la práctica, especialmente en grandes velocidades. Mientras mayor sea la densidad del cuerpo más exacto será el resultado. El aire opone resistencia á la elevación y á la caída de los cuerpos.

**Si se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba** con una velocidad dada, se elevará á la misma altura de la que debería caer para adquirir dicha velocidad, y en cada segundo se retardará su velocidad 9.81 m por segundo. Su velocidad media ascendente será la mitad de la de salida, como en todos los otros casos de velocidad uniformemente retardada. Cayendo adquirirá la misma velocidad con que salió y en el mismo tiempo. Véase la observación anterior.

### Velocidad adquirida

$$\begin{aligned} \text{en un tiempo dado} &= g \times \text{tiempo} \\ \text{desde una altura de caída dada} & \\ \text{partiendo del reposo} &= \sqrt{2g \times \text{altura de caída}} \\ \text{en una altura de caída dada} & \\ \text{desde el reposo y un tiempo dado} &= \frac{2 \text{ veces altura de caída}}{\text{tiempo}} \end{aligned}$$

### Tiempo requerido

$$\text{para adquirir una velocidad dada} = \frac{\text{velocidad dada}}{g}$$

$$\begin{aligned} \text{para caer de una altura dada} & \\ \text{partiendo del reposo} &= \sqrt{\frac{\text{altura de caída}}{\frac{1}{2} g}} = \frac{\text{altura de caída}}{\frac{1}{2} \text{ velocidad final}} \\ \text{para bajar de una altura de caída} & \\ \text{dada partiendo del reposo ó no} &= \frac{\text{altura de caída}}{\text{velocidad media}} = \frac{\text{altura de caída}}{\frac{1}{2}(\text{vel inicial} + \text{vel final})} \end{aligned}$$

### Altura de caída


$$\begin{aligned} \text{recorrida en un tiempo dado} & \\ \text{(partiendo del reposo)} &= \text{tiempo} \times \frac{1}{2} \text{ velocidad final} = \text{tiempo}^2 \times \frac{1}{2} g \\ \text{en tiempo dado (partiendo} & \\ \text{del reposo ó no)} &= \text{tiempo} \times \text{velocidad media} = \\ &= \text{tiempo} \times \frac{\text{velocidad inicial} + \text{veloc final}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{requerida para una velocidad dada} = \frac{\text{velocidad}^2}{2g}$$

$$\begin{aligned} \text{durante cualquier segundo dado} & \\ \text{contado desde el origen del} & \\ \text{movimiento, es decir, del reposo} &= g \times (\text{número del segundo (1, 2, etc.)} - \frac{1}{2}). \end{aligned}$$

Cuadro en metros calculando $g=9.81$ m.	Al fin del segundo.									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Velocidad adquirida al fin de cada segundo.....	9.81	19.62	29.43	39.24	49.05	58.86	68.67	78.48	88.29	98.10
Espacio recorrido durante cada segundo por se- parado.....	4.90	14.70	24.50	34.30	44.10	53.90	63.70	73.50	83.30	93.10
Espacio recorrido desde el origen del movimiento hasta el fin del segundo de que se trata.....	4.90	19.60	44.10	78.40	122.50	176.40	240.10	313.60	396.90	490.00

**Descenso en planos inclinados.** Cuando se coloca un cuerpo  $U$  sobre un plano inclinado  $AC$ , todo su peso  $W$  no se emplea en comunicarle velocidad (como cuando los cuerpos caen verticalmente), una porción de él  $P (=W \times \text{coseno de } \alpha, \text{ o } W \times \text{coseno de } \alpha^*)$  se emplea en ejercer una presión normal al plano; mientras que la componente  $S (=W \times \text{seno } \alpha = W \times \text{seno } \alpha^*)$  solamente obra sobre  $U$  en dirección paralela a la superficie  $AC$  del plano y tiende a hacerlo descender por él.



La aceleración comunicada a un cuerpo dado, en un tiempo dado, es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo en la dirección de la aceleración. Por consiguiente, si representamos por  $W$  en escala, la aceleración  $g$  (digamos 9.81 m por segundo), que la gravedad comunicaría a  $U$  en un segundo cayendo libremente, entonces la línea  $S$  representará en la misma escala la aceleración por segundo que la fuerza de deslizamiento  $S$  comunicará al cuerpo por el plano si no hubiera frotamiento. Tenemos, por consiguiente, que la aceleración teórica en el plano inclinado  $= g \text{ sen } \alpha$ .

Por consiguiente nos basta con substituir  $g \text{ sen } \alpha$  en lugar de  $g$  y la longitud del plano inclinado  $AC$  en lugar de la correspondiente altura vertical del plano  $AE$  en las últimas ecuaciones para obtener las velocidades, etc., como sigue para un plano inclinado sin tener en cuenta el rozamiento.

#### Velocidad adquirida en el descenso

en un tiempo dado =  $\left. \begin{array}{l} \text{la velocidad adquirida en la caída vertical} \\ \text{durante el mismo tiempo} \end{array} \right\} \times \text{sen } \alpha$   
 $= g \times \text{sen } \alpha \times \text{tiempo.}$

en una longitud del plano dada  $\left\{ \begin{array}{l} AC \\ \text{(como } AC) \text{ a partir del reposo} \end{array} \right\} = \frac{AC}{\frac{1}{2} \text{ tiempo}}$   
 $= \left\{ \begin{array}{l} \text{velocidad adquirida ca-} \\ \text{yendo libremente por la} \\ \text{altura vertical } AE \text{ co-} \\ \text{rrespondiente} \end{array} \right\} \sqrt{2g \times AE}$   
 $= \sqrt{2g \text{ sen } \alpha \times AC.}$

\* Porque  $\alpha$  y  $\alpha^*$  son iguales.



**Tiempo necesario**

$$\left. \begin{array}{l} \text{para adquirir una velocidad} \\ \text{dada en el plano} \end{array} \right\} = \frac{\text{velocidad dada}}{g \operatorname{sen} a}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{para recorrer una longitud dada} \\ \text{(como AC) partiendo del reposo} \end{array} \right\} = \frac{\text{longitud AC}}{\frac{1}{2} \text{veloc. final}} = \frac{\sqrt{\frac{\text{long AC}}{\frac{1}{2} g \operatorname{sen} a}}}{\text{tiempo necesario para caer}} \\ \text{por la altura vertical correspondiente AE} \\ = \frac{\text{sen } a}{\text{sen } a}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{para recorrer una longitud del plano} \\ \text{dada, partiendo del reposo ó no} \end{array} \right\} = \frac{\text{longitud dada en el plano}}{\text{velocidad media por el plano}} \\ = \frac{\text{longitud dada del plano}}{\frac{1}{2} (\text{vel inicial} + \text{vel final})}$$

$$\text{Coseno } a = \frac{\text{base EC}}{\text{longitud AC}} = \frac{\text{proyección EC de la longitud AC}}{\text{longitud AC}} = \frac{\sqrt{\text{AC}^2 - \text{AE}^2}}{\text{AC}}$$

$$\text{Seno } a = \frac{\text{altura AE}}{\text{longitud AC}} = \frac{\text{altura correspondiente á cualquier otra longitud AC}}{\text{esa longitud AC}} = \\ = \frac{\sqrt{\text{AC}^2 - \text{EC}^2}}{\text{AC}}$$

**Longitud AC**

$$\left. \begin{array}{l} \text{recorrida en un tiempo dado} \\ \text{partiendo del reposo} \end{array} \right\} = \text{tiempo} \times \frac{1}{2} \text{velocidad final por el plano} \\ = \text{tiempo}^2 \times \frac{1}{2} g \operatorname{sen} a.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{recorrida en un tiempo dado} \\ \text{partiendo del reposo ó no} \end{array} \right\} = \text{tiempo} \times \text{velocidad media por el plano} \\ = \text{tiempo} \times \frac{1}{2} (\text{vel inicial} + \text{vel final})$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{que debe recorrer un cuerpo para adquirir} \\ \text{partiendo del reposo una velocidad dada} \end{array} \right\} = \frac{\text{velocidad dada}^2}{2g \operatorname{sen} a}.$$

En la práctica, al movimiento de descenso se opone siempre el rozamiento; para tomar en cuenta su efecto debe substituirse en las ecuaciones del plano inclinado en lugar de  $(g \operatorname{sen} a)$  el valor siguiente:

$g \times (\operatorname{sen} a - (\operatorname{cos} a \times \text{coeficiente de rozamiento}))$ . La razón es la siguiente:

**Rozamiento** = presión normal  $P \times$  coeficiente de rozamiento  
= peso  $W \times \operatorname{cos} a \times$  coeficiente de rozamiento

y, por consiguiente, la aceleración  $g$  debida á la gravedad se disminuirá por el rozamiento =  $g \operatorname{cos} a \times$  coeficiente de rozamiento.

La **resultante** entre la fuerza  $S$  que hace deslizar el cuerpo y la de rozamiento que se opone, es:

= velocidad teórica (del descenso producida por la fuerza  $S$ ) — efecto del rozamiento  
=  $(g \operatorname{sen} a) - (g \operatorname{cos} a \times \text{coeficiente de rozamiento})$   
=  $g (\operatorname{sen} a - \operatorname{cos} a \times \text{coeficiente de rozamiento})$ .

## PÉNDULOS

El número de oscilaciones que diferentes péndulos hacen en cualquier lugar, en un tiempo dado, está en razón inversa de las raíces cuadradas de sus longitudes; así, si uno de ellos es 4, 9 ó 16 veces más largo que el otro, su raíz cuadrada será 2, 3 ó 4, y el número de oscilaciones será  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  ó  $\frac{1}{4}$  de las que hacía el péndulo de longitud 1. El tiempo en que diferentes péndulos hacen una oscilación, está en razón directa de la raíz cuadrada de sus longitudes. Así, si uno es 4, 9 ó 16 veces más largo que otro, su raíz cuadrada será 2, 3 ó 4 veces mayor y así será también el tiempo que emplea en hacer una oscilación. La longitud del péndulo que mide segundos al nivel del mar, en el vacío, á la latitud de Londres ( $51\frac{1}{2}^{\circ}$  N) es 39.1393 pulgadas (.9941 m); y en la latitud de Nueva York ( $40\frac{3}{4}^{\circ}$  N) 39.1013 pulgadas (.9931 m). En el ecuador es como  $\frac{1}{10}$  de pulgada ( $2\frac{1}{2}$  mm) más corto y en los polos como  $\frac{1}{10}$  de pulgada ( $2\frac{1}{2}$  milímetros) más largo. Podemos decir que para experiencias de pocos segundos, la longitud del péndulo que mide segundos, en cualquier lugar y al aire libre, es, con una aproximación suficiente, de .990 m, y el que mide  $\frac{1}{2}$  segundo, de .2476 m; y podemos suponer que las oscilaciones largas y cortas del mismo péndulo son hechas en el mismo tiempo, como en efecto lo son con muy poca diferencia. Para medir profundidades ó distancias por medio del sonido, se puede hacer un péndulo de segundos suficientemente exacto con una piedra (un pedazo de metal en forma de disco es mejor) y un hilo suspendido de un alfiler ó un clavo delgado común. La longitud de .99 m debe medirse desde el centro de la piedra. Al comenzar las oscilaciones no debe impulsarse la piedra ó disco; simplemente abandonarlo á su propio peso después de separar la cuerda tesa de su posición vertical á una altura suficiente.

(N. del T. — Para tener en milímetros la longitud de un péndulo que haga un número de oscilaciones dadas en un minuto: divídase el número 3,571,875 por el cuadrado del número de oscilaciones, y el cociente es la longitud buscada del péndulo en milímetros. Ej.: supongamos un péndulo que haga 100 oscilaciones por minuto: dividiendo á 3,571,875 por el cuadrado de 100 que es 10,000, resultan 357.19 milímetros para la long del péndulo que se desea. Esta es la regla que da el autor convertida al sistema métrico.)

**Observación 1.ª** Practicando con un péndulo de segundos de un reloj, ó con uno preparado como se ha dicho, una persona aprenderá pronto á contar 5 en el tiempo de un segundo, y por algunos segundos sucesivos; y podrá también de este modo dividir el segundo en 5 partes iguales; ambas cosas pueden ser útiles algunas veces para cálculos aproximados cuando no se tiene péndulo á la mano.

### Centro de oscilación.

**Observación 2.ª** Cuando un péndulo ó cualquiera otro cuerpo suspendido oscila ligero ó despacio, es claro que las moléculas que están lejos del punto de suspensión se mueven más ligero que las que están cerca de él. Pero hay un punto tal en el péndulo, que, si todas las demás moléculas del péndulo se encontraran en él, y se movieran con la misma velocidad actual, ni el número de oscilaciones, ni su velocidad angular cambiarían. Este punto se llama el centro de oscilación. No es el mismo que el centro de gravedad y está siempre más lejos que él del punto de suspensión. La distancia entre este punto y el punto de suspensión se encuentra así: Supongamos al cuerpo dividido en muchas partes pequeñas (mientras mayor número y más pequeñas mejor). Búsquese el peso y el centro de gravedad de cada parte y la distancia de cada uno de esos centros de gravedad al punto de suspensión. Elévese al cuadrado cada una de estas distancias y multiplíquese cada cuadrado por el peso de la parte correspondiente del cuerpo. Súmense todos estos productos parciales y llámese  $p$  á esa suma; luego multiplíquese el peso del cuerpo entero por la distancia de su centro de gravedad al punto de suspensión. Llámese  $g$  el producto; divídase  $p$  por  $g$ . La suma  $p$  es el momento de inercia del cuerpo, y si se divide por su peso la raíz cuadrada del cociente será el radio de giro del cuerpo.

### Velocidad angular.

Quando un cuerpo da vueltas alrededor de cualquier eje, las partes que se encuentran más distantes de ese eje se mueven con más velocidad que aquellas que están más cerca de él. Por lo tanto, no podemos asignar una velocidad lineal

aja en pies ó metros por segundo ó en millas ó kilómetros por hora y que pueda aplicarse á cada una de sus partes. Pero cada parte del cuerpo recorre una circunferencia entera ó un ángulo de  $360^\circ$  en el mismo tiempo. Por consiguiente todas las partes tienen la misma *velocidad angular* por segundo y dan el mismo número de *revoluciones* por seg alrededor del eje. Esto se llama la *velocidad angular*. Los autores científicos la miden por la longitud del arco descrito por cualquier punto en el cuerpo en un tiempo dado, como por ejemplo en un segundo; apreciando la longitud del arco por el número de veces que contiene la longitud de su propio radio. Cuando se mide de este modo tenemos

La velocidad angular en radios por segundo =  $\frac{\text{La velocidad lineal (en pies ó metros) por segundo.}}{\text{Longitud del radio (en pies ó metros).}}$

En este caso, como queda dicho, la velocidad angular es la misma para todos los puntos del cuerpo, porque las velocidades de varios puntos están en razón directa de sus radios ó distancias al eje de revolución.

En cada revolución, cada punto describe la circunferencia del círculo en el cual gira  $= 2\pi$  ( $\pi = 3.1416$ , etc.;  $r$  = radio de dicho círculo); por consiguiente, si el cuerpo hace  $n$  revoluciones por segundo, la longitud del arco descrito por cada punto en un segundo es  $2\pi rn$ ; y la velocidad angular del cuerpo, ó la *velocidad lineal*, de cualquier punto medido con su propio radio, es

$$a = \frac{2\pi rn}{1} = 2\pi n = 6.2832 \times \text{el número de revoluciones por segundo} = 1047 \times \text{el número de revoluciones por minuto.}$$

#### Momento de inercia.

Supongamos un cuerpo girando alrededor de un eje, como una piedra de amolar, ó oscilando, como un péndulo. Supongamos que la distancia del eje de revolución (que en el péndulo es el punto de suspensión), á cada molécula en particular del cuerpo, ha sido medida, y que el cuadrado de cada una de dichas distancias ha sido multiplicado por el peso de sus respectivas moléculas.

La suma de todos estos productos es el momento de inercia del cuerpo. Esto

**Momento de inercia** =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{la suma para} \\ \text{todas las moléculas} \end{array} \right\} \text{ de } \left\{ \begin{array}{l} \text{peso} \\ \text{de} \\ \text{moléculas} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Cuadrado de las distan-} \\ \text{cias de las molécula} \\ \text{al eje de revolución} \end{array} \right\}$   
ó,  $I = \sum d^2 w$ .

Los autores científicos, al calcular el momento de inercia usan frecuentemente la masa de cada molécula; que es =  $\frac{\text{su peso}}{\text{aceleración (g) de la gravedad} = 9.81 \text{ m}}$  en lugar de su peso.

En la práctica debemos suponer al cuerpo dividido en partes de una pulgada cúbica ó un centímetro cúbico (ó cualquiera otro volumen pequeño) cada uno; y usar éstos en lugar de las partículas infinitamente pequeñas que supone la teoría. Mientras más pequeñas se tomen estas partes, más exacto será el resultado.

Cuando se quiere el momento de inercia de una simple *superficie* (en vez de la de un cuerpo), suponemos la superficie dividida en un número de *áreas* pequeñas, y empleamos éstas en lugar de los pesos de las moléculas del cuerpo.

**Momento de inercia** =  $\frac{\text{peso del cuerpo}}{\text{área de la superficie}} \times \text{cuadrado del radio de giro.}$

(N. del T. — El radio de giro de un cuerpo es la distancia á que sería preciso colocar un punto material de una masa igual á la del cuerpo para que tuviese el mismo momento de inercia del cuerpo.)



Tabla de radios de giro.


Cuerpo.	Girando alrededor de	Radio de giro.
<b>Cualquier cuerpo ó figura.</b>	Cualquier eje dado.	$\sqrt{\frac{\text{Momento de inercia alrededor de eje dado}}{\text{Peso del cuerpo, ó área de su superficie}}}$
<b>Cilindro sólido.</b>	Su eje longitudinal.	Radio del cilindro $\times \sqrt{\frac{1}{2}}$
Ídem.	Un diám. medio entre sus extremos.	$= \text{Radio del cilindro} \times .7071 \text{ (más ó menos).}$ $\sqrt{\frac{\text{Longitud}^2}{12} + \frac{\text{radio}^2 \text{ del cilindro}}{4}}$
Ídem infinitamente corto (superficie circular).	Un diámetro.	$\frac{\text{Radio del cilindro}}{2}$
<b>Cilindro hueco.</b>	Su eje longitudinal.	$\sqrt{\frac{\text{Radio interior}^2 + \text{radio exterior}^2}{2}}$
Ídem infinitamente delgado.	Ídem.	Radio del cilindro.
Ídem de cualquier espesor.	Un diám. medio entre sus extremos.	$\sqrt{\frac{\text{Radio inter}^2 + \text{radio exter}^2}{4} + \frac{\text{longitud}^2}{12}}$
Ídem infinitamente delgado.	Ídem.	$\sqrt{\frac{\text{Radio}^2 \text{ del cilindro}}{2} + \frac{\text{longitud}^2}{12}}$
Ídem infinitamente delgado ó infinitamente corto (circunferencia de un círculo).	Un diámetro.	Radio del cilindro $\times \sqrt{\frac{1}{2}}$
<b>Esfera sólida.</b>	Un diámetro.	$= \text{Radio del cilindro} \times .7071 \text{ próximamente}$ $\sqrt{\frac{\text{Radio}^2 \text{ de la esfera}}{2.5}}$ $= \text{radio de la esfera} \times \sqrt{.4}.$ $= \text{radio de la esfera} \times .63246 \text{ próximamente.}$
<b>Esfera hueca de cualquier espesor.</b>	Un diámetro.	$\sqrt{\frac{2 (\text{radio exterior}^3 - \text{radio interior}^3)}{5 (\text{radio exterior}^2 - \text{radio interior}^2)}}$
Ídem delgada.	Ídem.	Aproximado (radio exterior + radio interior) $\times .4085.$
Ídem infinitamente delgada (superficie esférica).	Un diámetro.	Radio de esfera $\times \sqrt{\frac{2}{3}}$ $= \text{Radio de esfera} \times .8165 \text{ aproximadamente.}$
<b>Línea recta, ab.</b>	Cualquier punto, x, en su longitud.	$\sqrt{\frac{ax^2 + xb^2}{3ab}}$
	Cualquier extremo, a ó b.	Longitud ab $\times \sqrt{\frac{1}{3}}$
	Su centro, x.	$= \text{Longitud ab} \times .5775 \text{ aproximadamente.}$ $ac \times \sqrt{\frac{1}{3}}$ $= \text{Longitud ab} \times .2887 \text{ aproximadamente.}$

Tabla de radios de giro. (Continuación.)







Cuerpo.	Girando alrededor de	Radio de giro.
Cono sólido.	Su eje.	Radio de la base del cono $\times \sqrt{3}$ . = Radio de la base del cono $\times .5477$ .
Plancha circular, de sección transversal rectangular.	Véase cilindro sólido.	Para el espesor de la plancha ó círculo medido perpendicularmente al plano de la circunferencia tómese la longitud del cilindro.
Anillo circular de sección transversal rectangular.	Véase cilindro hueco.	
Cuadrados, rectángulos y otras superficies.	Para los radios de giro <i>mínimos</i> alrededor de los ejes más largos, véanse páginas siguientes.	

Relaciones entre el radio menor de giro,  $r$ , y el lado menor,  $D$ .

En una sección transversal cualquiera, sea :

$I$ = al menor momento de inercia;	$B$ = diám ó lado mayor externo;
$a$ = área;	$b$ = diám ó lado mayor interno;
$r = \sqrt{I/a}$ = radio menor de giro;	$t$ = espesor del macizo;
$D$ = diámetro ó lado menor externo;	$c = D/t$ ; $1/12 = .0833$ ;
$d$ = diámetro ó lado menor interno;	$m = B/D$ ; $\sqrt{12} = 3.4641$ .

Entonces se tienen las siguientes relaciones :

Sección transversal.	$r$	$r^2$	$\frac{D}{r}$	$\left(\frac{D}{r}\right)^2$
 Cuadrado sólido.	$\frac{D}{\sqrt{12}}$	$\frac{D^2}{12}$	$\sqrt{12}$	12
 Cuadrado hueco * de espesor uniforme.	$\sqrt{\frac{D^3 + d^3}{12}}$	$\frac{D^3 + d^3}{12}$	$\sqrt{\frac{12 D^3}{D^3 + d^3}}$ *	$\frac{12 D^3}{D^3 + d^3}$ *
 Rectángulo sólido.	$\frac{D}{\sqrt{12}}$	$\frac{D^2}{12}$	$\sqrt{12}$	12
 Rectángulo hueco † de espesor uniforme.	$\sqrt{\frac{D^3 B - d^3 b}{12(DB - db)}}$	$\frac{D^3 B - d^3 b}{12(DB - db)}$	$\sqrt{\frac{12 D^3 B DB - d^3 b}{D^3 B - d^3 b}}$	$12 D^3 \frac{DB - db}{D^3 B - d^3 b}$ †
 Círculo sólido.	$\frac{D}{4}$	$\frac{D^2}{16}$	4	16
 Círculo hueco ** de espesor uniforme.	$\sqrt{\frac{D^3 + d^3}{16}}$	$\frac{D^3 + d^3}{16}$	$4D\sqrt{\frac{1}{D^3 + d^3}}$ **	$\frac{16 D^3}{D^3 + d^3}$ **

\* Cuadrado hueco;  $c = D/t$ .

Cuando $c =$	5	10	20
$(D/r)^2 =$	8.82	7.32	6.63

† Rectángulo hueco de espesores uniformes;  $c = D/t$ ;  $m = B/D$ .

Cuando $c =$	5	10	20
$r, m =$	1.5	1.5	1.5
$(D/r)^2 =$	7.98	7.54	6.91
		6.62	6.23
			5.66

\*\* Círculo hueco de espesor uniforme;  $c = D/t$ .










Cuando $c =$	5	10	20
$(D/r)^2 =$	11.76	9.76	8.84

†† Ángulo de piernas desiguales;  $m = B/D$ . Véase pág. 372.

Cuando $m =$	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25
$(D/r)^2 =$	21.60	18.78	17.00	15.70	14.80



Las ecuaciones de abajo son sólo aproximadas.

Sección transversal.	$r$	$r^2$	$\frac{D}{r}$	$\left(\frac{D}{r}\right)^2$
 Columna «Phoenix».	$0.5636 D$	$0.1322 D^2$	$\frac{1}{0.5636}$ $= 2.7627$	$\frac{1}{0.1322}$ $= 7.5643$
 Barra-Z. Columna Carnegie.	$0.295 D$	$0.087 D^2$	$\frac{1}{0.295}$ $= 3.3893$	$\frac{1}{0.087}$ $= 11.4043$
 Viga I.	$\frac{D}{4.58}$	$\frac{D^2}{21}$	4.58	21
 Viga en canal.	$\frac{D}{3.54}$	$\frac{D^2}{12.5}$	3.54	12.50
 Viga de entrepiso.	$\frac{D}{6}$	$\frac{D^2}{36.5}$	6	36.5
 Angulo de brazos iguales.	$\frac{D}{5}$	$\frac{D^2}{25}$	5	25
 Angulo de brazos desiguales.	$\frac{BD}{2.6(B+D)}$	$\frac{B^2 D^2}{13(B^2+D^2)}$	$\sqrt{13 \left( \frac{D^2}{B^2} + 1 \right)}$	$13 \left( \frac{D^2}{B^2} + 1 \right)$
 T sencilla con $D=B$ .				
 Cruz con $D=B$ .	$\frac{D}{4.74}$	$\frac{D^2}{22.5}$	4.74	22.5

## FUERZA CENTRÍFUGA

Cuando un cuerpo  $a$ , fig. 1, pág. 374, se mueve en una dirección circular  $abd$ , tiende en cada punto,  $a$  ó  $b$ , á moverse según la tangente  $at$  ó  $bt'$  del círculo, en aquel punto. Pero en cada punto,  $a$ , etc., de dicha dirección es desviado de la tangente por una fuerza que obra hacia el centro  $c$  del círculo. Esta fuerza puede ser la tensión de una cuerda,  $ca$ , ó la atracción entre un planeta en  $c$  y su satélite  $a$ ; ó la presión de los rieles,  $ab$ , hacia el centro de una curva, etc., etc. Como toda fuerza, es una acción entre dos cuerpos que tiende á separarlos ó á unirlos y que actúa igualmente sobre ambos. (Véase **Mécanica**, art. 5 b.) En el caso de la cuerda, ésta tira del cuerpo  $a$  hacia el centro  $c$  del clavo ó mano, etc., y del centro  $c$  hacia el cuerpo en  $a$  ó  $b$ , etc. En el caso de un carro en una curva la fuerza tira al carro *fuera* del centro, y los rieles lo tiran *hacia* el centro. La atracción ó impulsión que tiende á lanzar el cuerpo giratorio *hacia* el centro se llama **fuerza centripeta**, mientras que la impulsión que tiende á alejar del centro al cuerpo se llama **fuerza centrífuga**. Estas dos «fuerzas» constituyen meramente la acción y reacción de una misma fuerza, son por tanto necesariamente iguales y opuestas: sólo pueden existir juntas. En el momento en que la tensión de la cuerda excede á su resistencia ó fuerza de cohesión, se revienta aquélla, y fuerzas centripeta y centrífuga cesan por consiguiente instantáneamente; el cuerpo deja de estar perturbado por la fuerza que lo desvía, y se sigue moviendo con una velocidad uniforme \* en una tangente  $at$  ó  $bt'$ , etc., á su trayectoria circular, en ángulo recto con la dirección que la fuerza centrífuga tenía en el momento en que cesó.

(a) **Cuerpo giratorio simple**,  $a$ , fig. 1. Sea

$f$  = á la fuerza centrífuga ó centripeta, en libras (ó kgs).

$W$  = al peso del cuerpo  $a$ .

$R$  = al radio  $ca$  de la trayectoria del centro de gravedad del cuerpo  $a$ .

$v$  = la velocidad uniforme por segundo del cuerpo  $a$  en su dirección circular  $abd$ .

$n$  = al número de revoluciones por minuto.

$g$  = á la aceleración de la gravedad = 9.81 m por segundo; 900  $g$  = 8,829 m.

$\pi$  = circunferencia : diámetro = 3.1416.  $\pi^2$  = 9.8696.

Entonces, para la **fuerza centrífuga**,  $f$ , tenemos la fórmula siguiente :

$$\text{Si conocemos la velocidad } v, \text{ por segundo : } f = W \frac{v^2}{Rg} \div \dots (1)$$

$$\text{ó si conocemos el número de revoluciones por minuto : } f = W \frac{\pi^2 R n^2}{900g} \div \dots (2)$$

$$\text{Sustituyendo en lugar de } \pi^2 \text{ y } 900g \text{ sus valores, viene : } f = .0012 WRn^2 \dots (3)$$

(b) **Ruedas, anillos y discos**. Supongamos una rueda cortada en muy pequeños pedazos como se ve (muy exagerado) en  $a$ , fig. 2. Para cada pedazo  $a$  tenemos por la fórmula (1) :  $f$  = peso  $W$  del pedazo  $\times \frac{v^2}{Rg}$ ; \*\* y si cada uno estuviese unido


\* Despreciando el rozamiento, la acción de la gravedad, la resistencia del aire, etc.

† Si  $at$ , fig. 1, representa la intensidad y dirección de la velocidad  $v$  del cuerpo en  $a$  en m por segundo, al fin de un segundo el cuerpo habrá alcanzado el punto  $b$  (habiéndose hecho el arco  $ab = at$ ), y la intensidad y dirección de la velocidad en  $b$  estará entonces representada por la línea  $bt' = at$  en longitud; pero difiriendo en dirección. Trazando á  $ca$  y  $cb'$  por el centro, iguales y paralelas respectivamente á  $at$  y  $bt'$ , encontramos que el cambio en la dirección del movimiento (sea la aceleración hacia el centro durante el segundo de que se trata) está representada por el arco  $aw'$ ; y como el ángulo  $ach =$  ángulo  $acw'$ , tenemos la proporción, radio  $R$  ó  $ac$  :  $ab$  ó  $at$  =  $cu$  ó  $aw'$  :

arco  $aw'$ . En otras palabras, la aceleración  $aw'$  en un segundo, es :  $\frac{at^2}{R} = \frac{v^2}{R}$ ; y para la fuerza que produce esta aceleración tenemos  $f$  = masa del cuerpo  $\times$  valor de la aceleración = masa del cuerpo  $\times \frac{v^2}{R} = W \frac{v^2}{Rg}$ .

‡ Por medio de la fórmula (1),  $f = W \frac{v^2}{Rg}$ ; pero  $v = \frac{2\pi Rn}{60}$ ; y  $v^2 = \frac{4\pi^2 R^2 n^2}{3,600} = \frac{\pi^2 R^2 n^2}{900}$ . Por consiguiente,  $f = W \frac{\pi^2 R^2 n^2}{900 Rg} = W \frac{\pi^2 R n^2}{900 g}$ .

\*\* Si el disco es muy angosto en el sentido del radio con relación á su diámetro  $mn$ , podremos tomar el centro de gravedad de cada uno de los pedazos como si estuvieran



al centro por una cuerda, las sumas de las fuerzas en todas las cuerdas (despreciando el frotamiento de los pedazos adyacentes) sería :

$$F = \text{suma de las fuerzas centrífugas de todos los pedazos} \div \text{peso del disco} \times \frac{v^2}{Rg} \quad (4)$$

Pero el esfuerzo que generalmente nos interesa más en semejantes casos (p. ej., la **tensión en el anillo** en la dirección de una tangente á su circunferencia) es mucho menor que la intensidad teórica  $F$  obtenida por la fórmula (4), ya que en realidad es solamente  $\frac{1}{6.2832}$  de ella. Porque se considera primero que el disco se corta solamente en dos partes opuestas  $m$  y  $n$ , fig. 3, y que sus dos mitades están sujetas tan sólo por la cuerda  $S$ .

Y considerando así las cosas, tendremos entonces \* :

$$\text{semicircunferencia } mzn : \text{diámetro } mn = \frac{F}{2} : \text{tensión de la cuerda } S,$$

de manera que :

$$\text{Tensión de la cuerda } S = \frac{\text{mitad del peso del anillo}}{\text{peso del anillo}} \times \frac{v^2}{Rg} \times \frac{2}{\pi} = \frac{\text{peso del anillo}}{\text{peso del anillo}} \times \frac{v^2}{Rg} \times \frac{2}{\pi} = \frac{F}{\pi} = \frac{F}{3.1416} \quad (5)$$

en una circunferencia intermedia que pasa entre los bordes interior y exterior del anillo, de manera que  $R = \frac{\text{radio interior} + \text{radio exterior}}{2}$ . En un anillo de espesor apreciable, este no será el caso; porque cada pedazo es un poco más ancho en su borde exterior que en el interior. (Véase la fig. 5.) Por consiguiente su centro de gravedad está un poquito fuera de la curva  $mn$ , fig. 2.

† En un anillo perfectamente en equilibrio (como en un anillo cuyo centro de gravedad coincide con su centro de rotación, como en la fig. 3), las fuerzas centrífugas de las moléculas de un lado  $c$  equilibran las del lado opuesto. También, tenemos aquí  $R = 0$ . Por consiguiente, considerado como un todo, dicho anillo no posee fuerza centrífuga; no hay fuerza que obre sobre el centro en ninguna dirección, por causa de la rotación. Pero si los dos centros no coinciden (fig. 4), entonces el anillo es un simple cuerpo rotatorio, y su fuerza centrífuga es  $f = \text{peso del anillo entero} \times \frac{v^2}{Rg}$ ; siendo  $R$  la distancia entre los dos centros, y  $v$  la velocidad del centro de gravedad  $a$ . La fuerza  $f$  obra en la línea que une los dos centros.

\* En la fig. 2, supongamos que la fuerza centrífuga de cualquier pedazo,  $a$ , esté representada por la diagonal  $f$  de un rectángulo, cuyos lados  $H$  y  $V$ , son respectivamente paralelos y perpendiculares al diámetro  $mn$ ;  $H$  y  $V$  representan los componentes de  $f$



y si el anillo se completa ahora uniendo los extremos  $m$  y  $n$ , y si se suprime la cuerda  $S$ , entonces la tensión de la cuerda según la fórmula (5) estará dividida por igual entre  $m$  y  $n$ . Por consiguiente cada sección transversal,  $m$  ó  $n$  del disco, resistirá una tensión igual a la mitad de la tensión de la cuerda; ó

$$\text{Tensión del anillo} = \frac{F}{2} = \frac{F}{6.2832} = \frac{\text{peso del anillo} \times r^2}{6.2832 Rg} \dots\dots\dots (6)$$

La fuerza centrípeta  $f$ , fig. 2, que sujeta una parte cualquiera  $o$ , del anillo, es la resultante de las dos tensiones iguales que actúan en los extremos de aquella parte.

Para apreciar la fuerza por unidad de superficie de las secciones transversales del anillo, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{Esfuerzo por unidad} &= \frac{\text{tensión en el anillo}}{\text{área } A \text{ de las secciones transversales del anillo}} \\ &= \frac{F}{6.2832 A} = \frac{\text{peso del anillo} \times r^2}{6.2832 ARg} \dots\dots\dots (7) \end{aligned}$$

Llegaremos al mismo resultado si reflexionamos que la tensión de la cuerda  $S$  ó la suma de las dos tensiones en  $m$  y  $n$ , es igual a la fuerza centrífuga  $f$ , de cualquiera de las dos mitades del anillo girando como un solo cuerpo alrededor del centro  $c$ . Búsquese el centro de gravedad  $G$  del medio anillo, y en la fórmula (1) fíjese la velocidad de aquel punto y el radio  $cG$  en lugar de la velocidad en  $z$  y del radio  $cz$  respectivamente; así pues:

$$\text{tensión de la cuerda} = f = \frac{\text{fuerza centrífuga}}{\text{del medio anillo}} = \frac{\text{peso del medio anillo}}{\text{anillo}} \times \frac{(\text{velocidad en } G)^2}{cG \times g}$$

y la mitad de esto es la tensión en cada sección transversal del anillo  $o$ .

Si el anillo fuera infinitamente angosto  $cG$ , fig. 3, sería .6366  $cz$ .

Si su espesor debe tomarse en consideración, y si es de sección transversal rectangular, búsquese los centros de gravedad  $g$  y  $g'$ , fig. 6, de todo el segmento semicircular  $cz$ , y del pequeño segmento  $cb$  respectivamente ( $cg = .4244 cz$ , y  $cg' = .4244 cb$ ).

$$\text{Tendremos: } g'G = gg' \times \frac{\text{área del segmento entero } cz}{\text{área de la mitad del anillo}}$$

Para anillos de secciones transversales, no rectangulares, empléense las fórmulas (4) (5) y (6).

**En un disco, tal como una piedra de amolar**, la tensión en cada sección transversal completa  $mn$ , fig. 7, es igual a la fuerza centrífuga  $f$  de la mitad del disco. Sea  $W$  = al peso del medio disco. La distancia  $cG$  del centro  $c$  al centro de gravedad  $G$  del medio disco, es  $cG = .4244 \times cz$ ; y la

$$\begin{aligned} \text{Tensión en } mn &= f = W \frac{(\text{vel en } G)^2}{\text{rad } cG \times g} = W \frac{.4244^2 (\text{vel en } z)^2}{.4244 cz \times g} \\ &= W \frac{.4244 (\text{vel en } z)^2}{cz \times g} \dots\dots\dots (8) \end{aligned}$$

$$= W \frac{.4244 \pi^2 n^2 cz}{900 g} \dots\dots\dots (9)$$

Las componentes horizontales, iguales y opuestas  $H$  de  $o$ , y del correspondiente pedazo  $o'$ , siendo paralelas a  $mn$  no tienen tendencia a separar el disco en  $m$  ó  $n$ . Por consiguiente, la tensión de una cuerda  $S$ , fig. 3, perpendicular a  $mn$ , es la suma de los componentes  $V$  de todos los pedazos. Para cada pedazo, fig. 5 (deshaciendo exagerada), tenemos (siendo ángulo  $A$  = ángulo  $A'$ ):

$$\begin{array}{lcl} \text{Longitud } l : \text{ su proyección} & \text{fuerza centrífuga } f : & \text{su componente} \\ \text{del pedazo} : \text{ horizontal } p & \text{del pedazo} & \text{vertical } V \end{array}$$

Por consiguiente, para la mitad entera del anillo  $mn$ , fig. 3 (formado de dichos pedazos ó tajadas), tenemos:

$$\begin{array}{lcl} \text{Longitud } mn : \text{ su proyección} & \text{la suma de las fuerzas} & \text{la suma de los com-} \\ \text{del medio disco} : \text{ horizontal } mn & \text{centrífugas de todas las} & \text{ponentes verticales} \\ & \text{tajadas del medio disco.} & \text{V para todas aque-} \\ & & \text{llas tajadas;} \end{array}$$

lo cual es idéntico a la proporción que sigue.

\* Los discos ó llantas de las ruedas giratorias se hacen suficientemente fuertes para que resistan la tensión debida a la fuerza centrífuga sin ayuda de los rayos, los cuales tienen simplemente que soportar el peso de la rueda. Pero si se rompe la llanta, las fuerzas centrífugas de sus fragmentos obran totalmente sobre los rayos; y como la ruptura es siempre irregular, algunos de los rayos soportarán más de lo que les corresponde.

El valor de la fuerza por unidad de superficie en la sección  $mn$  es

$$= \frac{\text{tensión en } mn}{\text{área de la sección transversal}} \\ = W \frac{.4244 (\text{velocidad en } z)^2}{\text{diám. } mn \times \text{grueso del anillo} \times cr \times g} \quad (10)$$

$$= W \frac{.4244 \pi^2 n^2 cr}{\text{diám. } mn \times \text{grueso ó espesor} \times 900 g} \quad (11)$$




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

$f$ — $\Delta$  la fuerza centripeta que actúa sobre un cuerpo giratorio simple  $a$ , figs. 1, 2, 4 y 5, ó sobre el semianillo ó semidisco, figs. 3, 6 y 7— $\Delta$  la fuerza centrífuga ejercida por dicho cuerpo.

$F$ —la suma de las fuerzas centrífugas  $f$  de todas las moléculas del anillo, fig. 3  
 $W$ —peso del cuerpo.

$R$ —radio  $ca$ , figs. 1, 4 y 5, de la trayectoria que describe el centro de gravedad del cuerpo.

$v$ —la velocidad uniforme por segundo de que está animado el cuerpo en su trayectoria circular.

$n$ —número de revoluciones por minuto.

$g$ —la aceleración de la gravedad.

$\pi$ — $\frac{\text{circunferencia}}{\text{diámetro}} = 3.1416$ .

$\pi^2 = 9.8696$  próximamente.

**En una rueda en movimiento**, apoyada la llanta sobre el suelo, cada punto de la llanta está fijo con respecto á la tierra, mientras dura el contacto con el terreno; pero cada molécula está animada de una misma velocidad alrededor del centro de la rueda, considerando á este como fijo, y por consiguiente la fuerza centrífuga no tiene efecto sobre el peso.

# ESTÁTICA

## FUERZAS

**1. Definición de la estática.** La estática, ó ciencia del equilibrio de las fuerzas, estudia los numerosos casos en que las fuerzas, que se consideran están en equilibrio, es decir, se destruyen. Por tanto, abarca todos los casos en que se dice que los cuerpos están « en reposo ».

**2. En los problemas que generalmente se presentan á los Ingenieros,** ciertas fuerzas aplicadas á un cuerpo en reposo (como un puente ó un edificio) tienden á producir movimiento, ya sea en todo el cuerpo ó en una ó más de sus partes; y se necesita encontrar y aplicar otras fuerzas que destruyan la tendencia al movimiento, logrando así que el cuerpo y sus partes se mantengan en reposo. (Véase § 33, más adelante.)

**3. Equilibrio.** Supongamos un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas. Estas fuerzas se dicen en equilibrio, cuando combinadas no alteran ni el reposo ni el movimiento del cuerpo, ya sea considerado en su conjunto con respecto á su movimiento de traslación, ó con respecto á un movimiento de rotación referido á un punto del cuerpo ó fuera de él. (Véase § 84, más adelante.)

**4. Un cuerpo puede estar en equilibrio con respecto á las fuerzas que se estudian,** aunque no lo esté con respecto á otras. Así, una piedra sostenida entre el índice y el pulgar, está en equilibrio con respecto á estas dos presiones iguales, aun cuando se suba y baje la piedra por un exceso de fuerza muscular del brazo sobre la acción de la pesantez en la piedra. De manera semejante, en un ferrocarril á nivel, un carro se encuentra en equilibrio respecto á la pesantez y á la resistencia hacia arriba de los rieles, aun cuando el tiro de la locomotora exceda á la resistencia de la tracción.

**5. Acción molecular.** Toda fuerza aplicada á un cuerpo es prácticamente un sistema de fuerzas, á menudo paralelas, aplicado á las varias partículas del cuerpo. Así la acción ejercida por la tierra sobre un grano de arena ó sobre la luna, es, en verdad, un conjunto de fuerzas casi paralelas, ejercidas sobre las varias partículas de aquellos cuerpos; pero para mayor claridad, y tan sólo en lo que se refiere á su tendencia, para mover al cuerpo en su conjunto, concebimos aquellas fuerzas como sustituidas por una sola, igual á su suma, y obrando en una sola dirección. Al considerar así las fuerzas, suponemos que los cuerpos sean enteramente rígidos, de manera que cada una de ellas obra independiente como una « partícula » ó un « punto material ».

**6. Transmisión de fuerzas.** La presión hacia arriba del suelo sobre una piedra que reposa en él, obra directamente tan sólo sobre aquellas partículas que están más cerca del suelo. Éstas, á su vez, ejercen (prácticamente) una fuerza hacia arriba sobre las que se encuentran inmediatamente encima, y así sucesivamente, y en esta forma se transmite por toda la piedra.

**7. Cuerpos rígidos.** Al considerar rígidos á los cuerpos suponemos que las fuerzas intermoleculares mantienen las diversas partículas absolutamente en sus posiciones originales relativas.

No es la *materia* la que resiste á la ruptura, sino las fuerzas que mantienen sus partículas en posición. Así, un pedazo de hielo puede soportar una gran presión; pero sus partículas se separan fácilmente cuando una temperatura de deshielo destruye sus fuerzas de cohesión.

**8. Unidades de fuerza.** Las unidades de fuerza generalmente usadas en estática, son la de peso, como la libra ó el kilogramo. (Véanse las tablas de conversión, pág. 245.)

En estática no tenemos necesidad de considerar las masas de los cuerpos (excepto en los casos en que éstas determinan sus pesos ó la fuerza de la pesantez ejercida sobre ellos), pues los cuerpos se consideran tan sólo como el medio por donde, y á través del cual, obran las fuerzas que se consideran. Por eso en estática no se requiere la unidad de masa; como los cuerpos se consideran como « en reposo », tampoco se necesitan unidades de tiempo, velocidad, aceleración, impulso ó energía.

**9. Fuerzas; su determinación.** Una fuerza se encuentra completamente determinada cuando conocemos (1) su valor (en kg ó otra unidad de peso), (2) su dirección, (3) su sentido (véase § 10), y (4) su posición ó su punto de aplicación.



**10. Cuando una fuerza está representada por una línea,** puede hacerse que su longitud represente, por escala, la cantidad de la fuerza; y su dirección y posición pueden servir á menudo para indicar las de la fuerza, mientras que el sentido de la fuerza se puede indicar por flechas ó letras sobre la línea ó por los signos  $+$  y  $-$ .

Así, la dirección de las fuerzas representadas por las líneas  $a$  y  $b$ , fig. 1, son verticales, y aquellas de las  $c$  y  $d$  son horizontales. El sentido de  $a$  es hacia arriba, de  $b$  hacia abajo, de  $c$  hacia la derecha, de  $d$  hacia la izquierda. De modo que  $a$  y  $b$  son de la misma dirección, pero en sentido opuesto; lo mismo  $c$  y  $d$ . Al ocuparnos de fuerzas verticales ó horizontales, las llamamos generalmente hacia arriba ó á la derecha: **positivas**; y hacia abajo ó á la izquierda: **negativas**, como lo indican los signos  $+$  y  $-$ , en la fig. 1. Cuando se designa una fuerza por dos letras fijas á cada extremo de la línea que la representa, el sentido de la fuerza se puede indicar por el orden en que se han puesto las letras. Así, en la fig. 1, siguiendo la dirección de las flechas, tenemos las líneas  $ef$ ,  $hg$ ,  $kl$ ,  $nm$ .

**11. Línea de acción, etc.** El punto (véase § 5) donde se supone aplicada una fuerza  $P$  (fig. 2), se llama su *punto de aplicación*; pero las fuerzas se transmiten á todo el cuerpo por medio de sus partículas (véase § 6), y el efecto de la fuerza, en lo que se refiere al cuerpo como un todo, no cambia si se la supone aplicada en un




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

punto cualquiera  $b$  de su prolongación, y por tanto cualquier punto de esa línea se puede considerar como punto de aplicación. Por ejemplo, la tendencia á mover la piedra no cambia (fig. 2) aplicando la fuerza en  $a$  ó en  $b$ ; y en cuanto al peso  $P$ , fig. 3, ejercerá la misma tendencia para mover el garfio, colocado arriba de aquél en  $b$  ó colgando en  $a$ . No se puede aplicar ninguna fuerza á un cuerpo en puntos fuera de su masa, como sucede en las partes vacías de la línea  $ab$  del garfio; no obstante, estas partes vacías pertenecen á la línea de aplicación de la fuerza. La fuerza vertical ejercida por el peso,  $P$ , se transmite al punto  $b$ , por medio de los momentos inclinados de la parte curva del gancho.

**12. Aplicándole por contacto fuerzas opuestas á un cuerpo** (véase art. 5  $c$ , pág. 348), entra á obrar en la masa del cuerpo la fuerza intermolecular, tendiendo, ó á separarlas, y entonces se dice que las fuerzas obran por *tensión*, ó á juntarlas, se llama *compresión*. El esfuerzo (*tensión* ó *compresión*) debido á dos fuerzas opuestas es igual á una de ellas.

**Tensión y compresión. Tirantes, puntales, etc.** Si la acción de las fuerzas tiende á separar más las partículas del cuerpo sobre las que actúan, se dice que hay *tensión*. Si tiende á juntarlas, se dice que hay *compresión*. Una pieza larga, débil, sometida á tensión, se llama en general *cuerda*. La que trabaja por compresión se llama *poste*, *puntal*, etc. La que está sometida á veces á tensión y otras á compresión es una *cuerda-poste* ó *poste-cuerda*.

## MOMENTOS

**13. Momentos.** Si de cualquier punto  $o$  ó  $o'$ , fig. 4, se baja una perpendicular  $oc$  ó  $o's$  á la línea  $am$ , dirección de la fuerza  $P_1$ , aun cuando el punto  $o$  ó  $o'$  se encuentre dentro ó fuera del cuerpo sobre el que obra la fuerza  $P_1$ , dicha línea  $oc$  ó  $o's$  se llama el *brazo de palanca* de la fuerza en aquel punto, y así la intensidad de la fuerza (en unidades de peso, libras ó kilogramos) se multiplica por el brazo de la palanca (en pies ó metros); el producto (pies-libras, kilogramímetros) es el momento de la fuerza en aquel punto \*. El momento representa la tendencia total de la fuerza á producir rotación alrededor de un punto dado. El momento de una fuerza en los puntos de su dirección es cero.

**14. Dirección de los momentos.** Desde que el momento de  $P_1$  respecto á  $o$ , fig. 4, tiende á engendrar rotación (alrededor de aquel punto), en la misma dirección que las agujas de un reloj visto de frente, ó sea de izquierda á derecha, como lo indica la flecha en el círculo,  $o$ , el momento es **positivo** (+), pero, el momento de la misma fuerza en  $o'$  tiende á producir rotación en sentido contrario al del reloj y es **negativo** (—).

**15. El plano de un momento** es aquel en que se encuentran la dirección y el brazo de palanca de la fuerza.

**16. La resultante** ó tendencia combinada de dos ó más momentos en un mismo plano, es igual á la suma algebraica de todos los momentos.

Así, fig. 4, si las fuerzas  $P_1$ ,  $P_2$  y  $P_3$  representan respectivamente 6, 5 y 3 kg, y si sus brazos de palanca  $oc$ ,  $oy$ ,  $os$ , de sus momentos respecto  $o$ , fuesen de 7, 6 y 3 m, tenemos:

$$\begin{aligned} P_1 \times oc - P_2 \times oy + P_3 \times os \\ = 6 \times 7 - 5 \times 6 + 3 \times 3 \\ = 42 - 30 + 9 = 21 \text{ kilogrametros.} \end{aligned}$$




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.

**17.** Si la suma algebraica de los momentos es cero, están en **equilibrio** y no tienden á hacer rotar el cuerpo alrededor del punto dado.

Así, en la figura 5, si  $W$  es el peso y  $G$  el centro de gravedad del cuerpo; y  $R$  la reacción hacia arriba del apoyo izquierdo  $a$ , tomando los momentos respecto del apoyo de la derecha,  $b$ , tenemos  $Rl - Wx = \text{cero}$ ; ó bien:  $Rl = Wx$ . De donde  $R = \frac{Wx}{l}$ .

De modo análogo en la figura 6, donde  $W$  es el peso de la viga sola, y  $g$  el centro de gravedad de  $W$ , aquél está en el centro del espacio  $l$ , de manera que el brazo de palanca  $bg$  del peso de la viga respecto  $b$ , es  $= \frac{l}{2}$ , se toman los momentos respecto al punto  $b$ , así:

$$\begin{aligned} R \times l + Oo - W \frac{l}{2} - Mm - Nn = \text{cero}; \text{ ó sea} \\ Mm + Nn + W \frac{l}{2} - Oo \\ R = \frac{\quad}{l} \end{aligned}$$

\* Nótese que una fuerza muy pequeña puede tener un gran momento en un punto, mientras que una fuerza mucho mayor, pasando más cerca del mismo punto, puede tener un momento menor respecto á él, ó pasar por el punto con momento **cero**.

En la figura 7, en la que  $W$  es el peso de la viga misma, y  $x$  su palanca, tomando los momentos respecto á  $b$ , tenemos:

$$+Rl + Oo - Nn - Ww + Ma = 0;$$

$$\text{De donde, la reacción en } a = R = \frac{Ww + Nn - Ma - Oo}{l}.$$

En todo caso, si  $W$  es el peso combinado;  $G$  el centro común de gravedad de la viga y sus cargas, y  $x$  la distancia horizontal de aquel centro al apoyo  $b$  de la derecha; y si  $l$  es la abertura;  $R$  la reacción del soporte izquierdo,  $a$ , y  $R'$  la del soporte  $b$  de la derecha, tenemos:

$$R = \frac{Wx}{l}; \quad R' = W - R. \quad \text{Si } x = \frac{l}{2}, \quad R = \frac{W}{2} = R'.$$




Fig. 7.

Nótese que los momentos de dos ó más fuerzas respecto á un punto dado, pueden estar en equilibrio, aun cuando las fuerzas mismas no lo estén. (Véase § 84, más adelante.)

**18. Centro de los momentos.** En lo que se relaciona con el equilibrio de los momentos, es indiferente el punto que se escoja como centro, pero conviene generalmente escogerlo en la dirección de una (ó más, si hay fuerzas concurrentes, véase § 19) de las fuerzas desconocidas, pues así eliminamos dicha fuerza, ó fuerzas, de la ecuación.

## CLASIFICACIÓN DE LAS FUERZAS

**19. Clasificación de las fuerzas. Fuerzas concurrentes, colineales, coplanas, y paralelas.** Se llaman concurrentes cuando sus direcciones se encuentran en un punto, como  $a, b, c, d, e, f$ , ó bien  $f$  y  $g$ , fig. 8. No concurrentes,




Fig. 8.




Fig. 9.

cuando no se encuentran así, como  $c$  y  $g$ ; colineales, cuando sus direcciones coinciden como  $a$  y  $b$ , ó  $e$  y  $d$ ; no colineales, cuando no coinciden como  $b$ , y  $f$ ; coplanas cuando sus direcciones están en un mismo \* plano como  $a, b, c, d, e$ , ó bien  $b, f$ , y  $g$ ; no coplanas, como  $c$  y  $g$ , ó bien  $b, f, d$ , cuando están en planos diferentes; paralelas, cuando sus direcciones lo son, como  $b$  y  $g$ ; no paralelas, cuando no lo son sus direcciones, como  $b$  y  $f$ .

Dos fuerzas paralelas cualesquiera están siempre en el mismo plano; tres ó más pueden estar ó no en el mismo plano. Dos fuerzas concurrentes están en un mismo plano, tres ó más pueden estar ó no. Dos fuerzas coplanas tienen que ser concurrentes ó paralelas.

\* No debe confundirse obrar *centro* un plano (una fuerza, como en la fig. 9, á obrar *en* un plano, como en las figs. 70, etc.



## COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS FUERZAS

**20. Resultante.** Cuando una sola fuerza puede producir sobre un cuerpo, considerado como un todo, el mismo efecto que dos ó más combinadas, se llama la resultante de ellas.

Así en la figura 10 (b) la presión hacia abajo,  $G = w + W$  es la resultante de las presiones hacia abajo  $w$  y  $W$ ; y en la figura 11 (b) la presión hacia abajo  $= W - w$ , es la resultante de la presión hacia abajo  $W$  y del empuje hacia arriba de la cuerda del lado izquierdo.

**21. Componentes.** Dos ó más fuerzas que producen juntas, sobre un cuerpo considerado como un todo, el mismo efecto de una sola fuerza, se llaman **componentes** de dicha fuerza, y ésta es la resultante de aquéllas.

Así en la figura 10 (b)  $W$  y  $w$  son las componentes de la fuerza total,  $G = W + w$ . En la figura 11 (b),  $+W (= 5)$  y  $w (= -3)$  son las componentes de  $G$ .




Fig. 10.




Fig. 11.

**22.** Cuando se considera la acción de la resultante de varias fuerzas, éstas (las componentes) dejan de considerarse, en lo que se refiere á su acción sobre el cuerpo como un todo, aun cuando se las tenga que apreciar por sus efectos sobre las partículas del cuerpo. Viceversa, consideradas las componentes, no se toma en cuenta la resultante.

**23. Antirresultante.** La antirresultante de una ó más fuerzas es una fuerza sola capaz de producir sobre cualquier cuerpo ó sistema de cuerpos considerado como un todo, el mismo efecto, pero en sentido contrario, que la resultante. En otras palabras: la antirresultante es la que destruye el efecto de las otras, manteniendo el equilibrio. Así, en la fig. 10 (b) la reacción del suelo hacia arriba  $G$  es la antirresultante de  $w$  y  $W$  obrando hacia abajo; y viceversa  $W + w$ , efecto hacia abajo, es la antirresultante de  $G$ . En la fig. 11 (b),  $G$  (obrando hacia arriba) es la antirresultante de  $W$  (hacia abajo) y  $w$  (obrando hacia arriba por intermedio de la cuerda izquierda). De modo análogo, el empuje hacia arriba de  $w$  es la antirresultante de  $W$  y  $G$ .

**24.** En cualquier grupo de fuerzas en equilibrio, una cualquiera de ellas es la antirresultante de las otras, y la resultante de dos ó más de ellas es la antirresultante de las demás. En tal sistema, la resultante y antirresultante de las fuerzas en equilibrio es cero.

**25. La anticomponente** de una fuerza ó de un sistema de fuerzas, son dos ó más fuerzas cuya resultante es la antirresultante de la fuerza ó sistema de fuerzas considerado.

**26. Composición y descomposición de las fuerzas.** La operación de encontrar la resultante de un sistema dado de fuerzas, se llama **composición** de fuerzas. Al contrario, encontrar las componentes de una fuerza dada, es la **desección** de la fuerza.

## Fuerzas colineales.

27. Supongamos que la línea vertical  $w$ , fig. 10 (b), representa, en una escala conveniente, el peso de la piedra superior en la fig. 10 (a) y  $W$  el de la piedra inferior. Entonces  $w + W = G$ , =  $\Delta$  la suma de las dos líneas, y dará, en la misma escala,




Fig. 12.

el peso combinado de las dos piedras, y la vertical  $G$ , que coincide con la línea de los pesos, =  $\Delta$  su suma, y marcando su dirección hacia arriba, representará la anti-resultante, ó sea la reacción del suelo.

28. De modo análogo si en cada punto extremo de las secciones de la cuerda inferior de la armadura de un puente, fig. 12 (a), se supone una carga muerta de 2 toneladas (peso del puente, piso, etc.), y 10 toneladas de carga viva (tren, vehículos, pasajeros, etc.), la longitud, sumadas las dos líneas, fig. 12 (b), dará  $L=10$  y  $D=2$ , ó sea un total de peso, por sección, de 12 toneladas.

29. En la fig. 11, la presión de 5 kg de  $W$  sobre el suelo, está disminuida en 3 kg por el empuje hacia arriba del peso menor  $w$ , transmitido por la cuerda, y queda un residuo de dos kg de presión hacia arriba ejercido por el suelo, para mantener el equilibrio. La reacción hacia arriba  $R$ , de la polea es  $= w + W - G = 3 + 5 - 2 = 6$ . Esto está gráficamente representado en la fig. 11 (c).

30. En la armadura de la fig. 12 (a) el total de las cargas muertas y móvil es  $= 6 \times 12 = 72$  toneladas, y la mitad móvil de este peso total (36 tons) descansa sobre cada estribo del puente. De aquí que, para conservar el equilibrio, cada estribo debe ejercer una reacción hacia arriba de 36 toneladas; pero, á fin de saber qué parte de las 36 toneladas se transmite por el poste final,  $ac$ , debemos deducir de ellas las doce toneladas que hemos calculado para la carga muerta y móvil, correspondiente al punto  $a$  de una sección, pues esta porción del peso es evidente que no se transmite por  $ac$ . Por tanto, en la fig. 12 (c), trazamos hacia arriba la línea  $R$  por escala = 36 toneladas, y de su extremo superior hacia abajo trazamos  $p = 12$  toneladas. Lo que queda es  $= R - p = 36 - 12 = 24$  toneladas que es la presión transmitida por  $ac$ .

31. Las fuerzas colineales pueden estar en una misma ó en dirección contraria. Lo mismo sucede con las resultantes.



Fig. 13.

32. Para que varias fuerzas colineales estén en equilibrio se necesita que la suma de las fuerzas que obran en un sentido sea igual á la suma de las que obran en sentido opuesto, ó, de otro modo, que la suma algebraica de todas sea = cero.

Así, en la figura 13, si las fuerzas están en equilibrio, debe tenerse  $ba + ao = ed + de + co$ ; ó bien considerando las que obran hacia la derecha, positivas, y negativas las que obran hacia la izquierda, como se dijo en el § 10, debe tenerse:

$$b + a + ao - oc - cd - de = 0.$$

33. Cuando dos fuerzas iguales y contrarias obran sobre un cuerpo, se dice que lo mantienen en reposo; pero, hablando con exactitud, lo que hace cada fuerza es impedir que la otra lo mueva; mas no pueden evitar que otra ter-

\* En realidad, la carga muerta no está nunca concentrada sobre una cuerda, como se indica aquí, pero por conveniencia suele suponerse así.

cera, por pequeña que sea, y en cualquiera dirección que obre, lo ponga en movimiento. El cuerpo, por sí mismo, no tiende á moverse.

**34. Fuerzas desiguales opuestas.** Si dos fuerzas opuestas y desiguales obran sobre un cuerpo, la menor, y una parte de la mayor igual á ésta, obran en contra, sin producir efecto alguno sobre el cuerpo considerado como un todo, mientras que el residuo, ó sea la resultante, mueve el cuerpo en su propia dirección.

**Fuerzas coplanas concurrentes. Paralelogramo de las fuerzas.**

**35. Composición.** Supongamos que las dos líneas  $ao$ ,  $bo$ , en cualquiera de los dibujos de la fig. 14, representan en magnitud y dirección fuerzas concurrentes en el punto  $o$ . En el paralelogramo  $acbo$ , formado sobre las líneas  $ao$ ,  $bo$ , la resultante de estas dos fuerzas está representada, en dirección y magnitud, por la diagonal  $R$ , que pasa por el punto  $o$ , donde concurren. El paralelogramo  $acbo$  se llama *paralelogramo de las fuerzas*.




Fig. 14.

**36. Descomposición.** A la inversa, para encontrar las componentes de una fuerza dada  $oc$ , fig. 14, en dos direcciones dadas,  $oa$ ,  $ob$ , trácese sobre esas direcciones las líneas  $oa'$ ,  $ob'$ , y sobre éstas con la diagonal  $R=oc$ , constrúyase el paralelogramo de las fuerzas  $acbo$ . Los lados  $oa$ ,  $ob$  del paralelogramo que resulta representan las componentes en intensidad y dirección.

**37. Advertencia.** Las dos fuerzas  $ao$  y  $bo$ , fig. 14, pueden obrar las dos, ó empujando ó tirando del punto  $o$ , pero las líneas que las representan en el paralelogramo, y que se encuentran en  $o$ , deben ser trazadas lo mismo, y la resultante indicará una fuerza que empuja ó tira del punto  $o$ , según empujen ó tiren las componentes.

**38.** Así, en la fig. 15 (a), el poste final inclinado de la construcción empuja oblicuamente del punto  $o$  hacia abajo, con una fuerza representada por  $a'o$ , mientras el cordón inferior, tira de  $o$  hacia la derecha con una fuerza represen-




Fig. 15.

tada por  $ob'$ . Si construyésemos, como en la fig. 15 (a), el paralelogramo  $oa'c'b'$ , obtendríamos la diagonal  $oc'$  que no representa la verdadera resultante. Como



una de las fuerzas obra hacia el punto  $o$ , y la otra desde el punto  $o$ , no podríamos determinar en qué sentido estaría la flecha, aunque  $R'$  fuese la dirección de la resultante. Debemos suponer primero, que el empuje  $a'o$  en el poste extremo hacia  $o$ , pasa de  $o$  de manera que venga a obrar como una tensión  $oa$ , fig. 15 (b), quedando así ambas fuerzas consideradas como de tensión respecto al punto  $o$ ; ó también podemos suponer que la tensión  $ob'$ , fig. 15 (a), de la cuerda se transforma en el empuje  $bo$ , fig. 15 (c), quedando consideradas ambas fuerzas como de empuje. En ambos casos se obtiene la verdadera resultante  $R$  ( $=a'b'$ , fig. 15 a); la cual, en este caso, representa la presión vertical hacia abajo del extremo de la construcción sobre el apoyo.

**Advertencia.** La fuerza de tensión, ejercida en un extremo de un tirante flexible, obra necesariamente en la dirección del tirante; pero, en general, la presión ejercida al extremo de un puntal sólo obra en la dirección del eje de aquél, cuando todas las fuerzas que la engendran están aplicadas al otro extremo. Así, en la figura 15 (d), las componentes  $R$  y  $H$  del peso,  $W$ , no coinciden con el eje de la viga que soporta la carga; pero en la fig. 15 (e), en donde el peso obra sobre la intersección de dos puntales, sus componentes  $R$  y  $H$ , sí coinciden con los ejes de éstos. (Véanse también figs. 143 y 145 b.)

**39. Demostración.** La demostración teórica del paralelogramo de las fuerzas se da en los tratados de Mecánica.

Se puede demostrar experimentalmente, como se indica en la fig. 16, en donde se representa por escala la tensión que marca el resorte  $C$  de la balanza, mientras que las fuerzas  $oa$ ,  $ob$  están medidas por los resortes  $A$  y  $B$  respectivamente.




Fig. 16.

**40. Ecuaciones para las componentes y resultantes.** Dadas las intensidades de las fuerzas  $a$  y  $c$ , ó bien de la resultante  $R$ , y los ángulos por ellas formados, fig. 17 (a), tenemos \* :

$$R = c \frac{\sin (x+y)}{\sin x} = a \frac{\sin (x+y)}{\sin y}$$

$$c = R \frac{\sin x}{\sin (x+y)} ; a = R \frac{\sin y}{\sin (x+y)}$$




Fig. 17.

\* Véase la línea de puntos, fig. 17 (a), y nótese que  $c' = c \times \sin (x+y) = R \sin x$ .

Si el ángulo entre las dos fuerzas es de  $90^\circ$ , fig. 17 (b) estas fórmulas se convierten en :

$$R = \frac{c}{\cos y} = \frac{a}{\cos x}; \quad c = R \cos y; \quad a = R \cos x.$$

**41. Posición y dirección de la resultante**, fig. 18. Si las líneas que representan las componentes se trazan de acuerdo con los §§ 37 y 38, y se traza una recta  $mn$ , ó bien  $m'n'$  por el punto  $o$  de aplicación, de modo que ambas fuerzas queden á un mismo lado de dicha línea, entonces la línea que representa la resultante queda del mismo lado que las componentes y entre ellas, y empujará ó tirará de la línea  $mn$  ó  $m'n'$  tal como lo hagan las componentes. La resultante está en el mismo plano que sus dos componentes.




Fig. 18.



Fig. 19.

**42.** Si una de las componentes es colineal con la fuerza, entonces se confunden en una sola fuerza y puede considerarse la otra componente como *cero*. Es decir : una fuerza no puede descomponerse en dos fuerzas no colineales cuando una de ellas obra en la misma dirección de la fuerza. Así, la cuerda  $oc$ , fig. 19, puede recibir ayuda de dos cuerdas adicionales, que tiren según  $oa$  y  $ob$ , pues la resultante de sus tensiones puede coincidir con  $oc$ ; pero mientras  $oc$  permanezca vertical, ninguna fuerza sola como  $oa$  ó  $ob$ , la puede reemplazar, á menos que actúe en su misma dirección  $oc$ .

**43.** En la fig. 20, el peso  $P$  colocado en  $C$  está sostenido por completo por el miembro vertical  $BC$ , y no ejerce directamente ninguna tensión sobre el miembro horizontal  $CE$ . Ni tampoco ninguna tensión en este último ejercería efecto alguno sobre la fuerza que actúa en  $BC$ , mientras ésta permanezca vertical. Pero la tensión en  $BC$ , obrando en  $B$ , ejerce un empuje  $oa$  según  $BD$ , aun cuando ésta forma ángulo recto con  $BC$ . Como  $BC$  también encuentra allí la línea inclinada  $AB$ , la tensión  $oa$  se descompone en  $oa$  y  $ob$  por  $BD$  y  $BA$  respectivamente.

El empuje horizontal  $oa$  en  $BD$  es en realidad la antirresultante de la componente horizontal  $ob$ , del empuje oblicuo sobre el poste fijo  $BA$ , en su extremo  $B$ , cuyo empuje es = á la tensión en  $AE$  ejercida por  $P$ .




Fig. 20.




Fig. 21.

**44.** En la fig. 21, la tensión  $oc$  de la cuerda inclinada  $DG$  se descompone en  $D$ , en  $oa$  y  $ob$ , obrando una respecto á otra en ángulo recto, á lo largo de  $DF$  y  $DE$  respectivamente.

**45.** La resultante puede ser mayor ó menor que cualquiera de sus dos componentes oblicuas, pero siempre es menor que su suma. Si las componentes son iguales y el ángulo entre ellas es =  $120^\circ$ , la resultante es = á una de ellas. Por tanto, con el peso que se rompe una cuerda vertical se rompen dos cuerdas iguales, formando cada una un ángulo de  $60^\circ$  con la vertical.

## Triángulo de las fuerzas.

**46. Triángulo de las fuerzas.** Como la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales, basta considerar uno de estos triángulos  $aoc$ , ó bien  $boc$ , figs. 14, 16, 18, en lugar de todo el paralelogramo.

**47.** Si tres fuerzas concurrentes, coplanas, se encuentran en equilibrio, las líneas que las representan formarían un triángulo, y las flechas que indican sus direcciones se siguen unas á otras alrededor del triángulo. Así, en la fig. 22 (a), tenemos, obrando en  $o$  y equilibradas, tres fuerzas, á saber: (1) la fuerza vertical hacia abajo  $oc$ , del peso, obrando como tensión por la cuerda  $oc$ ; (2) el empuje horizontal  $ao$  por la viga  $ao$ ; y (3) el empuje inclinado hacia arriba  $bo$  del puntal  $ob$ , las cuales obran en el sentido ( $oc$ ,  $ao$ ,  $bo$ ), indicados por las flechas.




Fig. 22.

**48.** Cada una de las fuerzas de la fig. 22 (b) y (c) es la antirresultante de las otras dos del mismo triángulo, y si se invirtiese su dirección, se convertiría en la resultante. Así,  $oc$ , fig. 22 (b), es la antirresultante, y  $co$  la resultante de  $ao$  y  $bo$ ; y  $oc$ , fig. 22 (c), es la antirresultante, y  $co$  la resultante de  $cb$  y  $bo$ , siendo  $cb$  paralela á  $ao$ , fig. (b), que representa el empuje ejercido por la viga horizontal en la unión  $a$ , fig. (a) \*.

**49.** A la inversa, si los tres lados de un triángulo representan en dirección é intensidad tres fuerzas concurrentes, tales que las tres flechas que las representan, cada una en un lado, se siguen alrededor del triángulo, aquellas fuerzas estarán en equilibrio.

**50.** Las tres fuerzas, fig. 23, son respectivamente proporcionales á los senos de sus ángulos opuestos.

Así:

$$\text{fuerza } a : \text{fuerza } b : \text{fuerza } c \\ = \text{seno } A : \text{seno } B : \text{seno } C.$$




Fig. 23.



Fig. 24.

**51. Ej.** En la fig. 24, el semicírculo y su riñón obrando como un solo cuerpo rígido, se presume que están en equilibrio por sus pesos combinados  $W$ , la presión horizontal  $A$  en la clave, y la reacción  $R$  del arranque oblicuo, la que se supone aplicada en su centro. En el triángulo de las fuerzas  $est$ , obrando  $es$  en el centro de gravedad del semicírculo y su riñón representa el peso conocido  $W$ , y  $st$ , se traza horizontalmente, es decir, paralelo á la fuerza  $A$ .

En el punto  $e$ , donde la fuerza  $A$  prolongada encuentra la fuerza  $W$ , trácese  $et$  por el centro del arranque, y entonces  $st$  y  $et$  nos darán el valor de  $A$  y  $R$  respectivamente.

**52. Ej.:** Supongamos que la fig. 25 representa la armadura de un techo, que descansa en dos muros y que soporta tres pesos, indicados por las flechas. Trácese la vertical  $ae$  para representar los pesos cargados por el muro  $a$ , ó, lo que

\* Fig. 22 (d) y (e), que representan las mismas dos fuerzas  $ao$  y  $bo$  de la fig. 22 (a) demuestra la resultante errónea ( $ab$ ) que se obtiene si se trazan las fuerzas con sus flechas hacia, ó del punto de intersección de las líneas. (Véanse §§ 37 y 38.)



es lo mismo, la reacción vertical del apoyo hacia arriba. Luego trácese  $Rc$  paralela a  $ad$ , que es la cuerda de aquella parte de la armadura, hasta encontrar la arma-




Fig. 25.

dura en  $c$ , y tendremos para los esfuerzos en  $ae$  y  $ad$  debidos á los tres pesos :

$$\begin{aligned} \text{Esfuerzo en } ae &= ac \\ ad &= Rc. \end{aligned}$$

53. Mientras que dos ó más fuerzas dadas como  $ob$  y  $bc$ , fig. 26 (a) (con sus flechas invertidas), ó bien  $ob'$  y  $b'e$ , ó bien  $oa$  y  $ac$ , ó bien  $oa'$  y  $a'e$ , pueden tener sólo



Fig. 26.

una resultante  $oc$ ; una sola fuerza como  $oc$  puede descomponerse en dos ó más componentes, concurrentes en cualesquiera direcciones que se deseen. Es decir, que hay un infinito número de sistemas posibles de fuerzas concurrentes que tienen á  $oc$  por resultante.

### Componentes rectangulares.

54. Un ejemplo muy común de descomposición de fuerzas es aquel en que una fuerza, como la presión  $en$ , del poste, fig. 27, se descompone en componentes que formen entre sí ángulo recto, como son las componentes vertical y horizontal  $et$  y  $tn$  fig. 27 (a). Estas dos componentes, consideradas juntas, se llaman las componentes rectangulares de las fuerzas. El apoyo  $od$ , fig. 27 (a), se encuentra debidamente colocado perpendicular á  $en$ , pero el apoyo  $cib$ , fig. 27 (b), prevé cualquier cambio accidental en la dirección  $en$ . En la fig. 27 (b), las superficies  $ci$ ,  $ib$ , deben trazarse, con preferencia, proporcionales respectivamente á las componentes  $et$  y  $tn$ , fig. 27 (a), por la semejanza de los triángulos  $cib$  y  $etn$ .




Fig. 27.

55. El : En las armaduras de puentes y de techos, es preciso á menudo encontrar las componentes verticales y horizontales del esfuerzo en un elemento inclinado de aquellas, es decir, determinar el esfuerzo que resulta sobre el elemento por la

acción de un esfuerzo vertical ó horizontal aplicado en uno de sus extremos en combinación con otro (cuya intensidad sea ó no conocida), y que obra en ángulo recto con aquél.

Así, en la fig. 28, la tensión  $Cp$ , en la diagonal  $Cd$ , se descompone en una presión  $ep$  á lo largo de la cuerda superior  $CD$ \*, y en otra presión  $Ce$  sobre el poste  $Cc$ †. Agregándole á  $Ce$  el peso en  $c$ , y representando su suma por  $fc$ , tenemos la tensión  $fg$  en la parte de la cuerda  $cd$ , y la tensión  $cg$  en la diagonal  $Be$ . Haciendo  $Bh = cg$ ,




Fig. 28.

tenemos  $jh$ , compresión en  $BC$ ; y  $Bj$ , compresión en el poste final inclinado  $BA$ . Pero la carga en  $b$  también transmite á  $B$ , por intermedio de la cuerda vertical  $Bb$ , una carga ó tensión igual á ella. Representando ésta por  $Bk$ , tenemos  $ik$  como su componente á lo largo de la porción de cuerda superior  $BC$ ; y  $Bi$  como su componente á lo largo del poste final  $BA$ . Ahora, haciendo  $Am = ik$  á la suma de  $Bj + Bi$ , encontramos que la componente rectangular vertical es  $An = ik$  á la parte de la reacción vertical del apoyo que corresponde solamente á los tres pesos considerados, y la componente horizontal  $mn = al$  esfuerzo horizontal correspondiente á la parte  $Ae$  de la cuerda inferior.

**56. Ej. Plano inclinado.** Además, supongamos que en la fig. 29 se busquen las




Fig. 29.




Fig. 30.

dos componentes rectangulares del peso  $P$ , respectivamente paralela y perpendicular al plano inclinado.

La primera es la tendencia del peso á rodar por el plano y se llama **componente tangencial**. La otra es la presión ejercida por el peso contra el plano y se llama **componente normal**.

Ahora sólo nos resta construir el triángulo de las fuerzas  $oac$ \*\* trazando  $oc = P =$  peso del cuerpo;  $oa$  y  $ac$  en las direcciones requeridas. Entonces  $oa$  y  $ac$  dan respectivamente las componentes, normal y tangencial, de la fuerza  $P$ †.

**57.** Si suponemos que el plano inclinado  $gm$ , fig. 29, no produce fricción, y si al cuerpo  $o$  se le impide resbalar por él, empleado una fuerza aplicada paralela al plano, esta fuerza es  $= ca$ .

Así en la fig. 30, suponiendo que no hay fricción, tenemos  $ac =$  á la presión ejercida contra el obstáculo  $S$ .

\* El esfuerzo encontrado, no es precisamente el total en el miembro. La compresión en  $Cc$  (despreciando su propio peso y el de la cuerda superior) se debe en su totalidad á la tensión  $Cp$  en  $Cd$  que obra en su parte superior, y de aquí que  $Cc$  represente la compresión total en  $Cc$ ; pero  $ep$  es sólo una parte de la compresión soportada por  $CD$ , pues  $BC$  también contribuye.

\*\* Ó bien  $oac$ . Si se trazan ambos triángulos tendremos el paralelogramo de las fuerzas  $oacb$ .

† La línea  $ac$  (ó bien  $ca$ ) es la proyección de  $oc$  sobre el plano inclinado; y  $oa$  (ó bien  $ao$ ) es la proyección de  $oc$  sobre una normal al plano inclinado.

58. Tabla de componentes normales y tangenciales para diferentes ángulos de inclinación:

Inclinación del plano ó pendiente. La longitud de la pendiente = $\frac{\text{altura vertical}}{\text{seno columna 4)}}$		Presión sobre el plano dada en partes del peso ó coseno del ángulo del plano.	Fuerza de descenso en partes del peso, ó seno del ángulo del plano.
Vert.	Horiz.	Grad Min.	
1 en 3.		18 26	.9487
1 en 4.		14 2	.9702
1 en 5.		11 19	.9806
1 en 6.		9 28	.9864
1 en 8.		7 8	.9923
1 en 9.		6 20	.9939
1 en 10.		5 43	.9950
1 en 11.4		5 00	.9962
1 en 12.		4 46	.9965
1 en 14.3		4 00	.9976
1 en 15.		3 49	.9978
1 en 19.1		3 00	.9986
1 en 20.		2 52	.9987
1 en 23.1		2 30	.9990
1 en 25.		2 17	.9992
1 en 28.6		2 00	.9994
1 en 30.		1 55	"
1 en 32.7		1 45	.9995
1 en 35.		1 38	.9996
1 en 38.2		1 30	.9997
1 en 40.		1 26	"
1 en 45.8		1 15	"
1 en 50.		1 9	.9998
1 en 57.3		1 0	"
1 en 60.		0 57 $\frac{1}{2}$	.9999
1 en 70.		0 49	"
1 en 84.4		0 45	"
1 en 80.		0 43	"
1 en 90.		0 38	"
1 en 100.		0 34	1.0000
1 en 114.6		0 30	"
1 en 125.		0 27 $\frac{1}{2}$	"
1 en 150.		0 23	"
1 en 175.		0 19 $\frac{1}{2}$	"
1 en 200.		0 17	"
1 en 229.2		0 15	"
1 en 250.		0 14	"
1 en 300.		0 11 $\frac{1}{2}$	"
1 en 343.9		0 10	"
1 en 400.		0 8 $\frac{1}{2}$	"
1 en 500.		0 7	"
1 en 600.		0 6	"
1 en 800.		0 4 $\frac{1}{2}$	"
1 en 1000.		0 3 $\frac{1}{2}$	"
1 en 3437.		0 1	"
Horiz.		0 0	"

59. Ecuaciones. En la fig. 29,

$$oa = P \times \cos \alpha$$

$$ac = P \times \sin \alpha$$



y siendo el ángulo  $\cos$ , entre la vertical  $oe$  y la componente normal  $oa$ —ángulo  $A$  de la inclinación del plano  $gm$  con la horizontal  $gn$ , tenemos:

Componente normal  $oa = P \cdot \cos A$ .

Componente tangencial  $ac = P \cdot \sin A$ .

60. Cuando una fuerza se descompone en fuerzas rectangulares como en las figs. 29 y 30, cada componente representa el *esfuerzo total ó tendencia* que aquella fuerza sola ejerce en dicha dirección.

Así, en la fig. 31, el máximo de fuerza que sólo el peso  $oc$  puede ejercer perpendicularmente contra el plano, está representado por la componente  $oa$ , pues si para impedir que el cuerpo se deslice por el plano aplicamos una fuerza en otro




Fig. 31.

sentido, como por ejemplo la horizontal  $ho$ , en lugar de la tangencial  $bo$ , y encontramos las componentes de  $oc$  en las direcciones  $ho$ ,  $oa$ , veremos que la componente normal  $od$  ha aumentado; pero el aumento  $ad$  se debe enteramente á la componente normal  $Ab$ , de la fuerza horizontal  $ho$ . Así, el único efecto logrado sobre el cuerpo  $c$  y sobre el plano al sustituir  $ho$  por  $bo$ , es el de agregar la componente normal,  $Ab$ , de la primera, á la componente normal ( $oa$ ) de  $oc$ .

### Componentes.

61. Componentes. En la fig. 32 supongamos que  $oa$  y  $ob$  sean dos fuerzas cualesquiera y  $oc$  su resultante. Desde  $a$  y  $b$  trácense  $aa'$  y  $bb'$  perpendiculares á la diagonal  $oc$  del paralelogramo de las fuerzas  $aobc$ , y constrúyanse los subparalelogramos (rectángulos)  $oa'a''$  y  $ob'b''$ . Cada una de las componentes originales  $oa$ ,  $ob$ , quedan así descompuestas en dos subcomponentes, en ángulo recto, una de las cuales es también perpendicular á la resultante  $oc$ , mientras que la otra coincide con  $oc$  en posición y en dirección. Como las perpendiculares bajadas del vértice de los ángulos opuestos de un paralelogramo sobre su diagonal son iguales, resulta





Fig. 32.

que las dos fuerzas colineales  $oa''$  y  $ob''$  son iguales y opuestas (aunque las líneas  $a$  y  $b$  que las representan no son diametralmente opuestas; por tanto, están en equilibrio, y su único efecto sobre el cuerpo es de compresión en la fig. 32 (a), y de tensión en la fig. 32 (b)). Las otras dos,  $oa'$  y  $ob'$ , se combinan para formar la resultante  $oc$ , que es igual á su suma, y que tiende á mover el cuerpo  $o$  en su dirección.

62. Las dos grandes fuerzas  $oa$ ,  $ob$ , fig. 33 (b), tienen la misma resultante  $oc = oc'$  que las dos fuerzas pequeñas  $oa'$ ,  $ob'$ , fig. 33 (a), aun cuando sus componentes  $a''a = b''b$  son mucho mayores.

63. Sucede á menudo que una de las componentes es normal á la resultante. Así, en la fig. 22, donde  $oc$  es vertical, su componente  $oa$  es horizontal, y la perpendicular, tirada de  $a$  sobre  $oc$ , representa su anticomponente horizontal,  $ao$ . Aquí la viga horizontal y la inclinada soportan iguales presiones horizontales, por la presión vertical  $oc$ , = al peso  $W$ , está sostenida por la viga inclinada.



(b)



Fig. 33.



Fig. 34.

64. Cuando, como en la fig. 34, la resultante  $oc$  forma un ángulo  $aoc$  mayor de  $90^\circ$  con una de las componentes originales, las perpendiculares  $aa'$  y  $bb'$  de  $a$  y  $b$ , deben caer sobre la línea de la resultante prolongada. Aquí, sin embargo, como antes, las dos subcomponentes iguales y opuestas  $aa''$ ,  $bb''$  están en equilibrio en  $o$ , mientras que las otras dos subcomponentes  $ob'$  y  $oa'$  van a formar la resultante  $oc$ , la cual, sin embargo (puesto que  $ob'$  y  $oa'$  obran aquí en sentido opuesto), es igual a su diferencia y no a su suma como en la fig. 32.

La fig. 34 demuestra que una fuerza  $oc$ , que obra hacia abajo, puede descomponerse de tal manera, que una de sus componentes  $oa$ , obrando *hacia arriba*, sea mayor que la fuerza original *hacia abajo*, y que la presión  $ob$  tenga una componente  $ob'$ , ó bien  $b''b$  paralela á  $oc$  y mayor que esta misma, pues  $b''b = ob' = oc + cb'$ .

### Aplicación de las fuerzas.

65. En la fig. 29, la bola está libre para correr por el plano, y aunque todo le peso  $P$  del cuerpo se aplica al plano  $gmn$ , sólo la componente normal  $oa$  obra sobre él ejerciendo una presión en la dirección  $oa$ . Pero, en la fig. 30, el plano  $gmn$  recibe y soporta no sólo la acción de la componente normal  $oa$ , sino también, por medio del obstáculo  $S$ , la componente tangencial  $ob$ ; de manera que toda la fuerza  $P$ , ó bien,  $oc$ , obra sobre el plano  $gmn$  comprimiéndolo en la dirección  $oc$ .

### Composición y descomposición de las fuerzas concurrentes por medio de coordenadas.

66. Supongamos que, en la fig. 35 (a), las tres fuerzas coplanas  $E$ ,  $F$ ,  $G$ , obran en el punto  $x$ . Trácese dos líneas  $HH$ ,  $VV$  en ángulo recto, cortándose en  $o$ , fig. 35 (b)\*. Estas líneas se llaman coordenadas rectangulares. Desde el punto  $o$  trácese las líneas  $oE$ ,  $oF$  y  $oG$  paralelas á  $Rx$ ,  $Fx$ ,  $Gx$  de la figura 35 (a) ó iguales respectivamente á las fuerzas  $E$ ,  $F$  y  $G$  usando una escala conveniente. Descompongase cada una de estas fuerzas, fig. 35 (b), en dos componentes, paralelas á  $HH$  y  $VV$  respectivamente. Así  $Eo$  queda descompuesta en  $to$  y  $no$ ;  $Fo$ , en  $ou$  y  $os$ ;  $Go$ , en  $oi$  y  $om$ . Luego, sumando las componentes, tenemos:

$$\text{Suma de las horizontales} = ot - oi - of = -os,$$

$$\text{Suma de las verticales} = on + oe - om = oa;$$

$y - os$  y  $oa$  serán las componentes de la resultante  $R$  de las tres fuerzas  $E$ ,  $F$  y  $G$ .

67. Cuando un sistema de fuerzas concurrentes se encuentra en equilibrio, a suma algebraica\*\* de las componentes de todas las fuerzas sobre cualquiera de las dos coordenadas, es cero.

Así, fig. 35 (b) ó 36; si la dirección de  $R$  es tal que venga á obrar como la antirresultante de las otras tres fuerzas  $E$ ,  $F$ ,  $G$ , sus componentes,  $os$  ó bien  $oa$ , sobre cualquiera de las coordenadas, compensará las de las otras fuerzas en la misma coordenada.

De aquí deducimos la importante proposición siguiente: cuando un sistema de

\* Para más facilidad se trazan generalmente las coordenadas en ángulo recto, como en la fig. 35, mas se pueden hallar formando cualquier otro ángulo, como en la fig. 36; pero en todo caso las fuerzas deben, naturalmente, descomponerse en componentes paralelas á las coordenadas, cualquiera que sea la dirección de éstas.

\*\* Las componentes se toman con signo + ó -, de acuerdo con la dirección de cada una.

fuerzas coplanas concurrentes está en equilibrio, las sumas algebraicas de sus componentes, en cualquiera de las dos direcciones, son iguales á cero.




Fig. 35.

68. A la inversa, en un sistema de fuerzas concurrentes, si las sumas algebraicas de las componentes, en cualquiera de las dos direcciones, son iguales á cero, las fuerzas están en equilibrio.

Si la suma de las componentes en una cualquiera de las dos direcciones no es igual á cero, las fuerzas no pueden estar en equilibrio. Así, en la fig. 35 (b) ó 36 (b),




Fig. 36.

la suma de las componentes, á lo largo de una de las dos coordenadas (como VV'), puede ser cero, y todavía si la suma de las fuerzas, á lo largo de la otra coordenada, no es cero, su resultante  $m$  verá el cuerpo sobre el que obran en la dirección de esa resultante.

69. Con coordenadas verticales y horizontales las condiciones de equilibrio vienen á ser:

La suma de las componentes horizontales debe ser igual cero;

La suma de las componentes verticales debe ser igual cero;

ó más brevemente:

$\Sigma$  componentes horizontales = 0

$\Sigma$  componentes verticales = 0

A la inversa, si estas condiciones están satisfechas, las fuerzas están en equilibrio.

70. Resultante de más de dos fuerzas coplanas. Para encontrar la resultante de dos ó más fuerzas concurrentes coplanas como en la fig. 37, se encuentra primero la resultante  $R$ , de dos cualesquiera de ellas, como  $P_1$  y  $P_2$ :

Con fuerzas no concurrentes debe satisfacerse otra condición. (Véase § 83.)



entonces la resultante  $R_2$  de  $R_1$  y la tercera fuerza  $P_3$ ; y así hasta obtener la resultante  $R$  de todas las fuerzas. Esta resultante es, evidentemente, concurrente y coplana de las fuerzas dadas.




Fig. 37.




Fig. 38.




Fig. 39.

**71. El orden en que se van tomando las fuerzas no tiene importancia.** Así se puede componer primero, como en la fig. 38, la  $P_1$  y la  $P_3$ , y entonces su resultante  $R$  con  $P_2$ , obteniendo a  $R_2$ , y finalmente a  $R_2$  con  $P_1$  obteniendo  $R$ ; ó, como en la fig. 39, se pueden combinar primero dos cualesquiera de las fuerzas como  $P_1$  y  $P_2$  obteniendo su resultante  $R_1$ ; luego, procediendo con cualesquiera otras dos fuerzas como  $P_1$  y  $P_3$ , obteniendo la resultante  $R_2$ , y finalmente combinando las dos resultantes  $R_1$  y  $R_2$  para obtener la resultante  $R$ .

### Poligono de las fuerzas.

**72. El poligono de las fuerzas.** Comparando las figs. 37 y 38 con las figs. 40 y 41, se ve que se puede llegar a la misma resultante  $R$  trazando simplemente, como en la fig. 41, líneas que representen las diversas fuerzas en cualquier orden, pero siguiéndose unas a otras, de acuerdo con su dirección. Adviértase que esto es solamente una abreviación del procedimiento de trazar los diversos paralelogramos de las fuerzas.

**73. Resultante y antirresultante.** La línea, —  $R$ , requerida para completar el poligono, representa la antirresultante de las otras fuerzas si su sentido es tal que las siga alrededor del poligono, como en la fig. 40. Si su dirección es opuesta a ellas, como en la fig. 41, entonces ella es su resultante  $R$ .

**74.** En otras palabras, si cualquier número de fuerzas concurrentes como  $P_1, P_2, P_3, P_4$  y  $R$ , figs. 37 y 38 <sup>†</sup>, están en equilibrio, las líneas que las representan, trazadas en cualquier orden, pero de modo que en sus direcciones se sigan unas a otras, formarán un poligono cerrado, como en la fig. 40 (ó como en la fig. 41, si la dirección de  $R$  es contraria).

**75. A la inversa,** si las líneas que representan cualquier sistema de fuerzas concurrentes coplanas, cuando se las traza con su dirección, siguiéndose unas a




Fig. 40.




Fig. 41.




Fig. 42.

otras, forman un poligono cerrado, como en la fig. 40, esas fuerzas están en equilibrio.

Se observará que el triángulo de las fuerzas y la línea recta que representa un

<sup>†</sup> Aquí se considera que  $R$  obra hacia arriba, de manera de formar la antirresultante de las otras fuerzas.

sistema de fuerzas colineales, figs. 10 y 11, § 20, etc., ó un sistema de fuerzas paralelas, figs. 55, etc., § 111, etc., son simplemente casos especiales del polígono de las fuerzas.

76. En el polígono de las fuerzas, fig. 42, cualquiera de las fuerzas es la antirresultante de todas las demás. Dos ó más de cualquiera de las fuerzas equilibran á la demás, ó su resultante es la antirresultante de ellas.

Si se traza una línea  $ac$  ó  $bd$ , fig. 42, uniendo dos vértices cualesquiera de un polígono de fuerzas, esa línea representa la resultante ó la antirresultante (según vaya la flecha) de todas las fuerzas á cada lado de ellas; así:

$ac$ es la resultante de $P_1, P_2$ y la antirresultante de $P_3, P_4, P_5$		
$ca$ —	$P_1, P_2$	—
$bd$ —	$P_3, P_4$	—
$db$ —	$P_3, P_4$	—
	$P_1, P_2$	$P_3, P_4$
	$P_1, P_2$	$P_3, P_4$

77. Conociendo la dirección de todas las fuerzas de un sistema como  $P_1, \dots, P_n$ , fig. 42, y las intensidades de todas ellas, menos dos, como  $P_2$  y  $P_n$ , podemos encontrar las intensidades de estas dos trazando primero las otras  $P_1, P_3$  y  $P_{n-1}$  como en la figura. Luego, dos líneas  $bc$  y  $ed$ , trazadas en las direcciones de las otras dos, y cerrando el polígono, darán sus intensidades.




Fig. 43.




Fig. 44.

78. Si se toman dos puntos cualesquiera, como  $a$  y  $c$ , fig. 43, entonces la fuerza ó fuerzas representadas por cualquiera línea ó sistema de líneas que unan esos dos puntos, será equivalente á  $ac$ . Así,  $ac = abc = acb = adc = onpc = obnc = ofc = ogc$ , etc. Del mismo modo, en la fig. 42, el polígono de las fuerzas  $abceda$  es equivalente al  $abfdea$  y al triángulo de las fuerzas  $abca$ , siendo cada cual = cero.

### Fuerzas coplanas no concurrentes.

79. **Fuerzas coplanas no concurrentes**, fig. 44. El procedimiento para encontrar la resultante de tres ó más fuerzas coplanas, pero no concurrentes, es el mismo que si fueran concurrentes. Así, supongamos que  $P_1, P_2$  y  $P_3$  representan tres de dichas fuerzas\*. Puede encontrarse primero la resultante  $R_1$  de dos cualesquiera de ellas, como  $P_2$  y  $P_3$ ; y luego, combinando  $R_1$  con la fuerza restante  $P_1$ , se encuentra la resultante  $R$  de las tres. Aquí la línea  $R$  representa la resultante no sólo en intensidad y en dirección, sino también en posición. Es decir, la línea de acción de la resultante coincide con  $R$ .

80. La resultante  $R$  es la misma en intensidad y en dirección que si las fuerzas fueran concurrentes y tiene la misma posición que tendría si su punto de concurrencia estuviera en la línea de  $R$ . Para más de tres fuerzas se procede del mismo modo.

81. **A la inversa**, la resultante  $R$ , ó cualquiera otra fuerza, puede descomponerse en un sistema de cualquier número de fuerzas coplanas, concurrentes ó no, en cualquiera dirección. Así podemos primero descomponer á  $R$ , en  $P_1$  y  $R_1$ ; luego á cualquiera de estas dos en otras dos fuerzas, como por ej.:  $R$ , en  $P_2$  y  $P_3$ , etc.

82. Si un sistema de fuerzas coplanas no concurrentes está en equilibrio, permanecerán así situadas como si fueran concurrentes, con tal de que sus direcciones é intensidades no cambien; pero de aquí no se deduce que un sistema de fuerzas que está en equilibrio como concurrente, permanezca en equilibrio cuando esté colocado como no concurrente.

Así, las cinco fuerzas  $P_1, \dots, P_5$ , fig. 45 (a), pueden estar colocadas de tal manera

\* Dos fuerzas coplanas, no paralelas, como  $P_1$  y  $P_2$  ó  $P_2$  y  $P_3$ , son necesariamente concurrentes (véase § 10), pero pueden no concurrir en un solo punto las tres.

(como en la fig. 45 b), que la resultante de  $P_1$  y  $P_2$  no coincide con la resultante de  $P_3$ ,  $P_4$  y  $P_5$ , sino que le es paralela. Estas dos resultantes formarán entonces un par. (Véanse §§ 155, etc.)




Fig. 45.

**83. Tercera condición de equilibrio.** De aquí que las condiciones de equilibrio para las fuerzas concurrentes, dichas en el § 60, son:

$$\Sigma \text{ de las componentes verticales} = 0$$

$$\Sigma \text{ de las componentes horizontales} = 0$$

no bastan para fuerzas no concurrentes, y debe agregarse una tercera condición, a saber:

$$\Sigma \text{ de los momentos} = 0;$$

es decir: los momentos de las fuerzas tomados con relación a cualquier punto deben estar en equilibrio.

Un sistema de fuerzas en equilibrio no tiene resultante; de aquí que no tiene momento con respecto a ningún punto. En otras palabras, los momentos de las fuerzas, así como las fuerzas mismas, están en equilibrio.

**84.** La resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes ni en equilibrio, obrando sobre un cuerpo, puede ser:

- (1) Una sola fuerza obrando por el centro de gravedad del cuerpo; ó
  - (2) Un par, es decir, dos fuerzas iguales, paralelas y contrarias (véanse § 155, etc.)
  - (3) O bien, (a) una sola fuerza obrando por el centro de gravedad del cuerpo, y un par; ó bien (b) una sola fuerza obrando fuera del centro de gravedad del cuerpo.
- En el caso (3) las dos resultantes alternativas son cambiables entre sí; es decir, una sola fuerza obrando fuera del centro de gravedad del cuerpo, puede siempre ser reemplazada por una combinación equivalente, que consiste en una fuerza igual paralela, obrando por el centro de gravedad del cuerpo, y un par, y vice-versa. (Véanse §§ 161, etc.)

La resultante en el caso (1) mueve el cuerpo en línea recta, sin rotación; en el caso (2) rotación sin traslación, y en el caso (3) ambos, traslación y rotación.

**85. Polígono de las fuerzas,** § 72, figs. 40, etc., y el método por coordenadas, § 66, fig. 35, nos dan por consiguiente solamente la intensidad, dirección y sentido de las fuerzas resultantes no concurrentes y no su posición. Para encontrar la posición de la resultante de fuerzas no concurrentes podemos recurrir a una figura como la fig. 44 en que las fuerzas están representadas en sus verdaderas posiciones; ó al polígono, §§ 86, etc., fig. 46.

### Polígono de cuerdas.

**86. En el triángulo de las fuerzas** dos cualesquiera de sus líneas pueden considerarse como representando las posiciones de dos miembros según sus direcciones (dos puntales ó dos cuerdas ó un puntal y una cuerda) de longitud indefinida y resistiendo a la tercera fuerza; al paso que sus longitudes dan las intensidades de las fuerzas que aquellos miembros deben ejercer para mantener el equilibrio.

**87.** Así, en la fig. 26 (b) tenemos cuatro diferentes sistemas de dos miembros cada uno, inclinados respectivamente como las fuerzas  $cd$  y  $be$  en la fig. 26 (a) y equilibrando la tercera fuerza  $ce$ . Los miembros que obran como puntales están representados en la fig. 26 (b) como obrando contra superficies planas, al paso que los



que obran como cuerdas están representados como atados á ganchos de los cuales tiran.

En la fig. 26 (c) y (d) están indicados sistemas inclinados como las fuerzas  $ca'$




Fig. 26 (repetida).

y  $a'o$  y  $ca$  y  $ao$ , respectivamente, de la fig. 26 (a), por las cuales la tercera fuerza  $oc$  pudiera ser sostenida.

**38. En el polígono de la fuerza  $abcde$ , fig. 46 (b),** que representa las cuatro fuerzas  $P, P, P, P$ , de la fig. 46 (a), si escogemos á voluntad cualquier punto  $o$  (llamado **polo**) y trazamos desde él una serie de líneas rectas  $oa, ob$ , etc. (llamadas **radios polares**) hacia las extremidades  $a, b, c$ , etc., de las líneas  $P, P, P$ , etc., que representan las fuerzas, formaremos una serie de triángulos de fuerzas,  $oab, boc$ , etc. Así, en el triángulo  $abo$  tenemos la fuerza  $P_1$ , ó  $ab$ , equilibrada por las dos fuerzas  $oa$ , y  $bo$ ; en el triángulo  $bco$ , la fuerza  $P_2$ , ó  $bc$  equilibrada por las dos fuerzas  $ob$  y  $co$ ; y así de seguida.

**39. El polígono de cuerdas.** Si ahora, en la fig. 46 (a), tiramos las líneas  $a'$  y  $b'$ , paralelas respectivamente á los radios  $oa$  y  $ob$ , fig. 46 (b), que se encuentran en




Fig. 46 (a), (a) y (b).

la línea que representa la fuerza  $P_1$ , aquéllas representarán las posiciones de las fuerzas de tensión de largo indefinido, que equilibrará la fuerza  $P_1$ , ejerciendo fuerzas representadas en intensidad y en dirección por los radios  $oa$  y  $bo$ , fig. 46 (b).

Del mismo modo, tomando el polo  $o'$ , fig. 46 (b), en vez de  $o$ , tenemos  $a'$  y  $b'$  fig. 46 (a'), paralelas respectivamente a los radios  $o'a$  y  $o'b$ , los que representarán un par de compresiones que hacen el mismo efecto.

90. Análogamente las líneas  $b$  y  $c$ , fig. 46 (a), paralelas respectivamente a los radios  $ob$  y  $oc$ , representan dos tensiones, las cuales, con fuerzas, iguales respectivamente a  $ob$  y  $oc$ , fig. 46 (b), equilibran la fuerza  $P_1$ .

91. Así obtenemos por fin un sistema de cinco fuerzas de tensión,  $abede$ , fig. 46 (a), las cuales, si se las asegura debidamente en las extremidades  $a$  y  $e$ , equilibrarán, ejerciendo fuerzas representadas respectivamente por los radios  $oa$ ,  $ob$ ,  $oc$ , etc., fig. 46 (b), las cuatro fuerzas dadas  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ .

92. La figura  $abede$ , fig. 46 (a), se llama *polígono de cuerdas*, *polígono funicular* ó *polígono de equilibrio*.

93. **Resultante, antirresultante. Intensidad y dirección.** En el polígono de las fuerzas, fig. 46 (b) ó (d), la línea  $ae$  que une el extremo de la última línea de fuerza de con el principio de la primera  $ab$ , se representa la antirresultante del sistema dado de cuatro fuerzas, y  $ae$  su resultante. Evidentemente pues, los rayos  $ao$  y  $oe$ , que representan dos componentes de  $ae$ , representan también, en dirección y en intensidad, dos fuerzas que equilibrarían a  $ae$ , ó que serían equivalentes al sistema dado de (cuatro) fuerzas.

94. **Posición de la resultante.** De aquí que, en el polígono de cuerdas, fig. 46 (a), la intersección  $i$  de las cuerdas  $a$  y  $e$ , paralelas respectivamente a los radios  $oa$  y  $oe$ , es un punto en la línea de acción de la resultante  $R$ ; y si suponemos que  $ai$  y  $ei$  son piezas rígidas, y aplicamos en  $i$  una fuerza,  $-R$ , igual y paralela a  $ae$ , pero en dirección contraria, esa fuerza será la antirresultante de las (cuatro) fuerzas dadas, y tendremos un perímetro de cuerdas y piezas mantenido en equilibrio por las cinco fuerzas  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  y  $-R$ .

95. La elección del punto para situar el polo  $o$  en el polígono de las fuerzas, fig. 46 (b), no afecta a la resultante  $R$ ; pero sí afecta a la forma del polígono funicular, fig. 46 (a) ó (a'). Así, con las fuerzas trazadas en el orden indicado en (b), y con el polo  $A$  la derecha, obtenemos, como en la fig. (a), una serie de fuerzas de




Fig. 46 (c), (d) y (e).

tensión  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , etc.; pero con el polo  $A$  la izquierda (fuerzas trazadas como antes) obtenemos una serie de fuerzas de compresión  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , etc. (fig. (a')).

96. Al construir el polígono funicular, fig. 46 (a), (a'), (c) y (e), debe tenerse

cuidado de trazar las fuerzas en sus correspondientes lugares; y para esto basta recordar que los dos radios pertenecientes á cualquiera línea de fuerza particular en el polígono de las fuerzas, fig. 46 (b), representan aquellos miembros que, en el polígono funicular, fig. 46 (a), toman las componentes de esa fuerza.

Así,  $oa$  y  $ob$ , fig. 46 (b), pertenecen á la fuerza  $P$ ;  $ob$  y  $oc$ , á la fuerza  $P_1$ . De aquí que, en la fig. 46 (a) ó (c), hagamos  $a$  y  $b$  (paralelas respectivamente á  $oa$  y  $ob$ ) encontrarse en la línea de acción de  $P$ , etc.

97. Cada radio en el polígono de las fuerzas, fig. 46 (b), incluyendo los de afuera, se ven así pertenecer á dos fuerzas, y cada fuerza tiene dos radios. Las dos cuerdas paralelas respectivamente á los dos radios de cualquiera fuerza, deben ser trazadas de manera que se encuentren en la línea de la fuerza, y cada cuerda debe unir las líneas de acción de las dos fuerzas á que pertenezca su radio paralelo. Las líneas  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , etc., en el polígono de cuerdas, fig. 46 (a) y (c), dan simplemente las inclinaciones de fuerzas que, de acuerdo con esa distribución, equilibrarían las fuerzas dadas. Las longitudes de estas líneas no tienen nada que hacer con las intensidades de las fuerzas. Éstas están dadas por las longitudes de los radios correspondientes en el polígono de las fuerzas, fig. 46 (b).

98. Si la antirresultante —  $R$  no está aplicada, puede suponerse que las cuerdas  $a$  y  $c$  estén fijadas á soportes firmes, contra los cuales ejercen fuerzas representadas, en intensidad y dirección, por los radios  $ao$  y  $co$  respectivamente; pero es claro que las resistencias de aquellos dos soportes son iguales y opuestas respectivamente á  $oa$  y  $oc$ . De aquí que su resultante es la antirresultante —  $R$  de las cuatro fuerzas primitivas.

99. Si en la fig. 46 (e), las dos fuerzas extremas  $a$  y  $c$  estuvieran meramente sujetas á dos cuerdas,  $V$  y  $V'$ , paralelas á la antirresultante —  $R$ , tirarían las extremidades de esas cuerdas para adentro, la una hacia la otra. Para impedir esto, colóquese el poste  $K$  con longitud tal, que las cuerdas  $V$  y  $V'$  permanezcan paralelas á —  $R$ , y trácese  $ok$ , fig. 46 (b), paralela á  $k$ . Entonces  $ak$  y  $kc$  representan las fuerzas en  $V$  y  $V'$  respectivamente.

100. Si la antirresultante —  $R$ , encontrada por medio del polígono de las fuerzas se aplica en una línea pasando por la intersección de los miembros exteriores (inicial y final) en el polígono funicular, todas las fuerzas, incluyendo por supuesto la antirresultante, estarán en equilibrio. En otras palabras, fuerzas coplanas están en equilibrio si se las puede trazar formando un polígono cerrado, y si se puede trazar entre ellas un polígono funicular. Pero si la antirresultante se aplica en otra parte, tendremos un par, compuesto de la antirresultante —  $R$  y de la resultante  $R$  de las fuerzas.

### Fuerzas concurrentes no coplanas.

101. Dos cualesquiera de las fuerzas concurrentes, como  $oa$  y  $oc$ , fig. 47 (a) e (b), son necesariamente coplanas. Encuéntrese su resultante  $or$ , que debe ser coplana con ellas y con una tercera fuerza  $ob$ . Entonces la resultante  $R$ , de  $or$  y  $ob$ , es la resultante de las tres fuerzas. Si hay otras fuerzas procédase de la misma manera.

102. Tres fuerzas no coplanas, concurrentes ó no, no pueden estar en equilibrio.

103. Paralelepípedo de las fuerzas. La resultante de tres fuerzas cualesquiera concurrentes, no coplanas,  $oa$ ,  $ob$ ,  $oc$ , fig. 47, estarán representadas por la diagonal  $oR$ , de un paralelepípedo, en el cual las tres aristas convergentes representan las tres fuerzas.

104. Métodos por modelos. (a) Para tres fuerzas. Constrúyase una caja, fig. 47 (a) ó (b), cuyas tres aristas convergentes representen las tres fuerzas en




Fig. 47.

posición é intensidad. Entonces una cabulla  $oR$  que una los ángulos opuestos representa la resultante.



O bien, supongamos que las tres fuerzas  $ao$ ,  $bo$ ,  $co$ , fig. 48 (a), se encuentran en  $o$ . Trácese sobre un cartón las fuerzas  $ao$ ,  $bo$ ,  $co$ , como en la fig. 48 (b), con sus verdaderos ángulos  $aob$ ,  $boc$ ,  $coa$ , y encuéntrase la resultante  $wo$  de las dos del medio,  $bo$  y  $co$ . Córtese con nitidez toda la figura  $aowcbo$ . Háganse rayas profundas con un filo a lo largo de  $ob$ ,  $oc$ , de manera que los dos triángulos exteriores puedan doblarse más fácilmente, en ángulos sobre el del medio, volvéndose hasta que las dos aristas  $oa$ ,  $oc$  se encuentren y luego péguese un pedacito de papel delgado a lo largo de la línea de unión para fijarlas. Párese el modelo sobre su lado *obue* como base y ten-




Fig. 48.

dremos la forma de *china*,  $aowc$ , fig. 48 (c); siendo  $owc$  la suela y  $aow$  la cavidad para el ple. En el modelo la fuerza  $ao$  y la resultante  $wo$  de las otras dos fuerzas, se encuentran ahora en sus verdaderas posiciones relativas. Para encontrar su resultante córtese otro pedazo de cartón  $Raoe$  con  $Ra$  y  $Re$ , paralelas respectivamente a  $wo$  y  $ao$ . Trácese sobre cada lado de él la diagonal  $Ro$ , péguese este pedazo dentro del modelo con su arista inferior  $wo$  sobre la línea  $ao$ , fig. 48 (b), su arista  $so$  en el ángulo  $ao$ . Hecho esto,  $Ro$  representa la resultante de  $ao$ ,  $bo$ ,  $co$ , fig. 48 (a), en su verdadera posición respecto a ellas.

105. (b) Para cuatro fuerzas, como  $ao$ ,  $bo$ ,  $co$ ,  $do$ , en la fig. 49, se las traza, como en la fig. 49 (a), con sus ángulos  $aob$ ,  $boc$ , etc. Trácese también las resultantes  $wo$ , de  $co$  y  $bo$ ; y  $teo$  de  $co$  y  $do$ . Luego córtese toda la figura, como se hizo antes, y péguese las dos aristas  $ao$ ,  $ao$ . Sosténgase el modelo de tal manera que dos de sus planos (como  $aob$  y  $boc$ ) formen entre sí el mismo ángulo, como sucede con los dos planos correspondientes entre las fuerzas. Entonces tenemos las dos




Fig. 49.

resultantes  $bo$ ,  $wo$ , fig. 49 (b), en sus verdaderas relativas posiciones. Córtese otro pedazo de cartón  $Rwoe$ , fig. 49 (b), trácese la diagonal  $Ro$  de cada lado de él, y péguese dentro del modelo con  $oe$  y  $ow$ , sobre las líneas correspondientes del modelo. Luego  $Ro$  representará la resultante de las cuatro fuerzas  $ao$ ,  $bo$ ,  $co$ ,  $do$  en su verdadera relativa posición respecto de ellas.

El modelo puede ser de madera, cortando separadamente los triángulos  $aob$ ,  $boc$ , etc., biselando los filos de unión, y luego pegándolos con cola.

### Fuerzas no concurrentes y no coplanas.

106. Fuerzas no concurrentes y no coplanas, fig. 50 (a). (Para fuerzas paralelas no coplanas, véanse §§ 110, etc.) Descompóngase cada fuerza en dos rectangulares, una normal a un plano supuesto y la otra coincidiendo con el plano. Encuéntrase la resultante de las componentes (coplanas) que coinciden con el plano, por los métodos ya dados, y la de las componentes normales (paralelas) por los §§ 110, etc. Si estas dos resultantes son coplanas, serán también concu-

rentes, y su resultante (que es la resultante de todo el sistema) se encuentra fácilmente.

107. Si no, supongamos que  $V$ , fig. 50 (b), sea la resultante normal al plano, y  $H$ , la resultante situada en el plano.

Por el § 102, sustitúyase la fuerza  $H$  por la  $H'$ , igual y paralela, que encuentra




Fig. 50.

en  $O$  á  $V$  y el par  $H \times Oa$ ; y búsquese la resultante  $R'$  de  $V$  y  $H'$ . El sistema de fuerzas queda así reducido á la única fuerza  $R'$  y al par  $H \times Oa$ . (Sobre pares, véase el § 105.)

108. Momentos de fuerzas no coplanas. La acción del peso  $W$  de la pared, fig. 51 (a), y de las fuerzas no coplanas  $P_1, P_2$  pueden ser representadas, como en la fig. 51 (b), donde el eje  $a'e'$  representa la arista  $ac$  sobre la cual la pared tiende á girar, al paso que las perpendiculares de las fuerzas á la arista representan sus brazos de palanca. En cuanto á lo que se refiere á la estabilidad del muro, considerado como un cuerpo rígido y como capaz sólo de girar alrededor de la arista  $ac$ , no tiene importancia que una fuerza extraña como  $P_1$  sea aplicada en  $p$  ó en  $q$ ; pero sí tiene importancia si se considera la tendencia á hacer girar la pared horizontalmente, ó á romperla; ó en lo que se refiere á presiones (y fricciones con sigüientes) entre el eje  $a'e'$  y sus puntos de apoyo.

Para el equilibrio  $P_1 m = P_2 A + W \frac{b}{2}$ . Aquí se ejerce en el  $e'e$  una fuerza de torsión y se modifican más ó menos las presiones de sus extremidades en los puntos de apoyo; pero considerando sólo el equilibrio de los momentos, podemos suponer




Fig. 51.

sodas las fuerzas y sus momentos proyectados en el mismo plano, como en la fig. 51 (c).

109. En casos como el de la fig. 51, se acostumbra, por conveniencia, limitarnos á una supuesta sección vertical  $s$ , de un metro de grueso, y á considerar que las fuerzas obran sobre esa sección; suponiendo que el peso de la sección esté concentrado en su centro de gravedad y las fuerzas extrañas aplicadas en el mismo plano vertical del centro de gravedad. En efecto, así consideramos una sección indefinidamente delgada, pero cuyo peso es el de la sección de un metro.

## FUERZAS PARALELAS

**110.** La resultante de cualquier número de fuerzas paralelas, estén ó no en el mismo plano, y tengan ó no la misma dirección, es paralela á ellas y es = á su suma algebraica.

## Fuerzas paralelas coplanas.

**111.** La resultante de cualquier número de fuerzas paralelas coplanas está en el mismo plano que ellas, aunque las fuerzas sean del mismo sentido ó contrario; y los brazos de palanca de tales fuerzas y de su resultante, con respecto á cualquier punto del mismo plano, están en línea recta. Así, en la fig. 56 (a), donde las cinco fuerzas  $a, b, c, d, e$ , están en un plano, su resultante  $R$  está en ese mismo plano, y los brazos de palanca de las fuerzas y de  $R$  respecto á cualquier punto, como  $b$  ó  $e$ , del mismo plano, están en la línea recta  $Re$ .




Fig. 52.

**112.** La resultante  $R$  ó la antirresultante  $Q$ , fig. 52, de dos fuerzas paralelas  $a$  y  $b$ , corta á cualquier línea recta,  $ur$ , que una las direcciones de las dos fuerzas; de aquí que, si tres fuerzas paralelas están en equilibrio, se hallan en el mismo plano. En la fig. 52 (a), las dos fuerzas  $a$  y  $b$  están en el mismo sentido.  $R$  está entonces entre  $a$  y  $b$ , y  $R = b + a$ . En la fig. 52 (b),  $a$  y  $b$  están en sentido opuesto.  $R$  no está entonces entre  $a$  y  $b$ , y  $R = b - a$ .

**113.** Para encontrar la posición de la resultante, trácese y mídase cualquier línea recta  $ur$ , uniendo las líneas de acción de las fuerzas. No importa que  $ur$  quede ó no perpendicular á dichas direcciones. La línea que representa la resultante corta á  $ur$  y su posición se encuentra así:

$$ur = ur \times \frac{b}{R}; \quad \text{y} \quad ur = ur \times \frac{a}{R}$$



Fig. 53.




Fig. 54.

**114.** Esto se hace fácilmente trazando  $ur$  igual, en cualquier escala conveniente, á la suma de las fuerzas, como en la fig. 53, donde  $ur = 42$ . Luego hágase  $ur$  igual, por la misma escala, á la fuerza en  $a$ , ó  $ur = 4$  la fuerza en  $a$ . Luego una línea  $R$ , fig. 52 (a), trazada por  $i$  paralela á  $a$  y  $b$ , da la posición y dirección de



su resultante, y su intensidad es = á la suma de  $a$  y  $b$ ; ó  $R = a + b$ . En otras palabras, si una fuerza  $Q$ , paralela á las fuerzas  $a$  y  $b$ , é igual á su suma, pero en sentido contrario, se aplica al cuerpo en cualquier parte de una línea que pase por  $i$ , equilibrará á  $a$  y  $b$ ; será su antirresultante.




Fig. 55.

115. La posición de la resultante encontrada así, satisface la condición de equilibrio de los momentos; por tanto,  $b \times ri - a \times ui = \text{cero}$ . Si las dos fuerzas son iguales, su resultante  $R$  se encuentra evidentemente en el medio, entre ellas.

116. En la romana, fig. 54, las dos fuerzas  $a$  y  $b$  de la fig. 52 (a) están representadas por dos pesos,  $a = 3$  kg en  $u$ , y  $b = 1$  kg en  $v$ , con palancas  $ui$  y  $vi$  respectivamente, como 2 : 6 ó como 1 : 3.

Se observará en la fig. 56 (a) que la resultante  $R$ , debido á las posiciones é intensidades de las varias fuerzas, cae fuera del sistema de las fuerzas dadas.

117. Las figs. 55 hasta 58 ilustran la aplicación del polígono funicular (§§ 86 á 100) á las fuerzas paralelas coplanas. Aquí el polígono de las fuerzas es, necesariamente, una línea recta.




Fig. 56.

118. Descomposición de las fuerzas. Supongamos que la fig. 57 (a) representa una viga que sostiene una sola carga concentrada,  $a$ , situada fuera de su centro; y que  $ax$  quiere encontrar la presión en cada uno de los dos apoyos  $se$  y  $x$ .

Trácese  $Xs$ , fig. 57 (b), representando la carga  $a$  en escala, y radios  $XO$ ,  $sO$ , á cualquier punto  $O$  fuera de la línea  $Xs$ . En la fig. (a), de cualquier punto  $i$  de la vertical por el punto  $a$  donde está aplicada la carga, trácese  $is$  e  $ix$ , paralelas respectivamente á  $OX$  y  $Oa$ . Únase  $rs$ , y en la fig. (b) trácese  $Or$  paralela á  $rs$ .

Entonces los dos segmentos  $ws$  y  $Xs$ , de  $Xs$ , dan por la escala las presiones sobre los dos soportes  $w$  y  $x$  respectivamente.




Fig. 57.

La mayor presión estará, por supuesto, sobre el soporte que queda más cerca de la carga; pero también sirve de guía recordar que el segmento adyacente a la línea radial  $OX$ , en la fig. (b), representa la presión sobre ese soporte  $x$ , fig. (a), que pertenece a la línea  $is$  paralela a  $OX$ ; y viceversa.

119. La fig. 58 representa un caso en que hay varias cargas sobre la viga. La intersección  $i$ , de las líneas  $hs$  y  $kr$ , fig. (a), halladas respectivamente paralelas a  $OX$  y  $cO$ , fig. (b), muestra la posición de la resultante de las tres cargas. Aquí, como en la página 57, unimos  $rs$ , fig. (a), y trazamos  $Ow$ , fig. (b), paralela a  $rs$ . Entonces  $Xw$ , fig. (b), da la presión en  $x$ , y  $ws$  la de  $w$ .




Fig. 58.

### Fuerzas paralelas no coplanas.

120. **Fuerzas paralelas no coplanas**, fig. 59 (a). Entre las líneas de acción de dos cualesquiera de las fuerzas, como  $a$  y  $b$ , trázese cualquier línea recta  $uv$ , y se tendrá:

$$ui = uv \times \frac{b}{a+b}; \quad vi = uv \times \frac{a}{a+b}.$$

Por  $i$  trázese  $R'$ , paralela a  $a$  y  $b$ , é igual á su suma.  $R'$  es la resultante de  $a$  y  $b$ . Entonces, de cualquier punto  $t$ , en la línea de acción de  $R'$ , trázese  $tz$  á cualquier punto  $e$  de la línea de acción de  $c$ , y hágase


$$tk = tz \times \frac{c}{c+R'}; \quad ó \quad zk = tz \times \frac{R}{c+R'}.$$

Por  $k$  trázese  $R$  paralela á  $a$ ,  $b$  y  $c$ , é igual á su suma y  $R$  será la resultante de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Si hay otras fuerzas, procédase del mismo modo con ellas.

121. En la fig. 59 (a) colocamos á las fuerzas  $a$  y  $c$  obrando sobre superficies levantadas sobre el plano general, con el único objeto de demostrar que no es necesario que las fuerzas obren sobre una superficie plana.


122. También la fig. 59 (a) enseña el modo de encontrar la resultante de fuerzas

paralelas no coplanas, aunque no da todavía la verdadera posición relativa de las fuerzas y de su resultante, porque están dibujadas en una especie de perspectiva, y por tanto todas las partes no están sometidas á escala. La verdadera posición relativa puede, por supuesto, representarse en un plano, por las cinco crucecitas  $a, b, c, i, k$ , fig. 59 (b), que corresponden á los puntos en que las fuerzas



(a)

Fig. 59.



(b)

y la resultante cortan el plano supuesto. Pero ahora es imposible representar las fuerzas mismas por líneas; debe representárselas por números como se ha hecho aquí. Entonces es muy fácil encontrar, como antes, la posición de la resultante.

123. Si existen también fuerzas que obran en dirección opuesta, como  $d$  y  $e$ , fig. 59 (a), encuéntrase su resultante separadamente.

Así se obtienen, finalmente, dos resultantes de sentido opuesto. Estas resultantes pueden ser iguales ó desiguales, colineales ó no. Si no son colineales, véase § 84, y *Pares*, §§ 155, etc.

124. **Método por proyecciones**, fig. 60. Encuéntrase, primero, las proyecciones  $a', b', c'$  de las fuerzas  $a, b, c$  sobre un plano cualquiera  $xy$  paralelo á ellas, y luego sus proyecciones  $a'', b'', c''$  sobre un segundo plano  $xz$ , paralelo á ellas y normal al primero. Encuéntrase la posición de la resultante  $R'$  de  $a', b', c'$  en el plano  $xy$  y la  $R''$  de  $a'', b'', c''$  en el plano  $xz$ . Ahora, como las líneas  $a', b', c'$ , y




Fig. 60.

$a', b', c''$  son proyecciones de las fuerzas  $a, b, c$ , así  $R', R''$  son proyecciones de la resultante  $R$  de las fuerzas. La posición de  $R$  está, por tanto, en la intersección de dos planos  $RR'$  y  $RR''$  perpendiculares á los planos  $xy$  y  $xz$ , y colocados sobre las proyecciones  $R', R''$ , de la resultante  $R$ .  $R = a + b + c$ .



## CENTRO DE GRAVEDAD

125. Si un cuerpo, fig. 1\*, ó un sistema de cuerpos, fig. 2, se sostiene sucesivamente en diferentes posiciones, (a) y (b), la resultante de las fuerzas paralelas de la gravedad obrando sobre sus partículas, como lo indican las flechas en la figura, ocupará distintas posiciones con relación á la figura del cuerpo ó sistema. El punto donde todas aquellas líneas se encuentran, se llama el centro de gra-




Fig. 1.

vedad del cuerpo ó sistema. Así, pues, si colocamos un cilindro recto homogéneo verticalmente sobre cualquiera de sus bases, la línea de gravedad coincidirá con el eje del cilindro; pero si luego se acuesta el cilindro sobre su lado, la vertical que pasa por el centro de gravedad dividirá al eje en dos partes iguales en ángulos rectos. De aquí que, en el cilindro, el centro de gravedad se encuentra en el centro del eje.

126. Respecto del centro de gravedad, todos los momentos debidos á la acción de la gravedad están en equilibrio, cualquiera que sea la posición del cuerpo ó sistema. De aquí que, si sobre el cuerpo ó sistema obra sólo la gravedad, y se lo suspende por dicho centro, quedará en equilibrio; es decir, si está en reposo permanecerá así, ó si se le pone en movimiento, haciéndolo girar sobre su centro de gravedad, y luego se le deja, continuará girando indefinidamente, con velocidad angular uniforme. O si se le suspende libremente de cualquier punto, oscilará hasta que el centro de gravedad quede en reposo en la vertical del punto de suspensión.

127. En algunos cuerpos, tales como el cubo, ó otros paralelepípedos, la esfera, etc., el centro de gravedad es también el centro de la masa del cuerpo; pero con frecuencia no es así. En un cuerpo  $ab$ , fig. 2, por ejemplo, con su centro de gravedad en  $G$ , hay más masa (más peso) del lado  $aG$  que del lado  $Gb$ .




Fig. 2.

## Equilibrio estable, inestable é indiferente.

128. Se dice que un cuerpo está en equilibrio estable cuando, como el péndulo, se le tiene suspendido de tal manera, que si se le mueve un poco hacia un lado,

\* Las figs. 1 á 45 que se refieren al centro de gravedad están numeradas independientemente del resto de las series de figuras que se refieren á la Estática.

oscila hasta volver á su primitiva posición, es decir, con su centro de gravedad en la vertical y debajo del punto de suspensión.

**129.** Está en equilibrio inestable, cuando, como en el caso de un huevo parado sobre su punta, se apoya de tal manera que si se le mueve sobre un lado y se le abandona, se separa de la vertical y cae.

**130.** Está en equilibrio indiferente, cuando, como sucede en una piedra de amolar sostenida por su eje horizontal, ó de una esfera que descansa sobre una mesa horizontal, está de tal modo suspendido ó apoyado, que si se le hace girar alrededor de su centro de gravedad y se le abandona, permanecerá en reposo ó con el movimiento angular transmitido.

### Reglas generales.

**131.** Las reglas generales que siguen, (1) á (6), forman la base de las reglas especiales, (7) á (34). Cuando hablamos del centro de gravedad de uno ó más cuerpos, suponemos para más facilidad que son homogéneos, es decir, de la misma densidad en todas sus partes y comparados unos con otros. El centro de gravedad es entonces el mismo que el centro de *figura*, y podemos usar los *volúmenes* en lugar de los *pesos*. Y, extendiendo esta regla á las *superficies* y líneas, usar las *áreas* de las superficies, y, en las líneas, sus *longitudes*.

En todas las reglas y figuras en que tratamos de esta materia, **G** representa el centro de gravedad, excepto cuando se establece otra cosa.

**(1) Dos cuerpos cualesquiera**, fig. 3, en los que se han encontrado los centros de gravedad,  $g$ ,  $g'$  de cada uno por medio de las reglas que se dan á continuación; **G** estará en la línea que une á  $g$  con  $g'$  y

$$gG = gg' \times \frac{\text{peso en } g'}{\text{suma de los pesos } (g + g')}$$

$$g'G = gg' \times \frac{\text{peso en } g}{\text{suma de los pesos } (g + g')}$$




Fig. 3




Fig. 4

**(2) Para cualquier número de cuerpos** como  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , fig. 4, estén sus centros de gravedad en el mismo plano ó no, se procede así: Primero por la regla (1) búsquese el centro de gravedad  $g$ , de dos de ellos como  $a$  y  $b$ . Entonces el centro de gravedad **G** de los tres cuerpos  $a$ ,  $b$ ,  $c$  está en la línea  $gg'$  que une  $g$  con el centro de gravedad  $g'$  de  $c$ ; y

$$gG = gg' \times \frac{\text{peso de } c}{\text{suma de los pesos de } a, b, c}$$

$$g'G = gg' \times \frac{\text{suma de los pesos de } a \text{ y } b}{\text{suma de los pesos de } a, b, c}$$

y así se sigue si hay otros cuerpos.

**(3) En muchos casos un cuerpo complejo** puede suponerse dividido en partes cuyos varios centros de gravedad pueden encontrarse fácilmente.




Fig. 5

Entonces el centro de gravedad del todo puede encontrarse por medio de las

reglas anteriores y las que siguen. Así, en el caso de la fig. 5 podemos encontrar separadamente los centros de gravedad de los dos paralelepípedos y del cilindro situado entre ellos, y en la fig. 6, los centros de gravedad del prisma cuadrado y la pirámide cuadrada (la última por medio de la regla (36); y entonces, conociendo en cualquiera de los dos casos los pesos de las diferentes partes se encuentra su centro común de gravedad como se ha indicado en las reglas (1) y (2).



Fig. 6




Fig. 7

(4) Para cualquier cuerpo hueco, ó que contiene uno ó más huecos, fig. 7, búsqese el centro de gravedad  $g'$  de los huecos por medio de las reglas (1) ó (2), y el centro de gravedad  $g$  de la figura entera como si no tuviera hueco.

Entonces  $G$  está en la prolongación de la línea  $gg'$ , y

$$gG = gg' \times \frac{\text{suma de los volúmenes de los huecos}}{\text{volumen del cuerpo entero} - \text{volúmenes de los huecos}}$$

$$g'G = gg' \times \frac{\text{volumen del cuerpo entero}}{\text{volumen del cuerpo entero} - \text{volúmenes de los huecos}}$$

**Advertencia.** Por conveniencia hemos mostrado los diferentes centros de gravedad  $g$ ,  $g'$ ,  $G$ , sobre la superficie de la figura. En el sólido real (que se supone que sea homogéneo) estarán en el centro de su espesor debajo de las posiciones indicadas en la figura.

(5) En cualquiera línea, figura ó cuerpo, ó en cualquier sistema de líneas, figuras ó cuerpos, cualquier plano que pase por el centro de gravedad se llama un « **plano de gravedad** » \* para dicha línea ó sistema de líneas, etc. La intersección de dos planos de gravedad se llama « **línea de gravedad** ». El centro de gravedad es: (1.º) la intersección de dos líneas de gravedad; (2.º) la intersección de tres planos de gravedad, ó (3.º) la intersección de un plano de gravedad con una línea de gravedad que no está contenida en dicho plano.

Si una figura ó cuerpo tiene un eje ó plano de **simetría**, es decir (una línea ó plano que lo divida en dos partes equivalentes y semejantes), dicho eje ó plano es una línea ó plano de gravedad. Si una figura ó cuerpo homogéneo tiene un punto central, dicho punto es el centro de gravedad. (N. del T. — El texto dice así: « Si una figura ó cuerpo tiene un punto central, dicho punto es el centro de gravedad »; pero esto no es cierto sino cuando el cuerpo es homogéneo, por eso hemos agregado al traducir la frase *homogéneo* como condición.)

En la fig. 1, la cuerda representa una línea de gravedad y cualquier plano con el cual coincida la cuerda es un plano de gravedad. Así  $G$  puede encontrarse fácilmente, sobre todo en el caso de un cuerpo chato que permita colgarlo de una cuerda atada alternativamente por diferentes ángulos, ó sosteniéndolo en equilibrio en dos ó más posiciones sobre el filo de un cuchillo y buscando á  $G$  por medio de la intersección de las líneas ó planos de gravedad encontrados así.

(6) El « **método gráfico** » de buscar la resultante de fuerzas paralelas puede usarse con ventaja para buscar el centro de gravedad de un cuerpo ó figura compuesta, ó de un sistema de cuerpos ó figuras cuando son conocidos los centros de gravedad de las diferentes partes.

Así, en la fig. 8, supongamos que  $a$ ,  $b$ ,  $c$  representen tres figuras ó cuerpos cuyos centros de gravedad están en un plano. Trácese líneas verticales por dichos centros y fórmese el polígono de las fuerzas  $zabc$ , fig. 9, haciendo las líneas  $za$ ,  $ab$ , etc., proporcionales á los pesos de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ; y trácese de cualquier punto conveniente  $O$ , líneas radiales  $Oz$ ,  $Ob$ , etc. En la fig. 8 trácese  $ma$ ,  $mb$ ,  $nc$ ,  $pd$ , paralelas respec-


\* N. del T. — No se usa en español esta frase ni la que sigue *línea de gravedad*, sin embargo las adoptamos porque son útiles y abrevian explicaciones.





tivamente á  $Ox$ ,  $Oa$ ,  $Ob$ ,  $Oc$ . Entonces una línea vertical  $iG$ , trazada por la intersección  $i$  de  $mh$  y  $pk$ , es una línea de gravedad del sistema ó figura. Si el cuerpo ó figura es *simétrico* como la sección transversal en forma de T de un carril ó de una viga en I, el eje de simetría que divide la figura en dos partes iguales y semejantes es también una línea de gravedad, y su intersección con la línea  $iG$  ya encontrada es el centro de gravedad  $G$  que se busca. En dichos casos es casi siempre más conveniente trazar las líneas á través de los diferentes centros de gravedad *perpendiculares* á los ejes de simetría, de modo que la línea de gravedad encontrada sea también perpendicular á ellos.

Pero si, como en la fig. 8, el cuerpo ó figura, etc., no es simétrico, debemos buscar una segunda línea de gravedad cuya intersección con la primera dé el centro de gravedad  $G$ . Para hacer esto repítase el procedimiento trazando otro juego de líneas paralelas á través de los diferentes centros de gravedad, fig. 8. Será más conveniente trazarlas horizontalmente ó en ángulo recto á las ya trazadas, como suponemos que se hace en las siguientes instrucciones.

Trácese entonces un segundo polígono funicular  $m'n'p'i'$ , fig. 8, haciendo las líneas  $m'n'$ , etc., *perpendiculares* (en lugar de paralelas) á las líneas radiales  $Ox$ , etc., fig. 9; y trácese la segunda línea de gravedad  $i'G$  perpendicular á la primera. Entonces  $G$  está en la intersección de las dos líneas de gravedad.



El dibujo del segundo polígono funicular es á menudo menos sencillo que el del primero, porque en el segundo las líneas paralelas á través de los diferentes centros de gravedad no se suceden necesariamente las unas á las otras en el mismo orden que en el primero. Debemos tener presente en este caso que las dos líneas (como  $n'p'$ ,  $n'm'$ ) que se encuentran en una línea paralela (como  $bn'$ ), perteneciente á cualquier parte dada  $b$  de la figura, debe ser perpendicular respectivamente á las líneas radiales ( $Oa$ ,  $Ob$ ) que encuentran los extremos de la línea  $ab$  que representa esa misma parte.



Las figs. 10 y 11 demuestran la aplicación del mismo procedimiento á una figura irregular compuesta de tres rectángulos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Las letras son las mismas que

en las figs. 8 y 9; pero sucede en la fig. 10 que  $d'$  y  $p'$  del segundo polígono funicular cae sobre el mismo punto.

Si los centros de gravedad de varios cuerpos ó de varias partes del cuerpo, etc., están en más de un plano, debemos buscar sus proyecciones sobre determinados planos y aplicar el procedimiento á sus proyecciones.

### Casos particulares.

132. Casos particulares derivados de las reglas generales (1) á (6).

#### Lineas.

(7) En la línea recta,  $G$  está en la línea y en el medio de su longitud.

(8) Arco circular \*  $ab$ , figs. 12 y 13 (centro del círculo en  $c$ ).  $G$  está en la línea  $cc$  que une el centro del círculo con el medio del arco, y

$$cG = \text{radio } ac \times \frac{\text{cuerda } ab}{\text{longitud del arco } ab}$$




Fig. 12




Fig. 13

(8a) Si el arco es una semicircunferencia, \*

$$cG = \text{radio } ac \times \frac{2}{\pi} = \text{radio } ac \times .6366.$$

(8b) Reglas aproximadas para encontrar la distancia  $sG$ , fig. 12, de la cuerda al centro de gravedad.

Si la flecha  $so = .01$  de la cuerda  $ab$ ;  $sG = .666 \times so$

— = .10	— = .665 × so
— = .15	— = .663 × so
— = .20	— = .660 × so
— = .25	— = .657 × so
— = .30	— = .653 × so
— = .35	— = .649 × so
— = .40	— = .645 × so
— = .45	— = .641 × so
— = .50	— = .637 × so

(9) Para un triángulo  $abc$ , fig. 14, el centro de gravedad  $G$  de sus tres lados \* es el centro del círculo inscrito en un triángulo, cuyos ángulos están en los centros de los lados del triángulo dado.




Fig. 14

(10) Para un paralelogramo (cuadrado, rectángulo, rombo ó romboide) el centro de gravedad de los cuatro lados \* está en la intersección de las diagonales.

\* Estamos tratando ahora solamente de líneas, no de las superficies encerradas por ellas. Respecto á superficies, véanse las Reglas (13), etc., etc.

(11) En el caso de un **círculo**, **elipse** ó **polígono regular**, el centro de gravedad de la circunferencia ó perímetro \* es el centro de la figura.

(12) Para un **prisma regular recto** ó **oblicuo** y **pirámide regular recta** ó un **tronco de pirámide**, el centro de gravedad de sus aristas \* es el centro de los ejes. En el **prisma** la posición de **G** no se afecta porque incluyamos ó no los lados de los dos polígonos que forman las bases.

(12a) **Cicloide** \*. Véase pág. 204.

### Superficies.

#### A. Superficies planas.

Tratemos ahora de los centros de gravedad de las **superficies planas** que pueden ser consideradas como cuerpos chatos infinitamente delgados. Las reglas para las superficies pueden también usarse para cuerpos chatos, no obstante que en éstos el centro de gravedad está en el medio del espesor inmediatamente bajo los puntos encontrados por las reglas establecidas para las superficies.

(13) **Paralelogramos** (cuadrado, rectángulo, rombo ó romboide), **círculo**, **elipse** ó **polígono regular**. **G** está en el centro de la figura, ó en la intersección de dos diámetros cualesquiera, ó en el centro de cualquier diámetro. En un **paralelogramo**, **G** está en la intersección de las dos diagonales.

(14) **Triángulo**, fig. 15. **G** está en la intersección de líneas (como *ae* y *cd*) trazadas desde dos ángulos cualesquiera *a*, *c*, á los centros *e*, *d*, de los lados *bc*, *ab*, respectivamente opuestos á dichos ángulos. Dichas líneas se llaman « líneas medias ».

$eG = \frac{1}{3} ae$ ;  $dG = \frac{1}{3} cd$ ;  $fG = \frac{1}{3} bf$  (siendo *f* el centro de *ac*).




Fig. 15.




Fig. 16

(14a) Fig. 15. O en cualquiera de los dos lados (como *ab*), desde cualquier ángulo *a* hágase  $ao = \frac{1}{3} ab$ . Trácese *op* paralela al otro lado *ac*. Tómese  $oG = \frac{1}{3} op$ , y **G** estará en la intersección de *op* con cualquier línea media como *ae*, etc., etc.

(14b) Fig. 16. Si *aa'*, *bb'*, *cc'*, *GG'* son las distancias de los tres vértices y de **G** á cualquier línea recta ó plano *a'e'*, se tendrá que :

$$GG' = \frac{1}{3} (aa' + bb' + cc').$$

Esto nos da la posición de la línea de gravedad *GG''*. De la misma manera buscamos la distancia *GG''* de **G** á cualquiera segunda línea ó plano *b''e''*. Esto nos da la posición de una segunda línea de gravedad *GG'*. **G** está entonces en la intersección de *GG'* y *GG''*.

(14c) Fig. 17. La distancia *Gn* de **G** á cualquier lado en cualquiera dirección




Fig. 17

como *ae* (prolongado si es necesario) es  $= \frac{1}{3}$  de la distancia *n'b* medida en una dirección paralela desde el mismo lado al ángulo opuesto *b*.

\* Véase nota página anterior.



Se deduce de esto que la distancia más corta,  $Gc$ , de  $G$  á cualquier lado (como  $ac$ ) es  $= \frac{1}{3}$  de la distancia más corta  $o'b$ , del mismo lado á su ángulo opuesto  $b$ .

Se deduce también que  $pG$  es  $= \frac{1}{3}$   $pb$  como en la Regla (14).

(15) **Trapezio ó trapezoide**, fig. 18. Para el trapezoide, véase también la Regla (16). Trácese las dos diagonales  $ac$ ,  $bd$ . Divídase cualquiera de las dos como  $ac$ , en dos partes iguales,  $am$ ,  $cm$ . Del punto  $b$  en  $bd$  hágase  $bn=dm$  (ó de  $d$  hágase  $dn=bs$ ). Unáse  $mn$ .  $G$  estará en  $mn$ , y se tendrá

$mG = \frac{1}{2} mn$ . ( $G$  es el centro de gravedad del triángulo  $acn$ .)




Fig. 18




Fig. 19

(15a) Fig. 19. O, de otro modo, búsquese primero los centros de gravedad  $m$  y  $n$  de los dos triángulos  $cdb$  y  $adb$  en los cuales está dividido el trapezio por una de sus diagonales  $bd$ . Unáse  $mn$ . Búsquese los centros de gravedad  $o$  y  $p$  de los dos triángulos  $dac$  y  $bac$ , en los que está dividido el trapezio por su otra diagonal  $ac$ . Unáse  $op$ . Entonces  $G$  estará en la intersección de  $mn$  con  $op$ .

(16) **Trapezoide solamente**, fig. 20.  $G$  está en la línea  $ef$  que une los centros  $e$ ,  $f$  de los lados paralelos  $ab$ ,  $cd$ . Para buscar su posición en dicha línea, prónguese cualquiera de los lados paralelos, como  $ab$  en cualquiera dirección, digamos hacia  $i$ ; y hágase  $bi$  igual al lado opuesto  $cd$ . Prónguese entonces dicho lado opuesto  $cd$  en la dirección opuesta haciendo  $dh=ab$ . Unáse  $hi$ . Entonces  $G$  estará en la intersección de  $hi$  con  $ef$ . Y se tendrá que

$$fG = \frac{ef}{3} \times \frac{2ab + cd}{ab + cd}; \quad \text{ó} \quad oG = \frac{en}{3} \times \frac{2ab + cd}{ab + cd}.$$




Fig. 20

(17) **Polígonos regulares**.  $G$  es el centro de figura del polígono.

(17a) **Polígonos irregulares**. Si el polígono se divide en dos partes cualesquiera, por cualquiera diagonal,  $G$  debe estar en la línea de gravedad que une los centros de gravedad de aquellas dos partes. Si dividimos otra vez el polígono entero en otras dos partes por otra diagonal, y unimos los centros de gravedad de esas dos partes,  $G$  estará en la intersección de las dos líneas de gravedad.

(17b) O, de otro modo, podemos dividir el polígono en triángulos buscando el centro de gravedad de cada triángulo por medio de las Reglas (14), etc. y buscar entonces el centro  $G$  por la Regla general (1) (2) ó (6).




Fig. 21

(18) **Sector circular**,  $aobc$ , fig. 21. (Centro del círculo en  $c$ .)

$$cG = \frac{2}{3} \text{ radio } ac \times \frac{\text{cuerda } ab}{\text{arco } aob} = \frac{\text{radio}^2 \times \text{cuerda}}{3 \times \text{área}}.$$

Para encontrar la longitud del arco, véanse págs. 186, etc.

(18a) Si el sector es un **sextante** (sexta parte del círculo).

$$eG = \text{radio} \times \frac{2}{\pi} = \text{radio} \times .6366.$$

(18b) Si el sector es un **cuadrante**, fig. 22.

$$eG = \frac{4}{3} \text{radio} \times \frac{\sqrt{2}}{\pi} = \text{radio} \times .6002.$$

$$ex = xG = \frac{4}{3} \text{radio} \times \frac{1}{\pi}.$$

(18c) Si el sector es un **semicírculo**,

$$eG = \frac{4}{3} \text{radio} \times \frac{1}{\pi} = \text{radio} \times .4244.$$

$$= (\text{aproximadamente}) \text{radio} \times \frac{14}{33}.$$




Fig. 22




Fig. 23

(19) **Segmento circular**, *ab*, fig. 23. (Centro de círculo en *c*).

$$eG = \frac{\text{cubo de la cuerda } ab}{12 \times \text{área del segmento}}.$$

(19a) Si el segmento es un **semicírculo**,

$$eG = \frac{4}{3} \text{radio} \times \frac{1}{\pi} = \text{radio} \times .4244$$

$$= (\text{aproximadamente}) \text{radio} \times \frac{14}{33}.$$

(20) **Cicloide**, fig. 24. (Con el vértice en *v*).

$$eG = \frac{7}{12} rL.$$




Fig. 24




Fig. 25

(21) **Parábola**, *abc*, fig. 25. *ac* es la base; *ax*, *cx*, ordenadas; y la altura *b* eje *bx*, abscisa. Centro de gravedad en *G*, en el eje *xb*, y

$$xG = \frac{2}{5} xb.$$

(21a) **Semiparábola**, *abx* ó *cbx*. Centro de gravedad en *G'*, y

$$xG = \frac{2}{5} xb; \quad GG' = \frac{3}{8} ax = \frac{3}{8} cx.$$

(22) **Elipse**, *mnop*, fig. 26. El centro de gravedad, *c*, de toda la elipse, está en el centro de la figura.




Fig. 26

*G* es el centro de gravedad de la cuarta parte de la elipse, *onc*.  
*G'* — — — mitad — — — *nop*.  
*G''* — — — — — — — *mos*.

$$cG' = \frac{4}{3} oc \times \frac{1}{2} = .4244 oc = (\text{aproximadamente}) \frac{14}{33} \times oc.$$

$$cG'' = G'G = \frac{4}{3} cn \times \frac{1}{2} = .4244 cn = (\text{aproximadamente}) \frac{14}{33} cn.$$

(23) **Para cualquier figura plana**, trácese la figura por escala en cartón grueso. Córtese y equilibrese el cartón en dos ó más posiciones sobre la orilla de una mesa ó en el filo de un cuchillo; márchese en ella las diferentes posiciones de las líneas de sostén. Donde se intersecten éstas es el centro de gravedad. Se necesita, por supuesto, mucho cuidado para obtener resultados muy exactos por medio de este método. Antes de balancear el cartón, sus bordes superiores deben ser divididos en pequeñas partes iguales. De otra manera sería difícil fijar las posiciones de las líneas de sostén. El papel sobre el cual se prepara la figura debe ser suficientemente rígido para que la figura no se doble cuando se la sostiene en el filo del cuchillo. Véase Regla (5).

### B. Superficies de sólidos\*.

(24) En la superficie curva \* de la esfera ó esferoide (ó elipsoide), *G* está en el centro de la figura.

(25) En la superficie curva \* de cualquier zona esférica, ó segmento esférico, hemisferio, etc., fig. 27, *G* es el centro del eje ó altura, *oa* †.

En el hemisferio  $oG = \frac{1}{2}$  radio †.




Fig. 27

(26) En el **prisma recto** ó oblicuo cuyos extremos son ó figuras regulares, ó paralelogramos (esto incluye el **cubo** y otros **paralelepípedos**); y en el **cilindro recto** ó oblicuo (circular ó elíptico), el centro *G* de la superficie \* (incluyendo ó excluyendo ambos de los dos extremos paralelos) es el centro del eje ó línea que une los centros de los dos extremos paralelos.

(27) En la superficie curva \* † de un **cono recto**, fig. 28 (circular ó elíptico) ó en las superficies \* † inclinadas de **pirámides rectas regulares**, fig. 29, *G* está en el eje *oa* (línea que une el vértice con el centro de la base); y

$$oG = \frac{1}{3} oa.$$

En un cono **oblicuo** ó **pirámide**, la distancia perpendicular de *G* \* contada desde

\* Tratamos ahora de las superficies de los sólidos y no de sus volúmenes. Para éstos, véanse las Reglas (20), etc.

† Si se han de incluir las bases, véanse las Reglas (1) y (2).






Fig. 28




Fig. 29

la base es una tercera parte de la altura perpendicular como en el cono recto y pirámide; pero no está en los ejes.

(28) Superficies de troncos de pirámides y conos, de bases paralelas, figs. 30 y 31. En las superficies  $\frac{1}{2}$  curvas de los troncos de conos rectos (circulares ó elípticos), ó superficies  $\frac{1}{2}$  inclinadas de troncos de pirámides regulares rectas, G está en el eje *oa* (línea que une los centros de las dos bases paralelas), y

$$oG = \frac{1}{3} oa \times \frac{\text{circunferencia de } o + 2 \text{ circunferencia de } a}{\text{circunferencia de } o + \text{circunferencia de } a}$$



Fig. 30




Fig. 31

En el cono truncado, fig. 30, podemos usar del radio de las dos bases; y en un tronco de pirámide regular, fig. 31, cualquier lado de las bases (como *bc* y *de*) en lugar de las circunferencias.

### Sólidos.

En las Reglas siguientes para determinar el centro de gravedad de los sólidos, el sólido se supone *homógeno*, es decir, de densidad uniforme en todas sus partes, de modo que el centro de gravedad es el centro de figura.

(29) En la esfera y esteroide (ó elipsoide), G es el centro del cuerpo.

(30) En el hemisferio, fig. 32. (Centro de esfera en *c*.) Altura *cT* = radio *cb*. G está en el eje *cT*, y

$$cG = \frac{3}{8} cT = \frac{3}{8} \text{ radio } cb.$$

(31) En el sector esférico, fig. 33. (Centro de esfera en *c*.)

$$cG = \frac{3}{4} \left( \text{radio } cb - \frac{h}{2} \right).$$




Fig. 32.




Fig. 33.




Fig. 34.

\*  $\frac{1}{2}$  Véanse estas notas al pie de la página anterior.

(32) **Segmento esférico**  $ambT$ , fig. 34. Centro de esfera en  $e$ . Centro de la base en  $m$ . Altura del segmento ó flecha  $= mT = h$ .  $G$  está en el eje  $mT$ , y

$$eG = \frac{3}{4} \times \frac{(2 \text{ radios } eb \text{ de la esfera} - \text{altura, } h)^2}{3 \text{ radios } eb \text{ de la esfera} - \text{altura, } h}$$

$$mG = \frac{\text{altura, } h}{2} \times \frac{2 (\text{radios } mb \text{ de la base})^2 + (\text{altura, } h)^2}{3 (\text{radios } mb \text{ de la base})^2 + (\text{altura, } h)^2}$$

$$= \frac{\text{altura, } h}{4} \times \frac{4 \times \text{radio } eb \text{ de la esfera} - \text{altura, } h}{3 \times \text{radio } eb \text{ de la esfera} - \text{altura, } h}$$




Fig. 35

(33) **Zona esférica**, fig. 35.

$$oG = \frac{of}{2} \times \frac{2 (\text{radio } ob \text{ de la base inferior})^2 + 4 (\text{radio } oe \text{ de la base sup})^2 + (\text{altura, } of)^2}{3 \text{ radio } ob \text{ de la base inf})^2 + 3 (\text{radio } oe \text{ de la base sup})^2 + (\text{altura, } of)^2}$$

(34) **Prismas regulares ó irregulares, rectos ó oblicuos** (incluyendo el cubo y otros **paralelepípedos**, y **cilindros** circulares ó elípticos, etc., regulares ó irregulares, rectos ó oblicuos.  $G$  es el centro de los ejes que une los centros de gravedad de las dos bases.

(34a) En un cilindro ó prisma de muy poca altura, tal como una plancha de hierro, etc., búsquese el centro de gravedad de su **superficie**. El centro de gravedad del cuerpo está en el medio de su espesor, debajo del punto encontrado.

(35) **Uña de un cilindro**, circular ó elíptico (cuando uno de los ejes de la elipse coincide con el plano secante oblicuo), recto ó oblicuo, figs. 36 y 37.

Fig. 36





Fig. 37

Sea  $OT$  el eje (que une los centros de gravedad de las bases), y  $XN$  una línea trazada paralela al eje en el plano  $ABCD$ , que pasa por el eje y por los puntos superiores ó inferiores  $C$  y  $D$  del plano secante oblicuo. La posición de  $G$  en el plano  $ABCD$  se encuentra así:

$$OX = \frac{OB}{4} \times \frac{a}{2h + a};$$

$$XG = \frac{XN}{2} = \frac{1}{4} \left( 2h + a + \frac{1}{4} \frac{a^2}{2h + a} \right).$$

(35a) Figs. 38 y 39. Si el plano oblicuo  $CD$  encuentra la base  $AB$ , en  $A$ , del modo que  $h=0$ , mientras  $CD$  permanece siendo una elipse ó círculo completo, éstas se transforman en

$$OX = \frac{OB}{4}; XG = \frac{XN}{2} = \frac{5}{16} a.$$




Fig. 38




Fig. 39

(36) Conos, figs. 40 y 41, circulares, elípticos, etc., rectos u oblicuos; ó pirámides, regulares ó irregulares, rectas u oblicuas. El centro de gravedad  $G$  está en el eje  $OT$ , trazado del vértice  $O$  al centro de gravedad  $O$  de la base, y

$$OG = \frac{OT}{4}.$$



Fig. 40




Fig. 41

(37) Tronco de cono, figs. 42 y 43, circular ó elíptico, recto u oblicuo ó tronco de pirámide, regular ó irregular, recta u oblicua; de bases  $AB$ ,  $CD$  paralelas.

Ilámese el área de la base grande  $A$ , y el de la pequeña  $a$ ; y  $h$  la altura  $OZ$  del tronco, medida á lo largo de su eje. Entonces




Fig. 42




Fig. 43

$G$  está en el eje  $OZ$  que une los centros de gravedad  $O$  y  $Z$  de las dos bases; y su distancia desde la base  $AB$ , medida á lo largo del eje,

$$OG = \frac{h}{4} \times \frac{A + 2\sqrt{As} + sa}{A + \sqrt{As} + a}.$$

(37a) En un tronco de cono circular, recto u oblicuo, de bases paralelas, tenemos:

$$OG = \frac{h}{4} \times \frac{R^3 + 2Rr + 3r^2}{R^3 + Rr + r^2},$$

en que  $R$  y  $r$  son los radios de las bases inferior y superior respectivamente.

(38) Fig. 44 y 45. Tronco de cono,  $ABCD$ , circular, elíptico, etc., recto u oblicuo; ó tronco de pirámide regular ó irregular, recta u oblicua, de bases paralelas ó no. Por la Regla (36) búsquese el centro de gravedad  $N$  de la pirámide total (ó del cono, según el caso)  $ABT$ , cuyo tronco forma la parte inferior; y el centro de gravedad  $S$  de la pirámide ó cono menor  $DCT$ . Búsquese también el volumen de cada uno; así:



El volumen de una pirámide ó cono =  $\frac{\text{área de base} \times \text{altura perpendicular}}{3}$

r

volumen del tronco ABCD =  $\frac{\text{volumen de la pirámide entera} - \text{volumen de la pequeña DCT.}}{\text{ó cono ABT}}$




Fig. 44




Fig. 45

El centro de gravedad  $G$  del tronco ABCD está entonces en la prolongación de la línea SN; y

$$NG = \frac{SN \times \text{volumen de la pequeña pirámide ó cono DCT}}{\text{volumen del tronco ABCD}}$$

(39) **Paraboloide.**  $G$  está en el eje y á un tercio de su longitud desde la base.

## LÍNEA DE PRESIÓN CENTROS DE FUERZAS Ó DE PRESIÓN

### Posición de la resultante.

133. En los §§ 133 á 154 discutiremos la posición de la resultante, ó línea de presión de un sistema de fuerzas paralelas, obrando contra una superficie. Para los cambios en esa posición, dentro de una construcción, debidos á la acción de fuerzas no paralelas, véanse *Arco*, *Presas*, etc., §§ 251, etc.

134. En un sistema de fuerzas paralelas, que obren contra una superficie, la línea de presión es la posición de la resultante de las fuerzas; y el centro de las fuerzas ó centro de presión es el punto en que la línea de presión corta aquella superficie, contra la cual obran las fuerzas.

135. Si se toman las longitudes de las líneas que representan las fuerzas, como representando pesos equivalentes, y en una escala dada, la posición de la línea de presión es la que pasa por el centro de gravedad correspondiente á esos pesos. Véase n.º 5, § 131.

136. Así pues, en la fig. 55 (a), § 117, si las 3 fuerzas  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , se toman como pesos representados en una escala por las flechas  $a$ ,  $b$  y  $c$  respectivamente, entonces la resultante  $R$  de las 3 fuerzas ocupa la posición de la línea de gravedad de los 3 pesos.

137. Digamos más: en una masa de arena, fig. 61\*, con una superficie irregular



Fig. 61.

podemos suponer que la masa está formada por innumerables columnas de arena

\* Siguiendo la fig. 50, de las fuerzas paralelas, § 124. Desde la fig. 1 hasta la 45 que tratan del centro de gravedad, están numeradas independientemente del resto de las series de figuras que se refieren á la Estática.

verticales de diferentes alturas y ejerciendo presiones proporcionales á esas alturas. Aquí, también la línea de presión es la línea vertical de gravedad de la masa, y el centro de presión contra la base de la caja es el punto donde dicha línea de presión encuentra á esa base.

138. Aunque generalmente consideramos las fuerzas que obran contra superficies, de manera que las líneas que las representan forman un sólido, y no meramente una superficie, sin embargo en la mayoría de los casos que ocurren en ingeniería civil, podemos por conveniencia considerar las fuerzas como concentradas en un solo plano, y por tanto como obrando simplemente contra una línea.

139. Así, en el caso de un arco, que ejerce presión contra el arranque, la presión está generalmente distribuida sobre la superficie de apoyo, ó sobre una parte considerable de ella; pero podemos, por conveniencia considerarla como concentrada en un solo plano, situado en el medio y paralelo á las dos caras del arco.

140. De manera análoga en el caso de la presión del agua, contra la parte posterior de una presa (ó compuerta, ó contra una pequeña sección de ella, que se extienda desde la superficie del agua hasta el fondo, ó hasta cualquiera profundidad), el agua, por supuesto, ejerce presión sobre la totalidad de la superficie de tal sección; pero podemos, por conveniencia, considerar que la presión está concentrada en un plano vertical normal á la parte posterior de la presa y que la encuentra en el eje vertical de la sección supuesta.

141. Acabamos de ver (§§ 138 á 140) que, cuando un sistema de presiones paralelas obra contra una superficie, se puede frecuentemente suponer que obran en un plano contra una sola línea; á saber: la intersección de ese plano con la superficie. También sucede, comúnmente, que tales fuerzas están de tal manera distribuidas á lo largo de esa línea, que las líneas que representan las fuerzas, son ó de longitud igual ó de longitudes que aumentan uniformemente desde un extremo de la línea hasta el otro.

142. Así pues, en el caso de que el agua repose sobre una superficie horizontal, fig. 62, la presión está distribuida uniformemente, y el diagrama, fig. (b), que




Fig. 62.

representa las presiones, es un rectángulo, limitado por una línea horizontal, y su centro de la gravedad  $G$ , está en el centro de la figura. De aquí que el centro de presión  $c$  se halle en el centro de la línea  $ab$ , en  $l$ .

Aquella presión,  $p$ , es uniforme, y  $R = pl$ .

143. Pero cuando el agua ejerce presión horizontalmente contra una superficie vertical ó inclinada,  $ab$ , fig. 63, la presión aumenta uniformemente desde  $a$  en la superficie del agua  $b$ , hasta un máximo en el fondo  $a$ ; y las presiones horizontales están representadas, en la fig. (b), por las ordenadas del triángulo  $b'a'd$ .




Fig. 63.

Puesto que la resultante pasa por el centro de gravedad,  $G$ , del triángulo, e centro de presión,  $c$ , está á tal profundidad, que  $ac = \frac{1}{2} ab$ , y  $c'a' = \frac{1}{2} A$ . Véase la regla (14 c) del capítulo Centro de Gravedad.

Aquí la presión media horizontal  $p$ , es la mitad de la presión horizontal máxima en  $a$ , y la presión horizontal total  $= p h$ .

144. Si de nuevo consideramos sólo las presiones del agua contra cierta parte,  $ab$ , fig. 64, de la superficie posterior de una presa, el diagrama, fig. (b), que representa las presiones horiz, se convierte en un trapezoido, compuesto de un paralelogramo




Fig. 64.

$b$  y de un triángulo  $b a' d$ , con sus centros de gravedad respectivamente en  $g$  y  $g'$ ; y el centro de presión  $e$ , sobre  $ab$ , está frente a su centro de gravedad común (centro de gravedad del trapezoido)  $G$ . Si  $h$  es la profundidad vertical de la porción considerada, entonces

$$a'e' = \frac{h}{3} \times \frac{2b'e + a'f}{b'e + a'f}.$$

Véase Regla 16 de capítulo Centro de Gravedad. Véase también el Centro de presión, en el capítulo de Hidrostática.

#### Distribución de la presión.

145. A la inversa, si dos superficies, como las de una junta de mampostería, se hallan en un contacto tal que la presión esté regularmente distribuida, ó pueda considerarse así, y si se conoce la posición de la resultante, puede trazarse la figura rectilínea que representa la distribución de la presión, por medio de los principios que acabamos de explicar.

146. En las figuras 65 á 68 inclusive, supongamos

$o$  = al centro de la unión  $ab$  de las dos superficies;

$R$  = á la presión total = á la resultante de todas las presiones;

$e$  = al punto de aplicación de la resultante  $R$ ;

$l = ab$  = á la longitud de la unión;

$x = oe$  = á la distancia del centro de presión al centro de la unión;

$y = \frac{l}{2} - x = ae$  = á la distancia del centro de presión al extremo más próximo á la unión;

$p$  = á la presión media  $= \frac{R}{l}$ ;

$p_a$  = á la presión máxima;

$p_b$  = á la presión mínima.

Los §§ 147 á 154 se aplican igualmente si la superficie es horizontal, vertical ó inclinada, y si las fuerzas son normales ó inclinadas respecto á ella.

147. Si  $x$  no es mayor que  $\frac{l}{6}$ , ó, en cualquier caso, si la unión puede soportar tensión, tan bien como compresión, tenemos:

$$\text{presión máxima} = p_a = p \left( 1 + \frac{6x}{l} \right);$$

$$\text{presión mínima} = p_b = p \left( 1 - \frac{6x}{l} \right);$$

Si  $x$  excede á  $\frac{l}{6}$ , y si la unión no puede resistir tensión, véanse §§ 151, 152, 154.

148. Demostración. En la fig. 66, en que el paralelogramo  $a'd$  representa la presión total  $R$  como si estuviera distribuida uniformemente á lo largo de  $l$ , vemos



que el momento de  $R$ , respecto de  $o$ , que cambia el paralelogramo  $a'd$  en el trapecioide  $a'b'nm$ , es equivalente á un par (véase *Pares*, §§ 155, etc.) compuesto de




Fig. 65.




Fig. 66 (repetida).

dos fuerzas, á saber: una presión,  $f$  (no mostrada), distribuida sobre  $oa$  y representada por el triángulo sombreado á la izquierda, y una tensión,  $-f$ , ó disminución de presión, distribuida sobre  $ob$  y representada por el triángulo á la derecha. Las fuerzas,  $f$  y  $-f$ , obran por los centros de gravedad de estos dos triángulos, respectivamente; y la distancia de cada uno de estos centros de gravedad al centro,  $o$ , de la unión, medida paralelamente á la unión, es  $= \frac{2}{3} \times \frac{l}{2}$ . De aquí que la distancia entre los dos centros de gravedad, medida paralela á la unión, es  $= \frac{2l}{3}$ .

Supongamos que  $x$  sea la excentricidad,  $eo$ , de  $R$ , medida á lo largo de la unión, y supongamos que  $Aa$  y  $Ac$  (que no figura) sean las palancas de  $R$  y del par, respecto al centro  $o$ , de la unión. Entonces, puesto que  $R$  es paralelo á  $f$ , y  $-f$ ,  $Aa = Ac$  y  $x = l$ , tenemos

$$Aa : Ac = x : \frac{2l}{3}.$$

Si  $R$  es normal á la unión, entonces:  $Aa = x$ ; y  $Ac = \frac{2l}{3}$ .

Ahora 
$$f = \frac{\text{momento de } R}{\text{palanca del par}} = \frac{R \times Aa}{Ac}.$$

Por consiguiente, 
$$f = \frac{R \cdot x}{\frac{2l}{3}} = \frac{R}{l} \times \frac{3x}{2} = p \times \frac{3x}{2}.$$

La presión adicional, media, sobre  $oa$  (ó tensión media sobre  $ob$ ) es  $= \frac{f}{\frac{1}{2}l}$  y la correspondiente presión máxima adicional es

$$f_m = 2 \frac{f}{\frac{1}{2}l} = \frac{4}{l} f = \frac{4}{l} p \frac{3x}{2} = p \frac{6x}{l}.$$

$$\text{Ahora } p_a = p + f_m = p + p \frac{6x}{l} = p \left(1 + \frac{6x}{l}\right)$$

$$\text{y } p_b = p - f_m = p - p \frac{6x}{l} = p \left(1 - \frac{6x}{l}\right).$$

149. Si, como sucede en la fig. 65, el centro de presión,  $c$ , se halla en el centro,  $o$ , de la superficie, tenemos  $eo = oc = \text{cero}$ , y la presión,  $R$ , está uniformemente distribuida sobre la superficie.

**150. La tercera media.** Si, como en la fig. 67,  $x = \frac{l}{6}$ , es decir, si la resultante,  $R$ , de todas las fuerzas, corta la superficie en la arista de la tercera media de esa superficie, entonces  $p_a = 2p$ ; y  $p_b = 0$ . Véanse §§ 143 y 148.

**151.** Cuando, como en la fig. 68 (a),  $x$  excede  $\frac{l}{6}$ , es decir, cuando el centro de presión,  $c$ , cae más allá de la tercera media de la superficie de presión, una parte,  $sb$ , de la superficie, se halla en tensión, siendo la tensión máxima,  $p_b$ , fig. 68 (b),  $= p \left(1 - \frac{6x}{l}\right)$  como se ve arriba; la presión máxima  $= p \left(1 + \frac{6x}{l}\right)$ , y la presión total sobre  $as = \frac{p_a \times as}{2} = R$  más la tensión en  $sb$ ; pero si, como generalmente sucede en la mampostería, no son capaces las superficies de resistir tensión, la presión total,  $R$ , está simplemente concentrada sobre una porción  $av$ , fig. 68 (c), de la superficie siendo  $av = 3y$ .

Entonces la presión media sobre  $av = \frac{R}{av} = \frac{R}{3y}$ :

$$p_a = 2 \frac{R}{3y} = 2 \frac{pl}{3y}$$




Fig. 67.





Fig. 68.

**152.** Por tanto, en una unión que no pueda soportar tensión, fig. 68 (c),  $P = 2 \frac{R}{3y}$  es el esfuerzo máximo permitido, la distancia  $ac$ , del centro de presión, al extremo más próximo de la unión, no debe ser menor de  $y = \frac{2R}{3p_a}$ .

153. Si la unión es capaz de resistir tensión, fig. 68 (b), sustituimos, en la ecuación,  $p_a = p \left( 1 + \frac{6x}{l} \right)$ , el valor de  $x = \frac{l}{2} - y$ , y, despejando  $y$ , tenemos:

$$y = \frac{2}{3}l - \frac{p_a l}{6p}.$$

154. Los diagramas de influencias, fig. 69 (véanse §§ 339, etc., y Armaduras §§ 79, etc.), muestran los cambios en las presiones máxima y mínima,  $p_a$  y  $p$  cuando el centro de presión,  $c$ , retrocede del centro de la unión  $o$ . Los diagramas están contruidos para una presión media,  $p$ , de 1. Si las superficies de la unión pue-



Valores de  $x = oc$  = distancia del centro de la unión al centro de presión.

Fig. 69.

den soportar tensión, toda la arista de unión soporta siempre, ó presión ó tensión; y (véanse líneas punteadas fig. 69) la presión máxima,  $p_a = p \left( 1 + \frac{6x}{l} \right)$ , véase § 146, aumenta proporcionalmente con  $x$ ; llegando á ser  $= 4p = \frac{4R}{l}$  cuando  $c$  alcanza el extremo,  $a$ , de la unión, y cuando  $\frac{x}{l} = \frac{1}{2}$ . La tensión máxima,  $p$ , es entonces  $= 2p = \frac{2R}{l}$ . Pero si las superficies no pueden soportar tensión (véanse líneas continuas, fig. 69), el aumento de  $p_a$  es proporcional á  $x$  sólo mientras  $x < \frac{l}{6}$ ; — es decir, mientras la resultante de todas las presiones cae dentro de la tercera media de la base  $ab$ . Excedido ese límite, la presión máxima  $p_a$ , empieza á aumentar más rápidamente que la distancia,  $x$ , de  $c$ , al centro  $o$  de la unión, volviéndose el diagrama una hipérbola rectangular; de manera que, si la resultante pudiera, de hecho, ser aplicada en la arista precisamente de la unión, la presión en aquel punto se volvería infinita.



## PARES

**155. Pares.** Dos fuerzas paralelas iguales,  $p$  y  $q$ , ó  $p'$  y  $q'$ , fig. 70\*, de sentido contrario, se llaman un par. Un par no tiene tendencia á mover el cuerpo†, como un todo en ningun línea recta. En otras palabras: las dos fuerzas, formando un par, no pueden tener resultante. Su única tendencia es hacer al cuerpo girar sobre su centro de gravedad,  $G$ , y en el **plano del par**, es decir, el plano en que están las dos fuerzas. Un cuerpo que tiene un eje fijo puede girar solamente en un plano normal á ese eje.

El verdadero plano de rotación de un cuerpo libre depende de la distribución de la masa en el cuerpo, y no es necesariamente el plano del par.

**156. El momento de un par** es igual al producto de una de las dos fuerzas,  $p$  ó  $q$ , por la distancia,  $d$ , entre las dos fuerzas. Es decir, momento del par  $= p.d = q.d$ .

**157. Representación gráfica de los pares.** Un par,  $M$  ó  $N$ , fig. 70, se indica en intensidad, dirección y sentido, por una línea,  $L$  ó  $L'$  normal al plano del par, colocada de tal manera que, mirando á lo largo de ella hacia aquel plano, el par parece positivo ó que gira de izquierda á derecha, y de tal longitud que represente, en la escala, el momento del par. En la fig. 70, los dos pares  $M$  y  $N$  son de sentido contrario. De aquí que las líneas  $L$  y  $L'$ , que los representan, estén en direcciones opuestas.




Fig. 70.




Fig. 71.

**158. Composición de los pares.** Si las líneas  $L$  y  $L'$ , fig. 71, representan dos pares, de acuerdo con el § 157, la línea  $R$ , que completa el triángulo, representará de la misma manera su resultante ó antirresultante. Trazada como está, con su flecha siguiendo las de los otros dos lados, representa su antirresultante. Para indicar su resultante, la flecha de  $R$ , y la que indica la dirección de la rotación, deben ser invertidas.

**159. Igualdad de los pares.** Dos pares,  $M$  y  $N$ , en el mismo plano, fig. 72 ó fig. 73, ó en planos paralelos, fig. 70, son iguales si sus momentos son iguales, sean, ó no, las fuerzas de uno de los pares iguales ó paralelas á las del otro. En la fig. 73, los dos pares,  $M$  y  $N$ , son de igual sentido; en las figs. 70 y 72, de sentido contrario.

**160.** Puesto que un par no tiene resultante (§ 155), no puede tener antirresultante; es decir, una sola fuerza no puede contrapesar á un par y mantener así



Fig. 72.



Fig. 73.

el equilibrio. (Pero véase § 168.) Para hacer esto se requiere un par igual y con-

\* De las figs. 70 á 75 están dibujadas en perspectiva.

† Véase la nota (\*) del párrafo 1.

trario. De este modo, en la fig. 72, se contrapesa el par  $M$  por el par igual y contrario  $N$ . Si, como en la fig. 72, los dos pares se hallan en un mismo plano, y si encontramos primero la resultante de una de las dos fuerzas no paralelas, como  $p$  y  $p'$ , y luego las de las otras dos,  $q$  y  $q'$ , encontraremos que estas resultantes son iguales y contrarias y que mantienen el equilibrio.

**161. Cualquier par, como  $M$ , fig. 73, puede ser reemplazado por cualquier otro par igual,  $N$ , en el mismo plano ó en un plano paralelo, y de sentido igual.**

**162. Si á una fuerza,  $P$ , fig. 74 (a), agregamos un par,  $M$ , fig. 74 (b), en el mismo plano de la fuerza, podríamos reemplazar el par  $M$ , con un par igual y equivalente,  $N$ , fig. (c), compuesto de las fuerzas,  $-P$  y  $P'$ , cada una  $= P$ , colocando a  $-P$  frente á  $P$ , según está indicado. Entonces  $P$  y  $-P$  se contrapesan, y nos queda sólo  $P'$ , igual y paralela á  $P$ ; y, puesto que  $Pd=M$ , tenemos**



Fig. 74.

$d = \frac{M}{P}$ . En otras palabras, el efecto de agregar el par  $M$ , fig. (b), á la fuerza,  $P$ , no es otro sino desviar la acción de  $P$ , paralela á sí misma á una distancia,  $d$ . Si el par  $M$  es izquierdo, como se ve en la figura,  $P$  será desviada hacia la derecha (mirando en su propia dirección), y viceversa.

**163. A la inversa, la fuerza,  $P$ , fig. (c), es equivalente á la combinación de la fuerza  $P$  y del par  $M$ , fig. (b).**

**164. Por otra parte, teniendo sólo la fuerza  $P'$ , fig. (c), si aplicamos á cierta distancia,  $d$ , de  $P'$ , las dos fuerzas opuestas,  $P$  y  $-P$ , cada una igual y paralela á  $P'$ , así sustituiremos por  $P'$  á la fuerza igual y paralela,  $P$ , y un par  $= Pd=M$ .**

**165. De aquí que también la combinación de la fuerza  $P$  y del par  $M$ , fig. (b), sea equivalente á la combinación de la fuerza  $P$  y del par  $N$ , fig. (c).**

**166. Si el momento del par,  $M$ , fig. (b), ó  $N$ , fig. (c), es igual y contrario al momento de la fuerza  $P$  respecto al centro de gravedad,  $G$ , de un cuerpo, tenemos  $d = \frac{M}{P} = d$  á la distancia de  $P$  á  $G$ . En otras palabras, el efecto de tal par es desviar la fuerza  $P$  paralelamente á sí misma hasta una línea que pase por el centro de gravedad  $G$ .**

**167. Por consiguiente, el efecto de una fuerza,  $P$ , fig. (a), aplicado á un cuerpo á una distancia,  $d$ , de su centro de gravedad,  $G$ , es equivalente al efecto combinado de una fuerza igual y paralela,  $P'$ , fig. (c), aplicada en el centro de gravedad, y un par (como  $M$ , fig. b)  $= Pd$ , y del mismo sentido aplicado á cualquier parte del cuerpo en un plano paralelo á  $P$  y  $P'$ .**

**168. Se verá que aunque (§ 160) ninguna fuerza por sí sola puede equilibrar á un par, sin embargo, si una fuerza,  $P$ , se aplica de tal manera que su momento  $Pd$ , respecto al centro de gravedad,  $G$ , del cuerpo, sea igual y contrario al momento del par, equilibrará la tendencia á rotar, debida al par y la sustituirá con un movimiento de traslación solamente.**

**169. Así, en la fig. 75, donde la fuerza,  $p$ , obra por el centro de gravedad,  $G$ , del cuerpo, supongamos que una fuerza,  $-q$ , igual y contraria á  $q$ , sea apli-**



Fig. 75.

cada en la misma línea que aquélla. Se impedirá entonces la rotación y el cuerpo se moverá \* bajo la acción de  $p$  ( $=$  á la resultante de las tres fuerzas), que obra por el centro de gravedad,  $G$ , del cuerpo. Se impedirá del mismo modo la rota-

\* Véase nota al pie del § 1.

ción si una fuerza menor que  $q$  es aplicada más allá de  $G$ , de lo que se encuentra  $q$ ; ó si una fuerza mayor que  $q$  es aplicada más cerca de  $G$ , de lo que  $q$  se encuentre; siempre que el momento de dicha tercera fuerza respecto á  $G$ , sea igual y contrario al del par  $pq$ . Pero en el primer caso la resultante de las tres fuerzas (que siempre es igual á la tercera fuerza) será menor, y en el segundo caso, mayor que  $p$ .

170. Si á un par se agregara una tercera fuerza, colineal con una de las fuerzas del par, tendríamos el caso de dos fuerzas desiguales y paralelas de sentido contrario. Véase § 112 del capítulo Fuerzas paralelas.

170a. **Momentos de los pares.** Las dos fuerzas iguales y paralelas,  $P$ , y  $P'$ , fig. A, en direcciones opuestas, forman un par que gira como las agujas de un reloj  $= PL = P'L$ , donde  $L = a$  la distancia entre las líneas de acción de las fuerzas. Tomando los momentos de las fuerzas respecto á cualquier punto, digamos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , ó  $D$ , y considerando como positivos los momentos de los pares que se mueven como las agujas de un reloj, tenemos:

$$Pm - P'n = P(m - n) = P's - P'r = P(s - r) \\ = Pt + P'u = P(t + u) = P \times O + P'L = PL = P'L.$$

En otras palabras, mientras que los momentos,  $Pm$ ,  $P'r$ , etc., de las fuerzas son diferentes para distintos puntos,  $A$ ,  $B$ , etc., el momento  $PL = P'L$  del par es el mismo para todos los puntos.




Fig. A.




Fig. B.

Así pues, supongamos que la viga, fig. B, está dividida por una sección vertical en el número 4. Una fuerza descendente obra sobre la porción de la derecha, en la sección 4 = carga = reacción de la izquierda = 20 = 10 = 10; y en el número 6 obra una fuerza ascendente = reacción de la derecha = 10. Estas fuerzas forman un par de tendencia hacia la izquierda (izquierdo) con momento =  $2 \times 10 = 20$ . Obra sobre la porción de la izquierda, en 0, la reacción de la izquierda = 10; en el número 3, la carga = 20; y, en la sección 4, la reacción de la derecha = 10. Combinando las dos reacciones, encontramos su resultante,  $= 10 + 10 = 20$ , en el número 2 (á medio camino entre 0 y 4), formando, con la carga, 20, un par de tendencia hacia la derecha, con momento =  $1 \times 20 = 20$ .

En la sección 5, por un procedimiento análogo, encontraremos pares con momentos = 10, y en la sección 3, pares con momentos = 30. Así pues, aunque el momento de un par es el mismo, cualquiera que sea el punto donde sean tomados los momentos, sin embargo, en una viga bajo cierto sistema de fuerzas arreglado de cierta manera, el momento varía de un punto á otro, porque en ese caso los pares son diferentes.

Como se ve, la tendencia rotatoria, en cualquiera sección, es causada por dos pares iguales y contrarios que obran, respectivamente, sobre los dos segmentos; resulta que la tendencia á rotar está contrariada por los pares iguales y opuestos debidos á las fuerzas internas del material, y que obran en la sección, sobre los dos segmentos respectivamente.

## ROZAMIENTO\*

171. Cuando un cuerpo en bruto descansa sobre otro, las rugosidades y depresiones que forman las asperezas de sus superficies en contacto, se penetran más ó menos, y para resbalar el uno sobre el otro, tenemos que consumir parte

\* « Rozamiento ». Esta palabra para significar el roce ó fricción de una superficie con otra envuelve un error porque implica que debe tener lugar el movimiento necesario al roce ó fricción mientras que encontramos esta resistencia, no sólo durante el movimiento de los cuerpos, sino también antes de que el movimiento tenga lugar. « Resistencias debidas á las asperezas » expresaría mejor el fenómeno.



de la fuerza de rozamiento: ya en *separar* los cuerpos (tal como suspender el de encima) lo suficiente para salvar las asperezas, ya, para destruir algunas, ya para salvar otras.

172. La superficie plana mejor pulida como la  $xy$ , fig. 76, no es (como aparece á la vista) un plano; es de hecho una superficie dentada, como puede verse con un microscopio suficientemente poderoso, de manera que la fuerza  $ab$  en lugar de formar el ángulo aparente  $abx$  con una superficie lisa,  $xy$ , en realidad se descompone en una serie de fuerzas paralelas,  $c, d, e$ , que forman otros ángulos con las superficies,  $mm, nn$ , etc., de aplicación, é inclinadas éstas (á menudo en diversas direcciones) con la superficie general ó media  $xy$ , como está indicado. Entre estas superficies pueden haber algunas como  $mm$ , en ángulo recto con la fuerza aplicada, y la fuerza  $c$  obrará sobre ella en su dirección original, aunque esté aplicada oblicuamente á la aparente superficie,  $xy$ . En el caso de dos fuerzas  $d$  y  $e$ , aplicadas á las superficies  $nn$  y  $ss$ , si la tendencia al resbalamiento es igual en las dos superficies y obran opuestamente entre sí, la resistencia combinada de las dos superficies  $nn, ss$ , es directamente opuesta á las fuerzas, y equivaldrá á la de una sola superficie en ángulo recto con las fuerzas.



Fig. 76.

173. Por supuesto que no se trata de investigar la resistencia exacta, en un caso dado, de cada una de esas microscópicas proyecciones. En vez de esto, se encuentra experimentalmente las resistencias combinadas que todas las proyecciones presentan al resbalamiento, y á aquella resistencia se llama **rozamiento**.

174. El rozamiento siempre tiende á impedir el movimiento relativo de dos cuerpos entre los cuales obra, esto es, el movimiento de uno de los cuerpos con relación al otro, no obstante, tiende igualmente á producir movimiento\* relativo entre cada uno de ellos y un tercer cuerpo ó cuerpo exterior. Así, el rozamiento entre una correa y la polea movida por ella, tiende á impedir el deslizamiento entre ellas; pero tiende así á hacer que ruede la correa sobre la polea en movimiento y pone en movimiento á ésta y á su árbol, con relación al cojinete ó chumacera en la cual gira el árbol. Este movimiento es contrariado por el rozamiento entre el eje y el cojinete, y este frotamiento, á su vez, tiende igualmente á hacer que el cojinete gire con el árbol por reacción y hace que la correa se deslice en la polea giratoria.

175. El frotamiento entre dos cuerpos que se hallan en reposo relativo el uno respecto al otro, se llama **rozamiento estático** ó rozamiento de reposo. El que se ejerce entre dos cuerpos que se encuentran en movimiento relativo, se denomina **rozamiento cinemático**.

176. El rozamiento estático máximo que se ejerce entre dos cuerpos  $U$  y  $L$ , fig. 77 (ó la mayor resistencia producida por el rozamiento á una fuerza cualquiera de resbalamiento estando en reposo), es igual á una fuerza (tal como el peso  $F$ ) que está á punto de hacer que  $U$  comience á resbalar sobre  $L$ \*\*. De manera que el rozamiento, como las otras fuerzas, puede expresarse por pesos, como libras ó kilogramos.

177. Una resistencia no puede exceder á la fuerza á la cual se opone ó resiste\*\*\*. Por consiguiente, si  $F$  es menor que el rozamiento estático máximo existente entre  $U$  y  $L$ , la resistencia al rozamiento realmente ejercida por ellos es también menor.

Cuando  $F$  es = al rozamiento máximo (y  $U$  está, por tanto, á punto de deslizarse),

\* Véase nota (\*) al pie del § 1.

\*\* Despreciamos aquí el rozamiento de la cuerda y la polea y suponemos que toda la fuerza del peso  $F$  se transmite á  $U$  por medio de la cuerda.

\*\*\* Si una fuerza de resistencia excede á la fuerza á que se opone, el exceso ya no es resistencia, sino fuerza motriz.

a resistencia real es = al rozamiento estático. Si  $F$  excede a rozamiento estático máximo, el excedente comunica movimiento á  $U$ .

178. Si á un cuerpo en movimiento se le suprimen ó equilibran en un momento dado todas las fuerzas extrañas ó las resistencias que actúan sobre él, dicho cuerpo se moverá con velocidad uniforme. Por consiguiente, si la fuerza  $F$ , fig. 77, es justamente igual al rozamiento cinemático máximo desarrollado entre  $U$  y  $L$ , la velocidad de ellos será uniforme. Si  $F$  excede á aquél, el exceso *acelerará* la velocidad. Si el rozamiento cinemático máximo excede á  $F$ , el exceso *retardará* la velocidad. Así pues, la **resistencia real debida al rozamiento** que se ejerce entre dos cuerpos en movimiento relativo es = á su **rozamiento cinemático máximo** = á una fuerza (tal como  $F$ ) que pueda conservarles justamente su velocidad uniforme relativa.

179. Por consiguiente, si la superficie horizontal  $S$ , sobre la cual descansa  $L$ , pudiera hacerse completamente lisa, es decir, sin que produzca rozamiento la presión de  $L$  contra el tope  $m$  (la cual siempre sería entonces igual á la resistencia real del rozamiento desarrollada entre  $U$  y  $L$ ), sería también igual á su rozamiento máximo, mientras  $U$  continúe moviéndose sobre  $L$ , y podría ser, por tanto, mayor, menor ó igual á  $F$ ; pero, cuando  $U$  se hallaba en reposo, la presión contra  $m$  era igual á  $F$  y menor (ó á lo sumo =) al rozamiento máximo.

### Coefficiente de rozamiento ó de fricción.

180. Desde luego que ninguna superficie puede hacerse *absolutamente lisa*, alguna separación de los dos cuerpos debe en todo caso tener lugar, á fin de evitar las asperezas que existen. Por consiguiente, el rozamiento se produce siempre más ó menos, según la intensidad de la presión perpendicular que tiende á juntar las superficies.

181. La razón entre el rozamiento máximo, en un caso dado, y la presión perpendicular, se llama **coeficiente de rozamiento** para aquel caso ó

$$[\text{Coeficiente de rozamiento}] = \frac{\text{rozamiento máximo}}{\text{presión perpendicular}}$$

y rozamiento máximo = presión perpendicular  $\times$  coeficiente de rozamiento.

Así, si una fuerza  $F$ , fig. 77, de 10 kg justamente equilibra el frotamiento máximo desarrollado entre  $U$  y  $L$ ; y si el peso de  $U$  (que es la presión perpendicular en este caso, puesto que la superficie entre  $U$  y  $L$  es horizontal) es de 50 kg,

el coeficiente de rozamiento entre  $U$  y  $L$  es entonces =  $\frac{10}{50} = .2$ .




Fig. 77.




Fig. 78.

182. El coeficiente se expresa generalmente en decimales ó por una fracción ordinaria; pero, algunas veces, como en el caso de carros de vías férreas y máquinas, en kg por toneladas (de presión perpendicular), ó por medio del «ángulo de rozamiento ó fricción», en grados y minutos.

183. **Ángulo de rozamiento.** En la fig. 78, sea  $W$  = al peso del cuerpo,  $P$ , su presión normal sobre el plano, y  $S$  = la componente que tiende á hacer resbalar el cuerpo en el plano y hacia abajo. Cuando el ángulo  $\alpha$  es tal, que el cuerpo está á punto de resbalar, se llama ángulo de rozamiento ó de fricción. La fricción  $F$  y la fuerza  $S$  son entonces iguales.

Pero  $\frac{S}{P} = \frac{F}{P} = \frac{A}{B}$  = coeficiente de fricción ó rozamiento =  $\tan \alpha$ , y por tanto,  $= P \tan \alpha = W \cos \alpha \cdot \tan \alpha$ .

184. Sea  $R$ , fig. 79, la resultante de todas las fuerzas que comprimen un cuerpo contra un plano, y  $N$  una normal al plano. Si el ángulo  $i$  entre  $R$  y  $N$  excede al ángulo de rozamiento ( $\alpha$ , fig. 78) entre las dos superficies en contacto, el cuerpo resbalará. Si  $i$  no excede a dicho ángulo, la resultante entera  $R$  se aplicará al plano y en su propia dirección, y no solamente su componente normal  $V$ , como sucedería en el caso en que no hubiera fricción entre las superficies.




Fig. 79.




Fig. 80.

185. Para buscar el coeficiente de rozamiento cinemático, deslícese uno de los cuerpos  $U$ , fig. 80, hacia abajo por un plano inclinado  $AC$ , formado del otro cuerpo y que tenga una inclinación conocida  $ACE$  mayor que el ángulo de rozamiento (§ 183). Anótese la distancia vertical  $AE$  de donde desciende  $U$  al deslizarse por  $AC$  ( $AE = AC \times \sin ACE$ ); también su velocidad real de resbalamiento al llegar a  $C$ . Cálculase la distancia vertical  $AD$  de la cual tendría que descender a lo largo del plano (de  $A$  a  $B$ ) para adquirir aque- a velocidad si no hubiera rozamiento.

$$\left( AD = \frac{\text{velocidad}^2}{\text{el doble de la aceleración de la gravedad } g} \right).$$

Búsquese  $DE (= AE - AD)$  y la distancia horizontal  $EC$  correspondiente a  $AO$  ( $EC = AC \times \cos ACE = \sqrt{AC^2 - AE^2}$ ). Y tenemos entonces :

$$\text{Coeficiente de rozamiento medio al deslizarse de } A \text{ a } C = \frac{DE}{EC},$$

porque si se representa por  $AE$  la fuerza total de resbalamiento consumida (en mover a  $U$  de  $A$  a  $C$  y vencer el frotamiento), entonces  $AD$  representará la parte de  $AE$  gastada en *velocidad*, y  $DE$  la gastada en *rozamiento*, y como  $CE$  representa la presión perpendicular (§ 183),

$$\frac{DE}{EC} = \frac{\text{rozamiento}}{\text{presión perpendicular}} = \text{coeficiente}.$$

186. O búsquese el seno y la tangente de  $ACE$ ; y la distancia  $AC$  (= tiempo<sup>2</sup> en segs  $\times \frac{1}{2} g \times \sin ACE$ ) que recorrería  $U$  en un tiempo dado si no hubiera fricción. Mídase la dist  $AB$ , sobre la que *realmente* resbala en ese tiempo; y encuéntrase  $BC = AC - AB$ . Entonces :

$$\left. \begin{array}{l} \text{coef del rozamiento medio,} \\ \text{resbalando de } A \text{ a } B \end{array} \right\} = \tan DCE = \tan ACE \times \frac{BC}{AC}$$

porque

$$(\text{Primero}) AC : AB : BC = AE : AD : DE$$

la velocidad teórica debida a  
= la fuerza total de resbalamiento : la velocidad real : al retardo por el rozamiento =  
a fuerza total de resbalamiento : la fuerza de resbalamiento empleada en comunicar la velocidad real : el rozamiento a la fuerza de resbalamiento requerida para equilibrar el rozamiento.

Y si  $AE$  es la fuerza total de resbalamiento, entonces  $EC$  es la presión perpendicular, y

$$\frac{DE}{EC} = \text{el coef de rozamiento} = \tan DCE.$$



(Segundo.) Debido á la semejanza de los dos triángulos ABD; ACE tenemos

$$AC:BC = AE:DE = \frac{AE}{EC} : \frac{DE}{EC} = \text{tang ACE} : \text{tang DCE}.$$

187. De 1831 á 1834, el general Arturo Morin \* hizo experimentos con presiones que no excedían de 30 lbs por pulg cuad (2.109 kg por cm cuad) y llegó á las conclusiones siguientes respecto al rozamiento debido al resbalamiento, donde la presión perpendicular es considerablemente menor que la que sería necesaria para gastar apreciablemente las superficies. Estas fueron generalmente y por largo tiempo consideradas como **tres leyes fundamentales del rozamiento.**

1.º El rozamiento máximo entre dos cuerpos es proporcional á la fuerza total y normal que los comprime. Por consiguiente :

2.º Para cualquier presión total perpendicular dada, el coeficiente es independiente del área de las superficies en contacto.

Si sobre un apoyo horizontal colocamos un ladrillo que mida (20×10×5) centímetros, y lo colocamos primero sobre su canto (20×5 cm), y luego sobre su cara (20×10 cm), es claro que ahora doblamos el área de contacto, sin que haya variado la presión total (=al peso del ladrillo); pero si *hemos reducido la presión por cm cuad á la mitad*, puesto que ahora á doble superficie le toca la misma presión. Por consiguiente (permaneciendo el coeficiente de rozamiento prácticamente el mismo), tenemos sólo la mitad del rozamiento por cm cuad. Pero tenemos doble número de cm cuad de contacto, y por tanto el mismo rozamiento total.

Ahora, si aumentamos ó disminuimos el área de contacto sin variar la presión por cm cuad, la presión total variará por supuesto como el área, y el rozamiento total variará en la misma proporción, porque el coeficiente permanece el mismo. Así, si colocamos dos hojas de papel iguales entre las hojas de un libro (teniendo cuidado de no colocarlas entre las mismas dos hojas) y luego apretamos el libro en una prensa de copiar, necesitaremos como el doble de la fuerza para sacar las dos hojas de la que necesitaríamos para sacar una sola de ellas.

3.º Aun cuando el coeficiente del rozamiento *estático* entre dos cuerpos es á menudo mucho mayor que su coeficiente de rozamiento cinemático, sin embargo el coeficiente de rozamiento cinemático es independiente de la velocidad.

Esto se aplica también (aproximadamente) al rozamiento, y por consiguiente a trabajo (en kg por m) que representa el rozamiento vencido en una distancia dada, porque entonces el trabajo (=resistencia×distancia) es independiente de la velocidad. Pero cuando se trata de tiempo dado, como la distancia varía con la velocidad, es claro que el trabajo también varía como la velocidad.

188 (a). Ciertas especies de superficies parece que adhieren mucho mejor sus asperezas cuando están en reposo relativo entre sí, que cuando están en movimiento, aunque éste sea muy lento; y en algunos casos el grado de adherencia parece aumentar con la duración del contacto. De aquí que á menudo hay gran diferencia de intensidad entre el rozamiento en reposo y el rozamiento en movimiento; así el general Morin encontró que en el roble sobre roble, con las fibras en ángulos rectos, la resistencia al resbalamiento estando todavía en reposo y después de haber estado por «algún tiempo en contacto», resultó como un octavo mayor que cuando los pedazos tenían una velocidad relativa de .30 m á 1.50 m por seg.

(b) Pero la experiencia demuestra que hasta un choque muy leve es suficiente para eliminar esta diferencia; y como toda construcción hasta las más pesadas están sujetas á choques eventuales (como un puente cercano á un edificio, ó una colina durante el paso de un tren; ó una gran fábrica por el movimiento de sus máquinas, y en numerosos casos por la acción del viento), es conveniente no contar con el rozamiento para la *estabilidad* de las construcciones, más allá de lo que valga su coeficiente en el caso de *movimiento* de los cuerpos entre sí. Cuando deba considerarse como una resistencia, que debemos vencer con fuerzas, debe considerársele bastante mayor que la que da la tabla.

\* Véanse sus «Fundamental Ideas of Mechanics», traducidas por José Bennet B. Appleton y C., Nueva York, 1860.



**Tabla de frotamiento con movimiento de superficies planas, perfectamente lisas, limpias y secas, las de Morin principalmente. (Continuación.)**

Materias con las cuales se ha experimentado.	Coeficiente de rozamiento ó relación del rozamiento á la presión.	Ángulo de rozamiento	
		Grad. Min	
Piedra caliza dura sobre piedra caliza dura, ambas bien preparadas.....	.38	20	48
Piedra caliza dura sobre piedra caliza blanda, ambas bien preparadas.....	.67	33	50
Piedra caliza blanda sobre piedra caliza dura, ambas bien preparadas.....	.65	33	2
Madera sobre metal generalmente de .2 á .62... término medio	.41	22	18
— muy lisa, sobre metal, generalmente de .25 á .50 término medio.....	.38	20	48
Metal sobre metal muy liso, seco generalmente, de .15 á .22 término medio.....	.18	10	12
Mampostería ordinaria y mampostería de ladrillos secos, generalmente de .6 á .7 término medio.....	.65	33	2
Mampostería ordinaria y mampostería de ladrillos con la mezcla húmeda.....	.47	25	30
Mampostería ordinaria con mampostería de ladrillos con mortero un poco húmedo.....	.74	36	30
Mampostería sobre arcilla seca.....	.51	27	00
— — — — — húmeda.....	.33	18	15
Mármol aserrado, sobre el mismo, ambos secos. (Por el autor)*.....	.4	21	9
Mármol aserrado, sobre el mismo, ambos húmedos (Por el autor)*.....	.55	28	50
Mármol aserrado, sobre pino blanco, perfectamente seco y aplanado (Por el autor)*.....	.45	24	14
Mármol aserrado, sobre pino blanco, plano y húmedo. (Por el autor)*.....	.6	31	00
Mármol bruñido sobre pino blanco, perfectamente seco y aplanado. (Por el autor)*.....	.26	14	35
Pino blanco, perfectamente seco; aplanado; sobre el mismo; todas las fibras paralelas al movimiento.....	.4	21	48
Pino blanco húmedo, aplanado; sobre el mismo.....	.6	31	00

**189.** Experiencias recientes, con mucho mayores variaciones de presión y velocidad y con aparatos más delicados para apreciar ligeros cambios en el coeficiente, y, aun cuando han dado resultados contradictorios\*\*, demuestran que **las tres leyes en el § 187**, están lejos de ser exactas para superficies que se mueven con grandes velocidades y bajo grandes presiones y que aquellas son **aproximadamente exactas sólo** para velocidades y presiones ordinarias; pues se ha encontrado que el coeficiente varía con la intensidad de la presión, con la velocidad y también con la temperatura \*. Pero en los casos más frecuentes, para el ingeniero,

\* Pero después de algunos ensayos las superficies se hacen más suaves hasta reducirse los ángulos de  $2^{\circ}$  á  $5^{\circ}$ ; los bloques destinados á deslizar tienen peso de 13 kg cada uno, más ó menos.


\*\* Esto no es extraño en vista del grado en que está afectado el coeficiente por la naturaleza de la superficie. Si la forma de las pequeñas asperezas es tal que se penetran entre sí tan bien bajo pequeñas como bajo grandes presiones, y si son demasiado fuertes para que las destruya la presión aplicada, el coeficiente, como se establece en la primera ley, debe ser independiente de la presión. Pero si una presión comprime las asperezas de un cuerpo más estrechamente contra las del otro, el coeficiente debe aumentar bajo semejante presión. Así como si la presión superior destruye las asperezas, mientras que la inferior no puede hacerlo, el coeficiente debe disminuir bajo la presión superior. Las partículas destruidas pueden obrar ó como un lubricante y entonces *reducir* todavía más el rozamiento y su coeficiente; pero si resultan angulosas y duras, lo tienen que *aumentar*. El cambio del área en contacto bajo una presión dada, como produce cambios en el valor de la presión por unidad de superficie, puede producir cambios en el coeficiente, semejantes á los que acabamos de mencionar.

En grandes velocidades las asperezas no tienen tiempo de penetrarse tan bien como en



algunas pequeñas diferencias en la disposición de las superficies, ó en la humedad de aire, causan á menudo mayores variaciones en los coeficientes que las debidas á cualquier cambio probable en la presión, velocidad ó temperatura: de modo que entre los límites del mayor ó menor palimento podemos generalmente tomar las reglas de Morin como suficientemente exactas.

**190. El profesor A. S. Kimbal**, del Instituto de Ciencias Industriales de Worcester (Massachusetts), ha hecho algunos experimentos muy minuciosos respecto del rozamiento entre superficies de madera de pino \*. Damos los resultados en la fig. 3, para demostrar simplemente, cómo varía el coeficiente con la velocidad y presión. Nuestra tabla da un coeficiente de .4 para pino sobre pino.



La línea A muestra los coeficientes á diferentes velocidades bajo una presión de 1.58 lbs por pulg cuad (.11109 kg por cent cuad).

La línea B muestra los coeficientes á diferentes velocidades bajo una presión de 1.59 lbs por pulg cuad (.11179 kg por cent cuad).

La línea C muestra los coeficientes á diferentes velocidades bajo una presión de 1.60 lbs por pulg cuad (.11249 kg por cent cuad).

La línea D muestra los coeficientes á diferentes velocidades bajo una presión de 1.61 lbs por pulg cuad (.11320 kg por cent cuad).

La línea E muestra los coeficientes á diferentes velocidades bajo una presión de 4.17 lbs por pulg cuad (.29319 kg por cent cuad).

Se habrá visto que á baja velocidad el coeficiente disminuye cuando se aumenta casi imperceptiblemente la presión por unidad de superficie: pero esta diferencia desapareció á proporción que aumentó la velocidad. Á velocidades de .10 á 3 m por segundo el coeficiente disminuye generalmente á proporción que aumenta la velocidad; rápidamente al principio, pero más despacio luego. Esto está de acuerdo con otros experimentos recientes. Pero á muy baja velocidad 2 á 125 mm por seg. El profesor Kimbal encontró que el coeficiente (línea E) *aumenta muy rápidamente con la velocidad*.

Hemos hecho grande la escala de coeficientes con el fin de demostrar sus variaciones, las cuales son tan leves que de otro modo serían apenas perceptibles. Experimentos menos precisos no habría sido posible apreciarlos en el diseño.

**191 (a).** En 1878 el capitán Douglas Galton y el Sr. George Westinghouse, hijo, hicieron cuidadosos experimentos en Inglaterra para determinar

las bajas: por consiguiente debemos esperar un coeficiente menor en aquéllas. Pero las altas velocidades generalmente aumentan el número de asperezas destruidas, y esto puede ó aumentar ó disminuir el coeficiente como se ha explicado arriba. Las grandes velocidades á menudo lo afectan *indirectamente*, aumentando la temperatura.

\* El Diario de Silliman (Diario Americano de Ciencias), marzo de 1876 y mayo de 1877.

el efecto del rozamiento en o relativo a frenos de ferrocarril. El rozamiento y presión fueron automáticamente registrados por medio de aforadores hidráulicos.


Con zapatos de freno de hierro fundido y ruedas de madera con llantas de acero de 1 m 10 de diámetro encontraron los coeficientes que se ven en la fig. 4.

Los puntos en las líneas A, B, C indican el coeficiente medio para frenos, ó coeficientes de rozamiento al resbalar la rueda giratoria contra el zapato ó almohadilla del freno.

Velocidad del carro en km por hora.

96.559 88.512 80.466 72.419 64.373 56.326 48.279 40.233 32.186 24.140 16.093 8.046 0.00

Velocidad del carro en millas por hora.



La línea A indica coeficientes obtenidos inmediatamente después de la aplicación del freno.

La línea B indica los coeficientes obtenidos 5 segundos después de la aplicación del freno.

La línea C indica los coeficientes obtenidos 15 segundos después de la aplicación del freno.

La línea D indica los coeficientes de rozamiento contra el riel resbalando una rueda sujeta fuertemente por el freno.

(b) De las líneas A, B y C aparece que el coeficiente para el freno que se obtuvo en una cantidad de tiempo dada después de la aplicación del freno, es generalmente mayor en velocidades pequeñas que en grandes. Pero cuando la velocidad se mantiene uniforme, el coeficiente disminuía á proporción que el freno y la rueda permanecían mayor tiempo en contacto. Así, las líneas A y B muestran que á 37½ millas (60.327 km) por hora, el coeficiente era de .154 cuando el freno fué aplicado primero (punto p); pero descendió á .096 en 5 segundos (x). La línea A (inmediatamente después de aplicado el freno) muestra un coeficiente mayor (.132 en f) á 47½ millas (76.427 km) que la línea B (5 segundos después de la aplicación) muestra á (60.327 km) 37½ millas (.096 en x).

La disminución del coeficiente de rozamiento contra el riel con algún tiempo de aplicación del freno fué apenas perceptible.

(c) Cuando el rozamiento del freno (por causa de la disminución de la velocidad y el consiguiente aumento del coeficiente) se hace = á la « adherencia » ó rozamiento estático entre el riel y la llanta de la rueda, la velocidad de rotación decae rápidamente hasta ser menor que la debida á la velocidad del carro; esto es, la rueda comienza á patinar ó á resbalar á lo largo del riel, y entre .75 y 3 segundos la rotación de la rueda cesa enteramente.

(d) El coeficiente del riel, línea D, es generalmente mucho menor que el coeficiente de los frenos, líneas A, B y C. La presión sobre el riel

(= peso sobre una rueda) era como de 352 kilog por cm cuad, es decir, excedía en mucho al límite del desgaste. La presión en el freno era como de 14 kilog por cent cuad. Se hicieron algunos experimentos con zapatos de freno que no tenían sino  $\frac{1}{2}$  de la superficie usual de contacto, y por tanto el triple de la presión por unidad de superficie bajo la presión dada, y no consiguieron demostrar de una manera concluyente que esto causara ningún cambio notable en el coeficiente.

(e) **El coeficiente del riel, línea D,** así como el coeficiente del freno, **aumenta á proporción que la velocidad disminuye,** y el aumento es lento al principio; pero mucho más rápido á proporción que se hace menor la velocidad; hasta que en el momento de detenerse llega aun á ser mayor que el coeficiente del freno inmediatamente antes de que la rueda patine. Con llantas de acero sobre rieles de hierro á grandes velocidades fué algún tanto mayor que sobre rieles de acero; pero esta diferencia desapareció á medida que disminuyó la velocidad.

(f) **Locomotoras.** La resistencia que tiene que vencer es de  $\frac{1}{15}$  á  $\frac{1}{12}$  ó más, del peso que descansa sobre las ruedas motrices, es decir, que tienen un coeficiente de .33 ó más aun cuando el coeficiente del acero sobre el acero en movimiento á presión baja es sólo como de .15. Pero los casos son tan diferentes que difícilmente se puede contar con la armonía entre estos coeficientes, porque el gran peso (de 2 á 6 y hasta 7 toneladas sobre cada rueda motriz) está reconcentrado sobre una superficie (donde la rueda toca el riel) tan sólo de 2 pulg  $\times$   $\frac{1}{2}$  pulg (6.25 cm cuad), y esta presión excede en mucho, no sólo á las que están basadas las tablas, sino también al límite de desgaste de la superficie. Además, cualquier punto de la llanta durante el instante en que trabaja, como punto de apoyo por la presión del vapor en el cilindro, permanece estacionario ó fijo sobre el riel, y el rozamiento se hace en ese tiempo estático.

El capitán Galton encontró que **el coeficiente de « adherencia »** era independiente de la velocidad y dependía solamente de la naturaleza de las superficies en contacto. Con un carro de cuatro ruedas con 5,000 libras (2,268 kilog) de peso en cada una, era generalmente de .20 en rieles secos; en algunos casos .25 y aun más. Sobre rieles húmedos ó grasosos, sin arena descendió hasta .15 en un caso; pero el término medio fué como de .18. **Con arena** sobre rieles húmedos fué de .20. La arena aplicada á los rieles secos antes de salir, dió .35 y hasta .40 en el momento de salir y un término medio de .28 próximamente durante el movimiento, y con la arena aplicada á los rieles secos durante el movimiento del carro, éste estuvo á punto de ser arrojado fuera de los rieles por el movimiento producido por las ruedas y el carro.

(g) Debido á la construcción del coeficiente de « adherencia », bajo condiciones dadas de la llanta y riel, el rozamiento del freno necesario para hacer patinar las ruedas en cualquier caso, ha resultado también prácticamente constante para todas las velocidades. Pero en grandes velocidades, debido al coeficiente inferior del freno, se necesita una presión de freno más alta para producir esta intensidad fija de su rozamiento. El patinamiento también se alcanza en un tiempo mayor que á pequeñas velocidades.

192. Si la presión es suficiente para producir desgaste, el rozamiento varía mucho; pero no ha sido descubierta todavía ninguna ley precisa para apreciar las variaciones. Bennis da la tabla siguiente de coeficientes de rozamiento de superficies secas, bajo presiones gradualmente aumentadas hasta los límites del desgaste. Se notará que en esta tabla el coeficiente aumenta generalmente con la intensidad de la presión.



**Coefficientes de frotamiento de superficies secas, bajo presiones aumentadas gradualmente hasta los límites del desgaste.** (Por G. Rennie, I. C.)

Presión en kilos por centímetro cuadrado.	Presión en libras por pulgada cuadrada.	Hierro forjado sobre hierro forjado.	Hierro forjado sobre hierro fundido.	Acero sobre hierro fundido.	Latón sobre hierro fundido.
2.29	32.5	.140	.174	.166	.157
13.08	186	.250	.275	.300	.225
15.75	224	.271	.292	.333	.219
23.02	336	.312	.333	.347	.215
31.49	448	.376	.365	.354	.208
39.37	560	.400	.367	.358	.233
47.25	672	....	.376	.401	.232
49.85	709	....	.434	....	.234
55.42	784	....	....	....	.232
57.72	821	....	....	....	.273

**193 (a). Frotamiento rodando** es el que se produce entre la circunferencia de un cuerpo que rueda y la superficie sobre la cual rueda; es algo parecida al de un piñón sobre una cremallera. Al desengranar las asperezas intermedias ó al levantar la rueda sobre un obstáculo *a*, figs. 5 y 6, la fuerza motriz *F*, en lugar de hacer rodar la una sobre la otra como en la fig. 76, § 172, obra en el extremo de una palanca quebrada *FRW*, figs. 5 y 6, cuyo otro extremo *W* obra en dirección perpendicular á la superficie de contacto. En general, cuando se trata de cuerpos rodantes, el brazo de palanca *RW*, del peso resistente de la rueda y su carga, es siempre mucho menor en proporción al de (*FR*) que tiene la fuerza *F* en nuestras exageradas figuras. De aquí que, la fuerza *F*, requerida para hacer rodar una rueda, etc., es de ordinario muchísimo menor que la que se necesitaría para hacerla resbalar.

(b) Hay comúnmente dos maneras de aplicar la fuerza para vencer el rozamiento rodando: 1.º (fig. 5) en el eje del cuerpo rodante, como sucede con la fuerza de un caballo aplicada en el eje de una rueda de carro ó la de un hombre en




Fig. 5




Fig. 6

el eje de una carretilla; 2.º (fig. 6) en la circunferencia, como cuando los obreros empujan una troza de madera pesada colocada sobre dos ó más rodillos; ó como cuando la armazón de un puente de hierro se desliza hacia atrás y hacia adelante (por contracción y dilatación debida á la temperatura) sobre rodillos ó bolas metálicas. Cuando se aplica la fuerza como en la fig. 5, tenemos además del rozamiento rodante de la circunferencia de la rueda el rozamiento resbalando de su eje en la chumacera. En la fig. 6 tenemos solamente rozamiento rodante, pero en la parte superior é inferior de la rueda.

(c) Cuando los obstáculos *a* son muy pequeños, como en el caso de ruedas de carro sobre caminos planos resistentes ó ruedas de vagón sobre carriles de hierro ó acero, el brazo de palanca (*FR*) de *F* viene á ser prácticamente el radio en la fig. 5, y en la fig. 6, el diámetro de la rueda; mientras que el (*RW*) de la resistencia es muy pequeño. Por consiguiente, despreciando el rozamiento del eje en la fig. 5, la fuerza *F* requerida para vencer el rozamiento de rotación en dichos casos es directamente proporcional al peso *W* de la rueda y su carga, é inversamente al diámetro de la rueda.

Los pocos experimentos que se han hecho respecto al coeficiente de rozamiento por rotación, aparte del rozamiento del eje, son demasiado incompletos para que sirvan de base á reglas prácticas.

(d) La adherencia entre la rueda y el riel que pone á una locomotora en capacidad de moverse y mover el tren, ó que tiende á hacer girar una rueda de carro á pesar de la presión del freno, es una resistencia al resbalamiento de la rueda sobre

el carril y no es por tanto rozamiento de rotación, sino de resbalamiento; estático, cuando las ruedas permanecen en reposo ó dan vuelta perfectamente sobre los carriles, y cinemático, cuando « resbalan » ó patinan.

**194. El rozamiento de los líquidos** en movimiento en contacto con cuerpos sólidos, **es independiente de la presión**; porque el resbalamiento de las moléculas del fluido por sobre las asperezas de la superficie del cuerpo sólido, está ayudado por la presión de las otras moléculas que las rodean, las cuales tienden á ocupar los lugares de aquellas que han pasado. Por consiguiente, no tenemos para los líquidos coeficiente de rozamiento que corresponda á los de ( $=$ resistencia dividida por presión) los sólidos. Se cree que la resistencia está en razón directa del área de la superficie de contacto. Recientes investigaciones indican que la resistencia es  $=$  un coeficiente  $\times$  área de superficie  $\times$  vel  $n$ , en que  $n$  y el coeficiente dependen de la velocidad y de la clase de superficie; y además á pequeñas velocidades,  $n=1$ ; pero á determinada velocidad « crítica » (que varía con las circunstancias)  $n$  de repente se hace  $=2$ , debido al cambio de la corriente, en determinadas contracorrientes ó remolinos. La resistencia del frotamiento del fluido nace principalmente de las contracorrientes puestas en movimiento.

**195. Tabla de los coeficientes de rozamiento en movimiento de las superficies planas y lisas, cuando se conservan perfectamente lubricadas.** (Morin.)

Substanc	Jabón seco.	Aceite de olivas.	Sebo.	Mantequilla de puerco.	Mantequilla y plom. ba-gina.
Roble sobre roble; fibras paralelas al movimiento...	.164	....	.073	.067	....
— — — fibras paralelas al movimiento...	....	....	.083	.072	....
— — olmo; fibras paralelas al movimiento...	.126	....	.073	.066	....
— — hierro fundido; fibras paralelas al movimiento...	....	....	.080	....	....
— — hierro forjado; fibras paralelas al movimiento...	....	....	.088	....	....
Haya — roble; fibras paralelas al movimiento...	....	....	.055	....	....
Olmo — roble; — — — — —	.137	....	.070	.060	....
— — olmo; — — — — —	.139	....	....	....	....
— — hierro fundido; fibras paralelas al movimiento...	....	....	.066	....	....
Hierro forjado sobre roble; fibras paralelas engrasadas y húmedas, 256...	....	....	....	....	....
Hierro forjado sobre roble; fibras paralelas al movimiento...	.214	....	.085	....	....
Hierro forjado sobre olmo; fibras paralelas al movimiento...	....	.055	.078	.076	....
Hierro forjado sobre hierro fundido; fibras paralelas al movimiento...	....	.066	.103	.076	....
Hierro forjado sobre hierro forjado; fibras paralelas al movimiento...	....	.070	.082	.081	....
Hierro en bruto sobre latón; fibras paralelas al movimiento...	....	.078	.103	.075	....
Hierro fundido sobre roble; fibras paralelas al movimiento...	.189	....	....	....	....
Hierro fundido sobre roble; fibras paralelas al movimiento engrasadas y húmedas, 218...	....	.075	.078	.075	....
Hierro fundido sobre olmo; fibras paralelas al movimiento...	....	.061	.077	....	.071
Hierro fundido sobre hierro fundido con agua, 314...	.197	.064	.100	.070	.065
— — — latón — — — — —	....	.078	.103	.075	....
Cobre sobre roble; fibras paralelas al movimiento...	....	.069	.069	....	....
— — amarillo sobre hierro fundido...	....	.066	.072	.068	....
Latón — — — — —	....	.077	.086	....	....
— — — hierro forjado...	....	.072	.081	....	.089
— — — latón — — — — —	....	.058	....	....	....
Acero — — — hierro fundido...	....	.079	.105	.081	....
— — — forjado — — — — —	....	....	.093	.076	....
— — — latón — — — — —	....	.053	.056	....	.067
Cuero curtido sobre hierro colado engrasado y muy mojado, 303...	....	.133	.159	....	....
Cuero curtido sobre latón — — — — —	....	.111	.141	....	....
— — — roble con agua, 29...	....	....	....	....	....

**El rozamiento ocasionado al botar al agua la fragata de madera Princeton** fué calculado por el comité del Instituto Franklin en 1844, con un término medio aproximado de .067 ó un quintavo ( $\frac{1}{5}$ ) de la presión durante los primeros .75 de segundo y .022 ó un cuarenta y cincoavo en los 4 segundos siguientes de su movimiento; la inclinación de los durmientes era de 1 en 13; ó 4 grados 24 minutos. Fueron muy bien engrasados con sebo. La presión sobre ellos era = más ó menos 1.12 kg por cm cuadr; en los primeros .75 segundo, el buque se deslizó 6.25 cm; en los 4 segundos siguientes, 4 m. 74; total para 4.75 segundos, 4 m 80.

**196: El rozamiento de las superficies lubricadas** varía mucho con la especie de superficie, con el lubricante y con el modo de aplicación. Si el lubricante es de mala calidad y está aplicado escasa y desigualmente bajo gran presión, puede destruirse en ciertos lugares y dejar partes de la superficie seca en contacto. Las condiciones entonces se aproximan á las de superficies no lubricadas. Pero si se usan los mejores lubricantes que se emplean con este objeto, y se aplican regularmente y en cantidad suficiente á fin de conservar las superficies siempre perfectamente separadas, el caso viene á ser prácticamente como un caso de rozamiento de líquidos y la resistencia es muy pequeña. Entre estos dos extremos hay una extensa serie de variaciones (véase la tabla, § 197 d), porque el coeficiente varía con el menor cambio en las condiciones. Donde se requiera cierto grado de exactitud, remitimos al lector á los resultados experimentales dados en la muy completa \* obra del profesor Thurston, dedicada exclusivamente á este intrincado asunto.

**197 (a).** Los experimentos hechos por el Sr. Arthur M. Wellington sobre el rozamiento de los muñones lubricados <sup>†</sup>, dieron un aumento gradual y continuo del coeficiente á medida que la velocidad de revolución disminuía desde 5.48 m por segundo (= la velocidad de un carro de 19.308 km por hora) hasta pararse. El aumento fué muy leve para grandes velocidades; pero mucho más rápido para las pequeñas; como en las figs. 3 y 4. En velocidades de .60 m á 5.50 por segundo, el coef fué mucho menor á altas presiones que á bajas; pero al comenzar el movimiento hubo poca diferencia á este respecto. El coef aumentó rápidamente á proporción que se elevó la temperatura de 38° á 66° C.

(b) El profesor Thurston, experimentando también con muñones lubricados <sup>‡</sup>, encontró que al comienzo el coeficiente subió con el aumento de presión, lo que sucedió también con el movimiento cuando la presión excedía en gran manera al maximum (digamos de 34 á 40 kg por cm cuadr) admisible en máquinas.

Encontró también que á una gran velocidad el coeficiente aumentaba muy despacio (en lugar de continuar disminuyendo) á proporción que aumentaba la velocidad.

(c) El profesor Thurston da las siguientes fórmulas aproximadas para el rozamiento de muñones á temperaturas, presiones y velocidades ordinarias, y estando el muñón y la chumacera en buenas condiciones y bien lubricados:

(N. del T. — Hemos agregado las equivalentes en medidas métricas.)

**Coficiente para comenzar :** usando medidas inglesas  $= (.015 \text{ á } .02) \times \sqrt[3]{\text{presión en lbs por pulg cuadr.}}$

**Coficiente para comenzar :** usando medidas métricas  $= (.015 \text{ á } .02) \times \sqrt[3]{14.223 \times \text{presión en kg por cm cuadr.}}$

**Coficiente cuando el eje está girando:** usando medidas inglesas  $= (.02 \text{ á } .03) \times \frac{\sqrt[3]{\text{de velocidad en pies por minuto}}}{\sqrt[3]{\text{de presión en lbs por pulg cuadr.}}}$

**Coficiente cuando el eje está girando :** usando medidas métricas =

$$= (.02 \text{ á } .03) \times \frac{\sqrt[3]{3.2809 \times \text{velocidad en metros por minuto}}}{\sqrt[3]{14.223 \times \text{presión en kg por cent cuadr.}}}$$

\* Friction and Lost Work in Machinery and Mill Work. John Wiley and Sons, New York, 1885.

† Trans Amer Soc of Civil Engrs, New York, Dec. 1884.

‡ Journal of the Franklin Institute, nov. 1878.



A presión como de 14 kilog por cent cuad :

**Temperatura del rozamiento**  
mínima en grad Fahr  $= 15 \times \sqrt{\text{velocidad en pies por minuto.}}$

En centígrados y sistema métrico  $= (15 \times \sqrt{3.2809 \times \text{velocidad en metros por minuto} - 32}) \frac{5}{9}$ .

**Advertencia.** El brazo de palanca, con el cual el rozamiento del muñón resiste al movimiento, aumenta con el diámetro del muñón.


(d) Las cifras siguientes, elegidas de una tabla de resultados experimentales dados por el profesor Thurston, demuestran la influencia de la presión, velocidad y temperatura en el coeficiente de rozamiento del muñón; y de aquí el peligro en que se incurre en semejantes casos al aplicar con toda rigidez las reglas generales. En estos experimentos la naturaleza del muñón y chumacera, el lubricante y su modo de aplicarlo se suponen invariables. En los casos en que éstos varían pueden ocurrir variaciones en el coeficiente mucho mayores todavía.

**Muñón de acero en chumacera de bronce, lubricado con aceite de ballena.** (N. del T. — Hemos agregado las medidas métricas, dejando las inglesas que pueden ser de utilidad.)

Temperatura.	Velocidad de revolución.									
	30 pies (9 m. 14) por minuto.		100 pies (30 m. 48) por minuto.		1,200 p. (365=75) por minuto.		500 p. (152=39) por minuto.			
	Presiones.									
	Kilog. p. cent cuad.		Kilog. p. cent cuad.		K. p. cent cuad.		K. p. cent cuad.			
	14.06	7.03	.28	14.06	7.03	.28	14.06	7.03	14.06	7.03
	Libs por pulg. cuad.		Libs por pulg. cuad.		Lib. p. pulg. c.		Lib. p. pulg. c.			
	200	100	4	200	100	4	200	100	200	100
	Coeficientes.		Coeficientes.		Coeficientes.		Coeficientes.			
54.4 C = 130° F..	.0160	.0044	.125	.0087	.0019	.0630	.0053	.0037	.0063	.0075
32.2 C = 90° F..	.0356	.0031	.094	.0040	.0019	.0630	.0075	.0061	.0100	.0150

(e) Cuando se aplica la fuerza primero en un lado del muñón y luego en el lado opuesto, como en los muñones de manubrio, el rozamiento es menor que cuando la presión resultante está siempre sobre un lado, como en los ejes de los volantes; porque en el primer caso el aceite tiene tiempo para extenderse sobre ambos lados del muñón.

(f) **Rodillos de fricción.** Si un muñón J, en lugar de girar sobre chumaceras ordinarias está soportado por rodillos de fricción R, R, la fuerza que se requiere



para hacer girar a J se reducirá casi en la misma proporción que el diámetro del eje o, de los rodillos, sea menor que el diámetro de los rodillos mismos.

Wilmington experimentó con una chumacera de rodillo basada en este principio, patentada e inventada por A. Higley. Diámetro de los rodillos R, R, 8 pulgs (.20 m); de sus ejes, oo, 1 1/2 pulgs (.044 m); del muñón c, 3 1/2 pulgs (.088 m). De este modo tenemos teóricamente,

rozamiento del muñón de patente = rozamiento del muñón de  $3\frac{1}{2}$  pulgs (.088 m)  

$$\times \frac{\text{diámetro de los ejes } \phi}{\text{diámetro de los rodillos } R, R} = \frac{0.044}{0.20}$$

ó, como de 1 á 4.6. Bajo una carga de 19.60 kg por cm cuadr., el Sr. Wellington encontró la relación de 1 á 4 al partir del reposo, y de 1 á 2 á la velocidad de un carro de 10 millas (16 km) por hora.

**193 (a). Resistencia del material rodante de ferrocarril.** Se compone del rozamiento rodante entre las llantas de las ruedas y los rieles (las llantas resbalan también algunas veces sobre los rieles cuando doblan una curva); del frotamiento de resbalamiento entre los muñones y sus chumaceras, y entre las pestañas ó rebordes de las ruedas y las cabezas de los rieles; de la resistencia del aire; y de las oscilaciones y choques que consumen fuerza motriz por sus movimientos laterales y verticales y que aumentan también los rozamientos de las ruedas y los muñones.

Su intensidad depende en gran parte de la condición de la vía y los rieles (como balasto, alineamiento, superficie, espacio entre las puntas de los rieles, sequedad, etc.); de la condición del material rodante (como el peso que se conduce, calidad de los resortes que se usan, especie y cantidad del lubricante, condiciones y dimensiones de las ruedas, ejes, etc.); de las pendientes y curvas; de la dirección y fuerza del viento, y de muchas consideraciones menores. Los experimentos dan resultados muy opuestos.

(b) Durante el verano de 1878, el Sr. Wellington hizo experimentos con carros de plataforma y carros cubiertos, cargados y vacíos; carros de pasajeros y carros dormitorio á velocidades variables desde 0 hasta 56 km por hora. Los carros salieron rodando (por su propio peso) por una pendiente uniforme, de .7 por ciento, y de una extensión de 1,950 m. Sus resistencias fueron calculadas como en el § 185. • Los rieles eran de hierro, del peso de 30 kilog por met, y la vía estaba bien provista de balasto, bien recta y presentaba muy buena superficie; pero no era estrictamente de primera clase. • Los números aproximados siguientes se dedujeron de los experimentos hechos por el Sr. Wellington sobre carros provistos de muñones ordinarios \*. (N. del T. — Hemos agregado los datos en sistema métrico.)

**Resistencia en libras, y también en kilog por tonelada de (2,240 lbs), 1,016 kilog, de peso del tren, en vía recta y á nivel, en buenas condiciones.**

Velocidad del tren en kilómetros por hora.	Velocidad del tren en millas por hora.	Carros vacíos.						Carros cargados.					
		Eje, llanta y pestaña.		Oscilación y choques.		Aire.		Eje, llanta y pestaña.		Oscilación y choques.		Aire.	
		L. K.		L. K.		L. K.		L. K.		L. K.		L. K.	
		L.	K.	L.	K.	L.	K.	L.	K.	L.	K.	L.	K.
0	0	14	6.35	0	0	0	0	18	8.16	0	0	18	8.16
16.093	10	6	2.72	.6	.27	.4	.18	4	1.81	.6	.27	5	2.27
32.186	20	6	2.72	2.7	1.22	1.3	.54	4	1.81	2.0	.94	7	3.17
48.279	30	6	2.72	3.3	2.40	2.7	1.22	4	1.81	4.7	2.13	11	4.99

(c) Con el muñón de rodillo de patente Higley, la resistencia al partir no fué sino como de 2 kg por tonelada.

(d) Como á la mitad del camino en que se hizo el experimento, había una curva de un ángulo de desviación de  $1^\circ$  (1,746.47 m de radio) de 914 m de largo, con su riel exterior elevado de  $7\frac{1}{2}$  á 10 cm como 152 m antes de llegar á la curva. En los primeros 152 m de curva, la resistencia fué mayor que la que se encontró inmediatamente antes de llegar á ella de .27 kilog á .95 kilog (término medio .50 kilog) por tonelada. En los últimos 152 m este exceso habia disminuido de .09 kilog á .41 kilog (término medio .25 kilog) por tonelada. Debido á la continuidad de la pendiente de descenso en la curva, la velocidad aumentó á proporción que el tren la recorría; pero no se vió claramente si la disminución en

\* Transactions, American Society of Civil Engineers, Feb. 1879.

la resistencia de la curva fué debida al aumento en velocidad ó al hecho de que las oscilaciones producidas por la entrada á ella cesaron gradualmente á proporción que el tren avanzó.

(e) El Sr. P. H. Dudley, haciendo experimentos con su « *dinamógrafo* » \* obtuvo resultados de los que se han deducido los siguientes :

**Resistencia de un tren en lbs y en kilog por tonelada (de 2,240 lbs = 1,016 kilog) de peso del tren (incluyendo pendientes): (N. del T.**

— Hemos agregado los datos en sistema métrico.)

Descripción del tren.			Viaje.	Término medio de velocidad por hora.		Término medio de resistencia.	
Carros cargados.	Carros vacíos.	Peso en toneladas 2,240 lbs = 1,016 k.		Millas.	Km.	libras	kilog.
29	2	326	Tuldeo á Cleveland : 16 millas (152.3 km).....	20	32.18	8.34	3.77
37	0	633	Cleveland á Erie : 96.5 millas (153.6 km).....	20	32.18	7.07	3.17
25	2	438	Erie á Buffalo : 88 millas (141.6 km).....	20	32.18	8.89	4.02

Con los trenes largos y pesados del ferrocarril L. S. y M. S. Ry, de 600 á 650 toneladas, se requería menos combustible con la misma máquina para correr trenes de 30 á 32 km que para los de 16 á 19 km, debido al hecho de que en las grandes velocidades se usó mucho más el vapor por expansión; por consiguiente se logró mayor economía.

**199. El trabajo que se necesita para vencer el rozamiento** á cualquiera distancia, es = al rozamiento en kilogs  $\times$  la distancia en metros. Un cuerpo que haya salido resbalando ó rodando por un plano horizontal, y que luego se le abandone á sí mismo, rodará ó resbalará una distancia dada, efectuando el trabajo que acabamos de apreciar, y su energía cinemática será entonces (= su peso en kilogs  $\times$  su velocidad<sup>2</sup> en meta por segundo  $\div 2g$ ). Este valor debe ser igual al primero. Por tanto, la distancia en metros recorrida por el cuerpo deslizándose ó rodando sobre un plano horizontal, es : (N. del T. — Usando sólo el sistema métrico.)

$$= \frac{\text{su energía cinemática medida en kilográmetros al salir}}{\text{rozamiento en kilogs.}}$$

$$= \frac{\text{peso del cuerpo en kilogs} \times \text{velocidad inicial}^2 \text{ en meta por segundo}}{\text{peso del cuerpo en kilogs} \times \text{coeficiente de rozamiento} \times 2g \div \text{velocidad inicial}^2 \text{ en metros por segundo} \times \text{coeficiente de rozamiento} \times 2g \div}$$

**El tiempo requerido, en segundos, es :**

$$= \frac{\text{distancia en meta encontrada}}{\text{velocidad media en meta por segundo}} = \frac{\text{distancia en meta}}{\frac{1}{2} \text{ veloc. inicial en meta por segundo}}$$

Supongamos dos locomotoras semejantes, A y B, tirando cada una de un tren sobre una vía á nivel y recta; A á 10 km y B á 20 km por hora. La resistencia total de cada máquina y tren (que por conveniencia suponemos ser independiente de la velocidad) es de 1,000 kilogs. De aquí que la fuerza ó presión total del vapor en los dos cilindros que se requiere para equilibrar el rozamiento y mantener de este modo la velocidad, es la misma en cada máquina. Al hacer diez km esta fuerza efectúa la misma cantidad de trabajo (1,000 kilogs  $\times$  10 km = 10 millones de kilográmetros) en cada máquina y con el mismo gasto de vapor en cada una; aun cuando B debe suministrar vapor á sus cilindros dos veces más ligero que A, á fin

\* Un instrumento para medir el esfuerzo de la barra de tracción de una locomotora, la fuerza que ésta ejerce sobre el tren.

$\div g$  = aceleración de la gravedad = 9.81 m.



de mantener en ellos la misma presión. En una hora, la fuerza en A hace 30 millones de kilográmetros como antes; pero la fuerza en B hace (1,000 kilogs  $\times$  20 km =) 20 millones de kilográmetros, con doble gasto de vapor que A.

Pero, en verdad, la resistencia de un tren dado es mucho mayor á grandes velocidades. Véase la tabla § 198 (b). Y si suponemos aún que la resistencia es igual en ambas velocidades, B debe ejercer más fuerza para adquirir una velocidad de 20 km por hora, que A para adquirir una de 10.

**200. Talud natural.** Cuando se depositan lentamente las substancias granuladas, como : arena, tierra, granos, etc., como cuando son paleadas, en una cortada ó de un carro, el ángulo formado por la superficie inclinada del montón del material con un plano horizontal, se llama talud natural. Este ángulo depende de la fricción y adherencia entre las partículas del material y varía, á menado, transcurrido algún tiempo, en el mismo material, con las condiciones atmosféricas, etc., y especialmente con la humedad.

**201.** Cualquier fuerza,  $p$ , fig. 85, obrando sobre un cuerpo, B, basta para mover el cuerpo (véase nota \*, § 1) con tal de que exceda á la suma,  $S$ , de todas las




Fig. 85.

resistencias, incluyendo la fricción entre B y la superficie sobre que reposa B, ó si produce, con cualquiera otra fuerza ó fuerzas,  $P$ , una resultante,  $R$ , mayor que  $S$ .

Si antes de ser aplicada  $p$ , el cuerpo está en movimiento uniforme,  $P=S$ ; cualquier fuerza,  $p$ , por pequeña que sea, es suficiente para cambiar la dirección del movimiento. Esto explica la facilidad con que un eje de revolución puede resbalar longitudinalmente en sus chumaceras y, el hecho de que es más fácil sacar un corcho de una botella si se le comunica antes un movimiento de torsión en el cuello de la botella.

## PALANCAS

**202. Géneros de palancas,** figs. 86. Las palancas se clasifican de acuerdo



Fig. 86.

con la posición relativa de su « potencia », « resistencia » y « punto de apoyo »; así :

- Fig. (a), 1.º género. Punto R entre potencia  $w$  y resist  $W$ ;  
 — (b), 2.º — Resist  $W$  entre potencia  $w$  y punto R;  
 — (c), 3.º — Poten  $W$  entre resist  $w$  y punto R.

En el 2.º género, el brazo de palanca de la potencia es necesariamente mayor que el de la resistencia. En el 3.º, viceversa.

**203.** En la fig. 86, tomando los momentos de las fuerzas, respecto á un punto cualquiera como  $o$ , se tiene, para el equilibrio :

- Fig. (a),  $W \cdot l_w - R l_R + w \cdot l_w = 0$ ;  
 — (b),  $W \cdot l_w - R l_R - w \cdot l_w = 0$ ;  
 — (c),  $W \cdot l_w - R l_R + w \cdot l_w = 0$ .

\* Cuando las palancas se usan para levantar pesos, ó para vencer otras resistencias, la fuerza aplicada se llama « potencia » y la fuerza ó fuerzas que se van á vencer, « resistencia ».

**204. Palancas combinadas**, fig. 87. Se usan cuando no hay espacio para un solo brazo de palanca suficientemente largo. En un sistema de palancas,

$$\frac{\text{resist}}{\text{poten}} = \frac{\text{producto brazos palanca de potens}}{\text{prod brazos palanca de resista}} = \frac{8 \times 10 \times 2}{2 \times 1 \times 4} = 20.$$

Las tres palancas de la fig. 87, tomadas separadamente, y empezando por la potencia extrema, da:

$$\frac{\text{resist}}{\text{poten}} = \frac{8}{2} = 4; \quad \frac{10}{1} = 10; \quad \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad \text{y } 4 \times 10 \times \frac{1}{2} = 20.$$

como antes.




Fig. 87.




Fig. 88.

**205. Engranajes dentados. Ruedas y piñones**, fig. 88. Éstos son una serie de palancas compuestas. La potencia se aplica generalmente donde va el manubrio en  $c$  y la resistencia al cilindro  $d$ . La rueda más ancha se llama « la rueda »; la menor,  $p$ , el piñón. Sea  $c$ =radio del manubrio;  $d$ =el del cilindro,  $m$ =al producto de los radios de los piñones,  $n$ =al producto de los radios de las ruedas. Entonces, despreciando la fricción:

$$\frac{\text{resist}}{\text{poten}} = \frac{c \cdot n}{m \cdot d}.$$

En lugar de los diversos radios, se puede, por supuesto, usar los diámetros ó las circunferencias correspondientes, y como los dientes tienen necesariamente entre sí igual « paso » (longitud medida sobre la circunf), se acostumbra tomar el número de dientes de las ruedas ó piñones en lugar de los radios.

Las palancas combinadas y los engranajes se emplean para convertir velocidades pequeñas en « las » y para vencer fuerzas grandes con pequeñas. Cuando se usan para aumentar la velocidad, la posición de la potencia y de la resistencia son contrarias á las que se indican en las figs. 87 y 88.

**206.** Siempre que la *poten* y *resist* se equilibren, ya sea en una palanca simple, ó en un sistema de palancas, si suponemos que ambos se mueven alrededor del punto de apoyo, sus respectivas velocidades estarán en la misma proporción que sus brazos de palanca; es decir, que si la palanca de la potencia es 2, 5 ó 50 veces mayor que la de la *resist*, la *poten* se moverá 2, 5 ó 50 veces más ligero que la *resist*. Por tanto, observando estas velocidades, se determina la proporción de sus brazos de palanca. La *resist* y la *poten* están entre sí en razón inversa de sus velocidades y también en razón inversa de sus brazos de palanca.

**207.** No se obtiene ninguna ventaja mecánica con sólo aumentar la longitud de una palanca, como por ejemplo, encorvándola, como en *abo*, fig. 4, § 13, ó dándole una inclinación hacia la línea de acción de la potencia,  $P$ , como en *on*, *ou*, *on*.

**208.** Así, en la fig. 89, que representa una palanca encorvada, *afb*, la longitud de la palanca ó de cualquiera de sus miembros como *fb*, no debe confundirse con el brazo de palanca de la fuerza. Éstos pueden, ó no, ser iguales. Por ejemplo, la parte *fb* es mucho más larga que *fa*; sin embargo, si los brazos de palanca *fa* y *fc*, de las fuerzas ó pesos, son iguales, los pesos  $m$  y  $n$  deben también ser iguales para que haya equilibrio.

209. Si se quita el peso  $m$ , una fuerza,  $e$ , ó  $z$ , ó  $y$ , ó  $d$ , con palanca= $c'$ ,  $e'$ ,  $y'$ ,  $d'$ , respectivamente, puede ser aplicada en cualquier punto, como  $b$ , para equilibrar el momento de  $n$ . En todo caso, esta fuerza debe ser tal que

$$\text{fuerza} \times \text{su brazo de palanca} = n \cdot af.$$

Por tanto,

$$\text{fuerza} = \frac{n \cdot af}{\text{brazo de palanca de la fuerza}}$$




Fig. 89.

210. Por consiguiente, también la fuerza requerida es *menor*, como cuando en  $y$ , es perpendicular a la longitud de  $fb$ , pues la palanca (que evidentemente no puede exceder a  $fb$ ) es entonces la máxima. La fuerza requerida aumenta cuando se desvía en una u otra dirección de la línea  $by$  (perpendicular a  $fb$ ) y se aproxima más a  $fb$ ; pues su brazo de palanca disminuye constantemente. Ninguna fuerza, por más grande que fuera, podría compensar el momento de  $n$  respecto de  $f$ , si fuera aplicada en la dirección  $fb$  ó  $bf$ , pues tal fuerza no tendría momento respecto a  $f$ .

211. De modo análogo, en la fig. 90, el momento respecto al punto  $a$ , de una carga  $W$ , colocada en  $b$ , es  $= W \cdot ac$ , y lo mismo sería colocada en  $c$ .




Fig. 90.




Fig. 91.

212. En la fig. 91, también los momentos  $W \cdot oc$  y  $W' \cdot o'e'$ , de los pesos iguales  $W$  y  $W'$ , son iguales. Pero si las fuerzas  $p$  y  $p'$  son aplicadas en direcciones perpendiculares a la viga más larga,  $ot$ , la palanca  $ot$  de  $p$  llega a ser, como 6 veces la de ( $o't$ ) de  $p'$ . Por tanto, una fuerza  $p$  aplicada en  $t$ , tiene más ó menos el mismo momento inclinado que una fuerza paralela  $= 6 p$ , aplicada en  $e'$ .



## ESTABILIDAD

**213.** Figs. 92. Si la resultante  $R$  (fig. a) de la fuerza  $P$  y del peso  $W$  se sale de la base, como está indicado, entonces el momento  $P$  de su tendencia á volcarlo, fig. 92 (b), respecto al pie  $n$ , excederá al momento de estabilidad del peso  $W$  en el mismo punto, y el cuerpo se volcará alrededor de  $n$ . Si no, quedará en pie.




Fig. 92.




Fig. 93.






Fig. 94.

**214.** Suponiendo estabilidad suficiente para evitar el volcamiento, el cuerpo se deslizará si la componente horizontal  $\bar{h}$  de  $R$ , fig. 92 (a), excede á la resistencia del frotamiento y á las demás que existan.


**215.** En la práctica, el borde  $n$ , ó el piso debajo de éste, pudieran ceder, si la piedra girará sobre aquél ó si  $R$  cayese cerca de  $n$  (véanse §§ 145, etc.); pero esto pertenece á la resistencia de los materiales. Poniendo concreto, etc., entre la base y el peso, se añadiría una tercera fuerza y cambiaría el problema.

**216.** Debido al mayor brazo de palanca,  $l$ , fig. 93, de  $W$ , respecto al punto  $a$ , el momento de estabilidad es mucho mayor respecto á éste que respecto al punto  $b$ .

**217.** En la fig. 94, sea  $G=2$  kg;  $g=1$  kg; los brazos de palanca  $=3, 4$  y  $6$  m, como está indicado. Así, el momento de estabilidad del cuerpo rectangular  $G$  opuesto á una fuerza horizontal  $P$ , es  $=3 G=3 \times 2=6$  kilogrametros, y el momento del triángulo bajo,  $g$ , es  $=4g=4 \times 1=4$  kgm; así, aunque el cuerpo grande pesa el doble del triángulo bajo, sólo tiene 1.5 veces su estabilidad.



(a)



(b)

Fig. 95.

**218. Volcamiento.** Supongamos que, en la fig. 95 (a) y (b), la parte sombreada sea de plomo y el resto de madera, y, además, que el centro de gravedad de todo el cuerpo esté en cada caso en  $G$ . Entonces, como el peso  $W$  es el mismo en ambos casos, como también la palanca de su estabilidad respecto al punto  $O = \frac{b}{2}$ , el momento de estabilidad  $= \frac{1}{2} b \cdot W$ , es el mismo en ambos casos, como lo es también la fuerza  $P$ , requerida para equilibrar dicho momento, cuando se aplica á una altura dada  $e$ . En los que se refiere al volcamiento, el peso,  $W$ , queda constante; el brazo de palanca, el momento de estabilidad, y el requerido de volcamiento, decrecen, llegando á ser  $=0$  cuando el cuerpo alcanza la

posición que indican las líneas de puntos. Si la elevación,  $e$ , queda constante, la fuerza,  $P$ , necesaria para volcarlo, decrece en la misma proporción que el brazo de palanca.

219. Pero, cuando tratamos del volcamiento por la sola fuerza de la gravedad, deben llevarse los cuerpos a la posición indicada por las líneas de punto. Esto equivale a levantar el peso del cuerpo a una altura = a la distancia  $A$ , a que sube el centro de gravedad  $G$ . Así

$$\text{trabajo de volcamiento} = W \cdot A.$$

Como  $A$  es mayor en la fig. (b), este trabajo es mayor en este caso. En ingeniería civil se considera generalmente el valor de la fuerza para comenzar el volcamiento, con preferencia a la requerida para completarlo.

220. Es claro que la estabilidad contra el volcamiento está afectada y puede ser aumentada por otras fuerzas que no son el peso solo. Así, la estabilidad de una pila de puente se aumenta de ordinario con el peso del puente si éste se le aplica simétricamente. De otro modo el peso del puente aumentará o disminuirá la estabilidad de la pila según las circunstancias.

221. El coeficiente de estabilidad es, en cualquier caso, la relación entre los momentos de estabilidad y de volcamiento; es decir:

$$\text{Coeficiente de estabilidad} = \frac{\text{momento de estabilidad}}{\text{momento de volcamiento}}$$

222. Sea, en la fig. 96, el peso  $W$  de la piedra = 10 kg;  $G$ , su centro de gravedad, y  $og = 2$  m. Entonces, el momento de estabilidad, respecto a  $o$ , es  $10 \times 2 = 20$  kgm, si  $om = 5$  m, una fuerza  $P = \frac{20}{5} = 4$  kg, tendrá precisamente en equilibrio el

momento del peso  $W$ , y excepto en el borde  $o$ , sobre la base  $om$  no se ejercerá ninguna presión, aunque la piedra esté en contacto con la base. Si la fuerza  $P$  excede de 4 kg, la piedra empezará a girar alrededor de  $o$ , y si es menor, ejercerá una presión sobre la base  $om$ .

Supongamos que la piedra está sostenida en  $o$  y en  $m$  solamente. El brazo de palanca de la fuerza sustentadora  $R$ , en  $m$ , es  $om = l$ . Sea  $P = 1$  y la base  $om = 4.5$  m. Entonces, para el equilibrio, se tendrá:

$$W \cdot og - P \cdot om - R \cdot om = 0;$$

$$\text{ó bien} \quad 20 \text{ kgm} - 1 \times 5 = 4.5 \times R;$$

$$\text{de donde} \quad R = \frac{20 - 5}{4.5} = 3.33 \dots \text{ kg.}$$

En otras palabras: una fuerza vertical hacia arriba,  $R$ , de 3.33 kg en  $m$ , mantendrá el equilibrio.




Fig. 96.




Fig. 97.

223. Sea, en la fig. 97 (b),  $g$  el centro de gravedad, del peso  $W$  y de la mesa combinados, fig. 97 (a). Entonces, la reacción hacia arriba de  $b = \frac{W \cdot eg}{ib}$ . Las de  $a$  y  $c$  se encuentran del mismo modo.

224. En la fig. 98, sea  $A$  la fuerza horizontal ejercida por la parte izquierda del semiarco, sobre la clave del otro semiarco de la fig., y sea  $e$  su brazo de palanca respecto al punto  $o$ . Sea  $W$  el peso del semiarco y de la enjuta obrando como un

solo cuerpo rígido, y  $l$  su brazo de palanca respecto al punto  $o$ . Entonces, para el equilibrio, se tendrá:

$$h \cdot e = W \cdot l; \quad h = \frac{W \cdot l}{e}.$$




Fig. 98.





Fig. 99.

### Estabilidad en los planos inclinados.

225. Estabilidad en los planos inclinados, fig. 99. Aquí, como en el § 213, si la resultante  $R$ , de la fuerza  $P$  y el peso  $W$ , se sale de la base, es decir, si el momento de volcamiento excede al de estabilidad, el cuerpo se volcará; si no, se sostendrá.

La fuerza,  $P$ , requerida para evitar el volcamiento, es  $= A$  la antirresultante  $A$  del peso  $W$  y de la reacción  $R$ ; y la reacción  $R = A$  la antirresultante de  $P$  y  $W$ .

226. Despreciando la fricción, como en la fig. 99 (a),  $R$  será normal al plano. Tomando en cuenta la fricción, fig. 99 (b),  $R$  formará con la normal,  $N$ , al plano un ángulo,  $\alpha$ , que no excederá el ángulo de fricción entre el cuerpo y el plano.  $R$  puede estar hacia arriba ó hacia abajo respecto á  $N$ .

227. En la fig. 100, el cuerpo  $B$  opone menos estabilidad al volcamiento, alrededor de  $a$ , que su semejante  $A$ , cuando la fuerza  $s$  lo empuja hacia abajo; pero opone mayor estabilidad al volcamiento alrededor de su arista  $e$  bajo la acción de una fuerza que lo empuje hacia arriba.

228. El cuerpo  $C$ , que se volcaría sobre una base horizontal, tendrá estabilidad contra el volcamiento, situándolo en un plano inclinado, como en  $D$ . Suponiendo  $ao = te$ , cualquier fuerza vertical hacia arriba tendrá el mismo momento, para el




Fig. 100.

volcamiento, aplíquese en  $a$  ó en  $e$ . Pero cualquier fuerza horizontal, aplicada á cualquier altura, como en  $g$ , tiene mayor palanca,  $go$ , empujando hacia abajo, que cuando empuja hacia arriba. En este caso su palanca es sólo  $gt$ .

229. Las construcciones fabricadas sobre pendientes tienen tendencia á resbalar. Esto se evita dividiendo la pendiente en escalones horizontales como en  $dy$ , fig. E; pero las caras verticales de los escalones dividen la trabazón de la mampostería, y, además, en el lado más alto,  $sd$ , las juntas son más numerosas y hay más argamasa que en la cara corta de arriba,  $ey$ , quedando así la tendencia á una desigual estabilidad y la parte baja más alta tiende á separarse de la de arriba, como sucedería en una fundación que tuviera un piso firme en una parte y compresible en otra. Así, cuando las circunstancias lo permitan, es preferible poner horizontal toda la base como en  $de$ ; ó si la construcción tiene que soportar presiones hacia abajo,  $e$  puede estar más bajo que  $d$  y las hiladas de mamposterías, colocadas con la correspondiente inclinación.



## LA CUERDA

230. La cuerda, figs. 101 (a) y (b), y 102 (a) y (b). En los §§ 230 á 239 consideramos las cuerdas como completamente flexibles, inextensibles, sin fricción ni peso ó infinitamente delgadas.

231. Sea  $P$  la fuerza exterior aplicada en el nudo, ó gancho  $o$ , y sea  $R$  la resultante de los esfuerzos  $s_1$  y  $s_2$ , ó bien  $oa$  y  $ob$ , en los dos segmentos  $om$  y  $on$  de la cuerda. Entonces, para el equilibrio,  $R$  debe ser igual y colineal con  $P$ .




Fig. 101.

232. Conociendo el valor de  $P$  ( $=R$ ), las tensiones  $s_1$  y  $s_2$  se encontrarán por el § 36; y viceversa dadas  $s_1$  y  $s_2$  se encontrará  $R$  ( $=P$ ) por el § 35. O véase el § 40.

233. Si, como en las figs 101 (a) y (b), la fuerza  $P$  se aplica á la cuerda, en  $o$ , por medio de un nudo fijo incapaz de resbalar á lo largo de ella, de manera que los segmentos  $om$  y  $on$  sean de longitud fija, y el ángulo  $x+y$ , entre ellos, también lo sea, entonces la fuerza puede ser aplicada en cualquier dirección como  $P$ , ó  $P'$ , pasando entre los dos segmentos de la cuerda; y las componentes  $s_1$  y  $s_2$  serán iguales solamente cuando  $R$  forme ángulos iguales,  $x$  ó  $y$ , con los dos pedazos de la cuerda. Si la dirección de la fuerza, como  $P'$ , coincide con uno de los segmentos, como  $on$ , éste transmitirá toda la fuerza,  $P'$ , y el otro nada.




Fig. 102.

234. Pero si, como en las figs 102 y 103, la fuerza  $P$  se aplica á la cuerda, por medio de un anillo, polea ó gancho, etc., resbaladizo, entonces para el equilibrio las dos tensiones  $s_1$  y  $s_2$  deben ser iguales y también los dos ángulos  $x$ ,  $y$ ; y si supiéramos que la dirección de la fuerza  $P$  cambia á la posición  $P'$ , el gancho ó polea y la cuerda se ajustarán de nuevo, como lo indica la línea de puntos, fig. 103, hasta que el gancho ó polea llegue al equilibrio en el punto  $o'$  en que los ángulos  $x'$ ,  $y'$ , sean iguales y también las tensiones  $s_1'$  y  $s_2'$ .




Fig. 103.

235. Aunque el gancho ó la polea estén fijos á algún objeto externo como en o, fig. 104, si no hay fricción en su eje ó en la cuerda, las componentes  $s_1$  y  $s_2$ , serán iguales y su resultante  $R$  dividirá en dos partes iguales el ángulo  $x+y$ , entre ellas.




Fig. 104.




Fig. 105.

236. Cuando la polea es movable, figs. 102 y 103, para encontrar la posición que tomará, se traza, fig. 105, desde un extremo  $n$ , de uno de los segmentos  $on$  de la cuerda,  $nr$ , paralela á  $P$ , y del extremo  $m$  del otro segmento con el radio  $mo+on$ —longitud de la cuerda, se traza un arco que corta  $nr$  en  $d$ . Tómese el medio  $e$  de  $nd$ ; trácese  $oe$  normal á  $nd$ , que corta á  $md$  en  $o$ , que es el punto deseado.

237. Ya sea  $o$  un nudo fijo ó polea movable, estará siempre situado en la periferia de una elipse, cuyos focos son los extremos,  $m$ ,  $n$ , de la cuerda.




Fig. 106.

238. De lo precedente se sigue que si  $o$ , fig. 106, es un nudo fijo y si las otras poleas, ganchos, etc., no tienen fricción, el esfuerzo  $so$  ó bien  $s_1$ , se transmitirá por todo el lado izquierdo de la cuerda, desde  $o$  hasta el extremo  $m$ , y lo mismo la  $so$  ó  $s_2$ , de  $o$  hacia  $n$ .

239. Advertencia. Obsérvese que, en la fig. 107 (b), la tensión en todas las cuerdas es doble de la tensión en las cuerdas correspondientes de la fig. 107 (a), aunque en cada fig. está suspendido de la polea un peso = 4. Así, si el peso fuera el de un hombre colgado de la cuerda, y si la cuerda en la fig. (a) tuviese *exactamente* la fuerza necesaria para sostenerlo, ésta se reventaría, si él le da un extremo de la cuerda á otro para que la sostenga ó si amarra el extremo, como en la fig. (b).




Fig. 107.

### La máquina funicular.

240. Cuando los ángulos  $x$  é  $y$ , figs 101, etc., son muy grandes, una fuerza muy pequeña,  $P$ , equilibra una gran tensión,  $s_1$  ó  $s_2$ , en la cuerda. Cuando  $x=y=90^\circ$ , tenemos  $\cos x = \cos y = 0$ , y  $s_1 = s_2 = \infty$ , por muy pequeña que sea  $P$ . Si la línea  $mn$ , que une los extremos de la cuerda, es horizontal ó inclinada, el peso de la cuerda solo obra como una fuerza  $P$ . Por tanto: « No hay fuerza, por grande que sea, que pueda estirar una cuerda horizontal hasta ponerla en línea recta. »

241. En la máquina funicular se aprovecha la ventaja de que, cuando el ángulo total  $x+y$ , entre los dos segmentos de la cuerda, se aproxima á  $180^\circ$ , una pequeña fuerza  $P$  equilibrará grandes tensiones  $s_1$  y  $s_2$ . Así, supongamos, en la fig. 108, que  $W$  representa un bote muy pesado (todo visto de plan) que debe ser acercado á tierra. Un extremo de la cuerda se ata á la proa, la cuerda se pasa, por un poste liso  $e$ , á otro  $m$ , alrededor del cual se le dan una ó más vueltas; y un hombre, de pie en  $e$ , sostiene la cuerda con alguna flojedad, mientras otros, con una fuerza  $P$ , tiran de la cuerda entre  $m$  y  $n$ , trayéndola á la posición  $mon$ . Si los ángulos  $x$  é  $y$  son iguales, la componente en el segmento  $on$  excede á  $P$ , tanto como el ángulo  $x$  excede á  $60^\circ$ , y una tracción igual á esta componente (deducida, por supuesto, la rigidez de la cuerda y la fricción con el poste) acercará el bote un poco hacia tierra. Entonces, cobrando cuerda en  $e$ , se vuelve á poner el cable recto en  $mn$  y se repite la operación cuantas veces sea necesario.




Fig. 108.




Fig. 109.

### La junta de codillo.

242. Esta es, simplemente, la inversa de la máquina funicular, con un nudo fijo y la fuerza  $P$  y las componentes  $s_1$  y  $s_2$  obrando por compresión y no por tensión. Como la unión no puede moverse á lo largo de los brazos, la fuerza  $P$  se puede aplicar en la dirección que se quiera; pero se acostumbra aplicarla de modo que forme aproximadamente ángulos iguales con los dos brazos.



## La polea.

243. Las figs. 110 muestran las relaciones de las tensiones y pesos en diferentes disposiciones de poleas fijas y móviles. Así, en (a), 1 kg equilibra 1 kg, en (b) 2, en (c) y en (d) 4 kg. En cada caso, si los cuerpos se ponen en movimiento, sus velocidades estarán en razón inversa de sus masas. Véase § 206.




Fig. 110.

244. La polea simple, fig. 110 (a), se usa simplemente para cambiar la dirección de la fuerza, porque éstas en los dos extremos de la cuerda son iguales; pero en la polea compuesta, figs. 110 (b), (c), (d), una fuerza pequeña (la potencia), moviéndose rápidamente, en una parte de la cuerda, equilibra fuerzas mayores (la resistencia), moviéndose en la otra parte. Así, la polea compuesta se usa para vencer lentamente grandes resistencias, por medio de pequeñas fuerzas que se mueven con rapidez.

245. Para poner tal sistema en movimiento \* (para levantar el peso) se necesita romper el equilibrio, haciendo que la « potencia » exceda a la tensión en la cuerda, debida al peso. Pero, ya engendrado el movimiento, continuará indefinidamente si la potencia es suficientemente mayor que el peso para vencer las resistencias de la fricción, etc.

## La cuerda ó cadena cargada.

246. En las figs 111, el principio del polígono de las cuerdas, §§ 86, etc., se aplica al caso de una cuerda ó cadena flexible, que sostiene cuatro pesos,  $p_1, \dots, p_4$ , en puntos fijos, ejerciendo una tensión horizontal  $H$ , en su extremo bajo, y una inclinada,  $R$ , en su extremo alto. Los pesos  $p_1, \dots, p_4$ , se representan por la línea vertical 0-4, fig. 111 (a); la tensión horizontal,  $H$ , por 0-c; la intensidad y dirección de la tensión inclinada,  $R$ , en la parte alta de la cuerda, por 4-e, y la tensión en los segmentos, 1-2, 2-3 y 3-4, por los radios, 1-c, 2-e, y 3-e, respectivamente.

247. La tensión horizontal,  $H$  (=4 la componente horizontal de la tensión en cada segmento), es uniforme á lo largo de la cuerda; pero, la componente vertical de la tensión en cualquier segmento, es igual á la suma de los pesos entre ese segmento y la polea,  $m$ . Así, la « componente » vertical (0-2, fig. a) de la tensión,  $c-2$ , en el segmento 2-3, es  $=p_1+p_2$ ; en el segmento 3-4, es  $0-3=p_1+p_2+p_3$ , etc.

248. Si todos los pesos, incluyendo  $W$ , se aumentan en la misma proporción, como se indica por las líneas de puntos en la fig. 111 (a), ó se disminuyen en la misma proporción, los nuevos triángulos,  $c', 4', 0$ , etc., fig. (a), serán semejantes al

\* Véase la nota (\*) al pie del § 1.

† Véase la nota (\*) al pie del § 249.

viejo, y el perfil de la cuerda, fig. (b), quedará inalterable, aunque las tensiones en los segmentos es claro que aumentarán ó disminuirán en la misma proporción.

249. En la fig. 111 se ha hecho el peso,  $W$ , que es necesariamente igual á la tensión horizontal  $H^*$  (véase la Cuerda, §§ 230, etc.), igual también á la suma de los




Fig. 111.




Fig. 112.




Fig. 113.

pesos,  $p_1 \dots p_i$ . Cuando es así, el segmento de cuerda,  $a-4$ , próximo al soporte,  $a$ , y la línea correspondiente,  $c-4$ , fig. (a), formarán  $45^\circ$  con la vertical.

250. Pero si, quedando los pesos  $p_1 \dots p_i$ , invariables, se levanta la polea  $m$ , de manera que  $H$  sea horizontal\*, se obtendrá una curva suave, achatada, como en la fig. 112; y, para el equilibrio,  $H (=W)$  debe hacerse mayor que la suma de  $p_1 \dots p_i$ . Por otra parte, si se coloca la polea,  $m$ , más baja que en la fig. 111 (siendo  $H$  siempre horizontal), se obtiene una curva más ahondada, como en la fig. 113; y  $H (=W)$  debe hacerse menor que la suma de  $p_1 \dots p_i$ .

\* En las figs. 111, 112 y 113 se supone el peso,  $W$ , y la posición de la polea,  $m$ , de tal manera dispuestos respecto al soporte  $a$ , que la tensión,  $H$ , quede horizontal.

## ARCOS, PRESAS, ETC., LÍNEAS DE EMPUJE Y DE RESISTENCIA


### El arco.

En los §§ 251 á 257 se dan los elementos de la teoría comúnmente aceptada del arco. Para las consideraciones prácticas, véanse los §§ 258 á 266 y Puentes de piedra.

**251** Si las figs. 111, 112 y 113 se invierten, los segmentos de cuerda representarán puntales que resisten la compresión, como lo hacen las piedras de un arco de mampostería, fig. 114.

### Línea de empuje. Línea de resistencia.

**252** En el caso de un arco, fig. 114, suponiendo \* que el empuje horizontal,  $H$ , en la clave,  $m$ , y la reacción,  $R$ , del arranque,  $a$ , obra en el centro (ó en algún otro punto definido) de la clave y del arranque, respectivamente, sus intensidades y la dirección de la reacción,  $R$ , pueden encontrarse por medio del Triángulo de las fuerzas, § 51, ó por los Momentos, § 224. (Véase § 257.) Suponemos entonces que el semiarco y su enjuta están divididos por planos verticales \*, fig. 114 (b),



**Fig. 114.**

en varios segmentos; y, encontrando el peso y el centro de gravedad de cada uno de ellos (véanse §§ 257 y 266), tratamos estos segmentos como tratamos las cargas,  $p, \dots p$ , de las figs. 111 á 113, disponiéndolos de 0 á 6, fig. 114 (a), y tirando 0-c horizontal =  $H$ . Los radios, c-1, c-2, etc., dan entonces, teóricamente \*, las direcciones é intensidades de las presiones ejercidas por los segmentos, 1, 2, etc., respectivamente.

La línea quebrada,  $mde, \dots a$ , fig. 114 (b), así formada, se llama la **línea de empuje**, ó línea de las resultantes. Ella corresponde á los polígonos de cuerda de las figs. 111 (b), etc. \*

**253.** La **línea de resistencia** es una línea quebrada que une los puntos en donde las varias resultantes, que forman la línea de empuje, cortan las respectivas juntas entre las piedras del arco.

**254.** Cuando los planos, por los cuales se supone dividido el arco en segmentos, son verticales \*, como en la fig. 114 (b) y como sucede en la mayor parte de los arcos reales, las líneas de empuje y de resistencia, fig. 115, coinciden prácticamente; pero, si estos planos están lejos de ser verticales, como en la fig. 115, las dos líneas se separan, siendo siempre la línea de resistencia la exterior.

Así, en la fig. 115 (donde la línea de empuje es la continua, y la línea de resistencia la puntuada), notando dónde la resultante  $a$  corta la junta A, dónde la resultante  $b$  corta la junta B, etc., se verá que las dos líneas prácticamente coinciden hasta la junta C, donde empiezan á divergir.

\* Véase Consideraciones prácticas, §§ 258, etc.



255. En el § 252 supusimos que el arco y su enjuta están divididos en segmentos verticales que, en este caso, ejercen presiones verticales. La línea de resistencia teórica, así obtenida, puede pasar, en algunos lugares y especialmente en arcos rebajados, del espesor del arco; de modo que, si no obrasen otras fuerzas,




Fig. 115.

el arco se abriría en tales lugares; en el intradós, cuando la línea de resistencia corta el trasdós, y viceversa; pero tal ruptura se impide ordinariamente con otras fuerzas, tales como las presiones horizontales ó inclinadas de la enjuta. La verdadera línea de resistencia se reduce así al interior del espesor del arco. En general, la verdadera línea de resistencia, fig. 116, se acerca al trasdós en la clave y al intradós en los riñones, de modo que el arco tiende á hundirse en la clave (abriéndose allí en el intradós) y á levantarse en los riñones (abriéndose en éstos en el trasdós), como lo indica la figura.




Fig. 116.

256. A fin de evitar cualquier tendencia de las juntas á abrirse en uno ó otro lado, debe trazarse de tal modo el arco que la línea de verdadera resistencia esté en todas partes dentro del tercio medio (véanse los §§ 145, etc.) del espesor del arco.

257. En general, el trazado de un arco se obtiene por una serie de aproximaciones. Así, debe suponerse de antemano una forma de arco y de enjuta, á fin de encontrar su centro común de gravedad y poder determinar el empuje horizontal,  $H$ , y la reacción del arranque  $R$ , como en el § 252; y si después es necesario modificar la forma adoptada al principio, á fin de satisfacer las exigencias del § 256, ó por otras razones, tendremos que recomputar  $H$  y  $R$ , modificando otra vez el diseño, y así se continúa.

## Consideraciones prácticas.

**253.** Si bien las líneas de empuje y resistencia, basadas en las suposiciones precedentes, se hallan fácilmente, existe mucha incertidumbre en cuanto á las posiciones de dichas líneas en un arco de mampostería.

**259.** En primer lugar, no sabemos por qué puntos en la clave y en el arranque, respectivamente, pasan las resultantes  $H$  y  $R$ .

**260.** Además, hemos supuesto que los pesos en el arco, como en la cuerda, figs. 111 á 113, son incapaces de obrar de otro modo que verticalmente; mientras que los muros de arranque y los rellenos que forman una gran parte del peso en un arco de mampostería pueden ofrecer resistencias que obren en otras direcciones. Si la carga fuera un líquido, como por ej. agua, sus presiones sobre el arco serían radiales, como las de las partículas de vapor, en una caldera, sobre los tubos de la caldera, y esta condición está probablemente y aproximadamente satisfecha en el caso de una carga de arena limpia, seca; y, menos exactamente, en el caso de un relleno de tierra. Por tanto, aunque la determinación de las líneas teóricas de empuje y de resistencia en un arco se facilita por la suposición de que el arco está exactamente representado por la cuerda invertida, la diferencia entre los dos casos debe tenerse presente cuando se deduzcan conclusiones prácticas de las líneas así encontradas.

**261.** En muchos casos, las líneas teóricas de empuje y de resistencia cortan los intradós ó los trasdós en algunos lugares saliéndose del arco; de modo que éste caería inevitablemente (véase § 255), si no fuera por las resistencias horizontales ó inclinadas ejercidas por las partes superiores de los pies derechos y por los muros y rellenos.

**262.** Por tanto, á fin de determinar la línea de resistencia real, no sólo debemos saber por qué puntos, en la clave y en el arranque, respectivamente, pasan las resultantes  $H$  y  $R$ , sino que también habremos de averiguar y tomar en cuenta las posibles resistencias horizontales é inclinadas de los muros y relleno. Pero, como esto es de ordinario impracticable, nos contentamos, ó con determinar las líneas teóricas de empuje y de resistencia, como se dispone arriba, y entonces apreciamos, tan bien como se pueda, las resistencias de los arranques; ó bien razonando por analogía con lo que sucede en las construcciones reales. Véase Puentes de piedra.

**263.** Si la cuerda invertida representara exactamente la verdadera línea de empuje en un arco de mampostería, las claves, en arcos elípticos ó muy rebajados, habría que hacerlas anchas fuera de toda regla, á fin de que la línea de resistencia no dejara de pasar en ninguna parte por el tercio medio de su espesor (véanse §§ 145, etc.); y quizás sería entonces racional hacer corresponder aproximadamente el perfil del arco con la línea de empuje, que habitualmente se acerca á una parábola. Pero, debido á las resistencias del arranque, la línea real de empuje, aun en arcos semicirculares, raras veces excede en mucho al tercio medio.

**264.** Cuando hay un muro ó un profundo relleno continuo, sobre un arco, el muro ó el relleno formarán sobre él un arco natural, como lo indican las líneas



Fig. 117.

quebradas en la fig. 117; y sólo esa porción debajo de ese arco caería si se suprime el arco. Por tanto, sólo á esta porción se la considera con propiedad, ejerciendo presión sobre el arco.

**265.** Despreciando la fuerza de la mezcla, la inclinación de cada junta entre dos piedras de arco debe naturalmente ser tal, que el ángulo, entre el empuje, en cualquier junta y una normal á esa junta, sea menor que el ángulo de frotamiento. Véanse §§ 183, 184.

266. Acontece á menudo que los arranques ó el relleno son de menor densidad que el arco. En tales casos, á fin de facilitar el modo de encontrar los centros de gravedad de los segmentos, podemos, antes de dividir el semiarco y sus arranques en segmentos verticales (§ 252), darle á la parte más liviana del relleno una altura menor, tal que suponiéndola de igual densidad que el arco, pese lo mismo que pesaba el relleno. Las áreas de los varios segmentos (como se ven en el dibujo) así reducidos, pueden entonces tomarse como representando sus pesos. Así, en




Fig. 118.

la fig. 118, *ttt* representa el término del relleno, y la línea curva *eee* representa el término de un relleno de peso igual al anterior por metro corrido y de la misma densidad que el arco. Cuando, como en la fig 119, la carga consiste en una serie de arcos, podemos suponer que el arco principal soporta una serie de pesos concentrados en los pilares de los arcos de arriba.



Fig. 119.

### La presa de mampostería.

267. Una presa debe ser incapaz de resbalar, en su base ó en cualquier plano dentro del cuerpo de la presa, incapaz de volcarse ni de demolerse por el peso del material. No debe tampoco agrietarse en ninguna de sus caras.

268. La presa estará segura contra resbalamientos si la resultante de todas las presiones, sobre cualquier superficie, forma, con una normal á esa superficie, un ángulo menor que el ángulo de rozamiento de esa superficie. Véanse §§ 183, etc. En la práctica, la base de la presa se baja bien hasta el cimiento de roca, como se indica en la fig. 122 (*a*), y se evita la continuidad de las juntas, colocando las piedras de modo que alternen las juntas. El ángulo de fricción llega á ser así, en efecto, de 90° y el resbalamiento no puede ocurrir sin cortar las piedras mismas.

269. Si el material es suficientemente fuerte para resistir á la trituration, bajo las fuerzas que obran sobre él, y si la resultante de todas las fuerzas que obran sobre cualquier sección cae dentro del cuerpo de la presa, ésta no se volcará. Pero véase § 270.

270. Para una presión total dada sobre cualquier sección, la máxima presión por unidad de superficie en la sección será menor cuando la resultante pase por el punto medio de la sección. Véase Centro de presión, §§ 133, etc. Generalmente es imposible conseguir esto, pero la presa debe trazarse de tal suerte, que, bajo la máxima presión, el material no resista más de lo que indique su coeficiente de seguridad para trituration. Si esto se hace y si para todo caso se mantiene el centro de presión dentro de la tercera media (§ 156) de cada sección horizontal en toda la presa, no habrá tendencia á que se rajé ninguna de las caras de la presa.

271. Sea la fig. 120 un bloque de piedra (que descansa en un cimiento sólido) pestrinado á sostener de un lado la presión, *p*, del agua tranquila. Por el centro de



gravedad,  $g$ , del bloque, trácese  $o'N$  verticalmente, y representando el peso  $W$  del bloque. Entonces, el punto,  $s$ , donde  $o'N$  encuentra el cimientto, es el centro de presión del bloque sólo, esto es: sin el agua.

272. Sea  $h$  la profundidad del agua detrás del bloque y supongamos el bloque de un m de largo, medido normalmente al papel. Entonces la cantidad, en kg, de la presión del agua, contra la cara posterior vertical,  $ab$ , es  $p = 1,000h \times \frac{1}{2} h$  (un m cúb de agua pesa 1,000 kg) y su centro de presión está á una profundidad,  $d = \frac{2}{3} h$  debajo de la superficie del agua.

273. Componiendo  $p$  con  $W$  (§ 35), obtenemos  $R$  como resultante de ellas, y  $r$  como centro de presión sobre el cimientto cuando el bloque está sosteniendo la presión del agua.

274. Supongamos que la fig. 121 represente varios bloques semejantes superpuestos. Sea

$g_1$  = centro de grav;  $p_1$  = centro de pres de agua, para bloque 1;  
 $g_2$  = — — —  $p_2$  = — — — bloques 1 y 2 combinados;  
 $g_3$  = — — —  $p_3$  = — — — — 1, 2 y 3 comb., etc.,

Entonces, hallando  $r_1$  y  $s_1$ ;  $r_2$  y  $s_2$ , etc., para las juntas 1-2, 2-3, 3-4, etc., como antes, tenemos los puntos  $r_1, r_2, r_3$ , etc., en la línea de resistencia para la presa llena y los puntos  $s_1, s_2, s_3$ , etc., en la línea de resistencia para la presa vacía.




Fig. 120.




Fig. 121.

275. En la fig. 122 (a) las curvas  $uu'$  y  $dd'$ , indican los límites, aguas arriba y aguas abajo, respectivamente, de la tercera media del plano que separa cada dos bloques, suponiendo el perfil vertical atrás; y los puntos  $r_1, \dots, r_7$  y  $s_1, \dots, s_7$ , son puntos en las correspondientes líneas de resistencia para la presa llena y la presa vacía respectivamente.

276. Si bien la teoría requeriría que la sección transversal de la presa terminara en ángulo agudo arriba, siempre se hace con cierto espesor, como se indica en la fig. 122 (a).

277. Para la junta 2-3 podemos suponer que el bloque 2 se había trazado, al principio, rectangular, como en la línea de puntos  $ca$ , fig. 122 (c) (que muestra los bloques 1 y 2 en mayor escala); pero esto hace que, el centro de presión,  $r'$ , para la presa llena, caiga fuera de la tercera media de la base estrecha,  $ab$ . Nosotros estudiamos por tanto la forma trapezoidal  $cib$ , con su base más ancha  $ib$ , y encontramos que, con ésta, el centro de presión,  $r_3$ , aunque más lejos de la cara interior que antes, cae dentro de la tercera media de dicha base más ancha. El resto del perfil se determina por ensayos semejantes.

278. Método gráfico. Supóngase que la sección transversal se divida, por sec-

ciones horizontales, en numerosos bloques, 1, 2, 3, 4, etc., de una profundidad aproximada = al ancho superior de la presa. En la fig. 122 (b) trázese 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, etc., verticalmente, para representar, en escala, los pesos de los varios bloques, respectivamente, y 0-1', 1'-2', 2'-3', 3'-4', etc., horizontalmente, para representar las presiones del agua contra dichos bloques, respectivamente; y trázese 1'-1, 2'-2, 3'-3, 4'-4, etc., representando, en intensidad y en dirección, las presiones totales inclinadas sobre las juntas 1-2, 2-3, 3-4, etc., y sobre la base, respectivamente. Así, 2'-2 representa la resultante de la presión del agua (véase Hidrostática) sobre los bloques 1 y 2 y el peso combinado de esos bloques. Desde los puntos  $o_1, o_2$ , etc., fig. 122 (c), donde se encuentran esas dos fuerzas en cada caso, trázense  $o_1r_1, o_2r_2$ , etc., paralelas, respectivamente, a 1'-1, 2'-2, etc., fig. 122 (b), hasta la junta correspondiente. Así obtenemos puntos  $r_1, \dots, r_m$  de la línea de resistencia para el caso en que la presa se llene a la profundidad supuesta. Lo que precede se refiere al diagrama para una presa ya diseñada. Al diseñar, empezamos por supuesto por arriba y trazamos las líneas 0-1, 0-1' y 1'-1 en la fig. (b) para el primer bloque; luego las líneas 1-2, 1'-2', y 2'-2, para el segundo bloque, y así sucesivamente; haciendo los cambios necesarios, como en el § 277.




Fig. 122.

279. A fin de que la línea de resistencia,  $r_1, \dots, r_m$  para la presa llena, pueda caer bien dentro de la tercera media es necesario á veces adoptar una sección transversal algo pesada; pero en vista del inminente peligro que implica la más pequeña apertura del lado de las aguas (véase § 281), es bueno aquí inclinarse del lado seguro.

280. A medida que este procedimiento se lleva más hacia abajo, el ángulo formado entre la cara exterior y la vertical, se hace considerable; y la tercera media, en cada una de las juntas inferiores, se va alejando más del paramento interior. Los centros de presión,  $s_1, \dots, s_m$ , para presa vacía, pueden pues caer más acá de la tercera media, del lado del agua, como se indica en las juntas 5-6 y 6-7. Para obviar esto, se le da á veces un perfil curvo á la cara interior, como en  $mn$ .

#### Advertencias prácticas.

281. La adopción de condiciones ideales es particularmente peligrosa en el caso de presas de mampostería. Así, cualquier compresión del material sobre la cara exterior puede abrir grietas en la cara interior; y el agua, entrando en estas

grietas, ejercerá una acción semejante á la de una cuña, empujando la línea de resistencia hacia afuera, aumentando así la tendencia á la trituration del lado afuera y la formación de nuevas grietas en la cara interior. Además, si se han dejado algunas juntas relativamente blandas, el agua, penetrando así en la presa ó debajo de ella, aumenta la tendencia á resbalar, disminuyendo no sólo el peso efectivo de las porciones superiores, sino también obrando como lubricante en la junta donde penetra.

Hase insinuado que algunos defectos de las presas pueden haber sido ocasionados, en parte, á lo menos, por el vacío formado enfrente de la cara exterior entre la lámina de agua que cae y dicha cara.

232. Teóricamente, las curvaturas de arcos, presas, y otras construcciones compuestas de bloques, pueden hallarse por medio de las fórmulas de los §§ 162-167 del capítulo Armaduras; pero, á causa de la incertidumbre en cuanto á los valores de los coeficientes de elasticidad,  $E$ , de las piedras de construcción y de la mezcla, y á causa de la relativa inexactitud del acabado en obras de albañilería, las fórmulas son de poco valor práctico en tales casos.

## EL TORNILLO

233. El tornillo es un plano en espiral. « La potencia » describe una espiral, al extremo de un brazo de palanca, mientras la resistencia (ó « peso ») se mueve á lo largo del eje del tornillo. Durante el tiempo en que la fuerza hace una revolución, la resistencia recorre el « paso » del tornillo.

234. En consecuencia, si  $P$ =potencia,  $w$ =peso,  $d$ =paso,  $l$ =brazo de palanca,  $v$ =velocidad rectilínea del peso, y  $V$ =velocidad circular de la potencia, tenemos, teóricamente \*\*:

$$\frac{w}{P} = \frac{V}{v} = \frac{2 \cdot l}{d}.$$

## FUERZAS QUE OBRAN SOBRE VIGAS Y ARMADURAS

### Condiciones de equilibrio.

235. Para el equilibrio, en vigas y armaduras es necesario y suficiente que las fuerzas resistentes, ejercidas por el material de la construcción y los momentos de esas fuerzas contrarresten las fuerzas externas ó destructivas y sus momentos. Aquí estudiamos principalmente las fuerzas destructivas. Para las fuerzas resistentes, véanse Resistencias, en capítulo Armaduras; y Vigas ó Resistencia transversal, en capítulo Resistencia de Materiales.

236. Las fuerzas destructivas son (1) los pesos sobre la construcción, inclusive su propio peso, cargas « vivas » ó móviles, como viento, etc., y (2) las reacciones de los apoyos. Aquí discutiremos la acción de los pesos verticales solamente, inclusive (a) el peso muerto, ó el peso de la construcción misma; junto con el de la calzada, etc., y (b) el peso vivo móvil ó extraño de vehículos, trenes, personas, etc. La acción de los pesos ó cargas horizontales (viento, fuerza centrífuga, etc.), se rige por leyes semejantes y se discute en Armaduras.

237. Sea la fig. 123 (a) un *cantilever* \*\* que descansa en un opoyo,  $b$ , y lleve un peso,  $W$ , en su extremo exterior  $a$ . Se impide que el *cantilever* gire alrededor de  $b$  por la tensión  $T$ , de una cadena horizontal y por la compresión  $C$ , en un puntal horizontal \*\*\*. Despreciando el peso del *cantilever* mismo éste está solicitado por cuatro

\* Despreciando la fricción, que, sin embargo, modifica mucho el resultado.

\*\* Conservamos el término *cantilever*, porque, además de no tener equivalente en español, ya está muy usado en construcción. Los términos *can*, *canecillo*, ó *consola*, no lo traducen como lo han creído algunos. (N. del T.).

\*\*\* En las figs. 123 á 127 inclusive, y las figs. 132 y 133, que muestran *cantilevers*, vigas y partes de vigas solicitadas por pesos, por reacciones, por tracciones de cadenas y empujes de postes, las flechas indican fuerzas que obran en el *cantilever* ó *viga* ó en sus *segmentos*, y no fuerzas que obran sobre el peso, los soportes, las cadenas conectadoras ó postes. Así, la tensión en una cadena tiende á *unir* los dos cuerpos que une. En consecuencia, en estos casos, las correspondientes flechas se señalan una á otra. Por otra parte, la compresión en un puntal tiende á *separar* los dos cuerpos entre los cuáles obra. De aquí que sus dos echas aparezcan alejándose una de otra.



fuerzas externas, que forman dos pares; un par que consta de dos fuerzas verticales á saber: el peso,  $W$ , y la reacción,  $R'$ , del apoyo; el otro par que consta de dos fuerzas horizontales, á saber: la tensión  $T$ , cerca del tope, y la compresión  $C$ , cerca




Fig. 123.

de la parte inferior. Si no fuera por la reacción,  $R'$ , del soporte,  $b$ , el peso,  $W$ , empujaría el cantilever hacia abajo, como se indica en la figura 123 (b).

288. En la fig. 123 (a) tenemos:

$$\begin{aligned} \text{Suma algebraica de fuerzas verticales} &= R' - W = 0; \\ \text{— — — horizontales} &= T - C = 0; \\ \text{— — — momentos respecto de cualquier punto, como } c, & \\ W \cdot w - R' \cdot r + T \cdot t + C \cdot c &= 0. \end{aligned}$$

289. Si, como en la fig. 124, las fuerzas horizontales son ejercidas en el extremo distante del apoyo, y á la misma distancia que antes, sus intensidades y sentidos deben permanecer respectivamente los mismos; pero ahora tenemos la compresión




Fig. 124.

sión  $C$ , en lo alto, y la tensión  $T$  por debajo. Ahora, si la fig. 123 se invierte:  $R'$  obra como el peso, y  $W$ , como la reacción hacia arriba; y tenemos, como en la fig. 124, compresión,  $C$ , arriba, y tensión  $T$  abajo. Así, la fig. 124 es prácticamente la fig. 123 invertida.

290. La condición descrita en el § 289, fig. 124, representa también la condición en cada segmento,  $A$ ,  $B$ , de una viga, figs. 125 (a) y (b) ó figs. 126 (a) y (b), sostenida en ambos extremos y llevando un peso concentrado  $W + W$ , fig. 125, ó  $W + w$ , fig. 126.

291. Supongamos la viga, fig. 125 (a), ó fig. 126 (a), dividida en dos cantilevers ó vigas parciales, como en la fig. 125 (b) ó la fig. 126 (b), sosteniendo cada parte




Fig. 125.

en su extremo, una parte del peso original. (Véase § 292.) Los esfuerzos en el pun-

tal y la cadena, figs. (b), reemplazan los esfuerzos del material (situado en la línea de puntos) del *cantilever* ó viga, figs. (a). En una armadura, estas fuerzas son ejercidas por las cuerdas; en una viga, por las partículas ó fibras en toda la sección.

292. Si, como en la fig. 125 (a), el peso está en el centro de la abertura, las longitudes,  $x$  é  $y$ , de los *cantilevers*, fig. 125 (b), son iguales, como lo son también los pesos  $W = w$ , que sostienen. Pero si, como en la fig. 126 (a), la carga,  $W + w$ ,




Fig. 126.

en la viga no está en el centro de la luz, los pesos parciales  $W$  y  $w$ , que se suponen sostenidos en los extremos de las dos vigas parciales, respectivamente, fig. 126 (b), son desiguales, é inversamente proporcionales á los brazos de palanca de sus respectivos apoyos. De aquí que los momentos de los dos pares opuestos son iguales. La reacción de cada apoyo es igual al peso cargado por el *cantilever* que descansa sobre aquél.

#### Reacciones de los extremos.

293. Si en un *cantilever*, fig. 127, no hay sino un apoyo vertical, la reacción,  $R'$ , de ese apoyo, es=la suma de todos los pesos, inclusive el peso del *cantilever* mismo; y la reacción debida á cada peso parcial es=á dicho peso parcial. Así si  $B$ =peso del *cantilever*,

$$R = W + w + B.$$




Fig. 127.




Fig. 128.

294. La reacción,  $R'$ , no debe confundirse con otras fuerzas verticales. Así, un *cantilever* está á menudo sostenido como en la fig. 128 (a). El par, compuesto de dos fuerzas horizontales  $T$  y  $C$ , fig. 127, está reemplazado entonces por un par compuesto de dos fuerzas verticales,  $V$  y  $V'$ , fig. 128 (b); una de las cuales,  $V'$ , coincide con la reacción,  $R'$ . Aquí,  $R' + V'$ , que obran hacia arriba forman la antirresultante de  $W$ ,  $w$ ,  $B$  y  $V$  que obran hacia abajo.

295. En una viga, fig. 129, la suma de las dos reacciones de los extremos es=la suma de todos los pesos, inclusive el peso de la viga misma.

296. La reacción,  $R$ , del apoyo izquierdo,  $a$ , fig. 129, debida al peso  $W$ , solo es  $R = W \cdot \frac{y}{l}$  (véase § 17), y la reacción,  $R'$ , del soporte derecho,  $b$ , es  $= W - R = W \cdot \frac{x}{l}$ . Si el peso es central,  $\frac{x}{l} = \frac{y}{l} = \frac{1}{2}$ , y  $R = R' = \frac{W}{2}$ .

297. Gráficamente, la fig. 156 supone un peso concentrado,  $W$  (no mostrado), que ha de colocarse en la viga en cualquier punto, como  $c$ . Trácese  $a'a''$  y  $b'b''$ ,

verticales y cada una =  $W$ . Unanse  $a'b'$ , y,  $a'b''$ , y trácese  $gh$ , verticalmente por  $c$ . Entonces la ordenada,  $c'g$ , á la línea superior,  $a'b'$ , y la ordenada,  $c'h$ , á la línea



Fig. 129.




Fig. 130.

inferior,  $a'b''$ , dan las reacciones del extremo de la izquierda y del de la derecha,  $R$  y  $R'$ , respectivamente.

298. Cuando, como en la fig. 130, hay dos ó más pesos (en que el peso de la viga puede ó no estar incluido), las reacciones debidas á cada peso ó carga pueden obtenerse separadamente, dando las sumas de estas reacciones, las reacciones totales; ó encuéntrase primero el centro común de gravedad,  $G$ , de todos los pesos (véanse §§ 125, etc.), y luego calcúlese la reacción como para un solo peso,  $W$ , fig. 129; todos los pesos elementales combinados cuyo centro de gravedad está en  $G$ , se suponen concentrados allí.

299. En una viga, fig. 131, sometida á un peso,  $W$ , uniformemente distribuido sobre cualquier parte de la luz, sea  $G$  el centro de gravedad del peso, y sean  $x$  é  $y$  los segmentos de la luz,  $l$ , á la izquierda y derecha de  $G$  respectivamente.

Luego, despreciando el peso de la viga,  $R = W \frac{y}{l}$ ; y  $R' = W - R = W \frac{x}{l}$ .



Fig. 131.

300. Si el peso está uniformemente distribuido sobre toda la abertura ó luz su centro de gravedad está en el centro de la abertura y tenemos:

$$\frac{x}{l} = \frac{y}{l} = \frac{1}{2}; \quad \text{y } R = R' = \frac{W}{2}.$$

### Momentos y esfuerzo cortante.

301. A fin de determinar qué fuerzas internas se requieren, en cualquier punto de la abertura ó luz, para el equilibrio, podemos suponer que el *cantilever* ó la viga está cortado en dos por una sección,  $ce$ , figs. 132 ó 133, en dicho punto, é inquirir qué fuerzas deben aplicarse, en la sección, para mantener en equilibrio los dos segmentos,  $E$  y  $F$ , en que la sección,  $ce$ , divide la luz, fig. 132, ó esa parte de la abertura entre el peso y un soporte, fig. 133. Las fuerzas, así determinadas, son con evidencia equivalentes á las realmente ejercidas con el mismo fin, por la viga misma.

302. En las figs. 132 y 133, los momentos de los pesos y de las reacciones, ó los momentos externos ó de flexión, están indicados por flechas, *por debajo* del *cantilever* y de la viga respectivamente, mientras que los momentos resistentes de las fuerzas internas están indicados por flechas *dentro* de dichos cuerpos.

303. En el *cantilever*, fig. 132, el peso,  $w = 4$  lbs, distante 6 p de la sección,  $ce$ , produce allí un momento izquierdo ó negativo de  $6w = 6 \times 4 = 24$  p-lbs. Por tanto, para el equilibrio, el puntal horizontal y la cadena, en  $ce$ , deben ejercer un momento



resistente á la derecha ó positivo, de 24 p-lbs; y, estando á 2 pies de distancia, deben ejercer una tensión,  $T$ , y una compresión,  $C$ , de  $\frac{24}{2} = 12$  lbs cada uno. En el apoyo, el momento del peso  $= 9w = 9 \times 4 = 36$  p-lbs; y  $T' = C' = \frac{36}{2} = 18$  lbs.

304. Pero, considerando sólo las fuerzas hasta ahora discutidas, encontramos en el segmento derecho,  $F$ , obrando en  $cc$ , un par izquierdo,  $= d \times T = d \times C = 2 \times 12 = 24$  p-lbs; y en el apoyo, un par derecho,  $= d \times T' = d \times C' = 2 \times 18 = 36$  p-lbs.




Fig. 132.




Fig. 133.

En otros términos, habría un exceso no equilibrado de momento derecho,  $= 36 - 24 = 12$  p-lbs, obrando sobre  $F$ .  $F$  recibe también, en el apoyo, la reacción hacia arriba  $R' = 4$  lbs, de ese apoyo. De manera semejante, el par,  $d \times T = d \times C$ , en  $cc$ , ejerce, en el segmento izquierdo,  $E$ , un momento derecho aparentemente no equilibrado de  $2 \times 12 = 24$  p-lbs, y  $E$  recibe, del peso  $w$ , un empuje hacia abajo  $= 4$  lbs.

305. Para el equilibrio, por tanto, la cadena vertical en  $cc$  debe ejercer una tensión  $= S = w = R' = 4$  lbs, que empuje á  $F$  hacia abajo y á  $E$  hacia arriba. La tensión hacia abajo  $= S$ , obrando sobre  $F$  en  $cc$ , forma, con la reacción,  $R'$ , del soporte, un par izquierdo  $= 3 R' = 3 \times 4 = 12$  p-lbs, equilibrando el exceso de momento derecho que obra sobre  $F$ ; mientras que la tensión hacia arriba,  $+S$ , que obra sobre  $E$  en  $cc$ , forma, con el peso,  $w$ , un par izquierdo  $= 6w = 6 \times 4 = 24$  p-lbs, equilibrando el exceso de momento derecho, que obra sobre  $E$ .

306. De modo semejante, si suponemos el *cantilever* cortado por una sección en cualquier otro punto, hallaremos que se requiere una fuerza vertical  $= S = w = R'$ , obrando hacia arriba sobre el segmento izquierdo y hacia abajo sobre el segmento derecho, á fin de mantener el equilibrio y transmitir el peso,  $w$ , al apoyo, de modo que los dos segmentos puedan obrar unidos como un solo *cantilever*. Esta fuerza,  $S$  es llamada esfuerzo cortante. Véanse §§ 325, etc. Sin ella, la sección  $E$  caería, como en la fig. 123 (b).

307. En la viga, fig. 133, el peso total es 16 lbs; y sus distancias, 3 p y 9 p, desde el soporte izquierdo y derecho respectivamente, estando como 1 á 3, las

\* *N. del T.* — Empleando el kilogramo como unidad de peso, y el metro para las distancias, los momentos vendrían en kilogramos  $\times$  metros; es decir, en *kilogrametros* y no en *pies-lbs*. Pero como para la comprensión de la teoría en nada influye este cambio hemos dejado las medidas inglesas. Así vamos de acuerdo con los números (interiores) de los clisés.

reacciones de los extremos (§§ 293, etc.) estarán como 3 a 1; ó,  $R = 16 \times \frac{3}{4} = 12$  lbs;  $R' = 16 \times \frac{1}{4} = 4$  lbs. Nosotros consideramos, por tanto, la viga como cortada por una sección donde está el peso (lo mismo que en *cc*), y el peso total de 16 lbs como dividido en dos porciones; una,  $W = R = 12$  lbs, inherente al segmento del extremo *M*; y la otra  $w = R' = 4$  lbs sostenida por el segmento medio, *E*. Aquí, como en la fig. 132, los segmentos *E* y *F* juntos forman un *cantilever* de 9 p de largo, cargado con un peso,  $w$ , de 4 lbs, en su extremo; pero, en la fig. 133, las fuerzas resistentes horizontales,  $T'$  y  $C'$ , que sostienen el *cantilever* entero ( $E + F$ ), están ejercidas, no en el apoyo, como en la fig. 132, sino en el extremo más distante del apoyo.

308. Tenemos, en consecuencia, en la fig. 133, momentos positivos \* (como el del *minutero*) y negativos (contra el del *minutero*), obrando sobre *E*, cerca del extremo inferior de *cc*, así:

$$dC' - 6w - dC = 2 \times 18 - 6 \times 4 - 2 \times 6 = 0.$$

Aquí,  $dC' = 6w = 36 - 24 = 12$ , es momento de flexión, y ( $-dC = -12$ ), es momento resistente.

Tenemos, también, en *cc* el esfuerzo cortante,  $S = w = R' = 4$  lbs.

309. En la fig. 132 ó en la fig. 133, considerando que el segmento se extienda desde el peso á uno ú otro apoyo (en la fig. 132 no hay sino un solo segmento), se verá que, en el extremo libre de cualquier segmento semejante, las fuerzas horizontales son cero, y que ellas aumentan uniformemente hasta un *máximo* en el otro extremo del segmento. Así, en la fig. 132, aumentan uniformemente desde 0, en el extremo cargado ó libre, hasta 18 lbs en el apoyo; mientras, que en la fig. 133, aumentan uniformemente desde 0, en cada apoyo, ó extremo libre, hasta 18 lbs, en la carga.

**Momentos en los cantilevers.** (Véanse también §§ 285, etc., pág. 458.)

310. En un *cantilever*, fig. 134, cada peso ejerce, sobre cualquier punto situado entre él y el apoyo, un momento = su peso  $\times$  la distancia horizontal de su centro de gravedad á dicho punto; y el momento total, respecto á cualquier punto, es la suma de los momentos de los varios pesos respecto á ese punto. Así, despreciando el peso del *cantilever* mismo, tenemos:

respecto al punto *b*, momento =  $Ax + By$ ; respecto á *d*, momento =  $Az$ ; para *c*, momento =  $Am + Bn$ ; para *A*, ó cualquier punto más allá de *A*, momento = 0.




Fig. 134.




Fig. 135.

311. En un *cantilever*, fig. 135, la palanca máxima de cualquier peso *W*, es evidentemente su distancia, *l*, al apoyo, *b*. De aquí, que el momento de flexión

\* *N. del T.* — Cuando el movimiento rotatorio engendrado por un par en un plano visto de frente, se efectúa, de izquierda á derecha pasando por arriba, precisamente como se mueven las manecillas de un reloj, lo llaman los ingleses *clockwise*; es decir: « á modo del reloj »; y al movimiento contrario, *counterclockwise*; es decir: « contra el modo del reloj ». Además extienden estos nombres á la sola tendencia del movimiento en dichos sentidos y aun al par y á su momento; considerando además á los primeros, como positivos, y á los segundos, como negativos. En el deseo de enriquecer la terminología española en el ramo de ingeniería, donde no abundan los términos de la sintética claridad y expresión de éstos, hemos resuelto emplear en lugar del *clockwise*, « como el del *minutero* », y en lugar del *counterclockwise*, « contra el *minutero* », ya que sería muy largo decir: « en el sentido del de las agujas de un reloj » y « en sentido contrario al de las agujas de un reloj ».

máximo de cualquier peso en un *cantilever* está en el apoyo, y es  $=Wl$ . De este máximo, el momento disminuye uniformemente hasta 0 en el peso y en  $a$ .

En la fig. 134, el extremo,  $ba$ , está uniformemente cargado, y la disminución del momento, entre  $b$  y  $a$  sigue las ordenadas de una parábola, como en  $mk'$ , fig. 137.

**311 a.** En los *cantilevers* y vigas, figs. 129 y 134, los momentos (como el del minutero) \* de las fuerzas a la izquierda de un punto dado,  $c$ , se consideran positivos, y viceversa. Los momentos positivos extienden las fibras inferiores y comprimen las superiores, y viceversa.

**312.** En la fig. 135 (b), (*cantilever* con un solo peso,  $W$ ), trácese por una escala  $b'm$ , = mom máx y trácense  $mW'$  y  $ma'$ . Entonces, para cualquier punto,  $c$ , e momento = a la ordenada en  $c'$  respecto a la línea  $mW'$ .

**313.** En un *cantilever*, fig. 136 (a), con dos ó más pesos concentrados,  $W$  y  $w$ , sean :

$b'm$ , fig. 136 (b), = momento de  $W$ , en el apoyo;

$b'm'$ , fig. 136 (b), = momento de  $w$ , en el apoyo.

Entonces, para ambos pesos,  $W$  y  $w$ , (despreciando el peso de la viga),

en  $d$ , momento = de  $W$  solo, = ordenada en  $d'$ ;

en  $c$ , momento = suma de los momentos de  $W$  y  $w$ ,  
= suma de las dos ordenadas,  $c'n$  y  $c'n'$  en  $c'$ .




Fig. 136.




Fig. 137.

**314.** En un *cantilever*, fig. 137 (a), bajo un peso,  $W$ , uniformemente distribuido sobre una longitud,  $l$ , que empieza en el apoyo,  $b$ , el momento máximo, en el soporte  $b$ , es  $=Wl^2/2$ .

En la fig. 137 (b) hágase  $b'm$  = dicho momento máximo y trácese una semiparábola  $mk'$ , con el vértice en  $k'$ . Luego, en cualquier otra sección,  $c$ , el momento está representado por la ordenada  $c'$  de dicha parábola, y es  $=w \times \frac{x^2}{2}$ , donde  $w$  = el peso de esa parte de  $W$  más allá de  $c$ , y  $x$  = el largo de dicha parte.

En  $k$ , ó en cualquier punto más allá de  $k$ , el momento = 0.




Fig. 138.

**315.** En la fig. 138, despreciando el peso del *cantilever* mismo, sea  $W$  el peso de toda la carga, y  $w$  el de la parte sombreada, concentrados en sus respectivos centros de gravedad  $G$  y  $g$ . Entonces,

respecto al punto  $b$ , el momento =  $W \cdot x$ ;

— — —  $c$ , — — —  $= W \cdot y$ ;

— — —  $d$ , — — —  $= w \cdot z$ ;

— — —  $k$ , ó cualquier punto más allá de  $k$ , el momento = 0.

\* N. del T. — Véase la N. del T. al pie de la página 463.



## Momentos en las vigas.

316. En una viga, fig. 129, la reacción hacia arriba que cada apoyo ejerce, da para cualquier punto un momento = reacción  $\times$  distancia de dicho punto al apoyo; pero cualquier peso, entre el punto elegido y el apoyo, ejerce un momento contrario = peso  $\times$  distancia del peso al punto. Así,

$$\text{para } c, \text{ momento} = R' \cdot z = R(l - z) - W(y - z).$$

En cada apoyo, el momento es 0.

317. En una viga, fig. 129, cargada con un solo peso concentrado,  $W$ , el momento,  $R' \cdot z$ , en cualquier punto,  $c$ , es  $= R' \cdot z = W \frac{x}{l} \cdot z = R(l - z) - W$

$(y - z) = W \cdot \frac{y}{l}(l - z) - W(y - z)$ . En un punto, como  $c$ , que no está bajo el peso, el momento,  $R'z$ , es evidentemente menor que el momento,  $R' \cdot y$ , para el punto  $o$ , bajo el peso. En otras palabras, el momento máximo está en el punto,  $o$ , debajo del peso.



Fig. 129 (repetida).




Fig. 139.

318. Desde el punto,  $o'$ , fig. 139 (b), correspondiente al punto,  $o$ , fig. (a), donde se aplica el peso, levántese una ordenada,  $o'm$ , igual por escala al momento (máximo),  $= R' \cdot y = R \cdot x$ , en ese punto. Unase  $a'mb'$ . Entonces las ordenadas hacia  $a'm$ , ó hacia  $mb'$ , en cualesquiera puntos,  $c'$ ,  $d'$ ,  $e'$ , etc., representan por escala el momento para el punto correspondiente,  $c$ ,  $d$ ,  $e$ , etc., en la luz.

319. Cuando el peso,  $W$ , está en el centro de la abertura,  $l$ , fig. 140, la reacción en cada extremo es  $= \frac{W}{2}$ . En consecuencia, el momento  $s'$ , en cualquier punto,  $s$ , distante  $y$  de un apoyo,  $b$ , es  $= \frac{W}{2} \cdot y$ .

En el centro de la luz (es decir, en el punto, bajo el peso central,  $W$ ), tenemos:

$$\text{momento máximo, } M, = \frac{W}{2} \cdot \frac{l}{2} = \frac{W \cdot l}{4}$$




Fig. 140.

A fin de que el momento máximo (en  $o$ , fig. 139) debido a un peso excéntrico,  $W$ ,

sea igual al momento máximo (en el centro de la luz,  $l$ ) debido á un peso dado  $Q$  en el centro debemos tener

$$W \frac{x}{l} \cdot y = Q \cdot \frac{l}{4}; \quad \text{ó bien } W = Q \frac{l}{4} \cdot \frac{l}{xy} = Q \frac{\left(\frac{l}{2}\right)^2}{xy}$$

320. Cuando hay dos ó más pesos concentrados,  $c, d, e$ , fig. 141, trátase cada peso como en la fig. 139, haciendo que cada ordenada corta  $m, m', m''$ , represente el momento máximo de su peso,  $c, d, e$  solo. Háganse las ordenadas largas,  $M, M'$  y  $M''$ —las sumas de los momentos separados, medidos en  $c'$ , en  $d'$  y en  $e'$ , respectivamente. Luego las ordenadas hacia  $a' MM'M''b'$ , en cualquier punto, representan el momento total en ese punto, debido á los varios pesos combinados.




Fig. 141.




Fig. 142.

321. En una viga, fig. 142, bajo un peso uniforme,  $W$ , que cubra la luz,  $l$ , el momento máximo está en el centro, y es—

$$R \cdot \frac{l}{2} - \frac{W \cdot l}{2 \cdot 4} = \frac{W \cdot l}{2 \cdot 2} - \frac{W \cdot l}{2 \cdot 4} = \frac{W \cdot l}{2 \cdot 4} = \frac{W \cdot l}{8}.$$

Hágase  $a'M$ , por escala—al momento máximo; y trácese la parábola  $a'Mb'$ , con el vértice en  $M$ . Entonces el momento, en cualquier sección, como  $s$ , está representado por la ordenada correspondiente,  $s'$ , á esa parábola.

Sean  $w$  y  $v$ —á las partes de  $W$  á la izquierda y derecha de  $s$ , respectivamente. Entonces, momento en  $s = \frac{w}{2} y^* = \frac{v}{2} x^* = \frac{1}{2}$  del momento debido á todo el peso  $W$ , concentrado en  $s^*$ .

En uno á otro apoyo el momento=0.

En la fig. 131, en un punto,  $c$ , bajo el centro de gravedad de un peso  $W$ , uniformemente distribuido sobre una porción,  $s$ , de la luz, despreciando el peso de la viga, se tiene:

$$\text{momento} = R \cdot x - \frac{W}{2} \cdot \frac{s}{4} = R \cdot x - \frac{W \cdot s}{8} = R' \cdot y - \frac{W \cdot s}{8}.$$

---


$$\begin{aligned} * \text{Momento en } s &= R'y - v \frac{y}{2} = \frac{W}{2} y - \frac{v}{2} y = \frac{W-v}{2} y = \frac{w}{2} y = Rx - w \frac{x}{2} = \frac{W}{2} x - \frac{w}{2} x = \frac{W-w}{2} x = \frac{v}{2} x. \end{aligned}$$

Con  $W$  concentrado en  $s$ ,

$$\text{momento en } s = W \frac{x}{l} y = wy = W \frac{y}{l} x = vx.$$

322. Sean  $W$  = al peso total, concentrado ó uniforme, y  $l$  = la luz. Entonces el momento máximo,  $M$ , es el siguiente:

Cantilever.	Peso, $W$ , en el extremo.	$M$ en el apoyo	$M = Wl$ ;
—	— uniforme.	— —	$M = \frac{Wl}{2}$ ;
Viga apoyada $\frac{1}{2}$ .	— en el centro.	$M$ en el centro	$M = \frac{Wl}{4}$ ;
— —	— uniforme.	— —	$M = \frac{Wl}{8}$ ;
Viga fija $\frac{1}{2}$ .	— en el centro.	— — ó apoyo	$M = \frac{Wl}{8}$ ;
— —	— uniforme.	— apoyo	$M = \frac{Wl}{12}$ .

323. En la viga inclinada, fig. 143, para encontrar las reacciones pueden usarse las distancias inclinadas en vez de las distancias horizontales. Así,

$$\text{Reacción } R' = W \cdot \frac{x}{l} = W \cdot \frac{x'}{l'}.$$




Fig. 143.

Pero, para encontrar los momentos de las fuerzas verticales, debemos por supuesto usar las distancias horizontales, no las inclinadas. Así, para el momento es  $R'c$ ; no,  $R'e$ .

324. En las vigas curvas se aplican los mismos principios que en las vigas rectas. Así, fig. 144, en  $s$ , el momento =  $W \cdot l$ . En la fig. 145 (a), la reacción  $R' = \frac{W \cdot x}{l}$ , y en  $s$ , momento =  $R' \cdot l$ . Y O, como en la fig. 145 (b), desde o, donde




Fig. 144.




Fig. 145.

se aplica el peso, trácese  $oa$  y  $ob$  hasta los dos apoyos respectivamente, y, por medio del paralelogramo de las fuerzas, encuéntrense las componentes,  $p$  y  $n$ , de  $W$ . Entonces el momento en  $s = p \cdot n$ .

† Viga apoyada en cada extremo, pero fija.

‡ Viga fijada en cada extremo.



## Esfuerzo cortante.

325. En la viga,  $ab$ , fig. 146 (a), considérense los segmentos,  $ac$  y  $cb$ , á la izquierda y á la derecha respectivamente del plano  $nn$ . Además de las fuerzas horizontales que obran al través del plano  $nn$ , hemos visto (§ 305) que necesitamos también, para el equilibrio, una fuerza vertical—á la reacción del extremo izquierdo,  $R$ , que obre hacia abajo sobre el segmento izquierdo  $ac$  y forme un par con  $R$ ; y que, al mismo tiempo, obre hacia arriba sobre el segmento derecho,  $cb$ , y sea—al peso,  $W$ , menos la reacción del extremo derecho,  $R'$ . Esta fuerza es el esfuerzo cortante,  $S$ , en la sección  $nn$ . Puede considerársela como la transmisión de las fuerzas verticales de los pesos á los apoyos ó viceversa.

326. Los dos segmentos,  $ac$  y  $cb$ , tienden así á separarse verticalmente por la sección  $nn$ , tendiendo el segmento derecho,  $cb$ , á bajar, á causa de la preponderancia del peso,  $W$ , sobre la reacción del extremo derecho,  $R'$ ; y á esta tendencia la resiste el esfuerzo cortante,  $s$ , que es—á la reacción del extremo izquierdo,  $R$ . La misma tendencia existe uniformemente entre  $W$  y  $a$ , y en todas partes la equilibra el esfuerzo cortante— $S=R$ .




Fig. 146.




Fig. 147.

327. Entre el peso,  $W$ , y el apoyo derecho,  $b$ , también existe esfuerzo cortante uniforme; pero aquí el *esf cort*  $S' =$  á la reacción del extremo derecho,  $R' = R - W$ ; y, mientras que dicho esfuerzo cortante,  $S$ , á la izquierda del peso era *derecho*, como el del *minutero* (véase *N. del T.*, pág. 463) (recibiendo la porción á la derecha de cualquier sección,  $nn$ , la fuerza *hacia abajo*), se le considera *positivo*, ó  $+$ ; el esfuerzo á la derecha del peso es *izquierdo*, *contra el minutero* (recibiendo la porción á la izquierda de cualquier sección la fuerza *hacia abajo*), y se le considera *negativo*, ó  $-$ .

328. Los esfuerzos cortantes,  $S$  y  $S'$ , á la izquierda y á la derecha del peso,  $W$ , están representados, en la fig. 146 (b), donde  $S$ , á la izquierda del peso, está trazado por encima de la línea cero que es la  $a'b'$ , para indicar un esfuerzo cortante *positivo*, y viceversa.

329. Comparando las figs. 146, 147 y 148, nótese que entre el apoyo izquierdo,  $a$ , y el peso  $W$ , fig. 146, tenemos esfuerzos cortantes positivos,  $S=90$ , fig. 146, y  $s=15$ , fig. 147; de modo que, en la fig. 148, donde ambos pesos,  $W$  y  $w$ , están sobre la misma viga, tenemos, entre  $a$  y  $W$ , un esfuerzo positivo total de  $S+s=90+15=105$ . Entre el apoyo derecho,  $b$ , y el peso  $w$ , fig. 147, tenemos esfuerzo negativo  $S'=-30$ , fig. 146, y  $s'=-45$ , fig. 147; de modo que, en la fig. 148, entre  $b$  y  $w$ , tenemos un esfuerzo total negativo— $S'+s'=-30-45=-75$ . Pero, entre los puntos de aplicación de  $W$  y  $w$ , tenemos  $S'=-30$ , fig. 146, y  $s=+15$ , fig. 147; dejando, entre  $W$  y  $w$ , fig. 148,  $s+S'=-30-15=-45$ . Si la reacción total del extremo derecho,  $R'+r'$ , excede  $w$ , como aquí suponemos, el esfuerzo cort, en cualquier punto entre los dos pesos,  $W$  y  $w$ , fig. 148, es *negativo*, como se indica, y viceversa.

330. En cualquier sección el esfuerzo cortante—á la reacción en cualquier extremo, menos cualesquiera pesos entre ese extremo y la sección dada.

331. Si, como en la fig. 149, la reacción del extremo derecho,  $R'+r'$ , es—al peso,  $w$ , entonces, la reacción del extremo izquierdo,  $R+r$ , es—al peso,  $W$ ; y no hay esfuerzo cortante en ningún punto entre los dos pesos. En otros términos, si se corta la viga en una sección cualquiera entre  $W$  y  $w$ , las fuerzas horizontales solas conservarán el equilibrio, no requiriéndose fuerzas verticales, desde que los dos segmentos no tienen tendencia á moverse verticalmente alejándose el uno del otro.

332. Condición semejante existe en cualquier sección en donde el signo del esfuerzo cortante cambia de  $+$  á  $-$  ó viceversa. Así, si se corta la viga en una

sección inmediatamente bajo  $W$ , fig. 146 ó 148, ó bajo  $w$ , fig. 147, las fuerzas horizontales equivalentes á las resistencias de las fibras en la viga, bastarán para conservar el equilibrio, sin fuerza vertical, ó esfuerzo cortante; no habiendo tendencia de los dos segmentos á moverse verticalmente separándose uno del otro. También, cuando, como en la fig. 149, bajo  $W$  y  $w$ , el esfuerzo cort cambia de valor, en un lado de una sección, para hacerse cero en el otro lado. El esfuerzo cortante en la sección misma es  $=0$ .

333. Pero cuando, como en la sección bajo  $w$ , fig. 148, el esfuerzo cort cambia en intensidad sin cambiar de signo, hay un esfuerzo  $=$  al menor de los dos en los lados opuestos de la sección, pues éste es la intensidad del esfuerzo cortante al través de la sección; ó dicho de otro modo, la tendencia de los dos segmentos á moverse allí verticalmente alejándose uno del otro.




Fig. 148.




Fig. 149.

334. Con cualquier número de pesos, si llamamos  $X$  á la porción del peso total á la izquierda de cualquier sección, y á la porción á la derecha de la misma sección la llamamos  $Y$ , encontraremos que el esfuerzo cortante en la sección es igual á la diferencia entre la parte de  $X$  que va al apoyo derecho,  $b$ , y la parte de  $Y$  que va al apoyo izquierdo,  $a$ .

335. Con un peso,  $W$ , fig. 150 (a), uniformemente distribuido sobre la abertura toda, el esfuerzo cort máximo,  $= R = R' = \frac{W}{2}$ , obra en cada apoyo  $a$  y  $b$ . El mínimo esf cort  $= 0$  está, en el centro,  $c$ , de la abertura, centro donde está también el máximo del momento de flexión. Véanse § 321 y fig. 142.

En cualquier punto,  $d$ , el esfuerzo cortante está dado por la ordenada correspondiente  $d'$ , fig. 150 (b). Véase Relación entre el momento y el esfuerzo cortante § 359, etc.




Fig. 150.




Fig. 151.

336. Con un peso,  $W$ , uniformemente distribuido sobre cualquier parte,  $y$ , de la luz, fig. 151 (a), encuéntrense las reacciones de los extremos,  $R$  y  $R'$ , como en el § 299. Luego

$$\begin{aligned} \text{entre } a \text{ y } d, \text{ el esfuerzo cortante} &= S = R; \\ \text{— } e \text{ y } b &= S' = R'; \\ \text{en } c, &= 0; \\ x = dc = y \cdot \frac{R}{W}; \quad z = y - x = ce = y \cdot \frac{R}{W}. \end{aligned}$$

337. Cuando la parte cargada,  $y$ , de la luz, empieza en uno de los apoyos,  $\delta$ , fig. 152 (a), entonces, puesto que  $R = W \frac{l-y}{l} = W \frac{y}{2l}$ , tenemos

$$x = dc = y \cdot \frac{R}{W} = y \cdot \frac{W \frac{y}{2l}}{W} = y \cdot \frac{y}{2l} = \frac{y^2}{2l}.$$




Fig. 152.




Fig. 153.

338. Cuando se agrega un peso concentrado,  $W$ , fig. 153, a un peso uniformemente distribuido sobre la luz ó abertura entera, ó sobre parte de ella, cada peso produce los mismos esfuerzos cortantes que si estuviese solo. Los debidos a  $W$  están representados en la fig. 153 (b), mientras los debidos al peso uniforme están representados en la fig. 153 (c). El esfuerzo cortante resultante, debido a ambos pesos combinados, está representado en la fig. 153 (d). Nótese que, entre  $s$  y  $r$ , la adición de  $W$ , con su esfuerzo cortante positivo, reduce el negativo debido al peso uniforme, y que, entre  $r$  y  $z$ , la adición de  $W$  invierte el esfuerzo negativo; también que cambia el punto cero de  $z$  a  $r$ .

Para vigas continuas, véase Vigas en el capítulo « Resistencia de Materiales ».

#### Diagramas de influencia.

339. Las reacciones de los extremos, debidas a un peso dado, y por consiguiente los momentos, efectos cortantes y tensiones, producidos, en cualquier punto dado de una abertura ó luz, por dicho peso, varían con la posición del peso respecto a los apoyos. Llámase diagrama ó línea de influencia, un diagrama, figs. 154 (b), 155 (b), 156 (b), que muestra los cambios así producidos para cualquier punto dado.

#### Diagrama de influencia para los momentos.




Fig. 154.

340. Así, en la fig. 154 (b),  $aMb'$  es el diagrama de influencia de los momentos para el punto,  $c$ , bajo un solo peso concentrado,  $W$ .

\* Como el peso, en esta discusión, ocupa diferentes posiciones en diferentes tiempos, no se indica en la figura.



341. En la fig. 154, sean  $l$  la luz,  $x$  la distancia variable del peso,  $W$ , desde el apoyo derecho,  $b$ ,  $e$  y la distancia constante,  $ae$ , de un punto dado,  $c$ , al apoyo izquierdo,  $a$ . Entonces, para cualquier posición de  $W$ , la reacción del extremo izquierdo,  $R$ , es  $= W \cdot \frac{x}{l}$ ; y el momento de esa reacción para  $c = R \cdot y = W \cdot \frac{x}{l} \cdot y$ .

La reacción del extremo derecho es  $R' = W \cdot \frac{l-x}{l}$ , y su momento, respecto á  $c$ , es

$$R'(l-y) = W \cdot \frac{l-x}{l} (l-y).$$

Mientras  $W$  esté entre  $b$  y  $c$ , el momento, en  $c$ , es  $= R \cdot y = W \cdot \frac{x}{l} \cdot y$ .

342. Puesto que  $W$ ,  $y$ ,  $l$  son constantes, el momento, en  $c$ , mientras  $W$  esté entre  $b$  y  $c$ , es proporcional á la distancia variable,  $x$ , del peso al punto  $b$ . Aquel aumenta por tanto uniformemente, desde 0, cuando  $W$  está en  $b$ , hasta su valor máximo,  $M$ , cuando  $W$  está en  $c$  mismo. Véase § 317. Por tanto, si se hace la ordenada,  $c'M$ , igual, por escala, al momento máximo,  $M$ , entonces el momento, para  $c$ , en cualquier posición  $d$ ,  $e$ ,  $f$ , de  $W$ , entre  $c$  y  $b$ , lo da la correspondiente ordenada,  $d'$ ,  $e'$ ,  $f'$ , á la línea  $b'M$ . Seméjantemente, los momentos, en  $c$ , para cualesquiera posiciones de  $W$  entre  $c$  y  $a$ , los dan las ordenadas á la línea  $a'M$ .

343. Para el momento, en  $c$ , para cualquier número de pesos, en cualesquiera posiciones, encuéntrase como arriba el momento, en  $c$ , para cada peso separadamente, y tómese la suma de ellos.

344. Es costumbre construir el diagrama de influencia para los momentos de un peso,  $W$  = unidad (1 tonelada, 1 libra, 1 mil kilogramos, etc.). Cada ordenada debe entonces multiplicarse por su correspondiente peso, medida con la correspondiente unidad, á fin de obtener el momento requerido.

345. Cuando  $W$  está en el punto  $c$ , tenemos  $x = l - y$ . En consecuencia, la ordenada,  $c'M$  = momento máximo,  $= W \cdot \frac{l-y}{l} \cdot y$ ; ó, si  $W = 1$ ,  $c'M = \frac{l-y}{l} \cdot y$ .

$$\text{El área del diagrama, } a'Mb', \text{ es } = \frac{l}{2} \cdot c'M = \frac{l}{2} \cdot \frac{l-y}{l} \cdot y = \frac{(l-y)y}{2}.$$

346. Si un peso  $= 1$ , se distribuye sobre una longitud  $= 1$ , en  $c$ , fig. 155 (a), el momento resultante, en  $c$ , puede ser representado por el área del rectángulo que se halla en  $c'$ , fig. (b), siendo la altura de dicho rectángulo la ordenada,  $c'M$ , y su largo  $= 1$ . Así mismo, el momento, en  $c$ , debido á un peso uniformemente distribuido,  $ef$ , de 1 por unidad de longitud, fig. (a), puede ser representado por la suma de las áreas de los rectángulos entre  $e'$  y  $f'$ , fig. (b); y, si suponemos el peso,  $ef$ , fig. (a), de 1 por unidad de long, dividido en muchas fajas verticales muy angostas, el momento resultante, en  $c$ , puede suponerse representado por el área del trapecolde sombreado sobre  $e'f'$ , fig. 155 (b). El momento, en  $c$ , debido á un peso de  $p$  (lbs, tone-




Fig. 155.

ladas, etc.) por unidad de long, que ocupe el mismo espacio,  $ef$ , es  $= p \times \text{área del trapecolde sobre } e'f'$ , fig. 155 (b).

347. En consecuencia, el momento máximo, en  $c$ , debido á un peso uniforme de  $p$  (lbs, toneladas, etc.) por unidad de longitud, ocurre cuando ese peso cubre la luz entera. Este momento máximo es  $= p \times \text{área } a'Mb' = p \cdot \frac{(l-y)y}{2}$ . Véase § 345.

\* Véase nota pág. 470.

## Diagrama de influencia para el esfuerzo cortante.

348. Bajo un solo peso concentrado, este esfuerzo, en cualquier punto entre el peso y uno de los apoyos, es = la reacción del apoyo. Véanse §§ 326 y 327.

349. En el diagrama de influencia del esfuerzo cortante, fig. 156, como en el diagrama de influencia del momento, fig. 154, sea  $l$  la luz;  $x$  la distancia variable del peso,  $W$ , al apoyo derecho,  $b$ ;  $y$ , la distancia constante, sea, de un punto dado,  $c$ , al apoyo izquierdo,  $a$ . Entonces, para cualquier posición de  $W$ , la reacción del extremo izquierdo,  $R$ , ó el esfuerzo cortante,  $S$ , en cualquier punto entre el peso y el soporte izquierdo, es =  $W \cdot \frac{x}{l}$ ; y la reacción derecha,  $R'$ , ó el esfuerzo cort  $S'$ , en cualquier punto entre el peso y el soporte derecho, es =  $W \cdot \frac{l-x}{l}$ .

350. La línea de influencia del esf cort como la de los momentos, § 344, se construye de ordinario para un peso = á la unidad, de modo que  $S = R = \frac{x}{l}$ ; y  $S' = R' = \frac{l-x}{l}$ . Cada ordenada del diagrama del esf cort debe entonces multiplicarse por  $W$ , para obtener el esfuerzo cortante requerido.

351. Puesto que  $W (=1)$  y  $l$  son constantes,  $R$  y  $S$  varían directamente (y  $R'$  y  $S'$




Fig. 156.

inversamente \*) con  $x$ . Así, cuando  $W (=1)$  está en  $b$ , tenemos  $x=0$ ;  $S=R=0$ , y  $S'=R'=W=1$ . Cuando  $W (=1)$  está en  $a$ , tenemos  $x=l$ ;  $S=R=1$ , y  $S'=R'=0$ . Trácese  $a'a''$  y  $b'b''$ , cada una =  $W (=1)$ , y júntense  $a'b'$  y  $a''b''$ . Luego, con  $W$  en  $c$ , el esfuerzo cortante (positivo),  $S$ , en cada punto, como  $f$ , entre  $c$  y  $a$ , está dado por la ordenada,  $c'g$ , á la línea  $a'b'$ ; mientras la ordenada,  $c'h$ , á la línea  $a''b''$ , da el esfuerzo (negativo) en cada punto, como  $e$ , entre  $c$  y  $b$ .

352. De modo semejante, con  $W$  en  $e$ , la ordenada,  $e't$ , da el esf cort (positivo) en cada punto, como  $e$ , entre  $e$  y  $a$ ; mientras que  $e'p$  da el (negativo) en cada punto entre  $a$  y  $b$ .

353. Se notará que, á medida que el peso,  $W$ , pasa de un lado al otro de cualquier punto, como  $c$ , el esf cort en este punto se invierte, siendo el cambio total del esf cort =  $As' + c'g = Ag =$  al peso,  $W$ .

354. Con un peso,  $W (=1)$ , en  $b$ , el esf cort en  $c$ , es = 0. Véase § 351. A medida que el peso avanza de  $b$  hacia  $a$ , el esf cort positivo,  $S = R = \frac{x}{l}$ , en  $c$ , crece en proporción á las ordenadas á la línea  $b'g$ , haciéndose =  $c'g = \frac{l-y}{l}$ , cuando  $W$  esté justamente á la derecha de  $c$ . Con  $W$  justamente á la izquierda de  $c$ , tenemos el esf cort negativo en  $c = S' = R' = c'h = \frac{y}{l}$ . Pero, á medida que  $W$  avanza de  $c$  hacia  $a$  este esf cort negativo, en  $c$ , decrece en proporción á las ordenadas á la línea  $ba'$ , haciéndose 0 cuando  $W$  llega á  $a$ . Así,  $a'hgb'$  es el diagrama de influencia del esf cort para el punto,  $c$ . Del mismo modo  $a'pbb'$  es el del punto  $e$ , etc.

\*N. del T. — Así dice el texto inglés, pero  $R'$  y  $S'$  no varían en razón inversa de  $x$ , pues  $x$  es sólo sustrayendo en el numerador. Es cierto que disminuyen aumentando  $x$ , y, á la inversa, aumentan cuando  $x$  disminuye, pero no en razón inversa.

355. Si una serie de pesos concentrados casi uniformes y equidistantes, tales como los pesos de ruedas de una locomotora y de un tren, entran en la luz por el apoyo  $b$  y avanzan hacia  $a$ , el esf cort en  $c$  aumenta evidentemente hasta que el primer peso llega al punto  $c$ . Disminúyese luego de repente en una cantidad = al primer peso  $\Delta$  medida que ese peso pasa de  $c$ . Continúa luego disminuyendo,  $\Delta$  medida que cada rueda pasa sobre  $c$ , pero más lentamente, hasta que el primer peso llegue al punto  $a$ . Véase § 358.

356. Con un peso *uniformemente distribuido*, igual  $\Delta$  la unidad, por unidad de longitud, moviéndose como en el § 355, los esf cort en  $c$  (véase § 346) están representados por las áreas de aquellas porciones del diagrama,  $a'gb'$ , sucesivamente cubiertas por el peso, tomándose como negativas las porciones del diagrama por debajo de la línea cero,  $a'b'$ . Así, cuando el principio del peso llega  $\Delta$   $e$ , el esf cort positivo en  $e$  está dado por el área del triángulo  $b'e'f$ . Cuando llega el principio del peso al punto  $c$ , el esf cort en  $c$  llega  $\Delta$  su máximo y está dado por el área del triángulo,  $b'c'g$ . Cuando el principio del peso llega al punto  $f$ , el esf cort en  $c$  es = área  $b'c'g$  - Área  $f'e'h$ .

357. De modo semejante, los esf cort en  $e$  están dados por las áreas de las porciones del diagrama,  $a'pb'$ .

358. La fig. 157\* muestra el diagrama de influencia,  $O$  de 14 16 para los esf cort en el punto  $b$ , para un peso dado distribuido uniformemente, y tan largo




Fig. 157.

$\Delta$  lo menos como la abertura, llegando  $\Delta$  ella en el punto  $O$ , pasando al través y dejándola en el punto  $8$ ; también el correspondiente diagrama,  $O$ ,  $e$ , 16, para el apoyo izquierdo,  $8$ ; y el  $O$ ,  $g$ , 16 para el apoyo derecho,  $O$ .

Para la acción de las resistencias internas en vigas y armaduras, véase « Resistencia transversal » en el capítulo « Resistencia de Materiales », y « Esfuerzos » en « Armaduras ».

### Relación entre el momento y el esfuerzo cortante.

359. El esf cort, en cualquier punto de la luz ó abertura, es simplemente la proporción en que va cambiando el momento de flexión en ese punto.

360. Así, en la fig. 158, el momento  $M$ , fig. (b), en el apoyo,  $b$ , debido al peso concentrado,  $W$ , de 6 lbs, es =  $Wl = 6 \times 4 = 24$  p-lbs; pero, entre el apoyo y el peso, el momento va decreciendo en la proporción *uniforme* de 6 p-lbs por cada pie de  $x$ , ó 6 pies-lbs por pie = 6 lbs; y estas 6 lbs son el esfuerzo cortante uniforme,  $V$ , fig. (c), en toda la viga. En consecuencia, el diagrama del esf cort, fig. (c), es una línea *horizontal*; esto es : sus ordenadas son de *igual* longitud.

361. Otra vez, en la fig. 159, las ordenadas del diagrama del esf cort entre  $a'$  y  $o'$ , fig. (c), son *positivas*, y demuestran el *aumento* (algebraico) del momento de flexión,  $M$ , fig. (b),  $\Delta$  medida que pasamos del apoyo izquierdo,  $a$ , hacia el centro,  $o$ , de la luz; mientras que, las ordenadas negativas del diagrama del

\* Por primera vez publicada en nuestra 2.ª edición de 1885.

\*\* Véase N. del T., pág. 462.



esfuerzo cortante, entre  $a''$  y  $b''$ , muestran la disminución (algebraica) del momento de flexión,  $M$ , medida que pasamos del centro,  $o$ , hacia el apoyo derecho,  $b$ . En el centro,  $o$ , la proporción del cambio del momento de flexión es cero, como lo es también el esf cort vertical.




Fig. 158.




Fig. 159.

362. Tanto en la fig. 158 como en la 159, el momento de flexión,  $M$ , cambia constantemente; pero en la fig. 158 su tipo de cambio ( $=6$  p-lbs por pie de luz) es constante. En consecuencia, el diagrama del momento es una línea recta inclinada, y el diagrama del esfuerzo cortante es una línea horizontal; mientras que en la fig. 159 el tipo de cambio del momento de flexión está variando constantemente, siendo  $=12$  p-lbs por pie de luz (el esfuerzo cortante  $=12$  lbs) en el apoyo, y disminuyendo hasta cero en el centro,  $o$ . En consecuencia, en la fig. 159, el diagrama del momento, fig. (b), no es ya recto, sino curvo; y el diagrama del esf cort, fig. (c), no es ya horizontal, sino inclinado.

363. Pero, en la fig. 159 (c), el esfuerzo cortante,  $V$ , ó el tipo de cambio del momento de flexión (aunque no ya constante, como lo era en la fig. 158 (c), sin embargo disminuye uniformemente, á medida que pasamos de  $a$  hacia  $b$ . Así, en el punto, 1, fig. 159, en el medio entre  $a$  y  $o$ , el momento de flexión está cambiando al tipo de 6 p-lbs por pie, ó á la mitad de la proporción que tenía en  $a$ . Así, el diagrama del esfuerzo cort, aunque no es ya una línea horizontal, es todavía una línea recta; y la disminución uniforme ( $=6$  p-lbs por pie por pie) en el tipo de cambio del momento de flexión, ó la disminución uniforme ( $=6$  lbs por pie) en el esf cort, está indicado por el diagrama horizontal en la fig. 159 (d).

364. En una ó otra fig. trácese una línea recta, tangencial al diagrama del momento (b), en cualquier punto,  $e'$ , y formando con la línea horizontal  $a'b'$  que indica el cero, un ángulo,  $A$ . (En la fig. 158 esta línea coincide con el diagrama del momento.) Entonces, la tangente de  $A$  está dada por la ordenada del diagrama del esf cort,  $e''$ , correspondiente al punto  $e$ , ó, para cualquier punto,  $V = \text{tang } A$ .

365. En la fig. 158, donde este ángulo  $A$ , fig. (b), es constante, las ordenadas del esf cort, fig. (c), son de longitud constante. En otros términos, el diagrama del esf cort, fig. 158, es una línea horizontal.

366. Puesto que las ordenadas del diagrama del esf cort representan fuerzas (como lbs, kgs, etc.) y las abscisas representan distancias (como pies, metros, etc.), el producto de la distancia entre cualesquiera dos ordenadas del esfuerzo cortante multiplicada por el término medio de esas ordenadas, es un área, que representa un momento (en kgm ó p-lbs, etc.). Este momento es  $=$  á la diferencia entre los dos momentos representados por las correspondientes ordenadas en el diagrama de los momentos.

367. Así, en la fig. 158 (b), el aumento en el momento (negativo) de la flexión entre los puntos 1 y 3, es  $= 18 - 6 = 12$  p-lbs; y, en la fig. 158 (c), el momento representado por el área (sombreado), entre los mismos dos puntos, es  $= 2 \times 6 \text{ lbs} = 12$  p-lbs. En la fig. 159, el aumento (algebraico) del momento de flexión, fig. (b), entre el apoyo izquierdo,  $a$ , y el centro,  $o$ , de la luz, es  $= 8 + 4 = 12$  p-lbs; y el momento, representado por el área (triángulo) del diagrama del esf cort, entre los mismos dos puntos, fig. (c), es

$$= \frac{1}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{12 \times 2}{2} = 12 \text{ p-lbs.}$$

368. Otra vez, en la fig. 159, en cualesquiera dos puntos igualmente distantes del centro,  $o$ , de la abertura, los momentos son iguales; ó la diferencia de los momentos = cero; y, puesto que las ordenadas del esf cort por debajo de la línea de cero,  $a''b''$ , fig. (c), se consideran como *negativas*, la suma algebraica de los dos triángulos del esfuerzo cortante correspondientes, fig. (c), es también = cero.

De modo semejante, las áreas en la fig. 159 (d) corresponden á las diferencias de ordenadas en la fig. 159 (c).

### Diagrama para reacciones, esfuerzos cortantes y momentos.

369. En la fig. 58 (b), p. 403,  $w$  y  $wX$  dan respectivamente las reacciones de los apoyos derecho é izquierdo,  $w$  y  $x$ , fig. 58 (a).

El **esfuerzo cortante**, §§ 325, etc., es constante para todas las secciones entre cualesquiera dos pesos. Para el esf cort en cualquiera sección así situada, como  $d$ , encuéntrense, en el polígono de equilibrio, fig. 58 (b), las líneas,  $ce$  y  $be$ , que representan las fuerzas,  $w$  y  $c$ , á la derecha, ó las  $wX$ ,  $Xa$ ,  $ab$ , que representan las fuerzas  $x$ ,  $a$ ,  $b$ , á la izquierda, de la sección. Entonces la línea,  $bw$ ,  $= ce - be$ , ó  $wb = wX - Xa - ab$ , representa la resultante de uno ú otro juego de fuerzas, y así representa el esfuerzo cortante en la sección,  $d$ .

Para encontrar el momento de flexión en cualquier sección, como  $d$ , fig. 58 (a); desde  $d$  trázese una vertical, cortando las líneas  $sr$  y  $np$  del polígono de las cuerdas, y sea  $y$  = al largo de la ordenada, comprendida, entre aquellas dos líneas.

Prolónguense  $sr$  y  $np$  de modo que se corten en  $e$ . Entonces  $e$  es el punto de aplicación de la resultante,  $U = be$ , fig. 58 (b), de las dos fuerzas á la derecha de  $d$ , á saber: del peso  $c$  representado en la fig. 58 (b) por  $be$ , y la reacción en  $w$ , representada por  $ce$ ; porque si el peso,  $c$ , y la reacción en  $w$  se movieran, necesitaríamos, para el equilibrio, una reacción vertical,  $bw = ce - be$ ; y las líneas correspondientes,  $bo$  y  $wo$ , en el diagrama de fuerzas, son respectivamente paralelas á  $np$  y  $sr$  en el polígono de cuerdas.

En otros términos, eliminando el peso,  $c$ , y la reacción en  $w$ , y sustituyendo la resultante de ellos,  $U = be$ , sustituimos también un nuevo polígono *amner*, fig. 58 (a), con  $U$  ( $= be$ ) aplicado en  $e$ .

En la sección  $d$ , sea  $L$  el brazo de palanca de esta resultante,  $U$ , = la distancia horizontal desde  $e$  hasta  $y$ . En la fig. 58 (b), trázese  $Oa$  horizontal, representando la componente horizontal de cada una de las fuerzas  $XO$ ,  $ao$ , etc. Sea  $H$  = á la longitud de  $Oa$ . Entonces el momento de flexión, en la sección  $d$ , es  $M = Hy$ ; pues  $M = UL$ ; y, por los triángulos semejantes,  $L : y = H : U$ ; ó  $UL = Hy$ .

**Escala de los momentos.** Puesto que  $M = Hy$ , podemos, escogiendo la posición de  $O$  \* á distancia conveniente de  $Xc$ , obtener la escala de momentos que se quiera para medir los momentos directamente, sobre  $y$ . Así, supongamos que se ha usado una escala de 1 pulgada = 2 pies en la fig. 58 (a), y que se desea tener una escala para los momentos de 1 pulgada = 50 p-lbs. Entonces necesitamos solamente escoger de tal manera la posición de  $O$  \*, que su distancia,  $H$ , de  $Xc$ , represente  $50 \text{ p-lbs} \div 2 \text{ pies} = 25 \text{ lbs}$ , en la escala de la fig. 58 (b). Entonces 1 pulgada de longitud de  $y$  corresponderá á  $2 \times 25 \text{ lbs} = 50 \text{ p-lbs}$  †.

\* Véase § 96, pág. 397.

† N. del T. — No hemos creído necesario cambiar el sistema de medidas inglesas en estos §§, pues aquí es tan claro como el métrico para la exposición de la teoría.

## RESISTENCIA DE MATERIALES

## PRINCIPIOS GENERALES

1. Las fuerzas que obran sobre un cuerpo, pueden hacerlo de tal manera, que sus partículas tiendan á moverse simultáneamente, con diferentes velocidades ó en diferentes direcciones; para hacer esto, las partículas deben cambiar sus posiciones relativas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un cuerpo está situado de tal modo que se opone al movimiento relativo de otros dos cuerpos; como cuando un bloque está situado entre un peso y una mesa horizontal. Aquí los dos cuerpos (peso y mesa) tienden á juntarse; pero no lo pueden hacer sin deformación del cuerpo, y éste resiste á la deformación con *fuerzas internas* que obran entre las partículas del bloque y tienden á mantenerlas en sus posiciones relativas originales. La acción de estas fuerzas internas se llama *resistencia* del cuerpo ó de la materia que lo forma.

2. De modo análogo, si un cuerpo está suspendido por una cuerda larga y se le empuja ó se tira de él hacia un lado, las partículas sobre las que obra la fuerza tienden á moverse primero y la transmisión de esta tendencia, á las otras partículas, produce resistencia dentro del cuerpo.

3. Para el equilibrio interior, las resistencias internas deben equilibrar las fuerzas externas. Por eso se acostumbra á veces, llamar «esfuerzo» á cualquiera de las dos.

4. Supongamos las dos fuerzas  $a$  y  $b$ , figs. A, B, obrando sobre el cuerpo,  $o$ , bajo un ángulo  $ao b$ . Las dos componentes, iguales y contrarias,  $a'o$ , y  $b'o$ , producen compresión ó tensión en el cuerpo,  $o$ , como en el § 1; en tanto que las otras dos componentes,  $a''o$  y  $b''o$ , se unen para formar la resultante  $co$  que, si no está equilibrada por otras fuerzas, moverá el cuerpo,  $o$ , en su propia dirección, produciendo, como dice el § 2, otra compresión, fig. A, ó tensión, fig. B.




Fig. A.




Fig. B.

5. Sobre cualquier plano, dentro de un cuerpo, puede obrar una fuerza (1) normal, (2) tangencial, (3) ó oblicua. Si obra oblicuamente, se descompondrá en dos (véase Estática, § 65), una obrando normal, y la otra, tangencial al plano.

6. Considerando las dos porciones en que queda dividido el cuerpo, por dicho plano, las fuerzas (1) obrando normalmente al plano, producen **tensión** (ó **compresión** en el plano, tendiendo á separar las dos porciones, ó á comprimir las entre sí); y (2) las fuerzas que obran **tangencialmente** al plano, producen **esfuerzo cortante** (ó **torsión**) en el plano, tendiendo á hacer resbalar las dos porciones, una sobre la otra, en línea recta (ó con un movimiento de torsión). La torsión ocurre en planos paralelos y entre **dos pares contrarios**, como en las secciones transversales del eje ó árbol de un freno de mano al aplicarlo.

7. Así, si una barra de hierro es estirada (ó comprimida) en el sentido de su longitud, sus secciones transversales soportan tensiones (ó compresiones) normales. Si es cizallada transversalmente (ó torcida), las secciones transversales, entre, y paralelas á las dos fuerzas de cizallamiento ó de torsión, resisten á ellas; es decir, al esfuerzo cortante.

8. En cualquier punto de la trayectoria circular de un esfuerzo de torsión, se pueden considerar las tangentes á la trayectoria, como representando esfuerzos cortantes. La torsión es por consiguiente un simple **esf. cort.** que cambia de dirección en cada punto.




**9. Esfuerzo transversal.** En la fig. 124, pág. 459, las dos fuerzas, iguales y paralelas,  $W$  y  $R$ , en opuestas direcciones, producen un esfuerzo tangencial  $= W = R$ , en el plano vertical entre sus líneas de acción; pero  $W$  y  $R$  como un par, tienen un momento, que debe, para el equilibrio, ser destruido por el momento igual de otro par, como  $G$  y  $T$ ; y la oposición de estos dos pares produce esfuerzos normales (compresión y tensión) en los mismos planos verticales entre  $W$  y  $R$  y paralelo á ellas.

**10.** La mayor tendencia de la acción de fuerzas, exteriores y opuestas, es romper el cuerpo, separando sus partículas. Aun bajo compresión, la ruptura ocurre sólo por separación de partes.

### Alargamiento.

**11.** Cuando las resistencias interiores y las fuerzas exteriores están en equilibrio, no hay deformación; pero al empezar la acción opuesta de las fuerzas externas, cuando aún no se han desarrollado las resistencias interiores, comienzan las deformaciones bajo la acción de aquéllas, aún no equilibradas. (Véanse §§ 35, etc.) Pero las resistencias entran en acción por las deformaciones y crecen con ella; y si las fuerzas exteriores no pasan el límite de elasticidad (§ 26), las resistencias acaban por igualarla y evitan ulteriores deformaciones.



### Conducta bajo una tracción normal.

**12.** La fig. C demuestra cómo se conduce un material típico (acero blando) bajo tracción. De 0 á A, es decir, bajo el límite de elasticidad (§ 26), digamos 34,000 lbs por pulg<sup>2</sup> ( $= 23.9$  kg por milímetro cuadrado), el estiramiento crece, proporcionalmente á la tracción, como lo indica la línea recta, OA. El comienzo del proceso, está representado en el diagrama bajo en que la escala de alargamientos es 100 veces mayor que la del diagrama superior. Después del punto A los alargamientos crecen más rápidamente que las tensiones; y, entre B y B', el alargamiento (en hierro y acero) crece, aumentando muy poco ó no aumentando la tensión; y, aunque ésta disminuya un poco \*, B es el punto donde cede (yield point). Véase § 31. La escala del diagrama abajo no pasa de B'. Más allá de B', (diagrama superior) el alargamiento aumenta mucho menos rápidamente que

\* Véanse §§ 16 y 17.

entre B y B', y es por algún tiempo proporcional á la tracción \* (aunque mucho mayor, relativamente al alargamiento, que en OA); pero ahora los alargamientos van cada vez más rápidamente aumentando en relación con la tracción, hasta que ésta llegue á su **máximo** (digamos 70,000 lbs por pulg. = 49.2 kg por milímetro cuadrado) en C. Aquí, el alargamiento crece sin que crezca la tracción (línea horizontal); y más allá de C, el alargamiento continúa creciendo, aunque la tracción disminuya, hasta que finalmente en D viene la **ruptura**.

13. Si después de pasar el límite de elasticidad, se suspende el esfuerzo en la barra como en F, fig. C, diagrama bajo, la barra no vuelve á su primitiva longitud antes de sufrir la tracción. El alargamiento, OF', con que queda, se llama **permanente**. La línea FF' es, en general, aproximadamente paralela á la línea OA, de alargamientos proporcionales á la tensión. Cuando se vuelve á aplicar la misma tracción, el alargamiento es mayor que antes, en una pequeña cantidad, representada por la línea FF'.

14. Cuando la tracción se hace **dentro del límite de elasticidad** (§ 26), la longitud recuperada al cesar la tensión, es tan próxima á la primitiva, que el alargamiento permanente no se puede indicar en la figura (§ 28).

15. Bajo la **tensión**, el **área de la sección disminuye**, y bajo la **compresión**, **aumenta**. En los materiales dúctiles, la reducción del área de la sección es muy notable, sobre todo en una parte relativamente pequeña de la longitud, generalmente cerca del medio, y la fractura ocurre normalmente en la sección más reducida.

16. En la fig. C, ambos diagramas, y en la fig. D, la curva continua, representan el **esfuerzo nominal por unidad de superficie**, ó sea el que se usa más. Este se encuentra dividiendo el **esf total** por el **área original** de la sección, como en el § 18.

17. Las curvas de puntos, fig. D, representan el **esf real por unidad de superficie**, encontrando, dividiendo el **esf total** por el **área verdadera de la sección**. Bajo **tensiones**, la tensión real por unidad es, por supuesto, **mayor**, y, bajo **compresiones**, la **compresión real** por unidad de superf es **menor** que las nominales correspondientes.




Fig. D.

Coeficiente de elasticidad.

18. Sea  $P$  = el peso (una de las dos fuerzas iguales y opuestas) que obra en uno de los extremos de la barra y en la prolongación de su eje; y sea  $a$  = al área de la sección transversal original de la barra. (Véanse §§ 16 y 17.) Entonces,  $s = P/a$  es la **tensión normal por unidad de área** en la barra. Suponemos que, mientras las fuerzas obran en la dirección del eje de la barra,  $P$  está uniformemente distribuido sobre  $a$ , aunque esto sucede rara vez en la práctica.

19. Sea  $L$  = la longitud primitiva de la barra ó una porción determinada de ella, y  $l$  = el **alargamiento** \* de la longitud  $L$  bajo la acción de una tensión,  $s$ , por

\* Véanse §§ 16 y 17.

unidad de superficie. Entonces,  $s=l/L$  es el alargamiento por unidad de longitud \* correspondiente á la tensión,  $s$ , por unidad de superficie.

20. En muchos materiales, la tensión,  $s$ , por unidad de superficie, y el alargamiento,  $s$ , por unidad de longitud, crecen al principio proporcionalmente; y la relación  $s/s$ , ó la tensión por unidad de superficie ÷ por el alargamiento por unidad de longitud que es lo que se llama **coeficiente ó módulo de elasticidad** y se designa por  $E$ , permanece prácticamente constante; así

**Módulo ó coeficiente de elasticidad**— $E=s/s$ =tensión por unidad de sup ÷ alargamiento por unidad de long.

20 a. El módulo de elasticidad es así **proporcional á la tangente** del ángulo XOA, fig. C. La proporción depende de las escalas adoptadas:

20 b. El módulo de elasticidad,  $E$ , crece con la tensión por unidad de superficie requerida para producir una unidad dada de alargamiento. Por tanto,  $E$  es la medida de la **rigidez** del cuerpo, es decir, de su capacidad para resistir al cambio de forma. Por tanto, mejor le quedaría á este módulo el nombre de **módulo de rigidez**.

20 c. Si iguales tensiones adicionales pueden indefinidamente continuar produciendo iguales y adicionales alargamientos en una barra, suponiendo que no se pasa el límite de elasticidad, entonces una fuerza igual al módulo de elasticidad, aplicada como **tensión**, **doblaría el largo de la barra**, y como **compresión**, reduciría á **cero** su longitud.

20 d. Por ejemplo, dentro del límite de elasticidad, una barra de acero laminado de 6.25 cm cuad (1 pulg cuad) de sección se alargará ó acortará, término medio  $\frac{1}{30,000}$  de su longitud por cada carga de 75 kg por cm cuad. Si ella se pudiera alargar

ó acortar indefinidamente, en la proporción de  $\frac{1}{30,000}$  de su longitud por cada 75 kg de peso adicional (siempre por cm cuad), entonces con 30,000 veces 75 kg, ó sean 2,250,000 kg (por cm cuad, que es más ó menos el módulo de elasticidad de tales barras), se podría ó alargar la barra al doble de su longitud ó reducir ésta á **cero**; según se la aplique.

20 e. Si fuerzas iguales é infinitesimales, aplicadas á una barra, producen siempre una relación constante en los cambios de longitud de la barra, alargamientos, si por **tensión** y acortamientos, si por **compresión**; entonces el mismo peso que **doblaría** la longitud original de la barra, aplicado como **tensión**, reduciría á la **mitad** su longitud original, aplicada como **compresión**.

\* Consideramos á los **acortamientos**, bajo compresión, como **alargamientos negativos**.



## 21. En una barra prismática, sometida á tensión longitudinal ó compresión, sea

$W$  = peso total;

$a$  = área de la sección transversal;

$s = \frac{W}{a}$  = esfuerzo por unidad de superficie;

$L$  = longitud original;

$l$  = alargamiento \* total;

$e = l/L$  = alargamiento \* por unidad de longitud original;

$E$  = módulo de elasticidad de la substancia;

$r = Ea$  = una medida de la resistencia de la barra.

Entonces

$$\text{Módulo de elasticidad} = E = \frac{W}{a} \cdot \frac{L}{l} = s/e \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Carga total} = W = Es \cdot \frac{l}{L} = re \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{Esfuerzo por unid de super} = s = \frac{W}{a} = Es \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{Alargamiento total *} = l = \frac{W}{a} \cdot \frac{L}{E} \dots \dots \dots (4)$$

$$= s \cdot \frac{L}{E} \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{Alarg. por unidad de long *} = e = \frac{l}{L} = \frac{W}{aE} = \frac{s}{E} \dots \dots \dots (6)$$

## 22. En una viga, apoyada en ambos extremos y cargada en el centro, sea

$L$  = longitud de la viga en la luz ó abertura;

$w$  = peso

$\Delta$  = flexión

$b$  = ancho de la sección transversal de la viga;

$d$  = profundidad

$I$  = momento de inercia

Entonces

$$E = \frac{(W + \frac{1}{2} w) L^3}{48 \Delta I} \dots \dots \dots (7)$$

Si la viga es rectangular,  $I = \frac{bd^3}{12}$  (véase Momentos de inercia, pág. 491) y

$$E = \frac{12 (W + \frac{1}{2} w) L^3}{48 \Delta bd^3} = \frac{(W + \frac{1}{2} w) L^3}{4 \Delta bd^3} \dots \dots \dots (8)$$

Para vigas (véanse también págs. 502 y 503).

**23. El inverso del módulo de elasticidad.** El módulo de elasticidad =  $\frac{\text{tensión por unid de sup.}}{\text{unidad de alargamiento}}$ , indica la tensión requerida para producir cierto alargamiento.

**Su inverso,** =  $\frac{\text{unidad alarg}}{\text{tensión por unid de sup}}$ , indica cuanto debe deformarse una barra, etc., de un material dado para producir cierto esfuerzo. Esto puede ser de mucha importancia, especialmente en las construcciones de madera, cuyo módulo de elasticidad es bajo, relativamente al del acero; y en las que puede presentarse una gran deformación relativa antes de que la resistencia de seguridad máxima de las fibras entre en acción. Así, en el caso de un muelle, por ej., sostenido por largos pilotes de madera, pueden éstos estar sometidos á fuerzas laterales tan intensas que, produciéndoles fuertes flexiones, den á la carga que resisten

\* El acortamiento por la compresión lo consideramos como alargamiento negativo.

tan largos y peligrosos brazos de palanca, horizontales, que resulten grandes y peligrosos momentos capaces de volcar y destruir la obra.

**24. Módulo de elasticidad variable.** Los experimentos sobre hornigones de cemento muestran un ejemplo (para ambos, tensión y compresión) de un material, en el cual el módulo de elasticidad,  $E$ , cambia constantemente; los alargamientos crecen más ligero que las tensiones.

**25.** Sin embargo, en el caso de materiales dúctiles, los alargamientos producidos por tensiones, dentro del límite de elasticidad (§ 26), son tan pequeños y tan irregulares, que no se puede llegar a un valor satisfactorio del término medio de dicho módulo sino comparando muchos experimentos. En el caso de materiales quebradizos, donde apenas se nota una insignificante deformación antes de la ruptura, es muy incierta la determinación de este módulo.

### Límite de elasticidad.

**26.** La tensión  $OA$ , fig. C, más allá de la cual los alargamientos de cualquier cuerpo crecen perceptiblemente con más rapidez que las tensiones, se llama el **límite de elasticidad**. Debido a la irregularidad en la conducta de diversas muestras de un mismo material y la extrema pequeñez de las deformaciones causadas en la mayor parte de los materiales por pesos moderados, y porque no podemos muchas veces saber en qué momento los alargamientos empiezan a crecer más rápidamente que las cargas, resulta que rara vez se puede determinar con exactitud el límite de elasticidad\*. Pero, por medio de un gran número de experimentos sobre un material dado, se puede obtener un valor medio ó mínimo, muy útil para mantener en todos los casos prácticos las resistencias dentro de tales valores; puesto que, si se pasa del límite de elasticidad (por errores de cálculo ó debido á aumento de las fuerzas contra el material ó á disminución en la resistencia de éste), la construcción se derrumbará rápidamente. La tabla del § 30 da los términos medios aproximados de los límites de elasticidad de algunos materiales. El límite de elasticidad, como lo hemos explicado aquí, se llama algunas veces **el verdadero límite de elasticidad**.

**27.** Los materiales quebradizos, como piedras, cementos, ladrillos, etc., apenas puede decirse que tienen un límite de elasticidad, ó si lo tienen es casi imposible determinarlo, ya que la ruptura se efectúa en tales cuerpos antes que se pueda medir satisfactoriamente ninguna deformación.

**28.** Probablemente, siempre queda un pequeño alargamiento **permanente**, aun bajo pesos moderados; pero generalmente viene á hacerse perceptible, más ó menos, en el momento en que se pasa del límite de elasticidad. **El límite de elasticidad se define algunas veces** como la tensión bajo la cual se observa el primer alargamiento permanente.

**29.** El **cociente elástico** de un material es el cociente,  $\frac{\text{límite de elasticidad}}{\text{la máxima resistencia}}$

Se expresa generalmente por una fracción decimal.

La carga de trabajo permitida para un material debe determinarse más bien por su límite de elasticidad que por su resistencia máxima. En igualdad de condiciones, un elevado cociente máximo de elasticidad es en general cualidad deseable; pero, por otra parte, es posible, modificando los procedimientos de manufactura, obtener materiales de elevados cocientes de elasticidad, pero de poca rigidez, es decir, de poca capacidad para resistir golpes ó choques, ó aplicaciones repentinas, ó fluctuaciones bruscas de fuerzas. Véanse §§ 34, 35, etc.

En la manufactura del acero, el cociente elástico se aumenta, aumentando la reducción del área en el martilleo ó la laminación, y la proporción del aumento del cociente elástico con las reducciones de áreas, aumenta rápidamente á medida que se hace muy grande la reducción. Kirkaldy encontró\*\*

para planchas de acero de 25 mm grueso, cociente elástico medio=	.53
— — — — — de 18 mm — — — — —	— .53
— — — — — de 12 mm — — — — —	— .54
— — — — — de 6 mm — — — — —	— .61

\* La oficina de los E. U., designada para ensayar el hierro, acero, etc., encontró una variación de cerca de 281 kg por cm cuadrado en el límite de elasticidad de barras de hierro laminado, preparadas con gran cuidado y teniendo muy uniforme resistencia á la tensión, y en otra de hierro, muy cuidadosamente hecha, una diferencia de 30 0/0 entre dos barras de las mismas dimensiones. Informe, 1881, vol. 1, pág. 21.

\*\* Informe anual del secretario de la Marina, Washington, 1885, vol. I, pág. 499; y Experimentos de la marina mercante sobre el acero (Parliamentary Paper), C. 2897, Londres, 1885.

**N. del T.** — Creemos útil insertar, autorizados por su autor, esta tabla que los esfuerzos, etc., vienen todos en kg por milímetro cuadrado. Para tenerlos

# **META- TABLA DE LAS PRINCIPALES**

<b>MATERIALES</b>	<b>PESO del metro cúbico.</b>	<b>Coefficiente de elasticidad por extensión y compresión E.</b>
	<b>Kilogramos.</b>	<b>Kilogs por mm<sup>2</sup>.</b>
<b>Hierro</b>		
Palastros y barras de todas clases.....	7790 á 8000	18000 á 20000
Alambre.....	"	"
Idem galvanizado.....	"	"
<b>Acero</b>		
Acero extradulce para construcciones.....	7790 á 8000	20000 á 22000
Alambre de acero.....	"	"
Acero moldeado, recocido.....	"	"
Idem templado al aceite y recocido.....	"	"
<b>Fundiciones</b>		
Fundición ordinaria de 2.ª fusión.....	7000 á 7500	9500
Fundiciones tenaces.....	"	"
Fundiciones maleables.....	"	"
<b>Otros metales y aleaciones</b>		
Cobre batido.....	8900	12000
Cobre fundido.....	8600	"
Alambre de cobre no recocido.....	"	"
Latón fundido.....	7800 á 8400	6500
Alambre no recocido.....	8540	10000
Piomo.....	11400	500
Cinc.....	6800 á 7200	"
Estaino fundido.....	7300 á 7500	"
Aluminio laminado.....	2560 á 2670	7200
Bronce de cañones.....	8400	6000
Idem de id. comprimido, en el ánima.....	"	"
Idem de id. en la parte exterior.....	"	"
Bronce fosforoso.....	"	"
Idem al manganeso.....	"	"
Metal Delta.....	8400	"
Bronce de aluminio.....	"	"



trae en su « Mecánica Aplicada » el Sr. D. José Marvá y Mayer. Obsérvese que por cm cuad hay que multiplicarlos por 100.

## LES

## CONSTANTES ESPECÍFICAS

COMPRESION			EXTENSION			ESFUERZO CORTANTE		
Coefficiente de fractura.	Límite de elasticidad.	Coefficiente de trabajo.	Coefficiente de fractura.	Límite de elasticidad.	Coefficiente de trabajo.	Coefficiente de elasticidad. E	Coefficiente de fractura.	Coefficiente de trabajo.
Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .	Kilogs. por mm <sup>2</sup> .
30 a 40	15 a 20	5 a 9	30 a 40 70 46	15 a 20	5 a 9 12 8	8000	24 a 32	4 a 8
40 a 50	22 a 30	9 a 12	40 a 50 100 a 200	22 a 30	9 a 12	8800	30 a 38	7 a 9
60 a 80 400		10 a 13 66	45 a 65 45 a 65					
50 a 110	14 a 24 24 a 40	6 a 12	9 a 15 24 a 27 30 a 40	4 a 8 8 a 12	2 a 3 4 a 5 5 a 7	4000	16 a 20	
80	14 a 20	6 a 7	20 a 28 13 a 14 44	14 a 20	4 a 6	4400	15 a 20	3 a 5
7 a 8		1 a 2	19 a 32 56	7 a 10	3 a 5 9 a 10			
5		0,8 a 1	2 a 3 5 a 6		0,3 a 0,5 0,8 a 1			
10 a 11		1 a 2	3 a 4 27		0,5 a 0,7 4			
			14 a 25 48 33	3 a 4 18 7	2 a 3 8 a 9 5 a 6	1060		
			15 a 36 45 a 52 33 a 64 44 a 83	7 a 17 17 a 27 22	2,5 a 6 8 a 9 6 a 11 7 a 14			
100		16						

(N. del T. — Los datos y la tabla que siguen son los que corresponden, en el sistema métrico, a los que trae el autor en medidas inglesas.)

### 30. Módulos ó coeficientes de elasticidad y límites de elasticidad.

Términos medios aproximados \*\*.

E = módulo de elasticidad en millones de kilogramos por cm cuadrado;

l = estiramiento ó compresión en milímetro, para un metro de longitud bajo un peso de 73 kg por cm cuadrado;

$\sigma_e$  = esfuerzo en el límite de elasticidad en kg por cm cuadrado.

	E	l	$\sigma_e$
<b>Metales</b>			
Hierro, fundido.....	.7 á 2.1	.096 á .032	280 á 560
— — ordinariamente..	.84 á 1.05	.080 á .064	420 á 500
— forjado*.....	1.89 á 2.17	.032	1400 á 2800
Acero de construcción *.....	» á »	»	2400 á 2700
Bronce, fundido.....	.56 á .7	.120 á .096	355 á 511
— (alambre).....	.84 á 1.12	.080 á .056	1000 á 1314
Cobre, fundido.....	.7 á .98	.096 á .072	438 á 511
— (alambre).....	» á »	» á »	564 á 876
Pomo.....	.056 á .07	1.200 á .960	70 á 88
Estaño, fundido.....	.42 á .49	.160 á .136	102 á 117
Bronces.....	.91 á 1.05	.072 á .064	1022 á 1095
Piedras, etc. **.....	.28 á .56	.240 á .125	70 á 140
Mamposterías **.....	.035 á .14	1.12 á .480	Art. 4 (b).
Madera ***.....	.105 á .14	.640 á .480	385 á 511

**31. Punto cedente (Yield point) §. Límite elástico, comercial, relativo ó aparente.** Al probar muestras de hierro y acero encuéntrase comúnmente que, en un esfuerzo que excede ligeramente del verdadero límite elástico (§ 26), el alargamiento empieza á crecer *sin más aumento de peso*. Este punto se llama de ordinario « el punto cedente » ó « el límite de elasticidad » en las pruebas comerciales. La Comisión francesa de métodos de probar los materiales de construcción lo llamó « el límite de elasticidad aparente ». El finado profesor J. B. Johnson (« Los Materiales de Construcción », Nueva York, John Wiley and Sons, 1906, pág. 19), aplicó el término « límite elástico relativo ó aparente » á aquel punto en el diagrama de la fuerza en que la proporción de deformación es 50 por ciento mayor que en puntos que estén por debajo del verdadero límite de elasticidad.

\* En el hierro laminado y el acero, el módulo de elasticidad es notablemente constante. En el hierro forjado, el límite de elasticidad depende principalmente del grado de reducción de la sección transversal, en el laminado; teniendo los tamaños más pequeños el límite más alto. En el acero este efecto es menos marcado.

\*\* Véanse §§ 25, 26.

\*\*\* En la madera, « la fuerza de la fibra extrema en el verdadero límite de elasticidad (§ 26) de una viga es prácticamente idéntica á la fuerza compresiva perpendicular del material ». Véase cuadro del art. 1, **Resistencia á la compresión** de las maderas americanas, en Resistencia de las maderas, después de Explosivos modernos.

§ N. del T. — Este punto lo llaman los americanos « Yield point », y como hemos consultado muchos diccionarios y varios ingenieros notables sin encontrar como se expresa con brevedad su significado, hemos resuelto llamarlo « Punto cedente », porque es precisamente el punto en que la barra sigue alargándose *sin que se aumente el esfuerzo á que está sometida*, y puede considerarse como el tercer período elástico (Marv, Mecánica aplicada); caracterizado además porque el alargamiento se localiza y se « forma el budo » ó región de la gran contracción transversal ó estrechamiento de sección.

**Resistencia viva.**

**32. La resistencia viva** de una barra, bajo un esfuerzo  $s$ , es el trabajo hecho sobre la barra, al producir esa fuerza, ó teóricamente, el trabajo que hará la barra, al recobrar su forma original, cuando deja de obrar el esfuerzo. Ordinariamente nos referimos á la **resistencia viva elástica**, ó sea la que corresponde al esfuerzo  $s$  en el límite de elasticidad.

**33. Sea**

$s_e$  = al esfuerzo por unidad de superficie en el límite de elasticidad;

$a$  = área de la sección de la barra;

$P_e = as_e$  = la carga ó peso correspondiente á la tensión  $s_e$ ;

$L$  = al largo original de la barra;

$l$  = á su alargamiento, en el límite de elasticidad;

$E$  = al coeficiente ó módulo de elasticidad.

El trabajo se ha hecho por la carga media  $P_e/2 = as_e/2$ , obrando en la distancia  $l = L s_e/E$ . En consecuencia :

$$\text{Resistencia viva} = K = P_e l/2 = as_e L s_e/2E = (s_e^2/2E) aL.$$

**34. Aquí  $s_e^2/2E$  es el módulo de resistencia viva** = á la resist viva de una barra que tiene la unidad de área por sección y la unidad de longitud (Hágase en la fórmula,  $a=1$ ,  $L=1$ .)

El módulo de resistencia viva de un material da la medida de su capacidad para resistir choques ó golpes.

**Pesos aplicados repentinamente.**

**35. Suspéndase un cuerpo**, de peso,  $W$ , por una cuerda, y dispóngase de modo que no haga sino tocar el platillo de una balanza de resorte sin hacerlo bajar. Cortese entonces la cuerda con unas tijeras.

**36. En el momento de cortar la cuerda**, el resorte no se ha estirado; su esfuerzo resistente,  $S$ , es por tanto cero, y la fuerza de descenso neta ó resultante, que obra sobre el cuerpo, es  $F = W - S = W - 0 = W$ .

**37. Bajo la acción de esta fuerza**, el resorte se estira, y  $S$  aumenta proporcionalmente con el estiramiento. En consecuencia (quedando constante  $W$ ) la fuerza del descenso, aceleratriz,  $F$ , que obra sobre el cuerpo, disminuye hasta que  $S = W$ , entonces  $F = W - S = W - W = 0$ .

**38. El cuerpo**, hasta entonces constantemente acelerado (por una fuerza decreciente,  $F$ ), ha aumentado constantemente su velocidad. Sea  $h$  = á la altura de donde ha caído ahora, y sea  $x$  el punto alcanzado, al extremo de  $h$ .

**39. Más allá de  $x$**  (quedando constante  $W$ , mientras  $S$  continúa aumentando), obra sobre el cuerpo una fuerza ascendente retardatriz constantemente creciente,  $-F = W - S$ , que lo lleva al reposo en un segundo punto,  $z$ , al fin de una segunda distancia =  $h$ . Su caída total es por tanto, =  $2h$ .

**40. Sea  $S$  máx** = al valor máximo de  $S$ , ó el que tiene al término  $z$ , de la caída,  $2h$ . Entonces, puesto que  $S$  ha aumentado proporcionalmente con  $h$ , su valor medio durante la caída,  $2h$ , fué  $S$  máx/2; y el trabajo hecho, durante la caída entera,  $2h$ , fué  $2W \times (S \text{ máx}/2) = S \text{ máx} \times h$ . En consecuencia,

$$S \text{ máx} = 2W.$$

**41. Al término,  $z$ , de la caída,  $2h$** , el cuerpo, al llegar al reposo, es movido por una fuerza ascendente,  $-F = W - S \text{ máx} = W - 2W = -W$ ; y (despreciando la fricción) se repite ahora el mismo fenómeno, pero en dirección ascendente, y así indefinidamente.

**42. Pero las pérdidas de energía**, debidas á la resistencia del aire y á la fricción interna, hacen cada oscilación menor que su valor teórico; y el cuerpo en definitiva va á reposar en el punto,  $x$ , á mitad de la distancia de la caída  $2h$ .

**43. Así (§ 40) dentro del límite de elasticidad, un peso, aplicado de súbito** (aunque sin choque), produce temporalmente un alargamiento casi igual á dos veces el que pudiera producir aplicado gradualmente; esto es : dos veces el que puede sostener después de quedar en reposo; y desarrolla temporalmente, en el cuerpo alargado, una resistencia = dos veces el peso.



**44. Si el peso se agrega en pequeñas porciones**, cada una aplicada repentinamente, entonces cada porción produce un pequeño alargamiento temporal que después se reduce y queda con un valor mitad. Bajo la última pequeña porción



de peso, el resorte se estira temporalmente hasta una longitud mayor que la que puede mantener el peso total, por un valor igual á la mitad del pequeño estiramiento temporal producido por la aplicación súbita de la última pequeña porción de peso.

Una sección puede debilitarse aumentando el ancho. En las páginas 418, etc., consideramos el caso en que el ancho de la base era fijo y en que el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas que obraban sobre ella cambiaba de posición en dicha base. Mencionaremos ahora el caso en que la resultante se aplica á una distancia constante de un extremo de la base, pero en que esta base es de ancho variable, de manera que la distancia constante pueda ser igual, mayor ó menor que la mitad de ella.

La fig. E representa una vista de lado de una barra de espesor uniforme = 1", pero (como se indica) de ancho variable y sometida á presiones, cuya resultante  $P$  es = 1" y pasa por el centro de la sección  $ab$  de ancho igual á 1" \*\*.



La presión por unidad de superficie de la sección transversa, en la sección  $ab$ , es entonces  $\frac{P}{ab \times 1} = \frac{P}{1} = P = 1$ ", y puede suponerse uniformemente distribuida sobre ella.

\* Adoptamos el valor 1 para la presión  $P$ , el ancho  $ab$  y el espesor, solamente para facilitar la explicación; pero no es esencial á la aplicación del principio.

\*\* Nos imaginamos trabajar con materiales perfectamente rígidos y homogéneos. En la práctica estos valores se modifican más ó menos porque las moléculas ceden bajo el esfuerzo, por falta de uniformidad de la superficie de la supuesta sección transversal, etc. Sin embargo, son bastante satisfactorios los principios generales aquí establecidos.

Pero en otras secciones de la barra, la resultante se halla más cerca de una arista que de la otra, y la fuerza por unidad de superf no puede entonces suponerse por más tiempo uniformemente distribuida sobre la sección transversal; pero, como se explicó en las págs. 418 á 422, dicho esfuerzo adquiere el valor máximo en la arista más próxima á la resultante, y disminuye gradual y uniformemente hasta llegar á un mínimo en la arista más distante.

Esto se indica por medio de triángulos sombreados, etc., en la fig. E, y por medio de curvas en la fig. F, que indican el esfuerzo ó presiones medias por unidad de superficie \* de las diversas secciones de la fig. E, y los esfuerzos ó presiones por unidad de superficie ejercidos en las aristas superiores é inferiores, respectivamente, calculados por las reglas de las págs. 419 á 422.

En la tabla siguiente se dan también estas presiones.

**Presión por unidad de superficie en la fig. E; tomándose la presión por unidad  $\frac{P}{ab}$  en la sección  $ab$  igual á 1 \*\*.**

Sección.	Ancho.	Presión por unidad de superficie de la sección transversal.		
		Medio.	En la arista inferior <i>me</i> .	En la arista superior <i>n/</i> .
<i>ef</i>	4.00	.25	.8125	— .3125 †
	3.00	$\frac{1}{2}$	1.00	— $\frac{1}{2}$
	2.50	.40	1.12	— .32
<i>ed</i>	2.00	.50	1.25	— .25
	1.50	$\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{3}$	0
<i>ab</i>	1.25	.80	1.28	.32
	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>gh</i>	.75	$1\frac{1}{3}$	0	$2\frac{2}{3}$
<i>ik</i> ‡	.50	2.00	—4 ‡	8.00
<i>mn</i> ‡	.25	4.00	—32 ‡	40.00

**Es de importancia observar** que para una fuerza dada *P*, y para anchos menores que *3ab*, la sección más fuerte de esta barra no es la más ancha, sino aquella (*ab*) en que la resultante *P* pasa por el centro de la sección. En otras palabras, **una barra puede debilitarse aumentando su sección transversal**, si este aumento es tal que obligue á la resultante de las presiones á pasar por cualquiera otra parte que no sea el centro de cualquiera sección transversal. Esto es enteramente independiente del peso de la porción añadida.

Entre las secciones más anchas que *ab*, la más débil es aquella (*ed*) cuyo ancho es = 1.5*ab*. En esta sección la arista inferior ó más baja *me* tiene por presión ó esfuerzo máximo por unidad de superficie ( $= 1\frac{1}{3} \times \frac{P}{ab}$ ), mientras que en *e*, en la arista superior, no hay presión. Más allá de *ed* la arista superior *n/* está sometida á tensión † y la presión por unidad de superf á lo largo de *me* decrece haciéndose

\* En el caso discutido en las págs. 418 á 422, la presión media  $u = \frac{P}{az}$ , permanece constante en tanto que la superficie entera *az* entraba en juego. Aquí, al contrario, el área de la sección varía. Por tanto, la presión media por unidad de superficie varía también, y en razón inversa del área.

\*\* Véase la nota \* de la página anterior.

† En la actual discusión, así como en la de las págs. 418 á 422, hemos supuesto casos de compresión; pero, el principio es el mismo cuando las fuerzas se aplican por tensiones. En tales casos, sin embargo, los términos « presión » y « tensión » están invertidos.

‡ Los esfuerzos por unidad de superficie en las aristas de la sección *ik* son demasiado grandes para indicarlos convenientemente en cualquiera de las figuras; y los de la sección *mn* (como lo indica la tabla) exceden con mucho los límites de las figuras.

La presión en *k* sería  $\frac{P}{0} = \infty$  (infinita) si no fuera por las tensiones que se ejercen en la parte inferior de la sección.

de nuevo  $= \frac{P}{ab}$  en  $ef$ , en que el ancho  $ef$  es  $= 3ab$ , y decreciendo aún más con ulteriores incrementos del ancho. Cuando el ancho se hace menor que  $ab$ , como en  $gh$ , etc., la arista superior de la barra se acerca más á la resultante que la arista inferior, y por tanto recibe la presión máxima.

Cuando el ancho es  $= \frac{1}{2}ab$  como en  $gh$ , la distancia de la resultante á la arista superior es  $= \frac{1}{2}$  del ancho de la sección. La presión en la arista inferior es entonces  $= 0$ ;

la presión media en  $gh$  es  $\frac{P}{ab} \times \frac{1}{.75} = 1\frac{1}{3} \times \frac{P}{ab}$ , y la presión en la arista superior

es el doble de la presión media que se ejerce en  $gh$ , ó  $2\frac{2}{3} \times \frac{P}{ab}$ .

Cuando el ancho se hace menor que  $= \frac{1}{2}ab$ , como en  $ik$  y  $mn$ , la presión en la arista inferior se hace negativa, es decir, se convierte en tensión.

Así, cuando como en  $ik$ , el ancho es  $= \frac{1}{2}ab$ , y la resultante pasa por la arista superior, la presión por unidad de superficie en esta arista es  $= 8 \times \frac{P}{ab}$ , mientras

que la arista inferior soporta una tensión de  $4 \times \frac{P}{ab}$ ; y, á medida que la sección sea

posteriormente reducida, estas fuerzas aumentan más y más, muy rápidamente. La condición de las secciones (tal como  $mn$ ) en que la resultante pasa por fuera de ellas, es semejante á la de la sección  $mn$  de un gancho que sostenga un peso, como en la fig. G.



Fig. G.




Fig. H.

La casa de William Sellers and Co., de Filadelfia, tuvo ocasión de ensayar un número de vigas de hierro fundido, provista cada una de una gran abertura circular como en la figura anexa. Estas vigas se rompieron, no por la sección más pequeña situada directamente debajo del centro de la abertura, sino un poquito hacia un lado, en donde la sección era más ancha, como se indica en la fig. H.

**Fatiga del material.** En los artículos siguientes sobre resistencia de materiales, la carga máxima ó carga de ruptura es aquella que, en su primera aplicación ó al obrar por primera vez, produce en un corto tiempo la ruptura de una pieza dada. Pero los experimentos de Wohler y Spangenberg muestran que una pieza puede quebrarse aplicando sucesivamente una carga mucho menor que aquella y que mientras más á menudo se aplique la carga tanto menos se necesita para producir la ruptura. De este modo, el hierro forjado, que requiere una tensión de 3,726 kg por cm cuadrado para romperse después de obrar sobre él 800 veces, lo rompió una carga de 2,460 kg por cm cuadrado aplicada como 10 millones de veces sucesivas. El esfuerzo vuelve á cero después de cada aplicación en ambos casos.

La diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de una pieza sometida solamente á tensión, ó entre la compresión máxima y la compresión mínima de una pieza sometida á compresión solamente, ó la suma de la tensión máxima y la compresión máxima de una pieza sometida alternativamente á ambos esfuerzos, la llamaremos **variación del esfuerzo** sobre la pieza. Cuando la dif de los esfuerzos extremos es menor que el límite de elasticidad, pueden repetirse las aplicaciones de la fuerza un número « enorme » de veces\*.

\* Esto no siempre es así en los casos en que el límite de elasticidad se ha aumentado artificialmente por medio de procedimientos de manufacturas, etc. Los esfuerzos á menudo repetidos, de tensión y compresión alternativa, inferiores á dicho límite, reducen éste al límite natural. Una ligera grieta puede ocasionar la ruptura por la acción de un esfuerzo aplicado relativamente pocas veces, de una intensidad ó diferencia de esfuerzos extremos sólo un poco mayor ó aún menor que el límite de elasticidad. El reposo entre dos esfuerzos aumenta la resistencia de la pieza. En muchos casos los esfuerzos un poco más allá del límite de elasticidad, aun si se los aplica á menudo,



Cuando se aplica un peso ó carga un número dado de veces, á una pieza, el peso que se requiere para producir la ruptura es el menor cuando la **dif de los esfuerzos extremos** es muy grande. Si los esfuerzos aplicados son alternativamente de tensión y de compresión, la ruptura tiene efecto más prontamente que si lo fueran siempre de tensión ó siempre de compresión. Esto es, tiene efecto con menores *variaciones de esfuerzos extremos* aplicados un número dado de veces, ó con menor número de aplicaciones de una **dif de esfuerzos extremos dada**. Para una **diferencia de esfuerzos extremos** dada y número dado de veces que ha de aplicarse, la circunstancia más desfavorable es cuando la tensión y la compresión son iguales.

Todo lo que hemos dicho se toma generalmente en consideración en el cálculo de las piezas de las construcciones de importancia sometidas á cargas movibles. Por ejemplo, Mr. Jos. M. Wilson, ingeniero civil, miembro del Instituto de Ingenieros-civiles de Londres, miembro de la Sociedad americana de Ing. civis, emplea las fórmulas siguientes para determinar el «esfuerzo permitido» en los puentes de hierro, en kg por cm cuad, para calcularle á cada pieza el área de sección transversal que le corresponda.

Para piezas sometidas á una clase de esfuerzos solamente (todos de compresión ó todos de tensión) (*Obs. del T.* — Hemos cambiado los coeficientes de las notas para aplicarlas á medidas métricas):

$$a = u \left( 1 + \frac{\text{esfuerzo mín aplicado á la pieza}}{\text{esfuerzo máximo aplicado á la pieza}} \right).$$

Para una pieza sometida alternativamente á la tensión y á la compresión, búsquese la compresión máxima y la tensión máxima ejercida sobre la pieza. Llámese el **más pequeño** de estos dos máximos «máximo menor» y el otro máximo más grande «máximo mayor». Luego tendremos:

$$a = u \left( 1 - \frac{\text{máximo menor}}{2 \text{ máximo mayor}} \right).$$

Para una pieza cuya comp máxima y tensión máxima sean iguales, esta fórmula se convierte en

$$a = u \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{u}{2}.$$

La *a* de arriba es el esfuerzo de tensión permitido sobre cualquier pieza. Pero, el esfuerzo de compresión permitido se encuentra por la «fórmula de Gordon». Gordon dedujo de las experiencias de Hodeklinson las fórmulas siguientes:

Para columnas cilíndricas macizas. Carga de fractura:

$$P_0 = \frac{5630 \pi}{1 + H \times .0025 \left( \frac{l}{d} \right)^2}.$$

Para la carga de trabajo ordinario, se usa la misma fórmula poniendo en el numerador 940 en lugar de 5630.

Para las columnas huecas la carga de fractura es

$$P = \frac{5630 \pi}{1 + H \times .00125 \left( \frac{l}{d} \right)^2}.$$

y la carga de trabajo ordinario se obtiene cambiando sólo, como se hizo antes, el factor 5630 por 940.

elevan dicho límite y la resistencia, pero hacen la pieza quebradiza y por tanto más propensa á la ruptura por medio de choques, y además un pequeño aumento de esfuerzo posterior disminuye rápidamente ó puede destruir enteramente la elasticidad. Un esfuerzo de tensión superior al límite de elasticidad hace descender notablemente ó puede aun destruir la elasticidad compresiva, y viceversa. Si un esfuerzo de tensión, al alargar una pieza, reduce su área de resistencia, puede así reducir su resistencia total aun cuando la resistencia por cm cuad haya aumentado. B. Baker encontró que el acero duro se fatiga mucho más ligero bajo la acción de cargas ó pesos repetidos que el acero dulce ó el hierro.

\* Para el hierro laminado en compresión,  $u = 435$  kg/cm cuad; para el mismo en tensión,  $u = 490$ .

\*\* N. del T. — El autor cita aquí la fórmula de Gordon que no está ni en la página ni en la materia aludidas, pues esta edición, alterando una de las anteriores en que se hace la cita, ya no la trae. Para llenar este vacío, la hemos tomado, con permiso de Narvá, de su «Mecánica», tomo 2º, pág. 61.

En todas:

$w$  = Área sección transversal en cm cuad;

$d$  =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{diám columna maciza} \\ \text{— exterior columna hueca} \end{array} \right\}$  en cm;

$l$  = longitud de la columna en cm;

$P$  y  $P_0$  = cargas en kg.

El coeficiente  $H$  del segundo término del denominador tiene los valores siguientes en relación con la disposición de los extremos de la pieza comprendida:

Para las dos bases planas,  $H=1$ .

Una base plana y otra redondeada ó articulada,  $H=2$ .

Dos bases redondeadas ó articuladas,  $H=4$ .

Los experimentos demuestran que el material puede fallar ó ceder sometido á un **esfuerzo muy prolongado** de mucha menos intensidad que la producida por la carga máxima ó carga de ruptura.

## RESISTENCIA TRANSVERSAL

1. En Estática, §§ 285, etc., discutimos la acción de las fuerzas externas ó destructivas sobre los cantilevers, vigas y armaduras. Aquí discutimos la reacción de las fuerzas (esfuerzos) internas ó resistentes en cantilevers y vigas sólidos, á fin de determinar sus pesos. Véanse también, §§ 104, etc.

2. A menos que de otro modo se diga ó aparezca, suponemos que las fuerzas en todas partes del cantilever ó viga, están dentro del límite de elasticidad.

### Condiciones de equilibrio.

3. Para el equilibrio, las fuerzas internas y sus momentos deben contrarrestar las fuerzas externas y sus momentos. En otros términos, si el cantilever ó la viga se suponen cortados por una sección en cualquier punto, debemos tener

$$(1) \sum \text{fuerzas verticales} = 0$$

$$(2) \sum \text{fuerzas horizontales} = 0$$

$$(3) \sum \text{momentos} = 0$$

O:

(1) Suma algebraica de los esfuerzos verticales internos = suma algebraica de las fuerzas verticales externas en uno ú otro lado de la sección;

(2) Suma algebraica de las tensiones horizontales resistentes = suma de las *compresiones horizontales*; y

(3) Suma algebraica de los momentos de las *resistencias* internas = suma algebraica de los momentos de las *fuerzas* externas en uno ú otro lado de la sección.

4. Los cantilevers y las vigas de sección transversal uniforme tienen ordinariamente una superabundancia de resistencia contra el esfuerzo cortante. De aquí que la discusión de su resistencia versa principalmente sobre el equilibrio de los *momentos*. Para su resistencia al esfuerzo cortante vertical, véase Estática, §§ 325, etc., y pág. 528. Véase también Esfuerzo cortante horizontal, §§ 511a 53, más abajo.




Fig. 1.




Fig. 2.

5. Para que haya equilibrio, el momento resistente,  $R$  (= la suma de los momentos resistentes,  $r$ , de todas las partículas en cualquier sección transversal del cantilever ó de la viga, fig. 1 ó 2) debe ser igual al momento de flexión,  $M$ , ó suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas externas en cada lado de la sección.

### Reacciones de las fibras.

6. En una armadura ó viga armada (véase Armaduras) la resistencia de cada uno de sus dos cordones se considera obrando en una línea que pasa por los centros de

gravidad de sus secciones transversales; pero, en un cantilever sólido, fig. 1, ó viga, fig. 2, el momento resistente total es la suma de los momentos resistentes separados de las varias fibras de toda la sección transversal.

### Superficie neutra. Eje neutro.

7. Cuando un cantilever (ó viga) se cimbra, las fibras en la parte superior (ó inferior) de cada sección transversal se extienden mientras las de la parte inferior (ó superior) se comprimen (véanse figs. 1 y 2); siendo la extensión y la compresión mayores en el borde superior y en el inferior de la sección y decreciendo de allí uniformemente hacia una superficie interior *aa*, figs. (a), cerca del centro de la sección transversal. En esta superficie, que se llama la **superficie neutra**, las fibras ni se alargan ni se comprimen. La línea, *oo*, figs. (b), formada por la intersección de la superficie neutra con cualquier sección transversal del cantilever ó viga, se llama el **eje neutro** de esa sección.

8. A fin de que la suma algebraica de todas las fuerzas horizontales en la sección transversal sea cero, como se requiere para el equilibrio, el eje neutro debe pasar por el centro de gravedad de la sección. En consecuencia, la superficie neutra pasa por los centros de gravedad de todas las secciones transversales.

9. El eje neutro puede encontrarse equilibrando la sección (hecha en cartón) sobre el filo de un cuchillo. O véase Centro de gravedad, en *Estática*, §§ 125, etc. Toda sección tiene un número indefinido de ejes neutros, que pasan todos por el centro de gravedad de ella en otras tantas direcciones diferentes. El eje requerido, en cualquier caso dado, es aquel que es perpendicular al plano del momento de flexión que se estudia.

En la siguiente discusión, suponemos que el eje neutro de la sección es perpendicular á la línea de acción (ordinariamente vertical) del peso; así lo es generalmente.

### Momento de resistencia. Unidad del esfuerzo ó esfuerzo unitario.

10. Supónese que el alargamiento ó compresión de cada fibra, y por tanto la resistencia efectivamente ejercida por ella, es proporcional á su distancia vertical sobre ó debajo del eje neutro.



Fig. 3.

En la fig. 3, sea

*T*—la distancia del eje neutro, *oo*, á la fibra más distante, por encima ó por debajo del eje;

*S*—la tensión por unidad de superficie en dicha fibra más distante (llamada también *tensión unitaria*);

*t*—la distancia desde el eje neutro hasta cualquier fibra dada;

*s*—la tensión por unidad de superficie en dicha fibra dada;

*a*—el área de dicha fibra;

*F*—el esfuerzo total en dicha fibra;

*r*—el momento de resistencia de la fibra respecto al eje neutro;

*M*—momento de flexión en la sección transversal que se considera;

*R*—momento de resistencia de la sección transversal entera;

$\Sigma T =$  la suma de los momentos de resistencia de todas las fibras;

*I*—el momento de inercia de la sección transversal. Véanse §§ 14, etc;

$\Sigma t^2 a =$  la suma, para todas las fibras, de  $t^2 a$ ;

*X*—el módulo de la sección (ó momento resistente \*)  $= \frac{I}{T} = \frac{R}{S}$ . Véanse §§ 25, etc.

\* N. del T. — Entre los ingenieros españoles es más conocido por *momento resistente* —



Entonces el esfuerzo por unidad de superficie en cualquier fibra dada, es  $s = \frac{F}{T}$ ; su esfuerzo total,  $F$ , es  $s = as = Sa \frac{t}{T}$ ; y su momento resistente,  $r$ , es  $r = Ft = Sa \frac{t^2}{T}$ . En consecuencia, el momento resistente,  $R$ , de la sección entera, es

$$R = M = \sum r = \sum Sa \frac{t^2}{T} = \frac{S}{T} \sum t^2 a = \frac{S}{T} \cdot I.$$

En consecuencia también,  $S = MT/I$ ;  $I = MT/S = TX$ ;  $T = SI/M$ .

Puesto que  $S/t = T/t$ , tenemos  $S/T = s/t$ , y  $R = M = SI/T = sI/t = SX$ .

**En vigas de sección rectangular**, pág. 491, de ancho,  $B$ , y de altura,  $D$ , tenemos  $I = BD^3/12$ ; y  $T = D/2$ . En consecuencia,

$$S = 12MT/BD^3 = 6M/BD^2; \text{ y}$$

$$R = M = SBD^2/12T = SBD^2/6.$$

Quando se ensayan las resistencias de las vigas hasta su ruptura, el valor alcanzado por  $S$  se llama: el **módulo de ruptura**.

11. Se notará que las resistencias de vigas semejantes de cualquier forma, y las de vigas rectangulares, sean semejantes ó no, son directamente proporcionales al producto, ancho  $\times$  cuadrado de altura. Véase § 63.

12. Cuando el esfuerzo,  $S$ , sobre las fibras extremas, es = al límite de elasticidad del material, el fracaso es inminente. El esfuerzo permitido por unidad de superficie es, como máximo, la mitad del que corresponde al límite de elasticidad, y la carga de seguridad es aquella bajo la cual  $S$  no excede de la mitad del esfuerzo permitido.

13. La misma cantidad de material que compone una viga sólida, fig. 2, presentaría mayor resistencia á la flexión ó ruptura, si estuviera cortada en dos longitudinalmente á lo largo de la superficie neutra,  $an$ , y convertida en cordones superior é inferior de una viga armada; porque, primero, el brazo de palanca con que obra la resistencia se aumenta así considerablemente; y, segundo, las alturas de los cordones son tan pequeñas, comparadas con sus distancias al eje neutro, que puede suponerse que sus fibras obran *unidas é igualmente*. En consecuencia, prácticamente, *todas* las fibras en el cordón superior deben ser trituradas ó todas las del inferior desgarradas, *en el mismo instante*, antes de que la viga armada pueda romperse; mientras que, en la viga sólida, las fibras extremas superiores ó inferiores ceden primero; luego las que les siguen y así sucesivamente, unas después de otras.

### Momento de inercia.

14. A diferencia del momento de una fuerza, que es el producto de una fuerza y una distancia, el momento de inercia es una cantidad puramente *geométrica*, pues es la suma de los productos de las *áreas* de las fibras por los cuadrados de sus *distancias* al eje neutro. Así, el momento de inercia de una sección dada depende solamente de las dimensiones y forma de esa sección, y es independiente del material y de la abertura que cubre la viga y de la manera cómo está ésta sostenida ó cargada.

**Unidad del momento de inercia.** Siendo el momento de inercia de una figura el producto de un área por el cuadrado de una distancia, su unidad es la cuarta potencia de una unidad de longitud. Así, en un rectángulo de 3 cm de ancho y 4 de alto,  $I = \frac{bd^3}{12} = \frac{3 \times 64}{12} = \frac{192}{12} = 16 \text{ cm cuartos}^4 = 16 \text{ cm}^4$ .

En un rectángulo de 1 cm de ancho y 6 cm de alto,  $I = \frac{1 \times 6^3}{12} = 18 \text{ cm}^4$ .

15. Comparando secciones semejantes de cualquier forma, sus momentos de inercia son proporcionales al producto, ancho  $\times$  cubo de altura. Compárese § 11.

16. Los cuadros ilustrados de las págs. 491 á 493, dan para varias figuras que se emplean con frecuencia:

(1)  $I$  = el momento de inercia  $= \sum t^2 a$ ;








(2)  $T$  = la distancia desde el eje neutro á la fibra más distante;

(3)  $X$  = el módulo de la sección ó momento resistente  $\frac{I}{T} = \frac{\sum t^2 a}{T} = \frac{R}{S} = \frac{M}{S}$ ;





(4)  $A$  = el área de la sección transversal.

*N. del T.* — El momento de inercia tiene cuatro dimensiones. Muchos autores llaman á estas unidades del momento de inercia, centímetros cuartos, milímetros cuartos, etc.; según la unidad que se elija.

## Momentos de inercia, etc.




		I Momento de inercia.	T Distancia del eje neutro á la fibra más distante.	$X = \frac{I}{T}$ Módulo de la sección, ó mo- mento resistente.	A Area de la sección.
1		$\frac{BD^3}{12}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{BD^2}{6}$	BD
2		$\frac{B(D^3 - d^3)}{12}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{B(D^3 - d^3)}{6D}$	$B(D - d)$
3		$\frac{B^4}{12}$	$\frac{B}{2}$	$\frac{B^3}{6}$	$B^2$
4		$\frac{B^4}{12}$	$\frac{B}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{2}}{12} B^3$ $= 0.118 B^3$	$B^2$
5		$\frac{B^4 - b^4}{12}$	$\frac{B}{2}$	$\frac{B^4 - b^4}{6B}$	$B^2 - b^2$
6		$\frac{B^4 - b^4}{12}$	$\frac{B}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{2}}{12} \frac{B^4 - b^4}{B}$ $= 0.118 \frac{B^4 - b^4}{B}$	$B^2 - b^2$
7		$\frac{BD^3}{36}$	$T = \frac{2}{3} D$ $T' = \frac{1}{3} D$	$X = \frac{BD^2}{24}$ $X' = \frac{BD^2}{12}$	$\frac{BD}{2}$

Momentos de inercia, etc. (Continuación.) ( $\pi = 3.14159...$ )

		I Momento de Inercia,	T Distancia del eje neutro a la fibra más distante.	X = $\frac{I}{T}$ Módulo de la sección, ó momento resistente.	A Area de la sección.
8	 Círculo	$\frac{\pi R^4}{4} = 0.7854 R^4$ $\frac{\pi D^4}{64} = 0.0491 D^4$	$R = \frac{D}{2}$	$\frac{\pi R^3}{4} = \frac{\pi D^3}{32}$	$\pi R^2 = \frac{\pi D^2}{4}$
9	 Círculo hueco	$\frac{\pi (R^4 - r^4)}{4} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{64}$	$R = \frac{D}{2}$	$\frac{\pi (R^4 - r^4)}{4 R} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$	$\pi (R^2 - r^2) = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4}$
10	 Semicírculo	$\left(\frac{\pi}{8} - \frac{8}{9\pi}\right) R^4 = 0.1098 R^4$	$T = 0.5756 R$ $T' = 0.494 R$	$X = 0.1993 R^2$ $X' = 0.3537 R^3$	$\frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi D^2}{8}$
11	 Elipse	$\frac{\pi B D^3}{64}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{\pi B D^2}{32}$	$\frac{\pi B D}{4}$



Momentos de Inercia, etc. (Continuación.)

	$I$ Momento de Inercia.	$T$ Distancia del eje neutro a la fibra más distante.	$X = \frac{T}{A}$ Módulo de la sección.	$A$ Area de la sección.
12	 $I = \frac{B D^3 \cdot b \cdot d^3}{12}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{B D^2 \cdot b \cdot d^3}{6 D}$	$B D \cdot b \cdot d$
13	 $I = \frac{B D^3 \cdot b \cdot d^3}{12}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{B D^2 \cdot b \cdot d^3}{6 D}$	$B D \cdot b \cdot d$
14	 $I = \frac{B [T'^3 - (T' - d)^3]}{12} + \frac{b [T^3 + (T - d)^3]}{12}$	$X' = \frac{1}{T'}$ $X = \frac{1}{T}$ $T = D - T'$	$\frac{B d^2 + b d' (D + d)}{2 (B D - (B - b) d')}$	$B d + b d'$

17. En las secciones en que la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más baja, y el correspondiente módulo de la sección difieren de los (T y X) pertenecientes a la fibra más alta, los correspondientes a la fibra más baja se distinguen con T' y X' respectivamente.

18. En cada figura el eje neutro está indicado por una línea horizontal que atraviesa la sección.

19. El momento de inercia de cualquier figura, respecto de su eje neutro, es la suma de los momentos de inercia de sus varias partes respecto de ese mismo eje.

20. Sea  $I$  = al momento de inercia de la figura entera respecto a su eje neutro, oo;  
 $i$  = al momento de inercia de cualquier parte respecto del eje neutro de la figura entera;  
 $m$  = al momento de inercia de esa parte respecto de su propio eje neutro;  
 $a$  = al área de esa parte;  
 $t$  = a la distancia de su centro de gravedad al eje neutro, oo, de la figura entera.

Entonces  $I = \sum i$ ; además,  $i = m + at^2$ .

21. Así, en la fig. 4,

$$i_1 = \frac{BD^3}{12} + BDt_1^2;$$

$$i_2 = \frac{bd^3}{12} + bdt_2^2;$$

$$I = i_1 + i_2.$$




Fig. 4.




Fig. 5.

22. En consecuencia, en cualquier sección hueca, como en el rectángulo hueco, fig. 5, sea  $I'$  = al momento de inercia de toda la figura (el rectángulo sombreado y el no sombreado),  $i$  = al del rectángulo que falta ó no sombreado, é  $I$  = al de la porción sombreada; todos referidos al eje neutro, oo, de la porción sombreada. Tendremos:  $I = I' - i$ .




Fig. 6.

23. En el caso de una sección irregular, como la fig. 6, divídase la sección en numerosas fajas, paralelas al eje neutro y bastante angostas para poderlas considerar como rectángulos; y procédase como en los §§ 19 á 21.

24. Mientras más angostas se toman las fajas, más pequeño se hace  $m$ . Si las fajas se toman tan angostas (relativamente a la altura de la sección), que  $m$  pueda despreciarse, entonces  $I = \sum f^2 a$ , como en el § 10. Las fajas no necesitan ser de ancho uniforme.

## El módulo de la sección (ó momento resistente).

**25. Definición.** Si el momento de resistencia,  $R = \frac{S}{T} \cdot \Sigma f'a$ , se divide por el esfuerzo por unidad de superficie,  $S$ , en las fibras extremas, el cociente,  $X = \frac{R}{S} = \frac{\Sigma f'a}{T} = \frac{I}{T}$ , se llama momento resistente ó módulo de la sección. Éste, como el momento de inercia, §§ 14, etc., es una cantidad puramente *geométrica*, que depende solamente de las dimensiones y de la forma de la sección, y es independiente de la substancia, de la luz y del modo de estar la carga.

**26.** Teniendo el módulo de la sección,  $X$ , no tenemos más que multiplicarlo por el esfuerzo por unidad de superficie,  $S$ , en las fibras extremas, para obtener el momento de resistencia,  $R = SX$ .

**27.** Multiplicando el módulo de la sección,  $X$ , por la distancia,  $T$ , del eje neutro á las fibras más distantes, obtenemos el momento de inercia,  $I = TX$ .

**28.** El módulo de la sección ó momento resistente se da de ordinario en las tablas de vigas laminadas, canales, etc.

## Carga. Resistencia.

**29.** El siguiente cuadro ilustrado da (1) el momento máximo,  $M$ , correspondiente á un peso dado; y (2) el peso,  $W^*$ , correspondiente á un esfuerzo dado,  $S$ , por unidad de superficie en diferentes condiciones de apoyo y de carga. En este cuadro,

$M$  = momento máximo de flexión;

$R = M$  = momento de resistencia de la sección transversal;

$W$  = carga total extraña \* sobre la viga, ya concentrada en un punto (como se ha mostrado), ya uniformemente distribuida sobre la luz;

$l$  = la abertura ó luz;

$S$  = al esfuerzo por unidad de superficie en las fibras más distantes del eje neutro, debido al peso extraño,  $W^*$ ;

$T$  = á la distancia del eje neutro á las fibras más distantes;

$I$  = al momento de inercia.

En vigas rectangulares,

$b$  = ancho;

$d$  = alto;

$I$  = momento de inercia =  $\frac{bd^3}{12}$ ;

$n = \frac{Wl}{8bd^2}$ .

De los diagramas debajo de cada carga, el primero representa los momentos y el segundo los esfuerzos cortantes en las varias partes de la luz.

**30.** Si  $S$  = al esfuerzo permitido por unidad de superficie de la fibra, entonces, en las fórmulas que preceden,  $W$  = al peso extraño permitido \*.

**31.** Se notará que las resistencias de vigas semejantes son proporcionales á los valores de  $\frac{bd^3}{l}$ ; esto es: las resistencias de vigas de secciones transversales semejantes son directamente proporcionales á sus anchos, á los cuadrados de sus alturas; é inversamente proporcionales á sus luces.

\* Aquí se supone la viga sin peso. Véanse §§ 42, etc.



44. Al encontrar el ancho ó el alto de una viga rectangular, que ha de llevar un peso dado con una luz dada y un esfuerzo dado por unidad de superficie, podemos tener en cuenta el peso con aproximaciones sucesivas. Así,

45. Para encontrar el ancho,  $b$ , requerido para una viga de alto dado,  $d$ ; despréciase el peso,  $w$ , de la viga y encuéntrase el primer ancho aproximado,  $b$ , por las fórmulas del § 41, para el peso extraño,  $W$ . Luego, calcúlese el peso,  $w$ , de una viga con ancho,  $b$ , trátase dicho peso como distribuido uniformemente; y por las mismas fórmulas, encuéntrase el ancho adicional,  $b'$ , requerido para llevar este peso adicional,  $w$ . Entonces  $b+b'$  es un segundo ancho aproximado. Si fuere necesario, encuéntrase el peso,  $w'$ , de una viga de ancho,  $b'$ , y, de éste, un segundo ancho adicional,  $b''$ , requerido para sostenerlo. Entonces,  $b+b'+b''$  es un tercer ancho aproximado, y así sucesivamente.

46. Para encontrar el alto,  $d$ , que necesita una viga de ancho dado,  $b$ ; encuéntrase un primer alto aproximado,  $d$ , por la fórmula, § 41, para el peso extraño  $W$ . Encuéntrase el peso,  $w$ , de una viga de ese alto; y aplíquese otra vez la fórmula, usando (en lugar de  $W$ )  $W+w$ , si  $W$  es peso uniforme, ó  $W+\frac{w}{2}$ , si  $W$  está concentrado. El alto,  $d'$ , así encontrado, es una segunda aproximación. Podemos otra vez aplicar la fórmula, como antes, usando el peso,  $w'$ , de la viga de alto  $d'$ ; ó, más sencillamente, aumentese el ancho, como en el § 45.

47. En la práctica, las vigas de sección rectangular son casi siempre de madera; y tales vigas se consiguen á precios económicos solamente con ciertos tamaños comerciales. En consecuencia, basta generalmente la segunda aproximación.

#### Fuerzas y pesos de vigas semejantes, de diferentes dimensiones. Comparación entre modelos y formas reales.

48. En cualquier viga dada, sea  $W_1$  = al peso que cause cualquier tensión dada,  $S$ , por unidad de superficie. Entonces,  $W_1 = \frac{nSbd^2}{l}$  (para  $n$ , véase cuadro pág. 406); y, en cualquier viga semejante, de  $a$  veces el ancho, altura y luz, el peso correspondiente,  $W = \frac{nSaba^3d^2}{al}$ . En consecuencia, la razón de sus cargas es  $\frac{W}{W_1} = a^3$ ; ó  $W = a^3W_1$ ; pero la razón de sus pesos es  $\frac{w}{w_1} = \frac{abada^3l}{bdl} = a^3$ ; ó  $w = a^3w_1$ .

49. En otras palabras, comparando una viga con otra, de  $a$  veces su ancho, alto y luz, sus resistencias están como los *cuadrados* de sus respectivas dimensiones; pero sus pesos están como los *cubos* de esas dimensiones.

50. En consecuencia, si un modelo de una viga se rompe precisamente bajo una carga uniforme (que incluya su propio peso,  $w$ ) = 2, 3 ó 4, etc., veces su propio peso, entonces una viga de semejante sección transversal, pero de 2, 3 ó 4, etc., veces su ancho, alto y luz, se romperá bajo su propio peso solamente.

#### Esfuerzo cortante horizontal. Véanse también los §§ 119-122.

51. Cuando (figs. 7 y 8) ocurre flexión en un *castileter* ó una viga compuesta de capas horizontales separadas, como una pila de tablas sueltas, las varias capas resbalan unas sobre otras; pero, si están firmemente unidas entre sí ó por otro



Fig. 7.



Fig. 8.

medio impedidas de resbalar, ejercen, una sobre otra, un esfuerzo cortante horizontal. En cualquier sección, esta fuerza disminuye desde un *máximo*, en la superficie neutra,  $nn$ , hasta *cero*, en la parte superior y en la inferior.

52. En cualquier sección de una viga rectangular el esfuerzo cortante horizontal máximo, por unidad de superficie neutra, es

$$H = \frac{3V}{2bd};$$

donde  $V$  = al esfuerzo cortante vertical en la sección, y  $b$  y  $d$  = el ancho y el alto de la sección.

Dicho de otro modo, la unidad del esfuerzo cortante horizontal, en cualquier punto, es directamente proporcional al vertical en ese punto. En consecuencia, el diagrama del esfuerzo cortante horizontal es semejante, en la forma, al diagrama del vertical; pero en sentido contrario, correspondiendo el esfuerzo cortante vertical positivo al horizontal negativo.

53. Si al esfuerzo cortante horizontal se le opone resistencia por medio de un borde ó obstáculo aplicado á un solo punto, dicho obstáculo debe hacerse suficientemente fuerte para resistir á la suma de todos los esfuerzos cortantes horizontales desde dicho punto hasta aquel en donde el esf. cort es = 0.

54. En la fig. 9, los diagramas (b) y (c) muestran respectivamente los momentos y los esfuerzos cortantes verticales debidos á pesos concentrados y distribuidos en una viga como indica la figura; y, en la fig. (d), cada ordenada representa la fuerza que debe aplicarse en dicho punto para resistir á la suma de todos los esf. cort. horizontales entre ese punto y el punto en que aquéllos son cero. Las ordenadas por sobre una línea cero indican momentos ó esf. cort. positivos y viceversa. En los momentos positivos, el segmento á la izquierda de una sección tiende á girar




Fig. 9.

« como el minutero ». (Véase *N. del T.* pág. 463.) En los esf. cort. positivos, el segmento de la izquierda tiende á resbalar hacia arriba ó el segmento superior á resbalar hacia la derecha. Entre  $a$  y  $c$ , entre  $e$  y  $d$ , entre  $g$  y  $h$ , y entre  $A$  y  $B$ , todos los diagramas son líneas rectas, siendo las figs. (b) y (d) inclinadas y la fig. (c) horizontal. En  $c$  y en  $h$ , las figs. (b) y (d), cambian su inclinación, y la fig. (c) cambia su posición. Entre  $d$  y  $f$  y entre  $f$  y  $g$  (esto es: bajo el peso distribuido), las figs. (b) y (d) son curvas parabólicas, y la fig. (c) muestra líneas rectas inclinadas. En  $f$ , las figs. (b) y (d) cambian de curvatura y la fig. (c) cambia su posición. En  $e$ , punto del momento máximo, las figs. (c) y (d) cambian de signo. Véase Relación entre el momento y el esfuerzo cortante, §§ 359 á 368 (Estatica).

55. Atendiendo á que el esfuerzo cortante horizontal es una resistencia á la flexión, al no tomarlo en cuenta, en la teoría común de las vigas, como se ha explicado hasta ahora, contribuye en general á la seguridad. Pero, en vigas compuestas de capas horizontales, deben emplearse medios para transmitirlos de una capa á la inmediata.

56. Así, vigas de madera muy altas, fig. 10, se hacen frecuentemente de dos ó más vigas, una sobre otra. Para impedir la flexión, debido al resbalamiento de uno de estos maderos sobre el otro, se insertan bloques entre ellos á intervalos, como indica la figura, ó se ranuran los lados adyacentes de los maderos de modo que se compe-




Fig. 10.

netren. En uno ó otro caso, los maderos están estrechamente ligados entre sí. Los bloques ó ranuras sirven entonces para transmitir el esfuerzo horizontal de un madero al otro. En la fig. 10 los bloques son más frecuentes cerca de los extremos, como lo exige el diagrama del esfuerzo cortante horizontal, fig. 9 (d).

### Flexiones.

57. El cuadro del frente da las flexiones dentro del límite de elasticidad de cualquier viga de sección transversal uniforme bajo diferentes disposiciones de apoyo y de carga; también da (en la última columna) el peso extraño que producirá una flexión dada, sin ayuda del peso de la viga misma. Todas las fórmulas están basadas en el supuesto de que el aumento de flexión es proporcional al aumento de peso.

Las letras tienen los significados que siguen :

$d$  = flexión de la viga, en cm (véanse las figs.);

$W$  = el peso extraño, en kg;

$w$  = peso de la viga en una longitud igual á la abertura ó luz, en kg;

$l$  = longitud de la viga sobre la luz, en cm (véanse las figs.);

$E$  = módulo de elasticidad del material de la viga, en kg por cm cuadrado;

$I$  = momento de inercia de la sección transversal de la viga, en cm (cuatro dimensiones).

Véase atrás Momento de inercia, § 11.


(Obs. del T. — Creemos oportuno advertir que, al hacer uso de estas fórmulas y de sus análogas, es necesario tener cuidado en que resulte homogénea la fórmula empleando las mismas unidades de medida en la valoración de las cantidades que entran en ellas. Si, por ejemplo, se toma á  $W$  y  $w$  en kg y  $l$  en metros, debe tomarse entonces el valor de  $E$  en kg por metro cuadrado y el valor de  $I$  (de cuatro dimensiones) se formará con el metro por unidad. El valor de la flexión,  $d$ , vendrá entonces en metros. Se procederá de modo análogo cuando se tome el milímetro por unidad.

También juzgamos oportuno agregar las fórmulas para la flexión cuando la viga (1.º) está apoyada en los extremos y cargada con un peso  $W$  en cualquier punto de su longitud; y (2.º) en las mismas condiciones, pero empotrada en ambos extremos. Llamando  $m$  y  $n$  las distancias de la carga á los apoyos, la flecha  $d$ , para el primer caso, será  $= \frac{1}{3} \times \frac{Wm^2n^2}{EI}$ ; para el segundo caso,  $= \frac{1}{3} \frac{Wm^2n^2}{EI}$ .



Flexión de vigas de sección transversal uniforme. (Para el significado de las letras, véase pág. 502.)

Si la viga está:	Flexión $d$ , en cm, causada:			Peso extraño para una flexión dada (se despreja el peso de la viga).
	por pesos extraños.	por peso de la viga.	por peso de la viga y carga.	
Fija en un extremo y cargada en el otro.	$\frac{1}{8} \frac{P W}{EI}$	$\frac{1}{8} \frac{P W}{EI}$	$\frac{1}{8} \frac{P (W + \frac{3}{8} W)}{EI}$	$3 \frac{dEI}{P}$
Fija en un extremo y cargada uniformemente.	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{P (W + W)}{EI}$	8
Apoyada en ambos extremos y cargada en el centro.	$\frac{1}{48}$	$\frac{5}{384}$	$\frac{P^2 (W + \frac{3}{8} W)}{EI}$	48
Apoyada en ambos extremos y cargada uniformemente.	$\frac{5}{384}$	$\frac{5}{384}$	$\frac{P^2 (W + W)}{EI}$	$3 \frac{84}{3}$
Fija en ambos extremos y cargada en el centro.	$\frac{1}{96}$	$\frac{1}{384}$	$\frac{P^2 (W + \frac{3}{8} W)}{EI}$	192
Fija en ambos extremos y cargada uniformemente.	$\frac{5}{384}$	$\frac{1}{384}$	$\frac{P^2 (W + W)}{EI}$	384



De los principios comprendidos en el cuadro anterior encontramos que en vigas de sección semejante y de la misma substancia y dentro del límite de elasticidad, el peso y las flexiones (despreciando el peso de la viga misma) están como sigue:

Con igual	Las flexiones bajo un peso extraño dado varían en razón
luz	inversa á los anchos y como los cubos de los altos
— y ancho	— á los cubos de los altos
— y alto	— á los anchos
ancho y alto	directa de los cubos de las luces.
Con igual	Los pesos extraños para una flexión dada varían en razón
luz	directa á los anchos y como los cubos de los altos
— y ancho	— á los cubos de los altos
— y alto	— á los anchos
ancho y alto	inversa á los cubos de las luces.

**Flexión en función de la tensión por unidad de superficie en la fibra extrema.** En el cuadro, pág. 496, el peso  $W = kS \frac{I}{Tl}$ ; donde  $k = 4$  un coeficiente, como se indica abajo;  $S =$  á la tensión por unidad de superficie en las fibras extremas;  $I =$  momento de inercia;  $T =$  distancia del eje neutro á la fibra extrema y  $l =$  á la luz. Del cuadro último, tenemos:

$$W = m \frac{dEI}{l^3}; \text{ donde } m = \text{un coeficiente, como se indica abajo; } d = \text{flexión, y}$$

$$E = \text{módulo de elasticidad. En consecuencia, } Sk \frac{I}{Tl} = m \frac{dEI}{l^3}; \text{ y } d = \frac{k}{m} \cdot \frac{I^2 S}{EI} = \frac{I^2 S}{E l^2 c}$$

$$\text{donde } c = \frac{m}{k}.$$

En un <i>cantiliver</i> , cargado en el extremo,	$m = 3;$	$k = 1;$	$c = 3.$
— — — — — uniformemente,	$m = 8;$	$k = 2;$	$c = 4.$
En una viga apoyada, y cargada en el centro,	$m = 48;$	$k = 4;$	$c = 12.$
— — — — — uniformemente,	$m = 76.8;$	$k = 8;$	$c = 9.6.$
— — — empotrada, — en el centro,	$m = 192;$	$k = 8;$	$c = 24.$
— — — — — uniformemente,	$m = 384;$	$k = 12;$	$c = 32.$

### Límite de elasticidad.

**58.** Bajo cargas moderadas, las flexiones son prácticamente proporcionales al peso. Cuando ellas empiezan á aumentar perceptiblemente con más rapidez que el peso, se dice que el último ha llegado al límite elástico ó límite de elasticidad. Es generalmente en este punto donde la «*deformación permanente*» se hace por primera vez perceptible; esto es: después de removido el peso, la viga no vuelve á su estado original y permanece más ó menos cimbrada. Las flexiones empiezan entonces también á aumentar *irregularmente*, y continúan indefinidamente sin aumentos de peso. En breve, la viga está en peligro. En consecuencia el peso efectivo nunca debe exceder al límite de elasticidad; no debe pasar de un tercio á dos tercios de su valor, según las circunstancias.

El límite de elasticidad de una viga de cualquier forma ó material especial, se determina experimentalmente con una viga semejante, como en el caso de las constantes de cargas de ruptura, etc., de la manera siguiente: Carguese una viga en el centro, por la cuidadosa adición gradual de pesos pequeños iguales; anótese cuidadosamente la flexión que ocurre dentro de algunos minutos (mientras más, mejor) después de haberse aplicado cada peso, á fin de averiguar cuándo empiezan las flexiones á aumentar más rápidamente que los pesos, porque, cuando esto ocurre, se ha llegado á la carga del límite de elasticidad\*.

\* Naturalmente, en la práctica es difícil con frecuencia averiguar con precisión

No son las flexiones de toda la viga las que han de anotarse, sino las de la luz solamente. Deben ensayarse varias vigas, á fin de obtener una constante media, pues aun en vigas de hierro laminadas del mismo modelo y del mismo hierro, hay diferencias muy apreciables de resistencias y flexiones.

Entonces, para obtener las constantes, usando el peso total aplicado durante las flexiones iguales, incluyendo la mitad del peso de la viga misma, tenemos:

$$\text{Constante para el límite de elasticidad} = \frac{\text{luz en m} \times \text{peso total en kg}}{\text{ancho en cm} \times \text{cuadrado del alto en cm}}$$

La constante, para vigas de madera, puede obtenerse, con bastante aproximación para la práctica común, tomando un tercio de las constantes de ruptura en el cuadro del § 39.

(Obs. del T. — Creemos oportuno aclarar un poco más este punto. Esta constante experimental se encuentra cargando una viga en las condiciones dichas con el peso máximo que la lleva á su límite de elasticidad; luego, de acuerdo con la fórmula  $\frac{bd^3}{l}$  ( $b$ =ancho en cm;  $d$ =alto en cm;  $l$ =luz en m), se encuentra que una

viga de un metro de luz resistirá (llamando  $c$  la carga dicha en kg),  $l$  veces más carga, ó sea  $c \times l$ , y para un cm de ancho y uno de altura  $\frac{c \times l}{bd^3}$ , que es la fórmula dada

en lenguaje vulgar. Si se la quiere para una viga de un decímetro de largo, el multiplicador de la carga en el numerador será el número de decímetros que tenga la viga.)

Dicha constante, así calculada, es pues el límite de elasticidad de una viga de la forma y material dados de 1 cm de ancho, 1 cm de alto y un m de luz sostenida, en ambos extremos y cargada en el centro. Para obtener ahora el límite de elasticidad de cualquier otra viga de la misma forma y del mismo material, sostenida y cargada de modo análogo, pero de otras dimensiones, tendremos:

$$\text{Límite de elasticidad} = \text{constante} \times \frac{\text{ancho en cm} \times \text{cuadrado del alto en cm}}{\text{luz en m.}}$$

Si la viga está				Múltiplicase el resultado por
sostenida en ambos extremos y cargada en el centro,	—	—	—	1
—	—	—	uniformemente,	2
empotrada †	—	—	en el centro,	2
—	—	—	uniformemente,	3
—	un extremo	—	en el otro extremo,	$\frac{1}{4}$
—	—	—	uniformemente,	$\frac{1}{8}$

cuando ó bajo qué peso empiezan efectivamente las flexiones á aumentar más rápidamente que los pesos sucesivos. Pues, aunque por la teoría las flexiones son prácticamente iguales para pesos iguales, hasta que se llega al límite de elasticidad, sin embargo, de hecho, están sujetas á más ó menos irregularidades; pues nunca el material de que se compone una viga es perfectamente uniforme en toda su extensión, en contextura y fuerza. En consecuencia, no siempre habrá aumentos regulares de flexión, sino que tendremos variaciones á veces más grandes y otras más pequeñas. Por consiguiente, se requiere un buen criterio para determinar el punto final. Es mejor, en caso de duda, inclinar hacia el dato de más seguridad. Supónese siempre que el peso no está sujeto á movimientos ni vibraciones. Estos aumentarían las flexiones.

† Dicese que una viga está « empotrada » (bien fijada) en uno ó otro extremo cuando la tangente al eje longitudinal de la viga flexada en ese extremo permanece siempre horizontal.

‡ Las formas de las dos vigas no necesitan ser semejantes. Por ejemplo, la constante deducida de experimentos en cualquier viga rectangular es aplicable á cualquier otra viga rectangular, sea cuadrada ó oblonga.



## La curva de elasticidad.

59. Cuando un *cantilever*, fig. 1, ó una viga, fig. 2, sostenida ó empotrada de cualquier manera se flexa bajo la acción de cualquier peso, la superficie neutra, *nn*, forma una curva tal, que, en cualquier sección,

$$R = \frac{EI}{M} = \frac{IS}{Mk};$$

donde *R* = al radio de curvatura, en la sección;

*M* = el momento de flexión, en la sección;

*I* = el momento de inercia de la sección;

*E* = el coeficiente de elasticidad del material =  $\frac{S}{k}$ ;

*S* = cualquier esfuerzo por unidad de superficie dentro del límite de elasticidad.

*k* = á la unidad de alargamiento ó acortamiento producido en el material por *S* como fuerza de tensión ó compresión.




Fig. 1 (repetida).




Fig. 2 (repetida).

## El coeficiente de flexión.

60. Definición. El coeficiente de flexión, para cualquier material dado, es la flexión, en cm, de una viga, de ese material, de un cm en cuadro y de 1 m de luz<sup>66</sup>, sostenida en cada extremo, y llevando en su centro un peso extraño de 1 kg =  $\frac{1}{8} w$ , donde *w* = peso de la parte de viga que ocupa la luz en kg.

61. Sea *y* = el coeficiente de flexión para cualquier material dado. Entonces, en cualquier viga rectangular del mismo material, con peso central ó peso uniforme, sean

*b* = el ancho, en cm;

*d* = el alto, en cm;

*L* = la luz, en metros;

*w* = el peso, en kgs, de la parte de la viga misma que ocupa la luz;

*W* = peso central +  $\frac{1}{8} w$ ;

=  $\frac{1}{8}$  (peso uniforme + *w*).

Entonces, en la viga dada, tendremos:

$$\text{Flexión} = Y = y \frac{W \cdot L^3}{b \cdot d^3}; \quad \text{Ancho}^* = b = W \frac{L^3 \cdot y}{d^3 \cdot Y};$$

$$\text{Carga} = W = Y \frac{b \cdot d^3}{L^3 \cdot y}; \quad \text{Alto}^* = d = L \sqrt[3]{\frac{W \cdot y}{b \cdot Y}};$$

62. El coeficiente de flexión, *y*, para cualquier material dado, se obtiene experimentalmente, así: En el centro de cualquier viga rectangular, del material dado, colocada horizontalmente sobre dos apoyos, separados por cualquier distancia conveniente y conocida, colóquese cualquier peso que esté dentro del límite de elasticidad y midase la flexión resultante, *Y*. Sea *W* = al peso central extraño +  $\frac{1}{8} w$ , donde *w* = al peso de la luz de la viga. Entonces el coeficiente de flexión es

$$y = Y \frac{b \cdot d^3}{W \cdot L^3};$$


\* Al calcular el ancho ó el alto, si es necesario contar con el peso de la viga misma, hacemos primero *W* = al peso extraño solamente, y luego procedemos por aproximaciones sucesivas, como en los §§ 45 y 46, recordando, sin embargo, que en el caso de flexiones  $\frac{5}{8}$  del peso de cada sección adicional ha de tomarse como peso central equivalente, y no  $\frac{1}{2}$  como en el caso de resistencias.

\*\* N. del T. — Puede tomarse, para la luz, el decímetro como unidad; pero recuérdese entonces que, suponiendo iguales las otras condiciones, las flexiones son proporcionales á los cubos de las luces; ó bien las cargas que producen una misma flexión, están en razón inversa de los cubos de las luces. (Véase comienzo pág. 501.)

donde  $b$  y  $d$  = al ancho y el alto, en centímetros, y  $L$  = la luz, en metros, de la viga con que se hace la experiencia.

63. La relación entre cualesquiera dos líneas homólogas, en cualesquiera dos figuras ó cuerpos semejantes, es constante. En consecuencia, al determinar ó usar coeficientes, ya para resistencia, ya para flexión, comparando vigas de secciones semejantes pero de tamaños diferentes, podemos usar cualesquiera dos líneas homólogas en lugar de los dos anchos, ó en lugar de los dos altos.

Así, en las figs. 11,  $B/b = D/d = R/r = 2$ .



Figs. 11.

Fig. X.

Fig. Y.

Por tanto,

$$\frac{BD^2}{bd^3} = \frac{384}{48} = 8 = 2^3 = \frac{RR^2}{rr^3} = \frac{1,000}{125} = 8 = 2^3;$$

También,

$$\frac{BR^2}{br^2} = \frac{6 \times 100}{3 \times 25} = \frac{600}{75} = 8 = 2^3.$$

También,

$$\frac{B^3D}{b^3d} = \frac{1,728}{108} = 16 = 2^4 = \frac{R^3R}{r^3r} = \frac{10,000}{625} = 16 = 2^4.$$

63 a. De lo precedente y del § 31, pág. 495, se sigue que, con secciones transversales semejantes pero aberturas ó luces iguales, fig. X, las resistencias son proporcionales á los cubos de cualesquiera líneas homólogas en las dos secciones; pero, con vigas semejantes en todos respectos, inclusive la luz, fig. Y, las resistencias están como los cuadrados de cualesquiera líneas homólogas en las dos secciones; esto es: como las áreas de las dos secciones.

64. Coeficiente de flexión para vigas de sección transversal rectangular. Véanse §§ 60, 61. Viga de 1 cm en cuadro y 1 metro = 100 cm de luz.  $W$  (= peso central  $\frac{1}{8}$  x peso de la luz) = 1 kg. Del cuadro pág. 503, tenemos:

$$\text{Coef de flex} = \text{flex, y, en cm, en el centro} = \frac{L^3W}{48EI} = \frac{100^3 \times 12}{48E} = \frac{250,000}{E}$$

65. Advertencia. Las flexiones de maderas de la misma clase varían mucho con el grado de sazón, la edad del árbol, la parte de donde se corta la viga, etc. En nuestros propios experimentos sobre buenas piezas, bien sazonadas, en las cuales se dejaron obrar los pesos durante meses, menos del 2 por ciento del peso de ruptura produjo deformaciones permanentes en pocos meses. Varios de los maderos soportaron sus pesos de ruptura durante meses antes de ceder efectivamente. Las

\* N. del T. — Ayudará al lector la siguiente ampliación: el caso tercero del cuadro de la pág. 503 (que es el actual) da para flexión la fórmula  $\frac{1}{48} \times \frac{L^3W}{EI}$ . El valor de  $I$  tomado de cuadro pág. 494, para una sección cuadrada es  $\frac{bd^3}{12}$ ; pero como aquí  $b = d = 1$  cm; el valor  $\frac{bd^3}{12}$  queda reducido á  $\frac{1}{12}$  y como  $L$  = en nuestro caso á 100 cm, la fórmula  $\frac{1}{48} \times \frac{L^3W}{EI}$  se convertirá recordando que  $W = 1$  kg en  $\frac{1}{48} \times \frac{100^3 \times 1}{E \times 1/12} = \frac{100^3 \times 12}{48E} = \frac{250,000}{E}$ . (Véase además N. del T. \*\*, pág. 506.)

vibraciones y trepidaciones á que están expuestas todas las construcciones aumentan las flexiones.

**66. Pesos excéntricos concentrados.** Sea  $Y$ , fig. 12 (a), la flexión, en el centro de la luz (esto es: en el punto de aplicación del peso) de una viga sostenida en cada extremo, y debida á un peso central  $W$  (dentro del límite de elasticidad). Entonces, si el mismo peso,  $W$ , se coloca excéntricamente en la misma viga, como en la fig. 12 (b), la flexión,  $Y'$ , en el punto,  $e$ , de aplicación del peso, y debida al peso,  $W$ , es

$$Y' = Y \frac{16 m^2 n^2}{l^2}; *$$

donde

$l$  = á la luz ó abertura;

$m$  y  $n$  = los segmentos en que el peso divide la luz.

**67. Cargas uniformes.** Sea  $Y$  la flexión, debida á cualquier peso central extraño (dentro del límite de elasticidad), sobre una viga sostenida en cada extremo. Entonces, la flexión,  $Y'$ , de la misma viga, debida al mismo peso uniformemente distribuido sobre la luz, es:

$$Y' = \frac{5}{8} Y.$$

**68. Vigas inclinadas.** Si la viga es inclinada, úsese la proyección horizontal de su luz, en lugar de  $l$ , al determinar sus flexiones.

**69. Vigas cilíndricas.** Sea  $Y$  la flexión de una viga cuadrada bajo cualquier peso dado. Entonces, para una viga cilíndrica cuyo diámetro = al lado del cuadrado, la flexión, bajo el mismo peso es = 1.694  $Y$ .




Fig. 12.




Fig. 13.

**70.** Las figs. 13 (a) y (b) muestran, respectivamente, las más fuertes y más rígidas secciones rectangulares que pueden cortarse de un madero cilíndrico de diámetro  $D$ .

En la sección más fuerte, fig. (a);  $ac = \frac{D}{3}$ , y  $b = \sqrt{\frac{1}{3} D^2}$ . En la sección más rígida,

fig. (b),  $ac = \frac{D}{4}$  y  $d = \sqrt{\frac{3}{4} D^2}$ .

**71. Flexión máxima permitida.** Bajo un peso aun perfectamente seguro, puede una viga tener demasiada flexión para ciertos fines. Así, para impedir que

\* N. del T. — Esta fórmula de la flexión para carga excéntrica en función de la flexión para carga central se deduce así: el tercer caso del cuadro, pág. 503 (que es este caso), da para la flexión con carga central, que la llamaremos  $Y$  como el autor:  $Y = \frac{1}{48} \times \frac{l^3 W}{EI}$ ; y la fórmula que dimos al final de nuestra observación, pág. 502, para carga en cualquier punto, da, llamando  $Y'$  la flexión excéntrica:  $Y' = \frac{1}{3} \times \frac{W m^2 n^2}{EI}$ . Dividiendo ésta por

aquella, resulta  $\frac{Y'}{Y} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{W m^2 n^2}{EI}}{\frac{1}{48} \times \frac{l^3 W}{EI}} = \frac{16 m^2 n^2}{l^2}$ .



se agriete el enyesado de los cielos rasos, es usual limitar la flexión de las vigas a  $\frac{\text{luz}}{360}$ . En líneas largas de transmisiones, para maquinarias, la flexión se limita de

ordinario a  $\frac{\text{luz}}{1,200}$ ; en puentes de camino real a  $\frac{\text{luz}}{640}$ ; en puentes de ferrocarril a  $\frac{\text{luz}}{1,600}$ .

72. Sea  $Y$ —la flexión máxima permitida, en cm por metro de luz, en cualquier caso dado;

$y$ —al coeficiente de flexión, §§ 60, etc.;

$L$ —la luz neta de la viga, en metros;

$w$ —al peso de la luz neta de la viga, en kg;

$W$ —al peso central +  $\frac{3}{8} w$ ;

$= \frac{3}{8} w$  (peso uniforme +  $w$ ).

Entonces,  $YL$ —la flexión, en cm, para toda la luz,  $L$ , y tenemos, para el peso permitido,  $W$ , el ancho,  $b$ , y el alto,  $d$ , requeridos para una viga rectangular (véase 61)

$$\text{Peso} = W = \frac{YLbd^3}{L^3y} = \frac{Ybd^3}{L^2y};$$

$$\text{Ancho} = b = W \cdot \frac{L^2y}{d^3Y};$$

$$\text{Alto} = d = \sqrt[3]{W \cdot \frac{L^2y}{bY}}.$$

### Cargas aplicadas repentinamente.

73. Supóngase una carga aplicada repentinamente a una viga flexible, sin golpe ni trepidación, como, por ejemplo, sostenida por una cuerda que la deja precisamente tocar la viga sin descansar sobre ella, y cortando luego la cuerda. La flexión de la viga, en tal caso, es teóricamente doble que cuando el mismo peso se aplica gradualmente, como, por ejemplo, aflojando la cuerda lentamente, ó dividiendo el peso en fragmentos pequeños y aplicándolos á intervalos, uno por uno. Véanse §§ 35, etc. (Resistencia de Materiales.) En consecuencia, la resistencia de la viga (dentro del límite de elasticidad) es mucho más intensamente atacada en el primer caso que en el último. Un tren pesado que pasa muy rápidamente por un puente es un caso intermedio entre los dos citados.

### « Cantilevers » y vigas de resistencia uniforme.

74. Para el equilibrio, el momento de resistencia,  $R$ , de cualquier sección, debe contrarrestar el momento de flexión,  $M$ , en esa sección. Es decir,

$$\frac{S}{T} \cdot I = M; S = M \cdot \frac{T}{I};$$

donde  $S$ —esfuerzo por unidad de superficie en las fibras extremas;

$T$ —distancia del eje neutro á las fibras extremas;

$I$ —momento de inercia de la sección.

75. En una viga de sección transversal uniforme, puesto que  $T$  é  $I$  son uniformes en toda la luz, la unidad de esfuerzo,  $S$ , en las fibras extremas, varía con el momento de flexión,  $M$ . Para resistencia uniforme contra los momentos de flexión, la sección transversal debe variar de modo que  $\frac{T}{I}$  sea inversamente proporcional á  $M$ , á fin de que  $S$  permanezca constante.

76. El cuadro siguiente muestra, en elevación y en plano, las formas teóricas de *cantilevers* y vigas rectangulares, de resistencia uniforme contra los momentos de flexión, bajo pesos concentrados y uniformes. En la práctica, algunas de estas formas deberían hacerse más fuertes cerca de sus extremos, para que tengan una sección suficiente para resistir al esfuerzo cortante.

• Véase nota al pie del § 64.

77. No obstante la reducción del material empleando vigas de resistencia uniforme, resulta su uso raras veces económico, excepto en el caso del hierro fundido. Con la madera, el material suprimido no se ahorra todo; y con el acero la economía del material queda con frecuencia compensada por el costo del trabajo adicional. Además, las flexiones de vigas de resistencia uniforme, bajo un peso dado, son considerablemente mayores que las de vigas de sección transversal uniforme.

En el cuadro pág. 511.

W=carga concentrada;

w=carga uniforme por unidad de luz;

l=luz;

x=distancia desde un apoyo á cualquier sección dada;

d=alto de la viga en esa sección;

b=ancho de la viga en esa sección;

D=alto máximo de la viga;

B=ancho máximo de la viga;

S=esfuerzo por unidad de superficie en las fibras extremas

E=coeficiente de elasticidad;

Y'=flexión, debida al peso extraño, en vigas de resistencia uniforme;

Y=flexión, debida al peso extraño, en vigas de sección transversal uniforme= sección transversal máxima de vigas de resistencia uniforme.

**Símbolos en el cuadro pág. 512 :**

W=carga concentrada;

l=luz;

d=alto de la viga en esa sección;

D=alto máximo de la viga;

S=unidad del esfuerzo en las fibras extremas;

E=coeficiente de elasticidad =  $\frac{\text{tensión por unidad de superficie}}{\text{alargamiento por unidad de longitud}}$ ;


Y'=flexión, debida al peso extraño, en vigas de resistencia uniforme;

Y=flexión, debida al peso extraño, en vigas de sección transversal uniforme= sección transversal máxima de vigas de resistencia uniforme.

« Cantilevers » de sección transversal rectangular y de resistencia uniforme. Perfiles, planos y flexiones.

Para símbolos, véase § 77.

Carga concentrada en el extremo =  $W$ .




Ancho,  $b$ , constante.

Perfil, parábola, con vértice en la carga.

$$d = \sqrt{\frac{6Wx}{Sb}}; \quad Y' = \frac{8Wl^3}{EbD^3} = 2Y;$$

$D$  = altura máxima.




Alto  $d$ , constante.

Proyección, triángulo.

$$b = \frac{6Wx}{8d^3}; \quad Y' = \frac{6Wl^3}{EBd^3} = \frac{3}{2} Y.$$


Carga uniforme por unidad de luz =  $w$ .



Ancho,  $b$ , constante.

Perfil, triángulo.

$$d = x \sqrt{\frac{3w}{8b}}$$



Alto,  $d$ , constante.

Proyección, dos curvas parabólicas con vértices en el extremo libre.


$$b = \frac{3wx^2}{8d^3}; \quad Y' = \frac{3WP}{Eb^3d^3} = 2Y.$$



**Vigas de sección transversal rectangular, y resistencia uniforme**  
**Perfiles, planos y flexiones.**

Para símbolos, véase § 77, al final.

**Carga concentrada en el centro =  $W$ .**




Ancho,  $b$ , constante.

Perfil, dos curvas parabólicas con vértice en los apoyos.

$$d = \sqrt{\frac{3Wx}{8b}} \quad D, \text{ en el centro de la luz.}$$

$$Y' = \frac{Wl^3}{2EbD^3} = 2Y.$$




Alto,  $d$ , constante.  $B$  = ancho máximo.

Proyección, dos triángulos.

$$b = \frac{3Wx}{8d^2}; Y' = \frac{3Wl^3}{8EBd^3} = \frac{3}{2} Y.$$


**Carga uniforme por unidad de luz =  $w$ .**



Ancho,  $b$ , constante.

Perfil, elipse ó semielipse.

$$d = \sqrt{\frac{3w}{8b} (lx - x^2)}.$$



Alto,  $d$ , constante.

Proyección, parábolas con vértices en el centro de la luz.

$$b = \frac{3w}{8d^2} (lx - x^2).$$

Vigas continuas. Véanse también §§ 134-6.

78. Una viga continua es la que descansa sobre más de dos apoyos.

79. Las resistencias y flexiones de las vigas continuas, como las de vigas empotradas, se determinan por medio de la curva de elasticidad usando el cálculo. Los hechos más importantes, así deducidos, se indican en la fig. 14 y en el cuadro ilustrado, pág. 514.

80. La fig. 14 representa el carácter general de las flexiones y las variaciones de los momentos y de los esfuerzos cortantes en vigas continuas uniformemente cargadas.

81. **Momentos**, fig. 14 (b). Ordenadas trazadas por encima de la línea cero,  $a'b'$ , representan momentos positivos, ó aquellos en que el segmento de la viga, á la izquierda de cualquier sección, tiende á girar como el *minutero* \*, y viceversa.

82. En cada extremo de la viga, en un punto,  $i$  (llamado punto de inflexión ó de flexión contraria), en cada tramo de los extremos, y en dos puntos semejantes en cada tramo ó luz restante, el momento es cero.

83. En otro punto,  $m$ , en cada tramo ó luz, el momento positivo llega á un máximo para ese tramo, mientras que los momentos negativos llegan á sus máximos en los apoyos. Tanto los momentos positivos como los negativos varían con aberturas ó luces diferentes; pero, si las luces son iguales, entonces los momentos, en cualesquiera dos puntos equidistantes del centro de la viga entera, son iguales.




Fig. 14.

84. El diagrama de los momentos, entre cada apoyo y el punto,  $m$ , del momento positivo máximo, á uno ó otro lado de  $i$ , es una semiparábola, con su vértice en  $m$ .

85. **Esfuerzos cortantes**, fig. 14 (c). Las ordenadas trazadas por encima de la línea cero,  $a'b'$ , representan *esfuerzos cortantes positivos* ó aquellos en que el segmento izquierdo, en cualquier sección, tiende á resbalar hacia arriba, más allá del segmento derecho, y viceversa.

86. En el punto,  $m$ , del momento máximo, en cada luz, el esfuerzo cortante es cero. Entre cada uno de dichos puntos y el próximo apoyo á la izquierda, el esfuerzo cortante es positivo y viceversa.

87. En cada apoyo el esfuerzo cortante cambia de súbito con una intensidad = á la reacción del soporte.

88. El diagrama del esfuerzo cortante es una serie de líneas rectas.

89. El **cuadro ilustrado**, pág. 514, representa las condiciones teóricamente existentes en vigas continuas uniformemente cargadas desde dos hasta cinco luces iguales. Sólo se ve en la figura la mitad izquierda de cada una de tales vigas, siendo la mitad derecha simétrica con la izquierda.

90. Los números indican la intensidad del momento positivo máximo en cada luz, la del momento negativo en cada apoyo y el esfuerzo cortante en cada lado de cada apoyo.

91. Los números muestran también el coeficiente,  $\alpha$ , para la distancia,  $\alpha l$ , desde el apoyo izquierdo de cada luz hasta el punto del momento máximo en esa luz; y el coeficiente,  $\pi$ , para la distancia ó distancias,  $\pi l$ , desde el mismo apoyo hasta el punto ó puntos de inflexión en esa luz. En cada luz central, la suma de los dos valores de  $\alpha = 1$ . En cada luz extrema,  $\alpha = 2\alpha$ .

\* N. del T. — Véase nuestra nota pág. 463.

## Vigas continuas.

 $m$  or  $l^2$  = Momento. $w$  or  $l$  = Esfuerzo cortante. $nl$  = Distancia del apoyo izquierdo de cualquier luz, al punto máximo de momento positivo de esa luz. $xl$  = Distancia de cualquier apoyo izquierdo al punto de inflexión. $w$  = Carga por unidad de luz. $l$  = Luz.

Número de	Luces.	Apoyos.																		
2	2		$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0	$l$	0	$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0
3	4		$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0	$l$	0	$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0
4	6		$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0	$l$	0	$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0
5	8		$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0	$l$	0	$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0
6	10		$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0	$l$	0	$m$	0	$nl$	0	$xl$	0	$w$	0



92. En cada luz central, el punto del momento positivo máximo está en el centro de la luz. En otros términos, la flexión en esa luz es simétrica, ó bien  $a = .5$ .

93. La suma numérica de los dos esfuerzos cortantes, uno en cada lado de un apoyo, es = á la reacción de ese apoyo. En cada apoyo central, los esfuerzos cortantes, en sus dos lados, son iguales.

En el cuadro :

- $w$  = peso por unidad de luz;
- $l$  = luz;
- $m$  = el coeficiente para el momento;
- $mwl^2$  = momento;
- $r$  = el coeficiente para el esfuerzo cortante;
- $rwl$  = esfuerzo cortante;
- $a$  = el coeficiente para la distancia al punto del momento máximo;
- $al$  = distancia desde el apoyo izquierdo de cualquier luz al punto del momento positivo máximo en esa luz;
- $x$  = el coeficiente para la distancia al punto de inflexión;
- $xl$  = distancia del apoyo izquierdo de cualquier luz á uno ó otro punto de inflexión en esa luz.

94. La fig. 15 muestra los valores de  $m$  y de  $r$  en una viga no continua, uniformemente cargada. Comparando éstos con los correspondientes valores en vigas continuas, como se ven en el cuadro ilustrado último, se observa que la viga continua tiene considerable ventaja teórica. Pero véase § 95.




Fig. 15.

95. Ciertas consideraciones prácticas, empero, reducen considerablemente estas ventajas en muchos casos. Así, en un puente continuo de ferrocarril de 30 m. por ejemplo, de luz, de tal modo calculado que la flexión máxima no exceda de 2 cm. una bajada ó hundimiento de 2 cm en un pilar intermedio privaría al puente del apoyo de tal pilar y prácticamente pondría así dos luces adyacentes en una sola, haciendo obrar sobre sus miembros fuerzas muy superiores á aquellas para las cuales fueron calculadas y destinadas. Además, con cargas móviles, la ventaja teórica es á veces mucho menor que la debida á una carga fija.

## Vigas en forma de cruz\*.

96. En una viga en forma de cruz, fig. 16, de material homogéneo, cargada en el centro, sean :

$W$  = á la carga;

$E$  = al coeficiente de elasticidad =  $\frac{\text{esfuerzo por unidad de superficie}}{\text{alargamiento por unidad de longitud}};$

$Y$  = á la flexión en el centro;

$L, l$  = á la luz ó abertura de

$D, d$  = á los altos de

$T, t$  = á las semi-alturas de

$I, i$  = á los momentos de inercia de

$S, s$  = esfuerzo por unidad de superficie en las fibras extremas de

$P, p$  = las porciones de  $W$  sostenidos por

los dos brazos respectivamente.




Fig. 16.

Entonces (véase cuadro ilustrado pág. 503), puesto que la flexión es necesariamente la misma para ambos brazos,

$$\frac{L^3 P}{EI} = \frac{l^3 p}{Ei}; \text{ ó } \frac{P}{P} = \frac{I, l^3}{i, L^3}$$

y, puesto que  $P = 4 \cdot \frac{S \cdot I}{T \cdot L}$ , y  $p = 4 \cdot \frac{s \cdot i}{t \cdot l}$  (véase cuadro pág. 496), tenemos (despejando  $S$  y  $s$ , dividiendo sus valores, reemplazando  $\frac{P}{p}$  por su valor y  $4 \cdot \frac{T}{t}$  por su equivalente  $\frac{D}{d}$ ),  $\frac{S}{s} = \frac{D}{d} \left( \frac{l}{L} \right)^3$ .

97. En otros términos, á fin de que ambos brazos sean igualmente fuertes, sus altos (independientemente de sus anchos) deben estar en razón inversa de los cuadrados de sus luces, ó sus luces en razón inversa de las raíces cuadradas de sus altos.

## Resistencia transversal de planchas planas.

Para Planchas onduladas, convexas, véase pág. 1212.

98. Las leyes que rigen la resistencia de las planchas, á presiones perpendiculares á sus superficies, no están bien comprendidas, y las fórmulas que las expresan deben usarse con cautela y sólo como aproximaciones probables.

99. En el siguiente cuadro, los momentos son los dados, como suficientemente aproximados, por Rankine, Ingeniería Civil, pág. 544, para planchas apoyadas en sus bordes. Los esfuerzos se deducen de estos momentos por medio de la fórmula,  $S = M \frac{6}{Ld^2}$ . Véanse Símbolos, § 101. Véanse las fórmulas para pesos, en las vigas rectangulares (cuadro pág. 496). Para planchas con los extremos fijos, empotrados, véase § 100.

Una plancha oblonga homogénea tiende á henderse á lo largo de su eje mayor.

\* F. Reuleaux, « Der Konstrukteur », Braunschweig, 1889. « The Constructor », traducido por H. H. Suplee, Filadelfia, 1893.

**100. Extremos fijos ó empotrados.** Si  $M$  es el momento, y  $S$  el esfuerzo de la fibra máxima, para una plancha apoyada en sus bordes, y si  $M_f$  y  $S_f$  son los valores correspondientes para el mismo peso en la misma plancha con los extremos fijos (empotrados), podemos suponer:

$$\begin{aligned} \text{para carga central, } M_f &= \frac{1}{2} M; & S_f &= \frac{1}{2} S; \\ \text{para carga uniforme, } M_f &= \frac{1}{3} M; & S_f &= \frac{1}{3} S. \end{aligned}$$

Véanse fórmulas para vigas ordinarias, cuadro pág. 406.

**101. En una plancha apoyada en sus bordes, sean:**

$$\begin{aligned} d &= \text{espesor de la plancha;} & \text{En una plancha oblonga, sean:} \\ w &= \text{peso por unidad de superficie;} & L &= \text{la luz más larga;} \\ W &= \text{peso total;} & b &= \text{la luz más corta;} \\ M &= \text{momento máx de flexión;} & \text{en una plancha cuadrada ó circular, } L &= b; \\ S &= \text{esfuerzo máximo de la fibra.} & \text{en una plancha circular, } r &= \text{radio.} \end{aligned}$$

**Momento máximo de flexión,  $M$ , y esfuerzo máximo,  $S$ , de la fibra en planchas apoyadas en los bordes.** Para bordes empotrados, véase § 100.

### Peso ó carga central.

Plancha.	Momento, $M$ .	Esfuerzo, $S$ .
Oblonga	$\frac{1}{4} Wb$	$\frac{3}{2} \frac{b}{L} \frac{W}{d^2}$
$L < 1,19 b$	$\frac{3}{8} W \frac{L^2 b}{L^2 + b^2}$	$\frac{9}{4} \frac{L^2 b}{L^2 + b^2} \frac{W}{d^2}$
Cuadrada	$\frac{3}{16} WL$	$\frac{9}{8} \frac{W}{d^2}$
Circular	$W \frac{r}{2}$	$\frac{3}{2} \frac{W}{d^2}$

### Carga uniforme.

Plancha.	Momento, $M$ .	Esfuerzo, $S$ .
Oblonga	$\frac{1}{8} W \frac{L^2 b}{L^2 + b^2} = \frac{1}{8} w \frac{L^2 b^2}{L^2 + b^2}$	$\frac{3}{4} \frac{L^2 b}{L^2 + b^2} \frac{W}{d^2} = \frac{3}{4} \frac{L^2 b^2}{L^2 + b^2} \frac{w}{d^2}$
Cuadrada	$\frac{1}{16} WL = \frac{1}{16} wL^2$	$\frac{3}{8} \frac{W}{d^2} = \frac{3}{8} \frac{w}{d^2} \cdot L^2$
Circular	$\frac{1}{3} W \frac{r}{2} = \frac{1}{3} w r^2$	$\frac{1}{2} \frac{W}{d^2} = \frac{1}{2} \frac{w}{d^2} r^2$

**102. En una plancha circular, uniformemente cargada, la flexión en el centro**  $= c \frac{wr^4}{Ed^2}$  donde  $c = \frac{2}{3}$  para planchas apoyadas en sus bordes;  $c = \frac{1}{6}$  para planchas empotradas;  $E$  = módulo de elasticidad.

\* Puesto que el esfuerzo ( $S = M \frac{6}{Ld^2}$ ) es proporcional á  $\frac{WL}{Ld^2}$ , la tensión,  $S$ , bajo un peso total dado,  $W$ , en planchas cuadradas ó circulares, y en planchas rectangulares donde  $L/b$  es constante, es independiente de las dimensiones de la superficie.



### ESFUERZOS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL COMBINADOS

103. Aunque es censurable la combinación de los esfuerzos longitudinal y transversal en la misma pieza, es á menudo inevitable. Así, en un techo de madera, los contrapares obran por lo general como columnas y como vigas.

En tales casos, el esfuerzo total por unidad de superficie,  $S$ , en las fibras extremas, es la suma del esfuerzo uniforme,  $S_c$ , debido á compresión ó tensión directa, y el esfuerzo de las fibras extremas,  $S_b$ , debido á los momentos de flexión solamente, bajo la acción de las cargas transversales y longitudinales combinadas. Es decir,  $S = S_c + S_b$ .

Sea  $M_b$  = al momento de flexión debido al peso transversal;  $M_c$  = al momento de flexión debido al peso longitudinal,  $P$ ; y  $M =$  al momento de flexión resultante total,  $= M_b - M_c$ , cuando la carga longitudinal ejerce tensión;  $= M_b + M_c$  cuando ejerce compresión.

Pero  $M_c = Pd$ , donde  $P$  = al peso ó carga longitudinal, y  $d$  = su brazo palanca, = la flexión de la viga, debida á todas las causas; y (véase § 57)  $d = \frac{I^2 S_b}{ETc}$ ; donde  $I$  = luz,  $S_b$  = esfuerzo por unidad de sup en las fibras extremas, debido á la flexión;  $E$  = módulo de elasticidad;  $T$  = distancia del eje neutro á las fibras extremas, y  $c$  = un coeficiente, cuyos valores, para diferentes casos, se dan en el § 57.

En consecuencia,  $M_c = P \frac{I^2 S_b}{ETc}$ ; y el momento resultante  $M = M_b \pm P \frac{I^2 S_b}{ETc}$ . El momento de resistencia,  $R$  (véase § 10), es  $= S_b \frac{I}{T}$ ; y, para el equilibrio,  $R = M$ .

Por tanto,  $S_b \frac{I}{T} = M_b \pm P \frac{I^2 S_b}{ETc}$ ; de donde deducimos, para el esfuerzo de la fibra extrema,  $S$ , debido á la flexión solamente, bajo la acción de las cargas ó peso transversal y longitudinal combinados,

$$S_b = \frac{M_b T}{I \pm \frac{P T^2}{Ec}} \left\{ \begin{array}{l} \text{donde el esfuerzo} \\ \text{longitudinal es} \\ \text{de tensión} \end{array} \right. \quad \left| \quad S_b = \frac{M_b T}{I - \frac{P T^2}{Ec}} \left\{ \begin{array}{l} \text{donde el esfuerzo} \\ \text{longitudinal es} \\ \text{de compresión} \end{array} \right.$$

Además de esto, tenemos el esfuerzo por unidad de sup (esfuerzo unitario),  $S_c$ , debido directamente al peso longitudinal,  $P$ , que es  $= \frac{P}{A}$ , donde  $A$  es el área de la sección transversal de la viga. Por consiguiente, para la unidad total del esfuerzo,  $S$  en las fibras extremas, tenemos

$$S = S_c + S_b = \frac{P}{A} + \frac{M_b T}{I \pm \frac{P T^2}{Ec}}$$

Quando la flexión,  $d$ , es despreciable,  $M_c = 0$ ;  $M = M_b = S_b \frac{I}{T}$ ; y  $S_b = \frac{M_b T}{I} = \frac{MT}{I}$  como en el § 10; y  $S = \frac{P}{A} + \frac{MT}{I}$ . En la práctica,  $d$  es frecuentemente despreciable y se usa esta fórmula.

## ESFUERZOS DIAGONALES EN LAS VIGAS

## Unidad máxima del esfuerzo.

104. Cuando un cuerpo (como un perno) está sometido a fuerza de tensión (ó compresión) solamente, la tendencia del cuerpo, considerando las secciones perpendiculares á los esfuerzos, es á separarse, rajarse (ó aplastarse) en la dirección del esfuerzo, ó perpendicularmente á la sección, y todo el esfuerzo obra perpendicularmente sobre la sección; pero, en los planos oblicuos al esfuerzo, éste se resuelve en dos componentes, una ( $n$ ) de tensión (ó comp) perpendicular al plano, y una ( $t$ ) tangencial al plano (esfuerzo cortante).

105. Bajo el esfuerzo cortante solamente, el efecto, sobre un plano paralelo á las dos fuerzas, y entre ellas, resulta de exclusivo esfuerzo cortante; pero en planos oblicuos á las fuerzas que producen el esfuerzo cortante, aquellas se resuelven en ( $t$ ) fuerzas tangenciales ó de esfuerzo cortante, y ( $n$ ) fuerzas perpendiculares (de tensión ó comp).




Fig. 17.

106. Así, fig. 17, sea una barra, de largo,  $L$ , y alto,  $D$ , sometida á una tensión  $S=S'$ , en línea con su eje horizontal, y dos pares de fuerzas  $V=V'$  y  $H=H'$ , como se indican; constituyendo  $V$  y  $V'$  un esfuerzo cortante vertical á la derecha, mientras que  $H$  y  $H'$  forman un esfuerzo cortante horizontal á la izquierda.

Supóngase dividida la barra por una sección, como  $NN$ ,  $FG$  ó  $KM$ , y considérese que las fuerzas obran, en uno ó otro caso, sobre el segmento á la derecha de la barra según se haya dividido.

Sobre la sección perpendicular,  $NN$ , la tensión,  $S$ , y el esfuerzo cortante horizontal,  $H$ , obran perpendicularmente ( $S$  como tensión,  $H$  como compresión), y el esfuerzo cortante vertical,  $V$ , tangencialmente (como esfuerzo cortante); pero, para una sección oblicua,  $FG$  ó  $KM$ , resolvemos primero cada fuerza,  $S$ ,  $V$  y  $H$ , en dos componentes,  $b$  ó  $y$ ,  $c$  y  $z$ ,  $a$  y  $x$ , respectivamente perpendiculares y paralelas á la sección, como se demuestra por los triángulos de las fuerzas á la derecha\*. Entonces, sumando estas compresiones algebraicamente, obtenemos las fuerzas resultantes,  $P_n$  (perpendicular) y  $P_t$  (tangencial ó de esfuerzo cortante) que obran sobre la sección de que se trata. Con las fuerzas,  $S$ ,  $V$  y  $H$ , como se indica en la fig. 17, tenemos:

En la sección  $FG$ ,  $P_n$ , tensión,  $=y+z-x$ ;

$P_t$ , esfuerzo cortante derecho,  $=a+c-b$ ;

En la sección  $KM$ ,  $P_n$ , compresión,  $=a+c-b$ ;

$P_t$ , esfuerzo cortante derecho,  $=y+z-x$ .

107. Si ahora examinamos todos los planos posibles cortando el cuerpo en un punto dado, encontraremos (1) uno de tales planos en que la unidad de fuerza de tensión resultante llega á su máximo; (2) otro, perpendicular al (1), en el cual la unidad de fuerza compresión resultante llega á su máximo, y (3) dos planos, perpendiculares entre sí y que dividen en dos partes iguales los ángulos rectos

\* A fin de que, para una ó otra fuerza,  $S$ ,  $V$  ó  $H$ , los dos triángulos de fuerzas (para las dos secciones,  $FG$  y  $KM$ ) sean idénticos, simplificando así la figura, tomamos las dos secciones,  $FG$  y  $KM$ , perpendiculares entre sí.

entre los planos (1) y (2). Sobre los dos planos últimamente nombrados, (3), la unidad resultante de las fuerzas que producen el esfuerzo cortante llega a su máximo.




Fig. 18.

108. Represente la fig. 18 un pequeño elemento en una barra sometida a tensión y esfuerzo cortante; y trátase de determinar las posiciones de estos planos y las correspondientes tensiones máximas. Sean

- $s$  = esfuerzo normal original por unidad de superf. (de tens ó comp);  
 $v$  = — vertical — — — — — (esfuerzo cortante);  
 $h$  = — horizontal — — — — — (esfuerzo cortante);  
 $s_p$  = la resultante normal de la unidad máx ó mín del esfuerzo;  
 $v_r$  = — — — — — máxima del esf cortante;  
 $A$  = ángulo formado por  $s$  con  $s_p$ .

$$\text{Entonces } \tan 2A = \frac{v}{s/2} \dots \dots \dots (1)$$

$$v_r = \sqrt{(s/2)^2 + v^2} \dots \dots \dots (2)$$

$$s_p \text{ máx} = s/2 + v_r = s/2 + \sqrt{(s/2)^2 + v^2} \dots \dots \dots (3)$$

$$s_p \text{ mín} = s/2 - v_r = s/2 - \sqrt{(s/2)^2 + v^2} \dots \dots \dots (4)$$

Si  $s$  es  $\left\{ \begin{array}{l} \text{tensión} \\ \text{comp} \end{array} \right\}$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{signo} + \text{da tensión máx} \\ \text{— — — comp — = tensión mín.} \\ \text{— — — + — comp — = tensión mín.} \\ \text{— — — tensión — = comp mín.} \end{array} \right.$

109. Ejemplo: Sean

$s = 2,000$  kg/cm cuad, tensión (no trazada en escala);  
 $v = h = 1,600$  — — — — — esf cortante ( — — — ).

Aquí  $v$  es izquierdo,  $h$  derecho. Si esto se invierte, el ángulo,  $A$ , entre la tensión resultante,  $s_p$ , y la horizontal, estará por debajo del eje neutro.

$$110. \text{Entonces } \tan 2A = \frac{v}{s/2} = \frac{1,600}{1,000} = 1.6; 2A = 58^\circ; A = 29^\circ;$$

$$v_r = \sqrt{(s/2)^2 + v^2} = \sqrt{1,000^2 + 1,600^2} = 1,887;$$

$$s_p \text{ máx} = s/2 + v_r = 1,000 + 1,887 = 2,887 \text{ (tensión);}$$

$$s_p \text{ mín} = s/2 - v_r = 1,000 - 1,887 = -887 \text{ (comp).}$$

111. En otras palabras, tenemos, como resultantes, (1) una unidad máx de tensión,  $s_p \text{ máx} = 2,887$  kg/cm cuad formando un ángulo,  $A = 29^\circ$ , con el eje de la barra ó con la dirección de  $s$ ; (2) una unidad mín de tensión ó máx de compresión,  $s_p \text{ mín} = -887$  kg/cm cuad, perpendicular a  $s_p \text{ máx}$ ; (3) una unidad de esfuerzo cortante derecha,  $v_r$ , 1,887 kg/cm cuad; y una unidad de esfuerzo



cortante izquierdo  $-r_s = -1,887$  kg/cm cuadr. Las direcciones de los esfuerzos cortantes dividen en dos partes iguales los ángulos rectos entre los esfuerzos normales máx.

**112.** La tensión y compresión máx, en cualquier punto, se llaman los « esfuerzos principales » para ese punto.

### Esfuerzo cortante horizontal y vertical en las vigas.

Véanse también los §§ 301, etc., 325, etc., 348, etc., en *Estática*, y los §§ 51 á 56 en *Resistencia de Materiales*.

**113.** Supongamos que la fig. 19 representa la mitad izquierda de una viga homogénea, de sección rectangular; ancho,  $b=1$  cm; alto,  $d=10$  cm; luz,  $L=100$  cm; con carga cent,  $W$ , de 200 kg; reacción izquierda,  $R=W/2=100$  kgs. Desprecíase el peso de la viga. El mom de flexión, en el cent de la luz, es  $M=RL/2=WL/4=5,000$  kg-cm; y el mom disminuye uniformemente \*, desde su máx, en el cent de la luz, hasta cero en los apoyos. En las fibras extremas, superiores ó inferiores, la unidad de fuerza longitudinal (§ 10),  $s=MT/I$ , donde  $T=d/2=$ dist del eje neut á las fibras extremas  $=5$  cm;  $I=$ mom de inercia de la sección transversal  $=bd^3/12=1,000/12$ . En consecuencia, en la fig. 19,  $s=12 \times 5M/1,000=.06M$ . Ahora  $s$ , siendo así proporcional á  $M$ , también disminuye uniformemente \*, desde su máx, en el cent de la luz, hasta cero en los apoyos. Los valores de  $M$  y de  $s$ , para las secciones 0, a, b, c, d, e, están indicados con números en el diagrama.




Fig. 19.

**114.** Las unidades de fuerzas horizontales de tensión y compresión,  $s$ , en los varios puntos en cualquier sección vert, son proporcionales á las dists de esos puntos al eje neutro, como lo indica el diagrama en cada sección vert, fig. 19.

**115.** En la fig. 20, sean  $n$  y  $g$  dos secciones vert de esta viga, tales que, en  $n$  y en  $g$ , las unidades de las fuerzas de las fibras extremas sean:  $mn=15$ , y  $ug=25$ , respectivamente. Entonces sobre la parte rectangular,  $ng$ , de la viga, entre las secciones  $n$  y  $g$ , obran una serie de fuerzas que varían de compresión,  $eg=ug-mn=-25-(-15)=-10$ , en el borde superior, á tensión,  $=+10$ , en el inferior, como lo indica el diagrama en  $ek$ .

**116.** Supóngase la pieza  $gf$  dividida en 10 fajas horiz de igual altura,  $=1$  cm. Entonces las unidades de fuerza neta,  $s$ , que obran en estas fajas, respectivamente, son las  $(-10, -8, -6, \dots, 6, 8, 10)$  numeradas de  $e$  á  $k$ , y la fuerza media, ó (puesto que el alto de cada faja  $=b=1$ ) la fuerza, que obra sobre cada faja, es la  $(-9, -7, -5, \dots, 5, 7, 9)$  numeradas entre  $g$  y  $f$ .

**117.** Estas fuerzas son transmitidas, de faja á faja, por sus superficies de contacto; y, al determinar el esfuerzo cortante, que obra en el plano horizontal

\* Bajo un peso uniformemente distribuido, el mom de flex, en el cent de la luz, es  $WL/8$ ; y los moms de flex,  $M$ , y la unidad del esfuerzo longitudinal resultante,  $s$ , varían como las ordenadas de una parábola, como lo indica la parábola de puntos,  $rme$ , en la parte superior de la fig. 19, que corresponde á un peso uniforme  $=400$  kg  $=2W$ . La unidad de esfuerzos cortantes  $r$ , en una sección horiz dada, disminuye entonces uniformemente, desde un máx, en los apoyos, hasta cero en el cent de la luz. Comparense 3.º y 4.º figs, en el cuadro de la pág. 496.

entre cualesquiera dos fajas, consideramos la faja superior (ó inferior) como movida por su propio empuje ó impulso positivo  $m_4z$  (suma algebraica) de los de todas las fajas por encima (ó por debajo si se tomó ésta) de ella.




Fig. 20.

118. Así, la 3.ª faja, á partir de arriba, es empujada hacia la izquierda por una fuerza de  $-9 - 7 - 5 = -21$ , mientras la 4.ª faja, precisamente por debajo de ella, es impulsada hacia la derecha por una fuerza de  $9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25$ . En consecuencia, la superficie entre la 3.ª y 4.ª fajas, sostiene un **esfuerzo cortante** \* contra el del minuterio \*\* de 21; que, dividido por el área,  $bl = l$ , de esa superficie, da el **esfuerzo cortante** por unidad de superficie en el plano entre la 3.ª y la 4.ª fajas. Con peso central \*\*, esta unidad de esfuerzo cortante es uniforme desde cada apoyo al centro de la luz, donde cambia de sentido (de más á menos, ó vice versa), pero es de la misma intensidad en la otra media luz. Véase 3.ª figura del cuadro, pág. 496.

119. En cualquier sección vertical de la viga, sean

$V$  = al esfuerzo cortante total

= á la reacción de uno ó otro apoyo, menos la suma de todos los pesos entre ese apoyo y la sección;

$I$  = al momento de inercia con respecto al eje neutro;

$b$  = ancho;  $d$  = alto;

$a$  = al área por encima (ó por debajo) de cualquier punto en la sección;

$e$  = la distancia del eje neutro, al cent de grav de  $a$ ;

$M_a = ac$  = al mom estático de  $a$ , con respecto al eje neutro;

$v$  = al esfuerzo cortante por unidad de superf vert = esfuerzo cortante por unidad de superficie horizontal en un punto dado.

120. Entonces

$$v = V \frac{M_a}{I} \div b = V \frac{ac}{Ib}$$

$$\text{En el eje neut, } M_a (=ac) = \frac{db}{2} \cdot \frac{d}{4} = \frac{d^2b}{8}$$

En consecuencia, en el eje neutro :

$$v = V \frac{d^2}{8I} = V \frac{12d^2}{8bd^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{V}{bd}$$

$$= \frac{3}{2} \times \text{el esfuerzo cortante vert medio en la sección transversal.}$$

Véanse también §§ 51, etc.

\* Véase N. del T. pág. 463.

\*\* Véase nota pág. 521.

En el § 115 hemos tomado dif en  $s$ , entre  $n$  y  $g$ , fig. 20,  $=10=V/bd$ .

En consecuencia,  $v = \frac{3}{2} \cdot \frac{V}{bd} = \frac{3}{2} \cdot \frac{100}{10} = 15 = \frac{3}{2} \times \text{dif en } s$ .

En el eje neut, fig. 20, tenemos esfuerzo cortante horiz total  $=9+7+5+3+1=25$ ; y dist  $ng=1=bd$ =esfuerzo cortante horiz total  $\div$  unidad del esfuerzo cortante  $=25/15=1.666\dots$ ; y  $s \text{ máx} \times \frac{1}{L/2} = (300 \times 1.666\dots)/50=10=\text{dif en los esfuerzos, } s$ , de las fibras horiz, entre  $n$  y  $g$ .

121. A la izquierda de la fig. 19 hay un **diagrama que indica las unidades de los esfuerzos cortantes** en las varias secciones horizontales.

122. Representemos por la fig. 21 un pequeño elemento de un cuerpo, de unidad de espesor, perpendicular al papel, sobre el que obra un esfuerzo cortante vert derecho,  $V=vD$  (donde  $v$ =á la unidad del esfuerzo cortante vert, y  $D$ =la altura del elemento) y por un esfuerzo cortante horiz izquierdo,  $H=hL$  (donde  $h$ =á la unidad del esfuerzo cortante horiz, y  $L$ =el largo del elemento). Para el equilibrio de los momentos debemos tener

$$VL = HD; \text{ ó } vDL = hLD; \text{ ó sea } v = h.$$

En otros términos,

**la unidad del esfuerzo cortante vert = la unidad del esfuerzo cortante horiz.**




Fig. 21.

### Esfuerzos máximos por unidad de superficie en las vigas.

123. La teoría común de las vigas (§§ 1-103, págs. 488 á 518) considera solamente las **fuerzas longitudinales, tensión y compresión** y los **esfuerzos cortantes** vert y horiz, debidos directamente á la carga y á las reacciones ascendentes de los apoyos, y que obran, en cualquier punto, sobre **planos vert y horiz** que pasan por determinado punto; pero, excepto en ciertas porciones limitadas de la viga, estos esfuerzos no son los **esfuerzos máximos** que obran en dicho punto; pues ellos se combinan para formar **esfuerzos diagonales** resultantes, que obran sobre **planos diagonales** (que pasan por el mismo punto); y, sobre algunos de estos planos diag, los esfuerzos resultantes normales y tangenciales son mayores que los esfuerzos originales.

124. La teoría común se adapta bastante bien á vigas de muchas clases, y especialmente á **vigas de acero**, donde las alas de la viga resisten á las fuerzas longitudinales, y los esfuerzos cortantes los resiste el alma de la viga; pero, en ciertas porciones de vigas altas y fuertemente cargadas, especialmente las de **cemento armado**, las resultantes diagonales ó **esfuerzos máximos** son los **esfuerzos predominantes**, y no deben desatenderse.

125. En una viga, en la parte alta y baja, tenemos, respectivamente, sólo esfuerzos de tensión y compresión horiz, y, en el eje neut, esfuerzos cortantes (vert y horiz) solamente; pero en todos los otros puntos, tenemos **esfuerzo cortante** (vert y horiz), **obrando conjuntamente con esfuerzos horiz**, ya de tensión, ya compresivos. En todos los puntos, estos esfuerzos cortantes y las fuerzas longitudinales pueden **resolverse en componentes**, normales y tangenciales á cualquier plano, como en el caso de la barra ó del perno, fig. 17.

126. Así, sobre cada elemento de la viga, figs. 22, 23, 24, actúan fuerzas horiz y verta (unidades de esfuerzos), que, obrando sobre **planos diagonales**, se resuelven en **componentes diagonales**, y estas componentes algebraicamente **sumadas** forman **resultantes**; pero las fuerzas originales varían en intensidad, y las fuerzas resultantes tanto en intensidad como en dirección, de un punto á otro.



Para las **direcciones y valores** de estos esfuerzos resultantes en sus máximas, tenemos la ecuación (1), § 108, pág. 520.

$$\text{Tang } 2A = \frac{v}{s/2} \dots \dots \dots (1)$$

$$v_p = \sqrt{(s/2)^2 + v^2} \dots \dots \dots (2)$$

$$s_p = s/2 \pm v_p = s/2 \pm \sqrt{(s/2)^2 + v^2} \dots \dots \dots (3) \quad (4)$$

donde

$s$  = al esfuerzo original por unidad de superf (tens ó comp) en el punto;  
 $v$  = esfuerzo cortante original (vert ú horiz) por unidad de superf, en el punto.

Los esfuerzos perpendiculares máx,  $s_p$ , se llaman **esfuerzos principales**.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 24.

127. Aplicando estas fórmulas en numerosos puntos del perfil de la viga, fig. 22, se llega á construir **curvas**, fig. 23, que muestran las **direcciones** de los esfuerzos, y á trazar, como en la fig. 24, para puntos dados, las **direcciones é intensidades** de los esfuerzos que allí obran. En cualquier punto, fig. 24, tenemos esfuerzos resultantes normales y esfuerzos cortantes análogos á los de la fig. 18, pág. 520; pero, en esta fig. 24, debido á la falta de espacio, sólo se muestra para cada punto elegido el esfuerzo **principal máx**,  $s_p$ .

128. En la fig. 23, las direcciones de los esfuerzos principales,  $s_p$ , están representadas por las curvas continuas; las de los esfuerzos cortantes resultantes,  $v_p$ , por las de puntos.

De las curvas continuas (esfuerzos principales)	cóncavas	horizontal en el cent de la luz	á 45° con	á 90° con
Las curvas de tensión son	hacia arriba	por debajo del eje neut	eje neut	borde sup de viga
Las curvas de compresión son	hacia abajo	por encima del eje neut	eje neut	borde inf de viga

Las curvas de tens y comp son perpendiculares entre sí en sus intersecciones.

129. Siguiendo cualquier curva (cóncava hacia arriba) de tensión normal \*, encontramos que :

(1) para su punto de **tangencia con la horiz** (esto es : en el cent de la luz)  
 $s_p$  máx = tensión =  $s$ ;  $s_p$  mín = comp = 0;

(2) para el punto **donde la curva cruza el eje neut** (á 45°)  $s_p$  máx (tensión) =  $s_p$  mín (comp) =  $v_p = \pm v$  (esfuerzo cortante);

(3) **Por sobre el eje neut**, la tensión se hace  $s_p$  mín, y continúa disminuyendo, á medida que la dirección se acerca á la vert, haciéndose cero en el borde sup, donde  $A=90^\circ$ . Por encima del eje neut, para puntos de la misma curva, la compresión (normal á la curva) es ahora  $s_p$  máx, y aumenta desde  $s_p = v_p = \pm v$ , en el eje neut, hasta  $s_p$  máx (comp) =  $s$ , en el borde sup.

130. **Donde  $v$  = cero** (esto es : en cualquier punto de la sección transversal vert en el cent de la luz, y á lo largo de las fibras extremas superiores é inferiores) tenemos (§ 126) :

$$v_p = s/2$$

$$s_p \text{ máx} = s/2 + v_p = s; \quad \tan 2A = 0;$$

$$s_p \text{ mín} = s/2 - v_p = 0; \quad \tan 2A = 0.$$

131. La ecuación,  $\tan 2A = 0$ , da ó  $2A = 0^\circ$ , ó  $2A = 180^\circ$ ; esto es :  $A = 0^\circ$ , ó  $A = 90^\circ$ ; pero sabemos que, en el cent de la luz y á lo largo de las fibras extremas (superiores é inferiores),  $s_p$  máx es horiz, ó  $A = 0^\circ$ ; y  $s_p$  mín es vert, ó  $A = 90^\circ$ .

132. **Donde  $s$  = cero** (como en la superf neut y donde el momento de flexión = cero), tenemos (§ 126) :  $v_p = \pm v$ ;  $s_p \text{ máx} = s_p \text{ mín} = \sqrt{v^2} = \pm v$ ;  $\tan 2A = \infty$ ;  $2A = 90^\circ$ ; y  $A = 45^\circ$ .

133. De las **curvas (de puntos) del esfuerzo cortante**, fig. 23, unas son tangenciales al eje neut y llegan al borde sup é inf de la viga en ángulos de  $45^\circ$ , tendiendo á separarse del cent de la luz; mientras que las otras son perpendiculares á éstas y al eje neut en sus intersecciones, llegando al borde sup é inf de la viga en áng de  $45^\circ$ , tendiendo hacia el cent de la luz.

\* Al contrario para curvas (cóncavas hacia abajo) de compresión normal.

## MOMENTOS EN LAS VIGAS CONTINUAS

Véanse también §§ 78, etc.

134. Las figs. 25 y 26 muestran momentos de flexión positivos y negativos en dos vigas continuas: la fig. 25 de dos luces iguales, y la fig. 26 de tres luces iguales, descansan libremente sobre sus apoyos. Cada luz=1. La fig. 26 (tres luces) puede usarse, con bastante aproximación, para casos de mayor número de luces.




Fig. 25.




Fig. 26.

135. En cualquier sección transversal, la ordenada, entre el eje, 0X, de las abscisas, y la curva (1)  $m_w$ , (2)  $m_p$  pos, ó (3)  $m_p$  neg, representa, respectivamente, por la escala de las ordenadas, á la izquierda, (1) el momento de la carga muerta,  $m_w$ , (2) el mom máx positivo de la carga viva,  $m_p$  pos, ó (3) el mom máx negativo de la carga viva,  $m_p$  neg, en esa sección, estando la carga muerta (1 por unidad de luz) uniformemente distribuida sobre toda la longitud (dos ó tres luces, como se indica) de la viga, y estando el peso vivo (1 por unidad de luz) uniformemente distribuido alternativamente sobre dos porciones del largo de la viga, y siendo dichas porciones, para cada sección transversal, tales, que la carga viva uniformemente distribuida, puesta sobre aquéllas, produzca, alternativamente, el mom pos máx y el mom neg máx en dicha sección.

136. En una viga real, en cualquier punto, tenemos, para mom de flexión

$$M = m_w w L^2 + m_p p L^2;$$

donde

$m_w$  = la ordenada, en el punto, desde 0X hasta la curva  $m_w$ ;

$m_p$  = — — — — — 0X — — — — —  $m_p$  pos ó  $m_p$  neg;

$w$  = carga muerta uniforme, por unidad de luz;

$p$  = — viva — — — — — situada como se explica en el § 135.

$L$  = la luz efectiva.

Así, en el punto,  $a$ , fig. 26 (distante .7 L de 0), tenemos, por la escala,  $m_w = .035$ ;

$m_p$  pos = .070  $m_p$  neg = — .035.

En consecuencia, en el punto  $a$ ,

$$\text{mom pos máx} = .035 w L^2 + .070 p L^2;$$

$$\text{mom neg máx} = .035 w L^2 - .035 p L^2.$$





ó carga,  $P$ , aumenta también. Los cambios de longitud de las fibras, y por tanto las fuerzas ejercidas por ellas, aumentan también á causa del aumento de curvaturas de modo que es eventual poder impedir el movimiento ulterior de la carga, y si ésta es suficiente, puede la columna romperse ó quedar encorvada.

9. Una óblicuidad muy ligera, fig. 1 a, ó flexión, fig. 1 b, puede reducir su resistencia en un 50 por ciento; y pueden encontrarse diferencias de 10 por ciento ó más, en las cargas, entre dos pilares que, según todas las apariencias, y probados en las mismas condiciones, son perfectamente semejantes. En consecuencia, el modo de conducirse las columnas es mucho menos cierto que el de las piezas en tensión y aun que el de las vigas; y hay que emplear factores muy liberales de seguridad al usar fórmulas ó tablas para columnas.

10. Esta falta de certeza, con respecto á las resistencias de las columnas, es especialmente lamentable en el uso necesario, tan generalizado, de las columnas como piezas de compresión en las armaduras de puentes y de techos. (Véase Puente de Quebec en Columnas de hierro y de acero, pág. 1246.)

11. El eje neutro de cualquier sección es una línea, de esa sección, que pasa por su centro de gravedad, y perpendicular al plano en que se supone ó se efectúa la flexión. Una sección transversal puede en consecuencia tener uno ó varios ejes neutros, pues la col puede cimbrarse en uno ó varios planos. De ordinario, sin embargo, cuando una col de material homogéneo, se deja que cimbre libremente en cualquier plano, el plano de flexión se determina por la forma de su sección transversal y es el de su menor radio de giro. Así, si la sección es circular, sea sólida ó hueca, la flexión puede ocurrir igualmente en cualquier plano; pero, en una sec cuadrada, la flexión ocurre en un plano paralelo á uno ú otro lado; en un rectángulo, en un plano paralelo á los lados más cortos, etc., etc.

12. Cuando el plano de flexión está predeterminado por algún motivo, como por las espigas ó pernos en la fig. 3 c, la economía de material requiere que la sección esté de tal modo dispuesta, en lo que se refiere á la espiga, etc., que el menor radio de giro (véanse págs. 371 y 372) sea perpendicular al plano de flexión ya determinado. Cuando el plano de flexión no está determinado, la economía de material requiere que la sección esté trazada de tal modo, que los varios radios de giro sean tan próximamente iguales como sea posible.

13. Puesto que una construcción está en peligro cuando cualquier porción de ella sostiene una fuerza mayor que el límite de elasticidad, ese límite debe tomarse como valor del esfuerzo máximo.

14. Fatiga. En las consideraciones siguientes sobre este asunto, suponemos que los pilares sostienen una carga constante; y la carga última ó de ruptura á que se hace referencia es aquella que, durante su primera aplicación, dañaría ó rompería el pilar en corto tiempo. Pero los puntales en puentes, etc., tienen á menudo que soportar esfuerzos que varían considerablemente en intensidad de tiempo en tiempo. Su carga máxima ó de ruptura es entonces menor. Véanse págs. 486 y 487.

15. La resistencia de una columna está considerablemente afectada por la disposición que se dé á sus extremos; véase fig. 3. Así:




Fig. 3.

A. Extremo libre. Columna libre para flexarse en cualquier dirección, respecto al otro extremo (fijo).

En los siguientes casos, se supone que los extremos permanecen estacionarios aunque el eje esté más o menos libre para doblarse.

**B. Extremos redondeados.** Eje libre para doblarse en cualquier plano vertical.

**C. Extremos con pernos ó espigas.** Flexión limitada á un plano vertical.

**D. Extremos planos ó cuadrados.** Tangentes al eje de la columna, en los extremos, fijos en posición (véase D') hasta que haya rotación en los extremos, como en D'.

**E. Extremos fijos.** Tangentes al eje de la columna, en los extremos, fijos en posición. Los dos extremos de una columna pueden estar diferentemente dispuestos. Así, puede uno estar fijo y el otro redondo, ó uno plano y el otro fijo con pernos ó espigas, etc.

### Cargadas según el eje (carga axil).

16. Se desprecia el peso de la columna misma.

17. Expresense todas las dimensiones en una sola y misma unidad, como el centímetro, y todas las fuerzas en una sola y misma unidad, como el kg; y sean:

$a$  = área de la sección transversal;

$r$  = radio menor de giro;

$I = ar^2$  = su menor momento de inercia;

$T$  = distancia desde el eje neutro de la sección á la fibra extrema en el lado cóncavo de la col flexada;

$L$  = largo de la parte no apoyada de la col (véase § 41);

$K = \frac{L}{r}$  = coeficiente de delgadez de la col;

$b, m, c$  = coeficientes, como se explican abajo;

$P$  = carga de la columna;

$p = \frac{P}{a}$  = carga por unidad de superficie en la columna;

$s$  = unidad máxima del esfuerzo en la sección transversal;

$s_e$  = límite de elasticidad del material;

$E$  = coeficiente de elasticidad del material;

$e$  = excentricidad de la carga,  $P$ ; fig. 5;

$d$  = flexión bajo la carga,  $P$ ; fig. 1b

= dist máx de la línea de pres al eje de la col.

18. **Fórmula de Euler.** Véase fig. 4 \*\*. Supongamos que la columna sea ligeramente flexada por una fuerza lateral. Entonces el peso medio  $p$ , por unidad de superf, que bastará precisamente para tener en equilibrio la columna flexada, es:

$$p = \frac{P}{a} = b \cdot \frac{\pi^2 E}{K^2}; \quad K = \pi \sqrt{\frac{bE}{p}} \dots \dots \dots (1)$$

Para extremos redondos,  $b=1$ ; para extremos fijos  $b=4$ . Para un extremo redondo y un extremo fijo,  $b$  se toma ordinariamente entre 2 y 2½.

Bajo cualquier carga menor, ó  $K$  menor, volverá la columna á las mismas condiciones que cuando estaba derecha. Bajo cualquier peso mayor, la flexión aumentará. Véase § 8.

19. Para columnas muy largas, la **fórmula de Euler**, § 18, da resultados que concuerdan bien con la experiencia; pero, para longitudes usuales, da pesos excesivos. Véanse líneas  $Ee, E'e'$ , fig. 4. Para longitudes usuales (si la columna pudiera quedar derecha y cargada según el eje) y hasta para bloques cortos, recomendaríamos, para resistencia máxima,  $p = P/a = s_e$  = límite de elasticidad, y el diagrama sería  $Jb'e$  ó  $Jb'e'$ , fig. 4. Véase § 13.

20. Pero, por imperfecciones inevitables, las columnas de longitudes usuales, son susceptibles de flexión lateral, y el diagrama por tanto pasa más abajo de la línea  $Jb'b'$ . Véase «Fórmula parabólica», § 28.

21. **Fórmula de Rankine** \*\*\* para columnas de longitudes usuales cargadas según el eje, fig. 2.

Como en el § 17, sean

\* Bajo cualesquiera condiciones dadas,  $P$  y  $p$  son la carga total y la carga media por unidad de superficie respectivamente, correspondientes al esfuerzo,  $s$ , de la fibra extrema bajo esas mismas condiciones. Así,  $P, p$  y  $s$  pueden corresponder á la carga de ruptura ó de seguridad, ó á cualquiera otra.

\*\* N. del T. — Como el autor trae toda esta teoría con el diagrama (fig. 4) y las presiones, coeficientes, etc., en sistema inglés, hemos tenido que transformarlo todo al sistema métrico.

\*\*\* W. J. M. Rankine, «Ingeniería Civil», pág. 521. «La fórmula de Gordon», atribuida al prof. Lewis Gordon, de Glasgow, usa el diámetro menor, en vez del menor radio de giro, de la sección transversal.



$p$  = carga media por unidad de superficie en la columna;  
 $s$  = unidad máx del esfuerzo en la sección transversal;  
 $K = L/r$  = longitud parte no apoyada ÷ radio menor de giro;  
 $m$  = un coeficiente.

22. En una columna cargada según el eje (§ 2), mientras no está flexada, tenemos

$$s = p = P/a;$$

23. Pero, cuando la columna se dobla, obra por ese hecho un esfuerzo adicional,  $s_1$ , en su lado cóncavo (véase § 6), y tenemos, para el esfuerzo total por unidad de sup,  $s$ , en dicho lado :

$$s = p + s_1 = (P/a) + s_1$$

24. El momento de flexión, debido á la flexión,  $d$ , fig. 1 b, de la columna,  $M = Pd$ .

25. Como en las vigas, págs. 489 y 490, tenemos, para equilibrio entre el momento de flexión,  $M$ , y el de resistencia,  $R$ ,

$$M = R; \text{ ó } Pd = \frac{s_1}{T} I.$$

En consecuencia, 
$$s_1 = \frac{MT}{I} = \frac{PdT}{ar^2} = p \frac{dT}{r^2}$$

$$s = p + s_1 = p + p \frac{dT}{r^2} = p \left( 1 + \frac{dT}{r^2} \right).$$

26. En una viga, pág. 504, para esfuerzo de una fibra dada, la flexión,  $d$ , es proporcional al cociente  $L^2/T$ . Suponiendo que esto es también verdad respecto á las columnas, tenemos :

$$d = m (L^2/T).$$

En consecuencia,

$$s_1 = p \cdot \frac{dT}{r^2} = p \cdot m \frac{L^2}{T} \cdot \frac{T}{r^2} = pmK^2; \text{ y}$$

$$s = p (1 + mK^2). \quad (2)$$

Por tanto, la fórmula de Rankine :

$$p = \frac{P}{a} = \frac{s}{1 + mK^2} = s \frac{1}{1 + mK^2} \quad (3)$$

$$K = \sqrt{\frac{s - p}{p} \cdot \frac{1}{m}} \quad (3a)$$

27. Ritter\* da  $m = s/(b\pi^2 E)$ ; y Crehore\*\* da  $m = s/(b\pi^2 E)$ . Para valores de  $b$ , correspondientes á diferentes disposiciones de los extremos de la columna, véase § 18 §.

(Obs. del T. — Para valores de  $s$  y de  $1/m$ , usados en la práctica, en columnas de hierro y acero, véase pág. 1242. Allí están los valores de  $s$  en libras por pulg. cuad. y debajo de cada uno, entre paréntesis, su equivalente en kg por cm. cuad. (véase Obs. del T., pág. 1241, § 19). Para obtener el valor de  $1/m$ , divídase simplemente á la unidad por el correspondiente valor de  $b$  en la misma pág. 1241, etc. Para las columnas de madera, véanse fórmulas y tablas prácticas, págs. 1190, etc.)

28. Fórmula parabólica. J. B. Johnson †.

$s_c$  = límite de elasticidad del material;  $q$  = un coeficiente.

Resistencia máx en kg por cm. cuad. =  $p = \frac{P}{a} = s_c - \frac{s_c^2}{q\pi^2 E} K^2 \quad (4)$

$$K = \sqrt{\frac{(s_c - p)\pi^2 E q}{s_c^2}} \quad (4a)$$

\* Construcciones de Techos y Puentes, 1873.

\*\* Van Nostrand's Magazine, 1879.

Véase N. del T., § 18.

† Estructuras armadas modernas, Nueva York, John Wiley and Sons, 1873, pág. 150.

Para extremos de espiga ó articulados  $q=6.4$ ; para extremos chatos=10. Para columnas de madera, véanse fórmulas y tablas prácticas, págs. 1190, etc.

29\*. **Fórmula (línea recta).** Thos. H. Johnson\*\*. En vista de la sencillez, propone el Sr. Thos. H. Johnson, para columnas de longitudes prácticas, la fórmula siguiente:

$$\text{Resistencia máx en kg por cm cuad} = p = P/a = s_e - Kc \dots \dots \dots (5)$$

$$K = (s_e - p) / c \dots \dots \dots (5a)$$

**Valores de  $s_e$  y de  $c$ , para columnas de hierro y acero.**  
**Cargas de ruptura (kg/cm cuad).**

	$s_e$	$c$	Extremos			
			espigados		redondeados	
			chatos	ó articulados		
Hierro forjado.....	2,950	12.96	218	10.99	178	14.21
Acero blando; carbón = .12%.....	3,700	12.43	195	15.40	159	19.88
— duro; — = .36%.....	5,600	23.59	158	28.98	129	37.38
Hierro colado.....	5,600	30.66	122	37.59	99	48.51

(Para columnas de madera, véanse fórmulas y tablas prácticas, págs. 1190, etc.)

El error, debido al uso de esta fórmula, es probablemente mucho menor que los inevitables provenientes de la naturaleza de las columnas.

30. La fig. 4 muestra una comparación de los resultados de experimentos y fórmulas para columnas de acero soldable, de extremos redondos, como sigue: Para la fórmula de Euler,  $p$  es la carga, en kg/cm cuad, que sostendrá, ligeramente cimbrada, una columna de los  $E$  y  $K$  dados. Para las otras fórmulas y para los experimentos de Tetmajer,  $p$  es el peso flexor, en kg/cm cuad.




Fig. 4.

\* Véase N. del T., § 18.

\*\* Trans. Am. Soc. Civ. Engrs, julio, 1886, vol. 15, pág. 547.

## Fórmulas.

(Obs. del T. — Al diagrama anterior y á las fórmulas les hemos hecho las modificaciones necesarias para adaptarlas al sistema métrico.)

Ee. Euler, $p = \pi^2 E/K^2$ ; $E = 1,890,000$ kg por cm cuad;	
E'e'. Euler, $p = \pi^2 E/K^2$ ; $E = 2,100,000$ kg por cm cuad;	
HA. T. H. Johnson, línea recta,	$p = 3,690 - 19.88 K$ ;
Tt. Tetmajer, línea recta,	$p = 3,080 - 11.34 K$ ;
Jj. J. B. Johnson, parabólica,	$p = 2,953 - .105 K^2$ **
Rr. Rankine,	$s = 2,953$ ; $1/m = 6,000$ ;
Rr'. Rankine,	$s = 2,953$ ; $1/m = 8,000$ .

## Ensayos.

(De Tetmajer \*: dimensiones aproximadas.)

● 16 barras redondas, de  $1/4$  á  $1 1/4$  pulgadas (19 á 44 mm) de diámetro.

+ 102 experimentos, que comprenden ángulos,  $4 \times 4$  pulgs (102  $\times$  102 mm) formas en T  $5 \times 2 1/2$  pulgs (127  $\times$  63 mm), canales,  $5 1/2 \times 2 1/4$  pulgs (140  $\times$  57 mm), vigas I,  $7 \times 3 1/4$  pulgs (178  $\times$  82 mm), columnas remachadas como sigue: — 2 ángulos,  $3 1/4$  pulgs (82 mm); 4 ángulos,  $2 1/2$  pulgs (57 mm); 2 formas en T,  $3 1/2 \times 1 1/4$  de pulg (89  $\times$  44 mm); 2 canales,  $3 1/4 \times 1 1/2$  pulgs (82  $\times$  38 mm). Cada punto representa el término medio de dos experimentos.

31. T. H. Johnson encuentra que, para todas las tangentes á la curva de Euler, las coordenadas del punto (como A, fig. 4) de tangencia son:

$$\text{Abscisa, } x = K. = \sqrt{3\pi E/s_0}; \quad \text{Ordenada, } y = p_0 = s_0/3;$$

donde  $\pi = \pi^2 = 9.87$ ; para extremos redondos;  $\pi = (5/3)\pi^2 = 16.45$ , para extremos con goznes; y  $\pi = (5/2)\pi^2 = 24.67$ , para extremos planos; y  $s_0$  = la ordenada de ese punto, H, donde la tangente encuentra el eje de las ordenadas.

El Sr. Johnson toma  $E = 1,890,000$  kg por cm cuad, y  $s_0 = 3,690$ .

En consecuencia, en la fig. 4,  $x = 123.3$ ;  $y = 1,230$ .

32. Tetmajer da los siguientes valores,  $x'$ , para la abscisa del punto donde su línea recta encuentra la curva de Euler (E, está dado en kg/cm cuad):

	E	$x'$
Madera.....	98,420	100
Hierro fundido.....	984,200	80
Hierro forjado.....	1,988,400	112
Acero blando de construcción.....	2,100,000	105
Acero medio de construcción.....	2,249,000	105

En consecuencia, en la fig. 4, su línea recta, Tt, encuentra la curva de Euler, E'e' (no tangencialmente) en t, donde  $K = 105$ .

33. J. B. Johnson toma  $E = 2,100,000$  kg por cm cuad; y su curva, Jj, es tangente á la curva de Euler, E'e', en el punto donde  $K = 120$ . Para columnas de acero suave con extremos de espigas, él limita el valor de K á un máx de 150.

34. Fórmula gradual. J. R. Worcester. En vista de la amplia divergencia encontrada en la resistencia de las columnas, por las varias fórmulas y coeficientes en uso, y de la variación igualmente amplia en los resultados experimentales, considera inútil el Sr. J. R. Worcester darle á p un valor diferente para cada valor de K; y propone un valor fijo de p para cierta serie de valores de K.

## Carga excéntrica. Fig. 5.

35. Hasta aquí hemos supuesto que la columna está axialmente cargada (según el eje) (véase § 2) y, considerando la desigualdad de distribución de los esfuerzos en una sección transversal, fig. 2, con su exceso de carga resultante en las fibras extremas del lado cóncavo, hemos tomado en cuenta solamente aquel exceso,  $s_1$ , que se debe á la flexión de una columna cargada según su eje.

\* Comunicaciones del Instituto de Examen de Materiales á la Politécnica Suiza en Zurich. Entrega VIII, 1896.

\*\*  $0.105 = \pi^2/28E = 2,953/(9.87 \times 2,100,000)$ . Para extremos redondos,  $b = 4$ .

† Trans. Am. Soc. Civ. Engrs., vol. 34, p. 417, junio 1905.



36. Pero muy comúnmente sucede que las columnas están (accidental ó intencionalmente) cargadas excéntricamente; y esta excentricidad,  $e$ , trae sobre las fibras extremas del lado más próximo á la línea de presión, un exceso adicional de la unidad del esfuerzo, fig. 5. Si la columna quedase perfectamente recta, tendríamos (véanse págs. 489-90)  $s_1 = TM/I = TP_e/ar^2 = (P/a) (Te/r^2) = pTe/r^2$ ; y en consecuencia, en una columna cimbrada (véase ecuación (2), donde  $s_1 = pmK^2$ ),

$$s = p + s_1 + s_2 = p \left( 1 + mK^2 + \frac{Te}{r^2} \right) \dots \dots \dots (6)$$

$$p = \frac{P}{a} = \frac{s}{1 + mK^2 + \frac{Te}{r^2}} \dots \dots \dots (7)$$

$$K = \sqrt{\frac{\frac{s}{p} - 1 - \frac{Te}{r^2}}{m}} \dots \dots \dots (7a)$$

donde, como en el § 17 :

$p$  = carga media de la columna;

$e$  = excentricidad, fig. 5;

$s$  = unidad máxima del esfuerzo en la sección transversal;

$K = L/r$  = longitud entre soportes ÷ radio menor de giro;

$T$  = dist del eje neutro de la sección hasta la fibra extrema en el lado cóncavo,




Fig. 5.

37. Como asunto de hecho, la flexión de la columna, establecida en el término,  $mK^2$  (Ecuaciones 6 y 7), aumenta ligeramente la excentricidad,  $e$ , del peso (véase fig. 5) y esto se desprecia en el término  $Te/r^2$ . En consecuencia, el esfuerzo de la fibra,  $s$ , dada por la ecuación (6) es un poco pequeño, y el peso,  $p$ , dado por la ecuación (7), es un poco grande; pero la discrepancia de ordinario se desprecia en la práctica.

38. Para columnas de extremo redondo, da J. M. Moncrieff\* :

$$p = \frac{P}{a} = \frac{s}{1 + \frac{Te}{r^2} \left( \frac{48E + pK^2}{48E - 5pK^2} \right)} \dots \dots \dots (8)$$

$$K = \sqrt{\frac{48E}{5s + p(Te/r^2 - 5)} \left( \frac{s}{p} - 1 - \frac{Te}{r^2} \right)} \dots \dots \dots (8a)$$

\* Trans. Am. Soc. Civ. Engrs., vol. 43, pág. 349, junio 1901.

## 39. Sean

- $M = Pe$ , fig. 5 = momento de un peso excéntrico,  $P$ , respecto de  $e$ ;  
 $I$  = momento de inercia de la sección transversal;  
 $T$  = distancia del eje neutro a la fibra más distante;  
 $X = I/T$  = módulo de sección transversal en la dirección de la flexión;  
 $s_2$  = esfuerzo máximo de la fibra debido solamente a la excentricidad.

Entonces,  $s_2 = MT/I = M/X$ ..... (9)

40. Con columnas que se suponen axialmente cargadas, la carga es, en realidad y muy comúnmente, más ó menos excéntrica, y el tamaño de la excentricidad se desconoce; pero cuando una carga se aplica en un punto del borde de la columna ó más allá de él, como en la fig. 2 la excentricidad es tan grande, que ocurren incertidumbres, inevitables en cuanto a su exacto valor, y éste se hace relativamente despreciable; las Ecuaciones (7) y (7 a) pueden usarse con más ó menos confianza.

41. Si una columna muy larga fuere de tal modo reforzada á intervalos que se impida su flexión en esos puntos, entonces su longitud disminuye virtualmente, y se aumenta su fuerza. Así, si una columna de 30 m de largo fuere suficientemente reforzada á intervalos de 10 m, entonces puede sostener la carga de una columna de sólo 10 m de largo.

## Advertencias.

42. Las columnas de hierro fundido están sujetas á tener huecos y otros defectos ocultos y se rompen fácilmente por golpes laterales. Las columnas de todas clases están sujetas á trepidaciones y vibraciones provenientes de cargas móviles. Muy raras veces sucede que la presión esté igualmente distribuida sobre toda el área del pilar; ó que los extremos estén igualmente apoyados y sostenidos en todas sus partes.

43. En ensayos de columnas pueden lograrse por excepción buenos resultados cuando sus condiciones se acercan al ideal.

## ESFUERZO CORTANTE

**Esfuerzo cortante ocurre** cuando sobre un cuerpo obran dos fuerzas opuestas en planos paralelos y adyacentes, que tienden á hacer deslizar unas partículas sobre las otras. En la fig. 1, las dos fuerzas son (1) la presión descendente del peso,  $W$ , y (2) la reacción ascendente del soporte  $A$ .

En el **esfuerzo cortante simple**, fig. 1, el área del esfuerzo cortante,  $a = 4$  la sección  $gg$ . En el **esfuerzo cortante doble**, fig. 2,  $a = gg + oo = 2 \times gg$ . En la fig. 3,  $a = 6 \times$  sección transversal de la pieza. En la fig. 4 (esfuerzo cortante simple),  $a =$  sección  $cc$ . Al horadar agujeros para remaches,  $a =$  circunferencia del agujero  $\times$  espesor de la plancha.

En cualquier caso, si  $S =$  al esfuerzo cortante por unidad de superficie, el esfuerzo cortante total será  $= Sa$ .




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

**El esfuerzo cortante,  $S$** , por unidad de superficie, en kg por cm cuadrado, en los metales y en las maderas, está indicado por las cifras siguientes:

Metales: Hierro forjado, 2,500 á 3,800; hierro fundido, 1,400 á 2,100; acero, 3,200 á 5,300; cobre, 2,200.

		Según la fibra, fig. 4.	A través de la fibra.
Maderas: Según nuestras experiencias:	Abeto.....	17 á 35	228
	Pino blanco.....	"	175
	Abeto del Canadá.....	"	"
	Pino amarillo.....	.....	300 á 400
	Roble.....	30 á 50	.....
	Roble blanco.....	.....	300

## TORSIÓN

La torsión ocurre cuando sobre un cuerpo obran dos pares ó momentos de sentido contrario y en planos diferentes. Por ejemplo: en el eje de un freno cuando lo hacemos girar mientras su extremo inferior está sujeto por la cadena del freno; y en los ejes transmisores de fuerza motriz cuando transmiten ésta de la máquina á los aparatos. Supóngase que el cuerpo sometido á torsión se divide en capas, por medio de secciones transversales. Entonces cada capa tiende á ejercer un esfuerzo cortante desde la próxima capa. En consecuencia, para mantener el equilibrio, cada dos capas adyacentes deben ejercer, en la sección transversal entre ellas, un momento de resistencia interno igual á uno de los dos momentos de torsión externos y contrarios.

**Momento de resistencia**, en una sección transversal circular de un árbol cilíndrico. Sean:

$P$  = la fuerza de torsión de uno de los dos momentos externos;

$l$  = su palanca = su distancia al eje del árbol;

$M = Pl$  = momento externo ó de torsión;

$T$  = distancia del eje á las fibras más distantes = radio del árbol;

$D$  = diámetro del árbol,  $= 2T$ ;

$S$  = esfuerzo cortante por unidad de superficie en las fibras más remotas;

$t$  = distancia del eje á cualquier fibra dada;

$s$  = esfuerzo cortante por unidad de superficie en dicha fibra dada;

$a$  = área de dicha fibra dada;

$F$  = esfuerzo cort total en dicha fibra;

$r$  = momento de resistencia de dicha fibra respecto al eje;

$R$  = momento interno de resistencia de la sección transversal entera

$= \Sigma r$  = suma de los momentos de resistencia de todas las fibras;

$I_p$  = momento polar de inercia\* de la sección transversal;

$=$  momento de inercia de la sección transversal respecto del eje del árbol;

$= \Sigma t^2 a$ , = la suma, para todas las fibras, de  $t^2 a$ .

(Obs. del T. — Hay que tener mucho cuidado en la elección de estas unidades para que resulte la homogeneidad de las fórmulas al aplicarlas. Por ejemplo, si  $P$  son kilogramos y  $l$  y  $D$  son centímetros, han de calcularse los esfuerzos  $S$ ,  $s$  en kg por cm cuadrado y las áreas, como  $a$ , en cm cuadrado. Es claro que  $M$  vendrá en kg-centímetro y el momento de inercia  $I$  será una unidad de cuatro dimensiones, cuya base es el centímetro. Estas unidades serán las que adoptaremos en los ejemplos que van después. Todos los que trae el autor en medidas inglesas los hemos transformado para adaptarlos al sistema métrico.)

Entonces el esfuerzo por unidad de superficie en cualquier fibra dada, es  $s = St \div T$ ; su esfuerzo total,  $F$ , es  $as = Sat \div T$ ; y su momento de resistencia,  $r$ , es  $es = Ft = Sat^2 \div T$ . Para el equilibrio, el momento interno de resistencia,  $R$ , de la sección entera, debe ser = al momento externo de torsión,  $M$ .

En consecuencia, para el momento interno de resistencia,  $R$ , tenemos

$$R = M = \Sigma r = \Sigma Sat^2 \div T = (S \div T) \Sigma t^2 a = (S \div T) I_p.$$

De donde, también,  $S = MT \div I_p$ ;  $M = SI_p \div T$ ; y  $P = M \div l = SI_p \div (Tl)$ .

**En un círculo sólido**,  $I_p = \pi T^4 \div 2$ . Por tanto,  $S = 2MT \div (\pi T^4) = 2M \div (\pi T^3)$ ;

$$M = S \pi T^3 \div 2; P = S \pi T^3 \div (2l); \text{ y } T = \sqrt[3]{\frac{2Pl}{\pi S}}; \text{ de donde}$$

\* En cualquier figura, el momento polar de inercia,  $I_p$ , es = á la suma de los momentos de inercia más grandes y más pequeños de la misma figura, respecto á dos ejes que estén en la figura y que se intersecten en su centro. En un círculo sólido, cada uno de éstos es un momento de inercia respecto de un diámetro, y es  $= \pi T^4 \div 4$ . Por tanto, dicho círculo,  $I_p = \pi T^4 \div 2$ .



$$\text{Diámetro, } D, = 2 T = 2 \times \sqrt[3]{\frac{2Pl}{\pi S}} = \sqrt[3]{\frac{5.1 M}{S}} = 1.72 \sqrt[3]{\frac{M}{S}}.$$

(Obs. del T. — Pongamos un ejemplo: supongamos el momento  $M=86,400$  kg-cm y  $s=422$  kg por cm cuadr; tendremos  $1.72 \sqrt[3]{\frac{86,400}{422}} = 1.72 \times 5.85 = 10.06$ , digamos 10 cm.)

Para valores aproximados de  $S$ , para la torsión, úsense los valores para el esfuerzo cortante, pág. 528f, con factores de seguridad de 5 á 10.

**Fuerza en caballos de un eje de transmisión.** En una revolución, la fuerza,  $P$  kg, que describe una circunferencia con radio  $=l$  cm, efectúa un trabajo  $=2\pi Pl$  kg-cm, y, en  $n$  revoluciones, trabajo  $=2\pi Pn$  kg-cm. Si  $n$  es el número de revoluciones por minuto, el caballo de fuerza es:

$$H = 2\pi Pn \div (100 \times 75 \times 60) = 2\pi Mn \div (100 \times 75 \times 60) = \pi Mn \div (50 \times 75 \times 60)$$

ó puesto que  $Pl = M = R = Sl_P \div T$ , tenemos:

$$H = S\pi l_P \div (50 \times 75 \times 60 T); \text{ de donde } S = 50 \times 75 \times 60 TH \div (\pi l_P).$$

**En un árbol cilíndrico sólido** (véase nota pág. 528g):  $l_P = \pi T^3 \div 2$ . Por tanto,  $H = S\pi n T^3 \div (100 \times 75 \times 60 T) = S\pi^2 n T^2 \div (100 \times 75 \times 60)$ ; de donde

$$S = H (100 \times 75 \times 60) \div \pi^2 n T^2 = 100 \times 456.4 H \div \pi T^2;$$

$$n = 45,640 H \div S \frac{D^2}{8} = 365,120 H \div D^2 S; \text{ y}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{365,120 H}{S n}} = 71 \sqrt[3]{\frac{H}{S n}}.$$

**Mientras mayor es la velocidad, menor es la fuerza**, y por tanto menor es la fuerza del eje de transmisión para transmitir un caballo; pero si se aumenta la velocidad aumentando la fuerza de torsión, se aumenta así la fuerza transmitida.

**Ejemplo.** Dado un árbol de hierro forjado; sea  $S=422$  kg por cm cuadr;  $P=3,456$  kg;  $l=25$  cm;  $M$  será  $=86,400$  kg-cm. Tendremos para el diámetro (véase ejemplo del traductor al comienzo de esta página)  $D=10.06$  cm.

Supongamos que la potencia en caballos sea  $H=25$ . Entonces  $n=365,120 \times 25 \div (D^2 S) = 9,128,000 \div (10.06^2 \times 422)$  — digamos 21.

Comprobemos ahora:  $D=71 = \sqrt[3]{H \div S n} = 71 \times \sqrt[3]{25 \div (422 \times 21)} = 71 \times .14 =$  digamos 10 cm.

**Secciones rectangulares.** Las ecuaciones que preceden se basan en el supuesto de que la fuerza aumenta uniformemente desde el eje del árbol hacia afuera. Se ha demostrado (especialmente por St. Venant) \*\* que esta hipótesis no es aplicable á secciones cuadradas y rectangulares. En un rectángulo, sea  $B$  = lado más largo,  $b$  = más corto, y  $e=b \div B$ . Entonces  $S=M (3+1.8 e) \div (Bb^2)$ ; y  $P=SBb^2 \div [(3+1.8 e)l]$ . En un cuadrado, de lado  $=b$ , resulta  $S=4.8 M \div b^2$ ;  $M=8b^2 \div 4.8$ .  $P=8b^2 \div (4.8 l)$ .

**El ángulo de torsión** es el descrito por uno de los momentos externos de torsión respecto al otro. Dentro del límite de elasticidad este ángulo es proporcional al momento de torsión,  $M$ , y (suponiendo constante á  $l$ ) proporcional á la fuerza,  $P$ . En igualdad de las otras circunstancias, el ángulo es proporcional á la distancia entre los planos de los dos momentos opuestos externos, y, en un árbol sólido cilíndrico, es inversamente proporcional á  $D^4$ . No es bueno que el ángulo de torsión exceda de  $1^\circ$  en una longitud  $=4$  20 diámetros, en árboles que giran en una sola dirección. En árboles alternativos concédase aún menos. Véase Fatiga, pág. 486, etc.

**Consideraciones prácticas.** En muchos casos el diámetro del árbol debe hacerse más grande que el requerido por las fórmulas que preceden; como, por ejemplo, en un árbol largo, á fin de mantener el ángulo de torsión dentro de los límites permitidos, en las ruedas volantes y otros árboles que llevan considerables pesos de flexión además de las fuerzas de torsión; y, en los más de los casos, para prever los momentos adicionales debidos á alternativas aceleraciones y retardaciones.

\* N. del T. — Como  $2\pi Pn$  son kg-cm por minuto, para tener kg-metro, se divide por 100; ahora, como un caballo = 75 kgm por seg., se divide aún por 75 y por 60.

\*\* Véase Tratado de Física, por Sir William Thomson y Peter Guthrie, parte II, nueva edición, Cambridge, 18.0, págs. 246, etc.

## HIDROSTÁTICA

**Art. 1.** La hidrostática trata de la presión del agua y de otros líquidos en reposo.

En cualquier punto dado dentro de un fluido la presión es igual en todas direcciones, y la presión contra cualquier punto de cualquier superficie, plana ó curva, es perpendicular á la superficie comprimida (ó á un plano tangente á esa superficie) en ese punto.

La intensidad de la presión es proporcional á la profundidad del punto bajo la superficie del agua.

**Presión contra cualquier superficie plana.**

Sean

$a$  = el área de la superficie comprimida;

$h$  = la profundidad vertical del centro de gravedad de la superficie comprimida por debajo de la superficie libre del fluido;

$H$  = la profundidad total del fluido;

$w$  = el peso de una unidad de volumen del fluido \*;

$p$  = la presión media por unidad de la superficie comprimida;

$P$  = la presión total sobre la superficie comprimida.




Fig. 1.

Entonces la **unidad media de presión**,  $p$ , es igual al peso de un prisma del fluido, cuya base es  $=1$ , y cuyo largo es  $=h$ ; ó

$$p = hw;$$

y la **presión total**,  $P$ , es igual al peso de un prisma del fluido, cuya base es  $=a$  y cuyo largo es  $=h$ . O bien

$$P = ahw = ap.$$

En los diagramas de las figs. 1 y 2, las **ordenadas** (que se suponen trazadas desde las superficies comprimidas y perpendicularmente á ellas, respectivamente) representan las **unidades de presión** (como en lbs por pulgada cuad, kilogramos por centímetro cuad, etc.) y el **área**, enfrente de cualquier superficie dada, representa la **presión total** sobre esa superficie. Así, en la fig. 1 (a), las unidades de presión en  $a$ , en  $o'$ , en  $c$  y en  $o$  están representadas por  $a$  ( $=0$ ), por  $o'q'$ , por  $cc'$  y por  $oq$  respectivamente; y la presión total sobre  $no$  está representada por el área  $no'g$ , la sobre  $no'$  por el área  $no'q'$ , la sobre  $o'o$  por el área  $oq'$ , y la sobre  $o'e$  por el área  $oq'$ .

El **centro de presión** sobre cualquier superficie está enfrente del centro de gravedad del área que representa la presión total sobre esa superficie. Así, en las figs. 1, el centro de presión sobre  $no$ , está enfrente del centro de gravedad del triángulo,  $noq$ , ó á una profundidad,  $d$ ,  $= \frac{2}{3} H$ , por debajo de la superficie de agua. Véase « El Centro de Presión », arts. 8, etc., y también §§ 133, etc., de « Estática ».

\* Para agua,  $w$  = cosa de 62.5 lbs por pie cúbico  $= 1$  kg por decímetro cúbico.

**La paradoja hidrostática.** Para una profundidad dada,  $h$ , tanto la unidad de presión media,  $p$ , como (para un área dada  $a$ ) la presión,  $P$ , son independientes de la cantidad de agua. Así, en las figs. 1, las paredes sostienen una presión tan grande, ya provenga de una lámina vertical de agua de sólo un cm de espesor ó de una masa de agua que se extendiese kilómetros detrás del muro.

En la fig. 2 (b), el exceso de peso de agua sobre el de la fig. 2 (a), es soportado por la pared inferior inclinada de la vasija. Las presiones totales,  $P$ , sobre las bases iguales,  $ab$  y  $a'b'$ , figs. 2 (c) y (d), son iguales. En la fig. 2 (c), la presión total sobre la base es mayor, y en la fig. 2 (d), menor que el peso del agua; pero, en uno ú otro caso, la suma algebraica de todas las presiones verticales en la vasija (tomadas como negativas las presiones ascendentes) es = al peso de todo el agua de la vasija, y la suma algebraica de todas las presiones horizontales es = 0.

Así, supongamos que la parte inferior de la fig. 2 (c) representa una caja cúbica, de 2.40 m por lado, llena de agua. Ahora, llénese de agua el tubo mo, de 11 m de alto y de 7 mm de diámetro. El agua en el tubo solo, aunque pesa solamente cosa de 450 gramos, causará una presión adicional (que tiende á reventar la vasija) de 1.1 kg por cm cuadr, ó digamos 384 toneladas totales, que se ejercerá sobre la parte superior, el fondo y los lados de la caja.




Fig. 2.

**Presión del aire en la superficie del agua.** Además de la presión del agua, la superficie libre de cualquier masa de agua sostiene también la presión del aire, = cosa de 1 kg/cm cuadr. Esta presión (transmitida por el agua á las paredes de la vasija) está indicada por los paralelogramos marcados «aire» en la fig. 2 (b). En los más de los casos, la presión debida al aire contra una superficie opuesta, como contra los lados externos de las paredes de las vasijas en las figs. 2, y contra los lados de las presas en las figs. 1.

Estrictamente hablando, la presión del aire, ejercida directamente contra las paredes, figs. 2, ó contra las presas, figs. 1, siendo ejercida prácticamente en los centros de gravedad de esas superficies, y por tanto á más profundidad que la presión opuesta debida al aire sobre la superficie libre del agua, es muy poco mayor que la última. En una presa de 30 m de profundidad, esta diferencia es más ó menos de .0018 kg por cm cuadr = .0018 atmósfera.

**Refuerzos para presas.** Siendo la presión del agua perpendicular á la superficie comprimida, los postes, fig. 3, deben también ser perpendiculares á la super-



Fig. 3.

ficie D, para que reciban la presión longitudinalmente y evitar así momentos de flexión; pero otras consideraciones pueden prohibir que se coloquen de esa manera. Así, si la cara, D, de la presa, es casi vertical, los postes tendrían que hacerse



extraordinariamente largos; y por consiguiente muy débiles, como pilares, á no ser que se hagan exageradamente gruesos. Así puede quedar más que compensada la ventaja debida á la acción longitudinal de la presión. Además, los pies de los postes más largos se proyectarían más allá del borde de la presa y podrían dañarse con el hielo, troncos, etc., que cayeran por el vertedero de la presa. Como la presión aumenta uniformemente desde la superficie del agua hacia abajo, los postes se colocan de ordinario más próximos cerca del fondo que cerca del tope, aunque lo corto de los más bajos los hace más fuertes como pilares. De modo semejante, los aros de las tinajas, si son de la misma fuerza, se colocan más próximos unos á otros cerca del fondo.

**Componentes horizontales y verticales.** En las figs. 1 (b) y (c) el triángulo de fuerza (Estática, §§ 46, etc.) nos da los componentes horizontales y verticales,  $L$  y  $V$ , de la presión perpendicular total,  $P$ . O bien, si  $n$  o se toma, en cada caso, para representar la presión perpendicular total,  $P$ , por escala, entonces  $H$  = la presión horizontal total. En la fig. 1 (a), tratándose de una presión contra una superficie vertical,  $L = P$ , y  $V = 0$ .

En la fig. (b), la componente vertical,  $V$ , comprime la pared hacia abajo contra su base; pero en la fig. (c) tiende á levantarla y volcarla.

Siendo la profundidad,  $H$ , la misma en cada una de las tres figuras, figs. 1 a, b y c, las proyecciones verticales de las tres superficies sumergidas son iguales, y en consecuencia las presiones horizontales totales son iguales en los tres casos; pero la proyección horizontal y en consecuencia la presión vertical total, varían con la inclinación de la superficie. Así, en la fig. 1 (a), la proyección horizontal y la presión vertical son cada una = 0.

**Presiones en vasijas cúbicas de otras formas, llenas de agua.**

Sean  $F$  = el peso de agua contenida en una vasija prismática; y  $f = \frac{F}{3}$  = el peso de la que contiene una vasija cónica ó piramidal de las mismas base y altura.

En una vasija cúbica, la presión sobre la base =  $F$ ; presión sobre un lado =  $\frac{F}{2}$ ;

presión sobre la base y cuatro lados juntos =  $F + 4 \frac{F}{2} = 3F$ .

En una vasija cónica ó piramidal, presión sobre la base =  $3f = F$ .

En una vasija esférica, presión total =  $3 \times$  peso del agua.

**Art. 2. Presión desigual en direcciones opuestas.** En las figs. 4, represente  $n$  o el lado de un paralelogramo, cuyo lado superior coincide con la superficie del agua, y cuyo fondo sea paralelo á esa superficie; sea  $a$  = el área de la porción,




Fig. 4.

$n$  o, que está sometida á presión en ambos lados; y sean  $H$  y  $h$  = las profundidades verticales del centro de gravedad de  $n$  o por debajo de las dos superficies de agua  $n$ , y  $n'$ , respectivamente. Entonces, en cada fig., el triángulo grande,  $noq$ , representa la suma de las presiones del agua más honda á la izquierda contra todo el muro,  $no$ ; el trapecioide  $mo$ , representa la suma =  $ahw$  de las presiones del agua á la izquierda contra  $n$  o; y el triángulo más pequeño,  $n'oq' = n'oq$ , representa la suma, =  $ahw$ , de las presiones del agua más baja á la derecha contra la porción,  $n$  o. Entonces el paralelogramo,  $mq'$ , representa el exceso de presión, del lado izquierdo, contra la porción,  $n$  o. Este exceso, debido á la diferencia,  $H - h$ , entre los dos niveles, está uniformemente distribuido sobre  $n$  o, estando representada la unidad de exceso de presión uniforme por la ordenada  $n'm = q'q$ . El exceso total de pre-

sión, representado por el paralelogramo,  $mq' = aHw - aAw = (H - A) aw$ , es por tanto proporcional á  $(H - A)$ .

La presión procedente de la derecha contra la porción  $n'o$ , y representada por el triángulo  $n'oq'$  está equilibrada por una porción igual (representada por el triángulo  $n'oq''$ ) de la presión total,  $mo$ , desde la izquierda contra la porción  $n'o$ ; y los centros de estas dos presiones, estando cada uno á una profundidad  $= \frac{1}{2} n'o$  por debajo de  $n$ , son opuestos y estas dos presiones están en equilibrio. Pero el centro del exceso de presión,  $n'q'$ , de la izquierda, está frente al centro de gravedad del paralelogramo,  $n'q'$ , ó en el centro de gravedad de  $n'o$ . En consecuencia, la porción  $n'o$ , considerada independientemente de  $n'n$ , es impulsada por la fuerza no contrarrestada  $n'q'$ , procedente de la izquierda, obrando por su centro de gravedad y tendiendo á moverla hacia la derecha, sin rotación.

Esto se comprenderá por medio de la fig. 5\*, que representa cinco tablones 1, 2, 3, 4 y 5, formando un dique visto de canto. Cada tablón tiene 1 pie de alto y 20 pies de largo, horizontalmente, formando, por tanto, una superficie comprimida de 20 pies cuadrados. La presión en libras contra cada 20 pies cuad de superficie separadamente, calculada por la regla del art. 1, se indica en la figura. Ahora bien, la presión hacia afuera contra los 20 pies cuad del primer tablón sumergido superior n.º 3, es de 3,125 lbs, mientras que la presión contraria que obra del otro lado es de 625 lbs, produciendo un exceso de presión hacia afuera de  $3,125 - 625 = 2,500$  lbs. Ahora bien, en el tablón más bajo n.º 5, la presión hacia afuera excede de la que obra hacia adentro en  $5,625 - 3,125 = 2,500$  lbs lo mismo que en el de arriba; y así en cualquiera superficie igual sumergida á cualquiera profundidad; dependiendo el exceso de la altura vertical  $mn$ , se distribuirá igualmente sobre  $ab$ . Falta sólo demostrar que el exceso total de la presión hacia afuera ejercida contra  $ab$  es igual en intensidad al peso de una columna de agua con una base igual en superficie á  $ab$  y una altura igual á  $mn$ . Así hemos visto que en el ejemplo presente el exceso asciende á 3 veces 2,500 lbs ó sean 7,500 lbs. Ahora el peso de la columna de agua es 60 (área de  $ab$ )  $\times$   $mn$  (ó 2 pies)  $\times$  62.5 lbs = 7,500 lbs, que es lo mismo que el exceso de presión sobre  $ab$ . El exceso de presión entre la cara entera  $ab$ , y la cara  $n'o$ , es evidentemente la diferencia de las dos presiones calculadas respectivamente según la regla del art. 1.



Fig 5




Fig 6

**Art. 3.** Las superficies verticales como  $bmes$ ,  $anot$ , fig. 6, ó de otra manera, de iguales anchos  $bm$ ,  $an$ , que comienzan al nivel  $banm$  del agua, pero que se prolongan á diferentes profundidades,  $mc$ ,  $no$ , medidas verticalmente, con la misma inclinación hacia la superficie del agua, sufren presiones totales proporcionales á los cuadrados de aquellas profundidades.

En la fig. 6, supongamos que las dos caras verticales  $anot$  y  $bmes$  de un envase, tengan el mismo ancho  $an$  y  $bm$ . Si la profundidad  $mc$  es de 2, 3, 4, 5, etc., veces mayor que la profundidad  $no$ , la presión contra la superficie  $bmes$  será 4, 9, 16, 25, etc., veces mayor que la que obra contra  $anot$ . Esto se verá observando las presiones indicadas del lado izquierdo de la fig. 5, donde, como se ha dicho en el art. 2, la superficie del tablón 1, expuesta á la presión que obra contra la cara izquierda, es de 20 pies cuad; la de los tablones 1 y 2, de 40 pies cuad; la de los 1, 2 y 3, de 60 pies cuad., etc. Todas estas superficies principian al nivel del agua, y siendo todas ellas verticales, tienen, por supuesto, la misma inclinación con la superficie del agua; pero sus profundidades son de 1, 2 y 3 pies respectivamente.

\* N. del T. — Dejamos el ejemplo en medidas inglesas, porque para la teoría no tiene importancia la unidad elegida.

La presión contra la superficie 1 es de 625 lbs; la que se ejerce contra la superficie 1 y 2, es de  $625 + 1,875 = 2,500$ ; y la que obra contra las superficies 1, 2 y 3 es de  $625 + 1,875 + 3,125 = 5,625$ . Pero 2,500 es cuatro veces 625, y 5,625 es nueve veces 625. Y la presión total contra la superficie entera *ab* (que tiene una profundidad 5 veces mayor que el tablón 1), es 25 veces mayor que la que actúa contra el tablón 1, ó  $625 \times 25 = 15,625$  lbs, suma de todas las presiones marcadas en el lado izquierdo de la fig. 5. (*N. del T.* — Véase nuestra nota al pie de la página anterior.)

Se sigue de la regla del art. 1, que para una superficie de área doble, multiplicada por el doble de la altura vertical del centro de gravedad á la superficie del agua, se obtendrá una presión cuádrupla; para una área triple multiplicada por profundidad triple debe dar una presión nueve veces mayor, etc. Se sigue también que para cualquier punto ó contra cualquier área dada situados á diferentes profundidades, la presión aumentará simplemente como la profundidad vertical; de manera que si hay tres áreas, cada una de 1 p cuad colocadas en las mismas posiciones, pero con sus centros de gravedad respectivamente á 8, 16 y 24 p debajo de la superficie, la presión que obrará contra ellas será respectivamente como 8, 16 y 24, ó como 1, 2 y 3.

**Art. 4.** La presión del agua en equilibrio en cualquiera dirección dada contra cualquiera superficie dada, vertical, horizontal, inclinada, plana ó curva, es igual al peso de una columna de agua, con una base igual á la área de la proyección de la superficie comprimida tomada perpendicularmente á la dirección dada; y una altura igual á la profundidad vertical del centro de gravedad de dicha superficie bajo el nivel superior del agua.

**Regla.** Para encontrar la presión en *kg*, multiplíquense entre sí el área en decímetros cuad de la proyección perpendicular á la dirección de la presión, por la profundidad vertical en decímetros del centro de gravedad de la superficie comprimida bajo el nivel del agua. Sea *mecn*, fig. 7, una superficie inclinada que soporta la presión del agua, cuyo nivel superior está en *me*. La presión total sufrida por *mecn*, normal á ella, es por la regla del art. 1 un caso particular de la presente regla; porque la proyección de *mecn*, tomada perpendicularmente á la dirección dada, ó paralela á *mecn*, es de hecho igual á *mecn*. Por lo tanto, la regla del art. 1 es meramente una simple modificación de la presente, aplicable al caso de la presión total contra cualquier superficie.




Fig 7




Fig 8



Fig. 9.

Pero si se quiere solamente encontrar la presión vertical ó la presión hacia abajo contra *mecn* en *kg*, multiplíquense entre sí el área de la proyección horizontal *aocm*, en decímetros cuad, por la profundidad vertical en decímetros del centro de gravedad de *mecn* á la superficie del agua. O si solamente se busca la componente horizontal de la presión sobre *mecn*, multiplíquense entre sí el área de la proyección vertical *eckm*, la dist vertical del centro de gravedad de la superf *mecn* á la superf del agua.

En la figura 8, la presión total contra *efg* se halla también por la regla del art. 1, y las presiones horizontales y verticales se hallan como en la fig. 7, usando las proyecciones *efki* y *kygh*. En la fig. 7, la presión vertical es hacia abajo, mientras en la fig. 8, es hacia arriba; pero esta circunstancia no altera la regla por ningún respecto.

**Nota 1.** A cualquier profundidad dada, la presión perpendicular á una superficie cualquiera es la misma en todas direcciones; pero las figuras 7 y 8 demuestran que la presión total, oblicua á una superficie dada, es menor que la presión normal á la misma profundidad; porque la proyección oblicua de una superficie es siempre menor que la superficie misma, mientras que en el cálculo de la presión entra toda la superficie cuando la presión es perpendicular á ella. De modo que, en un estanque, la total presión perpendicular á una pared inclinada como *mecn*, fig. 7, es mayor que la presión vertical ó horizontal ejercida sobre ella.

Sea la fig. 9, un envase cónico lleno de agua, cuya base *bc* es de 2 decímetros,



de diámetro y su altura vertical es de 3 dm. La circunferencia de la base será entonces de 6.2832 dm; el área de la base, 3.1416 dm<sup>2</sup> cuad; el largo del lado oblicuo  $ab$  ó  $ac$ , 3.16 dm; el área de la superficie curva lateral será  $6.2832 \times 3.16 = 9.93$  dm<sup>2</sup> cuad, y el centro de gravedad de los lados oblicuos

2

estará á dos terceras partes de la altura vertical es á partir del vértice  $a$ , es decir, á 2 dm de dicho vértice.

Para hallar aquí la presión total contra la base, tenemos, por la regla del art. 1,  $3.1416 \times 3 = 9.425$  kg (porque un decim cúb de agua pesa un kilogramo). Para obtener la presión total contra la superficie oblicua lateral, la misma regla nos dará:  $9.93 \times 2 = 19.86$  kg. Para la presión vertical hacia arriba ejercida contra el área total de la superficie oblicua lateral mencionada, tenemos el área de la base (que representa aquí la proyección horizontal de dicha superficie oblicua) = 3.1416, y la altura vertical 2 dm del centro de gravedad de la superficie oblicua, y, por lo tanto, tenemos:  $3.1416 \times 2 = 6.2832$  kg, presión vertical hacia arriba.

Finalmente, para la presión horizontal en cualquier dirección dada contra la superficie lateral oblicua de la mitad del cono, tenemos la proyección vertical de esta mitad, representada por el triángulo  $abc$ ; su base de 2 dm y su altura de 3; y, por consiguiente, con un área de 3 dm<sup>2</sup> cuad. Su centro de gravedad se encuentra á 2 dm de  $a$ , de consiguiente tenemos:  $3 \times 2 = 6$  kg, la presión horizontal buscada\*.

En la fig. 10, que representa un envase lleno de agua, la presión total normal á la superficie semicilíndrica  $avendk$ , debe ser horizontal, porque la superficie es vertical; pero puesto que la superficie es curva, la presión total, por la regla del art. 1, obra sobre ella en muchas direcciones, representadas por un número infinito de radios tirados desde  $e$  como centro. Pero si se solicita la presión horizontal en una dirección solamente, por ejemplo, paralela á  $ae$ , ó perpendicular á  $ad$ , que sería la fuerza que tendería á separar la superficie curva de las caras planas  $abne$  y  $dcnk$ , produciendo fracturas á lo largo de  $av$  y  $dk$ , ó la tendiente á reventar un tubo ú otro cilindro. En este caso, multiplíquense entre sí el área de la proyección vertical  $adke$  en decímetros cuad por la altura vertical desde la superficie libre del líquido al centro de gravedad de la superficie curva en decímetros (el cual, en un semicilindro, estará en la mitad de  $em$  ó de  $en$ ). Desde que á la resultante de las presiones se opone la resistencia del envase á lo largo de las líneas  $av$  y  $dk$ , es claro que es suficiente que el espesor del envase resista la mitad de la presión solamente, y así respecto de los tubos ú otros cilindros, tales como estanques, tinas, etc. (Véase art. 17.)

Para buscar la presión ejercida solamente contra la mitad de la superficie curva  $edmk$  y en una dirección paralela á  $ad$ , teniendo la presión á producir fracturas á lo largo de las líneas  $em$  y  $dk$ , se toma la proyección vertical  $enmk$ , la misma altura vertical y se multiplican entre sí como anteriormente.




Fig. 10



Fig. 10 1/2.

Se sigue de esto que si la base de un émbolo metálico es cóncava ó convexa, no se necesitaría más presión, para introducirlo á cualquiera distancia, que la que se necesitaría si fuera plana, porque la presión que obra contra la base del émbolo en la dirección en que éste se mueve, debe ser medida por el área de una proyección de aquella cara, tomada perpendicularmente á dicha dirección, y el área de la proyección será la misma en todos los casos.

\* En una esfera llena de un fluido, la presión total interior es igual á 3 veces en peso del fluido.

**Nota 2.** Si la pila de un puente ó otra construcción, fig. 10½, tiene sus cimientos sobre arena ó granzón, ó sobre cualquier substancia, á través de la cual el agua puede filtrar por debajo, aunque sea en una capa muy delgada, entonces habrá una presión de abajo hacia arriba que tiende á levantar la pila con una fuerza igual al peso del agua desalojada por la pila. (Véanse arts. 18, 19.) En otras palabras, el peso real de la porción de pila sumergida será disminuído á razón de 1 kg por decímetro cúbico, que es próximamente la mitad del peso de la mampostería.

**Pero si los cimientos están sobre roca,** cubiertos con una capa de cemento para evitar la filtración del agua por debajo de la mampostería, no se producirá este efecto, sino que, al contrario, la presión vertical de arriba abajo, producida sobre las caras oblicuas de la pila y sobre el cimiento saliente, se agregará á su peso y aumentará su estabilidad, la cual, en agua tranquila, será mayor en este caso que en tierra.

**Art. 5.** Para dividir una superficie rectangular, sea vertical como *abcd*, ó inclinada como *mnp*, fig. 11, cuya parte superior *ab* ó *mn* está




Fig 11

al nivel de la superficie del agua, por medio de una línea horizontal *x2* tal, que la presión total contra la parte superior de dicha línea horizontal sea igual á la de la parte que está debajo, se observará la siguiente regla:

**Regla.** Multiplíquese la mitad de la longitud *bc* ó de *mp*, según el caso, por el número constante 1.4142, y el producto será *b2* ó *m2*.

Ej. Sea *bc* = 12 m; entonces tendremos  $6 \times 1.4142 = 8.4852$  m ó *b2*.

Sea *mp* = 16 m; entonces  $8 \times 1.4142 = 11.3136$  m ó *m2*.

**Nota.** La línea *x2*, hallada así, no debe confundirse con el centro de presión, que es del todo diferente. (Véase art. 8.)

**Art. 6.** En una superficie rectangular, sea vertical como *abcd*, ó inclinada como *mnp*, fig. 11, cuya parte superior *ab* ó *mn* coincide con la superficie del agua, encontrar cualquier número de puntos como 1, 2, etc., por los cuales, si se tiran líneas horizontales, 1x, 2x, etc., éstas dividan la superficie dada en rectángulos más pequeños, que sufran iguales presiones.

**Regla.** Fijese primero el número de rectángulos pequeños que se desea. Luego, para fijar el punto 1 de la parte superior, multiplíquese el número 1 por el número de los rectángulos; tómese la raíz cuadrada del producto; multiplíquese esta raíz cuadrada por el largo entero de *bc* ó *mp*, según el caso; divídase el producto por el número de rectángulos, y el cociente será la distancia *b1* ó *n1*, según el caso.

Para la distancia *b2* ó *n2*, procédase exactamente de la misma manera, solamente que en lugar del número 1, úsese el número 2 para multiplícarlo por el número de rectángulos, y así empléense sucesivamente los números 3, 4, 5, etc., si se necesitan estos números de puntos.

Ej. Sea *bc* = 10 m, y que se requiera hallar 2 puntos, 1 y 2, para dividir la superficie rectangular *abcd* en tres partes rectangulares, que soporten iguales presiones. Tendremos para el punto 1:

$$1 \times 3 = 3. \text{ La raíz cuad de } 3 = 1.732; \text{ y } 1.732 \times 10; \text{ ó } (bc) = 17.32$$

$$y \quad \frac{17.32}{3 \text{ rectáng}} = 5.773 \text{ m} = b1.$$

Para el punto 2 tenemos:

$$2 \times 3 = 6. \text{ La raíz cuad de } 6 = 2.449; \text{ y } 2.449 \times 10; \text{ ó } (bc) = 24.49$$

$$y \quad \frac{24.49}{3 \text{ rectáng}} = 8.163 \text{ m} = b2.$$

Y así para cualquier número de puntos.

**Nota 1.** Esta regla será útil en la determinación de los espacios á que deben colocarse los atravesaños de las puertas de canales, los aros de los envases cilíndricos y los puntales de una construcción como la fig. 3.

**Nota 2.** Para dividir de la misma manera cualquier superficie obed. fig. 12, que no sea rectangular, con la exactitud suficiente para la mayor parte de los usos prácticos, quizá la siguiente regla sea la más conveniente.

**Regla.** Primeramente, divídase la superficie como en la fig. 12, en varias partes pequeñas horizontales, iguales ó no, como se quiera. Luego, por la regla del art. 1, búsquese la presión contra cada parte por separado, como se supone hecho, é indicado por los números situados del lado izquierdo de la figura. La suma de éstos (en este caso = 15,510) es la presión total ejercida contra la superficie entera obed. Ahora, suponiendo que deseamos dividir esta superficie en cuatro partes que soporten la misma presión; divídase primeramente á 15,510 por 4 = 3,878. Luego, principiando en la parte superior, súmese un número de presiones suficiente para producir la suma de 3,878; por este medio se busca el punto 1. Después procédase á la adición hasta que la suma ascienda al doble de 3,878 ó 7,756, que indicará el punto 2, y de esta misma manera búsquese el punto 3, sumando hasta obtener el triple de 3,878 ó 11,834, entonces las líneas horizontales de puntos, tiradas por 1, 2, 3, darán las divisiones buscadas aproximadamente. De este modo encontramos las separaciones que deben darse á los aros de los envases cónicos, ó de otras formas, con exactitud suficiente para las aplicaciones prácticas.




Fig. 12.




Fig. 13.

**Art. 7. Transmisión de presión por el agua.** El agua y los otros fluidos poseen la propiedad importante de transmitir presiones iguales en todas direcciones. Así, suponiendo que el envase, fig. 13, está enteramente cerrado y lleno de agua, y suponiendo las áreas transversales de T, E, D, E, iguales á un cm cuad cada una. Entonces, si por medio de un émbolo ó de otro modo se aplica la presión de un kg, de una tonelada ó de cualquier otro peso al área de un cm cuad de T, E, D ó E, cada cm cuad de la superficie interior del envase recibirá instantánea y normalmente una presión igual de 1 kg, 1 ton., etc., además de la presión producida por el agua misma; y esto sucede aunque el envase tenga varios km de largo, como por ejemplo si T distara varios km de E y estuvieran unidos por una larga tubería. Si este envase fuese una fuerte caldera de vapor llena de agua, una simple presión de pocos quintales aplicada en T, E, etc., podría hacerlo reventar. Véase también fig. 2 (c) y el párrafo anterior.

La prensa hidrostática\* está basada en este principio. Cualquier cuerpo que se halle en el interior del envase recibirá también igual presión adicional en cada cm cuad de su superficie.

Si la parte superior de T está abierta, el aire ejercerá una presión como

\* A. del T. — El autor, como todos los que hablan inglés, llama esta prensa *hydrostatic press*, es decir, *prensa hidrostática*. En español se llama *prensa hidráulica*, pero nos parece más adecuado el nombre de *prensa hidrostática*, toda vez que esta máquina se funda en el principio de la transmisión de presiones en una masa líquida, que es principio exclusivamente *hidrostático*, y á la hidráulica sólo pertenecen las aplicaciones de la hidrodinámica que estudia exclusivamente el movimiento de los líquidos. Podría rebuscarse en defensa del nombre español, que el agua de la prensa se mueve alterando su nivel al transmitir la presión; pero éste es un movimiento insignificante y no esencial para la transmisión de la fuerza ni tan importante en el aparato, como la multiplicación de la fuerza transmitida por entre el líquido, que es principio de *hidrostática*.



de 1.033 kg sobre cada cm cuad de la superficie libre del agua y una presión de igual intensidad será transmitida también á cada cm cuad de la superficie interior del envase y de los tubos que los conectan; pero no hay peligro de que revienta á consecuencia de esta presión atmosférica, porque el aire también ejerce una presión igual sobre cada cm cuad en la superficie exterior del envase.

**El aire y otros fluidos gaseosos transmiten la presión igualmente en todas direcciones,** como los líquidos; pero no con tanta rapidéz.

**Art. 8. Centro de presión.** Sea la fig. 14, un envase lleno de agua, y supongamos que la cara P está perfectamente floja, de manera que con la menor presión que se ejerza sobre el agua contenida, sea empujada ó botada hacia afuera. Ahora bien, sólo existe un punto único, P, en toda superficie comprimida de este modo, cualquiera que sea su forma, al cual, si se aplica una fuerza igual á la presión del agua, y en dirección opuesta á aquélla, impedirá que la cara P ceda al empuje antes citado. Este punto se llama *centro de presión*.

Pero no debe entenderse por esto que la intensidad total de la presión efectiva del agua contra la parte de superficie que está encima de la línea horizontal de puntos que pasa por P, sea igual á la del agua que está debajo de dicha línea; sino que la suma de los productos de las diversas presiones que se ejercen de dicha línea hacia arriba, multiplicada por sus diversos brazos de palanca respecto á P, es igual á la suma de los productos de las diferentes presiones que obran de la línea hacia abajo, multiplicada por sus brazos de palanca respecto al mismo punto; ó, en otras palabras, que la suma de los *momentos* referidos al punto P, de las presiones que obran de la línea hacia arriba, es igual á la suma de los *momentos* de las que actúan de ella hacia abajo; de manera que si pasamos una barra de hierro, *bb*, por toda la cara P al nivel de la línea de puntos para que sirva como de eje á cuyo alrededor pueda girar, esta cara se mantendrá en equilibrio.




Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 16.

**Art. 9. Encontrar el centro de presión de un fluido en reposo contra una superficie plana,** fig. 15.

1. El centro de presión de un fluido en reposo contra cualquiera superficie plana, de anchura uniforme en toda su profundidad, sea que dicha superficie esté vertical, como *eo*, ó inclinada, como *ca* (ó inclinada en la dirección opuesta), y cuya parte superior *e* ó *ce* coincida con la superficie horizontal del agua, se halla á una distancia vertical bajo la superficie del agua, igual á dos tercias partes de la profundidad *ax* de dicha superficie del agua, como en *n* é *i*. Puesto que una línea horizontal situada á  $\frac{2}{3}$  de la profundidad *ax*, corta á *ca* y á *eo* á  $\frac{2}{3}$  de sus longitudes, respectivamente, podíamos decir de una vez, que el centro de presión contra una superficie plana de ancho uniforme se encuentra á dos tercios de su longitud á partir de la superficie del agua.

A todo lo aludido en el art. 9 puede aplicársele la **unidad de medida** que se desee.

2. Pero si el extremo horizontal *a* ú *o*, fig. 16, del plano rectangular *ag* ú *oa*, está cubierto de agua hasta alguna altura, entonces la dist vertical *sm* del centro de presión *d* ó *e* á la superficie del agua será igual á

$$\frac{2}{3} \text{ de } \frac{\text{cubo de } ax - \text{cubo de } as}{\text{cuad de } ax - \text{cuad de } as}$$

en que *se* es la profundidad vertical del fondo y *as* la profundidad de la parte superior de la superficie comprimida de que se trata; ó, en otras palabras, del cubo de *ax* réstese el cubo de *as* y llámese el residuo *a*. Luego, del cuadrado de *ax* réstese el cuad de *as*; y llámese el residuo *b*. Divídese á *a* por *b* y tómese  $\frac{2}{3}$  del cociente para obtener á *sm*.

3. Cuando una superficie plana de cualquier forma, ya sea rectangular, triangular ó circular, etc., sea vertical como *op*, fig. 17, ó inclinada como *nm*, se halla *enteramente sumergida*, de manera que la presión se ejerza sobre toda el área de *ambas caras*, pero por *diferentes alturas* de agua en dichas dos caras, el centro de presión coincidirá con el *centro de gravedad* de la superficie comprimida. En las tres figuras que anteceden, las superficies supuestas se ven de canto, de modo que no se ven sus anchos.




Fig. 17.




Fig. 18.

4. En cualquiera superficie plana triangular, en ángulo recto ó situada de otro modo, como *abc*, fig. 18, vertical ó inclinada, cuya base *ab* coincida con la superficie horizontal del agua, el centro de presión *o*, estará en el centro de la línea *cr*, que divide la base *ab* en dos partes iguales.

5. Pero si el triángulo *asc*, vertical ó inclinado, tiene su vértice *a* en la superficie del agua, y su base *sc* horizontal, entonces el centro de presión *o* estará también en la línea *am*, que divide la base en dos partes iguales; pero *ax* será  $\frac{2}{3}$  de *am*.

6. Si cualquier triángulo plano, *abc*, fig. 19, con la base hacia arriba, y horizontal, tiene su base *ab*, á una profundidad *ad*, del líquido, el centro de presión *o*, estará en la línea *cx*, que divide la base en dos partes iguales, y no será igual á

$$\frac{mx^2 + (2mx \times ma) + 3ma^2}{(mx + 2ma) \times 2}$$




Fig. 19.




Fig. 20.

7. El centro de presión contra cualquier superficie plana rectangular, fig. 20, vertical como *mn*, ó inclinada como *op* ó *ux*, que tenga su parte superior coincidiendo con la superficie del agua comprimida por diferentes alturas de agua y sus caras opuestas como se ve en la fig. 20, estará, en una vertical debajo de la superficie superior del agua, á una distancia igual á

$$\left[ \frac{\text{Área de la superf. } mn, \text{ ó } op, \text{ ó } ux}{3} \times \frac{\text{cuad. de la prof. vert. } ab}{3} \right] - \left[ \frac{\text{Área de la superf. } cn, \text{ ó } eo, \text{ ó } ex}{3} \times \frac{\text{cuad. de la prof. vert. } rb}{3} \right] - \left[ \frac{\text{prof. } ar}{2} \times \frac{\text{área de la superf. } cn, \text{ ó } eo, \text{ ó } ex}{2} \times \frac{\text{prof. vert. } rb}{2} \right]$$

$$= \left( \text{Área de la superf. } mn, \text{ ó } op, \text{ ó } ux \times \text{mitad de } ab \right) - \left( \text{Área de la superf. } cn, \text{ ó } eo, \text{ ó } ex \times \text{mitad de } rb \right).$$

8. Encontrar el centro de presión de una superficie circular, ó elíptica, comprimida por uno de los lados solamente; ya sea vertical ó inclinada, y cuya parte superior coincida con la superficie del agua ó esté debajo de ella.

LLámese *h* la altura ó dist. vertical del centro de presión á la superficie del agua; *r*, el *semi-diámetro vertical* (ó inclinado, según el caso) de la superficie; *d*, la distancia vertical del centro de la superficie comprimida á la superficie del agua.

Entonces tenemos,  $h = \frac{r^2}{4d} + d$ . En un **círculo vertical** con su parte superior al nivel de la superficie, tenemos  $h = 1\frac{1}{2}$  radio.

**Art. 10. Muros para resistir la presión de aguas tranquilas.** En relación con esta materia sería de utilidad hacer un estudio de lo que sabemos sobre los muros para el sostenimiento de tierras (pág. 647). Se supone, por supuesto, que el agua no encuentra entrada por debajo del muro y que éste no puede resbalar. Al hacer los cálculos de muros de sostenimiento, ya sea para contener tierras ó agua, es conveniente suponer que el muro no tiene sino un m de *largo* (no de altura, ni de espesor); porque entonces el número de ms cúb que contenga, será igual á los ms cuad del área de su sección transversal ó perfil; de manera que estos ms cuad multiplicados por el peso de un m cúb de mampostería darán el peso del muro. En los casos ordinarios sería bueno suponer, para mayor seguridad, que el agua llega hasta la línea de los mismos cimientos del muro.

Ahora bien, según el art. 1, la presión total de agua tranquila contra el paramento interior rectilíneo del muro, vertical ó inclinado, se halla en toneladas métricas (1,000 kg), multiplicando entre sí el área en m cuad de la parte realmente comprimida (ó en contacto con el agua) por la *mitad* de la profundidad vertical del agua en ms (que es la distancia vertical del centro de gravedad de su paramento interior rectilíneo á la superficie). Esta presión total es siempre *perpendicular al área de la superficie comprimida*.




Fig 20 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>




Fig 21.

Cuando el paramento interior del muro es vertical, como en la fig. 20 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, esta presión, *p*, es naturalmente menor que cuando es inclinado, es también *horizontal* y tiende á volcar el muro haciéndolo girar alrededor de su arista exterior *t*. El centro de presión está en *c*; siendo  $ce = \frac{1}{3}$  de la profundidad vertical *on*. En otras palabras, la presión total del agua, considerada como tendiendo á volcar el muro, y á éste como formado de un solo cuerpo, concentrado en el punto *c*, donde obra tendiendo á volcarlo con el brazo de palanca *lt*.

La presión en kg multiplicada por este brazo de palanca en metros, da el *momento* en kilográmetros de la fuerza que tiende á volcar el muro. El muro, por otra parte, resiste en una dirección vertical *ga* con un momento igual á su peso (que se supone concentrado en su centro de gravedad *g*) multiplicado por la distancia horizontal *at*, que constituye el brazo de palanca del peso con respecto al punto *t* como punto de apoyo. Si el momento del agua es mayor que el del muro, este último será volcado; pero si es menor, resistirá. Aquí, fig. 21, el momento con que el agua tiende á volcar el muro es igual á su presión calculada *p* × su brazo de palanca *lt*, mientras que el momento de estabilidad del muro es igual á su peso × su brazo de palanca *at*. Con el auxilio de un trazado en escala podemos, basados en estos principios, saber si un muro dado podrá resistir; porque tenemos solamente que calcular la presión *p*; aplicarla entonces en *c*, perpendicular al paramento interior del muro, prolongarla hasta *l*, y medir á *lt*, por la misma escala. Luego calcúlese el peso del muro; búsquese su centro de gravedad *g*; trácese la línea *ga* vertical, y médase el brazo de palanca *at*. Entonces tenemos los datos para calcular los dos momentos.

Si el agua en lugar de estar tranquila está expuesta á ser agitada formando olas, el muro debe hacerse de más espesor.

**Art. 11. Hallar el espesor de un muro en su base** (que esté á cubierto del volcamiento) bajo la presión del agua, en reposo al nivel de su parte superior y ejercida contra todo el paramento interior vertical. **Advertencia**, véase art. 13.

(1) **Muro vertical**, fig. 22.

Espesor = altura ×  $\sqrt{\frac{\text{Coeficiente de seguridad}^*}{3 \times \text{densidad del muro}}}$  = Altura × la decimal que le corresponde en la tabla que sigue.

\* Coef de seguridad =  $\frac{\text{Momento de estabilidad requerida para el muro}}{\text{Momento de volcamiento del agua}}$



## (2) Muro triangular á ángulo recto, fig. 23.

Espeor en la base =  $\text{Altura} \times \sqrt{\frac{\text{Coeficiente de seguridad}^*}{2 \times \text{densidad del muro}}} = \text{Altura} \times \text{la decimal}$   
que le corresponde en la tabla que sigue = espeor mo del muro vertical  $\times 1.225$ .



Fig. 22.



Fig. 23.




Fig. 24.

A pesar de su mayor espeor en la base, estos muros triangulares no contienen, como se ve por la figura, sino poco más de la mitad de la cantidad de mampostería requerida para muros rectangulares de igual estabilidad. Esto es debido á que su centro de gravedad está situado más adentro, aumentando de este modo el brazo de palanca, con que el peso del muro resiste al volcamiento.

## (3) Muro de paramento interior vertical y de paramento exterior inclinado, fig. 24.

Espeor de a base en m =  $\sqrt{\frac{(\text{altura en m}) (\text{Coef de seguridad}^*) + (n \times \text{densidad del muro})}{3 \times \text{densidad del muro}}}$   
= altura  $\times$  la decimal correspondiente de la tabla siguiente.

Fig. 22	Densidad	Resist = 1.5 presión.	Resist = 2 presión.	Resist = 3 presión.
Granito labrado.....	2.5	.447	.516	.633
Piedra arenisca labrada.....	2.2	.447	.550	.674
Mampostería de piedra bruta.....	2	.500	.578	.707
Mampostería de ladrillo.....	1.8	.527	.609	.746
Fig. 23.				
Granito labrado.....	2.5	.548	.633	.775
Piedra arenisca labrada.....	2.2	.584	.675	.826
Mampostería de piedra bruta.....	2	.613	.707	.866
Mampostería de ladrillo.....	1.8	.646	.746	.913

Fig. 24.	Densidad.	Resist = 1.5 presión.				Resist = 2 presión.			
		Incl	Incl	Incl	Incl	Incl	Incl	Incl	Incl
		1	1	1	1	1	1	1	1
		12	6	3	2	12	6	3	2
Granito labrado.....	2.5	.449	.458	.487	.532	.519	.528	.551	.593
Piedra arenisca labrada.....	2.2	.480	.488	.515	.558	.552	.560	.583	.622
Mampostería de piedra bruta...	2	.502	.510	.536	.578	.571	.586	.609	.646
Mampostería de ladrillo.....	1.8	.530	.539	.562	.602	.610	.618	.640	.674

**Art. 12.** Tabla que demuestra cómo afecta la estabilidad de un muro de sostenimiento y contención de aguas, un cambio en la forma de dicho muro, siendo la cantidad de mampostería la misma. *Nota.* Cuando la base de un muro triangular con una densidad de 2, es menor que la mitad de su altura, tiene la mayor estabilidad cuando el agua ejerce presión contra la cara vertical; pero si la base excede de la mitad de la altura, posee entonces la

\* Véase nota \* página anterior.

mayor estabilidad cuando el agua empuja del lado ó paramento inclinado. Advertencia. Véase art. 13.

Todos estos muros contienen precisamente la misma cantidad de mampostería. Se supone que la mampostería es de ripios ó piedra bruta y mortero, con peso de 125 lbs el pie cúb, ó 2,000 kilgms el m cúb, doble del peso del agua, ó más ó menos lo mismo que la mampostería ordinaria. Si la densidad de la mampostería es realmente mayor ó menor, la seguridad será también mayor ó menor, exactamente en las mismas proporciones.						Base en partes de la altura.	Resistencia aproximada del muro.
1	Muro vertical.....					.5	1.6
2	Paramento ext vert; paramento int inclin				de la altura.	.55	1.8
3	—	—	—	—	1/3	.6	2.2
4	—	—	—	—	1/4	.625	2.6
5	—	—	—	—	1/5	.667	3.5
6	—	—	—	—	1/6	.7	4.9
7	—	—	—	—	1/7	.75	14.0
8	Paramento int vert; paramento ext inclin				de la altura.	.55	1.8
9	—	—	—	—	1/3	.6	2.1
10	—	—	—	—	1/4	.625	2.2
11	—	—	—	—	1/5	.667	2.4
12	—	—	—	—	1/6	.7	2.6
13	—	—	—	—	1/7	.75	2.9
14	Paramentos ext é int inclinados ambos,				1/10 de la altura.....	.6	2.2
15	—	—	—	—	1/5	.7	3.4
16	—	—	—	—	1/3	.75	4.6
17	—	—	—	—	1/2	.833	9.0
18	—	—	—	—	1	.9	36.0

**Art. 13. Propensión de un muro ó fundación al desmoronamiento ó ruptura por compresión bajo presiones desiguales.** Los artículos 11 y 12 se aplican solamente á la estabilidad de un muro rígido, levantado sobre una base rígida, y por consiguiente incapaz de ceder sino al volcamiento, considerando el cuerpo como un todo. Ellos demuestran que la estabilidad es la mayor, cuando el agua ejerce su presión sobre el lado inclinado. Pero en la práctica, el punto donde la resultante de todas las presiones corta ó atraviesa la base, no debe estar tan cerca de la arista ó pie, que haya el riesgo del rompimiento ó desmoronamiento del muro ó los cimientos. Esta consideración hace á menudo preferible que la presión se ejerza contra el paramento interior vertical, no obstante la pérdida consiguiente de estabilidad.



**Art. 14.** Así, la fig. 25 representa, en escala, un dique en Poona, India, proyecto del Sr. Fife, I. C. de Inglaterra. Está construido de mampostería de piedra bruta con mezcla, con peso de 2,400 kilg m cúb. Su altura vertical total es de 30.47 m; espesor *uv* en la base, de 18.50 m; en la parte superior, 4.19 m. La cara ó paramento exterior *ru* tiene una inclinación de 42 por 100 y el paramento interior *rv* de 5 por 100. Los cimientos tienen 2.13 m de profundidad; pero se supone aquí que el agua ejerce presión contra *todo* su paramento interior *rv*. Por el centro de gravedad *G* tírese la línea *Gz*, vertical. Desde *e*, donde la dirección de la presión *P* del agua corta á *Gz*, hágase la línea *em*, por la escala, igual al número de toneladas de la presión del agua contra un m de longitud de *rv* y *et* igual al peso de un m de longitud del muro. Complétese el paralelogramo *emst* de las fuerzas, cuya diagonal *em* representa la resultante de todas las presiones ejercidas contra la base *uv* y corta la base en *a* á 6.09 m de la arista *w* hacia el interior. Hágase lo mismo con la presión *p* contra *ru* y obtendremos la resultante *oy*, que es mayor que *em*, y corta la base (en *i*) solamente á distancia de 3.86 m de la arista *v*, 2.23 m menos de lo que dista *a* de *u*.

Por lo tanto, cuando el agua ejerce presión contra *rv*, el muro está menos expuesto á romperse, y en el terreno *uv* donde se apoya se distribuye más uniformemente el peso y, por consiguiente, está menos expuesto á descender desigualmente hasta producir grietas en el muro. Por esta razón *rv* se toma como paramento interior del muro, sin embargo de que entonces el momento de estabilidad es solamente 2.2 (llamando 1 el momento del agua tendente al volcamiento

del muro), mientras que si el agua comprimiase á *ru*, sería 3, 4 es decir, 36 por ciento mayor.

**Art. 15.** Los puntos *a* ó *i*, fig. 25, se llaman **centros de presión** sobre la base ó **centros de resistencia** de la base. Si considerando porciones de muro (tales como *razh*) como si fueran muros enteros, encontramos puntos *d* y *z* semejantes á aquéllos, situados de la misma manera con respecto á *fh*. La línea ligeramente curva que los une se llama **curva de presión**. Así, *ba* es la curva de presión cuando el agua ejerce presión contra *zv*. Cada punto, como *d* en *ba*, indica en donde una junta cualquiera, como *fh*, trazada por este punto, es cortada por la resultante de todas las fuerzas que obran sobre dicha junta; *bi* es la curva de presión cuando el agua ejerce presión á *ru*. Estas líneas no muestran las **direcciones** de las resultantes. Así es que, en *a*, esta dirección es *em* y no *ba*. El ángulo comprendido entre la dirección de la resultante y una línea perpendicular al asiento ó junta del muro, debe ser menor que el ángulo de rozamiento de los materiales en contacto en la junta.

Si desde el extremo *m* ó *y* de la resultante de las presiones que se ejerzan sobre cualquiera junta se trazan *m2* ó *yl*, horizontales, entonces *c2* ó *ol* (según el caso) medirán toda la presión **vertical** que obra en esa junta y *m2* ó *yl* medirán la presión **horizontal** que actúa contra el paramento interior del muro, que tiende á producir resbalamiento en la misma junta. Si la dirección de la resultante llega al límite mencionado en el párrafo precedente, *m2* ó *yl* será menor que la resistencia de rozamiento que se opone al resbalamiento, la cual es  $= c2$  (ó *ol*)  $\times$  el coeficiente de rozamiento de las superficies que forman la junta. Por lo expuesto no hay resbalamiento. En la **mampostería** de los muros de formas ordinarias no ocurren jamás resbalamientos. La mezcla buena, bien seca, contribuye á evitarlos, pero es mejor no confiarse. Muros enteros se han deslizado sobre cimientos resbaladizos.



**Art. 16.** En California se encuentra la represa, fig. 14, de un estanque de una mina, hecha de piedra bruta sin mortero y cimentada en la roca. Altura, 21.33 m; base, 15.23 m; parte superior, 1.82 m; inclinación ó talud del lado del agua, 9.14 m; talud exterior, 4.26 m. Para evitar mermas por filtraciones, el talud interior está revestido con tabloncillos de 76 mm, asegurados horizontalmente con pernos á unos zóquitos de 30  $\times$  30 cm fijos al muro. Toda ella fué hecha á mano y con cuidado, con excepción de una parte interior como de un quinto de toda la masa que se llenó echando el material sin cuidado. El costo fué de 3,6 dólares el metro cúbico más ó menos. Está en uso desde 1860.

**Observación.** Si se refuerza ó rellena sólidamente un dique ó represa con tierra que tenga su talud natural, en cantidad suficiente para evitar que el agua llegue hasta la represa, la presión contra ésta no aumentará por causa de la tierra.

**Art. 17.** Encontrar el espesor de un cilindro, que resista con seguridad la presión del agua, del vapor, etc., contra su interior. Si está remachado, véase un poco más abajo.



Donde el espesor es menor que una treintava parte del radio, como lo es en el mayor número de casos, se emplea la fórmula ordinaria:

$$(1) \quad \text{Espesor en cm} = \frac{\text{presión}}{\text{resist de seguridad}} \times \text{radio}^*.$$

Se considera el material como sometido solamente a un esfuerzo de tensión, directo, lo cual es bastante exacto en espesores tan delgados.

Para espesores y presiones algo mayores, el profesor F. Reuleaux (Der Konstrukteur, pág. 52) da:

$$(2) \quad \text{Espesor en cm} = \frac{\text{presión}}{\text{resist de seguridad}} \left( 1 + \frac{\text{presión}}{2 \times \text{resist de seguridad}} \right) \times \text{radio}^*.$$

Para presiones y espesores muy grandes, como en las prensas hidráulicas, cañones, etc., el profesor Reuleaux (Konstrukteur, pág. 53) da la fórmula de Lamé:

$$(3) \quad \text{Espesor en cm} = \left( \sqrt{\frac{\text{resist de seguridad} + \text{presión}}{\text{resist de seguridad} - \text{presión}}} - 1 \right) \times \text{radio}^{**}.$$

Las tres fórmulas dan el siguiente resultado en pulg., tomando las presiones y resistencias en lbs por pulg. cuad y el radio en pulg.:

Díam.	Radio.	Presión.	Resist de seguridad a la tensión.	Espesores en pulg.		
				Fórmula (1).	Fórmula (2).	Fórmula (3).
20 pulg.	10 pulg.	50	10000	.05	.050125	.05
—	—	500	—	.50	.5125	.513
—	—	5000	—	5.00	6.25	7.32

Los espesores dados por las fórmulas adaptables a las diversas presiones, se han impreso en **tipos gordos**. Se verá que en estos casos los resultados difieren muy poco, excepto en las presiones muy grandes.

**Observación.** La falta de uniformidad en el enfriamiento de las fundiciones de gran espesor las hace más débiles relativamente que las de poco espesor; de modo que, para reducir éste en casos importantes, debemos usar solamente el mejor hierro refundido tres ó cuatro veces, por cuyo medio se puede conseguir una cohesión máxima de 2100 kg por cm. cuad más ó menos. Pero aun con esta precaución, **no hay regla que pueda aplicarse con seguridad** en la práctica a los cilindros de hierro fundido, cuyos espesores excedan de 8 á 10 pulg (20 á 25 cm) próximamente.

Bajo una presión de (8,000 lbs por pulg. cuad) 562.48 kg por cm. cuad. se filtra el agua á través del hierro fundido de 8 á 10 pulg (20 á 25 cm) de espesor, y bajo una presión de sólo (250 lbs por pulg. cuad) 17.58 kg por cm. cuad. se filtrará al través de (0.5 pulg) 12 ½ mm.

**Tabla de espesores de tubos de hierro forjado de roblonadura seneilla**, para estanques, tubos de alimentación, etc., calculados por la regla precedente, para resistir con un coeficiente 6 de seguridad, la presión de una carga de 304 m de agua en reposo ó sean 30.4 kg por cm. cuad, tomando la cohesión máxima de las planchas de hierro de regular calidad en 3374 kg por cm. cuad, ó sean 562 kg por cm. cuad, para un coeficiente 6 de seguridad; aun reduzcámoslo á 562 × .56 = 314.72 kg por cm. cuad por la pérdida de resistencia producida por los agujeros de los roblones; porque los cilindros de roblonadura

\* En todas las tres fórmulas tómese el radio en cm, y la presión y la resistencia en kg/cm. cuad.

\*\* A. del T. — Tomando el radio en cm y la presión y resistencia en kg por cm. cuad, obtendremos el espesor en cm. Pongamos un ejemplo para la primera fórmula: ¿Qué espesor nos dará para un radio = 25.4 cm (10 pulg.), una presión de 3.52 kg por cm. cuad (50 lbs por pulg. cuad) y una resistencia de 703.02 kg por cm. cuad (10,000 lbs por pulg. cuad)?

(1) Espesor en cm =  $\frac{3.52}{703.02} \times 25.4 = 0.127$  cm (.05 pulg.). Que es igual al que da la tabla.

sencilla no tienen sino una resistencia de .56 más ó menos de la que tienen las planchas sólidas, y los de **roblonadura doble**, como .7.

N. del T. — La tabla que sigue es la **original** del autor, convertida al sistema métrico. Los diámetros y espesores están en centímetros. Hemos tomado sólo hasta el diámetro de 108 pulg.

Diám.	Esp.	Diám.	Esp.	Diám.	Esp.	Diám.	Esp.	Diám.	Esp.
1.3	.06	12.7	.60	40	2.00	75	3.80	150	7.60
2.54	.13	15.	.76	45	2.32	84	4.32	167	8.50
3.8	.19	20.	1.00	50	2.54	91	4.47	182	9.30
5.00	.25	25.	1.30	55	2.79	105	5.41	213	10.80
7.60	.37	30.	1.52	60	3.05	122	6.20	243	12.40
10.1	.50	35.	1.78	67	3.48	135	6.96	274	13.90

Para una carga ó presión menor ó para cualquier coeficiente de seguridad menor que 6, satisface, y es casi suficiente en la práctica, reducir los espesores de los cilindros de hierro forjado en la misma proporción en que dicha carga, presión ó coeficiente de seguridad sea menor que los de la tabla.

Los cilindros de **roblonadura doble** son, según Fairbairn, 1.25 veces más fuertes que los de roblonadura sencilla. Por tanto deben tener  $\frac{1}{5}$  menos de espesor. Las soldaduras recubiertas son casi 1.8 veces más fuertes que las remachadas sencillamente, y por tanto no requieren sino .56 del espesor.

En California han estado en uso, durante muchos años, muchas millas de tubería de **roblonadura doble** con un coeficiente de seguridad de 2 á 2.6 solamente. En un caso tiene una carga de 524 m con una presión de 52.45 kg por cm cuadr; diám. 292 mm; espesor, 8  $\frac{1}{2}$  mm.

Los tubos de hierro fundido para la distribución del agua en las poblaciones deben tener más espesor que el dado por la fórmula (1) para que soporten el recio manejo, y el efecto de los choques producidos por el agua misma debido á la parada repentina de la corriente, véase observación, pág. 545, y para prevenirlos contra las irregularidades de la fundición, y de las burbujas de aire, ó vacíos á que están más ó menos expuestos todos los objetos fundidos.

En la tabla que sigue se ha tomado, como resistencia máxima á la tensión del hierro fundido, 1,285 kg por cm cuadr. Estos espesores están calculados por la fórmula del Sr. J. T. Fanning (Hidráulica, pág. 454). Está de acuerdo con los términos medios de la práctica.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Diá- metros en milíme- tros.	Carga en metros.					
	15	30	60	90	150	300
	Presiones en kg/cm cuadr.					
	1.5	3	6	9	15	30
Espesores en milímetros.						
50	9.1	9.4	9.5	9.6	10.7	12.2
75	9.4	9.5	10.2	10.7	11.7	13.7
100	9.6	10.2	10.7	11.7	12.7	15.5
150	10.4	10.9	11.7	12.7	14.5	19.0
200	11.7	11.9	13.2	14.2	16.7	22.9
250	11.9	12.7	14.2	15.7	18.8	26.4
300	12.4	13.5	15.2	17.0	20.8	30.0
400	14.0	15.2	17.8	20.0	24.9	37.1
450	14.5	16.0	18.8	21.6	26.9	40.6
500	15.5	17.0	20.0	23.1	29.2	44.4
610	16.7	18.5	22.1	25.6	33.0	51.5
760	18.8	21.1	25.5	30.2	39.4	62.5
910	20.8	23.6	29.2	34.5	45.7	73.1
1220	24.9	28.7	36.1	43.2	57.9	94.7

**Tablas de espesores de tubos de plomo para soportar presiones interiores,** con un coeficiente de seguridad de 6, tomando la cohesión máxima del plomo por 98 kg por cm cuadr.

*Observación.* Aunque estos espesores ofrecen seguridad para las presiones de líquidos en reposo, quizás no resistan los choques producidos por el agua corriente al cerrar de repente las llaves de retención.

*Obs. del T.* — Damos la siguiente tabla aplicable lo mismo que la trae el autor pero en sistema métrico: cohesión máxima del plomo = 98 kg por cm cuadr; coeficiente de seguridad = 6.

Diám en cm.	Carga en metros.					
	25	50	75	100	125	150
Presión en kg por cm cuadr.						
	2.5	5	7.5	10	12.5	15
Espesores en centímetros.						
$\frac{1}{2}$	.04	.10	.16	.22	.26	.39
1	.08	.18	.28	.40	.52	.67
$1\frac{1}{2}$	.12	.26	.42	.60	.79	1.00
2	.16	.35	.56	.80	1.05	1.33
$2\frac{1}{2}$	.20	.44	.70	.99	1.32	1.67
3	.25	.52	.84	1.20	1.58	2.00
$3\frac{1}{2}$	.29	.61	.98	1.39	1.84	2.33
4	.33	.70	1.12	1.50	2.10	2.66
$4\frac{1}{2}$	.37	.79	1.26	1.70	2.37	3.00
5	.41	.88	1.40	1.90	2.63	3.33

**Nota.** Las llaves de los tubos de agua deben cerrarse lentamente, y la necesidad de esta precaución aumenta con el diámetro. De lo contrario la detención repentina, dada la velocidad adquirida, y conservada por el agua corriente en virtud de la inercia, causaría una gran presión contra los tubos en todos sentidos y en toda la porción de tubo situado detrás de la llave, aun cuando el tubo tenga muchos km de longitud, corriendo el peligro de romperse en cualquier punto. Por esta razón se cierran las llaves de retención por medio de tornillos que impidan cerrarlos de repente; pero en los tubos de gran diámetro, hasta los tornillos deben manejarse muy lentamente, para evitar que se revienten.

**Art. 18. Flotación en los líquidos.** Cuando se coloca un cuerpo en un líquido, sea que flote ó que se sumerja, desaloja un volumen de líquido igual al volumen de la parte sumergida del cuerpo. En ambos casos, y en cualquier profundidad y posición, el cuerpo sumergido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. De manera que si sumergimos enteramente en agua un pedazo de corcho, fig. 26, ó cualquier otro cuerpo cuyo peso específico sea menor que el del agua, el corcho tiende, por su peso, á descender á mayor profundidad; pero el empuje del agua hacia arriba siendo mayor que el peso del corcho, obligará á este último á subir con una fuerza igual á la diferencia de las dos fuerzas. En este caso el corcho recibe una presión total de arriba abajo igual al peso de la columna vertical de agua que tiene encima (indicada en el envase por líneas verticales) y una presión total de abajo hacia arriba igual al peso de la columna de agua indicada en el envase 2. La diferencia de estas dos columnas (véanse las figs.) es evidentemente igual al volumen del corcho mismo; por consiguiente, la diferencia de sus pesos ó presiones (ó, en otras palabras, el empuje del agua) es igual al peso ó presión del agua que ocupa el lugar del corcho, ó, en otros términos, al peso del agua desalojada por el corcho.

Esta diferencia ó empuje será evidentemente la misma, cualquiera que sea la profundidad á que esté sumergido. El corcho abandonado á sí mismo subirá hasta que una parte salga fuera de la superficie, como se ve en el envase 3; de modo




Fig. 26.



que la presión de la columna de arriba abajo deja de existir, y entonces el corcho está comprimido hacia abajo solamente por su propio peso. Pero como ahora permanece fijo, y sabemos que cuando dos fuerzas opuestas mantienen un cuerpo en equilibrio, estas dos fuerzas deben ser iguales, por tanto la presión del agua de abajo hacia arriba debe ser igual al peso del corcho. Pero esta presión del agua hacia arriba es producida por la columna sombreada que se muestra en el envase 3, y esta columna es igual al volumen del agua desalojada.

Por consiguiente, en todos los casos la fuerza de empuje es igual al peso del agua desalojada, y cuando el cuerpo flota en la superficie, el empuje ó peso del agua desalojada resulta igual al peso del cuerpo.

**Si el cuerpo sumergido,  $c$ ,  $c$ , fuera de hierro ó de cualquiera otra sustancia de un peso específico mayor que el del agua, la diferencia de las presiones hacia arriba y hacia abajo sería siempre la misma: igual al peso del agua desalojada.** Pero el peso del cuerpo es ahora mayor que el del agua desalojada, ó, en otras palabras, el empuje hacia abajo producido por el peso del cuerpo es mayor que el que, el agua desalojada ejerce hacia arriba; y por consiguiente el cuerpo descende ó se sumerge con una fuerza igual á la diferencia de las dos. Por lo expuesto se ve que si el cuerpo fuera un sólido de hierro fundido de un decímetro cúb, como un decímetro cúb de agua dulce pesa 1 kg solamente, y el peso del hierro fundido es de 7.2 kg por litro, dicho cuerpo descenderá con una fuerza igual á  $7.2 - 1 = 6.2$  kg por cada litro de volumen que tenga. **Si el cuerpo sumergido tiene el mismo peso específico que el fluido, no ascenderá ni descenderá, sino que permanecerá estacionario en donde se le ponga; porque entonces el peso del cuerpo y el empuje del agua son iguales.**

**El aire también ejerce contra los cuerpos empujes hacia arriba iguales al peso del aire desalojado;** por consiguiente, aunque un kg de hierro y otro de plumas pesados en el aire se equilibran, sin embargo, colocados ambos en la redoma de una máquina neumática, el peso de las plumas excederá al peso del hierro, tanto más cuanto más exceda el volumen del aire desalojado por las plumas al volumen del aire desalojado por el hierro.

**Un globo sube en el aire por la misma causa que un corcho en el agua.** Su fuerza ascendente es igual á la diferencia entre su peso cuando está lleno de gas y el peso del volumen de aire que desaloja. El globo no tiende realmente á subir, sino á descender; pero siendo el aire, á volumen igual, más pesado que el globo, aquél empuja á éste hacia arriba con una fuerza mayor que con la que el peso del globo tiende á bajar. Lo mismo sucede con el humo caliente, que no tiende á subir por sí mismo, sino que es empujado hacia arriba por el aire frío que es más pesado. Ninguna materia tiende á subir, todas tienden á bajar hacia el centro de la tierra.

La acción de la gravedad hacia abajo puede considerarse como concentrada en el centro de gravedad  $G$  de un cuerpo flotante. La presión hacia arriba ó el empuje \* del agua puede considerarse del mismo modo concentrado y obrando en el centro de gravedad  $W$  del agua desalojada.  $W$  se llama también **centro de presión** del agua, y una línea vertical que pase por  $G$  se llama **eje de flotación**. Ordinariamente  $W$  varía de posición con cada cambio de posición del cuerpo. Así,

\* Este empuje se compone de las presiones paralelas ejercidas de abajo hacia arriba por los innumerables filamentos verticales del agua desalojada, como se ve en la fig. 25, y el eje de flotación es la resultante de ellas, como en el caso de las fuerzas paralelas.



† Sobre el cuerpo actúan de hecho otras fuerzas, tales como las presiones horizontales del agua contra las partes sumergidas; pero como todas éstas están en una dirección dada, equilibradas por las de la dirección opuesta, no tienen influencia sobre las fuerzas  $G$  y  $W$ . También sufre el cuerpo la acción del aire, que lo comprime hacia abajo, con una fuerza de 1.033 kilg por cm cuadr; pero ésta está equilibrada por la presión del aire que rodea la superficie del agua, la cual se transmite verticalmente hacia arriba á la parte inferior ó fondo del cuerpo sumergido.

‡ La forma de un cuerpo (como la de una esfera ó un cilindro  $U$ ) puede ser tal, que la posición de su centro de presión  $W$ , con relación á la de su centro de gravedad  $G$ , no cambie por la rotación del cuerpo alrededor de un eje dado (como cualquier eje de la esfera ó del eje longitudinal del cilindro), sino que permanezca siempre en la misma línea vertical que  $G$ , de manera que el cuerpo al rotar permanece en equilibrio. Un cuerpo así se dice que está en **equilibrio indiferente** alrededor de su eje. Pero si se hace rotar á un cilindro  $U$  en la dirección de su eje *transversal*  $xx$ , quedará comprendido en el caso de las observaciones hechas acerca de las figs. 8 y 9, y puede hallarse (antes de rotar) en equilibrio estable ó inestable alrededor de aquel eje según el modo de distribución de su peso.

en L, está en el centro de gravedad del rectángulo  $oob\delta$ ; y en N, está en el de gravedad del triángulo  $aa\delta$ .

Cuando un cuerpo flotante, L, P ó R, está en reposo, sin que una tercera fuerza, F, lo perturbe, se dice que está en **equilibrio**, y G y W se hallan entonces en la misma línea vertical  $tt$ , figs. L y R, ó *ee*, fig. P. Esta línea se llama **eje ó vertical de equilibrio**.

Cuando una tercera fuerza, F, produce la inclinación del eje de equilibrio, como en las figs. N, O y S, entonces, se tira una línea vertical desde el centro de presión W hacia arriba, el punto M, donde dicha línea corta el eje mencionado, se llama **metacentro** del cuerpo\*; G y W no continúan entonces en la misma línea vertical  $ee$ , y las dos fuerzas opuestas y verticales de gravedad y de empuje, obrando sobre aquellos puntos respectivamente, forman un «par»; cuando se suprime la tercera fuerza F, ellas no mantienen por más tiempo el cuerpo en equilibrio, sino que le comunican un movimiento de rotación. Si las posiciones de G y W (como en las figs. O y S) son tales que el metacentro M se halle más arriba del centro de gravedad G, está rotación tenderá a volver el cuerpo á su posición anterior, y se dice que el cuerpo ha estado (antes de la aplicación de la tercera fuerza F) en **equilibrio estable** †. Pero si (como en N) M se halla debajo de G, la dirección de la rotación es tal que puede volcar el cuerpo, alejándolo más de su posición anterior. Se dice entonces que el cuerpo estaba en **equilibrio inestable**. Véase nota †, pág. 546.



La tendencia ó momento en kilográmetros de un cuerpo flotante para volcarse ó para enderezarse es

= peso del cuerpo (ó su igual, es decir, dist horizontal comprendida entre la presión del agua hacia arriba) en kg  $\times$  WM y GH, figs. N, O, y S, en m.

La tercera fuerza F puede ser tan grande que venza la tendencia del cuerpo á enderezarse. De esta manera, un barco puede ser volteado por un huracán á pesar de haberse cargado y lastrado bien para los vientos ordinarios. La sección horizontal de un cuerpo por la línea de flotación se llama **plano de flotación**.

**Art. 19.** Un cuerpo menos denso que el agua colocado en el fondo de un envase que contenga aquel líquido, no subirá, á menos que el agua penetre por debajo de él y lo haga subir del mismo modo que el aire hace subir á un globo. Así, si un bloque de madera liviana, perfectamente plano y liso, se coloca en el fondo de un envase igualmente plano y liso, y si se le sujeta allí hasta que se haya llenado de agua dicho envase, la presión hacia abajo le retendrá en su lugar hasta que el agua penetrando por los

\* Este metacentro cambia de posición en la línea  $tt$ , según la inclinación de esta última. Una carga desigual puede hacer las veces de una tercera fuerza y lograr que un envase en reposo se incline como en P, y sin embargo el envase inclinado de este modo puede estar en equilibrio, porque el eje  $ee$  de equilibrio puede ser vertical aunque no coincida con el eje de simetría del envase, como pasa con  $tt$  en L.

† Este caso puede ocurrir algunas veces en los cuerpos flotantes (como en las figs. R y S, aun cuando el centro de presión W, no el metacentro) se halle debajo del centro de gravedad G, porque cuando el cuerpo está forzado á inclinarse, W cambia de lugar en el cuerpo y esta nueva posición puede ser tal, que M venga á quedar arriba de G. W está siempre debajo de G en los cuerpos de densidad uniforme (homogéneos) que flotan en reposo, si una parte cualquiera del cuerpo está fuera del agua. Si los cuerpos están enteramente sumergidos W y G coinciden.



poros de la madera se aloje debajo de él. Pero si se alisa y se le da barniz al pedazo de madera, á fin de que el agua no penetre en sus poros, aquél permanecerá en el fondo.

Por otra parte, se puede evitar que una pieza de metal se vaya á fondo, sometiéndola solamente á la acción de una presión suficiente, *de abajo hacia arriba* y suprimiendo la de arriba hacia abajo. Así pues, si se alisa suficientemente la parte inferior de un tubo de vidrio abierto *t*, fig. 27, y una placa de hierro *m*, de modo que se adapten tanto (como se indica en la fig.) que el agua no pueda penetrar entre las superficies en contacto, y si en esta posición se colocan en un envase de agua, cuya profundidad sea más ó menos mayor que 8 veces el espesor de la placa de hierro, la presión del agua hacia arriba mantendrá la placa en su lugar y le impedirá sumergirse, porque está comprimida hacia arriba por la presión de una columna de agua, cuyo peso es mayor que el de la columna de aire y el peso propio de la placa, que son las fuerzas que empujan á ésta hacia abajo. Por esta causa es que flotan las embarcaciones de hierro.



Fig 27



Fig 28

**Nota 1.º** Un muro de sostenimiento construido sobre estacas como en la fig. 28, puede ser suficientemente fuerte para resistir el empuje de las tierras *e*, colocadas detrás de él, en el caso de que el agua no penetre por debajo, y sin embargo, puede volcarse si el agua penetra por debajo y aun si la tierra *ss*, situada alrededor de las estacas, se satura de agua y se convierte en barro ó pantano fluido. En uno ú otro caso la presión hacia arriba del agua contra la pared inferior ó base del muro, reducirá virtualmente el peso de todas las partes, que están bajo la superficie del agua á razón de 1000 kg por metro cúb ó casi en la mitad del peso ordinario de la mampostería de piedra bruta y mezcla.

**Nota 2.º** Aunque las estacas situadas debajo de un muro, como en la fig. 28, sean más que suficientes para sostener el peso del muro, y éste por sí mismo sea igualmente fuerte para resistir la presión del relleno *e*, sin embargo, si la tierra *ss* del contorno de las estacas fuere blanda, tanto ellas como el muro pueden ser empujadas, y este último volcado por la presión del relleno *e*. Por esta razón, las alas de los puentes, si están construidas sobre estacas en un suelo muy blando, se abomban frecuentemente hacia afuera y se deforman. En estos casos, la estaca y la plataforma de madera que se coloca sobre ésta deben extenderse sobre todo el espacio comprendido entre los muros; ó aplicar cualquier otro preventivo.

**Art. 20. Calado de los barcos.** Como un cuerpo flotante desaloja un peso de líquido igual al peso del cuerpo, podemos calcular el peso de un barco y de su carga determinando el número de metros cúb de agua que desaloja. El número de m cúb multiplicado por 1,000 nos dará el peso en kilos. Suponiendo, por ejemplo, un barco plano con lados de 25 m de largo, 5 m de ancho y .15 m de calado; cuando está sin carga desalojará  $125 \times .15 = 18.75$  m cúb de agua, que pesan  $18.75 \times 1,000 = 18,750$  kilos, que será también el peso del barco. Si dicho barco después de cargado cala un metro más, tendremos para peso del agua desalojada por la carga solamente  $25 \times 5 \times 1,000 = 125,000$  kilos, que es al mismo tiempo el peso de la carga. De igual modo, conociendo de antemano el peso del barco y de la carga y las dimensiones de aquél, podemos hallar el calado. Así, si el peso fuera como antes de  $143,750 = (18,750 + 125,000)$  kilos y las dimensiones del barco  $25 \times 5$ , tendremos  $25 \times 5 \times 1,000 = 125,000$ ; y  $\frac{143,750}{125,000} = 1.15$  m,

cala buscada. En los barcos de formas más complejas, como los barcos de vela ordinarios, el cálculo del agua desalojada es más complicado; pero el principio es el mismo.



## HIDRÁULICA

## Movimiento del agua en las tuberías.

Muchas de las teorías hidráulicas son todavía materia de discusión. Esto, y las imperfecciones de los trabajos, hace que sea prudente usar liberales coeficientes de seguridad al emplear las fórmulas hidráulicas. Aun los tubos nuevos se oxidan y se forman escorias que disminuyen la corriente; y aquellas se aumentan á veces considerablemente por las substancias químicas que contiene el agua. El aire en los tubos también disminuye la corriente.




Fig 1

El término **carga ó carga total de agua** aplicado al derrame del agua por canales, tubos ú orificios en estanques, etc., quiere decir la distancia vertical *ie* ó bien *op*, fig. 1, de la superficie *m i* del agua en el estanque, ó fuente de alimentación al centro (ó más bien el centro de gravedad) *o*, del orificio (sea éste el extremo del tubo *ro*, *to*, *vo*, *zo*, *lo*), ó cualquiera otra clase de orificio por el cual tiene lugar la salida del agua libremente al aire; ó la distancia vertical *au*, ó *fg*, de la misma superficie *m i*, á la superficie del nivel *gu*, del agua en el estanque más bajo, cuando la salida se efectúa *por debajo del agua*. Así, en el caso de la salida del agua al aire, la distancia vertical *ie* ó *op* es la carga total para cualquiera de los tubos *ro*, *to*, *vo*, *zo* ó *lo*; siendo *ik* la carga para el orificio *k*, en la pared del estanque. Y para la salida *por debajo del agua*, *au*, ó *fg*, es la carga, tanto para el tubo *j*, como para la abertura *n*, independientemente de sus profundidades bajo la superficie del agua más baja, lo cual, según los autores más antiguos, no influye en nada en la salida del agua. Una parte del tubo puede tener una carga mayor que la carga correspondiente al tubo entero. Así, el punto 6 del tubo *el* tiene la carga 6.1, mientras que el tubo entero no tiene sino una carga *op*.

Tanto en la teoría como en la práctica, la velocidad y el gasto son independientes de la posición del tubo, ya esté inclinado hacia abajo, como *ro*, fig. 1, horizontal, como en *vo*, ó inclinado hacia arriba, como *lo*, con tal que la carga total del agua *op* y el largo del tubo sean los mismos. Cuando un tubo es más largo que otro, sus paredes evidentemente producirán más rozamiento contra el agua y disminuirán de este modo la velocidad y el gasto. Los tubos inclinados *ro*, *lo*, siendo, por supuesto, un poco más largos que el horizontal *vo*, producirán por tanto, cada uno, un gasto un poco menor; pero si el tubo horizontal se prolongase un poco más allá de *o* á fin de darle la misma longitud de los otros, entonces cada uno de los tres producirá el mismo gasto.

**Art. 1 a. División de la carga total.** En cualquier tubo *ro*, *vo*, *to*, *ro*, *zo*, ó *lo*, fig. 1, tiene la carga que realizar tres trabajos: 1.º, vencer la resistencia de la entrada en *s*, *r*, *t*, *v*, *z* ó *l*; 2.º, vencer la resistencia dentro del tubo; y 3.º, comunicar al agua que entre en el tubo, la velocidad con que realmente corre. Por conveniencia consideramos la carga total dividida en tres partes, correspondientes á estos tres trabajos; á saber: 1.º, la carga de entrada; 2.º, la carga de resistencia ó rozamiento; y 3.º, la carga de velocidad.

**Art. 1 b.** La carga de velocidad es la altura de la cual un cuerpo tiene que caer en el vacío para adquirir la velocidad efectiva con que el agua corre dentro del tubo. Es por lo tanto  $= \frac{v^2}{2g}$ , en que  $v$  es la velocidad en metros por segundo; y  $g$  (9.81 m), la aceleración debida á la gravedad.

**Art. 1 c.** Los experimentos hechos han demostrado que la carga de entrada en los orificios comúnmente usados, de arista viva, es, con una aproximación suficiente en la práctica, igual á la mitad de la carga de velocidad. Si la entrada ó boca del tubo tiene la forma de la fig. 7, casi no se necesita carga de entrada; pero en los tubos de una longitud mayor que 1,000 veces el diám., la carga de entrada es una fracción tan pequeña de la carga total, que la ventaja que ofrece aquella forma es de poca importancia; es de alguna consideración en tubos más cortos.

**Art. 1 d.** Supongamos que, en la fig. 1,  $ts$  represente la suma de las cargas de velocidad y de entrada para cualquiera de los tubos. Entonces lo restante  $se$  ó  $seo$  de la carga total, es la carga de rozamiento ó la carga exactamente suficiente para hacer equilibrio al rozamiento y á las otras resistencias del interior del tubo, y como la carga de entrada equilibra la resistencia á la entrada del tubo, la carga de velocidad sólo tiene que comunicar velocidad al agua en el envase, haciéndola entrar en el tubo con la misma rapidez que corre en él, conservando así el tubo siempre lleno. Si recortando el tubo ó alisando su superficie interior, disminuimos el rozamiento total, se necesitará entonces menor carga de rozamiento; pero la velocidad aumentará al mismo tiempo y ésta necesitará una carga mayor de velocidad y de entrada, de modo que las tres unidas, juntas producen la misma carga total que antes. Como el rozamiento es igual á la presión ó carga que se necesite para vencerla, se representa también por  $seo$ .

**Art. 1 e.** Toda la carga de rozamiento puede hallarse como en  $ro$ ,  $zo$  y  $lo$ , fig. 1, por encima de la boca de entrada del tubo, y de consiguiente por fuera de él; ó como en un tubo colocado de  $s$  á  $o$ , toda ella debajo de la entrada, y por tanto en el interior del tubo, ó parte de ella por encima y parte por debajo de dicha entrada, como en  $ro$  y  $to$ , y de consiguiente parte en el exterior y parte en el interior del tubo. La velocidad y el gasto, después de lleno el tubo, no son afectadas por esta diferencia de la posición de la boca de entrada; pero sí lo son las presiones y las velocidades en el tubo mientras se llena el tubo vacío con el agua, como se explica después.

**Art. 1 f.** Pero es necesario que el extremo del tubo por donde entra el agua esté colocado á una distancia tal, debajo de la superficie del agua, que deje por encima de su centro de gravedad por lo menos una carga  $ts$  suficiente para efectuar los trabajos de la entrada y la velocidad. Si la boca de entrada de cualquiera de los tubos se eleva sobre  $s$ , una parte de la carga de velocidad estará por dentro del tubo. En otras palabras: la carga en el interior del tubo será más que suficiente para vencer la resistencia en dicho tubo y el sobrante obrará como carga de velocidad, comunicándole mayor velocidad al agua dentro del tubo. La carga reducida, que de este modo se deja por sobre la boca de entrada dicha, será claramente insuficiente para mantener la alimentación con esta velocidad mayor, y el tubo no se llenaría sino parcialmente.

En los casos ordinarios de tuberías de una longitud considerable, la suma de las cargas de entrada y de velocidad que se necesitan teóricamente, es tan sólo una pequeña fracción de la carga total, y raras veces pasa de 30 cm. En un tubo de considerable diám., la mitad superior de su sección transversal en la boca de entrada, es á menudo más que suficiente para proporcionar la carga de entrada y de velocidad con la distancia que existe entre el centro de gravedad de dicha sección transversal y el borde superior del tubo, de manera que la parte superior de la boca del tubo podría sobresalir de la superficie del agua en el estanque; pero en la práctica, la boca del tubo debe estar siempre enteramente debajo de la superficie del agua, pues de lo contrario el aire y algunas impurezas flotantes entrarían en el tubo y formarían obstrucciones. Además, la superficie del agua en los estanques siempre está expuesta á considerables cambios de altura, y el extremo ó boca de entrada del tubo debe colocarse á tal profundidad que el agua pueda entrar con suficiente velocidad cuando esté en su nivel más bajo. Como ya se ha dicho, esto no causará disminución ni aumento de gasto.

**Art. 1 g.** Hallar la carga de rozamiento requerida para una parte cualquiera de un tubo, conociendo la carga de rozamiento de todo el tubo. Como el rozamiento en un tubo de diám. uniforme (en igualdad de circunstancias)

es proporcional á su longitud, y como *so*, fig. 1, representa la carga total de rozamiento, tenemos :

Longitud total : Longitud de la : *so* : Carga de rozamiento  
de tubo : porción dada : para esta porción.

O habiendo trazado *so* por escala, *se* horizontal, y á *so* tendremos :

Longitud total : Longitud de la : *so* : Una dist como *se* tomada  
del tubo : porción dada : desde *s* sobre *so*.

O : *se* : Una dist como *sb* tomada  
desde *s* sobre *se*.

Entonces una línea vertical *be*, tirada desde *b* ó *c*, que una á *se* y á *so*, dará en partes de la escala la carga de rozamiento buscada.

**Art. 1 A.** Si el tubo es recto como *ro*, *vo*, *lo*, el rozamiento en una parte cualquiera, que empiece en el estanque, por ejemplo, como la porción *l-6* del tubo *lo*, puede encontrarse inmediatamente trazando la línea *6-1* verticalmente hacia arriba á partir del eje del tubo en el punto *6*. La línea *2-3* dará entonces el rozamiento de *l-6*. También dará el de *r-4* ó el de la porción de *ro* comprendida entre *r* y la línea de puntos *1-6*. Debe tenerse presente que, en la fig. 1, todos los tubos se suponen de la misma longitud efectiva. En este caso terminarán todos en puntos distintos del punto *o*, y debe hacerse un diagrama separado para cada uno. En una porción de tubo que no principie en el estanque, como en los tubos *ro*, *vo*, *lo*, la parte comprendida entre las verticales de *c* y *x*, el rozamiento está dado, por ej., por la línea *d-x*, porque es igual á *yx-be*.

**Art. 1 f.** Si el tubo es vertical como *ro*, fig. 1 A, sea *ix* (sobre su eje *io*), como antes, la suma de las cargas de velocidad y de entrada. Desde *x*, *v* y *o* res-




Fig. 1 A

pectivamente tirense las líneas horizontales *se*, *sk*, *oy*, haciendo *oy=ro*. Tirese la oblicua *xy* para luego hallar el rozamiento en una porción cualquiera *xy* que empiece en el estanque; tirese desde *q* la línea *qd* horizontal é igual á *eq*; tirese la línea vertical *ad*, que corta á *xy* en *g*. Entonces *bg* dará el rozamiento en *xy*.

**Art. 1 k.** Si el tubo es curvo y la curvatura está uniformemente distribuida en toda su longitud, ó es tan suave que puedan despreciarse las cargas de rozamiento requeridas para las diferentes partes del tubo, se pueden hallar de la misma manera que para tubos rectos, como en el art. 1 A. De lo contrario, deben buscarse por medio de proporciones como en el art. 1 g.

**Art. 1 l.** Durante el tiempo en que se llena de agua un tubo vacío, el exceso de la carga total sobre la de rozamiento, etc., requerida, comunica al agua una velocidad mayor que la que tiene después de lleno el tubo; pero esta velocidad disminuye gradualmente, á medida que el agua que avanza va sufriendo el rozamiento de la porción creciente de tubo lleno, y llega á su minimum cuando el agua llena todo el tubo y comienza á salir por la boca de descarga *o*. Pero si sólo queda por encima de la boca de entrada, la carga de velocidad y de entrada, como sucede en los tubos colocados en la posición *so*, es claro que no habrá tal exceso de la carga total, y en consecuencia ningún cambio de velocidad mientras se llena el tubo.



**Art. 1 m-r.\*. Relación entre el gasto, área, velocidad y presión.** En la fig. 1 B-D, el agua corre en el tubo, bF, á caño lleno y aquí se surte, en b, de un estanque ilimitado, R, y se descarga por un orificio, F; el volumen de agua que pasa por cualquier sección transversal del tubo, bF, es constante é igual á la que sale por F. Así, si la descarga en F es de Q litros por segundo, igual cantidad pasará por seg en cualquier sección de bF.




Fig. 1 B-D.

Sea  $\alpha$  = área de la sección transversal,  $V$  = velocidad de la corriente en el tubo estrecho, después de F.  $V$  se llama la velocidad de salida. Sean  $A$ ,  $A_1$ , etc., las diversas secciones del tubo bF, y  $v_1$ ,  $v_2$ , etc., las respectivas velocidades del líquido en dichas secciones. Entonces  $Q = \alpha V = A_1 v_1 = A_2 v_2$ , etc.; ó bien  $V = \frac{Q}{\alpha}$ .

$v_1 = \frac{Q}{A_1}$ ,  $v_2 = \frac{Q}{A_2}$ , etc. En otras palabras, la velocidad está en razón inversa del área de la sección transversal. También,  $\alpha = \frac{Q}{V}$ ,  $A_1 = \frac{Q}{v_1}$ , etc.

Las pérdidas de presión debidas á las respectivas velocidades, son  $d_1 = \frac{v_1^2}{2g}$ ,  $d_2 = \frac{v_2^2}{2g}$ , etc.; como están representadas por las ordenadas entre la línea oo', de la presión estática y la línea quebrada, o 1 2 3 4 5 6 F, de las presiones efectivas. La diferencia, debida á la velocidad, entre las presiones en dos puntos cualesquiera, como  $e_1$  y  $e_2$ , donde las velocidades son, respectivamente,  $v_1$  y  $v_2$ , es  $p_1 - p_2 = d_1 - d_2 = \frac{v_1^2}{2g} - \frac{v_2^2}{2g} = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$ . Lo que queda de la presión (parte de la carga) en cada punto,  $p_1$ ,  $p_2$ , etc., es = á la carga total estática en el depósito — la carga de velocidad en dicho punto,  $= H - d_1$ ,  $H - d_2$ , etc. La pérdida de carga en F, es  $(\delta F) = p_6 = H - d_1$ ; y luego la presión baja hasta cero, es decir, á la presión atmosférica.

**Art. 1 s. Piezómetros abiertos.** Si el extremo bajo de tubos verticales ó inclinados se inserta en un tubo, bF, fig. 1 B-D, digamos en  $e_1$ , ó  $e_2$ , etc., la superficie del líquido en estos tubos llegará á las alturas respectivas,  $p_1$ ,  $p_2$ , que corresponden á las cargas (presiones) en los puntos donde se inserte el tubo. Estos tubos se llaman piezómetros abiertos. Para poder observar la altura á que llega el líquido, se hacen de cristal ó vidrio, por lo menos en la parte adonde se cree que llegará el nivel. Una obstrucción en el tubo entre  $e_1$  y F, *levantará* el nivel del agua en el piezómetro en  $e_1$ ; mientras que una obstrucción entre b y  $e_1$  lo *bajaría*.

**Art. 1 t.** Si imaginamos un tubo cualquiera lleno de agua provisto de cierto

\* En el art. 1 m-r, se desprecian, para mayor sencillez, todas las resistencias, incluso las debidas á los aumentos ó disminuciones bruscas del diámetro de los tubos.

número de piezómetros, la línea que junte los extremos superiores de las columnas de agua en los diferentes piezómetros se llama **línea de pendiente hidráulica**.

**Art. 1 u.** En un tubo recto de diámetro uniforme en toda su extensión, como *ro*, *ó lo*, fig. 1, lleno de agua corriente y con salida libre al aire, la línea de pendiente hidráulica es una línea recta trazada del punto de salida *o* á un punto *s* situado inmediatamente sobre la boca de entrada del tubo, y á una profundidad, bajo la superficie, igual á la suma de las cargas de velocidad y entrada.

**Si se reduce el orificio en *o***, la línea de pendiente hidráulica debe tirarse de *s* á un punto *e* situado inmediatamente encima de *o*, cuya altura depende de




Fig. 1 E

la reducción hecha en *o*. Pero en este caso el punto *s* estará también más alto que antes, porque la velocidad en el tubo está disminuida por la reducción, y la suma de las cargas de velocidad y de entrada será menor.

**Si la salida ó descarga por *o* se efectúa debajo del agua**, el efecto que esto produce sobre la posición de la línea de pendientes, será análogo al que produce la contracción del orificio en *o*. El punto *s* estará en la superficie del agua más baja é inmediatamente encima de *o*.

**Art. 1 v.** Si el tubo de diám. uniforme (sea de salida libre ó á través de un orificio reducido en *o*, ya sea al aire libre ó bajo el agua) está doblado ó encorvado, la línea de pendiente hidráulica será sin embargo recta con tal que las resistencias sean iguales en cada una de las divisiones iguales en que consideremos partida la longitud horizontal del tubo, como en la fig. 1 E, en que á divisiones iguales *wo*, *uz*, etc., de la longitud total, corresponden divisiones iguales *sa*, *ab*, etc., de la longitud horizontal. Pero en la fig. 1 F, la línea de pendiente hidráulica tomará la forma *sac*; porque si, de acuerdo con el art. 1 g, dividimos á *so* en dos partes iguales *sm*, *mo* que correspondan á las partes iguales *sr*, *ro* de la longitud del tubo, obtendremos *mc=ae* para la carga consumida en las resistencias de *sr*, dejando solamente *ra* para la carga de presión en *r*.




Fig. 1 F




Fig. 1 G

**Art. 1 w.** En un envase muy grande, la carga total en cualquier punto al nivel de la entrada *l*, de un tubo *loo'*, fig. 1 G, está representada por *i* como ya se ha explicado; pero de esta carga total, una parte *is* obra como carga de velocidad y de entrada de la abertura *l*, quedando *it* como carga de presión en un punto del tubo, situado inmediatamente á la derecha de *l*. Así, mientras que la presión en lbs por pulg. cuad. es en el envase en *l*,  $p = i \times .434$ ; la presión en el tubo en *l* es  $p = s \times .434$ , ó empleando el sistema métrico tendremos, en el primer caso,  $p = i$ , (en m)  $\times .1$ , y en el segundo,  $p = s$ , (en m)  $\times .1$ , = la presión en kg por cm. cuad.

Pero una parte *ss* de *al* se emplea en lo en (vencer) las resistencias de esa parte del tubo; y al realizar este trabajo, disminuye gradualmente desde *ss* que es su valor (en *h*) hasta llegar á nada (en *o*), como lo indica la línea de puntos *ss*. De manera que en el punto *6* una parte *bc* se ha consumido ya en vencer las resistencias del tubo entre *l* y *6*, quedando *c6* como carga de presión en *6*, de la cual *em* se gastará aún en vencer las resistencias del tubo ancho entre *6* y *o*, quedando *me=nl=eo* como carga de presión para un punto situado justamente al lado izquierdo de la contracción existente en *o*. La presión en *lo* ha disminuido gradualmente de *al* que era (en *h*) á *eo=nl* (en *o*). Ahora se necesita que una parte *ss'* de *eo* obre como carga de velocidad y de entrada en *o* en la parte más angosta *oo'* del tubo, porque necesitamos en *o* no solamente una carga de entrada adicional para vencer la resistencia que opone el recodo formado por el cambio de diámetro, sino también una carga de *velocidad* adicional para comunicar el aumento de velocidad que debe tener efecto cuando el agua pasa del tubo ancho *lo* al más angosto *oo'*, porque mientras que un tubo permanece lleno de agua corriente y la salida se conserva constante, la *velocidad* en cada parte del tubo debe estar en *razón inversa del área de la sección transversal* de aquella parte, puesto que en cada segundo pasa la misma cantidad de agua por cada uno de los puntos, y esta cantidad constante es igual al área  $\times$  la velocidad. Por esto, como el área disminuye, la velocidad tiene que aumentar. Por tanto, *s'o* queda como presión sobre un punto de la porción estrecha situada justamente á la derecha de *o*, y ésta, á su vez, disminuye gradualmente hasta llegar á cero en el extremo *o'*, como lo indica la línea de puntos *s'o'*, habiéndose gastado toda en vencer la resistencia de *oo'*. Tenemos, pues, como línea de pendiente hidráulica en la fig. 1 G, la línea quebrada *sses'o'*.

Cuando la presión disminuye de este modo con las resistencias ó por aumentos de velocidad, la disminución se llama **pérdida de carga**. Así decimos que *se pierde* á la entrada *l'* *ss* como carga de rozamiento en la porción *l6'* *ss'* por la contracción existente en *s* y *s'o* como carga de rozamiento del tubo *oo'*.

**Cuando el aumento de velocidad en cualquier punto *o* es muy grande**, entonces la carga de velocidad requerida para tal aumento (sumada con la carga de entrada) puede llegar á ser tan grande como la carga de presión total disponible en aquel punto. De consiguiente, en tal caso la presión cesa enteramente, y la línea de pendiente hidráulica desciende al nivel del eje *oo'* del tubo. Ciertamente, la carga de velocidad requerida puede *exceder* y á menudo *excede* á la carga de presión disponible, causando una presión *negativa* ó presión *hacia el interior*, es decir, una **succión** (tendencia al vacío); de manera que si, se coloca hacia abajo un piezómetro desde el tubo al interior de un envase que contenga agua, la presión del aire sobre la superficie de ésta sostendrá en el piezómetro una columna de agua que se levanta desde el envase hacia el tubo; y la línea de pendiente hidráulica, para el punto donde el piezómetro se une al tubo, se hallará *debajo del eje oo'*, del tubo á una distancia vertical, igual á la altura de dicha columna. Véase medidor Venturi, págs. 570, etc.

**El sifón.** Si una rama *ab* de un tubo encorvado *abc*, fig. M, de cualquier diám., lleno de agua y tapado por ambos extremos, se coloca en un estanque con agua,




Fig. M.

como el de la fig., y si entonces se destapan ambos extremos, el agua del estanque principiara á salir en *c* y continuara saliendo hasta que su nivel llegue en *t* á la



misma altura del extremo más alto *c*, del tubo ó sifón. La salida del agua se detendrá entonces. Las partes *ab* y *bc* se llaman ramas del sifón, siendo *b* el vértice, y así se dice en lo que se refiere á dicho sifón considerado como un pedazo de tubo; pero si lo consideramos como una máquina hidráulica, la parte *fa*, bajo el nivel del extremo más alto *c*, no tiene ninguna importancia, porque el agua en el estanque no descenderá bajo el nivel de la boca más alta, sea ésta la exterior ó la interior. Por esta razón, si el extremo de salida está más alto que la superficie del agua, por ejemplo en *u*, no habrá salida. La altura vertical *ab*, del vértice del sifón al nivel más bajo *f* (hasta donde descenderá el agua en el estanque), no debe teóricamente exceder de 10.33 m, que es la altura de una columna de agua igual á la presión atmosférica. En la práctica debe ser menor, teniendo en cuenta el rozamiento del agua corriente con el tubo y el aire que se introduce. Y aun menos todavía en los lugares situados sobre el nivel del mar, porque en estos lugares el peso reducido de la presión atmosférica no equilibrará una columna de agua de aquella altura. Para que se comprenda fácilmente, ó para que se recuerde en cualquier tiempo el principio en que se basa el sifón, imaginemos que podemos considerar teóricamente el extremo de la rama interior, como no sumergida bajo la superficie del agua, sino que se mantiene precisamente en ella, á medida que ésta va descendiendo por causa de la salida del agua en el otro extremo; pero si debemos considerar la altura *bo* como longitud de la rama exterior, el largo de la interior será una dist variable que al principio es *bs* y que finalmente llega á ser *bo* (cuando desciende el agua en el estanque). La corriente solamente continúa mientras *esta rama exterior permanece más larga que la interior*. No hay razón en lo que dicen los libros que la rama exterior *bc* debe ser más larga que la interior *ba* para que el agua salga. El principio es simplemente el siguiente: que habiendo llenado primeramente de agua ambas ramas *bc*, *bi* (considerada primero la porción *ia* del estanque y no del sifón), cuando se destapan los extremos *c* y *a*, el aire ejerce la misma presión sobre éstos; pero la gran carga vertical *bo*, obrando en la rama exterior *bc*, ejerce presión contra el aire en *c* con una fuerza mayor que la que ejerce la pequeña carga *bs* en la rama interior *bi* contra el aire en *a* ó *i* \*. Por consiguiente, el agua en *bc* tiende á salir más rápidamente que en *bi*, y al comenzar á salir se produciría un vacío en *b* si no fuera que la presión del aire contra el otro extremo *a* ó *i* empuja el agua de abajo arriba hacia *b*, para ocupar el lugar del agua que sale por *c*.

De esta manera continúa la salida hasta que la superficie del agua en el estanque descienda hasta *t* al mismo nivel que *c*, y siendo entonces las presiones verticales iguales á *bo*, tanto en *bc* como en *bi*, cesa dicha salida.

El principio del sifón puede emplearse para desaguar estanques ó pozos, trasladando el agua á lugares más bajos situados á distancias considerables. En la práctica no debe exceder más ó menos de 8.53 m sobre el nivel á que llegará el estanque después de vaciado. En estos casos debe colocarse una **válvula** adecuada en el vértice ó vértices (si hubiere más de uno) de los codos, para dar salida al aire que inevitablemente penetra y pronto detendría el curso del agua si no se toma esta precaución. La válvula de aire no dará resultado aquí: porque tan pronto como se abre la válvula *v*, se convierte el sifón en dos tubos separados abiertos en la parte superior y el agua saldrá por ambos. Se necesita de un orificio en el escape para llenar el sifón al principio, y para evitar que el agua introducida se salga deben colocarse llaves de retención en los extremos, las que se conservarán cerradas hasta que se haya llenado el sifón completamente. Debe tenerse mucho cuidado en unir las juntas de los tubos herméticamente.

La fuerza motriz ó carga que produce la corriente en un sifón, es la dist vertical *so* de la superficie del estanque al extremo de salida *c*, ó, en otras palabras, la dif so entre las longitudes teóricas *bo* y *bs* de las dos ramas. Por consiguiente, mientras más baja esté la boca *c* respecto de *s*, más rápida será la corriente, y, por el contrario, á proporción que el nivel del estanque baje con respecto á *s*, más lenta va siendo la salida. Con esta carga, la longitud total *abc* del sifón y su diám, puede hallarse aproximadamente el gasto por cualquiera de las reglas dadas en el art. 2.º para tubos rectos. Estas reglas dan 252.16 litros por minuto en lugar de 197.64 litros que realmente salen por el sifón del coronel Crozet con una carga de 6.09 m. Véase más abajo.

\* Se entiende que dicha presión de aire no se ejerce directamente sobre *a* ó *i* sino que se transmite á través del agua del envase hacia *a* y luego hacia *i* á través del agua del sifón.

En un sifón real, *agnyo*, fig. 1½, sin aire en su interior, y lleno de *arna* corriente, la carga total *op* se mide verticalmente de la superficie, *mi*, en el estanque al centro de gravedad del orificio de salida *o*, como en la fig. 1; la línea de pendiente hidráulica (con la restricción mencionada en el art. 1 e), es como antes una línea recta *ero* trazada desde el pie *s* de las cargas de entrada y de velocidad combinadas, al extremo *o*, y el gasto y la velocidad son las mismas




Fig 1½

que serían si todo el tubo estuviese debajo de *ero*; pero véanse las advertencias 1 y 2 que siguen.

La presión en un punto cualquiera *g*, *n* ó *y*, está representada por una línea vertical *gu*, *nr* ó *yr* trazada del punto en cuestión á la línea *ero*; pero para puntos como *n*, situados sobre *ero*, esta presión es negativa ó hacia el interior; mientras que en los puntos en que *ero* y el tubo están al mismo nivel, como en *f* y en *e* no hay ni presión ni vacío ó succión.

**Advertencia 1.** Pero si entra el agua á un tubo vacío por *s* estando el orificio de salida *o*, abierto, el tubo no será un sifón verdadero. En la parte *agn* correrá el agua llenando el tubo y *sen* será la línea de pendiente hidráulica de dicha parte; pero al llegar á *n* en la parte del tubo más inclinada *no*, el agua correrá con una velocidad mayor que aquella con que llegó de *an*.

Por lo tanto la vena líquida tendrá una sección transversal menor en *no* que en *an*, y no podrá llenar la parte no sino que correrá como en un canal abierto.

**Advertencia 2.** La tendencia al vacío en los puntos situados encima de *ero*, es causa de una acumulación de aire en *n* arrastrada por el agua, dentro del sifón, que penetra por las juntas no bien cerradas, etc., y esto produce un efecto que se aproxima á lo descrito en la advertencia 1.º; porque su fuerza elástica reduce la presión negativa ó succión *nr* en *n*, disminuye la carga total *nr* de la parte *agn*, cuando al estrechar efectivamente el área transversal del sifón en *n* hace que se aplique una parte de la carga restante en *n* como carga de entrada para vencer la resistencia ocasionada por la contracción; y como carga de velocidad á dar el aumento de velocidad necesario para pasar por la sección angosta en *n*. Ahora, desde que la carga de rozamiento necesaria para la parte *agn* permanece la misma más ó menos, la carga de velocidad en el estanque está disminuida considerablemente, y el agua llega á *n* con tan poca velocidad que no puede llenar á *no*. La acumulación de aire en *n* retarda así la corriente, y perturba la distribución de las presiones de tal manera, que ya éstas no están bien representadas por las líneas verticales trazadas hacia *ero*.

En el tunel de Blue Ridge (Virginia), el coronel C. Crozet construyó un sifón de agua que tenía de largo 546.19 m, con tubos de hierro fundido de .076 m de diámetro interior y de 2.75 m de longitud.

El vértice estaba á 2.75 m sobre la superficie del agua que debía agotarse, y la boca de salida á 6.09 m bajo dicha superficie, teniendo así una carga de 6.09 m. En el vértice, situado á una dist de 173.73 m de la entrada, había una válvula de aire ordinaria, de hierro fundido, con una cámara de .91 m de altura y .38 m de diám interior. En el mango de conexión con el sifón había una llave de retención, y en la parte superior un orificio de .15 cm de diám cerrado herméticamente con una tapa de tornillo. En cada extremo del sifón había una llave de retención. Para lanzar la corriente se cierran estas llaves terminales, y todo el sifón y recipiente de aire se llena de agua por el orificio de la parte superior del recipiente. Luego se cierra este orificio herméticamente, y se abren en seguida las llaves terminales. La llave de retención se deja abierta. Ahora principia la corriente, y aunque teóricamente deberá continuar sin disminución (excepto la que proviene del descenso de la carga por lo que baja el nivel de la superficie del agua en el estanque), en la práctica no sucede así en los sifones



muy largos, porque el aire principia á separarse del agua y sube en el sifón hasta la parte superior ó vértice donde entra al recipiente de aire, y elevándose gradualmente hasta la parte superior de la cámara, obliga al agua á salir. Si no se evita que continúe esto, el aire llenará primero toda la cámara y luego la parte superior del sifón mismo, donde obrará como un tapón deteniendo la corriente completamente. Puede saberse el nivel á que está el agua en la cámara de aire por el sonido producido por golpes suaves de martillo dados en el exterior de dicha válvula.

Para evitar esta detención se cierra la llave de retención del pie de la cámara antes que haya salido de ella toda el agua, y quitando luego la tapa de la parte superior, se llena nuevamente la cámara de agua, se coloca otra vez la tapa y se abre la llave de retención. La corriente del agua continúa mientras tanto sin interrupción, pero disminuyendo siempre gradualmente, á pesar de haber llenado de nuevo la cámara. Después de llenarla varias veces nuevamente, cesará la corriente por completo, debiendo repetirse toda la operación de llenar todo el sifón y cámara como al principio. Al principio, en el sifón del coronel Crozet, y debido á la porosidad del calafateo de las juntas que se cogían con estopa y brea solamente, el aire entraba con tanta rapidez, que desalojaba el agua de la cámara y era necesario llenarla nuevamente cada 5 ó 10 minutos; á pesar de esto el sifón se secaba á las dos horas. Entonces las juntas se calafatearon perfectamente con plomo, protegido por una capa preparada de minio y albayalde, mezclado con barniz del Japón y aceite de linaza cocido. Sin embargo, la cámara tenía que llenarse cada dos horas; y pasadas 6 horas, el sifón se secaba y había que llenarlo nuevamente. De esta manera continuaba trabajando. En opinión del autor, se ganaría mucho dándole á los tubos y al recipiente de aire una mano de barniz con alquitrán de carbón de piedra, en el interior y en el exterior.

**Art. 2. Fórmulas aproximadas de la velocidad del agua en los tubos de hierro rectos, lisos y cilíndricos, como ro, ro, lo, fig. 1.** Siendo conocida la carga total op, y el largo y diámetro del tubo.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Velocidad} \\ \text{media aprox} \\ \text{en m por segundo} \end{array} \right\} = \begin{array}{l} \text{Coeficiente m.} \\ \text{según la tabla} \times \\ \text{que sigue} \end{array} \sqrt{\frac{\text{diám en m} \times \text{carga total en m}}{\text{largo total en m} + 54 \text{ diám en m}}}$$

Tabla de los coeficientes  $\cdot m \cdot$ .

Diámetro del tubo. Metros.	m.	Diámetro del tubo. Metros.	m.
.03	12.69	.45	29.25
.06	16.56	.60	31.46
.09	18.77	.75	33.12
.12	20.42	.90	34.22
.15	21.53	1.06	35.33
.18	23.18	1.22	36.43
.21	24.29	1.52	37.53
.24	25.38	1.83	38.64
.27	25.94	2.13	39.74
.30	26.50	3.05	42.50

(N. del T. — La fórmula y tabla del autor, las hemos transformado para usarlas en sistema métrico.)

Para cargas menores de .75 m por kilómetro, esta fórmula da resultados que prácticamente corresponden á los de la fórmula de Kutter, pág. 558, con el coeficiente  $n$  de asperezas = .012. Pero, pequeñas variaciones, como por ej. en la aspereza, etc., producirán considerables cambios en la velocidad, especialmente en los tubos pequeños, porque en éstos una pérdida de superficie en la sección por una

\* Para diámetros intermedios, tómense coeficientes intermedios de la tabla por una simple proporción.



aspereza la disminuye en mayor proporción que cuando la sección es grande. En estas materias no se puede contar con mucha exactitud.

Como en un río la velocidad es generalmente mayor en el medio y en la superficie que en el fondo y en la orilla, así mismo la velocidad en un tubo es mayor en el centro de su sección transversal que en su circunferencia. La **velocidad media** á que se refieren nuestras reglas es una velocidad uniforme, que produciría el mismo gasto que la velocidad variable verdadera. Por consiguiente, tenemos:

$$\text{Gasto en m}^3 \text{ por segundo} = \text{Vel media en m por seg} \times \text{Área de la sección del tubo en m}^2.$$

En el caso de tubos largos y pequeñas cargas, la suma de las cargas de entrada y velocidad es frecuentemente tan pequeña, que puede despreciarse. Cuando esto acontece ó cuando puede saberse aproximadamente á cuánto asciende, puede usarse la **fórmula de Kutter**, también aplicable á canales abiertos. Esta fórmula es de los eminentes ingenieros suizos E. Ganguillet y W. R. Kutter, pero comúnmente se la cita con el nombre del último.

Es, propiamente hablando, una fórmula para hallar el coeficiente  $c$  en la muy conocida fórmula:

$$\text{Velocidad media} = c \sqrt{\text{radio medio} \times \text{pendiente}}.$$

$$= c \sqrt{\frac{\text{diám}}{4} \times \text{pendiente}}.$$

según Kutter,

**Para medidas inglesas.**

$$c = \frac{41.6 + \frac{.00281}{\text{pendiente}} + \frac{1.811}{n}}{1 + \frac{\left(41.6 + \frac{.00281}{\text{pendiente}}\right)n}{\sqrt{\text{radio medio en pies}}}}$$

**Para medidas métricas.**

$$c = \frac{23 + \frac{.00155}{\text{pendiente}} + \frac{1}{n}}{1 + \frac{\left(23 + \frac{.00155}{\text{pendiente}}\right)n}{\sqrt{\text{radio medio en metros}}}}$$

Véanse también las **tablas de  $c$** , en el **art. 22**.

El **radio medio** es el cociente, en metros, que se obtiene dividiendo el área de la sección transversal mojada en m cuad, por el perímetro mojado (véase abajo) en metros. En tubos llenos ó *exactamente medios llenos*, y en canales *semicirculares* llenos, el radio medio es igual á la cuarta parte de su diámetro interior.

El **perímetro mojado** es la suma  $abc$ , fig. O (pág. 561), de las porciones  $ab$ ,  $bc$ ,  $co$ , en pies ó metros hallados midiendo perpendicularmente al eje del canal la parte de sus caras laterales y del fondo, en contacto con el agua. En tubos llenos es, por su puesto, igual á su circunferencia interior.

$$\text{La pendiente es} = \frac{\text{Carga de rozamiento } \omega o, \text{ fig. 1.}}{\text{Largo del tubo medido en línea recta de extr á extr}} \\ = \text{seno del ángulo } \omega o o \text{ fig. 1.}$$

En canales abiertos, tenemos:

$$\text{pendiente} = \frac{\text{altura de la caída desde la sup del agua en una porción cualquiera de la longitud del canal}}{\text{largo de dicha porción.}} \\ = \text{caída desde la sup del agua, por unidad de longitud del canal.} \\ = \text{seno del ángulo formado por la inclinación de la sup del agua del canal y la horizontal.}$$

•  $n$  • es el « **coeficiente de asperezas** » del perímetro mojado, y por supuesto depende principalmente del estado de la superficie interior del tubo. Para tubos de hierro en buenas condiciones y de 2 á 120 cm de diám, puede tomarse de .010 á .012, tomando números más pequeños, cuando el tubo está en condiciones excepcionalmente buenas.

Las **curvas y codos** no afectan mucho la descarga, siempre que la carga total y la longitud de la tubería queden las mismas, y por supuesto que los **vér-**

tices de las curvas y codos estén bajo la línea de pendiente hidráulica y se tenga cuidado de hacer salir debidamente el aire que se acumula en la parte alta de las curvas y codos.

### Relación entre el área, la velocidad y la descarga.

Sea  $q$  = el gasto por seg.  
 $v$  = la velocidad media por seg.  
 $a$  = área de la sección transversal.

$$\text{Entonces: } q = av; \quad v = \frac{q}{a}; \quad a = \frac{q}{v}.$$

**Relación entre la descarga, el diámetro \* y la pendiente.** Si suponemos la velocidad  $= c \sqrt{\text{radio medio} \times \text{pendiente}}$ , ó bien  $v = c \sqrt{rz}$ , véase pág. 558, y si el tubo es de sección circular, tenemos para el gasto (volumen de líquido por seg),  $Q$ , de un tubo de diámetro,  $d$ , y área,  $A$ , de la sección, corriendo lleno.

$$Q = Av = \frac{\pi d^2}{4} \cdot c \frac{d^{1/2}}{2} z^{1/2} = \frac{c \pi d^{5/2}}{8} z^{1/2};$$

donde se ve que  $Q$  es proporcional á la raíz cuada de la quinta potencia del diámetro y á la raíz cuadrada de la pendiente. Para tablas de quintas potencias y de raíces cuadradas de quintas potencias, véanse págs 69 á 71.

### Efecto de las resistencias.

**La presión del agua que corre por un tubo, en cualquier punto de éste, entre el orificio de salida y el estanque, es:**

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{carga total} \\ \text{en} \\ \text{ese punto} \end{array} \right\} \text{ menos } \left\{ \begin{array}{l} \text{la carga} \\ \text{de velocidad} \\ \text{en} \\ \text{dicho punto} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} \text{la} \\ \text{carga} \\ \text{de} \\ \text{entrada} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} \text{la carga consumida} \\ \text{en vencer las resistencias} \\ \text{entre} \\ \text{el estanque y el punto.} \end{array} \right\}$$

Así, en el punto 6, del tubo *la*, fig. 1, pág. 549, la presión es  $h = (3.6) = (1.6) - [(1.2) + (2.3)]$ ; en donde (1.2) =  $h$  = suma de las cargas de velocidad y de entrada. En 4, en el tubo *ro*,  $h = (3.4) = (1.4) - [(1.2) + (2.3)]$ . Supongamos en la fig. 11 que la línea recta, *so*, representa la verdadera longitud del tubo, ya sea recto, con codos ó curvo, etc.; y *sr*, la suma de las resistencias (suponiéndolas uniformemente distribuidas) dentro del tubo. Entonces el ángulo, *sor*, se llama la pendiente hidráulica, y seno *sor* =  $sr \div so$ .

En el tubo vertical, *ro*, fig. 1A, la presión en  $q = gd$ .

### PESO DEL AGUA CONTENIDA EN UN METRO DE TUBO DE DIFERENTES DIÁMETROS

(N. del T. — Hemos reemplazado con esta tabla la que el autor trae en medidas inglesas.)

Diámetro en cm.	Peso agua en kg.	Diámetro en cm.	Peso agua en kg.	Diámetro en cm.	Peso agua en kg.	Diámetro en cm.	Peso agua en kg.
1½	.123	10	7.854	30	70.686	60	282.744
2½	.491	12½	12.272	35	96.212	65	331.832
3	.707	15	17.672	40	125.664	70	384.846
4	1.257	17½	24.053	45	159.044	80	502.656
5	1.963	20	31.416	50	196.350	90	636.174
7½	4.418	25	49.088	55	237.584	100	785.400

**El peso del agua en cualquier longitud dada (como un pie ó un metro) de un tubo cualquiera ó otro cilindro circular es proporcional al cuadrado del diámetro interior.** De aquí que el peso del agua en un m de longitud, de cualquier cilindro de diámetro distinto á los que hemos dado en la tabla, puede hallarse

\* Diámetro =  $4 \times$  radio medio, ó bien  $d = 4r$ , pág. 558.


multiplicando el correspondiente á un tubo de un decímetro de diám por el cuadrado del diámetro interior del cilindro dado en cm.

### Art. 3. Teoría de la corriente en tubos largos y canales.

**Resistencia á la corriente.** Cuando un cuerpo sólido se mueve sobre otro, las más de sus partículas conservan prácticamente sus relativos puestos; pero cuando corre agua, como en un tubo ó canal, las asperezas y las irregularidades, que existen aun en las superficies más lisas, estorban la corriente, describiendo las varias partículas caminos espirales ó de otras formas no paralelos á la dirección general de la corriente. La resistencia á la corriente créese que se debe á tales estorbos antes que á la fricción propiamente dicha, como la entendimos en los sólidos. Véase pág. 425, y § 194, pág. 436.

A falta de un completo conocimiento respecto de la naturaleza de estos estorbos, estamos obligados á atenernos á los experimentos al determinar la manera y la extensión de su influencia en la corriente.

**Velocidad media. Gasto.** Figs. A, B. En un tubo ó canal, á causa del contacto con los lados y fondo, las partículas de agua se mueven en caminos tortuosos. La



**velocidad media**, al través de la sección transversal entera en cualquier punto, es el cociente obtenido dividiendo el gasto por el área de la sección transversal. En cualquier punto dado en una sección transversal, la **velocidad**, tal como la registra cualquier medidor corriente, es la componente, paralela al eje del tubo, de la velocidad efectiva de las partículas que pasan por ese punto. Tratamos, actualmente, sólo de casos de « **corriente constante** », esto es: en que la velocidad, en cada punto, permanece la misma.

Las velocidades, medidas en puntos diferentes en la sección transversal de un tubo ó canal, son generalmente mínimas cerca del borde de los tubos y cerca de los lados y fondos de los canales.

En la fig. A, la sección longitudinal muestra una de muchas series de medidas de velocidad por los Sres. Williams, Hubbell y Fenkell\* en un tubo de hierro fundido de 16 pulgadas de diámetro. Las medidas se hicieron, por medio del tubo de Pitot, en un diámetro vertical, tal como AA de la sección transversal. Las distancias horizontales de los varios puntos en la curva, abc, desde la línea vertical, 0, representan, por la escala que está debajo de la figura, las velocidades en los varios puntos en el diámetro. En la sección transversal, las varias líneas curvas son líneas de igual velocidad.

La fig. B muestra los resultados de medidas de velocidades en una sección transversal, del Sudbury Conduit, Mass. †, de 9 pies (2.74 m) de ancho, y 3 pies

\* Trans. Am. Soc. Civ. Engrs. vol. XLVII, lámina LV, pág. 66.

† F. P. Stearns. Trans. Am. Soc. C. E., agosto 1883, vol. VII pág. 321.



(.91 m) de hondo. En la sección longitudinal están aproximadamente indicadas las velocidades, en diferentes profundidades, de las líneas AA y BB de la sección transversal, como se hizo en la fig. A. En la sección transversal, las varias líneas curvas son líneas de igual velocidad. La interior corresponde á una velocidad de 3 pies (.91 m) por segundo; la inmediata á 2.9 pies (0.884 m.) por segundo, y así de lo demás.

**Fórmulas para el gasto  $q$ , y la velocidad media,  $v$ , en una longitud dada,  $L$ , de un tubo ó canal recto con vena líquida de sección transversal uniforme.**

Refiriéndonos á la fig. C, sean




Fig. C.

$L$  = longitud dada,

$p$  = el perímetro mojado  $abc$ ;

$A = Lp$  = el área de la superficie mojada;

$a$  = el área de la sección transversal de la vena líquida;

$r = \frac{a}{p}$  = el radio medio de su sección transversal;

$d$  = diámetro del tubo\*;

$q$  = el gasto

= volumen que pasa por una sección transversal dada,  $a$ , en la unidad de tiempo;

$v = \frac{q}{a}$  = la velocidad media;

$h_v = \frac{v^2}{2g}$  = la carga = altura de caída;

$m, c, f, F$  = factores de resistencia, como se explica abajo;

$h_f$  = la resistencia (ó «fricción») en la longitud  $L$ ;

$s = \frac{h_f}{L}$  = la pendiente.

Créase generalmente que las resistencias á la corriente son directamente proporcionales á  $A$  y á alguna potencia (generalmente  $v^2$ )<sup>†</sup> de  $v$ , é inversamente proporcional á  $a$ .

Es decir:

$$\text{pérdida por fricción, } h_f = m \frac{Av^2}{a} = m \frac{Lpv^2}{a} = m \frac{Lv^2}{r}; \text{ y } m = h_f \frac{r}{Lv^2} \frac{rs}{v^2}$$

de donde

$$v^2 = h_f \frac{a}{mLp} = \frac{rs}{m}; \text{ y velocidad, } v = \sqrt{\frac{1}{m} rs} = \sqrt{\frac{1}{m}} \times \sqrt{r} \times \sqrt{s}.$$

$$\text{Sea } c = \sqrt{\frac{1}{m}}; m = \frac{1}{c^2}. \text{ Entonces tenemos la fórmula Chezy: —}$$

$$\text{velocidad, } v = c\sqrt{rs} = c\sqrt{r} \times \sqrt{s} = cr^{0.5} s^{0.5}.$$

Para la fórmula de «Kutter», que da valores de  $c$ , véanse arts. 2 y 20 á 23. Para tablas de  $c$ , por la fórmula de Kutter, véase art. 22.

Los coeficientes de resistencia, ó fricción, tales como  $m, f, F$  ó  $c, s$ , se

\* En canales semicirculares llenos, y en tubos llenos ó medio llenos,  $d = 4r$ .

† Véanse «Fórmulas Exponenciales», art. 3 a que sigue.

deben elegir á nuestro juicio, ó determinarse, como por la fórmula de Kutter, arts. 2, 20, etc., según se conozca ó suponga la superficie mojada.

N. del T. — Reemplazando unas dos fórmulas y la tabla que da el autor en medidas inglesas, damos otra tabla, págs. 564 y 565, que suple á la del autor.

Para velocidades mayores de tres metros, que no figuran en la tabla, damos los siguientes:

	$r = 4$ m.	$5$ m.	$6$ m.	$7$ m.	$8$ m.	$10$ m.
Coef. de frotamiento =	.0191	.0187	.0183	.0180	.0177	.0174

**Art. 3 a. Fórmulas • exponenciales •** El estudio cuidadoso de los experimentos sobre tubos grandes y en canales, bajo condiciones variables, indica que la velocidad media depende, no de las raíces cuadradas (ó potencia  $\frac{1}{2}$ ), de  $r$  y de  $s$ , sino generalmente de potencias algo más altas; y que la inexactitud, implicada en tomar .5 como exponentes en la fórmula Chézy implica la notable variación de la  $c$  Chézy con  $r$  y con  $s$ , para una condición dada de la superficie interior del tubo ó del canal.


N. del T. — Damos á continuación algunas fórmulas para los coeficientes de frotamiento.

$$\text{Según Weisbach llamándolo } \pi = .01439 + \frac{.0094711}{\sqrt{r}}$$

$$\text{— Zeuner —} = .014312 + \frac{.010327}{\sqrt{r}}$$

$$\text{Darcy cree que depende menos de la velocidad que del diámetro} = .01283 + \frac{.0006078}{d}$$

Valores de la fricción,  $F$ , para tubos de hierro. (Véase pág. 566.)



N. del T. — Por ser este diagrama muy práctico y de muy fácil manejo en el sistema métrico (con las pequeñas modificaciones que le hemos hecho) lo hemos dejado. En efecto: dado el diám del tubo en metros, basta multiplicarlo por 40 (suficiente exactitud en este caso) para tener su diám en pulgs, y entonces se procede así:

**Uso del diagrama.** Dado un tubo de 6 pulgadas, por ejemplo, en condición regular. En la columna, á la derecha, titulada « Regular », encuéntrase la línea, 6 pulgadas. Siguiendo á la izquierda la dirección de la línea corta inclinada, (con preferencia por medio de una regla ó una orilla derecha de papel) encontramos que ella coincide casi con una de las líneas inclinadas que cruzan el diagrama. Por medio de las intersecciones de esta línea con las otras, encontramos que, para el tubo en cuestión, una velocidad de 5 pies ó sea 1.50 m por segundo corresponde aproximadamente á  $F = .035$ ; para una velocidad de .15 m ó .5 pies por segundo,  $F = .048$ , etc., etc.

Diám en pulg.....	3	6	12	24	48	96	144
Diám en metros.....	.075	.15	.30	.60	1.22	2.44	3.66

(N. del T. — Cuando se quiera entrar á la tabla con una velocidad intermedia de las marcadas con cifras, es muy fácil encontrar la línea que le corresponde por el valor de las velocidades extremas, entre las que viene quedando la velocidad dada, distribuyendo la diferencia entre aquéllas, para el número de líneas intermedias.)

El factor fricción es poco sensible á las variaciones de velocidad y diámetros; de modo que este diagrama resulta suficientemente exacto para los cálculos ordinarios.)



Valores del gasto  $Q$ , en metros cúbicos; por

Ve- loci- da- des.	Coe- ficiente de frotamien- to	Diáme-							
			.025 metros.	.050 metros.	.075 metros.	.100 metros.	.125 metros.	.150 metros.	.200 metros.
.05	.0568	$Q_1$	.0015	.0059	.0133	.0236	.0368	.0513	.0942
		$h_1$	.0289	.0145	.0096	.0072	.0058	.0048	.0036
.10	.0444	$Q_1$	.0029	.0118	.0265	.0471	.0736	.1060	.1885
		$h_1$	.0905	.0452	.0302	.0226	.0181	.0151	.0113
.15	.0389	$Q_1$	.0044	.0177	.0398	.0707	.1104	.1590	.2827
		$h_1$	.1783	.0892	.0594	.0446	.0357	.0297	.0223
.20	.0356	$Q_1$	.0059	.0236	.0530	.0942	.1473	.2121	.3770
		$h_1$	.2902	.1451	.0967	.0723	.0540	.0484	.0363
.25	.0333	$Q_1$	.0074	.0295	.0663	.1178	.1841	.2651	.4712
		$h_1$	.4249	.2125	.1416	.1062	.0850	.0708	.0531
.30	.0317	$Q_1$	.0088	.0353	.0795	.1414	.2209	.3181	.5655
		$h_1$	.5817	.2908	.1939	.1454	.1163	.0969	.0727
.40	.0294	$Q_1$	.0118	.0471	.1060	.1885	.2945	.4241	.7540
		$h_1$	.9584	.4792	.3195	.2396	.1917	.1597	.1198
.50	.0278	$Q_1$	.0147	.0589	.1325	.2356	.3682	.5301	.9425
		$h_1$	1.4166	.7083	.4722	.3542	.2833	.2361	.1771
.60	.0266	$Q_1$	.0177	.0707	.1590	.2827	.4418	.6362	1.1310
		$h_1$	1.9545	.9772	.6515	.4886	.3909	.3257	.2443
.70	.0257	$Q_1$	.0206	.0825	.1856	.3299	.5154	.7422	1.3195
		$h_1$	2.5694	1.2847	.8565	.6423	.5139	.4282	.3212
.80	.0250	$Q_1$	.0236	.0942	.2121	.3770	.5890	.8482	1.5080
		$h_1$	3.2607	1.6303	1.0869	.8152	.6521	.5434	.4075
.90	.0244	$Q_1$	.0265	.1060	.2386	.4241	.6627	.9543	1.6965
		$h_1$	4.0261	2.1030	1.3420	1.0065	.8052	.6710	.5033
1.00	.0239	$Q_1$	.0295	.1178	.2651	.4712	.7363	1.0603	1.8850
		$h_1$	4.8665	2.4332	1.6222	1.2166	.9733	.8111	.6083
1.25	.0229	$Q_1$	.0368	.1473	.3313	.5890	.9204	1.3254	2.3562
		$h_1$	7.2852	3.6426	2.4284	1.8213	1.4570	1.2142	.9107
1.50	.0221	$Q_1$	.0442	.1767	.3976	.7069	1.1045	1.5904	2.8274
		$h_1$	10.151	5.0757	3.3838	2.5378	2.0303	1.6919	1.2689
1.75	.0216	$Q_1$	.0515	.2062	.4639	.8247	1.2885	1.8555	3.2987
		$h_1$	13.461	6.7306	4.4871	3.3653	2.6923	2.2435	1.6825
2.00	.0211	$Q_1$	.0589	.2356	.5301	.9425	1.4726	2.1206	3.7699
		$h_1$	17.199	8.5994	5.7329	4.2997	3.4398	2.8665	2.1499
2.50	.0204	$Q_1$	.0736	.2945	.6628	1.1781	1.8408	2.6507	4.7124
		$h_1$	25.981	12.991	8.6604	6.4953	5.1062	4.3302	3.2476
3.00	.0198	$Q_1$	.0884	.3534	.7952	1.4137	2.2089	3.1809	5.6549
		$h_1$	36.357	18.178	12.119	9.0891	7.2713	6.0594	4.5446

N. del T. — Damos esta tabla para reemplazar la del autor en medidas inglesas.  
(Tomada del Manual del Constructor, por Soria y Castro.)

minuto y de la pérdida de carga  $h$ , para 100 metros.

tros =  $d$  =

.250 metros.	.300 metros.	.350 metros.	.400 metros.	.500 metros.	.600 metros.	.750 metros.	1.000 metros.	
.1473	.2121	.2618	.3770	.5891	.8482	1.3254	2.3562	$Q_1$
.0029	.0024	.0022	.0018	.0014	.0012	.0010	.0007	$A_1$
.2945	.4241	.5236	.7540	1.1781	1.6965	2.6507	4.7124	$Q_1$
.0090	.0075	.0068	.0057	.0045	.0038	.0030	.0023	$A_1$
.4418	.6362	.7854	1.1310	1.7672	2.5447	3.9761	7.0686	$Q_1$
.0178	.0149	.0134	.0111	.0089	.0074	.0059	.0045	$A_1$
.5890	.8482	1.0472	1.5080	2.3562	3.3929	5.3014	9.4248	$Q_1$
.0290	.0242	.0217	.0181	.0145	.0121	.0097	.0072	$A_1$
.7373	1.0603	1.3090	1.8850	2.9452	4.2412	6.6268	11.781	$Q_1$
.0425	.0354	.0319	.0266	.0213	.0177	.0142	.0106	$A_1$
.8836	1.2723	1.5708	2.2619	3.5343	5.0894	7.9521	14.137	$Q_1$
.0582	.0485	.0436	.0364	.0291	.0242	.0194	.0145	$A_1$
1.1781	1.6965	2.0944	3.0159	4.7124	6.7858	10.603	18.850	$Q_1$
.0985	.0799	.0719	.0599	.0479	.0399	.0319	.0240	$A_1$
1.4726	2.1206	2.6180	3.7699	5.8905	8.4823	13.254	23.562	$Q_1$
.1417	.1181	.1062	.0885	.0708	.0590	.0472	.0354	$A_1$
1.7671	2.5447	3.1416	4.5239	7.0686	10.179	15.904	28.274	$Q_1$
.1954	.1629	.1466	.1222	.0977	.0814	.0651	.0489	$A_1$
2.0617	2.9688	3.6652	5.2779	8.2467	11.875	18.555	32.987	$Q_1$
.2594	.2141	.1927	.1606	.1285	.1071	.0856	.0642	$A_1$
2.3562	3.3929	4.1888	6.0319	9.4248	13.572	21.206	37.699	$Q_1$
.3261	.2717	.2446	.2038	.1630	.1359	.1087	.0815	$A_1$
2.6507	3.8170	4.7124	6.7854	10.603	15.288	23.856	42.411	$Q_1$
.4026	.3355	.3020	.2516	.2013	.1678	.1342	.1007	$A_1$
2.9452	4.2412	5.2360	7.5398	11.781	16.965	26.507	47.124	$Q_1$
.4866	.4055	.3650	.3042	.2433	.2028	.1622	.1217	$A_1$
3.6816	5.3015	6.5450	9.4248	14.726	21.206	33.134	58.905	$Q_1$
.7285	.6071	.5464	.4553	.3643	.3036	.2428	.1821	$A_1$
4.4179	6.3617	7.8540	11.310	17.671	25.447	39.761	70.686	$Q_1$
1.0151	.8459	.7613	.6345	.5076	.4230	.3384	.2538	$A_1$
5.1542	7.4220	9.1630	13.195	20.617	29.688	46.388	82.467	$Q_1$
1.3461	1.1218	1.0096	.8412	.6731	.5609	.4487	.3665	$A_1$
5.8905	8.4823	10.472	15.080	23.562	33.929	53.014	94.248	$Q_1$
1.7199	1.4332	1.2899	1.0749	.8599	.7166	.5733	.4300	$A_1$
7.3631	10.603	13.090	18.850	29.452	42.411	66.268	117.81	$Q_1$
2.5981	2.1651	1.9486	1.6238	1.2991	1.0825	.8660	.6495	$A_1$
8.8357	12.723	15.708	22.820	35.243	50.894	79.521	141.37	$Q_1$
3.6357	3.0297	2.7267	2.2723	1.8178	1.5149	1.2119	.9089	$A_1$

Las velocidades, los coeficientes y los diám están dados en metros.

**Art. 4.** Para encontrar el gasto,  $q$ , de una tubería de diámetro variable, fig. 1 H.




Fig. 1 H.

Sean

$l_1, l_2, l_3$ , etc. = los largos de las varias porciones del tubo;

$d_1, d_2, d_3$ , etc. = los correspondientes diámetros;

$v_1, v_2, v_3$ , etc. = las correspondientes velocidades;

$F_1, F_2, F_3$ , etc. = los correspondientes valores de la resistencia ó coeficiente de fricción. Véase pág. 563.

$L = l_1 + l_2 + l_3 + \text{etc.}$  = el largo total del tubo;

$H$  = carga total (art. 1).

$q = v_1 d_1^2 = v_2 d_2^2 = v_3 d_3^2 = \text{etc.}$  = gasto.

En un tubo largo, las cargas de velocidad y de entrada son ordinariamente despreciables con relación á la carga de fricción. Despreciándolas, tenemos

$H$  = carga total = carga de fricción.

En cada porción del tubo, la resistencia, y la correspondiente carga de fricción  $= h_f$ , se cree que son proporcionales directamente á la longitud  $l$  y á la carga de velocidad,  $\frac{v^2}{2g}$ , ó inversas al diámetro,  $d$ , ó

$$h_f = F \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}.$$

En consecuencia

$$H = F_1 \cdot \frac{l_1}{d_1} \cdot \frac{v_1^2}{2g} + F_2 \cdot \frac{l_2}{d_2} \cdot \frac{v_2^2}{2g} + F_3 \cdot \frac{l_3}{d_3} \cdot \frac{v_3^2}{2g} + \text{etc.};$$

y puesto que

$$v_1 = \frac{4q}{\pi d_1^2}, \quad v_2 = \frac{4q}{\pi d_2^2}, \quad \text{etc.},$$

tenemos, también,

$$\begin{aligned} 2gH &= F_1 \cdot \frac{l_1}{d_1} \cdot \frac{16q^2}{\pi^2 d_1^4} + F_2 \cdot \frac{l_2}{d_2} \cdot \frac{16q^2}{\pi^2 d_2^4} + \text{etc.} \\ &= \frac{16q^2}{\pi^2} \left( F_1 \cdot \frac{l_1}{d_1^5} + F_2 \cdot \frac{l_2}{d_2^5} + \text{etc.} \right) \end{aligned}$$

de donde

$$q = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{2gH}{F_1 \cdot \frac{l_1}{d_1^5} + F_2 \cdot \frac{l_2}{d_2^5} + \text{etc.}}}$$

**Art. 4 a.** El medidor Venturi se destina á la medida de la corriente de líquidos en tubos de grandes dimensiones y llenos.

El medidor propiamente dicho, patentado por Clemens Herschel, consiste

\* N. del T. — En español decimos «pérdida de carga por frotamiento ó fricción»; pero como es tan largo y hay que repetirlo tanto, abreviamos como está.

† Extracto de una descripción preparada por el autor como presidente de una Comisión del Instituto de Franklin. *Diario del Instituto de Franklin*, febrero de 1899.



esencialmente en una simple contracción del área de la sección transversal del tubo, con aberturas en sus diámetros reducidos para medir, por piezómetros ó manómetros, las presiones en esos puntos; mientras que el registrador patentado por los Sres. Frederick N. Connet y Walter W. Jackson, es un complicado mecanismo, provisto de movimientos de relojería y cuadrantes.

**Teoría \*.** Supongamos que las figs. 1 & 3 representen un tubo de medidor Venturi, con tres piezómetros en su lugar, esto es n.º 1, sobre el tubo aguas arriba




Fig. 1.

de la contracción; n.º 2, sobre la contracción misma; y n.º 3, sobre el tubo agua abajo de la contracción. Represente el área no sombreada W, en las figs. 1 & 3 las alturas  $h$  que llega el agua (por efecto de la presión en cada punto) respecto de cualquier plano horizontal dado O-O; y representemos por el área sombreada A la presión uniforme de la atmósfera, que, por conveniencia, podemos suponer representada en peso por una capa de algún líquido de la gravedad específica del agua, pero que se distingue del agua por su apariencia.

La distancia vertical, entre la línea superior de esta última área y cualquier punto dado en el tubo, representa la presión combinada de aire y del agua en tal punto.

Las velocidades en el tubo medidor, en cualquier instante, son inversamente proporcionales á las áreas de las secciones transversales respectivas, y, como las cargas correspondientes á las varias velocidades son proporcionales á los cuadrados de esas velocidades, las cargas ó presiones deben variar también, estando la más pequeña ó más baja carga ó presión por encima de la más estrecha sección, donde la velocidad es más grande.

El aumento de velocidad, adquirido por el fluido al pasar de la sección 1 á la sección 2, lo pierde al pasar de la sección 2 á la sección 3; y, en el caso de un




Fig. 2.

fluido perfecto, la presión perdida entre las secciones 1 y 2 la readquiriría exactamente al pasar de la sección 2 á la sección 3. En la práctica, hay siempre una pequeña pérdida total. Esta pérdida es mayor con grandes que con pequeñas velocidades.

Para una carga ó presión dada en el piezómetro n.º 1 y diámetro de tubo dado en la sección 1, la pérdida de carga para producir velocidad entre las secciones 1 y 2 aumenta á medida que disminuye el área del cuello ó sección y á medida que

\* El medidor Venturi, aparte de sus méritos como aparato de medida, está basado en importantes principios hidráulicos. Por esto se expone aquí su teoría con bastante extensión.

la velocidad del cuello aumenta \*. En la fig. 2 se muestra el caso en que toda la carga de agua que estaba sobre el cuello ó sección estrecha se ha empleado en mantener la velocidad por el cuello.

En las figs. 1 y 2, la carga,  $H$ , invertida en el aumento de velocidad entre las secciones 1 y 2, está representada por la diferencia de nivel de las dos columnas de agua 1 y 2, ó entre los límites superiores de las dos columnas de aire correspondientes. En la fig. 2, sección 2, esta diferencia es igual á la altura vertical total de la columna de agua en la sección 1.

Si ahora, fig. 3, se reduce aún más la sección del cuello (quedando como antes las demás circunstancias), la velocidad en el cuello aumentará más aún; pues la presión total aprovechable para aumentar la velocidad entre las secciones 1 y 2 está formada, no solamente de la presión del agua,  $w$ , sino también en la presión atmosférica, representada por el área sombreada  $A$ , por encima del agua  $W$ .

En la fig. 3, toda el agua ha desaparecido del piezómetro 2, y aun una porción del líquido que representa la presión del aire ha desaparecido también, dejando




Fig. 3.

sólo una porción del último para representar la presión que queda en el cuello. En otras palabras, la presión dentro del cuello es ahora menor que la presión atmosférica.

En la fig. 3, la pérdida de carga, debida al aumento de velocidad entre las secciones 1 y 2, es  $H = h_w + h_a$  = á toda la carga de agua aprovechable,  $h_w$ , más una porción,  $h_a$ , de la presión atmosférica. La última porción,  $h_a$ , se llama frecuentemente \* el vacío \*.

Habiendo desaparecido ahora la columna de agua debajo del cuello, no se puede averiguar la pérdida de carga tomando la diferencia entre los niveles del agua en los piezómetros 1 y 2.

El grado de vacío puede encontrarse, como se indica en la fig. 4, usando, en lugar de los piezómetros, un tubo de cristal encorvado hacia abajo, y cuya boca




Fig. 4.

se introduce en una cubeta abierta que contenga agua ó mercurio. La altura á que el agua (ó el mercurio, convertido en metros de agua) sube en este tubo, da la medida del vacío, ó la porción,  $h_a$ , de la presión de aire que ha contribuido

\* En un tubo de Venturi dado pueden también variarse la presión y la velocidad en el cuello modificando las mismas en las secciones 1 y 3; ó regulando las aberturas de las válvulas de aflujo al tubo medidor y de derrame; ó cambiando la carga total en el sistema, etc.

á producir la gran velocidad en el cuello. Añadiendo esto á  $h_1$ , obtenemos, como arriba, la pérdida total de carga  $H$  entre las secciones 1 y 2.

Cuando la reducción del área en el cuello ha llegado hasta el punto de que toda la presión de agua y aire disponible en la sección 1 se emplea en mantener la correspondiente velocidad en el cuello (esto es: cuando la línea superior de la superficie que representa el aire baja al nivel del borde superior del cuello), no puede conseguirse ningún otro aumento de velocidad en el cuello (con la carga total dada sobre la sección 1) estrechándolo más aún. Si el cuello se angosta más,




Fig. 5.

la velocidad en él seguirá siendo la misma, y, disminuido así el gasto, la velocidad en la sección 1 se reducirá necesariamente.

Sean  $v_1$  la velocidad en la sección 1, aguas arriba del cuello, y  $v_2$  la velocidad en el cuello ó sección 2.

Refiriéndonos á la fig. 5, la carga de velocidad en la sección 1, medida desde una altura ó presión supuesta representada por las líneas horizontales superiores de la figura, es:

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g},$$

y la de la sección 2 es

$$h_2 = \frac{v_2^2}{2g}.$$

Despreciando las resistencias á la corriente, la pérdida de carga, entre las secciones 1 y 2, es igual á la pérdida de presión, entre  $a_1$  y  $a_2$ , ó

$$H = h_2 - h_1 = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = p_1 - p_2.$$

En consecuencia,

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = H + h_2$$

y la velocidad en el cuello  $= v_2 = \sqrt{2g(H + h_1)} = \sqrt{2g\left(H + \frac{v_1^2}{2g}\right)}.$

Dicho de otro modo, la velocidad en el cuello es la correspondiente á la carga  $H$ , más la carga correspondiente á la velocidad  $v_1$  en la sección 1.

Pero, puesto que las velocidades están en razón inversa de las áreas de las secciones  $a_1$  y  $a_2$ ,

$$v_1 = \frac{a_2}{a_1} v_2, \text{ y } v_1^2 = \frac{a_2^2}{a_1^2} v_2^2,$$

$$H = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{v_2^2 - \frac{a_2^2}{a_1^2} v_2^2}{2g} = \frac{\left(1 - \frac{a_2^2}{a_1^2}\right) v_2^2}{2g} = \frac{a_1^2 - a_2^2}{2g} v_2^2,$$

\* Por el teorema de Bernouilly,  $p_1 + h_1 = p_2 + h_2$ .



$$v_2^2 = \frac{2gH a_1^2}{a_1^2 - a_2^2}$$

y la velocidad en el cuello  $= v_2 = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gH}$ .

La razón

$$\frac{a_2}{a_1}$$

entre el área  $a_2$  de la sección transversal en el cuello, y la  $a_1$ , en el extremo superior del cono de aguas arriba, es llamada **razón del cuello**. Para una razón de 1 : 9 tenemos

$$\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} = \frac{9}{\sqrt{9^2 - 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{80}} = \sqrt{\frac{81}{80}} = 1.0062.$$

6

$$v_2 = 1.0062 \sqrt{2gH}.$$

El tubo de Venturi, para tubos no mayores de 1.52 m (60 pulgs) de diámetro, se forma de varias secciones cortas de tubo de hierro fundido, que tienen la disminución requerida y están provistos de rebordes, por medio de las cuales se empatan las secciones para formar los dos conos truncados.

En los tamaños más pequeños, el cono más corto lo forma generalmente una sección y el cono más largo dos ó más secciones.

La sección del cuello se hace generalmente en una pieza separada, y ó se hace de bronce ó se forra con ese metal.

Los extremos del tubo Venturi están provistos de campana, de espita ó con extremos guarnecidos de rebordes, según el sistema de la tubería en que el tubo vaya á unirse.

Para corrientes aún más grandes, tales como las de conductos de mampostería ó de canales remachados, el tubo de Venturi puede hacerse de duelas de madera, láminas de acero, hormigón de cemento, ladrillos ó otro material conveniente, usándose metal para la pieza del cuello y donde lo exige la presión.

La pieza del cuello está rodeada por una cámara anular llamada la **cámara de presión**, que se comunica con el interior del cuello por medio de varios agujeros taladrados radialmente al través de las paredes del último á distancias iguales ó casi iguales en torno á la circunferencia.

Hay una cámara de presión semejante en el extremo más grande del cono corto para observar la presión en la sección normal aguas arriba del cuello; y, si se desea conocer la pérdida final de carga debida al paso del agua por el Venturi, debe proveerse una cámara semejante en el extremo más grande del cono más largo ó de aguas abajo.

Al designar el tamaño del medidor, fúase el diámetro del tubo de que él forma parte, y no el diámetro del cuello. Así, un medidor para usarlo en un tubo de 15 cm, se llama un medidor de 15 cm.

El registro da indicaciones periódicas, ordinariamente cada diez minutos, en las cuales la pérdida de carga  $H = h_2 - h_1$ , existente en el instante del registro, es anotada en pies cúbicos, litros, etc., de la descarga total desde el último registro y como un aumento en los volúmenes registrados. En otros términos, el registro supone que la velocidad media entre dos indicaciones, es igual á la velocidad en el instante de la indicación subsiguiente.

El registro puede colocarse á considerable distancia (que no exceda, digamos, de 150 m) del tubo de Venturi. Debe colocarse á tal profundidad por debajo de la línea de presión, que las presiones existentes en el tubo Venturi sean transmitidas al registro.

Las tuberías que unen el tubo de Venturi con el registro, deben estar cubiertas y el registro debe estar abrigado contra la intemperie y la helada.

El tamaño y costo del registro son independientes del tamaño del Venturi.

**Resultados.** De los experimentos hechos por el Sr. Herschel \* † ‡, por la Oficina del Agua, Filadelfia †, y por otros †, resulta que puede contarse ordinariamente

\* Trans. Am. Soc. Civil Engrs, nov. 1887, vol. XVII, pág. 228.

† Diario del Instituto de Franklin, feb. 1899.

‡ Diario de la Asociación de las Obras Hidráulicas de Nueva Inglaterra, vol. VIII, n.º 11, sept. 1893.

con que el medidor Venturi da resultados dentro del 3 por ciento del verdadero gasto.

Con un Venturi de 1.22 m (48 pulgs), encontró el Sr. Herschel una pérdida total de carga, debida al paso del agua por el tubo Venturi, de cerca de 10.6 por ciento de la carga  $H$  en el Venturi. Con dos Venturis de 1.37 m (54 pulgs), encontraron los profesores Marx Wing y Hoskins \*, una pérdida de 14.9 por ciento; parte de la cual se debía, sin duda, á la presencia de una llave de válvula de 1.07 m (42 pulgs) en el cono, aguas abajo. Este último resultado añadiría cosa de .34 m á la carga necesaria para bombear diariamente 75,600 m cúb. por un conducto de 1.22 m y un Venturi que tuviese una estrechez de cuello de 1:9.

Hase encontrado que el medidor Venturi da resultados perfectamente satisfactorios midiendo una corriente de salmuera y agua muy caliente.

Los tubos de Venturi se hacen con cuellos (sección estrecha) que varían de 1:  $4\frac{1}{2}$  (6 2: 9) á 1: 16. Los primeros se adaptan á grandes velocidades y los últimos á pequeñas; porque, cuando la velocidad en el tubo es pequeña, es necesario socavarla considerablemente en el cuello, á fin de obtener suficiente pérdida de presión para conseguir indicaciones precisas en el registro. Estas no pueden obtenerse cuando la velocidad en el cuello es menor m. ó m. de 1 metro por segundo. Con una estrechez del cuello de 1: 16, daría en dicho caso una velocidad en el tubo de 57 mm (3 16 de pie) por segundo. Por otra parte, un medidor con una fuerte estrechez de cuello, adaptada á pequeñas velocidades, excedería, con las grandes, el límite superior del registro.

Debido á su conducto sin obstrucción ni partes movibles, con el medidor Venturi hay muchas menos probabilidades de estorbar el movimiento del líquido que con las formas de medidor en uso común.

Los precios de los tamaños principales del medidor Venturi son como sigue-puestos en los carros en Providencia, R. I.:

.15 m, \$600.00	.60 m, \$1,130.00	1.22 m, \$3,060.00
.30 m, \$770.00	.91 m, \$1,680.00	1.52 m, \$4,890.00

Estos precios incluyen el registro que, en los tamaños más pequeños, constituye a parte principal del costo. Descuento, 1901, 10 por ciento.

**Art. 4 b. El medidor Ferris-Pitot**, inventado y patentado por el Sr. Wálter Ferris, de Filadelfia, sirve para medir la corriente de líquidos en tubos á caño lleno. Consiste en la invención de un aparato registrador de los resultados obtenidos por el tubo Pitot, descrito más adelante, art. 19, y de otros inventos especiales para impedir la perturbación del movimiento en los tubos y permitir su examen estando en uso.

En la fig. 6, sea  $P$  el nivel del agua en el tubo recto  $c$  de Pitot. Entonces  $h = kv^2$ , ó la diferencia de nivel entre las columnas en los dos tubos, es la carga (teóricamente  $= \frac{v^2}{2g}$ ) debida á la velocidad del agua en el tubo á medida que ella choca




Fig. 6.

contra el extremo abierto aguas arriba del tubo encorvado,  $s$ . Para una velocidad dada,  $v$ , esta diferencia,  $h$ , es constante é independiente de la presión representada por  $P$ .

El registro Ferris, como el medidor Venturi, indica la velocidad (en el momento

\* Trans. Am. Soc. Civil Engrs, vol. XL, dic. 1888, págs. 471, etc.

en que se registra) en partes del gasto total desde el último registro y como un aumento en los volúmenes registrados. El registro supone así que la velocidad media entre los valores registrados es igual á la velocidad al fin de ese periodo. En el medidor Ferris el registro se hace cada dos minutos.

Evidentemente el instrumento mide la velocidad en sólo un punto de la sección transversal del tubo, y así puede usarse para determinar sucesivamente las velocidades en cualquier número de puntos de dicha sección; pero la velocidad en tal punto puede ó no ser igual á la velocidad media de toda la sección transversal. El instrumento es por tanto calibrado de ordinario con referencia á alguna medida ó medidas aceptadas, y el coeficiente ó coeficientes obtenidos se usan en las observaciones subsiguientes.

El mecanismo del registro se mueve con un pequeño motor hidráulico, movido á su vez por el agua del tubo mismo. Para esto, un segundo par de tubos de Pitot se insertan en el tubo; y la corriente, fluyendo por estos tubos, pone en acción al motor sin pérdida de agua, pues ésta vuelve al tubo. Si la velocidad en el tubo es menor de 1 m por segundo, debe aumentarse por medio de un «reductor».

Los experimentos hechos por el Sr. Ferris y por la Oficina del Agua, Filadelfia, indican que el medidor Ferris-Pitot es exacto hasta dentro de un 3 por ciento.

En general, el tamaño y costo del aparato registrador son independientes del tamaño del tubo.

#### Art. 5. Resistencia de las curvas y codos en las tuberías de agua.

Mucha incertidumbre existe respecto de estos asuntos. La fórmula \* de Weisbach para la resistencia debida á una curva circular, figs. 2 y 3, es de

$$h = C \frac{A}{180} \cdot \frac{v^2}{2g} = \left[ .131 + 1.847 \left( \frac{r}{R} \right)^{\frac{7}{2}} \right] \frac{A}{180} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

$h$  = pérdida de carga para vencer la resistencia debida á la curva ó codo.

$C$  = coeficiente experimental;

$A$  = ángulo de flexión, en grados;

$v$  = velocidad media de la corriente en el tubo;

$g$  = aceleración de la gravedad = 9.81 m;

$\frac{v^2}{2g}$  = carga teórica para la velocidad  $v$ ;

$D$  = diámetro interior del tubo;

$r$  = radio interior del tubo;

$R$  = radio del eje de la curva.

Si $r : R =$	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	1.0
entonces $C =$	.131	.138	.158	.206	.294	.440	.661	.977	1.408	1.978




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

Conforme á esta fórmula, la resistencia debida á la curvatura disminuye tan rápidamente como  $R$  aumenta desde  $\frac{1}{2} D$  á  $2 D$ ; y sólo hay otra pequeña disminución más allá de  $R = 3 D$ ; pero, de experimentos muy cuidadosos en canales,

\* El Ingeniero, págs. 444, 445.



desde .30 m á .75 m de diámetro, en Detroit, Mich. \*, deducen los investigadores que una línea de tubos con una curva de *corto* radio R (hasta un límite de  $R=2\frac{1}{2} D$ ) produce *menos* resistencia que una línea de igual largo é igual ángulo total A, con una curva de radio mayor que R. Sus resultados fueron aproximadamente los siguientes; donde

H=resistencia debida á una sección de 80 diámetros de largo, con una curva de  $A=90^\circ$  en el medio;

A=resistencia en una tangente de largo=80 diámetros.

Si $R \div D =$	1	2	2.5	3	4	5	10	15	20	25
entonces $H \div A =$	1.35	1.14	1.13	1.14	1.18	1.24	1.50	1.66	1.80	1.93

Ellos encontraron también que la **pérdida de carga**, debida á una curva, ocurre **no sólo en la curva misma**, sino que se sigue perdiendo carga en la tangente que sigue por alguna distancia **aguas abajo** de la curva.

De sus experiencias se deduce que, aun muy **pequeñas flexiones**, A, en la línea, producen **importantes pérdidas de carga**, y que, por tanto, es muy recomendable tratar de colocar las tuberías rectas. Para **codos**, véase lo que sigue.

Para ángulos, fig. 4, da Weisbach: Pérdida de carga por resistencia =

$$h = c \frac{v^2}{2g} = (.95 \operatorname{sen}^2 \frac{1}{2} A + 2.05 \operatorname{sen}^4 \frac{1}{2} A) \frac{v^2}{2g}$$

Si $\frac{1}{2} A =$	$10^\circ$	$20^\circ$	$30^\circ$	$40^\circ$	$45^\circ$	$50^\circ$	$55^\circ$	$60^\circ$	$65^\circ$	$70^\circ$
entonces $c =$	.03	.14	.36	.74	.98	1.23	1.56	1.86	2.16	2.43

Además de la resistencia opuesta á la corriente, las curvas y codos envuelven trabajos y gasto adicionales en la manufactura y en la colocación; y los codos y curvas verticales conducen á la formación de depósitos de sedimento á los pies de los declives y de cámaras de aire en sus cimas.




Fig. 5.

**Art. 6.** Aunque, en la fig. 5, las presiones estáticas sobre las bases iguales,  $ab$  y  $a'b'$ , de los dos tubos son iguales (véase Hidrostática, art. 1); con todo, para extraer agua por uno ú otro tubo, con una velocidad dada, necesitase una **fuerza adicional**, para vencer las resistencias de la corriente; y estas resistencias y la fuerza adicional requerida para vencerlas serán más grandes en el tubo más largo que en el más corto.

**Art. 7. Salida del agua por orificios.** Teóricamente, la velocidad con que el agua debe salir por tales aberturas es igual á la que adquiriría un cuerpo pesado que cayese libremente de una altura igual á la carga  $h$  ó profundidad del agua, medida verticalmente desde el nivel del líquido en el estanque al centro de gravedad de la abertura. Esta velocidad teórica se encuentra así:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.81 h}; \quad h = \frac{v^2}{2 \times 9.81};$$

$g$ =á la intensidad de la pesanter=9.81 m.

Estas leyes se aplican igualmente á todos los fluidos. Así, teóricamente, el mercurio, el agua, el aire, etc., todos salen con igual velocidad por un orificio dado, con una carga dada. Para las diferencias entre la experiencia y la teoría, véase art. 9, etc.

\* Gardner S. Williams, Clarence W. Husbelt y George H. Feakell, Transacciones Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, vol. XLVII, abril de 1902.

**Art. 8. Salida del agua por aberturas verticales provistas de tubos cortos.** Cuando el agua sale de un estanque, fig. 6, á través de una pared vertical *mn*, cuyo espesor *nn'* es más ó menos de  $2\frac{1}{2}$  á 3 veces la menor dimensión transversal de la abertura (sea esta dimensión el alto ó el ancho de la abertura), ó si la pared *mn*, es muy delgada y el agua sale por un tubo *t*, cuya longitud es 2 ó 3 veces la menor dimensión de la abertura, entonces, el agua que afluye llenará toda la abertura, ó el tubo, como se indica en la fig. 6; es decir, *correrá á caño*




Fig. 6.

lleno y suministrará un gasto mayor; por tanto, saldrá más agua en un tiempo dado, que si fuera el tubo más largo ó más corto. Porque siendo su longitud más de tres veces la menor dimensión de la abertura, la corriente sufrirá mayor rozamiento contra las paredes del tubo; y si fuere menor que el doble de la menor dimensión transversal, más ó menos, el agua no saldrá á caño lleno, sino como vena contracta, como se ve en la fig. 11. Así sucederá ya sea la sección del tubo circular ó poligonal.

Hallar aproximadamente la velocidad y el gasto real del agua que sale al aire libre por un tubo ó abertura, de sección circular ó poligonal, cuya longitud *n't* ó *nn'* en la dirección de la corriente sea más ó menos  $2\frac{1}{2}$  á 3 veces su menor dimensión transversal, cuando el nivel de la superficie *s*, fig. 6, es constante y de una altura mayor ó igual á la del borde superior del tubo ó abertura.

**Regla 1.** Tómese la velocidad teórica por la fórmula del art. 7 correspondiente á la carga medida verticalmente desde el centro *e* (ó más exactamente desde el centro de gravedad) del orificio hasta el nivel de la superficie *s*. Multiplíquese por el coeficiente del gasto .81. El producto será la velocidad buscada por segundo. Multiplíquese esta velocidad real por la sección transversal del orificio. Si el orificio es circular y se conoce su diámetro=*d*, el área será  $\frac{1}{4} \cdot d^2 = .7854 d^2$ . El producto será el gasto ó cantidad de agua que sale por segundo con una aproximación de 3 á 4 por ciento.

**Regla 2.** Búsquese la raíz cuadrada de la carga (Tablas págs. 57 á 64) en metros y multiplíquese por 3.586. El producto es la velocidad real por segundo.

**Ej.:** Sea una abertura *nn'* ó tubo en forma de cajón *et*, fig. 6, de 1 metro de ancho por .25 m de alto y su longitud en la dirección de *n't* ó *nn'* de la corriente del agua de .62 m ó más ó menos  $2\frac{1}{2}$  veces su menor dimensión transversal ó su altura. La carga, desde el centro de gravedad *e* de la abertura al nivel constante *s*, de 2 metros. ¿Cuál será la velocidad del agua y cuál su gasto?

**Por la Regla 1.** La velocidad teórica que corresponde á una carga de 2 metros es de  $\sqrt{2 \times 9.81 \times 2} = 6.26$  m por segundo, y  $6.26 \times .81 = 5.070$  m por segundo será la velocidad real buscada. El área transversal de la abertura ó del tubo, es  $1 \times .25 = .25$  m cuad y  $.25 \times 5.07 = 1.268$  metros cúbicos, el gasto ó cantidad que sale por segundo.

**Por la Regla 2.** La raíz cuadrada de 2 es 1.4142 y  $1.4142 \times 3.586 = 5.071$  por segundo, velocidad buscada como antes.

**Nota 1.** Si el tubo corto, *n e*, sobresale en parte hacia el interior de la pared vertical, *nm*, el gasto disminuirá más ó menos en  $\frac{1}{2}$  parte. En este caso, úsese .71 ó .7 en lugar de .81 (Regla 1), y el coeficiente 3.15 en lugar de 3.586 de la Regla 2.

*Nota 2.* Cuando el espesor  $L$  de la pared vertical, ó el largo  $n$  e del tubo, fig. 6, llega á ser 4 veces más ó menos la menor dimensión transversal de la abertura, ó del diámetro, si fuere circular, entonces el rozamiento adicional contra sus paredes principia á disminuir apreciablemente la velocidad y el gasto. En este caso, y para longitudes mayores todavía, hasta 100 diámetros, puede encontrarse aproximadamente usando en lugar del coeficiente .81 de la *Regla 1*, los coeficientes que siguen, por los cuales deben multiplicarse las velocidades teóricas.

TABLA 11.

Longitud del tubo en diám.	Coefficientes.	Longitud del tubo en diám.	Coefficientes.
4	.80	40	.62
6	.76	50	.60
10	.74	60	.57
15	.71	70	.55
20	.69	80	.52
25	.67	90	.50
30	.65	100	.48

(*Obs. del T.* — Esta tabla se aplica cualquiera que sea la unidad que se use : el pie, el metro, etc.)

*Nota 3.* — Cuando el largo de la abertura ó del tubo, en la dirección de la corriente del agua, se hace, más ó menos, menor de dos veces su menor dimensión transversal, el gasto disminuye; de manera que para longitudes desde  $1\frac{1}{2}$  veces ó menores hasta aberturas en paredes muy delgadas, podemos usar .61 en lugar de .81 de la *Regla 1*. Para estas aberturas véanse los arts. 9 y 10.

*Nota 4.* Pero, por otra parte, el gasto de los tubos y aberturas tan cortas como la de la fig. 6, puede aumentarse hasta llegar casi á las teóricas ( $\sqrt{2gh}$ ) con sólo redondear bien los bordes del orificio de entrada ó boca, como en la fig. 7, que es de la misma forma y tiene la mitad del tamaño real de una con que Weisbach obtuvo .975 de la velocidad y gasto teóricos, con una carga de 3.05 m, y .958 con una carga de .805 m; de modo que en casos semejantes puede usarse .975 y .958 en lugar del coeficiente .81.

Puede obtenerse de .92 á .94 ensanchando la abertura *aa* hacia la boca exterior *ss*, fig. 8, dando al ángulo  $\alpha$  más ó menos  $5^\circ$  ó haciendo el ensanche hacia su boca interior, como en *tc*, fig. 9, pero aumentando el ángulo de divergencia  $\alpha$  ó de  $11^\circ$  á  $16^\circ$ . En todos los casos consideramos el extremo pequeño como la abertura, cuya área debe multiplicarse por la velocidad para hallar el gasto.




Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.

En algunos experimentos hechos con canales piramidales de madera de 2.90 m de largo con una boca interior de .97 m x .73 m., y una de salida de .19 m x .13 m con una carga de 2.90 m, se encontró un gasto de .98 m del gasto teórico, debido á que era más pequeña la boca; por lo tanto puede usarse .98 en semejantes casos en lugar de .81 de la *Regla 1*.

*Nota 5.* Usando un regulador de salida de la forma de la fig. 10, el gasto puede aumentarse y llegar á ser mayor que el correspondiente á la carga sobre el centro de gravedad *s* del orificio *mn*, porque en estos casos, como se dijo en el art. 1 de Hidráulica, la carga verdadera en *s*, ó sea la carga que causa la salida rápida por la parte más angosta *mn*, puede ser mucho mayor que la carga sobre *s*. Véase el medidor Venturi, art. 4 a.






Fig. 10.

**Art. 9. Gasto por aberturas practicadas en paredes verticales delgadas de caras planas *ee* ó *nn*, fig. 11\*.** Si la cara *ee* ó *nn*, en lugar de ser plana y vertical, fuere curva ó inclinada en diferentes direcciones, hacia la abertura, el gasto se alterará. Cuando el agua sale de un estanque, fig. 11, por una pared vertical plana *nn*, cuyo espesor no sea mayor que la menor dimensión transversal de su abertura, más ó menos, ya sea esta dimensión el ancho de ella ó su altura  $\infty \frac{1}{2}$ , ó cuando siendo la pared *ee* mucho más gruesa, damos á la abertura la forma que se ve en *b* (lo que viene á ser lo mismo); entonces la vena líquida afluente no saldrá cilíndrica ó á caño lleno como en la fig. 6, sino que tomará la forma de la fig. 11, formando muy cerca de la parte exterior de la abertura lo que se llama la *sección contracta*. Para que esta contracción sea *completa* ó llegue á su máximo, el borde interior del orificio no debe hallarse de la superficie del agua, del fondo ni de las paredes del estanque, á menos de  $1\frac{1}{2}$  veces la más pequeña dimensión transversal de la abertura. La vena se contrae á una dist del orificio igual á la mitad, más ó menos, de su menor dimensión. En un orificio circular, dicha contracción tiene efecto á una dist de medio diám más ó menos, y de ordinario, el área de la sección contracta es de .62 ó cerca de  $\frac{2}{3}$ , de la del orificio. En este punto la velocidad media verdadera de la vena líquida es muy aproximadamente .97 de la velocidad teórica dada por la fórmula  $\sqrt{2gh}$ . El gasto efectivo no es sino .62 ó casi  $\frac{2}{3}$  del gasto teórico.

**Caso 1. Hallar el gasto efectivo cuando el agua sale al aire  $\frac{1}{2}$  libre, por una abertura de sección circular ó poligonal  $\frac{1}{2}$  practicada en una pared delgada vertical, cuando la contracción es completa y cuando el nivel de la superficie *s* se conserva constantemente á la misma altura entrándole agua al estanque en igual cantidad á la que sale.**

**Regla 1.** Cuando la carga medida verticalmente desde el centro *e* (ó más bien desde el centro de gravedad) de la abertura, al nivel de la superficie *s*, no es menor de .30 m ni mayor de 3 m; y cuando la menor dimensión transversal de la abertura no es menor de .025 m, multiplíquese la velocidad teórica  $\sqrt{2gh}$  por el coeficiente de gasto .62. El producto será la velocidad media verdadera del agua

\* Creemos que estas Reglas son bastante aproximadas en casi todos los casos prácticos, para paredes delgadas, si la abertura está en el fondo del estanque, ó en una cara inclinada en lugar de una vertical.

† Cuando el lado del estanque, ó la arista del tablón, etc., por donde fluye el agua no tiene mayor espesor que ésta, se dice que el agua sale por *pared delgada*.

‡ Si la salida tiene lugar por *debajo del agua* como en la fig. 12, *permaneciendo constantes ambas superficies*, entonces la carga que debe usarse es la diferencia vertical




Fig. 11.



Fig. 12.

de los dos niveles. Después de hacer el cálculo con esta carga, debemos, según Weisbach, deducir  $\frac{1}{75}$ ; porque él dice que el gasto es menor en esta cantidad cuando la salida se efectúa por debajo del agua (á caño abogado) que cuando tiene efecto al aire libre. Sin embargo, otros experimentadores afirman que el gasto es exactamente igual en ambos casos.

§ Si la forma del orificio es ovalada, triangular ó irregular, la carga debe medirse verticalmente sobre su centro de gravedad.

en la abertura. Multiplíquese esta velocidad por el área de la abertura, y el producto será el gasto por segundo aproximadamente.

Cuando la carga es mayor de 3 m, úsese .60 en lugar de .62.

**Regla 2.** Búsquese la raíz cuadrada de la carga en metros y multiplíquese por 2.75; el producto será la velocidad verdadera en metros por segundo, la cual multiplicada por el área como antes, dará el gasto.

(*Obs. del T.* — Comparados los resultados con estos diversos coeficientes, pueden resultar diferencias por razón de las decimales que se aprecien, pero serán insignificantes.)

Ej. : ¿Cuál será el gasto por una abertura con contracción completa, cuyas dimensiones sean .15 m verticalmente y 1.22 m horizontalmente, y la carga vertical sobre el centro de gravedad de la abertura de 1.83 m?

Por la Regla 1. Empleando el metro, tenemos :

$$\text{Velocidad verdadera} = .62 \sqrt{2gh} = .62 \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.83} = .62 \times 4.43 \times 1.35 = 3.71 \text{ m.}$$

El área de la abertura es

$$= .15 \times 1.22 = .183, \text{ y } 3.71 \times .183 = .679 \text{ m}^3, \text{ ó sean 679 litros por segundo.}$$

Por la Regla 2. La raíz quad de 1.83 es = 1.35 y  $1.35 \times 2.75 = 3.71$  m velocidad verdadera como antes, la cual multiplicada por el área dará el gasto. Ambos muy aproximados aun cuando el orificio llegue hasta la superficie del agua que sale.

**Nota 1.** El coeficiente .62 es el término medio de los resultados de muchos experimentadores antiguos. En 1874, el general T. G. Ellis, de Massachussetts, dirigió una serie de experimentos (Trans. Am. Soc. C. E., Feb. 1876) en grande escala, cuyos resultados generales, con menos de 1% de diferencia, se dan en la tabla siguiente. Véase también la Nota 3. Los orificios de arista viva se hicieron en plancha de hierro de 6 á 12 milímetros de espesor.

Orificios.	Cargas sobre el centro.	Coeficientes.
.609 × .609 m	.609 m á 1.067 m	de .60 á .61
.609 × .305 "	.549 " 3.444 "	" .60 " .61
.609 × .152 "	.427 " 5.182 "	" .61 " .60
.609 m de diámetro.	.549 " 2.926 "	" .59 " .61

**Nota 2.** Se requiere un cuidado extremo para obtener resultados exactos; pero para muchas aplicaciones de ingeniería es de poca importancia un error de 5 á 10%.

Raras veces habrá necesidad de una exactitud mayor que la que se obtenga por las reglas precedentes; pero cuando esto ocurra, servirá de auxiliar la **tabla siguiente, deducida de los experimentos de Lesbros y Poncelet**, en orificios de 8 pulgadas (203 mm) de ancho, de diferentes alturas y con cargas diferentes. Úsese el coeficiente de la tabla que venga al caso en lugar del .62 de la Regla 1. En algunos casos de esta tabla la arista superior del orificio dista menos de  $1\frac{1}{2}$  veces su menor dimensión transversal, del nivel de la superficie del estanque.

**TABLA 12.** Coeficientes para aberturas rectangulares practicadas en paredes delgadas verticales con contracción completa.

El ancho en todas las aberturas es = 8 pulg. = .203 m.

Carga sobre el centro de gravedad de la abertura en metros.	Carga sobre el centro de gravedad de la abertura en pies.	Altura de la abertura.						
		Metros .203	Metros .152	Metros .102	Metros .076	Metros .051	Metros .025	Metros .010
		Pulg. 8	Pulg. 6	Pulg. 4	Pulg. 3	Pulg. 2	Pulg. 1	Pulg. .4
.0102	.0330	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.70
.0203	.0666	.....	.....	.....	.....	.....	.65	.69
.0254	.0833	.....	.....	.....	.....	.....	.64	.68
.0381	.125	.....	.....	.....	.....	.61	.64	.68
.0508	.1666	.....	.....	.....	.60	.62	.64	.68
.0635	.2083	.....	.....	.59	.61	.62	.64	.67
.0762	.250	.....	.....	.60	.61	.62	.64	.67
.0889	.2917	.....	.57	.60	.61	.62	.64	.66
.1016	.3333	.....	.58	.60	.61	.63	.64	.66
.1143	.3750	.56	.59	.60	.61	.63	.64	.66
.1270	.4167	.57	.59	.61	.62	.63	.64	.66
.2032	.6666	.59	.60	.61	.62	.63	.64	.65
.3043	1	.60	.60	.61	.62	.63	.63	.64
.9144	3	.60	.60	.61	.62	.62	.63	.63
1.524	5	.60	.60	.61	.61	.62	.62	.62
3.048	10	.60	.60	.60	.60	.60	.61	.61

**Nota 3.** Experimentos hechos cuidadosamente con aberturas de 1.30 m de ancho y 0.46 m de altura, bajo cargas de 1.83 á 4.57 m muestran que el coeficiente .62 da resultados exactos con  $\frac{1}{100}$  de aproximación para aberturas también del mismo tamaño, bajo grandes cargas; aunque el espesor de la pared varíe en sus diferentes lados de .30 m á .51 m. Debe tenerse, sin embargo, en cuenta que en esta materia sólo puede llegarse á resultados muy aproximados.

**Nota 4.** Algunos escritores aseguran que cuando el agua sale por dos ó más aberturas contiguas al mismo tiempo y del mismo estanque, sale en proporción menos agua por ellas que cuando el agua sale por una sola abertura de las existentes. Sin embargo, otros experimentos demuestran que esto no es así, y es muy probable que la diferencia, si existe, sea de poca importancia.

**Caso 2.** Salida del agua á través de paredes verticales, delgadas, con contracción completa, cuando el nivel de la superficie, *m*, fig. 13, desciende á medida que el agua sale al aire. En este caso, si el estanque es prismático, es decir, si sus secciones horizontales son iguales en toda su altura, y si no entra agua al estanque para reponer la que sale, entonces, para hallar el tiempo en que se vacía, se observará la siguiente



Fig. 13.




Fig. 14.

**Regla.** Como el tiempo que se requiere para que este estanque se vacíe es doble del que se necesita para que salga igual cantidad de agua, bajo una carga constante (como en el caso 1), calcúlese el gasto por segundo, por la Regla 1, art. 9, divídase el número de metros cúbicos contenidos en el estanque desde el nivel *g*.



de la parte inferior de la abertura hacia arriba, fig. 13, por este gasto; y el cociente dará el número de segundos en que saldrá del estanque hasta la profundidad  $g$ , un volumen igual de agua al calculado en el caso 1, con una carga constante; y el doble de este número de segundos será el tiempo que se necesita para vaciar dicho estanque en el caso 2, con una carga variable.

**Nota.** Si fuere necesario buscar el tiempo durante el cual dicho estanque prismático se vacía *parcialmente*, como por ejemplo de  $m$  á  $n$ , fig. 13, entonces calcúlese primeramente por la regla anterior, el número de segundos necesario para vaciarlo en el caso en que sólo estuviere lleno hasta  $n$ , y en seguida calcúlese como si lo estuviere hasta  $m$ . La diferencia entre los dos números de segundos es evidentemente el tiempo que se requiere para vaciarlo de  $m$  á  $n$ . Si la abertura no produce una contracción completa, véase el art. 11, etc.

**Si el agua se vacía en un estanque más bajo, cuyo nivel sea constante**, procédase de la misma manera; sólo que se tomará como carga la diferencia de nivel de las dos superficies, y después (según Weisbach) se aumentará el tiempo en  $\frac{1}{3}$ .

**Art. 10. Salida del agua de un estanque, R, fig. 14, de nivel constante,  $z$ , á un estanque prismático,  $m$ , por una abertura,  $o$ , practicada en pared delgada, con contracción completa y situada enteramente debajo del agua.** (Medidas en m.)

**Número de segundos requeridos para verter una cantidad =  $cd$  permaneciendo el nivel  $c$  constante.**

$$= \frac{\sqrt{\text{altura } ac} \times \text{área horizontal del envase } m}{\text{área de la abertura } o \times .62 \times 4.43.}$$

**Número de segundos requeridos para elevar el nivel del envase  $m$  de  $c$  á  $a$ .**

$$= \frac{\sqrt{\text{altura } ac} \times \text{área horizontal del envase } m \times 2}{\text{área de la abertura } o \times .62 \times 4.43.}$$

**Número de segundos requeridos para elevar el nivel del envase  $m$  de  $c$  á cualquier otro nivel  $d$ .**

$$= \frac{(\sqrt{ac} - \sqrt{ad}) \times \text{área horizontal del envase } m \times 2}{\text{área de la abertura } o \times .62 \times 4.43.}$$

**Nota 1.** Si se busca el tiempo necesario para llenar el envase  $m$  desde su fondo  $e$  hasta  $d$ , podemos obtenerlo muy aproximadamente calculando, por la primera regla del art. 9, el tiempo gastado de  $e$  hasta el centro del orificio  $o$ , como si la salida del agua en esta porción tuviera lugar al aire libre, y luego desde el centro del orificio hasta  $d$ , por la regla que acabamos de dar. Este caso es análogo al de llenar una esclusa desde la parte superior del canal en el que se considera constante el nivel del agua.

**Nota 2.** Si la parte inferior de la abertura  $o$  coincidiese con el fondo del estanque, entonces el coeficiente se hará mayor que .62. Véase art. 11, que trata de coeficientes para contracciones imperfectas.

**Nota 3.** Si la abertura en lugar de ser de contracción completa, tiene una de las formas de las figuras 6 á 9, entonces el art. 8 indicará cuál coeficiente debe usarse en lugar de .62.

**Caso 3. Salida del agua de un receptáculo prismático, W, fig. 15, á otro X, de cualquier tamaño, cuando el agua asciende en X, al**




Fig. 15.

bajar en W, efectuándose la salida por una abertura  $o$  practicada en una pared plana, delgada y vertical y con contracción completa.

cuando  $f$  tenga una inclinación hacia atrás de  $45^\circ$  ó de 1 en 1; se tomará el coeficiente .74 si  $f$  está inclinado hacia atrás  $63^\circ$ , ó, lo que es lo mismo, para uno de base y dos de altura. En estos casos de frentes inclinados, la altura de la abertura debe medirse verticalmente ó, más bien, en ángulo recto al piso del depósito, y no en la línea inclinada del frente.

**Nota.** Cuando el frente  $f$  del estanque es vertical, y se aplica una prolongación ó canal  $g$  inclinada, con su cara superior al nivel del fondo de la abertura, el gasto no disminuye en cosa apreciable, comparado con el que se obtiene libremente al aire, con tal que la carga sobre el centro de gravedad de la abertura no sea menor

de 46 á 60 cm para una abertura de 10 á 23 cm de altura;	
de 30 á 40 — — — 10 cm de altura;	
de 23 — — — 5 ó menos de altura.	




Fig. 18 9



Fig. 19

**Art. 13. Hallar aproximadamente el tiempo necesario para vaciar un pozo ó cualquier otro estanque como el de la fig. 19, cuya forma no sea prismática, por una abertura  $n$  practicada cerca del fondo.**

**Regla.** Fijemos primeramente la forma y dimensiones exactas del estanque. Si es grande y de forma irregular, debe medirse con cuidado, sondearse y hacerse un plano de él y secciones transversales exactas. Luego considérese dividido todo el volumen de agua en capas horizontales delgadas A, B, C, D, situando la parte superior de la capa más baja D, por lo menos algunos cm sobre la parte superior de la abertura  $n$ . No es necesario que estas capas sean del mismo espesor; sin embargo, mientras más delgadas sean, más exacto será el resultado.

El espesor de la capa más baja D, depende de la altura de la abertura; las de arriba próximas á ésta, no deben tener más de 30 cm de espesor hasta una altura de 1.80 m ó 2.40 m; entonces se puede aumentar convenientemente y con suficiente exactitud hasta 60 cm más ó menos durante otro espacio de 1.80 m ó 2.40 m; y así sucesivamente, dándoles á las capas más espesor á proporción que se aproximan más á la superficie del agua. Con la ayuda de los planos calcúlese el volumen de cada capa. Ahora bien: como las capas son delgadas, podemos, sin error sensible, suponer que todas ellas son prismáticas, como lo indican en las figuras las líneas de puntos; y podemos también suponer que la carga, bajo la cual cada una de las capas (con excepción de la última ó más baja) fluye por  $n$ , es igual á la altura vertical medida desde el centro de la abertura hasta el centro de la capa de agua. De este modo  $mn$  será la carga de A;  $wn$ , la de B;  $zn$ , la de C. Entonces, respecto de la capa A, por la Regla 1. art. 9 (tomando solamente á  $mn$  como carga en lugar de  $on$ ), y en lugar del coeficiente .62 de aquella regla (que solamente puede usarse si  $n$  es de contracción completa), tómese .64 ó cualquier otro coeficiente que pueda aplicarse según el final del art. 11, y calcúlese el gasto por segundo. Divídase el volumen de la capa A por este gasto, y el cociente dará el número de segundos que se necesita para vaciar á A. Tomando la carga  $wn$ , procédase exactamente lo mismo con la capa B; y tomando la carga  $zn$ , hágase lo mismo con C. Finalmente, para la capa más baja D, búsquese por la Regla 1, del art. 9 (con la misma precaución que antes respecto al coeficiente adecuado), en cuánto tiempo se vaciaría bajo una carga constante igual á  $yn$  medida desde su superficie al centro de la abertura. El doble de este tiempo será el que se necesita para vaciarse en el caso presente, bajo su carga variable. Por último, sùmense todos estos tiempos; y la suma total será el tiempo que se necesita para vaciar el estanque ó pozo con suficiente aproximación en la práctica.

**Art. 14. (a) Salida del agua por vertederos.** El vertedero proporciona un medio muy conveniente para el aforo de pequeños arroyos, como cuando se quiere calcular la cantidad de agua que se suministra á las ruedas hidráulicas, etc.

(b) Un dique de aforo ó vertedero está siempre dispuesto de manera que su cara interior  $ab$ , ó sea la situada aguas arriba, fig. 20, sea vertical, y tan próximamente como se pueda en ángulo recto á la dirección de la corriente. Las

caras  $ah$ ,  $ah$ , figs. 21 y 22, son verticales, y el borde ó arista  $aa$ , horizontal. (Véase más adelante « Ranas ó Muecas triangulares », art. 15, pág. 598.)

(c) **Contracciones en los extremos del vertedero.** Cuando el vertedero  $aa$  ocupa transversalmente todo el canal de entrada, como en la fig. 21, de manera que sus caras extremas  $ah$ ,  $ah$ , coinciden con los costados  $ss$  del canal ó formen parte de él, la contracción, art. 9, tiene efecto solamente en la parte superior ó inferior de la lámina de agua que pasa por el vertedero, como en  $me$  y en  $a$ , fig. 20, y está del todo « suprimida » en los extremos, de manera que la salida del agua se hace como lo indica la fig. 21  $a$ .




Fig. 20.




Fig. 21.




Fig. 22.



Fig. 21 a.




Fig. 22 a.

Esta clase de vertederos se llaman **vertederos sin contracciones extremas**. Pero como cuando en las figs. 22 y 22 a, las caras extremas  $ah$ ,  $ah$  se hallan distantes de los costados  $ss$  del canal ó del estanque, también hay contracciones en los extremos, como se ve en  $a$  y  $a$ , así como sobre la arista. Tales contracciones disminuyen el gasto. Esta especie de vertederos se llaman **vertederos con contracciones extremas**. En igualdad de circunstancias, la magnitud de la contracción y su efecto sobre el gasto aumenta con la carga  $H$ .

Cuando el largo  $aa$  ó  $L$  del vertedero es mayor de 10 veces la carga  $H$ , el efecto de las contracciones en las extremidades, sobre el gasto, es casi imperceptible; pero á medida que el largo disminuye en relación á la carga, el efecto de la contracción aumenta rápidamente. Francis (art. 14 m) halló que cuando  $L$  era solamente  $= 4 \times H$ , el gasto se reducía un 6 por ciento, por la contracción completa de las extremidades. En vista de la incertidumbre de los efectos producidos por la contracción de las extremidades, es mejor evitarlas y usar vertederos como los de la fig. 21, donde la contracción está suprimida; pero si se admite la contracción en las extremidades, debe hacerse completa \*, porque los coeficientes dados no sirven para **contracciones incompletas**, es decir, con contracciones sólo parcialmente suprimidas.

(d) **En un vertedero sin contracción en las extremidades**, debe tenerse cuidado de que el aire tenga acceso libre al espacio ( $w$ , fig. 20 ó 22 b) por




Fig. 22b

detrás de la caída formada por la lámina de agua, de lo contrario se formaría allí un vacío parcial y la lámina de agua sería atraída hacia el vertedero, modificándose el gasto notablemente. Al mismo tiempo debe evitarse que la lámina de agua se *esparza lateralmente* cuando abandona el borde del vertedero. Ambos objetos pueden lograrse prolongándose un poco la parte superior solamente de los dos costados del canal aguas abajo, más allá del borde ó arista y de la parte

\* La contracción se dice que es « completa » cuando es prácticamente tan grande como puede hacerse por un aumento cualquiera ulterior de la dist  $aa$ , figs. 22 y 22 a, y se cree que éste se obtiene cuando se hace  $aa$  igual á la carga  $H$ .



superior de la caída formada por la lámina de agua, como en la fig. 22 *b*. Francis encontró que estas prolongaciones, limitando lateralmente la lámina de agua, disminuían el gasto en .4 por ciento.

(e) Ordinariamente el **copete** del vertedero es en «pared delgada» (véase nota  $\frac{1}{2}$ , pág. 576), de modo que la lámina de agua que pasa por sobre el vertedero, lo toca solamente en la propia arista ó ángulo  $\alpha$ , fig. 20. Un ángulo ó borde *redondeado* aumenta el gasto, del mismo modo que los bordes redondeados de un orificio (art. 8), y un copete ó borde suficientemente ancho para desviar la caída de la lámina de agua, disminuye el gasto (véanse los coeficientes para este caso en la tabla 15, pág. 592); pero ambas formas producen mucha incertidumbre y deben por lo tanto evitarse.

(f) La **longitud L del copete ó cresta**, figs. 21 y 22  $\alpha$ , debe ser por lo menos el triple de la carga H, con el fin de reducir los efectos del rozamiento de los costados  $\pi\pi$  y el de la contracción de las extremidades cuando ésta existe. La **altura p**, fig. 20, de la cara interior vertical  $\alpha\beta$  en contacto con el agua, no debe ser menor del doble de la carga H; porque con el fin de reducir la velocidad al acercarse el agua á la compuerta del vertedero, ó sea la velocidad de acceso (véase art. 14  $\alpha$ ), la sección transversal del canal que conduce al vertedero debe ser grande en proporción con la de la corriente  $\alpha\alpha$ . La sección transversal del canal de entrada ó acceso debe ser lo más regular posible.

(g) El vertedero debe ser de construcción fuerte, porque las **vibraciones** pueden modificar seriamente el gasto.

(h) **Teóricamente, la carga** es la dist vertical H', fig. 24, de la cresta  $\alpha$ , á un punto  $o'$  en donde el agua se encuentra *perfectamente tranquila*, y por consiguiente la superficie es *horizontal*. Pero de hecho la carga se mide generalmente desde la cresta  $\alpha$  á un punto  $o$ , á algunos metros detrás del vertedero, donde el agua está *sólo relativamente* en equilibrio, siendo perceptible la velocidad de acceso. (Véase art. 14  $\alpha$ .) La diferencia entre la carga H realmente medida y la carga H' en el agua *tranquila* es muy pequeña generalmente. En la figura está muy exagerada.

La **medida correcta de la carga** es una operación delicada, aumentando ó disminuyendo el gasto más ó menos  $1\frac{1}{2}$  por ciento por un aumento ó disminución de 1 por ciento de la carga. Las agitaciones del agua y otras perturbaciones de la superficie, y la atracción capilar son las causas principales de error.

(i) Para evitar esta última dificultad se emplea la **sonda aforadora de gancho**, para medir, en casos importantes, la altura de la superficie del agua. Se compone ésta de una larga regla graduada, provista en su parte inferior de un gancho ó punta vuelto hacia arriba, el cual se desliza verticalmente (por medio de tornillos) en un soporte fijo provisto de un nonio que indica en la escala la altura del gancho ó punta. Se baja primeramente la regla corredora hasta que la punta se halle bien debajo de la superficie, y luego se levanta gradualmente por medio del tornillo hasta que la punta ó gancho llegue justamente á la superficie, lo que se conoce por la aparición de un «botoncito» en la superficie del agua inmediatamente sobre el gancho. Bajo circunstancias favorables, con un buen aforador de gancho se pueden hacer lecturas con aproximaciones hasta de 6 á 15 centésimos de milímetro.

(j) Para evitar inexactitudes, debidas á las **perturbaciones de la superficie** producidas por las corrientes, el viento, etc., se toma el nivel algunas veces (con la sonda aforadora de gancho ó de cualquiera otro modo) en un departamento lateral que comunique con el canal principal del acceso. La superficie del agua en el departamento conserva el mismo nivel que el del canal mismo, pero está relativamente libre de perturbaciones. También puede servir al efecto un balde ó tobo comunicado con el canal por medio de un tubo. Ambos deben estar, por supuesto, á cubierto del viento. **Advertencia.** Fteley y Stearns hallaron que, cuando el tobo ó departamento estaban comunicados con el agua *cerca del fondo y próximamente detrás del vertedero*, la carga así obtenida era generalmente algo mayor que la hallada por medidas hechas cerca de la superficie y á 1.80 m detrás del vertedero. Pero Francis encontró esta diferencia apenas perceptible.

(k) Debe tenerse mucho cuidado en **arreglar la sonda aforadora de gancho con respecto á la altura de la cresta ó copete**, porque un error en esto afecta todas las operaciones subsiguientes. El gancho se ajusta generalmente á la altura de la superficie cuando esta última llega exactamente al nivel de dicho borde ó cresta; pero este método se hace inexacto por la atracción capilar de aquella. Más exacto es tener, además del aforador de gancho, un punzón fuerte, *fijo*, con la punta hacia arriba, cuyo nivel con relación al de la cresta pueda deter-

minarse por medio de un nivel de Ingeniero colocando la regla graduada sobre dicho borde ó arista.

Entonces se deja descender la superficie del agua lentamente hasta que aparezca un *boloncito* ó *menisco* en la punta del gancho fijo. Luego se mantiene el agua á este nivel y, de acuerdo con esto, se ajusta el aforador de gancho. O, si el aforador es fuerte, puede colocarse desde luego la regla graduada sobre su extremidad sin tener que recurrir al gancho fijo. Lo mejor es arreglar el aforador de manera que el *cero* corresponda al nivel de la cresta del vertedero, que servirá entonces de origen ó punto de partida de la graduación, pues la lectura del aforador con respecto á la superficie del agua dará entonces desde luego la carga  $H$  sin tener que restar la altura de la cresta del vertedero.

### (1) Fórmulas del gasto de los vertederos.

Sean

$Q$  = gasto real del vertedero por segundo\*;

$Q'$  = gasto teórico del vertedero por segundo;

$H = H' \div \frac{1}{2} =$  dist vertical ó carga *am*, fig. 24 (art. 14 u), medida desde la arista  $a$  á la superficie horizontal  $o'$  del agua *tranquila*, aguas arriba del vertedero\*;

$L$  = largo *aa* del vertedero\*, figs. 21 á 22 a;

$g$  = intensidad de la gravedad = 32.2 pies = 9.81 metros\* por segundo.

$$\left. \begin{aligned} c &= \text{coeficiente de gasto} = \frac{\text{gasto real}}{\text{gasto teórico}} = \frac{Q}{Q'}; \\ m &= \frac{2}{3} c; \\ x &= \frac{2}{3} c \sqrt{2g} = m \sqrt{2g} \end{aligned} \right\}$$

Luego, para el gasto teórico, tenemos:

$$Q' = \frac{2}{3} LH \sqrt{2g} H, \text{ §..... (1)}$$

y para el gasto real

$$\left. \begin{aligned} Q &= cQ' \\ &= \frac{2}{3} c LH \sqrt{2g} H \text{ ..... (2)} \\ &= m LH \sqrt{2g} H \text{ ..... (3)} \\ &= x LH \sqrt{H} = xL \sqrt{H^3} = xLH^{\frac{3}{2}} \text{ ..... (4)} \end{aligned} \right\} \text{ Véanse notas al pie * \frac{1}{2} \frac{1}{2} .}$$

Para el valor del coeficiente ( $c$ ,  $m$ , ó  $x \div \frac{1}{2}$ ) hemos recurrido á experimentos, midiendo el gasto real y comparándolo con el gasto teórico como se indica en los artículos siguientes.

\* Estas fórmulas se aplican igualmente á cualquier sistema de medidas: inglés, métrico, etc.; sólo se requiere que la carga, el largo y la intensidad de la gravedad ( $g$ ) se expresen en la misma unidad: todos en pies, todos en metros, etc., y el gasto en el cubo de esta unidad. En medida métrica  $g$  es = 9.81 m por segundo.

† Por ahora suponemos que la carga se mide en el agua *tranquila*, de modo que  $H = H'$ ; cuando no sea este el caso, véase: • Velocidad de acceso •, art. 14 (u) más adelante.

‡ Se notará que las fórmulas (2), (3) y (4) con sus correspondientes coeficientes,  $c$ ,  $m$  y  $x$ , son realmente idénticas, diferenciándose solamente en la forma. La última es la más conveniente en la práctica, pero todas ellas se usan en hidráulica.

§ Cuando el agua sale bajo una carga  $H$ , por un orificio *horizontal* practicado en el fondo de un envase, la velocidad teórica (art. 7) es =  $\sqrt{2gH}$ ; y ésta también se puede considerar como exacta para orificios *verticales* practicados en las *paredes* de los envases, con tal que la carga  $H$  sobre el centro de gravedad del orificio sea á lo menos dos ó tres veces la dimensión vertical del orificio; porque en ambos casos las velocidades teóricas en los diferentes puntos del orificio pueden considerarse *iguales*. Pero cuando un orificio vertical está más cerca de la superficie, ó llega hasta ella como en un vertedero, entonces debemos tomar en consideración las diferencias de velocidades de la salida del agua en los puntos de profundidades diferentes.

Teóricamente las moléculas atraviesan el plano oblicuo  $ao'$ , fig. 23, en líneas horizontales, con velocidades (=  $\sqrt{2gh}$  = 4.43  $\sqrt{h}$ ) (hablando en metros) proporcionales á las raíces cuads de sus respectivas y diferentes profundidades verticales  $h$  (que no se indi-

(m) **James B. Francis\*** experimentó en « las esclusas bajas » en Mass., 1852, con vertederos de 3.05 m de largo, 1.52 m y .61 m de alto, bajo cargas de .18 m á .48 m. Para aplicar sus resultados, deben existir las condiciones siguientes: la carga  $H$ , fig. 20, debe estar comprendida entre .15 m y .61 m. La altura  $p$  de la cara vertical interior del vertedero sobre el fondo  $b$  del canal, fig. 20, debe ser por lo menos el doble de la carga  $H$ . El copete  $a$  debe ser de « pared delgada » (nota †, pág. 576) y su longitud  $L$ , figs. 21 á 22  $a$ , debe ser por lo menos el triple de la carga  $H$ . Las extremidades  $ab$ ,  $aA$ , deben ser verticales, y cuando haya contracción de extremidades, que sean de « pared delgada ».

Cuando hay contracción de extremidades, Francis rebaja primeramente de la longitud  $L$  del vertedero una décima  $\frac{1}{10}$  parte de la carga  $H$ , por cada extremidad donde haya contracción. Así: si  $n$  es = al número de contracciones de las extremidades (dos en la fig. 22),


$$Q = x \left( L - n \frac{H}{10} \right) H \sqrt{H} = x \left( L - n \frac{H}{10} \right) H^{\frac{3}{2}} \div \dots (5)$$

$$\text{En la fig. 22, } Q = x \left( L - \frac{H}{5} \right) H \sqrt{H} \div = x \left( L - \frac{H}{5} \right) H^{\frac{3}{2}}$$

Pero entre los límites especificados arriba, la fórmula es muy aproximada sin corrección por las contracciones de las extremidades, con tal que el largo  $L$  del vertedero sea por lo menos 10 veces la carga  $H$ ; y con un 6 por ciento de aproximación cuando  $L=4H$ . Cuando no existe contracción en las extremidades, tal corrección no es necesaria, y la fórmula permanece igual á  $Q = xLH\sqrt{H} \div = xLH^{\frac{3}{2}} \div$ .

can en la figura) bajo la superficie tranquila del agua en  $o'$ . Por lo tanto, si imaginamos trazadas desde  $am$  líneas horizontales  $aa'$ ,  $dd'$ ,  $rr'$ ,  $cc'$ , etc., etc., que representen dichas velocidades en cualquiera escala, entonces los extremos exteriores  $a'$ ,  $d'$ ,  $r'$ ,  $c'$ , etc., de estas líneas, formaran con  $am$  y  $ao'$  un segmento parabolico  $amc'a'$  cuya área será  $= \frac{2}{3}$  del área del rectángulo  $ao'a'$  (véase parábola, pág. 203)  $= \frac{2}{3} am \times oa' = \frac{2}{3} H \sqrt{2gH}$ ; y esta área multiplicada por el espesor de la lámina de agua que fluye por el largo  $L$  del vertedero dará el gasto teórico por segundo,  $Q'$

$$Q' = L \times \text{área } amc'a' = L \times \frac{2}{3} H \sqrt{2gH}$$



Por lo tanto, el área  $amc'a'$  en metros cuadrados, representará el gasto teórico en metros cúbicos por segundo, suministrado por un metro de longitud del vertedero bajo la carga  $H$ . La velocidad media teórica en la sección  $ao'$  es

$$V = vr' = \frac{\text{gasto teórico } Q'}{\text{área } am} = \frac{2}{3} LH \sqrt{2gH} \div LH = \frac{2}{3} \sqrt{2gH}$$

ó dos tercios de la velocidad horizontal teórica  $ao'$  de las moléculas que pasan inmediatamente por sobre el vertedero. Como en el caso de los orificios (art. 9), la velocidad real en la sección más pequeña de la lámina de agua después de haber pasado el vertedero (que corresponde á la « sección contracta » de la vena) es probablemente casi igual á esta velocidad teórica.

\* « Lowell Hydraulic Experiments », Van Nostrand, Nueva York, 1883.

† En los experimentos de Fiesley y Stearns, este número no permanecía constante en .49, sino que variaba entre .061 y .124, aumentando generalmente á medida que disminuía la carga.

‡ Suponemos aquí que la carga se mide hasta la superficie del agua tranquila, de manera que  $H$  y  $H'$  (véase art. 14  $\delta$ , pág. 584), son iguales. Véase « Velocidad de acceso », art. 14 (u).



Francis da  $x=1.838$  empleando unidades métricas: 6

$$\text{Gasto} = 1.838 \times \left( \text{largo} - \frac{\text{número de contracciones de la extremidad} \times \frac{\text{carga H}}{10}}{10} \right) \times H^{3/2}, *$$

El término medio de 88 experiencias dió  $\bar{x} = 1.8394$ . El mayor valor obtenido fué  $\frac{1}{102}$  mayor; y el menor, resultó  $\frac{1}{112}$  más pequeño. Usando,  $\bar{x} = 1.838$ , tendremos para  $c$  y  $m$ , los valores siguientes:  $c = .622$ ;  $m = .415$ .

La altura de la superficie se midió (1.83 m) detrás del vertedero, por medio de dos sondas aforadoras de gancho, situada una de cada lado del canal, y se tomó el término medio de sus lecturas para calcular el coeficiente  $z$ .

**Tabla 13<sup>24</sup>. Gasto en pies cúbicos por segundo por cada pie de longitud del vertedero, en pared delgada y sin contracción de las extremidades por la fórmula de Francis :**

**Gasto Q** =  $3.33 \text{ LH}^{3/2} = 3.33 \text{ LH} \sqrt{\text{H}}$ .

Muy aproximada también, cuando haya contracción de las extremidades, con tal que L sea por lo menos = 10 H; y con sólo 6 por ciento de exceso sobre el verdadero valor, si L = 4 H. Francis limita la fórmula a cargas H desde .5 pies hasta 2 pies; pero no resultarán errores de importancia del uso de la tabla para cualquiera de las cargas dadas. **Para vertederos de otras longitudes distintas a 1 pie,** multiplíquese el gasto tabular por el largo real en pies. La primera carga de la tabla es .01 pie = 12 pulg = .003 m = 3 milímetros.

• Véase esta nota tóg. 396.

\* Esta tabla es una ampliación de la tabla «original» publicada en la primera edición de 1872. La mayor parte de los valores dados ahora se han tomado (con permiso) de una tabla publicada por los Srs. A. W. Hunking y Frank S. Hart, de Lowell, Mass., en mayo de 1884.

Véase N. del T. después de la tabla que sigue.

Carga H en pies.	Pies cúbicos por segundo.	Carga H en pies.	Pies cúbicos por segundo.	Carga H en pies.	Pies cúbicos por segundo.	Carga H en pies.	Pies cúbicos por segundo.	Carga H en pies.	Pies cúbicos por segundo.
.01	0.003	.51	1.213	1.01	3.380	1.51	6.179	2.01	9.48
.02	0.009	.52	1.249	1.02	3.430	1.52	6.240	2.02	9.56
.03	0.017	.53	1.285	1.03	3.481	1.53	6.302	2.03	9.63
.04	0.027	.54	1.321	1.04	3.532	1.54	6.364	2.04	9.70
.05	0.037	.55	1.358	1.05	3.583	1.55	6.426	2.05	9.774
.06	0.049	.56	1.395	1.06	3.634	1.56	6.488	2.06	9.846
.07	0.062	.57	1.433	1.07	3.686	1.57	6.551	2.07	9.917
.08	0.075	.58	1.471	1.08	3.737	1.58	6.613	2.08	9.989
.09	0.090	.59	1.509	1.09	3.790	1.59	6.676	2.09	10.062
.10	0.105	.60	1.548	1.10	3.842	1.60	6.739	2.10	10.134
.11	0.121	.61	1.586	1.11	3.894	1.61	6.803	2.11	10.206
.12	0.138	.62	1.626	1.12	3.947	1.62	6.866	2.12	10.279
.13	0.156	.63	1.665	1.13	4.000	1.63	6.930	2.13	10.352
.14	0.174	.64	1.705	1.14	4.053	1.64	6.994	2.14	10.425
.15	0.193	.65	1.745	1.15	4.107	1.65	7.058	2.15	10.498
.16	0.213	.66	1.785	1.16	4.160	1.66	7.122	2.16	10.571
.17	0.233	.67	1.826	1.17	4.214	1.67	7.187	2.17	10.645
.18	0.254	.68	1.867	1.18	4.268	1.68	7.251	2.18	10.718
.19	0.276	.69	1.909	1.19	4.323	1.69	7.316	2.19	10.792
.20	0.298	.70	1.950	1.20	4.377	1.70	7.381	2.20	10.866
.21	0.320	.71	1.992	1.21	4.432	1.71	7.446	2.21	10.940
.22	0.344	.72	2.034	1.22	4.487	1.72	7.512	2.22	11.015
.23	0.367	.73	2.077	1.23	4.543	1.73	7.577	2.23	11.089
.24	0.392	.74	2.120	1.24	4.598	1.74	7.643	2.24	11.164
.25	0.416	.75	2.163	1.25	4.654	1.75	7.709	2.25	11.239
.26	0.441	.76	2.206	1.26	4.710	1.76	7.775	2.26	11.314
.27	0.467	.77	2.249	1.27	4.766	1.77	7.842	2.27	11.389
.28	0.493	.78	2.294	1.28	4.822	1.78	7.908	2.28	11.464
.29	0.520	.79	2.338	1.29	4.879	1.79	7.975	2.29	11.540
.30	0.547	.80	2.381	1.30	4.936	1.80	8.042	2.30	11.615
.31	0.575	.81	2.428	1.31	4.993	1.81	8.109	2.31	11.691
.32	0.603	.82	2.473	1.32	5.050	1.82	8.176	2.32	11.767
.33	0.631	.83	2.514	1.33	5.108	1.83	8.244	2.33	11.843
.34	0.660	.84	2.564	1.34	5.165	1.84	8.311	2.34	11.920
.35	0.690	.85	2.610	1.35	5.223	1.85	8.379	2.35	11.996
.36	0.719	.86	2.656	1.36	5.281	1.86	8.447	2.36	12.073
.37	0.749	.87	2.702	1.37	5.340	1.87	8.515	2.37	12.150
.38	0.780	.88	2.749	1.38	5.398	1.88	8.584	2.38	12.227
.39	0.811	.89	2.796	1.39	5.457	1.89	8.652	2.39	12.304
.40	0.842	.90	2.843	1.40	5.516	1.90	8.721	2.40	12.381
.41	0.874	.91	2.891	1.41	5.575	1.91	8.790	2.41	12.459
.42	0.906	.92	2.939	1.42	5.635	1.92	8.859	2.42	12.536
.43	0.939	.93	2.987	1.43	5.694	1.93	8.929	2.43	12.614
.44	0.972	.94	3.035	1.44	5.754	1.94	8.998	2.44	12.692
.45	1.005	.95	3.083	1.45	5.814	1.95	9.068	2.45	12.770
.46	1.039	.96	3.132	1.46	5.875	1.96	9.138	2.46	12.848
.47	1.073	.97	3.181	1.47	5.935	1.97	9.208	2.47	12.927
.48	1.107	.98	3.231	1.48	5.996	1.98	9.278	2.48	13.005
.49	1.142	.99	3.280	1.49	6.057	1.99	9.348	2.49	13.084
.50	1.177	1.00	3.330	1.50	6.118	2.00	9.419	2.50	13.163

(N. del T. — Por ser la tabla anterior muy minuciosa y precisa y, además, por ser muy fácil utilizarla, empleando medidas métricas, hemos resuelto dejarla.

En efecto, cuando se tenga la longitud del vertedero y la carga en metros, se puede hacer uso de esta tabla, teniendo presente que para convertir metros en pies se multiplican los metros lineales  $\times 3.2809$  = pies lineales, y los pies cúbicos que nos da la tabla se convierten en metros cúbicos así: pies cúbicos  $\times .0283$  = metros cúbicos.

Ej. Tenemos un vertedero de 2 m de largo y una carga .50 m, es decir,  $L=2$  m;  $H=.50$  m.

$$L=2 \times 3.2809 = 6.5618 \text{ pies;} \quad H=.5 \times 3.2809 = 1.6404 \text{ pies;}$$

y entrando a la tabla con esta carga de 1.64 pies nos da para un vertedero de 1 pie

de largo solamente 6.994 pies cúbicos por segundo. Pero como el vertedero tiene de largo 6.5618' pies, tendremos el gasto =  $6.5618 \times 6.994 = 45.893$  pies cúbicos y  $45.893$  pies cúb.  $\times .0283 = 1.299$  metros cúbicos por segundo = 1299 litros por segundo.)

(n) **A. Fteley y F. P. Stearns** \* hicieron experimentos en Boston, Mass, de 1877 á 79, con vertederos de 5 pies (1.52 m) y 19 pies (5.79 m) de largo, 3 pies 2 pulgs (.96 m) y 6 pies 6  $\frac{1}{2}$  pulgs (1.99 m) de alto y bajo cargas de .8 pulg (.02 m) á 19 pulgs (.49 m). Para vertederos en pared delgada y sin contracción en las extremidades, con un canal de acceso rectangular y uniforme, y bajo cargas mayores que .07 pies (.02 m); (las otras condiciones iguales á las especificadas en (b) y (d)), la fórmula de ellos es como sigue:

$$\text{Gasto, } Q = 3.31 LH^{3/2} + .007 L + \dots \dots \dots (6).$$

O la siguiente (por el Traductor) aplicable al sistema métrico, y deducida de la anterior:

$$Q = 1.82605 \times LH^{3/2} + .0006503 L$$

(Obs. del Traductor. — Para que estas fórmulas den resultados exactos deben apreciarse siempre suficiente número de decimales.)

En sus experimentos (los de A. Fteley y F. P. Stearns) las cargas se midieron á 6 pies (1.83 m) detrás del vertedero. La variación total en el valor de los coeficientes obtenidos fué más ó menos de  $2\frac{1}{2}$  por ciento.

(Obs. del Traductor. — Damos el siguiente ejemplo para que sirva de comparación de las fórmulas: Sea

H = .1 (en pies).....	.0304794	(en m)
L = .4 — .....	.1219176 (= 4 H) —	
H <sup>3/2</sup> = .03162 — .....	.00532	—

tendremos:

En pies...  $Q = 3.31 \times .4 \times .03162 + .007 \times .4 = .044664$  pies<sup>3</sup> = .001264 m<sup>3</sup>

En m....  $Q = 1.82605 \times .1219176 \times .00532 + .0006503 \times .1219176 = .0012636$  m<sup>3</sup>

\* *Transactions, American Society of Civil Engineers, Jan., Feb. and March, 1883.*

† Véase corrección de la velocidad de acceso, art. 14 (n).



(a) **M. Bazin** \* hizo experimentos en Dijón, Francia, en 1886-88, en vertederos como de .45 m á 1.97 m de largo y de .23 m á 1.14 m de alto, bajo cargas




Fig. 23 a.

pe .063 m á .53 m. La parte superior del vertedero se muestra en la fig. 23 a. Los vertederos se pusieron en diferentes puntos de un canal rectangular y regular de 213.35 m de largo revestido con cemento y liso.

Mientras que Francis y Fteley y Stearns previenen el efecto de la velocidad de acceso (véase art. 14 w y s) modificando la carga medida  $H$ , Bazin la previene introduciendo el coeficiente  $m$  en la fórmula  $Q = mLH \sqrt{2gH}$ .

Sea  $M$  = el valor de  $m$  para el caso en que la velocidad de acceso = 0. Entonces, muy aproximadamente,  $M = .405 + \frac{.003}{H \text{ (metros)}}$  Cuando se toma en cuenta la velocidad de acceso, tenemos:  $m = M \left[ 1 + .55 \left( \frac{H}{H + p} \right)^2 \right]$ ..... (7)

en la cual  $H$  es la carga verdadera medida en el agua corriente, y  $p$  la altura  $ab$  del vertedero, fig. 20  $H$  y  $p$  deben, por supuesto, medirse con la misma unidad, ambos en metros ó ambos en pies, etc.

M. Bazin cree que, excepto en el caso de vertederos muy bajos (lo que debe evitarse), los valores de  $m$  dados por la fórmula (7) y en la Tabla 14, calculados con ella, se hallarán con 1 por ciento de aproximación para vertederos en pared delgada, sin contracción en las extremidades, si se reproducen exactamente las condiciones de sus experimentos y si se tiene especial cuidado de que la lámina de agua no se esparza lateralmente, después de pasar el copete (art. 14 d) y que el aire tenga acceso libre al espacio  $w$ , fig. 20, por detrás de la caída formada por la lámina de agua al salir del vertedero.

Para cargas comprendidas entre 10 cm y 30 cm, M. Bazin da, como **suficientemente aproximado**,

cuando no hay velocidad de acceso,  $M = .425$

y teniendo en cuenta la velocidad de acceso  $m = .425 + .21 \left( \frac{H}{H + p} \right)^2$ .

\* *Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir. Extrait des Annales des Ponts et Chaussées*, oct. 1888, Paris, *Par Ch. Dunaud*, 1888. Traducción de A. Marichal y John C. Trautwine Jr., presentada al Club de Ingenieros de Filadelfia en 1889 para que la publicase en sus trabajos.

Tabla 14. Valores de  $m$  en la fórmula :

$$Q = mLH \sqrt{2gH} * \dots\dots\dots \delta$$

Gasto en metros cúbicos }  $= m \times \text{largo en metros carga medida } H, \text{ en metros} \times \sqrt{2gH}, \text{ en metros.}$

*Nota.* El coeficiente  $m$  para cualquier caso dado es el mismo, fuese medida inglesa, métrica u otras; con tal que se tome la carga, el largo y  $g$  en la misma unidad y el gasto en el cubo de aquella unidad, porque  $m$  es simplemente  $\frac{\text{gasto real}}{\text{gasto teórico}}$ .

Se notará que bajo las líneas gruesas de la tabla, la carga  $H$  es mayor que la mitad de la altura  $p$ , y esto excede al límite fijado en (I) y (m).

Carga $H$ , fig. 24 más adelante.			Altura $p$ , fig. 20, de la cresta del vertedero sobre el fondo del canal aguas arriba.										
Metros.	aproximada- mente.		Metros	.10	.20	.40	.50	.60	.80	1.00	1.40	2.00	In- fini- to
	Pies.	Puiga- das.											
.05	.164	1.97		<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>M†</b>
.06	.197	2.36		.459	.453	.451	.450	.449	.449	.449	.448	.448	.4481
.07	.230	2.76		.456	.450	.447	.445	.445	.444	.443	.443	.442	.4427
.08	.262	3.15		.455	.448	.445	.443	.442	.441	.440	.440	.439	.4391
.09	.295	3.54		.454	.447	.443	.441	.440	.438	.438	.437	.437	.4363
				.457	.447	.442	.440	.438	.436	.436	.435	.434	.4340
.10	.328	3.94		.459	.447	.442	.439	.437	.435	.434	.433	.433	.4322
.12	.394	4.72		.462	.448	.442	.438	.436	.432	.432	.430	.430	.4291
.14	.459	5.51		.466	.450	.443	.438	.435	.432	.430	.428	.428	.4267
.16	.525	6.30		.471	.453	.444	.438	.435	.431	.429	.427	.426	.4246
.18	.591	7.09		.475	.456	.445	.439	.435	.431	.428	.426	.425	.4229
.20	.656	7.87		.480	.459	.447	.440	.436	.431	.427	.425	.423	.4215
.22	.722	8.66		.484	.462	.449	.442	.437	.431	.428	.424	.423	.4203
.24	.787	9.45		.488	.465	.452	.444	.438	.432	.428	.424	.422	.4194
.26	.853	10.24		.492	.468	.455	.446	.440	.432	.429	.424	.422	.4187
.28	.919	11.02		.496	.472	.457	.448	.441	.433	.429	.424	.422	.4181
.30	.984	11.81		.500	.475	.460	.450	.443	.434	.430	.424	.421	.4174
.32	1.050	12.60			.478	.462	.452	.444	.436	.430	.424	.421	.4168
.34	1.116	13.39			.481	.464	.454	.446	.437	.431	.424	.421	.4164
.36	1.181	14.17			.485	.467	.456	.448	.438	.432	.424	.421	.4156
.38	1.247	14.96			.488	.469	.458	.449	.439	.432	.424	.421	.4150
.40	1.312	15.75			.489	.472	.459	.451	.440	.433	.424	.421	.4144
.42	1.378	16.54			.491	.474	.461	.452	.441	.434	.425	.421	.4138
.44	1.444	17.32			.494	.478	.465	.454	.442	.435	.425	.421	.4134
.46	1.509	18.11			.496	.478	.465	.456	.443	.435	.425	.421	.4128
.48	1.575	18.90				.480	.467	.457	.444	.436	.425	.421	.4122
.50	1.640	19.69				.482	.468	.459	.445	.437	.426	.421	.4118
.52	1.706	20.47				.485	.470	.460	.446	.438	.428	.421	.4112
.54	1.772	21.26				.485	.472	.461	.447	.439	.428	.421	.4107
.56	1.837	22.05				.487	.473	.463	.448	.439	.427	.421	.4101
.58	1.903	22.83				.489	.475	.464	.449	.440	.427	.421	.4095
.60	1.969	23.62				.490	.476	.466	.451	.441	.427	.421	.4092

Debido á que se ha tomado la carga  $H$  y la altura  $p$  entre límites más extensos en estos experimentos, encontramos en ellas una **divergencia mayor** en los valores de los coeficientes que los que resultaron de las investigaciones anteriores. Así, el valor más pequeño de  $m$  que está de la línea gruesa hacia arriba, es .4092 ó más ó menos  $\frac{1}{100}$  menor que el término medio .4325; y el mayor es .459 ó como  $\frac{1}{100}$  mayor que .4325.

\* En estos experimentos la carga  $H$  se midió en un punto situado á 5 m detrás de vertedero. La corrección por la velocidad de acceso está incluida en el coeficiente  $m$ .  
†  $M$  es el valor de  $m$  cuando no hay velocidad de acceso; es decir, cuando la sección transversal del canal de acceso es demasiado grande comparada con la de la corriente del agua que pasa por sobre el vertedero.

(p) Comparando un número de datos experimentales, el autor ha deducido la siguiente:

**Tabla 15. Valores aproximados del coeficiente  $m$  en la fórmula**

$$Q = mLH \sqrt{2gH}$$

para vertederos de diferentes formas y espesores. (Original.)

Carga H.	Arista viva *.	Espesor .05 m.	Espesor .9144 m liso, con inclinación hacia afuera y hacia abajo desde 1 en 12 hasta 1 en 18.	Espesor .9144 m liso y horizontal.
m	m	m	m	m
.0254	.41	.37	.32	.27
.0508	.40	.38	.34	.30
.0762	.40	.39	.34	.31
.1016	.40	.41	.35	.31
.1270	.40	.41	.35	.32
.1524	.39	.41	.35	.33
.1778	.39	.41	.35	.32
.2032	.39	.41	.34	.31
.2540	.38	.40	.34	.31
.3048	.38	.40	.33	.31
.0096	.37	.39	.32	.30
.9144	.37	.39	.32	.30

(Obs. del T. — A esta tabla, original del autor, le hemos agregado la carga y espesores en metros, para facilitar su uso en el sistema métrico, pues la fórmula  $Q = mLH \sqrt{2gH}$ , como ya se ha dicho, puede aplicarse en ambos sistemas, con el mismo coeficiente  $m$  con tal que se sustituyan en ella los valores en metros de los otros factores.)

(q) Hallar la carga  $H$  aproximadamente teniendo el gasto  $Q$ . Según las fórmulas (3) y (4), art. 14 (b), tenemos:

$$Q = mLH \sqrt{2gH} = zLH \sqrt{H} = mL \sqrt{2g} \sqrt{H^3} = zL \sqrt{H^3}$$

$$H = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{m^2 L^2 2g}} = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{z^2 L^2}} \dots \dots \dots (8)$$

ó bien (sistema métrico).

$$\text{Carga } H \text{ en metros apro-} = \sqrt[3]{\frac{\text{Cuad del gasto de la corriente en metros cúbicos por segundo}}{m^2 \times (\text{largo en metros})^2 \times 19.62}}$$

El coeficiente  $m$  ó  $z$  mismo varía algo con la carga.

(r) **Vertederos sumergidos ó ahogados.** Fig. 23 b, son aquellos en los cuales la superficie del agua del lado abajo de la corriente en  $b$ , es, después de la contracción del vertedero, más alta que la arista  $a$ .

En un vertedero que efectúe la salida del agua libremente al aire como en la fig. 20, Francis halló que con una carga de 30 cm disminuyó el gasto solamente como en una milésima parte, poniendo un piso sólido horizontal como á 15 cm debajo y frente al borde ó arista del vertedero para que el agua cayese sobre dicho piso. También, cuando la carga era de 25 cm y el agua caía libremente á través del aire en aguas de profundidad considerable (como en la fig. 20), el

\* Estos valores son menores que los dados en el art. 14 (m) y (n) y mucho menores que los dados en (a).



gasto era el mismo, aunque estuviese la superficie del agua del lado abajo de la corriente, como 7 cm  $\frac{1}{2}$  ó 33 cm bajo la cresta  $a$ .




Fig. 23b

En los experimentos hechos por Francis y Fteley y Stearns, dejando entrar libremente el aire por debajo de la caída formada por la lámina de agua, justamente debajo de la cresta  $a$ , el gasto no se afectó sensiblemente por una sumersión de  $h$  desde .017 de  $H$  á .023 de  $H$ . Cuando el aire sólo penetraba parcialmente, el gasto se afectaba (aumentando) en menos de 1 por ciento mientras  $h$  permanecía menor que .15  $H$ .

**Fórmula de Dubuat para vertederos sumergidos.** Sea :

$H$  y  $h$  = las cargas medidas verticalmente desde la cresta  $a$  del vertedero á la superficie del agua en reposo \* del lado arriba y abajo de la corriente del vertedero respectivamente;

$d = H - h$  = su diferencia = diferencia de nivel de las dos superficies del agua en reposo, \* (la sup de arriba y la de abajo del vertedero);

$c$  = coeficiente del gasto =  $\frac{\text{gasto teórico}}{\text{gasto real}}$ .

Entonces tenemos :

$$Q = cL (h + \frac{1}{3}d) \sqrt{2gd} \approx \dots \dots \dots (9) \text{ ó sea}$$

Gasto real en metros cúbicos por segundo =  $c \times$  largo del vertedero en metros  $\times 4.43 \sqrt{d}$  en metros  $\times (h + \frac{1}{3}d)$  en metros.

(s) Fteley y Stearns  $\dagger$  hicieron experimentos en Boston, en 1877, con vertederos sumergidos bajo cargas  $H$  aguas arriba como de 10 á 25 cm, y Francis  $\ddagger$  en Lowell, 1883, bajo cargas como de 30 á 71 cm.

De estos experimentos deducimos la siguiente tabla 16 de los valores aproximados del coeficiente  $c$  en la fórmula del gasto en vertederos sumergidos.

$$Q = cL (h + \frac{1}{3}d) \sqrt{2gd}.$$

Deducidos de experimentos hechos por Fteley y Stearns y por J. B. Francis. En los experimentos de Francis, el valor de  $c$  para un valor dado de  $A \div H$ , aumentó generalmente en proporción de  $H$ .

\* Para la velocidad de acceso, véase art. 14 (u), etc.

\*\* Al deducir esta fórmula, el agua que pasa por el vertedero entre  $c$  y  $b$ , se supone que corre como por sobre un vertedero cuya arista es  $b$  y que efectúa la salida del agua libremente al aire, como por sobre la arista  $a$  en la fig. 29; y para esta parte, el gasto lo dará la fórmula (2), art. 14 (l) :

$$Q_b = cL \frac{2}{3} d \sqrt{2gd}$$

(para pies y metros introduciendo en cada caso los valores respectivos) mientras que el agua que pasa por la parte inferior entre  $b$  y  $a$  se considera como saliendo por un orificio vertical sumergido, cuya altura es  $ba = h$ , bajo una carga =  $d$ . Por consiguiente, para esta parte inferior el gasto sería :

$Q_a = cLh \sqrt{2gd}$ . (la misma para metros y pies introduciendo para cada caso los valores respectivos.)

Se supone que el coeficiente de gasto  $c$  sea el mismo para la sección superior  $cb$  que para la inferior  $ab$ . Por tanto, sumando estos dos gastos, tendremos para todo el gasto :

$$Q = Q_b + Q_a = cL (h + \frac{2}{3}d) \sqrt{2gd} \text{ (Para metros y pies.)}$$

$\dagger$  Transactions, American Society of Civil Engs. March 1883, págs. 101, etc.

Transactions, American Society of Civil Engs. Sept. 1884, págs. 295, etc.

A ÷ H	Fteley y Stearns (H=.099 á .248 mets).	J. B. Francis (H=.3048 á .7071 mets).
	c	c
.05	.....	.623 á .632
.10	.625 á .635	.620 á .630
.20	.618 á .628	.610 á .625
.30	.600 á .610	.598 á .615
.40	.590 á .600	.586 á .610
.50	.585 á .595	.585 á .607
.60	.583 á .593	.585 á .607
.70	.580 á .590	.585 á .607
.80	.581 á .591	.585 á .607
.90	.590 á .600	.....
.95	.610 á .615	.....

(1) **Clemens Herschel**\*, comparando estos experimentos con algunos anteriores hechos por Francis, da lo siguiente :

Habiendo determinado las profundidades H y A á que se halla la cresta del vertedero bajo el nivel del agua en reposo, aguas arriba y aguas abajo, respectivamente, divídase A por H; búsquese el cociente tan aproximadamente como se pueda en la columna encabezada A ÷ H de la Tabla 17. Tómese el coeficiente correspondiente a, y multiplíquese por la carga aguas arriba H<sup>3/2</sup>.

El producto aH es la carga que haría que un vertedero dado produjese el mismo gasto saliendo el agua al aire libremente, como en la fig. 20. Búsquese el gasto ó cantidad de agua que vierte al aire el mismo vertedero con la carga aH; y este gasto será aproximadamente el mismo que el del vertedero sumergido realmente bajo la carga aguas arriba H, y contra la carga aguas abajo A; ó (siendo H la carga efectiva aguas arriba del vertedero sumergido) el gasto es :

$$Q = mL a H \sqrt{2gH} = x L a H \sqrt{aH} \dots \dots (10)$$

(Obs. del T. — Tanto la fórmula como la tabla se aplican al sistema métrico, sustituyendo los valores de g, A, H y L en metros, y teniendo en cuenta que  $x = m \sqrt{2g}$ .)

TABLE 17

A ÷ H	a	A ÷ H	a	A ÷ H	a
.10	1.000 to 1.010	.45	0.894 to 0.930	.72	0.762 to 0.784
.20	0.975 to 0.995	.50	0.874 to 0.910	.74	0.747 to 0.769
.25	0.960 to 0.984	.55	0.853 to 0.889	.76	0.732 to 0.752
.30	0.945 to 0.973	.60	0.829 to 0.863	.78	0.713 to 0.733
.35	0.928 to 0.960	.65	0.803 to 0.833	.80	0.693 to 0.713
.40	0.912 to 0.946	.70	0.775 to 0.799		

(u) **Velocidad de acceso.** Véase fig. 24. Generalmente es impracticable la medida de la carga H en el agua perfectamente en reposo, desde o' aguas arriba. La carga se mide generalmente en un punto o situado desde 60 cm ó 1 m hasta 1½ á 2½ m ó más distante del vertedero aguas arriba, según el tamaño de este último. En estos puntos la velocidad es generalmente apreciable, y la superficie por lo tanto un poco más baja que en o'. Por consiguiente, una fórmula en que se use la carga más pequeña H, medida de este modo en lugar de la H, y con

\* *Transactions, American Society of Civil Engineers, May 1885, págs. 189, etc.*

\*\* La tabla de Herschel, de la cual se ha extractado la nuestra, da el valor de a para cada .01 pie de A ÷ H; pero los valores de a, intermedios á los que hemos elegido, pueden deducirse de nuestra tabla con bastante exactitud por una simple proporción. El orden de los coeficientes a de la tabla, correspondientes á cada valor de A ÷ H, es el indicado por las experiencias que variaban de un modo semejante. No sabemos qué escoger entre estos extremos; pero en la mayor parte de los casos los valores medios son probablemente exactos.

los coeficientes basados en  $H'$ , dará un gasto demasiado pequeño. Francis halló que una corriente de .305 m por segundo, ó casi 1,098 m por hora, en el punto,  $o$ , donde se midió la carga, aumentó el gasto como en un 2 por ciento solamente




Fig. 24

cuando la carga era de 33 cm; y con una corriente de 15 cm aumentó el gasto en 1 por ciento más ó menos cuando la carga era de 20 cm.

Sin embargo, si la velocidad de acceso es tal que se haga necesario tenerla en cuenta, procédase como sigue: Para obtener la velocidad media de acceso, aproximadamente tenemos:

$$v_{en\ meta} = \frac{\text{gasto aproximado en meta cúbica}}{\text{área total de la sección transversal del arroyo en } o, \text{ en meta cuada}} = \frac{1.838 LH^{3/2}}{\text{área en } o \text{ en meta cuada}}$$

y para la carga debida á esta velocidad,  $h = \frac{v^2}{2g}$ .

Luego, para todas las aplicaciones prácticas, podemos decir:  $H' = H + h$ ; ó

$$Q = mL (H + h) \sqrt{2g (H + h)} = zL (H + h)^{3/2} \dots (11)$$

(para ambos sistemas de medidas, como ya se ha dicho, y recordando que  $z = m \sqrt{2g}$ ;  $g = 9.81 \text{ m} = 32.2 \text{ pies}$ ).

Sin embargo, hablando estrictamente, la diferencia de nivel entre  $o'$  y  $o$  es realmente (como se indica en la fig. 24) algo mayor que en  $h$ , ó que  $\frac{v^2}{2g}$ , porque se pierde alguna carga por el rozamiento entre  $o'$ , y  $o$ .

(y) **Fteley y Stearns** hacen á  $H' = H + 1.5 h$  para vertederos sin contracción en las extremidades y  $H' = H + 2.05 h$  como término medio, para vertederos en que es completa la contracción en las extremidades; y **Hamilton Smith, Jr.**, después de comparar los experimentos de ellos con otros hechos por **Lesbros, Castel** y **Francis**, da  $H' = H + 1.5 h$ , y  $H = H' + 1.4 h$  para los dos casos respectivamente.

(w) Por otra parte, la fórmula de **Francis**, modificada para la velocidad de acceso,

$$Q = zL * (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3}) = mL * \sqrt{2g} * (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3}) \dots (12).$$

(Obs. del T. — Esta última fórmula sirve también para medidas métricas.)

\* Si hay contracciones en el extremo,  $L$  se convierte en  $(L - n \frac{H}{10})$ . Véase el art. 14 (m).

\*\* Esta fórmula se deduce como sigue: Supongamos que el área del segmento parabólico  $asa'$  fig. 24, representa el gasto teórico del vertedero en una unidad de longitud (como se ha explicado en la nota § al pie del art. 14 (b), bajo la carga medida  $H = a s$ , como si no hubiera corriente alguna en  $o$ . Sea  $ua = h = v^2 \div 2g$ . Las velocidades teóricas de las moléculas que atraviesan el plano oblicuo,  $oa$ , bajo sus cargas efectivas, estarán ahora representadas por líneas horizontales  $ss''$ ,  $aa''$ , etc., trazadas desde cada punto de  $s$  á la curva exterior  $s''a''$ ; la línea  $as''$  representa el valor de  $v$  = velocidad de acceso =  $\sqrt{2ga}$ , y  $as''$  representa á  $\sqrt{2g(H+h)}$ .



(x) **A. W. Hunking y Frank S. Hart**, ingenieros civiles é hidráulicos, han sustituido por la expresión  $(\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3})$  en la fórmula (12), la expresión equivalente  $K \sqrt{H^3}$ , en la cual  $K$  es un coeficiente deducido de la expresión anterior, y por lo tanto dependiente de la relación existente entre  $H$  y  $h$ , ó de la relación entre la sección transversal  $as$ , fig. 24, en el vertedero y de toda la sección transversal de la corriente en  $o$ .

Después de hallar el área de la sección transversal en  $o$ , divídase la por  $(L - n \frac{H}{10})$ , usando cualquiera unidad, que es el largo del vertedero corregido con respecto á la contracción. Véase art. 14 (m). Llámese el cociente  $D$  §. Divídase la carga medida  $H$  por  $D$ ; búsquese este último cociente en la columna  $\frac{H}{D}$  de la tabla. Multiplíquese el gasto aproximado,  $Q = 1.838 (L - n \frac{H}{10}) H^{3/2}$ , (en m) por el coeficiente correspondiente  $K$ ; ó sea :

$$\text{Gasto real en mets cúbicos} = 1.838 K (L - n \frac{H}{10}) H^{3/2} \dots \dots \dots (13)$$

(El coeficiente  $K$  es el mismo, úsense metros ó pies.)

**Tabla 18. Coeficiente  $K$  en la fórmula (13).**

$\frac{H}{D}$	$K$	$\frac{H}{D}$	$K$	$\frac{H}{D}$	$K$	$\frac{H}{D}$	$K$	$\frac{H}{D}$	$K$
.01	1.0000	.09	1.0020	.17	1.0072	.24	1.0143	.31	1.0239
.02	1.0001	.10	1.0025	.18	1.0081	.25	1.0155	.32	1.0254
.03	1.0002	.11	1.0030	.19	1.0090	.26	1.0168	.33	1.0271
.04	1.0004	.12	1.0036	.20	1.0100	.27	1.0181	.34	1.0287
.05	1.0006	.13	1.0042	.21	1.0110	.28	1.0195	.35	1.0305
.06	1.0009	.14	1.0049	.22	1.0121	.29	1.0209	.36	1.0322
.07	1.0012	.15	1.0056	.23	1.0132	.30	1.0224	.37	1.0341
.08	1.0016	.16	1.0064						

$K$  es muy aproximadamente  $= 1 + \frac{1}{4} (\frac{H}{D})^2$ . Por lo tanto,

$$Q \text{ en pies cúb. es} = 3.33 \left[ 1 + \frac{1}{4} \left( \frac{H}{D} \right)^2 \right] (L - n \frac{H}{10}) H^{3/2} =$$

$$\left[ 3.33 + .83 \left( \frac{H}{D} \right)^2 \right] (L - n \frac{H}{10}) H^{3/2} \dots \dots \dots (14)$$

$$(\text{Obs. del T. : } Q \text{ en mets cúb.} = \left[ 1.838 + .459 \left( \frac{H}{D} \right)^2 \right] (L - n \frac{H}{10}) H^{3/2} \dots \dots (14)$$

Véase *Journal of the Franklin Institute Philadelphia, August, 1884*, del cual hemos extractado la tabla arriba mencionada.

(y) **M. Bazin**, para la velocidad de aceso, modifica (véase art. 14 o) el coeficiente  $m$  en lugar de la carga  $H$ , haciendo  $m = .425 + .21 (\frac{H}{D})^2$ ; (para pies y metros),

Entonces, el área  $as''a''a$  es = área  $ma''a$  - área  $ma''s$  =  $\frac{2}{3}$  área del rectángulo  $as$  -  $\frac{2}{3}$  área del rectángulo  $sk$

$$= \frac{2}{3} (H + h) \sqrt{2g(H+h)} - \frac{2}{3} h \sqrt{2gh} = \frac{2}{3} \sqrt{2g} (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3});$$

y el gasto efectivo ó real es :

$$Q = c \times \text{largo del vertedero} \times \text{área } as''a''a = cL \frac{2}{3} \sqrt{2g} (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3})$$

$$= m L \sqrt{2g} (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3}) = x L (\sqrt{(H+h)^3} - \sqrt{h^3}); \text{ porque } x = m \sqrt{2g}$$

En un vertedero sin contracción en las extremidades,  $D = H + p$ .

mientras que por el método de Hunking y Hart (basado en los experimentos de Francis), se hace  $= .415 + .10 \left( \frac{H}{D} \right)^2$  (para pies y metros).

**Art. 15. Vertederos inclinados.** Si la cara de un vertedero situada del lado aguas arriba, en lugar de ser vertical, como en la fig. 25, está inclinada como en la fig. 25 a, ó hacia aguas abajo como en la fig. 25 b, se modifica la forma de la vena y el gasto. Con una inclinación aguas arriba, fig. 25 a, la cara inferior de la lámina




FIG. 25 a.

FIG. 25.

FIG. 25 b.

Inclinado aguas arriba.

Vertical.

Inclinado aguas abajo.

de agua al pasar por sobre el vertedero salta más alto y su curva interior penetra más hacia aguas arriba cuanto más se aumenta la inclinación.

Con una inclinación aguas abajo, fig. 25 b, es al contrario: cuando la inclinación aumenta, el salto de la lámina de agua disminuye, su perfil se hace más y más plano y la curva de la superficie superior, debida á la caída, se extiende más, aguas arriba, del borde del vertedero.

Una inclinación aguas arriba, fig. 25 a, disminuye el gasto, y una inclinación aguas abajo, fig. 25 b, lo aumenta, como lo indican los coeficientes siguientes obtenidos por M. Bazin\*.

**Para obtener el gasto suministrado por un vertedero inclinado.** Conociendo el gasto de uno vertical de la misma altura, y bajo condiciones semejantes por otros respectos, multiplíquese el gasto suministrado por el vertical por los coeficientes aproximados que siguen:

	Inclinación.		Angulo.		Coe- ficientes.
	Horizon- tal.	Verti- cal.	con la horizontal.	con la vertical.	
Vertederos inclinados aguas arriba, fig. 25 a.....	1 2 3	1 1 1	45° 56°19' 71°34'	45° 33°41' 18°26'	.93 .94 .96
Vertederos verticales, fig. 25.	0	1	90°	0°	1.00
	1 2 3	1 1 1	71°34' 56°19' 45°	18°26' 33°41' 45°	1.04 1.10 1.12
Vertederos inclinados aguas abajo, fig. 25 b.....	1 2	1 1	45° 26°34'	45° 63°26'	1.10 1.12

El gasto aumentará también si se redondea la arista interior ó filo del copete de vertedero en lugar de dejarlo con aristas vivas; ó si las paredes del estanco convergen más ó menos á medida que se aproximan al vertedero, de manera que guíen el agua más directamente hacia él; ó si ab, fig. 20, es menor que el doble de am. Realmente son tantas las circunstancias susceptibles de modificaciones que existen para embarazar los experimentos en ésta, y en materias análogas, que algunos de los ya hechos con gran cuidado han resultado inaplicables, y también otros de aproximaciones tolerables, debido á que por negligencia ó ignorancia no se tomó en consideración alguna peculiaridad local, al tiempo de hacer los ensayos,

\* *Expériences Nouvelles sur l'Ecoulement en Déversoir*, 2º artículo: *Annales des Ponts et Chaussées*, enero 1890, traducido en *Proceedings, Engineers Club of Philadelphia*, vol. IX, 1892.

por no creerse que ejercería un efecto apreciable. A menos que las circunstancias no nos permitan combinar todas las condiciones mencionadas en los arts. 14 (d), (f) y (m), consiguiendo con ello resultados muy aproximados, debemos ocurrir ó á una medida directa del gasto en un envase de capacidad conocida, ó conformarnos con reglas que puedan conducir á errores de 5, de 10 ó más por ciento, en proporción á lo que nos desviemos de aquellas condiciones. A menudo hasta un error de 10 por ciento se considera de poca importancia.

*Nota 1.* Cuando el agua después de pasar por un vertedero, fig. 26, en lugar de caer libremente al aire, corre por encima de un canal, T, de poca inclinación, cuyo fondo coincida con el borde ó arista, a, del vertedero, entonces el gasto no dismi-



Fig. 26.

nuye por eso apreciablemente, cuando la carga  $am$  es de 38 cm ó más. Pero si la carga  $am$  es solamente de 30 cm, entonces el gasto calculado debe reducirse más ó menos en una décima parte; si es de 15 cm, dos décimas; si de 6 cm, tres décimas; y si es de  $2\frac{1}{2}$  cm, cinco décimas más ó menos.

*Nota 2.* El profesor Thomson, de Dublín, propuso el uso de vertederos triangulares para medir el gasto; porque entonces el perímetro siempre tiene la misma relación con el área del arroyo que fluye por él, lo que no sucede con cualquiera otra forma. Experimentando con una abertura triangular rectangular practicada en una plancha de hierro delgada, fig. 26 A, con cargas desde 5 á 18 cm, medidas



Fig. 26 A.

verticalmente del fondo de la abertura al nivel de la superficie del agua en reposo, encontró: *gasto en pies cúbicos por seg.* =  $2.54 \times \sqrt{\text{quinta potencia de la carga en pies}^*}$ .

*Del Traductor.*—Gasto en *metr. cúbicos* =  $1.40254 \sqrt{\text{quinta potencia de la carga en metr.}} \times$  en general si  $m$  es = coeficiente de contracción (art. 9, pág. 576)  $T$  = tangente del semiángulo de la escotadura =  $\frac{1}{2}$  ancho de la superficie del agua ÷ la profundidad en la abertura;  $g$  = la intensidad de la gravedad = digamos 9.81 m por segundo y  $A$  = carga, medida como se dijo; y entonces tenemos:

$$\text{Gasto} = \frac{8m}{15} T \sqrt{2gh}^* = 4.28 mT \sqrt{h}^* \text{ en pies}^*.$$

(*Obs. del T.*— $m$  y  $T$  tienen el mismo valor en cualquiera unidad que se calcule, por tanto, cuando se da la altura  $h$  en metros, la fórmula del gasto en *metr. cúbicos* será =  $2.363 mT \sqrt{h}^*$  en *metr. cúbicos*.)

*Nota 3.* Al construir el canal de irrigación, Canale Villorosi, cerca de Milán, en 1881-4, el ingeniero italiano, Cesare Cippoletti\*\*, adoptó una **abertura trapezoidal**, con su arista inferior horizontal y sus costados inclinados á razón de 4 vertical: 1 horizontal, para evitar la necesidad de suprimir ó de permitir las contracciones de las extremidades. (Véanse arts 14 c y 14 m de este mismo capítulo.) Se encontró que la contracción sólo afectaba los espacios triangulares situados encima de los extremos inclinados del vertedero, y el largo efectivo del vertedero permaneció así constante (é igual al largo de la arista del fondo) para todas las cargas. Al usar estos vertederos la contracción es completa tanto á lo largo del fondo como en sus extremidades.

\* Para esta raíces, véanse págs. 69 á 71.

\*\* Véase su obra *Canale Villorosi; Modulo per la Dispensa della Acqua*, etc. Milán, 1886; publicada por la *Società Italiana per Condotte d'Acqua*. Los resultados fueron recopilados por L. G. Carpenter, en el Bulletin n.º 13, *Agricultural Experiment Station, Fort Collins, Colorado*, octubre, 1890.



## DE LA CORRIENTE DEL AGUA POR CANALES DESCUBIERTOS

**Art. 16.** La *velocidad media de la corriente* es una velocidad imaginaria uniforme con que suponemos animada el agua en cada punto de su sección transversal y que da el *mismo gasto* que el producido por la velocidad real no uniforme. O de otro modo:

$$\text{Velocidad media} = \frac{\text{Gasto}}{\text{área de la sección transversal}}$$

En los canales de sección transversal uniforme la **velocidad máxima** se halla más ó menos en el medio ó centro entre sus dos orillas, y generalmente á cierta distancia bajo la superficie; esta distancia varía en las diferentes corrientes; pero por término medio parece ser, más ó menos, la tercera parte de la profundidad total. Cuando la profundidad es grande en relación á su ancho (por ejemplo, la mitad del ancho ó más), se ha encontrado que la velocidad máxima se halla como á la mitad de la profundidad de la superficie al fondo, mientras que en arroyos pequeños de poca profundidad parece aproximarse á la superficie hasta una distancia de ella como de .1 á .2 de su profundidad total. Muchos experimentos hechos en ríos ó corrientes de poca profundidad han indicado ciertamente que la velocidad máxima está en la superficie.

La **relación entre las velocidades de los diversos puntos de la sección transversal** es sumamente variable en las diferentes corrientes, de modo que hay que fiarse poco en las reglas empleadas para deducir de la velocidad de un punto de la sección, la de otro punto de la misma sección. Con la misma velocidad, los ríos anchos y hondos tienen mayor velocidad media y en el fondo, que los ríos de poca profundidad. Para obtener una **grosera aproximación de la velocidad media** cuando se ha dado la máxima de la superficie, á menudo se supone que la primera es igual á  $\frac{2}{3}$  (ó .80) de la última. Pero Francis encontró en sus experimentos hechos en Lowell, que los flotadores *superficiales* de cera, de 5 cm de diámetro, que flotaban en el centro de un canal rectangular descubierto de 3.65 m de ancho y 2.44 de hondo, realmente se movían como 6 por ciento *más despacio* que un flotador compuesto por un tubo de hoja de lata de 5 cm de diámetro, que sobresalía pocas pulgadas de la superficie del agua y llegaba hasta 3 ó 4 cm del fondo del canal, provisto por supuesto de plomo en su parte inferior para que se mantuviese próximamente vertical. Mientras que el flotador superficial de cera se movía á razón de 1.14 m por segundo, el tubo se movía (evidentemente con una velocidad casi igual á la del hilo ó filamento líquido *vertical* del centro) á razón de 1.21 m por segundo. Igualmente encontró que en el mismo canal, con velocidades del tubo central que variaban desde .46 m, á 1.22 m, la velocidad del tubo era *menor* que la velocidad media de toda la sección transversal del agua en el canal como .96 á 1 para la velocidad menor y .93 á 1 para la mayor. Mientras que, en otro canal rectangular de 6.10 m de ancho y 2.43 m de profundidad, con velocidades que variaban de .35 m á .56 por seg, la velocidad de los tubos flotadores era *mayor* que la de la masa total del agua, más ó menos como de 1.04 á 1. En un canal de 8.84 de ancho por 2.47 m de hondo, con velocidades de .91 m por seg más ó menos, era como de 1 á .9, y en un canal de 11.12 m de ancho por 2.56 m de hondo con velocidades como de 1.07 m por segundo, era, la del flotador, de 1 á .97 de la de toda la masa.

Charles Ellet hijo, ing. civil, halló que en el Misisipi, en diferentes puntos del río á profundidades que variaban de 16 á 30 m, y en corrientes que variaban de 5 á 11 km por hora, más ó menos, la velocidad de un flotador provisto de una cuerda de 15 m de largo, es casi siempre mayor que la de un flotador superficial solo. Los mismos resultados se obtuvieron con cuerdas de 8 y 23 m de largo, siendo el exceso de velocidad de los flotadores de cuerda más ó menos de un 2% mayor que la de los flotadores solos; y M. Ellet dedujo de esto, que la velocidad media de la sección transversal total del Misisipi, en lugar de ser menor, es absolutamente 2% mayor que la *velocidad media de la superficie*. El, sin embargo, toma .8 de la velocidad máxima de la superficie para representar aproximadamente, en su opinión, la velocidad media de toda la sección transversal del agua. En ríos de poca profundidad encontró siempre que el flotador superficial corría más ligero que el de cuerda.

Ensayos hechos en Europa sobre la *velocidad media en diferentes vertientes de una corriente*, en ríos de profundidad regular, han dado de .85 á .96 de la velo-


cidad de la superficie en cada vertical. Debe tomarse á .90 como término medio de todo.

**Velocidad en el fondo.** En ríos ó arroyos de pendiente y sección transversal próximamente uniformes, hay una gran disminución de velocidad cerca del fondo. Como ligera aproximación, la velocidad mensurable más profunda, en ríos de pendiente uniforme, etc., parece ser de  $\frac{1}{2}$  á  $\frac{2}{3}$  de la velocidad media.

**Art. 17. Para medir la velocidad en la superficie,** elijase un lugar donde el río sea en alguna distancia (mientras más grande mejor) de una sección transversal aproximadamente uniforme y libre de contracorriente, remolinos, saltos de agua, etc. Obsérvese en un reloj de segundos cuánto tiempo emplea un flotador (como un pedazo pequeño de madera), colocado en el punto más rápido de la corriente, en atravesar una distancia determinada y medida previamente. Es suficiente distancia, en los ríos de poca corriente, 15 metros y hasta 50 metros en los rápidos. Esta dist dividida por el número total de segundos que el flotador emplea en recorrerla, dará en metros por segundo, la mayor velocidad de la superficie.

**La velocidad en la superficie debe medirse siempre en tiempo de perfecta calma** para que el viento no perturbe el flotador; y por la misma razón, el flotador no debe sobresalir mucho de la superficie del agua. La medida debe repetirse varias veces para obtener exactitud. En arroyos muy pequeños pueden arreglarse las orillas y el lecho en una distancia corta, de manera que presente un canal uniforme. El flotador debe ponerse en el agua un poco más arriba del punto en donde principia la observación, para que pueda adquirir la velocidad total del agua antes de llegar á dicho punto.

**Art. 18. Aforo de un arroyo por medio de su velocidad.** Elíjase un lugar en que la sección transversal permanezca, en una corta distancia, medianamente uniforme, y libre de contracorrientes, remolinos, aguas muertas ó otras irregularidades. Prepárese con cuidado una sección transversal, como en la fig. 27.



Por medio de jalones ó boyas, *nn*, divídase el arroyo en secciones, *a*, *b*, *c*, etc. Pónganse dos jalones *R*, *R*, en el extremo superior, y otros dos en el inferior de la distancia que han de recorrer los flotadores, para observar el tiempo, con un reloj ó péndulo, que emplean en recorrerla. Luego mézase la velocidad media de cada sección, *a*, *b*, *c*, etc.; separada y directamente, por medio de flotadores largos, como *FL*, que lleguen hasta cerca del fondo del río, y que sobresalgan un poco de la superficie. Los flotadores pueden ser tubos de hoja de lata ó reglas de madera, poniéndoles plomo en su extremo inferior hasta que floten casi verticalmente. Deben ser de diferentes longitudes, á fin de que se adapten á las profundidades de las distintas secciones. Por esta razón deben hacerse los flotadores en piezas, con juntas ó articulaciones provistas de tornillos. El área de cada sección separada del arroyo en metros cuadrados, multiplicada por la velocidad media observada del agua en metros, por segundo, dará el gasto de aquella sección en metros cúbicos por segundo. Y los gastos de todas las secciones separadas obtenidos así, darán, sumados, el gasto total del río, y este gasto total, dividido por el área total de la sección transversal del río, dará la velocidad media de toda el agua.

**Nota.** Si el canal es de tierra común, especialmente si es arenosa, las pérdidas por las infiltraciones y por la evaporación extraen á menudo tanta agua, que el gasto disminuye gradualmente más y más mientras más abajo se haga el aforo de la corriente. Por esta razón, los canales de alimentación muy largos no suministran al canal principal sino una parte pequeña del agua que les entra por su extremo superior.

**El flotador doble** se usa para determinar las velocidades á diferentes profundidades. Se compone de un flotador que descansa sobre la superficie del agua y de un cuerpo más pesado, ó «flotador inferior», que está suspendido del flotador superior por medio de una cuerda. La altura del flotador inferior depende, por supuesto, del largo de la cuerda de suspensión (que puede aumentarse ó disminu-

nirse según se quiera hasta que se crea que el flotador inferior ha llegado á la profundidad, cuya velocidad se necesita) y de su posición vertical, que es más ó menos modificada por la corriente. Debida á esta última circunstancia es difícil saber si el flotador inferior está realmente á la profundidad deseada. Además, no se sabe hasta dónde llega la acción contraria que los flotadores ejercen en sus movimientos el uno sobre el otro. En aguas profundas la cuerda suele oponer á la corriente una área mayor que el flotador inferior. Por esta razón no se puede fijar con certeza hasta qué grado puede confiarse en la velocidad del flotador superior como indicador de la velocidad del agua á la profundidad donde se halla el flotador inferior.

**Art. 19. El cuadrante de Castelli, ó péndulo hidrométrico,** se compone de una bala metálica suspendida por un hilo del centro de un arco graduado. Se pone el instrumento en la corriente, con el arco paralelo á la dirección del agua, y la velocidad se calcula por el ángulo que forma el hilo con la vertical.

**La placa de presión de Gauthey** era una lámina de metal suspendida de uno de sus extremos, á cuyo alrededor podía girar libremente. Se sumergía la placa en la corriente, colocando su cara en ángulo recto á ella. Se estimaba la velocidad por el peso necesario para que la lámina tomase la posición vertical opuesta á la fuerza de la corriente.

**El tubo de Pitot** era en su origen un simple tubo de vidrio, fig. 27 A, abierto por ambas extremidades y doblado en forma de L. Una rama de la L estaba fija horizontalmente debajo del agua con su extremidad abierta dándole el frente á la corriente, y se medía la velocidad  $v$  en el punto  $e$  donde estaba colocado, por la altura vertical  $h$  (teóricamente  $= \frac{v^2}{2g}$ ) á la cual el agua subía en la otra rama sobre la superficie de la corriente.



Fig. 27A




Fig. 27B

**Modificado por M. Darcy y por el profesor S. W. Robinson,** toscamente dibujado en la fig. 27 B, el tubo de Pitot se compone esencialmente de dos tubos horizontales de vidrio ó de metal  $a$  y  $b$  de un diámetro interior muy pequeño, colocados uno al lado del otro en la corriente y dirigidos en contra de ella. El tubo  $a$  recibe ésta por su extremo abierto colocado aguas arriba, mientras que el tubo  $b$  tiene cerrado el extremo que mira hacia aquel lado y tiene solamente pequeños orificios laterales. La otra punta de cada tubo está en comunicación por medio de un pequeño tubo de caño ó de metal con la rama de un tubo en forma de U invertida, de vidrio y graduado, fijo en un bote ó en la orilla de una corriente. Por conveniencia, los dos tubos flexibles deben unirse entre sí, formando un tubo doble. Por succión hecha en la llave  $T$  que está en la parte superior, el agua sube á una altura conveniente en las dos ramas del medidor. Cuando no hay corriente las dos columnas de agua permanecen á la misma altura; pero en una corriente, la diferencia  $h$  de sus alturas es tal, que  $v = \sqrt{2gh}$  sin necesitarse de coeficiente de corrección. El instrumento es notablemente sencillo y exacto, y puede usarse en corrientes de agua ó gas angostos y poco profundos. Este instrumento aprecia velocidades hasta de .10 m por segundo.

En la práctica,  $a$  y  $b$  se fijan juntos en una sola pieza y se colocan, para usarse, en un marco de metal que se desliza verticalmente, ó sobre un alambre que pasa por el provisto de una plomada que descansa en el fondo y mantiene tenso el alambre (ó en corrientes de menos de 6 m de profundidad), se ponen sobre un



bastón vertical de madera cuya punta inferior se fija en el lecho de dicha corriente. En el primer caso, el marco está provisto de una veleta larga, para mantener el instrumento aguas arriba. En uno ú otro caso, se proveen medios para indicar la profundidad á la cual está sumergido el instrumento.

Haciendo que la escala graduada se adapte verticalmente y colocándola (en cada cambio de profundidad del instrumento) con el cero opuesto á la parte superior de la columna, evitamos la necesidad de observar la altura de ambas columnas de agua en cada lectura; porque la lectura de la columna superior sola, da desde luego la carga  $h$ .

**Art. 20. El medidor ó contador de rueda**, es una rueda que la corriente hace girar y que comunica su movimiento por medio de su eje y engranajes á indicadores que registran el número de revoluciones. Este instrumento puede fijarse en un punto cualquiera de una vara larga que llegue hasta el fondo del arroyo, y por lo tanto puede usarse para cualquiera profundidad. El observador, por medio de un alambre, varilla ó cuerda, que llegue hasta el instrumento, engrana primero el aparato de registro y después lo desengrana con la rueda (por medio de un freno que se aplica al primero en el momento de desengranarlo), anotando cuidadosamente la hora á que lo hace. Luego se levanta el instrumento y se lee en los índices el número de revoluciones hechas en el tiempo anotado y con esto se calcula la velocidad. Pero el contador se hace á menudo de **registro automático**; la rueda en cada revolución interrumpe y restablece automáticamente una corriente eléctrica engendrada por una batería. El alambre que conduce esta corriente se hace obrar sobre un aparato registrador eléctrico de Morse, colocado en un bote ó en la orilla. Algunos medidores ó contadores arreglados así, pueden fijarse en diferentes puntos de la vara al mismo tiempo, y por consiguiente registran **observaciones simultáneas de velocidades á diferentes profundidades**.

La mayor parte de sus contadores se hacen de manera que puedan libremente moverse horizontalmente alrededor de una vara larga, á la cual están fijas, y cada uno está provisto de una aspa ó veleta semejante á la de los molinos de viento, para sostener la rueda en la posición que se desee con respecto á la corriente. Generalmente se hacen las ruedas como las de los molinos de viento, es decir, con sus aletas colocadas formando un ángulo tal que presente á la corriente una superficie inclinada, y el eje de la rueda paralelo á la dirección de dicha corriente. El eje se mueve en chumaceras de ágata. Si se quiere se puede proveer á la llanta de la rueda de un receptáculo de aire para equilibrar su peso y suprimir de este modo el rozamiento continuo debido á dicho peso. Los medidores ó contadores provistos de aparatos de registro eléctricos, tienen algunas veces el engranaje y los índices, etc., encerrados en una caja de vidrio para evitar que se emboten con la introducción en ellos de hierbas, sedimentos, etc.

**El contador de ruedas se regula** moviéndolo en el agua tranquila con una velocidad conocida y anotando el efecto producido. Por este medio se obtiene un coeficiente para cada contador, el cual, multiplicado por el número de revoluciones registradas en cada caso, dará la velocidad.

**Nota 1. Debe tenerse cuidado de que la velocidad en el fondo no sea tan grande que lo desgaste**; si hay ese temor debe protegerse la superficie del canal artificialmente; ó puede reducirse la altura de caída y aumentar la sección transversal del canal, de manera que se logre el mismo gasto con menos velocidad. También debe tenerse en cuenta, en la construcción de tales canales, lo que sube la corriente al tropezar y levantarse sobre las plantas acuáticas que se forman por los depósitos de lodo traídos en las aguas de lluvia, y á veces por el soplo de vientos fuertes contra la corriente.

**Nota 2. El agua que corre en un canal de fondo horizontal no puede tener una velocidad, ni una profundidad uniforme, á lo largo de su curso**, porque se necesita la acción de la gravedad debida al plano inclinado, y el agua puede sólo correr formándose ella misma una *superficie* inclinada, lo que trae una disminución de la profundidad á distancias sucesivas del estanco.

**Para la teoría de la corriente** en tuberías largas y canales, velocidades media, distribución de la velocidad en la sección transversal, fórmula de Chezy, coeficiente de frotamiento, etc., véanse págs. 560, etc.

**Para la fórmula de Kutter**, véanse págs. 558, 603, etc.

**Fórmula de Bazin para la corriente en canales**. Anales de Puentes Calzadas, 1897, 4.º trim., pág. 40.

En la fórmula de Chezy,  $v = c\sqrt{rs}$ , donde (pág. 561)

$v$  = velocidad media;

$r$  = radio medio =  $\frac{\text{área sección transversal}}{\text{perímetro mojado}}$ ;

$s$  = pendiente =  $\frac{\text{carga de frotamiento}}{\text{longitud}}$ .

Bazin considera  $c$ , independiente de la pendiente, y da:

**Para medidas inglesas,**

$$c = \frac{87}{.552 + \frac{1}{\sqrt{r}}}$$

**Para medidas métricas,**

$$c = \frac{87}{1 + \frac{1}{\sqrt{r}}}$$

donde  $\gamma$  tiene los siguientes valores:

Superficies muy lisas (cemento, maderas cepilladas, etc.).....	$\gamma = .06$
Superficies lisas (tablas, ladrillos, piedras planas, etc.).....	$\gamma = .16$
Mampostería.....	$\gamma = .46$
Tierra muy lisa ó pavimentada con piedras picadas.....	$\gamma = .85$
— en condiciones ordinarias.....	$\gamma = 1.30$
— escabrosa.....	$\gamma = 1.75$

\* Midiendo la pendiente de un gran río, los errores ordinarios, en la más cuidadosa nivelación, son á veces parte importante de la caída total; la variación de nivel en una sección transversal de la superficie, es á veces tan grande como la pendiente en 10 kilómetros, ó más; el punto preciso, donde debería tomarse el nivel, es á menudo incierto; el flujo y reflujo del agua hace muy difícil decidir cuándo deben tomarse los niveles en los puntos altos y bajos; el oleaje de transporte puede afectar la inclinación en cantidad grande é incierta y hasta darle á la superficie una pendiente contraria á la que tiene. \* Genl T. G. Ellis.

### Fórmula de Kutter.

Véase también pág. 558. Para la teoría de la corriente en tuberías largas y canales, véase pág. 561.

Ganguillet y Kutter han dado una fórmula para el valor de  $c$  en la fórmula de Chezy:  $v = c\sqrt{rs}$ ; donde  $v$  = velocidad media;  $r$  = radio medio = área ÷ por perímetro mojado;  $s$  = pendiente = carga de frotamiento ÷ longitud.

Los hidráulicos antiguos dieron (cada uno según el resultado de sus investigaciones) valores fijos para el coeficiente  $c$  (generalmente más ó menos de 95 á 100 para canales en tierra ó granzón, como en nuestras primeras ediciones), haciéndolo, en otras palabras, constante é independiente de la forma, tamaño, inclinación y aspereza del canal; pero, según E. Ganguillet y Kutter, ingenieros suizos eminentes, el coeficiente  $c$  está afectado por las diferencias en cualquiera de estas circunstancias. Según la fórmula de ellos (llamada por costumbre **Fórmula de Kutter.**)

**Para medidas inglesas.**

$$c = \frac{41.6 + \frac{.00281}{\text{pendiente}} + \frac{1.811}{n}}{1 + \frac{\left(41.6 + \frac{.00281}{\text{pendiente}}\right) \times n}{\sqrt{\text{radio medio en pies}}}}$$

**Para medidas métricas.**

$$c = \frac{23 + \frac{.00155}{\text{pendiente}} + \frac{1}{n}}{1 + \frac{\left(23 + \frac{.00155}{\text{pendiente}}\right) \times n}{\sqrt{\text{radio medio en metros}}}}$$

Las tablas que dan los valores de  $c$  en sus diferentes pendientes, radio medio y grados de aspereza, están en las págs. 606, etc.

Aquí  $n$  es un « coeficiente de aspereza » de los lados del canal, como se da más abajo.

Estos valores de  $n$  fueron obtenidos después de experimentos en que se tomó el término medio de muchos de éstos, hechos bajo circunstancias muy diferentes. Por consiguiente, abarcan todas las causas perturbadoras debidas á las obstrucciones que existen en el fondo y lados del canal, en todos los casos de las experiencias. En pequeños canales artificiales de secciones transversales y pendientes uniformes, puede decirse que estas obstrucciones sólo consisten en las comparativamente pequeñas debidas á la naturaleza del material, de que está hecho el

fondo del canal. Pero en canales de ríos y tierra, aun en los casos donde la dirección general, inclinación y sección transversal son tolerablemente uniformes (como lo fueron en los casos en que se basa nuestra lista), existen otras muchas irregularidades en los lados y en el fondo, y éstas ejercen sobre la velocidad una acción retardatriz mucho mayor que las asperezas del terreno. Encontramos, por consiguiente, mayor valor dado á  $n$  en tales casos, que en los de pequeños y regulares canales artificiales, aunque el material de los lados, etc., fué en muchos casos barro suave; y no debemos aplicar á estos canales comparativamente irregulares los pequeños valores de  $n$  obtenidos en corrientes rectas y de sección y pendiente uniforme, aunque supongamos el fondo y lados de los primeros tan lisos como los de los últimos.

No puede aplicarse una fórmula general á los casos de **curvas fuertes** en el curso de una corriente natural, ó de **mareadas irregulares en la sección transversal**. Tales casos requerirían aún coeficientes  $n$  más grandes que los que aquí se dan para ríos y canales; deben ser determinados por experimentos hechos para cada caso y no servirían para otros. Para tales corrientes debemos, por consiguiente, basarnos sobre la medida real de la velocidad, ya directamente, ya por medio del gasto.

Hay mucha latitud para la **elección del adecuado coeficiente  $n$**  en un caso determinado, aun en los casos en que se conocen bien las condiciones del canal. Frecuentemente es necesario darle á  $n$  un valor intermedio al de los establecidos; porque una mampostería de ladrillo mal hecha puede ser más áspera que una mampostería ordinaria bien acabada; pendientes laterales sobre «un granzón firme» pueden tener grados muy diferentes de asperezas, etc., etc. El ingeniero debe hacer listas de los valores de  $n$  y resultados de su propia experiencia, apuntando principalmente las peculiaridades en cada caso.

Una diferencia dada en el grado de aspereza  $n$  ejerce un efecto mayor sobre el coeficiente  $c$ , y por tanto sobre la velocidad, en los canales pequeños que en los más grandes. Por consiguiente es muy necesario que, en los casos de canales pequeños, se tenga mucho cuidado en encontrar (por experimentos, si es necesario) el adecuado valor de  $n$ ; y cuando se desee alcanzar un gasto grande, deben hacerse especialmente muy lisos los lados en los pequeños canales.

#### Cuadro del coeficiente, $n$ , de aspereza.

El valor de  $n$  es el mismo si el radio medio se da en medidas inglesas, ó métricas, etc.

##### Canales artificiales de sección transversal uniforme.

	$n =$
Lados y fondo del canal construido de madera bien lisa.....	.009
Cemento puro (se aplica también á tubos barnizados y tubos de hierro muy lisos).....	.010
Mezcla de 1 medida de arena y 3 de cemento (ó tubos de hierro liso).....	.011
Madera no acepillada (también se aplica á tubos de hierro ordinarios)....	.012
Mampostería de ladrillo.....	.013
Mampostería ordinaria.....	.017

##### Canales sujetos á irregularidades en la sección transversal.

Canales en cascajo muy firme.....	.020
Canales y ríos de sección transversal bastante uniforme, pendiente y dirección bastante regular y libres de piedras y hierbas.....	.025
Canales que tienen ocasionalmente piedras y hierbas.....	.030
Canales en mal estado y orden, llenos de vegetación y de piedras y detritus..	.035

**Art. 22.** Las siguientes tablas dan los valores del coeficiente  $c$  obtenido por la fórmula de Kutter para diferentes pendientes, radio medio y grados de aspereza ( $n$ ) \*.

1.º Teniendo la pendiente  $S$ , el radio medio  $R$  y el grado  $n$  de aspereza, **encontrar el coeficiente  $c$** . Búsquese en la parte del cuadro que corresponde, la

\* Es necesario á menudo interpolar valores de  $S$ ,  $R$ ,  $n$  y  $c$  intermedios de los de la tabla; esto puede hacerse mentalmente por una simple proporción.



pendiente dada  $S$ . Búsquese en la primera columna el radio medio dado  $R$ . En la misma línea de esta  $R$ , y bajo la  $n$  dada, se encuentra el valor de  $c^*$ .

2.º Teniendo la pendiente  $S$ , el radio medio  $R$  y uno de los dos, ó el coeficiente  $c$  ó la velocidad real ó la requerida  $v$ , **encontrar el verdadero ó el más próximo valor  $n$  de la aspereza del canal.** Si se conoce la velocidad y no  $c$ , búsquese primero  $c = \frac{\text{velocidad}}{\sqrt{\text{pendiente} \times \text{radio medio}}}$ . Búsquese la parte

de la tabla que corresponde á  $S$  dada, y en la primera columna encuéntrase la  $R$  dada. En la misma línea encuéntrase el valor dado, ó el obtenido para  $c$ ; sobre el cual se encontrará el valor de  $n^*$ .

3.º Teniendo la pendiente  $S$ , el grado  $n$  de aspereza y la velocidad real ó la requerida, **encontrar el radio medio  $R$ .** Supóngase un radio medio; y de la parte de la tabla correspondiente á la  $S$  dada, tómese el valor de  $c$  correspondiente á la  $n$  dada y al supuesto  $R$ . Entonces dígase :

$$v' = c \text{ así encontrado} \times \sqrt{\text{supuesto radio medio} \times \text{pendiente}}.$$

Si esta  $v'$  es la misma que la velocidad dada, ó bastante próxima á ella, tómese la  $R$  supuesta como verdadera. O repítase toda la operación, con un nuevo valor de  $R$ , mayor que el anterior si  $v'$  es menor que la velocidad dada y *viceversa* \*.

4.º Teniendo las dimensiones de la parte mojada (abco, fig. C, pág. 561) del canal, el grado de aspereza  $n$ , y la velocidad real ó requerida, **hallar la pendiente verdadera ó necesaria,  $S$  :**

$$\text{Búsquese el radio medio } R = \frac{\text{Área de la sección transversal mojada}}{\text{Largo abco, del perímetro mojado}}.$$

Supongamos que una de las cuatro pendientes de las tablas sea la pendiente propia. De la columna correspondiente de la tabla tómase el valor  $c$ , correspondiente á los valores de  $R$  y  $n$  dados.

Si  $R$  es 1 metro, el valor de  $c$  hallado así es el valor propio (porque entonces  $c$ , para cualquier valor dado de  $n$ , permanece el mismo para todas las pendientes); y la pendiente  $S$ , puede hallarse desde luego, así :

$$\text{Pendiente } S = \left( \frac{\text{Velocidad dada}}{c \times \sqrt{\text{radio medio}}} \right)^2$$

Pero si  $R$  es mayor ó menor de 1 metro, dígase :

$$v' = c \text{ (así encontrado)} \times \sqrt{\text{radio medio} \times \text{pendiente supuesta}}.$$

Si esta  $v'$  es bastante próxima á la velocidad dada, tómese la pendiente  $S$  supuesta, como la verdadera. Si no es así, elíjase otra  $S$  mayor que la última, si  $v'$  es menor que la velocidad dada, y *viceversa*, y repítase la operación \*.

\* Á menudo es necesario interpolar valores de  $S$ ,  $R$ ,  $n$  y  $c$  intermedios á los de la tabla. Esto puede hacerse mentalmente.

Tabla del coeficiente *c*, para radios medios en metros.

	Radio medio R en metros.	Coeficientes <i>n</i> de aspereza.												Radio medio R en metros.
		.009	.010	.011	.012	.013	.015	.017	.020	.025	.030	.035	.040	
		<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	
Pendiente = .00025 por unidad de longitud, = 1 en 40,000.	.025	84	29	25	22	20	17	14	11	9	7	6	5	.025
	.05	44	38	33	30	27	22	19	16	12	9	8	7	.05
	1	58	50	44	40	36	30	26	21	16	13	11	9	1
	2	72	63	56	51	46	39	34	28	21	18	15	13	2
	3	82	72	64	58	53	45	39	33	25	21	17	15	3
	4	89	79	71	64	59	50	44	37	29	23	20	17	4
	5	99	88	80	72	67	57	50	42	33	25	23	20	5
	1.50	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25	1.50
	2	121	109	100	92	85	74	66	57	47	38	33	29	2
	3	127	115	106	98	91	80	71	61	50	42	37	32	3
	4	135	124	114	106	99	87	78	68	55	48	42	37	4
	6	142	130	120	111	104	93	83	73	61	52	46	41	6
	10	149	137	127	119	111	100	90	80	67	58	51	46	10
	15	158	145	135	127	120	108	98	88	75	66	59	53	15
	20	164	151	141	133	126	114	104	94	81	72	64	59	20
	30	167	155	145	137	130	118	108	98	85	75	68	62	30
Pendiente = .0005 por unidad de longitud, = 1 en 20,000.	.025	40	35	30	26	24	20	17	13	10	8	7	5	.025
	.05	52	44	39	34	31	26	22	18	13	11	9	7	.05
	1	65	57	50	44	40	34	29	24	18	14	12	10	1
	2	79	69	62	55	51	43	37	30	23	19	16	13	2
	3	87	77	69	62	57	48	42	35	27	22	18	16	3
	4	93	83	74	67	62	53	46	38	30	25	21	18	4
	5	102	90	82	74	69	59	52	43	34	28	24	21	5
	1.50	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25	1.50
	2	118	107	97	90	83	73	65	55	45	38	33	28	2
	3	123	111	102	94	87	77	68	59	48	41	35	31	3
	4	129	117	108	100	93	83	74	64	53	45	40	35	4
	6	133	121	112	104	97	86	77	68	56	49	43	38	6
	10	138	126	117	109	102	91	82	72	61	53	47	42	10
	15	143	131	122	114	107	96	87	78	66	58	52	47	15
	20	147	135	126	118	111	100	91	82	70	62	56	51	20
	30	150	137	128	120	113	103	94	84	72	64	58	53	30
Pendiente = .001 por unidad de longitud, = 1 en 10,000.	.025	47	40	35	31	28	22	19	15	11	9	7	6	.025
	.05	59	50	44	40	35	29	25	20	15	12	10	8	.05
	1	72	62	55	50	45	37	32	26	19	16	13	11	1
	2	84	74	66	60	54	46	39	32	25	20	17	14	2
	3	91	81	73	66	60	51	44	37	28	23	19	17	3
	4	97	86	77	70	64	55	48	40	31	25	21	18	4
	5	104	92	83	76	70	60	53	45	36	29	25	21	5
	1.50	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25	1.50
	2	117	106	96	88	82	72	64	54	44	37	32	28	2
	3	120	109	100	92	85	75	67	57	47	40	34	30	3
	4	128	116	107	99	92	82	73	64	53	46	40	36	4
	6	131	119	110	102	95	85	77	67	56	49	43	39	6
	10	135	123	114	106	100	89	81	71	60	53	47	43	10
	15	137	126	116	109	102	92	83	74	63	55	50	46	15
	30	141	129	120	112	105	95	87	78	67	59	54	50	30
Pendiente = .0020 por unidad de longitud, = 1 en 5,000.	.025	52	45	40	35	31	25	21	17	12	9	8	6	.025
	.050	63	55	48	43	39	32	27	21	16	12	10	8	.050
	1	75	66	59	53	48	40	34	27	21	16	13	11	1
	2	87	77	69	62	57	48	41	34	26	21	17	15	2
	3	99	88	80	72	66	57	49	41	32	26	22	19	3
	4	104	93	84	77	71	61	53	45	36	29	25	22	4
	5	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25	5
	1.50	118	107	98	90	84	74	65	56	46	39	34	30	1.50
	2	124	113	104	97	90	79	71	62	51	44	39	35	2
	3	130	119	110	102	95	85	77	67	57	50	45	40	3
	4	135	124	114	107	100	90	82	73	62	55	50	46	4
	6	141	130	120	111	104	93	83	73	61	52	46	41	6
	10	149	137	127	119	111	100	90	80	67	58	51	46	10
	15	158	145	135	127	120	108	98	88	75	66	59	53	15
	20	164	151	141	133	126	114	104	94	81	72	64	59	20
	30	167	155	145	137	130	118	108	98	85	75	68	62	30

Tabla del coeficiente  $c$ , para radios medios en metros. (Continuación.)

	Radio medio $R$ en metros.	Coeficiente $n$ de aspereza.												Radio medio $R$ en metros.
		.009	.010	.011	.012	.013	.015	.017	.020	.025	.030	.035	.040	
Pendiente = .0004 por unidad de longitud, = 1 en 2,500	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	$c$	
.025	55	47	41	37	33	27	22	17	13	10	8	7		.025
.050	66	58	51	45	40	33	28	23	17	13	11	9		.050
.1	78	68	61	55	50	42	35	28	21	17	14	12		.1
.2	90	80	70	64	59	49	42	35	27	22	18	15		.2
.3	95	85	76	70	63	54	47	39	30	24	21	17		.3
.4	99	89	80	73	67	57	50	42	32	27	22	20		.4
.6	105	94	85	78	72	62	54	45	36	30	25	22		.6
1	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25		1
2	117	106	97	89	83	73	65	56	45	38	34	30		2
4	123	111	102	95	88	78	70	61	50	43	38	34		4
6	125	114	105	97	91	81	72	63	53	46	40	36		6
10	128	117	108	100	93	83	75	66	55	48	43	39		10
30	132	121	112	104	98	87	79	70	60	52	48	43		30
Pendiente = .0010 por unidad de longitud, = 1 en 1,000	.025	57	50	43	38	34	28	23	18	13	11	9	7	.025
.050	69	59	52	47	42	34	29	23	17	13	11	9		.050
.1	80	70	63	56	50	42	36	30	22	17	14	12		.1
.2	90	80	72	65	60	50	43	35	27	22	18	16		.2
.3	96	86	77	70	64	54	47	39	30	25	21	18		.3
.4	100	89	81	74	67	58	50	42	33	27	23	19		.4
.6	104	94	85	78	72	62	54	46	36	30	25	22		.6
1	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25		1
2	116	106	97	90	83	72	64	55	45	38	33	29		2
4	121	111	102	94	87	77	69	60	50	42	37	33		4
6	124	113	104	97	90	80	71	62	52	45	40	36		6
10	127	115	106	99	92	82	73	64	54	47	42	38		10
30	130	119	110	102	96	86	77	68	58	51	46	42		30
Pendiente = .01 por unidad de longitud, = 1 en 100	.025	59	50	44	39	35	28	24	19	14	10	9	7	.025
.05	69	60	53	48	43	35	29	24	18	14	11	9		.05
.1	81	71	63	57	51	43	36	30	22	18	15	12		.1
.2	91	81	72	65	60	50	44	36	27	22	18	16		.2
.3	97	86	77	71	65	55	48	40	31	25	21	18		.3
.4	101	90	81	74	68	58	50	42	33	27	23	20		.4
.6	106	95	86	78	72	62	54	46	36	30	25	22		.6
1	111	100	90	83	77	67	59	50	40	33	28	25		1
1.5	115	104	94	87	80	70	62	53	43	36	31	27	1.5	
2	117	105	96	89	83	72	64	55	45	38	33	29	2	
4	121	110	101	94	87	76	68	59	49	42	37	33	4	
10	126	114	105	98	91	81	73	64	53	46	41	37	10	
30	129	118	108	101	95	84	77	67	57	50	45	41	30	

Para pendientes mayores de .01 por unidad de longitud, = 1 en 100, e  $i$  coeficiente e se hace prácticamente el mismo que en esta pendiente. La velocidad, sin embargo, como es  $v = c \sqrt{\text{radio medio} \times \text{pendiente}}$ , continúa aumentando con la pendiente.

(N. del T. — Es más claro el método gráfico que damos á continuación que el que trae el autor.)

Diseño gráfico para la fórmula de la velocidad dada para Ganguliet y Kutter. (Véase la hoja págs. 608 a y 608 b).

En la fórmula de la velocidad media, pág. 558,  $v = c \sqrt{\text{radio medio} \times \text{pendiente}}$ ; llamando  $R$  el radio medio y  $J$  la pendiente y tomando el valor e del coeficiente en la misma página 558, tenemos

$$v = c \sqrt{RJ} = \left[ \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{.00155}{J}}{1 + \left( 23 + \frac{.00155}{J} \right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right] \sqrt{RJ}$$



Las rectas  $n$  dan el coeficiente  $c$ , en función de la naturaleza del perimetro mojado. Ellas emanan todas del punto que tiene por abscisa,  $\sqrt{R} = 1$ . Mientras más áspero, rugoso, es el lecho, más se aproximan las rectas  $n$  á la horizontal. Las curvas  $J$  (curvas de pendiente) muestran la variación del coeficiente  $c$ , con la variación de  $a$  pendiente.

Siendo dadas  $R, J, n$ , encontrar  $c$ : El punto  $\sqrt{R}$  tomado como abscisa es el punto de intersección de la curva  $J$  con la recta  $n$ , determinando una recta que corta sobre el eje de las ordenadas un segmento igual á  $c \cdot E$ . Si  $R = 1.7$  (es decir,  $\sqrt{R} = 1.3$ ),  $J = .0002$ ,  $n = .025$ , se obtiene el punto,  $d$ , juntando  $a$  con  $b$ , y se lee  $c = 45.3$ .

Dadas  $c, J, n$ , encontrar  $R$ : El punto de intersección de la curva  $J$  con la recta  $n$  y el punto sobre el eje de las ordenadas determinan una recta que encuentra al eje de las abscisas en un punto que es precisamente  $\sqrt{R}$ .

Dadas  $c, R, n$ , encontrar  $J$ : El punto  $\sqrt{R}$  sobre el eje de las abscisas, y el punto  $c$  sobre el eje de las ordenadas, determinan una recta que corta á la recta dada  $n$  en un punto que corresponde al valor de  $J$  que se busca.

Dadas  $c, R, J$ , encontrar  $n$ : La recta que une el punto  $\sqrt{R}$  sobre el eje de las abscisas y  $c$  sobre el de las ordenadas, corta á la curva  $J$  dada en un punto que corresponde al valor de  $n$ , que se busca.

Cuando el agua corre á medio caño solamente, la velocidad será la misma, según la fórmula, que cuando corre á caño lleno; pero no sucede lo mismo en cualquiera otra cantidad mayor ó menor. A profundidades mayores, la velocidad aumenta hasta que aquella llega á ser próximamente igual á .9 del diámetro, y es entonces como 10 por ciento mayor que la velocidad á caño lleno ó á medio caño. A partir de la profundidad de .9 del diámetro, la velocidad disminuye aunque la profundidad aumente ó disminuya. A una profundidad de .25 del diámetro la velocidad es más ó menos .78 de la que corresponde al caño lleno; y luego disminuye mucho más rápidamente para menores profundidades. Todo esto se aplica igualmente á los tubos.

Una velocidad de 1.50 m por segundo más ó menos es la mayor velocidad que puede adoptarse en la práctica para evitar que las partes bajas de la cloaca se gasten demasiado pronto con las horaduras que arrastra el agua.

**Art. 23. La proporción en que el agua de lluvia llega á una cloaca ó alcantarilla** puede hallarse aproximadamente por la fórmula siguiente de Burkiy-Ziegler, según el admirable informe *«Report on European Sewerage Systems»*, de R. Hering, Civ. and San. Engineers of Philadel.; véase *Trans. Am. Soc. C. Eng.*, noviembre 1881. (N. del T. — La hemos transformado para medidas métricas.)

Metros cúbicos por segundo y por hectárea = á la cloaca	Un coeficiente determinado á juicio según las cir- cunstancias	Término medio de metros cúb de lluvia caída por segundo, por hectárea	$\sqrt{\frac{\text{Pendiente media del terrenoen metros por 1,000 metros(ó sea el tanto por mil)}}{\text{Número de hectáreas des-aguadas} \times 2.47104}$
$.5 \times .2099 \times \sqrt{\frac{5}{1264.45 \times 2.471}} = .02130485 \text{ metro cúb. Para } 1254.48 \text{ hect}$			

Los coeficientes para ambos sistemas de medidas para calles pavimentadas es .75; para casos ordinarios, .625; para los alrededores de poblaciones con jardines, prados y calles macadamizadas .51.

(N. del T. — El ejemplo que sigue es análogo al del autor, pero cambiando todas las unidades de acres, pulgs, etc., al sistema métrico.)

La caída media mayor de lluvia es de 44 á 70 mm por hora, suponiéndola de 76.2 mm = .0762 m sobre un área de 1254.48 hectáreas con una pendiente, de 5 por 1,000 y adoptando el coeficiente de .5; tendremos para calcular los m<sup>3</sup>, que llegarán por segundo y por hectárea á la cloaca, en la parte baja de las 1254.48 hectáreas, lo siguiente:

Los 76.2 mm de lluvia por hora equivalen á .2099 metro cúbico por segundo y por hectárea, y usando la fórmula tendremos:

Metros cúbicos p. 1 seg y por hect que llegan á la cloaca =

$$.5 \times .2099 \times \sqrt{\frac{5}{1264.45 \times 2.471}} = .02130485 \text{ metro cúb. Para } 1254.48 \text{ hect}$$

llegarán á la cloaca por seg un total de m<sup>3</sup> = 1254.48  $\times$  .02130485 = 26.726 m<sup>3</sup>.


Cuando se tenga la pendiente  $J$ , la velocidad  $v$  y el coeficiente de aspereza  $n$ , que corresponde á la especie de material con que se construye la superficie de la cloaca





# HIDRÁULICA

Construcción gráfica de la fórmula  
DE  
GANGUILLET Y KUTTER







en contacto con el agua, entonces, empleando la fórmula de Kutter ó su diagrama, se determina el radio medio  $R$ , y por ahí la sección de la cloaca, que dará pase al volumen calculado. \*

La sección debe hacerse siempre un poco más amplia que la calculada.

Para una corriente de alguna constancia que arrastre basuras, la velocidad, para que el agua no gaste un fondo de ladrillos, no debe exceder de 1.50 m por segundo.

**Tabla. El Sr. Wicksteed, hidráulico inglés de experiencia, da la tabla siguiente de las velocidades, pendientes ó caídas menores, que deben darse á los tubos de desagües y á las cloacas en las poblaciones,** para que ellas se mantengan en las circunstancias ordinarias, limpias y libres de depósitos.

(Obs. del T. — La que sigue está deducida de la \* que trae el autor en medidas Inglesas \*).

Diám en metros.	Veloc en m por minuto.	Pendiente 1 en	Diám en metros.	Veloc en m por minuto.	Pendiente 1 en
.102	73.150	36	.457	54.863	294
.152	67.055	65	.533	54.863	343
.178	67.055	76	.610	54.863	392
.203	67.055	87	.762	54.863	490
.229	67.055	98	.914	54.863	588
.254	64.006	119	1.067	54.863	686
.279	60.96	145	1.219	54.863	784
.305	57.91	175	1.372	54.863	882
.381	54.87	244	1.524	54.863	980

**Peso y precio por pie corrido, de tubos de tierra cocida vidriados,** para desagües, etc.; adoptados por los fabricantes unidos de tubos para cloacas de los Estados Unidos, marzo 1887.

(N. del T. — La siguiente tabla es equivalente á la que trae el autor en unidades Inglesas. Para tener el precio **por metro**, multiplíquese, el que da la tabla, por pie lineal  $\times 3.28$ .)

Tubos de desagüe con juntas de campana.						Tubos de cloacas con juntas en forma de mangas.					
Diám	Peso.	Prec.	Diám	Peso.	Prec.	Diám	Peso.	Prec.	Diám	Peso.	Prec.
mts.	kilog.	dólar	mts.	kilog.	dólar	mts.	kilog.	dólar	mts.	kilog.	dólar
.050	1.81	.14	.152	8.16	.30	.381	20.41	1.25	.762	68.04	5.50
.076	3.17	.16	.203	9.98	.45	.457	29.48	1.70	.914	88.45	7.00
.102	4.54	.20	.254	13.61	.65	.533	40.37	2.50	1.067	92.08	8.50
.127	5.44	.25	.305	14.97	.85	.609	45.36	3.25	1.219	104.33	10.50

Las juntas se cogen con mezcla de cemento, ó, cuando los tubos se usan para desagües solamente, con greda ó arcilla. Los tubos de desagüe de 76 á 300 mm tienen un espesor de 22 mm más ó menos. Un codo ó rama bifurcada cuesta tanto como 1 á  $1\frac{1}{2}$  m de tubo ordinario.

Los tubos de 1.22 m de diámetro tienen más ó menos 5 cm de espesor.

**Art. 24.** Cuando el área de la sección transversal de un canal está reducida en cualquier punto, sea por un dique, fig. 33, pág. 610, ó cuando se estrechan sus paredes, fig. 32, ó porque se coloca en él una pila, etc., fig. 34; una parte á lo menos de la gravedad (que de lo contrario comunicaría velocidad al agua, aguas arriba del punto en donde se halla el obstáculo) ejerce presión contra la represa ó obstáculo. Esta presión mantiene el agua del lado arriba á un nivel más alto del que tendría si esta obstrucción no existiese.

Dicha agua se halla entonces como si estuviera en un estanque, por tener menos velocidad y más presión que antes. Si el estanque no tiene salida, entonces no hay velocidad, y toda la carga, ó fuerza de la gravedad, actuando sobre el agua

se consume ó emplea en ejercer presión. Pero si hay una salida, sea por encima de la represa ó por el espacio comprendido entre los pilares, etc., una parte co, figs. 31, 33 y 34, de esta presión ó carga se gasta en *darle velocidad* (ó aumentársela) al agua que se escapa por aquella salida; después de lo cual sólo se requiere la carga (producida por la pendiente) para vencer las resistencias de las obstrucciones del canal del lado abajo del obstáculo y *mantener así uniforme* la velocidad que le comunicó la carga co.

Cuando un gran canal está alimentado por un estanque, como los destinados á la navegación, la caída co en metros es aproximadamente

$$= (\text{velocidad media en mts})^2 \times .055777;$$

y en los canales más pequeños, como los que se usan en los molinos,

$$= (\text{velocidad media en mts})^2 \times .06562.$$

(N. del T. — Estas son las fórmulas equivalentes á las que trae el autor en pies.)

Lo brusco de la caída puede disminuirse redondeando ó inclinando las orillas de las pilas, ó los ángulos de los lados del canal, fig. 32, ó el acceso á la represa.

La fig. 33 es una sección transversal del **dique de Clegg**, que atraviesa el río Cape Fear, N. C. Está trazada con medidas hechas por Ellwood Morris, I. C., quien dió los datos al autor. El dique se hizo con maderos redondos de apuntalar y el borde superior ó copete horizontal, de 8 pies 5 pulgs (2.57 m) de ancho está cubierto de tablores, sobre los cuales el agua se desliza en una lámina plana de 6 pulgs (.15 m) de profundidad (cuando se midió). En la extremidad aguas arriba de esta lámina, y á una distancia de 2 pies (.61 m) más ó menos, se forma una carga co de 9 pulgs (.229 m) como lo indica la figura.




Fig 33




Fig 31




Fig 34




Fig 32



Las dos tablas siguientes fueron tomadas (con muchas correcciones) de la *Nicholson's Architecture*, y deben considerárselas meramente como aproximaciones probables. En ellas se supone que las pilas estén bien redondeadas ó que terminen por ángulos agudos en sus caras situadas hacia donde viene la corriente para dejar pasar fácilmente el agua. Nicholson dice que si dichas pilas son de caras cuadradas, la carga aumenta como 50 por ciento. Este asunto es complicado en extremo y no admite solución exacta. Si la velocidad aumentada socava ó degrada el fondo hasta el punto de que el área ó superficie del curso de agua se haga mayor de lo que era antes, la carga desaparece y la velocidad se reduce hasta su primitivo valor.

**Art. 25. Desgaste.** En un canal de pendiente y sección transversal uniforme y constante, la velocidad de las moléculas de agua contiguas al fondo y lados del canal es muy débil, y el desgaste es muy poco. Pero si hay irregularidad en la pendiente ó en la sección transversal, como se ha dicho en el último artículo, el desgaste aumenta en gran manera en sus inmediaciones.

La colocación de una ó dos pilas en una corriente de alguna magnitud produce frecuentemente un increíble deterioro ó erosión, si el fondo es de una substancia que cede á la acción de la corriente del agua. La mayor erosión tiene efecto, naturalmente, durante las crecientes y cerca de las obstrucciones.

**El desgaste se supone proporcional al cuadrado de la velocidad.**

Según Smeaton, una velocidad de 12.870 km por hora no mueve las piedras brutas de cantera que no excedan de 14 litros puestas alrededor de las pilas, etc., á menos que arrastre ó socave el terreno en que se apoyan.

**N. del T.** — Damos la tabla siguiente en sistema métrico deducida de la del autor en pulgs, pies y millas.

**Tabla de cargas producidas por obstrucciones de la corriente.**

Velocidad primitiva del curso de agua. *		Naturaleza del fondo que comienza á desgastarse bajo la acción de velocidades de la corriente en el fondo iguales á las de las primeras tres columnas.	Parte del área primitiva del curso de agua ocupada por las obstrucciones.									
Por seg.	Por hora		$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	
Met.	Kil.		Carga en metros producida en las obstrucciones.									
.9762	.274	Fango blando, fango.....	.00009	.00012	.00012	.00018	.00030	.00033	.00100	.00204	.00494	
.1524	.549	Greda ó arcilla.....	.00034	.00043	.00052	.00079	.00122	.00177	.00305	.00814	.01969	
.3048	1.096	Arena.....	.00137	.00171	.00210	.00277	.00457	.00704	.01645	.03278	.07676	
.6096	2.189	Gravón.....	.00555	.00686	.00844	.01110	.01829	.02816	.06486	.13033	.31576	
.9144	3.283	Ripios menudos.....	.01247	.01545	.01893	.02496	.04114	.06337	.14793	.29324	.70895	
1.2192	4.377	Ripios grandes.....	.02219	.02749	.03365	.04438	.07315	.11265	.2539	.51120	1.26367	
1.5240	5.488	Esquisto blando.....	.03465	.04298	.05258	.06934	.11430	.17602	.02233	.81441	1.9735	
1.8288	6.582	Roca estratificada.....	.04993	.06187	.07571	.0983	.16450	.25247	.58369	1.17285	2.8338	
3.0479	9.960	Roca dura.....	.13868	.17196	.2105	.27736	.45709	.70407	1.60031	3.23824	7.80417	

\* Esta es una expresión muy vaga. ¿A qué se refiere? ¿A la mayor velocidad de la superficie en medio del canal; ó a la velocidad media de la sección transversal total?

(Obs. del T. — Damos la siguiente en medidas métricas, deducida de la que trae el autor en medidas inglesas.)

**Tabla de los incrementos de velocidades producidos en, y por las obstrucciones redondeadas ó puntiagudas.**

Velocidad primitiva del curso de agua*.		Parte del área primitiva del curso de agua ocupada por las obstrucciones.								
		$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
Por seg.	Por hora.	Velocidad en metros por seg. producida en las obstrucciones.								
Metr.	Kil.									
0.062	.274	.08534	.08830	.09143	.09474	.100678	.106089	.113493	.123356	.136003
.1324	.549	.17069	.1768	.18287	.18909	.212356	.24018	.328031	.426712	.540068
.2048	1.006	.34442	.35336	.36275	.37241	.426712	.481573	.640068	.853423	1.28014
.2696	1.189	.49188	.51101	.53150	.55342	.6315	.728014	1.070685	1.56027	2.36027
.3144	1.283	.59327	.61008	.62726	.64481	.728014	1.070685	1.56027	2.36027	3.840497
.4192	1.577	.78377	.80344	.82351	.84391	1.070685	1.56027	2.36027	3.840497	6.0068
.5240	1.888	1.0685	1.0918	1.1158	1.1397	1.36027	1.92639	2.880342	4.26712	6.9068
.6288	2.382	1.4531	1.4813	1.5095	1.5377	1.88945	2.6927	4.00117	5.812546	8.6082
.7336	2.876	1.9478	1.9810	2.0142	2.0474	2.56027	3.6027	5.34425	7.68014	11.8014

Si son *cuadradas*, estas velocidades deben aumentarse en  $\frac{1}{8}$  según Nicholson.

**Art. 26.** La resistencia que opone el agua al movimiento de una superficie plana colocada perpendicularmente á ella, es casi como el cuadrado de su velocidad, y, según Hutton, su valor aproximado en libras por pie cuadrado es = cuadrado de la velocidad en pies por segundo.

(Obs. del T. — Este valor en kilogramos por metro cuadrado = (aproximadamente), al cuadrado de la velocidad en metros multiplicado por la constante 52.557.

Ej. : Supongamos  $v=1$  pie = .304794;  $v^2=1$  pie cuadrado = .0929 m cuadrado; luego tendremos :

Resistencia en libras por pie cuadrado aprox =  $v^2 = 1$  libra.

Resistencia en kilogramos  $\left\{ \begin{array}{l} = v^2 \times 52.557 = .0929 \times 52.557 = 4.883 \text{ kilogramos} \\ \text{por m cuadrado.} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} = v^2 \times 52.557 = .0929 \times 52.557 = 4.883 \text{ kilogramos} \\ (=1 \text{ libra por pie cuadrado}). \end{array} \right.$

**ó lo que es lo mismo, la presión que ejerce una corriente de agua contra una superficie plana vertical fija, es = al peso de una columna de agua cuya base sea igual á la superficie comprimida y que tenga por altura la carga que corresponda á la velocidad  $\sqrt{2gh}$ . (En la unidad que se elija.)**

La resistencia de una esfera es á la de su círculo máximo como 1 es á 2.9.

Cuando la superficie en movimiento en lugar de formar ángulo recto con la dirección en que se mueve, forma otro ángulo con ella, la resistencia se hace menor (más ó menos) en la relación que sigue. Por lo tanto, cuando la superficie es inclinada, calcúlese primero la resistencia como si estuviera en ángulo recto, y multiplíquese luego por las decimales que siguen situadas frente al ángulo de inclinación en este cuadro :

90° .... 1.00	60° .... .88	40° .... .58	20° .... .16
80° .... .98	55° .... .83	35° .... .46	15° .... .10
70° .... .95	50° .... .76	30° .... .34	10° .... .06
65° .... .92	45° .... .68	25° .... .24	5° .... .02

**La fuerza de desgaste del agua corriente se supone proporcional al cuadrado de la velocidad.**

**Art. 27\*\*.** Para calcular en caballos la fuerza de una caída de

\* Véase nota página anterior.

\*\* N. del T. — Dejamos este ejemplo en ambos sistemas de medidas, por creer útil para los ingenieros, que respectivamente los usan, practicar esta conversión con unidades de tan frecuente empleo.

agua. Sabemos que por caballo de fuerza se entiende la fuerza necesaria para levantar 33,000 lbs verticalmente á 1 pie de altura en un minuto. (La fuerza de un caballo ordinario es generalmente la que se necesita para levantar como las  $\frac{2}{3}$  partes, ó sean 22,000 á un pie de altura en un minuto.) Multipliquense entre sí el número de pies cúbicos de agua que caen por minuto, la altura vertical de caída ó carga en pies y el número 62.3 (peso de un pie cúbico de agua), y divídase el producto por 33,000. O, traduciéndolo á una fórmula :

$$\text{Número de caballos de fuerza} = \frac{\text{Gasto en pies cúb por minuto} \times \text{altura vertical en pies} \times \text{libras que pesa un pie cúb de agua.}}{33,000}$$

*Obs. del T.* — Para mayor claridad en la apreciación de ambos sistemas de medidas (inglés y métrico), recordamos aquí que por *potencia de un motor*, se entiende el producto del esfuerzo (peso, presión, etc.) por el camino recorrido en un segundo; la unidad es el **kilogrametro**, por segundo, ó sea la potencia necesaria para elevar un kilogramo á 1 metro de altura en un segundo. **Setenta y cinco kilogrametros** (*potencia necesaria para elevar 75 kilogramos á un metro de altura en un seg;* es lo que se llama **caballo de fuerza ó caballo de vapor** (*Force de cheval*), unidad adoptada en el sistema métrico para medir la potencia de una máquina, caída de agua, etc., etc. En consecuencia, la fórmula que en este sistema corresponde á la del autor es :

$$\text{Potencia en caballos, de una caída de agua} = \frac{\text{gasto en mets cúb por seg} \times \text{caída en metros} \times \text{kilogs que pesa un metro cúb de agua.}}{75}$$

Ej.: Sea una cascada de 16 pies (4.87671 m); gasto 800 pies cúb=22.65225 mets cúb por minuto=.377537 met cúb por seg). ¿Cuántos caballos de fuerza desarrollará esta caída?

(*Obs. del T.* — Para que sean comparables las fórmulas en medida inglesa con las métricas, tomemos el agua á 4° C; el pie cúbico á esta temperatura pesa 62.4245 libras y el met cúb 1,000 kilogs.)

Por la fórmula en medidas inglesas tenemos entonces :

$$\frac{.00 \times 16 \times 62.4245}{33,000} = \frac{799,033.6}{33,000} = 24.21 \text{ caballos (Horse-power),}$$

y por la dada en sistema métrico :

$$\frac{.377537 \times 4.87671 \times 1,000}{75} = \frac{1840.86}{75} = 24.5494 \text{ (caballo métrico).}$$

Si multiplicamos este número de caballos obtenido por .9863, relación del caballo de fuerza, inglés al francés, obtendremos el mismo número suministrado por la primera fórmula. Ponemos también aquí la relación que hay entre uno y otro caballo de fuerza :

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ caballo de fuerza (inglés)} & = & 1.01385 \text{ caballos de fuerza (francés);} \\ 1 & \text{—} & \text{(francés)} = .98637 \text{ — (inglés).} \end{array}$$

**Las ruedas hidráulicas** no producen toda la fuerza que tiene el agua, calculada por esta última regla. Las ruedas que reciben el agua por debajo producen sólo de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$ ; las que les llega por un costado  $\frac{1}{2}$ ; y las que la reciben por arriba de  $\frac{2}{3}$  á  $\frac{3}{4}$ ; las turbinas  $\frac{3}{4}$  á .85 de la fuerza total del agua; según la disposición de cada rueda, y la perfección de la obra de mano. Aunque giran dentro de una cubidad ó cubierta de fundición apropiada y bien ajustada, los cajones con codos ó en ángulo comunican más potencia que los cajones centrales ó en dirección del radio. De la fuerza real recibida por una rueda, una parte se consume en rozamientos, etc., mientras que la restante realiza el trabajo útil de elevar agua, moler granos, aserrar, etc.

**Las observaciones hechas por el general Haupt**, en 1886, dieron los resultados siguientes con un **ariete hidráulico** pequeño. Carga del ariete=2.686 m; diámetro del tubo alimentador=38 mm; longitud=4.572 m; diámetro del tubo de salida=19 mm; longitud=60.959 m. Altura vertical á la cual se elevó el agua=19.324 m. Golpes del ariete por minuto 170. Cantidad de agua que actuaba sobre el ariete=.0125846 mets cúb=12.58 kg.

Cantidad elevada á la altura de 19.324 m por minuto=.0007865 mets cúb



kilogramos

por mín = .78765 kg por mín. Por lo tanto la fuerza gastada por minuto =  $12.58 \times$

metros  
2.686 = 33.79 kilogrametros; y efecto útil =  $.7865 \times 19.324 = 15.199$  kilogrametros

Por consiguiente la relación es  $\frac{15.199}{33.79} = .45$ . (N. del T. — El ejemplo anterior es

el que corresponde al del autor, en medidas inglesas.) Sin embargo, la fuerza real desarrollada por el ariete es mayor que ésta porque aquel tiene que vencer el rozamiento del agua en todo el tubo de salida.

**Hallar la fuerza (en caballos) de una corriente.** Las ruedas hidráulicas de paletas planas\*\* (sin cajones), son movidas algunas veces por la sola fuerza de una corriente natural sin caída apreciable. En estos casos debemos buscar la carga virtual ó teórica que es la carga capaz de producir la velocidad que la rueda tiene realmente. La carga teórica puede encontrarse de una vez por la fórmula  $\sqrt{2gh}$ . Así, si un río tiene una velocidad de 1.5 m por segundo, tendremos

$A = \frac{v^2}{2g} = \frac{(1.5)^2}{19.62} = .114$ . Hallada así la carga, debemos buscar ahora la cantidad

de agua que pasa en un minuto por una sección transversa de la corriente. Si suponemos que la parte sumergida de una paleta, cuando está vertical, es de 1.524 m de largo, y de .305 m de ancho, entonces el área de esta parte que recibe el empuje de la corriente es  $1.524 \times .305 = .465$  met cuad. Por lo tanto,  $.465 \text{ m}^2 \times 1.5 \text{ m} = .697 \text{ m}^3$  por segundo. Teniendo ahora los metros cúbicos por segundo y la altura vertical ó carga, se halla el número de caballos de fuerza de la corriente sobre el área dada por la siguiente fórmula.

Fuerza en caballos	{	Gasto en mets cúbicos por seg.	.697	×	altura ó carga	.114	×	peso del met cúb de agua 1,000	=	79.458	=	1.058.

Pero en la práctica las ruedas no producen sino, más ó menos,  $\frac{1}{10}$  parte de la fuerza de la corriente. La velocidad de la corriente no debe medirse en la superficie sino en la mitad de la profundidad á que llegan las paletas. Esto es más necesario aún en los ríos de poca profundidad, donde la parte sumergida de la paleta es una tracción considerable de aquélla.

**La fuerza de una corriente (para cualquier sección transversal dada) aumenta como los cubos de las velocidades;** porque, como hemos visto, la fuerza se encuentra multiplicando entre sí el peso del agua que pasa por la sección transversal y la carga teórica; y como este peso aumenta como la velocidad, y esta carga como el cuadrado de la velocidad, el producto de los dos (ó la fuerza) está como el cubo de la velocidad.

\* Un comité del « Franklin Institute », en 1890, dió .71 como el coeficiente de un ariete en el Colegio Girard, en el cual el diámetro del tubo alimentador era de 63  $\frac{1}{2}$  mm; su largo, 48.77 m; su caída, 4.25 m. Tubo de salida, 25 mm diámetro; 638.84 m de largo; elevación vertical, á la cual se llevó el agua, 28.346 m. No hay detalles del experimento. En Francia algunos arietes grandes dan un efecto útil de .60 á .65 de la fuerza total empleada. El ariete hidráulico es una máquina excelente en muchos casos, y se usa muchas veces para llenar depósitos de agua en las estaciones de ferrocarriles.

\*\* Esta especie de ruedas, para molinos flotantes, en Europa, raras veces tienen un diámetro mayor de 4.572 m. Cualquiera que sea el diámetro, ellas pueden tener de 18 á 20 paletas, las paletas son de 2.44 m á 4.88 m de largo; y profundizan más ó menos  $\frac{1}{8}$  á  $\frac{1}{10}$  del diámetro de la rueda. No deben sumergirse en toda su profundidad, y no deben estar en la prolongación de los radios de la rueda; sino inclinados 30° aguas arriba, para producir su efecto total. Todas estas observaciones se refieren á ruedas que se mueven libremente en un canal ó río indefinido; como en el caso de un molino flotante, construido sobre una lancha, y anclado en el río, pero no en ruedas, para las cuales se reprisa el agua y obra por caída. No puede esperarse gran exactitud de las reglas sobre esta materia. La mejor velocidad para una rueda es más ó menos  $\frac{1}{4}$  de la que tiene la corriente.

## DRAGADO

El dragado es hecho, generalmente, por contratistas diestros que poseen las máquinas necesarias, lanchas, etc., y que tienen este trabajo como una especialidad. Es necesario estipular si el material ha de medirse en el lugar donde está antes de excavarlo ó después de excavado y depositado en la lancha; porque en este último caso hace más volumen. En las extensas excavaciones hechas para profundizar el río San Lorenzo, en el lago de San Pedro, se halló por término medio que, un metro cúbico de fango duro antes de excavar, equivale á 1.4 m cúb puesto en la lancha, ó bien 1 en la lancha = .715 antes de excavar. También debe estipularse si la extracción de piedras grandes, árboles sumergidos, etc., constituye un trabajo extra ó no. Muchas veces es necesario aserrarlos ó romperlos debajo del agua.

El costo por metro cúbico de dragado varía mucho con la profundidad del agua, la cantidad y calidad del material, la distancia á la cual ha de llevarse éste; si la descarga se hace de una vez con la máquina por medio de canales colocados al lado de ella, ó si se hace en lanchas que puedan llevarse á una pequeña distancia por medio de remos, ó á una distancia mayor por remolcadores de vapor; si se le puede arrojar en aguas profundas por una puerta falsa practicada en el fondo de la lancha, ó si debe palearse de las lanchas para aguas de poco fondo (de 7 á 13 centavos por m<sup>3</sup>), ó echarse á tierra (quizás de 10 á 17 ó 34 centavos por palear solamente, ó palear y transportar en carretillas de mano, según el caso) si hay que gastar mucho tiempo en mover á menudo la máquina hacia adelante como cuando la excavación es angosta y de poca profundidad, por ejem para abondar un canal, etc.; si hay que levantar muchas piedras grandes ó árboles sumergidos ó que haya interrupciones por causa del oleaje en tiempo de tempestad; si se puede obtener fácilmente carbón ó leña para las máquinas, etc.

Estas consideraciones pueden hacer el costo por m cúb 2 ó 4 veces mayor. El costo real para profundizar el canal de navegación á través del lago San Pedro, á 5.5 m de su profundidad original de 3.3 m y por varias millas de fango moderadamente duro, fué de 18 centavos antes de excavar y 13 centavos en las lanchas; incluyendo la traslación del material á una distancia de 304 m más ó menos por remolcadores de vapor vaciándolo en agua profunda. Esto comprende reparación de instrumentos y material de toda clase; pero sin contar la utilidad. El caso era favorable. Cuando los tocos trabajan en aguas hondas no se llenan tan bien como en aguas de poca profundidad, porque tienen un movimiento más vertical y, por consiguiente, no se arrastran bien á una distancia grande del fondo. Esta es una de las causas por qué el dragado en aguas profundas es más costoso, y además el tener que levantarlo á una altura mayor.

Tal vez la tabla que sigue sea tolerablemente aproximada para grandes trabajos en fangos ordinarios, arena ó granzón, suponiendo los instrumentos pagados por la Compañía, y que el precio de jornal ordinario sea de un dólar.

**Tabla del costo real del dragado en grande escala, incluyendo la echada del material entre las lanchas al costado de la draga, ó en canales laterales á bordo. — Trabajo ordinario \$ 1 por día. Se incluye la reparación de los útiles, pero no la utilidad del contratista. (N. del T. — La tabla que sigue es equivalente á la del autor en medidas inglesas.)**

Profundidad en metros.	Centavos por metro cúbico antes de excavar.	Centavos por metro cúbico en la lancha.	Profundidad en metros.	Centavos por metro cúbico antes de excavar.	Centavos por metro cúbico en la lancha.
Menos de 3 m	11	7.8	7.5 á 9	23.6	16.9
— 3 á 4.5	12.8	9.1	9 á 10.5	32.7	28.4
— 4.5 á 6	14.5	10.4	10.5 á 12	45.5	32.5
— 6 á 7.5	18.2	13			

Para remolcar las lanchas con vapores á una distancia de 400 m y dejar caer el fango en aguas profundas, agréguese 5 centavos por metro cúb; á 800 m, como 8 centavos; por 1,600 m, como 13 centavos. Agréguese la utilidad del contratista. El trabajo en pequeña escala es menos ventajoso y por consiguiente debe hacerse un aumento en estos precios. También si el contratista mismo suministra la draga y accesorios, debe hacerse otra adición al precio. Es evidente que esta materia no admite gran exactitud. Los trabajos en pequeña escala, aunque el material sea favorable, pero en puntos no convenientes, pueden fácilmente costar dos ó tres veces más que el anterior, y en material muy duro, como gran- zón y greda compactados, puede costar su dragado cuatro ó cinco veces más. El costo de remolcar, sin embargo, es lo mismo siendo los salarios iguales en ambos casos.

El costo de las dragas, y remolcadores depende de su capacidad, solidez en la construcción, etc.; y además de la comodidad á bordo para vivir la tripulación. Cuando las excavaciones se hacen en agua salada, los fondos de las dragas, lo mismo que los de las lanchas, deben forrarse con cobre para protegerlas contra la acción corrosiva de aquella; y si algunas veces están expuestas á oleajes, deben ser de construcción más fuerte. Las máquinas de más potencia usadas en el río San Lorenzo costaron más ó menos \$45,000 cada una y mudaron en 10 horas de trabajo una cantidad media de 1376 m<sup>3</sup> medidos antes de excavar, ó 1927 m<sup>3</sup> en las lanchas. Sin embargo, las máquinas buenas, capaces de ejecutar igual trabajo, pueden construirse por \$25,000 ó 30,000, más ó menos. Para trasladar esta cantidad de material excavado á una distancia de 800 á 1,600 m, se requieren dos remolcadores de vapor de un costo de \$6,000 á \$10,000, más ó menos cada uno; y de 4 á 6 lanchas (llenando unas mientras las otras están llevando el material) que carguen de 22 á 44 m<sup>3</sup> cada una, y que cuestan de \$800 á 1,500 cada una en la fábrica. Las lanchas con dos tolvas son las mejores. Una draga como la descrita aquí, necesitaría, por lo menos, de ocho á diez hombres de tripulación, incluyendo capitán, ingeniero, fogonero y cocinero. Cada remolcador, cuatro ó cinco hombres, y cada lancha, dos. El ingeniero debería ser herrero al mismo tiempo, ó agregar un herrero. En ciertos casos pudiera necesitarse médico, contador, ingeniero auxiliar, etc.

Las dragas se construyen á menudo según el principio del « Excavador Yankee », con una sola tolva de .75 á 1.5 m<sup>3</sup>. Casco de 7 á 18 m, más ó menos. Calado, 1 m. Cilindro de 18 á 20 cm de diámetro. Carrera de émbolo de 38 á 45 cm : presión de vapor ordinario de 3.5 á 6 kg por cm cuadr, según la condición del material. Costo, \$8,000 á 12,000. Esta draga extraerá por día de trabajo medio (10 horas) de 150 á 400 m<sup>3</sup> de material, medidos antes de la extracción, ó de 200 á 530 m<sup>3</sup> puesto en las lanchas, según la profundidad, clase de material, etc. Se requieren por todo de 5 á 7 hombres á bordo, incluyendo el cocinero. Gastos de carbón— $\frac{1}{2}$ , ó 1 tonelada por día. Las piedras grandes, de tamaño regular, y los árboles sumergidos pueden sacarse por medio del cucharón (dipper)\*.

Cuando el material es duro y compacto, los tobos de las dragas deben estar provistos de dientes fuertes de acero que sobresalgan de su arista cortante. Al encontrar esta clase de material, algunas veces se aplican todos estos tobos alternativamente. Si se arreglan los tobos de tal manera que efectúen la excavación á pocos metros delante del casco de la draga, pueden excavar tiras largas de tierra seca, haciendo la máquina de este modo su propio canal.

El trabajo de un día será en este caso, más ó menos, la mitad del trabajo en terreno húmedo.

En trabajos pequeños, las dragas maniobradas por dos ó más caballos, en vez de vapor, dan buen resultado si el material que se excava es blando, ó aun si el material es moderadamente duro, si se reduce el número y tamaño de los tobos. Una máquina de dos caballos puede levantar de 40 á 80 m<sup>3</sup> de fango ordinario, medido antes de excavar, ó 50 á 100 puesto en la lancha, por día, y de una profundidad de 3.5 á 4.5 m.


El material blando, á una profundidad moderada, puede sacarse en pequeñas cantidades por el método lento y costoso de draga de mano.

Esta se compone simplemente de un saco B, hecho de lona ó cuero y provisto

\* El autor ha visto casos en que hubiera sido de gran utilidad la adición á la draga de una sierra circular para aserrar los trozos de madera sumergidos en aguas profundas, maniobrada al vapor y adaptable á diferentes profundidades; su precio sería \$500 más ó menos.



en su boca de un anillo de hierro, el cual, en su parte inferior, tiene un filo cortante. Contiene un mango fijo *h* y uno giratorio *i*. El modo de usarlo es el siguiente: Un hombre introduce el saco dentro del fango por medio del mango *h*,



y otro hombre lo arrastra con la cuerda *g*, y cuando está lleno otro lo levanta con la cuerda *c* y lo vacía.

Si el saco es grande puede emplearse un cabrestante para izarlo. Los hombres pueden trabajar á bordo de una lancha ó de una balsa anclada convenientemente. Puede emplearse también una especie de cuchara de metal con un mango largo, de la forma de una azada honda y concava, la cual puede ser aplicada por un hombre solo, ó un hombre puede guiar una cuchara, y por medio de un caballo que marche á bordo, alrededor de un círculo, comunicarle movimiento hacia adelante y hacia atrás.

**El peso de un metro cúbico** de fango excavado mojado, arena pura ó granzón, es, por término medio, de  $1\frac{3}{4}$  toneladas más ó menos; el granzón con lodo = 2 ton; la arena pura y el granzón se dragan fácilmente; también las capas de conchas. La greda excavada mojada se desliza por un canal de tablas de una inclinación de 5 en 1, ó de 3 á 1, según se encuentre libre de arena, etc.; pero, la arena mojada ó granzón, no corre aun con una inclinación de 3 en 1, sin una corriente de agua que le ayude á deslizarse, pues de cualquier otro modo hay que empujarla mucho.

## CIMENTACIONES

Esta importante materia podría llenar un volumen. Sólo tenemos espacio para algunas apreciaciones generales, dejando al que estudia que determine hasta dónde pueden ser aplicables en un caso dado. En casos ordinarios, tales como para alcantarillas, muros, etc.; si las excavaciones, pozos, etc., hechos, en las inmediaciones, no han probado que el terreno permite una excavación profunda, será en general suficiente precaución, después de haber excavado y nivelado á una profundidad de 1 á 1.5 m, probar el terreno por medio de una vara de hierro ó un taladro, ó cavando agujeros en diversos puntos á la profundidad de 1 á 2 m (según el peso de la construcción que se pretenda hacer) para averiguar si el terreno continúa firme hasta aquella profundidad. Si así es, rara vez habrá peligro en proceder inmediatamente á construir la mampostería; pues una capa de terreno sólido de 1 á 1.5 m de espesor será firme para casi todos los edificios ordinarios, aun en el caso de que aquella se apoyara en una capa mucho más blanda. Sin embargo, si la capa firme superior está expuesta á corrientes de agua, como en el caso del estribo de puente sobre un río, deben tomarse precauciones á fin de preservarlo del desgaste gradual por la corriente, ó de que se desmorone ó derrumbe por inundaciones fuertes, especialmente cuando arrastran grandes masas de hielo, árboles y otras materias flotantes. Estas son detenidas á veces por las pilas y se acumulan de tal modo que forman diques que se extienden hasta el fondo de la corriente, creando con esto un aumento de velocidad y de acción destructora muy peligrosos, tanto para la estabilidad del cimiento como para la de la construcción. Cuando se necesita hacer la prueba á una profundidad considerable, será necesario encajar un tubo de hierro forjado ó fundido para impedir que la tierra caiga en el agujero sin terminar. Este tubo puede ser formado de trozos cortos unidos por empates de tornillo para manejarlos y dirigirlos mejor, y la tierra que se encuentra

en su interior puede removerse por medio de una cuchara pequeña con mango largo \*.

**Taladrando en terrenos comunes** ó arcillosos pueden hacerse hasta 30 m de profundidad en un día ó dos por medio de un taladro de madera ordinario de 38 mm de diámetro, con palanca de un metro movida por 2 ó 4 hombres. Esto hará subir muestras del terreno.

Al empezar la mampostería deben, por supuesto, colocarse las piedras más grandes en la parte inferior de la fosa, de manera que se distribuya igualmente la presión lo más posible, y se debe tener cuidado de colocarlas sólidamente en el terreno á fin de que no haya tendencia á oscilar. Algunas de las capas subyacentes por lo menos, deben ser también de piedras grandes colocadas de manera que sus juntas no se correspondan con las de abajo. Los huecos que quedan en las fosas deben rellenarse con tierra tan pronto como lo permita el trabajo de mampostería, á fin de evitar que la lluvia perjudique la argamasa y reblandezca los cimientos. Será conveniente apretar un poco la tierra á proporción que se deposita.

Si las pruebas demuestran que el terreno (no expuesto á corrientes de agua) es demasiado blando para soportar la mampostería, se harán los fosos considerablemente más anchos y profundos y se llenarán luego en toda su extensión (y á una profundidad como de 1 á 2 m ó más (según el peso que deban sostener) con capas pisadas, comprimidas de arena, cascajo ó piedras machacadas, ó con concreto en el cual haya una buena proporción de cemento. Sobre este depósito la mampostería se sostendrá bien. La práctica común, seguida á veces, de colocar planchas ó plataformas de madera en los cimientos para fabricar sobre ellos, es muy mala, porque si las planchas no se mantienen húmedas constantemente, se destruirán en pocos años y producirán grietas y hundimientos en la mampostería.

Algunas de las partes del acueducto de ladrillo \*\* que suple de agua á Boston presentaron muchos inconvenientes en los lugares en que los fosos pasaban por arena movediza y otros materiales traicioneros. Se empleó el concreto; pero la arena movediza mojada se mezclaba con él y lo destruía. Las armazones de madera, etc., tampoco dieron resultado, y finalmente se venció la dificultad depositando simplemente en los fosos como 60 cm de profundidad de cascajo grueso \*\*\*. La arena ó el cascajo, cuando se evita que se espare hacia los lados, constituyen uno de los mejores cimientos. A fin de impedir este esparcimiento, el área donde se va á fabricar debe ser rodeada por un muro ó por estacas cuadradas colocadas, tan unidas, que se toquen unas con otras, y en casos de menos importancia sólo por tablas delgadas. Pero generalmente bastará hacer los fosos y rellenarlos con arena ó cascajo en capas (mejor si están húmedas), teniendo cuidado de compactarlas bien contra los lados del foso.

Los grandes pesos producen algún descenso (un pequeño hundimiento), como sucede en todas las fundaciones, con excepción de las que se hacen en roca. Si la construcción es muy pesada adóptese el sistema de estacas, etc. Véase «Emparrillado».

**Cuando un terreno inseguro descansa sobre uno firme, pero á tal profundidad que la excavación de los fosos (los cuales evidentemente deben ser más anchos y más profundos) se hace demasiado difícil y costosa, especialmente cuando (como generalmente sucede en estos casos) se filtra el agua rápidamente por las capas adyacentes, tenemos que recurrir á las estacas. Al hacer fosos para cimientos profundos en arcilla húmeda, debemos recordar que esta materia, siendo blanda, tiene tendencia á comprimirse hasta cierto punto en todas direcciones. Esto hace que haga barriga, es decir, se combe hacia dentro en los lados, y hacia arriba en el fondo. Las excavaciones para tóneles ó para pozos verticales, á menudo se estrechan por todas partes, y se contraen mucho antes que puedan ser revestidas; por consiguiente, deben hacerse más anchas de lo que sería necesario sin este motivo. La base de las excavaciones de canales y caminos de hierro sobre arcilla húmeda, se levanta generalmente hacia arriba por**

\* Las cavernas subterráneas en regiones de piedra caliza son fuentes de inconvenientes contra las cuales es difícil adoptar precauciones.

\*\* El acueducto de Cochituate edificado de 1845-1848: es ovalado de 1.93 m por 1.82 m un semicírculo invertido.

\*\*\* Smeaton menciona un puente de piedra construido sobre un lecho natural de arena de cerca de 60 cm de espesor solamente, colocado sobre un fango profundo tan blando, que una vara de hierro de 12 m de largo se hundió toda por su propio peso. Una de las pilas se hundió mientras echaban los arcos y fué repuesta por Smeaton. A pesar de este desgraciado precedente, este ejemplo demuestra el poder de resistencia á una tapa gruesa de arena bien compacta.

al peso de los lados. La arcilla seca absorbe rápidamente la humedad y se hincha, produciendo efectos parecidos á los ya indicados. Su expansión produce grandes presiones, de tal modo que los muros que sostienen arcilla comprimida estarán en peligro de romperse si la arcilla se humedece. Es una substancia muy traccionera para trabajar en ella. Sobre cimientos de concreto, véase « Concreto ».

Respecto al mayor peso que se puede confiar con seguridad á fundaciones de tierra, Rankine aconseja no excederse de 10 á 16 toneladas por metro cuadrado; pero la experiencia prueba que en casajo bueno y compacto, en arena ó marga, y á una profundidad fuera de la influencia atmosférica, puede llegarse sin riesgo, de 20 á 30 toneladas, y hasta de 40 á 60 si se conceden algunos centímetros de descenso para el asiento de la mampostería, como puede hacerse á menudo en edificios aislados, exentos de vibraciones. Pasarán años antes de que la construcción se asiente enteramente.

La arcilla pura, especialmente si es húmeda, es más susceptible de compresión y no se la debe cargar con más de 10 á 16 toneladas por m<sup>2</sup>, según el caso. Todo cimiento en tierra cede algo. La igualdad de presión es un punto esencial y al cual debemos aspirar. Las vibraciones aumentan los hundimientos ó descensos y hacen que continúen por largo tiempo, especialmente en terrenos débiles, y se debe tener mucho cuidado en no exagerar la carga en dichos casos, aun cuando haya estacada. Las cimentaciones en terrenos fangosos descienden probablemente en años á razón de 7 á 30 cm por 10 toneladas (hasta 20 ton) por metro cuadrado, de carga quieta, si no está sobre estacas.

La fig. 2 enseña un modo fácil de obtener un cimiento en ciertos casos. Es el « pierre perdue » de los franceses, y en inglés el « random stone » ó « rip-rap ».

Es simplemente un depósito de piedras angulares de cantera que se arrojan al agua haciendo que queden las más grandes arriba á fin de que resistan el choque de las aguas, del hielo, y árboles flotantes, etc. Una parte del interior puede ser de piedras pequeñas, ripios de cantera, con algún casajo, arena, arcilla, etc. Cuando la base es de roca imperfecta este procedimiento economiza el gasto de aplanarla para recibir la mampostería. Desde .60 á 1 m debajo de la superficie del agua las piedras deben ser colocadas á la mano de modo que queden juntas y firmes. Deben colocarse pequeños fragmentos de piedra entre las grandes para que el bloque sea más uniforme y menos propenso á ser removido. Se usan á veces lufas, grapas, ó cadenas de hierro para unir algunas de las grandes piedras y darles mayor estabilidad. Este sistema, sin embargo, es propenso á hundimientos.

Si la base del cimiento es floja ó deleznable hasta el punto de que puede ser arrastrada ó socavada por inundaciones, puede además protegérsele, como se ve en la fig. 2, por medio de una cubierta de la misma clase de piedras como en c, que se extienda completamente alrededor de la construcción. O bien el montón principal de piedras puede extenderse como lo indica la línea




Fig 2

de puntos d, de manera que si la parte inferior fuese socavada como lo indica la línea de puntos e, las piedras en d caerán en la cavidad impidiendo así mayores daños. Se pueden colocar estacas delgadas como precaución adicional. Para mayor seguridad debe dragarse el lecho del río en todo el espacio que ha de ser cubierto por el depósito principal, como se ve en la fig. 3, y á tan gran profundidad que esté fuera del alcance de la acción corrosiva. Esta excavación debe ser rellena también con piedras. Estas fundaciones, evidentemente, se adaptan más á aguas tranquilas. La mampostería debe descansar sobre una fuerte plataforma.

Grandes depósitos de piedra, como se ven en estas dos figuras, aumentan mucho, al menos la velocidad y la acción de la corriente alrededor de ellos, especialmente en las inundaciones, á menos que el fondo de cada lado del depósito sea excavado



de tal modo que el área primitiva del agua no se reduzca. Si el fondo es engañoso, esto debe hacerse antes de depositar las piedras de protección c, fig. 2.

Son muy necesarios en esta materia el buen juicio y la experiencia, como en toda otra que se relacione con la ingeniería. El mero estudio no nos preservará de constantes errores. La teoría y la práctica deben ayudarse mutuamente.




Fig 3

La fig. 3 indica otro método simple, muy eficaz, y cuando no se opone demasiado obstáculo al movimiento de la corriente ó al escape de las aguas en tiempos de inundaciones. En este caso, las estacas se clavan primero en el fondo del río para que sirvan de soporte á la pila; entonces se depositan las piedras para apoyar y proteger las estacas é impedir que se doblen bajo el peso que sostienen, y defenderlas contra los choques de los cuerpos flotantes. Luego que se hayan cortado las estacas á un mismo nivel, se colocará sobre ellas una fuerte plataforma de madera que servirá de base para la mampostería. La parte superior de la plataforma no debe tener menos de 30 á 40 cm debajo de las más bajas aguas para impedir que se deteriore. La estaca de tornillo de hierro de Mitchell ó las estacas huecas de hierro fundido se deben usar en lugar de las de madera.

La fig. 4 enseña un método muy conveniente para construir cimientos en el agua, por medio de una **caja de madera, AA, sin fondo**. Se construye con trozos de madera cuadrados, *escopleados en sus intersecciones* como en la fig. 5. Cada escopleadura debe ser  $\frac{1}{4}$  del espesor de la madera. De este modo cada viga está sostenida en toda su extensión por la que está debajo, y resiste el empuje en ambas direcciones. Se le atraviesan también pernos en las intersecciones, por lo menos en los bordes de la caja, á fin de evitar que una parte sea arrastrada y separada de la otra. La caja se divide, pues, en celdas cuadradas ó rectangulares de .60 á 1.20, ó 1.5 m en cada lado, de acuerdo con las exigencias del caso. Las divisiones de las celdas se unen de la misma manera que las de los bordes de la caja, y por consiguiente forman, como las últimas, sólidos costados de madera.

La caja se armará á flote en el mismo sitio, en cualquier punto conveniente, y cuando esté terminada se llevará á su lugar, donde se anclará y hundirá cuidadosamente, depositando piedras en las celdas. Para esto se les pondrá fondo como se ve en c. Estos fondos ó plataformas deben colocarse un poco más arriba del borde inferior de las celdas, á fin de no impedir que la caja penetre en el terreno, y de este modo llegue á fijarse perfectamente sobre el suelo.

Después de hundir la caja se llenarán todas las celdas con piedras. Se agregará ó no, según el caso, una fuerte plataforma superior y también una defensa de piedras regadas para evitar el socavamiento que produce la corriente. Si los costados están expuestos á la abrasión ó desgaste producido por el hielo, etc., deben ser cubiertos todos ó en parte por tablonés de madera ó por planchas de hierro y los ángulos deben ser guarnecidos por medio de láminas de hierro. En aguas profundas, el cimiento puede fabricarse en parte de piedras regadas, como en las figs. 2 y 3, y sobre éstas se hundirá una caja, cuya parte superior debe quedar como á .60 m bajo las aguas más bajas, sirviendo de base para la mampostería. Esto ofrece más seguridad que las piedras regadas solamente.

En base ó fondo de roca desigual es necesario ensamblar la parte inferior de la caja á fin de que calce en la roca, y la caja debe ser sumergida primero por medio de una plataforma cargada que se colocará sobre ella, ó llenando algunas de las celdas hasta que sus planchas inferiores se encuentren á una pequeña distancia del fondo. Conservándola así en una posición horizontal, se arrojarán piedras pequeñas en las celdas, las cuales, pasando á través de ellas, formarán una base igual donde podrá descansar la jaula. Entonces se llenarán

las celdas y se depositarán piedras grandes (*rip-rap*) alrededor de la caja para evitar que las pequeñas se salgan fuera de su sitio.

Se puede construir una jaula que sólo tenga una hilera exterior de celdas, y la cámara ó recinto interior puede llenarse de concreto debajo del agua. La mampostería puede descansar entonces sobre el concreto solamente. Si la jaula se apoya sobre cemento de piedra picada, los intersticios de estas piedras deben rellenarse con piedras pequeñas ó cascajo para recibir entonces el concreto de la cámara.

O se puede sumergir una jaula como la de la fig. 4, clavar las estacas en las celdas y luego llenar éstas de piedra picada ó concreto. La mampostería descansará entonces solamente sobre las estacas, las cuales á su vez estarán pro-



Fig. 4



PLANO.



Fig. 5 1/2.




Fig. 5.

tegidas por la jaula. Si el fondo ó suelo es susceptible de ser socavado, se colocarán estacas ó piedras sueltas alrededor de la base de la jaula.

Se debe evitar por todos los medios una jaula como la que representa *s* en la fig. 5 1/2, con un lado mucho más alto que el otro, si la construcción *s* ha de descansar sobre el maderaje de la jaula ó cajón en lugar de apoyarse sobre las estacas, ó sobre concreto independiente del maderaje; pues que la parte alta de la jaula comprimirá más bajo su peso que la parte baja y esto haría que la construcción se inclinase y se desplomase.

Una jaula terminada por caras ya sea rectas ó circulares con sólo una hilera exterior de celdas para echar el concreto ó argamasa, puede usarse como un atagula. (Véase «Atagula», pág. 624.) Las ensambladuras exteriores de las vigas deben calafatearse bien y se debe tener cuidado de que el agua no se filtre por debajo, para lo cual se emplearán estacas, cascajo, etc.

En el puente de hierro fundido que atraviesa el Schuylkill en la calle Chestnut, en Filadelfia, el señor Ingeniero Strickland Kneass nos presenta un ejemplo sorprendente de fundaciones con cajas. El estribo central descansa en una jaula de figura oblonga octógona de 9.45 x 26.53 m en la base, 7.32 x 24.40 m en la parte superior, y (con su plataforma) 9.15 m de alto. Las piezas de madera son de pino amarillo, de 30 cm en cuadro y construidas como en la fig. 5. Las maderas inferiores se labraron cuidadosamente á fin de adaptarlas á las irregularidades de la roca, medianamente á nivel, sobre la cual descansan. Ésta se encontró (después de haber dragado 2.4 m de profundidad de arena) de la manera acostumbrada. Luego se amarró sobre el lugar una plataforma de madera grande y flotante, compuesta de vigas que correspondían en posición con todas las de la jaula ó cajón que se ejecuta, tanto longitudinal como trans-

versalmente y se echaron las sondas á lo largo de esas líneas de vigas. Casi todas las celdas tienen como de 1' á 1.20 en sus lados, algunas de ellas tienen plataformas al nivel de la segunda serie para recibir piedras que hundan la jaula, y las otras están abiertas hacia abajo.

La jaula se construyó en el agua y se conservó flotante durante su construcción y, con la parte superior, no terminada, constantemente á flor de agua para llenarla gradualmente con piedras á proporción que se le agregaban vigas. La piedra que se empleó con este objeto solamente alcanzó á 300 toneladas. Al llevar la jaula á su posición y asegurarla, se le agregaron 150 toneladas para hundirla. Después se llenaron todas las celdas de piedra seca y escorias ordinarias de carbón, haciendo un total de 1,666 toneladas. Una plataforma de madera de vigas de 30 x 40 cm, cubría el todo y su parte superior estaba á 75 cm debajo del nivel más bajo de las aguas. El solo estribo que descansa sobre esta jaula pesa 3255 toneladas, y durante su construcción comprimíó la caja 16 cm. El peso de la construcción que descansa sobre el estribo se puede calcular aproximadamente en 1000 toneladas más.

**Un cajón ordinario para construcciones bajo el agua es simplemente un lancebón fuerte, ó una caja sin tapa,** cuyas caras pueden abrirse ó separarse de su parte inferior, si se quiere. Se construye en tierra y luego se echa al agua. La mampostería puede ser construída en todo ó en parte, al estar á flote, y el todo, después de haber sido remolcado y fijado en su lugar, se sumerge hasta el fondo del río, y se apoya sobre un cimientó que ha sido preparado previamente por medio de estacas si es necesario, ó meramente rebajando y nivelando la superficie natural, etc.

El fondo del cajón constituye una fuerte plataforma de madera sobre la cual descansa la mampostería, y está preparada de tal modo, que después que ha sido sumergido se pueden desunir y quitarse sus lados para aplicarlos en la construcción de otra pila ó estribo. Esta separación puede efectuarse por medio del mecanismo indicado en la fig. 6, en que PPe es la base del cajón al cual están




Fig. 6.

firmemente adheridas, á intervalos, fuertes argollas de hierro *t*, en las cuales se insertan los garfios de que están provistos los extremos inferiores de los pernos, En que llegan hasta las vigas *s* superiores de la jaula, donde están fijos por medio de tuercas de tornillo *n*. Aflojando las tuercas, los garfios se separan de las argollas *t*, y de este modo puede quitárseles las piezas laterales del fondo. Los garfios y argollas se colocan generalmente en la parte exterior del cajón y las tuercas de los tornillos están sostenidas por los extremos prolongados de las piezas transversales *u*, fig. 9. La impropia posición que les damos en nuestra figura fué debida simplemente á la conveniencia de ilustrar el principio. Sería necesario algunas veces tener un lado más sobresaliente que otros con el objeto de que el cajón flote libremente al separarse del estribo ya terminado, á menos que sea separado antes porque la mampostería se haya elevado ya á tal altura que haga innecesaria la precaución. La fig. 6 indica uno de los muchos modos de construir un cajón con caras formadas de postes verticales en las esquinas; piezas de tope y cabezales *S* en la parte superior y vigas de apoyo en la base, que descansan en la plataforma inferior PPe; postes intermedios *T* ensamblados á las vigas de tope y de apoyo, y todo cubierto exteriormente por uno ó dos espesores de tablón *B*, los cuales, así como la plataforma, deben ser calafateados para impedir que haga agua el cajón. Con el fin de contribuir á este objeto pueden clavarse también encerrados por fuera. Donde más molestan las filtraciones es donde las caras del cajón se unen á la plataforma. En la parte superior de la plataforma está fuertemente fija una viga *oo* que se extiende alrededor de ella, justamente



del lado interior de la arista inferior de las caras del cajón. El objeto de esto es impedir que dichas caras sean comprimidas hacia adentro por la presión del agua. Los detalles de construcción variarán, naturalmente, según las exigencias del caso. A los cajones profundos es necesario aplicarles abrazaderas transversales interiores ó puntales cc, de una cara á otra, fig. 7, á fin de impedir que la presión del agua comprima las caras hacia adentro á medida que la balsa se sumerge gradualmente, á proporción que se construye la mampostería. A medida que la mampostería se eleva se quitan los puntales. Cuando el cajón es poco profundo sólo se necesitarán las abrazaderas superiores. Éstas sostendrán también una plataforma para los trabajadores y sus materiales. En cajones profundos, el entablado exterior puede, en parte, ser ejecutado gradualmente á proporción que la mampostería hace progresos, á fin de no estorbar á los albañiles.

Puede ser conveniente, algunas veces, hacer la mampostería hueca al principio, con tabiques interiores de poco espesor, para reforzarla, si es necesario, y rellenar el interior después de sumergir el cajón. En este caso, la mampostería descansa en la plataforma, formando así los lados del cajón; ó bien éstos se forman con una cubierta de hierro impermeable ó de madera de la forma del estribo ó pila que se ejecuta. Esta cubierta, limitada en la plataforma, viene á ser un molde en el cual se conforma la pila ó estribo, y se sumerge al mismo tiempo, llenándolo con concreto hidráulico. **Sobre cimentaciones de concreto,** véase « Concreto ».

En suelos de roca las vigas inferiores de la plataforma pueden labrarse de modo que se adapten á las irregularidades de la roca, como ya se ha dicho, ó puede emparejarse el fondo colocando primero grandes piedras alrededor del área sobre la cual debe descansar el cajón, y luego rellenar los intersticios con piedras pequeñas y cascajo, tanteando la profundidad por medio de la sonda; ó puede colocarse con cuidado en el agua una capa de concreto á nivel. Si la roca tiene grietas angostas y profundas, por medio de las cuales pueda escaparse el concreto, deben ser éstas cubiertas antes con tela encerada. Las campanas de buzo se usan á menudo con ventaja en dichas operaciones; pero cuando las rocas son muy irregulares será mejor recurrir á los cajones. Se aplican comúnmente válvulas de admisión de agua para sumergir el cajón. Si después de haberle sumergido fuese necesario elevarlo de nuevo, sólo se necesitará cerrar las válvulas y extraer el agua por medio de una bomba. Se pueden clavar estacas de guila y atarlas alrededor del cajón para efectuar su hundimiento verticalmente y en el lugar conveniente, ó puede hacerse descender por medio de tornillos sostenidos por un fuerte andamio provisional.

Suponiendo que los postes I, T, fig. 6, estén suficientemente sujetos como en cc, fig. 7, la siguiente tabla indicará el espesor de los tabloncillos para diferentes distancias de un poste al otro para obtener un coeficiente de seguridad 6 contra la presión del agua á diferentes profundidades, y al mismo tiempo que no se encorve hacia adentro bajo dicha presión en una cantidad mayor de  $\frac{1}{100}$  parte de la distancia á que se halla un poste de otro. Dicha tabla puede ser útil para cualquier otro problema análogo.

**Tabla de los espesores que han de tener los tabloncillos de pino blanco para que no se encorven más de  $\frac{1}{100}$  parte de su longitud horizontal bajo diferentes cargas de agua. (Original.)**

Extensión en metros.	CARGA Ó ALTURA DEL AGUA EN METROS				
	12	9	6	3	1.5
	Espesor en centímetros.				
.90	9	7½	6½	5½	4½
1.20	11	10	8½	7	5½
1.80	17	15	13	10½	8
2.40	23	20	17½	13½	11
3.00	28½	25	22	18	14
3.60	34	31	27	21	17
4.50	42½	38	33	27	21
6.00	56	50	44	33	26

*N. del T.* — Esta es la tabla equivalente á la que trae el autor, pero apreciando sólo  $\frac{1}{2}$  cm en los espesores, pues eso es suficiente en la práctica.

**Las ataguías (coffer-dams)** son recintos de los cuales puede ser extraída el agua de manera que pueda hacerse el trabajo sin estorbo. En agua mansa y baja dará un resultado satisfactorio un simple terraplén bien construido con arcilla y cascajo, y cuando haya mucha corriente, sacos casi llenos de esas mismas materias, ó (según la profundidad) una hilera doble ó sencilla de estacas chatas ó de estacas cuadradas de grandes dimensiones clavadas de modo que se toquen una á otra, con sus extremos inferiores enterrados algunos pies dentro de la tierra y los superiores un poco más arriba del nivel de las altas aguas, y protegidas exteriormente por montones de tierra cascajosa ó lodazal (como en P, fig. 7) para impedir la filtración. Las estacas pueden ser de madera ó de hierro fundido de una forma fuerte.

**Está demostrada la suficiencia de un simple dique de tierra bien compactada** en aguas tranquilas, por los terrapienes y diques levantados en todos los países para impedir las inundaciones de los ríos en terrenos bajos. La altura media general de los diques que se extienden en un espacio de 1,026 kilómetros en el Misisipi, es de 1.83 m, sólo .90 m de ancho en la parte superior, é inclinados los lados de  $1\frac{1}{2}$  en 1. En las inundaciones el río sube cerca de .30 m ó menos en la parte superior, y frecuentemente rompe y se abre paso por en medio de ellos causando muchos perjuicios. Son demasiado débiles.

El sistema de una sola hilera de estacas cuadradas de  $30 \times 30$  cm, clavadas juntas unas de otras, y resguardadas simplemente por un depósito exterior de terreno impenetrable, es muy eficaz, y con la adición de abrazaderas interiores transversales, semejantes á cc, fig. 7 (para impedir que se inclinen hacia adentro por la presión externa del agua y el relleno al extraer el agua con la bomba), se ha empleado con éxito en aguas de 6 á 7.5 m de profundidad, sin corriente suficiente para arrastrar el relleno. Las abrazaderas se intercalan sucesivamente á medida que se extrae el agua, comenzando, por supuesto, por las de arriba. Las puntas de estas abrazaderas deben rematar en las vigas longitudinales clavadas en las estacas con este objeto.


Hay otro método que consiste en una **caja fuerte** compuesta de postes fijos por sus extremos superior e inferior á piezas de madera que sirven de vigas de tope y de apoyo, forradas exteriormente con planchas de madera en contacto unas con otras, y bien calafateadas como en el cajón que indica la fig. 6, pero sin fondo. Entre los pares opuestos de postes, hay colocados fuertes puntales interiores como cc, fig. 7, que pasan de un lado al otro para impedir el hundimiento hacia adentro. Las series superiores de estos puntales generalmente sostienen una plataforma para los obreros, grúas, etc. Después de construída la jaula en tierra, se arrojará al agua, se colocará en su lugar definitivo, y se sumergirá amontonando piedras en una plataforma provisional que descansa sobre los puntales, habiendo preparado previamente para su recepción el fondo del río.

Para evitar la filtración por debajo de la caja ó jaula, se clavarán estacas de tablas á su alrededor, con las cabezas que sobresalgan del fondo, ó puede colocarse un depósito pequeño de escorias alrededor de ella, como se ve en los depósitos de piedras tt, fig. 4. O bien se clavará fuertemente alrededor, y un poquito hacia arriba de la arista inferior de la jaula, una tira ancha de encerado, arreglada de tal modo que pueda extenderse libremente en el fondo del río á una distancia de pocos metros alrededor de toda la parte exterior de la jaula; el relleno de escorias se pondrá sobre ella. Dichos encerados son también muy útiles en los casos en que el fondo del río es hasta cierto punto irregular, y no puede ser excavado sin grandes gastos, en cuyo caso la jaula no puede descansar perfectamente sobre él, y por consiguiente el agua filtraría ó correría libremente por debajo. Son adaptables especialmente á las rocas desiguales donde no es posible clavar estacas de madera. Sin embargo, puede depositarse sobre una roca lisa una capa impermeable, en cuyo caso el hundimiento de la jaula y las subsiguientes operaciones serán las mismas que sobre una capa natural. Estos medios son más ó menos aplicables en otros casos, los cuales no se mencionan especialmente para evitar repeticiones.

**La fig. 7 representa otra forma de ataguía** cuyas caras, en lugar de ser entabladas longitudinalmente como en el último ejemplo, están forradas con estacas de tabloncillos, tablas verticales S, clavadas después de sumergir la jaula. Ésta es muy inferior á la última, debido á la facilidad con que puede filtrarse.

Se han usado con éxito en 5 m de agua con dimensiones de  $10.27 \times 24.40$  m. En cada una de sus largas caras había 7 postes de 5.7 m de largo, 30 cm en cuadro,

y á 3.88 m de distancia unos de otros. En cada par opuesto de éstos había escopleadas y sujetas por ganchos de hierro abrazaderas de 30 cm en cuadro. La distancia entre las dos de encima era de .91 cm, disminuyendo gradualmente hasta .45 cm, que era la separación de las dos últimas. Así se hizo á causa del aumento de presión del agua al descender. En la parte exterior de los postes y opuestas á las abrazaderas extremas había vigas longitudinales atornilladas para soportar la presión exterior contra las estacas de los tablonos *ss*. Otras piezas longitudinales oo




Figs 7

fijan las puntas de las estacas de tablas á la parte superior de la jaula, después que están clavadas. Las puntas inferiores se cortan en ángulos como en *m*, á fin de que al clavarse se unan y cierran bien el fondo.

Dichas estacas se clavarán de una manera mucho más regular y satisfactoria siguiendo la disposición adoptada en la fig. 8. En ella *oo* son los postes; *cc* son pares de piezas longitudinales escopleadas y ensambladas á los postes cerca de sus extremos superiores é inferiores, y en tantos puntos intermedios como se desee. Las estacas de tablas *I* están intercaladas entre éstas, y por tanto guiadas durante su descenso mucho más perfectamente que en la fig. 7.

Cuando la corriente es demasiado fuerte para permitir el uso del relleno exterior *P*, fig. 7, se usa generalmente el tipo de caja de la fig. 9, en el cual ambos lados del relleno están protegidos contra el arrastre de las aguas. El espacio que debe



SECCIÓN.

PLANO.




Fig 9

ocupar el dique está rodeado por dos hileras de estacas principales firmemente clavadas, *pp*, de las que depende principalmente la resistencia del aparato. Deben ser redondas. Al determinar el número de ellas debe recordarse que tienen que resistir la acción del hielo flotante ó choques accidentales de buques, etc.; contra esto, deben clavarse, además, estacas de defensa. Un poquito más abajo de las puntas superiores de las estacas principales están atornilladas dos piezas exteriores longitudinales *ww*, llamadas cintas, y opuestas á éstas dos interiores como se ve en la figura. Las exteriores sirven para sostener las vigas *tt* que unen cada par de estacas




opuestas, haciéndolas inmóviles é impidiendo que se desmenen con la presión del relleno P. Las interiores hacen el oficio de guías de las estacas *ss* mientras se encajan, después de lo cual las cabezas de las estacas de tablas se sujetan á ellas. En aguas profundas estas estacas deben ser muy gruesas, como de 30 cm en cuadro, para resistir la presión del relleno.

Un **pasamano, m.**, se coloca á menudo sobre las piezas cruzadas *tt*, para el uso de los obreros al rodar el material, etc. El relleno se deposita en el agua en los espacios entre las estacas. Deben depositarse en capas compactadas, tan bien como se pueda, sin pandear las estacas, lo que ocasionaría la abertura de sus juntas.

El fondo del foso, donde se deposita el relleno, debe cavarse, como se ve en la figura, caso de que esté formado, como generalmente sucede, de materias sueltas, porosas, las cuales permitirían al agua filtrarse por debajo de él y de las estacas. Esta filtración por debajo del dique es á menudo fuente de muchos gastos y dificultades. El agua se abrirá paso prontamente á cualquier profundidad y á través de cualquier fondo pedregoso ó cascajoso que no esté mezclado con tierra. La arena es algo molesta también, y si se presenta una capa de cualquiera de estas dos especies que se extienda á gran profundidad, será un buen recurso apelar ó á una simple jaula, fig. 4, ó á cajones con estacas ó sin ellas, según las circunstancias. Pero si dicho cascajo, ó cualquiera otro material permeable ó movedizo, como barro blando, arena movediza, etc., se presenta en una capa de poco espesor, sobre arcilla resistente ú otra materia firme, se puede impedir la filtración, ó por lo menos reducirla mucho enterrando las estacas en este último á 60 ó 90 cm, y cavando el foso donde se va á echar el relleno á la misma profundidad. Es algunas veces mejor dragar toda la materia mala del espacio rodeado por el dique y á alguna distancia comenzar la construcción de éste.

Si la represa que indica la fig. 9 está provista (como debe estarlo) de abrazaderas transversales, como las *cc*, fig. 7, colocadas á través del recinto interior, el espesor ó ancho *oo* del relleno no es necesario que sea de más de 1.20 á 1.50 m para profundidades bajas, ó de 1.5 á 3 m para las grandes; porque su aplicación entonces es simplemente evitar la filtración. Pero si no hay abrazaderas debe hacerse más ancho, de modo que resista al volcamiento transversal, y entonces con un buen material de relleno puede adoptarse como regla empírica para dicho espesor  $\frac{2}{3}$  partes de la profundidad vertical *o* l bajo la marea alta, excepto cuando ésta tenga menos de 1.20 m, en cuyo caso se hará dicho espesor de 1.20 m, á menos que se necesite más para el tráfico de los obreros, depósito de materiales, etc. Si la excavación para la mampostería penetra más profundamente que la masa del relleno, la represa debe ser más ancha, ó de otro modo caería dentro del pozo que ha sido excavado. La tierra excavada puede extraerse en baldes por medio de grúas, ó á mano por medio de andamios sucesivos. Las bombas pueden ser manobradas á mano ó á vapor, según lo requiera el caso, lo mismo que las grúas que necesitan generalmente para descender el mortero, piedras, etc. Se debe contar siempre con que habrá más ó menos filtración, á pesar de todas las precauciones que se tomen.

Cuando una caja-dique ó atagüa está expuesta á corrientes violentas y á grandes peligros por el hielo, etc., se hace necesario adoptar el costoso sistema de la fig.



Figs 10

Los dos rectángulos negros *cc* representan dos filas de jaulas ordinarias llenas de piedras y sumergidas, estando inscrita una en la otra con pocos metros de separación. Luego se clavarán estacas *pp* alrededor de las caras opuestas de las dos jaulas, y el relleno se depositará entre las dos, como se ve en la figura.

Donde la corriente no sea bastante fuerte para arrastrar el relleno, podemos, especialmente sobre roca, aislar el espacio donde se intenta construir, por simples cuadros formados con cajones, sumergidos por medio de piedras, y hacer el re-

heno después de tomar precauciones, á fin de impedir que por la presión, el cascajo se introduzca por debajo de los cajones \*.

Las figuras 10½ muestran el plano, visto lateralmente y la sección transversal en una escala de  $\frac{1}{2500}$  de un cajón colocado sobre roca á 2.4, ó 2.7 m de agua, empleado con éxito en el *Schuykill Navigation*.

**Ataguías colocadas sobre roca.** Los postes *b*, como de 30 cm en cuadro, y á 3 m de distancia de centro á centro á lo largo de los costados del dique, y con 3 m en el espacio transversal de éste, sostienen dos cintas formadas de los largueros horizontales *ii*, en el interior de las cuales están las dos filas de estacas *ss*, conteniendo entre ellas una capa de relleno de cascajo con espesor de 2.1 m. Dos barras planas de hierro (*tt* de la sección transversal) unen los postes *b* de




Fig. 10 1/2.

dos en dos. Estas barras son de 12 mm de grueso y 2.7 m de largo. Sus puntas encorvadas calzan en los huecos de los pernos *e* que atraviesan los postes *b*, y fijos en la parte exterior por clavijas (véase el diseño detallado). Entre las clavijas *y* *b* hay arandelas. En los ángulos del dique (véase el plano) hay tirantes adicionales. Una taja pequeña de paja como se ve en *y*, arrollada alrededor de las barras, justamente en la parte interior de las tablas, y mantenida en su lugar por el relleno, impide eficazmente la filtración, que es generalmente tan molesta. Los gruesos travesaños oblicuos *oo*, estaban simplemente sujetos á las caras exteriores de los postes *b*. No están indicados en la sección transversal. Este dique fué construido en tierra por secciones de 9 á 12 m de largo, las cuales fueron llevadas á flote á su lugar y rellenas con cascajo. El dique tenía compuertas, por medio de las cuales se introducía agua cuando era necesario, para impedir que la parte exterior excediese de 2.7 m. La longitud de los postes *oo* fué determinada de antemano por medio de cuidadosos sondeos.

**El anclaje de grandes cajones** es algunas veces difícil, particularmente en fuertes corrientes. A veces se necesita clavar grupos de estacas, ó sumergir temporalmente algunos cajones ordinarios, llenos de piedra, á los cuales se atan largas cuerdas de guala, por medio de las cuales se coloca en su posición. Frecuentemente se dejan sin sacar los diques después que el trabajo se ha hecho, si éste no queda en la vía de la navegación ó de modo que ofrezca obstáculos, pues que los materiales rara vez compensan el gasto de su remoción. Pero si se remueven, las estacas no deben arrancarse del suelo, sino recortarse cerca del fondo del río, porque si se arrancan, el agua que entra en los agujeros puede ablandar el terreno debajo de la mampostería. A menudo es conveniente clavar dos hileras de estacas desde la represa hasta la orilla para sostener un pasadizo para los obreros y aun para caballos y carros ó para rieles que faciliten la conducción de piedras grandes, etc.

**Estas ataguías pueden pasar á través de un suelo blando á uno firme**, gracias á su forma de cajón rectangular (y á veces circular) y sin fondo. Después de haberlos unido fuertemente y provisto de abrazaderas ó travesaños interiores temporales (para ser gradualmente removidos á proporción que se fabrica la mampostería) se dejan flotar en su lugar, y después de cargarlos de modo

\* El cascajo ordinario, puro y limpio, es enteramente inútil para este objeto. — Se necesita una considerable proporción de tierra para impedir la filtración.

que descansen en el fondo blando, se sumergirán dragando el material blando del interior. Algunas veces es necesario agregar una carga adicional para vencer el frotamiento del terreno contra la parte exterior, ó puede hacerse necesario dragar también un poco el exterior. **Sobre roca** puede ser conveniente algunas veces taladrar hoyos bajo aguas profundas para meter las puntas de las estacas ó de barras de hierro, etc. Esto puede hacerse por medio de grandes barras de taladrar que trabajan dentro de un tubo de hierro ó conducto sumergido, como una guía para la barra, con su extremo inferior colocado en el punto donde se va á taladrar. Puede emplearse también una campana de buzo, ó un cilindro sin fondo de 10 á 30 cm de espesor suficientemente largo para que llegue á la superficie y provisto de una ancha orilla ó borde de tela alquitranada alrededor de su contorno inferior, que se cubrirá con cascajo para impedir la filtración; se podrá sumergir y extraer el agua con una bomba á fin de que pueda descender un obrero y trabajar al aire.

**Cuando las estacas** se clavan unidas como en la fig. 11, para impedir la filtración, para aislar la masa que constituye el relleno en una caja-dique, ó para cercar un pedazo de terreno blando ó arenoso, á fin de impedir que se esparza, ó al




Fig. 11

el suelo exterior que las rodea es socavado, etc., se llaman **estacas machihembras**. Son generalmente más delgadas que anchas, pero frecuentemente son cuadradas y tan largas como las estacas de sostén, y se llaman entonces estacas de cerca. A fin de poderlas clavar estrechamente juntas en el pie, se cortan oblicuamente como en f. Algunas veces, cuando se clavan en una roca por entre un terreno blando, sus puntas se labran además en filo como en i, de manera que estén un poco machacadas cuando lleguen á la roca, y de esta manera se adhieran mejor á su superficie. Sus cabezas se mantienen en fila mientras se clavan, por medio de una ó dos piezas longitudinales llamadas cintas. Estas cintas están sujetas por **estacas directrices** ó estacas de guía clavadas con anticipación en el alineamiento requerido y á alguna distancia con este objeto. Véase la figura 8.

Un (**dog iron**) **gancho**, d, de hierro redondo puede usarse también para mantener las puntas de las estacas unidas por las cabezas á las clavadas previamente, antes y después de clavarlas. Sus afiladas puntas *cc*, clavadas en las caras superiores de las cintas (como se ve en el plano), mantienen en su lugar la estaca descendente *o*. En *n*, *d*, *p*, fig. 11, se ven otros medios usados, algunas veces, para mantener en línea conveniente las estacas. En *p*, las letras *ss* indican pequeñas piezas de hierro bien atornilladas á las estacas un poquito más arriba de sus puntas inferiores, para que funcionen como guías. Se usan rara vez; *m* representa espigas




Fig. 12

de madera *tt* que algunas veces se clavan entre las estacas después que éstas han sido clavadas, para ayudar ó impedir la filtración. En algunos casos se usan estacas de tablas ensabladas. Se cava un pozo primero á la profundidad á que han de ser enterradas, se colocan dentro las estacas, y entonces se rellena. Así se obtienen



juntas más cerradas que clavándolas. Se llaman estacas de cimientó cuando tienen que sostener pesos, sea enterrándolas completamente, ó en parte, como en la fig. 3. Son generalmente redondas, de 22 á 45 cm de diámetro en la parte superior, y deben ser derechos; pero no es necesario quitarles la corteza. El pino blanco, el abeto y hasta la cicuta son buenos para terrenos blandos, el pino amarillo, para terrenos más firmes y sólidos; la caoba, el olmo, etc., para los más compactos. Generalmente se entierran de .75 á 1.20 m de distancia unas de otras y de centro á centro; sin embargo su disposición depende de la clase de terreno y del peso que deben sostener. Es más económico, para suspender la maza ó martillo, emplear una rueda de escalones en vez de un torno, cuando el trabajo es hecho por hombres. Morin encontró que el trabajo de hombres trabajando 8 horas por día fué de .12 de caballo por hombre y por minuto con la rueda de escalones, y solamente de .08 por medio de cabría.

**Después que las estacas han sido enterradas y sus cabezas cortadas á nivel cuidadosamente, si no están debajo del agua, se rellenan (en los casos de importancia, hasta el nivel de sus cabezas), los espacios que hay entre ellas, con cascajo bien apelmazado, fragmentos de piedra ó concreto, con el fin de comunicar**



mayor resistencia al terreno que se encuentra entre las estacas. Serán atadas ó clavadas á las cabezas de éstas, como se ve en la figura, formando lo que se llama emparrillado, dos hileras de vigas gruesas de 20 á 30 cm en cuadro, según el peso que tengan que sostener. Sobre éste se clavará un tablado ó plataforma de tablas gruesas que sirva de soporte á la mampostería. Se pueden colocar juntas las vigas de la hilera superior del emparrillado. El espacio que queda debajo de la plataforma debe también ser macizado en casos de importancia con cascajo, fragmentos de piedra ó concreto. **Si es debajo del agua,** las estacas serán aserradas por un buxo ó por medio de una sierra circular movida por la máquina del martinete, y se omite el emparrillado. En lugar de dicho emparrillado puede fabricarse la mampostería al aire libre, en un cajón; y este se irá sumergiendo gradualmente, á proporción que se va llenando; o bien construir aquella en una fuerte plataforma que se hace descender sobre las estacas por medio de tornillos, á medida que progresa el trabajo. También se puede sumergir primero, enteramente debajo del agua, un cajón fuerte y llenarlo luego de concreto hasta cerca del nivel de las bajas aguas, dejando el cajón dentro del agua. Puede hacerse también del cajón una atagüa que se sumerja primero, y luego se extrae el agua con bombas. Si el terreno es susceptible de ser socavado por el agua alrededor de las estacas, como sucede en las pilas de los puentes, etc., se debe proteger por medio de estacas de tablas ensambladas, ó con piedras echadas, ó de ambos modos.

**El costo de los martinetes flotantes de vapor,** en Filadelfia, con lanchones de 7 x 15 m, de 45 cm de calado, con una máquina para clavar y otra (para economizar tiempo) para preparar la estaca que se va á clavar, con un martillo, de una tonelada, es como de \$6,000, y con \$500 más se obtendrá una sierra circular, para aserrar las estacas á cualquiera profundidad. Se necesita un maquinista, un fogonero y 4 ó 5 personas más; consume, más ó menos, media tonelada de carbón por día.

Por término medio se clavan de 15 á 20 estacas por día de 10 horas, enterrándolas á 6 m con cascajo, y aserrándolas luego. En fango, el doble; en tierra, la mitad.

**El martinete con motor de pólvora** inventado por el Sr. Thomas Shaw, el bien conocido ingeniero mecánico de Filadelfia, es máquina de mucho mérito. El martillo se mueve por medio de pequeños cartuchos de pólvora, colocados uno á uno, en un receptáculo en la parte superior de la estaca, y que hace explosión por medio del martillo mismo. Puede fácilmente ejecutar de 30 á 40 golpes, de 1.5 á 3 m, por minuto, y como el martillo no se pone en contacto directo con las estacas, no maltrata sus cabezas, y no es necesario usar los aros de hierro, etc., para preservarlas. Cuando sólo se necesita un golpe suave se usará un cartucho más pequeño. Para clavar una estaca á 6 m dentro del fango se usa, poco más ó menos  $\frac{3}{4}$  libra de pólvora; dentro de cascajo, cuatro veces más. Esta máquina no ayuda á elevar la estaca y colocarla en su posición, como se hace por medio de los ordinarios martinetes comunes de vapor; éstos, sin embargo, sólo dan de 6 á 14 golpes por minuto.

**Se han clavado estacas por medio de explosiones** de pequeñas cargas de dinamita colocadas sobre sus cabezas, las cuales están protegidas por planchas de hierro.

**Los martinetes de vapor** que funcionaron bajo el principio indicado por Nasmyth, son económicos para clavar á grandes profundidades y en difíciles terrenos, donde haya como 200 ó más estacas en grupos ó hileras, de manera que la máquina pueda moverse fácilmente de estaca á estaca.

El cilindro de vapor es vertical y está encerrado entre las partes superiores de dos vigas verticales y paralelas en 1, ó acanaladas, como de 1.8 á 3.6 m de largo, separadas 45 cm, cuyas extremidades inferiores sujetan un casquete hueco, cónico, de hierro fundido, el cual ajusta sobre la cabeza de la estaca. Este casquete está abierto en la parte superior, y á través de él el martillo, que está adherido á la varilla del émbolo, golpea la cabeza de la estaca. Cada una de las vigas verticales contiene una de las dos vigas de guía directrices del martinete, entre las cuales el aparato clavador descrito anteriormente puede deslizarse hacia arriba ó hacia abajo.

Cuando ha sido colocada una estaca en su posición y está lista para ser clavada, se le colocará sobre la cabeza el casquete de hierro haciendo actuar de este modo, el peso del volante, cilindro, martillo y casquete sobre la estaca. Este peso se apoya sobre la estaca á través del martinete, y el aparato se desliza hacia abajo por entre las guías ó directrices á proporción que desciende la estaca.

El vapor pasa de la caldera al cilindro por medio de un tubo flexible. Cuando entra en el cilindro, el martillo se levanta como .75 á 1 m, y al escaparse, cae golpeando la cabeza de la estaca. Se dan como 60 golpes por minuto. El martillo está provisto de una (*trip-piece*) pieza giratoria que permite automáticamente la entrada del vapor en el cilindro después de cada golpe y abre una válvula para su escape al fin del movimiento ascendente del émbolo. Alterando el ajuste de esta pieza (*trip-piece*), la longitud de caída para el golpe (y por consiguiente la fuerza de los golpes), puede aumentarse ó disminuirse. La entrada y escape del vapor en el cilindro puede también controlarse directamente por un empleado auxiliar. El número de golpes por minuto se aumenta ó disminuye regularizando el suministro de vapor.

Al hacer el movimiento ascendente del émbolo, el vapor comprimiendo la cabeza inferior del cilindro, comprime, por supuesto, la estaca y ayuda á su descenso.

**La ventaja principal de estas máquinas** consiste en la gran rapidez con la cual se suceden los golpes, no dando tiempo á la tierra movida á que se compacte de nuevo alrededor de los lados y bajo el pie de las estacas. Esto permite á la máquina hacer trabajos que no sería posible ejecutar con martinetes ordinarios. Se han clavado estacas de pino de Noruega á 12.60 m dentro de arena. Estas máquinas rajan ó desfiloran menos las estacas, de manera que éstas pueden ser de madera más blanda y más barata. El casquete mantiene la cabeza de la estaca constantemente en su lugar, de manera que las estacas no se salen de línea. A veces se han incendiado las cabezas de las estacas á consecuencia de la rápida sucesión de golpes.

**Estas máquinas consumen** de 1 á 2 toneladas de carbón en 10 horas y requieren una dotación de 5 hombres. Trabajan con una presión de caldera de  $3\frac{1}{2}$  á  $5\frac{1}{4}$  atmósferas.

### **Reglas para calcular la resistencia de las estacas como soportes.**

Hay grandes diferencias. No hay regla que pueda aplicarse bien en todas las circunstancias. El terreno mismo que está entre las estacas, sostiene, en la mayor parte de los casos, parte del peso, á pesar de que todo él está confiado á las estacas. Al mismo tiempo, en terrenos muy arcillosos hay mayor propensión á hundirse con el tiempo, á consecuencia de la introducción de agua entre las estacas y la arcilla, disminuyendo de este modo el frotamiento entre ellas. Mientras menos firme sea el terreno más daño hacen las trepidaciones, las que causan también hundimientos. En algunos casos este hundimiento no será producido por el descenso de las estacas dentro del terreno que las rodea, sino por el de toda la masa compacta de estacas y tierra en las cuales fueron clavadas, que desciende á causa de alguna capa menos densa que se encuentre debajo de ellas; á veces se atribuye á las estacas el descenso que realmente se debe al aplastamiento de las vigas que descansan sobre sus cabezas.

En el hermoso **punto de Londres**, cada estaca debajo de algunos de los estribos sostiene el inmenso peso de 80 toneladas. Están enterradas 6 m solamente entre la fuerte arcilla azul de Londres y colocadas próximamente a 1.20 m de distancia de centro a centro, lo que es demasiado para tales estribos y arcos. A .90 m escasos de distancia hubieran tenido que sostener sólo 45 toneladas. Son de .30 m de diámetro en el medio de su longitud. Han ocurrido serios descensos, algunos de ellos de .30 m más ó menos, bajo estos estribos. El **punto de Blackfriars**, en aquellas mismas inmediaciones, muestra el mismo defecto. Algunas personas atribuyen esto en ambos casos a la penetración gradual del agua entre la arcilla y las estacas, quizás por la acción capilar de las mismas estacas ó por filtración directa. Puede ser debido, en parte al aplastamiento de las plataformas que están encima de las estacas ó a un descenso de la masa entera de arcilla y estaca entre la arcilla sin estaquear que está debajo, todo debido al inmenso peso que soportan. Este peso alcanza en este caso a 59 toneladas por m cuadrado de área cubierta por un estribo, y esto es quizás demasiado para arcilla húmeda cuando el más mínimo hundimiento es perjudicial.

El **mayor J. Sanders**, ingeniero de los Estados Unidos, hizo grandes experimentos en el fuerte Delaware con el fango del río y suministró lo siguiente al «*Jour. Franklin Inst.*» (nov. de 1851). Para obtener la carga de seguridad de una estaca común de madera enterrada hasta que se hunda sólo por cantidades pequeñas y casi iguales, bajo golpes sucesivos, divídase la altura de caída en metros por el pequeño hundimiento en metros producido por cada golpe; multiplíquese el cociente por el peso del martillo, y divídase el producto por 8. El no establece un coeficiente especial de seguridad.

Ej.: En el punto de la calle Chesnut, en Filadelfia, el mayor peso sobre cualquiera de las estacas es de 18 toneladas; el Sr. Kneass hizo enterrar las estacas hasta que penetraron 19 mm (= .019 m) bajo cada golpe de un martillo de 547 kilogramos, enterrándolo hasta 6.10 m. ¿En esto procedía él sobre seguro? Aquí tenemos, aplicando la regla,  $6.10 \div .019 = 321$  y  $321 \times 547 = 175,587$  y  $175,587 \div 8 = 21,948$  k, ó sean 21.95 toneladas como carga de seguridad según la regla del mayor Sanders. El terreno era fango de río. (Obs. del T. — Este ejemplo equivale al que trae el autor en medidas inglesas.)

Nuestra regla es la siguiente: multiplíquense entre sí la raíz cúbica de la caída en pies, el peso del martillo en libras y la decimal .023. Divídase el producto por el último hundimiento de la estaca en pulgadas + 1. El cociente será la **carga extrema** que estará justamente a punto de causar más hundimiento. Para la carga de seguridad tómese de  $\frac{1}{12}$  a  $\frac{1}{8}$ , de acuerdo con las circunstancias. Expresado en una fórmula métrica que equivalga a la regla del autor, resulta:

$$\text{Carga extrema en toneladas} = \frac{\text{Raíz cúb de la caída en metros} \times \text{peso del martillo en kg} \times 0.0019}{\text{Último hundimiento en metros} + 0.0254}$$

Pongamos, como el autor, el mismo ejemplo anterior del puente, y tendremos:

$$\text{Carga extrema en toneladas} = \frac{\sqrt[3]{6.10 \times 547 \times 0.0019}}{.019 + 0.0254} = \text{como } (42.8)$$

O digamos, la mitad de esto ó sea 21.4 toneladas, el peso, para un coeficiente 2 de seguridad. La regla del mayor Sanders da por carga de seguridad 21.95. La carga efectiva es 18 toneladas. Un coeficiente 2 de seguridad no es suficiente para fango de río. Pero no obstante que la regla del mayor Sanders y la nuestra están perfectamente de acuerdo en este caso, si se toma para cada uno un coeficiente 2 de seguridad, difieren muchísimo en otros. Así, en el puente Neuilly, Francia, el martillo más pesado tenía 912 kg, caída 1.52 m, hundimiento .006 m en los últimos 16 golpes, .00038 m por golpe. Las estacas sostienen 47 toneladas cada una. Nuestra regla da 40.6 toneladas para coeficiente 2 de seguridad, mientras que la regla de Sanders da 515 toneladas como carga de seguridad! Si como creemos probable no hubo hundimiento en el último golpe, entonces nuestra regla da 41.2 toneladas para una seguridad de 2, mientras que Sanders da el *infinito*. En los Hull Docks para Inglaterra, estacas de 25 cm en cuadro enterradas a 4.88 m en lecho de aluvión por un martillo de 675 kg a 7.32 m de caída con hundimiento, .05 m por golpe al fin de la clavada sostienen por lo menos 20 toneladas cada una ó, según algunos, 25 toneladas. Nuestra regla da 33 toneladas como carga extrema, a 16.



para un coeficiente 2 de seguridad. Sanders da como carga de seguridad 12.6 toneladas. Como hemos dicho antes, 2 no es coeficiente de seguridad suficiente para el fango. En el fango no son las estacas sino el terreno estacado el que desciende realmente con los años. En el puente Royal Border, Inglaterra, se clavaron firmemente estacas de 9.10 á 12.2 m en arena y cascajo húmedos en algunos casos. Se ensayó primero con pino, pero se resbalaban y se desfloraban tanto bajo el pesado martillo, que fué sustituido con éxito por el olmo americano. Fueron enterradas las estacas hasta que solamente se hundían .0012 m por golpe, bajo un martillo de 765 ks cayendo de 4.88 m de altura. Soportan 70 toneladas cada una. Nuestra regla da 47 toneladas para un coeficiente 2 de seguridad, mientras que Sanders da 364 de carga de seguridad. Sin embargo opinamos que no se hundieron realmente como supusieron los observadores, sino que fueron simplemente comprimidas ó parcialmente machacadas por clavarlas demasiado. La mayor parte de las estacas fueron clavadas hasta que se hundieron solamente 25 mm bajo 150 golpes. Pero dudamos si ofrecían seguridad ó si habían penetrado más en el terreno que recibiendo uno solo de los golpes. Consideramos peor que inútil esta precaución extrema. En algunos experimentos hechos (1873) en Filadelfia fué enterrada una estaca de prueba á 4.5 m en fango blando de río por un martillo de 720 kg, habiendo sido su último hundimiento .45 m. Bajo una caída 10.98 m. Solamente á las 5 horas después de haber sido clavada se cargó con un peso de 6.5 toneladas, que causó solamente un hundimiento de una fracción muy pequeña de pulgada. Nuestra regla da 6.1 toneladas como carga extrema. Bajo 9 toneladas se hundió 19 mm y bajo 15 toneladas 1.5 m. Según la regla del mayor Sanders, su carga de seguridad sería 2.14 notadas.

**Una estaca de prueba del Gobierno de los Estados Unidos** de cerca de .30 m en cuadro, enterrada á 8.84 m, á través de capas de fango, arena y arcilla, con un martillo de 499.5 kg, caída 1.5 m, último hundimiento .0094 m, soportó 26.6 toneladas; pero se hundió lentamente, bajo 27.9 toneladas. Nuestra regla da como 26 toneladas, carga extrema.

**Los ingenieros franceses** consideran que una estaca ofrece seguridad suficiente para un peso de 25 toneladas cuando rechaza el peso de 609 kg, cayendo de 1.22 m de altura. Nuestra regla da 24.2 toneladas para un coeficiente 2 de seguridad. Ellos estiman como peso rechazado el de un martillo que bajo 30 golpes no produce un hundimiento mayor de 1 cm. En muchos puentes importantes, etc., clavan las estacas hasta que cesa el hundimiento, bajo un martillo de 382 kg, cayendo de 1.5 m de altura. Nuestra regla da en este caso 31 toneladas por carga extrema, ó 15.5 para un coeficiente 2 de seguridad.

**Respecto á la carga propia de seguridad**, creemos que sólo debe tomarse la mitad del peso extremo que da nuestra regla para estacas enterradas perfectamente en *terrenos firmes*, no más de una *sexta* parte cuando sean clavadas en fango de río ó en pantano, suponiendo, como hemos hecho anteriormente, que sus puntas no descansan sobre roca.

**Si puede haber trepidaciones**, tómese solamente la mitad de estas cargas.

**Las estacas pueden hacerse de cualquier dimensión que se quiera**, sea respecto á longitud ó á sección transversal, atornillando ó empalmando latera, y longitudinalmente un número de vigas cuadradas.

**Estacas con puntas embotadas.** En el puente de la calle South Filadelfia fueron enterradas 1,200 estacas gruesas de abeto de Nueva Escocia, con las puntas embotadas, de 4.5 á 10.67 m, parte en fango sólido, por medio de un martinete común de vapor. Coste total (estaca y enterrada) de 7 á 8 dólares cada una. En el puente de Wilmington, California, el Sr. C. B. Sears, del ejército de los Estados Unidos (Diario Americano, Sociedad C. E., diciembre 1876), descubrió que en arena húmeda, firme y compacta, después de algunos primeros golpes, las estacas no penetran más de 12 á 37 mm á cada golpe, sea cual fuere la altura de la caída del martillo de 1087 kg. Las estacas sin puntas, de las cuales había muchos miles, se enterraron con la misma facilidad que las provistas de puntas, á una profundidad media de 4.5 m en esta arena, y con mucha menos tendencia á inclinarse. Como una gran caída no tenía otro efecto que desflorar las cabezas de las estacas, se redujo aquella á 3 m, con lo cual se clavaban, por término medio, como 18 mm á cada golpe.

Para que las estacas puedan entrar rectamente deben hacerse ó cortarse sus puntas en ángulo recto á su longitud. En lugar de clavar las estacas, cuando la profundidad es mediana, es mejor, algunas veces, introducir las simplemente en

hoyos practicados con taladros semejantes al taladro perforador de pozos.

El frotamiento máximo de estacas con su corteza, clavadas á .90 m, más ó menos, de distancia de centro á centro, probablemente nunca excederá mucho de 10.76 toneladas por m cuadrado en arena húmeda densa ó en cascajo arcilloso, ni más de 5 á 8 toneladas en terrenos y arcilla comunes, ó más de 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> á 2 toneladas en fango ó barro húmedo de río, dependiendo todo de la profundidad y densidad. El frotamiento de los cilindros de hierro fundido parece ser como de .3 del de las estacas.

Hay gran diferencia en la penetrabilidad de las diferentes arenas. Así, en el puente Lary no se encontró dificultad especial para enterrar estacas á 10.67 m en arena debajo del agua, mientras que en otras localidades, dentro del agua, estacas de muy buena madera, bien guarnecidas con hierro, no se pueden enterrar á 1.8 m de profundidad en arena sin que se rompan en pedazos. La misma dificultad se ha encontrado cuando las estacas son de tornillo. En el faro Brandywine no pudieron hacerse penetrar á más de 3 m en arena debajo del agua. La arcilla dura, entre el agua y el cascajo limpio, difieren también muchísimo en este respecto. Generalmente son penetrables á cualquiera profundidad que se desee con facilidad relativa; pero hemos visto estacas fuertes de cicuta hechas pedazos al tratar de enterrarlas á 1.80 m en cascajo entre el agua, y el Sr. Rendel en Plymouth «no pudo, con ninguna clase de fuerza, clavar estacas á más de 1.5 m en la arcilla, no siendo tan dura como la arcilla de Londres», sobre la cual los ya mencionados puentes nuevos de Londres y Blackfriars fueron cimentados y en cuya arcilla se enterraron estacas de madera á 6 m, sin ninguna dificultad.

La mezcla de barro y arena facilita muchísimo la enterrada de las estacas; pero antes de empezar un extenso sistema de estacado deben clavarse unas pocas por vía de experimento, á fin de conocer las dificultades y gastos que deban prevenirse. Simples perforaciones serán á menudo insuficientes.

Por regla general un martillo pesado á poca altura de caída, clava mucho mejor que uno liviano á gran altura. Cuando un martillo de  $\frac{1}{2}$  de tonelada con caída de 7.5 m, en un terreno duro, destroza las estacas, uno de 2 toneladas con 2.10 m de caída, las clavará satisfactoriamente. Pueden darse mayor número de golpes en el mismo tiempo con poca caída, y de este modo se da menos tiempo á la tierra para compactarse alrededor de las estacas entre golpe y golpe. A veces una estaca puede resistirse al martillo después de haber penetrado algo, pero continuar penetrando después de un pequeño descanso; suelen rechazar un martillo pesado y funcionar bajo uno más liviano; ó penetrar lentamente al principio y más rápidamente después por causas difíciles de descubrir. Sucede muchas veces que la clavada de una estaca es causa de que algunas adyacentes, clavadas anteriormente, salten algunos decímetros hacia arriba. Una estaca se encuentra en la posición más favorable cuando su punta inferior se apoya sobre la roca después de haber atravesado por entre un terreno firme que la cubre y protege perfectamente, para que no se doble como una columna demasiado cargada, y al mismo tiempo desarrolla gran frotamiento contra sus caras, ayudándola así á sostener la carga, y por tanto relevándola de la presión sobre la extremidad inferior. Una estaca puede descansar sobre roca y ofrecer sin embargo muy poca resistencia, pues que si pasa á través de un terreno blando, la extremidad puntiaguda inferior soporta todo el peso, y viene á ser la estaca simplemente una columna, en peor condición que un pilar con una extremidad redondeada. En dichos terrenos las estacas requieren muy poca punta, y, en verdad, sería mejor clavarlas sin ninguna.

La clavada de una estaca en terreno blando á barro, generalmente hace que una de las adyacentes que ha sido clavada anteriormente, se incline hacia fuera, á menos que se tomen precauciones para impedirlo.

Al estaquear una área de terreno firme, es mejor comenzar del centro hacia fuera, pues de otro modo el terreno se consolidará de tal manera en el centro, que no será posible le clavar las estacas.

Se ha visto que la reacción elástica del terreno ha levantado áreas enteras estacadas con las estacas, antes de que se hubiere fabricado sobre ellas.

En terrenos muy sólidos, especialmente si son de piedra, ó aun en terrenos blandos, si las estacas tienen punta y han de ser enterradas hasta la roca, deben protegerse sus puntas inferiores por zapatas de hierro forjado a, a, y b, fig. 13, fijas á la estaca por medio de piezas de hierro en ellas forjadas; ó de hierro fundido como en c, en que el casquillo es un cono sólido invertido, cuya ancha y chata base suministra un buen apoyo á la base plana del extremo de la estaca. La línea de puntos representa un perno fuerte de hierro, bien fijo al cono; éste sujeta el casquillo á la estaca. Los casquillos medianos de hierro forjado generalmente pesan de




difícil clavar tornillos á una profundidad suficiente en arena compacta por medio de una plataforma flotante. Los extremos inferiores de las estacas deben estar sujetos á los tornillos para impedir que sean separados de ellos por la fuerza de las olas contra la parte superior de la construcción. En y p, fig. 14, se ve un modo de empalmar ó unir diferentes puntos ó secciones de una estaca. El punto de unión es *v*; *rr* es un anillo fuerte de hierro forjado en la estaca baja *p* como 30 ó 45 cm debajo de su parte superior. Un manguito *uu* fuerte, cilíndrico, de fundición, que envuelve los extremos de las secciones, descansa en este anillo y se une á los pilotes por medio de clavijas *tt*. En estos manguitos también hay piezas salientes de fundición *cc*, para fijar barras *gg*, y vigas, etc., necesarios para ligar la construcción de estaca á estaca. El tiempo que realmente se necesita para enterrar un tornillo es de 2 á 10 horas, bajo favorables circunstancias.

En el faro Brandywine, en un banco de arena muy pura, cubierta de 1.8 á 2.4 m por la baja marea y de 3.30 á 3.90 m por la alta, no pudieron hundirse más de 3 m desde una plataforma fija. En otros lugares se llega á 6 m en arena, sin mucha dificultad, cuando la arena contiene una buena cantidad de barro; pero entonces su resistencia como soporte es menor. Esta (última) varía como de 10 á 60 toneladas por metro cuadrado, según la fuerza, profundidad, compactibilidad, etc., de la arena. En casos de importancia debe probarse su resistencia.

Los pilotes de Mitchell han sido atornillados cerca de 12 m en una mezcla de greda y arena, con tornillos de 1.20 m de diámetro. Atraviesan, sin mucha dificultad, por entre piedras picadas y roca de coral y echan á un lado las piedras de tamaño mediano. Ordinariamente la greda ó la arena no oponen mucha resistencia; pero accidentalmente cualquiera de las dos pueden oponerla. Como regla general la arena pura es la que presenta mayores dificultades. En el bajo de Brandywine la hínca fué ayudada con un espolón (*spur*) y un piñón colocados tan bajo como lo permitió el agua; manejaron las palancas 30 hombres. El peligro de que se fuerza el árbol es lo que limita la línea del tornillo. Son muy usadas para asegurar cadenas, amarrar boyas, etc. En tierra, pequeños tornillos huecos con ejes ó espigas, constituyen un soporte bueno y durable para pilares de almacenes de depósito, para postes de madera, para telégrafos, estaciones de señales en la marina, etc. Se podrán emplear caballos ó buyes para clavar grandes tornillos. El faro Brandywine descansa sobre 9 pilotes, los cuales están rodeados por otros 30 de 12½ cm de diámetro que le sirven de defensa. Tienen que resistir no solamente mares moderados, sino también inmensas cantidades de hielo flotante que tienen millas de extensión. Un edificio no terminado fué destruido por el hielo, el cual perjudica de tiempo en tiempo al que hoy existe.

Deben practicarse reconocimientos con los barrenos para asegurarse de que los tornillos no se apoyan precisamente sobre una capa muy débil, que perjudique su resistencia. Esto para cualquiera estaca.

Por medio de un chorro de agua lanzado fuertemente por una bomba imponente, se afloja la más resistente arena (pero no la arcilla dura ni el cascajo compactado) y se facilitará muchísimo la hínca de los pilotes de roca de madera, y hasta los cilindros más grandes. Pueden desatornillarse fácilmente cuando se quieren quitar. En un muelle del Gobierno, en el cabo Henlopen, en arena muy compacta, se rompieron 6 de 7, antes de haber penetrado 3 m y se descubrió que el uso del chorro les quitaba más de las tres cuartas partes de la resistencia \*.



Para clavar la estaca *p*, después de haberla colocado en su puesto, como en la

\* Informe de la Sección de guerra.



fig. 15, se apoyan los extremos inferiores abiertos *tt*, de un tubo de hierro *ttt*, de 31 mm de diámetro, sostenido por la parte superior del disco del tornillo, y allí se mantenía firme por tres ó cuatro hombres, mientras la estaca se atornillaba por medio del cabrestante *c*, el cual era movido por una cuerda *r*. Desde la curvatura *s* del tubo, una manguera *h*, de 5 cm de diámetro conducía á la bomba impelente, cuyo cilindro tenía 12½ cm de diámetro, una carrera de émbolo de 23 cm, y daba como 80 golpes de émbolo completos por minuto, por medio de una rueda movida por una mula en una plataforma flotante *f*. Entonces no había trabajo en atornillar las estacas á cualquiera profundidad.

En **Mobile Bay** fueron clavadas de 3 á 6 m de profundidad, por medio de un chorro, algunos miles de estacas de madera desde .45 hasta 1.20 m de diámetro en arena con un hundimiento medio de .30 m por segundo. Aquel era impelido por una bomba de vapor, de incendio, colocada sobre un bote de vapor y usando la misma manguera de la bomba con una boca de 31 mm. Durante el descenso la boca *aa* de la manguera se mantuvo sujeta flojamente en su lugar cerca del pie de la estaca, por medio de dos grapas *ss* y por una cuerda *t* que llegaba á la superficie. Las estacas estaban suspendidas por sus cabezas por medio de tijeras con un aparejo para regular su descenso. La arena se asentó firmemente alrededor de las estacas pocos minutos después de haber sido enterradas.

En el río **Tensas** (Alabama), para cilindros de hierro de 1.80 m de diámetro en profunda y ligera arena movediza, el chorro fué arrojado por una bomba giratoria de 200 á 300 revoluciones por minuto, por medio de una manguera de 7½ cm de diámetro dentro de una cubeta cónica central de hierro fundido de 25 cm de diámetro, de la cual irradiaban 12 tubos de gas de 2½ cm de diámetro y como 75 cm de largo. En el extremo exterior de cada uno de estos radios había un codo, al cual estaba adherido un tubo largo vertical que penetraba dentro del cilindro, compuesto de trozos de 3 m de longitud y terminados en tornillos para prolongarlo á proporción que descendía el cilindro. Este aparato se levantaba y bajaba por medio de una pieza liviana de madera y un cordel: con esto sólo se hizo penetrar cada cilindro como 48 m, en pocas horas, dentro de una arena movediza\*.

En el **viaducto Levan**, el Sr. **James Brunlee**, Inglaterra, en una marga ligera y arenosa de gran profundidad, enterró cilindros huecos de hierro fundido de 25 cm de diámetro exterior, á una profundidad de 6 m, por medio de un tubo surtidor de 5 cm de diámetro que pasaba por debajo, dentro del cilindro y á través de un hueco en su base, la cual era un disco de hierro fundido de 75 cm de diámetro y 2½ de espesor, reforzado por bordes exteriores. Los bordes de conexión de los trozos del cilindro eran exteriores, impidiendo así el descenso, como lo hacía también el disco ancho del fondo. Hasta 3 ó 4 horas bastaban, comúnmente, para sumergir cada uno á la profundidad de 6 m. Ensayos practicados prueban que su resistencia segura como soporte era de 50 toneladas por m cuadrado del disco de la base.

En el **viaducto de Lock Ken** cada estribo constaba de dos cilindros de hierro fundido abiertos en ambos extremos, de 240 cm de diámetro, y 28 mm de espesor, en trozos ó secciones de 1.80 m de longitud con peso de 4 toneladas cada uno, unidos por medio de bordes interiores con soldaduras de hierro entre ellos. Los cilindros tienen una separación de 2.40 m y se encuentran en 11 m de agua. Se erigió un fuerte andamio y fueron clavadas cuatro estacas de guta para cada cilindro. Habiendo sido previamente unidas las diferentes porciones de cilindro, fueron descendidos á sus puestos. Cada cilindro penetró por su propio peso de 30 á 60 cm á través del barro superficial y luego se asentó sobre la arena y el cascajo que forman el lecho, de gran espesor. En este último se hundieron después como 2.40 ó 2.70 m más, extrayendo la tierra interior debajo del agua por medio de una *vasija de tornillo*, cónica é invertida, ó draga, de planchas de palastro de 6 mm. Su diámetro mayor era de .60 m y .30 m de profundidad, y tenía adherido á su fondo un tornillo como de .30 m de largo para ayudar á atornillarla en la tierra. Estaba provista de aberturas en sus costados para que entrara la tierra, y de válvulas de cuero abiertas hacia adentro para impedir que se escape aquella. A los lados opuestos de la vasija ó pala había tres barras de 19 mm de diám, prolongadas hacia arriba 1.20 m, y allí juntas forjadas y conectadas por medio de una ranura y un perno, unidos á una larga barra ó árbol, en cuyo extremo superior había una crucea transversal de 4 brazos, por medio de la cual 4 hombres montados en un andamio atornillaban la vasija.

\* Cuando una vasija estaba llena, se la subía por medio de una polea. Traía como 27 litros de un golpe, una menor de sólo 30 cm de diám por 30 cm de alto,

trala la cuarta parte, y se empleaba cuando el material era muy duro. Así se vaciaba el cilindro á razón de 5 á 45 cm por día. El trabajo lento de 5 cm por día, se debía á las piedras, algunas de 23 kg. Estas se aflojaban con un pico en forma de barra de .90 de largo con brazos de 30 cm. Después de aflojarlas se subían con el aparato. El costo de estos aparatos era de poca importancia, y la excavación se hizo fácil y barata. Después que se terminó la excavación y se vació el cilindro, antes de bombear afuera el agua se echó concreto (2 volúmenes de gránzon, 1 de cemento hidráulico) en una profundidad de 3.60 m, con baldes de fondo movable y quedó aquí 12 días para que fraguara. Entonces se bombeó el agua hacia afuera y se mamposteo al aire. Sin embargo, en algunos de los cilindros el agua ascendía tan pronto, á pesar de los 3.60 m de concreto, que las bombas no pudieron agotarla y hubo que agregar 1.80 m de concreto. Finalmente se echaron piedras sueltas y ripio alrededor de los cilindros para preservarlos de los golpes y evitar que se socaven. \* La mampostería llega á 6 m sobre los cilindros y sobre el agua.

**Procedimientos por el vacío y por aire comprimido.** Apenas podemos aludir á los principios generales de estos dos modos de sumergir grandes cilindros huecos. Por el método del vacío, del Dr. Hölher Potts, de Londres, el cilindro *c*, fig. 16, durante la inmersión, está cerrado herméticamente en su parte superior por una puerta falsa, que se abre hacia arriba. Un tubo de caucho flexible *p*, suficientemente largo para adoptarse á la sumersión del cilindro, y provisto de una




Fig 16

llave *s*, comunica el cilindro con el envase *v*, que puede colocarse sobre una balsa, ó lancha, ó estar en tierra, según convenga.

Después de haber colocado el cilindro en su posición, como en la figura, se saca por medio de una bomba el agua y el lodo u otro material suelto que se encuentre en su interior si se ha sumergido alguna cantidad por su propio peso. Entonces se cierra la llave *s*, y se saca el aire del envase *v* por medio de una bomba de aire. Abriendo entonces la llave, la mayor parte del aire del cilindro se precipita al envase vacío *v*; dejando de este modo al cilindro comparativamente vacío, y por consiguiente menos capaz de resistir la presión hacia abajo del aire exterior sobre su parte superior. Esta presión, como es bien sabido, es cerca de 1 kg por cm cuadrado, ó diez toneladas por m. En consecuencia, el cilindro está impelido hacia el fondo del río, por esta presión, más su propio peso. Al mismo tiempo, la presión del aire sobre la superficie del agua, se transmite por ésta al terreno, alrededor de la parte inferior abierto del cilindro, de manera que si el terreno está blando ó en un estado semifluido, habrá una presión hacia arriba en el interior del cilindro, donde no existe presión hacia abajo que se oponga á ella. El descenso del cilindro varía desde algunos cm hasta 1.20 ó 1.50 m en cada vez. Luego se repite el procedimiento admitiendo nuevamente aire en el cilindro, abriendo la puerta falsa, sacando el agua y la tierra, etc., etc. Pueden agregarse otros cilindros sobre el primero, por medio de rebordes interiores y pernos.

**Este método se adapta sólo á terrenos blandos**, como también á terrenos arenosos mojados; pero no tiene suficiente fuerza para los muy compactos; ni se puede aplicar donde hay obstáculos como piedras grandes, trozos de madera, etc., cuya remoción requiere que los hombres desciendan dentro del cilindro, lo que no pueden hacer en el aire rarificado. El tubo *p* debe ser de un diámetro suficientemente grande para permitir la salida del aire con rapidéz, de modo

\* Los pilotes de hierro, huecos, sean fundidos ó forjados, están provistos en su pie de puntas sólidas, para clavarlos por medio de un martinete que cae en su interior y golpea contra la parte superior del pie sólido; son de gran utilidad en muchos casos. Se fabrican en secciones ó partes que pueden unirse gradualmente para llegar á la profundidad necesaria. Así en secciones se evita el peligro de que se doblen, peligro que siempre existe cuando se golpea sobre la parte superior. La base sólida de hierro es un poco más grande que el diámetro del pilote, para disminuir el frotamiento del terreno contra dicho pilote en el resto de su parte superior.

que la presión exterior pueda actuar lo más rápidamente posible sobre la tapa del cilindro.

En el faro de los Goodwin Sands, Inglaterra, se han sumergido cilindros huecos de 75 m de diámetro por este método hasta la profundidad de 10.2 m en 6 horas más ó menos, en lugares donde una barra de acero no se podía hacer entrar á fuerza de martillo sino á 2.4 m de profundidad. Otros cilindros de 30 cm de diámetro se han sumergido 4.8 m en menos de una hora. En este último caso la bomba de aire tenía dos cuerpos de bomba de 11 cm de diámetro, 40 cm de carrera de émbolo, movida por 4 hombres. El tubo *p* era de plomo y solamente de 12 mm de diámetro.

**El procedimiento por el aire comprimido**, inventado por el Sr. Triger, de Francia; consiste en introducir aire en el cilindro CC, fig. 17, hasta una presión suficiente para hacer salir el agua obligándola á escapar por debajo del extremo abierto del cilindro, y á través de la que lo circunda. Estando de esta manera seco el fondo dentro del cilindro, pueden bajar los trabajadores y sacar el material en su base y debajo de ella. Hecho esto, salen, y se deja escapar el aire comprimido, y el cilindro, no sostenido ya por la presión del aire comprimido que se ejerce de abajo hacia arriba, se sumerge en la cavidad ó entre el material alojado en su pie. La fig. 17 enseña una disposición sencilla para que los trabajadores puedan entrar ó salir del cilindro sin dejar escapar el aire comprimido y también demuestra el principio general del método. LL es una pequeña cámara separada, la **cámara de extracción (air-lock)**, la cual se quita cuando se agrega otro pedazo de tubo; después se vuelve á poner y se asegura firmemente. Esta cámara tiene una pequeña puerta *d* que puede cerrarse herméticamente y por la cual puede entrarse. Tiene otra puerta *o* que se abre hacia el cilindro. Esta cámara tiene también dos llaves de retención, una, *a*, en un piso comunicando con el cilindro; y otra, *e*, arriba comunicando con el aire libre. En *s* hay un tubo doblado, también con su llave que pasa herméticamente por el lado y el fondo de la cámara de extracción. Por esta llave entra el aire comprimido al cilindro por medio de una bomba impulsante y por esta misma llave se le deja después escapar. En *na* se ve un sifón. Se emplea un torno *u* para izar el material excavado del fondo del cilindro á la cámara de extracción; los ejes *ii* del torno pasan por cajas de estopas situadas en los costados de la cámara de extracción; el material se iza por trabajadores colocados del lado afuera de dicha cámara. Esta es la disposición generalmente adoptada por el Sr. W. J. Mc Alpine, L. C. de Nueva York, en el puente de Harlem. Nuestra descripción condensa la de este señor. Los cilindros eran de 1.8 m de diámetro, de 30 mm de grueso y en secciones de 2.70 m de largo, unidos por pernos en bordes interiores *f*, á medida que se iba efectuando la inmersión de ellos. La caja de extracción tiene 1.8 m de diámetro por casi 1.8 m de alto, con sus caras construidas con planchas de hierro de calderas y su parte superior y fondo de hierro fundido.

Ahora bien; suponiendo sumergido el cilindro CC y fijo en la posición de la figura, y la caja de aire LL ajustada en la parte superior del cilindro, lo que se hace en seguida es impulsar el aire por el tubo doblado *s*, habiéndose cerrado previamente á válvula *t* de la puerta inferior *o* y la llave *a*. Cuando el aire comprimido se acumula




Fig. 17

en el cilindro, hace salir el agua que en parte se escapa por debajo del fondo del cilindro y en parte sube por el sifón *na* y sale por *g*. Como la puerta *o* está cerrada y



la puerta *d* abierta, el aire en la cámara de extracción se halla en la misma condición que el aire exterior, de modo que los trabajadores pueden entrar fácilmente en la caja. Ya dentro, ellos cierran la puerta *d* y la llave *e* y abren la llave *a*, por la cual se precipita el aire comprimido del cilindro hacia arriba, llenando prontamente la caja de extracción. Hecho esto, se abre la válvula *t*, y los hombres descienden al fondo por la puerta *o*, por medio de una escalera de mano ó en un tobo que se maneja con el torno *w*. Una vez en el fondo, aflojan y excavan el material hasta la profundidad que pueden; y llenando el tobo ó saco con el material, avisan por una señal á los trabajadores de afuera, que izan el tobo á la cámara de extracción. Hecho esto, ascienden á dicha cámara, cierran la puerta *o* y la llave *a*, y abren la llave *e*, por la cual se escapa el aire comprimido dentro de ella dejando el aire interior lo mismo que el exterior. Entonces se abre la puerta *d*, los tobos del material se sacan y los trabajadores salen. Finalmente, se abre la llave en *e*, el aire condensado del cilindro se escapa por ella al exterior y el cilindro se sumerge por su propio peso en la cavidad y terreno aflojado y preparado al efecto en su base para este fin. Dicho terreno es de nuevo impelido dentro del cilindro por el agua que se precipita otra vez en él. Luego se repite el mismo procedimiento.

La inmersión varía algunas veces de 0 á 3 m ó más en una sola operación. La mayor parte de los hombres pueden soportar el aire comprimido hasta una profundidad de 12 á 15 m; pero si aumenta ésta, se hace más difícil y hasta positivamente peligrosa. Se han sumergido de este modo cilindros de hierro fundido de 4.5 m de diámetro y grandes cajones, fig. 18; pero muchas veces con mucho costo y trabajo. El cilindro debería guiarse en su descenso por medio de un andamio fuerte que pueda apoyarse sobre estacas. De lo contrario está expuesto á inclinarse hacia un lado y es muy trabajoso hacerle llegar á su puesto otra vez. Estos cilindros han sido sumergidos en aguas profundas por buzos empleados en socavar interiormente el terreno.

**Procedimiento por aire comprimido.** El que se aplicó en el puente de South Street, en Filadelfia, por Mr. John W. Murphy, ingeniero contratista, difiere esencialmente del descrito arriba; y además merece atención por la gran sencillez y eficacia de su aparato. Consiste éste, en parte, de dos lanchas, cada una de 30 m de largo, 5.2 m de ancho y 2.4 m de profundidad. Se anclaron paralelas una á otra á una distancia de 4.5 m. En dicha distancia ó espacio, y apoyada sobre ambas lanchas, estaba levantada una cabria fuerte de cuatro patas, de 15 m de altura más ó menos, y en cuya parte superior estaba sujeto un aparato para manejar los cilindros de hierro fundido. En la bodega de una de las lanchas se colocó un **compresor de aire Burleigh** provisto de dos émbolos de 25 cm de diámetro y 23 cm de carrera, junto con su caldera de vapor. Sobre la cubierta de la misma lancha había un **depósito ó regulador de aire vertical** de 6.60 m de alto por .60 m diámetro, hecho de planchas de hierro de 6 mm de grueso. Este regulador servía para mantener un gran refuerzo de aire comprimido en el cilindro sumergido en el caso de una parada accidental del compresor de aire, que de otro modo hubiera quizás sido muy fatal para los trabajadores dentro del cilindro. El aire comprimido pasaba de este depósito á la cámara de extracción del cilindro por un tubo de 10 cm de diámetro, hecho de goma y lona, y colocado de tal manera que se extendía por sí mismo á medida que se sumergía el cilindro, manteniendo así la comunicación en todo tiempo.

A través de las dos lanchas se extienden dos durmientes ó travesaños de madera, de .90 m de ancho por .45 m de alto cada uno, compuestos de tres piezas de madera de .30 x .45 m, unidas fuertemente por pernos. Estos travesaños tenían en el centro sus dos caras interiores verticales cóncavas hasta la profundidad de .30 m, correspondiendo estas concavidades al diámetro exterior de los cilindros. La distancia de los dos travesaños se fijaba por dos barras fuertes de hierro provistas con tal fin de tornillos y tuercas en sus extremidades.

De manera que cuando una sección del cilindro se izaba en su posición, por medio de la cabria situada entre las dos lanchas, las dos caras cóncavas se ponían en contacto con los lados del cilindro, y apretando luego los tornillos, el cilindro quedaba fijo en su lugar. Entonces se podía colocar otra sección de cilindro encima de la primera por medio de la cabria y unirlos con los pernos. Repitiendo esta maniobra, la altura del cilindro sería pronto demasiado grande é impediría poner otra sección encima por medio de la cabria, en cuyo caso, aflojando ligeramente las tuercas de los tornillos, se permitía al cilindro deslizar suavemente en el agua hasta que su parte superior sobresaliera muy poco de la superficie del agua. Apretando nuevamente los tornillos, el cilindro estaba sujeto hasta que se unieran otras secciones encima de él, aseguradas por pernos. Cuando había temor

de que la presión hacia arriba del aire comprimido pudiera levantar un cilindro, entonces se levantaban los travesaños, por medio de la cabria, fuera de las lanchas y se colocaba sobre el cilindro una plataforma cargada de piedras.

La cámara de extracción estaba arreglada de tal manera que no era necesario quitarla cuando se ponía una sección nueva del cilindro. Esto se efectuaba del modo siguiente: Se unían las secciones del cilindro, como se ha descrito, hasta que el pie descansaba en el fondo del río, con su parte superior algunos decímetros sobre la superficie de la marea alta. Un diafragma pesado, de hierro fundido, de 30 mm de grueso, se ponía entonces sobre el cilindro para formar el piso de la cámara de extracción. Luego se arreglaba otra sección de 3 m del cilindro para formar la caja de la cámara de extracción. Estas se unían por medio de pernos, y entonces se ponía otro diafragma en la parte superior del techo de dicha cámara de extracción. Estos diafragmas estaban provistos de aperturas y puertas y válvulas correspondientes a las ya descritas en la fig. 17, y se dejaban en el cilindro cuando el trabajo estaba concluido. Si la profundidad del suelo que debía atravesarse para llegar a la roca firme, era tan grande que se hacía necesario añadir otras secciones de cilindro más arriba de la cámara de extracción, podía hacerse hasta donde fuera necesario, tanto más cuanto que no es esencial que la caja de extracción esté debajo del agua ó no. **Para impedir que ni el agua ni el aire puedan penetrar en el cilindro**, las caras de los rebordes se unen con una mezcla de minio y albayalde con fibras de algodón, antes de asegurarlas por medio de los pernos.

En el puente de South Street, los cilindros eran de 1.20, 1.80 y 2.40 m de diámetro, en secciones de 3 m de largo; de un espesor de 30 mm. Rebordes interiores de 70 mm de ancho y 30 mm de grueso, con pernos de 30 mm diámetro á distancia de 12½ cm entre sí de centro á centro. La arista de la sección inferior no tenía reborde. Una sección de cilindro de 3 m y de 2.4 de diámetro pesa 6,570 kg; de 1.8 m diám., 4,860 kg, y de 1.2 m, 3,060 kg. Un diafragma de 2.4 m, 1,260 kg; de 1.80 m, 720 kg; de 1.2 m, 352 kg. La roca debajo del suelo era desigual en algunos lugares; pero se nivelaba á medida que bajaban los cilindros, y éstos se aseguraban entonces á la roca firme por medio de abrazaderas y pernos.

El trabajo se hizo día y noche, verano é invierno, sin ninguna interrupción por las mareas, crecientes ó hielos flotante; las trece columnas fueron sumergidas rellenas de concreto, y el trabajo acabado en 11 meses; una gran parte del tiempo se gastó nivelando la roca y asegurando las abrazaderas. La falta de guías para la inmersión de los cilindros ocasionó mucho trabajo y dilación.

La diferencia entre la marea alta y baja era de 2.10 m más ó menos. La obra se hizo bajo la inspección del Sr. John Anderson, muy entendido y enérgico en esta clase de trabajos. El costo total neto de los cilindros colocados en su lugar, y rellenos de concreto hidráulico, fué aproximadamente de \$302 por m de los de 2.4 m; \$310 por los de 1.8 m, y \$131 por los de 1.2 m de diámetro. Había tres cuadrillas de trabajadores, y cada cuadrilla trabajaba cuatro horas seguidas. La casa del Sr. Anderson (*Anderson and Barr; Tribune Building, N. Y.*), ha sumergido desde entonces con mucho éxito un número de estos cilindros, incluyendo (1884-5) cuatro de ellos de hierro forjado de 2.40 m de diámetro y 20 m de largo; inclinado 45° y colocados como puntales para impedir el movimiento de uno de los estribos del puente de la calle de Chesnut, Filadelfia.

Se han reventado varios cilindros de hierro fundido en varios puntos de su circunferencia en muchos puntos de los E. U. y en tiempo muy frío, debido á la diferencia de contracción del hierro y del relleno de concreto.

La ignorancia al usarlos puede traer grandes peligros.

La parte sombreada de la fig. 18 muestra una sección transversal de un cajón de madera de pino amarillo y cemento, para la torre del puente colgante sobre el East River, en Brooklyn (N. Y.), de una abertura neta de 488 m. El cajón tiene un largo de 51.24 m en el fondo, y 31.11 m de ancho. La sección longitudinal se parece á la transversal con la diferencia de que es más larga y exhibe más tubos verticales J. De estos tubos hay 6, arreglados en pares para el trabajo rápido y como una precaución contra los accidentes. Es decir, 2 conductos de agua J, cada uno de 2.10 x 1.95 m, para sacar por medio de tinajas y del aparato de suspensión el material excavado debajo del cajón, junto con el agua que pueda acumularse en él; dos conductos de aire de 53 cm de diámetro, por los cuales se impele el aire de arriba hacia abajo para expulsar el agua de la parte CSSD debajo del cajón, y permitir que los trabajadores puedan minar por debajo, escapándose el agua debajo del pie CD del cajón al río; y dos conductos de suministro de 1.05 m de diámetro, para que puedan penetrar trabajadores, herramienta, etc. Todos estos



conductos tienen depósitos de aire en su parte superior, bajo el mismo principio que en la fig. 17, para evitar que el aire comprimido se escape por *aa*.

Los conductos son de planchas de hierro de calderas de 6 mm de grueso. El pie CD, de una altura igual á nueve espesores de trozos de madera, es continuo y se extiende alrededor del cajón; su parte inferior está calzada con hierro fundido; y




Fig. 18

sus 4 esquinas reforzadas interiormente con ángulos de madera de 6 m de largo.

Desde el fondo hasta la línea NN, á 4.20 m, el cajón está construido de capas horizontales de maderas de 30 cm en cuadro cruzándose en ángulo recto, y las maderas de cada capa en contacto unas y otras bien unidas entre sí por pernos; todas las juntas cogidas con brea. Para impedir la filtración del agua, las tuercas y las cabezas de los tornillos tienen arandelas de goma elástica; también todas las juntas del lado exterior, lo mismo que las capas de madera NN, están bien calafateadas; y además un forro de hojalata, intercalado entre dos capas de fieltro, está colocado sobre cada junta del lado exterior, lo mismo que sobre la parte superior de la capa que está debajo de NN.

Cuando el cajón estaba concluido hasta NN, sobre la tierra, se echó á flote en su lugar y se fijó por medio de anclas; después de esto se agregaron, para sumergirlo quince capas de madera de 30×30 cm, colocadas á distancia de 30 cm entre sí, llenando los intersticios con concreto. La capa superior AB, es de madera sólida, para que sirva de sostén á las maquinarias, etc. Se sumergió pocos metros más bajo que el mismo fondo del río, para evitar el daño que podía producir la broma. Se sumergían á los lados cajas abiertas de madera para que sirvieran de muelles provisionales á las lanchas cargadoras del material excavado y á las embarcaciones que traían piedras, etc.

Después de sumergido el cajón, y expelida el agua del espacio C88D, los trabajadores principiaron á excavar uniformemente el área cercada del fondo del río, para que de este manera el cajón pudiese descender hasta una capa inferior ó lecho firme. Después se construyó una atagüa sobre la parte superior del cajón, y en éste se principió la mampostería de la torre. La altura total de esta torre, incluyendo el cajón, es de 91.50 m más ó menos. Con respecto á los detalles, véase el informe de W. A. Roebling, Ingeniero en jefe (1873).

**Los cilindros huecos, ó otras formas de obras de ladrillo ó mampostería, provistos en su parte inferior** de un brocal fuerte ó anillo de madera ó hierro, pueden sumergirse gradualmente, minando y excavando por debajo de ellos en su interior, y entonces forman cilindros muy estables. Debajo del agua puede hacerse esto en medio de excavadoras de forma adecuada, con ó sin el auxilio de campanas de buzos, según la profundidad, etc. En tierra este método es mucha veces el más económico y satisfactorio, especialmente en terrenos duros. Puede ayudarse su descenso colocando una carga sobre ellas, si el frotamiento de sus lados contra la tierra exterior impide que se sumerja por su peso solo, como sucede algunas veces. Un cilindro de mampostería de ladrillos de 14 m de diámetro exterior con sus muros de .9 m de espesor, se ha sumergido hasta una profundidad de 12 m en arena seca y gránzon sin dificultad alguna. Se construyó de 4 m de alto (sobre un brocal de madera de 53 cm de grueso), y pesaba 300 toneladas cuando se principió la inmersión. La tierra interior se excavaba lentamente, de manera que el descenso era, más ó menos, de 30 cm por día, levantándose los muros á medida que descendía el cilindro. Conductos verticales para túneles se construyen algunas veces de este modo.

**En las orillas del Rhin** para construir un pozo vertical de una mina de carbón, se sumergió primero de este modo y por su peso propio, á una profundidad de 23.18 m, un cilindro de mampostería de ladrillos de 7.5 m de diámetro por entre arena y gránzon; luego un cilindro interior de 4.5 m de diámetro se sumergió del



mismo modo á una profundidad de 78 m debajo de la superficie, de cuya profundidad los primeros 65 m debajo del primer cilindro fueron de una arena movediza. A 78 m de profundidad el frotamiento era tan grande que el cilindro quedó inmóvil. La arena movediza se excavó por medio de taladros: no se extrajo el agua con la bomba sino que se dejó lleno el cilindro.

Los cimientos enteros de una pila grande de mampostería se han sumergido de este modo en un solo bloque, dejando un número suficiente de aberturas verticales para el descenso de los trabajadores ó para la herramienta. Ésta es, generalmente, una operación muy lenta y tardía, especialmente debajo del agua. Muchas veces puede hacerse más expedita por medio de campanas de buzos. Es preferible, generalmente, hacer el bloque de mampostería más ancho en el pie que sobre él, para disminuir así el frotamiento contra el terreno exterior. Cuando se trabaja en tierra se emplea de vez en cuando agua para humedecer el fondo. Conservando seco el interior de esta mampostería hueca, se puede **construir de la superficie hacia abajo**, socavando solamente una parte de su circunferencia, llenando dicha parte de mampostería, y luego minando y llenando la otra porción, y así sucesivamente 60 ó 90 cm á la vez. Puede adoptarse este método cuando el frotamiento ha detenido el descenso de la masa de mampostería por su peso propio, estando socavada por debajo.

**La bomba de arena**, como se usó en el puente de San Luis, puede ser de utilidad algunas veces para sacar arena de los cilindros, mientras se están sumergiendo en agua. Con un tubo de bomba de 9 cm de diámetro, y un chorro de agua bajo una presión de 10 kg por cm cuad, se sacaron 15 metros cúbicos de arena por hora á una altura de 38 m. También se usó con éxito un chorro de aire como en el puente colgante de Brooklyn.

**Fajinas.** Sobre terrenos cenagosos ó de arena movediza mojada pueden hacerse los cimientos depositando primero capas de fajinas ó ramos pequeños ó varillas gruesas, amarradas firmemente en flos de 1.8 á 3.6 m de largo, y de 15 á 60 cm de diámetro. Las capas de los flos deben cruzarse. Se hace primeramente una especie de balsa flotante ó colchón, y ésta se sumerge cargándola con tierra, piedras, granzón, etc. De este modo se hicieron (1852) los cimientos para los estribos y pilares del gran puente colgante de Kieff, en Rusia, con aberturas de 134 m y sobre una arena movediza. En este caso las balsas de fajinas se extienden 30 m más allá de las bases de la mampostería que descansa sobre ellas.

Pueden usarse las fajinas del mismo modo para sostener terraplenes de ferrocarriles, etc., en terrenos cenagosos; pero bajan considerablemente.

**Pilotes de arena.** Hemos aludido ya al uso de la arena bien pisada en capas dentro de zanjas ó excavaciones de cimientos; pero también puede usarse en terrenos blandos en la forma de estacas. Primero se entierra una estaca corta y gruesa á la profundidad de 1.5 ó 3 m ó más según el caso; luego se saca ésta y se llena el agujero de arena bien mojada y bien pisada. Entonces se entierra la estaca en otro lugar y se repite la operación. Los espacios de una á otra pueden ser de 30 á 90 cm. Sobre estas estacas ó pilotes de arena pueden ponerse plataformas lo mismo que sobre estacas de madera. Si se echa arena seca y no mojada, en los pozos, hay peligro de que baje mucho después con el agua de lluvia ó de manantial. En este caso, lo mismo que en las fajinas, es bueno probar los cimientos por medio de una carga de prueba. Algún descenso debe efectuarse inevitablemente mientras todo se sitúa en su posición definitiva; pero será relativamente de poca importancia. Lo mismo ocurre hasta cierto grado en toda construcción de cierta magnitud: como en los techos ó arcos de gran abertura, sean de madera, hierro ó mampostería; lo mismo que en pilas, muros elevados, etc. Los cimientos en terrenos arenosos debajo del agua debían estar cerrados por pilotes de palastro para impedir que salga la arena en caso de que la exterior fuera arrastrada por el agua y también debían estar defendidos por un depósito de piedras colocadas alrededor. Sobre fondos malos debajo del agua se han depositado ó formado pequeñas islas artificiales de buen terreno para servir de cimientos á la mampostería. Pueden construirse algunas veces y ventajosamente por este sistema esclusas de canales y otras obras en tierras cenagosas. Si fuere necesario pueden dragarse pocos m de profundidad antes de depositar el material más firme, y este último puede cargarse primero para probar su estabilidad. Se ha empleado últimamente con buen éxito, en aguas profundas, el sistema de construir cimientos bajo el agua construyendo la mampostería sobre una plataforma de madera colocada sobre el agua, sostenida por tornillos y sumergida en el agua á medida que se termina al aire libre una hilada. Sin embargo esto no es nuevo. Fué usado por Belidor hace más de un siglo. Se entierran estacas ó pilotes á distancia de 1.8 á 3 m unas de otras alrededor del lugar que debe ocupar el pilar ó estribo,

unidas sus cabezas por fuertes piezas. Estas últimas sostienen los tornillos que trabajan á través de ellas. La construcción entera tiene ligazones contra el movimiento lateral. Un grupo de estacas bien enterradas y encerradas después por un cilindro de hierro sumergido hasta un fondo duro y lleno de concreto, constituye un cimiento excelente. Las estacas pueden llegar hasta la parte superior del cilindro y de este modo entrar en el concreto. Un sistema como éste ha sido patentado por S. B. Cushing, I. C. El cilindro y el concreto sirven para proteger las estacas de la broma é impedir que se pique la porción que queda fuera de la baja marea, pero no están puestos con la idea de soportar carga alguna.

## TRABAJO EN PIEDRA \*

En los lugares donde se hacen obras en grande escala, la extracción de piedras por medio de explosivos puede hacerse algunas veces al precio de 13 á 27 centavos menos por m cúbico **taladrando á máquina y con dinamita** que usando taladros de mano y pólvora. Sin embargo, ordinariamente **el costo es más ó menos lo mismo** y la ventaja de los métodos más modernos consiste más bien en la economía del tiempo y en la conveniencia de tener el trabajo mejor inspeccionado. En trabajos ordinarios de ferrocarriles sobre roca, medianamente dura, y con jornal común de \$1 por día de 10 horas, el costo por m cúbico de aflojar la piedra, es, generalmente, de 40 á 80 centavos, incluyendo herramienta, perforaciones, pólvora, etc.

Las perforaciones para los barrenos, hechas á mano, son generalmente de .75 á 1.20 de profundidad, y de 37 á 50 mm de diámetro. La perforación con chompa\*\* grande es mucho más ligera y económica que la ejecutada con chompin, á martillo. La chompa es una barra redonda de hierro, generalmente de 1.8 á 2.40 m de largo, con un filo cortante de acero, que es un poco más ancho que el diámetro de la barra. Un hombre la levanta unos cm, ó, más bien, la agarra cuando rebota, la hace girar parcialmente, y la deja caer de nuevo. De este modo puede taladrar un agujero de 1.5 á 4.5 m de profundidad de cerca de 5 cm de diámetro en un día de 10 horas de trabajo, según la clase de la roca. La ejecución de 2.10 á 2.40 m de barreno de 37 mm de diámetro, es, más ó menos, la tarea regular de un día en *gneis* duro, granito ó piedra calcárea compacta; de .9 á 1.5 en cuarzo sólido; de 2.4 á 2.70 m en mármol común ó piedra calcárea, y de 2.70 á 3 m en piedra arenisca; pero todo esto puede variar dentro de los límites expresados. Cuando la perforación tiene más de 1.2 m, dos hombres trabajan al mismo tiempo con la misma barra.

La chompa (*juniper*), como se usa ahora es mucho más corta\*\*\*. Un hombre (el *sostenedor*) sentado la levanta un poco, y la da vueltas parcialmente durante los intervalos entre cada dos golpes de un martillo de 3 á 5 kg de peso más ó menos, manejado por otro. Este barreno puede aplicarse á perforaciones de un diámetro menor que el que puede hacerse con una chompa. También es mejor en rocas conglomeradas, en las cuales los guijarros duros silíceos hacen salir el barreno grande de su dirección vertical, de modo que el agujero sale torcido y la barra se atraca dentro de él. Los conglomerados de carbón pueden perforarse fácilmente con la chompa. Anteriormente se empleaba la chompa también para perforaciones profundas, antes de que se reconociera la superioridad del taladro giratorio (*churn-drill*); es necesario sacarle nuevo filo cuando se ha perforado de 15 á 45 cm, y el desgaste del filo de acero obliga á renovarlo cada dos á cuatro días. En los *chompines* de hierro la parte superior se destruye prontamente. A medida que la perfo-

\* X. del T. — Aunque en otros países los cálculos de valor del material y costo de las obras varían con los diversos jornales, cualidades del obrero, etc., dejamos esta clase de ejemplos porque siempre serán de utilidad para el cálculo de obras y presupuesto. Como el autor los trae todos en medidas inglesas: pies cuadrados, yardas cúbicas, etc., hemos reemplazado los ejemplos y presupuestos por los análogos y equivalentes, en sistema métrico con suficiente exactitud para cada caso.

\*\* N. del T. — El término chompa, aunque no es castizo, es muy corriente en Venezuela.

\*\*\* N. del T. — Esta chompa más corta se llama en Venezuela *chompin*.



ración se hace más honda, se emplean, frecuentemente barrenos más largos que al principio. Mientras más pequeño sea el diámetro de la perforación, tanto más profundo puede hacerse en un tiempo dado; están en razón inversa. Bajo circunstancias análogas, tres obreros, con una chompa, harán, más ó menos, la misma perforación que un hombre con un taladro giratorio.

**El taladro de mano**, en el cual el mismo hombre maneja el martillo y la barra, se usa principalmente para perforaciones de poca profundidad y de poco diámetro.

Con él un obrero puede hacer tantos metros de perforación de 15 á 30 cm de fondo cada una y 16 mm de diámetro, como los que pueda hacer otro obrero con perforaciones de 90 cm de profundidad, más ó menos, y de 50 mm de diámetro, en el mismo tiempo, pero con un taladro giratorio (*churn-drill*).

Solamente la chompa y el taladro de mano son prácticos para hacer perforaciones horizontales, ó muy inclinadas.

**Costo de la piedra de cantera.** Después de los gastos preliminares para comprar el sitio de una buena cantera, limpiar la tierra de la superficie y despejar la roca superior; y después de proveer las herramientas, carros, grúas, etc., necesarios, los gastos netos totales para *extraer* la piedra bruta para albañilería, por metro cúbico, lista para entregarla, pueden calcularse aproximadamente así: piedras de tamaños tales que dos hombres puedan fácilmente levantarlas, medidas en *montones*, costarán, poco más ó menos, tanto como de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{2}{3}$  del jornal de un obrero de cantera. Grandes piedras, que varíen desde  $\frac{1}{2}$  á  $\frac{3}{4}$  metro cúbico cada una, extraídas por explosión, de  $1\frac{1}{4}$  á  $2\frac{1}{2}$  jornales por metro cúbico. Grandes piedras, que varíen desde 1 á  $1\frac{1}{2}$  metros cúbicos cada una, en las cuales la mayor parte del trabajo se haya hecho con cuñas, á fin de que cada piedra salga en forma tolerablemente regular, y conforme á dimensiones estipuladas, desde 3 á 5 jornales por metro cúbico. Los precios más pequeños son bajos para el asperón, mientras que los más altos son altos para el granito. En circunstancias ordinarias, cosa de  $1\frac{1}{2}$  de metro cúbico de buen asperón puede extraerse al mismo costo que 1 de granito; ó, en otros términos, fijando el costo del granito en 1, el del asperón será  $\frac{2}{3}$ ; de modo que los promedios de los límites precedentes pueden considerarse más bien como precios completos para asperón; escasos para granito, y casi regulares para piedra caliza ó mármol.

**Costo de la labrada de piedra.** En primer lugar hay que hacer una concesión liberal por desperdicio. Aun cuando la piedra se saque bonita por todos lados de la cantera, en grandes bloques de casi la forma y tamaño requeridos, de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$  del bloque bruto, se gasta generalmente en desperdicios cuando está bien labrado. En bloques de tamaño moderado (digamos de un tamaño medio de  $\frac{1}{2}$  metro cúbico cada uno), y extraídos por explosión, una pérdida de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$ , no será exagerada para piedras que tienen mediana facilidad para hendirse derecho. Por este motivo hay también que calcular mucha pérdida para las piedras pequeñas bien desbastadas. Mientras más pequeñas sean las piedras, mayor debe ser la concesión por desperdicio en el labrado. En grandes trabajos, es bueno hacer labrar las piedras lo más posible en la cantera, á fin de disminuir el costo del transporte, pues cuando la distancia es grande, y especialmente por tierra, y por caminos comunes, el transporte constituye un gasto importante.

Un cantero labrará cómodamente con martillo adecuado cosa de  $\frac{3}{4}$  á 1 metro cuadrado de cara lisa en granito duro en 8 horas de trabajo; ó el doble de un labrado inferior que ordinariamente se ejecuta en los lechos y cerca de las juntas; y también en las caras de piedras para puentes, etc., cuando no se requiere un acabado muy perfecto. En buen asperón, ó mármol, se puede hacer como  $\frac{1}{4}$  más que en granito. Del más perfecto acabado á martillo, en granito, se hace  $\frac{1}{2}$  metro cuadrado, más ó menos.

**Costo de la mampostería.** Todos los elementos del costo total son susceptibles de mucha variación; en consecuencia, sólo podemos dar un ejemplo tratando el asunto desde un punto de vista muy general, para que sobre esto pueda hacerse un cálculo más aproximado. Supondremos que el salario de un obrero sea \$2.00 por día de 8 horas de trabajo; y \$3.50 para un albañil. El monopolio de las canteras afecta mucho \* los precios.

\* Los bloques de granito para el monumento de Bunker Hill, por término medio de  $\frac{1}{2}$  metros cúbicos cada uno, fueron trabajados á cuña y entregados por la Asociación del Monumento en el sitio mismo, á un costo líquido de \$7.02 por metro cúbico, y de una cantera abierta con ese fin. La Asociación no obtuvo ninguna utilidad; sus servicios fueron gratuitos. Las ofertas medias de contrato para ellos fueron de \$32 metro cúbico. El costo de los bloques brutos en la cantera fué de \$3.50. La carga en carros en la cantera, cosa de 20 centavos. Transporte de 13 kilómetros por ferrocarril y camino



**Costo de la mampostería de piedra labrada\*.** Tamaño medio de las piedras, digamos 1.50 m de largo, .60 m de ancho y .42 m de alto; entran casi tres piedras en metro cúbico. Entonces, suponiendo que la piedra sea granito ó gneis, el costo por metro cúbico de mampostería con tales salarios, será:

Obtención de la piedra de la cantera por explosión, concediendo $\frac{1}{3}$ por desperdicio en el labrado; $1\frac{1}{2}$ metros cúbicos, á \$4.00 por metro,.....	\$5.33
Labrado de $1\frac{1}{2}$ m cuadrados de cara exterior á \$3.5.....	5.25
— de 6 m cuadrados de lechos y juntas á \$1.8.....	10.80
Costo neto de la piedra labrada en la cantera.....	21.38
Acarreo, digamos 1 milla; carga y descarga.....	1.56
Mortero, digamos.....	.52
Colocación, inclusive andamios, máquina de elevar pesos, superintendencia, etc.....	2.60
Costo neto.....	26.06
Utilidad del contratista, digamos 15 por ciento.....	3.90
Costo total.....	29.96

El labrado costará más, si las caras han de ser redondeadas ó moldreadas. Si las piedras son más pequeñas que las que hemos supuesto, habrá que labrar mayor superficie por metro cúbico.

Si en el caso precedente, las piedras han de labrarse *perfectamente* bien en todos los lados, inclusive la parte posterior, el costo por metro cúbico aumentará cosa de \$13; y, si algunos de los lados fueren encorvados, como en las piedras de arco, calcélese \$15 ó \$18 de aumento; y si los bloques han de ser cuidadosamente trabajados con cuña y con dimensiones dadas, \$21 ó \$24; llegando así el costo neto de la piedra labrada en la cantera á \$34, \$36 ó \$39 por metro cúbico.

El gasto de colocación se aumentará mucho, si la piedra ha de levantarse á grandes alturas, ó si ha de ser muy movida, como cuando se lleva en lanchones para ser depositada en muelles, etc. Casi todo gran trabajo presenta ciertas peculiaridades que alteran los cálculos y que deben dejarse al juicio del ingeniero y del contratista. El tanto por ciento de la utilidad del contratista es ordinariamente menos en grandes trabajos que en pequeños.

**Costo de la mampostería de piedra labrada.** Si la piedra es asperón con buenos lechos naturales, la obtención puede fijarse en \$4.00 por metro cúbico. El labrado de las caras exteriores á \$2.86 por metro cúbico. Lechos y juntas á \$1.40 por metro cuadrado; digamos \$8.40 por metro cúbico. El costo neto, colocado, como \$22.

Y el costo total de mampostería de grandes asperones bien desbastados con argamasa puede apreciarse en cosa de \$13 por metro cúbico.

**Costo de piedras gruesas de granito desbastadas,** como se usan de ordinario para rellenar el sillar precedente; piedras que tienen por término medio cosa de  $\frac{1}{2}$  metro cúbico cada una:

Trabajo á \$1 por día.	Costo por metro cúbico de albañilería.
Obtención de la piedra de la cantera por explosión, concediendo $\frac{1}{3}$ por desperdicio en el desbaste; $1\frac{1}{2}$ m cúbico á \$4.00.....	4.57
Acarreo 1600 m, carga y descarga.....	1.56
Mezcla (73 litros de cal viva, en terrón ó en polvo; y 365 litros de arena ó cascajo; y la mezclada).....	1.95
Desbaste; colocación, inclusive andamios, máquinas para levantar, etc.....	3.25
Costo neto.....	11.33
Utilidad del contratista, digamos 15 por ciento.....	1.70
Costo total.....	13.03

**Las piedras pequeñas\*\*, que puedan manejar dos hombres, cuesta**

ordinario, \$1.25 Total, \$7.02. En 1825 á 1845 el trabajo de un obrero inhábil, común, valía por término medio \$1 por día.

\* Véase N. del T. \* pág. 644. Los \$ son dólares.

\*\* Véase N. del T. \* pág. 644.

extraerlas de la cantera cosa de 1.04 por metro cúbico en montón; ó calculando desperdicio, digamos \$1.30. Acarreo 1 milla, \$1.30. Pueden ser desbastadas toscamente y colocadas por \$1.56 más; mezcla como queda dicho, \$1.95. Costo neto total, \$6.11; y, con 15 por ciento de utilidad, \$7.03 *con los salarios dichos*.

**Con piedras más pequeñas**, como las que puede manejar un hombre, podemos calcular: piedra 90 centavos; acarreo, \$1.30; colocación, andamios, herramientas, etc., \$1.30; mezcla, \$1.95. Resultando el costo neto, \$5.45; ó, con 15 por ciento de utilidad, \$6.27. El trabajo de ordenación mediana nitidamente desbastaba, cuesta de \$2.6 á \$4 más por metro que con ripio ó piedras sueltas, según la naturaleza de la piedra, etc. El levantamiento de paredes delgadas cuesta relativamente más que el de paredes gruesas.

**El costo de revestimientos de sillería lisos de 20 cm de espesor** para habitaciones, etc., en Filadelfia, en 1888, es próximamente como sigue por metro cuadrado de paramento exterior, todo incluido. Asperón, \$16 á \$24.30; mármol de Pensilvania, \$27; mármol de Nueva Inglaterra, \$30 á \$35; granito, \$24 á \$30. Si es de 15 cm de espesor, hay que deducir la octava parte. **Con piedra artificial de primera clase** podía hacerse por la tercera parte del precio. **Baldosas de piedra azul de North River**, de 7½ cm de espesor, para aceras, colocadas, inclusive arena gruesa, etc., \$7.50 por metro cuadrado. **Pavimento belga para calles**, con arena gruesa, completo, \$4.55 por metro cuadrado en las ciudades del Este.

Cuando el revestimiento de piedra labrada está respaldado por ripio, el gasto por metro cúbico de la masa entera variará por supuesto según las proporciones de los dos. Así, si la piedra labrada cuesta \$15.5 por metro y está respaldada por igual espesor de ripio á \$6.5, el costo medio será  $(\$15.5 + 6.5) \div 2 = \$11$ ; ó si el ripio es dos veces tan ancho como el sillar, entonces:  $(15.5 + 6.5 + 6.5) \div 3 = 9.5$ . **Tales paredes compuestas son débiles** y susceptibles de separarse con el tiempo, como también las paredes de piedra tallada respaldadas por concreto, ó por ladrillo, á causa de que no se asientan lo mismo las dos partes. A veces al contratista deben hacerse concesiones extraordinarias cuando tiene que abrir nuevas canteras, ó construir caminos ó abrir cimientos, ó por tener que bombarlos, estaquearlos, etc., cuando inesperadamente se encuentran manantiales; para las cimbras, para arcos, etc., á menos que estas partidas estén incluidas en el contrato.

## MUROS DE SOSTENIMIENTO

**Art. 1. Muro de sostenimiento** es el destinado á soportar la presión de las tierras, arenas ó otros rellenos que se depositen detrás de él, después de construido, para distinguirlo de los **muros de revestimiento**, que es una construcción semejante, erigida para evitar la caída de las tierras, que permanecen inmóviles en posición natural, á las cuales se ha excavado una cara vertical ó inclinada. La tierra, en este caso, está tan consolidada que no ejerce ninguna, ó muy poca, presión lateral, y por lo tanto, el muro puede, generalmente, ser más delgado que el de sostenimiento.

Esto, sin embargo, depende de la naturaleza de la posición de las capas del terreno en el cual se ha preparado la cara. Si las capas son de roca, con camadas interpuestas de arcilla, de tierra ó arena, ó si están inclinadas hacia el muro, puede necesitar un espesor mayor que cualquier muro de sostenimiento ordinario, porque cuando las capas delgadas de tierra se ablandan por la filtración de la lluvia, actúan como un lubricante semejante al jabón ó al sebo, y facilita el deslizamiento de las capas de roca y de este modo producen una presión enorme contra el muro. Ó la roca puede entrar en movimiento por la acción de la escarcha sobre las capas de grada, ó, como suele suceder, por la trepidación producida por los trenes que pasan. Aun no existiendo roca, si las capas del suelo se inclinan hacia el muro, habrá siempre peligro de un resultado semejante, y deben tomarse precauciones adicionales, especialmente cuando las capas alcanzan á una altura mucho mayor que el muro. **En un muro vertical**, tanto *c o* como *d e* son verticales.

La experiencia, más bien que la teoría, debe guiarnos en la construcción de ambas clases de muros. Recomendamos que el espesor horizontal  $ab$ , fig. 1, en la base de un muro de sostenimiento vertical ó casi vertical  $cd$ , que sostiene un relleno, sea de arena, granzón ó tierra, á nivel con su parte superior  $cd$ , como en la figura, no sea menor de lo que se indica en seguida en la práctica de ferrocarriles, cuando los cimientos no tengan sino una profundidad de .30 m más ó menos.




Fig. 1

Quando el relleno se ha depositado flojamente (es decir, cuando es de tierra echada) como de costumbre, tal como cae de los carros, carretas, etc.

Muros de piedra tallada ó de piedras brutas dispuestas en hiladas grandes de primera clase, en mortero $ab$ .....	.35	de su altura total vert $db$ .
Muro de buenas piedras brutas comunes desbastadas en mortero, ó de ladrillos.....	.4	— — —
Muro de piedra en seco, bien desbastada.....	.5	— — —

Con buena mampostería, sin embargo, podemos tomar altura  $ds$  en lugar de  $db$  y entonces las fracciones de la altura arriba dadas darán un espesor suficiente en la línea de tierra  $ae$ . Cuando el relleno está algo consolidado en capas horizontales, pueden reducirse cada uno de estos espesores, pero no se pueden dar reglas fijas para este caso. La parte saliente  $ae$  de la base del muro no está comprendida en estos espesores. Sin embargo, cuando el relleno es de arena limpia pura ó de granzón debemos darle las dimensiones enteras, por cuanto la trepidación producida por los pasos de los trenes perturbando la cohesión neutraliza cualquier ventaja supuesta al apisonar el material. Tales arenas pueden apisonarse con mucha ventaja con el propósito de comprimirlas en los cimientos; pero esto hace diferente el caso. Cuando se hace esto, aun en tierras de cohesión para economizar mampostería en los muros de sostenimiento, es probable que el costo resulte igual al de la mampostería economizada. La base,  $ab$ , fig. 1, es  $\frac{1}{10}$  de su altura  $bd$ . En los espesores mencionados de la base la cara interior del muro  $db$  se supone vertical y la  $ae$  vertical ó inclinada hacia atrás, pero no más de 1 en 8, más ó menos. De este límite no debe pasarse en la práctica, debido á los malos efectos de la lluvia, etc., sobre el mortero, cuando la inclinación es mayor. La base de un muro vertical ó requiere en efecto tanto espesor como uno inclinado; pero cuando la inclinación no pasa de 1 en 8, la diferencia es muy pequeña. Véase tabla, art. 7.

**Nota 1.** Una mezcla de arena ó de tierra con una fuerte proporción de guijarros redondos grandes, ó de piedras de las usadas para empedrar, etc., pesa considerablemente más que los materiales usados ordinariamente para rellenos y ejerce una presión mayor contra el muro, cuyo espesor debe aumentarse de un octavo á un sexto, cuando el relleno es de aquella naturaleza.

**Nota 2.** El muro será más fuerte, si todas las hiladas de la mampostería se ejecutan con una inclinación hacia adentro, como en,  $aeb$ , especialmente en la mampostería de piedra en seco, ó cuando no se le puedadar al mortero el tiempo suficiente para que trague bien, antes de colocar el relleno detrás de él. El objeto de esta inclinación de las hiladas de mampostería es colocar las juntas lo más próximamente en ángulo recto á la dirección de la presión  $PP$ , figs. 6, 7, 8,




contra el paramento interior del muro, para de este modo disminuir la tendencia de las piedras á deslizarse una sobre otra, y causar el desplomo del muro.

Cuando las hiladas son horizontales, no hay otra cosa que impida este deslizamiento, que el frotamiento de una piedra contra otra, si la mampostería es de piedra en seco; ó el frotamiento con el mortero, cuando se usa este último. Pero cuando, como ocurre á menudo (especialmente en muros gruesos contruidos con mucho apuro), el mortero no tiene tiempo de fraguar, no opondrá sino muy poca resistencia al deslizamiento. Cuando las hiladas están inclinadas, no pueden deslizarse, sin que al mismo tiempo tengan que subir por el plano inclinado formado por ellas mismas. En los muros de sostenimiento, como en los estribos de arcos importantes, el ingeniero debe (en cuanto á la estabilidad) confiar lo menos posible en el mortero, y más bien en la posición de las juntas. Hay que hacer una objeción á esta inclinación de las juntas en los muros de piedra en seco, y es que el agua de lluvia, al caer sobre la cara inclinada de un muro, corre por las juntas hacia el interior del muro, en el relleno, el cual se ablanda y se asienta ó baja más. Pero esto puede obviarse en gran parte haciendo horizontales las hiladas exteriores ó de la cara, ó aplicando mortero en esta parte hasta una profundidad de .30 m, más ó menos. La parte superior del muro debe defenderse con un caballete *cd*, fig. 1, que sobresalga algunos centímetros del frente. Después de construida la mampostería hasta la superficie del suelo, deben rellenarse las excavaciones hechas para los cimientos, y es bueno consolidar este relleno apisonándolo, especialmente enfrente del muro.

**El paramento interior del muro debe dejarse áspero.** En los muros de mampostería de ladrillos sería bueno que cada tercera ó cuarta hilada sobresaliese de 3 á 5 cm. Esto aumenta el frotamiento de la tierra contra el paramento interior del muro, y de este modo la resultante de las fuerzas que actúan detrás del muro se acerca más á la vertical y cae más hacia dentro en la base, aumentando la estabilidad. También conduce á aumentar la resistencia el no hacer cada hilada de mampostería de una altura uniforme en todo el espesor del muro, sino colocar algunas piedras (especialmente cerca del paramento interior) de la altura de dos ó tres hiladas. De este modo toda la mampostería está más entrelazada, más unida, y por consiguiente más sólida. Se pueden hacer muros muy gruesos con el paramento exterior de mampostería y el interior de concreto.

**Nota 3.** La presión de la tierra misma contra la cara interior es la que produce el frotamiento, el cual á su turno modifica la acción de la presión; porque el peso ó la presión de un cuerpo sobre un plano inclinado produce frotamiento entre el cuerpo y el plano, suficiente á veces para impedir que el cuerpo resbale. Un muro de sostenimiento se *vuelca* al hacerle girar alrededor de su arista exterior *e*, fig. 1, como apoyo, pero para esto su paramento interior debe, evidentemente, elevarse primero; y al hacer esto tiene que rozar contra el relleno, y de consiguiente vencer este frotamiento. El frotamiento es el mismo esté el muro firme ó no; como en el caso de un cuerpo sobre un plano inclinado; la única diferencia es que en un caso *impide* el movimiento y en el otro sólo lo *retarda*.

**En el lugar donde pueda ocurrir una congelación fuerte,** al paramento interior del muro debe dársele una escarpa hacia adelante de 60 á 90 cm



en su parte superior, *co*, la que debe ser enteramente lisa para disminuir la adhesión de la escarba.

**Nota 4.** Cuando el muro es muy delgado forma una *comba* ó *abombamiento* hacia fuera, próximamente á un tercio de su altura, sobre la superficie, y generalmente se cae, fig. 2.

Un ligero abombamiento en un muro nuevo no prueba *necesariamente* que éste es inseguro. Esto se debe generalmente á lo nuevo del mortero, y á la presión mayor que ejerce el relleno nuevo; muchas veces deja de aumentar en algunos meses

No debe uno preocuparse si el abombamiento no excede de  $\frac{1}{10}$  del espesor en *a*. Véase nota 3, art. 7.

**Art. 2.** El ingeniero joven no tiene necesidad de ocuparse mucho en la práctica del peso específico exacto del relleno, ni del ángulo de inclinación bajo el cual se sostiene éste, porque el material que se deposita detrás del muro hoy, puede estar seco é incoherente, como para que resbale por un talud de  $1\frac{1}{2}$  á 1; y mañana la lluvia pueda convertirlo en un fango líquido, que busca su nivel como el agua; al día siguiente puede estar helado y capaz de sostener una carga considerable, como por ej.: un pilar vertical.

Además, no puede saberse de antemano, cual pueda ser la naturaleza del relleno; porque como regla general, éste debe ser de cualquier material que la excavación más cercana produzca de tiempo en tiempo; hoy arena, roca mañana, etc. Los muros de sostenimiento por lo regular se construyen antes de que el ingeniero conozca la condición del relleno; de modo que, en la práctica, estas consideraciones teóricas tienen comparativamente poca importancia. La teoría, sin estar sancionada por la observación y el sentido común, nos conducirá á cometer graves errores en todos los ramos de la ingeniería; pero, por otra parte, ningún grado de experiencia, por sí solo, compensa la ignorancia de la teoría. Las dos deben andar juntas.

Por otra parte, el asiento del relleno por su propio peso, ayudado por la trepidación que produce el pasaje rápido de trenes pesados, su expansión cuando se hiela, ó la filtración de la lluvia, la presión hidrostática producida por la penetración de ésta en las grietas que se forman en el relleno durante un prolongado tiempo seco, lo mismo que la acción lubricante que ejerce sobre él (que disminuye su frotamiento y le comunica una tendencia á deslizarse), etc., ejercen algunas veces una tendencia al volcamiento, tan fuerte que alcanza á lo indicado por la presión teórica. La acción de estos agentes es gradual. La observación atenta de los muros de sostenimiento ha demostrado, año tras año, que sus paramentos inclinados se vuelven verticales. Luego principian á inclinarse hacia afuera, y, por último, algunos se caen. La teoría hace omisión de las cargas que puedan sobrevenir y aumentar la presión del relleno.

Suponiendo correctas las ideas avanzadas por el profesor Moseley como teorías, los espesores que hemos recomendado en el art. 1 para muros de mampostería hechos con morteros, corresponden á presiones calculadas por él de 7 hasta 14 veces mayores, y en los muros de piedra en seco, más ó menos de 10 á 20 veces la presión señalada por él; y no obstante, no consideramos que nuestros espesores sean mayores de lo que la experiencia exige. Véase la tabla 3. Muros de sostenimiento calculados por buenos ingenieros, pero muy ajustados á la teoría (la cual supone suficiente una resistencia igual al doble de la presión teórica), han fallado; y es natural deducir que muchos de los existentes tienen un coeficiente de seguridad demasiado pequeño.

El hecho es (ó por lo menos así nos parece) que deben existir defectos en las suposiciones teóricas de algunos de los autores más prominentes que suministran reglas prácticas sobre esta materia. Así, Poncelet, que ciertamente está á la cabeza de ellos, dice que sus tablas de uso práctico dan espesores en la base para soportar 1.8 veces la presión teórica, y la considera suficientemente segura. Sin embargo, él trae para un muro vertical de granito tallado, construido para sostener arena seca hasta el nivel de su parte superior, como en la fig. 1, una base de .35 de su altura vertical, y para ladrillos .45; pero el autor halló que no habiendo trepidación, un modelo de madera de muro vertical, que pesaba sólo 441 kg por metro cúbico, con una base de .35 de altura, hizo equilibrio perfectamente á arena seca con talud de  $1\frac{1}{2}$  por 1, pesando 1402 kg por metro cúbico.



Ahora bien; la resistencia de muros semejantes de las mismas dimensiones, varía como sus pesos específicos; y como el granito pesa más ó menos 2,600 kg por m cúbico ó como 6 veces más que nuestro modelo, se sigue que un muro de dicho material con una base de .35 de su altura debe tener una resistencia 6 veces mayor, en lugar de 1.8 solamente, y un muro de ladrillos más ó menos 5 veces la resistencia teórica. Nuestros experimentos se hicieron en la habitación alta de un edificio sólidamente construido, y hallamos que la trepidación producida por los vehículos que pasaban por la calle, cerradas las puertas, ó simplemente por caminar en el cuarto, bastó para producir, gradualmente, desplomos en los muros, y creemos que los efectos perjudiciales de un tren pesado serían no menos grandes comparativamente sobre un muro de sostenimiento que soporte un material tan incoherente como la arena. Desde que el muro de Poncelet es en este ejemplo suficientemente estable en la práctica, nos parece que su teoría, que no considera los esfuerzos de la trepidación, debe ser defectuosa. Él también da  $\frac{1}{2}$  de la altura como espesor de sufi-



ciente seguridad para un muro vertical de granito que sostenga una tierra dura; pero sospechamos que á pocos ingenieros les gustaría fiarse de esta proporción especialmente durante las lluvias y cuando, como generalmente se hace, la tierra está simplemente echada. Si la tierra se deposita, y se consolida en capas, la teoría nos dará poquísimo espesor para el muro, porque el relleno se vuelve, por decirlo así, una masa de ladrillos crudos, que no ejerce ninguna presión horizontal, y que sólo requiere la protección contra la influencia atmosférica, para obtener su estabilidad sin muro de sostenimiento. Es con mucha timidez y desconfianza en nuestras opiniones, que nos atrevemos á expresar nuestras dudas con respecto á las ideas de un investigador y escritor tan profundo como Poncelet; lo hacemos solamente con la esperanza de que personas más competentes que nosotros emitan sus opiniones. Las nuestras no tienen otra base que los experimentos hechos por nosotros mismos con modelos de madera y de ladrillos, en combinación con las observaciones realizadas sobre muros existentes.

**Art. 3.** Después de trazar un muro *abco*, fig. 3, de paramento interior vertical según las proporciones de nuestra regla del art. 1, se puede convertir en uno de paramento interior en escalones como *aíno*. Este presentará mayor resistencia al volcamiento, y sin embargo no contiene más material. Por el centro *i* del paramento interior trácese una línea cualquiera, *in*, por *n* trácese *ns* vertical; divídase *is* en un número par de partes iguales (en la fig. hay 4), y divídase *ns* en el mismo número de partes iguales más una (en la fig. hay 5). Por los puntos de división trácese líneas horizontales y verticales para formar los escalones como en la figura.

En el muro de escalones, el centro de gravedad se encuentra más al interior de la arista *o* que en el otro muro, dando así un brazo de palanca y resistencia mayores; pero dentro de los límites ordinarios de la práctica, la diferencia es muy pequeña, y como el prisma triangular de las tierras sostenidas es más grande que cuando el paramento interior es vertical, la presión es mayor también; de modo que probablemente por este respecto no hay ventaja apreciable. El aumento de espesor cerca de la base disminuye sin embargo, el brazo de palanca *oa*, fig. 3, del empuje *P*, de la tierra contra el paramento interior del muro. El centro de presión de este empuje está en ambos casos á la tercera parte de su altura vertical, medida desde su parte inferior, y por consiguiente, es claro que mientras más distante del paramento exterior se aplique, más corto será *oa*. Además, en el paramento interior en escalones, la dirección de la presión se hace más aproximadamente vertical que cuando dicho paramento interior es vertical. Es debido á estas causas, más bien que á la transposición hacia atrás del centro de gravedad, á lo que el muro escalonado debe su aumento de estabilidad sobre los de paramento interior vertical.



**Art. 4.** Cuando, como en la fig. 4, el relleno tiene mayor altura que el muro y presenta una rampa hacia el interior de la arista *d* con una pendiente igual al talud natural, *ds*, de  $1\frac{1}{2}$  á 1, creemos que los espesores de la base que siguen serán á lo menos suficientes para muros verticales con relleno de arena. Se han deducido de los experimentos aludidos arriba, y son solamente ligeras aproximaciones, sin ninguna base científica. No las daríamos á no ser por el hecho de que no conocemos ningunas otras que convengan á este caso.

La primera columna contiene la altura vertical *sv* de las tierras, comparada con la altura vertical del muro, el cual suponemos ser=1; de modo que la tabla prin-



cipla con el relleno de altura igual á la del muro mismo, como en la fig. 1. Estos muros verticales pueden cambiarse en otros, con caras inclinadas ó oblicuas, según el art. 8; ó sin este método, sus caras pueden hacerse oblicuas en cualquier grado que no pase de 1 en 8, sin afectar sensiblemente la estabilidad y sin aumentar su base.

TABLA 1. (Original.)

Altura total de la tierra comparada con la altura del muro sobre la superficie del suelo.	Muro de piedra tallada con mortero.	Muro de piedra o ladrillo con buen mortero.	Muro bueno de piedra en seco.	Altura total de la tierra comparada con la altura del muro sobre la superficie del suelo.	Muro de piedra tallada con mortero.	Muro de piedra o ladrillo con buen mortero.	Muro bueno de piedra en seco.
Espesor de la base, en partes de la altura.				Espesor de la base, en partes de la altura.			
1.	.35	.40	.50	2.	.58	.65	.73
1.1	.42	.47	.57	2.5	.60	.68	.75
1.2	.46	.51	.61	3.	.62	.67	.77
1.3	.49	.54	.64	4.	.65	.68	.78
1.4	.51	.56	.66	7.	.64	.69	.79
1.5	.52	.57	.67	9.	.65	.70	.80
1.6	.54	.59	.69	14.	.66	.71	.81
1.7	.55	.60	.70	25.			
1.8	.56	.61	.71	6 más	.68	.73	.83

**Art. 5.** Pero cuando la pendiente *nr*, fig. 5, de  $1\frac{1}{2}$  á 1, parte de la arista exterior del muro, se requiere mayor espesor. Poncelet da la tabla siguiente para este caso, y para arena seca.

TABLA 2.

Altura total de la tierra comparada con la altura del muro.	Muro de piedra tallada con mortero.	Muro de mampostería de ladrillo.	Altura total de la tierra comparada con la altura del muro.	Muro de piedra tallada con mortero.	Muro de mampostería de ladrillo.
1.	.35	.452	2.4	.762	1.02
1.1	.393	.498	3.0	.814	1.11
1.2	.439	.548	4.0	.832	1.18
1.3	.485	.604	6.0	.883	1.25
1.4	.532	.665	11.0	.909	1.28
1.5	.579	.726	21.0	.922	1.31
1.6	.617	.778	31.0	.926	1.32
1.7	.645	.824	Infinito.	.934	1.34
1.8	.668	.847			
1.9	.690	.893			
2.0	.707	.930			

Cuando la tierra pasa más arriba de la parte superior del muro, como en las figs. 4 y 5, el muro está **sobrecargado**, y á la tierra que esté encima de la parte




Fig. 5

superior se la llama **sobrecarga**; cuando se deposita con cuidado dicha sobrecarga, de modo que las tierras formen una escarpa de un ángulo mayor que  $1\frac{1}{2}$  á 1, como por ejemplo de 1 á 1, la teoría no exige que el muro sea tan grueso. Sin embargo de la gran reputación de Poncelet, el autor no puede imaginarse que la base de un muro de ladrillos debe ser de  $1\frac{1}{2}$  veces su altura para cualquiera altura de arena que pueda haber.

**Art. 6. Teoría de los muros de sostenimiento.** Sea *bcms*, fig. 6, un muro tal, que sostenga un relleno *cmsg*, cuya superficie superior es sea horizontal, y á nivel con la parte superior *bc* del muro; y que *ms* represente el talud natural de las tierras de que se compone el relleno, siendo *mg* horizontal.

Muchas experiencias hechas en las obras públicas demuestran que este talud, sea arena, ó tierra, estando estas secas, puede prácticamente tomarse como de  $1\frac{1}{2}$  á 1; es decir,  $1\frac{1}{2}$  horizontal para 1 vertical; que corresponde á un ángulo *smg* de  $33^{\circ}41'$  con el horizonte; que es también más ó menos el ángulo bajo el cual el ladrillo ó la piedra toscamente labrada, principian á resbalar una sobre otra.




Fig. 6

Fig. 7

Este ángulo, sin embargo, varía considerablemente, influyendo en gran manera el grado de sequedad ó humedad del material, de modo que tierra ó arena medianamente húmeda, se sostiene en un talud de 1 á 1, es decir, bajo un ángulo de  $45^{\circ}$ . Sea como fuere, se llama **ángulo del talud natural** del material. En los cálculos teóricos de los muros, lo más acertado es suponer (como lo hemos hecho continuamente) que el relleno está perfectamente seco, ya que entonces es que produce mayor presión, á menos que se le suponga tan mojado que adquiera algún grado de fluidez. El prisma triangular *oms* de las tierras que reposan sobre el talud natural *ms*, tiende á resbalar por dicho talud, pero el muro se lo impide.

Debe suponerse siempre que el muro no puede resbalar sobre su base, art. 9, que tiene un espesor suficiente para no cambiarse, y que solamente puede destruirse por el volcamiento girando alrededor de su arista exterior *a* como arista de apoyo. El espesor de seguridad requerido para que no suceda esto último, será también suficiente para impedir el deslomo. Refiriéndonos ahora solamente á la fig. 6, de paramento interior vertical, si el ángulo *oms*, entre el talud natural *ms* y la línea vertical *mo*, tirada por la arista inferior del muro, se divide por una línea *mt*, en dos ángulos iguales, *omt*, *tms*, entonces el ángulo *omt* y la línea *mt* se llaman respectivamente **el ángulo y el talud de la presión máxima**. El prisma triangular de las tierras, del cual *omt* es una sección, se llama **el prisma de presión máxima**, porque considerándolo como una cuña que actúa contra el paramento interior del muro, produciría sobre éste una presión mayor que el triángulo entero de tierra *oms*, considerándolo como una cuña sola. Porque aunque este último es más pesado, está más sostenido por la tierra que está debajo. Los cálculos demuestran que si consideramos la tierra *oms* dividida en cuñas por *cualquiera* línea *mt*, la cuña que ejerce más presión contra el muro es la que se forma cuando *mt* divide el ángulo *oms*, ó el arco *os* en dos partes iguales. Pero véase art. 11.

Como *mg* es horizontal, y *mo* vertical, las dos forman un ángulo de  $90^{\circ}$ ; por consiguiente el ángulo de la presión máxima se encuentra restando de  $90^{\circ}$  el ángulo *smg*, del talud natural y dividiendo el residuo por dos. De este modo un talud de  $1\frac{1}{2}$  en 1, ó de  $33^{\circ}41'$  restando de  $90^{\circ}$ , da un residuo de  $56^{\circ}18'$  y  $56^{\circ}18' \div 2 = 28^{\circ}9'$  **ángulo, o m t, correspondiente á la presión máxima**. Para facilitar el cálculo se considera generalmente una unidad de longitud de muro y de relleno. El número de unidades cúbicas de muro ó de relleno es entonces igual al de las unidades cuadradas de sus respectivos perfiles ó secciones transversales. Ahora bien; según Moseley, si suponemos que las partículas de tierra que componen el relleno están perfectamente secas y sin cohesión (ó tendencia á pegarse unas con otras, lo

que casi sucede con la arena pura), y si suponemos que se quita el muro repentinamente, entonces el prisma triangular de las tierras *cmf*, comprendido entre el talud de presión máxima, *mf*, y el paramento vertical, *cm*, del muro, fig. 6, se deslizaría hacia abajo, bajo la influencia de una fuerza (que puede representarse por *yP*) que actúa en una dirección perpendicular á la cara, *cm*, de dicho prisma (ó, en otras palabras, en ángulo recto al paramento interior del muro vertical), estando su centro de presión en *P* á una distancia de  $\frac{1}{2}$  entre *m* y *c* medida desde el suelo, y su intensidad igual á cualquiera de las siguientes:

$$\left. \begin{aligned} \text{N.º 1.} \quad \text{Presión perpendicular } yP &= \frac{\text{Peso del prisma triangular de las tierras } cmf \times ot}{\text{Altura vertical } om.} \\ \text{N.º 2.} \quad \text{Presión perpendicular } yP &= \frac{\text{Peso de un solo m cúbico de relleno} \times ot^2}{2} \end{aligned} \right\} \text{ Véase art. 11.}$$

En vista de la gran incertidumbre que envuelve en la práctica el asunto relativo á la presión real de las tierras contra los muros de sostenimiento (véase art. 2), y para dar una regla sencilla, la cual, aunque no apoyada en la teoría, es, sin embargo (en opinión del autor), suficientemente aproximada para las operaciones comunes de la práctica, supondremos que el n.º 1 de las dos fórmulas arriba mencionadas, se adapta también con suficiente aproximación á los muros de paramento interior inclinado *cm*, figs. 7 y 8 (exactamente con las mismas letras), á lo menos para inclinaciones del paramento interior hacia adelante como de 1 horizontal para 2 vertical, ó de un ángulo *cmo* de 26°31'. Lo que sigue sobre muros de sostenimiento está basado en esta suposición incorrecta y debe considerarse que sólo dan una seguridad aproximada.

Parece que algunos suponen que esta presión perpendicular sea la única que obra contra el paramento interior del muro, y por consiguiente, llegan á conclusiones erróneas en la práctica. Cuando para impedir que esta fuerza cause el resbalamiento del prisma de las tierras, colocamos el muro de sostenimiento frente á él, entonces, en lugar de movimiento, la fuerza producirá presión de la tierra contra el muro, desarrollando frotamiento entre las superficies comprimidas de la tierra y el muro.

Es decir, si un muro estuviese á punto de principiarse á volcar alrededor de su arista *a* como apoyo, su paramento *cm* tendría, por supuesto, que levantarse, y al hacer esto debe rozar contra el relleno de tierra en contacto con él, y este rozamiento obraría evidentemente en el sentido de impedir que se volcase. Mientras el muro no se mueva el mismo frotamiento contribuye á evitar que se vuelque.

Para hallar la intensidad y efecto del frotamiento, representemos por *yP*, fig. 8, en *escala*, la fuerza perpendicular al paramento interior *cm*; y supondremos haberla calculado previamente por la fórmula n.º 1 que antecede. Hágase el ángulo *yP/* igual al ángulo de frotamiento del muro\*; trácese *yf* en ángulo recto con *yP*, ó bien paralela á *mc*; hágase *Pr* igual á *yf*, y complétese el paralelogramo *Pyfx*. Luego *xP* representará en la misma escala la intensidad del frotamiento contra el paramento interior del muro.

Tenemos por consiguiente dos fuerzas obrando en *P*, es decir, la fuerza perpendicular *yP*, y el frotamiento *xP*; por consiguiente, por la composición y descomposición de las fuerzas, la diagonal *fP* del paralelogramo *Pyfx*, medida en la misma escala, nos dará la intensidad de su resultante; la cual es aproximadamente la única fuerza teórica, tanto en intensidad como en dirección, que el muro tiene que resistir, incluyendo el frotamiento del muro.

Pero esta fuerza, *fP*, es también igual á la fuerza perpendicular *yP*, multiplicada por la secante del ángulo *yP/* de frotamiento del muro (ó dividida por su coseno), y puede por supuesto encontrarse de este modo:

$$\text{Presión teórica aproximada } fP = \frac{\text{Peso del prisma triangular } cmf \times ot \times \text{Secante del ángulo } yP/ \text{ de frotamiento del muro}}{\text{Altura vertical } om.} = \frac{\text{Peso de } cmf \times ot}{\text{Coseno } yP/ \times om}$$


O finalmente, si suponemos, como lo hemos hecho, que la tierra está perfectamente seca (su presión es entonces la mayor) y que los ángulos del talud natural

\* Este ángulo de frotamiento es el ángulo de inclinación con la horizontal, que debe dársele á un plano de mampostería para que la arena ó tierra seca se deslicen sobre él. Es, más ó menos, lo mismo que el talud natural 33°41', ó 1.5 á 1. Su secante es 1.02, y su coseno = .832.





er; se produce la presión máxima contra el muro cuando la tierra llega al nivel *d*, donde la dirección inclinada de la presión máxima, *md*, interseca la cara del talud natural, *ce*; de modo que si después llega la tierra hasta *v*, ó más arriba, no se ejerce por eso más presión contra el paramento interior del muro. Lo mismo deci-



mos si el talud de las tierras parte de *b*; ó de un punto entre *e* y *b*, con la diferencia de que entonces la dirección inclinada *md* de la presión máxima debe prolongarse hacia arriba para encontrar á este otro talud.

La intensidad aproximada de la presión oblicua, cuando el muro está sobrecargado (como en las figs. 4, 5 y 9), puede hallarse por el mismo principio que cuando la tierra está al nivel de su parte superior; es decir, en lugar del prisma triangular *ent* de las tierras, figs. 6, 7, 8 y 9, búsquese el peso de todas las tierras, *dent*, en la fig. 4; *dont*, en la fig. 5; ó *odm*, en la fig. 9 (si la sobrecarga llega á *d* ó á ó más arriba) entre la dirección inclinada *md*, fig. 9, *mt*, figs. 4 y 5 de la presión máxima, el paramento interior del muro y el talud, omitiendo á *den*, fig. 5, que descansa sobre la parte superior del muro y de este modo ayuda á su estabilidad), cuando el talud principia enfrente de *e*. Después de haber hallado este peso, tenemos entonces para relleno seco que la

#### Presión aproximadamente—Peso de la tierra $\times .643$

incluyendo la acción del frotamiento de las tierras contra el paramento interior del muro. Esto con suficiente aproximación (según la opinión del autor) para todas las operaciones prácticas en una materia tan incierta, pero esencialmente empírica.

La dirección de la presión hallada así es la misma que cuando la tierra está al nivel de la parte superior *be*; es decir, como en las figs. 6 y 7, trácese primero una línea *yP* perpendicular al paramento interior *cm*, sea vertical ó inclinado. Luego tírese otra línea *Pf* formando el ángulo de frotamiento del muro, el cual suponemos siempre de  $33^{\circ}41'$ , ó 1.5 á 1. Entonces *Pf* dará la dirección de la presión. Pero su punto de aplicación no estará siempre en *P* (al tercio de la altura del muro sobre *m*) como hasta ahora, porque en todos los casos estará en un punto *P*, ó en alguno más arriba, *h*, tal que una línea *IP* ó *eh*, fig. 9, tirada por el centro de gravedad de las tierras sostenidas, corte el paramento interior (omitendo las tierras que descansan inmediatamente sobre la parte superior *be*) y paralela á la dirección *md* de la presión máxima. Una línea tal encuentra al muro á una tercera parte de su altura cuando la tierra sostenida *tem* ó *dem* forme un triángulo completo, uno de cuyos ángulos esté en el extremo superior *e* de la arista interior del muro. En todos los otros casos dicha línea, cuando haya sobrecarga, tocará más arriba de *P*.

**Art. 7.** En la pág. 648, fig. 1, recomendamos que la base *os* en la línea de tierra de muros verticales bien contruidos no fuese menos de .35, .4 ó .5 de la altura *ds* sobre dicha línea de tierra, según la clase de mampostería. Pero un muro con paramento inclinado como el trazado en el art. 8 (por el cual se construyó la tabla siguiente), será tan resistente, conteniendo al mismo tiempo menos mampostería que un muro vertical, aunque el muro inclinado tenga la base *os* más ancha.

**Tabla 3, de los espesores en la base, fig. 1, y en la parte superior de los muros de paramentos exteriores inclinados, y tan resistentes como los muros verticales que contienen más mampostería:**

Todos los muros a continuación tienen la misma resistencia que un muro vertical cuya base es, fig. 1, sea igual a .25 de su altura de.		Todos los muros a continuación tienen la misma resistencia que un muro vertical cuya base es, fig. 1, sea igual a .4 de su altura de.		Todos los muros a continuación tienen la misma resistencia que un muro vertical cuya base es, fig. 1, sea igual a .5 de su altura de.	
Piedra tallada.		Piedra bruta con mortero		Piedra seca.	
Base en partes de la altura.	Espesor de la parte superior en partes de la altura.	Base en partes de la altura.	Espesor de la parte superior en partes de la altura.	Base en partes de la altura.	Espesor de la parte superior en partes de la altura.
.250	.350	.400	.400	.500	.500
.252	.310	.401	.359	.501	.459
.255	.270	.401	.320	.503	.420
.254	.234	.408	.283	.506	.381
.264	.197	.413	.246	.510	.343
.271	.163	.419	.210	.516	.308
.279	.129	.425	.175	.522	.272
.289	.096	.433	.143	.528	.236
.400	.066	.445	.110	.537	.204
.425	.067	.468	.084	.555	.138
.429	.000	.490	.000	.612	.000

Moseley y otros autores suponen un talud de arena seca de 21°. Sería mejor no continuar la propagación de errores tan evidentes como éste. La arena seca no se mantiene sin resbalar á un ángulo menor para un sabio que para cualquiera otra persona. En las aplicaciones prácticas podemos decir que la arena, el granzón y las tierras secas toman un talud de 3:41 ó 1½ á 1; como lo prueban las numerosas experiencias hechas en los rellenos de ferrocarriles. Poncelet da tablas para muros que sostienen tierra seca con un talud de 1 á 1, ó 45°; pero nosotros no creemos en la existencia de tal tierra, y omitimos estas tablas. La arena, el granzón y la tierra pueden humedecerse á grados diferentes, como para tomar un talud cualquiera entre la horizontal y la vertical; y humedeciéndolas y apisonándolas, pueden convertirse las tierras en masas compactas, que ejercen poca ó ninguna presión; y pueden hasta continuar así después desecas; siendo entonces, de hecho, una especie de ladrillo crudo. Algunas veces es difícil saber si la tierra ó la arena están perfectamente secas ó no, y un grado excesivamente pequeño de humedad les hace tomar un talud de 1 á 1, en pilas pequeñas, como las que probablemente han observado las autoridades en esta materia. El autor observó que la arena fina de playa bajo techo tomaba un talud de 1½ á 1 en tiempo seco y de 1 á 1 en tiempo húmedo; sin embargo, era imposible por el tacto descubrir diferencia alguna en el grado de humedad. Su sensibilidad á la humedad era debida de seguro á la sal. Algunos puñados de tierra seca pueden obligarse quizás á tomar un talud de 1 en 1 sobre una mesa; pero lo que podemos asegurar, como consecuencia de nuestras observaciones, es que cuando se la deja caer de carretas, ó carros de mano, su talud es más ó menos 1½ á 1, y creemos que éste debe ser el talud que debe usarse en la práctica, donde la seguridad es la condición de suprema importancia.

Mientras menor sea el talud natural, mayor será la presión, y como dicho talud menor tiene efecto cuando el relleno está perfectamente seco omitiendo por supuesto el caso en que esté tan mojado que se encuentre parcialmente líquido, hemos limitado para mayor seguridad nuestras tablas al relleno seco. Como dijimos en el art. 1, no podemos recomendar dimensiones menores de las que hemos dado allí, cuando consideramos el trato tan recio á que están expuestas las mamposterías en obras públicas.

Al hacer un camino á lo largo de precipicios peligrosos estuvimos tentados algunas veces á hacer muros de más espesor todavía. Creemos, por ejemplo, que la fuerza centrífuga de un tren pesado, que corre rápidamente por una curva de poco radio, convexa del lado peligroso, no debe despreciarse como elemento del cálculo para muros así situados. Esta fuerza es horizontal y se aplica cerca de la parte superior del muro; y, por consiguiente, su brazo de palanca puede considerarse igual á su altura; en tanto que la presión teórica de la tierra es oblicua, y





en las líneas. La base *oc* del muro triangular no sería en realidad tan grande como está representada.

Se observará que, á medida que la base aumenta, la cantidad de mampostería disminuye.

**Nota 1. El muro de paramento inclinado ofrece de hecho más seguridad que el vertical.** El muro de paramento inclinado tiene el mismo momento de estabilidad que el vertical; y la presión de la tierra contra él tampoco cambia, pero el momento ó tendencia de la presión á volcar el muro se hace menor. Sea *abmn*, fig. 11, un muro vertical, y *fo* la intensidad y dirección de la presión que obra detrás de él. Para ilustrar con más facilidad el asunto hemos colocado á *o* más arriba del verdadero centro de presión del relleno, el cual debería estar más ó menos al tercio de *aa* á contar de *n*.) Ahora bien, el brazo de palanca con el cual esta presión tiende á volcar el muro alrededor de su pie *m*, es la distancia *ms*, medida del pie ó punto de apoyo *m*, en ángulo recto á la dirección, *fo*, de la presión; y este brazo de palanca, multiplicado por la fuerza *fo*, da la tendencia al volcamiento ó el momento de dicha fuerza. Por otra parte, sea *a* *a* y un muro triangular de la misma estabilidad que el otro, como se halló por nuestra regla. Tendremos todavía la misma intensidad *fo*, la dirección, *fo*, de la presión contra el muro; pero obrando ahora para volcar el muro *unq* alrededor de la arista *y*, y por tanto, con un brazo de palanca reducido, *ye*. Por consiguiente, su tendencia al volcamiento es menor que antes. Por eso, en lenguaje vulgar, podemos decir que el muro es más fuerte que antes, aunque su momento de estabilidad, ó tendencia á permanecer firme, no ha sufrido cambio. Si la presión *fo* contra el paramento vertical fuera horizontal, como sucede cuando es agua, entonces su brazo de palanca sería evidentemente el mismo en ambos muros; y la proporción entre el momento de volcamiento de la presión y los momentos de estabilidad de los dos muros serían constantes.

**Nota 2.** Al pretender reducir la mampostería adoptando un muro, *obr*, fig. 10, de sección triangular, ó de una forma casi aproximada á un triángulo, debe tenerse especial atención con la calidad de la mampostería que se coloque cerca de la arista delgada *e*, pues de lo contrario puede fallar bajo la presión.

**Nota 3.** Por otra parte, cuando se usa mortero ordinario sin mezcla de cemento, lo que jamás debería hacerse en muros de sostenimiento, donde la durabilidad es uno de los objetos, no se puede aconsejar una gran inclinación




Fig 12

por cuanto la lluvia combinada con la escarcha, etc., destruye prontamente el mortero. En estos casos la inclinación debe, por consiguiente, no exceder de 1 en 12 ó 1 en 8, y aun entonces deben cogerse las juntas con cemento, como también deben hacerse con cemento ó con mortero de cemento las capas inferiores de la mampostería hasta la altura de algunos decímetros. Hemos observado una diferencia muy marcada en la corrosión del mortero cuando en muros iguales situados del mismo modo se construye una parte de paramento vertical y la otra con una inclinación de solamente 1 en 8. El mortero común expuesto á la humedad de la tierra no fragua jamás bien ni se conserva firme. Esto se puede observar muy bien cerca de las caberas y ples de los estribos, muros de sostenimiento, etc., en cuyos puntos se verá que el mortero de cal se ha desvirtuado generalmente. Un perfil algo semejante á la fig. 12, puede algunas veces ser útil en lugar del perfil triangular. Este es el diseño de los estribos ó contrafuertes góticos que probablemente tuvieron su origen en la casa de que acabamos de hablar.

**Art. 9. Un muro de sostenimiento puede resbalarse sin perder su verticalidad, y ciertamente sin peligro alguno de volcarse.** Esto es fácil que

ocurra si está construido sobre una plataforma de madera ó sobre una superficie á nivel, de roca ó greda, sin otra resistencia que el frotamiento, para impedir el resbalamiento. Éste puede evitarse dándole á la base una inclinación como en la fig. 1; haciendo los cimientos del muro de una profundidad tal que le dé una resistencia adecuada al terreno situado enfrente del muro; ó en caso de una plataforma, fijar una ó más hilera de vigas fuertes á su parte superior transversalmente á la dirección en que el resbalamiento pueda tener efecto. Sobre la **greda mojada** el frotamiento puede ser tan pequeño como de .2 á  $\frac{1}{2}$  del peso del muro; sobre tierra seca es, más ó menos, de  $\frac{1}{2}$  á  $\frac{2}{3}$ ; y sobre arena ó granzón, de  $\frac{1}{3}$  á  $\frac{2}{3}$ , más ó menos. El frotamiento de la mampostería sobre una plataforma de madera es, más ó menos, de  $\frac{1}{10}$  del peso si está seca, y  $\frac{1}{4}$  mojada.

**Contrafuertes.** Como se muestran en el plano en ccc, fig. 13, se componen de un aumento de espesor en el paramento interior del muro, á intervalos regulares de su longitud. Nosotros no los consideramos sino como un desperdicio verdadero




Fig 13

de mampostería. Cuando un muro de esta clase se cae, casi siempre se separa de sus contrafuertes, á los cuales está unido solamente por la adhesión del mortero, y muy poco, por la traba de la mampostería. La tabla del art. 7 demuestra que una muy pequeña adición que se haga á la base de un muro causa un aumento considerable de su resistencia; y por consiguiente creemos que la mampostería de los contrafuertes podía emplearse mejor y más barato dando al muro un espesor adicional en toda su longitud, y hasta la tercera parte de su altura á partir del suelo. Los contrafuertes son usados generalmente en los muros de sostenimiento por los ingenieros europeos, pero raras veces por los americanos.

**Los estribos (buttresses)** son lo mismo que los contrafuertes, con la excepción de que se colocan enfrente del muro en lugar de colocarlos detrás, y que su perfil es generalmente triangular, ó casi triangular. Aumentan la resistencia de los muros considerablemente, pero son de mal efecto á la vista; se usan raras veces, exceptuando el caso en que haya que impedir la caída de un muro.

**Amarras de tierra (land-ties),** ó vientos, ó largas barras de hierro se han empleado algunas veces como medio provisional de sostener muros débiles. Atravesan el muro y se fijan sus extremidades en tierra anclándolas en mampostería ó á postes de hierro ó de madera enterrados á alguna distancia bajo tierra.

**Los muros de sostenimiento de perfiles curvos** se mencionan aquí solamente para advertir á los jóvenes ingenieros que no los construyan. Aunque su uso está sancionado por la práctica de algunas altas autoridades, ellos realmente no poseen mérito suficiente para recompensar el costo adicional y las dificultades de su construcción.

(Obs. del T. — Aunque en español (por lo menos en Venezuela) no existen las diferencias que el autor señala en el próximo art. 10, hemos querido dejarlas.)

**Art. 10.** Entre los militares, un muro de sostenimiento es llamado de **revestimiento escarpado**. Cuando la tierra está al nivel de su parte superior, se llama **revestimiento escarpado**; cuando la tierra está sobre el muro, **revestimiento contraescarpado** ó **semirevestimiento**. Cuando el paramento exterior del muro está inclinado, se llama **rampa (sloping)**, y cuando el fondo está inclinado, se llama **contra rampa**. La pendiente se llama **talud**.

**Art. 11.** La presión de la arena, etc., contra un muro, fig. 6, á nivel de su parte superior, no disminuye reduciendo la cantidad de arena, en tanto que su anchura superior es no sea menor que la (cf) correspondiente al ángulo *ent* de mayor presión. La presión principia entonces á disminuir; pero en la práctica la disminución no es apreciable en tanto que el ancho no se reduzca á una sexta parte, más ó menos, de la distancia (cs) correspondiente al ángulo *ciss* del talud natural, ó más ó menos á la mitad de *cf*. Entonces la presión principia á disminuir rápidamente á medida que la anchura se reduce.



## PUENTES DE PIEDRA

**Art. 1.** En un arco *sta*, fig. 1, la distancia *eo* se llama **luz**; *ia*, flecha; la línea del límite inferior *ase*, **intradós**; la línea superior *atr*, **trasdós**. Los términos **intradós** y **trasdós** se aplican también á la **superficie** interna inferior y superior de la bóveda entera. Las extremidades del arco, ó las áreas visibles comprendidas entre el intradós y el trasdós, son sus **caras**; de modo que el área *ata* es una cara. Las superficies inclinadas, ó juntas *re* y *ro*, sobre las cuales descansan las extremidades del arco, y de las cuales *arranca* el arco, se llaman **arranques**. Los bloques de que se compone el arco, son las **dovelas**; la dovela del centro *ta* es la **clave del arco**, y las interiores *as*, las **impostas**. Las partes *tr*, *tr*, son los **riñones del arco**, y los espacios *tri*, *trb*, encima de ellos, las **enjutas**. El material depositado en estos espacios se llama **relleno de las enjutas** y se compone algunas veces de tierra ó de mampostería, ó de ambas como en la fig. 1.

En los arcos grandes, el relleno lo forman á menudo varios muros **paralelos** *tt*, fig. 2½, sobre la enjuta, que se prolongan á lo largo de la calzada, ó á través del arco. Se cubren en su parte superior ó por arcos pequeños de muro á muro, ó por piedras chatas, para sostener el material de la calzada. Algunas veces están conectados por




Fig 1

muros transversales verticales de distancia á distancia, para afianzarlos lateralmente, como en *tt*, fig. 2½. Las partes *gpen*, *gpon*, fig. 1, son los **estribos ó pies derechos del arco**; *en*, *on*, los **paramentos exteriores**; *gp*, *gp*, los **paramentos interiores**, y *pn*, *pn*, las **bases de los estribos**. Estas bases se ensanchan generalmente por **escalones** *dd*, para distribuir el peso del puente sobre una área mayor, disminuyendo así el peligro que hay al asentarse. La distancia *at* de cualquiera dovela es su espesor.

Los únicos arcos de uso común en los puentes son los circulares (á menudo escarzanos) y los elípticos.

**Art. 2.** Para encontrar el espesor en la clave para arcos de piedra tallada de primera clase, sean circulares ó elípticos\*. Búsquese el radio *co*, fig. 1, que toca el arco en *a*, *o*, y *e*. Súmese este radio y la mitad de la luz, *oe*. Tómese la raíz cuadrada de esta suma. Divídase esta raíz por 4, al cociente agréguese  $\frac{2}{10}$  de pie, ó empleando una fórmula,

$$\text{Espesor en pies} = \frac{\sqrt{\text{Radio} + \text{mitad de la luz}}}{4} + .2 \text{ pies.}$$

\* Por cuanto las reglas que damos para arcos y estribos son enteramente originales y nuevas, no estará demás hacer constar que no son enteramente empíricas, si no que están basadas sobre diseños y cálculos exactos hechos por el autor, de líneas de presión, etc., en arcos desde 0.30 m hasta 90 m. de luz y de todas flechas, desde — radio hasta  $\frac{1}{15}$  de la luz. De estos diseños el trató de encontrar proporciones, las cuales, aunque quizás no soporten la prueba de una crítica estricta, pueden sin embargo aplicarse en todos los casos con una exactitud suficiente para las operaciones ordinarias de la práctica.

\*\* Haunches. — *Diccionario de Ponce de León y de Cuyá*.

(N. del T. — La misma fórmula para el sistema métrico :

$$\text{Espesor de la clave en metros} = \frac{\sqrt{\text{Radio} + \text{mitad de la luz}}}{7.244} + .061 \text{ metros.})$$

**Para obras de segunda clase**, este espesor puede aumentarse  $\frac{1}{2}$  parte más ó menos, y para obras de ladrillos ó piedras brutas  $\frac{1}{4}$  más ó menos.

En los arcos grandes es prudente aumentar el espesor hacia los arranques; pero si la luz no es mayor de 18 ó 24 ó 30 m, no es necesario si la piedra es buena; aunque el arco será más fuerte dándole dicho espesor. En la práctica este aumento, aun en las aberturas más grandes, no excede de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$  el espesor en la clave; aunque la teoría indique mucho más en arcos de una gran flecha.

**Nota.** Para hallar el radio *eo*, sea el arco circular ó elíptico; tómese el cuadrado de la mitad de la luz *eo*. Tómese el cuadrado de la flecha entera *ia*, súmense estos dos cuadrados, y divídase la suma por el doble de la flecha *ia*. O puede hallarse con suficiente aproximación para el objeto por medio del compás, trazando un arco pequeño en escala.

**Intensidad de la presión soportada por las dovelas.** En puentes del mismo ancho que la calzada, si todas las otras partes soportan en la misma proporción que la luz, la presión total aumentaría como el cuadrado de ésta, mientras que la presión por m<sup>2</sup> aumentaría como la abertura. Pero en la práctica el espesor del arco aumenta con *mucho menos rapidez* que la luz; mientras que el espesor del material de la calzada, y la carga extraña por metro cuadrado, permanecen lo mismo para todas las aberturas. Por tanto la presión total, en la clave y los arranques, aumenta con *menos rapidez* que los cuadrados de las luces; pero más rápidamente que las luces simples, como sucede también con las presiones por metro cuadrado.

Con la misma luz, la presión en la clave se hace menor, mientras que la de los arranques aumenta á medida que aumenta la flecha. También cuando las dovelas tienen espesor uniforme, la presión en cada arranque de un arco semicircular es más ó menos 4 veces mayor que cuando la flecha es solamente de una sexta parte de la luz, la presión en los arranques es por término medio solamente una tercera parte mayor que la de la clave. Estas proporciones varían algo en diferentes luces.

La mayor presión por metro cuadrado en los arranques, puede reducirse aumentando el espesor de las dovelas hacia los arranques. Esto, sin embargo, no es necesario en luces medianas, por cuanto la piedra buena ofrecerá seguridad aun bajo estas presiones mayores.

**Por el uso de muros de enjuta paralelos**, fig. 214, ó relleno en parte con tierra en lugar de mampostería, la presión sobre las dovelas puede disminuirse, por término medio aproximado, en  $\frac{1}{2}$  parte más ó menos.

**Tabla 1. De algunos arcos existentes, con espesores en la clave, efectivos y calculados (según nuestra regla).** Cuando se dan dos espesores en la columna de claves, el menor es para piedra tallada de primera clase, y el mayor para buena piedra bruta, ó para ladrillos. Los que no están especificados, son de piedra tallada de primera clase. O quiere decir circular; E, elíptico. Para obras de segunda clase, agréguese más ó menos  $\frac{1}{8}$  parte; y para ladrillos ó piedras brutas buenos,  $\frac{1}{4}$  parte más ó menos.

	Luz.	Fecha.	Radio.	Espesor en la clave.	Espesor en la clave según regla.	Ingeniero.
	Metros.	Metros.	Metros.	Metros.	Metros.	
Gabin John. Acueducto de Washington.....	67.40	17.46	40.94	1.27	1.25	Melg.
Puente Grosvenor, Chester, Inglaterra.....	61.00	42.81	42.70	1.22	1.24	Harley.
Puente de Londres, Ingl.....	46.36	8.99	23.34	1.45	1.10	Rennie.
Gloucester, á través del Severn, Ingl.....	45.75	10.67	23.80	1.37	1.06	Telford.
Bora Riparia, Turin, Italia.....	45.14	3.49	48.83	1.50	1.23	Mosca.
Pont-y-Fryd, Gales, Piedra bruta.....	42.79	10.67	25.68	.45	1.00	Edwards.
Puente de l'Alma, París. Pequeña piedra bruta en cemento.....	41.12	8.69	21.35	1.59	1.07	Darcet.
Souppes, Francia. Un arco experimental de piedra tallada en mortero de Portland*.....	37.14	2.42	85.55	.891	1.47	Vaudrey.
Waterloo, sobre el Támesis, Londres.....	35.69	9.76	22.02	1.57	.94	Rennie.
Tonguehead, Escocia. Carretera.....	35.99	11.50	19.76	1.07	.91	Telford.
Puente Napoleón. Viaducto de ferrocarril. Piedra pequeña bruta en cemento.....	35.23	4.30	36.69	1.22	1.08	Couché.
Holy Trinity, Flo. Jaula.....	30.13	4.60	25.58	.84	.94	Ammanath.
Puente Dean Easco. Camino carretero.....	27.45	9.45	14.71	.61	.80	Telford.
Dunkeld.....	27.45	9.45	14.91	.57	.80	Telford.
Acueducto Licking. Canal de Chesapeake y Ohio.....	27.45	4.57	22.87	.86	.90	Fisk.
Viaducto de Posen, Alemania. Ladrillos en cemento.....	24.49	4.88	17.69	1.42	.82	Stevenson.
Allanton, Escocia. Carretera.....	24.87	7.50	20.43	.76	.84	Rennie.
Falls Bridge, Ferrocarril. Filadelfia.....	23.79	7.62	13.11	.91	.75	
Puente de Staines, Inglaterra. Carretera.....	22.57	2.83	23.79	.91**	.91	
Viaducto del ferrocarril Brent, Ingl. Ladrillos en cemento.....	21.35	5.36	13.29	.91	.74	Brunel.
Puente de Bow. Carretera, Ingl.....	20.43	4.19	14.18	.76	.74	Walker.
Viaducto Royal Border, Ingl. Ladrillos en cemento.....	18.76	9.37	15.37	.81	.66	Telford.
Bewdly, Carretera. Inglaterra.....	18.30	6.10	10.66	.67	.66	
Puente de Chesnut Street, Filadelfia. Ladrillos en cemento.....	18.30	5.49	10.37	.76	.67	Kneass.
Acueducto Monocacy. Canal de Chesapeake y Ohio.....	16.47	2.74	13.72	.76	.71	Fisk.
Ellanrwast, Gales. Carretera.....	15.69	5.18	10.06	.66	.60	Inglo Jones.
Viaducto sobre el Avon, Inglaterra.....	15.65	4.27	8.63	.61	.62	Viguieres.
Acueducto sobre el río James, Virginia.....	15.45	2.13	14.35	.81	.70	Kilfel.
Alcantarilla de Tomoloway debajo del canal Chese y Ohio. Piedra bruta en cemento.....	13.25	4.57	6.40	.61	.54	Fisk.
Ferrocarril de Filadelfia y Reading.....	12.20	2.44	10.46	.76	.63	Steele.
Edimburgo y Dalkeith, Escocia.....	9.51	1.52	8.17	.51	.56	Jardine.
	7.32	1.22	6.40	.43	.49	

\* Véase arco de experiencia en Souppes, Francia.

\*\* Puente de Staines. Algunos autores dan .71 metros para el espesor en la clave.



**Arco de prueba en Souppes, Francia.** Véase la tabla. Abertura, más ó menos, 18× flecha.

	Abertura.	Flecha.	Radio del intradós.	Espesor del arco.			Anchura.
				En los arranques.	En la clave.		
					En las caras.	Entre las caras.	
Metros.....	37.886	2.125	85.5	1.10	1.10	.80	3.5
Pies.....	124.30	6.97	280.52	3.61	3.61	2.264	11.5

El arco es de granito; se dejaron las cimbras durante cuatro meses sobre arena en 16 cilindros de .30 m de diámetro, .30 m de alto, hechos de planchas de hierro de  $\frac{1}{4}$  mm de espesor. El arco descargado descendió 15 milímetros al quitar las cimbras. El descenso adicional bajo cargas extrañas fué como sigue.

	Carga extraña.		Aumento en el descenso.	
	Kilogramos.	Libras.	Milímetros.	Pulgadas.
Distribuida.....	367,000	809,000	21	.8
En el centro.....	4,975	11,000	.3	.012
Distribuida.....	132,600	292,000	1.2	.047

Con la carga distribuida de 367,000 kg. una carga de 4,975 kg cayendo sobre la clave de una altura de .3 meta causó vibraciones de 2.88 mm. *Annales des Ponts et Chaussées*, 1866, Part 2, 1898, Part 2.

El arco del ferrocarril Bourbonnais, es probablemente el arco de piedra más atrevido\*, y el de Cabin John, por el capitán, ahora general, M. G. Meigs, del ejército de los E. U., el arco de piedra más grande existente. Pont y Prydd, en Gales, es un puente en un camino ordinario, de una construcción muy ruda, con una calzada de una pendiente peligrosa. Fué construido enteramente de piedras brutas, con mortero, por un albañil ordinario del campo, en 1750, y está todavía en perfecta condición. Sólo las dovelas exteriores ó las que están á la vista son de .75 m de espesor, y este espesor se compone de dos piedras. Las dovelas interiores no tienen sino .45 m de espesor y de 15 á 23 cm de grueso. Las piedras son de cantera con caras medianamente buenas, y se labraron muy poco ó nada. Este puente es un buen ejemplo de esa lenorancia, que muchas veces pasa por audacia. El puente Napoleón soporta un ferrocarril que atraviesa el Sena en París. Los arcos son de un espesor uniforme, de 1.20 m de la clave á los arranques. Los arcos se componen principalmente de pedazos de piedra pequeños, sobrantes de canteras, bien lavados para librarlos del sucio y del polvo; y luego colocados en buen lecho de cemento, con las juntas del mismo material. Este arco es por tanto como un arco de concreto. El puente de l'Alma cerca de él, y construido del mismo modo, tiene arcos elípticos de 38.40 á 43 m de luz, con flechas de  $\frac{1}{4}$  de la abertura y clave de 1.49 m. Estos dos puentes, considerada la escasez de procedimientos en estas construcciones en grande escala, deben considerarse como muy atrevidos y dan una gran reputación de práctico á sus ingenieros señores Darcel y Cauche. La contracción desigual de los diferentes espesores de cemento originó algunos trastornos. Estos puentes demuestran lo que fácilmente puede hacerse en arcos de luz mediana con piedras pequeñas y cemento hidráulico bueno, á falta de piedras grandes propias para arcos. En el puente Napoleón el espesor del arco es menor de lo que nuestra regla da para piedras talladas de segunda clase.

**Art. 3. Los espesores de las claves calculadas para arcos grandes elípticos por los mejores ingenieros, tienen generalmente una tercera parte más del que da nuestra regla, ó del que se da á los arcos circulares de la misma**

\* Construido como el de Souppes.

luz y flecha, para conservar así la línea de presión dentro de las juntas; aunque el arco elíptico, con las enjutas rellenas, tiene un peso algo menor; este peso tiene un brazo de palanca ligeramente menor que en un arco circular, y por consiguiente ejerce menos presión, tanto sobre la clave como sobre los arranques. Véanse los puentes Londres, Gloucester y Waterloo en el cuadro precedente.



**Nota.** Los ingenieros jóvenes son afectos á los arcos delgados, pero sería mucho mejor adoptar un sistema opuesto; porque no solamente los arcos gruesos hacen que la obra sea más estable, sino que un arco delgado es de un efecto tan desagradable á la vista, como una columna demasiado delgada. El arco es preferible hacerlo con  $\frac{1}{2}$  más de espesor del que da nuestra regla para las piedras talladas de primera clase, atendiendo á la apariencia. Especialmente cuando un arco es de piedra bruta, cuya mampostería cuesta más ó menos lo mismo en el arco que en el relleno de la enjuta, es una necedad construir los arcos de poco espesor. La estabilidad y la duración debe ser el objeto deseado, y cuando podamos lograrlo, aun con exceso sin aumentar el costo, siempre es mejor hacerlo.

**Tabla 2. Espesor en las claves para arcos de piedra tallada de primera clase, según el art. 2. Para los de segunda clase aumentese  $\frac{1}{4}$  parte; y para obras superiores de ladrillo, de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$ , si el arco excede de 4 5 4 6 m más ó menos. (Original.)**

Luz en metros.	FLECHA, EN PARTES DE LA LUZ						
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$
.610	.1677	.1708	.1769	.1830	.1860	.1952	.2074
1.220	.2135	.2196	.2257	.2318	.2409	.2531	.2684
1.830	.2470	.2531	.2623	.2714	.2806	.2958	.3141
2.440	.2775	.2836	.2928	.3050	.3141	.3324	.3538
3.050	.3019	.3080	.3172	.3263	.3385	.3599	.3843
4.575	.3568	.3629	.3721	.3843	.3965	.4270	.4575
6.100	.4026	.4117	.4209	.4361	.4514	.4849	.5185
7.625	.4422	.4510	.4666	.4819	.5002	.5368	.5734
9.150	.4788	.4880	.5032	.5215	.5429	.5825	.6222
10.675	.5124	.5185	.5378	.5581	.5795	.6222	.6679
12.200	.5429	.5520	.5734	.5947	.6191	.6649	.7106
15.250	.6008	.6100	.6344	.6588	.6862	.7350	.7869
18.300	.6527	.6649	.6893	.7167	.7442	.7991	.8540
24.400	.7442	.7594	.7869	.8174	.8479	.9089	.9699
30.500	.8235	.8387	.8723	.9058	.9424	1.0126	1.0827
36.600	.8967	.9119	.9455	.9821	1.0217	1.1010	1.1834
42.700	.9638	.9790	1.0156	1.0553	1.098	1.1803	1.2657
44.800	1.0248	1.0492	1.0919	1.1346	1.1803	1.2718	
54.900	1.0858	1.1071	1.1437	1.1895	1.2383	1.3359	
61.000	1.1407	1.1620	1.2047	1.2566	1.3084		
67.100	1.1925	1.2200	1.2596	1.3115	1.3664		
73.200	1.2413	1.2657	1.3115	1.3664			
79.300	1.2901	1.3145	1.3633	1.4213			
85.400	1.3359	1.3603	1.4121				
91.500	1.3816	1.4091	1.4640				

**Art. 4. Encontrar las dimensiones de los estribos de un arco de piedra ó ladrillo, circular ó elíptico. (Original.)**

El autor se toma la libertad de ofrecer la regla siguiente en la creencia de que servirá para combinar las exigencias de la teoría con las de la economía y fácil eje-

ección, tanto como es posible, para reducir materia tan complicada á una regla sencilla y segura que sirva para los trabajos de constructores prácticos de puentes. Esto es todo lo que reclama. Sin embargo de su sencillez, es el resultado de mucha labor personal. Esta regla se aplica igualmente á la alcantarilla más pequeña como al puente más grande, cualesquiera que sean las proporciones de luz y flecha, y para cualquier altura de estribos. También se aplica á todos los rellenos sobre los arcos, generalmente en uso, háganse con mampostería sólida hasta el nivel *e f*, fig. 2, de la parte superior del arco, ó con tierra; ó con ambas; ó bien, con muros paralelos en las enjutas, prolongados hasta el paramento interior de los estribos, fig. 2½. Aunque la estabilidad de un estribo no puede permanecer exactamente la misma bajo todas estas condiciones, sin embargo la diferencia de espesor que resultaría de una investigación estricta en cada caso particular, no es suficiente fundamento para que compiésemos una regla destinada al uso práctico con una multitud de excepciones y modificaciones que destruirían el verdadero objeto para que fué creada.

**Damos espesores de estribos que sin relleno alguno detrás, ofrecen por sí solos seguridad; y también resisten las presiones en todos los casos, cuando el puente está sin carga.** Además, en los arcos muy grandes, en los cuales la carga máxima que probablemente tienen que soportar en la práctica es pequeña, comparadas con el peso del arco mismo y del relleno que hay encima, nuestros estribos ofrecen también seguridad para el puente cargado, independientemente de la tierra que está detrás de ellos; pero, cuando los arcos son más pequeños, y por consiguiente el peso de la carga es mayor, en proporción al peso del arco y del relleno, debemos contar más y más con la resistencia de la tierra colocada detrás de los estribos, para evitar la necesidad de dar á éstos un espesor extravagante. *Por lo tanto debe entenderse (excepto en el caso en que haya muros paralelos en las enjutas) que nuestras reglas suponen que, como de costumbre, se depositen tierras detrás de los estribos, á la altura de la calzada, después de construido el puente.*

En puentes pequeños ó alcantarillas grandes de ferrocarriles de primera clase, sujetos á la trepidación de los trenes pesados de gran velocidad, el poco costo, relativamente, con el cual se puede obtener un exceso de resistencia para construcciones importantes, ha inducido en muchos casos al uso de estribos de un espesor desde una cuarta parte, hasta la mitad mayores de los que da la regla siguiente.

**Si es de piedra bruta** agréguese 15 cm para obtener un espesor completamente seguro en todas partes.

Espesor en, en pies, de los estribos en los arranques, cuando la elevación no excede de 1½ veces la base *sp*.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Radio en pies} \\ 5 \end{array} + \frac{\text{flecha en pies}}{10} + 2 \text{ pies.} \right.$$

(*N. del T.* — La misma fórmula para el sistema métrico :

Espesor en, en metros, de los estribos en los arranques, cuando la elevación no excede de 1½ veces la base *sp*.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Radio en metros} \\ 5 \end{array} + \frac{\text{flecha en m}}{10} + .61 \text{ m.} \right.$$

Marquéense los puntos *a*, *y*, así obtenidos. Después desde el centro *i*, de la luz ó cuerda *ae*, trácese *ih* igual á 1/11 parte de dicha luz. Trácese *ha*; y por *a*, paralela á *eh*, trácese la línea indefinida *gsp* del estribo. Hágase lo mismo con el otro estribo. Hágase *ym* y *ng* ambas iguales á la mitad de la altura total *i* del arco; y desde *g* trácese una línea recta *gx*, tocando el trasdós del arco tan arriba como sea posible, ó, mejor todavía, como está representado en *tm*, con un radio *dt* ó *dm* (hallado por tanteo) describiase un arco *tm*; *gx* ó *tm* será la parte superior del relleno de mampostería sobre el arco *a*, el cual debe terminarse antes de quitar las cimbras; antes de lo cual debe concluirse también el terraplén, por lo menos hasta *yn*.

\* Excepto cuando la flecha es sólo 1/5 parte de la luz, ó menos, en cuyo caso se lleva la mampostería sólida hasta el nivel *rtf*, de la parte superior del arco. O si el arco es grande, si excede, por ejemplo, de 18 m de abertura, más ó menos, y especialmente si su flecha es más ó menos mayor que 1/10, entonces es mejor economizar la mampostería usando muros de enjuta interiores *ll*, fig. 2½, los cuales se levantan hasta *rtf*, fig. 2. También se pueden introducir ventajosamente muros interiores como estos en arcos mucho menores. Cuando son elevados pueden reforzarse con muros transversales *ll*, fig. 2½. Sus bases debían terminar en escalones como se representa en *ooo*, de modo que descansen sobre toda la superficie del trasdós, igualando así la presión sobre



Báquese luego por tanteos el punto *s*, fig. 2, donde el espesor *sp* es igual á dos tercios de la elevación vertical correspondiente *os*, y trácese *sp*. Entonces el espesor *on* ó *ey* será el de la línea de arranques del arco circular ó elíptico dado, de cualquier flecha ó luz; y la línea *gp* será el paramento interior del estribo, con tal que su elevación no exceda de  $1\frac{1}{2}$  veces *sp*; ó, en otras palabras, con tal que *sp* no sea menor de  $\frac{2}{3}$  *os*. En la práctica *os* raras veces excede este límite; solamente en arcos de




Fig. 2

flecha considerable. Pero si sucede así, como por ejemplo en *os*, entonces hágase la base *qu* igual á *sp*, más una cuarta parte de la altura adicional *sq*; y trácese el paramento interior *us*, paralelo á *gp*, prolongado hasta la misma altura, etc., fig. 2. En el caso, sin embargo, de que esta adición de  $\frac{1}{4}$  parte de *sq* dé en cualquier caso una base *qu* menor de la mitad de la altura total *sq* (lo que en la práctica sucede raras veces), entonces hágase *qu* igual á la mitad de dicha altura total, trazando el paramento interior paralelo á *gp*, prolongado hasta la misma altura como se hizo antes. Los espesores adicionales hallados así debajo de *sp*, se refieren más bien á la presión de la tierra que está detrás de los estribos, que al empuje del arco. En un estribo muy elevado, la línea interior *gp* daría un espesor insuficiente para sostener la tierra con seguridad.

Cuando la altura *ob*, fig. 2, del estribo es menor que el espesor *on* en el arranque

éste. En la parte superior de los muros pueden colocarse lójas, ó construirse pequeños arcos de un muro á otro, para sostener el balasto, etc., de la calzada. Los espacios que quedan debajo entre muro y muro se dejan vacíos. En la fig. 2<sup>a</sup> la parte más oscura,




Fig. 2 1/2.

*sw*, se supone ser una sección transversal de un estribo, en la cual se ha omitido el segundo muro transversal semejante á *tt*. En puentes de ferrocarriles, colóquese un muro de enjuta *tt* debajo de cada riel.

puede economizarse un poco de mampostería (lo que no vale la pena, excepto en arcos muy grandes y rebatados ó en platabandas) reduciendo el espesor de todo el estribo de este modo: Hágase  $oa$  igual á  $oa$  y trácese  $ld$ . Hágase  $oz$  igual á  $z$ ; partes de  $oa$  y trácese  $lt$ . Entonces, para cualquiera altura  $ob$  menor que  $oa$ , trácese  $be$ , terminando en  $lt$ . Esta  $be$  será suficiente base si los cimientos son firmes. El paramento interior del estribo se trazará de  $e$  hacia arriba, paralelo á  $gp$ , y terminando á la misma altura que  $g$  ó  $w$ .

**Nota 1.** — Todos los estribos hallados así ofrecerán seguridad (con las precauciones del art. 6) independientemente de los muros en alas; no importando la altura á que llegue el terraplén sobre la parte superior del arco. Si el puente es angosto, y los paramentos de los muros en alas están, por consiguiente, tan próximos unos á otros que presten importante refuerzo á los estribos, estos últimos pueden tener menor espesor hasta un límite que fijará el ingeniero á su juicio.

Nosotros, sin embargo, advertimos á los jóvenes ingenieros que tengan cuidado al adoptar dimensiones más pequeñas que las dadas por nuestras reglas. Existen ciertas consideraciones prácticas, tales como descuidos en la ejecución de la obra; mortero nuevo ó reciente, el peligro de fuerzas indebidas al quitar las cimbras; la probabilidad de producir perturbación, descomposición, durante el proceso del relleno detrás de los estribos y sobre el arco, etc., á esto debe atenderse, aunque es imposible reducirlo al cálculo.

Siempre que sea posible, se deben dejar las cimbras colocadas hasta que esté concluido el relleno; y durante algún tiempo después para dar tiempo al mortero á que fragüe bien.

**Nota 2.** Algunos reducen con mucha libertad la cantidad de mampostería sobre la línea de los arranques de los arcos de flecha considerable y de luz mediana, teniendo cuidado de dejar las cimbras hasta que se concluye el relleno detrás de los estribos y sobre el arco, á fin de que no puedan producirse trastornos por algún accidente durante esta operación; esto se hace sobre todo cuando se usa buen cemento en lugar de mortero ordinario. Estos experimentos se pueden hacer con seguridad relativa, especialmente en arcos de alcantarillas, en los cuales el espesor es grande en proporción de la luz. Todo esto, sin embargo, debe dejarse al juicio del ingeniero, porque no se pueden dar reglas especiales para estos casos. Apenas pueden considerarse como fruto de la práctica y no podemos recomendarlo. Hemos visto puentes con arcos casi semicirculares, de 9 á 12 m de abertura, construídos así, y con éxito, tendiendo apenas un poquito de mampostería sobre los arranques para reforzarlos. Estos arcos, sin embargo, están expuestos á caerse; al quitarles más tarde el relleno; si no se tiene la precaución de sostenerlos por medio de cimbras ó de otro modo. Aun cuando el terraplén pueda concluirse antes de quitar las cimbras, no podemos recomendar (y esto solamente en aberturas pequeñas) sino que se haga  $ng$ , fig. 2, á lo menos igual á  $\frac{1}{2}$  parte de la elevación total  $it$  del arco; y desde  $g$  así encontrado, trazar una línea recta que toque el trasdós del arco tan arriba como se pueda.

**Nota 3.** Nada hemos dicho sobre la inclinación de los frentes de los estribos, porque, atravesando ríos, la inclinación ó disimulae el curso del agua, ó exige un arco mayor. Sin embargo una inclinación como de  $\frac{1}{12}$  á  $\frac{1}{8}$  es útil, como son los escalones, para distribuir el peso de la construcción y del terraplén sobre un área mayor de cimientos, especialmente cuando estos últimos no son muy firmes, ó cuando el terraplén llega á una altura considerable sobre el arco. En nuestra tabla n.º 3, de cantidades aproximadas de mampostería en puentes semicirculares de .61 á 15.25 m de luz, los paramentos exteriores de los estribos se suponen verticales.

**Art. 5. Pilas-estribo.** Cuando un puente consta de varios arcos sostenidos por pilas de un espesor ordinario solamente, si uno de los arcos fuere destruido por una creciente, ó de otro modo, los arcos adyacentes volarían las pilas, y se caería un arco tras otro. Para impedir esto, se acostumbra, en puentes importantes, hacer algunas de las pilas de espesor suficiente para resistir la presión de los arcos adyacentes, en el caso de un accidente semejante; y de este modo preservar una parte del puente de la ruina. Estas pilas se llaman pilas-estribo.

La fórmula (transformada por el traductor al sistema métrico) :  $\frac{\text{Radio en m}}{5}$

+  $\frac{\text{flecha en m}}{10}$  + .61 m para el espesor en los arranques; con la inclinación

detrás como dijimos arriba, á razón de  $\frac{1}{12}$  de la luz á la flecha (ó  $\frac{1}{8}$  para  $ia$ , fig. 2) para paramentos exteriores verticales, (sin modificación alguna para ele-

varioses grandes) una pila-estribo perfectamente segura, para cualquier puente no cargado, y hasta cualquiera altura; teniéndose, sin embargo, debida consideración á las observaciones del artículo próximo. Así, para una pila-estribo tan elevada como *op*, fig. 2, ó de una elevación mayor aún, es solamente necesario hallar primero el espesor *on* en los arranques, como antes, y luego trazar el paramento interior inclinado *gup*, extendiéndole hasta la base en B, sin agregar  $\frac{1}{4}$  parte de la altura adicional *xy*. Esta adición se hace en el caso de estribos que deban ofrecer seguridad contra la presión de la tierra detrás de ellos, y contra la presión del arco; consideración que no se aplica á estas pilas, las que no deben resistir sino la presión de los arcos.

Pero aunque las pilas-estribos así calculadas por nuestra fórmula son suficientemente seguras, sin embargo su forma *abco*, fig. 3, es inadmisibles. En la práctica se cambiaría por una forma más ó menos como la que indican las líneas de puntos, con una inclinación igual en ambas caras. Esto, por supuesto, requiere más mampostería, con poco aumento de estabilidad, pero no se puede evitar.

Quando se construye una pila-estribo en agua profunda ó en corriente poco honda expuesta á crecientes, es necesario tener cuidado de que el agua no penetre por debajo de las pilas, y produzca una presión hacia arriba, la cual ó disminuye, ó enteramente destruye su eficacia como estribo. Véase nota 2, art. 4, de Hidrostática.



Fig. 3




Fig. 4

**Art. 6. Inclinación de las hiladas de mampostería situadas debajo de los arranques de un arco.** Aunque nuestra regla precedente da el espesor que debe tener un estribo para no ser volcado por la presión del arco, sin embargo, si el arco es de una abertura grande y de pequeña flecha, su gran empuje horizontal puede producir un resbalamiento hacia afuera de la mampostería, cerca del nivel de los arranques, si la piedra se dispone en hiladas horizontales, especialmente si el mortero no ha fraguado bien.

Es cierto que este peligro podría evitarse ligando las hiladas de mampostería entre sí por medio de pernos ó lañas de hierro, ó aumentando considerablemente el espesor de los estribos; pero el costo necesario para esto nos induce á adoptar el método más económico de inclinar la mampostería como se indica entre *o* y *n*, fig. 4, dándoles á las hiladas cercanas á *o* más inclinación, y disminuyendo gradualmente la de las próximas á *n*. De este modo el arco se prolonga virtualmente dentro del cuerpo del estribo á tal distancia que, cuando la inclinación de las hiladas de mampostería inferiores cesa, como en *n*, la dirección de la línea de presiones, ó la presión del arco (representada por la línea curva de puntos *on*) esté casi en ángulo recto con las juntas de las hiladas horizontales situadas debajo de *n*; y, por consiguiente, dicha presión es incapaz de producir resbalamiento en este punto. Entre *o* y *n* la línea de presión está en todos sus puntos tan próximamente en ángulo recto con las diferentes hiladas inclinadas que llega á impedir también la posibilidad de un resbalamiento en dicho intervalo. Estando el estribo de este modo seguro contra el volcamiento y el resbalamiento, puede solamente fallar por causa de cimientos defectuosos ó por la inferioridad de las piedras con que esté construido, las cuales, si son blandas, pueden desmoronarse.

Esta inclinación de la mampostería es tan necesaria en un arco elíptico, fig. 4 $\frac{1}{2}$ , como en un arco circular. La forma elíptica, claramente, se presta poco para unir las dovelas con la mampostería inclinada cerca de los arranques, á fin de que resista



el empuje conveniente, ó más ó menos en ángulo recto á sus resultantes. En los casos ordinarios estas dificultades pueden vencerse haciendo solamente las juntas de las dovelas exteriores, ó de las que están á la vista, de conformidad con la curva elíptica, como entre  $e$  y  $a$ , mientras que las juntas interiores de atrás pueden tener la dirección indicada entre  $g$  y  $u$ , casi en ángulo recto á la línea de presiones. Rara vez



sucedirá, sin embargo, que un ingeniero joven tenga que construir arcos elípticos de suficiente magnitud para tener que emplear estos procedimientos. Para aberturas de menos de 15 m con flechas no menores de  $\frac{1}{4}$ , más ó menos, de la luz no se requiere nada de esto, si el mortero es bueno y tiene tiempo de endurecerse \*.

Para inclinar la mampostería de cualquier estribo con suficiente exactitud sería necesario trazar primero la curva de presión de dicho arco, para de este modo disponer las juntas de las hiladas de mampostería más ó menos en ángulo recto á dicha línea en cada punto; pero nosotros ofrecemos el método siguiente, que lo creemos suficiente para todos los casos prácticos, mientras que su sencillez lo coloca al alcance de un albañil ordinario. En puentes efectivos la dirección real del empuje varía con el paso de la carga; por consiguiente, en la práctica, ningún grado de inclinación dado de la mampostería de los estribos puede adaptarse exactamente á dicha dirección durante el paso de la carga. Por lo tanto, todo exceso de cálculo en este particular, es simplemente ridículo, especialmente en pequeñas luces.

**Reglas para fijar la inclinación de las hiladas de mampostería en los estribos.** Súmese el radio  $cm$ , fig. 4, con la luz del arco; divídase esta suma por 5 y al cociente agréguese 3 pies. (*N. del T.* — O, empleando el sistema métrico, súmese el radio  $cm$  y la luz del arco en metros, divídase la suma por 5 y al cociente agréguese .915 metros.) Hágase  $ot$  sobre el radio igual á esta última suma, y entonces  $t$  será el centro hacia el cual deben converger las direcciones de las juntas, como se indica en la figura. Trácese  $ts$  horizontal y desde  $t$  como centro describase el arco  $oy$ ; siendo  $o$  el centro del arranque. Desde  $y$  tómese en el arco la dist  $ys$ , igual á una sexta parte de  $ty$ , trácese  $tsa$ . Nunca será necesario inclinar la mampostería situada debajo de  $tsa$ . Tampoco es preciso que la inclinación se prolongue enteramente hasta el paramento  $mi$  del estribo, sino que puede terminar en  $e$ , próximamente en medio de  $iy$ . De  $e$ , hacia arriba, la inclinación puede prolongarse hacia adelante hasta la línea  $em$ .

**El cemento** debe usarse sin restricción, no solamente en los arcos mismos, y en la mampostería de enfema, para preservarlos de la filtración de la lluvia, sino también en los estribos, muros en alas y de sostenimiento, y en toda mampostería expuesta á la humedad. Todo el trasdós de los arcos importantes de ladrillos debía cubrirse con una capa de buen cemento, de 3 cm de espesor, más ó menos. La falta de esta precaución puede notarse en casi todas nuestras obras públicas. El mortero ordinario se pudre (descompone) y se cae del intradós de los arcos, y de las juntas de mampostería en general, próximamente á 1 ó 2 m de la superficie del suelo. La humedad sube por la acción capilar, hasta aquella distancia sobre la superficie del suelo; ó desciende á ella desde la superficie artificial del terraplén, etc.; por lo tanto, debería emplearse el mortero de cemento por lo menos en aquellas partes.

\* Los pies de los arcos, tanto elípticos como semicirculares, se hacen siempre horizontales; pero se ve claramente en la fig. 4<sup>1/2</sup>, que esta práctica está en desacuerdo con los principios de estabilidad en el caso de la elipse. Lo mismo sucede en el semicírculo. En los puentes ordinarios de esta última forma, la presión vertical, ó peso que descansa sobre cada arranque (hablando en general), es comúnmente de  $3\frac{1}{2}$  á 4 veces la presión horizontal sobre la misma, y la presión total es, más ó menos, 4 veces la presión sobre la clave. Por consiguiente, lógicamente, el arranque debía tener un espesor 4 veces mayor que el de la clave, y su lecho, en lugar de ser horizontal, debía tener una inclinación á razón, más ó menos, de 1 vertical por 4 horizontal.

La lluvia y la intemperie perjudican más al mortero que se aplica en los paramentos exteriores de los muros inclinados (aun cuando la inclinación no sea sino de  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{1}{2}$ ) que en los muros verticales, y por consiguiente aquél debe ser de mejor calidad. Véase Mortero, etc.

Hemos visto, no obstante, una regular filtración de aguas superficiales á través de arcos de ladrillos de casi 1 m de espesor, aun usando el cemento sin restricción. En puentes de acueductos, creemos que el cemento no basta á impedir las filtraciones, ya sean los arcos de ladrillo, ó de piedra tallada. ¿No sería este efecto de grietas producidas por el asiento del arco, ó por la contracción y dilatación bajo las influencias atmosféricas? El cemento á lo menos impide que las juntas se desmoronen.

Quando el arco es muy rebajado, esta inclinación puede llegar á ser tan fuerte, especialmente en sus partes superiores, que hay que emplear puntales de cualquier clase para impedir que la mampostería resbale, hasta que, completo el arco, lo impida. Las hiladas horizontales comprendidas entre el paramento má, y la línea *oe*, ayudarán algo en este respecto.

Este método debía aplicarse á todos los arcos muy grandes, cuya flecha sea una tercera parte, ó menos de la luz. Como se observó anteriormente, no es muy necesario en los arcos que no exceden de 15 m de luz y no rebajados más de  $\frac{1}{3}$  de dicha luz. Ciertamente, si se puede depositar el relleno de tierra antes de quitar las cimbras, estos límites pueden extenderse considerablemente sin peligro. Sin embargo, como cierto grado de inclinación puede hacerse con muy poco trabajo y costo, recomendamos, aun para tales arcos, un método algo semejante al que sigue: De la mitad de la abertura rétese la flecha; divídase el residuo por 3. (*N. del T.* — Lo mismo en pies que en metros.) Hágase *ot*, fig. 5, igual al cociente; trácese *ta*, y *om*, horizontales; divídase el ángulo *som* en dos partes iguales, por la línea *so*; désele á la mampostería una inclinación tal que sea paralela á *so*, y que llegue hasta *ta*. Las hiladas inclinadas pueden ó no prolongarse hasta el paramento *ot*, según se quiera.




Fig 5




Fig 7

**Nota 1. Hallar la longitud (*ab*, fig. 7) de boca á boca, de una alcantarilla que atraviesa un terraplén.** De la altura *ht* del terraplén, tómese la altura, *na*, de la alcantarilla; el residuo será la altura, *ho*, del terraplén sobre la alcantarilla. Luego la longitud requerida *ab* es igual al ancho de la parte superior *id* del terraplén, más las dos distancias *az*, *cb*, que corresponden á los taludes laterales. Por tanto, si el talud lateral es, como de costumbre, de  $1\frac{1}{2}$  á 1, entonces *az* y *cb* serán cada una iguales á  $1\frac{1}{2}$  veces *oh*; ó las dos serán 3 veces *oh*. De modo que si el ancho *id* es = 6 m, y *ho* 1.80 m, la longitud *ab* será  $6 + (1.8 \times 3) = 6 + 5.4 = 11.40$  m.

**Art. 7. Las tablas siguientes n.ºs 3 y 4, servirán para facilitar los cálculos de presupuestos preliminares aproximados; por tanto, no se han hecho escrupulosamente exactas, sino más bien un poco exageradas.** La primera columna de la tabla 3 contiene la altura vertical total *oc*, fig. 6, desde la clave *o* de un arco semicircular, hasta los cimbreros ó base *gm* de sus estribos. Las otras columnas dan aproximadamente el número de metros cúbicos contenidos en cada metro corrido, ó metro de longitud de la alcantarilla ó puente, medido entre las caras del arco justamente, é incluyendo solamente el arco y sus estribos, como se indica en la fig. 1, ó en la semisección *opmgy*, fig. 6; incluyendo la base de los estribos, pero omitiendo los muros en alas (*wn*) y los muros en las enjutas (*s*), figs. 6 y 2½. Al pie de cada columna está el volumen aproximado en metros cúbicos de los dos muros de las enjutas por sí solos; calculando uno sobre cada frente de arco.

Estos últimos se calcularon en la suposición de que su espesor en la base, en su unión con los muros en alas, donde su altura es máxima, sea igual á  $\frac{1}{10}$  de su altura

en dicho punto; exceptuando el caso en que esta proporción dé un espesor en la parte superior menor que .75 m y que tengan una altura de .60 m (oa) sobre la parte superior o del arco. En esta parte se suponen de .75 m de espesor, arriba, espesor que se juzga para estos casos, más ó menos, el mínimo admisible en muros de piedra bruta. Tanto el paramento interior como el exterior se suponen verticales. Los volúmenes ó cubos de estos muros de enjutas varían aún algo para la




Fig. 6

misma luz, con la altura de los estribos y disposición de las alas. Sin embargo forman una parte tan pequeña del cubo total, que puede prescindirse de esta consideración en los presupuestos preliminares. Están unidos tan firmemente á la mampostería de los muros en alas en sus puntos más altos, y tan fuertemente conectados por mortero con el relleno del arco en su base, que no requieren un espesor mayor, cualquiera que sea la altura del terraplén.

**El volumen de los cuatro muros en alas**, de los cuales *ajeb*, fig. 6, es uno, se encontrarán en una tabla (n.º 4) que sigue inmediatamente á las alcantarillas.

**Nota 1.** Aunque el espesor de los muros en alas aumenta en todas sus partes con su altura, no aparecen con un espesor mayor en *nj* que en *ti*, fig. 6; pero (como se ve en la figura) se construye un escalón en su paramento interior *ta*, un poco más abajo de la superficie superior inclinada *if*, para dar de este modo una anchura uniforme á las lajas (ó piedras labradas, según el caso) con que están cubiertos. Para impedir que las baldosas resbalen en el plano inclinado *fi*, la piedra ó baldosa inferior *i* debe ser grande y gruesa, y colocada en un lecho horizontal. Algunas veces se fijan las lajas ó baldosas al muro con lañas de hierro y por medio de pernos. Haciendo escalones (lo que es preferible) no se requiere nada de esto, como se ve en *s*, fig. 11.

**Nota 2.** Las tablas demuestran la inconveniencia de estrechar demasiado el cauce de las aguas, por vía de economía, adoptando arcos de pequeña luz cuando pueda hacerse una alcantarilla de la misma altura total y de mayor luz.

Como las alas deben ser lo mismo, sea la abertura grande ó pequeña, con tal de que la altura total sea la misma en ambos casos, y como ellas constituyen una gran parte de la cantidad total de mampostería, en las alcantarillas de longitud ordinaria, la luz por sí, dentro de límites medianos, ejerce relativamente poca influencia sobre el volumen de aquella. De este modo, la cantidad total de mampostería de una alcantarilla semicircular de .91 m de luz, de una altura total de 2.44 m, y de 18.30 m de longitud entre los frentes de los arcos, tiene la misma mampostería (dif. uno ó dos m<sup>3</sup>) que una de 1.52 m de luz, de la misma altura y longitud.

**Nota 3.** En parte por esta razón, y en parte debido á que las alcantarillas destinadas á una vía doble no tienen el doble de la longitud de las de una sola vía, la cantidad de mampostería de alcantarillas de las primeras no es, por término medio, sino de  $\frac{1}{2}$  á  $\frac{1}{3}$  parte, más ó menos, mayor que la de las últimas; de manera que muchas veces es conveniente hacer las alcantarillas de una vez, con la longitud requerida para una vía doble, aunque los terraplenes se hagan al principio sólo para una vía sencilla, con la idea de hacerlos más tarde para doble.



**Tabla 3, del número aproximado de metros cúbicos de mampostería por metro corrido, contenidos en los arcos y estribos solamente, como se muestra en la fig. 1 (omitendo las alas y los muros de las enjutas colocados sobre los frentes de los arcos) de alcantarillas y puentes semicirculares, de .61 hasta 15.25 m de luz y de diferentes alturas totales *ht*, fig. 1, ó bien de, fig. 6. Se verá que en muchos casos, un puente de una luz mayor contiene menos mampostería que otro, de luz más pequeña, cuando sus alturas totales son las mismas. En dicha tabla se tienen en cuenta sin restricción alguna los zócalos ó escalones de las bases de los estribos.**

TABLA 3. (Original.)

(N. del T. — Convertida al sistema métrico.)

Altura total	Luz .61 m.	Luz .915 m.	Luz 1.22 m.	Luz 1.52 m.	Luz 1.83 m.	Luz 2.44 m.	Luz 3.05 m.	Luz 3.66 m.	Luz 4.57 m.
Metros.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.	M cúb.
.610	1.0525								
.915	1.5036	1.5787	1.679						
1.220	1.9797	2.079	2.1802	2.3035	2.4308				
1.525	2.4809	2.6002	2.7064	2.8819	3.0322				
1.830	3.0076	3.2076	3.4076	3.6532	3.8587	3.9594	4.2551		
2.135	4.0597	3.9815	3.8843	4.1098	4.3103	4.6361	4.9068	5.3127	
2.440	5.0570	4.9117	4.7864	4.8807	4.9899	5.3177	5.6635	5.9642	
2.745	6.1397	5.9642	5.7888	5.7387	5.6886	6.0645	6.4153	6.6409	7.568
3.050	7.3676	7.1421	6.9165	6.8163	6.6910	6.9416	7.1922	7.3425	8.370
3.355		8.4702	8.1665	7.9941	7.8187	7.9189	7.9941	8.0943	9.197
3.660		9.9738	9.5729	9.3223	9.0717	8.9464	8.8211	8.8963	10.049
3.965			11.0765	10.7507	10.450	10.2746	10.0741	9.6731	10.926
4.270			12.7304	12.2794	11.9536	11.7030	11.4524	11.0514	11.828
4.575				13.9084	13.5825	13.2818	12.9560	12.5550	12.755
4.880				15.7878	15.3367	14.9608	14.5849	13.9333	14.259
5.185					17.2162	16.7902	16.3391	15.6875	15.888
5.490					18.7448	18.2186	17.6670	17.642	17.642
5.795						20.8499	20.2234	19.3212	19.271
6.100							22.3535	21.4513	21.273
6.405							24.008	23.7067	23.406
6.710							27.0648	25.8118	25.561
7.015								28.3178	27.896
7.320								30.8238	30.322
7.625									33.079
7.930									35.583

Volumen de los dos muros de las enjutas; uno sobre cada frente del arco.

2.22	2.83	3.36	3.97	4.43	6.04	7.49	9.17	12.23
------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TABLA 3. (Continuación.)

Altura total	Luz 6.1 m.	Luz 7.6 m.	Altura total	Luz 10.67 m.	Altura total	Luz 15.25 m.
Metros.	M. cúb.	M. cúb.	Metros.	M. cúb.	Metros.	M. cúb.
3.660	11.537	.....	6.100	26.313	8.235	45.108
3.965	12.480	.....	6.405	27.566	8.540	46.862
4.270	13.457	15.287	6.710	29.070	8.845	48.616
4.575	14.460	16.063	7.015	30.573	9.150	50.371
4.880	15.487	16.941	7.320	31.895	9.455	52.125
5.185	16.540	17.913	7.625	33.330	9.760	54.130
5.490	17.617	19.071	7.930	34.583	10.065	56.134
5.795	18.720	20.299	8.235	36.337	10.370	57.889
6.100	20.349	21.552	8.540	37.841	10.675	59.893
6.405	22.103	22.694	8.845	39.344	10.980	61.898
6.710	23.182	24.358	9.150	40.848	11.285	63.903
7.015	26.062	26.062	9.455	42.602	11.590	65.908
7.320	28.318	28.067	9.760	45.359	11.895	67.913
7.625	30.573	30.323	10.065	48.115	12.200	70.168
7.930	32.829	32.578	10.370	51.122	12.505	72.173
8.235	35.335	35.084	10.675	54.380	12.810	75.180
8.540	38.091	37.35.0	10.980	57.638	13.115	78.339
8.845	40.848	40.347	11.285	60.896	13.420	81.698
9.150	43.604	43.103	11.590	64.404	13.725	86.708
9.455	46.612	46.110	11.895	68.163	14.030	90.968
9.760	49.869	49.118	12.200	71.922	14.335	95.479
10.065	53.127	52.375	12.505	75.681	14.640	99.739
10.370	56.637	55.633	12.810	79.671	14.945	104.250
10.675	60.144	59.142	13.115	83.151	15.250	109.262
10.980	63.652	62.650	13.420	88.211	15.555	114.023
11.285	67.411	66.409	13.725	92.471	15.860	118.754
11.590	71.421	70.168	14.030	96.982	16.165	121.796
11.895	75.431	73.927	14.335	101.744	16.470	129.310
12.200	79.440	78.187	14.640	106.505	16.775	134.572
12.505	.....	82.197	14.945	111.266	17.080	140.085
12.810	.....	86.457	15.250	116.278	17.385	145.599
13.115	.....	10.168	.....	.....	17.690	151.362
13.420	.....	95.479	.....	.....	17.995	157.126
13.725	.....	100.240	.....	.....	18.300	163.141

Volumen de los dos muros de las enjutas; uno sobre cada frente del arco.

21.4	32.1	65.0	149.0
------	------	------	-------

**Art. 3. La tabla que sigue da el volumen de mampostería de los muros en alas; es, como la anterior, de utilidad para la ejecución de presupuestos preliminares. Las alas no, no, representadas en proyección en la fig. 8, se suponen que forman un ángulo  $\alpha$  de  $120^\circ$  con la cara oc de la alcantarilla. Sus caras exteriores**




Fig. 8

extremas,  $na$ , se ven en una escala mayor en E. Espesor uniforme en toda la base igual  $\frac{1}{3}$  parte de la altura del muro en dicha parte; excepto el caso en que dicha cantidad resulte demasiado pequeña é impida darle á la parte superior un espesor de .75 m; en cuyo caso se ensancha aquélla lo suficiente. Véase nota 2. Esto sucede solamente cuando la altura  $na$  del muro, fig. E, es menor de 2.70 m. Inclucción del frente 1 en 8. Paramento interior vertical, pero escalonado (si fuese necesario), á una pequeña distancia debajo de la parte superior, como para darle

á la parte superior visible un espesor uniforme de .75 m. La mampostería se supone de piedra bruta (bien picada) con mortero. Las alturas dadas de la primera columna son las mayores; es decir (véase en la fig. 6), donde el ala se une con el frente de la alcantarilla. En la tabla no se tiene en cuenta el zócalo ó escalones de la base de los muros en alas; porque éstos se omiten frecuentemente cuando hay buenos climientos. Al tomar las cantidades de la tabla, téngase en cuenta que la altura de las alas es generalmente un poco mayor que la de la alcantarilla misma.

El plano indicado en C es el que generalmente se usa; pero el plano D es preferible para alcantarillas; porque los recodos *eo* en la fig. C, además de que pueden sujetar los objetos arrastrados por la corriente, como ramas de árboles, etc., ofrecen por sí mismos una resistencia mayor á la entrada del agua de la que oponen las esquinas *eo*, fig. D.

**Tabla 4, del volumen aproximado, en metros cúbicos, de los cuatro muros en alas de un puente ó alcantarilla.**

Altura de los muros en alas.	Largo de un ala.	M. cúb en las 4 alas.	Altura de los muros en alas.	Largo de un ala.	M. cúb en las 4 alas.
m.	m.	m cúb.	m.	m.	m cúb.
1.830	.5276	3.07	9.150	13.206	621
2.135	1.0553	6.73	9.760	14.274	757
2.440	1.586	11.10	10.370	15.341	906
2.745	2.1136	16.34	10.980	16.378	1,075
3.050	2.6413	22.95	11.590	17.446	1,262
3.355	3.172	31.08	12.200	18.513	1,465
3.660	3.691	40.81	12.810	19.581	1,687
4.270	4.758	64.75	13.420	20.618	1,939
4.880	5.825	97.28	14.030	21.685	2,213
5.490	6.862	139.08	14.640	22.753	2,512
6.100	7.930	187.72	15.250	23.790	2,843
6.710	8.997	250.04	16.775	26.443	3,756
7.320	10.034	323.76	18.300	29.066	4,867
7.930	11.102	411.16	19.825	31.720	6,179
8.540	12.139	510.72	21.350	34.465	7,717

(N. del T. — Convertida al sistema métrico.)

El volumen para alturas intermedias puede hallarse aproximadamente por una simple proporción.

*Nota 1.* No se recomienda prolongar todas las alas hasta hacer sus dimensiones tan pequeñas como las representadas en E, fig. 8. En los muros grandes en alas es generalmente más económico aumentar algo la altura de su extremidad *mm*. El cubo de la mampostería puede también hallarse fácilmente en este caso por la tabla. Así, suponiendo la altura de las alas de 9.15 m en una extremidad, y 2.44 m en la otra, tenemos solamente que restar el cubo dado por la tabla para 2.44 m de altura, del que da para 9.15 m. De modo que  $621 - 11.10 = 609.90$  es el volumen buscado.

*Nota 2.* Podría suponerse, que como los muros en alas tienen á menudo que sostener la presión de terraplenes que llegan hasta más arriba de su parte superior, debían hacerse en este caso de mucho más espesor, como muros de sostenimiento ordinarios. Pero el hecho de que dichos muros tengan mayor estabilidad, por estar unidos por sus extremidades elevadas con el cuerpo del puente ó alcantarilla, hace innecesario este aumento, cuando las alas tengan las dimensiones prescritas en nuestra tabla, y no importa hasta dónde se extienda la tierra sobre ellos; así está demostrado por numerosas experiencias.


Confiados en este refuerzo, podemos ciertamente, cuando la tierra no se prolongue sobre la parte superior, reducir la base en *o* á un tercio de la altura, como se indica en *ef*, y por la línea de puntos *ta*. La experiencia demuestra que podemos hacerlo mismo, aun cuando la tierra llegue á una gran altura sobre la parte superior, con tal que las alas, en lugar de estar más separadas ó abiertas en sus extremidades como en *on*, *on*, sólo formen prolongaciones rectas de los estribos del arco, como se indica por las líneas de puntos *gve*. En este caso, la presión de la tierra contra las alas es menor que cuando están abiertas. Hemos sabido que el espesor en *o* se redujo en tales casos á menos de una tercera parte de su altura, cuando las alas tenían



4.5 m de alto, y la altura del terraplén *sobre sus partes superiores* era de 4.8 m en un caso, y de 11 m en otro. En otro puente, alas semejantes de 7.78 m de altura, y con un terraplén de 8.84 m sobre su parte superior, tenían en sus bases, o, más bien menos de  $\frac{1}{2}$  parte de su altura. Siempre, el espesor uniforme en la parte superior era de .75 m, con los paramentos interiores verticales. Mencionamos estos casos, porque parece que en especial esta materia, no puede reducirse á una regla práctica. El último muro nos parece demasiado delgado, especialmente si la tierra no se deposita con cuidado y en capas, y después que el mortero esté endurecido. Sin embargo, el trabajo de depositar la tierra cuidadosamente en capas, puede costar más de lo que se economiza en la mampostería. El joven practicante debe tener esto en mente cuando desea economizar mampostería por estos medios; y también debe acordarse que un muro delgado puede desplomarse, ó caerse enteramente, si el relleno de tierra se deposita mientras el mortero no se ha endurecido perfectamente.

**Art. 9. Debe tenerse cuidado especial en hacerles cimientos firmes á las alcantarillas y desagües construidos debajo de terraplenes elevados;** porque de otro modo el peso, especialmente bajo la mitad del terraplén, puede hundirlos, si el suelo es blando ó cenagoso; y de este modo disminuir la sección de salida del agua, ó por lo menos causar una depresión de mal efecto en el centro de la alcantarilla. También, en un terreno blando, el relleno puede comprimir los muros laterales, y acercarlos, haciendo más angosto el canal. Esto puede impedirse por medio de un arco invertido ó por medio de un lecho de mampostería entre los muros. Una capa de granzón, arena, ó piedras trituradas de 1 á 2 m de espesor, será generalmente suficiente cimiento para alcantarillas en terrenos cenagosos y sospechosos; también puede usarse la arena suelta, pero en rellenos de altura mediana. Estos cimientos artificiales deben sobresalir algunos metros fuera de la mampostería, en todas direcciones, y apisonar si es posible cuando el granzón ó la arena están completamente mojados, para contribuir á la consolidación. Algunas veces será necesario clavar estacas. Si la mampostería se construye sobre una plataforma de madera, ó sobre superficie lisa de roca, debe tenerse cuidado de impedir que resbale por la presión de la tierra que está detrás. Esta misma puede volcar las estacas si no están bien sujetas.

**Art. 10. Desagües.** Los desagües de las dimensiones indicadas en la fig. 11 (cuyos números indican pies, 1 pie = .305 m. N. del T.) tienen 2.32 metros cúbicos de mampostería por metro lineal. Se construyen á menudo de piedra en seco



desbastada haciéndoles el fondo ó piso con fragmentos de piedras. Cuando pasa una gran cantidad de agua por ellos y tienen una pendiente considerable, es mejor hacer el cimiento continuo á través de todo el desagüe. Muchas veces se hace esto aun sin los motivos indicados, porque la mampostería que se agrega es una cantidad insignificante, y la excavación de una sola fosa ancha para los cimientos, se hace más fácilmente que dos angostas. Puede enterrarse á la entrada y á cortas distancias en longitud lajas gruesas, *f*, fig. 11, tanto en las alcantarillas, como en los desagües para impedir que se socaven.


Estos desagües se prolongan debajo de todo el ancho del terraplén y pueden terminarse en escalones, como lo indica la vista lateral *S*. Por supuesto que es mucho mejor construirlos de mortero de cemento, para impedir cuando está lleno de agua que se filtre y ablande el terraplén.

Algunas veces se pueden colocar dos ó tres de estos desagües unos al lado de otros y paralelos, en lugar de una alcantarilla. Cuando se colocan dos de este modo, sólo contienen  $1\frac{1}{2}$  veces la mampostería de uno; sin embargo su uso no ofrece más economía que las alcantarillas. Un hombre puede penetrar en el interior para limpiarlos, fig. 11.

**Art. 11. Los desagües de las calzadas** en los puentes de mampostería, de varios arcos, se hacen generalmente por medio de canales abiertos en la clave de los arcos y en cada lado, hasta que llegan cerca de las extremidades de las luces respectivas. Aquí, descargan sobre tubos verticales de hierro introducidos en la mampostería. La extremidad superior de estos tubos debe cubrirse con un enrejado. Cuando el agua que sale de estos tubos causa un inconveniente, cayendo sobre la gente que pasa por debajo de los arcos, estos tubos deben prolongarse hasta el pie de dichos arcos; pero si no fuese así, pueden llevarse solamente hasta el intradós, dejando que el agua caiga libremente de esta altura.

**Art. 12. Arcos de ladrillo.** Como hasta los ladrillos buenos, propios para arcos grandes, tienen mucha menos resistencia á la ruptura por compresión que el buen granito ó piedra caliza buena, y es inferior aún á la buena piedra arenisca, mientras que su peso no difiere mucho del peso de la piedra, esclaro que no pueden usarse en arcos de tan gran abertura como se usa la piedra. Algunos de ellos ya contruidos, y que han durado muchos años, solamente tienen un coeficiente teórico 3 de seguridad, más ó menos; mientras que las autoridades nos enseñan á no confiar, aun á la piedra, en más de una vigésima parte de su carga de ruptura por compresión. Esto último, sin embargo, nos parece una de esas suposiciones ligeras, que, una vez admitidas en los libros profesionales, es difícil destruirlas. En nuestra opinión con buen cemento, y el cuidado necesario al quitar las cimbras, es suficiente la décima parte de la máxima resistencia aun contra los esfuerzos anormales producidos por el asiento de la clave y elevación de los ribones de la bóveda, cuando se quita la cimbra. Es inútil tratar de fijar los límites de seguridad de los materiales malos y peor dispuestos.

**Nota 1.** La práctica ordinaria de construir arcos de ladrillo en una serie de **anillos concéntricos** como en *ace*, fig. 12, sin otra trabazón entre ellos que la del mortero, la censuran las autoridades, porque la curva de presión al pasar del trasdós al intradós tiende á separar los anillos, y de este modo debilita el arco, raján-



dolo, por decir así, longitudinalmente. La razón de usar estos anillos, en lugar de hacer las juntas radiales continuas en todo el espesor del arco *mn*, como en *b*, es para evitar las juntas gruesas de mortero en el trasdós del arco, como lo indica la figura. Si en un arco, contruido como se indica en *b*, se quita la cimbra demasiado pronto, el mortero blando de estas juntas gruesas, se comprimirá tanto, que causará un gran descenso de la corona, quitándole de este modo la forma al arco, y causando tal desigualdad de presión, que puede ocasionar hasta su caída, especialmente si el arco es rebajado. Como sistema intermedio entre el arco de anillos y el de juntas continuas, se emplean algunas veces los dos combinados, á fin de eliminar algunas de las juntas largas radiales, y al mismo tiempo alternar á intervalos la continuidad de los anillos. De modo que, en la fig. 12, que puede suponerse de un y medio ladrillo de espesor, principiando en el estribo *a*, podemos colocar anillos de medio ladrillo hasta *ee*; y luego, cortando el ladrillo *e* hasta la línea *ee*, podemos colocar desde *ee* hasta *mn* una hilera de ladrillos con juntas radiales continuas, lo mismo que en *b*, y allí principiar nuevamente con los tres anillos; y así alternativamente. Otro método mejor todavía, pero más costoso, sería introducir en el espacio *eeam* una dovela de piedra tallada. Los intervalos propios para efectuar el cambio de los anillos por los bloques dependerán del número de los anillos y el espesor *ea* del arco; evitándose también lo más posible cortar los ladrillos.

Esto puede decidirse mejor en un plano de una parte del arco, en una escala de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{5}$ . Generalmente los anillos se hacen de medio ladrillo solamente, ó de 10 á 12 c m de espesor, como en *ac*. En el viaducto de Maldenhead, los dos arcos elípticos de ladrillos de 39 m de luz y de 7.40 m de altura, son los más atrevidos contruidos hasta ahora. Se les ha calculado que tienen un coeficiente 3 de seguridad solamente contra la ruptura por compresión en la corona.

Se han contruido con éxito tantos otros arcos (de 21 á 30 m de abertura) entera-

mente de anillos de ladrillos enteros ó de medio ladrillo, como para comprobarnos que no debemos prestarle poca atención á la objeción teórica arriba mencionada, con tal de que se use cemento de primera clase y se le dé el tiempo necesario para que se endurezca tanto ó casi como los ladrillos mismos, antes de quitar las cimbras. Bajo tales circunstancias no tendríamos objeción alguna que hacerle á una serie de anillos aun de 1.5 ladrillo de espesor, dispuestos alternativamente en hiladas como en b.

**Si los ladrillos tuviesen la forma de dovelas**, es decir, un poco más grueso en una punta que en la otra, podrían hacerse anillos del espesor de un ladrillo entero sin aumentar el espesor de las juntas del mortero en el trasdós de cada anillo. Sin embargo, con más de un anillo, las juntas radiales no serían continuas como en b, sino alternadas como en ac. Pero tales ladrillos serían de construcción más costosa, y además, para que convengan perfectamente al fin destinado, tendrían que hacerse muchos modelos diferentes para adaptarlos á los distintos radios del arco y aun para que se adapten á los radios de los diferentes anillos, cuando el espesor del arco requiere varios de ellos.

**Nota 2. Mójense los ladrillos antes de asentarlos.**

**Nota 3.** Cuando las caras ó frentes de un arco de ladrillo han de terminarse con dovelas de piedra tallada, es mejor no colocar estas últimas hasta algún tiempo después de la conclusión de la obra de ladrillos y del fraguado del mortero, y aun después de haber alojado parcialmente las cimbras, para que no se rajen ó se agrieten al asentarse desigualmente con los ladrillos.

**Nota. Los arcos de ladrillo á consecuencia del gran número de juntas**, están expuestos á bajar más que los arcos de piedra tallada, y en consecuencia á cambiar de forma, y algunas veces, si no se tiene el cuidado debido, peligran su seguridad, especialmente cuando son grandes y rebajados. Cuando la abertura excede de 9 á 11 m más ó menos, y especialmente si es un arco rebajado, empléense solamente ladrillos de superior calidad con buen mortero de cemento. Aun con los mejores materiales y ejecución, aconsejamos á los jóvenes ingenieros que no construyan arcos de ladrillo para puentes de ferrocarriles con luces mayores que las siguientes. Se han construido algunos considerablemente más grandes, y han aguantado; pero su coeficiente de seguridad no es satisfactorio en todos los casos. En esta Tabla se da la flecha en partes de la luz.


F.	L.	F.	L.	F.	L.	F.	L.	F.	L.
.5	30.5	$\frac{1}{10}$	26.8	.225	20.7	$\frac{1}{9}$	15.2	.134	10.7
.4	29.6	.29	25.0	$\frac{1}{8}$	18.3	.155	13.7	$\frac{1}{8}$	9.1
.36	28.4	$\frac{1}{8}$	22.9	.183	16.8	$\frac{1}{7}$	12.2		

**En el ferrocarril de Pensilvania, en la calle Filbert, en Filadelfia**, hay 4 arcos de ladrillo de 15.27 m de abertura, con la muy pequeña flecha de 2.13 m. Tienen .76 m de espesor excepto en sus frentes visibles, donde sólo tienen 2.61 m. Las juntas son de mortero ordinario, y de 6 mm de grueso, más ó menos. Estos 4 arcos, situados á una distancia de 182 m más ó menos unos de otros, y con un gran número de otros arcos de 7.93 m de abertura, forman un viaducto. Las pilas situadas entre los arcos cortos tienen 1.30 m de espesor, y las de las extremidades de los arcos grandes, 5.64 m. Las líneas de arranque de todos estos arcos están más ó menos á 1.80 á 2.4 m sobre el suelo. Uno de los arcos de 15.25 m de abertura bajó  $7\frac{1}{2}$  cm por haberse quitado la cimbra antes de tiempo; pero no se observó ningún descenso después, aunque el viaducto ha tenido desde su construcción (1880) un tráfico pesado de pasajeros y carga, á razón de 16 á 32 kilómetros por hora. Las calzadas son como de 30.5 m de ancho, con espacio para 9 ó 10 vías de ferrocarril.




## CIMBRAS PARA ARCOS

**Art. 1.** Una cimbra es una construcción de madera provisional (se la traza sobre una plataforma de tamaño natural, bajo techo ó no) para sostener un arco durante la construcción. La cimbra se compone de un número de cerchas ó **armaduras** //, fig. 1, colocadas de .30 á 1.80 m de distancia de centro á centro y cubiertas con un piso II de tabloncillos ó tablas brutas, generalmente unidas, sobre el cual se colocan inmediatamente las dovelas. En la fig. 3 esta cubierta no está unida. No hay gran economía en colocar las cerchas á gran distancia unas de otras, porque así su espesor aumenta rápidamente. Para este espesor, véase nota 9, art. 8. Las cimbras descansan en las extremidades de sus cuerdas, *c*, sobre cuñas, *w*, fig. 1, que se apoyan en postes, *p*, con sus partes superiores unidas por **dinteles**, *o*, y cuyos pies descansan sobre durmientes, *s*, estando el conjunto ligado por piezas diagonales como lo indica la figura.



Figs 1.




Cuando el terreno es muy firme y el arco liviano, los pedestales pueden descansar sobre *el*, con la interposición de bloques de ajuste, *n*, colocados debajo de los durmientes para adaptarlos á las irregularidades del terreno como en la figura. Estos bloques deben tener la forma de cuñas dobles, de modo que apretándolos á golpes de martillo, los pedestales pueden alzarse en caso de que desciendan ó penetren en el terreno. Pero para arcos pesados los pedestales deben descansar sobre cimientos mucho más firmes, como pilares de ladrillos enterrados un poco en el suelo, ó puede adoptarse cualquier otro medio. Frecuentemente se dejan en la mampostería de los estribos escalones ó huecos expresamente con este objeto, y en vista de esto es lo bueno hacer el proyecto de la cimbra al mismo tiempo que el del arco. Hasta aberturas de 15 á 18 m, una sola hilera de postes (uno debajo del extremo de cada armadura) es suficiente; pero para otras mucho más grandes pueden necesitarse 2 ó 3 hileras de .60 m ó más de separación unas de otras, como en la fig. 2. Las cuñas citadas arriba sirven para bajar ó quitar la cimbra después de concluido el arco. Se componen de piezas de madera dura en forma de cuñas *w*, como en A, fig. 2, de .30 á .60 m de largo, 15 cm de ancho y 7 cm de grueso ó más (suficiente para bajar las cimbras de 5 á 15 cm, según la abertura ó luz y otras circunstancias) que descansan sobre el dintel, *o*, del pedestal mientras que la cuerda, *c*, de la armadura se apoya sobre ellos. Cuando la extremidad de una cercha está sostenida por dos ó más postes, *p*, como en B, fig. 2, en lugar de estarlo por uno solo, se hacen á veces las cuñas como se indica en dicha figura, y *Be* es una cuña larga en ángulo recto con el estribo y que obra como cuatro cuñas que pueden bajarse todas juntas golpeando en la extremidad B. En los arcos de 18 á 24 m de luz todas las cerchas pueden descansar sobre 2 cuñas semejantes á *Be* solamente; cada una de un largo tal que alcance **transversalmente** á todo el arco. Entonces todas las cerchas pueden bajarse en una sola operación, como se ha descrito al fin del art. 9.

Si tuviésemos que considerar solamente el frotamiento de la madera seca contra madera seca, el declive de las cuñas podría ser de 1 vertical para 3 horizontal, sin peligro alguno de resbalar una sobre otra; y entonces no necesitarían sino golpes suaves para moverlas; ó separarlas enteramente, cuando hay que quitar la cimbra. Pero es de la mayor importancia, especialmente en los arcos grandes, **bajar las cimbras muy lentamente**, porque de otro modo la fuerza adquirida por un cuerpo, tan pesado como el arco, al descender repentinamente aunque sean 5 ó 7 cm, es muy factible que dañe su forma y aun su estabilidad.

Por consiguiente, las cuñas no deben tener una inclinación mayor de 1 en 6 ó 8, más ó menos, en arcos de menos de 15 m de luz más ó menos; ó de 1 en 8 ó 10 para luces mayores. En los grandes lados de las cuñas deben trazarse líneas verticales equidistantes como guía para hacerlas descender la misma cantidad á un tiempo, y este descenso no debe exceder por todo de 12 mm por día más ó menos y á intervalos de 3 mm más ó menos á la vez, para arcos de 15 m; y de 3 á 6 mm por día por todo, en arcos mayores de 30 m. Se recomienda especialmente la lentitud del descenso en los **arcos de ladrillo**, no solamente porque el mayor número de juntas los expone á una deformación, sino también porque aun los ladrillos buenos tienen por término medio una resistencia á la ruptura por compresión mucho menor que el granito, la piedra caliza y la piedra arenisca buena, y por consiguiente están mucho más expuestos á rajarse, y aun á desmoronarse (como lo ha visto el autor) cuando las fuerzas todas, como se ha descrito en el art. 3, están obrando sobre sus aristas.

En el puente de Gloucester, Inglaterra, de piedra tallada de primera clase, con una luz de 45.7 m, una flecha de 10.67 m, las cimbras se quitaron del todo en el muy corto espacio de 3 horas; y la corona del arco descendió 25 cm! En el **puente de Grosvenor**, Inglaterra, de piedra tallada de primera clase, de 61 m de luz, y 12.81 m de flecha, se tuvo tanto cuidado al aflojar las cimbras, que la corona del arco no bajó sino 6.2 cm. Este caso sin embargo se distinguió por circunstancias que contribuyeron á tan favorable resultado. Es decir, las cimbras en lugar de ser una serie de cerchas ó armaduras sostenidas por sus extremidades como de costumbre, y de consiguiente permitiendo cierto grado, aunque pequeño, de descenso, se componía esencialmente de postes verticales ó inclinados (véase fig. 3) que descansan



Figs 3,

aban sobre cuatro pilotes provisionales de mampostería de 2.1 á 2.4 m de espesor, contruidos dentro del río, paralelamente á los estribos, y tan largos como éstos. Estos pilares sostenían seis cerchas (ó más bien seis series) colocadas á 2.10 m más ó menos de distancia de centro á centro y descansando sobre zapatas de hierro fundido. La fig. 3 representa la mitad de una de estas series. Cada armadura ó serie consistía en cuatro juegos de postes en forma de abanico, todos colocados en el mismo plano vertical. Las piezas largas horizontales que se ven extendidas de un lado al otro del arco se fijan á los postes por medio de pernos para aumentar la rigidez; y otras piezas, con el mismo fin, unían las seis series transversalmente. Cada poste ó puntal soportaba su correspondiente parte del peso de las dovelas transmitiéndolo á la cimentación inflexible del pilar, mientras que en las cimbras usuales de cerchas la carga entera descansaba sobre las cerchas, y es transportada á los soportes relativamente inestables de los puntales en sus extremidades.

Las partes superiores *p* de los puntales de una serie variaban de 1.5 á 2.4 m de dist de centro á centro y estaban unidas por una pieza curva *rr*, del espesor de dos tablones de 10 cm, adaptada aproximadamente al arco. Sobre esta pieza se colocaban pares de cuñas *w*, semejantes á las de la fig. 2, más ó menos de 40 cm de largo, 25 á 30 de ancho y con una disminución de 4 cm y próximas (de .75 á 1.07 m de centro á centro), de manera que había un par debajo de cada junta de las dovelas *aa*. Sobre estas cuñas, y prolongadas sobre todas las seis cerchas, se colocaron piezas de forro *l*, de 12 cm de grueso.



**Esta disposición especial de las cuñas y de los forros, en luces grandes, tiene muchas ventajas sobre el sistema generalmente adoptado de colocar aquellas solamente en las extremidades de las cerchas.** En estas últimas, la cimbra y el arco enteros descienden juntos sin dar oportunidad para rectificar cualquiera irregularidad de forma ó desigualdad en los puntos de apoyo que puede haber ocurrido en el arco durante su construcción.

Esta cimbra, ideada por el Sr. Trubshaw, se presta para bajarla toda igualmente, ó para bajar una parte cualquiera de ella, un poco más ó un poco menos que las otras. Este señor tenía mucha experiencia respecto de los arcos grandes, y afirmaba que, durante el descimbramiento, había encontrado que se comportaba mejor el arco e, se asentaba mejor, bajándole un poco en los riñones, y suspendiendo la corona otro poco, hasta cerca del fin de la operación.

**Nota 1. En lugar de pilares de mampostería para soportar los pies de los puntales, pueden emplearse á menudo cajones de madera, ó estacas, si el arco está sobre agua.**

**El sistema de sostener las armaduras por medio de puntales, situados en puntos de la cuerda, tan retirados de los estribos como las circunstancias lo permitan (á más de los situados en sus mismas extremidades), debía siempre aplicarse, cuando fuera posible, para reducir á un mínimo la tendencia á bajar.** Pueden hacerse escalones en la mampostería de los estribos y pilas para apoyar los pies de los puntales, cuando éstos sean inclinados.

**Nota 2. También pueden usarse tornillos en lugar de cuñas para bajar las cimbras.** En el puente de *l'Alma*, en París, de arcos elípticos de 43 m de luz y de 8.6 m de flecha, las cerchas estaban sostenidas por columnas macizas de madera, cuyos pies descansan sobre arena confinada en cilindros de palastro de 30 cm de diámetro y de altura, que tenían cerca del fondo un tapón que podía sacarse ó ponerse á voluntad, y que regulaba de este modo la salida de la arena y el descenso de la cimbra. Este expediente tuvo éxito perfecto, y bien vale la pena de adoptarlo para arcos que excedan de 18 m de luz. Cuando son mucho más grandes, la encajada de las cuñas, golpeándolas, requiere golpes muy fuertes, y resulta una operación ruda, donde á veces no basta el simple martillo aun cuando las cuñas estén lubricadas. En las cortadas de ferrocarriles atravesadas por puentes, **la tierra situada debajo del arco se ha aplicado como cimbra, dando á su superficie la curvatura adecuada, y colocando luego en ella piezas de madera curvas á conveniente distancia unas de otras, y de un estribo al otro, para sostener la cubierta de tablas.**

**Nota 3. Toda cimbra debe ceder ó asentarse más ó menos bajo el peso del arco, especialmente cuando está sostenido solamente cerca de sus extremidades; y como el arco mismo también se asienta algo, no solamente cuando se quitan las cimbras, sino durante algún tiempo después, es prudente hacerlos un poco más altos de como van á quedar.** Este exceso de altura, cuando la cimbra está sostenida en sus extremidades, puede ser de 5 á 10 cm por 30 m de luz en los arcos de piedra tallada (según el tiempo en que se bajan, condición de la mampostería, ejecución), y del doble para los arcos de ladrillo.

**Nota 4. El tiempo adecuado para quitar las cimbras es un punto discutido entre los ingenieros; algunos afirman que debe hacerse tan luego como esté concluido el arco y tenga el suficiente relleno, y otros dicen que debe dársele tiempo al mortero para que endurezca.** Es opinión del autor, por cuanto en los arcos de piedra tallada las juntas de mortero son muy delgadas, y como en estos arcos el mortero sirve de poco, es de poca importancia quitar las cimbras, con tal que el relleno de mampostería y el terraplén estén concluidos hasta *ya*, fig. 2, pág. 667; pero en los arcos de ladrillo ó de piedra bruta, cuyas numerosas juntas requieren mucho mortero (el cual para que se endurezca debe contener bastante cemento), debe concedérseles 3 ó 4 meses, ó más todavía, si fuere posible, para que aquí se endurezca suficientemente, á fin de impedir una presión indebida, y el descenso consiguiente después de descimbrado. La permanencia de las cimbras no impide el tráfico sobre el puente.

**Art. 2. La presión que ejercen las dovelas contra una cimbra es muy pequeña, mientras el arco no se ha construido á ambos lados hasta el punto en que las juntas formen ángulos de 25° ó 30° con la horizontal.** Las discusiones teóricas sobre esta cuestión no acuerdan nada por los golpes accidentales durante la colocación de las dovelas, ó por la acumulación del material, tráfico de los albañiles que trabajan sobre él, etc. Sin ocuparnos de detalle alguno, aconsejamos solamente, para mayor seguridad, no apreciar esto en menos de lo que fijamos en las siguientes fracciones del peso del arco completo; á saber: en un arco semicircular, .47; para flecha de .35 de la luz, .61; para flecha de .25, .79; para flecha de .2 de la luz, .86; para



flecha de .167 de la luz ó menos, 1, ó sea un peso igual al del arco. Esto da para la presión de un arco semicircular sobre sus cimbras, más bien menos de la mitad de su peso. El peso de las cimbras mismas, cuando están sostenidas solamente cerca de sus extremidades, debe considerarse como parte de la carga soportada por ellas.

**Art. 3.** Hemos visto que cuando se está construyendo un arco *asa* gradualmente hacia arriba por ambos lados, después de pasar los puntos *ee*, fig. 4, donde sus juntas forman ángulos *ase* de 30° más ó menos con la horizontal *aa*, el arco principia á comprimir las cimbras más y más; tendiendo por esta razón á hundirlas en los riñones, como se indica en *h* con la línea de puntos, y por consiguiente, á alzarse en la corona como se ve en *c*. Pero como la conclusión continúa hacia arriba, las piedras ó dovelas que se agregan comprimen mucho más á la cimbra que las de más abajo, y por tanto tienden á deformarla exactamente á la inversa de como lo hacían las dovelas inferiores, es decir, á deprimirlas desde la corona *a* hasta *o*; y por consiguiente, á suspender los riñones como en *n*; y á éstos aún más, porque las piedras superiores realmente tienden á levantar ó á aflojar las piedras inferiores de la cubierta de la cimbra. En algunos casos cuando esta tendencia se aumenta á




Fig. 4.




Fig. 5.

forzar la clave con golpes fuertes para que llegue á su lugar, podrían sacarse las piezas del forro que están bajo los riñones, sin trabajo alguno, antes de aflojar las cimbras. Al quitar éstas, dicha tendencia de los arcos á descender en la corona y á elevarse en los riñones, es capaz de ofrecer más ó menos peligro á las dovelas mismas, como se ve en la fig. 5, obligando á las situadas cerca de la corona á comprimirse muy fuertemente en el trasdós y á desunirse en el intradós, mientras que en los riñones resulta lo contrario. De aquí que los ángulos de las dovelas se astillan á menudo cerca de *c* y *h* por esta desigual presión.

Estas deformaciones son, por supuesto, mucho más importantes en arcos levantados que en los rebajados, especialmente si sus juntas no están bastante adelantadas antes de quitar las cimbras.

En el puente Grosvenor arriba mencionado, de 61 m de luz, este exceso peligroso de presión cerca de *c* y *h* se evitó cubriendo las juntas, en la hilada de los arranques, en cada estribo con una cuña de plomo de 35 mm de grueso en el intradós, y reduciéndola hasta cero en el trasdós. Además de esto se colocó una tira de plomo de 22 cm de ancho en la arista del intradós de cada junta, hasta el punto donde se juzgó que la línea de presión pasaría del intradós al trasdós; en seguida se colocaron tiras iguales á lo largo de las aristas de las juntas del trasdós, hasta llegar á la corona. Por consiguiente, al quitar las cimbras, este exceso de presión no comprimió sino el plomo, y de este modo se distribuyó más igualmente sobre toda la extensión de las juntas. Véase «Trans. of the Ins. of Civ. Eng.», London, vol. 1.

En el puente de Neuilly, en Francia (de 5 arcos de 36.6 m de luz y 9 de flecha), se trazaron las cimbras de tal modo imperfectas desde su origen, que los arcos bajaron 33 cm en la corona, durante el tiempo de la construcción, y 26 cm inmediatamente después de quitar las cimbras, ó sea en todo 59 cm. Su construcción hizo el descimbramiento muy peligroso y fastidioso, poniendo en gran peligro la vida de los trabajadores y la existencia de los mismos arcos. Algunas de las juntas del trasdós en los riñones se abrieron 25 mm cada una, y las del intradós de la corona, 6 mm. Se redujeron estas aberturas debido al mucho cuidado, y por seguir el método más adecuado y propio, cuando se quitaron las cimbras.

**Nota 1.** Biselando las aristas de las dovelas disminuye mucho el peligro de que se astillen por la presión desigual; y también debe rasparse el mortero de las juntas hasta la profundidad de 2 á 4 cm antes de quitar las cimbras.

**Nota 2.** Es evidente que para evitar ó, á lo menos, disminuir la deformación alternada de la cimbra, las piezas que primeramente obraban como *puntales*, cerca de los riñones, fig. 4, para impedir que baje, como en *h*, deben después obrar como

cuerdas para impedir que se levante, como en *a*; mientras que, las que primeramente obraban como cuerdas, cerca de la corona, *a*, para evitar que se levante, como en *c*, deben después obrar como puntales para impedir que la corona descienda, como




Fig. 6.

en *a*. En otras palabras, deben también usarse los contrapuntales tanto en la armadura de una cimbra como en la de un puente.

**Art. 4.** De lo que antecede resulta que un simple arco de madera es, á causa de su gran flexibilidad, poco adecuado para una cimbra, excepto para muy pequeñas luces; para éstas puede fácilmente obtenerse de un espesor adecuado. Sin embargo el autor las ha visto empleadas en un arco de 10.67 m de luz, con dovelas de piedra tallada de .61 m de espesor. La fig. 6 representa una de estas cimbras *rr* y el arco *aa*, trazados en escala. Cada elemento curvo de la cercha se componía de dos espesores de tablones de 5 cm de espesor y de 1.95 m de longitud más ó menos, fijos con clavijas ó tarugos de madera de modo de alternar las juntas, como en B. Cada pieza del tablón tenía 30 cm de ancho en el centro y 20 en las extremidades, con sus aristas superiores labradas para adoptarlas á la curva del arco. Las clavijas de madera eran de 3 cm de diámetro y había 12 de ellas en cada pieza. Estas cerchas se colocaron á una distancia de 43 cm de centro á centro y se afianzaron por medio de piezas de tablas de 2½ cm y de 32 cm de largo colocadas en cada junta de los tablones, es decir, á una distancia de un metro más ó menos. Como había necesidad de establecer una vía para el tráfico debajo del arco, no había cuerdas para unir los pies opuestos de los camones. Éstos estaban cubiertos por un forro unido, que también contribuía á afianzarlos transversalmente. Cuando el arco estaba construido más ó menos hasta las dos terceras partes de su altura en cada lado, las cerchas principiaron á descender en los rifones, como en *b*, fig. 4, y á elevarse en la corona, como en *c*. Esto se remedió cargando la clave con las piedras que debían usarse para terminar el arco, el que después se concluyó sin más dificultad.

Un ejemplo más sorprendente todavía del uso de una cercha simple sin trabazones, es el que ofrece el puente del antiguo camino nacional construido




Fig. 7.

sobre *Wills Creek*, en Cumberland, Md. Este puente, del cual la fig. 7 representa en escala un arco con su cimbra, se componía de dos arcos elípticos de piedra tallada con una calzada de 8.08 m de ancho, 18 m de luz y 4.5 de flecha. Tenía .91 m de espesor en la corona y 1.20 en los arranques.

Cada cimbra se componía de cerchas simples de 15 cm de grueso, formadas de 3 espesores de tablones de roble de 5 cm en piezas de tamaños diferentes (2.10 á 4.50 m) para adaptarlos á la curva nueva, y al mismo tiempo para conservar un ancho de 40 cm más ó menos en el centro de cada pieza y de 30 cm en cada una de sus extremidades. Estos tablones estaban bien trabados por clavijas de madera, alternando las juntas, y había de 10 á 16 clavijas en la longitud de cada pieza.

Aquí, como en la fig. 6, no había cuerdas, debido á la violencia de las crecientes. Estas cerchas se colocaron á distancia de 45 cm de centro á centro, y ligadas unas con otras por medio de pedazos de tabla de 30 cm de largo colocados cada 1.5 m. A darles más firmeza contribuía, por supuesto, el revestimiento de tablas.

Cuando las dovelas se aproximaron como 3.66 m hacia el medio de la luz, el descenso de la corona, y la elevación de los rifones, se hizo tan alarmante, que se insertaron apuradamente, á ciertas distancias, piezas de madera de roble de 30 x 30 cm, oo, bien acuchadas contra las dovelas. Luego se concluyó el arco en secciones comprendidas entre estas piezas de madera que se removían una por una, según avanzaba la obra.

**Nota 1. Tales ejemplos de empujes parciales de un arco son muy instructivos.** Es cierto que más bien es debido á esto que á deducciones teóricas, que se ha llegado á conocer las dimensiones adecuadas en un gran número de casos pertenecientes á la ingeniería, maquinaria, etc. \* De este modo podríamos emplear, con entera confianza cuando no hay serios peligros, cerchas de simples camones de las dimensiones expresadas en luces de la mitad de las arriba mencionadas.

**Nota 2.** Presumiendo que las planchas de los camones sean de 30 cm de ancho, sería mejor, como asunto de detalles, hacerlas de 25 cm más ó menos en sus extremidades en lugar de 20 cm, fig. 8, haciendo la curva superior de 5 cm.


Para conseguir esto, sus longitudes, que dependen del radio de las cerchas, no deben exceder de las de la tabla siguiente :

Radio del arco.	Longitud mayor.	Radio del arco.	Longitud mayor.
Metros.	Metros.	Metros.	Metros.
1.625	.735	9.150	1.930
3.050	1.015	10.675	2.135
4.575	1.270	12.200	2.285
6.100	1.525	13.725	2.390
7.625	1.750	15.250	2.490

Si se cortan de  $1\frac{1}{2}$  veces, el tamaño dado por la tabla, tendrán muy aproximadamente 20 cm de ancho en sus extremidades, ó cada una tendrá en su parte superior una curva de 10 cm.

**Art. 5.** En los casos donde sea necesario dejar cualquiera vía para el tráfico por debajo del arco, durante la construcción de éste, como en los dos casos que anteceden, el autor indicaría un medio conveniente, ilustrado ligeramente en la fig. 8, que consiste en colocar las cimbras encima del arco, en lugar de colocarlas debajo, y después que el arco esté concluido en secciones ó por partes aa, desarmar las cimbras en lugar de bajarlas.

La fig. 8 es una sección transversal hecha por una parte de la cimbra y del arco aa. Aquí, *cc*, *cc*, *cc*, son cerchas de la cimbra colocadas como de 1.5 á 1.8 m de distancia entre sí, de un espesor cualquiera y de cualquier construcción que se necesite, para una absoluta seguridad; y *ll* es el forro ó revestimiento. Habiéndose construido el





arco de estribo á estribo en una serie de secciones *a, a, a*, necesariamente separadas como 30 cm ó más por el espesor de armaduras ó cerchas, podemos quitar las cimbras y llenar las secciones angostas intermedias sobre un forro suspendido por barras de hierro de las secciones ya concluidas. Podría emplearse un buen concreto en estas secciones angostas. En algunos casos puede ser conveniente emplear cambras altas de hierro en forma de I haciendo descansar el forro sobre el borde inferior.

\* Los jóvenes ingenieros debían hacer y conservar notas ampliamente detalladas de todos los casos como éstos, que pueden llegar á su conocimiento.



Una parte de estas piezas podía quedar embutida en la mampostería, quitándose la parte superior después, cuando esté terminado el arco.

**Art. 6. Las cimbras con cuerdas horizontales** *cc*, fig. 9, son objetables (a pesar de su resistencia) en aberturas grandes de mucha flecha, como en el lado derecho de la figura, por la excesiva longitud requerida para las piezas; y en estos casos es conveniente adoptar algo análogo a lo que está representado en el lado izquierdo. Se ha sustituido aquí una armadura, *f*, más corta y menos elevada que la del lado derecho. En sus extremidades debe proveerse de apoyos no sólo para ella misma, sino también para las dovelas que están debajo de ella. Como la presión de estas dovelas inferiores es comparativamente pequeña, esto puede efectuarse generalmente dejando descansar la extremidad de la armadura *f* sobre otra armadura más baja *oo*. A ésta se puede reforzar en arcos grandes por medio de puntales verticales ó inclinados, solos ó ligados entre sí. Algunas veces una cercha baja como *f* está sostenida por otra en toda su longitud. Las cuñas pueden colocarse en las partes superiores ó en las inferiores, según sea más conveniente.




**Art. 7. Para arcos rebajados de una luz de 3 m** bastará una simple tabla, *oo*, fig. 10, de 30 cm de ancho por 4 de grueso, con otra pieza *c* del mismo espesor, colocada sobre la primera, recortada según la curva, y sujeta en *oo* por dos listones de madera, a intervalos de 45 cm de centro a centro. Si la pieza superior también es de 30 cm de ancho en el centro, la luz puede extenderse hasta 4.5 m. Para luces de 4.5 a 6 m y de cualquiera flecha, servirán dos tabloncillos de 3 a 5 cm de grueso, según la luz; de 20 a 30 cm de ancho en el centro de cada pieza, con longitudes dadas por la tabla, nota 2, art. 4, bien clavadas ó ensambladas, según el tamaño del arco, y alternando sus juntas como en la fig. 6, colocadas a distancias de .60 a .90 m de centro a centro. Para distancias mayores aumentese el espesor de los tabloncillos.

Quando hayan que mudarse las cimbras de un lugar a otro para utilizárlas, deben unirse sus pies para impedir que sufran, clavando en uno ó ambos lados de cada cercha una tabla de 2 ó 3 cm, a manera de cuerda, y una ó más piezas verticales del mismo tamaño, colocadas del centro de la cuerda a la parte superior de la cercha.

Aun cuando no hayan de moverse, dichas piezas aplicadas como cuerdas son convenientes hasta en arcos pequeños, porque facilitan el descimbramiento; estas cuerdas impiden que los pies se abran hacia afuera y ejerzan presión contra los estribos.

Para luces de 4.5 a 9 m, de flechas no menores de una sexta parte de la luz, pueden adoptarse las dimensiones siguientes que varían con la luz, para cerchas



distantes .90 m de centro a centro. Véase fig. 11. Para el arco *b*, dos tabloncillos de 3 a 5 cm de grueso, de 20 a 30 cm de ancho en el centro, y de 17 a 25 cm en las extremidades, bien clavados como en B, fig. 6. Para la cuerda *c*,

dos espesores de tablas del mismo tamaño, fig. 11, que las del arco del centro, colocadas á los lados exteriores del arco, y bien clavadas en sus extremidades. **Un pendolón vertical, v**, en una sola pieza tan ancha como las del arco y de doble grueso. Su extremo superior está debajo del arco y fijado á él por dos piezas, *oo*, de una longitud doble del ancho del arco y clavadas al arco y al pendolón *v*. El pie de *v* pasa por entre la cuerda *e* y está clavado á ella. Dos puntales oblicuos, *s*, clavados en cada lado del arco y del pendolón *v*. Estos, con *v*, dividen el arco en 4 partes.

**Nota 1.** Las dimensiones arriba establecidas son para flechas de  $\frac{1}{10}$ . Si la flecha es de  $\frac{1}{15}$ , los espesores solos, de las piezas, deben ser reducidos en una tercera parte, y para flechas de  $\frac{1}{12}$  ó más, á la mitad.

**Nota 2.** Si los puntales, *s*, tienden á doblarse, clávense piezas, *t*, de cercha á cercha. En las más grandes, con flechas de más de  $\frac{1}{10}$ , pónganse 4 puntales dobles *s*, en lugar de dos, dividiendo así el arco en 6 partes. Para luces de 7 á 10 m, agréguese dos piezas como *ss*, de las mismas dimensiones de *v*.

**Art. 8. Para luces mayores de 9 m más ó menos**, el autor cree que, como regla general (sujeta á modificaciones según el juicio del ingeniero encargado), las ideas siguientes dan una seguridad práctica.

A saber: adoptar una armadura de arco y cuerda de piezas simples del sistema Warren ó de triángulos, como al lado izquierdo de la fig. 9. El arco ha de descansar sobre la cuerda, y cada uno debe ser de un solo espesor. Los miembros (especialmente en aberturas grandes) deben ser también de un solo espesor, colocados debajo del arco que descansa sobre la cuerda, y bien fijos á ambos por medio de abrazaderas, para que obren como puntales y como cuerdas. En aberturas más pequeñas, dichos miembros pueden ser cada uno de 2 espesores, uno de ellos fijado con clavijas á cada lado del arco y de la cuerda. Hay otros métodos; pero no tenemos espacio para estos pequeños detalles.

Pueden usarse también piezas del sistema Howe, ó Pratt, como en el lado derecho de la fig. 9. Pero con respecto á estas dos, debemos observar que el uso de largas barras de hierro en las cimbras de una abertura grande está sujeto á objeciones debido al diferente grado de dilatación entre el hierro y la madera. Por consiguiente, al usar estos sistemas, todos los miembros deben ser de madera. Puede adoptarse el sistema de celosía.

Aun cuando la flecha del arco exceda de .25 de la luz, es mejor no permitir que las cimbras pasen de este límite, sino adoptar el método demostrado al lado izquierdo de la fig. 9.

**Nota 1. Para fijar el número de triángulos de la armadura Warren**, para una cimbra, búsquese la raíz cuadrada de la abertura y agréguese á ella una décima parte de dicha abertura, divídase la suma por 2, y llámese el cociente *n*. Divídase la abertura por *n*. Si este cociente es en parte decimal, tómese el número entero más aproximado, como distancia en pies para marcarlos en la longitud de la cuerda, dividiendo así ésta en un número de partes iguales. Los puntos encontrados de este modo en la cuerda son los lugares donde han de situarse los pies de los triángulos\*. Luego desde el centro de la distancia comprendida entre cada dos puntos trácese líneas verticales hacia el arco; donde éstas cortan el arco, es en donde deben terminar los vértices superiores de los triángulos.

En los arcos grandes no debe desperdiciarse la madera del arco de la cimbra, recortando sus aristas superiores conforme á la curva, sino que debe dejarse recta y colocarse con clavos en su parte superior piezas diferentes, *e*, fig. 10.

**El tamaño de la cuerda** debe ser el mismo que el del arco, y como él, uniforme de una punta á otra, teniendo sin embargo cuidado de no debilitarla demasiado para alojar los extremos del arco de la cercha en sus extremidades; y evitar por medio de las ensambladuras necesarias que sea alargada ó rota por el empuje del arco. Pero cuando la cuerda pueda colocarse en los arranques, ó un poco debajo de ellos, puede evitarse todo peligro de esta especie acufiando bien sus extremidades contra los paramentos de los estribos.

**Con respecto al tamaño de las piezas**, cuando una armadura de arco y cuerda está cargada completamente en la parte superior del arco (como es aproximadamente el caso con la cimbra y las dovelas), los esfuerzos que obran

\* *N. del T.* — Empleando el sistema métrico y con suficiente aproximación: Multiplíquese la raíz cuadrada de la luz en metros por 1.81, agréguese la tercera parte de la luz, en metros, divídase la suma por 2; llámese el cociente *n*. Divídase la luz en metros por este cociente *n* y siganse todas las indicaciones (usando medidas métricas que el autor hace después para encontrar puntos de división de la cuerda.)

sobre sus mimbros son enteramente insignificantes, y provienen principalmente del peso de la cimbra misma; pero, durante el tiempo y á proporción que se carga, los esfuerzos no son solamente mayores, sino que cambian constantemente de intensidad y de dirección, obrando como presiones en un período y como tensiones en otro.

Por consiguiente, sería muy fastidioso calcular los tamaños de las piezas. Afortunadamente la necesidad de hacerlo se ha evitado en muchos casos por el hecho de que una cimbra es solamente una construcción provisional, y que la madera de que se compone no se inutiliza y se puede emplear una cantidad mayor de la que se requiere estrictamente. Además, se facilita la obra de mano no teniendo que emplear maderas de muchos tamaños diferentes.

Por esto el autor se atreve á indicar como regla empírica, que se dé á cada miembro la mitad del área de la parte curva, teniendo cuidado de construir aquéllos de tal modo, que cada uno sirva tanto de puntal como de cuerda.

**Nota 2. Con respecto á los detalles de las juntas**, nos referimos á las figuras de las págs. 794-95; indicando aquí simplemente el uso de zapatas de hierro, largas y anchas, en el caso en que las maderas estén sometidas á gran presión lateral.

**Nota 3.** Para impedir que el empuje del arco, cuando su flecha es pequeña, raje las extremidades de la cuerda, los dos pueden unirse con muchos más tornillos de los que se emplean en las armaduras de techos, etc., donde generalmente no se pone sino uno cerca de cada extremidad de la cuerda. Los tornillos deben estar provistos de arandelas grandes y fuertes. Otro medio de lograr el mismo objeto en aberturas pequeñas, consiste en forrar completamente los dos lados del arco y de la cuerda por piezas cortas de tabloncillos ó tablas, clavadas sobre ambos, á algunos decímetros de distancia de sus extremidades, con la misma inclinación más ó menos que la pieza más corta.

**Nota 4.** Constrúyase el arco por ambos lados al mismo tiempo, para forzar las cimbras lo menos posible.

**Nota 5.** Cuando un puente se compone de más de un arco, y hay que construir uno de ellos, entonces debe haber por lo menos dos cimbras; porque una cimbra no debe quitarse en tanto que los arcos contiguos á ambos lados no estén concluidos, por el peligro de que vuelquen la pila exterior que no está apoyada. Por consiguiente, si no hay más que dos arcos, deben construirse al mismo tiempo, y requieren dos cimbras.

**Nota 6.** Colóquense siempre apoyos, verticales ó inclinados, provistos con entenas debajo de las armaduras y entre los apoyos extremos cuando sea posible; aun cuando no puedan sino colocarse á poca distancia de los estribos, como en el lado izquierdo de la fig. 9.

**Nota 7.** El peso de las cimbras grandes y de su revestimiento es mayor en los arcos rebajados que en los elevados de la misma luz.

**Nota 8.** **Espeor del revestimiento.** La siguiente tabla da espesores que no se doblan más de 3 mm (y generalmente no tanto) bajo el peso de cualquier dovela adecuada á sus respectivas luces.

#### TABLA DE LISTONES. (Original.)

(N. del T. — Convertida en medidas métricas).

Dist de la cercha.	LUZ DE LA CIMBRA EN METROS					
	3	6	15	30	45	60
Espesor de los listones para no flexarse más de 3 mm.						
metros.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
1.83	.082	.092	.107	.120	.127	.133
1.52	.063	.068	.086	.092	.098	.101
1.22	.043	.053	.063	.069	.072	.076
.91	.030	.035	.044	.047	.050	.050
.61	.019	.022	.025	.028	.028	.031

Con espesores iguales á las tres cuartas partes de éstos, la flexión puede llegar á 3 mm, lo que puede admitirse para separaciones de cerchas de 1 ó más metros entre sí.



**Nota 9. Las cimbras se arman** (lo mismo que los puentes de hierro) sobre una plataforma firme provisional, sobre la cual se ha trazado primero el diseño de un arco de tamaño natural. Cuando está lista cada cercha se lleva á su lugar y se coloca sobre las pilas ó estribos.

**Art. 9. El puente de Wissahickon**, del ferrocarril de Reading, en Filadelfia, consta de 5 arcos de 19.82 m de abertura, 7 m de flecha y 8.54 m de ancho. El espesor del arco es de .90 m (los lechos y juntas de mortero de cemento) y con cuatro pilas de piedra tallada de 2.90 m de espesor en la parte superior, y de 10.67 á 15.25 m de altura. El puente contiene 11704 metros cúbicos de mampostería\*. **Cada cimbra** se compone de 7 armaduras ó cerchas de madera de abeto del Canadá; es del modelo de « arco y cuerda », el alma de celosía, y, lo más posible, de la misma abertura y flecha que los arcos. Se colocaron á una distancia de 1.35 m de centro á centro, y estaban sostenidos cerca de cada extremidad *f*, fig. 13 (una sec-




Fig. 13

ción transversal en escala), por un poste *p* de abeto de 30 cm en cuadro. El arco de la cimbra consistía en dos tableros *bb* de abeto á una distancia de 15 cm entre sí, en trozos de 1.80 m de longitud con sus aristas superiores recortadas para adaptarlás á la curva del puente. Cada tablón era de 10 cm de espesor por 34 cm de ancho en su centro, y 30 cm en sus extremidades. Estas piezas no tenían las juntas alternadas, pero en cada junta había 4 pernos de  $\frac{3}{4}$  de pulgada con tuercas y arandelas, que las unían á cuñas de madera.

El arco de la cimbra *bb* descansaba en la parte superior de las extremidades de las cuerdas *f*, y el ángulo formado por su intersección (representado aquí sólo en una vista lateral) se rellenaba (en un espacio de .75 m horiz y 1.65 vertical) con piezas de madera macizas y verticales, para formarle una base más firme en que apoyar en la armadura, la cual se prolonga (en una vista lateral) 45 cm más allá.

**Las cuerdas *f*** se componían de dos tableros de abeto de 10 x 30 cm, colocados á una distancia de 15 cm entre sí, y la mayor parte de ellas constaban de dos ó tres piezas con juntas alternadas y fijas por medio de pernos de  $\frac{3}{4}$  de pulgada de diámetro, provistos de tuercas y arandelas, y tacos de madera.

**Las almas** de cada armadura estaban formadas por un enrejado de 26 listones *a*, de madera de abeto de  $7\frac{1}{2} \times 30$  cm, que se cruzaban, más ó menos, en ángulo recto, á distancia de 1.05 m de centro á centro, más ó menos, y pasaban por entre los dos tableros, *bb*, del arco, *ff*, de las cuerdas. Algunos de estos listones que formaban la celosía se componían de dos piezas, pero sus juntas no estaban en los cruzamientos. Los listones estaban fijos en cada cruzamiento por 2 clavijas de madera dura de 23 cm de largo y de 5 de diámetro; y una de estas clavijas, de 46 cm de largo, pasaba por la intersección de cada extremidad del listón con el arco ó la cuerda. El primer listón se apoyaba como á 1.20 m del extremo de la cuerda. No sobresalían de la parte superior del arco de la cimbra. Todos los espacios comprendidos entre los dos tableros del arco de la cimbra y de las cuerdas, no ocupados por las extremidades de los listones, se rellenaron completamente con tacos, bien clavados.

**Cada armadura contenía** 10 metros cúb de madera, más ó menos, y pesaba como 5 toneladas. Eran muy flexibles, lateralmente, aun colocados en su lugar, y

\* Este puente, concluido sin accidente en 1882, reflejó mucho crédito sobre el difunto Sr. William Loveng, I. C.; sobre Mr. Charles W. Buchholtz, ayudante encargado, y sobre los hábiles y enérgicos contralistas Srs. William y James Nolan, de « Reading, Penna ». Estos últimos ayudaron muy cordialmente al autor á hacer observaciones durante el progreso total de la obra.

estaban afianzadas por medio de 4 tabloncillos horizontales transversales clavados sobre las cuerdas, y por 5 tabloncillos más, clavados más arriba, en los listones.

Hasta la colocación de las claves, todas las juntas de las armaduras continuaron cerradas bajo la presión del arco del puente y del relleno no concluido hasta la altura de 4.20 m más o menos sobre las líneas de los arranques; pero después de colocar las claves, todas las juntas de las cuerdas solamente, se abrieron de 6 á 18 mm; al mismo tiempo los listones de la armadura bajo los *riñones* del arco del puente se separaron ligeramente del intradós de la mampostería.

Cada cimbra bajó por todo  $2\frac{1}{2}$  cm hacia el medio, bajo la presión del arco de puente y de los 4.20 m de relleno.

La porción del puente sobre las pilas fué terminada como hasta las dos terceras partes antes de que las cimbras fuesen quitadas.


Debajo de cada extremidad de la cimbra **había una cuña de roble**, *see* (de 9.90 m de largo, por  $.30 \times .30$  m). Se recortó de manera que formaran 7 cuñas más pequeñas, *see*, cada una de 1.35 m de largo y disminuyendo hasta 17 cm; se colocó una debajo de la extremidad de cada armadura *f*. Se movían entre tarugos cónicos ó disminuidos *aa*, de roble de .61 de largo y .30 de ancho, embutidos unos  $2\frac{1}{2}$  cm en el dintel *c*, ó en la pieza *n*, sobre la cual descansaban las armaduras, *f, f*. Las superficies de resbalamiento se lubricaron bien con sebo al ponerlas en su lugar.

**Las cuñas se quitaron** fácilmente, en una extremidad de la cimbra á un tiempo, por medio de un mazo hecho de un trozo de roble, de 5.40 m de largo y de casi .30 m de diámetro, suspendido por cuerdas, y mecido y guiado por 4 hombres. Generalmente las cuñas cedían y se movían algunos centímetros al segundo golpe. Aunque cada una se aflojaba **enteramente á los 2 ó 3 minutos**, bajando así las cimbras muy repentinamente, sin embargo por la buena calidad de la mampostería no pudo notarse ni la más mínima rajadura en una junta de mortero ni en parte alguna de la obra. Después de tres días, el descenso medio de las claves fué sólo de 9 mm; el mínimo, de 6 mm, y el máximo, de 15 mm. Las cabezas y pies de los postes *p*, comprimieron los dinteles de abeto *c*, y los durmientes, como 9 mm cada uno, demostrando que para arcos de puentes de este tamaño los dinteles y durmientes deben ser de una madera más dura, como pino amarillo ó roble, aunque probablemente contribuyeron á la compresión las escopladuras grandes, de  $7\frac{1}{2} \times 30$  cm y de 15 cm de profundidad.

## REPRESAS DE MADERA

Son requisitos importantes y elementales, en la construcción de represas, unos cimientos suficientemente firmes para impedir que bajen y produzcan filtraciones, evitar también éstas en la cara atrás de la represa, ó bajo sus bases, ó impedir la destrucción del fondo del río enfrente de la represa por la acción del agua que cae. Para lo primero, un lecho de roca dura nivelada es por supuesto lo mejor, y debe escogerse cuando sea posible. En este caso basta para evitar las filtraciones unos tablones gruesos, *tt*, fig. 6 (sencillos ó dobles, según el caso), bien unidos, y que lleguen desde el copete *c*, hasta la orilla inferior de la parte posterior *u*, donde deben estar clavados ó enterrados en la roca; y, además, un buen respaldo *b* de granzón. Granzón, ó más bien tierra con mucho granzón, es mejor que tierra sola, porque si el agua labrara por casualidad un hueco, el granzón de arriba lo llenaría otra vez. Para evitar que este montón de granzón sea movido cerca del copete de la represa, por cuerpos flotantes traídos por la corriente en tiempo de crecientes, se hace un empedrado en bruto, como lo indica la fig. 7, de más ó menos 40 á 45 cm de profundidad, en una extensión de 3 á 6 m ó hasta un punto situado de 1 á 2 metros más bajo que el copete de la represa, según las circunstancias.

En la fig. 1 (represa hecha en la navegación del Schuylkill) los maderos supe-




riores *e*, están todos unidos en sus juntas y tocándose unos con otros, para evitar así la necesidad de cubrirlas con otros.

(Obs. del T. — Damos en seguida las medidas que trae el clié en pies convertidas en metros, para más facilidad del lector; 11 pies = 3.35 m; 17 pies = 5.18 m.)

Pero si el lecho del río es de granzón ó de tierra, entonces deben usarse dos hileras de pilotes de palastro *p*, puestas una al lado de la otra, fig. 2, trabadas en sus juntas, y enterradas á la profundidad de algunos m, para evitar así las filtraciones por debajo de la base de la represa. Frecuentemente no se usa sino una sola hilera. Si el lecho ó fondo está blando ó poroso á la profundidad de pocos metros solamente, sería mejor quitarlo, y colocar la base de la represa más bajo sobre la capa más firme; usando sin embargo las estacas como se ha indicado arriba. Deben quitarse de la base las maderas podridas y otras basuras. En un suelo muy malo hasta una profundidad mayor, puede hacerse necesario sostener la represa enteramente con una plataforma que descansa sobre estacas. Entonces son necesarias grandes precauciones para evitar las filtraciones; pero este caso ocurre tan rara vez, que no nos detendremos en considerarlo.

Con respecto á la destrucción del fondo producida por la corriente de agua que cae por el frente de la represa, deben tomarse precauciones en todos los casos, á menos que exista una roca muy dura, ó medianamente dura y protegida por una profundidad considerable de agua. La represa, fig. 1, se construyó sobre un lecho bastante firme de gneis micáceo en una capa casi vertical, cubierta, más ó menos, con .61 m de agua. En 39 años la roca se ha gastado enfrente de la represa, como se ve en la figura, hasta una profundidad de .91 m más ó menos, ó casi  $2\frac{1}{2}$  cm por año. La altura del agua sobre el copete era generalmente .15 m á .46 m, raras veces de 1.52 m á 1.83 m en las crecientes, y muy pocas veces durante todo el tiempo dicho, de 2.74 m de altura.





(Obs. del T. — Damos en metros las medidas que trae el clié en pies, para mayor facilidad del lector;  $6\frac{1}{2}$  pies = 1.93 m; 19 pies = 5.79 m; 11 pies = 3.35 m.)

En la represa de Jones, en el río Cape Fear, la altura era de 4.88 m y el frente vertical; la caída generalmente de 3.05 m en una profundidad de 1.83 m de agua; la roca blanda de pizarra, en capas verticales, se gastó en pocos años hasta la profundidad de 4.88 m, y la represa se minó por debajo al extremo de caer en la cavidad. En otro caso, en una represa de 10.97 m de altura, con el frente vertical, caía el agua sobre una roca de pizarra dura en capas verticales, cubierta generalmente con .61 m de agua; y en 20 años más ó menos se gastó hasta una profundidad irregular de 3.05 m á 6.10 m, extendiéndose la parte socavada de la cara 23.47 m á 26.52 m enfrente de ella.

En la fig. 2, en un río sometido á grandes y violentas crecientes, el granzón se lavó y desapareció en una profundidad y anchura considerable más allá de la plataforma en *a*; para evitar que se repitiera esto se llenó la cavidad con divisiones rectangulares hechas con maderos gruesos, y los cajones que quedaban en el centro se llenaron de piedras; toda esta construcción atravesaba el río de un lado al otro.

Un depósito de bloques de piedras sueltas, de una tonelada de peso y hasta más, no sirve de protección enfrente de una represa expuesta á grandes crecientes, pues sería arrastrada pronto por las aguas. Generalmente se toma una precaución contra




Fig. 3.

esta destrucción en las represas bajas; consiste en hacer una plataforma *aa*, fig. 2, ó *dd*, fig. 3, sea de trozas de árboles redondos, ó de madera labrada, colocadas muy juntas, extendiéndose bajo la base entera de la represa, á 5 ó 10 metros enfrente de ella. Estos maderos se aseguran algunas veces por medio de pernos á otras piezas *xx*, fig. 2, ó *yy*, fig. 3, colocadas debajo al través del río. En la fig. 3, estas piezas *yy* se suponen aseguradas por pernos á unas estacas cortas *tt*, enterradas con tal fin. Algunas veces se pone enfrente á la represa, para recibir la caída del agua, una especie de cajón ancho y bajo (hecho con maderos gruesos), lleno de piedra y cubierto en su parte superior con tableros. Esto es muy eficaz para proteger el fondo del cauce. También en algunos casos se ha construido una represa de menos altura, y de poco precio, á corta distancia aguas abajo de la represa principal, para formar en todo tiempo, enfrente de la última, un pozo hondo que destruya la fuerza del agua.

Otra precaución consiste en sustituir un frente inclinado como *cl*, fig. 4, ó como el que presentarían las figs. 1 y 2, invertidas, en lugar del frente casi vertical de las otras figuras, para disminuir de este modo la fuerza del agua. Este, sin embargo, es solamente un remedio parcial para fondos blandos, porque la lámina de agua que se desliza, siempre cae con una gran fuerza. La mejor forma para una represa en estos casos, es quizás la de la fig. 5, que consiste en una serie de escalones contruidos en proporción de 1 de contrahuella para 3 ó 4 de huella. Estos destruyen perfectamente la fuerza del agua; y agregándoles una plataforma *oo*, se logra un resultado satisfactorio. A esta forma y á las de las figuras 4 y 6 se ha objetado que los frentes están expuestos á ser rotos por árboles, hielo ó otros cuerpos, que des-




Fig. 4.

(Obs. del T. — Damos en seguida en metros las medidas que trae el clisé en pies: 8 pies=2.44 m; 7 pies=2.13 m; 56 pies=17.07 m.)

ciendan arrastrados por la creciente; pero la experiencia demuestra que esta objeción es de poco valor porque cuando estos cuerpos pasan por la represa, la lámina




Fig. 5.

de agua es también de más espesor y protege las maderas del frente. En Sch. Nav. los maderos el, fig. 6, apenas se gastan á razón de 25 mm cada 10 ó 15 años.




Fig. 6.

(Obs. del T. — Damos en seguida en metros las medidas que trae el clisé en pies: 8 pies=2.44 m; 21 pies=6.40 m; 27 pies=8.23 m.)

Las formas de represas de madera son muchas (véanse las figuras, que muestran las más usadas), variando con las circunstancias del caso y con el criterio del que proyecta. En los Estados Unidos se hacen generalmente de madera en bruto (es decir, de paños redondos) ó de madera labrada; pero en ambos casos de más ó menos de .30 m de grueso. Estos maderos están simplemente puestos uno sobre otro, formando en un plano una serie de rectángulos con lados de 2.13 m á 3.60 m. Están asegurados simplemente por pernos cuadrados (muchas veces arponados) de 60 á 75 cm más ó menos de largo, y colocados como para asegurar dos maderos en cada intersección. Estos pernos no se oxidan ni se gastan mucho, aunque están expuestos á la corriente. Los pernos cuadrados son los mejores. Lábrese chatos los maderos redondos en las partes donde descansan uno sobre otro. La experiencia ha demostrado que es innecesario ligarlos de un modo más firme y por tanto más costoso. Generalmente, pero no siempre, se llenan los cajones hechos con estos maderos con piedras brutas. En represas triangulares dispuestas como en las figs. 1, 2 y 7, estos rellenos de piedras no son tan necesarios como en otras formas, porque el peso del agua y del granzón sobrepuesto tienden á sujetar la represa en su base. Sin embargo puede hacerse necesario, aun en estos casos, cargarlos con unas piedras durante la construcción, si los maderos de la parte baja no están asegurados á la roca, para evitar que el agua se los lleve, antes de estar concluidos y antes que el granzón se haya depositado sobre ellos. Cuando el agua tiene una profundidad de algunos metros es necesario construir cajones con los maderos (atagüas) de pocos metros de alto solamente y llevarlos entonces flotando á un lugar y sumer-

giros allí, cargándolos con piedras, para lo cual deben proveerse de una plataforma en bruto. Haciéndolo así no es necesario asegurarlos á la roca por medio de pernos. El agua pasa por las aberturas de este cajón ó especie de jaula mientras continúa la construcción de otro encima, teniendo cuidado de agregar siempre piedras suficientes para evitar que una creciente los arrastre. Estas jaulas *cc*, como se indica en proyección horizontal, fig. 8, pueden sumergirse, cargadas de piedras, dejando unos




Fig. 7.



Fig. 8.

huecos *ooo*, entre ellas, para la salida libre del agua. Estas aberturas se cierran después con piezas *n*, que calcen bien.

La mano de obra en aguas profundas se ejecuta mejor construyendo ataguías (*cofferdam*) especiales para el caso, en lugar de sumergir simples jaulas de madera gruesa como hemos dicho. Las juntas pueden hacerse más cerradas, las piedras acomodarse mejor y colocar más juntos los pilotes.

Cuando la superficie del fondo es muy desigual y el agua es profunda, ó la introducción de compuertas en la represa, ó cualquiera otra circunstancia hacen prudente construir una ataguía (*cofferdam*), ambas deben construirse por secciones ó partes, para dejar de este modo una salida para el agua. Comenzando en una ó ambas orillas la primera sección del agua puede llegar á una cuarta parte del ancho del río ó más. En la sección de la represa construida dentro de esta ataguía, deben dejarse suficientes compuertas para darle salida al agua mientras se construye la última sección del dique. Cuando la represa está construida, se cierran dichas compuertas por medio de travesaños corredizos ó colgantes de madera gruesa \*.

Antes de quitar una sección, la extremidad exterior de la represa misma debe concluirse de firme. Es imposible dar detalles para cada contingencia; el ingeniero debe con su propio ingenio hacer frente á las particularidades que se le presenten. En algunos casos, cuando el agua es poco profunda, bastan simples montones de tierra ó de piedras, con tierra y granzón sobrepuesto.

Después que el agua haya pasado por el copete *c*, como en las figuras, no hay necesidad de evitar que se filtre entre los maderos; al contrario, los forros de los tablones gruesos (ó de maderas cuadradas, según el caso) *cl*, figs. 4 y 6, que forman la inclinación por la cual el agua corre en algunas represas, no están generalmente colocados muy cerrados, sino con una separación de 12 milímetros, para permitir que parte del agua pase, con el fin de tener mojadas las maderas por debajo, lo que, en cierta cantidad, las hace más durables. En las figs. 1, 4, 6 y 7 el agua del pozo más bajo penetra libremente entre las maderas y entre las piedras brutas empleadas en llenar en parte ó totalmente los cajones. En las figs. 4 y 6 no se ven estas piedras. En la represa, fig. 1, no se usaron. En la fig. 2, estaban como se indican.

Una represa poco costosa es la de la forma de la fig. 7; puede construirse de piedras brutas con cemento. Deben ponerse horizontalmente algunas piezas de madera cuadrada y asegurarla firmemente en la mampostería del plano *cue*, á conveniente distancia entre sí, con su parte superior al nivel de la mampostería. Sobre estas maderas debe clavarse un forro de tablones *cue*, para proteger la mampostería de la acción del agua y de otros cuerpos flotantes. El granzón *b*, que va detrás, puede omitirse; pero las estacas *p* y una plataforma enfrente de la represa son indispensables en los pisos blandos. Las figs. 1, 2, 4, 6 y 7 son secciones de represas existentes en Pensilvania, trazadas en escala, que han aguantado con éxito la fuerza de crecientes grandes por una larga serie de años \*\*. Estas crecientes traen algunas veces moles grandes de hielo, árboles, casas, puentes, etc., y llegaron á subir

\* Maderos preparados de antemano para cerrar una abertura por donde sale el agua y que se dejan caer de repente en su lugar por medio de guías. Varios de estos maderos pueden fijarse en un marco, para después dejarlos caer al mismo tiempo cerrando así la abertura ó compuerta de una sola vez; sobre todo si es pequeña.

\*\* Las de *Schuylkill Navigation*.



hasta 3.35 m sobre los copetes. La de la fig. 1 se construyó en 1819 en la *Sch. Nav.*, y sirvió perfectamente durante 39 años, hasta que en 1858, á consecuencia de estar podridos muchos de los maderos, especialmente los de su parte superior *z*, se construyó una nueva, inmediata y enfrente de la otra. Se construyó muy sencilla y nunca se llenó de piedras. Los maderos inferiores *oo*, á 3.05 m de distancia entre sí, se sujetaron á la roca con pernos, é inmediatamente encima de cada uno de ellos había una serie de maderos inclinados, como se ve en la figura. Los superiores *z*, sin embargo, se colocaron tocándose unos con otros, para formar así el forro superior, en lugar de hacerlo con tableros más delgados. Las piezas cortas en *t* se colocaron del mismo modo. No se usaron ataguas, sino que las piezas del fondo se fijaron en la roca con pernos, y separadas 3.05 m; entonces se colocaron las piezas diagonales y verticales, y por último las piezas inclinadas. El forro *z* que tapaba se extendió desde las extremidades de la represa hasta dejar en el centro un espacio de 18 m más ó menos para la salida del agua. Estando listo el forro para cubrir este espacio que había quedado abierto, un número considerable de hombres principiaron con el trabajo de cubrir el espacio, lo que se ejecutó tan rápidamente, que el río no tuvo tiempo de subir á una altura suficiente para impedir la operación.

La fig. 2 representa una represa de alimentación de canal en el río Junjata; *ss* son maderos atravesados en la corriente (como 90 metros) que sostienen el entarimado *aa*, de fuertes maderos que se tocan. Esta represa se llenó con piedras, y para sostenerlas se agregó el forro de tableros al frente.

La fig. 6 es la del *Sch. Nav.*; fué construida en 1855. Esta estructura ha sido muy alabada para esta forma de represa; está situada sobre pura roca, con una considerable profundidad de agua por delante. La más alta represa (9.60 m) sobre el *Sch. Nav.* es muy semejante á ésta y fué construida en 1851. Todas estas represas son de maderos labrados, en su mayor parte de pino blanco y amarillo. El agua corre, á veces, hasta con 2.40 á 3.60 m de espesor sobre sus copetes, y luego se derrama y cubre muchos de los estribos. La parte vertical posterior permite al agua derramada colarse por entre todos los maderos inferiores de la represa contribuyendo á su conservación.

La fig. 4 representa las represas sobre el río Monongahela para la navegación en el repunte de la marea, construidas por el ingeniero W. Milnor. Son de maderos redondos con sus cortezas, aplanados en los cruzamientos. Los más largos que se ven en la figura están colocados á 3 m de separación á lo largo de la represa. La experiencia ha demostrado que estas represas tienen la necesaria resistencia para fuertes corrientes. En roca pura los maderos inferiores se aseguran con pernos.

La fig. 7 se ha empleado con éxito en alturas de 12 m \*.

La fig. 3 da solamente una idea para represas bajas en fondos que ceden á la presión. Sus principales apoyos son los postes *ii*, separados de 1.2 á 2.4 m, según la altura de la represa y otras circunstancias, y *tt* son postes pequeños para sostener el entarimado *dd*. Se puede aumentar á mayores alturas con vigas, que se pueden cubrir con fuertes tableros, para formar un declive para el agua desbordante. Al ingeniero se le ocurrirán muchas combinaciones de maderos y declives para represas en terrenos blandos. Por ej., la colocación, á intervalos de algunos metros, de hileras de 3 ó más postes situados transversalmente á la represa, dejando el tope del pilote de cada hilera á la altura que se desee dar al copete, mientras que los de atrás se hincan más y más bajos sucesivamente, de manera que al ser unidos después por maderos transversales y longitudinales, y cubiertos con tableros fuertes y granzón, formarán una represa de forma triangular semejante á la fig. 7. Sería conveniente hincar los pilotes inclinando sus topos corriente arriba.

En la construcción de represas en diversas circunstancias hay mucho campo para lucir el ingenio y el dibujo; por ej.: en el cambio de curso de las aguas por medio de acequias, tubos ó sifones, etc., á diversas alturas, aprovechando á veces represas provisionales, montones de tierra ó tabiques de estacas, etc., ó por ataguas, para mantenerlas separadas de la parte en construcción. Cada localidad presenta sus peculiaridades y el ingeniero debe emplear su criterio para aprovecharlas.

\* Costo de las represas de cajón. Con jornales ordinarios á \$1.50 por día; maderos á \$20 por 1,000 pies (2.35 m<sup>2</sup>) de medida ancha, entregado en el lugar; piedra para llenar, \$1.3 por metro cúbico; granzón, \$0.70 por metro cúbico; hierro para pernos, etc., \$0.44 por kg. Estas represas en aguas bajas cuestan, generalmente, de \$1.2 á \$1.7 por metro cúbico.

**Los estribos de las represas** no deben, por regla general, reducir el ancho natural de la corriente, y si es preciso, debe ser lo menos posible, pues la contracción aumenta la altura y la violencia del desbordamiento en tiempo de crecientes, cuando precisamente se desea gran amplitud para facilitarlos. Los estribos deben estar muy bien unidos á los extremos de las represas, y si el terreno lo permite, deben ser tan altos y penetrar tanto en el terreno, que las aguas de las crecientes no pasen por sobre ellos ó alrededor de sus extremos, amenazando socavarlos y destruirlos. En valles anchos y muy llanos, no se pueden extender sin mucho costo y la única alternativa es cimentarlos tan profunda y firmemente que puedan soportar aquella acción, dándoles suficiente altura para que los desbordamientos sean lo menos frecuente posible. Sus extremos adyacentes á las represas deben redondearse para facilitar el paso del agua por los copetes.

La mejor construcción es la de grandes piedras en cemento, pues aunque los maderos le darian bastante resistencia, éstos, así expuestos, se pudren rápidamente. Si se construyen de tierra solamente pueden ser arrastrados por una fuerte creciente que les pase por encima.

**Toda represa importante debe tener compuertas**, á fin de que se pueda extraer toda el agua si fuese necesario, en caso de reparaciones, ó para extraer el fango, ó para buscar artículos de valor perdidos, etc. Las compuertas pueden ser tan sólo fuertes cajas, con fondo, paredes y tapa de maderos cuadrados y colocados en el espesor de la represa sobre el fondo. Para impedir que árboles, etc., penetren y se claven en ellas, sería conveniente emplear fuertes traviesas. En casos ordinarios las compuertas no deben exceder de  $1 \times 1\frac{1}{2}$  m en sus secciones transversales; de otra manera son difíciles de manejar. Cuando el agua que se va á sacar es mucha, se usan dos ó más de estas salidas. Deben estar situadas cerca de los estribos. Las puertas, ó válvulas, para abrirlas ó cerrarlas deben estar aguas arriba, pues situadas abajo, el fango acumulado, etc., llenaría las compuertas impidiéndoles trabajar. Se hacen generalmente de maderos; corren verticalmente en cajuelas y suben y bajan por medio de un engranaje de cremallera y piñón pero, en las represas de gran importancia se pueden hacer de hierro colado. Es conveniente establecer dos juegos de compuertas de manera que una esté siempre lista para usarse si la otra está en reparación.

La parte del entarimado frente á la compuerta debe ser especialmente firme, de manera que no sufra con la presión del agua cayendo de mucha altura.

En represas de mampostería ordinaria y de concreto, si las márgenes son de roca, se le da frecuentemente la forma de un arco rebajado convexo corriente arriba. Utilizando así las márgenes como estribos para el arco (horizontal), se puede lograr una importante reducción en el volumen del material de la represa; pero, á menos que las márgenes sean de roca, ellas constituyen muy imperfectos estribos para el arco, y están expuestas á ser destruidas por la corriente.

**Una represa construida oblicuamente á la corriente**, tendrá menos espesor de agua sobre su copete que otra normal y, por consiguiente, producirá menor derrame sobre el terreno adyacente. En igualdad de circunstancias, mientras menor sea el desnivel de la corriente, mayor será la altura de la creciento.

Las figs. 9 y 10 son adecuadas para pequeñas represas de aforo, en aguas de poca profundidad y de no más 30 m de anchura. La 9 para fondos de tierra ó granzón, y la 10 para roca.

En el primer caso, se ponen primero, atravesando el fondo del río, durmientes de ciuta S<sub>1</sub> y S<sub>2</sub>, de  $20 \times 25$  cm, haciendo en dicho fondo las ranjas necesarias y teniendo cuidado de colocar S<sub>1</sub> en línea recta. Los durmientes deben extenderse de 2 á 3 metros fuera del río y estar encajados en los bordes. Se entierran detrás á inmediatos al durmiente superior S<sub>1</sub>, y con .60 á 1.20 m de profundidad, pilotes de palastro P de sección rectangular machihembrados y con una escuadría de  $8 \times 25$  centímetros, y se clavan con clavos grandes en S<sub>1</sub>. Un tercer durmiente, S<sub>3</sub>, se pone entonces detrás de pilotes, y los dos durmientes S<sub>1</sub> y S<sub>2</sub> se unen por medio de pernos de 2 ó 3 cm de diámetro, colocados á cada 50 ó 60 cm de distancia más ó menos. Las partes superiores de la estacada P sobresalen más ó menos 30 cm á los durmientes y para hacerlos más consistentes se ligan con maderos w de 10 cm de escuadría, asegurados también con pernos. Este piso, lo mismo que los durmientes, sobresale pocos metros á las extremidades de la represa y están enterrados en los bordes del río y cargados de piedras pesadas. Cualquier hueco que resulte debajo de ellos por desigualdad del fondo, debe nivelarse también con piedras ó granzón.

Un poste M de pino amarillo de 25 cm de escuadría y un metro de largo se coloca por medio de una espiga entre los durmientes S<sub>1</sub> y S<sub>2</sub>, en cada extremidad de la

vertiente y se asegura por un puntal *N* de pino amarillo de  $20 \times 25$  cm, embutido en *M* y también en el durmiente *S*. Más allá de los postes *M*, la estacada de pilotes de palastro continúa a la altura de *M* hasta el borde del río. Las partes superiores




Fig. 9.

*N. del T.* — Esta figura está construida en la escala  $\frac{1}{40}$

de las estacas se mantienen en una misma línea por unos listones *uu*, de  $5 \times 20$  cent asegurados con pernos.

En la fig. 10, los durmientes *S<sub>1</sub>* de  $25 \times 25$  cm y los durmientes *S*, de  $15 \times 20$  cm, descansan sobre un muro de concreto, hecho con cemento Portland con alturas diferentes, para acomodarse a las desigualdades del fondo de roca, y asegurado por pernos de 25 mm de diámetro a 1.20 m de distancia uno del otro. Estos pernos pasan por la mampostería, como está indicado, y penetran a 30 cm ó más de profundidad en la roca de abajo. Entre los dos durmientes se colocan tableros, *P*, de  $8 \times 20$  cm machihembrados y se aseguran con pernos. En cada extremidad de la represa, se coloca, entre los durmientes de espiga, un poste de pino amarillo de  $25 \times 25$  cm, lo mismo que en la fig. 9, y asegurados en los extremos de la mampostería de la represa, que también debe penetrar en los bordes del río.

En ambas figuras la pieza del copete *a* es de roble de  $5 \times 20$  cm, cortado al sesgo para dejar una cara superior horizontal de 12 mm. La pieza del copete está embutida en todo su grueso en los tableros verticales *P*, asegurándola con pernos, y también está embutida de 5 a 8 cm en los postes de las extremidades *M*. En tiempo de poca agua, la corriente puede hacerse pasar por sólo una parte del copete por medio de tableros ó tabiques colocados a lo largo de la represa.

Un copete hecho de una lámina de hierro de 20 cm por  $\frac{1}{2}$  cm es preferible a los de madera. Hay menos trabajo para embutirlo, y la cara superior no se destruye tan pronto. El filo superior y las puntas de tope de las diferentes piezas deben estar acepillados, lisos y cuadrados, para tener un borde interior afilado, *a*, por donde pase el agua, y para evitar la filtración.

Como otra precaución contra la filtración, puede embutirse entre las estacas y el copete, enfrente de cada junta de la pieza del copete, otra tira de hierro de  $20 \times \frac{1}{2}$  cm, de 30 cm de largo más ó menos, y cuyas puntas cubran las puntas de la pieza del copete. Si esta lámina de tope en la parte alta del copete se colocara del lado aguas arriba, destruiría la continuidad de la lámina de agua que pasa por la represa, y se opondría algo a la exactitud de los aforos. Estos hierros pueden obtenerse en cualquier centro comercial, en planchas de 5 metros más ó menos.

Todas las juntas deben calafatearse con estopa. Para aplicar la fórmula ordinaria de las represas (véase el art. 147 de Hidráulica) el domo de éstas debe ser vertical en una profundidad *p* debajo del copete igual lo menos al doble de la carga *H* sobre la represa. Es mejor proteger la cara, corriente arriba de la represa (excepto la porción cerca del fondo) con alquitrán, en lugar de greda pisada.

En una represa larga de poca caída de agua, es difícil asegurarle un acceso suficientemente libre al aire por detrás de la lámina de agua que cae, especialmente cuando la corriente tiene poca profundidad y la lámina tiende a acercarse mucho



á la represa. En estos casos se forma un vacío\* parcial entre la lámina de agua y la cara de la represa, y aumenta la salida, impidiendo la exactitud de los resultados. Por consiguiente es muy importante, al hacer los planos para represas de aforos, disponerlos (hasta donde sea posible) de modo que la lámina de agua pueda caer




Fig. 10.

N. del T. — Esta figura está construída en la escala  $\frac{1}{40}$

libremente sin adherirse en parte alguna á la represa misma, porque así disminuiría el espacio detrás de la lámina y hace más difícil evitar la formación del vacío.

**Vibraciones en las represas.** Las represas en que el agua cae formando una lámina larga lisa y sin interrupción y de una altura considerable, están más ó menos sometidas á vibraciones ó oscilaciones causadas por la rarefacción y compresión alternativa del aire por la lámina de agua que cae perpendicularmente en el espacio (W, fig. 20, art. 14 (a) de Hidráulica) detrás de la lámina, donde muchas veces se forma un vacío parcial, porque el aire se mezcla con el agua que cae y es lanzado aguas abajo en forma de espuma y burbujas.

Estas vibraciones producen algunas veces un ruido en las ventanas de las casas, situadas hasta mil metros ó más de distancia. Hemos sabido que se han suprimido estas vibraciones construyendo una vez (sin intención) un tabique ancho de troncos de madera de altura conveniente y colocado como antepecho frente á la represa para evitar que se le gaste el fondo. En otros casos ha sido suficiente para suprimir las vibraciones una hilera de maderos puestos oblicuamente contra el frente de la represa, y hasta una parte de su altura inclinados más ó menos de  $1\frac{1}{2}$  á 1 cubiertos con tabloncillos. En fin, cualquier sistema que permita al aire entrar más libremente detrás de la lámina que cae, ó que destruya la continuidad de ésta, ó interrumpa su altura y su extensión, debe disminuir y hasta evitar este inconveniente.

**La buena época para la construcción de represas es, naturalmente, el período más largo de las aguas bajas.**

\* Este vacío hace que el agua río abajo cerca de se suba por detrás de la lámina, fig. 9. Cuando la rarefacción del aire ha llegado á cierto grado, el aire exterior la rompe, entra y llena el vacío. Entonces se vuelve á formar otro, que á su vez desaparece al penetrar el aire, siguiendo así, alternativamente. Durante estos movimientos se ha notado que los cuerpos livianos, como un pedacito de madera, etc., que flotan en el agua río abajo cerca de las extremidades de la represa, son atraídos hacia el espacio detrás de la lámina y llevados hasta la mitad del ancho de la represa, y de aquí otra vez al punto donde entraron para ser botados hacia afuera, después de vaivenes hacia adelante y hacia atrás en el espacio formado detrás de la lámina de agua.

**Tabla de los espesores de tabloncillos de pino blanco, que no se doblan sino 1/480 de su extensión horizontal libre, bajo diferentes cargas de agua. (Original.)**

Largo en metros.	Carga en metros.				
	12	9	6	3	1.50
	Espesor en mm.				
0.91	89	76	70	57	44
1.22	114	100	89	70	57
1.83	171	150	133	108	82
2.44	228	203	178	140	120
3.05	286	254	222	178	140
3.66	340	310	278	216	171
4.57	422	381	330	266	216
6.10	565	508	444	356	279

## ABASTO DE AGUAS

**Consumo de agua.** Debido en gran parte á la adecuada extensión del uso del agua en las habitaciones, la cantidad requerida en las ciudades aumenta más rápidamente que la población. Dicho de otro modo, el consumo por cabeza aumenta.

**Uso.** Una larga experiencia demuestra que una provisión de 50 galones (189 litros) por cabeza y por día es abundante para todas las necesidades y gustos de familias acomodadas en las ciudades americanas. El consumo de los manufactureros, por supuesto, no lleva relación fija con la población. En las ciudades, es generalmente mucho menor que el consumo doméstico.

**Desperdicio.** En las ciudades americanas, el desperdicio sube á dos ó tres veces la cantidad realmente usada. De los 438 lit por cabeza y por día, suministrados en Nueva York en 1899, estima el Sr. Freeman\* que de 117 á 208 lit se usaban: 38 inevitablemente desperdiciados; y de 189 á 283 desperdiciados, pero, pudiendo evitarse.

En Filadelfia, las investigaciones hechas por medio del indicador del desperdicio de agua de Deacon, en 142 habitaciones modernas, de siete piezas, de dos pisos, con baño, etc., en dos calles intermedias, resultó que de 839 lit por cabeza y por día, suministrados por 782 instalaciones, 726 lit, ó el 86.5 por ciento, se desperdiciaban, y sólo 13.5 por ciento eran usados. La ciudad ha construido vastas obras con el fin de bombear, filtrar, conducir, rebombear, acopiar y distribuir el agua desperdiciada, como también la cantidad más pequeña usada. Del costo total\*\*, menos de la mitad habría bastado para el agua usada é inevitablemente desperdiciada.

**Fuentes de desperdicio.** El desperdicio es causado por descuido: por dejar correr el agua para que se bote á fin de impedir que se congele en el invierno y para obtener agua más fresca en verano; por instalaciones defectuosas, por filtraciones fijas no sospechadas en los canales y tubos de servicio, etc.

Como una « conjetura » clasifica el Sr. Freeman los 189 á 283 lit por cabeza y por día, desperdiciados en Nueva York, como sigue:

Filtraciones en canales.....	38 á 57	lts por cab, por día.
— en tubos de servicio.....	38 á 57	— — —
— en tuberías defectuosas.....	57 á 94	— — —
Desperdicio por descuido voluntario.....	53 á 64	— — —

El desperdicio evitable lo hace de ordinario una pequeña fracción (digamos de un quinto á un tercio) de la población, pues el resto usa el agua razonablemente. En el

\* Informe sobre el Abasto de Agua de Nueva York, hecho á Bird S. Coler, por John

W. Freeman, ingeniero civil, 1900.

\*\* El costo total se aproxima á \$30,000,000.

caso de Filadelfia, arriba citado, de las 782 instalaciones se halló que 22 dejaban perder el agua poco á poco y 32 lo hacían continuamente.

**Restricción del desperdicio. Medidores de agua.** El mejor modo de restringir el desperdicio consiste en interesar pecuniariamente al consumidor para que lo evite, y esto como mejor se realiza es usando el medidor de agua, á lo menos en todos los servicios (doméstico, industrial y público), en donde se encuentre desperdicio. Los medidores deben ser propiedad y conservados por la corporación que suministra el agua.

**Derecho mínimo.** A fin de estimular el uso liberal del agua, al mismo tiempo atenuando el deseo de desperdiciarla, y evitando una economía indebida (que conduce al desaseo), á cada consumidor debe cobrársele periódicamente un derecho mínimo, suficiente para cubrir ampliamente toda el agua de que él probablemente pueda usar y gozar.

El Sr. Freeman estima el costo medio de los medidores domésticos, para Nueva York y Brooklyn, por lo común de 5-8 pulgadas y 3-4 pulgadas, con unos pocos de tamaños más grandes, en \$12.50 cada uno, y el costo de instalación, trabajando sistemáticamente y en grande escala, en \$2.50, ó sean \$15 cada uno. Él supone que la duración media del medidor doméstico ordinario, de un buen tipo, bien cuidado, y con reparaciones oportunas y renovación de las partes gastadas, es de «no mucho menos de 20 años»; y los gastos anuales como sigue:

	Providencia, R. I. Aprox.	Nueva York. Se suponen.
Interés sobre el costo del medidor y colocación....	\$ .50	\$ .45
Depreciación y renovación del medidor (supuesta duración de 20 años).....	.75	.75
Conservación y reparaciones, prueba y recom- posición.....	.46	.70
Anotación de medidores y cómputo de cuentas, etc.	.42	.60
Costo anual total, por medidor.....	\$2.13	\$2.50

**Agua gratis para defenderse del fuego.** En las ciudades, se da algunas veces á los manufactureros un suplemento de agua gratis, por especiales conexiones, para usarla sólo contra el fuego, garantizando no emplearla con otro objeto, y la ciudad pone un medidor en la conexión para conocer cualquier uso ilícito.

**El agua para el uso de una ciudad no debe tomarse del mismo fondo del estanque,** por que se llevaría los sedimentos, que no sólo dañan el agua, sino producen obstrucciones en la corriente. Debe esto tenerse en cuenta al fijar la capacidad necesaria del estanque, considerando el agua que se halla debajo del nivel de la toma como perdida. Cuando las circunstancias justifican el costo, sería bueno encorvar la parte del tubo matriz en el estanque, y proveerlo con válvulas á diferentes alturas, para tomar el agua de la capa de agua más pura en el estanque. En vista de esto, la torre de las válvulas generalmente tiene estas válvulas comunicando con el agua del estanque, y por este medio no se da entrada á la torre sino al agua limpia, y de ésta pasa á los tubos para la ciudad. Este esmerado sistema es, sin embargo, pocas veces practicable. Estas válvulas deben ser manejadas por empleados de guardia.

**Art. 1. Estanques.** En estanques de tierra, de alguna importancia, para almacenar agua á profundidades moderadas, para ciudades, parece que la experiencia no permite dimensiones menores de 3 metros de ancho en la parte superior; talud interior 2 en 1, talud exterior  $1\frac{1}{2}$  en 1. Se han adoptado en algunos casos de 4.50 á 6 m con taludes interiores de 3 á 1 y exteriores de 2 á 1. Algunas veces ambos taludes se hacen de  $1\frac{1}{2}$  en 1. La superficie del agua debe mantenerse por lo menos á 1 metro bajo la parte superior del terrapién, y más si está expuesto á oleajes. En un estanque grande, con una brisa moderada, se llegaron á formar olas hasta de 1 metro. Se usa algunas veces un muro pequeño, ó una palizada cerrada, w, fig. 37, que sirve como defensa contra las olas. La parte superior y el talud exterior deben estar protegidos, por lo menos, con césped. Para mantener la parte superior seca debe redondearse un poco, ó tener una inclinación hacia el exterior. Deben suprimirse y limpiarse cuidadosamente las partes blandas fangosas y toda materia vegetal en toda la base de los terrapienes; esta limpieza se hace hasta donde el suelo es impenetrable al agua, con el fin de que no se puedan formar filtraciones *debajo* de los terrapienes. Con este objeto y en malos terrenos se establece una hilera doble de pilotes de palastro ó un muro enterrado de mampostería de concreto hasta una profundidad adecuada y á lo largo del pie del talud



interior. Si hay manantiales de agua debajo de la base, deben taparse y desaguarlos con cuidado hacia otra parte por medio de tubos. El terraplén debe hacerse por capas, un poco cóncavas hacia el centro y que no pasen de 30 centímetros de grueso; y deben excluirse cuidadosamente todos los troncos de árboles, piedras ó cualquier otro material extraño, como granzón puro, arena, esquistos micáceos, etc., que puedan producir filtraciones. Estas capas de tierra deben ser pisadas, lo que es tanto más fácil de hacer cuanto más suaves sean los taludes. Debe procurarse que las capas no sean de distintas clases de tierra y unir las muy bien entre sí. Esto se logra algunas veces haciendo traficar mucho y en todas direcciones sobre cada capa un rebaño de ganado y hasta de ovejas, á más del tráfico de las carretas. No recomendamos los rollos pesados porque tienden á producir grietas entre las capas.

La tierra arenisca es un material excelente, quizás el mejor. Los materiales más escogidos deben colocarse en el talud más cerca del agua; y comprimirlos con especial cuidado en esta parte, para evitar que el agua pueda filtrarse en la parte interior del terraplén y debilitarlo. No está demás cubrir la parte baja del terraplén exterior *b*, fig. 37, para disminuir el peligro de que el agua de lluvia lave el terraplén, y para disminuir también la rapidéz de su descenso.

Si al fondo del estanque corresponde un suelo poroso, ó una roca rajada, por donde el agua pueda escaparse, debe cubrirse cuidadosamente con greda pisada en una capa de 40 á 80 centímetros, la cual á su vez se protege con una capa de granzón, ó de concreto, según las circunstancias.

Los estanques contruidos según las dimensiones que acabamos de fijar, y con cuidado, pueden conservarse en buen estado durante un período de tiempo indefinido, pero deben tomarse las **precauciones adicionales** que siguen si resultaren daños serios por algún defecto. El talud interior hasta la parte superior debe cubrirse con una capa de piedras en seco de 40 á 45 cm de grueso y colocadas con sumo cuidado, como protección contra la acción del agua y de los animales, como ratas, etc., que pueden minar el terraplén. Estos animales, según creemos, principian á minar debajo del agua. Si los taludes están más escarpados que de 2 en 1, las capas de piedra en seco están expuestas á resbalar. Será mucho mejor, pero por supuesto más costoso, colocar las piedras en cemento hidráulico, ó mejor todavía, sobre una capa de concreto de algunos centímetros de espesor, especialmente si debajo de la capa de concreto hubiese una capa de greda pisada de 40 á 80 centímetros de grueso, extendida sobre la cara del talud; esto con el principal objeto de proteger el talud interior del contacto del agua. Si estas condiciones se realizan, basta para una completa seguridad que los taludes tengan una inclinación de  $1\frac{1}{2}$  á 1. Debe tenerse mucho cuidado en consolidar la parte inferior del talud interior, para evitar que el agua allí se filtre y ablande la tierra minando por la parte baja las capas de piedras superpuestas. Hacia la parte superior debe tenerse cuidado con los efectos de destrucción producidos por el frío, hielo, lluvias y olas. Los taludes interiores muy inclinados no sólo evitan que se disloquen ó desacomoden las piedras, sino que aumentan la estabilidad del terraplén, á causa de que la presión del agua (que siempre obra en ángulo recto contra el talud) se hace más vertical y comprime el terraplén sobre su base con más fuerza que cuando no hay agua sobre él. Algunas veces las patas de ambos taludes, interior y exterior, se protegen con un pequeño muro de sostenimiento hecho de concreto.

Muchos ingenieros, para evitar filtraciones, sea en el terraplén ó debajo de él, construyen un muro de mezlote amasado de arcilla y tierra bien pisados, *p*, fig. 37,



Fig. 37.

Impenetrable al agua, que llega desde la parte superior hasta algunos decímetros bajo la superficie de la tierra. Este muro no debe tener menos de 1.50 á 2.50 metros en su parte superior, y debe ensancharse hacia abajo por medio de escalones (y no por taludes) en proporción de 1 de espesor por 3 ó 4 de profundidad. Otros ingenieros se oponen á esta clase de muros pisados, y afirman que la filtración debe evitarse haciendo los taludes interiores y el fondo del estanque impermeables, por medio de greda pisada, concreto, ó cubriéndolos con una capa de piedras colocadas

en cemento, como se ha dicho. Arguyen que si el terraplén está bien construido, por sí mismo constituye un muro pisado en toda su extensión.

**Cerca de San Francisco, Cal.** hay dos estanques de terraplenes de tierra, construidos en 1864, uno tiene 28.95 m de alto, 7.92 m en la parte superior; el talud interior 2.75 por 1; el exterior 2.5 por 1.

El otro tiene 28.76 m de alto, 7.62 m en su parte superior; el talud interior 3.5 á 1; el exterior 3 á 1. En ambos el muro de tierra pisada llega á 14.32 m bajo su base. No hay revestimiento de piedras.

**Es difícil evitar bajo una fuerte presión que el agua penetre á distancias considerables por los intersticios** que resultan donde la tierra está en contacto con roca lisa, madera ó metal, como, por ejemplo, en los tubos de hierro colocados bajo los terraplenes del estanque; y lo mismo puede ocurrir bajo las bases de los terraplenes que descansan sobre roca lisa. Debe tenerse un cuidado especial en que la tierra usada en estos puntos no sea porosa, que esté muy compacta á lo largo de los filones ó intersticios, procurando que no queden en línea recta, sino que se alternen ó crucen. En el caso de roca ó mampostería, en los intersticios debe hacerse una especie de reborde con piedras y cemento.

Se acostumbra, y es prudente, dividir los estanques en dos partes, de modo que mientras se usa el agua de una división, el agua de la otra decanta todos sus sedimentos y se purifica. También sirve para usar una parte mientras se limpia la otra. Se necesitan algunas veces muchos días y hasta 2 ó 3 semanas, según la profundidad del estanque, para que se asiente completamente el agua cuando contiene partículas muy finas en suspensión. Deben colocarse una ó dos escaleras hasta el fondo del estanque.

**Del fango en los estanques.** Los estanques de la Comp. *New River, London, Engl.*, se dejaron sin limpiar durante 100 años, y en este tiempo se depositó un fango de 2.40 m de alto, es decir, más ó menos,  $2\frac{1}{2}$  centímetros por año. En Filadelfia se depositan más ó menos 6 milímetros por año en las aguas del río Schuylkill y 25 en las del río Delaware. En San Luis, Misuri, más ó menos de .90 m á 1.20 m por año!

En los estanques de poca profundidad se desarrolla mucha vegetación, y en los de mucha profundidad, en las orillas, especialmente durante la estación cálida. Cuando estas plantas se pudren dañan el agua.

**Las aguas que corren por pantanos** no son á veces potables, como sucede, por ejemplo, en algunos parajes del río Concord, en Massachusetts, que han sido declaradas venenosas por el eminente ingeniero hidráulico, Loamm Baldwin, de Boston.

La construcción de un estanque grande y profundo es, no tan sólo muy costosa, sino muy arriesgada, pues á pesar de la mayor vigilancia y cuidado es casi imposible impedir las filtraciones, y éstas suelen no ser visibles durante meses y aun años. En los casos de rotura, sobre todo cerca de una ciudad, puede producir grandes pérdidas de vidas y de propiedades. Si el agua encuentra una vía y se forma una corriente, tendrá gran fuerza de destrucción.

**Art. 1.º. Estanques de depósito.** El total rendimiento anual de una corriente puede ser más que suficiente para suministrar el agua á cierta población; pero puede suceder, sin embargo, que no se haga uso de ella con aquel objeto, porque en verano se seque casi por completo y, además, porque las lluvias y las nieves derretidas producen en otras estaciones crecientes que dan mucha más agua de la requerida, y que se desperdicia. Un estanque de depósito sirve para recoger y conservar este exceso de agua, y usarlo durante las sequías del verano, igualando así el abasto de agua en todo el año. Cuando la localidad lo permita, se logra esto construyendo una represa á través de la corriente, para formar un lado del estanque, mientras que las faldas de las colinas que rodean la corriente forman los otros lados. La corriente entra en este estanque por su extremo superior. Cuando la corriente pueda agotarse durante las largas sequías del verano, la experiencia demuestra que la *capacidad* del estanque debe hacerse igual á la provisión de 4 á 6 meses, según las circunstancias. Durante la construcción de la represa se debe hacer un ramal para que pase la corriente sin dañar la obra. Si la represa se construye exactamente como la fig. 37, toda de tierra, sería fácilmente destruída por la corriente en caso de que el estanque llegase á llenarse tanto que el agua pase sobre su borde. Para impedir esto se puede, por medio de una mampostería, ó por cajones llenos de piedras trituradas, ó de otra manera, hacer que toda, ó parte de la represa, sirva como *vertedero*. O por canales (abiertos ó por entubados) á cada extremo de la represa, y sobre el suelo natural, á un nivel que pueda dar salida al exceso de las crecientes antes de que lleguen éstas á pasar por encima



del borde de tierra de la represa. Además de éstos, y de los tubos que lleven el agua á la población, debe existir una salida, con válvula ó compuerta á nivel del fondo del estanque, para que se pueda sacar toda el agua en caso de reparaciones ó de limpieza. Las bocas de los tubos para la ciudad deben estar protegidas por rejillas, para impedir la entrada de peces, etc.

**Para facilitar las reparaciones ó la renovación de todas las válvulas, etc., que están bajo el agua,** los extremos de los tubos ó alcantarillas encajados en el estanque pueden estar rodeados por cajas ó cámaras impermeables, que para el servicio se dejan abiertas hacia el estanque y se cierran en caso de reparaciones. Se puede llegar á ellas entrando por el otro extremo; después que haya salido el agua. En el caso de que la salida sea al través de una larga extensión de tubos y que no se pueda entrar en ella, se puede hacer una abertura especial con este objeto en el tubo mismo cerca de la orilla exterior del terraplén y mantenerla cerrada cuando no hay reparaciones. A veces, la mejor manera de llegar á estas válvulas es levantando sobre ellas una *torre de válvulas* hecha de mampostería. Ésta es una cámara hueca, vertical, impermeable, semejante á un pozo, pero situada cerca de la base del talud interior, con sus cimientos en el fondo del estanque, desde donde se levanta la torre á través del agua hasta su superficie. Esta cámara está provista de válvulas ó compuertas generalmente abiertas hacia el estanque, pero que se pueden cerrar en caso de reparaciones. Así construida, los obreros pueden bajar por la torre con escaleras, entrando por la parte superior.

A veces las salidas para el exceso de agua de las crecientes, así como las de limpieza, se colocan sobre el nivel del fondo del estanque. Para que éstas puedan funcionar en caso de creciente repentina nocturna, etc., deben estar provistas de válvulas automáticas, que se abren por sí mismas cuando la creciente sube demasiado. Esto se puede lograr asegurándolas á boyas, las cuales, al subir el nivel del agua, las abren tirando de ellas. Todas estas salidas deben ser suficientemente amplias para dar paso á los obreros. De ninguna manera se deben hacer en el cuerpo de tierra de la misma represa, sin que estén apoyadas en bases de mampostería que lleguen á cimientos sólidos; de otra manera estarían expuestas á romperse al asentarse el terraplén. Es, generalmente, más seguro hacerlas en firme, en el suelo natural, cerca de uno de los extremos de la represa. Sus válvulas, si son sencillas, deben estar situadas hacia la extremidad interior del estanque, de ese modo las salidas se mantienen generalmente libres facilitando su inspección; pero es mejor tener dos válvulas, para usar una mientras se repara la otra, y en este caso se puede colocar una á cada extremo. En los estanques que se llenan por medio de bombas, no se requieren precauciones contra las inundaciones; porque las bombas se pueden parar cuando se hayan llenado lo suficiente. Los estanques grandes de provisión inundan generalmente mayor ó menor cantidad de terrenos que deben comprarse. Estos estanques al interceptar el agua corriente evitan frecuentemente las crecientes de primavera que perjudican los terrenos más bajos. Si hay molinos río abajo de la represa, quedan privados del agua para moverlos, si no se les destina parte de la almacenada en el estanque. El agua que se aplica para **compensar** la pérdida de una corriente natural, se llama **agua de compensación**, y el estanque, **estanque de compensación**.

**Art. 1.º. Estanques de distribución.** Frecuentemente un valle á propósito para un estanque de provisión, no se halla sino á una distancia grande (de muchos kilómetros algunas veces) de la ciudad; entonces, es conveniente construir también otro estanque más pequeño que el de provisión cerca de la ciudad y á una altura tan grande como las circunstancias lo permitan; pero siempre más bajo que el estanque de provisión. Éste se llama, para distinguirlo, **estanque de distribución**, porque el agua, después de haber llegado á él por *tubos surtidores que la traen* del estanque de provisión, sale de aquél para ser distribuida, en diferentes direcciones por la ciudad, en la tubería de las calles. Este estanque pequeño debe contener agua suficiente para algunos días por lo menos, y mejor para algunas semanas. La extremidad de los tubos surtidores debe estar provista de una llave para suspender cuando se quiera la entrada del agua que viene del estanque de provisión. Estas precauciones permiten que se hagan reparaciones á lo largo de los tubos surtidores, sin privar á la ciudad del agua durante este tiempo. En vista de estas reparaciones, como también con el fin de poderlos limpiar, estos tubos deben estar provistos de **llaves de desagüe** en varios puntos bajos de su longitud entre los dos estanques, especialmente en aquellos puntos donde se pueden desaguar en vertientes naturales. Al abrir estas válvulas, la fuerza del agua se lleva el sedimento, y deja el tubo libre para inspeccionarlo.

**Al calcular los diámetros de los tubos para surtir de agua una ciudad,**



es necesario tener en cuenta, que la mayor parte del producto del agua durante las 24 horas, se gasta en realidad durante 8 á 12 horas; y por consiguiente, la capacidad del tubo debe ser tal, que supla la cantidad necesaria para un día en mucho menos de 24 horas. También, durante los meses cálidos de verano, se gasta mucha más agua que en los meses de invierno, y esto hace necesario un diámetro mayor aún.

(N. del T. — Esto sucede solamente en países donde las diferencias de las estaciones es muy notable. En climas análogos al nuestro (Venezuela) no pasa esto.)

**Art. 2. Sistemas de tubos de distribución en las ciudades.** El autor no conoce ninguna regla práctica para calcular el diámetro de los tubos en estos sistemas. Las varias complicaciones que envuelve hacen de poco ó ningún valor las investigaciones puramente científicas. Después de mucha vacilación nos atrevemos á dar las siguientes reglas que son puramente empíricas, basadas sobre las observaciones, que han llegado á nuestro conocimiento.

*Regla 1. Cuando en ningún punto del sistema de tubos de distribución en las calles, la carga ó la distancia vertical bajo la superficie del estanque, comparada con la distancia horizontal del estanque, es menor de 9.47 m por kilón, entonces la población de una ciudad dada en la última columna de la Tabla A, puede surtirse abundantemente para todos los usos, sea por un solo tubo del diámetro interior de la 1.<sup>a</sup> columna, ó por 2, 3, etc., tubos de los diámetros que se indican en las otras columnas. Estos diámetros se han dado con una aproximación de 3 milímetros más ó menos. El gasto por habitante se supone ser de 60 galones (227 litros) por día \*.*

(Obs. del T. — Suponemos que se trata de galones de los Estados Unidos, de 3.78 litros.)

**TABLA A. (Original.)**

(N. del T. — La hemos convertido al sistema métrico.)

Número de tubos.								Población.
1	2	3	4	6	8	12	24	
Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	Diám. mm.	
152	117	98	88	76	66	60	47	1647
203	155	133	117	101	88	79	60	3465
254	193	165	149	127	111	98	76	5903
304	231	196	177	149	133	114	88	9324
355	269	231	206	177	155	136	104	13706
406	307	269	234	199	174	152	117	19141
457	349	295	266	225	199	171	130	25677
508	387	330	295	250	222	190	146	33426
558	425	361	323	276	241	209	158	42433
609	463	393	352	298	266	228	174	52671
660	501	425	381	323	285	247	190	64447
711	539	460	412	349	311	266	203	77565
762	589	492	447	374	333	285	219	91580
812	625	524	469	397	355	301	228	108160
863	657	558	498	425	381	323	247	125840
914	695	590	530	450	400	342	260	144480
1016	774	657	587	498	447	381	292	188320
1117	850	720	644	549	495	419	320	239600
1219	927	787	704	600	536	457	349	297600
1371	1041	885	793	673	606	511	390	391200
1524	1159	984	879	749	669	568	434	511200
1676	1273	1082	968	822	739	625	476	650400
1828	1390	1181	1057	898	803	682	520	800000
2032	1546	1311	1174	996	895	758	577	1064000

\* Para apreciaciones rápidas y aproximadas, nada más útil ni más práctico que estas dos tablas del autor. Continúese leyendo hasta la aplicación de la Tabla B, y lo que falta del art. 2, porque lo que sigue está tan íntimamente ligado á la Tabla A, que la completa. (N. del T.)

(*Obs. del T.* — Cuando se quiera calcular la tubería para surtir de agua una población, pero dándole á cada habitante *más ó menos* de los (60 galones) 227 litros que supone la tabla, también es útil ésta, procediendo así :

Multiplíquese el número de habitantes por el número de litros que se quieran dar y divídase por 227; tómese el número que resulte como población para entrar en la Tabla A, y los tubos que ella indica servirán para surtir la población dada con los litros que se deseaban.

Ej. : Se quiere surtir con cuatro tubos una población como la de Caracas (Venezuela), que tiene 100,000 habitantes, con 160 litros por habitante : Tendremos :  $100,000 \times 160 \div 227 = 71,748$ . Búsquese en la tabla A, en la columna *Población*, el número más próximo á 71,748, que es 77,565, y, como se ve en la columna 4, con 4 tubos de 412 mm se surtiría la población. Es claro que se supone la carga de 9.47 m por kilómetro.

Más adelante la tabla B, también original del autor, da el modo de hacer el cálculo para otras cargas.)

Será bueno también aumentar además uno ó dos centímetros para cada diámetro (según la clase de agua) por obstrucciones y sedimentos.

El agua después de llegar á la ciudad por uno ó más tubos matrices, debe distribuirse por las calles, por medio de tubos pequeños que se ramifican de los tubos mayores. El diámetro de estos tubos más pequeños también puede hallarse con la Tabla A, así : Si una calle con sus callejones, etc., contiene 6,000 personas, más ó menos (y la proporción de la carga, como antes se dijo, no es menor de 9.47 m por kilóm en cualquier punto) vemos entonces por la tabla que un tubo de 254 mm es suficiente. Aconsejamos no usar tubos de un diámetro menor de 150 mm en cualquier calle de la ciudad.

**Los tubos matrices que se cruzan deben estar conexiionados en algunas de sus intersecciones**, para dar al agua una circulación más libre por todo el sistema; si se quita el agua provisionalmente cerrando las llaves para alguna reparación ó se la disminuye por un gasto excesivo, el servicio se mantiene siempre con la corriente de agua de las otras tuberías.

**Evítense los extremos de tuberías cerrados**, porque el agua en ellos se vuelve sucia y malsana.

*Regla 2.* Con los mismos diámetros, pero con cargas distintas á la de 9.47 m por kilóm, supuesta por el autor en la Tabla A, se surtirán poblaciones que estén con las poblaciones del cuadro A, en la proporción que indican los números que se hallan en la columna 3 de la Tabla B. O dicho de otro modo : para hallar los diámetros de los tubos que surten las mismas poblaciones dadas en la última columna de la Tabla A, pero con diferentes cargas; multiplíquese el diámetro dado en la Tabla A, por el número correspondiente en la columna 4 de la Tabla B, enfrente de la nueva carga en la columna 1.

TABLA B. (Original.)

Columna 0.	Columna 1.	Columna 2.	Columna 3.	Columna 4.
Carga en metros por kilómetro.	Carga en pies por millas.	Relación de la carga comparada con la de la Tabla A.	Proporción en que están las poblaciones.	Diámetros proporcionales para suplir las poblaciones en la Tabla A.
.946	5	.1	.32	1.58
1.893	10	.2	.45	1.37
2.836	12½	.25	.50	1.32
2.839	15	.3	.55	1.27
3.786	20	.4	.64	1.20
4.732	25	.5	.71	1.14
5.679	30	.6	.78	1.11
6.626	35	.7	.84	1.07
7.099	37½	.75	.87	1.06
7.572	40	.8	.90	1.05
8.519	45	.9	.95	1.02
9.465	50	1.0	1.00	1.00
14.198	75	1.5	1.23	.92
18.930	100	2.0	1.41	.88
23.662	125	2.5	1.59	.83
28.395	150	3.0	1.73	.80
37.860	200	4.0	2.00	.76
47.324	250	5.0	2.25	.73
56.790	300	6.0	2.46	.69
75.720	400	8.0	2.83	.66
94.650	500	10.0	3.18	.63

(Obs. del T. — Hemos hecho, como siempre, en los ejemplos y en esta tabla, las modificaciones necesarias para que puedan usarse en el sistema métrico.)

**Ejemplo.** Por la tabla A observamos, que con la carga de 9.47 m por kilómetro (en ella supuesta) un tubo de 762 milímetros suplirá una población de 91,580; pero con tres veces esa carga ó 150 pies por milla (como 28.4 m por kilómetro), véase tabla B; encontramos por la columna 3 (tomando el número enfrente á la presión nueva 23.39) que el mismo tubo surtirá á 1.73 veces tantas personas ó  $91,580 \times 1.73 = 158,433$  personas. Pero al con esta carga mayor deseamos surtir solamente 91,580 personas, entonces hallamos en la columna 4, Tabla B, enfrente á 1.73, que debemos disminuir el diámetro del tubo de 762 mm hasta  $762 \times 0.80 = 610$  mm.

También después que el agua haya llegado á la ciudad por el tubo de 762 mm de la Tabla A, si queremos distribuirlo por ocho ramales ó tubos más pequeños, vemos por la sexta columna, Tabla A, que cada uno de ellos debe tener á lo menos 333 mm de diám. De estos ocho tubos, otros más pequeños pueden ramificarse en las diferentes calles transversales, callejones, etc. Al apreciar el gasto necesario para cualquier tubo principal de una calle, debemos agregar evidentemente lo que se requiera para las calles transversales á la calle principal y aquellas deben ser alimentadas por dicho tubo.

Si ciertas partes limitadas de un sistema de tubos de una ciudad tiene una carga considerablemente menor en relación al resto de los tubos, entonces puede ser conveniente proveerla con tubo especial, separado, y de mayor diámetro, que saldría directamente del estanque mismo ó de uno de los tubos matrices que llevan el agua á las partes bajas de la ciudad.

Debe tenerse presente que aumentando los diámetros se puede obtener un gasto tan abundante como se quiera, compensando así, en cuanto al volumen, la carga grande; pero el agua no sube entonces á tanta altura en los tubos secundarios como para abastecer los diferentes pisos de las casas, etc.

Con los diámetros y carga de la tabla A, el agua con un gasto ordinario no subirá á la altura de la superficie del agua en el estanque, y si hay un gasto extraordinario y al mismo tiempo en muchas partes del sistema como en el caso de un incendio



extenso ó durante los meses cálidos del verano, quizá no sube ni á la mitad de aquella altura.

**Art. 3.** Las siguientes reglas ó condiciones han dado muy buenos resultados para evitar la formación de concreciones en los tubos de agua y la consiguiente obstrucción. Antiguamente en Boston, los tubos de hierro fundido de 4 pulgadas (10 centímetros) de diámetro, se tapaban en 7 años, y á los de mayor diámetro se les redujo éste considerablemente en el mismo tiempo.

Pero más tarde, y durante ocho años en que se usó este charol, no se formaron concreciones \*.

**Reglas para la aplicación del charol de brea mineral á tubos y fundiciones contruidos para el Departamento de Aguas de Filadelfia, bajo las condiciones siguientes :**

*Primero.* Todo tubo debe estar enteramente arreglado y limpio, libre de tierra ó arena, que se adhiera al hierro en las partes mohosas y deben usarse cepillos duros para quitarles el último polvo.

*Segundo.* Ningún tubo debe tener ninguna parte oxidada cuando se aplica el charol. Si el tubo no puede sumergirse inmediatamente después de haberse limpiado, debe dársele una mano de aceite de linaza para preservarlo hasta que esté listo para el charol, y éste no debe aplicarse después que haya principiado la oxidación.

*Tercero.* La brea mineral se hace de alquitrán de hulla, por medio de la destilación, hasta que haya salido toda la nafta, y el material se haya hecho inodoro. La destilación se hace hasta que la brea tenga la consistencia de la cera. Se recomienda mezclarla con 5 ó 6 por ciento de aceite de linaza. La brea que al enfriarse se vuelva dura y quebradiza, no sirve para esto.

*Cuarto.* Después de haber obtenido la brea propia para el efecto, debe calentarse en un envase adecuado, á una temperatura de 149° C, y debe mantenerse á esta temperatura durante el tiempo de la inmersión. El material se pondrá más espeso y deteriorará después que se haya sumergido un número de tubos; entonces se agrega con frecuencia brea fresca; y algunas veces debe extraerse del envase su contenido viejo; y llenarse de nuevo con brea fresca; el sobrante será duro y quebradizo como la brea ordinaria.

*Quinto.* Ningún tubo debe sacarse del envase de brea caliente, hasta que no haya alcanzado 149° C. Entonces puede sacarse lentamente y ponerse sobre varas de madera para que gotee.

Todos los tubos de 50 cm ó más de diámetro, deben quedar á lo menos treinta minutos en el fluido caliente para alcanzar aquella temperatura, y probablemente por más tiempo cuando haga frío.

*Sexto.* La aplicación del charol debe hacerse á satisfacción del Ingeniero en Jefe del Departamento de Aguas, y el material estar sujeto en todo tiempo á su examen é inspección, para ser rechazado por él si no satisface las condiciones exigidas.

*Séptimo.* No se pagará lo que cuesta la aplicación del charol sino en los tubos que están en buen estado y satisfacen á todas las condiciones antes de aplicárseles el charol.

*Octavo.* Ningún tubo debe sumergirse sin que el Inspector autorizado haya examinado si está limpio y libre de oxidación, y lo haya sometido á la prueba del martillo. Entonces puede sumergirse y después se pasa á la prensa hidráulica, para hacer la prueba de la presión requerida.

*Novenno.* Si está bien aplicada, la capa de charol después que esté fría debe estar rígida y muy adherida al tubo, y no ser quebradiza ni tener tendencia á desconcharse. Cuando el charol no se haya aplicado bien á un tubo, sea por defecto del material, herramientas ó manipulación, no debe pararse; si se desconcha, ó parece que puede desconcharse, debe limpiarse en su interior antes de charolarlo nuevamente.

**Art. 4.** Los tubos se colocan siguiendo la configuración de las calles en el sentido vertical. Las partes superiores de los tubos no deben estar nunca á menos de un metro bajo la superficie de la calle; y en tubos de 7 cm el agua se ha helado algunas veces aun á esta profundidad.

\* El Sr. Brackett, de Boston, nos informa (1892) que allí se forman tubérculos en los tubos no charolados hasta un espesor como de 18 milímetros, lo que hace poco útiles ó inútiles los tubos de 10 centímetros para los casos de incendio; pero que, no obstante, no ha observado ninguna interrupción total durante los veintitrés años que lleva en el Departamento del Ingeniero Municipal. También dice que hasta los tubos charolados después que están enriados diez ó quince años, se corren en la superficie interior.

(Obs. del T. — En nuestros climas templados basta para tubos de pequeño diámetro que su parte superior esté 60 centímetros bajo la superficie del suelo.)

En Filadelfia, en 1825, había como 1,262 kilómetros de tubos en las calles; ó 1,770 metros para cada 1,000 habitantes. La población era de 860 000 y vivían en 150,000 edificios más ó menos. Berlin, 1887-8, tenía 1,400,000 habitantes en 20,000 casas (70 personas por casa término medio). Consumo medio por persona = 64 lit por día, máximo 90 lit; mínimo 47 lit; todo aproximado; había 25,000 medidores de agua en uso.

Ninguna acción galvánica ha sido observada donde los tubos de plomo ó cobre están unidos á los de hierro fundido. Ningún tubo de menos de 15 centímetros debe colocarse en una ciudad; y cuando se empleen que sea solamente para distancia de algunos contenedores de metros \*. La insuficiencia de ellos se nota principalmente en casos de incendio. Un mínimo de 20 centímetros es mejor. No hay más filtraciones en el invierno que en el verano; excepto cuando se revientan los tubos de servicio porque se hielan el agua en ellos.

Pisando bien la tierra alrededor de los tubos, se excluye el aire, y se evita mucho la oxidación.

Los tubos de agua se corroen por las filtraciones de gas.

## PESO DE TUBOS DE HIERRO COLADO

Como se usan en Filadelfia y probados con la prensa hidráulica á una presión interior de 21 kilogramos por centímetro cuadrado. En esta tabla está incluida la campana.

Los tubos deben hacerse de un hierro gris, duro y fuerte, fundido de manera que puedan taladrarse y cortarse fácilmente; y todos los que tienen más de 7 cm de diám deben fundirse verticalmente, con la campana hacia abajo. Se permite una diferencia de 5%, en más ó en menos del peso teórico, por las irregularidades imposibles de evitar en la fundición. Los tubos se hacen con 4 ó 5 cm de exceso en longitud sobre 3.66 m, para que colocados midan 3.66 m de la boca 1, fig. 33, de una campana á la boca de la otra.

Diámetro.	Espesor.	Peso por tubo.	Diámetro.	Espesor.	Peso por tubo.	Diámetro.	Espesor.	Peso por tubo.
mm.	mm.	kilog.	mm.	mm.	kilog.	mm.	mm.	kilog.
76.2	7.94	71.668	406.4	16.0	599.832	914.4	23.81	1965.815
101.6	9.53	95.709	508.0	"	750.221	914.4	26.99	2205.305
132.4	11.11	174.635	508.0	17.46	815.536	914.4	30.16	2433.910
203.2	"	208.656	762.0	20.62	1502.710	1219.2	28.58	3302.969
254.0	12.7	302.551	762.0	22.82	1637.423	1219.2	34.93	3931.177
304.8	14.3	407.775	762.0	25.4	1798.091	1219.2	38.10	4253.677

Obs. del T. — En la tabla que agregamos á continuación, los espesores de los tubos son los siguientes: De 40 á 70 mm de diámetro, van aumentando desde 7 hasta 8.5 mm; de 75 y 80, son de 9 mm; de 90 á 162, son de 10 mm; de 200 y 250, son de 12 mm; de 300 á 400, son de 14 mm; de 400 á 500, son de 16 mm; de 600, son de 18 mm; de 700 á 1,000, son de 22 mm; y de 1,100 á 1,500, varían de 25 á 28 mm.

Siendo  $e$  el espesor del tubo en metros;  $D$ , el diámetro del tubo, y  $n$ , la presión en atmósferas, á la cual se ensayan los tubos, la fórmula del espesor es:

Tubos colados horizontalmente,  $e = 0.010 + 0.0020 Dn$ .

" " verticalmente,  $e = 0.008 + 0.0016 Dn$ .

\* N. del T. — Esto puede hacerse en las grandes ciudades, porque en ciudades de poca población y donde ésta está muy esparcida, hay que recurrir hasta á tubos de 5 centímetros de diámetro. Además, en nuestros climas no hay el temor de que, á causa del pequeño diámetro, el agua se congele.

Diámetro interior en milímetros.	Longitud útil en metros.	Peso del tubo en kilog.	Peso del metro corriente útil.	Diámetro interior en milímetros.	Longitud útil en metros.	Peso del tubo en kilog.	Peso del metro corriente útil.
40	2.00	19	9.5	220	3.00	210	70
50	2.50	30	12	250	3.00	240	80
54	2.50	33.7	13.5	300	4.00	388	97
60	2.50	37.5	15	350	4.00	472	118
70	2.50	42.5	17	400	4.00	500	140
75	3.00	57	19	450	4.00	680	170
80	3.00	60	20	500	4.00	780	195
90	3.00	66	22	600	4.00	1,000	260
100	3.00	75	25	650	4.00	1,120	280
110	3.00	81	27	700	4.00	1,280	330
120	3.00	90	30	750	4.00	1,460	365
125	3.00	99	33	800	4.00	1,600	400
135	3.00	105	35	900	4.00	1,870	467
150	3.00	120	40	1,000	4.00	2,254	560
162	3.00	138	46	1,100	4.00	2,698	674
175	3.00	156	52	1,250	4.00	3,420	855
200	3.00	180	60	1,500	4.00	variable según la presión.	

Los siguientes tamaños de tubos para agua, de hierro forjado con soldaduras solapadas, los hace la Compañía Nacional en McKeesport, Pa. Un extremo de cada tubo está provisto de su unión. El peso por metro incluye el peso del plomo en la unión. El peso del plomo, por unión es el que se requiere para echarlo derretido en aquélla al colocar los tubos, ó el plomo que se requiere por un solo lado.

Diámetro interior en milímetros.....	50	75	100	125	150	200	250	305	406
Peso por metro en kilogramos.....	2.88	5.61	7.82	10.91	13.02	19.63	25.40	37.37	70.92
Plomo para cada junta en kilogramos....	.28	.68	.96	1.47	1.59	2.60	2.72	3.97	7.25

Los tubos se someten á una prueba de presión de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Están provistos con una capa de estaño ó asfalto, ó, si se desea, primeramente estañados y después cubiertos con una capa de asfalto.

El proceso de estañar consiste en « incorporar, sobre y entre las partículas del hierro, una liga de metal no corrosivo compuesto en su mayor parte de estaño ». La superficie formada así no se cuarteja con golpes ni doblando el tubo, sea frío ó caliente.

La junta ó unión, es de hierro fundido, y tiene concavidades internas que reciben y sujetan los bordes exteriores en cada extremo del tubo.

La junta se llena entonces de plomo derretido de la manera ordinaria (véase pág. 712) sea con collares de greda, ó por medio de una laña ó abrazadera especial hecha para el efecto.

Esta laña se parece á la pieza de unión, fig. 39, con la diferencia que aquélla consiste en dos piezas semicirculares unidas por bisagras, y provistas de dos mangos, semejantes á un exprimidor de limones con un agujero en un lado, para echar el plomo derretido. Esta unión forma una superficie interior lisa con el tubo en la junta, disminuyendo así en parte la resistencia á la corriente que presenta el hierro fundido.

En los casos donde se hace necesario los cambios frecuentes, la unión se compone de dos piezas sujetadas en sus pestañas con pernos.

El hierro forjado para tubos tiene la gran ventaja sobre el hierro colado de ser más liviano y más flexible. El poco peso facilita su manejo, y resulta más económico el metro lineal á pesar de que su costo por tonelada es, más ó menos, 25 por ciento mayor. No están expuestos á romperse durante el transporte por torpe manejo y pueden doblarse hasta un ángulo de 25°. No requieren ser fundidos expresamente para formar estos ángulos; hay máquinas para doblarlos, que pueden



manejar dos hombres. Una máquina cambiando los dados, puede usarse para todos los tamaños de tubos. Estos tubos se hacen en piezas de 4.57 m á 5.49 m en lugar de 3.66 m que tienen los de hierro fundido, así es que se emplean **menos juntas por kilómetro.**

La Compañía provee «*lañas especiales*» de servicio y taladros (aparatos con terraja, etc.) **para conectar los tubos de las casas á los tubos principales de las calles.** Esto puede hacerse, como se hace con el taladro de Payne, estando el tubo principal bajo la presión del agua. Esta *laña* es una pieza de hierro fundido en forma de silla, la cual se asegura al tubo antes de hacer el taladro, por medio de un perno en forma de U, y queda permanentemente fijo después de taladrarse el tubo. Entre la *laña* y el tubo se calza un anillo de plomo. Aquella tiene un agujero cilíndrico provisto de roscas, en las cuales se atornilla el tubo, llaves, etc., suministrados por la Compañía para hacer *la toma*. El aparato de taladrar tiene un barreno que pasa por el orificio cilíndrico de la *laña*, y taladra el tubo.

La Compañía también supl<sup>e</sup> máquinas para cortar tubos y piezas especiales, como para hacer reducciones y también cruces, etc., todo de acuerdo con las uniones y diámetros de los tubos que se van á conectar.

**Art. 5. Los tubos de hierro forjado se oxidan mucho más pronto que los de hierro fundido.**

Un tubo de *gutaperecha*, de 3 mm de espesor y 18 milímetros de diámetro interior, ha resistido con seguridad á una presión interna de más de 17.58 kilogramos por centímetro cuadrado, igual á más ó menos 175 mets de carga. Dicho tubo tan sólo se hinchó un poco con la presión de más ó menos 24 kilogramos por centímetro cuadrado. En 1851, un tubo de esta materia, de 64 milímetros de diámetro interior y 12 milímetros de espesor y de 412 mets de largo, fué sumergido en el East River, N. Y., para llevar el agua de Craton á la isla de Blackwell. El tubo lo sostuvieron en el fondo con pesos, y no dió un resultado satisfactorio debido al rozamiento causado por las corrientes de la marea y al daño sufrido con las anclas arrastradas por las embarcaciones que pasaban. Con un forro de lona se evitó la primera causa de daño, pero no la última. Este tubo fué reemplazado por otro de hierro forjado en 1870.

**Tubos de hierro y cemento patentados** por la Compañía de Tubos de Agua y Gas de Jersey City, N. J. Estos tubos están formados de hierro en planchas remachadas y cada tubo se sumerge en una capa de una mezcla caliente de alquitrán mineral y asfalto. Después se revisten con una capa de cemento hidráulico. Esta capa alcanza un espesor de 15 mm en un tubo de 300 mm de diám y hasta 25 mm en los de 500 mm de diám. Se hacen estos tubos hasta de .91 m de diámetro. Se colocan en un lecho de mezcla de cemento y se cubren enteramente con éste. Se los provee de todo lo necesario para hacer las conexiones que después puedan necesitarse, y para las ramificaciones de tubos en la ciudad. Más de 2,000 kilómetros están en uso en varias ciudades, y algunos tienen ya 35 años; parece que han dado muy buen resultado. No se forman obstrucciones en estos tubos como en los de hierro. Hay muchas razones para suponer que son duraderos. Haciéndose las *zanjas*, la Compañía de Jersey City supl<sup>e</sup> los tubos y los coloca (incluyendo el cemento).

A. Wychoff y Son, Elmira, N. Y., hace **tubos de madera para agua.** Para una presión de 1 kg por cm cuad, ellos supl<sup>e</sup>n tubos simples de 9 á 18 cm en cuadro, en el exterior, y de 2½ á 10 cm de diámetro interior; y tubos redondos, de 2½ á 40 cm de diámetro interior, provistos de una capa exterior de cemento asfaltado. En sus extremidades, tanto los tubos cuadrados como los redondos están forrados con láminas de hierro. Para presiones de 2 á 11 kg por cm cuad, á los tubos redondos de madera, antes de darles la capa de cemento, se los envuelve con unos aros de hierro en espiral, aplicados por medio del vapor, pasando antes por una preparación de alquitrán mineral. Los aros están tan apretados, que penetran entre la madera hasta formar una sola superficie. Las extremidades están envueltas doblemente, y entonces se aplica la capa de cemento asfaltado. Estos tubos se han usado extensamente y con buen éxito tanto para agua como para gas. Se proveen con lo necesario para empatarlos y conectarlos.

**Los tubos para agua, de trozos de roble y de pino taladrados,** colocados en Filadelfia hace 50 á 60 años, están casi todos enteramente sanos, y todavía servibles, excepto en los casos en que se pudre la madera blanca del exterior. Quitando esta parte, muchos de ellos se han colocado otra vez. Comprimiendo bien un poco de *grasa* alrededor de los tubos de madera, se evita el contacto del aire

y aumenta mucho su durabilidad. Es, al contrario, muy desfavorable un medio suelto y poroso como la arena ó tierra.

**Los tubos de papel betuminado** hechos bajo una gran presión, se han usado tanto para agua como para gas. No están tan expuestos á quebrarse como los de hierro fundido, y su peso no es sino la mitad más ó menos. Con un diámetro interior de 125 milímetros y 12 milímetros de espesor han resistido á una presión de 15 kilogramos por centímetro cuadrado; igual á una carga de agua de 150 metros más ó menos.

**Costo de la tubería de agua y de su colocación.** Las siguientes cifras se deducen de un cuadro bondadosamente suministrado por el Sr. Allen J. Fuller, superintendente general (Oficina de las Aguas, Filadelfia). Ellas representan condiciones medias para tubería recta, colocada en el suelo, en esa ciudad. El costo, en cualquier caso dado, puede diferir considerablemente de esas cifras, según las circunstancias. « La colocación » incluye todo movimiento de materiales, después de su entrega en el terreno, para colocarlos en la zanja, hacer conexiones, calafateo, etc. Los calafateadores principales reciben \$2.50, los otros \$2, y los peones \$1.75 por día de 8 horas. (N. del T. — Hemos dejado estos cálculos y costos, porque dados estos valores de jornal y materias primas, es muy fácil deducir los que corresponderán á otros países conociendo los jornales y precios para estos últimos.)

El costo del material se calcula como sigue: Fundiciones de tubos, 1.2 centavos; plomo, 5 centavos; empaquetadura, 3½ centavos; combustible, .27 centavos por libra; acuar, nivelar, 5½ centavos por metro. Agréguese para llaves de retención, bocas de ramales, de incendios, fundiciones especiales, reempedrado, perjuicios, sueldos de caporales, costo de herramientas, etc. Para presupuestos brutos, que cubran instalaciones, excavaciones en roca, y algunas adicionales requeridas por la zanja, deterioro de herramientas y reempedrado ordinario, pero sin incluir perjuicios, nuevo pavimento de asfalto ó caballetes, el costo en el cuadro puede aumentarse como sigue:

Diámetro del tubo...	100	150	200	250	300	400 á 1,200 mm.
Agréguese.....	80	70	65	60	50	40 por ciento.

## MATERIALES

Tubo.		Por cada tubo. — Longitud de 3.66 m.									
Diám.	Espesor.	Hierro.		Plomo.		Calzar (estopear).		Cok.		Madera.	Total.
mm.	mm.	kil.	\$	kil.	\$	kil.	\$	kil.	\$	\$	\$
101.6	9.53	97.066	2.57	2.721	0.30	0.0907	0.01	1.8144	0.01	0.03	2.92
152.4	11.11	166.463	4.49	4.535	0.50	0.0907	0.01	1.8144	0.01	0.03	4.96
203.2	11.11	222.254	5.88	5.443	0.62	0.136	0.01	1.8144	0.01	0.03	6.56
304.8	14.29	436.386	11.02	8.164	0.90	0.2721	0.02	2.208	0.01	0.03	11.98
457.2	15.87	684.903	18.12	13.608	1.50	0.3628	0.03	3.1751	0.02	0.03	19.70
609.6	19.0	1114.899	29.50	18.144	2.00	0.4536	0.03	3.6287	0.02	0.05	31.60
762.0	20.62	1508.153	39.90	34.019	3.75	0.5896	0.05	4.0823	0.02	0.07	43.79
.....	25.4	1818.402	48.11	34.019	3.75	0.5896	0.05	4.0823	0.02	0.07	52.00
914.4	23.81	2921.003	55.32	52.164	5.75	0.9072	0.07	4.5359	0.03	0.09	61.25
.....	30.16	4556.334	68.16	52.164	5.75	0.9072	0.07	4.5359	0.03	0.09	74.09
1219.2	31.75	3645.879	96.46	68.038	7.50	1.088	0.08	5.4431	0.03	0.14	104.21
.....	38.10	4888.598	113.47	68.038	7.50	1.088	0.08	5.4431	0.03	0.14	121.21

## MOVIMIENTO DE TIERRA

Tubo.		Zanja.			Movimiento de tierra por metro lineal.			
Día- metro.	Espesor.	Ancho en metros.		Pro- fundidad en metros.	Excavación.		Rellenar y bolar lo que sobra.	Total.
		Arriba.	Abajo.		Metro cúbico.	\$	\$	\$
mm.	mm.							
101.	9.5	0.75	0.67	1.40	1.00	0.29	0.06	0.33
152.	11.1	0.75	0.67	1.40	1.00	0.29	0.06	0.35
203.	11.1	0.75	0.67	1.40	1.00	0.29	0.06	0.35
304.	14.2	0.80	0.75	1.40	1.17	0.36	0.20	0.56
457.	15.8	0.80	0.75	1.40	1.20	0.36	0.29	0.65
609.	19.0	0.80	0.80	1.45	1.60	0.46	0.29	0.94
762.	20.6	1.30	0.97	1.52	1.90	0.56	0.74	1.30
.....	25.4	1.30	0.97	1.52	1.90	0.56	0.74	1.30
914.	23.8	1.50	1.40	1.70	2.43	0.72	0.98	1.70
.....	30.1	1.50	1.40	1.70	2.40	0.72	0.98	1.70
1219.	31.7	2.00	1.40	2.00	3.68	1.44	1.84	3.28
.....	38.1	2.10	1.40	2.00	3.68	1.44	1.84	3.28

## ACARREO, COLOCACIÓN, RESUMEN

Tubo.		Movidas (pequeños acarresos en el trabajo) a 75 centavos fuertes la tonelada.			Colo- cación por metro lineal.	Total del costo por metro lineal.				
Díam.	Espes- sor.	Tubo.	Misce- lánea.	Total.		Ma- te- riales.	Movi- miento de tierra.	Movi- das(pe- queños aca- rreos)	Colo- cación.	Tota.
mm.	mm.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
101.6	9.5	0.03	0.03	0.06	0.12	0.79	0.35	0.07	0.12	1.33
152.4	11.1	0.03	0.03	0.06	0.12	1.34	0.35	0.07	0.13	1.90
203.2	11.1	0.03	0.03	0.06	0.12	1.80	0.35	0.07	0.13	2.36
304.8	14.2	0.10	0.03	0.13	0.16	3.28	0.56	0.13	0.16	4.13
457.2	15.8	0.13	0.03	0.16	0.20	5.38	0.66	0.16	0.19	6.39
609.6	19.0	0.23	0.03	0.26	0.26	8.63	0.91	0.26	0.26	10.09
762.	20.6	0.29	0.06	0.35	0.26	11.97	1.30	0.35	0.26	13.90
.....	25.4	0.36	0.06	0.42	0.26	14.20	1.30	0.43	0.26	16.20
914.4	23.8	0.42	0.06	0.48	0.26	16.73	1.70	0.49	0.26	19.19
.....	30.2	0.52	0.06	0.58	0.29	20.24	1.70	0.50	0.29	22.83
1219.2	31.7	0.72	0.10	0.82	0.39	28.48	3.28	0.82	0.39	32.97
.....	38.1	0.85	0.10	0.95	0.39	33.13	3.28	0.95	0.39	37.75

*N. del Trad.* — Esta tabla y las dos anteriores han sido reconstruidas con las unidades métricas conservando los precios en pesos fuertes americanos (dólares).



**Art. 6. Empalmes de tubos de hierro fundido.** Modelo de Filadelfia. La distancia  $d$ , entre el tubo y la campana es casi uniforme para todos los tamaños de tubos, variando solamente de 3 mm para tubos de 100 mm, á 10 mm para tubos de 750 mm. La profundidad de la campana  $m$  varía de 75 mm en un tubo de 100 mm, á 100 mm en un tubo de 750 mm. Las pequeñas pestañas circulares  $s$ ,  $m$ ,  $s'$ ,  $m'$  en el macho del tubo, que entra en la campana del otro tienen como 6 mm




Fig. 3b.

Esta fig. está trazada en una escala de  $\frac{1}{16}$ .

de alto más ó menos, para evitar que el material con que se calafatea la junta, pueda penetrar al tubo. Se calafatea primero con estopa sin alquitrán bien apretada hasta 3 ó 5 centímetros y sobre ésta se echa el plomo derretido, encerrado para evitar que chorree, con una faja ó anillo de greda puesto alrededor de la campana. Después el plomo se compacta por medio de un martillo de calafatear.


El plomo derretido se echa por un orificio que se deja en la greda en el lado superior del tubo. En tubos gruesos se dejan dos orificios adicionales, uno en cada lado del tubo, y se echa el plomo primeramente por estos dos orificios empleando dos hombres, uno en cada lado y simultáneamente. Después se tapan estos orificios con greda; cuando el plomo ya vaciado se ha endurecido, los dos hombres echan el plomo por el orificio de la parte superior hasta llenar la junta. Es necesario proceder así, porque el peso grande del plomo derretido botaría el anillo de greda.

El agua que contiene la greda suele congelarse con el frío, y ponerla tan dura que no puede usarse. También esta agua que contiene la greda está expuesta, en todo tiempo, á convertirse en vapor por el calor del plomo, y á veces este vapor sale é «infla» la greda, saliendo el plomo.

**Art. 7. Los «cinturones»** patentados, de Watkins, para soldar tubos, evitan estas dificultades y hacen innecesario el anillo de greda. Consisten en un anillo B, figs. 39 y 40, de sección transversal cuadrada, y hecho de capas alternativas de lona y caucho. El anillo está forrado por una ó más tiras de acero delgado elástico que están remachadas al anillo de distancia á distancia, como se ve. EE son unos codos de hierro remachados á las tiras de acero. Se coloca el «cinturón» alrededor del tubo, cerca de la campana, en la posición de la fig. 40, y sujeta flojamente por el tornillo de presión, fig. 41, cuyas dos puntas entran cada una en una concavidad pequeña de los codos EE. Entonces se hace entrar el «cinturón» por medio de un martillo hasta que llegue á la punta  $t$ , de la campana, fig. 38, y se aprieta algo el tornillo para hacer que toque el «cinturón» al tubo; se coloca ahora un poco de greda enfrente de la abertura de los dos codos EE, y la junta está lista para vaciar el plomo en ella. Después de endurecido el plomo, se quita el «cinturón», y se puede usar entonces en otra soldadura. Uno de ellos sirve sin romperse para soldar hasta algunos centenares de juntas. Usando estos «cinturones» no se necesita, por su

*N del T.* — No sabemos que en español tenga este aparato nombre especial; adopta más el de «cinturones».

puesto, el trabajo de los hombres que preparan los anillos de greda. Al quitar el



« cinturón », se encuentra el plomo liso, no siendo necesario cortarlo para emparejarlo, como muchas veces es preciso hacer cuando se trabaja con greda.

**Art. 3. Como otro preventivo para que ninguna parte de la soldadura penetre en los tubos,** se coloca un anillo de plomo en la junta antes de estopear el tubo. Este anillo de plomo es de un diámetro tal, que se le puede empujar exactamente por el espacio *d*, fig. 38, entre la boca y la campana, y de un tamaño suficiente para rodear exactamente el tubo de agua. Se le empuja lo más posible en el espacio angosto anular *co*, fig. 35. Después se estopea y se vacía el plomo como de ostumbre.

**Art. 9. En la junta flexible de John F. Ward,** fig. 42, para tubos de hierro fundido que se colocan al través de los lechos irregulares de los ríos, etc., una parte, *co*, de la campana *B* está torneada con exactitud para formar la zona media de una esfera cuyo centro es *C*; y el borde ó filo *mm* del lado exterior de la boca *S* se construye para formar una zona angosta, esférica, que corresponda con exactitud á la anterior. El plomo se echa cuando á cada dos tubos adyacentes se los hace descansar sobre una embarcación ó balsa para que estén en línea recta ó casi recta. El plomo ocupa el espacio *mn* pintado en negro y queda fijo en su lugar en la boca del tubo *S* dentro del espacio anular *dd*. Tan pronto como se llenan las juntas,





Fig. 42

las balsas se mueven hacia adelante, y los tubos que son de pequeñas dimensiones se sumergen sin más cuidado en el agua á poca profundidad. Un aparato apropiado se usa para sumergir los tubos grandes en aguas profundas sin que las juntas hagan gran esfuerzo. La junta permite una desviación de 15°; pero una desviación mayor expone á rajarse la campana y se la evita por los bordes *co* de la campana y *re* del mucho. En algunos casos sería conveniente usar una draga para disminuir las irregularidades bruscas del suelo emparejando el fondo del río previamente. Más de

treinta tuberías provistas de estas juntas ó uniones, se han colocado con muy buen éxito, y con diámetros hasta de cerca de 1 metro.

**Art. 10.** En las figs. 43, A es un tubo en cruz; es decir, un tubo que tiene además de la campana *c*, en una punta, dos más *s*, *i*, en las cuales pueden conexasen tuberías que conducen á direcciones opuestas, como sucede en las calles que se cruzan. Si se omite sea *s* ó *i*, el tubo se llama de **single brench** (adoptamos **ramal simple**). El tubo es más fuerte cuando las dos campanas *s*, *i*, se hallan cerca de sus extremos, que cuando están en el centro. En una tubería larga y para trabajar más ligero, se ponen frecuentemente á diferentes obreros á soldar tubos en diferentes partes de la línea, y cuando dos extremos de las tuberías que se vienen soldando se acercan á una distancia tan pequeña que no cabe un tubo completo para empatarlos, se unen como en *r* y *k*, fig. C, es decir, se usa un **sleeve** (adoptamos **tambor**) *tt* de hierro, el cual se pone primero sobre una parte del tubo, y (después de haber colocado el otro tubo) se corre hacia atrás hasta la posición que ocupa en la figura, dejando en su centro tapada la unión de los dos tubos. Los tambores se hacen generalmente de 30 cm de largo, del mismo espesor que el tubo; y su diámetro interior es suficiente para permitir la soldadura usual de estopa y plomo. La soldadura debe hacerse, por supuesto, en ambos extremos del tambor.



Figs. 43.

**Art. 11.** Cuando ocurra una hendedura en un tubo *aa*, fig. B, que ya está en uso, entonces se la compone por medio de una **brida** de hierro fundido *gg*, dividida en dos partes y asegurada con pernos en *nn*. Esta se usa como el tambor que precede. El anillo blanco en la figura es la soldadura de plomo. Si la rajadura es demasiado grande ó en un estado que no puede remediarse con una **brida**, se rompe el tubo en pedazos y se derrieten las juntas de plomo en las puntas, para que se puedan sacar. Entonces, como no se puede colocar un tubo nuevo entero, porque no cabe, se sustituyen con dos piezas cortas, una con un extremo macho y la otra con un extremo hembra. Una punta de cada pieza entra en los tubos ya colocados, mientras que las otras dos, que probablemente quedan apartadas algunos centímetros, se cubren con el tambor *tt*, fig. C.

Algunas veces se pueden componer provisionalmente las hendeduras envolviéndolas con lona enteramente saturada con pintura de albayalde; y bien apretadas al




Fig. 44.

tubo por medio de flejes de hierro, delgados ó con alambre. O con una brida más angosta de hierro delgado, hecha de dos partes, BB, fig. 44, y unidas por pernos de tornillos, SS. Estos anillos son útiles también para reforzar tubos que se consideran en peligro de rajarse.



**Art. 12. Para conectar un tubo, e, fig. 43, á otro, f, que está ya en uso,** pero que no está dispuesto con tal objeto, se puede taladrar el tubo *f*, y fijar una pieza *e*, por medio de tornillos, en dos ó más taladros hechos en el tubo. Si el tubo nuevo es tan grande, que si se hace circular el taladro *ee*, resulte demasiado ancho, puede hacerse en *óvalo*, con su diámetro mayor en la dirección del largo del tubo *f*. En este caso la pieza *e* será óval en parte, pero redonda en *ee*.

**Art. 13. Válvulas de aire.** El aire es propenso á recogerse gradualmente en los puntos más altos de las curvas verticales de los tubos de alimentación; y si no tiene salida produce una obstrucción más ó menos fuerte en la corriente. Esto puede evitarse por medio de válvulas de aire, fig. 44 A. Este aparato consiste en una caja de hierro fundido *ccdd*, asegurada al tubo matriz *mm*, por medio de tornillos que pasan por las planchas *dd*. Tiene una tapa *gng*, asegurada por medio de tornillos *tt*; en la parte superior hay una abertura *n*, para la salida del aire de adentro. En esta caja hay un flotador *f*, que puede ser un envase cerrado de hojalata ó cobre, ó de




Fig. 44A.

capas de corcho, como se ve en la figura. Este flotador tiene un eje ó varilla *ss* que lo atraviesa y pasa por los orificios *aa* y *o* que permiten al flotador subir y bajar libremente; pero evitan que se mueva lateralmente. Cuando el tubo *mm* está vacío, el flotador está bajo y su base *y* descansa sobre *aa*. Una válvula *e* está fija al eje *ss*, y sube y baja con el flotador. Suponiendo que el tubo *mm* esté vacío, y por consiguiente el flotador y la válvula bajos, entonces, al entrar el agua en el tubo, ésta también sube á la caja y la llena hasta *e*, levantando el flotador y la válvula, obstruyendo la abertura *e* y evitando la salida al aire libre. Ahora, el aire llevado por el agua, por ser más liviano que ésta, sube naturalmente al punto más alto que encuentra. Por consiguiente, si este aire llega á la abertura *aa*, subirá por ella hasta llegar á *e*, donde la válvula cerrada le impide pasar más adelante. Así sucesivamente están subiendo partes de aire, que con el tiempo se acumulan en un grado tal, que comprime el agua hacia abajo y la hace salir de la caja. Sucediendo esto, el flotador que está sostenido por el agua solamente, también baja, y arrastra la válvula *e* hacia abajo. El aire acumulado se escapa instantáneamente al aire libre por las aberturas en *e* y *n*, y el agua en el tubo *mm*, sube instantáneamente otra vez á la caja, llevándose el flotador, y cerrando así nuevamente la válvula *e*. Esta válvula y su asiento *e*, están forrados de bronce, para evitar la oxidación y un mal ajuste. El todo está protegido por una tapa de hierro ó madera al nivel de la calle.

**Ya en las poblaciones no se usan las válvulas de aire en los tubos;** las llaves de incendio á distancia de 150 m. entre sí, más ó menos, las reemplazan. Estas llaves, colocadas, lo más posible, en las partes superiores de las curvas en la tubería, se usan para lavar las calles, y como se abren frecuentemente con tal fin, permiten también la salida del aire acumulado.

**La salida del aire comprimido por una válvula de aire, ú otro orificio, ha hecho reventar algunas veces los tubos matrices de las calles;** porque el escape es instantáneo, y las columnas de agua á ambos lados de la válvula se unen con gran fuerza chocando una contra otra y produciendo una reacción contra los tubos.

**Cámaras de aire.** Se da movimiento al agua en una tubería por medio de golpe, hacia adelante, del émbolo de una bomba de simple efecto; pero durante el movimiento del émbolo hacia atrás, el agua se detiene en su movimiento. Por lo tanto, el golpe próximo hacia adelante tiene que poner de nuevo en movimiento toda la columna de agua; y la fuerza que debe ejercerse por la bomba para producir este movimiento del agua, es mucho mayor que la que sería necesaria si el movimiento anteriormente producido se hubiese conservado durante el golpe de émbolo hacia atrás. La adición de una cámara ó depósito de aire asegura la conservación de este movimiento, y por lo tanto produce una gran economía de fuerza; además de que disminuye el peligro de que se revienten los tubos con tantos golpes de ariete. La cámara de aire consiste solamente en una caja de hierro alta y fuerte, herméticamente cerrada, asegurada fuertemente por medio de pernos á la parte superior de los tubos, colocada en la inmediación y más adelante de la bomba, y comunicándose libremente con los tubos por medio de una abertura en su base. Está llena de aire. El golpe hacia adelante de la bomba no solamente mueve el agua á lo largo de los tubos, sino también la hace entrar en la parte inferior de la cámara de aire por una abertura en la base de ésta, comprimiendo así el aire que contiene. Pero durante el golpe hacia atrás, este aire comprimido, libre ya de compresión por la bomba, se dilata y ejerce presión sobre el agua en los tubos, manteniéndola en movimiento hasta el próximo golpe hacia adelante; y así se continúa. Una cámara de aire también actúa como un *cochón de aire* (preferimos como un resorte), que permite al émbolo aplicar su fuerza al agua gradualmente, preservando así tanto á los tubos como á la bomba de choques violentos. Sin embargo, el aire en la cámara es absorbido y arrastrado gradualmente por el agua, y entonces cesa su acción como regulador. Para evitar esto, debe introducirse más aire en la cámara, de tiempo en tiempo, por medio de una bomba de aire impelente. En una bomba de *doble efecto* no es tan indispensable la cámara de aire como en una de simple efecto. No hay regla especial para el tamaño ó capacidad de las cámaras de aire. En la práctica parece variar de 5 á 50 veces el de la bomba; con una altura igual á 2 ó tres veces el diámetro.

Se usa algunas veces un tubo vertical en lugar de la cámara de aire (véase arriba). Es un tubo alto, abierto al aire en su parte superior, y en libre comunicación con los tubos de agua en su parte inferior, lo mismo que la cámara de aire. La parte superior ha de estar **más alta que el punto más alto** donde la bomba ha de llevar el agua por la tubería; porque de otro modo el agua se derramaría por la parte superior. El área de su sección transversal debe ser *al menos* igual al área del tubo, ó de los tubos que siguen y conducen el agua; pero es algunas veces mejor darle mucho mayor diámetro, porque un tubo vertical abierto, si la bomba deja de trabajar por algunas horas, puede servir entonces (y especialmente en una población pequeña) como un estanque. El tubo vertical debe ser cilíndrico, y no cónico; porque si se forma hielo grueso sobre el agua en uno conllo, una presión repentina hacia arriba producida por la bomba puede romperlo. Los tubos verticales en conexión con las tuberías de agua, en Filadelfia, son de una altura de 37 á 52 metros, y de 1.50 m de diámetro; están hechos de hierro de calderas remachado, de un espesor de 1 cm cerca de su base, y de  $\frac{1}{2}$  cm en su parte superior. No están protegidos contra la inclemencia del tiempo, ni están provistos de vientos, sino que se mantienen en su posición por su propio peso, aunque á veces están expuestos á vientos fuertes.

**Art. 14. Los tubos para surtir las habitaciones** se hacen de plomo y de un diámetro interior de 1 á  $1\frac{1}{2}$  centímetros. Están en conexión con los tubos




Fig. 45.

grandes de las calles an, fig. 45, por medio de un **suncho ó tubo corto de latón** dibujado aquí como en  $\frac{1}{4}$  parte de su tamaño natural. Las líneas de puntos muestran su diámetro, de 1 centímetro más ó menos. Este suncho cónico entra á martillo en un orificio cilíndrico del tubo principal en *a*. El tubo de plomo *o* está soldado en *t* á la otra punta del suncho y medido como 3 ó 4 centímetros. Con el

espesor mayor dado al suncho, en *f*, resulta de una forma especial y permite hacerlo entrar á martillo en el tubo mayor. El tubo y la soldadura se ven en sección longitudinal. Además de la llave de retención empataada con cada tubo de servicio, y á sus ramificaciones por toda la casa, hay otra llave subterránea, con la cual las autoridades municipales pueden quitar el agua en caso de que no paguen los derechos; y otra más, por la cual el latonero puede quitar el agua durante las reparaciones en los tubos del interior de la casa. **Los tubos de hierro galvanizados se usan mucho para el servicio de las casas, especialmente para agua caliente, porque están menos sujetos á la dilatación y contracción que producen filtraciones.**

**Art. 15. Las llaves de la Compañía de Aguas se conectan en el tubo por una máquina especial, fig. 46. La gran ventaja de aquellas llaves sobre el suncho,**




Fig. 46.

**fig. 45, consiste en que pueden conectarse en un tubo cuando éste, está lleno de agua y con presión.** Además, como ellas entran en el tubo por una rosca de tornillo, no tienen peligro de ser empujadas hacia afuera por la presión del agua. Están provistas de una llave de retención, la que se cierra mientras la llave de la toma se conecta en el tubo; y después se deja generalmente abierta.

**Las máquinas para taladrar y enroscar los taladros en los tubos,** y para insertar estas llaves, se hacen de varias formas. La de la fig. 46 es una fabricada por **Walter S. Payne and Cy.,** Fostoria, Ohio. Cada una de estas máquinas trae un número de planchas de hierro fundido maleable que no se ven en la fig. y que sirven para los diferentes diámetros de los tubos con los cuales puede usarse. Se asegura esta plancha al tubo por medio de una cadena puesta alrededor de él; y se aprieta la cadena con perno y tuerca.

El cilindro de bronce ó latón grueso *CC* (en el cual se inserta primero el macho de la torraja del taladro *T*, y la llave *S*) se asegura entonces en la plancha por medio del tornillo *A*. La llave está atornillada provisionalmente á un mandril *M*. Este mandril y el eje del taladro *K* pasan por cajas de estopas (de hierro fundido). Por medio de una manivela, no mostrada en la figura, la cabeza del cilindro da vuelta (mientras el cilindro mismo queda fijo) hasta que el taladro *T* y la llave *S*, están en sus puestos respectivos, como se ve en la figura. Cuando la cabeza del cilindro llega á su puesto, se para por medio de una uña en el interior del cilindro. El taladro se halla ahora inmediatamente sobre el centro de un gran orificio circular en la base del cilindro *CC*, y sobre otro orificio semejante que tiene la plancha que va sobre el tubo en el lugar donde se quiere taladrar. Se empuja hacia abajo hasta tocar dicho tubo. La carraca *WW* se pone ahora sobre la cabeza cuadrada del taladro *K*; y el marco *Y* con su tornillo *F* se ponen en la posición que indica la figura; moviendo ahora la carraca se taladra el tubo y se hace la rosca. Si el agua en el tubo tiene presión, sale del tubo por el taladro hecho y llena el cilindro.



Si ahora se cambia la posición del flador de la carraca W y se vuelve á trabajar con ella, el macho del barreno sale ahora del orificio, pero se queda en el cilindro. Ahora se da vuelta á la cabeza del cilindro para cambiar las posiciones de S y T; una agarradera en el interior del cilindro impide á la cabeza dar más vueltas que las requeridas para poner la llave inmediatamente encima del taladro hecho. Por medio de la carraca, puesta ahora sobre la cabeza cuadrada del mandril M, la llave S (cuya cápsula debe estar cerrada) se atornilla en el orificio del tubo, pero sólo lo suficiente para evitar que siga saliendo el agua del tubo, cuando se quita la máquina. Ahora la llave se atornilla firmemente por medio de una manigueta que encaja sobre la cabeza cuadrada de la misma llave.

El mandril M se hace de dos partes (que se atornillan una en la otra) para que su parte superior pueda quitarse y no estorbe á la carraca mientras se taladra. Tiene dos ó tres roscas diferentes, para servir á diferentes tamaños de llaves. Se suplen también diversas llaves para usar con la misma máquina.

La máquina puede trabajar en cualquiera dirección, y por consiguiente usarse para taladrar el tubo en cualquier punto de su circunferencia.

Después de conectada la llave, el tubo de servicio se asegura á ella por medio de una tuerca de empuje con la rosca, como se ve en la figura.

**Art. 15a. La cúpula neumática**, figs. 46a y 46b, inventada por Mr. N. Monroe Hopkins, de Washington, son para evitar que se revienten los tubos al helarse el agua.

En tubos no protegidos, el agua al congelarse se expande transversalmente y revienta el tubo. La cúpula colocada en el tubo, como se ve en la fig., y á inter-




Fig. 46 a.

Fig. 46 b.

valos de 3.60 m, permite la expansión del hielo hacia cada cúpula, donde comprime el aire allí encerrado. En la cúpula horizontal, los dos planos inclinados, c, en su parte inferior, compelen á las dos columnas de hielo hacia la cúpula, evitando que se compriman entre sí.

Con el objeto de asegurarse de que las cúpulas en un sistema de tubos (como los de una casa, industria ó puente) no se queden sin aire por la acción de la corriente, se coloca después de ellos un aspirador á la entrada del sistema; el aspirador consiste esencialmente en una contracción del tubo, que aumenta la velocidad del agua en ese punto y produce una succión del aire á través de una válvula colocada con ese objeto (véase medidor Venturi, pág. 566). El aire así introducido, es llevado á lo largo del tubo, en burbujas, entre la superficie del agua y la parte superior del tubo, las que son retenidas por las cúpulas. Cuando, al cerrar una llave, etc., se detiene la corriente, el exceso de presión cierra la válvula. Se han hecho ensayos muy estrictos en tubos anchos y estrechos (10 cm y 18 mm) protegidos por estas cúpulas, y siempre han resultado eficaces para evitar la ruptura.

**Art. 16. Las llaves de retención** que se abren verticalmente, figs. 47 y 48, se colocan en la tubería de la calle á distancias de 100 á 300 metros unas de otras. Se usan para quitar el agua de cualquiera sección durante las composiciones ó otros casos; y el agua de estas secciones se bota por tubos de desagüe. Hay mucha diferencia en los detalles de unas á otras según los diferentes fabricantes.

Las figs. 47 y 48 muestran una llave hecha por Chapman Valve Mfg Co., Indian Orchard, Mass. La válvula v está fundida en una sola pieza. Estando baja, como en las figs., cierra el tubo. Como en otros modelos, se abren verticalmente por medio de un tornillo D que hace penetrar la válvula á la caja de hierro fundido BB, dejando, cuando se la hace subir, una abertura de todo el diámetro del tubo. El tornillo se mueve por medio de una llave de mano que se ajusta á su cabeza cuadrada h. El tornillo D no puede moverse verticalmente porque se lo impide el reborde ó collar C.

Las dos fundiciones principales que componen la caja ó la cubierta están unidas

por pernos que atraviesan una plancha saliente, *g*. Las caras de unión de las fundiciones son muy lisas, y se inserta una tira delgada de plomo entre ellas para evitar




Fig. 47.




Fig. 48.

(*N. del T.* — Para las medidas sobre la figura, recuérdese que una in (inch—pulgada) equivale á 25.4 mm y un ft (foot—pie) equivale á 305 mm.)

las filtraciones. La cavidad *B* admite pequeñas partículas de materias extrañas que de otro modo podían llegar á impedir que la válvula cerrara perfectamente. Los asientos de la válvula están revestidos con metal de *Babbitt* \*. En la parte superior de la caja, el mango del tornillo pasa por una caja llena de estopa, que evita la filtración del agua en este punto.

(*N. del T.* — La tabla que sigue es la que trae el autor, convertida al sistema métrico.)

#### Llaves : punta de campana \* de Chapman.

Milímetros.	Kilogr.	Milímetros.	Kilogr.	Milímetros.	Kilogr.	Milímetros.	Kilogr.
50.80	14.515	152.4	88.449	304.8	272.148	508.0	771.086
76.20	24.928	177.8	111.727	355.6	382.367	600.6	1247.345
101.60	50.234	203.2	132.139	406.4	489.866	762.0	2902.912
127.0	61.234	254.0	199.124	457.2	669.030	914.4	3764.714

\* *N. del T.* — Compuesto de 50 partes de estaño, 1 de cobre y 3 de antimonio.

**Art. 17.** En la fig. 49 se ve un aparato de estos con el tornillo exterior para subir y bajar la válvula. Aquí el tornillo D no da vuelta si no está asegurado á la válvula, y sube y baja con ella movido por la rueda W, en cuyo centro se halla una tuerca por la cual pasa aquél. La tuerca está fija en la rueda, y está dispuesta para que no pueda moverse verticalmente.

**Art. 18.** Una llave de cuatro tubos ó cuatro vías, figs. 50 y 51, se coloca en la intersección de dos tuberías matrices, cuyos cuatro extremos se aseguran



Fig. 49




Fig. 50

Fig. 51

respectivamente á las cuatro aberturas MMMM. En el fondo hay otra abertura que está en conexión, por medio de un codo H, con tubos que van á una boca de agua para incendios situada al lado de la acera. Véanse los arts. 20 y 21. Dos ó más aberturas pueden mandarse hacer, si se quiere; para suplir tantas bocas de agua como sean necesarias. Todas estas aberturas se abren y se cierran al mismo tiempo, subiendo ó bajando la válvula compuesta P, por medio de una llave aplicada á la cabeza cuadrada S del tornillo. Lo mismo que en las figs. 47 y 48, da vuelta el tornillo pero sin subir ni bajar, y la llave sube y baja en el tornillo mismo.

Como todo sedimento se escapa por la abertura en el fondo, que conduce á la boca de incendio, la llave no está expuesta á ser obstruida por esta causa. La boca para incendios, como está alimentada por ambos tubos matrices, obtiene una presión de agua mayor de la que se lograría, si estuviese alimentada por un tubo solamente.

**Art. 19.** Cualquiera que sea la forma ó clase de llave, está protegida, en su unión con el tubo, por una caja que la contiene, hecha generalmente de madera ó de hierro fundido, cuadrada, de sección horizontal menor arriba que abajo. La caja está abierta en el fondo, pero tiene una tapa movediza de hierro al nivel de la calle. Se quita la tapa cuando se quiere abrir ó cerrar la llave ó inspeccionarla. Dos de los lados opuestos de la caja tienen, por supuesto, aberturas para el pasaje y conexión de los tubos á la llave. Deben cerrarse muy lentamente, sobre todo las grandes,



de otro modo la violenta detención de la corriente en los tubos expondría á éstos á reventarse y á las llaves mismas á romperse. Como precaución contra esto, las cajas que cubren las válvulas se refuerzan con unas molduras salientes que se hacen en la fundición.

Ya no se usan las llaves de aire automáticas, fig. 44 A, en las partes altas de la tubería para dejar salir el aire. Las bocas de agua para incendios suplen su efecto. El radio para curvas horizontales en tubos matrices, no debe ser menor, si es posible, de 12 veces el diámetro del tubo; se les da el mayor radio que permite el ancho de la calle; generalmente de 15 m. Las bocas para incendios, figs 52, etc., se colocan, lo más posible, en las partes más altas de las calles, para que sirvan también para lavar las calles y para el escape del aire acumulado; el término medio son 8 para cada 2 kilómetros de tubo, ó una para cada cuadra edificada.

**Art. 20.** La fig. 52 representa una boca de agua para incendios.




Fig. 52




Fig. 53

La válvula *v* se hace de suela bien comprimida á martillo; y cuando se cierra, se ajusta contra un asiento de bronce ó latón en forma de anillo, que está asegurado en su puesto por una soldadura de plomo. Se abre la válvula haciéndola bajar por

el tornillo *s*, el cual, por medio de una articulación giratoria en *a*, puede dar vueltas sin que gire el eje de la válvula *v*. Si la válvula *v* está cerrada, después de haberse usado la llave de incendio, la cámara *c* queda llena de agua, expuesta á congelarse con el frío y romper el aparato. Pero, cerrando la válvula, levantamos el pestillo *l*, del eje, y de este modo se escapa el agua por la abertura en *l*, y se pierde corriendo por el suelo, por la parte inferior del cilindro vacío *jj* que envuelve el aparato.

La parte superior *t* de la caja de la boca de incendio está fundida en una sola pieza con la cámara *c*.

La tapa *e* se atornilla sobre la cajeta *n*.

**Art. 21.** En las bocas de incendio de Chapman, figs. 53, 54 y 55, hechas por *the Chapman Valve Co*, la válvula *v* es corrediza. El vástago *y*, fig. 53, en que está fijo el tornillo *s*, no puede ni subir ni bajar á causa de un collar fijo en su parte




Fig. 54.




Fig. 55.

superior, y confinado en una ranura circular. Cuando se da vuelta al vástago y al tornillo, la válvula se mueve hacia arriba y hacia abajo sobre el tornillo, admitiendo ó excluyendo, de este modo, el agua en la boca de incendio. La válvula corre sobre dos guías *gg*, fundidas en una sola pieza en los dos lados *verticales* del aparato. El borde circular, en el contacto con la caja del aparato, está cubierto con un anillo de bronce *ee*, que descansa contra un anillo igual, hecho de metal de *Babbitt*, embutido en la caja del aparato.

El agua que queda en la caja de la boca de incendio después de cerrarse la válvula, se sale por un agujero cilíndrico *d*, de 1 cm más ó menos, taladrado al través de la guía *g* y la caja *h*. Este agujero está á una altura tal, que quede exactamente sobre la parte superior de la plancha suelta *p*, cuando la válvula está cerrada como en la fig. 53. Esta plancha está en una ranura vertical, á un lado de la fundición de la válvula, y está comprimida contra el lado de la caja *h*, por dos resortes espirales, confinados en dos concavidades *cc*, de la fundición de la válvula. Cuando la válvula empieza á subir, el agujero, *d*, se cierra por la plancha *p*, y queda así hasta que la válvula se cierra de nuevo enteramente.

**Taladros de ensayo.** Las figs. 1 y 2 muestran un instrumento para taladrar tierra, greda, arena y granzón, aunque estén muy duros y aun helados. No



Fig. 1.



Fig. 2.

perfora roca dura ni piedras grandes sueltas. Se compone de dos segmentos cilíndricos de planchas de hierro *SS* llamadas « valnas », y cuyas aristas cortantes

inferiores están guarnecidas de acero. Estas aristas sobresalen (como se ve en la figura) á los lados del taladro, y hacen el pozo más ancho que el taladro mismo, de modo que éste no se atraque en él. Las dos aristas cortantes están equidistantes de la línea central del instrumento, y esto asegura una perforación recta y vertical. En *a* el taladro está sujeto á la extremidad inferior de una barra vertical de taladros compuesta de un número de barras de hierro de 37 mm en cuadro, ó tubos de 62 mm y de 3 á 4.5 m de longitud, unidos en sus extremidades por medio de un encaje cuadrado. En la parte superior de esta barra hay un gancho con movimiento giratorio, por el cual el aparato entero está colgado en un mecate, que pasa por encima de una polea en la parte superior de una grúa ó tripode y hacia abajo á un tambor movido por un torno y un engranaje. Por medio de este torno y del mecate se suspende el taladro y su barra (la cual al principio tiene una sola pieza) sobre la perforación que se hace. Luego se baja dicho taladro hasta el suelo; y por medio de una palanca fija á la barra, dos hombres ó un caballo le imprimen al taladro un movimiento de rotación horizontal. El gancho giratorio situado en la parte superior de la barra permite esta rotación sin que se tuerza el mecate. La forma del taladro es tal, que este movimiento rotatorio lo hace penetrar en la tierra á manera de tornillo, y el hombre que maneja el torno durante la perforación, no tiene sino que mantener el mecate tenso, para que de este modo impida que el taladro penetre demasiado ligero y se atraque. Con ocho revoluciones más ó menos se llena de tierra el taladro. Entonces se levanta por medio del torno á un metro más ó menos sobre la superficie, y soltando y quitando entonces el anillo *b*, el taladro se abre como unas tenazas, y cae la tierra extraída en un cajón de madera, que se ha colocado encima de la perforación. Después se sigue taladrando como antes. Cuando la perforación haya llegado á una profundidad de 3 m más ó menos, debe agregarse una segunda barra en la parte superior de la primera. Para hacer esto, el taladro, y la primera barra se levantan algunos centímetros, se coloca en el suelo un ligero andamio de tablas alrededor de la barra y luego se fija á ésta un reborde que la sostiene en el andamio, mientras se quite el gancho giratorio y se agrega la segunda barra, en cuya punta superior se fija el gancho giratorio, y clavando ésta hasta que su extremidad inferior puede asegurarse á la superior de la primera barra. Hecho esto, se estira el mecate, se baja el taladro al fondo de la perforación y se principia nuevamente. Del mismo modo se añaden las barras necesarias de tiempo en tiempo, según lo requiera el descenso del taladro.

Estos taladros se hacen de 15 á 20 cm de diám. ó más grandes por encargo especial. Si se quiere, puede hacerse la perforación de 60 á 90 cm de diámetro, fijando al taladro un ensanchador. Este taladro hará perforaciones hasta de 30 m ó más de profundidad, á razón de 1.20 á 6 m por hora. Saca piedras del tamaño de su semi-diámetro. En terrenos secos se vacía un balde de agua en la perforación cada vez que se saca el taladro.

Puede emplearse ventajosamente en la perforación de los hoyos para pilotes, y algunas veces, **en lugar de hincar las estacas de madera** con el martinete, puede ser mejor enterrarlas (con la punta cuadrada hacia abajo, si se prefiere así) en perforaciones hechas con este instrumento, apretando la tierra alrededor de ellas después. Así se librará á las casas contiguas y cercanas, de la vibración y perjuicio producido por un martinete.

Si se encuentra **arena, fango, ó granzón suelto** al hacer la perforación, se ensancha aquélla 10 cm más y se colocan tablas forrando la excavación, las cuales se hacen penetrar á través de la arena ó granzón, y luego se extrae esta arena ó granzón por medio de una **bomba de arena**. Esta bomba se compone de un cilindro de hierro hueco de 12½ cm de diám por 75 cm de largo, más ó menos, con una válvula en su pie, que se abre hacia arriba. Este cilindro se baja hasta el fondo de la perforación; se cubre con agua hasta .60 á 1.20 m y se le da con la mano un movimiento rápido hacia arriba y hacia abajo, de 10 á 15 cm de amplitud y por 20 ó 30 veces, durante las cuales la bomba se llena de arena, y se saca entonces fuera de 3 á 6 m de altura de fango, ó arena, etc., pueden extraerse por hora de una perforación de 15 á 45 cm de diámetro. La bomba se usa también para extraer tierra, etc., de una perforación hecha en un suelo muy compacto. **El precio** de un taladro perforador con su cabrestante, barrenos, mecate, bomba de arena, etc., etc., completo, es más ó menos \$175. El taladro pesa de 67 á 90 kg, según el tamaño. Los barrenos de 37 mm en cuadro, 5 kg por m. El cabrestante, 70 kg.

El perforador de arena, figs. 3 y 4, lo mismo que la bomba de arena descrita, se emplean entre tubos, con el mismo fin. El cilindro hueco de hierro C, de 25 cm de diámetro x 75 cm de largo, se desliza verticalmente en la barra. Al taladrar, la arena que está debajo y la que rodea al cilindro mantiene á éste en la posición



indicada en la fig. 3. Seis revoluciones de la barra y tornillo llenan el cilindro de arena. Luego se levanta la barra. Ésta hace entrar primero el tornillo dentro del cilindro como en la fig. 4, y una válvula situada en el pie del tornillo cierra el fondo del cilindro, é impide que la arena se salga cuando se saca el taladro. La barra es un tubo abierto en ambas extremidades. Esto permite la introducción del aire libre evitando la resistencia producida por la sección al sacar el taladro. A éste se le comunica movimiento de rotación y se saca del mismo modo que el taladro de tierra descrito arriba. Precio, \$30.

También se usa un taladro de acero de 5 á 10 cm. de diám. para reconocimientos; tiene .60 m. de longitud, sirve para perforaciones de 8 á 15 cm. de diám. y de 3 á 15 m. de profundidad. Perfora greda, arena ó granzón fino, y saca muestras de todas estas substancias. Se le da vueltas por medio de llaves ó palancas, con fuerza de hombres ó de caballo. Véase también pág. 723.



FIGS. 3, 4.



FIG. 5.




FIG. 6.

La perforadora cuya sección vertical se ve en la fig. 6, y su sección transversal horizontal en la fig. 5, es muy útil para hacer á la mano perforaciones de poca profundidad á través de greda, granzón, etc. El taladro mismo se compone de un cilindro de acero de resortes, de 7 á 10 cm. de diámetro y de 10 á 13 cm. de alto, con sus lados de 6 mm. de espesor, con una abertura vertical cortante, como se ve en la fig. 6. En la parte superior está remachada ó soldada una pieza de hierro forjado en forma de V invertida, la cual, por medio de un encaje que tiene en su extremidad superior, se atornilla á un tubo de gas que le sirva de mango, y al cual se agregan otros, según vaya haciéndose la perforación.

Ésta se hace con dos hombres que agarran el mango, y teniendo verticalmente el instrumento, lo hacen entrar en el suelo levantándolo y dejándolo caer repetidas veces en el mismo lugar. A medida que el instrumento golpea el suelo, la forma sesgada de su filo cortante lo hace abrirse ligeramente, y cuando al levantarlo se había abierto y recoge la tierra que entra en él. El instrumento se llena pronto, y los hombres, viendo que ya no entra con facilidad, lo sacan fuera para vaciarlo. La calidad de su contenido á diferentes profundidades (medida ésta á lo largo del mango), se anota.

En seis días de á ocho horas 3 hombres (uno de ellos descansando á intervalos) empleando uno de estos taladros, hicieron 20 perforaciones de 2.80 m. de profundidad media, en marga, granzón greda y esquisto micáceo descompuesto, al costo de 72 centavos por metro. Salario ó jornal por día y por hombre, \$2.

Para trabajos en marga, greda ó arena no movediza, cualquier herrero bueno puede hacer un taladro de tornillo que sirva con sólo darle la forma de un

tirabuzón de .60 m de largo y con 6 vueltas completas de 15 cm diám á una barra de hierro ó acero de 2½ cm en cuadro, con su parte inferior formada de un filo cortante vertical, que sobresalga más ó menos 10 mm de la espiral del tornillo, para disminuir el frotamiento. Este instrumento sacará muestras completas, pero requiere un torno á otro modo sencillo de levantarlo, cuando el tornillo está lleno.

## POZOS ARTESIANOS

Las perforaciones verticales profundas, de 15 á 20 cm diám, como se requieren para pozos artesianos ó para pozos de aceite, y exploraciones de minas, se hacen levantando y dejando caer repetidamente un barrenó ó mecha pesada de hierro, fig. 1, pág. 727, con un filo cortante de acero. Después de cada golpe de la mecha se le da á ésta un pequeño movimiento horizontal de rotación, para hacer que la perforación sea redonda. El largo de la arista cortante de la mecha es algo mayor que el diámetro de ésta, y de este modo se hace la perforación suficientemente grande para impedir que la mecha se atraque. La mecha es la última pieza que figura en la serie de barras de hierro y acero, etc., unidas con tornillos por sus extremidades. Este conjunto de útiles varia en longitud de 7 á 18 m, según el tamaño y profundidad del pozo, la dureza de la roca; su diámetro general (más arriba del filo cortante) es de 2 á 5 cm menos que el del pozo. Su peso es de 360 á 1,800 kg. La pieza superior es siempre el portacuerda (véase la fig. 4), al cual se sujeta la punta inferior del cable. Este cable pasa al salir del orificio á una **palanca horizontal**, la que, por medio de una máquina de vapor ó fuerza animal, se tiene constantemente en movimiento alternativo de arriba abajo. Todo con el filo cortante de la mecha en la extremidad inferior, se levanta y se deja caer alternativamente de .60 á 1.20 m de alto y de 30 á 50 veces por minuto; de este modo se perfora la roca ó la tierra. Se conserva constantemente el hueco con 1 á 3 m de agua para facilitar la perforación y la extracción del material triturado. Después que la perforación llega donde hay agua, se puede continuar taladrando, aun cuando se llene de agua el pozo; pero una altura grande de agua disminuye la intensidad de la *fuerza de los golpes*. Debe darse una disposición conveniente para aflojar el mecate á medida, que el instrumento desciende. Una pinza horizontal está fija al mecate, y el hombre encargado de manejarla, dándole vuelta, tuerce el cable, y de este modo da un **movimiento de rotación horizontal** á la mecha, igual, más ó menos, á la quinta parte de una revolución entera, después de cada golpe, hasta que se hayan hecho de 6 á 8 revoluciones enteras en una sola dirección. Entonces invierte el movimiento, y hace un número igual de revoluciones, en el mismo tiempo, en dirección opuesta.

Después de haber barrenado á algunos metros de profundidad, se saca todo fuera del pozo, por medio del cable, para poder *extraer el material triturado* que se ha acumulado en la perforación. Esto se hace por medio de una **homba de arena**.

Los pozos se hacen generalmente de 15 á 20 cm de diámetro. Para diámetros menores de 15 cm, los instrumentos son tan delgados, que están expuestos á romperse dentro de un pozo hondo.

El mismo aparato se usa **para perforar la tierra encima de la roca** antes de que se llega á esta última. Esto se llama «escardar» (*spudding*). En este caso debe impedirse que las paredes del pozo se derrumben. Al efecto se coloca un tubo de hierro forjado de un diámetro tal, que ajuste bien en la perforación y de 6 mm de espesor, y se empuja hacia abajo de tiempo en tiempo á medida que avance la excavación. El tubo se hace bajar por medio de un mazo pesado de roble, ó de otra madera dura, de 35 ó 45 cm en cuadro y de 3 á 4.5 m de largo. Este mazo se fija á una extremidad de la punta inferior del mismo cable que durante la perforación sostiene el instrumento. Varias veces se levanta y se deja caer sobre la cabeza del tubo, el cual está protegido por un **casquete** de hierro fundido. El pie del tubo está provisto de un anillo de acero con filo cortante. Cuando el tubo ha penetrado lo más que puede, se retira el mazo de la punta del cable, se sustituye por el instrumento y se principia nuevamente á perforar dentro del tubo.

Dicho tubo está formado de porciones de 2.40 á 5.40 m de longitud, y la perforación del pozo y colocación de aquél se efectúan alternativamente hasta que se llegue á la roca y el pie del tubo haya penetrado algunos centímetros dentro de ésta: lo suficiente para excluir la arena movediza ó el agua de la superficie.

Si se encuentra **arena movediza**, se saca el instrumento y se emplea la bomba de arena dentro del tubo.

**Para ensanchar las perforaciones ó para enderezar las que estén torcidas, etc., se reemplaza la mecha por instrumentos especiales, tales como ensanchadores, etc.**

Es necesario tener especial cuidado en aceitar bien **todas las superficies de rozamiento**. La polea situada en la cabeza de la grúa y las ruedas del piñón de la máquina deben aceitarse bien cada dos ó tres horas.

**En tiempo muy frío ó muy húmedo debe construirse un caney de tablas ordinarias, ó un cobertizo de lona, de 2.4 m de altura más ó menos, para proteger los hombres contra la intemperie; y si se emplea máquina de vapor, debe cubrirse la correa con 2 ó 3 tablas que le sirvan de techo; pues cuando se moja se resbala.**

La descripción que sigue está basada en las máquinas construídas por la Pierce Well Supply Co.

**Para perforaciones de 60 á 300 m de profundidad, se usan máquinas de taladrar portátiles, que se pueden maniobrar con fuerza de vapor ó de sangre.** En estas máquinas, el cable se extiende desde el instrumento y fuera del pozo, hasta pasar sobre una garrucha colocada en la cabeza del árbol de madera; desciende otra vez, y de allí, por intermedio de una polea fija al pie del árbol, va á un cilindro donde está enrollada. A este cilindro está fija una rueda dentada y una palanca para alfojar el cable á medida que desciende el aparato.

**El árbol tiene un gozne á la altura de 1.8 m de su extremo inferior, de modo que su parte superior puede ponerse horizontal, cuando se traslada la máquina de un punto á otro.** Cuando la máquina está trabajando, el árbol está sostenido en su posición por puntales de madera, sujetos con pernos en su parte superior, y sus extremidades inferiores fijas al burro de taladrar, que se compone de un andamio fuerte, de 2.70 m de largo, .90 de ancho y 1.2 de alto, colocado al pie del árbol, el cual contiene la palanca que suspende y deja caer el cable, el cilindro en que está enrollado el cable, el eje y la excéntrica que maneja la palanca, etc. El operador permanece parado al pie del árbol, y por medio de palancas de pie y de mano á su gobierno la rueda de retención que regula el desarrollo del cable. Imprimiendo á la rueda de engranaje un movimiento de un diente á otro, baja el cable y la mecha 6 mm.

El operador, moviendo una corredera con su pie, aprieta hacia abajo la palanca principal, fuera del alcance de la excéntrica, y detiene de este modo el movimiento del cable y del perforador. Por medio de otra palanca puede engranar el cilindro del cable al eje motor principal, para que el cable se enrolla en el cilindro, y levante el perforador y lo saque del pozo. Otra palanca mueve un tambor pequeño, sobre el cual está enrollado un mecate liviano, que sujeta la bomba de arena. Todas estas operaciones se ejecutan por la misma fuerza (caballo ó vapor, según el caso) que trabaja sin interrupción; haciendo el hombre diferentes cambios para engranar y desengranar las diversas partes de la máquina con el eje motor principal, etc.

**Una de estas máquinas portátiles requiere dos caballos ó un pequeño motor de vapor, un hombre para atenderla y otro para manejar la máquina, vaciar la bomba de arena, cambiar las piezas del taladro, etc.** La máquina puede llevarse en una carreta de campo por cualquier camino ordinario. Dos hombres la pueden descargar, armar y principiar á perforar en dos horas; y á menos que se prefiera la fuerza de vapor, los dos caballos empleados en su transporte pueden suplir la fuerza motriz. La máquina puede desarmarse y meterse otra vez en el carro en el término de dos horas. Las figs. 1 á 4 muestran **los útiles empleados con estas máquinas.**

La fig. 1 es la **mecha de taladrar** (escariador) (*drilling bit*). El filo tiene 15 cm de largo y la mecha de 75 á 90 cm, y pesa 45 kg más ó menos. Su parte superior se atornilla en el **pie del mango de taladro**, fig. 2, que se hace de hierro redondo de 7½ cm diámetro, de 3.6 m de largo y pesa 150 kg. Su aplicación es la de un peso, que comunica una fuerza adicional á los golpes de la mecha.


Su parte superior se atornilla en el pie de la sonda de percusión (*drill-jars*), fig. 3, cuya parte superior se atornilla al cable. **Si la mecha se atraca por cualquiera causa dentro del pozo, el operador detiene el movimiento del instrumento y alfoja el cable, 30 cm más ó menos.** Esto permite que el eslabón superior U de la sonda de percusión, fig. 3, se deslice hacia abajo en la ranura S inferior. Principiando entonces nuevamente con el movimiento de vaivén, el golpe adicional producido por la pieza U contra la parte superior del eslabón S, alfoja el aparato.

Estas máquinas se hacen de diferentes tamaños para perforaciones hasta de 60 á 300 m de profundidad. El juego de instrumentos pesa de 360 á 1,000 kg, y la



máquina completa, incluyendo instrumentos, cable, árbol, etc., de 1,000 á 2,000 kg. Su precio es de \$700 á \$1,500, no incluyendo el de la fuerza motriz. Los tamaños más pequeños pueden manejarse con fuerza animal. Una máquina para fuerza animal de 1 caballo pesa 360 kg más ó menos, y su precio es de \$75. Una máquina de vapor pesa 700 á 1,600 kg y vale de \$150 á \$300.

Para pozos de 300 á 900 m de profundidad, se usa una máquina fija con su balancín, semejante á las empleadas en las regiones de petróleo de Pensilva-



nia. Se levanta una grúa cuadrada piramidal, de 23 m de alto, 6 m en cuadro en su base y 1.2 m en cuadro en su parte superior. Cada una de las cuatro piernas de sus ángulos se construye de tablones de  $5 \times 20$  cm y  $5 \times 25$  cm, unidas de manera que formen una pieza angular de  $25 \times 25$  cm y 2 pulgs de grueso. Estas piernas están unidas por piezas horizontales y verticales de madera. El balancín es de madera de 7.8 m de largo, de 30 cm de ancho, y 65 cm de grueso en su centro, donde gira por medio de muñones colocados en la parte superior de un poste de madera de 45 cm en cuadro y de 3.60 m de alto, llamado « Samson post ». La base de este poste está ensamblada en el quicio principal de la máquina, que tiene 45 cm de ancho por 60 cm de grueso.

La fuerza motriz es una máquina de vapor de 15 caballos, la cual por medio de una correa, polea, manivela y biela obrando sobre el balancín, le comunican el movimiento de vaivén. En la otra extremidad del balancín, é inmediatamente sobre el pozo, está suspendido, por medio de un gancho, un tornillo graduador. Este último se compone de dos barras de hierro de  $15 \times 50$  mm más ó menos y 1.5 m de largo, colgando con 5 cm de separación y unidas por sus partes superiores, en cuyo punto

tienen un anillo suspendido del gancho del balancín. En las puntas inferiores de las barras y entre ellas hay un manguito de tuerca, por la que pasa un tornillo de 1.5 m de largo, el cual en su punta inferior tiene una cabeza que sostiene un eslabón giratorio. Este agarra el cable de 5 cm de diámetro, de cuya extremidad inferior está suspendido el perforador. Este, para una perforación de 600 m, está compuesto de una barrena de acero de .90 á 1.20 m de largo, con peso de 90 á 180 kg; de un mango de hierro redondo de 10 á 12 cm de diám y de 7 á 9 m de largo, con peso de 500 á 1,000 kg; de una sonda forrada de acero de 2.40 m de largo, 260 á 300 kg; una barra de inmersión de hierro redondo del mismo diámetro que la del mango de 3.60 á 4.50 m de largo, que pesa de 260 á 500 kg; y un encaje de cable de .75 m de largo, pesando 90 kg. Largo total del juego de piezas, de 15 á 18 m; peso total, 1,350 kg; y para una perforación de 20 cm en la roca más dura, 1,800 kg. **La barra de inmersión** se agrega como peso adicional, y de este modo ayuda á introducirse el cable entre el agua. Para extraer objetos que se hayan caído casualmente en el pozo, se usan **instrumentos especiales**.

**El cable del taladro está enrollado** á un tambor, y durante la perforación, pasa flojamente por sobre la polea situada en la parte superior de la grúa, y de allí á la parte inferior del tornillo de graduación en la extremidad del balancín. A medida que la perforación avanza, el hombre encargado de maniobrar le da vuelta al tornillo de graduación y al cable, para cambiar la posición del barreno después de cada golpe.

Cuando vaya á sacarse el instrumento de la excavación, se quita el cable de las lañas del tornillo de graduación y se arroja en el tambor, el cual para este fin se engrana con la máquina de vapor, quitando al mismo tiempo la barra de conexión del manubrio, de modo que el balancín quede sin movimiento. Como en las máquinas portátiles, la bomba de arena se saca por medio de la misma fuerza que hace la perforación.

**6½ m³ de madera en bruto**, se llevan más ó menos para la grúa, balancín, quicios, etc., y como 2 m³ más para un caney que cubra la caldera, la máquina y la correa.

En roca calcárea de dureza ordinaria, **una máquina como la descrita** perfora más ó menos 45 cm por hora, en las circunstancias más favorables. Para el trabajo de la máquina se **requieren dos hombres**, el uno para atender á la caldera, afilar las barrenas, etc., y el otro para maniobrar la máquina.

**En la máquina Pierce**, para taladros de prueba, exploraciones mineras y pozos, se empujan los tubos con un martillo de hierro, como los de hincar estacas, pero cubierto con madera dura, en el extremo bajo con que golpea; el martillo se mueve con un seichá de mano. Los tubos tienen de 1.5 á 3 m de largo; después que se ha enterrado cada tubo, se introduce agua á presión con una bomba de mano, hasta el fondo del agujero, por medio de un tubo que se agita de arriba abajo; el agua hace salir á la superficie el pantano, la arena y el granón. Las máquinas pequeñas introducen tubos de 5 á 7½ cm de diám; las grandes, de 5 á 20. Las máquinas son desmontables, sus partes pesan de 5 á 30 kg. Cuatro tubos derechos, que sostienen una polea de hierro, obran como guías del martillo; sus extremos, forrados en hierro, entran en unas cavidades. Los martillos están compuestos por secciones que se atornillan juntas; en las máquinas pequeñas se les da así un peso de 45 á 90 kg, y en las grandes, de 45 á 900 kg. Los barrenos pueden hacerse á una profundidad de 30 á 120 m. Estas máquinas han sido muy usadas por la comisión del Canal Istmico de Nicaragua. Si se desea, las máquinas pueden suministrarse con herramientas especiales para taladrar roca, y con bombas de arena para sacar lodo, arena, pedanos de minerales, etc.

## MÁQUINAS PARA TALADRAR ROCAS

**Art. 1.** La roca se taladra mucho más rápida y económicamente con máquinas de taladrar que con taladros de mano, con tal que la obra sea de tal magnitud, que justifique los gastos de instalación. Perforan en cualquiera dirección, y pueden emplearse muchas veces en lugares donde es imposible barrenar á la mano. Son movidas directamente por el vapor; ó por aire comprimido en un «recipiente», por medio del vapor ó fuerza hidráulica, y de allí llevado á los taladros por tubos de hierro.

El aire es la mejor fuerza motriz para taladrar en túneles y pozos, porque, escapándose después de haber funcionado en los taladros, contribuye á la ventilación.

**Art. 2.** Estos taladros son de dos especies: **taladros de rotación y taladros de percusión.** En los primeros, la barra del taladro se compone de un tubo largo que gira alrededor de su eje. La extremidad de este tubo, templado de tal modo que forme una arista cortante anular, se mantiene en contacto con la roca, y al rotar practica una perforación cilíndrica, dejando generalmente un cilindro (alma) sólido en el centro. Este corazón ocupa el anillo central (*core-barrell*).

**Art. 3.** La barra del taladro avanza hacia adelante ó dentro del agujero, á medida que prosigue la perforación. La piedra triturada se extrae de la cavidad por medio de un chorro de agua continuo, que se dirige al fondo de ella por la cavidad central de la barra del taladro, y que saca fuera dichas trituraciones á través del angosto espacio comprendido entre la parte exterior de la barra del barreno y las caras de la perforación.

En los taladros de percusión, la barra del taladro es maciza, y su acción es como la del taladro giratorio.

**Art. 4.** En el taladro rotatorio Brandt (europeo) la arista cortante de la extremidad de la barra del taladro tubular está provista de dientes de acero templado. Está comprimido contra la roca por una presión hidráulica enorme, y hace sólo de 5 á 8 revoluciones por minuto.

**Art. 5.** El taladro de diamante es la única forma de taladros rotatorios para roca usados extensamente en América. La barra de este taladro se compone de un número de tubos unidos rigidamente en sus extremidades por medio de manguitos interiores buccos.

**Art. 5.** La barrena ó mecha del taladro, fig. 1, se llama mecha de anillo. En su arista cortante hay incrustados «diamantes» como se ve en la figura. Éstos están dispuestos de tal manera, que sobresalen ligeramente á ambas orillas, tanto interior como exteriormente. De este modo resultan espacios anulares entre el alma y el anillo central (*core-barrell*), y entre este último y las paredes de la perforación. Estos espacios permiten la entrada y salida del agua empleada en sacar la piedra triturada, y al mismo tiempo impide que el alma de piedra se atraque en el anillo, y éste en la perforación.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Mecha de anillo.

Anillo elevador.

Cabeza de taladro.

**Art. 6.** Inmediatamente encima de la mecha de anillo se atornilla el anillo elevador (*core-lifter*), fig. 2, al anillo central (*core-barrell*). Consiste el anillo elevador en un tubo de 20 cm de largo más ó menos y del mismo diámetro exterior que el anillo central. En el interior es ligeramente cónico, con la base del cono hacia arriba, y provisto de un anillo R, con dientes en el interior, é igualmente cónico. Cuando se está taladrando, el anillo se une al alma estrechamente y se separa del cilindro exterior; pero cuando el taladro cesa de funcionar, y la barra de taladro se principia á levantar, este anillo es cogido y levantado por el cilindro exterior; y



por causa de su forma en bisel, está comprimido fuertemente contra el alma de la roca, la cual se rompe en su parte inferior por la fuerza que levanta la barra del taladro.

**Art. 7.** Esta fuerza se suple por un **tambor de cable** (torno) fijo á la parte superior del andamio que sostiene el taladro, y maniobrado por la misma máquina que pone en movimiento rotatorio á la barra del taladro. El cable pasa del tambor hacia arriba á una polea situada en la parte superior de una grúa, y de allí hacia abajo á la extremidad superior de la barra del barreno. La altura considerable de la grúa permite que puedan sacarse unidos en una sola pieza, 12 ó 15 m de barra de taladro.

**Art. 8.** Encima del anillo elevador (*core-lifter*) se halla el **anillo central** (*core-barrell*). Éste está formado de un tubo de hierro forjado de 2.4 á 4.8 m de largo. En su lado exterior hay ranuras en espirales, que permiten que el agua y la piedra triturada puedan ascender y salir de la perforación; y algunas veces tiene diamantes incrustados en su exterior, para evitar que se gaste prontamente. La mecha del barreno, el elevador y el anillo central son de un diámetro exterior uniforme, un poco menor que el diámetro de la perforación. El diámetro exterior de la barra del barreno varía de 46 mm más ó menos para un anillo central de 50 mm hasta á 137 mm para uno de 300 mm.

**Art. 9.** Cuando no se desea conservar intacto el corazón ó alma del taladro, puede usarse una **cabeza de taladro**, fig. 3, en lugar de la mecha de anillo, fig. 1. Ésta consiste en una mecha maciza (excepto la que tiene perforaciones para que salga el agua) y está armada con diamantes, algunos de los cuales sobresalen á su circunferencia.

**Art. 10.** La barra de taladro da de **200 á 400 revoluciones** por minuto. La máquina que le comunica el movimiento de rotación se compone generalmente de dos cilindros, fijos ó oscilatorios, actuados por vapor ó aire comprimido, y trabajando en ángulo recto entre sí. Por medio de manubrios dan vuelta á un eje, que comunica su movimiento, por medio de un engranaje cónico, á la barra del barreno. Esta está dispuesta para que baje á medida que avanza la perforación, ya sea por otro **engranaje cónico** movido por la misma máquina, ó por estar fijo á una cruceta de cabeza que conecta los vástagos de émbolos de 2 cilindros hidráulicos, siendo los vástagos de los émbolos paralelos á las barras de los barrenos.

**Art. 11.** El barreno de diamante **hace perforaciones perfectamente circulares en líneas rectas y en cualquiera dirección, hasta grandes profundidades**, no siendo raro una de 90 á 450 m. Con la circunstancia de extraer el cilindro central (alma) de la roca en pedazos de 3 á 5 m sin quebrarlas; lo cual nos muestra las condiciones y estratificación de la roca perforada, tan útil en perforaciones de reconocimientos, de minas, etc., etc. Se consiguen también de tamaño suficiente para hacer perforaciones de 15 á 37 cm de diámetro, para **pozos artesianos**. La redondez de sus perforaciones permite el empleo de revestimientos de casi el mismo diámetro que el de la perforación; y su dirección recta es ventajosa cuando es necesario usar una bomba.

**Art. 12.** En roca blanda una mecha ó barrena puede perforar 60 ó más m sin amolarla; pero en roca muy dura, dichas mechas se gastan en 3 m ó menos. En 1883-4 un barreno de diamante hecho por la *Am'n Diamond Rock Boring Co* con peso por todo de 640 kg más ó menos, y de un costo de \$2,800 próximamente, perforó en 1,428 horas de trabajo efectivo, 53 pozos de 2 pulgs de diámetro, haciendo un total de 2,788 m lineales. Profundidad media de las perforaciones, 52.6 m. **Término medio** de perforación, 1.95 m lineales por hora. Máximo por h, 3.8 m. **Costo medio total**, \$1.95 por m lineal más ó menos. La roca era en su mayor parte calcárea, con algún cuarzo y piedra arenisca. Las perforaciones se hicieron en ángulos que variaban de 0° á 45° con la vertical.

Como un término medio aproximado podemos decir que en la roca ordinaria, tal como granito, piedra calcárea y arenisca dura, estos taladros pueden hacer perforaciones profundas de 5 á 7½ cm de diámetro, á razón de 60 ó 75 cm por hora, á un costo de \$3 á \$6 por metro.

**Art. 13.** Estos taladros se hacen de muchos tamaños muy diferentes, y montados de diverso modo, según la obra que se ejecuta. Los precios de catálogo para algunos tamaños de los más usados, son como sigue.

Diámetro de la perforación.	Profundidad mayor de perforación.	H. P. de la caldera.	Precio.	
			Perforadora.	Bomba.
Milímetros.	Metros.		\$	\$
65	1,219	25	4,000	.....
50	477	15	2,500	3,400
"	305	14	1,900	2,800
40	183	10	1,400	1,900
"	122	á la mano.	425	.....

**Art. 14.** En máquinas de taladrar de percusión la barra del barrenado está fuertemente impelida contra la roca por la presión del vapor ó del aire comprimido, que actúa sobre un émbolo, P. fig. 4, que se mueve en un cilindro CC, figs 4 y 5, y da 300 golpes de émbolo más ó menos por minuto. La rotación de la barra del barrenado se hace automáticamente, como se explica en el art. 27.

**Art. 15.** El cilindro CC, se puede deslizar longitudinalmente en la pieza SS, fig. 5, á la cual está sujeto, la que está fija á su vez sobre una tripode, á otro sostén (véanse arts. 18 y 19) que soporta toda la máquina.

**Art. 16.** La barra del barrenado, R, que corresponde á la del taladro giratorio está sujeta por medio del mandril K á la extremidad de la varilla del émbolo O. Se principia la perforación con una barra de barrenado corta, y con el cilindro tan distante de la perforación como la extensión de la armadura S lo permita. A medida que la mecha penetra en la roca, el cilindro está impulsado hacia adelante, sea automáticamente ó á la mano (véase art. 28), hasta donde lo permita el largo de la armadura. Entonces se para el taladro, cerrando la válvula del vapor \*, é invirtiendo el movimiento del aparato de alimentación, el cilindro corre hacia atrás. Se quita entonces la barra del barrenado corta y se sustituye con una más larga, repitiendo el procedimiento.

**Art. 17.** Como á medida que se taladra se gasta el filo de la mecha reduciendo así su diámetro un poco, la perforación se hará, por supuesto, cónica ó de un diámetro ligeramente menor en el fondo que en su parte superior. La segunda mecha debe por consiguiente tener un diámetro ligeramente más pequeño, por ejemplo  $1\frac{1}{2}$  á 3 mm menos, la tercera debe ser menos que la segunda. Por otra parte, en perforaciones profundas, la barra del barrenado estará raras veces en línea perfectamente recta, de modo que la mecha, en lugar de percudir siempre en el mismo lugar describe un círculo, y de este modo hace más ancha la perforación.

**Art. 18.** La armadura S, en que se desliza el cilindro, está dispuesta de manera tal que puede fijarse por medio de ganchos á una tripode, fig. 5, ó á una barra ó columna, á lo largo de la cual puede resbalar. La columna, cuando está horizontal, puede descansar sobre dos pares de patas, ó puede fijarse en cualquiera posición por medio de abrazaderas á los lados opuestos de una ranura angosta, ó contra el piso ó techo de una cuba, etc., en cuyo caso una de sus extremidades está provista de un tornillo que sobresale para hacer que las dos extremidades de la columna ejerzan una presión firme contra las paredes opuestas de la roca. En todo caso, los soportes del taladro están ajustados de manera que puedan perforar en cualquiera dirección.

**Art. 19.** Frecuentemente se fija el taladro á un brazo corto por medio de ganchos, cuyo brazo á su vez está sujeto á una columna, y sobresale de ella en ángulo recto. Al brazo puede hacerse cambiar de posición vertical en la columna y también girar alrededor de ella tomando cualquiera posición. Esta disposición da al taladro un grado mayor de movilidad y le permite hacer perforaciones en una extensión mayor sin mover la columna.

**Art. 20.** En los túneles, uno ó más taladros pueden montarse sobre un carro de taladros, que corra sobre una línea de carriles de ferrocarril, colocados longitudinalmente dentro del túnel. Sobre estos carriles el carro se lleva donde se va á perforar. El ancho de la vía debe ser tal, que admita debajo del carro de taladrar una vía más angosta. Sobre esta vía angosta corren carros para sacar las piedras voladas en las explosiones. En este país se usan los carros de taladros menos que en Europa.

\* Para evitar repeticiones, usaremos la palabra vapor para significar tanto vapor como aire comprimido.



**Art. 21.** La presión aplicada á los cilindros de los taladros de percusión es generalmente de 4 á 5 kg por cm cuadrado más ó menos. **Un taladro hace en una hora una perforación de 25 á 50 mm de diámetro y de 1 á 3 m de profundidad, según la calidad de la roca y el tamaño de la máquina, al precio de 33 á 30 centavos por m lineal, pagando los trabajadores á razón de \$1 por día. Es necesario afilar las mechas á cada .60 ó 1.20 m que se perforen. Un herrero con un ayudante puede afilar y componer las mechas para 5 ó 6 máquinas.**

**Art. 22.** Las mechas tienen muchas formas diferentes, variando con la naturaleza de la obra que se va á ejecutar. En roca dura uniforme se emplean mechas de dos filos cortantes, que forman una cruz de brazos iguales en ángulo recto. Para roca en capas ó filones, los brazos de la cruz son iguales, pero forman dos ángulos agudos y dos obtusos, como en la letra X. En roca blanda, se da algunas veces al filo cortante la forma de la letra Z.

**Art. 23.** Cada taladro requiere un hombre para su manejo. Dos ó tres hombres se requieren para mudar de un lugar á otro los tamaños más pesados. Un hombre puede atender á un compresor de aire pequeño y su caldera.

**Art. 24.** Las figs. 4 y 5 representan el taladro de percusión «Eclipse», de la *Ingersoll Rock Drill Co.*, N. Y. La fig. 5, muestra el taladro, montado (como casi siempre) sobre una tripode. La fig. 4 es una sección longitudinal del cilindro, de la cámara, de la válvula y del émbolo.

**Art. 25.** El cilindro C, está provisto en ambas puntas de una almohadilla de goma elástica N, para amortiguar los golpes del émbolo, el cual está expuesto, en todos los taladros de percusión, á golpear contra cualquiera de las cabezas del cilindro. El lado de la almohadilla más próximo al émbolo está protegido por una plancha delgada de hierro. Las almohadillas tienen que renovarse de tiempo en tiempo.

**Art. 26.** La válvula V tiene la forma de una devanadera. El perno B pasa flojamente por su centro y le sirve de guía. El vapor de la caldera entra en la caja de vapor, y ocupa todo el espacio comprendido entre los dos rebordes de las extremidades de la válvula, con excepción de u. El vapor empuja la válvula alternativamente de un extremo de la cámara al otro, según que uno ú otro punto esté libre de la presión por estar ó no, en comunicación con la cámara vacía E, por medio de los pasadizos DD' y FF'. D y D' están en comunicación con los extremos de la caja de vapor por pasadizos que no se ven en la figura; mientras F y F' comunican, por pasadizos semejantes, con la cámara vacía E. El émbolo tiene un canal anular, LL', en su alrededor. Cualquiera que sea la posición del émbolo, uno de los pasadizos D ó D' está siempre, por medio de este canal, en comunicación con su pasadizo correspondiente, F ó F', que comunican con la cámara vacía. De este modo uno ú otro extremo de la cámara de la válvula está siempre en comunicación con el aire libre; y la válvula está cerrada hacia ese extremo por la presión del vapor que la rodea, entrando aquí al cilindro, C, por el otro extremo.

**Art. 27.** La rotación del émbolo, y con ella la de la barra del barrenado, se efectúan así: La barra cilíndrica de acero A, provista de ranuras en espirales, y llamada **barra estriada**, pasa á través de la **tuerca estriada** H y manobra dentro de ella; dicha tuerca está fija firmemente á la extremidad del émbolo, y tiene ranuras espirales correspondientes á las de la barra estriada. Dicha barra está fija, en su extremidad superior, á la rueda dentada J dispuesta de tal manera, que cuando se efectúa el golpe de émbolo hacia abajo, la tuerca estriada H, actuando sobre las ranuras ó estrias de la barra estriada, comunica á esta barra, y por ella á la rueda dentada, un movimiento rotatorio alrededor de su eje común. El peso del émbolo y su fuerza al moverse son tales, que comunican fácilmente rotación á la rueda dentada sin girar el mismo. De este modo se impide que la mecha gire al golpear. Pero cuando el émbolo sube, la tendencia de la tuerca estriada es comunicar rotación á la barra estriada y á la rueda dentada en la dirección *opuesta*; pero este movimiento está impedido por los dientes de la rueda dentada, y la barra estriada permanece *estacionaria*, mientras que el émbolo, el estago del émbolo y la mecha giran sobre su eje común.

**Art. 28.** El tornillo de alimentación M está provisto en su parte superior de un anillo ó collar, Q, en la armadura fija. De este modo se impide que se mueva longitudinalmente, cuando se le da vuelta por medio de un manubrio fijo en su parte superior. La parte inferior del tornillo gira en una tuerca T, fija al cilindro, que se mueve longitudinalmente al dar vueltas al manubrio. Los taladros grandes están frecuentemente provistos de un **sistema de alimentación automática**, además del manubrio de mano. En este sistema, cuando el cilindro se mueve hacia



adelante, y en consecuencia el émbolo avanza hasta cerca del límite de su carrera, el émbolo ejerce presión contra un tope inclinado dentro del cilindro cerca de su extremidad. El movimiento de este tope, por medio de una pieza exterior, que corre á lo largo del cilindro, está provisto en su parte superior de una pieza que comunica




Fig. 4




Fig. 5.

movimiento rotatorio á una rueda dentada fija al tornillo de alimentación. Cuando se desea, la alimentación automática puede desengranarse, y hacerla á la mano por medio del manubrio.

**Art. 29.** Las piernas de la tripode se componen de tubos de hierro forjado WW. Sus extremidades superiores están atornilladas en cajas XX. En sus partes inferiores reciben las barras cónicas puntiagudas de acero YY, de .60 á .90 m de largo más ó menos. Estas piernas pueden alargarse ó acortarse, por medio de los tornillos de presión ZZ, graduando así la distancia á que las barras YY pueden

entrar. Las abrazaderas *bb*, tienen ganchos en forma de L unidos á ellas. Sobre estos ganchos cuelgan los pesos *dd*, que sujetan la máquina contra la reacción de las persecuciones hacia arriba.

**Art. 30.** La tabla siguiente da las dimensiones principales de estos taladros, con los diámetros y profundidad de perforaciones, á los cuales se adapta cada uno de ellos. El tamaño H se usa para trabajos submarinos, de túneles y cortadas grandes en roca. G y F se usan para túneles, nivelaciones de calles, pedreras y en trabajos de cloacas. E, D y C para trabajos ordinarios de minas. B sirve sólo para trabajos muy sencillos. Al solicitar datos acerca del valor de estos taladros y compresores, dese la descripción más amplia posible (acompañando un croquis) de la obra que va á hacerse, exponiendo su estado actual y lo que se quiere hacer. Dígase si el trabajo está en la superficie ó debajo de tierra; á qué distancia debe llevarse el vapor ó el aire comprimido; la profundidad de las perforaciones que van hacerse, y la clase de roca, etc. Los barrenos de percusión se venden sin restricciones con respecto á la naturaleza y extensión del trabajo, para el cual se van usar.

Las letras indican las dimensiones de la máquina.								
A	B	C	D	E	F	G	H	
44.4	63.5	69.8	75.2	79.3	88.9	107.9	127.0	Diám interior del cilindro, mm.
76.2	101.6	127.0	132.4	132.4	153.1	177.8	177.8	Carrera embolo, mm.
304.8	508.0	609.6	609.6	607.0	660.4	863.6	803.6	Longitudinal de la persecución, mm.
914.4	914.4	914.4	1016.0	1005.8	1346.2	1324.0	1324.0	Longitudinal de la máquina, mm.
36.257	70.304	88.446	104.122	113.205	156.485	274.415	303.898	Peso de la máquina, kilogramos.
***	56.608	56.038	56.608	56.608	68.038	124.735	124.735	Peso de la persecución, sin los pesos, kilogramos.
***	143.305	143.305	143.305	113.395	458.753	181.432	181.432	Peso de la columna, kilogramos.
12.7 á 22.1	49.0 á 31.75	25.4 á 50.8	25.4 á 50.8	27.4 á 50.8	38.1 á 63.5	0.8 á 101.6	76.2 á 152.4	Diámetro del agujero, milímetros.
***	1.220	2.440	3.070	3.070	4.880	9.150	42.200	Profundidad del hoyo vertical, m.

\* De la parte superior de la mangueta del manubrio alimentador, hasta el extremo inferior de la carrera del embolo.

\*\* Para tener el máximo de perforaciones horizontales, dedúzcase una cuarta parte.

\*\*\* La máquina A está montada sobre una pequeña armadura.

**Art. 31.** Las máquinas de taladrar de diferentes fabricantes varían principalmente en el modo de actuar la válvula. Algunas de ellas son movidas por vapor, como la « Ingersoll Eclipse », art. 26. En otras la válvula se pone en movimiento por medio de una palanca ó reborde que penetra en el cilindro para así llegar al contacto del émbolo, que la mueve en cada carrera. Como estas carreras de émbolo se hacen con gran fuerza, algunas 300 veces por minuto, el juego de válvulas está sujeto á un deterioro muy grande.

**Art. 32.** En el barreno «Pequeño gigante», fabricado por la Rand Drill Co., la válvula V, fig. 6, se desliza hacia adelante y hacia atrás en la misma dirección del movimiento del émbolo, por el reborde T.

**Art. 33.** La misma fábrica vende los taladros « Economizer » y « Slugger », en los cuales, como en el « Ingersoll Eclipse », la válvula se pone en movimiento por el vapor, pero bajo un principio enteramente diferente. En estos dos aparatos no existe ningún vapor comprimido (*steam cushion*) contra el cual pueda chocar el émbolo en su carrera hacia abajo, y de este modo, toda su fuerza se aplica y consume más completamente sobre la roca. El cojin de vapor comprimido que se acumula detrás ó encima del émbolo cuando éste hace su carrera hacia atrás, es formado por el vapor exhausto. Ambas máquinas suspenden la entrada del vapor antes del fin de la carrera del émbolo, usándolo por expansión. En la carrera de émbolo hacia abajo la « Economizer » corta el vapor primero que la « Slugger » y por esta razón se llama así.

**Art. 34.** En el taladro «Burleigh» mejorado, la válvula V, fig. 7, es movida por




Fig. 6

medio de dos palanquitas TT' que están empujadas alternativamente por las extremidades del émbolo P.

**Art. 35.** En el taladro « Dynamic », inventado por el profesor De Volson Wood, la válvula, fig. 8, está adherida á un émbolo de válvula V, fig. 8, que se mueve hacia adelante y hacia atrás por el vapor, actuando alternativamente sobre sus dos




Fig. 7.

extremidades. La entrada de este vapor está regulada por una pequeña válvula auxiliar a, en cuya parte posterior se encuentra una proyección que ajusta en una ranura en espiral que se ve en el tarugo n. Este tarugo está continuamente comprimido hacia abajo (según la posición de la fig. 8) por el vapor que lo comprime en su parte superior, pero es levantado en cada carrera de émbolo por la superficie cónica del émbolo, P, que lo comprime en su pie. De este modo, el tarugo sube y baja continuamente, llevándose la válvula a. Dándole vuelta al tarugo, por medio del mango ajustador s, se hace que la proyección de la válvula ocupe un punto más alto ó más bajo en la ranura espiral, y de este modo puede variarse la carrera del émbolo, ó limitarla á una parte del cilindro.



En este taladro, diferente del Ingersoll, art. 27, el émbolo tiene un movimiento rotatorio en su carrera hacia abajo. El vástago, o, del émbolo es




Fig. 8

más liviano que en los otros taladros. Éste presenta mayor superficie y por tanto tiene mayor fuerza.

Las piernas de la tripode son de barras de hierro y su longitud puede graduarse aumentándola ó recortándola.

**Art. 36.** El taladro de mano, la «Pierce» es un taladro de percusión. Se maneja por un manubrio, que hace girar un disco de 60 cm de diámetro más ó menos. Este disco tiene una hendidura ó muesca semicircular, en la cual actúa el brazo que levanta la barra del barreno. Este brazo, al levantarse, comprime un resorte enroscado, el cual, en la carrera hacia abajo del émbolo, empuja la mecha contra la roca. Una bola de hierro con peso de 13 kg ó más, se envía con cada máquina. Esta bola puede atornillarse sobre la parte superior de la barra del taladro, para dar mayor fuerza á los golpes de la mecha. Puede usarse la bola sin el resorte desengranando este último.

Este taladro da, más ó menos, 40 golpes de 25 á 30 cm por minuto, y hace las perforaciones de 18 á 62 mm de diámetro. Puede arreglarse de manera que perforé á una profundidad de 9 m ó más. Está provisto de una rueda ó mollejon de esmeril para afilar las mechas, la cual se mueve por medio del manubrio, desengranando al efecto el disco.

El taladro está montado sobre un andamio rectangular de dos patas de 1.5 m de alto por .60 m de ancho, hechas de tubos de hierro. En la parte superior de este andamio está sujeta una tercera pata, y al ajustarla puede variarse el ángulo que forma la barra del barreno con la vertical. Semelhante á los otros taladros de mano de percusión, este taladro deja de trabajar con ventaja cuando dicho ángulo excede de 45° más ó menos.

**Art. 37. Acanaladura.** Consiste ésta en practicar cortes largos, profundos y angostos en la roca. De este modo pueden sacarse bloques grandes de piedras sin volarlas y sin temor de fracturarlas. Esto se hace ordinariamente ejecutando una hilera de perforaciones á unos 3 cm de distancia unas de otras, y luego rompiendo los espacios intermedios por medio de un cincel sin filo. Esto se llama acanaladura á cincel. Con este objeto se monta una máquina de taladro á vapor sobre una barra horizontal sostenida por dos pares de patas. La barra horizontal está colocada sobre la línea donde se va á perforar, y el barreno se desliza sobre ella de una perforación á otra. Al emplearlo así, se desengrana el aparato de rotación, de manera que el filo del cincel mantenga su posición en la línea de perforaciones.

**Art. 38. La máquina de acanalar de patente de Saunders,** de la Compañía Ingersoll, se compone de una máquina de taladrar roca, que tiene en lugar de la mecha ordinaria de taladrar, un juego de instrumentos compuestos de cincos, uno al lado del otro, formando así un instrumento cortante de 17 cm de largo por 18 mm de ancho más ó menos. Este instrumento tiene tantos filos cortantes (cada uno tiene un largo igual al ancho del cincel) como cincos hay en él. La máquina está sostenida por un carro, que se mueve sobre carriles paralelos



## Recipientes de aire verticales y horizontales.

Diám.	Longitud.	Peso aproximado.	Diám.	Longitud.	Peso aproximado.
mm.	Metros.	Kilogr.	mm.	Metros.	Kilogr.
838.2	1.52	317.5	1016	2.44	759
762.0	2.13	403.6	1016	3.05	861
914.4	2.44	707.5	1016	3.35	907
1016.0	1.83	725.7	1016	3.66	952

Los receptáculos están provistos de manómetros de bronce, de indicadores de cristal de nivel de agua, de válvula de seguridad, de válvulas de escape, llaves de prueba, rebordes y conexiones para alimentación automática.

## TRACCIÓN

**Tracción sobre caminos carreteros y canales,** ó la fuerza que se necesita para arrastrar por ellos vehículos y botes.

La siguiente tabla da (con aproximaciones tolerables) la fuerza en kg por toneladas que se necesita para arrastrar por caballos un coche ó diligencia con pasajeros, por la pendiente del camino (buen camino) Holyhead de Inglaterra, determinado por medio de un dinamómetro. El peso entero era de 1¼ toneladas; pero en la tabla se dan los resultados por toneladas. Por la naturaleza de tales experiencias no es posible alcanzar gran exactitud.

(Obs. del T. — Hemos convertido los ejemplos y la tabla del autor al sistema métrico.)

Pendiente.	A 6,437 metros por hora.	A 9,656 metros por hora.	A 12,874 metros por hora.	A 16,093 metros por hora.
	kilogramos.	kilogramos.	kilogramos.	kilogramos.
1 en 15½	95.25	97.97	102.06	108.86
1 " 20	88.91	91.62	96.15	103.87
1 " 26	70.31	72.57	75.29	79.37
1 " 30	62.14	64.41	66.68	69.83
1 " 40	51.71	54.43	56.24	58.97
1 " 64	49.44	52.17	54.43	57.15
1 " 118	46.26	48.53	51.26	54.43
1 " 138	44.91	46.72	49.44	53.06
1 " 156	44.45	45.81	48.08	50.79
1 " 245	42.18	43.54	45.81	48.53
1 " 600	36.74	38.56	41.27	43.54
Horizontal.	34.47	36.28	38.56	41.27

Los resultados siguientes apreciados en su mayor parte con el mismo instrumento son también en kilogramos por tonelada, con un carro de cuatro ruedas á paso, lento, en un plano á nivel y la vía en buena condición.

Sobre un pavimento de cubos de piedra, de 15 á 24 kilogs por tonelada métrica.

Sobre una vía macadanizada de pequeños pedazos de piedra, de 28 á 34 kilogramos por tonelada métrica.

Sobre una vía de cascajo, 64 kilogs por tonelada métrica.

Sobre una vía pavimentada con piedras pequeñas, 21 á 34 kilogs por tonelada métrica.

Sobre piedra picada en lecho de concreto, 21 á 34 kilogs por tonelada métrica.



Sobre vías de tierra común, 90 á 136 kilogs.

Sobre una vía entablada 14 á 23 kilogs.

**La fuerza de tracción de un caballo disminuye á proporción que aumenta su velocidad**, y quizá dentro de ciertos límites, de  $1\frac{1}{2}$  á 6 km por hora, esta disminución está en razón inversa con ella. De este modo el término medio de la tracción de un caballo, sobre una *superficie á nivel*, tirando por espacio de 10 horas al día, se puede suponer aproximadamente como sigue. (*Obs. del T.* — Al convertir esta tabla hemos puesto números sin fracciones y aproximados, porque bastan para la práctica y son más fáciles de retener en la memoria.)

Metros por hora.	Kilogramos de tracción.	Metros por hora.	Kilogramos de tracción.
1,200.....	151	3,600.....	50
1,600.....	113	4,000.....	45
2,000.....	90	4,400.....	41
2,400.....	76	4,800.....	37
2,800.....	65	5,600.....	32
3,200.....	57	6,400.....	28

Si trabaja \* durante un número menor de horas, su tracción puede aumentar á proporción que disminuyen aquéllas; por ejemplo, para 5 horas por día, la tracción á 4,000 met por hora será de 90 kg.

Cuando sube una pendiente, su fuerza disminuye rápidamente porque tiene que suspender una parte de su propio peso (cuyo término medio es como de 450 á 500 kg), el cual puede apenas sobrellevarlo sin otra carga en una pendiente de 5 á 1.

En una pendiente semejante debe ejercer una fuerza igual á 199 kg por tonelada, es decir, de 90 kg por los 450 kg de su propio peso. Suponiendo que en un pedazo á nivel de buen camino tuviese al arrastrar un carro cargado que pese con carga y todo una tonelada, que ejercer una tracción de 27 kg; entonces al subir un pendiente de 4° (es decir, de 1 en 14.3), tendría una tracción de 70.72 kg para el peso de la tonelada, y de 30.39 kg para su propio peso, 101.11 kg por todo. Un caballo puede ejercer *por algunos minutos* hasta el doble de su tracción regular sin gran fatiga. Estos cálculos demuestran que en una pendiente de 4°, un caballo mediano se fatiga bastante cuando arrastra una carga total de una tonelada, y se le debe permitir por consiguiente andar al paso, y descansar á cortos intervalos. La carga justa para un caballo solo, con un carro, á un paso variable, en buen orden y trabajando 10 horas por día en un camino ordinario, onduloso, es como de media tonelada, además del carro, que tiene como media tonelada más. Con dos caballos y el mismo carro, el peso solo puede ser como de  $1\frac{1}{2}$  toneladas.

**Advertencia.** Como la acción de la gravedad es la misma en los caminos buenos que en los malos, se desprende que **se hacen más dificultosas las pendientes mientras mejor sea el camino**. Así, en una pendiente de 2°, es decir, de 3 1/2 por ciento, y teniendo en cuenta tan sólo el peso, se requiere una tracción de 35.38 kg por tonelada; que es como 10 veces la de un ferrocarril á nivel con velocidad de 9,655 metros por hora; pero es casi igual á la requerida en un camino común á nivel y á la misma velocidad. Por tanto (hablando así al poco más ó menos) se necesitarían 10 locomotoras en lugar de 1; pero sólo 2 caballos en lugar de 1.

Una pendiente de 1 en 35, ó 2.80 por ciento, ó de 1°38' es la mayor pendiente en que pueden trabajar caballos bajando un camino sólido y plano á un trote ligero y sin peligro. De ella no debe, por tanto, pasarse sino cuando sea absolutamente necesario.

**En los canales y otras aguas**, el líquido como medio resistente hace las veces del rozamiento en los caminos á nivel; pero es distinto al rozamiento; su resistencia varía como los cuadrados de la velocidad, á lo menos desde la velocidad de 2 kilómetros por hora, hasta la de 13 kilómetros por hora. A proporción que la velocidad descende, la resistencia disminuye más, y más rápidamente; se trata del caso en que el cuerpo en movimiento flota en parte sobre la superficie ó se sumerge enteramente. Al remolcar á lo largo de canales estancados, etc. la velocidad es generalmente de 1.5 á 4 km por hora, y para cargas es mas usado de

\* *N. del T.* — Para nuestra clase de caballos carecemos de experiencias que nos den este dato; pero de seguro que es mucho menor, puesto que los caballos americanos son más grandes, dobles y mejor enraizados que los nuestros, y por tanto mucho más fuertes.

2.4 á 3.2 km. Se necesita menos fuerza para remolcar un bote con una velocidad de 2 kilómetros por hora donde no hay corriente, que á 1½ por hora contra una corriente de ¾ de kilómetro porque en el último caso el bote tiene que *ser subido* por el plano inclinado que produce la corriente.

La fuerza que se requiere para remolcar un bote á lo largo de un canal, depende en gran parte de las áreas comparativas de las secciones transversales del canal y de la parte sumergida del bote. Cuando la anchura del canal en la línea de flotación es por lo menos 4 veces la del bote, y el área de su sección transversal por lo menos de 6½ veces la de la sección transversal de la parte sumergida del bote, el remolque á velocidades usadas en los canales será casi tan fácil como en aguas más anchas y profundas. Con menos dimensiones se hace más difícil. (D'Aubuisson.) Depende mucho también de la forma de la proa y otras partes del bote, y de la proporción entre el largo, su anchura y profundidad. Por consiguiente, se ve que el solo peso de la carga no es un elemento de tanta importancia en estos casos, como lo es en tierra. El asunto es sin embargo muy complicado para tratar de él aquí. Morin dice que los constructores navales estiman la resistencia de los buques de vela y de los vapores en el mar sólo como de 2½ á 3½ kg por metro cuadrado de sección transversal sumergida, cuando la velocidad es de 3,200 metros por hora. Es mucho mayor en canales.

**En la navegación del Schuylkill de Pensilvania**, que es un canal mezclado con aguas de flujo y reflujo, para 173 kilómetros, la carga regular de 3 caballos ó mulas es un bote de muy buena construcción, sin quilla, como de 30 m de largo; con baos de 5.33 m y 2.43 m de profundidad de bodega, que cala 1.68 m cuando está cargado \*. El peso del bote es como de 65 toneladas; carga 175 toneladas de carbón; peso total 240 toneladas, á 80 por caballo ó mula. En el viaje de descenso con los botes cargados, los animales trabajan durante cuatro días *remolcando* (excepto en las represas) por espacio de 18 horas de las 24 del día, excediendo en mucho á los límites concedidos generalmente para esfuerzos continuos.

En las secciones del canal (en que tiene 18.29 m la línea de flotación, y 1.83 m de profundidad, la velocidad es de 2,815 metros por hora, y en los estanques profundos y anchos, 3,200 metros más ó menos.

En el viaje de subida con los botes, de 65 toneladas, vacíos, la velocidad media es como de 4 km por hora. Los botes vacíos traen como 45 cm de agua, y frecuentemente continúan sin descansar día y noche en todo el trayecto de 173 km. Los animales tienen generalmente dos ó tres días de descanso á cada fin de viaje; pero quedan muy maltratados al fin de la estación.

Si nuestra suposición anterior, de 65 kg de tracción de un caballo á razón de 2,800 metros por hora, es correcta, la tracción de los botes cargados en las secciones

$$\text{del canal es } \frac{65}{80 \text{ toneladas}} = 0.81 \text{ kg por tonelada.}$$

El inteligente ingeniero y superintendente del Soc. Nav., James F. Smith, dió como resultado de sus propias y extensas observaciones, que uno de estos grandes botes cargados (240 toneladas por todo) sin fatigar los animales puede ser arrastrado por todo el canal durante 10 horas al día como sigue: por un caballo ó mula á razón de 1,600 metros; por 2 animales á razón de 2,400 metros, y por 3 á razón de 2,800 metros por hora. Cuando se emplean cuatro animales, la ganancia de tiempo es muy insignificante. En una época de rivalidad entre los boteros, uno de ellos empleó 8 caballos, pero con ellos no pudo pasar de 4 km por hora. Dos ó más caballos juntos no pueden, trabajando por horas, halar tanto como cuando trabajan separadamente.

Si nuestra pequeña tabla anterior de la tracción de un caballo á diferentes velocidades por 10 horas, es correcta, entonces la tracción de los anteriores botes cargados de carbón (240 toneladas) en las secciones del canal de navegación, es como sigue: La última columna da la tracción en kg por m cuadrado del área de la sección transversal sumergida donde es mayor; á saber: como de 8.83 metros cuadrados.

(Obs. del T. — Damos á continuación la tabla que trae el autor convertida al sistema métrico.)

Caballos.	Mets por hora.		Kg por tonel.	Kg por m².
1.....	1,600	$\frac{113}{240}$	.47	12.83

\* Valor de los botes, en 1884 (Canal Schuylkill), como \$1,800. Reparaciones anuales como 5%. Los botes duraban de 16 á 20 años. Longitud como 31 m; bao de 5.33 m; calado de .45 m á 1.68 m; capacidad 180 toneladas; peso como 58 toneladas; velocidad con 3 mulas, 2,800 metros por hora.

2.....	2,400	$\frac{152}{240}$	.63	17.08
3.....	2,800	$\frac{195}{240}$	.81	21.96
3 (on pools) ..	3,200	$\frac{171}{240}$	.71	19.28
8.....	4,000	$\frac{360}{240}$	1.50	41.10
3 (subiendo).	4,000	$\frac{135}{65}$	2.10	61.01

En el canal Lachine, Canadá, de 36.75 m de ancho en la línea de flotación, 24.38 m en el fondo y 2.74 m de profundidad en la compuerta, 6 caballos remolcaban con facilidad goletas cargadas.

Antes del ensanche del canal Erie \* sus dimensiones eran 12.19 m en la línea de flotación, 8.53 m de fondo y 1.22 m de profundidad de agua. El término medio del peso de los botes era como de 30 toneladas. Con 75 toneladas de carga, ó un total de 105 toneladas, fueron remolcados por dos caballos á razón de 3,200 m por hora, lo cual da, según nuestra tabla (114 ÷ 105) una tracción de cerca de 1.09 kg por tonelada. Los botes eran como de 24.38 m de largo, con baos de 4.27 m, y cababan como .99 m cuando estaban cargados; por consiguiente, la tracción, según nuestra tabla, sería como de 27.82 kg por metro cuadrado de sección transversal sumergida. Mientras que para botes de 82 toneladas cargados en un canal más pequeño (casi tocando los botes el fondo), la tracción á 2,800 mts sería de 1.50 kg por tonelada. También da 27.83 kg por metro cuadrado de sección sumergida.

## FUERZA ANIMAL

**Art. 1.** En lo que se refiere á caballos, este asunto se ha tratado ya por separado bajo el encabezamiento precedente de « Tracción ». Todas las apreciaciones que se hagan á este respecto serán hasta cierto punto vagas, debido á las diferentes resistencias y velocidades entre animales de la misma especie, así como al grado de educación ó expedición que tengan para cualquier trabajo especial. Las autoridades en la materia difieren mucho en este punto, y algunas veces se expresan de una manera tan indefinida, que arrojan duda respecto á sus opiniones. Esperamos, sin embargo, que se encuentre el cálculo que sigue tan aproximado á los términos medios prácticos, como lo permite la naturaleza del caso con nuestros imperfectos conocimientos actuales. Supongamos un caballo medianamente educado, que no pese menos de media tonelada, bien tratado y bien mantenido. Dicho caballo trabajando 10 horas por día á razón de 4,000 m por hora, en un camino bueno y á nivel, tal como el andén de un canal, ó un andén circular de caballos \*\*, puede ejercer un tiro continuo de 45.35 kg (100 libras).

Ahora bien, 4,000 m por hora equivalen á 66.66 m por minuto, ó 4  $\frac{3}{4}$  pies (1.11 m) por segundo; y como 10 horas contienen 600 minutos, su trabajo de un día, halando constantemente á nivel con dicha velocidad, asciende á

$$600 \times 66.66 \times 45.35 = 1,813,818 \text{ kilográmetros por día;}$$

ó como 50 kilográmetros por segundo \*\*\*. Lo cual significa que ejerce fuerza suficiente durante el día para suspender, á 1 metro de altura, 1,813,818 kg, ó sean 181,381 á 10 m.

\* Extensión como 384 km; precio \$12.30 por metro lineal. El canal ensanchado tiene 21.33 m, 12.80 m; y 2.13 de agua; y cuesta el ensanche \$33.40 por metro lineal.

El precio de los diferentes canales de Pensilvania varía de 14 á 34 dólares el metro lineal.

\*\* Para hacer que un caballo trabaje con facilidad en un andén circular, el diámetro de este no debe ser menor de 7 á 9 m, ó mejor aún, como de 11 m.

\*\*\* Un caballo de fuerza (nominal), son 33,000 pies-libras (4,592.33 kilográmetros) por minuto; éste es el valor del caballo asignado por Boulton y Watt á las máquinas



Puede ejercer esta fuerza ya por *tracción* (remolcando o halando) ó ya *levantando* ó *suspendiendo* pesos. Si tiene que suspender una pequeña carga á una gran altura la maquinaria por medio de la cual lo hace debe estar dispuesta de tal modo que se pueda ganar velocidad con lo que se pierda en fuerza (así se dice vulgarmente aunque impropriamente). Sea que suspenda el gran peso á una pequeña altura ó un peso pequeño á grande altura, empleará siempre la misma cantidad de fuerza. La experiencia demuestra que entre los límites de 5 á 10 horas por día (permaneciendo la velocidad la misma), **puede aumentarse el tiro de un caballo casi en la misma proporción en que disminuye el tiempo.** De modo que cuando trabaja de 5 á 10 horas diarias, dicho aumento será como se muestra en la tabla que sigue. Por consiguiente, puede hacerse la cantidad total de 1,813,818 kilogrametros de trabajo por día, ya trabaje el caballo 5, 6 ó 8, etc., horas por día \*. Esto, por supuesto, supone que realmente trabaje *todo el tiempo* sin pararse.

**Tabla del tiro á nivel de un caballo, á razón de 4,000 m por hora.**

Horas por día.	Kilogs.	Horas por día.	Kilogs.
10	45.36	7	64.80
9	50.40	6	75.60
8	56.70	5	90.72

**La experiencia nos demuestra también que, para velocidades comprendidas entre 1,200 m y 6,400 m por hora, su esfuerzo ó tiro estará en razón inversa de su velocidad.** Así á 3,200 m por hora, para las 10 horas del día, el tiro será

$$\begin{array}{cccc} \text{metros} & \text{metros} & \text{kilogs} & \text{kilogs} \\ 3,200 & 4,000 & = & 45.36 : 56.70 \end{array}$$

A 2,400 m serían como 75 kg.

Por tanto, en este caso también la cantidad de trabajo diario permanece la misma  $\S$ , y entre todos los límites anteriores de horas y velocidad, se puede tomar prácticamente como 13,200,000 pies-libras (1,824,930 kilogrametros) por día, ó 22,000 pies-libras (3,041.56 kilogrametros) por minuto de un día de 10 horas. Pero eso no significa que el caballo puede efectivamente en la práctica trabajar sobre pesos en esta proporción, porque generalmente una parte de su fuerza se emplea en vencer el rozamiento de la maquinaria que pone en movimiento, y, además, la naturaleza del trabajo puede requerir que el caballo se pare frecuentemente; de modo que en un día de trabajo de 8 á 10 horas, puede no haber trabajado efectivamente más de 5, 6 ó 7 horas.

Como cálculo aproximado, despreciando algo por la pérdida de fuerza en vencer el rozamiento de la maquinaria de suspensión, y el peso de las cadenas, cubos, etc., podemos decir que **el trabajo útil diario de un caballo levantando pesos**

que ofrecen en venta, y en esta inteligencia los compradores que deseen sustituir vapor por caballo no sufrirán contratiempo alguno. Este valor supuesto puede llevarse á la práctica aplicando un caballo fuerte que trabaje diariamente á razón de 8 á 10 horas por día; pero como la máquina puede trabajar sin pararse durante meses, días y noches, lo cual no podría hacer un caballo, es claro que el caballo de vapor ó de una máquina pueda efectuar mucho más trabajo que cualquier otro caballo. Por consiguiente, muchos objetan el término « caballo de fuerza » aplicado á las máquinas; pero desde luego que todo el mundo comprende su significado, y como dicho término es conveniente, no es en efecto objetable. Boulton y Watt quieren decir que una máquina de un caballo es la que efectúa en un momento cualquiera el trabajo de un caballo muy fuerte. Un caballo mediano no haría sino 11,000 pies-libras\*\* (3,041.56 kilogrametros) por minuto.

\* Es claro que aun cuando el día de trabajo sea el mismo, la hora ó el minuto de trabajo varían con el número de horas asignadas al día de trabajo. Debe recordarse que un día de trabajo de un número de horas dado no implica absolutamente en todos los casos un número de horas de trabajo efectivo, sino que comprende las interrupciones y paradas.

† Esta advertencia sobre la velocidad no se refiere á las cargas remolcadas en el agua. Así, si el tiro á razón de 2 millas por hora es de 125 libras (56.70 kg), y á 4 millas de 62 1/2 libras (28.29 kg), en tierra arrastrará pesos en esta proporción; pero al remolcar un bote en el agua á su mayor velocidad, tiene que vencer la resistencia aumentada del agua misma, la cual á 4 millas es mucho más del doble que á 2 millas; probablemente cuatro veces mayor. Por tanto, á 4 millas, sobre un canal, el tiro de 62 1/2 libras (28.29 kg) no sería suficiente para una carga mitad de la que podría arrastrar con el tiro de 125 libras (56.70 kg) á 2 millas.

\*\*N. del T. — Para convertir pies-libras en kilogrametros, multiplíquese aquéllas por .13825.

por medio de una grúa común, es como de 10,000,000 de pies-libras (1,382,525 kilográmetros). Esto es, que él suspenderá un equivalente de 10,000,000 de libras netas de agua, mineral, etc., a un pie (ó sean 1,382,525 kilogramos á 1 metro de altura). La carga que él puede suspender de un golpe, incluyendo cadenas, cubos y las pérdidas por rozamiento será tanto mayor que su propia fuerza cuantas veces el diámetro del andén del caballo sea mayor que el del tambor de la grúa, y su velocidad estará en razón inversa. Su fuerza directa propia variará con el número de horas diarias que sea necesario que trabaje, según la tabla anterior. Con este dato se puede elegir el tamaño de los cubos, de los cuales debe haber por lo menos dos, de modo que el que está abajo, vacío puede llenarse mientras se vacía el de arriba, á fin de economizar tiempo. Lo mismo cuando el trabajo se hace por hombres.

**Art. 2. Un trabajador práctico tirando por medio de una cuerda sobre sus hombros en un camino á nivel, ó empujando por delante de sí en un andén circular una barra horizontal, con una velocidad de 2,400 m á 4,800 m por hora, ejerce como la sexta parte de la fuerza de un caballo, ó sean 304,156 kilográmetros por día, ó 506.92 kilográmetros por minuto, de días de 10 horas de trabajo efectivo.**

Pero los trabajadores tienen que trabajar frecuentemente bajo circunstancias menos ventajosas para la aplicación de sus fuerzas que cuando halan ó empujan de la manera indicada; y en dichos casos no pueden hacer tanto por día. Así, por ejemplo, al darle vuelta á un torno, la inclinación constante del cuerpo y el movimiento de los brazos es más fatigante. **El tamaño de un torno no debe exceder de 18 pulgadas (45 cm) ó el radio de un círculo de 3 pies (91 cm) de diámetro; así un trabajador puede ejercer una fuerza como de 16 libras (7.25 kg) á una velocidad de 2½ pies (75 cm) por segundo, ó 150 pies (45.71 m) por minuto dando muy cerca de 16 vueltas por minuto, á 8 horas por día. Debe calcularse como una cuarta parte por los descansos cortos. Si se toman los días de trabajo á razón de 8 ó 10, etc., horas, se debe descontar generalmente de ellas una quinta parte para dichos descansos. Según los datos precedentes, una hora de trabajo de 60 minutos de remolque efectivo sería, empleando el sistema métrico :**

kilogramos metros minutos

$$7.25749 \times 45.7192 \times 60 = 19,908.40 \text{ kilográmetros.}$$

y deduciendo la quinta parte dará como 16,000 kilográmetros por hora incluyendo descanso

En la práctica debe hacerse, sin embargo, otra deducción por el rozamiento de la máquina y por el peso de las cadenas elevadoras; y en caso de elevar agua, piedra, mineral, etc., también por el peso de los cubos. Como término medio aproximado, podemos suponer sólo 100,000 pies-libras (13,825 kilográmetros) de trabajo útil por hora; esto es, que un hombre con una grúa suspenderá efectivamente un equivalente á 100,000 libras de agua, ó mineral, etc., á 1 pie de altura por hora, incluyendo descansos (13,825 kilogs á 1 metro de altura). Esto es, 230.42 kilográmetros por minuto en días de 10 horas, incluyendo los descansos. Por tanto, en un día de 10 horas de trabajo suspenderá 138,250 kilográmetros á 1 metro, ó justamente la décima parte de lo que haría un caballo con una grúa en el mismo tiempo. Hemos visto anteriormente que cuando se remolca en un camino á nivel, se puede, á paso cortos ejecutar como la sexta parte del trabajo diario de un caballo. Puede también moverse la grúa con mayor fuerza hasta con 30 ó 40 libras (13.6 ó 18 kg); pero lo hará más despacio, efectuando el mismo trabajo diario. Con una grúa, como las destinadas á caballos, pero menos pesada con dos ó más tobos, un trabajador práctico suspenderá en un día de trabajo de 10 horas, de 165,903 y 193,554 kilográmetros respectivamente. En un aljibe ó foso de poco fondo se pierde más tiempo en vaciar los tobos (porque se suben mayor número de tobos) que en uno profundo; pero el profundo requiere mayor peso de cuerda; para economizar tiempo en todas estas operaciones deberá haber por lo menos dos tobos, para llenar el vacío mientras se vacía el lleno. También es mejor emplear dos ó más hombres para izar al mismo tiempo con palancas colocadas á los extremos del eje; y los hombres trabajarán con más facilidad si se colocan tornos en ángulos rectos. Cada palanca ó manubrio debe ser suficientemente largo para dos ó tres hombres. Se debe emplear un hombre más para vaciar los baldes. Éste debe alternar con los izadores. Las mismas observaciones son aplicables en algunos de los casos siguientes.

Con una rueda de pies ó de escalones un trabajador práctico hará como 40 por



ciento más de trabajo diario que con un torno; ó en un día de trabajo \* de 10 horas, incluyendo descansos, hará como 1,400,000 pies-libras (193,534 kilogram). Y puede hacer esto, sea que trabaje en la circunferencia exterior de la rueda, subiendo sobre los escalones á nivel de sus ejes, ó caminando dentro de ella cerca de su parte inferior. En ambos casos obra con su peso, generalmente, 130 á 140 libras (58.96 á 63.50 kg), y no con la fuerza muscular de sus brazos. Cuando se encuentra á nivel de los ejes, su peso obra más directamente que cuando se halla en la parte inferior de la rueda; pero en el primer caso tiene que ejecutar un trabajo lento y fatigoso parecido al que se ejerce al subir una escalera continua; mientras que en el segundo es simplemente como si tuviera que ascender un plano inclinado muy poco sensible, lo que puede hacer más rápidamente, durante horas, con una fatiga relativamente pequeña, y esta rapidez compensa la menor acción directa de su peso. Por tanto, en cualquiera de los dos casos, como lo ha demostrado la experiencia, él ejecuta casi la misma cantidad de trabajo diario. Las ruedas de pie ó escalera deben ser de 5 á 25 pies (1.52 m á 7.61 m) de diámetro, según la naturaleza del trabajo. Son movidas generalmente por varios hombres á la vez y pueden á veces emplearse para clavar estacas, como también para suspender agua, piedras, etc.

**Por medio de una buena bomba común, adecuadamente proporcionada;** un trabajador práctico elevará en un día de 10 horas de trabajo como 1,000,000 pies libras (138,252.52 kilogrametros) netos de agua \*\*.

**Trabajando con un balde liviano ó con un alicatador, puede sacar como 200,000 pies-libras (27,650.5 kilogram) netos de agua. Con balde y cigoñal (strap):** (una palanca larga oscilando verticalmente, y con un peso en un extremo que equilibre al balde colgado en el otro, usado á menudo en cisternas del campo), de 600,000 á 800,000 (de 82,951 á 110,602 kilogram).

En el último tiene solamente que tirar hacia abajo el balde vacío y suspender así el contrapeso. **Por medio de dos baldes suspendidos en los extremos de una cuerda sobre una polea,** hará de 500,000 á 600,000 (de 69,126 á 82,951 kilogram). En este caso trabajan los baldes tirando la cuerda á la mano.

**Por medio de un timpano, tambor ó dado \*\*\*,** movido por una rueda de pie, hará como de 1,200,000 á 1,400,000 (de 165,903 á 193,534 kilogrametros).

**Con una rueda Persa §, una bomba de cadena, una cadena de cubos ||, ó un tornillo de Arquímedes;** movidos por una rueda de pie, se elevan de 800,000 á 1,000,000 de pies-libras (de 110,602 á 138,252 kilogram). De estos cuatro los tres primeros pierden efecto útil por derramamiento, filtración ó por la necesidad de elevar el agua á un nivel más alto que aquel en el cual se bota.

Cuando cualquiera de las máquinas anteriores las mueven hombres por medio de tonos, el resultado es como la mitad menos que con la rueda de pie. Todas son frecuentemente movidas al vapor, agua, ó fuerza de un caballo.

**Caminando hacia adelante y hacia atrás sobre una palanca que oscile sobre su centro,** un hombre puede, según la *Filosofía Mecánica de Robinson*, ejecutar un trabajo mucho mayor que por medio de cualquiera de los métodos precedentes. Él dice que un joven con peso de 135 libras (61.23 kg), cargado con 30 litros (13.60 kg), trabajó de este modo 10 horas al día sin fatigarse y elevó  $9\frac{1}{4}$  pies cúbicos (261 litros) de agua á 3.5 m de altura por minuto.

\* En el día de trabajo deben comprenderse los descansos necesarios, y además los intervalos que exija la naturaleza del trabajo; pero no el tiempo perdido en las comidas. *Un día de trabajo* de 10 horas no puede tener por tanto sino 8,7 ó 6, etc., horas de trabajo efectivo. Así debe entenderse cuando en lo sucesivo hablemos de un día de trabajo, ó simplemente de un día.

\*\* Los cálculos de Desagulier respecto al trabajo diario de hombres y caballos exceden á los anteriores; son muy exagerados.

\*\*\* El tambor gira sobre un eje horizontal; y es una especie de rueda grande, cuyos rayos ó brazos son cajuelas que terminan en sus extremos exteriores en paletas que se hunden en el agua. A proporción que el agua se eleva gradualmente, se desliza á lo largo de los brazos de la rueda hasta sus ejes donde se descarga. La rueda de paleta es una modificación de ellas. Es una máquina admirable para elevar grandes cantidades de agua á una altura moderada. No podemos entrar en detalles respecto á esta y otras máquinas hidráulicas.

§ Una especie de rueda grande con cubos ó cajones en los extremos de sus radios. Gira sobre un eje horizontal; se descarga por encima. Los cubos están sujetos separadamente, de modo que cuelgan verticalmente, evitando así derramamientos hasta que llegan á su propio punto donde se ponen en contacto con una pieza adecuada para vaciarlos. La obra es parecida, excepto que los cubos están firmemente colocados en su lugar y derraman mucha agua. Es por tanto inferior á la rueda Persa.

|| Una interminable cadena vertical giratoria de cajones. D'Aubuisson y algunos otros la llaman erróneamente *saria*. Es una máquina muy eficaz.



Esto es igual á 3,984,000 pies-libras ( $3,984,000 \times .138253 = 550,792$  kilogramos) por día de 10 horas ó 6,640 pies-libras (917.99 kilogramos) por minuto, ó cerca de  $\frac{1}{10}$  del trabajo diario, neto, de un caballo en una grúa.

**Un trabajador, de pie,** apenas puede sostener por algunos minutos una carga de 100 libras (45.36 kg) por medio de una cuerda que pasa por sus hombros y horizontalmente por una polea. Y más difícil aún de sostenerla si con las manos extendidas hacia adelante sujeta el extremo de una cuerda horizontal (frente á frente á la carga y la polea). No puede empujar horizontalmente con las manos á la altura de sus hombros más de 30 libras (13.60 kg).

Weisbach hace constar por su propia observación que cuatro hombres prácticos estuvieron suspendiendo un pison de madera, con cuatro barras redondas horizontales y peso de 120 libras (54.43 kg) á 4 pies (1.20 m) de altura, á razón de 34 veces por minuto, por intervalos de  $4\frac{1}{2}$  minutos alternando con otros  $4\frac{1}{2}$  minutos de descanso, y así sucesivamente durante 10 horas del día de trabajo.

Por tanto, 5 de estas horas se perdieron en descansos, y el trabajo ejecutado por cada hombre durante las otras 5 horas ó 300 minutos, fué

$$\frac{120 \times 4 \times 34 \times 300}{4} = 1,224,000 \text{ pies-libras, ó sean}$$

$$\frac{54.43 \times 1.22 \times 34 \times 300}{4} = 169,331 \text{ kilogramos.}$$

**Efectuando el tiro por medio de caballos.** (Véase Tracción.) Si se trabaja todo el día, digamos diez horas, el término medio de la velocidad con que camina un caballo yendo con el carro lleno y regresando con él vacío, es como de 2 á 2 $\frac{1}{4}$  millas (3,218 á 3,620 m) por hora; pero teniendo en cuenta las paradas y descanso, etc., es más aproximado calcularlo solamente como 1.8 millas (2,896 m) por hora es decir 48.3 por minuto.

El tiempo perdido en cada viaje, cargando y descargando, se puede generalmente calcular como en 15 minutos. Por tanto, para encontrar el número de cargas que pueden ser llevadas á cualquier distancia dada en un día, búsquese primero el tiempo que se necesita en minutos para llevar una carga y regresar vacío. Así: divídase el doble de la distancia á la cual debe ser llevada la carga, ó, en otras palabras, divídase la longitud del viaje redondo por 48.3 m. El cociente es el número de minutos que el caballo está en movimiento durante cada viaje redondo. A este cociente, agréguese 15 minutos perdidos en cada viaje, mientras se carga y se descarga; la suma es el tiempo total en minutos empleado en cada viaje redondo. Divídase el número de minutos de un día de trabajo (600 minutos en un día de 10 horas de trabajo) por el número de minutos que se requiere para cada viaje; el cociente será el número de viajes ó de cargas tiradas por día.

Ejemplo. ¿Cuántas cargas conducirá un caballo en un día de 10 horas de trabajo, ó 600 minutos, á una distancia de 292.60 m? En este caso tendremos:  $292.60 \times 2 =$

$$585.2 \text{ m. Y } \frac{585.2}{48.76} = 12 \text{ m, y agregando 15 tendremos 27. Finalmente, } \frac{600}{27} =$$

$$\frac{\text{minutos en 10 horas}}{\text{minutos por viaje}} = 22.2, \text{ ó digamos 22 viajes ó cargas tiradas por día.}$$

**Tabla del número de cargas tiradas por día de 10 horas de trabajo.** La primera columna es la distancia á la cual la carga es llevada efectivamente, ó la mitad de la extensión del viaje redondo. El costo por carga llevada se supone ser para un carro de caballo, cargando y descargando el carretero, calculando el gasto del caballo, el carro y el carretero á \$2 por día.

Distancia en metros.	Número de cargas.	Costo por carga en dólares.	Distancia en metros.	Número de cargas.	Costo por carga en dólares.	Distancia en metros.	Número de cargas.	Costo por carga en dólares.
15	38	.053	450	18	.11	1,610	7	.29
30	37	.054	600	15	.13	2,000	6	.33
60	34	.059	760	13	.15	2,400	5	.40
90	32	.062	900	11	.18	3,200	4	.50
120	30	.067	1,060	10	.20	4,830	3	.67
180	27	.074	1,220	9	.22	6,450	2	1.00
300	22	.091	1,525	7	.29	14,500	1	2.00

Si la carga y descarga es tal que no pueda hacerse por el carretero solo, sino que necesita de la ayuda de máquinas, puede hacerse necesario un aumento de 10 a 50 cts (de dólar) por carga. El tiro se puede hacer generalmente más barato usando 2 ó 3 caballos y un carretero para un vehículo. La carga neta por caballo, en adición al vehículo, será generalmente de 500 á 1,000 kg, dependiendo de la condición é inclinación del camino. De .368 á .425 m cúb de piedra sólida, ó de 23 á 27 pies cúb (.651 á .793 m cúb) de piedra suelta, hacen 1 tonelada (1,000 kg). Al calcular la carretada de piedra ordinaria de cantera para muros, alcantarillas, etc., recuérdese que cada metro cúbico de mampostería común requiere la tracción como de 1.2 m cúb de piedra tal como se acostumbra amontonarla para la venta en la cantera, ó como  $\frac{2}{3}$  de metro cúbico de la roca original antes de banquearla. Cuando se parte en pedazos un metro cúbico de piedra sólida, ocupa generalmente como 1.9 m cúb, si están sueltas, en desorden las fracciones, ó como  $1\frac{3}{4}$  si están amontonadas. Un carro fuerte para cargar piedra pesa como  $\frac{3}{4}$  de tonelada y contiene piedra suficiente para 700 litros de mampostería de piedra bruta. El peso medio de un buen caballo de trabajo es como de 500 kilogramos \*.

**Morin da los resultados siguientes** tomados de sus experimentos hechos cuidadosamente para el Gobierno de Francia. El tiro del mismo vehículo de rueda en un camino se considera que cambia en la práctica :

**1.° En caminos empedrados y pavimentos**, en proporción á las cargas; en sentido inverso á los diámetros de las ruedas, y casi independiente de las dimensiones de la llanta. Aumenta hasta cierto grado con las desigualdades del camino, la dureza (falta de resorte) del vehículo, y la velocidad, pero en proporción considerablemente menor que la raíz cuadrada de la última.

**2.° En caminos blandos el tiro es menor con llantas anchas que con angostas;** y para aplicaciones agrícolas se recomienda una anchura de 10 cm.

Con velocidades desde el paso hasta un trote ligero, el tiro no varía sensiblemente.

# ARMADURAS

## INTRODUCCIÓN

### Principios generales.

**1. El diseño de las armaduras es una especialidad.** El diseño, construcción y erección de las armaduras ha llegado á ser una especialidad, á la cual algunas personas se dedican más ó menos exclusivamente, obteniendo de esta manera cierto grado de conocimiento superior al del ingeniero no especializado en esta materia. Este último, sin embargo, debe poseer un conocimiento del asunto suficiente á lo menos para hacerlo capaz de formar una opinión bien fundada de los méritos generales de un diseño y evitar la adopción del que contenga imperfecciones serias \*. En un libro como éste podemos discutir solamente los principios generales.

**2. El principio de las armaduras.** Teóricamente una armadura se compone de cierto número de barras rectas, unidas, cerca de sus extremos, por uniones perfectamente flexibles, cargadas solamente en estas uniones, y arregladas de tal manera que sus piezas sostengan todas las presiones internas, y que sólo las presiones verticales \*\*, debidas á los pesos de la armadura y su carga, se transmitan á los extremos.

**3. Diferencia entre las vigas y las armaduras.** Cuando una viga sólida (§ 7, fig. 2, « Resistencia transversal ») se encorva bajo su propio peso ó el de su carga, todas las fibras que están encima del eje neutro se comprimen, y las que se encuentran debajo de él, se alargan; y el cambio que resulta en el largo de cada fibra, es proporcional á la distancia de la fibra al eje neutro; pero, en una armadura, las cargas (incluyendo el peso de la armadura), se consideran teóricamente divididas en partes que se encuentran en las uniones de las barras (nudos) y que obran por el centro de gravedad de sus secciones transversales. Colocadas así, las presiones por ellas ejercidas no podrían obrar transversalmente respecto á los miembros, como en una viga, produciendo lo que se llama presiones secundarias, pues tienen que obrar longitudinalmente por el eje de las barras y deben distribuirse uniformemente sobre las áreas enteras de sus secciones transversales. Este es el carácter distintivo de todas las armaduras.

**4. En las armaduras se debe usar el material con mucha economía, y las presiones en cada pieza y en cada parte de dicha pieza pueden determinarse con prontitud y exactitud.**

**5. En una armadura de techo ó puente bien trazada, se llena esta condición ideal, usando como miembros principales, piezas rectas y más bien delgadas, y distribuyendo la carga exterior de tal manera que obre solamente en las uniones (nudos) de las barras, y disponiendo las fuerzas de modo que obren principalmente en sus extremos y á lo largo de las piezas de la armadura.**

En las armaduras unidas con pasadores (véase § 175) en las uniones son prácticamente flexibles.

La mayor parte de las armaduras en uso común se componen de dos vigas largas, frecuentemente horizontales (pero véase § 49), llamadas **cordones**, que abarcan toda la luz del puente ó techo, y unidas por piezas ó barras, que están algunas veces todas inclinadas, y otras alternativamente verticales é inclinadas. Las piezas inclinadas se llaman diagonales.

\* Las Compañías de ferrocarriles y las Corporaciones municipales, casi siempre redactan las condiciones que deben satisfacer sus puentes; pero las proporciones generales, el número de tramos, etc., se dejan comúnmente á la elección de los constructores.

\*\* Suponemos aquí que la armadura se va á cargar verticalmente. Si la carga obra de otra manera, como sucede con la presión del viento en una armadura reforzada horizontalmente, la presión en los apoyos puede ser horizontal, ó en cualquiera otra dirección, pero todas las fuerzas internas estarán aún soportadas por los miembros de la armadura.



**6. Tirantes y puntales.** El miembro sometido á tensión se llama tirante ó cuerda. El que sostiene presión se llama puntal ó poste. El que sostiene ambas se llama cuerda-puntal ó puntal-cuerda.

**7. Las dimensiones de las armaduras se miden comúnmente en las líneas centrales de sus miembros; y en las armaduras unidas por pasadores, éstos se colocan en las intersecciones de estas líneas. De aquí que las medidas se hagan ordinariamente de « centro á centro de los pasadores ».**

**8. En una viga llena** consideramos que las tablas ó alas ejercen la función de cordones de la armadura, y el alma de la viga representa la trabazón de la armadura.

### Cargas.

**9. Cargas muerta y viva.** En los puentes, hacemos distinción entre las cargas « muerta » y « viva »; la carga muerta comprende el peso permanente de la estructura; es decir, del mismo puente, con su pavimento, etc.; la carga viva comprende todas las cargas exteriores temporales, tales como máquinas, carros, caballos, vehículos, caminantes, etc., que trafiquen por el puente.

**10. La carga muerta se distribuye siempre uniformemente á lo largo de la abertura; pero el cordón cargado (el que soporta la vía de tráfico) recibe, por supuesto, una parte mayor que el no cargado. La carga viva sólo obra sobre el cordón cargado. Para determinar los esfuerzos, se considera que el peso de la carga viva y del pavimento están sobre el cordón cargado, y el resto de la carga muerta dividido por igual entre los dos cordones. Algunas veces sucede, sin embargo, que ambos cordones, el superior y el inferior, soportan vías de tráfico. Es claro que se les debe considerar entonces como « cargados », aunque no por igual, porque quizás uno soporte un ferrocarril, y el otro una vía ordinaria solamente.**

### Carga no simétrica. Contradiagonales.

**11. La carga no simétrica.** En las figs. 2 á 10, se supone que las cargas están colocadas simétricamente.

**12. Si este fuese el caso en la práctica, no se someterían nunca las barras de compresión á resistir tensión, ni las de tensión á resistir compresión; y las armaduras de las figs. 2 á 10 serían suficientes (suponiendo que cada barra tenga la necesaria resistencia), aunque las barras de compresión no fueran capaces de resistir tensión y viceversa. Así pues, los tirantes ó barras de tensión podrían ser cadenas flexibles, y los de compresión, postes, solamente obrando contra los apoyos en sus extremos.**




Fig. 1.

**13. Pero en una armadura, fig. 1 (a) con un tirante flexible en el tramo, p,** como está indicado, la carga W, colocada no simétricamente, causaría el efecto que indica el dibujo.

**14. Contradiagonales.** Para impedir esto, las barras que, bajo cargas móviles, puedan someterse alternativamente á tensiones y compresiones, pueden construirse de manera que resistan ambas especies de fuerzas. Es decir, las piezas de tensión pueden ser tan rígidas que puedan obrar como postes, y los extremos de las barras de compresión unidos de tal manera á las cuerdas que puedan obrar también como cuerdas. Este es el recurso que se emplea con frecuencia en las armaduras que no tienen barras verticales.

**15. (Obs. del T. —** Es oportuno hacer la siguiente explicación para lo que va á seguir. Marvá en su magnífica obra *Mecánica aplicada á las construcciones*, 4.ª edición, págs. 249 y 250, llama *bracos* las barras inclinadas cuando trabajan por compresión, y *tirantes*, si están sometidas á extensión. Luego dice: « Para evitar que una barra sufra alternativamente esfuerzos de compresión y de extensión por la posición variable de las cargas móviles, se agrega en algunos sistemas otro grupo de barras inclinadas en sentido contrario, cuyo objeto es impedir el cambio de signo de las fuerzas en las barras primitivas, ó, lo que es lo mismo, hacer que cada barra trabaje

siempre por compresión ó por extensión, ó no sufra esfuerzo alguno. A este efecto, cuando una barra del primer sistema que está trabajando por compresión, por ejemplo, va á sufrir una extensión, hay una barra adicional del segundo sistema, que entrando á funcionar en aquel momento lo impide, sufriendo entonces una compresión y haciendo que la primera barra no experimente esfuerzo alguno.

Llama *contradiagonales* á las del segundo sistema, ya sufran compresión ó extensión. *Contrabrazos* á las barras inclinadas en sentido contrario de las que trabajan por compresión, y *contratirantes* á las situadas en sentido contrario de las que trabajan por extensión.)

Así pues, la deformación, fig. (a), causada por una carga no simétrica, se evita introduciendo otros miembros que se llaman como hemos dicho, para distinguirlas de los miembros principales, cuya función es resistir las fuerzas normales debidas á cargas uniformes ó simétricamente distribuidas. Así, en la fig. 1 (b), la carga no simétrica W, tiende á convertir el rectángulo p, en un paralelogramo alargando su diagonal Wd, lo cual puede evitarse introduciendo un miembro oblicuo de tensión en dicha diagonal, como lo indica la línea de puntos. Por la misma razón, se colocará otro igual en el tramo correspondiente, zd.

**16. Triángulos.** Se observará que la introducción de las contradiagonales hace que la armadura esté compuesta solamente de *triángulos*.

**17.** A primera vista aparecerá que las diversas partes de la armadura de un puente reciben la mayor presión cuando el máximo de la carga se extiende de extremo á extremo; pero esto es cierto solamente respecto al cordón y las principales diagonales y verticales, próximas á los extremos de la armadura. Las otras barras podrán sufrir mayor esfuerzo de una parte de la carga, colocada no simétricamente en la armadura; de manera que, aunque de proporciones adecuadas para una carga total uniforme, puedan resultar débiles para una carga parcial. Si se construyen todas tan fuertes como la de los extremos, quedarán ciertamente seguras para una carga pasajera; pero esto requeriría un gasto de material, excusable sólo en casos en que la luz del puente sea moderada, y particularmente en los de madera, en que la construcción de algunos miembros usando pedazos de diferentes tamaños haría una economía en el material que quedaría más que anulada con la molestia de conseguir y unir adecuadamente piezas de tan diversas dimensiones.

**18.** En los puentes grandes en los que la carga viva es pequeña con relación á la muerta, se necesitan pocas contradiagonales, y solamente en el centro y cerca de él, mientras que en un puente muy ligero, las contradiagonales deben extenderse desde el centro, donde reciben más presión, hasta los extremos, donde la presión es la menor.

## Riostras.

**19. Ligazón entre las armaduras.** Se aprovecha la proximidad de dos ó más formas ó armaduras en un puente, uniéndolas con *riostras*, dando de esta manera á la estructura entera mayor estabilidad lateral que la que se obtiene en las armaduras sencillas.

**20.** De esta manera, las riostras de un lado al otro, fig. 39, forman verdaderas armaduras horizontales colocadas entre los dos cordones superiores de las armaduras principales, ó entre los dos inferiores, ó á la vez entre ambos; obrando los cordones de las armaduras principales como cordones de las armaduras horizontales laterales. Las *riostras laterales* impiden la desviación lateral de los cordones.

**21.** Las situadas como en la fig. 64 (c) (llamadas también laterales, de vibración contra el viento) se componen de armaduras cortas (ordinariamente verticales) que cruzan el puente transversalmente, uniendo de esta manera las dos armaduras mayores. Estas tienen su cordón propio, pero usan las partes de los postes de la armadura principal como sus postes extremos.

**22. Barras de portales,** fig. 54 (a), son los que (á veces en un plano inclinado) unen las partes superiores de los extremos de los postes, en las armaduras de altura suficiente para permitir su uso. Esta armadura de unión, con sus postes finales, forma un portal por el cual los trenes, etc., entran en el puente.

## Tipos de vigas armadas.

**23. La forma más simple de vigas armadas,** se compone de un triángulo simple, figs. 2 (a) y (b). En la fig. (a) la carga produce compresión en los pares

tensión en el cordón y compresión \* (= tensión en el cordón) entre las cabezas de los pares; en la fig. (b), viceversa.

24. La viga representada en la fig. 2 (a) es de uso común para los techos de poca luz, en casas de habitación. En la práctica se carga, por supuesto, á lo largo de las vigas, y no solamente en el vértice como en la fig. (a); pero, calculando los esfuerzos de las barras de las armaduras, ordinariamente se supone que las cargas están concentradas en las intersecciones de las barras. El efecto de su distribución á lo largo de las barras se determina separadamente, considerando las piezas como vigas.




Fig. 2






Fig. 3.



25. En la fig. 3 (a) la cuerda vertical llamada *pendolón* y en la fig. 3 (b) el poste vertical llamado *mangueta*, traen simplemente el peso de la carga al vértice, i, donde produce el mismo efecto que en las figs. 2 (a) y (b).

26. De aquí que, despreciando los pesos de la cuerda vertical y de otras piezas, las presiones ejercidas por una carga dada, W, en las diagonales, y en la cuerda horizontal, fig. 3 (a), son las mismas (no solamente en su acción, sino en intensidad) que las producidas por una carga igual W, en la de la fig. 2 (a). Igualmente, las de la fig. 3 (b) corresponden á las de la fig. 2 (b).

27. Las figs. 4, 5 y 6, que indican modificaciones de las formas simples, dadas en las figs. 2 y 3, muestran en principio, la mayor parte de las vigas armadas en uso común en los puentes, cuya luz es de 90, 120 y aun 150 m. Véanse las figs. 7 á 10, §§ 35, etc.

28. En las figs. 4, 5, 6, hay un cordón superior en compresión y un cordón inferior en tensión; el cordón más corto sostiene la compresión entre los pares, figs. 2 (a) y 3 (a), ó la tensión horizontal entre los pies de las piezas diagonales, figs. 2 (b) y 3 (b). Las figs. 4 (a) y 5 (a) son modificaciones de las figs. 2 (a) y 3 (a); figs. 4 (b) y 5 (b) lo son de las figs. 2 (b) y 3 (b); la fig. 6 (a) de la fig. 2 (a), y la fig. 6 (b) de la fig. 2 (b).



Fig. 4.






Fig. 5.



29. Las figs. 4 (a) y 4 (b) pueden considerarse como ilustraciones de las figs. 3 (a) y 3 (b) respectivamente, con la mangueta, así como la carga dividida en dos, y las dos partes separadas por un cordón horizontal. Si las cargas están colocadas simétricamente, de manera que las compresiones horizontales, fig. 4 (a), ó tensiones, fig. 4 (b), en los dos extremos del cordón más corto, sean iguales, las barras diagonales en el centro son innecesarias.





Fig. 6.



30. **Sistemas Howe y Pratt.** En la fig. 5 (a) las barras verticales de la viga están en tensión, y las diagonales en compresión, según el principio de « Howe », que se usa en los puentes de maderos, diagonales; mientras que, en la fig. 5 (b), las

\* En las figs. 2 á 12, y 14 á 17, las líneas dobles ó gruesas indican postes ó puntal (sometidos á compresión), y las líneas delgadas indican cuerdas (sometidas á tensión).



verticales sufren compresión, y las diagonales tensión, según el principio de « Pratt », usado en los puentes de diagonales metálicas. En tales puentes son objetables las barras sometidas á compresiones.

**31. Viga de armadura triangular ó de Warren.** En la fig. 6, que muestra la viga « triangular » ó de « Warren », las barras del tejido son todas diagonales y están alternativamente en tensión y en compresión. Dividen la armadura en triángulos *isóceles*.

**32. Armaduras de tablero superior, inferior, y armaduras (Pony) pequeñas.** Las figs. 4 (a), 5 (a) y 6 (a), con la vía de tráfico entre los cordones inferiores, se llaman de « tablero inferior », y las figs. 4 (b), 5 (b) y 6 (b), con la vía de tráfico entre los cordones superiores, se llaman de « tablero superior ». Estas permiten el uso de barras diagonales en plano vertical contra la oscilación horizontal (véase § 21) entre, y por toda la altura de las dos ó más armaduras que forman el puente; la de tablero inferior, por supuesto que no lo permite. Pero el uso del tablero inferior es necesario á menudo, para dar amplia sección de paso (*head-room*) á los botes, las crecientes, los trenes en los caminos que se cruzan, etc., por debajo del puente. Una armadura, cargada en los cordones inferiores, pero demasiado baja para ligarla con barras laterales (véase § 20) entre los dos cordones superiores, se llama armadura (*pony*). (*N. del T.* — No tiene que sepamos equivalente en español; la única palabra que puede aplicarse, es la muy familiar *rechoncha*.)


**33. Tramos.** Los puntos en que las barras verticales del tejido se encuentran con las cuerdas, en las figs. 4 y 5, se llaman puntos de división de los tramos, y los espacios rectangulares, *an, nc, cd*, etc., fig. 5 (a), entre las verticales, se llaman tramos.

**34. La viga Warren,** fig. 6, no tiene barras verticales, como partes esenciales de ella. Véanse los §§ 45 y 46. Sus subdivisiones se llaman triángulos simples, y un tramo es una longitud de la armadura igual al ancho de un triángulo. Una panela en cualquiera cuerda, es, sin embargo, la parte de ella comprendida entre dos puntos de división de los tramos.


**35.** Las modificaciones posteriores de estos diseños, con mayor número de tramos, se ven en las figs. 7 á 10. Las figs. 7 (a) y 8 (a), con barras verticales en tensión, representan la viga Howe de las figs. 4 (a) y 5 (a), mientras que las figs. 7 (b), 8 (b), 9 (a) y 9 (b), con las diagonales en tensión, representan la viga Pratt, de las figs. 4 (b) y 5 (b). Las figs. 10 representan la viga Warren de la fig. 6.

**36.** La fig. 8 (a) representa simplemente la fig. 7 (a), que ha descendido para convertirse en un puente de tablero superior en lugar de un puente de tablero inferior; y la fig. 8 (b) representa la fig. 7 (b) convertida de tablero superior en inferior, descansando en los extremos de postes verticales.

**37.** En las figs. 8, los extremos de los postes verticales, y la pieza horizontal á cada extremo del cordón cargado, no forman parte de la armadura en sí. Estas últimas obran simplemente como vigas, soportando la carga durante su paso del estribo á la armadura y viceversa. El extremo del poste en la fig. (a) soporta solamente un extremo de esta viga, mientras que el de la fig. (b) soporta la mitad.




Viga Howe, de tablero inferior.




Viga Pratt, de tablero superior

Fig. 7.



Viga Howe, de tablero superior.




Viga Pratt, de tablero inferior.

Fig. 8.

**38.** En las figs. 8 la vertical del medio no soporta ninguna parte de la carga. Teóricamente sirve sólo para impedir la flexión por su propio peso, de los dos tramos no cargados del medio del cordón. Pero en la práctica tales miembros se


colocan con el objeto de obtener conexiones convenientes para las piezas laterales, tales como las vigas del piso.



Viga Pratt, de tablero superior.

Viga Pratt, de tablero inferior.

Fig. 9.



Viga Warren, de tablero superior.

Viga Warren, de tablero inferior.

Fig. 10.

39. En las figs. 9 (modificaciones de la fig. 7 b), y en la fig. 10, se muestran, en principio, las formas más comunes de las vigas de puentes metálicos, que se usan con tablero superior ó inferior respectivamente.

40. En la fig. 9 (a) como en la fig. 8, los postes verticales de los extremos y las piezas horizontales á los extremos del cordón cargado no forman parte de la viga, y en la fig. 9 (b) como en la fig. 8, la vertical del medio soporta solamente los centros no cargados del cordón de los tramos.

41. **Intersecciones.** En las vigas altas se combinan algunas veces dos ó más cuerpos de trabazón en una sola viga, con un solo par de cordones. De esta manera las dos vigas simples de Pratt, de las figs. 11 (a) y (b), se combinan para formar la armadura de « Whipple », ó de « doble intersección de Pratt », fig. 11 (c), que está últimamente en uso.

(Obs. del T. — Estas son las vigas compuestas que se obtienen por la yuxtaposición de dos vigas simples del mismo sistema. Muévase paralelamente la fig. 11 (a) sobre a (b) hasta la completa coincidencia y resultará la viga, c.)




Fig. 11.




Fig. 12.

42. De igual manera las dos vigas simples de Warren, en las figs. 12 (a) y (b), se yuxtaponen para formar la de doble intersección (compuesta) de Warren de la fig. 12 (c).

43. La combinación de cuatro sistemas se llama viga de cuádruple intersección. Véase fig. 59 (t).




Fig. 13.

**44. La vieja viga de « celosía » « Towne »**, fig. 13, se compone de planchas que se entrecruzan (ordinariamente en ángulos rectos), y espigadas ó atornilladas en sus intersecciones, pueden considerarse como una combinación de varias vigas Warren.




Fig. 14.

**45. Subverticales.** En las vigas altas, en que la extensión horizontal de los tramos es considerable, las subverticales, *v*, figs. 14 y 15, se usan á menudo, con especialidad en las armaduras Warren, para sostener los segmentos del cordón cargado. Véanse también las figs. 59 (i), (r), y (s).




Fig. 15.

En la viga « Baltimore », fig. 15 (b), cada diagonal está apuntalada por un brazo diagonal corto inclinado en la dirección opuesta, y hay una subvertical suspendida en su unión. En los tramos muy largos, las subverticales algunas veces se usan también para los tramos del cordón no cargado. Véase fig. 15 (c).

**46. Puntales de colisión**, 8, figs. 59 (k), (m), (o), y (q), y (73) a, se usan para apoyar largos postes extremos diagonales, contra el golpe de un tren descarrilado.



Fig. 16.

**47. Vigas Fink y Bollman.** Las figs. 16 muestran dos modificaciones anticuadas de la fig. 3 (b); es decir, la Fink, fig. 16 (a) y la Bollman, fig. 16 (b). El gran puente sobre el río Ohio en Louisville, Ky, terminado en 1870, es del tipo Fink. La Bollman se usó mucho en el ferrocarril de Baltimore y Ohio, hace años.

**48.** En las vigas Fink y Bollman había sólo un cordón como lo indicamos. A nivel de este cordón pasaba la vía ordinariamente. Cuando la vía se colocaba más baja, la viga parecía tener dos cordones. Bajo cargas distribuidas uniformemente, en la Fink, y en todas las circunstancias en la Bollman, la presión sobre este cordón era uniforme en todo él. En la Bollman (véase la fig.) los esfuerzos longitudinales en la viga se aplicaban todos en sus extremos. Cada tipo puede considerarse como una combinación de varias vigas de suspensión semejantes á la fig. 3 (b). En la Bollman, las vigas simples son todas de la misma luz y profundidad, y todas las manguetas, excepto la del centro, dividen desigualmente á las vigas simples. El sistema Fink se usa todavía mucho en las armaduras de metal para techos. Véanse las figs. 26.



Fig. 17.

**49. Vigas arqueadas.** Las vigas con cordones arqueados ó « quebrados », fig. 17, se usan ordinariamente en las grandes luces. Las barras colocadas entre los puntos de separación de los tramos son siempre rectas. En las armaduras de arco y cuerda (*bowstring*), fig. 17, los puntos de división de los tramos del cordón supe-



rior se encuentran en una línea curva, convexa hacia arriba. En la armadura de **media luna** (*crescent*), el cordón inferior es también convexo hacia arriba. La armadura de arco y cuerda tiene la ventaja, sobre las de cordón superior horizontal, de hacer que todos los esfuerzos en los cordones y barras sean más próximamente iguales, simplificando de esta manera la construcción y disminuyendo su peso. Tiene la desventaja de que no permite riostras transversales cerca de los extremos de la luz. Si la curva del cordón superior se hace parabólica, la presión de la carga muerta es uniforme en todo el cordón inferior, y en todas las barras verticales (ahora en tensión), el esfuerzo es igual á la carga muerta sobre la viga inferior. Las diagonales no trabajan con la carga muerta, sino con las cargas excéntricas.




Fig. 18.

**50. La viga «Burr»**, fig. 18, en un tiempo muy usada en los puentes de madera, era una combinación de una armadura Howe y un arco.

#### Ligera curvatura de los cordones.

**51.** En la práctica, los extremos de las barras del cordón superior é inferior no se colocan perfectamente en línea recta, sino de manera que los cordones se arqueen ligeramente, con la convexidad hacia arriba. Su objeto es impedir que la armadura decaída debajo de la horizontal, al estar cargada fuertemente. Cuando las vigas están combadas (véase *ys* y *ed*, fig. 19), se convierten aproximadamente en arcos



Fig. 19.

concéntricos de dos círculos de gran radio, cuyo centro está en *t*; el superior, por supuesto, más largo que el inferior. Las barras verticales, en lugar de permanecer verdaderamente verticales, se convierten en partes del radio de los arcos mencionados, y aunque sus largos permanezcan invariables, las partes superiores están, sin embargo, más separadas que los pies; haciendo necesario alargar las diagonales. Véanse §§ 211-214.

#### Vigas consolas (Cantilevers).

**52.** El principio de los cantilevers se muestra en la fig. 20, en que A y B




Fig. 20.

representan contrapesos. La fig. 21 hace ver el puente de (cantilevers) contrapesos del Niágara. Se compone de dos armaduras en cantilever, *ab*, *a'b'*, unidas por una

armadura ordinaria, que está suspendida por un eslabón, vertical en cada punta, de los extremos de las consolas. El peso de la armadura está contrabalanceado por anclajes A y B, ó por pesos, ó por ambos. La ventaja principal del cantilever, es que se puede construir hacia afuera de los estribos á través del canal; facilitando, de esta manera, grandemente, su erección en los casos en que no pueda usarse una construcción provisional.




Fig. 21.

### Puentes móviles.

53. Los puentes móviles, incluyendo los levadizos, giratorios, y de alzamiento, son de tres clases generales, una en que la parte móvil se desliza horizontalmente, otra en que gira horizontalmente, y otra en que gira verticalmente.



Fig. 22.

De ordinario la sección móvil tiene su eje cerca del medio, y gira horizontalmente en el estribo central donde está el eje ó *piñote*, como en la fig. 22. Estos puentes se montan ordinariamente sobre un gran eje central, ó sobre un juego de cilindros, ó sobre ruedas que corren en una vía circular. Los puentes de esta clase deben construirse de manera que estando abiertos, ó sin haberse ajustado en los extremos al cerrarse, sostengan no solamente su propio peso, sino cualquiera otra carga que esté sobre ellos. Además, cada mitad debe resistir como un puente sostenido en ambos extremos, con todas las cargas vivas posibles, pues si no, al llegar una carga viva á cualquier extremo, dicho extremo no ajustaría. Los puentes bien contruidos se disponen de manera que se puedan alzar los extremos de la parte móvil, al cerrarse, haciéndolos ajustar firmemente, y quedando el pavimento á nivel con el del estribo fijo adyacente. Este alzamiento se hace ordinariamente lo suficiente para aliviar la pila del medio de una parte de la carga solamente. El puente obra entonces como una viga « continua » (véase Resistencia transversal, §§ 78, etc.), sostenido en tres ó cuatro puntos, que dependen de la disposición de la carga en la pila donde está el eje.




Fig. 23.

54. Los puentes levadizos en que la parte móvil oscila verticalmente (teniendo el brazo corto un contrapeso), pueden girar en un *piñote* ó eje, ó rodar como en el

punto levadizo rodante Scherzer, fig. 23. En el puente Scherzer el centro de gravedad de cada uno de los dos brazos ó palancas móviles permanece á una elevación constante, de manera que no suba ni baje con ninguno de ellos, y el trabajo que se hace consiste sólo en vencer la fricción de rotación de la parte curva del brazo sobre su soporte.

**55. Los puentes oblicuos** se usan donde hay que cruzar un canal, un camino, etc., oblicuamente, y donde no es conveniente hacer los estribos perpendiculares á las vigas. Para la simplicidad al hacer las conexiones del pavimento, etc., la armadura se construye ordinariamente de manera que las divisiones de los tramos queden enfrente unas de otras, como en las figs. 24 y 25. Cuando la oblicuidad es ligera, se necesita una diferencia en la inclinación entre los dos postes de los




Fig. 24.




Fig. 25.

extremos, como en la fig. 24, complicando las conexiones de los cruceros en la entrada del puente. Pero cuando la oblicuidad es mayor, es posible hacerla justamente igual á uno ó más tramos completos, arreglando el largo de los tramos para que se correspondan, quedando las vigas simétricas, como en la fig. 25. En cada figura, la viga más distante (la superior en el plano) está indicada por líneas de puntos.

#### Armaduras de techo.

**56. Las armaduras de techo** se construyen en una gran variedad de formas. Las que se ven en las figs. 26 son comunes. En la fig. 26 (a), parte de la carga, en *d*, comprime el par *ia* de *d* hasta *a*, mientras que el resto comprime el puntal, *dh*, y prensa la cuerda *hi* y la parte *ha* del tirante. Igualmente, una parte del peso de *e* pasa por *ea* hacia *a*, y el resto por *ehi* al vértice *i*. De esta manera cada carga es llevada por las piezas, parte al vértice y parte á lo largo de un par hasta un estribo. Se verá que los esfuerzos mayores en los pares y en los tirantes ocurren cerca de los extremos\*. Algunas veces las piezas verticales de la fig. (a) se




Fig. 26.

hacen inclinadas, ó el tirante se « quiebra » con la convexidad hacia arriba. Las armaduras de techo se componen, con frecuencia, como en las figs. (b) y (c), de dos vigas Fink, inclinadas, y apoyándose una contra la otra, ligadas las bases por una cuerda, *mn*, y formando los pares los cordones superiores de las armaduras Fink.

\* Si las diagonales fueran paralelas, sus esfuerzos y los de las verticales serían mayores en el centro de la luz, y menores en los estribos.



## ESFUERZOS EN LAS PIEZAS DE LAS ARMADURAS

## Principios generales.

**57. Condiciones de equilibrio.** En las armaduras, como en las vigas, es necesario y suficiente, para el equilibrio, que los esfuerzos internos y sus momentos equilibren las fuerzas externas y sus momentos. Las fuerzas externas (por ej., las cargas y las reacciones en los extremos), los momentos resultantes y los esfuerzos cortantes, se estudian en Estática, § 285, etc. Aquí discurrirémos la determinación de los esfuerzos internos. Para la distinción fundamental entre vigas y armaduras, véase Armaduras, § 3.

**58.** En general, los esfuerzos en las piezas se encuentran por la teoría de los momentos (Estática, §§ 301, etc.), y de los esfuerzos cortantes (Estática, §§ 325, etc.), usando el paralelogramo ó triángulo de las fuerzas (Estática, §§ 35, etc., y §§ 46, etc.) por el polígono de las fuerzas (Estática, §§ 72, etc., 86, etc.), y por el diagrama de influencia (Estática, §§ 339, etc.).

**59.** Un método muy conveniente y en uso común, se describe más ampliamente en los §§ 67, etc., más adelante, donde se consideran las armaduras en su sección transversal. Trataremos entonces de precisar qué fuerzas se requieren en las piezas así cortadas para mantener el equilibrio.

**60.** Antes de poder calcular los esfuerzos, y proporcionar la armadura á ellos, se debe conocer su peso, porque éste constituye una carga, y por consiguiente influye en los esfuerzos. Pero no podemos conocer su peso hasta que no conozcamos el tamaño de las diferentes piezas. En este dilema debemos atribuirle un peso aproximado, basados en el de algunas armaduras ya fabricadas. Este es de la mayor influencia á proporción que la armadura aumenta de tamaño, de manera que su propio peso aumenta en mayor proporción que la carga.

**61.** Para hacer distinción entre las cuerdas y los postes del punto, en que está aplicada la fuerza, figs. 27, trázese *oc* representando la fuerza aplicada, en la dirección en que esa fuerza tiende á mover el punto *o*, y sobre *oc*, como diagonal, constrúyase el paralelogramo *ab* de las fuerzas. Por el punto *o* tirese *ti* paralela á la diagonal *ab*. Entonces, la pieza que se encuentre en el mismo lado de *ti* con *oc*, será un poste (sufriendo compresión), y si se encuentra en el lado opuesto, será una cuerda (sufriendo tensión).




Fig. 27.

**62.** Las cuerdas y postes pueden distinguirse (como en la fig. 27) prontamente á la vista, imaginando que la pieza sea flexible, como un cabestro ó cadena. Si se juzga que resiste la fuerza que obra sobre ella, esa pieza es una cuerda, si no, es un poste. O bien, supongamos que la pieza no esté asegurada en sus extremos. Si vemos entonces que resiste la fuerza que obra sobre ella, esa pieza es un puntal, si no, será una cuerda.

**63.** O podemos proceder como sigue: En la fig. 28 (a), representando *a* un nudo, empezamos con la reacción vertical conocida  $R^*$ ; y encontramos las presiones

\* Como cada una de las mitades de los tramos extremos descansa directamente en un apoyo y no agrega, de esta manera, nada á las fuerzas en las piezas, debemos, al determinarlas, usar solamente la reacción neta = reacción — la mitad de la carga del tramo.

desconocidas en la cuerda y en el extremo del poste por medio del triángulo de las fuerzas, haciendo que sus sacetas sigan la dirección conocida de R. Transfiriendo estas sacetas á las respectivas piezas de la armadura, fig. (d), encontramos que el cordón inferior tira de a, y es por consiguiente una cuerda; mientras que el extremo del poste empuja hacia a, y es por consiguiente un poste.




Fig. 28.

64. En la fig. (b), que representa un nudo (b), trazamos P hacia arriba para representar la presión del poste extremo hacia b, y los otros dos lados del triángulo de las fuerzas dan la presión en la pieza Q del cordón y la tensión en la cuerda T.

65. En la fig. (c), que representa un nudo c, conocemos á T, M, y la carga W, y obtenemos la tensión, N, y la presión, S, en las piezas correspondientes.

66. Las fuerzas de tensión (porque tienden á alargar la pieza), se consideran convencionalmente como positivas, y se designan por +; las compresivas se consideran como negativas, y se designan por -.

### Método por secciones.

67. Si la fig. 29 (a) representa una armadura de techo, con tres cargas iguales, W de 2 toneladas cada una, aplicadas en a, c y b respectivamente, y si se desea encontrar las presiones producidas, por esas cargas solamente, en las piezas ac y ad;




Fig. 29.

supongamos que la parte representada por la fig. 29 (b) sea separada del resto de la armadura, como se indica por un corte en las piezas ac y ad. Las partes inferiores de esas piezas, indicadas en (b), se supone, sin embargo, que están mantenidas en sus posiciones originales por los esfuerzos  $S_c$  y  $S_d$ , ejercidos en dichas piezas. Tomando los momentos respecto al apoyo derecho, b, fig. 29 (a), tenemos, para la reacción hacia arriba del estribo izquierdo, a,

$$R = \frac{3W}{2}.$$

68. Tenemos, entonces, en a, fig. 29 (b), cuatro fuerzas, así: dos fuerzas conocidas, á saber: W, verticalmente hacia abajo, = 2 toneladas, y R, verticalmente hacia

arriba,  $= \frac{3W}{2}$ ; y dos fuerzas desconocidas,  $S_c$  y  $S_d$ . Ahora bien,  $S_c$  y  $S_d$  forman ángulos conocidos, A y B, con la vertical. Las fuerzas verticales, W y R, no tienen, por supuesto, componentes horizontales (véase Estática, §§ 54, etc.); y sus componentes verticales son las fuerzas mismas.

69. Las componentes horizontales de las fuerzas inclinadas  $S_c$  y  $S_d$  son, respectivamente:  $S_c \text{ sen } A$  y  $S_d \text{ sen } B$ , y las componentes verticales son:  $S_c \text{ cos } A$  y  $S_d \text{ cos } B$ .

70. Vemos por la simple inspección que la fuerza  $S_c$  en el par  $ac$ , es una compresión, y en la viga inferior,  $S_d$  es una tensión; pero por conveniencia podemos desde un principio suponer de antemano que todas las fuerzas cuya acción se desconocen son tensiones ó +. Entonces las que aparezcan al fin como + se sabe que son tensiones, y viceversa. Sus resultantes horizontales, en este caso, están ambas, por consiguiente, consideradas como si fueran de la derecha, ó positivas, y sus componentes verticales hacia arriba como positivas también. Se recordará (véase § 66) que consideramos las tensiones como positivas, y las compresiones como negativas.

71. Ahora bien, para que las cuatro fuerzas en  $a$ , á saber:  $W=2$  tons, hacia abajo;  $R = \frac{3W}{2}$  hacia arriba,  $S_c$  y  $S_d$ , puedan estar en equilibrio, es necesario:

- (1) que la suma de sus componentes horizontales sea cero, ó que  $S_c \text{ sen } A + S_d \text{ sen } B = 0$ ;
- (2) que la suma de las componentes verticales sea cero, ó  $R - W + S_c \text{ cos } A + S_d \text{ cos } B = 0$ .

Así pues, sea  $A = 45^\circ$ ,  $\text{sen } A = .707$ ;  $\text{cos } A = .707$ .

$B = 75^\circ$ ,  $\text{sen } B = .966$ ;  $\text{cos } B = .259$ .

Entonces  $.707 S_c + .966 S_d = 0$ ;

$$R - W + .707 S_c - .259 S_d = 0;$$

$$S_c = \frac{-.966 S_d}{.707} = \frac{-.259 S_d - R + W}{.707}$$

$$.966 S_d - .259 S_d = .707 S_d = R - W.$$

72. También, en la fig. 30, con la sección  $uv$ , el esfuerzo en  $ed = W_1 - R = 6 - 15 = -9$ . Con la sección  $vy$ , el esfuerzo en  $ef = \frac{W_1 - R}{\cos \theta} = \frac{-9}{\cos \theta}$ . Con la sección  $uz$ ,

el esfuerzo en  $gd = \frac{W_1 + W_2 - R}{\cos \theta} = \frac{-3}{\cos \theta}$ . Se verá que estas fuerzas, obrando todas hacia abajo en la parte de la armadura á la izquierda de la sección, dan tensión en  $ed$ , y compresión en  $ef$  y  $gd$ .

Con la sección  $uz$  cortamos dos miembros de la armadura  $gd$  y  $ge$ ; pero la presión en  $gd$  ha sido encontrada ya  $= \frac{3}{\cos \theta}$ , cuya componente vertical es  $= 3$ . Por consiguiente, la presión en  $ge = W_1 + W_2 + W_3 + 3 - R = 6$ .

73. Es evidente, sin embargo, por una simple inspección que la vertical media soporta solamente la carga media  $W_3 = 6$ , porque, cortando la armadura por una sección curva, como en  $e$ , y examinando la parte pequeña separada de esta manera, veremos que sólo existen dos fuerzas verticales, á saber: la carga central,  $W_3$  y la fuerza en la pieza vertical; y, para que haya equilibrio, estas dos deben ser iguales.

### Esfuerzos en los cordones. Momentos.

74. Para las tensiones en las cuerdas, fig. 30, sea  $P =$  largo del tramo  $= 10$  pies \*. Entonces el momento de flexión en el extremo,  $d$ , del tramo es

$$\begin{aligned} M &= 2 RP - W_1 P \\ &= 15 \times 20 - 6 \times 10 \\ &= 300 - 60 = 240. \end{aligned}$$

\* N. del T. — Donde, como aquí, la unidad elegida puede ser cualquiera, sin que deje de comprenderse la teoría ó principio, dejamos las unidades inglesas.



Cortando la armadura por la sección  $uv$ , encontramos que, de las tres piezas cortadas, solamente el cordón,  $eg$ , tiene momento respecto al punto  $d$ . Llamemos su esfuerzo  $S$ . Su brazo de palanca es la altura,  $D$ , de la armadura  $= 12$ , y para que haya equilibrio,  $SD = M$ . Por consiguiente,  $S = \frac{M}{D} = \frac{240}{12} = 20$ .




Fig. 30.

75. De igual manera, tomando momentos respecto al punto  $e$ , encontramos que el esfuerzo en el cordón inferior,  $fd$ , cortado por la sección  $uv$ , es  $\frac{240}{12} = 20$ , el mismo que el esfuerzo en la parte del cordón superior cortado por la misma sección. La sola inspección mostrará lo correcto de este resultado; porque el poste diagonal  $ef$  comunica evidentemente a la parte  $eg$  del cordón una compresión (véase § 77) igual a la tensión que le comunica a la parte  $fd$  del cordón inferior.

76. Si los cordones de la viga están inclinados, sus brazos de palanca deben, por supuesto, medirse *perpendicularmente* a ellos, y no podremos usar ya la altura vertical de la armadura como el brazo de palanca.

77. Cada diagonal comunica una compresión al cordón superior, y, en las armaduras de cordones paralelos, una tensión igual al cordón inferior. Encuéntrese el esfuerzo cortante, ó componente vertical,  $V_1, V_2$ , etc., de las fuerzas en cada diagonal, empezando por el poste del extremo. Entonces las tensiones ó compresiones  $h_1, h_2$ , etc., en las porciones de ellas,  $af$  y  $me$ ,  $fd$  y  $eg$ , etc., debidas a las varias diagonales separadamente, son:

$$\begin{aligned} h_1 &= V_1 \tan \phi \\ h_2 &= V_2 \tan \phi \\ h_3 &= V_3 \tan \phi \end{aligned}$$

y para el esfuerzo total en cada cordón de la viga, tenemos:  $H_1 = h_1$ ,  $H_2 = h_1 + h_2$ ,  $H_3 = h_1 + h_2 + h_3$ , y así en adelante.

### Esfuerzo cortante.

78. Cualquiera parte del diagrama de un esfuerzo cortante se aplica a todas las piezas atravesadas por él hasta llegar al extremo del tramo donde el esfuerzo cortante cambia. Así, en la fig. 31, el diagrama del esfuerzo cortante en la derecha de la figura incluye la vertical  $tu$ ; el de la izquierda incluye la diagonal  $mo$ ; y el que está entre las cargas incluye la diagonal  $tn$ , y la vertical  $mn$ .




Fig. 31.

79. Diagrama de influencia del esfuerzo cortante. Véase Estática, §§ 325, etc. En una armadura, fig. 32, las ordenadas  $e'g$ , etc., a la línea  $a'b'$  (construida como en la fig. 156, Estática, § 349), dan las reacciones del extremo izquierdo, y las  $e'h$ , etc., hasta la línea  $a'b'$ , las reacciones del extremo de la derecha, para cualquiera posición de la carga y los esfuerzos cortantes resultantes de una carga  $W$ .

(no indicada), en cualquier división de tramo; pero los esfuerzos cortantes en un tramo, *cd*, para una carga *W* entre los extremos de los tramos, se modifican por la acción de las vigas si distribuir la carga entre dichos extremos de tramo adyacentes, como lo indican las líneas de influencia, *qh*, etc., para los diversos tramos. Así, con *W* en *c* y en *d*, respectivamente, el esfuerzo cortante en el tramo *cd*, está representado, respectivamente, por *c'h* (negativa) y *d'q* (positiva), y al pasar la carga de *c* á *d*, el esfuerzo cortante en el tramo cambia de *c'h* á *d'q*.




Fig. 32.

Pero cuando *W* se coloca en cualquier punto *e* entre *c* y *d*, su carga se distribuye entre *c* y *d*, por el cordón que obra como una viga.

80. De esta manera, trazando para esta viga *cd* (como para la viga entera en Estática, fig. 156), las líneas de influencia *fd'* y *c's* del tramo, vemos que, cuando *W* se mueve de *d* dentro del tramo *cd*, con respecto á *a*, la reacción de la armadura en *a* se aumenta ligeramente por esta razón de *d'q* hasta *e'k*; pero al mismo tiempo la parte de *W*, representada por *e't*, es transportada por el cordón á *c*, donde disminuye el esfuerzo cortante *c'k* (debido á la reacción de la armadura en *a*), dejando á *tk* como valor del esfuerzo cortante en el tramo. Al colocar el peso *W* en puntos, sucesivamente, más distantes de *d*, acercándose al punto *o*, la carga transportada por el cordón al punto *c*, y representada por las ordenadas de *e'd'* hasta *fd'*, continúa aumentando más rápidamente que la reacción *R* en el extremo izquierdo de la armadura, representada por las ordenadas de *a'b'* hacia *a'b'*, y los esfuerzos cortantes resultantes en el tramo están representados por las ordenadas entre *fd'* y *fg*. En *o*, la carga parcial, *o'f*, transportada al punto *c*, es = la reacción izquierda de la armadura, y el esfuerzo cortante en el tramo es cero. Con la carga entre *o* y *c*, las cargas parciales, transportadas á *c*, y representadas por las ordenadas de *o'e'* á *fg*, son mayores que las correspondientes reacciones del extremo izquierdo de la armadura, y el resultado es un esfuerzo cortante negativo en el tramo, indicado por las ordenadas de *fg* á *ff*. Se observará que los esfuerzos cortantes resultantes en todas partes, los positivos y los negativos, están indicados, por las ordenadas de *e'd'* hacia *aq* \*.

Invertiendo el proceso, se puede aplicar un argumento semejante á la línea de influencia del tramo *c'a*, empezando con la carga en *c*, con esfuerzo cortante negativo en el tramo = *c'h*, y suponiendo que se mueve por el tramo hasta *d*, donde el esfuerzo cortante positivo en el tramo se hace = *d'q*.

81. En el caso de una carga uniforme, que se extienda por la luz desde

\* Puesto que *fh*, *fo'* y *ko'* son paralelas, *me' = kt*, y *c'h = gf*.

el apoyo derecho,  $b$ , el punto  $e$  es la posición de la punta de la carga para el máximo esfuerzo cortante en el tramo  $cd$ , porque en el caso de una carga uniforme el esfuerzo cortante, con la cabeza de la carga en  $e$ , está representado por el área (suma de todas las ordenadas)  $e'mgb'e'$ , y evidentemente, esta área aumenta a proporción que la punta de la carga se acerca el punto  $e$ ; pero, cuando llega al punto  $e$  el área sobre  $a'b'$ , no puede aumentar más, y cuando pasa de  $e$ , los esfuerzos cortantes negativos, representados por las ordenadas de  $e'e'$  á  $e'h$ , empiezan á reducir el esfuerzo cortante positivo que resulta.

82. Habiendo encontrado, por cualquier método, el esfuerzo cortante máximo,  $d'g$ , debido á una carga concentrada en  $d$ , para la diagonal  $dn$ , fig. 32, y el esfuerzo cortante máximo inverso,  $e'h$ , debido á la misma carga en  $e$ , podemos trazar una línea de influencia  $hg$ , que da como antes, el punto  $e$ , de la posición de la cabeza de la carga uniforme para el esfuerzo máximo en la diagonal,  $dn$ , por la cual (como anteriormente) encontramos la posición correspondiente de los extremos de una serie de cargas concentradas.

En la práctica, la línea de influencia del esfuerzo cortante es de importancia principalmente para encontrar la posición de la carga que produce esfuerzo máx., y los esfuerzos resultantes en las armaduras de cordones en curva como en la fig. 17. En tales armaduras, debido á la inclinación de las partes del cordón superior, estas partes reciben algo de los esfuerzos cortantes en sus respectivos tramos, y el esfuerzo en la diagonal es, por consiguiente, menor que el esfuerzo cortante en el tramo.

### Determinación gráfica de los esfuerzos de la carga muerta.

83. Constrúyase en primer lugar un diagrama de la armadura, como en la fig. 33 (a), poniendo letras en los espacios entre los miembros, y á los que están entre las saetas que representan las cargas muertas. Llámese el poste del extremo 1-3, entre A y B, «AB» el esfuerzo en él «ab», la carga en 2, «cd», etc., usando letras mayúsculas para los tramos y los miembros de la armadura, y letras minúsculas para las cargas y esfuerzos. Adóptese una escala de fuerzas adecuada, y constrúyase el diagrama, fig. 33 (b), como sigue:




Fig. 33.

84. Consideremos en primer lugar el punto 1, fig. 33 (a). Aquí hay tres fuerzas en equilibrio, á saber:  $ac$ ,  $ab$  y  $bc$ . Encuéntrese la reacción del extremo  $R=ac$ , trazándola hacia arriba (puesto que obra hacia arriba en 1), de un punto conveniente,  $a$ , hasta  $c$ , fig. 33 (b). Desde  $a$  trácese una línea indefinida  $ab$  paralela á  $AB$ , y desde  $c$  trácese  $cb$  paralela á  $BC$ , obteniendo el triángulo de fuerzas  $acb$  del punto 1. Las longitudes de  $cb$  y  $ba$  dan entonces los esfuerzos por la escala.

85. En la fig. 33 (b), la flecha en  $ac$  indica la dirección hacia arriba de esa fuerza. Siguiendo alrededor del triángulo, colocamos flechas (en la misma dirección), en  $cb$  y  $ba$ . Suponiendo que estas saetas se transfirieran ahora á los miembros correspondientes en la fig. 33 (a), veremos que  $bc$  tira del punto 1, mostrando que  $bc$  es tensión  $+$ , y que  $ba$  empuja hacia 1, mostrando que  $ba$  es compresiva, ó  $-$ .

86. La naturaleza de las fuerzas puede encontrarse más rápidamente como sigue: trácese un círculo, fig. 33 (c), y pónganse saetas alrededor de él indicando la dirección (contraria á la del minutero en este caso) (véase *N. del T.* al pie, pág. 463) que se ha seguido alrededor de la armadura al construir la línea de la carga. Véase 1-02, más abajo. Entonces consideremos un nudo cualquiera, fig. 33 (a), y sigamos las letras en los espacios alrededor de él en la dirección de las flechas del círculo. Obsérvese el orden de las letras y sigase el polígono de equilibrio, fig. 33 (b), en la misma dirección. Éste dará las direcciones según las cuales las fuerzas obran respectivamente en ese nudo.



87. Así, consideremos el nudo 2. Siguiendo alrededor de 2, en la dirección del círculo, leemos, B, C, D, E. Pasando ahora á la fig. 33 (b), y leyendo, *b, c, d, e*, encontramos que en *bc* vamos de derecha á izquierda (opuesto á la dirección indicada por la flecha trazada en el punto 1), por consiguiente *bc* obra hacia la izquierda en 2; *BC* está por consiguiente en tensión, y su fuerza *bc* es +.

88. Dada ya la fuerza *bc*, en *BC*, constrúyase sobre *bc* el polígono de fuerza *bcded*, de las cuatro fuerzas que obran en el punto 2. Desde *c*, trácese *cd*, hacia abajo, representando la carga muerta en el cordón inferior en 2. Puesto que *bc* obra como tensión hacia la izquierda en 2, y como las fuerzas deben seguirse una á otra alrededor del polígono, *cd* se deberá trazar evidentemente hacia abajo, desde *c*, y no desde *b*. Desde *d* trácese una línea indefinida paralela á la *DE*, y desde *b*, otra, paralela á *BE*. Éstas se interceptarán en algún punto, como *e*, y *eb* y *de* representarán entonces los esfuerzos en *BE* y *DE*.

89. Una inspección mostraría que *be=cd*, puesto que *cd* es la única fuerza que obra en 2, con una componente vertical, y que *be=de*; pero la construcción del polígono de fuerzas *bcded* es necesaria para completar el diagrama.

90. Habiendo encontrado ya los esfuerzos en *DE*, *BE* y *AB*, y conociendo la carga del tramo (*=ga*) en el punto 3, constrúyase el polígono *gabefg*. Éste dará *ef* y *fg*, y desde éstas se podrá continuar el procedimiento y completar el diagrama.

91. Se observará que, en algunos casos, á un mismo punto del diagrama, fig. 33 (b), se le pone más de una letra. Ordinariamente, esto es una simple coincidencia, causada por la superposición de los polígonos de fuerza. En algunos casos, sin embargo, la coincidencia de las letras muestra que el esfuerzo en la pieza respectiva es cero.

92. En la práctica, se acostumbra construir primero la línea de carga entera de la manera siguiente: Trácese primero la reacción neta, *ae* hacia arriba, después siguiendo alrededor de la armadura, contra el movimiento del minutero (véase *N. del T.* al pie, pág. 463), trácese todas las otras fuerzas exteriores (carga muerta) en su orden respectivo, así: *cd, dk, kl, ls, st, te, vp, po, oh, hg, ga*. El diagrama de los esfuerzos podrá entonces construirse como antes.

### Cargas vivas.

93. Podía suponerse, en primer lugar, que cada pieza de la armadura recibe el esfuerzo máximo cuando el tren cubre completamente el puente, pero esto es cierto solamente respecto á los cordones. En la armadura que muestra la fig. 33 (a) cada pieza entre cordones recibe el máximo de fuerza cuando el mayor esfuerzo cortante posible ocurre en una sección que corte esa pieza.




Fig. 34.

94. La fig. 34 indica las principales diagonales á la izquierda y las contradiagonales á la derecha del centro. Una cualquiera de estas piezas recibe el máximo de presión de una carga uniformemente distribuida cuando la carga se extiende desde *a*, hasta el soporte derecho *b*, con la cabeza de la carga en un punto, *e*, fig. 32 (a), que se encontrará como en el § 81; y viceversa para las diagonales inclinadas en dirección opuesta. Cada vertical recibe el máximo del esfuerzo cuando la carga se extiende desde el apoyo más distante hasta un punto *e* (véase § 81), en el tramo más allá de la vertical. Esta regla debe modificarse ligeramente cuando consideramos las cargas concentradas sobre ruedas. Véanse §§ 97, etc.



Fig. 35.

95. Se supone la carga viva uniforme. Con alguna aproximación la locomotora y el tren se consideran como una carga uniforme que cruza el puente, fig. 35; pero este método, donde no se toma en cuenta la gran concentración de peso en las locomotoras modernas, puede resultar, ó inseguro, ó produciendo desperdicio de material. Esta suposición es correcta al tratar de la presión del viento sobre el tren. Véase § 121.

**96. Exceso de cargas concentradas.** También para compensar las cargas de la locomotora se emplean algunas veces una ó más cargas de exceso concentradas. Los esfuerzos debidos á estas cargas pueden computarse separadamente, y agregarse á las presiones producidas por las cargas vivas uniformes. Para que produzcan el máximo de los esfuerzos en los cordones, las cargas de exceso deben estar en el



Fig. 36.

centro de la luz, y la carga del tren debe cubrir el puente entero. Este método es bastante aproximado, pero los ingenieros difieren respecto á si debe usarse este método ó el del peso real sobre las ruedas de la locomotora « típica » como se indica luego.

**97. Cargas sobre la rueda.** En el método de las cargas « típicas » sobre la rueda, se consideran los esfuerzos reales producidos por las máquinas más pesadas que puedan cruzar el puente. Aun en máquinas de casi el mismo peso, las cargas pueden estar diversamente separadas, y á intervalos de fracciones de centímetro, que hacen muy laborioso el cálculo. Por esta razón, y en previsión del uso de máquinas más pesadas en lo futuro, se acostumbra considerar una máquina imaginaria ó « típica », con cargas y espacios dados en números redondos, cuyas presiones sean por lo menos iguales á las que produzcan las máquinas más pesadas que puedan usarse en dicho puente. Las cargas vivas se consideran ordinariamente como compuestas de dos locomotoras normales con sus ténóderos, seguidas de un tren de peso uniforme. Véase el Resumen de las especificaciones.

**98.** El siguiente, es un ejemplo del cálculo de las presiones de la carga viva por el método de las cargas sobre ruedas de locomotora. La fig. 37 (b) representa las cargas en un riel que corresponden al modelo de Cooper, clase normal E 40, que se compone de dos locomotoras de consolidación acopiadas\*, seguidas de un tren que se considera equivalente á una carga uniforme de 4,000 libras por pie lineal (5,960 kg por metro). En el diagrama, fig. 37 (a), todas las cargas están en miles de libra, los momentos en millones de pies-libras y las distancias en pies\*\*.




Fig. 37.

\* N. del T. — Son locomotoras de consolidación las que tienen 4 pares de ruedas motrices acopiadas. Se las llama así por el nombre que le dió á la primera en 1866 el Lehigh Valley railroad. (*The Century Dictionary*.)

\*\* Para el estudio de la distribución de las cargas y momentos, y en general para la comprensión de este capítulo, no tiene importancia que las unidades de pesos, distancias y momentos, sean respectivamente la libra, el pie y el pie-libra, ó el kilogramo, el metro y el kilográmetro, por eso hemos dejado las unidades inglesas. (N. del T.)

**99. Esfuerzos producidos por la carga viva sobre las piezas del tejido de la armadura.** El máximo de estos esfuerzos ocurre en las barras ó piezas de cualquier tramo, figs. 34 ó 38, cuando la carga viva produce el máximo esfuerzo cortante en el tramo.

Puede demostrarse que esto ocurrirá cuando  $P = \frac{W}{n}$ , en que  $P$  = á la carga viva en el tramo cortado por la sección;  $W$  = la carga viva total en la armadura, y  $n$  = el número de tramos de la armadura. Esta ecuación se tiene como norma del esfuerzo cortante máximo.

**100.** La tabla siguiente se basa en esta relación. La segunda columna se obtiene agregando á  $P$ , las sucesivas cargas por rueda. En este caso  $W = 6P$ , puesto que nuestra armadura tiene 6 tramos. Supongamos que una rueda esté en el punto de división de un tramo. Entonces, moviendo la rueda un poco á la izquierda ó á la derecha, estará incluida ó excluida de  $P$ . De aquí que  $P$  y  $W$  tengan cada uno un valor mínimo y máximo para cada rueda situada en un punto de división de un tramo.

N.º de la rueda en cualquier punto de división de un tramo.	Valor, $P$ , de la carga en el tramo á la izquierda del punto dado.	Valor correspondiente de $W$ para el máximo del esfuerzo cortante en el tramo.
1	0 á 10,000	0 á 60,000
2	10,000 á 30,000	60,000 á 180,000
3	30,000 á 50,000	180,000 á 300,000
4	50,000 á 70,000	300,000 á 420,000
5	70,000 á 90,000	420,000 á 540,000

**101.** La posición de la carga viva, para el esfuerzo cortante máximo, en cualquier tramo, se encuentra por ensayos sucesivos. Al encontrar la posición, se calcula el momento respecto al apoyo derecho, y de éste se obtendrá el esfuerzo cortante. Para ejemplos, véase más abajo.

**102.** Estas operaciones pueden ejecutarse por el cálculo con ó sin la ayuda de los métodos gráficos. Como el cálculo es un poco fastidioso, particularmente cuando la forma de la armadura es complicada por tener los cordones arqueados ó llevar subtramos, y como el método gráfico es bastante exacto para todos los usos prácticos, y tiene la ventaja de que habla á la vista directamente, damos este último solamente.

**103.** El « diagrama de ruedas », fig. 37 (a) \*, da (1) una « línea de carga » de escalones ó « diagrama del esfuerzo cortante », y (2) un diagrama en curva de los momentos ó « polígono de equilibrio ». Véase *Estática*, §§ 359, etc.

**104.** La línea de carga viva total á la izquierda de un punto cualquiera, incluyéndolo.

**105.** La línea de los momentos da, en cualquier punto, el momento de las cargas vivas (á la izquierda), con respecto á ese punto é incluyéndolo. Así, á la izquierda de la rueda n.º 5 é incluyéndola, tenemos:

Ruedas.	Carga.	Distancia de la rueda 5.	Momento respecto á 5 en pies-lbs.
1	10,000	23	230,000
2	20,000	15	300,000
3	20,000	10	200,000
4	20,000	5	100,000
5	20,000	0	0
Total...	90,000		830,000

y las ordenadas, ab, á la curva de carga, y ac, á la curva de momentos, debajo de la rueda 5, miden 90.0 y .830 respectivamente.

**106.** La fig. 38 representa la armadura, en la misma escala que la fig. 37. Podemos llamar éste un « diagrama de armadura ».

\* Método publicado por Ward Baldwin, « Engineering News », vol. XXII, sept. 23, 1889, pág. 235. Véase también « Eng. News », dic. 23, 1889, pág. 645.



**107. Ejemplo.** Para computar el esfuerzo cortante máximo en el tramo *bc*, fig. 38, encuentrese primero aquella posición de la carga que producirá ese esfuerzo cortante máximo. Como tanteo, colóquese el diagrama de armadura, fig. 38<sup>99</sup>, con el




Fig. 58.

punto *c* debajo de la rueda 2, fig. 37. Examinando el diagrama de carga, en el extremo derecho, *g*, de la luz, vemos que ahora tenemos una carga total, *W*, de 284,000 libras en la luz, y que el diagrama de carga sobre la rueda 2 (colocada en el punto *c*) muestra (véase también la tabla § 100) que la carga *P*, en el tramo *bc*, está ahora entre 10,000 y 30,000 libras; pero para el esfuerzo cortante máximo en el tramo, *bc*, la carga, *P*, en ese tramo debe ser (véanse §§ 99 y 100<sup>99</sup>)  $W \div n = 284,000 \div 6 = 30,000$  libras. De aquí que *P* deba aumentarse moviendo el diagrama de tren, fig. 37, hacia la izquierda (6, lo que es lo mismo, moviendo el diagrama de armadura, fig. 38, hacia la derecha) hasta que la rueda 3 esté sobre *c*.




Fig. 37 (repetida).

Tenemos ahora,  $W = 292,000$  libras,  $P =$  entre 30,000 y 50,000 y el valor requerido de *P*, para el esfuerzo cortante máximo  $= W \div n = 292,000 \div 6 = 48,667$  lib. De aquí que las condiciones estén satisfechas, y el tramo *bc* reciba su esfuerzo cortante máximo cuando la rueda 3 está en *c*. El diagrama de los momentos indica verticalmente sobre *g* el momento de la carga viva, respecto al apoyo derecho  $= 17,516,000$  pieslibras, y el momento en *c*  $= 223,000$  pieslibras.

\*\* Para la discusión siguiente se encontrará cómodo hacer una copia de la fig. 38, o simplemente del cordón inferior, en un pedazo de papel separado, que pueda aplicarse, en posiciones diferentes, a la fig. 37.

108. Sea  $M$  = el momento de la carga viva (de la izquierda) en el estribo de la derecha, debido á todas las cargas en la luz del puente.

$L$  = la luz del puente.

$m$  = el momento de la carga viva de la izquierda en la punta del tramo á la derecha del tramo en cuestión.

$l$  = el largo del tramo.

$V$  = el esfuerzo cortante en el tramo.

$$\text{Entonces } V = \frac{M}{L} - \frac{m}{l} = \frac{17,516,000}{150} - \frac{230,000}{25} = 107,600 \text{ lbs.}^*$$

109. Los esfuerzos cortantes máximos de las cargas vivas en los otros tramos, computados de igual manera, son como sigue, estando la carga, en cada caso, colocada de manera que dé dicho esfuerzo cortante máximo.

Tramo, n. <sup>o</sup> y posición de la rueda.	Mom $M$ en el extremo derecho de la armadura. Pies-lbs.	Mom $m$ en el extremo derecho del tramo. Pies-lbs.	Esfuerzo cortante *. Libras. $V = \frac{M}{L} - \frac{m}{l}$	Piezas ó barras.	Esfuerzo. Libras $S = \frac{V}{\cos \frac{1}{2}}$
$ab$ 4 á 5	27,176,000	480,000	162,000	$aB$	- 217,200
$bc$ 3 á 4	17,516,000	230,000	107,600	$Bc$	+ 144,200
$cd$ 3 á 4	10,816,000	230,000	63,000	$Cc$	- 63,000
$de$ 2 á 3	4,936,000	80,000	29,700	$Cd$	+ 84,500
				$Dd$	- 20,700
$ef$ 2 á 3	1,743,000	80,000	8,400	$De$	+ 39,800
				$Ef$	+ 11,250

110. El esfuerzo de la carga viva en el montante,  $Bb$ , es debida enteramente á las cargas sobre las dos porciones del cordón inferior,  $ab$  y  $bc$ . Así, pues, con la rueda cuatro en  $b$ , largo del tramo  $= ab = bc = 25$  pies, tenemos:

Sobre $ab$				Sobre $bc$			
Rueda.	Carga, W.	Dist $d$ , de $a$	Esfuerzo en $Bd =$ $wd \div 25$ .	Rueda.	Carga, W.	Dist $d$ , de $c$	Esfuerzo en $Bb =$ $wd \div 25$ .
1	10,000	7	2,800	5	20,000	20	16,000
2	20,000	15	12,000	6	13,000	11	5,720
3	20,000	20	16,000	7	13,000	6	3,120
Total,	50,000		30,800	Total,	46,000		24,840
Carga total sobre $ab = 50,000$				Esfuerzo en $Bb$ de $ab = 30,800$			
— — — $bc = 46,000$				— en $Bb$ de $bc = 24,840$			
Rueda 4 — 20,000				— en $Bb$ de rueda 4 = 20,000			
Carga total sobre $ac = 116,000$				Esfuerzo en $Bb$ . Total, 75,640			

111. Para cualquiera disposición de cargas sobre  $ac$ , el esfuerzo máximo tiene lugar cuando la carga sobre  $ac$  está igualmente dividida entre  $ab$  y  $bc$ ; lo cual ocurre ordinariamente mientras alguna de las ruedas (encontrado por tanteo), esté pasando por  $b$ . Así pues, con la rueda 4 justamente á la derecha de  $b$ , tenemos, sobre  $ab$ , las ruedas 1, 2 y 3 = 50,000 lbs.; y, en  $bc$ , las ruedas 4, 5, 6 y 7 = 66,000 lbs.; pero con la rueda 4 justamente á la izquierda de  $b$  se tiene en  $ab$ , ruedas 1, 2, 3 y 4 = 70,000; y, sobre  $bc$  (despreciando la rueda 8 que entra ahora en  $bc$ ), las ruedas 5, 6, 7 = 46,000 lbs. Por consiguiente, cuando la rueda 4 esté pasando por  $b$ , hay un instante en que las cargas sobre  $ab$  y sobre  $bc$  son iguales, y en ese momento la presión en  $Bb$  llega á su máximo (75,640 lbs, véase § 110), para la serie de cargas dada.

112. Esfuerzos de la carga viva en el cordón. El criterio que guía para la posición de la carga, en el máximo momento flexor en una sección cualquiera, y

\* A causa de ser  $\frac{M}{L}$  = la reacción del soporte izquierdo,  $a$ , y  $\frac{m}{l}$  = la porción de la carga del tramo que va al extremo izquierdo del tramo.

\*\*  $\frac{1}{2}$  = ángulo entre diagonal y vertical.

por consiguiente para el esfuerzo máximo en el cordón en esa sección, es  $\frac{W}{w} = \frac{L}{l}$

ó  $l = L \frac{w}{W}$ , en que  $W$  = la carga total en la armadura,  $w$  = la carga á la izquierda de la sección,  $L$  = la luz del puente, y  $l$  = el largo del segmento á la izquierda de la sección.

113. Para encontrar la posición de la carga para el momento máximo en cualquier tramo, por medio del diagrama de los momentos, fig. 37, colóquese una rueda, digamos la rueda 2, en el punto de división del tramo á la derecha del tramo dado. Desde la intersección de la línea de carga (que ordinariamente coincide con el eje de las  $x$ ) verticalmente sobre el soporte izquierdo, colóquese una regla, ó extiéndase un hilo hasta la intersección de la línea de carga con una vertical sobre el soporte derecho. Si la línea construida de esta manera vuelve á cruzar la línea de carga en un punto situado sobre la sección en cuestión, la posición es correcta; si no, es incorrecta. Para facilitar este trabajo, es bueno usar un diagrama de armadura, fig. 38, dibujado en una hoja de papel de trazar, con las verticales prolongadas cuidadosamente desde los puntos de división de los tramos hacia arriba hasta donde las líneas de cargas ó de momentos puedan llegar.

114. Se encontrará con frecuencia que más de una posición satisface y que alguna de ellas puede dar momentos mayores que las otras. De aquí que sea conveniente buscar todas las posiciones posibles. Al encontrarlas, determinemos los momentos, como sigue: En la curva de momentos búsquense dos puntos que coincidan (verticalmente) con los apoyos izquierdo y derecho respectivamente, y fízanse estos puntos con una línea recta. Cuando la cabeza del tren no ha llegado al apoyo izquierdo, el punto que corresponde á este apoyo, está en el eje de las  $x$ , prolongado.

115. El momento requerido se mide por la distancia vertical de la ordenada á lo largo de la sección, entre la curva de momentos y la línea recta que se acaba de trazar.

El esfuerzo en las partes del cordón es igual al momento dividido por la altura de la armadura. Empleando estos métodos se obtienen los siguientes resultados:

Sección.	Rueda.	Momento en pies-lbs.	Presión lbs.	Piezas.
Bb	4	4,049,333	144,600	$ab = bc$
Ce	7	6,211,667	221,800	$cd = -BC$
Ce	8	6,207,667	No máx.	
Dd	11	7,044,000	No máx.	
Dd	12	7,056,500	252,000	$-CD = -DE$

### Cargas debidas al viento.

116. Un puente está sujeto no solamente á las cargas *verticales*, debidas á la carga muerta, á la carga viva, y á los choques causados por desigualdades entre la vía y en el material rodante, sino también á las cargas horizontales. Estas cargas horizontales se deben á la acción transversal del viento, á las fuerzas centrífugas producidas




Fig. 39.

por el tren al pasar por una curva en el puente, á la tracción longitudinal ó « arrastre » causada por la parada de un tren en movimiento ó salida de un tren en reposo en el puente. Por consiguiente, es necesario construir barras horizontales que, con los dos cordones superiores ó los dos inferiores de las dos armaduras verticales, formen armaduras horizontales, como sistemas laterales superior é inferior, figs. 39 (a) y 39 (b), y también barras laterales, contra la vibración y el viento. Véanse §§ 21 y 22.



117. El viento se considera que sopla en ángulo recto con el puente.

118. El viento produce varios efectos y éstos deben considerarse separadamente, para determinar después sus efectos en conjunto. Entre estos efectos están:

(1) Los esfuerzos directos en ambos sistemas laterales, el superior y el inferior, causando presiones directas sobre los cordones, obrando horizontalmente sobre ellos como una carga uniformemente distribuida.

(2) Los esfuerzos directos adicionales en el sistema lateral del cordón cargado cuando un tren está en el puente, debidos a las presiones del viento contra el tren.

(3) Un momento de volcamiento sobre el puente como un todo, aumentando de esta manera las presiones de la carga viva y muerta en la armadura a sotavento y disminuyendo las de la armadura a barlovento.

(4) Una tendencia análoga a volcamiento sobre el tren y las ruedas, que modifica de igual manera sus presiones sobre las vigas del piso, y así, las presiones en las armaduras principales.

119. Supondremos que la carga que deriva del efecto del viento, obrando directamente, está igualmente dividida entre los cordones superior é inferior y entre la armadura a sotavento y la de barlovento.

120. (1) Las presiones directas del viento en las barras laterales, debidas a la presión del viento en la armadura, se encuentran como las presiones en las armaduras principales, debidas a la carga muerta; los puntales transversales horizontales de los tirantes laterales corresponden a los verticales de las armaduras principales.

121. (2) Presiones directas en el sistema lateral de cordones cargados, fig. 39 (b), debidas al viento contra el tren.

Examinando cualquier tramo, como *cd*, sea \*\*

$w$  = la presión del viento, en lbs por pie lineal de tren.

$p$  = largo del tramo en pies.

$wp$  = presión del viento, en lbs, por tramo, todo ocupado por el tren.

$n$  = número de tramos en la luz (= 6 en este caso).

$l$  =  $np$  = la luz del puente en pies.

$m$  = número de tramos desde el apoyo izquierdo,  $a$ , hasta el tramo,  $cd$ , que consideramos é incluimos en el cálculo.

$mp$  = la distancia,  $ad$ , en pies.

$x$  = el largo, en pies, de la parte del tramo,  $cd$ , que está ocupado por el tren.

$t = (n - m)p + x$  = a la parte de la luz del puente que está ocupado por el tren.

= la presión del viento contra el tren para una presión de 1 lb por pie lineal.

$R$  = reacción en  $a$  debida a la acción del viento en la armadura =  $wt^2 \div 2l$ .

$r$  = reacción en  $c$  debida a la acción del viento sobre el tramo \*, =  $wx^2 \div 2p$ .

$S$  = Esfuerzo cortante del viento \* en el tramo,  $cd$ , =  $R - r = wt^2 \div 2l - wx^2 \div 2p$ .

La reacción horizontal \* de la armadura, en  $a$ , debida a la presión horizontal concentrada = 1, obrando a cualquiera distancia,  $y$  (no indicada), de  $a$ ,

es =  $\frac{(n - m)p + y}{np}$ ; y la reacción horizontal del tramo, en  $c$ , debida a la misma

presión, es =  $\frac{y}{p}$ . El esfuerzo cortante máximo \*, en el tramo  $cd$ , debido al viento

contra el tren, ocurre (véanse §§ 79 á 81) cuando la cabeza del tren llega al punto,  $o$ , en el que, si las cargas concentradas estuvieran colocadas, estas dos reacciones serían

iguales, es decir,  $\frac{y}{p} = \frac{(n - m)p + y}{np}$ . Con la cabeza del tren en  $o$ , tenemos

$x = y = \frac{(n - m)p}{n - 1}$ .

Bajo cualesquiera condiciones, el esfuerzo cortante del viento \*,  $S$ , en el tramo,

es =  $R - r$ , en que  $R = \frac{w[(n - m)p + x]^2}{2np}$  y,  $r = \frac{wx^2}{2p}$ .

Sustituyendo aquí el valor de  $x$  acabado de encontrar, para el esfuerzo cortante máximo, obtenemos, como valor máximo del esfuerzo cortante \* del viento en el tramo,

$S_{max} = \frac{wp}{2(n - 1)}(n - m)^2$ .

\* Véase la nota \*\* al pie del § 2.

\*\* N. del T. — Dejamos el pie y la libra, pues los ejemplos y la teoría son enteramente análogos usando el metro y el kilogramo.

122. (3) Esfuerzos en las piezas de las armaduras principales debidos a momento de volcamiento producido por el viento en la armadura: Momento de volcamiento = (carga debida al viento en el tramo en el cordón superior)  $\times$  (número de puntos de división de tramos en la luz)  $\times$  altura de la armadura.

$$\text{Reacción vertical en un apoyo} = \frac{1}{2} \frac{\text{momento de volcamiento}}{\text{ancho entre las armaduras}}$$

Como el sistema lateral superior lleva todas las cargas debidas al viento a los extremos del puente, los postes de los extremos y los cordones (que reciben las componentes horizontales de los empujes del poste final) son las únicas piezas principales de la armadura, afectadas.




Fig. 40.

123. (4) Esfuerzos en los miembros principales de la armadura debidos al momento de volcamiento del viento contra el tren, fig. 40. Sea  $h$  = altura del centro de gravedad del sistema lateral del cordón cargado, al centro de presión del viento contra el tren,  $p$  = la presión del viento por pie lineal de tren,  $m$  = la distancia entre los centros de gravedad de las armaduras,  $m$  = momento de volcamiento por pie lineal de tren,  $v$  = carga vertical añadida por pie lineal de la armadura de sotavento.

Entonces  $m = hp$ , y  $v = \frac{m}{h}$ .

#### Percusión, choque, etc.

124. Los efectos del choque debidos a las desigualdades de la vía, los debidos a las paradas y salidas de los trenes, y los de la fuerza centrífuga de los trenes en las curvas, no son susceptibles de cálculo riguroso, y los Ingenieros difieren en los medios de calcularlos y preverlos. Véase el Resumen de las especificaciones.

#### Determinación de los esfuerzos máximos y mínimos.

125. Cuando las especificaciones permiten que la unidad de los esfuerzos dependa de la relación entre los máximos y mínimos esfuerzos en cualquier pieza, se deben calcular ambos.

Al calcular los esfuerzos máximos y mínimos en cualquier pieza, téngase presente que una condición que, por sí misma, tendría cierto efecto sobre un esfuerzo, puede traer consigo otras condiciones que produzcan un efecto mayor y contrario. Así, por ej.: aunque el efecto del viento en un tren reduce los esfuerzos en ciertas piezas, aquella acción puede tener lugar solamente con un tren en el puente, y la acción vertical de la carga del tren aumenta ordinariamente esos esfuerzos en más de lo que la acción del viento los disminuye.

Al calcular las presiones mínimas, aunque la carga viva se desprecia ordinariamente, no debemos despreciar la carga muerta que está siempre presente.



#### Curvas en los puentes.

126. Cuando la vía en un puente es curva, se coloca ordinariamente de manera que la línea central del puente divida en dos la ordenada media,  $m$ , de la curva. Véase la fig. 40 (a). El centro de gravedad de una carga de tramo,  $P$ , en el centro de la luz del puente (suponiendo que esté en el centro de la vía), se proyecta en una distancia =  $\frac{1}{2} m$  de la línea del centro del puente, ó una distancia =  $\frac{1}{2} b + \frac{1}{2} m$  de la armadura interior, en que  $b$  = al ancho del puente entre los centros de las arma-

duras. Tomando los momentos respecto al centro de la armadura interior, tenemos por consiguiente, para la carga  $W$ , debida á  $P$ , en la armadura exterior,

$$W = P \frac{\frac{1}{2}b + \frac{1}{2}m}{b} = P \frac{b+m}{2b}$$

Es costumbre (véase el Resumen de las especificaciones) proporcionar la armadura exterior suponiendo que su esfuerzo cortante debido á la carga viva, en cada punto de división del tramo, esté determinado por la fórmula que se acaba de dar, y trazando la armadura interior igual á la exterior.



Figs. 40 (a) y (b).

Fig. 31 (repetida).

### Contradiagonales.

127. En una armadura de forma ordinaria (como la de la fig. 31), bajo la acción de una carga viva ó muerta distribuida uniformemente ó de una carga viva distribuida simétricamente con respecto al centro de la luz, los esfuerzos cortantes en cada tramo á izquierda del centro de la luz son positivos; los de los tramos á la derecha son negativos; y los esfuerzos en toda la armadura son tales, que las cuerdas sufren tensión, y los postes compresión; siendo la tendencia en cada tramo alargar la diagonal ocupada por una cuerda y acortar la ocupada por un poste.

Pero, la tendencia de una carga *excentrica*, igual á la que indica la fig. 31, es *invertir* los esfuerzos cortantes en los tramos entre ella y el centro, y al este esfuerzo, relativamente á las otras fuerzas, es de magnitud suficiente para invertir el esfuerzo cortante en cualquier tramo, la tendencia será acortar la diagonal ocupada por una cuerda, véase fig. 1 (a), y alargar cualquier diagonal ocupada por un poste.

Como se explica en los §§ 14 y 15, esta condición existe en la armadura triangular ó de Warren, haciendo que cada pieza ó barra pueda resistir ambas cosas: presión y compresión, y en las armaduras de barras verticales y diagonales por la adición de contradiagonales.

En un puente levadizo ó giratorio, no solamente los esfuerzos en las barras del entramado, sino también los de los cordones se invierten cuando la parte movidiza se abre ó se cierra.

En previsión contra la posibilidad del aumento posterior en las cargas vivas, sobre las que se usan ahora, y cuando los esfuerzos de la carga viva y muerta sean contrarios, debe calcularse sólo el 70% de los esfuerzos de la carga muerta como cantidad efectiva para equilibrar los esfuerzos de la carga viva.

Para otros sistemas de calcular previsiones semejantes, véase Resumen de las especificaciones para puentes de acero, para ferrocarril.

### Armaduras de techo.

128. En las armaduras de techos, la carga muerta, es decir, el peso de la misma armadura, de sus accesorios, cubierta del techo, etc., y la carga de la nieve, se con-



sideran de ordinario distribuidas uniformemente. En muchos casos la suma de las cargas muertas y la de la nieve están divididas igualmente entre los dos apoyos. En otras palabras, las reacciones de los extremos son iguales.

**129. Los pesos de las armaduras de acero**, en kg por m cuadrado del espacio fabricado que cubren, puede tomarse, como apreciación preliminar, en  $(.80 \text{ a } 1.28) \times$  por la luz en m de acuerdo con el diseño y la carga. Los de las armaduras de madera, con tirantes de acero, hierro ó madera, pueden calcularse de un décimo á un quinto menos.

**130. El peso de los accesorios** de acero ó de madera puede calcularse en 9 á 15 kg por m cuadrado de espacio fabricado que cubra.

**131. El peso de la cubierta del techo** puede tomarse aproximadamente como sigue:

Hierro corrugado.....	9 á 15 kg por m cuadrado de superficie de techo.				
Pizarra.....	34 á 43	—	—	—	—
Tejamaní sobre listoncillos.	9 á 15	—	—	—	—
Si están sobre tablas, agréguese.....	13	—	—	—	—
Si están con mezcla, agréguese.....	29	—	—	—	—

**132. La carga debida á la nieve**, en los Estados al Norte de la latitud  $35^\circ$ , puede tomarse (variando principalmente con la latitud) de 48 á 146 kg por m cuadrado de proyección horizontal de superficie de techo.

**133. Las piezas accesorias**, las de refuerzo, etc., deben disponerse de manera de llevar el peso de la cubierta del techo y de la nieve directamente á los puntos de división de los tramos, evitando de este modo las presiones transversales en los cables ó parecillos.

**134. Cada armadura soporta**, además de su propio peso, la mitad del peso del techo y de la nieve entre las dos armaduras (ó entre armadura y pared) adyacentes á ella, y cada punto de división de tramo soporta la mitad de la carga entre las dos puntas de tramo (ó punta de tramo y apoyo extremo) adyacentes á ella.




Fig. 41.

De esta manera, fig. 41, la armadura TT soporta un peso = al que está sobre la superficie entre las dos líneas de puntos, DD y EE, y el punto de división P del tramo R soporta un peso = al que se encuentra en el rectángulo mn.

**135. El viento** se considera que sopla horizontalmente sobre un lado del techo y que ejerce una presión normal distribuida uniformemente sobre ese lado. En la tabla siguiente de presiones normales supuestas, obrando contra las superficies inclinadas bajo una presión horizontal del viento de 195.2 kg por m cuadrado, los valores en la última columna están basados en los experimentos de Hutton. Aquí  $\alpha$  es el ángulo entre la superficie inclinada del techo y el plano horizontal.

**Presión normal supuesta, P**, del viento, en kg por metro cuadrado. Presión horizontal = 195.2 kg por m cuadrado.  $\alpha$  = ángulo entre la superficie del techo y un plano horizontal.

P				P			
$\alpha$ .	sen $\alpha$ .	195.2 sen $\alpha$ .	Hutton.	$\alpha$ .	sen $\alpha$ .	195.2 sen $\alpha$ .	Hutton.
$5^\circ$	.09	17.6	24.9	$35^\circ$	.57	111.3	146.9
$10^\circ$	.17	33.2	46.8	$40^\circ$	.64	125.0	162.5
$15^\circ$	.26	50.7	69.3	$45^\circ$	.71	138.6	175.7
$20^\circ$	.34	66.4	89.8	$50^\circ$	.77	150.3	185.9
$25^\circ$	.42	82.0	110.3	$55^\circ$	.82	160.1	192.3
$30^\circ$	.50	97.6	129.3	$60^\circ$	.87	169.8	195.2

**136. Las direcciones é intensidades** de las reacciones de los extremos y de las presiones en las piezas, debidas al viento, dependen de que uno ó ambos apoyos estén

fijos. Si ambos están fijos, sus reacciones son paralelas á la presión normal del viento, es decir, están en ángulo recto con el lado del techo sobre el cual el viento está soplando; pero si uno de los extremos está libre para resbalar en el sentido de la armadura, su reacción se tomará como vertical y la del otro estará más cercana á la horizontal que la presión normal del viento. Cuando un extremo está libre, las presiones deben determinarse como si el viento soplara en el lado fijo (en cuyo caso tenderá á achatar el techo) y también como si el viento soplara en el lado libre, en cuyo caso su componente horizontal tiende á acortar el tirante y á levantar el vértice. Los esfuerzos sobre las piezas de las armaduras de techo se encuentran fácilmente por el método de secciones, §§ 67, etc., ó gráficamente como se indica más abajo.

137. La fig. 42 (a) ilustra el trazado gráfico de las presiones del viento en la fig. 42 (b), bajo las tres condiciones citadas, á saber: caso 1.º, con ambos extremos fijos; caso 2.º, con el viento soplando contra el lado fijo, y caso 3.º, con el viento soplando contra el lado libre \*.

En la fig. 42 (a), los segmentos  $ab$ ,  $bc$ ,  $cd$  y  $de$  representan las presiones normales del viento en las puntas de los tramos  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  y  $DE$ , respectivamente, y  $de$  por consiguiente representa la presión normal del viento total sobre el techo, estando todas ejercidas contra el lado izquierdo \*.




Fig. 42.

138. En el caso 1 (ambos extremos fijos) los segmentos  $fa$  y  $ef$  de la línea continua  $ea$ , representan las reacciones izquierdas y derechas respectivamente.

139. En el caso 2 (soplando contra el lado fijo) las reacciones están representadas por la línea de puntos  $ef'a$ , y en el caso 3 (soplando contra el lado libre) por la línea de puntos y rayas  $ef'a$ .

140. Los segmentos  $f'f$  y  $f'f'$  representan respectivamente las componentes horizontales de las reacciones izquierda y derecha del viento en el caso 1, y  $f'f'$  la reacción del viento en el extremo fijo en el caso 2 ó 3, ó la de la reacción total del viento.

\* Para evitar la necesidad de presentar dos figuras en esqueleto y dos diagramas,

141. Hallando encontrado, por los momentos, las reacciones  $ef$  y  $fa$  de los extremos para el caso 1, en que, la fig. 42 (b),

$$ef = ae \frac{As}{\text{Luz de la armadura}};$$

las reacciones verticales,  $ef'$  y  $af'$ , para los casos 2 y 3 respectivamente, se encuentran bajando perpendiculares de  $e$  y de  $a$ , fig. 42 (a), sobre  $gf$  prolongada.

Las reacciones de los extremos fijos serán entonces dadas por la línea de unión  $f'a$ , en el caso 2, y por  $ef'$  en el caso 3.

142. Los esfuerzos en las barras del alma ó trabazón GH, MN, etc., fig. (b), y los de las varias partes de los pares BG, EM, etc., estarán dadas por las líneas correspondientes,  $ga$ ,  $ma$ ,  $bg$ ,  $em$ , etc., en la fig. (a).

143. En el par 4 sotavento, el esfuerzo en los tres segmentos, ME, PE, QE, es uniforme en todas partes, y además es el mismo en cada uno de los tres casos, siendo  $me=pe=qe$ .

En las cuatro piezas, LM, MN, NP, PQ, hacia sotavento, el esfuerzo en este caso es cero, representado como está por  $lmnpq$ , fig. (a).

144. Las presiones en las varias piezas, GF, JF, LF, NF y QF, del tirante horizontal, fig. (b), están representadas en la fig. (a).

- en el caso 1 (ambos extremos fijos) por  $gf$ ,  $jf$ ,  $lf$ ,  $nf$  y  $gf$ ;
- en el caso 2 (viento contra el lado fijo) por  $gf'$ ,  $jf'$ , etc.;
- en el caso 3 (viento contra el lado libre) por  $gf''$ ,  $jf''$ , etc.

En cada uno de los tres casos hay una tensión uniforme en los tres segmentos de sotavento, LF, NF y QF, del tirante horizontal. Esta tensión uniforme es

- en el caso 1 (ambos extremos fijos)  $=lf=mf=nf$ ;
- en el caso 2 (viento contra el lado fijo)  $=lf'=mf'=nf'$ ;
- en el caso 3 (viento contra el lado libre)  $=lf''=mf''=nf''$ .

145. Se verá así que, en nuestra figura, con tirante horizontal, la diferencia en el modo de fijar los extremos afecta sólo los esfuerzos horizontales en las partes de ese tirante, y, por medio, de ellas, la manera como la componente horizontal  $f'f'$  de la presión del viento se distribuye entre los dos apoyos.

146. Si la barra inferior ó tirante no fuera recta, los esfuerzos en las piezas interiores de la armadura y de los pares serían distintos en los tres casos.

147. El esfuerzo final ó resultante, en cualquier pieza, es la suma algebraica de las cargas muertas, de las debidas á la nieve y al viento en esa pieza. En algunos casos, la presión del viento puede disminuir y aun invertir los esfuerzos debidos á la carga muerta y á la nieve.

148. En las armaduras de madera de corta luz, figs. 43 á 47, para casas de habitación y otros edificios pequeños, se puede, con bastante exactitud, hacer una suposición liberal para la carga incluyendo la presión del viento. Al discutir estas figuras, investigaremos los esfuerzos por medio del paralelogramo de las fuerzas. Para las dimensiones de tales armaduras, véase el § 266.

hemos supuesto que el viento sopla siempre en una dirección (contra el lado izquierdo), suponiendo fijo primero un lado de la armadura y después el otro. En la práctica, por supuesto, sucede lo contrario, es decir, uno ó otro extremo de la armadura está fijo (sino ambos), y permanece así, y el viento puede soplar contra uno ó otro lado. Las figuras, sin embargo, servirán también para esta última condición. Así pues, si el viento sopla contra el lado izquierdo, como está indicado, y si, como en el caso 2, ese lado está fijo, entonces el diagrama, usando las líneas quebradas  $ef'a$ , darán los esfuerzos en las piezas en el orden de las letras. Pero ahora (permaneciendo el extremo izquierdo fijo) supongamos que el viento sopla contra el lado libre, es decir, de la derecha. Podemos sin embargo suponer que el extremo derecho está fijo y que el viento sopla contra el lado izquierdo, como en la fig. (b), y encontremos los esfuerzos en las piezas de la fig. (a) como se encuentra, usando el diagrama de puntos  $ef'a$ ; pero debemos recordar entonces, que las presiones encontradas de esta manera para BG, GF, etc., á la izquierda de la armadura, fig. (b), realmente se aplican á los miembros correspondientes, QE, QF, etc., á la derecha, y viceversa.



149. En las armaduras de techo de madera, fig. 43, uniformemente cargadas á lo largo de los pares, sea  $HI$  = el peso de un par y su carga. Entonces  $EI$  = á la presión horizontal en la cabeza y en el pie de ese par (siendo esta última la tensión en el tirante), y  $HE$  = la presión inclinada en su pie.




Fig. 43.

150. En la fig. 44, hágase  $GR = HI$ . Entonces  $GL$  será la presión transversal contra el par, como si fuera una viga, y  $LR$  será una presión longitudinal á lo largo del par, formando una parte de la presión longitudinal total.

151. Si  $GR$  estuviera concentrada en  $G$ ,  $LR$  sería uniforme desde  $G$  hasta  $a$ , y no se ejercería por encima de  $G$ ; pero como  $GR$  representa una carga distribuida uniformemente á lo largo del par desde el vértice hasta el pie, la presión representada por  $LR$  aumenta uniformemente, de cero, en el vértice,  $o$ , hasta ser  $LR$ , en el pie,  $a$ .

152. De la presión transversal,  $GL$ , una mitad =  $op$ , obra en el vértice,  $o$ , del par, y la otra mitad =  $aq$ , en el pie,  $a$ . En la parte superior,  $op$ , se descompone en una presión horizontal,  $ob = EI$  contra la cabeza del otro par, y en un empuje,  $oz$ , á lo largo de  $oa$ .




Fig. 44.

153. No importa que descompongamos á  $op$  directamente en  $ob$  y  $oz$  (como si la cabeza del par descansara contra una pared vertical en  $o$ ), ó si la descomponemos primero entre los dos pares, en  $oe$  y  $or$ ; porque en este último caso debemos añadir á  $oe$  un empuje (=  $or = oz$ ) producido en  $oa$  por la presión transversal (semejante á  $op$ ), de la cabeza del otro par, y la suma de estas dos ( $oe$  y  $or$ ) es =  $oz$ .

154. El empuje longitudinal total en el par aumenta uniformemente de  $oz$ , en el vértice, á  $oz + LR = ak$ , en el pie, donde se combina con  $aq$  (= la mitad de la carga transversal) para formar á  $av = HE$ .

155. Tensión en el tirante =  $IE = tv = sk - nq$ . Presión vertical en el apoyo =  $HI = at = as + an = as + st$ .

156. En la fig. 45, habiendo encontrado, como en la fig. 43, los esfuerzos, etc., debidos á los pares y sus cargas, recordemos que el pendolón, *on*, soporta su propio peso más la parte *yy* del tirante =  $\frac{1}{2}$  del tirante. Haciendo *ot* = este peso combinado, tendremos *om* = *od* = una presión adicional uniforme en cada par, y *em* = *ed* = una tensión adicional en el tirante.




Fig. 45.

157. En la fig. 46, suponiendo para la seguridad, que el par *fb*, está dividido en su centro, *U*, hágase *eo* = el peso de *zx* y su carga (*zx* = la mitad del par).

158. Entonces *ei* = una presión adicional en *Ub*, *ek* = presión en *Uc*, *si* = *sk* = tensión adicional en la mitad del tirante, *eb* y *eo* = 2 *es* = carga de *zx* y en *zx*, = tensión adicional en el pendolón debida á ambos tornapuntas. Entonces hágase *ag* = *eo* + peso del pendolón + peso de los dos tornapuntas + peso de *yy* sobre *yy*, y procédase como en la fig. 45.




Fig. 46.

159. Cada puntal soportará la mitad del peso de *zx* y en *zx* ó *zu*; solamente cuando como en la fig. 46, la inclinación del puntal es la misma que la del par. Si el puntal está más inclinado que el par, soportará más de la mitad, si menos, menos de la mitad, y el resto lo soporta el par, en todo caso.

160. La introducción de los puntales convierte cada par, considerado como viga, en dos vigas de luz más corta y que soportan cargas menores.




Fig. 47.

161. En la armadura de la forma, fig. 47, hágase *oy* = la tensión total en la péndola + la mitad del peso de *zu*. La presión longitudinal sobre *zu* = la tensión en el tirante, *bs* = *ie* + *oc*.

## Deformaciones.

**162. La deformación total** de una armadura comprende (1) la deformación elástica ó temporal, debido al estiramiento \* de sus varias piezas bajo la carga aplicada á la armadura, y (2) la deformación no elástica ó permanente, debida á la flojedad de sus uniones. En una buena construcción esta última es relativamente despreciable en las luces moderadas.

La deformación total elástica,  $D$ , de una armadura, en cualquier punto,  $c$ , se compone de las deformaciones elásticas parciales,  $d$ ,  $d$ , etc., en  $c$ , cada una debida al alargamiento  $k$  \*, en alguna pieza.

Supóngase que descamos encontrar la deformación en un punto de división de tramo,  $c$  (ordinariamente, el centro de la luz ó el extremo del brazo de un puente levadizo ó el de un cantilever); y para cualquiera carga ó sistema de cargas, sea :

$D$  = á la deformación total en  $c$ ;

$d$  = á la deformación elástica parcial en  $c$ ; debida al alargamiento  $k$  \* en cualquier pieza;

$p$  = el esfuerzo en esa pieza por unidad de superficie;

$P$  = el esfuerzo total en la pieza;

$l$  = longitud de la pieza;

$k$  = alargamiento \* de la pieza =  $\frac{pl}{E}$ ;

$W$  = la carga que, aplicada en  $c$ , produciría el esfuerzo  $P$  en la pieza;

$u = \frac{P}{W}$ ;

$E$  = coeficiente de elasticidad del material =  $p \div \frac{k}{l} = \frac{pl}{k}$ .




Fig. 48.

**163. Equivalencia de trabajo.** En la fig. 48, aplíquese una carga,  $W$ , en cualquier punto,  $c$ , de una armadura ó barra. Entonces para una deformación pequeña \*\* como la que se permite en las armaduras, el trabajo exterior  $Wd$  § de una deformación parcial,  $d$ , debida al estiramiento,  $k$ , en cualquier pieza, es prácticamente = al trabajo interno  $Pk$ , en vencer la resistencia,  $P$ , en esa pieza, en la distancia  $k$ ; ó bien

$$Wd = Pk.$$

Por consiguiente,

$$d = \frac{P}{W} \times k; \quad \text{ó bien} \quad \frac{k}{d} = \frac{W}{P}.$$

\* Por brevedad usamos aquí la palabra alargamiento ó estiramiento para indicar cualquier cambio en la longitud refiriéndonos ya sea al acortamiento debido á la compresión, así como al alargamiento debido á la tensión.

\*\* Para más claridad, los alargamientos y flexiones en nuestras figuras están exagerados mucho más allá del límite en que la razón  $\frac{P}{W}$  permanece aproximadamente constante.

§ Estrictamente hablando, con una carga que aumente gradualmente de 0 á  $W$ , y con esfuerzos resultantes que aumenten gradualmente de 0 á  $P$ , deberíamos tomar la carga media =  $\frac{1}{2}W$ , y la presión media =  $\frac{1}{2}P$ , en cada pieza, pero se vera que esto no afecta las ecuaciones que se derivan.



Es decir: el estiramiento  $k$ , en cualquier pieza, está con la deformación parcial resultante,  $d$ , en  $c$ , en razón inversa del esfuerzo  $P$ , en esa pieza y del peso  $W$ , que aplicado en  $c$ , engendrará dicho esfuerzo  $P$ .

Así, en la fig. 48 (a), en que  $k$  está en la misma dirección que  $D$ ,  $P = W$ , y  $D = k$ .

En las figs. (b) y (c) \*\*, suponiendo el puntal incompresible;  $D$  se debe solamente al estiramiento de la cuerda, y  $D = \frac{P}{W} \times k = uk$ .

En la fig. (c),  $\frac{P}{W}$  es mayor, y (para un estiramiento dado,  $k$ , en la cuerda)  $D$  es por consiguiente mayor que en la fig. (b).

#### 164. La deformación es independiente de la naturaleza de la fuerza.

Es evidente que la deformación  $d$ , en  $c$ , depende únicamente de la magnitud de  $k$  en la pieza y es independiente de la naturaleza de la fuerza que produce el estiramiento. Es decir, cualquier cambio,  $k$ , en la longitud de la pieza, contribuye necesariamente con la cantidad fija,  $d = \frac{P}{W} k$ , á la deformación total,  $D$  en  $c$ . En otras

palabras, puesto que  $d$  y  $k$  son meras distancias, y  $u$  es simplemente un cociente, la relación entre  $d$  y  $k$  es puramente geométrica, y no está por consiguiente limitada á las deformaciones producidas por pesos, sino que es también aplicable á las producidas por cambios de temperatura, ó á los alargamientos y acortamientos intencionales de las piezas, ó á cualquiera otra causa.

Por consiguiente, si un miembro se alarga ó se acorta de cualquier modo, en una longitud  $k$ , ocurre un cambio correspondiente,  $d = \frac{P}{W} k = uk$ , en la deformación en  $c$ .

Por ejemplo, si colocamos cualquier sistema de pesos sobre una armadura, y, por los principios de la estática, determinamos el esfuerzo total resultante,  $P$ , y la presión por unidad de superficie,  $p$ , en cualquier pieza, tendremos para la deformación parcial en  $c$ , debida al estiramiento,  $k$ , en esa pieza, bajo el sistema dado de cargas:

$$d = uk; \quad (\text{Para } u, \text{ véase } \S 165.)$$

y, puesto que  $k = \frac{Pl}{E}$ ,

$$d = \frac{pul}{E}.$$

#### 165. Para obtener la razón, $u = \frac{P}{W}$ , para cada pieza, supondremos una

carga concentrada aplicada en  $c$ , y por los principios de la estática, encontraremos los esfuerzos totales resultantes,  $P$ ,  $P$ , etc., en los varios miembros. Si la carga que suponemos en  $c$ , se toma = la unidad, los esfuerzos,  $P$ ,  $P$ , etc., así encontrados, serán los cocientes que deseábamos,  $u$ ,  $u$ , etc.

**166. Suma de las deformaciones.** Siendo la deformación total  $D$ , en  $c$ , bajo el sistema dado de cargas = la suma de las deformaciones parciales,  $d$ ,  $d$ , debidas (pero no necesariamente igual) respectivamente á los alargamientos  $k$ ,  $k$ , en las varias piezas, tenemos

$$D = \Sigma d = \Sigma \frac{pul}{E}.$$

Así en las figs. (d) y (e) suponemos que la cuerda es extensible y el puntal comprimible. En la fig. (d),  $W = P_1 + P_2$ , y  $WD = P_1 k + P_2 k = (P_1 + P_2) k$ . Por consiguiente,  $D = \Sigma uk = \frac{P_1}{W} \cdot k + \frac{P_2}{W} \cdot k = \frac{P_1 + P_2}{W} \cdot k = \frac{W}{W} \cdot k = k$ . En la fig. (e)

$$D = \Sigma uk = \frac{P_1}{W} \cdot k_1 + \frac{P_2}{W} \cdot k_2 = u_1 \cdot k_1 + u_2 \cdot k_2.$$

**167. Alargamientos positivos y negativos.** En algunos casos puede suceder que el cambio de longitud de un miembro disminuya, en vez de aumentar, la deformación total en el punto  $c$ , en cuestión, y debe por consiguiente tomarse como

\* Cuando, como en las figs. (a), (b) y (c) se supone que sólo una pieza cambia de longitud  $D = d$ .

\*\* Véase la nota \*\* en la página anterior.

negativa al sumar los valores de  $\Delta E = \frac{pul}{E}$ ; pero cuando  $e$  es el punto medio de una luz, ó el extremo de *cantilever*, todos los cambios en la longitud de las piezas contribuyen ordinariamente al alargamiento y deben por consiguiente tomarse como positivos.

Teóricamente, la fórmula  $D = \Sigma \frac{pul}{E}$  se aplica también á las deformaciones de los arcos, represas y otras estructuras compuestas de bloques; pero debido á la inseguridad de los valores de  $E$ , es de muy poca utilidad práctica en estos casos.

**169. Piezas estáticamente indeterminadas.** Las armaduras contienen ordinariamente piezas cuyos esfuerzos no pueden encontrarse por los principios de la estática. Así, en la fig. 11 (c), las dos piezas diagonales de tensión que se encuentran en la parte superior de uno ú otro poste extremo se dice que son estáticamente indeterminadas, porque dichos principios no nos permiten determinar qué proporción de la carga total va á los apoyos por cada uno de los dos sistemas, figs. 11 (a) y (b), que componen la fig. 11 (c). Pero la fórmula que se acaba de dar nos permite determinar los esfuerzos en tales piezas, porque, por medio de ella podemos encontrar, separadamente, la deformación en cada uno de los dos sistemas, figs. 11 (a) y (b), y la parte de la carga, transmitida á los apoyos por cada uno de estos dos sistemas, inversamente proporcional á sus deformaciones.

## DETALLES Y CONSTRUCCIONES DE LOS PUENTES

### Principios generales.

**169.** En general, un puente de armaduras se compone esencialmente de dos ó más armaduras verticales, AB, CD, fig. 49, colocadas una al lado de la otra, y unidas por el sistema de pavimento, que, á su vez, soportan, colocando donde sea practicable, barras transversales (que forman un « sistema lateral ») entre los dos cordones opuestos, para sostener las armaduras paralelas.




Fig. 49.

**170. El sistema de pavimento** se compone ordinariamente de vigas de pavimento y piezas de refuerzo. Las vigas del pavimento AC, EF, etc., fig. 49, se colocan transversalmente al puente, y están sujetas á las armaduras en los puntos opuestos de división de los tramos. Unidas á éstas y perpendiculares á ellas ó paralelas á las armaduras están las vigas longitudinales GH, IJ, etc. En los puentes para ferrocarriles hay ordinariamente dos ó más vigas longitudinales colocadas una al lado de la otra y paralelas á todo lo largo del puente, para sostener las traviesas. En los puentes de las vías de tráfico de las ciudades, estas vigas se colocan ordinariamente á pequeños intervalos y soportan placas unidas ú otra forma de apoyo sobre el cual se coloca el pavimento. En los puentes de los caminos reales en el campo, las vigas longitudinales son ordinariamente de madera, colocadas bastante juntas, y las planchas del piso se clavan directamente en ellas.

**Los pisos sólidos** (véase Pencoyd secciones de pisos) contribuyen á la rigidez y permanencia de un puente, y protegen mejor el tráfico debajo, contra la caída de cuerpos ó en caso de descarrilamiento. Su estructura plana es una ventaja, cuando se requiere espacio libre hacia arriba.

**171. Una carga cualquiera** es, pues, transmitida primero de los durmientes ó piso, etc., á las vigas longitudinales, después por éstas á las vigas del piso, y finalmente á los puntos de división de los tramos del puente, de donde se transmite por las armaduras á los apoyos.

**172. Los pedestales** ó placas de asiento, fig. 62, atornilladas á los estribos, soportan los extremos de las armaduras. Cuando el puente es de larga luz, de manera que la dilatación y contracción debidas al calor y al frío, sean considerables, deben colocarse placas ó rodillos, etc., de expansión en un extremo. Véanse §§ 205, etc. Para las riostras, barras laterales, etc., véanse §§ 19, etc.



### Naturaleza general del trazado.

**173. Piezas de tensión flexibles y rígidas. Ajustes. Contradiagonales.** Hasta hace poco, las barras de ojo se usaban como piezas de tensión de las armaduras. Estas son barras largas chatas, que ceden bajo la compresión, y provistas en sus extremos con ojos ó aberturas, por los cuales entran los pasadores que las unen á las otras piezas del puente; pero hoy se usan como piezas de tensión, piezas rígidas, capaces de soportar alguna compresión, tan bien como la tensión. Las contradiagonales se hacían ordinariamente en dos largos y eran ajustables, uniendo las dos partes por tensores; pero éstos pueden causar esfuerzos indebidos y peligrosos en los tramos, y están reemplazados por contradiagonales hechas de una sola pieza.

**174. Las piezas de compresión** se hacen en piezas con ángulos y planchas, ó de canales y planchas, enrejadas, en forma hueca, que lleva la mayor parte del material tan lejos como sea posible del eje neutro de la sección transversal, aumentando así su momento de resistencia.

**175. Uniones de pasador y remachadas.** Las piezas del entramado se unen á los cordones por pasadores ó remaches. En el primer caso la armadura se llama de pasadores y en el segundo, de remache. Hasta hace poco, las armaduras de pasadores han sido típicas en la práctica americana, pero ahora usan mucho las armaduras de remache con luces hasta de 45 á 50 m, mientras que los europeos usan en algunos casos pasadores. La ventaja principal que se les atribuye á los remaches, es que hacen el puente más rígido y no vibra, y que una armadura de remache comparada con la de pasadores, posee un margen adicional de seguridad á causa del aumento de rigidez. En los puentes de pasadores, por otro lado, se pueden determinar los esfuerzos con más exactitud, y las deformaciones pueden ocurrir sin producir esfuerzos de torsión ó de flexión en las mismas uniones.

**176. Tendencia á mayor rigidez.** Hay una tendencia creciente en usar barras más rígidas, por lo menos en todas las piezas cortas sometidas á compresión, y hacer aún las piezas más largas de tensión, de canales ó ángulos, formando una barra rígida. Las barras de ojos, unidas por pasadores, si no son de longitudes exactamente iguales, recibirán algunas, mayor esfuerzo del que les corresponde en el esfuerzo total.

**177. Uniones de las vigas del piso.** En los Estados Unidos, las conexiones de las vigas del piso se hacían antes suspendiendo las vigas de los pasadores por medio de soportes colgantes, pero ahora, donde es posible, sus extremos se remachan directamente á los lados interiores de los postes.

**178. En las piezas de tensión,** los remaches se arreglan de modo que reduzcan la sección neta efectiva lo menos posible.

**179. Las piezas de compresión** se disponen de manera que la mayor parte del material quede lo más lejos posible de sus ejes neutros, y son á veces reforzadas por cuerdas ó postes auxiliares que las apoyan en sus puntos medios, en los casos en que la economía de material hecha en la pieza sea considerablemente mayor que el que se gasta en el poste auxiliar.

**180. Hasta donde sea posible,** los miembros sometidos á compresión deben hacerse igualmente resistentes á la flexión en ambos ejes principales, AB y XY, fig. 52, de sus secciones transversales.

**181. Cuando una pieza se repite muchas veces en un puente,** y por consiguiente un exceso de material en su diseño causaría un gran desperdicio total, se repetirá el cálculo de la pieza hasta encontrar la sección más económica.

**182. En las armaduras de metal,** los miembros más cortos se hacen para resistir compresión, y los más largos, tensión, resultando así más economía de material. Por eso la armadura Pratt, con piezas de tensión diagonales, se usa en los puentes de acero, y la armadura Howe se fabrica ahora solamente con diagonales de madera.

### Piezas sometidas á tensión.

**183. En las barras de ojo, el área de la sección transversal — tensión máxima**

unidad de tensión permitida

**184. Las dimensiones de las cabezas de las barras de ojo** las determinan ordinariamente los manufactureros, y las trazan dándoles un exceso de fuerza en los agujeros para los pasadores, de manera que, al someterlas á prueba, los dos tercios se quebrarán en el cuerpo de la barra; así se exige ordinariamente en las especificaciones. Es importante que las proporciones de las cabezas de las barras de ojo sean tales que tengan suficiente resistencia al recalcarlas.



185. La fig. 50 muestra, en dos escalas diferentes, el «acomodo» (arreglo de pasadores y barras de ojo) en la mitad izquierda del cordón inferior de un puente oblicuo, de 45 m de luz, fabricado por la «Phoenix Bridge Company», en 1900, para la Compañía del «Ferrocarril Philadelphia and Reading», cerca de Reynolds, Pa.




Fig. 50.

186. **Construcción de secciones.** Los montantes, las contradiagonales y sus partes principales se fabrican ordinariamente de acero laminado. Una sección de uso común es la de la fig. 51; se compone de cuatro ángulos unidos, á intervalos, por pequeñas barras chatas angostas remachadas á los ángulos en zigzag.

Cuando es sencillo como en la fig. 51, se llama «entrenzado» (*lacing*); cuando es doble como en la fig. 52 (b), «enrejado» (*latticing*). El área sombreada de los ángulos, fig. 51, menos la de los agujeros de los remaches, se toma como sección efectiva.

187. **Secciones mínimas.** Las especificaciones (véase Resumen) requieren á menudo el uso de alguna sección mínima. Así, en contradiagonales en que la presión es de 26,308 kg (58,000 libras), 22.57 cm cuad (3.5 pulgs cuad) de sección transversal serían suficientes; pero las especificaciones prohíben á menudo el uso en tales secciones, de un ángulo menor de  $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} \times \frac{1}{16}$ , que da 59.34 cm cuad (9.20 pulgs cuad) en bruto, ó, deduciendo un agujero de remache de cada ángulo, 49.5 cm cuad (7.68 pulgs cuad) de sección neta.

### Piezas sometidas á compresión.

188. El cálculo de una pieza sometida á compresión consiste en una serie de aproximaciones, porque la unidad de esfuerzo depende del radio de giro, del área de la sección y la disposición de material con respecto á los ejes, y ésta, á su vez, de la unidad de esfuerzo. Véase Pilares, en Resistencia de Materiales.



Fig. 51.




Fig. 52.

189. La fig. 52 (a), que se usa con frecuencia en los postes, compuesta de dos vigas en U, colocadas con la parte de atrás hacia fuera, ligadas entre sí con entrenzado (§ 186). En la fig. 52 (b) las vigas en U están colocadas con la parte posterior

hacia dentro. Por economía las vigas en U se deben separar de tal modo que el radio de giro sea el mismo respecto á uno ú otro eje, A-B ó X-Y. Este radio lo dan los manuales de los manufactureros de estas piezas de forja.

**190.** La sección del cordón superior se construye ordinariamente con dos vigas en U y una placa, ó en la forma que indica la fig. 53, que se compone de dos placas verticales ó almas, una placa horizontal superior ó « cubierta », cuatro « ángulos » y piezas chatas en cada lado de la parte inferior. El refuerzo de enrejado ó de entrenzado se coloca á lo largo de la parte inferior, excepto en los puntos de división de los tramos, donde se omite para que el poste y las cuerdas puedan entrar en la viga por debajo. En las armaduras de pasadores el eje del pasador se encuentra en la línea AB.

**191.** El ancho interior,  $w$ , depende principalmente del espacio que requieran el poste y las cuerdas que se encuentran en la división del tramo, y también de la altura de las cabezas de los remaches interiores. Ordinariamente, para comodidad en la construcción, el mayor ancho,  $w$ , que requieran se conserva constante hasta el cordón superior. La altura,  $H$ , depende principalmente del tamaño de la cabeza de la barra de ojo, y se conserva constante. El espesor de las placas del entramado ó alma, y algunas veces los de las barras y ángulos también, varían á lo largo del cordón, para tener, en cada punto, área suficiente para resistir los esfuerzos.

**192.** El poste extremo debe considerarse, no solamente como una columna, sino como una viga sujeta á esfuerzo constante, porque el viento sopla contra la parte superior del lado de la armadura. El trazado de esta construcción en piezas es muy parecido en principio al que se ha dado más arriba para los postes. Ciertas secciones se prueban, y después se cambian si es necesario.




Fig. 53.




Fig. 54.

**193.** El poste extremo debe estar seguro, no solamente contra la flexión alrededor del eje AB, fig. 53, contra compresión, sino también contra flexión alrededor del otro eje X-Y, bajo el efecto combinado de la compresión y del momento de flexión, debido á que el viento sopla contra la parte superior de la armadura. Véase fig. 54 (a).

**194.** Las riostras de la entrada ó portal del puente, arriba, y la viga del piso, abajo, se supone que impiden la flexión de la parte de los postes adyacentes á ellos, y podemos considerar cualquier mitad de uno ú otro poste ( $= \frac{1}{2}l$ ) como un *cantilever* vertical, fijo en un extremo y cargado en otro extremo (que es el punto medio del poste) con una carga — la presión del viento en la mitad de la parte superior de una armadura.

**195.** Los máximos esfuerzos debidos á la compresión, obran, por supuesto, cerca del medio del poste, mientras que los debidos al viento obran cerca de los extremos. Por tanto sería irracional exigir que el poste resista ambos efectos simultáneamente en toda su longitud, y las especificaciones por consiguiente conceden que la unidad del esfuerzo debido á la carga muerta, viva, percusiones y fuerza del viento (combinadas), se aumente hasta 21,000 libras por pulg. cuad (1,470 kg por cm. cuad), debidamente reducida por la fórmula para compresión.

**196.** Para la resistencia de las piezas largas sometidas á compresión, véase más adelante Compresión en Resumen de especificaciones; § 19 en Columnas de hierro y acero; §§ 1 á 5 y 7 en Columnas de madera.

**197.** La fórmula para la presión extrema de las fibras debida á la compresión y flexión combinadas, es:

$$S = \frac{P}{A} + \frac{M_s T}{I - \frac{P l^2}{E e}}$$

- En que  $P$  = la fuerza compresiva longitudinal;  
 $A$  = área de la sección;  
 $M_x$  = momento de flexión debido á la carga transversal;  
 $T$  = distancia del eje neutral á las fibras extremas;  
 $I$  = momento de inercia;  
 $l$  = largo de la viga;  
 $E$  = módulo de elasticidad;  
 $c$  = coeficiente. Véase Esfuerzo transversal, § 103.

## Uniones.

**198. Placas de pasadores.** Cuando un pasador pasa por una ó más partes de alguna pieza, sucede á menudo que las superficies combinadas de las piezas de la armadura, en contacto con el pasador, son insuficientes para transmitir todos los esfuerzos que deben transmitirse á esa pieza. Hay pues peligro de triturar el material que se comprime contra el pasador. Para evitar esto, otras partes, ordinariamente chatas y llamadas placas de pasadores ó placas de refuerzo, se remachan á la pieza, formando, suficiente superficie de apoyo para el pasador. Véase, fig. 55, en que las letras denotan:

AA, ángulos,  
 C, cubierta,  
 B, barra,

W, alma,  
 P, pasador,  
 J, telera,

F, llenador,  
 O, placa de pasador,  
 T, tabla.




Fig. 55.

**199.** En la fig. 56, las dos vigas en U forman toda la pieza (excepto el enrejado que no puede incluirse para resistir compresión) y el pasador atraviesa por ambas vigas en U. En el caso de una sección del cordón ó de un poste extremo, fig. 53, las almas caladas forman solamente una parte de la sección, mientras que la cubierta, los ángulos y las piezas chatas no pueden recibir presión directamente del pasador, pero deben recibirla indirectamente del entramado del alma y de las placas de pasador, empataadas á él.




Fig. 56.

**200.** Cuando se coloca una placa de pasador en uno y otro lado del alma, la exterior debe, de acuerdo con la mayor parte de las especificaciones, cubrir los ángulos, y debe llevar además una placa de relleno entre ella y el alma.

**201.** Los ingenieros difieren respecto á la manera como se transmiten los esfuerzos por las diversas partes de una unión de pasador. Podemos suponer que los esfuerzos en las placas de pasadores se comunican casi directamente á las piezas. De este modo, la placa reforzadora exterior transmite probablemente la mayor parte ó todos sus esfuerzos á los ángulos, y poca ó ninguna al alma.

**202.** En cada ángulo, los remaches que pasan por la placa interior de pasadores,



deben transmitir, por medio de su apoyo contra el ángulo, la suma de los esfuerzos que reciben como esfuerzo cortante del interior y del exterior. En otras palabras, estos remaches están sometidos á doble esfuerzo cortante.

### Pasadores.

**203.** El pasador debe estar dispuesto de modo que resista los esfuerzos flexores de las piezas por las cuales pasa. Está también sujeto á esfuerzo cortante, pero esto es rara vez importante.

**204.** El pasador que requiere la mayor sección transversal es ordinariamente el que está en el medio de la luz y en el cordón inferior, donde los esfuerzos del cordón son mayores, ó el que está en la unión del poste extremo y el cordón superior; pero como los pasadores son piezas pequeñas relativamente, todos los otros pasadores se hacen, por uniformidad, del mismo tamaño que él.



Fig. 57.

### Sistemas para la expansión en los apoyos.

**205.** Las piezas de dilatación se componen ordinariamente de un juego de cilindros cuidadosamente torneados que se colocan entre dos superficies planas, indicados en principio en la fig. 57.

**206.** Los cilindros son de acero, de 3 á 6 pulg. (7.5 á 15 cm) de diámetro, y de 1 á 4 pies (.30 á 1.22 m) de largo, con superficie lisa. De 4 á 8 de ellos ó más se unen por un marco, que se coloca debajo del extremo de una armadura por lo menos. Los cilindros descansan sobre una fuerte placa de hierro plana, fijada por debajo á la mampostería. Debajo del extremo de la armadura está una placa igual por la cual la armadura descansa sobre los cilindros. Como una armadura, aun de 60 m de luz, cambia apenas de longitud 7 cm por los extremos de temperatura, el juego de los cilindros es insignificante. Se les conserva en su lugar por medio de bordes alzados á su lado á lo largo de la placa. Los bordes deben también proyectarse de la placa superior hacia abajo para proteger los cilindros enteramente contra la lluvia, el polvo, etc.

**207.** El desplazamiento total en el extremo libre de una armadura se establece de antemano. (Véase Resumen de especificaciones.) Puede calcularse así, en metros:

$$D = 0.000011 (T - t) \text{ luz en m}$$

en que  $T$  y  $t$  = las temperaturas máxima y mínima en grados C, respectivamente. La temperatura mínima que se puede esperar se obtendrá en los informes de la *Weather Bureau*, pero la máxima debe tomarse 10 ó 15° C más alta que la de la Oficina de Temperaturas, porque, con el sol fuerte, el puente se pone mucho más caliente que el aire.

**208.** Para disminuir el largo de la placa de apoyo, cuando el desplazamiento es moderado, se usan con frecuencia en lugar de los cilindros unas especies de balancadores. Véase la fig. 62\*.

**209.** Para otros detalles respecto á la disposición de estas planchas y cilindros, véase el Resumen de las especificaciones, y las figs. 60 y 61.

### Cargas, etc.

**210.** Cargas, sección libre, etc., para puentes de calzadas. Véase también el Resumen de especificaciones para los puentes.

**Pesos de las multitudes.** En el puente Chelsea, Londres, los individuos agrupados y colocados sobre la plataforma de una romana, dieron una carga de

\* N. del T. — Estos no son cilindros de sección circular como se ven en la fig. 57. En la fig. 62 no se percibe la forma. Su sección es cercana á la elipse y á veces como la de

84 lbs solamente por pie cuad (como 410 kg por m cuad). Y en el Palacio de Buckingham individuos acunados y tan apretados unos contra otros como era posible en un espacio de 20 pies (6.1 m) de diámetro, dieron 120 lbs por pie cuadrado (586 kg por m cuad). Pero con los experimentos modernos se han obtenido fácilmente cargas de 680 á 720 kg por m cuad. Con individuos, con peso medio de 73 kg cada uno, agrupados todos con la cara á un mismo lado, cuidadosamente colocados, y contenidos en un espacio de 1.83 m en cuadro, el profesor L. J. Johnson obtuvo, en la Universidad de Harvard, un máximo de 884 kg por m cuad. Véanse también las páginas. 817, etc.

Cuando la cerca del espacio es tal, que algunas de las personas que están paradas contra ella se inclinan hacia fuera, aumenta por supuesto la carga por unidad de superficie, y en las pequeñas, este aumento puede ser relativamente importante.

### Flecha de curvatura.

211. Dando al puente una flecha igual á  $\frac{1}{1200}$  un seiscientosavo de la luz, tendrá una curvatura suficiente. La curvatura que debe usarse está ordinariamente estipulada en las especificaciones. Véase Resumen. Un puente bien trazado y bien construido bajo su carga mayor, no debe presentar una flexión mayor de 1 en 1200. Y en verdad, la flexión es siempre mucho menor que esto.

212. El exceso de longitud del cordón superior sobre el inferior, dadas la luz, la altura de la armadura y la curvatura, será—

$$\frac{8 \times \text{altura} \times \text{curvatura}}{\text{luz}}$$

Esta regla se aplica rigurosamente con una curvatura que no exceda de .02 de la luz.




Fig. 58.

213. El largo de la diagonal,  $cb$ , fig. 58,  $cb = \sqrt{ac^2 + ab^2}$  en que  $ac$ —altura de la armadura y  $ab = cn + \frac{ob - cn}{2}$ .

214. Algunas veces, el alargamiento ó acortamiento, producido por la carga, se calcula para cada pieza y se cambia en proporción el largo de las piezas afectadas. Véanse §§ 162, etc.

### Ejemplos.

215. En las figs. 59 de (a) á (u) en una escala uniforme de 1 en 720 (una pulg por 60 pies), sirve para indicar la práctica corriente en la elección de los tipos de las diferentes luces, la relación, entre la luz, el largo del tramo y la altura, la disposición de los cordones y del entramado, el uso de las barras ó piezas rígidas y flexibles, las contradiagonales y tensores, en las armaduras, y, aproximadamente, las dimensiones de las piezas rígidas, escuadras ó placas de ángulos (*gusset plates*) y cubrejuntas, como se ven en la elevación.

216. En cada caso se muestra la mitad izquierda de la luz, estando la línea del centro de la luz indicada por una línea de puntos y rayas. Las armaduras de tablero inferior y superior se distinguen por la elevación de la vía, como se indica aproximadamente en el apoyo ó estribo izquierdo.

217. En las figs. de (A) á (G), que representan armaduras, las piezas rígidas están

un abanico ó sector, con un movimiento de *balance*, siempre sobre la curva inferior, cuando el puente se alarga ó recoge. El eje mayor en el caso de la forma elipsoidal, es el vertical, y en el segundo se apoyan en la curva más amplia. Estos los llaman los ingleses *rockers*. No creemos que tienen nombre especial en español. Adoptamos balancadores.

Indicadas por líneas dobles; las flexibles en las verticales y diagonales principales, por líneas sencillas, y las contradiagonales, por líneas de puntos. En las vigas de




Fig. 59. (a á q).



pasadores, para evitar confusión, las piezas rígidas aparecen cortadas cerca de los pasadores.

218. Las figs. de (a) á (e) representan diseños modelos para luces de 7.5 á 61 m, por Mr. Ralph Modjesky, I. O. de la Compañía de ferrocarril del Norte del Pacífico; la fig. (p), una luz de ferrocarril de 75 m trazada por la «Pencoyd Works» de la Compañía Americana de Puentes; la fig. (q), una luz de ferrocarril de 94 m por la Compañía de Puentes Phoenix; las figs. (r) á (t), diseños de armaduras roblonadas por la «Elmira Works of the American Bridge Co.»; y la fig. (u), un puente de ferrocarril de 31.11 m de luz, trazado por la «Pencoyd Works».

219. La fig. (a) representa una viga de remache; las figs. (b) á (g), vigas laminadas, y las figs. de (h) á (q), armaduras de remaches y de pasadores; las figs. (h) á (i) son de remaches; las figs. (j) á (q), de pasadores.

220. La fig. (r) representa una luz de 39 m para el Ferrocarril Central de Nueva York sobre el río Hudson, y las figs. (s) y (t), luces de 43.6 á 48.8 m respectivamente para el Ferrocarril Occidental de Delaware y Lackawanna. Las figs. (r) y (s) son modificaciones de la armadura Baltimore; la fig. 15 (b) y fig. (t) es una armadura




Fig. 59 (r).

Vista  
del extremo.





Fig. 59 (s).




Fig. 59 (t).



Fig. 59 (u).

Warren cuádrupla. La fig. (s) es una luz de puente oblicuo. La fig. (u) es una luz (pony) \*.

\* N. del T. — «Pony» no puede, á nuestro juicio, traducirse por pequeño, pues indica algo más. Quizás sea para este caso: enana, chata, ó algo así el término conveniente en español y que no hemos podido encontrar.




Fig. 60.

**221. Detalles.** En las figs. 60 á 65 se ven unos pocos detalles sobre las armaduras y las vigas remachadas.

**222.** Las figs. 60 y 61 indican las uniones del extremo izquierdo de dos armaduras de puentes de tablero inferior (con apoyos de cilindro para la dilatación) proyectadas por la « Pencoyd Works »; la fig. 61 representa una armadura de pasadores, de tablero inferior de 76 m de luz que corresponde á la fig. 59(p), y la fig. 60, una remachada, de tablero inferior de (124) 37.8 m, donde se ven las vigas del portal del puente.

(N. del T. — Para las figs. 60 y 61 la escala es  $\frac{1}{10}$ ).

*Base del carril.*




Fig. 61.




Fig. 62.





Fig. 63.

223. La fig. 62, muestra el apoyo del puente en el extremo izquierdo con balanceadores (véase *N. del T.* al § 208), y la unión de las vigas del piso de un puente de pasadores, de tablero superior de 61 m de luz, en el ferrocarril del Pacífico, fig. 59 (n); y la fig. 63 muestra la unión de las vigas del piso de un puente, de pasadores de tablero inferior de 48.8 m del mismo ferrocarril, fig. 59 (m).

(*N. del T.* — En las figs. 62, 63 y 64, la escala es  $\frac{1}{20}$ .)




Fig. 64.



224. Las figs. 64 y 65 representan respectivamente una viga de 15 m. de tablero superior y otra de 25.9 m de tablero inferior del mismo ferrocarril.




Fig. 65.

225. Pesos de los puentes de acero para ferrocarril. La fig. 66, fundada en la práctica del ferrocarril del « Northern Pacific Railway », 1902, muestra aproxi-




Fig. 66.

madamente los pesos de los puentes de acero para ferrocarril, proyec-

\* N. del T. — 1,000 libras = 453.5 kg.

tados para dos locomotoras, de 146 toneladas cada una, y un tren cargado uniformemente con (4,000 libras por pie de vía) 5,960 kg por metro. Los pesos incluyen las dos vigas, las armaduras de una sola luz de una vía con sus riostras, refuerzos, sistema de piso metálico y apoyos extremos. Para los de sistema de piso de madera, agréguese 600 kg por m lineal. En los puentes de 40 á 60 m, unidos con pernos, los tres diagramas de rayas indican respectivamente los pesos de las dos armaduras solas, de las dos armaduras y trabazón, y de las dos armaduras, trabazón y piso de metal. La curva continua incluye los pesos de las piezas de apoyo extremo.

Para los pesos de los puentes mixtos (hierro y madera), de ferrocarril, véase § 240. Los puentes para calzadas difieren tanto en la práctica y en los proyectos, que sería apenas posible dar aquí datos útiles sobre su peso.

### Lista de grandes puentes.

Todos los puentes que damos aquí creemos que son los más grandes de su tipo en el mundo.

Tipo.	Luz sobre el	En	Luz, metros.	Edificado.
Armadura.....	Río Ohio	Louisville	167.8	1893
Levadizo.....	Río Missouri	Omaha	159.6	1894
De suspensión.....	Río del Este (« Brooklyn »)	Nueva York	436.5	1882
De suspensión.....	Río del Este (« Nuevo »)	Nueva York	488.6	
De arco (metal).....	Río Niágara	Cataratas del Niágara	256.2	1898*
De arco (piedra).....	Petruff Valley	Luxembourg	84.5	
Cantharifer.....	Firth of Forth	Queensferry	518.5	1890*

El viaducto más alto es el viaducto de Gokteik, en Birmania, con un alto máximo de 97.6 m y un largo total (compuesto de luces cortas) de 639.3 m, construido en 1901.

### Armaduras de madera.

226. La madera de construcción se ha puesto ahora tan costosa, excepto en las regiones no pobladas, y el trabajo de proyectos tan barato, que ya no se pone en práctica el uso de vigas innecesariamente pesadas; sólo con el objeto de asegurar la estabilidad y evitar cálculos. Por consiguiente, en los puentes importantes, cada parte de cada pieza que sufre un esfuerzo se calcula siempre. Además, la resistencia de las maderas es tan incierta que es mejor adoptar el cálculo que exige la mayor sección, debiéndose usar factores amplios de seguridad.

227. Las piezas de compresión se estudian como si fueran columnas (véase Pilares en Resistencia de Materiales), y si están sujetos á esfuerzos transversales también, deberán tomarse éstos cuidadosamente en cuenta. Todos los agujeros y otras reducciones de sección, deben por supuesto deducirse de la sección bruta.

228. En las piezas sometidas á tensión, también se deben considerar todas las reducciones de sección; pero ahora se usan generalmente barras de hierro ó de acero en lugar de madera, para dichas piezas.

229. Además, se debe tener cuidado de que las vigas de madera resistan cualquier esfuerzo transversal ó esfuerzo cortante que pueda presentarse ó estar obrando sobre ellas. Así pues, es necesario examinar los postes de los extremos para cerciorarse de que están asegurados contra cualquier esfuerzo transversal. Cuando un poste se encuentra con otra pieza bajo un ángulo y va á ser empotrada en él, es económico calcular la profundidad de la muesca que se requiere, pues mientras más honda es ésta, mayor será la sección requerida. Cuando los tornillos están sujetos á las vigas por tuercas, se deben poner siempre arandelas debajo de las tuercas, calculando el tamaño de las arandelas necesarias para impedir el hundimiento de la madera.

230. Cuando la madera está sometida á esfuerzo cortante, como con un tornillo que pasa por una viga, se transmite el esf por el apoyo contra el interior del tablero, ó cuando hay un escalón sobre el cual obre la presión de otra pieza, se debe siempre tener suficiente superficie á lo largo de la fibra de la madera, para que reciba el esfuerzo cortante, haciendo algún aumento por la posibilidad de que la

\* En construcción, 1902.

fibra pueda deslizarse en la superficie ó hacia algún agujero antes de que todos los esfuerzos cortantes sean transmitidos.

**231. Sección transversal del cordón superior.** Como no sería conveniente, en la práctica, cambiar la sección de un cordón superior de madera en diferentes puntos, se le diseña todo para que resista el esfuerzo máximo que ocurra entre dos puntos de división de un tramo cualquiera. Supóngase el espesor del cordón.

Encuéntrese á  $r^2 = (\text{radio mínimo de giro})^2 = \frac{(\text{espesor})^2}{12}$ . Encuéntrese la unidad

del esfuerzo permitido de acuerdo con la fórmula para columnas, dada en las especificaciones ó adoptada, usando la presión máxima dada. Encuéntrese el área que se requiere para esta unidad de esfuerzo. Encuéntrese la profundidad resultante, y, para una pieza horizontal ó inclinada, se prefiere un poco mayor que el ancho, teniendo en cuenta el momento de flexión debido á su propio peso. Si esto no da un buen tamaño comercial, revítese bien para obtener una sección mejor.

**232. Puntales.** Los puntales se hacen con preferencia del mismo ancho que la viga superior. Cada puntal debe diseñarse separadamente. Obténgase á  $r^2$ , la unidad de esfuerzo permitida, etc., como para el cordón superior. Por economía los puntales deben ser casi cuadrados por término medio, aunque fuera necesario alterar la sección del cordón superior para impedir que se separen mucho de la sección cuadrada.

**233. Los tirantes verticales** (de hierro) pueden estudiarse ahora. El área de la sección vertical =  $\frac{\text{esfuerzo máximo}}{\text{unidad de presión permitida}}$ . Pero véase Sección mínima,

§ 187. El tamaño de una tuerca se fija ordinariamente por el diámetro de la barra, pero las arandelas se usan de modo que no hundan la madera.

**234. Los apoyos ó cortes** que se requieren en el cordón superior é inferior para sostener las piezas inclinadas en su lugar, se calcularán ahora. Se calcula la componente (en el puntal) perpendicular á la cara ó caras que comprime, y se obtendrá la altura necesaria, suponiendo el ancho del cordón inferior igual al del superior y al de los puntales.

**235. La sección del cordón inferior** se podrá decidir ahora, puesto que la reducción de la sección, debida á las ensambladuras, se conoce.

El área de la sección transversal =  $\frac{\text{esfuerzo máximo}}{\text{unidad de esfuerzo permitido}}$ .




Fig. 67.

**236. Unión del extremo,** fig. 67. Muchos diseños diferentes se han hecho, propuesto y discutido para esta unión. Los extremos de las abrazaderas deben entrar en las muescas de la viga inferior, á tal profundidad que el esfuerzo total, recibido por el extremo de las fibras de los lados de las muescas, sea igual al esfuerzo que las abrazaderas de los extremos puedan resistir por flexión. Esta profundidad puede encontrarse por pruebas sucesivas, ó por medio de dos ecuaciones algebraicas en que la presión máxima permitida y la profundidad de la muesca son las dos cantidades desconocidas.



Determinese la superficie del esfuerzo cortante necesaria para transmitir este esfuerzo al cuerpo del cordón inferior. Esto determinará también el espacio entre las muelas y el extremo del cordón inferior.

Cálcúlese el esfuerzo (si lo hay) que quede por transmitir, y trácese de acuerdo los tornillos largos inclinados y sus arandelas. Cálcúlese también el área comprimida, y la profundidad de la cara vertical del extremo inferior del cordón superior que se necesita para transmitir la componente horizontal de su empuje. Véase también que el apoyo inferior presente bastante superficie para resistir la componente vertical. Los tacos entre la viga saliente del estribo ó pila y el cordón inferior deben soportar la componente horizontal del viento. Para más seguridad, la *fricción* entre las dos partes se desprecia.

237. La fig. 68 muestra las uniones ó ensambladuras que se usan más en las vigas de madera, etc. Necesitan muy poca explicación. La fig. (a) es un buen modo de ensamblar un poste, pero al hacerlo, la línea, *oo*, no debe quedar nunca inclinada, sino paralela al eje del poste, de otro modo, en caso de encogimiento, ó de gran presión, las partes en cada lado de ella tienden á resbalar una sobre otra, produciendo una gran presión sobre los tornillos.

Cuando se necesite mayor resistencia, se pueden usar abrazaderas de hierro, como en *b*, *A* y *j*, en lugar de tornillos. La fig. (b) muestra un poste de 4 piezas entablilladas, que pueden sujetarse por tornillos como en la parte superior, ó por aros como en la inferior. Los aros pueden apretarse por medio de rebordes y tornillos como en *s*, ó pueden introducirse cuñas delgadas de hierro entre ellas y la viga, si fuere necesario. La fig. C muestra un buen arreglo, fuerte, para unir una viga tirante *k*, ó un par, *l*, y una péndola *u*, haciendo que *k* y *l* empotren uno en otro dentro del péndolo ó péndola doble *tt*; *nn*, son dos bloques por los cuales pasan los tornillos. Un arreglo análogo es también bueno para unir un tirante *se* con el pie *e* de las péndolas, agregándoles una abrazadera como en la figura. La fig. (e) es un sistema de ensamblar una viga en otra en ángulo recto con ella. Por medio de una brida de hierro como en *f*, se logra el mismo objeto, y es más fuerte. Las figs. *g*, *h*, *i*, *j*, son vigas compuestas. Cuando se requiere una viga de gran espesor, si la construimos colocando simplemente una viga chata sobre otra, obtendremos sólo la resistencia que tendrían las vigas si estuvieran separadas. Pero si impedimos que una resbale sobre otra, insertando bloques transversales, como en *g*, ó ensamblando una entre otra, como en *i*, *j*, y luego atornillándolas ó con abrazaderas sujetándolas firmemente para crear la fricción, obtendremos próximamente la resistencia de una viga sólida de la altura total, resistencia que está como el *cuadrado* de la altura. Véase Esfuerzo cortante horizontal, § 51, en Resistencia Transversal.

238. La resistencia de una viga compuesta se aumenta, aumentando el espesor en su centro, donde trabaja más, como en los cordones superiores de un puente. Esto puede efectuarse agregando la pieza triangular, *yy*, entre las dos vigas.

239. Se puede colocar un pedazo de plancha de hierro en las uniones de las vigas de madera, cuando hay gran presión, para distribuir de esta manera el esfuerzo con más igualdad sobre todo el área de la unión.

240. Frecuentemente una simple abrazadera no basta cuando es necesario unir las dos vigas muy apretadas.

En tales casos un extremo de la abrazadera podrá, como en *x*, terminar en una especie de tornillo, y después de pasar por la barra transversal *Z*, se ajustará todo por medio de una tuerca en *x*. Puede emplearse el sistema que se indica en *K*. Algunas veces, como en *A*, se taladra primero el agujero para el tornillo, después se hace un agujero en un lado de la viga, que llegue hasta el agujero del tornillo, bastante grande para que la tuerca del tornillo pueda introducirse. Habiendo hecho esto, se rellenará el agujero con un tarugo de madera para sostener la tuerca en su lugar. Después se insertará el tornillo, de modo que entre en la tuerca. Haciendo girar el tornillo se ajustarán las vigas.

241. Cuando los extremos de la viga, viguetas, etc., se introducen en la pared, como se usa, con sección cuadrada, hay peligro de que, en el caso de que se quemen y partan en dos, puedan, al caer, tumbar la pared. Esto se evita cortando los extremos en la forma que se indica en *m*.

242. Cuando una abrazadera, o, fig. R, tiene que soportar una presión tan grande que haya peligro de que se hunda en la viga, *p*, sobre la cual descansa, podrá usarse una pieza fundida, *r*, debajo de ella. La abrazadera pasará por la parte *r* de la pieza. Las pequeñas prolongaciones en la parte inferior impedirán que la pieza resbale bajo el esfuerzo oblicuo de la abrazadera. Esto mismo puede usarse con los tornillos oblicuos, y tanto sobre la viga como debajo de ella. Cuando se usa debajo, podrá ser necesario atornillar la pieza fundida en la parte baja de la viga. Cuando la tracción

en una abrazadera forma ángulo recto con la viga, si es muy fuerte aquélla, puede ponerse un pedazo de plancha de hierro, en lugar de la pieza dicha, entre la abra-




Fig. 68.

nadera y la viga, para impedir que esta última sea cortada en parte ó dañada; véase I 6 I.

**243. Ensambladura del cordón inferior.** Debido al largo del cordón inferior, puede ser necesario ensamblarlo (fig. 69). El número de planchas que se deben emplear es en gran parte un asunto de prueba. Si se ponen muchas, se necesitará mucho trabajo de carpintería, y como consecuencia incertidumbre en la distribución de las presiones, y si se ponen pocas, habrá que hacer muescas hondas, y esto puede reducir la sección en gran parte. Estas planchas deben trazarse para resistir empuje contra sus extremos y que no puedan ser arrancadas por el esfuerzo cortante. Se atravesarán con tornillos para impedir que se encorven hacia afuera, y las arandelas se dispondrán para que transmitan á la madera sin dañarla todas las presiones que obran en el tornillo.




Fig. 69.

**244.** La fig. 70 muestra una forma de viga inferior usada en los puentes de armadura Howe combinada (madera y hierro), de los ferrocarriles de Chicago, Milwaukee, y St. Paul. Véanse §§ 249-251, figs. 73. Cuatro de estas abrazaderas ó bridas se necesitan para cada unión, poniéndose un bloque en cada lado de cada trozo que se vaya á ensamblar. Los dos bloques opuestos que forman un par, se sostienen contra el trozo por medio de cuatro tornillos que lo atraviesan, y los tarugos cilíndricos fundidos (en el molde) en la superficie de cada bloque, entran en agujeros correspondientes taladrados en la cara del trozo. Los dos bloques de un mismo lado se sujetan por una barra de empalme y de gancho.

(N. del T. — Damos las equivalencias de las pulgas y ples del clisé en centímetros.  $13 \frac{1}{2}'' = 34.3$  cm;  $15'' = 38.1$  cm;  $8 \frac{1}{2}'' = 21.6$  cm;  $3'' = 7.6$  cm;  $1'' = 2.5$  cm; 6 ples = 183 cm.)




Fig. 70.

**245.** Las figs. 71 muestran un puente pequeño de madera de armadura Howe. Los cordones inferior y superior están formados de tres ó más maderos paralelos, *c, c, c*, colocados á poca distancia uno de otro para hacer que las barras verticales, *rr*, pasen entre ellos. Los brazos principales, *oo*, están en pares ó en tres. Las piezas que los componen se empotran en bloques triangulares, *s*, que si son de madera dura son sólidas, y si de hierro fundido son huecas, fig. (d) y reforzadas por bordes interiores. Estos bloques se extienden á través de tres ó más piezas del cordón. Contra su centro se apoyan también las contradiagonales *e*. Estas son piezas



sencillas en los puentes pequeños, ó dobles en los grandes. Los brazos de madera y las contradiagonales se sujetan en el punto donde se cruzan.

En la fig. (d) la línea de puntos muestra los bordes reforzadores, y el tarugo  $x$  retiene el bloque en su lugar. Las cuerdas verticales,  $rr$ , de hierro están en pares, en tres, ó en cuatro, etc., de acuerdo con el tamaño del puente, y con tornillo y tuerca en cada extremo. Las partes superiores é inferiores de los brazos y contradiagonales se apoyan con sección cuadrada contra los bloques de ángulo, y ordinariamente se fijan en su lugar, apretando simplemente los tornillos de las cuerdas verticales. Los postes  $p$  y  $d$  de los extremos, las cuerdas de los extremos,  $ie$  y  $by$ , y las porciones horizontales,  $gi$  y  $wb$ , del cordón superior, no forman propiamente parte de la armadura.




Fig. 71.

246. En las luces grandes, para impedir que la presión en los extremos de las diagonales aplasten los cordones, se funden los bloques de ángulo con bordes altos que se prolongan debajo de sus bases. Estos bordes al pasar entre las piezas que componen una viga, se prolongan hasta la cara opuesta de ella. Allí los bordes empujan sobre arandelas anchas en los extremos de los tirantes verticales.




Fig. 72.

247. Una forma común de refuerzo lateral (riostros), fig. 72, se parece á la armadura Howe colocada á un costado. En ella las diagonales son puntales de madera y las piezas,  $r, r$ , barras redondas. Uno de los puntales está entero, á excepción de pequeñas escotaduras hechas para recibir la otra diagonal.

A los lados de los cordones, los extremos de las diagonales descansan sobre un saledizo (indicado por la línea de puntos  $ie$ ), como de 4 cm. de ancho en la parte inferior del bloque de ángulo de hierro fundido. La barra  $rr$ , pasando por los cordones de ambas armaduras, se aprieta por medio de la tuerca  $s$ , y sujeta las diagonales firmemente en su lugar; en caso de que se encojan mucho con el tiempo, podrán apretarse de nuevo del mismo modo.

El bloque de ángulo, de hierro fundido, es del mismo grueso que el brazo, su espesor no es necesario que pase de 13 mm en un puente grande. Tiene agujeros para el pase de la barra, *rr*.

**248. Dimensiones** para cada una de las dos armaduras de un **punto Howe**, de una sola vía para ferrocarril eléctrico en caminos urbanos ó rurales, con carros que pesen de 20 á 25 toneladas cada uno. La madera no debe forzarse más de 800 libras por pulgada cuadrada (56 kg por cm cuadr), ni el hierro más de 5 toneladas por pulgada cuadrada (350 kg por cm cuadr). Suponiendo que el hierro sea de calidad superior que requiera como 4,200 kg por cm cuadr para quebrarlo. Las barras deben, cuando llevan tornillo, ser de rosca *recalcada*. A cada lado de cada uno de los cordones se supone que se ha añadido, uniéndola firmemente á ella en su centro, una pieza de un espesor igual por lo menos á la mitad del de una de las piezas que forman el cordón y de un largo igual al de tres tramos.

(*N. del T.* — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Luz en me- tros.	Fie- cha en me- tros.	Número de tramos.	Un cordón superior.		Un cordón inferior.		Un brazo extremo.		Un brazo del centro.		Una contradia- gonal.		Una barra extrema.		Una barra centra-					
			N.º de piezas.		Dimen- siones en cen- ti- me- tros.		N.º de piezas		Dimen- siones en cen- ti- me- tros.		N.º de piezas.		Dimen- siones en cen- ti- me- tros.		N.º de piezas.		Diá- metro en cm.			
			N.º	de	Dimensiones	en	N.º	de	Dimensiones	en	N.º	de	Dimensiones	en	N.º	de	Dimensiones	en	N.º	de
7.61	4.82	8	3	13.×15.	3	3	13.×30.	3	3	13.×20.	3	3	13.×15.	3	3	13.×15.	3	3	3.8	2.5
15.24	9.74	9	3	15.×23.	3	3	15.×35.	3	3	15.×23.	3	3	13.×20.	3	3	13.×20.	3	3	4.8	3.2
22.86	14.61	10	3	15.×30.	3	3	15.×35.	3	3	15.×28.	3	3	15.×20.	3	3	15.×20.	3	3	5.7	3.5
30.48	19.48	11	3	15.×35.	3	3	15.×41.	3	3	20.×30.	3	3	15.×15.	3	3	15.×25.	3	3	6.3	3.8
38.09	24.36	12	4	15.×35.	4	4	15.×41.	4	4	23.×35.	4	4	15.×30.	4	4	15.×30.	4	4	7.6	4.8
45.72	29.24	13	4	20.×33.	4	4	20.×46.	4	4	20.×35.	4	4	15.×25.	4	4	15.×25.	4	4	7.0	5.5
53.34	34.11	14	4	25.×41.	4	4	25.×51.	4	4	20.×48.	4	4	20.×25.	4	4	20.×25.	4	4	7.6	6.3
60.96	38.98	15	4	30.×41.	4	4	30.×51.	4	4	23.×41.	4	4	20.×35.	4	4	20.×35.	4	4	8.9	4.8

**249. Puentes típicos de ferrocarril de armadura Howe, mixtos (madera y hierro)**, ferrocarril de St. Paul, Milwaukee, y Chicago, 1891-1892. Estos puentes están trazados para cargas de tren de (4,000 libras por pie lineal) 5,960 kg por m. Las presiones del viento se calculan para una presión de (500 libras) 745 kg por metro lineal de tren. Las presiones en los brazos: máx, 35 kg; mín, 6.44 kg por cm cuadrado. Tensiones: en las barras de la armadura principal, máx, 871; mín, 595 kg por cm cuadrado de área neta. Barras laterales: máx, 1,050 kg por cm cuadrado de sección neta. Maderas: cuerdas transversales y contracarriles, encina blanca; cordón superior, bloques ó tacos de pino blanco, el resto del maderaje, pino blanco ó de Noruega ó abeto Douglas.

## Puentes mixtos de combinación, ferrocarril de St. Paul y Milwaukee.

Largo total en metros*	21.393	25.346	31.304	34.747	36.0.9	41.452	44.805
Luz en metros*	23.469	30.822	30.475	33.828	36.880	40.233	43.586
Tramos.....	7	8	9	10	11	12	13
Cordón superior, mm.	6, 177.8×254	6, 177.8×254	6, 203.2×254	6, 203.2×254	6, 203.2×254	6, 203.2×254	6, 203.2×254
Cordón inferior**	6, 177.8×353.6	6, 177.8×353.6	6, 203.2×353.6	6, 203.2×353.6	6, 203.2×353.6	6, 203.2×353.6	6, 203.2×353.6
Brazos principales M :							
En el centro***, cm.	2, 25.4×25.4	2, 20.3×25.4	2, 25.4×25.4	2, 25.4×25.4	2, 25.4×25.4	2, 25.4×25.4	2, 25.4×25.4
En los extremos, cm.	2, 25.4×20.4	2, 20.4×20.4	2, 20.4×20.4	2, 20.4×20.4	2, 20.4×20.4	2, 20.4×20.4	2, 20.4×20.4
Contradiagonales C :							
En el centro***	2, 20.3×25.4	1, 25.4×20.4	1, 20.3×25.4	1, 20.3×25.4	1, 20.3×25.4	1, 25.4×20.4	1, 20.3×25.4
En los extremos,.....	1, 20.3×10.3	1, 20.3×20.3	1, 20.3×10.3	1, 20.3×20.3	1, 20.3×20.3	1, 20.3×20.3	1, 20.3×20.3
Barras verticales :							
En el centro***	3, 3.81	3, 3.81	3, 3.79	3, 3.81	3, 4.14	3, 3.81	3, 4.14
En los extremos,.....	3, 3.39	3, 6.01	3, 6.33	3, 5.39	3, 5.71	3, 6.03	3, 6.35
Peso en kilogramos §..	59.101	70.321	82.554	94.980	405.730	417.882	124.960

\* El largo de los tramos es de 2.33 m. Cada luz es más larga, en un tramo, que la precedente. La altura, en todos los casos, es de 7.6 m. entre cordones. Ancho, 4.32 m. entre armaduras.

\*\* Para las ensambaduras en el cordón inferior, véase fig. 20, § 241.

\*\*\* Debido a que las luces tienen alternativamente un número de tramos pares ó impares, hay alguna ambigüedad respecto a las dimensiones de las piezas del entramado en el centro de la luz.

§ El peso incluye las dos armaduras, flotantes y pavimento para una vía. Del peso total del puente, las armaduras tienen como 53 0/0, los sistemas laterales 20, el sistema de pavimento 18, y las planchas sobre los muros 3 0/0.

(N. del T. — La tabla del autor la hemos convertido al sistema métrico. Desde la cuarta línea hasta la penúltima, la primera cifra separada de las demás indica el número de piezas elementales.)

250. Para todas las luces, traviesas laterales: 15×15 cm en el centro. 20×20 cm en los extremos de la luz; barras laterales, 28 mm en el centro, de 38 a 40 mm en los extremos; tornapuntas S (uno en cada extremo de cada armadura), 15×35 cm; tirante transversal, B, en el portal, entre los extremos de los cordones superiores



Centro.




Fig. 73.

(N. del T. 18"=45 cm; 13"=33 cm; 8"=20.3 cm.)

(uno en cada extremo del puente), 25×30 cm; puntales angulares, D (dos en cada extremo del puente), 15×20 cm.

Las vigas del piso son de  $25 \times 40$  cm, 6.1 m de largo, 4.27 m de luz neta, y con .76 de separación de centro á centro. Las vigas longitudinales ó refuerzos inferiores,  $12\frac{1}{2}$  cm de ancho por 30 cm de alto, colocadas como lo indica la parte terminal de la fig. (b). Durmientes, 20 cm de ancho, 15 cm de alto, separados de centro á centro 30 cm. Los guardarrieles, 20 cm de ancho,  $12\frac{1}{2}$  de alto. Debajo de cada extremo del cordón inferior hay dos planchas murales de madera, de  $30 \times 30$  cm y 6.10 m de largo.

251. Las figs. 73 muestran una luz de 30.19 m. La fig. (a) es una elevación lateral de la mitad de la luz con tirantes laterales superiores é inferiores y el sistema de piso; la fig. (b) es la mitad del corte vertical normal al eje del puente; la fig. (c) una unión en los puntos de división de tramos (la misma para el cordón superior é inferior); la fig. (d) un bloque de hierro fundido para la misma; y la fig. (e) un bloque de hierro fundido para las traviesas laterales.

### Armaduras de metal para techos.

252. Entre los tipos que se usan ordinariamente en armaduras de metal para techos, está la armadura triangular, fig. 26, y la armadura de arco; la armadura triangular se usa para las luces cortas y la de arco para las largas. Véanse §§ 255, etc., y la fig. 75.

253. En las armaduras para techo de corta luz, que soportan cargas livianas, la sección mínima prescrita en las especificaciones de puentes, basta á menudo para todas las piezas. Las conexiones se hacen con remaches y planchas, más ó menos como se ve en las figs. 74.




Fig. 74.

254. Al trazar dichas armaduras, no obstante lo pequeño que puedan ser los esfuerzos, debe tenerse cuidado de evitar las cargas excéntricas, que pueden presentarse cuando las piezas no se repiten simétricamente en ambos lados de las planchas.

255. Techo para depósito de trenes. Estación de Broad Street, ferrocarril de Pensilvania, Filadelfia. Figs. 75 de (a) á (f). Fabricado en 1893 por la Pencoyd Co. Luz 91.64 m, flecha 33.14 m, largo 179.7 m. Veinte armaduras, arregladas en 10 pares, 3 pares se muestran en la fig. (c).

256. Cada armadura se compone de dos semiarcos, AB y BC, y un tirante horizontal, AC, con tres uniones de pasadores, A, B y C, fig. (a).

Cada semiarco está compuesto de dos cordones, 14 brazos ó montantes radiales y 26 diagonales. Por la buena apariencia, los cordones se prolongan á través de los tramos superiores, juntándose allí por una unión corrediza.

257. El tirante horizontal AC, fig. (a), se encuentra debajo del piso del depósito, y está suspendido, á intervalos, por vigas que soportan dicho piso, las que descansan en columnas de hierro del piso inferior.

258. Apoyos extremos. Un pie de cada armadura descansa sobre una pieza fija sujeta al estribo, el otro sobre un juego de 11 cilindros de acero.

259. En cada extremo del techo, una armadura horizontal contraviento WW, fig. (a), está suspendida de los cordones, y sus extremos descansan en barras remachadas en la parte inferior de aquéllos.

260. Entre estas armaduras horizontales contravientos y los semiarcos, y exactamente debajo de las vidrieras que cierran cada extremo del techo, están colocadas armaduras verticales, contravientos (no indicadas), con barras horizontales y diagonales en planos normales á las armaduras principales. Estas armaduras verticales están suspendidas de los puntos de división de tramos de los semiarcos, fig. (a). Ellas resisten la presión del viento en la vidriera, y la transmiten, por medio de las armaduras horizontales contravientos, á los cordones inferiores del arco.

261. Dos semiarcos AB y BC, fig. (a), de una armadura pesan juntos 69,916 kg. Un par de armaduras, 139,832. El techo completo 3,178,000 kg.





**265 Dimensiones de techos arqueados de luz grande.**

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

	Arcos.		Techos.	
	Luz.	Flecha.	Largo.	Área cubierta.
	metros.	metros.	metros.	metros cuadr.
<b>Sala de trenes :</b>				
Ferrocarril de Pensilvania, Estación de « Broad Street ».....	91.64	33.07	179.58	15939
Ferrocarril de Pensilvania « Jersey City ».....	77.91	27.43	118.88	14841
Phila. and Reading Railroad, Phila. « Reading Terminal », Market Str.....	78.94	26.90	154.43	11898
New York Central and H. R. R. R., New York, Grand Central Station.....	60.70	28.63	198.73	11682
Londres, St. Pancras Station, Midland Railw.....	73.15	32.61	215.49	15246
Alemania, Colonia, Nave.....	63.88	23.98	254.81	15768
<b>Edificios de la Exposición :</b>				
Paris, Salón de Máquinas, 1889.....	110.56	45.41	480.62	43051
Chicago 1893, Manufacturas y Artes Liberales.....	112.17	62.79	386.49	44904

**Armaduras de madera para techos.**

**266. Dimensiones para armaduras de madera para techos pequeños.** Las figs. 43 á 47, §§ 148, etc., de pino blanco. Luz = 4 × flecha. Peso combinado de las armaduras, techo y carga, incluyendo nieve y una concesión para el viento, 195.2 kg por m cuadrado de superficie de techo. Armaduras separadas 3.66 m de centro á centro. Factor de seguridad = 3,  $b$  = ancho,  $d$  = la altura. En la fig. 46, los puntales de 11.4 × 11.4 cm, serían suficientes, pero por razones prácticas los puntales se hacen ordinariamente tan anchos como los cables ó parecidos. En la fig. 47, el tirante compresor es de 30 × 30 cm. En las figs. 45, 46 y 47, se dan dos series de dimensiones, la primera para el tirante descargado, la segunda para la viga cargada con 483 kg por m cuadrado.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Fig.	Luz en metros.	Flecha en metros.	Pares centímetros.		Tirante:		Péndulo y péndulos. Hierro. Día- metro. cm.	Tirante.	
					Madera centímetros.				
			b.	d.	b.	d.			
			cm.						
43	9.14		13.	23.	13.	23.	2.54	...	sin cargar
			16.	21.	16.	23.	2.54	2.5	sin cargar
45	9.14	2.36	21.	28.	21.	28.	....	4.1	cargado
			15.	20.	15.	20.	3.60	2.5	sin cargar
46	12.19	3.05	20.	25.	20.	28.	....	5.1	cargado
			25.	30.	25.	30.	3.60	1.3	sin cargar
47	18.29	4.77	30.	35.	30.	30.	....	5.1	cargado

**TRANSPORTE Y ERECCIÓN**

**267.** Las vigas deben transportarse en carros de plataforma, con el alma en posición vertical, y con apoyos en puntos situados á  $\frac{1}{4}$  de su longitud, de los extremos hacia el centro. Si fuesen demasiado largas para dos carros, se colocan uno ó más carros sueltos, haciendo espacio, y se apuntalan los puntos de apoyo.

**268.** Las vigas se pueden colocar en la obra por medio de una cabria, malacate, grúa, etc., ó pueden ser sacadas de los carros rodándolas sobre rodillos y colocadas en sus puestos por medio de gatos y poleas. Las cabrias deben tener por omenos cuatro tirantes, para su maniobra y ajuste. La operación de levantarlas

se hace á menudo por medio de locomotoras moviéndolas sobre la parte de a vía ya construida. Las cuerdas se usan hasta un  $\frac{1}{4}$  de su resistencia máxima.

**269. Los viaductos** se construyen generalmente desde su parte superior, por medio de un andamio móvil (torre móvil). A veces por medio de una vía de cables, pero este método es más lento. En algunos casos la torre móvil se coloca en el suelo y alcanza hasta la parte superior del viaducto. También se puede construir el viaducto por medio de andamios fijos ó de una estructura ya existente.

**270. Los puentes de grandes luces** se construyen generalmente en una plataforma de andamiaje sobre una hilera de caballetes, bien reforzados.

**271. Erección.** Primero se colocan los cordones inferiores sobre el andamio, tan á nivel como fuese posible. Luego se montan los cordones superiores sobre apoyos provisionales que descansan en los que sostienen el cordón inferior. Los cordones superiores se colocan primero á unas cuantas pulgadas más altos que su posición definitiva, á fin de que las piezas del entramado puedan entrar fácilmente en sus respectivos lugares. Cuando éstas se han colocado, se bajan gradualmente los cordones superiores hasta que todo descansa sobre los cordones inferiores. Luego se aprietan gradualmente los tornillos hasta llevar todas las superficies de las uniones á su posición de contacto, y por medio de esta operación (teniendo las piezas de los cordones superiores el necesario exceso de longitud) se forma la curvatura y se levantan los cordones superiores del andamio; las armaduras reposarán en sus apoyos permanentes.

**272. El andamiaje** se construye generalmente de pino ó pinabete, al costo de \$20 por 1,000 pies (medida de tabla) = 2,360 metros cúbicos. Calcúlese un margen de unos \$15 por 1,000 pies (medida de tabla) por armadura, etc. Se puede vender el material usado de \$5 á \$15 por los 1,000 pies (medida de tabla).

Las piezas principales son generalmente de 12 x 12 pulgadas (30 x 30 cm) y las diagonales 3 x 12 ( $7\frac{1}{2}$  x 30 cm). Pernos,  $\frac{1}{4}$  de pulgada (22 mm). Debido al carácter provisional de los andamios y al ahorro que se hace en su venta, si no está muy maltratado, se aconseja emplear bastante material de dimensiones corrientes, sobre todo en las piezas longitudinales, que se pueden colocar entre los pares alternados que forman las torres.

**273. En el caso de lechos de fondo blando,** el andamiaje puede descansar sobre pilotes á los cuales se fijan los maderos verticales del andamio por medios cortes y pernos, ó por ligaduras. No debe emplearse menos de cuatro pilotes por cada pata de caballete\*. Se han empleado hasta 24. Los pilotes deben ir reforzados por debajo del nivel del agua. Los caballetes deben construirse en varios pisos, de 12 á 30 pies (3.66 á 9.1 m) cada uno. Deben conectarse por medio de piezas laterales ó placas de unión.

**274. En lechos de roca,** con fuerte corriente, sería conveniente sumergir cajones llenos de piedras, como cimiento del andamiaje.

**276. La renovación de puentes** se puede hacer por desalojamiento hacia adelante, rodando el nuevo tramo de luz á lo largo de la vía; por desalojamiento transversal por el cual los dos tramos de luz, el viejo y el nuevo, se colocan sobre vías que van en dirección normal al puente; por desalojamiento vertical; ya sea por levantamiento ó descenso; ó por desalojamiento por giración, haciendo girar el tramo de luz viejo sobre un eje y al nuevo sobre otro eje hasta colocarlo en su puesto.

**277. Precauciones.** Para la erección ó renovación, calcúlese el peso muerto del puente, los choques de la corriente del río, de los botes, del hielo, el arrastre de la corriente, etc., sobre todo cuando se pueden temer las crecientes, y el esfuerzo del aparejo. Para la rigidez debe emplearse un factor muy liberal de seguridad. Los arrastres de la corriente pueden amontonarse y formar una represa. Los caballetes\*, en el agua aumentan la velocidad y fricción, pudiendo así producir socavaciones. El andamiaje se puede proteger con estacadas de defensa. Hay que prever las excentricidades de la fuerza del viento. Numerosos accidentes han demostrado la necesidad de proteger las mismas armaduras (sin concluir) de los vientos fuertes. Todos los refuerzos y contravientos laterales deben estar colocados y asegurados antes de quitar el andamiaje y antes de que las armaduras descansen en sus apoyos definitivos.

Evítese la caída de la herramienta, etc. Aun las más pequeñas piezas, cayendo de una gran altura, son un peligro para las vidas y hasta para el mismo puente. Los garfios de los aparejos están expuestos á quebrarse ó estrirse. Los andamios deben estar bien sujetos por contravientos y asegurados por abrazaderas cuidadosamente arandeladas.

\* Véanse figs. pag. 879.

**ESPECIFICACIONES PARA ARMADURAS, CONTENIDO PÁGINAS 805--831-**

**(I) Resumen de especificaciones para puentes de acero en ferrocarriles y calzadas.**

	Páginas
Especificaciones.....	805
<b>(I) Proyecto en general.....</b>	806
Limitación de luces para diversos tipos.....	806
Altura de las armaduras.....	806
Clasificación para puentes en calzadas y ferrocarriles eléctricos....	806
Curvatura.....	806
Sección transversal.....	806
Piezas de tensión.....	807
Piezas de compresión.....	807
Uniones de pasadores.....	808
Vigas de remache.....	808
Altura mínima.....	808
Trabajo del entramado y de las tablas.....	808
Entramado, refuerzos y tablas.....	809
Vigas compuestas.....	809
Refuerzos.....	809
Uniones de remache.....	810
Piso.....	811
Vigas para piso y longitudinales.....	811
Pisos de cajuela y de madera.....	811
Guardarrieles, etc.....	812
Planchas convexas.....	812
Apoyo sobre los estribos y pilares.....	812
Peso permitido en cimientos de mampostería.....	812
Planchas de apoyo.....	812
<b>(II) Material.....</b>	813
Clases empleadas en diferentes piezas.....	813
Acero laminado.....	813
Calidades, manufactura, manipulación y trabajo de taller....	813
Requisitos.....	814
Piezas de acero colado, hierro laminado, hierro fundido....	816 y 817
Bronce fosfórico, maderas.....	816 y 817
<b>(III) Cargas.....</b>	816 y 817
1. Verticales.....	817
Muerta y viva.....	817 y 818
Choches.....	821
2. Horizontales.....	821
Longitudinales y transversales.....	821 y 822
<b>(IV) Esfuerzos y dimensiones.....</b>	823
Luces y alturas verdaderas.....	823
Limitación de la unidad de esfuerzos.....	823
Tensión.....	823
Compresión.....	825
Alternativos.....	826
Esf cortante y fuerza de apoyo. Flexión. Esfs combinados. 827 y	828
Dimensiones mínimas.....	828
<b>(V) Protección.....</b>	828
<b>(VI) Erección.....</b>	828
<b>(2) Resumen de especificaciones para puentes mixtos de ferrocarriles.....</b>	829
<b>(3) Resumen de especificaciones para armaduras de techos, armaduras de acero y edificios.....</b>	830

(Obs. del T. — Estas páginas del Resumen que va á continuación, son las que más dificultades nos han presentado para su traducción. Son muchos los detalles de las innumerables piezas y elementos, y muy considerable la variedad de nombres para dichas piezas y para las operaciones de fundición, fraguado, etc., no bien determinados en español.

A lo que se agrega, la forma exageradamente sintética y los giros y modismos de los norteamericanos, tratándose de estas industrias y de las construcciones con ellas relacionadas. Pero hay tan copiosa enseñanza en esta condensada síntesis,



y como además es este uno de los varios capítulos de esta obra que no se encuentran en los Manuales análogos en español, no hemos omitido esfuerzo ni consulta para tratar de interpretar lo mejor posible sus dictámenes y fórmulas de irremplazable valor en la práctica, sobre todo para los que han construido poco.

Es la ocasión de llamar la atención del lector sobre la manera de indicar la usanza de las diversas Compañías e Industriales, á veces en parcial ó completa contradicción, y la importancia de conocer con tanta brevedad el desiderátum sancionado por serios estudios y larga experiencia.

Damos las gracias al notable ingeniero de puentes Sr. C. R. Grimm, por la eficaz ayuda que nos ha prestado en esta parte del trabajo.)

## RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA PUENTES Y EDIFICIOS

- (1) Puentes de acero, para ferrocarriles, calzadas y ferrocarriles eléctricos.
- (2) Puentes de hierro y madera (combinados) para ferrocarriles.
- (3) Armaduras de acero para techos y edificios.

El siguiente Resumen de especificaciones para puentes y edificios tiene por objeto principal dar una idea general de los caracteres esenciales que presentan en la práctica aquellos materiales, y, á la vez, indicar el modo de construir de las diversas Compañías.

### (1) RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA PUENTES DE ACERO EN FERROCARRILES Y CALZADAS

#### Abreviaciones usadas.

- A, American Bridge Company,  
Especificaciones generales para puentes de acero en ferrocarriles, 1900.
- Aa, American Bridge Company,  
Especificaciones generales para puentes de acero en calzadas, 1901.
- B, Baltimore and Ohio Railroad Company,  
Especificaciones generales para puentes en ferrocarriles y calzadas, techos y edificios de acero, 1901.
- C, Cooper, Theodore,  
Especificaciones generales para puentes de acero en ferrocarriles y viaductos, 1901.
- Cc, Cooper Theodore,  
Especificaciones generales para puentes de acero en calzadas y ferrocarriles eléctricos y viaductos, 1901.
- D, Delaware, Lackawanna and Western R. R. Company,  
Especificaciones para puentes de acero en ferrocarriles, octubre 1899: revisadas hasta julio 1900.
- E, Erie Railroad Company,  
Especificaciones generales para puentes, 1900.
- G, Práctica ordinaria.
- Oo, Osborn Engineering Company,  
Especificaciones generales para las superestructuras en puentes de calzadas 1901.
- P, Pennsylvania Railroad Company,  
Especificaciones modelos para puentes de acero, enero 1 de 1901.
- R, Philadelphia and Reading Railway Company,  
Especificaciones para puentes de acero, 1898, revisadas febrero 1901.
- Y, New York Central and Hudson River R. R. Leased and Operated Lines,  
Especificaciones generales para puentes de acero, 1900.

(N. del T. — Hemos creído conveniente, por tratarse de las prácticas de Compañías americanas, dejar las medidas inglesas junto á las métricas.)

A, An, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

## I. PROYECTO EN GENERAL

### Limitación de luces para diversos tipos.

Vigas.		A	Aa	B	C	Ce	D	Y
Vigas de acero laminado, pisos, etc.	pies.	hasta 20	hasta 40	hasta 20	hasta 20	hasta 40	hasta 20	hasta 25
	metros.	(6.09)	(12.19)	**				(7.62)
Vigas de remache..	pies.	20 á 100	25 á 80	20 á 100	20 á 120	20 á 80	20 á 100	25 á 100
	metros.	(6.09 á 30.48)	(7.62 á 24.38)		(6.09 á 36.57)	(6.09 á 24.38)		(7.62 á 30.48)
<b>Armaduras.</b>								
Armaduras de remache.....	pies.	100 á 140	40 y más	100 á 120	75 á 150	40 y más	90 á 160	100 á 200
	metros.	(30.48 á 42.67)	(12.19 y más)	(30.48 á 36.57)	(22.85 á 45.72)		(27.43 á 48.77)	(30.48 á 60.96)
Armaduras de pasadores.....	pies.	máx. de más de 140	máx. de más de 140	máx. de más de 120	máx. de más de 120	máx. de más de 120	máx. de más de 150	máx. de más de 200
	metros.	(42.67)	(42.67)	(36.57)	(36.57)	(36.57)	(45.72)	(60.96)

Armaduras de remache menos de 100 pies, armaduras de pasadores, más de 100 pies (30.48 m), **Oo**.

Altura de la armadura, mín., = un octavo de la luz, **Oo**.

### Clasificación para puentes en calzadas y ferrocarriles eléctricos.

#### Aa Ce

- A { A1\* Puentes para ciudades con pisos de planchas cóncavas, pavimentados sobre base de concreto.  
A2\* Puentes para ciudades con pisos de planchas de madera.  
B B\* Puentes suburbanos para tranvías eléctricos pesados.  
C C Puentes urbanos y rurales para tranvías eléctricos livianos, ó grandes pesos.  
D D Puentes rurales para tráfico común de calzadas.  
E1 E1 Puentes para tranvías eléctricos pesados ó automotores solamente.  
E2 E2 Puentes para los mismos, livianos.

### Curvatura.

Las secciones del cordón superior serán mayores que las del inferior : 1 en 960 A, B, C, E, R, Y.

En los puentes de calzadas tres dieciseisavos de pulg para cada 10 pies (= 1 en 640), **Ce**.

Como  $\frac{1}{4}$  de pulg (19 mm) en 100 pies (30.48 m) ó sea 1 en 1,600, **D**.

Lo suficiente para hacer que las uniones del cordón sometido á compresión trabajen en ángulo recto cuando la armadura tenga su carga completa. Cada pieza se construirá mayor ó menor en proporción al esfuerzo á que se sometas con toda la carga muerta y viva, de manera que tengan su longitud normal, **Oo**.

### Sección transversal de puente.\*\*

**Entrecarril**, usual, 4 pies  $8\frac{1}{2}$  pulgadas (1.43 m). **Distancia**, de centro á centro de las vías, 12 á 13 pies (3.67 á 3.96).

**Ancho entre las armaduras ó vigas con tablero superior**. Separación pasadores .05 de la luz. Armaduras ó vigas de remache (**D**), 10 pies (3.05 m). Vigas laminadas (**G**), 5 á 7 pies (1.52 á 2.13 m). Para luces no mayores de 60 pies (18.30 m), 7 pies (2.14 m); de 60 á 100 pies (18.3 á 30.48 m), 8 p. (2.44 m); para más de 100 p (30.48 m), un duodécimo de la luz, **D**. Vigas laminadas (**Y**) de más de 60 pies (18.3 m), en proporción á la altura.

\* Co, las clases A y B se proyectan para llevar después doble vía de tranvía eléctrico  
\*\* N. del T. — Algunas veces sugerimos la conversión de algún número de pies, etc. en metros, porque ya se ha hecho esa misma no lejos de allí.

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N.Y.C; Aa, Ce, Oo, Calzadas.

### Espacios varios á través de las luces, en tangentes, G.

a	3 á 3½ pies á (.91 á 1.06 m)
b	7 — (2.14 m)
c	5 á 5½ — (1.52 á 1.67 m)
d	4 á 6 — (1.22 á 1.83 m)
e	10 á 14 — (3.05 á 4.27 m)
f	1 á 5 — (.30 á 1.52 m)
A	20 á 22 — (6.09 á 6.70 m)



### El mínimo de espacios libres en las curvas.

El mismo mínimo que en las tangentes, A. Lo mismo para vagón de 74 pies (22.56 m) de largo, 48 pies (14.63) de centro á centro de los bastidores de las ruedas de 10 pies (3.05 m) de ancho, B. Lo mismo para vagones de 75 pies (22.86 m) de largo, 54 pies (16.45 m) de centro á centro de bastidores. Espacio libre adicional =  $0.8 d$  pulgadas (una pulg = 25.4 mm) de cada lado;  $1.6 d$  pulg entre las vías; en que  $d$  = al ángulo central subtendido por una cuerda de 100 pies (30.48 m), C; aumento lateral de espacio sobre el carro 2.5 pulg (63 mm) por cada pulg (cada 25.4 mm) de peraltación del riel exterior, C. El eje del puente es bisectriz de la ordenada media y paralela á la cuerda, Y.

**Puentes de calzada. Altura libre.** 14 pies (4.27 m), Oo. Para las clases A, B, C y E, mínimo = 15 pies (4.57 m), Aa, Ce; para ancho de 6 pies (1.83 m) sobre cada vía, Aa. Para clase D, 12.5 pies (3.81 m), Aa, Ce. **Espacio libre horizontal.** Mínimo 14 pulgadas (35.6 cm) más que el ancho entre los guardarruedas, Aa. Para tranvías eléctricos, 6.5 pies (1.98 m) del centro de la vía, Aa; 7 pies (2.13 m), Ce. En las curvas provease espacio para vagones de 45 pies (13.71 m) de largo y 8 pies (2.44 m) de ancho en su máximo, 20 pies (6.09 m) entre los centros de los bastidores de las ruedas, Aa. Ancho entre los centros de las armaduras, mínimo = .05 de la luz, G.

### Piezas de tensión.

En general, los montantes así como uno ó dos tramos del cordón inferior, á cada extremo de la luz, deben ser de secciones rígidas para que soporten tanto la tensión como la compresión.

**Los ángulos,** empleados como piezas de tensión, deben asegurarse por ambas piernas, C, D; ó sólo se considera como efectiva la sección de una pierna, C.

**Tensores** (piezas de ajuste). Evítase el empleo de piezas de ajuste, A, Aa, D, (P, excepto en las contradiagonales). Evítense los tensores en las contradiagonales, C. Pueden ser ajustables las barras de las contradiagonales y tirantes en las armaduras de pasadores, Y; las puntas de las barras llevan roscas recaladas, de mayor diámetro, C, E, Y; tornillos con rosca del patrón del Gobierno de los Estados Unidos, C, Ce, D, E; diámetro en la base de la rosca un dieciséisavo de pulgada (1.59 mm) mayor que el diámetro de la barra, D; un 10 por ciento, Y; 17 por ciento, Oo.

Las barras de cabeza remachada deben ser de hierro forjado, Oo. Los ganchos de unión deben desarrollar toda la fuerza de la barra, Oo.

### Piezas de compresión.

**Los postes extremos y los cortones superiores** tienen dos almas, una tabla de cubierta, una tabla inferior ó de tensión y aseguradas en el reborde inferior, G.

No más de una plancha, y ésta de no más de media pulgada (13 mm) de espesor



A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

(en puentes para calzadas de tres octavos de pulgada (9.5 mm), se empleará como lámina ó tabla de cubierta, C, Ce. Estas no deben sobresalir más de 4 pulgadas (10 cm) fuera de la línea de remaches, D.

**Los empates entre las secciones** se empalman en todos sus lados con 2 hileras por lo menos de remaches, bien unidos á cada lado del empate, C. Colóquense de frente las superficies de los extremos A (D, P con excepción de los rebordes superiores de las vigas), E, R, Y. No se confíe en las superficies de los extremos, E.

**Barras de celosía.** Ancho de 1.5 á 2.5 pulgs (38 á 63 mm). Espesor de las celosías sencillas, un cuarentavo de la distancia entre los remaches; en las dobles, un dieciséisavo, G. Si son mayores de siete dieciséisavos de pulg (11 mm), empléense ángulos, Oo. El ángulo con el eje de la pieza, en celosías sencillas 60°; dobles 45°, G.

Distancia entre centros de remaches, ancho de la viga en U + 9 pulgs (22.9 cm), C, Ce; 8 x el menor ancho del segmento, P, R.

Las barras de celosías dobles remachadas en sus intersecciones, C, D.

**Tablas inferiores de listón.** (Planchas de tensión, planchas de sujeción.) Longitud mínima usual = .75 á 1.5 x su propio ancho. Ancho mínimo, 9 pulgs (22.9 cm) ó .66 x su propio largo, ó = al menor espesor de la pieza, Oo. Menor espesor = tres octavos de pulg (9.5 mm) ó de  $\frac{1}{30}$  á  $\frac{1}{100}$  de la distancia entre los centros de los remaches, G. Espacio entre los remaches (D), máximo 4 pulgs (10 cm) entre los centros.

### Uniones de pasadores.

**Barras de ojo.** Espesor mínimo, .625 pulgs (15.75 mm), o bien .2 x el ancho de la barra, Oo. Cabezas recalçadas, laminadas ó á fragua A, R. No deben emplearse las soldaduras A, D, excepto (R) para formar argollas laterales, contradiagonales ó riostras, R. Recalçadas y moldeadas, Y. Las cabezas no deben tener más de  $\frac{1}{16}$  de pulgada (1.5 mm) más gruesa que el cuerpo, D, P. Las barras templadas, G; antes de taladrar, D. No se debe hacer ningún trabajo de fragua después de taladrar, R. Las barras que han de colocarse unas al lado de otras deben ser taladradas á la misma temperatura, A, Au, Y. Los pasadores deben penetrar sin esfuerzo. Las barras de ojo que trabajen juntas deben empalmarse y taladrarse en una misma operación, Oo.

La variación máxima de las distancias entre los taladros para los pasadores debe ser de un sesenticuatroavo á un trentidosavo de pulgada (.39 á .79 mm); ó un sesenticuatroavo de pulg (.39 mm) para distancia de 20 á 25 pies (6.10 á 7.60 m), G.

**Piezas de tensión compuestas.** Sección neta en el taladro del pasador = 1.25 á 1.50 x la sección neta á través del cuerpo de la pieza. Sección neta detrás del taladro = .75 x la sección neta á través del taladro, ó = .80 á 1.00 x la sección neta á través del cuerpo de la pieza, G; proporción para doble esfuerzo cortante en la sección situada detrás del pasador hasta el fin de la plancha, Oo; longitud de la plancha detrás del pasador, mínimo 2.5 pulgs (63 mm), Oo. Distancia detrás del ojo hasta el respaldo de la pieza, mayor que el radio del pasador, Y.

**Taladros para pasadores.** Espacio libre entre el pasador y el taladro, de un cincuentavo á un trentidosavo de pulgada, G.

**Planchas para pasadores ó de refuerzo.** Por lo menos una plancha á cada lado, que debe extenderse no menos de 6 pulgadas (15 cm) fuera de la lámina de tensión, G.

**Pasadores.** Hasta 7 pulgadas (17.8 cm) de diámetro, acero laminado, P; más de 7 pulgadas (17.8 cm) forjadas, C.

Diámetro mínimo de .66 á .85 x la mayor dimensión de cualquiera de sus barras de ojo, G.

### Vigas de remache.

**Altura mínima:** de un noveno á un duodécimo de la luz, G.

**Proporción entre el alma y las alas ó tablas.** Los momentos flexores los resisten solamente las alas, y el esfuerzo cortante lo resisten enteramente las almas ó piezas del entramado, C, Ce, R; excepto cuando el alma está hecha de una sola pieza ó bien empalmada como para resistir á los esfuerzos de flexión, en cuyo caso  $\frac{1}{16}$  del área de la sección transversal del alma puede considerarse como si fuere efectivamente área de las tablas, Oo.

**G**, general; **Oo**, Osborn; **P**, Pa; **R**, R'd'g; **Y**, N Y C; **Aa**, **Ce**, **Oo**, Calzadas.

Un octavo del área del alma, se considera como de la tabla, **A**, **Aa**, **B**; si su largo fuese = 90 pies (27.43 m) ó más, **E**; si su largo fuese menor de 50 pies (15.24 m), sólo la plancha de cubierta y las piernas horizontales de los ángulos de la tabla deben incluirse en el área de las tablas, **E**; ninguna parte del alma debe incluirse en la tabla, **C**, **Ce**, **D**, **P**, **R**, **Y**.

**Alma.** Espesor mínimo, tres octavos de pulgada (9.5 mm), **G**; en puentes de calzadas (**Ce**, **Oo**), cinco dieciséisavos de pulgada (8 mm).

Todo el esfuerzo cortante, obrando hacia el lado del estribo, se considera como trasladado á los ángulos de la tabla dentro de una distancia = á la altura de la viga, **A**, **Aa**, **B**, **E**, **Oo**, **P**.

**Empates del alma.** Una lámina á cada lado del alma, **G**; por lo menos de tres octavos de pulgada (9.5 mm) de espesor, **A**, **B**; por lo menos cinco dieciséisavos de pulgada (8 mm) ó  $\frac{3}{8}$  del espesor del alma, y suficientemente ancha para contener 2 hileras de remaches á cada lado del empuje, **Oo**.

**Piezas de refuerzo** (que aumentan la rigidez). Se requieren generalmente á los extremos y en los puntos de concentración de las cargas. Estas piezas intermedias se necesitan generalmente cuando las distancias sin apoyo entre los ángulos de las tablas de las vigas exceden de 50 á 60 veces el espesor del alma; cuando el esfuerzo cortante excede de

$$10,000 - 75 \times \frac{\text{altura}}{\text{espesor}}; \text{ ó } \left[ 703 - 5.27 \frac{\text{altura}}{\text{espesor}} \right] \text{ (en kg por cm cuadrado) }, \text{ G};$$

en puentes para calzadas cuando el esfuerzo cortante excede de

$$12,500 - 90 \times \frac{\text{altura}}{\text{espesor}}; \text{ ó } \left[ 880 - 6.32 \frac{\text{altura}}{\text{espesor}} \right] \text{ (en kg por cm cuadrado) }; \text{ Ce.}$$

Dimensiones corrientes de los ángulos,  $3\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{16}$  ó  $5 \times 3\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$  (8.8 cm x 7.6 cm x .8 cm) ó (12.7 cm x 8.8 cm x .9 cm).

**Alas.** Longitud sin asegurar de las alas (alas de compresión **C**, **P**) máximo =  $12 \times$  ancho, **B**, **P**, **R**, **Y**;  $16 \times$  ancho, **A**, **C**, **Ce**;  $20 \times$  ancho, **D**; en puentes para calzadas =  $20 \times$  ancho, **Aa** =  $25 \times$  ancho, **Oo**.

Las alas de compresión tienen la misma área que las de tensión **A**, **Aa**, **B**, **C**, **Ce**, **Oo**, **P**.

Las planchas de cubierta no deben extenderse más de 5 pulg (12.7 cm), ó  $8 \times$  el espesor de la primera plancha fuera de la línea de remaches, **A**, **Aa**, **C**, **Ce**. Si fuesen de espesores diversos, las planchas más gruesas estarán sobre los ángulos y las más delgadas hacia fuera, **A**, **Aa**, **B**, **C**, **Ce**, **Y**. Una debe extenderse á todo el largo de la viga, **B**, **E**. Otras deben ser suficientemente largas para soportar dos hileras de remaches adicionales en cada extremo, **C**, **P**.

**Refuerzos, remache, resistencias.** Véase más abajo Refuerzos, Uniones de remache y resistencias.

### Vigas durmientes.

Vigas en grupos de 2, 3 ó 4 para cada carril, separadas por vigas en U de 10 pulg (25 cm), y más ó menos á cada 3 pies (.91 m) remachadas á las almas, **B**.

### Refuerzos.

Compuestos de piezas rígidas, remachadas, **A**, **Aa**, **C**, **Ce**, **Y**; las piezas deben cruzarse entre sí y con las otras á que están conectadas, sobre líneas centrales comunes, pasando por todos los centros de gravedad. Los accesorios de las piezas remachados simétricamente en todas direcciones, **Y**.

**Para vigas de durmiente.** Puntales de vigas en U de 10 pulg (25.4 cm) á cada extremo; con 2 ó 3 vigas colocadas en ángulo reforzando las remachadas; con 4 vigas postes en ángulo, como á 6 pies (1.83 m) de separación. Las uniones deben llevar por lo menos 3 remaches, **B**.



A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Cc, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

### Laterales.

**B**, en armaduras de vía inferior. Refuerzos arriba; postes de portal (entradas de puente); puntales intermedios tan altos como los cordones; ángulos sencillos,  $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  (8.9  $\times$  8.9  $\times$  1 cm), cortándose en cada tramo para vía simple; ángulos dobles de celosía para vías dobles.

**B**, para puentes de vía inferior, refuerzos interiores; puntal final al fondo y ángulos intermedios, remachados entre sí y a los refuerzos en cada intersección. No menos de 4 remaches en cada intersección y en cada conexión final.

**B**, para puentes de vía superior, sistemas completos superior ó inferior en cada tramo.

**Oo**, puntales finales al fondo en todas las armaduras, ya sean de vía superior ó inferior.

**Y**, refuerzos laterales arriba y abajo en todos los puentes, de vía superior ó inferior, que tengan suficiente altura libre de entrada. Refuerzo inferior lateral en todos los puentes de vía inferior. En el sistema superior todos los refuerzos deben estar trabados entre sí y remachados a las vigas del piso cuando el largo de las traviesas es de más de 15 veces el ancho de sus tablas.

**Y**, en puentes de vía superior sin piso metálico, el refuerzo superior es de puntales cruzados a cada punta de tramo, compuestos de cuatro ángulos enrejillados, con la misma altura que el cordón superior; las diagonales rígidas se cruzan en cada tramo y están remachadas entre sí en sus intersecciones.

**Para vigas laminadas.** Vía superior. Entre las tablas superiores, ángulos con cuatro remaches por lo menos, en las conexiones. Vía inferior; refuerzo lateral inferior de ángulos cruzados en cada tramo, remachados entre sí y a las traviesas en sus intersecciones, **B**.

Los ángulos de las riostras laterales son generalmente iguales a los de las de refuerzo, **R**.

**Cc**, en puentes para calzadas puede considerarse el piso de planchas encorvadas como suficiente refuerzo lateral a nivel del piso.

**Riostras** (diagonales, cruzadas, para vibración ó para el viento) y de **Portal**.

Proporcionadas para resistir pesos desiguales de armaduras en puentes de doble vía, **E, R**; riostras extremas para transmitir todas las fuerzas horizontales a los estribos, **E**; para soportar la mitad del aumento del esfuerzo máximo debido al viento y a la fuerza centrífuga, **A, Aa, B, P**.

En puentes de vía superior, en cada punto de división de los tramos, **A, Aa, D, E, P, R, Y**.

Refuerzos superiores en puentes de tablero inferior cuya altura exceda de 25 pies (7.5 metros), **C, D, P, Y**; en puentes para calzadas, 20 pies (6.1 m), **Cc**; 25 pies (7.6 m), **Oo**.

En armaduras enanas (*pony*) (véase *N. del T.*, § 220) y en vigas de tablero inferior, en los extremos y en cada viga del piso ó de los postes cruzados, **A, Aa, R**; en cada punto de división de los tramos, **D**.

En las vigas laminadas de vía inferior ó intermedia, en cada viga del piso y en los extremos, ó si el piso fuese enterizo, a no más de 8 pies (2.44 m) de separación, **Y**.

En las vigas laminadas de tablero superior, se emplean cruceros rígidos en los extremos con separación máxima de 20 pies, **Y**; riostras en marcos con 4 ángulos, por lo menos, en los extremos y puntos de división de los tramos de 12 ó 14 pies (3.66 a 4.37 m) de separación, **B**.

### Uniones de remache.

**Taladros para remaches.** En vigas I deben ser taladrados, **B**.

Pueden hacerse por punción; en acero de no más de  $\frac{3}{4}$  a  $\frac{1}{2}$  de pulgada (16 a 19 mm) de espesor, **G**.

Subpunczados un octavo de pulgada más pequeños y escariados hasta un diezésimo de pulgada más grande que el remache, en acero de más de  $\frac{3}{4}$  hasta  $\frac{1}{2}$  de pulgada (16 a 19 mm) de espesor; en las uniones de las vigas del piso y las vigas que las cruzan con las armaduras maestras ó vigas de remache, **E**.

No se debe permitir (*drifting*)\*, **A, B, C, D, E, R**.

\* *N. del T.* — Sucede, á veces, que en dos ó más planchas perforadas, al juxtaponerlas no coinciden los huecos y algún borde sobresaliente impide la entrada del perno; entonces, algunos, á golpes de martillo, fuerzan el perno, venciendo el obstáculo. Esta operación, no permitida, es el *drifting*. No encontramos palabra adecuada que la exprese en español.



G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Cc, Oo, Calzadas.

No se deben cambiar las piezas después de escariadas, D, P.

Los huecos para remaches deben ser un dieciséisavo de pulgada ( $1\frac{1}{2}$  mm) mayores que los remaches, G.

El taladro debe ser mayor que la perforación en un máximo de un dieciséisavo de pulgada ( $1\frac{1}{2}$  mm), G.

Distancia entre la orilla de la plancha al centro del remache. Mínima, 1.25 á 1.5 pulgadas (32 á 38 mm), ó 1.5 á 2 diámetros del remache. Máxima, 4 á 5 pulgadas (10 á 12.7 cm), ó  $8 \times$  el espesor de la plancha, G.

Distancia entre remaches. Mín =  $3 \times$  diámetro del remache, generalmente; con preferencia,  $4 \times$  diámetro, Oo.

Máxima distancia entre remaches en líneas de mayor resistencia, 5 á 6 pulgadas (12.7 á 15.2 cm), ó  $16 \times$  espesor de la plancha exterior más delgada que se conecte; normales á los esfuerzos,  $30 \times$  espesor de la plancha exterior más delgada que se conecte. En los extremos de las piezas de compresión (ó en piezas compuestas, de tensión, B); para una longitud de 1.5 á  $2 \times$  el ancho ó la altura de la pieza,  $3.5 \times$  diámetro del remache, G.

En vigas de remache, para los remaches del entramado á la tabla superior que soporta la vía, máx = 3 pulgadas (7.5 cm), R.

Remaches. Diámetro generalmente de  $\frac{3}{4}$  ó  $\frac{7}{8}$  de pulg (19 á 22 mm). Cabeza hemisférica, G. Altura de la cabeza, mínimo =  $\frac{1}{6}$  del diámetro, R.

La remachada. Evítese remachar á mano. Usense máquinas de acción directa, á vapor, de presión hidráulica ó aire comprimido, capaces de mantener la presión aplicada después de ensanchar el extremo del remache, G.

### Piso.

Vigas del piso. Altura mínima =  $\frac{1}{8} \times$  su longitud, Y. En puentes para ferrocarriles y puentes para calzadas importantes, remachadas á los postes de las armaduras ó al entramado de las vigas laminadas, G. También se les da un apoyo en la tabla inferior de la viga ó se apuntalan, G. A falta de estos apoyos aumentese en un 25 por ciento el número de los remaches, R.

Los suspensores, cuando se emplean, no deben ser ajustables, C, Cc. Estos deben ser de lámina ó de forma, Oo.

Vigas longitudinales. Altura mín. =  $\frac{1}{8} \times$  la longitud, Y. En puentes para ferrocarriles, las clases A1 y A2 de acero; las clases B, C y E, las vigas que van debajo del riel son de acero; clase D, de madera ó acero, Cc. En puentes de ferrocarril, y con preferencia en puentes para calzadas, remachadas al entramado de las vigas del piso, sostenidas por sus tablas ó por ángulos, B, R. No se tome en consideración la fuerza de estos apoyos al fijar el número de remaches necesarios, R.

Separación de centro á centro, 6 pies 6 pulgadas (1.98 m), A, B, C, D, Y; 5 pies (1.52 m), E; tablero inferior de doble vía, generalmente 6 pies (1.83 m), R. En vía simple, 8 pies (2.44 m), R.

Pisos divididos en cajuelas. Cajuelas rectangulares, construídas de láminas y ángulos, remachadas á las vigas principales ó armaduras, por ángulos, y, cuando fuese posible, por escuadras por debajo de las láminas horizontales inferiores. Placas angulares remachadas á las vigas y á las cajuelas á distancias no mayores de 8 pies (2.44 m), Y.

El fondo se llena con una pega compuesta de un pie cúbico de gránzon limpio cernido en un tamiz de un cuarto de pulgada, con  $1\frac{1}{2}$  galones (5.67 lit) de asfalto n.º 4 para pisos, ó lo suficiente para llenar los vacíos. Se calienta primero el gránzon á 300° F (149° C) y se hace toda la mezcla á esa temperatura, Y.

Pisos de madera. Se continúan por encima de los estribos, A, B, C, R.

Durmientes ó vigas del piso. Pino amarillo ó roble blanco, G.

Anchura, 8 pulgadas (20.3 cm), A, B; 9 pulgadas (22.8 cm), R.

Espesor, 8 pulgadas (20.3 cm) para 7 pies (2.13 m) de largo de luz del durmiente, á 14 pulgadas (35.6 cm) para 12 pies (3.66 m), B; 12 pulgadas (30.5 cm), R; 10 pulgadas (25.4 cm), Y.

Tátese media pulgada (12.7 mm); máx,  $1\frac{1}{2}$  pulgadas (38 mm), R.

Separación. Generalmente 6 pulgadas (15.2 cm) libres; 16 pulgadas (40.6 cm) de centro á centro, R. Cada 3.º, 4.º ó 5.º durmiente asegurado á las vigas con pernos de  $\frac{3}{4}$  pulgadas (19 mm) ó con tornillos, G.

Las vigas de madera en puentes para calzadas. Ancho mínimo, 3 pulgadas (7.6 cm), ó  $.25 \times$  altura; separación máx, 2 á 2.5 pies (.61 á .76 m). Sus extremos descansan sucesivamente en sus puntos de encuentro sobre las vigas del

A, *Aa*, *Ala* B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

suelo, con .5 pulgada (12.7 mm) de separación entre sí para la circulación del alre.

**Vigas de madera para pisos en puentes para ferrocarriles eléctricos.** Las clases E1 y E2. Mín. 6×6 pulgadas (15.2×15.2 cm), separación máx. 6 pulgadas, con tajaduras de media pulgada (12.7 mm) y aseguradas a las vigas por pernos de tres cuartos de pulgada (19 mm) separados por no más de 6 pies (1.83 m). Desde el centro de la luz hacia los extremos rebajadas a fin de reducir la flecha de curvatura de la viga.

**Guardarriel.** 6×8 pulgadas (15×20 cm) de pino amarillo ó blanco, G. Superficie interior a no menos de 3 pies 3 pulgadas (.99 m) del centro de la vía, A; 3 pies 7½ pulgadas (1.07 m), B; 5 pies 4 pulgadas (1.62 m), Y; 7 pies 1½ pulgadas (2.16 m) de separación libre, R. Tajaduras de ½ a 1½ pulgadas (13 a 38 mm) sobre los durmientes, G. Aseguradas cada 3 ó 4 durmientes (a cada durmiente, R) y a los empates con pernos de tres cuartos de pulgada (19 mm) ó con tornillos, G. Los empates sobre los maderos del piso, con ensambladuras a medio corte de 6 pulgadas (15.2 cm) de largo, G.

**Guardarruedas y aceras en puentes para calzadas.** Guardarruedas 6×4 pulg (15.2×10.1 cm) aseguradas a las planchas del piso por tacos de 2×6 pulgadas (5×15.2 cm) y 12 pulgadas (30.5 cm) de largo, a no más de 5 pies (1.52 m) de separación, fijas por pernos a las vigas longitudinales a través de los tacos con pernos de tres cuartos de pulgada (19 mm), G. En puentes para ferrocarriles eléctricos (Ce, clase E) los maderos de las guardas, mín. 5×7 pulgadas (12.6×17.8 cm), con tajaduras de 1 pulgada (25.4 mm) sobre los maderos del piso y aseguradas por pernos de tres cuartos de pulgada a cada tercer madero y en cada empalme.

**Planchas convexas.** Mín. 2/16 de pulgada (8 mm) de espesor para calzada y un cuarto de pulgada (6.3 mm) para las aceras, flecha 2 pulgadas (5 cm) para anchos de 4 pies (1.22 m) bajo la calzada, 5 pies (1.52 m) bajo las aceras. Son preferibles en láminas continuas del tamaño de las secciones. Pueden conformarse sin calentar.

### Apoyos sobre los estribos y pilares.

**Peso permitido en cimientos de mampostería,** máx. libras por pulgada cuadrada, 400 (28 kg por cm cuadr), A, *Aa*, P; 300 (21 kg por cm cuadr), B; 250 (15.5), C, Ce, D, E, R; carga muerta, 500 (35); carga viva, 250 (15.5), Y.

**Planchas de apoyo.** De acero mediano, C, Ce. Espesor mín. tres cuartos a una pulgada (19 a 25 mm); en puentes para calzadas, media pulgada (12½ mm). Máx. de la resistencia de las fibras, 12,000 libras por pulg cuadr (840 kg por cm cuadr), E.

Cuando los extremos de dos luces descansan en una pila, se unen los tramos ó se les pone planchas de apoyo enterizas, debajo de ambas, de tres cuartos a una pulgada (19 a 25 mm) de espesor, G.

Láminas de plomo de un octavo a un cuarto de pulgada (3 a 6 mm) de espesor, entre la plancha de apoyo y la mampostería, G.

**Pernos de anclaje,** 1 a 1.25 pulgadas (25 a 31.7 mm) de diámetro, 9 a 12 pulgadas (22.8 a 30.5 cm) dentro de la mampostería, G; asegurados con azufre, R; con cemento, C, Ce, Y.

**Pedestales.** De láminas y ángulos remachados, C; ó de acero fundido, Y. Planchas de apoyo y ángulos de conexión, mín. tres cuartos a siete octavos de pulgada (22 mm) de espesor, B, C, Y. 2 hileras de remaches en las lados verticales, C, Y.

**Apoyos para la expansión.** Dispuestos para cambios de temperatura de 150° F (65.6° C), A, C, E, P, R; para expansión de 1 pulgada (25 mm) en cada 100 pies (30.5 m), D, Y.

Un extremo libre para deslizarse, generalmente en tramos no menores de 60 a 90 pies (18.3 a 27.4 m), G.

Un extremo sobre rodillos de fricción, generalmente en tramos de mayores dimensiones, G; en todas las armaduras, Y.

Balancedores (véase *N. del T.*, § 208) a cada extremo, en tramos de 80 a 100 pies (24.4 a 30.5 m), G.

Los rodillos descansan en barras de 3×1 pulgadas (7.5×2.5 cm) separados 2 pulgadas (5 cm) y remachados a las planchas de apoyo, B. Los extremos libres se anclan para que no se levanten ni muevan lateralmente, C, Y.

Rodillos, de acero de máquina, C, Ce. Diámetro mínimo, 3 a 4 pulgadas (7.5 a 10 cm), A, B, D, E, P, R; 3 pulgadas (7.5 cm) para luces hasta de 100 pies



**G**, general; **Oo**, Osborn; **P**, Pa; **R**, R'd'g; **Y**, N Y C; **Aa**, **Cc**, **Oo**, Calzadas.

(30.5 m), una pulg más para cada 100 pies adicionales, **C**, **Y**. Máximo de presión sobre los rodillos, en kg, por cm lineal,  $80.5 \sqrt{d}$ , **R**;  $d$  = diámetro rodillos en cm. Largo, en cm =  $1,444/\sqrt{d}$ , **Y**.

## II. MATERIAL

### Acero y hierro laminados y colados.

**Acero laminado** en superestructuras, por regla general.

**Acero colado** en planchas de apoyo, en casos especiales, en maquinaria de puentes móviles.

**Hierro laminado** en barras de argolla soldadas, **P**; en piezas laterales y sin importancia, **R**.

**Hierro colado** en planchas de asiento, en casos especiales y en la maquinaria de puentes móviles.

### Acero laminado, calidades.

**Blando**. En todas las piezas principales, por regla general.

**Mediano**. En pasadores, rodillos de fricción, pernos laterales, planchas de apoyo, barras de ojo, planchas corredizas y de asiento; se puede permitir (**C**) para compresiones, en los cordones, postes y pedestales.

**En remaches**.

**Mecanismos**. En rodillos para la expansión, **C**.

### Acero laminado. Manufactura.

Todas deben hacerse por horno de regeneración.

Las planchas de donde se sacan las láminas se hacen á martillo ó en laminadores de lingotes que tengan por lo menos el doble de la sección transversal de aquéllas, **A, B**.

Las láminas hasta 36 pulgadas (.91 m) de ancho se hacen en laminadores de rodillos horizontales y verticales (estos últimos aplanan el borde. *N. del T.*) (*universal-mill*), **D, R**; ó cizallando las orillas, **D**.

### Acero laminado. Manipulación.

Temple. Barras de ojo calentadas á un rojo obscuro uniforme, se dejan enfriar lentamente, **P**; las piezas llevadas á un rojo azul se calientan al rojo brillante uniforme (no expuestas directamente á las llamas) y se dejan enfriar lentamente, **B**.

El acero no se debe soldar, **B**. No se debe confiar en el acero soldado, **C**.

### Acero laminado. Su manejo en el taller.

Las aristas del acero de más de  $\frac{3}{16}$  de pulgada (16 mm) cortado á cizallas deben acepillarse, **B**.

Todas las aristas cizalladas (de acero mediano, **D**) deben rebajarse .25 de pulgada (6 mm), **D, Y**; excepto en planchas para almas de vigas de más de 36 pulgadas (.91 m) de altura cuando van coronadas con tablas, y en las piezas para rellenar cuando no se les vean las aristas, **D**. No se debe aceptar que se limen las aristas en vez de acepillarias, excepto en el caso de las barras para celosías, **Y**.

No se deben permitir rincones agudos ó sin llenar, **D, Y**. Cuando se ha cortado una lámina, un ángulo ó una pieza de forma, tanto el relleno como el corte deben igualarse con un instrumento muy cortante, ó con cincel y lima, de manera que no queden señales del corte á cincel, ó de las cizallas, **D**.

Los ángulos ó las piezas flexadas, empleadas como conexiones á los extremos de las vigas laminadas, ó de las vigas transversales y longitudinales, se deben ajustar muy bien, de manera que cuando la pieza se corte en su longitud no se les quite á estas conexiones más de un  $\frac{1}{16}$  de pulgada (1.5 mm), **D**.

El material flexado por el taladro debe enderezarse antes de fijarse con pernos, **R**. Cuando las planchas para los tramos estén deformadas, se deben repasar ne frío para enderezarlas, **D**.

Las secciones empataadas de los cordones deben armarse en el taller, en trozos no



A, Aa; Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

menores de tres secciones, y después de ponerlas en contacto en sus empates y colocadas en sus respectivos lugares, se harán los agujeros para los remaches con exactitud antes de desarmarlas, y las partes así armadas, con sus respectivas planchas de empate, deben marcarse, D.

Todas las piezas armadas á remache deben asegurarse y juntarse entre sí antes de remacharlas, D.

En el caso de alguna obra oblicua, ó de conexiones complicadas, ó de un gran número de piezas de una misma clase, se armarán y se ajustarán en el taller, lo suficiente para evitar un mal ajuste.

Es necesario, generalmente, preparar las superficies que se tocan en los extremos de las secciones de las piezas de compresión, así como en las piezas que se han de armar.

### Acero laminado. (Requisitos.)

#### Ensayos de tensión.

Muestras de acero mediano, blando y de remaches. Para los ensayos de barras de ojo enterizas, véase á continuación.

Resistencia máxima  $u$  y límite de elasticidad,  $el$ , en millares de libras por pulg cuadrada \*. Estiramiento,  $s$ , y reducción del área,  $a$ , en tanto por ciento de las dimensiones originales. El estiramiento medido en una longitud de 8 pulgadas (20.3 cm).

(N. del T. — Entre paréntesis van los kg por cm<sup>2</sup> equivalentes á las lbs por pulg cuadrada del número superior. La unidad, también el millar de kgs.)

	Acero mediano ó de pasadores.				Acero blando.				Acero de remaches.			
	$u$	$el$	$s$	$a$	$u$	$el$	$s$	$a$	$u$	$el$	$s$	$a$
A, Aa	60 á 70 (4.2 á 4.9)	0.5 u 22	22	52 á 62 (3.64 á 4.34)	0.5 u 25	25	48 á 58 (3.36 á 4.06)	0.5 u 26	..	..	..	..
B	..	..	..	58 á 63 (4.06 á 4.41)	30	25	51 á 56 (3.57 á 3.92)	27	26	..	..	..
Co	60 á 68 (4.2 á 4.76)	0.5 u 22	22	54 á 62 (3.78 á 4.34)	0.5 u 25	25	50 á 58 (3.5 á 4.06)	0.5 u 26	..	..	..	..
D	62 á 70 (4.34 á 4.9)	0.5 u 22	22	54 á 62 (3.78 á 4.34)	0.5 u 26	26	48 á 56 (3.36 á 3.92)	0.5 u 28	..	..	..	..
E	..	..	..	56 á 64 (3.92 á 4.48)	0.58 u 27	27	..	..	..	..	..	..
Oo	60 á 70 (4.2 á 4.9)	35	22	52 á 62 (3.64 á 4.34)	32	25	50 á 60 (3.5 á 4.2)	30	26	..	..	..
P	62 á 70 (4.34 á 4.9)	31	17	52 á 62 (3.64 á 4.34)	28	25	48 á 56 (3.36 á 3.92)	28	28	56	..	..
R	60 á 68 (4.2 á 4.7)	0.5 u 20	20	52 á 60 (3.64 á 4.2)	0.5 u 25	25	48 á 56 (3.36 á 3.92)	28	28	..	..	..
Y	62 á 70 (4.34 á 4.9)	0.6 u 25	25	56 á 64 (3.92 á 4.48)	0.6 u 26	26	48 á 56 (3.36 á 3.92)	28	55	..	..	..

Muestras del metal de más de  $\frac{3}{8}$  pulg de espesor (16 mm),  $el=36$  u, Y.

— de las barras de ojo, los mismos requisitos que para acero mediano, D.

— — —  $u=63$  (4.410 kg por cm cuadr), B.

— — — de más de 1.5 pulgs de espesor (38 mm), dedúzcase de  $el$  1 por cada  $\frac{1}{8}$  de pulg (3 mm),  $el$  mín=20, C.

— — — y pasadores:  $u=62-70$  (4.340-4.900),  $l=.6$  u,  $s=25$ ,  $a=45$ , Y.

— os pasadores,  $s=15$ , C, Ce.

— (mediano, suave ó de remaches)  $s$ , 5 por ciento

— menos, A.

— (suave)  $s=20$ , B.

— y rodillos,  $s=10$ , D.

— rodillos y planchas de apoyo,  $u=70-78$  (4.900 á 5.460 kg por cm cuadr),  $s=22$ , Y.

\* N. del T. — Cada 1,000 lbs por pulgada cuadrada equivalen más ó menos á 70 kg por centímetro cuadrado.

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Cc, Oo, Calzadas.

### Pruebas de flexión.

En acero mediano, la muestra debe doblarse en un ángulo de 180° alrededor de una barra de diámetro =  $1 + 1\frac{1}{2} \times$  el espesor de la muestra, sin presentar fracturas del lado fuera de la flexión; en acero flojo y de remache, debe doblarse sobre sí mismo.

### Ensayo de hebra.

Cuando se haya sacado el filamento alrededor de la barra y doblado ésta, el acero para remaches debe presentar una ruptura gradual fina, sedosa y homogénea, D.

### Prueba al punzón.

El centro del agujero como en la práctica ordinaria, ó 1.5 a 1.87 pulgadas (37.5 a 47.5 mm) ó 2 diámetros del borde de la lámina; y enséchese hasta 1.25 a 1.50 de diámetro, G.

### Prueba angular.

Los ángulos de todo espesor deben poder abrirse planos (flat). Los ángulos de no más de  $\frac{1}{2}$  pulgada (12.5 mm) de espesor deben cerrarse por completo, al frío, á golpes de martillo, sin dar señales de ruptura, B.

### Piezas de ensayo.

Sección mínima, generalmente de  $\frac{1}{2}$  pulgada cuadrada (1.56 cm cuád). Longitud mínima, 8 a 12 pulgadas (20 a 30 cm). Generalmente deben hacerse pruebas de fundición ó golpe.

### Ensayos de las barras de opo de grandes dimensiones.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

	Carga máxima kg por cm cuád (min).	Límite de elasticidad en kg por cm cuád (min).	Porcentaje del alargamiento.
A, Aa....	350 menos que las piezas pequeñas		10 entre cuellos
B.....	3,850	.5 de la máx	12 entre cuellos §
C, Cc.....	3,920		10 entre cuellos
D.....	4,060	2,100	10 entre cuellos
E.....			15
Oo.....	3,850		12.5 en 4.5 m
P.....	3,860	1,890	14 **** en 3.05 m
	4,060 *		13 entre cuellos
R.....	3,920 **	.5 de la máx	10 entre cuellos
	3,860 ***	1,890	15 entre cuellos
Y.....	4,060	2,310	10 en 6.1 m

Por regla general no más del 4 por ciento del número total de las barras de un puente se deben someter á prueba, R; por lo menos 4 por ciento y no menos de 3 barras, B.

75 por ciento de las fracturas deben ser sedosas, el resto de grano fino, R.

Roturas en las cabezas puede no ser causa de rechazo.

(a) Si la barra desarrolle 10 por ciento de estiramiento (12.5 por ciento en 15 pies (4.57 m), Oo) y la resistencia máxima requerida (máxima 56,000, C, 55,000, Oo) (3,920 kg por cm cuád, C, 3,850, Oo), y si no, más de una tercera parte de todas las barras se rompen en la cabeza, A, C, Oo.

(b) si la barra se estira en 14 por ciento y si una segunda barra se rompe en el cuerpo y si el promedio del alargamiento de las dos barras no es menor de 16 por ciento, P.

La Compañía paga sólo por las barras que corresponden á los ensayos, G.

\*\*\* Acero mediano. \* Barras de no más de 10 pulg cuadradas (61.36 cm cuád).  
\*\* 20 pulgadas cuadradas (129.03 cm cuád). Valores proporcionales para las áreas  
intermedias. \*\*\* Acero blanco. § En barras de no más de 20 pies (6.1 m) entre cuellos.  
|| En barras de más de 20 pies (6.1 m) entre cuellos. \*\*\*\* Máx. 16.

A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

*Prueba sobre la construcción ya completa.*

La carga especificada, ó su equivalente, se pasa por encima de la construcción (en puentes de ferrocarril á una velocidad no mayor de 60 millas (96½ km) por hora, y detenida en cualquier punto por medio de frenos de aire comprimido ú otros) ó se coloca el máximo de la carga sobre la construcción por 12 horas. Después de la prueba, la obra debe volver á su posición original sin presentar señales de alteración permanente en ninguna parte, C.

*Composición.*

Fósforo, mayor porcentaje :

En acero ácido, .06 á .08; en acero básico, .04 á .06; en piezas coladas, .08.

Azufre, mayor porcentaje, .04 á .06.

*Máxima variación permitida en las secciones transversales y los pesos especificados.*

2.5 por ciento, G, excepto en planchas de ancho extraordinario, D, Oo, P.

En planchas de más de 40 pulgadas (1.02 m), en proporción del ancho, hasta el 5 por ciento en planchas de 90 pulgadas (2.29 m) ó más, D.

1.5 por ciento; cuando el 40 por ciento del total es de planchas de 36 pulgadas ó más de ancho, se aumenta el 2 por ciento, Y.

Planchas largas, de ½ pulgada (12½ mm) de desvío en 20 pies (6.1 m), ¾ pulgada (19 mm) en 40 pies (12.2 m), R.

Piezas de forma, 3 por ciento menos de espesor; planchas de 80 pulgadas (2.03 m) de ancho, 5 por ciento, R.

**Piezas de acero colado.**

**Fabricación.** Acero Martín Siemens, A, Aa, D, P, Y; ácida, Y; templadas P, R, Y. Carbón, porcentaje de .25 á .40, G.

Fósforo, porcentaje, máx., .08, B, Y.

*Pruebas de tensión.*

(N. del T. — Para tener la tabla en ambas unidades inglesas y métricas hemos puesto entre paréntesis las equivalencias en el sistema métrico.)

	Tamaño de la pieza de la prueba en pulg y cm.	Mayor resistencia en lbs por pulg cuad y kg por cm cuad mín.	Límite de elasticidad en libras por pulg cuad y kg por cm cuad mín.	Tanto por ciento de extensión en 2 pulgs (5 cm) mín.	Tanto por ciento de reducción del área.
C, D, E, P, R.	1/2 cuadrada (1.56 cm cuad) ó 3/4 redonda (19 mm)	65000 (4550 kilos) á 70000 (4900 kilos)	33000 (2300 kilos) ó .5 alt.	10 á 15	20, P
Y.....	3/4 redonda (19 mm) como 6 (15.2 cm) de largo	(a) { 55000 (3850 kil) á 65000 (4550 kil) } (b) { 72000 (5040 kil) á 80000 (5690 kil) }	.....  0.5 alt.	20  15	25

*Prueba de flexión.*

Y (a), para usos generales como planchas de asiento, pedestales, etc., debe doblarse á 90°, para un radio=al diámetro de la pieza que se prueba.

Y (b), para rodillos de puentes levadizos ó giratorios, etc.



G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Cc, Oo, Calzadas.

### Hierro laminado.

Condiciones de las especificaciones de Osborn para puentes de calzadas, Oo. Hecho con hierro pudelado ó laminado de atados ó montones de recortes de hierro forjado n.º 1, solo, ó con hierro de primera laminación. Tensión mín, 48,000 libras por pulg cuad (3,360 kg por cm cuad) (50,000) (3,500), R; punto cedente (véase N. del T., § 31 de Resistencia de Materiales) (1,750 kg por cm cuad) (1,820 kg por cm cuad), R; estiramiento, 20 por ciento en 8 pulgadas (20.3 cm); en secciones de peso menor de .654 libra por pie lineal (.97 kg por m), 15 por ciento. Las piezas de prueba cortadas de la barra original deben doblarse en un ángulo de 180° con una serie de golpes ligeros, al ser tajada alrededor y doblada; la fractura debe ser generalmente fibrosa y libre de manchas gruesas cristalinas; no más del 10 por ciento de la superficie fracturada debe ser granular. Las muestras calentadas al rojo vivo deben doblarse completamente con golpes suaves sucesivos no dados directamente en el dobléz. En barras planas y cuadradas, se pueden permitir variaciones en cualquiera de las dos dimensiones, de  $\frac{1}{32}$  de pulgada (.8 mm), y en las redondas, .01 pulg (.25 mm), Oo.

### Hierro fundido.

Hierro gris duro de fundición, A, D, E, R; á menos que se especifique de otra manera, A, R.

Resistencia transversal. Barras de 1 pulg en cuadro (6.45 cm cuad), largas de 12 pulgadas (30.5 cm), soportarán 2,500 libras (1,134 kg) de carga central. Deben flexarse .15 pulgadas (3.8 mm) antes de romperse, G. Barras de 1 pulgada en cuadro (6.45 cm cuad) y de 4.5 pies (1.37 m) de largo, soportarán 500 libras (227 kg) de carga central, E, R.

### Bronce fosfórico.

Un cubo de una pulgada (16.38 cm cúb) bajo compresión, límite de elasticidad, 20,000 libras (9,076 kg). Bajo 100,000 libras (45,359 kg), deformación permanente, máxima  $\frac{1}{16}$  de pulgada (1½ mm), B.

### Maderas.

No se debe emplear más del 10% de madera de savia en piezas de la misma calidad, y no se aceptarán piezas que presenten capas de savia de más de .25 x el ancho de la pieza en cualquier punto de sus caras, ó más de la mitad del espesor de cualquier tablón, Oo.

## III. CARGAS

### 1. Cargas verticales.

(Cargas muertas, vivas y choques.)

#### Cargas muertas en puentes de ferrocarriles á vapor.

Carga muerta= peso del metal + n kg, por m lineal de vía, C, D, E, R, Y. n=600, C, D, E; n=750, R; n=924, Y.

La madera calculada á 4.5 libras por pie (6.7 kg por metro), B, M, G. Balasto 110 libras por pie cúbico (1,763 kg por m cúb), C.

Carriles, bridas y empates, calculados á 100 libras por pie lineal de vía (149 kg/m), A, B, C.

Carriles, bridas, guardacarriles, etc., á 160 libras por pie lineal de vía (238.4 kg por m), P.

Se supone que las dos terceras partes de la carga muerta la sostiene el cordón cargado, Y; en luces de menos de 300 pies (91.5 m), B; en luces mayores calcúlese la distribución, B.

#### Cargas muertas en puentes de calzadas y de ferrocarriles eléctricos.

Hierro, 3.33 libras por pie lineal (4.96 kg por m) de barra de 1 pulgada cuadrada de área (6.45 cm cuad), Oo.

A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

Acero, 3.40 libras por pie lineal (5.06 kg por m) de barra de 1 pulgada cuadrada (6.45 cm cuad) de área, Oo.

Madera por pie (medida de tabla)\*, 4, Aa; creosotada, 5, Oo; roble, 4.5, Ce, Oo; otras maderas duras, 4.5, Ce; pino amarillo, 4, Oo; abeto y pino blanco, 3.5, Ce; pino blanco y cedro, 3, Oo.

Concreto, etc., 130 libras por pie cúb (2.084 kg por m cúb), Aa; concreto de piedra 125 (2.003), Oo; concreto de escoria 100 (1.603), Oo. Piedra, 150 (2.404), Oo; granito, 160 (2.560), Aa.

Ladrillo, 150 (2.404), Aa; 125 (2.003), Oo; arena, 100 (1.603), Oo. Asfalto, 130 (2.084), Aa; 90 (1.440), Oo.

Carriles, ligazones, bridas y guardas de maderos, 100 libras por pie lineal (140 kg por m) de vía, Aa.

### Cargas vivas para puentes de ferrocarril á vapor.

#### (CARGAS NORMALES DE TEODORO COOPER)

El número (27 á 50) que sigue á la letra E (Locomotora) en la clase que se expresa (véase la tabla abajo) da el peso  $d$  en millares de libras sobre un par de ruedas motrices. En cada clase,  $d = 2b = 40t \div 26 = 10U$ . Como son constantes estas proporciones para todas las clases, los esfuerzos, producidos por cualquier clase, son proporcionales al número de la clase. El peso del metal, en puentes, es, en cada clase, un 10 por ciento mayor que en la clase menor inmediata.




Fig. 1.

(Obs. del T. — Para tener en metros las distancias entre dos pares de ruedas (indicadas en pies, véase fig. 1) se multiplica la distancia expresada en la fig. por .305.)

*Dos locomotoras « Consolidation »\*\* con sus tender y vagones.*

Carga en libras sobre un par de ruedas  
para cada vía.

(Obs. del T. — Hemos puesto entre paréntesis las equivalencias en sistema métrico.)

Clase.	Carretilla delantera.	Motrices.	Ténder.	Tren cargado, lbs por pie lineal y kg por metro lineal.
	$b$	$d$	$t$	$U$
E 27	13,500 (6,124 kg)	27,000 (12,247 kg)	17,500 (7,938 kg)	2,700 (4,023 kg)
E 30	15,000 (6,804 kg)	30,000 (13,608 kg)	19,500 (8,845 kg)	3,000 (4,470 kg)
E 35	17,500 (7,938 kg)	35,000 (15,876 kg)	22,750 (10,319 kg)	3,500 (5,215 kg)
E 40	20,000 (9,072 kg)	40,000 (18,144 kg)	26,000 (11,793 kg)	4,000 (5,960 kg)
E 50	25,000 (11,340 kg)	50,000 (22,680 kg)	32,500 (14,742 kg)	5,000 (7,450 kg)

A, cargas de Cooper.

B, clase E, 50 de Cooper, á menos que se especifique de otra manera.

\* N. del T. — Véase Tablas, págs. 273, etc. Un pie (medida de tablas) — á un pie cuad por una pulg. de espesor. Mil pies = 2.360 m cúb. Entran 424 pies más ó menos (medida de tablas) en un metro cúbico.

\*\* N. del T. — Llamen los americanos « Consolidation », las locomotoras que tienen cuatro pares de ruedas acopladas, como se ve en dddd, fig. 1. Este nombre proviene del que le dió la Compañía del ferrocarril Lehigh Valley á la primera de aquella clase fabricada en 1866. (The Century Dictionary.)

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Cc, Oo, Calzadas.

C, véase arriba.

Y, clase de Cooper E, 40.

D, E, P, R, las separaciones difieren poco de las de Cooper. Las cargas como aparecen abajo \*.

	b	d	t	U
D	22,000 (9,979 kg)	50,000 (22,680 kg)	28,000 (12,700 kg)	4,500 (6,705 kg)
E	15,000 (6,804 kg)	35,000 (15,876 kg)	23,000 (10,433 kg)	4,000 (5,960 kg)
P	21,000 (9,526 kg)	44,000 (19,958 kg)	30,000 (13,608 kg)	5,000 (7,450 kg)
R	19,200 (8,709 kg)	$\left\{ \begin{array}{l} 43,200 \\ (19,595 \text{ kg}) \\ 43,000 \\ (21,773 \text{ kg}) \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} 24,600 \\ (11,158 \text{ kg}) \\ 27,000 \\ (12,247 \text{ kg}) \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} 4,300 \\ (7,152 \text{ kg}) \end{array} \right\}$		

*Cargas alternativas.*

Empléese la fig. 1 ó las alternativas, fig. 2 ó 3, la que dé mayores esfuerzos.




Fig. 2.




Fig. 3.

Carga sobre un par de ruedas.

Fig. 2.  $d=5$  pies (1.83 m);  $W=W=50,000$  lbs (22,690 kg), sobre E40, 60,000 lbs, 27,228 kg C.  
 $d=7$  pies (2.13 m);  $W=W=55,000$  lbs (24,997 kg), D.  
 $d=7$  pies (2.13 m);  $W=W=60,000$  lbs (27,228 kg);  $U=4,500$  lbs por pie lin (6,705 kg por m), Y.

Fig. 3.  $W=W=60,000$  libras (27,228 kg);  $w=w=30,000$  lbs (13,614 kg), M.

Agréguese 30 por ciento al calcular las vigas del piso, las riostras, soporte colgante, tirantes, y demás conexiones del piso. Agréguese de 0 á 30 por ciento por luces desde 100 pies (30.5 m) hasta 25 pies (7.62 m), D.

*En las curvas.*

Distribución de la carga viva entre las dos armaduras.

$W = P \frac{m+b}{2b}$ ; siendo  $W$  = la parte de la carga viva sobre a armadura de afuera;  $P$  = la carga viva en el tramo que se estudia;  $m$  = la ordenada media de toda la curva en la luz;  $b$  = la distancia entre los centros de las armaduras. Calcúlense ambas armaduras por igual, B, Y.

*Cargas especiales.*

Para los remaches que unen los ángulos superiores de las tablas con el alma de las vigas de tablero superior, que soportan el piso directamente sobre las tablas (ó alas) superiores, y en los tramos del tablero con las vigas de madera del piso, cuando la distancia entre las armaduras pasa de 6 pies (1.83 m), 50,000 lbs (22,690 kg) sobre un par de ruedas motrices, distribuidas por igual entre tres durmientes del piso, P.

Para pisos, la carga de un solo par de ruedas sencillas de locomotora distribuida entre 4 durmientes, B; entre 3 durmientes, C. Para piso de cajuelas, 60,000 libras (27,228 kg) en un par de ruedas distribuidas entre dos cajuelas, Y.

*Puentes de tres armaduras.*

En tramos de tablero superior de doble vía, las tres armaduras de la misma fuerza, C.

\* Los ejes de la motriz y del tender con cargas desiguales, R.



A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

En puentes de vigas laminadas de más de una vía, la viga del centro se calcula en  $.75 \times$  el peso de la carga viva, E.

*Aumento futuro de carga viva.*

Sólo el 70 por ciento (50 por ciento, R) de la carga muerta se debe considerar como efectiva al neutralizar la fuerza de la carga viva, A, R. Usese  $1.5 \times$  el peso de la carga viva, E.

\* No es improbable que la más pesada de estas locomotoras (véase arriba \* C \* en Cargas normales) esté muy próxima al máximo posible, considerando los límites permitidos para las secciones transversales en los ferrocarriles existentes y los detalles mecánicos de dibujo y proporciones. Es de esperarse que la tendencia económica hacia el constante aumento de peso de las locomotoras alcanzará pronto la clase más pesada, E 50, en los principales ferrocarriles. Los vagones también seguirán la misma tendencia para muchas clases de tráficos, pues la experiencia justifica este desarrollo. Existen hoy en uso vagones para carbón de descarga automática de capacidad nominal de 100,000 libras (45,380 kg), que tienen, en cuatro ejes, una carga total de 146,000 libras (66,138 kg) (10 por ciento de aumento sobre su capacidad nominal) en una base de rueda, para dos carros adyacentes, de 17 pies 2 pulgadas (5.23 m). Estos vagones en todos los puentes corrientes producen esfuerzos equivalentes á los de E 33. — Theodore Cooper.

Las piezas sujetas al cambio de signo del esfuerzo deben disponerse de manera que una carga viva,  $n$  por ciento mayor que la especificada, no aumente sus unidades de esfuerzo en más de  $n$  por ciento,  $n=25$ , C; 50, B; 100, P.

**Cargas vivas para puentes en calzadas y ferrocarriles eléctricos.**

(N. del T. — Hemos puesto entre paréntesis los equivalentes en sistema métrico.)

Aa. {Am. Bridge Co.} y Co. (Theo. Cooper.)	Para pisos y sus apoyos.			Para armaduras.			
	Vago- nes (a).	Car- ros (b). en cada vía. tons.	Concen- trada.  Uniforme (c).  Por pie cuad lbs	Por pie lineal de vía simple.		Por pie cuad del resto de piso.	
				(Proporcional para luces intermedias.)			
				Luz hasta 100 p (30.5 m) y más lbs.	Luz 200 p (61 m) y más lbs.	Luz hasta 100 p (30.5 m) y más lbs.	Luz 200 p (61 m) y más lbs.
Clase*.							
A.....	24	..	100 (488 kg por m cuad)	1,800 (817 kg)	1,200 (545 kg)	100 (45.38 kg)	80 (36.30 kg)
B.....	12 ó 24	..	100 (488 kg por m cuad)	1,800 (817 kg)	1,200 (545 kg)	80 (36.30 kg)	60 (27.23 kg)
C.....	12 ó 18	..	100 (488 kg por m cuad)	1,200 (545 kg)	1,000 (454 kg)	80 (36.3 kg)	60 (27.23 kg)
D.....	6	..	80 (390 kg por m cuad)	...	...	Hasta 75 p (22.87 m)	55 (24.96 kg)
E1.....	..	24	...	1,800 (817 kg)	1,200 (545 kg)	...	...
E2.....	..	18	...	1,200 (545 kg)	1,000 (454 kg)	...	...

(a) En dos ejes 10 pies (3.05 m) entre centros (y Aa, 5 pies (1.52 m) entre carriles); en las clases A, B y C, que se suponen ocupan un ancho de 12 pies (3.66 m) en una línea (ó Ce, 22 pies (6.71 m) en línea doble) en cualquier parte de la vía.

(b) Sobre dos ejes 10 pies (3.05 m) entre centros.

- \* Clase A, puentes urbanos.
- B, puentes foráneos.
- C, calzadas foráneas de gran tráfico.

- Clase D, calzada foránea corriente.
- E1, ferrocarril eléctrico de gran tráfico (sólo).
- E2, ferrocarril eléctrico de poco tráfico (sólo).

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Ce, Oo, Calzadas.

(c) En las clases A, B y C, en el resto del piso, incluso las aceras. En la clase D, en toda la superficie del piso.

Oo (Osborn Engineering Co). Calzada. Se puede especificar cualquier combinación de las siguientes cargas, según la condición del puente y de la carga.

Cargas uniformes, kg por metros cuadrados. Para luces hasta de 150 pies (45.75 m), 488 en la calzada y 390 en las aceras, ó 390 en ambas. Para luces de 150 pies (45.75 m) pies, 390 ó 290 en ambas.

Un aplanador de rodillos movido por vapor; ejes á 11 pies (3.36 m) de separación, rodillo delantero de 4 pies (1.22 m) de frente, dos rodillos posteriores de 5 pies (1.52 m) entre centros y cada uno de 20 pulgadas (50.8 cm) de frente, 15,000 (6,795 kg) ó 9,000 lbs (4,086 kg) en el rodillo delantero y 10,000 ó 6,000 libras (4,538 ó 2,723 kg) en cada uno de los rodillos posteriores.

Un aplanador de rodillo tirado por caballo, 12,000 lbs (5,448 kg) en el rodillo, 5 pies (1.52 m) de frente.

Una carga de vagón, 10,000 libras (4,538 kg) en dos ejes, á 8 pies (2.44 m) de separación, 5 pies (1.52 m) entre carriles.

Dos vagones eléctricos en cada vía; fig. a.

Un tren de vagones (eléctrico) en cada vía; fig. b.

Un tren de vagones de carbón de 60,000 libras (27,228 kg) de capacidad; fig. c



(N. del T. — Las lbs se convierten en kgs multiplicándolas por 0.453 y los pies en metros por 0.305.)

*Aumento futuro de carga viva. Calzadas.*

En puentes para ferrocarriles eléctricos de la clase E, tan sólo se considerará como efectivo el 70 por ciento del esfuerzo de carga muerta al equilibrar el de la carga viva, Aa. En puentes por donde pasan tranvías eléctricos ó carros automotores, se emplean contradiagonales proporcionadas de manera que un aumento futuro de 25 por ciento de carga viva especificada no aumente la unidad del esfuerzo en más de 25 por ciento, Ce.

### Choques.

$I = S \frac{91.5}{l + 91.5}$ ; en que I=4 la fuerza del choque que se debe agregar al esfuerzo de la carga viva; S=al máximo esfuerzo, calculado, de la carga viva; l=la longitud en m de la distancia cargada que produzca el mayor esfuerzo en la pieza, Aa.

En puentes para calzadas; I=25 por ciento de los esfuerzos de la carga viva, Aa.

### 2. Fuerzas horizontales.

(De arrastre Centrifuga y del viento.)

#### (a) Longitudinal.

**Arrastre.** En puentes para ferrocarriles de vapor y eléctricos, téngase en cuenta una fuerza longitudinal en los rieles=.2 del máximo de la carga viva. En vías dobles (Y) calcúlese para trenes en marcha en ambas direcciones.

A, An, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

## (b) Transversales.

### (1) Fuerza centrífuga.

F = fuerza centrífuga; W = peso del tren sobre el puente;  $d$  = grado de curvatura = ángulo central subtendido por una cuerda de 100 pies (30.5 m);  $v$  = velocidad en millas por hora (1 milla = 1609 m);  $c$  = un coeficiente.

A, F =  $c, d, W$ . Para  $d$  hasta  $5^\circ$ ,  $c = .03$ . Dedúzcase de  $c$  .001 por cada grado sobre los  $5^\circ$ . Tren en cada vía.

B, H, F = .02 de la carga viva para cada grado de curvatura. B, hasta  $5^\circ$ . Dedúzcase .001 para cada grado sobre los  $5^\circ$ .

D,  $v = 60 = 96.54$  kilómetros.

E, F = fuerza debida á la carga uniforme que produciría el momento flexor de máximo de la carga viva, especificada, sobre la luz;  $v = 60 = 96.54$  kilómetros.

### (2) Viento.

#### (a) En puentes de ferrocarril.

La presión del viento, en libras por pie cuadrado \*\*\*, =  $w$ ; en libras por pie lineal =  $W$ .

$w = 30$  libras por pie cuadrado (146.4 kg por m cuad) en las superficies expuestas de las armaduras y del piso y en la de un tren de un promedio de 10 pies (3.05 m) de altura, comenzando á 30 pulgadas (76 cm) sobre la base del riel; ó de 50 libras por pie cuadrado (244 kg por m cuad) en las superficies expuestas de las armaduras y del piso; cualquiera de las dos da el mayor esfuerzo,

A, P.

En luces de armaduras de 200 pies (61 m) y en vigas laminadas,  $w = 30$  libras por pie cuadrado (146.4 kg por m cuad) de superficie expuesta de 1 viga y del piso, +  $W$  sobre el tren para el cordón inferior, como sigue, B.

$W = L + U$ .  $L$  = presión en libras por pie lineal en el cordón cargado,  $U$  en el cordón sin carga.  $W$  comprende ambos vientos sobre el puente y sobre el tren \*\*\*.

Viento sobre el puente.  $L = U = 150$  (223.5 kg por metro lineal), B, C\*, D, R; = 200 (= 298 kg por m lineal), E.

$L = 200$  (298 kg por m lin), en doble vía 300 (447 kg por m lin) obrando á 8 pies (2.44 m) sobre el tope del riel;

$U = 150$  (223.5 kg por m lin), en doble vía 225 (335.26 kg por m lin), Y, obrando en el centro del cordón;

Viento sobre el tren.  $L = 300$  (447 kg por m lin), B, D, R\*\*, C, I = 400 (596 kg por m lin), E.

A. El esfuerzo del viento,  $S$ , en cualquier pieza de la armadura, C (pieza de la armadura principal, D; cordón ó poste extremo, R), debe considerarse tan sólo (1) cuando  $S$  excede de 30 por ciento, C (25 por ciento, D, R), del esfuerzo máximo,  $S$ , producido por las cargas viva y muerta. Luego aumentese la sección para llevar á  $S$  á sus límites, C, D, R. (2) Cuando  $S$ , sola ó combinada con la acción de la temperatura, puede equilibrar ó neutralizar á  $S$ , C.

Anclaje. Al determinar el anclaje necesario para la estructura cargada, se calcula que el tren pesa 800 libras por pie lineal (1,192 kg por m), A, B, C, P; 600 libras por pie lineal (894 kg por m), R.

#### (b) En puentes para calzadas y para ferrocarriles eléctricos.

30 libras por pie cuadrado (146.4 kg por m cuad) en las superficies expuestas de todas las armaduras y el piso, + 150 libras (223.5 kg por m) por pie lineal, (180 = 268.2 kg por m, Oo) de un tren que abarque toda la luz; ó 50 libras por pie cua-

\* En luces de más de 300 pies (91.5 m. agréguese á  $U$  10 libras (4.53 kg) por cada 30 pies (9.15 m) adicionales, C.

\*\* Obrando á 75 pies (22.87 m) sobre el riel, R.

† Obrando á 6 pies (1.83) sobre la base del riel. Incluye las vibraciones laterales de los trenes.

\*\*\* Las conclusiones son equivalentes, ya se usen las unidades inglesas (lbs por pie lineal, lbs por pie cuad) ó las métricas (kg por metro lineal, kg por m cuad).



G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Ce, Oo, Calzadas.

drado (244 kg por m cuad) en la superficie expuesta de todas las armaduras y del piso; cualquiera de las dos dará el esfuerzo máximo, Aa, Oo.

En cada cordón 150 libras por pie lineal (223 kg por m) de luz; para el puente, y en el cordón cargado 150 libras por pie lineal (223 kg por m) de luz adicional, para el tren. Para luces mayores de 300 pies (91.5 m), agréguese 10 libras (4.54 kg) en cada cordón por cada 30 pies (9.1 m) adicionales, Ce.

Se provee contra el esfuerzo del viento (en las piezas de las armaduras, Ce; en los cordones y postes extremos, Oo) tan sólo cuando el esfuerzo del viento exceda del 25 por ciento del esfuerzo máximo de las cargas muerta y viva (de la suma de todos los demás esfuerzos, Oo), ó cuando el esfuerzo del viento (solo ó en combinación con la acción de la temperatura, Ce) puede (neutralizar ó, Ce) invertir el esfuerzo sobre las piezas, Ce, Oo.

#### IV. ESFUERZOS Y DIMENSIONES

##### Luz y alturas verdaderas.

En las armaduras de pasadores la luz y la altura se miden entre los centros de los pasadores. En armaduras de remaches, se mide la luz entre los centros de los apoyos extremos, y su altura entre los centros de gravedad de las secciones del cordón. En las vigas laminadas se mide la luz entre los centros de los apoyos extremos, y la altura entre los centros de gravedad de las áreas de las tablas (de las vigas) ó detrás de los ángulos de las mismas, la que resulte menor. En las vigas del piso se mide la luz entre los centros de las armaduras, y en las longitudinales entre los centros de las vigas del piso, G.

##### Limitación de la unidad de esfuerzos.

##### Tensión.

**Sección neta.** La sección neta de cualquier pieza de tensión se determina por un plano que corte la pieza en ángulo recto en cualquier punto. El mayor número de perforaciones para remaches que pueda cortar el plano, ó que se encuentren á una pulgada (2.54 cm) del plano, se restan del total de la sección, B. La ruptura de una pieza de tensión remachada se considera tan sólo como igualmente probable, ya sea á través de una hilera transversal de perforaciones de remaches, ó á través de una línea diagonal de perforaciones donde la sección neta no excede en un 30 por ciento de la sección neta á lo largo de la línea transversal, C, Ce.

Al restar los agujeros de los remaches de la sección neta, se calculan sus diámetros en un octavo de pulgada (3 mm) más que el del remache frío, G; para remaches de cabeza embutida (Oo), un cuarto de pulgada más (6 mm).

##### Máximas tensiones permitidas, en libras por pulgada cuadrada.

(N. del T. — Los números que están entre paréntesis son los kg por cm cuad. equivalentes á las libras por pulg. cuad. del número superior.)

	Acero mediano.	Acero blando.
<b>A, Aa.</b> Bajo fuerzas verticales ó horizontales solamente....	17,000 (1,190)	15,000 (1,050)
Bajo fuerzas verticales y horizontales combinadas..	21,000 (1,470)	19,000 (1,330)
<b>B.</b> Para acero blando (de puentes) y para remaches, como para el acero mediano rige A.		
<b>D.</b> Para acero blando :	Para carga muerta.	Para carga viva.
Barras de ojo.....	14,000 (980)	9,000 (630)
Secciones armadas.....	12,500 (875)	8,500 (595)
Contradiagonales.....		8,500 (595)

A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

	Para cargas viva y muerta.
Montantes, barras que suspenden las vigas del piso, piezas sometidas á cargas brutas.....	7,500 (525)
Tablas de tensión de las vigas laminadas y vigas laminadas...	9,000 (630)
Riostras y refuerzos.....	12,000 (840)

En las piezas principales de las armaduras, tablas y entramado de las vigas y las vigas del piso para vías dobles, tablas del piso y vigas con suelo para balasto, agréguese 10 por ciento.

Para acero mediano, agréguese 10 por ciento.

**Oo.** (Puentes para calzadas.) Acero mediano, 22,000 (1,540 kg por cm cuadr.); acero blando, 20,000 (1,400 kg por cm cuadr.); hierro forjado, 18,000 (1,260 kg por cm cuadr.).

**P.** M = esfuerzo máximo (calculado) en la pieza;  
m = esfuerzo mínimo (calculado) en la pieza.

Hágase  $r = \frac{m}{M}$ ; y  $k = \frac{1-r}{1+r}$ . Entonces M (1 + k) no debe exceder de 15,000 (1,050 kg por cm cuadr.).

Los montantes verticales largos deben tener 25 por ciento de exceso de resistencia; las barras cortas que sostienen las vigas del piso, 50 por ciento de exceso, **P.**

**Y.** Acero blando. Los cordones y piezas del entramado de las armaduras y las tablas de las vigas laminadas y vigas de piso.

Carga muerta y tracción.....	16,000 (7,261 kg)
Carga viva y fuerza centrífuga.....	8,000 (3,630 kg)

*Resistencia máxima de las maderas, en libras por pulgada cuadrada.*

(N. del T. — Los números que están entre paréntesis, son los kg por cm cuadr equivalentes á las lbs por pulg cuadr del número superior.)

Para puentes de calzada, <b>Oo.</b>	Carga transver- sal.	Apoyo extremo.	Columna corta *.	Carga á través de la fibra.	Esfuerzo cortante á lo largo de la fibra.
Roble blanco.....	1,400 (98)	1,300 (91)	1,000 (70)	550 (38.5)	300 (21)
Pino de hoja larga.....	1,600 (112)	1,300 (91)	1,000 (70)	350 (24.5)	200 (14)
Pino blanco.....	1,100 (77)	900 (63)	700 (49)	200 (14)	150 (10.5)
Abeto.....	950 (68.5)	850 (59.5)	650 (45.5)	200 (14)	100 (7)

Resistencia máxima de la fibra, en vigas de piso, en pino amarillo y roble blanco, 1,200 libras por pulg cuadr (84 kg por cm cuadr.); y pino blanco y abeto, 1,000 (70 kg por cm cuadr.), **Aa, Ce.**

\* Longitud no mayor de 12 x lado menor.

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Cc, Oo, Calzadas

# Compresión \*\*.

$p$  = el esfuerzo de trabajo permitido en las piezas de compresión, en kgs por cm cuadrado.

$f$  = esfuerzo generalmente permitido en las piezas de tensión, en kgs por cm cuadrado.

$a$  = un coeficiente.

$L$  = longitud de la pieza, en cm, entre centros de conexiones.

$r$  = menor radio de giración de la sección transversal de la pieza, en cm.

$$p = \frac{f}{1 + \frac{L^2}{r^2 a}}$$

(N. del T. — Los números que van entre paréntesis son los kg por cm cuad equivalentes á las libras por pulg cuadrada del número superior ó anterior.)

		$f$	$a$
Aa.	En acero mediano.....	17,000 (1,190)	11,000
	En acero blando.....	15,000 (1,050)	13,500
B.	En acero blando.....	17,000 (1,190)	11,000
C.	Véase más abajo.		

	Carga muerta.		Carga viva.	
	$f$	$a$	$f$	$a$
D.....	12,000 (840)	18,000	8,000 (560)	18,000
	12,500 (875)	24,000	8,500 (595)	24,000

E.  $f = 560 \left( 1 + \frac{\text{resistencia mínima}}{\text{resistencia máxima}} \right)$ ;  $a = 36,000$  con ambos extremos fijos  
 $a = 24,000$  con un extremo fijo;  $a = 18,000$  con ambos extremos articulados.

Oo. (Puentes para calzadas.)  $f = 22,000$  (1,540) para acero mediano, 20,000 (1,400) para acero blando, 18,000 (1,260) para hierro forjado;  $a$  como en E, arriba.

P.  $f = 15,000$  (1,050);  $a = 13,500$ .

R.  $f = 455 \left( 1 + \frac{\text{resistencia mínima}^*}{\text{resistencia máxima}} \right)$ ;  $f$  máx = 8,000 (560);  $a = 40,000$  con extremo chatos;  $a = 20,000$  con extremos articulados.

Cuando un extremo está articulado,  $p$  = promedio de valores deducidos arriba.

Para puntales angulares de hierro, véase más abajo.

Y. Acero blando en cordones y en piezas del entramado:

	$f$	$a$
Para carga muerta y tracción.....	16,000 (1,120)	18,000
Para carga viva y fuerza centrífuga.....	8,000 (560)	18,000

\* Resistencia mínima = carga muerta — carga viva.

\*\* N. del T. — Hemos modificado las fórmulas y coeficientes para hacerlas aplicables al sistema métrico.



A, Aa, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

$$C, Ce, p = M - c \frac{L}{r}$$

Para acero mediano en estructuras fijas.

	Carga muerta.		Carga viva.	
	M	c	M	c
Segmentos de cordón y piezas de refuerzo.....	20,000 (1,400)	6.33	10,000 (700)	3.16
Para puentes de calzada.....	24,000 (1,680)	7.73	12,000	3.87
Postes finales y otros.....	17,000 (1,190)	6.33	8,500 (595)	3.16
	18,000 (1,260)	5.62	9,000 (630)	2.81
	20,000 (1,400)	6.33	10,000 (700)	3.16
	22,000 (1,540)	5.62	11,000 (770)	2.81
Para puentes de calzada.....	13,000 (910)	4.2	8,666 (607)	2.81
Para puntales laterales, refuerzos rígidos para puentes de ferrocarril y de calzada.....				

Para acero blando dedúzcase 15 por ciento; para estructuras móviles dedúzcase 25 por ciento.

R. Puntales angulares de hierro.

Con extremos chatos,  $p = 630 - 2.1 \frac{L}{r}$ ; con extremos de pasador,  $p = 630 - 2.4 \frac{L}{r}$ .

La puntales laterales y transversales agréguese 30 por ciento.

**Longitud** de las piezas de compresión, máxima=40 á 45 diámetros, ó 100 r á 120 r. En puentes para calzadas, 120 r á 140 r, Aa; 100 r á 120 r, Ce; 125 r á 150 r, Oo, en que r=al menor radio de giro.

**Anchora sin apoyo** (distancia entre remaches) de las planchas sometidas á compresión, máx=45 x espesor, Oo; 30 x espesor, C, Ce, D; en planchas de tapa de los cordones y postes extremos, 40 x espesor, C, Ce, D; ó si se emplea mayor anchura, se tomará la sección real como 40 x espesor, C, Ce. Distancia entre apoyos en la línea de resistencia, máximo=16 x espesor, Oo.

Columnas de madera cuyo largo no exceda de 12 x sus lados menores, para puentes de calzada, Oo.

$$\text{Unidad de esfuerzo máximo} = \frac{C}{1 + \frac{L^2}{1,000 d^2}}$$

en que C=70 kg por cm cuadr para roble blanco y pino de hoja larga, 49 para pino blanco, 45 para pinabete; L=largo de la columna, entre apoyos, en cm; d=lado menor, en cm, Oo.

### Esfuerzos alternativos.

El área total de la sección de la plaza se hará=la suma de las áreas necesarias para ambas resistencias, A, B.

Área suficiente para resistir cualquiera de los esfuerzos, .8 (.6, R; 1.0, Y) x la menor resistencia, C, Ce, D, R, Y.

Trabajo permitido, en kg por cm cuadr :

$$a = 360 \left( 1 - \frac{\text{resistencia máxima de la menor clase}}{2 \times \text{resistencia máxima de la mayor clase}} \right) E.$$

M=resistencia máxima (calculada) de la clase mayor.

m=resistencia máxima (calculada) de la clase menor.

Sea  $r = \frac{m}{M}$ ,  $k = \frac{2+r}{2-m}$ . Entonces  $M(1+k)$  no debe exceder de 1,050 kgs por cm cuadr. } P.

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Ce, Oo, Calzadas.

*Puentes para calzadas y ferrocarriles eléctricos.*

En las clases A, B, C y D, las piezas proporcionadas para aquel esfuerzo que requiera la sección mayor. En las clases E1 y E2, hágase el área de la sección = a la suma de las áreas requeridas para las dos resistencias, Aa. Las piezas se hacen para resistir cualquiera de los dos esfuerzos y se les dan 25 por ciento de exceso de resistencia en sus uniones y conexiones, Oo.

**Esfuerzo cortante y fuerza de apoyo \*.**

**Esfuerzo cortante** en las almas, su máximo por pulgada cuadrada, 10,000 (700), B; 4,000 (280), E; 5,000 (350), R; 13,000 (910), P; en acero mediano, 10,000 (700), A, Aa; en acero blando, 9,000 (630), A, Aa; a través de la fibra, 6,000 (420), D; en la dirección de la fibra, 5,000 (350) (sección neta), D; carga muerta, 10,000 (700), Y; carga viva, 5,000 (350) (sección bruta), Y.

**Esfuerzo cortante y fuerza de apoyo sobre los remaches, pernos y pasadores.** Máximo en libras por pulg cuadrada.

	Esfuerzo cortante.		Resistencia (apoyo).	
	Acero mediano.	Acero blando.	Acero mediano.	Acero blando.
A, Aa, B.....	12,000 (840)	11,000 (770)	24,000 (1,680)	22,000 (1,540)
C.....	9,000 (630)	9,000 (630)	15,000 (1,050)	15,000 (1,050)
Ce.....	10,000 (700)	10,000 (700)	18,000 (1,260)	18,000 (1,260)
Oo.....	10,000 (700)	10,000 (700)	22,000 (1,540)	20,000 (1,400)
D, R.....	7,500 (525)	7,500 (525)	12,000 (840)	12,000 (840)

Y, Esfuerzo cortante = .75 S; fuerza apoyo = 1.50 S.S. = unidad de tensión permitida.

Al remachar (es la práctica), aumentar en 25 por ciento el número de los remaches, A, Aa, B, Oo, P; si son puestos a máquina 10 por ciento, A, Aa, P; en las vigas longitudinales y del piso, un tercio, P. Tómese .66 a .80 x esfuerzo como se dijo antes, C, Ce, D, R, Y.

En las conexiones del piso empleése .8 x los esfuerzos, como se dijo arriba, C, Ce; agréguese 20 por ciento al número de los remaches, Y.

En las riostras y contravientos empleése 1.25 a 1.5 x los esfuerzos, como se dijo antes, C, Cr, D, R.

Los remaches con cabezas embutidas se calculan en .75 x la resistencia de los de cabeza exterior, P.

**Apoyo;** en discos de bronce fosfórico, 5,000 libras por pulg cuad (350 kg por cm cuad), B.

**Resistencia a la flexión \*.**

Resistencia de las fibras extremas bajo los momentos flexores, máximo en libras por pulg cuad.

En pasadores y pernos, 25,000 (1,750), B; 18,000 (1,260), C; 20,000 (1,400), Ce; 15,000 (1,050), D, R; 16,000 (1,120), Y; en pasadores muy unidos, 25,000 (1,750), Oo; de acero mediano, 25,000 (1,750); de acero flojo, 22,000 (1,540), A, Aa, P. Los centros de apoyo de las piezas sometidas al esfuerzo se toman como puntos de aplicación de los esfuerzos, A, Aa, R. Las fuerzas aplicadas se consideran como uniformemente distribuidas sobre la línea media del apoyo de cada pieza, C, Ce. La flexión se calcula por las distancias entre los centros de apoyo, Oo.

En vigas laminadas ó vigas en U, 14,000. (980) P.

En vigas de madera para el piso, 1,000, (70) A, B, C, P.

\* N. del T. — Los números que van entre paréntesis, son los kg por cm cuad equivalentes a las lbs por pulg cuad del número superior é anterior.

A, Aa, Am B Co; B, B y C; C, Ce, Cooper; D, D L y W; E, Erie;

### Esfuerzos combinados \*\*.

**Combinados** (axil y de flexión), máximo en libras por pulgada cuadrada.

En los postes de extremo en luces de vía inferior, carga muerta + carga viva + presión del viento + flexión máxima = 15,000 (1,050, R).

Proporcionéense las piezas para resistir la suma del esfuerzo directo más .75 de la flexión, A, Aa, B, P, R. Máximo =  $\frac{560}{1 + \frac{L^2}{40,000 r^2}}$ , en que L = longitud en cm;

r = radio menor de giro en cm.

Si los pasadores están fuera del eje neutro de la sección, el máximo debe contener el esfuerzo adicional debido a la excentricidad, R.

El momento de flexión en los puntos de división de los traveses se supone igual y opuesto al del centro, A, Aa. Si el esfuerzo de la fibra producido por el peso de la pieza sola excede de 10 por ciento de la unidad del esp. permitido en dicha pieza, se debe considerar el exceso en proporción a las áreas, C, Ce, R.

### Dimensiones mínimas.

Espesor mínimo de las láminas para puentes de ferrocarril,  $\frac{3}{16}$  de pulgada (9.5 mm) para las piezas principales,  $\frac{1}{16}$  de pulg (8 mm) para las laterales; en puentes para calzadas y ferrocarriles eléctricos,  $\frac{3}{16}$  &  $\frac{1}{4}$  de pulg (8 & 6.5 mm). Diámetro mínimo de las barras,  $\frac{3}{4}$  de pulgada (19 mm), Oo. Mínima sección de las barras, 1 pulgada cuadrada (6.45 cm cuad), D, R; contradiagonales, 1.5 pulgada cuadrada (9.7 cm cuad), D, P. Postes en luces de pasadores, ancho mínimo 10 pulgadas (254 mm), A. En postes de luces de vía inferior y vigas en U, mínimo 10 pulgadas (254 mm), B. Angulos, mín  $3.5 \times 3 \times \frac{3}{16}$  (8.9 x 7.6 x .8 cm), B.

### V. PROTECCIÓN

**En el taller.** Al quitar las conchas sueltas y el orín; una mano de aceite de linaza puro, hervido, A, Aa, B, D, E, P, R; aceite de linaza crudo, C, Ce; con 10 por ciento en peso de negrohumo, D; pintura roja de plomo \*, Y.

**Partes inaccesibles.** 2 manos de pintura de mineral de hierro en aceite puro de linaza, A, Aa, B, C, Ce, E, R; pintura de plomo roja \*, Y; una mano, D; una mano espesa de pintura de plomo roja en aceite de linaza crudo, P; dos manos, & 18 lbs de pintura roja de plomo en 1 galón (3.78 lit) de aceite de linaza cocido, Oo.

**Mano final.** Capa de plomo blanco y sebo, G.

**Superficies en contacto.** Pintense antes de unirse, A, Aa, B, C, Ce, R, Y; con dos manos gruesas de rojo de plomo en aceite de linaza crudo en cada superficie, Y.

**Después de armar la obra.** 2 manos adicionales de pintura en aceite puro de linaza, A, Aa, B, C, Ce; dos manos de pintura de diversos colores, R; 2 manos gruesas de barniz de asfalto, Y.

Por lo menos se debe dejar secar cada mano durante 48 horas, Y.

**Columnas, etc.,** para 5 pies (1.52 m) sobre la superficie del suelo en calles, etc., dos manos espesas de charol de asfalto; en los lados inferiores de los puentes, resto de las columnas, etc., 2 manos espesas de pintura blanca \*; lado del balasto de alquitrán fino a 300° F (149° C), Y.

En dondequiera que exista una tendencia a depositarse el agua, se deben llenar los espacios con un material impermeable, C, Ce.

La primera mano de pintura debe ser de grafito, Oe.

\* Pintura de rojo de plomo. 3 galones (19 lit) conteniendo 100 libras de rojo de plomo puro, 4 galones (15.12 lit) de aceite crudo de linaza puro, media pinta (1/4 lit más o menos) de copal sin bencina, Y.

Pintura de blanco de plomo. 3 galones (19 lit) conteniendo 42 libras (19 kg) de blanco de plomo puro en aceite, 21 libras (9.5 kg) de blanco de cinc en aceite, 3 galones (11 1/3 lit) de aceite puro de linaza cruda, Y.

Por lo menos 48 horas entre las manos, y entre la última mano dada en el taller y la remoción de la pieza, Y.

\*\* Véanse N. del T. al pie págs. 825 y 827.



Gt general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, NYC; Aa, Cc, Oo, Calzadas.

En puentes para calzadas, la superficie superior de las láminas metálicas de piso deben cubrirse enteramente con asfalto, Oo.

## VI. ERECCIÓN

El contratista está generalmente obligado:

- (1) A descargar los materiales después de su entrega, á suministrar andamios y aparatos, á remover el puente viejo, á modificar los apoyos existentes del puente;
- (2) A hacer taladros para los pernos de anclaje y poner éstos, á erigir y ajustar la superestructura, y á veces á suministrar y colocar las vigas de madera del suelo;
- (3) A quitar los andamios y aparatos;
- (4) A mantener libre la vía para el tráfico y no interceptar otras vías de comunicación por tierra ó por agua, y á no obstaculizar á otros contratistas; á suministrar y pagar vigilantes; á mantener el material limpio y en buen estado; y á asumir todos los riesgos de perjuicios personales ó de propiedad por causa de tempestades, inundaciones y otros accidentes (*Obs. del T.* — Creemos que estos últimos, son casos de fuerza mayor);
- (5) A suministrar las piezas para la protección de las puntas de los pasadoces al entrar en las vigas.

## (2) RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA PUENTES MIXTOS DE FERROCARRILES \*

(Por la Baltimore and Ohio Railroad Co., 1901.)

### I. PROYECTO GENERAL

Tipo Howe.

Barra de acero, con extremos recalcados; tuercas normales y tuerca de cierre en cada extremo.

Fundiciones de hierro para uniones.

Láminas de acero para chavetas desde 1.25 pulgadas (32 mm) de espesor para barras de 1.25 pulgadas (32 mm) hasta 1.75 pulgadas (44 mm) de espesor para barras de 2.5 pulgadas (63 mm).

Las bridas (chapas de empalme) del cordón inferior son generalmente de acero.

### II. MATERIAL

Maderamen. Pino amarillo de Georgia, roble blanco ó pino blanco.

Acero laminado. Martin-Siemens. Resistencia máxima 60,000 lbs por pulg cuadr (4,200 kg por cm cuadr), variación permitida, 5,000 libras (350 kg); límite de elasticidad, 30,000 libras (2,100 kg); alargamiento 25 por ciento en 8 pulgadas (20.3 cm); flexión 180° sobre sí mismo.

### III. CARGAS

#### Carga muerta.

Los maderos se calculan á razón de 4.5 libras (2 kg) por pie (en medida de tablas—2.36 litros). Enriellado 100 libras por pie lineal (149 kg por metro lineal).

#### Carga viva.

Carga máxima calculada + 25 por ciento para prever los aumentos y choques.

\* Para usarlos temporalmente.

A, An, Am B Co; B, B y O; C, Ce, Cooper; D, D D y W; E, Erie;

#### IV. ESFUERZOS Y DIMENSIONES

##### Límite de las unidades de esfuerzos.

(Véase N. del T., pág. 827)

Maderos, libras por pulg. cuadr.	Pino amarillo.	Pino blanco.	Roble blanco.
Flexión ó tensión directa.....	1,200 (84)	800 (56)	1,000 (70)
Columnas de menos de 17 diámetros de largo.....	900 (63)	600 (42)	750 (52½)
Columnas de más de 17 diámetros de largo.....	1,200-15 n (84-1.26 n)	800-12 n (56-0.84 n)	1,000-15 n (70-1.05 n)
en que n=longitud ÷ menor grosor: n máx.=40.			
Esfuerzo cortante á lo largo de la fibra.....	150 (10½)	100 (7)	200 (14)
Resistencia en dirección de la fibra.	1,500 (105)	1,000 (70)	1,250 (87½)
Resistencia perpendicular á la fibra.	350 (24½)	200 (14)	500 (35)

En columnas hechas con varias piezas juntas y sujetas á intervalos por pernos cada pieza se tratará como una columna independiente.

Barras de acero, unidad máxima de esfuerzo=12,000 libras por pulgada cuadrada (840 kg por cm cuadr.).

Vigas del piso destinadas á soportar la carga muerta y las más pesadas locomotoras en uso, sin margen para choques. Refuércense para prever aumento futuro de cargas.

Para cargas mayores que las calculadas, redúzcase la velocidad de 60 á 15 millas (96.50 á 24.13 k) por hora, á medida que las cargas aumenten hasta el límite de 25 por ciento de los aumentos de pesos.

#### V. PROTECCIÓN

Barras de acero, etc., 1 mano de pintura en el taller; 2 después de concluido.

Las maderas deben pintarse en los puntos de contacto.

Los agujeros de los pernos y barras deben llenarse con pintura.

#### (3) RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA ARMADURAS DE TECHOS, ARMADURAS DE ACERO Y EDIFICIOS

(Por el Baltimore and Ohio R. R. Co, 1901.)

##### I. PROYECTO GENERAL

Se hace principalmente de piezas de forma. No deben emplearse piezas de ajuste, excepto en las trabarones laterales. Las riostras deben proporcionarse á la total presión del viento de 30 libras por pie cuadrado (146.4 kg por m cuadr.) de superficie expuesta, obrando en cualquier dirección. Las piezas de tensión en los cruceros deben siempre tirar directamente hacia un poste rígido. Si la construcción está encerrada y expuesta á la acción de gases, no se deben dejar espacios abiertos menores de 1 pulgada de ancho entre las piezas, para poderlos pintar bien.

##### II. MATERIAL

Grosor mínimo, .25 pulgada (6½ mm). Cuando esté sujeta á la acción de gases, ½ pulgada (12 mm) si la construcción está al aire libre y .375 pulg (9.3 mm) si está encerrada.

G, general; Oo, Osborn; P, Pa; R, R'd'g; Y, N Y C; Aa, Ce, Oo, Calzadas

### III. CARGAS

Nieve, 20 libras por pie cuadrado (97.6 kg por m cuadr) de la proyección horizontal del techo. Viento, en cualquier dirección, 30 libras por pie cuadrado (146.4 kg por m cuadr), horizontal. Total mínimo, 40 libras por pie cuadrado (195.2 kg por m cuadr).

Cubiertas. Para techos y costados, á menos que se ordene otra cosa, hierro acanallado, n.º 22, de 26 pulgadas de ancho (66 cm); canales de 2.5 pulgadas (63 mm); 3 pulgadas (76 mm) de inclinación de 1 por 2; 6 pulgadas (152 mm) para inclinaciones menores. Clavados á no más de 4 pies (1.22 m) de distancia entre centros.

### IV. ESFUERZOS

Las columnas que sostienen el techo se consideran enterradas en la base, á menos que estén ancladas de manera absolutamente fijas.

La unidad de esfuerzo, si no está expuesta á ninguna otra carga movable que la del viento, véase B, en el Resumen de especificaciones para puentes de acero, y el Resumen (2) de especificaciones para puentes mixtos, de la B. and O. R.R. Las resistencias dadas en el último se deben aumentar en un 25 por ciento.

### V. PROTECCIÓN

Tres manos de pintura. Sthay exposición á gases úase pintura para puentes (véase B en las Especificaciones para puentes de acero); si no, úsense las pinturas corrientes para edificios.



# PUENTES COLGANTES

**Art. 1.** Tabla de los datos que se requieren para calcular las cadenas ó cables principales de los puentes colgantes. Original.

Flexión en partes del cordón.	Flexión en fracciones decimales del cordón.	Longitud de las cadenas principales entre las pilas de suspensión, en partes del cordón.	Tensión de todas las cadenas principales en una ó otra pila de suspensión, en partes del peso total del puente suspendido y de su carga.	Tensión en el centro de todas las cadenas principales, en partes del peso total del puente suspendido y de su carga.	Ángulo de la dirección de las cadenas en las pilas.	Seno natural del ángulo de la dirección de las cadenas en las pilas.	Coseno natural del ángulo de la dirección de las cadenas en las pilas.
					Gr. Min.		
1-40	.025	1.002	5.03	5.00	5 43.	.0065	.9950
1-35	.0286	1.002	4.40	4.37	6 31	.1135	.9935
1-30	.0333	1.003	3.78	3.75	7 36	.1322	.9912
1-25	.04	1.004	3.16	3.12	9 6	.1589	.9874
1-20	.05	1.006	2.55	2.51	11 19	.1961	.9806
1-19	.0526	1.007	2.43	2.38	11 53	.2060	.9786
1-18	.0555	1.008	2.30	2.25	12 32	.2160	.9762
1-17	.0588	1.009	2.18	2.12	13 14	.2260	.9734
1-16	.0625	1.010	2.06	2.00	14 2	.2425	.9701
1-15	.0667	1.012	1.94	1.87	14 55	.2573	.9663
1-14	.0714	1.013	1.82	1.74	15 57	.2747	.9615
1-13	.0769	1.016	1.70	1.62	17 6	.2941	.9558
1-12	.0833	1.018	1.57	1.49	18 33	.3180	.9480
1-11	.0919	1.022	1.45	1.37	19 59	.3418	.9398
1-10	.1	1.026	1.35	1.25	21 48	.3714	.9285
1-9	.1111	1.031	1.23	1.12	23 58	.4062	.9138
$\frac{1}{8}$	.125	1.041	1.12	1.00	26 33	.4471	.8945
1-7	.1429	1.053	1.01	.881	29 45	.4961	.8726
3-20	.15	1.058	.972	.833	30 58	.5145	.8574
$\frac{1}{6}$	.1667	1.070	.901	.750	33 41	.5547	.8329
1-5	.2	1.098	.800	.625	38 40	.6247	.7808
$\frac{1}{4}$	.25	1.122	.747	.555	42 0	.6690	.7433
$\frac{1}{3}$	.3333	1.149	.707	.500	45 00	.7071	.7071
$\frac{1}{2}$	.5	1.205	.651	.417	50 12	.7682	.6401
$\frac{2}{3}$	.6667	1.247	.625	.375	55 8	.8000	.6000
$\frac{3}{4}$	.75	1.302	.589	.312	58 2	.8183	.5794
9-20	.45	1.403	.572	.278	60 57	.8742	.4853
$\frac{1}{2}$	.5	1.480	.550	.250	63 26	.8944	.4472

Estos cálculos están basados en la suposición de que la curva formada por las cadenas principales sea una parábola, lo cual no es estrictamente exacto. En un puente concluido, la curva está entre una parábola y una catenaria, y no es susceptible de una determinación rigurosa. **Puede evitarse algún trabajo al hacer los planos** de un puente colgante, acordándose que cuando la flexión no excede de  $\frac{1}{10}$  de la luz más ó menos, puede usarse un segmento de un círculo en lugar de la curva verdadera, ya que las dos coinciden muy aproximadamente, y más todavía si la flexión es menor de  $\frac{1}{10}$ .

Las dimensiones tomadas en un segmento sirven para apreciar las cantidades del material necesario.

**La flexión\* adoptada generalmente por los ingenieros** para grandes luces es de  $\frac{1}{10}$  á  $\frac{1}{15}$  de la luz. En luces pequeñas solamente se usa por lo general  $\frac{1}{10}$ . El puente será más fuerte, ó requiere menos área de cable, si la flexión es mayor; pero entonces son mayores sus undulaciones, y como éstas tienen tendencia á destruir el puente alojando las juntas ó uniones y aumentando

\* Relación de la flecha á la cuerda.

el « momento », debe tenerse especial cuidado de evitarlas cuanto sea posible. El modo más usado para conseguir esto es armando, entramando, las barandas ó parapetos del puente que para este fin pueden hacerse más altas, y de maderas más fuertes de lo que hubiese sido necesario. En luces grandes, puede sustituirse por vigas armadas ordinarias de puente, suficientemente altas para que puedan unirse con riostras por sus partes superiores, como en el puente del ferrocarril del Niágara, en el cual las vigas armadas tienen 5.49 m de alto y sostienen un ferrocarril de una sola vía en su parte superior, y una calzada ordinaria de 5.80 m de ancho en la parte inferior\*.

Otro auxiliar muy importante se encuentra en los maderos longitudinales de piso de mucho espesor, unidos firmemente en sus extremidades. Ellos ayudan á distribuir el peso de las fuertes cargas que atraviesan el puente, entre varias barras de suspensión, y así sobre una extensión considerable de los cables principales, impidiendo la undulación que tendría lugar si la carga fuese concentrada solamente sobre dos barras de suspensión opuestas. En vista de esto, las vigas longitudinales de madera, debajo de los rieles del puente sobre el Niágara, son de 1.22 m de espesor. El mismo principio se aplica evidentemente también á los puentes de vigas armadas.

Otro modo de aliviar los cables principales es por medio de barras de hierro, ó cables metálicos, extendidos como en, fig. 1, de los asientos en los puntos de suspensión *c*, *d*, oblicuamente al piso ó á alguna parte de la viga armada. En el puente del Niágara hay 64 de estos cables de 35 mm de diámetro; los más largos alcanzan á más de la cuarta parte de la abertura. Ellos transmiten gran parte de los esfuerzos debidos al peso del puente y de su carga directamente á las partes superiores de las torres, aliviando de este modo á los cables principales y disminuyendo la undulación. Las extremidades de ellos, *c* y *d*, no están sujetas á los cables, sino á las torres mismas.

El mayor peligro proviene de la acción de vientos fuertes contra la parte inferior del piso, sea suspendiendo la plataforma entera y dejándola caer repentinamente, ó sea comunicándole violentas undulaciones semejantes al movimiento de las olas. El puente en Wheeling, Ohio, de 308 m de abertura, construido por C. Eillet, Jr., fué destruido de este modo. Se dice que antes de caer hizo undulaciones verticales hasta de 6.10 m. No se tomaron precauciones contra las undulaciones, pues aunque tenía barandas ó parapetos armados, eran demasiado bajos y livianos para que sirvieran de mucho en una luz tan grande. Muchos otros puentes han sido destruidos ó deteriorados de igual manera. Si la altura de la calzada sobre el agua lo permite, puede adoptarse como medio de precaución, la colocación de tirantes ó vientos, que fijos en diferentes puntos, de la parte inferior de piso á lo largo de la abertura, vayan inclinados, á terminar en los estribos, donde pueden fijarse fuertemente. En el puente del ferrocarril del Niágara existen 56 de estos tirantes, hechos de cuerdas metálicas de 31 mm de diámetro, que se extienden diagonalmente desde el fondo del puente hasta las rocas que están debajo. Pero afean mucho el aspecto de una construcción.

El Sr. Brunel empleó también en algunos casos, para contrarrestar las undulaciones producidas por los fuertes vientos que chocan por debajo de la plataforma, cables invertidos con la convexidad hacia arriba, colocados por debajo del piso, con sus extremidades fijas fuertemente en los estribos á algunos metros más abajo de la plataforma, y conectados á ésta, tirando de ella hacia abajo.

**Art. 2.** El ángulo *adg* ó *aei*, fig. 1, que una tangente *dg* ó *ei* á la curva en ambos puntos de suspensión *c* ó *d*, forma con la línea horizontal *cd*, se llama **ángulo de suspensión del cable**\*\* en estos puntos; las extremidades *ch* y *dr* de los cables, llamadas **fladores**, se colocan frecuentemente en línea recta desde los pilares ó

\* El autor cree haber sido el primero que sugirió la idea de la adición de vigas armadas muy altas y ligadas transversalmente, para puentes colgantes largos. Proyectamos un puente tal, de cuatro tramos de 306 m cada uno, y dos de 452.5 m, con cables de alambre, y vigas armadas de 6.1 m de alto. Este puente fué propuesto para cruzar el río Delaware en la calle « Market », en Filadelfia. El plano se expuso públicamente durante varios meses en el Instituto « Franklin » y en la Bolsa; y fué finalmente robado del salón de este edificio. El puente del Niágara, por el Sr. Boebling, con luz de 244 m y vigas armadas de 5.49 m de alto, no se principió sino en los últimos meses del 1892, ó más ó menos 18 meses después de haberse expuesto públicamente nuestro proyecto.

\*\* *N. del T.* — Parece más sencilla esta definición que la del autor, y es la adoptada por E. Andrieu en su *Manual del Const. de Puentes y Calzadas*, pág. 511, tabla de materias.

torres de suspensión hasta las placas de amarra, en cuyo caso los ángulos *ldr*, *ech*, formados por la línea horizontal *el*, y el cable mismo, se convierten en ángulos de dirección de los tiradores.




Fig1

**Seno del ángulo de suspensión *adg***

Doble de la flecha *ab*.

$$= \frac{\text{Doble de la flecha } ab}{\sqrt{(\text{doble de la flecha})^2 + (\text{mitad de la cuerda})^2}}$$

**Observación 1.** La dirección de la tangente *dg* ó *ei*, puede trazarse de esta manera: Prolónguese la línea *ab*, una cantidad igual al doble de su longitud, luego, las líneas trazadas por *d* y *e* hacia su extremidad inferior, serán las tangentes de la curva parabólica en los puntos de suspensión.

**Observación 2.** Si la cuerda *ed* no es horizontal, como sucede muchas veces, debe medirse el ángulo formado con una línea horizontal, trazada por cada punto de suspensión; los ángulos en este caso son desiguales, porque la altura de los pilares es desigual.

**Tensión de los cables principales juntos, en cualquiera de los pilares *c* ó *d*, fig. 1**

Mitad del peso suspendido en la parte libre de la luz y su carga

Seno del ángulo de suspensión *adg*.

$$\delta = \frac{\sqrt{(\frac{1}{2} \text{ abertura})^2 + (2 \text{ flechas})^2}}{2 \text{ flechas}} \times \begin{matrix} \text{La mitad del} \\ \text{peso total sus-} \\ \text{pendido en la} \\ \text{abertura y su} \\ \text{carga.} \end{matrix}$$

**Tensión de todos los cables juntos en el medio *b*, de la luz, fig. 1.**

Mitad del peso total suspendido en la luz y de su carga  $\times$  Coseno del ángulo *adg*  
Seno del ángulo *adg*.

$$\text{ó bien} = \frac{\text{Mitad del peso total suspendido en la luz y su carga} \times \text{La mitad de la luz.}}{\text{Doble de la flecha}}$$

La diferencia entre las tensiones del centro y las de los puntos de suspensión, es tan insignificante con la relación de la cuerda á la flecha generalmente adoptada en la práctica, de  $\frac{1}{10}$  á  $\frac{1}{100}$ , más ó menos, que por lo común no se hace caso de ella; en tanto que lo que se gana en el peso del metal estaría más que compensado por el aumento de trabajo en la fábrica para reducir gradualmente las dimensiones de los cables de los extremos de suspensión hacia el centro, y en la preparación de los ajustes de las partes de diferentes tamaños. Esta reducción, sin embargo, se ha hecho en algunos puentes grandes en los cables de hierro forjado, pero nunca en los de alambre.

**Art. 2.º** Como algunas veces es conveniente formarse una idea ligera en un momento dado, de las dimensiones de los cables de un puente, damos la regla siguiente para hallar aproximadamente el área metálica neta (*solid iron*) de alambre que se requiere en centímetros cuad para sostener, bajo un coeficiente 3\* de seguridad, el peso del puente mismo, junto con una carga extraña de 3.34 toneladas por m corrido de abertura, lo que corresponde á 488 kg por m cuadrado de plataforma de un ancho útil de 8.23 m. Esto basta para una calzada doble de

\* No debe creerse que estamos por un coeficiente 3 de seguridad para 488 kg por m cuad además del peso del puente para todos los casos. Si creemos que aquel límite sea casi suficiente para un puente colgante bien calculado de alambres, para tráfico ordinario, pero para un puente de ferrocarril importante, preferiríamos adoptar (según la posición, exposición, etc.) un coeficiente de seguridad por lo menos de 4 á 6 para la carga máxima posible, más el peso del puente. Un tren de carros opone una gran superficie á la acción de los vientos laterales; y los trenes tienen que circular durante tempestades fuertes lo mismo que en tiempo de calma; pero en un puente grande descubierto de tráfico común, no se aglomera la gente durante una fuerte tempestad.



via carretera con dos aceras. Se supone una flecha igual a  $\frac{1}{12}$  de la luz; y el alambre de una resistencia máxima de 5.58 toneladas por cm cuadrado neto.

**Para luces de 100 pies (30.5 m) ó más,** tenemos la siguiente regla: Multiplíquese la luz en pies por su raíz cuadrada; divídase el producto por 100, y al cociente agréguese la raíz cuadrada de la luz. O expresando esto en una fórmula, tenemos:

$$\text{Área metálica neta de todos los cables, en pulgadas cuadradas,} = \frac{\text{luz} \times \text{raíz cuad de la luz}}{100} + \text{raíz cuad de la luz.}$$

para luces de más de 100 pies

(N. del T. — Damos la fórmula que sigue como equivalente á la anterior, pero en sistema métrico. Llamando L la luz en metros, se tendrá:

$$\text{Área metálica neta de todos los cables en cm cuadrados} = 11,674 \sqrt{L} (1 + .0328 L).$$

Para luces menores de 100 pies (30.5 m) tómese el área en proporción á la de 100 pies (30.5 m).

Adoptando una flecha de  $\frac{1}{100}$ , en lugar de  $\frac{1}{12}$ , el área de los cables puede reducirse casi  $\frac{1}{2}$  parte.

La tabla siguiente se ha hecho de acuerdo con esta regla. La tercera columna da el área de todos los cables de alambre juntos, incluyendo los espacios vacíos.

(N. del T. — Hemos convertido la del autor al sistema métrico.) (Original.)

Luz en metros.	Área metálica neta de todos los cables, cm cuad.	Área total de los cables terminados, cm cuad.	Luz en metros.	Área metálica neta de todos los cables, cm cuad.	Área total de los cables terminados, cm cuad.	Luz en metros.	Área metálica neta de todos los cables, cm cuad.	Área total de los cables terminados, cm cuad.
304.800	2245.156	2877.409	121.920	645.159	825.803	45.720	197.448	252.902
274.320	1935.480	2483.862	106.680	541.933	696.772	38.100	162.580	206.486
243.840	1628.704	2103.218	91.440	445.159	574.191	30.480	129.031	165.100
213.360	1367.738	1754.832	76.200	354.817	458.063	22.860	96.774	123.870
182.880	1103.222	1412.898	60.960	270.967	348.386	15.240	64.516	82.580
152.400	864.513	1109.673	53.340	234.838	304.289	7.620	32.258	41.290

Conociendo el área de todos los cables podemos fácilmente hallar el diámetro de cada uno. Así, supongamos que para una luz de 152.4 m, queremos aplicar 4 cables, el área de cada uno será  $1,109.6 \div 4 = 277.4$  cm cuad, y en la tabla de círculos, pág. 181, vemos que el diámetro correspondiente á un área de 277.59 es 18.8 (centímetros en este caso).

Las áreas arriba dadas se suponen calculadas tomando en cuenta el aumento en peso debido á la altura de la viga armada, y otras adiciones necesarias para defender el puente contra la acción de los vientos fuertes y contra las vibraciones indebidas ocasionadas por el paso de las cargas.

Quando no se tengan en cuenta estas consideraciones, y se suponga una carga máxima más pequeña, las descripciones siguientes de los puentes de Wheeling y Freyburg indicarán las reducciones que pueden hacerse.

Es de gran utilidad para reducir las undulaciones dotar al puente de suficiente peso.

Al tablero del puente debe dársele una curvatura hacia arriba, digamos de 1.200 de la luz.

**Art. 3. Tensión de los fiadores *ca* y *dr*, fig. 1, y esfuerzos que obran sobre los pilares ó torres.** Si el ángulo de suspensión *adg* y el ángulo *ldr*, formado por los fiadores y la horizontal, son iguales, la tensión de los fiadores será igual á la de los cables principales en la parte superior de los pilares, y la presión que obre sobre éstos será vertical; pero si los dos ángulos son desiguales, estas tensiones y presiones dependerán, en gran parte, del modo como estén sujetos los cables á los pilares, ó del modo como estén colocados sobre la parte superior de ellos.

**Art. 4. En las figs 2, 3 y 4,** los pilares ó torres *dam* se suponen inmóviles, y los cables *hdu*, que pasan por encima de ellos, descansan inmediatamente sobre rodillos horizontales, que no tienen otro movimiento que el de girar alrededor de sus

ejes horizontales; y el marco, al cual están sujetos, está firmemente atornillado en la parte superior del pilar. Los cables se deslizan sobre estos rodillos cuando las variaciones de carga ó de temperatura producen cambios en sus direcciones.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

En este caso la tensión del fiador es igual á la del cable. Véase Máquina funicular.

Para hallar la dirección é intensidad de la presión que obra en el pilar; por  $d$ , figs. 2, 3 y 4, trácese  $ds$  y  $dr$ , ambas iguales, por escala, á la tensión del cable que actúa en  $d$  (en toneladas), y por  $s$  y  $r$  fórmese el paralelogramo  $dsur$  y su diagonal  $dr$ . Esta diagonal  $dr$  da la dirección é intensidad de la presión que obra en el pilar.

Cuando, como en la fig. 2, los ángulos  $adg$  y  $ldu$  son iguales, la presión  $dr$  será vertical, é igual al peso total del puente en la luz y su carga.

Si, como en las figs. 3 y 4, dichos ángulos  $adg$  y  $ldu$  son desiguales, la presión  $dr$  no será vertical, sino inclinada desde  $d$  hacia el ángulo más pequeño.

Si  $adg$  excede á  $ldu$ , fig. 3, la presión  $dr$  es menor que el peso total en la abertura y su carga.

Cuando, como en la fig. 4,  $ldu$  excede á  $adg$ , la presión  $dr$  es mayor que el peso total de la abertura y su carga.

Si suponemos que se usan en cada caso pilares simétricos  $dum$ , la base  $mn$  del de la fig. 2 puede ser más angosta que la de las otras dos figuras, porque, siendo la dirección de  $dr$  vertical, la presión no tiene tendencia á volcar el pilar. En la fig. 2, la mampostería debe ponerse en hiladas horizontales como de costumbre, para que sus juntas estén en ángulo recto con la presión que obra sobre ellas.

Pero, en las figs. 3 y 4, si las bases se hicieran tan angostas como en la fig. 2, las líneas  $de$ , dirección de la presión, caería, afuera de las bases, y por consiguiente los pilares estarían expuestos á volcarse. También las piedras de la mampostería, colocadas en hiladas horizontales, tendrían una tendencia á deslizarse unas sobre otras. Para evitar esto, las hiladas de piedra deben colocarse en ángulo recto á  $de$ .

En la fig. 3, la oblicuidad de la presión tiende á que resbale la base del pilar *hacia afuera*, como se indica con la flecha; pero en la fig. 4, *hacia adentro*. Esta tendencia está producida por la componente horizontal de la fuerza  $dr$ ; y su intensidad pueda

hallarse en cualquiera de las figuras, así: Trácese una línea vertical de  $d$  hacia abajo como en la fig. 4, y desde  $e$  una horizontal, que la encuentre en  $z$ , luego  $ez$ , medida en la misma escala, dará esta fuerza horizontal, y  $de$  será la componente vertical de la presión  $de$ . El efecto de la presión  $de$  sobre el pilar, es exactamente el mismo que produciría sobre él una fuerza vertical igual á  $dz$ , y otra horizontal igual á  $ez$ , actuando á un mismo tiempo, como se explica en la Composición y Descomposición de las Fuerzas.

Si en cualquiera de las figuras trazamos líneas verticales  $ap$  y  $ro$ , fig. 4, entonces  $do$ , medida por la escala anterior, dará las toneladas de tensión horizontal, y  $ro$  la presión vertical, producida en el pilar por el flador, y  $dp$  y  $ps$ , darán, del mismo modo, las fuerzas correspondientes producidas por el cable. Si sumamos á  $ro$  y  $ps$ , se encontrará dicha suma igual á  $dz$ , y si restamos  $do$  de  $pd$ , la diferencia será igual á  $ez$ . Es esta diferencia solamente la que tiende á hacer resbalar ó á volcar el pilar; las otras partes de  $do$  y  $pd$  se neutralizan á este respecto mutuamente.

Los esfuerzos antedichos pueden calcularse así:

**Esfuerzo de tracción (pull) horizontal hacia adentro ejercido por el cable principal** = Tensión  $\times$  Coseno de  $adg$ .

**Esfuerzo de tracción horizontal hacia afuera ejercido por el flador** = Tensión  $\times$  Coseno de  $ldu$ .

**Presión vertical ejercida por el cable** = Tensión  $\times$  Seno de  $adg$ .

**Presión vertical ejercida por el flador** = Tensión  $\times$  Seno de  $ldu$ .

**Art. 5.** Si los cables pasan libremente por encima de un pasador suelto  $d$ , fig. 4 A sostenido por el estabón  $L$ , que cuelga del pasador fijo  $z$ , y capaz de moverse libremente en ambos apoyos, la tensión del flador será, como antes, igual á la del cable, y la dirección é intensidad del esfuerzo que obra en el pilar se halla del mismo modo que en las figs. 2, 3 y 4; es decir, trácese  $ds$  y  $dr$ , ambas iguales á la tensión, y constrúyase el paralelogramo  $dsrs$ . Luego  $ds$  dará la intensidad y dirección del esfuerzo que obra en los pilares. Esta última será por supuesto transmitida por los pasadores y el eslabón. La intensidad de la tensión sobre el eslabón la dará la longitud de  $ds$ , y el eslabón (libre para moverse) estará en la misma línea de la tensión. El esfuerzo cortante que se ejerce sobre cada pasador está dado también por  $ds$ .

Fig. 4 A.





Fig. 4 C




Fig. 4 B




Fig. 4 D

**Art. 6.** Pero si las extremidades del cable y del flador, figs. 4 B, 4 C y 4 D, en la parte superior del pilar, se fijan á un carrito apoyado sobre rodillos en una plataforma lisa colocada en la parte superior del pilar, y estando los ejes de los rodillos fijos á la carretilla, entonces el esfuerzo del flador no será el mismo que el del cable, á menos que los ángulos  $adg$  y  $ldu$  sean iguales, como en la fig. 4 B.

Si  $adg$  excede á  $ldu$ , como en la fig. 4 C, el esfuerzo que obra sobre el flador será menor que el que actúa sobre el cable, y viceversa, fig. 4 D.

Pero, en uno ú otro caso, si la parte superior es horizontal, como lo es generalmente, las componentes horizontales de los esfuerzos de los cables y los fladores serán iguales y contrarias, y de consiguiente se destruyen sus efectos, y por tanto no obrará ningún esfuerzo de tensión horizontal ú oblicuo sobre el pilar; es decir, que el esfuerzo que obra en él será vertical.

**Para encontrar la intensidad de la tensión del flador, y de la presión que obra en el pilar,** tóñese sobre  $dg$ , en cualquiera de las figs. 4 B, 4 C, ó 4 D, en escala,  $ds$  igual á la tensión del cable en  $d$ . Trácese  $ds$  perpendicular á la super-



flecha  $mn$  sobre la cual descansan los rodillos. Suponemos que  $mn$  es horizontal como lo es generalmente; pero no necesariamente, y por tanto que  $de$  es vertical. Hágase  $sr$  horizontal ó paralela á  $mn$ .

Entonces  $sr$  dará el esfuerzo de tensión horizontal del cable sobre el carrito, y  $de$  dará la presión vertical del rodillo  $d$  sobre el pilar (á cuya presión tiene que agregarse todavía la del rodillo  $d'$ ). En  $d'$ , trácese  $d'o$  horizontal é igual á  $sr$ , y trácese  $ro$  vertical. Luego  $d'r$  dará la intensidad del esfuerzo de tensión del fiador y  $ro$  la presión vertical del rodillo  $d'$  que actúa sobre el pilar, que debe agregarse á  $de$  para obtener la presión vertical total.

También pueden calcularse los diversos esfuerzos así:

**Esfuerzo de tensión horizontal  $sr$  ó  $d'o$  en la parte superior del pilar** =  $\frac{\text{Esfuerzo de tensión horizontal en el centro de la abertura}}{\text{Tensión } ds \text{ en } d} \times \text{Coseno de } adg$

**Esfuerzo de tensión  $d'r$  en el fiador** =  $\frac{\text{esfuerzo de tensión horizontal } sr \text{ ó } d'o \text{ en la parte superior del pilar ó en el centro de la abertura}}{\div \text{coseno de } ld'u}$

**Presión sobre el pilar, perpendicular á la superficie en que descansan los rodillos)** =  $de + ro = \left( \frac{\text{Tensión } ds \text{ seno sobre el cable en } d}{\times de} \right) + \left( \frac{\text{Tensión } d'r \text{ seno sobre el fiador}}{\times de} \right)$




Fig. 4 E




Fig. 4 F

**Art. 7.** Cuando, como alguna vez sucede en los puentes livianos, los pilares son postes, P, fig. 4 E, de madera ó de hierro, con los cables y fiadores sujetos firmemente en sus partes superiores; desde  $d$  trácese  $ds$ , igual por escala, á la tensión del cable principal en  $d$ , y  $dr$  hacia el pie del poste. Desde  $s$  trácese  $sr$  paralela al fiador, y que encuentre á  $de$  en  $r$ . Entonces  $sr$  dará el esfuerzo en el fiador, y  $dr$  dará la intensidad y dirección de la presión sobre el poste.

**Art. 8.** Del mismo modo que en el puente del Niágara, los cables descansan á menudo simplemente sobre carritos móviles T, fig. 4 F, curvos aquéllos en su parte superior para evitar dobleces repentinos en los cables y apoyados sobre rodillos sueltos, colocados en una plancha gruesa de hierro, horizontal, remachada á la parte superior del pilar; los rodillos pueden moverse con libertad horizontalmente. En estos casos, los ángulos  $adg$  y  $ld'u$  permanecen siempre iguales; de este modo los esfuerzos de tensión  $ds$  y  $d'r$  serán iguales, como lo son también sus componentes horizontales  $pd$  y  $d'o$ ; y las presiones que obran sobre el pilar son verticales; y si variaciones de temperatura ó de cargas producen pequeñas variaciones en los ángulos  $adg$  y  $ld'u$ , el carrito de rodillos se moverá (por causa de la desigualdad producida en las componentes horizontales) lo suficiente para restablecer la igualdad de los ángulos y las componentes horizontales, y en consecuencia la presión sobre el pilar será siempre vertical.

**Art. 9.** Para hallar, aproximadamente, la longitud de un cable  $cód$ , fig. 1, conociendo la abertura  $cd$ , y la flecha central  $ad$ . Véase la tabla que precede, art. 1.

$$\text{La mitad de la longitud del cable} = \sqrt{1^4/12 (\text{flecha}^2) + (\frac{1}{2} \text{cordon})^2}.$$

En el puente de Menai, la cuerda  $cd$  tiene 176.86 m (579.874 pies), y la flecha (43 pies) 13.11 m.

Según la fórmula anterior, la extensión total es de 179.4 m (588.3 pies). Según la medida efectiva, la cadena tiene exactamente 180 m (590 pies).

La regla aproximada que se da más abajo da 179.75 m.

\* Las líneas  $ad$  y  $sr$  deben trazarse paralelas á la superficie,  $mn$ , sobre la cual descansa el carrito con sus rodillos, aunque dicha superficie sea horizontal, ó inclinada.

*Nota.* Las longitudes obtenidas por esta regla son aproximadas solamente; porque el cálculo está basado sobre la suposición de que la curva de las cadenas sea parabólica, mientras que en realidad la curva de un puente concluido, no es precisamente una parábola, ni una catenaria, sino una curva intermedia entre las dos.

La regla sencilla que sigue, del autor, es tan aproximada como la molesta regla que antecede, cuando la flecha no es mayor de  $\frac{1}{12}$  parte de la cuerda, ó luz, como sucede generalmente.

Longitud del cable ó cadena cuando la flecha no excede de  $\frac{1}{12}$   
de la abertura = cuerda + .23 de la flecha.

**Art. 10. Encontrar, aproximadamente, la longitud de las péndolas  $x$ ,  $y$ , etc., fig. 1, suponiendo la curva una parábola.**

Sea  $x$ , fig. 1, un punto cualquiera de la curva; y trácese  $xy$  perpendicular á la cuerda  $cd$ ; y  $xz$  perpendicular á  $ab$ ; tenemos en cualquier parábola, que  $ac^2 : as^2 = ab : bf$ . Y  $bf$  hallado de este modo sumado con  $bf$  (que se supone ya conocida, por el pendolón) da á  $xy$ , longitud de la péndola que se requiere en el punto  $x$ , y así en cualquier otro punto.

Si se resta á  $bf$ , así encontrada, de la flecha del centro  $ab$ , el residuo será  $az$ . Asimismo puede hallarse cualquiera otra.

En la regla que antecede, se supone que el tablero del puente es recto; pero generalmente está algo elevado en el centro, y en este caso las péndolas deben calcularse primeramente como si el tablero fuese recto, y después deben hacerse las deducciones necesarias. Cuando se eleva según dos líneas rectas que se encuentran en el centro, el modo de hacerlo salta á la vista. Cuando se emplea un arco de círculo, sus ordenadas deben calcularse y deducirse de las longitudes obtenidas por esta regla. O habiendo trazado la curva por el método usado para trazar una parábola, las dimensiones pueden tomarse aproximadamente por la escala. Los ajustes, para obtener las longitudes exactas, deben hacerse durante la construcción del puente aplicando tuercas en los tornillos de los extremos inferiores. Por consiguiente basta sólo, al principio, hacer las barras de longitud suficiente.

Las torres, ó pilares, que sostienen las cadenas ó cables, admiten variaciones infinitas. Según las circunstancias, pueden componerse de una simple pieza de madera vertical; ó de un pilar de hierro forjado ó fundido, ó de dos ó más de éstos, puestos oblicuamente con piezas de conexión ó sin ellas, como los inclinados de una pila armada en puentes de hierro; ó de planchas de hierro fundido (con cualquiera ornamentación), como los frentes de las casas de hierro; ó de mampostería de piedra, de ladrillo, de concreto ó de cualquiera de estos materiales combinados.

Cada una de las péndolas que mantienen suspendido de los cables, al piso ó tablero del puente, necesita sólo la resistencia suficiente para sostener, con seguridad, la carga máxima que pueda actuar en el intervalo formado por los dos espacios comprendidos entre cada una de ellas y el centro de la distancia á la péndola más próxima incluyendo el peso de la plataforma, etc., en el intervalo expresado.

Al fijar los fiadores en tierra es necesario dotar á las planchas de amarra, de una resistencia suficiente para que soporten con seguridad el esfuerzo de tensión igual al que obra en el fiador.

Con respecto á la fijación de los cables bajo la superficie del suelo, las rocas naturales de carácter firme constituyen el material más á propósito que pueda presentarse. Donde no exista dicho material, hay que hacer serios gastos de mampostería en aberturas grandes para obtener el peso capaz de resistir la tensión de los cables. Las figs. 4½ dan una idea de los métodos adoptados frecuentemente. Para un puente muy pequeño destinado al tráfico á pie, por ejemplo, los fiadores pueden fijarse simplemente á piedras grandes  $f$ , fig. A, enterradas á una profundidad suficiente. Si la tensión es demasiado grande para tan sencilla precaución, pueden agregarse bloques de mampostería  $mm$  que cubran el fiador. Una buena cubierta con el mortero ó cemento de la mampostería constituye una capa protectora del hierro.

Para evitar la necesidad de prolongar los fiadores á gran distancia debajo de la tierra, se los encorva generalmente cerca del punto en donde penetran bajo la superficie del suelo, como se indica en B, D y E, con el fin de llegar así más pronto á la profundidad necesaria.


Esta curva, sin embargo, produce un nuevo esfuerzo en la dirección indicada por las flechas en las figs. B y D. La naturaleza de este esfuerzo, y el modo de hallar su intensidad (conociendo la tensión del fiador), es muy sencillo, y está claramente explicado en el capítulo Máquina funicular. La mampostería debe estar dispuesta como para resistir este esfuerzo así como el de tensión directo del fiador. En vista de



esto, los bloques de piedra, sobre los cuales descansa la extremidad doblada del flador, debían estar colocados como se ven en la fig. D, ó como el bloque solo en B. Algunas veces se hace el doblez sobre un asiento ó pedestal de hierro fundido *x*, fig. F, fijo firmemente á la mampostería por medio de pernos.

La fig. E muestra la disposición adoptada en el puente de ferrocarril del Niágara, de 250.5 m de luz. Los fladores de alambre terminan en *ee*, y de este punto hacia abajo hasta el anclaje, están formados de cadenas pesadas, cuyos eslabones están compuestos (alternativamente) de 7 á 8 barras de ojo paralelas, de hierro chato, por las cuales pasan pernos.

Cada una de estas 7 barras es de 36 mm de grueso, por 178 mm de ancho cerca de las partes más bajas de la cadena; pero aumentan gradualmente de allí hacia arriba, hasta que en *cc*, donde se unen con el alambre, el área de la sección de cada eslabón sea de 600 cm cuad. Estos fladores de cadena atraviesan en curva los muros macizos



de acceso (de 8.54 m de alto) y descienden verticalmente por una cavidad *ss* á 7.6 m debajo de la roca sólida. Aquí pasan por las planchas de amarra de hierro fundido, á las cuales están fijas por un perno de 9 cm de diámetro. Las planchas de amarra son de 2 metros en cuadro, y 63 mm de grueso, con excepción de un espacio de 50 por 65 cm más ó menos, en el centro, por donde pasan las cadenas y donde tienen un espesor de 395 mm.

Esta parte gruesa está provista de una abertura para cada barra de que se compone el último eslabón. Las cavidades *ss*, tienen los lados ásperos como si fueran hechos con barrenos de pólvora y tienen de .91 por 2.10 m de sección transversal, excepto en el fondo, donde tienen 2.44 m en cuadro.

Están llenos completamente de mampostería de cemento, en capas bien dispuestas y bien en contacto con las caras de la cavidad; todas las juntas bien cogidas y macizadas, y cubriendo perfectamente, de este modo, las cadenas por todas partes; la mampostería de los muros *ww*, se eleva 8.54 m sobre la superficie del terreno con 1.83 de espesor en la parte superior y 3.05 m en su base sobre la roca natural.

En D, fig. 4½, está indicado el método que se usa en la mayor parte de los casos, para puentes de cualquiera abertura. La profundidad del pozo y el área de la sección transversal, y en consecuencia, la cantidad de mampostería, depende principalmente de si el pozo se hace en roca ó en tierra.

Si se hace en roca firme y las caras de la excavación son irregulares y se hace penetrar bien la mampostería en las irregularidades, puede confiarse en que contribuirá á que el peso de aquella resista á la tensión de los fladores.

La tierra también contribuye bastante á este respecto.

F es la disposición adoptada en el puente de Chelsea, de 101.5 m de luz, sobre el Támesis, en Londres. El espacio comprendido entre un muro *bb* y el muro opuesto es de 13.72 m y está construido sólidamente de ladrillo y concreto, excepto un pasaje interior de 1.22 m de ancho y 1.52 m de alto, á lo largo del flador, y una cámara pequeña detrás de las planchas de anclaje. La mampostería descansa principalmente sobre estacas.

La disposición adoptada por el Sr. Brunel, en el puente de Charing Cross, Londres, es muy semejante. También aquí descansa todo el estribo sobre estacas; tiene 12.2 m de alto y 9.1 m de grueso, es macizo con excepción de un pasadizo angosto á lo largo de las cadenas. Los fladores se prolongan 18 m en la mampostería. Luz 206.18 m, flecha 15.2 m.



Es solamente una idea general, la cual, con modificaciones variadas, puede aplicarse a puentes pequeños ó provisionales, y aun á puentes permanentes; con respecto al número de piezas, *i. e.*, etc., pueden aumentarse hasta donde fuera necesario, y hacerse de hierro ó piedra en lugar de madera.

**A fin de que los fiadores puedan ser accesibles**, se pasan frecuentemente por aberturas dejadas al efecto en la mampostería. De esta manera las masas *m*, de mampostería en A y B, fig. 4½, en vez de ser sólidas pueden consistir en dos muros paralelos entre los cuales puede pasar el fiador; y las piedras ó planchas de anclaje, se extenderán á través de los espacios vacíos entre los muros, con sus apoyos sobre los extremos de los muros. Se puede suponer que en D, E y F, el cable esté sólidamente rodeado de la mampostería y encajado en ella, ó rodeado de un pasaje cilíndrico semejante á una cañería, para que sea siempre accesible.

Se debe excluir cuidadosamente toda piedra blanda desmenuzable en aquellas partes del anclaje que se encuentren más directamente opuestas al tiro del fiador.

Si no se pueden conseguir bloques de piedra suficientemente grandes para obtener una buena trabazón, se pueden emplear ventajosamente con este objeto vigas pesadas de hierro en T, en I. ó simples carriles ó barras de hierro.

Las masas de mampostería deben cimentarse á tal profundidad que no puedan resbalar porque ceda ó se derrumbe el terreno.

Para mayor seguridad sería conveniente descartar el efecto de la fricción sin disminuir la tensión del fiador y considerar aquella tensión como si continuara uniforme por todo el fiador hasta su extremo, aun cuando el fiador fuese curvo y estuviese empotrado en la mampostería, como en B, fig. 4½.

**Los parapetos laterales** del puente deben ser altos y fuertes, para que obren como armaduras de refuerzo, y no se debe limitar su empleo á meras barandas ó protección. Como regla aproximada, su altura en m debe ser =  $0.276 \sqrt{\text{de la luz}}$ , con tal que la altura no sea menor que la requerida para un pasamano. Los parapetos deben construirse bien fuertes, teniendo especial esmero en reforzar sus empates, pues éstos están expuestos, por las undulaciones y movimientos laterales del puente, á violentos esfuerzos en todas direcciones.

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407

Copyright 1911 by the American Society of Civil Engineers, New York, N. Y. — Printed and Published by the American Society of Civil Engineers, 1111 Broadway, New York, N. Y.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

## ROBLONES Y ROBLONADURA

Los pesos que se indican en la **tabla que sigue** comprenden, por supuesto, la cabeza del remache; pero la **longitud**, como de costumbre, se toma « por debajo de ella », ó mejor dicho, es la longitud del fuste solamente. En la práctica pueden resultar discrepancias, en el peso, de 5 ó 6 por ciento.

(N. del T. — 1.º Para convertir pulg. en mm multiplíquese el número de aquellas por 25,499 ó conviértanse por medio de la tabla que va al pie.

Para convertir lbs en kg multiplíquese por .453.)

Long. del fuste en pulg.	Diámetro del remache ó roblón en pulg.							
	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$
Peso de 100 remaches, en lbs.								
$\frac{1}{2}$	3.0	8.2	.....	.....	.....	.....	.....	...
$\frac{3}{4}$	3.8	9.9	17.3	.....	.....	.....	.....	...
1	4.6	11.2	19.4	25.6	38.9	.....	.....	...
$1\frac{1}{4}$	5.4	12.6	21.5	28.7	43.1	65.3	91.5	123
$1\frac{1}{2}$	6.2	13.9	23.7	31.8	47.3	70.7	98.4	133
$1\frac{3}{4}$	6.9	15.3	25.8	34.9	51.4	76.2	105	142
2	7.7	16.6	27.9	37.9	55.6	81.6	112	150
$2\frac{1}{4}$	8.5	18.0	30.0	41.0	59.8	87.1	119	159
$2\frac{1}{2}$	9.2	19.4	32.2	44.1	64.0	92.5	126	167
$2\frac{3}{4}$	10.0	20.7	34.3	47.1	68.1	98.0	133	176
3	10.8	22.1	36.4	50.2	71.3	103	140	184
$3\frac{1}{4}$	11.5	23.5	38.6	53.3	76.5	109	147	193
$3\frac{1}{2}$	12.3	24.8	40.7	56.4	80.7	114	154	201
$3\frac{3}{4}$	13.1	26.2	42.8	59.4	84.8	120	161	210
4	13.8	27.5	45.0	62.5	89.0	125	167	218
$4\frac{1}{4}$	14.6	28.9	47.1	65.6	93.2	131	174	227
$4\frac{1}{2}$	15.4	30.3	49.2	68.6	97.4	136	181	236
$4\frac{3}{4}$	16.2	31.6	51.4	71.7	102	142	188	244
5	16.9	33.0	53.5	74.8	106	147	195	253
$5\frac{1}{4}$	17.7	34.4	55.6	77.8	110	153	202	261
$5\frac{1}{2}$	18.4	35.7	57.7	80.9	114	158	209	270
$5\frac{3}{4}$	19.2	37.1	59.9	84.0	118	163	216	278
6	20.0	38.5	62.0	87.0	122	169	223	287
$6\frac{1}{4}$	21.5	41.2	66.3	93.2	131	180	236	304
$6\frac{1}{2}$	23.0	43.9	70.5	99.3	139	191	250	321
$6\frac{3}{4}$	24.6	46.6	74.8	106	147	202	264	338
7	26.1	49.4	79.0	112	156	213	278	355
$7\frac{1}{4}$	29.2	54.8	87.6	124	173	234	306	389
8	32.2	60.3	96.1	136	189	256	333	423
9	35.3	65.7	105	148	206	278	361	457
10	38.4	71.2	113	161	223	300	388	491

(N. del T. — 2.º A mayor abundamiento, damos los equivalentes de los largos de los fustes en cm. Para los diámetros de los remaches, se usa mucho la pulg como unidad, por eso creemos inútil agregar dichas equivalencias.)

Pulg.	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{3}{4}$	4	$4\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{2}$
mm.	12.7	19	25.4	31.75	38.1	44.4	50.8	57.15	63.5	69.8	76.2	82.55	88.9	95.2	101.6	107.95	114.3

Pulg.	$4\frac{1}{4}$	5	$5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	6	$6\frac{1}{4}$	7	$7\frac{1}{4}$	8	9	10	11	12
mm.	120.6	127.0	133.35	139.7	146.0	152.4	158.75	177.8	184.15	203.2	228.6	254.0	279.4	304.8

El diám de los roblones para trabajos de puentes es de  $\frac{1}{2}$  á 1 pulg (de 12½ á 25 mm); comúnmente de  $\frac{3}{8}$  á  $\frac{1}{2}$  (de 15.87 á 19.05 mm); y para planchas de más de .5 de pulg (12½ mm) de grueso, el diám es como 1.5 veces el espesor; para más delgadas como el doble; pero estas proporciones no son muy exactas. La forma común de los remaches que se ofrecen en venta se indica en R, fig. 3, una cabeza y el fuste en una sola pieza; y S muestra el mismo remache cuando después de habérselo calentado hasta el blanco se ha insertado en el hueco formándole una nueva cabeza (cónica) por el remachamiento rápido á medida que enfria. Cuando tienen más de 6 pulgs de largo, se los enfria cerca del medio antes de introducirlos, si no, su contracción al enfriarse rompería las cabezas. Las cabezas hemisféricas que á menudo se ven, llamadas **cabezas redondas**, se hacen en máquina. Las dos cabezas **solas requieren** una cantidad de hierro como de 3 diámetros en longitud de la espiga. Longitud de la cabeza = como 1 diámetro de espiga; y su ancho como 2 diámetros de espiga.

### Roblonadura ó remache de juntas impermeables al vapor y al agua.

Las juntas ó empates de calderas y cisternas impermeables se hacen generalmente como por la tabla siguiente de Fairbairn; y se construyen como lo indica la fig. 1 ó la fig. 2. La fig. 1 se denomina **junta ó empalme de roblona-**




Fig. 1.

Fig. 2.

**dura sencilla**, y la fig. 2, de **recubrimiento y roblonadura doble**. La dist aa ó cc, es la superficie recubierta.

Fairbairn considera la resistencia de la junta de roblonadura sencilla como de .56, y la de doble roblonadura, como .7 de la que corresponde á una placa sin agujerear, cuando ambas juntas están hechas con las proporciones indicadas en las tablas siguientes, de dicho autor.

Pero algunos experimentadores últimos consideran á .5 y .6 como término medio más próximamente exacto. Los experimentos hechos sobre esta materia son enteramente contradictorios, y es claro que ninguna serie de proporciones pueden precisamente convenir á todas las diferentes clases de placas de remaches. Con buenas clases de ambos hay razón para confiar en que .5 y .6 (ó como una séptima parte menos de lo que supone Fairbairn) sea una resistencia segura en la práctica. Esta proporción comprende el **rozamiento**, art. 4, sin el cual sería como .4 y .5.

**Tabla de Fairbairn que suministra las dimensiones proporcionadas de las roblonaduras de juntas solapadas impermeables al vapor y al agua.**

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Espesor de cada placa.	Diámetro del roblón.	Long del fuste antes de insertarlo.	De centro á centro de roblón.	Recubrimiento con roblonadura sencilla.	Recubrimiento con roblonadura doble.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
4.76	9.52	22.22	31.75	31.75	52.39
6.35	12.70	28.57	38.10	38.10	63.50
7.94	15.87	34.92	41.27	47.62	77.79
9.52	19.05	41.27	44.45	50.80	85.72
12.70	20.63	57.15	50.80	57.15	95.25
15.87	23.81	69.85	63.50	69.85	117.47
19.05	28.57	82.55	76.20	82.55	139.70



## Roblonadura de vigas, puentes, etc.

**Art. 1.** La cuestión roblonadura es asunto obscuro, de difícil comprensión; está envuelto en dudas, y los resultados experimentales discrepan mucho. Nos proponemos aquí cofilarnos meramente á la que se considera como la mejor




Fig. 3.

unión; y para mayor seguridad no contamos con el rozamiento; véase art. 4. En las vigas y trabajos de puentes, las juntas recubiertas arriba descritas se usan rara vez. En lugar de ellas, para unir las placas *p*, fig. 3, se empalman de tope una contra otra, formando de este modo un **empalme plano** *í*, fig. D, y se unen por una **cubrejunta** *ee*, fig. K, ó mejor, por dos de ellas, como en A ó en oo, oo, fig. B. En lo que sigue, el término *plancha* ó *palastra*, según sea, jamás comprende las cubrejuntas. La cubrejunta sencilla semejante al recubrimiento permite tanto á las planchas como á las cubrejuntas doblarse bajo una fuerte tensión, como se indica más ó menos en W, debilitándolas, en tanto que la doble cubierta oo, oo, fig. B, mantiene la tensión directamente en el eje de las placas evitando la tendencia á doblarse. También somete á dos secciones de los remaches al esfuerzo cortante, doblando así su resistencia. Cuando no hay más que una cubierta, debe ser por lo menos del grueso de una placa, y cuando hay dos, la experiencia enseña que es mejor que cada una sea *dos tercios* del espesor de la placa, aunque la teoría exige que cada una tenga sólo la *mitad* de dicho grueso.

La longitud *ww* de las cubrejuntas, transversalmente á la junta, es igual á la de la junta. La unión de los extremos, es decir el **empalme plano** requiere **doble número de remaches** que los recubiertos, porque en éstos cada remache atraviesa las dos placas unidas, y en el empalme de tope ó plano, solamente una placa.

Los remaches y placas de un solo lado (á la derecha ó á la izquierda) de la línea *íí* de unión de cualquier **empalme plano** ó **de tope** D, de dimensiones adecuadas, representan la resistencia total de la junta, porque los de un lado ejercen tensión en una dirección contraria á los que se hallan del otro lado. Por esto al calcular tales juntas debemos tener presente únicamente los remaches y placas de un solo lado como se hace en lo que sigue: Así, un **empalme plano** ó **de tope** de cada lado de la junta *íí*, paralelamente á ella. En una recubierta, de dimensiones adecuadas, el esfuerzo es como **todos** los remaches, porque la mitad de ellos no ejerce tensión contra la otra mitad, sino que un extremo de cada remache la ejerce en una dirección y el otro en la dirección opuesta.

El **hierro neto**, la **placa neta** ó la **junta neta** es aquella que queda comprendida entre los agujeros de los remaches y del lado afuera de los dos exteriores, todo en una línea recta trazada por los centros de los agujeros de una hilera. Su ancho y su área se denominan ancho neto y área neta de la junta. Los que se encuentran entre otras hileras no aumentan la resistencia.

En las figs. 3, N y K, están los remaches expuestos á esfuerzo cortante simple, es decir, que las tensiones opuestas de las dos planchas tienden á cortar á cada

remache transversalmente según una sola sección circular, mientras que por el contrario, en la fig. B, ó en la fig. A, cada remache está expuesto á un **doble esfuerzo cortante**.

**Art. 2. Las uniones ó juntas de los puentes no se requiere que sean impermeables al agua ó al vapor**, como las de las calderas ó depósitos, y por lo tanto, aumentando el ancho del recubrimiento superior ó la longitud de las cubrejuntas, pueden colocarse los remaches en varias hileras unas detrás de otras, como las tres hileras de 4 3 remaches en M y D, en lugar de una sola hilera de 9 remaches como en L. Por este medio, sin que se pierda resistencia alguna de los 9 remaches ó del hierro **neto**, podemos disminuir el ancho de la placa hasta que se igualen los diámetros combinados (6 en este caso) de los agujeros omitidos en el caso de una hilera. Además, usando más de una hilera disminuimos el efecto debilitante que se ve en W. Este modo de colocar los remaches directamente unos detrás de otros en varias hileras, como se muestra en M y á la mitad izquierda de la fig. D, constituye el **roblonamiento de cadena de Fairbairn**; pero la junta será algo más fuerte si se colocan los remaches en **zizás**, como se ve en la mitad de la derecha de la fig. D.

**La separación de las hileras de centro á centro no debe ser menor de 2 diáms.** Es discutible hasta qué punto pueda llevarse este aumento en el número de hileras sin ocasionar una pérdida apreciable de resistencia en los remaches, proveniente de la imposibilidad de igualar los esfuerzos en las hileras separadas. Pero es probable que si no nos excedemos de dos ó tres hileras en los de recubrimiento, ó el mismo número *en cada lado* de la línea de juntura en los empalmes planos, podremos en la práctica suponer que cada hilera y cada remache están casi sometidos á iguales esfuerzos.

**Los agujeros de los remaches son comúnmente como de un dieciseisavo de pulgada ( $1\frac{1}{2}$  milímetro), mayor en diámetro que los remaches originales**, de manera que permitan la introducción del remache caliente con facilidad.

Los golpes de martillo al recalcarlos aumentan el diámetro del remache hasta que éste llena el agujero. Podemos tomar este aumento del diámetro de los remaches en consideración, como lo hemos hecho al calcular su resistencia al esfuerzo cortante, como se explica adelante, ó omitirlo para aumentar la seguridad.

**Se cree que los agujeros de remaches, taladrados son mejores que los hechos con punzón**, porque el taladrado no maltrata al hierro que está á su alrededor, pero por otra parte se cree que sus aristas vivas cortan los remaches más fácilmente. Por eso, las aristas algunas veces se le desgastan ó suprimen. Estos dos puntos son discutidos y ambos modos son de uso común.

**La distancia del borde de un agujero al extremo de una plancha ó cubrejunta no debe ser menor de 1.20 de diámetro**, para evitar que los remaches rompan el extremo de la palanca, ni más cerca del borde del lado de una plancha que la mitad de la distancia exacta entre dos agujeros, como lo indica la Regla del art. 5. La primera es más bien más de lo que indica Fairbairn.

**Los agujeros de los remaches debilitan el hierro neto que se deja entre ellos**, no sólo por la pérdida de la parte de material extraído para hacer el entre hueco, sino también porque altera el hierro que los rodea, ó acaso porque cambia la forma de la línea neta de fractura, la que entonces no puede resistir las tensiones tan bien como cuando era una línea recta continua. Algunos niegan enteramente la causa y el efecto, basando cada cual su opinión en los experimentos. Pero por muchas razones cree el autor que el hierro pierde, por término medio, como un séptimo de la resistencia que tiene cuando es continuo. Por vía de seguridad, estableceremos en lo que sigue (mientras se resuelve la cuestión definitivamente) que **si existe tal pérdida de resistencia en el hierro**.

**Las puntas remachadas para resistir compresión deben depender, no, como podría suponerse, de los extremos que se juntan, sino de su resistencia al cizallamiento ó á la distorsión de los remaches**, pues la contracción ó un trabajo mal ejecutado pueden traer la presión á obrar sobre los remaches. El **roblonamiento por medio de máquinas** es algo más fuerte que el hecho (como se supone en nuestros ejemplos) á mano. El **espesor de las planchas** que se usan en las vigas, puentes tubulares, etc., es comúnmente de .25 á .50 de pulgada ( $6\frac{1}{4}$  á  $12\frac{1}{2}$  mm); con las de mayor espesor se llega rara vez á 1 pulgada (25 mm) en los puentes largos. Una **pieza de guarnición ó cuña**, como la pieza sombreada en P, es la que se inserta entre dos placas para evitar que éstas se doblen ó se aproximen por causa de los remaches.



**Art. 3. Una junta remachada puede ceder de tres modos** (suponiendo que tiene las dimensiones convenientes), á saber: por el corte ó cizallamiento de los remaches; por la fractura de la placa continua comprendida entre los agujeros de los remaches, ó por el *desgarramiento* (especie de compresión, despachurramiento, ó distorsión de la materia, etc.), de las placas por los remaches cuando se fuerzan las dos unas contra otras.

También se comprimen los remaches mismos transversalmente, con un **esfuerzo menor que el cortante**, y al ceder parcialmente las placas y los remaches, permiten á la junta **estirarse**, y puede de este modo originar fuerzas perjudiciales imprevistas en otras partes de la construcción, mucho antes de que haya verdadero peligro de fractura. También en las juntas impermeables al agua y al vapor, puede ocasionar filtraciones, sin posteriores inconvenientes ó peligros. Durante mucho tiempo, este efecto de la compresión se había escapado enteramente á la observación, y se suponía que lo único importante al hacer el cálculo de una junta remachada, era que la resistencia á la tensión de la placa neta, y la resistencia al esfuerzo cortante ó cizallamiento de los remaches debían ser iguales.

**La resistencia al desgarramiento \* de una junta** es proporcional al número de remaches, en una junta de recubrimiento, ó al número de los que haya en un lado de la línea de unión, en las juntas de tope ó empalmes planos  $\times$  diámetro  $\times$  espesor de las placas unidas. Este producto da el *área de desgarramiento* (*crippled area*) de la junta ó empate. Podemos llamar aquí al producto diámetro  $\times$  espesor de la placa, **área de desgarramiento del remache**. Si hay 2 ó más placas (no cubiertas) encima unas de otras, en una junta, su espesor total ó unido se emplea para hallar el *área de desgarramiento*. La **unidad del desgarramiento máximo** por la cual el producto de arriba debe multiplicarse para obtener la resistencia al desgarramiento máximo-verdadero de la junta, puede tomarse con seguridad como en 60,000 lbs ó sea 26.8 tons por pulg cuad (como 4,200 kg por cm cuad).

**El diám en pulgs de un remache que resista con seguridad un esfuerzo cortante** dado, se encuentra así: Multiplíquese el esfuerzo cortante por el coeficiente de seguridad, esto es, por el número 3, 4 ó 6, etc. Llámese *e* el producto. Multiplíquese la resistencia máxima al esfuerzo cortante por pulg cuad del hierro del remache por la fracción decimal .7854. Llámese *b* el producto. Divídase *e* por *b*. Tómese la raíz cuad del cociente. La fuerza y la resistencia al esf cort deben ambas expresarse en lbs ó en toneladas.

O empleando el sistema métrico (*N. del T.*), tendremos:

$$\text{Diám en cm} = \sqrt{\frac{\text{Esfuerzo cortante en kg} \times \text{coeficiente de seguridad} \times 8.214}{\text{Resistencia al esfuerzo cortante máximo en kg por cm cuad.}}}$$

**Si el remache está destinado á sufrir un doble esfuerzo cortante**, multiplíquese primeramente sólo la mitad del esfuerzo cortante por el coeficiente de seguridad, y después procédase como antes.

O lo que es suficiente en la práctica, multiplíquese el diám correspondiente al esfuerzo cortante sencillo por la fracción decimal .7.

**La unidad del esf cort máximo** del hierro de remaches, uno con otro, puede tomarse como en 20.1 tons por pulg cuad (3,163 kg por cm cuad), de sección circular cortada.

#### **Tabla de la resistencia máxima (al esfuerzo cortante sencillo) de los remaches.**

(dimensiones del mercado), expuestos al esf cort sencillo, á razón de 45,000 lbs ó 20.1 tons por pulg cuad (3,163 kg por cm cuad).

**Esta tabla no debe usarse** cuando, como en nuestro « Ejemplo », art. 5, la resistencia al desgarramiento (*crippling*) del remache domine, sea mayor que la resistencia de la junta.

\* *N. del T.* — La expresión es *crippling strength*, que el autor usa mucho en estos párrafos.



Si el remache está expuesto al esfuerzo cortante doble, tendrá el doble de la resistencia de la tabla.

Para calcular el diám que corresponde á un remache sometido al esfuerzo cortante doble para iguales resistencias de la tabla, multiplíquese el diám de la tabla por .7, lo que es suficiente en la práctica; lo estricto es .707.

Diámetro en milímetros.	Kilogramos.	Toneladas.	Diámetro en milímetros.	Kilogramos.	Toneladas.	Diámetro en milímetros.	Kilogramos.	Toneladas.
3.175	250.4	.246	14.2748	5,072.5	4.900	25.400	16,031.2	15.800
4.749	563.3	.554	15.8750	6,262.2	6.160	26.974	18,097.8	17.800
6.350	1,002.0	.986	17.4498	7,577.3	7.460	28.575	20,289.6	20.000
7.924	1,565.8	1.540	19.0500	9,017.4	8.880	30.149	22,606.0	22.200
9.525	2,254.4	2.220	20.6248	10,583.2	10.400	31.750	25,049.0	24.600
11.099	3,068.6	3.020	22.2250	12,274.2	12.100	33.324	27,616.9	27.200
12.700	4,008.0	3.940	23.7998	14,090.3	13.900	34.925	30,308.9	29.800

La resistencia á la tensión de una junta ó conexión de dimensiones bien calculadas es igualmente proporcional al área neta de la sección de la plancha (no cubierta) hecha á través del centro de una hilera solamente de remaches ó al área del esfuerzo cortante ó de (*crippling*) desgarramiento (según el caso) de todos los remaches contenidos en un recubrimiento; ó como todos los remaches situados de un solo lado de la línea de unión en una junta de tope ó plana. La resistencia á la tensión de hierro en planchas de regular calidad, antes de que se le hagan los agujeros de los remaches, es por término medio como de 45,000 lbs ó 20.1 tons por pulg cuadr (como 3,163.93 kg por cm cuadr); pero para mayor seguridad supondremos, como se dijo en el art. 2, que la hechura de los agujeros disminuye la resistencia del hierro continuo, **neto**, que queda como en una séptima parte, ó á 38,500 lbs, 17.2 tons por pulg cuadr (2,706.91 kg por cm cuadr).

**Observación.** Esto es todavía considerablemente grande para las juntas de recubrimiento ó para las juntas de tope de una sola cubrejunta, debido al debilitamiento del hierro en tales juntas ó conexiones por el doblez que se indica en W, fig. 3. Pero no estamos tratando de eso.

El rozamiento entre las planchas en los recubrimientos ó entre las planchas y las cubrejuntas en una junta plana ó de tope, producido por la presión que las une estrechamente en la contracción de los remaches al enfriarse, añade mucho á la resistencia de una junta cuando está nueva, quizás 1.5 ó 3 tons por pulg cuadr (236.24 ó 472.48 kg por cm cuadr) de sección circular de todos los remaches en una junta recubierta, ó de todos los situados á un lado de una junta plana de cubrejunta sencilla, ó de 3 á 6 tons (472 á 944 kg por cm cuadr) de todas las situadas á un lado de una junta plana de doble cubierta. En construcciones perfectas, este rozamiento podría continuar existiendo, totalmente ó en parte, por un período indefinido; pero en los puentes, etc., sujetos á choques y vibraciones incesantes y violentos, es probable que disminuya pronto ó desaparezca del todo. De aquí que autoridades competentes en la materia recomiendan no confiar en él, y se omite por tanto en lo que sigue.

**Art. 5.** Damos fórmulas para encontrar el número de remaches que se necesitan en una junta plana de doble cubrejunta (de cuya clase sólo trataremos) y la dist neta que los separa. Esta dist + un diám es la dist de centro á centro de los remaches. El principio en que se funda la regla se explicará más adelante en el art. 7.

**Primero.** Elíjase un diám de remache igual ó mayor que .85 veces el espesor de la plancha. En la práctica es generalmente 1.5 veces para planchas de  $\frac{1}{2}$  pulg (12½ mm) ó más gruesas; ó 2 para planchas de un grueso menor de  $\frac{1}{2}$  pulg.

**Segundo.** Multiplíquese la tensión total más grande en lbs (ó en kg si se usa el sistema métrico) que pueda obrar sobre toda la junta, por el coeficiente (3, 4 ó 6, etc.) de seguridad, y llámese p el producto.

**Tercero.** Multiplíquese el área de (*crippling*) desgarramiento del remache (esto es, su diám  $\times$  el espesor en pulgs ó en cm, según el sistema en pleado) de la plancha por 60,000 (lbs por pulg cuadr) (4,218.573 kg por cm cuadr). El producto es la resistencia máxima al desgarramiento de un remache. Llámesele s.

**Cuarto.** Divídase  $\frac{1}{4}$  por m. El cociente será el número de remaches necesarios para soportar el esfuerzo de tensión dado con el grado de seguridad que se requiere. Entonces la dist neta de los remaches será:

$$\text{Dist en pulgs} = \frac{\text{Número de hileras} \times \text{diám en pulgs} \times 60,000}{38,500}$$

$$\text{Dist en cm} = \frac{\text{Número de hileras} \times \text{diám en cm} \times 4,218.573}{2,707}$$

**Quinto.** La dist neta de uno y otro agujero extremo de una hilera al borde lateral de la plancha no debe ser menor que la mitad de la dist neta comprendida entre dos remaches en una hilera.

(Obs. del T. — Pondremos un ejemplo en sistema métrico análogo al que trae el autor en medidas inglesas.)

**Ejemplo:** Una junta plana ó de tope de doble cubrejunta para una plancha de 1.27 cm de espesor, tiene que soportar una tensión efectiva de 15,308.794 kg con una seguridad igual á 4, es decir, que no se rompe con menos de  $15,308.794 \times 4 = 61,235.176$  kg. ¿Cuántos remaches debe llevar esta junta y á qué dist se deben colocar?

**Primero.** Tendremos que .85 veces el espesor de la plancha es  $1.27 \times .85 = 1.08$  cm, por tanto estos remaches no deben tener un diám inferior á 1.08 cm, pero tomaremos 2 cm.

**Segundo.** La tensión más grande  $\times$  coeficiente de seguridad =  $15,308.794 \text{ kg} \times 4 = 61,235.176 \text{ kg} = p$ .

**Tercero.** El área de desgarramiento de un remache  $\times 4,218.573$  (= 60,000 libras por pulg cuadr) =  $2 \times 1.27 \times 4,218.573 = 10,715.175 = m$ .

**Cuarto.**  $\frac{p}{m} = \frac{61,235.176}{10,715.175} =$  más de 5.5 (digamos 6 remaches) que se requieren de cada lado de la junta.

**El espacio neto ó ancho neto entre ellos será, si los 6 remaches están en una hilera:**

$$\frac{\text{Diám} \times 4,218.573}{2,707} = \frac{2 \times 4,218.573}{2,707} = 3.117 \text{ cm.}$$

**La dist de centro á centro** = espacio neto + diám =  $3.117 + 2 = 5.117 = 2.558$  diáms. En la práctica, para evitar molestias decimales, podemos hacer el espacio neto = 3 cm, y la dist entre los centros 5 cm, pero para ilustrar mejor el manejo de la regla tomamos un número de decimales más exacto.

**Quinto.** La dist neta de cada agujero extremo al borde lateral de la plancha es la mitad de 3.117 = 1.558 cm.

**El ancho total de hierro neto** es igual á un espacio neto  $\times$  número de remaches =  $3.117 \times 6 = 18.702$  cm; y el ancho total de plancha es igual á una dist de centro á centro  $\times$  número de remaches =  $5.117 \times 6 = 31.062$  cm.

El área de la sección transversal de plancha no agujereada es  $31.062 \times 1.27 = 39.448$  cm cuadr; su resistencia á la tensión antes de hacerle los agujeros es  $39.448 \times 3,163.93 = 124,810.7$  kg.

La resistencia de nuestra junta, omitiendo el rozamiento, es por tanto:

$$\frac{61,235.18}{124,810.70} = .52 \text{ de la resistencia de la plancha primitiva no agujereada.}$$

**Si los 6 remaches están en 2 hileras de á 3 remaches cada una, la dist neta entre dos remaches de una hilera será el doble de antes, es decir (siguiendo el ejemplo en sistema métrico. N. del T.), el doble de 3.117 = 6.234 cm. Dist de centro á centro =  $6.234 + 2 = 8.234$  cm =  $8.234 \div 2 = 4.117$  diáms. Dist neta del agujero extremo al borde lateral de la plancha = mitad de 6.234 = 3.117 cm. Ancho total de hierro neto =  $6.234 \times 3 = 18.702$  cm. Ancho total de plancha =  $8.234 \times 3 = 24.702$  cm. Área de la sección transversal de la plancha no agujereada =  $24.702 \times 1.27 = 31.371$  cm cuadr. Resistencia máxima á la tensión de la plancha no agujereada =  $31.371 \times 3,163.93 = 99,253.64$  kg. Resistencia máxima de la junta remachada, omitiendo el rozamiento**

$$= \frac{61,235.18}{99,253.64} = .62 \text{ de la de la plancha no agujereada.}$$

De esta manera vemos que la disposición adoptada de dos hileras presenta la misma resistencia que una hilera con menor ancho y menor área de plancha. De seguro que requiere cubiertas más grandes.



Si los 6 remaches están en 3 hileras de 2 remaches cada una, el área de la sección transversal de la plancha no agujereada es 4,2565 pulgs cuad. Su resistencia á la tensión 191,542 lbs. Resist. de la junta remachada  $\frac{135,000}{191,542} = .7$  de la de la plancha sin agujerear.

El ancho total de hierro neto (7.0128 pulgs); su área (7.0128 x .5 = 3.5064 pulgs cuads); y su resistencia máxima á la tensión (3.5064 x 38,500 = 135,000 lbs), son los mismos en cada caso. El último valor es la resistencia requerida de la junta á la ruptura, como al comienzo de nuestro ejemplo, y es igual á la resistencia al aplastamiento combinada de los seis remaches.

Efectuando los cálculos en sistema métrico obtendremos resultados análogos, para el caso de que los 6 remaches estén dispuestos en tres hileras de 2 remaches, á saber:

Área de la sección transversal de la plancha no agujereada es = 27.46019 cm cuad (4.2565 pulgs cuad). Su resistencia á la tensión  $\frac{61,235.176}{86,882.132} = .7$  de la de la plancha no remachada.

El ancho entero de hierro neto = 17.8122 cm (7.0128 pulgs); su área = 17.8122 x 1.27 = 22.6215 cm cuad (3.5064 pulgs cuad); y su resistencia máxima á la tensión 22.6215 x 2707 = 61,236.4 (135,003 lbs), son los mismos en ambos casos. Este último valor es la resistencia á la ruptura de la junta requerida, como al comienzo de nuestra ejemplo; y es igual á la resistencia combinada de desgarramiento de los 6 remaches.

**Art. 6. La dist que separa las hileras de remaches, de centro á centro de remache, no debe ser menor de dos diámetros del agujero del remache.**

**Nota 1.** Con nuestras constantes para tensión, esfuerzo cortante y compresión, los remaches no ceden primero por el esfuerzo cortante en una junta plana ó de tope de doble cubrejunta (y por supuesto sometida al doble esf cort), excepto cuando el diám es igual ó menor de .85 del espesor de la plancha, lo cual acontece rara vez. Cuando es igual á .85, la resistencia al desgarramiento y al esfuerzo te un remache son iguales cuando se usan los coeficientes supuestos de desgarramiento y esf cort.

**Nota 2.** Nuestro ejemplo fué escogido para ilustrar la regla. Rara vez ocurrirá en la práctica que la regla dé un número de remaches sin una fracción, ó que podamos dividirlo por 2 ó por 3 sin que quede un residuo. En el caso de una fracción, es claro que será mejor tomar á ésta por un remache entero, aunque por ello sea el empate un poquito más resistente de lo necesario. Si el número de remaches resulta ser, por ejemplo, 7 ó 9, podemos formar dos hileras: una de 3 y otra de 4 ó una de 4 y otra de 5, etc. Además, el ancho de la plancha se fija frecuentemente de antemano por alguna necesidad de la construcción, y debemos disponer los remaches teniendo cuidado en todos los casos de conservar el área calculada de hierro neto en una hilera, etc.

**Nota 3.** Nos hemos limitado (como dijimos al principio que lo haríamos) á la junta plana ó de tope sencilla de dos cubrejuntas con los remaches colocados en 1, 2 ó más hileras paralelas á cada lado de la línea de unión, que es lo más resistente y lo que más comúnmente se usa en construcciones de ingeniería. La necesidad á veces



imponer disposiciones más simples, para las cuales no podemos dedicar espacio en esta obra, y cuya resistencia no se calcula tan rápidamente. Estas algunas veces dan resultados que parecen extraños á los poco conocedores; así esta junta recubierta se rompe transversalmente al hierro neto de una plancha por cc. ó por eo, donde hay más hierro, y en donde, por lo tanto, podría creerse más resistente,



**Nota 4. La tabla siguiente** indica aproximadamente las resistencias relativas de las formas comunes de juntas de dimensiones adecuadas, variando con la calidad de las láminas y de los remaches

	Con rozamiento.	Sin rozamiento.
La plancha primitiva sin agujeros .....	1.00	1.00
Junta plana ó de tope con roblonadura doble con dos cubrejuntas. ....	.80	.64
Junta plana ó de tope con roblonadura doble con una cubrejunta.....	.65	.52
Junta plana ó de tope con roblonadura sencilla con una cubrejunta. ....	.50	.40
Junta de recubrimiento con roblonadura doble.....	.65	.52
Junta de recubrimiento con roblonadura sencilla.....	.50	.40

**Nota 5.** Las resistencias tubulares mencionadas para las **juntas de recubrimiento**, pueden obtenerse aproximadamente adoptando las dimensiones siguientes, según que la junta sea de roblonadura doble ó sencilla.

	Roblonadura doble en zizás.		Roblonadura sencilla.	
	En espesores.	En diám.	En espesores.	En diám.
Llamando los espesores de las planchas.....	1	.6	1	.6
Hágase entonces el diám del remache.....	1.67	1.0	1.67	1.0
— — ancho de la recubierta ...	9.0	5.4	5.67	3.4
— — dist de centro á centro.....	7.0	4.2	4.5	2.7
— — la dist del extremo de las planchas al borde de los agujeros.....	2.0	1.2	2.0	1.2
— — la dist de las hileras de remaches, de centro á centro. ....	3.33	2.0		

**Nota 6.** Si dos ó más planchas colocadas unas encima de las otras, como las cuatro en AB ó MH, tienen que unirse de manera que actúen como una plancha del espesor  $ee$ , los diámetros de los remaches y el espesor de las cubiertas  $cc$ ,  $ee$  dependerán de que las juntas de las planchas estén todas en una misma línea como en AB, ó de que se hallen formando una línea quebrada como en O, 1, 2, 3 en MH;



Es claro que las cubrejuntas  $cc$  transmiten de A á B, por medio de los remaches ó pernos que las unen á través de la junta  $ee$ , toda la resistencia que por partes compensa la que se pierde por la separación de las cuatro planchas en esa junta; mientras que las dos cubiertas  $ee$ ,  $ee$  y sus remaches ó pernos, de un modo semejante transmiten de  $n$ , en una sola plancha, á  $o$ , en la plancha adyacente, á través de la junta comprendida entre estas dos letras, solamente la resistencia que por partes compensa la que se pierde por la separación de esa sola plancha, y así respecto de las juntas 1, 2 y 3. Por tanto, las cubiertas  $cc$  y sus remaches, deben ser cuatro veces más resistentes que las que se hallen en una cualquiera de las cuatro juntas 0, 1, 2, 3. La primera  $cc$  debe considerarse como uniendo dos planchas sólidas A y B, es decir una de un espesor cuádruplo  $ee$ , y la otra como uniendo dos planchas de un espesor

sencillo: las cubrejuntas se serán, por tanto, cada una como de dos tercios del espesor *ee*, y las otras tendrán cada una un espesor como de dos tercios del de una plancha sencilla. Así: supongamos que cada una de las cuatro planchas en AB ó en MH tienen un espesor de  $\frac{2}{3}$  de pulgada (19 mm) siendo *ee* de 3 pulgs (76 mm). Cada cubierta *e* tendrá, en consecuencia,  $\frac{2}{3}$  de 3 pulgs, es decir, 2 pulgs de espesor ( $6 \times \frac{2}{3}$  de 76.2 mm = 50.8 mm) ó las dos cubiertas *ee* juntas, cuatro pulgs (101.6 mm) que es el espesor real de la junta *ee*. Pero cada cubierta *ee* es sólo de  $\frac{2}{3}$  de  $\frac{2}{3}$  pulg ó de  $\frac{1}{3}$  pulg de espesor (es decir,  $\frac{2}{3}$  de 19 mm = 12.7 mm), y el espesor real de la junta en 0, 1, 2 ó 3, es el de las tres planchas enteritas (no desunidas) más el de las dos cubiertas, ó  $(3 \times \frac{2}{3}) + (2 \times \frac{1}{3}) = 3 \frac{1}{3}$  pulg ó  $(3 \times 19) + (2 \times 12.7) = 82 \frac{1}{2}$  mm).

**Art. 7. Principio en que se basa la Regla del art. 5.** Con nuestra constante del esfuerzo cortante (45,000 lbs por pulg cuad = 3,163.93 kg por cm cuad) y el de desgarramiento (60,000 lbs por pulg cuad = 4,218.573 kg por cm cuad), y con diáms de remaches iguales ó mayores que .85 del espesor de la plancha, según nuestra regla, la resistencia al desgarramiento de una junta plana ó de tope de doble cubrejunta será igual ó menor que su resistencia al *esf cort*. Por esto, para evitar gasto inútil de material, bien en las planchas ó en los remaches, debemos hacer

Resistencia á la tensión de plancha neta transversalmente á una hilera de remaches = Resistencia al desgarramiento de todas los remaches. O, ancho total neto de plancha  $\times$  espesor de plancha  $\times$  unidad de tensión = área de desgarramiento (*crippling*) de un remache  $\times$  unidad de desgarramiento  $\times$  número total de remaches.

Ahora bien, por el art. 3, el área de (*crippling*) desgarramiento de un remache es = diám del remache  $\times$  espesor de la plancha. Tomamos por unidad del *esf cort* 60,000 lbs por pulg cuad = 4,218.573 kg por cm cuad, y por unidad de tensión 38,500 lbs por pulg cuad = 2,707 kg por cm cuad, y deducido de lo anterior, tendremos (*N. del T.* — Damos las fórmulas métricas equivalentes á las del autor):

$$\text{Ancho total neto de la plancha en cm} = \frac{\text{Diám de remaches} \times \text{espesor de plancha} \times 4,218.573 \times \text{número total de remaches}}{\text{Espesor de plancha} \times 2,707}$$

Haciendo la dist neta comprendida entre cada remache extremo de una hilera y el borde lateral de la plancha = la mitad de la dist neta comprendida entre dos remaches de una hilera; y llamando la suma de las dos dista extremas un espacio, tendremos, para ambos sistemas de medida:

$$\text{Número de espacios de una hilera} = \frac{\text{Número de remaches de una hilera}}{2}$$

De manera que

**La dist neta comprendida entre dos remaches de una hilera, que es**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Ancho neto total de plancha}}{\text{Número de espacios de una hilera}} = \frac{\text{Ancho neto total de plancha}}{\frac{\text{Número de remaches de una hilera}}{2}} \\ &= \frac{\text{Diám de remaches} \times \text{Espesor de plancha} \times 4,218.573 \times \text{Número total de remaches}}{\text{Espesor de plancha} \times 2,707 \times \text{Número de remaches de una hilera}} \end{aligned}$$

Pero

$$\frac{\text{Número total de remaches}}{\text{Número de remaches de una hilera}} = \text{Número de hileras.}$$

Por consiguiente, omitiendo el « espesor de plancha », común al numerador y al denominador, tenemos, como la regla del art. 5.

$$\text{Dist neta de los remaches en cm} = \frac{\text{Diám de remaches} \times 4,218.573 \times \text{Número de hileras}}{2,707}$$

**Pero si el diám de los remaches es menor que .85 veces el espesor de la plancha**, la resistencia al *esfuerzo cortante* de una junta plana ó de tope de doble cubrejunta (con nuestros coeficientes para *esf cort* y desgarramiento) es menor que su resistencia al desgarramiento. En tales casos, para la dist neta comprendida entre dos remaches de una hilera, tendremos:

$$\text{Dist neta} = \frac{\text{Área circular del remache} \times \text{unidad del } \text{esf cort}}{\text{Espesor de plancha} \times \text{unidad de tensión}} \times 2$$

**Nota 1. Por ser las juntas de dos cubrejuntas, expuestas al est cort doble,** las únicas que aquí se consideran, y como los remaches pueden siempre tomarse con un diám mayor que .85 del espesor de la plancha, podemos en la práctica usar siempre la regla del art. 5 para tales juntas, y por eso dimos esa sola regla.

**Nota 2. Cuando se use esta regla para otra clase de juntas,** tales como de recubrimiento ó juntas planas ó de tope de cubrejunta sencilla, recuérdese que los remaches en dichas juntas están expuestos al est cort sencillo, y por consiguiente podemos hacer uso de la regla del art. 5 (para el desgarramiento (*crippling*) solamente cuando el diám es 1.7 ó más veces el espesor de la plancha. Si es menor, úsese la regla que precede para el est cort, todo en el supuesto de que se usen nuestros coeficientes precedentes de desgarramiento y esfuerzo cortante.

**Pero el coeficiente de tensión debe variarse para cada clase de estas otras juntas,** para tomar en cuenta los efectos de debilitamiento ocasionados por el doblez mostrado en W, figs. 3, como se ha deducido aproximadamente de los experimentos. El autor cree que las siguientes unidades de tensión darán resultados seguros aproximados, sin rozamiento. **Para juntas planas ó de tope,** de roblonadura doble, 38,500 lbs por pulg cuad (2,707 kg por cm cuad) como se adoptó anteriormente. **Para juntas de recubrimiento de roblonadura doble,** ó juntas planas ó de tope de una cubrejunta, 28,000 lbs por pulg cuad (1,968.67 kg por cm cuad). Para juntas de recubrimiento **de roblonadura sencilla** ó juntas planas de una cubrejunta, 24,000 por pulg cuad (1,637.43 kg por cm cuad). Pero como se dijo anteriormente, en materia de roblonadura no se llega á obtener gran certeza.

**Nota 3. Un empate ó unión puede ceder por desgarramiento** sin que se sepa y ni siquiera se haya sospechado, pues el hecho de que ceda no implica que alguna cosa se rompa, sino simplemente que la junta se ha **alargado**, y esto puede no descubrirse aun cuando se la observe **ligeramente**. Todavía puede suceder, y probablemente ha sido á menudo causa suficiente para dañar y aun destruir puentes y techos, el que se hayan desarrollado esfuerzos en donde no se habían tomado las precauciones necesarias.



# FERROCARRILES

## VÍA

### GENERALIDADES

1. La vía de ferrocarril como ordinariamente se construye en los Estados Unidos, se compone de las siguientes partes :

2. **Carriles**, §§ 83. Las ruedas del material rodante ruedan sobre la cabeza del carril, el desgaste de la llanta de la rueda se verifica sobre la cabeza del carril y el de las pestañas sobre el costado de la cabeza del carril. Los carriles también sirven o hacen el oficio de vigas cortas cubriendo los espacios entre las traviesas, teóricamente la cabeza del carril trabaja por compresión, el alma por cizallamiento, y la base en tensión; pero desde el momento que los carriles deben actuar como vigas continuas, los esfuerzos en las cabezas y bases necesariamente se reflejan sobre cada traviesa. La base del carril sirve también para distribuir la carga sobre la traviesa, y permitir que agarren los clavos; y ofrece la principal resistencia contra la flexión lateral.

3. **Uniones**, §§ 145, etc. Los extremos del carril se unen entre sí y en línea por medio de bridas, las que se aseguran a los costados de los carriles, cerca de sus extremos por medio de tornillos que atraviesan las bridas y el alma del carril.

4. **Clavos**, §§ 96, etc. Estos se introducen en las traviesas al lado de los carriles, asegurándolos en firme a las traviesas, y por medio de la cabeza que está ensanchada muerden los cantos de la base del carril; y la pata del clavo resiste el deslizamiento lateral de los carriles sobre las traviesas.

5. **Platinas**, §§ 135, etc., se usan generalmente para distribuir las presiones del carril sobre una área mayor en la superficie de la traviesa. De este modo se reduce la unidad de presión y la tendencia a aplastar la traviesa por efecto de las cargas.

6. **Traviesas**, §§ 31, etc., sirven para distribuir en, y al través del balasto, las cargas verticales, y los empujes horizontales producidos por el material rodante.

7. **Balasto**, §§ 19, etc., No solamente soporta las cargas y las trasmite al terreno sino que tiene la función adicional de prolongar la duración de las traviesas, permitiendo que el agua fluya a través de él.

8. **Lecho de la vía**. La vía propiamente, incluyendo el balasto, descansa sobre el lecho o apisonado, que no solamente debe ser de material firme para retener el balasto y la vía a nivel, sino que debe también estar preparado para desalojar el agua que pueda recogerse. Con este objeto a menudo se provee de zanjas o cunetas a lo largo del apisonado para conducir el agua que fluye de la vía, excepto cuando la vía está en terraplen.

### Especificaciones.

9. En el curso de este artículo sobre Vía, se ha hecho un uso liberal de especificaciones y otros testimonios de la práctica establecida; y cuando se hace mención de tales datos ó síntesis, el hecho se indica con notas al pie, la propia marca de llamada se coloca al comienzo y fin de cada párrafo o mención, acompañado en algunos casos por números que denotan el año de su publicación.

Las referencias usadas con mas frecuencia son :

\* nota al pie, se refiere a Asociación Americana de Ingeniería de Ferrocarril; Manual 1915.

† nota al pie, se refiere a Especificaciones del Ferrocarril de Pennsylvania para la construcción y mantenimiento de Ferrocarril. Tipo 1909, y otras especificaciones del mismo ferrocarril, 1908-1914.


‡ nota al pie, se refiere al ferrocarril Unión Pacífico. Reglas y Reglamentación para el mantenimiento de Vía y Estructuras, 1909.

## Clasificación de las Vías.

Ascén Am de Ing de F. C. Manual 1915, p. 15.

10. Los ferrocarriles, y partes (región o zona) de ferrocarriles, están clasificados por la Ascén Am Ing F. C. según el volumen y carácter de su tráfico como sigue: (N. del T. — Una milla son 1.609 metros.)

Clase.	Clase A, B ó C incluye todas las regiones de un ferrocarril.	Millaje de vagón de carga por año por milla.	Millaje de vagón de pasajeros por año por milla.	Velocidad máxima tren de pasajeros millas/hor.
A	Teniendo (1) más de una vía principal, ó (2) vías únicas principales con tráfico <.....	150.000	10.000	50
B.	Vía única, con tráfico < A, y <.....	50.000	5.000	40
C.	No llenando los requisitos de tráfico de las clases A y B.....			



## 11. Vía única.

\*Ascén Am Ing F. C. Fig. 1.

Se recomienda sembrar yerba o rálces en la parte saliente del apisonado próximo a la zanja o cuneta y en el talud de la zanja.

	Ancho, cm.			Hondo cm.		Talud.
	A	a	b	D	d	
Piedra triturada y escoria.						
Clase A §.....	300	...	100	48	30	2:1
Clase B.....	240	...	75	40	22	2:1
Granzon, Cisco, etc.						
Clase A §.....	300	...	125	48	30	3:1
Clase B.....	240	...	100	40	22	3:1
Granzon compacto y feldespató						
Clase C*.....	210	...	45	32	15	3:1
† Unión Pacífico, 1909						
Piedra picada o escoria. Fig. 1.....	240	45	75	37	20	...
Granzon, arcilla quemada o cisco. Fig. 1...	255	210	90	37	20	...

Tierra.


Arena.

Véase Fig. 2.

Véase Fig. 3 ‡.

\* Ascén Am Ing F. C. † F. C. Pac. ‡ F. C. U. Pacif. Véase también especificaciones, p. 853.

§ Las dimensiones de la clase A dan el hondo mínimo, a bajo las traviesas. Se recomiendan solamente en los afirmados más consistentes y provistos del mejor desagüe.



÷ Doble Vía. 13 pies (3.965 m.) entre los centros de vía. \* ÷

### LECHO DE LA VÍA

Especificaciones. (Véanse los números y la tabla arriba.)

**12. Zanjas.** Las de amplias dimensiones y talud para buen desagüe, no son solamente esenciales para la mayor economía en la conservación, sino que, mejorando su corriente, pudieran también permitir el uso de balasto barato que de otro modo no se pudiera aceptar. En excavaciones largas de pequeña pendiente pudiera ser necesario darle á las zanjas un declive mayor que el del apisonado, necesitando un aumento gradual en su fondo de la cima hacia abajo, con el correspondiente aumento en su ancho. Las pendientes de las zanjas (comunmente de  $\frac{1}{3}$  á  $\frac{1}{2}$  por ciento) deben regirse por las condiciones en cada caso: tales como largo y hondo de la excavación; naturaleza del material (con materiales impermeables se necesitan zanjas más anchas y empinadas); costo del ancho del apisonado, área y condiciones de la vertiente, si el agua sale de los taludes de la excavación, etc. La sección transversal que facilita más el desagüe es la que da mayor área relativamente al perímetro mojado, véase páginas 558, 561, 603, etc.

**13. Para corrientes fuertes,** especialmente en material flojo, la zanja debe ser pavimentada ó cubierta con piedra.

**14. El talud de la excavación y del terraplén se protegen con frecuencia con zanjas de superficie** para desecar y que corren paralelas á la vía; hechas á unos 3 á 4, 5 m ó más del borde superior de la excavación.

**15. Desagüe inferior.** Algunas especificaciones exigen el uso de tubos de barro de 6" (15 cm) colocados 0,60 m por debajo de las zanjas ó cunetas.

### Miscelanea.

**16. Mr. Don J. Whittemore** recomienda *redondear los angulos* que se ven con frecuencia en las secciones transversales del afirmado. Memorias de la Asociación de Ingenieros Civiles Americanos, Sept. 1894.

**17. Cima.** Para facilitar la desecación del balasto se acostumbra darle al apisonado una cima haciendo su elevación 4 ó 5 cm más alto en el centro que en los costados. El perfil de la sección transversal puede ser una curva, ó puede consistir en líneas rectas, descendiendo diagonalmente desde el centro.

**18. Línea de siembra.** En los terraplenes una tira de yerba de un pie (0,305 m) de ancho aproximadamente, á lo largo del afirmado próximo á cada borde protege el talud contra los arrastres que produce el agua y disminuye la pérdida del balasto.

\* Ascn Am Ingo F. C. ÷ F. C. Pen. ÷ F. C. U. Pacífic. Véase también especificaciones pag. 853.



## BALASTO

**19. Piedra.** \* Piedra picada en pequeños fragmentos por medios artificiales. La piedra picada es la preferida universalmente como balasto. Las mejores piedras en orden de preferencia aproximadamente son: roca verdosa, granito (ó roca granítica conteniendo hornablanda en lugar de mica), piedra calcárea y piedra cuarzosa. La piedra cribada del triturador se usa comúnmente para andenes, y como balasto para vías laterales, pero se revuelve mucho con el agua debajo de las traviesas. *Requisitos*; — † Roca verdosa ó una piedra ignea aceptable ó igualmente dura y apropiada..... es considerada como material típico. Fuera de compresión < 844 kg por cm cuadr; piedra calcárea < 703 kg por cm cuadr. Debe estar rota en forma cúbica. Debe pasar por un aro de 7,5 cm, pero no por un aro de 3 cm. †

**20. Cascajo.** Es barato cuando se encuentra cerca del trabajo y se coloca fácilmente. La arena y la greda en el cascajo impide el desecado; mientras que la arena y el polvo causan el desgaste de llantas y muñones. *Requisitos*. \* Gujarras que pasen un aro de 6 cm y que no pasen la criba n° 10 (1915) \* † < 6 cm (1908 †).

**21. Escoria dura.** La escoria de los Altos Hornos, depositada y enfriada al aire. Si contiene poca cal libre, es dura y vidriosa y cuando se tritura rivaliza con la piedra picada como material para balasto; pero á veces afecta las traviesas químicamente. Un exceso de cal libre es propenso á desintegrarlo y algunas veces fragua como el mortero.

**22. Escoria granulada.** Escoria á la cual se le haya inyectado agua cuando esté derretida. Se compone de partículas de tamaño muy uniforme como los granos de arena gruesa. Se pone fácilmente y se usa en patios y vías laterales. Es propenso á desintegrarse, solidificarse, ó impedir el desecado si hay presente mucha cal libre.

**23. Cisko. Cenizas.** Sacado de las fosas de las locomotoras, Balasto de ceniza deseca bien, pero cede con el tráfico pesado, á veces daña las traviesas químicamente en especial cuando se mojan \*. Recomendado para ramales con tráfico ligero, en desvíos y vías de patio cerca de los puntos de origen; como sub-balasto en lugares mojados y esponjosos; como sub-balasto en trabajo nuevo donde el relleno está cediendo; y en lugares donde la vía se levanta por las heladas. Dispongase lo conducente para mojar las cenizas tan pronto se saquen 1915 \*.

**24. Greda quemada.** Como balasto deseca bien, es fácil de trabajar y soporta bien el tráfico ligero. *Requisitos*; — \* Use stratum negro ó otra greda cualquiera libre de arena ó cieno. Antes de establecer la estufa ó horno para este propósito pruebese el material en una estufa pequeña. Quemese bien todo. El combustible debe ser fresco y bastante limpio para que quemé con fuego limpio. Tengase á mano suficiente combustible para evitar interrupciones mientras dure la operación. Enfrie el balasto antes de cargarlo fuera de la fosa. Absorción de agua > 15 % en peso 1911 \*.

**25. Arena cuarzosa.** Partículas de cuarzo, aproximadamente tan grandes como granos de trigo. Es el residuo de los molinos en el que los minerales de zinc y plomo se separan de la roca que los contienen \*. Este balasto se trabaja fácilmente. No deja crecer la yerba, soporta el tiempo de agua y retiene su superficie bien; pero debido á la falta de cohesión se rueda fácilmente de costado. Á grandes velocidades levanta polvo.

**25a. Arena.** Se maneja fácilmente como balasto. No es plástico cuando se moja; pero se levanta con las heladas, y cuando se seca es muy polvoriento y por consiguiente molesto á los pasajeros, además daña al material rodante y es causa de que se calienten las cajas de las chumaceras.

**25b. Lodo.** Como balasto, en tiempo de agua, se convierte en fango. Mientras más arena contenga mejor.

**25c. Estrata.** Una clase de arcilla bastante tenaz que no contiene arena.

**25d. Horsteno.** \* Un pedernal impuro, que se produce en depósitos naturales \*.

## Sección Trasversal del Balasto.

Véase figs 1-3.

**26. Profundidad.** El balasto debe ser de tal profundidad que la carga, distribuida sobre el afirmado no aplaste el balasto o rompa las traviesas.

**27. Ancho.** La sección del balasto debe ser bastante ancha de modo que retenga firmemente la vía en su línea. El ancho necesario para esto depende del peso y angulosidades del material. El talud lateral del balasto debe ser de tal modo que la sección retenga su forma bajo la tropedación de los trenes.

**28.** La economía en el primer costo efectuada por la adopción de un afirmado muy estrecho puede ser contraproducente por el aumento en el costo de mantenimiento, debido a la dificultad en darle adecuado desagüe y en mantener el balasto en su lugar. En excavaciones, un apisonado estrecho aumenta las dificultades para reponer las traviesas.

**29. Traviesas en el balasto.** Con piedra picada, escorias y otros balastos favorables al desagüe, la superficie superior del balasto se hace pareja con la parte superior de las traviesas; y en materiales muy ligeros y que no apisonan el balasto, se extiende un pie o dos (30 a 60 cm) mas allá de los extremos de las traviesas a cada lado de la vía, pero en materiales que no facilitan el desagüe, el extremo de la traviesa se deja descubierto a fin de facilitar la evaporación y evitar que se revuelva el balasto en tiempo de agua. En lugares húmedos el balasto debe ser mas hondo que lo acostumbrado.

\*En vías de la clase C, fuese cualquier material que haga mejor vía que la que haga el afirmado natural 1915\*.

**Manejo, colocación, apisonado, limpieza y costo del balasto;** véase el epígrafe "Colocación y mantenimiento" - ¶¶ 183, etc.

**30. Metros cúbicos por kilómetro de vía.**

Hondo total.	Via simple				Via doble. Vías 3,96 m Aparte centro á centro. Ancho superior en ms.				Hondo total.
	Ancho superior en metros								
	2.74	3.05	3.35	3.66	6.40	6.70	7.01	7.31	
cm	m c	m c	m c	m c	m c	m c	m c	m c	cm
30	981	1066	1164	1236	2086	2180	2271	2364	30
35	1170	1270	1379	1488	2459	2568	2681	2784	35
40	1360	1483	1605	1741	2854	2996	3089	3212	40
45	1564	1706	1842	1987	3232	3371	3512	3650	45
48	1679	1815	1963	2116	3439	3577	3724	3871	48
50	1777	1931	2086	2240	3630	3785	3939	4093	50
52	1891	2048	2210	2372	3832	3994	4157	4325	52

## TRAVIESAS

## \* Definiciones.

**31. Grietas.** Pequeñas hendiduras en la madera debido a su curación.

**Traviesa entresacada.** Una traviesa que no se ajusta a la especificación.

**Traviesa tildada.** Afectada por enfermedad del moho.

**Cara.** La superficie superior ó inferior de una traviesa.

**Traviesa de mediacaña.** La que tiene mas ancho en la cara inferior que la superior **Cabezal.** Un miembro o miembros de un juego usado para soportar el mecanismo para operar las agujas de un chучо.

**Traviesa de corazon.** Cuando tiene savia en una o dos esquinas solamente; la albura que mida  $> 3$  cm en cualquier esquina en líneas trazadas diagonalmente a través del extremo de la traviesa. Véase también Traviesa toda de corazón.

**Traviesas intermedias.** Cualquiera traviesa, usada entre traviesas de junta.

**Traviesa intermedia.** Una traviesa que se usa en una unión de carriles.

**Traviesa picada.** Hecha del árbol ciprés afectada de una enfermedad que forma excrescencia parecida al hongo, conocida localmente como *picada*.

\* Ascn Am Ingo F. C. † F.C. Pan ‡ F.C.U. Pacific. Vea también especificaciones, p. 853.

**Traviesa de poste.** Hecha de un árbol de tamaño tal que no puede dar mas de una traviesa de una sección. Labrada o aserrada en 2 caras paralelas.

**Traviesas en cuartos.** Hechas de un árbol de tamaño tal que puede dar solo cuatro traviesas en su sección transversal.

**Traviesa de savia.** La que muestra mas cantidad de savia que la prescrita.

**Venteadas.** Separación de las fibras de la madera debido a la acción del viento.

**Traviesa de plancha.** Una traviesa hecha del corte exterior de un tronco.

**Traviesa costera.** Aserrada en la cara de arriba y de abajo.

**Traviesa hendida.** Hecha al hendir un árbol de tamaño tal que pueden hacerse de una sección dos ó más traviesas.

**Traviesa de corazón.** Que no tenga savia. Véase también traviesa de corazón.

**Traviesa de reemplazo.** Cualquiera traviesa que no sea de madera.

**Traviesa de chucho (1).** Traviesa de una pieza usada para soportar un desvío.

**Traviesa sangrada.** Hecha de un árbol al cual se le ha extraído la resina o trementina antes de tumbarlo.

**Traviesa tratada.** Una traviesa que ha estado sujeta a un procedimiento con objeto de que se conserve.

**Traviesa escasa.** Es cuadrada y mostrando parte de la superficie original del árbol en una o mas esquinas \*.

### Generalidades.

#### Dimensiones, Colocación, etc.

32. Una traviesa actuando como una viga continua, sirve para distribuir la presión del carril sobre el balasto que esta debajo de él, y sus dimensiones deben ser tales que permitan efectuar esta distribución con uniformidad tolerable. Cuando haya una traviesa mas apoyada en el medio de su longitud que cerca de los carriles, se dice que está *calada al centro*. Una traviesa de suficiente largo trasmite una buena proporción de la carga al balasto distante de los carriles. El grueso es usualmente 6 ó 7 pulgadas (15 a 18 cm.). Una traviesa de 6 pulgadas no es lo bastante rígida para tráfico pesado, especialmente cuando haya posibilidad de calzarla al centro; y propensa a rajarse con los clavos, teniendo en cuenta que éstos llegan hasta muy cerca de la cara inferior. Como la rigidez de una viga varía como el cubo de su altura, la resistencia a la flexión en una traviesa de 7 pulgs es 4 la de 6 pulgs como 343 es á 216, o como 100 es á 63. Rara vez se excede el peralte de 7 pulgadas (18 cm) excepto en maderas flojas.

33. Si mas de un 40 % del largo de un carril descansa en las traviesas, la proximidad de las traviesas estorba el aplonado. La luz mínima entre las traviesas es de 30 cm aproximadamente. Con la separación usual de traviesas un peralte de mas de 7 pulgs estorba el trabajo de aplonar. Con traviesas extremadamente anchas, no siempre se utiliza, este exceso como apoyo porque raras veces tales traviesas son aplonadas del todo como las estrechas.

34. Cuando el clavo entra en la madera tangencialmente á las vetas es fácil rajar la traviesa.

35. Las traviesas deben ponerse con la cara del corazón abajo, a fin de que las vetas queden en tal posición que dejen correr el agua.

36. Las traviesas de poste dan al carril un asiento de corazón que resiste mejor al rozamiento que la savia y los lados combados dan una superficie adicional de apoyo.

37. **Cortaduras por el carril.** La humedad que se aloja entre el carril y la traviesa tiende a desmejorarla, y la carga ayudada por el movimiento ondulatorio del carril rompe las fibras. Esta « cortadura » es la causa principal de que fallen las traviesas.

38. Las traviesas deben *protegerse* del desgaste mecánico por medio de *placas* y tornillos « tirafond ». Asc. Am. Ingo F. C. Memoria de 1915. Volumen 16, p. 522.

\* El uso de traviesas tratadas se recomienda donde quiera que sea viable \*.

\* Asc. Am. Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase también especificaciones, p. 853.

(1) (N. del T.) Hemos adoptado el nombre de Chucho (usado en Cuba) para el conjunto de las agujas, etc., que se mueven al hacer un cambio.



## Maderas.

**39. Cedro.** Es liviano y resiste al deterioro bien; pero es aplastado fácilmente por el carril. En vías que tengan tráfico ligero, o donde esté protegido por sillas o platinas, las traviesas de cedro pueden durar de 15 a 20 años. Cedro sano viejo en traviesas dura tanto como el cedro fresco.

**Roble Blanco** es preferido para traviesas. Cuando está en sazón retiene los clavos bien; y resiste la acción cortante del carril mientras no se deteriora. Dura de 5 a 10 años; el promedio en muchas líneas, 8 años y  $\frac{1}{2}$ . Una traviesa de roble blanco en sazón de 7 pulgs  $\times$  9 pulgs, 8 pies largo (17,5  $\times$  22,5  $\times$  244 cm) pesa cerca de 185 lbs (85 kg).

**Roble roca** es menos sólido que el roble blanco. Su duración es la misma poco mas ó menos.

**Pino amarillo del sur** en traviesas dura de 4 a 6 años en el sur; y de 8 a 12 años en el norte.

**Castaño** en traviesas dura de 7 a 9 años. Al sol se agrieta mucho; pero retiene los clavos bien y es de dureza mediana.

**Pino rojo**, es blando pero durable. Traviesas de pino rojo con platinas, duran de 10 a 14 años.

**Cerezo, Acacia y Nogal** en traviesas duran cerca de 8 años.

**40. Especificaciones.** \* Maderas usables para traviesas sin *tratamiento preservativo*. La variedad de roble blanco, pino amarillo, todo de corazón de hoja larga, ciprés (que no sea blanco), pino rojo, cedro blanco, castaño, catalpa, acacia, nogal, cerezo negro \*.

\* Maderas preferibles que requieren un *tratamiento preservativo* aprobado por el comprador. La variedad del roble rojo, aya, olmo, meple, goma, *lodge pole*, pino amarillo del oeste, pino de Noruega, Carolina del Norte y otros pinos blancos, abeto rojo, pinabete, cicuta, alerce \*.

**Traviesas para chuchos** (1). † Usables *sin tratamiento preservativo*; robles blancos, acacia negra, nogal negro, cerezo negro, pinos de hoja larga. Usables *únicamente después del tratamiento preservativo*; robles rojos, aya, nogales americanos, meples duros, abedul 1913 †. Véase también bajo el epígrafe Desvíos, Parte I, ¶ 128, etc.

## Dimensiones.

41. Clasificación. Dimensiones de *Ascn Am Ingo F. C. Manual*, 1915, p. 59.

* Clase.	Grueso en cm.	Ancho en cm.	Volumen de una traviesa, en decm cub.		
			Largo, 2.44 ms decim cub.	Largo, 2.60 ms decim cub.	Largo, 2.74 ms decim cub.
* A	17.50	25.40	113.00	117.00	124.00
B	17.50	22.86	99.00	105.30	111.30
C	17.50	20.32	88.00	93.40	99.00
D	15.00	22.86	85.00	90.00	95.40
E	15.00	20.32	75.50	80.10	85.00

\* **Exceso permitido:** — en grueso  $\frac{1}{2}$  pulg (1  $\frac{1}{4}$  cm); en ancho, 2 pulgs (5 cm); en largo, 1 pulg (2.5 cm). En traviesas de poste con costados redondos, y en traviesas de mediacaña, la cara puede ser < que lo arriba expuesto (< 15 cm), siempre que el área de la sección transversal < que la correspondiente a las dimensiones de la tabla, grueso < 15 cm \*.

## Separación.

## 42. Numero de traviesas necesarias bajo un largo de carril: —

	En vías de recorrido principal.	En vías laterales y ramales.	En patios y en des- viaderos.
<i>Carril de 33 pies (10,06).</i>	18 $\div$	16 $\div$	16 $\div$
‡ Si las traviesas son < el modelo,	20 $\div$		
† Según el peso del tráfico,	16 a 20 $\div$	16 $\div$	14 $\div$
<i>Carril de 30 pies (9,15 m.).</i>	16 $\div$	14 $\div$	14 $\div$
‡ Si las traviesas son < el modelo.	18 $\div$		

\* *Ascn Am Ingo F.C.* † *F.C. Pen.* ‡ *F. C. U. Pacific.* Véase también Especificaciones, p. 853.  
(1) Véase *N. del T.*, pag 858.

Para carriles mas cortos use un número proporcional de traviesas †.

**Distancia máxima permitida entre superficies de apoyo †.** Entre traviesas bajo uniones, 11 pulgs (28 cm); entre traviesas intermedias en vías de recorrido principal (18 pulgs) † 45 cm.

### Conservación de madera para traviesas.

43. Debido a la crecida escasez y costo de la madera para traviesas, se recurre (1) al tratamiento químico, ¶ ¶ 44, etc. (2), a la selvicultura, ¶ ¶ 54, etc., a la siembra de arboles para traviesas, (3) a la reducción del desgaste de las traviesas por medio de platinas, ¶ ¶ 135, etc., y (4) por el uso de traviesas de otros materiales, como acero ó cemento armado, ¶ ¶ 61, etc.

### Preservativos.

44. La economía producida por las traviesas tratadas no solamente consiste en su aumento de duración, sino en la reducción de jornales para renovarlas y la consiguiente alteración del lecho.

45. **Madera inferior.** El tratamiento químico y el uso de platinas, permite el uso de maderas que de otro modo no serian apropiadas y tambien el uso de la madera de savia muerta.

46. **Vapor.** Para traviesas del todo curadas al aire, un vacío preliminar < 24 pulgs (60 cm) de mercurio mantenido < 10 minutos \*.

\* Para traviesas no del todo curadas al aire una presión de 1.33 kg por cm cuadr debe sostenerse durante 30 a 50 minutos y mantenerse (sin excederse) de 1 a 5 horas según la condición y estado de la madera. Un respiradero debe mantenerse abierto en el fondo del cilindro para desagüe y escape del aire y vapor condensado. Después de dar vapor, un vacío < (24 pulgs) de 60 cm de mercurio al nivel del mar (y los grados correspondientes de vacío para otras alturas) mantenido por media hora. Entonces se admite el preservativo sin romper el vacío \*.

\* A las traviesas sin curar, que tienen que ser creosotadas, puede dárseles mas vapor o curarse en aceite de creosota caliente \*.

47. \* **Tratamiento al cloruro de zinc (Burnettizing).** Véase tambien *Conservación de la madera*, mas adelante. La solución se callenta a < (140° Fahr) 60° centígrados, se admite sin reducir el vacío. La madera debe absorber 0.5 lb de cloruro seco soluble por (pie cub) (28 litros). La solución debe ser lo suficientemente fuerte para que dé esta absorción y > 5 %. La presión de vapor debe mantenerse en los serpentines de vapor de la máquina durante este tratamiento.

\* El cloruro debe ser ligeramente básico, sin ácido libre; hierro > 0.25 % \*.

\* Muestras sacadas con barrenos deben observarse de vez en cuando, < 6 traviesas tratadas en la misma remesa. Los agujeros deben taparse herméticamente con tarugos creosotados \*.

\* Las traviesas deben dejarse secar (a fin de que se endurezca su superficie) antes de colocarse en la vía \*.

48. \* **Tratamiento al cloruro de zinc, tanino y cola.** Véase pag. 1180. Cloruro de zinc como se explica arriba. Se extrae la solución ó se desagua. Las traviesas se oscurren 15 min. Solución de 2 % de ácido tánico (6.67 lbs del 30 % del extracto de tanino en 100 lbs de agua) aplicado media hora bajo presión de 6.66 kg por cm². La solución de tanino se desagua y una solución de 1 % de goma (2.1 lbs de goma que contenga un 50 % de gelatina en 100 lbs de agua) aplicada por media hora bajo la misma presión \*.

49. \* **Creosota.** (Véase pag. 1180). Alquitrán aceite de creosota; a 38° centig, completamente líquido, y < 1.03 de densidad; > 3 % de agua; calentado a 170° centig. Presión, 6.33 kg por cm² \*.

50. \* **Emulsión de zinc creosotado.** La emulsión que contenga < 10 % de creosota. Calentada a < 60° centig, presión 6.33 kg cm². La madera que retenga un promedio de 0.4 lbs de cloruro seco soluble y de 1.25 a 1.5 lbs de creosota por 28 litros. La solución de cloruro de zinc a no mas de 35 %; que contenga > 0.25 % de hierro.

\* Ascn. Am. Ingo F. G. † F. C. Pen ‡ F. C. U. Pacific. Vea tambien Especificaciones, p. 833.

**51. \* Doble inyección de creosota y zinc.** La solución de zinc de no más de 5 %; calentada a  $< 60^{\circ}$  centig. La madera que reciba 0.3 lbs de cloruro seco soluble por 28 litros. La solución se desagua inmediatamente, se admite aceite de creosota a  $60^{\circ}$  centig y se le aplica presión; 3 lbs de aceite por 28 lts. El agua que exceda del 6 % debe extraerse \*.

**52. Duración.** Las traviesas de pino creosotadas duran cerca de 15 años, roble creosotado 18 años y de haya creosotada 20 años en línea principal; y pueden dar un tercio más de servicio utilizándolos después en vías laterales.

**53. Curación, etc.** Las traviesas sin curar se amontonan para curarlas; se separan las traviesas verdes de las que están curadas en parte; todas descansando en darmlentes tratados, con  $< 15$  cm de espacio, de aire, bajo la hilera mas baja; la hilera de arriba puesta en declive de modo que escurra el agua. Entre las pilas dejense pasillos de 1.20 m de espacio en una dirección y 30 cm en la otra. El grado requerido de curación se determinará por pruebas, buscando el peso al cual cada madera recibirá mejor el tratamiento; las traviesas que estén amenazadas de agrietarse deben protegerse por hierros dispuestos en forma de S, por tornillos u otros medios. El labrado de azuela ó barrenado para poner platinas ó tirafondos debe hacerse antes del tratamiento.

**54. Selvicultura.** El cultivo de la madera debe emprenderse solamente por selvicultores expertos. Aquí solamente esbozamos los fundamentos de interés general para los ingenieros.

**55. Tiempo de tumba.** Cualquiera que sea la estación para la tumba de los árboles, las traviesas hechas de estos deben tener cuando menos seis meses para curarse antes de ponerse en la vía. No obstante, las estaciones para cortar y renovar traviesas caen tan cerca una de otra, que es difícil observar las traviesas sin guardarlas por más de un año.

\* La madera es preferible cortarla de octubre á marzo \*†. Septiembre a marzo †.

**56. Corteza:** Debe quitarse pronto después de la tumba para activar la evaporación y que se pudran (*souring*). Poniendo traviesas en la vía con la corteza no solamente se activa el deterioro, sino que hace las traviesas más inflamables. \* La corteza debe quitarse de todas las traviesas antes de su entrega á la Compañía. 1915 \*.

**57. Los métodos de cortar árboles y de cortar traviesas de los árboles** son generalmente obra de ferrocho. Frecuentemente se pierde madera dejando toccones grandes innecesarios, y con esto se daña el árbol; hay árboles grandes que de sus ramas se puede sacar traviesas. Frecuentemente se pierde mucho cortando árboles que son suficientemente grandes para dar una traviesa de poste (una de cada sección); mientras que si se esperara 5 ó 10 años, dos traviesas pudieran obtenerse de una sección.

**58. Propagación de la selvicultura.** La práctica antigua era plantar solamente árboles que crecieran rápidamente; pero se ha encontrado que otras consideraciones importantes (tales como la posibilidad de ser atacados por parásitos, baja resistencia ó poca duración, etc.) pudieran aconsejar la selección de árboles de crecimiento lento. En cada region de terreno disponible, debe estudiarse qué especies pueden producirse mejor. También es frecuente fomentar las tierras que tienen maderas imperfectas, sin tratar de hacer la completa selvicultura desde la semilla.

**59. Para evitar el fuego y sus pérdidas considerables,** se establecen rondas de vigilancia especialmente en tiempo seco.

**60. \* Clavos fechados.** De hierro ó acero, de galvanizado uniforme de  $\frac{1}{4}$  pulg (6 mm) diám; 2  $\frac{1}{2}$  pulg largo (63 mm) cabeza de  $\frac{3}{8}$  (15 mm) diám. Con 2 números estampados de  $\frac{1}{16}$  de pulg (1.5 mm) hondo y  $\frac{3}{16}$  (9 mm) largo, designando el año. El clavo se introduce en la cara superior de cada traviesa tratada, á 25 cm de la parte de adentro del carril el día que se coloque en la vía. Cada traviesa tratada debe llevar estampado el año en ambas cabezas; esto se hará en la planta del tratamiento antes de tratar la madera \*.

\* Asen Am Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U Pacific. Vea también Especificaciones, p. 780.



### Traviesas de reemplazo.

**61. Generalidades.** Una traviesa de reemplazo es « cualquiera otra traviesa que no sea de madera. » Memorias de la Ascn Am Ingo FC 1915. Vol 16, pag. 522. Informe del Comité de Traviesas.

**62.** Debido al aumento rápido de la escasez de madera apropiada, las traviesas de reemplazo se están usando grandemente en Europa; y su uso se ha propagado en muchos ferrocarriles americanos, incluyendo algunos sistemas importantes.

El uso de la traviesa de reemplazo trae un cambio tan radical en la práctica de ferrocarril que se requiere una considerable experiencia en su implantación para determinar satisfactoriamente sus ventajas y desventajas relativas.

**63.** Las traviesas de reemplazo, debido a su sección uniforme en resistencia y en superficie de asiento (y especialmente las de acero), mantienen la vía en mejor alineación y superficie y el desgaste del carril es más uniforme. Las traviesas de madera, aun aquellas de la misma clase de madera, varían en su calidad cuando se ponen y se rinden desigualmente bajo una misma carga, y se deterioran desigual y rápidamente expuestas a la intemperie. Las traviesas de acero cuando están completamente balastradas se ruedan mas suavemente y la vía queda mas estable.

Las traviesas de reemplazo son mas pesadas que las de madera y mas costosas en principio. Se han experimentado dificultades en proveer medios satisfactorios para asegurar los carriles. Véase tirafondos, ¶ 107, etc.

Con el creciente uso de circuitos eléctricos de señal es importante producir el necesario aislamiento y en conjunto las traviesas de reemplazo ofrecen dificultades a este respecto.

Las traviesas de reemplazo alternadas con traviesas de madera precipitan el deterioro de estas últimas.

En igualdad de condiciones, el mayor peso de las traviesas de reemplazo tienden a dar mayor estabilidad a la vía.

Las traviesas de reemplazo son de acero o de concreto (usualmente armado) o compuesto (compuesto esencialmente de dos o mas materiales). Memorias de la Ascn Am Ingo F. C., 1915. Vol. 6, pag. 522. Informe de la Comisión de traviesas.

### Traviesas de acero.

**64. Tipos.** En Europa se han usado mucho las « longitudinales » o *durmientes* de acero, colocados debajo y paralelos al carril y de « *razas* » invertidas de hierro fundido, colocadas opuestas unas a otras bajo los carriles a intervalos y conectados por traviesas extendidas al traves de la vía; pero en América la práctica y experiencia con traviesas de reemplazo se ha practicamente limitado a *traviesas cruzadas* con funciones similares a las que tienen las traviesas de madera.

**65.** Los primeros ensayos fueron con *traviesas de canal invertido* y todavia se estan usando en vias de tráfico ligero; pero la de *tipo de T invertida* llamada *traviesa de acero de Carnegie*, ¶ 70, etc., es la que más se usa.

**66.** Un fondo plano que se distingue de los que tienen proyecciones hacia abajo, facilita el apisonado.

**67. Las sujeciones** consisten generalmente en tornillos y presillas o en cuñas. Deben permitir el ajuste para la diferencia de ancho de vía y sección del carril.

**68. El costo** de las traviesas de acero es generalmente de 4 a 6 veces el de las traviesas de buen roble; pero las de acero deben tener mayor duración que la traviesa de roble y mucho más valor como desecho cuando no pueda utilizarse mas como traviesa.

**69. Ventajas y desventajas.** Las traviesas de acero *mantienen* la vía completamente a *carrabón*. Debido a su uniformidad en sección transversal, en resistencia y en superficie de asiento *mantienen* la vía en mejor *alineación y superficie*, y el desgaste del carril es mas uniforme que con traviesas de madera.

En la ausencia de datos suficientes de la experiencia su *duración* es dos o tres veces mayor que la de las traviesas de madera.

Debido a la pequeña sección transversal en metal las traviesas de acero necesitan *mas balastrado* que las traviesas de madera de las mismas dimensiones exteriores.

Cuando las traviesas de acero han sido punzonadas con agujeros cuadrados, se encuentra que estos agujeros se empiezan a *rafar* por las esquinas de dichos agujeros.

Las traviesas de acero estan expuestas a *deteriorarse por el óxido*, especialmente en lugares húmedos, como túneles y bajo el goteo de la solución de sal de los carros refrigeradores. Se han usado *cubiertas de protección*, pero son difíciles de aplicar a las traviesas que están en servicio.

La traviesa toda de acero es un substituto satisfactorio con tráfico pesado a media velocidad. Es durable. La alineación y superficie puede mantenerse. (Véase costos de mantenimiento, § 73.) Tiene suficiente elasticidad y puede aislarse. La ligazón es generalmente inadecuada. Memorias de la Ascn Am Ingo P. C. 1912, Vol 13, Comisión de Via.

**70. Carnegie.** La fig. 4 representa la traviesa de acero de la Cia de Acero Carnegie. *A*, plano de toda la traviesa; *B*, elevación lateral; *C* y *D*, secciones transversales o mayor escala en mm y op. fig. *A*, respectivamente; *E* y *F* muestran la planta y elevación del carril y fijación típica cuando el balasto es roca ó cascajo gordo ó en pendientes que tengan un tráfico pesado; la pestaña inferior de la traviesa puede rizarse como se muestra en *B* y *D*; pero este rizado obstrucciona el apisonado ó calzada del balasto. La traviesa puede agujerarse para recibir dos pesos distintos de carril.




Fig. 4.

Dimensiones en pulgs., etc.

(N. del T. — Damos entre paréntesis las medidas métricas equivalentes en : Kgs por m; Kgs; cm y mm).

Sección.	Lbs por pie.	Traviesa, 8.5" largo, peso lbs.	Peralto. (21.60 cm).	Ancho pestaña inferior.	Ancho pestaña superior.	Gruzo alma.
M 24	9.5 (14.15 kgs/m)	81 (36.74 kg)	3 (7.62 cm)	5 (12.70 cm)	3 (7.62 cm)	$\frac{1}{16}$ (5.16 mm)
M 25	14.5 (21.60 kg/m)	123 (60.32 kg)	$4 \frac{1}{8}$ (10.66 cm)	6 (15.24 cm)	4 (10.16 cm)	$\frac{3}{16}$ (6.35 mm)
M 21	20 (29.80 kg/m)	170 (77.11 kg)	$5 \frac{1}{2}$ (14.00 cm)	8 (20.32 cm)	$4 \frac{1}{2}$ (11.43 cm)	$\frac{1}{2}$ (6.35 mm)
M 28	27.8 (41.42 kg/m)	236 (107.40 kg)	$6 \frac{1}{2}$ (16.50 cm)	10 (25.40 cm)	5 (12.70 cm)	$\frac{5}{16}$ (7.94 mm)

La fijación del carril deja 3 mm de juego vertical y horizontal en el carril.

**71. Aislamiento.** Este consiste en  $\frac{1}{8}$  pulg. (3 mm) de fibra del cual hay (1) una placa entre las traviesas de acero mostrada en la fig 4 F y la parte superior de la traviesa, (2) una arandela bajo la arandela del remache, y (3) un buje alrededor de la espiga del remache.

**72. La primera traviesa de acero Carnegie** fué puesta en el Ferrocarril Bessemer y Lake Erie (que controlaba Carnegie) en 1904. Estas traviesas han sostenido bien el tráfico pesado de carga a velocidades moderadas. Sin embargo a velocidades altas su rigidez no ha sido satisfactoria.

Debido a lo restringido del movimiento entre el carril y la traviesa, se ha encontrado que reduce la trepidación.

Cuando se renuevan, se ha visto que una cuadrilla de peones puede remover, cambiar mas de estas traviesas que de las de madera en un tiempo dado.

Como protección contra el óxido, se han sumergido en alquitrán caliente, a un costo de 5 cts una.

El aislamiento (Véase ¶ 71). Es bueno mientras está en buen estado; pero a los 3 ó 4 años, las placas de fibra se gastan y los tornillos se aflojan en consecuencia. Véase ¶ 73.

Muchas se han quitado al ponerse instalaciones automáticas de señales.

El costo puede calcularse como de \$2.00 a \$2.60 por traviesa, con 20 cts adicionales por traviesa para la fijación. Esto casi es más que el doble del costo de la traviesa de madera.

73. En el ferrocarril de Pittsburgh y Lake Erie, las traviesas de acero Carnegie, con fijación de tornillo y grapa, fueron puestas en agosto de 1907 sobre un balasto de piedra calcárea en una extensión de 1,342 mts de línea principal de carga y con velocidades de 49 km por hora. El costo de conservación fue como sigue :

	1908	1909	1910	1911	1912	Total.	Sp. mil. por año.	Por km por año.
Roble blanco. ....	\$ 417	95	128	116	94	850	204	128
Acero Carnegie. ...	\$ 290	153	428	184	348	1,393	334	209

En 1911 la vía con traviesa de roble blanco fue renovada una vez; la vía con traviesa de acero tres veces. Las 17 primeras placas de fibra se quitaron por estar cortadas por la base del carril; 20 tornillos se aflojaron en las presillas de las traviesas. En 1912 el costo comprende \$102 por renovación de 1,000 placas de fibra. « Prácticamente no señalamos dificultad de ninguna clase. »

Otras líneas han dado informes de menos dificultades en mantenimiento que con traviesas de madera.

74. La pérdida de peso anual debido al óxido, frotación, etc., ha sido variablemente informado por diferentes ferrocarriles variando de (0.7 lbs), 0.317 kg por traviesa 0.40 % en escorias o cascajo, a (4.5 lbs) (2.041 kg) por traviesa, 0.255 % en cenizas. Después de siete años de servicio han mostrado poca corrosión externa. De las traviesas puestas en el ferrocarril Pittsburgh Shawmut Northern en 1907 se informó que daban « notable satisfacción » en 1913 y aparecieron que en 1915 estaban « fallando rápidamente. »

Traviesas de acero Carnegie, puestas en el F. C. Erie en abril 1909, se estaban oxidando en 1913 y « deteriorándose en aire que contenía sal. »

75. En el F. C. Duluth Missabe & Northern dieron gran resultado como reemplazantes de traviesas de madera que dieron mucho que hacer en terreno pantanoso.

76. Donde se ha usado la fijación por cuñas se han experimentado dificultades con materiales compactos, densos.

77. En el ferrocarril Lake Shore & Mich Southern; cerca de Sandusky, con tráfico pesado a gran velocidad en 1905-6 se pusieron traviesas de acero Carnegie con un bloque de madera asegurado en la parte de arriba de la pestaña superior debajo de cada carril en cada traviesa con un costo completo de \$2.25 a \$2.50 por traviesa. Los bloques quedaron asegurados con tornillos que pasaban al traves de abrazaderas de metal con forma de U bajo la traviesa. De este modo se aprisiona la fibra de la madera, aumentando la resistencia al tiro de los clavos. Hasta 1908 estas traviesas no dieron mas trabajo con respecto al aislamiento que si fueran de madera, pero mas tarde hubo dificultades con el aislamiento y todas las traviesas se cambiaron en 1915 debido á que se ablandó la madera.

78. El ferrocarril L. S. & M. S., cerca de Toledo, en 1907 puso traviesas de acero a las cuales se les quitaron las pestañas ó bordes superiores y se les atornillaron dos bloques de madera, uno á cada lado al traves del alma de la traviesa debajo de cada carril y descansando en las pestañas de la traviesa : los carriles estaban clavados a los bloques de madera como si fuera a una traviesa de madera. En 1910 se informó que estaban « en buen estado » y que « sostenían buena alineación y superficie como cualquier vía en el ferrocarril L. S. & M. S. ».

79. La traviesa de sección de canal ó artesa invertida, debido a sus proyecciones hacia abajo es desfavorable para el apisonado. De aquí el que se haga de poco peso y así queda la traviesa débil verticalmente. Todavía se usa en tráfico ligero, como en vías industriales de construcción y vías de minas, etc.



80. La fig. 5 muestra dos formas de la traviesa de acero acanalada de Carnegie con sus fijadores.

Se hacen de las siguientes secciones, medidas en pulgadas.

(N. del T. — Damos entre parentesis las medidas métricas equivalentes en : kgs por metro; kgs, cm y mm.)

Sección.	Lbs por pie.	Peralto.	Ancho mayor.	Grueso del Alma.	Fig.
M 19	2.5 (3.72 kgs/m)	$\frac{5}{8}$ (15.87 mm)	4 (102 mm)	$\frac{3}{16}$ (3.57 mm)	5 a
M 26	3.2 (4.77 kgs/m)	$\frac{13}{16}$ (20.63 mm)	4 $\frac{13}{16}$ (126 mm)	$\frac{1}{8}$ (3.17 mm)	5 a
M 20	6 (8.94 kgs/m)	2 (51.6 mm)	6 (153 mm)	$\frac{3}{16}$ (4.76 mm)	5 b
M 27	9 (13.41 kgs/m)	2 $\frac{1}{4}$ (58 mm)	7 (178.60 mm)	$\frac{1}{4}$ (6.35 mm)	5 b




Fig. 5.

Para trabajos de mina las grampas son prensadas ó remachadas a la porción horizontal de la misma traviesa.

En 1900-1901 las traviesas de acero Carnegie mas pesadas, pesando (199 lbs) 91.5 kg cada una fueron instaladas en el ferrocarril de *Beaumont & Lake Erie*. Después de 8 años de servicio habian perdido (2.5 lbs) 1.15 kg por año y por traviesa = a 1.25 % por año y no mostraban bajo los carriles un desgaste apreciable.

### Traviesas de concreto y compuestas.

81. Ventajas y desventajas. Las traviesas de concreto y compuestas son generalmente mas pesadas que las de acero para el mismo servicio, pero mas costosas. Se necesitan meses para el preciso fraguado del concreto. Las superficies cóncavas, si no están protegidas por metal son vulnerables a los golpes como ocurre en los descarrilamientos. Se dificulta proveerla de fijadores satisfactorios. Su peso y lo basto de su superficie le favorecen para la estabilidad lateral, y la ausencia de proyecciones hacia abajo favorecen el apisonado y su cambio. El mismo concreto facilita un aislamiento tolerable para circuitos de señal; pero hay peligro de contactos al traves del metal de refuerzo.

Generalmente han fallado por razón de su fragilidad, peso excesivo (que hace su manejo dificultoso) y deterioro del relleno cuando éste es de masilla de asfalto.

Memorias de la Ascn Am Ing<sup>a</sup> F. C., 1912, vol 13. Informe del Comité de Traviesas.

82. Las siguientes relaciones de experiencias con traviesas compuestas pueden ser de valor, pues indican lo que se ha hecho y lo que debe evitarse al hacer estas traviesas.

82 a. Concreto de 1 : 2 : 3 reforzado con tubos longitudinales de hierro dulce de 2  $\frac{1}{4}$  pulg (57 mm) y una lámina de tela alamburada pesada de 3 x 8.5 pulg (13 x 21 cm) bajo cada carril. Peso 147 kg; 16.1 kg por fijadores (adicional) \$1.50 a \$1.75 cada uno.

82 b. Trapezoidal con extremos en talud. Reforzado con espirales de malla de alambre n° 16,  $\frac{1}{2}$  pulg (12 mm) de paso y con cabillas de  $\frac{1}{2}$ ". Costo \$1.50 cada una. En el patio de Scully Líneas del Oeste de Pennsylvania se instalaron en 1906 con

balasto de cenizas con tráfico pesado y lento. Los carriles clavados al traves de las placas de traviesas y bloques de madera; 16 traviesas por cada (30 pies) 9.15 m de carril de (85 lbs) 39 kg se desmenuzaron bajo los carriles, se aflojaron los tornillos. La trepidación hizo girar las presillas de fijación aflojando el carril.

**82 c.** Un carril desechado invertido de (65 lbs) 30 kg embebido en concreto. Extremos en talud. Estrechado al centro de la vía, á un ancho de la base del carril. Esta sección estrecha evita el movimiento lateral, \$0.95 + los fijadores y (180 lbs) 82,8 kg, de carril de desecho. L S & M S. Todavía en la vía en buen estado. Véase la gaceta de F. C., pag. 594, mayo 1.º 1908.

El ferrocarril Pg Ft W & C. Colocados en 1903. Se cambió todo en 1906. El concreto se rompió y separó del acero.

Colocados en 1903. Tráfico ligero de media velocidad.

Se rompió. Se quitaron en 1903.

« La traviesa de concreto que ha tenido más éxito de las que he visto, y en condiciones favorables hace una vía aceptable. » Sostiene los descarrilamientos bien. El balasto de roca puede ser demasiado rígido. Cascajo puede ser mejor. Véase la Memoria de 1907. Vol 8, p 465 de la Asen Am Ingo F. C. y mantenimiento de Vía.

El Boletín 108, de Feb 1909, p 174 de la A. A. I. F. C. y M. de V. da unos informes favorables del F. C. de L. S. & M. S. y desfavorables de las Líneas de Pennsylvania, Enlace de Chicago, y Lake Erie & Western.

## CARRILES, etc.

### Generalidades.

**83. Peso.** Los carriles que pesan de 75 á 85 lbs por yarda (de 36,75 á 41,65 kg por metro) son de uso común en líneas de tráfico pesado; y carriles de 90 y 100 lbs (de 44 y 49 kg por metro) se usan donde el tráfico es extremadamente pesado. Carriles de más peso todavía se han laminado, pero algunas dificultades en su manufactura impiden que su uso se extienda.

**84. Largo** (standard) modelo —, \* 33 pies á 60° Fahr (10,065 m á 15,6° C) 1915 \*. † 33 pies á 60° Fahr el 10 % de la orden se acepta en largos de 30, 27,5 y 25 pies (9,15; 8,39 y 7,62 m). Se permite una variación de  $\frac{1}{8}$  (6 mm) en los largos especificados, 1912. † Carriles con un largo de 60 pies (18,30 m) se usan algunas veces en cruceros de carreteras, etc., para evitar que hayan juntas bajo los tableros y pavimento donde serían inaccesibles al aplonado. También en general se usan para reducir el número de empujes.

### Cómo se conserva el material.

**85. Desgaste.** Este es más rápido en las curvas cerradas donde las pestañas de las ruedas frotan contra el costado de la cabeza del carril. Disminuye á medida que disminuye lo cerrado de la curva. En curvas el desgaste de la parte superior del carril es muy pequeño comparado con el del costado de la cabeza del carril.

**86. En las tangentes.** El desgaste ocurre principalmente en la parte superior de la cabeza del carril, y es debido al esfuerzo de tracción de las ruedas motrices de las locomotoras y al resbalamiento de las ruedas de distintos diámetros en un mismo eje.

**87. En pendientes y en estaciones,** debido al necesario aumento de fuerza de tracción que se desarrolla para arrancar y parar, el desgaste del carril es mayor que en líneas a nivel o entre estaciones.

**88. El límite permitido** de desgaste en la parte superior de la cabeza del carril es generalmente de  $\frac{3}{8}$  pulg (9 mm), pero, antes de llegar á este límite, el carril en muchos casos debe cambiarse debido á las asperezas de su superficie de contacto con las ruedas, causado (1) por el desgarramiento del metal, o (2) por deformación y excesivo desgaste de los extremos del carril, especialmente en el extremo que recibe el tráfico en doble vía.

**89. Duración de los carriles.** Está estimada mas o menos en 100 á 250 millones de toneladas en tráfico, despendiendo en parte de su alineación pendiente y condiciones de la vía.

**90. Bajo tráfico pesado o en curvas cerradas**, los carriles deben volverse de un extremo al otro o renovarse una vez en dos años. En líneas de tráfico rápido, la renovación de los carriles en las curvas debe en algunos casos hacerse en periodos menores de un año.

**91. «Corrugación»**. En las cabezas de los carriles es asunto de mucha molestia y costoso, especialmente en curvas y en vías cruzadas por material rodante eléctrico. Consiste en una serie de desgastes parciales en la cabeza del carril, estos como lunares están separados usualmente a una distancia de centímetros. No se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la causa de esto a pesar de numerosas teorías planteadas. Una de las teorías más aceptadas es la de que, al pasar una curva una rueda ó la otra de un par debe resbalar longitudinalmente; este resbalamiento puede ocurrir por tirones, y el marco de la carretilla donde van estas ruedas y el eje se deforman alternativamente para volver a tomar su forma.

El bajo coeficiente de fricción por resbalamiento daría lugar a permitir un deslizamiento apreciable (y por consiguiente excesivo desgaste) a lo largo de la parte superior del carril antes de que una rueda agarre junto con la otra. Entonces cuando el rodaje de ambas ruedas se restablece, el gran coeficiente de fricción estática evitaría el resbalamiento hasta que lo recorrido sobre la curva sea bastante para obligar a resbalar una vez más. Las ruedas cuando pasan una curva, deben también resbalar lateralmente, y este, lo mismo que el resbalamiento longitudinal, puede ocurrir por tirones simultáneos de ambos resbalamientos, y de estos combinados probablemente resulta un resbalamiento diagonal. Hay otra teoría basada sobre todo en la observación de que las corrugaciones varían con la reparación de las traviesas, etc., atribuyéndose estas corrugaciones a las vibraciones de la vía y del terreno.

### Composiciones, Requisitos, etc.

#### Orden de Especificaciones.

- R, Asociación Americana de Ferrocarriles. «Práctica Recomendada» propuesta por la Comisión en Tipo de Carriles y Ruedas, marzo 23, 1908.  
 W, Asociación Americana de Ingeniería de Ferrocarril y Mantenimiento de Vía. «Manual de Práctica Recomendada», 1907.  
 M, Sociedad Americana para Prueba de Materiales. Especificaciones Tipo adoptado sept. 1, 1907, Memoria de 1907, vol. VII, p. 44.  
 C, Sociedad Americana de Ingenieros civiles, Especificaciones recomendadas por la Comisión Especial en Secciones de Carril, julio 9, 1907, enmendada Enero 1908, Memorias, agosto 1907, vol. XXXIII, n.º 6, p. 290; feb. 1908, vol. XXXIV, n.º 2, p. 85.  
 A, Todas = R, W, M, C.

#### Composición.

##### Composición, R. Asociación Americana de Ferrocarriles.

Lbs por yarda.	60	70	80	90	100
Kg por metro....	29.4	34.3	39.2	44.1	49

#### Bessemer.

Carbon % *.....	0.37-0.47	0.40-0.50	0.43-0.53	0.45-0.55	0.46-0.56
Manganeso %...	0.80-1.10	0.80-1.10	0.80-1.10	0.85-1.15	0.90-1.20
Fósforo % * > 0.10;	sulfuro % > 0.075; sílice % 0.10 a 0.20.				

#### Martin Siemens.

Lbs por yarda.	60	70	80	90	100
Kg. por metro...	29.4	34.3	39.2	44.1	49
Carbon % †.....	0.50-0.60	0.55-0.65	0.60-0.70	0.65-0.75	0.70-0.80
Manganeso %	0.75 a 1.00 para todos los pesos.				
Fósforo % † > 0.04;	sulfuro % > 0.06; sílice % 0.10 a 0.20.				

\* Con menos fósforo, el carbon debe aumentarse en proporción, **m**.

† Con mas fósforo, el carbón debe de reducirse en proporción, **m**.



**Composición, M. Sociedad Americana para Prueba de Materiales.**

<b>Lbs por yarda.</b>	<b>59 a 59</b>	<b>60 a 69</b>	<b>70 a 79</b>	<b>80 a 89</b>	<b>90 a 100</b>
<b>Kg por metro.</b>	24.8 a 29.3	29.7 a 34.2	34.7 a 39.2	39.7 a 44.1	44.6 a 49.6

### Bessemer y Martin Siemens.

Carbon %	0.35-0.45	0.38-0.48	0.40-0.50	0.43-0.53	0.45-0.55
Manganeso %	0.70-1.00	0.70-1.00	0.75-1.05	0.80-1.10	0.80-1.10
Fósforo %	> 0.10 †; sílice % > 0.20.				

<b>Composición, W. C. Asen Am Ingo E. C. y Mant de Via, Soc Am de Ingo Civ.</b>				
<b>Lbs por yarda.</b>	<b>70 a 79</b>	<b>80 a 89</b>	<b>90 a 100</b>	
<b>Kg por metro.</b>	34.7 a 39.2	39.7 a 44.1	44.6 a 49.6	

### Bessemer.

Carbon %	0.50-0.60	0.53-0.63	0.55-0.65
Manganeso %	0.75-1.00	0.80-1.05	0.80-1.05
Fósforo %	> 0.085; sulfuro % > 0.075; sílice % > 0.20.		

### Martin Siemens Básico.

(Determinación Química completa para cada hornada.)

<b>Lbs por yarda.</b>	<b>70 a 79</b>	<b>80 a 89</b>	<b>90 a 100</b>
<b>Kg por metro.</b>	34.7 a 39.2	39.7 a 44.1	44.6 a 49.6
Carbon %	0.53-0.63	0.58-0.68	0.63-0.75
Manganeso %	> 0.90; fósforo % > 0.05; sulfuro % > 0.06; sílice % > 0.20.		

### Manufactura.

**Lingotes** se mantienen verticalmente (en los hornos con hornallas de calentar **W, M, C**) hasta que estén listos para laminarse, o hasta que el metal interior haya tenido tiempo de solidificarse, **A**; el uso de lingotes de « sangría » (bled) § está prohibido, **A**.

« **Descarte** », ¶ serán cizallados del extremo de la masa formada arriba del lingote lo suficiente para garantizar carriles sanos, **R**; sujeto a convenio, **M**; < 25 %, mas si es necesario hasta que el acero aparezca sólido, **W, C**.

**Contracción.** El número de pasadas y la velocidad del tren de laminar ha de ser tal, que el carril al dejar los laminadores en el pase final, su temperatura sea > que la requerida; en las sierras calientes, un margen de contracción para carriles de 33 pies (10.06 m) 100 lbs (49 kg por m) de 6.5 pulg (16.25 cm) **R**; 7 5/16 pulg (18.6 cm) **M**; 6 7/16 pulg (18.80 cm) **W, C**; 1/8 pulg (3mm) menos por cada 10 lbs de menos en sección, **R**; 1/16 pulg (1.5 mm) menos por cada 5 lbs, **W, M, C**; margen disminuido 0.01 pulg (0.25 mm) **M** (1/90 pulg **W, C**) por cada segundo de tiempo transcurrido entre el momento de dejar el laminador que lo termina y el aserrado, **W, M, C**.

**Enfriado.** Los carriles no deben enfriarse artificialmente entre el laminador de « entrada » y el de « terminación » **R**; o después de haber dejado el laminador que lo termina, **R, C**; entre el pase de término y las sierras calientes, **W, M**; o aguantado antes de aserrarse para reducir su temperatura, **R, C**.

**Marcado.** El nombre del fabricante, peso del carril, mes y año de manufactura laminado en letras de relieve debe aparecer en el alma; el número de la fundición estampado en el alma donde no sea cubierto por las bridas, **A**; también « **A** » en carriles de la parte de arriba del lingote; entonces « **B** » « **C** », etc., consecutivamente; « **A** » se omite cuando se descarta la parte de arriba del lingote < 20 %; « **A** » carriles embarcados en carros separados, **R**; carriles obtenidos por sistema Martin Siemens deben marcarse « **M S** » **R**.

† El carbón puede reducirse ajustándose a las condiciones locales, **W**.

‡ Con más fósforo, el carbón debe de reducirse en proporción, **R**.

§ Lingotes del interior del cual se ha escapado el acero líquido, **M**.

¶ Metal de la parte de arriba del lingote, y si es cortada del bloque ó del carril, **R**.

**Enderezado.** Los carriles en camadas calientes deben protegerse del contacto del agua o nieve, **R**; carriles que varían  $> 5$  pulgs (12.5 cm) **M, C** ( $> 3$  pulgs) (7.5 cm) **(W, R)** de una línea recta en cualquier dirección, al llegar a la máquina de enderezar en frío o que tengan « retorcidos » cortos se clasificarán como de 2ª calidad, **A**; y así marcados, **R**; y así estampados **W, M, C**; soportes de carriles en las prensas de calibrar  $< 42$  pulgs (1.05 m) aparte **R, W, M**; los soportes que tengan superficies planas, **R**; los carriles terminados deben ser rectos en línea y en superficie y suaves en las cabezas, el enderezado final se hará en frío, los extremos serán aserrados a escuadra, variaciones  $> 1/32$  pulg (0.75 mm); las rebabas de la sierra se quitarán y los extremos se limpiarán antes de embarcarlos, **A**.

### Variaciones permitidas.

**En sección.** En altura  $1/32$  pulg (0.75 mm) **R**;  $1/64$  pulg (0.4 mm) menos,  $1/32$  pulgs (0.75 mm) mayor, **W, M, C**; en ancho de base  $1/16$  pulg (1.5 mm) **A**; el carril debe ajustarse a las barras de la brida, **R, W, C**.

**En peso.** 0.5 % de toda la orden; los carriles se aceptan y pagan por el peso actual, **A**.

**En largo.** 0.25 pulg (6 mm). Largo tipo, 33 pies (10.06 m) **A**; el 10 % de la orden aceptada en largos de 30, 28, 26 y 24 pies (9.15; 8.54; 7.93; 7.32 m) **R**; en largos variando por pies pares, hasta 27 (8.23 m) **W, M, C**; todos los carriles de  $1' < 33$  pies (10.06 m) deben pintarse de verde en un extremo « **W, M** » en ambos extremos, **R, C**.

### Pruebas.

**Prueba de caída de cabeza.** (« Tup ») 2,000 lbs (920 kg), **A**; radio de la cara de golpeo, 5 pulgs (12.5 cm) **R**;  $> 5$  pulgs **W, M, C**; bloque del yunque, 20,000 lbs (9200 kg) **R**;  $< 20,000$  lbs, **W, M, C**; los soportes que formen parte, o que estén bien asegurados al yunque, **A**; pieza de prueba, largo,  $< 4$  pies (1.22 m)  $> 6$  pies (1.83 m) **A**; pieza de prueba se tomará de la parte de arriba del lingote, **A**; colocado con la cabeza hacia arriba, en soportes (5 pulgs (12.5 cm) radio superior, **R**), 3 pies (91 cm) aparte, **A**; una prueba de caída de cada fundición, **R, W**, (para Bessemer, **C**); cada quinta fundición, **M**; dos de cada fundición para Martin Siemens básico, **C**; altura de caída :

lbs por trada.	60-80	90-100	45-55	55-65	65-75	75-85	85-100
kg por metro.	29.7-39.7	44.6-49.6	22.3-27.3	27.3-32.2	32.2-37.2	37.2-42.2	42.2-49.6
altura en m.	4.88	5.20-5.50	4.50	4.88	5.20	5.50	5.80

**Temperatura** de las piezas de prueba entre 32° y 100° F, (0° y 38° C.), **R**. El informe que especifique la temperatura atmosférica, **W, M, C**.

### Aceptación y rechazo.

Si las piezas al romperse no muestran picaduras, cavidades, (pípe) o defectos físicos, todos los carriles procedentes de esa fundición son rechazados, **R**.

Si la pieza rota muestra cavidad o defecto físico, el carril de arriba de cada lingote de esa hornada es rechazado, y el inspector selecciona un pedazo de un carril que no sea de la parte de arriba del lingote. Si esta pieza rompe, el resto de los carriles de la hornada son rechazados; si no son aceptados, **R**.

Si la primera pieza de prueba no rompe, se prueba hasta su destrucción. Si entonces muestra cavidades (pípe) o defecto físico, el carril de arriba de cada lingote es rechazado, el resto aceptado. Si no, todos los carriles de la hornada son aceptados, **R**.

Si la pieza de prueba rompe, se hacen dos pruebas adicionales de otros carriles (tomados del lingote de arriba, **W, M, C**) de la misma hornada. Si alguna de las pruebas adicionales falla, todos los carriles de la hornada son rechazados. Si no, todos son aceptados, **W, M, C**.

**92.** Los carriles de acero manganeso fundidos y laminados, y carriles de otros aceros especiales, se usan en curvas de líneas de tráfico rápido en las ciudades. El acero manganeso se usa grandemente en ranas de cruceros y chuchos. Algunos de los primeros carriles de acero manganeso fundido usados en las curvas del subterráneo de Boston, aunque diez veces mas costosos que los carriles ordinarios, duraron veinte veces y mas tiempo.

Donde se usa un carril durable, la renovación de carriles son menos frecuentes. En las curvas de Boston mencionadas, los carriles ordinarios tenían que renovarse dos veces en tres meses aproximadamente.

## Sección de carriles.

Secciones tipo de la Sociedad Americana de Ings Civiles.




Fig. 6.

(Nota del T. — Para la concepción de la figura en sistema métrico :  $15/16 = 23.8$  mm;  $1/16 = 1.5$  mm;  $1/4 = 6.25$  mm.)

93. Fig. 6. Transacciones de junio 1893, vol. 28, No 6, pag. 425, etc. Informe final de la comisión sobre sección de carriles.

En todos los tamaños.

Radio de la parte superior de la cabeza = al radio del lado del alma = 12 pulgs (30 cm).

Otros radios (en pulgs) y angulos, como se muestran en la fig.;

Ancho de la base  $f$  = altura del carril,  $a$ ;

Distribución del área de la sección transversal; en la cabeza, 42 %; en el alma, 21 % en la base, 37 %.

Las siguientes propiedades de los carriles de la Ascn de Ing Civiles americanos están tomadas del Libro de Bolsillo de Carnegie : —

$A$  = área de la sección transversal;

$y$  = altura del centro de gravedad sobre la base;

$I$  = momento de inercia, pag. 490;

$X$  = modulo de la seccion, pg. 489; } aprox. en el eje  $x \dots x$ .

$r$  = radio de giro =  $I/A$ .

Para secciones de carril tipo de la Sociedad Americana de F. C., veanse las dos pag. siguientes.

Para los de la Ascn Am de Ingo de F. C., vease ¶ 94.

Para los requisitos químicos y físicos de los carriles, véanse páginas

**Los números en tipo grueso dan las Dimensiones en 64 avos  $\frac{1}{16}$  de pulg.**

( $A$  en pulgs cuad;  $y$  y  $r$  en pulgs. También véase ¶ y ||, y nota pag. 871).

Peso del carril lbs por yarda	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
$a = f$ .....	224	236	248	260	272	284	296	308	320	332	344	356	368
$b$ .....	65	68	72	75	78	82	86	91	96	99	102	105	109
$c$ .....	119	126	132	139	145	152	159	163	168	176	183	191	197
$d$ .....	40	42	44	46	49	50	52	54	56	57	59	60	62
$e$ .....	120	123	136	144	152	154	159	160	164	168	172	176	
$g$ .....	25	27	28	30	31	32	33	34	35	36	36	36	36
$A$ , pulg cuad...	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8
$y$ , pulgs.....	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8
$I$ .....	6.6	8.0	9.8	11.9	14.5	16.9	19.6	22.2	26.0	30.4	33.8	38.4	43.8
$X$ .....	3.6	4.2	4.9	5.8	6.7	7.4	8.2	9.3	10.0	11.0	12.0	13.1	14.6
$r$ , pulgs.....	1.30	1.35	1.42	1.49	1.58	1.63	1.70	1.78	1.83	1.90	1.97	2.06	2.1



(*N. del T.* — Por tratarse de unas tablas de fabricantes americanos de carriles, útiles para pedidos de los mismos tal como están, creemos más conducente dejarlas así. Los fabricantes que usan el sistema métrico usan también otros tipos. Para tener una idea de sus dimensiones en metros diremos que para tener los kg de carril por metro, se multiplican las lbs por yarda por 0.496. Para obtener centímetros cuad, se multiplican las pulgs cuadradas por 6.451; las dimensiones en  $\frac{1}{16}$  de pulgada, se multiplican por 0.397 y dan milímetros; las pulgs lineales, por 25.4 y dan milímetros).

**94. Sección de carriles pesados, Manual de 1915 de la Ascn Am de Ing de F. C.,** pags 77-83. Véase fig, pag. siguiente.

**Los números en tipo grueso dan dimensiones lineales en 64 avos (1/64) de pulg.**

(Las areas en pulgs cuadradas. Véase también ¶ y ||. Véase (*N. del T.*) anterior.)

Lbs por yarda nominal Actual.	Adoptado Memorias, Vol 16, 1915, pags 397, 1117.				Propuesto por la Comisión	
	90 § 89.96	100 101.49	110 110.36	120 120.87	130 ...	140 ...
a.....	360	334	400	416	432	448
b.....	94	106	110	114	118	122
c.....	202	210	218	226	236	246
d.....	64	68	72	76	78	80
e.....	164	172	178	184	...	...
f.....	328	344	352	368	384	400
g.....	36	36	36	40	42	44
Cot.....	4	4	4	4	4	4
j.....	163	176	181	187	194	201
m.....	896	896	896	896	896	896
n.....	24	24	24	24	24	24
Area, pulgs cuad						
cabeza.....	3.20	3.80	4.04	4.40	4.63	4.93
alma.....	2.12	2.25	2.49	2.69	3.02	3.28
base.....	3.50	3.90	4.29	4.76	5.06	5.37
Total.....	8.82	9.95	10.82	11.85	12.71	13.58
Mom de Inercia						
I ¶.....	38.7	49.0	57.0	67.6	77.4	89.2
Mod de sección						
X §						
cabeza.....	12.56	15.1	16.7	18.9	20.8	23.1
base.....	15.23	17.8	20.1	23.1	25.6	28.4

• No se han propuesto diseños nuevos para secciones de menos de 100 lbs. •

¶ I = momento de inercia, en pulgadas bicuadradas. Vea pag 400.

§ X = módulo de la sección en pulgadas cuadradas. Vea pag 495.

§ Idéntico con el carril de 90 lbs, tipo A, p. 799 de la Ascn de Ferrocarriles.

95. Secciones de carril, bridas y juntas. Tabla, p. 873.

Memorias de la Asociación Americana de Ferrocarriles. Feb7, 1908, abril 22, 1908.

Las secciones de carriles propuestas por la Comisión de Secciones, Tipo de Carriles y Ruedas, « adoptadas como práctica recomendada ». Las bridas y juntas recomendadas por la Comisión de Manufactureros representando las Cías de Acero de Maryland, Lackawanna, Illinois y Carnegie y el F. C. de Pennsylvania acordaron considerar las especificaciones y diseño de las bridas, y notificado por la Comisión de secciones, encuentran que los tipos de Carriles y Ruedas de la Ascn Am de F. C. A y B presentan vistas divergentes.




Fig. 7a.




Fig. 7b.

(N. del T. : 60 lbs por yarda = 29,76 kg por m  
100 — = 49.6 —

**Nota.** Para evitar la impresión de fracciones, las dimensiones lineales (excepto para  $R$ ; véase nota al pie  $\dagger\dagger$ , abajo), están dadas en **tipo grueso**, y son en *sesenta y cuatro avos* ( $\frac{1}{64}$ ) de una pulg. Las áreas en pulgadas cuadradas.

Las letras  $a, b, c$ , etc. del caso abajo, refiérense a dimensiones de *carril y brida*. Las dimensiones de bridas están anotadas en la brida del lado derecho. Las MAYUSCULAS se refieren a dimensiones de la *junta*, ó á la combinación del carril y la brida.

**Juntas de carril.** Los números de tipo grueso dan la dimensión lineal en 64 avos de pulgada.

(Véase para la conversión de estas unidades al sistema métrico la *N. del T.*: al principio pag 871.)

TIPO Carril lbs por yarda.	A					B				
	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100
<b>Carril</b>										
<i>a</i> .....	288	304	328	360	384	268	291	316	337	361
<i>b</i> .....	79	86	92	94	100	89	87	94	103	109
<i>c</i> .....	157	160	174	202	216	132	145	153	168	183
<i>d</i> .....	52	53	62	64	68	56	59	64	66	69
<i>e</i> .....	144	152	160	164	176	136	152	153	164	179
<i>f</i> .....	153	272	296	328	352	236	259	294	305	329
<i>g</i> .....	30	32	33	36	36	31	33	35	36	36
<i>h</i> .....	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	angle A = 13°				
<i>i</i> .....	64	64	72	80	96					
<i>j</i> .....	136.3	140.8	147.8	162.5	176.9	115.0	133.0	145.5	159.5	168.0
<i>k</i> .....	29	24	24	24	24	29	29	31	31	31
<i>l</i> .....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>m</i> .....	896	896	896	896	896	768	768	768	768	768
<i>n</i> .....	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
<i>p</i> .....	24	24	24	24	24	20	20	20	20	20

Para áreas, etc., véase la siguiente página.

<b>Brida</b>										
<i>q</i> .....	99.2	103.7	109.4	124.2	133.1	86.4	94.7	105.6	110.7	117.1
<i>r</i> .....	40	40	42	46	48	44	48	48	48	48
<i>s</i> .....	42	44	48	52	53	45	49	40	41	46
<i>t</i> .....	40	44	48	52	53	46	48	52	51	53
<i>u</i> .....	50°	50°	50°	50°	50°	45°	45°	28°	28°	28°
<i>v</i> .....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>w</i> .....	23°	23°	23°	23°	23°	17°	17°	17°	17°	17°
<i>x</i> .....	6	6	8	8	12	0	0	10	10	12
<i>y</i> .....	896	896	896	896	896	768	768	768	768	768
<i>z</i> .....	24	24	24	24	24	20	20	20	20	20

Para áreas, etc., véase la siguiente página.

<b>Junta</b>										
<i>A</i> .....	48	48	53	64	64	48	48	53	64	64
<i>B</i> .....	53	53	64	72	72	53	53	64	72	72
<i>D</i> .....	53	53	64	65	66	53	53	64.5	66	66
<i>E</i> .....	45	51	53	60	62	52	52	53	62	62
<i>F</i> .....	136.5	136.0	149.0	165.0	176.0	122.0	131.5	143.0	159.0	168.5
<i>S**</i> .....	43.41	37.67	36.59	43.64	44.34	32.33	34.51	34.62	33.68	34.86
<b>Carril</b> lbs por yarda	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100
<b>TIPO</b>	A					B				

Continúa en la página siguiente.

$I$  = momento de inercia en pulgadas bicuadradas. Vea pag. 490.

$X$  = módulo de la sección en pulgadas cuadradas. Vea pag. 493.

$\dagger R$  = radio medio en pulgadas.

= al área en pulg. cuadr.  $\div$  Por la periferia en pulg.

$**S$  = 100 ( $I$  para 2 bridas)  $\div$  ( $I$  para el carril).


† Adoptado por la Ascn Am de Ings de E. U., Manual, 4915, pag. 78. Véase ¶94.



**Carriles y Juntas de la Asc. Am. de F. C. (concluye).**(Áreas en pulg. cuad.  $\nabla$   $\nabla$   $\nabla$ .)(Véase para la conversión de estas unidades al sistema métrico la *N. del T.* al principio pag. 871.)

TIPO Carril lbs por yarda.	A					B				
	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100
<b>Carril</b>										
Área										
cabeza.....	2.21	2.68	3.05	3.20	3.64	2.28	2.76	3.07	3.56	3.95
alma.....	1.41	1.49	1.65	2.12	2.29	1.14	1.34	1.54	1.70	1.89
base.....	2.24	2.65	3.16	3.50	3.91	2.45	2.79	3.30	3.61	4.01
total.....	5.86	6.82	7.86	8.82	9.84	5.87	6.89	7.91	8.87	9.85
%										
cabeza.....	37.7	39.3	38.8	36.2	36.9	38.8	40.1	38.8	40.1	40.2
alma.....	24.1	21.8	21.0	24.0	23.4	19.4	19.5	19.5	19.2	19.2
base.....	38.2	38.9	40.2	39.8	39.7	41.8	40.4	41.7	40.7	40.6
$I \nabla$ .....	15.41	21.05	28.8	38.7	48.94	13.3	18.6	25.1	32.3	41.3
$X \nabla$										
cabeza.....	6.50	8.21	10.24	12.56	15.04	5.90	7.79	9.38	11.45	13.70
base.....	7.24	9.51	12.46	15.23	17.78	6.80	8.62	11.08	13.21	15.74
$R \nabla \nabla$										
cabeza.....	2.35	2.12	1.93	1.90	1.80	2.10	1.99	1.79	1.68	1.64
alma.....	3.12	3.07	3.57	3.30	3.21	4.38	4.10	3.57	3.65	3.60
base.....	3.48	3.20	2.52	2.63	3.29	2.94	2.76	2.72	2.58	2.49
total.....	3.12	3.00	2.50	2.52	2.29	2.90	2.72	2.53	2.42	2.37
<b>Brida</b>										
2 bridas										
lbs por pie...	21.76	23.94	27.14	33.64	38.28	19.44	23.60	26.24	29.04	34.48
area.....	6.40	7.04	7.98	10.26	11.26	5.72	6.94	7.72	8.54	10.14
$I \nabla$ .....	6.69	7.93	10.54	17.47	21.70	4.30	6.42	8.69	10.88	14.40
$X \nabla$ .....	3.45	3.93	4.72	6.87	8.28	2.53	3.45	4.41	5.18	6.26

**Clavos de ferrocarril.**

 **96.** Los clavos con cabeza de gancho *t*, comúnmente usados para asegurar los carriles a las traviesas, varían dentro de los límites de la siguiente tabla; los mas ligeros, para carriles ligeros en ramales cortos locales; y los mas pesados para carril pesado en línea de primera clase. Los clavos se venden en cuñetes generalmente de 150 lbs (69 kg). Para saber el peso de clavos de dimensiones mayores podemos aproximarnos tomando el peso de una barra cuadrada del mismo largo. Lo que se economiza en la punta es suficiente para lo que se adiciona en la cabeza.

**Dimensiones, etc.**

Tamaño en pulg. Largo.   Lado.		N.º por cuñete de 150 lbs.	N.º por 100 lbs.	Tamaño en pulg. Largo.   Lado.		N.º por cuñete de 150 lbs.	N.º por 100 lbs.
4 $\frac{1}{2}$ x $\frac{7}{16}$		526	350	5 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$		350	233
4 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$		400	266	5 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{16}$		289	193
5 x $\frac{7}{16}$		795	470	5 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$		218	146
5 x $\frac{7}{16}$		488	325	6 x $\frac{1}{2}$		310	207
5 x $\frac{1}{2}$		390	260	6 x $\frac{5}{16}$		262	175
5 x $\frac{3}{8}$		295	197	6 x $\frac{3}{8}$		196	130
5 x $\frac{3}{8}$		257	171				

(N. del T. — La misma tabla en sistema métrico.)

 $\nabla I$  = momento de inercia en pulgadas bicuadradas. Véase pag. 490. $\nabla X$  = módulo de la sección en pulgadas cuadradas. Véase pag. 495. $\nabla R$  = radio medio en pulgadas.= área en pulg. cuad  $\div$  periferia en pulgadas.

Tamaño en mm.		Número por barril de 68 kg.	Número por 45 kg.	Tamaño en mm.		Número por barril de 68 kg.	Número por barril de 45 kg.
Longi- tud.	Grueso.			Longi- tud.	Grueso.		
114 × 11		526	350	139 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		350	233
114 × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		400	266	139 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 14		289	193
127 × 10		705	470	139 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 16		218	146
127 × 11		488	325	152 × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		310	207
127 × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		390	260	152 × 14		262	175
127 × 14		295	197	152 × 16		196	130
127 × 16		257	171				

**97. Cantidad por milla y por kilómetro.** Una milla de línea de una sola vía con carriles de 33 pies (10,06 m) y 18 traviesas por largo de carril, con 4 clavos en cada traviesa; tendrá 160 tramos de carril, 2.880 traviesas, y 11.520 clavos, o cerca de 39 cuñetes de clavos de  $5 \frac{1}{2} \times \frac{7}{16}$ " ( $14 \times 1.4$  cm) que pesan un poquito más de  $\frac{1}{2}$  lb por clavo.

(N. del T. — En un kilómetro entran 99,4 tramos de carriles; 1.786 traviesas; 7.143 clavos o 24 cuñetes de clavos mas o menos.)

**98. Pero se debe dejar un margen** para guardacarriles en los cruceros, que podemos suponer sean de 33 pies (10,06 m) de ancho, o el largo de un carril. Estos se forman generalmente de 4 carriles extras para proteger la vía, y clavados a las 18 traviesas a las cuales están sujetos los carriles de la vía. Por consiguiente, tal crucero requiere  $18 \times 8 = 144$  clavos adicionales. Para desvíos, vías laterales, pérdidas, etc., podemos apreciar un promedio (dejando 1 milla de vía extra aproximadamente en la forma de desviaderos y vía lateral por cada 15 millas de camino) de 900 clavos mas por milla; arrojando por todo (asumiendo un crucero de carretera por milla)  $11,520 + 144 + 900 = 12,564$  clavos por milla o mas o menos 43 cuñetes de 150 lbs cada uno.

(N. del T. — Dejando 1 km por cada 15 resultan:  $7.143 + 87 + 600 = 7.831$  o 26 cuñetes de clavos.)

**99. Adhesion de los clavos.** El profesor W. R. Johnson encontró que con un clavo sencillo de 0.75, o de  $\frac{3}{4}$ , de pulg. cuadr. (2.42 cm<sup>2</sup>) metido  $3 \frac{3}{4}$  de pulgada (8.5 cm) en pino de Jersey sazonado o castaño sin sazonar, se necesitó una fuerza como de 2,000 lbs (920 kg) para extraerlo; en roble blanco sazonado, cerca de 4,000 (1,840 kg); y con algarrobo bien sazonado cerca de 6,000 lbs (2,760 kg). Bevan encontró que una puntilla de 6 penny nail (medida inglesa de clavos) 6-penny, metida una pulgada (25 mm) necesitaba para extraerlo: 667 lbs (307 kg) en haya sazonada, 557 (256 kg) en roble; 327 (150 kg) en olmo, 187 (86 kg) en pino.

**100.** En experimentos cuidadosos verificados en Hanover (Alemania), por el Ingeniero Funk, dió de 2,465 a 3,940 lbs (promedio de muchos experimentos 3,000 lbs) (1,380 kg), como la fuerza necesaria para extraer un clavo sencillo de hierro de  $\frac{1}{2}$  pulg. cuadrado (12 mm) 6 pulgs. largo (15 cm) y con la punta en forma de cuña de 1 pulgada largo (el doble del grueso del clavo), y metido  $4 \frac{1}{2}$  pulgs. (11.4 cm) en pino blanco o amarillo. Cuando se metió a 5 pulgs. (12.7 cm) la fuerza necesaria fué cerca de  $\frac{1}{10}$  parte mayor. Clavos por el estilo de  $\frac{7}{16}$  en cuadro (14.3 mm) 7 pulgs. largo (17.8 cm) metidos a 6 pulgs. (15.2 cm) necesitaron de 3,700 a 6,745 lbs para extraerlos del pino, el promedio del resultado fué de 4,873 lbs (2,242 kg). En todos los casos *cerca del doble de esta fuerza fue necesaria para extraerlos del roble*. Todos los clavos fueron metidos al través del grano de la madera. La experiencia demuestra que cuando son metidos en **sentido** del grano, clavos o puntillas no aguantan ni la mitad de la fuerza.

**101.** Los clavos arponados o torcidos (como una barrena), o a los que se les haya aumentado o disminuido su sección cerca del medio de su longitud han resultado inferiores a los clavos cuadrados sencillos. Cuando el largo de la cuña de la punta se aumento a 4 veces el grueso del clavo, la resistencia para sacarlo resulta un poquito menor.

**102.** Cuando el largo del clavo es apropiado, probablemente no hay mejor forma que la de sección cuadrada sencilla, con una punta de cuña de largo doble al ancho del clavo.

**103. Resultado.** El clavo con cabeza de gancho con el tiempo se levanta por el movimiento ondulatorio del carril. Al meterse tritura la fibra de la madera; así

que (especialmente en maderas blandas) fallan al sostener la presión lateral del clavo. El agujero del clavo se agranda de este modo haciéndole perder al clavo su resistencia y el agua al penetrar en el hueco precipita su destrucción.

**104. Acero \*.** El clavo no debe mostrar señales de fractura (a) cuando se dobla sobre sí mismo a 180° y cerrado a martillazos, (b) cuando la cabeza se dobla hacia atrás en frío, (c) cuando el cuerpo del clavo se tuerce en frío 1.5 vueltas \*.

\* Las variaciones máximas permitidas de las dimensiones expresadas, son : grueso  $\frac{1}{32}$  de pulg (0.8 mm); largo bajo la cabeza o pulg menos,  $\frac{1}{2}$  de pulg (6 mm) más; grueso de la cabeza,  $\frac{1}{16}$  de pulg (1.5 mm); ángulo del gancho, 1° \*.

**105. Agujeros.** Se barren a veces con  $\frac{1}{16}$  de pulg (1.5 mm) menos en diámetro que el grueso del clavo, para recibir los clavos. De este modo se evita la trituration de las fibras de la madera por el clavo, y así aumenta la resistencia de 1 clavo al tiro vertical y la de la madera al empuje lateral del clavo.

**106. Tarugos de traviesas.** Los tarugos de madera para traviesas, formados como el cuerpo del clavo, y metidos en los agujeros de los clavos cuando estos se aflojan, evitan la destrucción porque excluyen el agua. Si se mete un clavo después que se haya metido el tarugo en el mismo agujero, el tarugo aumenta el aguantante en la traviesa. † La madera secada al aire; cortada longitudinalmente al grano; de lados opuestos paralelos; cortada a escuadra en el extremo que se mete; 4.5 pulgs largo (12 cm);  $\frac{1}{16}$  pulg (17 mm) en cuadro; punta de cincel en 0.5 pulg (12 mm) en una punta, 1910 †.

### Tornillos tirafondos.

**107.** Los tirafondos son costosos y consumen tiempo (véase: Costos, ¶ 118, etc.) en su instalación, en renovaciones subsecuentes y otros cambios; pero prolongan la duración útil de la traviesa: quizás dos o tres veces más, y mantienen la vía en mejor estado y por mas tiempo, haciendo de este modo que las renovaciones sean menos frecuentes. Su uso por consiguiente reduce los gastos de instalación total y mantenimiento total.

En el F. G. Lackwanna durante 5 años de uso no hubo necesidad de aumentar el número de hombres por milla.

**Resistencia.** En conjunto los tirafondos ofrecen de dos a tres veces la resistencia de los clavos ordinarios y mayor resistencia al empuje lateral, y mantienen estas resistencias mucho más tiempo. De este modo reducen la posibilidad del descarrilamiento y daños consiguientes.

**108. Corrosion.** Esta puede reducir el tamaño de la cabeza hasta hacer que estas no encaje bien en la llave de cubo y hacer difícil su cambio. Una cabeza cónica (fig. 8) evita esta dificultad hasta cierto punto; pero el atornillado a máquina (véase ¶ 130, etc.) produce agarraduras alternadas con resbalamientos de la llave que redondean las esquinas. Durante 5 años de uso en el F. C. Delaware Lackwanna & W'n no se encontró en las traviesas un tirafondo oxidado.

Cuando la cabeza se rompe se hace generalmente impracticable el cambio.

**109. Una letra en relieve** o marca en la parte de arriba de la cabeza excluye la posibilidad de usar mandarina al meterlos.

**110. Las variaciones en la sección del carril** aumentan la dificultad para usar los tirafondos.


**111. Resultados.** En general, el tirafondo al tener el carril y la traviesa en contacto, los obliga a descansar o moverse (según sea el caso) juntos. Cuando se mueven juntos verticalmente, la traviesa puede, dañando el balasto, revolverlo o bien mejorándolo pisonario, según las circunstancias. Algunos ferrocarriles prefieren aguantar en firme la plancha o la traviesa y dejar algún juego entre el carril y la plancha. <sup>200</sup>

**112.** Como el agujero debe siempre barrenarse con anticipación, el tirafondo es menos propenso a rajar la traviesa que el clavo cortado metido en un agujero sin barrenar.

\* Asen am Ings de F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase también Especificaciones, pag. 853.



113. Debido a la compresión de la traviesa, lo junto que están y el aumento de contacto entre la traviesa, la plancha y el carril en servicio, los tirafondos metidos nuevos, *deben generalmente apretarse una o dos veces a intervalos de algunos meses; pero desde ese momento sostienen su aguante con muy poca o ninguna atención.*



regar 600 traviesas con 8 tarugos cada una por día de 10 horas a un costo de 3,5 ctvs por traviesa. = 0,4375 cent por tarugo, pero al estimar el costo por milla, Mr Kendrick calcula para trabajo en el campo « barrenar traviesas y meter 24.000 espigas » (8 por traviesa) a 1 cent cada una.

**121. Uso.** Los tirafondos se han usado por mucho tiempo en Europa generalmente en líneas importantes, y se usan ahora en pocas líneas de los E. U. y notablemente en los F. C. Santa Fé y D. L. & W.

**122.** « Las traviesas deben protegerse contra el desgaste mecánico por medio de planchas y tirafondos. » Informe de la Comisión de Traviesas. Memoria de 1915, vol. 16, pag. 522 de la Asen Am de Ings de F. C.

**123. Planchas de traviesas.** El uso de planchas de traviesas sin pestañas abajo (véase ¶ 135, etc.) se considera generalmente como esencial para dar un servicio satisfactorio con tirafondos. Véase ¶ 115 y 111.

**124.** La plancha de la traviesa se atornilla algunas veces a la traviesa y el carril asegura por medio de clavos metidos al traves de ranuras en la plancha de la traviesa.

**125. Uniones o juntas.** Durante los 2 primeros años (1910-11) de uso de los tirafondos el F. C. D. L. & W. usó juntas de planchas de hierro maleable, y las barras angulares fueron ranuradas para clavos. Se usó un tirafondo en el exterior de la parte de fuera de la barra angular. Mas tarde, todas las planchas de union se hacen laminadas, y los tirafondos en barras angulares laminadas, con un tirafondo extra en el exterior de la barra angular.

**126. Metido.** Cualquiera instrumento de meter tirafondos debe estar dispuesto de modo que suelte su agarre sobre el tirafondo cuando este llegue a su lugar y así se evita el forzar el tirafondo. Esto se arregla generalmente disponiendo un movimiento de fricción en la herramienta o instrumento.

**127. Metida a mano :** Aunque inseguro, y mucho mas costoso y gastándose mas tiempo que metido a máquina (véase ¶ 119, etc.), debe hacerse así cuando son unos pocos los tirafondos que hay que meter, y en líneas de mucho tráfico (en las cuales no se pueda permitir un carro con maquinaria) a menos que no haya fuerza eléctrica o de aire comprimido para usar la herramienta.

**128.** Para el metido a mano, la herramienta *mas simple* es un husillo vertical con una mazorca abajo para sostener la llave, y un brazo horizontal, cruzado, o una chicharra en la cabeza.

**129.** Está descrita una máquina de cigüeña movida á mano para barrenar y meter material montada sobre una tripode ajustable, y con un cigüeñal horizontal con engranes de angulo recto al husillo vertical, inventada por el Prof. A. L. Smith, del Instituto Politécnico de Worcester, Worcester, Mass., en el Boletín No. 50 del Negociado de Montes, pag. 53. Sometida a prueba esta máquina, metió dos tirafondos mientras se metieron 3 clavos. Puede ser movida por fuerza de vapor, etc.

**130. Máquinas movidas por vapor, etc.** Varían desde el pequeño aparato movido por electricidad o aire; a mano, ó por carros de gasolina que la cuadrilla puede levantar de la vía, hasta la colección formidable de taladros y llaves, instalados en la planta de tratamientos o montados sobre carros para economizar la manipulación de las traviesas y hacer mas fácil el cambiarlas de la vía. Están generalmente provistas con sierras de carril, ruedas de esmeril, etc. Las máquinas grandes están provistas de contadores que llevan nota de las traviesas manipuladas y con un sistema de escape para sacar las virutas.

**131.** El carro motor Snow de gasolina tiene un motor que mueve un generador de corriente que por medio de un cable lleva a las herramientas de barrenar y llaves la corriente motriz; así pueden estar aquellas a 300 m de distancia del carro. De este modo el carro puede quedarse en un desvío, fuera del tráfico de trenes. Pesa completo, 1.560 kgs, y lleva además del operador 10 hombres; generalmente mete de 2.000 a 2.500 tirafondos por día. Puede ir a 50 millas por hora. Los fusibles se funden cuando se encuentra resistencia excesiva, de este modo se evita meter los tirafondos demasiado. Véase ¶ 126.



**132.** El « au-tra-kar » es un pequeño carro de gasolina; puede barrenar un agujero de tirafondo en roble en 5 a 10 segundos y meter un tirafondo en 20 segundos aproximadamente.

**133. Velocidad.** Un hombre con máquina puede barrenar 9 agujeros mientras se barrena 1 a mano, y puede meter 5 tirafondos mientras 2 hombres meten 1 con llave.

**134.** Una máquina de hacer espigas, usada por el F. C. de Santa Fé, tenía 4 herramientas; (1) para barrenar agujeros de espiga, (2) para hacer rosca a estos agujeros, (3) para insertar estas espigas, y (4) para recortar y enfrentar los extremos de las espigas que se proyectaban fuera de la traviesa. Podía entarugar traviesas para 1900 ms de vía por día, mientras que otra máquina metía los tirafondos necesarios para la misma distancia.

Una barrena sola barrenará 11000 agujeros, como 1500 agujeros entre cada dos atolladas.

El agujero debe de barrenarse mas hondo que el largo del tirafondo.

Si se barrena pasando la traviesa, facilitará la salida de la viruta.

### Planchas de traviesas, ó de asiento.

**135. Necesidad.** Donde los carriles descansan directamente sobre las traviesas la gran presión sobre la base estrecha del carril, las sacudidas del carril al pasar las ruedas y la fricción de las fibras de la madera, causarán el desgaste rápido de la traviesa debajo del carril.

**136. Economía.** Las planchas de traviesas aumentan grandemente su duración, en las curvas y puentes, la economía en gran número de casos, se ha estimado como en un 50 % del costo del material y de 60 a 75 % en jornales. Las planchas de traviesas han hecho a menudo innecesario el uso de pequeñas cuadrillas de hombres cuya misión era solamente reponer traviesas.

**137.** La plancha de traviesa se coloca en la traviesa debajo del carril. Aguantando la plancha y el carril en su lugar, se meten los clavos en la traviesa al traves de agujeros, en la plancha. Algunas formas de planchas tienen dos o mas filetes en la cara inferior. Estos filetes le dan rigidez a la plancha; y, al cortar estos filetes la superficie superior de la traviesa, resisten el resbalamiento de la plancha sobre ella. Los filetes algunas veces están al traves de las fibras de la traviesa y algunas veces paralelos. Algunas formas tienen un borde en la cara superior, para ayudar a los clavos a resistir y que se separen los carriles, actuando como mordaza del carril.

**138. Asiento.** Un asiento desigual bajo la plancha de la traviesa da lugar a que se abolle la plancha y la vía no quede a cartabón. Las traviesas deben estar provistas de sus planchas antes de ponerse en la vía. En traviesas labradas, los asientos para las planchas deben labrarse con hacha para tener los asientos del carril en el mismo plano.

**139. Costo.** El de las planchas de traviesas es de 5 a 15 cts cada una; y colocarlas cuesta de  $\frac{1}{2}$  a  $1\frac{1}{2}$  cts cada una.

**140. Materiales y pruebas.** \* *Hierro dulce*;  $< 3.150$  kg por  $\text{cm}^2$  de resistencia a la tensión; debe doblarse en frío a  $90^\circ$  al través de la fibra sin señal de fractura.

*Hierro maleable de horno.* La pieza de prueba debe doblarse y mostrar tenacidad. La fractura debe mostrar una franja de metal blanco en la superficie. La porción central oscura y sin fibra. 1915 \*.

*Acero Bessemer o de Martin Siemens.* † El acero de Mart. Siemens se prefirió al Bessemer. Cortado y punzonado en frío. Piezas de prueba de 36 cm de largo de sección uniforme, área del extremo  $< 3$   $\text{cm}^2$  cortada del material terminado. Se requieren pruebas para cada orden y por cada fundición. Las planchas de traviesas de sección completa deben doblarse en frío en una dirección a ángulo recto de la fibra, dobladas en plano sin señal de fractura. 1914 †. = (Bessemer o M. S.); carbón 0.2 % (0.05 % de variación en cualquier sentido), fósforo  $> 0.1$  %. 1905. ‡ *Resistencia a la tensión*, kg por  $\text{cm}^2$ : 3867 \*, 3796 a 4499 †. *Límite de elasticidad*;  $< 0.5$  ult \* †. *Alargamiento*; en 5 cm  $< 20$  % \* †. *Reducción de área*;  $< 40$  % \* †.



**141. Dimensiones.** \* Ancho  $\leq 6$  pulgs (15 cm).

Largo  $\leq \frac{\text{área del asiento de seguridad de la traviesa}}{\text{ancho de la plancha}}$ . Borde  $\leq 12$  mm alto.

Distancia (uniforme) desde el canto de la base del carril al extremo de la plancha en el lado de afuera.  $>$  proyección interior de la base del carril. *Púletes* (pocos en número) en la base,  $> 6$  mm de hondo. Con traviesas tratadas o con tirafondos, se prefieren planchas con base plana. 1915 \*.

Sección transversal. Espesor exagerado.




Fig. 9.

\* Dimensiones, en pulgs, 1900.

Véase fig. 9.

Agujeros para clavos cuado  $\frac{11}{16}$  de pulg (17,46 mm).

Carril, lbs. por yarda.	A	B	c	d	e
65	8.0	8	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$
75-80	8.5	8	$\frac{11}{16}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{16}$
90	8.75	8	$\frac{11}{16}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{16}$

(N. del T. — La misma tabla en sistema métrico).

Dimensiones en milímetros.

Carriles/kg por metro.	A	B	c	d	e
32.24	200	200	15	9	6
37.2-39.7	213	200	17.4	11.11	6
44.6	222.5	200	17.4	11.11	6

\* Para embarques : Las planchas van amarradas juntas con alambre en mazos y en número fijo, pesando  $> 100$  lbs (46 kg). 1915. \*

**Uso.**

142. † \* Las planchas de traviesas deben usarse en todas las traviesas en vías de alta velocidad, en las curvas de 2° ó más; en todas las traviesas de vía sujetas a servicio pesado; en todas las traviesas de churcho, y en traviesas de mesas giratorias, fosas de cenizas, puentes y pilas; en aguadas y vías con canal de agua y en todos los cruces de vía y andenes. Las planchas para traviesas deben usarse en traviesas de madera blanda y en todas las traviesas que han sido tratadas. †.

‡ A menos que no se indique otra cosa, las planchas para traviesas se aplicarán como sigue, siempre que se renuevan carriles o traviesas. (En « maderas blandas » incluyendo todas : las tratadas y no tratadas, excepto el roble);

\* Asen Am Ings F. C. † F. C. Pen. — F. C. U. Pacific. Véase también Especificaciones, pág. 853.

En líneas nuevas; en todas las traviesas de madera blanda de la línea principal;  
 En líneas principales, en todas las traviesas de madera blanda;  
 En ramales; en todas las traviesas de madera dura en curvas de 3° y mas cerradas,  
 y en todas las traviesas tratadas ya estén en curva ó en tangentes;  
 En los desvíos; en todas las traviesas de desvíos; en todas las curvas de 3° y  
 mas fuertes y en todas las traviesas tratadas estén en curva ó en tangente.

### Tacones o abrazaderas entre carriles.

143. Los tacones o abrazaderas de carriles se usan para evitar que se abra la carrilera, especialmente en las curvas. Para curvas de 5°, cinco abrazaderas por carril de (33) pies (10,06 m) es suficiente. Para curvas de 10° se usa una abrazadera en cada traviesa alternada.



Fig. 10.

144. La fig. 10 muestra tres tipos de abrazadera o tacones de carriles de uso corriente.

### Uniones (Bridas).

145. La tendencia de una vía a ceder o rendirse en las bridas (mal llamadas celisas. *N. del T.*) va en detrimento de la vía y del material rodante.

El extremo de un carril sobre el cual se mueve una rueda cargada, se dobla mas que el extremo adyacente sin carga del proximo carril, y de este modo recibe un golpe fuerte de la rueda.

146. Cuando las traviesas están colocadas de modo inseguro, no se puede esperar que ninguna junta (brida) de carril haga buen servicio.

147. Las bridas o uniones suspendidas (aquellas donde los extremos del carril se encuentran entre dos traviesas) son generalmente preferidas a las bridas soportadas (que se encuentran directamente sobre una traviesa).

148. El coeficiente de dilatacion, en carriles de acero puede tomarse como (0.000 006 5 de pie) por grado Fahr. De aqui un carril de (33) pies (396 pulgs) bajo un aumento de 60° Fahr (33° C) en temperatura, se alargará en  $(396 \times 60 \times 0.000\ 006\ 5) = (0.154)$  pulgs (ó sean 3.9 mm por 33° Cent). Los carriles se alargan ligeramente en sus extremos por el tráfico.

149. Deslizamiento del carril (Véase ¶ 163, etc.) Este ocasiona esfuerzo adicionales sobre las juntas. El deslizamiento ocurre en la direccion del tráfico mas pesado, y donde el tráfico es igual en ambas direcciones, el deslizamiento se hace en el sentido de la pendiente.

150. Si en las dos líneas de carril que forma la vía, las juntas estan opuestas una a la otra « son juntas ó bridas parejas » y se llaman juntas « saltadas » cuando cada junta en una de las líneas de carril ocurre hacia el medio del carril de la otra línea. En este ultimo caso, el mas comun, la trepidacion al pasar de un carril a otro es menos fuerte que cuando las juntas son parejas, pero por supuesto de doble frecuencia.

**151.** Para disminuir esta trepidación, los carriles se cortan con extremos **biselados** de modo que el plano vertical formado por los extremos del carril haga un ángulo de  $45^\circ$  a  $60^\circ$  (y no ángulo recto) con el plano vertical longitudinal del alma del carril.

**152. Las bridas angulares**, fig. 7, han reemplazado prácticamente toda otra forma de brida. Sus pestañas horizontales le dan estabilidad lateral a la unión y llevan parte de la carga directamente a las traviesas, de este modo alivian a los extremos del carril, *de esa carga*.

**153. Las ranuras** en las pestañas del carril y de la barra o brida angular deben estar separadas de tal modo que los dos clavos, metidos en la traviesa, no deben quedar directamente opuestos unos a otros sino alternados o en « zig-zag », con el fin de evitar que se raje la traviesa.

**154. Dimensiones usuales, etc., para bridas angulares de uniones de carril.**

(*N. del T.* — Debajo de las lbs por yard van los kg por metro; debajo de las pulgs van los milímetros y debajo de las lbs van kg; siempre entre paréntesis).

Carril lbs/yarda.	Bridas angulares.		Agujeros de tornillo.		Tornillos.	
	Largo pulgs.	Lbs por par.	No.	Diam. pulgs.	Largo pulgs.	Diam. pulgs.
70 (34.3 kg/m)	40 (102 cm)	70 (31.75 kg)	6	$\frac{13}{16}$ (20.6 mm)	4 (10 cm)	$\frac{3}{4}$ (19 mm)
75 (36.75 kg/m)	40 (102 cm)	76 (34.47 kg)	6	$\frac{7}{8}$ (22 mm)	4 $\frac{1}{8}$ (105 mm)	"
85 (42.02 kg/m)	40 (102 cm)	80 (36.28 kg)	6	1 $\frac{1}{16}$ (27 mm)	4 $\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$
90 (44.1 kg/m)	27 (68.6 cm)		4	1 (25.4 mm)	4 $\frac{1}{4}$ (10.7 cm)	"




Fig. 11.

**155. Juntas en los puentes.** Fig. 11. En las juntas ó bridas en los puentes, la pestaña horizontal de la brida angular se lamina mas ancha que de ordinario y su porcion media se prensa hacia abajo con dados, formando una viga, G, que se extiende hacia abajo entre las dos traviesas en que cae la brida. Esto aumenta la resistencia vertical de la brida, y las pestañas extendidas aumentan la superficie de asiento de la carga y aumenta la resistencia lateral de la unión; pero las pestañas que se proyectan hacia abajo (que deben caer entre dos traviesas), restringen la libertad de colocar las bridas donde se quiera con respecto a las traviesas. Véase el final de ¶ 168. La fig. 11 representa las bridas del puente Bonzano.



156. La fig. 12 representa otros tipos importantes de bridas angulares.




Fig. 12.

157. **Abbott.** En la brida Abbott de carril inventada por F. E. Abbott, Ingeniero Inspector de la Cia de Acero Lackawanna, el canto superior de cada barra angular está ligeramente hundido en el centro á fin de mantenerla separada de la parte baja de las cabezas del carril en la unión, evitandose con esto el efecto cortante y el desgaste de la parte superior de la barra angular por las cabezas del carril.




Fig. 13.

158. **Fisher.** Fig. 13. En la brida Fisher de carril (de la Fisher Rail Joint Works Trenton, N. J.) las bases de carril, en sus extremos, están soportadas por una placa *F* con pestañas, colocada bajo la base del carril y atornillada a él por medio de un tornillo *B*, en *U*, y grapas *L* como indica el diseño, en lugar de tener el soporte debajo de las cabezas del carril como sucede en las bridas de barras angulares, una muesca o entalladura y una pieza combada *S* de acero de resorte, colocada entre el tornillo *B*, y la placa con pestaña, *F*, y sostenida en su lugar por el tornillo en *U* que pasa al través de las muescas, le dan á la brida elasticidad, recibe y recoge los movimientos debidos á los desgastes, sirve de cojín á los esfuerzos en el tornillo, y mantiene la presión entre las roscas del tornillo y las tuercas, obrando como una tuerca de seguridad.




Fig. 14.

159. La junta « triple fish » (Fisher), fig. 14, tiene tambien una placa soporte bajo la base del carril. Es una junta corta con tres tornillos en *U*, como se indica en la fig. y formada de barras angulares especiales (« keepers ») sostenedoras, atornilladas al través del alma del carril.

## Tornillos de Vía.

**160.** \* El tornillo sin rosca debe doblarse en frío a  $180^\circ$  y aplastarse sin fractura afuera \*.

\* Rosca; Standard de los E. U. y de mayor diámetro, la parte de la rosca que el resto del tornillo, a menos que no se especifique de otro modo; cortada o laminada.  $< 2 > 5$  hilos en dedo. \* (N. del T. — Un dedo tiene  $\frac{1}{4}$  pulg (19 mm). El pie tiene 16 dedos.)

\* Para embarques, los tornillos deben aceitarse; y las tuercas en los tornillos metidas  $< 2$  espiras. 1915. \*

## Muelle espiral de tuercas de seguridad.

(Véase también pag. 1211.)

**161.** \* Acero; fósforo  $> 0.05\%$ ; sulfuro  $> 0.05\%$ .

La tuerca terminada (de un diámetro interno de  $\frac{11}{16}$  a  $1\frac{1}{16}$  de pulg (20.64 a 33.34 mm) aguantada a plano una hora, debe recuperar  $< \frac{1}{2}$  de su altura o grueso si el grueso  $<$  ancho;  $< 0.5$  del grueso si es cuadrada;  $<$  ancho si la altura o grueso  $>$  ancho.

No debe haber señales de fractura cuando se sujeta un extremo en un tornillo de banco, y el extremo opuesto se tuerce a  $45^\circ$ . 1915 \*

## Partes de metal. Especificaciones.

## Acero. Requisitos mínimos.

(Para carriles, véase pag. 868 y 1196.)

**162.** Resistencia y límite de elasticidad en lbs por pulg cuadrada. Alargamiento en (2 pulgs) (50 mm).

(N. del T. — Los números de kg entre parentesis son : kg por cm cuadrado.) Manual de la Ascn de Ings Am de F. C. 1915.

	Planchas de traviesa.	Clavos terminados. Metidos. Enroscados.	
Última resistencia a la tensión, u. ....	55,000 lbs (3,867 kg)	55,000 lbs (3,867 kg)	60,000 (4,218 kg)
Límite de elasticidad. ....	0.5 u	0.5 u	0.5 u
Alargamiento, en (2 pulgs) (50 mm). ....	20 %	20 %	22 %
Reducción del área. ....	40 %	40 %	40 %

Manual de la Ascn de Ings Am de F. C. 1915.

## Tornillos de vía.

	Acero carbon.	Níquel u otra aleación sin tratar.	tratada.
Última resistencia a la tensión, u. ....	.....	.....	.....
Límite de elasticidad. ....	35,000 (2,461 kg)	45,000 (3,164 kg)	75,000 (5,273 kg)
	0.5 u	0.5 u	0.5 u
Alargamiento, en (2 pulgs). ....	25 %	20 %	15 %
Reducción de área. ....	50 %	40 %	40 %

## Deslizamientos.

**163.** El deslizamiento del carril es debido al movimiento ondulatorio del carril producido por el movimiento de los trenes, y es mas marcado en los lechos de vía faltos de firmeza, y en pendientes pronunciadas. Los carriles ondulan y se deslizan en la dirección en que se mueven los trenes; por consiguiente el deslizamiento da mas que hacer en líneas de vía doble. Aumenta también con la dilatación del carril en tiempo de calor, y disminuye en las heladas.

**164.** \* Amarre cruzado \*, fig. 15. Se emplea con éxito para evitar el deslizamiento. Consiste simplemente en meter los clavos de afuera, como se ve en la fig<sup>a</sup> mas adelante que los clavos de adentro en la dirección en la cual el carril tiende a

\* Ascn Am Ings F. C.    † F. C. Pen.    ‡ F. C. U. Pacific. Véase también Especificaciones, pág. 833.

deslizarse. Entonces si, por ejemplo, el carril *A* se desliza en la dirección indicada por la flecha, llevándose consigo el extremo de la traviesa, la traviesa es llevada hacia adelante en la posición indicada por la línea de puntos; (1) aumentando las




Fig. 15.

presiones laterales de sus dos clavos contra la pestaña; (2) aumentando el engrampe de la traviesa en el carril, y con esto (3) la resistencia al deslizamiento del carril en la traviesa. Y recíprocamente para el carril *B*.

**165. Las traviesas muy largas** (algunas veces hasta de 12 pies) (3,66 m) se han usado también para disminuir o evitar el deslizamiento.

**166. Ranuras para clavos** en las barras de brida son eficaces contra el deslizamiento, siempre que las traviesas de las juntas agarren en el balasto. Si no es así, los carriles deben anclar en las traviesas intermedias con abrazaderas antideslizables, o las anclas pueden hacerse de barras de bridas desechadas cortadas al través en secciones, dejando un agujero de tornillo en cada sección, y haciendo una ranura de clavo en su pata horizontal. Entonces se barrena un agujero en el alma del carril, sobre la traviesa; y el ancla se atornilla al carril, clavado a la traviesa al través de la ranura. Se puede aumentar más la resistencia al deslizamiento, ajustando bloques entre las traviesas delante de las traviesas ancladas.

Otro accesorio contra deslizamientos consiste en una grampa que muerda la base del carril sin atornillar, y lleva un tocón que descansa contra el costado de una traviesa.

Aunque a fin de evitar el deslizamiento del carril, las bridas algunas veces son ranuradas para clavos en las traviesas, ¶ 166, parece preferible emplear las anclas de carril o los otros medios; véase los anteriores ¶ 1.

**167.** En el puente de St. Louis (arcos de acero) y en sus inmediaciones (vigas de planchas en columnas de hierro), los carriles se deslizan en la dirección del tráfico (un pie) 30 cm por día aprox. en una pendiente de 1.5 % y con tal fuerza que ninguna de las varias sujeciones probadas han sido suficientes para evitar el deslizamiento del carril, y la vía ha sido ajustada diariamente. Véase el folleto del Prof. J. B. Johnson, *Auxiliar de la Revista de la Sociedad de Ingeniería*. Vol. IV, n.º 1, nov. 1884.

**168. Al reponer carriles**, cuando se hace necesario cambiar la posición de las bridas ha sido costumbre cambiar la separación de las traviesas para conformarlas con las nuevas posiciones; pero esta práctica se ha abandonado; el sitio de las traviesas y el balasto se dejan sin cambiar y parece que el resultado es satisfactorio.

Donde se usan bridas de barras angulares (tales como la junta Bonzano, ¶ 155) con pestañas verticales que se proyectan hacia abajo entre las traviesas, por supuesto que es inevitable mover las traviesas.

### Carriles continuos.

**169. Dilatación y contracción.** En los trabajos de líneas de ferrocarril en las calles, los carriles por lo regular van **soldados, fundidos** o remachados en sus extremos, formando practicamente carriles continuos; y una amplia experiencia ha demostrado que una línea larga de carril continuo no se dilata ni contrae considerablemente, considerada en conjunto, con los cambios de temperatura; la tendencia a expandirse y contraerse es resistida con éxito por el terreno que actúa por medio de las traviesas y las sujeciones del carril. Por supuesto que el resultado es un aumento de esfuerzos longitudinales en los carriles, con el correspondiente cambio microscópico en sus áreas de sección transversal.

**170.** Tomando el coeficiente de expansión lineal,  $\alpha$ , del acero (o sea 0.000 006 5) o estiramiento por unidad de longitud  $\epsilon$  (pp. 478-9) a 1° Fahr cambio de temperatura, y su módulo de elasticidad,  $E$ , como 29,000,000 lbs por pulg cuadr (2,038.910 kg por cm cuadr) tenemos la unidad de esfuerzo =  $E\epsilon = 188.5$  lbs/pulg



cuad/grado Fahr (23,9 kg/cm cuad/grado C.). Tomando la variación de temperatura a 140° Fahr (60° C) y suponiendo que los carriles están puestos a temperatura media, estos estarían sujetos a un cambio máximo de temperatura de 70° (39° C) y una unidad máxima de esfuerzo de  $70 \times 188.5 = 6$  sea 13,200 lbs/pulg cuad (928 kg por cm cuad), quedando comprendido dentro de la unidad del esfuerzo, permitido al carril de acero.

### Miscelánea.

#### 171. Diferencia en longitud entre el carril exterior y el interior

Fig. 16.




Fig. 16.

Sea

$R$  = radio de la línea del centro de la vía;

$\Delta$  = abertura de la curva;

$G_c$  = ancho de vía, medido entre los centros de carriles;

$L, L_0, L_i$  = largo del arco, en los arcos del centro de la curva, del carril exterior y del interior respectivamente.

En un círculo completo (360°):

$$L_0 = 2\pi(R + G_c/2) = 2\pi R + 2\pi G_c/2 = 2\pi R + \pi G_c;$$

$$L_i = 2\pi(R - G_c/2) = 2\pi R - 2\pi G_c/2 = 2\pi R - \pi G_c;$$

y, restando,  $L_0 - L_i = 2\pi G_c$ .

Por consiguiente, en un arco de  $\Delta^\circ$ , tenemos:

$$L_0 - L_i = 2\pi G_c \frac{\Delta^\circ}{360} = \frac{\pi G_c}{180} \Delta^\circ.$$

Con un ancho de vía  $G_c = 4$  pies 8,5 pulgs (1,435 m) tenemos  $G_c = 4$  pies 11 pulgs (1,499 m) aprox = 4.917 pies; y  $L_0 - L_i = 0.085818 \Delta^\circ$ .

(N. del T. — Empleando la medida métrica 1,499, resulta 0,02614.)

En cualquier largo dado,  $L$ , en la línea de centro, tenemos:

$$\Delta^\circ = 360^\circ \frac{L}{2\pi R} = \frac{180 L}{\pi R}.$$

$$\text{De donde } L_0 - L_i = \frac{\pi G_c \Delta^\circ}{180} = \frac{\pi G_c}{180} \cdot \frac{180 L}{\pi R} = \frac{G_c L}{R}.$$

(N. del T. — Las mismas formulas se emplean para el sistema métrico.)

De otro modo: para una abertura dada,  $\Delta$ , la diferencia,  $L_0 - L_i$ , es independiente del radio; mientras que, para un arco de longitud dada,  $L$ , la diferencia varía inversamente con el radio, y es independiente de la abertura.

#### Abertura de cartabón en curvas.

172. La necesidad y extensión de la abertura entre carriles, en las curvas, depende de muchos factores variables, tales como la longitud de la base rígida de la rueda (vease fig. 2 en Material rodante) el juego,  $S$ , o diferencia entre el ancho de vía,  $G$  (en tangentes), y el mismo entre ruedas,  $W$ , en ambos en ruedas nuevas y gastadas, etc. De aquí el que las opiniones y la práctica varíen mucho.

173. Práctica. De 104 ferrocarriles preguntados por la Ascn de Ings Am de F. C., en 1897, 25 informaron que no debe haber aumento del ancho de vía en las curvas. Los otros 79 ferrocarriles informaron tener prácticas variadas que en conjunto resumimos como sigue:

(N. del T. — Entre parentesis los ms equivalentes a los pies y los mm equivalentes a los  $\frac{1}{16}$  de pulg.)

Aumento de ancho de vía empezando con D = .....	1°	2°	3°	4°	5°	6°	8°
Radio en pies .....	5730	2865	1910	1433	1146	955	717
— en metros .....	1746	873	582	437	349	291	219
Aumento máximo, en $\frac{1}{16}$ de pulg. ....	4	4	6	8	8	8	12
Lo mismo en mm .....	6	6	9	13	13	13	19
Numero de respuestas .....	18	5	15	10	16	7	3
Aumento de ancho de vía empezando con D = .....	9°	10°	12°	13°	20°	21°	
Radio en pies .....	637	574	478	442	288	274	
— en metros .....	194	175	146	135	88	84	
Aumento máximo en $\frac{1}{16}$ de pulg. ....	12	16	16	16	16	19	
Lo mismo en mm .....	19	25	25	25	25	30	
Numero de respuestas .....	1	2	0	1	0	1	

**174. La Asocn Am de Ings de F. C. no recomienda** (Manual, 1915, p. 117) aumento en curvas de 8° ó más abiertas. En curvas cerradas, recomienda un aumento de ( $\frac{1}{8}$ ) de pulg (3 mm) por cada 2° adicionales (ó fracción) de cierre, hasta un ancho de vía máximo de (4 pies 9.25 pulgs) (1.454 m) para vía ancha de (4 pies 8.5 pulgs) (1.435 m). El ancho de vía incluyendo desgaste, en ningún caso excederá de (4 pies 9.5 pulgs) ó (1.460 m).

**175. Los patrones de los maestros constructores de carros** (véase fig. 2 en « Material rodante ») se hacen :

$S (= G - W) = (4 \text{ pies } 8.5 \text{ pulgs menos } 4 \text{ pies } 7 \frac{11}{16} \text{ pulgs} = \frac{17}{16} \text{ pulgs})$  igual (20.637 mm).

Este juego es suficiente para evitar que los troles de 4 ruedas de los carros se tranquen en las líneas de tracción por vapor. Pero el caso es distinto con las bases rígidas largas en las voladoras (motrices) de las locomotoras.

**176. El F. C. Pennsylvania** empuja carros de carga en desviaderos de almacenes con 60 pies de radio ( $D = 113^\circ$  aprox) ; cartabón de vía en tangentes, 4 pies 8.5 pulgs (1.435 m) ; en curvas donde sea necesario (4 pies 9 pulgs) ó sean 1 m 448.

**177. Relaciones geométricas entre el sobreancho y la curvatura.**




Fig. 17

Fig 17. Sea

$r$  = radio de la pestaña de la rueda ;

$f$  = altura de la pestaña de la rueda ;

$L$  = largo del contacto de la pestaña con el carril.

Tenemos

$$L = 2\sqrt{(r+f)^2 - r^2}.$$

**178. Figs 18, 19, sea**

$D$  = abertura de la curva ;

$G$  = ancho de vía en las tangentes ;

$B$  = base rígida de la rueda ;

$L$  = largo del contacto de la pestaña con el carril ;

$R$ ,  $R_c$  = radio de la curva ;

$G$ ,  $G_c$  = ancho de la vía en las curvas que da un juego,  $S$ , igual al juego  $G$  en las tangentes ;

$S_i = G_i - G$  ;  $S_c (= G_c - G)$  = juego = aumento del ancho de vía debido a las curvas.

Entonces, fig. 18, para un trole de cuatro ruedas.

$$\begin{aligned} \text{Juego, } S_1 &= G_1 - G = m \cdot n = (\text{aprox}) m' \cdot n' \\ &= L \sin n' \cdot E m' \\ &= (\text{aprox}) L \sin A \cdot O E = L \frac{B + L}{2(R_1 + G/2)} \\ &= \frac{L(B + L)}{2R_1 + G} \end{aligned}$$

$$\text{Bastante aproximado, } S_1 = \frac{LB}{2R_1} = \frac{LBD}{11,460}$$

(N. del T. — Aunque el autor nada explica para pasar de la fórmula  $\frac{LB}{2R_1}$  a la  $\frac{LBD}{11,460}$  se multiplican los dos términos del quebrado primero por  $D$  y viene  $\frac{LBD}{2R_1D}$  y en el párrafo 173 se toma como promedio la abertura de  $3^\circ$ , el Radio 1.146 y da para el denominador  $2 \times 1.146 \times 5 = 11.460$ . — Para usar el sistema métrico empleese la fórmula así:  $\frac{LBD}{3,495}$  Entrando con  $L, B, D$  en metros, el cociente es metros.

— Nos parece mucho mas práctico el procedimiento siguiente:

En vías anchas para radios de 1.000 ms o mas no se da sobrecancho; para:  
 Radios de..... 850 600 400 250 150 metros.  
 Sobre anchos..... 5 10 15 20 25 milímetros.

En vías estrechas:

De 1 metro con radios de 80 a 250 metros,  $S_2$  en mm =  $240 : \sqrt{R_2}$

De 0,75 — 50 a 150 — — =  $140 : \sqrt{R_2}$

De 0,60 — 30 a 100 — — =  $100 : \sqrt{R_2}$

(Tratado de ferrocarriles por S. Rahola, Madrid.)




Fig. 18




Fig. 20

Fig. 19

Fig. 19. Para un trole de seis ruedas; ejes igualmente separados, tenemos aprox (véase la pequeña escala fig. 20):

$$S_2 = G_2 - G = \left( \frac{B + L}{2} \right)^2 \times \frac{1}{2R_2 + G} = \frac{(B + L)^2}{8R_2 + 4G}$$

$$\text{Bastante aproximado: } S_2 = \frac{B^2}{8R_2} = \frac{B^2D}{45,840}$$

(N. del T. — Poniendo la  $B$  en metros úsese la fórmula  $\frac{B^2D}{13,990}$  y el cociente viene en metros.)

\* Como una aproximación,  $G$  se usa aquí para  $G_1$  o  $G_2$  (todavía sin conocerse). En la práctica, se puede prescindir de  $G$ .



Si, en un trole de seis ruedas, los ejes están **desigualmente** separados, o si hay **mas de tres ejes**, la ecuacion da para  $S$ , mas de lo necesario, pero aumentando la seguridad.

### Desgaste de los carriles en las curvas.

**179.** Fig. 21. Se han usado **carriles especiales** y otros accesorios para resistir o evitar las fuerzas laterales que se desarrollan en las curvas y el desgaste adicional debido a ellas.

**180.** Fig. 21a. En curvas estrechas, el F. C. de Lehigh Valley usa, en lugar de su carril normal de 100 lbs (49,6 kg p m) un carril de 110 lbs (54,57 kg por m) de la misma altura y ancho del patín, pero con un alma o nervio de  $\frac{1}{16}$  de pulg (0,75 mm) mas grueso, y una cabeza de  $\frac{3}{16}$  de pulg (7,5 mm) mas profunda, con una barra angular afuera de brida especial, que en el lado exterior, se proyecta hacia arriba, a la largo de la cabeza para soportar esta. Se usa una junta escalonada o de « transición » para efectuar el paso entre el carril normal y el especial.




Fig. 21a.

**181.** Fig 21b. En el carril **Manning** usado en el F. C. Baltimore y Ohio, el grueso de la cabeza no es simétrico, el mayor grueso está en el lado sujeto al desgaste. Cuando este se ha gastado suficientemente, el carril se corre lateralmente hacia el centro de la curva a fin de cobrar el desgaste y de este modo restablecer el ancho de vía.



Fig. 21b.



Fig. 21c.

**182.** Fig 21c. A fin de reducir el resbalamiento de las ruedas interiores cuando se pasan curvas, el F. C. Southern Pacific usa, en el lado interior de las curvas un carril con una cabeza 25 % mas estrecha que el del carril tipo. El carril especial es cerca de 8 % mas alto que el carril normal. Se usa un carril especial adelgazado para facilitar el pase del carril normal al especial.

**Peralte.** Véase ¶ 172 a 193, en « Curvas ».

### Colocacion y Mantenimiento.

**183.** La operacion completa de colocar la vía se ejecuta generalmente en dos etapas (1). Colocando la vía sobre el terreno lo bastante bien para permitir al tren de construccion pasar por ella, y (2). Balastrado y terminacion general del trabajo.

**184. Generalidades.** Una parte importante del trabajo es el de trasportar las traviesas, carriles y accesorios desde el lugar de abastecimiento hasta los lugares donde se van a colocar. Las traviesas algunas veces se mandan adelante en carretones, especialmente en las praderas, o donde haya un camino cerca. Los carriles suelen llevarse en *carros planchas* en el tren de construccion, que va empujándose adelante sobre la línea nueva a medida que va haciéndose. Los carriles, y las traviesas, cuando se llevan en el tren, deben todavia llevarse desde los carros a puntos mas allá de donde llega la vía, donde se echan, clavan y atornillan, lo suficiente para permitir que pase el tren de construccion.

**185. Tren de construccion.** La formación de un tren de construccion dependerá del adelanto de la vía, distancia de la base de aprovisionamiento, pendiente y fuerza propulsora, y facilidades para la situacion de los desvíos. Si los carros que van a utilizarse como vivienda se colocan a la cabeza del tren, los materiales

se deben trasportar por delante de ellos; si se dejan en un desvío mientras progresa el trabajo puede ocasionar atrasos serios en llevarlos y traerlos a la cuadrilla de construcción para las comidas y para dormir. Frecuentemente se colocan al frente del tren y se dejan ahí. El orden de colocación de los carros en el tren es generalmente como sigue, empezando con el carro que está mas adelante.

- Carro « Avanzada »; con oficina y posiblemente taller y herramientas;
- Carro almacén, con provisiones para vivir en él, etc.;
- Carro o carros dormitorios y comedores, combinados o separados;
- Carro cocina;
- Carros cama y de comer adicionales, si es necesario;
- Carro de herramientas, o de viveres y agua;
- Carros de carriles; los necesarios para el día, o que se puedan manejar sobre las cuestas y curvas de acuerdo con la fuerza de tracción o propulsora disponible;
- Carro con accesorios de vía; barras, bridas, tornillos, tuercas, etc.;
- Carros de traviesas; como se necesiten;
- Carros con accesorios de línea telegráfica (si hace falta);
- Carro con combustible (si el tender no es de suficiente capacidad para un día de servicio o si no hay puntos de aprovisionamiento disponible);
- Locomotora; algunas veces varias.

**186. Entrega de Materiales.** De noche o cuando sea necesario volver por mas material de vía, los carros-camas y de cocina se dejan en la parte mas avanzada de la vía en construcción ó en un desvío, y la locomotora regresa con los carros de carriles y traviesas (y el carro de combustible si lo hay) a la base de aprovisionamiento, probablemente un patio. Los carriles y otros accesorios se cargan en el tren de construcción. Los carriles rectos y curvos de diversos largos, y las traviesas duras y blandas deben cargarse por separado. De otro modo se puede perder mucho tiempo en su manipulacion y en su busca cuando se necesitan. Por la mañana, esta parte del tren regresa al sitio de operaciones y conecta con el resto.

**187. El afirmado de la vía debe nivelarse bien, antes de recibir las traviesas y carriles;** porque una superficie irregular puede forzar y doblar los carriles en mala forma cuando pase el tren de construcción y aumentar los descarrilamientos.

**188. Entongue de traviesas.** Cuando las traviesas se depositan cerca de la vía, se requieren las siguiente condiciones. (Vease tambien « Sazonado » en « Traviesas », ¶ 53.) \* Entongado < (4 m) del carril mas cerca (0.90 m) de espacio entre las tongas. † En terreno no mas bajo que el declive del F. C. pónganse sobre una fundacion de piedra o de traviesas de desecho. † \* Tongas de 25 o 50 traviesas. † \* Tongas > 12 camadas de alto. † \* Cada tonga marcada con el nombre del propietario y fecha de entongue \* † y el número de traviesas de cada clase de madera en la tonga. † \* Las traviesas aserradas y labradas entongadas separadamente \*. † Las de castaño entongadas separadamente. † \* Las traviesas tratadas con cloruro de zinc u otra solución deben apilarse en tongas juntas en terrenos bien desagüados \*.

**189. Reparto de traviesas.** Las traviesas son llevadas por parejas de animales ó á mano, ó con la « maquina de colocar vía » (vease ¶ 199). Hasta donde sea posible, las traviesas de madera dura se reservan para las curvas. Las traviesas pueden tirarse, y colocarse en su lugar, poniendose en línea y graduando su separacion por una cuerda o listón graduado o por otros medios.

**190. Reparto de carriles.** Los carriles pueden correrse desde los carros hacia el suelo lateralmente sobre un par de carriles inclinados; pero en general no debe dejarse que se golpeen unos con otros, o dejarlos caer sobre un terreno irregular. † Deben distribuirse con la base hacia abajo, en una superficie uniforme de asiento sobre el afirmado de la vía †. Deben llevarse hacia adelante con hombres, o arrastrados por caballos, o entregados por la « maquina de colocar vía » (vease ¶ 199), como parezca mas expedito; y entonces se ponen sobre las traviesas.

† Carriles puestos uno a un tiempo. Los extremos puestos juntos a escuadra teniendo en cuenta la expansion †.

\* Ascn Am Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase tambien Especificaciones, p. 853.

**191. Doblado de carriles en las curvas.** La necesidad de doblar los carriles de modo permanente, antes de ponerlos en las curvas, aumenta con el peso de los carriles y con la estrechez de la curva; y disminuye a medida que el largo de carril aumenta y según se aguante el carril en la curva con el tráfico.

**192. En curvas medianas se colocan generalmente** los carriles sin doblarlos previamente, se obligan a encurvarse y se aguantan con los clavos, etc. Para curvas mas cerradas que  $10^\circ$ , y para ramales; los carriles se doblan en su sitio, por medio de un dobla-carril de mano, a un costo de \$28 a \$36 o mas, por kilometro (Camp). Para trazados especiales, algunas veces se doblan (en frio) en la fábrica, con máquinas adecuadas.

**193. En los ramales,** los « carriles de arranque deben encurvarse antes de ponerlos; de otro modo es difícil evitar que se doblen las abrazaderas cuando se trate de forzar una curva » (Camp).




**Ordenada media  $m$  ó flecha para doblar los carriles en las curvas.**

C = longitud de la cuerda tomada como unidad;

D = grado de curvatura = ángulo central subtendido por la cuerda, C;

 $R = \frac{C}{2 \sin \frac{1}{2} D}$  = radio de la curva, en metros;

L = longitud del carril;

 $A = \frac{L}{R}$  = ángulo central subtendido por el carril, en radiales (véase N. del T. pág. 103, § 2); $A^\circ = 57.2958 A$ ; $\log 57.2958 = 1.758\ 1226$ ;(1 radial =  $57^\circ.2958$ ); $m = R \left( 1 - \cos \frac{A}{2} \right)$ , en metros, tomando el R en metros.

(N. del T.— La que sigue es la tabla del autor convertida al sistema métrico. Para cualquier radio que no esté en la tabla, se encuentra la flecha por una simple proporción.)

R metros	Largo L del carril en metros.											
	9.14	8.53	7.92	7.32	6.70	6.10	5.49	4.88	4.27	3.66	3.05	2.44
Flecha m en milímetros.												
3493.01	3.05	2.75	2.44	2.14	1.83	1.53	1.23	—	—	—	—	—
1746.50	6.10	5.49	4.88	4.27	3.66	3.05	2.44	1.83	—	—	—	—
1164.34	9.15	7.92	7.01	5.80	4.88	3.97	3.06	2.15	1.24	—	—	—
873.25	12.20	10.67	9.15	7.93	6.41	5.49	4.27	3.05	1.83	—	—	—
688.00	15.25	13.11	11.28	9.76	8.24	6.71	5.49	4.27	3.05	1.83	—	—
582.17	18.00	15.85	13.42	11.59	9.76	7.93	6.41	5.18	3.97	3.05	2.14	1.53
498.95	21.04	18.30	15.86	13.42	11.29	9.46	7.63	6.10	4.58	3.06	2.44	1.53
436.78	24.09	21.04	18.00	15.25	12.81	10.68	8.54	6.71	5.19	3.97	2.75	1.83
388.32	27.14	23.48	19.81	17.39	14.64	11.90	9.76	7.63	5.80	4.27	3.05	2.14
349.30	29.89	26.23	22.57	19.22	16.17	13.42	10.68	8.54	6.71	4.88	3.36	2.14
317.60	32.94	28.67	24.71	21.05	17.69	14.64	11.90	9.46	7.32	5.19	3.66	2.44
291.20	35.90	31.41	27.15	22.88	19.52	16.17	12.81	10.37	7.93	5.79	3.96	2.75
268.75	39.04	34.16	29.28	25.01	21.04	17.39	14.00	11.28	8.54	6.40	4.27	3.05
249.63	41.78	36.60	31.42	26.84	22.57	18.69	15.25	11.81	9.15	6.71	4.58	3.05
233.00	44.83	39.34	33.86	28.67	24.09	20.13	16.17	12.81	9.76	7.32	5.18	3.35
218.44	47.88	41.78	35.99	30.81	25.92	21.35	17.39	13.72	10.37	7.62	5.49	3.66
205.59	50.93	44.33	38.13	32.64	27.45	22.57	18.30	14.64	11.28	8.21	5.79	3.66
194.22	53.98	46.97	40.54	34.46	28.98	24.10	19.52	15.25	11.89	8.85	6.10	3.96
184.00	57.00	49.41	42.70	36.29	30.80	25.31	20.43	16.16	12.70	9.15	6.40	4.27
174.80	60.08	52.05	44.83	38.43	32.33	26.54	21.65	17.08	13.11	9.76	6.71	4.27
158.98	65.88	57.34	49.41	42.09	35.38	29.28	23.75	18.60	14.31	10.67	7.32	4.88
145.77	71.67	62.52	53.98	46.05	38.73	32.02	25.92	20.43	15.86	11.51	7.93	5.18
134.59	77.77	67.71	58.56	49.72	41.78	34.46	28.06	22.26	17.08	12.56	8.84	5.79
125.04	83.57	72.89	62.83	53.68	45.14	37.41	30.19	23.75	18.31	13.42	9.45	6.10
116.76	89.67	78.08	67.40	57.34	48.19	39.55	32.53	25.62	19.52	14.33	10.06	6.40
109.49	95.45	82.95	71.67	61.00	51.54	42.29	34.46	27.14	20.74	15.55	10.67	6.71
103.09	101.25	88.14	76.25	64.96	54.59	45.14	36.60	28.97	22.26	16.47	11.28	7.32
97.38	107.36	93.33	80.52	68.62	57.64	47.88	38.74	30.90	23.48	17.38	12.20	7.62
92.28	113.15	98.51	85.09	72.28	61.00	50.32	40.87	32.33	24.70	18.30	12.81	8.23
87.70	118.95	103.70	89.36	75.94	64.05	53.07	42.75	33.86	25.92	19.21	13.42	8.54
83.68	125.05	108.58	93.63	79.91	67.40	55.51	44.81	35.68	27.14	20.11	14.03	8.84
79.92	130.84	113.75	98.21	83.57	70.45	58.36	47.27	37.21	28.67	21.04	14.61	9.45
76.49	136.94	118.95	102.48	87.53	73.50	60.69	49.14	39.04	29.81	21.96	15.25	9.76
73.35	142.74	123.81	107.05	91.19	76.86	63.44	51.24	40.56	31.11	22.87	15.86	10.06
70.46	148.53	129.01	111.32	94.85	79.91	65.88	53.37	42.33	32.33	23.79	16.47	10.67
67.79	154.33	134.20	115.90	98.82	82.96	68.62	55.54	43.92	33.55	24.70	17.38	10.98
65.32	160.43	139.38	120.17	102.48	86.31	71.37	57.64	45.45	35.07	25.62	18.00	11.28
63.03	166.22	144.57	124.75	106.14	89.36	73.81	59.78	47.27	36.21	26.53	18.60	11.89
60.91	172.02	149.75	129.01	109.80	92.41	76.25	61.71	48.80	47.51	27.43	19.21	12.20
58.92	177.51	154.63	133.28	113.76	95.46	79.00	64.05	50.63	48.73	28.36	19.82	12.51

**194. Expansión y contracción. Suplementos de expansión.** Los hay de muchos tipos, desde cuñas graduadas especiales hasta clavos de alambre; pero deben ser de hierro o acero, no de madera, y deben tener estampada las temperaturas a que deben usarse; se colocan provisionalmente entre los extremos del carril y así sirven para separar las juntas del carril, dejando el juego para la expansión y contracción. Después se quitan.

**195. Espacios para la expansión.** (Carriles de 33 pies, 10,065 m.) Temperaturas. Fahr, tomadas en el carril al tiempo de ponerse.

(N. del T. — Al lado de las pulgs van los milímetros y debajo de los grados Fahr van los Centig).

Espacio, en pulgs, entre los ext del carril.....	$\frac{5}{16}$ (8 mm)	$\frac{1}{4}$ (6 mm)	$\frac{3}{16}$ (4.5 mm)
Asc'n Am Ingo F. C.....	- 20 a 0°	0° a + 25°	25° a 50°
	(- 30 a - 19 C)	(19 a + 4 C)	(- 4 a + 10 C)
F. C. Pen.....	- 10 a + 14°	14° a 38°	38° a 62°
	(- 24 a - 10 C)	(- 10 a + 3.3 C)	(3.3 a + 17 C)
Espacio, en pulgs, entre los extr del carril.....	$\frac{1}{8}$ (3 mm)	$\frac{1}{16}$ (1.5 mm)	0 $\frac{1}{8}$
Asc'n Am Ingo F. C....	50° a 75°	75° a 100°	sobre 100°
	(10 a 24 C)	(24 a 38 C)	(sobre 38 C)
F. C. Pen.....	62° a 86°	86° a 110°	sobre 110°
	(17 a 30 C)	(30 a 43 C)	(sobre 43 C)
En tñeles F. C. Pen...	22° (- 6 C)	46° (- 8 C)	sobre 70°
			(sobre 21 C)

† En juntas aisladas,  $\frac{1}{2}$  pulg (12 mm) sin considerar la temperatura.†

**196. Las juntas** son las que siguen. Las barras de brida se ponen en su lugar, algunos si no todos los tornillos se pasan por los agujeros, y las tuercas se aprietan. Entonces los suplementos de expansión pueden quitarse. † *En las tangentes* cada junta debe caer frente al medio del carril opuesto de la misma vía. *En las curvas*, una variación de  $\geq 18$  pulgs. † (45 cm.).

**197. El clavado** de los carriles a las traviesas sigue ahora. La traviesa se sujeta contra el carril empleando un hombre con una « pata de cabra », (una palanca que se para por arriba del carril y agarra debajo de la traviesa), y dos hombres meten los clavos, uno a cada lado del carril, golpeando alternativamente. Cada clavo debe meterse verticalmente y debe empezarse de modo que el lado de la punta toque el canto de la base del carril, y que fuerce el carril. Cuando se usan *tirafondos* la operación es por supuesto diferente. Véase en « tirafondos », ¶ 107, etc. Por supuesto que se tiene cuidado de que el cartabón esté bien puesto cuando los clavos se esten poniendo en el otro extremo de la traviesa.

**198. Especificaciones.** † Cuando no se usen planchas de traviesas, los clavos interiores deben meterse cerca del canto este ó sur de la traviesa; los clavos exteriores deben meterse cerca del lado oeste ó norte de la traviesa;  $\leq 2"$  (5 cm) del canto de la traviesa. 1909. †

† Clavos por traviesa en cada carril; —

En tangentes sin plancha de asiento.....	1 dentro, 1 afuera
En tangentes con planchas de asiento planas o con nervios.....	2 dentro, 1 afuera
En curvas con planchas de asiento planas o con nervios.....	2 dentro, 2 afuera.†

\* Los clavos no deben enderezarse mientras se meten. Los clavos exteriores de ambos carriles, deben estar en un lado de la traviesa; ambos clavos interiores en el lado opuesto. Los clavos ordinariamente a (2.5 pulgs) (7 cm) de la parte exterior de la traviesa. Los agujeros de clavos viejos deben entarugarse; \*

\* Asc'n Am Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase también Especificaciones, p. 833.

§ Puesto junto, sin golpear.

**199. «Máquinas de colocar vías».** Así se las llama, pero no colocan en verdad la línea. Simplemente facilitan la entrega de los carriles y las traviesas de los carros a los puntos avanzados donde se necesitan, consisten en cierta forma de rolletes ó vía montada en el tren de construcción, a lo largo de uno ó de ambos lados, ó sobre la parte superior. En algunas máquinas la corredera está colocada en pendiente y el material rueda por gravedad; mientras que en otras es llevada en plataformas ó correas conductoras a otros accesorios movidos por una máquina especial fija. Estas máquinas rara vez aumentan la cantidad de trabajo en un tiempo dado, pero lo abaratan reduciendo el número de trabajadores necesarios.

**200. Velocidad de colocación,** según Camp, en condiciones medias; cerca de una milla (1 609 m) en 10 horas sin apurarse, empleando 64 trabajadores, 3 capataces y 2 parejas de caballos.

### Balastado.

**201. Entrega del balasto.** En carros o planchas corrientes, sin tablas de costado, cargados con paleadoras de vapor, con capacidad de (7.6 m<sup>3</sup>) cada uno. Con costados, (2 pies 8 pulgs (80 cm) alto), un carro de 12 m. de largo llevará cerca de (32 yardas cubicas) 25 m<sup>3</sup>. Las tablas de costado están dispuestas como una serie de puertas, embisagradas arriba.

**202.** Los carros planchas se descargan económicamente con una pala que se arrastra por arriba de los carros planchas, por medio de un cable de alambre conectado a la locomotora o al tambor de una máquina situada en un carro al extremo del tren. Con una locomotora el tren se estaciona, y cada carro deposita su carga completa en una distancia igual a su propia longitud; pero, con máquina y tambor, la distribución del material se puede hacer teniendo el tren en movimiento.

**203. Pala central,** esta distribuye el balasto a ambos lados de la vía. Y se guía por estacas provisionalmente colocadas en las estaqueras laterales para este efecto, o por rolletes que descansan en el costado del carro. La punta de la pala central es movable para un lado ó otro: así que, si se desea, se puede descargar mas de un lado que de otro en la vía.

**204. Palas laterales.** Estas descargan a un lado solamente, están guiadas por estaqueras laterales. La descarga lateral con pala central o lateral significa el gasto de volver a tirar el balasto sobre la vía. Véase también carros de volteo, (mas adelante) en Material Rodante (§ 80).

**205.** Para evitar que el balasto caiga en la vía entre los extremos de los carros se embisagra una plancha horizontal de caldera en una cabeza de cada carro; de modo que cubra el espacio donde se enganchan entre carro y carro.

**206. Nivelación.** Cuando el balasto se descarga (entre los carriles) por carros tolva, se nivela ó empareja por medio de un carro pala que lo extiende; este carro va conectado a la cola del tren, o por medio de una traviesa atravesada y asegurada delante de las ruedas del tren, atrás del carro que descarga. Se necesitan algunos hombres con barretas ó palas en el carro, para empujar el material hacia abajo en las tolvas.

**207. Apisonado. Balasto de tierra o arcilla.** Equipo de pala con mango de hierro para apisonar: barretas de punta ancha para apisonar. \* Apísonese cada traviesa a una distancia de (18 pulgs) (45 cm); (15 pulgs (38 cm) con arcilla quemada) desde el interior del carril al extremo de la traviesa con el mango de la pala ó con la barreta de apisonar. Si es posible apísonese primero el extremo de la traviesa y déjese pasar el tren antes de apisonar el interior del carril; désele especial atención al apisonado debajo del carril; apísonese el centro de las traviesas flojamente con la punta de la pala. La tierra ó arcilla entre las traviesas debe colocarse en camadas y bien prensada con los pies ó de otro modo, de manera que deje correr el agua fácilmente; la tierra no se debe dejar amontonada mas arriba del fondo de las cabezas de las traviesas; el relleno entre las traviesas no debe tocar al carril y debe estar tan alto ó mas que la parte superior de las traviesas en el medio de la vía. Con **pedra picada ó escorias de horno**, no se apisona el centro de las traviesas; arrímese balasto cerca del extremo de las traviesas a nivel con la parte superior de ellas. \*

\* Arca Am Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase también Especificaciones, p. 853.



**208. Costos; Balasto, ctvs por metro cúb.**

Piedra triturada a máquina en la cantera.....	58 a 97
Colocarla en la vía abajo y apisonarla.....	20 a 33
En la vía, completamente balastrada, alineada y emparejada.....	97 a 162
Cascajo, en vía terminada.....	26 a 39
Incluyendo costo de jornal para colocarlo en la vía apisonado y emparejado.....	13 a 20
Descargado, con pala y cable, incluyendo jornales para manejar el cable y el uso del equipo.....	0.7
El aceite para el afirmado de la vía de	2 a 3 1/2 cts por galón.

**209. Aceitado del Balasto.** En afirmados de vías polcorrientas se puede evitar la mortificación al pasaje, y el daño a las traviesas y mufones, rociando el balasto con aceite que penetre a una profundidad de varias pulgadas, disminuyendo no solo el polvo actual sino el que pueda asentarse mas tarde. Se evapora tan lentamente que una aplicación por cada estación del año es bastante.

**210.** El aceite para el afirmado de la vía es un producto de la destilación del petróleo con una densidad de cerca de 0.89. Es practicamente incombustible en las condiciones en que se usa, y se dice que se queman menos traviesas en vía aceitadas que en las que no lo estan.

**211.** La capa de aceite retarda el crecimiento de la yerba en el balasto; y como lo hace no absorbente reduce el levantamiento de la vía en las heladas. Se cree que conserva las traviesas porque excluye la humedad.

**212.** Los aparatos de regar o rociar se instalan por lo regular en un carro plancha, con enchufes para conectarse al carro-tanque de aceite. En tiempo de calor el aceite corre libremente por gravedad. En tiempo frio se puede ayudar a correr por medio de vapor, o con presion de aire tomado de la locomotora. El aceite se aplica al borde del afirmado de la vía, y si es necesario al talud en excavaciones y terraplenas.

**213.** El tren de riego puede cubrir cerca de (4 millas) (6,400 m) por hora gastando de 1,200 a 1,500 gals de aceite por kilometro de vía sencilla sin aceitar. En los riegos subsiguientes se necesita menos aceite. La penetración aumenta en cada regada hasta que llega a cerca de (8 pulgs) 20. cm que es suficiente para evitar que el balasto seco y polvoriento se levante durante las renovaciones y el apisonado.

**Conservación de la Vía.**

**214. Emparejado.** Consiste en levantar las depresiones en la vía (sobre todo en las juntas) a un nivel parejo. No es necesario mantener la vía en las marcas que se pusieron cuando se hizo nueva mientras se mantenga bastante pareja.

**215. El emparejado completo** (consiste en emparejar la vía en conjunto); es necesario cada cierto numero de años.

**216.** El costo de emparejar varia desde \$60 a \$120 kilometro por año, dependiendo del tráfico, y de los materiales de que esta construida la vía.

**217. Balasto. Renovación.** Antes de distribuir el balasto nuevo sobre la vía, el balasto viejo debe quitarse de entre las traviesas hasta el fondo de ellas para anchar el borde del afirmado de la vía. Véase tambien «Embalastado». ¶¶ 201, etc.

**218. Limpia del balasto.** Intervalos de años entre las limpiezas; en las estaciones terminales, 1 a 3; en líneas de tráfico pesado, de carbon y coke, 3 a 5; en tráfico ligero, 5 a 8\*.

\* En condiciones usuales, límpiese solamente la piedra y escoria dura. Úsese pala de balasto. Límpiese (a) el borde, hacia abajo; (b) entre traviesas hasta el fondo de las traviesas; (c) centro de la zanja de doble vía hacia abajo. Vuélvase a poner el balasto limpio\*.

\* Cascajo de orilla (Los promedios se refieren al volumen original).

Clase de vía.	Para lavarse o cernirse cuando contiene >.	El cascajo lavado ó cernido debe contener:
A.....	2 % de polvo ó 40 % arena	< 25 % > 35 % arena.
B.....	3 % — ó 60 % —	< 25 % > 50 % — *

\* ASCN Am Ingo F. C. † F. C. Pen. ‡ F. C. U. Pacific. Véase tambien Especificaciones, p. 853.

**219. Traviesas.** La persona que inspeccione las traviesas, con el propósito de renovarlas, las puede marcar con pintura blanca. El método usual de poner traviesas nuevas es excavar una zanja al lado de la traviesa vieja un poco mas honda que la traviesa; entonces se empuja de costado en la zanja, y se saca. Si la traviesa nueva es mas gruesa, o si la traviesa vieja estaba cortada por la base del carril, es necesario recorrer el asiento de la traviesa.

En balasto de roca, las traviesas se pueden renovar a razón de 8 o 10/día/hombre; en cascajo, de 14 a 18.

**220. Gasto para Renovar traviesas.**

En balasto de piedra.....	cerca de 20 ctos cada una.
En cascajo flojo.....	6 a 10 ctos cada una.
En cascajo que fragua.....	10 a 20 ctos cada una.
En escoria dura.....	9 a 15 ctos cada una.

**221. Carriles.** Para ponerse los carriles nuevos se colocan sobre las traviesas en la parte de afuera de los carriles viejos, se atornillan unos a otros en tramos que puedan manejarse. Los clavos en el interior del carril se sacan, el carril se levanta hacia afuera sin aflojar las juntas (excepto en el extremo de las secciones o tramo), y el carril nuevo se coloca en su lugar y se clava.

**222. En curvas,** se trasponen a menudo los carriles, el carril exterior gastado se pone al interior de la vía, y el menos gastado interiormente va al exterior; los clavos interiores se sacan, los carriles se trasponen, y los clavos se reponen.

**223.** La vía mas difícil de conservar es la de curvas estrechas para servicio rápido de pasajeros, y por la que corren trenes de carga cuya velocidad sea limitada, por las condiciones de las cuestas y declives.

**224. Carros registradores de vía.** Los hay de muchos tipos, no hay aparentemente ninguno que prive. Casi todos llevan una larga tira de papel, movido por un mecanismo de relojería o por engranes de las ruedas, de modo, que por medio de lápices o plumas, se hacen trazados en los cuales la abscisa puede representar tiempo o distancia, como se desee. A fin de identificar, diferentes partes del registro, es costumbre dedicar una o dos plumas a registrar el tiempo por medio de un reloj impulsado por un electro-magneto que obra sobre una pluma; o registrar la distancia, automáticamente, por engranes desde las ruedas, ó por impulsos dados con un boton de contacto por un observador que vigile los postes kilométricos u otras marcas. Estas marcas son identificadas, haciéndolas con cierta características como dándoles, por ejemplo, doble ó triple longitud ó por otro operador registrando el nombre a la mano y frente a la marca.

**225.** Varios son los elementos que se registran, y de diferentes modos. Las desigualdades laterales o verticales de la vía son registradas por pendulos (libres, ó contrapesados por «cofinetes»), por el movimiento relativo del trole (carretilla) y cuerpo del carro, o por los de una rueda loca ó un par de ruedas. Algunos carros estan dispuestos para manchar automaticamente con pintura el costado del carril, donde quiera que haya desigualdades en la vía.

**Carros dinamómetros.** Véase Resistencia de trenes, ¶ 56, etc. (masadelante).

## DESVIOS Y CRUCEROS

## PARTE I. PRÁCTICA

## DESVIOS

Para el estudio geométrico de los desvios, véase Part II, Pag 923, etc.

## Generalidades.

**1. Elementos.** Figs 1. Un desvío se compone esencialmente de un chucho (1), dos carriles de «arranque»,  $L$  y  $L_i^*$ , una rana, y dos guarda carriles,  $g$  y  $g_i$ .

**2. Enfrentado y Arrastre.** Figs 1. Cuando un tren entra en un desvío en la dirección de la flecha (pasando el chucho antes de llegar a la rana), se dice que «enfrenta» el chucho. Cuando se aproxima ( viniendo de la línea principal,  $M'$ , ó del desvío  $T$ ) en la dirección opuesta (pasando la rana antes de llegar al chucho) se dice que «arrastra» (trall) el chucho.




Fig. 1.

**3. Vía doble;** Fig. 2; Los trenes se mantienen a la derecha, como se indica por las flechas. Aquí, para el tráfico normal,  $X$  é  $Y$  están enfrentando los chuchos; mientras que  $V$  y  $W$  están arrastrando los chuchos. Cuando se deja la vía principal por arrastre de un chucho (por ej. : *enfrentando un chucho de arrastre*) un tren debe moverse en la dirección, contraria a la propia, a dicha vía. No obstante la superior seguridad de los chuchos de arrastre justifica su uso.

**4.** Fig. 2. Un desvío es *derecho* o *izquierdo*, según mande un tren que *enfrente* a la derecha o a la izquierda de la línea principal. Así,  $V$  y  $W$  son desvíos *derecho*, mientras  $X$  é  $Y$  son *izquierdo*.

**5. La posición del chucho** (Figs 1), determina cual de las dos vías,  $M'$  o  $T$ , seguirá un tren que los enfrente. El carril principal de arranque o carril principal de cierre,  $L$ , y el carril de desvío de arranque o carril de desvío de cierre,  $L_i^*$ , conduce desde el chucho a la rana, y las ranuras de la rana para las pestañas permite a dichas pestañas de las ruedas en cualquiera de los dos carriles,  $L$  y  $L_i^*$ , pasar al otro (véase párrafo 68).

\* Algunos escritores llaman a los dos carriles encorvados,  $L_i$  y  $L_i^*$ , carriles de arranque. Véase Webb, construcción de Ferrocarriles, pp. 265 y 272.

(1) *N. del T.* — Así se llama en Cuba el conjunto moribundo de las agujas. A veces comprende también todo el desvío. Lo hemos adoptado.)



Los dos guarda carriles,  $g$  y  $g'$ , mantienen dichas ruedas en sus propias vías dirigiendo las pestañas de sus compañeras mientras están pasando la rana.

6. El avance (algunas veces llamado la **distancia de la rana**), es la distancia  $BP$ , Figs 1, donde  $P$ , es el vértice teórico de la rana (§ 42) y  $B$  es la posición del punto teórico del chucho (§ 79) hacia el lado del desvío de la línea principal,  $M M'$ , cuando el chucho (1) está puesto para la línea principal, como en la Fig 1 a.




Fig. 2.

7. La **curva de arranque, o curva de desvío**,  $DE$ , Figs 1, es generalmente (por lo menos en teoría) una curva simple o circular. Fig 13. Las líneas de cartabon,  $a$  y  $b$  z, de la rana son generalmente rectas en todo su curso, o desde el principio hasta el fin de la rana; como también lo son los carriles del chucho en toda su longitud. Pero véase § 77.

### Tipos de Desvíos.

#### Desvíos dobles.

8. Figs 3. En un desvío doble (a menudo llamado desvío de **tres vías**) las dos vías laterales dejan la línea principal en el mismo punto. Comparándolos con dos desvíos vecinos economiza, espacio, material, trabajo y tiempo, y facilitan su manejo.

9. **Curvatura.** La *línea principal* puede ser *recta o en curva* y las *vías laterales* pueden dejar la vía principal en la misma o en opuestas direcciones. Cuando dejan o arrancan de lados opuestos, su agudeza (curvas § 11) puede ser igual o diferente. Aunque las vías laterales se distinguen por su objeto ó funciones.

Es conveniente con frecuencia descartar esta distinción, y considerar las tres vías con referencia solamente a sus *posiciones relativas*, o como vía *exterior* o del *medio*. Véase § 11. Así,  $T$  o  $T'$  puede ser una vía principal en curva; en cuyo caso,  $M'$  es un desvío recto.




Fig. 3.

10. **Elementos.** Figs 3. Un desvío doble requiere un *chucho* de 3 tiros o tendidos, dos ranas principales,  $m, m'$ , una rana central  $c$ , y seis guarda carriles (dos para cada una de las tres ranas), a menos, que como en la Figs 3 los dos ángulos de la rana principal (véase Part II, § 32) sean iguales, y las dos ranas principales sean por consiguiente opuestas: en este caso una pata de carril (véase § 41) de cada rana principal actúa como guarda carril para la otra rana principal, y solamente se necesitan cuatro guarda carriles (véase figura) propiamente dichos. Cuando las dos ranas principales,  $m$  y  $m'$ , son de poca diferencia en sus ángulos, y por consiguiente casi opuestas, es impracticable colocar y mantener los dos guarda carriles adicionales de suficiente largo. En la Figs 3, los dos carriles de cada chucho de tres-tiros están indicados por líneas finas, que muestran el chucho puesto para las vías  $T'$ ,  $M'$  y  $T$ , respectivamente, como se indica por las flechas. Cuando la curvatura del desvío es fuerte, las patas de la rana central están encorvadas para que se adapten a la curvatura.

(1) Véase N. del T. § 1.

**Vías principales, apartaderos y enlaces.**

11. De las dos vías, conectadas por un desvío, es generalmente fácil distinguir una, como la vía *principal*, y la otra como el desvío. La línea o vía entre la rana de la vía principal y el desviadero se llama *enlace*; y la expresión « enlace » se aplica también a una vía de alguna longitud que une dos vías, ninguna de las cuales es un desvío de la otra.

12. Un **chucho** (1) **muerto** es una vía (generalmente corta), hecha con algún propósito especial, como para una cantera vecina, apartadero, foso o almacén, que no vuelve a enlazar con la línea principal.

12 a. Una **transferencia** conecta dos vías no-adyacentes, y el término se usa especialmente cuando estas se encuentran a diferente nivel.

12 b. Una **maestra** es una vía que cruza diagonalmente, y conecta una serie de vías paralelas o concéntricas.

12 c. Un **entronque** (véase parte II, ¶ 57) conecta una vía principal con vías de patio adyacentes.



Fig. 4 a.



Fig. 4 b.

**Enlaces (Gauntlet) adheridos y (Intervolved) envueltos.**

13. Fig. 4. En ciertos casos especiales, como en el caso de dos vías paralelas o concéntricas que deban pasar por un espacio demasiado estrecho para doble vía como en un puente de vía sencilla o túnel, puede usarse la disposición que se indica. Donde el tráfico, en las dos vías, sea en direcciones opuestas se llama enlace *adherido*; cuando es en la misma dirección, se dice que las vías están *envueltas*. Se necesitan dos ranas sin chuchos. Las dos vías se tiran sobre las mismas traviesas.




Fig. 5.

14. **Mejora en el Replanteo de Chucho.** Fig. 5. Para evitar la colocación de un chucho en el exterior de una curva puede colocarse en la tangente, detrás del punto A de la curva, y llevar el tráfico por una vía envuelta concéntrica, a la rana donde el desvío, T, deja la curva de la vía principal, A M'. Esta disposición requiere el uso de un chucho y una rana.

15. Un sistema de vías envueltas se usa algunas veces en las básculas o romanas de vía para el material de tráfico que no se pesa. La vía que lleve dicho tráfico descansa en estribos independientes de la plataforma de la báscula. Esta disposición exige el uso de dos chuchos, sin rana. Véase Patios y Estaciones, ¶ 60.

(1) Véase N. del T. ¶ 1'

**Desvío diamante o equilátero.**

16. Donde una vía lateral paralela o concéntrica deje una vía principal recta o curva, la línea principal ordinariamente continua su curso sin afectarse por el desvío; la deflexión de la vía se concreta enteramente a el desvío.



17. No obstante, si la desviación se divide igualmente entre la línea principal y la lateral, tenemos un desvío « diamante » o « equilátero ». Esto permite el uso de una rana de mayor ángulo (numero bajo) sin estrechar la curvatura. Véase Part II, § 52.




Fig. 6.




Fig. 7.

**Triángulos (desvíos en Y).**

18. El triángulo, Figs 6 y 7, se usa para virar locomotoras (cambio de cabeza) de este modo sustituye a la mesa giratoria. También se viran trenes enteros, si no son demasiado largos para el triángulo.

El sostenimiento del triángulo debe costar menos que el de la mesa giratoria: y puede costar menos su instalación, según sea el costo del terreno.

19. Fig. 7. En igualdad de condiciones, el triángulo ocupa el mínimo de terreno cuando las tres vías o « patas » son curvas de radios iguales, y de igual largo. Los tres chuchos caen entonces en los vértices de un triángulo equilátero,  $ABC$ , y cada lado es igual al radio común,  $r$ .

**Descarrillamientos.**

20. Generalidades. Los carros dejados en los desvíos, pueden moverse, por gravedad por el viento, descuidos, etc., a posiciones lo bastante cerca de la línea principal para hacer peligrar el tráfico por un choque. Los carros pueden arrancar solos por gravedad, sobre una pendiente de cerca de 0.4 por ciento (21 pies por milla); o (por la acción del viento) en pendientes mas planas o en vías a nivel. Es inseguro fiarse de los frenos.

21. Generalmente se considera segura una distancia de (12 pies) 3.66 m entre centros de vía o sea un espacio de (6.5 a 7 pies) 2 a 2.15 m de espacio entre las cabezas de los carriles. El ferrocarril de Pennsylvania exige < (16 pies) 4.90 m desde el centro de la vía lateral al centro de la vía principal (18 pies (5.50 m) donde sea viable); excepto en apartaderos paralelos a la vía principal se encurvarán hacia afuera.

22. El punto, donde las dos vías se acercan mas de lo permitido, se indica con un poste cartabón de madera o de metal. Si se pone entre vías, tales postes son peligrosos de noche para los vigilantes. Por consiguiente, se colocan con preferencia 1.50 m a un lado de cualquier vía. Algunas veces el punto de cartabón está indicado por una traviesa en forma de mediacafía pintada de blanco, puesta entre las dos vías.



23. Se usa en la vía principal un **aparato de descarrilar** o apartaderos donde el descarrillamiento sea preferible antes que el carro llegue al punto de peligro, como un chucho (1), o un crucero, etc.

24. Figs 8 a, 8 b. El extremo de empalme de las agujas de chucho están indicados por tildes pequeños en el interior de la vía.

25. Un carril solo de chucho de descarrilar, como se muestra en D ó E, es suficiente para un descarrilo; pero un par de carriles de chucho, como se muestra en B, facilita el volver a la vía los carros descarrilados. En posición para descarrilar, el carril de chucho está generalmente soportado por dos o tres mordazas de vía. Véase Vía, ¶ 143.

26. Es preferible que los chuchos de descarrilar, vayan conectados con el chucho de la vía principal A, de modo que el aparato de descarrilar esté siempre en posición adecuada con el chucho principal (compárense Figs 8 a y 8 b). De otro modo debe ponerse una señal o cartel, para recordarle al chuchero que los disponga para descarrilar.

27. En las disposiciones para descarrilar de vía principal, como se muestra en D, el carril principal se dobla hacia afuera; y un carril de chucho de descarrilar simple se usa comúnmente, con el empalme hacia la rana de la vía principal m, y que abra hacia adentro, Fig. 8 b.

28. En apartaderos, basta un simple carril de chucho de descarrilar, E, fig. 8a, colocado en el carril exterior, con el empalme hacia la rana m de la vía principal, y que obra hacia adentro.

(a) Puesto para la Vía principal.




Fig. 8.

29. Fig. 8 a. Un carro, que descarrile en un desviadero, como en E, puede no obstante obstruir la vía principal (como cuando el descarrillamiento sea cerca de chucho de la vía principal, y la pendiente del apartadero sea considerable), y puede usarse un guardacarril largo g', para mantener las ruedas n, mas lejos, fuera de la línea principal, y un tablon, p, para llevar las ruedas mas cercanas n', sobre el carril del apartadero adyacente, R. También puede usarse un desviadero de descarrilar, C.

30. Fig. 8 b. Descarrilado un carro en la línea principal, en D, se mantiene cerca de su propio curso por un largo guardacarril, g, colocado como a (20 cm) del carril que está opuesto al chucho de descarrilar. Este guardacarril puede continuarse hacia atrás, y doblarse, como se muestra, estrechando la abertura de la pestañía opuesta al aparato de descarrilar, de este modo se protege la punta o aguja del aparato de descarrilar cuando este esté puesto para la línea principal, como se muestra en la Fig. 8 a.

31. Figs. 8 a, 8 b. En vía doble, si se usa un chucho de carril de descarrilar simple, D o E, se coloca generalmente en un carril exterior, con el objeto de evitar obstruir la otra vía con los carros descarrilados.

32. Dirección de Salida. Figs. 8 a, 8 b. Donde se use un par de chuchos de descarrilar, B o B' en un apartadero, pueden como se indica en B huir de la rana, m, de la vía principal, separándose de la vía principal; o, como se muestra en B', pueden huir hacia la rana de la vía principal acercándose a la vía principal; en cualquiera de los dos casos guiando el carro descarrilado fuera de la vía principal.

(1) Véase N. del T., ¶ 1.

**33. Desvío Wharton.** Se usa una forma especial de desvío corto Warton (vease ¶ 119, etc) para descarrilamientos en línea principal. Los carriles del desvío de descarrillar se dirigen *contra* los carriles de la línea principal para *descarrillar*, y fuera de ellos para el tráfico de la *línea principal*. Esta disposición deja la línea principal entera sin interrupción, y su ancho curso evita el peligro de un indebido e imperfecto descarrilamiento cuando esté puesto para la vía principal.




Fig. 9.

### Desvíos de ataje.

**34. Fig. 9.** A menudo, con el objeto de detener y desviar carros corridos en las pendientes, especialmente cuando se acercan a las curvas se usan los desvíos de ataje. Estos desvíos se extienden por una corta distancia hacia arriba al lado de la pendiente; y el chuchero\* se sujeta por medio de un muelle en posición para el desvío. De modo que el carro corrido se desvia de la principal al desviadero, donde se para por su propio peso. Entonces retrocede por gravedad al chuchero pasando a la vía principal y subiendo la pendiente. De este modo oscila hasta detenerse finalmente en el chuchero. En operación normal, el chuchero pone el chuchero para la vía principal, contra el muelle, el cual lo retiene así hasta que el carro o tren haya pasado el chuchero.

Para Topes de vía, vease Señales, ¶ 47, pag. 1066.

### Enlaces.

**35. Figs 10 a, 10 b.** Un enlace conecta dos vías paralelas o concéntricas. Consiste en dos desvíos (enfrentados en direcciones opuestas) y una vía que conecta, que puede ser una tangente o una curva invertida.




Fig. 10.

**36. Derecha e Izquierda.** Con tráfico que lleve su dirección a la derecha como se indica en las Figs. 10 a y 10 b, los dos desvíos son ambos del lado izquierdo, si van de frente, como en la Fig. 10 a; y ambos del lado derecho, si arrastran o siguen, como en la Fig. 10 b.

**37. Desvíos Doble.** Figs. 11 a, 11 b. Se usa un doble desvío en las líneas de vía sencilla, con el objeto de que dos trenes que se encuentran, esperando para dar




Fig. 11.

paso a un tercer tren puedan seguir entonces simultáneamente y sin retroceder, o estorbarse. Las vías laterales pueden ser una a cada lado de la vía principal, Fig. 11 a, o ambas al mismo lado, Fig. 11 b.

\* Véase N. del T., ¶ 1.

**38. Desvíos de doble enlace** (lap siding). Como se indica en la Fig. 12, tienen la ventaja de que la oficina de telégrafo puede colocarse en los enlaces del medio, y por consiguiente de modo conveniente para las máquinas de los dos trenes parados facilitando así las operaciones. Como se ve, el desvío de doble enlace, es en realidad una doble vía, de largo  $A B$ , con enlaces a la mitad de su tramo o largo.



Fig. 12.

### Entrevía.

**39.** Algunos ferrocarriles mantienen la entrevía tipo en los desvíos. Otros la aumentan de (6 a 12 mm) entre la aguja del desvío y el extremo de la rana, fuera de cuyos puntos aquella se estrecha gradualmente hasta el ancho tipo en una distancia como de (9 m) a cada lado; mientras que en los ferrocarriles Europeos, con frecuencia se estrecha la vía en el desvío (6 mm) a fin de evitar el juego lateral de las ruedas, y dar estabilidad a los vehículos mientras están en el desvío. El desvío Wharton, véase ¶ 110, etc., requiere en el desvío una vía (12 mm) mas ancha que el tipo establecido.

### Ranas.

#### Ranas rígidas.



Fig. 13.

**40. Canales.** Fig. 13. Para la descripción geométrica de la rana, véase Part II, ¶ 2, etc. A fin de que las pestañas de las ruedas, en el carril  $a y$ , puedan pasar en cualquiera dirección, del carril  $b z$  (o vice versa), la rana está provista de «canales» al traves de los carriles  $b z$  y  $a y$ , respectivamente.

**41. Elementos.** Fig. 13. La rana se compone esencialmente de cuatro piezas de carril, así :

- $a y$ , la pata del carril lado izquierdo (pata izquierda de rana);
- $b z$ , la pata del carril lado derecho (pata derecha de rana);
- $P z$ , la punta principal o lengüeta larga;
- $k y$ , la punta lateral o lengüeta corta.

**42. Las líneas de la vía,** a lo largo de la rana, son  $a y$  y  $b z$ . Fig. 13. A las partes restantes y dimensiones de la rana se le dan nombres como sigue : —

Abertura de la cabeza,  $T$ , =  $a b$ , medida entre las patas de la rana en las cabezas del carril;

Abertura de las patas de la rana,  $H$ , =  $z y$ ; medida entre las cabezas de los carriles;

Cuello de la rana al punto de menor distancia entre las patas de rana;

Boca l espacio trapezoidal entre las patas, el cuello y la cabeza  $T$ ;



Vertice de la rana el punto  $P$ ; de la intersección de las líneas de vía  $a$  y  $b$  y  $k$ ;  
 Lengüeta, el triángulo entre  $P$  y  $k$ ;  
 Canales, los dos canales entre la punta y las patas;  
 Angulo de la rana,  $F$ ,  $= \angle P y = \angle P b$ .

43. El número de la rana,  $N$ , es el cociente,  $l/i$ , donde  $l$  (no se indica) = al largo de cualquier porción de la rana, y  $i$  (no se indica) = al aumento del ancho de la rana (medido entre los carriles de vía y perpendicular al eje de la rana) en esa porción. Algunos ingenieros miden  $l$  a lo largo de la línea central de la rana; otros, a lo largo de los carriles de vía; y el número dado de una misma rana varía según el caso. Véase Parte II, § 6, etc.

44. Ranas derechas o izquierdas: Fig 13. Una rana se llama *derecha* o *izquierda* si una persona dándole el frente a la rana, ve el *lado* de la punta principal ó lengüeta larga  $P z$  al lado derecho ó izquierdo.

45. Bloques o Entre-dos. Las dos puntas de carril van remachadas juntas y un bloque o entredos de acero va insertado entre la punta y cada pata de la rana. Los dos bloques algunas veces se llevan mas alla de la punta, y unidos allí forman un bloque.




Fig. 14a.




Fig. 14b.




Fig. 14c.

46. Amarres. Las patas de los carriles y la punta, se aseguran, en sus posiciones relativas generalmente ó

- (1) por grampas y cuñas, Fig. 14a;
- (2) por tornillos, Fig. 14b;
- (3) por remaches a una placa, Fig. 14c;
- (4) por tornillos y placa [combinación de (2) y (3)]; o
- (5) por remaches a las placas de asiento de las traviesas.

47. La práctica, respecto a la elección entre estos métodos, está indicada por el resultado de dos investigaciones sobre los ferrocarriles que usan cada método.

	(1) Grampa.	(2) Tornillo.	(3) Platina.	(4) Tornillo y Platina.	Total.
Asociación de Maestros de vía, 1897.....	7	29	9	.....	45
Revista Engineering News, Jun 4 1908.....	7	32	15	10	64

Las ranas van conectadas con los carriles ordinarios de la vía por los métodos usuales. Véase Vía, ¶ 145, etc.

48. Aunque un lado de la rana esté en la curva del desvío, y el otro lado en la curva de la línea principal por lo corto de los lados deben hacerse rectos, excepto en desvíos muy agudos y en casos especiales.

49. **Largo.** El largo de una rana debe ser tal, que los extremos del carril en la cabeza y las patas, estén separados lo necesario para dar lugar a las juntas del carril sin estorbarse. Aumentando el largo se hace mas fuerte la rana; pero tambien aumenta el desperdicio cuando hay que renovar las ranas, porque los carriles próximos duran mas que las ranas. La adopción de una rana, tipo fijo de ranas, reduce el corte de carriles cuando hay que cambiarlas, véase ¶ 70.

50. **Detalles.** El carril pata de rana en el lado del desvío se hace algunas veces ligeramente mas larga en la cabeza, que en la otra parte, con el objeto de que el carril principal y el del arranque del desvío (¶ 5) puedan ser del mismo largo, y dejar opuestos los extremos de las agujas o carriles del desvío.

#### Desgaste, Refuerzo, etc.

51. **Acero Especial.** Aquellas partes de las ranas que están sujetas a un desgaste fuerte se hacen frecuentemente de manganeso especial u otro acero de alta resistencia para el desgaste, y construido en el cuerpo de la rana. Las ranas hechas de este modo cuestan cerca del doble de las ordinarias; pero su uso, es no obstante, económico en tráfico pesado.




Fig. 15.

52. **Carriles de alivio ó de defensa.** Fig. 15. Se forman pestañas exteriores o falsas, *f*, por el desgaste de la llanta de la rueda. Un carril de alivio o de defensa corto, *e*, atornillado afuera del carril de las ancas de la rana (*w*), y formando, con *te*, un pata de dos cabezas, levanta la rueda suficientemente para mantener la llanta gastada fuera de contacto con la lengüeta o punta de carril, *A*.

53. **Bloque en las patas de la rana.** Fig. 16. La pestaña falsa, *f*, de una rueda que arrastre, al caer entre las lengüetas de carril, *M* y *S*, tiende a separarlas. Para evitar esto se atornilla un bloque de patas *R*, entre las dos lengüetas de carril. El bloque tiene pendiente hacia la culata de la rana, como se muestra en la sección con objeto de levantar ó bajar las ruedas gradualmente. Puede ser una pieza sólida de acero fundido, o un pedazo de carril invertido. Tambien sirve como guardapatas. Véase ¶ 75. Si no está bien asegurado, la pestaña puede forzarlo hacia adelante y actuar entonces como una cuña destructiva.

54. En la rana rígida (hasta ahora descrita) todas las partes son inmóviles y ambas canales están siempre abiertas. Las patas, Fig. 13, soportando la parte exterior de la llanta de la rueda, protegen la relativa delgadez de la punta de la rana, que de otro modo se maltrataría con el paso de las ruedas; y las canales por donde pasan las pestañas de las ruedas, se hacen lo más estrecha posibles, con el objeto de disminuir la intensidad de los golpes que dan las ruedas al pasar. No obstante, estos golpes son de consideración dado el volumen del tráfico.




Fig. 16.

55. Canales de Pestañas altas. Al principio, con objeto de eliminar esta dificultad, las canales eran poco profundas de modo que las ruedas al atravesarlas, corrían sobre las pestañas, de este modo se levantaba la llanta de la rueda y no tenía contacto con la cabeza del carril; pero las pestañas pronto formaban ranuras, que hacían bajar las ruedas hasta que las llantas de las ruedas volvían a descansar sobre las cabezas del carril, dando golpes como antes.

#### Ranas con Carril de muelles.

56. Funcionamiento. Figs 17 y 18. En la rana con carril de muelle la pata de la rana del desvío, *b s w* (que es el carril de muelle), aunque empalmado al carril de la vía en su extremo, *b*, está clavado en su longitud solamente del lado de la vía, y por consiguiente puede separarse del contacto con la punta, *P y*, contra la cual se apoya por muelles, como el de *h*. Cualquiera rueda de la vía principal, *m'* (ó su compañera, *m*) tiene así siempre un asiento completo en toda la rana. El carril con muelle se desliza sobre grandes placas fijas, que se extienden bajo todos los carriles de la rana.

De 59 ferrocarriles interrogados 58 usaron ranas con carril de muelle. Véase la revista *Engineering News*, de junio 4, 1908.

57. Las ruedas, *n'*, *o'*, yendo para o viniendo del desvío, al atravesar la rana, deben cruzar el canal de la pestaña entre la punta del carril, *P z*, y la pata de la rana *P e*. Para tener canal para la pestaña, entre el carril de resorte, *s w*, y *P y*, la pestaña de una rueda de arrastre, *o'*, empuja simplemente al entrar entre los dos; mientras que una rueda de frente, *n* (al estar separada de la rana por el guardacarril, *gt*), necesariamente guía su rueda compañera, *n'*, también en esa dirección y así fuerza el carril de muelle, *s w*, fuera de, *P y*, y abre un canal para pestaña para la rueda *n'*. En cualquier caso, el muelle, *h*, vuelve al carril de muelle, *s w*, a su posición normal, en contacto con *P y*, después que pasa cada rueda.



**58. Caja de guía.** Figs 17, 18. Para evitar que el extremo libre  $w$ , del carril de muelle,  $b$   $w$ , se levante, cuando una carga se concentra en, o cerca de su otro extremo,  $b$ , se asegura al alma del carril de muelle, cerca de  $w$ , una pieza forjada, cuya lengua horizontal se desliza en una caja de guía,  $c$ , remachada a una plancha de corredera fija, extendida bajo todos los carriles de la rana en ese punto. La caja-guía obra también como retención para que el extremo libre,  $w$ , del carril de muelle no se salga demasiado.

**59.** Para evitar que la cabeza del carril de muelle pueda quedarse pegado al carril de lengüeta de la punta de rana, su patín o aleta debe cortarse del lado próximo a la punta. El carril de muelle así debilitado, se refuerza generalmente con una tira remachada o atornillada a su alma.




Fig. 17.




Fig. 18.

**60. Prevision contra las pestañas falsas.** Fig 18. Si el asiento entre la cabeza del carril de muelle,  $z$   $w$ , y el de la punta del carril  $P$   $y$ , es demasiado corto, una pestaña falsa (§ 52) del canto exterior de la llanta de una rueda de arrastre de  $m'$  de la línea principal, pasando de  $M'$  hacia  $M$ , pudiera golpear la abertura,  $w$ , del carril de muelle, y de este modo acufiar el carril de muelle separándolo del punto,  $P$ . Para evitar esto al carril de muelle,  $z$   $w$ , se le da un asiento o descanso mas amplio contra el carril de punta,  $P$   $y$ , de lo que, sin esto seria necesario. Por una razon análoga, la cabeza del carril de muelle, donde se hace el contacto con la punta de la rana, se cepilla hasta formar una ranura paralela con la orilla de los carriles de la línea principal, como se indica por la sombra en la fig. 17 dando así un paso a las pestañas falsas.

**61. Para Via Principal solamente.** Como las ranas corrientes con carril de muelle presentan un asiento completo a la llanta de las ruedas,  $m'$ , en la vía principal solamente, fig. 18, y no a las ruedas  $n'$  y  $o'$ , que vienen por el desvío, son por consiguiente mas útiles donde la mayor parte del tráfico usa la línea principal y son pocos los trenes que usan el desvío. Véase §§ 66, 67.

**62. Lado Derecho e Izquierdo.** Las ranas rígidas (exceptuando aquellas con patas de carril desiguales, ¶ 50) pueden usarse para desvíos del lado derecho o izquierdo; pero, las ranas con carril de muelle deben hacerse expresamente para el lado derecho o izquierdo.

**63. Resbalamiento.** Fig. 17. Para evitar que el carril de muelle se deslice o resbale; sin restringir su movimiento lateral, se usa el eslabón, *L*, que está puesto de tal modo que la tendencia a deslizarse forzaría el muelle de carril *contra* la lengüeta, sin dejarlo *separarse* de ella.

**64. En la rana con carril de muelle embisagrado** (trazada para evitar la necesidad de emplear medios contra el deslizamiento del carril de muelle) este último se divide en *s*, fig. 17; y la parte *b s* se fija en su posición, mientras que la parte, *s w*, va embisagrada en *w*, en lugar de estarlo en *s*, donde se deja libre para girar hacia afuera *contra* un muelle, que lo hace volver a su puesto en contacto con la punta, después que pasa cada rueda.

**65. En curvas.** Figs. 17, 18. Cuando una rana de carril de muelle se usa en la parte exterior de una curva en la vía principal, la fuerza centrífuga de un tren en la vía principal, empujando *contra* el carril de muelle, entre *b* y *s*, tiende a abrirlo. Esta tendencia se resiste solamente con el guarda carril, *g*, fig. 18, opuesto, pero se alivia abriendo ligeramente el carril de muelle fuera de contacto con la lengüeta cerca de la punta.

**66. Rana con carril de Muelle Doble.** En la rana de carril de muelle doble, las dos patas de carril están equipadas como carril de muelle, y cada una se mueve independientemente de la otra. Ambas canales de las pestañas permanecen cerradas cuando no pasan ruedas. Estas ranas se adaptan en los desvíos donde el tráfico en la línea principal y en el desvío, es casi igual. Véase ¶ 61.

**67. Rana de carril de patas Corredizo.** En estas, los dos carriles de patas están conectadas rigidamente, a una distancia fija; pero libres para deslizarse juntos, de modo que cualquiera de las dos pueda descansar *contra* la lengüeta fija, dejando una canal para las pestañas de las ruedas entre el otro y la lengüeta. Las ruedas que entren de frente o arrastrando, abren la canal de pestaña (si no está ya abierta) por haberse deslizado los carriles (las ruedas que entran de frente lo efectúan por medio del guarda carril opuesto). Los carriles dichos permanecen entonces en la nueva posición para las ruedas que siguen. Estos carriles deben deslizarse, bajo alta presión, mientras uno de ellos soporta la carga de la primera rueda; una obstrucción alojada entre una pata del carril y la lengüeta, puede trancar las patas del carril, y ocasionar un descarrilamiento. Como la rana de carril de doble muelle, ¶ 66, la rana de carriles de patas, corredizo esta dibujada, trazada, para casos donde el tráfico en la línea principal y en el desvío, es casi igual. Véase ¶ 61.

### Ranas de Carril Principal continuo.

**68.** Para dejar siempre el carril de la vía principal sin interrupción, enterizo, algunas ranas tienen el carril del desvío elevado de tal modo, que las ruedas en el desvío pasan *por encima* (en lugar de al través) del carril principal, las llantas quedan sostenidas por carriles cortos de apoyo que giran provisionalmente con este objeto, y que después vuelven a girar hacia un lado, en direcciones opuestas, del carril principal, al despejar la línea principal. El chuchó (1) se pone simultáneamente con la rana.

### Especificaciones, Uso, etc.

**69. Requisitos.** Al pedirse ranas, especifíquese tipo y detalles de construcción; sección y peso del carril; número de la rana o ángulo; largo total; largo desde la punta de la lengüeta a la pata; reparto o espacio de los agujeros de las juntas de carril; grueso y dimensiones de la platina o placa usada; y, en el caso de una rana de carril de muelle, u otra rana con patas desiguales, decir si es lado derecho o izquierdo. A fin de que las partes sean cambiables, especifíquese también que todas las ranas de una clase deben hacerse iguales con respecto al barrenado de agujeros, de tornillos y remaches. Los carriles de las patas (que se gastan más rápidamente que las lengüetas) pueden entonces reponerse con facilidad.

(1) Véase N. del T., ¶ 1.

**70. Dimensiones.** Assen Am Ings F. C. Manual, 1915, págs. 168-170. **Tamaños o números.** (Véase también el final de este párrafo para otros que no son de la Assen Am Ings F. C.) « Las ranas nos. 8, 11 y 16 se recomiendan como las que reúnen todos los requisitos para patios, desvíos de vía principal y desviaderos o enlaces. Los trabajos nuevos deben hacerse hasta donde sea practicable, con estas ranas, con objeto de efectuar una eliminación gradual de otros números, disminuyendo el costo de manufactura, y la cantidad que hay que tener en existencia. »

(N. del T. — Entre parentesis las medidas métricas correspondientes a pies y pulg y también los kg por metro de los carriles.)

*Ranas rígidas fig. 13.*

No. de la rana.	W	K	W + K	T	H
8	4' 9" (1,447 m)	8' 9" (2,666 m)	13' 6" (4,114 m)	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (0,179 m)	13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (0,333 m)
11	6' (1,829 m)	11' 6" (3,505 m)	17' 6" (5,334 m)	6 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (0,166 m)	12 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (0,319 m)
16	8' (2,438 m)	16' (4,877 m)	24' (7,315 m)	6" (0,152 m)	12" (0,304 m)

Véase también ¶ 71.

Para la rana de muelle ó resorte n.º 11, Fig. 17, las mismas dimensiones que para la n.º 11 rígida, indicadas arriba.

**Diámetros de los tornillos** para todas las ranas anteriores rígidas y de resorte o muelle.

Carriles.....	100 lb (49,60 kg/m)	90 lb (44,64 kg/m)	80 lb (39,68 kg/m)	70 lb (34,72 kg/m)	60 lb (29,76 kg/m)
Diam pulg....	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (28,57 mm)	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (28,57 mm)	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (28,57 mm)	1 (25,4 mm)	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (22,2 mm)

*Para Ranas de Carril de Muelle, Fig. 17.*

Los extremos de los carriles de las patas achaflanados a 45° con la vertical.

La rana de muelle n.º 11 tiene cinco bloques de tope de <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (9 mm) con extremo abierto de acero prensado.

**Tamaños o Nos.** Para línea principal con desvíos para poca velocidad se usan Ranas del n.º 8, 9 a 12; para alta velocidad, como en los extremos de vía doble, se usan los n.ºs 15 o 16 a 20. En patios, se usan los n.ºs 6 ó 7 a 9; en patios industriales congestionados para locomotoras de cortas bases de ruedas, se usan los n.ºs 4 a 6.

**71. Canales para Pestañas.** Una investigación en 59 ferrocarriles demostró que 38 usaban en las ranas canales de 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (44 mm) de ancho; 18 usaban de 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (47 mm) y 3 usaban de 2 pulgs (51 mm).

## Guarda-Carriles.

**72.** Fig. 1. Cada rueda al pasar por la rana, se mantiene en su propio curso por medio del guarda-carril, *g*, *gi*, que sostiene sobre su rueda compañera.

**73. Detalles.** El patín del guarda carril que va pegado al carril de la vía se corta (o el guarda carril se fabrica con el alma inclinada hacia el carril de la vía) con el objeto de dejar espacio, para poder clavar en la canal estrecha de la pestaña. Se han usado como guarda-carriles en lugar de carriles arreglados de este modo ó deformados, angulares de acero pesados. El ancho tipo para canales de pestaña se lleva uno o dos pies (30 ó 60 cm) desde un punto opuesto a la punta de la rana. Los extremos del guarda carril se cepillan formando un bisel largo, para evitar que objetos arrastrados accidentalmente se engargen : o también el alma, próxima al extremo se corta, y la cabeza del carril se dobla hacia abajo con la pendiente necesaria. En la vía principal, los guarda carriles son de 15 a 18 pies (4,5 a 5,50 m) de largo.

**74. Amarres.** Los guarda carriles (algunas veces debilitados por habérsele quitado el patín de un lado, ¶ 73) tienen que soportar presiones laterales fuertes; y por consiguiente están soportados por abrazaderas de carril aseguradas a las traviesas en el lado opuesto al carril de la vía. También planchas de asiento extendidas bajo el guarda carril y carril principal suelen usarse; o el guarda carril puede atornillarse al carril de la vía, y quedar separado de él por bloques, que, cerca de los extremos actúan como guarda-pies. Véase ¶ 75.



**75. Guarda Pies.** Cuando el espacio libre, entre carriles adyacentes tiene entre  $2\frac{1}{2}$  y 5 pulgs (63 y 126 mm), hay peligro de que las personas se cojan los pies en el momento que avance un tren. Tales puntos se encuentran en los extremos de los guarda carriles, en la garganta y patas de las ranas, en la abertura de las patas de rana, y en los chuchos. Los guarda-pies se ponen para evitar tales accidentes. En ciertos estados los exige la ley. Están formados de piezas de tablón cortados para ajustarse a los espacios y clavados a las traviesas; o de bloques de madera o hierro con la forma necesaria o de tiras de acero, atornilladas al alma del carril; o si están hechos de barras de acero, van doblados en una serie de ángulos, y colocadas de canto.

#### Chuchos (1).

#### La Aguja de Chucho.

Para el chucho de aguja de tope, véase ¶ 96-99.

Para el chucho Wharton, véase ¶ 119-126.




Fig. 19.

**76. Generalidades.** Figs 19 a y 19 b. Estas figs representan en líneas generales lo esencial del chucho de aguja, practicamente de uso universal. Para mas sencillez, los patines o bases del carril se han omitido en las figs, y solamente se muestran las cabezas del carril. En cada fig., se muestra el chucho puesto para las ruedas marcadas « O. K. ». Está mal colocado para las otras. Los carriles de arranque,  $L_t$  y  $L$  (véase ¶ 1, Fig. 1), y los carriles maestros,  $S$  y  $S_t$ , están clavados de fijo a las traviesas.  $S$ , es el carril principal maestro (o carril continuo), y  $S_t$  es el carril maestro del desvío (o carril articulado). En  $B$ , el carril articulado,  $S_t$ , está doblado formando un ángulo agudo — al ángulo de chucho, « (Fig. 21), y algunas veces doblado en este punto para recibir o alojar la punta de la aguja del carril,  $p'$   $D'$ , cuando esta puesto para la línea principal, como se indica en la fig. 19 a.



Fig. 20.

**77. Las agujas de chucho.**  $p$   $D$ ,  $p'$   $D'$ , Figs 19, están formadas de carriles de vía corrientes, así cepillados, Fig. 20 (para afinar la punta), de modo que deje la vía principal recta; estos carriles afilados se dejan rectos (excepto en los desvíos muy agudos, donde algunas veces se encurvan). Permanecen rectos mientras se ponen para el desvío; girando en las juntas,  $D$   $D'$ , Figs 19.

(1) Véase N. del T., ¶ 1.

**78. Largo de la Aguja.** En desvíos corrientes, en líneas donde se usan carriles de (30 o 33 pies) 9,15 a 10,06 m en la vía principal, el largo del carril de chucho (1) (por economía al cortar el carril) es usualmente (15', ó 16' - 6"), es decir la mitad del largo del carril; para altas velocidades, no obstante, como al final de una doble vía, se usan largos de chucho de (20 y 30 pies), 6,10 y 9,15 ms; para patios y ramales, (10 o 11 pies) 3,05 ó 3,35 m. En cualquier caso, el largo del chucho debe ser cuando menos tal, que las juntas de carril en sus extremos, *D* y *D'*, Figs 19, no queden muy pegadas a los carriles maestros.

Véase la tabla, Part 2, ¶ 47.




Fig. 21.

**79. El ángulo del chucho** (1) es el ángulo,  $\alpha$ , Figs 20, 21, entre los lados de la vía del chucho y el carril maestro (vía principal). Debido al grosor,  $a$ ,  $b$ , Fig. 21, de la punta real, el punto teórico, o el vértice,  $v$ , de este ángulo está a una distancia,  $= \frac{a}{\tan \alpha}$ , de dicha punta real. (Véase tabla de chuchos de aguja, ¶ 94.) El grosor de la punta de la aguja del chucho,  $a$ ,  $b$ ,  $= \frac{a}{\tan \alpha}$ .




Fig. 22.

**80. Detalles.** Fig. 22. Para proteger la porción delgada de cada aguja de carril, cerca de la punta, la parte superior de esa porción se rebaja cerca de (12 mm) la parte superior del carril maestro adyacente, en  $p$ ; pero, desde  $p$ , la parte superior de la aguja del carril se levanta uniformemente en una distancia variable,  $p$  a  $u$  (véase la tabla ¶ 94), hasta, digamos en  $u$ , donde la parte superior de la aguja del carril es cerca de (6 mm) *mas alta* que la del carril maestro adyacente, esto es con el objeto de que la falsa pestaña de una rueda que este acanalada, Fig. 23, no pueda chocar con el carril maestro, o separar los dos carriles cayendo en el espacio estrecho que hay entre ellos. Desde  $u$ , Fig. 22, la parte superior de la aguja del chucho mantiene esta sobreelevación por algunos metros como se ve en  $v$ , y entonces declina hasta que las dos partes superiores de los dos carriles quedan a un mismo nivel, como en  $w$ . Algunas veces (con el mismo objeto) en lugar de *levantar la aguja del carril*, en  $u$ , el carril maestro se cepilla *rebajándolo* para dejar su parte superior por debajo del de la aguja de chucho.




Fig. 23.

**81. Protección y Refuerzo.** Para evitar el riesgo de chocar o golpear la puntas abiertas, el empalme, en  $p$ , Fig. 19a;  $p'$  Fig. 19b, se hace mayor de lo que

(1) Véase N. del T. 31.

es necesario para que pasen las pestañas de las ruedas. La Asen Am de Ings de F. C., (véase § 94, abajo) especifica (12,5 cm).

**82.** Excepto en patios y para tráfico lento, las « agujas » son reforzadas, cuando menos en todo el largo de la parte cepillada, por un par de piezas de planchuela, de (6 a 15 mm) de grueso, y suficientemente anchas para llenar el espacio entre la cabeza y la pestaña, remachando o atornillando una a cada lado del alma del carril. Una barra angular o de canal sustituye a veces a una de las planchuelas.

**83.** En el *desvío de « canal »*, se atornilla una pieza ligera de carril en forma de T, de largo apropiado, a lo largo del carril de punta, del cual se mantiene como (15 cm) distante, por dos o tres separadores colocados a intervalos. La rigidez que resulta tiende a evitar que cierren el chucho (1) por equivocación cuando una obstrucción accidental separa los dos carriles, que deben traerse juntos. Véase § 48, en señales.

**84.** Figs 19 *Bloques de tope*, b. Son bloques cortos de metal atornillados al alma del carril de aguja (Fig. 19a) o al alma del carril maestro (Fig. 19b) a intervalos convenientes, en puntos donde los dos carriles mismos nunca vienen en contacto. Su grueso es tal que presenta un asiento o sostén entre cada aguja de carril y el carril maestro adyacente, cuando estos están lo mas cerca. De este modo ellos apoyan la aguja del carril contra el carril maestro, permitiéndole resistir mejor la presión lateral de las ruedas al pasar, que es fuerte sobre todo en las curvas debido a la fuerza centrífuga. Generalmente uno, dos o tres de estos bloques se colocan a cada lado de cada chucho (1).

**85. Platinas de corredera de acero.** Son de (12 a 15 cm) de ancho, y clavadas a las traviesas, extendidas bajo la aguja del carril y el carril maestro, entre la junta del chucho y el punto donde las pestañas de la aguja del carril y el carril maestro se separan. Hay generalmente de 6 a 8 platinas en cada lado del chucho. Sirven al doble propósito de guiar la aguja del carril a su asiento en la base del carril maestro, y (por medio de un asiento levantado en el cual la aguja del carril descansa y se desliza) de elevar la aguja del carril sobre el carril maestro, como se indica en el § 80. Generalmente están hechas para recibir abrazaderas de carril para reforzar el carril maestro en el exterior.

**86. Platina de entrevía.** Se usa a veces una platina larga sencilla extendida enteramente al traves de la vía, llamada platina de entrevía, en lugar de las dos platinas de correderas que se ponen en la junta del chucho. No solamente actúa como platina de corredera, sino también para retener los carriles maestros a cartabón, por medio de orejas o tacones adheridos a esta platina.

**87. Barras Tirante, Barras de desvío, Planchuela de Tirante Barras de Brida.** Figs 19. Las dos agujas de carril van conectadas, como se indica, por medio de barras tirante (barras de chucho, planchuelas de tirante, barras de brida),  $r$ ,  $r'$  con preferencia sujetas al alma de las agujas de carril generalmente por conexiones embisagradas, para facilitar el cambio de angulo necesario al mover el chucho (1).

**88.** Las barras tirantes se hacen algunas veces amplias en su *largo* con objeto de rectificar el desgaste y para poder cambiarlas.

**89. Cantidad usada.** En línea principal, las barras tirantes son generalmente de 2 a 5. Su presencia estorba el apisonado; pero cuando se usan pocas barras, es necesario reforzar adicionalmente las agujas de carril.

**90. Situación.** Las barras tirantes se colocan bajo el nivel de la parte superior de las traviesas para evitar que sean golpeadas por las ruedas de los carros, o que las arrastre alguna parte del material rodante que por un accidente se desprenda.

**91. Sección transversal.** En los chuchos de aguja, las barras tirantes son generalmente planas, y se colocan ó verticalmente de canto (en cuya posición resisten el lado de las puntas del carril), u horizontalmente.

**92.** Figs 19. La barra tirante,  $r'$ , mas cerca de la junta del carril se llama *barra de cabeza* o barra N.º 1. A cada extremo se extiende bajo el carril maestro, con el propósito de evitar que el extremo de la junta del carril se levante fuera de su lugar. En uno de sus extremos esta unida a la barra de conexión generalmente de 3 a 4 cm redonda o cuadrada.

(1) Véase N. del T., § 4.



**93. Requisitos en las Especificaciones.** Al pedirse chuchos (1) de aguja, especifíquese el ancho de la vía; largo de las agujas de carril; carrera del chucho medido en la barra de cabeza; sección del carril; barrenado para las juntas de carril, ángulo del chucho; y abertura.




Fig. 21 (Repetida.)




Fig. 22 (Repetida.)

**94. Especificación de Chuchos, Ascen Am Ings F. C., Manual de 1915,** páginas 178-9.

*Carrera del chucho* (5 pulgs), 12 1/2 cm, en la línea de centro de la barra n.º 1, r'.

*Abertura, en D y en D', Figs 19* (6.25 pulgs) (16.5 cm) entre el carril maestro y el carril de chucho.

(N. del T. Las medidas en metros debajo de cada número y entre paréntesis.)

Número de la rana, $N$		Largo del chucho			
		$l = p D$	$p u$	$v a$	
Limitaciones. Recomendadas.		Figs 19.	Fig. 22.	Fig. 21.	
> 6	...	11 pies 0 pulg (3.353 m)	5 pies (1.524)	5.50 pulgs (0.139 m)	
> 6	> 10	8	16 pies 6 pulgs (4.927 m)	7 pies (2.134 m)	8.25 pulgs (0.209 m)
> 10	> 14	11	22 pies 0 pulg (6.706 m)	9 pies (2.743 m)	11 pulgs (0.279 m)
> 14		16	33 pies 0 pulg (10.058 m)	12 pies (3.658 m)	16.50 pulgs (0.406 m)

*Barra de refuerzo*, 2/3 (10 mm) grueso; altura para llenar el espacio entre la cabeza y la pestaña; largo lo mas que puedan permitir las conexiones en la junta.

Dos barras de chucho no ajustables, 2/3 x 2 1/2 (19 x 62 mm); colocadas horizontalmente; separadas (20") 50 cm de centro a centro. El centro de la barra de cabeza a (12") 30 cm mas atras de la punta de la aguja.

En cada travesía, dos placas de corredera (7/8" x 7") 22 x 175 mm cepilladas para recibir el carril maestro y las abrazaderas.

**95. Un chucho de vía triple**, Fig. 3 constate virtualmente en dos chuchos, de aguja separados; y así estan dispuestos algunas veces, las puntas de dos pares de agujas de carril se colocan a veces separados cerca de un largo de carril de agujas o unos detras de los otros, en « tandem ».

**Chuchos de Aguja de Tope.**



Fig. 24.

**96.** Fig. 24. El chucho de aguja de tope (todavía usado en localidades inferiores, como en desvíos de líneas de ramales) es simple en construcción, y barato en su

(1) Véase N. del T., §11.

primer costo, pero caro en su operación y mantenimiento. Para evitar la posibilidad de que se tranque con el calor, se debe dejar un gran espacio entre los topes o talones *tt*, y los extremos de los carriles adyacentes de la vía, y esto produce serios golpes con las ruedas al pasar por los extremos de los carriles. Tales golpes son perjudiciales a ambos: a los extremos de los carriles y al material rodante.

**97. Peligro.** La corrida de la punta del carril del chucho (1) o del extremo del carril adyacente causa un reborde, llamado «bomba», que puede hacerse peligroso. Pero la objeción mas seria del chucho de aguja de tope sin protección, es el inevitable descarrilamiento de los carros de arrastre cuando el chucho esta mal colocado.

**98. Largo.** Los carriles del chucho de aguja de tope son generalmente del largo completo de los carriles de vía, (30 o 33 pies) (9.15 a 10.06 mm) de largo. De este largo, (1.20 ó 1.50 m), próximo a la junta estan clavados a las traviesas, dejando el resto libre para encurvarlos cuando se ponen para el desvío.

**99. El curso o distancia a que se mueve la punta del carril del chucho, debe ser cuando menos igual al ancho de la cabeza del carril (generalmente de 5 a 7 cm) mas un ancho (4 a 6 cm), lo suficiente para que pasen las pestañas de las ruedas. Generalmente la carrera ó juego, se hace de 12 a 14 cm.**

#### Pedestales de chucho.

**100.** La palanca, por medio de la cual (ayudado por la barra de conexión) el chucho es puesto, se aloja en el «pedestal». La forma o disposición varia mucho. La palanca puede girar en un plano vertical u horizontal. Si en plano vertical, este plano puede ser perpendicular, o paralelo a la vía; el movimiento de la palanca en este ultimo caso, se transmite a la barra de conexión por medio de un engrane o cigüeña.




Fig. 25.




Fig. 26.

**101. Chucho de Palanca de Tumba.** Figs 25 y 26 muestran el pedestal de «palanca de tumba». En la Fig. 25, la palanca se mueve en un arco de mas de 180°, en un plano vertical, perpendicular, o paralelo a la vía; de modo que cuando la palanca esta descansando, su unión, *a*, con la barra de conexión, está un poco mas abajo del fulcro, *f*, sobre el cual gira la palanca, o por debajo de su centro muerto; de modo que el chucho no puede ponerse o cambiarse porque lo empuje la presión lateral de las ruedas. En la Fig. 26, el extremo libre de la palanca

(1) Véase N. del T., § 1.

está contrapesado, y la junta, *a*, cuando la palanca, está descansada, queda por arriba del centro muerto. Esto permite reponer automáticamente un chucho (1) mal colocado por las ruedas de arrastre. Véase ¶ 57.

**102. Pedestal Giratorio.** La fig. 27 enseña una de las muchas formas de pedestal giratorio. La palanca generalmente embisagrada, de modo que cuelgue verticalmente, y fuera del paso (como se ve), cuando no está en uso para poner el chucho. Las escotaduras en *a*, *b* y *d*, lo retienen en sus tres posiciones, respectivamente. La cigüeña, *c*, está generalmente construida como se indica, doblando el eje, *s*; y el pasador, *p*, al cual está unida la barra de conexión, está formado doblando (para arriba o para abajo) el extremo de la cigüeña.

**103.** Fig. 28 *a*. Si en un pedestal giratorio el pasador de la cigüeña se mueve 90° de *a* a *b* o viceversa, el movimiento lateral ( $= a'b' = b'a'$ ) del carril del chucho, es mayor que el que ( $= b'e'$ ) ocurre cuando el pasador de la cigüeña se mueve 90° de *b* a *c* o viceversa. Esto puede rectificarse colocando el pedestal ligeramente sesgado o corrido, como se indica por las líneas de punto; porque esto corre materialmente *b'* sobre *a'*, mientras que *a'* y *c'* cambian muy poco. O, como en la fig. 28 *b* el pedestal puede estar puesto de tal modo que la línea *od*, normal a la barra del chucho, divida el curso de 90° de la cigüeña, pero esta disposición no pone a la cigüeña en centro muerto en cualquiera posición. Para un juego dado de carril de chucho, y un ángulo dado de juego de cigüeña, fig. 28 *a* se requiere una cigüeña mayor que la que se necesita en la Fig. 28 *b*.



Fig. 27.




Fig. 28.

**104. Cerraderos.** Para evitar que se ande con el chucho, la palanca esta provista de un candado y argollas; pero se han usado pedestales con cerraderos complicados que forman cuerpo con aquellos. Véase también el final de ¶ 58, en señales.

**105. Una placa de señal,** en la parte superior de un eje vertical, que opera simultáneamente con el chucho, indica como está puesto el chucho. La placa de señal puede ser un disco sencillo, mostrando por su posición como está puesto el chucho (de plano o de canto a un tren que llega); o puede tener dos discos colocados a ángulo recto, y diferenciándose en su forma, en su color o en ambos. Véase también señales, ¶ 14.

**106. Pedestales, Bajos, Intermedios, o Altos,** son aquellos en que la parte superior de la placa de señal está > 60 cm, de (60 a 120 cm) de (180 a 240 cm o cerca de 540 cm) sobre el terreno respectivamente. Los pedestales intermedios son de uso corriente; los bajos se usan entre carrileras vecinas, y los altos donde la placa de señal de un pedestal bajo queda escondida por objetos que se atraviesan.

**107. Faroles.** Para chuchos que se tienen que usar de noche, el pedestal lleva también un farol, mostrando colores correspondientes a los que se usen con la placa de señal. Véase señales. Los faroles que usan *keroseene* están mas generalizados; pero, en patios grandes, a menudo se usan luces eléctricas incandescentes.

(1) Véase N. del T., ¶ 1.



### Chuchos Automáticos.

**108.** Los chuchos (1) automáticos son aquellos en que las conexiones con el pedestal son tales que permiten el pasaje de un carro de arrastre cuando el chucho está mal puesto.

**109.** Figs 19 a, 19 b. La pestaña de una rueda de arrastre, *a*, en el carril maestro, se aprieta en el espacio estrecho entre él y el carril de chucho adyacente, y empujará a esta última (si no se evita) fuera del carril maestro, proporcionando así una canal para la pestaña, entre esos dos carriles; el otro carril de chucho simultáneamente se arroja contra el carril maestro opuesto, o en una posición apropiada para la rueda compañera, *a'*.

**110.** El chucho automático « set-over » es aquel en que las puntas del carril cuando se mueven automáticamente, como en ¶ 109, se llevan la palanca de chucho, y quedan en la nueva posición.

**111.** En el chucho automático « fly-back », la palanca de chucho no se mueve cuando un carro de arrastre pasa un chucho mal puesto. Los carriles del chucho son separados temporalmente a un lado, y, después del paso de cada par de ruedas, vuelven a sus posiciones anteriores por medio de un muelle en la barra de conexión, en la barra del chucho, o en el pedestal del chucho. El curso o carrera del pedestal se hace un poquito mayor que el curso del chucho, con el propósito de recoger el movimiento perdido.




Fig. 29.

**112. Objeciones.** Ambas formas se prestan a la objeción de que al moverse el chucho parte de la carga que se mueve descansa sobre uno de los carriles de chucho relativamente delgados, que deben por consiguiente deslizarse mientras están cargados.

**113. Muelle Lorenz.** La Fig. 29 enseña en principio, el muelle Lorenz, muy usado en los chuchos automáticos « fly back ». El muelle *S*, se coloca algunas veces fuera de la vía.

**114.** Los golpes repetidos de las agujas de chucho contra el carril maestro en los chuchos automáticos es perjudicial, especialmente para las agujas delgadas; y la compresión permanente del muelle, como resultado del largo servicio, pudiera dejar una aguja de chucho (después que la palanca haya sido cambiada) indebidamente fuera de contacto con su carril maestro, poniendo en peligro las ruedas que vengan de frente.

**115.** El muelle también pudiera permitir que la palanca sea forzada en su lugar, con la nieve o una piedra pequeña, u otra obstrucción alojada entre el carril maestro y la aguja impidiendo cambiar completamente el chucho.

**116. Automático y No-Automático.** Frecuentemente la barra pasando al través del muelle espiral, está provista de dos bujes ajustables, por cuyo medio el chucho puede arreglarse como se quiera, de varios modos. Según esta disposición (*a*, *b*, *c*, etc.), un carro de arrastre, entrando en un chucho mal puesto pudiera pasar libremente si viene.

(a) de la línea principal;

(b) del desvío;

(c) de la línea principal o del desvío;


ó los bujes pueden estar ajustado de tal modo que eviten que el muelle actúe; de este modo el chucho se habilita no-automático, de manera que un carro de arrastre viniendo de la línea principal o del desvío, no puede pasar libremente el chucho si este último está mal cambiado.

(1) Véase N. del T., ¶ 1.

117. El uso de pedestales automáticos y no-automáticos («rigidos») de chucho (1), se compara como sigue: —

En 1900, 24 ferrocarriles usaban automáticos, y 23 usaban pedestales rígidos; en 1908, 23 ferrocarriles usaban automático y 29 usaban pedestales rígidos. Véase la Revista Eng News de junio 4, 1908.

118. Especificaciones requeridas. Al pedir pedestales de chucho, especifíquese el curso o carrera en el punto de conexión, tamaño de la barra de cabeza y si es vertical u horizontal, diámetro del agujero en la barra de cabeza largo y diámetro de la barra de conexión, estilo de la placa de señal y su altura sobre las traviesas, y dimensión del encaje de la linterna en la punta del eje.



Figs. 30.

### Chucho (1) Wharton.

119. Figs 30a y b. Omittimos las pestañas de carril, mostrando solamente las cabezas del carril. Los carriles móviles se indican en blanco. Las ruedas, para las cuales el chucho está propiamente puesto, están marcadas «O. K.». La Fig. 30a muestra el chucho puesto para la línea principal. La Fig. 30b el chucho puesto para el desvío.

120. A Y y B Z son los carriles de la principal. Son continuos (excepto, por supuesto, que B Z está cortado en la rana, mas allá de la Fig.), y están clavados a las traviesas a todo lo largo. Estos no se mueven ni se interrumpen al operar el chucho. p D y p' D' son las agujas.

121. La aguja de chucho, p' D' (el «carril elevado»), termina en punta roma. En su extremo, p', su parte superior está a nivel con el de B Z; pero, en u, 1,20 ó 1,50 m mas atrás de su extremo p', su parte superior está unos 5 cm mas alto que en B Z. Esto permite que la pestaña m, al pasar viniendo o entrando en el desvío. Fig. 30b, deje libre el carril principal, B Z, p' D' conserva esta elevación desde u hasta su extremo, D'. Mas allá de D', el carril del desvío a continuación de p' D', desciende hasta que su parte superior queda al nivel normal. La «aguja» p D, se alza también, para evitar el balanceo lateral del material rodante que de otro modo resultaría de la elevación de p' D'.

122. El refuerzo de guardacarril, g', está atornillado y separado de la aguja del carril, p D, y se mueve con él. Se le deja canal para las pestañas de las ruedas entre sus cabezas. En la Fig. 30b, confinando la pestaña de la rueda m', g' sostiene la pestaña de la rueda m libre de la cabeza del carril B Z, al bajar la inclinación, u p'.

(1) Véase N. del T., § 1.

**123.** En la Fig. 30b el punto, *p*, se pega contra la cabeza del carril principal, *A F*; de modo que la pestaña de la rueda *m*, moviéndose en cualquier dirección, deja libre el punto, *p*; y el guardacarril fijo, *g*, encerrando la pestaña de *m*, sostiene a *m* fuera de *A F*, dando de este modo protección adicional al punto, *p*.

**124.** En los primitivos modelos se ideaban accesorios especiales proyectados para recibir, del desvío un carro de arrastre cuando el chucho estaba puesto para la línea principal, y guiarlo con seguridad a la línea principal; pero estos accesorios se han abandonado por su costo y complicación.

**125. Arrastre.** Fig. 30b. Si un carro de arrastre se mueve a lo largo de la línea principal mientras el chucho (1) está puesto para el desvío, la pestaña de la primera rueda, *n*, empuja a *g* a un lado (compárese la Fig. 30a) y esta empujando la barra, *r*, cambia el chucho a la posición adecuada para la línea principal, como en la Fig. 30a.

**126. Entrevía.** Para la adecuada manipulación del chucho Wharton, al ancho de la vía principal en el chucho, se le da media pulgada mas que al de la vía normal.

### Cálculos.

**127.** Muchas de las aproximaciones permitidas al calcular desvíos de pequeño ángulo, que son usuales en líneas de tracción por vapor, son inadmisibles en desvíos y cruceos en líneas de tranvías, donde los trazados son frecuentemente muy complejos. De aquí que el diseño de tal trabajo se confía con preferencia a manufactureros especializados en ellos.

### Traviesas.

**128. Las traviesas de Desvíos**, para vía ancha tipo, varía en largo, entre la de una traviesa ordinaria, digamos de 2,60 y 7,4 m. Una o dos traviesas, de 3,6 a 4,80 m de largo (según el estilo del pedestal del chucho), se usan en los extremos de los chuchos de aguja o de tope, como asiento del pedestal, y se llaman **cabezales**. El juego de traviesas debe extenderse mas allá de la rana, en un punto donde los extremos de las traviesas de las dos vías no se estorben. Las traviesas de (7 × 9 pulgs) 18 × 23 cm son las que se usan comunmente, excepto bajo la rana donde se usan traviesas de (7 × 10 pulgs) 18 × 25 cm para tener mayor área de asiento, y de resistencia a los choques de las ruedas que pasan sobre la rana. Generalmente se piden en largos que varían en (6 pulgs) 15 cm. Para traviesas en general, véase Vía, pag 857.

### Traviesas de chuchos (1).

**129. Recopilación de las Especificaciones de la Asen Am de Ing de F. C.** a continuación de la p 176, Manual de 1915.

Todos de 7' × 9" (18 × 23 cm).

Largos para traviesas de vía de 8' - 6" (2,60 m). Para traviesas de 8' - 0" (2,44 m) los largos son en general 6 pulgs (15 cm) menos que los dados aquí.

Long en m....	4.57	2.74	2.90	3.05	3.20	3.36	3.51	3.66	3.81	3.96
	Número de traviesas del chucho empezando en la punta del chucho (1).									
Rana n.º 8.....	2	8	7	5	4	3	3	3	3	3
— n.º 11.....	2	12	10	8	5	5	5	3	3	4
— n.º 16.....	2	20	14	10	9	6	6	5	5	5
	(Continúa la tabla.)									
Long en m....	4.11	4.26	4.41	4.57	4.72	4.87	5.02	Total.		
	Número de traviesas del chucho.							trav.	M²	
Rana n.º 8.....	2	3	2	3	2	3	2	58	8.762	
— n.º 11.....	4	3	3	2	3	3	3	78	11.554	
— n.º 16.....	5	5	4	5	5	4	5	115	17.066	

Cada desvío tiene dos cabezales de 7' × 9' por 15 pies largo ó sean 18 × 23 cm por 4, 57 m largo.

(N. del T. — Véase pag 273 para conversión de pies de tabla en m<sup>3</sup>.)

(1) Véase N. del T., ¶ 1.



**130. Separación de traviesas,** para desvios. Empezando en la punta del chucho (1). Centro a centro. Para usarse con traviesas de vía de (8'-6") 2.60 m. Traviesas de (7" x 9") 18 x 23 cm.

		Total								
Rana n.º 8.	Número de traviesas.	5	4	18	3	7	9	6	5	57
	Separación, ms.	0,50	0,53	0,50	0,48	0,50	0,45	0,48	0,50	
	Total, ms.	2,50	2,13	9,00	1,45	3,50	4,05	2,89	2,50	28,02
Rana n.º 11.	Número de traviesas.	10	21	9	13	5	10	4	5	77
	Separación, ms.	0,48	0,50	0,48	0,50	0,45	0,50	0,53	0,50	
	Total, ms.	4,83	10,50	4,32	6,50	2,25	5,00	2,13	2,50	38,03
Rana n.º 16.	Número de traviesas.	18	19	4	16	4	20	15	18	114
	Separación, ms.	0,48	0,50	0,48	0,50	0,48	0,50	0,48	0,50	
	Total, ms.	8,64	9,50	1,93	8,00	1,93	10,00	7,20	9,0	56,20

### Notas de maderas.

A continuación se verán listas típicas de maderas para desvios (tres vías) dobles y para cruzamientos.

**131. Para Desvios Dobles.** Dos cabezales (7' x 10', de 16 pies) (18 x 25 cm x 4,80 m) de largo. Las traviesas bajo las ranas separadas a (23') (58 cm). Las otras traviesas separadas a (24') 60 cm.

Largo, en ms. ....	2,64	2,79	3,05	3,20	3,35	3,50	3,65	3,81	3,96	4,11
Número de traviesas empezando en la punta del chucho (1).										
Rana n.º 6. ....	5	4	3	2	2	1	1	1	2*	1*
— n.º 8. ....	5	4	4	2	3	2	1	2	1*	1*
— n.º 10. ....	5	4	4	3	3	2	2	2	2*	1*
(Continúa la tabla.)										
Largo, en ms. ....	4,26	4,41	4,57	4,72	4,87	5,03	5,18	5,48	5,63	5,78
Número de traviesas empezando en la punta del chucho (1).										
Rana n.º 6. ....	1*	0	1	1	1	1	1*	1*	1*	1*
— n.º 8. ....	2*	1	1	1	2	1	1*	2*	0	2*
— n.º 10. ....	1*	2	2	2	2	0	2*	2*	0	2*
(Concluye la tabla.)										
Largo, en ms. ....	6,09	6,39	6,70	6,86	7,00	7,30	Total	Total m² madera.		
Número de traviesas empezando en la punta del chucho (1).										
Rana n.º 6. ....	1	2	1	0	2	1	38	7.365		
— n.º 8. ....	2*	2	2	0	1	2	47	9.187		
— n.º 10. ....	3	2	2	2	2	3	57	11.410		

**132. Para Cruzamientos.** (Cens 13 pies). Cuatro cabezales 7' x 10' (18 x 25 cm) de 16 pies (4,80 m) largo. Las traviesas bajo las ranas separadas a (23') 58 cm. Las otras traviesas separadas a (24') 60 cm.

Largo, en ms.	2,59	2,74	2,89	3,04	3,19	3,34	3,49
	Número de traviesas empezando en la punta del chucho (1).						
Rana n.º 6.	8	8	6	6	6	4	4
— n.º 8.	10	8	8	6	6	6	6
— n.º 10.	10	10	10	8	8	8	8
	(Concluye la tabla.)						
Largo, en ms.	3,66	3,81	3,96	6,55	6,55	Total	Total
	Número de traviesas empezando en la punta del chucho (1).						
Rana n.º 6.	4	2	4*	4*	6	62	10,541
— n.º 8.	6	6	4*	4*	9	79	13,306
— n.º 10.	6	6	6*	6*	11	97	16,361

\* Traviesas de rana (7" x 10"), 18 x 25 cm. Otras traviesas (7" x 9") 18 x 23 cm.

(1) Véase N. del T., 4.

**Tendido.**

**133. Tiempo necesario.** Cuando no hay muchas interrupciones por el paso de trenes, « un buen capataz y seis peones de vías regulares pueden poner un chucho de tope o de aguja para desviadero en un día de diez horas, incluyendo quitar las traviesas viejas y poner las traviesas de chucho », Camp, en *Notas de Vía*, p. 298.

**Miscelánea.**

**134. Para evitar el deslizamiento** de las puntas de los carriles se clavan en ranuras las cuatro juntas de carril en los extremos de la rana, las del amarre de las agujas, y las juntas intermedias de los carriles de arranque de la rana. El anclado o afirmado de las agujas de carril en sus extremos a los carriles maestros próximos, ha sido motivo de dificultades por apañarse las juntas fuera de línea.

**Remoción del Hielo y la Nieve.**

**135. Calefacción de vapor.** Cuando muchos chuchos están próximos pueden tenerse económicamente libres del hielo y nieve con tubos de vapor, alimentados de alguna planta central, y tendidos entre varios pares de traviesas, cerca del punto. Se quita primero el balasto. Los tubos se proveen con trampas automáticas que permiten al vapor condensado salir, y así evitar su congelación en los tubos. Véase la Revista « *Railway Age Gazette* », p. 1199, mayo 13, 1910.

**136. Fluido abrasador.** Los desviaderos se han mantenido con facilidad y sin gran costo libres (y despejados) de hielo y nieve, por medio de un fluido hidrocarbónico (un derivado de las plantas que producen el gas Pintsch), aplicado donde se necesita por medio de una lata distribuidora de seguridad, que se enciende. El fluido arde a pesar del viento y de la nieve, derritiendo y finalmente evaporando la nieve. La temperatura de la llama no es lo bastante para afectar los carriles. El fluido cuesta de 3 a 5 ctvs por galon. Donde haya que atender varios chuchos vecinos, el líquido se almacena en estanques, y se distribuye por gravedad, o por aire comprimido, al traves de una tubería.

Véase la Revista « *Engineering-Contracting* », p. 151, sep. 2, 1903.

**137. Protección de las barras de chucho (1).** Para evitar que se doblen o se rompan en caso de descarrilamientos se puede colocar una traviesa aserrada a cada lado de cada barra, dejando (2.5") (8 cm) de espacio libre, entre las traviesas para la barra. En tiempo frío las barras dobladas deben calentarse antes de tratar de enderezarlas, el balasto debe mantenerse separado de las barras, y bien desagüadas alrededor, especialmente en tiempo frío.




Fig. 31.

**CRUCEROS**

**138. Fig. 31.** Un cruceo consiste esencialmente en cuatro ranas, *e, e', e'' y e'''*, y lo guardarranas necesarios.

**139. El ángulo del cruceo,** es el ángulo, *F*, entre las líneas de centro de las dos vías rectas que se cruzan.

**140. Cuando  $F = 90^\circ$ ,** las cuatro ranas son todas iguales. En la Fig. 31 las dos ranas de cabeza aguda, *e*, son iguales y parecidas a las ranas de desvío. Las dos ranas agudas del « medio », *e'*, son iguales también. La presencia de guardacarriles, en las ranas del medio, da la apariencia de un segundo punto, opuesto al punto, *e*, propio; por consiguiente las ranas del medio se llaman con frecuencia de « punta doble », aunque por las « puntas » interiores formadas por los ángulos en los guardacarriles, no pasen ruedas.

(1) Véase *N. del T.*, ¶ 1.

**141. Donde una vía o ambas estén en curva** todas las ranas tienen ángulos diferentes; y están encurvadas. Es mejor evitar cruceros de vías en curvas. Los problemas relacionados con ellas se resuelven mas fácilmente por medio de trazados en escala mayor.

**142. Crucero de Doble-carril.** Fig. 31. Si los guardacarriles del medio están extendidos, a ambos lados, hasta que encuentren los extremos opuestos de las ranas, y están propiamente rellenados, atornillados y conectados, la resistencia y durabilidad del crucero aumenta grandemente, y se llama crucero de « doble-carril ». En este caso, las ranas de cabeza, *e*, (como también las ranas del medio, *c*) son de « doble punta » (§ 140).

**143. Un carril de descanso** (§ 52). Para que pasen « falsas pestañas » se atorilla algunas veces al exterior del carril que carga las ruedas.

**144. Cuando  $F$  excede de  $35^\circ$** , las almas de ambos : del carril principal y de descanso de una de las dos vías, pasan algunas veces al través del crucero sin cortarse; las canales para las ruedas en la otra vía se cortan solamente al través de las cabezas de estos carriles.

**145. Cuando  $F$  está entre  $15^\circ$  y  $40^\circ$** , las cuatro ranas generalmente se encuentran directamente : pero en cruces, de pequeño ángulo, para evitar el manejo de ranas largas, se tienden pedazos de carril entre los extremos de los carriles de las ranas, como en la Fig. 31. Por conveniencia en los embarques y en su manejo, los cruceros se hacen con el menor número de uniones posible.

**146. Cuando  $F$  es menor de  $10^\circ$** , Fig. 31, las puntas de las ranas del medio están casi opuestas una a la otra en cualquiera de las dos vías, y no pueden protegerse bien. De este modo las ruedas *m* y *m'* pudieran salirse de su vía propia, *AB*, en las ranas del medio, y tomar la vía *CD*; o las ruedas *n* y *n'* pudieran salirse de la vía *DC*, y tomar la vía *BA*.




Fig. 32.

En tales casos (Fig. 32) se prescinde de los guardacarriles del medio, y se usa una « punta central movable de rana », que consiste en dos pares de agujas de carril de chucho (1) cortas, de frente una a la otra. Estos chuchos como requisito van asentados contra uno de los dos carriles maestros doblados, como se indica. Pueden operarse por un pedestal de chucho automático, de modo que si un tren se acerca a un crucero mal puesto, las primeras ruedas obligan a abrir las agujas de carril de arrastre del chucho, y automáticamente ponen las agujas de carril de frente en la buena posición.




Fig. 33.

**147. Chucho-Corredizo o Crucero de combinación.** Fig. 33. En un crucero de pequeño ángulo, el tráfico puede intencionalmente llevarse de una carrilera a la otra, por medio de un chucho-corredizo o « crucero de combinación », que consiste en una disposición de chucho y carriles de conexión además de un crucero corriente, todo colocado entre las dos ranas de cabeza, *e*. La Fig. 33 muestra un chucho-corredizo doble. En el chucho-corredizo sencillo, los chuchos y carriles de conexión están puestos en un lado solamente.

(1) Véase *N. del T.*, § 1.



**148.** El chucho (1) corredizo es especialmente útil para conectar un *enlace* (véase ¶ 12 b) con las vías paralelas con que se cruza. Tal combinación economiza mucho espacio, a lo largo, y da una línea recta si se compara con una serie de cruces separados.

**149.** La punta central movable de rana puede usarse, como en la Fig. 33, en chuchos-corredizos; pero en su lugar se usan *ranas corrientes rígidas en el medio*, ambas con chuchos-corredizos dobles y sencillos. Excepto donde el ángulo es tan pequeño que las patas de las ranas estorben a los carriles encorvados que conectan con las agujas del chucho.

**150.** *Palancas de chucho.* Estos cruceros pueden operarse por un pedestal de chucho corriente para cada par de agujas de carril y uno para la punta central movable de la rana; o todos los chuchos pueden conectarse por un sistema de barras y cigüeñas, y operarse desde un pedestal sencillo, mientras que las puntas móviles de rana se manejan desde otro pedestal. O las agujas de chucho y los puntos móviles de rana se disponen de tal modo que puedan operarse juntas.

**151.** *Cruceros de Carril continuo.* En cruceros de ángulo muy grande, las ruedas al cruzar las canales, caen en ellas dando golpes fuertes al material rodante y a la vía; y se han construido sistemas que permiten carriles continuos en tales cruceros, por medio de un tramo corto de carril, o un equivalente, que por medio de un sistema entrelazado, puede colocarse provisionalmente en línea con el carril que se va a usar.

**152.** *Traviesas.* Las traviesas de cruceros, extendidos bajo ambas vías, son tendidas generalmente a ángulo recto, con la diagonal larga del rombo formado por los carriles que se cruzan; algunas veces se tienden a ángulo recto con la vía que tiene mas tráfico pesado; y algunas veces se usan traviesas de largo corriente, tendidos a ángulo recto con cada vía. Para traviesas, véase ¶ 128.

**153.** *Especificaciones requeridas.* Al pedir cruceros, especifíquese tipo de construcción; ángulo del crucero, *P*, Fig. 31; anecho de vía; distancia de centro a centro, entre vías paralelas si es mas de una; sección del carril; largos de los brazos de las ranas; y separación de los agujeros de tornillo que se necesitan en los extremos para que ajusten con las juntas de carril en uso.

(1) Véase *N. del T.*, ¶ 1.

El chucho (1) corredizo es especialmente útil para conectar un enlace (véase ¶ 12 b) con las vías paralelas con que se cruza. Tal combinación economiza mucho espacio, a lo largo, y da una línea recta si se compara con una serie de cruces separados.

La punta central movable de rana puede usarse, como en la Fig. 33, en chuchos-corredizos; pero en su lugar se usan ranas corrientes rígidas en el medio, ambas con chuchos-corredizos dobles y sencillos.

Excepto donde el ángulo es tan pequeño que las patas de las ranas estorben a los carriles encorvados que conectan con las agujas del chucho.

Estos cruceros pueden operarse por un pedestal de chucho corriente para cada par de agujas de carril y uno para la punta central movable de la rana; o todos los chuchos pueden conectarse por un sistema de barras y cigüeñas, y operarse desde un pedestal sencillo, mientras que las puntas móviles de rana se manejan desde otro pedestal.

O las agujas de chucho y los puntos móviles de rana se disponen de tal modo que puedan operarse juntas.

En cruceros de ángulo muy grande, las ruedas al cruzar las canales, caen en ellas dando golpes fuertes al material rodante y a la vía; y se han construido sistemas que permiten carriles continuos en tales cruceros, por medio de un tramo corto de carril, o un equivalente, que por medio de un sistema entrelazado, puede colocarse provisionalmente en línea con el carril que se va a usar.

Las traviesas de cruceros, extendidos bajo ambas vías, son tendidas generalmente a ángulo recto, con la diagonal larga del rombo formado por los carriles que se cruzan; algunas veces se tienden a ángulo recto con la vía que tiene mas tráfico pesado; y algunas veces se usan traviesas de largo corriente, tendidos a ángulo recto con cada vía.

Para traviesas, véase ¶ 128.

Al pedir cruceros, especifíquese tipo de construcción; ángulo del crucero, *P*, Fig. 31; anecho de vía; distancia de centro a centro, entre vías paralelas si es mas de una; sección del carril; largos de los brazos de las ranas; y separación de los agujeros de tornillo que se necesitan en los extremos para que ajusten con las juntas de carril en uso.

El chucho (1) corredizo es especialmente útil para conectar un enlace (véase ¶ 12 b) con las vías paralelas con que se cruza. Tal combinación economiza mucho espacio, a lo largo, y da una línea recta si se compara con una serie de cruces separados.

La punta central movable de rana puede usarse, como en la Fig. 33, en chuchos-corredizos; pero en su lugar se usan ranas corrientes rígidas en el medio, ambas con chuchos-corredizos dobles y sencillos.

Excepto donde el ángulo es tan pequeño que las patas de las ranas estorben a los carriles encorvados que conectan con las agujas del chucho.

Estos cruceros pueden operarse por un pedestal de chucho corriente para cada par de agujas de carril y uno para la punta central movable de la rana; o todos los chuchos pueden conectarse por un sistema de barras y cigüeñas, y operarse desde un pedestal sencillo, mientras que las puntas móviles de rana se manejan desde otro pedestal.

O las agujas de chucho y los puntos móviles de rana se disponen de tal modo que puedan operarse juntas.

En cruceros de ángulo muy grande, las ruedas al cruzar las canales, caen en ellas dando golpes fuertes al material rodante y a la vía; y se han construido sistemas que permiten carriles continuos en tales cruceros, por medio de un tramo corto de carril, o un equivalente, que por medio de un sistema entrelazado, puede colocarse provisionalmente en línea con el carril que se va a usar.

Las traviesas de cruceros, extendidos bajo ambas vías, son tendidas generalmente a ángulo recto, con la diagonal larga del rombo formado por los carriles que se cruzan; algunas veces se tienden a ángulo recto con la vía que tiene mas tráfico pesado; y algunas veces se usan traviesas de largo corriente, tendidos a ángulo recto con cada vía.

Para traviesas, véase ¶ 128.

Al pedir cruceros, especifíquese tipo de construcción; ángulo del crucero, *P*, Fig. 31; anecho de vía; distancia de centro a centro, entre vías paralelas si es mas de una; sección del carril; largos de los brazos de las ranas; y separación de los agujeros de tornillo que se necesitan en los extremos para que ajusten con las juntas de carril en uso.

# DESVÍOS Y CRUCEROS

## PARTE II. TEORÍA

### Geometría de los Desvíos.

Para la Construcción de los Desvíos, véase Parte I, pag 897.

**1. Exactitud.** No es necesaria una exactitud escrupulosa en las medidas de los desvíos. Una variación de unos pocos tantos por ciento en el largo del arranque o en el radio de un desvío, del valor teórico será rara vez notado. El ojo educado de un experto de vía o un dibujo en escala mayor, puede dar tan buenos resultados como el cálculo mas cuidadoso. No obstante el ingeniero debe conocer bien el trazado de los desvíos. Por consiguiente damos a continuación, ecuaciones (exactas y aproximadas) que tratan los casos mas simples.




Fig. 1.

### Ángulo y número de la rana

Para descripción de la rana, véase Parte I, ¶ 40, etc.

**2. Ángulo de la Rana.** Figs 1 y 2. El punto teórico de la rana,  $P$ , es la intersección de las líneas de vía que determinan la punta o lengüeta de la rana. El ángulo,  $F$ , de la rana, es el ángulo, en el punto teórico, de la rana entre las dos líneas de vía.


**3. Como se determina.** Figs 1 y 2. El ángulo,  $F$ , de la rana depende de la diferencia de agudeza (¶ 29) entre la curva del desvío y la curva de la línea principal (si la hay) y del ancho de la vía.

**4. Como se expresa.** Fig. 2. El ángulo de la rana se expresa generalmente por medio de la relación,  $k/i$ , entre el largo,  $k$  (no se indica), de cualquier parte la rana, y el aumento,  $i$  (no se indica), del ancho de la rana comprendida en dicha parte. Este es también la relación entre cualquier parte dada ( $m$  ó  $s$ , empezando en  $P$ , véase abajo) del largo de la rana, y la correspondiente abertura,  $h$ . Esta relación es lo que llaman número de la rana,  $N$ .

**5. Número de la Rana.**  $N$  se determina de dos modos distintos, a saber:

$$N = \frac{m}{h} = \frac{\cot (F/2)}{2}$$

$$2 N = \cot (F/2)$$



$$N = \frac{s}{h} = \frac{1}{2 \sin (F/2)}$$

$$2 N = \operatorname{cosec} (F/2)$$




Ec (1)

6. La Ascen Am de Ingo de F. C. hace  $N = m/h = \frac{1}{2} \cot (F/2)$ , como en la Fig. 2 a (véanse los valores de  $P$ , en la tabla, Manual de 1915, p 184); pero las

compañías de ferrocarril y los manufactureros están divididos en cuanto a sus prácticas a este respecto; muchos prefieren la segunda fórmula,  $N = s/h$ , Fig. 2 b, porque el largo de la rana se mide generalmente a lo largo de la vía,  $s$ , mejor que a lo largo de la línea central  $m$ . Por otra parte, el largo así medido, se da generalmente en números redondos de pies y pulgadas; y de aquí el que se encuentre fácilmente la boca o abertura dividiendo mentalmente dicho largo por el número de la rana.

### 7. Comparación de los ángulos de rana, $F_m$ y $F_s$ .

$N$	$F_m$	$F_s$	$F_s - F_m$ segundos.	$F_m$
	$\cot (F_m/2) = 2N$ Fig. 2 a.	$\operatorname{cosec} (F_s/2) = 2N$ Fig. 2 b.		$F_s - F_m$
4	14° 15' 00"	14° 21' 41"	401	128
8	7° 9' 10"	7° 10' 00"	50	515
11	5° 12' 18"	5° 12' 38"	20	937
16	3° 34' 47"	3° 34' 54"	7	1841
24	2° 23' 13"	2° 23' 15"	1.87	4605



Para  $h = 1$ ,  $N = m$   
(a)



Para  $h = 1$ ,  $N = s$   
(b)

Fig. 2.

### 8. Funciones del ángulo de la rana, $F$ , entrando el número $N$ de la rana.

Vease p. 106, ¶ 16, y p. 107, ¶ 19.

Fig. 2 a.



$$\text{Tomando } N = \frac{m}{h} = \frac{1}{2} \cot (F/2)$$

$$\text{tenemos } \tan (F/2) = \frac{1}{2N}, \text{ y}$$

$$\tan F = \frac{N}{N^2 - \frac{1}{4}}$$

$$\sin F = \frac{N}{N^2 + \frac{1}{4}}$$

$$\cos F = \frac{N^2 - \frac{1}{4}}{N^2 + \frac{1}{4}}$$

Fig. 2 b.



$$\text{Tomando } N = \frac{s}{h} = \frac{1}{2 \sin (F/2)}$$

$$\text{tenemos } \sin^2 (F/2) = \frac{1}{4N^2}, \text{ y}$$

$$\sin F = \frac{\sqrt{4N^2 - 1}}{2N^2}$$

$$\tan F = \frac{\sqrt{4N^2 - 1}}{2N^2 - 1}$$

$$\cos F = \frac{2N^2 - 1}{2N^2}$$

Ec (2)



**9. Para determinar el número de una rana dada, Fig. 3;** búsquese cualquier parte de la rana, donde la distancia,  $A$  o  $t$  entre líneas de la vía (§ 2) sea una unidad (esto es 1 pie ó metro, o el largo de un lápiz o cuchilla de bolsillo). Entonces  $N$  = distancia,  $A$   $P$  o  $t$   $P$  de esa parte al vértice teórico de la rana,  $P$  (vease § 2) medido, con la misma unidad a lo largo de la línea central  $M$ , o a lo largo de la vía,  $S$ , según la definición de  $N$  adoptada (vease § 6). O (si el vértice teórico,  $P$ , de la rana no se determina fácilmente) mídase ambas aberturas,  $A$  y  $t$  (entre las líneas de la vía), en dos puntos convenientes en direcciones opuestas del vertice de la rana y la distancia,  $M$  ó  $S$ , entre dichos puntos. Entonces,

$$N = \frac{M}{A + t} \text{ o } \frac{S}{A + t}. \text{ Vease § 5.}$$




Fig. 3.

**10. Vértice de una rana dada. Fig. 1.** En la práctica, la lengüeta o vértice de ella termina en el «vértice real de la rana» (o «punto de media pulgada de ancho») donde la lengüeta tiene cerca de  $\frac{1}{2}$  de ancho; dejando un pequeño triángulo isóceles entre el punto real y el teórico. (Vease § 2). El largo de este triángulo, o la distancia entre el punto teórico y el real de la rana, es el producto del ancho del punto real de la rana por el número de la rana,  $N$ .




Fig. 4.

**11. Cuando el ángulo es pequeño.** Así como un ángulo,  $A$ , se acerca a cero como límite, los valores de  $A \times \cot A$  ( $= A/\tan A$ ) y de  $A \times \csc A$ , ( $= A/\sin A$ ) se acercan a la unidad,  $A$  va expresado en radianes o radiales de 57.295 779°. (§ 2, pag. 193). Por tanto, los mismos valores expresados en

grados, se acercan, como límite,  $57.295\ 779^*$  ( $\log = 1.758\ 1226$ ); y para pequeños ángulos, tenemos approx:

Para  $A$  en grados,  $A^* = 57.3^\circ / \cot A = 57.3 \operatorname{sen} A$ ;

$F = 2 \times 57.3 / \cot (F/2) = 2 \times 57.3 \operatorname{sen} (F/2) = 57.3/N$ .

Para  $A$  en minutos,  $A' = 3438' / \cot A = 3438 \operatorname{sen} A$ . (3)

### CHUCHOS (1) DE TOPE

(N. del T. — En las fórmulas que vienen inmediatamente y en las sucesivas, así como en muchas de las tablas, el Autor supone (como es costumbre entre los ingenieros ingleses y americanos) que los trazados de líneas, de desvíos, de chuchos, etc. se hacen teniendo como base, como unidad, la cuerda de 100 pies. Los ingenieros que usamos el sistema métrico, empleamos siempre la cuerda de 20 metros. Están tan mezcladas en este capítulo y en varios mas adelante así como en muchas tablas las fórmulas de estructura puramente trigonométrica, aplicables al Sistema Métrico y al Sistema Inglés indiferentemente, con las fórmulas y con muchos coeficientes y números que, presuponen el uso de medidas en pies y el empleo de cuerdas de 100 pies, que, después de haber comenzado, a convertir muchas de estas al sistema métrico, nos resulta un embrollo que compromete la claridad y los datos tan prácticos y útiles, en esta parte de la obra y hemos resuelto dejarla como está recomendando como mas fácil y eficaz que los ingenieros usen la cuerda fija de 30,48 m que equivale a cien pies y las medidas que tomen en metros sobre el terreno, para entrar a las fórmulas y tablas las multipliquen por 3,28 para tenerlas en pies ó bien usar una cinta en pies y pulgs ingleses).

### Curva circular de desvío en una tangente.

#### Generalidades.

12. Fig. 4. Supongamos que la curva de arranque  $AP$ , del desvío (carril exterior) sea una curva circular simple desde su comienzo  $A$  hasta el vértice teórico  $P$  de la rana; dicha curva es tangente a  $AY$  y a  $P$  y en  $A$  y en  $P$  respectivamente. Esta condición rara vez se verifica con toda exactitud en la práctica; pero aproximadamente aun en chuchos de aguja ¶ 35, y da ecuaciones que, debido a su sencillez no solamente se usan algunas veces en chuchos de tope de desvío, sino también (por ser suficientemente aproximadas) en chuchos de aguja para desvío. Por consiguiente estas ecuaciones se dan a continuación, aunque el chucho de tope se usa ahora en lugares de secundaria importancia.

13. Ecuaciones. Fig. 4. Chucho (1) de tope de desvío tangencial. Tenemos:

$G = AB$ ..... = ancho de vía;

$r = OA = OB = G/2$ .

$D = OB + G/2$ ..... = radio de la línea de centro del desvío;

$\Delta$ ..... = agudeza de la curva del desvío;

$\Delta$ ..... = extensión del desvío, desde la unión del chucho,  $A$ , al vértice  $P$  de la rana;

$F = \Delta = BPV$ .

$F = YVP = AOP$ ..... = ángulo de la rana;

$N = m/h$ , Fig. 2.

$N = \frac{1}{2} \cot (F/2)$  (Vease ¶ 5)..... = número de la rana;

$L = BP$ ..... = arranque = distancia de la rana;

$C = AP$ ..... = cuerda del carril exterior del desvío;

$M$ ..... = ordenada media para  $C$ ;

$Q$ ..... = ordenada de cuarto punto ( $1/4$  de la cuerda) para  $C$ ;

$y_i$  (no se muestra),  $y_{21}$ ,  $y_{22}$ ,  $y_{23}$ ..... = ordenadas perpendiculares de la tangente a los cuartos puntos del arco,  $AP$ ;

$x_i$  (no se muestra),  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ..... = abscisa para las ordenadas,  $y$ ;

$s$  (Fig. 10)..... = ángulo del chucho (1);

$l$ ..... = largo del chucho;

$t$ ..... = curso ó juego del chucho;

\* Este es también el número de grados en el ángulo ( $= 1$  radial) cuyo arco = el radio y es también el largo del radio de una curva en que un ángulo de  $1^\circ$  esté cubierta por un arco cuyo largo es la unidad.

(1) En Cuba se llama *chucho*, al conjunto movable de las agujas del desvío, y, por extensión a veces al desvío. — Lo hemos adoptado. (N. del T.).

14. **Ángulo de la Rana,  $F$** , = extensión del desvío,  $\Delta$ .  
Funciones de  $F$  y de  $(F/2)$ .

$$\text{Sen } F = \frac{L}{r + (G/2)}; \tan F = \frac{L}{r - (G/2)};$$

$$\text{Cos } F = \frac{\text{sen } F}{\tan F} = \frac{r - (G/2)}{r + (G/2)}$$

$$\text{Senoverso } F = \frac{G}{r + (G/2)} \cdot F = \text{aprox } D \cdot L/100 \dots (4)$$

(Véase *N. del T.* - ¶ 11 pag 926.)

Para los valores de  $F$  en función de  $N$ , véase ¶ 8.

$$\text{Cot } (F/2) = L/G = 2N = r/G \cdot N.$$

$$\text{Tan } (F/2) = G/L = 1/(2N) = G \cdot N/r.$$

15. **Número  $N$  de la rana.**

$$N = \frac{\cot (F/2)}{2} = \frac{L}{2G} = \frac{r}{L} = \sqrt{\frac{r}{2G}} = \frac{r \tan (F/2)}{G}$$

$$= \text{aprox } 1/(2 \sqrt{Gt}) = \text{aprox } 5730^\circ/D^\circ L \dots (6)$$

16. **Radio de la línea central del desvío de radio,  $r$ .**

$$r = L/\text{sen } F - G/2 = L/\tan F + G/2 = G/\text{seno vers } F - G/2.$$

$$= G \frac{\cot^2 (F/2)}{2} = G N \cot (F/2) = \frac{G N}{\tan (F/2)}$$

$$= 2 N^2 G = L^2/2G = N L = \text{aprox } 1^2/2t \dots (7)$$

17. **Agudeza  $D$  de la curva central del desvío.**

$$\text{sen } (D/2) = 50/r = 25/N^2 G.$$

$$D = \frac{100 F}{\text{arc; a p, en ples}} = \text{aprox } \frac{100 F}{L, (\text{pies})} = \text{aprox } \frac{57.3^\circ}{N} \cdot 2 N G.$$

$$= \text{aprox } \frac{2865^\circ}{N^2 G} = \text{aprox } \frac{608^\circ}{N^2} \text{ para } G = 4 \text{ ples } 8.5 \text{ pulgs (1.435 m).}$$

$$= \text{aprox } \frac{5730^\circ}{r, (\text{pies})} \dots (8)$$

18. **Ancho de vía,  $G$ .**

$$G = \frac{L}{\cot (F/2)} = \frac{L}{2N} = \frac{r}{2N^2} = \frac{L^2}{2r}.$$

$$= 2 \left( \frac{L}{\text{sen } F} - r \right) = 2 \left( r - \frac{L}{\tan F} \right)$$

$$= \text{aprox } \frac{1^2}{4 N^2 t} = \text{aprox } \frac{L^2 t}{1^2} \dots (9)$$

19. **Arrangue o distancia de la rana,  $L = B P$ , Fig. 4.**

$$L = [r + (G/2)] \text{ sen } F = [r - (G/2)] \tan F = G \cot (F/2).$$

$$= 2 G N = r/N = \sqrt{2 r G} = 2 r \tan (F/2).$$

$$= (\text{aprox, en ples}) 100 F/D \dots (10)$$



**20. Cuerda larga, C** ( $= AP$ ), del carril exterior de arranque.  $C = 2[r + (G/2)]$

sen  $(F/2) = \sqrt{G^2 + L^2}$ .

$$= G \sqrt{1 + 4 N^2} \approx \text{aprox } 2 r \text{ sen } (F/2) \dots \dots \dots (11)$$

**21. Ordenadas, y**, desde el carril exterior de la línea principal hasta el carril exterior del arranque del desvío.

A. Valores exactos de y.	B. Valores aproximados de y.	A/B. Cuando $F = 12^\circ$ ( $N = 4.76$ ) *
--------------------------	------------------------------	--

$y_1 = [r + (G/2)] \text{ senoverso } (F/4) =$	$G/16 \dots \dots \dots$	1.0034
$y_2 = [r + (G/2)] \quad \quad \quad (F/2) =$	$G/4 \dots \dots \dots$	1.0027
$y_3 = [r + (G/2)] \quad \quad \quad (3 F/4) =$	$9 G/16 \dots \dots \dots$	1.0016
$y_4 = [r + (G/2)] \quad \quad \quad F = G \dots \dots \dots$		(12)

**22. Ordenadas** de la cuerda larga, C ( $= AP$ ) hacia el carril exterior de la vía.

**22 a. Ordenada Media, M.**

$$M = [r + (G/2)] \text{ senover } (F/2)$$

$$= \text{aprox } G/4 = \text{aprox } 14 \frac{1}{8} \text{ pulgs (35,9 cm) cuando } G = 4 \text{ pies 8,5 pulgs (1,435 m).}$$

Quando $N =$	4	8	16
encontramos $M/(G/4) =$	1.0039	1.0010	1.000244 \dots \dots \dots

(13)

**22 b. Ordenada de cuarto-punto, Q.**

$$Q = \sqrt{[r + (G/2)]^2 - (C/4)^2} + M - (G/2) - r \dots \dots \dots (14)$$

$$\text{Donde } C/4 = \frac{[r + (G/2)] \text{ sen } (F/2)}{2}$$

$$Q = \text{aprox } 3 G/16 = \text{aprox } 0.1875 G.$$

$$= \text{aprox } 10.6 \text{ pulgs (26,6 cm) cuando } G = 4 \text{ pies 8,5 pulgs (1,435 m) \dots \dots \dots (15)}$$

$$\text{Cuando } F = 12^\circ, (N = 4.76),$$

$$\frac{Q}{3 G/16} = 1.0035.$$

Con pequeños valores de  $F$  (mayores valores de  $N$ ) la aproximación es mayor.

**23. En desvíos de tope**, las ordenadas medias y de cuarto-punto son casi independientes del ángulo de la rana,  $F$ . Cuando  $N = 4$ ,  $N = 16$ , y el ancho de vía = 4 pies 8,5 pulgs (1,435) las ordenadas medias, al carril exterior de la vía se comparan como sigue:

$$\frac{\text{Ord med, } N = 4}{\text{Ord med, } N = 16} = \frac{1.18165 \text{ pies}}{1.17737 \text{ pies}} = 1.00363.$$

Pero vease ¶ 38.

**24. Ángulo del desvío, s, largo, l, y curso, t.** Para la relación entre estos elementos podemos tomar:

$$t = l \text{ sen } s \dots \dots \dots (16)$$

\* Con pequeños valores de  $F$  (mayores valores de  $N$ ) la aproximación para  $y_1, y_2$  y  $y_3$  es mayor.

**25. Dimensiones.** Desvío circular de la tangente. Fig. 4.

Cartabón 4 pies 8.5 pulgs (1,435 m) = 4.70833..... pies.  
 Curso del chucho (1) = 5,5 pulgs (0,14 m) = 0,45833..... —

$N$  = número de la rana;

$C = A P$  = cuerda;

$F$  = ángulo de la rana;

$L = B P$  = arranque;

$r$  = radio de la línea central del desvío;

$l$  = largo del carril del chucho;

$D$  = agudeza del desvío;

$t$  = juego de la aguja.

*N. del T.* Cuando se quiera usar el sistema métrico, recuérdese que los metros se convierten en pies, mult por 3,28 y los pies en ms mult. por 0,305).

$N$	$F$	$r$	$\log r$	$D$	$C$	$L$	$l = \frac{l}{2 N \sqrt{Gt}}$
4	14°15'00"	150.67	2.17802	38°46'	37.38	37.67	11.75
5	11°25'16"	235.42	2.37184	24°32'	46.83	47.08	14.69
6	9°31'38"	339.00	2.53020	16°58'	56.30	56.50	17.63
7	8°10'16"	461.42	2.66409	12°27'	65.75	65.92	20.57
8	7°09'10"	602.67	2.78008	9°31'	75.19	75.33	23.50
9	6°21'35"	762.75	2.88238	7°31'	84.62	84.75	26.44
10	5°43'29"	941.67	2.97390	6°05'	94.05	94.17	29.38
11	5°12'18"	1139.42	3.05668	5°02'	103.48	103.58	32.32
12	4°46'19"	1356.00	3.13226	4°14'	112.90	113.00	35.26
13	4°24'19"	1591.42	3.20178	3°36'	122.33	122.42	38.19
14	4°05'27"	1845.67	3.26615	3°06'	131.75	131.83	41.13
15	3°49'06"	2118.75	3.32608	2°42'	141.17	141.25	44.07
16	3°34'47"	2410.67	3.38214	2°23'	150.59	150.67	47.01

(1) Véase *N. del T.*, ¶ 11, pág. 926.

## Desvíos que arrancan de una curva.

**26 a.** Para desvíos de tope en tangentes las fig. 5 b, y el § 25 dan la agudeza  $D$  de la curva, el radio,  $r$ , y el arranque,  $L = B P$ , para números de ranas del 4 al 16. La ordenada media,

$M = \left(r + \frac{G}{2}\right) \operatorname{senover} \frac{F}{2}$ , de la cuerda  $A P$  al carril de la rana del lado del carril exterior es prácticamente el mismo para todos los números de las ranas. Véase § 23.

**26 b.** Pero, figs 5 a y 5 c, cuando un número dado de rana se usa en un desvío de una línea o vía principal en curva, todos estos valores (incluyendo las ordenadas) se afectan; y sus valores dependen no solamente de la agudeza,  $D_m$ , de la curva de la línea o vía principal, sino también de si la curva del desvío va en la misma dirección de la curva de la vía principal, fig. 5 a, o en dirección opuesta. Fig. 5 c.




Fig. 5.

**27. Símbolos.** Figs 5. Supongamos :

$G$  = ancho de vía;  $F$  = ángulo de la rana;  $N = \frac{\cot (F/2)}{2}$  = número de la rana y que otros símbolos denoten como sigue :

	Para vía principal en curva. Figs 5 a, c.	Para desvíos.	
		De tangentes Fig. 5 b.	De curvas. Figs 5 a, c.
Centro.....	$O_m$	$O$	$O_c$
Radio de línea de centro.....	$r_m$	$r$	$r_c$
Agudeza.....	$D_m$	$D$	$D_c$
Longitud desde el comienzo, $a$ , del desvío, al punto de la rana $P$ ...	$\Delta_m$	$\Delta$	$\Delta_c$
Ordenadas, desde la cuerda larga, $A P$ , hasta el carril de la rana del lado del carril exterior de la vía.			
Ordenada media.....	...	$M$	$M_c$
Ordenada de cuarto punto.....	...	$Q$	$Q_c$
Arranque $B P$ .....	...	$L$	$L_c$

**28. Relaciones.** Entonces, para un ángulo dado  $F$  de la rana :

Fig. 5 a, cuando las dos curvas están en la misma dirección :

$$D_c > D; \quad r_c < r; \quad L_c < L; \quad M_c > M.$$

Fig. 5 c, cuando las dos curvas están en direcciones opuestas :

$$D_c < D; \quad r_c > r; \quad L_c > L; \quad M_c < M.$$




Fig. 6.

**29. Diferencia de Agudeza.** Fig. 6. Supongamos que la agudeza de la curva de la vía principal,  $M M'$ , sea  $D_m$ , y que la curva del desvío,  $T$ , sea  $D_c$ . (En fig. 6 b,  $D_m = 0$ .)



Entonces para la diferencia de su agudeza,  $D_d$  tenemos: —

$D_d = D \pm D_m$ ; mas para la Fig. 6 c; menos para la Fig. 6 a;

o bien:

$D_d = D_d \pm D_m$ ; más para la Fig. 6 c; menos para la Fig. 6 a.

(17).

Si (Fig. 7c) la vía principal tiene la curva mas aguda, o  $D_m > D$ , tenemos;  $D_d$  ( $= D - D_m$ ) negativo, y  $D = D_m - D_d$ .

Las ecuaciones (17) de arriba, son exactas, cuando  $D$  = extensión por unidad de arco. Véase curvas pag 954, ¶ 20.




Fig. 7.

**30 a. Disposiciones.** Dejemos que las Figs 7 representen una serie de desvíos,  $T$  (que estan en rojo) cada uno dejando la vía principal (esta, en negro) a la derecha con ángulo de la rana  $F$  constante; y, comenzando con Fig. 7 a, dejemos que la vía principal se separe progresivamente hacia la izquierda. Entonces tenemos: —

	Fig.				
	7 a.	7 b. $r_m = \infty$ ; $\Delta = F$	7 c. $r_m = r_d$	7 d. $r_c = \infty$ ; $\Delta_m = F$	7 e.
Centro (y separación de la tangente en nuestras Figs).....					
Principal..., $O_m$	Derecha.	0		Izquierda.	
Desvío..., $O_d$		Derecha.		0	Izquierda.
El desvío deja la vía principal en.	Interior.			Exterior.	
Carril de rana...					
Principal..., $BP$	Dentro.			Fuera.	
Desvío..., $AP$		Fuera.			Dentro.
Radio.....					
Mayor.....		Principal.			Desvío.
Principal..., $r_m$ ..	Aumento.	$\infty$			Disminución.
Desvío..., $r_d$ ....		Aumento.		$\infty$	Disminución.
Extension.....					
Principal..., $\Delta_m$ ..	Disminución.	0		Aumento.	
Desvío..., $\Delta_d$ ...		Disminución.		0	Aumento.

**30 b.** Vemos, por consiguiente, que un desvío puede ser una tangente, Fig. 7 d, o una curva en cualquiera dirección; y que, una curva, puede dejar:

Fig. 7 b, una tangente de la línea principal, como en nuestros artículos anteriores;

Fig. 7 c, una línea principal encurvándose en la dirección opuesta (con centros en lados opuestos de la vía);

Fig. 7 a, e, una línea principal encurvándose en la misma dirección (con centros hacia el mismo lado de la vía).

**30 c.** Cuando el desvío es una tangente (Fig. 7 d), necesariamente deja el exterior de la curva de la vía principal; y el ángulo de la rana,  $F$ , entonces es el mismo (= extensión del desvío,  $\Delta_m$ ) que para un desvío (Fig. 7 b) de radio  $r = r_m$ , Fig. 7 d, dejando una tangente de la vía principal.

**30 d.** Cuando las dos curvas están en direcciones opuestas (Fig. 7 c), (centros,  $O_m$  y  $O_c$ , en lados opuestos de la vía), la curva del desvío necesariamente también deja el exterior de la curva de la línea principal.

**30 e.** Cuando las dos curvas están en la misma dirección (Figs 7 a, e) (centros,  $O_m$  y  $O_c$ , en el mismo lado de la vía) el desvío puede dejar el interior o el exterior de la curva de la vía principal, pero suponemos (Fig. 7 a) que, en este caso, a menos que no se especifique de otro modo, la curva del desvío tiene el radio más corto, de modo que deja el interior de la curva de la vía principal.

**31 a.** Ecuaciones para curvas de desvíos. Para símbolos, vease ¶ 27.

Para ecuaciones aproximadas, vease ¶ 31 b.

$$\pm \Delta_m = F \pm \Delta_c^\dagger; \quad \pm \Delta_c = F \pm \Delta_m^\dagger; \dots\dots\dots (18)$$

$$\text{Tang } (\Delta_m/2) = GN/r_m; \quad \text{Tang } (\Delta_c/2) = GN/r_c; \dots\dots\dots (19)$$

$$\pm F = \Delta_c \pm \Delta_m^*; \quad N = \frac{1}{2} \cot(F/2); \dots\dots\dots (20)$$

$$r_m = \frac{50}{\text{sen}(D_m/2)} = \frac{GN}{\text{tang}(\Delta_m/2)}; \dots\dots\dots (21)$$

$$r_c = \frac{50}{\text{sen}(D_c/2)} = \frac{GN}{\text{tang}(\Delta_c/2)} = \left(r_m \pm \frac{G}{2}\right) \frac{\text{sen} \Delta_m}{\text{sen} \Delta_c} - \frac{G}{2}; \dots\dots\dots (22)$$

$$\text{sen}(D_m/2) = 50/r_m; \quad \text{sen}(D_c/2) = 50/r_c;$$

$$D_d = D_c \pm D_m^*; \dots\dots\dots (23)$$

$$L_c = 2 \left(r_m \pm \frac{G}{2}\right) \text{sen} \frac{\Delta_m}{2}; \quad M_c = \left(r_c + \frac{G}{2}\right) \text{sen vers} \frac{\Delta_c}{2}; \dots\dots\dots (24)$$

$$Q_c = \sqrt{R_c^2 - x^2} + M_c - R_c; \dots\dots\dots (25)$$

$$\text{don de } R_c = r_c + (G/2); \quad x = AP/4 = \frac{1}{2} R_c \text{sen}(\Delta_c/2)$$

**31 b.** Ecuaciones aproximadas. Fig. 6. Para un desvío circular de una curva, las funciones principales pueden encontrarse aproximadamente como se expresa a continuación, por comparación con las funciones correspondientes en un desvío de una tangente.

Con un ancho de vía dado,  $G$ , y un número dado de rana,  $N$ , supongamos que se observe la siguiente nomenclatura:

\* Mas para curvas en dirección opuesta; menos para curvas en la misma dirección.  
† Mas para curvas en la misma dirección; menos para curvas en dirección opuestas.



	En desvío de tangente.	En desvío de la curva.	
		Exacto.	Aprox.
Radio de la línea de centro de la línea principal.....	$r_m (= \infty)$	$r_m$	...
del desvío.....	$r$	$r_c$	$r_{ca}$
Agudeza de la línea principal.....	$D_m (= 0)$	$D_m$	...
del desvío.....	$D$	$D_c$	$D_{ca}$
Diferencia de agu- deza.....	$D_d (= D)$	$D_d$ $(= D_c + D_m)^*$	$D_{da}$
Arranque.....	$L$	$L_c$	$L_{ca}$
Ordenada.....			
media.....	$M$	$M_c$	$M_{ca}$
cuarto-punto—	$Q$	$Q_c$	$Q_{ca}$

Entonces, para un ancho de vía dado,  $G$ , y un número dado de rana,  $N$ , tenemos:  
— Aprox; véase ¶ 31c.

$$D_{ca} = D; \quad D_{ca} = D_{da} + D_m \dagger; \quad r_{ca} = 50/\text{sen } \frac{1}{2} D_{ca}$$

$$L_{ca} = L; \quad M_{ca} = M(1 + D_m/D) \dagger; \quad Q_{ca} = Q(1 + D_m/D) \dagger \quad (26)$$

31 c. La siguiente tabla muestra los *grados de aproximación* en las ecuaciones aproximadas (26), ¶ 31 b.

						
	$D_m = 2^\circ$	$D_m = 4^\circ$	$D_m = 8^\circ$	$D_m = 2^\circ$	$D_m = 4^\circ$	$D_m = 8^\circ$
$N$	$D_d/D$	$D_d/D$	$D_d/D$	$D_d/D$	$D_d/D$	$D_d/D$
4	1.0042	1.0088	1.0196	0.99627	0.99299	0.98773
8	1.0019	1.0044	1.0115	0.99878	0.99821	0.99902
16	1.0018	1.0054	1.0176	0.99984	1.0014	1.0095
	$r_c/r_{ca}$	$r_c/r_{ca}$	$r_c/r_{ca}$	$r_c/r_{ca}$	$r_c/r_{ca}$	$r_c/r_{ca}$
4	0.99621	0.99243	0.98490	1.0038	1.0076	1.0153
8	0.99845	0.99691	0.99383	1.0015	1.0031	1.0062
16	0.99900	0.99800	0.99599	1.0010	1.0020	1.0040
	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$	$L_c/L_{ca}$ $= L_c/L$
4	0.99916	0.99827	0.99637	1.0008	1.0016	1.0029
8	0.99909	0.99801	0.99534	1.0007	1.0013	1.0019
16	0.99883	0.99698	0.99126	1.0005	1.0003	0.99779†
	$M_c/M_{ca}$		$M_c/M_{ca}$	$M_c/M_{ca}$		$M_c/M_{ca}$
4	1.0013	....	1.0043	0.99851	....	0.99305
16	0.99990	....	0.99285	0.99896	....	0.99368

\* Más para curvas en direcciones opuestas; menos para curvas en la misma dirección.

† Más para curvas en la misma dirección; menos para curvas en direcciones opuestas.

‡ Con  $D_m = 8^\circ$ ,  $N$  16, el desvío, del exterior de la curva de la línea principal; curvas en la misma dirección, véase fig. 7e; i. e., los dos centros están en el mismo lado de la vía. Véase ¶ 30 e.



## Doble Desvío de la Tangente.

De lados opuestos.

32. Fig. 8. En un desvío doble de tope (vease Parte I, ¶ 10) de lados opuestos de una tangente, supongamos que las dos curvas del desvío sean de igual agudeza, y que

$\{G = A'B = \text{ancho de vía};$

$\{F = F_a = F_b = \text{ángulo principal de la rana};$

$F_c = \text{ángulo de la bifurcación de la rana};$

$N = N_a = N_b = \text{número de la rana principal};$

$N_c = \text{número de la bifurcación de la rana};$

$L = AP_a = BP_b = \text{arranque de la rana principal};$

$L_c = aP_c = \text{arranque de la bifurcación de la rana};$

$r = O_a a = O_b a = \text{línea de centro del radio de cualquiera de las dos curvas del desvío};$

$R = O_a B = O_b A = O_a P_a = O_b P_b = O_a P_c = O_b P_c = r + G/2 = \text{radio del carril exterior de cualquiera de las dos curvas del desvío.}$




Fig. 8.

Entonces,

$$F_c = 2 P_c O_b a;$$

$$L = 2 G N \text{ (vease } \S 19);$$

$$L_c = 2 \left[ G + \frac{(G/2)^2}{r} \right] N_c$$

$$= \frac{G + \frac{(G/2)^2}{r}}{\tan (F_c/2)} \dots \dots \dots (27)$$

O, para  $L_c$ , tenemos : —

$$\frac{L_c}{L} = \sqrt{\frac{R^2 - (R - G/2)^2}{R^2 - (R - G)^2}} = \sqrt{\frac{R - G/4}{2R - G}} \dots \dots \dots (28)$$

De aquí, prescindiendo de  $G$ , tenemos, aprox : —

$$L_c = \sqrt{1/2} L = 0.707 L = \sqrt{2} G N;$$

$$L - L_c = \text{aprox } (1 - \sqrt{1/2}) L = \text{digamos } 0.293 L;$$

$$\text{O, practicamente, } L_c = 0.7 L; \text{ y } L - L_c = 0.3 L \dots \dots \dots (29)$$

$$N_c = \frac{\cot (F_c/2)}{2} = \frac{L_c}{2 [G + (G/2)^2/r]}$$

$$= \text{aprox } \frac{L_c}{2 G} = \frac{\sqrt{2} G N}{2 G} = \frac{N}{\sqrt{2}} = 0.707 N \dots \dots \dots (30)$$

Del mismo lado.

33. Fig. 9. Dos chuchos de tope de desvío,  $T_1$  y  $T_2$ , con radio de línea de centro  $r_1$  y  $r_2$ , respectivamente, del mismo lado de la tangente,  $MM'$ .

Sea  $R_1 (= O_1A = r_1 + G/2) = 2 R_2 = 2 (O_2A) = 2 (r_2 + G/2)$ .

Entonces, siendo  $O_1P_1 = O_2P_2$ , tenemos:

$F_1 = F_2 = F$  = ángulo principal de la rana;

$N_1 = N_2 = N$  = número de la rana principal..... (31)

y las dos puntas principales de la rana,  $P_1$  y  $P_2$ , son opuestas, en la vía,  $T_1$ .

Sea  $D_1$  y  $D_2$  la agudeza de la línea de centro de las curvas,  $T_1$  y  $T_2$ , respectivamente.




Fig. 9.

Entonces, aprox :

$$D_2 = 2 D_1;$$

Senoverso  $F_c = G/R_2 = 2 G/R_1$ ;

$$L = B P_1 = \text{arranque} = R_1 \text{ sen } F_1 = 2 G N;$$

$$L_c = B P_c = \text{arranque de la bifurcación} = R_2 \text{ sen } F_c = 2 G N_c \\ = \sqrt{0.5} L = \sqrt{2} G N;$$

$$N_c = \frac{L_c}{2 G} = \frac{\cot (F_c/2)}{2} = 0.707 N \dots\dots\dots (32)$$

#### Desvíos Dobles, de una Curva.

34. En desvíos dobles del mismo lado o de lados opuestos de una curva de vía principal de agudeza moderada, las dimensiones son practicamente las mismas que para desvíos similares de vía recta, usando los mismos ángulos de rana. Si la curvatura de la vía principal es aguda, el problema puede resolverse gráficamente.

## CHUCHOS (1) DE AGUJA

## Desvios de Tangentes.

35. **Nomenclatura.** Fig. 10. Desvío de una tang con chucho de aguja. Compárese el Manual de la Ascn Am Ingo F. C. 1915, pp 182-3.

Sea

- $G$  ..... = ancho de vía;  
 $R = O D$  ..... = radio del lado de la curva del desvío,  $D E$ ;  
 $r = O D - G/2$  ..... = radio de la línea de centro de la curva de desvío,  $D E$ ;  
 $D$  ..... = agudeza de la curva del desvío,  $D E$ ;  
 $\Delta = D O E$  ..... = extensión de la curva de desvío,  $D E$ , entre el extremo de la aguja del chucho y el extremo de la rana;  
 $M$  ..... = media ordenada de la cuerda,  $D E$ , al carril exterior;  
 $F = B P E = t O E$  = ángulo de la rana;  
 $N = \frac{1}{2} \cot (F/2)$  ..... = número de la rana;  
 $C = D E$  ..... = cuerda larga del carril exterior;  
 $L = B P$  ..... = arranque del punto real de la punta de la aguja al punto teórico de la punta de la rana;  
 $T = D V = V E$  ..... = semitangente de la curva del desvío;  
 $s = Y A D$  ..... = ángulo del chucho;  
 $l = A D$  ..... = largo del chucho;  
 $S$  ..... = distancia del extremo de la aguja, o extensión, entre los anchos de vía en  $D$ ;  
 $W = P E$  ..... = distancia de la punta de la rana a la cabeza de la rana.  
 $e$  ..... =  $G - S - W \sin F$ ;  
 $p$  ..... = grueso actual de la punta del chucho;  
 $t$  ..... = grueso actual de la punta de la rana;  
 $x, y, = t i, t k$  ..... = co-ordenadas de cualquier punto dado, como  $n$ , en el lado del carril exterior;  
 $\alpha = D O n$  ..... = ángulo del arco,  $D n$ .

## 36. Ecuaciones para desvíos de la tangente, de chuchos de aguja.

Fig. 10. Ángulo de la rana,  $F$ ; extensión del desvío,  $\Delta$ , y ángulo del chucho,  $s$ .

$$F = \Delta + s; \Delta = F - s;$$

$$s = F - \Delta \quad \text{Sen } s = (S - P)/l \dots \dots \dots (33)$$

Arranque,  $L$ .

$$L = (l - W) \frac{\text{sen } \frac{1}{2} (F - s)}{\text{sen } \frac{1}{2} (F + s)} + (G - p) \cot \frac{F + s}{2}$$

$$= (T + l) \cos s + (T + W) \cos F \dots \dots \dots (34)$$

Para el arranque desde el vértice al punto teórico del chucho, agreguese  $p \cot s$ .

Para el arranque del punto real de la rana, agreguese  $N t$ ,  $t$  = grueso real de la punta de la rana.

Como  $T \text{ sen } s + T \text{ sen } F = T (\text{sen } s + \text{sen } F) = e$ , tenemos;

$$T = R \tan (\Delta/2) = \frac{e}{\text{sen } s + \text{sen } F} \dots \dots \dots (35)$$

Radio  $r$  de la línea de centro del desvío.

Como  $e = D E \text{ sen } \frac{1}{2} (F + s)$

$$= 2 R \text{ sen } (\Delta/2) \text{ sen } \frac{1}{2} (F + s), \text{ tenemos;}$$

$$R = r + G/2 = T \cot (\Delta/2)$$

$$= \frac{e}{2 \text{ sen } \frac{1}{2} (F + s) \text{ sen } (\Delta/2)} = \frac{e}{\cos s - \cos F}; \quad Y$$

$$r = R - G/2 \dots \dots \dots (36)$$

(1) Véase *N. del T.* (1), pag. 925.



Cuerda,  $DE = 2 R \sin (\Delta/2)$ ..... (37)

Agudeza  $D$ , de la curva del desvío.

Señ  $(D/2) = 50/r$ ..... (38)

Arco  $DE$ .

$DE = 2 \pi R \Delta^\circ/360 = 0,017453 R \Delta^\circ$ ..... (39)

Distancia,  $D'E'$ , desde el extremo  $D$  del chucho al extremo  $E'$  de la rana.

$D'E' = L - (W + l)$ ..... (40)




Fig. 10.

Co-ordenadas,  $x' = k n$ ;  $y = i n$ , ■

$x (= k n) = [R \cos s - R \sin s] + R \sin (s + \Delta)$ ;

$y (= i n) = [S + R \cos s] - R \cos (s + \Delta)$ ..... (41)

Las cantidades entre paréntesis son constantes para cantidades  $N$ ,  $l$ ,  $s$ , dadas en una rana.

La Ascen Am de Ingo de F. C. Manual 1915, página 184, especifica: —

Grueso,  $p$ , de la punta del chucho... = 0.25 pulgs ( 6 mm) = 0.020 833... pies;

Grueso,  $t$ , de la punta de la rana... = 0.50 — ( 12 mm) = 0.041 666... —

Juego o distancia del extremo de la aguja, o extension,  $S$ ..... = 6.25 pulgs (159 mm) = 0.520 833... pies;

Media ordenada,  $M$  al carril exterior.

$M = R \text{ senoverso } (\Delta/2)$ ..... (42)

**37. Ecuaciones simples aproximadas, usando « número del chucho », (1)  $n$ .**

Fig. 11. (Comparese Wellington B. Lee, Engineering News, p. 252, abril 21, 1908.

Siendo:


 $G$  = ancho de vía; $W$  = distancia desde la punta a la cabeza de la rana; $F$  = ángulo de la rana; $l$  = largo del chucho; (1) $S$  = distancia del extremo de la aguja; $N$  = número de la rana; $n = l/S$  = « número del chucho »; (1) $e = G - S - W \text{ sen } F$ ; $C$  = cuerda,  $D E$ , desde el extremo de la aguja a la cabeza de la rana.

Fig. 11.

Entonces: —

$$C \text{ aprox} = 2e \frac{nN}{n+N}; \dots\dots\dots (43)$$

$$R = r + \frac{G}{2}; R \text{ aprox} = C \frac{n}{n-N}$$

= radio del lado del carril exterior. .... (44)

Con ancho de vía,  $G$ , = 4'8.5" (1.435 m) y  $S$  = 6.25" (158 mm) los cálculos muestran:

$N$ =	$l$ =	$W$ =	$F$ =	$s$ =	$R - R_{app}$	$R/R_{app}$
4	11 pies (3.35 m)	3 pies 2" (0.96 m)	14°15'0"	2°36'19"	3.25 pulgs (82 mm)	1.0024
16	33 pies (10.06 m)	8 pies 0" (2.44 m)	3°34'47"	0°52'55"	8.53 pies (2.60 m)	0.9958

**Ordenadas a la cuerda,  $C$ .**

**38.** Donde, como se admitió, para el chucho (1) de *tope*, en ¶ 12, Figs 4, el carril exterior del desvío forma una curva continua circular, desde el comienzo  $A$ , del desvío al punto teórico de la rana,  $P$ , sus ordenadas medias y las de los cuartos puntos son aproximadamente independientes del número de la rana,  $N$  (y con ello independientes del radio); pero, donde, como en los chuchos de aguja, Fig. 10, la curva del desvío es tangencial al carril del chucho y a la pata de la rana, en  $D$  y en  $E$ , respectivamente, las ordenadas disminuyen, como disminuye el ángulo  $F$  de la rana; y se convertiría en cero si el ángulo de la rana,  $F$ , se convirtiera = al ángulo del chucho,  $s$ ; porque la curva del desvío se convertiría en una línea recta.

$$\text{Media ord} = R \text{ senooverso } \frac{\Delta}{2} = \left(r + \frac{G}{2}\right) \text{ senooverso } \frac{\Delta}{2}, \text{ Véase Ec (42).}$$

(1) Véase *N. del T.* (1) pag. 926.





$$D_p D_p^* = (L_p - L) \frac{\sin \frac{1}{2} (F + s)}{\sin \frac{1}{2} (F - s)} \dots \dots \dots (46)$$

#### 45. Coordenadas

Para un punto dado en la curva de arranque,

Sea  $x$  = la abscisa (coordenada *paralela* a la vía principal), medida desde la punta del chucho, (1)  $A_p$ ;

$y$  = la ordenada (coordenada *normal* a la vía principal) medida normalmente de la tangente.

En la fig. 12 a, donde el arranque teórico excede al práctico, las coordenadas,  $x$  e  $y$ , a cualquier punto en la curva de arranque,  $D_p E_p$ , son como las da la ecuación 41, sustituyendo  $R_p$  por  $R$ ; pero, en la fig. 12 b, donde el arranque práctico excede al teórico, estas coordenadas se modifican, como se expresa abajo, por la introducción de la tangente del chucho,  $D_p D_p^*$ . (Fórmulas de Vía y Tablas; S. S. Roberts, p. 13.) Aquí,  $l$  = largo del chucho,  $A D$ ;  $S$  = extensión del extremo de la aguja;  $s$  = ángulo del chucho, (1)  $F A D$ ;  $\Delta_p$  = extensión del desvío del extremo de la aguja al punto dado. Las cantidades en parentesis [ ] son constantes para  $N$ ,  $l$  y  $s$  dadas.

$$x = [(l + D_p D_p^*) \cos s - R_p \sin s] + R_p \sin (\Delta_p + s);$$

$$= (\text{aprox}) [(l + D_p D_p^*) - R_p \sin s] + R_p \sin (\Delta_p + s);$$

$$y = [S + D_p D_p^* \sin s + R_p \cos s] - R_p \cos (\Delta_p + s) \dots \dots \dots (47)$$

#### 46. Ranas y Chuchos (1) Asen Am Ingo F. C. Manual, 1915, pp. 184-5. Nuestras Figs 1, 10 y 13. Para arranques teóricos y prácticos, vease ¶ 48-50.

$S$  = juego del extremo de la aguja = 6,25 pulgs (159 mm);

$N$  = número de la rana;

$F$  = ángulo de la rana;

$W$  = distancia de la punta a la cabeza de la rana, medida con un cartabón de línea.

$K$  = distancia de la punta al extremo de atrás de la rana;  $T$  = abertura de la cabeza de la rana;

$H$  = abertura de la parte de atrás del extremo de la rana;

$l$  = largo del carril de chucho;

$s$  = ángulo de chucho.

#### 47. Dimensiones de Rana y Chucho. (1)

$N$	$F$ " "	$W$ pies pulgs	$K$ pies pulgs	$W - K$ pies pulgs	$T$ pies	$H$ pies	$l$ pies pulgs	$s$ " "
4	14 15 00	3 2	5 4	8 6	0.79	1.32	11 0	2 36 19
5	11 25 16	3 7	6 5	10 0	0.71	1.28	11 0	2 36 19
6	9 31 38	4 0	7 0	11 0	0.66	1 16	11 0	2 36 19
7	8 10 16	4 5	8 1	12 6	0.63	1.15	16 6	1 44 11
8	7 09 10	4 9	8 9	13 6	0.59	1.09	16 6	1 44 11
9	6 21 35	6 0	10 0	16 0	0.67	1.11	16 6	1 44 11
9½	6 01 32	6 0	10 0	16 0	0.63	1 05	16 6	1 44 11
10	5 43 29	6 0	10 6	16 6	0.60	1 05	16 6	1 44 11
11	5 12 18	6 0	11 6	17 6	0.54	1.05	22 0	1 18 08
12	4 46 19	6 5	12 1	18 6	0.53	1.01	22 0	1 18 08
15	4 49 06	7 8	14 10	22 6	0.51	0 99	33 0	0 52 05
16	3 34 47	8 0	16 0	24 0	0.50	1.00	33 0	0 52 05
18	3 10 56	8 10	17 8	26 6	0.59	0 98	33 0	0 52 05
20	2 51 51	9 8	19 4	29 0	0 48	0.97	33 0	0 52 05
24	2 23 13	11 4	23 2	34 6	0 47	0.97	33 0	0 52 05

( $N$ , del  $T$ . Se convierten pies en pulgadas mult por 0,305; puls en m., mults por 0,0254 y ms en pies mult por 3.281.)

« Las ranas n.ºs 8, 11 y 16 se recomiendan por llenar todos los requisitos generales para patios, chuchos de vía principal y empalmes ». Asen Am Ingo F. C. Manual, 1915, p. 168.

#### 48. Arranques Teóricos. Para dimensiones de rana y chucho, (1) vease ¶¶ 46, 47. Para arranques « prácticos » vease ¶ 49-50.

Asen Am Ingo F. C. Manual, 1915, p. 184.

$N$  = número de la rana;  $r$  = radio de la línea de centro;  $D$  = agudeza;

$L$  = arranque = distancia del punto real del chucho (1) al punto teórico de la rana;

$L_s$  = cierre del carril recto, desde el extremo de la aguja a la cabeza de la rana;

$L_c$  = cierre del carril encurvado, desde el extremo de la aguja a la cabeza de la rana.

(Véase N. del T. — ¶ 11, pag. 926.)

$N$	$r$ pies	$D$ "	$L$ pies	$L_s$ pies	$L_c$ pies
4	112.26	52 53 56	37.05	22.88	23.29
5	183.22	31 40 24	42.77	28.19	28.55
6	273.95	21 01 58	48.11	33.11	33.38
7	364.88	15 47 19	61.94	41.02	41.24
8	488.71	11 44 40	67.47	46.22	46.42
9	616.27	9 18 27	72.24	49.74	49.92
9½	699.27	8 11 33	74.90	52.40	52.58
10	790.25	7 15 18	77.51	55.01	55.17
11	940.21	6 05 48	92.06	64.06	64.20
12	1136.34	5 02 38	97.25	68.83	68.96
15	1744.45	3 17 06	130.50	89.83	89.94
16	2005.98	2 51 24	135.95	94.95	95.05
18	2587.66	2 12 52	146.38	104.54	104.61
20	3262.98	1 45 22	156.35	113.68	113.76
24	4932.77	1 09 42	175.09	130.66	130.77




Fig. 13.

**49. Arranques prácticos.** Fig. 13. (Asc. Am. Ings. F. C. Manual 1915, p. 185, coordenadas de la curva de arrastre.) Arranques teóricos, ¶ 48. Dimensiones de rana y chuchos, ¶¶ 46-7. Largos de arranque y cierre, ¶ 50.

$N$  = número de la rana;  $r$  = radio de la línea de centro;  $D$  = agudeza;

$x$  e  $y$  = coordenadas desde el punto del chuchos, a los cuartos puntos y al punto de centro en el lado del carril exterior.

(Véase N. del T. — ¶ 11, p. 926.)

$N$	$r$ pies	$D$ "	$x_1$ pies	$y_1$ pies	$x_2$ pies	$y_2$ pies	$x_3$ pies	$y_3$ pies
4	110.69	53 42 24	17.74	0.97	23.44	1.67	29.75	2.79
5	174.34	33 19 57	17.78	0.85	24.54	1.61	31.27	2.62
6	265.39	21 43 04	19.07	1.01	27.13	1.74	35.15	2.72
7	362.08	15 52 29	26.72	0.97	36.93	1.71	47.11	2.74
8	487.48	11 46 27	28.37	1.02	39.91	1.78	51.45	2.91
9	605.18	9 28 42	28.75	1.02	40.98	1.76	53.19	2.75
9½	695.45	8 14 45	30.31	1.06	43.35	1.82	56.37	2.83
10	790.25	7 15 18	30.28	1.06	44.05	1.84	57.81	2.85
11	922.65	6 12 47	40.74	1.08	56.47	1.84	72.19	2.87
12	1098.73	5 12 59	43.99	1.15	60.65	1.90	77.28	2.91
15	1744.38	3 17 01	55.49	1.01	77.95	1.78	100.41	2.85
16	1993.24	2 52 59	58.16	1.04	81.76	1.82	105.35	2.87
18	2546.31	2 14 31	58.73	1.14	84.46	1.82	110.10	2.86
20	3257.26	1 45 32	61.84	1.08	90.21	1.88	118.59	2.93
24	4886.16	1 10 21	68.72	1.27	100.21	1.97	132.59	3.00

(Véase también ¶ 50.)

(1) Véase N. del T. (1) p. 926.

50. Figs 12. Largos de arranques y cierres, etc.

(Asen Am Ingo F. O. Manual, 1915, p. 183.)

Para «arranques teóricos» véase ¶ 43.

— dimensiones de rana y chucho, (1) véase ¶ 46-7.

— coordenadas practicas de curva de arranque ¶ 49.

$N$  = numero de la rana;  $T_s$  = tangente del chucho,  $D_P D_P''$ , Fig. 12b;

— — —  $T_f$  = tangente de la rana,  $E E_P$ , Fig. 12a;

(Véase ¶ 43.)

$L$  = arranque,  $B P$ , del punto actual del chucho al punto actual de la rana;

$L_s$  = arranque para el carril recto;

$L_r$  = — — — el encorvado;

(= largos de carril requeridos entre el extremo del chucho y la cabeza de la rana.)\*

$N$ .	$L$ , Pies.	$L_s$ , Pies.	$L_r$ , Pies.	$T_s$	$T_f$ .
4	37.94	uno 23.60.....	uno 24.....	1.03	0.00
5	42.47	— 27.68.....	— 28.....	0.00	0.82
6	47.98	— 32.73.....	— 33.....	0.00	0.66
7	62.10	— 13.89 uno 27.....	— 14.11 uno 27.....	0.00	0.19
8	67.98	— 16.40 — 30.....	— 16.60 — 30.....	0.30	0.00
9	72.28	— 16.41 — 33.....	— 16.59 — 33.....	0.00	0.57
9 $\frac{1}{2}$	75.71	— 25.82 — 27.....	— 26 — 27.....	0.76	0.00
10	77.93	— 27 — 28.....	— 27.17 — 28.....	0.00	0.00
11	94.31	— 32.85 — 33.....	dos 33.....	2.99	0.00
12	100.80	— 23.88 dos 24.....	tres 24.....	5.33	0.00
15	133.28	dos 33 uno 25.9.....	dos 33 uno 26.....	0.00	0.00
16	137.57	uno 29.90 dos 33.....	uno 30 dos 33.....	1.56	0.00
18	146.51	— 25.93 tres 26.....	cuat. 26.....	0.00	1.08
20	157.42	— 26.02 dos 27 uno 33.....	tres 27 uno 33.....	0.44	0.00
24	117.22	— 32.89 tres 33.....	cuat. 33.....	2.43	0.00




Fig. 14.

### Curva de Enlace.

51. Desvío Lateral. Fig. 14. En el desvío «lateral» sea  $d$  = distancia entre los centros de vía;  $d-G$  = dist. entre los carriles interiores de las vías;  $K$  = distancia del punto teórico de la rana a la cabeza de la misma;  $r_c$  = radio de la línea de centro de la curva de enlace;  $L'$  = arranque del punto teórico de la rana al extremo de la curva de enlace. Entonces, recordando que

$$2N = \cot(F/2) = 1/\tan(F/2).$$

(1) Véase  $N$ , del  $T$ , (1) pag. 926.

\* Véase  $N$ , del  $T$ , al pie tabla ¶ 47 y también ¶ 41 ( $N$ , del  $T$ ) pag. 926.



Tenemos :

$$K + (r_c - G/2) \tan (F/2) = (d - G)/\sin F;$$

de aquí :

$$r_c = 2 N (d - G)/\sin F - 2 N K + G/2;$$

$$L = (d - G) \cot F + (r_c - G/2)/2 N \dots \dots \dots (48)$$

**52. Desvío Diamante o Equilateral.** Fig. 15. En el desvío « diamante o equilateral », tenemos :

(Comparese el desvío Lateral, ¶ 51.)

$r$  = radio  $O_t$  e de la línea de centro de la curva del desvío,




Fig. 15.

$$R (= r + G/2) = O_t D = T * \cot \frac{F-s}{4} = \frac{D'E*}{2 \sin^{1/4} (F-s)} \dots \dots \dots (49)$$

$$L = (T + l) \times \cos (s/2) + (T + W) \times \cos (F/2) \dots \dots \dots (50)$$

Comparación de Dimensiones entre un desvío diamante y un desvío de la vía recta, dándose los ángulos de la rana y del desvío.

Con  $F = 8^\circ$  ( $N = 7.15$ );  $s = 2^\circ$ ;  $G = 4' 8.5''$  (1.435 m).  
 $= 4.70333$  pies (1.43608 m);  $l = 16$  pies (4.877 m);  $S = 0.5$  pies (0.152 m);  
 $W = 5$  pies (1.524 m).

(Véase N. del T., ¶ 11, pag. 926.)

	Diamante.	Recto.	Diamante Recto.
$T$ .....	20.1285	20.1782	0.9975
$R$ .....	768.6760	385.0226	1.9964
$L$ .....	61.1903	61.0893	1.0017

$$* T = \frac{G/2 - S/2 - W \sin (F/2)}{\sin (s/2) + \sin (F/2)};$$

$$D E = \frac{G/2 - S/2 - W \sin (F/2)}{\sin^{1/4} (F+s)} = 2 R \sin^{1/4} (F-s).$$

**53. Radio y Arranque.** Fig. 15. Radio,  $r_c$ , y arranque,  $L_c$  de una curva de enlace,  $p$   $q$ , para desvío diamante.

$d - G$  = distancia entre carriles interiores de las vías;

$r_c = O_c p$  = radio de la línea de centro de la curva de enlace,  $p$   $q$ ;

$K$  = distancia de la cabeza de la rana al punto teórico  $P$  de la misma;

$L_c = P Q$  = arranque, del punto teórico de la rana al extremo de la curva de enlace;

$F$  = ángulo de la rana;  $N$  = número de la rana =  $\frac{1}{2} \cot (F/2)$ .

Entonces

$$(r_c - G/2) \operatorname{senoverso} (F/2) = (d - G)/2 - K \operatorname{sen} (F/2). \quad \text{De aquí,}$$

$$r_c = \frac{d - G}{2 \operatorname{senoverso} (F/2)} - \frac{K}{\tan (F/4)} + G/2 \dots \dots \dots (51)$$

$$L_c = P J + J Q = N (d - G) + (r_c - G/2) \times \tan (F/4) \dots \dots \dots (52)$$




Fig. 16.

#### Enlaces.

**54.** Figs 16, 17. Cuando la vía de enlace es una tangente (fig. 16), los dos ángulos de la rana son necesariamente iguales. Cuando es una curva invertida (fig. 17) se prefiere igualmente que sean iguales.

**Con vía recta de enlace,  $E E'$ .** Fig. 16. Sea :

$R = O E$  = radio de la curva del desvío en el carril exterior;

$T$  = semitangente de la curva del desvío;

$G$  = ancho de vía;

$d - G$  = distancia entre los carriles interiores de las vías.

$k = P P' =$  distancia teórica entre los puntos de la rana,  $P$  y  $P'$ , || con las vías principales;

$U = P P'' =$  distancia teórica entre los puntos de la rana,  $P$  y  $P''$ , || con la vía de enlace;

$W =$  distancia del punto teórico de la rana,  $P$ , a la cabeza de la rana,  $E$ ;

$l =$  largo del chuchó. (1)

Entonces :

$$T = R \tan (\Delta / 2);$$

$$L = L' = (T + l) \cos s + (T + W) \cos F;$$

$$k = P Q - P' Q = P Q - P' Q' = \frac{d - G}{\tan F} - \frac{G}{\sin F};$$

$$A Y = L + k + L' = k + 2 L;$$

$$U = P' Q' - P'' Q' = \frac{d - G}{\sin F} - \frac{G}{\tan F} \dots \dots \dots (53)$$

Para el cambio de unidad en el valor de  $d$ , los cambios correspondientes en  $k$  y en  $U$ , son, respectivamente; - en  $k$ , cambio =  $\cot F$ ; en  $U$ , cambio =  $\operatorname{cosec} F$ .




Fig. 17.

### 55. Con curva de enlace invertida. Fig. 17.

El uso de una curva de enlace invertida economiza espacio, especialmente donde las dos vías están separadas ampliamente y donde el ángulo de la rana sea pequeño. El radio es generalmente el de una curva de desvío.

Sea :

$F =$  ángulo de la rana;

$\Delta =$  extensión de cualquier ramal de la curva de enlace invertida;

$r =$  radio de la línea de centro de la curva de enlace invertida;

$R = r + G/2$ ;

$=$  radio del carril exterior de la curva de enlace invertida;

$K =$  dist. del punto,  $P$ , teórico de la rana, a la cabeza de la misma;

$k =$  dist. paralela a la vía, entre puntos de la rana,  $P$  y  $P'$ .

Entonces :

$$r \cos (F + \Delta) = R \cos F + K \sin F - (d - G)/2;$$

$$k/2 = r \sin (F + \Delta) - R \sin F + K \cos F;$$

$$P P' = \sqrt{k^2 + (d - G)^2} \dots \dots \dots (54)$$

(1) Véase N. del T. (1) pág. 926.



## Desvío Doble.

56. Fig. 18. Desvío con chucho (1) de doble punta de lados opuestos a la tangente. Sean las dos ranas principales,  $P$ , de un mismo ángulo, y por consiguiente opuestos, y sea:

$r$  = radio de la línea de centro, del desvío;

$R = OE = r + G/2$  = radio del lado del carril exterior;

$\Delta_c$  = desarrollo de  $DO P_c$ ;

$T_c$  = semitangente de la curva  $DO P_c$ ;

$W = EP$  = dist de la cabeza de la rana principal,  $E$ , al punto,  $P$ , teórico de la rana;

$S$  = juego del extremo de la aguja;

$s$  = ángulo del chucho; (1)

$l = AD$  = largo del chucho;

$N$ ,  $F$  = número de la rana principal y ángulo;

$N_c$ ,  $F_c$  = número de la rana bifurcada y ángulo;

$L = BP$  = arranque a la rana principal,  $P$ ;

$L_c = a P_c$  = arranque a la rana bifurcada,  $P_c$ .




Fig. 18.

Entonces:—

$$\frac{F_c}{2} = \Delta_c + s; \quad DP_c a = VO m = s + \frac{\Delta_c}{2} = \frac{F_c - \Delta_c}{2};$$

$$\cos \frac{F_c}{2} = \frac{r}{R} = \cos F + \frac{G/2 - W \sin F}{R}; \quad \cos F = \frac{Om}{R};$$

$$N_c = \frac{\cot (F_c/2)}{2};$$

$$T_c = \frac{G/2 - S}{\sin s + \sin (F_c/2)}$$

$$DP_c = \frac{G/2 - S}{\sin (s + \Delta_c/2)} = 2 R \sin \frac{\Delta_c}{2};$$

$$R = \frac{D P_c}{2 \operatorname{sen}(\Delta_c/2)} = T_c \cot(\Delta_c/2) = \frac{G/2 - S}{2 \operatorname{sen}(\Delta_c/2) \operatorname{sen}(s + \Delta_c/2)}$$

$$L_c = L - W \cos F - R[(\operatorname{sen} F - \operatorname{sen}(F_c/2))]$$

$$= a K + K P_c$$

$$= l \cos s + (G/2 - S) \cot \frac{F_c - \Delta_c}{2}$$

$$= (T_c + l) \cos s + T_c \cos(F_c/2) \dots \dots \dots (55)$$

### Desvíos en escala.

**57. Trazado.** Fig. 19. Ordinariamente, el patio o «conjunto» de vías 2, 3, 4, etc., conectados entre sí; son paralelas a la vía principal, 1; la escala es recta, de  $P_1$  a  $P_2$ , etc.; las vías de patio, 2, 3, 4, etc. son rectas desde la rana de la escala,  $P_2$ ,  $P_3$ , etc., y la dist,  $d$ , entre centros de vías adyacentes paralelas es constante.




Fig. 19.

**58. Distancias.** Los ángulos de rana,  $F_1, F_2$ , etc., entre la vía principal y la escala, y entre la escala y las vías de patio, son entonces iguales; y las dist  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , entre chuchos (1) consecutivos; y las dist.  $P_1, P_2, P_3, P_4$ , etc., entre ranas consecutivas; y las dist.  $V_1, V_2, V_3, V_4$ , etc., entre intersecciones consecutivas, medidas || a la escala, son todas iguales, y  $V_1, V_2 = d/\operatorname{sen} F$ . (Pero véase ¶ 60). Para el cambio de unidad en el valor de  $d$ , el cambio correspondiente, en  $d/\operatorname{sen} F$ , es  $1/\operatorname{sen} F = \operatorname{cosec} F$ .

**59.** La mínima dist permitida, a lo largo de la escala, entre un punto de la rana como  $P_1$  y un punto opuesto al extremo del chuchó, (1)  $A_2$  del próximo desvío, es como de 10 pies (3.05 m).

**60.** « En condiciones ordinarias, las vías deben separarse de 13 a 14 pies (4 a 4.30 m) entre centros, y, donde sean paralelas a la vía principal o a otra vía de tráfico importante, el primer cuerpo de vía debe separarse. < 15 pies (4.5 m) entre centros de la dicha principal o de otra vía importante. Las vías en escala deben espaciarse < 15 pies (4.50 m) entre centros de cualquier vía paralela ». Am Ingo F. C. Manual, 1915, p. 469.

**61. Número de las Ranas.** Comunmente los patios de ferrocarril con líneas de vapor usan ranas N.º 7 y 8; pocos usan la n.º 6. Para uso general en vías en escala, la Ascn Am Ingo F. C. (Manual, 1915, p. 469) recomienda ranas de no menor N.º que el n.º 8.

(1) Véase N. del T. (1) pág. 926.

**62. Para economizar espacio,** la escala puede sacarse de la rana de la vía principal por una curva,  $A B$ , Figs 20, 21; de modo que forme con la vía principal, un ángulo  $\frac{1}{2}$ , mayor que el ángulo  $F$ , de la rana.




Fig. 20.

**63. Vías paralelas.** Fig. 20. Las vías de patio entonces dejan la escala por desvíos similares e iguales y encurvadas en direcciones opuestas, quedando así paralelas con la vía principal.




Fig. 21.

**64. Nomenclatura y fórmulas.** Fig. 21. Sea:

$U$  = dist,  $P I$ , entre cualquier punto teórico de la rana,  $P$ , y la intersección  $I$ ;

$K$  = dist entre la cabeza de la rana y el punto teórico de la rana;

$R$  = radio  $O A$  del carril exterior =  $O B$  (igual en todas las curvas).

Entonces:

$$U \sin \frac{1}{2} = R \operatorname{senoverso} (\frac{1}{2} - F) + K \sin (\frac{1}{2} - F) \dots \dots \dots (56)$$

**65.** Fig. 20. Dist entre chuchos, (1) entre ranas y entre intersecciones (vease ¶ 58) =  $d/\sin \frac{1}{2}$ ; y cambio de unidad, en  $d$ , cambios  $d/\sin \frac{1}{2}$  por  $1/\sin \frac{1}{2}$ .



**66. Desvíos (de tres cursos) dobles** (vease ¶ 34-4) se usan también en conexión con las escalas.

En tales casos, puede recurrirse a métodos gráficos.

Vease también ¶ 73 del capítulo; Puntos y Estaciones, mas adelante.

### Desvío de una curva (chucho (1) de aguja).

**67. El cálculo dificulta el trazado.** Las ecuaciones exactas, para las dimensiones de desvíos de curva de chuchos (1) de aguja, serían muy complicadas; y los problemas, que envuelven tales dimensiones se resuelven mejor por medio de dibujos hechos en una escala liberal. El asunto se discute matemáticamente, en « Formulas y Tablas de vía », por S. S. Roberts; New York, John Wiley and Sons, publicistas.

**68. Diferencia de agudeza.** En general y para propósitos prácticos (aun con carriles de chucho y rana rectos), la *diferencia* de agudeza entre las curvas principales y de desvío, para un número dado de rana, puede tomarse como igual al de un desvío de una vía recta, con el mismo número de la rana, como en el ¶ 26.




Fig. 22.

**69. Arranque.** Figs 22. Para un número dado de rana, el arranque puede tomarse aproximadamente como igual al calculado para un desvío de una tangente, por la ecuación 10; pero, Mr. W. M. Camp en sus notas sobre vía, p. 373 da lo siguiente: —

Sea  $L_s$  = arranque para el desvío de la tangente, Fig. (a) ;

$L_c$  = arranque para el desvío de vía encurvada con la misma rana, Figs (b), (c).

$D$  = agudeza de la curva de la vía principal;  $N$  = número de la rana.

Entonces :

$$L_c = L_s \pm D (N/12)^2 \dots \dots \dots (57)$$

plus cuando el desvío deja el interior de la curva (Fig. b), y *vice versa* (Fig. c). Esto da los siguientes resultados cuando  $D = 3^\circ$  : —

N.	$L_s$ Fig. a	Arranque.	
		$L_c$	
		Fig. b	Fig. c
4	37.05	37.38	36.72
12	97.25	100.25	94.25

(1) Véase N. del T. (1) pág. 926.

# CURVAS

## CURVAS SIMPLES

### GENERALIDADES

#### Definiciones.

(Para ecuaciones, vease ¶ 25, etc).

**1. Fig. 4 a.** Una línea de ferrocarril,  $a b c \dots f$ , se compone generalmente de una serie de curvas alternadas  $b c, d e$ , etc; y de líneas rectas,  $a b, c d$ , etc, que se llaman comúnmente « tangentes » porque son necesariamente tangencial es a las curvas.

**Fig. 1.** En una curva de ferrocarril circular o simple, la línea de centro  $A P B$  de la vía (y si no está a nivel, su proyección en un plano horizontal) es un arco circular.

**Fig. 1.** Supónganse las tangentes,  $X A$ , y  $B Z$ , en los extremos de la curva  $A B$ , prolongadas hasta su intersección,  $V$ . Las distancias iguales,  $A V, V B$ , se llaman *semitangentes*.




Fig. 1.

**2.** Para los puntos de cambio de la tangente a la curva, etc, etc., usamos los símbolos adoptados por la *Asen Am Ingo F. C.*, Manual de Práctica Recomendada, 1915, p 135, como sigue: —

#### Para curvas circulares

T. C. De tangente a curva;

C. T. De curva a tangente;

C. C. — a curva;

Hasta aquí llamadas:

Punto de la curva P. C.

— de tangencia P. T.

Punto de curva compuesta o invertida  
P. C. C. o P. R. C.

Para curvas espirales.

Vease p. ..., ¶ 201.

**El punto de la curva, Fig. 1. T. C.,** es el comienzo, *A*, de la curva, o el extremo a que llega el trazado en su progreso.

**El punto de tangente, C. T.,** es el otro extremo, *B*, de la curva.

**El vertice, o punto de intersección, P. I.,** es el punto, *V*, donde las dos tangentes, *A V* y *V B*, se encuentran. \*

## TRAZADO

### Funciones de la curva y sus símbolos.

**3. Fig. 1. Lista de las funciones de una curva entera.** Para una parte de curva subtendida por una unidad de cadena, vease § 9.

Funciones.	Símbolos.
Extension, desarrollo ó ángulo central, (vease § 10)...	$\Delta = A O B = F V B$
Radio.....	$R = O A = O B$
Cuerda larga.....	$C = A B$
Semitangente.....	$T = A V = V B$
Distancia exterior.....	$E = P V$
Ordenada a la tangente (perpendicular a la tangente <i>A V</i> o <i>B V</i> ).....	$Y = B S$
Distancia tangencial (haciendo <i>A F = A B</i> ).....	$\dots = B F$
Ordenada media.....	$M = H P$
Ordenada lateral, distante <i>x</i> de <i>M</i> .....	$M_x$
Media ordenada para $\Delta/2$ .....	$M_A$

**4. Determinación de puntos en las curvas. Fig. 2.** Donde el radio *R*, es muy corto, es algunas veces practicable determinar el centro, *O*, de la curva, y trazar la curva en el terreno, usando una lienza de acero para el radio; pero ordinariamente, el centro no se determina, y los puntos, *a b*, etc., en la curva, se fijan poniendo el tránsito en un punto conocido de la curva (como el T. C., en *A*), trazando los ángulos periféricos conocidos,  $\angle A a$ ,  $\angle A b$ , etc., de la tangente, *A v* y midiendo las cuerdas, *A a*, *a b*, *b c*, etc., de longitud calculada.

**5. Cuerdas y Cadenas \*.** En la práctica, estas cuerdas (excepto la primera y última, vease § 24) son de igual longitud, igual (o casi igual, vease § 20) a la de la lienza (generalmente 100 pies (30,48 m) o 20 metros de largo) usada en la determinación de la línea, y se llaman « cadenas » \*, con objeto de distinguirlas de otras cuerdas, como *A b*, *b d*, etc., que puedan adaptarse a la curva.

**6. Los ángulos periféricos iguales,  $\angle A b$ ,  $\angle A c$ , etc.,** subtendidos por estas cadenas iguales, se llaman **ángulos de deflexión**, cada uno es igual a  $D/2$  = mitad del ángulo central correspondiente,  $\angle O b$ ,  $\angle O c$ , etc.

**7. Ángulos de Deflexión. Tangenciales y Centrales.** Samuel W. Mifflin en « Métodos de trazado para Ingenieros de Ferrocarriles » 1837, llamaba el ángulo,  $\angle c d$  ( $= \angle O g = D/2$ ), el « ángulo tangencial » por ser el ángulo entre una cadena \*, *c d*, y la tangente, *c e*, en cualquiera de sus extremos. En esto, Mifflin siguió al Coronel Stephen H. Long, del Ejército Americano (« Manual de Ferrocarril », 1829) quien dio el nombre « ángulo de deflexión » al ángulo  $\angle c d$ , entre una cuerda *c d*, y la prolongación *c f*, de la cuerda anterior *b c*; siendo igual al ángulo,  $\angle h d$  (entre las tangentes, *c e* y *h d*, en los dos extremos de una cuerda *c d*), desviación de la línea en la distancia subtendida por la cuerda. Es igual al ángulo central,  $D = \angle O d$ , subtendido por la cuerda *c d*.

**8. Nosotros, « en la Práctica en el Campo para trazar Curvas Circulares para Ferrocarriles »** (primera edición, 1851) y M. William Findlay Shunk en « El Ingeniero de Campo », 1880, seguimos esta nomenclatura. Ahora, no obstante el uso llama a  $\angle c d$  el « ángulo de deflexión » o simplemente la « deflexión » (como indicando una deflexión de la línea visual) y llama  $D$  ( $= \angle c d$ ) el « grado de la curva ». Vease Agudeza § 11.

\* El uso de la palabra « cadena », para designar tal cuerda, viene de la época, cuando las lienzas de agrimensor eran desconocidas, y las medidas se tomaban por medio de cadenas hechas con eslabones de alambre. El largo completo tipo de tales cadenas se llamaba « una cadena ».



9. Figs 1 y 2. En una parte de la curva, como  $a b$ , fig. 2, subtenida por una cadena \*,  $c$ , tenemos, extension o desarrollo  $\Delta = D$ , y designamos las otras varias funciones por minúsculas en lugar de mayúsculas. Así :

Lasletras.....  $C T E Y M M x$  y  $M a$ , fig. 1, ¶ 3,  
se convierten, respectivamente en...  $c t e y m m x$  y  $m a$ , en el arco  $a b$ , fig. 2.

10. Fig. 1. La extension, desarrollo, ó angulo del centro  $\Delta$ , de la curva, es el angulo,  $A O B$ , de radio,  $R$ , y subtenido por la curva. Igual tambien al angulo,  $F V B$ , barrido por la tangente al girar de  $V F$  a  $V B$ . Es por consiguiente la desviacion total de la linea, debida a la curva; o es el ángulo de interseccion entre las dos tangentes. Cada porción de la curva tiene por consiguiente su propia extension, ó desarrollo.




Fig. 2.

11. Fig. 2. La agudeza (comunmente llamado el « grado de curvatura ») se expresa generalmente por el angulo central,  $D$ , ( $= a O b = b O c$ , etc.) subtenido por una cadena \*,  $a b$  o  $b c$ ; i. e., agudeza = la desviacion,  $e b d$  de la linea, en un largo de cadena. Una curva de « un grado », « dos grados », « tres grados treinta minutos », etc., es una curva cuya agudeza es  $1^\circ$ ,  $2^\circ$ ,  $3^\circ 30'$ , etc. Véase ¶ 14.

12. Fig. 2. Pero algunas veces (especialmente cuando se usa el sistema metrico) la curva se nombra por el angulo de cadena periferico,  $c b d = c A d$ , etc., o angulo subtenido en la circunferencia, como en  $b$  ó  $A$ . Una curva dada, llamada  $1^\circ 00'$ ,  $2^\circ$ ,  $3^\circ 30'$ , etc., por la medida de su angulo central opuesto a una cadena, se llamaria (la mitad)  $0^\circ 30'$ ,  $1^\circ$ ,  $1^\circ 45'$ , etc., por la medida de su ángulo periferico respectivo.

Nosotros seguimos la definicion del ¶ 11.

13. Fig. 3. Cuando las curvas estan determinadas por medio de cadenas cortas \* (véase ¶ 19), la agudeza se toma algunas veces por el desarrollo del arco subtenido por una serie de cadenas tales, cuya suma es igual al largo de la cadena unidad o tipo. Así, una curva,  $a p b$ , en la que una serie de dos cadenas,  $a p$ ,  $p b$ , de 50 pies cada una, subtenen un angulo de  $D^\circ$ , se llama entonces curva de  $D^\circ$ , aunque sea mas aguda (tiene un radio mas corto,  $R_1 = O b$ ) que la curva de  $D^\circ$ ,  $A P B$  ( $R_2 = O B$ ) en el que el mismo ángulo de  $D^\circ$  está subtenido por una cadena sencilla,  $A B$ , de 100 pies.

14. Fig. 1. En otros paises, fuera de los Estados Unidos, la agudeza de las curvas se determina a menudo por el largo de sus radios,  $R = O A = O B$ , etc. A mayor agudeza, menor radio.

15. Representacion gráfica de la curvatura. En la fig. 4, la linea de centro,  $a /$  (figs 4 a y 4 b) y los rectángulos (fig. 4 b) hacia arriba y hacia abajo representan el caso supuesto por la tabla a continuación. Como las abscisas,  $a b$ ,  $a c$ , etc.

\* Véase la llamada igual a esta \* en el ¶ 7.

Fig 4 b representan distancias a lo largo de la línea, mientras que las ordenadas representan la agudeza de la curva, el área de los rectángulos representa el desarrollo de las curvas, o las desviaciones de las tangentes entre sí. En la misma proporción las porciones de los rectángulos; por ej.: el rectángulo en  $b'e$  representa la extensión o desarrollo de la porción,  $b'e$ , de la curva simple,  $b'e$ .




Fig. 3.

16. Las líneas inclinadas (Fig. 4b) representan la suavidad en los extremos de las curvas por medio de espirales (vease § 194 y siguientes).

Como las posiciones de las tangentes no cambian por la introducción de las espirales, los desarrollos de las curvas, y las áreas que las representan, quedan también sin cambiarse; así el área del trapecioide en  $B'U$  = área del rectángulo en  $b'e$ .




Fig. 4. Representaciones gráficas de las curvaturas.

Punto.....	a	b	c	d	e	f
Estacion.....	456 + 00	458 + 49	462 + 78	465 + 89	465 + 50	470 + 41
Tramo.....	a-b	b-c	c-d	d-e	e-f	
Largo piés.....	249	429	311	261	191	
Agudeza, $D$ .....						
Izquierda.....	0°	0°	0°	20°	0°	
Derecha.....	0°	10°	0°	0°	0°	
Desarrollo, $\Delta$ .....						
Tramo.....						
Izquierda.....	0°	0°	0°	52.2°	0°	
Derecha.....	0°	42.9°	0°	0°	0°	
Sumas.....						
Izquierda.....	0°	0°	0°	52.2°	52.2°	
Derecha.....	0°	42.9°	42.9°	42.9°	42.9°	
Total.....	0°	42.9°	42.9°	95.1°	95.1°	
Diferencia.....						
Izquierda.....	0°	0°	0°	9.3°	9.3°	
Derecha.....	0°	42.9°	42.9°	0°	0°	

## Cadenas \*. Longitud de las curvas.

**17. La unidad en los ferrocarriles y para la medida de curvas** es usualmente 100 pies (30.48 m) o 20 metros (= 65.617 pies).

**18. Cadena completa \*.** Es costumbre dar (100 pies, o 20 metros) al largo de la *cadena*; y entonces el **largo de la curva** se expresa (aproximadamente) como igual a la suma de los largos de *cadenas* usados en determinarla. Así, Fig. 6, en la curva,  $A a b c B$ , el largo se toma como  $= A a + a b + b c + c B$ , medido a lo largo de estas *cuerdas*,  $= 43 + 200 + 36.7 = 279.7$  pies. El largo *verdadero* de esta curva es por supuesto ligeramente *mayor* que el expresado.

**19. Cadena corta \*.** Las curvas agudas se determinan usualmente por medio de una cadena corta cuyo largo es la mitad o la cuarta parte de una cadena tipo o menos; estas cadenas cortas subtenden ángulos correspondientes centrales mas chicos.

Así donde la cadena tipo es de 100 pies (30.48 m) (con largo de lienza) se usan en tales curvas cadenas de 50, 25 pies o menos. En general, el largo de cadena usado no es mayor de un duodécimo a un octavo del radio de la curva. La suma de una serie de largos de cadenas cortas subtendiendo un arco dado, es evidentemente mayor (casi igual al largo del arco mismo) que la suma de los largos de cadena tipo que subtiende el mismo arco. Véase ¶ 13.




Fig. 5.

**20. Cadenas disminuidas \*.** Si, en las curvas, el cadenero de atrás aguanta la lienza en la estaca con un pequeño margen de medida bien calculado, en lugar de ponerlo en la marca cero, disminuyendo así el largo de la cadena tomada como unidad el *arco* subtendido queda por consiguiente reducido y esta longitud así corregida corresponde entonces con su largo real, y ciertas fórmulas (¶ 42) para encontrar funciones de curvas (que de otro modo son solamente aproximadas) se hacen exactas.

**21. Agudeza.** Esta se afecta por el uso de las cadenas disminuidas \*. Fig. 5 Y. En la curva,  $c e d$ , supongamos que la cadena completa,  $c = e d = 100$  pies, subtende un ángulo central,  $D = c O d = 60^\circ$ . Entonces  $c e d$  es una curva de  $60^\circ$ , y su ángulo de deflexión,  $D/2 = m c d = 30^\circ$ . Para recorrer la *misma*

\* Véase la nota igual \* en el ¶ 7 atrás. Y la N. del T. intercalada en el ¶ 11, pag. 925



curva con una cadena *disminuida*,  $c' = ce$  ( $= 95.89$  pies, ¶ 22) debemos usar un ángulo de deflexion  $me$ , de solo  $28^{\circ} 39'$ , y  $D' (= c O e) = 57^{\circ} 18'$ . Así, el uso de cadenas disminuidas produce una curva *nominalmente mas suave*.

22. Fig. 5 Z. Si, con cadenas disminuidas,  $c' = ab$ , usamos el mismo ángulo de deflexion ( $n' a b = n f e$ ), como con la cadena completa ( $c = f e$ ), debemos obtener una curva mas aguda,  $ab$  (radio  $= O a$ ) que con la cadena completa, quedaría a la curva  $f e$  el (radio  $= O f$ ). Así, el uso de cadenas disminuidas hace *realmente mas aguda*, la curva.

En las Figs 5 Y y 5 Z, las funciones se comparan como sigue:

$$(Q = a/c \text{ o } a'/c').$$

Fig	R, piés	R', piés	D	D'	a, piés	a', piés	c piés	c' piés	Q
5 F.....	100.00	.....	60°00'	.....	104.72	.....	100.00	.....	1.047
	.....	100.00	.....	57°18'	.....	100.00	.....	95.89	1.043
5 Z.....	100.00	.....	60°00'	.....	104.72	.....	100.00	.....	1.047
	.....	95.49	.....	60°00'	.....	100.00	.....	95.49	1.047

23. Estaciones. Como en las tangentes, los extremos de las cadenas en las curvas, se llaman « estaciones »; pero el nombre « estación » se aplica a menudo (vagamente) a la distancia entre dos de dichos puntos.




Fig. 6.

24. Estación « adicional »; sub-cadenas. Fig. 6. Solo accidentalmente puede ocurrir que una curva empiece o termine exactamente en una estación. En otras palabras, el T. C. y C. T. casi siempre cae *entre* dos estaciones por ej.: como en estación  $A = 20 + 57$ , o en estación  $B = 23 + 36.7$ ; y esto requiere el uso de una sub-cadena,  $Aa$  o  $cB$ , y un sub-ángulo,  $V A a$  o  $V B c$  ( $V B c = c A B$ ), en uno o en ambos extremos de la curva. Véase ¶ 44, etc.

## GEOMETRÍA

## Principios de frecuente aplicación.

**25. Fig. 7. Triángulos semejantes, y proporción entre cuerdas de segmentos.** Sea  $OV$  un diámetro del círculo,  $AVBO$ ; sea  $AB (= C)$  una cuerda perpendicular a  $OV$ , dividida en  $H$  en dos partes iguales; sea  $OA$ ,  $AV$  cuerdas en el semicírculo,  $OA V$ ; y  $OB$ ,  $BV$ , cuerdas en el semicírculo,  $OB V$ ; sea  $AV (= VB) =$  semitangente,  $T$ ; y  $OA (= OB) =$  radio,  $R$ , de la curva,  $APB$ .




Fig. 7.

Entonces los 3 triángulos rectángulos,  $OHA$ ,  $AHV$  y  $OAV$  son semejantes; como son también  $OHB$ ,  $BHV$  y  $OBV$ ; ángulo,  $OAV (= OBV)$ , entre  $R$  y  $T$ ,  $= 90^\circ$ ;  $AH = HB = C/2$ ; y

De los triángulos

semejantes.

Tenemos.

$$OHB, BHV; OH : HB = HB : HV;$$

$$OH \times HV = (C/2)^2; \text{ o bien } HV = (C/2)^2 \div OH \dots \dots (1)$$

$$OBV, BHV; OV : VB = VB : HV;$$

$$OV \times HV = T^2; \text{ o bien } HV = T^2/OV \dots \dots (2)$$

$$OBV, OHB; OV : OB = OB : OH;$$

$$OV \times OH = R^2; \text{ o bien } OH = R^2/OV \dots \dots (3)$$

**26. Fig. 8. Ángulos entre dos cuerdas, entre dos tangentes, y entre una cuerda y una tangente. Valores de  $\Delta/2$ .**

Sea  $APB$  el arco, y  $AB$  la cuerda que subtende el ángulo central,  $AOB = \Delta = FVB = AOd + dOB = AOe + eOB$ .

Entonces:

$$\Delta/2 = \text{ángulo entre la tang. } AV, \text{ en } A \text{ (o tang } VB, \text{ en } B) \text{ y la cuerda } AB.$$

$$= \text{ángulo externo entre dos cuerdas cualquiera, como } Ad \text{ y } dB, \text{ o } Ae \text{ y } eB, \text{ trazadas de } A \text{ y de } B \text{ respectivamente.}$$

$$= (AOd + dOB)/2 = (AOe + eOB)/2.$$

$$= \text{el ángulo periférico, } AEB = VAB = VBA, \text{ subtendido por la cuerda, } AB \dots \dots (4)$$

**27. Los ángulos pequeños** (tales como las deflexiones usuales en trabajos de ferrocarriles de vapor), son **aproximadamente proporcionales a sus senos**, y un poco menos, proporcionales a sus tangentes. Esto puede aprovecharse para facilitar muchos cálculos.

Así, para cualquier ángulo pequeño,  $A$ , tenemos,  
aprox:  $\text{sen } 0^\circ 1' : \text{sen } A = 1 \text{ minuto} : A$ , en minutos; o

$$A \text{ minutos} = \text{sen } A \div \text{sen } 0^\circ 1' = 3437 \text{ sen } A ;$$

$$\text{sen } A = A \text{ minuto} \times \text{sen } 0^\circ 1' = 0.0002909 A \text{ minutos} \dots\dots\dots (5)$$

De modo análogo (aprox)  $\tan A = A \text{ minutos} \times \tan 0^\circ 1' = 0.0002909 A$  minutos.




Fig. 8.

**Ejemplo.** Con cadena de 100 pies; donde el radio,  $R$ , = 1300 pies; averiguar la agudeza  $D$  de la curva. Aquí,  $\text{sen } (D/2) = 50/1300$ ; y  $D = 4^\circ 24' 30.44''$ .

Aprox,  $D/2$  en minutos

$$= \text{sen } (D/2) \div \text{sen } 0^\circ 1'.$$

$$= \frac{50}{1300} \times \frac{1}{\text{sen } 0^\circ 1'} = 132.221.$$

Como,  $D$  aprox = 264.442 minutos =  $D - 0.065$  minutos =  $0.99975 D$ .

Recíprocamente; dando  $D = 4^\circ 24'$ , averiguar el radio,  $R$ . Aquí

$$R = \frac{50}{\text{sen } (D/2)} = 1302.497 \text{ pies}$$

$$\begin{aligned} R \text{ aprox} &= \frac{50}{(D/2) \text{ en minutos} \times \text{sen } 0^\circ 1'} \\ &= 1302.177 \text{ pies} = 0.99975 R \end{aligned}$$


Estas operaciones son convenientemente ejecutadas con la **regla de calcular**, pag. 78, etc.



**Errores de Aproximación.**Sea  $A$  en minutos; y sea

$$S = \frac{A \operatorname{sen} 0^{\circ} 1'}{\operatorname{sen} A}; \quad T = \frac{A \tan 0^{\circ} 1'}{\tan A}. \text{ Entonces : -}$$

para $A =$	$S =$	$T =$	para $A =$	$S =$	$T =$
$0^{\circ} 30'$	1.000013	0.999995	$6^{\circ} 0'$	1.001830	0.996342
$1^{\circ} 0'$	1.000051	0.999898	$7^{\circ} 0'$	1.002492	0.995020
$2^{\circ} 0'$	1.000203	0.999594	$8^{\circ} 0'$	1.003257	0.993493
$3^{\circ} 0'$	1.000457	0.999086	$10^{\circ} 0'$	1.005095	0.989825
$4^{\circ} 0'$	1.000813	0.998375	$20^{\circ} 0'$	1.020600	0.959050
$5^{\circ} 0'$	1.001270	0.997460			

**Fig. 9.****28. Relaciones entre  $\Delta$ ,  $D$ ,  $n$ ,  $R$ ,  $L_c$  y  $L_2$ . Fig. 9.**

En cualquier curva circular, sea

$$R = \text{radio}; \pi = \frac{\text{circunf}}{\text{diam}}; \Delta = \text{desarrollo}; C = \text{cuerda larga};$$

 $L_2$  = curva larga  $APB$ , medida en el arco. Entonces : - $\pi R$  = semi-circunf (subtendiendo  $180^{\circ}$ ); $\frac{\pi R}{180}$  = arco de  $1^{\circ}$ ; y ( $\Delta$  en grados)

$$L_2 = \Delta \frac{\pi R}{180}; \Delta = \frac{180 L_2}{\pi R}; \text{ y } R = \frac{180 L_2}{\pi \Delta} \dots \dots \dots (6)$$

Sea  $c$  = largo cadena, en pies;  $a$  = arco unidad, en pies;  $n$  = número de cadenas,  $c$ , o de arcos de unidad,  $a$ , en la curva\*;  $D$  = agudeza;  $L_c$  = largo de curva,  $APB$ , medido en cadenas, = suma de largos de cadenas,  $L_2$  = largo verdadero de la curva. Entonces : -

\* Usualmente  $n$  es un número mixto. Así con dos cadenas de 100 pies cada una y subcadenas de 33,6 pies 21,8 pies respectivamente, tenemos  $n = 2 + 0,336 + 0,218 = 2,554$ .

Con cadena completa, ¶ 18		Con cadena disminuida, ¶ 20	
$\text{sen } \frac{D}{2} = \frac{c/2}{R}$ .....	(7)	$D^{\circ} = \frac{180 a}{\pi R}$ .....	(11)
$\Delta = \pi D$ .....	(8)	$\Delta = \pi D$ .....	(12)
$R = \frac{c/2}{\text{sen } (D/2)}$		$R = \frac{180 L_2}{\pi \Delta^{\circ}} = \frac{180 a}{\pi D^{\circ}}$ .....	(13)
$= \frac{c}{2 \text{sen } (D/2)}$ .....	(9)		
$L_c = \pi c$ ;		$L_d = \pi a$ ;	
$n = L_c/c = \Delta/D$ .....	(10)	$n = L_d/a = \Delta/D$ .....	(14)

29. Por lo tanto, para el radio,  $R_f$ , en piés, o  $R_m$ , en metros, tenemos: —

	En cualquier curva		En una curva de 1°	
	Curva medida por			
¶ 18	cadena de 100 piés	cadena de 20 metros	cadena de 100 piés	cadena de 20 metros
	Radios			
	$R_f =$	$R_m =$	$R_f =$	$R_m =$
	$\frac{50 \text{ piés}}{\text{sen } (D/2)}$	$\frac{10 \text{ m}}{\text{sen } (D/2)}$	$\frac{50 \text{ piés}}{\text{sen } 0^{\circ} 30'}$	$\frac{10 \text{ m}}{\text{sen } 0^{\circ} 30'}$
Con cadena completa...			= 5729.650 piés	= 1145.930 m
			log	log
			= 3.758 1231	= 3.059 1581
	Curva medida por			
¶ 20	arco de 100 piés	arco de 20 metros	arco de 100 piés	arco de 20 metros
	Radios			
	$R_f =$	$R_m =$	$R_f =$	$R_m =$
	$\frac{18,000 \text{ piés}}{\pi D}$	$\frac{3,600 \text{ m}}{\pi D}$	$\frac{18,000 \text{ piés}}{\pi}$	$\frac{3,600 \text{ m}}{\pi}$
Con cadena disminuida.			= 5729.578 piés	= 1145.916 m
			log	log
			= 3.758 1226	= 3.059 1526
	Ecuaciones (15)		Ecuaciones (16)	

D	R	log R	D	R	log R	D	R	log R
0°			1°			2°		
0' Infinito	Infinito		0' 5729.65	3.758128		0' 2864.93	3.457115	
1 34377.5	5.536274		1 5635.72	3.750950		1 2841.26	3.453511	
2 17188.7	5.235244		2 5544.83	3.743888		2 2817.97	3.449937	
3 11459.2	5.059153		3 5456.82	3.736939		3 2795.06	3.446392	
4 85943.7	4.934214		4 5371.56	3.730100		4 2772.53	3.442876	
5 68754.9	4.837304		5 5288.92	3.723367		5 2750.35	3.439388	
6 57295.8	4.758123		6 5208.79	3.716737		6 2728.52	3.435928	
7 49110.7	4.691176		7 5131.05	3.710206		7 2707.04	3.432495	
8 42971.8	4.633184		8 5055.59	3.703772		8 2685.89	3.429089	
9 38197.2	4.582031		9 4982.33	3.697432		9 2665.08	3.425710	
10 34377.5	4.536274		10 4911.15	3.691183		10 2644.58	3.422356	
11 31252.3	4.494881		11 4841.98	3.685023		11 2624.39	3.419029	
12 28647.8	4.457093		12 4774.74	3.678949		12 2604.51	3.415727	
13 26444.2	4.422331		13 4709.33	3.672959		13 2584.93	3.412449	
14 24555.4	4.390146		14 4645.69	3.667051		14 2565.65	3.409197	
15 22918.3	4.360183		15 4583.75	3.661221		15 2546.64	3.405968	
16 21485.9	4.332154		16 4523.44	3.655469		16 2527.92	3.402763	
17 20222.1	4.305825		17 4464.70	3.649792		17 2509.47	3.399582	
18 19098.6	4.281002		18 4407.46	3.644189		18 2491.29	3.396424	
19 18093.4	4.257521		19 4351.67	3.638656		19 2473.37	3.393289	
20 17188.8	4.235244		20 4297.28	3.633194		20 2455.70	3.390176	
21 16370.2	4.214055		21 4244.23	3.627799		21 2438.29	3.387085	
22 15626.1	4.193852		22 4192.47	3.622470		22 2421.12	3.384016	
23 14946.7	4.174547		23 4141.96	3.617206		23 2404.19	3.380969	
24 14324.0	4.156064		24 4092.66	3.612005		24 2387.50	3.377943	
25 13751.0	4.138335		25 4044.51	3.606866		25 2371.04	3.374938	
26 13222.1	4.121302		26 3997.49	3.601787		26 2354.80	3.371954	
27 12732.4	4.104911		27 3951.54	3.596766		27 2338.78	3.368990	
28 12277.7	4.089117		28 3906.64	3.591803		28 2322.98	3.366046	
29 11854.3	4.073877		29 3862.74	3.586896		29 2307.39	3.363122	
30 11459.2	4.059154		30 3819.83	3.582044		30 2292.01	3.360217	
31 11089.6	4.044914		31 3777.85	3.577245		31 2276.84	3.357332	
32 10743.0	4.031125		32 3736.79	3.572499		32 2261.86	3.354466	
33 10417.5	4.017762		33 3696.61	3.567804		33 2247.08	3.351618	
34 10111.1	4.004797		34 3657.29	3.563160		34 2232.49	3.348789	
35 9822.18	3.992208		35 3618.80	3.558564		35 2218.09	3.345979	
36 9549.34	3.979973		36 3581.10	3.554017		36 2203.87	3.343187	
37 9291.25	3.968074		37 3544.19	3.549517		37 2189.84	3.340412	
38 9046.75	3.956493		38 3508.02	3.545063		38 2175.98	3.337655	
39 8814.78	3.945212		39 3472.59	3.540654		39 2162.30	3.334916	
40 8594.42	3.934216		40 3437.87	3.536289		40 2148.79	3.332193	
41 8384.80	3.923493		41 3403.83	3.531968		41 2135.44	3.329488	
42 8185.16	3.913027		42 3370.46	3.527690		42 2122.26	3.326799	
43 7994.81	3.902808		43 3337.74	3.523453		43 2109.24	3.324127	
44 7813.11	3.892824		44 3305.65	3.519257		44 2096.39	3.321471	
45 7639.49	3.883065		45 3274.17	3.515101		45 2083.68	3.318832	
46 7473.42	3.873519		46 3243.29	3.510985		46 2071.13	3.316208	
47 7314.41	3.864179		47 3212.98	3.506908		47 2058.73	3.313600	
48 7162.03	3.855036		48 3183.23	3.502868		48 2046.48	3.311008	
49 7015.87	3.846082		49 3154.03	3.498866		49 2034.37	3.308431	
50 6875.55	3.837308		50 3125.36	3.494900		50 2022.41	3.305869	
51 6740.74	3.828708		51 3097.20	3.490970		51 2010.59	3.303323	
52 6611.12	3.820275		52 3069.55	3.487075		52 1998.90	3.300791	
53 6486.38	3.812002		53 3042.39	3.483215		53 1987.35	3.298274	
54 6366.26	3.803885		54 3015.71	3.479389		54 1975.93	3.295771	
55 6250.51	3.795916		55 2989.48	3.475596		55 1964.64	3.293283	
56 6138.90	3.788091		56 2963.72	3.471836		56 1953.48	3.290809	
57 6031.20	3.780404		57 2938.39	3.468109		57 1942.44	3.288349	
58 5927.22	3.772851		58 2913.49	3.464413		58 1931.53	3.285902	
59 5826.76	3.765427		59 2889.01	3.460749		59 1920.75	3.283470	
60 5729.65	3.758128		60 2864.93	3.457115		60 1910.08	3.281051	



D	R	log R	D	R	log R	D	R	log R
3°			4°			5°		
0'	1910.08	3.281051	0'	1432.69	3.156151	0'	1146.28	3.059290
1	1899.53	3.278646	1	1426.74	3.154346	1	1142.47	3.057846
2	1889.09	3.276253	2	1420.85	3.152548	2	1138.69	3.056407
3	1878.77	3.273874	3	1415.01	3.150758	3	1134.94	3.054972
4	1868.56	3.271508	4	1409.21	3.148975	4	1131.21	3.053542
5	1858.47	3.269155	5	1403.46	3.147200	5	1127.50	3.052116
6	1848.48	3.266814	6	1397.76	3.145431	6	1123.82	3.050696
7	1838.59	3.264486	7	1392.10	3.143670	7	1120.16	3.049280
8	1828.82	3.262170	8	1386.49	3.141916	8	1116.52	3.047868
9	1819.14	3.259867	9	1380.92	3.140170	9	1112.91	3.046462
10	1809.57	3.257576	10	1375.40	3.138430	10	1109.33	3.045059
11	1800.10	3.255296	11	1369.92	3.136697	11	1105.76	3.043662
12	1790.73	3.253029	12	1364.49	3.134971	12	1102.22	3.042268
13	1781.45	3.250774	13	1359.10	3.133251	13	1098.70	3.040880
14	1772.27	3.248530	14	1353.75	3.131539	14	1095.20	3.039495
15	1763.18	3.246297	15	1348.45	3.129833	15	1091.73	3.038115
16	1754.19	3.244077	16	1343.18	3.128134	16	1088.28	3.036740
17	1745.29	3.241867	17	1337.96	3.126442	17	1084.85	3.035368
18	1736.48	3.239669	18	1332.77	3.124756	18	1081.44	3.034002
19	1727.75	3.237481	19	1327.63	3.123077	19	1078.05	3.032639
20	1719.12	3.235305	20	1322.53	3.121404	20	1074.68	3.031281
21	1710.57	3.233140	21	1317.46	3.119738	21	1071.34	3.029927
22	1702.10	3.230985	22	1312.43	3.118078	22	1068.01	3.028577
23	1693.72	3.228841	23	1307.45	3.116424	23	1064.71	3.027231
24	1685.42	3.226707	24	1302.50	3.114777	24	1061.43	3.025890
25	1677.20	3.224584	25	1297.58	3.113136	25	1058.16	3.024552
26	1669.06	3.222472	26	1292.71	3.111501	26	1054.92	3.023219
27	1661.00	3.220369	27	1287.87	3.109872	27	1051.70	3.021890
28	1653.01	3.218277	28	1283.07	3.108249	28	1048.49	3.020565
29	1645.11	3.216195	29	1278.30	3.106632	29	1045.31	3.019244
30	1637.28	3.214122	30	1273.57	3.105022	30	1042.14	3.017927
31	1629.52	3.212060	31	1268.87	3.103417	31	1039.00	3.016614
32	1621.84	3.210007	32	1264.21	3.101818	32	1035.87	3.015305
33	1614.22	3.207964	33	1259.58	3.100225	33	1032.76	3.013999
34	1606.68	3.205930	34	1254.98	3.098638	34	1029.67	3.012698
35	1599.21	3.203906	35	1250.42	3.097057	35	1026.60	3.011401
36	1591.81	3.201892	36	1245.89	3.095481	36	1023.55	3.010107
37	1584.48	3.199886	37	1241.40	3.093912	37	1020.51	3.008818
38	1577.21	3.197890	38	1236.94	3.092347	38	1017.49	3.007532
39	1570.01	3.195903	39	1232.51	3.090789	39	1014.50	3.006250
40	1562.88	3.193925	40	1228.11	3.089236	40	1011.51	3.004972
41	1555.81	3.191956	41	1223.74	3.087689	41	1008.55	3.003698
42	1548.80	3.189996	42	1219.40	3.086147	42	1005.60	3.002427
43	1541.86	3.188045	43	1215.09	3.084610	43	1002.67	3.001160
44	1534.98	3.186103	44	1210.82	3.083079	44	999.762	2.999897
45	1528.16	3.184169	45	1206.57	3.081553	45	996.867	2.998637
46	1521.40	3.182244	46	1202.36	3.080033	46	993.988	2.997381
47	1514.70	3.180327	47	1198.17	3.078518	47	991.126	2.996129
48	1508.06	3.178419	48	1194.01	3.077008	48	988.280	2.994880
49	1501.48	3.176519	49	1189.88	3.075504	49	985.451	2.993635
50	1494.95	3.174627	50	1185.78	3.074005	50	982.638	2.992393
51	1488.48	3.172744	51	1181.71	3.072511	51	979.840	2.991155
52	1482.07	3.170868	52	1177.66	3.071022	52	977.060	2.989921
53	1475.71	3.169001	53	1173.65	3.069538	53	974.294	2.988690
54	1469.41	3.167142	54	1169.66	3.068059	54	971.544	2.987463
55	1463.16	3.165291	55	1165.70	3.066585	55	968.810	2.986238
56	1456.96	3.163447	56	1161.76	3.065116	56	966.091	2.985018
57	1450.81	3.161612	57	1157.85	3.063653	57	963.387	2.983801
58	1444.72	3.159784	58	1153.97	3.062194	58	960.698	2.982587
59	1438.68	3.157963	59	1150.11	3.060740	59	958.025	2.981377
60	1432.69	3.156151	60	1146.28	3.059290	60	955.366	2.980170

D	R	log R	D	R	log R	D	R	log R
0°			7°			8°		
0' 955.366	2.980170		0' 819.020	2.913295		0' 716.779	2.855385	
1 952.722	2.978966		1 817.077	2.912263		1 715.291	2.854483	
2 950.093	2.977766		2 815.144	2.911234		2 713.810	2.853583	
3 947.478	2.976569		3 813.219	2.910208		3 712.335	2.852684	
4 944.877	2.975375		4 811.303	2.909183		4 710.865	2.851787	
5 942.291	2.974185		5 809.397	2.908162		5 709.402	2.850892	
6 939.719	2.972998		6 807.499	2.907142		6 707.945	2.849999	
7 937.161	2.971814		7 805.611	2.906125		7 706.493	2.849108	
8 934.616	2.970633		8 803.731	2.905111		8 705.048	2.848219	
9 932.086	2.969456		9 801.860	2.904098		9 703.609	2.847331	
10 929.569	2.968282		10 799.997	2.903089		10 702.175	2.846445	
11 927.066	2.967111		11 798.144	2.902081		11 700.748	2.845562	
12 924.576	2.965943		12 796.299	2.901076		12 699.326	2.844679	
13 922.100	2.964778		13 794.462	2.900073		13 697.910	2.843799	
14 919.637	2.963616		14 792.634	2.899073		14 696.499	2.842921	
15 917.187	2.962458		15 790.814	2.898074		15 695.095	2.842044	
16 914.750	2.961303		16 789.003	2.897078		16 693.696	2.841169	
17 912.326	2.960150		17 787.200	2.896085		17 692.302	2.840296	
18 909.915	2.959001		18 785.405	2.895094		18 690.914	2.839424	
19 907.517	2.957855		19 783.618	2.894105		19 689.532	2.838555	
20 905.131	2.956711		20 781.840	2.893118		20 688.156	2.837687	
21 902.758	2.955571		21 780.069	2.892133		21 686.785	2.836821	
22 900.397	2.954434		22 778.307	2.891151		22 685.419	2.835956	
23 898.048	2.953300		23 776.552	2.890171		23 684.059	2.835093	
24 895.712	2.952168		24 774.806	2.889193		24 682.704	2.834232	
25 893.388	2.951040		25 773.067	2.888217		25 681.354	2.833373	
26 891.076	2.949915		26 771.336	2.887244		26 680.010	2.832515	
27 888.776	2.948792		27 769.613	2.886272		27 678.671	2.831660	
28 886.488	2.947673		28 767.897	2.885303		28 677.338	2.830805	
29 884.211	2.946556		29 766.190	2.884336		29 676.008	2.829953	
30 881.946	2.945442		30 764.489	2.883371		30 674.686	2.829102	
31 879.693	2.944331		31 762.797	2.882409		31 673.369	2.828253	
32 877.451	2.943223		32 761.112	2.881448		32 672.056	2.827405	
33 875.221	2.942118		33 759.434	2.880490		33 670.748	2.826560	
34 873.002	2.941015		34 757.764	2.879534		34 669.446	2.825715	
35 870.795	2.939916		35 756.101	2.878580		35 668.148	2.824873	
36 868.598	2.938819		36 754.445	2.877627		36 666.856	2.824032	
37 866.412	2.937725		37 752.796	2.876678		37 665.568	2.823193	
38 864.238	2.936633		38 751.155	2.875730		38 664.286	2.822355	
39 862.075	2.935545		39 749.521	2.874784		39 663.008	2.821519	
40 859.922	2.934459		40 747.894	2.873840		40 661.736	2.820685	
41 857.780	2.933376		41 746.274	2.872898		41 660.468	2.819852	
42 855.648	2.932295		42 744.661	2.871959		42 659.205	2.819021	
43 853.527	2.931218		43 743.055	2.871021		43 657.947	2.818191	
44 851.417	2.930142		44 741.456	2.870086		44 656.694	2.817363	
45 849.317	2.929070		45 739.864	2.869152		45 655.446	2.816537	
46 847.228	2.928000		46 738.279	2.868221		46 654.202	2.815712	
47 845.148	2.926933		47 736.701	2.867291		47 652.963	2.814889	
48 843.080	2.925869		48 735.129	2.866363		48 651.729	2.814067	
49 841.021	2.924807		49 733.564	2.865438		49 650.499	2.813247	
50 838.972	2.923747		50 732.005	2.864514		50 649.274	2.812428	
51 836.933	2.922691		51 730.454	2.863593		51 648.054	2.811611	
52 834.904	2.921637		52 728.909	2.862673		52 646.838	2.810796	
53 832.885	2.920585		53 727.370	2.861755		53 645.627	2.809982	
54 830.876	2.919536		54 725.838	2.860840		54 644.420	2.809169	
55 828.876	2.918489		55 724.312	2.859926		55 643.218	2.808358	
56 826.886	2.917446		56 722.793	2.859014		56 642.021	2.807549	
57 824.905	2.916404		57 721.280	2.858104		57 640.828	2.806741	
58 822.934	2.915365		58 719.774	2.857196		58 639.639	2.805935	
59 820.973	2.914329		59 718.273	2.856290		59 638.455	2.805130	
60 819.020	2.913295		60 716.779	2.855385		60 637.275	2.804327	



D	R	log R	D	R	log R	D	R	log R
<b>9°</b>			<b>10°</b>			<b>12°</b>		
0' 637.275	2.804327		0' 573.686	2.758674		0' 478.339	2.679735	
1 636.099	2.803525		2 571.784	2.757232		2 477.018	2.678535	
2 634.928	2.802724		4 569.896	2.755796		4 475.705	2.677338	
3 633.761	2.801926		6 568.020	2.754364		6 474.400	2.676145	
4 632.599	2.801128		8 566.156	2.752937		8 473.102	2.674954	
5 631.440	2.800332		10 564.305	2.751514		10 471.810	2.673767	
6 630.286	2.799538		12 562.466	2.750096		12 470.526	2.672584	
7 629.136	2.798745		14 560.638	2.748683		14 469.249	2.671403	
8 627.991	2.797953		16 558.823	2.747274		16 467.978	2.670226	
9 626.849	2.797163		18 557.019	2.745870		18 466.715	2.669052	
10 625.712	2.796374		20 555.227	2.744471		20 465.459	2.667881	
11 624.579	2.795587		22 553.447	2.743076		22 464.209	2.666713	
12 623.450	2.794801		24 551.678	2.741686		24 462.966	2.665549	
13 622.325	2.794017		26 549.920	2.740300		26 461.729	2.664387	
14 621.203	2.793234		28 548.174	2.738918		28 460.500	2.663229	
15 620.087	2.792453		30 546.438	2.737541		30 459.276	2.662074	
16 618.974	2.791673		32 544.714	2.736169		32 458.060	2.660922	
17 617.865	2.790894		34 543.001	2.734800		34 456.850	2.659773	
18 616.760	2.790117		36 541.298	2.733436		36 455.646	2.658628	
19 615.660	2.789341		38 539.606	2.732077		38 454.449	2.657485	
20 614.563	2.788566		40 537.924	2.730721		40 453.259	2.656345	
21 613.470	2.787793		42 536.253	2.729370		42 452.073	2.655208	
22 612.380	2.787021		44 534.593	2.728023		44 450.894	2.654075	
23 611.295	2.786251		46 532.943	2.726681		46 449.722	2.652944	
24 610.214	2.785482		48 531.303	2.725342		48 448.556	2.651816	
25 609.136	2.784714		50 529.673	2.724008		50 447.395	2.650691	
26 608.062	2.783948		52 528.053	2.722677		52 446.241	2.649570	
27 606.992	2.783183		54 526.443	2.721351		54 445.093	2.648451	
28 605.926	2.782420		56 524.843	2.720029		56 443.951	2.647335	
29 604.864	2.781657		58 523.252	2.718711		58 442.814	2.646221	
			<b>11°</b>			<b>13°</b>		
30 603.805	2.780897		0' 521.671	2.717397		0' 441.684	2.645111	
31 602.750	2.780137		2 520.100	2.716087		2 440.559	2.644004	
32 601.698	2.779379		4 518.539	2.714781		4 439.440	2.642899	
33 600.651	2.778622		6 516.986	2.713479		6 438.326	2.641798	
34 599.607	2.777867		8 515.443	2.712181		8 437.219	2.640699	
35 598.567	2.777112		10 513.909	2.710887		10 436.117	2.639603	
36 597.530	2.776360		12 512.385	2.709596		12 435.020	2.638510	
37 596.497	2.775608		14 510.869	2.708310		14 433.929	2.637419	
38 595.467	2.774858		16 509.363	2.707027		16 432.844	2.636331	
39 594.441	2.774109		18 507.865	2.705748		18 431.764	2.635246	
40 593.419	2.773361		20 506.376	2.704473		20 430.690	2.634164	
41 592.400	2.772615		22 504.896	2.703202		22 429.620	2.633085	
42 591.384	2.771870		24 503.425	2.701934		24 428.557	2.632008	
43 590.372	2.771126		26 501.962	2.700671		26 427.498	2.630934	
44 589.364	2.770383		28 500.507	2.699410		28 426.445	2.629863	
45 588.359	2.769642		30 499.061	2.698154		30 425.396	2.628794	
46 587.357	2.768902		32 497.624	2.696901		32 424.354	2.627728	
47 586.359	2.768164		34 496.195	2.695652		34 423.316	2.626665	
48 585.364	2.767426		36 494.774	2.694407		36 422.283	2.625604	
49 584.373	2.766690		38 493.361	2.693165		38 421.256	2.624546	
50 583.385	2.765955		40 491.956	2.691926		40 420.233	2.623490	
51 582.400	2.765221		42 490.559	2.690692		42 419.215	2.622437	
52 581.419	2.764489		44 489.171	2.689460		44 418.203	2.621387	
53 580.441	2.763758		46 487.790	2.688233		46 417.195	2.620339	
54 579.466	2.763028		48 486.417	2.687008		48 416.192	2.619294	
55 578.494	2.762299		50 485.051	2.685788		50 415.194	2.618251	
56 577.526	2.761572		52 483.694	2.684570		52 414.201	2.617211	
57 576.561	2.760845		54 482.344	2.683357		54 413.212	2.616173	
58 575.599	2.760120		56 481.001	2.682146		56 412.229	2.615138	
59 574.641	2.759397		58 479.666	2.680939		58 411.250	2.614106	
60 573.686	2.758674		60 478.339	2.679735		60 410.275	2.613075	



D	R	log R	D	R	log R	D	R	log R
<b>14°</b>			<b>16°</b>			<b>18°</b>		
0' 410.275	2.613075		0' 359.265	2.555415		0' 319.623	2.504638	
2 409.306	2.612048		2 358.523	2.554517		2 319.037	2.503841	
4 408.341	2.611023		4 357.784	2.553621		4 318.453	2.503045	
6 407.380	2.610000		6 357.048	2.552727		6 317.871	2.502251	
8 406.424	2.608980		8 356.315	2.551834		8 317.292	2.501459	
10 405.473	2.607962		10 355.585	2.550944		10 316.715	2.500668	
12 404.526	2.606946		12 354.859	2.550055		12 316.139	2.499879	
14 403.583	2.605933		14 354.135	2.549169		14 315.566	2.499091	
16 402.645	2.604923		16 353.414	2.548284		16 314.993	2.498304	
18 401.712	2.603914		18 352.696	2.547401		18 314.426	2.497519	
20 400.782	2.602908		20 351.981	2.546519		20 313.860	2.496736	
22 399.857	2.601905		22 351.269	2.545640		22 313.295	2.495953	
24 398.937	2.600904		24 350.560	2.544762		24 312.732	2.495173	
26 398.020	2.599905		26 349.854	2.543887		26 312.172	2.494393	
28 397.108	2.598908		28 349.150	2.543013		28 311.613	2.493616	
30 396.200	2.597914		30 348.450	2.542140		30 311.056	2.492839	
32 395.296	2.596922		32 347.752	2.541270		32 310.502	2.492064	
34 394.396	2.595933		34 347.057	2.540401		34 309.949	2.491291	
36 393.501	2.594945		36 346.365	2.539535		36 309.399	2.490518	
38 392.609	2.593960		38 345.676	2.538670		38 308.850	2.489748	
40 391.722	2.592978		40 344.990	2.537806		40 308.303	2.488978	
42 390.838	2.591997		42 344.306	2.536945		42 307.759	2.488210	
44 389.959	2.591019		44 343.625	2.536085		44 307.216	2.487444	
46 389.084	2.590043		46 342.947	2.535227		46 306.675	2.486679	
48 388.212	2.589069		48 342.271	2.534370		48 306.136	2.485915	
50 387.345	2.588097		50 341.598	2.533516		50 305.599	2.485152	
52 386.481	2.587128		52 340.928	2.532663		52 305.064	2.484391	
54 385.621	2.586161		54 340.260	2.531811		54 304.531	2.483632	
56 384.765	2.585196		56 339.595	2.530962		56 304.000	2.482873	
58 383.913	2.584233		58 338.933	2.530114		58 303.470	2.482116	
<b>15°</b>			<b>17°</b>			<b>19°</b>		
0' 383.065	2.583272		0' 338.273	2.529268		0' 302.943	2.481361	
2 382.220	2.582314		2 337.616	2.528424		2 302.417	2.480607	
4 381.380	2.581358		4 336.962	2.527581		4 301.893	2.479854	
6 380.543	2.580403		6 336.310	2.526740		6 301.371	2.479102	
8 379.709	2.579451		8 335.660	2.525900		8 300.851	2.478352	
10 378.880	2.578501		10 335.013	2.525062		10 300.333	2.477603	
12 378.054	2.577553		12 334.369	2.524226		12 299.816	2.476855	
14 377.231	2.576608		14 333.727	2.523392		14 299.302	2.476109	
16 376.412	2.575664		16 333.088	2.522559		16 298.789	2.475364	
18 375.597	2.574722		18 332.451	2.521728		18 298.278	2.474621	
20 374.786	2.573783		20 331.816	2.520898		20 297.768	2.473878	
22 373.977	2.572845		22 331.184	2.520070		22 297.260	2.473137	
24 373.173	2.571910		24 330.555	2.519244		24 296.755	2.472398	
26 372.372	2.570977		26 329.928	2.518419		26 296.250	2.471659	
28 371.574	2.570045		28 329.303	2.517596		28 295.748	2.470922	
30 370.780	2.569116		30 328.681	2.516774		30 295.247	2.470186	
32 369.989	2.568189		32 328.061	2.515954		32 294.748	2.469452	
34 369.202	2.567264		34 327.443	2.515136		34 294.251	2.468718	
36 368.418	2.566340		36 326.828	2.514319		36 293.756	2.467986	
38 367.637	2.565419		38 326.215	2.513504		38 293.262	2.467256	
40 366.859	2.564500		40 325.604	2.512690		40 292.770	2.466526	
42 366.085	2.563582		42 324.996	2.511878		42 292.279	2.465798	
44 365.315	2.562667		44 324.390	2.511067		44 291.790	2.465071	
46 364.547	2.561754		46 323.786	2.510258		46 291.303	2.464345	
48 363.783	2.560843		48 323.184	2.509451		48 290.818	2.463621	
50 363.022	2.559933		50 322.585	2.508645		50 290.334	2.462897	
52 362.264	2.559026		52 321.989	2.507840		52 289.851	2.462175	
54 361.510	2.558120		54 321.394	2.507037		54 289.371	2.461455	
56 360.758	2.557216		56 320.801	2.506236		56 288.892	2.460735	
58 360.010	2.556315		58 320.211	2.505436		58 288.414	2.460017	
60 359.265	2.555415		60 319.623	2.504638		60 287.939	2.459300	

D	R	log R	D	R	log R
20° 0'	287.939	2.459300	30° 0'	193.185	2.283974
10	285.583	2.455733	20	191.111	2.281286
20	283.267	2.452195	40	189.083	2.276652
30	280.988	2.448688	31° 0'	187.099	2.272071
40	278.746	2.445209	20	185.158	2.267541
50	276.541	2.441759	40	183.258	2.263062
21° 0'	274.370	2.438337	32° 0'	181.398	2.258632
10	272.234	2.434943	20	179.577	2.254250
20	270.132	2.431576	40	177.794	2.249916
30	268.062	2.428235	33° 0'	176.047	2.245628
40	266.024	2.424921	20	174.336	2.241386
50	264.018	2.421633	40	172.659	2.237188
22° 0'	262.042	2.418371	34° 0'	171.015	2.233035
10	260.098	2.415134	20	169.404	2.228924
20	258.180	2.411922	40	167.825	2.224855
30	256.292	2.408734	35° 0'	166.275	2.220828
40	254.431	2.405571	20	164.756	2.216842
50	252.599	2.402431	40	163.266	2.212895
23° 0'	250.793	2.399315	36° 0'	161.803	2.208988
10	249.013	2.396222	20	160.368	2.205119
20	247.258	2.393151	40	158.960	2.201288
30	245.529	2.390103	37° 0'	157.577	2.197494
40	243.825	2.387077	20	156.220	2.193736
50	242.144	2.384074	40	154.887	2.190014
24° 0'	240.487	2.381091	38° 0'	153.578	2.186328
10	238.853	2.378130	30	151.657	2.180863
20	237.241	2.375190	39° 0'	149.787	2.175475
30	235.652	2.372270	30	147.965	2.170160
40	234.084	2.369371	40° 0'	146.190	2.164918
50	232.537	2.366492	30	144.460	2.159747
25° 0'	231.011	2.363633	41° 0'	142.773	2.154645
10	229.506	2.360794	30	141.127	2.149610
20	228.020	2.357974	42° 0'	139.521	2.144641
30	226.555	2.355173	30	137.955	2.139736
40	225.108	2.352391	43° 0'	136.425	2.134895
50	223.680	2.349627	30	134.932	2.130114
26° 0'	222.271	2.346882	44° 0'	133.473	2.125395
10	220.879	2.344155	30	132.049	2.120734
20	219.506	2.341446	45° 0'	130.656	2.116130
30	218.150	2.338755	30	129.296	2.111584
40	216.811	2.336081	46° 0'	127.965	2.107092
50	215.489	2.333424	30	126.664	2.102655
27° 0'	214.183	2.330785	47° 0'	125.392	2.098270
10	212.893	2.328162	30	124.148	2.093938
20	211.620	2.325556	48° 0'	122.930	2.089657
30	210.362	2.322967	30	121.738	2.085425
40	209.119	2.320393	49° 0'	120.571	2.081243
50	207.891	2.317836	30	119.429	2.077109
28° 0'	206.678	2.315295	50° 0'	118.310	2.073022
10	205.480	2.312769			
20	204.296	2.310259			
30	203.125	2.307764			
40	201.969	2.305285			
50	200.826	2.302820			
29° 0'	199.696	2.300370			
10	198.580	2.297935			
20	197.476	2.295515			
30	196.385	2.293108			
40	195.306	2.290716			
50	194.240	2.288338			

## Ecuaciones generales de Curvas.


Para símbolos, vea ¶ 3 y 9, pag. 951, 952.

30. Fig. 10. Para evitar repeticiones indebidas, toda ecuación aquí se considera frecuentemente que sirve por trasposición y substitución, para todos los elementos que entran en ella y, aun para otros. Así, de

$M = R \operatorname{senoverso} (\Delta/2)$ ; tenemos, también: —

$$R = M / \operatorname{senoverso} (\Delta/2); \operatorname{senoverso} \frac{\Delta}{2} = \frac{M}{R} = \frac{E \cos (\Delta/2)}{T \cot (\Delta/2)};$$

etc., etc. Véase ¶ 63.



$$\frac{\Delta}{2} = H A V; \quad \frac{\Delta}{4} = H A P = P A V = A V A'.$$

Fig. 10.

## Funciones Angulares.

31. Fig. 10. Funciones de  $\Delta/2$ .

$$\operatorname{Sen} \frac{\Delta}{2} = \frac{C}{2R} = \frac{T}{R+E} = \frac{E+M}{T} \dots\dots\dots (17)$$

$$\operatorname{Cos} \frac{\Delta}{2} = \frac{R-M}{R} = \frac{M}{E} = \frac{R}{R+E} = \frac{T^2 - E^2}{T^2 + E^2} = \frac{C^2 - 4M^2}{C^2 + 4M^2} \dots\dots\dots (18)$$

$$\operatorname{Tan} \frac{\Delta}{2} = \frac{T}{R} = \frac{E+M}{C/2} = \frac{C/2}{R-M} \dots\dots\dots (19)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Senoverso} \frac{\Delta}{2} &= 1 - \cos \frac{\Delta}{2} = \frac{M}{R} = \frac{E}{R+E} \\ &= \operatorname{sen} \frac{\Delta}{2} \times \tan \frac{\Delta}{4} = 2 \operatorname{sen}^2 \frac{\Delta}{4} \dots\dots\dots (20) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Exsec} \frac{\Delta}{2} = \frac{E}{R} = \frac{E-M}{M} \dots\dots\dots (21)$$



32. Fig. 10. Funciones de  $\Delta/4$ .

$$\text{Sen } \frac{\Delta}{4} = \frac{P H}{A P} = \frac{M}{\sqrt{M^2 + (C/2)^2}} = \frac{\sqrt{M^2 + (C/2)^2}}{2 R} ;$$

$$\text{Sen}^2 \frac{\Delta}{4} = \frac{A P}{2 R} \cdot \frac{P H}{A P} = \frac{M}{2 R} \dots \dots \dots (22)$$

$$\text{Tan } \frac{\Delta}{4} = \frac{E}{T} = \frac{2 M}{C} = \sqrt{\frac{2 T - C}{2 T + C}} = \sqrt{\frac{E - M}{E + M}} = \frac{\text{senoverso } (\Delta/2)}{\text{sen } (\Delta/2)}$$

que puede demostrarse ser

$$= \frac{T}{2 R + E} \dots \dots \dots (23)$$

## Funciones lineales.

## 33. Fig. 10. Relaciones entre R, E y M.

$$R + E = \sqrt{T^2 + R^2} \dots \dots \dots (24)$$

$$R - M = \sqrt{R^2 - (C/2)^2} = \sqrt{(R + C/2)(R - C/2)} \dots \dots \dots (25)$$

$$E + M = \sqrt{T^2 - (C/2)^2} = \sqrt{(T + C/2)(T - C/2)} \dots \dots \dots (26)$$

## 34. Fig. 11. Ecuaciones para R, C, T, E, Y, B F, M y Ms.

D = agudeza, en grados a menos que no se indique otra cosa.

$$R = \frac{T}{\tan (\Delta/2)} = \frac{C}{2 \text{ sen } (\Delta/2)} = \frac{M}{\text{senoverso } (\Delta/2)} = \frac{E}{\text{exsec } (\Delta/2)}$$

$$= \frac{T^2 - E^2}{2 E} = \frac{(C/2)^2 + M^2}{2 M} = \frac{E M}{E - M} ;$$

$$= \text{aprox } R_1/D = (R \text{ para una curva de } 1^\circ)/D = \text{aprox } 5729,65 \text{ piés}/D$$

$$= \text{aprox } C^2/8 M \text{ (vease tabla, p. 969)} \dots \dots \dots (27)$$

$$C = 2 R \text{ sen } (\Delta/2) = 2 T \cos (\Delta/2)$$

$$= 2 M \cot (\Delta/4) = 2 \sqrt{M(2 R - M)}$$

$$= 100 \frac{\text{sen } (n D/2)^*}{\text{sen } (D/2)}$$

$$= 2 E \frac{\text{sen } (\Delta/2)}{\text{exsec } (\Delta/2)} = \text{aprox } \sqrt{8 R M}. \text{ (Véase tabla, pag. 969.)} \dots \dots (28)$$

$$T = R \tan (\Delta/2) = \frac{C}{2 \cos (\Delta/2)}$$

$$= M \frac{\tan (\Delta/2)}{\text{senoverso } (\Delta/2)} = E \cot (\Delta/4)$$

$$= (R + E) \text{ sen } (\Delta/2) = \sqrt{E(2 R + E)}$$

$$= \sqrt{(C/2)^2 + (M + E)^2} = \frac{M + E}{\text{sen } (\Delta/2)} \dots \dots \dots (29)$$

\* n = número de cadenas en la curva.

$$\begin{aligned}
 E &= R \operatorname{exsec} (\Delta/2) = T \tan (\Delta/4) = M \sec (\Delta/2) \\
 &= R \tan (\Delta/2) \tan (\Delta/4) = C \frac{\operatorname{exsec} (\Delta/2)}{2 \operatorname{sen} (\Delta/2)} = \frac{R M}{R - M} \\
 &= \text{aprox } M \text{ (vease tabla, p. 969)} \dots \dots \dots (30)
 \end{aligned}$$




Fig. 11.

$$\begin{aligned}
 Y &= R \operatorname{senoverso} \Delta = C \operatorname{sen} (\Delta/2) \\
 &= 2 R \operatorname{sen}^2 (\Delta/2) = C^2/2 \quad R = T \operatorname{sen} \Delta \\
 &= E \frac{\operatorname{senoverso} \Delta}{\operatorname{exsec} (\Delta/2)} = M \frac{\operatorname{senoverso} \Delta}{\operatorname{senoverso} (\Delta/2)} \\
 &= \text{aprox (vease tabla, siguiente)} \quad 4 M = \frac{7}{8} n^2 D^3 \dots \dots \dots (31) \\
 B F &= 2 C \operatorname{sen} (\Delta/4) \dots \dots \dots (31 a) \\
 M &= R \operatorname{senoverso} (\Delta/2) = 2 R \operatorname{sen}^2 (\Delta/4) = \frac{P B^2}{2 R} = T \frac{\operatorname{senoverso} (\Delta/2)}{\tan (\Delta/2)} \\
 &= (C/2) \tan (\Delta/4) = E \cos (\Delta/2) = R E / (R + E) \\
 &= R - \sqrt{R^2 - (C/2)^2} = R - \sqrt{(R + C/2)(R - C/2)} \\
 &= R \operatorname{sen} (\Delta/2) \times \tan (\Delta/4); \\
 &= \text{aprox (vease tabla, p. 969)} \quad 4 M_h = Y/4 = B F/4 \\
 &= \frac{M + E}{2} = E = \frac{C^2}{8 R} = \frac{7}{32} n^2 D^3 \dots \dots \dots (32)
 \end{aligned}$$

$$M_h = R \operatorname{senoverso} (\Delta/4) = M \frac{1 - \cos (\Delta/4)}{1 - \cos (\Delta/2)} = M \frac{\operatorname{sen}^2 (\Delta/8)}{\operatorname{sen}^2 (\Delta/4)}$$

$$= \operatorname{aprox} \frac{M}{4} \text{ (vease la tabla abajo)..... (33)}$$

Para la ordenada lateral,  $M_x$ , vease ¶ 35.

**Multiplicadores para convertir** valores aproximados de las Ecuaciones arriba expresadas en **Valores Correctos**. La siguiente tabla de multiplicadores indican los grados de aproximación de varias ecuaciones nuestras aproximadas en el ¶ 34, y nos permite obtener valores correctos de ellas.

**Ejemplo.** Dando  $\Delta = 30^\circ$ ; encontrar la ordenada media,  $M$ , para toda la curva. Aquí la ecuación (32) da,  $\operatorname{aprox} M = B F/4$ ; pero, en la siguiente tabla, en la línea que empieza « (32)  $M = B F/4$  », y en la columna encabezada «  $\Delta = 30^\circ$  », encontramos el multiplicador, 1.0088, que da el valor verdadero  $M = 1.0088 \times B F/4 = 0.2522 B F$ .

(Vease N. del T. ¶ 11, pag. 926.)

Ec. N.º	Ecuación.	$\Delta =$					
		1º	10º	20º	30º	60º	90º
Para obtener valores correctos de las ecuaciones, multiplíquese el valor aproximado por el propio coeficiente que se da abajo.							
(32)	$M = 4 M_h$ .....	1.0000	0.9995	0.9981	0.9957	0.9830	0.9619
(33)	$M_h = M/4$ .....	1.0000	1.0005	1.0020	1.0043	1.0173	1.0396
(31)	$Y = 4 M$ .....	1.0000	0.9980	0.9925	0.9831	0.9328	0.8535
(32)	$M = Y/4$ .....	1.0000	1.0020	1.0076	1.0172	1.0720	1.1716
(32)	$M = B F/4$ .....	1.0000	1.0008	1.0040	1.0088	1.0352	1.0824
(32)	$M = (M + E)/2$ .....	1.0000	0.9980	0.9924	0.9826	0.9282	0.8284
(30)	$E = M$ .....	1.0000	1.0038	1.0154	1.0353	1.1547	1.4142
(32)	$M = E$ .....	1.0000	0.9962	0.9848	0.9659	0.8660	0.7071
(27)	$R = C^2/8 M$ .....	1.0000	1.0019	1.0076	1.0173	1.0718	1.1716
(28)	$C = \sqrt{8 R M}$ ...	1.0000	0.9981	0.9925	0.9830	0.9330	0.8535
(32)	$M = C^2/8 R$ .....	1.0000	1.0019	1.0076	1.0173	1.0718	1.1716
<hr/>							
(32)	$M = \frac{7}{32} n^2 D^*$						
	Para $D = 1^\circ$ .....	0.9975	0.9966	0.9947	0.9915	0.9746	0.9472
	— $D = 10^\circ$ .....	0.9984	0.9979	0.9961	0.9929	0.9760	0.9481
	— $D = 20^\circ$ .....	1.0025	1.0016	0.9998	0.9966	0.9797	0.9518
<hr/>							
(31)	$Y = \frac{7}{8} n^2 D^*$						
	Para $D = 1^\circ$ .....	0.9974	0.9949	0.9873	0.9747	0.9095	0.8085
	— $D = 10^\circ$ .....	0.9986	0.9961	0.9885	0.9760	0.9106	0.8095
	— $D = 20^\circ$ .....	1.0024	0.9999	0.9922	0.9798	0.9141	0.8126
<hr/>							
(27)	$R = R_i/D^\circ$						
<hr/>							
Quando.....	$D = 5^\circ D = 10^\circ D = 15^\circ D = 20^\circ D = 30^\circ D = 40^\circ$						
Mult $R_i/D$ por.....	1.0003 1.0013 1.0028 1.0051 1.0115 1.0206						

$n$  = número de unidades de cadena en la curva.



**Cuerdas Largas, C,** en pies, requeridas para subtender desde dos a ocho cadenas de 100 pies, para diferentes agudezas, *D*.

$$C = 2 R \text{ sen } (\Delta/2).$$

Para la tabla de cuerdas largas para una curva de 1°, para distintos desarrollos  $\Delta$  véase p. 40 a.

	2 estac	3 estac	4 estac	5 estac	6 estac	7 estac	8 estac
D.	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ft
0 10	200.00	300.00	400.00	500.00	599.99	699.99	799.98
20	200.00	300.00	399.99	499.98	599.97	699.95	799.93
30	200.00	299.99	399.98	499.96	599.93	699.89	799.84
40	200.00	299.99	399.97	499.93	599.88	699.81	799.72
50	200.00	299.98	399.95	499.89	599.82	699.70	799.56
1 0	199.99	299.97	399.92	499.85	599.73	699.57	799.36
10	199.99	299.96	399.90	499.79	599.64	699.42	799.13
20	199.99	299.95	399.87	499.73	599.53	699.24	798.86
30	199.98	299.93	399.83	499.66	599.40	699.04	798.56
40	199.98	299.92	399.79	499.58	599.26	698.82	798.22
50	199.97	299.90	399.74	499.49	599.11	698.57	797.85
2 0	199.97	299.88	399.70	499.39	598.93	698.30	797.44
10	199.96	299.86	399.64	499.29	598.75	698.00	797.00
20	199.96	299.83	399.59	499.17	598.55	697.68	796.52
30	199.95	299.81	399.52	499.05	598.34	697.34	796.01
40	199.95	299.78	399.46	498.92	598.11	696.97	795.46
50	199.94	299.76	399.39	498.78	597.86	696.58	794.87
3 0	199.93	299.73	399.32	498.63	597.60	696.17	794.26
10	199.92	299.70	399.24	498.47	597.33	695.73	793.60
20	199.92	299.66	399.15	498.31	597.04	695.27	792.91
30	199.91	299.63	399.07	498.14	596.74	694.79	792.19
40	199.90	299.59	398.98	497.96	596.42	694.28	791.43
50	199.89	299.55	398.88	497.77	596.09	693.75	790.63
4 0	199.88	299.51	398.78	497.57	595.74	693.20	789.80
10	199.87	299.47	398.68	497.36	595.38	692.62	788.94
20	199.86	299.43	398.57	497.15	595.01	692.02	788.04
30	199.85	299.38	398.46	496.92	594.62	691.40	787.11
40	199.83	299.34	398.34	496.69	594.21	690.75	786.14
50	199.82	299.29	398.22	496.45	593.79	690.08	785.14
5 0	199.81	299.24	398.10	496.20	593.36	689.39	784.10
10	199.80	299.19	397.97	495.94	592.91	688.67	783.03
20	199.78	299.13	397.84	495.68	592.45	687.93	781.93
30	199.77	299.08	397.70	495.41	591.97	687.17	780.79
40	199.76	299.02	397.56	495.12	591.48	686.38	779.61
50	199.74	298.96	397.41	494.83	590.97	685.58	778.41
6 0	199.73	298.90	397.26	494.53	590.45	684.75	777.17
10	199.71	298.84	397.11	494.23	589.91	683.89	775.89
20	199.70	298.78	396.95	493.91	589.36	683.02	774.58
30	199.68	298.71	396.79	493.59	588.80	682.12	773.24
40	199.66	298.65	396.62	493.26	588.22	681.20	771.86
50	199.64	298.58	396.45	492.92	587.63	680.25	770.46
7 0	199.63	298.51	396.28	492.57	587.02	679.29	769.01
10	199.61	298.44	396.10	492.21	586.40	678.30	767.54
20	199.59	298.36	395.92	491.85	585.77	677.28	766.03
30	199.57	298.29	395.73	491.47	585.12	676.25	764.49
40	199.55	298.21	395.54	491.09	584.45	675.19	762.92
50	199.53	298.13	395.34	490.70	583.77	674.12	761.31

**Cuerdas Largas, C,** en pies, requeridas para subtender desde dos a ocho cadenas de 100 pies, para diferentes agudezas, *D*.

$$C = 2 R \operatorname{sen} (\Delta/2).$$

Para la tabla de cuerdas largas para una curva de 1°, para distintos desarrollos  $\Delta$ , vease ¶ 40 a.

(Continuación).

	2 estac	3 estac	4 estac	5 estac	6 estac	7 estac	8 estac
D.	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps
8 0	199.51	298.05	395.14	490.31	583.08	673.02	759.67
10	199.49	297.97	394.94	489.90	582.38	671.89	758.00
20	199.47	297.89	394.73	489.49	581.65	670.75	756.30
30	199.45	297.80	394.52	489.06	580.92	669.58	754.56
40	199.43	297.72	394.30	488.63	580.17	668.39	752.79
50	199.41	297.63	394.08	488.20	579.41	667.18	750.99
9 0	199.38	297.54	393.86	487.75	578.63	665.95	749.16
10	199.36	297.45	393.63	487.29	577.84	664.70	747.30
20	199.34	297.35	393.40	486.83	577.04	663.42	745.40
30	199.31	297.26	393.16	486.36	576.22	662.12	743.48
40	199.29	297.16	392.92	485.88	575.39	660.81	741.52
50	199.26	297.06	392.67	485.40	574.55	659.47	739.54
10 0	199.24	296.96	392.42	484.90	573.69	658.11	737.52
10	199.21	296.86	392.17	484.40	572.81	656.72	735.47
20	199.19	296.76	391.91	483.89	571.93	655.32	733.39
30	199.16	296.65	391.65	483.37	571.03	653.90	731.28
40	199.13	296.54	391.39	482.84	570.11	652.45	729.14
50	199.11	296.44	391.12	482.31	569.19	650.98	726.97
11 0	199.08	296.33	390.84	481.76	568.25	649.50	724.77
10	199.05	296.21	390.57	481.21	567.29	647.99	722.54
20	199.02	296.10	390.28	480.65	566.32	646.46	720.28
30	198.99	295.99	390.00	480.09	565.34	644.91	717.99
40	198.96	295.87	389.71	479.51	564.35	643.34	715.67
50	198.94	295.75	389.41	478.93	563.34	641.79	713.33
12 0	198.90	295.63	389.12	478.34	562.32	640.74	710.95
10	198.87	295.51	388.81	477.74	561.29	638.51	708.55
20	198.84	295.38	388.51	477.14	560.24	636.86	706.11
30	198.81	295.26	388.20	476.52	559.18	635.19	703.65
40	198.78	295.13	387.88	475.90	558.11	633.50	701.16
50	198.75	295.00	387.57	475.27	557.02	631.79	698.65
13 0	198.71	294.87	387.24	474.63	555.92	630.06	696.10
10	198.68	294.74	386.92	473.99	554.81	628.31	693.53
20	198.65	294.61	386.59	473.34	553.68	626.54	690.93
30	198.61	294.47	386.25	472.68	552.55	624.76	688.31
40	198.58	294.34	385.91	472.01	551.40	622.95	685.65
50	198.54	294.20	385.57	471.33	550.23	621.12	682.97
14 0	198.51	294.06	385.23	470.65	549.06	619.28	680.27
10	198.47	293.92	384.88	469.96	547.87	617.41	677.54
20	198.44	293.77	384.52	469.26	546.67	615.53	674.78
30	198.40	293.63	384.16	468.55	545.45	613.63	671.99
40	198.36	293.48	383.80	467.84	544.23	611.71	669.18
50	198.33	293.34	383.44	467.12	542.99	609.77	666.35
15 0	198.29	293.19	383.07	466.39	541.74	607.81	663.49
10	198.25	293.03	382.69	465.65	540.47	605.84	660.60
20	198.21	292.88	382.31	464.91	539.20	603.84	657.69
30	198.17	292.73	381.93	464.16	537.91	601.83	654.76
40	198.13	292.57	381.55	463.40	536.61	599.80	651.80
50	198.09	292.41	381.16	462.64	535.30	597.75	648.82



**Cuerdas Largas, C**, en pies, requeridas para subtender desde dos a ocho cadenas de 100 pies, para diferentes agudezas, *D*.

$$C = 2 R \operatorname{sen} (\Delta/2).$$

Para la tabla de cuerdas largas para una curva de 1°, para distintos desarrollos  $\Delta$ , vease ¶ 40 a.

(Concluye).

	2 estac	3 estac	4 estac	5 estac	6 estac	7 estac	8 estac
D	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps	C ps
16 0	198.05	292.25	380.76	461.86	533.97	595.69	649.81
10	198.01	292.09	380.37	461.08	532.64	593.61	642.78
20	197.97	291.93	379.96	460.29	531.29	591.51	639.73
30	197.93	291.76	379.56	459.50	529.93	589.39	636.65
40	197.89	291.60	379.15	458.70	528.56	587.25	633.55
50	197.85	291.43	378.74	457.89	527.17	585.10	630.43
17 0	197.80	291.26	378.32	457.07	525.78	582.93	627.28
10	197.76	291.09	377.90	456.24	524.37	580.75	624.12
20	197.72	290.92	377.48	455.41	522.95	578.55	620.93
30	197.67	290.74	377.05	454.57	521.52	576.33	617.72
40	197.63	290.57	376.62	453.73	520.08	574.09	614.49
50	197.58	290.39	376.18	452.88	518.63	571.84	611.23
18 0	197.54	290.21	375.74	452.02	517.16	569.57	607.96
10	197.49	290.03	375.30	451.15	515.69	567.29	604.66
20	197.45	289.85	374.85	450.37	514.20	564.99	601.35
30	197.40	289.67	374.40	449.39	512.70	562.67	598.01
40	197.35	289.48	373.94	448.50	511.19	560.34	594.66
50	197.31	289.29	373.48	447.61	509.67	558.00	591.28
19 0	197.26	289.10	373.02	446.71	508.14	555.63	587.89
10	197.21	288.91	372.55	445.80	506.60	553.26	584.48
20	197.16	288.72	372.08	444.88	505.04	550.86	581.04
30	197.11	288.53	371.61	443.96	503.48	548.46	577.59
40	197.06	288.33	371.13	443.03	501.91	546.04	574.12
50	197.01	288.14	370.65	442.09	500.32	543.60	570.63
20 0	196.96	287.94	370.17	441.15	498.72	541.15	567.13

### 35. Ordenada lateral, $M_x$ . Fig. 12.

$$M_x = \sqrt{R^2 - x^2} + M - R = \sqrt{R^2 - x^2} - R \cos (\Delta/2) \dots \dots \dots (34)$$

$$= \text{aprox } a b/2 R \text{ (vease la tabla, a continuación)} \dots \dots \dots (35)$$

$$= \text{aprox } 4 M a b/C^2 \text{ (vease la tabla a continuación)} \dots \dots \dots (36)$$

Cuando  $C = 100$  pies ( $= c$ ;  $\Delta = D$ ), ec (36) se convierte:

$$m_x = \text{aprox } \frac{m a b}{2500} = \text{aprox } \frac{m}{0.25} \cdot \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \dots \dots \dots (37)$$

o, como en el caso,  $B F (= \text{dist tangencial}) = 200 \operatorname{sen} (D/4) = \text{aprox } 4 m$ , tenemos, para cualquier curva y para cualquier valor de  $C$ :

$$M_x = \text{aprox } B F \cdot \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} = \frac{B F \cdot a \cdot b}{10,000} \dots \dots \dots (38)$$

Vease la tabla pag 969, usando coeficientes para  $R = C^2/8 M$ . Así, para  $\Delta = 60^\circ$

$$M_x = 1,0718 B F \cdot a \cdot b/10,000.$$

$$M_x = \text{aprox } D \times M_1 \text{ (vease la tabla que sigue)} \dots \dots \dots (39)$$

donde  $D =$  la agudeza de la curva dada, y  $M_1 =$  el lado de la cuerda para una curva de 1°, a la dist dada,  $x$ , desde su media ordenada,  $M$ , en una cuerda igual,  $C$ .





**Ordenadas Medias, m, en pies, para cadenas de 100 pies, para diferentes agudezas, D.**

D	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	D
Mts											Mts
0	0.000	0.218	0.436	0.654	0.872	1.091	1.309	1.528	1.746	1.965	0
1	0.004	0.222	0.440	0.658	0.876	1.094	1.313	1.531	1.749	1.968	1
2	0.007	0.225	0.444	0.662	0.880	1.098	1.317	1.535	1.753	1.972	2
3	0.011	0.229	0.447	0.665	0.883	1.102	1.320	1.539	1.756	1.975	3
4	0.015	0.233	0.451	0.669	0.887	1.105	1.324	1.543	1.761	1.979	4
5	0.018	0.236	0.454	0.673	0.891	1.109	1.327	1.546	1.764	1.983	5
6	0.022	0.240	0.458	0.676	0.894	1.112	1.331	1.550	1.768	1.987	6
7	0.025	0.244	0.462	0.680	0.898	1.116	1.335	1.553	1.771	1.990	7
8	0.029	0.247	0.465	0.684	0.902	1.120	1.338	1.557	1.775	1.994	8
9	0.033	0.251	0.469	0.687	0.905	1.123	1.342	1.561	1.778	1.998	9
10	0.036	0.255	0.473	0.691	0.909	1.127	1.346	1.564	1.782	2.001	10
11	0.040	0.258	0.476	0.694	0.912	1.131	1.349	1.568	1.786	2.005	11
12	0.044	0.262	0.480	0.698	0.916	1.134	1.353	1.572	1.790	2.008	12
13	0.047	0.265	0.484	0.702	0.920	1.138	1.356	1.575	1.793	2.012	13
14	0.051	0.269	0.487	0.705	0.923	1.142	1.360	1.579	1.797	2.016	14
15	0.055	0.273	0.491	0.709	0.927	1.146	1.364	1.582	1.801	2.019	15
16	0.058	0.276	0.494	0.713	0.931	1.149	1.368	1.586	1.804	2.023	16
17	0.062	0.280	0.498	0.716	0.934	1.153	1.371	1.590	1.807	2.026	17
18	0.065	0.284	0.502	0.720	0.938	1.157	1.375	1.593	1.811	2.030	18
19	0.069	0.287	0.505	0.723	0.942	1.160	1.378	1.597	1.815	2.034	19
20	0.073	0.291	0.509	0.727	0.945	1.164	1.382	1.600	1.819	2.037	20
21	0.076	0.295	0.513	0.731	0.949	1.168	1.386	1.604	1.822	2.041	21
22	0.080	0.298	0.516	0.734	0.952	1.171	1.389	1.608	1.826	2.045	22
23	0.084	0.302	0.520	0.738	0.956	1.175	1.393	1.611	1.829	2.048	23
24	0.087	0.305	0.524	0.742	0.960	1.179	1.397	1.615	1.833	2.052	24
25	0.091	0.309	0.527	0.745	0.963	1.182	1.400	1.619	1.837	2.056	25
26	0.095	0.313	0.531	0.749	0.967	1.186	1.404	1.623	1.840	2.060	26
27	0.098	0.316	0.534	0.753	0.971	1.190	1.407	1.626	1.844	2.063	27
28	0.102	0.320	0.538	0.756	0.974	1.193	1.411	1.630	1.848	2.066	28
29	0.105	0.324	0.542	0.760	0.978	1.197	1.415	1.633	1.851	2.070	29
30	0.109	0.327	0.545	0.763	0.982	1.200	1.418	1.637	1.855	2.074	30
31	0.113	0.331	0.549	0.767	0.985	1.204	1.422	1.641	1.858	2.077	31
32	0.116	0.335	0.553	0.771	0.989	1.208	1.426	1.644	1.862	2.081	32
33	0.120	0.338	0.556	0.774	0.993	1.211	1.429	1.648	1.866	2.084	33
34	0.124	0.342	0.560	0.778	0.996	1.215	1.433	1.651	1.869	2.088	34
35	0.127	0.345	0.564	0.782	1.000	1.218	1.437	1.655	1.873	2.092	35
36	0.131	0.349	0.567	0.785	1.003	1.222	1.440	1.659	1.877	2.096	36
37	0.135	0.353	0.571	0.789	1.007	1.226	1.444	1.662	1.880	2.099	37
38	0.138	0.356	0.574	0.793	1.011	1.229	1.447	1.666	1.884	2.103	38
39	0.142	0.360	0.578	0.796	1.014	1.233	1.451	1.670	1.887	2.106	39
40	0.145	0.364	0.582	0.800	1.018	1.237	1.455	1.673	1.892	2.110	40
41	0.149	0.367	0.585	0.803	1.022	1.240	1.458	1.677	1.895	2.113	41
42	0.153	0.371	0.589	0.807	1.025	1.244	1.462	1.680	1.899	2.117	42
43	0.156	0.375	0.593	0.811	1.029	1.247	1.466	1.684	1.903	2.121	43
44	0.160	0.378	0.596	0.814	1.032	1.251	1.469	1.688	1.906	2.125	44
45	0.164	0.382	0.600	0.818	1.036	1.255	1.473	1.691	1.910	2.128	45
46	0.167	0.385	0.604	0.822	1.040	1.258	1.476	1.695	1.914	2.132	46
47	0.171	0.389	0.607	0.825	1.043	1.262	1.480	1.699	1.918	2.135	47
48	0.174	0.393	0.611	0.829	1.047	1.266	1.484	1.702	1.921	2.139	48
49	0.178	0.396	0.614	0.832	1.051	1.269	1.487	1.706	1.924	2.142	49
50	0.182	0.400	0.618	0.836	1.054	1.273	1.491	1.710	1.928	2.147	50
51	0.185	0.404	0.622	0.840	1.058	1.277	1.495	1.713	1.932	2.150	51
52	0.189	0.407	0.625	0.843	1.062	1.280	1.498	1.717	1.935	2.154	52
53	0.193	0.411	0.629	0.847	1.065	1.284	1.502	1.720	1.939	2.158	53
54	0.196	0.414	0.633	0.851	1.069	1.288	1.505	1.724	1.943	2.161	54
55	0.200	0.418	0.636	0.854	1.073	1.291	1.510	1.728	1.946	2.165	55
56	0.204	0.422	0.640	0.858	1.076	1.295	1.513	1.731	1.950	2.168	56
57	0.207	0.425	0.644	0.862	1.080	1.298	1.517	1.735	1.953	2.172	57
58	0.211	0.429	0.647	0.865	1.083	1.302	1.520	1.739	1.957	2.175	58
59	0.215	0.433	0.651	0.869	1.088	1.306	1.524	1.742	1.961	2.179	59

Ordenadas Medias, m, en pies, para cadenas de 100 pies para diferentes espesores, D.

(Concluye).

D Mms	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	D Mms
0	2.183	2.402	2.620	2.839	3.058	3.277	3.496	3.716	3.935	4.155	0
2	2.190	2.409	2.628	2.846	3.065	3.284	3.504	3.723	3.942	4.162	2
4	2.198	2.416	2.635	2.854	3.073	3.292	3.511	3.730	3.950	4.169	4
6	2.205	2.423	2.642	2.861	3.080	3.299	3.518	3.738	3.957	4.177	6
8	2.212	2.431	2.650	2.868	3.087	3.306	3.526	3.745	3.964	4.184	8
10	2.219	2.438	2.657	2.876	3.095	3.314	3.533	3.752	3.972	4.191	10
12	2.227	2.445	2.664	2.883	3.102	3.321	3.540	3.760	3.979	4.199	12
14	2.234	2.453	2.671	2.890	3.109	3.328	3.547	3.767	3.986	4.206	14
16	2.241	2.460	2.679	2.898	3.117	3.336	3.555	3.774	3.994	4.213	16
18	2.249	2.467	2.686	2.905	3.124	3.343	3.562	3.781	4.001	4.221	18
20	2.256	2.475	2.693	2.912	3.131	3.350	3.569	3.789	4.008	4.228	20
22	2.263	2.482	2.701	2.919	3.138	3.358	3.577	3.796	4.016	4.235	22
24	2.270	2.489	2.708	2.927	3.146	3.365	3.584	3.803	4.023	4.243	24
26	2.278	2.496	2.715	2.934	3.153	3.372	3.591	3.811	4.030	4.250	26
28	2.285	2.504	2.722	2.941	3.160	3.379	3.599	3.818	4.038	4.257	28
30	2.293	2.511	2.730	2.949	3.168	3.387	3.606	3.825	4.045	4.265	30
32	2.300	2.518	2.737	2.956	3.175	3.394	3.613	3.833	4.052	4.272	32
34	2.307	2.526	2.744	2.963	3.182	3.401	3.621	3.840	4.060	4.279	34
36	2.314	2.533	2.752	2.971	3.190	3.409	3.628	3.847	4.067	4.287	36
38	2.321	2.540	2.759	2.978	3.197	3.416	3.635	3.855	4.074	4.294	38
40	2.329	2.547	2.766	2.985	3.204	3.423	3.643	3.862	4.081	4.301	40
42	2.336	2.555	2.774	2.992	3.211	3.431	3.650	3.869	4.089	4.308	42
44	2.343	2.562	2.781	3.000	3.219	3.438	3.657	3.877	4.096	4.316	44
46	2.351	2.569	2.788	3.007	3.226	3.445	3.664	3.884	4.103	4.323	46
48	2.358	2.577	2.795	3.014	3.233	3.452	3.672	3.891	4.111	4.330	48
50	2.365	2.584	2.803	3.022	3.241	3.460	3.679	3.899	4.118	4.338	50
52	2.372	2.591	2.810	3.029	3.248	3.467	3.686	3.906	4.125	4.345	52
54	2.380	2.598	2.817	3.036	3.255	3.474	3.694	3.913	4.133	4.352	54
56	2.387	2.606	2.825	3.044	3.263	3.482	3.701	3.920	4.140	4.360	56
58	2.394	2.613	2.832	3.051	3.270	3.489	3.708	3.928	4.147	4.367	58
60	2.402	2.620	2.839	3.058	3.277	3.496	3.716	3.935	4.155	4.374	60
Mms	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	Mms
0	4.374	4.594	4.814	5.035	5.255	5.476	5.697	5.918	6.139	6.360	0
10	4.411	4.631	4.851	5.071	5.292	5.513	5.734	5.955	6.176	6.398	10
20	4.448	4.668	4.888	5.108	5.329	5.549	5.770	5.992	6.213	6.435	20
30	4.484	4.704	4.925	5.145	5.366	5.586	5.807	6.029	6.250	6.472	30
40	4.521	4.741	4.961	5.182	5.402	5.623	5.844	6.065	6.287	6.509	40
50	4.558	4.778	4.998	5.218	5.439	5.660	5.881	6.102	6.324	6.545	50
60	4.594	4.814	5.035	5.255	5.476	5.697	5.918	6.139	6.360	6.583	60
Mms	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	Mms
0	6.583	6.805	7.027	7.250	7.473	7.696	7.919	8.143	8.367	8.592	0
20	6.657	6.879	7.101	7.324	7.547	7.770	7.994	8.218	8.442	8.667	20
40	6.731	6.958	7.175	7.398	7.621	7.845	8.068	8.292	8.517	8.741	40
60	6.805	7.027	7.250	7.473	7.696	7.919	8.143	8.367	8.592	8.816	60
Mms	40°	41°	42°	43°	44°	45°	46°	47°	48°	49°	Mms
0	8.816	9.041	9.267	9.493	9.719	9.946	10.173	10.400	10.628	10.856	0
30	8.929	9.154	9.380	9.606	9.832	10.059	10.286	10.516	10.742	10.970	30
60	9.041	9.267	9.493	9.719	9.946	10.173	10.400	10.628	10.856	11.085	60



Ordenadas laterales,  $m_x$ , en pies separadas 5 pies, para cadena de 100 pies.

$$m_x = \sqrt{l^2 - x^2} - R \cos(D/2);$$

$x = d'st$ , en pies, de la ordenada lateral a la ordenada media,

(Véase N. del T. 11, pag 926.)

$x, ps$	5	10	15	20	25	30	35	40	45
D									
0°									
4'	.014	.014	.013	.012	.010	.008	.008	.005	.003
8	.029	.028	.026	.024	.022	.018	.015	.010	.005
12	.043	.041	.038	.037	.033	.028	.022	.015	.008
16	.058	.056	.052	.049	.044	.037	.030	.020	.011
20	.072	.070	.066	.061	.055	.047	.037	.026	.014
24	.086	.083	.077	.074	.066	.056	.045	.031	.017
28	.101	.098	.092	.086	.077	.065	.052	.036	.019
32	.115	.112	.106	.098	.088	.075	.058	.042	.022
36	.130	.126	.119	.110	.099	.084	.066	.047	.024
40	.144	.140	.133	.123	.110	.093	.074	.052	.027
44	.158	.153	.145	.135	.121	.103	.081	.057	.030
48	.172	.167	.158	.147	.132	.112	.088	.062	.033
52	.187	.181	.171	.159	.143	.122	.095	.068	.035
56	.202	.195	.185	.171	.154	.131	.103	.073	.038
1									
4	.216	.209	.198	.183	.164	.140	.111	.078	.041
8	.231	.223	.211	.196	.175	.150	.118	.083	.043
12	.245	.237	.224	.208	.186	.159	.125	.088	.046
16	.260	.252	.237	.220	.196	.168	.133	.094	.049
20	.274	.265	.251	.232	.207	.177	.140	.099	.052
24	.288	.279	.264	.244	.218	.187	.148	.104	.055
28	.303	.293	.277	.256	.229	.197	.155	.109	.057
32	.317	.307	.291	.269	.240	.206	.163	.114	.060
36	.331	.321	.304	.281	.251	.215	.171	.120	.063
40	.345	.335	.317	.293	.262	.224	.178	.125	.066
44	.360	.349	.330	.305	.273	.233	.185	.130	.069
48	.374	.363	.343	.318	.284	.242	.192	.135	.072
52	.389	.377	.356	.330	.295	.251	.200	.141	.075
56	.403	.391	.370	.342	.305	.261	.208	.147	.077
2									
4	.418	.405	.383	.354	.316	.270	.215	.152	.080
8	.432	.419	.397	.366	.327	.280	.222	.157	.083
12	.446	.433	.409	.379	.338	.289	.230	.162	.086
16	.461	.447	.425	.391	.349	.298	.237	.167	.088
20	.475	.461	.437	.403	.360	.308	.245	.173	.090
24	.490	.475	.450	.415	.371	.317	.252	.178	.093
28	.504	.489	.463	.428	.382	.326	.260	.183	.096
32	.518	.503	.476	.440	.393	.334	.267	.188	.099
36	.533	.517	.489	.452	.404	.346	.275	.194	.102
40	.547	.531	.503	.465	.415	.355	.282	.199	.104
44	.562	.545	.516	.477	.425	.364	.289	.204	.107
48	.576	.559	.529	.489	.436	.373	.297	.209	.110
52	.590	.573	.542	.501	.447	.382	.304	.214	.113
56	.605	.587	.555	.513	.458	.391	.312	.219	.116
3									
4	.619	.601	.569	.526	.469	.401	.319	.225	.118
8	.634	.615	.582	.538	.480	.410	.326	.230	.121
12	.648	.629	.595	.550	.491	.419	.334	.235	.124
16	.662	.643	.608	.562	.502	.428	.341	.240	.127
20	.677	.657	.621	.574	.512	.438	.349	.246	.130
24	.691	.671	.635	.587	.523	.448	.357	.251	.132
28	.705	.685	.649	.599	.534	.457	.364	.257	.135
32	.720	.699	.662	.611	.545	.466	.371	.262	.138
36	.734	.713	.675	.623	.556	.475	.378	.267	.141
40	.749	.727	.688	.635	.567	.485	.386	.272	.144
44	.763	.741	.702	.648	.578	.494	.394	.278	.146
48	.777	.755	.715	.660	.589	.503	.401	.283	.149
52	.792	.769	.728	.673	.600	.512	.408	.288	.152
56	.806	.783	.741	.685	.611	.521	.415	.293	.155
4	.821	.797	.754	.697	.621	.531	.423	.298	.158
8	.835	.811	.768	.709	.632	.541	.431	.304	.160
12	.850	.825	.781	.721	.643	.550	.438	.309	.163

Ordenadas laterales,  $m_x$ , en pies, separadas 5 pies, para cadena de 100 pies. (Vease *N. del T.* ¶ 11, pag 926.)

(Concluye).

$$m_x = \sqrt{R^2 - x^2} - R \cos (D/2);$$

$x$  = dist, en pies, de la ordenada lateral a la ordenada media.

$x, p^d$	5	10	15	20	25	30	35	40	45
<b>D</b>									
4° 0'	.864	.839	.794	.734	.655	.559	.445	.314	.166
10	.900	.874	.827	.764	.682	.582	.464	.327	.173
20	.936	.909	.860	.795	.709	.606	.482	.340	.179
30	.972	.944	.893	.825	.736	.629	.501	.354	.186
40	1.008	.979	.926	.855	.764	.652	.519	.367	.193
50	1.044	1.014	.959	.886	.791	.676	.538	.380	.199
5	1.080	1.048	.993	.917	.818	.699	.557	.393	.207
10	1.116	1.083	1.026	.947	.845	.722	.576	.406	.214
20	1.152	1.118	1.058	.978	.872	.746	.594	.419	.220
30	1.188	1.153	1.092	1.009	.900	.769	.613	.432	.228
40	1.224	1.188	1.124	1.039	.927	.792	.631	.445	.235
50	1.260	1.223	1.157	1.070	.954	.816	.649	.458	.241
6	1.296	1.258	1.191	1.100	.982	.839	.668	.472	.248
10	1.332	1.293	1.224	1.130	1.009	.862	.686	.485	.255
20	1.368	1.328	1.256	1.161	1.036	.886	.705	.498	.262
30	1.404	1.362	1.290	1.192	1.064	.909	.724	.511	.269
40	1.440	1.397	1.323	1.222	1.091	.932	.742	.524	.276
50	1.476	1.432	1.355	1.253	1.118	.956	.761	.537	.283
7	1.512	1.467	1.389	1.284	1.146	.979	.779	.551	.290
10	1.548	1.502	1.422	1.314	1.173	1.002	.798	.564	.297
20	1.584	1.537	1.454	1.345	1.200	1.026	.816	.576	.304
30	1.620	1.572	1.488	1.375	1.228	1.048	.835	.590	.311
40	1.656	1.607	1.521	1.405	1.255	1.071	.854	.603	.318
50	1.692	1.641	1.553	1.436	1.282	1.095	.872	.616	.324
8	1.728	1.677	1.587	1.467	1.310	1.118	.891	.629	.332
30	1.836	1.782	1.687	1.559	1.392	1.188	.946	.669	.353
9	1.944	1.886	1.787	1.651	1.474	1.258	1.002	.708	.373
30	2.052	1.991	1.887	1.742	1.556	1.328	1.057	.748	.394
10	2.161	2.096	1.987	1.834	1.637	1.398	1.114	.787	.415
30	2.269	2.201	2.087	1.926	1.719	1.468	1.170	.827	.436
11	2.377	2.306	2.186	2.018	1.802	1.538	1.226	.866	.457
30	2.486	2.411	2.286	2.110	1.884	1.609	1.282	.906	.478
12	2.594	2.516	2.386	2.203	1.967	1.680	1.339	.946	.499
30	2.703	2.621	2.485	2.295	2.049	1.750	1.395	.985	.520
13	2.811	2.726	2.585	2.387	2.132	1.820	1.451	1.025	.541
30	2.920	2.832	2.685	2.479	2.214	1.891	1.507	1.065	.562
14	3.028	2.937	2.785	2.571	2.297	1.961	1.564	1.105	.583
30	3.136	3.042	2.884	2.664	2.379	2.031	1.620	1.144	.604
15	3.245	3.147	2.984	2.756	2.462	2.102	1.676	1.184	.625
30	3.354	3.252	3.084	2.848	2.544	2.172	1.732	1.224	.646
16	3.462	3.358	3.184	2.941	2.627	2.243	1.789	1.264	.667
17	3.680	3.569	3.384	3.125	2.792	2.384	1.902	1.344	.709
18	3.897	3.779	3.584	3.310	2.958	2.525	2.014	1.424	.751
19	4.115	3.990	3.784	3.495	3.123	2.666	2.127	1.504	.793
20	4.332	4.201	3.984	3.680	3.288	2.808	2.240	1.583	.836
22	4.768	4.624	4.386	4.050	3.620	3.093	2.467	1.744	.922
24	5.204	5.048	4.789	4.423	3.952	3.370	2.695	1.905	1.008
26	5.642	5.473	5.192	4.798	4.286	3.665	2.924	2.068	1.094
28	6.079	5.898	5.595	5.171	4.622	3.952	3.154	2.232	1.181
30	6.517	6.323	5.999	5.544	4.958	4.239	3.385	2.396	1.268
32	6.957	6.751	6.406	5.922	5.297	4.530	3.619	2.565	1.356
34	7.398	7.179	6.813	6.300	5.637	4.822	3.854	2.733	1.445
36	7.841	7.609	7.222	6.679	5.978	5.115	4.090	2.901	1.535
38	8.286	8.041	7.633	7.060	6.320	5.410	4.327	3.069	1.626
40	8.731	8.474	8.044	7.442	6.663	5.705	4.565	3.238	1.718

**37. Relacion, Q, del arco a la cuerda.** Fig. 9. En cualquiera curva circular de radio  $R$ , y desarrollo  $\Delta$ , tenemos (vease ¶ 28): —

$$\text{Ec (6) longitud, } L_2, \text{ del arco} = \frac{\pi R}{180} \cdot \Delta^\circ; \text{ y}$$

$$\text{Ec (28) cuerda larga, } C, = 2 R \text{ sen } (\Delta/2).$$

Por lo tanto, para la relacion,  $Q$ , entre el arco,  $L_2$ , y la cuerda,  $C$ , tenemos: —

$$Q = \frac{L_2}{C} = \frac{\pi}{360} \cdot \frac{\Delta^\circ}{\text{sen } (\Delta/2)}; \quad (40)$$




Fig. 9. (Repetida.)

Donde  $\pi = 3.14159 \dots$ ;

$$\pi/360 = 0.008726647;$$

$$360/\pi = 114.5916;$$

$$\text{Log } \pi = 0.4971499;$$

$$\text{Log } (\pi/360) = 7.9408474;$$

$$\text{Log } (360/\pi) = 2.0591526.$$

Por lo tanto  $Q$  es una funcion de  $\Delta$ .

Valores de  $Q = \frac{\text{arc}}{\text{cuerda}}$ .

Note que  $Q - 1$  aumenta un poco mas que  $\Delta^2$ .

$\Delta$	$Q$	$\Delta$	$Q$	$\Delta$	$Q$	$\Delta$	$Q$
1	1.000013	16	1.003257	31	1.012302	46	1.027371
2	1.000051	17	1.003678	32	1.013116	47	1.028598
3	1.000115	18	1.004124	33	1.013957	48	1.029853
4	1.000203	19	1.004597	34	1.014825	49	1.031137
5	1.000317	20	1.005095	35	1.015719	50	1.032450
6	1.000457	21	1.005619	36	1.016641	51	1.033792
7	1.000622	22	1.006170	37	1.017590	52	1.035163
8	1.000813	23	1.006746	38	1.018566	53	1.036563
9	1.001029	24	1.007349	39	1.019569	54	1.037993
10	1.001271	25	1.007977	40	1.020600	55	1.039452
11	1.001537	26	1.008632	41	1.021659	56	1.040941
12	1.001830	27	1.009313	42	1.022745	57	1.042460
13	1.002148	28	1.010021	43	1.023860	58	1.044009
14	1.002492	29	1.010755	44	1.025002	59	1.045588
15	1.002862	30	1.011515	45	1.026172	60	1.047198

**38. Fig. 5 Y. Valor de  $Q$  (= arco/cuerda) en el caso de la unidad de cadena,  $c$ , o unidad de arco,  $a'$  (donde el desarrollo,  $\Delta$ , = agudeza,  $D$  o  $D'$ ).**

Sea:

$D^\circ$  = ángulo central subtendido por la unidad de cadena,  $c$ ,  
y por el arco correspondiente,  $a$ ;

$D'^\circ$  = ángulo central subtendido por la unidad de arco,  $a'$ ;  
y por la cuerda correspondiente,  $c'$ .

Entonces, de la ec (40), tenemos por substitution: —

$$Q = \frac{a}{c} = \frac{\pi}{360} \times \frac{D^\circ}{\text{sen } (D/2)}$$

$$= \frac{a'}{c'} = \frac{\pi}{360} \times \frac{D'^\circ}{\text{sen } (D'/2)} \quad (41)$$



39. Aproximadamente : -

$$C = L_1 \left( 1 - \frac{L_1^2}{24 R^1} \right); \text{ y } c = a \left( 1 - \frac{a^2}{24 R^1} \right) \dots \dots \dots (42)$$

(Vase Rankine-Civil, Engng, p. 104.) Cuando  $\Delta = 50^\circ$  da para  $C$ , solo 0.031 por ciento muy corto.




Fig. 13.

# Comparaciones de curvas.

40. Fig. 13. Comparación entre dos curvas de un desarrollo dado,  $\Delta$ . Relación entre las **funciones lineales** correspondientes. Sea  $F$  una función lineal (como el radio,  $R$ , el arco,  $AB$  ( $A$ ), la semitangente,  $T$ , etc.) de una de las dos curvas dadas de igual desarrollo,  $\Delta$ , pero de diferentes agudezas,  $D$ , y sea  $F'$  la correspondiente función, (como  $R'$ ,  $A'B'$  ( $A'$ ),  $T'$  etc.) de la otra curva. Entonces, de la semejanza de los triángulos, tenemos : -

$$F/F' = R/R' = C/C' = A/A' = T/T', \text{ etc.};$$

ó bien  $F' = FR/R = FC'/C$ , etc.;

$$F = FR/R' = FC'/C', \text{ etc.} \dots \dots \dots (43)$$

Así, sea  $C$  una unidad de cadena de 100 pies, y sea  $C' = 200$  pies. Entonces, por ejemplo,  $M' = MC'/C = 2 M$ ;  $R' = 2 R$ ; etc.;

$$\frac{\text{sen } (D'/2)}{\text{sen } (D/2)} = \frac{50}{R'} \cdot \frac{R}{50} = \frac{R}{R'}$$

Nótese que, con un desarrollo dado,  $\Delta$ , la curva mas aguda tiene las funciones lineales mas cortas. Compárese ¶ 43.

(Véase N. del T. — 11. — pag 926.)

### Funciones de una Curva de 1°.

40a. Figs 1 y 11. Tabla de Funciones,  $F$ , (semi tangentes,  $T$ ,; Distancias Externas  $E$ ,; y Cuerdas Largas,  $C$ ,); de una curva de 1° para diferentes desarrollos  $\Delta$ .  
 $T_i = R_i \tan (\Delta/2)$ ;  $E_i = R_i \operatorname{exsec} (\Delta/2)$ ;  $C_i = 2 R_i \operatorname{sen} (\Delta/2)$ .

Para la función correspondiente,  $F$  ( $T$ ,  $E$  ó  $C$ ) de una curva de cualquiera otra agudeza,  $D^\circ$ , tenemos aproximadamente,

$$F = F_1/D^\circ.$$




Diagrama de Correcciones.

**Correcciones**, en pies, para ser sumadas a funciones de curvas aproximadas,  $F$  (semitangente,  $T$ ; Distancia Externa,  $E$ ; y cuerda Larga,  $C$ ) para una curva de  $D^\circ$ ; como se encuentra dividiendo la correspondiente función de la curva de 1°,  $F_1$ , de la Tabla, pages 981, etc, por  $D$  en grados.

Las curvas continuas finas dan valores para sumarse a las semitangentes,  $T$ ;

Las curvas de puntos finas dan valores para sumarse a las dist. externas,  $E$ ;

Las curvas llenas gruesas dan valores para añadirse a las cuerdas largas  $C$ .

$\Delta$	$T_L P$	$E_L P$	$C_L P$	$\Delta$	$T_L P$	$E_L P$	$C_L P$
1°	50.00	0.218	100.00	11°	551.70	26.500	1098.3
10'	58.34	0.297	116.67	10'	560.11	27.313	1114.9
20	66.67	0.388	133.33	20	568.53	28.137	1131.5
30	75.01	0.491	150.00	30	576.95	28.974	1148.1
40	83.34	0.606	166.66	40	585.36	29.824	1164.7
50	91.68	0.733	183.33	50	593.79	30.686	1181.2
2°	100.01	0.873	199.99	12°	602.21	31.561	1197.8
10'	108.35	1.024	216.66	10'	610.64	32.447	1214.4
20	116.68	1.188	233.32	20	619.07	33.347	1231.0
30	125.02	1.364	249.98	30	627.50	34.259	1247.5
40	133.36	1.552	266.65	40	635.93	35.183	1264.1
50	141.70	1.752	283.31	50	644.37	36.120	1280.7
3°	150.04	1.964	299.97	13°	652.81	37.069	1297.2
10'	158.38	2.188	316.63	10'	661.25	38.031	1313.8
20	166.72	2.425	333.29	20	669.70	39.006	1330.3
30	175.06	2.674	349.95	30	678.15	39.993	1346.9
40	183.40	2.934	366.61	40	686.60	40.992	1363.4
50	191.74	3.207	383.27	50	695.06	42.004	1380.0
4°	200.08	3.492	399.92	14°	703.51	43.029	1396.5
10'	208.43	3.790	416.58	10'	711.97	44.066	1413.1
20	216.77	4.099	433.24	20	720.44	45.116	1429.6
30	225.12	4.421	449.89	30	728.90	46.178	1446.2
40	233.47	4.755	466.54	40	737.37	47.253	1462.7
50	241.81	5.100	483.20	50	745.85	48.341	1479.2
5°	250.16	5.459	499.85	15°	754.32	49.441	1495.7
10'	258.51	5.829	516.50	10'	762.80	50.554	1512.3
20	266.86	6.211	533.15	20	771.29	51.679	1528.8
30	275.21	6.606	549.80	30	779.77	52.818	1545.3
40	283.57	7.013	566.44	40	788.26	53.969	1561.8
50	291.92	7.432	583.09	50	796.75	55.132	1578.3
6°	300.28	7.863	599.73	16°	805.25	56.309	1594.8
10'	308.64	8.307	616.38	10'	813.75	57.498	1611.3
20	316.99	8.762	633.02	20	822.25	58.699	1627.8
30	325.35	9.230	649.66	30	830.76	59.914	1644.3
40	333.71	9.710	666.30	40	839.27	61.141	1660.8
50	342.08	10.202	682.94	50	847.78	62.381	1677.3
7°	350.44	10.707	699.57	17°	856.30	63.634	1693.8
10'	358.81	11.224	716.21	10'	864.82	64.900	1710.3
20	367.17	11.755	732.84	20	873.35	66.178	1726.8
30	375.54	12.294	749.47	30	881.88	67.470	1743.2
40	383.91	12.847	766.10	40	890.41	68.774	1759.7
50	392.28	13.413	782.73	50	898.95	70.091	1776.2
8°	400.66	13.991	799.36	18°	907.49	71.421	1792.6
10'	409.03	14.582	815.99	10'	916.03	72.764	1809.1
20	417.41	15.184	832.61	20	924.58	74.119	1825.5
30	425.79	15.799	849.23	30	933.13	75.488	1842.0
40	434.17	16.426	865.85	40	941.69	76.869	1858.4
50	442.55	17.066	882.47	50	950.25	78.264	1874.9
9°	450.93	17.717	899.09	19°	958.81	79.671	1891.3
10'	459.32	18.381	915.70	10'	967.38	81.092	1907.8
20	467.71	19.058	932.31	20	975.96	82.525	1924.2
30	476.10	19.746	948.92	30	984.53	83.972	1940.6
40	484.49	20.447	965.53	40	993.12	85.431	1957.1
50	492.88	21.161	982.14	50	1001.70	86.904	1973.5
10°	501.28	21.886	998.74	20°	1010.29	88.389	1989.9
10'	509.68	22.624	1015.35	10'	1018.89	89.888	2006.3
20	518.08	23.375	1031.95	20	1027.49	91.399	2022.7
30	526.48	24.138	1048.54	30	1036.09	92.924	2039.1
40	534.89	24.913	1065.14	40	1044.70	94.462	2055.5
50	543.29	25.700	1081.73	50	1053.31	96.013	2071.9
11°	551.70	26.500	1098.33	21°	1061.93	97.577	2088.3



$\Delta$	$T_L P$	$E_L P$	$C_L P$	$\Delta$	$T_L P$	$E_L P$	$C_L P$
21°	1061.9	97.58	2088.3	31°	1589.0	216.25	3062.4
10'	1070.6	99.15	2104.7	10'	1598.0	218.66	3078.4
20	1079.2	100.75	2121.1	20	1606.9	221.08	3094.5
30	1087.8	102.35	2137.4	30	1615.9	223.51	3110.5
40	1096.4	103.97	2153.8	40	1624.9	225.96	3126.6
50	1105.1	105.60	2170.2	50	1633.9	228.42	3142.6
22°	1113.7	107.24	2186.5	32°	1643.0	230.90	3158.6
10'	1122.4	108.90	2202.9	10'	1652.0	233.39	3174.6
20	1131.0	110.57	2219.2	20	1661.0	235.90	3190.6
30	1139.7	112.25	2235.6	30	1670.0	238.43	3206.6
40	1148.4	113.95	2251.9	40	1679.1	240.96	3222.6
50	1157.0	115.66	2268.3	50	1688.1	243.52	3238.6
23°	1165.7	117.38	2284.6	33°	1697.2	246.08	3254.6
10'	1174.4	119.12	2301.0	10'	1706.3	248.66	3270.6
20	1183.1	120.87	2317.3	20	1715.3	251.26	3286.6
30	1191.8	122.63	2333.6	30	1724.4	253.87	3302.5
40	1200.5	124.41	2349.9	40	1733.5	256.50	3318.5
50	1209.2	126.20	2366.2	50	1742.6	259.14	3334.4
24°	1217.9	128.00	2382.5	34°	1751.7	261.80	3350.4
10'	1226.6	129.82	2398.8	10'	1760.8	264.47	3366.3
20	1235.3	131.65	2415.1	20	1770.0	267.16	3382.2
30	1244.0	133.50	2431.4	30	1779.1	269.86	3398.2
40	1252.8	135.36	2447.7	40	1788.2	272.58	3414.1
50	1261.5	137.23	2464.0	50	1797.4	275.31	3430.0
25°	1270.2	139.11	2480.2	35°	1806.6	278.05	3445.9
10'	1279.0	141.01	2496.5	10'	1815.7	280.82	3461.8
20	1287.7	142.93	2512.8	20	1824.9	283.60	3477.7
30	1296.5	144.85	2529.0	30	1834.1	286.39	3493.5
40	1305.3	146.79	2545.3	40	1843.3	289.20	3509.4
50	1314.0	148.75	2561.5	50	1852.5	292.02	3525.3
26°	1322.8	150.71	2577.8	36°	1861.7	294.86	3541.1
10'	1331.6	152.69	2594.0	10'	1870.9	297.72	3557.0
20	1340.4	154.69	2610.3	20	1880.1	300.59	3572.8
30	1349.2	156.70	2626.5	30	1889.4	303.47	3588.6
40	1358.0	158.72	2642.7	40	1898.6	306.37	3604.5
50	1366.8	160.76	2658.9	50	1907.9	309.29	3620.3
27°	1375.6	162.81	2675.1	37°	1917.1	312.22	3636.1
10'	1384.4	164.87	2691.3	10'	1926.4	315.17	3651.9
20	1393.2	166.95	2707.5	20	1935.7	318.13	3667.7
30	1402.0	169.04	2723.7	30	1945.0	321.11	3683.5
40	1410.9	171.15	2739.9	40	1954.3	324.11	3699.3
50	1419.7	173.27	2756.1	50	1963.6	327.12	3715.0
28°	1428.6	175.41	2772.3	38°	1972.9	330.15	3730.8
10'	1437.4	177.55	2788.4	10'	1982.2	333.19	3746.5
20	1446.3	179.72	2804.6	20	1991.5	336.25	3762.3
30	1455.1	181.89	2820.7	30	2000.9	339.32	3778.0
40	1464.0	184.08	2836.9	40	2010.2	342.41	3793.8
50	1472.9	186.29	2853.0	50	2019.6	345.52	3809.5
29°	1481.8	188.51	2869.2	39°	2029.0	348.64	3825.2
10'	1490.7	190.74	2885.3	10'	2038.4	351.78	3840.9
20	1499.6	192.99	2901.4	20	2047.8	354.94	3856.6
30	1508.5	195.25	2917.6	30	2057.2	358.11	3872.3
40	1517.4	197.53	2933.7	40	2066.6	361.29	3888.0
50	1526.3	199.82	2949.8	50	2076.0	364.50	3903.6
30°	1535.3	202.12	2965.9	40°	2085.4	367.72	3919.3
10'	1544.2	204.44	2982.0	10'	2094.9	370.95	3935.0
20	1553.1	206.77	2998.1	20	2104.3	374.20	3950.6
30	1562.1	209.12	3014.2	30	2113.8	377.47	3966.3
40	1571.0	211.48	3030.2	40	2123.3	380.76	3981.9
50	1580.0	213.86	3046.3	50	2132.7	384.06	3997.5
31°	1589.0	216.25	3062.4	41°	2142.2	387.38	4013.1

$\Delta$	$T_1, P$	$E_1, P$	$C_1, P$	$\Delta$	$T_1, P$	$E_1, P$	$C_1, P$
41°	2142.2	387.38	4013.1	51°	2732.9	618.39	4933.4
10'	2151.7	390.71	4028.7	10'	2743.1	622.81	4948.4
20	2161.2	394.06	4044.3	20	2753.4	627.24	4963.4
30	2170.8	397.43	4059.9	30	2763.7	631.69	4978.4
40	2180.3	400.82	4075.5	40	2773.9	636.16	4993.4
50	2189.9	404.22	4091.1	50	2784.2	640.66	5008.4
42°	2199.4	407.64	4106.6	52°	2794.5	645.17	5023.4
10'	2209.0	411.07	4122.2	10'	2804.9	649.70	5038.4
20	2218.6	414.52	4137.7	20	2815.2	654.25	5053.4
30	2228.1	417.99	4153.3	30	2825.6	658.83	5068.3
40	2237.7	421.48	4168.8	40	2835.9	663.42	5083.3
50	2247.3	424.98	4184.3	50	2846.3	668.03	5098.2
43°	2257.0	428.50	4199.8	53°	2856.7	672.66	5113.1
10'	2266.6	432.04	4215.3	10'	2867.1	677.32	5128.0
20	2276.2	435.59	4230.8	20	2877.5	681.99	5142.9
30	2285.9	439.16	4246.3	30	2888.0	686.68	5157.8
40	2295.6	442.75	4261.8	40	2898.4	691.40	5172.7
50	2305.2	446.35	4277.3	50	2908.9	696.13	5187.6
44°	2314.9	449.98	4292.7	54°	2919.4	700.89	5202.4
10'	2324.6	453.62	4308.2	10'	2929.9	705.66	5217.3
20	2334.3	457.27	4323.6	20	2940.4	710.46	5232.1
30	2344.1	460.95	4339.0	30	2951.0	715.28	5246.9
40	2353.8	464.64	4354.5	40	2961.5	720.11	5261.7
50	2363.5	468.35	4369.9	50	2972.1	724.97	5276.5
45°	2373.3	472.08	4385.3	55°	2982.7	729.85	5291.3
10'	2383.1	475.82	4400.7	10'	2993.3	734.76	5306.1
20	2392.8	479.59	4416.1	20	3003.9	739.68	5320.9
30	2402.6	483.37	4431.4	30	3014.5	744.62	5335.6
40	2412.4	487.16	4446.8	40	3025.2	749.59	5350.4
50	2422.3	490.98	4462.2	50	3035.8	754.57	5365.1
46°	2432.1	494.82	4477.5	56°	3046.5	759.58	5379.8
10'	2441.9	498.67	4492.8	10'	3057.2	764.61	5394.5
20	2451.8	502.54	4508.2	20	3067.9	769.66	5409.2
30	2461.7	506.42	4523.5	30	3078.7	774.73	5423.9
40	2471.5	510.33	4538.8	40	3089.4	779.83	5438.6
50	2481.4	514.25	4554.1	50	3100.2	784.94	5453.3
47°	2491.3	518.20	4569.4	57°	3110.9	790.08	5467.9
10'	2501.2	522.16	4584.7	10'	3121.7	795.24	5482.5
20	2511.2	526.13	4599.9	20	3132.6	800.42	5497.2
30	2521.1	530.13	4615.2	30	3143.4	805.62	5511.8
40	2531.1	534.15	4630.4	40	3154.2	810.85	5526.4
50	2541.0	538.18	4645.7	50	3165.1	816.10	5541.0
48°	2551.0	542.23	4660.9	58°	3176.0	821.37	5555.6
10'	2561.0	546.30	4676.1	10'	3186.9	826.66	5570.2
20	2571.0	550.39	4691.3	20	3197.8	831.98	5584.7
30	2581.0	554.50	4706.5	30	3208.8	837.31	5599.3
40	2591.1	558.63	4721.7	40	3219.7	842.67	5613.8
50	2601.1	562.77	4736.9	50	3230.7	848.06	5628.3
49°	2611.2	566.94	4752.1	59°	3241.7	853.46	5642.8
10'	2621.2	571.12	4767.3	10'	3252.7	858.89	5657.3
20	2631.3	575.32	4782.4	20	3263.7	864.34	5671.8
30	2641.4	579.54	4797.5	30	3274.8	869.82	5686.3
40	2651.5	583.78	4812.7	40	3285.8	875.32	5700.8
50	2661.6	588.04	4827.8	50	3296.9	880.84	5715.2
50°	2671.8	592.32	4842.9	60°	3308.0	886.38	5729.7
10'	2681.9	596.62	4858.0	10'	3319.1	891.95	5744.1
20	2692.1	600.93	4873.1	20	3330.3	897.54	5758.5
30	2702.3	605.27	4888.2	30	3341.4	903.15	5772.9
40	2712.5	609.62	4903.2	40	3352.6	908.79	5787.3
50	2722.7	614.00	4918.3	50	3363.8	914.45	5801.7
51°	2732.9	618.39	4933.4	61°	3375.0	920.14	5816.0



$\Delta$	$T_{\Delta}, \rho$	$E_{\Delta}, \rho$	$C_{\Delta}, \rho$	$\Delta$	$T_{\Delta}, \rho$	$E_{\Delta}, \rho$	$C_{\Delta}, \rho$
61°	3375.0	920.14	5816.0	71°	4086.9	1308.2	6654.4
10'	3386.3	925.85	5830.4	10'	4099.5	1315.5	6668.0
20	3397.5	931.58	5844.7	20	4112.1	1322.9	6681.6
30	3408.8	937.34	5859.1	30	4124.8	1330.3	6695.1
40	3420.1	943.12	5873.4	40	4137.4	1337.7	6708.6
50	3431.4	948.92	5887.7	50	4150.1	1345.1	6722.1
62°	3442.7	954.75	5902.0	72°	4162.8	1352.6	6735.6
10'	3454.1	960.60	5916.3	10'	4175.6	1360.1	6749.1
20	3465.4	966.48	5930.5	20	4188.4	1367.6	6762.5
30	3476.8	972.39	5944.8	30	4201.2	1375.2	6776.0
40	3488.2	978.31	5959.0	40	4214.0	1382.8	6789.4
50	3499.7	984.27	5973.3	50	4226.8	1390.4	6802.8
63°	3511.1	990.24	5987.5	73°	4239.7	1398.0	6816.3
10'	3522.6	996.24	6001.7	10'	4252.6	1405.7	6829.6
20	3534.1	1002.3	6015.9	20	4265.6	1413.5	6843.0
30	3545.6	1008.3	6030.0	30	4278.5	1421.2	6856.4
40	3557.2	1014.4	6044.2	40	4291.5	1429.0	6869.7
50	3568.7	1020.5	6058.4	50	4304.6	1436.8	6883.1
64°	3580.3	1026.6	6072.5	74°	4317.6	1444.6	6896.4
10'	3591.9	1032.8	6086.6	10'	4330.7	1452.5	6909.7
20	3603.5	1039.0	6100.7	20	4343.8	1460.4	6923.0
30	3615.1	1045.2	6114.8	30	4356.9	1468.4	6936.2
40	3626.8	1051.4	6128.9	40	4370.1	1476.4	6949.5
50	3638.5	1057.7	6143.0	50	4383.3	1484.4	6962.8
65°	3650.2	1063.9	6157.1	75°	4396.5	1492.4	6976.0
10'	3661.9	1070.2	6171.1	10'	4409.8	1500.5	6989.2
20	3673.7	1076.6	6185.2	20	4423.1	1508.6	7002.4
30	3685.4	1082.9	6199.2	30	4436.4	1516.7	7015.6
40	3697.2	1089.3	6213.2	40	4449.7	1524.9	7028.8
50	3709.0	1095.7	6227.2	50	4463.1	1533.1	7041.9
66°	3720.9	1102.2	6241.2	76°	4476.5	1541.4	7055.0
10'	3732.7	1108.6	6255.2	10'	4489.9	1549.7	7068.2
20	3744.6	1115.1	6269.1	20	4503.4	1558.0	7081.3
30	3756.5	1121.7	6283.1	30	4516.9	1566.3	7094.4
40	3768.5	1128.2	6297.0	40	4530.4	1574.7	7107.5
50	3780.4	1134.8	6310.9	50	4544.0	1583.1	7120.5
67°	3792.4	1141.4	6324.8	77°	4557.6	1591.6	7133.6
10'	3804.4	1148.0	6338.7	10'	4571.2	1600.1	7146.6
20	3816.4	1154.7	6352.6	20	4584.8	1608.6	7159.6
30	3828.4	1161.3	6366.4	30	4598.5	1617.1	7172.6
40	3840.5	1168.1	6380.3	40	4612.2	1625.7	7185.6
50	3852.6	1174.8	6394.1	50	4626.0	1634.4	7198.6
68°	3864.7	1181.6	6408.0	78°	4639.8	1643.0	7211.6
10'	3876.8	1188.4	6421.8	10'	4653.6	1651.7	7224.5
20	3889.0	1195.2	6435.6	20	4667.4	1660.5	7237.4
30	3901.2	1202.0	6449.4	30	4681.3	1669.2	7250.4
40	3913.4	1208.9	6463.1	40	4695.2	1678.1	7263.3
50	3925.6	1215.8	6476.9	50	4709.2	1686.9	7276.1
69°	3937.9	1222.7	6490.6	79°	4723.2	1695.8	7289.0
10'	3950.2	1229.7	6504.4	10'	4737.2	1704.7	7301.9
20	3962.5	1236.7	6518.1	20	4751.2	1713.7	7314.7
30	3974.8	1243.7	6531.8	30	4765.3	1722.7	7327.5
40	3987.2	1250.8	6545.5	40	4779.4	1731.7	7340.3
50	3999.5	1257.9	6559.1	50	4793.6	1740.8	7353.1
70°	4011.9	1265.0	6572.8	80°	4807.7	1749.9	7365.9
10'	4024.4	1272.1	6586.4	10'	4822.0	1759.0	7378.7
20	4036.8	1279.3	6600.1	20	4836.2	1768.2	7391.4
30	4049.3	1286.5	6613.7	30	4850.5	1777.4	7404.1
40	4061.8	1293.7	6627.3	40	4864.8	1786.7	7416.8
50	4074.4	1300.9	6640.9	50	4879.2	1796.0	7429.5
71°	4086.9	1308.2	6654.4	81°	4893.6	1805.3	7442.2



**41. Medidas Inglesas y Métricas.** Fig. 13. Comparación entre las curvas en sistema inglés y métrico (u otras medidas). Sea, otra vez

$C = c =$  una cadena de  $n$  metros ( $\Delta = D$ ).

$C' = c' =$  — — — de 100 pies (30.48 m) ( $\Delta = D'$ ).




Fig. 13. (Repetida).

Entonces las dos curvas, en Fig. 13, aunque de diferente agudeza, son citadas por el mismo número de grados; porque, en cada una, la cadena adoptada subtiende el mismo ángulo,  $D = D'$ .

Por ejemplo, de la ecuación (43), tenemos: —

$$\frac{R \text{ metros}}{R' \text{ pies}} = \frac{c \text{ metros}}{c' \text{ pies}} = \frac{n}{100}; \text{ y}$$

$$R \text{ metros} = R' \text{ pies} \frac{c \text{ metros}}{c' \text{ pies}} = R' \text{ pies } n/100, \text{ O, en general: —}$$

$$F = F' c/c' = 0.01 n F' \dots\dots\dots (44)$$

Ejemplo. Sea  $\Delta = D = D' = 6^\circ$ ;  $R' = 955.366$  pies (tabla, pag 962). Entonces, en una curva métrica de  $6^\circ$  ( $c = 20$  metros;  $n = 20$ ), tenemos: —

$$R \text{ metros} = 0.01 \times 20 R' = 0.2 \times 955.366 = 191.073 \text{ metros.}$$

De modo análogo, cualquier tabla de funciones lineales curvas, en cualquier unidad (como en pies, Tabla pag 960) puede usarse para una curva en cualquier otra unidad, multiplicando los valores tabulares por la relación entre los números que expresan los largos de cadena de los dos sistemas. Los resultados (productos) estarán en dicha otra unidad.

**42. Fig. 13. Efecto de la agudeza,  $D$  sobre funciones lineales** de la curva entera de un desarrollo ó número de grados dados,  $\Delta$ . Comparación entre curvas de  $1^\circ$  y  $D^\circ$ . Relación entre los valores exactos y aproximados.

Sea  $F_1$  (función de una curva de  $1^\circ$ ) = al radio,  $R$ , o la cuerda larga  $C_1$ , o la semitangente,  $T_1$ , etc., para una curva de  $1^\circ$ , de un desarrollo dado,  $\Delta$ ; y sea  $F_d = A$  la correspondiente función de una curva  $D^\circ$  del mismo desarrollo,  $\Delta$ .

Entonces, donde se use la cadena « *dientada* » (§ 20), tenemos ( $D$  en grados),

$$D = F_1/Fd; Fd = F_1/D; F_1 = DFd \dots \dots \dots (45)$$

Pero, donde se use la cadena completa, estas ecuaciones son solamente aproximadas. Para la relación,  $q$ , entre el verdadero valor,  $Fd$ , y el valor aproximado,  $F_1/D$ , tenemos;  $R_1 = 50/\text{sen } 0^\circ 30' = 5729.65$ ;  $\log R_1 = 3.758\ 1281$ .

$$q \left( = \frac{Fd}{F_1/D} = \frac{Rd}{R_1/D} \right) = \frac{50}{\text{sen } (D/2)} \cdot \frac{D \text{ sen } 0^\circ 30'}{50} = D \frac{\text{sen } 0^\circ 30'}{\text{sen } (D/2)} \dots \dots (46)$$

y, como (ecua 41, § 38)  $Q = \frac{a}{c} = \frac{\pi}{360} \times \frac{D}{\text{sen } (D/2)}$ ; tenemos: —

$$\frac{Q}{q} = \frac{\pi}{360} \cdot \frac{D}{\text{sen } (D/2)} \cdot \frac{\text{sen } (D/2)}{D \text{ sen } 0^\circ 30'} = \frac{\pi}{360} \cdot \frac{1}{\text{sen } 0^\circ 30'} = 1.000\ 013 \dots \dots (47)$$

$$\text{Log } (Q/q) = 0.000\ 0055.$$

En otras palabras, el valor de  $Q$  (= arco/cuerda), en la tabla, § 37, para cualquier valor dado de  $\Delta$ , puede tomarse practicamente identico al valor de  $q$  [=  $Fd/(F_1/D)$ ], para el mismo valor de  $D$ .




Fig. 14a.




Fig. 14b.

43. Figs 14a, 14b. Entre dos curvas de igual largo,  $L_1$  o  $L_2$ , la mas aguda (Fig. 14a) tiene por supuesto, el radio mas corto,  $R$ ; pero tiene un ángulo, mayor,  $\Delta$ , y mayores valores para  $T$ ,  $M$ ,  $E$ ,  $M_A$  y  $Y$ . (Comparese § 40.) Estos valores pueden encontrarse por medio de las ecuaciones pag 967 § 34.

44. Fig. 15. Sub-cadenas,  $c_s$ ,  $c_i$ ,  $c_f^*$ . Véase § 24. Supongamos que la curva empiece en  $A$ , se pise despues de  $y$ , y que termine en  $B$ .

\* Donde es necesario distinguir entre la inicial y la sub-cadena final, usamos los indices,  $i$  y  $f$ , respectivamente. De otro modo, usamos el indice,  $s$ .

Si  $a$   $b$  = una cadena disminuida = casi de 100 pies, y  $a$   $m$   $b$  = una unidad de arco = 100 pies (vease ¶ 20), tenemos: -

Sub-arco inicial,  $A$   $a$  = 100 -  $w$ ;

Sub-angulo inicial,  $d_i = D \frac{100 - w}{100}$ ;

Sub-cadena inicial,  $c_i = A$   $a$  =  $2 R \text{ sen } (d_i/2) = c \frac{\text{sen } (d_i/2)}{\text{sen } (D/2)}$  ..... (48)

Habiendo determinado  $b$ , tenemos: -

Sub-angulo final,  $d_f = b$   $O$   $B$  =  $2 b$   $A$   $B$ ;

Sub-arco final,  $b$   $B$  =  $100 \frac{d_f}{D}$ ;

Sub-cadena final,  $c_f = b$   $B$  =  $2 R \text{ sen } (d_f/2) = c \frac{\text{sen } (d_f/2)}{\text{sen } (D/2)}$ ;

$x = B$   $z$  = 100 - (sub-arco final,  $b$   $B$ ) ..... (49)




Fig. 15.

45. Fig. 15. Con la cadena completa ( $c = a$   $b$  = 100 pies; unidad de arco,  $a = a$   $m$   $b$ , > 100 pies) tenemos: -

Sub-cadena inicial,  $c_i = A$   $a$  = 100 pies -  $w$ ;

Para sub-angulo inicial;

$$\text{sen } \frac{d_i}{2} = \frac{c_i}{2 R} = c_i \frac{\text{sen } (D/2)}{100} \dots \dots \dots (50)$$

Habiendo determinado  $b$ , tenemos, como antes: -

Sub-angulo final,  $d_f = b$   $O$   $B$  =  $2 b$   $A$   $B$ ; y

Sub-cadena final,  $c_f = b$   $B$  =  $2 R \text{ sen } (d_f/2) = 100 \frac{\text{sen } (d_f/2)}{\text{sen } (D/2)}$ ;

Pero  $x = B$   $z$  = 100 pies - sub-cadena final,  $c_f$  ..... (51)

46. Fig. 15. Valores « nominales » o aproximados de  $c_n$  \* y de  $d_n$ . Con unidad de cadena completa o disminuida, sea:

$c_n$  = el verdadero valor de cualquiera de las dos sub-cadenas, como se encuentra arriba;

$d$  = al verdadero valor del sub-angulo correspondiente;

$c$  = la cadena usada completa o disminuida, como sea el caso;

$c_n = c$   $d/D$  = el valor aprox o « nominal » de  $c_n$ ;

$d_n = D$   $c_n/c$  = el valor aprox o « nominal » de  $d$ .

\* Donde es necesario distinguir entre la sub-cadena inicial y final, usamos los indices,  $i$  y  $f$  respectivamente. De otro modo, usamos el indice,  $x$ .



Entonces :

$$c_s > c_n; d_n > d; \frac{c_s}{c_n} = \frac{d_n}{d} \dots \dots \dots (52)$$

y, para la cadena de 100 pies o unidad de arco de 100 pies, aprox.,

$$c_s - c_n = S (Q - 1) \dots \dots \dots (53)$$

Donde  $Q$  = valor del  $\frac{\text{arco}}{\text{cadena}}$  (tabla, ¶ 37) para el valor dado de  $D$ ,

y  $S$  = un coeficiente dado por la Fig. 16, abajo.




Fig. 16.

Coeficiente,  $S$ , para deducir el verdadero valor de  $c_s$ , de la sub-cadena, de su valor nominal,  $c_n = cd/D$ .

47. Para cualquier valor,  $c$ , de la cadena, o unidad de arco distinto de la de 100 pies, tenemos: —

$$c_s - c_n = S (Q - 1) c/100 \dots \dots \dots (54)$$

48. Del ¶ 27, tenemos, aprox: —

$$\text{Sen } 0^{\circ}1' : \text{sen } (d/2) = 1 \text{ min} : d/2 \text{ en min o bien } d/2 \text{ en min} = \text{sen } (d/2) \div 0.0002909 = 3437 \frac{\text{sub-cadena.}}{2R} \dots \dots \dots (55)$$

49. Si, en una curva circular dada, la cadena completa y la sub-cadena se dividen en el mismo número de partes iguales, sus ordenadas están aproximadamente como los cuadrados de los largos de cadena.

## CURVAS COMPUESTAS

Comparense las Curvas Invertidas, ¶ 70, etc.

### Definiciones.

50. Figs 17, 18. Curvas compuestas. Cuando dos curvas consecutivas,  $AP$  y  $PB$ , de radios desiguales,  $R_1$  y  $R_2$ , se encorvan en la misma dirección (ambas a la derecha o a la izquierda), se dice que están compuestas o combinadas, y la curva entera,  $APB$ , se llama curva compuesta.

51. Ramas. Las dos porciones,  $AP$  y  $PB$ , de la curva compuesta, se llaman sus ramas. Ellas caen sobre el mismo lado de la tangente común,  $v_1 v_2$ . Su punto de encuentro,  $P$ , o punto de tangencia común, es el punto « C. C. » de cambio de curvas a curvas. También se llama el punto « P. C. C. » compuesto de curvatura. Véase ¶ 2.

52. Radios. Los centros,  $O_1$  y  $O_2$ , de las dos ramas, están necesariamente en línea recta con el punto compuesto de curvatura ( $P$ ): i. e., los dos radios son normales a la tang común  $V_1 V_2$ , en  $P$  coincide en  $O_2 P$ . En  $A$  y en  $B$  el radio es normal respectivamente a las semitangentes,  $AV$ ,  $VB$ , de la curva entera.

53. El vertice,  $V$ , de la curva entera compuesta, no se encuentra (como está en la Fig. 17) generalmente en  $O_1 P$  prolongada. Véase ¶ 57 y 146.

54. Índices.  $R_1$  es el radio mayor; y el desarrollo de su curva, semitangente, etc., correspondientes están designadas con  $\Delta_1$  (o simplemente  $g$ ),  $T_1$ , etc., respectivamente; y del mismo modo para los radios mas cortos,  $R_2$ , con  $\Delta_2$  (o solo  $s$ ) semitangente,  $T_2$ , etc., etc.

55. Las semitangentes de la curva entera,  $A P B$ , son  $T_g$  y  $T_s$ ; respectivamente perpendiculares, en  $A$  y en  $B$ , o *vice versa*, al radio,  $R_g$  y  $R_s$ . Las semitangentes de las dos ramas son respectivamente,  $t_g = v_g P$ , y  $t_s = P v_s$ .

56. Si (como es costumbre y como está en las figs 17, 18)  $\Delta < 180^\circ$ , encontramos  $T_g > T_s$ ; pero, cuando  $\Delta > 180^\circ < 360^\circ$ ,  $T_g < T_s$ . Véase ¶ 69. Si  $\Delta = 180^\circ$ ,  $T_g$  y  $T_s$  son infinitas, y no hay vértice,  $V$ .




Fig. 17.

## Ecuaciones.

57. Fig. 17. En el caso especial en que el vértice,  $V$ , queda en la línea radial común,  $O_g P$ , prolongada, como en fig. 17, tenemos:

$$VP = R_g \operatorname{exsec} g = R_s \operatorname{exsec} s.$$

Por tanto:

$$\frac{R_g}{R_s} = \frac{\operatorname{exsec} s}{\operatorname{exsec} g} = \frac{1 - \cos s}{\cos s} \cdot \frac{\cos g}{1 - \cos g} \dots\dots\dots (56)$$

Y, en este caso especial, tenemos  $s > g$ , o el radio *mas corto*,  $R_s$ , corresponde la mayor *extension*,  $s$ , y *vice versa*.

También en este caso, tenemos:

$$T_g = R_s \tan g; \quad T_s = R_g \tan s;$$

$$T_g \tan (g/2) = T_g \tan VBP = T_g \tan B'VP$$

$$= B'B = VP = A'A$$

$$= T_s \tan (s/2); \text{ o}$$

$$\frac{T_g}{T_s} = \frac{\tan (s/2)}{\tan (g/2)} \dots\dots\dots (57)$$

Desarrollos (ó amplitud ó ángulos del centro), etc.,  $\Delta_g$ ,  $\Delta_s$ ,  $\Delta$ .

58. Figs 18. Los desarrollos,  $\Delta_g$  (ó  $g$ ) y  $\Delta_s$  (ó  $s$ ) de las dos ramas, pueden ser iguales o desiguales; y, en general cualquiera puede ser el mayor; pero véase el caso especial del ¶ 57.

Como ambas ramas se encorvan en la misma dirección (derecha o izquierda), tenemos, para,  $\Delta$ , de la curva entera compuesta,  $APB$ :

$$\Delta = g + s; \quad g = \Delta - s; \quad s = \Delta - g. \dots\dots\dots (58)$$

Véase también ec (60).

En la fig. 18 a.	En la fig. 18 b.
Trácese $Pu \perp O_s B$ . Entonces sen $s$ .	Trácese $Pu \perp O_g A$ . Entonces sen $g$ .

$$\frac{Pw}{R_g} = \frac{Pu}{R_s} = \frac{uw}{O_g O_s} = \frac{Pw - Pu}{R_g - R_s} \quad (59)$$

**59. Angulos A y B.** Sea  $VAB = A$ ;  $VBA = B$ . Entonces:  
 $\Delta (= 180^\circ - A - B) = A + B$ ;  $A = \Delta - B$ ;  $B = \Delta - A$ . ... (60)  
 Véase también ec (58).




Fig. 18 a.

#### 60. Angulos VAP y VBP.

$$\begin{aligned} VAP &= g/2; & VBP &= s/2; \\ VBP + VAP &= s/2 + g/2 = (s + g)/2 = \Delta/2 \\ VBP - VAP &= s/2 - g/2 = (s - g)/2 = \Delta/2 - g. \end{aligned} \quad (61)$$

#### 61. Cuerda larga, $C \delta = AB$ . Véase también ¶ 64.

En fig. 18 a.	En fig. 18 b.
Trácese $Ak \perp BV$ . Entonces: $Ak = C \delta \text{ sen } B = T_g \text{ sen } \Delta$ .	Trácese $Bk \perp AV$ . Entonces: $Bk = C \delta \text{ sen } A = T_s \text{ sen } \Delta$ .

$$y C \delta = T_g \text{ sen } \Delta / \text{sen } B = T_s \text{ sen } \Delta / \text{sen } A. \quad (62)$$

También véase ecs (69) y (67).



Fig. 18 a.

62. Prolonguese la rama  $A P$ .  
hasta  $n$ , haciendo.  
 $O_2 n \parallel O_2 B$ . Entonces  $P$ ,  $B$  y  $n$ .

Fig. 18 b.

Prolonguese la rama  $B P$ .  
hasta  $n$ , haciendo.  
 $O_2 n \parallel O_2 A$ . Entonces  $P$ ,  $n$  y  $A$ .

Están en línea recta.

Angulo,  $U/2$ .

Unase  $A n$ , y prolonguese  $n V_g \parallel B V$ .  
Tracese  $B b \parallel A n$ .  
Sea  $B A n (= A B b) = U/2$ .

Unase  $B n$ , prolonguese  $n V_s \parallel A V$ .  
Tracese  $A a \parallel B n$ .  
Sea  $A B n (= B A a) = U/2$ .

Entonces.....  $A = \Delta/2 - U/2 = (\Delta - U)/2$   
 $B = \Delta/2 + U/2 = (\Delta + U)/2$ ..... (63)

Sumando, tenemos  $A + B = \Delta$ , como en ec (60);

Restando, tenemos:

$$B - A = U; B = A + U; A = B - U;$$

$$U = \Delta - 2 A = 2 B - \Delta, \dots\dots\dots (64)$$




Fig. 18 b.

63. Entonces.

En la Fig. 18 a.

$O_2 V_g \perp A n$ , divide  $A n$  en partes  
iguales;  
 $A O_2 n = \Delta$ ; y  
 $A O_2 V_g = V_g O_2 n = \Delta/2$ .

En la Fig. 18 b.

$O_2 V_s \perp B n$ , divide  $B n$  en partes  
iguales;  
 $B O_2 n = \Delta$ ; y  
 $B O_2 V_s = V_s O_2 n = \Delta/2, \dots\dots\dots (65)$

**64. Cuerda larga,  $C_{delta} = AB$ .** Vease tambien ¶ 61.

Fig. 18 a.	Fig. 18 b.
<p>Tracese <math>Pa</math> y <math>Ba' \parallel O_g V_g \perp An</math>. Entonces <math>C_{delta} \text{ sen } (U/2) = Ba'</math>.</p> <p style="text-align: center;"> <math>= Pa - Pb</math>  <math>= T_g \text{ sen } (\Delta/2) - T_s \text{ sen } (\Delta/2)</math>  <math>= (T_g - T_s) \text{ sen } (\Delta/2)</math>. </p> <p>Por lo tanto:</p> <p style="text-align: center;"><math>C_{delta} = (T_g - T_s) \frac{\text{sen } (\Delta/2)}{\text{sen } (U/2)}</math> ..... (66)</p> <p style="text-align: center;">Vease tambien ecuaciones (62) y (67).</p>	<p>Tracese <math>Pa</math> y <math>Aa' \parallel O_s V_s \perp Bn</math>. Entonces <math>C_{delta} \text{ sen } (U/2) = Aa'</math>.</p> <p style="text-align: center;"><math>C_{delta} = \sqrt{Bk^2 + Ak^2} =</math>  <math>\sqrt{(T_g \text{ sen } \Delta)^2 + (T_s - T_g \cos \Delta)^2}</math> ..... (67)</p>
Tenemos, tambien	

Vease tambien ecuaciones (62) y (66).

**65. Semitangentes,  $T_g$  y  $T_s$ .** Tracese  $ax \parallel = O_g O_s = R_g - R_s$ .

<p>Encontrandose <math>O_s</math> <math>B</math> prolongadas, en <math>x</math>. Entonces <math>Bxn = z</math>. Tracese <math>nr</math> y <math>Am \parallel BV \perp O_s x</math>. Entonces <math>Ak = T_g \text{ sen } \Delta</math>.  <math>= mn - hn</math>.  <math>= mn - Bt</math>.  <math>= R_g \text{ senovverso } \Delta - (R_g - R_s) \text{ seno-}</math>  <math>\text{verso } z</math>. </p>	<p>Encontrandose <math>O_g</math> <math>A</math> en <math>x</math>. Entonces <math>Azn = g</math>. Tracese <math>nr</math> y <math>Bm \parallel AV \perp O_g x</math>. Entonces <math>Bk = T_s \text{ sen } \Delta</math>.  <math>= mn + hn</math>.  <math>= mn + Ar</math>.  <math>= R_s \text{ senovverso } \Delta + (R_g - R_s) \text{ seno-}</math>  <math>\text{verso } g</math>. ..... (68) </p>
--	--

**66. Semitangentes de ramas,  $t_g$  y  $t_s$ ; y tangentes comunes,  $v_g$  y  $v_s$ .**

$$t_g (= v_g P) = R_g \tan (g/2)$$

$$t_s (= v_s P) = R_s \tan (s/2)$$

$$\text{Tangente comun, } v_g v_s = t_g + t_s \text{ ..... (69)}$$

$$Bn = 2 (R_g - R_s) \text{ sen } (s/2).$$

$$An = 2 (R_g - R_s) \text{ sen } (g/2). \text{ (70)}$$

**67. Las Figs 18 a, 18 b y las Ecs (58) y (68) nos permiten encontrar los elementos necesarios de las curvas compuestas, dandose otros elementos. Veanse los ejemplos a continuacion:**

**Ejemplos.**

Dandose....	Buscar los elementos indicados en tipo <b>grueso</b> .
$R_g R_s$ y $z$ ...	$\Delta$ se encuentra inmediatamente por la Ec (58) y $T_g$ y $T_s$ por Ec (68).
$R_s T_s$ y $z$ ...	$g = \Delta - z$ , ec (58). $R_g \text{ senovverso } g = T_s \text{ sen } \Delta + R_s \text{ senovverso } g - R_s \text{ senovverso } \Delta$ . (71)
	$T_g \text{ sen } \Delta = R_g \text{ senovverso } \Delta - (R_g - R_s) \text{ senovverso } z$ .... (72)

† Vease ¶ 69.

$R_g T_g \Delta g..$	$s = \Delta - g$ , ec (58)	
	$R_s \text{ senov } s = R_g \text{ senov } s + T_g \text{ sen } \Delta - R_g \text{ senov } \Delta \dots$	(73)
	$T_s \text{ sen } \Delta = R_s \text{ senov } \Delta + (R_g - R_s) \text{ senov } g \dots$	(74)
$R_g R_s T_g \Delta..$	$(R_g - R_s) \text{ senov } s = R_g \text{ senov } s - T_g \text{ sen } \Delta \dots$	(75)
	$g = \Delta - s$ , ec (58)	
	$T_s = R_g \text{ sen } \Delta - (R_g - R_s) \text{ sen } s - T_g \text{ cos } \Delta^* \dots$	(76)
$R_s T_g T_s \Delta..$	$\text{Tan } (g/2) \times (T_g + T_s \text{ cos } \Delta^* - R_s \text{ sen } \Delta)$ $= T_s \text{ sen } \Delta - R_s \text{ senov } \Delta \dots$	(77)
	$s = \Delta - g$ , ec (58)	
	$R_g \text{ sen } g = R_s \text{ sen } g + T_g + T_s \text{ cos } \Delta^* - R_s \text{ sen } \Delta \dots$	(78)
$R_g T_g T_s \Delta..$	$\text{Tan } (s/2) \times (R_g \text{ sen } \Delta - T_g \text{ cos } \Delta^* - T_s)$ $= R_g \text{ senov } \Delta - T_g \text{ sen } \Delta \dots$	(79)
	$g = \Delta - s$ , ec (58)	
	$R_s \text{ sen } s = R_g \text{ sen } s - R_g \text{ sen } \Delta + T_g \text{ cos } \Delta^* + T_s \dots$	(80)

68. Figs 18. Dando los angulos,  $A$  y  $B$ , cuerda larga  $C$  delta =  $A B$ , y  $R_g$  o  $R_s$ , encontrar  $g$ ,  $s$  y los otros radios. Encontrar  $\Delta = A + B$ ;  $T_g$  y  $T_s$  por la ec (62).




Fig. 19.

Entonces teniendo  $R_g$  (o  $R_s$ ),  $T_g$ ,  $T_s$  y  $\Delta$ , buscar  $g$ ,  $s$  y  $R_s$  (o,  $R_g$ ) por ecs (77) a (80).

69. **Angulos mayores de 90°.** Cuando, debido a la considerable extension de la curva, o a otras causas, cualquier angulo aludido exceda 90°, debe atenderse al hecho de que los signos algebraicos (+ y -) varian con los varios cuadrantes del circulo. Vease « Signos positivos y negativos », pag 104.

Así, fig. 19.

En cuadrante.	I	II	III	IV
Incluyendo angulos de.....	0° a 90°	90° a 180°	180° a 270°	270° a 360°
Seno y cosecante son.....	mas	mas	menos	menos
Tangente y cotangente son.....	mas	menos	mas	menos
Secante y coseno son.....	mas	menos	menos	mas

\* En nuestras figs 18,  $\Delta > 90^\circ$ , y  $\text{cos } \Delta$  es por consiguiente negativo. Vease ¶ 69.



## CURVAS INVERTIDAS

## Definiciones.

**70.** Figs 20-22. Comparese Curvas Compuestas, ¶ 50-59. Cuandos dos curvas circulares consecutivas,  $A P$  y  $P B$ , de igual o desigual radio,  $R_a$  y  $R_b$ , se encorvan en direcciones *opuestas* (una que vaya a la derecha, y la otra a la izquierda) se dice que son *invertidas*, y la combinación se llama una curva *invertida*. Las curvas invertidas algunas veces son inevitables, como en algunos enlaces y desvíos; pero en otras partes deben evitarse.

**71.** Las dos ramas,  $A P$  y  $P B$ , descansan en lados *opuestos* de la tangente común,  $v_a v_b$ . Su punto de encuentro,  $P$ , o el punto común de tangencia, es el punto, « C. C. » de cambio de curva a curvas; o el punto de curvatura invertido. « P. R. C. » Véase ¶ 2.

**72.** Los centros,  $O_a$  y  $O_b$ , de las dos ramas, están necesariamente en línea recta con el C. C. ( $P$ ), los dos radios son normales a la tangente común,  $v_a v_b$ , en  $P$ . En  $A$  y en  $B$ , los radios son normales respectivamente a las tangentes,  $A V$ ,  $V B$ , de la curva entera. El vertice,  $V$ , está hacia el lado de la curva de mayor extensión.

**73.** Las semitangentes de la curva entera invertida son  $T_a = A V$  y  $T_b = B V$ . Véase ¶ 77. Las semitangentes de las dos ramas respectivamente, son  $t_a = v_a P = v_a A$ , y  $t_b = v_b P = v_b B$ . Tangente común,  $v_a v_b = t_a + t_b$ .




Fig. 20 a.




Fig. 20 b.

**74.** Figs 20.

Fig. 20 a. Si  $V$  coincide con  $A$ , tenemos:

$$T_a (= A V) = 0, \text{ y } T_b (= V B) = A B.$$

Fig. 20 b. Si  $V$  coincide con  $B$ , tenemos:

$$T_b (= B V) = 0, \text{ y } T_a (= V A) = A B.$$

75. Los desarrollos,  $\Delta_a$  y  $\Delta_b$  (o, simplemente,  $a$  y  $b$ ) de las dos ramas, pueden ser iguales o desiguales, y cualquiera puede ser el mayor.

76. Como las dos ramas se desvían en direcciones opuestas, la desviación resultante,  $\Delta$ , debido a la inversión de la curva en conjunto, es:

$$\Delta = \text{diferencia entre } a \text{ y } b. \dots\dots\dots (81)$$




Fig. 21.

77. fig. 21. Cuando las tangentes son paralelas, tenemos  $a = b$  y  $\Delta (= a - b) = 0$ . Entonces  $T_A (= AV)$  y  $T_B (= BV)$  son infinitos, no habiendo vértice,  $V$ . Véase ¶ 79.

También,  $P$  está en la línea  $AB$ .

#### Ecuaciones.

78. Figs 22 y 23. **Semitangentes,  $A v_1$  y  $v_2 B$  no paralelas.**

El « P. R. C. » ( $P$ ) no está en  $AB$ .

**Radio desiguales. Fig. 22.**

**Radio iguales. Figs 23.**

$$R_1 = R_2 = R.$$

De la semitangente,  $A v_1$ , en  $A$ , trácese  $XAD = ZDA = \Delta/2$ .

Midase la cuerda.

$$AD = 2 R_1 \sin (\Delta/2).$$

Midase la cuerda.

$$AD = 2 R \sin (\Delta/2).$$

Entonces  $D$  es un punto de la curva  $AP$  (prolongado, figs 22 b, 23 b). Dibujese  $O_1 D \parallel O_2 B$ . Entonces  $\angle O_1 D = \Delta$ . Por  $D$ , trácese la tangente,  $ZN \parallel BV$ , distante  $DB' = W$ , de  $BV$ . De  $D$  trácese arco  $DP$  ( $DO_1 P = b$ ), determinando  $P$ .

Midanse las cuerdas.

$DP$  y  $PB$ . Entonces:

$$\begin{aligned} DB &= DP + PB \\ &= W/\sin (b/2) \\ &= 2 (R_1 + R_2) \sin (b/2). \end{aligned} \quad (82)$$

$$R_2 = R_1 P B / DP$$

$$= \frac{DB}{2 \sin (b/2)} - R_1. \dots\dots (83)$$

Tangente común:

$$v_1 v_2 = t_1 + t_2$$

$$= R_1 \tan \frac{a}{2} + R_2 \tan \frac{b}{2}. \quad (84)$$

Midanse las cuerdas.

$DP = PB$ . Entonces:

$$\begin{aligned} DB &= DP + PB \\ &= 2 DP = 2 PB \\ &= W/\sin (b/2) \\ &= 4 R \sin (b/2) = 2 \sqrt{WR} \end{aligned} \quad \dots (82')$$

$$R = R_1 = R_2$$

$$= \frac{DP}{2 \sin (b/2)} = \frac{PB}{2 \sin (b/2)} \quad \dots (83')$$

Tangente común:

$$v_1 v_2 = t_1 + t_2$$

$$= R \left( \tan \frac{a}{2} + \tan \frac{b}{2} \right). \quad (84')$$

$$\sin DB v_2 = \sin (b/2) = W/D B. \dots\dots\dots (85)$$




Fig. 21 (Repetida).

79. Fig. 21. Semitangentes,  $A v_a$ ,  $v_b B$ , paralelas.

$AB$  corta a la tangente común,  $v_a v_b$ , en el C. C. (P).  $a = b$ ;  $\Delta = a - b$  ( $0$ ,  $b - a$ ) = 0;  $T_a$  y  $T_b$  infinito;  $BA v_a = AB v_b = a/2 = b/2$ .

Radio desigual, fig. 21.

$$\begin{aligned} W &= (R_1 + R_2) \operatorname{sen} \alpha \\ &= (R_1 + R_2) \operatorname{sen} \beta \\ &= AB \operatorname{sen} (a/2) \\ &= AB \operatorname{sen} (b/2) \dots \dots \dots (86) \\ AP &= 2 R_1 \operatorname{sen} (a/2) \\ &= 2 R_2 W / AB \dots \dots \dots (87) \\ PB &= 2 R_2 \operatorname{sen} (b/2) \\ &= 2 R_1 W / AB \dots \dots \dots (88) \\ AB &= AP + PB \\ &= 2 (R_1 + R_2) \operatorname{sen} (a/2) \\ &= \sqrt{2 W (R_1 + R_2)} \dots \dots \dots (89) \end{aligned}$$

Radio iguales,  $R_1 = R_2 = R$ .

$$\begin{aligned} W &= 2 R \operatorname{sen} \alpha \\ &= 2 R \operatorname{sen} \beta \\ &= AB \operatorname{sen} (a/2) \\ &= AB \operatorname{sen} (b/2) \dots \dots \dots (86') \\ AP &= PB = AB/2 \\ &= 2 R \operatorname{sen} (a/2) \\ &= 2 R W / AB \dots \dots \dots (87') \\ &= 2 R \operatorname{sen} (b/2) \\ &= 2 R W / AB \dots \dots \dots (88') \\ AB &= 2 AP = 2 PB \\ &= 4 R \operatorname{sen} (a/2) \\ &= \sqrt{4 W R} = 2 \sqrt{W R} \dots \dots \dots (89') \\ R &= AB^2 / 4 W \dots \dots \dots (90) \end{aligned}$$

Fig. 22 a.





Fig. 22 b.

80. Figs 22 y 23. Como en las curvas compuestas, dando ciertos elementos de los alete,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $T_a$ ,  $T_b$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $\Delta$ ; los otros pueden encontrarse. Por ejemplo :



Dando,	Las cantidades <b>requeridas</b> están indicadas en tipos gruesos.
	En todos los casos, $\Delta = a - b$ o $b - a$ .
$R_2 R_b T_a \Delta$ ,	$\text{senov } b = \frac{R_2 \text{ senov } \Delta + T_a \text{ sen } \Delta}{(R_2 + R_b)} \dots\dots (91)$ $T_b = T_a \cos \Delta + R_2 \text{ sen } \Delta \pm (R_2 + R_b) \text{ sen } b \dots\dots (92)$
$R_a R_b T_b \Delta$ ,	$\text{senov } a = \frac{R_b \text{ senov } \Delta + T_b \text{ sen } \Delta}{(R_1 + R_b)} \dots\dots (93)$ $T_a = T_b \cos \Delta + R_b \text{ sen } \Delta \pm (R_1 + R_b) \text{ sen } a \dots\dots (94)$




Fig. 23 a.




Fig. 23 b.

### TRAZADO DE LA CURVA

81. Fig. 24. Por Angulos de Deflexion ó Periféricos. Véase ¶ 4, etc. Ejemplo. Instrumento en el T. C. (A) o en el C. T. (B). (Para otros puntos, véase ¶ 84, etc.)

## (1) Si la cadena empieza en A.

Para determinar.	Inst en A.	Inst en B.	Tracese angulo.	Cadenas †
A.....	—	V B A * = $\Delta/2$	$= d_i/2 + 3 D/2 + d_f/2$	*
a.....	V A a = A B a = A O a/2	$= d_i/2$		$c_i = A a.$
b.....	V A b = A B b = A O b/2	$= d_i/2 + 1 D/2$		$c = a b.$
c.....	V A c = A B c = A O c/2	$= d_i/2 + 2 D/2$		$c = b c.$
d.....	V A d = A B d = A O d/2	$= d_i/2 + 3 D/2$		$c = c d.$
B.....	V A B	—	$= \Delta/2$	$c_f = d B.$

## (2) Si la cadena empieza en B.

Para determinar.	Inst en A.	Inst en B.	Tracese angulo.	Cadenas.
B.....	V A B * = —	$= \Delta/2$	$= d_f/2 + 3 D/2 + d_i/2$	*
d.....	B A d = V B d = B O d/2	$= d_f/2$		$c_f = B d.$
c.....	B A c = V B c = B O c/2	$= d_f/2 + 1 D/2$		$c = d c.$
b.....	B A b = V B b = B O b/2	$= d_f/2 + 2 D/2$		$c = c b.$
a.....	B A a = V B a = B O a/2	$= d_f/2 + 3 D/2$		$c = b a.$
A.....	—	V B A = $\Delta/2$	$= d_f/2 + 3 D/2 + d_i/2$	$c_i = a A.$

## 82. Para la tangente, en cualquier estacion dada, como B, tenemos :

Mirando atrás al T. C., A ;

 $z B z = V B A = V A B$  = suma de los angulos trazados, en A, desde la tang. A V, a la estacion dada, B ;

Mirando hacia atras a otra estacion, como b ;


 $z B y = V B b = e b B$  = suma de los angulos trazados en b, desde la tangente, b e, a la estacion dada, B, etc., etc.

Fig. 24.

\* Mirando de cualquier extremo de la curva, al otro extremo, donde la cadena empieza, el punto deseado se determina por la interseccion de la linea visual con la tangente, B V o A V.

† Las cadenas dadas,  $c_i$ ,  $c$ , etc., se refieren a sus varios angulos de cadena, V A a, a A b, b A c, etc. El angulo total, V A c, por ejemplo, requiere cadenas  $c_i + c + c$ .

## Cambio del Instrumento. Puntos de Tránsito \*.

83. Fig. 24. Cuando la suma,  $\angle A d$ , de los ángulos, trazados o marcados desde la tangente con el instrumento en un punto como  $A$ , excede, digamos de  $15^\circ$  o  $20^\circ$ , entonces, con el extremo de atrás de la cadena sostenida en la estación que preceda a la última, como,  $c$ , el extremo libre de la cadena puede estar en una posición distinta de la que le corresponde, en  $d$ , sin que lo pueda comprobar el operador del tránsito; y esta dificultad aumenta con el mayor largo de la visual.

84. En este caso, o cuando un obstáculo impide el trazado del próximo ángulo, el instrumento se cambia a otro punto (= punto de tránsito \*), en la curva, y el trabajo se continua desde allí.

85. La posibilidad de error esta mas reducida, observando en todo su curso, el método sistemático siguiente:




Fig. 25.

Figs 25. Ejemplo. En la curva de  $20^\circ A P B$ , marquemos las tres estaciones  $n^\circ 31, 32$  y  $33 (P)$  desde la T. C. ( $A$ , estación  $30 + 40$ ); entonces determinemos las tres estaciones,  $n^\circ 34, 35$  y  $35 + 70 (B)$ , desde  $P$ ; y luego fijemos la tangente final,  $B_2$ , desde la C. T. ( $B$ , estación  $35 + 70$ ).

Los círculos, en  $A$ , en  $P$  y en  $B$ , en cada Fig. indican la orientación del instrumento, los ángulos girados y la lectura que resulta del vernier, o nonio.

En cada una de las tres figs (vease Figs 25, I) sea:

$$\begin{aligned} \text{Angulo } t A P &= 0.6 \times 10^\circ + 10^\circ + 10^\circ = 26^\circ; \\ - \text{u } P B &= 10^\circ + 10^\circ + 0.7 \times 10^\circ = 27^\circ. \end{aligned}$$

\* Tales puntos se llaman a menudo « puntos de cambio » pero esto es propenso a confusión con los « puntos de cambio » en nivelación.



**Tres metodos** están en uso común en conexión con el cambio del tránsito a un punto nuevo. Estos pueden llamarse:

I. Searles. Véase «Field Engineering», pp 53, 57, etc.

II. Shunk. Véase «The Field Engineer», pp 66, etc.\*.

III. Smith. Véase «Eng News», 1876 Aug 26, p 277 reimpresso 1888 sept 29, p 245; \* también «Engineer Field Book» de Cross, pp 58, etc.

**Metodo I (Searles)** esta ya suficientemente descrito en la primera de las tres secciones de la tabla comparativa en el ¶ 86.

**Metodo II (Shunk)** puede hacerse mas claro por la siguiente aplicacion de este metodo al mismo caso. Véase Figs 25, II. Aquí todos los angulos son a la derecha (R) del cero.

Instrumento en..	A	P	B
Visual al punto viejo.....	t	A	P
Lectura del vernier en el punto..	0°	$\left\{ \begin{array}{l} t A P = \\ 26^\circ \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 2 t A P + u P B \\ = 52^\circ + 27^\circ \\ = 79^\circ \end{array} \right\}$
Agregar.....	0°	$\left\{ \begin{array}{l} A P t = \\ t A P = \\ 26^\circ \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} P B u = \\ u P B = \\ 27^\circ \end{array} \right\}$
Visual a la tang..	A t	t u	u z
Lectura del vernier en la tang..	0°	$\left\{ \begin{array}{l} t A P + A P t \\ = 2 t A P - 0^\circ \\ = 2 \times 26^\circ - 0^\circ \\ = 52^\circ \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 79^\circ + 27^\circ = \\ 2 \times 79^\circ - 2 t A P \\ = 158^\circ - 52^\circ \\ = 106^\circ \end{array} \right\}$
Agregar.....	t A P = 26°	u P B = 27°	
Visual al nuevo punto.....	P	B	
Lectura del vernier en el nuevo punto.....	$\left\{ \begin{array}{l} t A P = \\ 0^\circ + 26^\circ \\ = 26^\circ \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 2 t A P + u P B \\ = 52^\circ + 27^\circ \\ = 79^\circ \end{array} \right\}$	
Cambio al nuevo punto.....	P	B	

Después de cambiar el instrumento de un punto viejo, *p* (no indicado), a un punto nuevo, *p'*, la lectura del vernier, *C*, que colocará al anteojo en la tangente nueva, se determina así: — Sea.

*A* = lectura del vernier mirando el punto nuevo, *p'*, desde *p*;

*B* = lectura del vernier mirando a lo largo de la tangente vieja, en *p*;

*C* = lectura del vernier mirando a lo largo de la tangente nueva, en *p'*.

Entonces:

$$C = 2 A - B.$$

Método III (Smith) se describe en ¶¶ 89 a 91.

86. La siguiente tabla indica el procedimiento por los tres metodos respectivos.

M. S. = movimiento superior del tránsito, M. I. = movimiento inferior del tránsito.

R = derecho; L = izquierda.

\* En su 9ª edición, 1890, M. Shunk describe el metodo «Smith» (III), atribuyéndoselo a M. Robert Burgess, C.E., quien lo describe en Eng News, 1888, Sep 22.

† En obsequio de la uniformidad, aquí supondremos que, al usar el metodo III (Smith), movemos el instrumento lo mismo a *P* que a *B*, y que, después de cambiarlo así, miramos a las mismas estaciones (*A* y *P*, respectivamente) como en los metodos I y II; pero, de hecho, con el metodo III, la condicion descrita en ¶ 90, se obtendrá sin que importe a que estación nos cambiemos, o a que estación miremos desde él. Véase 91.




Fig. 25. (Repetida.)

1	2	3	4	5	6	7
Mirando desde.	M. S. lectura Vernier.	Cambio a Estacion	M. S. con lectura Vernier.	M. I. visual a Estacion	M. S. Vernier Puesto a	Instrumento en la tangente
<b>Metodo I, Searles.</b>						
A a t..	$0^\circ + 0^\circ = 0^\circ$					
A a P.	$0^\circ + 26^\circ = 26^\circ$	P	$26^\circ L$	A	$0^\circ$	P
P a B.	$0^\circ + 27^\circ = 27^\circ$	B	$27^\circ L$	P	$0^\circ$	B
<b>Metodo II, Shunk.</b>						
A a t..	$0^\circ + 0^\circ = 0^\circ$					
A a P.	$0^\circ + 26^\circ = 26^\circ$	P	$26^\circ R$	A	$52^\circ R$	P
P a B.	$52^\circ + 27^\circ = 79^\circ$	B	$79^\circ R$	P	$106^\circ R$	B
<b>Metodo III, Smith†.</b>						
A a t..	$0^\circ + 0^\circ = 0^\circ$					
A a P.	$0^\circ + 26^\circ = 26^\circ$	P*	$0^\circ$	A*	$26^\circ R$	P
P a B.	$26^\circ + 27^\circ = 53^\circ$	B*	$26^\circ R$	P*	$53^\circ R$	B

\* Véase + nota al pie, pag. 1000.

† Véase ¶ 89 a 94.

87. Fig. 25. Se notará que, cuando el vernier está en cero.

En método.	El antejo está :
I. Searles....	En la tangente por el punto ocupado;
II. Shunk....	Paralelo a la tangente original $A t$ ;
III. Smith....	Mirando atrás hacia $A$ , cuyo ángulo ( $\angle 89$ ) es cero.
	Cuando el instrumento está en $A$ , estas tres líneas de colimación coinciden.

88. Para las figs 25, las lecturas del vernier, por los tres métodos respectivos comparanse como sigue :

( $N$ . del  $T$ . — En las figs  $R$  (right) indica Derecha ;  $L$  (left) indica Izquierda.)

Mirando.	Método.		
	I Searles.	II Shunk.	III Smith.*
	Lectura del vernier. $D$ = derecha; $I$ = izquierda.		
Desde estacion $30 + 40 (A)$ .....			
a — $30 + 40 (A) (\tan)$ .....	$0^{\circ}$	$0^{\circ}$	$0^{\circ}$
a — $31$ .....	$6^{\circ} D$	$6^{\circ} D$	$6^{\circ} D$
a — $32$ .....	$16^{\circ} D$	$16^{\circ} D$	$16^{\circ} D$
a — $33 (P)$ .....	$26^{\circ} D$	$26^{\circ} D$	$26^{\circ} D$
a — $35 + 70 (B)$ .....	$53^{\circ} D$	$53^{\circ} D$	$53^{\circ} D$
Desde estacion $33 (P)$ .....			
a — $30 + 40 (A)$ .....	$26^{\circ} I$	$26^{\circ} D$	$0^{\circ}$
a — $33 (P) (\tan)$ .....	$0^{\circ}$	$53^{\circ} D$	$26^{\circ} D$
a — $34$ .....	$10^{\circ} D$	$62^{\circ} D$	$36^{\circ} D$
a — $35$ .....	$20^{\circ} D$	$72^{\circ} D$	$46^{\circ} D$
a — $35 + 70$ .....	$27^{\circ} D$	$79^{\circ} D$	$53^{\circ} D$
Desde estacion $35 + 70 (B)$ .....			
a — $30 + 40 (A)$ .....	$53^{\circ} I$	$53^{\circ} D$	$0^{\circ}$
a — $33 (P)$ .....	$27^{\circ} I$	$79^{\circ} D$	$26^{\circ} D$
a — $35 + 70 (B) (\tan)$ .....	$0^{\circ}$	$106^{\circ} D$	$53^{\circ} D$

89. En el Metodo III (Smith), figs 25, III, antes de empezar a correr la curva, calcúlese y anótese en la libreta de campo (como en la última columna de la tabla, ¶ 88), opuesta a cada estacion (como  $30 + 40$ ,  $31$ , etc.), y opuesta a cualquiera otros puntos, en la curva, que por cualquier razon, pueda desearse determinarlos, el ángulo total (como  $t A t = 0^{\circ}$ ,  $t A 31$ ,  $t A P$ ,  $t A B$ , etc.), entre la tangente original,  $A t$ , y la cuerda,  $A-31$ ,  $A-P$ ,  $A-B$ , etc.) desde  $A$  a tal estacion, como si cada uno de los puntos, en toda la curva entera, fuera a ser determinado desde el punto  $A$  de la curva.

90. Entonces, despues de hacer estacion en cualquier punto que sea de la curva, póngase el vernier con el ángulo así anotado en la libreta de campo opuesto a cualquier otro punto conveniente,  $x$ , en la curva, y vease hacia  $x$ , con el instrumento así orientado. Entonces, si el vernier está puesto para el movimiento superior, a la lectura registrada, como arriba, opuesto a cualquier otro punto,  $y$ , en la curva, el instrumento será mirado en  $y$ . Con el vernier en el ángulo registrado opuesto al punto ocupado, el instrumento está en la tangente que pasa por ese punto.

\* Buscando la uniformidad, aquí suponemos que, al usar el III método (Smith), cambiamos el instrumento ya sea a  $P$  ó a  $B$ , y que despues de cambiarlo, miramos las mismas estaciones ( $A$  y  $P$ , respectivamente, como en los métodos I y II, pero, de hecho, con el método III, la condicion, descrita en ¶ 90 se obtendrá sin que importe a que estacion nos cambiamos, o de qué estacion miramos desde él. Véase ¶ 91.



91. Si la agudeza de la curva está expresada por un número entero de grados, si la curva empieza con una sub-cadena, y si se van a poner muchas estaciones, puede convenir **hacer una adición arbitraria a cada ángulo**, para dar, a las estaciones completas, ángulos expresados por un número entero de grados (o en grados y medios grados); simplificando así los cálculos. † Por ejemplo, en una curva de  $3^\circ$ , si los ángulos actuales son como en la línea A, por debajo, podíamos añadir  $0^\circ 18'$  a cada ángulo, haciéndolos leer como en la línea B.

Estación	30 + 20 (A)	31	32	33	34	34 + 40 (B)
A.	$0^\circ$	$1^\circ 12'$	$2^\circ 42'$	$4^\circ 12'$	$5^\circ 42'$	$6^\circ 18'$
B.	$0^\circ 18'$	$1^\circ 30'$	$3^\circ 0'$	$4^\circ 30'$	$6^\circ 0'$	$6^\circ 36'$




Fig. 25. (Repetida.)

#### Miscelánea de Métodos.

92. Trazar una curva sin el tránsito. Fig. 26. Sean  $a$   $b$ ,  $b$   $c$ , cadenas;  $a$   $b = b$   $c = c$ ; sean  $a$   $t$  y  $b$   $n$  las tangentes en  $a$  y en  $b$ , respectivamente. Prolónguese la cuerda  $a$   $b$  hasta  $f$ , y hágase  $a$   $t = b$   $f = a$   $b = c$ . Entonces :

$$t b = 2 c \operatorname{sen} (D/4); f c = 2 c \operatorname{sen} (D/2) = 2 c \frac{c}{2 R} = \frac{c^2}{R} \dots \dots \dots (95)$$

† T. Appleton, Revista de Assen Engng Soc., Marzo, 1883.

93. Las distancias,  $t b$  y  $f c$ , pueden usarse para determinar una curva sin el tránsito. Así:

(1) Habiendo trazado  $a t (= c)$  a lo largo de la tangente,  $a t$ , para determinar  $b$ ; desde  $a$ , trázese  $a b (= c)$  para encontrar  $t b$  trazada desde  $t$ .

(2) Habiendo trazado  $b f (= c)$  a lo largo de la cuerda  $a b$  prolongada para determinar  $c$ ; desde  $b$ , trázese  $b c (= c)$  para encontrar  $f c$  trazada desde  $f$ .

(3) Habiendo trazado  $c e (= c)$  a lo largo de la cuerda  $b c$  prolongada para encontrar la tangente,  $c t'$ , en  $c$ ; desde  $c$ , trázese  $c t' (= c)$  para encontrar  $s t' (= t b)$  trazado desde  $c$ .




Fig. 26.

94. Para las sub-cadenas,  $A a = c_i$ , y  $c B = c_f$ , sub-ángulos,  $d_i$  y  $d_f$ , etc., tenemos las siguientes ecuaciones:

Distancias.	Ángulos.	Aproximado.
$a' a = 2 c_i \text{ sen } (d_i/4)$	$\text{sen } (d_i/2) = \frac{c_i}{2R}$	$a' a = t b \frac{c_i^2}{c^2} \dots$ (96)
$B b' = 2 c_f \text{ sen } (d_f/4)$	$\text{sen } (d_f/2) = \frac{c_f}{2R}$	$B b' = e t' \frac{c_f^2}{c^2} \dots$ (97)
$A a h = 2 c_i \text{ sen } (A a h/2)$	$A a h = \frac{D}{2} + \frac{d_i}{2}$	$d_i = D \frac{c_i}{c} \dots$ (98)
$B c e' = 2 c_f \text{ sen } (B c e'/2)$	$B c e' = \frac{D}{2} + \frac{d_f}{2}$	$d_f = D \frac{c_f}{c} \dots$ (99)




Fig. 27.

95. Por ordenadas desde la tangente, A t. Fig. 27. Sea  $R$  = radio;  $c$  =, largo de cadena,  $A a$ ,  $a b$ , etc;  $C_b$ ,  $C_c$ ,  $C_d$ , etc = cuerda larga  $A b$ ,  $A c$ ,  $A d$ , etc, desde  $A$  a estación 2°, 3°, 4° etc;  $M_b$ ,  $M_c$ ,  $M_d$ , etc = mediana ordenada para  $C_b$ ,  $C_c$ ,  $C_d$ , etc;  $D/2 = a' a$ ;  $3 D/2 = b' a b$ ;  $5 D/2 = c' b c$ , etc. Entonces:

## Distancias en la tangente.

$$A a' = c \cos (D/2) = R \operatorname{sen} D \dots \dots \dots = C_0/2 \dots \dots (100)$$

$$A b' = c [\cos (D/2) + \cos (3 D/2)] = R \operatorname{sen} (2 D) \dots \dots \dots = C_d/2 \dots \dots (101)$$

$$A c' = c [\cos (D/2) + \cos (3 D/2) + \cos (5 D/2)] = R \operatorname{sen} (3 D) \dots \dots \dots = C_f/2 \dots \dots (102)$$

## Ordenadas desde la tangente.

$$a' a = c \operatorname{sen} (D/2) = c^2/(2 R) = R \operatorname{senoverso} D = M_b \dots \dots \dots (100 a)$$

$$b' b = c [\operatorname{sen} (D/2) + \operatorname{sen} (3 D/2)] = C_b \operatorname{sen} b' A b = (C_b)^2/(2 R) \dots \dots \dots (101 a)$$

$$c' c = c [\operatorname{sen} (D/2) + \operatorname{sen} (3 D/2) + \operatorname{sen} (5 D/2)] = C_c \operatorname{sen} (3 D/2) = (C_c)^2/(2 R) \dots \dots \dots (102 a)$$

Así, sea  $c = 100$  pies;  $D = 12^\circ$ . Entonces:  
(Véase N. del T. § 11, pag 926.)

Para la dist  $A c'$ , sobre la tang.

$$\cos (D/2) = \cos 6^\circ = 0.99452$$

$$\cos (3 D/2) = \cos 18^\circ = 0.95106$$

$$\cos (5 D/2) = \cos 30^\circ = 0.86603$$

$$\text{Suma de cosenos} = 2.81161$$

$$A c' = 2.81161 c = 281.16 \text{ pies.}$$

Para la ordenada,  $c' c$  desde la tang.

$$\operatorname{Sen} (D/2) = \operatorname{sen} 6^\circ = 0.10453$$

$$\operatorname{Sen} (3 D/2) = \operatorname{sen} 18^\circ = 0.30902$$

$$\operatorname{Sen} (5 D/2) = \operatorname{sen} 30^\circ = 0.50000$$

$$\text{Suma de los senos} = 0.91355$$

$$c' c = 0.91355 c = 91.355 \text{ pies.}$$

96. Primero, desde  $A$ , aliníense los puntos  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , etc., en la tangente,  $A t$ . Entonces, desde  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , etc., trácese  $a' a$ ,  $b' b$ ,  $c' c$ , etc., normal a  $A t$ ; o trácese,  $a' a$ ,  $b' b$ , etc., al azar, a cruzarse con  $A a$ ,  $a b$ ,  $b c$ , etc., cada una =  $c$ .

97. Si, como es costumbre, la curva comienza o termina con una sub-cadena, pudiera ser preferible dividir la curva (desarrollo =  $\lambda$ ) en un número conveniente,  $n$ , de partes iguales, cada una =  $\lambda/n$ , y substituir  $\lambda/n$  por  $D$ , y  $2 R \operatorname{sen} (1/2 n)$  por  $c$ , etc.

A medida que el trabajo avanza, y los ángulos  $a b b'$ ,  $b c c'$ , etc., se vuelven más agudos, y el trabajo resulta menos exacto.




Fig. 28.

98. En la Fig. 28, las dists,  $a a'$ ,  $b b'$ , etc., están en línea con los radios en  $a$ , en  $b$ , etc. Aquí:

$$A a' = R \operatorname{tang} D; A b' = R \operatorname{tang} 2 D; A c' = R \operatorname{tang} 3 D, \text{ etc.} \dots \dots (103)$$

$$a a' = R \operatorname{exsec} D; b b' = R \operatorname{exsec} 2 D; c c' = R \operatorname{exsec} 3 D, \text{ etc.} \dots \dots (104)$$

Desde  $A$ , aliníese  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , etc. Desde  $A$  y desde  $a'$ , simultáneamente, trácese  $a' a$ , respectivamente, determinando el punto  $a$ . Entonces, desde  $a$  y desde  $b'$ , respectivamente, trácese simultáneamente,  $c$ , y  $b' b$ , determinando el punto  $b$ , y así sucesivamente. Véase § 97.



**99. Dando dos estaciones consecutivas.** Fig. 29. Teniendo dos estaciones consecutivas,  $z$  y  $A$ , y la direccion de la tangente,  $m n$ , en  $A$ , determinar una tercera estacion,  $a$ .

Desde  $A$ , en la tangente,  $m n$ , tracese  $A n = c \cos (D/2)$ . Entonces tracese  $A a = c$ , para encontrar  $n a = c \sin (D/2) = R \operatorname{seno} \operatorname{verso} D = 2 R \operatorname{sen}^2 (D/2)$ , trazado desde  $n$ ; o, desde  $A$ ,  $\perp m n$ , tracese  $A a' = c \sin (D/2)$ ; y desde  $A'$  trace  $A' a = c \cos (D/2)$ , para encontrar  $A a = c$  trazado desde  $A$ , o bien,  $n a = c \sin (D/2)$ , trazado desde  $n$ .




Fig. 29.

Para determinar la proxima estacion,  $b$ ; en  $A a$  prolongado, hágase  $a b' = c$ , y búsquese  $b$  por medio de ¶ 92, 93, donde  $f c = b' b$ , Fig. 29.

Para la direccion de la tangente,  $n' m'$ , en  $b$ ; determinese la próxima estacion  $e$ , como arriba; desde  $a$  y desde  $e$ ,  $\perp a e$ , trácese  $a n'$  y  $e m'$  respectivamente;  $a n' = c m' = c \sin (D/2)$ .



Fig. 30.

**100.** Fig. 30. En el caso de una sub-cadena,  $c_i = A a$ , sea  $d_i$  = el sub-ángulo:  $d_2 = D - d_1$ ;  $c_1 (= A a) = 2 R \operatorname{sen} (d_1/2)$ ;  $c_2 (= a A) = 2 R \operatorname{sen} (d_2/2)$ . Entonces;  $a a' = A n' = c_1 \cos (d_1/2)$ ;  $A a' = n' a = c_1 \sin (d_1/2)$  ..... (105)  
 $z z' = m' A = c_2 \cos (d_2/2)$ ;  $A z' = m' z = c_2 \sin (d_2/2)$  ..... (106)

**101. Por ordenadas sobre cuerdas largas.** Fig. 31. Sea:

$c = 1$  cadena =  $a b = b c = \text{etc.}$ , que subtiende  $D$ ;

$c_i$  = sub-cadena inicial,  $A a$ , subtendiendo el sub-ángulo inicial,  $A O a = d_i$ ;

$c_f$  = sub-cadena final  $a B$ , subtendiendo el sub-ángulo final  $a O B = d_f$ ;

$\Delta$  = desarrollo,  $A O B$ , de la curva entera.

Entonces, para las abscisas,  $A a'$ ,  $A b'$ ,  $A c'$ , etc., tenemos:

$$A a' = c_i \cos a A a' = c_i \cos \frac{\Delta - d_i}{2} \quad (107)$$

$$a' b' = a b'' = c \cos b a b'' = c \cos \frac{\Delta - 2d_i - D}{2}$$

$$b' c' = b c'' = c \cos c b c'' = c \cos \frac{\Delta - 2d_i - 3D}{2}$$

etc. y

$$A c' = A a' + a' b';$$

$$A c' = A b' + b' c', \text{ etc.} \quad (108)$$




Fig. 31.

De modo análogo para las ordenadas,  $a'$   $a$ ,  $b'$   $b$ ,  $c'$   $c$ , etc., tenemos:

$$a' a = c_i \sin \frac{\Delta - d_i}{2};$$

$$b'' b = c \sin \frac{\Delta - 2 d_i - D}{2};$$

$$c'' c = c \sin \frac{\Delta - 2 d_i - 3 D}{2}; \text{ etc., y}$$

$$b' b = a' a + b'' b; c' c = b' b + c'' c, \text{ etc.} \dots \dots \dots (109)$$

**102.** Fig. 32. Para eliminar las sub-cadenas (véase ¶ 97), sea la curva,  $A P B$ , dividida en un número conveniente de arcos iguales; y sea:

$c_e$  = la cuerda,  $A a = a b$ , etc., subtendiendo uno de estos arcos;

$D_e$  = el ángulo central,  $A O a$ , subtendido por  $c_e$ ;

$C, C', C'', \text{ etc.}$  = las cuerdas largas,  $A B, a b, b g$ , etc., respectivamente;

$M, M', M'', \text{ etc.}$  = las medias ordenadas,  $E P, E' P, E'' P$ , etc. de  $C, C', C'', \text{ etc.}$ , respectivamente.

Entonces:

Abacisas.

$$C/2 = A E = R \sin (\Delta/2);$$

$$C'/2 = a E' = R \sin (\Delta/2 - D_e);$$

$$C''/2 = b E'' = R \sin (\Delta/2 - 2 D_e); \text{ etc.}$$

$$A a' = C/2 - C'/2 = c_e \cos a A a' = c_e \cos \frac{\Delta - D_e}{2};$$

$$a' b' = a b'' = C'/2 - C''/2 = c_e \cos b a b'' = c_e \cos \frac{\Delta - 3 D_e}{2};$$

$$b' c' = b c'' = C''/2 - C'''/2 = c_e \cos c b c'' = c_e \cos \frac{\Delta - 5 D_e}{2};$$

etc.; y

$$A b' = A a' + a' b';$$

$$A c' = A b' + b' c'; \text{ etc.} \dots \dots \dots (110)$$

Ordenadas,

$$M = E P = R \text{ senoverso } (\Delta/2);$$

$$M' = E' P = R \text{ senoverso } (\Delta/2 - D_e);$$

$$M'' = E'' P = R \text{ senoverso } (\Delta/2 - 2 D_e); \text{ etc.}$$




Fig. 32.

$$a' a = M' - M' = c_e \text{ sen } \frac{\Delta - D_e}{2};$$

$$b' b = M' - M'' = c_e \text{ sen } \frac{\Delta - 3 D_e}{2};$$

$$c' c = M'' - M''' = c_e \text{ sen } \frac{\Delta - 5 D_e}{2}; \text{ etc.};$$

$$b' b = a' a + b'' b = M - M'';$$

$$c' c = b' b + c'' c = M - M'''; \text{ etc.} \dots \dots \dots (111)$$




Fig. 33.

**103. Por medio de Dos Tránsitos, sin medidas lineales.** Fig. 33. Es útil cuando es imposible usar la cadena, como en pantanos, etc.

Dando cualquiera de las dos estaciones, *A* y *B*, cada una visible de la otra; De cada una de las dos estaciones, *A* y *B*, vase a la otra y trácense los ángulos encontrados, como abajo, determinando los puntos, *a*, *b*, etc., por medio de las intersecciones de las visuales.

Así, sea *a*, *b*, *c*, las cadenas; *A*, *a*, *c* *B*, las sub-cadenas. Entonces para determinar el punto *b*, en la intersección de *A* *b* y *B* *b*; tenemos:

$$b A B = b O B/2 = (D + d_f)/2;$$

$$b B A = b O A/2 = (D + d_i)/2; \dots \dots \dots (112)$$

Similarmenete, para el punto *c* (intersección de *A* *c* y *B* *c*), tenemos:

$$c A B = c O B/2 = d_f/2;$$

$$c B A = c O A/2 = (2 D + d_i)/2; \dots \dots \dots (112')$$



**104. Por Cuerdas Largas desde el Instrumento. Fig. 34.**

Sea  $a b = b c = c e = 1$  cadena;  $A a = c_i =$  sub-cadena inicial;  $e B = c_f =$  sub-cadena final.

Entonces en la fig. 34 :

$$\begin{aligned} t A a &= d_i/2; & A a &= 2 R \operatorname{sen} t A a; \\ t A b &= (d_i + D)/2; & A b &= 2 R \operatorname{sen} t A b; \\ t A c &= (d_i + 2 D)/2; & A c &= 2 R \operatorname{sen} t A c; \\ t A B &= (d_i + 2 D + d_f)/2 = \Delta/2; & A B &= 2 R \operatorname{sen} t A B. \dots\dots\dots (113) \end{aligned}$$




Fig. 34.

**105. Plantillas auxiliares.** La determinación de curvas desde el plano se facilita grandemente con el uso de *plantillas*, en escalas adecuadas.

**106.** El transportador de curva transparente de Wm. F. Shunk suministra un número de curvas en escala de 1 pulg. = 400 pies.

**107.** En la revista Eng News 1902 jun 19, p. 500-501, Chas H. Quimby Jr. sugiere un « *proyector de curvas y escalas* » (del cual se ha solicitado patente) que es un transportador de curvas transparente en el cual cada curva está perforada a cada 100 pies de su longitud por la escala, a fin de que, con un instrumento de punta, los puntos correspondientes puedan marcarse en el plano que está debajo.

**108. Ordenadas.** En curvas agudas pueden determinarse puntos adicionales, intermedios de las estaciones, por medio de ordenadas a una cuerda que una dos estaciones consecutivas. Generalmente se estira un cordel entre las dos estaciones consecutivas, y las ordenadas se miden, tan cerca como se pueda a ángulo recto con él por medio de una vara graduada o lienzo. Los puntos a lo largo del cordel desde el cual se han de medir las ordenadas (especialmente el punto del medio y los dos puntos a la mitad entre este y los extremos), se distinguen por nudos o de otro modo.

**109.** La distancia entre las ordenadas por su puesto que depende de las condiciones del trabajo y de la agudeza de la curva. Para guiar los movimientos de tierra 50 pies (15 m) es bastante cerca, o 25 pies (7,5 m) para radios menores de 1.000 pies (digamos 300 m) para tendido de vía, la distancia puede variar de 25 pies (7,5 m) en curvas fáciles a 10 pies (digamos 3 m) y aun 5 pies (digamos 1,5 m) en las mas agudas.

Véase ecs (32) y (34) a (39), y tabla de ordenadas, pags 974 a 977.

## OBSTÁCULOS

Otros métodos, además de los que se han indicado aquí pueden idearse para acomodarse a estos u otros casos.

**110. Visual interceptada.** Las siguientes indicaciones se refieren a casos que surgen en el método usual de determinación por ángulos periféricos, § § 81, etc.; pero la dificultad puede algunas veces evitarse abandonando ese método y usando en su lugar uno u otro de los métodos de determinación mencionados en § § 92-104. Véase también en Agrimensura p. 291 l.ª línea « caso » 5.ª.



## Posición de un punto inaccesible necesario.

**115. Vertice, V, inaccesible.** Fig. 37. Dando  $\Delta$  y  $R$  o  $D$ , buscar los puntos de la curva,  $A$ ,  $B$ : Mídase la dist.  $a$ ,  $b$ , entre cualquiera de los dos puntos accesibles sobre las dos tangentes respectivamente. Mídase los ángulos  $\alpha$  ó  $\gamma$  ó  $\beta$ , y búsquese  $V$ .  $b$  ó  $a$  ( $= 180^\circ - \alpha$  ó  $\beta$  ó  $\gamma$ ) y  $V$  ó  $a$  ó  $b$  ( $= 180^\circ - \gamma$  ó  $\alpha$  ó  $\beta$ ). Entonces  $V$  ó  $a$  +  $V$  ó  $b$  ( $= 180^\circ - \alpha$  ó  $\beta$ ) =  $\Delta$  ó  $a$  +  $V$  ó  $b$  ( $= 180^\circ - \gamma$ ).




Fig. 37.

Encuéntrese,  $V$  ó  $a = a$  ó  $b$  sen  $V$  ó  $a$  / sen  $\Delta$ ;  
y  $V$  ó  $b = a$  ó  $b$  sen  $V$  ó  $b$  / sen  $\Delta$ .

Entonces :

$$A$$

$$a = A V - V a = R \tan(\Delta/2) - V a ;$$

$$B$$

$$b = B V - V b = R \tan(\Delta/2) - V b .$$

Nótese que, donde (como en el último caso)  $B$  ó  $b$  es negativo,  $b$  está después de  $B$  y  $B$  ó  $b$  debe marcarse desde  $b$  hacia el vertice,  $V$ , para determinar  $B$ .




Fig. 38.

## Cualquiera de los puntos, A o B de la curva inaccesibles.

**116. T. C. (A) inaccesible.** Fig. 38. Se necesita determinar un punto accesible,  $n$ , en la curva, y una tangente,  $n' n''$ , en el punto  $n$ . El punto,  $n$ , (se prefiere una estación) debe dominar una visual,  $n p$ , paralela a la tangente,  $A V$ .

Sea  $A O n$  la extensión del arco,  $A n$ , (aprox.  $A O n^\circ = D^\circ \times A n / 100$ ). Sea  $n n'$  normal a la tangente  $A V$ , y sea  $n s = p s$ . Entonces  $n s = p s = n A = y A = R$  sen  $A O n$ ;  $n n' = A s = y p = R$  seno versado  $A O n$ ; y  $V n = V A - A n = T - A n = T - n S$ .





## PROBLEMAS DEL TRAZADO DE CURVAS

(Véase también: Replanteo, ¶ 155, etc.)

## Soluciones Gráficas.

**119.** Gran parte de los problemas de curvas pueden resolverse con facilidad gráficamente, con suficiente aproximación, y con la ventaja adicional de que el dibujo muestra las relaciones de las distintas líneas con mas claridad que el cálculo, y así reduce la posibilidad de un error serio. La escala que se adopte depende de la naturaleza del problema y del grado de aproximación que se requiera. Rara vez ser a menor de 1 pulg = 20 pies (digamos  $1/20$ ). Lo que sigue se da como indicación. Véase también ¶ 128.

**120. Ejemplo.** Fig. 46. Se desea resolver gráficamente el problema del ¶ 131, a saber: Dadas dos curvas,  $A'B'$  y  $B'G$  de diferentes radios,  $R_g$  y  $R_s$ , y diferentes centros,  $O_g$  y  $O_s$ , y dando las tangs,  $AV$  y  $VB$ , con su extensión o desarrollo,  $J$ ; se desea buscar la línea radial común  $O_gE$ , de las dos curvas; sus respectivos desarrollos,  $g$  y  $s$ , y la dist mas corta,  $d$  (que estara en la línea  $O_gE$ ) entre ellos; donde se desee unir tambien las dos curvas por una espiral.

Desde  $A$ , trácese  $AO_g \perp AV$  y ademas  $= R_g$ .

Desde  $B$ , trácese  $BO_s \perp BV$  y ademas  $= R_s$ .

Por  $O_g$  y  $O_s$  trácese  $O_gE$ , como radio a ambas curvas.

Midanse los angulos,  $g$  y  $s$ , y la dist,  $d$ .

Véase carta de C. M. Estabrook, Eng Record 1906 abril 7, p. 466.




Fig. 40.

**121. Trazar una curva circular de radio grande.** Fig. 40. Trácese una cuerda,  $AB$ , que represente 100 pies en la escala. Divídase  $AB$  en 20 espacios iguales. En cada punto de división, levántese una ordenada normal a la cuerda, dándoles el largo de las 19 ordenadas que correspondan en la tabla, pp. 976-7 para la agudeza dada,  $D$ . Unanse los extremos de las ordenadas.

**122.** Si la curva  $AB$  es la línea de centro, las curvas para los carriles, pueden trazarse a una dist de  $AB$  igual a la mitad del ancho de vía. Ordinariamente es bastante exacto medir estas distancias en las direcciones de las ordenadas, ya trazadas. De lo contrario las distancias deben medirse radialmente desde la curva,  $AB$ ; i. e., a angulos rectos con las tangentes trazadas (véase ¶ 124) en los extremos de las 19 ordenadas.

**123.** El angulo,  $CAB$ , entre la cuerda de 100 pies,  $AB$ , y una tangente,  $AC$  en cada extremo,  $A$  ó  $B$ , de la cuerda, es  $D/2$ , donde  $D$  = la agudeza de la curva = desarrollo (angulo central) subtendido por la cuerda de 100 pies.




Fig. 41.

**124. Trazar una tangente a una curva**, en un punto dado,  $m$ , fig. 41. Desde  $m$ , trácense dos distancias iguales,  $mn$ ,  $mn$ , a la curva. Por  $m$ , trácese  $AB$  paralela a  $nn$ . Entonces  $AB$  será tangente a la curva en  $m$ .

## Soluciones en el campo.

125. Muchos problemas son generalmente, con suficiente aproximación y facilidad, resueltos por **tanteo en el campo**, ayudados, donde es necesario, por plantillas o transportadores de curva (vease ¶ 105-107) y un tablero de croquis de campo.




Fig. 42.

126. Ejemplo. Fig. 42. En una curva dada,  $A G$ , encontrar el punto  $B$ , desde el cual podamos trazar la tang.  $B f$  por un punto dado,  $f$ .

Esto se resuelve trigonometricamente en el ¶ 129, fig. 44.

Con el instrumento en cualquier punto como  $A$ , en la curva, vease a lo largo de la tangente,  $A V$ ; mídase el ángulo,  $V A f$ ; y trácese el ángulo,  $V A D = V A f/2$ . Con el instrumento en  $D$ , donde la línea  $A D$  corta a la curva, repítase el procedimiento, mirando a lo largo de la tangente,  $D V'$ , y a  $f$ , midiendo el ángulo  $V' D f$ , y trazando  $V' D f/2$  (no señalado) a la curva en un punto cerca de  $B$ , y así lo demás aproximándose a  $B$ . Cuando  $f$  se ve en la tangente,  $B f$ , el instrumento está en el punto,  $B$  que se busca.

## Soluciones Geométricas.

A continuación se dan soluciones geométricas de unos pocos problemas típicos de frecuente uso.

## Advertencia.

127. Cuando  $\Delta$  es grande, tengase cuidado con los cambios necesarios en los signos  $+ y -$ . Véase ¶ 69.

Así, en la fig. 46, ¶ 131, si  $\Delta > 90^\circ < 180^\circ$ , tenemos  $\sin \Delta$  positivo pero  $\cos \Delta$  negativo; haciendo  $B' I$  positivo, pero  $V' i$  negativo.

En general, el uso de los signos,  $+ y -$ , en nuestro texto, se refiere a nuestras figs., en las cuales, por conveniencia, la extensión  $\Delta$  se hace generalmente  $< 90^\circ$ .




Fig. 43.

128. Pasar una curva por un punto dado,  $P$ . Fig. 43.

Dando, dirección de la tangente,  $A t$ ; la T. C.,  $A$ ; y las co-ordenadas,  $A w$  y  $P$ , del punto dado,  $P$ ;

Se desea conocer,  $\Delta$  y  $R$  (o  $D$ ), para la curva,  $A P$ . Aquí:  $\tan(\Delta/2) = w P/A w$ ;  $R = f P/\sin \Delta = A w/\sin \Delta = w P/\text{seno vers. } \Delta$ .

Dando  $R$  en lugar de  $A w$ ; se requiere,  $\Delta$  y  $\Delta w$ . Aquí:  $\text{seno vers. } \Delta = w P/R$ ;  $A w (= P f) = R \sin \Delta$ .



Graficamente, únase  $A P$ , midase ángulo,  $w A P = \Delta/2$ , divídase la cuerda  $A P$  en  $v$ , tirese una línea en la dirección  $O v$ , perpendicular a  $A P$ , que corta  $A l$  en  $V$ , y midase  $A V$  y  $V P$ . Entonces  $V$  es el vértice de la curva  $A P$ , que une  $A$  y  $P$  y es tangencial a  $A l$  en  $A$ ;  $A V$  y  $V P$  son sus semitangentes; y tenemos:

$$\Delta = 2 w A P;$$

$$R = A V / \tan (\Delta/2) = V P / \tan (\Delta/2).$$




Fig. 44.

129. Fig. 44. En una curva dada,  $A C$ , buscar el punto  $B$ , desde donde una tangente,  $B l$ , pase por un punto dado,  $l$ . Para solución con el instrumento y aproximada, vease ¶ 126, Fig. 42.

Dando, el radio,  $R$ , punto de la curva,  $A$ , la dirección de la tangente inicial,  $A V$ , y las co-ordenadas,  $A w$  y  $w l$ , del punto dado,  $l$ .

(Si las co-ordenadas,  $A w$  y  $w l$ , no son dadas, vease abajo.) Se desea el ángulo,  $\Delta$ . Por  $l$ , tirese  $el \perp A O$ . Entonces:

$$A e = w l;$$

$$e f = A w;$$

$$\text{y } \tan g y = \frac{e f}{e O} = \frac{A w}{R - w l}; \quad \cos z = \frac{R}{O l} = \frac{R}{A w / \sin y}; \quad \Delta = y - z.$$

Si las co-ordenadas,  $A w$  y  $w l$ , no son dadas, y si no pueden medirse fácilmente; tomese cualquier punto conveniente, como  $x$ , en la tang. inicial,  $A V$ ; midase  $x f$  y  $A x$ , y el ángulo,  $A x f$ , ó su suplemento,  $\alpha = 180^\circ - A x f$ . Entonces:

$$A w = A x + x w = A x + x f \cos \alpha;$$

$$w l = x f \sin \alpha = x w \tan g \alpha.$$




Fig. 45.

130. Fig. 45. Teniendo dos curvas,  $A B_1$  y  $A B_2$ , empezando desde un punto común de la curva,  $A$ , se desea conectarlas por medio de una tercera curva,  $A' B'$ , tangente a ambas curvas y que empiece desde un punto dado,  $A'$  en una de las dos curvas.

Dando, ambos radios,  $R_1$  y  $R_2$ , y el desarrollo,  $\Delta_1$  (o  $s$ ) =  $A' O_1 A$ , de la curva que contiene el punto dado,  $A'$ .

Se busca la semitangente común,  $T$ ; la extensión,  $\Delta_2$  (o  $g$ ) de  $A B_1$ , y el desarrollo  $\Delta_n$  (o  $n$ ) y el radio,  $R_n$ , para la nueva curva,  $A' B'$ .

Aquí tenemos :  
 $T = A V = A' V = B' V = R_g \text{ tang } (s/2) = R_g \text{ tang } (g/2) = R_n \text{ tang } (n/2)$ .  
 Por lo tanto :  
 $\text{Tang } (g/2) = T/R_g$ ;  $n = 180^\circ - (s + g)$ ;  $R_n = T/\text{tang } (n/2)$ .




Fig. 46.

**131. Fig. 46. Dando dos curvas.**  $A E$  y  $B G$ , con radios diferentes dados,  $R_g$  y  $R_s$ , y centros diferentes,  $O_g$  y  $O_s$ , y dándose las semitangentes,  $A V$  y  $V B$ , con sus ángulos centrales o desarrollos,  $\Delta$ ; se requiere buscar la línea radial común,  $O_g E$ , de las dos curvas, sus ang. centrales,  $\Delta_g$  (o  $g$ ) y  $\Delta_s$  (o  $s$ ) y la distancia mas corta,  $d$ , entre ellas ( $d$  estará en la línea  $O_g E$ , que une los centros,  $O_g$  y  $O_s$ , de las dos curvas). Para la solución gráfica, véase ¶ 120.

Trácese  $O_g B \perp V B$ , y extiéndase la curva  $A E$  que intercepta  $O_g B'$  en  $B'$ . Trácese  $V' B' \parallel V B$ . Desde  $V'$  trácese  $V' i \perp V B$ . Entonces :

$$B' V' = A V' = R_g \text{ tang } (\Delta/2); \quad V V' = A V' - A V;$$

$$B' I = V' i = V' V \text{ sen } \Delta; \quad V' i = V' V \text{ cos } \Delta.$$

Trácese  $O_s L \perp O_g B'$ . Entonces :

$$O_s L = B' I = B' V' + V' i = V B;$$

$$O_g L = O_g B' - L I = B' I = R_g - R_s - B' I;$$

$$\text{Tang } s = O_s L / O_g L;$$

$$\Delta_g = \Delta - \Delta_s; \text{ y}$$

$$d = R_g - R_s - (O_g L) \text{ sec } s.$$

Véase carta de Wm. R. Dunham, Jr., Eng Record, 1906, abril 7, p. 466.

### Cambios de Lugar.

**132.** En lo que sigue,  $R, T, E$ , etc.,  $A, V, B, \Delta$ , etc., indican : el radio dado, semitan., dist ext., etc.,  $T, C$ , vertice,  $C, T$ , extensión, etc., para la curva *existente*; y  $R', T', E'$ , etc.,  $A', V', B', \Delta'$ , etc., indican largos correspondientes, puntos y ángulos para la curva *nueva*. En general, las líneas *continuas*, en las figs, se refieren a la curva existente; las líneas de punto de la curva *nueva*, o para la demostración de formulas.

### Con Tangentes Inalterables.

**133. Fig. 47.** Cambio de curva que une dos tangentes dadas ( $\Delta$  y  $V$  constante); se requiere el cambio de  $R, T$  y  $E$  ( $E = V P$ ) dados.

Aquí :

$$T (= A V) = R \text{ tang } (\Delta/2); T' (= A' V) = R' \text{ tang } (\Delta/2); T - T' = A A';$$

$$E (= V P) = R \text{ exsec } (\Delta/2) = T \text{ tang } (\Delta/4); E' (= V P') = R' \text{ exsec } (\Delta/2) = T' \text{ tang } (\Delta/4); E - E' = P P'; R - R' = (O O') \text{ cos } (\Delta/2).$$

Por consiguiente :

1. Dando  $T'$ ; buscar  $R'$  y  $E'$ .

$$R - R' = (T - T') \cot (\Delta/2);$$

$$E - E' = (R - R') \operatorname{exsec} (\Delta/2) = (T - T') \tan (\Delta/4).$$

2. Dando  $E'$ ; buscar  $R'$  y  $T'$ .

$$R' = RE'/E; R - R' = \frac{E - E'}{\operatorname{exsec} (\Delta/2)};$$

$$T - T' = (R - R') \tan (\Delta/2) = (E - E') \cot (\Delta/4).$$

3. Dando  $R'$ ; buscar  $T'$  y  $E'$ .

$$T - T' = (R - R') \tan (\Delta/2);$$

$$E - E' = (R - R') \operatorname{exsec} (\Delta/2) = (T - T') \tan (\Delta/4).$$




Fig. 47.

**34. Cambios en las tangentes.** Donde solamente una de las tangentes se cambia, suponemos por razon de uniformidad que esta sea la tang *final*, la tang *inicial* permanece inalterable; pero con los cambios en las letras, las instrucciones dadas se aplican igualmente al caso contrario; por tanto, donde la tangente *inicial* se cambia, la tangente *final* permanece inalterable.

**Una tangente movida paralela a si misma ( $\Delta$  constante).** Cambiado el punto de la tang. B.




Fig. 48.

**135.** (1) Fig. 48. El radio,  $R$ , constante; punto de la curva,  $A$ , corrido.  $\angle A B B', O O', V V'$  iguales y paralelos.

Dando, la dist.  $B b$ , entre tangs. Buscar la dist movida,  $A A'$ .

$$A A' = B B' = \frac{B b}{\sin \Delta}.$$





Dando,  $B B'$ . Se desea  $R'$ ,  $A A'$  y  $V V'$ . Trácese  $O' G \parallel A K$  y  $V' e \parallel B B'$ . Prolonguese el radio  $O B$  hasta encontrar la tang.  $A K$  en  $K$ .

$$B B' = B K - B' K = R \operatorname{exsec} \Delta - R' \operatorname{exsec} \Delta = (R - R') \operatorname{exsec} \Delta,$$

$$\text{Por tanto } R - R' = \frac{B B'}{\operatorname{exsec} \Delta}; \quad \text{y } R' = R - \frac{B B'}{\operatorname{exsec} \Delta};$$

$$A A' = G O' = G O \operatorname{tang} \Delta = (R - R') \operatorname{tang} \Delta = \frac{B B'}{\operatorname{exsec} \Delta} \operatorname{tang} \Delta = \frac{B B'}{\operatorname{tang} (\Delta/2)};$$

$$V V' = \frac{V' e}{\operatorname{sen} \Delta} = \frac{B B'}{\operatorname{sen} \Delta}.$$

**138. Cada tang movida, paralela a sí misma,  $\Delta$  constante.  $R$  constante.** Punto  $A$ , de la curva, y punto  $B$ , de la tang, cambiados.




Fig. 51.




Fig. 52.

(1) Fig. 51. **Ambas tangs movidas hacia afuera**, como se indica, o ambas hacia adentro.

Supongamos la tang  $A V$  movida la dist  $A a$ ; la tang  $V B$  la dist  $B b$ .

Entonces  $A A'$ ,  $B B'$ ,  $O O'$  y  $V V'$  son iguales y paralelas.

Se desea  $a A'$  y  $b B'$ .

Sea  $V''$  la intersección de  $A V$  y  $V' B'$ .

Trácese  $V' K \parallel B b$ , y  $V' H \parallel A a$ . Entonces:

$$a A' = V' H = V' V'' - V'' H = \frac{B b}{\operatorname{sen} \Delta} - \frac{A a}{\operatorname{tang} \Delta}.$$

$$b B' = K V' = K V'' - V'' V' = \frac{B b}{\operatorname{tang} \Delta} - \frac{A a}{\operatorname{sen} \Delta}.$$

**139. (2) Fig. 52. Una tang movida hacia adentro, la otra hacia afuera.**

Sea  $A a$ , una de las movidas y considerese como *negativa*. Entonces  $V' H$  y  $V'' V'$  son *negativas*; y

$$a A' = V V'' \text{ plus } V' H; \quad b B' = K V'' \text{ plus } V' V'.$$

Tangentes divergentes,  $Vz$  y  $V'z'$ , formando un ángulo  $\alpha$ .

140. Figs 53, 54, 55. Tangentes que se cortan en el punto  $B$ , de la tangencia.




Fig. 53.

Fig. 53. (1)  $R$  constante;  $A$  movida; punto nuevo,  $B'$  de la tang. Dando el radio  $R$  de la curva  $AB$  y los ángulos,  $\Delta$  y  $\alpha$ ,  $\Delta' = \Delta \pm \alpha$ .

Se busca la dist  $AA'$ .

Hágase el ángulo  $AOP = \Delta'$ , y por  $O$ , trácese  $OP$  a la curva  $AB$  en  $P$ , haciendo  $Oe = Pf = R \operatorname{seno} \operatorname{verso} \alpha$ . Unase  $OO'$  y  $zO'$ . Entonces:

$$AA' = OO' = \frac{Oe}{\operatorname{sen} \Delta'} = R \frac{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \alpha}{\operatorname{sen} \Delta'}.$$




Fig. 54.

141. Fig. 54. (2).  $A$  constante;  $R$  cambiada; punto nuevo,  $B'$ , de la tang.

Se busca,  $R'$ .

Nota. — A fin de que las tangs se corten en  $B$ , debemos tener  $R' < R$ . Con  $e$  objeto de que  $A$  permanezca constante,  $V'B'$  debe encontrar  $AV$  en un punto,  $V'$ , delante de  $A$ .  $\alpha =$  ángulo,  $zBz'$ , entre las dos tangs,  $\Delta' = \Delta - \alpha$ .

Hágase  $AOP = \Delta'$ , y trácese  $OP$ , cortando la curva,  $AB$ , en  $P$ . Trácese  $B'e \parallel OA$ . Entonces:

$$R - R' (= OO') = B'e = \frac{Pf}{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \Delta'} = R \frac{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \alpha}{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \Delta'};$$

$$R' = R \left( 1 - \frac{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \alpha}{\operatorname{seno} \operatorname{verso} \Delta'} \right).$$

\* En la fig 53,  $\alpha$  es negativo, y  $\Delta' = \Delta - \alpha$ . Si, como en la fig 55,  $V$  está entre  $A$  y  $V'$   $\alpha$  es positivo, y  $\Delta' = \Delta + \alpha$ .



142. Fig. 55 (3). **B constante; A movido; R cambiado.**  
Se busca,  $R'$  y la dist,  $A A'$ .




Fig. 55.

Trácese  $B f \perp OA$ , y  $O' P' \parallel OB$ . Entonces :

$$A f = A' f' = R \operatorname{senoverso} \Delta = R' \operatorname{senoverso} \Delta'.$$

$$\therefore R' = R \frac{\operatorname{senoverso} \Delta}{\operatorname{senoverso} \Delta'};$$

$$A A' = B f - B f' = R \operatorname{sen} \Delta - R' \operatorname{sen} \Delta'.$$




Fig. 56.




Fig. 57.

Figs 56 y 57. **Tangentes que se cortan en el vértice, V.**

143. Fig. 56 (1). **R constante; A movido; B' punto nuevo, de la tang.**  
Dando,  $R$ ,  $\Delta$  y  $\alpha$ .

Se desea correr  $A A'$ , para  $A$ .

$$A V = R \tan (\Delta/2); \quad A' V = R \tan (\Delta'/2);$$

$$\therefore A A' = A V - A' V = R [\tan (\Delta/2) - \tan (\Delta'/2)].$$

144. Fig. 57 (2). **A constante; R cambiado; B', punto nuevo, de la tang**  
 $R'$  puede ser mayor o menor que  $R$ .

Dando,  $R$ ,  $\Delta$  y  $\alpha$ .

Se busca,  $R'$ .

$$A V = R \tan (\Delta/2) = R' \tan (\Delta'/2);$$

$$\therefore R' = \frac{A V}{\tan (\Delta'/2)} = R \frac{\tan (\Delta/2)}{\tan (\Delta'/2)}.$$

## Problemas de Curvas Compuestas.

**145. El punto P inaccesible.** Fig. 58. Buscar la tang común  $v_s, v_g$ , así:  $A v_s = v_s, P_i = R_s \text{ tang } (s/2)$ ; y  $B v_g = v_g, P = R_g \text{ tang } (g/2)$ ; o, desde cualquier punto conveniente, como  $K$  o  $K'$ , en cualquier ramal de la curva, trázese  $KL$ , o,  $K'L'$  paralelo a  $O_g P$ ;  $KL = MP = R_s \text{ senoverso } K O_s P$ ; y  $K'L' = M'P =$




Fig. 58.

$R_g \text{ senoverso } K' O_g P$ . Entonces  $LP = KM = R_s \text{ sen } K O_s P$ ;  $L'P = K'M' = R_g \text{ sen } K' O_g P$ . Desde la tangente,  $v_s, v_g$ , así encontrada, las ramas de la curva pueden determinarse por el método dado en ¶ 95-98.

Si la tang común,  $v_s, v_g$ , esta obstruida, podíamos usar, en la misma forma, una línea paralela,  $KM$  o  $K'M'$ , encontrada como se expresa arriba, dejando margen para la distancia,  $MP$  o  $M'P$ , entre ella y  $v_s, v_g$ .




Fig. 59.

**146. Fig. 59. Caso especial.** El vértice,  $V$ , viene a caer en la línea radial común  $O_g P$ , prolongada. Véase ¶ 57.

Dando,  $\Delta (= s + g)$ ;

Se busca,  $s, g, R_s$  y  $R_g$ .

$$T_s = AV, \text{ y } T_g = VB.$$

$$\text{Sen } \frac{s-g}{2} = \text{sen} \left( \frac{s}{2} - \frac{g}{2} \right) = \text{sen} \frac{\Delta}{2} \left( \frac{T_g - T_s}{T_g + T_s} \right)^*;$$

\* Véase nota al pie, pag 1023.

$$s = \Delta/2 + (g - g)/2;$$

$$R_s = T_s / \tan s;$$

$$g = \Delta - s;$$

$$R_g = T_g / \tan g.$$




Fig. 60.

147. Figs 60-61. Sea, una curva simple,  $AMB$ , que une dos tangentes,  $AV$  y  $VB$ . Conservando las mismas tangs, se desea reemplazar aquella por una curva compuesta de tres centros.

148. Fig. 60. A. Conservando A y B. Curva compuesta  $AP_s m P_g B$ .

Sea  $R = OA = OM = OB =$  radio de la curva simple,  $AMB$ ;

$$R_s = OA, P_s = OM = OB, P_g < R;$$

$$R_g = OA, A = OB, B > R;$$

$$s = P_s O, P_g;$$

$$g = A O_s P_s = B O_g P_g;$$

$$\Delta = AOB = s + 2g = \text{desarrollo o ángulo central de la curva simple, } AMB;$$

$Mm =$  dist entre los puntos medios de las dos curvas.

Prolonguese  $VO$  hasta  $K$ , y trácese  $Ob \perp VK$ . Entonces:

$$Ob \perp K = Ob \text{ sen } (\Delta/2) = (R_g - R) \text{ sen } (\Delta/2) = Ob \text{ sen } (s/2) = (R_s - R) \text{ sen } (s/2);$$

De donde:

$$\text{Sen } s/2 = \frac{(R_g - R) \text{ sen } (\Delta/2)}{R_g - R_s}; \quad g = \frac{\Delta - s}{2};$$

$$R_g = \frac{R \text{ sen } (\Delta/2) - R_s \text{ sen } (s/2)}{\text{sen } (\Delta/2) - \text{sen } (s/2)}.$$

Trácese  $O_s \perp OB$ . Entonces:

$$OO_s = O_s n / \text{sen } (\Delta/2) = (R_g - R_s) \text{ sen } g / \text{sen } (\Delta/2);$$

y

$$Mm = OO_s + O_s m - OM = OO_s - (OM - O_s m)$$

$$= (R_g - R_s) \frac{\text{sen } g}{\text{sen } (\Delta/2)} - (R - R_s).$$

\* De las ecuaciones para  $\text{sen}(A+B)$ ,  $\cos(A+B)$ ,  $\sin(A-B)$  y  $\cos(A-B)$ , ¶ 15, 16, pag 106 se tiene que

$$\text{sen } \frac{s-g}{2} = \text{sen } \frac{\Delta}{2} \times \frac{\tan(s/2) - \tan(g/2)}{\tan(s/2) + \tan(g/2)};$$

y de  $T_g = T_s \frac{\tan(s/2)}{\tan(g/2)}$ , ¶ 57 y pag 30, ¶ 55, tenemos:

$$\frac{T_g - T_s}{T_g + T_s} = \frac{\tan(s/2) - \tan(g/2)}{\tan(s/2) + \tan(g/2)}.$$



149. Fig. 61. B. Conservando el mismo punto medio, M. Curva compuesta,  $A' P_A M P_B B'$ .

Sea  $R = O A = O M = O B =$  radio de la curva simple,  $A M B$ ;

$R_s = O_s P_s = O_s M = O_s P_b < R$ ;

$R_g = O_g A' = O_g B' > R$ ;

$= P_s O_s P_b$ ;  $g = A' O_g P_s = B' O_g P_b$ ;

$= A O B = \epsilon + 2 g$ .




Fig. 61.

En la fig., prolonguese la curva,  $P_b M P_s$ , hasta encontrar en  $n$  la línea  $O_s k$ ,  $\parallel O A$ ; y trácese  $n h \parallel P_s O_s$ , y  $n f = O_s O$ . Entonces  $n$  es un punto en la cuerda larga,  $M A$  (no dibujada), y en la cuerda larga,  $P_s A'$  (no dibujada); la tang.  $en$ , por  $n$ , es  $\parallel A V$ ;

y  $n k = A e = n f \text{ senoverso } (\Delta/2) = (R - R_s) \text{ senoverso } (\Delta/2)$

$= A' e' = n h \text{ senoverso } g = (R_g - R_s) \text{ senoverso } g$ ;

de donde tenemos:

$$\text{senoverso } g = \frac{n k}{R_g - R_s} = \frac{(R - R_s) \text{ senoverso } (\Delta/2)}{R_g - R_s};$$

$$R_g = R_s + (n k / \text{senoverso } g);$$

$$R_s = R - [n k / \text{senoverso } (\Delta/2)].$$

$$\text{Cot } (g/2) = \text{cot } (\Delta/4) + (A A' / n k); \quad s = \Delta - 2 g;$$

$$A A' = B B' = k A' - k A = n k [\text{cot } (g/2) - \text{cot } (\Delta/4)].$$

150. Correr C. T. a lo largo de su tangente. Fig. 62. Dando una curva compuesta,  $U P E$ , que une dos tangs,  $U V$  y  $V E$ . Conservando la misma dirección de las tangentes, y el radio inicial dado,  $R_u$ , se desea que la segunda rama una la misma tang final,  $V E'$ , como antes pero en  $E'$ , en lugar de  $E$ .

Se busca, el nuevo radio final,  $R_e'$ , y la nueva distribución del desarrollo,  $\Delta$ , entre las dos ramas; i. e., los nuevos valores ( $u'$  y  $e'$ ), de los desarrollos,  $u$  y  $e$ . El cambio envuelve la corrida del C. C. desde  $P$  a un punto nuevo, como  $P'$ .

Sea  $y$  ( $= E E'$ ) positivo cuando se mide hacia adelante desde  $E$ , como en la fig. 62. Como en la fig. 62, suponemos, que el índice,  $e$  se refiere a la rama cuyo radio  $R_e$ , se vaya a cambiar, y el índice  $u$  a la otra rama.

Como las direcciones de las tangentes son inalterables, tenemos  $\Delta = u + e = u' + e'$ ; y  $u' = u + e - e'$ .

En la Fig. prolonguese la rama  $u$ ,  $UP$ , hasta encontrar, en  $n$ , la línea  $O_u n$ , paralela a  $O_e E$  ( $n$  está en cualquier línea recta  $PE$ ,  $P'E'$ , q. e. una C. C. con el correspondiente punto de tangencia). Trácese  $n f$ ,  $\parallel$  y además  $= O_u O_e = R_e - R_u = f E$ . Trácese  $n k'$ ,  $\perp O_e E$  y  $\perp O_e' E'$ .




Fig. 62.

(1) Dando el cambio ( $= P O_u P' = u' - u = e - e'$ ) en los desarrollos o ángulos centrales; se busca  $R_e'$  y ( $= E E'$ ). Aquí tenemos  $e' = P' O_e' E' = P' O_u n = \Delta - (u + P O_u P')$ . En la Fig. trácese  $n i \parallel$  y también  $= O_u O_e' = R_e' - R_u$ . Entonces:

$E' k' = (R_e' - R_u) \text{senoverso } e' = E k = (R_e - R_u) \text{senoverso } e$ . Por tanto,

$$R_e' (= O_e' E') = O_e' i + \frac{E k}{\text{senoverso } e'} = R_u + (R_e - R_u) \text{senoverso } e / \text{senov } e';$$

$$y (= E E' = n k' - n k) = E' k' \cot (e'/2) - E k \cot (e/2)$$

$$= E k [\cot (e'/2) - \cot (e/2)].$$

(2) Dando  $R_e'$ ; se busca  $P O_u P'$  ( $= u' - u = e - e'$ ) y además

$y (= E E')$ . Aquí tenemos:

$$\text{Senoverso } e' = \frac{E' k'}{n i} = \frac{E k}{n i} = \frac{(R_e - R_u) \text{senoverso } e}{R_e' - R_u}; y$$

$$P O_u P' = e - e'; u' = u + P O_u P'.$$

y ( $= E E'$ ) como se expresa arriba.

(3) Dando  $y (= E'E')$ ; se busca  $P O_u P' (= e - e')$  y  $R_c'$ .

Como (vease arriba)  $y (= E'E') = E k [\cot (e'/2) - \cot (e/2)]$ , tenemos:

$$\frac{y}{E k} = \cot (e'/2) - \cot (e/2); \text{ y } \cot (e'/2) = \cot (e/2) + \frac{y}{E k};$$

$$= \cot (e/2) + \frac{y}{(R_c - R_u) \operatorname{seno} \operatorname{verso} e}. \text{ Entonces:}$$

$P O_u P'$  y  $R'$  pueden encontrarse como arriba.

**Signos mas y menos.** Vease pag 993, ¶ 69.

	$E'$ despues de $E$ (y positivo).		$E'$ entre $E$ y $V$ (y negativo).	
	$R_c > R_u$ (Fig. 62).	$R_c < R_u$	$R_c > R_u$	$R_c < R_u$
$P O_u P' \dots \dots$	Positivo.	Negativo.	Negativo.	Positivo.
$e \dots \dots \dots$	$< e$	$> e$	$> e$	$< e$
$R_c' \dots \dots \dots$	$> R_c$	$> R_c$	$< R_c$	$< R_c$




Fig. 63.

151. Fig. 63. Dando una curva compuesta,  $U P E$ , que una las tangs  $U V$  y  $V E$ . Se desea **correr la tangente final**,  $V E$ , paralela a si misma, a la nueva posición,  $V' E'$ , conservando el radio original,  $R_u$  y  $R_e$ . El cambio envuelve la corrida del C. C. desde  $P$ , a un punto-nuevo, como  $P'$ .

Como en la Fig. 63, sea el índice,  $e$ , el que se refiere a esa rama que una la tang.  $V E$ , que se va a correr; y el índice,  $u$ , a la otra rama.

Como  $V E$  y  $V' E'$  son paralelas, tenemos  $\Delta = u + e = u' + e'$ , o,  $u' = u + e - e'$ .

Dando  $e$ ,  $R_c$ ,  $R_u$  y la corrida,  $x (= E Q)$  de la tang. (llamase  $x$  positiva cuando esté medida hacia dentro desde  $E$ , como en la Fig. 63);

Se busca la nueva distribución del desarrollo-o ángulo central,  $\Delta$ , entre las dos ramas; y ademas los nuevos valores ( $u'$  y  $e'$ ), de los desarrollos,  $u$  y  $e$ .



Tracese  $O_a M \perp O_c E$  y  $O_c' E'$ . Entonces:

$$(1) O_c' M' = R_c - E' M' = O_c' O_u \cos e' = (R_c - R_u) \cos e';$$

$$(2) O_c M = R_c - E M = O_c O_u \cos e = (R_c - R_u) \cos e.$$

Restando (2) de (1), tenemos:

$$E M - E' M' (= E Q) = x = (R_c - R_u) (\cos e' - \cos e) \text{ y,}$$

$$\cos e' = \cos e + \frac{x}{R_c - R_u}; u' = \Delta - e'.$$

**Signos mas y menos** ( $\Delta < 90^\circ$ ). Véase ¶ 69.

V' E' interior de V E (x positivo).		V' E' exterior de V E (x negativo).	
$R_c > R_u$ (Fig. 63).	$R_c < R_u$	$R_c > R_u$	$R_c < R_u$
$e' < e$ .....	$e' > e$	$e' > e$	$e' < e$

**152.** Figs 64. Dando una curva compuesta,  $U P M E$ , que una las tangs,  $U V$  y  $V E$ ; se desea que la **dirección de la tangente V E se cambie a V' E**, formando  $V' E$ , con  $V E$ , el ángulo,  $\alpha = V E V'$ , y pasando por  $E$ .

Conservando el primer radio,  $R_u$ , y el punto de la curva,  $U$ , se busca el radio nuevo,  $R_c'$ , que reemplaza  $R_c$ , y los cambios en  $u$  y  $e$ . El cambio envuelve la corrida del C. C. desde  $P$  al punto nuevo,  $P'$ .

$\Delta, \Delta'$  = extensión o ang central de la curva compuesta para curva vieja y nueva respectivamente.

$R_u$  = radio inicial (invariable en este problema).

$R_c, R_c'$  = radio final para curvas viejas y nuevas respectivamente.

$u, u'$  = desarrollo o ang central de  $R_u$  para curvas viejas y nuevas respectivamente.

$e$  = desarrollo o ang central de  $R_c$ .

$e'$  = desarrollo o ang central de  $R_c'$ .

$\alpha = V E V'$ .

$$\text{Entonces } \Delta = u + e = \Delta' \pm \alpha; u = \Delta - e = \Delta' \pm \alpha - e$$

$$e = \Delta - u = \Delta' \pm \alpha - u$$

$$\Delta' = u' + e' = \Delta \pm \alpha; u' = \Delta' - e' = \Delta \pm \alpha - e'$$

$$e' = \Delta' - u' = \Delta \pm \alpha - u'$$

Se busca,  $R_c', \Delta', e'$ , y  $u'$ .

**153. (1) Dando  $\Delta, \alpha, u, e, R_u$  y  $R_c$ . Metodo grafico.**

Desde  $E$ , tracese una línea en la dirección,  $E O_c' \perp V' E$ . En esta línea mídase  $E H = R_u$ . Una  $H O_u$ . Divídase  $H O_u$  en  $k$ , y tracese  $k O_c' \perp H O_u$ , hasta encontrar  $E H$  (prolongando si fuera necesario), en  $O_c'$ . Entonces,  $R_c' = R_u \pm H O_c' = R_u \pm O_u O_c' = E H \pm H O_c' = E O_c'$ .

Desde  $O_c'$ , por  $O_u$ , tracese  $O_c' P'$ , hasta tocar la rama  $U, U P$  (prolongada si fuera necesario), en el C. C. nuevo, en  $P'$ . Entonces:

$$e' = P' O_c' E; u' = U O_u P'.$$

Cuando.	Fig.	Tenemos $R_u$ .	$O_c$ y $O_c'$ en.	Focos.	Eje mayor
$R_c > R_u$ .	a.	$= O_c' E - O_c' O_u$ $= O_c E - O_c O_u$ $= R_c - (R_c - R_u)$	Hipérbola.	$O_u, E$	$m n = R_u$
$R_c < R_u$ .	b.	$= O_c' E + O_c' O_u$ $= O_c E + O_c O_u$ $= R_c + (R_u - R_c)$			
			Elipse.	$O_u, E$	$m n = R_u$

**154. Figs 64. (2) Dando  $\Delta, \alpha, u, e, R_u, R_c, U V$  y  $V E$ .**

O, si  $U V$  y  $V E$  no son dados, tenemos:

$$U V \text{ sen } \Delta = R_u \text{ seno verso } \Delta + (R_c - R_u) \text{ seno verso } e; \text{ véase ec (74).}$$

$$E V \text{ sen } \Delta = R_c \text{ seno verso } \Delta - (R_c - R_u) \text{ seno verso } u; \text{ véase ec (72).}$$

$$E V' = E V \cdot \text{sen } \Delta / \text{sen } \Delta'; \quad V V' = E V \cdot \text{sen } a / \text{sen } \Delta';$$

$$U V' = U V \pm V V';$$

$$\text{Tang } \frac{e'}{2} = \frac{U V' \text{ sen } \Delta' - R_u \text{ seno verso } \Delta'}{E V' + U V' \cos \Delta' - R_u \text{ sen } \Delta'}. \text{ Véase ec (77);}$$

$$u' = \Delta' - e' = \Delta \pm a - e';$$

$$R_e' \text{ sen } e' = E V' + U V' \cos \Delta' - R_u \text{ sen } \Delta' + R_u \text{ sen } e' \text{ véase ec (78);}$$

$$P O_u P' = \pm (e - e' \pm a) = \pm (u' - u).$$

Cuando (como en las Figs 64)  $U V' > U V$ , entonces  $\Delta' < \Delta$ , y  $R_e' < R_e$ , y vice-versa. Esto afecta los signos (+ y -) de los otros valores.




Fig. 64 a.  $R_c > R_u$




Fig. 64 b.  $R_c < R_u$

## RETRAZADO DE CURVAS

Buscar la agudeza,  $D$ , de una curva existente.

**155. Fig. 65. Vertice,  $V$ , accesible,** y se dan las direcciones de las tangs  $V A$  y  $V B$ . Se busca el radio,  $R$  (o la agudeza,  $D$ );  $A$  y  $B$ .

Con el instrumento en  $V$ , midase  $\Delta$ ; y desde cualquier tang trácese el ángulo,  $B V P$  o  $A V P = (180^\circ - \Delta)/2$ . Midase el exterior,  $E = V P$ , desde  $V$  a la línea de centro de la vía existente. Entonces tenemos:

$$R (= O A = O B) = E/\text{exsec } (\Delta/2);$$

$$T (= A V = V B) = E/\text{tang } (\Delta/4) = R \text{ tang } (\Delta/2);$$

$$\text{Sen } (D/2) = 50/R.$$

$$\text{Aprox, tenemos } D = 5730/R.$$




Fig. 65.




Fig. 66.

**156. Fig. 66. Vertice,  $V$  (no indicado), inaccesible.**

Levántese sobre la curva un punto, como  $p$ , en la línea de centro de la curva (preferible en, o cerca de cualquier extremo); y trácense y midanse los ángulos periféricos,  $a p b$ ,  $b p c$ , etc., cada uno subtendido por una unidad de cadena (como  $a b$ ,  $b c$ , etc.) en la curva. El promedio de estos ángulos pueden tomarse (aproximadamente) como el ángulo periférico,  $D/2$ , de la curva; y dos veces  $(D/2) = D$  como la agudeza\*.




Fig. 67.

**157. Fig. 67. O bien levántese sobre la curva cualquier punto,  $p$ , en la línea de centro de la vía.** Midase una cadena,  $p m = p n$ , en cada dirección, a  $m$  y a  $n$ , también en la línea de centro. Midase el ángulo  $q p n = D$ °.

\* En todo este trabajo, la curva entera debe recorrerse tanto como sea posible. El método se repite, sobre diferentes partes de la curva, y se toma un promedio; porque en curvas que se han usado por algún tiempo, se encuentra frecuentemente que la curvatura varía de un punto a otro; la vía se ha corrido por el tráfico y quizás ha sido alineada de nuevo a simple vista sin tener en cuenta las estacas de centro.



**158. Por ordenadas medias.** Fig. 68. En cualquier círculo :

$$2 R - m) \cdot m = (c/2)^2.$$

Aproximadamente,  $2 R m = (c/2)^2$ ;

$$\text{o aprox. } R = \frac{c^2/4}{2m} = \frac{c^2}{8m}.$$

Entonces, si una cuerda, de cualquier largo dado,  $c$ , subtendiendo un ang. cent. pequeño, se tiende entre dos puntos,  $m$  y  $p$ , en el lado interior de la cabeza del carril exterior, y si su media ordenada  $m$ , se mide en la cabeza del carril, tenemos

$R = (c^2/8 m)$  — la mitad del ancho de vía.




Fig. 68.

Usualmente la mitad del ancho de vía puede omitirse.

Entonces  $\text{sen } (D/2) = 50/R$ ; o, aprox.  $D = 5730/R$ .

Si la cuerda es de 100 pies de largo (30,48 m) (= un largo de cadena), y la ordenada media  $m$ , medida en pies,  $D$ , pueda tomarse de la tabla, pags. 974-5\*.

Vease *N. del T.* ¶ 11, pag. 926.)

**159. Recíprocamente, para encontrar la ordenada media,  $M$**  en pulgs, o  $m$  en pies, correspondiendo a cualquiera cuerda de largo, dado  $c$ , en pies, y para cualquiera agudeza dada,  $D$ , o radio,  $R$ , tenemos (aprox.).

$$M, \text{ pulgs} = 12 m = 12 \frac{c^2/8}{R} = 1.5 \frac{c^2}{R}.$$

Así, con un carril de 30 pies ( $c = 30$  pies aprox), en una curva de  $3^\circ$  ( $R = 1910$  pies), tenemos, aprox :  $M = 1.5 \times 900/1910 = 0.707$  pulgs.

$$\text{Asimismo (aprox) } c = \sqrt{8 m R} = \sqrt{8 m \cdot 5730/D} = 214 \sqrt{m/D}.$$

Si, ahora, hacemos  $M =$  la ordenada media en pulgs  $= 12 m = D$ , en grados, o bien  $m = D/12$ , tenemos, aprox :

$$c = \sqrt{\frac{8 D}{12} \cdot R} = \sqrt{\frac{8 D}{12} \cdot \frac{5730}{D}} = \sqrt{3820} = 61.81 \text{ pies.}$$

Entonces, con una cuerda,  $c$ , 61.81 (o 62) pies largo, tenemos :

$M =$  ordenada media en pulgs  $=$  agudeza,  $D$ , de la curva en grados \*. Compárese ¶ 178.

**160. Fig. 69.** Desde cualquier punto, como  $a$  (preferible una unión de carril), en el lado interior del carril exterior, dirijase una visual a otro punto tal, como  $b$ , de tal modo que la visual,  $a b$ , sea tangente al carril interior, como en  $p$ .

\* En todo este trabajo, la curva entera debe recorrerse tanto como sea posible. El método se repite, sobre diferentes partes de la curva, y se toma un promedio; porque en curvas que se han usado por algún tiempo, se encuentra frecuentemente que la curvatura varía de un punto a otro; la vía se ha corrido por el tráfico y quizás ha sido alineada de nuevo a simple vista sin tener en cuenta las estacas de centro.

Entonces, para la media ordenada de la cuerda,  $a b$ , tenemos  $p p' = q q' =$  ancho de vía. (Véase *N. del T.* § 11, pag. 926.)

Sea  $l =$  largo del carril, en pies;  $N =$  números de largos de carril en el arco,  $a p' b'$ . Entonces,  $N l =$  arco,  $a p' b'$ , en pies.

Sea  $\delta =$  ángulo;  $a O b$ ;  $C =$  cuerda;  $a b$ ;  $R' =$  radio del carril exterior;  $R =$  radio de la línea de centro;  $D =$  agudeza de la línea de centro.

Midase  $C = a b$ ; o cuéntese  $N$ , búsquese  $N l$ , y (generalmente bastante aproximado) supóngase la cuerda,  $a b =$  arco,  $N l$ . Entonces:

$$\text{Tang } (\delta/4) = \text{tang } p' a p = 2 G/C; \quad R' = C/2 \text{ sen } (\delta/2);$$

$$R = R' - (G/2); \quad \text{sen } (D/2) = 50/R; \quad \text{o, aprox, } D = 5730/R.$$




Fig. 69.

### Clasificación de los Casos de replanteo de Curva.

161. Según el método elegido los casos de replanteos, pueden clasificarse como sigue:

A. Vértice, V, accesible; curvas cortas;

B. Vértice, V, inaccesible.

1. Curvas de largo moderado;

2. Curvas largas.




Fig. 70.

### Procedimiento.

A. Vértice, V, accesible; curvas cortas.

162. Fig. 70. Fijado el vértice, V, así; con el instrumento, en un punto, X, sobre una tangente, digamos 50 pies atrás del punto A de la curva, mírese hacia atrás por la tangente, y corrase el anteojo, mirando hacia V. Haciendo lo mismo en B, en la otra tang. VB, encontramos la intersección, V, de las dos tangs.

Encontrar  $\Delta$ ,  $E$ ,  $R$ ,  $D$  y  $T$  como en el § 155.

Entonces :

$L$  (= largo de la curva,  $APB$ , en cadenas de unidad de longitud) =  $\Delta/D$ .

Fijense los puntos de la curva,  $A$  y  $B$ , trazando  $T = VA = VB$ , desde  $V$ , o trazando  $L/2$ , en pies, a lo largo de la línea de centro de la curva, desde  $P$ .  $L/2$ , en cadenas de longitud de unidad =  $\Delta/(2D)$ ;  $L/2$ , en pies, =  $50 \Delta/D$ . (Véase *N. del T.*, ¶ 11, pag. 926.)

Con el instrumento en  $P$ , trácense los ángulos rectos,  $VPm$  y  $VPn$ , determinando la tang,  $mn$ ; y comprobando los ángulos  $mPA = nPB = \Delta/4$ ; o bien :

Con el instrumento en  $A$  y en  $B$ , compruébese el ángulo  $VAB = VBA = \Delta/2$ , o  $VAP = VBP = \Delta/4$ .

Si la carrilera se ha corrido en  $P$ , dando un valor falso de  $E$ , las ecuaciones anteriores darán por supuesto también un valor falso de  $R$  y  $D$ . Compárese el valor de  $D$ , así encontrado, con el valor anotado. Si la carrilera se ha corrido entre  $P$  y  $A$  o entre  $P$  y  $B$ , la medida de  $L/2$  desde  $P$ , como se hizo arriba, puede dar posiciones falsas para  $A$  y  $B$ . Las discrepancias pueden ajustarse según las circunstancias.

Trácese la curva marcándola provisionalmente. Obsérvese qué espacio (juego), y en qué dirección, se requiere en cada punto. Reajústese si es necesario, y métanse las estacas para marcar el trazado final.

### B. Vértice, $V$ , inaccesible.

#### Curvas de largo moderado.

##### a. Por Curvas de Prueba. Fig. 71.

163. Se da, la agudeza,  $D$ , de una curva vieja, cuya posición original era  $AB$ . y las direcciones de sus tangs,  $AV$  y  $VB$ . Se busca  $\Delta$  y las posiciones de la T. C., ( $A$ ) y C. T. ( $B$ ).

Sea  $A^*$  la posición supuesta de la T. C., o un punto cerca de la T. C., sobre la tang o en la tang prolongada. Sitúese en  $A^*$ , y emplecese a marcar una curva de prueba,  $A^*m$ , de la agudeza dada,  $D$ , marcando los puntos de cadena de 100 pies provisionalmente.

Si  $A^*$  está distante de la T. C. ( $A$ ), como en la fig. 71\*, la curva de prueba,  $A^*m$ , pronto se encontrará considerablemente desviada de la carrilera vieja  $AB$  como en  $m$ . Midase la distancia,  $ms$ , entre la curva de prueba,  $A^*m$ , y la línea de centro,  $AB$ , de la carrilera vieja. Entonces, para la movida  $A^*A$ , que se busca para el punto T. C., tenemos :

$$A^*A = mn = (\text{aprox}) m n^* = \frac{ms}{\sin \Delta_m}, \dagger$$

donde  $\Delta_m$  (o bien,  $m \dagger$ ) = ang del cent de la curva de prueba entre  $A^*$  y  $m^*$ .

Supongamos que  $A^*A$  represente el valor aproximado así encontrado para la movida  $A^*A$ . Muevase el instrumento a  $A^*$ , y recórrase la curva de prueba, con  $D$  como antes, tomando puntos de tránsito,  $T_1, T_2$ , etc., (con preferencia a distancias de, digamos 500 pies (como 150 m). De cada punto de tránsito, fíjese una línea corta, como  $T_2x$ , paralela a la tang original,  $AV$ . Marcando dicha línea con una aguja, como en  $x$ .

Trácese la curva de prueba,  $A'T_2$ , en una extensión,  $s \dagger$ , hasta un punto, como  $T_1$ , donde su tang final,  $e'T_1$ , se supone paralela a la tang  $VB$ , de la curva vieja,  $AB$ . Por  $T_1$ , trácese una línea,  $T_1u$ , paralela a  $VB$ , y midase el ángulo,  $t \dagger$ , entre  $T_1u$  y  $e'T_1$  prolongada. Entonces :

$$\Delta = s \pm t \dagger.$$

\* Para facilitar la ilustración, los ángulos centrales en la fig 71, están grandemente exagerados. En la práctica, las tangs de las dos curvas, en  $m$  y en  $s$ , son aproximadamente paralelas.

† En la fig 71, los ángulos,  $\Delta_m, \Delta_s$  y  $\Delta_t$  están designados como  $m, s$  y  $t$ , respectivamente para evitar el amontonamiento de letras.



Determinese el término,  $B'e$ , de la curva de prueba,  $A'B'$ . La tang,  $V'B'$ , es entonces paralela a la tang  $VB$ , por  $B$ , y el ángulo  $FV'B' = FVB = \Delta$ .

Midase la dist,  $B'e$ , desde  $B'$  a la línea de centro de la carrilera vieja\*. Entonces, para la movida de  $A'A = B'B$ , que todavía se busca para traer  $A'$  y  $B'$  a sus propias posiciones,  $A$  y  $B$ , respectivamente, tenemos:

$$B'B = \frac{B'e}{\sin \Delta}.$$




Fig. 71.

Cada uno de los puntos de tránsito,  $T_1$ ,  $T_2$ , etc., también se mueve una dist =  $B'B$ , en la dirección,  $T_1x$ , paralela a la tang original,  $AV$ ; la curva entera se mueve así, en esa dirección en una dist =  $B'B$ .

Si la curva,  $A'B'$ , hubiera caído dentro (en lugar de afuera) de la carrilera existente, esta movida de la curva de prueba se hubiera hecho, por supuesto en la dirección opuesta.

De cada punto de tránsito, así movidos, y desde  $A$ , la curva puede ser ahora recorrida en cada dirección, coincidiendo casi con la carrilera existente. La dist máxima desde el instrumento a la estaca, será la mitad de la dist entre dos puntos de tránsito.

\* Para facilitar la ilustración, los ángulos centrales, Fig. 71, están grandemente exagerados. En la práctica, las tangs de las dos curvas, en  $m$  y en  $n$ , son aproximadamente paralelas.

164. Fig. 72. Pero si una curva de prueba,  $A B$ , requiere una amplitud demasiado grande de la carrilera existente (no mostrada); busquese, por un trazado, otra curva,  $A_1 B_1$ , de diferente agudeza, (dentro ó afuera de  $A B$ ) que reduzca la movida de la carrilera. Sobre el trazado cambíase la distancia,  $E = VP$ , de la curva de prueba,  $A B$ , y la movida,  $PP_1$  que la línea preferida,  $A_1 B_1$ , necesita en el punto del medio,  $P$ , de la curva de prueba. Entonces busquese el radio,  $R_1$ , de la curva preferida,  $A_1 B_1$ , por medio de la ecuación:

$$\text{Radio de la curva preferida} = R_1 = \frac{E \pm PP_1}{\text{exsec}(\Delta/2)}$$




Fig. 72.

Entonces, para correr los puntos de la curva  $A$  y  $B$ , hacia  $A_1$  y  $B_1$ , respectivamente, como en § 163, tenemos:

$$AA_1 = BB_1 = T - T_1 = (\text{aprox}) L/2 - L_1/2; \text{ donde:}$$

$$T_1 = R_1 \tan(\Delta/2); \quad T = R \tan(\Delta/2);$$

$$T - T_1 = (R - R_1) \tan(\Delta/2); \quad L/2 \text{ en plés} = 50 \Delta/D;$$

$$\text{y } L_1/2 \text{ en plés} = 50 \Delta/D_1.$$

(Vease N. del T., § 11, pag. 926.)

Trácese la curva preferida,  $A_1 B_1$ , prefiriendo hacerlo hacia adelante desde  $A_1$ , hacia atrás desde  $B_1$ , y en ambas direcciones desde  $P_1$ .

165. Fig. 73. Los puntos en la curva final,  $A_1 B_1$ , pueden determinarse por simples medidas desde la curva,  $AB$ , así:

Se desea buscar (aprox) la dist  $x x_1$ , entre las dos curvas,  $AB$  y  $A_1 B_1$ , medida || con el radio central,  $O_1 P_1$ .




Fig. 73.

En la fig. 73 (muy exagerada; vease detalles; fig. 73 a), y supongamos que la curva de puntos,  $P_1 x_1$ , represente una curva que tenga el mismo radio,  $R$ , que la curva,  $AB$ , pero pasando por el punto medio,  $P_1$ , de la curva,  $A_1 B_1$ ; y sea  $x_2 x_1$  la dist (paralela a  $PP_1$ ) de un punto dado,  $x_2$ , en la curva  $P_1 x_1$ , a un punto requerido  $x_1$ , en la curva  $A_1 B_1$ . Trácese  $x_1 1$  y  $x_2 2$ , paralelos a la tang.  $P_1 a$ , por  $P_1$ . Entonces:

$$x_1 x_2 = P_1 2 - P_1 1 = P m - P_1 1 = R \text{ senovverso } 2a - R_1 \text{ senovverso } 2b;$$

$$\text{donde } a = n P_1 x_2,$$

$$\text{y } b = n P_1 x_1;$$

y la dist,  $x x_1$ , desde la curva,  $AB$ , en la misma dirección al punto deseado,  $x_1$ , en la curva final,  $A_1 B_1$ , es

$$x x_1 = x x_2 - x_2 x_1 = P P_1 - (R \text{ senovverso } 2a - R_1 \text{ senovverso } 2b).$$

Este método es suficientemente aprox en la práctica, a pesar de que las medidas, dadas por las ecuaciones, son paralelas a  $PP_1$ , en lugar de ser radiales en cualquiera de las dos curvas. A medida que esta divergencia aumenta (con la dist del punto,  $x_1$ , a  $P_1$ ) la dist,  $x x_1$ , entre las dos curvas, disminuye.



## b. Por Transversales.

166. Fig. 74. Sea  $x A B y$ , la línea de centro de la carrilera existente. Fijese un punto, como  $a$ , sobre una tangente, atrás del punto supuesto de la curva,  $A$ ; y trácese una línea como  $a b c d$ , seleccionando los puntos transversales,  $b, c, d$ , etc., preferíanse puntos (sobre o cerca del afirmado de la vía) que la nueva curva deba evitar o tocar, y no demasiado separados para medidas exactas con cadena. Midanse cuidadosamente los rumbos,  $a b, b c, c d$ , etc., y los ángulos,  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , etc., entre los rumbos. Busquense las sumas de estos ángulos, como están en la tabla abajo; dichas sumas son los ángulos que forman dichos rumbos respectivamente con la tang.  $A V$ .

Punto del Instr.			Visual hacia atrás.	Visual hacia adelante.	Angulo entre la visual hacia adelante	
	Lat.	Desvi- cias.			y hacia atrás.	y $A V$ .
$a$	$O$	$O$	Tang $a x$	$b$	$+ \alpha$	$A = a$
$b$	$a b'$	$b' b$	$\alpha$	$c$	$+ \beta$	$B = A + \beta$
$c$	$a c''$	$c'' c$	$\beta$	$d$	$- \gamma$	$C = B + (-\gamma)$
$d$	$a d''$	$d'' d$	$\gamma$	Tang. $d y$	$+ \delta$	$\Delta = C + \delta$

Entonces  $\Delta = \alpha + \beta + (-\gamma) + \delta =$  suma algebraica.

Para determinar los puntos de la curva,  $A$  y  $B$ .

Se buscan las dists,  $a A$  y  $d B$ .

## 167. Fig. 74. 1. Por resolución de triángulos.

En cualquier triángulo, como en la fig. 9, pag. 107, sean los ángulos  $A, B$  y  $C$ , y los lados opuestos respectivamente,  $a, b$ , y  $c$ . Entonces (vease pag. 107, ¶ 20):  $a/b = \sin A/\sin B$ . Entonces fig. 74:

$$F b = a b \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha F b} = a b \frac{\sin \alpha}{\sin (180^\circ - B)};$$

$$a F = a b \frac{\sin \alpha b F}{\sin \alpha F b} = a b \frac{\sin \beta}{\sin (180^\circ - B)};$$

$$G c = F c \frac{\sin \alpha F b}{\sin \alpha G F} = (F b + b c) \frac{\sin (180^\circ - B)}{\sin (\Delta - \delta)};$$

$$F G = F c \frac{\sin \gamma}{\sin (\Delta - \delta)}; \quad G d = G c + c d;$$

$$V d = G d \frac{\sin (\Delta - \delta)}{\sin (180^\circ - \Delta)}; \quad G V = G d \frac{\sin \delta}{\sin (180^\circ - \Delta)};$$

$$F V = G V - F G.$$

Búsquese  $\Delta$  como en el ¶ 166. Entonces:

$$A V = V B = R \tan (\Delta/2) = \text{aprox } \frac{5730}{D} \tan (\Delta/2).$$

Entonces:

$$a A = a V - A V = a F + F V - A V;$$

$$d B = V d - V B.$$

## 168. Fig. 74. 2. Por Latitudes y Desviaciones.

Latitudes (dists paralelas con una tang. como  $A V$ ); para buscar la dist  $a A$  y situación del punto  $A$ :

$$\text{Lat de } d = a d' = a b' + b c' + c d'$$

$$= a b \cos A + b c \cos B + c d \cos C;$$

$$a A = a d' - d' V - V A$$

$$= a d' - d d' / \tan \Delta - R \tan (\Delta/2).$$

(Para  $a d'$ , vease abajo.  $R$  = radio de la curva existente).




Fig. 74.

Desviaciones (distas normales a las latitudes); para buscar la dist  $d B$  y la situación del punto,  $B$ :

$$\text{Desv de } d = d d' = b b' + c c' + d d'$$

$$= a b \sin A + b c \sin B + c d \sin C;$$

$$d B = d' V - V B$$

$$= d d' / \sin \Delta - R \tan (\Delta/2).$$




Fig. 75.

### Por puntos de las transversales.

169. Fig. 75. (Para curvas con espirales vease el final de este ¶). Habiendo así encontrado, por medio de la transversal, ¶ 166-168, Fig. 74, el punto de la curva,  $A$ , y el punto de la tang  $B$ , los varios puntos transversales pueden usarse para determinar por simples medidas otros tantos puntos en la curva; así, Fig. 75: Para encontrar la distancia radial,  $p q$ , de un punto transversal dado,  $p$ , a la curva,  $A B$ :

Sea  $a p'$  = lat de  $p$  (referido al origen,  $a$ , de la transversal,

$p' p$  = diverg de  $p$  y encontrado como en el ¶ 168.

$R$  = radio,  $O q$ .

Entonces:

$$\text{Tang } \angle O p = \frac{p p'}{O p'} = \frac{a p' - a A}{R - p' p};$$

$$O p = \frac{p p'}{\sin \angle O p} = \frac{a p' - a A}{\sin \angle O p};$$

$$p q = R - O p.$$

Si, como en la Fig. 75,  $R < O p$ , entonces  $p$  debe moverse hacia dentro.

Si  $R > O p$ , entonces  $p$  debe moverse hacia afuera.

Fig. 76. Para un punto,  $q$ , en la porción circular,  $B B_1$ , de una curva espiral, (para  $A$ , en lo anterior, léase  $A'$ ; y, para  $R = p'p$ , léase  $R + H - p'p$ ). Entonces, como arriba,  $p q = R - O p$ .




Fig. 76.

### Curvas largas, que se desea combinar.

170. En curvas muy largas, especialmente donde la carrilera se ha movido mucho fuera de su posición, algunas veces se hace impracticable situarla satisfactoriamente con una curva simple sencilla.

Entonces se recurre a combinaciones de curvas de otros radios. Como las curvas largas son rara vez agudas, el cambio requerido de agudeza es también, muy rara vez, de más de unos pocos minutos.

El instrumento se pone sobre un punto tan cerca como se pueda al punto medio de la curva, y se corre en cada dirección una curva de prueba, con la agudeza,  $D$ , de la curva existente, como se encuentra en las anotaciones, ó planos o como se calcule, o se suponga.

Cuando cualquier curva de prueba comienza a desviarse considerablemente de la carrilera existente, la agudeza se aumenta o disminuye ligeramente, como sea necesario. Esto puede tenerse que hacer varias veces durante el trazado de la curva de prueba.




Fig. 77.

Fig. 77. Supongase que una de estas curvas de prueba, acercándose a la derecha en la Fig., ha llegado así a un punto,  $A'$ , digamos 500 pies (digamos 150 m) desde su origen que es el punto,  $A$ , de la curva existente,  $Z A$ .

Se desea, determinar el punto  $A$ , y la agudeza,  $D$ , de la curva,  $A' A$ , que se unirá tangencialmente a la tangente,  $A V$ , en  $A$ . Trácese una tang.  $A' V$ , que se une en,  $V$ , con la tang.  $A V$ , de la curva existente,  $Z A$ . Mídase el ángulo de intersección,  $\Delta'$ , en  $V$ , y la semitangente,  $T = A' V = V A$ .

Entonces, para la agudeza,  $D$ , de la curva corta,  $A' A$ , que completará la línea, tenemos:

$$R = T \cot (\Delta'/2); D = \text{aprox } 5730/R;$$

y  $V A (= T) = A' V$ , medido desde  $V$ , da el punto de la curva,  $A$ .



171. Cuando se hace de doble vía una vía sencilla existente, Fig. 78, y  $AB$  a  $b$  (centros en  $O$  y en  $o$ ), la agudeza de la curvatura puede reducirse (si da lugar la zona de propiedad) colocando la segunda vía, y'  $A'B'$ ,  $B''a'$   $b'$ .




Fig. 78.

$b'a'$  (centro en  $O'$  y  $o'$ ), alternativamente sobre uno y otro lado de la vía sencilla existente, construyendo también las curvas rayosas  $A, B'$  y  $a, b'$  (centros en  $O'$  y en  $o'$ ), y eventualmente cambiando las curvas antiguas,  $A, B$  y  $a, b$ . (Eng News, 1913, oct 23, p 802.)

### SUPERELEVACION (PERALTE)

del carril exterior en las curvas.

(Para curvas de transición, vease ¶ 194, etc.)

#### Teoría.

172. Sea  $W$ , un bloque sin fricción deslizándose hacia adelante, sobre una vía recta, en la cual los dos carriles están en el mismo nivel, y supongamos que encuentra una curva, con el peralte,  $e$ , como se ve en la Fig 79.




Fig. 79.

173. Sobre la curva, su fuerza centrífuga (horizontal), transversal a la vía, es  $W v^2/R$  (pag. 373); donde  $W$  = peso del bloque;  $v$  = su velocidad, en pies por segundo;  $R$  = rad de la curva, en pies; y  $g$  = aceleración de la gravedad = 32.2 pies (9.81 m) por segundo.

174. La componente horizontal que lo hace descender por el plano es (fuerza centripeta):  $F_h = W \tan a = W e/G$ ; donde  $e$  = superelevación (peralte) en pies, y  $G$  = dist hor, en pies, entre centros de carril.

(N. del T. Puede emplearse el Sistema Métrico, tomando medidas en metros y para aceleración de la gravedad = 9.81 m.)

**175\*.** Con el objeto de que el bloque no se corra lateralmente, debemos de tener estas dos fuerzas iguales:  $W v^2/R g = W e/G_c$ ; de aquí:

$$\text{Peralto, } e, \text{ en pies} = G_c v^2/R_g = 0.03106 G_c v^2/R \quad (114)$$

Para veloc.,  $V$ , en millas por hora, tenemos:

$$\text{Peralto, } e, \text{ en pies} = 0.06680 G_c V^2/R \quad (115)$$

$$\text{Aprox, } e, \text{ en pies} = G_c D v^2 * /5730 g = G_c D v^2/184,500 \\ = G_c D V^2/85,768 (\dagger) \quad (116)$$

**176. Con ancho de vía (standard).** Modelo (= 4 pies, 8.5 pulgs = 4.708 pies. tenemos, aprox,  $G_c = 4.9$  pies, y

(N. del T. Cuando se tengan las medidas en metros conviértanse en pies multip. aquellos por 0.305. Los kilómetros por hora en millas multip. aquellos, por 0.6214 así pueden usarse estas fórmulas.)

	Para $v$ , pies/seg.	Para $V$ , millas/hora.
Superel, $e$ , en pies =	$0.1522 v^2/R$	$0.3273 V^2/R$
	$= D v^2/37,652$	$= D V^2/17,504$
	$= 0.000 026 56 D v^2$	$= 0.000 057 2 D V^2$ .....
Superel, $E$ , en pulgs =	$1.826 v^2/R$	$3.028 V^2/R$
	$= D v^2/3,137.7$	$= D V^2/1,458.6$
	$= 0.000 319 D v^2$	$= 0.000 686 D V^2$ .....

**177. Para otros anchos de vía**, como el ángulo,  $\alpha$ , Fig. 1, es independiente del ancho de vía, el peralito,  $e$ , para un radio y velocidad dada, es proporcional al ancho de la vía.

**178. Cuerda,  $C_0$ , cuya media ordenada = peralito.** Compárese ¶ 159-186. En cualquier arco circular, tenemos aprox:

$$\text{Cuerda} = \sqrt{8 R \times \text{med ord.}}$$

De aquí (Ec 117) tenemos:

$$C_0 = \sqrt{8 R \times 0.000 057 D V^2} \quad (119)$$

y, como  $R D = \text{aprox } 5730$ , tenemos aprox:

$$C_0 = 1.62 V = \sqrt{1.219 e} = 1.1 v \quad (120)$$

**179.** Así, sea la velocidad 40 millas/hora. Para este caso, Ec (120) da  $C_0 = 64.8$  pies. Estírese una cuerda de 64.8 pies, entre dos puntos cualquiera sobre el lado concavo de cualquier carril. Entonces cualquiera que sea la agudeza de la curvatura, la media ord. de esta cuerda, con la cabeza del carril, será aproximadamente el peralito que dan nuestras ecuaciones, para una velocidad de 40 millas/hor

### Práctica.

**180.** En los trenes actuales, para el peralito se tiene en cuenta, no solamente la posición de los troles (plataforma que forman ejes y ruedas) transversalmente a la carrilera (¶ 175), sino también el equilibrio de los cuerpos en los carros. El peralito neutraliza la tendencia de los cuerpos en los carros a oscilar hacia fuera bajo la acción de la fuerza centrífuga.

\* Véase N. del T., ¶ 11, pag. 926.

\*\* (N. del T. — Con un radio de 5730 pies (aprox) la cuerda unidad de 100 pies (una cadena) subleante un arco de un grado (1°) o de otro modo  $D$  (en grados) =  $5730/R$  (véase ¶ 29, pag. 930) y por tanto  $1/R = D/5730$ . Para que una cuerda de 30 metros subleante un arco de (1°) un grado, es necesario que el radio sea de 1146 m; (véase ¶ 29, pag. 930), así pues en el sistema métrico  $D$  (en grados) =  $1146/R$ . Naturalmente  $R$  en metros.)

† (N. del T. — La fórmula para el peralito en sistema métrico es  $e = \frac{G_c v^2}{9.84 R}$ , por supuesto dando a  $G_c$  = ancho vía;  $v$  = velocidad par seg y  $R$  = Radio en metros.)

**181.** Las ecuaciones anteriores están basadas sobre las **condiciones ideales** de la Fig. 79; pero un carro de ferrocarril, y, todavía mas aun, un tren, es un cuerpo complicado, armado de muchas partes sobre las que obran de diverso modo diferentes fuerzas; y las condiciones son marcadamente distintas de las de la Fig. 79. La fricción, entre la llanta de la rueda y la parte superior de la cabeza del carril, hace que la primera rueda exterior de un carro se balancea hacia afuera y su pestaña ejerce presión contra la cabeza del carril exterior; y la resistencia de ese carril al movimiento hacia adelante de la rueda origina una fuerza centripeta, adicional a la de  $F_A$  debida a la gravedad (§ 174), deficiente en la Fig. 79; y la acción de las dos fuerzas principales, sobre las ruedas siguientes, es complicada por la tracción ejercida sobre ellas por las partes, que le preceden en el tren. Véase § 36, pag 1133. Aun si se pudiera encontrar una fórmula idealmente exacta comprendiendo la velocidad, su utilidad estaría limitada por el hecho de que solo un peralte puede darse en un pedazo de la vía; además, en la mayoría de los ferrocarriles, los trenes tienen que viajar con notables diferencias de velocidades, no obstante estas ecuaciones son generalmente usadas en la práctica, con modificaciones para ajustarias a casos especiales.

**182.** El valor y detalles del peralte se determinan generalmente por un criterio individual (§ 183 a 187), basado en las condiciones locales; por la naturaleza del tráfico, etc. En vista de la seguridad y para la comodidad de los pasajeros, el peralte se calcula para las velocidades mayores posibles; pero esto puede producir un trabajo fuerte para trenes largos y pesados; y, donde un tren se pare sobre una curva aguda, resulta una inclinación inconveniente para la carga de los carros.

**183.** Es costumbre tomar el peralte de 0.5 a 1.0 pulg (digamos 12 a 25 mm) (en algunos casos 1.25, 1.5 y aun 2 pulgs) (digamos 30 a 50 mm) **por grado de agudeza**; con un limite total maximo de 4 a 6 (y aun 8) pulgs (digamos 10 a 15 y aun 20 cm); la velocidad se reduce donde sea necesario. La Ec (114) da un peralte de 0.5 pulg por grado de agudeza en cerca de 27 millas/hora, 1 pulg en cerca de 38 m/h, y 2 pulgs en cerca de 55 m/h. (1)

**184.** La practica comun (§ 183) de hacer el peralte proporcional a la agudeza de la curva, descarta el hecho de que **sobre las curvas agudas se disminuyen las grandes velocidades.** (Véase § 187.)

**185.** En el F. C. New York Central (cuatro vías)  $E_{\max} = 6.5$  pulgs (162 mm). Para trenes de pasajeros en curvas de mas de 1° de agudeza,

$E = 2$  pulgs (50 mm) por grado;

para trenes de pasajeros en curvas de 1° de agudeza y mas agudas,

$E = 1$  pulg (25 mm) por grado + 1.5 pulgs (37 mm);

para trenes de carga,

$E = 0.75$  pulgs (18 mm) por grado.

Esto da:

Para agudeza.	0.25°	0.50°	0.75°	1.00°	1.25°	1.50°	1.75°
$E$ , pulgs, pasajeros .....	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{4}$
Carga .....	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{13}{16}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{3}{16}$
Para agudeza.	2.00°	3.00°	4.00°	5.00°	6.00°	8.00°	10.00°
$E$ , pulgs, pasajeros .....	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
Carga .....	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$	3	$3\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$

**186.** El F. C. Phila. & Reading hace  $E$  o  $e =$  media ordenada de la cuerda cuyo largo,  $C_0 = 1.466 V$ , es la dist corrida por trenes expresos en un segundo;  $E_{\max} = 8$  pulgs (20 cm). Comparense § 178, 179.

**187.** Otras líneas usan  $E = 1$  pulg (25 mm) por grado, mas una cantidad empezando con 1 pulg para una curva de 1° y disminuyendo  $\frac{1}{4}$  de pulg (3 mm) en cada grado.

Esto da:

Para $D$ .....	0	1°	2°	3°	4°	5°	6°	8°	10°
$E$ en pulgs .....	0	2°	$2\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{4}$	$4\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	$8\frac{1}{4}$	10
$E$ en mm (aprox) .....	0	50	61	93	115	140	160	203	250

(1) A. del Y. — Esto equivale a un peralte de 12 mm. por grado de agudeza (cada grado del val. de  $D$ ) en cerca de 43 kilometros por hora; 25 mm en cerca de 60 km/h y 50 mm. en cerca de 88 km/h.



Con esto resulta que los recorridos mas rápidos pueden ocurrir en las curvas mas fáciles. Véase § 184.

Para la practica ordinaria, la **Asen Am de Ings F. C.**, Manual de 1915, p. 158, recomienda peralte  $E = 0.00064 D V^2$ . Comparese nuestra ec. (118) y 176;  $E_{max}$  = ordinariamente 8 pulga (20 cm).

### Seccion Transversal

#### 188. En via sencilla el peralte puede hacerse de varios modos :

(1) Subir el carril exterior;	Carril interior permanece en rasante;	Centro de gravedad del carro levantado $e/2$ .
(2) Bajar el carril interior;	Carril exterior permanece en rasante;	Centro de gravedad del carro levantado $e/2$ .
(3) Combinacion de (1) y (2);	Línea central permanece en rasante;	Centro de gravedad del carro conserva la elevación.

La **Asen Am de Ings F. C.**, Manual, 1915, p. 159, recomienda el método (1).



#### 189. Fig. 80. En doble via, se usan tres métodos :

**Plano.** Favorable para el desagüe, y para colocar cruces y cruces de terraplén y carreteras.

**Dentado.** Usado generalmente. Requiere desagües cruzados bajo una de las carrileras;

**En escala.** Permite el desagüe sin desagües cruzados.

### Peralte gradual.

190. Donde no se use (§ § 194) curva de transición, el peralte **generalmente empieza en la tangente**, a una distancia (graduando el peralte) desde cada punto de la curva = 30 a 60 pies (9 a 18 m) por cada pulgada (25 mm) de peralte. La cantidad depende de las velocidades que se supongan y el peralte completo se obtiene cuando se llega a las curvas, pero algunas veces el tercio del peralte se deja para darlo en la misma curva.

191. Cualquiera que sea el método adoptado, es un compromiso poco deseable estar forzado por la necesidad a pasar inmediatamente de una tangente a una curva circular, o viceversa. En la tangente la vía debe estar a nivel transversalmente, y el peralte gradual (que requiere el peralte en la tang) solamente se adopta por ser (atendiendo a la seguridad) menos inconveniente que tener la vía a nivel transversalmente en la curva.

192. Algunas líneas adoptan un **largo fijo** como 120 pies (36 m) para el peralte gradual para todas las curvas. El New York Central usa 120 pies por pulgada (36 m por 25 mm) de peralte y, hasta  $E = 3$  pulg (75 mm) y 360 pies (como 110 m) (total) para  $E > 3$  pulg. La Asen Am de Ings F. C. en su Manual de 1915, p. 159, rebatiendo una proporción de peralte gradual de 1 pulg en 1.75 x  $V$  pies; donde  $V$  = vel en millas/hora. En doble vía, algunos ferrocarriles usan en cada vía, un peralte gradual mas largo en el extremo donde los trenes entran a la curva que en el otro extremo.

193. El peralte gradual es generalmente **un plano inclinado**; así, un perfil de cualquier carril es una *línea recta* que forma, en cada extremo, un ángulo vertical con el perfil del mismo carril en la tang o en la curva respectivamente. **Teóricamente**, sin curvas de transición, el perfil del peralte gradual debe ser una curva vertical-invertida que consiste en dos curvas verticales de transición, de radios infinitos en sus extremos. En algunos casos en la práctica esto es solo aproximado,

## CURVAS DE TRANSICIÓN

## O ESPIRALES

**194.** Cuando un tren deja una tangente y entra en una curva circular, la dirección de su movimiento cambia repentinamente. Cuando deja la curva y pasa a una tangente, queda repentinamente aliviado de la compulsion ejercida por los carriles en curva. En cada caso, recibe un choque lateral, que aumenta las resistencias, y que es perjudicial a la vía y al material rodante y posiblemente a la carga, además desagradable o peligroso para los pasajeros. Análogos efectos se producen cuando un tren pasa directamente de una curva a otra de muy diferente agudeza, o que va en dirección opuesta. Además (véase ¶ 191) es imposible distribuir la superelevación satisfactoriamente donde solo se usa una curva circular.

**195.** Estas dificultades se evitan por medio de las curvas de « transición » o « espirales » porque, el cambio, entre cada tang y la agudeza completa de la curva, o entre una curva circular y otra, ambos cambios el respectivo a la agudeza y al peralte se hacen exclusivamente en la misma espiral; la agudeza de la curvatura y el peralte aumentan gradualmente desde cero, al comienzo de la espiral (hasta el que corresponde a la curva circular), al extremo de la espiral.

**196.** La Asen Am Ings F. C. (Manual, 1915, p. 133) recomienda el uso de espirales en todas las curvas que requieran un peralte de 2 pulgs (50 mm) o mas para la mas alta velocidad permitida.

**197.** Figs 81 a, 81 b. Así, supongamos la curva circular  $a' a f'$  que conecta las dos tangs,  $A a'$  y  $a' f' A f$ , formando la línea,  $A a', a' f' A f$ . Esta línea pudiera reemplazarse por la línea,  $A B B_f A_f$ , compuesta de una espiral inicial,  $A B$ , una curva central circular,  $B B_f$ , y una espiral final,  $B_f A_f$ . Aquí la curva circular original,  $a' a f'$ , con su centro en  $O'$ , se mueve hacia dentro a  $a a'$ , con el centro en  $O$ , conservando su radio original,  $R$ , pero solamente una porción central,  $B B_f$ , se conserva como parte de la línea nueva.

En la fig. 81 a, la espiral inicial y final son semejantes. Donde, como en la fig. 81 b, no sea este el caso, véase ¶ 226.

**198.** En la curva ideal de transición, el radio disminuye proporcionalmente con la dist desde el comienzo de la espiral, (medido a lo largo de la misma espiral) aumenta. En una curva tal el peralte en cada punto, es el que corresponde a la agudeza en ese punto, a la velocidad que se supone. Esta curva fue descrita por Mr. Ellis Holbrook, en la revista Railroad Gazette, 1880 dec 3, p 639. Fue estudiada por el Prof. A. N. Talbot, en Tecnografía (Universidad de Illinois) n.º 5, 1890-91, y después detallada por el mismo en el artículo « La Espiral de transición de ferrocarril », New-York, Eng News Pub Co, 1904. En « La Curva de transición », New-York, John Wiley & Sons, 1899, el Prof. C. L. Crandall desarrolla métodos exactos para la aplicación de esta curva en casos de grandes desarrollos. Esta espiral fue recomendada por la Comisión de Vía de la Asen de Ingo de F. C. y Mantenimiento de Vía, Boletín 73, marzo 1906, pp 58, etc.

**199.** Muchas formas de curvas de transición se han propuesto y trazado. Entre las que hay en uso común, la elección se hace según la facilidad de calcularla y de trazarla mas que por cualquier diferencia mecánica entre el modo de obrar unas y otras.

## La espiral de 10 cuerdas.

**200.** Buscando la simplificación de las fórmulas necesarias, la Asociación Americana de Ingenieros de ferrocarril (« Manual », 1915, pag 132) recomienda el uso de una curva, idéntica prácticamente con la espiral ideal descrita. La curva recomendada está subdividida por diez cadenas de espiral iguales (gene-

ralmente menores de 100 pies), y se llama «la espiral de diez cuerdas». En esta curva, la agudeza aumenta con la dist desde el comienzo de la espiral, medida en cadenas de 100 pies y no a lo largo de la curva misma, como en la espiral verdadera. Véase ejemplo, ¶ 233.




Fig. 81 a.

**Propiedades geométricas.** Véase reglas de uso en el campo, ¶ 231, etc.

### Símbolos.

**201.** Figs 81 a, 81 b. Sean los puntos,  $A, B, B_f, A_f$ , etc., de cambio designados como sigue Manual de la Ascn Americana de Ingo de F. C., 1915, p 135).

- (A) T. E. De tang a espiral (hasta aquí llamado P. de E., punto de espiral);  
 (B) E. C. De espiral a curva circular;  
 (B<sub>f</sub>) C. E. De curva circular a espiral;  
 E. T. De espiral a tangente;  
 E. E. De — a espiral (de una espiral a la otra).

**202. Lista alfabética de símbolos.** En general las funciones de espiral final se distinguen por el índice, subscrito,  $f$ .

Figs.	Símbolos.	Significados.
81, 82,.....	$C$	la cuerda, $AB$ , en pies, de T. E. a E. C.;
	$C_n$	la — en pies, de T. E. a cualquier punto $P$ , en la espiral;
	$c$	la cadena espiral usada, en pies;
	$c = \Delta_c$	Véase $\Delta_c$ abajo.
81,.....	$D$	la agudeza de la curva central circular, $B B_f$ = (practicamente) la agudeza de cualquier espiral en $B$ ó $B_f$ , donde se une a la curva circular;
	$d$	la agudeza de la espiral en cualquier punto dado;



- 81  $\alpha$ .....  $E$  = la distancia exterior  $P V_e$  de la curva entera,  $A B B_f A_f$ , cuando las dos espirales son iguales. Así definida por la Asen Am Ingo F. C. Compare ¶ 238, 239.  
 $e = \Delta_e$ . Vease  $\Delta_e$  abajo.
- 82, 83.....  $P$  = el ángulo entre la tangente inicial,  $A V$ , y la cuerda,  $P' P''$ , uniendo cualquiera de los dos puntos, dados de la espiral;
- 83.....  $f$  = el ángulo,  $m P' P''$ , en cualquier punto  $P'$  dado de la espiral entre la tang  $P' m$ , en ese punto, y la cuerda,  $P' P''$ , a cualquier otro punto dado,  $P''$ ;  
 $f = \Delta_f$ . Vease  $\Delta_f$  abajo.
- 81, 82, 84, 86.....  $H$  = la dist,  $A' \alpha$ , entre la tang,  $A V$  o  $A' V_e$ , y la tang paralela,  $\alpha v$ , a la curva circular  $\alpha B$  ( $B B_f$ , prolongada);  
 = la ordenada del punto,  $\alpha$ , de la curva circular prolongada referida al T. E. (abscisa =  $Z$ );  
 $i = \Delta_i$ . Vease  $\Delta_i$  abajo.  
 $k$  = el aumento en agudeza de la espiral por 100 pies de cuerda;  
 $L$  = la suma, en pies, de los largos de las 10 cadenas de espiral;  
 $l$  = la suma, en pies, de los largos de la cadena de espiral entre el T. E., en  $A$ , y cualquier punto dado en la espiral;  
 $n$  = el número (1, 2, 3..... 10) que indica cualquiera de los 10 puntos de la cadena en la espiral, contando el T. E. como cero;  
 = el número de cadenas espirales entre el T. E. y cualquier punto dado en la espiral;  
 $q$  = el número de cadenas de 100 pies entre cualquiera de los dos puntos dados de la espiral,  $P'$  y  $P''$ ;
- 81, 82, 84, 86...  $R$  = el radio de la curva circular central;  
 $S$  = el número de cadenas de 100 pies del T. E. al E. C.;  
 $s$  = el número de cadenas de 100 pies entre el T. E. y cualquier punto dado de la espiral;
- 81, 82.....  $T_s, T_b$  = las semitangentes iniciales y finales,  $A V$  y  $V B$ , de la espiral;  
 $t_s, t_b$  = las semitangentes iniciales y finales para cualquier porción de la espiral;
- 81, 84.....  $T, T_f$  = las semitangentes iniciales y finales,  $A V_e, V_e A_f$ , de la curva entera;
- 82.....  $X, Y$  = la abscisa y ordenada del E. C. ( $B$ ), referido al T. E. ( $A$ );  
 $x, y$  = la abscisa y ordenada de cualquier punto dado de la espiral, referido al T. E. ( $A$ );
- 81, 82.....  $Z = A A' =$  abscisa del punto  $\alpha$ , de la curva circular prolongada, referida al T. E.; (ordenada =  $H$ );  
 $\Delta$  o  $\Delta_i$  o  $i$ . Vease  $\Delta_i$  abajo.
- 81, 82.....  $\Delta$  o  $\Delta_c$  = ángulo central de la curva central circular,  $B B_f$  \*;  
 81, 84, 86...  $\Delta_c$  o  $\epsilon$  = — — — entera,  $A B B_f A_f$ ;  
 81.....  $\Delta_f$  o  $f$  = — — — de la espiral final,  $B_f A_f$  \*;  
 81, 82.....  $\Delta_i$  o  $i$  = — — — inicial,  $A B$  \*;
- 83.....  $\delta$  = la abertura o desarrollo de cualquier porción dada de la espiral empezando en la T. E., ( $A$ );  
 = el ángulo entre la tang inicial,  $A V$ , y la tang por cualquier punto dado de la espiral;

Vease también la prox página.

\* Cuando únicamente la espiral inicial (o final) esté en discusión, es conveniente designar la extensión por  $\Delta$ ; pero cuando las espirales iniciales y finales se discuten juntas, puede ser necesario distinguir sus extensiones respectivas, y los índices se usan entonces: con o sin la letra,  $\Delta$ .

- 81, 82.....  $\Theta$  = el ángulo periférico o «deflexion»  $VAB$ , en la T. E. ( $A$ ), entre la tang inicial,  $AV$ , y la cuerda,  $AB$ , de la espiral;  
 $\phi$  = el ángulo periférico o «deflexion» entre la tang,  $AV$ , en  $A$ , y la cuerda desde  $A$ , a cualquier punto dado de la espiral;




Fig. 81 b.

- 81, 82.....  $\Phi$  = el ángulo periférico o «deflexion»,  $VBA$ , en la E. C., ( $B$ ), entre la tang final  $VB$ , por la E. C. y la cuerda,  $AB$ ;  
 $\phi$  = el ángulo periférico o «deflexion», en cualquier punto dado de la espiral, entre la tang por ese punto y la cuerda de la T. E.

## Ecuaciones.

203. Figs 82, 82'. Relaciones entre  $L$ ,  $l$ ,  $S$ ,  $s$ ,  $c$ ,  $n$  y  $q$ .

$$\begin{aligned} L &= 100 S = 10 c; & S &= 0.01 L; & c &= 0.1 L = 10 S; \\ l &= 100 s = n c; & n &= l/c = 100 s/c; \\ q &= s' - s'' = 0.01 c (n'' - n'); \\ s &= 0.01 l = d/k = 0.01 c n = 0.001 n L \end{aligned} \quad (121)$$

204. Agudeza,  $D$  o  $d$ .

$$D = k S = 0.01 k L = 2 \Delta/S = 200 \Delta/L \quad (122)$$

$$d = k s = 0.01 k l = 2 \Delta/s = 200 \Delta/l = n \Delta/S = 0.01 k c n \quad (123)$$

205. Proporción  $k$ , del cambio de agudeza.

$$\begin{aligned} k &= D/S = 100 D/L = d/s = 100 d/l = 2 \Delta/S^2 = (\text{aprox}) 6 \Theta/S^2 = 2 \Delta/s^2 \\ &= (\text{aprox}) 6 \phi/s^2 \end{aligned} \quad (124)$$

Véase también ec (133).

206. Angulo central ó desarrollo  $\Delta$  ó  $\delta$ .

$$\Delta_c = \Delta + \Delta_c + \Delta_f \dots \dots \dots (125)$$

$$\lambda = D S/2 = D L/200 = k S^2/2 = k L^2/20,000 = (10/f)^2 \lambda = (S/f)^2 \lambda \quad (125)$$

$$\delta = d s/2 = d l/200 = d^2/2 k = k s^2/2 = k l^2/20,000 = (n/10)^2 \Delta$$





Fig. 82.



**Fig. 32'.**

Angulo periferico o deflexion,  $\theta$  o  $\phi$ .

El ángulo entre una tang y una cuerda.

Para las ecuaciones de uso en el campo, véase ¶ 231.

**Valor del ángulo de deflexión,  $\theta$ , en T. E., o al empezar, (A) la espiral, entre la tang.  $\Delta V$ , y la cuerda que une  $\Delta$  con cualquier punto  $P$  de la espiral fig. 82'.**

207. Sea  $\delta$  = la extensión de la espiral entre  $A$  y el punto dado,  $P$ , fig. 82'.  
Entonces :

$$\S \text{ aprox }^* = 3/3. \dots\dots\dots (128)$$

* Grado de aproximación.		Error = 0.00297 ( $\delta$ ) <sup>2</sup> .				
Cuando $\delta =$	1°	2°	3°	4°	5°	
Error =	2.97	23.8	80.1	190	371 segundos.	
1000 $\times$ error/ $\delta =$	0.08	0.33	0.74	1.32	2.06	



Para el valor verdadero de  $\delta$ , tenemos, bastante aprox,

$$\delta/3 - \delta, \text{ en segundos,} = 0.00297 (\delta \text{ en grados})^2.$$

Así, sea  $\delta = 30''$ ;

$$\delta \text{ aprox} = 30''/3 = 10''.$$

Entonces :

$$\delta/3 - \delta, \text{ en segundos,} = 0.00297 \times 30^2$$

$$= 0.00297 \times 27,000$$

$$= 80.19 \text{ segundos,}$$

$$\delta = (\delta/3) - 0.00297 (\delta/3)^2 = 10'' - 80.19 \text{ segundos} \\ = 36,000'' - 80.19'' = 35,919.81'' = 9^{\circ}58'39.81''.$$

Tomando  $\delta \text{ aprox} = \delta/3$ , tenemos :

$$\delta \text{ aprox en grados} = \delta/3 = k^{\circ} s^2/6 = d^{\circ} s/6 \dots \dots \dots (129)$$

$$\delta \text{ aprox en minutos} = 10 k^{\circ} s^2 = 10 d^{\circ} s \dots \dots \dots (130)$$

Por lo tanto, Figs 81, 82, para el ángulo  $\Theta = V \Delta B$ , entre la tang  $AV$ , y la cuerda,  $AB$ , desde  $A$  al extremo,  $B$ , de la espiral, tenemos :

$$\Theta \text{ aprox en minutos} = 10 k^{\circ} S^2 = 10 D^{\circ} S \dots \dots \dots (131)$$

**Valor del ángulo de deflexión,  $\delta_1$ , en la T. E. (A), entre la tang  $AV$ , y la cuerda que une  $A$  con el primer punto de la espiral,  $n = 1$ .**

**208.** Sea  $s_1$ , ( $= 0.01 c$ ),  $\delta_1$  y  $\delta_1$ , los valores de  $s$ , de  $\delta$  y de  $\delta$ , respectivamente para el punto  $n = 1$ , al extremo de la primera de las diez cadenas espirales.

Si  $\Delta$  es menor de  $45^{\circ}$  (como sucede siempre en la práctica), tenemos de la ec (127), para la extensión,  $\delta_1$ , subtendida por la primera cadena espiral :  $\delta_1 < 0.45''$ ; y, de la ec (128) prácticamente :

$$\delta_1 = \delta_1/3 = d_1 s_1/6 = s_1^2 k/6 = (0.01 c)^2 k/6 \dots \dots \dots (132)$$

de donde :

$$k = 6 \delta_1/s_1^2 = 6 \delta_1/(0.01 c)^2 \dots \dots \dots (133)$$

De la ecuación (127), tenemos :

$$\delta_1 = (1/10)^2 \Delta = \Delta/100 \dots \dots \dots (134)$$

y

$$\delta_1 = \delta_1/3 = \Delta/300 \dots \dots \dots (135)$$

De la ecuación (130), tenemos :

$$\delta_1, \text{ en minutos} = 10 k^{\circ} (S/10)^2 = k^{\circ} S^2/10 = D^{\circ} S/10 = D^{\circ} S_1 \dots \dots \dots (136)$$

**Valores de los ángulos de deflexión  $F$  y  $f$ , entre una tang y la cuerda,  $P'P''$ , uniendo dos puntos cualquiera de la espiral, figs 83 a y 83 b.**

Sea :

$F$  = el ángulo entre la tang inicial,  $AV$ , y la cuerda,  $P'P''$ ;

$f$  = el ángulo, en  $P'$ , entre la tang,  $P'm$ , y la cuerda  $P'P''$ .

**209.** Sea:

$d', d''$  = la agudeza en  $P'$  y en  $P''$ , respectivamente;

$\delta'$  = la extensión entre  $A$  y  $P'$  = el ángulo, en  $V'$ , entre la tang inicial,  $AV$  por  $A$ , y la tang  $V'm$ , por  $P'$ ;

$s', s''$  = el número de cadenas de 100 pies entre  $A$  y  $P'$ , y entre  $A$  y  $P''$ , respectivamente;

$q = s'' - s'$  = el número de cadenas de 100 pies entre  $P'$  y  $P''$ .

Se buscan,  $F$  y  $f$ ; ( $f = F - \delta'$ ).

**210.** Fig. 83 a\*. De cualquier punto de la espiral,  $P'$ , corramos una curva circular  $P'c$ , con la agudeza,  $d'$  de la espiral en  $P'$ . Esta curva circular diverge de la tang,  $P'm$ , en  $P'$  en la proporción constante de  $d'$  grados por cada 100 pies de cuerda; pero la espiral,  $P'P''$ , diverge de la misma tang,  $P'm$ , en la proporción constante en que aumenta en  $(d' + k)^{\circ}$  por 100 pies de cuerda, donde  $k$  = el aumento en agudeza de la espiral por 100 pies de cuerda\*. Por tanto, la espiral,  $P'P''$ , diverge de la curva circular,  $P'c$ , en la proporción constante de  $k^{\circ}$  de aumento por cada 100 pies de cuerda\*; pero esta  $k$  es también la proporción en que, la espiral  $AV$ , diverge de la tang inicial,  $AV$  en  $A$ . O (como cualquier punto en la espiral puede tomarse como  $P'$ ) supongase a  $P'$  tomado en  $A$ \*. Entonces, en  $A$ ,

\* En la fig. 83b, la proporción del aumento proporcional  $k$  de la agudeza de la curva es negativa; así, la agudeza disminuye de  $P'$  hacia  $P''$ , y la espiral diverge de la curva circular en una proporción decreciente de  $(d' - k)^{\circ}$  por cada 100 pies de cuerda. También, en la fig. 83b, si  $P'$  se toma en  $A$ , entonces  $P''$  también está en  $A$ .

la tang inicial,  $A V$ , la tang por  $P'$  (ahora tomado en  $A$ ), y la curva circular (aquí una línea recta; agudeza,  $d' = 0^\circ$ ) coincide, y tenemos (con  $P'$  en  $A$ ):  $d' = 0$ ; y

- = proporción de la divergencia de la espiral con la tangente por  $A$
- = proporción de la divergencia de la tangente por  $P'$  (tomado en  $A$ )
- = proporción de la divergencia de la espiral de la curva circular empezando en  $P'$  (tomado en  $A$ )  $= (d' + k)^2 = k^2$ .

**211.** En  $q$  cuerdas de 100 pies de  $P'$ , la curva circular,  $P' c$ , describe una extensión de  $q d'$  grados, y un ángulo periférico o de « deflexion » = mitad de  $q d'$ ; o bien

$$m P' c = q d' / 2 \dots \dots \dots (137)$$




Fig. 83 a.

**212.** En la misma distancia,  $q$ , la espiral aumenta su agudeza, sobre la de la curva circular,  $P' c$ , en  $q k^2$ ; su agudeza media aumenta  $q k^2 / 2$ ; y su aumento de extensión sobre la de la curva circular, es  $q (q k^2 / 2) = q^2 k^2 / 2$ ; pero la divergencia,  $c P' P''$ , de la cuerda espiral,  $P' P''$ , con la cuerda de la curva circular,  $P' c$ , es solamente un tercio de  $q^2 k^2 / 2$  (véase ec 128); o

$$c P' P'' = q^2 k^2 / 6 \dots \dots \dots (138)$$

**213.** Ahora :

$$f = P - \delta' = m P' P'' = m P' c + c P' P''$$

$$= q d' / 2 + q^2 k^2 / 6$$

$$\text{Ec (137) Ec (138)}$$

$$= \frac{q}{6} (2 d' + d' + q k^2) \dots \dots \dots (139)$$

$$= \frac{q}{6} (2 d' + d'') \dots \dots \dots (140)$$

$$P = \delta' + q d' / 2 + q^2 k^2 / 6 = \delta' + \frac{q}{6} (2 d' + d'') \dots \dots \dots (141)$$

Valor de  $f$  entrando  $\delta_1$ .

**214.** Sea  $m = f / \delta_1$ . De la ec (140) y ec (132) tenemos :

$$\left. \begin{aligned} m &= \frac{f}{\delta_1} = q \frac{2 d' + d''}{d_1 s_1}; \\ \text{o bien } f &= m \delta_1 = \delta_1 q \frac{2 d' + d''}{d_1 s_1} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (142)$$

215. Así, sea  $c = 20$  pies;  $k = 2^\circ$ .

Entonces,  $s_1 = 0.01 c = 0.2$  y  $d_1 = s_1 k = 0.4^\circ$ ;  $d_1 s_1 = s_1^3 k = 0.08$ ;  $s_2 = d_1$ ,  $s_1/6 = 0.0133\dots$ ; y, por ejemplo:

Visuales.		$q =$	$d' =$	$d'' =$	$m = f/s_1 =$	$f =$
De est.	a est.	$0.01 c \times$ $(n'' - n')$	$0.01 k c n'$	$0.01 k c n''$	$q \frac{2d' + d''}{d_1 s_1}$	$m s_1$
5	8	0.6	2.0	3.2	54	0.72
8	5	-0.6	3.2	2.0	-63	-0.84

Para  $s_1$ , vease ec (132).

216. Para los valores del coef.  $m = f/s_1$ , usado para obtener el ángulo de deflexión,  $f$ , para determinar cualquier punto de la espiral,  $P''$ , desde cualquier punto del instrumento,  $P'$ , vease tabla, ¶ 233.




Fig. 83 b.

**Valores de los ángulos de deflexión  $F_a$  y  $f_1$  entre una tang y la cuerda  $P'P''$  (= 1 cadena espiral) que une dos puntos de cadena adyacente de espiral.**

217. Figs 83. Supongamos los puntos,  $P'$  y  $P''$ , que sean ahora dos puntos adyacentes de cadena de espiral,  $n$  y  $n+1$ . Entonces, de la ec (140) y (123), tenemos (desde ahora  $q = S/10$ ):

$$f_a = \frac{S}{60} \times \frac{2n + n + 1}{5S} \Delta = \frac{3n + 1}{300} \Delta \dots\dots\dots (143)$$

y, de la ec (127), tenemos:

$$\delta' = \frac{n^2}{100} \Delta = \frac{3n^2}{300} \Delta \dots\dots\dots (144)$$

De aquí:

$$F_a (= f_a + \delta') = \frac{3n^2 + 3n + 1}{300} \Delta \dots\dots\dots (145)$$



Sea  $m_2 = 3n^2 + 3n + 1 = 300 F_n/\Delta$ . Entonces para los nueve puntos, de  $n = 0$  a  $n = 9$ , mirando de  $n$  a  $n + 1$ , o viceversa, tenemos, respectivamente:

$n =$	0	1	2	3	4
$n + 1 =$	1	2	3	4	5
$m_2 = \frac{300}{\Delta} F_n =$	1	7	19	37	61
$m_2/300 = F_n/\Delta =$	0.0033	0.0233	0.0633	0.1233	0.2033

---

$n =$	5	6	7	8	9
$n + 1 =$	6	7	8	9	10
$m_2 = \frac{300}{\Delta} F_n =$	91	127	169	217	271..... (146)
$m_2/300 = F_n/\Delta =$	0.3033	0.4233	0.5633	0.7233	0.9033

del cual, y de  $F_n = \frac{m_2}{300} \Delta$  los varios valores de  $F_n$  para los puntos de 10 cadenas, se encuentran fácilmente, para cualquier valor dado de  $\Delta$ .

**218.** Así, en estación  $n = 7$ , mirando a la estación  $n + 1 = 8$ , el ángulo,  $F_n$ , entre la visual 7-8, y la tangente inicial,  $\Delta V$ , es:

$$F_n = \frac{m_2}{300} \Delta = \frac{169}{300} \Delta = (0.5633.....) \Delta.$$

**219.** Figs. 81, 82. **Valor del ángulo de deflexión**,  $\Theta$  en  $A$ , entre la tang  $AV$  y la cuerda  $AB$ . Sean los valores sucesivos de  $F_n$ , así encontrados:

$$F_1 = \frac{\Delta}{300}; \quad F_2 = 7 \frac{\Delta}{300}; \quad F_3 = 19 \frac{\Delta}{300}; \text{ etc.};$$

y sea  $x_1, x_2, x_3$ , etc.,  $y_1, y_2, y_3$ , etc., las coordenadas para los puntos  $n = 1, n = 2, n = 3, \dots, n = 10$  (punto  $B$ ). Sea  $L$  = la suma de las cadenas de espiral, en pies;  $c = L/10$ .

Entonces:

$$\begin{aligned} x_1 &= c \cos F_1; & y_1 &= c \sin F_1; \\ x_2 &= c (\cos F_1 + \cos F_2); & y_2 &= c (\sin F_1 + \sin F_2)..... (147) \\ &\text{etc.} & &\text{etc.} \end{aligned}$$

$$\tan \Theta = \tan VAB = \frac{Y}{X} = \frac{\sin F_1 + \sin F_2 + \dots \sin F_{10}}{\cos F_1 + \cos F_2 + \dots \cos F_{10}} ..... (148)$$

De los valores de las funciones de  $\Theta$ , así encontrados, se deriva el valor:

$$\left( \frac{\Delta}{3} - \Theta \right) \text{ en segundos} = 0.00297 (\Delta \text{ en grados})^2$$

$$\text{o bien } \Theta = \Delta/3 - [0.00297 (\Delta^2)] \text{ segundos}..... (149)$$

**Valor del ángulo de deflexión**,  $\Phi$ , en la E. C. ( $B$ ), entre la tan  $VB$  y la cuerda  $AB$ .



## 224. Otras relaciones. Fig. 82.

$$C = \sqrt{X^2 + Y^2} = X \sec \theta \dots\dots\dots (160)$$

$$C \approx L [\cos 0.3 \Delta + 0.004 \text{ exsec } (3 \Delta/4)] \dots\dots\dots (161)$$

$$X = C \cos \theta; \quad Y = C \sin \theta \dots\dots\dots (162)$$

$$T_a = C \sin \phi / \sin \Delta; \quad T_b = C \sin \theta / \sin \Delta = Y / \sin \Delta \dots\dots (163)$$

$$t_a = C_R \sin \phi / \sin \delta; \quad t_b = C_R \sin \theta / \sin \delta \dots\dots\dots (164)$$

$$Z = X - R \sin \Delta \dots\dots\dots (165)$$

$$H = Y - R \text{ seno verso } \Delta \dots\dots\dots (166)$$

225. Fig. 81 a. Cuando las dos espirales,  $AB$  y  $A'B'$ , son iguales y semejantes, tenemos:

$$T = a v + D V_e + A A' = (R + H) \tan (\Delta_e/2) + Z \dots\dots\dots (167)$$

$$\text{Distancia externa, } E = P V_e = (R + H) \text{ exsec } (\Delta_e/2) + H \dots\dots\dots (168)$$

226. Cuando, como en la fig. 81 b, las dos espirales,  $AB$  y  $A'B'$ , son desemejantes; sea  $a'a$  (igual y paralela a  $P'P$ ,  $V_e v$ ,  $a_i' a_f'$  y  $O'O$ ) la dist a que la curva circular original  $a'a_f'$  es movida a  $aa'$ ; y sea  $\alpha$  el ángulo  $A' a a'$ ;  $a_f'$  = el ángulo  $A' a' a'$ .

Entonces, dando la dist movida =  $a'a$ , y los ángulos,  $\alpha$  y  $a_f'$ , tenemos:

$$H = a'a \cos \alpha; \quad H_f = a_f' a_f \cos a_f' = a'a \cos a_f', \quad \text{y } H_f/H = \cos a_f' / \cos \alpha \dots\dots (169)$$

Dando  $H$  y  $\Delta_e$ , tenemos:  $\frac{A' a'}{H} \left( = \frac{D V_e}{H} \right) = \frac{N V_e}{H} - \frac{N D^*}{H}$ ; o bien:

$$\tan \alpha = \frac{H_f}{H \sin \Delta_e} - \cot \Delta_e^* \dots\dots\dots (170)$$

$$a_f' = \Delta_e - \alpha \dots\dots\dots (171)$$

Tenemos, también:

$$T (= A V_e) = A A' + a v + D N^\dagger + N V_e = Z + R \tan (\Delta_e/2) + H \cot \Delta_e + H_f \text{ cosec } \Delta_e \dots\dots\dots (172)$$

Una ecuación análoga da los valores de la otra semitang,  $T_f = A_f V_e$ .

$$Z = \text{prácticamente } L/2 = 2.45 \sqrt{R H} \text{ (vease ec 153)} \dots\dots\dots (173)$$

## Elección de la espiral.

227. Fig. 82. La elección del largo,  $L$ , de la espiral puede restringirse por el valor de  $H$ , determinado topográficamente o por otras condiciones. Tenemos entonces (ec 153), para el largo de la espiral:

$$L = \sqrt{24 R H};$$

donde  $R$  = radio de la curva circular.




Fig. 83 1/2.

228. Fig. 83 1/2. Donde la espiral elegida no está así restringida, el largo,  $L$ , se determina por el peralte,  $e$ , en pies (o  $E$  en pulgs) en la curva circular, y por la relación,  $r$ , del peralte gradual por pies de línea (§§ 190-193); así (ec 117):

\* Cuando, como en la Figs 81,  $\Delta_e > 90^\circ < 180^\circ$ ,  $N D$  y  $\cot \Delta_e$  son negativas.  
 † Cuando  $\Delta_e < 90^\circ$ ,  $D H$  y  $D_f H_f$  son negativas.



$L = e r = 0.3273 V^2 r/R = 0.1522 v^2 r/R = 0.1522 v^2 t/R$  ..... (174)  
donde  $t = r/v$  = tiempo, en segundos, durante el cual la rueda exterior en el peralte gradual, se levanta 1 pie.

La regla de la Ascn Am Ings F. C., ec (175), da  $t < 5.45$  cuando  $V = 45$  millas por hora (digamos 70 kilon/hora), y el peralte = 8 pulgs (20 cm) =  $2/3$  pie.

**229. La Ascn Am Ings F. C. (Manual, 1915, pag 131-132) recomienda:**

En curvas que no limitan la velocidad de los trenes:

$L < 360 e_u$ ; o  $L < 8 V_u e_u$  ..... (175)

En curvas que limitan la velocidad de los trenes:

Cuando  $D < 6^\circ$ ,  $L < 16 V_u/3$ ; cuando  $D < 6^\circ$ ,  $L < 240$  ..... (176)  
donde

$L$  = largo de la espiral, en pies;

$V_u$  = velocidad maxima, en millas/hora;  $e_u$  = superel, en pies, para  $V_u$ ;

$V_u$  = velocidad en millas/hora calculada para una elevacion de 8 pulgs (como 20 cm).

$$= \sqrt{\frac{8 R}{3.928}} \text{ (vease ec 118).}$$

Con  $V = 45$  millas/hora, y superel,  $E = 8$  pulgs,  $\sigma e = 2/3$  pie, cada una de estas reglas da  $L < 240$  pies (digamos 72 m).

**230. En la práctica**, y con objeto de evitar el uso de sub-cadenas en la espiral puede usarse una longitud aproximada a la  $L$ , de la espiral, calculada.

Por ejemplo, con  $H = 9.6$  pies, curva circular  $5^\circ$  ( $R = 1146.3$  pies), tenemos (ec 153):

$$L = \sqrt{24 R H} = 513.9 \text{ pies.}$$

Con  $V = 50$  m/h, en una curva de  $6^\circ$  ( $R = 955.4$  pies), relacion,  $r$ , del peralte gradual = 600, tenemos (ec 174):

$$L = r 0.3273 V^2/R = 513.9 \text{ pies.}$$

En cualquiera de los dos casos, pudieramos usar 500 pies (10 cadenas de 50 pies) o 510 pies (10 cadenas de 51 pies) o 525 pies (10 cadenas de 52.5 pies), etc.

### Trazado.

Resultados condensados, para usarlos en el campo.

#### Por angulos de deflexión.

**231.** La espiral puede determinarse convenientemente con angulos de « deflexion » desde una tang como si fueramos a determinar una curva circular; pero en las espirales, los incrementos sucesivos, en el angulo de deflexion total marcado desde la tang en un punto dado, aumenta regularmente, en lugar de ser constantes como en las curvas circulares.

**232.** Las derivaciones de las ecuaciones para tales angulos se dan en ¶ ¶ 207 a 220. Los siguientes (para uso en el campo) dan la deflexion necesaria para determinar cualquier punto, en cualquier espiral dada de 10 cuerdas, cuando el instrumento está en cualquier otro punto en la espiral. Así:

**233.** El largo de cadena espiral,  $c$  (largo de espiral,  $L = 10 c$ ) y el aumento,  $k$ , de agudeza por 100 pies de cuerda, determinan completamente la espiral. Vease el ejemplo abajo.

Dando  $c$  y  $k$ , se busca el angulo de deflexion,  $f$ , Figs 83 a, 83 b, necesario para fijar cualquier punto dado,  $P'$ , desde la tang,  $P''m$ , desde cualquier punto dado,  $P'$ .

Sea:

$c$  = el largo dado de la cadena espiral en pies;

$k$  = el aumento dado de la agudeza,  $d$ , por 100 pies de cuerda, en grados;

$n$  = el numero de cadenas espirales entre la T. E. (A) y cualquier punto dado de la espiral;

$s_1, s', s''$  ( =  $0.01 e n$ ) = el numero de cuerdas de 100 pies entre la T. E. (A) y los puntos  $n = 1, P'$  y  $P''$ , respectivamente;

$d, d', d'' (= Ks, Ks', Ks''$  respectivamente) = a la agudeza de la espiral en los puntos  $n = 1, P'$  y  $P''$  respectivamente;

$q = s' - s''$  = el número de cuerdas de 100 pies entre  $P'$  y  $P''$ ;

$\delta_1$  = deflexión de.....  $\left\{ \begin{array}{l} \text{la tang} \\ \text{inicial,} \\ A V, \end{array} \right\}$  en  $A$ , a  $\left\{ \begin{array}{l} \text{la cuerda} \\ (= 1 \text{ cadena espiral, } c) \\ \text{de } A \text{ al primer punto de} \\ \text{la espiral donde } n = 1; \end{array} \right\}$

$f$  = deflexión requerida de  $\left\{ \begin{array}{l} \text{la} \\ \text{tangente} \\ P' m, \end{array} \right\}$  en cualquier punto dado de la espiral,  $P'$ , a  $\left\{ \begin{array}{l} \text{cuerda, } P' P'', \\ \text{de } P', \text{ a cual-} \\ \text{quier otro} \\ \text{punto de la} \\ \text{espiral } P''; \end{array} \right\}$

$m = f/\delta_1$  = un coeficiente.  
De la ec (132) tenemos  
De la ec (142) tenemos

$$\delta_1 = (0.01 c)^2 k/6.$$

$$m (= f/\delta_1) = q \frac{2 d' + d''}{\delta_1 k}; \text{ y } f = m \delta_1.$$

La siguiente tabla da los valores de  $m (= f/\delta_1)$  cuando se mira desde cualquier punto dado de la espiral,  $P'$  hacia adelante (Fig. 83 a) o hacia atrás (Fig. 83 b) a cualquier otro punto  $P''$  de la espiral.

**Valores de  $m (= f/\delta_1)$  para ángulos de deflexión de tangentes a puntos de cadena. Figs 83 a, 83 b.**

Punto del instrumento $P'$ .	Número, $n$ , del punto requerido, $P''$ .										E. C. $B$ 10
	T. E. $A$ 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$	$m$
0 A (T E)...	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
1.....	2	0	4	10	18	28	40	54	70	88	108
2.....	8	5	0	7	16	27	40	55	72	91	112
3.....	18	14	8	0	10	22	36	52	70	90	112
4.....	32	27	20	11	0	13	28	45	64	85	108
5.....	50	44	36	26	14	0	16	34	54	76	100
6.....	72	65	56	45	32	17	0	19	40	63	88
7.....	98	90	80	68	54	38	20	0	22	46	72
8.....	128	119	108	96	80	63	44	23	0	25	52
9.....	162	152	140	126	110	92	72	50	26	0	28
10 B (E C)...	200	189	176	161	144	125	104	81	56	29	0

### Ejemplo. Dando :

$c$  = largo de la cadena espiral, = 20 pies;

$k$  = aumento de agudeza de la espiral,  $d$ , por 100 pies de cuerda, =  $3''$ .

Entonces :

Ec (121) Largo,  $L$ , de la espiral,  $A B$ , en pies, medida a lo largo de las cadenas de espiral =  $10 c = 10 \times 20 = 200$  pies;

Número,  $S$ , de cuerdas de 100 pies en  $L$  = aprox  $0.01 L = 2$ ;

Ec (122) Agudeza,  $D$ , de la espiral en la E. C. ( $B$ ), = aprox  $k S = 3'' \times 2 = 6''$ ;

Ec (126) Extension,  $\Delta$ , de la espiral;  $A B$ , = aprox  $D S/2 = 6'' \times 1 = 6''$ ;

Ec (129) Ángulo de deflexión,  $\theta = \angle A B$ , = aprox  $\Delta/3 =$  aprox  $2''$ ;

Ángulo de deflexión,  $\phi = \angle B A$ , = aprox  $2 \Delta/3 =$  aprox  $4''$ .

Se busca el ángulo de deflexión,  $f$ , de la tangente,  $P' m$ , en el punto  $P'$  a otro punto de la espiral,  $P''$  :

Aquí ec (132) :

$$\delta_1 = (0.01 c)^2 k/6 = 0.04 \times 3''/6 = 0.02'';$$

y (de la tabla arriba), fig. 83 a, mirando de :

$$P', (n = 5) \text{ a } P'', (n = 8), m = 54.$$

Por lo tanto, en este caso,

$$f (= m \%) = 54 \times 0.02^\circ = 1.08^\circ.$$

Ademas, fig. 83 b, mirando de  $P'$ , ( $n = 8$ ) a  $P''$ , ( $n = 5$ ) tenemos:

$$f (= m \%) = 63 \times 0.02^\circ = 1.26^\circ.$$

### 234. Valores de $m$ , etc., en casos especiales. Figs. 82, 83.

(a) Cuando el punto  $P'$  del instrumento esta en la T. E. (A) o punto  $n = 0$  (Línea de arriba de la tabla § 233.)

Figs 82, 83 a. Cuando se mira (hacia adelante) de A a cualquier otro punto de la espiral  $P'$ , de numero  $n$ , la ec (142) se convierte:

$$m = \frac{2d' + d''}{d_1 s_1} = 0.01 c n \frac{k s''}{0.01 k c. 0.01 c} = n \frac{s''}{0.01 c} = n^2;$$

y  $\theta'$  (i para el punto  $P'$ ) =  $m \%$ , =  $n^2 \%$ .

Por lo tanto, cuando  $P'$  esta en la E. C. (B, o  $n = 10$ ), tenemos  $m (= n^2) = 100$ , y  $\theta (= \angle A B) = 100 \%$ , = aprox  $2/3^\circ$ .

(b) Fig. 83 b. Cuando el punto,  $P''$ , mirado (hacia atras), esta en la T. E. (A) o punto  $n = 0$  (Columna en cabezada T. E.).

Cuando mirando de cualquier otro punto,  $P'$ , de numero  $n$ , hacia A, tenemos, aprox, ec (151'),  $\Phi = 2 \%$ .

Por lo tanto, cuando el punto  $P'$  del instrumento, esta en la E. C. (B, o  $n = 10$ ), tenemos  $\Phi (= \angle B A) = 200 \%$ , = aprox  $2 \theta = \frac{2}{3} \Delta^\circ$ .

### Por ordenadas desde la tangente inicial, A V.

235. Fig. 82. Las ordenadas,  $x$  e  $y$  (ecs 147, 158, 159) a cada uno de los puntos en toda la espiral A B, pueden medirse desde la tang inicial, A V.




Fig. 84.




Fig. 85.

O, hacer la ordenada,  $A' M$ , por el punto medio,  $M$ , de la espiral =  $A' a/2 = H/2$  (§ 222) y el resto de las ordenadas proporcionales a los cubos de sus distancias desde A y de B respectivamente, midiendo las ordenadas por la primera mitad de la espiral hacia adentro a angulos rectos desde la tang AV, y el resto radialmente hacia afuera de la curva circular, a B.

### Por perpendiculares de la cuerda larga A B.

236. Fig. 82. Sea:

A = la ordenada normal desde la cuerda larga a cualquier punto dado en la espiral;

H = dist entre tangentes paralelas, AV y a v;

n = numero de cadenas espirales entre la T. E. (A) y el punto dado;

N = numero de cadenas de espiral en la espiral.



Entonces, en cualquier espiral :

$$\frac{A}{H} = 4 \pi \frac{N^2 - n^2}{N^2} \dots \dots \dots (177)$$

Esta ecuación, es bastante aproximada para la espiral de 10 cuerdas de la Asen Am Ings F. C.

En la espiral de 10 cuerdas,  $N = 10$ ; así que :

$$\frac{A}{H} = 4 \pi \frac{100 - n^2}{1000} = 0.4 \pi - 0.004 \pi n^2 \dots \dots \dots (178)$$

Por lo tanto tenemos :

Cuando

$n = 0$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$A/H = 0$	0.396	0.768	1.092	1.344	1.500	1.536	1.428	1.152	0.684	0

$A$  es un máximo ( $= 1.54 H$ ) cuando  $n = N/\sqrt{3} = 10/1.7321 = 5.77$ .

### Inserción de espirales en vías existentes.

Vease también § 169.

237 (a). Figs 81, 84, 85. La curva circular original,  $a' a'$ , corrida sin cambiar de radio, en una dist dada,  $a' a$ , (igual y paralela a  $V_e v$  y a  $a' a'$ ) a una nueva posición,  $a a'$ .

Se buscan las semitangentes,  $T$  y  $T'$ , a la curva entera,  $A B B' A'$ , fig. 81.




Fig. 73.

(1) Figs 81 a, 84. Las dos espirales similares. Corrase,  $a a$ , paralela a la bisectriz común  $O v$ , de  $a' a'$  y de  $a a'$ ;

$$T' = T; H' = H. \quad R = \text{rad de la curva circular.} \quad (179)$$

$$\text{Aquí } H = H' = a' a \cos (\Delta_e/2) \dots \dots \dots (179)$$

$$T = T' = (R + H) \tan (\Delta_e/2) + Z \dots \dots \dots (180)$$

De las ecs (153 y 157), tenemos :

$$Z = \frac{L}{2} - \frac{L^3}{1280 R^2} = \text{prácticamente } \frac{\sqrt{24 R H}}{2} = 2.45 \sqrt{R H}.$$

(2) Figs 81 b, 85. Las dos espirales desemejantes. Corrase  $a'$  a (igual y paralela a  $V_e$  e y a  $a' a'$ ), no paralela a la bisectriz  $O$  e  $\delta$ ,  $O' V_e$ .

$T_f$  y  $T$  desiguales  $H_f$  y  $H$  desiguales.

Para  $T$  y  $T_f$ , vease ec (172).

Para  $H$  y  $H_f$ , vease ec (169).

**233 (b).** Fig. 86. Conservando el punto medio original,  $P'$  y acortando el radio de  $R'$  a  $R$ . Se cambia la línea de  $A a' P'$  a  $A B P'$ . Habiendo determinado

(¶ ¶ 227 etc.) la longitud,  $L$ , y  $A' a = H = \frac{L^2}{24 R}$ ;

Sea :

$\Delta_c$  = ángulo central entero, =  $2 \text{ arc } a P' = 2 \text{ ángulo } a O P'$ ;

$A' M$  (Fig. 86 a) = movida máxima de la línea de centro de la vía;

$a' A'$  = movida del punto  $a'$  de la curva circular, hacia la intersección,  $V_e$ ; y

Radio.	Semitang.	Dist ext.	Agudeza.
$R' = O' a'$	$a' V_e$	$E' = P' V_e$	$D'$ de la curva circular existente $a' P'$ ;
$R = O a$	$a e$	$E = P' e$	$D$ de la curva circular aguda, $a P'$

Entonces :

$$E = E' - V_e e = E' - H \sec (\Delta_c/2); \dots \dots \dots (181)$$

$$R = \frac{E}{\text{ex sec } (\frac{1}{2} \Delta_c)}; \dots \dots \dots (182)$$

$$D = \frac{E \text{ de una curva de } 1^\circ, \text{ de una extensión dada, } \Delta_c}{E} \dots \dots \dots (183)$$

$$a' A' = (R' - R - H) \tan (\Delta_c/2) = a' V_e - (R + H) \tan (\Delta_c/2). \dots \dots (184)$$

$$\text{Practicamente (Fig. 86 a), } A' M = \frac{H}{2} - \frac{7}{8} \left( \frac{a' A'}{100} \right)^2 D \dots \dots \dots (185)$$

**239 (c).** Fig. 86. Con la corrida mínima de la línea. Corrase el punto medio,  $P'$  a  $P$ , haciendo  $P' P = H/2$ . Entonces :

$$E = E' - H \sec (\Delta_c/2) - H/2 \dots \dots \dots (186)$$

Úsese este nuevo valor de  $E$  en Ecs (182) y (183).

## SEÑALES

## GENERALIDADES

1. El objeto de las señales de ferrocarril es facilitar el movimiento de trenes, y evitar los choques dándole al maquinista informaciones con respecto a la vía o las necesarias instrucciones para seguir o parar. La expresión « señales » se extiende hasta incluir los cambios de agujas, para correr los trenes en diferentes vías segun sea necesario.

2. El asunto lo tratamos aquí con poca extensión, él en sí y el trazado de vía están considerablemente relacionados sobre todo donde el tráfico puede ser fuerte. Nos hemos desviado un poco de la nomenclatura acostumbrada y en el modo de tratar el asunto con el propósito de abreviar el artículo, y facilitar su comprensión a los que no están versados con la práctica de señales.

3. Las divisiones principales del tema pueden hacerse así: (a) manipulación; (b) transmisión (mecánico); (c) señales.

(a) Manipulación es la operación (manual, eléctrica, o neumática) de las palancas u otros medios, que, por « transmisión » (b), hacen las señales (c).

(b) Transmisión son los medios (tales como barras, tubos, alambres, etc.) por los cuales la manipulación (a) hace las señales (c). Los medios pueden ser mecánicos, eléctricos, o neumáticos.

(c) La señal es el aparato que el personal de la locomotora observa y del cual directamente recibe sus instrucciones o información. La señal puede ser visible (semáforos, discos o luces) o auditivos (campanas o pitos, etc.). En la expresión « señal » puede incluirse también la Parada Automática, § 64, que para el tren si el maquinista no atiende a una señal de parada. Estas tres divisiones se tratan aquí en orden invertido, con una división en los « Sistemas » insertada entre « Transmisión » y « Manipulación ».



Fig. 1 Parar      Fig. 2 Seguir      Fig. 3 Retroceder      Fig. 4 Aflojar Frenos      Fig. 5 Aplicar Frenos      Fig. 6 Tren Partido.

## SEÑALES

4. Las señales a Mano se intensifican a menudo de día con el uso de una bandera, y de noche con faroles. Tres de las principales señales de mano se indican en las Figs 1 a 6. Un movimiento al través de la vía con cualquier color u objeto significa « Parar ». Siempre que sea practicable se emplean banderas de colores y faroles, pero los colores no son esenciales.

5. Hachones se usan, generalmente, por la noche y en las neblinas; y algunas veces de día, su humo sirve de señal. Son fuegos de artificio, conocidos como « fuego de color », con un extremo aguzado para enterrarlos en el terreno o en una traviesa. Cuando se encienden dan un resplandor continuo brillante (cinco o diez minutos); aun con viento o lluvia. Indican a un tren que sigue, que delante de él ha pasado un tren por el lugar, solamente unos minutos antes. Pueden arrojarlos (encendidos) desde un tren en marcha a la vía.

6. Torpedos son de tamaño pequeño en forma de cazoleta, se colocan en la cabeza del carril del lado derecho, y detras del tren que se va a proteger. El torpedo explota por las ruedas del primer tren que sigue, produciendo un ruido que el



maquinista seguramente tiene que oír. Se usan mucho durante las neblinas, nevadas, tormentas, etc., cuando las señales de vista no se pueden ver bien. Se usan sobre todo como auxiliar para hacer señales de bandera « atrás », para proteger el tren delantero mientras el abanderado vuelve al tren, o en caso de que el maquinista que sigue no pueda ver el abanderado.

### Señales Fijas.

**7. Los discos** de señales dan su indicación, de día tanto como de noche, solamente por medio del color, y no por la forma o posición. Cada disco de señal está incluido en una caja. Moldeada como una guitarra (de aquí el nombre señal de « guitarra »), provista de un frente de cristal. Para usarla de día, la señal consiste esencialmente en un disco de color opaco. Si este disco se mira al traves de la cara de cristal, indica « parar » cuando es rojo, o « precaución » \* cuando es verde. Para indicar que se « siga », el disco se hace girar a un lado, dejando un fondo blanco que se ve al traves de la cara de cristal. De noche, un disco de cristal de color frente a una lampara indica « parar » o « precaución »; o bien « seguir » al ser quitados aquellos dejando ver la lampara por un cristal claro.

**8. Semáforos.** Para señales se usa generalmente el tipo semáforo, vease figs 7 a 12, incl. Cada una consistente en un brazo movable o « tablero », de cerca de 4' (1,20 m) de largo y 10" (25 cm) de ancho, giratorio y montado en un poste u otro objeto apropiado.

**9. Señal Definitiva.** Una señal definitiva es aquella según la cual el tren debe parar cuando la señal esta puesta para « parar ». Se coloca generalmente a la entrada de un (« block ») tramo de vía, o inmediatamente antes de llegar a un desvío, descarrilador, crucero, puente giratorio, u otro objeto del que se va a proteger. Cuando está horizontal indica « parada », y por la noche la posición horizontal se indica por un vidrio rojo, que aparece al frente de un farol. Cuando esta inclinado, la señal indica « seguir » y por la noche enseña una luz de algun color que no sea rojo. Vease tambien « Aspectos de las señales », ¶ ¶ 17, 32 y 33.

**10. Señal Distante.** Cuando se instala una señal « Distante » o de « Precaución » \*, se la coloca a alguna distancia (generalmente a varios millares de pies o centenares de m.) « atrás de » (antes de llegar) a la señal « definitiva » a que se refiere y así indica además la posición de la señal definitiva, que puede quizás estar oculta. De este modo se le anticipa al maquinista la información con respecto a la señal definitiva y hace posible el recorrido mas rápido y seguro. Las indicaciones de las señales definitivas y distantes simultaneamente siempre corresponden. A menos que el tren esté en la vía entre las dos, en cuyo caso la señal distante indica « precaución » \* aunque la señal definitiva pueda estar en la posición de « seguir ».




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 9.

**11. Disposición de las señales.** La señal definitiva y la señal distante para el bloque o tramo de vía adelante, están usualmente montados en el mismo poste, como en las figs 7, 8 y 9; la de arriba es la señal definitiva, y la de abajo, la señal distante.

\* "Precaución" es una expresión usada aquí algo vaga, aunque indica su usual o roximado significado; « siga preparado para parar a la próxima señal ».

12. Cuando dos o mas señales definitivas, fig. 15, están montadas en el mismo poste, la de arriba (cuando indica libre) relativamente permite movimientos de alta velocidad, o movimientos sobre via recta. La señal de abajo gobierna movimientos mas lentos, o aquellos que van con rumbo para vías laterales.

13. Señales enanas son señales de semáforo, pequeñas, cerca de 9" (como 23 cm) de largo y 3" (como 8 cm) de ancho. Usualmente colocadas cerca del terreno, y se aplican a los trenes que vayan en contra de la dirección normal del tráfico.

14. Las señales en conjunto están formadas de luces y discos, etc., dando frente a direcciones diferentes, y montadas de modo que giren en un eje vertical. Se usan sobre todo en conexión con los cambios.




Fig. 10.

R = Rojo.




Fig. 11.

A = Amarillo




Fig. 12.

V = Verde

15. Señal de tres-posiciones, figs 10, 11 y 12. Una señal de tres posiciones combina en un semáforo, las indicaciones de una señal definitiva y de una señal de distancia.

16. Señal de dos luces son aquellas (generalmente de tres-posiciones) en la cual una segunda ó luz simulada ó « marcador », (ó luz y semáforo) está debajo de la señal activa. Este marcador muestra rojo, (ó « parar ») pero su indicación es la que predomina cuando la señal activa indica otra cosa. Las ventajas son : que, siendo de color, el marcador ayuda de noche a determinar e identificar la señal activa, y reduce la posibilidad de que se deje de notar la señal propia en el caso de que cualquier luz se haya extinguido.

17. Indicaciones o aspectos de señales. Véase también ¶ 32 y 33. Aunque hay muchas variaciones en la práctica, los posiciones y colores indicados en las figs 10, 11 y 12 son las mas adoptadas. Las indicaciones de día son dadas por la posición del semáforo, y el color del semáforo no es entonces esencial, aunque generalmente es rojo o amarillo en la cara. Las indicaciones de noche estan dadas por las luces de color, — como sigue :

	« Parar. »	« Precaución * »	« Seguir. »
Práctica nueva.....	Roja.	Amarilla.	Verde.
Práctica antigua.....	Roja.	Verde.	Blanca.

(El « amarillo », por algunos se llama anaranjado; mientras que el « blanco » luz descolorida tiene generalmente un tinte amarilloso.)

\* « Precaución » es una expresión usada aquí algo vaga, aunque denota aproximadamente su significado usual; « siga preparado a parar en la señal próxima ».

18. Se está generalizando el uso de levantar el brazo al cuadrante de arriba (lado izquierdo) en los ferrocarriles eléctricos, tiene la ventaja de colocar la señal en los mismos ángulos como en el conocido sistema antiguo o sea en el cuadrante de abajo (lado derecho), y así queda mas fácilmente colocado para ser visible entre los postes del telégrafo y las pérticas de los troles.

19. **Luces de relámpago**, para usarias de noche. Se estan probando especialmente en el extranjero. El iluminante es generalmente gas acetileno, y cada lámpara para esta preparada para lanzar destellos periódicamente (por el estilo de ciertos faros) alumbrando generalmente cerca de 0.1 de segundo y, extinguiéndose por cerca de 0.3 a 0.9 de segundo. Parecen adecuadas y económicas, y ayudan a distinguir las luces de señales, de otras luces extrañas al ferrocarril, y tambien para establecer diferencias entre diversas clases de señales.

20. **Las señales por luces** que no se usan con semáforo, son económicas en su costo primitivo, y no tienen partes móviles, fuera de las piezas que las ligian. Se usan en vias subterráneas y túneles, donde un semáforo no se puede ver bien; y hasta cierto punto en ferrocarriles eléctricos. Cuando se usan a la luz del día, cada luz debe estar acompañada de una cubierta u otros medios para evitar que los rayos de sol caigan sobre los lentes, y por una pantalla u otro objeto grande obscuro, para llamar la atención sobre la señal, y hacerla mas visible reduciendo así la posibilidad de que se pase por alto. Véase tambien «Señales de dos vias», ¶ 16.

21. Se estan haciendo experiencias para combinar las señales de luces y de relámpagos.




Fig. 13  
Doble via



Fig. 14  
Cruce




Fig. 15  
Vía desviada a una distancia



Fig. 16



Fig. 17

Cuatro vias

22. **Situación de las señales.** Las señales fijas visibles van colocadas generalmente a la derecha, o directamente sobre la vía a que se aplican. Las figs 13 a 17, el «Diccionario de Señales» de la Ascn de Señales de F. C.

## MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

23. Las señales y los cambios estan operados convenientemente desde un punto central, como una torre de señal; y deben proveerse de los medios para conectarse a la torre, y para manejarlos desde la misma.

### Operados a mano.

24. **Las conexiones mecánicas** para la manipulación se hacen generalmente con tubos (usados como barras) ó con alambres.



25. El tubo es generalmente de hierro dulce o acero, de una pulgada (25 mm) de diámetro, y como puede obrar lo mismo por tensión que por compresión, solamente se necesita un tubo (en general) para cada señal o chuchó. Las líneas de tubería se ponen sobre rolletes soportados en marcos. Cuando hay que darle vueltas rápidas, los extremos del tubo están conectados por medio de brazos de cigüeña, *B*, fig. 18 (no está en escala), o por medio de barras encorvadas, *D* que se deslizan entre rolletes :




FIG. 18.

26. **Compensadores.** Como los cambios, aun los moderados, de temperatura alteran el largo de la tubería, y alteran el ajuste, las líneas de tubería están divididas en secciones y están conectadas por medio de « compensadores », *C*, que neutralizan los efectos del cambio de temperatura sin afectar los movimientos de las señales. La fig. 18, representa una línea de tubería, que arranca de la torre de señal, pasando por una barra de desvío, *D*, un « compensador », *C*, y un brazo de cigüeña, *B*, a un chuchó o a una señal *S*. Las líneas de punto indican las posiciones de las partes del compensador cuando la línea de la tubería se expande por el calor.

### Fuerza.

27. La fuerza puede ser aire comprimido llevado por los tubos a los cilindros en que actúa sobre los émbolos conectados con las señales o chuchos, y también la electricidad conducida por alambres a motores eléctricos (o a solenoides para pequeñas señales). El aire comprimido, o electricidad, que opera las señales, está dirigida generalmente por medio de circuitos eléctricos relativamente ligeros, o, en los aparatos que son todos neumáticos, por presión de aire relativamente baja. En cualquiera de los dos casos la fuerza es aplicada por medio de palancas, etc.


28. El uso de sistemas **todo-eléctrico** se está generalizando : tienen la ventaja de que no necesitan planta especial para el aire comprimido; y se eliminan las varias dificultades del aire comprimido.

### SISTEMAS


29. **Intervalo de tiempo.** Con este sistema, se le debe dar un adelanto al tren de 5, 7 ó 10 minutos, antes de que al tren que le siga se le permita continuar, con el objeto de que, si el primer tren pasa inesperadamente, tener tiempo suficiente para permitir al abanderado hacerle señales al tren que le sigue; pero el sistema, en las mejores condiciones está lejos de ser seguro.

30. **Espacio de intervalo o bloque.** Bajo este sistema, el largo de la vía está dividido en secciones llamados bloques; de largo adecuado y donde se practica, no se permita que dos trenes lleguen a estar en un mismo bloque al mismo tiempo. El largo del bloque puede variar, desde cerca de una milla (como 1.600 m) o menos hasta 5 ó 10 millas (9 a 16 kiloms) según la densidad y carácter del tráfico.

**31. Paso permitido.** La expresión paso ó bloque permitido, significa que a un tren se le permite pasar una señal de bloque que indique «parar» con la condición de que debe correr a una velocidad disminuida de modo que pueda parar en el primer punto que no pueda pasar, con seguridad evidente. Esto permite a un tren operar en un largo de bloque mayor; pero es menos seguro que el bloque absoluto.



**32. Aspectos de señales.** Se aplica frecuentemente a las señales de bloque. Las figs 19 y 20 ilustran, para condiciones dadas en una línea determinada, las posiciones de señales con los sistemas de semáforo respectivamente de «dos posiciones» y «tres posiciones». *A B, B C y C D* representan bloques. Bajo cualquier sistema, el tren en el bloque *C D*, está protegido por la señal definitiva en *C*, detrás de él, puesta en «parar»; pero al mismo tiempo, un tren puede entrar en el bloque *B C* en *B*, bajo la señal de «precaución» que está ahí; o un tren puede entrar en el bloque *A B*, en *A*, sin restricción; la señal, en *A*, indica no solamente «seguir», sino también que la «próxima señal adelante está franca».



**33.** Las figs 21 y 22 ilustran, para condiciones dadas, en una línea dada, las posiciones de semáforo en el sistema de «tres posiciones» bajo los sistemas respectivos «franco normal» y «peligro normal». Bajo el sistema «franco normal», la señal que gobierna un bloque, siempre muestra franco cuando el bloque está franco, aunque el tren esté o no próximo a entrar al bloque. Bajo el sistema «peligro normal», la señal permanece en peligro (si el bloque está ocupado o no) hasta que un tren se aproxima a la señal, para entrar en el bloque; y entonces, por supuesto, la señal se franquea solamente si el bloque está actualmente franco. Estas diferencias se indican en los bloques *A B* y *B C*.

**34. Bloque por telegrafo ó bloque a mano.** En este sistema se estaciona un hombre al final de cada bloque; y, cuando un tren pasa de un bloque al otro, comunica el hecho eléctricamente, a los hombres situados en los otros puntos. Los hombres avisados de este modo, despliegan entonces las señales necesarias.

**35. El teléfono** está sustituyendo mucho al telégrafo para tales señales, y para despachar trenes. Esta usado comúnmente en conjunción con otros sistemas. Véase ¶ 71.

**36. Sistema manual restringido.** o de Cierre y Bloque. Para reducir la posibilidad de un error en la operación en los sistemas de bloque manual y telegráfico, se pueden instalar, dispositivos que requieren la acción simultánea de ambos hombres en quitar y poner los contactos eléctricos antes de que se pueda poner la señal de « seguir ».

**37. Cierre automático.** Para evitar un acuerdo entre los dos hombres para abrir el bloque cuando aun no está franco, pueden disponerse los « aparatos de vía, o el circuito de vía » (véase ¶ 50) de tal modo que este acuerdo no se pueda practicar mientras que el tren no haya salido del bloque.

**38. Sistema de Pértigas.** Este método es aplicable especialmente a ferrocarriles de vía sencilla. En cada extremo del bloque hay un receptáculo que contiene un número de duelas o barras de metal. Los dos receptáculos están dispuestos y conectados eléctricamente, de tal modo, que solamente una pértiga puede sacarse de los receptáculos; y esta pértiga debe devolverse a uno de los receptáculos antes de que otra pueda sacarse. La pértiga es el permiso del tren para viajar por el bloque, y la lleva el mismo tren. Cuando el tren deja el bloque (en cualquier extremo), la pértiga debe colocarse en el receptáculo de ese extremo; haciendo otra vez posible sacar una pértiga del receptáculo en cualquier extremo del bloque.

**39. Requisitos especiales.** Pueden establecerse requisitos especiales, para operar las máquinas en bloque permitido « y tomar provisiones para las máquinas « empujadoras » (de servicio) que regresan; pero esto todavía no permite que dos pértigas completas estén fuera del receptáculo al mismo tiempo.

## MANIPULACIÓN

**40.** Las manipulaciones pueden ser lo mismo « iniciales » o « entrelazadas » o ambas (Véase ¶ 3 a.)

**41.** La manipulación **inicial** puede ser efectuada por empleados, o (mecánicamente o por electricidad) por los mismos trenes.

**42.** La manipulación **entrelazada** (parte de la cual puede estar en « Trasmisión ») es la de dispositivos automáticos, ideados para evitar operaciones impropias. Esto puede hacerse por movimientos puramente mecánicos, por electricidad o por aire comprimido. Cuando unas cuantas señales y desvíos están operados desde un punto, pueden ocurrir choques de trenes causados por errores de los operadores. Con el propósito de evitar esto, las palancas y barras están agrupadas de tal modo, y provistas de piezas correderizas adicionales, llamados « perros », o con contactos eléctricos trancadores, etc., tales que (en lo posible) las combinaciones o posiciones con las cuales pudieran peligrar los trenes, están evitadas mecánicamente.

**43. Mecánica.** Aquí consideramos el entrelazado mecánico como un ejemplo: Así pues en un cruce de doble vía cuando todas las señales indican « parar », cualquier otra señal puede hacerse indicando « seguir », pero, al hacer esto, la barra conectada con su palanca mueve los perros de modo que trancan las palancas de las señales que gobiernan las vías que cruzan por aquella vía. Así, si la señal para un tren rumbo al Oeste es libre, las dos señales para los movimientos rumbo Norte y Sur están por consiguiente trancadas en « parar »; pero la señal para la vía rumbo Este queda franca; porque ambos trenes, el de rumbo Este y Oeste pueden pasar por el cruce simultáneamente mientras las vías rumbo Norte y Sur están trancadas en « parar ».

**44.** A la inversa, a los trenes con rumbo Norte y Sur puede darse señal franca solamente después que las señales rumbo Este y Oeste hayan sido puestas en « parar » y trancadas en esa posición.

**45.** El principio fundamental, aquí ilustrado por un ejemplo sencillo, se lleva a cabo con gran cuidado.

**46. Desvíos para descarrilar.** Para evitar choques debido a que un maquinista inadvertidamente pase una señal de « parar », se suele emplear un « descarrilador » donde es practicable. Esto consiste generalmente en un medio desvío, que cuando « abre » es suficiente para sacar un tren fuera de los carriles sobre las traviesas; y cuando es para tráfico de pasajeros, puede ser un desvío completo que vaya a un desviadero enterrado en arena, o provisto de otros medios para detener



el tren con un mínimo de daño. Este descarrilador está entrelazado con los desvíos y señales de modo de evitar que se « cierre » para el recorrido normal, a menos que los otros desvíos y señales referidos estén puestos de tal modo que sea seguro el hacerlo así. El descarrilador produce un efecto muy ventajoso sobre cualquier tendencia del maquinista a riesgos indebidos ó á olvidar una señal puesta en peligro.

**47. Bloque Escoces (Scotchblock).** Otros descarriladores comunmente usados en vías laterales de mercancías, etc., consisten en una pieza movable de metal, de tal forma que cuando se coloca sobre el carril, levanta y dirige la pestaña de la rueda por sobre el carril y fuera de la vía.

**48. Cierre de Chuchos,\* fig. 23** (no está en escala y muestra lo esencial solamente). Además de la palanca del chucho, generalmente se provee este de una palanca para trancar, que puede forzar un pasador, A, por uno o dos agujeros en la barra, B, solamente cuando las puntas del chucho, C y D, han hecho su movimiento completo en cualquier dirección. Si por una acumulación de basura o de nieve, las puntas del chucho no se han llevado a su lugar, ningún agujero en la barra, B, viene frente al pasador, A, y el pasador no puede entrar en el agujero; y como la palanca de trancar a su vez se entrelaza con las señales, estas no pueden ser francas. Conectada a la palanca de trancar, hay también una barra indicadora.




Fig. 23. Plan

Barra de trancar Barra del cambio




Fig. 24. Sección por X Y.

**49. Barra indicadora, E, fig. 24,** que está conectada de tal modo con la barra de cierre que la barra debe levantarse sobre la cabeza del carril cuando la palanca de trancar se mueve. Esto no se puede hacer si hay ruedas en el chucho. Así resulta prácticamente imposible cambiar la posición de un chucho mientras un tren está pasando por él.




Fig. 25.

**50. El circuito de la vía** es un recurso que facilita el modo de llevar a cabo muchas operaciones automáticas de señales, y muchas combinaciones ó su equivalente descartando muchas torres de señales, y plantas complejas. El principio fundamental del circuito de la vía se ve en la fig. 25, que muestra los dos carriles de una vía sencilla en un « bloque » u otra sección, A B. Esta sección está aislada eléctricamente de las secciones adyacentes por mordazas de madera pesada, o de fibra aisladora, indicadas en A y B.

\* Véase N. del T., pag. 838.

En un extremo de la sección, hay una batería, *T*, uno de cuyos alambres está conectado con un carril, y el otro alambre con el otro carril. En el otro extremo de la sección hay un electro magneto *M*, conectado de modo análogo. La armadura, *R*, de este magneto, lleva uno ó varios contactos, algunos de los cuales, *C*, están hechos, y otros *C'*, se interrumpen cuando la armadura es atraída por el magneto.

**51.** Supongamos que el circuito de la vía, *A B*, esté completo, y supongamos que no haya carros en la vía. Entonces la corriente de la batería, *T*, obra sobre el magneto, *M*; la armadura es llamada hacia el magneto y el contacto superior *C* queda cerrado, dejando franca la señal *S* en *B*. Pero si un tren o cualquier otro par de ruedas, *W*, está sobre los carriles entre *A* y *B*, la corriente de la batería, *T*, estará en corto circuito por las ruedas, hacia la batería, robando de este modo corriente al magneto *M*, y haciendo que su armadura, *R*, caiga, y la señal, *S*, marque «parada». También, si por accidente o de otro modo el circuito se rompe en alguna parte o si ocurre algún corto circuito, o si la batería falla, o si cualquier objeto metálico toca ambos carriles entre *A* y *B*, la señal marcará «parar».

**52.** La disposición es tal que la corriente, que acciona el magneto, *M*, es suficiente para atraer la armadura, *R*, a pesar de las pérdidas por el balasto, agua, nieve, y hielo, pero siempre el corto circuito total, causado por un par de ruedas, *W*, entre *A* y *B*, hará con seguridad caer la armadura, y poner la señal en «parar».

**53.** Las pérdidas debidas a las corrientes directas de ferrocarriles eléctricos próximos a la vía o el retorno directo de la corriente del mismo ferrocarril eléctrico (cuando se usan los carriles para circuitos de la vía), pudieran cambiar la señal cuando no se debiera cambiar, pero el uso de las corrientes alternas, para hacer señales, evita practicamente tal peligro.

**54.** El Relevo, *MC*, fig. 25, conectado con el circuito de vía está hecho generalmente para servir simultaneamente a varios propósitos, por medio de sus varios contactos. Cuando la armadura cae, puede romper varios circuitos y poner varias señales en «parar», y puede tambien formar parte de él:

**55.** Entrelazado eléctrico. Donde se usa la electricidad para el manejo, y se usa electricidad o aire para la fuerza que opera, el chuchó\* y las palancas de señal simplemente hacen y deshacen los contactos eléctricos y operan una relativa mente pequeña máquina de entrelazado; y son generalmente de menos de un pie de largo. En distintos tipos, las palancas se mueven en sentidos distintos. Pero las características principales son comunes a todos los tipos.

**56.** Entrelazado de trenes. La mera presencia de un tren, en cualquier sección de la vía provista de un circuito en la línea, puede arreglarse por medio de su relevo, cortando los circuitos de cualquier señal o señales que guíen esa vía. Esto suprime la necesidad de las «barras indicadoras» que son tan toscas en los chuchos.

**57.** El entrelazado todo-automático se ha usado hasta cierto punto y en él las válvulas sustituyen los contactos eléctricos, y los diafragmas ó émbolos sustituyen a los magnetos y armaduras.

### Operación de señales para manejo de trenes.

**58.** Las señales automáticas han demostrado ser muy útiles. Dependen principalmente del «circuito de la vía», párrafo 50. Cuando la cabeza del tren entra en un bloque, ó tramo, la señal que ha pasado marca inmediatamente «parar», a cualquier otro tren que pueda venir. Cuando todo el tren haya pasado este bloque, el segundo bloque y la señal detras de él se «borra». Esto sucesivamente se produce de modo automático y se continua indefinidamente de bloques en bloque, operando señales distantes.

Ademas, la mera presencia de cualquier tren, y aun, de un par de ruedas, en cualquier parte de un bloque de una sección de circuito, conservará (en cualquier señal o señales que gobierne cualquier entrada a tal sección) la indicación de «parar». En la mejor práctica como se indica en el «Entrelazado Electrico», ¶ 55, los circuitos de vía están entrelazados, por relevos, etc., con cualquier chuchó\* o

\* Véase *N. del T.*, pág. 852.

cruceros en que estén envueltos. Si un tren ha entrado en un bloque, ningún chuchó (1) de desviadero que conecte con ese bloque puede abrirse; é inversamente, una vez que el bloque este despejado, y un chuchó (1) de desviadero se abre, todas las señales que vayan a la sección marcarán « parar ».

**59. Vía sencilla automática.** Las señales automáticas tales como fueron aplicadas primero en operaciones de vía sencilla, permitirían que dos trenes en extremos opuestos de un tramo de vía sencilla, dejando sus desviaderos, corrieran uno contra el otro, siendo por supuesto la vía sencilla bastante larga para contener un número de bloques ó secciones. No obstante, no resultaría choque, porque cada tren pone en « parar », no solamente las señales que pasa sino también bastantes de las señales *delante* de él, para evitar choque. Pero un tren o el otro eventualmente quizas tendría que retroceder al desviadero que dejó.

**60. Amplitud-permitida.** En este sistema, no obstante, un tren entrando por cualquier extremo de un largo de vía sencilla mantendrá en la señal de « parar » *todas* las señales *delante* de él en ese tramo. Otros trenes pueden seguirlo, como en las líneas corrientes de doble vía con señales automáticas.

## MISCELÁNEA

### Seguridad.

**61.** La seguridad debida a las señales de ferrocarril han llegado a un alto grado. Todos los accesorios, hasta donde ha sido posible están dispuestos de tal modo que cualquier falta o descuido hará desplegar la señal de « parar ».

### Indicadores.

**62.** Se usan varios tipos de indicadores, y con varios propósitos, generalmente son modelos en miniatura de señales, o chuchos (1) o vías, e indican a los hombres de señales de patio la condición o posición de los objetos representados, pero, que no pueden ser visibles.

### Otros Métodos.

**63. Métodos nuevos** de gobierno de trenes, por medio de aparatos de señal se han desarrollado, con principios radicalmente diferentes a los expuestos hasta aquí, basados sobre otros principios fundamentales. Estos envuelven en conjunto, varias combinaciones o modificaciones de la parada automática (§ 64), control de tiempo o velocidad, y señales de casilla. Algunos de estos métodos están en uso con gran éxito; pero, como esta parte del arte de señales está en estado de transición, nos abstenemos, por el presente, de discutirlos mas en detalle.

**64. Parada automática.** El efecto de la parada automática sobre el motorista, es análogo a la que hace el descarrilador (§ 46). Si aquel no para antes de llegar a cualquiera de estos dispositivos, se le llama seguramente la atención y se disciplina; mientras que, de otro modo podría con frecuencia pasar una señal, sin darse cuenta, hasta que el hábito llegue á un grado peligroso. El alto costo de la parada automática y la duda de su seguridad bajo las severas condiciones del tiempo en los ferrocarriles de vapor han demorado su adopción para tal servicio.

**65. Señales « Rompibles ».** Se usan algunas veces en las proximidades de puentes giratorios y en otros puntos particularmente peligrosos. Una señal rompible consiste en un brazo o tabla, que se extiende sobre el paso de un carro en una posición tal que franquee los trenes cuando marca « vía libre »; pero, cuando está puesto en posición de « parar », chocará con alguna parte de la locomotora o del carro. El golpe rompe o desbarata (de aquí su nombre) la señal y deja una marca en la locomotora que sirve para identificar al maquinista culpable.

**66. Señales de tranvías y ferrocarriles eléctricos.** El aumento de tamaño y velocidad del material rodante eléctrico de calle e interurbano ha hecho deseable el cambio de métodos primitivos por aparatos de alta perfección. No obstante, el uso de los carriles para el regreso de la corriente, hace el circuito de señales de vía, inseguro ó costoso: por esto se utiliza el paso de la rueda del trole por debajo de un contacto especial colocado sobre el alambre del trole para poner las señales.

(1) Véase N. del T., pág. 838.]



67. La fig. 26 representa un tramo de línea de vía sencilla, con una señal y un cruce ó pase en cada cabeza, cuando el tramo está libre de carros, el aparato está « neutral ». Supóngase ahora un carro que este entrando por la izquierda. Pasando bajo el « contacto », en *B*, este carro pone la señal, *E*, en « seguir », y al mismo tiempo poniendo la señal, *F* (en el extremo lejano del tramo) en « parar » avanza un paso o diente una « rueda contadora », en cada señal.



Fig. 26.

68. Estando la señal *F* en « parar », ningún carro puede entrar en el tramo por la derecha; pero un carro que le sigue, entrando por la izquierda puede entrar en el tramo pasada la señal de « seguir » en *E*, el motorista no obstante, la considera como una señal de precaución y observa que « destella », indicándole que su carro ha sido « contado ». Y así sucesivamente, con cualquier otro carro que siga, entrando por la izquierda.

69. Pero, a medida que cada carro deja el tramo, pasando el contacto, *D*, la rueda contadora en cada señal echa para atrás un diente o paso, hasta que el último carro haya dejado el tramo. Las ruedas entonces se han puesto en cero, y ambas señales, *E* y *F*, vuelven automáticamente a ponerse en « neutral ».

70. Entre los perfeccionamientos recientes hay aparatos para evitar que aparezcan las indicaciones de « seguir » en ambos extremos de un tramo simultáneamente, aun cuando dos carros, en extremos opuestos del tramo hagan sus contactos respectivos simultáneamente. Hay también aparatos para asegurar la contada exacta aun cuando se hagan movimientos inversos; para evitar trastornos de las ruedas contadoras al desconectar o conectar la corriente matriz; para aplicar el sistema a señales en vía sencilla de tramo; y para la extensión del sistema incluyendo movimientos desde un tercer punto : digamos, un desviadero.

71. **Señales seleccionadas.** Estas permiten que un despachador de trenes ponga una señal cualquiera o un gran número de señales, visible ó oíbles y así, ponerse en comunicación con uno o mas jefes de Estación o con el personal de trenes.

72. El despachador está provisto de aparatos con los que él puede mandar, por el alambre (que conecta con todas las señales) inducciones eléctricas a intervalos exactos predeterminados o combinaciones de aquellas como en los sistemas de alarmas en los incendios. Cada señal está arreglada de modo diferente para responder solo a una clase dada de inducción ó combinación.

73. Si la señal es visible cuando se pone para que marque « parar », esta manda una « indicación » al despachador de modo que puede este asegurarse que la señal está puesta, y esta se tranca automáticamente en esa posición. Solamente puede ponerse en « libre » con la cooperación del despachador. El conductor de un tren que ha sido parado por la señal, telefona al despachador; y el despachador, cuando queda satisfecho de que sus instrucciones han sido entendidas, mueve sus aparatos de modo que la señal no quede trancada, permitiendo así al conductor « borrarla ».

74. **Alarmas en Cruceos de Carreteras.** La alarma en sí mismo puede ser o una campana u otro aparato que suene, o luces o señales ó ambas. Las alarmas son generalmente manejadas eléctricamente por medio de circuitos de vía, y varias disposiciones complejas de relevos a menudo entrelazadas unas con otras.

**75.** Una señal cruzada, utilizando la flexibilidad vertical de los carriles, elimina, la mayor parte de las dificultades debidas a los movimientos irregulares del tren, etc., y tiene fuerza propia. El mecanismo es *sensible a direction sensitiv* y necesita un movimiento de tren en la dirección correcta para dar el alarma y esta termina automáticamente cuando el tren se para.

**76. Uso de señales.** Enero 1, 1911 y 1915, tal como la da

La Comisión de Comercio entre Estados:

(Una « milla de línea », o milla de *camino* = a una milla de *carretera*, si está ocupada por una vía, o por dos o mas vías. Una « milla de vía » = una milla de *vía sencilla*. De modo, que hay *dos* « millas de vía » en una « milla de línea » de *doble vía* (1).

Clase de señal.	En uso, en 1911, en		En uso, en 1915, en	
	Millas de línea.	Millas de vía.	Millas de línea.	Millas de vía.
Disco expuesto.....	323	537	257	391
Disco cubierto (« Guitarra »)...	1,921	3,866	1,356	2,961
Semáforo ;				
Electro-neumático.....	434	1,391	433	1,392
Electro-gas.....	919	2,618	891	1,890
Electro-motor.....	14,168	21,339	26,575	42,409
Total.....	15,521	24,748	27,899	45,691
Franco normal.....		23,059		41,667
Peligro normal.....		6,093		7,753
Total de señales automáticas de secciones.....	17,710*	29,152	29,864	49,442
Total de señales no automáticas de secciones.....	53,558	63,506	66,745	74,673
Total auto y no auto de secciones.....	71,269	92,708*	96,609	124,115
Total de líneas de pasajeros en operación.....	172,390	195,922	193,180	223,081
Por ciento de secciones con señal.....	41.4*	47.3*	50.0	55.6
Telégrafo.....	38,613	44,542	37,938	41,174
Teléfono.....	12,199	15,038	28,364	32,851
Campana eléctrica y gobierno manual.....	3,212	4,357	2,883	3,622
Personal de tren eléctrico.....	346	347	388	407
Nº. de estaciones de señal en secciones ...		9,912		11,496
Nº. de estaciones de señal cerradas parte del tiempo.....		3,751		5,790
Número de secciones cerradas.....		29,881		51,690

**77. Costo de señales,** antes de 1911, tal como lo da la comisión sobre Relaciones de Operación de F. C. en Legislación, 1911, nov. 14, como resultado de las preguntas y repuestas recibidas de los ferrocarriles que operan cerca del 80 0/0 de toda la vía en los E. U. equipada con señales de secciones. Tomado de la revista *Railway Age Gazette*, 11 nov. 1917.

Instalación, por milla de vía;

Automática, \$1,146 (\$710 por kilometro); No automática, \$248 (\$154. por kilometro).

Mantenimiento automático por año;

\$169 por milla (\$105 por km) de vía; \$ 69 por paleta de señal.

Los costos de instalación durante 1911 fueron de 10 a 40 0/0 mayores que lo expresado; probablemente es debido a la introducción de mayores perfeccionamientos.

(1) *N. del T.* — Para convertir millas en kilómetros, multiplíquense aquellas por 1,606.

\* Substancialmente exacto, a pesar de la discrepancia insignificante entre tablas distintas en los informes de la comisión de comercio entre Estados.

## ESTACIONES Y PATIOS

**1. Generalidades.** Los patios, estaciones y terminales\* consisten en vías adicionales á las vías principales, edificios y varias facilidades, para el movimiento y manejo de locomotoras, carros, mercancías, pasajeros, equipajes, etc. Puede simplemente consistir en una pequeña estación, un desvío sencillo, un almacén de mercancías; o puede incluir grandes almacenes y estaciones de pasajeros; y docenas de vías, y cubrir un área de 1  $\frac{1}{2}$  kilómetro o más de largo.

### PATIOS


**2. Definición** (Ascn Am Ings F. C.). «Patio. — Un sistema de vías, dentro de límites definidos, provisto para preparar trenes, depositar carros, y otros propósitos, sobre el cual se hacen movimientos no autorizados por itinerarios o por el orden de trenes; sujetos a señales prescritas y reglamentadas.»

**3. Generalidades.** Un patio se compone generalmente de:

- (a) un *Patio de Recibo*, ¶ 10, sobre el cual los trenes que vienen de la línea principal, pueden quedarse hasta ser distribuidos;
- (b) los *Patios de Servicio*, ¶ 11, en los cuales las locomotoras toman carbon, los carros refrigeradores se proveen de hielo, etc., y el material rodante se repara;
- (c) el Patio adecuado para *Separar, Sortear, o Clasificar*, ¶ 46; y
- (d) un *Patio de Entrega*, o *Vías de salida*, ¶ 79, en el cual los trenes formados recientemente pueden esperar antes de pasar a la línea principal.

**4. El trazado del patio,** dependerá, en gran parte del carácter, dirección y cantidad de tráfico, del área y forma del terreno disponible, de la proximidad de los materiales varios y demas facilidades, y de otros factores. Los patios grandes

Fig. 1.





Los dos patios pueden ser aproximadamente iguales, o de tamaño muy desigual, esto depende de las cantidades relativas de tráfico en las dos direcciones.

**7. Las Vías de línea principal**, en general, especialmente en patios grandes, deben estar situadas fuera del patio, una a cada lado, si es posible, o ambas sobre el mismo lado si es necesario; para que las facilidades (patios de servicio, etc.) se agrupen cerca del centro del patio.

**8. Conexión con la Vía Principal.** El número de chuchos (1) que van directamente de la línea principal debe ser un mínimo, con un crucero si es vía doble en un patio pequeño, las líneas distintas de patio se conectan solamente *entre sí*. Cualquier chucho (1) debe, donde sea posible, no dar el frente al tráfico, de modo que los trenes de vía principal no entren en ellos, reduciendo así el riesgo de « precipitarse en un chucho abierto ». El chucho (1) debe también estar entrelazado con cualquier señal de la vía principal, y tener un descarrilador, pp. 900-2 para evitar que los carros pasen sin querer a la vía principal.

**9. Uso.** Los patios de carga se usan (1) para el almacenaje del material rodante que no se usa, (2) para retener los carros mientras se cargan o se descargan, y (3) para la distribución y clasificación de carros, cuando se usan para esto, se llaman comúnmente « patios de clasificación » y son probablemente los mas importantes, especialmente en los grandes centros, y no solamente incluyen por lo regular los otros dos tipos, sino que sirven sobre todo para reducir su tamaño. Varios escritores afirman la importancia de considerar un patio como lugar para *manejar* carros, y no como lugar para *almacenarlos*.

#### Patios de Recibo.

**10.** El patio de recibo debe ser bastante largo para recibir el tren mas largo, y debe tener un número suficiente de vías para recibir todos los trenes que lleguen hasta que puedan manejarse. De ahí la loco de cada tren se saca para el patio de servicio para reponer su carbon, etc., y el tren se empuja al patio adecuado de clasificación.

#### Patios de Servicio.

**11.** Los patios de servicio en general deben estar situados en el centro; provistos con vías y otros medios para cambiar los carros del conductor y locomotoras, para quitar y retener los carros en « mal estado », y con vías de tránsito para permitir




Fig. 1.

que los carros y las locos trafiquen libremente alrededor o por los patios. Deben proveerse facilidades; para quitar cenizas de las loco; para tomar agua, carbón y arena; para limpiar, aceitar, para darles alojamiento y hacerles reparaciones menores; para inspeccionar y reparar carros y cajas de chumaceras calientes; para limpiar los coches de pasajeros; para proveer de hielo a los carros refrigeradores; para proveer de agua y alimentar animales vivos; y para otras necesidades que puedan existir.

**12. Los carros averiados** del tipo de tolva o descarga por abajo, y su contenido algunas veces se manejan convenientemente haciéndolos pasar por una vía elevada sobre caballetes y descargando su contenido en carretones por debajo de esta vía elevada.

**13. Vías de Reparación** (Manual 1915 de la Ascn Am Ings F. C.). Estas deben tener una capacidad de 15 carros cada una, permitiendo 50 pies (como 15 m) para cada carro alternando las vías con espacios de 16 y 24 pies (4,80 a 7,20 m) de centro a centro. Los patios de reparación deben estar liberalmente equipados con tuberías de agua y aire, con salidas de aire cada 50 pies (15 m). Las vías para reparaciones grandes deben estar bajo techo. Otras especificaciones exigen vías separadas para reparaciones grandes y pequeñas, con el objeto de que los carros que necesiten reparaciones pesadas, levantarlos, etc., no puedan atrasar el trabajo de los otros carros.

**14. Patios de carga y trazado de talleres**, Mr. Walter G. Berg, Ingeniero Jefe del F. C. Lehigh Valley Gaceta de F. C. de marzo 13 a abril 10, urge la importancia de: — un trazado tal que reduzca al mínimo el traslado innecesario de hombres y materiales; la distribución apropiada de espacios entre los distintos talleres; medios amplios para comunicar y transferir: facilidades entre un departamento y otro para las aglomeraciones; espacio amplio, para salones, pasajes y corredores; buena luz, calefacción, ventilación, servicio sanitario, abasto de agua, protección para incendios, construcciones a prueba de incendio; facilidades para la fuerza motriz; y provisiones necesarias para el aumento o ensanche por (digamos) unos 10 años.

**15. Electricidad**: ésta ha hecho posible la realización de cualquiera disposición de los talleres y de las vías que se deseen, mientras que sin ella, los edificios tenían que agruparse mas o menos, o instalar plantas de fuerza motriz separada.

**16. Una grua movediza elevada**, de suficiente resistencia y espacio para levantar o izar una locomotora entera sobre las otras, evita la necesidad de usar plataformas de transferencia, mesas giratorias, vías de enlace y chuchos (1).

**17. Plataforma de Transferencia**, es una plataforma estrecha, con una vía usualmente lo bastante larga para una loco y alijo o ténider. La plataforma corre sobre una vía ancha en una fosa a angulo recto con su propia vía y la del taller, y así transfiere su carga de una vía a otra y a la vía paralela en el taller. Para vencer el obstáculo ofrecido por la fosa profunda al paso de hombres y materiales, Mr. Henry V. Miller (Eng News, 1909, julio 15) ha patentado una plataforma de transferencia « sin fosa », cuyas ruedas con colgantes en forma de pescuezo de pato, están por arriba de la misma mesa, « y permiten que su vía esté abajo casi a nivel con el fondo del espacio sobre el cual rueda ».

**18. Mesas giratorias**, fig. 2. En general, la fosa de la mesa giratoria está rodeada por la pared circular, W, la parte superior de la cual se llama parapeto: y el marco consiste en dos alas; cada ala comprende un par de vigas armadas, G, con tirantes cruzados apropiados. Las dos alas están unidas formando una doble viga de contrapeso, continuo sobre el centro, C, y el asiento del pivote, P.

**19. Equilibrio**. Normalmente, al girar la mesa, con su carga viva, se equilibra sobre el pivote central, P, al cual se transmite toda la carga por rolletes cónicos o discos (¶ 39); pero, cuando una locomotora entra o sale de la mesa (y algunos veces cuando gira, véase párrafo 29), la carga descansa *parcialmente también sobre el carril circular, R*, por medio de ruedas con ejes radiales, colocadas en los extremos de las alas. Las ruedas están alojadas de tal modo que se extienden poca cosa debajo de las pestañas bajas de las vigas.

**20. Vigas armadas**. Las vigas cantilever (2) para locomotoras modernas pesadas, que requieren mesas giratorias mayores de 75 pies (digamos 22 m), deben ser muy altas; necesitando al mismo tiempo, fosas muy profundas, que pasan algunas veces de 11 pies (3,30 m). Tales fosas son difíciles de desaguar bien. Para reducir las alturas de las vigas se sustituyen algunas veces por vigas (pony) o armadas. Para permitir con seguridad el paso de hombres entre ellas y la loco, a cada lado, las vigas deben estar separadas cuando menos 4,50 m de centro a centro.

**21.** O bien fig. 3, las dos alas, A y B, son independientes, cada una descansa sobre el centro, C, por un extremo, y sobre el círculo de carril, R, en el otro extremo. Estas mesas no se inclinan. Al ser sus luces mas cortas, sus vigas y la fosa se hacen mas planas.

**22.** O fig. 4, se usa una viga baja y continua, y está parcialmente soportada por miembros que trabajan en tensión, D, D, desde una torre, T, que descansa sobre el centro, C.

(1) Véase N. del T., pág. 858.

(2) Véase nota \*\* N. del T. al pie de la pág. 458.

**23. Largo.** Muchas mesas antiguas varían en su longitud desde 60 a 70 pies (18 a 21 m); pero, de 57 ferrocarriles importantes interrogados por una comisión de la Ascn Am de Puentes y Edificios de F. C.\* en 1912, 54 usaban mesas variando en largos de 75 a 90 pies (23 a 27 m); dos, 30 m; y uno, 31,50 m.





Fig. 2.



**24. Exceso de longitud.** Las mesas giratorias ordinariamente deben considerarse mas largas que la base de ruedas combinadas del ténder y la loco, especialmente donde tienen que « balancear » ténder vacíos con sus locos (descansando solamente sobre un pivote central). Comparese figs 5.




Fig. 3.




Fig. 4.

\* Informe de la Ascn Am de Puentes y Edificios de F. C., 1912. A esta comisión que redactó su informe detallado, adoptado en oct. 1912, le estamos agradecidos por muchas de las informaciones y recomendaciones que se dan aquí.



	Informe pp.	Pesos.		
		Peso locomotoras kg.	Ténder.	
			Peso cargados kg.	Peso vacíos kg.
Mogul-Am Loco Co. ....	2	84,816½	65,226½	25,084
Baldwin Mikado. ....	4	138,390	80,152	22,680
Santa Fé Mallet 24 ruedas.	5	279,411	106,140	47,627

y 6, que indican los largos de las mesas necesarias para una loco del tipo « Mogul » (Material Rodante, párrafo 65), con ténder cargado, fig. 5, y vacío, fig. 6.



Fig. 5.




Fig. 6.

25. La tabla de arriba indica los pesos y distancias horizontales (con dif de 2 a 3 cm) para este y los otros dos tipos. Los dos primeros son los mas pesados de los tipos hechos por los talleres de la American y Baldwin respectivamente, hasta 1912. La comision \* recomienda un largo mínimo de unos 23 m para la práctica ordinaria; y 27,50 m para las máquinas mas pesadas; prefiriendo las mesas ó placas giratorias en forma de Y cuando son de mas de 27,50 m de largo.

26. *Mecánica, Momentos y cizallamiento, Esfuerzos y deflexiones.* Cuando una mesa giratoria esta « equilibrada », con o sin carga, el marco debe considerarse como formado por dos cantilevers (1) (vigas de pie de amigo), cada una consistiendo de dos vigas paralelas armadas, G, los dos cantilevers están conectadas sobre el soporte central. Para este caso, solo una posición de la carga viva es posible. Pero, cuando la carga está colocada de modo que una ala del marco de la mesa descansa en un extremo, sobre el círculo del carril, R, y el otro extremo sobre el soporte central, C, (como ocurre cuando una loco entra o sale de la mesa), esa ala debe considerarse como una viga simple, y la otra como un cantilever (1), y este es siempre el caso con la mesa que no se inclina, fig. 3. En cada caso, los momentos y cizallamientos, para la carga muerta, para la carga viva, y para ambas combinadas, se buscarán (para distintas posiciones de la carga viva) como indican las pp. 461 a 475; los esfuerzos correspondientes y deflexiones como estan en la pp. 488, etc. y 503 a 504. Para la mesa equilibrada, las deflexiones en el extremo no deben exceder de cerca de 1 ½ cm y no deben llevar la mesa hasta descansar en el círculo del carril, R.

27. Según la comision \* en la práctica se usan unidades de esfuerzo de 1125 kg/cm cuadr en tension, y 703 en cizallamiento, cuando se tiene ademas en cuenta el choque (vease vigas armadas pgs 821-2); la comision recomienda 703 y 422 respectivamente cuando no se hace tal prevision; a menos que, en los extremos, los esfuerzos de carga viva deban duplicarse teniendo en cuenta los choques.

28. *Carga sobre ruedas.* Al diseñar una mesa giratoria, las locos que puedan usarse, deben estudiarse y el diseño debe basarse sobre la loco que pueda producir los mayores esfuerzos. Por razon de su base de rueda corta, las Cargas de Cooper (loco y ténder = 14.64 m para todas las clases; vease Especificaciones de Armaduras, p. 818) son inadecuadas para mesas giratorias modernas pesadas; pero sin embargo se

\* Informe de la Ascn Am de Puentes y Edificios de F. C., 1912. A esta comision en forme detallado, adoptado en oct. 1912 le estamos agradecidos por las muchas informaciones y recomendaciones que nos han suministrado.

(1) Véase N. del T. \*\*, pag. 478.

Largos con una pulg de aproximación.

W	Fig. 5. (Ténder cargado.)					Fig. 6. (Ténder vacío.)				
	A	T	L	B	E	A	T	L	B	E
56-10	0-7	28-05	28-5	0-7	58	0-8	35-4	21-06	14-6	72
67-01	0-6	36-00	31-1	5-5	73	0-9	43-9	23-04	21-2	89
108-02	2-2	57-10	50-4	9-8	120	2-3	65-3	42-11	24-7	135

usan algunas veces; su separación de ruedas se aumenta con dicho objeto. En la tabla siguiente, las tres loco mas pesadas al distribuir su carga sobre una porción mayor de la luz, producirán, si se coloca sobre un *punto*, aproximadamente los mismos esfuerzos que indica la fórmula mas ligera de Cooper E 50; pero, en una *mesa giratoria* equilibrada (donde cada ala actúa como un cantilever (1) sus largos mayores y pesos producen, en el centro, mayores esfuerzos de cizallamiento y mayores momentos negativos: (2)

Carga.	Loco lbs.	Ténder lbs.	Base de rueda loco + ténder	Momentos y cizallamiento en en el centro, de la <i>mesa giratoria</i> .		
				Momento neg pies-lbs.	Debido a Cooper.	Cizalla- miento lbs.
Am Loco Co (ténder cargado).				2,149,260	E 50	225,000
Mik....	315,000	169,700	67' 10 1/2"	4,349,000	E 100	270,000
Pac....	317,000	175,700	71' 5 1/4"	4,650,000	E 110	248,300
Mal....	483,000	186,400	88' 1/2"	7,228,000	E 170	346,900

29. *Rotación.* Las mesas pequeñas se hacen girar a mano, para cuyo propósito hay en cada extremo de la mesa una palanca de (2,5 a 3 m) de largo, y a una altura conveniente. Las mesas mas pesadas se hacen girar con fuerza neumática, o con gasolina o maquina de vapor. La fuerza eléctrica se prefiere si se puede conseguir. El aire comprimido se usa cuando hay posibilidad de congelaciones, necesitandose siempre el uso previo de fuerza manual. El motor se coloca algunas veces cerca del centro, C, otras cerca de un extremo de cualquier ala, ó, al extremo de una ala ligera a ángulo recto con las alas principales. Con los motores, las mesas por lo regular se giran sin estar en equilibrio, con la carga viva descansando parcialmente sobre el carril circular, R. Donde haya que girar mesas corrientes que no están equilibradas y que no se inclinan es costumbre dar a los extremos de las alas y a sus alas peso excesivo para sostener la parte de la carga viva que obra sobre ellos. Entonces las mesas pueden girarse « equilibradas » cuando se viran las loco mas cortas, y « sin estar equilibradas » con loco mas grandes. Las mesas que no se tumban, debido a las grandes palancas que tiene la resistencia en sus soportes extremos, son difíciles de girar, y costosas en su sostenimiento por desgaste de sus soportes.

30. Las mesas giratorias se mantienen en posición, para el paso de locos que entren y salgan empleando diversos sistemas de frenos (especialmente donde se usa la fuerza para girarlas); o barras que giran verticalmente sobre una bisagra asegurada a las traviesas de la mesa, y alojando aquella, cuando giran, en una entalladura, ligada a las traviesas entre los carriles de la vía mas próxima; o por pestillos corredizos, que se deslizan en bujes sobre las traviesas de la mesa y en encajes asegurados entre los carriles de las vías mas próximas. Estas últimas se conectan y se mantienen en posición de cerradas por medio de muelles, y se desconectan por medio de una palanca de mano, que puede retirar o desconectar simultáneamente los pestillos en ambos extremos de la mesa. El sistema de cierre está frecuentemente conectado a una señal que indica su posición.

(1) Véase N. del T. \*\* pág. 458.

(2) N. del T. — Nos ha parecido más conveniente dejar esta tabla en medidas inglesas. Para tenerlas en sistema métrico recuérdese que las libras se convierten en kilogramos multi por 0,453; pies  $\times$  0,305 = metros; pulgs  $\times$  0,025 = metros; pies libras  $\times$  0,138 = kilogrametros.



**31. El cruce de vías radiales adyacentes**, y cerca de la mesa, empleando ranas, etc., se necesita frecuentemente para economizar espacio.

**32. Piso.** Ahora se cubre toda la fosa solamente en casos especiales; donde se necesite un paso para parejas de caballo, etc.; o donde el peligro de las congelaciones sea serio. En este último caso puede montarse una estufa sobre las vigas giratorias. Algunas veces se pone un tubo de vapor alrededor de la fosa, junto al carril, circular *R* (fig. 2). Cuando se usa el piso, éste está soportado por vigas ligeras armadas y radiales. Comúnmente la mesa se hace lo bastante ancha para que quepa un *pasillo* en uno o ambos lados; el *pasillo* se sostiene sobre traviesas de largo extra, colocadas a intervalos; y se le pone algunas veces un pasamanos. Con frecuencia se provee con una á dos alas adicionales ligeras a angulo recto con las alas principales para llevar el motor o la estufa, etc., o para otros propósitos; formando todo una especie de cruz. Para darle rigidez, los extremos de las cuatro alas pueden conectarse por medio de riostras.

**33. Altura del carril.** La mesa se coloca por lo regular a tal altura que cuando esté sin carga sus carriles estén  $\frac{3}{4}$  pulg (como 2 cm) sobre los carriles de las vías mas cerca, de modo que deje  $\frac{1}{4}$  pulg (6 mm) de espacio entre el carril circular y las ruedas de los extremos de la mesa cuando los extremos de las alas cedan  $\frac{1}{2}$  pulg (12 mm) bajo una carga equilibrada. La parte superior de los carriles de la mesa deben quedar parejos con los de las carrileras mas próximas al extremo por el cual una loco pueda entrar ó salir de la mesa. Se han empleado muelles de acero para amortiguar los choques ocasionados por las locomotoras que entran y salen.

**34. Los cimientos de ambos**, el del asiento ó descanso central y pared circular son usualmente de concreto; y por supuesto que deben construirse con cuidado (especialmente el asiento central) en vista del servicio fuerte a que están sometidos. El asiento central comúnmente se cubre con un sillar. Cuando el fondo de roca no es accesible se meten pilotes debajo del asiento central, bajo el carril circular y bajo la pared del parapeto. Los que van bajo el asiento central son generalmente cuadrados, y de 4 á 7 ó pilotes por lado cubriendo un area de  $3,6 \times 3,6$  á  $5 \times 5$  ms.

**35. La pared del círculo** es por lo regular de concreto (rara vez de madera), con remate de madera para soportar los extremos de las carrileras de las vías, y traviesas radiales de madera para soportar el carril circular. Cuando los carriles de las vías o el carril circular descansan directamente sobre el concreto, este último puede romperse con facilidad. La pared circular es generalmente de (1,8 á 2,1 m) en su mayor ancho, y la pared del parapeto de 0,5 á 0,6 m. Debido a su forma circular actúa como si fuera un arco horizontal.

**36. Un nicho** se deja en la pared circular en algun punto, conveniente de acceso al extremo de la mesa, para inspección, etc.

**37. Mesas giratorias de madera.** Se usan algunas veces, por motivos de economía, especialmente para uso provisional. En ciertos casos se hacen sin rolletes ó discos en el centro y entonces, al girar descansan sobre las ruedas del extremo ó sobre una serie de ruedas dispuestas en un círculo no distante del centro. En el último caso, la carga viva descansa parcialmente sobre las ruedas del extremo cuando entra ó sale de la mesa. Generalmente se necesitan dos hombres con un mecanismo de cigüeña para hacerlas girar. La economía hecha así, en el costo primitivo, puede hacer mayor el costo de reparación ó sostenimiento.

**38. Fosa de desagüe.** Es siempre muy importante sobre todo con las fosas profundas que son necesarias para las locomotoras modernas pesadas. El agua en las fosas oxida las chumaceras y obliga a parar los trabajos para levantar con gatos para poder limpiar y aceitar. El agua congelándose en la fosa, puede paralizar completamente las operaciones. Donde el fondo de la fosa sea demasiado bajo para efectuar un desagüe conveniente, puede hacerse menos profunda por medio de uno u otro de los sistemas mencionados en ¶ ¶ 20-22.

**39. Figs 7 y 8. \*** El centro es en síntesis una caja de acero circular, la tapa de la cual (que lleva los marcos) descansa sobre ella generalmente por medio de rolletes

\* Informe de la Asca Am de Puentes y Edificios de F. C. 1912. A esta comisión con su informe detallado, adoptado en oct. 1912, le estamos agradecidos por muchas de las informaciones y recomendaciones que damos aquí.



cónicos, collar de bolas, o discos, de acero endurecido; los *rolletes cónicos*, fig. 7, son los que más se usan. Las mesas mejor hechas, están sostenidos en su lugar en general y radialmente por « anillos vivos (*live-rings*) que los rodean en su parte interior y parte exterior, y separados de ellos por collares de bolas o arandelas sin fricción. Los rolletes cónicos son comunmente de 17 a 30 cm de largo, y de 10 a 20 cm de diám en su extremo mayor. Generalmente descansan, arriba y abajo sobre *placas de vía* anulares y delgadas relativamente, las que, cuando se gastan pueden cambiarse, dejando la caja y la tapa intacta. El trazado del centro se deja a menudo a juicio del fabricante.




Fig. 7.




Fig. 8.

( $18 \frac{1}{4}'' = 47,94 \text{ cm}$ ;  $2 \frac{1}{4}'' = 5,71 \text{ cm}$ ;  $1 \frac{1}{3}'' = 38,12 \text{ cm}$ ;  $4,015'' = 10,31 \text{ cm}$ ;  $7 \frac{1}{2}'' = 19,05 \text{ cm}$ ;  $10 \frac{1}{2}'' = 26,67 \text{ cm}$ ;  $1 \frac{1}{8}'' = 45,74 \text{ cm}$ .)

40. No obstante el uso con éxito de los *centros de disco*, fig. 8, en puentes giratorios, donde soportan cargas mas pesadas, no son aun de uso comun para las mesas giratorias. La comision \* recomienda que sean estudiados seriamente.

41. Centros « *Hydraulicos* » (se usa aceite o glicerina en lugar de agua debido al temor de que se congele) se han indicado. Serian de fácil ajuste en su altura.

42. Los centros ó espigas son *muy importantes*. Deben usarse los mejores que puedan obtenerse. Tres cuartas partes de los F. C. usan rolletes cónicos o chumaceras de bolas, de tipos fijados por los fabricantes. Muchas de las dificultades anteriores con las chumaceras de rolletes, parece que se han debido al diseño defectuoso y a su tamaño pequeño, con el consiguiente descuido en su mantenimiento.

43. El mecanismo debe *aceitarse* cuando menos anualmente, y *anegarlo* tan a menudo como sea necesario, ó cuando la mesa se pone dura para girarla. Los marcos, o bastidores, etc., deben pintarse con frecuencia. Para facilitar la inspección, reparaciones, etc., la mesa se puede levantar con gatos; estos descansan sobre dos asientos de concreto, colocados diametralmente y levantados por medio de grampas de acero, remachadas á la mesa.

\* Informe de la Ascn Am de Puentes y Edificios de F. C. 1912. A esta comision con su informe detallado, adoptado en oct. 1912, le estamos agradecidos por muchas de las informaciones y recomendaciones que se dan aqui.

44. El costo de las mesas giratorias varía mucho con muchos factores, pero los siguientes pueden tomarse como aproximados. Costo de la cubierta de acero de la *mesa giratoria completa*, con tractor, incluyendo fosa, etc., \$100 por pie lineal; mesas giratorias continuas \$150. Mesas giratorias de madera pueden costar tan solo como \$15 o \$20 por pie (30,5 cm) lineal. Fosa, forrada, incluyendo ciumento (del estribo central desde \$0,50 a \$1,30 por pie cuadrado (\$5,4 a \$14,00 por metro cuadrado); *parimentado* solamente a menudo se omite), desde \$1,70 a \$2,7 por m cuadrado.

45. Triángulos de vía. Véase desvíos, ¶ ¶ 18, 19, pag. 900.

### Patios de clasificación.

46. El objeto principal del patio de clasificación es recibir, desde uno ó mas puntos ó líneas, como *A, B, C, D, etc.*, trenes en cada uno de los cuales, puede haber carros para cualquiera ó todos los otros puntos ó líneas, como *M, N, O, P, etc.*, y así disponer los carros para preparar trenes nuevos, cuyos carros pueden ir directamente (ó con un mínimo de maniobras) a sus destinos respectivos, *M, N, O, P*.

47. Otros trabajos de menor importancia son la reclasificación similar (ó « Transferecia ») del contenido de los carros, y las renovaciones generales y reparaciones.

48. **Empuje y tiro.** Cuando la gravedad sola no se puede utilizar para dar los cortes a los carros (¶ 50), el movimiento de estos debe hacerse con locomotora. A los carros se les puede dar un empuje por la loco, y entonces se deja que vayan adonde se quiera y, algunas veces ayudados por una ligera pendiente. Deben estar gobernados por los retranqueros o guarda-frenos. También los carros pueden arrastrarse o *tirarse* « haciendo cortes corridos », así : con el tren en movimiento, se desengancha la loco y sigue corriendo adelante, a velocidad creciente por un desvío o vía desocupada; y el desvío se cambia rápidamente a tiempo para que los carros que vienen entren en el desviadero que se quiera. Esto exige cooperación hábil del personal del tren y del patio. Estos métodos aunque censurados y costosos durante la operación, son no obstante, con frecuencia mas económicos en patios pequeños o de poca importancia, que cualquiera de los métodos siguientes, que son mas costosos para instalarlos y mantenerlos, pero que remuneran bien su costo en patios grandes de mucho tráfico.

49. **Corte con Pértigas.** Por medio de pértigas gruesas, de dos a tres veces el largo del espacio que hay entre dos carros, la loco (algunas veces provista con un carro construido especialmente), y corriendo hacia adelante y hacia atrás en una vía paralela empuja desprendiendo del tren uno ó mas carros cada vez y los manda bajo su propio impulso por los cambios a su destino.

### 50. Patio de clasificación de loma ó gravedad.

En este tipo de patio de clasificación, el tren se empuja sobre una loma en la vía y en ésta se desenganchan los carros, uno ó más a un tiempo, y descienden por gravedad, al lugar que se desee.

51. **Operación.** Un tren entra por las vías de recibo, su loco se desengancha y se manda a una vía lateral para proveerse de carbon, etc. Una loco especial de patio viene entonces detrás del tren y lo empuja lentamente hacia adelante, sobre una loma. A medida que un carro, ó juego de carros pasa sobre la loma, se desenganchan. Entonces, sigue por gravedad (generalmente va primero a una búscula de vía, en el cual se puede pesar cada carro) y entra en « la vía de distribución » que los conduce por desvíos a las diferentes vías de clasificación. A medida que cada carro o juego de carros empieza a moverse, puede marcarse con un número o símbolo, indicando su destino, a medida que el carro ó juego de carros desciende por la vía de distribución, es anotado por el chuchero\* y este le abre el chuchero\* que le corresponde. Estos carros llevan sus guarda-frenos que regulan su velocidad. Las cuestas o lomas y la vía de clasificación están dispuestas de tal modo que aseguran el envío de los carros al lugar mas remoto que se desee. El guarda-frenos entonces regresa por otro carro o juego de carros. Cuando es hora de preparar un tren desde una o mas vías de clasificación la « locomotora de camino » retrocede del extremo mas bajo del patio, engancha la colección de carros deseada, y entonces sigue al patio de entrega o sigue a la línea principal.

\* Véase N. del T., pag. 858.

**52. Velocidad de la operacion.** Segun Mr C. L. Bardo, Jour N. Y. R. R. Club, 1903, Dic, un tren de 60 carros, con 50 cortes necesita 2 horas, empujando y tirando : con pértiga, 1 hora, 15 mins; por lomas 30 mins.

**53. Las pendientes** de las lomas en los patios, dependen sobre todo del promedio y máxima resistencia de los carros (generalmente mayor en los carros vacíos que en los cargados) por unidad de peso; que depende mucho a su vez del tiempo que los carros han estado parados; de la temperatura (la resistencia es mayor en tiempo frío); de la dirección del viento; de su velocidad máxima probable; del estado de la vía; de las curvas, etc. Véase Resistencia del tren, pp. 1129.

**54.** En la siguiente tabla, la primera línea da las recomendaciones del manual de la Ascn Am Ings de F. C. de 1911. Las otras (de la revista Railway Age Gazette, 1912 Aug 9, pp. 236-9) dan los valores max, promedio, y min informado por Mr. Shelby Saufley Roberts, y representa cerca de treinta patios de lomas ó por simple gravedad. Las pendientes están dadas en ms por cada 100 metros.

	Primera pendiente desde la cumbre.	Vía de distribución	Patio de clasificacion.
Ascn Am Ings F. C. ....	3.00	1.00	0.50
S. S. Roberts Máxima...	4.00	1.75	1.00
— Promedio...	2.66	0.97	0.30
— Mínimo...	1.00	0.50	0.00

**55. Cambios debidos a las estaciones.** Con el objeto de compensar las marcadas diferencias en resistencias, debidas a la temperatura, las pendientes de las lomas o planos inclinados se cambian algunas veces, modificandolas dos veces al año o disponiendo dos lomas una al lado de la otra : una más pendiente para usaria en invierno, y una mas suave para el verano; pero tambien la loma de mas pendiente se puede usar con ventaja en verano para los carros vacíos en recorridos difíciles, Véase en el próximo ¶ otro método.

**56. La loma mecánica,** trazada por Mr. A. W. Epright, inspector de básculas del F. C. de Pennsylvania consiste esencialmente en un puente formado de dos luces de vigas cortas, el soporte central o del medio, puede ser bajado o levantado por medio de gatos, y entonces se asegura a la altura adecuada con bloques. En uno instalado en el enlace de West Brownsville, Div de Monongahela, cada luz es de cerca de 6 ms, el movimiento del soporte central es de cerca de 20 cm.

**57.** Después de haber pasado la pendiente, es corriente hacer pasar el carro por una

**58. Báscula de vía.** Hasta hace poco, muy poca atención se daba al diseño de básculas de vía porque han sido mas bien aparatos delicados propensos a descomponerse y a dar lecturas erróneas. No obstante, ultimamente se han producido aparatos mucho mas satisfactorios. Son esencialmente aparatos de grandes dimensiones para pesar grandes masas, en cuyas plataformas se instala la vía.

**59. Las dificultades encontradas** se han puesto en lista por la comision de la Ascn Am de Puentes y Edificios de F. C. como sigue :

Descuido del pesador; equilibrio impropio, otro carro descansando en parte sobre la báscula.

Miscelanea : plataforma trabada, carriles trabados, soportes y piezas rotas, soportes embotados, puntos de apoyo sostenidos en los angulares, espacio insuficiente entre los pies y maderas de la báscula, palancas fuera de línea o flojas, y materias extrañas en fricción con las palancas ó partes de la báscula. Véase tambien ¶ 63.

Muchas de estas dificultades son originalmente debidas á fundaciones insuficientemente firmes.

**60. Carriles muertos.** Para evitar el desgaste innecesario de las básculas los locos y carros que no necesiten pesarse pueden, cuando se aproximan a la báscula enchusarse y pasar la fosa de la báscula sobre un par de « carriles muertos » tendidos paralelamente a los carriles de pesar y separados unos 15 cm de ellos, pero, soportados rigidamente sobre postes que pasan por la báscula sin tocarla y descansan sobre los cimientos de la fosa de la báscula; pero las básculas modernas son suficientemente fuertes para soportar todo el tráfico sin dañarse; y los carriles muertos están en desuso, todas las locos y carros pasan sobre las vías de pesar. Los carriles



muerdos hacen peligrar la vida del personal de vía, que pueden cogarse los pies entre los carriles de pesar y los muertos, y sus soportes obstruyen el acceso al mecanismo de la báscula.

**61. « Carriles-Puente ».** Los carriles de pesar están conectados, algunas veces con los carriles fijos, en cada extremo de la báscula, por pequeños tramos cortos de carriles embisagrados. Esto no solamente evita el golpe causado cuando una rueda salta el espacio entre los extremos del carril fijo y los carriles de pesar, sino que transfiere mas gradualmente la carga a la báscula.

**62. Accesorio para desconectar.** El F. C. de Pennsylvania ha empleado un sistema patentado por Mr. A. W. Epright, que consiste en unas coyunturas y pistones, operados por aire o agua, regulados por el pesador usando una válvula de tres pasos, por medio del cual, en un segundo, en el intervalo del paso de dos carros cualquiera, la carga de la báscula y de cualquier carro que siga puede a voluntad quitarse por medio de las coyunturas, o volver a ponerla en la escala de las palancas de la báscula.

**63. Trabada de las plataformas.** Esta ha sido causa de frecuentes dificultades y pudiera evitarse haciendo una construcción cuidadosa, evitando que se deforme hacia adentro (a consecuencia de las heladas) de los costados de la fosa; a las caras opuestas se les hace un declive mas ancho abajo que arriba, de modo que los objetos que caigan no se acúben y se tranquen. Los extremos del carril, aun cuando estén asegurados contra el deslizamiento son propensos a trabarse, bajo los cambios de temperatura; esto puede evitarse insertando puntas o agujas de chuchó en los carriles cerca de los extremos de la báscula.

**64. El largo de la báscula,** si cada carro que se va a pasar se va a parar en la báscula, debe ser cerca de la longitud del carro que sea mas largo. Si los carros se van a pesar en movimiento, cuando pasen por la báscula, el largo de la báscula debe ser cerca de un tercio mayor.

**65. Pruebas.** Las básculas deben probarse periódicamente, digamos cada dos meses, corriendolo por encima y parandolos en varios puntos, carros especiales, llamados de prueba, cargados con pesos conocidos. Es preferible que los pesos se puedan variar facilmente con el objeto de ver si las indicaciones de la báscula son exacta y verdaderamente proporcionales a la carga. Muchos ferrocarriles tienen carros especiales con este objeto.

**66. Es necesario el desagüe, calefacción y alumbrados de la fosa de la báscula** para evitar los perjuicios del agua y las heladas, y para facilitar la inspección y ajuste.

**67. Velocidades.** La velocidad de los carros sobre las básculas mientras se pesan, pueden variar entre cero y 9 o 13 kilómetros/hora; cerca de 7 kilóm/hora es lo usual. También se pueden pesar varios carros por minuto; pero el tiempo que se requiere por carro, puede variar, desde 8 segundos hasta varios minutos, aunque aquella rapidez rara vez puede sostenerse.

**68. Clasificación.** A medida que los carros se desconectan del tren, y cuando pasan por la pendiente, los chucheros deben saber para qué línea está destinado cada grupo de carros que se desconecta, con el objeto de que puedan cambiar los chuchos (1) adecuadamente; y el retranquero o guardafrenos de cada grupo de carros debe saberlo también, para que pueda regular la velocidad al pasar por el chuchó, y al tener que enganchar con algunos carros mas delante. Algunas veces el lugar a que van destinados se escribe con yeso sobre el cuerpo del carro, otras veces (especialmente por la noche) el guardafrenos informa al chuchero por medio de señales arbitrarias.

**69. La « lista de cortes »** recomendada por el Suplemento de 1913 de la Ascn Am Ings F. C., Manual de 1911 la forman dos o mas listas duplicadas, dando (1) el número (1.º, 2.º, 3.º, etc.) del corte (2) el número de la vía al cual se destina el grupo de carros, y (3) el número de carros en el grupo. Una copia de la lista se le da a cada chuchero interesado y (si se cree necesario) una copia al guardafrenos de cada grupo de carros.

**70. Los chuchos (1) de patio** (Ascn Am Ings F. C. Manual 1911) para vías de conexión deben tener ranas no mas agudas que el n.º 8. Véase también ¶ 57 (Enlaces) en *Desvíos en escala*, pág. 947.

**71. Cambios.** La manipulación de cada cambio (en el patio), por una palanca colocada en el cambio, es barata en su instalación, pero costosa en su manipulación y deficiente en un patio grande, si se compara con el gobierno de numerosos cambios desde una sola torre por medio del equipo usual de cambios y señales. Véase Señales, págs. 1059, etc., etc.

**72. Compensación de curvas.** Como las pendientes se disminuyen en las curvas, para facilitar las subidas, del mismo modo se aumentan en las curvas de los patios donde va a obrar solo la gravedad, para ayudar a pasar los carros por las curvas. Mr. H. M. North, del F. C. L. S. & M. S., recomienda un aumento de 1/2000 por cada grado de agudeza.

**73. Vías de enlace** son las que contienen los cambios que llevan las distintas vías de clasificación (§ 74). En patios pequeños, una vía de enlace es suficiente: generalmente se desperdicia espacio cuando se sacan mas de 8 o 10 vías de un enlace, y entonces es conveniente usar dos o mas enlaces. Véase tambien § 57, pág. 947.

**74. Vías de clasificación.** Son vías largas paralelas, a las cuales se corren los carros que vienen de los enlaces. En general, cada vía de clasificación representa una ruta diferente o diferente destino o dif objeto de tren. Así, la vía n.º 1 puede usarse para carros destinados al F. C. M., vía n.º 2 para carros del F. C. N., y así las demás; o la vía n.º 1 para carros destinados a la estación P, la vía n.º 2 para la estación Q, etc. y puede por consiguiente formarse un tren tomando carros sucesivamente de la vía 1, 2, etc., en tal orden que puedan desconectarse en las estaciones P, Q, etc., a medida que el tren sigue, y sin dar cortes dobles: o la vía n.º 1 puede reservarse para un tren regular o diario, que sale a una hora determinada; la vía n.º 2 para un tren especial; vía n.º 3 para vacíos que van a devolverse cuando se hayan acumulado bastantes para formar un tren, etc., etc.

**75. Los patios de clasificación secundaria** se usan cuando la clasificación deseada, especialmente con respecto al orden de las estaciones, no se puede lograr en el patio principal de clasificación. Tales patios se colocan convenientemente fuera del patio de clasificación principal, y puede tener una « pendiente » para su uso. Estos patios tambien son llamados « patios de reclasificación » o « patios de agrupación ».

**76. Tamaño** de las vías de estos patios de clasificación. Ninguna vía necesita ser mas larga que el tren mas largo que haya que preparar.

**77. Separación** de vías de patio. Recomienda la Ascn Am de Ings de F. C., Manual, 1915: mínimo de centro a centro para vías maestras (vías principales de clasificación de patio) 4 a 4,20 m; vía de enlace y primer cuerpo de vía, 4,60 m de cualquier vía adyacente. El espacio mínimo debe permitir que los hombres vean las señales y evitar que choquen con postes de luz eléctrica, etc.

**78. Recorrido de carros.** Un « corte » rara vez contiene mas de cinco carros, aun cuando mas de cinco carros esten destinados para el mismo lugar. Cada corte está (o debe estar) regulado por un guardafreno, desde la pendiente hasta cerca de su destino. El regreso de los hombres a la pendiente representa fatiga y pérdida de tiempo si caminan, y gasto si son llevados. Su transporte puede efectuarse por medio de una loco vieja ligera con un carro, o con un carro de inspección, de gasolina o eléctrico. Se ha pensado en aceras móviles.

### Patios de Entrega.

**79.** El patio de entrega se coloca fuera de los patios de clasificación. Cada una de sus vías debe ser tan larga como el tren mas largo. A menudo dos o mas trenes pueden acomodarse en una vía, especialmente si se provee de enlaces. Deben proveerse tubos de aire para probar los frenos mientras se engancha la loco y el carro

del personal. Las vías de tránsito, por el patio ó al costado del patio, que permiten movimiento rápido y libre de locos y carros del personal; son muy necesarias y deben construirse.

### Iluminación.

80. La Asen Am de Ings de F. C. Manual, 1911, recomienda, para las vías de pendiente y de enlace en los patios lamparas de arco de 2,000 bujías cada una, a 9 ms o mas sobre el terreno, y separadas de 42 a 45 ms. Otras autoridades recomiendan luces de menos bujías, con menos separación. El uso de reflectores o lentes, y pantallas, etc., para dirigir la luz eficazmente requiere un estudio mas cuidadoso que el que hasta ahora se ha hecho.

81. Cuando el cuerpo principal de vías no esta iluminado, puede dejarse una luz detras de cada colección de carros, y correrla detras de cada nuevo « corte » que se haga.

### Estaciones de carga. \*

82. Estaciones de transbordo. Como los patios de clasificación sirven para preparar y distribuir los carros en los trenes, así la estación de transbordo sirve primeramente para la distribución del contenido de los carros entre los distintos carros, transbordándolos desde un carro cualquiera a otros, sobre andenes o plataformas adyacentes a las vías en que corren los carros. Las plataformas se colocan con preferencia a nivel con el piso de los carros cubiertos, con objeto de que las carretillas puedan pasar facilmente sobre tabloncillos colocados en el espacio entre el carro y el andén. Deben haber almacenes (cubiertos es mejor), sobre los andenes para recibir las mercancías para las cuales no haya carros dispuestos.

83. Manipulación mecánica. El uso de carritos eléctricos, plataformas viajeras, o transporte por cable, etc., es económico, en el transbordo y trabajo de carga, en estaciones grandes. \* Donde haya que transbordar grandes cantidades de carga, se recomienda el uso de plataformas móviles con fuerza motriz y cubiertas. \* (Asen de Ings de F. C. Manual de 1911, p. 401.)



Fig. 9.




Fig. 10.

84. Estaciones y Patios de carga. El trazado de estas vías es simplemente el de una serie de vías paralelas, en pares, que entran en uno o mas vías de la línea principal del patio de clasificación, con espacios suficientes entre ellas, para carretones o para andenes, como en la fig. 9; los patios son abiertos y las estaciones por lo regular cubiertas. Para economizar espacio, la vía principal de tráfico, atraviesa a menudo diagonalmente el edificio, y las vías de cargar se sacan como ramales en ambas direcciones algo parecida a lo que se indica en la fig. 10. \* Cuando se pueda los almacenes de recibo de carga deben tener un piso de 15 ms de ancho. Los de salida 7,50 ms. \* (Asen Am de Ings de F. C.)

\* La Asen Am de Ings de F. C. define una *terminal* como « un conjunto de facilidades provistas por un ferrocarril en un término ó en puntos intermedios de su línea con el objeto de preparar o armar y separar trenes ». Para evitar confusión no obstante, nos abstendremos de usar la palabra « Terminal » (excepto en el sentido que se indica abajo), y hemos usado « Estación ». Una estación que no sea una estación de cruce la llamamos un « Término » (plural « Termini »), o una « Estación Terminal ».



**85. Aparatos modernos para manejar cargas.** Estos permiten economizar espacio haciendo posible construir estaciones de dos o mas pisos; un piso para recibo de carga, otro para salida, y otros para almacenaje, etc.; la carga se transfiere entre los pisos, por medio de plataformas móviles, conductores de barriles, conductores de correa, elevadores, y (para los descensos) conductos en espiral o rectos para piezas que no son frágiles, todo esto ademas de los aparatos de manejar cargas que se mencionan en el § 83.

El patio de cargas debe tener una grua viajera para piezas muy pesadas; y aparatos especiales (como conductores de cubo para carbon, granos, etc.) donde haya que mover mercancías de diversas formas, pesos y condiciones.

**86. Patios para entregas por carretones.** La Ascn Am Ignis F. C. (Manual 1911, p. 398) recomienda vías cortas por pares de 3,60 ms de centro a centro de vías, y si es practicable, no menos de 9 ms de centro a centro de los pares; vías de no mas de 20 carros de capacidad; entrada y salida para carretones en cada extremo del camino; gruas de fuerza motriz, básculas para carretones y para la vía ferrea.

### Estaciones de Pasajeros \*.

**87. Generalidades.** Algunos de los puntos importantes que se deben observar en el trazado de las estaciones son: que el pasaje, equipaje y expreso se maneje tanto a la entrada como a la salida con un mínimo de atraso y confusion, y en las terminales \*, sacar la loco fuera, virarla, proveerla de agua y carbón, y reengancharla al tren; tambien hacer la limpieza de carros, etc. Alguna parte de la limpieza de los carros puede hacerse en la misma estación.

**88. Plataformas.** Para hacer expedito el movimiento de pasajeros y equipaje, se recomienda por la « Comisión de Patios y Terminales » de la Ascn Am de Ings de F. C., marzo de 1911 que, si no se pueden proveer andenes de equipajes ademas de los andenes de pasajeros y al mismo nivel, el equipaje puede llevarse de un nivel a otro por medio de ascensores, colocados de tal modo que logren mantener lo mas posible el equipaje fuera de los andenes.

**89. Las rampas,** o pasajes inclinados en sustitución de las escaleras facilitan mucho el movimiento de pasajeros en las estaciones y reducen la posibilidad de accidentes en las horas de mas movimiento. La comisión de Patios y Terminales, Ascn Am de Ings de F. C., marzo 1911, recomienda una pendiente que no exceda del 1 %; pero se están usando mayores pendientes con éxito. La superficie debe estar preparada para evitar el peligro de los resbalamientos.

**90. Pasillos de tránsito.** A menudo se puede hacer mucho en el trazado para reducir la congestión en la estación y en los pasajes, evitando el cruce de los pasillos de tránsito de los pasajeros para lo cual se trazan en la mayor extensión posible, paralelos entre si.

**91. Necesidades para el futuro.** Debido a las dificultades y gastos que ocasiona la reconstrucción de una estación grande cuando el tráfico llega a exceder a su capacidad, las necesidades del futuro deben calcularse para 20 años, si es posible, y de acuerdo con esto preparar el diseño de la estación.

**92. Las estaciones pequeñas y numerosas** aventajan a las estaciones grandes y únicas en las ciudades grandes. El manejo, en una sola estación de todo o casi todo el tráfico de pasajeros en una gran ciudad necesita por lo regular, un viaje largo para llegar o salir de la estación, y caminar mucho en la estación necesariamente grande en si misma para llegar a los trenes o salir; y, por eso la construcción de varias estaciones pequeñas en la misma ciudad, a lo largo de la línea ha sido sugerida (por Mr. Fred A. Delano, Pres del F. C. Wabash), aun cuando esto oblige a invertir un tiempo adicional en las paradas de los trenes expresos.

\* Véase nota \*, § 81.






Fig. 14.

(4:00 a 4:30 p m, enero 18, 1912; solamente se ensañan 6 vías). El diagrama entero incluye 16 vías de la estación, y comprende un periodo de tiempo de las 4 a las 6 p m. Diagramas análogos mostraban las condiciones existentes durante el mismo periodo en partes del patio. Las distintas vías están trazadas en ellos en escala vertical, de extremo a extremo. La extensión vertical, asignada a cada vía representa el largo que puede ocupar sin obstruir mas de una vía. Los carros y



loco están marcados con áreas rectangulares. Las *dimensiones* verticales de los rectángulos representan los largos de la vía ocupada por carros, etc.; las *posiciones* verticales de los rectángulos representan las *posiciones* de los carros, etc., en las distintas vías; y sus *dimensiones* y posiciones horizontales representan los periodos durante los cuales las distintas vías estuvieron así ocupadas. En la práctica, los trenes que llegan y salen se distinguen por los diversos modos de dar sombra en el dibujo a estos rectángulos; y las clases de carros y loco por iniciales, como L. C. para « locos de camino ». Diagramas análogos se han usado en los F. C. del Estado Belga y en la estación Camden del F. C. de Baltimore & Ohio.

**95.** La fig. 14, p. 1086, representa una *estación* y muestra el *retroceso* de un tren con rumbo a la estación que viniendo por *A*, sigue primero a *B*, y entonces retrocede a la estación por *C* en *C*, permitiendo así que la loco sea rápidamente sustituida.

**96. Velocidad en el manejo de trenes.** Dicha velocidad en las terminales depende sobre todo de las facilidades realizadas para el rápido manejo de locos, pasajeros, y equipajes y para limpiar carros; también de la naturaleza del tráfico y de la fuerza motriz. Comparando 26 estaciones grandes de pasajeros Americanos, la Comisión de Pátios y Terminales, de la Ascn Am de Ings de F. C. (Eng New 1911, abril 6, p. 414), encontró que el número de trenes manejados actualmente durante la hora de mas tráfico, varían de 1 a 3,5 como promedio por vía (incluyendo movimiento en *todas* las vías), y desde 2 a 8 en la vía de *mas tráfico*; mientras que por cálculos hechos debían variar de 2 a 12. Algunas de las cifras altas fueron alcanzadas en estaciones de cruce.

**97. Operación de trenes con electricidad.** Así se facilita mucho su rápido movimiento en las terminales, tanto mas que la fuerza motriz no necesita salir de la estación, o cambiar su posición, para invertir la loco o el tren, o para aprovisionarse. Las vías y patios quedan de este modo en su totalidad libres para movimientos completos de trenes.

**98. Terminal de tránsito rápido.** Se disponen con frecuencia con una o mas *vías de volteo*, alrededor de las cuales los trenes pueden correr sin invertir la locomotora o el motorista. Esto es practicable a menudo con equipo de tránsito rápido, que pueda correr fácilmente en curvas agudas (fuertes) y es por tanto innecesario invertir mucho terreno para construir la vía de volteo.

## ESTACIONES DE AGUA

Las estaciones de agua son ciertos puntos de la línea de un ferrocarril en donde las máquinas se paran á tomar agua. La distancia de una á otra varía (lo mismo que las estaciones ó depósitos de combustibles, que están junto de aquéllas), más ó menos, de 9 ó 10 kilómetros en las líneas de gran tráfico, 4 24 ó 32 km sobre las que corren pocos trenes. Depende en mucho, sin embargo, de los lugares donde se consiga el agua. Algunas veces hay que conducirla en tubos desde 3 á 5 km ó más. El objeto de tenerlas próximas unas de otras es para evitar retardos cuando muchas máquinas están obligadas á tomar agua en la misma estación. Para evitar interrupciones en el tráfico, se colocan, á menudo, al lado de un desvío. En las estaciones se guardan grandes cantidades de agua, generalmente en tinas grandes de madera ó estanques, abrigados en *casas de estanques*. La casa del estanque se sitúa cerca de la línea, dejando solamente un espacio de 1.60 á 1.20 m libre para los carros.

Es de 2 pisos; se coloca el estanque en el piso superior, con su fondo de 3 á 3.60 m más ó menos, sobre carriles. En el piso bajo se halla generalmente la bomba para elevar el agua al estanque, y una estufa para impedir que el agua se congele en el invierno\*.

Los estanques son generalmente de forma circular y de diámetro algunas pulgadas mayor en el fondo que en la parte superior para que se aprieten más los aros. Su capacidad varía generalmente de 23 á 150 m cúb (rara vez 300 m cúb) según el número de máquinas que toman agua.

El estanque de un *ténder* contiene de 11 á 26 m cúb; y una máquina *evapora* ó *gasta* de 50 á 350 lit por km, según la clase de máquina, peso del tren, pendientes, etc. Quizás 90 lit es un término medio regular para máquinas de trenes de pasajeros, y 180 para los de carga. La tabla que sigue da la capacidad de estanques de diferentes diámetros interiores, y profundidades de agua.

Diámetro.	Profundidad.	Capacidad.	Diámetro.	Profundidad.	Capacidad.
Metros.	Metros cúb.	Metros.	Metros.	Metros.	Metros cúb.
3.66	2.44	25.613	7.32	3.66	153.697
4.27	2.74	39.224	7.92	3.96	195.412
4.88	2.74	51.230	8.53	4.27	244.060
5.49	3.05	72.043	9.14	4.57	300.188
6.10	3.05	88.943	9.75	4.88	364.317
6.71	3.35	118.383	10.36	5.18	436.982

La madera de ciprés ó de cualquier clase de pino sirve muy bien para estanques. Las duelas pueden ser de un espesor de 6 cm para los estanques pequeños y de 10 á 12 cm para los grandes. A los fondos puede dárseles el mismo espesor. Las duelas deben acepillarse en máquinas para ajustarlas exactamente á las curvas. Entonces no es preciso interponer nada entre ellas para que cierren. Una espiga ó diente sencillo se inserta entre cada dos duelas, cerca de su parte superior, para mantenerlas en su puesto mientras se están armando. El fondo se ensambla y se coloca simplemente dentro de un canal hecho con mucha exactitud, como de 2.5 cm de profundidad, en la circunferencia interior de la tina, á algunos centímetros del fondo de las duelas.

Un estanque de 6 m de diámetro y 3.60 m de profundidad debe tener 9 aros de buen hierro, colocados algunos cms más próximos unos de otros en el fondo que en la parte superior del estanque.

El ancho de los aros 7½ cm, y el espesor de los dos más bajos de 6 mm, dismi-

\* Una casa de estanque de armadura (madera) de 5.4 m en cuadro, con cimientos de mampostería para la casa y el estanque, cuesta de \$400 á \$600. Una de ladrillos ó mampostería cuesta algo más.

nuyendo de aquí gradualmente hasta el más alto, que tiene sólo la mitad del espesor. Los dos más bajos se colocan pegados uno al lado del otro. Estas dimensiones permiten la ejecución de los agujeros de remaches para remachar las extremidades sobrepuestas y resistir á los esfuerzos regulares que se ejercen al apretar los aros para llevarlos á su lugar \*. Tres remaches de 12 mm de diámetro, colocados á 7½ cm de distancia entre sí, en línea, son suficientes para el empuje de un aro inferior. Un estanque de 10.36 m de diámetro y 5.12 m de profundidad, puede tener 12 aros, los inferiores de 10 cm x 13 mm, con 3 remaches de 2 cm para la junta baja del fondo.

Los tabloncillos del fondo deben descansar firmemente sobre sus vigas de apoyo.

Un estanque debe tener un **tubo de entrada** por el cual el agua penetra; un **tubo de desagüe** para evitar el derrame, y un **tubo de descarga** de 18 á 20 cm de diámetro en, ó cerca del fondo, por el cual pasa el agua al tender. La extremidad interior del tubo de descarga está provista de una válvula que abre el maquinista á voluntad por medio de una cuerda y una palanca exterior.

A su extremidad exterior se fija, generalmente, un tubo flexible de lona de 18 á 20 cm de diámetro, y de 2.40 á 3 m de largo, por el cual el agua entre en el depósito de agua del tender. O en lugar de una manguera puede el tubo de descarga prolongarse con un tubo metálico, suficientemente largo para que llegue hasta el tender, dispuesto de tal modo que pueda echarse hacia un lado cuando no esté en uso, ó enviarle á una posición vertical para que no estorbe á los trenes que pasan. El mismo estanque puede alimentar dos locomotoras que estén sobre diferentes vías, al mismo tiempo. Los estanques son muy durables.

**El estanque de patente á prueba de heladas de John Burnham, Batavia, Illinois,** es simplemente un estanque ordinario en el cual se impide que el agua se congele: 1.º, por medio de un techo circular que protege á un cielo-raso de planchas, entre las cuales hay una capa de mortero; 2.º, por un espacio de aire obtenido por un método igual debajo de las maderas ó vigas sobre las cuales descansa el estanque. Aunque los lados están sin protección alguna, no necesitan casa, sino solamente postes y vigas fuertes sobre unos cimientos de mampostería, para sostener el estanque. Los tubos surtidores están en cajas hechas de madera y papel alquitranado.

**Los estanques se hacen frecuentemente rectangulares** con lados verticales de postes forrados con tablas y ligados en ambas direcciones por medio de barras de hierro. Son más expuestos á filtraciones que los estanques circulares. También se han hecho de hierro, pero parece que se prefieren los de madera.

**El agua para surtir los estanques** puede elevarse con bombas de mano, de vapor, fuerza animal, viento, ariete hidráulico, ó de otro modo, de un río, de un pozo hecho por una represa en un arroyo pequeño ó irregular, de una cisterna ó aljibe que se halla debajo del estanque, ó de una fuente ordinaria. Muchas líneas con un tráfico de 10 á 12 trenes diarios en cada dirección, se surten de aljibes y con bombas de mano; generalmente dos hombres para una bomba.

Las líneas de un tráfico grande, cuando no se pueden surtir de agua con calma natural, generalmente emplean fuerza de vapor. **El molino de viento** \*\* es la fuerza más económica, y cuando está bien construido se descomponen muy poco. Por supuesto, que no trabaja cuando hay calma, pero este inconveniente puede evitarse en la mayor parte de los casos, teniendo estanques suficientemente grandes que contengan agua para varios días. Sin embargo, la fuerza de vapor es la más segura.

La tabla que sigue dará una idea de la fuerza que requiere una **máquina de vapor para elevar agua**. Al encargar una máquina no se especifica el número de caballos de fuerza, sino el número de m cúb de agua que debe elevar en un número de horas dadas, á una altura y con una presión de vapor dadas (digamos de 4 á 6 kg por cm cuadr). La bomba debe ser suficientemente potente para que no haya que trabajar de noche, y debe ser capaz de ejecutar por lo menos 25 por ciento más de lo que se requiere.

**Un caballo regular** puede, por término medio, elevar en 8 horas las cantidades indicadas en las primeras dos columnas, á la altura de la tercera columna, ó la suficiente para alimentar el número de locomotoras que se expresan en la cuarta columna, con cerca de 7½ m cúb para cada máquina. Dos hombres harían, más ó menos, la tercera parte de este trabajo.

\* Un estanque como éste, armado en su lugar, cuesta \$400, más ó menos.  
 \*\* El costo de un molino de viento sólo para estaciones de ferrocarril varía, más ó menos, de \$450 para 5.4 m de diámetro, á \$1,500 para 11 m de diám. Precio en fábrica.




Metros cúbicos.	Kilo-gramos.	Metros altura.	Loco-motoras.	Metros cúbicos.	Kilo-gramos.	Metros	Loco-motoras.
45.31	45,310	30.48	6	126.60	126,600	10.67	17
56.63	56,630	24.38	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	151.01	151,010	9.14	20
75.52	75,520	18.29	10	181.23	181,230	7.62	24
90.61	90,610	15.24	12	226.53	226,530	6.10	30
100.76	100,760	13.72	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	302.08	302,080	4.57	40
113.27	113,270	12.19	15	453.10	453,100	3.05	60

Un estanque ó depósito de agua, con un tubo fijo de alimentación, es preferible á una tina ó depósito ordinario con bomba cuando la localidad lo permite, por estar aquél menos expuesto á descomponerse que esta última, resultando al fin más económico. El depósito se supone que se llena entrando el agua con caída natural, y que tiene el fondo, por lo menos, á 2.40 m sobre los carriles, ó á cualquiera otra elevación que el terreno ó la altura del agua requieran. El depósito puede hacerse en el suelo, revestido con mampostería de ladrillos ó piedras y cemento, con fondo de concreto, ó construirse sobre el terreno, según la localidad. Puede tener un tubo, si se quiere, y puede estar cerca de los carriles, ó á distancia considerable, según las circunstancias \*. Desde su fondo se lleva un tubo de hierro de 20 á 30 cm de diámetro (generalmente por debajo de la tierra) hasta cerca de la vía.

En este punto tiene un codo vertical y un tubo de 2.5 á 3 m de altura sobre la vía, formando un **tubo vertical de alimentación, es decir, una columna de agua**, de cuya parte superior sale el agua (por una manguera) como en el caso, del estanque. Varios de estos tubos, ó uno más grueso, pueden colocarse para alimentar dos ó más locomotoras al mismo tiempo, por sendos tubos de alimentación. En el punto en donde el tubo se dobla y se vuelve vertical, hay una válvula para abrirlo y cerrarlo, que puede actuarse por medio de una rueda de mano colocada á una altura que el maquinista pueda alcanzarla fácilmente.

En algunas de las líneas más importantes los tenderes de trenes rápidos toman el agua á toda marcha por medio de una larga artesa ó largo acueducto ó estanque de canal, lleno de agua, colocado entre los rieles. Estos estanques tienen generalmente 400 m de longitud. Deben, por supuesto, estar á nivel, y por consiguiente requieren que la vía esté también á nivel. Cuando se introdujeron por primera vez en Inglaterra por Ramsbottom, el estanque ó acueducto era de hierro fundido, en secciones de 1.80 m, más ó menos. Estas se unían por medio de pernos, que pasaban por rebordes que había en sus extremidades, los cuales no estaban en contacto, sino que estaban separados por una tira de caucho vulcanizado.



Nuestra figura representa una sección transversal vertical del estanque normal. Está construido con planchas de hierro de 5 mm de espesor y 1.57 m de longitud. Las secciones están sobrepuestas 5 cm, dejando 1.62 m de longitud útil. Las planchas están cortadas un poco cónicas, de modo que la extremidad de cada sección sea 5 mm más honda que la otra, y de este modo sus partes superiores están rasas en toda su longitud. Las juntas están remachadas con una hilera doble de remaches de 10 mm, y distantes, más ó menos, 4 cm de centro á centro, y no están en

\* Un depósito ó estanque sin techo de 12.25 m y 3.66 m de profundidad, revestido de ladrillos ó de mampostería, cuesta, generalmente, de \$2,500 á \$3,200, según las circunstancias.

direcciones opuestas uno al otro, sino alternados. En cada extremidad del estanque el fondo está doblado hacia arriba en una longitud de 1.83 m, llegando al nivel de las orillas superiores de los lados. Como se ve, las traviesas tienen un corte para alojar el estanque, el cual está sujeto á ellas flojamente por medio de dos clavos SS, colocados en cada traviesa. Las cabezas de los clavos ajustan sobre los rebordes horizontales de hierro angular de 4×4 cm AA. M y M son molduras de barras de hierro de 3×1.2 cm; los hierros angulares de los rebordes y las molduras están en secciones de 4.5 m de longitud y remachados á los lados del estanque en toda su extensión.

El cucharón del ténder se **baja** al estanque, y se **levanta** por medio de una palanca situada en la plataforma del fogonero, y no se le deja tocar el fondo del estanque. El estanque entre carriles se surte por medio de tubos de un depósito próximo y lo regula un encargado.

Para impedir que el agua se congele en el invierno, se hace pasar vapor de la caldera de la bomba al estanque por tubos de hierro colocados, debajo de la tierra á lo largo en un lado de la vía. Estos tubos están provistos de ramales, que introducen el vapor en el estanque á cada 12 m de longitud. Los tubos de vapor están protegidos por cajones de madera, y provistos de válvulas para regularizar la cantidad de vapor entrante.

## COSTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA

**Art. 1.** Es conveniente estipular el pago de esta especie de trabajo por metros cúbicos de excavación solamente, en lugar de fijar precios diferentes para la excavación y el terraplén. De este modo nos desembarazamos de algunas dificultades en la cubicación, así como de las controversias y litigios, que se suscitan á menudo al determinar lo que haya de descontarse por el asiento del terraplén.

Es además nuestra opinión que, para proceder con equidad, debe emplearse la práctica inglesa de pagar los trabajadores por metro cúb y no por día. La experiencia demuestra claramente que cuando hay escasez de brazos y los jornales están subidos, apenas se puede conseguir que los hombres hagan las tres cuartas partes del trabajo que hacen cuando los salarios son bajos, y nuevos obreros están esperando ser empleados en caso de que algunos de los viejos se despidan. El autor ha palpado los resultados más satisfactorios empleando el sistema de tareas, acompañado de primas ó remuneraciones amplias para todo trabajo hecho á más de la tarea. De este modo se identifican los intereses de los obreros con los del contratista, y cada uno tiene cuidado de que los otros hagan la parte del trabajo que les corresponde.

El Sr. Ellwood Morris, I. C., de Filadelfia, fué, según creemos, la primera persona que investigó propiamente los elementos que entran en el costo del movimiento de tierra, y quien los redujo á una forma que nos facilita el cálculo del costo total, con un grado considerable de exactitud. Sus resultados se publicaron en el *Journal of the Franklin Institute* en 1841. Esta publicación forma la base sobre la cual, con algunas variaciones, consideraremos la materia; y la que usaremos tanto para el estudio del transporte en carretillas como en carretas. En todo este artículo, al hablar de una unidad cúbica, la consideraremos en su lugar antes de ser excavada para su transporte. No es necesario advertir que todo esto debe considerarse solamente como una aproximación tolerable ó término medio. Como se dijo, los trabajadores ejecutan menos trabajo, cuando los jornales están subidos, y más en el caso contrario. En gran parte depende esto, además, de la habilidad, inspección y energía del contratista y de sus encargados. Es frecuente ver dos contratistas trabajando á los mismos precios y con el mismo material, y estar uno de ellos ganando y el otro perdiendo, por falta de tacto en la distribución propia de las fuerzas, conservando los caminos en buen estado, haciendo conducir bien las carretas y carretillas, etc. Una temporada larga de tiempo lluvioso puede afectar seriamente el costo del movimiento de tierra, haciendo más difícil la aflojada, carga y descarga del material; además de mantener los caminos en mal estado para el tráfico de las carretas.

El costo total de excavar y acarrear la tierra se compone de las partidas siguientes, á saber :

- 1.º Aflojar la tierra hasta que esté en disposición de polearla.
- 2.º Echarla en las carretillas ó carros por medio de palas.
- 3.º Acarrearla incluyendo la descarga y el retorno de los carros.
- 4.º Extender el material en capas sucesivas en el terraplén.
- 5.º Mantener en buen estado el camino carretero ó la vía de tablones para los carros de mano ó carretillas.
- 6.º El desgaste, la composición y depreciación de la herramienta y el interés sobre el costo de ella.
- 7.º Superintendencia y aguadores.
- 8.º Ganancia del contratista.

Consideraremos todas estas partidas un poco detalladas, basando nuestros cálculos en la suposición de que el trabajo ordinario cuesta \$1 por día de 10 horas



de labor. El resultado de nuestras tablas debe, por consiguiente, aumentarse ó disminuirse más ó menos en la misma proporción en que los jornales ordinarios aumentan ó disminuyen con relación al supuesto \*.

**Art. 2. Aflojada de la tierra hasta dejarla en disposición de palearla.** Esto se hace generalmente por medio de arados ó de picos; menos costoso por medio de los primeros. Un arado de dos caballos, con dos hombres que lo manejen, á \$1 por día de trabajo, \$8.75 por día cada caballo, y \$8.37 por día para el arado; incluyendo aperos, desgaste, reparaciones, etc., ó un total de \$8.87, aflojará en terrenos duros ó pisados de 50 á 220 m cúbicos por día, á razón de 2.5 á 1.7 centavos por metro, ó en terreno ordinario de 300 á 450 m cúbicos, á razón de 1.26 á .83 de un centavo por m cúbico. Por consiguiente, podemos suponer comotérmino medio ordinario, que el costo real de aflojar la tierra con el arado es para el contratista el siguiente: En terreno duro y pesado, 2 cent; tierra ordinaria, 1 cent; terreno arenoso, liviano, .5 cent por m cúbico; arcilla ó greda pura muy rígida ó granzón compactado fuertemente, puede calcularse á razón de 3.25 cent; se necesitan de 3 á 4 caballos.

Con picos, el trabajo regular de un día es más ó menos de 6 á 1 m cúb de greda dura ó granzón compacto; 19 m cúb de terreno duro y pesado; 30 m de tierra ordinaria; 45 en terreno arenoso liviano — todos medidos en el terreno mismo antes de excavar; — lo cual da, á razón de \$ por día de trabajo, para greda dura, 9 centavos; terrenos pesados, 5.2 cent; tierra ordinaria, 3.2 cent; terreno arenoso liviano, 2.16 cent por m cúbico. La arena pura no requiere sino poco trabajo para aflojarla, su costo no será más de .6 cent por m.

**Art. 3. Echada de la tierra suelta en las carretas por medio de palas.** La cantidad del material paleado por día depende en parte del peso del material, pero más de la relación que haya entre el número de paleadores y de carretas al de paleadores, de modo que estos últimos nunca tengan que esperar á las carretas ni el material. En las cuadrillas bien organizadas, los paleadores no se ocupan realmente en palear más que seis décimas partes del tiempo, estando desocupados sólo cuatro décimos de dicho tiempo, mientras que, mal organizados, pierden considerablemente más de la mitad del tiempo. Un paleador puede fácilmente echar en una carreta la cuarta parte de un m cúbico medido en su lugar (lo que es más ó menos la carga media de una carreta) de tierra arenosa en 5 minutos; de tierra ordinaria, en 6 minutos; y de cualquiera de las tierras pesadas, en 7 minutos. Esto daría, para un día de 10 horas de trabajo, 120 cargas ó como 30 m cúbicos de arena; 100 cargas ó como 25 m cúbicos de tierra ordinaria; ó 86 cargas ó 22 de las tierras pesadas. Pero de estas cantidades debemos deducir cuatro décimas partes por el tiempo perdido necesariamente; reduciendo de este modo la cantidad de trabajo efectivo á 18 m cúb de tierra liviana arenosa; á 15 m cúb de tierra ordinaria y 13 m cúb de tierra pesada.

Cuando los paleadores hacen menos que esto, es porque hay alguna desorganización en la dirección del trabajo. Suponiendo equitativas estas cantidades, tenemos que, á \$1 por jornal, el costo efectivo para el contratista por palear un m cúbico de material, medido en su lugar antes de excavar, será más ó menos: en terrenos arenosos, 5.4 cent; en tierra ordinaria, 6.5 cent; tierras pesadas, arcilla, etc., 7.5 cent por m cúbico.

En la práctica, las carretas no se llenan menos de tierras pesadas que de tierra liviana. Ni hay tampoco necesidad de hacerlo, por cuanto la diferencia que existe entre el peso de una carreta y la cuarta parte de un m cúb de varias tierras es demasiado pequeña para que se tome en cuenta, especialmente si el camino se mantiene en buen estado, como lo mantendrá el contratista que conozca su propio interés. Tampoco es necesario modificar la carga por causa de las pequeñas inclinaciones que puedan resultar al dar las pendientes á los caminos. Una carreta de cargar tierra, por sí sola, pesa media tonelada más ó menos.

**Art. 4. Transporte de la tierra, vaciada y regreso.** Un caballo camina, por término medio, más ó menos 4 kilómetros por hora, ó 66 m por minuto; lo que equivale á 33 m de viaje en cada dirección, ó á 33 m de avance, como se acost-

\* N. de T. — Dejamos el dólar como unidad, en todos los estudios y cálculos de costos que van á seguir, pues es una unidad monetaria muy conocida y además de muy simple relación con las que usan todos los pueblos que hablan español. Véase tabla de monedas, pág. 231.

tumbra decir en el transporte de la tierra<sup>3</sup>. Además, en cada viaje hay una pérdida como de 4 minutos que se invierten en esperar á que se cargue, en vaciar la carreta, etc. Por tanto, cada viaje durará tantos minutos cuantas porciones de 33 m haya en cada viaje, y 4 minutos más. Por consiguiente, para hallar el número de viajes por día á cualquiera distancia media de transporte, dividamos el número de minutos empleados en un día de trabajo por 4 más el número de porciones de 33 m contenidas en la distancia total á que debe acarrearla la tierra, es decir :

$$\frac{\text{El número (600) de minutos de un día de trabajo}}{4 + \text{el número de porciones de 33 m comprendidas en la distancia de transporte}} = \text{número de viajes ó carretadas hechos por día y por carreta}$$

y como  $\frac{1}{4}$ , parte de m cúbico, antes de alojarla, da por término medio una carretada, el número de cargas, dividido por 4, dará el número de m cúbicos transportados por día por cada carreta, y el gasto total de cada carreta por día, dividido por el número de m cúbicos transportados, dará el costo del transporte por m cúbico.

*Nota.* Cuando se transporte piedra suelta, que exige más tiempo para echarla en los carros, tendremos :

$$\frac{\text{Número de minutos (600) en un día de trabajo}}{6 + \text{número de porciones de 33 m comprendidas en la distancia de transporte}} = \text{número de carretadas transportadas por día y por carreta}$$

A distancias comunes de transporte, un carretero puede atender á cuatro carretas, lo cual, á \$1 por día, sale á 25 centavos por carreta. Cuando los jornales están á \$1, el gasto de un caballo es generalmente 75 centavos; y el de la carreta, incluyendo apero, lubricantes, reparaciones, 25 centavos; lo que da un costo total por día y por carro de \$1.25.

El gasto de un caballo es el mismo en domingos y días de lluvia que cuando está trabajando, y estas consideraciones están incluidas en los 75 centavos. Algunos contratistas emplean un número mayor de carreteros, que también ayuden á cargar las carretas, de modo que el costo es más ó menos el mismo en cualquier caso.

Ejemplo : ¿Cuántos metros cúbicos de tierra ordinaria medida en el banqueo puede transportar un caballo con su carreta en un día de 10 horas de trabajo (600 minutos) á la distancia total de 330 m (á 10 porciones de 33 m), y cuánto costará al contratista el transporte del m cúbico, suponiendo en \$1.25 el costo total de carreta y caballo?

$$\begin{aligned} \text{Tendremos : } & \frac{600 \text{ minutos}}{4 + 10 \text{ porciones de } 33 \text{ m}} = \frac{600}{14} = 43 \text{ carretadas;} \\ & \frac{43 \text{ carretadas}}{4} = 10.75 \text{ m cúbicos;} \end{aligned}$$

$$\text{y } \frac{125 \text{ cent}}{10.75 \text{ m cúb}} = 11.6 \text{ centavos por metro cúb.}$$

De este modo se han calculado las columnas segunda y tercera de las tablas que siguen.

**Art. 5. Colocación y arreglo de la tierra sobre el terraplén en capas regulares á nivel.** Un hombre puede extender de 38 á 76 m cúbicos de tierra ordinaria, ó de cualquiera de las tierras más pesadas ó gredas, según el estado de sequedad, etc.; esto, á razón de \$1 por día, sale de 2.6 á 1.3 centavos por m cúbico; podemos calcular como término medio 2 cent el costo medio de las tierras de esta clase, mientras que  $1\frac{1}{2}$  cent es suficiente para tierras livianas arenosas. Este gasto se evita cuando la tierra simplemente se echa en la extremidad del terraplén para vaciarla. Sin embargo, debe calcularse como  $\frac{1}{2}$  cent por m cúb para mantener el lugar donde se vacía, limpio y en buen orden.

**Art. 6. Conservación del camino carretero en buenas condiciones para el tráfico de las carretas.** Los carriles ó canchales formados por el tráfico de las ruedas y los hoyos deben siempre rellenarse; el agua de lluvia debe sacarse por medio de desagües de poca profundidad y conservarse el camino en buenas condiciones. De otro modo, el trabajo de los caballos y el desgaste de las carretas

<sup>3</sup> Cuando todo el material del banqueo se convierte en terraplén, la distancia media de transporte es la distancia entre los centros de gravedad del banqueo y del terraplén.

aumentará mucho. Generalmente se destina tanto por m cúbico para las reparaciones del camino, pero nosotros proponemos que sea  $\frac{1}{10}$  de cent por m cúbico y por 33 m de dist de transporte.

**Art. 7. Desgaste, composición y depreciación de los picos y de las palas.** La experiencia ha demostrado que  $\frac{1}{2}$  cent más ó menos por m cúb es suficiente para esto.

**Superintendencia y aguadores.** Estos gastos varían según las circunstancias locales; pero convenimos con el Sr. Morris que 2 cent por m cúb es, en circunstancias ordinarias, lo suficiente para cubrir los gastos á este respecto. Puede destinarse, en justicia,  $\frac{1}{10}$  cent más ó menos por el trabajo extraordinario de desagües laterales, nivelación y aparejo del terraplén conforme á la pendiente, etc. En banquetes pequeños esto puede aumentarse á  $\frac{1}{2}$  cent por m cúbico.

**Art. 8. Utilidad del contratista.** Esta puede en general calcularse de 6 á 15%; según la magnitud de la obra, los riesgos posibles y varias circunstancias accidentales. Fuera de esto, el contratista generalmente tiene que pagar dependientes, almaceneros y otros agentes, así como los gastos de ranchos, etc.; aunque esos gastos generalmente están resarcidos por las ganancias de los almacenes y por el precio á que pagan los trabajadores á los contratistas el alojamiento y posada.

**Art. 9.\* El conocimiento de los particulares que anteceden nos permite calcular el costo del movimiento de tierra con tolerable exactitud.** Por ejemplo, tratemos de averiguar el costo por m cúb de excavación en tierra ordinaria, medida en su lugar primitivo, y de su transporte al terraplén, á una distancia media de 330 m, siendo el jornal de los trabajadores \$1 por día de 10 horas de trabajo; costo de un caballo 75 cent; y de un carro 25 cent. Un carretero para 4 carretas.

Tenemos costo de la aflojada ó picada de la tierra con picos, art. 2, m cúbico.....	Cent. 3.25
Cargada de las carretas, art. 3.....	6.50
Acarreo á 330 m, como se calculó anteriormente en el ejemplo del art. 4...	11.60
Su disposición en capas, art. 5.....	2.00
Conservación del camino carretero, art. 6, 10 porciones á 33 m.....	1.00
Varias partidas mencionadas en el art. 7.....	2.60
Costo total para el contratista.....	26.95
Más utilidad del contratista 10%.....	2.69
Costo total para la Compañía por m cúb.....	29.64

\* Hemos hecho la conversión necesaria en cada ejemplo para que resulte el costo del m cúb y no de la yarda cúb que es la unidad del texto inglés. Estas tablas y cálculos son sumamente útiles á los contratistas de obras. (N. del T.)



Es fácil construir una tabla como la que sigue, del costo por unidad cúbica para diferentes porciones de la distancia de acarreo. Las columnas 2 y 3 se obtienen primero por la Regla del art. 4; luego á cada cantidad de la columna 3 se agrega la cantidad variable de  $\frac{1}{2}$  m. de centavo para cada porción de 33 m. de la distancia de acarreo, para la conservación del camino, y la cantidad constante (para cualquiera clase de terreno dado) compuesta de los precios por yarda cúb. por picar ó alfojar, echarla en los carros, colocación en capas, bote, ó desperdicios, etc., tomándolos ó de los artículos que preceden, ó modificados según circunstancias especiales. De esta manera han sido preparadas las tablas.

**Por carretas. Jornales á \$1 por día de 10 horas de trabajo.**

Distancia A que se hace el bote de tierra en metros.	Número de metros cúbicos medidos en su lugar botados por día, por cada carro.	Costo por metro cúbico, medi- do en su lugar por acarrear y vaciar sepa- ra- mente.	Tierra común.				Tierra dura pesada.			
			COSTO TOTAL POR METRO CÚ- BICO, NO INCLUIDA LA GA- NANCIA DEL CONTRATISTA.				COSTO TOTAL POR METRO CÚ- BICO, NO INCLUIDA LA GA- NANCIA DEL CONTRATISTA.			
			Picada y exten- dida.	Picada y lira- da.	Arada y exten- dida.	Arada y lira- da.	Picada y exten- dida.	Picada y lira- da.	Arada y exten- dida.	Arada y lira- da.
7.62	35.91	3.46	17.80	16.17	15.59	13.96	20.80	19.17	17.55	15.12
15.24	33.92	3.65	18.02	16.39	15.81	14.18	21.02	19.40	17.77	15.15
22.86	32.16	3.86	18.25	16.64	16.05	14.43	21.27	19.64	18.02	15.39
30.48	30.56	4.06	18.49	16.86	16.28	14.65	21.49	19.86	18.24	15.61
45.72	27.81	4.46	18.95	17.33	16.74	15.12	21.95	20.33	18.71	17.08
60.96	25.44	4.87	19.43	17.81	17.22	15.60	22.44	20.81	19.19	17.56
91.44	21.85	5.68	20.37	18.75	18.16	16.53	23.37	21.75	20.12	18.50
121.92	19.10	6.50	21.32	19.69	19.11	17.48	24.32	22.70	21.07	19.45
152.40	16.96	7.32	22.27	20.64	20.06	18.43	25.27	23.65	22.02	20.40
182.88	15.28	8.12	23.20	21.58	20.99	19.37	26.21	24.58	22.96	21.35
213.36	13.90	8.93	24.14	22.51	21.93	20.31	27.14	25.52	23.89	22.27
243.84	12.76	9.72	25.06	23.44	22.85	21.23	28.07	26.44	24.82	23.19
274.32	11.77	10.56	25.99	24.37	23.69	22.06	28.99	27.37	25.65	24.02
304.80	10.92	11.36	26.95	25.34	24.75	23.13	29.95	28.34	26.71	25.09
335.28	10.16	12.22	27.15	26.32	25.74	24.11	30.95	29.33	27.70	26.06
365.76	9.53	13.00	28.86	27.20	26.65	25.02	31.96	30.25	28.61	26.99
396.24	9.01	13.78	29.77	28.14	27.56	25.93	32.77	31.15	29.52	27.90
426.72	8.48	14.52	30.68	29.05	28.47	26.84	33.68	32.06	30.43	28.81
457.20	8.02	15.47	31.72	30.09	30.81	27.88	34.72	33.10	31.47	29.85
487.68	7.64	16.25	32.63	31.00	30.42	28.79	35.63	34.00	32.38	30.76
518.16	7.27	17.03	33.54	31.91	31.33	29.70	36.54	34.92	33.29	31.67
548.64	6.94	17.81	34.45	32.82	32.24	30.61	37.45	35.83	34.20	32.58
579.12	6.65	18.72	35.40	33.86	33.28	31.65	38.49	36.87	35.24	33.62
609.60	6.36	19.10	36.40	34.77	34.19	32.56	39.40	37.78	36.15	34.53
640.08	5.76	21.58	38.80	37.18	36.59	34.97	41.81	40.18	38.56	36.93
702.00	5.27	23.53	41.08	39.45	38.87	37.24	44.08	42.46	40.83	39.21
804.65	5.03	24.70	42.43	40.81	40.22	38.60	45.43	43.81	42.18	40.56
914.40	4.49	27.56	45.76	44.13	43.55	41.92	48.76	47.14	45.51	43.89
1000.00	4.19	29.64	48.16	46.54	45.95	44.32	51.17	49.54	47.92	46.29
1066.80	3.92	31.59	50.44	48.81	48.23	46.60	53.49	51.82	50.19	48.57
1143.00	3.68	33.67	52.84	51.22	50.63	49.01	55.85	54.22	52.60	50.97
1219.20	3.47	35.75	55.25	53.62	53.04	51.41	58.25	56.63	55.00	53.38
1295.40	3.28	37.83	57.65	56.03	55.44	53.82	60.66	59.03	57.41	55.78
1371.60	3.12	39.78	59.93	58.30	57.72	56.09	62.94	61.31	59.68	58.07
1447.80	2.96	41.86	62.33	60.71	60.12	58.50	65.34	63.71	62.09	60.46
1524.00	2.83	43.94	64.74	63.11	62.53	60.90	67.74	66.12	64.49	62.87
1600.20	2.69	46.15	67.31	65.69	65.10	63.48	70.32	68.69	67.07	65.44
2014.62	2.18	56.94	79.82	78.19	77.61	75.98	82.82	81.20	79.57	77.95
2413.95	1.83	67.73	92.33	90.70	90.12	88.49	95.33	93.70	92.08	90.45
2816.27	1.58	78.52	104.83	103.21	102.62	101.00	107.83	106.21	104.58	102.96
3218.70	1.39	89.31	117.34	115.71	115.13	113.50	120.34	118.72	117.09	115.47

## Por carretas. Jornales á \$1 por día de 10 horas de trabajo.

Distancia del bote de tierra.	Número de metros cúbicos, medidos en su lugar por día, por cada carro.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar por acarreo y vaciado solamente.	Greda dura ó granzón compacto.				Tierra arenosa liviana.			
			COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.				COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.			
			Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.	Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.
7.62	35.91	3.46	24.70	23.07	18.85	17.22	14.98	14.00	13.32	12.35
15.24	33.92	3.65	24.92	23.30	19.07	17.45	15.20	14.22	13.54	12.57
22.86	32.16	3.86	25.17	23.54	19.32	17.69	15.44	14.47	13.79	12.82
30.48	30.56	4.09	25.39	23.76	19.54	17.91	15.66	14.69	14.01	13.04
45.72	27.81	4.46	25.86	24.23	20.00	18.38	16.13	15.16	14.48	13.51
60.96	25.44	4.87	26.34	24.71	20.49	18.86	16.61	15.64	14.96	13.99
91.44	21.85	5.68	27.27	25.65	20.12	19.80	17.55	16.57	15.90	14.92
121.92	19.10	6.50	28.22	26.60	22.37	20.75	18.50	17.52	16.85	15.87
152.40	16.16	7.32	29.17	27.55	23.32	21.70	19.45	18.47	17.80	16.82
182.88	13.28	8.12	30.11	28.48	24.26	22.65	20.38	19.41	18.73	17.76
213.36	10.30	8.93	31.04	29.42	25.19	23.57	21.32	20.34	19.67	18.69
243.84	12.76	9.72	31.97	30.34	26.12	24.49	22.24	21.27	20.59	19.62
274.32	14.77	10.56	32.89	31.10	26.95	25.32	23.07	22.10	21.42	20.45
304.80	10.92	11.36	33.86	32.94	28.01	26.39	24.14	23.17	22.49	21.51
335.28	10.16	12.22	34.80	33.83	29.00	27.38	25.13	24.15	23.48	22.50
365.76	9.55	13.00	35.76	34.44	29.91	28.29	26.04	25.06	24.39	23.41
396.24	9.04	13.78	36.67	35.05	30.82	29.20	26.95	25.97	25.30	24.32
426.72	8.48	14.52	37.58	35.96	31.73	30.11	27.86	26.88	26.21	25.23
457.20	8.02	15.47	38.62	37.00	32.77	31.15	28.10	27.92	27.27	26.27
487.68	7.64	16.25	39.53	37.91	33.68	32.06	29.81	28.83	28.16	27.18
518.16	7.27	17.03	40.44	38.82	34.59	32.97	30.72	29.74	29.07	28.09
548.64	6.94	17.81	41.35	39.73	35.50	33.88	31.63	30.65	29.98	29.00
579.12	6.65	18.72	42.39	40.77	36.54	34.92	32.67	31.69	31.02	30.04
609.60	6.36	19.50	43.30	41.68	37.45	35.83	33.58	32.60	31.93	30.95
640.08	5.76	21.58	45.71	44.08	39.86	38.23	35.98	35.01	34.33	33.36
762.00	5.27	23.53	46.58	46.36	42.13	40.51	38.26	37.28	36.61	35.63
804.08	5.03	24.70	49.33	47.71	43.48	41.86	39.61	38.64	37.96	36.98
944.40	4.49	27.56	52.66	51.04	46.81	45.19	42.94	41.96	41.29	40.31
990.60	4.19	29.64	55.07	53.44	49.22	47.69	45.34	44.37	43.69	42.71
1066.80	3.99	31.59	57.34	55.72	51.49	49.87	47.62	46.64	45.97	44.99
1143.00	3.68	33.67	59.75	58.12	53.99	52.27	50.02	49.05	48.37	47.49
1219.20	3.47	35.75	62.15	60.53	56.30	54.68	52.43	51.45	50.78	49.80
1295.40	3.28	37.83	64.56	62.93	58.71	57.08	54.83	53.88	53.21	52.23
1371.60	3.12	39.78	66.83	65.21	60.98	59.38	57.11	56.13	55.46	54.48
1447.80	2.96	41.86	69.24	67.61	63.39	61.76	59.5	58.54	57.86	56.89
1524.00	2.83	43.94	71.64	70.02	65.79	64.17	61.92	60.95	60.27	59.29
1600.20	2.69	46.15	74.22	72.59	68.37	66.74	64.49	63.52	62.84	61.87
2011.62	2.18	56.94	86.98	85.49	80.87	79.25	77.01	76.02	75.35	74.37
2413.62	1.83	67.13	99.23	97.69	93.38	91.75	89.50	88.53	87.85	86.88
2816.27	1.58	78.32	111.73	110.11	105.88	104.26	102.01	101.03	100.36	99.38
3218.70	1.39	89.31	124.24	122.62	118.39	116.77	114.52	113.54	112.87	111.90

**Art. 10. En carretillas.** El costo, empleando carretillas, puede estimarse del mismo modo que por carretas. Véase art. 1, etc. Los hombres tirando carros de mano caminan más ó menos la misma distancia durante el mismo tiempo que un caballo con carreta, es decir, 4,000 metros por hora, ó como 66 m por minuto, ó un minuto por cada 33 m de distancia.

El tiempo empleado en cargar, descargar, etc. (cuando, como se acostumbra, el trabajador llena su propio carro), es más ó menos 1.25 minutos, sin tener en cuenta la distancia de transporte; además de lo cual, el tiempo que se pierde descansando á ratos, ajustando los tabloncillos del camino, y otras causas incidentales equivale más ó menos á  $\frac{1}{10}$  parte del tiempo total. De modo que, en la práctica, no debemos sino considerarlo como trabajando 9 horas de las 10 de trabajo. Por consiguiente,

El número de minutos de un día de trabajo  $\times .9$  = el número de viajes ó cargas transportadas por día y por carro  
 $\frac{1.25 + \text{número de porciones de } \frac{1}{10} \text{ m comprendidos en la distancia de transporte}}{33 \text{ m}} =$

Véase la nota próxima.

El número de cargas dividido por  $18\frac{1}{2}$  dará el número de metros cúbicos, porque un m cúbico medido en su lugar primitivo antes de excavar, da por término medio  $18\frac{1}{2}$  cargas de carro de mano. Y el costo de un hombre y un carro de mano por día (digamos \$1 para el hombre y 5 cent para el carro) dividido por el número de m cúb, da el costo por m cúb, de cargar, rodar y vaciar.

Ejemplo: ¿Cuántos metros cúbicos de tierra ordinaria medidos en su lugar antes de excavar, puede un hombre cargar, acarrear y vaciar, por día de 10 horas de trabajo (ó 600 minutos), siendo la distancia de transporte 330 m (ó 10 porciones de á 33 m), y cuál será el costo por metro cúb, suponiendo el jornal del hombre con su carretilla á razón de \$1.05 por día?

$$\text{Tendremos: } \frac{600 \text{ minutos} \times .9}{1.25 + 10 \text{ porciones}} = \frac{540}{11.25} = 48 \text{ viajes ó cargas por día;}$$

$$\text{y } \frac{48}{18.5} = 2.6; \text{ y } \frac{105 \text{ centavos}}{2.6 \text{ m cúbicos}} = 40.4 \text{ cent.}$$

por m cúb de tierra echada en la carretilla, acarreada y botada y regresando con la carretilla vacía. El gasto en palas aumentaría este costo en una cantidad casi insignificante; sin embargo, está incluido en las tablas que siguen, en el costo de la herramienta.

Nota. Para piedras que requieren más tiempo para cargar las carretillas, tenemos

$$\frac{\text{Número de minutos en un día de trabajo} \times .9}{1.6 + \text{número de porciones de 33 m}} = \text{número de cargas transportadas por día y por carretilla.}$$

En carretillas. Jornales á razón de \$1 por día de 10 horas de trabajo.

Distancia a que se hace el bote, ó á que se lleva la tierra en carretilla, en metros.	Número de metros cúbicos en su lugar cargados y acarreados, por día y por cada carretilla.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar por carga, acarreo y vaciada.	Tierra común.				Tierra dura pesada.			
			COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.				COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.			
			Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.	Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.
7.62	19.63	5.32	13.15	11.53	10.95	9.32	15.11	13.48	11.86	10.23
15.24	16.88	6.17	14.04	12.42	11.83	10.20	15.9	14.36	12.74	11.11
22.86	14.74	7.07	14.97	13.35	12.77	11.14	16.93	15.30	13.68	12.05
30.48	13.06	7.98	15.91	14.29	13.70	12.08	17.86	16.24	14.61	12.99
45.72	10.70	9.75	17.74	16.12	15.54	13.91	19.69	18.07	16.44	14.82
60.96	9.09	11.47	19.53	17.90	17.32	15.69	21.48	19.86	18.23	16.60
76.20	7.87	13.22	21.38	19.76	19.18	17.55	23.34	21.71	20.08	18.46
91.44	6.93	15.08	23.27	21.65	21.06	19.44	25.22	23.60	21.97	20.34
106.68	6.22	16.77	25.02	23.40	22.82	21.19	26.98	25.35	23.73	22.10
121.92	5.62	18.59	26.91	25.29	24.70	23.07	28.86	27.24	25.61	23.98
137.16	5.13	20.28	28.67	27.04	26.46	24.83	30.62	28.99	27.37	25.74
152.40	4.71	22.10	30.53	28.93	28.34	26.71	32.50	30.88	29.25	27.63
167.64	4.36	25.61	34.19	32.57	31.98	30.36	36.14	34.51	32.89	31.27
213.36	3.57	29.25	37.96	36.34	35.75	34.13	39.91	38.29	36.66	35.04
243.84	3.19	32.76	41.60	39.98	39.39	37.77	43.57	41.93	40.30	38.68
274.32	2.87	36.27	45.24	43.66	43.03	41.40	47.19	45.57	43.94	42.32
304.80	2.62	39.78	48.88	47.22	46.67	45.05	50.83	49.20	47.58	45.95
365.76	2.22	46.93	56.29	54.66	54.08	52.46	58.24	56.62	54.99	53.37
426.72	1.93	53.95	63.57	61.95	61.36	59.74	65.52	63.90	62.27	60.65
487.68	1.71	60.97	70.85	69.23	68.64	67.02	72.80	71.17	69.55	67.93
548.64	1.53	68.25	78.39	76.77	76.18	74.56	80.34	78.72	77.09	75.47
609.60	1.38	75.40	85.80	84.18	83.59	81.97	87.75	86.13	84.50	82.88
670.56	1.27	82.29	92.15	91.33	90.74	89.12	94.90	93.27	91.65	90.03
731.52	1.17	89.18	100.10	98.48	97.89	96.27	102.05	100.42	98.80	97.18
804.60	1.06	98.15	109.38	107.76	107.17	105.54	111.33	109.71	108.08	106.46

Art. 11. Las tablas anterior y posterior han sido calculadas como las hechas para el transporte en carretas, y calculando lo mismo las columnas 2 y 3, por medio



es la regla del art. 10, y luego agregando á cada suma de la columna 3.ª la cantidad variable de .1 centavo por metro cúbico y por cada 33 metros de distancia, para mantener en orden los tableros del camino, y los gastos de picar ó alfojar y extender la tierra y los de superintendencia, aguadores, etc., por metro cúbico, como se ha indicado en los artículos 2, 5 y 7 que anteceden.

### En carretillas. Jornales \$1 por día de 10 horas.

Distancia en m á que se hace el bote, ó á que se lleva la tierra en carretilla.	Número de m cúbicos, medidos en su lugar cargados y acarreados, por día, por cada carretilla.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar por acarreo y vaciada.	Greda dura ó granzón compacto.				Tierra arenosa liviana.			
			COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.				COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO, NO INCLUIDA LA GANANCIA DEL CONTRATISTA.			
			Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.	Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.
7.62	19.63	5.32	19.00	17.38	13.45	11.53	11.43	10.45	9.78	8.80
15.24	16.88	6.47	19.89	18.27	14.04	12.42	12.31	11.34	10.66	9.69
22.86	14.74	7.07	20.83	19.20	14.97	13.35	13.25	12.27	11.60	10.62
30.48	13.06	7.98	21.76	20.14	15.91	14.28	14.18	13.21	12.53	11.56
38.10	10.70	9.75	21.60	21.97	17.74	16.12	16.02	15.04	14.37	13.39
45.72	9.09	11.47	25.38	23.75	19.53	17.90	17.80	16.82	16.15	15.17
53.34	7.87	13.22	27.24	25.61	21.38	19.76	19.66	18.68	18.00	17.03
60.96	6.93	15.08	29.12	27.50	23.27	21.65	21.54	20.57	19.89	18.91
68.58	6.22	16.77	30.88	29.25	25.02	23.40	23.30	22.32	21.65	20.67
76.20	5.62	18.59	32.76	31.14	26.91	25.29	25.18	24.20	23.53	22.56
83.82	5.13	20.28	34.52	32.89	28.67	27.04	26.94	25.96	25.28	24.31
91.44	4.71	22.10	36.40	34.78	30.55	28.93	28.82	27.85	27.17	26.19
99.06	4.06	25.61	40.04	38.42	34.19	32.57	32.46	31.49	30.81	29.84
106.68	3.57	29.25	43.81	42.19	37.96	36.34	36.23	35.26	34.58	33.61
114.30	3.19	32.76	47.45	45.83	41.60	39.98	39.87	38.90	38.22	37.24
121.92	2.87	36.27	51.09	49.47	45.24	43.62	43.51	42.54	41.86	40.89
129.54	2.62	39.78	54.73	53.10	48.88	47.26	47.15	46.18	45.50	44.53
137.16	2.22	46.93	62.14	60.51	56.29	54.66	54.56	53.59	52.91	51.87
144.78	1.93	51.95	69.42	67.80	63.57	61.15	61.04	60.07	60.19	59.22
152.40	1.71	60.97	76.70	75.08	70.85	69.23	69.12	68.15	67.47	66.50
160.02	1.53	68.25	84.24	82.62	78.39	76.77	76.66	75.69	75.01	74.04
167.64	1.38	75.49	91.65	90.02	85.80	84.18	84.07	83.10	82.42	81.45
175.26	1.27	82.29	98.80	97.18	92.5	91.33	91.22	90.25	89.57	88.60
182.88	1.17	89.18	105.95	104.33	100.10	98.48	98.37	97.40	96.72	95.75
190.50	1.06	98.45	115.23	113.61	109.38	107.76	107.65	106.68	106.00	105.03

**Art. 12. Por medio de rastrillos \* de ruedas y de tracción.** El cuerpo del rastrillo de ruedas es una caja de planchas de acero lisas, de 1.06 m en cuadro, más ó menos  $\times 40$  cm—de hondo, que contiene más ó menos 400 litros de tierra cuando se llena á nivel. La caja está abierta por delante (en algunas máquinas se cierra por medio de una compuerta cuando está llena) y puede suspenderse, bajarse y hacerse girar sobre un eje horizontal. Para llenar la caja, se baja ésta y se sostiene mientras que la pareja de caballos tira del aparato hacia adelante. Cuando está llena, se suspende más ó menos 3 dm del suelo, y, al llegar al lugar de la descarga, se vacía volteándola sobre su eje. Todos los movimientos de la caja se ejecutan por medio de palancas y sin parar la pareja, la que, de este modo, camina constantemente. Las ruedas tienen llantas anchas para impedir que penetren en el suelo.

En el rastrillo de tracción, la caja sometida á mayor resistencia, se hace mucho más pequeña. Contiene más ó menos 115 á 190 lit, y está siempre abierta por delante. El manejo de este rastrillo \* es semejante al de ruedas, con la excepción de que la caja, al estar llena, se descarga en el suelo y es arrastrada por la pareja.

Cada rastrillo \* (de cualquier clase) requiere el empleo constante de una pareja de caballos y un carretero. Además se requiere en la excavación y el bote de la tierra, un número de hombres que depende de la distancia del transporte y del

\* *Wheeled scrapers* (rastrillo, trailla, rastra). (N. del T.)

número de rastrillos. Excepto cuando sea arena ó tierra muy ligera, hay economía en emplear un arado antes de hacer uso del rastrillo.

En las distancias cortas se usan rastrillos más pequeños que en las grandes.

Nuestros cálculos están basados sobre las cargas siguientes:

Para rastrillos de tracción (empleados sólo en distancias cortas) .....	156 litros.
Para rastrillos con ruedas á distancia menor de 33 m.....	255 —
— de 33 á 100 m.....	300 —
— de 133 á 165 m.....	380 —
— más de 165 m.....	460 —

El gasto diario de un rastrillo por el jornal del carretero y de la pareja de caballos es de \$3.50 más ó menos. Para distancias de 130 m ó más, podemos agregar 50 centavos por día para una pareja de caballos auxiliar, para ayudar á cargar los rastrillos más grandes, que entonces se usan. Una pareja auxiliar sirve generalmente para varios rastrillos.

Debido al hecho de que las parejas están constantemente en movimiento sin descargar, caminan algo más despacio que con carretas. Calculamos 46 m por minuto (ó sean 23 m de transporte por minuto) por término medio.

Al cargar y descargar las parejas de caballos, no solamente tienen que salirse del camino, sino que también caminan más despacio que cuando están simplemente halando. Para compensar esta diferencia, haremos una adición de 33 m á cada porción de la distancia de transporte, sea corta ó larga.

Agregamos 1 centavo por m cúbico para la carga y descarga y estimamos el costo aproximado de las otras partidas como sigue:

Reparación del camino carretero  $\frac{1}{10}$  centavo por m cúb para cada 33 m de distancia de transporte.

Picada ó aflojada.	Tierras ligeras cent por m cúb.	Tierras pesadas cent por m cúb.
Por medio de p'cos.....	•	6.5
Por medio de palas.....	•	2.6
Extender.....	1.3	2.0
Superintendencia, desgaste, etc.....	1.3	1.3

Repetimos que nuestros números no pueden considerarse sino como aproximaciones, y que están sujetos á grandes variaciones según la habilidad del contratista y del superintendente, resistencia de la pareja de caballos, calidad del material que ha de transportarse, estado del tiempo, etc.

Número de viajes por día por rastrillo	= $\frac{\text{Número de minutos (600) en un día de trabajo}}{\text{Número de distancias de 23 m en (dist + 33 m)}}$	
Número de metros cúbicos medidos en su lugar antes de excavar, transportados por día por cada rastrillo	= $\frac{\text{Número de viajes por día por rastrillo}}{\text{Número de metros cúbicos medidos en su lugar antes de excavar, por rastrillo y por viaje.}}$	
Costo por metro cúbico medido en su lugar antes de excavar; con carga, acarreo, vaciada y retorno	= $\frac{\text{Gasto diario en una raspadora}}{\text{Número de metros cúbicos medidos en su lugar, transportados por día por cada rastrillo}} + 1 \text{ centavo para cargar y descargar}$	
Costo total por metro cúbico me- dido en su lugar excluyendo utili- dad del contra- tista	= $\frac{\text{Costo por metro cúb medido en su lugar; carga, acarreo vaciada y retorno}}{\text{.1 centavo por metro cúb en su lugar por cada 33 m de dist por reparación de camino}} + \frac{\text{Costo por metro cúb medido en su lugar por la picada, extendida y botada, y supe- rintendencia, etc.}}{\text{.1 centavo por metro cúb en su lugar por cada 33 m de dist por reparación de camino}}$	

Las tierras livianas las afloja el mismo rastrillo.

## Con rastrillos de ruedas. Jornales a \$1 por día de 10 horas de trabajo.

(a)	(b)	(c)	(d)					
			Costo total por metro cúbico, sin incluir la ganancia del contratista.					
			TIERRA BLANDA.		TIERRA DURA.			
			Exten- dida.	Tira- da.	Picada y exten- dida.	Picada y tira- da.	Arada y exten- dida.	Arada y tira- da.
Distancia del bote de la tierra.	Metros cúbicos, medidos en su lugar, acarreados por día por cada, ras-trillo.	Costo por metro cúbico, medidos en su lugar, por carga, acarreo, vaciada y retorno.						
metros.	m cúb.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.
15.34	75.40	5.85	8.18	7.28	15.73	13.78	11.83	9.88
30.48	68.76	6.37	9.10	7.80	16.25	14.30	12.35	10.40
45.72	53.48	7.80	10.66	9.36	17.81	15.86	13.91	11.16
60.96	45.84	8.97	11.83	10.53	18.98	17.03	15.08	13.13
94.44	34.38	11.44	14.43	13.13	21.58	19.63	17.68	15.73
121.92	34.38	12.87	15.99	14.69	23.14	21.19	19.24	17.29
182.88	29.03	14.35	18.33	17.03	25.48	23.53	21.58	19.63
243.84	22.92	18.59	22.23	20.93	29.38	27.43	25.48	23.53
304.80	18.34	23.04	26.91	25.61	34.06	32.11	30.16	28.21

## Por rastrillos de tracción. Jornales \$1 por día de 10 horas de trabajo.

(a)	(b)	(c)	(d)					
			Costo total por metro cúbico, sin incluir la ganancia del contratista.					
			TIERRA BLANDA.		TIERRA DURA.			
			Exten- dida.	Tira- da.	Picada y exten- dida.	Picada y tira- da.	Arada y exten- dida.	Arada y tira- da.
Distancia del bote de la tierra.	Metros cúbicos, medidos en su lugar, acarreados por día por cada, ras-trillo.	Costo por metro cúbico, medidos en su lugar, por carga, acarreo, vaciada y retorno.						
metros.	m cúb.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.
15.34	45.84	8.97	11.7	10.4	18.85	16.9	14.95	13.00
22.86	38.20	10.40	13.13	11.83	20.28	18.33	16.38	14.41
30.48	34.38	11.44	14.17	12.87	21.32	19.37	17.42	15.47
45.72	27.50	14.04	16.9	15.60	24.05	22.10	20.15	18.20
60.96	22.92	16.31	19.37	18.07	26.52	24.57	22.62	20.67

**Art. 13. Por medio de carros y locomotora en una vía horizontal.** Hemos basado nuestros cálculos sobre las suposiciones siguientes: Trenes de 10 carros conteniendo cada carro (1½ yd cúb) 1.15 m cúb medido en su lugar primitivo. Velocidad media de los trenes, incluyendo la salida y la llegada, pero ninguna parada, 16 kilómetros por hora=8 km de transporte por hora. Jornales a \$1 por día de 10 horas. Aflojar ó picar la tierra, palearla, extenderla; desgaste de la herramienta, superintendencia, etc., lo mismo que con carretas, arts. 2, 3, 5 y 7. Pérdida de tiempo en cada viaje, en cargar, descargar, etc., 9 minutos=.15 hora. Por tanto, tenemos:

Número de viajes  $\frac{10 \text{ horas de un día de trabajo}}{.15 + \text{número de porciones de 8km en la dist de transporte}}$

Número de m cúbicos me-  
didos en su lugar primi-  
tivo por día y por tren =  $\frac{\text{Número de viajes por día} \times \text{Número (10) de carros en un tren} \times \text{Número de m cúb (1.15) medidos en su lugar primitivo en cada carro}}$



Costo por m cúb en su lugar primitivo por acarreo, descarga y retorno =  $\frac{\text{Gastos del tren en un día} + \text{costo de la vía en un día}}{\text{Número de m cúb medidos en su lugar primitivo y por tren}}$

**Gastos del tren en un día :**

Precio de 10 carros a \$100.....	\$1,000
Precio de locomotora.....	3,000
	<u>\$4,000</u>
Intereses de un día al 6% sobre el precio del tren.....	\$ .67
Pago del maquinista, que también es fogonero.....	10
Caporal para la descarga.....	10
3 hombres para descargar.....	3
Combustible.....	2
Agua.....	1
Reparación de locomotora y carros.....	2.33
Gasto diario total de un tren.....	<u>\$ 13</u>
Depreciación (considerando la duración de material rodante, 10 años)	
dígase \$100 por año por \$1,000	
= \$400 — tren	
= \$ 4 por día (suponiendo 100 de labor por año).	4
Gasto diario y depreciación de un tren.....	<u>\$17</u>

Suponiendo el costo de la vía puesta a razón de \$2,500 por milla, y su duración de 5 años, **el gasto diario de la vía**, con intereses, depreciación, manejo y reparaciones, se puede calcular en \$6 por cada milla (1,609 m) de transporte.

Por consiguiente,

Costo por m cúb, medido antes de excavarlo	<b>\$17 + (\$6 por milla de transporte)</b>		
transporte, botada y vuelta	<b>(como \$4 por km))</b>		
	Número de viajes por día y por tren	Número de carros (10) por tren	Número de m cúb (1.15) en cada carro
Costo total por m cúb medido en su lugar primitivo, sin contar utilidad del contratista	Costo por m cúb (medido en su lugar) del acarreo, descarga y retorno	Costo por m cúb (medido en su lugar), por aflojar, ó picar, extender ó botar, y superintendencia, etc. (Arts. 2, 3, 5 y 7.)	

**Por medio de carros y locomotoras. Jornal \$1 por día de 10 horas.**

(a)	(b)	(c)	(d)							
Distancia del bote de la tierra.	Metros cúbicos, medidos en su lugar acarreados por día, por cada tren.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar por acarreo, vaciada y retorno.	Costo total por metro cúbico, medido en su lugar, sin incluir la ganancia del contratista.							
			TIERRA BLANDA.				TIERRA DURA.			
			Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.	Picada y extendida.	Picada y tirada.	Arada y extendida.	Arada y tirada.
metros.	m cúb.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.	cts.
992.25	573.42	3.21	14.89	13.39	13.05	11.75	20.59	18.35	17.25	15.30
834.50	458.73	4.33	15.81	14.51	14.47	12.87	21.62	19.67	18.37	16.42
1,067.75	378.48	5.64	17.12	15.82	15.48	14.18	22.93	20.98	19.68	17.73
1,699.00	325.11	7.12	18.60	17.30	16.96	15.66	24.41	22.46	21.16	19.21
2,218.00	296.43	13.16	25.44	24.14	23.80	22.50	31.25	29.30	28.00	26.05
4-27.00	129.09	23.33	34.81	33.51	33.18	31.88	40.62	38.67	37.37	35.42
6,136.00	114.88	35.53	47.01	45.71	45.37	44.07	52.82	50.87	49.57	47.62

Cuando se ejecutan obras en grande escala, el **excavador de vapor, draga de tierra ó pala de vapor** economiza generalmente tiempo y dinero. Cuando la altura del banquito es menos de 3 m, se pierde tanto tiempo mudando el excavador de un lugar á otro, que no se puede usar con ventaja. En terrenos duros pueden hacerse banquetes de más ó menos 5 á 6 m de altura sin cambiar el nivel de la máquina. Para alturas mayores en terrenos como éstos, el trabajo se hace á dos niveles, porque el cubo ó sacador no alcanza á más altura. Pero en arena y granzón suelto pueden hacerse banquetes mucho más altos á un sólo nivel.

El excavador se parece á una draga en su apariencia y en el modo de operar. Un cubo grande de planchas de acero, semejante al de la draga, con un fondo chato de charnelas y provisto de dientes de acero cortantes, penetra en la tierra arrastrado por debajo de ella, con fuerza de vapor. La descarga del material se hace por el fondo movido del cubo, sobre carros que lo transportan á otra parte, ó lo botan.

Cada máquina está montada sobre un carro de vía normal, que puede engancharse á un tren ordinario de carga. El carro se hace de hierro ó de madera, y está provisto de un accesorio de locomotora, por medio del cual puede ser movido de un punto á otro, según avanza el trabajo. Estas máquinas también pueden usarse como **carro auxiliar ó carro de grúa ó aparejo**. Cada máquina tiene un estanque de agua (que contiene de 1,100 á 2,000 lit), para alimentar su caldera. Antes de principiar la excavación, la punta del carro más próxima á la obra se levanta sobre la vía por medio de gatos hidráulicos ó de tornillos, sobre los cuales descansa durante el trabajo.

En los terrenos duros el excavador deja los lados de la cortada casi verticales y el talud desiendo se hace después con picos y palas. Cuando el suelo es duro ó está muy helado, puede aflojarse antes de excavarlo por medio de explosivos.

El excavador tiene que mudarse hacia adelante (á medida que la obra avanza) 2.40 m más ó menos á la vez. Como generalmente se hace, puede excavar á una distancia de 5 m horizontalmente desde el centro del carro, en cualquiera dirección, y puede vaciarse á 3.6 m sobre la vía. En arena ó granzón, la máquina saca por minuto durante la excavación efectiva 3 cubos llenos (de  $3\frac{1}{2}$  á  $4\frac{1}{2}$  m cúb el cubo, = 2.80 á 3.80 m cúb en su lugar); en greda dura 2 cubos rasos por minuto (= 2.2 á 3 m cúb en el cubo y 1.9 á 2.5 m cúb en su lugar). El trabajo medio de un día (10 horas) de una máquina « N.º 1 » es 380 m cúb más ó menos en tierra dura, y de 912 á 1,140 m cúb en arena ó granzón. En esta cantidad están incluidas las dilaciones inevitables y ordinarias para tener listos los carros para el excavador.

Los excavadores usan más ó menos de 5 á 6 atmósferas de presión, queman de 46 á 70 kg de carbón y requieren un maquinista, un fogonero, un hombre para atender á la grúa y de 5 á 10 trabajadores, incluyendo el capataz. Los trabajadores atienden á los gatos, colocan la vía para el excavador y los carros de descarga, ayudan á mover estos últimos, traen ó bombean el agua, etc.

Después de llegar al lugar del trabajo, se necesitan más ó menos 30 minutos para poner el excavador en condición de trabajar y un tiempo igual después de terminar el trabajo, para ponerlo en estado de transportarlo.

Los números que siguen se han tomado de los datos sacados de un trabajo hecho por una máquina « N.º 1 », desde mayo hasta noviembre de 1883. El material era greda dura con depósitos de arena. Los gastos hechos por día de trabajo de 12 horas á razón de \$1.50 por día de dicho trabajo, fueron :

Agua suministrada sin restricción alguna.....	\$ 5
Carbón bituminoso, $1\frac{1}{2}$ tonel.....	10
Salario del maquinista.....	4
— de un fogonero.....	1.50
— de un peón para atender á la grúa y la excavadora.....	2.50
— de un capataz.....	3
— de 8 trabajadores á \$1.50.....	12
Aceite, desgastes, reparaciones (estimados).....	5
Interés sobre el costo de la máquina (\$7,500).....	1.25
	<b>\$44.25</b>

Reduciendo esto á nuestro jornal tomado por modelo, de \$1 por día de 10 horas esta suma daría más ó menos \$30.

Reducida al mismo modelo, teniendo en cuenta la pérdida de tiempo, relativamente mayor al principiar en la mañana y parar en la tarde, la cantidad media excavada por día, medida en su lugar ó antes de excavada, fué, en banquetes de poca altura, de 403 m cúb; en banquetes profundos, 912 m cúb; término medio de toda la operación, 608 m cúb.

Esto daría como costo de la aflojada y echada á los carros del m cúb medido en su lugar ó antes de excavado, 7.4 centavos, 3.3 centavos y 4.9 centavos respectivamente; mientras que su costo por ararla y palearla, en terreno duro y pesado, es más ó menos, según los arts. 2 y 3, de 9.6 centavos, y picando y paleando como 13 cent.

**Art. 14. Transporte de piedra de excavación por medio de carretilla.** Un metro cúbico de piedra dura, medida en su lugar primitivo, ó antes de ser volada, pesa más ó menos 2.3 toneladas si es piedra arenisca ó roca conglomerada, ó 2.6 toneladas si es granito bueno compacto, gneis ó piedra caliza. De modo que es suficiente aproximación en la práctica para nuestro caso, tomar el peso de cualquiera de ellos, á razón de 2.3 toneladas por m cúb más ó menos, medida en su lugar ó sea antes de volarla.

Ahora bien, un metro cúbico sólido, convertido en pedazos por medio de explosivos, para su transporte en carretillas ó carretas, ocupará más ó menos un volumen de  $1.8 \text{ ó } 1\frac{1}{2}$  m cúb; mientras que la tierra ordinaria, después de aflojada, no aumenta sino á  $1.2 \text{ ó } 1\frac{1}{2}$  de su volumen primitivo, aunque después de empleada en terraplenes, se reduce á menos de su primitivo volumen. Al hacer el presupuesto para el transporte de tierra, se supone que  $\frac{1}{12}$  parte de m cúbico medida en su lugar ó antes de excavada, es carga regular para una carretilla. Un metro cúbico de dicha tierra, medida antes de ser aflojada, pesa por término medio 1.42 toneladas, por consiguiente :  $\frac{1,420}{18} = 79$  kg es el peso de una carga de carretilla, ó 65 lit de

tierra floja. Calculando que una carretilla de piedra suelta pesa más ó menos lo mismo que una de tierra, podemos tomarla por  $\frac{1}{32}$  de metro cúbico, lo que da  $\frac{2,300 \text{ kg}}{32} = 72$  kg por carga de piedra suelta que ocupa un espacio de 57 lit.

En la tabla que sigue, las columnas 2 y 3 se hicieron siguiendo el mismo principio que las hechas para el cálculo de transporte de tierra, como se indicó en el art. 10. La columna 4 se prepara agregando á cada cantidad de la columna 3, .2 centavo por cada 33 m más ó menos de dist de transporte, por conservación de los tabloncillos del camino, etc., como 58 cent por m cúb medido antes de excavar, como costo efectivo por aflojar, incluyendo herramienta, taladros, explosivos, etc., lo mismo que un desagüe moderado, y cualquiera otra contingencia ordinaria, no incluida en la columna 3. Las utilidades del contratista no están por supuesto incluidas.

Amplias experiencias demuestran que con jornales de á \$1, los 58 centavos asignados anteriormente por m cúb son un precio bastante suficiente por aflojar roca dura en circunstancias ordinarias. En la práctica, el costo es generalmente de 39 á 78 centavos según la posición de las capas, su dureza, tenacidad, agua y otras consideraciones. La arcilla esquistosa blanda y otras rocas semejantes, pueden muchas veces extraerse por medio del pico ó del arado, á un costo tan bajo como de 20 á 26 centavos, mientras que, por otra parte, desmontes de poca altura, en roca muy tenaz, con las capas en una posición desfavorable, especialmente en el fondo de una excavación, pueden costar \$1.3 por m, y aun considerablemente más. Estos, sin embargo, son casos excepcionales, que relativamente se presentan rara vez.

Para volar roca dura ordinaria, se requiere más ó menos de 112 á 180 gramos de pólvora por m cúb medido en su lugar, antes de excavar, pero la naturaleza de la roca, la posición de las capas, etc., pueden aumentarla hasta 225 gr ó más.

La roca blanda necesita á menudo más pólvora que la dura. Un hombre práctico en el manejo de la chompa puede perforar por día de 2.4 á 3 metros de profundidad haciendo taladros de 75 cm de hondo, más ó menos, y de 5 cm de diámetro, en roca dura ordinaria y á razón de 49 á 60 centavos por metro. Los perforadores reciben jornales mayores que los trabajadores ordinarios.



**Transporte de piedra dura en carretillas.**

Jornales a \$1 por día de 10 horas de trabajo.

Dis- tancia del bote.	Metros cúbicos, medidos en su lugar, aca- rreados por día, por cada carretilla.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar, por carga, acarreo y vacuada.	Costo total por metro cúbico, medido en su lugar, sin incluir la ganancia del contra- tista.	Dis- tancia del bote.	Metros cúbicos, medidos en su lugar, aca- rreados por día, por cada carretilla.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar, por carga, acarreo y vacuada.	Costo total por metro cúbico, medido en su lugar, sin incluir la ganancia del contra- tista.
metros.	m cúb.	cts.	cts.	metros.	m cúb.	cts.	cts.
7.62	9.32	14.23	69.41	182.88	2.26	46.15	166.21
15.24	8.17	12.75	71.31	213.36	2.00	52.13	112.45
22.86	7.32	14.30	73.06	243.84	1.79	58.24	118.82
30.48	6.62	15.73	74.49	274.32	1.62	64.35	125.19
38.10	5.35	18.85	77.74	304.80	1.48	70.33	131.45
45.72	4.77	21.84	80.36	335.28	1.26	82.68	149.50
53.34	4.19	24.83	83.98	426.72	1.10	94.77	155.51
60.96	3.74	27.15	87.23	487.68	.978	106.86	169.52
68.58	3.37	30.94	90.35	548.64	.879	118.35	182.13
76.20	3.07	33.93	93.47	609.60	.794	131.04	194.74
83.82	2.82	37.05	96.72	670.56	.728	143.26	207.28
91.44	2.60	40.04	99.84	731.52	.671	155.35	220.09

**Art. 15. Transporte de piedra, de excavación, en carretas.** Una carretada de piedra puede calcularse en  $\frac{1}{10}$  m cúbico medido en su lugar, antes de ser volada. Pesará por término medio 883 kg, ó solamente como 18 kg más que una carretada de tierra ordinaria. Como la carreta misma pesa más ó menos  $\frac{1}{2}$  tonelada, el peso total es más ó menos igual en ambos casos. Las columnas 2 y 3 de la tabla que sigue se calcularon bajo el mismo principio que para el transporte de tierra, como se indicó en el art. 4. La columna 4 se preparó agregando á la columna 3 las partidas siguientes:

Por volar la piedra (y por todo con excepción de las partidas de la columna 3, carga y conservación del camino carretero), 58 centavos por metro cúbico medido en su lugar, antes de volarla; y por reparaciones del camino,  $\frac{1}{10}$  de centavo por cada 3 m de bote, no incluida la utilidad del contratista.

## Transporte de piedra dura, en carretas.

Jornales a \$1 por día de 10 horas de trabajo.

Dis- tancia del bote.	Número de metros cúbicos medido en su lugar, acarrea- dos por día, por cada carreta.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar, por acarreo y vaciada.	Costo total por metro cúbico, medidos en su lugar, sin incluir la ganancia del contra- tista.	Dis- tancia del bote.	Número de metros cúbicos medidos en su lugar, acarrea- dos por día, por cada carreta.	Costo por metro cúbico, medido en su lugar, por acarreo y vaciada.	Costo total por metro cúbico, medido en su lugar, sin incluir la ganancia del contra- tista.
	metros.	m cúb.	cts.		metros.	m cúb.	cts.
	7.62	14.67	8.46		548.64	3.82	32.50
	15.24	14.13	8.80		579.12	3.67	35.80
	22.86	13.59	9.14		609.60	3.53	35.23
	30.48	13.06	9.48		640.08	3.22	38.61
	45.72	12.22	10.15		762.00	2.96	41.99
	60.96	11.46	10.83		804.50	2.83	43.81
	76.20	10.16	12.18		914.40	2.54	48.75
	121.92	9.17	13.52		990.60	2.38	52.13
	152.45	8.33	14.35		1066.80	2.23	55.64
	182.88	7.61	16.25		1143.00	2.11	58.83
	213.36	7.05	17.63		1219.20	1.99	62.27
	243.84	6.55	18.98		1295.40	1.89	65.78
	274.32	6.11	20.28		1371.60	1.79	69.16
	304.80	5.73	21.71		1447.80	1.71	72.54
	335.28	5.39	23.01		1524.00	1.61	75.92
	365.76	5.09	24.31		1600.20	1.56	79.50
	396.24	4.83	25.74		2011.25	1.27	97.50
	426.72	4.58	27.04		2413.50	1.08	115.44
	457.20	4.34	28.47		2815.75	0.932	133.25
	487.68	4.16	29.77		3218.00	0.825	151.19
	518.16	3.99	31.20		3620.25	0.735	169.00

Piedra ó roca suelta costará como 39 centavos menos por metro cúbico, y aun la roca sólida costará por término medio 13 centavos menos de lo que indican las tablas.

**Art. 16. Transporte de piedra (excavada) en carros y locomotoras,** por una vía a nivel. Nuestros cálculos están basados en las suposiciones siguientes: Un tren de 10 carros que contenga cada uno  $\frac{1}{4}$  m cúb de roca (medido en su sitio). Velocidad media del tren incluyendo paradas, salidas, llegadas, etc., pero no dilaciones: 16 kilómetros por hora. Aflojada de la piedra, 58 centavos (en su sitio).

Para cargar la piedra en las carretas,  $10\frac{1}{2}$  centavos por metro cúbico medido antes de volada. Velocidad media del tren, incluyendo salida y llegada, pero no paradas, 16 kilómetros por hora—5 millas de transporte por hora.

Aflojar la roca, 58 centavos por m cúbico, medido en su lugar. Costo de la vía, por intereses y conservación, \$3 por día y por milla (1,609 m) de distancia de transporte. Los cálculos se han hecho bajo el mismo principio que los del art. 13.

## Transporte de roca dura en carros y en locomotoras.

Jornales a \$1 por día de 10 horas.

Dist a la cual se transporta la roca...km	1.6	5.8	8	11.2	16
Número de m cúb medidos antes de ser vola- dos, transportados por día por cada tren.	2,200	900	600	460	300
Costo del transporte, vaciada y retorno por m cúb medido en su lugar antes de ser volado.....centavos	.8	2.2	4.5	7.4	14
Costo total por m cúbico medido en su lugar antes de ser volado, sin contar la utili- dad del contratista.....centavos	70	71	73.5	76	83

## TÚNELES

Los túneles para ferrocarriles deben ser, **si es posible, rectos**, especialmente en los de una sola vía, por cuanto las colisiones u otros accidentes que ocurren en un túnel son esencialmente desastrosos. Raras veces es conveniente hacer un túnel en tanto que la cortada no excede de una altura de 18 m. La roca firme de una dureza mediana y naturaleza durable **es el material más favorable para túneles**, especialmente si está libre de manantiales y si las capas están dispuestas horizontalmente. En la roca blanda ó esquistosa (aunque dura y firme al principio) ó en tierra, se hace necesario dotarlos de un revestimiento de ladrillos ó piedras con cemento. Un túnel debe tener una **pendiente ó inclinación** en una dirección, para facilitar más tarde el desagüe y la ventilación. No se requiere una disposición especial para la **ventilación** durante la construcción ó después de ella, cuando la longitud del túnel no excede de 300 m; pero excediendo de esta longitud, se recurre generalmente durante la construcción á pozos ó respiraderos, ó se proveen de los medios para introducir aire por tubos desde sus bocas. Pero después de concluida la obra, excepto en circunstancias especiales, nada de esto se necesita. Los pozos respiraderos á menudo atraen el aire hacia adentro, y frecuentemente, aun ayudados por una pendiente escarpada y uniforme, no aseguran la ventilación. El túnel del Monte Cenis, debajo de los Alpes, concluido en 1871, tiene 12 kilómetros de longitud y no tiene respiraderos, aunque tiene pendientes en subida en cada extremidad, que es lo más desfavorable para la ventilación sin respiraderos.

Fué hecho así para facilitar el desagüe. Su ventilación se mantiene haciendo entrar el aire por las extremidades por medio artificial. El túnel de Hoosac, en Mass., de 7,200 m de longitud, tiene respiraderos, uno de ellos de 314 m de profundidad, pero fueron hechos para facilitar el trabajo. **Los respiraderos cuestan generalmente de 1½ hasta 3 veces más el m cúbico que el túnel mismo**, debido á la mayor dificultad para excavar, extraer el material y deshacerse del agua; todo lo cual se hace izando el material. Cuando los respiraderos se hacen en tierra, deben revestirse lo mismo que los túneles, y este revestimiento requiere generalmente que se apuntale por debajo. O bien puede construirse dicho revestimiento sobre el respiradero en ejecución, y después hacerse descender aquél minando por debajo gradualmente. El área de la sección varía generalmente de 4 á 9 metros cuadrados. Tienen la gran ventaja de acelerar la obra, aumentando el número de puntos donde puede trabajarse; pero si se colocan demasiado próximos unos á otros, su costo perjudica. El aire en algunos túneles, durante la construcción, se vicia más que en otros, de modo que, después de comenzado el trabajo, es conveniente establecer respiraderos de aire comprimido, cuando no se hayan hecho con anticipación. Al excavar el túnel mismo, se hace una galería ó pasaje de 1.5 á 2.4 m de altura y de 1 á 3.6 m de ancho, como avance ó adelante, y se mantiene siempre á una distancia corta (de 3 á 30 m ó más, según la firmeza del material) delante de la obra. En túneles abiertos en roca, la galería se hace justamente debajo de la parte superior del túnel, de modo que los trabajadores puedan hacer las perforaciones en el fondo para volar la roca; pero en tierra la galería se hace en el fondo ó piso del túnel, como más conveniente para agrandar la abertura hasta el tamaño del túnel, minando por debajo y dejando caer la tierra. Cuando se hacen túneles en tierra, el techo y los lados de la galería como los del túnel deben estar sujetos, para que no se puedan hundir antes de la construcción del revestimiento, y esto se hace por medio de hileras de puntales verticales de madera y dinteles ó durmientes horizontales, entre los cuales y la tierra se colocan pedazos de tablas ordinarias para formarle techo y soportes laterales provisionales á la excavación. Los puntales y dinteles se colocan primero, y después se meten entre ellos y las caras de la excavación las tablas á fuerza de golpes de martillo. Esto se va quitando gradualmente á medida que progresa el revestimiento. Este **revestimiento**, cuando se hace de ladrillos, se ejecuta generalmente del espesor de 2 ó 3 ladrillos (40 á 50 cm), en el pie, y de 1½ á 2½ ladrillos de espesor en la parte superior, y cuando se hace de piedra bruta con cemento, se le da la mitad más de grueso. Es importante que los ladrillos ó piedras sean de una calidad excelente y dura y asentados en buen cemento. Los ladrillos deben hacerse de la forma del arco. A medida que se termina el revestimiento por partes, y antes de quitar las cimbras, debe rellenarse completamente



y con cuidado **cualquier cavidad ó vacío** que haya entre el revestimiento y la tierra. Aun en roca se hace necesario el revestimiento si aquélla no es de naturaleza durable, como el esquisto ordinario, ó si tiene grietas. **La sección transversal** de un túnel para una sola vía, hecha en cualquier punto para carros de un ancho extremo de 3.30 m, no debe ser menor de 4.5 m más ó menos, por 5.4 m de alto; ni, en una vía doble, menos de 8 m de ancho por 7.4 m de altura; á menos que en último caso el material sea roca dura, en el cual no se requiere un arco alto para revestirlo. El techo puede entonces ser mucho más rebajado, de modo que la altura de 6 m es suficiente. Para carros de un ancho total de 3 m, el ancho del túnel puede reducirse á 7.5 m; para carros de 2.7 m de ancho, á 6.9 m. Muchos se han construido de 6.6 m solamente. El túnel del Monte Cenís es de 7.9 m de ancho por 7.60 m alto. **La relación de la marcha ó progreso diario** desde cada boca de un túnel, varía de .45 á 2.70 m de longitud en 24 horas, relevándose los trabajadores 3 veces. En el túnel del Monte Cenís, las cantidades extremas del avance ó progreso de la obra fueron más ó menos de 1.2 á 2.7 m por día durante un año entero y de cada lado del túnel. Se emplearon en la ejecución de las galerías taladros actuados por aire comprimido, teniendo dichas galerías 3.6 m de ancho por 2.40 m de alto. Ordinariamente pueden tomarse de .45 á 1 m como término medio. La diferencia de la proporción del progreso ó avance en la construcción, entre un túnel de una sola vía y uno de vía doble, no es grande como podría suponerse; por cuanto en un túnel ancho se pueden emplear más y mejor las fuerzas que en uno angosto. Cuando el túnel se construye en tierra, la construcción del revestimiento iguala más ó menos al tiempo empleado para la excavación de uno en roca. Si se hace en roca, con jornales á \$1, **el costo** varía ordinariamente con la naturaleza de la roca, de \$2.6 á \$6.5 por metro cúbico en el túnel mismo, y de \$3.9 á \$13 en las galerías, mientras que los respiraderos cuestan generalmente un 50% más que las galerías. El costo de un túnel de una sola vía, cuando los jornales están á razón de \$1 por día, es generalmente de \$100 á \$246 por metro de longitud. Sin embargo, los trabajos de un túnel están expuestos á serias contingencias que no pueden preverse. Como el techo y las paredes del túnel quedan imperfectos después de volada la roca, deben calcularse la altura y el ancho para el contratista como de .45 á .60 m mayores que el espacio neto establecido. De cualquiera manera, el modo de medir ó cubicar debe expresarse claramente en las estipulaciones del trabajo. Cuando se construye un túnel con una pendiente uniforme, el trabajo progresa en general más satisfactoriamente en la extremidad más baja, porque el descenso favorece la salida de las aguas de manantial, que generalmente se encuentran; mientras que en la boca superior dicha agua debe sacarse por medio de baldes ó bombas. La boca superior tiene, sin embargo, la ventaja de desembarazarse más pronto del humo que resulta de los barrenos. Antes de principiar un túnel, y aun antes de resolverse á hacerlo, deben practicarse **pozos ó excavaciones de prueba**, para cerciorarse de la naturaleza del material. En los túneles largos es necesario tener el mayor cuidado y exactitud en conservar la línea de dirección, á fin de que el trabajo que se ejecuta por ambas bocas se encuentre precisamente en el centro.


En la galería del túnel de Vosburg (Pensilvania) del ferrocarril de Lehigh Valley, construido en 1884 con una sección transversal de 2.29×7.9 m, **el progreso medio** por día de 24 horas con dos remudas de á 12 horas cada una, fué como sigue: taladrando á mano, .84 m á .72 m respectivamente en cada extremo; con taladros de máquina (dos taladros rivales en competencia), 1.7 á 2.40 m. El material consistía en piedra arenisca aplomada dura. Para todo el túnel, el progreso fué de .60 m más ó menos por día.

Para más informes respecto á túneles, recírrase al tratado muy amplio sobre la materia del Sr. H. S. Drinker, publicado por los Sres. Wiley.

## PILAS

(CABALLETES, TORRES, etc.)

Las figs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, son elevaciones de pilas, vistas á través de la vía ó camino. Podemos considerar la fig. 1 como adaptada á una altura de 3 á 6 m más ó menos; las figs. 2 y 3, á alturas de 6 á 9 m; la fig. 5, de 9 á 12 m; la fig. 6, de 12 á 18 m aproximadamente. Estas armazones por supuesto admiten muchas modificaciones. Están generalmente apoyadas en mampostería, como se representa en las figuras, y así se evita á las maderas inferiores el contacto con la tierra, que produce más pronto su destrucción. Es conveniente hacer estas bases suficientemente altas para impedir que las bestias y vehículos que pasen las destruyan. Hasta la altura de 12 á 15 m más ó menos, es suficiente una sola hilera de



postes ó puntales, *a, a, a*, figs. 1 á 9, como se indica en *er*, debajo de las fig. 1 y 6; pero cuando aumenta la altura, deben introducirse más puntales, como se ve en *x, z* debajo de la fig. 5; ó dos hileras completas, ó tres hileras, como se indica debajo de la fig. 7 y también en la fig. 8, que es una vista lateral de la fig. 7. Las figs. 7, y 8 se parecen mucho á los caballetes de 58 m de altura, con bases de mampostería de 9 m de alto (S. Seymour, I. C.) que sostenían el ferrocarril de Erie (ahora el ferrocarril de Nueva York, Erie, etc.) sobre el río Genesee, en Portage, N. Y. En dicho puente cada pila tenía 21 puntales de 35 cm en cuadro en su base, y 15 postes de 30 x 30 cm en su parte superior. Las otras maderas eran de 15 x 30 cm, muchas de ellas en pares abrazando los postes. Este viaducto de una sola vía se principió el 1.º de julio de 1851 y se concluyó el 14 de agosto de 1852. Contenía 3,790 metros cúb de madera y 49 toneladas de hierro. En sus cimientos había 7,000 m cúb de mampostería. Su costo total fué de \$140,000 más ó menos. Se quemó en 1875, y fué reemplazado, en menos de tres meses, por un viaducto de pilas armadas de hierro para una sola vía que contenía por todo 603 tons de hierro y 309 metros cúb de madera; costando por todo, exceptuada la mampostería, \$95,000 más ó menos. A menudo se colocan los postes de las pilas en pares; y las otras maderas pasan por entre ellos, todo asegurado con pernos.

En la fig. 4 los postes *a, a, a*, son vistas de extremo de los tres postes, seme-

jantes al de la fig. 3, y *tt*, son brazos diagonales que se prolongan de un poste á otro. Pueden colocarse ó en el intermedio de los puntales, como en la fig. 3, con las cabezas de los dos exteriores terminando en el dintel, *cc*, de una pila, y sus pies fijos al durmiente, *yy*, del que sigue; ó todos ellos pueden clavarse ó asegurarse por medio de pernos á los puntales mismos, como en la fig. 4. Esto último es lo mejor, porque sirve además para reformar los puntales, como lo hacen también las crucetas *oo*, *nn*, fig. 2; pero éstas se omiten á menudo. Durante el pasaje de un tren, la presión del vapor hacia atrás, ejercido por medio de las ruedas motrices contra la vía, produce un empuje serio en el sentido de la vía, que tiende á volcar las pilas, y la aplicación repentina de los frenos á un tren en marcha produce un esfuerzo ó empuje semejante en la dirección opuesta. Estos esfuerzos son más peligrosos con el aumento de altura de las pilas ó caballetes. Ordinariamente los puntales exteriores pueden tener una inclinación de 12 á 20 por ciento.

Los puntales ó postes no deben tener menos de 30 cm en cuadro, excepto en pila muy bajas, y aun entonces no menos de 25 x 25 más ó menos. Las diagonales pueden ser tan anchas como los postes y más ó menos de la mitad de su espesor. La distancia de una pila á otra, cuando la calzada está sostenida simplemente por vigas longitudinales, no debe exceder de 3 á 3.6 m en los viaductos para ferrocarriles; pero si estas vigas están soportadas también por tornapuntas por debajo, como *ss*, en la fig. 8, ó por tirantes armados de hierro, puede aumentarse la distancia á 4.5, ó 6 más metros. Pero cuando las pilas son muy altas, y contienen una gran cantidad de madera, es más económico ponerlos más distantes unos de otros, digamos de 9 á 18 metros; y apoyar el ferrocarril sobre vigas armadas regulares como en *uu*, fig. 7 y 8, como en un puente con pilas de mampostería. En el viaducto de Genesee, las pilas armadas estaban colocadas á una distancia de 15 m de centro á centro.

Cuando estos caballetes, como el de la fig. 8, son demasiado delgados en proporción de su altura, se puede aumentar su estabilidad agregándoles vigas *qq* que pasan de una á otra; y aún más, poniéndoles refuerzos diagonales *rr*, como en el antiguo viaducto de Genesee.

Arrégense las piezas, en lo posible, para que se puedan cambiar por nuevas al deteriorarse.

**En las curvas** se debe aumentar la resistencia hacia el lado convexo, como lo indican las líneas de puntos en la fig. 5. En las pilas muy altas especialmente (así como en los puentes) no se deben omitir jamás las guardarruedas, tanto al interior como al exterior de los carriles.

**En terrenos pantanosos**, se pueden hacer estacadas para sostener las pilas, ó dejarse fuera del suelo para que ellas mismas formen los postes. Estas pilas se pueden emplear á menudo ventajosamente, aun cuando después queden cubiertas por los terraplenes. De esta manera sostienen los carriles en su propio nivel hasta que el terraplén ha alcanzado su asiento final.

Se emplean generalmente para evitar los gastos de terraplén, especialmente cuando la tierra se encuentra lejos. Aun cuando es tan conveniente la tierra como la madera, rara vez cuestan más de la mitad que los terraplenes, hasta con una altura de 9 m. Pero debido á su fácil deterioro deben emplearse tan sólo en casos de necesidad, ó como expediente provisional.



# MATERIAL RODANTE

## GENERALIDADES

**1. Características generales y detalles comunes a ambos, locomotoras y carros.** Bajo esta denominación tratamos de dar solamente una información general tal, que pueda ser útil a los ingenieros civiles a quienes interesa sobretudo la planta fija de los ferrocarriles.




Fig. 1.

**2. Carretillas.** Una carretilla, fig. 1, es un marco en el cual están colocadas las cajas de las chumaceras, *C*, de los ejes y que soportan el cuerpo del carro. En los E. U., se hace rara vez que la carretilla soporte el vehículo directamente, de modo rígido, sino que casi siempre está conectada al carro o locomotora por medio de un pivote, *P*, que permite un juego para adaptarse a los cambios en la dirección de la vía. Las piezas laterales, *SS*, de la carretilla, se hacían anteriormente armadas de fuertes planchuelas de acero, formando una armadura simple; hay todavía muchas en uso. En equipos mas recientes se usan con frecuencia armaduras de acero prensado (que actúan como vigas) y también armaduras de acero fundido, cuya plantilla está hecha por las antiguas armaduras de planchuelas.

**3. El pivote, *P*,** está en el centro de la carretilla, excepto en tipos especiales de carretillas de locomotoras, y en algunas carretillas de carros eléctricos donde se usa un solo motor y un par de ruedas y donde el pivote se coloca casi cerca de las voladoras, para darle mas « adhesión ».

**4. Soportes laterales.** La carga es generalmente soportada por platos en el pivote, y solamente las cargas debido al movimiento del carro son soportadas por las placas, *B, B*; pero en algunos tipos que se usan ahora, todas las cargas son soportadas por los laterales, mientras que el pivote no soporta ninguna.

**5. Muelles.** Se colocan elípticos, planos, o espirales, entre el marco principal, *F*, y el puente, *B P B*, que soporta el plato del pivote. Para carros de pasajeros, se coloca cuando menos un muelle espiral entre cada caja de chumacera y el marco de la carretilla. Los muelles espirales se hacen en mazos de dos o más, uno dentro del otro, y estos mazos se usan tambien en pares, lado a lado, o en grupos de cuatro o más, especialmente cuando se usan entre el marco de la carretilla y el cuerpo del carro. Los muelles semi-elípticos se usan en locomotoras.

**6. Cajas de Chumaceras.** Los muñones giran en las cajas de chumacera. El asiento se hace por su puesto sobre la parte superior del muñon. Cada caja debe ser bastante grande para contener un aprovisionamiento de estopa engrasada para lubricación. Una tapa, *L*, permite el acceso, y evita mucho la entrada de la basura. Las chumaceras de rodillos se han usado en la tracción eléctrica.

**7. Muñones.** Los muñones están en los extremos de los ejes, fuera de las ruedas en las carretillas de arrastre de dos ruedas de las locos; en los ejes de las voladoras de las locos, están entre las ruedas voladoras. Los muñones varían  $3\frac{1}{2}$  a 6 plgs (95 a 152 mm.) en diam y de 7 a 11 pulgs (178 a 279 mm.) en largo. Los muñones de carretillas de arrastre son hasta de 8 x 14 pulgs (203 a 356 mm.).

## Ruedas.

**8. Materiales.** Las ruedas de hierro fundido en las que la llanta y la pestaña han sido enfiadas para aumentar la dureza de la superficie, se usan todavía mucho en el servicio de carga; las de acero ensunchadas, casi se usan exclusivamente en el servicio pesado de pasajeros.



Fig. 2.

**9. Llanta y pestaña.** La fig. 2 muestra las ruedas de hierro fundido típicas de los maestros constructores de carros, en relación con la cabeza del carril, incluyendo los guardacarriles como en fig. 2.

A = cartabón total	= $5'4 \frac{3}{8}"$ (1,635 m);
C = cartabón de comprobación	= $4'6 \frac{23}{32}"$ (1,382 m);
f = grueso de pestañas	= $0'1 \frac{13}{16}"$ (0,031 m);
X = cartabón de guardacarril	= $4'5"$ (1,346 m);
G = cartabón de vía	= $4'8 \frac{1}{2}"$ (1,435 m);
W = cartabón de rueda	= $4'7 \frac{11}{16}"$ (1,413 m);
F = cartabón de pestaña	= $4'5 \frac{7}{32}"$ (1,351 m);
t = llanta	= $0'4 \frac{1}{32}"$ (0,110 m);
w = vía de pestaña	= $0'1 \frac{3}{16}"$ (0,044 m);

El diámetro de la rueda se mide en la línea de centro, A B, del carril.

**10. El tipo o diám usual.** para todas las ruedas de carros (0,788 m) 33 pulgs. Peso de cada rueda 281.22 kg (620 lbs) para carro de 30 ton de capacidad, 4 326.60 kg (720 lbs) para 50 ton.

**11. Conicidad de la llanta.** Con el objeto de disminuir las resistencias que presentaría una rueda de llanta cilíndrica, cuando pasa por las curvas (véase Resistencia de Tren, § 36, p. 000), la transición, desde la llanta a la pestaña de la rueda se hace por medio de una curva, de cerca de una pulg (25 mm) de radio, que usualmente mantiene el lado de la pestaña separado del lado de la cabeza del carril; y la llanta de la rueda se hace en forma cónica (con su diámetro mayor junto a las pestañas), con el objeto de que las ruedas *exteriores* (con tendencia a resbalar siempre hacia fuera del carril) puedan así girar sobre sus diámetros *mayores*, y las ruedas *interiores* sobre sus diámetros *mas pequeños*; pero debido al tráfico el cono se va reduciendo, y aun llega a invertirse; el diám de la rueda, próximo a la pestaña, algunas veces llega a ser menor que el mas distante de la pestaña, antes de 1907 el cono tipo de la Asociación de Maestros Constructores era  $\frac{3}{16}$ . En 1907 el cono tipo se aumentó a  $\frac{1}{4}$ . El F. C. de Pennsylvania encontró que la rotura de pestañas de rueda disminuyó mucho con el aumento del cono. (Véase Ry Age-Gaz, 1912 Jul 19, p. 92.)

**12. Zunchos.** El objeto del zuncho es dar mayor resistencia a las ruedas y resistir el desgaste. Los zunchos van: o forzados sobre las ruedas por reducción de temperatura, o asegurados en una u otra forma de los muchos y diferentes modos que hay de hacerlo, o de ambos modos.

## Frenos.

**13. Un zapato de Freno** es una pieza de metal que por un lado conforma con la llanta y pestaña de la rueda. Ordinariamente, se provee para cada rueda un zapato de freno; pero los frenos de «abrazadera» provistos de dos zapatos de freno, uno a cada lado de la rueda, presentan grandes ventajas. Los dos (o cuatro)

zapatos para un par de ruedas están conectados por *vigas de freno* (con frecuencia armadas para darle mayor resistencia) colocadas paralelamente al eje, entre los dos pares o afuera, según convenga; o de ambos modos como en el freno de « abrazadera ». Los *contrapesos colgantes de los frenos* están conectados a las vigas de los frenos y carretillas de tal modo que recojan las fuerzas producidas por la fricción de los zapatos contra las ruedas y sostengan los zapatos en su lugar. Un sistema de *Palancas de Freno* distribuye debidamente la presión del freno a todas las ruedas, y conecta las vigas del freno con el origen de la fuerza activante; por ej.: con el eje de la rueda de mano o con el pistón del cilindro de aire, o con ambos.

**14. Frenos de aire.** Para la acción de los frenos por aire comprimido, cada carro está provisto de un *cilindro de Freno*, colocado con un émbolo conectado con el sistema de palancas de freno. Cada carro va también equipado con un *Tubo de Freno* que corre a todo su largo. El tubo del freno tiene una manguera flexible en cada extremo, y conexiones por donde toda la línea puede unirse, y también con uno o dos *Compresores de aire*, movidos por vapor, que van en la locomotora. Una *válvula de Freno* colocada en la casilla de la locomotora, permite al maquinista manejar los frenos de la locomotora y de todo el tren.

**15. Freno de aire « Directo. »** En este freno, el aire comprimido pasa desde el compresor (o de un recipiente de aire comprimido) en la locomotora, por la válvula de freno del maquinista, y el tubo de freno, directamente a los cilindros de los frenos y los aplica. Su acción, no obstante, no es bastante rápida para trenes largos, y tiene la desventaja mayor de que cualquier falla en la provisión de aire, como una manguera rota, resulta un fracaso de todo el sistema; y esto tanto mas propenso a ocurrir cuanto mas se le exige al sistema.

**16. El freno de aire « automático »** prácticamente elimina estas objeciones. Cada carro tiene un *Recipiente Auxiliar* de aire comprimido, y está provisto con una válvula especial de muchos detalles, conocida como la « *Válvula Triple* ». Obra por diferencias de presión entre el tubo del freno y el recipiente auxiliar del carro. La característica esencial es que una reducción de presión en el tubo del freno (causada por la acción de la válvula de freno del maquinista, por una válvula de emergencia en el carro, o por alguna falla en la línea del tren) obra sobre cada válvula triple de modo que el aire pase por ella desde el recipiente auxiliar de cada carro al cilindro del freno. Para soltar los frenos, el maquinista pone su válvula de freno en posición tal que restablezca la presión normal en la línea del tren; así que esto sucede la válvula triple permite el escape del aire de cada cilindro de freno, y los muelles apropiados aflojan los zapatos de freno de las ruedas. La válvula del maquinista tiene varias posiciones, por medio de las cuales los frenos pueden (1) aflojarse gradualmente (2), sostenerse todos como se hayan aplicado (3), aplicarse gradualmente, o (4) aplicarse instantáneamente.

**17. « Freno de alta velocidad ».** En éste las presiones empleadas son casi completamente suficientes para calzar las ruedas a pesar del relativamente bajo coeficiente de fricción de los frenos a alta velocidad (véase « *Fricción* », p. 433). Pero, a medida que la velocidad del tren se reduce, el aire se deja escapar gradualmente, de modo que disminuye el rozamiento de las ruedas a medida que el coeficiente de fricción aumenta.

**18. El control eléctrico de las válvulas,** se usa mucho y ha sido empleado para trenes de vapor muy largos donde aun el freno de « *aire automático* » suele ser lento en su operación. En los carros eléctricos obra un compresor de aire en cada carro accionado por un motor eléctrico en ese carro.

**19. Los frenos eléctricos** se han usado mucho en tranvías eléctricos. En el freno eléctrico Westinghouse se hace que los motores del tranvía generen electricidad que magnetiza un zapato que va directamente sobre cada carril. El zapato entonces se pega al carril, y el arrastre que resulta fuerza los zapatos de los frenos contra las ruedas. Los frenos eléctricos, que dependen de la rotación de los motores, no pueden sostener un carro que esté parado en una pendiente.

**20. Nuevo freno de alta velocidad.** La Cia de Frenos de Aire Westinghouse junto con el F. C. de Pennsylvania (S. W. Dudley, auxiliar del Ing Jefe Soc Am de Ings Mec, N. Y. Sección, 1914 Feb 10) probaron en todas formas un freno nuevo de aire, con los siguientes resultados:



Tren de 12 carros de pasajeros, de acero y loco moderna; largo total cerca de 300 m; peso total cerca de 1000 tons.

Velocidad en kilómetros por hora...	48	96	128	
Freno ordinario para el tren en.....		480 a 540		metros.
— nuevo — — — .....	60	300	600	—

**21. Frenos de vacío.** No se han empleado mucho. Su modo de obrar es casi el mismo que el del « freno de aire » (comprimido). Como es por consiguiente imposible obtener presiones de mas de 1 kg por cm cuad, se necesitan cilindros de freno muy grandes; pero el aparato tiene la ventaja de que, en caso de accidente del servicio de aire, los frenos se aplican automáticamente, sin el uso de la « válvula triple ».

### Miscelánea.

**22. Las señal de aire y el aprovisionamiento de vapor** en los trenes de pasajeros se hacen por medio de líneas de tubos separadas y tendidas a lo largo del tren, cada una conectada entre los carros y locomotoras, por conexiones de manguera. El principio fundamental de la señal de aire es parecida a la del freno de aire automático, en el que la presión del aire se mantiene normal en la tubería, y el trabajo (en este caso el soplido del pito, en la casilla), se hace por el escape de aire, (1) efectuado por una válvula sobre la que obra una cuerda de señal en el carro; o (2) de un salidero, como el que puede ocurrir por la rotura del tren en dos.



Fig. 3

**23. Enganches.** Se dispone uno en cada extremo del carro, simétricamente con respecto al eje vertical por el centro del carro (la quijada abierta con la cara a la izquierda cuando uno está parado en el terreno de frente al carro), así que carros y locos pueden siempre engancharse juntos sin invertir el carro ni el enganche. La fig. 3 muestra dos enganches casi enganchados; uno abierto y uno cerrado. Las *muelas* van trancadas por medio de los pasadores, *P, P*, de tal modo, que con cualquiera *muela* abierta, los carros se conectarán cuando se junten, sin posterior atención para el personal del tren, también, cualquier enganche puede abrirse, y los carros desengancharse, por medio de una palanca en una esquina del carro, sin necesidad, para el personal del tren de estar entre los carros. No obstante las mangueras del tubo del tren deben conectarse y desconectarse por un hombre que si tiene que estar entre los carros; pero se han introducido mejoras por las cuales esto puede hacerse automáticamente sobretodo usando tracción eléctrica de unidad múltiple. Los enganches son móviles en dos planos para poder girar en las curvas.

**24. Estos enganches** forman una combinación, en cada extremo del carro, de una barra longitudinal corrediza, con muelles para soportar el choque cuando arranca. Los muelles hacen posible también aproximar, el arranque del tren a la distancia de un carro a un tiempo lo que es importante, porque las resistencias de arranque son mayores que las del recorrido normal. En el *Enganche de Fricción*, se usan accesorios de fricción que sirven para absorber el rechazo de los muelles, evitando así la acumulación de los choques rítmicos repetidos.

### Sección libre.

**25. En los puentes,** véase pag 807. En túneles, la Ascn Am de Ings de F. C. ha recomendado las secciones indicadas en la fig. 4, entre el centro de la vía y el costado del túnel.

**26. En las curvas se necesita una sec libre adicional y puede ser calculada por las siguientes fórmulas dadas por Jorge Paaswell, Ingeniero auxiliar, de la Comisión del Servicio Público de la ciudad de Nueva York, en la revista Ingeniería y Contratos, 1914, marzo 25, p. 367. En la fig. 5, sea:**

$a$  = dist entre centros de carretillas;

$L$  = largo del carro;

$c$  = dist desde el medio de la línea de centro del carro al centro de la curva de la vía;

$e$  = dist desde la línea de centro en el extremo del carro, al centro de la curva de la vía;

$R$  = radio de la curva.

Son preferibles todas las unidades en pies.

Entonces,  $c = a/8 R$ ; y  $e = (L^2 - a^2)/8R$ .

Vease también esta materia en curvas, pag. 307.




Fig. 4.

## 27. Where

**27. Donde se usen curvas de transición o «espirales», el radio puede tomarse, como el de la curva en el medio del carro. Para el radio de la curva de transición,  $R_t$ , en cualquier punto, tenemos  $R_t = R \cdot T/t$ ; donde  $R$  = radio de la curva circular;  $T$  = largo de la curva de transición;  $t$  = dist del punto desde el comienzo (T. E.) de la curva de transición.**



Fig. 5.

**28. Tumba del carro.** En adición a esto, debe darse margen, en el lado interior de la curva, cuando menos, para el lado del carro debido al peralte del carril. Esto, por supuesto, puede calcularse fácilmente, dando el peralte, ancho de vía, y altura del alero del techo u otro dato de influencia.

**29. Unas fórmulas mas precisas y diagramas detallados para estos cálculos los da Mr. Frank H. Carter en Ingeniería y Contratos, 1913, dec 10, pp. 650-2.**

## LOCOMOTORAS

**30.** En la siguiente descripción de una loco hemos seguido aproximadamente, el orden en que la energía se transmite. Véase la fig. 6, tipo de una loco moderna donde se muestran las relaciones generales y proporción de sus diversas partes.

**31. El tender** (no mostrado) es un carro corto de dos carretillas, con estanques para agua, y espacio para carbon (o estanques para aceite combustible). Se usan placas divisorias dentro del estanque para evitar movimientos violentos del agua. Algunas veces, especialmente en el servicio de carga y cortes, el agua y el combustible se llevan directamente sobre la locomotora, donde sirven para aumentar con su peso la « adhesión ». Los tender llevan algunas veces un cucharón embisagrado que puede bajarse casi a nivel de las traviesas, dentro de una canal tanque, véase, pag. 1090, y entonces, por virtud de la velocidad del tender, hace que el agua se levante desde el estanque canal por el tubo que lleva el agua al tender del estanque. En todos los casos, el agua se lleva a la loco por una manguera de conexión.

**32. Hogar.** El carbón pasa por la puerta de fuego (a veces movida por la misma máquina) al hogar donde cae sobre las parrillas (promedio de superficie 37 pies cuad \*) (como 3,50 m cuad) que están hechas de barras de hierro fundido. Un cenicero está suspendido bajo las parrillas, para evitar que las cenizas caigan sobre la vía. **Los alimentadores mecanicos de carbon** se están usando en las locos pesadas. Su principal ventaja es que ponen el carbon en el fuego mucho mas rápidamente que el fogonero.

**33.** Los gases calientes del fuego pasan por los **tubos** (no mostrados) y que practicamente llenan la caldera y van a lo largo de ella. (Promedio de superficie de calefaccion 2,422 pies cuad \*. En el extremo del frente, los gases calientes se descargan de los fluses en la « **caja de humo** », y de ahí hacia arriba por la **chimenea**.

**34. La caldera** se extiende desde la caja de humo en el frente, a la caja de fuego o fogon atrás, y abarca los costados y parte de arriba del hogar. El fogon u hogar y los tubos estan rodeados enteramente de agua, dando así una gran superficie de calefacción. El agua se introduce en la caldera por un **inyector** (no mostrado). La altura del agua en las calderas, puede observarse por el **Nivel**, probarla y registrarla por medio de las **llaves de prueba** (no mostradas). También hay un **manómetro** y una **válvula de Seguridad**, **Tarugos Fusibles**, etc. (no mostrados) todo se usa lo mismo que en las calderas fijas.

**35. La cúpula de vapor** está en la parte superior de la caldera, y en ella se aloja el vapor mas caliente y seco. De la cúpula, el vapor se puede hacer pasar por la **Válvula de Cuello** (manejada por una palanca en la casilla y por el « **Tubo Seco** ») grande (indicado en la fig. con líneas de puntos) hacia las cajas de vapor en los cilindros.

**36. Supercalentadores** se usan ahora en todas las locomotoras nuevas. Despues de dejar el vapor la cúpula, pasa en la caja de humo por muchos tubos pequeños, que presentan una gran superficie externa de calefacción, y reciben los gases calientes que se escapan en los extremos del frente de los tubos. El vapor así es recalentado a una temperatura mucho mas alta que la que corresponde a su presión cuando está en presencia del agua. La economía estriba principalmente en que no se hace la condensación en los cilindros, a pesar de la caída de una parte de la presión debido al paso por tantos tubos pequeños. La economía llega, en máquinas simples, hasta a un 25 %, con temperaturas de cerca de (600° F) 315° C.

**37. Un recalentador** es practicamente un supercalentador colocado entre los cilindros de alta y baja presión de una maquina compuesta.

\* Promedio ó total para las locos en los E. U., junio 30, 1914 (excepto las loco en servicio de los llamados pequeños ferrocarriles y de compañías terminales, Mallet y locos sin clasificar), según la Comisión Interior de Comercio • Estadísticas de F. C. en los E. U., 1914.





**38. Cilindros.** De el « tubo seco » o desde el supercalentador el vapor pasa por las *cajas de vapor* y las *Válvulas de Corredera* a los cilindros, donde empuja los émbolos y sus barras. Hay una válvula pequeña llamada *de purga* del cilindro (no mostrada), en cada extremo de cada cilindro, que se maneja desde la casilla permitiendo al maquinista botar el agua que se deposite en ellos. También hay válvulas atmosféricas en los cilindros, que permiten el libre movimiento de los émbolos atrás y adelante cuando la válvula del cuello está cerrada.

**39. Válvula de distribución.** Las válvulas que admiten vapor en los dos extremos de cada cilindro alternativamente son planas o cilíndricas. Varios sistemas se emplean tanto para equilibrar las presiones del vapor contra las válvulas como para reducir la fricción. Las válvulas han sido hasta ahora generalmente movidas por el movimiento « *Stephenson* » de excéntrica y cuadrante muy corriente en máquinas fijas. En el aparejo *Walschaerts*, que está generalizándose, las principales ventajas son debidas a su situación enteramente fuera de las motrices o voladoras que lo hace accesible para acecarlo, etc., y que permite trabajarlo y cruzarlo mas con mas firmeza del marco o bastidor de la loco, véase p. 1.117.

**40. El cambio y corte** esta manejado por la palanca de cambio en la casilla. En locos pesadas se están generalizando los aparejos de rosca operados a mano, y también por fuerza artificial. Son de varios tipos diferentes.

**41. Las barras de los émbolos** son guiadas por las « *crucetas* », y van conectadas a la biela de las motrices (voladoras) por « *barras de conexión* » (bielas). Las bielas, en el lado derecho e izquierdo de la loco, están colocadas a ángulo recto entre sí, sobre el eje; de modo que cuando una biela esté en « *punto muerto* », e incapacitada de hacer fuerza y girar la otra produce su efecto máximo. Los varios pares de motrices van conectados entre sí por « *barras paralelas* », a cada lado de la loco.

**42. Contrapesos.** Los contrapesos van colocados en las motrices opuestas al pasador o muñón de la biela, para equilibrar el peso de las partes que giran. En locos de dos cilindros, se agrega un exceso al contrapeso, para neutralizar el efecto de las partes reciprocas, que de otro modo producen en la loco esfuerzos peligrosos, cuando corre a alta velocidad, en un plano horizontal. Algunas veces se usan cuatro cilindros, y cada émbolo va a una biela separada, y las dos bielas en el mismo lado de la loco van colocadas a 180° de separación, de modo que sus partes reciprocas se equilibren mas con las otras; así no se necesita exceso de peso.

**43. Pestañas.** Anteriormente, en locos de tres o mas pares de motrices sólo las llantas del frente y los de atrás en cada lado tenían pestañas; las voladoras (motrices) intermedias se dejaban sin pestaña o « *planas* », para facilitar el paso por las curvas; pero se está generalizando ponerle pestañas a todas las llantas de las motrices, y se facilita el paso por las curvas dándole a las motrices de atras y delante mayor « *juego* », entre la pestaña y la cabeza del carril.

**44. El marco o bastidor** (no mostrado) lleva la caldera, fogón, casilla, cilindros y la mayor parte de los accesorios. El peso se transmite del bastidor por medio de los muelles y por un sistema de palancas, que distribuyen la carga, como se desea, sobre los ejes y cajas de las voladoras y sobre las ruedas de la carretilla.

**45. Auxiliares.** Ademas de los aparatos usados en las máquinas fijas, la loco tiene un *Pito* de vapor; una *Campana* (algunas veces movida por aire comprimido), y una *Faroia* de aceite acetileno o eléctrica. La *faroia* eléctrica, a pesar de su fuerza para alumbrar la vía, es de dudosa ventaja debido a la brillantes de sus reflejos blancos sobre las cristales de señales de color, y al efecto de encandillar al personal del tren que llega en dirección opuesta. Algunas veces las *faroias* van en pivotes y giran automáticamente cuando pasan por las curvas; o a voluntad del maquinista. También hay *Escalones* y *Pasamanos* para subir a la locomotora y para llegar a varias partes de ella; *Grampes* para bandera y farol; luces de casilla y otros accesorios; una « *Defensa* » (para apartar obstrucciones accidentales); y una *Caja de Arena* con válvula y tubo, para llevar la arena sobre el carril directamente en frente de las ruedas motrices para aumentar la adhesión.

46. En locos de **expansion** (1.333 4 cyl de expansion, y 659 2 cilindros de expansion, entre el total de 63,510 locos \*), la expansion se efectua generalmente al través de dos o, cuatro cilindros. Las areas de alta y baja presión de los émbolos son de 1 a 2.5 approx. Donde se empleen dos cilindros, el cilindro de alta presión va colocado a un lado de la loco, y el de baja presión en el otro; y los dos estan conectados por un gran « *Tubo Colector* », provisto de una « *Valvula de Incomunicar* » por la cual el vapor a alta presión puede admitirse a voluntad directamente de la caldera al cilindro de baja presión, para hacer arrancar la loco cuando el cilindro de alta esté en « *punto muerto* » o para hacer temporal y anormalmente un gran esfuerzo. Donde se usen cuatro cilindros van colocados un cilindro de alta y otro de baja presión a cada lado de la loco, dispuestos uno detrás del otro accionados por la misma barra de émbolo o apareados uno al lado del otro, el cilindro de alta va dentro, o bien uno encima del otro. Cuando van apareados uno al lado del otro, cada émbolo actúa sobre una biela separada, cada biela va colocada a diferente cuadrante. Esto logra casi un equilibrio perfecto entre las partes reciprocas. La economia en combustible y agua lograda por la expansión dispuesta de este modo varia de 10 a 25 por ciento, segun el servicio que se haga. La economia se pierde a menudo, por lo menos en parte por el aumento del costo de reparaciones, debido a la mayor complejidad de esta disposición.

### Datos sobre las Locomotoras.

47. Las siguientes tablas dan datos extremos aproximados de la construcción de loco alrededor de 1913 segun los catalogos de los manufactureros.

48. **Práctica general.** Como lo indican las listas de tipos de locos en uso por el F. C. de Pennsylvania, varían desde un mínimo alrededor de la mitad entre nuestro tipo máximo y mínimo hasta un máximo igual o que ligeramente excede a nuestros máximos en las tablas. La loco corriente en uso, por consiguiente, cae bajo nuestro máximo, alrededor de  $\frac{1}{4}$  (o  $\frac{1}{2}$ , si incluimos los F. C. pequeños) de la diferencia entre nuestros máximos y mínimos. Promedio de peso de las loco, excluyendo el tender, cerca de 166,000 \* lbs (como 75,300 kg.).

49. La columna encabezada « **Clase** » da (1) el número de ruedas bajo la loco, segun el sistema Whyte, el primer número indica el número de ruedas de la carretilla al frente, el segundo número es el de las motrices, y el tercero el número de ruedas que siguen; y (2) la nomenclatura de los Talleres de Locomotoras « Baldwin ».

50. Bajo « **Servicio y Tipo** » se da (1) la clase de servicio y (2) el nombre popular comercial del tipo.

51. **Base de rueda** es la distancia a lo largo del carril, entre los puntos de contacto con los carriles de las ruedas del frente y de atrás.

52. **La Fuerza de tracción**, dada en cada caso, es la fuerza horizontal que la loco puede ejercer, siempre que las ruedas no resbalen. La que se calcula por la fórmula siguiente para locos simples, es aproximada. Es buena para velocidades hasta cerca de diez millas (16 kilometros) por hora.

$$\text{Fuerza de tracción} = \frac{d^2 S (0.85 P) (\frac{1}{2})}{D} = \text{usualmente entre } 0.22 \text{ y } 0.25 \text{ del}$$

peso en todas las motrices.

$d$  = diámetro, de un cilindro, en pulgs;

$S$  = carrera del émbolo, en pulgs (en un sentido);

$P$  = presión de la caldera (a la cual estan adheridas las válvulas de seguridad), lbs en por pulg cuad;

$D$  = diámetro de las motrices en pulgs.

Para locos de expansión de dos cilindros, úsese 0.60 en lugar de 0.85, y hágase:

$d$  = diámetro del cilindro de alta presión.

\* Promedio o total para todas las locos en los E. U., 1914, junio 30 (excepto locos en el servicio de los llamados pequeños ferrocarriles y los de compañías terminales. Mallet y locos sin clasificar, segun la comision de comercio entre estados. « Estadísticas de F. C. en los E. U. » 1914.

(†) (N. del T. — Poniendo el diám del cilindro, la carrera del émbolo y el diám de las motrices en centímetros y la presión  $d$  la caldera en kilogramos por centímetros cuad la fuerza de tracción viene en kilogramos.)



Para las loco de cuatro cilindros de expansion, la formula se convierte en :

$$\text{Fuerza de tracción} = \frac{d_1^2 S (1.6 P)}{(d_1^2/d_2^2 + 1) D} \text{ en la cual } d_1 \text{ y } d_2 \text{ son los diámetros en}$$

pulg. de los cilindros de alta y baja presión respectivamente.

**53. Fuerzas de tracción a altas velocidades.** Los siguientes datos los suministra la American Locomotive Co en la tabla 9 de su Boletín n.º 1.002. Multiplíquese el esfuerzo de tracción, calculado por la fórmula, por el correspondiente factor dado en la siguiente tabla :

Velocidad del embolo en pies por min	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Factor.....	.954	.908	.863	.817	.772	.727	.680	.636	.590	.550	.517
Velocidad del embolo en pies por min.....	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	
Factor.....	.487	.460	.435	.412	.372	.337	.307	.283	.261	.241	

#### 54. Pesos Máximos y Mínimos de Locomotoras.

Clase.	Servicio y tipo.	Peso en orden de servicio en libras.			Capacidad del tender.	
		De Locomotora.		Tender cargado	Total Loco y tender.	Carbon, tons
		En toneladas métricas.	Total.			Agua galones.

#### Ancho de vía, Tipo, 4' 8 1/2".

4-4-0	Pasajeros.....	92,000	136,000	100,000	236,000	8	5000
8-C	American.....	24,000	38,000	38,200	76,200	3	1400
4-6-0	Pasjs y Carga.	160,000	203,000	120,000	323,000	9	6000
10-D	10 ruedas.....	29,300	38,000	25,800	63,800	1.5	1100
2-8-0	Carga.....	210,000	237,000	143,500	380,500	11	7400
10-E	Consolidada...	37,000	41,500	25,800	67,300	1.5	1100
0-6-0	Patio.....	165,000	165,000	104,950	269,950	9	5000
6-D		22,600	22,600	*20,000	45,300	1.5	800

#### Vía Estrecha, 3' 0".

4-4-0	Pasajeros.....	47,000	74,000	58,000	132,000	5	2500
8-C	American.....	20,000	30,000	28,000	58,000	2	1200
2-8-0	Carga.....	120,000	131,000	80,000	211,000	9	4000
10-E	Consolidada...	34,000	39,000	25,800	64,800	1.5	1100
0-6-0	Patio.....	110,000	110,000	80,000	190,000	4.5	4000
6-D		14,000	14,000	*20,000	38,000	1.5	600

En cada par de líneas; 1.ª línea, máx.; 2.ª línea, mín.

**55.** Véase Tabla de Dimensiones de Locomotoras en la prox página.

**56. Locomotoras Mallet articuladas.** Se usan algunas veces para servicio de carga pesada. La loco Mallet tiene sus motrices divididas en dos grupos, cada grupo está contenido en un bastidor separado y movido por un par de cilindros separados; cada par de cilindros tiene su aparejo de movimiento de válvula distinto, etc. Los bastidores de atrás están asegurados en rígida alineación con la caldera. Los bastidores del frente están embisagrados o articulados al frente del bastidor de la máquina de atrás. El frente de la caldera (generalmente se dedica a supercalentadores y accesorios similares, por lo excesivamente largos que resultarían los tubos) va soportado por el bastidor del frente de la máquina, que es siempre mas o menos fácil prolongarlo por debajo. Algunas veces la caldera está construida de modo que se doble en una union llamada de « acordeon ». La Mallet tiene la necesaria flexibilidad para pasar curvas y permite el uso de un doble numero de motrices en una loco de bastidor rígido. Las dos máquinas van invariablemente dispuestas para trabajar por expansión, los cilindros de atrás obran a alta presión y descargan su vapor de escape, por conexiones flexibles a la máquina de adelante, que trabaja a baja presión. Los resultados dan un gran aumento de fuerza de tracción por locomotora y personal dado, y, economía de combustible para un tonelaje dado de tren.

## Dimensiones Máximas y Mínimas de Locomotoras.

Clase.	Cilindro.		Base de Ruedas de Locomotora.		Largo extremo loco y tender.	Ancho extremo.	Altura desde la chimenea sobre carril.	Esfuerzo aproximado de tracción en libras.
	Diam pulgs.	Carrera pulgs.	Ruedas motrices, Diam pulgs.	Motrices Total pies pulgs.				

## Ancho de vía Tipo, 4' 8 1/2".

4-4-0	20	26	72	9 11	24 4	63 11	10 0	15 0	25,000
8-C	10	16	48	5 6	16 1		8 11	12 3	6,000
4-6-0	22	28	68	15 0	26 2	67 6	10 6	15 0	21,000
10-D	10	16	33	7 6	14 3	36 10	8 6	10 6	6,800
2-8-0	24	32	63	17 0	26 6	72 4	10 6	15 10	49,740
10-E	10	16	30	9 0	14 2	33 4	8 6	10 3	7,480
0-6-0	22	28	56	11 6	11 6	57 0	10 4	15 0	35,000
6-D	8	14	28	6 8	6 8	31 8	7 2	10 2	5,500

## Vía Estrecha, 3' 0".

4-4-0	15	18	46	8 6	20 11	53 0	8 4	12 0	11,970
8-C	9	16	42	5 9	15 3				4,190
2-8-0	19	24	48	14 0	21 8	58 8	9 6	13 6	90,000
10-E	10	16	30	9 0	14 2	33 4	8 0	10 3	7,970
0-6-0	18	24	48	10 9	10 9	50 6	9 4	14 0	22,000
6-D	7	12	26	5 3	5 3	31 8	8 0	10 8	2,880

En cada par de líneas : 1.ª línea max.; 2.ª línea mínim.

**57.** La siguiente tabla da aproximadamente las variaciones de dimensiones, etc., de las Mallets Americanas mejor conocidas. La mayor parte de los mínimos son de locos de vía estrecha.

	Pulg. máx.	Pulg. mín.
Diam cilindro alta presión.....	28 (71,12 cm)	12 (30,48 cm)
Diam cilindro baja presión.....	44 (111,76 cm)	19 (48,26 cm)
Largo de la carrera.....	32 (81,28 cm)	18 (45,72 cm)
Número de motrices.....	16	8

(La tabla concluye en la próxima página.)

Tabla de Mallets (concluye).

	Pulg. máx.	Pulg. mín.
Diametro de motrices.....	56 (142,24 cm)	37 (93,98 cm)
	Max.	Min.
Peso en motrices, lbs.....	475.000 (215.457 kg)	80.000 (36.287 kg)
Peso en loco, total.....	540.000 (244.940 kg)	104.000 (47.187 kg)
Base de rueda de todas las motoras.....	42' 1" (12,83 m)	16' 2" (4,93 m)
Base de rueda, incluyendo ruedas de carretilla.....	57' 4" (17,47 m)	28' 0" (8,53 m)

**Locomotoras en el trabajo.**

**53. Combustible y agua usada.** Una loco poderosa típica, que lleve un tren corriente de pasajeros evapora de 25,900 a 30,000 libras (11,300 a 13,600 kg) de agua por hora, quemando de 3,500 a 5,000 libras (1,590 a 2,270 kg) de carbon; o sea de 75 a 100 lbs/milla (21 a 28 kg por kilometro). (Catecismo de Locomotora, Forney, por George L. Fowler.)

**59.** Las locos de pasajeros generalmente llevan combustible y agua suficiente para 60 u 80 kilometros; algunas de 100 a 110. En los trenes de carga, es suficiente para 30 ó 38 kilometros. Vías o divisiones, con fuertes pendientes exigen estaciones de combustible y agua mas cerca unas de otras que cuando las pendientes son mas suaves.

**60. Capacidad de arrastre.** Las siguientes tablas dan las cargas en toneladas (sin contar la loco y tender) que las locos arriba descritas pueden arrastrar, a velocidades usuales, sobre una vía recta y en diferentes pendientes. Las cargas están basadas, considerando que la llamada «adhesion» de la loco no es mas del 25 % del peso sobre todas las motrices, y que las condiciones de la vía y carros es tal que la resistencia a la friccion de los carros no excede alrededor de 7 u 8 lbs por tonelada de 2.000 lbs (o sea de 0,35 a 0,40 %) de su peso. Estos son ordinariamente condiciones favorables. La adhesion es rara vez menor de un quinto ni mayor de un tercio, del peso sobre las directrices.

**61. Ancho de vía Tipo; 4 pies 8 ½ pulgs (1,435 m).**

Tabla de cargas, en toneladas de 2.000 lbs (907 kg) que arrastrarán las locomotoras en diferentes pendientes.

		En una pendiente de :				
Clase.	Servicio y Tipo.	0 por ciento = 0 pies/milla.	½ por ciento = 26.4 pies/milla.	1 por ciento = 52.8 pies/milla.	2 por ciento = 105.6 pies/milla.	3 por ciento = 158.4 pies/milla.
4-4-0	Passajeros	Min... 575	265	160	80	45
8-0	American	Max... 2657	1181	678	348	213
4-6-0	Passajeros y Carga	Min... 1014	380	227	114	70
10-D	10-Ruedas	Max... 4020	1900	1165	595	385
2-8-0	Carga	Min... 1117	419	248	127	79
10-E	Consolidado	Max... 5370	2555	1575	840	535
0-6-0	Patio	Min... 487	203	122	62	37
6-D		Max... 4952	2098	1283	671	420



## 62. Vía Estrecha; 3 pies 0 pulg (0,914 m).

Tabla de cargas, en toneladas de 2.000 lbs (907 kg) que arrastrarán las locos en diferentes pendientes.

Clase.	Servicio y Tipo.	En una pendiente de :				
		0 por ciento = 0 pies/milla.	½ por ciento = 26,4 pies/milla.	1 por ciento = 52,8 pies/milla.	2 por ciento = 105,6 pies/milla.	3 por ciento = 158,4 pies/milla.
4-4-0	Pasajeros	Min. . 445	205	120	60	30
8-0	American	Max. . 1380	550	330	165	100
4-6-0	Pasajeros y Carga	Min. . 1000	380	227	114	70
10-D	10-Ruedas	Max. . 3718	1407	840	438	278
2-8-0	Carga	Min. . 860	400	245	127	79
10-E	Consolidado	Max. . 3100	1460	900	480	310
0-6-0	Patio	Min. . 310	145	85	45	25
6-D		Max. . 3718	1407	840	438	278

63. La elección de una loco dependerá del servicio y sus requisitos, y estará limitada por las secciones de paso de los puentes, túneles, etc., resistencia de puentes, y peso del carril; este último se considera suponiendo que cada 10 lbs por yarda (4,96 kg por metro) de carril soportara una carga de 3.000 lbs (1.361 kg) sobre cada rueda; con esto para carriles que pesen de 90 a 100 lbs/yarda (44,64 a 49,61 kg/metro) permite cargas de 50.000 (22.680 kg) a 60.000 lbs (27.215 kg) por par de ruedas motrices.

64. Máquinas de Patio (9,881 en uso \*). Son de tipos 0-4-0, 0-6-0 o 0-8-0; usualmente 0-6-0. Porque estas locos rara vez corren a altas velocidades, el cabeceo no es fácil que ocurra (véase ¶ 67) las ruedas de carretilla no son necesarias, y sin ellas, al concentrar el peso de la loco sobre las motrices, resulta el esfuerzo de tracción máxima.

65. Locos de Carga (37,405 en uso \*) son de los siguientes tipos 4-4-0 « American » para servicio ligero; 2-6-0 « Mogul » y 4-6-0 « Diez-ruedas » para servicio mixto; 2-8-0 « Consolidado » y 2-8-2 « Mikado » para pendientes fuertes y trenes pesados; también se están generalizando los tipos 2-10-2 « Santa-Fe » : y « Mallet Articulado » para servicio pesado y pendientes fuertes.

66. Locos de pasajeros (14,090 en uso \*) sus tipos son 4-4-0, 4-4-2 « Atlantic » 4-6-0, 4-6-2 « Pacific »; y recientemente, 4-8-2 « Montaña ».

67. Las ruedas de carretilla evitan el cabeceo a altas velocidades y ayudan a guiar la loco al pasar las curvas. El tipo 2-8-2 « Mikado » está especialmente adaptado para correr en cualquiera dirección.

68. El diám de las directrices (voladoras), en pulgs no debe en general ser menor que la velocidad max en milla/hora.

69. La fuerza y velocidad de las locos, y su consumo de combustible y agua, varia mucho con las circunstancias, tales como : pendientes, curvas, condicion de la via

\* Promedio ó total para todos las locos en los E.U., 1914, junio 30 (excepto locos en el servicio de los llamados pequeños ferrocarriles y también en los de las compañías terminales, Mallet y locos sin clasificar, según la comisión de comercio Interior : Estadísticas de F. C. en los E. U. », 1914.

y material rodante; número de carros en el tren; diámetros, número y dist (aparte), de las ruedas de carro; sistema de enganches; habilidad del corredor de la loco y de su fogonero, etc., etc.

**70. Recorrido.** Las siguientes cifras están tomadas y deducidas del Informe de la Comisión de comercio entre Estados de los E. U. en 1914:

	Millaje de Locomotoras.		
	Pasajeros.	Carga.	Todas clases.
Kilómetros total.....	1,000,000,000	1,119,395,000	2,720,494,000
Número de Locomotoras...	14,612	38,752	64,760
Kilómetros por locomotora			
por año.....	68,543	28,962	42,027
por día.....	187.7	79.3	115.2

### Recorridos Rápidos.

**71.** Como parece evidente de que los manufactureros han llegado al límite de la resistencia de sus carriles, el aumento de peso del material rodante ha tendido a restringir las velocidades. El F. C. de Pennsylvania limita la velocidad de sus trenes de pasajeros en general a 70 millas (como 112 kilómetros) por hora, con límites menores en ciertas localidades, y el F. C. de Baltimore & Ohio, tiene límites de 60 millas (como 96 km) por hora.

**72.** Entre los itinerarios notables mantenidos con regularidad están los que siguen:

Ferrocarril.	Tren y Ruta.	Dist en kilómetros.	Promedio velocidad km/hora.
Phila & Reading. Cada Hora.	Phila. Jersey City.	145.1	88.8
— — — — —	Camden. Atlantic City.	88.8	97.5
Pennsylvania....	N. Phila. Harrisburg.	167.2	81.9
— — — Broad'y Ltd.	New York. Chicago.	1,462.4	73.1
N. Y. Central...20th C Ltd.	New York. Chicago.	1,570.7	78.5

**73. Para apreciar la velocidad** de un tren ó otro vehículo, en el que se viaja, se cuentan espacios conocidos, tales como, largos de carril, dist entre postes telegráficos, o revoluciones de una rueda en un tiempo dado. Los largos de carril pueden, a veces, contarse por el sonido de las ruedas al pasar por las bridas (juntas); y las revoluciones por cualquier irregularidad de la rueda.

**74.** Sea  $L$  = el largo de uno de los espacios iguales conocidos;

Entonces:

Velocidad  $V$  por segundo = número de tales largos pasados en  $n$

segundos, (digamos  $N$  largos) multip. por  $L$  y dividido por  $n$  es decir  $V = \frac{N \times L}{n}$

### CARROS

**75.** En uso \* 53,466 carros de pasajeros, 2,325,647 de carga, 124,709 de misceláneas. Véase también « carretillas », etc., ¶ 2. Practicamente todos los carros Americanos, excepto algunos carros de cola para personal, y de descarga de minerales, están contruidos con dos carretillas cada uno, fig. 7; cada carretilla tiene 2 o 3 pares de ruedas. En carretillas de 6 ruedas, los muelles y balancines distribuyen la carga por igual, o aproximadamente, entre los tres ejes. Sobre los platos de centro de ambas carretillas descansa un marco o « cama » rígida, larga para formar el cuerpo del carro. Esto fué anteriormente diseñado para soportar todos los esfuerzos de tracción de la carga longitudinal y verticalmente; pero los costados de los carros están hechos ahora, hasta donde es posible, como vigas armadas, aligerando así y reforzando a la vez el carro. Las camas o marcos anteriormente se hacían de madera, generalmente atirantadas con sopandas de hierro; pero ahora se hacen casi universalmente todas de acero.

**76. Acero.** Los cuerpos de carro son de madera ó acero, o mas generalmente, y sobretodo en los carros modernos de carga, combinaciones de armazón de acero con pisos y cubiertas de madera. Los carros de carga, todos de acero se han usado mucho tiempo antes que los coches de pasajeros todos de acero. El uso del acero

\* Véase nota al pie, página 1123.

en todo, excepto para cierto amueblado interior, se ha establecido prácticamente como tipo para todo el equipo de carros de pasajeros en líneas principales importantes, comenzando alrededor de 1905 a 1910. En peso, los carros de acero tienen prácticamente el mismo promedio *por pasajero* que los carros de madera, aunque tienen generalmente de 10 a 20 por ciento mas de peso total y de capacidad para pasajeros. Son mucho mas fuertes, y estan considerados como mucho mas seguros que los carros de madera en caso de accidente y en caso de fuego. Debido a la alta conductividad del calor por al acero son casi siempre desagradables cuando hace mucho calor o frio, a pesar de los trabajos de aislamiento hechos con células de dobles tabiques.

**77. Datos.** La siguiente tabla da aproximadamente las dimensiones maximas y minimas y también peso, etc., de carros de acero.

Dimensiones aproximadas, etc., de Carros de acero.  
Pasajeros y Carga, hasta 1908.

Clase.	Largo del cuerpo pies.	Ancho Pies.	Altura maxima sobre el carril incluyendo el freno, pies.	Peso vacio, lbs limites usuales.	Capacidad maxima.
Pasajeros, . . .	60 a 80  18,29 a 24,38	10  (3,05)	12 a 14  (3,66 a 4,27)	90,000 a 110,000 (40,823 a 49,895)	60 a 90 pasajeros.
					Libras.
Equipaje, Co- rreo, Expre- so, . . . . .	60 a 75  (18,29 a 22,96)	10  (3,05)	13 a 14  (3,96 a 4,27)	106,000 a 128,000 (48,080 a 58,060)	35,000 a 60,000  (15,876 a 27,215)
Cubierto, Ga- nado, Auto.	35 a 45  (10,67 a 13,72)	8 a 10  (2,44 a 3,05)	12 a 15  (3,66 a 4,57)	35,000 a 50,000  (15,876 a 22,680)	66,000 a 110,000 (29,937 a 49,985)
Góndola, . . . .	35 a 50  (10,67 a 22,68)	10  (3,05)	6 a 10  (1,83 a 3,05)	30,000 a 50,000  (13,607 a 22,680)	88,000 a 125,000 (39,916 a 56,669)
Descarga, . . . .	30 a 42  (9,14 a 12,80)	10  (3,05)	8 a 12  (2,44 a 3,66)	33,000 a 50,000  (14,969 a 22,680)	88,000 a 121,000 (39,916 a 54,884)
Mineral, . . . .	22  (6,71)	8 a 10  (2,44 a 3,05)	9 a 11  (2,74 3,35)	31,000 a 33,000  (14,061 a 14,969)	88,000 a 120,000 (39,916 a 54,431)
Plancha, . . . .	40 a 42  (12,19 a 12,80)	10  (3,05)		29,000 a 40,000  (13,154 a 18,144)	88,000 a 110,000 (39,916 a 49,895)
Tanque, . . . . .	30 a 38  (9,14 a 11,58)	8 a 10  (2,44 a 3,35)	12 a 15  (3,66 a 4,57)	35,000 a 55,000  (15,876 a 24,948)	80,000 a 100,000 (36,287 a 45,359)
Mina, . . . . .	8 a 13  (2,44 a 3,96)	2½ a 7  (0,76 a 2,13)	3 a 5  (0,91 a 1,52)	1,750 a 4,725  (794 a 2,143)	56 a 120 pies c. (1,586 a 3,393 meta cub.)

(N. del T. — Entre paréntesis y debajo de cada cita estan los pies convertidos en metros, y las libras en kilogramos.)



**78. Carros de carga.** Como puede verse en una tabla, publicada en la Revista de F. C. é Ingeniería, feb 10, 1912, donde se recopilan datos de 11 grandes ferrocarriles que poseen sobre 450,000 carros de carga y por un periodo de tres años, el promedio de duración, costo, etc., de los carros de carga es el siguiente:

Promedio de duración de todos los carros, alrededor de 10 años. Cada carro es reparado por término medio una vez al mes, con un costo de \$6.26 cada vez. El promedio de recorrido de cada carro por año, 10,400 millas (como 16,700 kilómetros) de lo que resulta en reparaciones \$0.007/milla ó sean \$0.0043 por kilómetro.

**79. Carros de pasajeros.** El promedio de duración es alrededor de 16 años. Promedio anual de reparaciones, incluyendo pintura, \$300 a \$700; para carros de correo y expreso \$150 a \$300. El promedio del peso de un carro de pasajeros es unas diez veces el de su carga completa de pasajeros.

**80. Carros de descarga.** Los hay de varios diseños. Pueden descargar por el fondo, por uno o mas «tolvas» (usualmente transversal, pero algunas veces longitudinalmente), o por los costados, en cuyo caso los costados se levantan o abren hacia afuera, o tambien los costados permanecen practicamente estacionarios mientras todo el piso del carro se inclina, formando así una abertura bajo el costado y una rampa para que el material resbale. Los distintos fabricantes de carros por medio de varias combinaciones de costados embisagrados y piezas de fondo hacen posible la descarga del material entre los carriles, o, a un lado ó a ambos lados de la vía. Los carros de descarga por el fondo se operan ordinariamente a mano, las puertas o postigos se sueltan rápidamente para abrirlas, y se cierran enrollando las cadenas por medio de manijetas. Los carros con fondo de tumba son frecuentemente operados por aire comprimido, y, en algunos casos, el manejo es algo laborioso; a veces es posible también tumbar toda la carga simultaneamente lo mismo a la derecha que a la izquierda, o a ambos lados, derecha e izquierda en carros alternados, pero siempre bajo el cuidado de un operador, en cualquier punto, del tren.




Fig. 7.

**81. Carros para minerales** (véase fig. 7). Son hechos anormalmente cortos, y, relativamente de pequeña capacidad volumétrica, porque los carros mas largos resultan ineficaces llevando minerales, que son mucho mas pesados que el carbón y los otros materiales que se llevan mas comunmente.

**82. Carros gruas.** Son usados sobre todo para despejar descarrilamientos y choques, para excavaciones y manejo de tierra, para mover la vía, y para dar carbón a las locomotoras.

**83. Gruas locomóviles.** Parecen ser sumamente útiles para estos trabajos. Tienen movimiento propio y rápido de un lugar a otro.

**84. Las paleadoras de vapor, y martinets** montados en carros en varios estilos son fabricados por muchos fabricantes.

**85. Los extendedores de balasto** están mencionados en la pag. 894.

**86. Los arados de nieve** echan la nieve fuera de la vía (a ambos lados para vía sencilla, y a la derecha para vía doble); o son del tipo « rotativo », en el que una rueda grande cortante gira en el extremo del frente, en un eje longitudinal horizontal, por medio de máquinas poderosas, a menudo movidas por una caldera de locomotora de tamaño completo, y que remueve la nieve, sobretudo, por la fuerza centrífuga desarrollada en la rueda cortante. En líneas ferreas por vapor, el arado se empuja en la nieve por una o mas locomotoras, empujando detras del arado; mientras que, en tranvías eléctricos, el arado o *barrido* (que realmente barre sin emplear la fuerza centrífuga), se mueve hacia adelante por su propia fuerza, las escobas o cepillos se hacen girar con motores independientes. Algunos arados están dispuestos de tal modo que las superficies desviadoras pueden forzarse hacia afuera por el aire comprimido (cuando hay espacio suficiente), lanzando así la nieve mas lejos de la vía, y por consiguiente con menor posibilidad de volver a la vía.

**87. Limpiadores.** Son piezas, generalmente de planchas de hierro o acero, formadas de tal modo que pueden bajarse sobre los carriles directamente en frente de las ruedas, para quitar unas pocas pulgadas de nieve o hielo que puede haber sobre el carril o a lo largo de su cara interior. Algunas veces se ponen en las locomotoras, y generalmente se agregan a los arados.

**88. Carros de « despeje ».** \* Están diseñados para determinar la proximidad de los objetos en toda la vía. Los carros de *despeje* construidos por el F. C. de Pennsylvania y Baltimore & Ohio tienen montados sobre una de las carretillas un marco transversal al carro, cuyo ancho es algo menor que el probable ancho mínimo libre de la vía. A este marco están fijados por medio de pivotes, a intervalos de cerca de medio pie, brazos movibles, que se proyectan cerca de dos pies fuera del marco. Cada brazo está provisto de una escala, graduada de tal modo que indica directamente el número de pulgadas que se han desviado hacia adentro de su posición extrema. El carro corre por la vía, cerca de 4 millas por hora, donde hay que pasar varios objetos, como puentes, estaciones, túneles, etc.; los brazos son desviados hasta que den paso y, los que se desvían queda marcado y anotado. Por supuesto que se deben hacer correcciones para tomar en cuenta el grado de curvatura si lo hay, y por la distancia entre los platos de centro de las carretillas de cualquier carro que tenga que circular sobre la vía. Además del marco dicho con sus brazos una de las carretillas está conectada con un puntero marcador y su esfera de modo tal que marque directamente el grado de curvatura, mientras que un péndulo que puede girar libremente al traves del carro va conectado a otro puntero y esfera para indicar directamente la sobre-elevación (peralte) de cualquier carril.

**89. Carros de inspección y de mano.** Estos varían, en su construcción, desde simples plataformas con palancas de mano engranadas, hasta la combinación de carro y locomotora, usados por el personal directivo del ferrocarril. No obstante muchos de estos carros llevan ahora motores de gasolina: que si es verdad que requieren mas conocimiento para manejarlos, que los carros de mano, pueden alcanzar velocidades muy altas, y pueden generalmente mantenerse fuera de la vía de los trenes. Algunos están contruidos de tal modo que sus ruedas y ejes forman un circuito metálico que opera las señales automáticas y se protege así de los trenes en movimiento en la misma vía; pero muchos de ellos tienen las ruedas aladas, y necesitan por consiguiente orden de vía para circular.

**90. Carros registradores de vía.** Vease este epígrafe en construcción de vía y conservación, pag. 896.

**91. Carros dinamómetros,** vease epígrafe Resistencia del Tren ¶ ¶ 56, etc. pag. 1139.

\* N. del T. — Estos carros van, en verdad, a despejar la vía. No sabiendo cómo se llaman en español, hemos resuelto llamarlos de « despeje ».

**92. En los equipos de auxilio** se tiene generalmente una poderosa grúa de vapor montada en un carro, y cierto número de carros, que llevan un equipo variado con medios para comer y dormir. Llevan carriles, traviesas y partes de desvíos, tornillos surtidos, tuercas y tornillos; herramientas de muchas clases: equipo para izar aparejos, cadenas, sogas, cables, ganchos, bloques de madera, también luces portátiles potentes, extinguidores de incendio, hombres de línea con teléfono, botiquines, encarriladores, etc., etc.

**93. Encarriladores** son hechos en pares, y son piezas fundidas formadas de ranuras o pestañas de tal modo, que cuando se colocan sobre las traviesas y adyacente a los carriles, guían cada par de ruedas hacia los carriles a medida que el carro es empujado por la vía. A menudo van provistos con tacos, para encajar, o para clavarlos en la traviesa, y ayudar a su fijación.

**94. Tipos de carga.** Tal como están establecidos por la Asociación de Maestros constructores de carros, se determinan en un folleto que puede obtenerse del Secretario en el Edificio Old Colony, Chicago Ill. El propósito es por supuesto, cargar los carros lo mas igual posible, para poder sostener la carga en su lugar, y tomar precauciones, cuando la carga ocupa mas de un carro teniendo en cuenta las curvas y desigualdades de la vía. Cuando la carga es lo suficiente larga para dos o mas carros, puede soportarse en dos pivotes improvisados, uno en el frente y otro atrás del carro. Si el material debe sostenerse por el medio, se provee de placas sostenedoras, de metal, que permitan un deslizamiento lateral fácil. Cuando se tengan que usar mas de dos carros, el carro extra generalmente no soporta peso y actúa simplemente como un separador. Algunas cargas que van en tres largos de carro, como vigas armadas de acero, etc., pueden cargarse completamente sobre el carro central, los otros dos son separadores. Las pilas de listones, barriles, tubos, tejas, etc., deben asegurarse adecuadamente en su lugar con amarres laterales y verticales.

## RESISTENCIAS EN LOS TRENES

### GENERALIDADES

**1. Las fuerzas** (o fuerzas componentes) que actúan sobre un tren en dirección paralela a la vía, pueden clasificarse como:

- (a) fuerzas de « impulso »: tienden a poner en movimiento, a acelerar el tren;
- (b) resistencias; tienden a detener o retardar el tren.

**2.** La fuerza de tracción de la locomotora, la gravedad, el viento, la inercia, pueden obrar como fuerzas de impulso (a) o como resistencias (b) según las circunstancias; pero la fricción (externa e interna), las curvas, y el aire en reposo producen necesariamente resistencia (b).

**3.** En cualquier caso dado, la resistencia del tren,  $F$ , es la suma de las resistencias que sobre él actúan.

**4.** La fuerza de tracción que el vapor trasmite por medio de la locomotora tiene que mover a ésta y al tender, lo mismo que a los coches; pero frecuentemente se toma la « resistencia » como la de los coches solamente, o sea la que se opone a la tracción ejercida por la barra de tiro, detrás del tender.

#### 5. Componentes de la resistencia de un tren.

$F_n$  = res. normal = la res. total en una vía recta y a nivel; tren en reposo o a una velocidad uniforme, en aire en reposo, y a temperaturas normales;  
= la resistencia a que todo tren se halla necesariamente sometido;

$F_s$  = resistencia de las pendientes;

$F_c$  = resistencia de las curvas;

$F_v$  = resistencia del viento;

$F_i$  = resistencia de la inercia, debida a cambios de velocidad

Por tanto, para la resistencia total, tenemos:

$$F = F_n + F_s + F_c + F_v + F_i \dots \dots \dots (1)$$

Resistencias  
incidentales.



**6. Unidad de resistencia.** Supongamos que  $W$  = al peso del tren. Entonces el cociente,  $f = F/W$ , es la resistencia *por unidad de peso*, o la unidad de resistencia. De modo semejante,  $f_r$ ,  $f_c$ , etc., representan respectivamente la resistencia de la unidad de pendiente, y la resistencia de la curva tomada por unidad. Cualquier resistencia puede ser expresada por una pendiente *equivalente*. Véase ¶ 33.

### RESISTENCIA NORMAL

**7.** La resistencia normal,  $f_n$ , es la resistencia, por unidad de peso, en una vía recta, a nivel, a una velocidad uniforme, en aire quieto. De la resistencia total, es esa la porción a que todo tren en movimiento se halla siempre sujeto. Para resistencias incidentales véase ¶ 31, etc.

#### Componentes de la resistencia normal de un tren, $f_n$ .

- 8.** (a) fricción entre las cabezas del carril y las llantas y las pestañas de las ruedas;
- (b) resistencia debida a la ondulación de la vía bajo un tren en movimiento;
- (c) fricción interior de los coches y de la locomotora;
- (d) resistencia del aire en reposo.

#### Fricción entre las ruedas y las cabezas de carril.

**9.** Cuando las pestañas de las ruedas corren separadas de la cabeza de los carriles, tenemos, normalmente, entre los carriles y las llantas de las ruedas, tan sólo la fricción del mov sobre la vía (véase pág. 435, ¶ 193); y esto es de insignificante importancia cuando la vía y el material rodante se hallan en buena disposición; pero la fricción por deslizamiento entre la cabeza del carril y las pestañas de la rueda, puede ser de considerable importancia, particularmente cuando hay oscilación o viento lateral (véase ¶ 44), y va a menudo acompañada del roce lateral de las llantas sobre las cabezas. En las curvas, los dos carriles son de diferentes longitudes, y tenemos una fricción longitudinal entre llanta y cabeza. Las condiciones varían tanto, en diferentes vías, y de un momento a otro en el mismo tren, que es imposible establecer preceptos útiles sobre este particular, ni sobre lo que sigue.

**10.** La resistencia debida a las ondulaciones de la vía bajo un tren en movimiento es, por supuesto, mayor sobre carriles y vías dúctiles.

**11.** La fricción interna del material rodante consiste principalmente (la de locomotoras en parte) en la fricción en los muñones. Su valor, en libras, por tonelada, es :

$$f_1 = 2000 c d/D \dots \dots \dots (2)$$

donde  $c$  = al coeficiente de fricción del muñón girando en su muñonera,  $d$  = al diámetro del muñón, y  $D$  = al diámetro de la rueda. Esto supone  $d/D$  constante; y en la práctica, puede de ordinario calcularse un valor (término medio) de  $d/D$ , para cada tren.

**12.** Resistencias de rueda y muñón combinadas. Es difícil determinar estas resistencias, independientemente de las otras resistencias normales. Los experimentos que se han hecho con ese fin no parecen ofrecer ninguna confianza. De los experimentos sobre cuésta, Wellington dedució de 4 a 6 libras por tonelada de 2,000 libras.

**13.** En las locomotoras (Am Loco Co., Bulletin 1.001, feb, 1910), la fricción de las ruedas motrices, pistones, válvulas, cabeceos, etc., se calcula en 22.2 libras por cada 2,000 libras de peso sobre las motrices. La fricción en los muñones de la locomotora, y de las ruedas del tender, se considera igual a las de los coches.

**14.** Resistencia del aire normal,  $F_a$ . Resistencia con aire quieto. (Véase también resistencia del viento,  $f_w$ , ¶ 44). Los datos son contradictorios. El profesor W. F. M. Goss, *Western Ry Club Proc.*, 1898, abril 25, página 347; relata experimentos hechos en una caja rectangular ancha y cerrada, en la cual las corrientes de aire de velocidades conocidas tropezaban directamente contra la extremidad del frente de trenes fijos de 1 a 25 coches modelo, de cerca de 3.5 pulg de ancho, 4.5 pulg de alto, 12 pulg de largo (8.89 x 11.43 x 30.48 cm) cada uno de ellos conectados por medio de un dinamómetro, a una base fija. El profesor Goss deriva las siguientes fórmulas, en las cuales supone que las dimensiones lineales del material rodante efectivo son 32 veces las de los modelos en cada dimensión lineal; que los vagones de carga tienen 33 pies (10.06 m) de largo, y los de pasajeros 66 pies (20.12 m).

Supongamos que :

$P_a$  = a la resistencia atmosférica total, en lbs.;

$V$  = a la velocidad, en millas por hora;

$L$  = a la longitud, en pies, de cualquier tren, incluyendo la locomotora y el tender;

$l$  = a la longitud, en pies, de cualquier tren, excluyendo la locomotora y el tender;

Juego, para el tren entero :  $P_t = 0.0003 (L + 347) V^2$ ..... (3)

para los coches solamente :  $P_c = 0.0003 (l + 53) V^2$ ..... (4)

para la loco y tender :  $P_l = 0.125 V^2$ ..... (5)




Fig. 1.

El profesor Goas considera que estas fórmulas dan resultados que no varían más de 15 a 20 por ciento de la verdad en la práctica.

Unidad de resistencia aérea,  $f_a = F_a/W$ , donde  $W$  = al peso del tren en toneladas de 2.000 lbs.

15. Aumentan la resistencia aérea los espacios entre coche y coche; las puertas laterales abiertas, y la diferencia de altura en los vagones, y también cuando en un mismo tren alternan furgones y plataformas. « Se pagan con carbón las desventajas y la tardanza en que se incurre al no poner juntos los furgones cerrados. Eso mismo permite al propio tiempo, al guardafreno moverse en el tren con mas rapidez. » (Angus Sinclair, en « Conducción y Manejo de locomotoras », 1891, pág. 375.)

16. La resistencia aérea de frente de la locomotora se calcula como de  $0.002 V^2 A$ ; donde  $V$  = vel., en millas por hora,  $A$  = superficie transversal de la locomotora, generalmente calculada en 120 pies cuadrados (11,15 m<sup>2</sup>). Boletín 1.001, febrero de 1910, de la Cia Americana de Locomotoras.

### Factores que afectan la resistencia normal.

#### Impulso inicial (salida).

17. Al arrancar el tren (véase figura 1), el valor de  $f_a$  es mucho mayor que cuando está en marcha. La iniciación de la marcha puede ser facilitada retrocediendo lo bastante para aflojar los enganches, de modo que el tren arranque como si fuera carro por carro.

18. A. C. Dennis, Am. Soc. C. E. Trans., junio 1903, vol. 50, p. 1, encuentra que « después de que el tren se ha detenido por algún tiempo, las resistencias son de cerca de 2 lbs por tonelada sobre lo normal hasta que el tren ha corrido lo suficiente para que los mufones se calienten y se aceiten bien ».

19. A. K. Shurtleff, Am. Ry. Eng. & M. of W. Assn. Boletín 84, febrero de 1907, pág. 98, etc., opina que sobre la temperatura de congelación la mayoría de los trenes de carga puede echarse a andar, en una vía a nivel, con una fuerza de tracción de 13 lbs por tonelada de 2.000 lbs; pero una temperatura glacial, o un arranque descuidado, pueden aumentar esta proporción a 25 ó 30 libras por tonelada. En cambio, donde la parada es solo de un instante, los trenes arrancan con una fuerza en la barra de tracción de 6 lbs por tonelada.

En marcha.

**20. Efecto de la distancia recorrida.** A medida que la distancia recorrida aumenta, después de una parada, los muñones se calientan, es mejor su lubricación, y la resistencia disminuye en consecuencia. Durante la primera milla o dos, aun a velocidad uniforme y temperatura aerea constante, la resistencia normal,  $f_n$ , puede ascender hasta 50 % sobre el mínimo, que no se alcanza hasta que el tren lleve recorridas de 8 a 10 millas (14 a 16 km) en tiempo cálido, y alrededor de 35 millas (56 km) si hace frío. Con coches pesados y altas velocidades, la distancia requerida para alcanzar el mínimo  $f_n$ , es menor que con coches ligeros y bajas velocidades; pues el peso sobre las chumaceras y el aumento de velocidad ayudan a calentar aquellas y a licuar y distribuir bien el lubricante. (Prof. Eduardo C. Schmidt, Central Ry Club; Ry Age Gazette, enero 12 de 1912.)

**21. Aumento de velocidad, fig. 1.** La alta resistencia normal, experimentada al arrancar, disminuye muy rápidamente en cuanto la velocidad aumenta digamos en 5 millas por hora. De 5 o 10 (8 a 16 km) hasta 30 o 35 millas (48 a 56 km) por hora (velocidades usuales de los trenes de carga)  $f_a$  aumenta ligeramente, y luego más rápidamente a medida que aumenta la velocidad.

La fig. 1 muestra las curvas de  $f_N$  conforme a los experimentos y fórmulas que siguen:

### Experimentos.

<sup>92</sup> A. C. Dennis, 1902. Am. Soc. C. E. Trans, 1903 junio, volumen 50, p. 1 Carrera total, más de 3.000 millas. Curvas A y B-C. Carreras emprendidas con:

(A), 105 furgones vacíos, vía sólida (frio), buen carril:

(B), 47 — cargados, vía sólida (frio), buen carril;

157) 50 — cargados, via sólida (frio  
neto/tara = 2.

(C), 52 — via suave; neto/tara = 63/27.

Los resultados (B) y (C) son prácticamente idénticos.

23. Las resistencias (compensadas por los cambios de velocidad, véase ¶ 45-52) parecían ser mayores que las normales al aumentar la velocidad, y menores cuando disminuía. Mediante pruebas en cuestas, la resistencia de la locomotora, por unidad de peso, resultó ser casi igual a la de los carros vacíos.

24. Max H. Wickhorst, 1900, en el Ferrocarril de Chicago, Burlington Quincy, entre Chicago y Burlington, III (206 millas). Eng News, 1901, octubre 31. Cinco carreras, con vagón dinamómetro, 2 de equipaje y 2 de correo; tres carreras cargado, 180 toneladas, promedio 55 millas (88,5 km) por hora; dos carreras ligeras, 160 toneladas, promedio 27,5 millas por hora. Temperatura media, 70° Fahr (21,1 C); viento muy suave: muy numerosas observaciones. Las dos curvas muestran, respectivamente, los mínimos y los máximos aproximados.

**25. Prof. Eduardo C. Schmidt**, 1910, Boletín de la Universidad de Illinois, vol. VI, n.º 39. Muy minuciosas pruebas de 32 trenes de carga ordinarios, con pesos de 747 a 2.908 toneladas por tren, y de 26 a 89 carros en cada tren, y con un promedio de cerca de 15 a 70 toneladas por carro; vía en buenas condiciones; temperatura atmosférica de 34° a 82° Fahr. (1.1 a 27.8 C). Véase tres curvas escogidas, figura 1; velocidades de 5 a 40 millas (8 a 64 km) por hora.

### Formulas.

26. Cia Am. de Locom. Boletín 1.001, feb. 1910, pág. 10; R. R. Age Gaz, 1909, sep. 10, p. 455 :

$$f_R = 5.4 + 0.002 (V - 15)^2 + 100/(V + 2)^2 \dots\dots\dots (6)$$

en la cual  $V$  = velocidad en millas por hora \*

\* (N. del T.) — Para convertir kilómetros en millas se multip. aquéllos por 0.621. Para conv. millas en kilómetros se mu/tip. las millas por 1.609.



**27. J. G. Crawford**, Eng. News, 1901, oct. 31. Basados en los experimentos hechos por Wickhorst en el Chicago, Burlington y Quincy, ¶ 24. Para velocidades entre 25 y 75 millas (40 y 121 km) por hora'

$$f_n = 2.5 + V^2/468 = 2.5 + 0.0021 V^2 \dots\dots\dots (7)$$

**28. Baldwin Locomotive Works**, fórmula de línea recta. R. R. Gaz 1899, marzo 17. Basada en experiencias hechas en la red de Filadelfia y Reading, entre Camden y Atlantic City, 55.5 millas (89.3 km) sin paradas.

$$f_n = 3 + V/6 = 3 + 0.167 V \dots\dots\dots (8)$$

### Tiempo Frío.

**29. La Am. Loco. Co.** (Boletín 1001, 1910, feb.) hace las siguientes reducciones del tonelaje arrastrado con temperaturas normales :

Temperatura, Fahr. y C.	Deducción.
45° a 25° (7.2 a -3.9 C).....	8 por ciento.
25° a 0° (-3.9 a -17.8 C).....	16 —
Bajo 0° (-17.8 C).....	25 —




Fig. 2.

### Efecto del peso de los vagones.

**30. La fig. 2** muestra el efecto del peso de los vagones de carga, y de una manera incidental, hasta cierto punto, de la velocidad, sobre la resistencia normal,  $f_n$ ; como sigue :

Experimentos en el C. B. & Q., R. R. Age Gazette, 1909, agosto 27, sep. 3;

Prof. Eduardo C. Schmidt, sus experimentos en el Illinois Central R. R. Véase también ¶ 25.

La curva de puntos representa la fórmula de A. K. Shurtleff, American Ry. Eng. & M. W. Assn., Boletín 84, febrero 1907, p. 90 :

$$f_n = 1 + 90/C \dots\dots\dots (9)$$

donde  $C$  = peso medio del vagón cargado, en toneladas de 2,000 lbs. Esta fórmula está basada en experimentos hechos en dos redes ferroviarias. Total recorrido, más de 3,000 millas (4,828 km), 19 a 41 toneladas por vagón. La vía variaba desde « balasto con fango » con línea y superficies medianas hasta líneas de primera clase bien embalsadas con líneas y superficies buenas desde líneas en valles hasta líneas de montañas y en pendientes. Temperatura, de 0° a 60° Fahr (-17.8 a 21.1 C).

## RESISTENCIA INCIDENTALES. Véase ¶ 5.

31. Además de la resistencia normal del tren, debemos ordinariamente tomar en cuenta las resistencias incidentales :

$F_p$ , debida a las pendientes;

$F_w$ , debida al viento;

$F_c$ , — las curvas;

$F_i$ , — a inercia.

## Resistencia debida a las pendientes.

32. En toda pendiente, supóngase  $\alpha$  = al ángulo con la horizontal. Entonces, para la resistencia, paralela a la inclinación y necesaria para evitar el movimiento hacia abajo de un peso,  $W$ ; tenemos :

$$F_p = W \sin \alpha; \text{ y, como } f_s = F_p/W; f_s = \sin \alpha. \dots \dots \dots (10)$$

Pero, con excepción de las líneas muy pendientes, la inclinación es tan ligera que, aproximadamente,  $\sin \alpha = \tan \alpha$ . Por consiguiente, si  $L$  = a la distancia horizontal entre dos puntos, y  $h$  = a su diferencia de nivel, tenemos :

$$F_p = W \tan \alpha, \text{ y } f_s = \tan \alpha = h/L. \dots \dots \dots (11)$$

33. La pendiente equivalente,  $s$ , es la pendiente que produce la misma tendencia a lo largo de la vía que la debida a una resistencia dada; o bien la pendiente donde la tendencia a resbalar hacia abajo se halla precisamente equilibrada por la resistencia dada. En consecuencia, toda unidad de resistencia  $f_s = F/W$ , puede ser expresada como una pendiente. Para las varias conversiones, véase la fig. 3.




Fig. 3. Pendiente (Dada en tanto por ciento; pies (o bien metros por cien metros) por 100) pies. Cientos de pies por milla; o en Grados.

Fig. 3.

34. Unidades de resistencia por la pendiente. Digamos :

$s$  = pendiente, en pies por cada 100 pies (uno por ciento = 1 %);

$S$  = pendiente, en pies por milla = 52.80  $s$ .

35. Luego, por la resistencia debida a la pendiente, en libras por ton. de 2,000 lbs, tenemos :

$$f_s = 20 s = 0.3788 S. \dots \dots \dots (12)$$

y, por cualquiera unidad de resistencia  $f$ , debida a cualquier causa, tenemos :

$$\text{pendiente equivalente, en pies por 100 pies} = f/20. \dots \dots \dots (13)$$

Pendientes reglamentarias; véase « Costo de Explotación », pag. 1156.

Pendiente de impulsión; véase pag 1149, ¶ 40.

Trabajo hecho y perdido en las pendientes; véase pag. 1147, ¶ 30.

Efecto de la longitud de la pendiente en la fuerza de tracción; véase pag. 1148, ¶ 37.

## Resistencia de las Curvas.

36. En cualquier punto de una curva, un eje, con ruedas cilíndricas fijas de diámetros iguales, tiende a rodar en dirección perpendicular a sí mismo y en una tangente con la línea central de la vía, conservándose paralelo consigo mismo.

Por consiguiente, la pestaña de la rueda exterior tiende a ejercer presión hacia afuera contra la cabeza del carril exterior, originando una fricción de deslizamiento entre los costados de la pestaña y de la cabeza del carril; y esta fricción se opone a la rotación de la rueda. Además, la cabeza del carril externo, mediante su reacción horizontal sobre la pestaña de la rueda, empuja la rueda externa (con su eje y la otra rueda) hacia el centro de la curva, compeliendo entrabmas ruedas a resbalar lateralmente sobre sus respectivas cabezas de carril, causando así fricción de deslizamiento entre la cara de la rueda (llanta) y la superficie de la cabeza del carril. Esto, por supuesto, se combina (conforme a la resultante de los movimientos y las fuerzas) con cualquier resbalamiento longitudinal, y a medida que estos van ocurriendo; (§ 37).

Todo esto acontece principalmente con las primeras ruedas de un vagón o tren. En las carretillas siguientes, la dirección de la tracción coincide, en cada carretilla o trole, con la cuerda de una porción de la curva; y así tiende a reducir la presión de dichos troles ulteriores contra el carril exterior.

**37.** Además, los ejes deben oscilar, en sentido horizontal, sacándolos de posiciones paralelas a ellas y haciéndolos entrar en posiciones más aproximadas a direcciones radiales a la curva; y esto exige que una rueda o la otra, o ambas ruedas resbalen longitudinalmente, a la vía. Véase también Corrugación, bajo el título de «vía» pag. 867, § 91.

**38.** A fin de evitar o disminuir las resistencias así originadas, las caras de las ruedas se hacen cónicas. Véase Material rodante, pag. 1112, § 11.

**39.** La resistencia,  $F_c$ , debida a las curvas está influenciada por muchas circunstancias; tales como el diámetro de las ruedas; la estrechez de la vía; la forma de la llanta de las ruedas (según sean más o menos cónicas), la longitud de las bases rígidas de las ruedas (véase § 43), el sistema de acopladura, condición de la vía, elevación del carril externo (peralte), largo del tren (por lo que se refiere a la oblicuidad de tracción, véase fin del § 36).

**40. Unidad de resistencia debida a las curvas.** Se considera generalmente que varía, — en igualdad de otras circunstancias, — en relación directa con la agudeza de la curvatura; es decir que, por resistencia de la curva, en libras por 2,000 lbs, en una curva de  $D^\circ$  de agudeza, se tiene:

$$f = D f_1 \dots \dots \dots (14)$$

donde  $D$  = agudeza de la curvatura, en grados;

$f_1$  = resistencia de la curva, en libras por ton de 2,000 lbs, en una curva de  $1^\circ$  de agudeza.

**41.  $f_1$  se calcula generalmente** que varía (según la naturaleza y las condiciones de la vía y del material rodante) entre 0.5 y 1.5 lbs por cada 2,000 lbs. Para compensar la curvatura, en las pendientes (véase pag. 1150, § 51), es costumbre dar un margen entre 0.6 y 0.8 lbs por tonelada. Véase fig. 4.

**42. La fig. 4,** muestra la unidad de resistencia de las curvas,  $f_c$ , por Ec. (14), en varias unidades, que corresponde a las agudezas de  $0^\circ$  a  $20^\circ$ , y para valores de  $f_1$ , de 0.5 a 1.5. La línea radial punteada indica, en los diferentes grados de agudeza el desarrollo, en grados, de una milla de línea en curva de una agudeza dada; y la curva punteada indica los pies de línea por grado de desarrollo.

$$\text{Pies por grado de desarrollo} = 100/D \dots \dots \dots (15)$$

$$\text{Grados de desarrollo por milla} = 5280 D/100 \dots \dots \dots (16)$$

Estos dos diagramas punteados representan las condiciones puramente geométricas, sin ocuparse de la resistencia.

**43. Efecto de la dimensión de la base de la rueda.** El prof. Wm. G. Raymond, en la Gaceta del F. C., (R. R. Gaz.), 1906, agosto 17, formula la resistencia en las curvas:

$$f_c = 0.4 + D (0.205 + 0.035 B) \dots \dots \dots (17)$$

donde  $D$  = agudeza de la curva, en grados;

y  $B$  = longitud de la base de la rueda, en pies.

**43 a. Efectos de la velocidad.** Es probable que la resistencia de la curva,  $f_c$ , por grado de agudeza (como res. norm.), varíe con la velocidad, en algo como lo indica la fig. 1. En otros términos, podemos esperar que sea (1) alta a velocidades muy bajas (porque el valor de la fricción se aproxima al de la fricción estática), (2) reducida a un mínimo a velocidades moderadas, y (3) aumentando, otra vez a altas velocidades.



Resistencia del viento,  $f_w$ .

Para resistencia normal,  $f_a$ , debida al aire en reposo, véase ¶ 14.

44. Los vientos de frente se oponen por supuesto, — y los vientos en dirección contraria ayudan, — a los movimientos de avance de los trenes; y los vientos laterales, empujando las pestañas de la rueda contra la cabeza del carril, aumenta las resistencias; pero es poco lo que se sabe acerca de la importancia de estas influencias; y como su acción no puede ser verificada o prevista, su efecto es prácticamente incalculable. Debe dejarse sin embargo un margen por tal concepto, según el criterio, al calcular la capacidad de las máquinas para mover cargas dadas en condiciones dadas. Donde la velocidad de los vientos de frente, o vientos de atrás pueden calcularse, la velocidad de viento puede agregarse o deducirse según corresponda, a la velocidad del tren y la suma o diferencia puede usarse en conexión con el ¶ 14. Por vientos « fuertes », la Am. Loco. Co. deduce un 8 % del tonelaje arrastrado con aire tranquilo, Boletín 1.001, feb. 1910. Véase también dos diagramas relativos al C., B. & Q., en la fig. 2.

## Inercia.

45. El acto de acelerar un tren exige una « fuerza de impulsión »; como el retardario requiere una resistencia. A la inversa, un tren que sufre aceleración puede decirse que presenta una resistencia, debida a la inercia; y uno que se retarda puede decirse que ejerce una fuerza, debida a la inercia. A fin de computar la resistencia total del tren, cuando se cambia la velocidad, hay que incluir la resistencia debida a la inercia. A fin de computar la resistencia total del tren, cuando se cambia la velocidad, hay que incluir la resistencia debida a la inercia; y para esto, es menester que sepamos o supongamos el peso, y (a) el grado de aceleración o (b) la velocidad, y la distancia dentro de la cual se realiza el cambio dado de velocidad.




Fig. 4.

46. (a) Cuando un peso cae libremente, la aceleración de la velocidad, debida a la fuerza,  $W$ , de la gravedad, es  $g = 32.2$  pies (9.81 m) por seg.; y la aceleración,  $A$ , de cualquier cuerpo, es directamente proporcional a la fuerza no equili-

brada  $F_i$ , que obra sobre él; o,  $g/A = W/F_i$ . Por tanto, para la fuerza o resistencia,  $F_i$ , debida a la inercia (y que produce aceleración o retardo),  $A$ , tenemos:

$$F_i = \frac{W}{g} A = M A \dots \dots \dots (18)$$

(b) Si un vagón se mueve en una vía horizontal, y:

donde:  $M = W/g = a$  la masa del cuerpo,

$W =$  al peso del vagón;  $M = W/g =$  masa del vagón;

$V =$  a la velocidad del vagón;

$F_i =$  a la fuerza hor. no equilibrada, que actúa sobre el vagón;

$L =$  a la dist y  $T =$  al tiempo dentro del cual  $F_i$  puede producir o destruir  $V$ ;

$K =$  la energía cinética del vagón  $= F_i L =$  al trabajo correspondiente.

Entonces (Mecánica, pág. 359, etc., Art. 19):

$$K = M V^2/2 = F_i L \dots \dots \dots (19)$$

$$F_i = K/L = \frac{\frac{1}{2} M V^2}{\frac{1}{2} T V} = M \frac{V}{T} = M A \dots \dots \dots (20)$$

**47. Valores.** Lo siguiente puede tomarse como guía de la escala de aceleraciones,  $A$ , y de los valores de  $f_i$ , que pueden esperarse en la práctica:

$A =$  aceleración en pies/seg en cada seg  $= 0.0161 f_i$ ;

$f_i =$  fuerza en libras por 2,000 lbs  $= 62.1 A$ .

Aceleraciones de salida:

Pruebas de acelerómetro por Harry Egerton Wimperis, Inglaterra; Mins Proc Inst C. E., 1911-12, II Parte, lámina 8.

Trenes eléctricos de unidad múltiple, al salir de las estaciones.

	$A$	$f_i$
Promedio.....	1.5	93.2
Máximo.....	2.5	155.3
Tren de vapor.....	0.5	31.0
Una sola locomotora americana, pesada, que arrastre un tren compuesto tan solo de 2 vagones de pasajeros, puede esperarse que logre (hasta velocidades moderadas).....	1.0	62.1
Retardo de freno;		
Trenes eléctricos y de vapor, Inglaterra.....	4.0	248.4
	4.5	279.4
Varios tipos de frenos neumáticos Westinghouse modernos de alta velocidad. Velocidades 25 a 50 millas (40 a 80 km) por hora, Ferroc. Pennsylvania. ....	3.0	186.3
maxim (exactamente antes de detenerse).....	8.0	496.9

Suponiendo el coeficiente de fricción,  $c = 0.2$  lb/lb;

$A = 2,000 \times 0.0161 c = 32.2 c = g c$ ;

y dando por sentado que todos los frenos estén debidamente ajustados.....

6.4 397.4

Con trenes muy livianos para el servicio de arrabales, donde son esenciales las altas aceleraciones, las fuerzas o resistencias necesarias para contrarrestar la inercia, pueden exceder mucho a todas las demás fuerzas o resistencias.

### Inercia de rotación.

**48.** Además de la inercia resultante del movimiento del vagón, en general, a lo largo de la vía, tenemos, en la rotación de ruedas y ejes, una inercia *adicional*, que resulta de su rotación únicamente; y, como la inercia lineal del vagón, esta inercia de rotación de las ruedas y los ejes produce una resistencia durante la aceleración, y una « fuerza de impulsión » durante el retardo. Tenemos que tomar aquí en cuenta el « radio de giro » (pág. 369) de las partes rotatorias. Este es menor que el radio de la llanta de la rueda.

Supóngase:

$R =$  radio de la llanta de la rueda;

$r =$  radio de giro de las partes rotatorias;

- $V$  = velocidad rectilínea del vagón;  $v$  = velocidad rotativa del punto al extremo de  $r$ ;  
 = velocidad rotatoria de un punto en la llanta de la rueda alrededor del eje de la rueda;  
 $A$  = aceleración correspondiente;  $a$  = acel. rotat. corresp.;  
 $K$  = energía del vagón;  $k$  = energ. rot. de las ruedas, etc.;  
 $F_i$  = fuerza hor., aplicada en, y normal al eje de la rueda, que produce  $A$ ;  $F_r$  = fuerza tangencial al extremo de  $r$  que produce  $a$ ;  
 $F_i$  = fuerza hor., en el eje, que produce  $a$ .  
 $W$  = peso del vagón;  $w$  = peso de las partes rotativas;  
 $M$  = masa del vagón =  $W/g$ ;  $m$  = masa de las partes rotativas =  $w/g$ .

Luego (puesto que  $V/v = A/a = R/r$ ) tenemos:

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{2} m v^2; & \frac{k}{K} &= \frac{m v^2}{M V^2} = \frac{m r^2}{M R^2} = \frac{m}{M} \left( \frac{r}{R} \right)^2; \\ K &= \frac{1}{2} M V^2; & F_i &= M A; & F_r &= m a; \\ F_i &= F_r \frac{r}{R} = m a \frac{r}{R}; & F_i &= M A; & F_r &= m a; \\ \frac{F_i}{F_r} &= \frac{m a r}{M A R} = \frac{m r^2}{M R^2} = \frac{m}{M} \left( \frac{r}{R} \right)^2 = \frac{k}{K} \dots\dots\dots (21) \end{aligned}$$

49. En virtud de quedar las masas de los ejes junto a sus ejes de rotación, su inercia rotatoria es tan insignificante que de ordinario es despreciada. Pero las ruedas de vagones y los motores eléctricos son de un peso y un diámetro considerables y su inercia rotatoria constituye una porción importante de la inercia total del vagón.

50. **Valores.** En ruedas de vagón ordinarias,  $r/R$  ( $= v/V$ ), es generalmente alrededor de 0.7, variando algo con el dibujo de la rueda; y la relación,  $w/W$ , entre el peso,  $w$ , de las ruedas, y el peso total,  $W$ , del vagón y la carga, varía (principalmente de acuerdo con la cantidad de carga que el vagón contenga), generalmente entre 0.17 y 0.06.

De consiguiente  $\frac{k}{K} = \frac{m r^2}{M R^2}$ , puede esperarse que varíe de  $0.7^2 \times 0.17$  a  $0.7^2 \times 0.06$ ; es decir, de 0.085 a 0.03; o, como término medio, digamos  $k/K = 0.05$ ; y  $K + k = 1.05 K$ .

51. Como quedó determinado por la *Westinghouse Mfg. Co.*, y computado con datos proporcionados por la *General Electric Co.*,  $k/K$ , en motores eléctricos, varía entre límites muy amplios. En general, sin embargo, se calcula entre 0.05 y 0.15 en vagones de servicio urbano o interurbano, despreciando las ruedas y los engranajes, por los cuales, en semejantes vagones,  $k/K$  parece valer alrededor de 0.10. Con locomotoras eléctricas, la variación es mucho más amplia; ciertas locomotoras eléctricas sin engranajes, tienen  $k/K$  menor que 0.10, incluyendo las ruedas; mientras que en otras locomotoras de carga de bajo engranaje,  $k/K$  puede llegar hasta 0.60.

#### Carga de velocidad.

52. Supongamos:

$H = V^2/2g$  = carga debida a la velocidad hor. del vagón;

$A = v^2/2g$  = carga debida a la velocidad curvilínea del punto al extremo del radio de giro,  $r$ .

Para una masa dada,  $h/H = k/K$ . Por consiguiente, tomando  $k/K = 0.05$ , o  $K + k = 1.05 K$ , tendríamos:

$$H + A = 1.05 H.$$



De la ec (20), ¶ 46, substituyendo  $(K + k) = 1.05 K$ , por  $K$ , tenemos :

$$F_i = 1.05 K/L.$$

Por tanto,  $F_i = 1.05 W H/L$ ; y :

$$f_i = \frac{2.000}{W} F_i = \frac{2.100 H}{L} = \frac{2.100 V^2}{2 g L};$$

donde  $V$  = velocidad hor. del vagón, en pies por sec. =  $(1.466...) \times V_m$ ;  
donde  $V_m$  = velocidad en millas por hora. Por consiguiente tenemos :

$$f_i = 70.15 V_m^2 / L \dots \dots \dots (22)$$

## SUMARIO

5.1. La fig. 5 da una idea general de las relaciones que existen entre la resistencia normal,  $f_n$ , y las tres resistencias incidentales calculables,  $f_s$ ,  $f_c$  y  $f_i$ , debidas a pendientes, a las curvas, y a aumentos de velocidad, respectivamente.




Fig. 5.

La escala  $V$  se refiere solamente a los diagramas  $f_n$  y  $f_i$ ; mientras que las escalas  $s$  y  $D$  se refieren a los diagramas de  $f_s$  y  $f_c$  respectivamente.

Obsérvese que la escala vertical de la derecha se relaciona con el diagrama  $f_c$  únicamente.

El diagrama  $f_n$  representa la fórmula ec (6) ¶ 26 de la Am. Loco Co. :

$$f_n = 5.4 + 0.002 (V - 15)^2 + \frac{100}{(V + 2)^2},$$

donde  $V$  = velocidad en millas por hora.

El diagrama  $f_s$  representa ec (12), ¶ 35,

$$f_s = 20 s,$$

donde  $s$  = pendiente en pies por 100 pies ó metros por 100 metros.

El diagrama  $f_c$  representa ec (14), ¶ 40 :

$$f_c = D f_i,$$

donde  $D$  = agudeza de la curva, y  $f_i = 0.8$ .

**54.** Las diversas curvas  $f_i$  representan la suma de las resistencias de inercia lineal y rotatoria, donde la suma =  $1.05 \times$  res. lineal, y  $L =$  a la distancia, en pies, en la cual se efectúa el cambio de velocidad. Al usar estas curvas, es necesario deducir las dos resistencias, una por el movimiento inicial y otra por la velocidad final (cada cual por la distancia  $L$  en cuestión). Luego, resistencia de inercia = únicamente a la diferencia entre estas dos resistencias, cada una de las cuales representa por sí solo la resistencia cuando una de las velocidades es cero.

$$f_i = 70.15 V_m^2 / L \dots \dots \dots \text{ec. (22), } \S 32$$

**55. Ejemplo.** Supongamos que el peso,  $W$ , del tren sea 1,500 toneladas; que la pendiente ascendente o terraplen,  $s = 0.05$  pies por 100 pies; la agudeza de la curva,  $D = 3^\circ$ ; y supongamos que la velocidad,  $V$ , sea aumentada, durante una distancia,  $L$ , de 10,000 pies, de 30 a 40 millas por hora (vel. media, 35 millas por hora).

Entonces, en la fig. 5, tenemos :

Lbs por tons.

Resistencia normal, $f_n$ , Am. Loco Co. ( $V = 35$ millas por hora)...	6.2
— de la pendiente, $f_s$ ( $= 20 \times 0.05$ ).....	1.0
— de la curva, $f_c$ ( $= 0.8 \times 3$ ).....	2.4
— de la inercia, $f_i$ ( $= 11.2 - 6.3$ ).....	4.9
Unidad total de resistencia, $f$ , .....	14.5

Resistencia total,  $F = f W = 14.5 \times 1,500 = 21,750$  lbs.

De las cuales son debidas :

a resistencias con velocidad uniforme  $9.6 \times 1,500 = 14,400$  lbs.

a resistencias por aumento de velocidad  $4.9 \times 1,500 = 7,350$  lbs.

## VAGONES DE DINAMÓMETRO

**56. La función principal** de un vagón de dinamómetro es el de medir (y registrar) la fuerza de arrastre o tracción. El vagón dinamómetro se coloca entre el tender de la locomotora y el primer coche o furgón del tren, y la suma del arrastre de la barra de tracción indica entonces el esfuerzo de tracción ejercido sobre el tren con exclusión del tender.

**57. Contador o registro.** El vagón se halla de ordinario dotado de aparatos destinados a registrar o trazar los diversos detalles que habían de obtenerse. Este aparato consiste esencialmente de una mesa o marco ancho, colocado en el vagón, con una larga y continua banda o tira de papel que va registrando los datos. Esta banda se mueve longitudinalmente sobre la mesa y bajo numerosos lápices o plumas, cada uno de los cuales es susceptible de mayor o menor movimiento lateral a través del papel.

**El movimiento del papel,** podrá hacerse proporcional a la distancia recorrida a lo largo de la vía, o al tiempo consumido. Si el movimiento del papel ha de ser proporcional a la distancia recorrida, el carrete donde va envuelto el papel, o que lo guía, va generalmente encajado en un eje; dejándolo sin encajar, toda vez que la acción del freno pueda hacer que las ruedas se resbalen. Es preferible arreglar este encaje de modo que el papel se mueva en una sola dirección, sea que el vagón avance o retroceda, pues de otro modo las inscripciones se sobrepondrían al retroceder y volver a arrancar el tren. Si se quiere que el movimiento del papel sea proporcional al tiempo, el carrete o tambor puede ser movido mediante un mecanismo de relojería, o por medio de un mecanismo en abanico bien construido o si no, con magnetos movidos por contactos operados a cortos intervalos por un sistema de relojería.

**58. Plumitas.** Los movimientos laterales de los diversos lápices y plumas se gobiernan, unas veces por medio de magnetos eléctricos; y otras valiéndose de correspondencias mecánicas de varias clases, según las necesidades.

**59. La fuerza de tracción de la barra de tiro,** se mide en otros tiempos por medio de un mecanismo semejante al de las básculas, puesto a un costado, de manera que mida las fuerzas horizontales en vez de las verticales. Es costumbre general ahora, sin embargo, conectar la barra de tiro directamente con un émbolo

que se desliza en un sólido cilindro que contenga aceite. Hay un tubo que va de este cilindro a un cilindro menor colocado en el aparato registrador, y dotado de un émbolo y un resorte, como en los « indicadores » ordinarios de máquinas de vapor. Entonces este registra, así, directamente sobre el papel, moviendo su pluma más o menos de un lado, según la intensidad de la fuerza transmitida a través del aceite, desde la barra de tracción. Por otro método se hace de la barra de tiro un « indicador » de cilindro principal, ajustándolo con resortes ó muelles precisos, pero pesados, y transmitiendo directamente su movimiento mecánicamente a la pluma del registrador. Al usar ambos métodos deberá compensarse el escape de aceite a causa del paso del émbolo en el cilindro. Esto se hace generalmente valiéndose de una bomba especial.

**60. Aceleración.** Los acelerómetros dependen ordinariamente de la desviación hacia adelante o hacia atrás de un péndulo u otra masa excéntricamente suspendida, bajo la acción de la fuerza resultante de la aceleración o del retardo. Se ha experimentado alguna dificultad en evitar las oscilaciones violentas y engañosas que producen indebidamente retardo en el movimiento. El acelerómetro de Wimperley (*Mins. Proc. Inst. C. E. (Inglaterra)*, 1911-12, Parte II, página 420), parece dar buenos resultados, amortiguando los movimientos de las masas magnéticamente. Wilfredo Lewis de Filadelfia ha empleado un instrumento parecido al tubo nivelador corriente; y la marcha o funcionamiento de la ampolla parece pasablemente satisfactorio; pero este artificio no registra. Otro instrumento, con que ha hecho experimentos la Compañía Trautwine, no puede sobreindicar, por repentinos que sean los cambios de fuerza aceleradora. El aparato (transportado en el vagón), depende de la caída constante de una corriente de partículas, tales como arena, bolitas de acero, o gotas de agua, desde un punto dado del aparato, y desde determinada altura, sobre una báscula colocada en el fondo del aparato y colocada en la dirección que la aceleración ha de medirse. Las partículas caerán en rápida sucesión, y cada una de ellas, cayendo libremente, deberá continuar cayendo con la velocidad horizontal que tenía al ser soltada. Por consiguiente, cualquier cambio de velocidad del vagón ocurrido durante la caída de cualquiera de las partículas, remueve más o menos la báscula que está debajo, de modo que la partícula cae sobre la báscula a una distancia mayor o menor del cero (que se halla inmediatamente debajo del punto desde donde las partículas se sueltan), en proporción directa a la aceleración media durante el lapso de la caída.

**61.** Estrictamente hablando, un acelerómetro puede medir la aceleración únicamente si se corre a nivel. Con el tren en una pendiente, el efecto de la pendiente aumenta o disminuye las indicaciones, y, a menos que se puedan hacer correcciones, en este sentido, las indicaciones de las aceleraciones son engañosas. En un vagón o tren que corra sin fuerza motriz ni frenos (en cualquier pendiente), las indicaciones de un acelerómetro dan entonces la medida de la resistencia total del vagón, o del tren, en conjunto.

**62. Las fuerzas laterales,** debidas a las curvas o a desigualdades de la vía, son frecuentemente medidas por un acelerómetro colocado a ángulos rectos con la vía, particularmente en los vagones de prueba.

**63. El tiempo** deberá registrarse cuando el movimiento del papel está en proporción con la distancia recorrida; y una indicación de tiempo es útil aun cuando el papel se mueva a intervalos de tiempo. Esto se realiza generalmente con una pluma que se desvía por medio de un electromagneto accionado cada cinco segundos mediante contactos con un reloj.

**64. La distancia** deberá registrarse si el papel se hace correr en proporción con el tiempo, y una indicación de distancia es útil aun cuando el papel se mueva en proporción a la distancia. Se hace con una pluma desviada por medio de un electromagneto, o mediante engranaje con las ruedas, cada vez que se haya recorrido cierta distancia. En todo caso, la distancia se registra generalmente también por un vigilante sirviéndose de un botón de presión, mediante el cual puede desviar otra pluma al pasar cada poste de milla u otro objeto.

**65. Velocidad.** La velocidad puede deducirse de los *records* de distancia si el papel se mueve en proporción dada del tiempo, o *viceversa*. Sin embargo, se la traza con preferencia con una pluma especial que, a medida que la velocidad cambia



va desviándose de su línea mediante una correspondencia mecánica con un aparato semejante a una palanca centrífuga, o por algún otro sistema de medidor de velocidad; también puede arreglarse la pluma de manera que sea desviada de su línea por medio de un contacto eléctrico o engranaje con las ruedas, a intervalos proporcionales a la distancia recorrida, soltándola al término de intervalos de tiempo dados, para dejarla que vuelva a la línea de partida, obteniendo así un *record* de velocidades medias a cortos intervalos sucesivos de tiempo. Usando de un mejoramiento adicional solamente el mecanismo contador o de marcha ascendente regresa a cero, en tanto que la pluma permanece en el punto anteriormente alcanzado, trazando por consiguiente una curva en vez de una serie de ordenadas.

**66. La acción del freno neumático** se registra generalmente por medio de un émbolo en un cilindro pequeño conectado con el cilindro del freno del vagón.

**67. La presión de la caldera** se ha registrado de modo semejante, valiéndose de un tubo de vapor conectado con la locomotora.

**68. Velocidad del viento.** — Esta ha sido registrada (al menos en el vagón de pruebas de la Universidad de Illinois) con el anemómetro Robinson en forma de copa que ordinariamente se usa en la Oficina de Señales Meteorológicas, produciendo y rompiendo el contacto eléctrico cada 0.2 milla de viento.

**69. Dirección del viento :** ésta se registra (en el mismo vagón) por medio de una conexión mecánica con una veleta neumática por la cual la desviación de la pluma se conserva — al seno del ángulo de la veleta, derecha o izquierda, mientras que la posición de avance o retroceso de la veleta es indicada por otra pluma.

**70. Las curvas** pueden registrarse por una conexión mecánica con una de las carterillas o troles del vagón.

**71. Los datos mixtos o diversos** son registrados las más veces a mano, por medio de botones de presión colocados en el vagón o en la locomotora; este método se emplea cuando se trata de medir las paladas de carbón que se ponen en el hogar de una locomotora; cuando se abren y cierran las puertas de éste; cuando se abre y cierra la válvula de paso, para la posición de la palanca de contravapor, etc., etc.

# DINÁMICA DE LOS TRENES

## GENERALIDADES

### Fuerza de tracción, Resistencias, Velocidad, Energía.

1. Los movimientos de un tren se rigen por la relación que existe entre la fuerza de tracción y las resistencias. Esta relación se halla parcialmente bajo el gobierno del maquinista. Véase ¶ 4.

2. **Fuerza de tracción.** La fuerza de arrastre de una locomotora (pag. 1128) aumenta a medida que entra más vapor en los cilindros (como cuando se aumenta el rendimiento de la caldera o la abertura de la válvula de paso, o se retarda la acción del cortavapor), y aumentando la « adhesión » entre las ruedas motrices y los carriles (como cuando se riega arena en ellos). La fuerza de tracción se disminuye reduciendo el vapor en los cilindros y por el fácil deslizamiento entre motrices y carriles.

3. **La resistencia** se aumenta aplicando los frenos o invirtiendo las máquinas de la locomotora; y se disminuye soltando los frenos.

4. **En la práctica,** no obstante, estas operaciones suelen complicarse con otros fenómenos. Así, un positivo aumento de velocidad (como el que resulta de admitir más vapor en los cilindros) aumenta la dificultad de mantener los aumentos de presión de los cilindros; en cambio, a medida que el tren disminuye su marcha se va facilitando más y más el mantenimiento de las expresadas presiones.

5. Además, en ciertas condiciones (Resistencia, páginas 1129, etc.) la resistencia atmosférica y la resistencia de fricción aumentan si se aumenta la velocidad. Como resultado de esto, cada pendiente tiene su límite de velocidad, que un tren en descenso y a su propio impulso no puede exceder. Véanse pág. 1159-60, ¶¶ 37-38.

### Efecto de la inercia.

6. **Energía.** Al aumentar la velocidad se almacena energía dinámica en el tren, y tal acumulación (salvo cuando la produce un movimiento en pendiente hacia abajo) exige un trabajo adicional de la locomotora. Al ir disminuyendo la velocidad, la energía motriz, acumulada ya en el tren, coopera en el movimiento de avance.

7. Para todo cambio de velocidad, como de  $v_1$  a  $v_2$ , el cambio, en energía motriz, es

$$W \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = m \frac{v_1^2 - v_2^2}{2}; \text{ donde:}$$

$W$  = al peso, y  $m$  = la masa, del tren; y  $g$  = aceleración de gravedad = digamos, a 32.2 pies (9.81 m) por sec en cada seg.

8. **La altura de caída** = a la altura de la cual un cuerpo debe caer, para cambiar su velocidad de  $v_1$  a  $v_2$ , es:

$$h_v = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}. \text{ Por consiguiente,}$$

$$\text{Cambio en la energía motriz} = W \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = W h_v.$$

Donde si  $v_1$  o  $v_2$  = cero, tenemos, velocidad =  $v$ , y cambio de energía =  $W v^2/2g$  =  $W h_v$ .

## PENDIENTES

9. Cuando se trata de establecer las pendientes, es de vital importancia su efecto sobre las velocidades del tren.

## Perfil virtual.

10. **Altura de caída virtual; pendiente virtual; perfil virtual.** En las figuras 1 a, 1 b y 1 c, supóngase que  $A B C \dots G$  sea el perfil de un ferrocarril dado; y en cada fig., supóngase que un tren, viniendo de la izquierda, llega a  $A$  con una velocidad de  $v$  pies por seg. Imaginemos que  $A a$  representa en la escala del perfil efectivo, la altura de caída correspondiente,  $h_e = v^2/2g$ . Para mayor simplicidad, despreciamos aquí la velocidad rotativa de las ruedas; véase pag. 1136. En otros puntos, de ambas figuras, establezcáanse los ordenados,  $B b, C c, D d$ , etc., que representen, según la misma escala, las alturas de caída en esos puntos, respectivamente. Luego, por lo que hace a las condiciones de estos perfiles, véase ¶ 13; en cualquiera de las figuras,  $a b c \dots g$  es el perfil virtual que corresponde al efectivo,  $A B C \dots G$ .

11. Supóngase que :

$T$  = la fuerza de arrastre (tracción) de la locomotora..... paralela a la vía.

$F$  = la resistencia total o resultante..... — —

$t = T - F$  = la fuerza resultante..... — —

— = la fuerza que produce la aceleración..... — —

$F_g$  = la componente de la gravedad..... — —

$F_r$  = la resistencia que no obra..... — —

( $+$  = a favor  $T$ ;  $-$  = contra  $T$ )..... — —

$W$  = peso del tren..... obrando verticalmente hacia abajo.

$g$  = aceleración debida a la gravedad... — —

12. Como será demostrado, la marcha del tren se gobierna mediante la concordancia (que en parte depende de la dirección del maquinista) entre  $T, F, F_g$  y  $F_r$ .

$\nearrow$	Si $T$ es	$F_g$ es	$T + F$ es	$F_r$ es	$F =$	$t (= T - F) =$
$\nearrow$	$< F_g$	—	—	+	$F_g - F_r$	$T - (F_g - F_r)$ $= T - F_g + F_r$
$\nearrow$	$> F_g$	—	+	—	$F_g + F_r$	$T - (F_g + F_r)$ $= T - F_g - F_r$
$\rightarrow$	0	+	+	—	$F_r$	$T - F_r$
$\searrow$	+	+	+	—	$F_r - F_g$	$T - (F_r - F_g)$ $= T + F_g - F_r$

13. Las figuras 1 a, 1 b y 1 c representan tres casos típicos, y supuestos como sigue :

Fig. 1a.  $T = F_r$ . Perfil virtual horizontal;

Fig. 1b.  $T = F_g$ . Perfil virtual paralelo al perfil real;

Fig. 1c. Ninguna de las dos condiciones anteriores satisfecha.


14. Fig. 1 a. « Tren sin fricción ». Vamos a suponer ahora que la fuerza de tracción o arrastre en todo el tren se mantiene igual a la resistencia que no obra; o bien  $T = F_r$ . El tren se halla entonces mecánicamente en la condición de un cuerpo libre de toda fricción; es decir, todos los cambios de velocidad son los debidos a la gravedad solamente.

15. Luego, pasando de  $A$  a  $B$ , el tren pierde  $A' B$  en elevación, pero gana una suma igual en la altura de caída debido al aumento de velocidad, haciendo su alt. de caída total, en  $B$ ,  $h_B = B b = B A' + A' b$ . Por consiguiente, el perfil virtual,  $a b$ , entre  $A$  y  $B$ , es horizontal, como lo es también (en la fig. 1 a) el perfil virtual,



a b c... g, en la línea entera, A B C... G, suponiendo (como arriba) que  $T$  y  $F$  se mantengan iguales. Esto puede suceder, al menos aproximadamente, en los trenes ligeros y rápidos de pasajeros en pendientes cortas y moderadas. Tal condición continuaría existiendo indefinidamente (suponiendo que  $T$  se mantenga  $= F$ ), con la excepción de que si, en cualquier punto, la pendiente en cuestión, A... G, asciende al nivel a... g el tren se para, y no puede volver a arrancar sin un aumento de  $T$  sobre  $F$ . Véase § 21.

**16. Fig. 1 b. Velocidad uniforme.** Si la fuerza de tracción se mantiene igual a la resistencia total (que incluye la componente debida a la gravedad), es decir, si  $T = F = \pm F_r \pm F_g$ ; de modo que  $t = T - F =$  cero; entonces la velocidad (y por consiguiente la alt. de calda,  $h_c$ , representada por A a, B b, etc.) permanece constante, e igual a la del tren al llegar a A; y cada tramo o extensión, a b,



Figs. 1.

b c, etc., del perfil virtual, a b c... g es paralelo al tramo correspondiente, A B, B C, etc., del perfil real, A B C... G. En tramos a nivel, como B C, tenemos  $F_g =$  cero,  $F = F_r$ , y, en la fig. 1 b (como en toda la fig. 1 a),  $T = F_r$ , y b c horizontal.

**17. Fig. 1 c. Caso común.** En general (y especialmente con trenes de carga, pesados) la relación entre  $T$ ,  $F_r$ ,  $F_g$  y  $F$ , graduada por el maquinista (véase § 1, 2, 3) con arreglo a las condiciones existentes, no llena ni los requisitos de la fig. 1 a ni las de la fig. 1 b.

18. En el supuesto caso, representado por la fig. 1 c, tenemos :

En la fig. 1 c.

Sección.	Pendiente		Fuerza de tracción, $T$ .	Pendientes reales y virtuales.	$t (= T - F)$ y aceleración.
	real.	virtual.			
.....A	→	→	$= F_r = F$	Paralelo	0
A - B	↘	↘	$< F_r > F^*$	divergente	+
B - C	→	↗	$> F_r > F$	"	+
C - D	↗	→	$= F_r < F$	convergente	-
D - E	↘	↘	$< F_r > F^*$	divergente	+
E - F	↘	→	$= F_r > F$	"	+
F - G	↗	↗	$> F_r < F$	Convergente	-
G ....	→	→	$= F_r = F$	Paralelo	0

En general; figs 1 a, 1 b, 1 c,

Si la pendiente virtual es :	La fuerza de tracción, $T$ , es :	Si las pendientes virtual y real son :	La velocidad es :
en subida,	$> F_r$	divergentes,	acelerada.
a nivel,	$= F_r$	paralela,	uniforme.
en bajada.	$< F_r$	convergente,	retardada.
		coincidente,	cero.

19. El perfil de puntos,  $f f' g$ , en cada una de las tres figuras, representa un caso donde, en lugar de proceder continuamente de  $F$  a  $G$ , el tren se detiene, como en  $P'$ ; es decir, el caso en que la velocidad se reduce a cero, y las dos pendientes coinciden.

20. Perfiles diferentes para trenes diferentes. Puesto que los trenes difieren en cuanto a velocidad, etc., cada tren requiere separadamente su propio perfil virtual; así, la fig. 1 a representa aproximadamente las condiciones probables para trenes rápidos de pasajeros; la fig. 1 c las de trenes de carga, etc.

21. El perfil virtual muestra las velocidades, y los cambios de velocidad, que pueden esperarse de un tren dado en un perfil dado. Así : fig. 1 a o 1 c, si, en  $A$ , la velocidad fuera tal que la altura de caída fuera tan solo  $A a'$ , el tren se atascaría en  $D$  siempre que las demás condiciones permanezcan como queda indicado; pues el perfil virtual,  $a d$ , en ese caso descende verticalmente y paralelo, a sí mismo en la distancia  $a a' = d D$ . Véase § 15.

\* En una pendiente de descenso, la resistencia total se convierte en  $F_r$  menos  $F_r$  (véase § 12); y puede por tanto ser muy pequeña, ó cero, ó una cantidad negativa. Por consiguiente, la fuerza de tracción de la locomotora,  $T$ , aun siendo menor que  $F_r$ , puede aun ser mayor que la resistencia total,  $F_r$ .

**22. Altura de caída ganada.** Fig. 1 c. En cualquier distancia dada, como  $BC$ , la alt de caída ganada que no obra,  $h_p$ , es la alt de caída perdida segun el caso, representada por  $c'c$ , es directamente proporcional a la fuerza no equilibrada que no obra  $t_r (= T - F_r \text{ o } F_r - T)$ , obrando sobre el tren en toda esa distancia; y la proporción, entre dicha fuerza no equilibrada,  $t_r$ , y el peso del tren,  $W$ , es igual a la relación entre  $h_p$  y la distancia,  $L$ , representada por  $BC$ . En otros términos,

$$\frac{t_r}{W} = \frac{h_p}{L}; \text{ o } t_r = W \frac{h_p}{L}.$$

**23. Las pendientes del perfil miden el exceso de fuerza.** Fig. 1 c. De un modo semejante, en la distancia, representada por  $AB$ , hay un exceso  $(= t_r = F_r - T)$  de resistencia que no obra sobre la fuerza de tracción; y el aumento de velocidad y de altura de caída es en consecuencia menor, en la figura 1 c, que en la misma extensión,  $AB$ , en la fig. 1 a, donde  $T = F_r$ . La pérdida correspondiente,  $h_p$ , de velocidad inicial, en  $AB$ , fig. 1 c, comparada con la de la fig. 1 a, se halla representada por  $b'b$ . Aquí también:

$$t_r = W \frac{h_p}{L}.$$

La pendiente de las líneas en el perfil virtual dan pues la medida del exceso de la fuerza de tracción sobre la resistencia que no obra ó viceversa.




Fig. 2.

### Altura a la cual un tren subirá por una pendiente.

**24. Fig. 2.** Supóngase que un tren corre, a velocidad uniforme, sobre una vía a nivel,  $AB$ . Entonces (siendo uniforme la velocidad), tenemos, en  $AB$ ,  $T = F_r$ ; o bien,  $t (= T - F_r)$  es cero (§ 18); y (con  $AB$  estando a nivel), tenemos: componente de la gravedad,  $F_g$ , es cero; y fuerza de tracción,  $T (= F) = F_r + F_g = F_r + 0$  es la resistencia que no obra,  $F_r$ .

**25. En B,** supongamos que el tren encuentra una subida,  $BC$ ; y supongamos  $i$  = al ángulo,  $CBD$ , entre la pendiente,  $BC$ , y la horizontal;

$t = T - F$  = fuerza neta de tracción.

= fuerza de tracción de la loco menos la resistencia total o resultante.

$W$  = peso del tren y la locomotora;

$F_g = W \sin i$  = a la componente de la gravedad;

$g$  = aceleración de la gravedad = 32.2 pies (9.81 m) por sec en cada seg;

$v$  = velocidad del tren en  $B$ .

**26. Y si, en la pendiente,  $BC$**  (a pesar de que  $F_g$  se agrega, a la resistencia)  $T$  es mantenida de modo que tengamos:

$T > F$  (la pendiente virtual,  $b'd$ , es *divergente* de la pendiente real,  $BC$ ), entonces (véase § 18) la velocidad es acelerada, y la aceleración =  $g t/W$ .



Si:

$T = F$ ,  $t = 0$  (pendiente virtual,  $b$  e, paralela a la pendiente real ó efectiva,  $BC$ ), entonces la velocidad es uniforme (aceleración  $= g t/W = \text{cero}$ ). En cualquiera de estos casos, el tren asciende la pendiente indefinidamente.

27. Pero si, en la pendiente,  $BC$ , tenemos:

$T < F$  (la pend. virtual  $b$  e,  $b$  e', o,  $b$  e'', y la pend. real,  $BC$ , convergen), entonces, la velocidad es retardada, con aceleración negativa  $= -g t/W$ , y la fuerza retardatriz no equilibrada,  $-t = T - F$ , llegará a detener el tren:

á una altura,  $h$ ,  $h'$  o  $h''$ , y

á una distancia,  $h/\sin \theta$ , ó  $h'/\sin \theta$ , ó  $h''/\sin \theta$  determinadas como sigue:

28. (1) Si, en la pendiente,  $BC$ , tenemos:

$T (< F) = F_x$  (pend. virt.,  $b$  e, horizontal),

entonces el tren (véase § 14) se mueve bajo la acción de la componente de la gravedad,  $t = F_x = W \sin \theta$ , sola, con aceleración negativa  $= -g t/W = -g$ .  $W \sin \theta/W = -g \sin \theta$ . Por consiguiente, la fuerza retardatriz no equilibrada,  $-t = F_x = W \sin \theta$ , llegará a parar el tren.

á una altura,  $h_c = v^2/2g$ , y

á una distancia,  $BC = h/\sin \theta$ .

29. (2) Pero si, en la pendiente,  $BC$ , tenemos:

(a)  $T (< F) > F_x$  (pend. virtual,  $b$  e', ascendente), o

(b)  $T (< F) < F_x$  (pend. virtual,  $b$  e'', descendente);

entonces la fuerza retardatriz no equilibrada,  $-t = T - F$  llegará a parar el tren

á una altura, (a)  $h_c' = h_c - W \sin \theta/t'$ , o

(b)  $h_c'' = h_c + W \sin \theta/t''$ ;

á una distancia, (a)  $BC' = h_c' / \sin \theta = h_c / \sin \theta - W \sin \theta / t'$ ; o

(b)  $BC'' = h_c'' / \sin \theta = h_c / \sin \theta + W \sin \theta / t''$ .




Fig. 3.

### Trabajo que resulta de las diferencias de alturas.

30. Fig. 3. Teoría. Al mover un tren, de peso,  $W$ , de  $A$  a  $B$  (sea por la pendiente uniforme,  $A - B$ , o por la vía  $A - C - B$ , o  $A - D - B$ , o  $A - D - B$ ), el trabajo neto o resultante hecho debido a la diferencia de elevación, solamente, y despreciando la fricción, es teóricamente  $W h$ , es decir el trabajo de levantar el peso,  $W$ , a la altura vertical  $h$ .

31. Al atravesar  $A - B$ , o  $A - C - B$ , el tren no sube más allá de  $B$ , o desciende bajo  $A$ ; y el trabajo total, debido a diferencia de elevación, es igual al trabajo neto, resultante,  $W h$ .

32. Al moverse por  $A - D - B$  ó  $A - D' - B$ , el peso del tren,  $W$  debe en efecto ser elevado a una altura mayor,  $H$  o  $H'$ , respectivamente, haciendo el trabajo total debido a la diferencia de elevación  $= W H$ , o  $W H'$ , respectivamente; pero teóricamente, el trabajo adicional,  $W d$  o  $W d'$ , debido a la elevación,  $d = H - h$ , o  $d' = H' - h$ , respectivamente, es compensado por el que realiza el tren cuesta abajo, después de traspasar la cumbre,  $D$ , o antes de alcanzar el punto más bajo,  $D'$ .



**40. Pendiente de impulsión** se llama así á la que, aunque muy fuerte, es tan corta que cualquier tren, con velocidad razonable, puede pasarla sin perder demasiada velocidad. Es de ordinario tan fuerte que un tren no podría pasarla sin «cobrar impulso», ó volver á arrancar si está parado en ella.

**41.** Las pendientes de impulsión deben, por consiguiente, adoptarse solamente después de considerar todas las circunstancias probables ó posibles que tiendan á parar el tren; tales como cruceros de pendiente, curvaturas, desviaderos, depósitos de agua, estaciones, etc., en, ó cerca de la pendiente; ó la posible instalación futura de tales cosas. Si el peligro de las paradas es pequeño; ó si un tren, cuando está parado, puede prontamente retroceder, y emprender la marcha otra vez, y si el retardo para el tráfico subsiguiente no es serio; entonces, la pendiente de impulsión está permitida.

**42. Limitaciones de pendientes en subida.** *Arranque en subida.* Cuando los trenes deben arrancar hacia arriba, la pendiente debe ser tal (Webb) que permita una aceleración cuando menos de 24 kilómetros por hora en 300 ms. (Alaska Central Ry.)

**43.** En las cortadas, aun donde existen otras circunstancias que permitan el uso de una línea horizontal, es costumbre establecer una pendiente no menor de 2 por mil, con objeto de facilitar los desagües.

**44.** Un ferrocarril *específico* que, en las vías laterales, ninguna pendiente debe pasar de 5 %, en una tangente, ó de 3 % en una curva, ó de 1 % donde los carros se cargan.

**45. Limitaciones de pendientes en bajada.** La velocidad adquirida al bajar una pendiente, depende en parte de su desnivel y en parte de la proporción de la pendiente. Véase Clasificación de pendientes, pag. 1159, § 37. El declive no deberá nunca ser tal que los trenes de carga (abandonados á su propio impulso) adquieran velocidades que excedan digamos de 48 á 56 km por hora; ni deberá tampoco reducir la velocidad de trenes ascendentes á menos de 16 km por hora.




Fig. 4.

**46. Curvas verticales.** Deben emplearse donde quiera que haya un cambio de pendiente marcado. Evitan los choques tanto en el avance como en los retrocesos, debido á que se afojan ó se aprietan los enganches entres los carros y evitan el peligro consiguiente de que el tren se parta en dos.



47. En la fig. 4, considerando la resistencia de la curva como proporcional a la agudeza,  $D$ , o aproximadamente inversa al radio,  $R$  (véase Resistencia de trenes, pag. 1134, ¶ 40), supongamos:

	Para la curva $A M B$	Para la curva $a b$
$n =$ .....	$R/r$	$R/r$
Agudeza = aprox. ....	$d = D/n$	$D = n d$
Radio = .....	$R = n r$	$r = R/n$
Resistencia de la curva = aprox. ....	$f_c = F_c/n$	$F_c = n f_c$
Longitud de la curva, en cadenas de 100 pies. ....	$L = n l$	$l = L/n$
Extension o desarrollo o áng del centro. ....	$\Delta = Ld = n l D/n = l D$	

48. **Energía.** Luego, por la energía,  $E_c$ , gastada (= trabajo hecho) en equilibrar la resistencia de la curva, solamente en cualquiera de estas dos curvas de idéntica abertura,  $\Delta$ , tenemos:

$$E_c = F_c l = n f_c L/n = f_c L$$

En otros términos, el trabajo debido a la curva es el mismo en ambos casos; y, si en cualquiera de estas curvas fuera acortada o aumentada su amplitud  $\Delta$  el trabajo debido a la curvatura variará en proporción.

49. **Trabajo proporcional a la curvatura.** Por consiguiente, suponiendo (como antes)  $F_c = n f_c$ , encontramos que el trabajo, debido tan solo a la curvatura, en *cualquier* curva, es proporcional a,  $\Delta$ , y es independiente de su agudeza,  $D$ , o de su radio,  $R$ .

50. Pero, comparando las dos líneas,  $A M B$  y  $a m b$  de la misma  $\Delta$  (esta última incluyendo las tangentes,  $A a'$  y  $b' B$ ), tenemos: longitud  $A m B >$  longitud  $A M B$ ; y por consiguiente el trabajo en partes no curvas en  $A m B >$  que en  $A M B$ ; y como hemos visto (¶ 49), el trabajo debido a la curvatura es igual en las dos líneas de idéntica  $\Delta$ , es claro que el trabajo total en  $A m B$  (= trabajo en la parte no curva, en  $A m B$  + trabajo de la parte curv. en  $a' m b'$ )  $>$  trabajo total en  $A M B$ .

### Compensación de las curvas por las pendientes.

51. En virtud del aumento de resistencia, debido a las curvas, es costumbre (cuando es posible) reducir las pendientes en las curvas, a fin de que su resistencia total (pendiente + curv.) no exceda a la de la *tangente* con la pendiente original.

52. **El tipo de compensación (tipo de reducción de pendiente)** es la reducción de pendiente por cada grado de agudeza,  $D$ . De modo que « 0.04 » significa una reducción de pendiente de 0.04 por ciento de pendiente por cada grado de agudeza,  $D$ ; así es que, por una curva de  $5^\circ$ , con 0.04 de compensación, en una pendiente de 0.7 por ciento, tendríamos:

Pendiente reducida o compensada:

$$\begin{aligned} &= 0.7 \% - (0.04 \times 5) \% \\ &= 0.7 \% - 0.2 \% = 0.5 \% \end{aligned}$$

53. **Las pendientes que llegan al límite** (véase ¶ 11, pag. 1156.) deberán ser siempre compensadas, si es posible; puesto que la pendiente límite, en una *tangente*, ofrece la resistencia máxima que la locomotora normal puede vencer; y cualquier resistencia *adicional* (por ejemplo: la de una curva) tendería a parar los trenes.

54. **Las pendientes que no llegan al límite** (véase p. 1156, ¶ ¶ 12-14) no necesitan ser compensadas más allá de una amplitud en que la pendiente compensada llegue a ser equivalente a la pendiente límite. En muchos casos no se necesitará compensación en las pendientes que no llegan al límite; pero, en toda pendiente no compensada, la existencia de las curvas implica un aumento en el costo, debido unas veces a la reducción de velocidad, otras al aumento del gasto de combustible. La compensación resulta, por tanto, deseable siempre, aun en los casos en que no sea realmente necesaria.

**55.** La compensación, llevada a tal grado que resulte una pendiente en bajada, es desfavorable al tráfico en la dirección contraria, pero esto no implica necesariamente que no deba hacerse. Por ejemplo, el tráfico de regreso puede ser con trenes muy livianos como cuando se trata de carros de carbón o de minerales que regresen vacíos.

### Práctica.

**58. Proporción.** Algunas autoridades consideran una proporción compensatoria excesiva la de 0.03 por ciento, por grado de agudeza, mientras otras creen que 0.04 es insuficiente. El promedio de éstas, = 0.035, es generalmente aceptado como una justa proporción, con modificaciones, como las anotadas anteriormente, para circunstancias especiales.

**57. Las diferencias entre las diversas vías,** como la estrechez del carril, es decir, la falta de juego en la vía, el peralte, etc., entran por mucho en la práctica en esta materia.

**59. Proporción mayor.** Los factores que tienden a aumentar la proporción o tipo de compensación son: la preponderancia de trenes pesados de carga a baja velocidad; la probabilidad de que los trenes tengan que disminuir su velocidad y, si es necesario, hasta detenerse permaneciendo por algún tiempo en la curva; la existencia de un sitio de paradas inmediatamente antes de una curva, en cuyo caso se ha recomendado (Webb) una compensación hasta de 0.10 por ciento; humedad probable en túneles, etc.

**59. Proporción menor.** Por el contrario, pueden usarse proporciones menores de compensación donde predominan los trenes de pasajeros a alta velocidad; y cuando hay un sitio normal de paradas inmediatamente después de la curva, caso este, en que la resistencia de curva puede utilizarse, junto con toda la pendiente, para ayudar a detener el tren.

**60. Cambio en la proporción.** Algunos autores sugieren que la proporción o tipo de compensación debe disminuir a medida que aumenta la agudeza; otros sostienen que el tipo de compensación debe ser proporcional a ella.

### Agudeza máxima.

**61. Teóricamente,** la agudeza máxima permitida es la que, a la mayor velocidad permitida, requiere el peralte máximo permitido.




Fig. 5.

**62.** En la fig. 5, los ocho diagramas inferiores muestran la agudeza máxima permitida para diferentes velocidades, y para peraltes ó superelevaciones de

carril exterior desde 1 hasta 8 pulgadas (2,5 á 20 cm en vía normal = 4 pies 8,5 pulg. (1.435 m), conforme a la ecuación 118, Curvas, Superelevación, pag. 1040,  $\nabla$  176;  $E$  pulg. =  $V^2 D/1458,6$ , de donde resulta  $D = 1458,6 E/V^2$ . El diagrama superior indica la agudeza exigida por el señor A. M. Wellington (Trazados de Ferrocarriles, p. 270; Am. Ry Eng. & M. W. Assn., Procs., 1910, vol. II, parte I, p. 681). Fuerza centrífuga  $>$  Peso/4.

63. Prácticamente, la agudeza máxima se rige también según las condiciones del terreno y del tráfico. Camp (« Vía », p. 257) indica lo siguiente como práctica corriente en lo que hace al servicio de vía principal y ancho normal de vía.

D.	R, pies.	
$> 4^\circ$	$< 1433$	considerada como aguda;
10°	574	— — — muy aguda;
15°	383,1	límite material para velocidad completa;
20°	287,9	usado, como obligatorio, con reducción de velocidad;
22°	262,0	— — — — —

Nosotros añadimos :

12° 478,3 agudeza máxima normal (con espirales) Alaska Central Ry., 1909;

14° 410,3 agudeza máxima normal (con espirales) N. Pacific Ry., 1903. Curvas de agudeza hasta de 67° (90 pies (27,45 m) de radio) se han usado en los ferrocarriles elevados de la ciudad de Nueva York.

64. Para vías secundarias ó derivadas se hallan en uso las siguientes agudezas :

D.	R, pies.	
17°	338	cuando se trata de grandes locomotoras para colocar vagones en vías derivadas;
29°	200	para vagones acoplados de muebles;
39°	150	— — — carboneros acoplados, y para vagones encajonados empujados por locomotoras de transporte de 4 ó de 6 ruedas;
95°	60	para vagones tirados por caballos o por locomotoras pequeñas de transporte en vías derivadas de almacenes, etc., con muy bajas velocidades.

65. **Guarda carriles.** Se usan generalmente en curvas de 16° ( $R = 359,3$  pies = 109,51 m.) y de mayor agudeza.

#### Agudeza mínima, etc.

66. A veces se especifica que la agudeza no deberá ordinariamente, ser menor de 1° (para  $R = 5730$  pies) ( $R = 1746,5$  m) excepto cuando el desarrollo ó áng central  $\Delta$ ,  $< 3^\circ$ ; que la longitud de la curva debe ser  $< 300$  pies (como 90 m); y que una **tangente**,  $< 500$  pies (150 m) de largo, deberá usarse entre dos curvas en la misma dirección, y una **tangente**,  $< 600$  pies (como 180 m) de largo; entre dos curvas en direcciones opuestas.

Véase asimismo Guardacarriles,  $\nabla$  65; Ancho de vía en las curvas, pag 886; Superelevación o peralte, pag. 1039, etc.



## COSTO DE EXPLOTACIÓN

## GENERALIDADES

1. El proyecto y la construcción de un ferrocarril y de su material rodante (como su rendimiento) dependen grandemente (1) de la cantidad y la índole del tráfico que se espera tener, (2) de los ingresos resultantes, (3) de los fondos disponibles para construcción, y (4) de los gastos (gastos fijos más el costo de explotación). Las primeras tres partidas las calculan generalmente los promotores; pero el cálculo de la construcción y funcionamiento son las más de las veces de la incumbencia del ingeniero.

2. Los costos de construcción y de explotación, dependen principalmente de:

- (1) La topografía del terreno;
- (2) Las facilidades para disponer de las necesarias cantidades de material y mano de obra;
- (3) El carácter y la importancia del tráfico posible;
- (4) El carácter y la importancia del material rodante propuesto (fuerza motriz y vagones);
- (5) La cantidad de dinero disponible para construcciones.

3. El problema. Informado de todo lo que concierne a estos puntos, el ingeniero se ocupa particularmente de hacer lo más adecuada posible a la topografía del terreno, la línea que mejor responda a las necesidades, teniendo como finalidad (desde el punto de vista de los interesados) el rendimiento o ganancia que produzca el dinero invertido.

4. La comparación entre dos líneas en proyecto, A y B, puede basarse (1) en sus costos respectivos de construcción, más los valores capitalizados de sus respectivos costos de explotación; o (2) en sus respectivos costos de explotación, más la valorización anual de sus respectivos costos de construcción. Podemos, pues, suponer un caso donde los costos por milla de las dos líneas, A y B, se comparen así: (capitalización al 6 %).

	(1) Capitalizado.		(2) Anual.	
	A, \$.	B, \$.	A, \$.	B, \$.
Construcción .....	25,000	20,000	1,500	1,200
Explotación .....	100,000	125,000	6,000	7,500
Total .....	125,000	145,000	7,500	8,700

En este caso, para un rédito dado, la línea A es preferible, no obstante su mayor costo de construcción. Para Presupuestos sobre el costo de construcción ferroviaria, véase pág. 1166.

## MILLA DE TREN, Y COSTO POR MILLA DE TREN

5. La milla de tren,  $m - t$ . Cuando un tren de cualquier longitud, peso o carácter recorre (en cualesquiera condiciones) una milla se llama a eso: una milla de tren y se indica así:  $(m - t)$ .

6. Costo,  $m$ , de la milla de tren. Por cualquier serie dada de operaciones (como en las operaciones de cualquier línea en un día, o en todas las operaciones de una región en un año) el costo medio de  $m - t$  es:

$$m = \frac{\text{costo total de las operaciones}}{\text{número de millas de tren recorridas}}$$

De modo semejante, el costo de  $m - t$ , debido a cualquier partida o partidas dadas de operaciones (explotación), es:

$$\frac{\text{Costo de operaciones debidas a dicha partida o partidas.}}{\text{Número de } (m - t) \text{ recorridas}}$$

**7. Costo medio de  $m - t$  en los EE. UU.** En el 24º informe anual de la Comisión de Comercio Interior (véase Tabla 1, a continuación), encontramos como promedio total del costo de  $m - t$ , para las tres clases de líneas consideradas, el año de 1911 :

Clases.	Costo anual de explotación en bruto.	$E$ = total costo anual de explotación. (Declaración 41).	$T$ = total recorrido anual en millas de tren. (Declaración 36, p. 49.)	$m$ = $E/T$ = $(m - t)$ costo.
I.....	\$1,000,000	\$1,844,065,958	1,185,632,129	\$1.555
II.....	\$1,000,000	\$ 57,092,361	42,315,853	\$1.349
III.....	\$ 100,000	\$ 13,472,094	9,552,156	\$1.410
Totales y promedio...		\$1,914,620,413	1,237,500,138	\$1.547

Los informes de I. C. C. relativos a 1890-9 dan valores de  $m$  que fluctúan solamente entre \$0,918 y \$0,984; promedio, \$0,952.

En nuestras discusiones subsecuentes, suponemos  $m = \$1.50$ .

**8. Salida.** — El costo  $m$  de milla de tren ( $m - t$ ), varía considerablemente, no tan solo (de un tiempo a otro) con la fluctuación de la unidad de costo sino (en un tiempo dado) entre líneas diferentes. Véase ¶ 7. No obstante, dado el costo por unidad, el costo de  $m - t$ , en una línea determinada, es prácticamente constante, porque el trabajo requerido para mover un tren sobre la línea es fijo dentro de límites reducidos, por el hecho de que la economía prohíbe el uso de una carga menor del máximo, y esto a su vez está determinado por las condiciones de la línea. Véase ¶ 10.

#### Distribución del costo por milla de tren.

**9. Tabla 1.** Esta tabla contiene los porcentajes del costo de  $m - t$ , atribuidos a las diferentes partidas que forman ese costo, según lo determinó la Comisión de Comercio Interior. Los presupuestos o cálculos de estos tantos por cientos varían mucho; pero los tantos por cientos contenidos en la tabla 1 representan el promedio de la práctica americana, constituyendo así una guía útil subordinada a modificaciones en los casos en que las condiciones especiales obligan a desviarse de las condiciones normales.

Costo de explotación.

Tabla 1.

Sacada del Informe anual vigésimo cuarto de la Comisión de Comercio Interior (para el año que termina en 30 de Junio de 1911) de la Estadística de Ferrocarriles en los Estados Unidos, publicada por la Imprenta del Gobierno, en Washington, 1913.

Ferrocarriles de.....	Clase I*.	Clase II*.	Clase III*.
Millas de línea.....	215,146	19,120	9,167
Millas de vía.....	328,800	22,989	11,036

Análisis de los gastos de explotación.

	$a$ , = % de $m$ .	$a$ , = % de $m$ .	$a$ , = % de $m$ .
Mant. de vías y Construcciones :			
Administración.....	0,963	0,963	1,508
Caminos y vía :			
Balasto.....	0,423		
Traviesas.....	2,992		
Carriles.....	0,897		
Otros materiales de vía.....	1,021		
Caminos y vía †.....	7,240	12,578	17,801
			22,40

(Esta tabla concluye en la página siguiente.)

\* Véase ¶ 7, arriba.

† Véase \* nota, pág. 1155.

## Gastos de explotación.

(Viene de la página anterior.)

	Clase I.		II.	III.
	a, = % de m.		a, = % de m.	a, = % de m.
Construcciones de vía :				
Túneles, puentes, etc.....	1.682			
Cruceos, signos, cercas, etc.....	0.369			
Señales, telégrafo, etc.....	0.759	2.810	3.373	2.323
Edificios, muelles y embarcaderos...	1.943	1.943	1.679	0.920
Miscelánea.....	0.583	0.583	0.660	0.804
Total, Mant. de vías y obras.		18.872	24.731	28.961
Mantenimiento del Equipo :				
Administración.....	0.661		0.865	0.722
Reparaciones de locomotoras.....	8.058		6.386	5.836
— vagones.....	9.178		6.381	4.720
— del Equipo flotante.	0.050		0.024	0.008
— de trab.	0.223		0.210	0.136
Renovaciones del Equipo.....	0.859		0.304	0.538
Miscelánea.....	0.806		0.793	0.463
Depreciación del Equipo.....	2.702	22.537	3.751	3.109
Total, Mant. del Equipo....		22.537	18.714	15.532
Tráfico (Agencias, publicidad, etc.)..	3.116	3.116	2.540	1.882
Transporte :				
Administración y despacho.....	2.183			
Empleados de estación.....	7.062	9.245	9.373	8.248
Conductores y guardafrenos de patio.	2.869			
Maquinistas de patio.....	1.618			
Locomotoras de patio, combustible..	1.601			
Miscelánea de explot. en patios y estaciones.....	3.085	9.173	5.461	1.962
Locomotoras de camino; combustible.	10.454	10.454	11.935	12.240
Maquinistas de camino.....	6.256			
Locomotoras de camino; otros gastos.	2.969	9.225	9.094	9.720
Jornaleros de tren.....	6.642			
Gastos y suministros de trenes.....	1.782			
Explotación de desvíos, cambios y señales.....	0.509			
Miscelánea, trenes y señales.....	0.415	9.348	7.749	7.818
Miscelánea.....	4.307	4.307	3.998	3.441
Total, transporte.....		51.752	47.610	43.429
En general (Administ., seguro, etc.).	3.723	3.723	6.405	10.196
Total.....		100.000	100.000	100.000

\* Referente a balasto, traviesas, carriles y otros materiales de vía; conservación de vía, de su lecho; limpieza general; recorridos y vigilancia; cambio de alineamientos y pendientes; muros de protección; terraplenes; servicio de trenes, etc.



## COMPARACIÓN DE LÍNEAS

## Factores determinantes y no determinantes.

10. Al comparar líneas alternativas, los factores por considerar, que afectan principalmente los costos de manipulación; son *diferencias de pendiente, de curvatura y de longitud*. Considerados colectivamente y con relación a su efecto sobre el costo de explotación, las pendientes y las curvas se dividen en dos clases generales, que es menester distinguir con cuidado, a saber: curvas y pendientes compensadas y no compensadas, o reglamentarias y no reglamentarias, o « mayores » y « menores ».

11. La curva o pendiente compensada ó reglamentaria o la combinación compensada de pendiente y curvatura, en una sección de locomotoras dada, es la que afecta el costo de manipulación *limitando la longitud y el peso del tren* que, en condiciones normales de trabajo y sin « impulsión », puede una locomotora transportar a través de la sección; y de ese modo, limita el número mínimo de trenes (o igualmente el trabajo mínimo) necesario para un tráfico dado.

12. Trabajo total. Con una fuerza motriz dada, *el peso máximo de un tren*, que puede ser transportado en una línea dada (aunque prácticamente independiente de la longitud de la línea), se ve así determinado por condiciones limitadas de pendiente o de curvatura o por entrambas combinadas; pero el trabajo total requerido, para transportar este peso máximo de tren por la línea, puede ser afectado por no limitar las condiciones en cuanto a longitud, como lo fué por causas de pendientes o curvaturas.

13. Por consiguiente, supongamos que, con una locomotora dada, una curva larga de  $12^\circ$  (inevitable en cada una de las dos líneas alternativas, A y B) hace que sea 500 ton. el peso máximo de un tren que puede ser transportado en cualquiera de las dos líneas. Esa curva constituye por tanto un factor limitador ó « mayor ». Pero, si la línea B tiene también una o más curvas de  $4^\circ$ , o pendientes cortas, que no existen en la línea A, o si la línea B es más larga que la línea A (siendo las dos líneas por lo demás, semejantes), entonces la línea B requiere mayor trabajo que la línea A para arrastrar el expresado tren de 500 ton. sobre la vía; y este exceso de esfuerzo contribuye a hacer más costosa la explotación de la línea B.

14. En consecuencia tenemos :

	Que afectan.	Que no afectan.
Pendientes y curvas :		
Que limitan.....	peso máx. del tren.	trab. del tren máx.
Que no limitan.....	trab. del tren máx.	peso máx. del tren.
Diferencias de longitud.....	—	—
Pendientes de empuje.....	—	—




FIG. 1.

15. Pendientes muy fuertes. Pendiente de límite. El límite de la pendiente no es necesariamente la más fuerte de la sección. Así :

(1) Una pendiente corta, más fuerte que la pendiente ordinaria puede ser pasada por los trenes y locomotoras reglamentarios, mediante una « impulsión ». (Véase ¶ 40, pag. 1149.)

(2) Fig. 1. Cuando hay, por ejemplo, vagones cargados que se mueven de M a T, regresando vacíos de T a M, la pendiente *más ligera y más corta*, P S, contraría al tráfico *más pesado*, puede ser la pendiente ordinaria o de límite.

(3) El límite puede ser una combinación de pendiente moderada con curvatura fuerte.

**16. Limite de agudeza.** De modo semejante, la curva de limite, de una sección, puede ser larga y relativamente suave. Además, el efecto limitativo de una curva dada puede ser eliminado por la reducción de la pendiente. Véase pag. 1159 ¶ 51, etc.

Para el análisis del efecto de las pendientes y curvas límites, sobre el costo de explotación, véase ¶¶ 19 a 24.

**17. No son factores de limitación :**

- (1) Las diferencias de longitud;  
 (2) Las pendientes de empuje;  
 (3) Curvas..... } no limitadoras.  
 Pendientes..... }

**Cálculos.**

**Métodos de Procedimiento.**

**18.** Cuando se trata de comparar los costos de explotación de dos líneas, afectadas por diferencias limitantes o no limitantes de pendientes, de curvatura y de longitud, se calcula (compárese Tabla 2) :

1. El costo normal por milla de tren ( $m - t$ ) de cada operación;
2. El tanto por ciento,  $a$ , con que cada uno de estos costos parciales contribuye a formar el costo total de  $m - t$ ,  $m$  (véase Tablas 1 y 2);
3. El grado (tanto por ciento,  $b$ , de  $a$ ) en que el costo de cada partida se halla afectada por la diferencia de pendiente, la diferencia de curvatura o la diferencia de longitud en cuestión;
4. El cambio consiguiente ( $a' = b a$ , porcentaje de  $m$ ) en el valor  $a$ , del tanto por ciento de cada partida, debido a la diferencia en cuestión;
5. La suma,  $A'$ , de los valores de  $a'$ , obtenidos en el término « 4 »; es decir, el costo total de  $m - t$  de la diferencia en cuestión, expresado como un tanto por ciento del costo  $m$  total y normal de  $m - t$ ;
6.  $m' = A' m =$  al costo de  $m - t$  de la diferencia en cuestión, expresado en dólares;
7.  $C_d =$  al costo anual de la diferencia en cuestión; ¶ 43.
8.  $V_c =$  al valor capitalizado de la diferencia en cuestión.

**Ejemplo del Método.**

Construcción de la primera columna (« Tren adicnl. ») de la Tabla 2.

**Factores limitadores.**

- 19. Ejemplo.** — Por el concepto de Mant. de Vías y Estructuras, supongamos :  
 $t =$  número normal de viajes redondos diarios;  
 $m_s =$  costo  $m - t$  supl. de viajes normales,  $t$ ;  
 $a_s = 100 m_s / m = m_s$  como porcentaje de  $m$ ;  
 $S =$  costo supl. normal, total y diario;  
 $t' =$  número de viajes redondos diarios adicional-  
 $m_s' =$  costo  $m - t$  supl. de viajes adicionales,  $t'$ ;  
 $a_s' = 100 m_s' / m = m_s'$  como porcentaje de  $m$ ;  
 $s =$  aumento en  $S$ , debido al tren adicional;

$L =$  longitud de la línea, en millas.

Vamos a suponer que, con un alineamiento y un perfil dados, 10 viajes redondos al día ( $t = 10$ ) se necesitan para manipular un tráfico dado, y que un aumento de pendiente o curvatura, o ambos, debido a algún cambio propuesto en la línea, redujera el peso máximo del tren a tal grado que se requieran 11, en vez de 10, viajes redondos para el mismo tráfico.

Entonces :

$$t' = 11 - 10 = 1; \text{ y } t'/t = 1/10.$$

**20. Para encontrar  $b$ .** Supongamos que este aumento de  $1/10$  en  $t$ , aumenta el costo total de administración,  $S$  (primera partida de la Tabla 2) en  $1/100$  o 1 % solamente.

Entonces :

$$\frac{s}{S} = \frac{L t' m_s'}{L t m_s} = \frac{t'}{t} \times \frac{m_s'}{m_s} = \frac{1}{100}; \text{ y } (\text{¶ } 18,4) :$$

$$b_s = \frac{a_s'}{a_s} = \frac{m_s'}{m_s} = \frac{s}{S} \times \frac{t}{t'} = \frac{1}{100} \times \frac{10}{1} = \frac{1}{10} = 10 \%;$$

o, en este ejemplo, el costo  $m - t$ ,  $m_s'$ , de suplemento, por el tren adicional, es 10 % del costo suplementario normal,  $m_s$ .

**21. Efecto sobre los demás elementos del costo.** Entonces, calculando un promedio de los valores de  $a$  para las tres clases de vía en Tabla 1, § 9, usando números redondos para mayor facilidad, y aplicando porcentajes supuestos,  $b$  (sujetos, por supuesto, a amplias variaciones en diferentes circunstancias), a los elementos restantes del costo de manipulación, obtenemos (tan solo a manera de ilustración del método) los demás valores de  $a'$  ( $= b a$ ) indicados bajo el rubro de «tren adicional» en la Tabla 2.

**22. Sumando** estos valores de  $a'$ , obtenemos  $A' = 43.8$ , como el costo  $m - t$  del tren adicional, expresado como tanto por ciento del costo  $m - t$  normal,  $m$ . Entonces:

$$m' = A' m,$$

donde  $m =$  al costo  $m - t$  normal total, considerado aquí en \$1.50.

**23.** En este caso, por consiguiente, tenemos, como costo  $m - t$  del tren adicional requerido por los factores determinantes:

$$m' = A' m = 0.438 \times \$1.50 = \$0.657.$$

**24.** A,  $m'$ , así encontrado, deberá añadirse una pequeña suma (digamos de 1 a 1.5 centavos) para cubrir los intereses sobre el costo de cada locomotora y tender adicionales requeridos.

### Otros factores (no determinantes).

**25.** En sus columnas restantes, la Tabla 2 ofrece análisis semejantes en relación con los demás factores del costo de manipulación (no determinantes): a saber, — longitud, pendientes de empuje, altos y bajos, y curvatura. Véase abajo.

**26. Diferencia de longitud.** Con un peso máximo dado de tren (determinado por la pendiente limitativa, por la curvatura, o por ambas), un aumento de longitud aumenta el costo de manipulación, ocasionando un trabajo adicional en cada tren, a saber: el trabajo de transportar el peso máximo del tren sobre la longitud adicional.

**27. Diferencias de longitud grandes y pequeñas.** En cualquier diferencia de longitud (grande o pequeña), el costo de vía y mantenimiento por  $m - t$  equivaldrá aproximadamente al costo normal de esas partidas; pero el costo de salarios de trenes por  $m - t$  (que, en una gran diferencia de longitud, puede igualmente equivaler al costo normal), son despreciables en diferencias de longitud pequeñas. El efecto de estos sobre el presupuesto puede ser ilustrado con un caso, así: se acepta (para mayor facilidad) que la vía y el mantenimiento de vía asciendan normalmente a 15 %, y los jornales de trenes a 13 % (compárese Tabla 1) del costo total de manipulación, suponemos los valores probables de  $b$ , encontramos los valores consiguientes de  $a'$  y comparamos así los efectos de las diferencias de longitud grandes y pequeñas por lo que se refiere a la suma de los costos de estos dos elementos únicamente.

	Normal en toda la línea.	En gran dif de long.		En pequeña dif de long.	
	$a$ % de $m$ .	$b$ % de $a$ .	$a'$ % de $m$ .	$b$ % de $a$ .	$a'$ % de $m$ .
Mant. de vías y caminos....	15	100	15	100	15
Jornales de trenes.....	13	100	13	0	0
% $m$ , del costo total $m - t$ , por estos dos elementos única- mente.....	28		28		15

**28.** Las diferencias de longitud se clasifican a veces como sigue:

	Diferencia de longitud. Clases.		
	A.	B.	C.
Jornales de trenes.....	No afectado.	Afectado.	Afectado.
Número de estaciones o andenes.....	No afectado.	No afectado.	Afectado.

Los efectos de las diferencias de longitud sobre el costo de manipulación se hallan indicadas en la Tabla 2.



**29. Efecto de la diferencia de longitud sobre los ingresos.** De dos vías de competencia, entre dos puntos dados, cualquiera de ellas perderá fletes si cobra más caro que la otra. Por consiguiente, en los casos de competencia, las tarifas, en ambas líneas, entre dos puntos dados, son generalmente (en igualdad de otras circunstancias) las propias a la línea más corta, y esta es una ventaja importante; puesto que la línea más corta es la de más bajo costo de manipulación.

**30.** Pero, no habiendo competencia, las tarifas de carga y pasajeros se basan de ordinario en la distancia recorrida; y el producto de una línea, entre dos puntos dados, es en consecuencia absolutamente proporcional a la longitud de la línea; mientras que el costo total de manipulación en general aumenta con menos rapidez que el de la longitud de la línea. Por tanto, no existiendo competencia, la línea más larga es en general la más remunerativa.

**31. Es pendiente de empuje** la que, por ser tan inclinada, y tan larga, necesita regularmente dos o tres locomotoras (en vez de una) en cada tren que la sube. Por consiguiente, cuando las locomotoras de empuje son de igual potencia que las locomotoras ordinarias, la pendiente de empuje se hace generalmente dos o cerca de tres veces más inclinada que la pendiente límite en la sección, según que cada tren requiera dos locomotoras o tres.

**32.** En teoría, por consiguiente, la primera locomotora proporciona, al igual de cada una de las de empuje, tan solo la potencia necesaria para transportar el tren máximo por la pendiente ordinaria de límite; y el trabajo de cada equipo de empuje, es teóricamente solo el necesario para arrastrar o transportar el tren máximo en un *trazo adicional* (= longitud de pendiente de empuje) de la pendiente ordinaria de límite.

Para el análisis del costo de explotación en pendientes de empuje, véase Tabla 2.

**33.** Véase Tabla 2. *Las pendientes de empuje* afectan principalmente las partidas de:

Mantenimiento de Vías y Caminos.

Reparaciones y renovación de locomotoras, carros, etc.

Combustible y gastos de locomotoras.

**34.** El costo total anual de explotación, de una locomotora de empuje y su tender varía ordinariamente entre \$7,500 y \$18,000, con \$10,000 a \$15,000 como límites más probables.

**35. La pendiente menor o no limitada**, es menos inclinada que la pendiente de límite (§ 11), o tan corta que puede ser subida, por « impulso adquirido » (pag. 1156, § 40), por una locomotora normal que arrastre el tren máximo. Afecta, pues, el costo de explotación porque exige un esfuerzo adicional para arrastrar el tren máximo. Los problemas relacionados con las pendientes que no son de límite se llaman generalmente problemas de « subidas y bajadas ».

Comparando las definiciones de  $s_e$ ,  $h_d$ ,  $h_c$  y  $L_s$ , §§ 39 y 43, se verá que el esfuerzo adicional, ocasionado por una pendiente menor, se iguala con el de transportar el tren máximo en un *trazo adicional* de vía a nivel, cuya extensión es tal que el trabajo de este transporte, en ella, es igual al de levantar el peso del tren a la altura vertical de la pendiente.

Para el análisis de problemas relativos a pendientes que no son de límite véase § 39).

**36. De modo semejante**, una curva menor que no es límite es a veces menos aguda que la curva límite, y otras tan corta que una locomotora ordinaria puede atravesarla con el tren máximo. Afecta el costo de explotación, aumentando la resistencia que la locomotora, que arrastra el tren máximo, debe vencer. Aumenta así el trabajo necesario para mover el tren máximo en la línea.

Comparando las definiciones de  $D_c$ ,  $\Delta d$ ,  $\Delta c$  y  $L_c$ , §§ 39 y 43, se verá que el esfuerzo adicional, ocasionado por una curva, se iguala con el de transportar el tren máximo sobre el *trazo adicional* de la vía recta, cuya longitud es tal que el trabajo de ese transporte, en ella, es igual al que resulta de la curva.

Para análisis de problemas relacionados con curvas menores, más suaves, véase § 39.

**37. Clasificación de pendientes que no son límites**, fig. 2, pág. 1163. De acuerdo con la marcha de los trenes de descenso, las pendientes que no son límites se hallan clasificadas como en la tabla de la pág. 1160, ilustrada por la fig. 2, pág. 1163. Compárese J.-B. Berry, Am. Ry Eng. M. W. Assn., Boletín 49, marzo 1904, pag. 21; y A. M. Wellington, Trazado de vías, págs 330 y 374, y Tabla 122, págs 372-3.



(1) el gasto de energía, en el trabajo de subida de los trenes, es a menudo compensado (al menos parcialmente) por una ganancia de energía en el descenso correspondiente; y :

(2) el costo normal por milla de tren,  $m$ , incluye elementos que no se hallan directamente afectados por la subida o por la curvatura. Así :

Excepto por la partida relativa a combust., el efecto de subida del tren sobre el costo de explotación es materialmente despreciable. Del costo total por combust. para locom. (= digamos a 10 % del costo normal  $m$ , véase Tabla 1), una considerable proporción; un promedio digamos de 45 %, es debida a pérdidas en el fuego, en detenerse, en parar y arrancar y en vencer la resistencia de curvas o pendientes, dejando solamente 55 % como costo de transporte o arrastre en una tangente a nivel, cuyo trabajo en una milla, es igual al necesario para 52.8  $\pi$  pies de subida. A este 55 % el Prof. Webb agrega, en las clases B y C (véase § 37) 5 % por combustible en las pendientes de bajada; y en la clase C, otro 5 % por pérdidas por los frenos; haciendo un total medio,  $b = 60$  % para la clase B, y  $b = 65$  % para la clase C\*. Las pendientes en la clase A son despreciadas, pues no afectan de un modo material el costo de explotación.

Tenemos, por tanto, para todos los componentes (haciendo suposiciones generales por los gastos que no se refieran a combustible de locom. (Véase Tabla 2.)

## Clase B.

	a.	b.	a'.
Combust.....	11	60	6.6
Varios.....	8	..	2.0
Por pendientes... A'	=	=	7.6

$$m' = A' m :$$

$$= 0.076 \times \$1.50;$$

$$= \$0.114.$$

## Clase C.

	a.	b.	a'.
Combust.....	11	65	7.1
Varios.....	8	..	2.0
Por pendientes... A'	=	=	9.1

$$m' = A' m :$$

$$= 0.091 \times \$1.50;$$

$$= \$0.136.$$

La curvatura afecta principalmente los componentes de mantenimiento de vías y caminos, las reparaciones de locom. y vagones, y el combustible para locom.

Supongamos (véase Tabla 2) :

	a.	b.	a'.
Mant. de v. y caminos.....	16	75	12
Reparaciones			
Locom.....	7	100	7
Vagones.....	8	100	8
Combustible loco..	11	50	5.5
Varios.....	8	25	2
Curvatura... A'	=	=	34.5

Por consiguiente, para curvatura :

$$m' = A' m.$$

$$= 0.345 \times \$1.50 = \$0.5175.$$

Por suplemento de caminos y vías, Mr. J. B. Berry, Am. Ry Eng. y M. W. Assn., Boletín 49, marzo 1904, pag. 20, da (en vez de nuestro  $a = 16$  %)  $a = 14.76$  %, obtenido como sigue :

	a.	b.	a'.
Carriles.....	2.28	300	6.84
Traviesas.....	3.01	50	1.50
Balasto.....	0.28	50	0.14
Clavos, etc., etc..	0.86	100	0.86
Varios.....	8.33	50	4.16
Supt.....	14.76	91	13.50

\* Véase † nota, pag. 1.160.



Tabla 2, deter-

Factores.		Tren Adl.		Dif. de longitud para clases A, B, C, véase ¶ 28.					
				A.		B.		C.	
Materias.	a.	b.	a'.	b.	a'.	b.	a'.	b.	a'.
Mant. de cam. y const.:									
Administración.....	1	10	0.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Camino, vía.....	16	50	8.0	80	12.8	90	14.4	100	16.0
Estructuras.....	4	00	0.0	5	0.2	10	0.4	70	2.8
Miscelánea.....	1	00	0.0	100	10.0	100	1.0	100	1.0
	<u>22</u>								
Equip.:									
Superint.....	1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Rep. Locoms.....	7	70	4.9	40	2.8	40	2.8	50	3.5
— Carros.....	8	70	5.6	40	3.2	40	3.2	60	4.8
Miscelánea.....	1	00	0.0	30	0.3	40	0.4	50	0.5
Depreciación.....	3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
	<u>20</u>								
Tráfico.....	2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Transp.:									
Superint etc.....	9	20	1.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Patios, Estac.....	7	20	1.4	00	0.0	00	0.0	80	5.6
Locoms, combust.....	11	80	8.8	50	5.5	50	5.5	60	6.6
— gastos.....	9	80	7.2	10	0.9	70	6.3	80	7.2
Operaciones.....	8	50	4.0	20	1.6	50	4.0	60	4.8
Miscelánea.....	4	50	2.0	60	2.4	60	2.4	60	2.4
	<u>48</u>								
General.....	8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Total.....	100								
				A' = 43.8 * A' = 30.7 †		A' = 40.4 †		A' = 55.2 †	
Con $m = \$1.50$ , tenemos $m'$									
= $A' m =$ .....				\$0.657		\$0.460		\$0.606	
								\$0.828	

40. La tabla 2 supone valores para  $a$  (% de  $m$ ), y para  $b$  (% de  $a$ ), y deduce valores de  $a'$  (=  $b a$ ),  $A'$  (suma de  $a'$ ) y  $m'$  (=  $A' m$ ).

41. La tabla 2 ilustra la aplicación del método del ¶ 18, para encontrar el costo  $m'$  de  $m$ -t modificado, debido a cada uno de los diversos factores que afectan el costo de operación, así:

1. Pendientes y curvas límites (tren adicional).
2. Diferencias de longitud.
3. Pendientes de impulsión.
4. { Pendientes no limitadas (subida y calda).  
  { Curvas no limitadas.

42. Advertencia. Los valores de  $b$  (% de  $a$ ) dados aquí, representan simples valores probables, y se usan para ilustrar el método del ¶ 18, mas que para representar verdaderos porcentajes. Los verdaderos valores de  $b$  varían ampliamente con diferentes condiciones, también con la clasificación del costo, y con el criterio del que hace la apreciación. Véase Nota † al pie de la pag. 1160. Debe ser estimado en cada caso.


\* Para trenes adicionales (1.ª columna) J. B. Berry Am Ry Engs M. W. Assn, Boletín 49, marzo 1904, pag. 12, encuentra  $A' = 43.29$  % de  $m$ .

† Usando otra clasificación para las diferencias de longitud J. B. Berry. U. P. Ry A. R. E. M. W. A. Boletín 49, marzo 1904 y E. H. Mc Henry. N. P. Ry 1903, adoptan los siguientes valores de  $A'$ :

		Clase A.	Clase B.	Clase C.
Berry U. Pac.....	$A' =$	32 %	46 %	59 %
Mc Henry N. Pac.....	$A' =$	22 %	52 %	100 %

minación de m.

Factores.		Impulsión.		Altura y Caída.				Curv.	
Materias.				B.		C.			
	a.	b.	a'.	b.	a'.	b.	a'.	b.	a'.
Mant. de Com. y Const.:									
Administración.....	1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Camino, via.....	16	50	8.0	00	0.0	00	0.0	75	12.0
Estructuras.....	4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Miscelánea.....	1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
	22								
Equipo:									
Superint.....	7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Rep. Locom.....	7	80	5.6	00	0.0	00	0.0	100	7.0
— Carros.....	8	80	6.4	00	0.0	00	0.0	100	8.0
Miscelánea.....	1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Depreciación.....	3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
	20								
Tráfico.....	2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Transp.:									
Superint.....	9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Patios, Estac.....	7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Locoms, combust....	11	80	8.8	60	6.6	65	7.1	50	5.5
— gastos.....	9	50	4.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Operaciones.....	8	20	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0
Miscelánea.....	4	20	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0
	48								
General.....	8	00	0.0	..	1.0*	..	2.0*	25	2.0
Total.....	100	$A' = 35.7$		$A' = 9.1$		$A' = 9.1$		$A' = 34.5$	
Con m = \$1.50									
Tenemos m' = $A' m =$		\$0.535		\$0.114		\$0.136		\$0.517	



\* Cubre todos los capítulos, excepto el combustible para Loco.

**43. Deducción del costo anual y su capitalización.** Teniendo, de acuerdo con los §§ 18 a 42, el costo modificado  $m'$  de la milla de tren ( $m - t$ ); determinado por un factor dado en un caso dado; se procede, como se indica a continuación para deducir de  $m'$ , el costo anual  $C_a$ , de una diferencia dada (en condiciones limitadas ó no) entre dos líneas, y el valor capitalizado  $V_c$ , de dicho costo anual.

En el inventario que sigue un « aumento » y sus efectos pueden ser negativos.

Sea.

$s_c$  = la pendiente en pies por 100 pies (tanto por ciento),

$D_c$  = la agudeza en grados de desarrollo por cadena de 100 pies,

que produce una resistencia adicional, a la resistencia normal,  $f_n$ , en una tangente a nivel;

$h_d$  = dif en cuanto a, altura de caída entre dos líneas;

$\Delta_d$  = dif de desarrollo angular entre dos líneas; Sea

$h_c = 52.8 s_c$   
 = 1 « equivalente a pendiente por milla »

$\Delta_c = 52.8 D_c$   
 = 1 « equivalente a una milla en curva »

= la altura para la cual el trabajo requerido es :

= desarrollo ang en el cual el trabajo debido a la curva es :

equivalente a la fuerza de arrastre del tren en una milla de tangente a nivel.  
 Entonces :

$L_d = \frac{h_d}{h_c}$  = la dif en cuanto a altura y caída, entre las dos líneas expresado en términos del « equivalente a pendiente por milla »,  $h_c$ .

$L_c = \frac{\Delta_d}{\Delta_c}$  = dif en cuanto a desarrollo angular entre las dos líneas expresado en términos del « equivalente a una milla en curva »,  $\Delta_c$ .

$C_a$  = costo anual de una dif dada entre dos líneas;

$V_c$  = valor capitalizado de  $C_a$ ;

$d$  = el número (generalmente 365 ó 313) de días de tren en un año.

(1).

(2).

(3).

(4).

(5).

Sea  $t'$  =

$t$  =

N° de viajes  
 adicionales  
 § 11.

Número de viajes redondos por día.

Entonces  $d t'$  =

$d t$  =

número de millas de tren sobre cualquier milla en un año por :

$t'$  trenes,

$t$  trenes,

haciendo cada uno un viaje redondo diario.

Sea  $L$  =

$L_d$  =

$L_p$  =

$L_s$  =

$L_c$  =

dif entre dos líneas en cuanto a :

longitud  
 de la línea.

longitud

impulsión  
 pendiente  
 longitud.

número equivalente de

millas  
 pendientes.

millas  
 en curva.

(La tabla continúa en la página siguiente.)



(Continuación de la tabla de la página anterior.)

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).
Entonces para un tráfico dado, un aumento en :				
el límite pendientes curvas.	longit línea.	impulsión pendiente longitud.	No limitadas :	
			Pendientes.	Curvaturas.
aumenta el costo de operaciones por :				
aumento $t'$ al n° de viajes redondos por día en $L$ ;	haciendo que cada uno de los $t$ trenes corra $L_d$ millas, mas en cada viaje sencillo;	requiriendo impulsión del tren en cada viaje sencillo en $L_p$ *;	aumentando la resistencia en las	
			pendientes;	curvas;
aumentando así, el trabajo normal con un trabajo equivalente al requerido para arrastrar, diariamente :				
$t'$ , trenes.	$t$ , trenes.			
sobre una distancia igual a :				
$L$ .	$L_d$ .	$L_p$ *.	$L_u$ .	$L_c$ .
$m' = A'm =$ costo de la milla-tren de este trabajo adicional.				
Número de millas trenes equivalentes, adicionales por año debido a las dif entre las dos líneas =				
$dt L$ .	$dt L_d$ .	$dt L_p$ *.	$dt L_u \uparrow$ .	$dt L_c$ .
$C_a =$ costo anual adicional =				
$dt' L m'$ .	$dt L_d m'$ .	$dt L_p m'$ *.	$dt L_u m' \uparrow$ .	$dt L_c m'$ .
$V_c = C_a \div$ la rata de los intereses.				

Debe advertirse que, en los cinco casos, el trabajo adicional, es el del arrastre del tren o es igualado al (y establecido en términos del) arrastre. En la columna 1 (diferencias en las condiciones de límites) dicho arrastre es el de los *viajes adicionales* sobre la misma longitud  $L$ , de línea, en ambos casos; por el contrario, en cada una de las otras cuatro columnas el número de viajes no está afectado por la diferencia entre las dos líneas comparadas y el arrastre es el de dichos viajes (el mismo para ambas líneas) sobre una *longitud adicional*,  $L_d$ ,  $L_p$ ,  $L_u$  o  $L_c$ , de línea. Véanse ¶ 32, 35 y 36.

\* Esto supone que la impulsión de un equipo, en milla, es equivalente a una milla de tren, y que el costo de impulsión del equipo es el mismo en ambas direcciones. Al desviarnos de estas suposiciones, debe dejarse un margen al determinar el valor de  $L_p$  y  $L_u$ . Véase también ¶ 32.

† Esto supone un total igual de altura, en pendientes no limitadas, en ambas direcciones; y desprecia la ventaja de las bajadas por las pendientes.

# PRESUPUESTOS SOBRE EL COSTO DE CONSTRUCCIONES

## PRELIMINARES

### Variaciones y límites.

*N. del T.* — Este capítulo contiene en su mayor parte datos estadísticos que sólo pueden ser útiles a los Ingenieros en trabajos de ferrocarriles en los Estados Unidos, pero, no obstante, hemos extractado todos los datos, informes y observaciones que por ser más generales pueden ser útiles a cualquier ingeniero de este ramo.

Como es natural, al tomar los datos muchas veces salteados, que aparecen entre las págs 1166 a 1179 suelen no tener conexión inmediata, pero siempre son comprensibles y útiles.

En las partes donde hemos salteado algunas líneas ó párrafos ponemos líneas de punto.

**1. Factores que afectan el costo.** El costo de las construcciones ferroviarias en general varía mucho. Depende principalmente de las condiciones topográficas y geológicas de las regiones que la línea atraviese; del valor intrínseco de ellas y del importe de las concesiones o derechos de paso, consiguientes; de la extensión y el precio de los terrenos que se necesiten para patios y estaciones; del de los diversos elementos de construcción; del costo de la mano de obra; de los métodos de construcción que se empleen; de las necesidades generales en cuanto a pendientes y alineamiento de las vías; de la importancia y el carácter del tráfico a que la línea se destine; de que haya o no competencia; de la naturaleza de ésta; y de los fondos disponibles.

**2. Costo inicial y costo definitivo.** El costo de construcción de un ferrocarril dado, si se basa en los libros de la compañía, aumenta según sea el período de tiempo que la obra requiera; porque el costo original (a menudo mínimo a causa del anhelo económico de poner cuanto antes la vía en condiciones de producir ganancias) puede ser mucho menor que el costo total subsecuente (« Costo original hasta la fecha ») una vez hechas las mejoras deseables. Véanse ¶ 4 y 11.

**3.** Por otra parte; hay construcciones, incluidas en el costo original, que a menudo son abandonadas; pero que su costo, sin embargo, entra en el costo total de la construcción.

**4. Cuentas.** En cualquier costo efectivo de una construcción dada, las bases del costo son siempre modificadas por la diferencia en el sistema de contabilidad. Por ejemplo, hay partidas que siendo propiamente aplicables a Construcción, con frecuencia se cargan a Mantenimiento de Vías; como cuando se trata de una obra provisional de un caballete de madera (parte de una construcción original) que después se va terminando gradualmente y el servicio de trenes que ella origina se carga a Mantenimiento.

**5.** Al deducir el costo de construcción de una línea en proyecto del de una línea existente, deberá, por supuesto, dejarse un margen por la diferencia de condiciones entre ambas líneas; pues aun tratándose de costos de unidad determinadas, sucede que el costo por milla es a menudo distinto; y por consiguiente:

$$\text{El costo de construcción aparente por milla} = \frac{\text{costo total}}{\text{longitud}}$$

de una parte de la línea en cuestión, puede resultar mucho más costosa, y el de otra parte mucho más baja, que el promedio del costo de toda la línea.

**6. Ejemplo.** Así, una línea principal que corra rumbo al Este desde el Pacífico, atravesando diversos Estados, y que se halle gravada además de un fuerte costo por terrenos en sus estaciones, amén de fuertes gastos de construcción propiamente dicha en la porción de línea que pasa por las montañas, puede pasar también por regiones de más favorable topografía que requieran muy pocos gastos por terrenos. Al usar, por tanto, a manera de comparación, las cifras del costo de construcción de una línea así, deberá tenerse siempre en cuenta la índole particular de la vía que se desea construir. Si, por ejemplo, la línea proyectada pasa por terrenos favorables y de poco costo tan sólo, ni exige terminales costosos, sería decernido aplicar a ella, sin más modificación, la cifra de costo por construcción referente a toda la línea principal incluyendo sus secciones más costosas.

**7. Tendencia al alza.** Cuando se usen datos primitivos como base para el presupuesto de costos presentes o futuros, téngase en cuenta que la tendencia de todo costo de construcción ferroviaria, considerada en conjunto, es a aumentar; porque la reducción del costo de unidad, en algunos respectos debida a los adelantos de fabricación y a los sistemas de trabajo y perfección de los aparatos, se ve de ordinario más que compensada por el aumento de peso en el material rodante; por la incesante demanda de precisión por parte del público tanto en relación con el tráfico de carga como con el de pasajeros; por el aumento de tráfico, que justifica lo costoso de la construcción en beneficio de la reducción de los gastos de explotación; y por la creciente insistencia de la comunidad para que se eviten las molestias y los accidentes.

**8. De acuerdo con estas ideas,** cuando existen cruces de pendientes, se hace necesario dotarlos con aparatos perfeccionados de señales y de uniones; mas sucede con frecuencia que se necesita suprimir tales cruces en pendientes y la operación puede costar \$100,000 o más.

**9. La amplitud de las variaciones,** tratándose del costo total, aumenta igualmente y por idénticas razones.

**10. Y del mismo modo,** en una línea de regular longitud que una varios centros populosos entre sí, el costo de las estaciones, de estilo moderno, puede igualar al costo del resto de la construcción; mientras que en una línea muy larga que pase por muchos poblados de menor importancia o que dependa principalmente del tráfico industrial o de minerales, el costo de las estaciones puede resultar relativamente insignificante.

**11. Comisión del Comercio Interior.** — Por decreto aprobado en marzo de 1913 en el Congreso, se mandó fijar, respecto de todas las propiedades ferroviarias :

- (1) Su costo original, hasta la fecha;
- (2) Su costo de reproducción, nueva;
- (3) Su costo de reproducción, nueva, menos la depreciación.

**12. Diferencias de presupuesto.** — Como puede suponerse, se nota generalmente una sensible diferencia entre (a) presupuestos preparados por una compañía con el objeto de mostrar un valor elevado, como en casos de probable venta o cuando se desea justificar las tarifas de carga o pasajeros, y (b) presupuestos preparados por la misma compañía con el fin de mostrar un valor bajo, como cuando se trata por ejemplo de pagar contribuciones, etc. Véase ¶ 139.

**13. « Gastos Generales ».** — Además del costo de construcción propiamente dicho, existen partidas de costo por administración, negociaciones, servicios legales, seguros, impuestos, deterioros, etc. (Véase III. Gastos Generales, ¶ 18.), que afectan el avalúo de toda propiedad, del mismo modo que cuando se trata de impuestos. Semejante avalúo puede debidamente comprender las ganancias que la instalación rinde, que como es natural pueden ser a su vez afectadas por consideraciones completamente ajenas al costo de construcción. Por ejemplo, las propiedades comerciales del territorio atravesado bastarían a dar un alto valor a una vía de reducido costo; o pueden, en cambio, ser tales que la vía más costosa pierda todo su valor.



14. Lo único que aquí puede ensayarse como útil, es proporcionar algunos informes o datos (sacados de documentos oficiales) que tiendan a facilitar el cálculo del costo preliminar de una línea en proyecto, teniendo en cuenta las indicaciones y precauciones que preceden.

15. Costo de unidad. — Al calcular el costo de las construcciones ferroviarias, deben considerarse :

- (1) Los costos de unidad (por yarda cúbica de declive; por acre de limpia; por pie lineal de túnel, etc.) y
- (2) los costos por milla, costos por milla de línea o vía sencilla.

16. Milla de línea contra milla de vía. — Cuando se trata de calcular el costo por milla, es necesario distinguir entre :

- (1) El costo por milla de línea (o milla de camino) (costo de milla lineal)

$$= \frac{\text{costo total}}{\text{número de millas de línea principal y ramales}}$$

(cualquiera que sea el número de vías ó desvíos) y

- (2) El costo por milla de vía.

$$= \frac{\text{costo total}}{\text{número de millas de la vía}}$$

17. Por consiguiente un camino de doble vía, que tenga  $L$  millas de largo, sin vías derivadas, tiene  $L$  millas lineales y  $2L$  millas de vía.

En cualquier caso, la milla de vía simple es que la milla de línea ó camino.

Para una línea de vía simple, sin ramales ni desvíos tenemos : costo de vía simple = costo de la línea.

Para cualquier vía doble sin ramales ni desvíos tenemos :

Costo de milla de línea ó camino =  $2 \times$  costo de vía simple; pero el costo de una línea de ferrocarril de dos vías (en igualdad de otras circunstancias) es menos del doble de una línea de una sola vía.

### Clasificaciones de la C. C. I.

18. Condensamos a continuación la Clasificación de los gastos de instalación y equipos de los caminos de hierro a vapor, prescritos por la Comisión del Comercio Interior de acuerdo con la Sección 20 del Acta para Regular el Comercio; hecha efectiva en julio 1.º de 1914.

#### Cuentas Generales.

I. Vía o camino. « Costo del terreno, mejoras fijas, máquinas y útiles para el servicio de transporte. »

II. Equipo. « Costo de las diversas clases de equipos necesarios al tráfico ó necesarios para la explotación del negocio. »

III. Gastos Generales. « A éstos van las erogaciones relativas a las adquisiciones y construcciones de la vía original y su equipo, y de ampliaciones, adiciones y mejoras de la vía y del equipo, cuando estas erogaciones no pueden debidamente ser incluidas en algunas de las partidas siguientes, como una parte del costo de alguno de los trabajos especificados. »

### Primeros gastos.

#### I. Vía.

##### 1. Ingeniería.

Comprende : « El pago de los gastos de ingenieros, asistentes, escribientes, empleados en el trazado y construcción de nuevas líneas y extensiones de las sub-sistentes, ó en adiciones y mejoras incluyendo andenes y muelles.

## 2. Terrenos para trasportes.

Comprende : « El costo de terrenos para dar ancho a la vía; para las estaciones, oficinas, tiendas y otros terrenos; para dar entrada y salida a ciertos lugares; para tener la propiedad de los pozos; sitios de desechos, palizadas para nieves, para arena y otras necesidades; para almacenes de materiales, derechos de la vía; el costo de terrenos para apeaderos y muelles y el costo de terrenos ribereños ó con derechos al agua; el costo del derecho de paso y de remover las propiedades de otros a otros lugares y el derecho a estos nuevos terrenos, cuando estos gastos se calculan en el transporte. »

## 3. Nivelación.

Comprende : « El costo de limpieza, despejo y nivelación de la vía y el de construcción y protección de caracter permanente, de la calzada, vía, terraplenes y desmontes. »

## 4. Tubería para fuerza, bajo tierra.

## 5. Túneles y vías subterráneas.

Comprende : « El costo de tuneles y vías subterráneas, incluyendo el trabajo de ventilación y alumbrado y trabajos de seguridad, distintos al de señales. »

## 6. Puentes, pilas (torres, etc.) y alcantarillas.

Comprende : « El costo de la sub y superestructura de puentes, pilas y alcantarillas para el paso sobre cursos de agua, barrancos, quebradas, caminos públicos y privados y sobre otros ferrocarriles. »

## 7. Construcciones elevadas.

Comprende : « El costo de las construcciones elevadas y las fundaciones de las estructuras para ferrocarriles elevados, que no sean trabajos de tierra y que están, para el propósito de vías elevadas sobre la pendiente de las calles y que no son propiamente clasificables como puentes ó torres. »

## 8. Traviesas.

## 9. Carriles.

## 10. Otros materiales de vía.

Comprende : « Placas, etc., contra resbalamientos, postes y sistemas de sujeción para choques, cruceros, descarriladores, contracarriles, abrazaderas, bridas (uniones), placas de asiento, clavos, desvíos, etc. »

## 11. Balasto.

## 12. Colocación y preparación de la vía.

## 13. Derecho de palizadas.

## 14. Palizadas para nieve y arena. Sostén de terraplenes.

## 15. Cruceros y señales.

Exclusivos « para cruces de línea en pendientes »; para esto, véase número 10.

## 16. Estaciones y otros edificios.

## 17. Edificios en la vía.

## 18. Estaciones de agua.

## 19. Estaciones carboneras.

## 20. Tiendas y casa de locomotoras.

## 21. Elevadores de granos.

## 22. Almacenes y depósitos.

## 23. Andenes y muelles.

## 24. Andenes para carbón y minerales.

## 25. Plantas generadoras de gas.

## 26. Líneas de telégrafos y teléfonos.

## 27. Señales y cruces.

## 28. Diques, canales, y tuberías.

29. Planta generadora de fuerza.  
Comprende : « El costo del edificio... » Véase n.º 45... adelante.

30. Subestación de fuerza.  
Comprende : « El costo de los edificios para la transformación de la fuerza... » Véase n.º 46, mas adelante.

31. Sistemas de transmisión de fuerza.  
Comprende : « El costo de los sistemas de transmisión a alta tensión... usados para transferir la fuerza que produce la planta al lugar donde se va a transformar... »

32. Sistemas de distribución de fuerza.  
Comprende : « El costo de los sistemas de distribución... para llevar la fuerza eléctrica a baja tensión de las plantas que las producen ó de las estaciones donde se transforman y para llevar el vapor ó el aire comprimido de las plantas productoras al lugar donde se emplean... »

33. Pérticas, postes, etc.

34. Conductos subterráneos.

35. Estructuras varias (Miscelánea).

36. Pavimentación.

37. Maquinaria de vía.

Comprende : « calderas, carros (carros de mano; palancas, motores de inspección, de empuje, etc.), mezcladoras de concreto, escavadoras, dragas, máquinas portátiles, niveladoras, maquinaria hidráulica, martinets, clavador de estacas, descargadores, perforadoras de roca, cilindros de vapor (pisones), etc. »

38. Herramienta menor de vía.

39. Apartado para mejoras.

40. Ingresos y gastos durante la construcción.

41. Costo de caminos.

42. Reconstrucción de caminos.

43. Otros gastos. Caminos.

44. Almacén de materiales para máquinas.

45. Planta para maquinaria para la fuerza.

46. Subestación de aparatos para fuerza.

47. Materiales de construcción y repuestos sin aplicación.  
(Los números 48 al 50 en blanco.)

## II. Equipo.

51. Locomotoras de vapor.

52. Otras locomotoras.

53. Carros de carga.

54. Carros de pasajeros.

55. Equipo de motores para carros.

56. Equipo flotante.

57. Equipo de trabajo.

58. Miscelánea (equipo).

(N.ºs 59 a 70 incl. en blanco.)



**III. Gastos Generales.**

71. Gastos de organización.
  72. Oficiales y empleados.
  73. Legislación (parte jurídica).
  74. Efectos de escritorio é imprenta.
  75. Impuestos.
  76. Intereses durante la construcción.
  77. Otras erogaciones. Generalidades.
- .....
- .....

## DATOS DEL COSTO

### CUENTAS GENERALES, I. VIA O CAMINO

#### Primeros gastos, Cuenta 1

#### Ingeniería.

#### Levantamiento.

**19. En « levantamiento »** incluimos reconocimientos, levantamientos preliminares y trazado y algunos otros trabajos de ingeniería que pueden necesitarse antes de empezar la construcción.

**20. Importante.** — La adopción de una línea en condiciones de inferioridad, implica aumento de gastos de construcción, ó aumento del costo de explotación por cada tren, durante la existencia de la línea, ó ambos. El costo del levantamiento (trabajo de agrimensura) será generalmente mucho  $< 1\%$  del costo total de la línea y es una economía muy insignificante (sobre todo en líneas de importancia) restringir los gastos del levantamiento.

**21. Reconocimientos.** — Estos consisten en una exploración de las *dras*, mas que de las *líneas*. La comisión se compone generalmente de un ingeniero en jefe, un ingeniero para el tránsito (trazador), un topógrafo, un dibujante, un auxiliar para la mira, uno ó mas hacheros y un cocinero, si se necesita y el gasto mensual será entre \$750 (dólares) y \$1,500 segun la importancia de la línea; pero el tiempo necesario para los reconocimientos, varia entre amplios límites con la importancia de la línea y la naturaleza y condiciones de los terrenos, sobre todo con el número de las líneas que parezcan prestarse a estudio. El costo de los reconocimientos varia por tanto ampliamente; pero probablemente, rara vez excederá de \$25 a \$50 por milla de línea construida ó digamos de  $0.10\%$  a  $0.25\%$  del costo de construcción.

**22. Levantamiento preliminar y localización.** — La comisión se compondrá generalmente de :

	Sueldos \$/mes.
Ingeniero localizador.....	125 a 175
— auxiliar.....	100 a 125
— del Tránsito.....	85 a 100
Nivelador.....	80 a 90
Topógrafo.....	70 a 100
Dibujante.....	70 a 90
Auxiliar para la mira.....	50 a 65
Cadeneros; 2 a \$40 ó \$50.....	80 a 100
Peon para bandera atrás.....	30 a 40
— la cinta; 1 ó 2 de \$30 a \$45.....	30 a 90
— estacas (estaquero).....	30 a 35
Hacheros, 2 ó 5, de \$25 a \$30 uno.....	50 a 150
Total : 14 a 18 hombres.....	
Sueldos de la comisión por mes cuando el jornal vale \$1,50/hombre/día.....	\$300 a \$1,600

**23. Los trabajos (topográficos), de levantamiento por milla de línea construida** pueden llegar a valer tres y cuatro veces los del trazado de la línea ya indicados.

**24. El costo de la milla de línea de levantamiento** depende de las condiciones de los terrenos y de las limitaciones impuestas como máximo de pendientes y máximo de agudeza en las curvas.

**25. Una planicie poco accidentada ó una línea faldeando un río que ofrezca pocas dudas en la elección de una línea** necesitará pocas millas de estudio preliminar en relación con las millas de construcción definitiva comparado con las que necesitará una línea que atraviese una región escabrosa, quebrada que exija el estudio de varias líneas favorables para encontrar la mejor. En esta clase de terrenos, por supuesto que las restricciones en las pendientes y en la agudeza de las curvas aumenta el gasto de trabajos topográficos por milla construida.

### Ingeniería.

**26. Costo probable de este ramo deducido de la comparación de diez y ocho costos en diversas líneas :**

	\$/milla de línea.	% del costo total de constn.
Gastos preliminares y estudio de la línea..	150 a 400	$\frac{1}{2}$ a 1
Gastos de ingeniería durante la construcción (vigilancia trabajos, superintendencia, etc.).....	400 a 1,300	1.5 a 3
Total.....	550 a 1,700	2 a 4

### Primeros gastos. Cuenta 2. Terrenos para Transportes.

#### Bienes raíces.

**27. Quizás este es el capítulo en que se requiere mas previsión** cuando se quiere deducir el costo de una línea del de otras existentes y al tratar de los derechos y propiedad de las vías, estaciones, terminales, derechos de agua, etc., etc.

**28. El precio por acre puede variar de \$10 y hasta menos en tierras sin valor a \$20,000 ó mas en terminales de ciudades;** y el costo en estos sitios puede crecer rápidamente de acuerdo con el desarrollo de las ciudades. Indudablemente que, muchas veces los terrenos *se ceden gratuitamente* a las compañías por el gobierno ó por los interesados en el desarrollo del comercio bajo la acción de una línea que atraviese el país; y por otra parte también se dictan previsiones para contrarrestar la demanda de precios excesivos por algunos dueños llenos de avaricia; otras veces las compañías suelen pagar estos precios antes que recurrir a una expropiación que trae litigios y que obligan a la compañía a restricciones, en cuanto al uso exclusivo de los terrenos para asuntos del ferrocarril y así suelen costarle a la compañía de 2 á 5 veces el valor comercial de las propiedades adyacentes.

**29. El ancho de la vía propia puede variar de 50 pies (como 15 m) ó menos para una línea económica de una sola vía en terrenos llanos a 200 pies (como 60 m) ó mas para una línea principal de poca pendiente, de dos a cuatro vías, desmontes profundos y terraplenes altos. El área y los precios de los terrenos necesarios, para patios, estaciones, etc., varia ampliamente con la naturaleza del tráfico.**

1 acre por milla = 8.25 pies (como 2.5 m) ancho línea;

66 pies (como 20 m) ancho = 8 acres por milla (2,008 hectareas por kilom);

100 pies (30.5 m) ancho = 12.12 acres por milla (3,042 hectareas por kilom).

**30. La relación, entre el costo del terreno para la Cia de Ferroc y el valor en plaza del mismo para usos ordinarios, se llama el « múltiplo del costo del terreno para la vía ».**

**31. Adquisiciones.** — Esta materia es muy complicada por el hecho de que las compañías de ferrocarriles frecuentemente compran una zona ó faja mucho mayor de la que necesitan para su línea, esperando vender el excedente a precios muy superiores como consecuencia de la construcción de la vía y otras veces obligados a ello como concesiones a propietarios recalcitrantes que no venden lotes menores.



### Construcción del lecho de la vía.

**32.** Esta construcción (la preliminar para situar la vía) puede considerarse incluida en C. C. I., cuentas 3 á 7 inclusive (véase ¶ 18). Se compone principalmente de la 3, Nivelación (incluyendo limpieza, desyerbo); Cuenta 5, Túneles y vías subterráneas; Cuenta 6, Puentes, etc.

**33.** Dando el costo por unidad, de materiales y obra de mano, el costo por milla de trazado y de vía de cada una de las materias incluidas en « Lecho para la vía » varía entre muy amplios límites. Así una línea en llano, no necesita túneles, puentes, pilas y poca ó ninguna nivelación, mientras que en terrenos dificultosos casi toda la línea puede necesitar rozas fuertes, desmontes, terraplenes y quizás túneles, alcantarillas, y puentes con alguna frecuencia; especialmente donde la tendencia moderna a reducir el costo de explotación, suavizando las pendientes y el alineamiento, obliga a desmontes mas profundos y hace mas frecuentes los puentes, alcantarillas, etc.

### Primeros Gastos. Cuenta 3.

#### Nivelación.

**34.** La nivelación incluye, desyerbos, rozas, represas, desmontes, terraplenes, en puentes, calzadas y sobre alcantarillas, pilas, trabajos con la pala de vapor, muros de revestimiento y de sostenimiento, fosas, compuertas, etc.

#### Desyerbos y rozas.

**35.** Estos trabajos estan a veces incluidos en los de nivelación; pero los desyerbos y rozas se calculan a veces aparte, porque frecuentemente solo en una parte del terreno se necesitan. Los troncos y raíces se dejan debajo de los terraplenes, a menos que éstos sean poco profundos.

**36. Elementos que afectan el costo.** — El costo por unidad de area, de las rozas, depende de la densidad del monte, de la especie y tamaño de los árboles y del monte bajo, de la naturaleza y accesibilidad del terreno y de las facilidades para mover y sacar los materiales. Este costo puede ser disminuido ó compensado y hasta excedido por el valor de la madera que se saque. También depende aquel costo del método que se emplee en los trabajos de nivelación. Así por ejemplo una pala de vapor (en tierra) ó una perforadora en roca, pueden hacer gran parte del trabajo que corresponde a las rozas y tumbas. Por otra parte el uso de los arados en desmontes exige tumbas y rozas cuidadosas.

**37.** El costo de la milla de línea por roza y tumba, depende del área por milla de línea y ésta, a su vez del ancho de la zona donde va la línea y de la parte de ésta ocupada por árboles y monte.

1	5	8.25	10	16.5	
0.1212	0.606	1	1.212	2	pies de ancho =
0.30	1.52	2.59	3.05	5.03	acres por milla.
0.0303	0.151	0.251	0.303	0.50	metros de ancho =
					hect por kilómetro.
20	24.75	30	33	40	
2.424	3	3.636	4	4.848	pies de ancho =
6.10	7.55	9.14	10.06	12.19	5
0.606	0.75	0.909	1	1.212	acres por milla.
					metros de ancho =
					hect por kilómetro.
49.5	50	82.5	100	165	
6	6.06	10	12.12	20	pies de ancho =
15.08	15.24	25.14	30.48	50.29	24.24
1.50	1.515	2.50	3.03	5	acres por milla.
					metros de ancho =
					hect por kilómetro.

**38. Generalmente** de 1 a 6 acres por milla (0.25 a 1.50 hect por kilómetro) ó sea una faja de (8.25 a 49.5 pies ó de 2.59 a 15.08 metros) requieren limpia y tumba.

**39.** El sitio de Brockton, Mass, tiene 480 árboles de (15 a 50 cm de diámetro) por acre = un árbol por cada 91 pies cuad = un árbol por cada 8.50 met cuad. Es muy denso.

40. El costo de limpia y tumba puede ser generalmente el siguiente :

	Tumba.	Roza.	Ambas cosas.
Por árbol ó tronco.....	\$1 á 2	\$0.05 á 1	\$1 á 3
Por acre (0.40 hect).....	\$25 a 150	\$25 a 150	\$50 a 300
Generalmente calculada por.....	.....	.....	\$50
Por milla de línea.....	\$50 a 600	\$50 a 300	\$100 a 1000

### Movimiento de tierra.

41. La « nivelación » propiamente incluye (además de la limpia y tumba) los « trabajos de tierra » ó sea la excavación, transporte, depósito y apisonado de tierra, en sus varias formas y de cascajos, capas consistentes, cimientos cascajosos, piedra suelta y rocas sólidas. Cuando los desmontes no dan tierras suficientes para los rellenos y terraplenes se toma el material en fosas y zanjás y este trabajo se acostumbra clasificarlo como « terraplenes ».

42. Elementos que influyen en el costo. — El valor de la unidad cúbica de los movimientos de tierra varía mucho con la naturaleza del material, con su accesibilidad, con las cantidades, con las facilidades para manejarlo con la pericia del contratista, con el costo de los salarios, pero sobre todo con la distancia a que debe ser transportado. Veanse págs 1092 á 1106. En cualquier trabajo de consideración, sin embargo los transportes largos y cortos se considera que se compensan y es costumbre contratar a un precio fijo el metro ó yarda cúbica de las diferentes clases de material que se encuentren, con un límite especificado para la longitud del arrastre, mas allá del cual el contratista paga (generalmente un centavo por yarda cúbica (1.30 por met cúb) por cada 100 pies (como 30 m) de exceso en la distancia.

43. Costo por milla. — Para un precio por unidad cúbica el costo por milla de los movimientos de tierra varía entre límites muy separados, dependiendo de la cantidad que se necesita por milla, la que a su vez depende de las condiciones del terreno y de la necesidad de pendientes y trazados favorables en la línea final; una región dada, naturalmente requiere mas movimientos de tierra para una línea de pendientes y curvaturas limitadas que para otra donde las pendientes fuertes y las curvas agudas y largas, son permitidas.

### Primeros Gastos. Cuenta 5. Túneles y vías subterráneas.

#### Túneles.

44. Elementos que influyen en el costo. El costo de los túneles por unidad cúbica depende de la naturaleza del material que hay que extraer y de las facilidades para extraerlo; de la necesidad de revestirlos y la naturaleza del revestimiento; de la cantidad de agua que se encuentra y la facilidad de sacarla, de lo accesible de su situación para los trabajos; del costo del jornal; de la pericia del director de los trabajos, etc. Se hacen menos por contrato que por salarios, auxiliados por las compañías que proporcionan las fuerzas. En los túneles largos, debido a los largos arrastres, a la necesidad de hacer chimeneas de tiro por la dificultad de la ventilación y al mayor costo (por sus condiciones) de la planta necesaria, resulta generalmente (en igualdad de otras condiciones) el costo mayor que en los túneles cortos. Es menor para la *mesa* (parte baja) que para la galería (parte cilíndrica); y, por la misma razón (especialmente en secciones pequeñas) disminuye cuando se aumenta el área de la sección.

**Primeros Gastos. Cuenta 6.  
Puentes, Pilas, Alcantarillas.**

**45. Peso del acero.** — La fórmula que sigue de la línea recta, para pesos del acero en la superestructura de puentes de ferrocarril de una vía, incluyendo los sistemas de pisos, está extractada de la de los Sres J. B. Johnson y H. G. Tyrrell G. 1471, 1474. Para puentes de ferrocarriles de doble vía, agréguése el 90 %. Véase muestras paga 790, 797 y 798.


$$W = L (m + n L)$$

en donde  $W$  = peso de la estructura en lbs;  $L$  = luz en pies; y  $m, n$  = coeficientes como sigue.

Puentes para	Diferencias notas abajo.	$m$	$n$
Carreteras.....	A	50	2
Ferroc. de vapor:			
Vigas laminadas de la cubierta.....		100 a 150	9 a 12
Traviesas.....		500 a 800	10 a 12
Armadura de puentes.....	B	200 a 400	5 a 7
	C	600 a 650	7
Ferroc eléctricos:			
Vigas en I (luz de 5 a 20 pies = 1.52 a 6.10 m).....		50	5
Vigas laminadas de la cubierta.....	D	30	5
Armaduras remachadas.....	E	200	0.8
	F	250	1.5

A. Carga viva 100 lbs/pie cuad (488 kg/m cuad). Agréguese 15 lbs/pie de luz (23 kg por metro de luz) por cada 0 m. 60 de variación desde 5 m de ancho de la carretera.

B. Para 2 loco de 100 ton y 4.000 lbs por pie lineal (5952 kg por m lineal) de tren.



Las lbs se convierten en kgs multiplicándolas por 0.453 y las lbs por pie en kgs por metros multiplicándolas por 1.486.

**Fig. 1.**

C. Para luces de 30 a 230 pies (9.15 a 70.00 m). Carga Cooper E-50 (pag. 818); dos loco 177.5-ton y 5000 lbs por pie lineal (7440 kg por m lineal) de tren.



D. Carga viva, 2,000 lbs/pie lineal (2976 kg/m lineal).

E. — 1,000 — (1488 kg/m lineal); carros de 15 ton; luz de 40 a 200 pies (12 a 60 m).

F. Carga viva; 2,000 lbs/pie lineal (2976 kg/m lineal); carros de 30 ton; luces de 20 a 130 pies (6 a 54 m).

46. La fig. 1 muestra, aproximadamente, para cada clase el valor medio de  $W/L = m + nL$  = peso/pies de luz, en la superestructura de puentes de ferrocarril, como lo da esta ecuación.

47. Para pilas, arcos y estribos para puentes de ferrocarriles a vapor, agréguense 9 lbs/pie cuad (44 kg/m cuad) del perfil del area del terreno a la base del carril; para ferrocarriles eléctricos las  $\frac{2}{3}$  partes.

48. Cantidad de madera en las pilas incluyendo 164 pies de tabla por pie lineal (1,270 m cúb de madera por metro lineal) y en las pilas de 4 pilas arqueadas 16 pies (4.88 m) de  $c$  a  $c$ , G966.

$$F = L (m H + n) = m A + n L;$$

$$P = L (H + 20)/4.$$

donde :

$F$  = total de pies de madera en la construcción;

$L$  = longitud de la pila en pies;

$A$  = perfil del area de la pila en pies cuad desde el terreno hasta 4 pies (1.22 m) bajo la base del carril;

$H = A/L$  = altura media.

$P$  = pies lineales de pilotaje en las pilas;

$m, n$  = coeficientes, como sigue :

	En las partes de la pila		En las pilas.			
	hasta 15'	15' (4.5 m)	25' (7.5 m)	50' (15 m)	75' (22.5 m)	
Para alturas.	15' (4.5 m)	a (7.5 m)	25' (7.5 m)	a (15 m)	a (22.5 m)	a (37.5 m)
Coeficientes.						
$m =$	0	0	6	8	9	10
$n =$	185	200	220	240	240	240

### Primeros Gastos, Cuentas 8 a 12 incl. Via.

49. Los trabajos de vía, pueden ser tomados como parte de C. C. I. Primero gastos 8 a 12 inclusive, como sigue :

8. Traviezas.

9. Carriles.

10. Otros materiales de vía (incluyendo cambios).

11. Balasto.

12. Colocacion de vía y arreglo de la superficie.

## 59. Separación de las traviezas.

Dist. de cent a cent.	Trav por carril de 30 pies (9.15 m).	Trav por carril de 33 pies (10.06 m).	Trav por milla.	Trav por kilómetro.
1' 8" (0.508 m)	18	19 $\frac{1}{2}$	3168	1964
1' 9" (0.533 m)	17 $\frac{1}{7}$	18 $\frac{1}{7}$	3017	1870
1' 10" (0.559 m)	16 $\frac{2}{11}$	18	2880	1785
1' 11" (0.584 m)	15 $\frac{10}{13}$	17 $\frac{2}{13}$	2755	1708
2' (0.610 m)	15	16 $\frac{1}{2}$	2640	1637
2' 1" (0.635 m)	14 $\frac{2}{3}$	15 $\frac{11}{12}$	2534	1571
2' 2" (0.661 m)	13 $\frac{11}{12}$	15 $\frac{2}{12}$	2437	1511
2' 3" (0.686 m)	13 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{2}{3}$	2347	1455
2' 4" (0.711 m)	12 $\frac{5}{6}$	14 $\frac{1}{6}$	2263	1403
2' 5" (0.737 m)	12 $\frac{12}{25}$	13 $\frac{19}{25}$	2185	1355
2' 6" (0.762 m)	12	13 $\frac{1}{5}$	2112	1309

## Costo de la milla de vía.

51. Prácticamente cada milla de vía requiere 5280 pies lineales (1609 m) de balasto de traviezas, de colocación y arreglo de superficie y 10,560 pies (3.218 m) lineales de carriles, con sus bridas y demás piezas. Solo el capítulo de desvíos está sometido a notables variaciones en el costo de la milla, aun en distintas líneas del mismo carácter general; y estas variaciones son de relativa insignificancia, pues su valor es generalmente de 1 a 3 % del costo total de la vía.

52. Por tanto, para un costo dado y una construcción dada, el costo por milla de la línea (carriles, etc.) es prácticamente constante.

53. Elementos que afectan el costo. — Con un material dado el costo de la milla de balasto depende de la sección transversal de éste; el de las traviezas de su sección y separación el de los carriles y piezas menudas, del peso por unidad lineal de aquéllos; y el de los desvíos, de la calidad de su construcción y de su número por milla.

54. El costo sube. — Los adelantos en la manufactura (particularmente la hecha en grande escala, la union, consolidación de sistemas de líneas pequeñas a grandes líneas para su dominio (control) en conjunto y el creciente esfuerzo en el sentido de mayor eficiencia) han producido una reducción en el costo de la unidad de carril; pero, no ha resultado una grande y progresiva reducción desde 1887; y el costo de la unidad de otros elementos (sobre todo el de las maderas, debido a la escasez) va en aumento. Además, el aumento de peso del material rodante y de las cargas han obligado a aumentar la solidez de la construcción. Así pues la tendencia del costo de la vía (carriles, traviezas, etc.) es de aumento.

## GASTOS GENERALES III

55. En este capítulo deben ponerse los gastos, como los relativos a la organización de las compañías, incluyendo los jurídicos; los necesarios para obtener los certificados de conveniencia y necesidades públicas (exigidos en algunos estados); los necesarios para obtener franquicias y privilegios; los de compensaciones a los promotores (muchas veces sometidos a graves abusos); los requeridos para emitir y dar curso comercial a las acciones y bonos, incluyendo

autorizaciones oficiales y los descuentos de esos valores que pueden tener que venderse bajo la par. Estos totales varían mucho. Mr Walter Loring Webb (« Construcciones de Ferrocarriles », 1905 pag 394 dice : « Se calcula que mas ó menos 2 % (sobre el valor de los títulos) del capital de los ferrocarriles en la Gran Bretaña, se han invertido en gastos « Parlamentarios ».)

#### Cuenta 73 (Legislación) y 76 (Intereses durante la construcción).

**56.** Las partidas de intereses y de gastos de legislación generalmente alcanzan de 2.5 a 5 % del costo total de construcción, sin entrar el material rodante; pero en estimados y valuaciones de peritos, tratándose de largos periodos en que han transcurrido épocas en condiciones no remunerativas, se ha llegado algunas veces a cifras mucho mayores. Así en el caso del « Gt Northn Ry Sistem, G 1734, en que el costo, sin equipo, llegó a \$56,330/milla lineal, el Ing en Jefe estimó los intereses en \$5690/milla lineal y los gastos legales en \$563/milla; total \$6253/milla lineal.

### CONSERVACIÓN DE LA MADERA

**Art. 1. (a) La destrucción de la madera** la causa, el crecimiento y la actividad de los hongos. Los pequeños gérmenes de uno de estos hongos, al desarrollarse en un pedazo de madera, produce unos filamentos delgados, que penetran en sus celdas y á poco producen un fermento que destruye ciertas partes de la fibra de la madera. Esta fibra disuelta sirve de alimento á los hongos. Los filamentos van echando ramas y ramales, y muy pronto la madera se encuentra invadida por una masa de aquéllos, cuyo crecimiento produce más fermento, alterando las propiedades químicas y físicas de la madera y convirtiéndola, á veces, en una especie de carbón parduzco, otras, toda blanca ó blanca y fibrosa, diciéndose entonces que la madera se ha podrido. Por fin algunos de los filamentos salen á la superficie y forman hongos al aire, y otras excrecencias; bajo éstas existen cavidades que contienen millares de gérmenes, á los cuales los arrastra el aire y caen sobre otras maderas, en donde se repite el procedimiento. La humedad y el calor son propicios al crecimiento de los hongos, así como también las féculas, azúcares y aceites que se encuentran en las células de la albura de la madera y que no existen en el corazón. Si se la protegiese de la acción de estos hongos la madera duraría indefinidamente. Por esta razón se debe evitar la acumulación de maderas cortadas. Si se excluye el aire, como cuando se conserva la madera constante y enteramente sumergida en agua salada ó dulce, los hongos no pueden prosperar. La savia conservada en la madera con el aire se fermenta produciendo la *carcoma*, como sucede cuando las vigas quedan herméticamente encerradas en la mampostería de ladrillos, etc., y cuando las maderas verdes se pintan ó barnizan, ó se creosotan, etc.; pues entonces la savia no sólo impide la completa penetración del aceite, etc., sino que hace que la mayor parte de la madera se pudra aun cuando en su superficie presente una apariencia de solidez. **(b)** Por lo tanto se debe destruir la savia *sazonándola*, ya sea secándola al aire á una temperatura normal ó más alta, ó sometiendo antes la madera á una presión de vapor para evaporar la savia y luego eliminarla por el vacío. Para *sazonar* completamente grandes trozos de madera al aire seco y á temperaturas ordinarias puede requerirse años. La secada rápida en hornos raja y debilita la madera. Es dudoso si la acción del vapor y del vacío eliminan la savia tan completamente como el procedimiento de seca lenta. **(c)** La exposición alternada al agua y al aire es muy destructora. Causa la putrefacción húmeda.

**Art. 2. Gusanos de mar.** La *limnoria terebrans* trabaja casi desde el nivel del agua hasta un poco más abajo de la superficie del lodo del fondo; el *teredo navalis* entre límites un poco menores. Se dice que el teredo se hace menos activo con la presencia de las aguas de cloacas.

**Art. 3. (a)** Los mejores procedimientos para conservar la madera son prácticamente **inútiles á menos que sean llevados á cabo al pie de la letra.** Si la ganancia en durabilidad no compensa el gasto de tiempo y dinero que se requieren para esto, es más económico emplear la madera en su estado natural. **(b) Las maderas más apropiadas al tratamiento son aquellas de fibra abierta y porosas que absorben el aceite, etc., mejor que las maderas más compactas, y su baratura hace la aplicación del tratamiento más productiva.** **(c)** La mayor parte de los sistemas que se emplean más frecuentemente parecen hacer á la madera menos combustible. **(d)** Después del tratamiento de la madera por cualquier sistema, debe secarse bien antes de usarla.



**Art. 4. (a) El aceite de creosota (dead oil)** es el mejor preservativo conocido. Contra los gusanos de mar es eficaz de 15 á 25 años y es la única protección conocida. (b) Como remedio temporal se cubren las estacas algunas veces con láminas de metal ó con clavos de cabezas anchas muy unidos. Estos se oxidan ó se destruyen en pocos años. Estacas de roble cortadas en enero y clavadas dejándoles la corteza han resistido á los teredos por 4 ó 5 años; y estacas de ciprés bien chamuscadas, por 9 años. (c) Se necesitan como 144 kg por m<sup>3</sup> para su protección ordinaria en la tierra. Para proteger la madera de los gusanos de mar se gastan 130 kg por m<sup>3</sup> en climas como los de la Gran Bretaña y los Estados Unidos; pero en aguas más cálidas, en que el teredo es muy activo, se emplean 220 kg por m<sup>3</sup>. En trozas grandes puede no necesitar la madera saturación completa y requerir, por tanto, menor cantidad. Pero véase (i) y el final del art. 1 (a). (d) Dicho aceite pesa como 1.04 kg el litro (8.8 lbs. gal). (e) Las piezas deben reducirse á las dimensiones finales que se desee y armarse (si fuese necesario hacerlo) antes del tratamiento; especialmente si van á exponerse al teredo, pues éste atacará con seguridad cualquier punto que por corte posterior haya quedado sin protección. (f) Las traviesas creosotadas han soportado sanas hasta 22 años de exposición. La creosota protege los clavos de la oxidación. (g) El abeto y el alerce no se pueden creosotar por razón de su irregular densidad. (h) La creosota endurece la madera y la hace un poco más quebradiza. En época de calor se exuda un poco y descolora. Su olor la excluye de las habitaciones. (i) No se sale de la madera, pero á menudo sucede que no penetra hasta el corazón, y por consiguiente si ha quedado alguna savia comienza á podrirse en el centro. Véase el final del art. 1. (a) Por mucho tiempo se ha tenido como el mejor preservativo, trátala interiormente con el sistema de Burnett y usar una capa de creosota por fuera (véase art. 7). Ésta es la mayor ventaja que presenta el procedimiento de **Allardye**. Es más barato que creosotar por completo. En el **procedimiento de Rutgers**, que se ha empleado con éxito en Alemania para las traviesas, desde 1874, se inyectan simultáneamente la creosota y una solución de cloruro de cal. (j) En el **procedimiento de creosolar**\*, el fluido preservativo consiste de 38 por ciento de creosota, 2 por ciento de *formaldehyde* y 60 por ciento de resina fundida.

**Art. 5. (a) Las soluciones minerales** son inferiores á la creosota, aun en tierra, y completamente inútiles en aguas dulces ó contra el gusano de mar, pero duplican casi la duración de las maderas de calidad inferior colocadas en tierra; su bajo precio permite usarlas en donde la creosota es demasiado cara. (b) Hacen más dura á la madera, y se vuelve quebradiza si la solución es demasiado fuerte. Están expuestas á ser lavadas por la lluvia, etc., y por consiguiente, la capa exterior se pudre primero. Véase art. 4 (i) y art. 8 (b), (c), (d). (c) Una comisión de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles\*\*, después de comparar un gran número de experimentos, recomendaron el sistema de Burnett, para exposiciones á la humedad (art. 7), como en traviesas, en pios húmedos, etc.; y el sistema de Kyan (art. 6) para exposiciones relativamente secas con exposición al aire y al sol (como en las vigas de un puente), para las cuales es más apropiado que el sistema de Burnett, porque parece debilitar menos la madera. En semejantes casos conserva la madera de 20 á 30 años.

**Art. 6. (a) El sistema de Kyan** consiste en sumergir la madera en una solución de 1 por cien de agua de **bicloruro de mercurio (sublimado corrosivo)**. (b) Generalmente se hace que la madera se remoje un día por cada 25 mm de la menor dimensión de la pieza, y un día más cualquiera que sea el tamaño. (c) El general Cram encontró el procedimiento muy *malesano* porque produce «salvaje» á los obreros, pero B. Francis, en Lowell, y H. Bassell, del ferrocarril del Este de Massachusetts, encontraron poco ó ningún inconveniente á este respecto. Sin embargo, el sublimado, que es muy venenoso, tiende á esflorescer, y el uso de la madera se hace, por tanto, peligroso. (d) El procedimiento es valioso para las maderas colocadas en lugares moderadamente húmedos, pero la sal está expuesta á ser lavada por el agua corriente. El abeto tratado por el sistema de Kyan empleado en postes de cercas, clavados á 1.20 m de profundidad, en Lowell, Mass., en 1850, fueron examinados en 1891, y la mayor parte se encontraron en buen estado tanto sobre como debajo de la tierra.

**Art. 7. (a) El sistema de Burnett** consiste en sumergir la madera durante algunas horas en una solución de 2 por ciento de **cloruro de cinc**, bajo una presión como de 7 á 21 kg por cm cuadr.

\* Véase «Método propuesto para la conservación de la madera», por F. A. Kummer rans, Am. Soc. C. E., vol. XLIV, diciembre 1900.

\*\* Véase Trans. Am. Soc. C. E., julio, agosto y septiembre 1885.

**Art. 8. Otros preservativos.** (a) Se ha usado mucho el de sumergir la madera en una solución de **sulfato de cobre (vitriolo azul)**, pero parece que no ha dado siempre buenos resultados. El vitriolo azul lo suelta fácilmente. (b) En el procedimiento de Barschall ó Hasselmann §, introducido en Alemania en 1887, y en los Estados Unidos en 1899, se hierve la madera á una temperatura de 100° á 140° C y bajo una presión de 1 á 3 kg por cm cuad, en una solución de sulfatos de hierro, cobre, aluminio y de « Kalnit », un sulfato de magnesía y potasa, extraído de las minas de Stassfurt, en Alemania. Se dice que la solución arrastra la savia (la madera se trata más fácilmente por este procedimiento cuando está verde), y que el cobre destruye los hongos, y el hierro forma un compuesto insoluble con la celulosa ó fibra leñosa. También se asegura que el procedimiento endurece mucho la madera, especialmente las clases blandas, haciéndolas útiles para traviesas, sin disminuir su resistencia, elasticidad y flexibilidad. (c) En el **procedimiento de Wellhouse** se inyecta primero una solución de cloruro de cinc con cola y luego una de tanino (ambas bajo presión), á fin de disminuir el consiguiente arrastre del cloruro. En una modificación posterior, las soluciones de cinc, cola y tanino se inyectan separadamente. De esta manera se han tratado algunos millones de traviesas. No se recomienda este procedimiento para maderas que se emplean bajo el agua. (d) Los procedimientos en los cuales se trata la madera por **pintura ó inmersión**\*, son: Carbolineum America (C. A. preservador de Maderas) y Carbolineum Avenarius (esencia de alquitrán, cloro, etc.), Ligni Salvor (esencia de alquitrán, etc.), Woodline y Spiritine (soluciones químicas) y un destilado de pino, empleado por el ferrocarril de Pensilvania en la construcción de vagones. (e) Parece que los postes de cercas, etc., se conservan hasta cierto punto con sólo sumergir su extremo inferior en **alquitrán** bien hervido para quitarle el amoníaco que destruye la madera. El extremo superior se deja sin alquitranar para que se evapore la savia. (f) Los experimentos hechos para conservar la madera por medio del **vapor de la creosota** han resultado ineficaces. (g) Mientras la madera se conserve completamente saturada de **petróleo** no se pudre, pero hay que petrolizarla á menudo, pues al evaporarse la deja sin protección. (h) Las traviesas de madera de algodón colocadas en un **terreno** que contenga un 2 por ciento de carbonato de cal, 1 por ciento de sal y .5 por ciento de potasa y óxido de hierro, en el ferrocarril Union Pacific, en 1868, se encontraron en 1882 « tan sanas y mucho más fuertes que cuando se colocaron », y las mismas traviesas en otros terrenos tan sólo duraron de 2 á 5 años. (i) El empleo de soluciones de **cal y sal**, así como el chamuscar la superficie, es á veces útil en lugares húmedos.

§ Railroad Gazette, febrero 9, 1900.

\* Véase el Informe de O. Chanute á la Am. Ry. Eng. and Maint. of Way. Assotien; de marzo 1901.

#### Art. 4. Término medio de la resistencia máxima á la tensión, ó cohesión de las maderas.

Esas son las cargas más pequeñas en kg que, colocadas en el extremo inferior de una varilla vertical de 6.45 cm cuads de sección, y bien fija en el extremo superior, la romperían separándola ó rasgándola en pedazos. Para largas piezas de madera recomendamos reducir estas constantes en  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$  parte.

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Las resistencias en todas estas tablas pueden ser una tercera parte mayor ó menor que nuestros términos medios.	Kg por cm cuadr.	Las resistencias en todas estas tablas pueden ser una tercera parte mayor ó menor que nuestros términos medios.	Kg por cm cuadr.
Aliso.....	984	Caoba, Honduras.....	562
Fresno inglés.....	1,125	— Española.....	1,125
— americano (autor) como.....	1,160	Mangle blanco, Bermuda.....	703
Abedul.....	1,055	Moreta.....	844
— negro americano.....	492	Roble blanco americano.....	
Laurel.....	844	— americano de costa.....	
Haya inglesa.....	808	— — rojo.....	
Bambú.....	422	— seco de Dantzic.....	703
Boj.....	1,406	— de Riga.....	
Cedro, Bermuda.....	534	— inglés.....	
— Guadalupe.....	668	— vivo, americano.....	
Castaño.....	914	Peral.....	703
— de Indias.....	703	Pino americano, blanco, rojo, y pitchpine, Memel, Riga *.....	703
Burato.....	422	Ciruelo.....	773
Sauco.....	703	Alamo temblón.....	492
Olmo.....	422	Membrillo.....	492
— del Canadá.....	914	Pruche ó abeto.....	703
Abeto ó pinabete.....	703	Sicomoro.....	844
Espino blanco ó albar.....	703	Teca ó encina de Africa.....	1,054
Avellano.....	1,265	Nogal.....	562
Acebo común.....	1,125	Tejo (parecido al abeto).....	562
Madera de hierro.....	1,406	<b>Transv á la fibra, roble.....</b>	<b>1,617</b>
Nogal americano.....	773	— — — álamo temblón.....	126
Guayaco americano.....	773	— — — alerce á.....	119
Palo de lanza.....	1,617	— — — abeto, etc., pi- no.....	39
Alerce, Escocia.....	492		
Locust (algarrobo, acacia, etc.).....	1,265		
Arce.....	703		

**Estos son términos medios.** Las resistencias varían mucho con la edad del árbol, el lugar en que crece, según la pieza sea del corazón ó de las capas exteriores, con el grado de sequedad, rectitud de sus fibras, nudos, etc., etc. Además, como las constantes se deducen de ensayos hechos con buenos materiales de tamaño pequeño, mientras que las vigas grandes son más ó menos defectuosas por los nudos, por la sinuosidad de sus fibras, etc., es conveniente, en la práctica, reducir estas constantes como se recomienda arriba.

\* **Efecto en los árboles de la extracción de la trementina.** Los experimentos preliminares hechos por la Sección de Selvicultura, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en pino de hojas grandes de Alabama, indican que (contra la opinión general) la madera de las terebintáceas, ó sea la madera de los árboles á que se les ha extraído la trementina, aunque tienen ligeramente menos resistencia á la tensión y al esfuerzo cortante, presentan de 20 á 30 por ciento más de resistencia á la compresión (ya sea en el sentido ó transversalmente á las fibras) y bajo la acción de esfuerzos transversales. En dicha madera, sin embargo, la resina se acumula en ciertos puntos, y embolando ó engomando los instrumentos, se hacen mas difíciles para labrarlas que las que provienen de árboles que no se les ha quitado la trementina. Los trozos probados se cortaron, en su mayor parte, á alturas desde 1.13 m hasta 19 m sobre el suelo (circular n.º 8 publicada en 1895). Las maderas á que se les ha extraído ó no la resina se llaman frecuentemente « sangradas » ó « sin sangrar ».



**Art. 1. Resistencia á la compresión de las maderas americanas,** cuando han sido secadas lenta y cuidadosamente. Promedios aproximados deducidos de muchos ensayos hechos con la máquina de probar maderas del Gobierno de los E. U., en Watertown, Mass, por S. P. Sharples, para el censo de 1880. Las maderas secas resisten mucho más que las verdes la trituration; en muchos casos hasta el doble. Esto debe tenerse presente al construir puentes, etc., con maderas recién cortadas. Diversas muestras de la misma madera se diferencian mucho entre sí, frecuentemente como 5 á 8, 9 ó más.

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla que trae el autor al sistema métrico.)

La resistencia en todas estas tablas puede variar fácilmente hasta $\frac{1}{2}$ más ó menos de nuestro promedio.	Por los extremos*, kg por cm cuad.	Por los lados**, kg por cm cuad.	
		25 mm.	2.5 mm.
Fresno, rojo y negro.....	478	91	211
Alamo temblón.....	309	56	98
Haya.....	492	77	134
Abedul.....	562	91	176
Castaño de Indias.....	309	42	98
Nogal blanco americano.....	386	49	112
Plátano (sicomoro).....	422	91	176
Cedro, rojo.....	422	49	70
— blanco (arbor vitae).....	309	35	63
Catalpa (haba india).....	351	49	91
Cerezo, silvestre.....	562	119	176
Castaño.....	372	63	112
Cafeto, Kentucky.....	365	91	176
Ciprés, pelo to.....	422	35	84
Olmo, americano ó blanco.....	478	91	176
— rojo.....	541	91	176
Pinabete.....	372	42	77
Nogal americano.....	562	141	281
Lignum vitae.....	703	112	913
Tilo, americano.....	351	35	63
Algarrobo, blanco y amarillo.....	689	133	309
— miel.....	492	112	176
Caoba.....	633	119	373
Meple (ó arce) de hojas anchas de Oregon.....	373	98	176
— de azúcar ó negro.....	562	134	302
— blanco ó rojo.....	478	91	203
Roble, blanco, de hierro, blanco de pantanos, rojo y negro.....	492	112	281
— achaparrado y para cestos.....	422	119	295
— castaño y vivo.....	527	112	316
— de aguja.....	457	91	210
Pino, blanco.....	386	42	84
— rojo ó de Noruega.....	443	42	98
— de tea y de Jersey.....			
— achaparrado.....	351	70	141
— de Georgia.....	598	91	176
Alamo.....	351	42	77
Sasafrás.....	351	91	148
Abejo, negro.....	400	49	91
— blanco.....	316	42	85
Sicomoro.....	421	91	176
Nogal, negro.....	562	91	176
— blanco.....	387	49	112
Sauce.....	309	49	98

\* Muestras de 4 cm en cuadro, 32 cm de largo.

\*\* Muestras de 4 cm en cuadro, 16 cm de largo, puestas en la plataforma de la máquina de prueba. La presión aplicada en mitad de su longitud, por medio de una perforación de un gancho de hierro de 4 cm en cuadro, es decir, lo suficiente para cubrir todo el ancho de la muestra y un cuarto de su longitud. La primera columna de la tabla enea-

De lo anterior aparece que el pino blanco y el amarillo, el abeto y el roble común, secos, que son las maderas más usadas en los Estados Unidos para puentes, techos, etc., se trituran longitudinalmente con 350 á 490 kg por cm cuadr, en **pequeños bloques**, dando un promedio de 420.

Pero es conveniente recordar que en la práctica es raro obtener presiones perfectamente distribuidas. En algunos ensayos de compresión lateral, hechos con bloques de pino blanco, de 15 cm de alto,  $12\frac{1}{2}$  de largo y dos de ancho, se encontró que bajo una presión, igualmente distribuida, de un total de 2,265 kg ó 350 kg por cm cuadrado, comprimían de 3 á 6 mm, lo que es igual, más ó menos, á  $\frac{1}{16}$  á  $\frac{1}{8}$  de la altura, siendo el promedio de unos 3 por ciento de la altura. Bajo 4,535 kg de carga total, ó 70 kg por cm cuadrado, se astillaron por completo, y en algunos casos saltaron grandes pedazos.

La resistencia á la tensión ó la cohesión del pino y del roble es de un promedio de 703 kg por cm cuadr, ó la mitad del promedio del hierro colado, ó casi el doble de su resistencia á la trituration. La resist á la tensión no varía con el largo de la pieza; de manera que en la práctica se puede tomar como de seguridad una fuerza como de 70 á 140 kg por cm cuadr, dependiendo de la naturaleza de la construcción, etc., sin tomar en cuenta la longitud, excepto cuando ésta es tan grande que hay que empatar una ó más piezas para formarla, debilitando mucho la pieza de esta manera.

**Tabla de cargas de seguridad, estática só en reposo, de vigas rectangulares horizontales de pino blanco ó abeto de 25 mm de ancho apoyadas en ambos extremos y cargadas en el centro, y de la flexión, producida por dicha carga.**

Estas cargas de seguridad son una sexta parte de las cargas de ruptura.

**Para obtener la carga neta**, dedúzcase  $\frac{1}{2}$  del peso de la misma viga. La flexión, no obstante, es la verdadera; el peso de las vigas se ha introducido al cálculo.

**Las cargas aplicadas repentinamente** duplicarán las flexiones dadas en la tabla, como cuando, por ejemplo, se sostiene un peso en la mano, de modo que se halle en contacto con una viga, y se suelta repentinamente.

**Advertencia.** Como esta tabla se basa en piezas de fibras derechas bien secas, sin nudos ni otros defectos, no debemos tomar en la práctica más de dos tercios de las cargas dadas en la tabla para cargarlas con un coeficiente de seguridad igual á 6 en las construcciones ordinarias de madera de buena calidad; y con estas cargas reducidas no se deben reducir las flexiones\*.

**Obsérvese también que nuestra tabla es para cargas de seguridad centrales;** pero es claro que en la práctica no podemos aplicar siempre el término con sumo rigor, pues de otra manera la carga tendría que estar sostenida por el filo de una cuchilla para que se hallase aplicada en el verdadero centro de la viga; ahora bien, en el ejemplo de la nota pág. 1055, si pretendiéramos sostener la carga central de 6,075 lbs (2,756 kg) en un filo de cuchilla, en el acto cortaría la viga en dos. Si siquiera la aplicamos en una extensión de 8 á 10 cm de su longitud, siempre penetraría en la viga cortándola, y no tendríamos un coeficiente de seguridad como en el caso de los extremos, distribuyamos la carga en 117 cm de longitud ó en 80 cm para una seguridad de 4.

**La carga de seguridad es en este caso  $\frac{1}{6}$  de la de ruptura,** y ésta es de 204 kg en el centro de una viga que tenga 25 mm de sección en cuadro y .30 m de luz. Para construcciones simplemente temporales puede agregarse 50 % á las cargas de la tabla, convirtiéndolas así en  $\frac{1}{4}$  parte de la carga de ruptura. Pero en construcciones de importancia, sujetas á vibraciones, debe sustraerse 25 % á las cargas tubulares, reduciéndolas así á  $\frac{1}{8}$  de la carga de ruptura. Sobre todo si la madera no está bien seca.

**Con las cargas de seguridad de esta tabla una viga puede doblarse demasiado para muchas aplicaciones prácticas.** Cuando así sea, podemos, por la reducción de las cargas, reducir las flexiones casi en la misma proporción.

Todas las cargas de la tabla son cargas de seguridad excesiva contra el esfuerzo cortante, contra la trituration en los extremos, etc.; véanse las «Advertencias» que siguen á continuación de la tabla.

bezada .25 mm da los pesos que producen una mella de .25 mm. La segunda columna encabezada .25 mm da los que producen una mella de .25 mm.

\* N. del T. — Este consejo no debe olvidarse, pues realmente esta tabla está hecha con maderas en muy buenas condiciones, porque las cargas comparadas con las de otras varias tablas son siempre mayores.



(Obs. del T. — Hemos convertido al sistema métrico la tabla original del autor. Como se dijo arriba, á las vigas en esta tabla se les supone 2.5 centímetros de ancho. Con esta tabla puede calcularse la carga para cualquier viga de ancho, altura ó luz distintas á las de la tabla si se recuerda que la resistencia varía en proporción del ancho, en proporción al cuadrado de la altura y en razón inversa de la luz. No sabemos con qué fórmula ni con cuáles experiencias formó el autor esta tabla; pero llamando B el ancho de la viga; D, su altura, y L, la luz, tomando las primeras en centímetros y la última en decímetros; calculando la resistencia segura de la madera á la tensión en 10 kg por cm cuadrado y empleando la fórmula muy conocida  $\frac{HI}{T} = \frac{1}{n} \cdot \frac{BD^3}{6}$  (pág. 401, para vigas de sección rectangular);  $n = 4$ , para vigas apoyadas en los extremos y cargadas en el centro, y R = 10 kg, como ya dijimos, resultan para P valores muy aproximados á los de la tabla.)

Al- tura de la viga. cm.	Luz 1.20 m.		Luz 1.80 m.		Luz 2.40 m.		Luz 3.00 m.		Luz 3.60 m.		Luz 4.20 m.		Luz 4.80 m.		Peso de 3 m de viga kg.
	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	Carga kg.	Flex mm.	
2.5	8.6	10.07	5.8	23.07	4.53	45.72	3.63	76.24	2.72	111.76	9.52	68.58	8.62	93.08	9
5.0	34	5.69	22	11.03	17.23	20.83	13.60	33.02	11.34	48.26	21.77	43.18	19.05	58.42	1.8
7.5	77	3.30	51	8.02	38.55	13.46	30.38	21.34	25.85	33.02	39	33.02	34.01	43.18	2.7
10.0	136	2.54	90	5.69	68.02	9.91	54.48	16	45.35	23.97	60.77	25.40	53.06	39.02	3.6
12.5	212	2.03	141	4.67	106.12	7.87	84.80	13.70	70.74	18.29	87.52	21.08	76.19	28.94	4.5
15.0	306	1.52	204	4.81	152.83	6.60	122.44	10.41	102.04	15.24	118.82	18.78	104.30	23.62	5.4
17.5	416	1.32	277	3.05	208.61	5.59	166.43	9.80	138.77	12.95	158.55	15.49	136.05	20.57	6.3
20.0	544	1.17	362	3.79	272.10	4.82	217.62	7.47	181.40	11.43	197.02	13.72	172.33	18.20	7.2
22.5	689	1.01	459	2.54	344.66	4.32	276.27	7.86	229.62	10.16	243.08	12.45	212.24	16.26	8.1
25.0	850	1.01	566	2.28	424.03	4.06	340.12	6.09	283.44	8.89	293.87	11.18	257.13	14.73	9.0
27.5	1029	1.01	686	2.03	514.72	3.55	411.32	5.59	343.30	8.13	350.10	10.16	306.11	13.46	10.8
30.0	1224	.76	816	1.88	612.22	3.30	489.78	5.08	408.15	7.36	426.17	8.63	346.31	11.43	12.7
35.0	1666	.76	1111	1.52	833.08	2.70	660.64	4.32	555.54	6.35	576.17	7.62	446.20	10.16	14.5
40.0	2170	.51	1451	1.37	1088.40	2.54	870.72	4.81	725.60	5.59	682.20	7.62	544.20	10.16	16.3
45.0	2755	.51	1836	1.37	1377.24	2.28	1102.0	3.55	918.34	5.08	787.28	6.86	688.41	9.89	18.1
51.0	3401	.51	2267	1.01	1760.62	2.03	1360.50	3.05	1133.75	4.57	972.76	6.00	849.31	8.87	19.9
56.0	4115	.51	2743	1.01	2057.53	1.78	1646.20	3.79	1371.84	4.06	1175.92	5.59	1028.54	7.36	21.7
61.0	4897	.51	3265	1.01	2448.90	1.52	1959.12	2.54	1632.00	3.81	1400.41	5.08	1224.45	6.60	

(Continúa en la pág. 1187.)



Altura de la viga. cm.	Luz 5.40 m.		Luz 6.00 m.		Luz 7.50 m.		Luz 9.00 m.		Luz 10.50 m.		Luz 12.00 m.		Peso de 3 m de viga. kg.
	Carga kg.	Flex. mm.	Carga kg.	Flex. mm.	Carga kg.	Flex. mm.	Carga kg.	Flex. mm.	Carga kg.	Flex. mm.	Carga kg.	Flex. mm.	
15.0	63	35	61	46	49	73	41	114	35	165	30	233	5.4
17.5	92	30	83	38	67	63	55	99	47	147	41	193	6.3
20.0	121	25	108	33	87	53	72	81	62	116	54	162	7.2
22.5	153	23	137	30	110	48	91	71	79	101	68	140	8.1
25.0	189	21	170	25	136	43	113	63	97	89	85	124	9.0
27.5	229	19	206	23	164	38	136	56	117	81	102	109	10.0
30.0	272	17	244	21	196	35	163	50	139	73	122	99	10.9
35.0	370	15	333	18	267	30	222	43	190	61	166	81	12.7
40.0	483	13	435	16	348	25	290	38	248	53	217	71	14.5
45.0	612	11	551	14	441	22	367	33	315	45	275	63	16.3
50.0	755	10	680	13	544	20	453	30	388	40	340	56	18.1
55.0	914	9	823	11	658	18	548	27	470	38	411	51	19.9
61.0	1088	8	979	10	783	16	653	24	559	33	489	46	21.8
66.0	1277	8	1145	10	915	15	763	22	657	30	572	40	23.6
71.0	1481	7	1333	9	1067	14	888	20	761	27	666	38	25.4
76.0	1700	6	1530	8	1224	13	1020	19	874	27	765	35	27.2
81.0	1935	6	1741	7	1393	11	1160	18	994	25	870	33	29.0
86.0	2184	6	1965	7	1573	11	1310	17	1123	23	982	30	30.8
91.0	2448	6	2204	7	1763	10	1469	16	1259	21	1103	28	32.6

El roble blanco y el mejor pitchpine \* del sur soportarán cargas  $\frac{1}{4}$  parte mayores.

Para el hierro colado multiplíquense las cargas de la tabla por 4.5, y para el hierro forjado, por 5.3. Para estas nuevas cargas multiplíquense las flexiones por .4 para el hierro colado, y por .3 para el forjado.

Si la carga está uniformemente distribuida sobre la luz puede ser el doble de la central, y las flexiones serán  $1\frac{1}{4}$  veces las de la tabla. Si las cargas de la tabla están distribuidas uniformemente a lo largo de toda la viga, las flexiones no serán sino  $\frac{2}{3}$ , de las de la tabla. Cuando se requiera mayor exactitud, la mitad del peso propio de la viga debe sustraerse de la carga central; y todo el cuando la carga está uniformemente distribuida. El peso de la viga, en la última columna, está calculado suponiendo que la madera está regularmente seca y por tanto que pesa 461 kg por m cúb.

Usos de la tabla anterior. Ejemplo 1.º ¿Cuál deberá ser el ancho de una viga horizontal, rectangular, de pino blanco, que tiene 35 cm de altura, apoyada en ambos extremos y con 6 m de longitud entre sus apoyos, para que soporte con seguridad una carga de 5 toneladas (5,000 kg) en su centro? En este caso, frente a la altura de 35 cm de la tabla y en la columna de 6 m de abertura, encontramos que una viga con un espesor de 2.5 cm soporta 333 kg; por tanto  $\frac{5000}{333} = 15$  cm, es el ancho buscado, porque la resistencia está en la misma proporción que el ancho.

Ejemplo 2.º ¿Cuál será la carga de seguridad en el centro de una viga para suelo o durmiente de pino blanco, que tenga 5.40 m de largo, 7.5 cm de ancho y 30 de altura? En este caso, en la columna en cabeza de 5.40 m y frente a 30 cm de altura encontramos que la carga de seguridad para un ancho de 2.5 cm (supuesto en la tabla) es de 272 kg; por tanto  $272 \times 3 = 816$  kg es la carga buscada.

Nota. Advertencia en el uso de la tabla anterior. Por ejemplo, al colocar cargas muy pesadas sobre vigas cortas pero altas y resistentes, debemos tener cuidado de que las vigas descansen en una longitud suficiente sobre sus soportes, de modo que se evite todo peligro de ruptura por trituración en los extremos. Así, si colocamos una carga de 2,756 kg en el centro de una viga que tenga de luz 1.20 m, de alto 45 cm y sólo  $2\frac{1}{2}$  de espesor, cada extremo de la viga soporta una fuerza de compresión vertical de  $\frac{2,756}{2} = 1,378$  kg, que obra transversalmente a las

\* N. del T. — Traduciremos a pitchpine, por pitchipen, término muy usado en Sur-América.

**fibras.** En este caso, el pino blanco, el abeto y el pinabete se rompen por término medio bajo 56 kg por cm cuadrado, y para que presente una resistencia de seguridad de 6, es necesario que la presión se reduzca á cosa de 9.35 kg por cm cuadrado. Por tanto, nuestra viga, para que presente una resistencia de seguridad 6 contra la trituration (ruptura por compresión) de sus extremos, debe descansar en cada soporte en una superficie de  $\frac{1,378}{9.35} = 147$  cm cuadrado ó para una carga seguridad de 4 como 98. Cuando

una presión está igualmente distribuida en sentido transversal (esto es, perpendicularmente á la dirección de las fibras) sobre toda la superficie comprimida de un bloque ó viga (para lograr esto la superficie opuesta debe estar apoyada en todos sus puntos), la compresión que resulta puede escapar fácilmente á la observación, á menos que se la mida realmente. Pero cuando se aplica una presión considerable á una parte de la superficie, como en los topes ó pies de los postes, ó en los extremos de viguetas ó durmientes cargados, la compresión resalta á la vista porque las partes comprimidas se hunden más que las no oprimidas por causa de la flexión ó ruptura de las fibras adyacentes. Lo que en el primer caso (especialmente si es ligera) se llamaría **compresión**, sería llamada en el segundo caso **trituration**; aun cuando ninguna de ellas sea tan considerable como para hacerla insegura. Debido á la resistencia que dichas fibras adyacentes oponen á la flexión ó ruptura, es claro que una presión dada **por pulgada cuadrada, por cm cuadrado ó por pie cuadrado, etc.**, causará una compresión ó trituration algo menor cuando se aplica á una sola parte de la superficie que cuando se la aplica á toda ella.

El autor ha visto 40 soportes de pinabete, medio secos, de 30 cm en cuadro cada uno, apoyados á intervalos de 1.52 m de centro á centro, sobre umbrales semejantes de pinabete de 30 x 30 cm, á los cuales estaban fijos por espigas, y que descansaban en todo su largo sobre peldaños de piedra. Cada poste fué cargado gradualmente con 32 toneladas ó 35.15 kg por cm cuadrado; y sus pies todos se introdujeron en los umbrales de 6 á 12 milímetros. Sus cabezas se introdujeron á la misma profundidad. En la práctica, la presión en las cabezas y bases de los postes, rara vez y quizás nunca, es uniforme; lo mismo sucede con los extremos de las viguetas y vigas cargadas, etc., en las cuales un ligero dobléz causa un aumento de presión en los bordes inferiores de sus apoyos.

**Art. 31.** Tabla de las mayores cargas centrales para vigas horizontales de pino blanco, amarillo ó abeto, de sección rectangular, y de  $2\frac{1}{2}$  cm de ancho, sostenidas en ambos extremos, y sin que presenten una flexión mayor de  $\frac{1}{100}$  de la luz. En la práctica, por nudos, etc., tómense los  $\frac{1}{2}$  solamente.

Los pesos en esta tabla incluyen el peso de la viga en la luz:  $\frac{1}{4}$  de este peso debe ser deducido de las cargas de la tabla, cuando la viga está cargada en el centro. Cuando lo esté uniformemente, las cargas serán 1.6 veces las de la tabla, pero en este caso se deducirá todo el peso de la viga. En la práctica rara vez se hace esta deducción.

Luz en metros (Original). (Oña del T. — Hemos convertido la tabla del autor a sistema métrico.)

Al- tura	5.0	4.32	4.52	4.83	2.43	2.44	2.74	3.05	3.66	4.37	4.88	5.49	6.10	7.02	9.15	10.08	12.20	Al- tura	cm.	Peso de 3m viga
2.5	3.81	2.48	4.36	95	2.40	2.44	2.74	3.05	3.66	4.37	4.88	5.49	6.10	7.02	9.15	10.08	12.20	2.5	2.5	9
3.0	13.01	7.15	4.72	3.26	2.40	2.44	2.74	3.05	3.66	4.37	4.88	5.49	6.10	7.02	9.15	10.08	12.20	3.0	3.0	13
5.1	31.02	17.42	11.06	7.15	5.62	5.62	6.35	7.15	8.08	9.15	10.08	11.06	12.20	13.41	14.72	16.03	17.34	5.1	5.1	48
6.3	41.02	21.77	14.06	9.15	7.15	7.15	8.08	9.15	10.08	11.06	12.20	13.41	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	6.3	6.3	59
8.9	58.96	37.04	27.04	14.06	10.08	10.08	11.06	12.20	13.41	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	8.9	8.9	83
10.2	68.96	43.89	33.89	16.03	11.06	11.06	12.20	13.41	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	10.2	10.2	94
11.4	78.96	50.74	40.74	18.00	12.20	12.20	13.41	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	11.4	11.4	105
12.7	88.96	57.59	47.59	20.00	13.41	13.41	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	12.7	12.7	116
14.0	98.96	64.44	54.44	22.00	14.72	14.72	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	14.0	14.0	127
15.2	108.96	71.29	61.29	24.00	16.03	16.03	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	15.2	15.2	138
16.5	118.96	78.14	68.14	26.00	17.34	17.34	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	16.5	16.5	149
17.8	128.96	84.99	74.99	28.00	18.65	18.65	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	17.8	17.8	160
19.0	138.96	91.84	81.84	30.00	20.00	20.00	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	19.0	19.0	171
20.3	148.96	98.69	88.69	32.00	21.31	21.31	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	20.3	20.3	182
21.6	158.96	105.54	95.54	34.00	22.62	22.62	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	21.6	21.6	193
22.9	168.96	112.39	102.39	36.00	24.00	24.00	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	22.9	22.9	204
24.1	178.96	119.24	109.24	38.00	25.41	25.41	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	24.1	24.1	215
25.4	188.96	126.09	116.09	40.00	26.82	26.82	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	25.4	25.4	226
26.7	198.96	132.94	122.94	42.00	28.23	28.23	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	26.7	26.7	237
27.9	208.96	139.79	129.79	44.00	29.64	29.64	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	27.9	27.9	248
29.2	218.96	146.64	136.64	46.00	31.05	31.05	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	29.2	29.2	259
30.5	228.96	153.49	143.49	48.00	32.46	32.46	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	30.5	30.5	270
31.8	238.96	160.34	150.34	50.00	33.87	33.87	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	31.8	31.8	281
33.0	248.96	167.19	157.19	52.00	35.28	35.28	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	33.0	33.0	292
34.3	258.96	174.04	164.04	54.00	36.69	36.69	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	34.3	34.3	303
35.6	268.96	180.89	170.89	56.00	38.10	38.10	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	35.6	35.6	314
36.9	278.96	187.74	177.74	58.00	39.51	39.51	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	36.9	36.9	325
38.1	288.96	194.59	184.59	60.00	40.92	40.92	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	38.1	38.1	336
39.4	298.96	201.44	191.44	62.00	42.33	42.33	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	39.4	39.4	347
40.6	308.96	208.29	198.29	64.00	43.74	43.74	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	40.6	40.6	358
41.9	318.96	215.14	205.14	66.00	45.15	45.15	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	41.9	41.9	369
43.1	328.96	221.99	211.99	68.00	46.56	46.56	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	43.1	43.1	380
44.4	338.96	228.84	218.84	70.00	47.97	47.97	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	44.4	44.4	391
45.7	348.96	235.69	225.69	72.00	49.38	49.38	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	45.7	45.7	402
46.9	358.96	242.54	232.54	74.00	50.79	50.79	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	46.9	46.9	413
48.2	368.96	249.39	239.39	76.00	52.20	52.20	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	48.2	48.2	424
49.5	378.96	256.24	246.24	78.00	53.61	53.61	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	49.5	49.5	435
50.8	388.96	263.09	253.09	80.00	55.02	55.02	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	50.8	50.8	446
52.0	398.96	269.94	259.94	82.00	56.43	56.43	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	52.0	52.0	457
53.3	408.96	276.79	266.79	84.00	57.84	57.84	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	53.3	53.3	468
54.6	418.96	283.64	273.64	86.00	59.25	59.25	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	54.6	54.6	479
55.9	428.96	290.49	280.49	88.00	60.66	60.66	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	55.9	55.9	490
57.1	438.96	297.34	287.34	90.00	62.07	62.07	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	57.1	57.1	501
58.4	448.96	304.19	294.19	92.00	63.48	63.48	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	58.4	58.4	512
59.7	458.96	311.04	301.04	94.00	64.89	64.89	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	59.7	59.7	523
60.9	468.96	317.89	307.89	96.00	66.30	66.30	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	60.9	60.9	534
62.2	478.96	324.74	314.74	98.00	67.71	67.71	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	62.2	62.2	545
63.5	488.96	331.59	321.59	100.00	69.12	69.12	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	63.5	63.5	556
64.8	498.96	338.44	328.44	102.00	70.53	70.53	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	64.8	64.8	567
66.0	508.96	345.29	335.29	104.00	71.94	71.94	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	66.0	66.0	578
67.3	518.96	352.14	342.14	106.00	73.35	73.35	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	67.3	67.3	589
68.6	528.96	358.99	348.99	108.00	74.76	74.76	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27	68.6	68.6	600
69.9	538.96	365.84	355.84	110.00	76.17	76.17	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27	91.68	69.9	69.9	611
71.1	548.96	372.69	362.69	112.00	77.58	77.58	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27	91.68	93.09	71.1	71.1	622
72.4	558.96	379.54	369.54	114.00	78.99	78.99	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27	91.68	93.09	94.50	72.4	72.4	633
73.7	568.96	386.39	376.39	116.00	80.40	80.40	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27	91.68	93.09	94.50	95.91	73.7	73.7	644
75.0	578.96	393.24	383.24	118.00	81.81	81.81	83.22	84.63	86.04	87.45	88.86	90.27</								



## COLUMNAS DE MADERA

(Obs. del T. — Algunas fórmulas y tablas, en que el autor trata esta materia, resultan, al convertirlas, poco prácticas para su uso en sistema métrico. Además, están muy recargadas de teorías. Las hemos reemplazado por 3 tablas muy prácticas tomadas del « Aide-Mémoire des Conducteurs des Ponts et Chaussées, etc. », por J. Eug. Petit, con su autorización.)

## Indicaciones generales.

Las únicas experiencias que se tienen sobre esta materia son experiencias de ruptura.

Según las experiencias de Rondelet, tenemos :	Encina.	Pino.
Carga práctica por metro cuadrado.....	$.4 \times 10^3$	$.4 \times 10^3$
Carga de ruptura por metro cuadrado.....	$4.5 \times 10^3$	$4.5 \times 10^3$

Para la resistencia al aplastamiento, Rondelet prescribe no dar á las piezas una longitud superior á diez veces el diámetro de la base y tomar como medida una carga de 50 kilos por centímetro cuadrado de la base.

Si el poste en lugar de ser redondo es rectangular, es necesario tomar la raíz cuadrada de la superficie de la base, para obtener el lado medio que debe servir de guía para la longitud. Rondelet agrega que la carga práctica permanente no debe pasar de  $\frac{1}{2}$  de la carga de aplastamiento.

## Cargas prácticas de los postes de madera.

M. Hodgkinson ha dado también las fórmulas para calcular las cargas prácticas que se pueden hacer soportar á los postes de encina ó de pino.

Estas fórmulas son las siguientes :

1.° Postes cuadrados de encina :

$$P = 256.5 \times \frac{c^4}{l^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} c = \text{lado del poste;} \\ l = \text{largo del poste.} \end{array} \right.$$

2.° Postes rectangulares de encina :

$$P = 256.5 \times \frac{ab^3}{l^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} a = \text{lado pequeño del rectángulo;} \\ b = \text{lado grande del rectángulo;} \\ l = \text{largo del poste.} \end{array} \right.$$

3.° Postes cuadrados de pino :

$$P = 180 \times \frac{c^4}{l^2}$$

4.° Postes rectangulares de pino :

$$P = 180 \times \frac{ab^3}{l^2}$$

Nota.  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , están expresadas en centímetros y  $l$  en decímetros.

El número 180 es un término medio. Se pueden tomar 214 para el pino rojo y 160 para el pino poco resistente.

Estas fórmulas son aplicables desde  $\frac{l}{c} = 1$  hasta  $\frac{l}{c} = 35$ .

Problema 1. ¿Qué peso se puede hacer sostener á un poste de sección cuadrada, de encina fuerte, de .22 m de lado y 2.50 m de altura?

La fórmula es :

$$\begin{aligned} P &= 256.5 \times \frac{22^4}{25^2} \\ &= 256.5 \times 375 \\ &= 96187 \text{ kg.} \end{aligned}$$

**Problema 2.** Determinar la escuadría de un poste de sección cuadrada, de encina fuerte, de 5 metros de alto y destinado a sostener una carga de 12,000 kilogramos. La fórmula en tal caso es:

$$P = 256.5 \times \frac{e^4}{l^3}$$

en la cual:

$$P = 2,000^k, l = 50 \text{ decímetros.}$$

Da:

$$e^4 = \frac{12,000^k \times 50^3}{256.5} = 116,960; \text{ de donde } e = .185 \text{ m.}$$

**Tabla que da las cargas prácticas de los postes de madera de sección cuadrada para alturas de 2 á 10 metros.**

(Tomadas del tratado de carpintería del Sr. Oslet.)

**Tabla n.º 1.**

Lado del cuadrado en cm.	Altura de los postes (encina y pino flojos, 40 kg por cm cuadrado).								
	2 m.	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	9 m.	10 m.
	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
10	2300	1650	1000	"	"	"	"	"	"
11	3000	2200	1450	"	"	"	"	"	"
12	3900	2800	1950	1250	"	"	"	"	"
13	4900	3500	2600	3001	"	"	"	"	"
14	5000	4400	3300	2400	"	"	"	"	"
15	7100	5400	4000	3100	2300	"	"	"	"
16	8300	6500	5000	3800	2900	"	"	"	"
17	9700	7700	5950	4600	3600	"	"	"	"
18	11000	8900	7000	5500	4300	3500	"	"	"
19	12700	10300	8200	6400	5100	4200	"	"	"
20	14300	11800	9500	7600	6200	5000	"	"	"
21	15850	13400	11000	9000	7200	6000	5000	"	"
22	17900	15100	12500	10300	8400	6900	5700	"	"
23	"	16800	14100	11600	9600	8000	6700	"	"
24	"	18500	15800	13100	10900	9100	7700	6000	"
25	"	"	17800	14900	12400	10400	8800	7500	"
26	"	"	"	16800	14000	11800	10000	8400	"
27	"	"	"	19000	16000	13300	11300	9600	8500
28	"	"	"	"	17700	15000	12800	10800	9400
29	"	"	"	"	"	16700	14500	12200	10700
30	"	"	"	"	"	18700	16000	14000	12000

**Nota.** Esta tabla da la carga práctica que pueden sostener, con entera seguridad, os postes de encina y pino flojos, de 2 metros á 10 metros y escuadrías de .10 m á .30 m cuadrados. Se han adoptado 40 kilogramos por centímetro cuadrado para carga práctica.

Esta tabla debe emplearse para construcciones que no necesiten maderas de primera calidad.

Tabla n.º 2.

Lado del cuadrado en cm.	Alto de los postes (encina fuerte, 60 kg por cm cuadrado).								
	2 m.	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	9 m.	10 m.
	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
10	3500	2400	1500	"	"	"	"	"	"
11	4500	3200	2100	"	"	"	"	"	"
12	5900	4200	2900	1850	"	"	"	"	"
13	7400	5300	3800	2700	"	"	"	"	"
14	8900	6600	4900	3500	"	"	"	"	"
15	10600	8000	6000	4500	3400	"	"	"	"
16	12500	9700	7350	5600	4400	"	"	"	"
17	14500	11500	8800	6800	5400	"	"	"	"
18	16500	13300	10500	8100	6400	5000	"	"	"
19	19000	15400	12200	9600	7700	6200	"	"	"
20	21500	17600	14300	11400	9200	7500	"	"	"
21	23800	20000	16500	13400	10800	8800	7350	"	"
22	26900	22600	18700	15400	12500	10300	8500	"	"
23	"	25200	21100	17500	14500	12000	10000	"	"
24	"	28000	23800	19700	16400	13700	11500	9600	"
25	"	"	26700	22300	18500	15600	13200	11200	"
26	"	"	"	25200	21000	17700	15000	12700	"
27	"	"	"	28000	23900	20000	17000	14500	12700
28	"	"	"	"	26600	22500	19300	16300	14200
29	"	"	"	"	"	25000	21600	18400	16000
30	"	"	"	"	"	28000	24000	21000	18000

Nota. Esta tabla deberá servir para maderas de encina de muy buena calidad pudiendo resistir 60 kilogramos por centímetro cuadrado.



Tabla n.º 3.

Lado del cuadrado en cm.	Altura de los postes (pino fuerte, 50 kg por cm cuadrado).								
	2 m.	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	9 m.	10 m.
	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
10	2900	2100	1300	"	"	"	"	"	"
11	3700	2700	1800	"	"	"	"	"	"
12	4900	3500	2500	"	"	"	"	"	"
13	6200	4400	3200	2300	"	"	"	"	"
14	7400	5550	4100	3000	"	"	"	"	"
15	8800	6700	5000	3750	2900	"	"	"	"
16	10400	8200	6200	4700	3700	"	"	"	"
17	12100	9600	7400	5700	4500	"	"	"	"
18	13750	11150	8800	6800	5400	4200	"	"	"
19	15850	12900	10200	8000	6400	5200	"	"	"
20	17900	14700	11900	9500	7700	6300	"	"	"
21	19800	16200	13800	11200	9500	7400	6200	"	"
22	22400	18900	15600	12800	10500	8600	7100	"	"
23	"	21000	17500	14600	12000	10000	8300	"	"
24	"	24000	19800	16400	13700	11400	9500	8000	"
25	"	"	22200	18000	15500	13000	11000	9300	"
26	"	"	"	21000	17500	14800	12500	10600	"
27	"	"	"	"	19900	16700	14200	12100	10600
28	"	"	"	"	22200	18800	16100	13600	11700
29	"	"	"	"	"	20850	18000	15400	13300
30	"	"	"	"	"	23300	20000	17500	15000

*Nota.* Los elementos de esta tabla deberán emplearse para maderas de pino de muy buena calidad pudiendo resistir 50 kilogramos por centímetro cuadrado.

#### Aplicación de las tablas anteriores.

*Problema 1.* Hallar las dimensiones de un poste de madera de encina floja que pueda sostener una carga de 5,000 kg, teniendo una altura de 4 metros.

Se busca en la columna 4 metros, de la tabla n.º 1, el número 5,000 kg y hallamos que esta cifra corresponde a una escuadría de .16/.16.

*Problema 2.* ¿Cuál es el peso que puede soportar un poste cuadrado de encina fuerte de .18/.18, teniendo una longitud de 6 metros?

Se busca en la primera columna de la tabla n.º 2 el número 18 y se sigue la línea horizontal hasta la columna 6 m. Hallamos que el peso que corresponde es de 6,400 kg.

*Primera observación.* Si el poste es rectangular, se busca primero la carga de un poste cuadrado cuya escuadría será el lado más pequeño de la sección, y en seguida se multiplica el resultado por la relación de las dos dimensiones de la sección transversal. Ejemplo. Supongamos un poste de encina floja de 4 metros de altura, cuya escuadría es 20/25.

Se busca la carga de un poste cuadrado de 20/20 y de 4 metros y hallamos 9,500 kg. Se multiplica en seguida 9,500 kg por la proporción  $25 : 20 = 1.25$ .

$$9,500 \times 1.25 = 11,875 \text{ kg.}$$

Este resultado nos da la carga que puede sostener un poste rectangular de 20/25 teniendo 4 metros de altura.

*Segunda observación.* Si tenemos un poste superior a .30/.30, cuya escuadría no se encuentra en las tablas, se procede entonces de la manera siguiente:

Supongamos un poste de .36/.36 y de 8 metros de altura, de encina floja. Si reducimos a la mitad las dimensiones del poste (altura y lado de su sección transversal), la carga total queda reducida a la cuarta parte. Se trata pues, en este caso, de buscar la resistencia de un poste cuadrado de .18 de lado y de 4 metros de altura, lo que, según la tabla n.º 1, da 7,000 kg.

Por consiguiente, la carga correspondiente al poste de 8 metros de altura y de .36 x .36 es el cuádruple de la anterior. Así pues:  $7,000 \times 4 = 28,000 \text{ kg.}$

## REQUISITOS PARA EL HIERRO Y EL ACERO

(Véase también en Especificaciones para puentes.)

**Resumen de especificaciones adoptadas, con sujeción á votación por letras en la 4.<sup>a</sup> Reunión Anual de la Sección Americana de la Asociación internacional para ensayo de materiales, el 29 de junio de 1901. Adoptadas por votación por letras, en agosto de 1901, excepto para el hierro forjado, respecto del cual se difirió la decisión.**

**Proceso de manufactura.**

Hierro forjado; pудelado, ó laminado de pilas de recortes de hierro forjado, solo ó agregándoles hierro de primera laminación. Fundiciones de acero. Procedimiento Martín Siemens, de crisol ó de Bessemer.

Forjaduras de acero. Procedimiento Martín Siemens, de crisol ó de Bessemer.

Carriles de acero. Bessemer ó Martín Siemens.

Los lingotes se tendrán verticales en hornos de pozo. No se usarán lingotes san-  
grados. Se descartará suficiente material de los topes de los lingotes para asegurar la solidez de los carriles.

Barras de unión de acero. Bessemer ó Martín Siemens.

Planchas de caldera y acero de remache. Martín Siemens.

Acero de construcción para puentes y buques. Martín Siemens.

Acero de construcción para edificios. Martín Siemens ó Bessemer.

**Piezas de prueba.**

Para planchas chatas se usará la muestra expuesta en la fig. J.

*La pieza ha de ser del mismo espesor que la plancha.*




Fig. J.




Fig. K.

Para grandes baquetas, muestra de prueba señalada en la fig. K. El centro de la muestra estará a media distancia entre el centro y el exterior de la baqueta.

Siempre que sea posible, el hierro se probará en tamaño entero, como se laminó. Las muestras de prueba se cortarán de la barra como se hayan laminado.

### Pruebas.

**Pruebas de tarja.** La muestra será ligera y uniformemente tarjada de un lado y doblada hacia atrás en este punto hasta un ángulo de  $180^\circ$  dándole una serie de golpes ligeros.

**Pruebas de flexión al fuego.** Las piezas de prueba serán calentadas a un rojo brillante y dobladas por presión y por una sucesión de golpes ligeros, sin martillar en la cabeza.

**Pruebas de flexión al frío.** Las muestras deberán doblarse por presión ó por sucesivos golpes ligeros.

**El punto donde empieza á ceder (*yield point*)** será determinado por cuidadosa observación de la caída del balancín ó por el escantillón de la máquina de pruebas.

**Pruebas de precisión.** Esta máquina para probar carriles tendrá una maza de 2,000 libras (906 kg), cuya superficie golpeante tendrá un radio de no más de 5 pulgadas (12.7 cm); y el carril de prueba, de no más de 6 pies (1.83 m) de largo, se colocará con la cabeza hacia arriba sobre sólidos apoyos distantes 3 pies (.91 m). La masa del yunque, que debe pesar por lo menos 20,000 lbs (9,060 kg), y los apoyos formarán parte del yunque ó estarán firmemente ligados á él. La caída de la masa de 4.57 m para carril de 22.5 kg por m á 4.79 m para carril de 42.5 kg ó más. De cada quinta hornada se escoge una pieza de prueba.

**Pruebas de homogeneidad para acero de las cajas de fuego.** Una parte de la muestra rota en la prueba de tensión, se tarja ó se estría á  $\frac{1}{16}$  de pulg ( $1\frac{1}{2}$  mm) de profundidad en tres lugares distantes como 2 pulgs (5 cm) y en lados opuestos. Entonces se sujeta en un torno y se rompe con ligeros golpes de martillo, doblándola sucesivamente por cada estría. La muestra no debe presentar ni una sola rasgadura ó cavidad de más de  $\frac{1}{4}$  de pulg (6 mm) de largo.

### Notas al cuadro que sigue.

- (a) Enteramente doblado.
- (b) La muestra ha de doblarse sobre una barra de diámetro igual á su propio diámetro ó espesor.
- (c) La muestra ha de doblarse sobre una barra de dos veces su diámetro.
- (d) Alargamiento mín por ciento, en secciones menores de .654 lbs, por pie lineal (.97 kg por metro), clase A, 19; B, 15; C, 12.
- (e) Prueba de tarja. Máx por ciento de superficie granular, clase A, 10; B, 10; C, 15.
- (f) Prueba de flexión al fuego. La barra ha de doblarse sin rasgarse en la parte exterior del dobléz. Cada clase debe doblarse:  $180^\circ$  en las clases A y B y rigurosamente á  $90^\circ$  en C. La clase A al calor amarillo y súbitamente apagado en agua, entre  $80^\circ$  y  $90^\circ$  F. (26.7 y 32.2 C) debe doblarse á  $180^\circ$ . También, calentado al rojo brillante rasgado en el extremo y doblada cada parte hacia atrás á  $180^\circ$ . Punzado para taladrar lo menos .9 del diámetro ó ancho de la barra.
- (g) Fósforo, piezas para prueba física, .05 para cada clase.
- (h) Azufre, piezas para prueba física, .05 para cada clase.
- (i) Flexión. Muestra una pulgada  $\times \frac{1}{2}$  pulg ( $25 \times 13$  mm) ha de doblarse en frío sobre una barra de 1 pulgada de diámetro (25 mm) sin fractura en el exterior del dobléz.
- (j) Flexión. Muestra 1 pulgada  $\times \frac{1}{2}$  pulgada ( $25 \times 13$  mm) para doblarse en frío, sin fractura en el exterior del dobléz sobre una barra de  $\frac{1}{2}$  pulgada ( $12\frac{1}{2}$  mm).
- (k) Lo mismo, alrededor de un diámetro de  $1\frac{1}{2}$  pulgs (38 mm).
- (l) Lo mismo, alrededor de un diámetro de  $1\frac{1}{2}$  pulgs (38 mm), si no tiene menos de 20 pulgs (51 cm) de diámetro, alrededor de un diámetro de 1 pulg (25 mm), si tiene menos de 20 pulgs (51 cm) de diám.
- (m) Lo mismo, sobre un diámetro de 1 pulgada (25 mm).
- (n) Lo mismo, sobre un diámetro de  $\frac{1}{2}$  pulg ( $12\frac{1}{2}$  mm).
- (o) Lo mismo, sobre un diámetro de 1 pulg (25 mm).
- (p) Dedúzcase 1 por ciento por cada  $\frac{1}{4}$  pulg (3 mm) en espesores mayores de



$\frac{3}{4}$  de pulg (19 mm), y  $2\frac{1}{2}$  por ciento por cada  $\frac{1}{16}$  de pulg ( $1\frac{1}{2}$  mm) en menos de  $\frac{5}{16}$  de pulg (8 mm).

(g) Flexión. Las barras para hacer remaches han de probarse enteras, como salen del laminador. Las muestras de las planchas serán de  $1\frac{1}{2}$  pulg (38 mm) de ancho. Las planchas de no más de  $\frac{3}{4}$  de pulg (19 mm) de espesor, tendrán el mismo ancho que la plancha y la muestra tendrá, cuando sea posible, la superficie laminada en ambas caras. Para planchas más gruesas de  $\frac{3}{4}$  de pulg (19 mm), la muestra podrá ser de  $\frac{1}{2}$  pulg ( $12\frac{1}{2}$  mm). Serán sometidas a las pruebas de flexión en frío y apagada. Para apagar, el material ha de calentarse al rojo cerezo claro (visto en la oscuridad) y apagarse en agua a temperatura, entre 80° y 90° Fahr (26.7 y 32.2 C). Las muestras deberán doblarse sin fractura en el exterior. La flexión puede hacerse por presión ó por golpes.

(r) Para pasadores, el alargamiento será de 5 por ciento menos. El centro de la muestra de prueba a 1 pulg (25 mm) de la superficie.

(s) Las barras de ojo serán de acero mediano. Pruebas de tamaño entero darán  $12\frac{1}{2}$  por ciento de alargamiento en 15 pies (4.57 m). Tensión mín, 55,000 lbs por pulg cuad (3,850 kg por cm cuad). Por lo menos  $\frac{2}{3}$  de las barras de ojo probadas se romperán en el cuerpo de la pieza.

(t) Lo mismo que (g), pero omitiendo la prueba de la apagada.

(u) Véase Prueba de homogeneidad, en el texto, arriba.

Véanse notas, p. 1194 y 1195.

## Requisitos para

	Metal.	Porcentaje permitido de				
		Carbón.	Fósforo.	Azufre.	Man- ganeso.	Níquel.
	HIERRO FORJADO.	Máx.	Máx.	Máx.	Max. Min.	Max. Min.
	Clase A.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Clase B.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Clase C.....	.....	.....	.....	.....	.....
	FUNDICIONES DE ACERO.....					
2.	Duro.....	0.40	0.08 g	0.05 h		
	Medio.....	0.40	0.08 g	0.05 h		
	Dulce.....	0.40	0.08 g	0.05 h		
	FORJADURAS DE ACERO.					
	Carbón blando ó bajo.....	.....	0.10	0.10		
	Carbón, no templado.....	.....	0.06	0.06		
	Carbón, templado.....	.....	0.04	0.04		
	Carbón, templado al aceite.....	.....	0.04	0.05		
	Níquel, templado.....	.....				4.00 3.00
	Níquel, templado al aceite.....	.....				4.00 3.00
	CARRILES DE ACERO.					
	Kilogr. por metro lineal.	Máx. Min.				
4.	24,801 a 29,297.....	0.45 0.35	0.10	0.20	1.00 0.70	
	29,763 a 34,228.....	0.48 0.38	0.10	0.20	1.00 0.70	
	34,724 a 39,188.....	0.50 0.40	0.10	0.20	1.00 0.75	
	39,684 a 44,149.....	0.51 0.41	0.10	0.20	1.10 0.80	
	44,645 a 49,606.....	0.55 0.45	0.10	0.20	1.10 0.80	
		Máx.				
5.	BARRAS DE ACERO PARA BRIDAS.....	0.15	0.10	.....	0.60 0.30	
	PLANCHAS MARTIN SIEMENS PARA CALDERAS Y ACERO DE REMACHES.		básico ácido.			
6.	Acero de reborde, ó caldera.....	.....	0.05 0.01	0.01	0.60 0.30	
	Acero de caja de fuego.....	.....	0.04 0.03	0.04	0.50 0.30	
	Acero extra dulce para remaches de caldera.....	.....	0.04 0.04	0.04	0.50 0.30	
	ACERO PARA PUENTES Y BUQUES.		básico ácido.			
7.	Acero de remaches.....	.....	0.08 0.06	0.06		
	Acero dulce.....	.....	0.08 0.06	0.06		
	Acero mediano.....	.....	0.08 0.06	0.06		
	ACERO PARA EDIFICIOS.		Máx.			
8.	Acero de remaches.....	.....	0.10			
	Acero mediano.....	.....	0.10			

## Hierro y Acero.

Véanse notas, págs. 1194 y 1195.

Pruebas de tensión.					Pruebas de flexión en frío.		Observaciones sobre otras pruebas.
Kg por centímetro cuadrado.		Límite de elasticidad y punto cedente *. kg por centímetro cuadrado.	Alargamiento Porcentaje en 8 pulg. (20,3 cm).	Contracción del área. Porcentaje.	Angulo del doblez.	Como dobla.	
Máx.	Mín.	Punto cedente *. Mín.	Mín.	Mín.			
.....	3500	1750	25 d	.....	180	a	e, t
.....	3360	1750	23 d	.....	180	b	e, f
.....	3360	1750	20 d	.....	180	c	e, f
.....	5050	2677		50		i	
.....	4900	2205		25		i	
.....	4280	1890		30	120	i	
.....	Término medio. 4050	Término medio. 2030	Término medio. 28	Término medio. 35	180	j	
.....	5250	2625	18	30	180	k	
.....	5250	2625	23	32.5	180	l	
.....	5050	Límite de elasticidad.	21.5	42.5	180	m	
.....	5000	3325	24.5	42.5	180	n	
.....	6300	4200	22.5	47.5	180	o	

Véase Prueba de percusión, en el texto, arriba.

4480	Mín. 3780	Mín. 2240	Mín. 25	.....	180	a	
4550	3850	Máx y Mín.	25 p	.....	180	a, q	
4340	3640	1/2 fuerza de tensión.	26 p	.....	180	p, q	u
3850	3150		28 p	.....	180	a, q	
4200	3500		r. s.	.....	180	a, t	
4340	3640	1/2 fuerza de tensión.	26 p	.....	180	a, t	
4900	4200		22 p	.....	180	b, t	
4200	3500		r.	.....	180	a, t	
4060	4200	1/2 fuerza de tensión.	22 p	.....	180	b, t	

\* N. del T. — Véase N. del T. (5) al pie de la pág. 482 b.



**Resumen de especificaciones que sirven de norma á los fabricantes del acero**, adoptadas por la Asociación Americana de Manufactureros de Acero el 9 de agosto de 1895 y revisadas el 6 de febrero de 1901. En vigencia el 31 de julio de 1908.

Las **palabras entre paréntesis** en tipo grueso (como puede ser **Martin Siemens ó Bessemer**) se aplican sólo á acero de construcción. Las palabras entre paréntesis en *bastardilla* como (*cuatro*), (*dos*) se sustituirán con las palabras precedentes (**dos**), (**uno**), para acero especial Martin Siemens de plancha y remaches. De otro modo, y sólo cuando se diga especialmente, las indicaciones se aplicarán á ambos aceros.

(Pueden ser **Martin Siemens ó Bessemer**.)

Las **pruebas é inspecciones** se harán en el lugar de la manufactura antes del embarque.

### Piezas de prueba.

**Piezas de prueba modelo para planchas cizalladas.** (Véase fig. J, pág. 1193.)

**Piezas de prueba de otro material**, ya como se dice arriba, ya acepilladas ó torneadas paralelas á la longitud de la pieza.

En todo caso, los lados opuestos de la pieza de prueba han de ser laminados, si fuese posible.

• **Barretas y barras para remaches** deben probarse en su longitud completa como salen del laminador. •

• **Dos (cuatro) piezas de prueba** se tomarán de cada fundición (ó hornada) de material acabado, una (*dos*) para tensión y una (*dos*) para flexión; pero en caso de que en cualquier prueba se encuentren defectos, ó que la pieza de prueba de tensión se rompa fuera del tercio medio de su longitud, podrá desecharse y sustituirse por otra. •

• Cuando un material haya de ser **templado ó tratado de otro modo** antes de emplearse, su muestra será tratada del mismo modo antes de probarla. • Es decir, el material «será probado en la condición en que salga de los cilindros». •

• En toda pieza de acero será **estampado** el número de fundición (ó de hornada), y el acero para pasadores llevará dicho número estampado en los extremos. El acero para remaches (y las piezas pequeñas para planchas de pasadores y refuertos pueden embarcarse en haces bien atados con alambre, con el número de la hornada ó de la fundición en una placa atada de metal. •

### Máximum de fósforo y azufre por ciento.

De construcción	Fósforo.	Azufre.
para edificios, tinglados, puentes de camino real, etc.....	.10	...
para puentes de ferrocarril.....	.08	...
Especial		
acero de calderas.....	.06	.04
acero extradulce y para cajas de fuego.....	.04	.04

### Propiedades mecánicas.

	Acero de construcción.			Acero especial.		
	Remache.	Puentes de ferrocarril.	Mediano.	Extradulce *.	Caja de fuego.	Para caldera.
Prueba de flexión $\frac{1}{2}$						
180° sin fractura en el exterior or del doblar.....	0	1	1	0**	0**	0**
Máxima resistencia á la tensión en miles de kgs por cm. cuadr.....	3.36 á 4.06	3.85 á 4.55	4.2 á 4.9	3.15 á 3.85	3.64 á 4.34	3.83 á 4.55
Alargamiento (para deducciones, etc., véase abajo).....	98,434 ÷ Máx resistencia.					
Límite de elasticidad.....	No menos de la mitad del máximo de resistencia.					

\* Los remaches de caldera han de ser de acero « extradulce ».

\*\* Flexión en frío ó apagada.

= espesor de la pieza de prueba.

**El alargamiento**, en barras de  $\frac{3}{16}$  pulg (16 mm), ó menos, medidas en una longitud =  $8 \times$  diám de sección probada; en otros casos, medidas en 8 pulgs (20.3 cm). De los alargamientos especificados, han de hacerse las siguientes deducciones: **por cada aumento** de espesor de  $\frac{1}{16}$  pulg (3 mm) **en más de  $\frac{3}{16}$  pulg (19 mm)** 1%; (mín 20% para material de barras de ojo, 18% para otro material de construcción); **para cada disminución** de  $\frac{1}{16}$  pulg ( $1\frac{1}{2}$  mm) en menos de  $\frac{3}{16}$  pulg (8 mm), 2.5%; para pasadores, 5%; el alargamiento debe medirse « en una pieza de prueba, cuyo centro esté á una pulg (25 mm) de la superficie de la barra ».

**Porcentaje de variación permitida en peso ó sección transversal de planchas cizalladas.**

**Cuando se ordenan por peso.**

Peso por m. cad.	< 61 kg		< 61 kg	
	cm.	cm.	cm.	cm.
Ancho en cm...	< 190.5	190.5 á 254	< 254	< 254
Variación %....	$\pm 2.5$	+ 5, - 3	$\pm 2.5$	$\pm 5$

**Cuando se ordenan por escantillón**, porcentaje de exceso en planchas rectangulares. (Planchas con  $> .01$  pulgada (.25 mm) en menos se consideran dentro del escantillón.) Al acero laminado se le supone una densidad de 7.82.

Espesor en milímetros.	Ancho en cm.				
	<127 á 177.8	>177.8	<190.5 á 254	254 á 292.1	292.1
3.175 á 3.9687	25.40	38.10	50.8		
3.9687 á 4.762	21.59	31.75	43.18		
4.762 á 6.350	17.78	25.40	38.10		
6.350			25.4	35.56	45.72
7.937			20.32	30.48	40.64
9.525			17.78	25.40	33.02
11.112			15.24	20.32	25.40
12.700			12.70	17.78	22.86
14.287			11.43	16.51	21.59
15.875			10.16	15.24	20.32
> 15.875			8.89	12.70	16.51

En otros casos, una variación  $> 2.5\%$  en peso ó sección transversal será motivo suficiente de rechazo.

### El frío intenso debilita el hierro.

La creencia (que tuvo origen en Styff, de Suecia) va ganando terreno. Se cree que el hierro y el acero no se hacen *más quebradizos por el frío intenso*, sino que, el gran número de rupturas de carriles, ruedas, ejes, etc., en el invierno, se debe al mayor efecto de los golpes por causa de la helada y falta de elasticidad de la tierra en aquella estación del año. Pero los experimentos de Sandberg demuestran terminantemente que, aunque estos metales pueden tal vez resistir en invierno como en verano la misma fuerza *gradualmente* aplicada, su resistencia á los golpes ó fuerza *súbita*, no es más de  $\frac{1}{2}$  ó  $\frac{1}{3}$  en el frío riguroso; porque éste los hace menos flexibles y menos dilatables. Es probable que no se atienda á esta circunstancia con todo el interés que merece al calcular puentes de hierro, etc.

Algunos experimentos con buen hierro forjado han demostrado que aun á  $23^{\circ}$  F ( $-5^{\circ}$  C) ó tan sólo  $9^{\circ}$  F ( $5^{\circ}$  C) debajo del punto de congelación, se produce una pérdida de resistencia de  $2\frac{1}{2}$  á 4 por ciento.

**Hierro fundido maleable.** Los experimentos de D. L. Barnes, de Chicago, en gran número de muestras de una misma fábrica de hierro fundido « maleable », dieron en la mayor parte de los casos tensiones que variaron de 24,000 á 32,000 lbs por pulg cuadrada (1,680 á 2,240 kg por cm cuad) con un promedio de 28,000 (1,960). Las cifras más altas fueron obtenidas generalmente con las barras más pequeñas (como de  $3 \times \frac{1}{4}$  pulg ( $7\frac{1}{2} \times .6$  cm)), y las más bajas con las barras más gruesas (como de  $3 \times 1$  pulg ( $7\frac{1}{2} \times 2.5$  cm)). Piezas acepilladas en los cuatro lados dieron sólo un promedio de 24,000 lbs por pulg cuad (1,680 kg por cm cuad). Esto puede

explicar la diferencia en favor de las secciones más pequeñas, en las cuales la cubierta original forma una gran parte de la sección transversal.

### HIERRO FUNDIDO

Resistencia á la tensión.....	980 á 1,400 kg por cm cuad *.
Resistencia á la compresión (promedio como 7,000).....	6,300 á 9,100 — —
Resistencia transversal, barra 1 pulg cuad (6.45 cm cuad), 1 pie (.305 m) de luz, carga central (1,134 kg) 2,500 lbs. Flexión, mínima, .15 pulgada (3.8 mm).	
Límite de elasticidad, unos.....	420 kg por cm cuad.
Módulo de elasticidad.....	1,050,000 — —

### Especificaciones.

Resistencia á la tensión.	
Oficina del Agua, Filadelfia.....	1,120 á 1,400 kg por cm cuad.
Departamento del Agua, St. Louis, Mo.....	1,260 — —
Resistencia transversal.	
Oficina del Agua, Filadelfia.	
(6.45 cm cuad). 1 pulg cuad. 56 pulg (1.42 m) de luz, carga central 500 lbs (226.5 kg).	
1 pulg cuad (6.45 cm cuad) 36 pulgs (.915 m) de luz, carga central (340 kg) 750 lbs. Flexión, mínima (10 á 15 mm) .4 á .6 pulg.	
Departamento del Agua, St. Luis, Mo.	
3 pulgs $\times$ $\frac{1}{2}$ pulg ( $7\frac{1}{2} \times 1.3$ cm) (puesta de plan) 18 pulgs (45.7 cm) de luz, carga central 1,000 á 1,250 lbs (453 á 566 kg). Flexión mínima .3 á $\frac{3}{4}$ pulg (7.6 á 15 mm).	

\* Hierros superiores en alto grado, pueden llegar hasta 2,100 y 2,800 kg por cm cuad.



(N. del T. — Hemos reemplazado las tablas del autor por otras en medidas métricas.)

## PESO DE LOS TUBOS

Peso en kg por 1 metro de longitud.

## Tubos de hierro forjado.

Diámetro interior mm.	Espesor de las paredes en milímetros.								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	.59	.95	1.37	1.82	2.34	2.90	3.50	4.16	4.87
15	.83	1.32	1.85	2.44	3.07	3.75	4.48	5.26	6.09
20	1.07	1.68	2.34	3.05	3.80	4.60	5.45	6.35	7.30
25	1.32	2.05	2.83	3.65	4.53	5.45	6.43	7.45	8.52
30	1.56	2.41	3.31	4.26	5.26	6.30	7.40	8.55	9.74
40	2.05	3.14	4.29	5.48	6.72	8.01	9.35	10.73	12.18
50	2.53	3.87	5.26	6.70	8.18	9.72	11.30	12.93	14.61
60	3.02	4.59	6.23	7.92	9.64	11.42	13.25	15.12	17.05
70	3.50	5.33	7.20	9.13	11.10	13.12	14.20	17.31	19.48
80	4.00	6.06	8.18	10.35	12.57	14.83	17.14	19.50	21.92

## Tubos de hierro fundido.

Diámetro interior mm.	Espesor de las paredes en milímetros.							
	5	10	15	20	25	30	35	40
25	3.417	7.975	13.07	20.50	28.47	37.58	47.83	59.22
30	3.987	9.113	15.38	22.78	31.32	41.00	51.81	63.77
35	4.557	10.15	17.08	23.61	34.17	44.41	55.80	68.82
40	5.126	11.39	18.79	27.33	37.01	47.83	59.78	72.88
45	5.695	12.53	20.50	29.61	38.86	51.24	63.77	77.43
50	6.254	13.67	22.21	31.89	42.70	54.06	67.75	81.98
60	7.402	15.94	25.62	36.44	48.39	61.49	75.74	91.12
70	8.540	18.22	29.04	40.99	54.10	68.34	83.71	100.2
80	9.679	20.50	32.46	45.56	59.79	75.16	91.68	109.3
90	10.82	22.78	35.88	50.11	65.49	82.00	99.65	118.4
100	11.96	25.06	39.29	54.66	71.17	88.83	107.6	127.5
125	14.80	30.75	47.83	66.04	85.40	105.9	127.5	150.3
150	17.65	36.45	56.38	77.44	99.65	123.0	140.5	173.1
175	20.50	42.14	64.91	88.83	113.8	140.0	167.4	195.9
200	23.34	47.82	73.45	100.2	128.1	157.1	187.3	218.7
225	26.19	53.53	82.00	111.6	142.3	174.2	207.3	241.4
250	29.04	59.22	90.53	122.8	156.6	191.3	227.2	264.2
275	31.89	64.92	99.8	134.3	170.8	208.4	247.2	287.0
300	34.73	70.61	107.6	145.7	185.9	225.5	267.0	309.7
325	37.58	76.30	116.1	157.2	199.3	242.5	287.0	332.6
350	40.42	82.00	124.7	168.5	213.5	259.7	307.0	355.3
375	43.28	87.69	132.2	179.9	227.8	276.6	326.8	378.2
400	46.11	93.38	141.8	191.3	241.9	293.8	346.4	400.8

## Peso en kilogramos de hierros redondos y cuadrados.

Densidad 7.788.

Diám. alado. mm.	Cua- drado.	Re- dondo.	Diám. alado. mm.	Cua- drado.	Re- dondo.	Diám. alado. mm.	Cuadrado.	Redondo.
2	.031	.024	46	16.479	12.948	90	63.088	49.563
3	.070	.055	47	17.204	13.517	91	64.486	50.271
4	.125	.098	48	17.944	14.098	92	65.918	51.791
5	.195	.158	49	18.699	14.692	93	67.358	52.923
6	.280	.220	50	19.470	15.296	94	68.815	54.607
7	.382	.300	51	20.257	15.916	95	70.287	55.224
8	.498	.392	52	21.059	16.546	96	71.774	56.393
9	.631	.496	53	21.876	17.188	97	73.262	57.574
10	.779	.612	54	22.710	17.843	98	74.776	58.644
11	.942	.740	55	23.559	18.510	99	76.330	59.970
12	1.121	.881	56	24.423	19.189	100	77.880	61.190
13	1.316	1.034	57	25.303	19.881	102	79.59	62.48
14	1.526	1.199	58	26.199	20.584	104	82.74	64.75
15	1.752	1.377	59	27.110	21.300	106	85.96	67.48
16	1.994	1.566	60	28.036	22.028	108	89.23	69.94
17	2.251	1.768	61	28.979	22.769	110	92.56	72.42
18	2.523	1.983	62	29.937	23.521	115	101.17	79.42
19	2.811	2.209	63	30.911	24.286	120	110.16	86.48
20	3.115	2.448	64	31.900	25.063	125	119.53	93.81
21	3.435	2.698	65	32.884	25.853	130	129.28	101.44
22	3.769	2.962	66	33.925	26.654	135	139.42	109.47
23	4.120	3.237	67	34.960	27.468	140	149.94	117.70
24	4.486	3.525	68	36.012	28.294	145	160.84	126.01
25	4.868	3.824	69	37.079	29.133	150	172.12	135.06
26	5.265	4.136	70	38.161	29.983	160	199.84	153.73
27	5.677	4.461	71	39.259	30.846	170	221.08	173.49
28	6.106	4.797	72	40.373	31.721	180	247.86	194.57
29	6.550	5.146	73	41.502	32.548	190	296.46	216.79
30	7.009	5.507	74	42.647	33.508	200	306.00	240.21
31	7.484	5.880	75	43.806	34.119	210	337.37	264.75
32	7.975	6.266	76	44.983	35.343	220	370.26	290.66
33	8.481	6.664	77	46.176	36.288	230	404.69	317.59
34	9.003	7.074	78	47.382	37.228	240	440.64	346.64
35	9.540	7.496	79	48.605	38.189	250	478.13	364.33
36	10.093	7.930	80	49.843	39.162	260	517.14	485.95
37	10.662	8.377	81	51.097	40.147	270	557.69	437.88
38	11.246	8.836	82	52.367	41.144	280	599.76	470.81
39	11.806	9.307	83	53.632	42.154	290	643.37	504.64
40	12.461	9.790	84	54.952	43.176	300	688.50	540.24
41	13.092	10.286	85	56.208	44.210	350	937.12	736.01
42	13.738	10.794	86	57.600	45.256	400	1,224.00	960.84
43	14.400	11.314	87	58.947	46.315	450	1,549.12	1,216.68
44	15.078	11.846	88	60.310	47.386	500	1,912.50	1,497.33
45	15.771	12.391	89	61.689	48.469			

(N. del T. — Hemos reemplazado dos tablas del autor por las siguientes.)

Tabla comparativa de los pesos de diversos metales.

Espesor en mm.	Peso del metro cuadrado de planchas en :					Espesor en mm.	Peso del metro cuad de planchas en :				
	Palas- tro.	Cinc.	Esta- ño.	Plomo.	Cobre rojo.		Palas- tro.	Cinc.	Esta- ño.	Plomo.	Cobre rojo.
	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.		kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
1/8	1.95	1.72	1.83	2.84	2.20	10	77.88	68.61	73.00	113.52	87.88
1/4	3.90	3.43	3.65	5.68	4.40	11	85.67	75.47	80.30	124.87	96.67
1/2	7.79	6.86	7.30	11.35	8.79	12	92.46	82.33	87.60	136.22	105.46
3/4	15.58	13.72	14.60	22.70	17.58	13	100.23	89.19	94.90	147.58	114.24
1	23.36	20.58	21.90	34.06	26.36	14	109.03	96.05	102.20	158.93	123.03
1 1/4	31.15	27.44	29.20	45.41	35.15	15	116.82	102.92	109.50	170.28	131.82
1 1/2	38.94	34.30	36.50	56.76	43.94	16	124.61	109.78	116.80	181.63	140.61
1 3/4	46.73	41.17	43.00	68.11	52.73	17	132.40	116.64	124.10	192.94	149.40
2	54.52	48.03	51.10	79.46	61.52	18	140.18	123.50	131.40	204.38	158.18
2 1/4	62.30	54.89	58.40	90.82	70.30	19	147.97	130.36	138.70	215.69	166.97
2 1/2	70.09	61.75	65.70	102.17	79.09	20	155.76	137.22	146.10	227.04	175.76

## Hierros chatos (sección rectangular).

Peso por metro en kg.

Espe- sor.	Ancho de la barra en milímetros.									
	20	25	35	45	55	65	75	85	95	100
5	.78	.975	1.36	1.75	2.14	2.53	2.92	3.31	3.7	3.9
6	.94	1.17	1.64	2.10	2.57	3.04	3.51	3.97	4.45	4.7
8	1.25	1.56	2.18	2.80	3.43	4.05	4.68	5.30	5.9	6.2
10	1.56	1.95	2.73	3.51	4.29	5.06	5.85	6.62	7.4	7.8
12	1.87	2.34	3.27	4.21	5.14	6.08	7.01	7.95	8.9	9.35
14	2.18	2.73	3.92	4.91	6.00	7.09	8.20	9.30	10.4	10.9
15	2.34	2.92	4.20	5.26	6.42	7.60	8.77	9.94	11.1	11.7
16	2.50	3.12	4.46	5.61	6.86	8.10	9.35	10.6	11.8	12.5
18	2.80	3.50	5.00	6.31	7.72	9.15	10.5	11.95	13.3	14
20	3.12	3.90	5.45	7.00	8.57	10.15	11.7	13.27	14.8	15.6
22	3.43	4.29	6.00	7.71	9.43	11.15	12.8	14.6	16.3	17
25	3.90	4.87	6.82	8.76	10.7	12.7	14.6	16.6	18.5	19.5
26	4.05	5.06	7.10	9.15	11.2	13.2	15.2	17.2	19.2	20.2
28	4.42	5.53	7.74	9.92	12	14.2	16.4	18.6	20.7	22.1
30	4.68	5.85	8.20	10.53	12.9	15.2	17.6	19.9	22.2	23.4



**Pesos por metro cuadrado de láminas de hierro galvanizado.**  
 Lista modelo adoptada por la Asociación Americana de hierro galvanizado en Pittsburgh, abril 1884.

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla que trae el autor al sistema métrico.)

N.º	Kg por m. cuad.	Metros cuadrados por tonelada de 2,240 lbs.	N.º	Kg por m. cuad.	Metros cuadrados por tonelada de 2,240 lbs.	N.º	Kg por m. cuad.	Metros por tonelada de 2,240 lbs.
29	3.6619	277.79	24	5.1879	195.83	19	10.0711	100.89
28	3.9671	256.12	23	5.7983	175.23	18	11.5971	87.60
27	4.2723	237.82	22	6.4085	158.49	17	13.1231	77.38
26	4.5775	221.94	21	7.3243	138.70	16	14.6491	69.30
25	4.8827	208.10	20	8.5451	118.91	15	18.3110	55.46

El galvanismo es simplemente una capa delgada de cinc en ambos lados de la plancha; como lo que se conoce por «hojalata» ó planchas estafiadas, que son en realidad hierro en planchas cubierto con estaño. El cinc así como el estaño resiste á la corrosión por la influencia atmosférica ordinaria mucho más que el hierro, y de aquí el uso de estos metales para proteger el hierro. Un techo de buen declive, bien galvanizado, sólo sufrirá un poco, en 5 ó 6 años, sin haber sido reparado. Coge fácilmente la pintura y debe pintarse de vez en cuando. Es mejor, sin embargo, pintarlos de una vez con estaño.

La pintura no se adhiere bien al cinc nuevo y esta es la razón principal por la cual no se pintan los techos nuevos galvanizados; pero esto puede remediarse dándole una mano al cinc con la siguiente preparación: disuélvase 1 parte de cloruro de cobre, 1 parte de nitrato de cobre y otra de sal amoníaco, en 64 partes de agua; agréguese entonces 1 parte de ácido clorhídrico del comercio. Cuando se le da la mano con esta solución, se pone negro el cinc. Séquese de 12 á 24 horas y después puede pintarse.

Se emplea generalmente la pintura con óxidos minerales de color castaño y le aplican una mano en ambos lados en el taller y la otra después de haber sido colocado en el techo. Bastará después pintarlos de nuevo cada 3 ó 4 años. El hierro no galvanizado (llamado hierro negro, por distinción), es también muy resistente para techos, si se pinta bien cada 1 ó 2 años. La ventaja principal del techo galvanizado es que no necesita ser pintado tan á menudo como el de hierro negro. El galvanismo aumenta como .8 kg por metro cuadrado de superficie cubierta ó como 1.60 kg por m cuadrado de plancha, por ambos lados, sin tomar en cuenta el grueso de la plancha. La pintura para techos no debe contener mucho secante. Véase el capítulo Pintura.

Los humos sulfurosos del carbón corrompen mucho el hierro galvanizado y el negro; como puede verse en los talleres, puentes de ferrocarril ó edificios para máquinas techados con uno de los dos, y cuando no se emplean medios eficaces para alejar el humo. Lo mismo sucede con otros metales. Se dice que el ácido del roble destruye el cinc del hierro galvanizado. Véase el capítulo titulado Estaño y Cinc más adelante. El hierro en planchas se clava generalmente sobre tablas próximas; pero la resistencia del hierro acanalado evita la necesidad de esto y permite que se coloquen planchas separadas de 1.50 á 1.80 metros de viga á viga sin sostén intermedio. Las planchas de hierro acanalado se fijan al techo por medio de remaches de alambre galvanizado como de 3 mm de grueso de 4 660 en kg (y bien clavados á fin de impedir que pase el agua de lluvia) con ocho ó diez cms de distancia en todo el rededor. Los agujeros de los remaches se hacen de antemano por medio de taladros á fin de asegurarse de la coincidencia de las diferentes planchas. Los remaches se clavan por dos hombres, uno por arriba y otro por debajo del techo. Para el hierro negro y para techar con tablas delgadas ó empizarrar, se usan comúnmente, como un preservativo parcial contra la corrosión, los clavos sin galvanizar, hervidos en aceite de linaza. Los clavos galvanizados son sin embargo mejores en todos estos casos y aun los de cobre para empizarrar, porque una buena pizarra dura mucho más tiempo que la tabla y el hierro y viene á ser, por tanto, una verdadera economía el usar metales durables para clavarlos. En ninguno de estos casos están los clavos expuestos completamente á la intemperie.

Las planchas de hierro planas se colocan doblando las orillas más ó menos como lo demuestra la figura, pág. 1251.

Las juntas en el sentido de la corriente se hacen como en *se*, y las horizontales como en *tt*; excepto que, como quiera que éstas no están soldadas en las planchas de hierro, la junta está hecha como de  $\frac{3}{4}$  á 1 pulgada (19 á 25 mm) de ancho en lugar de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) que es lo mejor para evitar filtraciones. Se usan



lañas como en el estaño, con dos clavos para cada laña. Las planchas de hierro se colocan mejor sobre entarimado de tablas; pero en los tinglados, etc., se colocan algunas veces directamente sobre los pares, separadas no más de 18 pulgadas (45 cm) dejando que las planchas sobresalgan un poco de las vigas á fin de formar ramblas que den salida al agua. En semejantes casos será bueno disponer los extremos superiores de los pares como en esta figura.

Una seria objeción sobre el hierro como cubierta de un techo es la rápida condensación de la humedad atmosférica; que cae del hierro en gotas, en forma de lluvia y puede ser perjudicial á los cielos rasos, pisos, ó á los efectos que están en los departamentos debajo del techo. La pintura no disminuye apreciablemente este efecto; puede evitarse sin embargo enyesando.

**Planchas de hierro acanalado.** El tamaño ordinario de las planchas acanaladas es de 30 pulgadas de ancho por 96 de largo (.76 m x 2.44 m). El acanalado reduce la anchura á 27  $\frac{1}{2}$  pulgadas (.70 m). Cuando las planchas acanaladas se colocan sobre el techo, la superposición de 6 cm en todo el largo de los lados y 10 cm en sus extremos disminuye el área cubierta de techo por una plancha como á siete octavos de la superficie de la plancha entera acanalada; y el peso por metro cuadrado de techo cubierto es como una séptima parte mayor que el de la plancha acanalada por metro cuadrado. El peso de hierro acanalado por metro cuadrado de techo cubierto es como una quinta parte mayor que el de las planchas planas con que se hacen las acanaladas.

Se calcula generalmente como en 15 cm el vuelo de los aleros.

Los pesos por pies cuadrados correspondientes á los diferentes números del calibrador Birmingham varían un tanto entre los diferentes fabricantes. Los dos sistemas de acanalado, dados en la tabla que sigue,  $5 \times 1\frac{1}{4}$  y  $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ , son los más frecuentemente usados.


N.º del calibrador Birmingham.	Espesor en pulgs.	Peso en libras por pie cuadrado de planchas.		Peso en libras por pie cuadrado de techo.	
		Negro.	Cubierto con plomo ó galvanizado.	Negro.	Cubierto con plomo ó galvanizado.
20	.035	1.84	2.00	2.12	2.30
22	.028	1.50	1.60	1.73	1.84
24	.022	1.20	1.25	1.38	1.44
26	.018	1.00	1.12	1.15	1.29

(Obj. del T. — La misma tabla en sistema métrico.)

N.º del calibrador Birmingham.	Espesor en milímetros.	Peso en kg por metro cuadrado de plancha.		Peso en kg por metro cuadrado de techo.	
Negro.	Negro.	Negro.	Cubierto con plomo ó galvanizado.	Negro.	Cubierto con plomo ó galvanizado.
20	8.88	8.997	9.720	10.367	11.247
22	7.11	7.335	7.823	8.460	8.997
24	5.59	5.868	6.112	6.748	7.042
26	4.57	4.890	5.477	5.623	6.308

**Resistencia del hierro acanalado. Experimentos del autor.**

**Primero.** Una plancha de hierro del n.º 16 (como de  $\frac{1}{16}$  de pulgada (1.69 mm) de grueso) 27 pulgadas de ancho (.686 m), por 4 pies (1.219 m) de largo, con 5 canales completos de 5 pulgadas por 1 pulgada (.127 m  $\times$  .025 m), fué



colocada sobre apoyos a distancia de 3 pies 9 pulgadas (1.14 m). Un trozo de madera *c* de 9 pulgadas de ancho por 7 pulgadas de espesor y 30 pulgadas de largo (.23 m  $\times$  .18 m  $\times$  .76 m), se colocó en el centro y se cargó gradualmente con hierros que pesaban 1,600 lbs (725.75 kg).

Esto produjo una flexión en el centro precisamente de  $\frac{1}{2}$  pulgada (13 mm). Al remover el peso después de una hora, no era apreciable ningún descenso permanente. La prueba se ratificó de propósito, aplicando los pesos de una manera brusca y sacudiéndolo todo lo más posible \*. El área suspendida de la plancha era de 8.44 pies cuadrados (.78 metro cuadrado), y como la carga actual del centro de (725.75 kg) equivale como a 1,361 kg, *igualmente distribuidos*, tenemos  $1,361 = \frac{1,361}{.78}$

$= 1,745$  kg por metro cuadrado; pero 1,361 kg igualmente distribuidos sólo producirían una flexión como de 6 mm. Además, 1,745 kg por metro cuadrado es como 4 veces el peso de la mayor carga que se puede acumular sobre un piso.

Por consiguiente, esta plancha a 3'9" (1.14 m) de luz resiste prácticamente cualquiera sobrecarga ordinaria. Sin embargo, dicha sobrecarga producirá una flexión central de sólo  $\frac{1}{4}$  parte de  $\frac{1}{4}$  de pulgada, ó  $\frac{1}{16}$  de una pulgada (1.59 mm), ó  $\frac{1}{160}$  de toda la luz, lo cual es sólo las  $\frac{1}{160}$  partes del límite de Tredgold de  $\frac{1}{160}$  de la abertura.

En uno de los experimentos los extremos de la plancha descansaban sobre apoyos preparados, de modo que presentan ondulaciones correspondientes muy próximamente a la forma del acanalado; pero en el otro los apoyos eran planos y cada extremo de la plancha descansaba solamente sobre los puntos inferiores del acanalado. No se observó ninguna diferencia apreciable en los resultados.


**Segundo.** Una bóveda de hierro acanalado n.º 18 ( $\frac{1}{32}$  de pulgada (1.27 mm)) como el anterior; pero, aumentando la profundidad del acanalado a  $1\frac{1}{4}$  pulgada (32 mm) por el procedimiento de arquear la plancha; con luz de 6 pies 1 pulg (1.85 m); elevación, 10 pulgadas (.25 m); ancho, 27 pulgadas

\* Sin permitir que la flexión excediera de  $\frac{1}{2}$  pulgada (12 mm), lo cual se impidió por medio de un apoyo colocado debajo de la plancha.



(.68 m) (de las cuales, sin embargo, sólo 25 pulgadas (.63 m) descansaban sobre los estribos).

Cada pie derecho *e* de la bóveda descansaba sobre una fundición *j*, cuya parte interior *f* estaba undulada en la parte superior, para corresponder a los acanalamientos del arco que descansaba sobre ella. En *y* (cuarta parte de la abertura) se colocaron dos trozos de madera que ocupaban una extensión de .23 m y que se prolongaban a lo largo de la bóveda; sobre ellos se acumuló una carga, *l*, de fundición de 4,480 libras ó 2 toneladas. Bajo esta carga, la bóveda, descendió como 12½ mm en *y* aplanándose en ese lado y formando una curva hacia arriba en



el lado sin carga *n*. Dos bloques parecidos fueron colocados entonces en *n* y sobre ellos 2 toneladas de carga *s* además de las 2 toneladas de *l*, formando un total de 4 toneladas. Esto llevó a la bóveda casi a su forma anterior, pero ligeramente aplanada en *n* y *y*; y un poco más curva en el centro. Entonces se aumentó la carga a 4,536 kg y se la dejó por algunos días. Se encontró que dos tirantes de hierro, cada uno de 12 x 42 mm, usados para impedir que los estribos se abrieran, se habían estirado cerca de 6 mm. Se añadieron otras cargas y se aumentó el peso a un total de 6 toneladas, parte de él en *s* y *l*, y parte en forma de largas y anchas barras de hierro en el centro del arco debajo de las cargas *s* y *l* y entre *n* y *y*. Según lo que se puede juzgar a la simple vista, la forma de la bóveda era casi perfecta. Las cargas *s* y *l* no se tocaban. Después de haber permanecido allí por más de una semana, la carga fué volteada accidentalmente deformando la bóveda. La carga era como de 4,882 kg por metro cuadrado de bóveda. Dichas bóvedas son desde entonces de uso común para pisos contra el fuego en lugar de las de ladrillo.


Los techos curvos de 7 a 11 metros de abertura y con una elevación como de ¼ de dicha abertura, pueden hacerse de hierro acanalado ordinario de los n.º 16 al 13, remachados como de costumbre y sin otros accesorios que tirantes de hierro a pocos metros de distancia y ángulos de hierro en los arranques, y pendolones de hierro para impedir que los tirantes se doblen.

**Tubos soldados de hierro forjado**, para vapor, gas y agua, con longitudes como de 18 pies (5.491 m).

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Diám. interior.		Espesor.	Peso por metro (nominal.)	Filetes por c. m. de sornillo.	Precio por metro lineal.	Diam. interior.		Espesor.	Peso por metro nominal.	Filetes por c. m. de sornillo.	Precio por metro lineal.
Nominal.	Efectivo.					Nominal.*	Efectivo.				
m. m.	m. m.	m. m.	kg.		\$	m. m.	m. m.	m. m.	kg.		\$
3.476	6.853	1.727	0.360	10.5	0.18	88.9	90.12	5.74	13.410	3.4	3.12
6.350	9.245	2.225	0.625	7	—	101.6	102.56	6.02	15.881	—	3.54
9.525	12.547	2.311	0.834	—	—	114.3	114.5	6.25	18.610	—	4.26
12.700	15.824	2.768	1.252	5.5	0.28	127.0	128.14	6.578	21.605	—	4.76
19.050	20.93	2.870	1.689	—	0.38	152.4	154.05	7.112	27.952	—	6.17
25.400	26.62	3.403	2.488	4.5	0.54	177.8	178.38	7.645	34.672	—	7.71
31.75	33.03	3.556	3.338	—	0.74	203.2	202.74	8.178	41.988	—	9.25
38.10	40.92	3.683	3.9 3	—	0.85	228.6	228.62	8.737	50.213	—	11.15
50.80	52.50	3.941	5.379	—	1.18	254.0	254.48	9.296	59.600	—	13.94
63.50	62.6	5.181	8.553	3.4	1.89	279.4	279.4	9.525	67.050	—	15.38
76.20	77.90	5.512	11.235	—	2.48	304.8	304.8	9.525	73.010	—	17.06

**Accesorios para tubos de hierro forjado.** 1, codos; 2, codo de servicio; 3, codo con orificio de salida a un lado; 4, T de reducción; 5, T; 6, cruz de reducción; 7, conexión de reducción; 8, conexión para revolverse con orificio de salida a un lado; 9, la misma con orificio de salida por detrás; 10, cruz; 11, conexión de reborde; 12, reborde ovalado; 13, tapón.



ción; 7, conexión de reducción; 8, conexión para revolverse con orificio de salida a un lado; 9, la misma con orificio de salida por detrás; 10, cruz; 11, conexión de reborde; 12, reborde ovalado; 13, tapón.


**Tubos de hierro de fundición al carbón vegetal, soldados, para calderas, en longitudes hasta de 20 pies (6.10 m).**

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Diam. exterior.				Diam. exterior.				Diam. exterior.			
Espesor.		Peso nominal por metro.	Precio por metro.	Espesor.		Peso nominal por metro.	Precio por metro.	Espesor.		Peso nominal por metro.	Precio por metro.
m. m.	m. m.	kg.	\$	m. m.	m. m.	kg.	\$	m. m.	m. m.	kg.	\$
21.4	24.43	1.341	0.983	76.20	2.77	4.962	1.148	263.2	4.191	20.338	4.92
31.75	—	1.714	0.918	88.35	3.048	5.900	1.342	228.6	4.572	24.972	5.576
44.45	—	2.066	0.886	95.25	—	6.377	1.443	254.0	5.156	31.290	6.888
57.45	—	2.473	0.722	101.60	—	6.834	1.640	279.4	5.388	37.230	8.20
70.80	—	2.846	0.656	114.30	3.404	8.150	1.804	304.8	5.817	42.465	9.512
85.45	—	3.218	0.587	127.00	—	9.193	2.031	330.2	6.045	47.769	10.426
101.60	2.77	4.097	0.918	141.30	3.76	11.294	2.460	355.6	6.299	53.610	11.972
119.15	—	4.530	1.115	152.40	4.14	15.128	3.280	381.0	6.577	60.494	13.448
—	—	—	—	177.80	—	17.734	3.936	406.4	6.86	67.348	15.088

### Roscas de tornillo, pernos, tuercas y arandelas.

**Rosca de tornillo.**  $\alpha$ —ángulo entre dos lados de una rosca;  $P$ —paso del tornillo;  $w$ —ancho del tope ó base plana de cada rosca; todo medido en un plano que




contenga el eje del tornillo;  $N$ —número de roscas por pulgada (25.4 mm)— $25.4 \text{ mm} \div P$ . En los modelos Sellers, ó del Instituto Franklin, propuestos por

Mr. William Sellers y adoptados por el Instituto en 1864,  $\alpha=60^\circ$ ;  $S=P$ ;  $w=c=P/8$ ;  $E=.75P$ ;  $M=P \cos \alpha/2=.8660P$ ;  $D$  (diámetro)  $=d+2 \times .866 \times .75P=d+1.299P$ . Bajo el título de **Modelos de los Estados Unidos**, el Departamento de Marina adoptó en 1868 el sistema de Sellers, excepto para las cabezas y tuercas bien acabadas, las cuales hizo que fuesen iguales a las cabezas y tuercas bastas\*.

D	d	w	Número de filetes en 16 mm.	D	d	w	Número de filetes en 16 mm.	D	d	w	Número de filetes en 16 mm.	D	d	w	Número de filetes en 16 mm.
6.35	4.6	.457	20	25.4	21.26	.390	8	50.8	43.48	.701	4 1/2	101.6	90.60	1.040	2
7.90	6.10	.588	18	28.57	24.88	.432	7	57.15	49.83	.760	4 1/2	107.5	96.47	1.105	2 1/2
9.52	7.49	.698	16	31.75	27.05	.452	7	63.50	55.17	.792	4	114.30	102.39	1.153	2 1/2
11.44	8.74	.826	14	34.93	29.40	.528	6	69.85	60.62	.792	4	129.65	108.40	1.209	2 1/2
12.70	10.16	.944	12	38.10	32.61	.598	6	76.20	66.78	.907	3 1/2	127.00	113.79	1.270	2 1/2
14.28	11.51	.954	12	44.27	35.28	.570	5 1/2	82.55	73.43	.907	3 1/2	133.35	120.44	1.270	2 1/2
15.87	12.88	.987	11	44.45	37.87	.635	5	88.90	78.71	.973	3 1/2	139.20	125.81	1.326	2 1/2
19.65	15.75	.917	10	47.62	41.06	.635	5	95.25	84.25	1.040	3	146.45	132.16	1.336	2 1/2
22.22	18.57	.850	9	—	—	—	—	—	—	—	—	152.40	137.74	1.410	2 1/2

## Dimensiones de las cabezas y tuercas.

	Bastas.*	Acabadas.
X	$1\frac{1}{2} D + 3 \text{ mm}$	$1\frac{1}{2} D + 1\frac{1}{2} \text{ mm}$
H (en la cabeza)	$\frac{1}{2} X$	$D - 1\frac{1}{2} \text{ mm}$
H (en la tuerca)	D	—



Figs. 2.

En la rosca del modelo **Whitworth** (inglés), el ángulo  $\alpha$ , fig. 1, es de  $55^\circ$ . Los topos y bases de las roscas están redondeados, en vez de ser planos como en los modelos americanos. El número (N) de roscas por pulgada (por 25.4 mm) es el mismo que el anterior para diámetros de pernos hasta de tres pulgadas (76 mm), excepto para  $D=\frac{1}{2}$  pulgada ( $12\frac{1}{2}$  mm) en que  $N=12$ .

En la **rosca métrica internacional**, adoptada en Zurich, en octubre de 1898, se hizo uso del perfil de la rosca de Sellers. Sus dimensiones son como sigue (en milímetros):

Diám.	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64	68	72	76	80
Separación entre roscas.	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0

Los diámetros intermedios deben ser de un número completo de milímetros, y a la misma separación que el próximo diámetro menor de la tabla. Así, para diám de 65 ó 69 mm, la separación = 6.0 mm.

\* N. del T. — Hemos convertido estas tablas del autor a las equivalentes en medidas métricas.



Con las anteriores dimensiones un perno falla generalmente por quebradura entre la cabeza y la tuerca, donde el diámetro se ha disminuido en el corte de la rosca. El diámetro  $D$  de la rosca debe, naturalmente, ser mayor que el que se necesita para soportar con seguridad la tensión que se desea, en una cantidad igual al doble del espesor de la rosca. El desperdicio de hierro que resulta al hacer todo el perno de aquel diámetro mayor, se evita haciendo el perno de una barra que tenga tan sólo las dimensiones necesarias para soportar el esfuerzo con seguridad, y haciendo sus extremos más gruesos, como se ve en la fig. 3 donde está aumentado su diámetro lo suficiente para el corte de la rosca.

En la carpintería así como en las traviesas para mamposterías, se colocan arandelas *see* de hierro colado ó fundido entre la madera ó piedra y la tuerca y cabeza, á fin de distribuir la presión en una superficie mayor é impedir que se maltrate la superficie de contacto especialmente en la madera.

Cuando hay mucha presión contra la madera, el lado de una arandela cuadrada de hierro fundido, ó el diámetro *see* de una circular no debe ser menos de 4 veces el diámetro del tornillo (como en la figura), y su espesor *tw*  $\frac{1}{2}$  diámetro por lo menos.

Dos arandelas cuadradas como éstas pesarán juntas como una longitud de 18 diámetros de una barra redonda del mismo diámetro que el tornillo. En cualquiera de los dos casos una tuerca y la cabeza cuadradas pesarán como 6 diámetros. Siendo las arandelas de hierro colado más propensas á romperse bajo presiones fuertes, deben hacerse dos veces más gruesas que las de hierro forjado. Cuando el esfuerzo es muy grande, el diámetro de la arandela debe ser 5 ó 6 veces el del tornillo, y su espesor igual al diámetro; pero 4 diámetros bastarán en la mayor parte de los casos, ó aun 2.5 cuando el esfuerzo es pequeño; el grueso puede ser entonces de  $\frac{1}{4}$  del diámetro del tornillo.




Fig. 3.






Fig. 4. Fig. 5.

**Tabla de tornillos ó pernos de máquinas y de carros, cabeza y tuerca cuadradas y hexagonales, figs. 4 y 5, hechas por Hoopes y Townsend, Filadelfia.** Todos sus tornillos son hechos de filetes **modelo de los Estados Unidos**, según la tabla pág. 1209, á menos que expresamente sean pedidos de otra forma.

Diám. $D$ , fig. 1.	Longitud sin la cabeza en mm.		Peso en kilogramos de 100 tornillos.		Precio en dólares por cada 100.	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
	mm.	mm.	kg.	kg.		
6.35	38.40	293.2	1.769	5.986	1.70	2.74
7.937	—	—	2.812	9.206	2.00	3.55
9.525	—	304.8	4.399	19.727	2.40	5.76
11.112	—	—	6.666	26.439	2.80	7.00
12.700	—	508.0	9.251	55.338	3.60	13.22
14.286	—	—	11.793	68.492	5.20	19.26
15.875	—	609.6	16.785	101.604	—	22.30
19.05	—	—	26.308	149.686	7.20	29.70
22.225	50.8	—	44.307	213.189	11.20	42.00
25.40	—	—	65.771	282.405	16.00	55.60

**Pernos de expansión.** para fijar planchas, maderas, etc., á muros de ladrillos ó mampostería ordinaria. La tuerca cuneiforme que corre hacia arriba del perno, á proporción que éste da vuelta, comprime las alas contra los lados del hueco, el cual en la práctica se perfora con ancho suficiente para admitir la tuerca y las alas,

y para impedir que gire la tuerca junto con el perno. Si se hace el hueco más grande, como se ve, la tuerca debe sujetarse por medio de una pequeña cufia.



**Arandelas para tuercas de seguridad (lock-nut).** Cuando los pernos están sujetos á movimientos bruscos como en las bridas de los carriles, etc., las tuercas están expuestas á aflojarse y á destornillarse por sí mismas. En los ferrocarriles este es motivo de grandes inconvenientes y se han empleado multitud de invenciones para impedirlo. La tuerca de seguridad **Verona** es una simple arandela circular hecha de acero con una ranura *ss*, practicada á través de ella y de bordes afilados. En un lado *a* de la ranura se comprime el metal hacia arriba como 12 mm y el del otro lado *c* la misma distancia hacia abajo, de modo que aparezca como en *t*. Cuando la tuerca se atornilla hacia abajo sobre la arandela, en la dirección de la flecha, la ranura no ofrece impedimento; pero si luego tiende á destornillarse, el borde afilado superior de la ranura en *a* presenta un frotamiento contra la parte inferior de la tuerca que tiende á mantenerla en su lugar. Además, la arandela por su elasticidad tiende á recobrar su forma primitiva y comprime de este modo los filetes de la tuerca contra los del perno ó tornillo, y el frotamiento adicional producido así, también contribuye á sujetar la tuerca. Otro medio empleado es el de hacer en el extremo del perno algunos filetes de tornillo de menor diámetro que el principal y en dirección opuesta. La tuerca se atornilla entonces sobre el diámetro mayor y después la tuerca de retención se atornilla en la otra dirección sobre el diámetro menor, hasta que se ponga en contacto con la tuerca principal. En el perno con tuerca de seguridad **Smith**, esta segunda tuerca es solamente de  $\frac{1}{8}$  de pulgada (3 mm) de grueso; después de haber sido atornillada, una de sus esquinas se pliega sobre el borde de la tuerca principal.

Las arandelas de seguridad **Atwood** adquieren mayor elasticidad en la tuerca misma.

Se pretende que si los filetes de un perno ordinario y de una tuerca se hacen cuidadosamente de modo que estén entre sí en perfecto contacto en toda su extensión, no se necesita ningún arbitrio de seguridad, porque el rozamiento entre los dos filetes se distribuye sobre una superficie mayor y no se ejerce un rozamiento tan grande como si los filetes se tocaran entre sí sólo en algunos puntos, y que, por tanto, las tuercas están menos expuestas á aflojarse con sacudimientos repetidos.

Debido á la dificultad de obtener pernos y tuercas perfectos á causa del deterioro de los instrumentos cortantes que se emplean en su manufactura, se han hecho pernos y tuercas en los cuales los filetes del perno se diferencian un poco en la forma de los de la tuerca. También se hacen tuercas en las que los filetes, en lugar de ser uniformes en toda su extensión, son gradualmente más profundos y más gruesos por tener el ángulo de sus lados más agudo y su parte superior truncada. Estas tuercas se usan con pernos que tengan el filete uniforme usual. El perno entra en la tuerca por el lado donde el filete es de la misma forma que el suyo, pero sus filetes se encuentran y están forzados á un paso más angosto y más profundo por entre los filetes de la tuerca. En ambos casos la coincidencia forzada de los dos filetes produce el perfecto contacto deseado. La mayor fuerza que se requiera para atornillar la tuerca, aumenta también el rozamiento entre los filetes.

## LÁMINAS CONVEXAS

Las láminas convexas son generalmente de acero de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$  pulg de espesor ( $6\frac{1}{4}$  á  $12\frac{1}{2}$  mm) y de 3 á 4 pies cuadrados (27.6 á 37 decim cuad); algunas veces son largas con varias curvaturas. La convexidad de 2 á 3 pulgadas (51 á 76 mm). De orillas planas ó con filetes, de 2 á 4 pulgadas (51 á 102 mm). Se emplean en los pisos de edificios y para puentes de calzada.

Carga total permitida, en libras, sobre una sola plancha cuadrada convexa de cualquier tamaño y espesor. Carga =  $4 kth$ , en que  $k$  = la unidad permitida de resistencia en el metal, lbs por pulg cuad, unas 6,000;  $t$  = espesor del metal, en pulgadas, y  $h$  = flecha de la curvatura, en pulgadas. (Obs. del T. — Esta fórmula puede usarse en sistema métrico con aproximación suficiente poniendo en lugar de 6,000 lbs por pulg cuadrada su equivalente  $6,000 \times .076307 = 421.842$  kg por cm cuad y las medidas de  $h$  y  $t$  en centímetros. Entonces viene el producto en kg.)

Las láminas convexas son más fuertes y requieren menor cantidad de concreto, etc., para su relleno, cuando se colocan con el lado convexo hacia abajo. Pesan muy poco más que las láminas planas, ó sean 10 lbs por pie cuadrado (48.8 kg por m cuad) con espesor de  $\frac{1}{4}$  de pulg (6  $\frac{1}{4}$  mm).



# PESOS Y RESISTENCIA DE LOS PERNOS DE HIERRO (Original.)

Diámetros, pesos y esfuerzo aproximado de ruptura, para pernos redondos; el esfuerzo de ruptura por centímetro cuadrado, se supone como sigue: Hasta 25 mm de diámetro, 20 toneladas; de 25 á 50 mm en cuadro ó de diámetro, 19 toneladas; 50 á 75 mm, 18 toneladas; 75 á 100 mm, 17 toneladas; 100 á 125 mm, 16 toneladas; 125 á 150 mm, 15 toneladas.

Una barra larga recalada de rosca ensanchada no es más fuerte que una que no lo sea, en casos de aplicación lenta de cargas, ó esfuerzos. Ambas se rompen entonces hacia la mitad de su longitud, bajo igual tensión. En tales casos hágase uso de las columnas 4 y 5.

**Barras cuadradas.** Resistencia ó peso = 1.273 × resistencia ó peso de la barra redonda.

**Barras de cobre.** Resistencia = .8 × resistencia de una barra semejante de hierro.

Peso = 1.14 × peso de una barra semejante de hierro.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Extremos recalados de embutido roscado.			Extremos no embutidos.		Extremos recalados de embutido roscado.			Extremos no embutidos.	
Diám del fuste.	Peso por metro.	Esfuerzo de ruptura.	Diám del fuste.	Peso por metro.	Diám del fuste.	Peso por metro.	Esfuerzo de ruptura.	Diám del fuste.	Peso por metro.
mm.	kg.	tons.	mm.	kg.	mm.	kg.	tons.	mm.	kg.
3.175	.061	.245			44.45	12.06	45.7	54.36	17.88
4.762	.138	.553			46.03	12.94	49.0	56.39	19.22
6.350	.246	.983	8.89	.47	47.62	13.85	52.5	58.42	20.56
7.937	.384	1.53	10.92	.67	49.21	14.79	56.0	60.45	21.90
9.525	.554	2.21	12.70	.97	50.80	15.79	59.7	62.23	23.30
11.112	.754	3.00	14.73	1.33	53.97	17.88	63.8	65.79	26.07
12.700	.985	3.93	16.76	1.69	57.15	19.96	71.6	69.34	29.05
14.287	1.247	4.97	18.54	2.10	60.32	22.20	79.7	73.15	32.18
15.875	1.535	6.14	20.32	2.48	63.50	24.58	88.4	76.71	35.61
17.462	1.862	7.42	22.35	3.02	66.67	27.11	97.4	80.26	38.88
19.050	2.220	8.83	24.38	3.59	69.85	29.80	106.9	83.82	42.46
20.637	2.607	10.40	26.42	4.18	73.02	32.63	116.8	87.63	46.33
22.225	3.025	12.00	28.45	4.85	76.20	35.46	127.2	91.44	50.51
23.812	3.472	13.80	30.48	5.61	82.55	41.57	141.0	98.04	58.25
25.40	3.948	15.70	32.26	6.36	88.90	48.27	163.6	104.65	66.15
26.99	4.455	16.80	34.29	7.10	95.25	55.42	187.7	112.01	75.99
28.575	4.991	18.90	36.07	7.86	101.60	63.02	213.6	119.38	86.12
30.162	5.558	21.10	37.85	8.65	107.95	71.22	227.0	126.49	97.14
31.75	6.154	23.30	39.37	9.52	114.30	79.86	254.5	133.25	108.62
33.337	6.794	25.70	41.66	10.49	120.65	88.45	283.5	140.46	119.04
34.925	7.450	28.20	43.69	11.53	127.00	98.48	314.2	147.32	131.26
36.512	8.150	30.80	45.72	12.63	133.35	108.62	324.7	154.43	144.53
38.100	8.865	33.60	47.50	13.70	139.70	119.20	356.4	161.54	157.94
39.687	9.625	36.40	49.28	14.72	146.05	130.37	389.5	168.40	172.84
41.275	10.415	39.40	50.80	15.79	152.40	141.84	424.1	175.26	187.74
42.862	11.220	42.50	52.58	16.83					

El **calibrador de alambre Birmingham** es el que se usa más generalmente para el hierro. Para el peso muy aproximado del acero, multiplíquese el del hierro por 1.01; para el **plomo**, por 1.46; para el **cine**, por .9; para el **bronce**, por 1.06; para el **cobre**, por 1.134.

**Pesos de alambres de hierro \*** y tabla comparativa de los calibres usados en varios países.

Calib milimétrico.		Peso de 1 000 m	Calib Bir- mingham.	Calib Halifax.	Calib de París.	Calib de West- phalia.
N.º	Espesor mm.					
100	10	600.00		3/0	30	29
94	9.4	530.40	2/0	2/0	29	28
88	8.8	464.86	0	0	28	27
82	8.2	403.59	"	"	27	"
76	7.6	346.68	1	1	26	26
70	7.0	294.00	2	2	25	25
65	6.5	253.50	3	3	24	"
60	6.0	216.00	4	4	23	24
55	5.5	181.50	5	5	22	23
50	5.	150.00	6	6	21	"
46	4.6	126.96	7	7	20	22
42	4.2	105.84	8	8	19	21
38	3.8	86.64	9	9	"	20
34	3.4	69.36	10	10	18	19
31	3.1	57.66	11	11	17	18
28	2.8	47.04	12	12	16	17
25	2.5	37.50	13	13	15	16
22	2.2	29.04	"	"	14	15
20	2.0	24.00	14	14	13	14
18	1.8	19.44	15	15	12	13
16	1.6	15.36	16	16	11	11
14	1.4	11.76	17	17	9	10
13	1.3	10.17	"	"	8	9
12	1.2	8.64	18	18	7	8
11	1.1	7.26	"	19	6	7
10	1.0	6.00	19	20	5	6
9	.9	4.86	20	21	4	5
8	.8	3.84	21	22	3	4
7	.7	2.94	22	23	2	2
6	.6	2.16	23	25	1	1
5	.55	1.81	24	"	"	"
5 1/2	.5	1.50	25	26	P.	"
4 1/2	.45	1.26	26	27	P. 1	"
4	.4	.96	27	28	P. 2	"
3 1/2	.37	.82	28	29	P. 3	"
3 1/4	.34	.69	29	30	P. 4	"
3 1/3	.31	.58	30	31	P. 5	"
2 1/4	.28	.47	"	32	P. 6	"
2 1/2	.26	.41	31	33	P. 7	"
2 1/4	.24	.35	"	34	P. 9	"
2 1/2	.22	.29	32	36	P. 10	"
2	.2	.24	33	37	P. 11	"

**Calibrador ó hilera americana** para láminas y planchas de hierro y acero (1893). Omitimos las columnas del peso en kilogramos por pie cuadrado y en libras por metro cuadrado, y simplificamos los encabezamientos de las columnas restantes.

\* La concordancia de los números no es sino aproximada.

El Congreso estableció un calibrador modelo para láminas y planchas de hierro y acero, en esta forma :

**El Senado y Cámara de representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso, decretan :** Con el objeto de asegurar la uniformidad se establece el siguiente calibrador como medida modelo única de las láminas y planchas de hierro y acero, en los Estados Unidos de América, á saber :

N.º	Espesor aproximado.		Peso.		
	Pulgadas.	Milímetros.	Por pie cuad en avoirdupois.		Por m. cuad en kg.
			onzas.	libras.	
7-0	1-2 =.5	12.7	320	20.00	97.65
6-0	15-32 =.46875	11.90625	300	18.75	91.55
5-0	7-16 =.4375	11.1125	280	17.50	85.44
4-0	13-32 =.40625	10.31875	260	16.25	79.33
3-0	3-8 =.375	9.525	240	15.	73.24
2-0	11-32 =.34375	8.73125	220	13.75	67.13
0	5-16 =.3125	7.9375	200	12.50	61.03
1	9-32 =.28125	7.14375	180	11.25	54.93
2	17-64 =.265625	6.746875	170	10.625	51.88
3	1-4 =.25	6.35	160	10.	48.82
4	15-64 =.234375	5.953125	150	9.375	45.77
5	7-32 =.21875	5.55625	140	8.75	42.72
6	13-64 =.203125	5.159375	130	8.125	39.67
7	3-16 =.1875	4.7625	120	7.5	36.62
8	11-64 =.171875	4.365625	110	6.875	33.57
9	5-32 =.15625	3.96875	100	6.25	30.52
10	9-64 =.140625	3.571875	90	5.625	27.46
11	1-8 =.125	3.175	80	5.	24.41
12	7-64 =.109375	2.778125	70	4.375	21.36
13	3-32 =.09375	2.38125	60	3.75	18.31
14	5-64 =.078125	1.984375	50	3.125	15.26
15	9-128 =.0703125	1.7859375	45	2.8125	13.73
16	1-16 =.0625	1.5875	40	2.5	12.21
17	9-160 =.05625	1.42875	36	2.25	10.99
18	1-20 =.05	1.27	32	2.	9.765
19	7-160 =.04375	1.11125	28	1.75	8.544
20	3-80 =.0375	.9525	24	1.50	7.324
21	11-320 =.034375	.873125	22	1.375	6.713
22	1-32 =.03125	.793750	20	1.25	6.103
23	9-320 =.028125	.714375	18	1.125	5.493
24	1-40 =.025	.635	16	1.	4.882
25	7-320 =.021875	.555625	14	.875	4.272
26	3-160 =.01875	.47625	12	.75	3.662
27	11-640 =.0171875	.4365625	11	.6875	3.357
28	1-64 =.015625	.396875	10	.625	3.052
29	9-640 =.0140625	.3571875	9	.5625	2.746
30	1-80 =.0125	.3175	8	.5	2.441
31	7-640 =.0109375	.2778125	7	.4375	2.136
32	13-1280 =.01015625	.25796875	6½	.40625	1.983
33	3-320 =.009375	.238125	6	.375	1.831
34	11-1280 =.00859375	.21828125	5½	.34375	1.678
35	5-640 =.0078125	.1984375	5	.3125	1.526
36	9-1280 =.00703125	.17859375	4½	.28125	1.373
37	17-2560 =.006640625	.168671875	4¼	.265625	1.297
38	1-160 =.00625	.15875	4	.25	1.221

Y en lo sucesivo, desde el primero de julio de 1893, inclusive, ésta y no otra debe ser usada para determinar los derechos é impuestos fijados por los Estados Unidos de América, á las láminas y planchas de hierro y acero.



## MEDIDAS CIRCULARES

Usadas para comparar las secciones transversales de los alambres, etc.

La unidad circular es el área de un círculo cuyo diámetro sea una unidad lineal. Así, una pulg circular es el área (= .7854 pulg cuads) de un círculo cuyo diámetro es una pulg. (*Obs. del T.* — De igual modo un metro circular es el área (.7854 met cuad) de un círculo cuyo diámetro es un metro.)

Hemos extractado la tabla que sigue, con autorización del autor de las importantes tablas de equivalencias de unidades de medidas de Mr. Carl Hering, Nueva York, 1888. Como nosotros tomamos 1 metro = 39.37 pulgs, en lugar de 39.37079 pulgs, nuestros valores difieren algo de los de él.

		Logaritmos.
1 ○ mil *.....	= .78540 □ mil *.....	1.895 0899
	= .00064516 ○ milímetro.....	4.809 6692
	= .00050671 □ milímetro.....	4.704 7591
1 □ mil *.....	= 1.2732 ○ mils *.....	.104 9101
	= .00082145 ○ milímetro.....	4.914 5793
1 ○ milímetro.....	= 1550.0 ○ mils *.....	3.190 3308
	= 1217.4 □ mils *.....	3.085 4207
	= .78540 □ milímetros.....	1.895 0899
1 □ milímetro.....	= 1973.5 ○ mils *.....	3.295 2409
	= 1.2732 ○ milímetros.....	.104 9101

**Ninguna estupidez comercial** es más insensata que la rutina de seguir con los varios calibres de Birmingham, etc., en vez de expresar de una vez el espesor y diámetro de hojas, alambre, etc., en milímetros ó pulgadas como desde hace tiempo se ha insinuado. Para evitar errores, que suelen ocurrir muy á menudo, por el número de escantillones en uso y por la absurda práctica de aplicar el mismo número á diferentes espesores de diferentes metales, en diferentes ciudades, lo mejor es desecharlos todos; y al hacer pedidos, determinar el diámetro del alambre y el espesor de hojas de metal en milímetros. O empléese el peso por cien ó mil metros de alambre ó por metros cuadrados para hojas. Nosotros *creemos* que el escantillón precedente de Birmingham se aplica al cinc, cobre, bronce y plomo, aunque generalmente se dice que es para hierro y acero solamente. Usase otro escantillón de Birmingham para bronce en hojas, oro, plata y algunos otros metales: pero nunca hemos oído decir cuáles son esos otros. Hay diferentes escantillones, aun para alambres, que han de usarse con diferentes *finés*; y varias firmas tienen escantillones suyos propios, ni siquiera acordes entre sí.

Como el Sr. Stubs hace varios escantillones Ingleses, el término « **escantillón Stubs** » por sí mismo no significa nada. Generalmente, sin embargo, en nuestros talleres de máquinas se aplica al escantillón de Birmingham.

**Escantillón de Birmingham para hojas de bronce, plata, oro y todos los metales excepto hierro y acero?**

(*N. del T.* — Las siguientes son tres tablas del autor convertidas al sistema métrico.)

N.º	Espesor en mm.	N.º	Espesor en mm.	N.º	Espesor en mm.	N.º	Espesor en mm.	N.º	Espesor en mm.	N.º	Espesor en mm.
1	.1016	7	.381	13	.914	19	1.626	25	2.413	31	3.378
2	.127	8	.406	14	1.041	20	1.702	26	2.616	32	3.632
3	.203	9	.483	15	1.194	21	1.829	27	2.870	33	3.683
4	.254	10	.610	16	1.295	22	1.880	28	3.048	34	3.759
5	.305	11	.737	17	1.448	23	1.956	29	3.150	35	4.013
6	.330	12	.864	18	1.549	24	2.083	30	3.200	36	4.242

\* Un mil = 1/1000 pulgada

Las fábricas que laminan hierro en los Estados Unidos usan generalmente el siguiente calibraje, que difiere ligeramente del de Birmingham.

N.º	Kg por m. cuad.	N.º	Kg por m. cuad.	N.º	Kg por m. cuad.	N.º	Kg por m. cuad.
1	61.025	8	33.490	15	13.718	22	6.102
2	58.589	9	30.464	16	12.205	23	5.488
3	53.707	10	27.437	17	10.643	24	4.882
4	48.824	11	24.410	18	9.080	25	4.394
5	42.717	12	21.383	19	8.299	26	3.906
6	39.642	13	18.307	20	7.518	27	3.515
7	36.615	14	15.232	21	6.835	28	3.124

Cuando se pide alambre, metal en hojas, etc., por un número de escantillón, y no se especifica el escantillón, los comerciantes en los Estados Unidos despachan el pedido como sigue:

Latón, plata alemana en hojas, alambre de plata alemana, latón bronceado, tubería de bronce, cobre ó cinc, por el escantillón de Brown y Sharpe (ó « American »).

Cobre en hojas; alambre de cobre; latón sin empate, tubería de bronce ó cobre; y pequeñas barras de latón ó bronce, por el escantillón de Stubbs (ó de Birmingham).

Alambre de latón no recocido ó duro tiene como  $\frac{3}{4}$  de las resistencias del cuadro que sigue, y cosa de  $\frac{1}{10}$  más de peso. Si es recocido, sólo la mitad de la fuerza.

Alambre de cobre duro puede estimarse en  $\frac{3}{4}$  de las resistencias tabulares y  $\frac{1}{10}$  más de peso.

Tabla de alambre de hierro al carbón vegetal, fabricado por la Trenton Iron Co., de Trenton, N. J. Las cifras de la primera columna son las del calibrador de la Trenton Iron Co. Los diámetros correspondientes en la segunda columna se verá que son algo menores que los del calibrador de Birmingham.

N.º	Diámetro en mm.	Metros en cada kg.	Resist. tensión aprox en kg.	N.º	Diámetro en mm.	Metros en cada kg.	Resist. tensión aprox en kg.	N.º	Diámetro en mm.	Metros en cada kg.
00000	11.43	1.25	5,713	11	2.98	18.34	458.03	26	.457	781.506
0000	10.16	1.58	4,514	12	2.66	22.06	367.41	27	.432	876.104
000	9.14	1.95	3,684	13	2.34	29.58	286.21	28	.406	990.979
00	8.38	2.32	3,120	14	2.03	39.53	215.00	29	.381	1,126.260
0	7.74	2.72	2,687	15	1.77	51.65	168.73	30	.356	1,291.890
1	7.23	3.11	2,370	16	1.54	68.09	132.44	31	.330	1,498.110
2	6.73	3.60	2,073	17	1.33	92.04	100.69	32	.305	1,758.427
3	6.22	4.21	1,790	18	1.14	125.03	76.65	33	.279	2,092.911
4	5.71	5.00	1,530	19	1.01	157.74	62.14	34	.254	2,532.075
5	5.20	6.02	1,288	20	.88	206.72	48.53	35	.241	2,806.463
6	4.82	7.01	1,123	21	.78	263.55	.....	36	.229	3,125.335
7	4.44	8.26	969	22	.71	322.90	.....	37	.216	3,503.985
8	4.06	10.88	822	23	.63	405.19	.....	38	.203	3,956.315
9	3.68	12.04	683	24	.57	500.37	.....	39	.190	4,511.999
10	3.30	14.98	559	25	.50	633.01	.....	40	.178	5,165.528

(N. del T. — Esta tabla es la del autor convertida en unidades del sistema métrico.)

**En esta tabla el alambre se supone duro, brillante y no templado.**

Las cifras de la columna de resistencias á la tensión están basadas en experiencias practicadas con buen alambre de hierro al carbón vegetal, hechos de trozos de hierro bruto de Trenton de primera forjadura.

La resistencia á la tensión de alambres hechos de buen hierro refinado.....	es como de			
	15	por 100	menos.	} que el del alambre brillante al carbón, que se da en la tabla arriba.
Hierro de Suecia de fundición al carbón vegetal.....	10	—	—	
Acero Bessemer dulce.....	10	—	más.	
Acero ordinario de crisol.....	25	—	—	
Acero especial.....	30 á 120	—	—	

El temple hace al alambre más dúctil y flexible, pero menos elástico y reduce la resistencia á la tensión en un 20 á un 25 por ciento.

**Para encontrar aproximadamente el número de alambres rectos que entran en un cable de un diámetro dado,** divídase el diámetro del cable por el diámetro del alambre (usando cualquier unidad); elévese al cuadrado el cociente y multiplíquese este cuadrado por .77. El resultado será exacto con sólo diferencias de 4 á 5 por ciento á lo sumo, en un cable *cilíndrico*.

**La solidez ó área metálica de todos los alambres de un cable es al área del cable como 1 es á 1.3 próximamente.** En otras palabras, el área de los vacíos es como  $\frac{1}{4}$  parte del área del cable, en tanto que la de los alambres es  $\frac{3}{4}$  del área de éste. Todo aproximadamente.

(*Obs. del T.* — Hemos creído más conveniente reemplazar con las seis tablas siguientes las análogas que trae el autor, porque éstas son de un solo tipo especial de vigas, que vende la Casa Carnegie de los Estados Unidos, y por tanto las que damos á continuación, tomadas de la obra *Notas y Fórmulas del Ingeniero*, por Laharpe, son más generales.)

**Hierros laminados en doble T y en U.** Según el ancho relativo de las alas, se distinguen tres series de hierros, á saber :

- 1.º Hierros de *alas ordinarias* (abreviando AO).
- 2.º Hierros de *alas anchas* (AA), que se emplea menos.
- 3.º Hierros de *perfil normal* (PN) ó de alas medianas. El más usado.

Los dos primeros se fabrican, salvo algunas excepciones, en hierro y en acero, los PN en acero solamente. Las tablas siguientes contienen los tipos corrientes. Los espesores indicados para las alas, son los espesores mínimos á los cuales se laminan los hierros. Se pueden obtener espesores más fuertes, hasta en 5 ó 6 mm de más; los anchos de las alas se aumentan entonces en lo mismo.


Dividiendo por  $10^3$  los números de la columna de las I, y por  $10^3$  los de la columna de las  $\frac{I}{n}$ , se tienen los valores de estas cantidades, expresados en metros. Los momen-

tos resistentes ó los valores de  $R \frac{I}{n}$ , están en kilogrametros. Se ha admitido una carga de seguridad de 10 kg. Para valores de  $R = 6, 7, 8 \dots$  kg, se tendrán los valores correspondientes de  $R \frac{I}{n}$ , multiplicando los números de la tabla respectivamente por .6, .7, .8.



Hierros doble T de alas ordinarias (AO).

Dimensiones en mm.			Sección en mm cuad $\Omega \times 10^3$ .	Peso aproximado en kg por metro.	Resistencia máx á la flexión			Resistencia mín á la flexión		
Altura $h$ .	Ancho alas $b$ .	Espesor del alma $e$ .			Momento de inercia $I \times 10^8$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .	Momento de inercia $I \times 10^8$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .
75	31.5	3.5	570	4.50	496	13.22	132	32	2.00	20
80	40	4	770	6.50	784	19.60	196	67	3.35	34
100	42	4.5	960	8.00	1,482	29.64	296	82	3.91	39
120	45	5	1,160	9.30	2,510	41.83	418	107	4.77	48
140	47	5.5	1,476	11.50	4,311	61.59	616	149	6.33	63
160	50	5.5	1,680	13.50	6,449	80.61	806	189	7.58	76
180	53	6	2,088	16.30	10,165	112.94	1,129	278	10.31	103
200	60	6.5	2,370	19.00	14,675	140.75	1,468	364	12.16	122
220	64	7	2,811	22.00	20,007	181.88	1,819	484	15.26	153
260	75	8.5	3,806	30.00	37,008	284.68	2,847	856	22.82	228



Hierros doble T de alas anchas (AA).

Dimensiones en mm.			Sección en mm cuad $\Omega \times 10^3$ .	Peso aprox- mado en kg por metro.	Resistencia máx á la flexión			Resistencia mín á la flexión		
Altura $h$ .	Anchó alas $b$ .	Espesor del alma $e$ .			Momento de Inercia $I \times 10^3$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg por mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .	Momento de Inercia $I \times 10^3$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg por mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .
80	55	3.5	1,001	7.90	1,113	27.82	278	194	7.07	71
100	60	4.0	1,268	10.00	2,184	43.08	437	279	9.32	93
120	70	5.0	1,770	14.00	4,332	72.20	722	515	14.73	147
140	80	6.0	2,320	18.00	7,637	109.10	1,091	855	21.39	214
160	80	7.5	2,868	22.50	11,771	147.14	1,471	986	24.65	247
160	90	6.5	2,543	20.50	10,796	134.95	1,350	1,097	24.37	244
180	100	7.0	3,446	27.10	19,609	217.88	2,179	1,792	35.24	352
200	100	8.0	3,808	29.00	24,870	248.70	2,488	2,007	40.15	402
220	100	8.0	3,908	31.20	31,007	281.88	2,819	2,008	40.17	402
220	110	7.5	4,008	31.50	32,302	293.66	2,937	2,453	46.51	465
250	110	8.0	4,601	37.00	47,033	376.42	3,764	2,838	51.60	516
260	118	9.0	5,828	46.00	65,172	501.32	5,013	4,395	74.50	745
300	130	10.0	6,360	50.20	91,253	608.42	6,084	5,149	79.22	792
350	140	11.0	8,494	68.40	167,397	956.55	9,566	8,267	118.10	1,181
406.4	151.4	13.0	11,234	87.60	296,672	1,490.00	14,900	10,495	139.00	1,390
457.2	176.8	13.0	13,724	106.50	469,316	2,053.00	20,530	18,829	213.00	2,130
508	189	14.25	16,204	126.30	697,484	2,746.00	27,460	26,366	279.00	2,790


Dimensiones en mm.			Sección en mm cuad $U \times 10^3$ .	Peso aproximado en kg por metro.	Resistencia máx á la flexión			Resistencia mín á la flexión		
Altura $h$ .	Ancho alas $b$ .	Espesor del alma $e$ .			I			H		
					Momento de inercia $I \times 10^3$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .	Momento de inercia $I \times 10^3$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $R \times \frac{I}{n}$ .
80	42	3.9	758	6.00	785	19.62	196	73	3.49	35
100	50	4.5	1,063	8.30	1,721	34.42	344	142	5.69	57
120	58	5.1	1,418	11.10	3,307	55.11	551	251	8.67	87
140	66	5.7	1,824	14.30	5,787	82.66	827	414	12.55	128
150	70	6.0	2,037	16.00	7,421	98.95	990	517	14.76	148
160	74	6.3	2,250	17.00	9,444	118.05	1,180	644	17.42	174
170	78	6.6	2,519	19.80	11,813	138.94	1,389	787	20.17	202
180	82	6.9	2,787	21.90	14,600	162.22	1,622	960	23.42	234
200	90	7.5	3,343	26.20	21,617	216.17	2,162	1,370	30.65	307
220	98	8.1	3,951	31.00	30,895	280.86	2,809	1,992	39.23	392
240	106	8.7	4,608	36.20	42,870	357.25	3,573	2,612	49.29	493
250	110	9.0	4,965	39.00	50,140	401.00	4,010	3,034	55.10	551
260	113	9.4	5,329	41.90	57,980	446.00	4,460	3,407	60.29	603
280	119	10.1	6,101	47.90	76,573	546.95	5,470	4,290	72.11	721
300	125	10.8	6,899	54.10	98,884	659.22	6,592	5,301	84.82	848
320	131	11.5	7,771	61.00	126,219	788.87	7,889	6,518	99.51	995
340	137	12.2	8,668	68.00	158,265	980.97	9,310	7,888	115.16	1,152
360	143	13.0	9,698	76.10	197,659	1,098.10	10,981	9,562	133.74	1,337
380	149	13.7	10,698	83.90	242,074	1,274.07	12,741	11,375	152.68	1,527
400	155	14.4	11,775	92.30	294,462	1,472.31	14,723	13,495	174.13	1,741
500	185	18.0	17,935	140.50	692,445	2,769.78	27,698	28,709	310.37	3,104



## Hierros en U.

Dimensiones en mm.			Sección en mm cuad $\Omega \times 10^3$ .	Peso aproximado en kg por metro.	Resistencia máx á la flexión			Resistencia mín á la flexión			
Altura $h$ .	Ancho de las alas $b$ .	Espesor del alma $e$ .			Momento de inercia $I \times 10^3$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $\frac{I}{R \times n}$ .	Momento de Inercia $I \times 10^3$ .	Posición del eje que pasa por el centro de gravedad en mm, $n$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^3$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuad. Momento resistente $\frac{I}{R \times n}$ .
80	40	6.0	905	7.30	960	24.00	240	137	29.5	4.63	46
80	50	7.0	1,291	10.10	1,237	30.93	309	313	31.8	9.66	97
100	40	7.0	1,228	9.50	1,783	34.65	347	171	29.2	6.07	61
100	50	7.0	1,431	11.20	2,118	42.36	424	339	33.1	10.26	103
110	50	6.0	1,517	11.00	2,646	48.10	481	332	34.4	9.63	97
120	60	7.0	1,741	13.50	3,814	63.56	636	606	41.0	14.77	148
140	45	7.0	1,628	13.00	4,746	67.80	678	279	33.0	8.45	85
140	60	7.0	1,881	14.70	5,501	78.59	786	637	42.2	15.11	151
160	60	7.5	2,250	17.60	8,475	105.94	1,059	751	42.3	17.75	177
175	60	8.0	2,440	19.10	10,660	121.83	1,218	779	43.7	17.84	178
200	70	8.0	2,902	22.60	17,034	170.34	1,703	1,305	50.3	25.94	259
200	80	6.5	2,770	22.85	17,612	176.12	1,761	1,788	58.4	30.79	308
220	70	10.0	3,580	28.00	23,886	217.15	2,172	1,435	51.6	27.81	278
235	85	10.0	4,150	32.40	32,214	282.67	2,827	2,704	61.5	43.90	439
250	80	10.0	4,110	32.00	35,934	287.47	2,875	2,245	59.4	37.81	378
300	75	10.0	4,495	35.00	53,625	357.50	3,575	1,955	57.6	33.93	339





Dimensiones en milim.			Peso aproximado en kg por metro.	$x, x_1$ (hise- triz) máxi- mum : 1 máx $\times 10^3$ .	$x, x_2$ perpen- dicular á $x, x_1$ máxi- mum : 1 máx $\times 10^3$ .	$xx_2$ paralelo á los brazos $I \times 10^6$ .	Posición del eje que pasa por el centro de grave- dad, en mm, m.	Módulo de resis- tencia relativa al eje $xx$ $\frac{I}{n} \times 10^3$ .
Ancho $b$ .	Espe- sor $t$ .	Sección $\Omega$ .						
60	6	684	5.33	372	90	231	42.8	5.4
	7	791	6.20	421	107	264	42.4	6.2
	8	896	7.00	470	123	296	42.1	7.0
	9	999	7.80	515	138	327	41.7	7.8
	10	1,100	8.60	559	152	356	41.4	8.6
65	7	861	6.72	544	139	342	46.3	7.3
	8	976	7.61	605	160	383	45.9	8.4
	9	1,089	8.49	668	180	424	45.6	9.3
	10	1,200	9.36	725	201	463	45.2	10.2
	11	1,309	10.19	779	222	501	44.9	11.1
70	7	931	7.3	687	176	432	49.9	8.6
	8	1,056	8.2	768	199	484	49.4	9.7
	9	1,179	9.2	847	221	534	49.2	10.8
	10	1,300	10.1	921	242	583	48.9	11.9
	11	1,419	11.0	991	264	627	48.4	12.9
75	12	1,536	11.9	1,057	284	671	48.2	13.9
	8	1,136	8.86	921	233	602	53.5	11.3
	9	1,269	9.90	1,030	300	664	53.1	12.2
	10	1,400	10.92	1,134	316	725	52.6	13.8
	11	1,529	11.90	1,227	339	783	52.4	14.9
80	12	1,656	12.90	1,317	361	839	52.0	16.2
	8	1,216	9.48	1,178	296	737	57.1	12.8
	9	1,359	10.60	1,300	330	815	56.7	14.5
	10	1,500	11.70	1,417	363	890	56.3	15.8
	11	1,639	12.84	1,531	393	963	56.0	17.2
85	12	1,776	13.80	1,643	421	1,032	55.5	18.5
	10	1,600	12.50	1,713	445	1,079	60.1	18
	11	1,749	13.60	1,851	483	1,167	59.7	19.5
	12	1,896	14.80	1,984	520	1,252	59.4	21.1
	13	2,041	15.90	2,111	559	1,335	59.0	22.6
90	9	1,539	12.00	1,882	478	1,180	64.1	18.3
	10	1,700	13.30	2,054	528	1,291	63.8	20.2
	11	1,859	14.50	2,222	573	1,399	63.5	22.1
	12	2,016	15.70	2,381	618	1,503	63.1	23.8
	13	2,171	16.90	2,538	652	1,595	62.8	25.6
95	10	1,800	14.00	2,437	627	1,532	67.6	22.7
	11	1,969	15.36	2,639	681	1,660	67.2	24.7
	12	2,136	16.70	2,837	733	1,785	66.9	26.7
	13	2,301	17.95	3,020	792	1,906	66.5	28.7
	10	1,900	14.80	2,870	730	1,800	71.5	25.1
100	11	2,079	16.20	3,110	796	1,953	71.0	27.5
	12	2,256	17.60	3,340	864	2,102	70.6	29.7
	13	2,431	18.90	3,559	928	2,244	70.2	32.0
	14	2,604	20.30	3,775	991	2,383	69.9	34.1
	15	2,775	21.60	3,970	1,070	2,520	69.5	36.7

## HIERROS EN U de perfiles normales.

Dimensiones en mm.			Sección en mm cuadrado $U \times 10^3$ .	Peso aproximado por metro lineal : kg.	Resistencia máx a la flexión			Resist mín a la flexión			
Altura $h$ .	Largo de los brazos $b$ .	Espesor del alma $e$ .			Momento de inercia $I \times 10^8$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^8$ .	Para una carga de seguridad $R=10$ kg mm cuadrado. Momento de resist $R \frac{I}{n}$ .	Momento de inercia $I \times 10^8$ .	Posición del eje que pasa por el centro de gravedad en mm, $n$ .	Módulo de resistencia $\frac{I}{n} \times 10^8$ .	Para carga de seguridad $R=10$ kg mm cuadrado. Momento de resistencia $R \times \frac{I}{n}$ .
50	45	6.0	1,100	8.60	1,060	26.50	265	236	29.3	8.04	80
100	50	6.0	1,350	10.50	2,055	41.10	411	330	33.1	9.95	100
120	55	7.0	1,700	13.30	3,642	60.70	607	431	37.5	13.10	131
140	60	7.0	2,040	15.90	6,043	86.40	864	707	40.9	17.29	173
160	70	7.5	2,400	18.70	9,280	116.00	1,160	1,189	44.9	21.14	211
235	90	10.0	4,240	33.10	34,310	292.00	2,920	3,374	64.8	52.31	523

## Observaciones sobre las tablas precedentes.

1.° Para los hierros en doble T y en U, en el caso de su resistencia máxima a la flexión, el módulo de resistencia  $\frac{I}{n}$ , cuando el espesor  $e$  del alma aumenta en  $\Delta e$ , crece la cantidad :  $\Delta \frac{I}{n} = \Delta e \cdot \frac{h^3}{6}$ ; siendo  $h$  la altura del hierro y quedando el perfil de las alas el mismo.

2.° Para los hierros en doble T, en el caso de su resistencia mínima a la flexión, y para el mismo aumento de espesor  $\Delta e$  del alma, corresponde un aumento del módulo de resistencia igual :  $\Delta \frac{I}{n} = h \cdot \frac{(\Delta e)^2}{6}$ .






COLUMNAS CARNEGIE DE BARRAS DE ACERO  
EN FORMA DE Z.

Tabla de dimensiones, en mm.

Diámetro del perno ó remache =  $\frac{3}{4}$  pulg (19 mm).

Con respecto al área de la sección, peso por metro, menor radio de giro, y carga de seguridad, véanse tablas, págs. 1228 á 1231.



(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Espec- sor del metal.	Véase arriba la figura.								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Columnas de 150 mm.	6.35	312.74	79.375	134.94	73.025	63.50	41.275	68.262	215.90
	7.937	314.32	81.756	134.94	73.025	63.50	41.275	69.85	212.72
	9.525	309.56	80.962	131.76	73.025	63.50	41.275	68.262	209.55
	11.112	311.15	83.347	131.76	73.025	63.50	41.275	69.85	206.37
	12.70	304.8	82.55	128.59	73.025	63.50	41.275	68.262	203.2
	14.287	306.39	84.93	128.59	73.025	63.50	41.275	69.85	200.02
Columnas de 200 mm.	6.35	373.06	104.77	153.99	82.55	76.20	44.45	77.787	241.30
	7.937	374.65	107.156	153.99	82.55	76.20	44.45	79.375	238.12
	9.525	376.20	109.54	153.99	82.55	76.20	44.45	80.962	234.95
	11.112	368.35	107.16	149.22	82.55	76.20	44.45	77.787	231.77
	12.70	369.94	109.54	149.22	82.55	76.20	44.45	79.375	228.60
	14.287	371.53	111.92	149.22	82.55	76.20	44.45	80.962	225.42
	15.875	362.0	109.54	144.46	82.55	76.20	44.45	77.787	222.25
Columnas de 250 mm.	17.462	363.59	111.92	144.46	82.55	76.20	44.45	79.375	219.07
	19.05	365.18	114.30	144.46	82.55	76.20	44.45	80.962	215.90
	7.937	419.1	130.97	163.51	88.90	82.55	47.625	82.55	257.17
	9.525	420.69	133.35	163.51	88.90	82.55	47.625	84.137	254.0
	11.112	422.28	135.73	163.51	88.90	82.55	47.625	85.725	250.82
	12.7	415.93	133.35	158.75	88.90	82.55	47.625	82.5	247.65
Columnas de 300 mm.	14.287	417.51	135.73	158.75	88.90	82.55	47.625	84.137	244.47
	15.875	419.1	138.11	158.75	88.90	82.55	47.625	85.725	241.3
	17.462	411.16	135.73	153.99	88.90	82.55	47.625	82.55	238.12
	19.05	412.73	138.11	153.99	88.90	82.55	47.625	84.137	234.95
	20.637	414.34	140.49	153.99	88.90	82.55	47.625	85.725	231.77
Columnas de 350 mm.	19.525	479.43	157.16	180.97	101.6	101.6	50.8	88.90	285.75
	11.112	481.01	159.34	180.97	101.6	101.6	50.8	90.487	282.57
	12.7	482.6	161.92	180.97	101.6	101.6	50.8	92.075	279.40
	14.287	474.66	159.64	176.21	101.6	101.6	50.8	88.90	276.22
	15.875	476.25	161.92	176.21	101.6	101.6	50.8	90.487	273.05
	17.462	477.84	164.31	176.21	101.6	101.6	50.8	92.075	269.87
	19.05	471.49	161.92	171.45	101.6	101.6	50.8	88.90	266.70
Columnas de 400 mm.	20.637	473.08	164.31	171.45	101.6	101.6	50.8	90.487	263.52
	22.225	474.66	166.69	171.45	101.6	101.6	50.8	92.075	260.35

**COLUMNAS CARNEGIE DE BARRAS DE ACERO  
EN FORMA DE Z.**

**Tabla de cargas de seguridad** de columnas de extremos cuadrados, como las suministran Carnegie, Steel Co. Coeficiente de seguridad=4. Las cargas dadas están basadas en los siguientes esfuerzos en lbs por pulg cuadr ó kgs por cm cuadr.

Para longitudes no mayores de 90 radios de giro, 12,000 (843.715 kg por cm cuadr)

Para longitudes mayores de 90 radios de giro, en lbs/pulg. cuad.:

$$17,100 - 57 \frac{\text{longitud}}{\text{radio}} \text{ ó bien, } 1202.13 - 4.007 \frac{\text{longitud}}{\text{radio}}; \text{ en kg por cm cuadr.}$$



## Columnas de barras de acero en forma de Z, de 6 pulgs (152 mm).

Compuestas de cuatro barras en forma de Z como de 3 pulgs (76 mm) de altura y de una plancha ó alma de 5 3/8 pulgs (140 mm) de ancho.

Long de la columna		Carga de seguridad en lbs.					
en metros.	en pies.	1/16	3/16	1/2	3/4	1	1 1/8
3.658 ó menos.	12 ó menos.	111800	140600	163200	191600	211400	230600
4.207	14	111400	140600	163200	191600	211400	230600
4.877	16	104600	133000	153200	182600	199800	220600
5.486	18	97600	124600	143400	171200	187200	215600
6.096	20	90800	116200	133400	159800	17400	201600
6.706	22	84000	107800	123600	148600	161800	187600
7.315	24	77200	99400	113800	137200	149200	173600
7.925	26	70400	91000	103800	126000	136400	159600
8.534	28	63400	82600	94000	114600	123800	145600
9.144	30	56600	74200	84000	103400	111000	131600

(N. del T. — Multiplicando estas cargas en lbs por .4536 se obtendrán en kg.).

## Columnas de barras en forma de Z, de 8 pulgs (203 mm).

Compuestas de cuatro barras en forma de Z como de 4 pulgs (102 mm) de altura y de una plancha ó alma de 6½ pulgs (165 mm) de ancho.

Espesor del metal en pulgs. Espesor del metal en mm. Área de la sección en pulgs. cuadrados Área de la sección en cm. cuadrados Peso en lbs por yarda. Peso en kg por metro. Radio menor de giro en pulgs. Radio menor de giro en cm.	Carga de seguridad de columnas en lbs.											
	Longitud de la columna en metros.						en pies.					
	5, 486 ó menos.	6, 006	6, 705	7, 315	7, 925	8, 534	9, 144	9, 753	10, 363	10, 973	11, 582	12, 192
	18 ó menos.	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	135000	169600	204800	228400	252000	275600	299200	322800	346400	370000	393600	417200
	130000	165000	201000	221000	241000	261000	281000	301000	321000	341000	361000	381000
	125000	160000	196000	216000	236000	256000	276000	296000	316000	336000	356000	376000
	120000	155000	191000	211000	231000	251000	271000	291000	311000	331000	351000	371000
	115000	150000	186000	206000	226000	246000	266000	286000	306000	326000	346000	366000
	110000	145000	181000	201000	221000	241000	261000	281000	301000	321000	341000	361000
	105000	140000	176000	196000	216000	236000	256000	276000	296000	316000	336000	356000
	100000	135000	171000	191000	211000	231000	251000	271000	291000	311000	331000	351000
	95000	130000	166000	186000	206000	226000	246000	266000	286000	306000	326000	346000
	90000	125000	161000	181000	201000	221000	241000	261000	281000	301000	321000	341000
	85000	120000	156000	176000	196000	216000	236000	256000	276000	296000	316000	336000
	80000	115000	151000	171000	191000	211000	231000	251000	271000	291000	311000	331000
	75000	110000	146000	166000	186000	206000	226000	246000	266000	286000	306000	326000
	70000	105000	141000	161000	181000	201000	221000	241000	261000	281000	301000	321000
	65000	100000	136000	156000	176000	196000	216000	236000	256000	276000	296000	316000
	60000	95000	131000	151000	171000	191000	211000	231000	251000	271000	291000	311000
	55000	90000	126000	146000	166000	186000	206000	226000	246000	266000	286000	306000
	50000	85000	121000	141000	161000	181000	201000	221000	241000	261000	281000	301000
	45000	80000	116000	136000	156000	176000	196000	216000	236000	256000	276000	296000
	40000	75000	111000	131000	151000	171000	191000	211000	231000	251000	271000	291000
	35000	70000	106000	126000	146000	166000	186000	206000	226000	246000	266000	286000
	30000	65000	101000	121000	141000	161000	181000	201000	221000	241000	261000	281000
	25000	60000	96000	116000	136000	156000	176000	196000	216000	236000	256000	276000
	20000	55000	91000	111000	131000	151000	171000	191000	211000	231000	251000	271000
	15000	50000	86000	106000	126000	146000	166000	186000	206000	226000	246000	266000
	10000	45000	81000	101000	121000	141000	161000	181000	201000	221000	241000	261000
	5000	40000	76000	96000	116000	136000	156000	176000	196000	216000	236000	256000
	0	35000	71000	91000	111000	131000	151000	171000	191000	211000	231000	251000

(N. del T. — Multiplicando esta carga en lbs por .4536 se obtiene en kg.)

**COLUMNAS DE BARRAS EN FORMA DE Z DE ACERO CARNEGIE.  
TABLA DE CARGAS DE SEGURIDAD (CONTINUACION).**

Columnas de barras de acero en forma de Z, de 10 pulgs (25.4 mm).  
Compuestas de cuatro barras en forma de Z como de 5 pulgs (127 mm) de altura y de una plancha ó alma de 7 pulgs (178 mm) de ancho.

Longitud de la columna		Carga de seguridad, de la columna en lbs.											
en metros.	22 ó menos.	en pies.											
		6.705 ó menos.	7.815	7.925	8.534	9.144	9.753	10.363	10.973	11.582	12.192	12.801	13.411
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		189400	228400	267800	294000	332400	371200	392000	429800	468000	468000	468000	468000
		185600	225200	266200	298200	329600	370600	387200	427800	468000	468000	468000	468000
		178600	217200	256600	278400	317400	354200	373000	412000	453200	453200	453200	453200
		171600	208800	247000	267800	305400	344200	358600	397000	438200	438200	438200	438200
		164600	200400	237400	256800	293400	331000	344000	381600	420400	420400	420400	420400
		157600	192200	227600	246000	281400	317800	330000	368200	404000	404000	404000	404000
		150600	185800	218200	235200	269400	304600	315800	353000	387600	387600	387600	387600
		143600	175600	208600	224400	257400	291400	301400	335600	371200	371200	371200	371200
		136600	167200	199000	213600	245400	278200	287200	320000	354800	354800	354800	354800
		129600	158600	189400	202800	233400	265000	273000	304600	338200	338200	338200	338200
		122600	150600	179800	192000	221200	251800	258800	289200	321800	321800	321800	321800
		115600	142200	170200	181200	209200	238600	244000	273500	303400	303400	303400	303400
		108400	134000	160600	170400	197200	225400	230200	258400	287600	287600	287600	287600
		101400	125600	151000	159600	185200	212200	215800	243000	272600	272600	272600	272600
		94400	117200	141400	148800	173200	199000	201600	227600	256200	256200	256200	256200

(N. del T. — Multiplicando esta carga en lbs por .4536 se obtendrá en kg.)



## Columnas de barras de acero en forma de Z, de 12 pulgs (305 mm).


Compuestas de 4 barras en forma de Z de 6 pulgs (152 mm) de altura y de una plancha ó alma de 8 pulgs (203 mm) de ancho.

Espeor del metal en pulgs.	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
Espeor del metal en mm.	9.5	11.1	12.7	14.3	16.0	17.5	19.0	20.6	22.2	23.8	25.4	27.0	28.6
Área de la sección en pulgs cuad.	21.4	25.1	28.8	32.5	36.2	39.9	43.6	47.3	51.0	54.7	58.4	62.1	65.8
Área de la sección en cm cuad.	138.06	161.28	185.80	209.28	232.76	256.24	279.72	303.20	326.68	350.16	373.64	397.12	420.60
Peso en lbs por yarda.	218.1	255.6	293.1	330.6	368.1	405.6	443.1	480.6	518.1	555.6	593.1	630.6	668.1
Peso en kg por metro.	108.192	126.794	145.545	164.296	183.047	201.798	220.549	239.300	258.051	276.802	295.553	314.304	333.055
Radio menor de giro en pulgs.	3.67	3.72	3.77	3.82	3.87	3.92	3.97	4.02	4.07	4.12	4.17	4.22	4.27
Radio menor de giro en cm.	9.32	9.45	9.58	9.71	9.84	9.97	10.10	10.23	10.36	10.49	10.62	10.75	10.88
Longitud de la columna		Carga de seguridad de la columna en lbs.											
en metros.		(N. del T. — Multiplicando esta carga en lbs por .4536 se obtendrá en kg.)											
7.925 ó menos.	26 ó menos.	256600	300600	345200	374600	418200	462000	486000	529000	572200	596000	639000	682000
8.584	28	254000	299400	343000	372000	417800	460800	481600	522800	564200	588000	630000	672000
9.144	30	246000	290200	335200	369400	405000	446800	466400	506400	546400	570000	612000	654000
9.703	32	238000	281000	324800	349000	392000	432000	451400	490000	528400	548000	590000	632000
10.263	34	230200	271800	314400	337400	379600	418400	436400	473400	510400	530000	572000	614000
10.823	36	222200	262800	304000	325800	366800	402000	421200	456800	492600	512000	554000	596000
11.382	38	214200	253400	293600	314200	354000	390200	406200	440400	474600	494000	536000	578000
11.942	40	206200	244200	283000	302800	341400	376000	391200	423800	456600	476000	518000	560000
12.501	42	198200	235000	272600	291000	328800	361800	376000	407400	438800	458000	500000	542000
13.061	44	190200	225800	262200	279600	316000	347800	361000	391000	420000	438000	480000	522000
13.621	46	182400	216600	252400	268000	303200	333600	345800	374000	402000	419000	460000	502000
14.180	48	174400	207200	241400	256400	290600	319600	330800	358000	386000	402000	442000	484000
14.740	50	166400	198200	231000	244800	277800	305400	315800	341400	369000	384000	424000	466000

## Tabla de columnas en segmentos,

de hierro laminado de la Phoenix Iron Co.

410 Walnut St., Filadelfia.



Las **dimensiones** dadas están sujetas á ligeras variaciones que son inevitables en la laminación de modelos ó figuras de hierro. Los **pesos** de columnas dados son los de los 4, 6 ó 8 segmentos de que están formadas. Las **espigas** de los remaches que se usan para unirlos, de seguro que compensan la cantidad de metal extraída por el taladro al hacer los agujeros; pero las **cabezas** de los remaches aumentan el peso dado de 2 á 5 por ciento. Los **remaches** se separan 3, 4 ó 6 pulgs (7½, 10 ó 15 cm) de centro á centro.

Pueden suministrarse de **cualquier espesor** que se desee. Damos las dimensiones, peso, etc., correspondientes al espesor principal. Las columnas G son de 8 segmentos; las E, de 6. Todas las otras de 4.

(N. del T. — La tabla del autor en sistema métrico.)


Marca.	Espesores mm.	Diámetros en milim.			Una columna.			Tamaño de los remaches.  mm.
		d	D	D'	Area de la sección trans- versal en cm <sup>2</sup>	Peso por kg en metros.	Radio menor de giro en mm.	
A	4.762	92.075	101.6	153.09	24.51	18.774	36.83	28.575 × 9.525
"	6.35	"	104.77	157.16	30.96	23.840	38.10	31.75 × "
"	7.937	"	107.95	160.34	37.41	28.760	39.37	34.925 × "
"	9.525	"	111.12	163.51	43.85	33.675	40.39	38.10 × "
B <sup>1</sup>	6.35	122.24	134.94	204.79	41.28	31.740	48.77	41.275 × 12.7
"	9.525	"	141.29	209.55	59.34	45.595	51.31	44.45 × "
"	12.7	"	147.64	214.31	77.42	59.600	53.59	47.625 × "
"	15.875	"	153.99	219.07	95.46	73.460	55.88	53.975 × "
B <sup>2</sup>	6.35	150.81	163.51	231.77	47.73	36.654	59.44	41.275 × "
"	9.525	"	169.86	236.54	68.37	52.597	61.72	44.45 × "
"	12.7	"	176.21	241.3	89.01	68.540	64.01	47.625 × "
"	15.875	"	182.56	246.06	109.68	84.335	66.29	53.975 × "
C	6.35	182.56	195.26	293.69	64.52	49.617	71.12	47.625 × 15.875
"	12.7	"	207.96	303.21	116.13	89.400	75.69	57.150 × "
"	19.05	"	220.66	309.56	162.54	125.160	80.26	66.675 × 19.05
"	25.4	"	233.36	319.09	214.14	164.795	84.84	76.2 × "
"	31.75	"	246.06	328.44	265.74	204.577	89.41	82.55 × "
E	6.35	279.4	292.10	392.11	108.36	83.440	106.17	50.8 × "
"	12.7	"	304.8	403.22	170.28	131.120	110.74	60.325 × "
"	19.05	"	317.5	414.34	243.81	187.740	115.57	69.85 × "
"	25.4	"	330.2	425.45	321.21	247.340	120.14	76.2 × "
"	31.75	"	342.9	436.56	398.61	306.940	124.71	82.55 × "
G	7.937	365.125	381.0	485.77	154.84	119.200	138.43	47.625 × 15.875
"	12.7	"	390.53	493.71	232.26	178.800	141.99	57.150 × "
"	19.05	"	403.23	504.82	335.48	258.220	146.56	66.675 × 19.05
"	25.4	"	415.93	517.53	438.71	337.634	151.13	76.2 × "
"	34.925	"	434.98	533.4	593.55	456.835	158.24	85.725 × "

## Conversión de pulgadas y dieciseisavos en milímetros.

Pulg.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*	25.40	50.8	76.2	101	127	152	177	203	228	254	279
$\frac{1}{16}$	1.58	26.98	52.3	77.8	103	128	154	179	204	230	255	281
$\frac{1}{8}$	3.17	28.57	53.9	79.3	104	130	155	181	206	231	257	282
$\frac{3}{16}$	4.76	30.16	55.5	81.0	106	131	157	182	208	233	258	284
$\frac{1}{4}$	6.35	31.74	57.1	82.5	108	133	158	184	209	235	260	285
$\frac{5}{16}$	7.94	33.33	58.7	84.1	109	134	160	185	211	236	261	287
$\frac{3}{8}$	9.52	34.92	60.3	85.7	111	136	161	187	212	238	263	288
$\frac{7}{16}$	11.11	36.51	60.9	87.3	112	138	163	188	214	239	265	290
$\frac{1}{2}$	12.70	38.09	63.4	88.8	114	139	165	190	215	241	266	292
$\frac{9}{16}$	14.28	39.68	65.0	90.4	115	141	166	192	217	242	268	293
$\frac{5}{8}$	15.87	41.27	66.7	92.0	117	142	168	193	219	244	269	295
$\frac{11}{16}$	17.46	42.86	68.2	93.6	119	144	169	195	220	246	271	296
$\frac{3}{4}$	19.	44.44	69.8	95.2	120	146	171	196	222	247	273	294
$\frac{13}{16}$	20.64	46.04	71.4	96.8	122	147	173	198	223	249	274	300
$\frac{7}{8}$	22.23	47.62	73.0	98.4	123	149	174	200	225	250	276	301
$\frac{15}{16}$	23.81	49.21	74.6	100.1	125	150	176	201	227	252	277	303

## Pisos á prueba de fuego, de vigas en I y arcos de ladrillo.

Los arcos son por lo común de « cuatro pulgs » (10 cm) ó « de medio ladrillo » de alto; luz,  $s$ , de 4 á 6 pies (1.22 á 1.83 m); flecha, cosa de un doravo á un dieziseisavo de la luz. Barras T, de trabazón, de 20 mm á 25 mm de diámetro, separadas de 1.20 á 1.80, á 2.40 m y ancladas en cada muro por una placa gruesa, W. En cada muro se usa ordinariamente un ángulo de hierro,  $a$ , en vez de una viga. Las enjutas




se llenan y nivelan con concreto, incluyendo listones de madera,  $mm$ , de  $2\frac{1}{2}$  á 5 cm; dos sobre cada arco. En estos listones se ciava el piso.

El peso de un arco de 10 cm, con su relleno de concreto y su piso de madera, pero sin comprender las vigas, es como de 342 kg por m cuad de piso.

Una densa multitud de personas apenas pesará más de 300 kg por m cuad.

Cada centro, C, tiene adherido en cada extremo una banda de hierro,  $h$ , que forma un gancho por el cual está el centro suspendido de las alas inferiores de las vigas.





## LA COLUMNA GRAY

La columna Gray, ideada y patentada por el Sr. J. H. Gray, consiste, en su forma primitiva, en ángulos, conexcionados á intervalos  $D$  (generalmente de 2 pies 6 pulgadas) (.76 m) por planchas transversales encorvadas  $T$ , ordinariamente de  $9 \times \frac{3}{8}$  pulgadas (238 mm). Esta construcción hace las partes de la columna fácilmente accesibles, para la pintura, etc.; pero bajo fuerzas transversales tiene la columna que obrar como un marco rectangular sin diagonales. Para remediar esto se ha ideado una forma más reciente, la columna de «doce ángulos», fig. 5, teniendo, en la columna cuadrada, figs. 1 y 2, en lugar de las planchas transversales encorvadas  $T$ , cuatro ángulos adicionales, que corren longitudinalmente como se indica. Estos ángulos suplen á la columna dos almas, que se cruzan en ángulos rectos.

Las figs. 1 y 2 hacen ver la columna cuadrada, usada en el interior de los edificios; y se emplea principalmente en los tamaños de 355, 381 y 408 mm. La fig. 2 muestra planchas remachadas á los rebordes exteriores, como se hace en algunas de las columnas más pesadas. Las figs. 3 y 4 son columnas de pared y de ángulo ó rincón respectivamente. La fig. 5 muestra la columna de «doce ángulos» y la fig. 6 una de muchas formas á prueba de fuego, envuelta en bloques de «terra cotta». Los remaches son ordinariamente de  $\frac{3}{4}$  de pulg (19 mm) de diámetro.

La carga de seguridad, en libras por pulgada cuadrada, de la columna ordinaria, se calcula como en  $17,100 - 57 \frac{L}{r}$ , ó sea  $1202.13 - 4.007 \frac{L}{r}$  \*kg por cm cuad donde  $L$ =largo de la columna y  $r$ =su menor radio de giro.

El costo de la columna Gray, en el taller, es de 1 á 15 centavos por lb (2.2 á 3.3 por kg) más el costo de los ángulos.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.

\* N. del T. — Convertida la anterior al sistema métrico.

## Columna Gray. Lista de tamaños escogidos.

(Véase la Obs. del T. después de la tabla.)

Tamaño S.	Ángulos.	Area pulg.	I mom. en in	r radio mínimo de giro pulg.	r <sup>2</sup> .	Cargas de seguridad * para columnas de una longitud de	
pulg.	pulg.	cuad.				12 pies.	30 pies.

## Columnas cuadradas. Figs. 1 y 2.

9	2 × 2½ × ¼	8.48	64	2.7	7.3	115	89
"	2 × 3 × ½	18.00	119	2.6	6.8	250	165
10	2½ × 2½ × ¼	9.52	95	3.1	9.6	135	109
"	2½ × 3 × ½	20.00	179	3.0	9.0	285	205
12	3 × 3 × ½	16.88	241	3.8	14.4	250	195
"	3 × 5 × ½	30.00	327	3.3	10.9	435	325
13	3 × 3 × ¾	16.88	285	4.1	16.8	255	205
"	3 × 5 × ¾	43.52	552	3.6	13.0	645	405
14	3 × 3 × ¾	16.88	336	4.5	20.2	255	210
"	3 × 3½ × ¾	29.36	526	4.3	18.5	445	360
"	3 × 4 × ¾	26.00	444	4.2	17.6	390	315
"	3 × 5 × ¾	39.00	463	4.0	16.0	450	355
"	3½ × 3½ × ¾	31.92	597	4.4	19.4	485	395
"	3½ × 5 × ¾	39.36	624	4.0	16.0	590	470
"	3½ × 6 × ¾	36.00	526	3.8	14.4	535	420
15	3 × 3 × ¾	22.00	496	4.8	23.0	335	280
"	3½ × 3½ × ¾	31.92	693	4.7	22.1	490	405
"	3½ × 5 × ¾	39.36	731	4.4	19.4	600	490
"	4 × 4 × ¾	30.00	653	4.7	22.1	440	380
"	4 × 5 × ¾	41.84	817	4.4	19.4	635	520
"	4 × 6 × ¾	46.88	828	4.2	17.6	710	570
16	3 × 3 × ¾	22.00	570	5.1	26.0	340	285
"	4 × 4 × ¾	36.88	912	5.0	25.0	570	480
"	4 × 6 × ¾	55.52	1,134	4.6	21.2	850	700
18	3 × 3 × ¾	22.00	746	5.8	33.6	345	300
"	4 × 4 × ¾	36.88	1,182	5.7	32.5	575	495
"	5 × 5 × ¾	46.88	1,465	5.6	31.4	720	630
20	4 × 4 × ¾	36.88	1,485	6.4	41.0	580	510
"	6 × 6 × ¾	67.52	2,588	6.2	38.4	1,065	930
30	5 × 4 × ¾	41.88	4,147	9.9	98.0	680	630
"	6 × 6 × 1*	264.40	22,688	9.2	84.6	4,285	3,930

## Columnas de pared. Fig. 3.

12	3 × 4 × ¾	14.88	94	2.5	6.2	205	130
14	3 × 3½ × ¾	18.00	160	3.0	9.0	255	185
"	3½ × 5 × ¾	29.52	241	2.9	8.4	420	295
15	3½ × 4 × ¾	21.00	217	3.3	10.9	305	235
"	4 × 5 × ¾	31.38	317	3.2	10.2	455	335
16	3 × 3 × ¾	16.50	200	3.5	12.2	240	185
"	4 × 6 × ¾	35.16	375	3.3	10.9	510	380
18	4 × 4 × ¾	27.66	434	4.0	16.0	415	330
20	4 × 5 × ¾	31.38	562	4.2	17.6	475	380
30	5 × 4 × ¾	31.38	1,408	6.8	46.2	495	440
"	6 × 6 × 1**	198.30	8,937	6.7	44.9	3,150	2,785

## Columnas de rincón. Fig. 4.

10½	3½ × 3½ × 1½	23.48	272	3.4	11.6	345	260
12½	3½ × 3½ × 1½	15.75	288	4.3	18.5	240	195
13							
13							
14	4 × 5 × ¾	24.91	425	4.2	17.6	375	305

\* En millares de lbs. por la fórmula: carga segura =  $17,100 - 57 \frac{L}{r}$  en lbs. por pulg. cuad. Véase la misma fórmula en sistema métrico, pág. 294.

\*\* Tres planchas de 1 pulg. remachadas á cada par de ángulos. Fig. 2.

(Obs. del T. — Como la tabla anterior da los elementos de un tipo especial de columna, la hemos dejado en medidas inglesas, pero damos á continuación todas las conversiones necesarias (para las diversas unidades que aquélla trae) en ambos sistemas.

Nos permitimos recordar al lector que como el momento de inercia es un producto de cuatro dimensiones (véase § 14, pág. 400, en Resistencia de Materiales) y, si están éstas tomadas en una unidad, por ejemplo en metros, queremos hallar su valor en otra unidad, se multiplicará, ó dividirá, según el caso, por 10,000, indicando si la diferencia en el orden de unidades de medida, así para pasar á milímetros se multiplicará por 10,000.

Como una pulgada equivale á 2.54 cm ó á 25.4 mm, si queremos pasar del momento de inercia en pulg al momento de inercia en centímetros, multiplicaremos á aquél por la cuarta potencia de 2.54 = 41.6231, y si lo queremos en mm, por la cuarta potencia de 25.4 = 416,231.4256. Para pasar de cm ó mm á pulg se hará lo contrario.)

## COLUMNAS DE HIERRO Y DE ACERO

Para columnas en general, véanse págs. 527, etc.

Para columnas de madera, véanse págs. 1183, etc.

### Lista de referencias.

- (1) Acero en construcción, Pencoyd Iron Works, 12.<sup>a</sup> ed, 1900.
- (2) Cambria Steel Co, Manual, 1907.
- (3) Carnegie Steel Co, Compañero de Bolsillo, 1903.
- (4) Phoenix Iron Co, Manual, 1906.
- (5) Bethlehem Steel Co, Acero de construcción, 1907.
- (6) Passaic Steel Co, Manual, 1903.
- (7) Actos y Resoluciones de la Legislatura de Massachusetts, 1907.
- (8) Trans. Am. Soc. C. E., vol. 15, pág. 530, julio 1886.
- (9) Trans. Am. Soc. C. E., vol. 20, pág. 258, junio 1889.
- (10) Trans. Am. Soc. C. E., vol. 54, junio 1905.
- (11) New York Building Code, Aprobado en 24 de octubre de 1899 con modificaciones hasta abril 12 de 1906.
- (12) Eng. News, 13 de enero, 1898, págs. 27, etc.
- (13) Eng. News, 30 de junio, 1898, pág. 424.
- (14) Modern Framed Structures, por J. B. Johnson, Nueva York, John Wiley and Sons, 1893.
- (15) Ciudad de Nueva York. Departamento de Puentes, Especificaciones para el Diseño de Puentes Municipales, 1907.
- (16) Comunicaciones del Instituto de Exámenes de Materiales á la Politécnica de Suiza en Zurich, Entrega VIII, 1896.
- (17) « Pruebas de Metales, etc. » Watertown Arsenal. Año terminado el 30 de junio de 1888.
- (18) « Pruebas de Metales, etc. » Watertown Arsenal. Años terminados en 30 de junio de 1886, 1890, 1894.

(N. del T. — Hemos dejado estas referencias para los lectores que traducen inglés ó alemán y desearan más detenido estudio de la materia.)

1. Para economizar material, las columnas de hierro y acero son casi siempre huecas. La columnas de hierro fundido son de ordinario redondas ó rectangulares, mientras que las columnas de construcción de acero son por lo común de alguna forma especial ó hechas de piezas; véanse figs. 14 y 12 y págs. 1237.

2. Debido al desplazamiento del molde en la fundición, las columnas de hierro fundido resultan á veces mucho más delgadas de un lado que de otro. Son susceptibles de fuerzas iniciales, debidas á la contracción desigual en el enfriamiento, y son objetables también á causa de la fragilidad y relativa inseguridad del material y su baja resistencia de tensión. Cuando el metal, para columnas muy largas, se vierte en ambos extremos del molde, puede endurecerse de tal manera que las dos porciones no se unan perfectamente en el centro; quedando así una región débil precisamente donde obra el momento máximo de flexión. El aire arrastrado por el



metal fundido produce cavidades y rebolladuras; y las impurezas, que se reúnen en el fondo del molde, debilitan la fundición. (Véase también el § 14).

Véanse Columnas en General. §§ 9, 10, 13 y 35 á 43, págs. 527, etc.




Fig. 1 á 12.

3. Evitense los diseños que, como los en *g* y en *aa*, fig. 13, sacan parte del fuste de la columna de la línea de presión produciendo momentos de flexión en el metal.




Fig. 13.

4. Usese con preferencia una forma más sencilla, como en *b*, ó una columna derecha, *acd*, á la cual pueden adherirse cualesquiera adornos como los que se ven en *g*.

5. Las figs. 1 á 12 muestran formas comunes de columnas hechas de ángulos, planchas, piezas en U y barras en Z, de acero. Las secciones cerradas, figs. 4 á 7, no pueden repintarse interíormente. Sólo son convenientes, por tanto, para sitios secos en donde los cambios son ligeros. En las figs. 8, 10, 11, 12 los rebordes deben colocarse bastante distantes para permitir el remachado á máquina.

6. En las figs. 14 á 17, de la « Cambria Steel Co », se ven pormenores de conexiones entre una columna y otra y entre columnas y vigas, como se encuentran ya hechas. Las figs. 18 á 20, de la « Cambria Steel », muestran disposiciones para bases de columnas, que también se encuentran ya hechas.

7. Acostúmbrase estipular que  $K = L/r$  no exceda de más ó menos 125; pero en estructuras ligeras, *K* excede á veces considerablemente de ese límite. Así, en once torres de transmisión, *K* varió de 111 á 300. Donde llegó á 300, la pieza consistía en 1 ángulo de  $2 \times 2 \times \frac{1}{4}$  pulg (50 × 50 × 3 mm), *L* = 120 pulgs (3050 mm); *r* = .4 pulgs (10 mm). (R. D. Coombs, Am. Soc. Civ. Engrs., Trans., vol. 61, Dic. 1908, pág. 1202.)

8. En columnas compuestas de dos vigas en U, enrejadas, fig. 11, las vigas están ordinariamente colocadas á tal distancia, que la tendencia de la columna será á flexarse en el plano de las almas, esto es, de modo que el mínimo radio de giro de la columna es el radio máximo de giro de la viga en U.

9. Siendo asimétricas las secciones de ángulo, la carga es generalmente más ó menos excéntrica. En consecuencia, la fuerza permitida para columnas de ángulo debe ser menor que la permitida para las de secciones simétricas.




10. Los remaches están por lo común separados  $> 7\frac{1}{2}$  cm de centro á

**Fig. 14.**

Columna de barras en forma de Z con conexiones para vigas.

A, A', elevaciones laterales;

A'', sección hor al través de la columna.

**Fig. 15.**

Empate entre 2 columnas de barra en Z de diferentes tamaños.

B, B' elevaciones laterales;




B'', sección hor al través de la columna.

**Fig. 16.**

Columna de plancha y viga U con conexiones para viga.

C, C', elevaciones laterales;


C'', sección hor al través de la columna.

**Fig. 17.**

Empate entre 2 columnas de plancha y viga U de dif tamaños.


D, D', elevaciones lateral;

D'', sección hor al través de los empates.



Elevación c-d.

E




Sección a-b.

E'


Fig. 18.

Base de hierro fund para col. de plancha y de viga U.



Elevación g-h.

F




Sección a-b.


F'

Fig. 19.


Base de acero para col. de plancha y de viga U.



G'



G''



G

Fig. 20.

Apoyos de vigas en U y planchas, para columnas de barras en Z.

G, sección horizontal al través de la columna; G', elevación lateral; G'', elevación en el extremo.

centro, cerca de los extremos de las columnas, en una distancia igual á dos veces el ancho de la columna. La distancia entre centros de remaches, en la línea de los esfuerzos,  $>16$  veces el menor espesor de metal de las partes unidas. La distancia entre remaches, perpendicular á la línea de los esfuerzos,  $>32$  veces el espesor del metal.



**11. Las barras de celosía, las planchas de tablillas y conexiones** pesan juntas el 20% ó más de las columnas pesadas, y 50 ó 60% del peso de las columnas más livianas.

**12. En la construcción de edificios, las columnas pueden considerarse como de extremos cuadrados. Factor habitual de seguridad = 4.** Véanse §§ 14 y 18.

**13. Las columnas de ángulos ó vigas en I son generalmente de acero blando;** las de planchas y ángulos, vigas en U, planchas ó barras en Z, se calculan por lo común para **acero mediano.**

**14. Las columnas de hierro fundido** no permiten conexiones tan rígidas, con otras columnas ó con vigas, como las columnas de acero laminado y las remachadas. No deben usarse en edificios, con un factor de seguridad menor de 8. (Véanse también §§ 2, 12, 18.)

**15. A fin de evitar el efecto debilitante de los agujeros de los remaches,** en las columnas de acero remachadas, se emplea la columna sólida en forma de H (cuya sección transversal se ve en la fig. 21).



Fig. 21.

**16. (Obs. del T. —** La importante fórmula de Rankine, con sus coeficientes, etc., que trae el autor en esta parte, la hemos planteado y discutido en sistema métrico (siguiendo á Marv) y hemos dejado (aunque también convertidos en unidades mtricas) los coeficientes y en general los datos que sirven de base  las casas constructoras y  muchas obras importantes.)

Se aplica la siguiente fórmula de Rankine  piezas de seccin cualquiera; con estos elementos :

- $P$  = carga permanente de trabajo ordinario;  
 $R'$  = coeficiente de trabajo por compresin, del hierro, en kg por mm cuad empleado en modelos cortos = 6;  
 $\omega$  = seccin en mm cuad cuando est en el numerador;  
 $l$  = longitud de la pieza;  
 $I'$  = menor de los momentos de inercia de la seccin recta;  
 $B$  = un coeficiente numrico cuyo valor es :

Caso 1. Para dos bases planas ( empotradas).....	.00003
— 2. Una base plana y otra redondeada  articulada.....	.000045
— 3. Dos bases redondeadas  articuladas.....	.00006
— 4. Un extremo empotrado y otro libre.....	.00008

La frmula es :

$$P = \frac{R' \omega}{1 + B \frac{\omega l^2}{I'}}; \text{  bien } R' = \frac{P}{\omega} \left( 1 + B \frac{\omega l^2}{I'} \right).$$

El cociente  $\frac{\omega l^2}{I'}$ , como tiene cuatro dimensiones en el numerador y cuatro en el denominador, dar el mismo valor siempre que  $\omega$ ,  $l$ ,   $I'$  se refieren  la misma unidad de medida cualquiera que sea sta.

Para el acero dulce de construccin se puede hacer  $R' = 9$  kg por mm cuad.

**17. Segn Rankine,** en el caso 1 (bases planas  empotradas),  $B = .000033$ . Bauschinger encontr experimentalmente que  $B = .000027$  para hierros en que la carga de ruptura  $R' = 31.5$  kg por mm cuad. Preandean acepta  $B = .00003$ .

**18. En el caso 3 (dos bases redondeadas  articuladas),** Bauschinger dedujo como promedio del resultado obtenido en 27 experiencias con hierros en que el coeficiente de fractura por aplastamiento era  $R' = 22.7$  kg por mm cuad, que  $B = .000058$ .

Puede, pues, hacerse uso para el cálculo de piezas laminadas ó compuestas, de sección cualquiera, de las siguientes fórmulas :

$$P = \frac{6u}{1 + B \frac{d^2}{I}} \quad (\text{para el hierro});$$

y la misma reemplazando el 6 por 9 para el acero; dando por supuesto á B los valores establecidos anteriormente.

19. M. Lebel encuentra defectuosa la fórmula de Rankine, porque no tiene en cuenta la excentricidad del esfuer de compresión, siendo muy frecuente que el centro de presión ó punto de aplicación de la fuerza P, no coincida con el centro de gravedad de la base, y propone para el caso de sólido de bases planas ó empotradas la fórmula siguiente :

$$P = \frac{R_u}{.8 + .005 \frac{dl_u}{I}};$$

siendo  $d$  la excentricidad de la compresión, ó sea la distancia del punto de aplicación de esta fuerza al centro de gravedad de la base.

(Obs. del T. — En los datos que siguen, aunque damos siempre su equivalencia en las unidades usadas en el sistema métrico, dejamos además los valores en medidas inglesas, porque como son los empleados por fabricantes y Compañías americanas, pueden ser de mucha utilidad para cualquier pedido, ó para cualquier estudio que pueda hacerse entre ingenieros, habituados unos á emplear solamente el sistema inglés y los otros sólo el métrico.)

#### Valores de la presión máxima (s) por unidad de superficie y del coeficiente B para columnas de acero y hierro \*.

Para referencias, véase lista pág. 1236.

TS = Máxima fuerza de tensión;  $S_e$  = límite de elasticidad; PC = punto cedente\*\*, todo en miles de libras por pulg (y entre paréntesis y debajo de cada cifra su equivalente en kg por cm cuad. N. del T).

\* N. del T. — Hemos convertido el coeficiente  $l/m$  que trae el autor al equivalente B de la fórmula y lo damos en cien milésimas.

\*\* N. del T. — Este punto lo llaman los americanos « Yield point », y como hemos consultado muchos diccionarios y varios ingenieros notables sin encontrar cómo se expresa en una sola palabra su significado, hemos resuelto llamarlo « Punto cedente », porque es precisamente el punto en que la barra sigue alargándose sin que se aumente el esfuerzo á que está sometida y puede considerarse como el tercer período elástico (Marva, *Mecánica aplicada*), caracterizado además porque el alargamiento se localiza y se « forma el huso » ó región de la gran contracción transversal ó estrechamiento de sección.

## ACERO Y HIERRO FORJADO

Para edificios, cargas máximas (ó de ruptura).

Cambria Steel Co. Acero mediano y dulce (2), págs. 194-7.

Carnegie Steel Co. (3), págs. 143-4 y Phoenix Iron Co. (4), pág. 88.

Factores de seguridad; carga muerta,  $F=4$ ;carga viva,  $F=5$ .

Acero.	S		B en cien milésimas.
	Dulce.	Mediano.	
Extremos redondeados ó articulados.....	45,000 (3,150)	50,000 (3,500)	5.5
Un extremo redondeado ó articulado.....	45,000 (3,150)	50,000 (3,500)	4.0
Extremos cuadrados.....	45,000 (3,150)	50,000 (3,500)	2.7

Paasale Steel Co., hierro forjado (6), pág. 153.

	S		B en cien milésimas.
	Dulce.	Mediano.	
Extremos redondeados ó articulados.....	40,000 (2,812)	40,000 (2,812)	5.0
Extremos cuadrados.....	40,000 (2,812)	40,000 (2,812)	3.3
Extremos fijos.....	40,000 (2,812)	40,000 (2,812)	5.0

Para edificios, cargas permitidas.

Boston building code * (7), pág. 415. (Código de construcción de Boston.)	Acero.....	16,000 (1,125)	5.0
	Hierro forjado.....	12,000 (843)	5.0

Especificaciones para puentes, cargas permitidas.

Osborn Engineering Co., 1903-4.	TS.	S <sub>c</sub>	PC.	S			B en cien milésimas.
				Vapor.	Eléctrico.	Caminos.	
Hierro forjado.	48 (3.36)	—	25 (1.75)	13,000 (914)	15,000 (1,054)	18,000 (1,260)	
Acero dulce....	52-62 (3.64)-(4.34)	32 (2.24)	—	15,000 (1,054)	17,000 (1,195)	20,000 (1,406)	
Acero mediano.	60-70 (4.20)-(4.90)	35 (2.45)	—	17,000 (1,195)	19,000 (1,336)	22,000 (1,540)	
Ambos extremos articulados.....							5.5
Un extremo cuadrado.....							4.0
Ambos extremos cuadrados.....							2.7

Acero de construcción.

	S		B en cien milésimas.
	Dulce.	Mediano.	
Phila and Reading RR, 1906; TS=60.....	15,000 (4.2)	15,000 (1,054)	8.3
Pensylvania RR, revisado hasta enero 1.º de 1907;			
Dulce; TS=52 á 62; S <sub>c</sub> = 28.....	16,000 (3.6—4.3) (1.96)	16,000 (1,125)	8.3
Erie Railroad, 1900; revisado hasta junio 1.º de 1905;			
Dulce; TS=56 á 64; S <sub>c</sub> = .58 TS. (3.9—4.5)			
Ambos extremos articulados; {	$8,000 \left( 1 + \frac{\text{fuerza mfn}}{\text{fuerza máx}} \right)$		5.3
Un extremo fijo; {			4.0
Ambos extremos fijos; {			2.7

\* El código de Boston usa la fórmula de Rankine para columnas de acero y de hierro forjado; el método de J. R. Worcester para madera, y (aparentemente) la fórmula de la línea recta de T. H. Johnson para hierro fundido.

\*\* Véase N. del T. al comienzo pág. siguiente.



(N. del T. — Para calcular está última presión en kg por cm cuad, reemplácese simplemente el factor 8,000 por 560.)

	s		
	Carga muerta.	Viva.	
New York Central R.R., 1904; TS=56 á 64; S <sub>e</sub> =33.....	16,000 (1,123)	8,000 (562)	5.5
(3.9 — 4.5) Del Lacka and W R R, nov. 1903; Dulce; TS=54 á 62; S <sub>e</sub> = .5 TS.			
Extremos articulados.....	12,500 (875)	8,500 (597)	5.5
Uno ó ambos extremos fijos.....	12,500 (875)	8,500 (597)	4.0
Consulting Engineer, 1907, Puentes de camino real.			
Hierro forjado.....	16,000 (1,125)	8,000 (562)	12.5
Acero mediano.....	20,000 (1,406)	10,000 (703)	12.5
Acero de níquel.....	30,000 (2,100)	15,000 (1,050)	12.5

El profesor Mansfield Merriman cree que, para columnas de **acero**, los mejores valores para B son próximamente los siguientes :

Extremos redondos.....	16.6
Extremos articulados.....	12.5
Extremos cuadrados.....	5.5
Extremos fijos.....	4.0

## HIERRO FUNDIDO

Para edificios, cargas máximas (de ruptura).

Cambria Steel Co. (2), pág. 284; F=8.....	80,000 (5,600)	12.5
Carnegie Steel Co. (3), pág. 148; extremos articulados..	80,000 (5,600)	25
Passaic Steel Co. (6), pág. 206; un extremo articulado..	80,000 (5,600)	18
Extremos cuadrados..	80,000 (5,600)	12.5

Para edificios, cargas permitidas.

Chicago building code (6), pág. 119.....	10,000 (703)	6.000 (16.6)
--	-----------------	-----------------

## Ensayos.

## ACERO DE CONSTRUCCIÓN

**p**=carga media por unidad de superficie en la columna;

**s**=esfuerzo máximo por unidad de superficie en la sección transversal;

**s<sub>a</sub>**=la misma anterior para bloques cortos;

**TS**=tensión máxima;

**s<sub>e</sub>**=límite de elasticidad;

**K**=L/r=longitud dividida por el radio mínimo de giro.

(Obs. del T. — En lo que sigue están convertidos los resultados que trae el autor al sistema métrico. Así damos los valores de  $p$ ,  $s$ , etc., en kilogramos por cm cuadr; y aunque en este capítulo el autor no indica en qué unidades están TS y  $s_e$ , los hemos convertido suponiéndolos en miles de lbs por pulg cuadr (porque así vienen hasta ahora), y los damos en miles de kg por cm cuadr. Como K es un cociente que expresa la altura de la columna en *radios de giro*, es el mismo para cualquier sistema de medida.)

### Resistencia máxima de las columnas articuladas.

● **Jas G. Dagon.** (Am. Soc. C. E. Trans., June 1889, vol. 20, pág. 254). 8 cols enrejadas, de sección rectangular, armadas de planchas y ángulos. Carbón .264 .27%; TS=5.86 a 5.91;  $s_e$ =3.58 a 3.77; 6 cols de 2 planchas de 203×6 mm, 4 áng de 57×57×6 mm; 4.88 a 7.32 m. 2 — — 228×9.5 mm, 4 — 70×70×8 mm; 7.81 m.

+ **C. P. Buchanan.** (Eng. News., dec. 26, 1907.) 7 cols de puente como sigue: Bessemer (Bess) y Martin Siemens (M. S.)

N.º					Car- bón %	K	p.
3, Postes,	4 barras Z,	76 mm,	Almas 150×9.5 mm,	Bess	—	83	2399
4, Postes,	4 barras Z,	76 mm,	Almas 150×9.5 mm,	Bess	—	83	2303
9, Postes,	4 áng,	150×89 mm,	Almas 273×9.5 mm,	Bess	—	97	1944
16, Cordones,	2 áng,	76×76 mm,	2 almas 408×9.5 mm,				
	2 áng,	101×76 mm,	tapa, 558×9.5 mm,				
			celosía 127×11.0 mm,	(M. S.)	.21	46	2145
17, Postes,	4 áng,	76×76 mm,	2 almas 254×9.5 mm,				
			Celosía (M. S.)		.23	45	2,218
18, cordón }	4 áng 76×76 mm		1 alma 457×9.5 mm				
19, cordón }			1 cubierta 508×9.5 mm	(M. S.)	.15	34	2,23
			celosía 57×11			35	2,27

▲ **J. A. L. Waddell.** Eng. News, enero 16, 1908. 6 columnas de puente de níquel acero y 6 de carbón acero. Cada una de 4 ángulos, 76×76×9.5 mm, 2 almas planas, 305×9.5, y celosía 63×9.5. Largos 3.05 y 9.15 m,  $r=113$  mm,  $a=112.5$  cm cuadr. Níquel acero, TS=7—8.05;  $s_e<4.2$ . Níquel, 3.5%; carbón, .38%; manganeso, .30%. Carbón acero. TS=4.2—4.9;  $s_e<2.45$ .

					Término medio.
Níquel acero,	K=27,	$p=4,795$	4,795	4,844	4,809
—	—	K=81,	$p=3,108$	3,304	2,975
Carbón acero,	K=27,	$p=2,723$	2,723	2,786	2,744
—	—	K=81,	$p=2,072$	2,072	2,268
					2,135

■ **Comisión del puente «Quebec».** (Eng. News, abril 23 de 1908). Dos cordones de acero mediano, a saber: N.º 1, un tercio de tamaño de «A9L» (véase § 26) y de sección semejante, y n.º 2, con 2, en vez de 4 piezas; las piezas idénticas a las exteriores del n.º 1; pero los ángulos de la celosía eran 50% más pesados; los remaches en las conexiones de la celosía duplicados; las intersecciones de los ángulos de la celosía reforzadas con planchas angulares. Pasadores, 305 mm de diámetro, como en «A9L».

N.º	Area cm cuadr.	Largo c. a c.	L/r	Carga de *** ruptura en indicada	kg por cm cuadr neta.
1	558.0	579 cms	42	35	1,879
2	275.0	346 cms	25	15	2,590
					2,136

\* Eje paralelo al pasador.

\*\* Eje paralelo al alma.

\*\*\* Carga neta recibida = 82.5 0/0 de la carga indicada, a causa de error de la máquina de pruebas. Tanto la carga indicada como la carga neta están proyectadas, con L/r para duculares a los pasadores.

§ Excéntrica respecto al eje. El espesor, en el fondo, varió de 20 a 27 mm.

## HIERRO FUNDIDO

## Ensayos.

## Columnas huecas.

+ Pruebas sobre 10 columnas cilíndricas en Phoenixville para el Departamento de construcción de Nueva York, como sigue:

Diám. exterior mm.	Espesor. mm.	Largo. metros.	K.	p máxima kg por cm cuad.
381	25	4.826	38.3	2,156
381	28	4.826	38.7	1,939
381	28	4.826	38.7	1,743
381	28	4.826	38.3	1,764
381	29	4.826	38.5	2,247
381	30	4.826	38.8	>2,828
203	25	4.064	64.0	2,233
203	26	4.064	64.4	1,876
152	29	3.048	67.2	1,589
152	28	3.048	66.5	1,841

★ Pruebas de 5 columnas cilíndricas de 4 m más ó menos de largo, en el arsenal de Watertown.

Diámetro, mm		K	p máxima.
exterior D	interior d		
221	152	60	>1,800
201	135	65.9	>2,127
183	122	72.4	1,783
163	104	83	1,905
145	102	90.6	1,757

## Columnas macizas.

■ Resistencia media, generalmente aceptada, para aplastamiento de bloques cortos, 7,000 kg por cm cuadrado.

● Pruebas de 6 cilindros pequeños en el Arsenal de Watertown, (18).

N.º	Diám. mm.	r mm.	Largo. mm.	K.	p Carga máxima. kg por cm cuad.
1	20.3	5.1	102	20	6,734
2	20.3	5.1	127	25	6,273
3	20.3	5.1	127	25	6,034
4	19.0	4.7	139	29.3	5,365
5	19.0	4.8	139	29	5,337
6	28.7	7.2	267	37.5	4,410

▲ Pruebas de 5 cilindros con extremos cuadrados cortos, en el Arsenal de Watertown (17), págs. 737-742. Diámetro=51 mm.  $r=12\frac{1}{2}$  mm. L=largo de la porción redonda=228 mm. K=18. p, máx de 4,326 á 5,235 kg por cm cuad.

24. Los experimentos en cilindros pequeños sólidos de hierro fundido, arriba registrados, y muchos otros por Tetmajer (16), indican que la fórmula de Rankine es correcta en su forma; pero los experimentos prácticos con columnas cilíndricas huecas demuestran que aquellas columnas fallan bajo cargas inferiores á las dadas por la fórmula, especialmente en el caso de columnas cortas. En columnas huecas la excentricidad de la carga, que siempre ocurre, aun en ensayos cuidadosos, y mucho más en la práctica de las construcciones, concentra la mayor parte de la presión en un lado, y hace que ese lado obre sin el apoyo debido del resto de la sección. Impídesese así que la columna obre como un cuerpo enterizo.



**25. Tetmajer (16),** pág. 77, encuentra que las columnas remachadas de acero de construcción se conducen lo mismo que simples columnas de hierro laminado con tal que:

(1) La distancia entre los centros de los remaches no exceda de  $70 \times$  el espesor del reborde;

(2) Los remaches llenen completamente sus huecos;

(3) El debilitamiento de la sección por los huecos de los remaches  $\gg$  como de 12 por ciento.

**26. Fracaso del puente de Quebec.** El hundimiento de la porción meridional del gran puente de cantilever de acero sobre el río San Lorenzo, cerca de Quebec, el 29 de agosto de 1907, durante su construcción, parece haberse debido a la falla de un elemento principal de compresión, «A9L», en el brazo de anclaje. Esta pieza, fig. 25, de 17.58 m de largo, estaba compuesta de cuatro almas, cada una de 89 a 95 mm de espesor (hecha de cuatro planchas de más o menos 22 mm de grueso, remachadas entre sí) y de 1.37 m de ancho, provistas de ángulos de reborde de  $150 \times 200$  mm y  $90 \times 200$  mm, separados como en la fig. 25 y unidos entre sí por enrejado de ángulos de  $100 \times 75 \times 10$  y ángulos de  $90 \times 75 \times 10$  mm en la parte superior y en la base, siendo reemplazados los ángulos por planchas de  $12\frac{1}{2}$  mm por espacio de varios pies en cada extremo. El radio de giro de las cuatro almas solas, inclusive los brazos más largos de los ángulos del reborde, obrando conjuntamente alrededor del eje *ab*, es de 495 mm. Esto da, para la sección entera, obrando conjuntamente,  $L/r = 17,380/495 = 35.1$ .

**27. Según la hoja (sheet)** de resistencia, aquel miembro estaba destinado a soportar, en servicio:

Carga muerta.....	5,101,942 kg	
Carga viva.....	1,823,018	
Carga muerta y viva.....	6,924,960	= 1,397.7 kg por cm cuadr.
Viento.....	$\pm 3,342,800$	

**28.** Para miembros de compresión en que  $L/r$  es (como en este caso)  $< 50$ , la especificación permitía una carga, en kg por cm cuadr, de

$$840 \left( 1 + \frac{\text{fuerza mínima}}{\text{fuerza máxima}} \right) \text{ ó, en este miembro, de } 840 \times 1.7317 = 1,454 \text{ kg por cm cuadr.}$$

**29.** La pieza parece haber sostenido, al tiempo de su caída, una presión media de (más o menos) 1,120 kg por cm cuadr.

**30.** Cada una de las cuatro almas, inclusive el brazo más largo de su reborde, tiene, respecto de su propio eje neutro, *cd*, un radio de giro tan sólo de 25 mm (más o menos), haciendo su  $L/r > 650$ . Para columnas en que  $L/r$  excede de 50, la especificación permite una carga de sólo

$$.07 (12,000 - 50 L/r) \left( 1 + \frac{\text{resistencia mín}}{\text{resistencia máx}} \right),$$

que, si se aplicara a una de estas almas, permitiría tan sólo una carga menor de 2,450 kg por cm cuadr (más o menos); pero, naturalmente, se confió en el enrejado angular y en las planchas, obligando a las cuatro almas a obrar conjuntamente.

**31.** Después del hundimiento de la estructura, sin embargo, se encontró torcido este miembro en la forma de una S y la flexión tuvo lugar en ángulos rectos a los planos de las cuatro almas, ó en la dirección en que habría ocurrido si se hubieran omitido los brazos de refuerzo. «La falla del cordón inferior A9L sirve de ejemplo como sistema de celosía ó enrejado insuficiente.» (Informe de la Comisión del Puente de Quebec.)

#### Esfuerzos sobre las vigas de celosías.

**32.** «La índole poco satisfactoria de las fórmulas para columnas es muy conocida de los ingenieros, pero las fórmulas de columnas pueden conside-

\* Resistencia mín = carga muerta — carga viva mín.

= 5,101,942 — 20,385 = 5,081,557 kg.

Resistencia máx = carga muerta + carga viva máx + carga viva mín.

= 5,101,942 + 1,823,018 + 20,385 = 6,945,345 kg.

\*\* N. del T. — El autor usó para este caso 45,000 lbs como carga viva mínima = 20,385 kg.

rarse como fórmulas exactas comparadas con las fórmulas para celosías. Las fórmulas de celosía fijan, de cierto modo, un valor de la resistencia máxima de las fibras en la barra del enrejado; pero sólo las pruebas y los ensayos pueden determinar si éstas dan resultados económicos y seguros. (Informe de la Comisión del Puente de Quebec.)

33. El siguiente **método aproximado** (véanse comunicaciones del **prof. Clyde T. Morris**, Universidad del Estado de Ohio, Eng. News, 7 de noviembre de 1907, pág. 487; febrero 27, 1908, pág. 44) supone (1) que el diagrama de los momentos, en las columnas, es una línea recta, es decir: que el incremento de resistencia, por unidad de longitud de columna, es constante. Esta suposición hace que el esfuerzo máx., en las planchas para un mom máx dado, sea menor de lo que probablemente es; pero, por otra parte, supónese también (2) que el esfuerzo en las fibras extremas de las planchas ó vigas está uniformemente distribuido sobre la sección transversal de cada plancha ó viga. Esta suposición (porque cada porción de la plancha ó viga, entre conexiones de enrejado, puede doblarse en una ó otra dirección) hace el promedio del esfuerzo mayor de lo que es.

34. En una columna de celosía compuesta de dos vigas ligadas por barras que se cruzan, fig. 26, sean

- $s$  = compresión permitida por unidad en la sección transversal de la columna;  
 $=$  compresión permitida por unidad en trozos cortos del material dado;  
 $P$  = carga total máx permitida sobre la columna;  
 $a$  = área de la sección transversal de la columna;  
 $p$  =  $P/a$  = compresión máx permitida por unidad en la sección transversal de la columna;  
 $L$  = longitud de la columna;  
 $r$  = menor radio de giro;  
 $V$  = esfuerzo total transmitido por las barras de una á otra plancha;  
 $=$  mitad de la diferencia del esfuerzo entre las dos planchas;  
 $l$  = distancia á que se transmite  $V$ ;  
 $v = V/l$  = incremento del esfuerzo total  $V$ , por unidad de longitud de columna;  
 $w$  = dist entre las líneas de remaches entre las dos planchas;  
 $\theta$  = ángulo entre las barras de la celosía y el eje de la columna;  
 $x = w \cdot \cot \theta$  = proyección longitudinal de una barra de celosía;  
 $n$  = número de barras en cada tramo enrejado;  
 $vx/n$  = incremento del esfuerzo á lo largo de  $x$  en una barra;  
 $c$  = coeficiente de la fórmula  $p = s - c L/r$ ;  
 $=$  un esfuerzo pequeño de la misma naturaleza que  $s$ ;  
 $P_L$  = esfuerzo total longitudinal en una barra de la celosía.

35. Tenemos:

$$V = (s - p) (a/2); \quad (1)$$

$$v = V/l = (s - p) a/2l \quad (2)$$

$$= \left( s - s + c \frac{L}{r} \right) a/2l = cLa/2lr \quad (3)$$

$$vx/n = vuc \cot \theta / n \quad (4)$$

$$P_L = (vx/n) \sec \theta = \frac{v}{n} \cdot \frac{w}{\sin \theta} \\ = \frac{cLa}{2lrn} \cdot \frac{w}{\sin \theta} \quad (5)$$

36. En las columnas redondeadas ó articuladas, la curva de elasticidad es sencilla, y tenemos, para la distancia,  $l$ , dentro de la cual se ha transportado  $V$ ,  $l = L/2$ ; y  $L/2l = 1$ . En las columnas de extremos cuadrados y fijos, la curva se voltea con dos puntos de flexión opuestas y  $l = L/4$  y  $L/2l = 2$ . Por tanto:

Con extremos redondeados,  $P_L = \frac{c a}{r n} \cdot \frac{w}{\sin \theta} \quad (6)$

Con extremos cuadrados,  $P_L = \frac{2 c a}{r n} \cdot \frac{w}{\sin \theta} \quad (7)$

37. El siguiente **método aproximado** (véase **W. C. Armstrong**, Western Soc. of Engrs, Journal, junio 1908, pág. 337) da el esfuerzo total  $P_L$  en una barra

de celosía, cuando la columna está expuesta á fallar en cualquier dirección.

Se supone que las placas de empate soportan  $\frac{1}{4}$  y la ligazón  $\frac{3}{4}$  del esfuerzo cortante entre las planchas ó vigas. Sea :

$d$  = espesor de la plancha;

$I$  = momento de inercia de la sección transversal;

$M = 2sl/d =$  momento de resistencia á la flexión en ambas direcciones; los otros símbolos como en el § 34.

38. Luego

$$V = M/\pi = 2sl/d\pi \dots \dots \dots (1)$$

$$v = V/I = 2sl/d\pi I \dots \dots \dots (2)$$

$$e\pi/n = 2sl/d\pi I n = 2sl \cot \theta /d\pi n \dots \dots \dots (3)$$

$$P_L = \frac{1}{4} \cdot \frac{v\pi}{n} \cdot \sec \theta = \frac{1.5sl}{d\pi n \sin \theta} \dots \dots \dots (4)$$

Con extremos redondos,  $l = L/2$ ; y  $P_L = \frac{3sl}{dLn \sin \theta} \dots \dots \dots (5)$

Con extremos cuadrados,  $l = L/4$ ; y  $P_L = \frac{6sl}{dLn \sin \theta} \dots \dots \dots (6)$

39. Suponiendo que las mismas barras de la celosía sean suficientemente fuertes, la integridad del sistema de celosías queda aún limitado por la posibilidad de que se resbalen los remaches; la resistencia contra esto, en cualquier unión, es = número de remaches  $\times$  el área de la sección del remache  $\times$  unidad de resistencia de los remaches á la fricción.

El prof. J. B. Johnson (Materiales de construcción, págs. 526-7) da 840 kg por cm cuadrado de la sección del remache como la resistencia á la fricción para los remaches de acero; 700 kg para los remaches de hierro.

40. « El tamaño y la resistencia del pasador empleado tiene un efecto apreciable en los resultados obtenidos, pero no se ha determinado el monto de este efecto. » (Informe de la Comisión del Puente de Quebec.)

41. « No puede esperarse que una pieza de compresión, de diseño y dimensiones corrientes, desarrolle un máximo de esfuerzo mucho mayor que la mitad, más ó menos, de una pieza de tensión hecha con el mismo material. » (Ibid.)




Fig. 25.




Fig. 26.



## SECCIONES, «PENCOYD», DE PISO

(Obs. del T. — Hemos convertido las fórmulas, etc., al sistema métrico.

L=luz, en metros;

C=coeficiente;

W=carga distribuida, en kg, por metro de ancho de piso.

$$W = .453 \frac{C}{L}$$

**Pisos undulados para puentes y edificios.**

W=carga que produce un esfuerzo de fibra de 1,050 kg por cm cuadrado.

## SECCION 210 M.

(Obs. del T. — Damos en seguida los equivalentes, en mm, de los números de la figura que indican pulgs: 4=102; 6=152; 2=51.)

Espesor en mm.

Alma.	Reborde.	Peso en kg por m. cuad.	C.
4.8	6.3	72.22	44,000
5.9	7.9	89.79	55,000
7.1	9.5	106.87	66,000
8.3	11.1	124.44	77,400
9.5	12.7	142.00	88,800




## SECCION 260 M.

(Obs. del T. — Damos en seguida los equivalentes, en mm, de los números de la figura que indican pulgadas: 2.5=63.5; 3=76; 6=152; 6 1/2=155; 8=203; 10=254.)

Espesor en mm.


Alma.	Reborde.	Peso en kg por m. cuad.	C (en milles).
6.3	6.3 A 15.9	97.6 A 149.8	105 A 186
7.9	9.5 A 19.0	129.3 A 185.5	134 A 224
9.5	9.5 A 19.0	143.5 A 195.7	153 A 237



## Barras en Z para pisos.

(Hierros zorés)

W=carga de seguridad.



Sección	Dimensiones en cm.				Barras Z, (espesores) mm.	Planchas, mm.	Peso en kg por m. cuad.*
N.º	A	B	C	D			
1	38.10	15.24	22.86	10.16	6.35	6.35 A 12.7	126.39 A 176.17
					7.937		142.00 A 191.78
					9.525		157.62 A 207.4
2	45.72	20.32	25.4	12.7	7.937	7.93 A 14.28	156.65 A 206.42
					9.525		171.78 A 221.55
					11.112		187.4 A 237.17
3	53.34	22.86	30.48	15.24	9.525	9.52 A 15.87	191.78 A 241.56
					11.112		206.91 A 256.69
					12.7		222.04 A 271.82

\* Los valores de C varían para estas tres primeras de: 93,400 A 167,000; para las tres siguientes, de 143,000 A 233,000; para las últimas, de 263,400 A 307,200. Los valores intermedios pueden calcularse por simple proporción.

# **PESO Y RESISTENCIA DE LAS CADENAS DE HIERRO**

## **Cuadro de la resistencia de las cadenas.**

Las cadenas de hierro superior resisten de  $\frac{1}{2}$  á  $\frac{1}{4}$  más. (Original.)

Diám de la barra de que están hechos los eslabones.	Peso de la cadena por metro.	Fuerza de ruptura.	Diám de la barra de que están hechos los eslabones.	Peso de la cadena por metro.	Fuerza de ruptura.
mm.	kg.	kg.	mm.	kg.	kg.
4.762	.745	785.161	25.4	15.943	22,353
6.35	1.192	1,392.0	28.575	18.625	26,864
7.937	1.490	2,174.53	31.75	23.84	33,164
9.525	2.533	3,139.75	34.925	27.267	40,053
11.112	2.980	4,267.40	38.1	32.333	47,754
12.7	3.725	5,588.25	41.275	38.74	56,025
14.287	4.768	7,071.52	44.45	41.72	64,997
15.875	6.407	8,717.54	47.625	47.68	74,617
17.462	7.45	10,556.88	50.8	56.62	84,890
19.05	8.642	12,558.62	57.15	80.46	101,807
20.637	9.983	14,651.53	63.5	105.79	125,685
22.225	11.92	17,069.57	69.85	131.12	152,102
23.812	13.41	19,630.14	76.2	156.45	180,958

Los eslabones de cadenas ordinarias de hierro se hacen generalmente tan cortos como lo permita el fácil juego de ellos, á fin de que no se doblen cuando se enrollan en un tambor ó cilindro, etc., y para que sean más manuales en la suspensión de grandes trozos de piedra, etc. Experimentos hechos por orden del Gobierno de los Estados Unidos, en 1878, prueban que los clavos ó pernos debilitan los eslabones.

Cuando se hacen así, su peso por metro es aproximadamente  $3\frac{1}{2}$  veces el de la barra de hierro redondo de que se hacen. Desde luego que cada eslabón se compone de dos gruesos de barra; se puede suponer que una cadena tiene como el doble de la resistencia de una barra sencilla; pero la resistencia de la barra se reduce como en  $\frac{2}{3}$  al convertirse en eslabones; de modo que la cadena tiene realmente tan sólo  $\frac{2}{3}$  de la resistencia de las barras. Como las barras de hierro gruesas no sostienen una carga proporcionalmente mayor á la que soporta una barra delgada, de igual modo las cadenas gruesas son relativamente menos resistentes que las delgadas. En la tabla anterior se calcula 3.10 toneladas por centímetro cuadrado el esfuerzo medio de ruptura de una barra recta de hierro laminado ordinario de  $2\frac{1}{2}$  cm de diámetro ó en cuadro; en 2.94 toneladas por cm cuadr el de una de  $2\frac{1}{2}$  á 5 cm, y en 2.79 ton por cm cuadr el de una de 5 á 8 cm cuadr. Deduciendo  $\frac{2}{3}$  por cada una de éstas, tenemos como esfuerzo de ruptura de las dos barras que componen cada eslabón, lo siguiente: 2.17 ton por cm cuadr hasta  $2\frac{1}{2}$  cm de diámetro; 2.06 ton por cm cuadr, de  $2\frac{1}{2}$  á 5 cm, y 1.95 ton de 5 á 8 cm de diámetro. Sobre estas suposiciones está basada la tabla. Los pesos son aproximados, dependiendo de la exactitud del diámetro del hierro y de la forma del eslabón.

## **ESTAÑO Y CINC**

El metal puro se vende en tejos y se llama «estaño en tejos». Cuando está perfectamente puro (lo que rara vez sucede, pues frecuentemente lo adulteran mucho con los metales más baratos, plomo y cinc), tiene una densidad de 7.29. Es suficientemente maleable para reducirlo á láminas de sólo 0.025 mm de espesor. Su resistencia no es sino como de 321 kg por cm cuadr, ó como 490 kg por cm cuadr cuando se transforma en alambre. Entra en fusión á la temperatura moderada de 227° C. El estaño puro no se emplea en construcciones ordinarias, sino láminas delgadas de palastro cubiertas de estaño por ambas caras. Estas son las que constituyen las láminas estañadas ó la *hojalata*, y se usan para techos, canales, etc. Para techos, se colocan sobre tablas.

Las láminas de hojalata se disponen como se ve en esta figura. En el taller se unen primero varias láminas, extremo con extremo, como en *t*, doblandolas primero, luego se amartillan hasta ponerlas planas y después se sueldan. Para colocarlas en el techo se hace un rollo de ellas suficientemente grande que alcance á cubrir desde el caballete hasta el alero. Cuando se han extendido diferentes



rollos en el sentido de la inclinación del techo, se unen lateralmente doblando simplemente sus orillas, como se ve en *a* y *x*, por medio de un instrumento especial. Los maestros techadores llaman al doblar en *S* *doble empate*, y los más sencillos en *t*, *empate sencillo*.

Para fijar bien la plancha en las tablas, se clavan en sus bordes pedazos de hojalata de ocho á diez cm de largo por 5 cm de ancho, de 45 en 45 cm á lo largo de las juntas que han de cogerse y que están ya plegadas en *S*. Esto se comprenderá en la figura, en la cual la pieza del medio es el pedazo dicho antes de haber sido doblado. Los clavos deben ser de empizarrar, de cabezas más anchas que los ordinarios. Como no están expuestos á la intemperie, pueden ser de hierro ordinario.

Se usa mucho lo que llaman **estaño emplomado** (*ternes*) para techos. Es simplemente hierro en planchas cubierto con plomo en lugar de estaño que es un metal más costoso. No es tan durable como las estañadas, pero es más barato.

Las mejores láminas para estañar y emplomar son hechas de hierro de fundición al carbón vegetal (*charcoal*), que, como es más duro, soporta mejor el doblar. Las de fundición de cok, ó con huila, se usan para planchas más baratas y son inferiores en lo que se refiere al doblar. Al hacer pedidos es importante especificar si se desean láminas de palastro al cok ó al carbón vegetal, así como también si se quieren estañadas ó de estaño emplomado.

Se usan mucho las láminas estañadas y emplomadas de acero Bessmer y otros aceros baratos. Se venden próximamente al precio de las planchas de palastro al cok estañadas y emplomadas.

También se usan para techos ciertos metales compuestos que resisten al desgaste mejor que el plomo, estaño ó cinc; pero son tan fusibles que están expuestos á derretirse con cualquier chispa ó pedazo grande de carbón encendido que cayese sobre el techo.

Un techo con cubierta de hojalata ú otro metal no debe tener una inclinación menor de cinco grados, ó sea  $\frac{1}{12}$ , y en los aleros una caída violenta al canal para impedir que el agua retroceda y se eieve por encima de la junta produciendo filtraciones.

Donde se emplea el carbón mineral como combustible, debe darse á los techos la hojalata dos manos de pintura al colocarlos y después una mano cada 2 ó 3 años. Donde sólo se usa leña no es necesario esto, y un techo de hojalata con una buena inclinación durará 20 ó 30 años.

Dos buenos obreros pueden colocar y pintar exteriormente, en un día de 8 horas de trabajo, de 23 á 28 m cuad de techo de hojalata.

Las láminas de hierro estañado se venden por cajas.

(Obr. del T. — La siguiente tabla se ha deducido de la del autor y en ella se expresan todas las medidas en sistema métrico.)

#### Tabla de láminas estañadas (hojalata) y láminas ú hojas de estaño emplomado (*ternes*).

**Advertencia.** Las cajas contienen á menudo considerablemente menos peso de láminas estañadas que el que la tabla indica, pues las láminas se hacen delgadas y se estañan delgado, á fin de hacer que se pague á los mecánicos por más material que el que suministran.

Las marcas indican el espesor aproximadamente como sigue :



Marca.	N. <sup>o</sup> del cali- brador de Birmín- gham.	Milíme- tros.	Kg por m. cuad.	Marca	N. <sup>o</sup> del cali- brador de Birmín- gham.	Milíme- tros.	Kg por m. cuad.
IC	30	.30	2.344	DC	27	.41	3.125
IX	28	.36	2.734	DX	25	.51	3.906
IXX	27	.41	3.125	DXX	23	.63	4.883
IXXX	26	.46	3.515	DXXX	22	.71	5.517
IXXXX	25	.51	3.906	DXXXX	21	.81	6.299

Dimen- siones en cm.	Marca.	N. <sup>o</sup> de láminas que contiene una caja.	Peso por caja en kg.	Dimen- siones en cm.	Marca.	N. <sup>o</sup> de láminas que contiene una caja.	Peso por caja en kg.
22.9 × 45.7	IC	225	58.967	35.6 × 61	IX	"	76.204
"	IX	"	73.482	"	IXX	"	87.543
25.4 × 25.4	IC	"	36.287	35.6 × 63.5	IC	"	63.503
"	IX	"	45.359	"	IX	"	79.379
25.4 × 35.6	IC	"	50.802	"	IXX	"	91.172
"	IX	"	63.503	35.6 × 66	IXXX	"	107.591
"	IXX	"	73.028	35.6 × 71.1	IC	"	71.214
"	IXXX	"	82.554	"	IX	"	88.904
"	IXXXX	"	92.079	"	IXX	"	102.058
25.4 × 50.8	IC	"	72.575	35.6 × 76.2	IXX	"	109.316
"	IX	"	90.719	35.6 × 78.7	IX	"	98.430
27.9 × 27.9	IC	"	43.999	"	IXX	"	112.944
"	IX	"	54.885	38.1 × 38.1	IX	225	102.058
27.9 × 55.9	IC	112	43.999	"	IXX	"	117.480
"	IX	"	54.885	"	IXXX	"	147.871
"	IXX	"	63.049	40.6 × 40.6	IC	225	92.986
30.5 × 30.5	IC	225	50.802	"	IX	"	116.120
"	IX	"	63.503	"	IXX	"	133.356
"	IXX	"	73.028	40.6 × 48.3	IX	112	68.946
30.5 × 61	IC	112	52.163	43.2 × 43.2	IX	"	63.957
"	IX	"	65.317	"	IXX	"	75.296
"	IXX	"	75.296	43.2 × 63.5	DX	100	104.305
"	IXXXX	"	84.822	"	DXX	"	133.356
31.8 × 43.2	DC	100	44.452	45.7 × 45.7	IX	112	73.482
"	DX	"	54.431	"	IXX	"	81.647
"	DXX	"	66.678	"	IXXXX	"	106.594
"	DXXX	"	76.204	50.8 × 50.8	IX	"	90.719
"	DXXXX	"	85.729	"	IXX	"	104.326
33 × 33	IC	225	61.235	"	IXXX	"	117.934
"	IX	"	76.657	"	IXXXX	"	131.542
33 × 33	IXX	225	87.997	50.8 × 71.1	IC	"	101.604
33 × 66	IC	112	61.235	"	IX	"	127.006
"	IX	"	76.657	"	IXX	"	146.037
"	IXX	"	87.997	"	IXXX	"	165.107
35.6 × 35.6	IC	225	70.761	"	IXXXX	"	184.159
"	IX	"	88.904	<b>Láminas de estaño emplomado.</b>			
"	IXX	"	102.058				
"	IXXX	"	115.212	25.4 × 50.8	IC	112	36.287
35.6 × 50.8	IC	112	50.802	"	IX	"	45.359
"	IX	"	63.503	35.6 × 50.8	IC	"	50.802
"	IXX	"	73.028	"	IX	"	63.503
"	IXXX	"	82.554	50.8 × 71.1	IC	"	101.600
"	IXXXX	"	92.079	"	IX	"	127.006
35.6 × 55.9	IX	"	69.853				
"	IXX	"	80.280				

Láminas de mayores dimensiones pueden fabricarse para pedidos especiales; las de hierro estañado se hacen en Inglaterra; pero las de estaño emplomado se hacen también en Filadelfia y en otros lugares.

Una caja de 225 láminas  $34.9 \times 25.4$  cm contiene 19.96 m<sup>2</sup> cuad; pero, teniendo en cuenta lo que se llevan los dobleces, sólo cubrirá como 14 m<sup>2</sup> cuad de techo. Sin embargo de que no se hace ninguna rebaja por las pérdidas que ocasionen los cortes que indispensablemente exige el ajuste de las láminas en las esquinas.

Para calcular el área cubierta por una lámina cualquiera dedúzcase 5 cm de su ancho y 2.5 cm de su longitud.

**El cinc en láminas**, colocadas del mismo modo que la pizarra, se emplea mucho para techos en algunas partes de Europa. Expuesto á la intemperie, se cubre pronto de una capa de óxido blanco, que lo protege en lo sucesivo y lo hace durable. También se usan láminas acanaladas de cinc. Véase Hierro galvanizado en láminas.

Las láminas de cinc son generalmente de .91 x 2.13 m ó por 2.44 m. Su espesor difiere del de hierro, así: el n.º 13 es .813 mm de espesor ó 5.75 kg m<sup>2</sup> cuad; el n.º 14, .889 mm y 6.59 kg por m<sup>2</sup> cuad; el n.º 15, 1.067 mm, y 7.27 kg por m<sup>2</sup> cuad; el n.º 16, 1.245 mm y 7.91 kg por m<sup>2</sup> cuad. Cualquiera de estos números puede usarse para techos, pero debe ser de buena calidad.

Se dice que es perjudicial á la salud el agua conservada en envases de cinc, y recientemente se ha protestado contra los tubos de hierro galvanizado para el servicio doméstico. Sin embargo se han empleado durante muchos años en Nueva Inglaterra, en Filadelfia y en otras partes, sin ningún efecto pernicioso. Esto se debe probablemente al hecho de que siendo cortos los tubos del servicio, el agua se renueva en ellos varias veces al día y por consiguiente no permanece en contacto con el cinc y el plomo el tiempo suficiente para hacerse venenosa. Al tomar posesión de una casa debe botarse de los tubos del servicio el agua que haya permanecido estancada por algún tiempo, porque su uso hace daño á la salud.

**El cobre para techos** está generalmente en láminas de .76 m x 1.52 m = 1.16 m<sup>2</sup> cuad, y pesa de 4.54 á 6.35 kg cada lámina. Se colocan sobre tablas. No se usan soldaduras en las juntas horizontales como en los techos de hoja de lata; pero las juntas horizontales así como las del declive se forman sobreponiendo y doblando las láminas solamente, como se ve en las figs. de la pág. 998, excepto las horizontales que están dobladas ó entrelazadas, y luego muy aplanadas (la misma figura).

**Plomo en láminas.** Lista de pesos modelos en kg por m<sup>2</sup> cuad y espesores en centímetros. (Obs. del T. — Hemos convertido la tabla del autor.)

Peso en kg por m <sup>2</sup> .	Espesor en cm.	Peso en kg por m <sup>2</sup> .	Espesor en cm.	Peso en kg por m <sup>2</sup> .	Espesor en cm.
12.21	.107	29.30	.259	48.83	.432
14.65	.130	34.18	.302	58.59	.516
19.53	.173	39.06	.345	68.36	.602
24.41	.216	43.94	.389	78.12	.688

**Los tubos de plomo para el servicio** de las casas de habitación sencillas de Filadelfia son comúnmente de un diámetro interior desde 12½ mm, con peso por m lineal de 1.49 á 3.72 kg, hasta un diám de 16 mm y un peso de 2.23 á 4.46 kg por m, según la carga. Rara vez se revientan al cerrar repentinamente las llaves de retención, pero algunas veces sucede esto cuando se hiela el agua que contienen.

Tubos de plomo. — Dimensiones modelos.

Diámetro interior en mm.	Espesor en mm.	Peso por m en kg.	Diámetro interior en mm.	Espesor en mm.	Peso por m en kg.	Diámetro interior en mm.	Espesor en mm.	Peso por m en kg.	Diámetro interior en mm.	Espesor en mm.	Peso por m en kg.
9.525	2.03	0.93	19.05	2.51	1.86	38.1	3.56	5.215	76.2	4.76	13.410
"	3.05	1.49	"	3.05	2.60	"	4.32	6.330	"	6.35	17.880
"	4.06	1.86	"	4.06	3.35	"	4.83	7.450	"	7.94	23.840
"	4.83	2.23	"	5.08	4.47	"	5.84	9.685	"	9.52	29.800
12.7	2.29	1.11	"	5.84	5.21	"	6.80	11.920	88.9	4.76	14.155
"	2.79	1.40	"	7.62	7.07	44.45	3.3	5.960	"	6.35	22.350
"	3.3	1.86	25.4	2.79	2.98	"	4.32	7.450	"	7.94	26.565
"	4.06	2.61	"	3.56	3.72	"	5.33	9.685	"	9.52	32.780
"	4.83	2.98	"	4.32	4.84	"	6.86	12.665	101.6	4.76	18.625
"	6.35	4.47	"	5.33	5.96	50.8	3.81	7.077	"	6.35	23.840
15.875	2.29	1.40	"	6.10	7.07	"	4.57	8.940	"	7.94	31.230
"	3.3	2.23	31.75	2.54	2.98	"	5.59	10.480	"	9.52	37.250
"	4.06	2.98	"	3.05	3.72	"	6.80	13.410	114.3	4.76	29.860
"	5.08	3.72	"	3.56	4.47	63.5	4.76	11.920	"	6.35	26.820
"	5.59	4.09	"	4.06	5.58	"	6.35	16.390	127.0	6.35	29.800
"	6.35	5.21	"	4.83	7.07	"	7.94	20.860	"	9.52	46.190
"	"	"	"	6.35	8.94	"	9.52	25.330	"	"	"



**PLOMO LAMINADO, COBRE Y BRONCE;  
PLANCHAS Y BARRAS**

Espe- sor, ó diám. ó lado.	PLOMO			COBRE			BRONCE		
	En plan- chas por m.cuad.	En barras cuad por metro.	En barras redon- das por m.	En plan- chas por m.cuad.	En barras cuad por m.	En barras redon- das por m.	En plan- chas por m.cuad.	En barras cuad por m.	En barras redon- das por m.
mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
.794	9.077	.0074	.006	7.027	.006	.0045	6.637	.006	.0045
1.587	18.154	.0283	.0223	14.103	.0223	.018	13.225	.021	.0162
2.381	27.230	.0655	.0506	21.130	.0506	.0402	19.813	.048	.0374
3.175	36.307	.1162	.0909	28.158	.0894	.070	26.450	.0834	.066
3.968	45.384	.180	.142	35.136	.140	.110	32.940	.131	.103
4.762	54.456	.259	.204	42.261	.201	.158	39.675	.189	.149
5.556	63.440	.353	.279	49.288	.274	.215	46.360	.258	.203
6.35	72.312	.462	.364	56.120	.358	.282	52.704	.337	.264
7.937	90.763	.723	.568	70.272	.560	.440	65.880	.526	.413
9.525	108.824	1.040	.817	84.424	.806	.633	79.544	.757	.594
11.112	126.880	1.415	1.112	98.576	1.097	.861	92.720	1.030	.809
12.7	145.424	1.848	1.451	112.728	1.433	1.125	105.896	1.345	1.056
14.287	163.490	2.340	1.833	126.880	1.818	1.423	118.584	1.699	1.341
15.875	181.536	2.891	2.265	141.032	2.235	1.758	132.248	2.100	1.639
17.462	199.192	3.487	2.742	154.696	2.712	2.131	145.424	2.533	1.997
19.05	217.648	4.157	3.263	168.848	3.218	2.533	158.600	3.025	2.384
20.637	235.764	4.872	3.829	183.000	3.800	2.965	171.776	3.546	2.786
22.225	254.248	5.662	4.440	197.152	4.381	3.442	184.952	4.112	3.233
23.812	273.280	6.511	5.096	211.304	5.036	3.948	198.128	4.738	3.710
25.4	290.360	7.390	5.811	225.456	5.737	4.500	211.304	5.379	4.232
26.975	306.072	8.342	6.531	239.608	6.438	5.092	224.480	6.039	4.784
28.575	326.072	9.342	7.331	253.760	7.256	5.692	237.657	6.809	5.364
31.75	363.022	11.547	9.074	281.576	8.955	7.033	264.496	8.404	6.600
34.925	399.184	13.961	10.981	309.880	10.847	8.523	290.848	10.162	8.001
38.1	435.784	16.688	13.067	338.184	12.889	10.132	317.200	12.099	9.506
41.275	471.896	19.519	15.347	366.488	15.198	11.890	343.552	14.200	11.160
44.45	507.520	22.648	17.731	394.304	17.582	13.783	370.392	16.539	12.933
47.625	546.560	26.075	20.413	422.608	20.115	15.794	396.744	18.923	14.855
50.8	580.720	29.502	23.244	450.424	22.946	18.029	423.096	21.456	16.837

(Obs. del T. — Hemos convertido la del autor al sistema métrico.)

### Promedio de las máximas tensiones de los metales.

El máximo de tensión por cm cuad de cualquier material, se llama frecuentemente su <i>invariable, coeficiente ó módulo de tensión.</i>	kg por cm cuadrado.
Antimonio fundido.....	70
Bismuto fundido.....	225
Bronce fundido.....	1,652
— alambre, sin temple ó duro, 5,600. Templado.....	3,445
— al fósforo, alambre, duro 10,500. Templado.....	4,429
Cobre fundido, 1,260 á 2,100.....	1,687
— láminas.....	2,109
— pernos, 1,960 á 2,600.....	2,320
— alambre (templado).....	4,214
Estaño inglés en tejos.....	323
— alambre.....	490
Hierro fundido, inglés, 938 á 1,568.....	1,238
— — de fundición al coke.....	1,019
El hierro fundido americano da un promedio de una cuarta parte más que el anterior.	
El hierro fundido corriente, en buen estado, estira como .00018, ó sea 1 m en 5,555 m por cada 70 kg de tensión por cm cuad hasta su límite de elasticidad, que es más ó menos la mitad de su esfuerzo de ruptura. La amplitud de su estiramiento varía mucho, sin embargo, según la calidad del hierro, como sucede con el hierro forjado.	
Hierro y acero laminados, véanse págs. 813, etc., 941, etc.	
— fundido, maleable, templado.....	3,386
Metal de cañones de cobre y estaño, 1,110 á 3,850.....	2,742
— — hierro fundido. Artillería de los E. U.....	2,672
Oro fundido.....	1,406
— alambre, 1,750 á 2,100.....	1,933
Plata fundida.....	2,882
Platino, alambre, templado, 2240. Sin templar.....	3,937
Pomo fundido, 119 á 164. Por el autor.....	144
— alambre.....	115
Cine fundido, 210 á 259 (El último por el autor).....	236

**Las barras grandes de metal** soportan menos por cm cuad que las pequeñas.

Las barras de hierro relaminadas en frío aumentan su tensión de 25 á 50 por ciento sin aumento de densidad. Se dice que pierden esta fuerza al recalentarse.

**Empleo del plomo en las juntas de la mampostería.** Véase pág. 692.

Bajo presiones generalmente menores que la fuerza de trituración de la piedra, el plomo se sale lateralmente, y, por medio de su fricción con la piedra, ejerce sobre ésta una acción desgarrante normal á la presión y tendente á rajar la piedra en pedazos cuyos ejes forman ángulos muy agudos con la línea de presión. Esto, naturalmente, debilita mucho la piedra.

**Algunas veces se coloca en las juntas de las columnas de piedra plomo en láminas,** con el objeto de igualar la presión y de esta manera aumentar la resistencia de la columna. Pero la experiencia ha demostrado que el efecto es directamente contrario y que la columna se debilita materialmente por este procedimiento.

### Promedio de las cargas de ruptura por aplastamiento.

Debe recordarse que estas son las cargas para piezas que sólo tienen de altura dos ó tres veces su menor dimensión. A medida que aumenta la altura, disminuye la carga de ruptura.

(Obs. del T. — La tabla que sigue es la del autor convertida al sistema métrico.)

La carga de ruptura por cm cuad de cualquier material, se llama frecuentemente <i>constante, coeficiente ó módulo</i> de ruptura ó de compresión.	kg por m cuad.
---	----------------

<b>Hierro fundido</b> , generalmente.....	5,976 á 8,788
---	---------------

Ordinariamente se supone á razón de 7,030 kg por cm cuad.

Su resistencia á la ruptura por compresión es generalmente 6 á 7 veces la de su resistencia á la tensión. Entre su límite medio de elasticidad, como de 2,362 kg por cm cuad, el hierro fundido corriente se acorta en la relación de 1 en 5555 ó 1 milímetro en 5.555 m bajo la carga de cada tonelada (2,240 lbs) por pulg cuad, ó 157 kg por cm cuad, ó como el doble del hierro forjado. De aquí que, á razón de 2,362 kg por cm cuad, se acortará como 1 en 370 ó 1 cm en 3.7 m. Los diferentes hierros fundidos pueden, sin embargo, variar de 10 á 15 por ciento en uno ú otro sentido.

**El metal de cañones de la artillería de los E. U.**, como.

12,304

**Hierro forjado** dentro de sus límites de elasticidad.....

1,574 á 2,519

Su límite de elasticidad, bajo presión, da un promedio de 2,047 kg por cm cuad.....

2,047

Empieza á acortarse perceptiblemente bajo una presión de 1,260 á 1,575 kg por cm cuad, pero recobra su tamaño al quitarle dicha carga. Con 2,835 á 3,150 kg por cm cuad se acorta *permanentemente* como  $\frac{1}{100}$  de su longitud; y con 4,252 á 4,725 kg por cm cuad, como  $\frac{1}{100}$  por término medio. Las cargas de ruptura de la tabla, por consiguiente, no son las que absolutamente deforman el hierro forjado por completo, sino simplemente aquellas con las cuales cede demasiado para las aplicaciones más prácticas en las construcciones. Unos 630 kg por cm cuad se considera como su carga de seguridad media, en piezas no más largas de 10 diámetros; y se acortan á razón de 1 en 2,880. **El bronce** se reduce en  $\frac{1}{100}$  parte de su longitud bajo una carga de 3,586 kg por cm cuad y la mitad bajo una de.....

11,601

**El cobre** (fundido) se desmenuza, destriza (*crumbles*).....

8,226

— (forjado) se reduce en  $\frac{1}{100}$  de su longitud con.....

7,242

**El estaño** (fundido) se reduce en  $\frac{1}{100}$  de su longitud con 619 kg por cm cuad y  $\frac{1}{100}$  con.....

1,090

**El plomo** (fundido) reduce á  $\frac{1}{2}$  de su longitud con 492 á 541 kg por cm cuad.....

517

Por el autor. Un pedazo de 25.4 milímetros en cuadro, 2 pulgs (51 mm) de alto, con una carga á razón de 84 kg por cm cuad, la compresión fué de  $\frac{1}{1000}$  de su altura; con una á razón de 140  $\frac{1}{1000}$ ; una de 218  $\frac{1}{1000}$ ; con una de 350,  $\frac{1}{1000}$ ; con una de 490 por cm cuad,  $\frac{1}{2}$  de la altura.

**Peltre ó cine** (fundido). Por el autor. 1 pieza de una pulg en cuadro (6.45 cm cuad), 4 pulgs de altura (10.16 cm) con una carga de 2,000 lbs, es de cir de 140 kg por cm cuad, se comprimió  $\frac{1}{1000}$  de su altura; con 4,000 lbs ó sean 280 kg por cm cuad,  $\frac{1}{1000}$ ; con 6,000 lbs (420 kg cm cuad),  $\frac{1}{1000}$ ; con 10,000 lbs (700 kg cm cuad),  $\frac{1}{1000}$ ; con 20,000 lbs (1,400 kg cm cuad),  $\frac{1}{1000}$ ; con 40,000 lbs (2,800 kg cm cuad) cedió rápidamente y se rompió en pedazos.

**Acero** Una carga de 15,749 kg por cm cuad lo acorta de .2 á .4.

— americano. (Blach Diamond Steelworks, Pittsburg, Penn, experimentos de Lient W. H. Shock, armada



de los E. U.) En piezas de 12.7 mm en cuadro y 89 mm ó de una longitud igual á 7 veces el lado.

<b>Acero</b> no templado, 7,038 á 7,312 kg por cm cuad.....	7,175
— caldeado al rojo claro cereza y sumergido después en aceite 27°7 C, 12,177 á 14,005 kgs por cm cuad.....	13,091
— caldeado al rojo cereza claro y sumergido después en agua á 20°56 C, luego templado en una plancha caliente de 22,878 á 23,961 kgs por cm cuad.....	23,420
— caldeado al rojo cereza claro, después sumergido en agua á 20°56 C, 19,377 á 23,123 kg por cm cuad.....	23,750
— <b>Límite de elasticidad</b> , 2,362 á 4,252 kg por cm cuad.....	3,307
— <b>La compresión</b> dentro del límite de elasticidad, da un promedio como de 1 parte en 13,300 con 3,300 kg por cm cuad.	

**Los filos de las cuchillas del mejor acero** para grandes romanas de ferrocarril, se consideran seguros sometidos á una presión de 1,250 kg por cm lineal de filo, y los **rodillos** cilíndricos de acero macizo que se colocan debajo de los puentes, y que *resbalan sobre acero*, tienen una carga de seguridad de  $\sqrt{\text{diám en pulg}} \times 3100$  000, en lbs por pulg lineal de rodillo paralelo al eje, ó bien (*del T.*) en kg por cm lineal: 197.33  $\sqrt{\text{diám en cms.}}$

(*Obs. del T.* — Basado en el mismo principio que produjo el radical penúltimo, en medidas inglesas, da el autor cinco fórmulas, tomadas del *Specifications for Iron Drawbridge at Milwaukee*, por Don J. Whitmore, I. C.

Estas fórmulas las hemos convertido al sistema métrico y simplificado, dando no obstante resultados con diferencias (de ocho ó diez kgs) despreciables en la práctica. Todas dan kg por centímetro lineal paralelo al eje del rodillo.)

<b>Ruedas sólidas de hierro fundido</b> que corren sobre hierro forjado.....	$66.37 \times \sqrt{\text{diám en cm}}$
<b>Ruedas sólidas de hierro fundido</b> que corren sobre hierro fundido.....	$52.82 \times \sqrt{\text{diám en cm}}$
<b>Ruedas sólidas de acero</b> que corren sobre acero.....	$126.77 \times \sqrt{\text{diám en cm}}$
<b>Ruedas sólidas de acero</b> que corren sobre hierro forjado.....	$113.54 \times \sqrt{\text{diám en cm}}$
<b>Ruedas sólidas de acero</b> que corren sobre hierro fundido.....	$103.25 \times \sqrt{\text{diám en cm}}$

## Promedio de resistencia de las piedras á la tensión, etc.

Las resistencias efectivas pueden fácilmente discrepar en $\frac{1}{3}$ más ó menos de las de nuestra tabla.	Kilogramos por cm cuadrado.
Ladrillo, 2.8 á 28.....	15.5
Piedra de Caen, 7 á 14.....	10.5
Cemento y concreto, véanse los artículos sobre cemento y concreto.	
Vidrio, 177 á 630.....	404.3
La cola adhiere las maderas, 25 á 56.....	38.7
El cuerno de buey.....	632.7
El marfil.....	1,124.9
Correas de cuero, 105 á 350. Buenas.....	210.9
Mortero corriente, de 6 meses, .7 á 1.4.....	1.06
Mármol fuerte, blanco, de Italia.....	72.7
— de Champlain, jaspeado *.....	117.1
— de Glenn's Falls, N. Y., negro *.....	62.7
— de Montgomery Co, Pa., gris *.....	82.6
— — — blanco *.....	51.6
— de Lee, Mass., blanco.....	61.5
— de Manchester, Vt. * 38 á 56.....	47.5
— de Tennessee, jaspeado *.....	72.7
Olitas, 7 á 14.....	1.5
Yeso bien asentado.....	4.9
Cuerda de Mailla, la mejor.....	843.6
— de henequén, la mejor.....	1,054.6
Arenisca de Ohio *.....	7.4
— de Picton, N. S. *.....	30.5
— de Conn, roja *.....	41.5
Pizarra, Lehigh *.....	174.0
— rosada.....	268.0
Piedra artificial de Ransome.....	21.1
Barba de ballena.....	534.3

\* Hechos por el autor. Sección de ruptura 9.07 cm cuad.

**Promedio de las cargas de trituración en toneladas por metro cuadrado**, para piedras, etc. Se suponen las piedras colocadas *de plan en hiladas* y que sus alturas sean de 1.5 á 2 veces su lado menor. Las piedras comienzan generalmente á rajarse ó á romperse con la mitad, más ó menos, de su carga de trituración. En la práctica, ni las construcciones de piedra, ni las de ladrillo, deben someterse con confianza á más de  $\frac{1}{6}$  á  $\frac{1}{10}$  de la carga de trituración, según las circunstancias. Cuando se hallan completamente mojadas algunas areniscas absorbentes pierden íntegra la mitad de su resistencia.

(Obs. del T. — Damos la tabla que sigue en **kg por metro cuadrado**, deducida de la del autor, que está en medidas inglesas; cuando se desee obtener dichas cargas de ruptura expresadas en kg por cm cuadrado no hay más que dividir por 10,000 las que esta tabla suministra.)

	Kg por m. cuadr.	Término medio en kg por m. cuadr.
Granitos y sienitas.....	3281113 á 13124450	8202781
Basalto.....		7655929
Piedra caliza y mármoles *.....	2434260 á 10937042	6885651
Oolitas buenas.....	1093704 á 2734260	1913982
Caliza roja de Connecticut :		
De « construcción ».....	6234114 á 10608931	8421522
De « puentes ».....	4374817 á 6890336	5632576
Ladrillo *.....	437482 á 3281113	1859297
La mampostería ordinaria de ladrillo se raja con Buena, con cemento *.....	218741 á 328111	273426
Mampostería de ladrillo de primera clase con cemento.....	328111 á 437482	382796
Pizarra.....	546852 á 765593	656222
Piedra de Caen **.....	4374817 á 8749634	6562225
— — para romperse.....	765593 á 2187408	1476500
Yeso duro.....		765593
Yeso de París de 1 día.....	218741 á 328111	273426
Cemento. Portland, puro, de los E. U., ó extranjero, 7 días en el agua.....		437482
Cementos comunes de los E. U., puros, 7 días en agua.....	820278 á 1640556	1230617
Concreto de cemento Portland, arena y gránzon ó piedra picada, en las proporciones convenientes, apisonado, de 1 mes.....	164056 á 328111	246083
De 6 meses.....	131245 á 196867	164056
De 12 meses.....	524978 á 787467	656222
Con buenos cementos hidráulicos corrientes, como de .2 á .25 de lo anterior.	809341 á 1312445	1060893
Concreto Colignet de 3 meses.....		
Mampostería de cascajo, mortero ordinario grueso.....	1093704 á 1640556	1367130
Vidrio, verde, crown glass y flint glass.....	164056 á 382796	273426
	14218154 á 25155196	1968675
	ó casi 3 veces la del granito	
Hielo duro **.....	131245 á 196867	164056

\* Ensayos hechos en el puente de San Luis, por orden del capitán James B. Eads, I. C., demostraron que algunas piedras calcáreas que contienen magnesia, no se rompan bajo una presión menor de 12,631 tons por m. cuadr. Una columna de 203 mm y de 51 mm de diám se acortó en (.0023 pulg) = .063 mm sometida á presión y recobró su longitud al cesar dicha presión.

Los ensayos hechos con la máquina de prueba del Gobierno en Watertown, Massachusetts, de 1882 á 1893, dieron como carga máxima de trituración para el mármol blanco y el azul, procedente de Lee, Mass, 15,312 tons por m. cuadr.; para el mármol azul del condado de Montgomery, Pa, 7,656 tons por m. cuadr.; para la piedra calcárea de Conshohocken, Pa, 10,500 tons por m. cuadr.; para la misma de Indiana, 5,468.21 kg por m. cuadr.; para la piedra arenisca roja de Hummelstown, Pa, 9,187 tons por m. cuadr.; para la piedra arenisca amarilla del Ohio, de 2,843 á 10,937 tons por m. cuadr. Ladrillos de Filadelfia, colocados de plan, fuertes, hechos en máquina, de 3,827 á 7,655 tons por m. cuadr.; hechos á mano, de 7,655 á 14,218 tons por m. cuadr.; prensados, en máquina, de 4,921 á 6,343 tons por m. cuadr. Columnas de mamp de ladrillo, de 31 cm en cuadro y 33 cm de altura, 600 toneladas, con cal; con cemento, 150 toneladas.

\*\* Los ensayos hechos por el coronel Wm. Ludlow, E. U. de A., con las máquinas de ensayos del Gobierno, en 1881, dieron de 229 á 700 tons por m. cuadr para el hielo puro y duro; y de 174 á 297 tons por m. cuadr para las clases inferiores. Los trozos de ensayo (cubos de 15 á 30 cm) se redujeron de 12 á 25 mm antes de su trituración.



### Altura de trituración del ladrillo y de la piedra.

Si suponemos que la mampostería de ladrillo pesa, en número redondo, á razón de 1,800 kg el m. cúb y que se rompe bajo una carga de 329 tons por m. cuad, una columna vertical uniforme de dicho material de 183 m se rompería en su base por la acción de su propio peso. La piedra de Caen \*, que pesa 2,082 kg el m. cúb, necesitaría una columna de 419 m para su trituración. Las areniscas corrientes del peso de 2,322 kg el m. cúb necesitarían una de 1,267 m, y siendo el peso del granito corriente de 2,643 kg el m. cúb, requeriría una altura de 2,482 m. Pero las piedras empiezan á romperse y á astillarse con la mitad de la carga máxima de trituración, y en la práctica no se considera conveniente someterlas á una carga mayor de  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{3}$  de dicha carga de trituración, especialmente en trabajos de importancia, porque los cimientos y la imperfección de la obra de mano causan á menudo esfuerzos indebidos que obran en ciertas partes solamente.

La torre donde se hacen municiones en Baltimore tiene de altura 74.98 m y su base soporta una presión de 71,091 kg por m. cuad. La base de la pila de granito de puente de Saltash (hecha por Brunel), de mampostería maciza hasta 29.26 m del altura, que soporta los extremos de dos tramos de hierro de 138.68 m cada uno, recibe una presión de 102 tons por m. cuad. La base de una chimenea de ladrillo en Glasgow, Escocia, de 142.64 m de altura, soporta 99 tons por m. cuad, y el profesor Rankine considera que con viento fuerte, el lado de sotavento debe soportar como 164 tons. La pila más alta del acueducto de piedra de Rocquefavour, en Marsella, es de 92.96 m y soporta en su base una presión de 142 tons por m. cuad.

### VIGAS DE PIEDRA

Tabla de las cargas netas estáticas de seguridad para vigas de granito bueno de construcción, de 25 mm de ancho, apoyadas en ambos extremos y cargadas en el centro, suponiendo que la carga de seguridad es un décimo de la carga de ruptura y ésta de 138.4 kg para una viga de 25 mm en cuadro y 1 decímetro de luz. Se ha deducido ya la mitad del peso de las vigas, á razón de 2.72 kg por dem. cúb.

(Obs. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico. Con el objeto de hacer más uniformes los datos de entrada á la tabla, hemos calculado las pulgadas para espesores, etc., á 25 mm en vez de 25.4, lo que produce pequeñas diferencias sin importancia en la práctica.)

Altura de la viga.	LUZ EN METROS											
	.30	.60	.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	3.05	3.60	4.58	6.10
Carga de seguridad en el centro.												
mm	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
25	4.5	2.2										
50	18.1	9.0	5.8	4.5								
75	40.8	20.4	13.1	9.5	7.7							
100	72.5	35.8	23.5	17.6	14.0	11.7	9.5					
125	113.3	56.2	37.1	27.6	21.7	18.1	15.4					
150	163.2	81.1	53.9	40.3	31.7	26.3	21.7	19.0	14.5			
175	222.2	110.6	73.4	54.4	43.5	35.8	30.3	26.3	20.4	16.3	12.2	7.2
200	289.8	144.6	96.1	71.6	57.1	47.1	39.9	34.4	26.7	21.3	16.3	9.9
250	453.1	226.3	150.1	112.4	89.3	73.9	63.0	54.4	42.6	34.4	26.3	17.2
300	652.7	325.6	216.8	161.9	128.8	107.0	91.1	78.9	62.1	50.3	38.5	26.3
350	888.5	443.6	294.8	220.9	176.0	146.0	124.2	107.9	85.2	69.4	53.5	36.7
400	1160.7	579.6	385.5	288.4	229.9	190.9	162.8	141.5	111.5	91.1	71.2	49.4
450	1469.2	733.9	488.5	365.6	291.6	241.8	206.2	179.6	141.9	116.5	90.7	63.0
500	1814.0	906.2	602.8	451.3	360.1	299.3	255.3	222.2	176.0	144.6	112.9	79.8
550	2195.0	1096.3	729.8	546.5	435.9	362.8	309.3	269.4	213.1	175.5	137.4	97.9
600	2610.8	1305.0	869.0	650.4	519.3	431.3	368.7	321.1	254.9	210.0	164.2	117.9
675	3305.8	1651.9	1099.9	823.2	657.7	546.5	467.2	407.3	323.4	266.7	209.5	150.5
775	4081.4	2039.3	1358.5	1017.4	812.3	675.4	577.4	503.4	400.0	330.2	259.9	188.2
850	4938.7	2468.0	1643.8	1231.0	983.3	817.8	699.4	610.0	484.8	400.5	315.7	229.0
925	5877.7	2937.7	1956.8	1465.5	1170.7	973.8	832.7	727.1	578.3	478.0	377.3	274.8

\* Es una piedra calcárea color de crema, para edificar, traída de Caen, Francia.

(N. del T. — Recordando que la carga en el centro varía en proporción del ancho de la viga  $b$ ; del cuadrado de la altura  $d$ , y en razón inversa de la longitud  $l$ , se puede calcular dicha carga por medio de esta tabla para valores de  $b$ ,  $d$ ,  $l$ , que no figuren en ella.)

Si la carga está uniformemente distribuida en la luz, la carga de seguridad neta será doble de la que da la tabla.

Para pizarra de buena calidad, colocada de plan, las cargas de seguridad pueden calcularse como triples; para la piedra arenisca de buena clase, colocada de plan, como la mitad, y para el mármol bueno ó piedra caliza colocados de plan, próximamente lo mismo que la de la tabla.

#### Arcilla. Densidad \*.

La densidad de los minerales (sobre todo los silicatos de alúmina) de que se componen las arcillas, varían generalmente entre 2, 5 y 3; la de las partes sólidas de las arcillas entre 2, 3 y 2.9 \*\*.

Pero el peso específico de la arcilla, considerado como un material poroso, varía entre límites mucho mayores, á causa de su porosidad, la cantidad de agua que contiene, etc. Véase pág. 222, §§ 11 á 13. De esta manera encontamos los valores dados de 1.66 á 2.64 \*\*\*. Arcilla con granzón, 2.48; arcilla de alfarería, 1.8 á 2.1; arcilla seca en terrones, suelta, 1.0.

## MORTERO, LADRILLOS, ETC.

### MORTEROS DE CAL

**Art. 1. Mortero.** La proporción de uno de cal viva en pedazos irregulares ó en polvo para 5 de arena, es más ó menos la proporción usada para el mortero común por los buenos constructores de nuestras ciudades principales del Atlántico; y si ambos materiales son buenos, y bien mezclados (dando *el punto*) con agua limpia, el mortero es tan bueno como puede exigirse para los trabajos ordinarios que no requieren una adición de cemento hidráulico. El volumen del mortero ya mezclado excede generalmente al de la arena seca y suelta en  $\frac{1}{3}$  parte, más ó menos.

**Cantidad requerida.** 566 litros de arena y 113 lit de cal viva, sacudiendo ligeramente las medidas (para que se compacten), componen, más ó menos, 637 litros de mortero; lo suficiente para poner en obra 1,000 ladrillos del tamaño ordinario de  $20 \times 10 \times 5$  cm, con las juntas gruesas de mortero de 10 á 12 mm, que se dejan en los muros interiores de las casas. Con estas juntas 1,000 ladrillos de estas dimensiones hacen 1.528 m<sup>3</sup> de obra maciza. Casi la tercera parte del volumen es de mortero. Para las juntas exteriores, que están á la vista, donde se requiere un mortero más blanco y de mejor apariencia, los constructores aumentan la proporción de la cal de 1 en 4, ó 1 en 3. Para mortero de granzón fino cernido para muros de sótanos de piedra bruta, ó obra ordinaria de ladrillos, se usa 1 de cal para 6 ó 8 de granzón, y el mortero es bueno. En mamposterías corrientes ordinarias de piedra bruta, ó de ladrillos como se dijo antes, una tercera parte del volumen es de mortero; por consiguiente, en un m<sup>3</sup> cúbico entran, más ó menos, 650 ladrillos; 368 lit de arena, y 74 lit de cal viva. Una mampostería de primer orden, de piedra bruta bien desbastada, bien hecha, contiene solamente  $\frac{1}{3}$  parte de su volumen de mortero, 200 lit de arena y 40 lit de cal por m<sup>3</sup> cúbico.

Para obras públicas de ingeniería, especialmente si son pesadas ó expuestas á la humedad, debe agregarse á los anteriores morteros una cantidad de cemento hidráulico igual á  $\frac{1}{3}$  parte de la cal, ó mejor aún omitir  $\frac{1}{3}$  parte de la cal sustituyéndola con igual cantidad de cemento. Si la obra recién construida ha

\* Véase «Clays», por Heinrich Ries, Nueva York, John Wiley and Sons, 1906.

\*\* Exploración Geológica de New Jersey, Informe final, 1904. Vol. IV, pág. 114; Exploración Geológica de Iowa, 1904. Vol. XIV, pág. 116.

\*\*\* Exploración Geológica de New Jersey. Informe sobre Arcillas, 1878; Expl. Geol. de Misuri, 1906. Vol. XI, págs. 562, etc. Segunda Expl. geog. de Pensilvania. Vol. B, pág. 3. L. M. Haupt. Especificaciones de Ingeniería y Contratos.

de estar expuesta al agua, debe emplearse muy poca ó ninguna cal en el exterior.

Las que siguen son las cantidades de mortero y de ladrillos que entran en un metro cúbico de mampostería maciza hecha con ladrillos de 20×10×5 cm.

Espesor de las juntas.	Proporción de mortero que entra en toda la masa.	N.º de ladrillos por m. cúbico.
3 mm	$\frac{1}{10}$ más ó menos	830
6 mm	$\frac{1}{8}$ — —	746
10 mm	$\frac{2}{10}$ — —	679
13 mm	$\frac{1}{7}$ — —	617
15 mm	$\frac{1}{10}$ — —	563

Al hacer el cálculo de los ladrillos que entran en una obra maciza, cuéntese con 2 ó 3% de desperdicio, y en edificios comunes 5 % ó más. La mayor parte del desperdicio proviene del recorte de los ladrillos para ajustarlos á los ángulos, etc. En Filadelfia se calcula 1 barril de cal sin apagar para 1,000 ladrillos; ó para 2 perchas (708 lit cada una) de piedra bruta en muros de sótanos. En muros delgados entra algo menos de mortero para cada 1,000 ladrillos, que en las construcciones macizas de ingeniería, porque los primeros tienen, relativamente, más superficie que no se cubre con mortero; pero en muros delgados hay más desperdicios durante la construcción, así es que ambos requieren, más ó menos, la misma cantidad de materiales. Ensayos hechos con cuidado prueban que el mortero se endurece más y se adhiere mejor al ladrillo ó á la piedra, si se aumenta la proporción de cal. Por esta razón en nuestras obras públicas se estipula generalmente la proporción de 1 de cal viva para 3 de arena, pero probablemente no se usa nunca.

La cal se vende generalmente en terrones por barriles de más ó menos 104 kg netos, ó 113 kg brutos.

**Observaciones generales acerca del mortero y de la cal.** En una proporción demasiado grande de nuestras obras públicas puede verse cómo el mortero de cal se pudre y se pierde expuesto á la humedad, llevada por la acción capilar de la tierra hasta varios pies más arriba de la superficie natural, ó mucho más abajo de la superficie de los rellenos depositados detrás de los estribos, muros de contención, etc. Lo mismo se observará frecuentemente en el intradós y arranque de los arcos debajo de un relleno. *El mortero de cal, expuesto así á una humedad constante, jamás se endurecerá bien.* Aun siendo muy viejo y duro, absorbe el agua libremente. *El cemento hace lo mismo, pero se endurece.*

**El polvo de ladrillo,** ó greda quemada, mejora el mortero y lo hace hidráulico. En lugares donde no se pueda obtener arena, puede emplearse en su lugar greda quemada y molida, la cual da, generalmente, un mortero mejor.

Es absolutamente esencial **proteger la cal viva contra la humedad** y aun contra el aire; de lo contrario, se apaga espontáneamente, ó sufre el proceso llamado apagamiento por el aire, por el cual se reduce á polvo, como si fuera apagada con agua, como se acostumbra, pero sin producir calor y con poco aumento de volumen. Como el apagamiento por el aire se hace desde unos meses hasta un año ó más, según la calidad y la exposición, da lugar á que la cal absorba del aire una cantidad de ácido carbónico suficiente á dañar y destruir su eficacia. **Pero la cal viva molida y guardada herméticamente en barriles se conserva en buen estado por mucho tiempo.** Al molerla se reducen también á polvo las partículas refractarias que se encuentran en toda cal y que perjudican al mortero, pues no se apagan sino después de hecho y empleado. Por la misma razón es preferible no usar nunca la cal inmediatamente después de apagada, sino dejarla por un día ó dos, y aun varios, resguardada del sol, de la lluvia y del polvo, antes de hacer el mortero.

**La cal viva apagada en gran cantidad puede chamuscar y hasta quemar la madera.**

**La pasta de cal y el mortero duran años y mejoran si se entierran bien en el suelo.** Y duran meses si están bajo techo y cubiertos simplemente por una capa de arena. La pasta se contrae y agrieta al secarse, pero la arena en el mortero lo impide.

**Como un término medio aproximado,** que varía mucho según las condiciones de la piedra y el grado de calcinación, y según la finura ó grosor de la arena, si se mezcla una parte de cal viva buena en terrones ó en polvo, con una cuarta parte de agua ó menos, dará en menos de una hora hasta 2 partes más ó menos de



cal seca en polvo. Y si á este polvo se agregan 3 partes de arena seca y  $\frac{3}{4}$  partes más de agua, y se mezcla bien, el resultado dará 3  $\frac{1}{2}$  partes, más ó menos, de mortero. La misma cantidad de cal en polvo apagada, mezclada con 1 parte, más ó menos, de agua y 5 de arena, dará como 5  $\frac{3}{4}$  partes de mortero. En ambos casos el volumen del mortero será, más ó menos, una octava parte mayor que el de la arena sola. Si para apagarla se le echan  $\frac{3}{4}$  de una medida de agua, el resultado en lugar de un polvo seco, será una pasta dura de  $\frac{1}{4}$  más de volumen; ó si se le echa una medida entera de agua para apagarla, el resultado dará  $\frac{1}{4}$  más de una pasta delgada, que tiene más ó menos la consistencia adecuada para mezclarla con la arena. Las cales *grasas*, muy puras, se apagan prontamente y producen de 2 á 3 tantos de polvo, mientras que las cales *magras* requieren más tiempo y aumentan menos. La lentitud para apagarse y el poco aumento de volumen, en caso de que la piedra de cal haya sido bien quemada, no son generalmente malas propiedades, sino que, por el contrario, indican generalmente que la cal es hasta cierto punto hidráulica. En este caso produce un mortero mejor, especialmente para obras expuestas á la humedad ó á la intemperie. Las cales muy puras son *cales impropias* para la intemperie y no deben emplearse sin cemento en obras importantes.

La cal de caracoles parece ser casi de la misma calidad que la de piedra caliza más pura; pero la cal hecha de yeso es todavía inferior y no soporta más de 1  $\frac{1}{2}$  partes de arena, su mortero jamás se endurece mucho. Parece que las madréporas (generalmente llamadas coral) dan una cal intermedia entre la producida por el yeso y la caliza. No requieren sino calcinación mediana.

El peso medio del mortero endurecido es, más ó menos, de 1,680 á 1,840 kg por m cúbico.

El mortero delgado se prepara tan líquido que tiene la fluidez de la crema. Se usa para llenar los intersticios dejados en las juntas por el mortero común en la mampostería bruta; pero, á menos que contenga una gran cantidad de cemento, es probable que sea enteramente inútil, porque la gran cantidad de agua afecta las propiedades de la cal; y además, sus ingredientes se separan unos de otros, asentándose la arena debajo de la cal. Además, nunca se endurece completamente en el interior de gruesas masas de mampostería, y lo mismo puede decirse, probablemente, de cualquier mortero de cal. En algunos lugares se ha hallado perfectamente blando, aun después de muchos años.

Tanto la arena como el agua para el mortero de cal deben estar libres de arcilla y de sal. La arcilla puede quitarse lavándola, pero es en extremo difícil desembarazar de la sal á las arenas de las playas del mar aunque se laven repetidas veces. Generalmente le queda suficiente sal para conservar húmeda la obra y para producir eflorescencias de nitró en la superficie, tanto con el mortero de cal como con el cemento. Apagando la cal con agua salada da menos pasta que con agua dulce.

El mortero no debe hacerse sobre la superficie de un suelo gredoso, sino sobre una plataforma de tablerones, de ladrillos ó lajas. La arena de fosos cernida y sacada del gneis descompuesto, ó de otras piedras semejantes, es excelente para el mortero, porque sus ángulos agudos hacen con la cal una masa más compacta que los granos redondos de arena de río ó playa. El mortero debe aplicarse más húmedo en tiempo cálido que en tiempo frío, especialmente en mamposterías de ladrillos; de lo contrario la mampostería absorbe demasiada agua y daña el mortero.

La resistencia á la tensión del mortero de buena cal en las proporciones acostumbradas de arena y cal, á los seis meses es más ó menos de 1 á 2.10 kg por cm cuad. Con menos arena ó con más tiempo, será más fuerte.

La resistencia á la trituración de un buen mortero de seis meses, es de 10.5 á 21 kg por cm cuadrado.

La resistencia al deslizamiento, ó la que el mortero común opone á cualquiera fuerza que tienda á hacer que una capa de mampostería se deslice sobre otra, según afirma Rondelet, es solamente de .35 kg por cm cuad.

Resistencia transversal de un buen mortero de 6 meses. Una barra de 1 cm en cuadro con una luz de 10 cm, se rompe con una carga central de 135 á 170 kg.

La cal del mortero destruye la madera rápidamente, sobre todo en lugares húmedos y encerrados. Sin embargo, la inmersión de la madera por una ó dos semanas en una solución de cal viva y agua, parece obrar como un preservativo.

El hierro incrustado completamente en el mortero, y de este modo aislado del aire y de la humedad, se ha encontrado en perfecto estado después de 1,400 años, pero si la humedad penetra en el mortero, el hierro se destruye, y es probable que lo mismo suceda con otros metales.

El término medio de la adhesión del mortero al ladrillo ordinario

ó á la piedra bruta al cabo de cualquier tiempo, será más ó menos las  $\frac{1}{4}$  partes de la resistencia de cohesión del mortero para la misma época, ó sean de .84 á 1.68 kg por cm cuadrado en mortero de 6 meses. Si se tiene el cuidado de eliminar por completo el polvo, mojando bien el ladrillo en agua antes de colocarlo, ó echándole agua á la piedra con una manguera, etc., se aumentará la adhesión, pues el mucho polvo puede impedir toda adhesión. La precaución de mojar es especialmente necesaria en tiempo muy cálido para evitar que los ladrillos ó piedras calientes dañen el mortero por la absorción y evaporación rápida del agua. La adhesión á los ladrillos lisos muy prensados, ó á las piedras talladas muy lisas ó aserradas, es considerablemente menor.

## LADRILLOS

**Art. 2. Peso, tamaño, etc., de los ladrillos.** Un ladrillo de  $20 \times 10 \times 5$  cm contiene un litro; entran mil en el m cúb.

Al hacer pedidos de un gran número de ladrillos, debe especificarse el límite mínimo de sus dimensiones, para evitar engaños. Un ladrillo que tenga 6 mm menos en todo sentido que la medida dada, no tiene sino como .80 lit; necesitándose, por consiguiente, como 25% más de ladrillos para ejecutar la misma obra, y además 25% más de gasto por la obra de mano, que generalmente se paga por millar.

**El peso de un buen ladrillo corriente de  $20 \times 10 \times 5$  cm es, por término medio, 1.875 kg ó 1.875 ton por metro cúb. Un buen ladrillo prensado del mismo tamaño tiene, por término medio, 2.08 kg. Como el peso del mortero endurecido es poco menos que el de un buen ladrillo común, podemos suponer para cálculos ordinarios el peso de la mampostería de ladrillos comunes, en 1.87 toneladas por m cúbico.**

**Sumergidos en agua,** cualquiera de ellos absorbe, en algunos minutos, de 226 á 340 granos de agua.

**Colocación en obra de los ladrillos.** Un albañil con un oficial que le suministre el material, puede poner en obra un promedio de 1,500 ladrillos por día de 10 horas en muros de casas comunes. En los muros exteriores (de más esmero), de 1,000 á 1,200; en los frentes bien hechos de las casas, de 800 á 1,000; en los frentes muy ornamentados de pisos bajos, de 150 á 300, según el número de ángulos, etc. En obras de aglomeración macizas y sencillas, un albañil puede colocar unos 2,000 ladrillos por día, es decir, hacer como 3 m cúb; en arcos grandes, unos 1,500 ó 2.3 m cúbicos.

Como los ladrillos se contraen al secarse y quemarse  $\frac{1}{12}$  parte, más ó menos, de sus dimensiones, los moldes deben ser de  $\frac{1}{12}$  parte más grandes en todos sentidos que el ladrillo quemado que se desea hacer. Los ladrillos buenos y bien quemados suenan como campanas al chocar unos con otros. En las fábricas de ladrillos cerca de Filadelfia, el trabajo de un moldeador de ladrillos es de 2,533 ladrillos por día, ó 14,000 por semana. Lo ayudan dos muchachos; uno le da la greda preparada, la arena de moldear y el agua, y el otro se lleva los ladrillos ya moldeados. Otra persona los coloca en hileras para que se sequen. Se calcula en  $\frac{1}{4}$  de cuerda (montón de leña de  $2.44 \times 1.22 \times 1.22$  m) la leña que consume la quema de 1,000 ladrillos. Cuando se emplea carbón de piedra los hornos se encienden con antracita, y se concluye el cocimiento con carbón bituminoso. Con una tonelada de carbón se hacen 4,500 ladrillos.

**Pavimento de aceras con ladrillos.** Se ponen los ladrillos sobre una capa de granzón de 15 cm de espesor, libre de greda y bien consolidado. En un m cuadrado entran, empleando ladrillos de  $20 \times 10 \times 5$  cm, con juntas de 3 á 6 mm de ancho, colocados de plan, 45 ladrillos; de canto, 88, y de cabeza, 180. Un albañil regular con un peón que le pase los ladrillos y el granzón, colocará en 10 horas unos 2,000 ladrillos. Concluida la colocación se llenan las juntas con arena.

**Art. 3. La resistencia de los ladrillos á la trituración varía mucho, naturalmente.** Un ladrillo algo blando se tritura bajo una presión de 31 á 42 kg por cm cuadrado; mientras que uno muy bueno prensado requiere de 215 á 430 kg por cm cuadrado, ó sea, más ó menos, el máximo de trituración de la mejor piedra arenisca,  $\frac{1}{2}$  del de los mejores mármoles y piedras calizas, ó la mitad del mejor granito ó pizarra para techos. Pero los bloques de mampostería de ladrillos se trituran bajo cargas mucho más pequeñas que los ladrillos solos. En algunos ensayos hechos en Inglaterra con pequeñas masas cúbicas de sólo 23 cm por lado, asentadas con cemento, se trituraron bajo 30 á 43 kg por cm cuadrado. Otros hechos con pilares de 23 cm en cuadro y 69 cm de alto en cemento con sólo dos días de contruidos, necesitaron de 47 á 66 kg por cm cuadrado para triturarlos. Otro pilar hecho



de ladrillos prensados, con el mejor cemento Portland, se dice que resistió 217 kg por cm cuadrado; y en mortero corriente de cal no resistió sino  $\frac{1}{4}$  parte de dicha presión.

Debe, sin embargo, recordarse que principian á rajarse y astillarse, generalmente, bajo la mitad de la carga de trituración. Para mayor seguridad, la carga nunca debe exceder de  $\frac{1}{2}$  de la que produce la trituración; lo mismo con respecto á la piedra. Además, estos ensayos se hicieron sobre bloques bajos de mampostería y la resistencia disminuye aumentando la proporción de la altura al espesor.

La presión en la base de una torre donde se hacen municiones en Baltimore, como de 75 m de altura, se estima en 7.3 kg por cm cuadrado; y en una chimenea de ladrillos en Glosgow, Escocia, de 143 m (más ó menos) de elevación, en 10.1 kg por cm cuadrado. El profesor Rankine calcula que durante un temporal fuerte esta presión aumenta á 16.1 kg hacia el lado de sotavento. Con nuestros conocimientos tan imperfectos sobre esta materia, no debemos suponer que la mampostería, con cemento, de ladrillos prensados, aun de la mejor calidad, trabaja con seguridad bajo una carga mayor de 13 á 16 kg por cm cuadrado; ó la mampostería de ladrillos buenos, hechos á mano, á más de  $\frac{1}{2}$  partes de esta presión.

**La resistencia á la tensión** de los ladrillos es de 2.8 á 28 kg por cm cuadrado. **La pértica inglesa** (rod, medida inglesa) de mampostería de ladrillos, tiene 305 pies cúbicos, ó 8.6366 m cúb, y entran en ella, más ó menos, 4,500 ladrillos del tamaño del modelo inglés; con 2.124 m cúb, más ó menos, de mortero. *El quinta inglés de cal* es una yarda cúbica = .764 m cúb.

**Mortero helado.** Es peligroso usar el mortero común en tiempo frío. Si el frío continúa por bastante tiempo para que el mortero helado pueda fraguar bien, la obra puede permanecer firme ó segura; pero si hace un día de calor entre la helada y la fragua del mortero, dándole sol á un lado del muro, puede deshelarse el mortero de aquel lado y permanecer del otro lado helado y duro. En este caso el muro está expuesto á caerse, y si no sucede esto, por lo menos quedará siempre débil, porque el mortero que ha fraguado parcialmente durante la helada, al deshelarse no recobrará nunca su resistencia. Según los ensayos del autor, el cemento hidráulico parece no sufrir por la helada.

**Ensayos para hacer la mampostería de ladrillos impermeables al agua.** Extr acto de una Memoria leída ante la Sociedad de Ingenieros Americanos, mayo 4, 1870, por William L. Dierborn, ingeniero civil y miembro de dicha Sociedad. Los muros del frente de la Oficina de Computas de Bach Bays, en el nuevo depósito del acueducto de Croton, situado al norte de la calle 86, en el Parque Central, fueron construidos con ladrillos de la mejor calidad, bien cocidos, y puestos en la obra con un mortero compuesto de cemento hidráulico de Nueva York y arena en la proporción de una parte de cemento para dos de arena. El espacio comprendido entre los muros es de 1.22 m y se relleno con concreto.

Los muros de frente fueron hechos con sumo cuidado, y se tomaron todas las precauciones necesarias para que las juntas quedasen bien llenas y el trabajo bien ejecutado. Tienen un espesor de 30.5 cm y una altura de 12.2 m, y cuando está lleno el depósito, contiene generalmente 11 m de agua.

Cuando el estanque se llenó por primera vez y se le dió entrada al agua, se notó una filtración considerable por entre los muros. Tan pronto como se descubrió esta filtración se vació el agua con la intención de tratar de remediarla ó impediría. Después de considerar cuidadosamente diferentes modos de lograr el objeto deseado, me decidí á probar el «Procedimiento de Sylvester para evitar la humedad de los muros exteriores».

El método consiste en usar dos soluciones ó capas para cubrir la superficie de los muros de ladrillos, la una compuesta de jabón de Castilla y agua, y la otra de alumbre y agua. Las proporciones son: 450 gramos de jabón para 5 litros de agua, y 75 gramos de alumbre para 5 lit de agua, ambas sustancias perfectamente disueltas antes de usarlas.

Los muros han de estar perfectamente limpios y secos, y la temperatura del aire no debe ser menor de 10° C cuando se aplican las composiciones.

La primera solución, la del jabón, debe aplicarse á la temperatura del agua hirviendo con una brocha chata, teniendo cuidado de que no se forme espuma sobre la mampostería. Esta mano debe dejarse por 24 horas para que seque y se endurezca antes de aplicar la de alumbre, lo cual se hace del mismo modo que la primera. La temperatura de esta última solución puede ser de 15° á 21° C al aplicarse, y también se debe dejar transcurrir 24 horas para poner una segunda de jabón; las manos de dicha solución deben repetirse hasta que los muros se hayan hecho impermeables al agua.



El alumbre y el jabón así combinados, forman una composición insoluble que llena los poros de la manpostería, é impide por completo que el agua penetre en los muros.

Antes de aplicar estas composiciones á los muros del estanque, se hicieron algunos ensayos para probar la absorción del agua por los ladrillos bajo presión después de cubiertos con estas soluciones, y determinar cuántas manos podían necesitarse para hacer los muros impermeables al agua.

Para efectuar esto se hizo un cajón fuerte de madera, unido con tornillos y suficientemente grande para contener dos ladrillos, y en la parte superior se insertó un tubo de 25 mm de diámetro y 3 m de longitud. En este cajón se colocaron dos ladrillos, después de estar perfectamente secos; luego se cubrieron con una mano de cada solución, como se dijo arriba, y se pesaron. Se les sometió á la presión de una columna de agua de 12 m de altura, y después de dejarlos así durante un tiempo suficiente, se sacaron y se pesaron otra vez para saber la cantidad de agua que habían absorbido. Después de secar los ladrillos se les aplicaron otras dos manos de las soluciones, se pesaron y sometieron á la misma presión que antes, repitiendo esta operación hasta que los ladrillos no absorbieron más agua. Cuatro manos hicieron los ladrillos impermeables bajo la presión de una columna de agua de 12 m de altura.

El peso medio de los ladrillos (secos) antes de aplicar las soluciones era del .585 kg y el promedio de agua absorbida = .226 kg. Se usó un hidrómetro para probar las soluciones. Como este experimento se hizo durante el otoño é invierno (1863), después de haberse puesto los techos provisionales á la Oficina de Computas, hubo que usar un calor artificial para secar los muros y mantener el aire á una temperatura adecuada. El costo fué de 10.06 centavos por pie cuadrado. Tan luego como se hubo endurecido la última mano, se hizo entrar el agua en el estanque, y los muros resultaron perfectamente impermeables; así estaban todavía en 1870, después de unos 6 años y  $\frac{1}{2}$ .

El arco de ladrillos del paso del puente « High Bridge », se compone : de un arco de 9 m de radio, y de 30.5 cm de espesor; el ancho de la parte superior es de 5.18 m y la extensión cubierta fué de 128 m cuad.

Las primeras dos hiladas de ladrillos del arco son de los mejores ladrillos, bien cocidos, colocados de canto, en un mortero compuesto de una parte en volumen, de cemento hidráulico de Nueva York, y dos de arena. La parte superior de estos ladrillos y el interior de la albardilla ó coronamiento de granito, contra los cuales se apoyan las partes superiores de las dos hiladas de ladrillos, se cubrieron, después de estar perfectamente secas, con una capa de asfalto de 12 mm de grueso, la cual se colocó á una temperatura de 182° á 270° C.

Sobre ésta se colocó una hilada de ladrillos de plan sumergidos en asfalto, y colocados cuando el asfalto estaba caliente; las juntas se llenaron también de asfalto caliente.

Sobre esta capa se asentó otra de ladrillos de plan, prensados, colocados con mortero de cemento hidráulico, formando la calzada y piso del puente. El asfalto era de Trinidad y se le mezcló con un 10 % (por volumen) de alquitrán mineral y 25 % de arena. Se hicieron algunos ensayos para probar la resistencia de este asfalto empleado para unir los ladrillos; de estos ensayos se mencionan dos más abajo.

Se comprimieron juntos seis ladrillos de plan, con pega de asfalto, y se rompieron después de seis meses de colocados. La distancia entre los soportes era de 30 cm; la carga de ruptura, 405 kg; área de cada junta, 184 cm cuad. El asfalto estaba adherido á los ladrillos tan fuertemente, que en algunas partes al desprenderlo arrancó parte de aquéllos.

Dos ladrillos de punta, unidos con asfalto y comprimidos, se fracturaron después de seis meses.

La distancia entre los soportes era de 25 cm; área de la junta, 55 cm cuadrados; peso que produjo la fractura, 68 kg.

El área del puente cubierta con ladrillos asfaltados era de 2,143 m cuadrados. Se emplearon 42,728 kg de asfalto, 33 barriles de alquitrán mineral, 7.6 metros cúbicos de arena y 93,800 ladrillos. El tiempo invertido fué 109 días de albañiles, y 148 días de peones. Dos albañiles y dos peones pueden mezclar y extender en la primera mano 153 m cuadrados por día. El costo total de cada mano fué 56  $\frac{1}{2}$  centavos por m cuadrado, fuera del derecho de importación sobre el asfalto. Atravesando enteramente el área de ladrillos é inmediatamente debajo de la primera capa de asfalto, se hicieron tres canales de 5 cm de ancho por 10 cm de profundidad, que dividieron

el arco en 4 partes iguales. Estos canales se llenaron de un cemento de pintura elástica.

Esto se hizo para contrarrestar los malos efectos de la contracción del arco en el invierno, porque se esperaba que podía ceder ligeramente en estos puntos y no en otros, y que el cemento elástico impediría cualquiera filtración.

El ensayo todo fué un éxito completo y el arco ha permanecido sin filtración alguna.

Al proponer el sistema anterior de aplicación del asfalto en la mampostería de ladrillos, el objeto fué evitar el empleo de una gran superficie continua de asfalto, como se hace generalmente para cubrir los arcos que á menudo se rajan por ser la contracción del asfalto mayor que la de la mampostería con la cual está en contacto, siendo la extensión de asfalto en esta obra solamente como de 1.6 cm cuad para cada ladrillo. Esto se cree un elemento esencial para el buen éxito de una cubierta impermeable.

Este es un método barato y muy eficaz para impedir la infiltración del agua por los arcos de acueductos y aun de los puentes. Muchas pruebas costosas con composiciones resinosas han fallado.

El cemento hidráulico parece que sólo disminuye el mal. Muchos de los inconvenientes son probablemente ocasionados por los cambios de temperatura.

**La eflorescencia blanca**, tan común en los muros, especialmente en los de ladrillos, es debida á la presencia de sales solubles en los ladrillos y en el mortero. Estas sales se disuelven y salen á la superficie del muro por la lluvia ó otra causa de humedad. El sulfato de magnesio (sal de Epsom) parece ser la causa más frecuente de este defecto. En muchos lugares se hace la cal para mortero de delomita, ó piedra caliza, *magnésica*, que muchas veces contiene 30%, ó más, de magnesio; ésta se encuentra también muchas veces en la arcilla de ladrillos. El carbón de piedra, generalmente, contiene azufre, más á menudo en combinación con hierro, formando las bien conocidas « piritas de hierro ». La combustión del carbón al quemar la piedra caliza ó greda, en las fábricas, en las cocinas, etc., convierte el azufre en gas ácido sulfúrico, el cual cuando se pone en contacto con el magnesio y el aire, como en los hornos de cal ó de ladrillos, ó en los muros ó chimeneas, se convierte en ácido sulfúrico, y se une con el magnesio, formando el sulfato soluble. No conocemos medio alguno que impida su presencia en tales circunstancias, pero la formación del sulfato puede evitarse con el uso, para ladrillos, de la piedra caliza y de la greda libres de magnesio.

## MORTERO DE CEMENTO

### Cemento.

Para experiencias y práctica, véase pág. 1346.

Para especificaciones, véanse págs. 1278, 1280, 1401.

Para concreto, véanse págs. 1295, etc.

**1. Hidraulicidad** es la propiedad de fraguar y endurecerse bajo el agua; los cementos que se endurecen en el agua se llaman **cementos hidráulicos** ó por brevedad, **cementos**. Para los fenómenos que se producen al **mezclar cementos con agua**, lleven ó no arena, véase « Mortero », pág. 1287.

### Materiales.

**2. Las sustancias que ejercen mayor influencia en los morteros de cal y cemento son :**

Calcio,	Ca	} Oxígeno, O.
Aluminio,	Al	
Carbón,	C	
Sílice,	Si	
Hidrógeno,	H	

### 3. El oxígeno se combina con cada uno de los otros para formar óxidos, así:

Oxido de calcio  $\text{CaO}$ , que es cal;  
 Sexquíóxido de aluminio,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , es alúmina;  
 Bióxido de carbón,  $\text{CO}_2$ , es ácido carbónico;  
 Bióxido de sílice,  $\text{SiO}_2$ , que es ácido silíceo;  
 Oxihidrógeno,  $\text{H}_2\text{O}$ , que es agua.

### 4. Los elementos más usados en la fabricación de cementos son: (a) Calcreos, (b) sustancias arcillosas, ó (c) ambos, calcreos y arcillas.

(a) **Calcreos** (ricos en carbonatos de cal).

**Piedra caliza**, carbonato de cal, ó una combinación de cal y ácido carbónico,  $\text{CaO} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3$ . El mármol es una caliza.

**Dolomita, ó caliza magnésica** que contiene un 45% de carbonato de magnesita,  $\text{MgO} \cdot \text{CO}_2$ . Cuando las capas de caliza y dolomita están juntas, la roca varía en su composición entre ambas, conteniendo proporciones de carbonato de magnesita variables entre 0 y 45.

**Una caliza blanda** (como fango consistente), formada por restos de conchas marinas.

**Marga (marl)**, un carbonato de cal hidratado, blando é impuro, precipitado en aguas tranquilas, se encuentra en los lechos y orillas de lagos existentes ó extintos.

**Residuos alcalinos**, carbonato de cal, precipitado como un residuo en la fabricación de soda cáustica.

**Coral**. (Véase el § 5.)

(b) **Substancias arcillosas** (ricas en silicatos de alúmina).

**Arcilla** (incluyendo las sustancias arcillosas minerales en general), un silicato de alúmina ó combinación de alúmina con ácido silíceo,  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ .

**Esquistos arcillosos**, arcilla solidificada por proceso geológico.

**Puzolana**, escoria volcánica que se encuentra en Puzzuoli, cerca del Vesubio, es un silicato de alúmina impuro.

**Escorias de fundición**, que son como puzolanas artificiales.

**Polvos de ladrillo**. (Véase, el § 6.)

(c) **Ricos en carbonato de cal y silicato de alúmina.**

**Las rocas propias para cemento** son calizas arcillosas. Contienen generalmente de 13 á 35% de silicato de alúmina; y el carbonato de magnesita en proporción hasta de 25%.

**5. Roca blanda de coral** de los cayos cerca de Colón (Panamá), mezclada con arcilla y fango que trae el río Chagres, ó con tobas que se encuentran en el istmo ó con ambas molidas, quemadas y ensayadas en el « Lehigh Valley Testing Laboratory », en Allentown, Pensilvania; dieron un cemento uniforme comparable á las marcas corrientes de los cementos de Lehigh. La roca de coral es un carbonato de cal notablemente puro. La arcilla y el fango del Chagres son pobres en sílice, pero contienen buena cantidad de hierro en proporción á la alúmina. Las tobas tienen más ó menos la misma composición que las sustancias arcillosas empleadas en Lehigh.

**6. El Sr. Ernest McCullough** « mezcló polvo fino de ladrillo con cal hidratada y produjo un cemento satisfactorio para un pequeño trabajo de concreto en un sitio donde no pudo fácilmente obtener cemento Portland ».

**7. Cal.** Cuando se queman las calizas (sin arcilla) se va el  $\text{CO}_2$ , y el producto que es cal viva tiene gran afinidad por el agua, y la absorbe con tal avidez, que desarrolla calor suficiente para producir vapor, y éste desintegra y aumenta el volumen de la masa. Combinada así con el agua, se forma un hidrato de cal,  $\text{CaOH}_2\text{O} = \text{CaH}_2\text{O}_2$ . Esto es **apagar la cal** y se la llama **cal apagada**. Cuando se emplea en los morteros, absorbe gradualmente ácido carbónico del aire y se forma carbonato de cal, evaporándose el agua. Los morteros de cal endurecidos pueden considerarse como una caliza artificial.

### Fabricación.

**8. Cemento.** Cuando se quema un silicato de alúmina, como la arcilla, en cantidades suficientes con un carbonato de calcio, como una caliza, el producto, llamado cemento, aparece aún sin **fragar** (sin apagarse); pero por otra parte los elementos combinados de la cal, la alúmina, la sílice y el agua formados durante la quema, son tales, que luego en el mortero reaccionan rápidamente bajo la acción del agua. Los químicos no están de acuerdo sobre la naturaleza de estas combina-



ciones, excepto en que constituyen un proceso de cristalización, producido principalmente por la formación del silicato y el aluminato de cal hidratada, cuyos componentes constituyen la mayor porción de casi todos los cementos.

### Cemento natural y Portland.

9. En la fabricación del cemento **natural** las rocas de cemento quebradas en terrones se calcinan entre 1000 y 1400° C (1800° a 2500° F) en un horno fijo empleando como combustible capas alternadas de carbón triturado al tamaño de un guisante; luego se muele, muy fino, y este polvo se mezcla bien para lograr la mayor uniformidad.

10. La calidad de los cementos naturales varía mucho con las diversas composiciones de las rocas empleadas.

11. El nombre de **Rosendale**, original y propiamente restringido a los cementos naturales fabricados en el condado de Ulster, Nueva York, se ha aplicado indistintamente a todos los cementos naturales americanos en general.

12. En Europa llaman **cemento romano** a los naturales de fragua rápida.

13. El **cemento Portland** es llamado así por su semejanza, cuando ha fraguado, con las piedras calizas de Portland, en Inglaterra.

14. El **cemento Portland** se hace por las diferentes combinaciones de cal, cárcos y substancias arcillosas mencionadas en el § 4, y esto requiere diversos procedimientos preliminares. Así, las rocas duras se trituran; las blandas y las arcillas se muelen; las arcillas se mezclan húmedas y a veces cuando están fangosas se bombean para llevarlas a la fábrica. Siempre el producto se seca y se muele muy fino, se mezcla, y luego se calcina a una temperatura de 1450° C a 1500° C, hasta que se inicia la vitrificación, que consiste en la combinación química de la sílice, alúmina y cal, en escorias vitreas (*clinker*) que son silicatos dobles de alúmina y cal. Estas escorias (*clinker*) se vuelven a moler hasta convertirlas en un polvo impalpable que constituye el producto definitivo.

15. Las proporciones de los diversos elementos se gradúan cuidadosamente. Estas son generalmente de 74 a 77.5% de carbonato de cal y un 20% de silicato de alúmina y óxido de hierro. (Véase § 32.)

16. Manipulación. Con el material bruto se forman a veces ladrillos que se queman en hornos fijos; pero ya se usa más llevarlo molido en polvo fino a hornos rotatorios de 6 a 8 pies (1.80 m a 2.40 m) de diámetro y de 60 a 100 pies (18 m a 30 m) ó más de largo. El carbón en polvo como combustible es impelido por el otro extremo y por medio de un inyector de aire. El aire requerido para la combustión entra libremente por otras aberturas.

17. Como sucede con la cal, la combustión expelle el ácido carbónico y el agua y completa la oxidación del hierro.

18. El mayor costo del cemento Portland se debe a la esmerada selección de los materiales y a la costosa elaboración, todo lo que permite obtener mayores resistencias y uniformidad que en los cementos naturales.

19. Las mejoras alcanzadas en la fabricación del cemento Portland ha disminuido el empleo de las otras clases. Debido a la mayor cantidad de arena que soportan los constructores lo usan aun en los casos en que les es permitido usar los naturales.

20. Si el material es deficiente en cal, puede quemarse demasiado (exceso de arcilla). La falta de quema (crudeza) produce un *clinker* blando color moreno, de fragua muy rápida que se calienta a la acción del agua. Algunos cementos de fragua lenta se hacen más rápidos después del almacenaje.

21. El cemento Portland se usa en construcciones sometidas a fuertes ó frecuentes resistencias, en casos en que se requieren elevadas resistencias en breve tiempo, para construcciones de concreto, cuando la obra va a estar en contacto con el agua, en muros delgados sometidos a la presión de las aguas, y para obras expuestas a altas temperaturas; mientras que los cementos naturales pueden emplearse en fundaciones secas y abrigadas y que no vayan a resistir presiones mayores de 75 lbs por pulg cuadr (5.27 kilogramos por cm cuadr) y no aplicables sino tres meses después de construídas, para sostener y rellenar muros de piedra y de concreto donde sólo influyen el peso y el volumen, y para cimientos (bases) de calzadas y de cloacas.

### Puzolanas.

22. Cementos de escoria (llamados a veces cementos de puzolana ó simplemente puzolana). Son mezclas íntimas de cal apagada y escorias de horno, ambas bien molidas, sin calcinar. A medida que las escorias van saliendo del horno, se

enfrian y desintegran echándolas en el agua. A veces se le agrega un poquito de soda para precipitar la fragua. No se confunda el cemento de escoria con los Portland en que se emplean las escorias como ingredientes.

23. En el aire seco, los sulfuros, contenidos en los cementos de puzolanas, se oxidan y producen grietas superficiales. Fraguan más despacio que los Portland & menos que se les ponga soda. Tratados así, la sodase convierte en carbonato después de prolongado almacenaje y el cemento vuelve a hacerse de fragua lenta. Como los cementos de puzolanas, bien hechos, no contienen cal libre ni anhídrica, no se deforman ni se hinchan, y requieren menos agua que los Portland; pero para su estabilidad es necesario que la construcción se mantenga húmeda. Se los recomienda para ser empleados en agua salada, solos ó mezclados con Portland. El mortero hecho con ellos es duro, pero nunca alcanzan la resistencia de los Portland. No deben estar expuestos á frotamientos ó golpes.

24. Se dice que los cementos de puzolana dan buen resultado empleados con 2 ó 3 partes de arena y no expuestos á temperaturas bajo 0° C. Los ingredientes deben estar muy bien molidos é íntimamente ligados. Se usan cuando no se requiere gran resistencia y dureza.

### Cementos silíceos.

25. **Cementos silíceos, ó arenosos.** Se hicieron en su origen mezclando al cemento Portland arena de cuarzo (sílice) y moliendo la mezcla hasta la extrema finura. Se asegura que el cemento así preparado se puede moler más fino y que estos cementos silíceos, en proporciones de una parte de cemento Portland y tres de arena, pueden soportar en el mortero casi tanta arena como el cemento puro; también se asegura que los morteros de estos cementos son menos permeables al agua que los ordinarios de cemento puro.

26. Debido al gran costo de la molienda de arenas cuarzosas, se las sustituye ahora con materiales menos duros, como las **pedras calcáreas**. El producto así obtenido se llama todavía « cemento silíceo », aunque contiene menor proporción de sílice que el mismo cemento Portland.

27. **Los cementos silicados** dan morteros que se prestan más suavemente al trabajo de cuchara que los otros.

28. En la construcción de una esclusa de concreto en San Pablo (Minnesota) se trató de usar 1.5 volumen de cemento silíceo, como equivalente á 1 volumen del cemento Portland marca « Saylor »; pero las pruebas demostraron que, á los 6 meses, el concreto hecho con cemento silíceo era tan fuerte como el de Portland.

### Otros cementos.

29. **Cemento Portland blanco;** se obtiene haciendo ciertas modificaciones en la fabricación y es casi incoloro. Sirve para imitar mármol, etc., y se presta para recibir un colorido artificial. Es más caro que los Portland corrientes. (Véase § 44.)

30. **Cemento de minerales de hierro** (« Erz-cement ») Krupp steel Co. En este cemento las substancias arcillosas del Portland están casi en su totalidad reemplazadas por el óxido de hierro. Los elementos se queman y se muelen como para el Portland. Véanse §§ 13, etc. Densidad 3.31, fragua más lenta que el Portland. Su resistencia al principio es baja, pero luego supera la del Portland. No tiene expansión, ni se agrieta en agua salada bajo 15 atmósferas. (Wm. Michaelit Jr. Western Soc. of Engineers, vol 12 n.º 4, agosto 1907; S. B. New-Berry, « Cemens Age », enero 1907.)

31. **Cal hidráulica** es el nombre dado á algunos cementos (muy usados en Europa), los cuales, aunque hidráulicos hasta cierto punto, no contienen suficientes elementos de hidraulicidad para impedir la eferescencia; ésta, no obstante, es más lenta, y menor el aumento de volumen que en la cal corriente.

## Composición.

## 32. Análisis de los cementos. Porcentaje.




Fig. 1. Análisis de cementos.

(Obs. del T. — Los números 0, 10, 20, que están dentro de la figura debajo de la segunda y tercera columnas de rayas horizontales, se refieren a la combinación de alúmina y óxido de hierro. En cada grupo de 3 líneas, la superior indica el máximo porcentaje; la intermedia, el mediano, y la más baja, el mínimo. Ext significa extranjeros; Am, americanos.)

33. La proporción en peso entre el silicato de alúmina y la cal en un cemento, es su **índice de hidráulidad**.

34. Así, un cemento que contenga 30% de silicato de alúmina y 60% de cal, tendrá como índice de hidráulidad  $\frac{30}{60} = .50$ .

35. El **módulo hidráulico** es aproximadamente el **inverso** del índice de hidráulidad, es decir: el módulo es la proporción en peso de la cal para la sílica, la alúmina y el óxido de hierro. A veces se especifica que el módulo en el cemento Portland debe ser 1.7.

36. En los cementos naturales el módulo varía generalmente de .667 a 1.667.

37. Mr. Spencer B. Newberry emplea la siguiente proporción: (cal — alúmina) ÷ sílice, la cual llama el coeficiente de cal y éste varía en el material bruto de 2.7 a 2.8, y en los mejores cementos comerciales de 2.5 a 2.6.

38. Mr. Edwin C. Eckel (Cement Limes and Plasters, pág. 170) indica el siguiente,

$$\text{Índice de cementación} = \frac{2.8s + 1.1a + .7\text{Ai}}{c + 1.4m}$$

en donde  $s$ ,  $a$ ,  $\text{Ai}$ ,  $c$ ,  $m$ , son el porcentaje en peso de sílice, alúmina, óxido de hierro, cal y magnesia respectivamente.

39. Con lo que generalmente se adulteran los cementos, es con calizas molidas, cal, pizarra, escorias y cenizas; y al Portland lo adulteran con cementos naturales. La mayor parte de los adulterantes son inertes y por tanto sólo debilitan el cemento, pero la cal viva hace muchos más graves daños. Véase Morteros de cemento, §§ 28, etc., pág. 1259.

\* Richard K. Mende, « Portland Cement », 1906, págs. 46, 47.

\*\* Edwin C. Eckel, « Cement Limes and Plasters », 1907, págs. 253, etc.

\*\*\* 16 análisis del cemento de escoria de acero fabricado por la « Illinois steel Co », al sur de Chicago, según informes de la comisión de ingenieros del Gobierno americano, 1900, dieron el mismo promedio, pero, generalmente con mayor uniformidad: sílice, 29.9 a 27.8; alúmina y hierro, 12.1 a 11.1; cal, 52.1 a 50.3; magnesia, 3.0 a 1.6.



## Propiedades.

### Fineza.

**40. Fineza.** Aun en los cementos de fineza normal, la parte interior de los granos parece que permanece inerte. Mientras más molido está el cemento, más arena resiste en los morteros, y no obstante éstos alcanzan la fuerza requerida. Pero en todo caso hay un límite en el cual el mayor costo para darle mayor fineza destruye la ventaja dicha.

**41.** De aquí que la fineza es menos importante en los naturales que en los Portland; pues la baratura de los naturales hace que se puedan emplear éstos en mayor proporción, en vez de gastar en molerlos más finos, para darles más fuerza.

**42.** Los cementos molidos á una *exagerada fineza*, para alcanzar mayores resistencias que la de los cementos comerciales, frugan tan rápidamente que tienen que usarse inmediatamente que se les agrega el agua.

**43. La fineza del cemento y de la arena son las siguientes**, donde los números grandes representan los grados de los cedazos, los pequeños á la izquierda de aquéllos representan el porcentaje que queda en los cedazos, y los números pequeños á la derecha representan el porcentaje pasado por el último cedazo. Los números pequeños suman = 100. Así,  $^{20}_{10} 30_{30} 40_{40}$  significa que en el cedazo n.º 20 quedó 5% en el 30, 15% y en el 40 quedó 35% y el último 45% pasó por el cedazo n.º 40.

### Color.

**44.** Los silicatos y aluminatos de cal que propiamente constituyen los cementos, son incoloros, cuando están puros (véase cemento blanco, § 29). Por consiguiente, el color de los cementos se debe á otras materias cuya presencia es inevitable; en especial, los óxidos de hierro, que pueden ser afectados por ingredientes, benéficos, dañinos ó neutrales. De aquí que el color en sí no es un indicio para la calidad; pero **las diferencias de tinte**, en un cemento dado, pueden indicar diferencias en las rocas empleadas ó en el grado de cocción. Así, en los cementos naturales, un color claro indica casi siempre rocas de calidad inferior ó incompleta cocción. Un cemento de grano grueso, de color claro y liviano, es muy sospechoso.

**45.** « En los cementos Portland el color gris ó gris verdoso se considera como el mejor; gris azulado indica probablemente exceso de cal, y color pardo un exceso de arcilla. Los cementos naturales son generalmente pardos, pero varían de claro á obscuro. Los cementos de escoria tienen un tinte morado como lila suave. » (Prof. Ira O. Baker, « Tratado de construcciones de mampostería », pág. 55.)

### Peso.

**46. Densidad y peso.** Sobre densidad, véase el Resumen de especificaciones págs. 1278 y 1280. La densidad de las partículas sólidas del cemento no varía con el grado de fineza, pero disminuye por la absorción del agua y del ácido carbónico al aire libre y por tanto se aumenta al secarse. La densidad de los Portland puede variar entre 2.9 y 3.25, ordinariamente de 3.0 á 3.2; los cem naturales, entre 2.7 y 3.2; los puzolanos, entre 2.7 y 2.9.

**47.** El peso del cemento en polvo varía con la exposición al aire libre ó la secada, como ya se dijo, y aumenta con la compresión por ej. : cuando es embalsado. Se reduce con la fineza, pues las partículas pequeñas al embalarlo se compactan menos. Fajla encontró una pérdida en peso de 6% pocos días después de molido; 17% en seis meses y 21% en un año.

**48.** En un cem Portland alemán, Elliot C. Clarke encontró 1.44 kg por litro, cuando el 40% había quedado en el cedazo n.º 120, y 1.20 kg cuando todo pasó por el mismo cedazo.

**49.** Aproximadamente el cemento Portland se calcula en 100 lbs y los naturales en 75 lbs por pie cúbico (ó sea 1.61 kg por litro los primeros y 1.20 kg los naturales).

### Embalaje.

**50.** Debido á las variaciones de la densidad de los cementos, varían también el tamaño y peso de los bultos en que se embalan. La práctica comercial es vender un barril de cem Portland de 400 lbs bruto (181 kg) incluyendo el barril; el natural 300 lbs bruto (136 kg).

**51. Un barril de cem Portland tiene de 2 á 2.2 pies (.61 á .67 m) de alto entre las tapas y 1.38 á 1.46 pies (.42 á .45 m) de diámetro medio. Pesa de 21 á 29 lbs (9.5 á 13 kg) y está forrado interiormente en papel. Su volumen es**

de 87.7 a 99 litros, pero el cem comprimido en él ocupa de 106 a 121 litros suelto y pesa de 168 a 177 kg.

**52. Un barril de cem natural** pesa como 20 lbs (9 kg). En los Estados del Oeste contiene 120 kg, en los del Este 136 kilg.

**53, 54, 55.** (N. del T. — Estos números no tienen sino importancia muy local.)

**56.** El cem que no se exporta se embala generalmente en sacos de papel fuerte o de tela.

**57, 58 y 59.** (N. del T. — Sólo tienen importancia local.)

### Edad del cemento.

**60.** La edad del cemento se traduce por el mayor ó menor apagamiento de la cal que le queda después de la quema. El buen cem Portland mejora dejándolo por algunas semanas expuesto al aire seco; no obstante, si se mantiene demasiado seco se deteriora á la larga con lentitud; pero los cementos naturales sufren generalmente expuestos al aire, y, en general, todos los cementos, compuestos como están por materiales dotados de gran afinidad por el agua, se deterioran expuestos á la humedad. Por lo tanto es conveniente preservarlos hasta de la excesiva humedad del aire. Con esta precaución, aunque se retarde su fragua, no se deteriora apreciablemente en muchos meses.

**61.** El almacenaje con presión lo apelmaza, pero esto no es signo de deterioro.

**62. Restauración por requema.** Los cem que se deterioran por el aire pueden en gran parte restaurarse recalentándolos al rojo.

**63.** Si el cem se almacena en lugares calientes, puede adquirir la propiedad de estallar (*flash*) al contacto del agua, y además fragua con mucha más rapidez.

### Pruebas.

Véase en los capítulos subsiguientes todos los Ensayos.

**64.** Aunque los ensayos químicos de los cementos se hacen con más precisión en los laboratorios, los ingenieros pueden hacer la siguiente sencilla prueba. Tratado por el ácido clorhídrico el cem Portland puro hace una ligera efervescencia, produce un gas acre, picante, y forma gradualmente una como gelatina de color amarillo brillante sin sedimento. La piedra caliza ó roca con que se fabrica el cem mezclada con él, produce fuerte humo, hasta que se haya descompuesto todo el carbonato de cal y luego se forma una especie de gelatina amarilla. La arena de cuarzo queda sin disolverse. Deséchense los cem que contengan estos adulterantes. Judson, « City Roads and Pavements ». La presencia de escorias se descubre generalmente por el azufre que contienen y que da un aspecto lechoso si se agita el cem en una solución de ácido clorhídrico en agua.

**65.** Fuller y Thompson encontraron que los cem que no soportaban este ensayo no tenían la fragua debida y los que lo resistían también sufrían con buen resultado otros ensayos químicos más concluyentes.

**Propiedades y ensayos del cemento. Informe de la comisión de ingenieros nombrada por el Gobierno de los E. U.** Propiedades y ensayos de los cementos Portland, naturales, y puzolanas\*. Extracto de un informe de los mayores W. L. Marshall y Smith S. Leach y el capitán Spencer Cosby, Ingenieros nombrados para hacer ensayos de cementos, 1901.

Desgraciadamente, las pruebas para la aceptación ó rechazo se hacen en los productos que aún no han alcanzado su final evolución. Cuando un cemento entra á formar parte de una mampostería está durante varios meses sufriendo alteraciones químicas, mientras que pocas veces es posible hacer ensayos con él por más de algunas semanas á lo sumo.

Pocas pruebas bien hechas valen más que muchas hechas á la ligera.

Los cem almacenados por mucho tiempo deben ser cuidadosamente probados antes de emplearlos, para apreciar su deterioro. Se debe rechazar todo cem sin tomar en cuenta la proporción de fallas en las pruebas hechas, si las muestras comprueban alguna peligrosa variación en la calidad por defectos de manufactura que quitan al producto su uniformidad.

La costumbre de ofrecer primas á los cementos de extraordinaria resistencia es muy objetable, pues esto hace que se produzcan cem con defectos difíciles de averiguar.

Para los cementos Portland ó puzolanos háganse pruebas de (1) fineza; (2) densidad; (3) constancia de volumen; (4) tiempo de la fragua; (5) resistencia á la tracción. En los cem naturales omitanse las (2) y (3).

(1) **Fineza.** La cualidad de adhesión del cem reside sobre todo en la mayor fineza alcanzada en la molienda. Usese un cedazo n.º 100 hecho con alambre de cobre, calibre n.º 40 Stubs; zarandéese el cedazo hasta que no pase más cem. El tanto por ciento colado se determina pesando el que no ha pasado.

El cedazo debe examinarse con frecuencia para ver si los alambres no se han separado más.

(2) **Densidad.** La prueba de la densidad es importante para conocer si un cem Port ha sido adulterado. Mientras más elevada sea la temperatura de la quema hasta el límite de la vitrificación, mejor será el cem y mayor su densidad. Si no ha sido bien quemado, la densidad del Port puede bajar de 3; si se ha pasado del punto de quema requerido, la densidad puede llegar á 3.5. Los cem naturales tienen una densidad de 2.5 á 2.8 y los puzolanos de 2.7 á 2.8.

La temperatura puede variar entre 17° y 27° C. Puede usarse cualquiera de los volumenómetros, por ej.: la botella de medir densidades, calibrada en cm cúb y fracciones. Llénese el aparato hasta el cero de la escala con bencina. Tómense 100 gram de cemento cernido, secado previamente por exposición de 20 minutos en una plancha metálica á una temperatura de 212° Fah (100° C), y déjese pasar lentamente á la bencina, teniendo cuidado de que el polvo no se quede sobre el líquido en las paredes del tubo y que el embudo empleado no toque el líquido. La densidad será igual á 100 dividido por el volumen que ha desplazado la bencina en centímetros cúbicos. Esta operación requiere cuidado.

(3) **Constancia de volumen y (4) tiempo de fragua.** La temperatura no debe variar más de 5° ó 6° C alrededor de los 17° C. Para los Portland úsese 20% de agua en peso; para los nat, 30%, y para los puzolanos, 18%. Mézclase bien durante 5 minutos. En láminas de vidrio háganse dos torticas de siete centímetros de diám más ó menos y uno y medio cm  $\pm$  de grueso en el centro, adelgazándolas hacia las orillas y cúbranse con una tela húmeda. Al cabo del menor tiempo establecido para el comienzo de la fragua, aplíquese una aguja de 2 milímetros de diám con un peso de  $\frac{1}{4}$  lb (113 gramos); si penetra, el cem tiene las condiciones para la fragua inicial exigida. De otra manera la fragua es demasiado rápida. Al final del tiempo requerido para el término de la fragua, úsese la aguja de 1 mm de diám con peso de 1 lb (453 gramos); si no penetra es porque tiene las condiciones necesarias para la fragua requerida. De lo contrario la fragua es muy lenta.

En términos generales, la humedad prolonga ambos tiempos de fragua y se acortan aumentando la temperatura.

Cuando se van á probar los Portland en tiempo húmedo, las muestras deben

\* En este Informe se entiende por cem Portland el producto obtenido por la calcinación de mezclas íntimas de substancias arcillosas y calcáreas naturales ó artificiales, hasta que se inicia la fusión. Por cem naturales, los fabricados con rocas naturales calcinadas á una temperatura inferior á la de su fusión y luego moliendo el producto; y por puzolanos se entiende el producto obtenido por la molienda de escorias y cal apagada, sin subsiguiente calcinación.



secarse bien antes de agregarles el agua. Se obtendrá bastante uniformidad en la temp si el cuarto de ensayos se mantiene á comfortable calor en invierno y si las muestras se conservan á la sombra en un cuarto fresco en verano y bajo un paño húmedo hasta que fraguen. La temp puede variar entre 16 y 27 C, sin afectar el resultado de las observaciones más allá de lo aceptable.

**Prueba á la ebullición.** Colóquense las dos tortas durante 24 horas bajo una tela húmeda. Una de ellas en su plancha de vidrio, se deja en agua durante 28 días; la otra sumérgase en agua á 21°, pero manteniéndola en un soporte sobre el fondo de la vasija; caliéntese el agua gradualmente hasta que hierva, manteniendo el calor por seis horas y luego déjesela enfriar. La torta hervida no debe deformarse, ni presentar grietas de expansión. Si la torta sumergida en agua fría sólo presenta aumento de volumen, se puede emplear el cemento en trabajos ordinarios al aire ó en agua dulce en mezclas pobres; pero si aparecen grietas ó deformaciones, debe rechazarse el cemento.

**Pruebas rápidas** no son recomendables, pero cuando se tiene que hacer una prueba en corto tiempo, la de ebullición es la mejor. No sólo suministra datos en breve tiempo, sino que manifiesta la presencia de ingredientes que pueden producir la desintegración. Por otra parte puede obligar á rechazar un cem que daría buenos resultados en la práctica y que soportaría las pruebas ordinarias después de estar algún tiempo expuesto al aire. El sulfato de cal que ayuda á los cem á soportar la prueba de la ebullición, es un elemento peligroso.

(5) **Las pruebas de tensión** son preferibles á las de flexión ó compresión. Las que se hacen ya mezclado con arena el cem, son las más importantes y deben siempre hacerse; las de cem puro pueden hacerse si hay tiempo.

Un cemento que da un resultado medianamente alto en 7 días y presenta un aumento importante durante los 28 días, es más probable que alcance el máximo de resistencia paulatinamente y lo conserve indefinidamente, que otro cemento que dé en las pruebas una resistencia exagerada á los 7 días, sin presentar ninguno ó muy poco aumento en los 28 días. Usense briquetas de la forma recomendada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que tiene en la sección media de ruptura una pulgada cuadrada (6.45 cm cuadr), sostenidas por piezas de metal bien ajustadas. Las pruebas deben hacerse al sacar las briquetas del agua.

**Pruebas de cem puro.** Usense cementos sin cenir. Para cem Portland empléese 20% de agua (en peso), 30% para el natural y 18% para los puzolanos. Colóquese el cemento en una plancha lisa no absorbente; hágasele en el centro un cráter para contener el agua, échesele casi toda el agua de una vez y el resto á medida que la vaya necesitando; mézclase muy bien, moviéndolo con una cuchara y por 5 minutos amásese vigorosamente.

Colóquese el molde de la briqueta sobre una plancha de vidrio ó de pizarra. Llénese el molde con varias capas de cemento como de 6 mm de espesor cada una y aprítese. Désele á cada capa como 30 golpes con un martillo de cobre ó bronce del peso de 1 lb, y de un diámetro de  $\frac{3}{4}$  pulg (19 mm) y cayendo de una altura de  $\frac{1}{2}$  pulg (12 mm).

Después de llenar el molde y golpear la última capa, alísese con una paleta, golpéese el molde suavemente en un lado para separarlo de la plancha, quítase ésta y déjese por 24 horas cubierto con una tela húmeda. Luego sáquese la briqueta del molde y sumérgase ésta en agua dulce, que debe ser renovada constantemente ó por lo menos 2 veces por semana durante el tiempo especificado.

**Prueba de tensión con arena.** Para Portland y puzolanos fícese una parte de cem para tres de arena; para los naturales (ó Rosendale), partes iguales. Use la arena de cuarzo que pase por cedazo n.º 20 y no por el 30.

Después de pesarlos cuidadosamente, mézclense secos el cem y la arena hasta la uniformidad, agréguese el agua como en las pruebas de cem puro y mézclase durante 5 minutos. La mezcla debe amasarse bien.

Para la máxima resistencia en las briquetas de prueba los cem Portland requieren de 11 á 12½ por ciento de agua (en peso de la arena y del cem); los naturales, de 15 á 17, y los puzolanos, de 9 á 10.

Es preferible emplear una máquina que aplique la fuerza gradual y automáticamente, y no una manejada á la mano. La fuerza debe aumentarse á razón de 180 kg por minuto; si se la aplica en una proporción muy distinta á ésta, dará resultados diversos. La mayor resistencia á la tracción, de cada grupo de briquetas hechas al mismo tiempo, debe considerarse como guía de la prueba.

**Otras pruebas** que se recomiendan, aunque se hayan hecho las anteriores. Con cem de marcas conocidas, para apreciar su peso, fineza, su textura y resistencia en las obras, y para saber si el cem es legítimo, si está en buen estado, se hacen

frecuentemente torticas y bolas del cem puro y del mortero probando en ellos con la uña del pulgar la solidez de la fragua, y la resistencia, rompiéndolas con la mano y dejándolas caer sobre una superficie dura. También puede usarse la prueba de la ebullición. Si estas pruebas de tanteo no satisfacen ó dan resultados sospechosos, entonces habrá que hacer los ensayos minuciosos ya explicados.

Se puede rechazar un cem que no tenga las siguientes

## Condiciones.

	Portland.		Nat.	Puzolana.
	Lento	Rápido		
Fineza. Porcentaje que debe pasar por cedazo n.º 100 como se dice en el (1)...	87 á 92		80	97
Densidad entre.....	3.10	3.10	No se da	2.7
y.....	3.25	3.25		2.8
Tiempo de fragua. Inicial, no menos de.....	45 min	20 min	20 min	45 min
ni más de.....		30		
Final, no menos de.....		45		
no más de.....	10 h	2.5 h	4 h	10 h
Resist á la tracción, puro,				
lbs por pulg cuad.. { 7 días *....	450	400	90	350
{ 28 días *....	540	480	200	500
kg por cm cuad..... { 7 días.....	31.64	28.12	6.33	24.60
{ 28 días.....	37.97	33.75	14.06	35.15
Resist á la tracción con arena como (5)				
lbs por pulg cuad.. { 7 días *....	140	120	60	140
{ 28 días *....	220	180	150	220
kg por cm cuad .... { 7 días.....	9.84	8.44	4.22	9.84
{ 28 días.....	15.47	12.65	10.54	15.47

(N. del T. — Para encontrar los kg por centímetro cuadrado que equivalen á un número de libras por pulgada cuadrada, divídanse éstas por 14.22.)

\* Recházese todo cem que á los 28 días no haya aumentado la resistencia que tuvo á los 7.

## RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

## Condiciones.

## Sociedad americana para prueba de materiales.

Condiciones adoptadas el 14 de nov. 1914 y Modificaciones 1908\*.

1. **Embalaje.** La marca y nombre del fabricante deben escribirse con claridad. El saco debe contener 42.64 kg netos, el barril de cem Portland = 4 sacos; el nat = 3 sacos.

2. **Las pruebas** (de acuerdo con las estipulaciones de la Comisión de Ings Civiles) deben ser: « Los cem que a los 7 días no satisfacen a las condiciones estipuladas, deben retenerse hasta las pruebas a los 28 días antes de rechazarse. »

3. Cualidades.	Natural.	Portland.
Densidad. Los cem de superior calidad secados a 100° C*.....	min 2.8*	min 3.1
Pérdida de peso al fuego.....	...	...
Fineza. Porcentaje por peso:		
Residuo en cedazo n.º 100.....	máx 10	máx 8
— — n.º 200.....	máx 30	máx 5
Tiempo de fragua, minutos inicial.....	mins 10	mins 30
— — final.....	{ mins 30 máx 180	{ mins 60 máx 600

Resistencia a la tracción.

Condiciones mínimas\*, *kg por cm cuadr*; sección de la probeta, 6.45 cm cuadr. Las probetas no deben disminuir sus resistencias durante el tiempo señalado.

Un día al aire húmedo en todos los casos.

Cem puro.	Natural, kg por cm cuadr.	Portland, kg por cm cuadr.
24 horas.....	3.52 a 7.03	10.55 a 14.06
7 días.....	7.03 a 14.06	31.64 a 38.67
28 días.....	14.06 a 21.09	38.67 a 45.70
1 cem para 3 de arena (con las condiciones dichas para las pruebas)		
7 días.....	1.76 a 5.27	10.55 a 14.06
28 días.....	5.27 a 10.55	14.06 a 21.09

Constancia de volumen:

(Para las pruebas normales y rápidas, véase pág. 1282).....	Deben soportar las pruebas normales.	Deben soportar las pruebas normales y rápidas.
---	--------------------------------------	--

Acido sulfúrico anhidrico.....	máx 1.75%
Magnesia.....	máx 4.00%

(N. del T. — Para encontrar los kilogramos por centímetro cuadrado equivalentes a lbs por pulg cuadr dividanse éstas por 14.22.)

## Condiciones oficiales adoptadas en nov. 23 de 1904 por la Junta de Ingenieros de la Gran Bretaña.

1. **Para las consignaciones** de 100 a 250 toneladas deben hacerse las pruebas prácticas y el análisis químico. Para las menores de 100 ton, los fabricantes darán en cada caso, al pedirselos, certificados de que los cem satisfacen aquellas condiciones.

2. **Muestras.** Las muestras deben tomarse del cem, en la fábrica ó ya en el trabajo, a opción del consumidor. Las muestras deben tomarse por lo menos en 12 diversas partes de la masa, mezclarlas y extenderlas, con 7½ cm de espesor por 24 horas, a una temperatura entre 14° y 18° C.

\* Modificaciones adoptadas por la Sociedad ya citada en sept. de 1908.  
Resistencia: Los promedios de las cifras dadas deben tomarse como condición mínima cuando ésta no ha sido especificada.

Cem natural. Omitase la condición de la densidad. Cem Portland. Densidad. Para éstos léase « quemados a un rojo bajo » donde dice « secados a 100°C ».  
Pérdida de peso al fuego no más de 40/0.



Condiciones oficiales adoptadas en nov. 23 de 1904 por la Junta de Ingenieros de la Gran Bretaña. (Continuación.)

### 3. Fineza.

Mallas		Alambre,	Residuo máximo,
por pulg lineal.	por pulg cuad.	diám en pulgs.	
76	5776	.0044	5.0%
180	32400	.0018	22.5%
por centim lineal.	por centim cuad.	diám en mm.	
30.4	924	.11	
72	5184	.045	22.5%

La tela de alambre no debe ser cruzada.

### 4. Resistencia á la tracción.

El cuarto de ensayos debe estar á una temperatura de 14° á 18° C.

El agua dulce, renovarse cada 7 días; y su temperatura de 14° á 18° C. La pasta debe ser suave, de fácil amasijo, que salga de la cuchara ó paleta en una masa compacta y nitida.

Debe llenarse el molde de la probeta sin golpearla, dejándola descansar en una plancha de hierro hasta que el cemento fragüe. Las probetas deben quedar por 24 horas en una atmósfera húmeda y luego en agua hasta que se vayan á romper. Garfios; véase fig. 1.

(N. del T. R=15 mm;  
r=10 mm; W=44 mm;  
w=ancho=espesor=25 mm;  
H=76 mm; A=51 mm. Las  
figuras están en una escala  
de 2/5).





Fig. 1. Probeta y garfios.

Carga; comiencese en 0; y agréguese como 46 kg cada 12 segundos.

Ensayo de cem puro. Seis probetas en 7 días y 6 en 28 días. Se acepta el resultado medio de las 6 como la medida de la resistencia. Siete días no menos de 28 kg por cm cuad; á los 28 días no menos de 35 kg por cm cuad.

Cuando la prueba á los 7 días está entre :

Kilg por cm cuad.	El aumento entre 7 y 28 días no debe ser menor de
28.02 y 31.60.....	25%
31.60 y 35.20.....	20%
35.20 y 38.70.....	15%
38.70 y más.....	10%

Prueba con la arena. Por peso se mezclan 1 de cem y 3 de arena normal, lavada y seca. La arena debe pasar por un tamiz n.º 20 de alambres de .4 de milímetro y que no pase por el tamiz n.º 30 de alambre de .28 mm. Mézclase y humedézcase sin exceso de agua. A los 7 días 8.44 kg por cm cuad; á los 28 días 15.32 kg. Aumento de 7 á 28 días no menos de 20%.

**Condiciones oficiales adoptadas en nov. 23 de 1904 por la Junta de Ingenieros de la Gran Bretaña. (Continuación.)**

5. Fragua.	Tiempo en minutos	
	máx.	mínimo.
Rápida.....	30	10
Mediana.....	120	30
Lenta.....	300	120

La fragua se ha efectuado cuando la aguja con 1.13 kg de peso, teniendo la punta chata y de 1.6 mm en cuadro, no deja marca.

**6. Variación de volumen.** Le Chatelier: La expansión no debe exceder de 12 milímetros después de 24 horas al aire; 6 mm después de 7 días.

**7. Densidad.** No debe ser menor de 3.15 al tomar las muestras en fábrica; no menos de 3.10 al entregarlo al consumidor.

**8. Análisis.** Agua no más de 2%, ya sea agregada ó absorbida del aire.

**Sulfato de calcio:** no más de 2% del peso del cem, calculado como sulf de calcio anhidrico.

**Cal:** no más de la necesaria para saturar el sílice y la alúmina.

**Residuo insoluble:** no más de 1.5%. **Magnesia:** no más de 3%. **Anhidro sulfúrico:** no más de 2.5%.

### Pruebas.

#### Sociedad americana de ingenieros civiles.

Extracto del Informe de la Comisión sobre pruebas uniformes de cem, de enero de 1903, y revisado en enero de 1904 y enero de 1908.

**1. La elección de las muestras** queda á discreción del ingeniero. El número de muestras y la cantidad que debe tomarse de cada lote, dependen de la importancia de la obra, del número de ensayos que se piensen hacer y de las facilidades para hacerlas. Cuando sea posible tómese la muestra para probar de cada 10 barriles uno. Las muestras aisladas pueden mezclarse y probar su promedio; pero cuando sea posible pruébense separadamente.

**2. El cem en barril** debe probarse tomando por un agujero el cem á mitad ó en la tapa del barril. El cem, en sacos, se debe probar de la superficie hacia el centro.

**3. Ciérranse las muestras** en tamiz n.º 20.

**4. El análisis químico** puede demostrar la adulteración en cem ricos en materia inerte; pero esto no es concluyente para apreciar la calidad. La Comisión recomienda el método propuesto por la « Comisión de uniformidad, etc., de la Sociedad de Industria Química de la sección de Nueva York ».

**5. Prueba de la densidad.** Se recomienda el método Le Chatelier, fig. 1 (pág. 1281). El frasco, D, de 120 cm cúb; cuello de unos 9 mm de diámetro y 20 cm de largo, con un ensanche, C, de 20 cm cúb entre F y E. El cuello está graduado en .1 de cm cúb de F hacia arriba. El embudo, B, entra en el frasco y llega hasta F. Úsese bencina (62° Baumé) ó kerosene libre de agua. Durante la operación, para evitar cambios de temperatura en este líquido, se mantiene el frasco dentro del agua en un depósito. Hay dos métodos, que son:

(a) Liénese el frasco hasta la marca E. Pésease 64 gramos de polvo de cem á la temp del líquido. Introdúzcase gradualmente el polvo de cem por el embudo B, hasta que el líquido suba á la marca F. Entonces líenese w á los 64 grms, menos lo que pese el polvo no empleado y la densidad será  $w/20$ .

(b) Liénese con el líquido hasta la marca E como se hizo antes. Échense todos los 64 grms de cem y véase á qué división del cuello llega el líquido; lo que marque esta división más 20 cc es el volumen v de los 64 gramos de cem y su densidad  $= \frac{64}{v}$ .

**6. Fineza.** Los tamices deben ser circulares de unos 20 cm de diám, 6 cm de alto, con una profundidad libre de 5 cm y con tapa. Estos tamices son de tela de alambre.

N.º 100, 96 á 100 mallas por pulg lineal (38 á 40 por cm); diám del alambre .0045 pulg (.11 mm);

N.º 200, 188 á 200 mallas por pulg lineal (75 á 80 por cm); diám = .0024 = .06 mm. Rímplense 50 á 100 gramos de cem secado á 100° C. Debe preferirse tamizar á mano. Úsese el n.º 200 durante un minuto y dando 200 vaivenes por minuto, no pasa más de  $\frac{1}{10}$ %. Pésease el residuo y hágase lo mismo con el n.º 100. Una pequeña cantidad de municiones gruesas de acero ayuda la operación.

## Pruebas. Soc. amer. de ing. civ. (Continuación.)




Fig. 1.

Frasco de densidad.




Fig. 2.

Aguja de Vicat.

I, anillo de goma; J, plancha de vidrio; H, aguja Vicat; L, cilindro ó barra que resbala; F, tornillo que puede comprimirse.

**7. Consistencia normal.** El porcentaje de agua empleado para hacer las pastas en las pruebas de resistencia, variación de volumen y fragua, afecta en alto grado los resultados. La consistencia normal se determina así: La cantidad de cem que se va á usar en lo sucesivo en cada montón para hacer las probetas, y que no debe ser menor de 500 gramos, se amasa en una pasta (como se indica más adelante en el capítulo « Mezcla », § 12), haciendo con ésta rápidamente una bola, y pasándola de mano á mano seis veces, á 15 cm de distancia. Luego se fuerza la bola en la abertura del aparato de la aguja Vicat dentro del anillo de cancho (7 cm de diám por 4 cm hondo), se la alisa por debajo y se coloca en una lámina de vidrio. Se pule la parte superior con una cuchara y se la pone en contacto con la punta de la aguja dejando descender el cilindro. La pasta será de consistencia normal si la aguja penetra un centímetro.

**8. Fragua.** Esta se inicia cuando la aguja de Vicat de 1 mm de diám, con peso de 300 gramos, se detiene á más ó menos 5 mm de la plancha de vidrio, y termina cuando la aguja no penetra en la masa. Las muestras de prueba deben mantenerse húmedas durante aquella, en una caja ó armario húmedo ó colocadas sobre el agua en un soporte y cubiertas con una tela húmeda que no las toque. Manténgase la aguja limpia. El tiempo de fragua cambia mucho con la temperatura del agua que se le pone, la temperatura y humedad del aire, por la proporción del agua empleada y por el trajín con que se trabaje la pasta al moldearla.

**9. Arena normal.** No es aceptable el cuarzo triturado, « especialmente á causa de la gran proporción de los vacíos, la dificultad de compactarlo en los moldes y su poca uniformidad ». La arena debe pasar por el tamiz n.º 20, cuyos alambres tengan un diám=á la mitad del espacio que los separa; no menos del 99% debe quedarse en un tamiz análogo n.º 30; después de darle un minuto de continuo zarandeo á una muestra de 500 gramos.

**10. Probetas normales.** (Véase fig. 3.)

**11. Moldes.** Deben ser de cobre, ó bronce, ó otro metal no corrosible, cuyas paredes sean bastante fuertes para soportar el apelmazamiento. Se recomiendan los moldes en serie, fig. 4, por requerir más mortero; además, se obtiene mayor uniformidad. Los moldes se limpian, antes de usarlos, con una tela aceitada.

**12. Operación de mezclar.** Las proporciones mencionadas son por peso y la cantidad de agua es un tanto % del material seco. Se recomienda usar el sistema



## Pruebas. Soc. amer. de Ing. civ. (Continuación.)

métrico. La temperatura del cuarto y el agua para la mezcla deben ser lo más próximas posible a  $21^{\circ}\text{C}$ . La arena y el cemento se mezclan secos, y esta operación debe hacerse en una superficie no absorbente, prefiriendo el vidrio. La cantidad de material que se mezcla de una vez, depende del número de piezas de prueba que se van a hacer; las mezclas deben hacerse de 1,000 grms más ó menos, sobre todo cuando se hacen á mano. Se recomienda la mezcla y el moldeo á mano. Pesado el material y colocado en la plancha, se le forma un cráter en el centro, en el que se echa el agua limpia, y el material de la orilla se va sucesivamente mezclando con el agua. Al quedar absorbida el agua, se completa la operación amasando vigorosamente la mezcla durante  $1\frac{1}{2}$  minutos. Pueden protegerse las manos con guantes de caucho.

Se llenan los moldes al concluir la mezcla, se comprime fuertemente el material con los dedos y se alisa la capa superior con una paleta sin presión á martillo; la paleta, al barrer el exceso de material, debe correr al contacto del molde y ejercer una ligera presión sobre el material. Inviértase el molde y repítase la operación por el otro lado. Pénsese las briquetas antes de sumergirlas en agua ó al sacarlas de la caja húmeda y rechácense las que varían en más del 3% del peso medio.




Fig. 3. Probeta.




Fig. 5. Garfio.

Fig. 3.  $H=76\text{ mm}$ ;  $A=33\text{ mm}$ ;  $R=19\text{ mm}$ ;  $r=13\text{ mm}$ ;  $W=44\text{ mm}$ ;  $w=\text{ancho}=\text{espesor}=25\text{ mm}$ .

La línea de puntos indica la forma recomendada últimamente.

Fig. 5.  $W'=31.7\text{ mm}$ ;  $w=\text{ancho}=\text{espesor}=25\text{ mm}$ ;  $c=\text{contacto con la probeta}=1.6\text{ cm cuadr.}$




Fig. 4. Serie de moldes.

**13. Caja húmeda.** Ésta se hace de una piedra porosa como la esteatita, ó de pizarra, ó de metal, y éste forrado en fieltro mantenido siempre húmedo; el fondo debe contener agua y los lados provistos de apoyos para sostener las láminas angostas de vidrio que sustentan las probetas. Cuando no se dispone de una caja, se emplea un paño siempre húmedo que envuelva las probetas sin tocarlas.

**14. Inmersión.** Después de 24 horas de exposición al aire húmedo, las piezas de prueba deben sumergirse por mayor tiempo en agua lo más próxima a  $21^{\circ}\text{C}$ ; se pueden conservar en estanques ó depósitos no corrosibles.

**15. Resistencia á la tracción.** Para esta prueba se recomiendan los garfios enterizos de metal, fig. 5. No debe haber cojines entre el garfio y la probeta, debe haber buen contacto. Las probetas deben ensayarse al sacarlas del agua colocándolas con cuidado en el garfio, para impedir tracciones transversales, y aplíquese el peso á razón de 272 kg más ó menos por minuto. El promedio de los resultados de cada grupo de probetas ensayadas será el dato de la experiencia, excluyendo alguna que dé un resultado tan discordante que sea visiblemente erróneo.

**Pruebas. Soc. amer. de ing. civ. (Continuación.)**

**16. Constancia de volumen.** « En el estado actual de nuestros conocimientos no se puede rechazar un cem simplemente porque no satisface en las pruebas rápidas indicadas más abajo, ni aceptarlo como bueno por la sola razón de haber correspondido á ellas. »

Háganse tortas de consistencia normal (§ 7), de unos  $7\frac{1}{2}$  cm de diám y  $1\frac{1}{4}$  de espesor en el centro, y adelgazándolo hacia las orillas, sobre láminas limpias de vidrio de 10 cm por lado; expóngase por 24 horas al aire húmedo antes de la prueba.

(1) Prueba normal. Sumérjase una de las tortas en agua, lo más próxima posible á 21° C, y la otra al aire á la temperatura ordinaria; y obsérvense ambas de vez en cuando por 28 días.

(2) Prueba rápida. Se expone una de las tortas á los vapores de agua hirviendo, en una vasija á medio tapar, por 5 horas.

Las tortas deben conservarse intactas y duras sin indicios de grietas, quebradura ó deformación. Se puede descubrir cualquier curvatura aplicando una arista recta á la superficie que tocaba el vidrio.

**ARENA \*****Composición.**

1. La arena \* que se usa en los morteros está compuesta generalmente de granos de cuarzo (sílice), con algunas impurezas, en su mayor parte granos de minerales silíceos. Para probar los cem en los laboratorios se emplea cuarzo triturado ó arena natural normal. (Véanse las especificaciones anteriores sobre el cem.)

2. La sílice del cuarzo en la arena, no sufre alteración química en el mortero; pero, el empleo de la arena disminuyendo la cantidad del cem requerido, reduce el costo de la obra. (Véanse las observaciones sobre resistencia, pág. 1292.)

**TAMAÑO DE LOS GRANOS**

3. **Tamizada.** La arena y el granzón se tamizan generalmente en un cedazo inclinado y fijo al que se lleva el material, por transporte mecánico ó paleado á mano, ó por medio de un cedazo giratorio cilíndrico ó prismático al cual se va llevando el material.

4. **Cuarteo.** Para obtener un verdadero promedio de un montón de arena, granzón ó piedra, es útil el método de cuarteo. Se van tomando paladas de distintas partes del montón, se mezclan y se esparcen en círculo; este círculo se divide en 4 partes como una torta. Una de estas partes se separa del resto, se mezcla muy bien, se vuelve á esparcir y á dividir como antes, repitiendo esto hasta que la cantidad se reduce á lo necesario para la muestra.

**Análisis mecánico.**

5. El análisis mecánico de las arenas consiste en determinar en una arena, granzón ó cascajo dados, la proporción de granos de diversos tamaños. Esto se logra por medio de tamices. A veces en las piedras trituradas basta escogerlos con la mano.

6. La fig. 1 sirve para ilustrar el examen de un granzón y una arena, hechos por Allen Hazen, de Massachusetts. Para representar ambos exámenes en un mismo diagrama hemos usado diferentes escalas para los diversos diámetros de los dos materiales.

\* Por arena y granzón se entiende una mezcla de partículas minerales separadas por espacios llenos de aire ó de agua, ó de ambos. Por tanto, el volumen de una cantidad de arena ó granzón es el ocupado por las partículas sólidas y por el aire ó agua entre ellas.

7. En la fig. 1 el diagrama demuestra, para los dos materiales representados, que :

para la arena 10% era de granos menores y el 90% mayores de .0055 mm  
 — el granzón 10% — — — — — 90% — 34.5 —




Fig. 1.

8. El tamaño efectivo (E S en el diagrama) de una arena ó de un granzón es aquel bajo el cual sólo hay un 10% (en peso) de granos en la masa y el 90% restantes son iguales ó mayores que el tamaño ó diám. dicho. Así lo aprecia el Sr. Hazen, de Boston.

#### Coefficiente de uniformidad.

9. Coeficiente de uniformidad (« c. u. ») De la misma manera sea  $m =$  al diámetro del grano bajo cuyo tamaño componen el 60% del peso de la masa siendo el 40% mayor. En la fig. 1 tenemos para la arena  $m = .46$  mm; para el granzón  $m = 51.00$  mm.

El coeficiente de uniformidad es  $m \div$  el tamaño efectivo; es decir,  $m \div E S$ ; lo que da para la arena,  $c. u. = .46 / .055 = 8.4$ ; para el granzón,  $c. u. = 51.00 / 34.5 = 1.48$ .

10. Con  $m = E S$  el coeficiente de uniformidad (c. u.) tendrá el menor valor posible ó sea 1.

11. En los bancos de arena, el tamaño efectivo (E S) no varía mucho, por lo que el coeficiente de uniformidad,  $c. u. = m / E S$ , varía aproximadamente con  $m$ , diámetro éste superior al 60% del resto de los granos y sirve para indicar el grosor de la arena y lo que se aleja de la uniformidad.

#### Método Feret.

12. El Sr. R. Feret (Anales de puentes y calzadas, 1892, 2.º semestre) ha hecho cuidadosos ensayos sobre los efectos de la fineza de la arena y de la mezcla de diferentes grados de fineza, sobre su densidad, etc., y sobre las diversas cualidades del mortero. Divide las arenas en los 3 grados de fineza siguientes :

Gruesa,  $g$ , más de 5.0 mm diám = 4 mallas/cm cuadr = 5 mallas/pulg lineal.  
 Mediana,  $m$ , — 2.0 — — = 36 — / — = 15 — / — —  
 Fina,  $f$ , — .5 — — = 324 — / — = 46 — / — —

Los granos gruesos son detenidos en 2 mm diám; los « medianos » en .5 mm.

13. Los resultados obtenidos en determinado caso con las diferentes mezclas de estos 3 grados de fineza se ven demostrados en la fig. 2, la que se asemeja á los diagramas usados para las ligas de 3 metales.

14. Después que se ha analizado una mezcla dada, y determinados así los porcentajes de sus tres grados de fineza, se fija en el triángulo equilátero un punto situado de tal manera en él, que sus distancias á los lados sean las siguientes :



distancia al lado  $g$  (arena gruesa) = porcentaje de granos gruesos;  
 — — —  $m$  ( — mediana) = — — — medianos;  
 — — —  $f$  ( — fina) = — — — finos.



15. La fijación del punto y la medida de las distancias se facilita por medio de las paralelas á los tres lados.

16. Así el punto *a*, fig. 2, representa una arena que tiene 20% de granos finos, 30% medianos y 50% gruesos, como se ve en las distancias allí determinadas.

17. Cuando se ha hecho una serie de experimentos sobre cualquier cualidad dada (como densidad, porosidad, etc.), para la cual son idénticas las otras condiciones) de la arena ó mortero, afectada por las diferencias de las mezclas de las 3 sizeras, se fijarán los puntos que la midan en los lugares que les corresponda en el diseño alrededor del punto representativo de la mezcla y se trazarán líneas de contorno por los puntos que indican el mismo resultado sobre la cualidad que se estudia. Cada



una de esas líneas indica, por consiguiente, las diferentes mezclas que dan el valor (de la densidad, porosidad, etc.) que dicha línea representa.

18. Así, en la fig. 3, las cuatro líneas de contorno y el punto (.610) representan cinco mezclas de arena gruesa, fina y media que tienen las densidades de (véase § 20) .525, .550, .575, .600, .610, respectivamente.

### Densidad.

19. **Peso de la unidad de volumen.** El cuarzo sólido pesa  $\pm 165$  lbs por pie cúb. = 2.643 grams por cm cúb.; su densidad = de 2.64 á 2.67.

20. En mecánica (pág. 354, art. 14 a) se define la densidad por la masa bajo la unidad de volumen. En la arena las partes sólidas tienen prácticamente la misma densidad. Por tanto, en una arena dada, la densidad es la fracción del volumen de la parte exclusivamente sólida en la unidad de volumen de la arena, ó la relación entre la parte sólida y el volumen total. Esta relación se llama á veces el volumen real. Así, en la unidad de volumen de la arena, « densidad » =  $1 - \text{volumen de los vacíos}$ .

21. Mientras mayor es la densidad de una arena, menor cantidad de cemento requiere una cantidad dada de mortero.

22. **El peso por unidad de volumen de una arena, de determinada densidad,** varía directamente con esta densidad, y ésta, á su vez, depende de la forma de los granos, de la escala ó proporción de sus tamaños, de la compactación que se logre por sacudida, presión, golpe, etc., y de la sequedad.

### Efectos de la humedad.

23. **Los efectos de la humedad sobre el volumen de una cantidad dada de arena varían con el volumen de aire introducido, con la cantidad de agua y con la forma de los granos.** (Véase 29 á 31.)

24. No es posible medir el volumen de aire introducido y su presencia altera todas las observaciones. Cuando se dejan caer los granos de arena, uno por uno, en

agua, la mayor parte del aire que rodea los granos se queda en la atmósfera; pero, cuando se arroja la arena dentro del agua, en masa, ó cuando se remueve la arena húmeda ó mojada, arrastra una considerable y desconocida cantidad de aire que queda adherida al grano.

25. En la arena húmeda el volumen total ó « absoluto » de los vacíos está generalmente ocupado parte por el agua y parte por el aire.

26. Dentro de cierto límite, la **humedad** aumenta la adhesión entre los granos de la arena, se opone á que se deslicen unos sobre otros y estorba, por consiguiente, la compactación por contacto; pero, salvado aquel límite, obra como un lubricante y la facilita. (Véase 24-25.)

27. Sean

$V$  = volumen en litros de cuarzo seco en 1 litro de arena;

$v$  = — — — de los vacíos en 1 — — —  $V + v = 1$  litro;

$W$  = peso en kg de 1 litro de cuarzo sólido = 2.643;

$w$  = — — — de 1 — — — de la arena (seca ó húmeda) como sea el caso ;

$d$  = — — — de cuarzo seco en 1 lit de la arena (en arena seca  $d = w$ );

$P$  = — — — del agua agregada á 1 kg de arena seca;

— — — — — en  $(1 + P)$  kg de arena húmeda;

$p$  = — — — — — en 1 kg — — —

$m$  = — — — — — en 1 litro — — —

$$\text{Tenemos que } \frac{P}{1 + P} = \frac{P}{(1 + P)} ; \text{ y } p = \frac{P}{(1 + P)} ;$$

$$m = wp ; d = w - wp = w(1 - p) ;$$

$$V = (w - wp) \div W = d / 2.643 ; v = (1 - V) = 1 - d / 2.643 ;$$

$$w = W \frac{1 - v}{1 - p} = W \frac{V}{1 - p} .$$

28. El **grado de humedad** (kgs de agua en 1 kg de arena) se obtiene calculando un peso conocido de arena, á una temperatura no menor de 100° C hasta que no cese la pérdida de peso, y tomando nota del peso. Luego :

$p$  = pérdida de peso  $\div$  por el peso original de la porción calentada.

### Influencia de la forma y el tamaño.

29. **Granos esféricos.** Amontonando del modo más compacto posible un número de esferas de diámetro uniforme,  $D$ , la relación entre el volumen sólido y el volumen total es  $\frac{\pi\sqrt{2}}{6} = \pm .74$ ; y los vacíos ( $\pm 0.26 \times$  el volumen total) son de dos tamaños y tales que en ellos caben esferas de diáms = más ó menos .41  $D$  y .28  $D$ .

30. **Efecto de la graduación de tamaños.** La proporción de los vacíos se puede reducir indefinidamente mezclando á los granos originales otros más y más pequeños, ó más y más grandes, en la debida proporción, cada partícula irá ocupando los espacios vacíos de las partículas más gruesas. Por consiguiente, con partículas esféricas los vacíos son mayores y menor el peso por unidad de volumen cuando los granos son del mismo tamaño. Esto se aplica de un modo análogo á partículas no esféricas.

### Otras propiedades.

31. **Prueba de turbiedad á causa del fango.** Sepárese el fango de una cantidad considerable de arena y hágase una muestra especial que lleve la mayor cantidad relativa de fango permitido en la arena. En una vasija graduada colóquese dentro de determinada cantidad de agua limpia una porción conocida de arena. Agítase la vasija hasta lavar la muestra completamente. Insértese un alfiler horizontalmente en el extremo de una varilla, introdúzcase esta punta dentro de la vasija, bajándola hasta que deje de verse el alfiler dentro del líquido, y anótese la profundidad de aquél midiéndola en la graduación del vaso. Háganse varias pruebas y calcúlese la profundidad media en que deja de verse el alfiler. Si en las pruebas de las muestras el alfiler deja de verse á mayor altura que la normal, es porque la arena contiene más fango que el permitido y viceversa. (W. J. Douglas, E. N., dic. 20/1908, pág. 648.)

32. **La presencia de arcilla y barro en la arena** se puede comprobar frotando la arena húmeda en la mano y observando la mancha que deja, ó mezclándola con agua limpia para observar cuánto la ensucia.

33. **Lavado.** La arena sucia se puede lavar en un lavadero especialmente cons-

truido, ó en un depósito, con una manga de agua, ahogando la arena de manera que las impurezas más livianas floten y se derramen.

34. El lavado puede arrastrar las partículas más finas de una arena bien proporcionada, dejándola menos densa; sería conveniente ensayar una pequeña cantidad lavada y otra sin lavar, antes de lavarla para usarla. (Jas. C. Hain, E. R., enero 28/905.)

35. La bondad de una arena y la agudeza de sus granos se aprecia por el sonido que produce al friccionar con la mano unos granos contra otros, ó observarlos con una lente.

## MORTERO\*

### Elementos.

1. El mortero de cemento consiste en cemento mezclado con agua, con ó sin materiales inertes granulados, como arena, granzón, cascajo, piedras ó escorias trituradas. Sin arena, etc., se llama **mortero puro** ó **pasta de cemento**.

**Cantidad de mortero requerida para la unidad de mampostería\*\***

Especies de mamposterías.	Por unidad de volumen, sea yarda ó metro cúbico.	
	Mín.	Máx.
Mampostería de 18"=45 cm, juntas $\frac{1}{4}$ "=6 mm.....	.03	.04
— de 12"=30 cm, — $\frac{1}{4}$ "=6 mm.....	.06	.08
— de ladrillo (ladrillos de $21 \times 10 \times 5\frac{1}{2}$ cm) :		
— con juntas de 3 mm.....	.10	.15
— — de 9 á 6 mm.....	.25	.35
— — de 15 á 12 mm.....	.35	.40
— ordinaria de piedra pequeña en bruto.....	.33	.40
— — — grandes labradas toscamente á martillo.....	.20	.30
— — — cuadradas, muro de 45 cm y juntas de 20 mm.....	.12	.15
La misma anterior, pero de 30 cm de grueso.....	.20	.25

2. **Efecto de la calcinación y la mojada subsiguiente.** Los materiales de que se hace el cem son mezclas inertes ó estables, que permanecen prácticamente sin cambiar en las condiciones ordinarias; pero, cuando se calcinan, los elementos calcáreos se someten á altas temperaturas, solos ó mezclados con las materias arcillosas, formándose entonces combinaciones relativamente instables, las cuales vuelven á convertirse en inertes cuando sus partículas se ponen en íntimo contacto al mezclarse con agua, y ésta misma entra á formar nuevas combinaciones. La mezcla fragua pronto (pierde su plasticidad) y luego, por consiguiente, comienza á solidificarse y endurecerse. (Véase 8, Cemento, pág. 1269)

3. En el proceso de cristalización la alúmina parece que obra principalmente como **fundente** fomentando la formación del silicato de cal, de lo que depende el buen resultado de la operación. El óxido de hierro que se encuentra generalmente presente parece ejercer tan bien como la alúmina la acción fundente, requiriendo menor temperatura para la calcinación.

4. **La proporción de arena** que se debe emplear en un caso dado no se puede fijar con exactitud sin determinar la proporción entre sus vacíos y el volumen total; pero generalmente un buen cem Portland soporta dos ó tres veces su propio volumen de arena; los naturales de  $1\frac{1}{2}$  á 2 vol.

5. **Cantidades aproximadas de cem Portland y arena suelta por metro cúbico de mortero :**

	Puro	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6
Barriles de cem....	10.4	6	4	3	2.33	2	1.70
Metros cúb de arena	0	.845	1.03	1.26	1.33	1.33	1.43

\* Como la fuerza, permeabilidad, etc., de un hormigón de cemento depende sobre todo de que el mortero tenga aquellas condiciones, nos ocupamos en el capítulo « Mortero », de muchas de las propiedades tratadas en el capítulo « Hormigón de cemento ».

\*\* Tomado de un tratado de « mamposterías » por el prof. Iro O. Baker. Nueva York, 1907.



**Cemento en el mortero.**

(Véase también CEMENTO, pág. 1268.)

6. Debido al bajo precio con que hoy se fabrican los cem y la superioridad de los morteros hechos con ellos, éstos, recientemente y en gran parte, han reemplazado los morteros de cal, aun para trabajos ordinarios.

7. Al escoger un cemento, la **reputación** que haya adquirido en muchos años de prueba tiene más valor que el resultado de unas pocas pruebas; pero éstas tienen su valor para la exclusión de algún lote de inferior calidad.

8. Los cementos superiores resultan generalmente económicos aun costando más, pues soportan mayores cantidades de materiales baratos, como la arena, granzón y piedra picada.

9. **Cal libre.** El cem puede contener cal « libre » (sin combinar) como consecuencia de (1) insuficiente manipulación del material bruto, (2) de insuficiente calcinación, (3) de un exceso de carbonato de cal ( $\text{CaCO}_3$ ) en la materia prima, ó (4) de adulteración después de la quema y molida.

10. Esta cal puede presentarse como cal viva,  $\text{CaO}$ , ó como cal apagada,  $\text{Ca(OH)}_2$ ; cualquiera de las dos puede ser **lavada** (la  $\text{CaO}$  se convierte primero en  $\text{Ca(OH)}_2$  por infiltración de agua. Esto, naturalmente, debilita el cem.

11. **La cal apagada** no influye en el proceso de endurecimiento, sino que permanece como material inerte de relleno.

12. **La cal viva** se apaga absorbiendo el agua empleada en la mezcla; y cuando se ha hecho la quema a alta temperatura, se demora la **apagada**. Si tiene lugar durante la fragua del cem, la hinchazón de la cal debilita a aquél haciéndolo poroso. Si la apagada se retarda hasta después del endurecimiento, y si la fuerza de expansión es bastante, se desintegra el cem.

13. **El exceso de cal** demora la fragua y daña la constancia de vol.

14. **Magnesia libre.** Hay mucha inseguridad respecto a los efectos de la magnesia libre en diferentes proporciones, sobre el cem. Como la cal, se expande al humedecerse, pero con mucha más lentitud, y su presencia, por tanto, permanece sin sospecharse mucho más tiempo. La **dolomita**, ó sea la caliza magnésica, contiene un 45% de magnesia. Antes 1.5% de magn libre en el cemento se consideraba peligroso; hoy se cree generalmente que más de 3 á 5% lo debilita y que 8% ó más lo agrieta. En cualquier proporción, es probablemente rechazable, por lo menos porque ocupa el puesto de la cal que es más útil.

**La arena en el mortero.**

(Véase ARENA, pág. 1285.)

15. La calidad de los hormigones de cemento depende del vigor del mortero, y éste, á su vez, principalmente de las condiciones de la arena.

16. Para un peso dado, la mejor arena es la que produce el más pequeño volumen de mortero plástico.

17. **Peso.** Entre dos arenas de una misma especie, la más densa tiene naturalmente el menor vol de vacíos.

18. **Fineza.** Una arena fina bien surtida en el tamaño de sus granos y por tanto densa, puede producir un mortero mejor que otra gruesa con granos más uniformes y por consiguiente menos densa.

19. **La extrema fineza** impide la penetración de la pasta entre los granos y demora la fragua.

20. Los morteros de arena fina, aunque menos permeables que los de arena gruesa, se prestan más á la acción del **agua salada**.

21. **Contracción.** Los morteros de arena gruesa se contraen menos que los de arena fina.

22. **Agudeza de los granos.** Se ha acostumbrado insistir en esta cualidad de las arenas empleadas en los morteros, debido probablemente á la impresión de que los granos agudos se unen mejor al cem ó de que la tal agudeza es indicio de que la arena está pura; pero esto es dudoso. Las arenas de grano redondo se usan generalmente con satisfactorios resultados, y las pruebas de laboratorio indican en general que las de granos agudos no poseen ninguna notable superioridad. La redondez de los granos facilita el empaque y aumenta su densidad.

23. La Comisión de O. P. de Puerto Rico encontró en ensayos de morteros (de 1:2) 25% más de resistencia en los de arena lavada que en los de arena no lavada. La arena que contiene mucha materia extraña debe probarse antes de aceptarla.

24. En general, al juzgar sobre los **méritos relativos de la arena y de las cerniduras (screenings)**, el fallo parece favorecer á éstas (véase « Experiencias »);

pero las opiniones divergen. La hidraulicidad del polvo en las cerniduras pueda aumentar la fuerza del mortero.

25. Harry Taylor, capitán de ingenieros del ejército de los E. U., ensayó 61,650 probetas de morteros de 1:3, 1:4, 1:5 en 1, 3, 6 y 12 meses, de cuarzo normal triturado, arenas y polvo de la trituración; estos últimos produjeron probetas de 2.3 de mayor fuerza que las de arena y 72% más fuerte que las de cuarzo. Las de 1:5 hechas con polvo de piedra resultaron más fuertes que las de 1:3 de cuarzo.

26. El Sr. G. J. Griesenauer, de Chicago, hizo las siguientes 225 pruebas:

**Cerniduras de piedra caliza 1:3** pasadas por cedazos n.º 12 y detenidas en el n.º 40 dieron un promedio de 74% superior á las arenas de pozos secos, 1:3 empleando todos los tamaños resultó 115% superior. Los morteros de 1:6 de cerniduras dieron 23% más fuerza que los de 1:3 de arena, las cerniduras de granza no dieron mejor resultado que la arena.

27. En los caminos de Maryland las probetas hechas con cerniduras de piedra dieron de 34 á 62% más resistencia que las hechas con arena del río Potomac.

### La cal en los morteros.

28. El reemplazo de 10 á 20% de pasta de cal por igual volumen de pasta de cemento reduce el costo del mortero, y retarda un poco la fragua sin disminuir considerablemente su fuerza. Mayores cantidades lo debilitan. (Construcciones de mampostería, por Baker.)

29. Feret encontró que el efecto de la cal depende de la riqueza en cem del mortero. En morteros de 1:4 el aumento de 4 á 5% de cal apagada seca aumenta la fuerza; mientras que en morteros de cem de 1:1.25 disminuye la fuerza al agregarle cal. (« Chimie Appliquée », 1897, pág. 431.)

### Arcilla en el mortero.

30. Los ensayos de laboratorio indican que pequeños aumentos de arcilla aumentan en vez de disminuir la fuerza del mortero, y reducen su permeabilidad; pero, en la práctica, las partículas de arcilla conservan su compactidad y forman como terrones de poca cohesión.

31. Las condiciones alcanzadas en los laboratorios en cuanto á sequedad, pulverización, etc., no se logran en la práctica.

32. Cuando la arena contiene arcilla no es posible una mezcla perfecta.

33. La arcilla y sus análogos producen más inconvenientes en las mezclas secas que en las húmedas.

### Consistencia.

34. Resistencia relativa de los morteros secos y húmedos, 1:1. Más de 5,000 ensayos hechos por Alfred Noble. Tomando como 100 á la resistencia del mortero seco.

#### Cem Portland.

#### Cem natural.

Edad	30 días	3 meses	6 meses	1 año	30 días	3 meses	6 meses	1 año.
Mortero seco.....	100	100	100	100	100	100	100	100
Medio espeso.....	97	94	97	97	78	89	95	90
Húmedo.....	90	92	91	95	63	77	86	82

35. Use el hormigón de cem (concreto) seco, cuando se vaya á someter inmediatamente á fuertes cargas. Los ensayos demuestran que los húmedos y los secos alcanzan la misma resistencia al año.

36. Los húmedos se adhieren mejor á las obras viejas que los secos. El exceso de agua aumenta la lechosidad y la efflorescencia.

37. Regla para el porcentaje, W, del agua. (Cost Data, pág. 266, por H. P. Gillette.)

Siendo S=la parte de arena para 1 de cem, tenemos:

$$W = (83 + 24) \div (S + 1).$$

Esto da

cuando S = 1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
W = 16	14.4	13.3	12.6	12.0	11.5	11.2

Falk encuentra que los morteros en estas proporciones se adhieren bien al acero.

38. El cem de escoria exige mucha agua para endurecerse bien. Por tanto, si se usan al alre los morteros de cem de escoria, deben mantenerse húmedos.



### Fragua y endurecimiento.

**39. La fragua**, ó pérdida de plasticidad, tiene lugar pocas horas (4 veces pocos minutos) después de mezclar el cemento con el agua; mientras que el definitivo **endurecimiento y aumento de resistencia** (que aparecen como resultado de otros procesos químicos) se efectúan á menudo en meses y aun en años.

**40. Los bloques de cemento Portland** hechos en moldes, aun de 50 toneladas de peso, se pueden manipular y llevar á su destino, de 1 á 2 semanas después de hechos.

### Fragua inicial y final.

**41. La fragua inicial y final** son etapas del proceso general de la fragua, distinguidas arbitrariamente por razón de la resistencia que presenta el mortero á la penetración de alambres cilíndricos de diámetros y con pesos normales, haciendo que el extremo embotado descansa en una torta, hecha del mortero, en un molde cilíndrico chato, sobre una lámina de vidrio. (Véase 8, pág. 1281.)

### Determinación de la fragua.

**42. El general Totten** (Gen. Q. A. Gilmore, sobre « Cales, Cementos y Morteros », pág. 80) en Fort Adams, R. I., antes de 1830, empleaba un alambre de 2 mm de diám con peso de 100 grms, y de 1 mm de diám con peso de 450 grms tomando como fragua inicial y final el momento en que estos alambres no producían impresión en el mortero.

**43. Vicat** usaba un solo alambre ó « aguja ». La Asociación de Ingenieros civiles (véanse las Especificaciones pág. 1281) prescribe para esta aguja un diámetro de 1 mm y un peso de 300 gramos. La fragua inicial tiene lugar cuando la punta de la aguja, habiendo penetrado 4 cm dentro del mortero, no puede llegar á 5 mm de la lámina de vidrio; y la fragua final se ha hecho cuando la aguja no deja marca alguna en el mortero. El mortero para la prueba de fragua debe ser de « **consistencia normal** », ó tal que una varilla cilíndrica de 1 cm de diám, con peso de 300 gramos, penetre 1 cm en él.

### Modo de acelerar ó retardar la fragua.

**44. Algunos de los mejores cem** son de fragua lenta. Una capa de cem de fragua muy rápida puede fraguar parcialmente, sobre todo en época de calor, antes que el bloque de mampostería haya sido convenientemente situado y ajustado sobre la capa, y **todo lo que perturbe la fragua después de comenzada es perjudicial**. Por otra parte los cem de fragua rápida son, en ciertos casos, los mejores; como cuando están expuestos á aguas corrientes. Se puede retardar la fragua agregando pasta de cal en 5 y 15% de la pasta de cem sin que esto lo debilite seriamente. Los cem nat son en general de fragua rápida. Los de escoria, de fragua lenta.

**45. En general la fragua se acelera** por exceso de alúmina y por la presencia de soda y potasa en el cem, por la frescura y fineza de éste, por el uso de agua y arena caliente en la mezcla y por el tiempo cálido. La fragua se retarda por exceso de cal y sílice en el cem, por la presencia de arena, por la humedad de la mezcla, por el frío, por presencia de sal ó ácido sulfúrico en el agua de la mezcla; por 1 ó 2% de sulfato de cal, hidratada ó anhidrica (yesos), ó cal apagada, en algunos casos por quema fuerte, y en general por la edad del cem, pero el almacenaje de cem nuevos en lugares calientes los acelera.

**45 a. Yeso.** Cas O<sub>2</sub>. La duración de la fragua (inicial y final) aumenta rápidamente, agregándole hasta 2% de yeso, y se hace constante, ó aumenta poco empleando hasta el 4%. (E. Candiot, « Cements et Chaux hydrauliques ».)

**45 b.** El tiempo para comenzar y terminar la fragua aumenta agregándole hasta 1.5% de yeso, pero disminuye si se aumenta hasta 7%. (Kniskern and Gass, Sibley Journ of Engng, enero 1905.)

**45 c. Cloruro de cal, CaCl<sub>2</sub>.** Una solución suave retarda, pero una concentrada ó fuerte acelera la fragua de los Portland, así: de 10 á 40 grms por litro, el tiempo de fragua es de 500 á 850 minutos; mientras que con 200 á 300 grms por litro, se reduce de 2 á 25 minutos. Los cem ricos ó pobres de alúmina se afectan poco con el cloruro de cal. Una solución suave (de 30 á 60 grms por lit) mejora mucho la calidad de un cem que contiene cal libre, facilitando la hidratación de ésta. (Obra citada de Candiot.)

**45 d.** Empleando  $\frac{1}{2}$  á  $1\frac{1}{2}$  % de cloruro de cal (CaCl<sub>2</sub>) seco, molido con *clinkers* de cem y amasado en tortas de consistencia normal (véase Pruebas, 7, pág. 1281),



aumenta el tiempo de la fragua inicial de 2 á 167 minutos y el de la fragua final de 52 á 275 minutos. Con 6% los tiempos de fragua son de 68 á 145 respectivamente, Kniskern and Gass, Sibley Journ. of Engng, enero 1905.

46. La fragua va acompañada de elevación de temperatura. En fraguas rápidas ésta puede alcanzar 10° C ó más.

47. Los cementos de fragua lenta alcanzan cierto grado de **endurecimiento** más rápidamente que los de fragua rápida.

48. En época de calor los cementos en fragua, al secarse, pierden la humedad de que depende el proceso de endurecimiento. Por lo cual **fraguan sin endurecer**. Se debe tomar toda clase de precauciones para impedir esto en época de calor.

49. Cementos de la misma clase difieren mucho en la **rapidez de su endurecimiento**. Al fin del primer mes uno de ellos puede alcanzar la mitad de lo que alcanza otro en un año, mientras que un tercero no llega á la sexta parte; sin embargo, al año pueden tener la misma fuerza. Por esta razón las pruebas de una semana ó de un mes no son nunca concluyentes sobre los méritos comparativos de los cementos.

50. Se requieren muchos años para alcanzar el máximo de dureza: pero después del primer año el aumento es muy pequeño y lento, especialmente en el caso de los cementos puros. Además, cualquier aumento subsiguiente es de poca importancia, porque, generalmente, para entonces, y á veces antes, se ha concluido la obra y se encuentra expuesta ya al máximo de su carga.

51. Cementos calculados de fragua lenta pueden en la fabricación **hacerse rápidos** (ó de « relámpago » « *flashing* ») por el almacenaje, sobre todo en lugares calientes, y si el cemento es pobre en cal. Esto se atribuye á la desintegración de las partículas y consiguiente aumento de fineza. El cambio es á veces muy rápido. Este inconveniente puede remediarse sin reducir la fuerza del cemento, almacenándolo en lugares frescos y agregándole de 1 á 2% de cal apagada. Para trabajos pequeños se pueden agregar algunos terrones de cal á cada barril de agua en la mezcla.

52. El requisito de que **aumente un tanto por ciento de su fuerza entre los 7 y los 28 días** provoca en el fabricante el deseo de moler su cemento grueso, ó adulterarlo con materiales inertes, para que no realice aquel aumento en los primeros 7 días.

### Otras propiedades.

#### Constancia de volumen.

53. La **variación de volumen** en los morteros de cem es la tendencia á la expansión, contracción ó desintegración en el aire ó en el agua, ó bajo el calor ó frío. (Véanse Especificaciones.)

54. Los cementos de fábricas conocidas son rara vez deficientes en resistencia; pero sí pueden sufrir variaciones de volumen, de lo cual depende su durabilidad.

55. La **variación de volumen se debe** generalmente á un exceso de cal libre, producida por mala proporción, exceso de quema, falta de sazón, ó molienda gruesa: esta última impide la perfecta hidratación. La presencia de **sulfatos de cal** (yesos) es favorable á la conservación de volumen. Un cemento que varía de volumen se puede mejorar con el **almacenaje**.

56. **Variación de volumen durante el endurecimiento.** El hormigón de cemento expuesto al aire, **reduce** su volumen durante los primeros dos ó tres meses, mientras que se **expande en el agua** en el mismo periodo. Estos cambios son mayores en los hormigones que contienen mayor proporción de cemento.

#### 57. Contracción de los morteros al aire libre.

	por ciento.
Cem puro *.....	.132 á .140
Mortero 1:1 *.....	.090 á .170
Morteros pobres **.....	.030 á .050

La **expansión en el agua** es algo menor que la contracción en el aire. El cambio total de dimensiones es la suma algebraica de la debida á la fragua y á los cambios de temperatura.

58. Los hormigones se contraen menos cuando están bajo presión. La **finura de la arena** es causa de contracción.

\* Trabajos de la Asociación de Ingenieros civiles americanos, vol. XXVII, pág. 214.

\*\* Considere. Investigaciones experimentales sobre el cem armado.

## Resistencia.

59. La resistencia á la tracción de los morteros de cem se prueba generalmente por medio de probetas.

60. Factores que afectan las resistencias. Infiuye mucho sobre la resistencia de las muestras ensayadas, la variación de temperatura del aire y del agua, y también la fuerza empleada para comprimir el cem dentro de los moldes; así como también por el grado de fragua al ponerlas en el agua y por el grado de sequedad al sacarlas, y aún más por la presión bajo la cual fragüen, lo que aumenta materialmente la resistencia; por esta razón, los cem empleados en obras de maunpostería en circunstancias ordinarias pueden dar mejores resultados que en los ensayos de las muestras. Las causas antedichas, el grado de completa mezcla, la proporción de agua empleada, y otras consideraciones, pueden fácilmente afectar los resultados hasta en un ciento por ciento ó más. De aquí las divergencias en los informes sobre los distintos ensayos. Las muestras de diferentes cem, ensayados en condiciones aparentemente iguales, pueden dar muy diferentes resultados.

61. Ecuación personal. Durante la construcción del acueducto de « Croten », en Nueva York, un grupo de ensayadores, probando 835 probetas, obtuvieron un promedio de resistencia de 4.36 kg por cm cuadr; mientras que otro grupo probando 2,434 probetas exactamente iguales, por los mismos métodos y en idénticas circunstancias, obtuvieron un promedio de 5.95 kg por cm cuadr, ó sea 36% más.

62. Debido á estas inseguridades **deben hacerse las pruebas con un gran número de muestras** para que tengan valor y para poder obtener promedio de las diferencias.

63. Las diferencias en los resultados comparativos entre diversos materiales pueden ser producidas por una ó varias diferencias entre los materiales. Así, al comparar los morteros hechos con arenas limpias y sucias, la resistencia puede sufrir más por la diferencia de densidad de la arena que por su mayor ó menor limpieza.

64. Efecto de la edad. El diagrama \*, fig. 1, demuestra aproximadamente la resistencia de los cementos Portland normales y de los naturales, puros y con 2 y 3 partes de arena, hasta la edad de dos años.




Fig. 1. Edad y resistencia de los morteros.

\* Véase « Cement » de Richard L. Humphrey. Chicago, mayo de 1899.

65. La fig. 2 demuestra, aproximadamente, los efectos de la arena, en diversas proporciones, sobre la resistencia de los cementos Portland y naturales, en diversas edades, desde 1 semana hasta 1 año. Las cuatro curvas representan los promedios de cementos Portland, y las cuatro líneas de puntos los




Fig. 2. Efecto de la arena sobre la resistencia.

medios de los cementos naturales. Para cada clase de cemento las curvas representan edades de 1 año, 6 meses, 1 mes y 1 semana, respectivamente, comenzando por la parte superior. Las curvas de los cementos naturales se llevan tan sólo hasta 5 partes de arena.

66. La resistencia á la compresión de los morteros de cemento, en cubos, parece ser de 8 á 10 veces la de su resistencia á la tensión; la resistencia transversal (esfuerzo cortante) es como  $\frac{1}{4}$  de esta última.

67. La adhesión de los morteros de cem á los ladrillos ó á la piedra bruta, en diferentes edades, ya puros ó mezclados con arena, se puede calcular como los  $\frac{2}{3}$  de la resistencia del mortero á la tensión y á la misma edad. Si los ladrillos y las piedras están húmedos y sin suciedades al colocarlos, la adhesión aumenta; mientras que, si están muy secos y sucios, sobre todo en época de calor, puede reducirse casi á cero. La adhesión á los ladrillos muy duros y á las piedras bien talladas, es menor que á las superficies ásperas y porosas.

68. El Dr. Bohme, de Berlín, encontró que la resistencia á la tensión, dividida por la de adhesión, era igual á 10 con morteros de 1:3 y 1:4 y de 6 á 8 con cem puro y mortero de 1:2.

### Otros detalles.

69. Los morteros de cal y cem, cuando se emplean en construcciones de ladrillos, á menudo desfiguran la obra, especialmente cerca del mar y en climas húmedos, con **eflorescencias** blancas, las que suelen extenderse sobre la superficie de la obra y dañar los ladrillos. También sucede, hasta cierto punto, con los cem Portland y en las juntas de las mamposterías de piedra, aunque en menor escala. Esto daña sólo á las piedras porosas. Generalmente es un carbonato de soda ó de potasa hidratado, ó un sulfato de magnesia unido á veces á otras sales. Como preventivo, el general Gillmore recomienda se agregue á cada 300 kg de cem en polvo, cien de cal viva, y de 8 á 12 de cualquier grasa animal barata, incorporando ésta muy bien á la cal viva antes que se apague y antes de agregarla al cem. Se dice que el aceite de linaza en proporción de 2 galones por cada 135 kg de cem seco, con cal ó sin ella, impide la eflorescencia en los casos dichos; pero, como la grasa, retarda mucho la fragua y debilita el cem. (Véase Ladrillos, pág. 1267.)

70. Para **recalzar** las juntas se debe emplear el mejor cem Portland puro, á menudo se usa mezclado con una ó dos partes de arena. Mézclase bajo techo y en cantidades como de dos litros cada vez, usando poca agua, de manera que el mortero, al usarlo, aparezca más bien incoherente y deficiente en plasticidad. Las juntas deben limpiarse y raspase bien, hasta un centímetro ó más de profundidad, aplicando el mortero con cuchara adecuada; si la junta es recta, se mantiene debajo un instrumento de filo recto como auxiliar. Luego se calafatea bien el mortero hasta llenar la junta y se la pule con fuerza. Si son muy angostas, se ensanchan á



cincel lo suficiente. La junta se humedece bien antes de rellenarla y luego se la protege del sol para que no se seque demasiado pronto.

### Hormigón de cem bajo el agua.

**71. Lechosidad.** « Cuando los hormigones de cemento están bajo el agua, sobre todo en el mar, el cem exuda un fluido gelatinoso que flota en la superficie, dándole al agua un tinte lechoso, llamado por los franceses *laitance*. Como en estas condiciones a veces fragua de modo imperfecto, y algunos cem casi no fraguan, su interposición en las construcciones, aun en cantidades pequeñas, tiende á disminuir la continuidad y fuerza de la masa. Se acostumbra extraerlo de los espacios que ocupa por medio de bombas, trabajo que debe hacerse con cuidado para evitar daños en la construcción causados por las corrientes que se forman por la acción de las corrientes. La lechosidad se disminuye mucho reduciendo el área del hormigón expuesta al agua; también empleando cajas de 1 á 1½ metros cúbos de capacidad para sumergir el hormigón. » (Gillmore, « Cales, cementos hidráulicos y morteros. »)

**72.** Los autores no están de acuerdo sobre los efectos del agua de mar. H. Le Chatelier (International Assn for Testing Materials, Proca. 1906) encuentra que á los ingredientes activos del cem (cal, alúmina y sílice) los afectan las sales de magnesia del agua de mar, produciendo cloruro de calcio y sulfato de cal solubles. Este último, con el aluminato de cal, forma un compuesto cuya cristalización tiende á hinchar y agrietar el material.

**73.** Parece que las aguas, y en especial la de mar, con sus numerosas sales, y por su poder de infiltración en el cem, deberían pronto cerrarse ellas mismas la entrada al interior de la masa.

**74. La sustitución de hierro por alúmina**, en los cem, elimina uno de los más activos agentes de deterioro del agua de mar. (Véase Cem, § 30, pág. 1018.)

**75. Sobre la desintegración de estos hormigones en agua** (salada ó dulce) influye menos el agua misma que la alternada acción de las heladas, cuando el hormigón se encuentra expuesto á aquéllas por las variaciones del nivel de las aguas.

**76.** En algunos puertos de Italia existen morteros de puzolana y cal que se han conservado en perfecto estado y tienen ya de 15 á 20 siglos.

**77.** En el astillero de Kobe, en el Japón, se reemplazó dentro del dique el agua salada por agua dulce, para impedir los deterioros causados por aquélla, haciendo entrar la dulce por la superficie, mientras que la salada, más densa, se extrae por el fondo con bombas.

Para concreto, véanse págs. 1295, etc.

## CONCRETO\*

Para cemento, arena y mortero, véanse págs. 1263, etc.

## AGREGADOS\*\*

## Constituyentes.

1. **Orden de su valor.** (1) Trap (roca volcánica de la especie del basalto), (2) granito, (3) cascajo, (4) mármol, (5) piedra caliza, (6) escorias, (7) asperón, (8) pizarra, (9) esquisto, (10) ceniza gruesa.

2. **La resistencia del concreto,** con buen asperón, es como de .75  $\times$  resist con roca volcánica. Con pizarra, menos de la mitad de la misma. Buenas cenizas gruesas igualan á la pizarra y al esquisto. La dureza de los agregados aumenta en importancia con la edad del concreto, porque, á medida que el cemento se endurece, hay mayor tendencia de las piedras mismas al esfuerzo cortante y así entra en juego la dureza de los agregados. (Sanford E. Thompson, E. R., '06 enero 27, pág. 109.)

3. La elección de los agregados es naturalmente cuestión de **costo** y de resistencia, etc., del producto. Así, con cascajo suficientemente barato, comparado con la piedra triturada, puede ser económico usar el cascajo, ó una mezcla de cascajo y piedra, y para obtener la resistencia total requerida se usa mayor masa de concreto. Esto es conveniente en cimientos, sobre terreno débil, porque distribuye la carga sobre un área mayor.

4. En muchos casos, la elección de la arena y agregados depende en gran parte del material que puede obtenerse y de su distancia.

5. Donde el cemento es barato, puede ser económico usar materiales más cercanos y conseguir la calidad aumentando el cemento.

6. La piedra que se rompe en fragmentos próximamente cúbicos, se aprieta mejor que la que se astilla en pedazos largos, y los fragmentos son menos susceptibles de romperse terminada la obra.

7. Buena piedra rota es mejor que cascajo. La aspereza de las partículas de piedra parece que da mejor adhesión.

8. A veces se usan cenizas gruesas para el agregado. Ellas son de ordinario las que resultan de la quemada de carbón bituminoso bajo las calderas. El material es en su mayor parte una ceniza fina, que contiene considerable cantidad de carbón no quemado.

9. Las cenizas gruesas de **antracita** se usan menos por ser menos abundantes.

10. El **conc** de ceniza gruesa, que sólo pesa de 1,280 á 1,600 kg por metro cúb, es ventajoso cuando se requiere poco peso. El conc de piedra rota ó cascajo pesa de 2,240 á 2,320 kg por m cúb.

11. La arcilla ó el barro que se adhiere á las partículas de cascajo destruye ó debilita la adhesión de los morteros á las piedras. La Comisión de Tránsito de Boston, Informe para 1901, pág. 39, encontró que la relación de las resistencias, entre conc con cascajo limpio y con cascajo sucio, es como de 60 á 45. Véase « Arcilla y Barro », en « Arena » é « Ingredientes accidentales », pág. 1346 y 1347.

## Tamaño.

12. En vigas, arcos, etc., el **tamaño del agregado** no debe exceder de 4 á 5 cm en ninguna de sus dimensiones; pero, si se limpia bien de polvo tamizándolo ó lavándolo, y si el mortero llena completamente los huecos, todos los tamaños, desde 1 á 10 cm, podrán usarse en obras de volumen, como cimientos, presas, muelles, etc.

13. Con agregados gruesos debe usarse arena gruesa y viceversa.

14. De ordinario se economiza cemento tamizando la arena del cascajo ó el material fino de la piedra triturada y luego remezclándolo en las proporciones requeridas.

\* N. del T. — Adoptamos esta expresión, cuyo uso se ha generalizado tanto, para reemplazar la de hormigón de cemento que es muy larga. La palabra concreto la abreviaremos así: **conc**.

\*\* Por « agregado » significamos los materiales sólidos del concreto que no son el cemento y la arena. El término « agregado » se extiende también á veces á la arena.

## Densidad.

15. Cuando un cuerpo sólido se reduce a una masa que consiste en pedazos rotos separados por huecos, el aumento de volumen se debe solamente a los huecos, y es igual al espacio ocupado por ellos. En consecuencia, la razón entre el aumento de volumen y el volumen primitivo, es la de los huecos al volumen primitivo, y no al volumen final. Así, si un metro cúbico de piedra sólida, después de rota en pedazos, ocupa dos veces el espacio de antes, entonces el aumento de volumen, ó el espacio ocupado por los huecos, es = al ocupado por los pedazos sólidos = la mitad del ocupado por toda la masa rota.

16. En la piedra rota afilada y angular, que tenga todos sus pedazos de tamaño casi uniforme; cuando se mida suelta, como el 50 por ciento del volumen serán huecos. Si los tamaños de las piedras varían entre límites algo amplios, como desde 5 cm hasta  $1\frac{1}{2}$  cm, el volumen ocupado por los huecos será menor, á menudo sólo de 28 á 30% del total.

17. Las pruebas hechas por el Sr. Wm. Hall (Trans. A. S. C. E., vol. 42, 1899, pág. 132) con piedra caliza azul de Río Verde triturada hasta 6 cm, tamizada y mezclada con cascajo muy limpio del río Ohio, de 4 cm, dieron el siguiente resultado:

Tanto por ciento de piedra.....	100	80	70	60	50	0
— — — cascajo.....	0	20	30	40	50	100
— — — huecos.....	48	44	41	38½	36	35

Estos son términos medios de un número de pruebas de varias gabarras de materiales, pero se hicieron pocas variaciones entre las mezclas.

## Concreto ciclópeo.

18-19. El «concreto ciclópeo», que consiste en piedra bruta, grande, colocada en mortero de cemento, se usa en general, económica y ventajosamente, en obras de volumen, especialmente en represas donde se requiere mucho peso y esfuerzo constante horizontal. No es necesario que las piedras sean chatas. Déjanse caer ordinariamente en el mortero mojado, asentándolas sólo por su calda. El concreto mojado facilita el asentamiento de las piedras, y se liga mejor con ellas que el seco.

20. En la presa de la calda de agua de Chaudiere, Canadá, los bloques se obtuvieron de capas duras en el lecho del río, con buena forma para asentarse. El volumen del agregado varió entre 25 y 30% del volumen de la presa; máx, 40%.

21. En las obras de Desenvolvimiento en Transmere Bay (Procs. Inst. C. E., vol. 171, 1902, pág. 145) los bloques eran de asperón. Cerca de las bases de los muros, pesaban una tonelada ó más. La proporción de los bloques disminuyó, con el espesor del muro, desde 10 hasta 7% de la masa total.

22. Las restricciones innecesarias que suelen imponerse á los contratistas pueden disminuir la ventaja debida al uso de los bloques. (Véase § 19.)

## CONCRETO COMÚN

1. El concreto de cemento se compone con piedra rota, cascajo, ceniza gruesa, escoria, conchas, ó otro material duro é inerte\* (que es el agregado) adheridos entre sí por mortero de cemento, compuesto de cemento y arena.

## Ventajas.

2. Las ventajas principales del concreto son: la comodidad con que puede colocarse, particularmente en situaciones de otro modo difíciles ó debajo del agua; su utilidad en trabajos bajo el agua; su baratura, debida en gran parte á la facilidad para colocarlo, y el hecho de poder usar piedra muy pequeña; sus cualidades de resistencia contra el fuego comparado con la piedra caliza (que se calcina) y con el granito (que se astilla).

3. El uso del concreto se ha extendido muchísimo, con el cemento armado, que permite su empleo (antes de ahora á menudo impracticable) en piezas sujetas á tensión lo mismo que á compresión, como en los *cantilevers*, presas, muros de sostenimiento, en columnas, y en arcos en que la altura es ó muy grande ó muy pequeña

\* Similitud química por otros materiales.



relativamente á la luz. El cemento armado permite el uso de secciones mucho menores que las empleadas antes con seguridad cuando sólo se hacía uso de la resistencia *compresiva* del material.

Para cemento armado, véase pág. 1320.

**4. Desventajas.** El concreto es algo más débil que la buena mampostería de piedra, y tiene sólo como la mitad de la resistencia de la mampostería de granito de primera clase con juntas delgadas de cemento. A semejanza de la piedra y del mortero, está sujeto á deterioro, especialmente en el agua de mar; pero esta dificultad se está eliminando por el esmero con que se hace la manufactura de cemento, alentados por su extenso uso y por su elaboración en grande escala. Como en toda obra humana, y notablemente en las construcciones de albañilería, es necesario mucho cuidado, pues de éste depende en gran parte el éxito de la construcción. La calidad de la obra acabada puede, sin embargo, probarse por taladros.

**5.** El concreto se usa para poner á nivel cimientos de niveles desiguales, antes de colocar las capas de mampostería. Por este medio se empareja el número de capas horizontales en la mampostería y se impide que se asienten desigualmente.

**6.** En trabajos de ferrocarril, el empleo del concreto puede **evitar el uso de grúas (derricks)**, que son fuente de estorbo y de peligro para los trenes.

**7.** El concreto se usa ventajosamente para **reforzar y proteger la mampostería vieja de piedra**; pero, á menos que se tomen precauciones especiales, las dos construcciones son susceptibles (al cabo de cierto tiempo) de separarse, debido á que se asientan desigualmente, sobre todo si el aplomado no ha sido perfecto.

### Cemento natural.

**8. El cemento natural** rara vez se usa ahora en concreto, excepto en obras de volumen donde no está sujeto á la acción deteriorante del agua ó de la helada y en que no se requiere pronta resistencia. Es apropiado para bases y para muros bajos de sostenimiento no sujetos á vibraciones fuertes.

**9.** En presas, rompeolas, etc., la parte interior es frecuentemente de *cemento natural*, con una envoltura exterior fuerte de concreto de cemento Portland.

### Proporciones.

**10. Las proporciones de cemento, arena y agregado** deben determinarse teóricamente, ya todos por peso, ya todos por volumen y estando el polvo suelto; pero, en la práctica, el cemento se mide por el número de sacos ó barriles, etc., usados cuyo contenido se conoce; la arena y el agregado se miden sueltos.

### • Mezcla natural •

**11. Acostúmbrase designar las cantidades de cemento, arena y agregado, en un concreto, por proporciones.** Así: 1:2:4 quiere decir 1 parte de cemento con 2 partes de arena y 4 partes de agregado. Tal designación es necesaria al dar instrucciones á los trabajadores; y, cuando las series de tamaños de las partículas son conocidas, ella indica la condición del concreto. Las proporciones se rigen naturalmente por la naturaleza de la obra; pero no deben hacerse distinciones entre trabajos de clases próximamente semejantes.

### 12. Proporciones usadas para concreto de cemento Portland:

En obras excepcionalmente sólidas (nivelación de cimientos, represas, rompeolas), 1:1.5:8 á 1:5:10; con cemento natural, 1:2:5.

Cimientos, generalmente, 1:3:6; 4 veces sólo 1:4:8.

Muelles, pedestales, estribos, 1:2½:5½ á 1:3½:7.

Estribos y bóvedas en los filtros, 1:2½:5½.

Muros y vigas armados, 1:3:6; secciones ligeras, 1:2½:5.

Cimientos, 1:2½:5½; muros de sostenimiento, 1:2½:5½ á 1:3:6.

Muros de enjutas ó risones, 1:3:6.

Conductos, desagües, cloacas, 1:2½:5½ á 1:3:6.

Muros para estanques de agua y filtros, 1:1½:3½ á 1:2½:5½.

Obras bajo el agua, 1:2:3.

Sistemas de pisos (vigas, losas), 1:2:4 á 1:2½:5½.

Escaleras y techos, 1:2:4.

Arcos, 1:2½:5; secciones ligeras, 1:2:4.

Albardillas y alientos de puente, 1:1:2 á 1:2:4.

Pero el requisito esencial es que todos los huecos, entre las partículas de arena y el agregado, se llenen de mortero de cemento. En consecuencia, á menos que la gradación de los tamaños, de arena y de agregado, sea conocida, ó supuesta, el simple enunciado de las proporciones, de cemento, arena y agregado, en una mezcla, es sólo un dato poco útil en cuanto al valor del concreto.

13. En general, en obras de cemento armado deben emplearse mezclas más ricas que las que se usan en obras de grandes masas. A fin de conseguir una adhesión conveniente y firme, que es lo más importante, las barras deben estar completamente rodeadas por el cemento.

### Materiales requeridos.

14. **Materiales requeridos para un metro cúbico de concreto de cemento Portland apisonado.** *c*=cemento, *b*s= arena, metros cúbos; *a*=agregado, metros cúbos. Se suprime el polvo al cerrirlo. Las piedras no más grandes de 2½ cm.

Mezcla.	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>a</i>
1:2:4.....	1.89	.57	1.16
1:2:5½.....	1.55	.60	1.18
1:3:5.....	1.44	.66	1.10
1:3:6.....	1.31	.60	1.19
1:3:7.....	1.18	.55	1.20
1:4:7.....	1.02	.66	1.16
1:4:8.....	1.00	.61	1.21

Con piedra de 6 cm. las cantidades de todos los materiales, por m. cúb. de concreto, fueron aumentadas de 2 á 5%. Con cascajo, >2 cm, fueron disminuidas como en 9%. (Chas. A. Matcham. Natl. Builders' Supply Assn., 1905.)

#### 15. Sean

*B*=N.º de barriles de cemento requerido por m. cúb. de concreto

=N.º de veces .108 m. cúb. de cemento requerido por m. cúb. de concreto

*P*=partes de arena (ó agregado) para 1 parte de cemento.

Entonces

1/*B*=N.º de m. cúb. de concreto hechos con 1 barril de cemento;

.108 *P*=N.º de m. cúb. de arena (ó agregado) para 1 barril de cemento;

.108 *P**B*=N.º de m. cúb. de arena (ó agregado) para 1 m. cúb. de concreto.

Vacios. Véase Peso, pág. 1314.

16. **Reducción de los vacíos.** Si se usan piedras que tengan 50% de huecos, y arena que tenga 50% de huecos, con cemento, en las proporciones:

Cemento, 1 parte = .25 m. cúb;

Arena, 2 partes = .50 m. cúb;

Piedra, 4 partes = 1.00 m. cúb;

el concreto resultante medirá algo más de un m. cúb., y sin embargo contendrá huecos no llenados.

17. Estas proporciones, sin embargo, no son económicas. Eligiendo una arena que tenga una serie de tamaños, ó mezclando dos ó más arenas que tengan granos de diferentes tamaños, los huecos de la arena pueden reducirse á, digamos, 33%. De manera semejante, los huecos en la piedra pueden reducirse á 35%. Digamos pues, que tenemos:

Cemento, 1 parte = .12 m. cúb;

Arena, 3 partes = .36 m. cúb;

Piedra, 8 partes = 1.00 m. cúb;

con resultados tan buenos como con la mezcla precedente de 1:2:4, aunque usando sólo la mitad del cemento.

18. El Sr. Geo W. Rafter (Trans. A. S. C. E, dic. de 1899, vol. 42, pág. 106) recomienda que las proporciones se expresen por medio de la razón del volumen del mortero al volumen del agregado. Así: un concreto que contenga 75 volúmenes de agregado y 25 volúmenes de mortero, sería un concreto de 33¼ %.

19. En condiciones usuales, los huecos en el agregado deben llenarse de

un mortero tan rico como lo exija la fuerza de la obra. Puede resultar un concreto mejor del uso de un mortero pobre que llene los huecos que del uso de un mortero más rico que no llene los huecos sino parcialmente.

20. El mortero no puede distribuirse uniformemente en todo el agregado, y algunos de los vacíos son demasiado pequeños para admitir los granos de arena. Además, la mezcla es susceptible de alteraciones al depositarse. En consecuencia, habrá huecos en el concreto, á no ser que haya un exceso de mortero sobre los vacíos calculados en el agregado.

21. En la práctica, el **exceso de volumen de mortero requerido**, sobre el de los vacíos medidos en el agregado, á fin de conseguir que queden llenos, es generalmente de 15 á 25% del volumen de los vacíos. Pero, por 15 experimentos con piedra caliza, encontró el prof. Baker que los huecos no se llenaban completamente, á no ser que el volumen del mortero excediese del volumen de los vacíos en 40%. (Tabla 13 c, pág. 112 b, *Baker's Masonry Construction*, 1907.)

22. El Sr. John Watt Sandeman (*Procs., Instr. C. E.*, vol. 121, pág. 219, 1895) cree que, para **garantizar la impermeabilidad**, el volumen del mortero debe ser 50% del volumen del agregado que tenga 35% de vacíos; ó bien el exceso de mortero = 43% de los vacíos.




Fig. 1. Parábola de densidad máxima. Véase § 23.

Densidad: Véase *Peso*, pág. 1814.

23. El Sr. Wm. B. Fuller (*T. and T.* pág. 197) encuentra que se obtiene la **mayor densidad**, y en consecuencia la menor cantidad de cemento requerida, cuando el agregado y la arena están graduados de modo que los tantos por ciento, por peso, que pasan por los varios tamices, están como los indican las ordenadas de la parábola en la fig. 1, donde las abscisas son los diámetros,  $d$ , de las aberturas en los tamices; mientras las ordenadas *debajo* de la parábola representan los tantos por ciento *pasados* y las de *encima* los tantos por ciento *retenidos*, por estas aberturas respectivamente.

24. En esta parábola  $d = P \cdot M$ ; donde  $d$  = un diámetro dado;  $P$  = proporción de partículas más pequeñas que  $d$ ;  $M$  = diámetro máx. de piedra (= 2 pulg. (50 mm) en la figura).

25. Los experimentos (*Trans. A. S. C. E.*, vol. 59, págs. 67, etc., 1907) muestran que puede efectuarse un ahorro de 12% de cemento y obtenerse un producto más que impermeable graduando así los tamaños de la arena y del agregado; pero el ahorro puede á veces ser destruido por el costo adicional de tal graduación, especialmente en obras pequeñas.



(Obs. del T. — Como siempre, en el ejemplo que sigue convertimos los datos del autor al sistema métrico.)

26. En el revestimiento del túnel para el acueducto de Sudbury :

1 barril de cemento Portland como venía del vendedor....	= 97.0 litros
2 $\frac{1}{2}$ barriles de arena suelta.....	= 208.4 —
5 $\frac{1}{2}$ barriles de piedra triturada suelta.....	= 526.0 —
Total.....	= 831.4 —

Sacudiendo ligeramente la arena y la piedra, se hicieron prácticamente las proporciones 1:2:5.

Estos 831.4 litros produjeron de 566 á 595 litros de concreto, apisonado en el lugar; ó digamos, 1,400 litros de materiales para 1,000 lit, ó un m cúb de concreto.

27. El Sr. Wm. B. Fuller (Asociación Nacional de los que emplean cemento Procs., '07, pág. 96) probó vigas de concreto, de 30 días, de 1:2:6, 1:3:5, 1:4:4, 1:5:3, 1:6:2, 1:8:0 (todas 1:8). Las fuerzas comparadas como en la fig. 2\*.




Fig. 2. Proporciones; resistencia.

28. De esto aparece que, cuando los huecos en el agregado están llenos de mortero, la fuerza de compresión del concreto parece más bien aumentar que disminuir á medida que aumenta la proporción de la piedra, y además, que depende en gran parte de la riqueza del mortero.

29. **Graduar las proporciones por mezclas de ensayo.** (Wm. B. Fuller, Trans. A. S. C. E., vol. 59, págs. 77, etc.)

Habiéndose determinado las clases de arena y piedra que han de emplearse en cualquier obra, ábase un cilindro corto, fuerte y rígido, de hierro forjado de 25 cm (forma de un tubo de agua), cerrado con un casquete en un extremo.

30. Sobre un pedazo de lámina de acero ó otro material no absorbente, pénsese y mézclense todos los ingredientes, hasta la consistencia requerida para la obra. Echese la mezcla dentro del cilindro, apretándola cuidadosa y continuamente, y anótese la altura hasta donde se llena el cilindro. Antes de que la mezcla tenga tiempo de fraguar, vacíese y límpiese el cilindro.

31. Hágase otra cantidad de mezcla, usando los mismos pesos de cemento y de agua que antes, y el mismo peso total de arena y piedra, pero con una proporción ligeramente diferente de los pesos de la arena y de la piedra.

32. Nótese la altura alcanzada, en el cilindro, por esta segunda y por las subsiguientes mezclas. La mejor mezcla es la que da la menor altura en el cilindro, con tal que su aspecto en el cilindro demuestre que todas las piedras están cubiertas de mortero.

33. Este método pone al ingeniero en situación de escoger los mejores de los materiales disponibles en cualquier caso dado.

\* N. del T. — Frente á los números 100, 200, 300 del dibujo, que indican lbs por pulg. cuadr., están respectivamente 7, 14, 21, que son los kg por cm. cuadr., á que equivalen. Para valores intermedios sirve la misma escala de la figura. Los números 41, 102, 151, etc., del interior del elipse multiplicados por 0.07 dan los valores en kg por cm. cuadrado de los puntos, respectivos en la curva.

**Consistencia.** Véase también Mortero, §§ 34, etc.

34. La habilidad y el cuidado, en la colocación, y la *uniformidad* en la consistencia son más importantes que la misma consistencia.

35. Los extremos de la **práctica** son: (1) Concreto con mortero aproximadamente tan húmedo como tierra húmeda; usar tan sólo el agua suficiente para que aparezca en la superficie después de atacarlo mucho y fuerte, (2) usar suficiente agua para hacer que el concreto tiemble cuando se pone por primera vez, y que sólo permita su colocación con las palas. La consistencia conveniente depende en gran parte de la naturaleza y objeto de la obra.

36. El concreto **seco** es preferible generalmente en obra grande abierta donde puede ser bien apisonado, y donde se necesita que adquiera pronto su resistencia, como en los arranques de los arcos. Cuando está bien apisonado desarrolla una resistencia á la compresión muy superior, y en poco tiempo, y puede llegar á tener una resistencia permanente algo mayor que las mezclas más húmedas; pero el apisonado imperfecto de estas mezclas puede dar por resultado un concreto muy débil, mientras que el apisonado perfecto puede hacer la obra más costosa de lo que justificaría el aumento de resistencia adquirido.

37. **Mediano.** La práctica actual favorece el uso, en general, de mezclas suficientemente húmedas para requerir sólo el paleo; pero, aun en este trabajo, puede necesitarse el apisonado de tiempo en tiempo para mezclas ocasionalmente secas.

38. El concreto **húmedo** se mezcla mejor, se coloca más pronta y económicamente y se hace entrar con más facilidad en los espacios estrechos entre las barras en el cemento armado. Se pone en más perfecto contacto con los moldes y armaduras, tomando así una superficie más lisa y más impermeable. Es, por consiguiente, preferible así (en edificios) en armaduras de forma complicada, ó en secciones delgadas, ó donde se requieren superficies lisas.

39. La **humedad** retarda la fragua, une mejor las capas sucesivas, da una masa compacta con menos pison y suministra el aumento de agua requerida para suplir la absorción por las armaduras de madera. El concreto húmedo está menos expuesto que el seco á sufrir por mala mano de obra; pero un exceso de agua reduce la fuerza y aumenta la eflorescencia.

40. En el concreto «ciclópeo» pueden emplearse más piedras grandes cuando el concreto es húmedo; éste les permite asentarse bien y se une mejor con ellas.

41. Se usan con frecuencia las mezclas **suficientemente húmedas para echarlas** en las armaduras de las columnas de los pisos.

42. La humedad de la atmósfera reduce considerablemente la cantidad de agua requerida para una consistencia dada.

43. El agua sube al través de concreto colocado. En consecuencia, una proporción menor de agua en la mezcla puede bastar hacia el fin de un día de trabajo.

## MANIPULACIÓN Y MEZCLA

### Ingredientes.

1. Al proyectar una oficina (planta) para **elaborar** concreto deben tomarse en cuenta las cantidades que han de manipularse, las áreas sobre que deben distribuirse, las facilidades para conseguir y recibir los materiales, y el espacio de trabajo disponible; además, cada caso presentará peculiares circunstancias.

2. Las **disposiciones** de tales oficinas son tan variadas por su naturaleza como lo son las diversas clases de trabajo. En general, en cada obra debe estudiarse este punto muy especialmente, y el buen éxito y la economía dependen en gran parte de lo adecuado de esta oficina de manipulación.

3. Los materiales pueden llegar al sitio por carros, botes ó yuntas. Téngase cuidado de que no haya lodo ni esté sucio el fondo del vehículo. La arena y el agregado pueden dragarse del río.

4. Después de llegar á la obra, son llevados los materiales á los depósitos, por carretas, carretillas, carros pequeños, baldes, ó por cables. De los depósitos se llevan de ordinario por su propio peso, por medio de tolvas, al mezclador.

5. **Almacenaje.** El cemento se guarda comúnmente en tinglados ó almacenes y se manipula, separadamente de la arena y el agregado, en sacos ó barriles, á menudo por medio de conductores de cadena.

6. Para llevar los materiales de los **depósitos á los mezcladores**, y el concreto de los mezcladores á la obra, úsanse vagones, carretillas ó carros pequeños.

7. Cuando la obra cubre un área horizontal limitada, como en el caso de un edi-

ficio, pila ó estribo, **el mezclador** no necesita ser movido frecuentemente y su manejo es relativamente sencillo.

8. Cuando la obra cubre una gran área horizontal, como en un filtro de lenta filtración, ó donde cruce un valle, como en una presa, úsanse cables, con torres; ó se instalan una ó más plantas de mezclar, en sitios adecuados.

9. Cuando la obra se extiende á lo largo de una línea de considerable longitud, como en muros, cloacas ó acueductos, se tiende á lo largo de ella una vía de ferrocarril, á menudo vía ancha, con tres ó más líneas de carriles, y los materiales se manejan desde los carros de grúas; en general de modelos especialmente dispuestos para la obra que se tiene entre manos.

10. La obra se facilita teniendo los carros, carretillas, baldes, etc., de capacidad conocida, de modo que puedan servir de medidas al proporcionar la arena y el agregado. Así, los carros pueden contener arena ó agregado bastante para una mezcla y pueden voltearse en cajas más grandes, que contengan cada una arena y agregado en la proporción debida. El cemento se mide por lo común separadamente, contando los sacos ó barriles vaciados.

11. Cuando se usan vagones, pueden moverse por locomotora ó por cable, llegando á los depósitos por un plano inclinado.

12. En el caso de un **transmisor de correa ancha**, la arena y la piedra en debida proporción, y después el cemento, los toma ó se ponen en el cable desde los respectivos depósitos.

13. Comúnmente la **plataforma de medir** (ó la tolva de medir para máquinas de mezclar) se coloca directamente sobre el mezclador.

14. Para el mayor rendimiento, debe haber dos juegos de tolvas de medir, uno que esté volteándose en el mezclador mientras el otro está llenándose.

Para el lavado de la arena, véase ARENA, § 34.

15. **El agregado puede lavarse** en una criba cilíndrica giratoria, con un chorro de agua, bajo alta presión.

16. El trabajo se hace con frecuencia de noche.

17. **Planta portátil de mezclar concreto** (carro de plataforma). Se compone de dos maderos de 15 x 20 cm y 17 m de largo, á 1.20 m de distancia, colocados sobre el piso de un carro de plataforma de 11 m en ancho de vía corriente, proyectándose sus extremos 3 m fuera de cada extremo del carro, sostenidos por vientos á una armazón elevada en el centro del carro. Cada extremo lleva una tolva como de 1½ m cúb. La arena y el agregado se vierten con palas en esta tolva y se descargan en un conductor de cable que corre horizontalmente debajo de la tolva y que lo conducen hacia arriba á una de las tolvas (de 2 m cúb) situada 4.5 m por sobre el piso del carro y encima del centro de éste. Esta tolva elevada descarga la arena y el cascajo en un mezclador Smith de .57 m cúb, colocado en el centro del carro. El cemento se lleva al mezclador á brazo; el agua se toma de un tubo tendido á lo largo de la obra y provisto de conexiones de manguera. Un barril lleno de agua, y colocado sobre la armazón, sirve de depósito para casos imprevistos. La correa conductora, de 60 cm de ancho, consiste en dos cadenas de eslabones, unidas por una correa de lona fuerte de doble espesor. La correa está sostenida por travesaños de tubo de hierro forjado, á distancia de 45 cm. La correa forma senos entre las crucetas. Es movida por una máquina de vapor que hace girar un cilindro simple de 23 x 40 cm, montado en un extremo del carro. Capacidad media, 200 m cúb por día. Una tolva más baja es suficiente para abastecer al mezclador.

18. En la construcción de obras de forma circular, el concreto para pisos, columnas, vigas y techos, puede llevarse á las armaduras por medio de una torre central y un puente que atraviere la obra y llegue á una vía circular. El puente forma entonces una **grúa giratoria** que lleva mezcladores en su extremo.

### Mezcla.

19. **Generalidades.** Cada grano de arena debe ir cubierto de cemento; el mortero debe cubrir cada fragmento de piedra del agregado y debe estar igualmente distribuido en toda la masa. La piedra, si está seca, debe mojarse antes de agregarla al mortero.

20. La **perfección de la mezcla** es de la más grande importancia; especialmente cuando el concreto es pobre de cemento ó de consistencia seca.

21. La gran resistencia del concreto en el puente de Munderhingen se atribuye á su perfecta mezcla. Los materiales se mezclaron secos 2 minutos y 3 minutos mojados.

22. La **variación de color** de la mezcla indica cambio en las proporciones de los ingredientes.



23. Cuidese de que cualquier cemento, rechazado como defectuoso, sea reemplazado por otro bueno.

24. **Elevación del concreto.** Cuando la plataforma de mezclar no puede construirse cerca de la parte superior de la estructura, puede subirse el concreto por medio de un elevador á vapor hasta un nivel conveniente, y entonces se lleva por carriles á nivel. Para elevaciones pequeñas y cantidades pequeñas, se usan elevadores con fuerza de sangre; para elevaciones más altas y cantidades más grandes, se emplea una pequeña máquina de vapor ó de gasolina.

25. En algunos casos, el mezclador y su armazón son elevados completamente por la grúa que suministra materiales, y los deposita sobre la obra ó cerca de ella.

26. La mezcla á brazo es inaconsejable y antieconómica, excepto en trabajos pequeños.

27. En la mezcla hecha á brazo se acostumbra mezclar la arena y el cemento secos, volviéndolos con palas dos ó tres veces, hasta que la mezcla sea de color uniforme y cada grano de arena esté cubierto de cemento.

28. Agrégase entonces agua y se mezcla el mortero antes de añadir el agregado; ó el agregado puede esparcirse sobre la arena y el cemento mezclados en seco ó vertidos éstos sobre el agregado, mojando entonces el todo, mezclándolo con palas hasta que el agua se haya incorporado por completo.

29. La mezcla del cemento y la arena primero, como se dice arriba, reducen el trabajo total omitiendo la innecesaria manipulación del agregado.

30. La mezcla á brazo debe estar bien protegida del viento y la lluvia. El viento se lleva lo más fino (y por tanto lo mejor) del cemento, y la lluvia impide la conveniente mezcla (seca) del cemento y de la arena.

31. Para la sub-estación de la *Brooklyn Rapid Transit Co.* se emplearon dos armazones rectangulares sin fondo, una de las cuales tenía una capacidad de 400 lit y se llenó primero de arena. Vaciláronse entonces siete sacos de cemento encima de ella, y la masa se revolvió varias veces por cinco paleros hasta que el color se hizo uniforme. Nivelóse entonces, y la otra armazón (de 800 lit de capacidad) fué puesta encima llenándola de piedra triturada; se le echó agua con una manguera. Revolvióse entonces la masa cuatro veces, se paleó un carretillas y se depositó en las armaduras.

32. Con igual cuidado, la mezcla á máquina resulta mejor y más segura que la mezcla á brazo y es más económica en obras grandes.

33. Debe inspeccionarse cuidadosamente el producto, pues la obstrucción accidental y no sospechada de una tolva puede cambiar su naturaleza.

### Mezcladores.

34. Los mezcladores son de dos tipos principales: « continuos » y « por lotes ».

35. En los **mezcladores continuos** las materias primas son llevadas continuamente á la máquina por un extremo y el concreto mezclado sale continuamente por el otro extremo.

36. El mezclador (continuo) accionado sólo por la **gravedad** es una canal ó artesa estacionaria, colocada casi vertical y provista de aletas ó estorbos salientes contra los cuales choea el material en su caída y de los que depende la mezcla. Se da entrada al agua por un tubo de regadera en el tope de la canal. Sólo se necesita fuerza de vapor para elevar los materiales á la parte superior del mezclador, que está generalmente á 2.40 m. de altura.

37. Hay **otros mezcladores continuos** en forma de artesas abiertas, casi horizontales y que tienen un eje giratorio longitudinal con aletas adheridas en forma de tornillo, que llevan el material, vertido en el extremo superior, á lo largo de la artesa, al extremo inferior ó de descarga. El agua se suministra por medio de tubos perforados á la largo de los lados de la artesa.

38. **Medida.** En los mezcladores continuos hay que graduar las proporciones de los ingredientes del concreto. Varios medidores automáticos han sido usados. A veces la arena, el cemento y el agregado se esparcen en capas, en la plataforma del mezclador, y se vierten con palas en el mezclador. A veces sólo se destina, por ejemplo, un palero para el cemento, tres para la arena y seis para la piedra, pero este método es demasiado primitivo para la generalidad de los casos.

39. Los mezcladores de cantidades fijas de mezcla dan el concreto en porciones, cuya magnitud depende de la capacidad del mezclador. Tienen un alcance más amplio que los mezcladores sólo movidos por la gravedad y dan mayor seguridad en la proporción de los ingredientes.

40. El mezclador de mezcla por lotes, más antiguo y más sencillo, consiste en una

caja cúbica de hierro, giratoria, lla por dentro, sostenida por sus ángulos opuestos, y provista, por un lado, de una compuerta corrediza, para dar entrada á los materiales y descargar el concreto. Aplícase la fuerza del vapor por medio de un engranaje en el eje. Los ingredientes pueden mezclarse secos por un número de vueltas, y el agua se agrega después por medio de los huecos de los muñones, ó puede agregarse el agua antes de hacerse la mezcla. Los mezcladores cúbicos más antiguos tenían que detenerse tanto al cargar como al descargar el concreto.

41. En *Superior Entry, Wis.*, el Gobierno de los Estados Unidos usó un mezclador cúbico de concreto, que cargaba y descargaba sin detenerse y sin variar la velocidad. Era movido por una máquina de vapor vertical simple de 18 x 25 cm y daba en 80 segundos un concreto perfectamente mezclado. El concreto se veía durante todo el proceso.

42. En más modernos mezcladores por lotes, la caja cúbica es reemplazada por un tambor (ó cilindro ó caja formada de dos conos), que se hace girar por medio de una cadena en un anillo que rodea el tambor, y provisto de aletas fijadas en su interior. Estas aletas elevan primero y después vierten el material, mezclándolo por la agitación que producen. La descarga se efectúa, en la máquina de doble cono de Smith, inclinando la máquina (como un convertidor de acero de Bessemer) sobre sus muñones, colocados en el centro de gravedad del tambor; y, en la máquina de tambor cilíndrico de Ransome, insertando una artesa de volteo, que, en la posición de descarga, toma el material como cae de las aletas.

43. Para remediar las rupturas, cada mezclador debe estar siempre provisto de piezas de repuesto.

44. **Montaje.** Los mezcladores son ó estacionarios, ó montados sobre rodillos ó carros con ruedas, con ó sin máquina de vapor, máquina de gasolina ó motor eléctrico.

45. El mezclador, con su armazón, es levantado á veces completamente desde su primera posición y llevado á otra, por una grúa ó vía de cable.

46. Se han usado **mezcladores de concreto con ruedas** y con tambores giratorios, en que se cargan los ingredientes, y se mezclan por el movimiento del vehículo al andar. La fuerza motriz puede darse á brazo, por fuerza de sangre ó por máquina de gasolina; y la relación entre la velocidad hacia adelante y la velocidad de rotación puede regularse por un engranaje.

47. Se venden pequeños mezcladores de cantidades fijas de mezcla para moverse á brazo, con capacidad del 13 m cúb por día.

48. En la elección de un mezclador, es de primera importancia la confianza, debida á que se haya usado con buen éxito, especialmente cuando se necesita un trabajo continuo.

49. La reducción del producto puede ser debida á falta de fuerza motriz del mezclador ó al mezclador mismo.

50. El mezclador debe limpiarse después de cada día de trabajo.

## COLOCACIÓN

51. El mejor concreto puede hacerse de muy poco valor por falta de cuidado ó método en su colocación.

52. Cuando el concreto se **descarga de una altura considerable**, parece que hay riesgo de que se altere la igual distribución de los materiales. En consecuencia, si se baja en baldes, éstos deben llevarse cerca del trabajo ya hecho, antes de voltearlos. Sin embargo, en la construcción de las pilas de concreto para un puente en Bethlehem, Pa., por Cramp and Co (E. R., '09/marzo/8, pág. 280), el concreto se descargaba por medio de una canal inclinada de madera, forrada con palastro, en un punto que quedaba verticalmente á 23 m debajo del mezclador; el método resultó económico, el concreto uniformemente bueno, y no hubo dificultad por separación de los ingredientes.

53. En obra que haya de ser de apariencia, las **capas** se limitan ordinariamente á cosa de 15 cm de grueso, debido á la dificultad de aplanar el paramento con el reverso de las palas cuando las capas son más gruesas; pero en cimientos y en obras pesadas, sobre el suelo, si ha de revestirse con mampostería, ó, si la apariencia no es de importancia, pueden usarse capas de concreto húmedo hasta de 60 cm de espesor.

54. Si el concreto, después de colocado, está **demasiado húmedo**, es mejor corregir el inconveniente colocando sobre el concreto más seco. Cuando se le saca el agua excedente, con ella se saca algún cemento que se desperdicia.



**55. El exceso de aplanamiento con las palas** hace subir el agua de abajo, y ésta lava el cemento del paramento.

**56. Las obras de considerable longitud**, tales como represas y muros, se construyen comúnmente en secciones alternativas, así: las secciones 1, 3, 5, etc., se construyen primero separadamente, y, cuando se han endurecido, se construye la sección 2 entre las secciones 1 y 3, la sección 4 entre las secciones 3 y 5, etc. Los lados de las secciones 1, 3, 5, etc., sirven así como parte de las hormas para las secciones 2, 4, etc. Este método facilita la trabazón entre las secciones, por medio de ranuras y ensambladuras verticales, formadas, por los moldes, en los lados de las secciones construidas primero. El concreto de las secciones restantes, colocado más tarde, entra en estas ranuras y las llena.

**57. En tiempo de helada** puede colocarse el concreto en grandes masas en agua ó debajo de la superficie del suelo. En las excavaciones, si se permite que el agua del suelo se eleve por sobre la obra durante la noche, ordinariamente impedirá que la helada llegue al concreto.

**58. En la represa de la caída de agua, en Chaudière, se colocó concreto en temperaturas muy bajas** (como  $-29^{\circ}\text{C}$ ). Se erigió una casa para hacer mortero, y la temperatura interior se mantuvo, por medio de estufas, más alta que la de congelación. Los materiales se bajaban á la casa por grúas al través de escotillas hechas en el techo. Guardábase el agua en pipas y se mantenía tibia con chorros de vapor. La arena se calentaba fuera de la casa. La piedra, en pilas de 1 á 1.20 m de alto, se calentaba (pero no se secaba) por chorros de vapor de un tubo perforado que pasaba por debajo de las pilas. Después de colocado, se cubría el concreto suelto con lona, bajo la cual se introducía la boca de una manguera de vapor.

### Tapialeras y armaduras.

**59. En los cimientos para muros, la zanja misma puede constituir la armadura;** y en represas y arcos de bloques de concreto, los primeros bloques, colocados alternativamente, sirven á menudo como partes de las armaduras para los bloques restantes; pero de ordinario se requiere considerable cantidad de armazón de madera. Véase § 56.

**60. La economía de la obra depende en tan gran parte del diseño de las armaduras,** que á menudo es conveniente modificar el diseño de la obra misma, ó usar más concreto que el que de otro modo sería necesario, para conseguir economía en aquellas. El diseño debe ser tal, que puedan usarse los tamaños corrientes de madera con un mínimo de desperdicio; y además que las armaduras puedan fácilmente levantarse y quitarse con el mínimo daño para ellas y ninguno para la obra, y usarse varias veces. Cuando sea posible, las armaduras se hacen en secciones, suficientemente pequeñas para ser movidas con comodidad y manejadas separadamente. El corte se hace económicamente con máquinas de aserrar.

**61. Aun en trabajo de edificación, donde muchas veces hay que construirlas en su lugar, y donde sólo pueden mudarse quitándolas por partes, la madera puede usarse dos ó tres veces antes de ser desechada.** Cuando las armaduras pueden reunirse en secciones, y éstas mudarse en un solo cuerpo pueden usarse muchas veces.

**62. Las exigencias de diferentes obras, ejecutadas bajo diferentes condiciones, varían tanto, que, dentro de los límites de que disponemos, no podemos dar pormenores útiles sobre la construcción de las tapialeras, moldes, armaduras, etc., excepto para edificios.** Véanse §§ 63, etc.

### Armaduras para edificios.


**63. En la construcción de edificios de cemento armado, las armaduras son principalmente:**

- (a) Armaduras para columnas;
- (b) Armaduras para vigas, planchas, pisos y techos;
- (c) Armaduras para muros.

**64. Armadura típica para columna, figs. 1 y 2.** Las tablas, G, 3 cm de espesor, se sostienen por listones, H, de 3 12 cm y por abrazaderas, C, de piezas de 10 10 cm, y tablas, B, de 3 12 cm. Estas abrazaderas deben estar separadas para soportar la presión producida por el concreto. Al pie de una columna de 5.50 m de alto, deben estar á 25 cm de centra a centro. En el fondo se ponen 4 tablas, A, para mantener la armadura vertical, y las tablas, G, se cortan, en un lado de la caja, en F, á 60 ó 90 cm del fondo, para formar una puerta los listones que cierran



la puerta no se ven) por la cual pueden barrerse todas las basuras. La puerta se mantiene entonces cerrada por las dos abrazaderas inferiores, y se llena la armadura. Usanse filetes triangulares, T, para hacer en bisel los ángulos de la columna.



Figs. 1 y 2. Armadura para columna.

65. Las armaduras para columnas deben hacerse de manera que puedan quitarse sin perturbar las armaduras para las vigas. Así se pueden descubrir las armaduras de las columnas para inspeccionarlas antes de cargarlas.




Fig. 3. *Armadilla para vigne*.

66. **Armaduras típicas para vigas, fig. 3.** Las armaduras, ó cajas para vigas, se sostienen, entre columnas, por puntales temporales, I, de 10 x 10 cm; distantes entre sí como 1.80 m y descansando sobre cuñas, J, y tablas, K. Colócanse modillones, H, de 4 x 4 pulgadas, directamente debajo de los fondos, G (3 cm de grueso) y de los lados, C (3 cm de grueso) de las cajas de las vigas. Los lados, C, se mantienen unidos por listones de refuerzo, E de 3 x 12 cm y 60 cm distantes entre sí, á los cuales están clavados los listones, D (3 x 15 cm), sobre los cuales descansan las traviesas, B, de 5 x 15 cm, y más ó menos separadas 70 cm. Estas sostienen la tablación, A, de 3 cm de grueso, y ésta, á su vez, sostiene las planchas. Pequeños listones triangulares, T, en los ángulos de las cajas de viga, cierran las rendijas de la caja y forman ángulos biselados. A las armaduras de viga debe dárseles una ligera curvatura.

**67. Las armaduras típicas para pisos entre vigas de acero**, figs. 4 á 6, varían con la luz y la carga. Las armaduras se cuelgan del reborde de la base de las vigas en I, por « pernos colgantes », A, figs. 4 y 6, de 15 mm de diám., con arandelas y tuercas. Estos pernos aseguran las piezas, E, de  $5 \times 10$  ó  $7\frac{1}{2} \times 10$  cm, sobre las cuales descansan las tablas, HHH, sostenidas por traviesas de  $5 \times 15$  ó  $5 \times 20$  cm, D




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

Figs. 4, 5 y 6. Armaduras para pisos.

(colocadas como á 70 cm de centro á centro, para tablas de 2 cm). A veces se colocan bloques ó cuartones de madera, B, figs. 4 y 5, debajo de las traviesas para reducir su altura. Usanse bloques cortos de concreto, C, fig. 4, para mantener las armaduras separadas del reborde inferior de la viga de acero. Éstos quedan permanentemente en la obra. Para fomentar la adhesión entre los rebordes inferiores de las vigas en I y la masa delgada de concreto debajo de ellas, envuélvense á menudo los rebordes con tiras metálicas antes de colocar los bloques, etc.

**68. Las armaduras para muros** se hacen de ordinario en secciones, para que puedan usarse varias veces. Las secciones van ligadas entre sí por listones de refuerzo y de ordinario son de unos .90 x 3.60 m. Las secciones se mantienen separadas á la distancia conveniente por separadores de madera ó concreto, y se mantienen en posición por pernos ó ligaduras de alambre. Cuando se usan separadores de madera, deben retirarse precisamente antes de la colocación del concreto. A veces se usan separadores de bloques ó tubos de concreto. Éstos quedan en el muro. Cuando se emplean pernos que han de retirarse más tarde y usarse otra vez, deben aflojarse por medio de una llave inglesa, como 24 horas antes de colocar el concreto; de otro modo será difícil retirarlos.

**69. En el sistema Wiederholdt** de construcción de muros de cemento armado, se deposita el concreto dentro de bloques huecos hechos con pequeñas baldosas que van á formar el paramento exterior, y no se usan armaduras de madera ó otras temporales. Estas baldosas tienen la forma requerida para la obra. La colocación del concreto y la de las baldosas se hace simultáneamente.

**70. Para reducir el costo de las armaduras en la construcción de edificios de cemento armado, pueden modelarse en el suelo las columnas, vigas, planchas, etc., y colocarlas luego como se desee; sacrificando, sin embargo, la rigidez producida por el carácter monolítico de las obras ordinarias de cemento armado.**

**71. Armaduras de metal.** Cuando la estructura consta de secciones transversales pequeñas y uniformes, que permitan el uso repetido de las mismas armaduras, como en albañales, canales, túneles, etc., las cubiertas de las armaduras de madera pueden ser de láminas metálicas. En los túneles y obras semejantes, de considerable extensión, y en obras ornamentales pequeñas, pueden usarse armaduras compuestas enteramente de metal.

**72. Ha de evitarse tanto el alineamiento descuidado como el demasiado**

esmerado. El Sr. W. J. Douglas (E. N. '06/Dic./20, pág. 646) insinúa la concesión de 1 cm de discrepancia de las líneas establecidas en obras « acabadas », de 5 cm en las otras.

**73. Evitense detalles delicados** y los ángulos agudos. Los ángulos deben redondearse ó biselarse, para facilitar el curso del concreto y el retiro de las armaduras, y para que los ángulos estén menos expuestos á daños subsiguientes.

**74. Las armaduras de madera**, dentro de las cuales ha de ponerse el concreto, deben ser bastante impermeables, lisas y de suficiente fuerza y rigidez para conservar sus líneas bajo la presión del concreto fresco.

**75.** Las armaduras se hacen por lo común de madera de tamaños corrientes, cubiertas con tablas ó planchas acepilladas. La abertura de las juntas entre las planchas puede evitarse parcialmente empleando tablas ensambladas (machihembradas).

**76.** El mortero, que se exuda por las aberturas, deja huecos en la superficie. En consecuencia, en armaduras para obras de paramento, las **juntas deben hacerse impermeables**, si fuese necesario, con mortero, masilla, yeso, papel de forro ó metal delgado.

**77.** Si la madera está muy seca, su hinchazón, debida á la humedad, puede torcer las tablas y producir una obra fea. En tales casos, las tablas no deben ser ensambladas, sino que deben tener los bordes ligeramente biselados y los ángulos agudos de los bordes de las tablas adyacentes deben ponerse en contacto. La hinchazón aplastará los bordes antes que torcer la tabla.

### Madera para armaduras.

**78.** El pino blanco es el mejor para paramentos delicados y muy útil en construcciones ornamentales cuando se hacen con armaduras de madera.

**79.** El abeto, el pinabete, el pino de Noruega y las clases más blandas de pino del Sur son más susceptibles de cimbrarse que el pino blanco, pero son generalmente más rígidas y por tanto mejores para refuerzos y puntales.

**80.** La madera parcialmente seca es generalmente la mejor. La madera secada al horno es inapropiada, pues se hincha al contacto con el concreto húmedo. Con madera muy verde, especialmente el pino del Sur, pueden abrirse las juntas. La madera verde es pesada y no sostiene bien los clavos.

**81.** Para armaduras de tablero para muros, la madera machihembrada ó de bordes biselados es preferible á la de bordes cuadrados. La machihembrada da una superficie más lisa y menos aberturas de las juntas que la de bordes cuadrados ó biselados, pero es más costosa, á causa del desperdicio al labrarla, y hay más desgaste en las juntas si las armaduras se usan con frecuencia.

**82.** Aun para armaduras ordinarias, el acepillado por un lado puede ahorrar dinero reduciendo el costo de limpieza después del uso. Los puntales deben estar siempre acepillados por un lado para ajustarlos á las medidas.

**83. Espesor.** Para muros ordinarios, 4 cm; para construcciones pesadas, en que se emplean grúas, 5 cm. Para secciones de pisos son muy usadas las tablas de 2.5 cm; pero, en edificios altos, se deterioran mucho y producen un « mal acabado » en las caras inferiores de los pisos. Para lados de vigas bastan 2.5 á 4 cm, pero para fondos son mejor de 5 cm. Las armaduras para columnas son generalmente de tabloncillos de 5 cm.

**84.** Los parales son generalmente de 7×10 á 10×15 cm; 10×10 es el tamaño más útil. La distancia es de ordinario 60 cm para tablas de 2.5 cm, 1.20 m para 4 cm (espesor), 1.50 m para 5 cm.

**85.** Puesto que las vigas y las columnas soportan fuerzas mayores que las planchas de piso, sus armaduras deben dejarse en su lugar mayor tiempo y por tanto deben ser independientes de las armaduras del pavimento, etc.

**86.** Los lados de las armaduras de las vigas deben calzarse entre sí para impedir que se separen de las tablas del fondo, bajo la presión del concreto.

**87.** Las cuñas de madera dura, en los topes y las bases de los puntales, facilitan la colocación y la remoción de aquéllos y las pruebas de flexión.

**88. Las piezas livianas** (digamos de 5×20 ó 5×25), con frecuentes puntales, son preferibles á tamaños más pesados, difíciles de manejar.

### Fuerza de las armaduras.

**89.** La fuerza requerida para las armaduras puede calcularse, cuando se usa concreto húmedo, suponiendo la presión del concreto igual á la de un líquido que



pese unos 2,400 kg por metro cúb. Si se usa concreto seco y apisonado fuertemente, la acuñada de la piedra con el pisón aumentará considerablemente la presión.

**90. Cargas permitidas** en kg, sobre puntales de madera para construcción de pisos.

Longitud sin soportes, metros.	Sección transversal de puntales, centímetros.							
	7.5 × 10 = 75		10 × 10 = 100		15 × 15 = 225		20 × 20 = 400	
	Por cm cuad.	Total.	Por cm cuad.	Total.	Por cm cuad.	Total.	Por cm cuad.	Total.
	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
4			49	4900	63	14175	77	30800
3.50	42	3150	56	5600	70	15750	84	33600
3	49	3675	63	6300	77	17325	84	33600
2.50	59.5	4462	735	7350	84	18900	84	33600
1.80	70	5250	84	8400	84	18900	84	33600

**91.** En vigas de madera, calculadas para resistencia, la resistencia de la fibra extrema ha de calcularse en 52.5 kg por cm cuad.

**92. La carga viva durante la construcción**, mientras el concreto fragua, es de 366 kg por m cuad en las planchas, 244 por m cuad al calcular las vigas para las armaduras. Esto incluye el peso de los hombres, carretillas llenas de concreto y material de construcción depositado en el piso, pero no montones de cemento, arena ó piedra, que no se deben permitir á menos que se tenga en cuenta su peso.

**93. Las armaduras para pisos** deben basarse en la flexión permitida más que en la resistencia. Fórmula:

$$d = \frac{3WL^2}{384 EI}; \quad I = \frac{\delta A^3}{12}$$

en que

$d$  = flexión;

$W$  = carga total sobre tablazón ó vigas;

$L$  = distancia entre soportes;

$E$  = módulo elástico de la madera empleada;

$I$  = momento de inercia de la sección transversal de la tablazón ó viguetas;

$\delta$  = ancho de la tablazón ó vigueta;

$A$  = altura de la tablazón ó vigueta.

En la fórmula usual para flexión (véase pág. 503)  $\frac{1}{384}$  es el coeficiente para viga con extremos fijos, mientras  $\frac{1}{288}$  es el coeficiente para extremos apoyados solamente.

Peso del concreto, inclusive refuerzo, 2,400 kg por m cúb.

(Sanford E. Thompson, Boletín 13 de la Asociación de Fabricantes de cemento.)

### Detalles de las armaduras.

**94. Demasiados clavos** aumentan la dificultad de desarmar las armaduras sin dañarlas. Los clavos punta de París pueden sacarse con menos daño para la madera que los clavos angulares.

**95.** Los tirantes de hierro ó acero, que se extienden al través del muro y mantienen las armaduras en posición, de ordinario se vuelven á usar si tienen > 6 mm de diámetro. Si > 6 mm de diámetro, se dejan generalmente; pero, si sus extremos llegan á la superficie exterior del muro, producen manchas feas de oxidación. Para impedir esto, se rebaja el concreto que rodea sus extremos y se recortan las puntas de las varillas. Los huecos que quedan se llenan después con mortero.

\* El Sr. W. J. Douglas (E. N., 06/dic/20, pág. 645), considera al concreto como un líquido de la mitad de su propio peso, de 1,200 kg por m cúb.

96. A veces se emplean **separadores** (patentados por Wm. T. McCarthy, 1 Madison Ave., ciudad de Nueva York) hechos de cemento, en forma de cilindros huecos y de 10 á 15 cm de largo que rodean los pernos. Después de separado el perno, se llena con mortero el hueco del cilindro.

97. Las armaduras pueden sufrir por los golpes del balde de concreto, ó por el movimiento de las máquinas en contacto con ellas.

98. Todo concreto que se adhiera á una armadura debe quitarse antes de que ésta vuelva á usarse.

### Adhesión á las armaduras.

99. Si la madera es nueva; y si las armaduras se mojan perfectamente antes de colocar el concreto, éste, si está duro, no se adhiere á las armaduras cuando se retiran. Si han de retirarse las armaduras antes de que el concreto endurezca, deben, antes de colocarse el concreto, ser engrasadas con una sustancia bastante delgada que corra y penetre en la fibra de la madera; se emplea el aceite crudo, el aceite de linaza, el jabón blando y otros lubricantes.

100. Una obra nueva puede adherirse á las maderas viejas, en que se ha adherido concreto anteriormente, aunque éste se haya limpiado.

101. El aceite, aplicado á las armaduras (para impedir su absorción de agua ó para facilitar su retiro, § 99), puede penetrar en las juntas entre la obra vieja y la nueva ó impedir la formación de una adherencia satisfactoria. El jabón es por supuesto inocuo en este caso.

### Retiro de las armaduras.

102. La **prematura** remoción de las armaduras y los puntales ha causado muchos **trascos** en edificios de concreto; pero el indevido retardo en su retiro significa retardo en la obra y aumento del número de armaduras.

103. La ley francesa requiere que los **bloques de prueba** y vigas de ensayo sean hechos para cada sección que se construye. Estos permiten al ingeniero juzgar las condiciones de la obra.

104. Los **puntales** deben retirarse de una sola viga ó pieza á la vez y deben reemplazarse inmediatamente después que se han retirado las armaduras para esa viga. Esto permite descubrir y reparar los defectos.

105. Las **armaduras pueden retirarse más temprano** en tiempo cálido y seco que en tiempo frío y húmedo; más temprano cuando las cargas son ligeras que cuando son pesadas; con cemento de fragua rápida que con cemento de fragua lenta; con mezclas secas que con mezclas húmedas. (Véase Especificaciones, pág. 1409.)

106. Para aliviar las **cajas de vigas**, pueden apoyarse los postes sobre cuñas y ponerles una tabla arriba. Los postes y sus capiteles no se deben retirar de más de una viga á la vez. Después que se hayan retirado las cajas de las vigas, deben reemplazarse los postes y las tablas antes de retirarse las armaduras de cualesquiera otras vigas; ó los postes pueden estar apoyados sólidamente y con una plancha de apoyo que forme el fondo y sostenga las tablas laterales de las cajas de la viga. Las tablas laterales pueden retirarse entonces, dejando sin mover los postes y planchas de apoyo.

107. Los **esfuerzos que obren como palancas contra el concreto**, al retirar las armaduras, pueden dañarlo.

### Juntas en el concreto.

108. **Dificultades.** En las obras grandes, las juntas, entre obras hechas en diferentes días, y aun antes y después de una hora de intervalo, pueden presentar inconvenientes, sobre todo donde se requiere impermeabilidad.

109. **Causas.** La dificultad parece deberse en parte á una nata ó película superficial del concreto endurecido, y en parte á la presencia de materiales aceitosos ó eflorescencias y suciedades, entre las dos superficies. El aceite empleado en las armaduras, ó contenido en la ropa de los trabajadores, puede llegar hasta las juntas. El aserrín es particularmente difícil de quitar. La unión es sobre todo débil si la superficie más vieja está helada.

110. **Remedios.** Muchos remedios se han propuesto, anunciado y usado, pero ninguno ha sido bien probado. Véase Especificaciones, pág. 1408. Los mejores preventivos son, probablemente, la limpieza de la superficie y el uso de mezclas húmedas. El agua, usada en lavar las juntas, debe ser limpia. Un chorro de vapor vivo de alta presión es muy eficaz, pues quita hasta el aserrín. Úsase con éxito el

ácido hidroclórico. Los métodos patentados para asegurar la unión de las juntas, incluyen el uso de ligazones metálicas, saliendo sus extremos de la superficie más vieja, para trabar con la nueva. En otro método se emplea una capa de escoria esparcida sobre la superficie más vieja, cuando está aún blanda, quitándose la escoria suelta después del endurecimiento de la superficie más vieja; antes de colocar el material nuevo.

**111.** Cuando el concreto se usa para reforzar y proteger una mampostería vieja, debe quitarse una piedra aquí y allá de la mampostería vieja, y limpiarse y lavarse las juntas. Pueden también introducirse pernos grandes con grandes arandelas en las cabezas para que entren en el nuevo concreto. El concreto debe también penetrar bastante hacia el interior del muro para impedir que el agua entre en las juntas horizontales por encima de los muros laterales y de los muros principales.

### Apisonado.

**112.** El apisonado del concreto es sólo necesario en las mezclas relativamente secas. Cuando se hace bien, consolida la masa, cosa de 5 ó 6%, haciéndola menos porosa y considerablemente más fuerte. Para apisonadores, véase Especificaciones, pág. 1407. Los hombres que los usan, si están sobre el concreto, deben llevar zapatos de caucho.

**113.** Debajo del agua el apisonado sólo puede hacerse parcialmente y cuando el concreto está contenido en sacos. Puede usarse un rastrillo con suavidad para nivelar el concreto suelto depositado debajo del agua.

**114.** El apisonado debe suspenderse antes de empezar la fragua. El apisonado excesivo destruye la homogeneidad del concreto.

### Colocación debajo del agua.

**115.** El concreto puede depositarse fácilmente debajo del agua. Comúnmente se baja, poco después que se mezcla, en un balde de dragar ó en una caja de madera ó de palastro en forma de V, con una tapa que pueda cerrarse mientras desciende la caja. La tapa se omite á menudo. Esta caja está dispuesta de tal manera, que, al llegar al fondo, pueda halarse un perno por una cuerda que llega á la superficie, permitiendo así que uno de los lados inclinados se abra y deje caer el concreto. Entonces se eleva la caja para llenarse otra vez. En obras grandes la caja puede contener un metro cúbico ó más y debe estar suspendida de una grúa móvil, por la cual pueda llevarse á cualquier punto de la obra. El concreto puede nivelarse suavemente, si fuere necesario, con un rastrillo, poco después que sale de la caja. Su consistencia y su fuerza disminuirán naturalmente si se sale de la caja y cae al través del agua; y además, no puede apisonarse debajo del agua sin dañarlo aún más. De la manera arriba expresada se ha depositado en profundidades de 15 m.

**116.** A veces se usa para depositar concreto debajo del agua una caja de madera ó de palastro, redonda ó cuadrada, abierta arriba y en el fondo, y de un largo apropiado á la profundidad del agua. Puede tener unos 45 cm de diámetro. Su parte superior, que siempre se mantiene sobre el nivel del agua, es en forma de tolva, para recibir más fácilmente el concreto. Se mueve lateral y verticalmente por una grúa ó otro aparejo apropiado. Al comenzar las operaciones, se apoya su extremo inferior en el fondo del río, llenase primero enteramente de concreto, el cual (para impedir que sea arrastrado en pedazos cayendo al través del agua en la caja) se baja en una tuba cilíndrica, con un fondo semejante á la caja descrita en el § 115, (que puede abrirse cuando llega á lugar conveniente. Llena, la caja se mantiene así con el nuevo concreto, que se vierte en la tolva para ocupar el lugar del que gradualmente cae abajo, pues la caja se levanta siempre un poco para que el concreto vaya saliendo. El peso de la caja llena va compactando el concreto á medida que se deposita. Es mejor que la caja sea más ancha abajo para que facilite la salida del concreto.

**117.** El área sobre la cual se va á depositar el concreto debe rodearse previamente por alguna especie de valla, para impedir que el concreto se esparza fuera de sus límites, y para servir de molde á la forma deseada. Consiste generalmente en una caja de madera ó de palastro sin fondo, que queda en la obra. Si es de madera puede requerir una fila de cajones adyacentes, exteriores, que se llenan de piedra ó cascajo para sumergirla. Debe evitarse el escape del concreto por espacios abiertos debajo de los lados de la caja ó valla. Para esto puede hacerse la caja de modo que se adapte á las desigualdades del fondo, cuando éste no pueda fácilmente nivelarse. A veces es mejor el empleo de láminas de palastro al interior, ó fijar afuera ó adentro una taja de encerado, en todo el contorno del borde inferior de la caja, púsimola



con piedra ó cascajo para mantenerla en su sitio sobre el fondo. Piedra rota ó cascajo y aun tierra (las dos últimas donde no hay corriente) amontonados fuera de una caja débil, impedirán que se combe hacia afuera por la presión del concreto. Después que se haya subido el concreto hasta algunos pies del nivel más bajo del agua y ya nivelado, podrá comenzarse la mampostería sobre él por medio de un cajón (*casson*) fijado ó empleando hombres con escafandras. O, si el concreto llega muy cerca del nivel menor del agua, puede echarse una primera camada gruesa de piedra, y ponerse así la obra desde luego sobre dicho nivel sin necesidad de aquellos recursos.

**118. El concreto debe extenderse** de .60 á 1.50 m (según el caso) fuera de la base de mampostería. Todo el lodo debe quitarse antes de depositar el concreto.

**119.** En algunos casos se usan **sacos llenos en parte de concreto** y simplemente arrojados en el agua. Si el tejido de los sacos es ligeramente abierto, parte de la pasta de cemento se sale y une el todo en una masa tolerablemente compacta. Tales sacos se emplean, con la ayuda de buzos, para coger filtraciones, apuntalar cimientos, y varias otras obras. Los sacos de cemento pueden apisonarse hasta cierto punto.

**120. Puede colocarse encerrado sobre las grietas de la roca** para impedir la pérdida del concreto; y, en algunos casos, para impedir que sea arrastrado por la corriente.

**121.** El concreto debe colocarse en agua, en **grandes lotes**, á fin de que la proporción entre la superficie expuesta y el volumen sea pequeña. En agua corriente, desvíese el curso con tubos ó canales ó por medio de diques (para lo cual es apropiado el concreto en sacos). Si se extrae agua del pozo mientras se pone concreto, puede ella llevarse el cemento. Obsérvese el agua que sale de la bomba para saber si hay pérdida de cemento.

**122.** Los cimientos de diques de concreto sobre roca de 4 á 6 m debajo del menor nivel del agua, y si están cubiertos de lodo, se colocan con la ayuda de buzos, quitando el lodo por medio de chorros. No se nivela la roca. Se construyen las armaduras sobre la roca y se llenan los vacíos que queden debajo de aquellas con sacos de concreto. Las armaduras se mantienen debajo del agua por medio de cajas llenas de piedra, y se anclan con cables de alambre cerca del fondo, en pilotes cercanos y reforzados arriba, con crucetas clavadas al dique existente. El concreto se baja por grúa, en baldes como de  $\frac{1}{2}$  m cúb que se descargan por el fondo cuando está cerca de la obra. El único cemento perdido es la poca cantidad que barre el agua en la parte superior del balde cuando se sumerge. La obra debe presentar caras lisas á lo largo de las armaduras y aparecer perfectamente homogénea. (E. R., '05/oct./21 pág. 468.)

**123. Colocación de concreto, bajo 27 m de agua, en un pozo.** Para detener la entrada del agua en el fondo de un pozo, se lleva el concreto, por una tolva, á un tubo de hierro forjado de 20 cm con uniones de tornillo, cuyo extremo inferior está cerrado con un tapón de madera y descansa en el fondo del pozo. Cuando el tubo se levanta ligeramente, el tapón no salía y no descargaba el concreto. Retirado el tubo y desarmado, se vació cada sección. El tapón, que no estaba apretado, había dejado que la sección más baja se llenase de agua, y se desintegraba el concreto, dejando, en el tope de la sección más baja, un tapón de cemento puro que impedía, como se deseaba, al concreto de arriba expulsar el tapón de madera. Se repitió el ensayo con un tapón apretado. Dentro del tubo de 20 cm se colocó un tubo de 4 cm, por medio del cual se expulsaba el tapón de madera, dejando bajar el concreto. Se regularizó la descarga cambiando la distancia del pie del tubo sobre el fondo del pozo y se depositó una masa de concreto de 3 á 4 m de espesor. Los 15 ó 20 cm superiores nunca fraguaron; pero el resto apareció sólido y homogéneo. (Asn. C. E., Cornell Univ., Trans., 1898, pág. 74.)

**124.** En un caso en que los pilotes de hierro huecos, en fondo arenoso limpio, se llenaron de concreto, parte del mortero se salió y formó, con la arena circundante, masas de concreto que se adherieron tenacisimamente á los pilotes, sugiriendo el empleo de **pilotes huecos perforados ad hoc**, en sus partes inferiores, con huecos pequeños, por los cuales se escapa hacia la arena el mortero delgado vertido por arriba. (Chas. List, Jour. Asn. Engg. Soc., marzo, 1903, vol. 30, n.º 3, pág. 124.)

**125. Superior Entry, Wis.** El mezclador se vacía en una tolva inferior provista de una canal de compuerta que á su vez descarga en los baldes que llevan el concreto y que corren en carriles situados debajo de la plataforma. Al llegar á la obra, los bajan á las armaduras sumergidas unas grúas móviles. Cada balde está provisto de dos cubiertas de lona, divididas en dos piezas, forradas en plomo y fijadas á los lados opuestos del balde. Cuando están en su posición, estas piezas se montan unas sobre otras en el medio de los baldes, cubriendo completamente el concreto. Cuando

el balde llega al fondo, se voltea por una aldaba especial provista de una cuerda que tiene el encargado de la grúa. Las cortinas de lona impiden que el agua arrastre el concreto. Un balde cargado pesa como 6 toneladas. El golpe del balde cargado sobre el concreto ya colocado parece compactarlo suficientemente. La descoloración del agua por el cemento, durante el descenso del balde cargado, se nota poco. (Informe del Ingeniero en Jefe. E. U. de A., 1904, parte IV, pág. 3785.)

### ACABADO DE LAS SUPERFICIES

**126.** Después de retiradas las armaduras de madera, la superficie de concreto muestra las marcas de la fibra, nudos y juntas de las cubiertas. Esta apariencia puede ser ó no objetable.

**127.** El enlucido con mortero de cemento da un buen acabado en el interior de los edificios, donde la lluvia y la helada no pueden afectarlo, pero ordinariamente se desconcha cuando se aplica á superficies exteriores.

**128.** Las superficies exteriores pueden ser lavadas con una mezcla delgada de cemento, después de rellenar las juntas, donde sea necesario, con mortero de cemento. Esto debe hacerse mientras el concreto está nuevo, y, si fuere posible, inmediatamente después de retiradas las armaduras. Una mezcla delgada, compuesta de 1 parte de yeso y 3 partes de cemento, aplicada con brochas de lechada, da resultados satisfactorios.

**129.** Las superficies de concreto pueden ser labradas con un hacha dentada, dando una variedad de efectos. Si se pican cuando el concreto está algo blando, queda una superficie áspera, que muestra la piedra y luce como una obra ordinaria. Si la herramienta no es cortante, daña la superficie. Hanse usado eficazmente las herramientas de aire comprimido y la máquina de lanzar arena se ha empleado con éxito; las primeras en el Stadium de Harvard.

**130.** Revestimientos de mortero especialmente preparado, se colocan á veces al mismo tiempo que el cuerpo del concreto por medio de una lámina metálica puesta de canto. Esta lámina separa el revestimiento del relleno; y cuando el revestimiento y el relleno llegan á cierto nivel, se quita la lámina y vuelve á usarse en la capa que sigue. Después de quitada la armadura se unen el revestimiento semifluido y el relleno en el angosto espacio que ocupó la tapa.

**131.** El revestimiento no debe ser más de 1 : 3, salvo para obras de ornamentación, para superficies sencillas, 1 : 4. Un revestimiento demasiado rico y excesiva pulitura tiende á cuartearse y es costoso. En el ferrocarril de Chicago Milwaukee y San Pablo, en Chicago, el cemento empleado para poner un revestimiento de  $3\frac{1}{2}$  cm fué un mortero de 1 parte de cemento Portland para 2 de arena; se gastó en cemento el 9% del usado en toda la obra.

**132.** « En el caso de muros delgados, á veces no se puede concluir rápidamente la obra por la imposibilidad de hacer el revestimiento bastante ligero, y en todo caso se necesitan dos ó más hombres para mezclar y llevar mortero y atender á su colocación. » (W. A. Rogers, R. R. Gaz, '00 /julio/6, pág. 461.)

**133.** Para proteger el enlucido de la helada puede colocarse una capa de papel alquitranado por fuera de los paraleles dejando un espacio de aire, del espesor de los paraleles, entre el papel y las cubiertas de la armadura. En este espacio la temperatura será de 4° á 5° mayor que la del aire exterior. Esta protección es por supuesto más necesaria en los lados expuestos al viento. (W. J. Douglas, E. N., '06 /dic./20, pág. 650.)

**134.** El cambio de operarios, mientras se ejecuta el trabajo del acabado, puede dar por resultado la pérdida de la uniformidad en el aspecto.

**135.** Fregado antes de que fragüe el concreto. El Sr. H. H. Quimby (Asociación de consumidores de cemento, Procs., 1907) friega la superficie de concreto fresco, antes que se endurezca, con un cepillo y agua, removiendo así la última película, y, con ella, toda impresión que hayan dejado las armaduras descubriendo y limpiando la piedra y la arena del concreto. Unos pases dados con una escoba ordinaria de las usadas en las casas, y una corriente de agua para lavar y enjuagar, bastan; pero una ligera friega adicional mejora el efecto. La necesidad de retirar ligero las armaduras, cuando se emplea este método, exige un esmero

especial para construirlos, aumentando su costo. Cuando se aplica á superficies que forman ángulos, las partículas de arena proyectadas le dan un aspecto áspero. Por esto debe cuidarse de no extender el sistema á aquellas esquinas.

**136.** Un efecto semejante al obtenido por el método del Sr. Quimby puede producirse, después de la fragua, **lavando con una solución ácida**, que se quita luego con un lavado alcalino, seguido de otro con agua. Este método ataca la piedra caliza del agregado.

**137.** Los efectos de color se producen del mejor modo usando agregado del color deseado.

**138.** La dificultad para **hacer adherir la pintura al óleo** á las superficies de concreto fresco se debe á la humedad y á la cal libre. Un lavado de ácido diluido en agua neutraliza la cal, pero no es satisfactorio, pues el ácido muriático (hidroclórico) forma sales altamente higroscópicas, tales como cloruro de calcio, y el ácido sulfúrico sólo produce un efecto superficial. Disuélvase 4.5 kg de carbonato de amoníaco (sales de cuerno-cervu) en 170 lit de agua y aplíquese una vez con una brocha, ó dense varias manos de una solución más débil, ó aplíquese con regadera. El amoníaco se desprende y el ácido carbónico forma, con la cal libre, un carbonato insoluble que pronto se seca y endurece. Después de muchas pruebas se encontró que este método es el único que satisface todas las exigencias. El carbonato de amoníaco se conserva, indefinidamente, en vasijas bien tapadas. (Fred. J. Boese. «Edad del Cemento», '09/enero, pág. 48.)

## PROPIEDADES DEL CONCRETO

**Peso.** Véase Vacíos, pág. 1298, y Densidad, pág. 1299.

### 1. Pesos del concreto en kg por metro cúbico.

**Concreto de piedra quebrada:** ó de cascajo, 2,080 á 2,560; ordinariamente de 2,240 á 2,400.

Un pie BM = vol de un sólido de 1 pie en cuadro y 1 pulgada de espesor, = 144 pulgadas cúb = 1 pie cúb /12 = 2.358 litros.

Peso, lbs/pies cúb....	100	110	120	125	130	140	150	160
Kg/m cúb.....	1,600	1,760	1,920	2,000	2,080	2,240	2,400	2,560

Concreto de ceniza gruesa.....	1,760 á 1,920 kg
— de asperón.....	2,288 kg
— de piedra caliza.....	2,368 —
— de cascajo.....	2,400 —
— de trapa.....	2,480 —

Con cemento **natural** es de 64 á 80 kg más liviano por m cúb.

**2.** La unidad de peso varía no sólo con la naturaleza de los materiales, sino también con las proporciones, la consistencia, el grado de compactación, etc.

### Permeabilidad.

**3.** Aun cuando el principal objeto del concreto no es impedir la filtración por el agua, la impermeabilidad es de grande importancia para aumentar la durabilidad del concreto, y especialmente para proteger á la armadura metálica de la oxidación y de la pérdida de adhesión con el concreto.

**4.** El agua pasa á través del concreto, etc., tan lentamente, que la evaporación del exterior, más rápida, puede hacer que el muro aparezca seco en el exterior cuando aún se esté verificando la filtración en el interior.

**5.** Cuando se coloca en mortero endurecido y bien comprimido con la cuchara en todas las superficies que entren en contacto con agua, el **cemento puro** es tan impermeable como la mejor de las rocas naturales usadas para construcciones.

Wm. B. Fuller, Trans., A. S. C. E., vol. 51, págs. 133-4, dic. 1903.)

**6.** El mortero, ó concreto, proporcionado de modo que se obtenga la **mayor densidad posible**, y mezclado un tanto húmedo, es impermeable en condiciones ordinarias.



7. Se ha encontrado repetidas veces que pequeños bloques de concreto, hechos cuidadosamente de materiales de tal modo proporcionados que aseguren gran densidad, ó con un exceso de cemento, son tan impermeables como las mejores piedras naturales. Véase *Experiencias y práctica*, pág. 149.

8. En grandes masas, es difícil producir una estructura absolutamente impermeable sin la adición de un revestimiento de material de mayor impermeabilidad que el concreto. Las variaciones en la mezcla, el descuido en la manipulación ó la colocación, ó en la unión de obras hechas en diversos días (la interrupción del trabajo de una hora, en el medio de un día caluroso), ha causado filtraciones. La insuficiencia de agua hará también permeable el concreto á pesar de la apropiada proporción teórica y la adición de cal. La mezcla debe ser por lo menos bastante húmeda para que se asiente con poco apisonado.

9. El concreto, impermeable en sí, puede presentar grietas por las cuales penetre el agua. Con refuerzos bien colocados se impiden las grietas.

10. El agua puede penetrar al través del mortero, de los elementos del agregado, ó entre el mortero y el agregado. Probablemente la mayor parte de las filtraciones se efectúan al través del mortero. Véase *Mortero*. Aquí tratamos de aquellos aspectos de la permeabilidad que pueden estudiarse mejor tratando el concreto como un material compuesto.

11. Cuando la filtración consiste en simple filtración al través de los pequeños poros del concreto, etc. (esto es: cuando no hay verdaderas grietas), disminuye generalmente con el tiempo, pues el agua (aunque aparentemente clara) obstruye su propio paso depositando en los poros del material, ya su propio sedimento natural, ya la cal y otros compuestos disueltos en el concreto mismo.

12. Esta acción depende de muchos factores, notablemente de la presión, de los tamaños y formas de los poros, de la dureza y solubilidad del material, y la naturaleza del sedimento arrastrado por el agua. Así, bajo alta presión, si el material es fácilmente lavable, ó si los poros son anchos y relativamente rectos, el derrame puede aumentar, en vez de disminuir, con el tiempo.

13. Cuando lo permite la naturaleza del caso, como en pisos, muros de sostenimiento, etc., es mejor desviar el agua por desagües apropiados que tratar de cerrarle el paso haciendo impermeable la estructura.

14. Cuando se requiere impermeabilidad, como en represas, deben proporcionarse cuidadosamente los materiales para el máximo de densidad; debe haber un exceso de mortero rico en cemento sobre el vol de los vacíos, y deben evitarse mezclas secas; la mezcla debe ser perfecta y la construcción, hasta donde sea posible, debe ser monolítica.

15. La aplicación de materiales que producen impermeabilidad puede ser (a) interna, mezclados con los ingredientes del concreto; (b) superficial, llenando los poros cerca de la superficie; (c) externa, impidiendo el contacto entre el agua y el concreto.

16. **Interna.** Para obra impermeable, el vol de mortero debe ser de 40 á 45% del vol de agregado, ó de 40 á 42% si el agregado se ha graduado. (Geo. W. Rafter, *Trans.*, A. S. C. E., vol. 42, pág. 149, dic. 1899.)

17. Con agregado que tenga 35% de vacíos, el vol de mortero debe ser  $\frac{1}{2}$  del vol de agregado; el vol de arena seca y cemento  $\frac{1}{2}$  del vol de agregado; el vol de arena  $> 2 \times$  vol de cem. Para cemento que deje  $> 10\%$  en tamiz n.º 120, arenas ordinarias, y agregado con 35% de vacíos, se dan las siguientes proporciones

cemento	arena	agregado	(arena + agreg) ÷ cem.
1	1.0	3.00	4.00
1	1.5	3.75	5.25
1	2.0	4.50	6.50

Véase *Concreto común*, § 22, pág. 1292.

18. Cada partícula de arena debe estar cubierta de cemento y cada partícula de piedra cubierta de mortero, de modo que las piedras ó los granos de arena no se toquen.

19. Para asegurar este resultado, hágase la mezcla con una de las máquinas más modernas, introduciendo primero la cantidad medida de agua y luego el cemento. Para hacer un mortero líquido que entre fácilmente en los vacíos más pequeños de la arena, y que después penetre en el menor tiempo posible. El mortero que resulta les todavía suficientemente líquido y entra en todos los vacíos de la piedra. (Wm. B. Fuller, *Trans.* A. S. C. E., vol. 51, pag. 135, dic. 1903.)

Para el uso de la cal, véase *Experiencias*, etc., 82 a, pág. 1392.

20. Para hacer planchas delgadas con un concreto de 2 partes de cemento para 5 de ceniza fina de carbón bituminoso reforzado con tejido de alambre, empleó el Sr. W. K. Hatt (Trans., A. S. C. E., vol. 51, pág. 120, dic. 1903) una solución de 5% de alumbre molido, en lugar de la mitad del agua indicada, y una solución de 7% de jabón, en lugar de la otra mitad. Esto fortaleció y endureció el concreto de cenizas en un 50%, y disminuyó su absorción en 50%. La sola solución de jabón disminuyó la absorción, pero no fortaleció el concreto. El mortero de arena no se fortaleció mucho por el tratamiento de jabón y alumbre, pero su absorción se disminuyó un 50%.

21. Si no se pueden evitar las juntas, pueden mojarse primero y luego cubrirse con pasta de cemento puro ó mortero de cemento 1 : 1 sobre el cual se coloca la nueva obra antes que se endurezca la pega.

22. La permeabilidad de los revestimientos de concreto de los acueductos, etc., puede disminuirse abriendo agujeros al través de ellos y metiendo á la fuerza mortero líquido detrás por medio de bombas adecuadas. El mortero líquido aparece á veces en muchos puntos, indicando que pasa no sólo por las grietas, sino también por la masa del concreto. Este método fué usado con éxito en el acueducto de agua filtrada de Torresdale, Filadelfia.

23. Superficial. Para revocar el interior de un aljibe cubierto de agua clara, usó el Sr. Edwd. Cunningham 0.56 kg de jabón blando para cada 5 baldes de agua y 1.35 kg de alumbre por saco de cemento. El mortero era fácil de manejar con la cuchara, pero tenía un olor nauseabundo. Se colocaron 2 capas de no más de 12 mm. Una pared divisoria de 45 cm no presentó ninguna filtración cuando á un lado contenía 5 m de agua. El jabón estaba hecho de grasas clarificadas, y costaba 16 cts. por kg; precio muy subido. Para 1 parte de cemento y 2 partes de arena, se necesitaron de 23 á 34 lit de agua y 6 kg de alumbre para cada barril de cemento. (Trans., A. S. C. E., vol. 51, págs. 127-8, dic. 1903.)

24. Como tratamiento externo, encontró el Sr. Richd. H. Gaines, Junta de Abasto de Agua de Nueva York (Trans., A. S. C. E., vol. 59, pág. 160, dic. 1907), « bastante eficaz, pero muy costoso en obras grandes », el procedimiento Silvester de jabón y alumbre (pág. 1266).

25. El asfalto puede aplicarse con éxito á superficies secas solamente. Hácese quebradizo y pierde su eficacia al oxidarse; pero con frecuencia impedirá derrames hasta que la obra se haya hecho impermeable á las infiltraciones. Véase § 11, pág. 1315.

26. La superficie del concreto debe estar limpia y debe dársele primero una mano delgada de asfalto líquido, diluido con bencina. Éste entra en los poros del concreto y obra como una pega. Sin esto la capa de asfalto no se adherirá al concreto.

27. Las capas de asfalto deben hacerse continuas y protegerse del deterioro, de su tendencia á escurrirse y del desgaste colocándolas entre capas alternadas de concreto ó cubriéndolas con enladrillado ó mampostería.

28. Los túneles, subterráneos y cavaes debajo del nivel del agua se han hecho enteramente impermeables con capas enterizas de papel grueso de techado bien impregnado de alquitrán ó asfalto y colocado entre los muros exteriores é interiores de concreto.

29. Los dos depósitos del acueducto de Queen Lane (Filadelfia), originariamente revestidos con concreto de cemento sobre una capa batida de arena arcillosa y que contienen 1,447 millones de litros de agua en 9 m de profundidad, fueron revestidos con asfalto con una capa delgada, arriba, de asfalto líquido caliente; en los declives dos capas de asfalto líquido caliente con aspillera (cañamazo) entre ellas fijándose esta coleta arriba por medio de barras horizontales de hierro ó madera, á las cuales va arrollada é introducida en el pavimento de asfalto. Mientras se llevaba Roxborough (555 millones de litros y de 7.5 m de profundidad). En el estanque del norte, se empleó asfalto de Alcatraz (California), los declives y los lados fueron tratados con concreto de asfalto. Todos estos cuatro estanques han estado desde entonces en constante uso, sin filtración notable.

#### Módulo de elasticidad, E. Véanse §§ 12 y 13, pág. 1321.

30. Cuando se somete el concreto á prueba de compresión su diagrama es generalmente una curva en toda su extensión; su módulo de elasticidad d

$$E = \frac{\text{esfuerzo por unidad de superficie}}{\text{acortamiento por unidad de longitud}}$$

disminuye á medida que aumenta el esfuerzo.

## Resistencia.

31. Siendo el concreto frágil y de tensión débil, generalmente, y con razón, no se aprecia aquella y se cuenta principalmente con su resistencia á la compresión; su resistencia á la tensión y el esfuerzo cortante se expresan como fracciones de su compresión.

32. La resistencia á la compresión se determina con preferencia experimentalmente por medio de cubos. La unidad de fuerza compresiva disminuye cuando la proporción largo/lado, aumenta, y, en muestras semejantes, cuando aumentan sus dimensiones.

33. Prismas de concreto, probados á la compresión por sus extremos, fallan de ordinario cortándose por planos oblicuos á los ejes de los prismas. Sobre estos planos oblicuos la unidad del esfuerzo cortante es como la mitad de la fuerza de ruptura por compresión.

34. La resistencia varía mucho con la naturaleza del concreto.

35. Para cubos de mezclas de cemento Portland de 30 cm que tengan de 6 á 18 volúmenes de arena+agregado para 1 volumen de cemento, deduce el Sr. Edwin Thacher, de los datos del Experimento 18 a, la fórmula de la línea recta (modificada por el traductor para el sistema métrico),

$$S = (M - NX) .0703$$

en que

S = 4 la fuerza máx de compresión en kg por cm cuadrado;

X = n.º de partes de arena para 1 parte de cemento;

M y N = valores como se expresan abajo :

Edad = 7 días	1 mes	3 meses	6 meses
M = 1,800	3,100	3,820	4,900
N = 200	350	460	600

El Sr. Thacher cree que para mezclas prácticas « la fuerza del concreto depende principalmente de la fuerza del mortero y no, en gran parte, de la cantidad de piedra ». En estos ensayos el volumen de piedra fué siempre dos veces el volumen de arena.

36. Pero pocos ensayos se han hecho para determinar la **resistencia á la tensión** del concreto. Generalmente se considera como de un décimo á un octavo de la de compresión, y el **esfuerzo cortante** como de 1.2 á 1.3 veces la resistencia á la tensión.

37. El prof. L. J. Johnson (Jour., Assn. Eng. Soc., vol. 38, n.º 6, pág. 310, junio, 1907) probó 25 vigas de cemento armado, .075 x .27 x 2.44 m, cargadas á 15 cm de cada apoyo; 19 de las vigas eran de 1:2:2½ de escoria volcánica escamosa; 6 de 1:2.5:5. Todas las vigas fallaron por resbalamiento, dislocación, de la armadura interior; las vigas de 1:2:2½, de 137 á 143 días de construidas, resistieron con éxito esfuerzos cortantes de 16.38 á 40.28 kg por cm cuadrado, término medio 33; y las vigas de 1:2.5:5, 34 á 53, término medio 44.

38. En las vigas, debido á la elevación del eje neutro, bajo carga, la **unidad máxima de la resistencia de la fibra**, ó módulo de ruptura, es como de 1.6 x la unidad de resistencia á la tensión.

## Fragua.

39. La fragua es, por supuesto, una función de la **pasta de cemento**. Véase Mortero. Aquí tratamos de la fragua en lo que se relaciona con el concreto como un cuerpo compuesto.

40. **Temperatura.** En tiempo cálido el concreto fragua mucho más ligero que en el frío, y la carga puede por tanto aplicarse más pronto; pero el tiempo requerido varía con la clase de construcción y del concreto.

41. **Carga gradual.** Cuando la carga es estática ó se aumenta gradualmente, el tiempo puede ser más corto que cuando se la aplica de súbito ó está sujeta á choque.

42. « Como regla general, los **estribos y pilas de puentes** de concreto hecho con cemento Portland deben dejarse fraguar por lo menos un mes antes de usarse, si se han construido durante tiempo cálido ordinario. Si se han construido durante el frío, su uso debe aplazarse, si fuese posible, hasta que comience el calor. » (W. A. Rogers, R. R. Gaz., '00/julio/27, pág. 514.)

43. Se han colocado vigas de planchas de acero sobre estribos de concreto de cemento Portland sin que hagan daño, 2 semanas después de terminados los estribos y en tiempo cálido; pero en otra obra de la misma naturaleza, acabada á principios de diciembre, se encontró que estaba poco sólida en su interior á principios del siguiente marzo.



### Efectos del calor y del frío.

44. La helada casi siempre daña el mortero ó concreto de cemento **natural** á tal extremo que hay que reemplazarlo con nuevo material.

45. Con concreto de cemento Portland la **helada suspende la fragua** y el endurecimiento del mortero mientras esté helado el material. La aparente pérdida de resistencia, en muestras heladas, puede obedecer simplemente á dicho retardo en la fragua.

46. Si bien la helada rara vez influye reduciendo de modo importante el máximo de resist. del concreto de cemento Portland, **puede, sin embargo, producir graves resultados** dándole al concreto una dureza aparente, que ocasiona una prematura retirada de las armaduras ó la aplicación de cargas indebidas, que pueden producir la falla del concreto al deshelarse, si no ha fraguado lo suficiente antes de helarse.

47. Si poco después que se ha helado el mortero en todo el espesor de un muro, le da el sol sobre una de sus caras, lo suficiente para ablandar el mortero de esa cara, mientras que el mortero que está detrás permanece duro, es claro que el muro está expuesto á asentarse del lado calentado y por lo menos se inclinará hacia afuera si no se cae.

48. Si la helada se efectúa después que el cemento ha hecho su **fragua inicial**, hay poco peligro. No debe hacerse un muro delgado á  $< 28^{\circ} \text{ F}$  ( $-2.2^{\circ} \text{ C}$ ) en una temperatura ascendente, ni á  $< 32^{\circ}$  ( $0^{\circ} \text{ C}$ ) en una descendente.

49. Cuando el concreto se ha helado antes de endurecerse en las aceras y muros, es posible que se cuarte una **costra delgada** y se desprenda. El acabado que queda granoso ó hecho á cuchara se astilla á veces al helarse.

### Protección.

50. La **protección contra la helada** es costosa é incierta. Por tanto, debe evitarse, hasta donde sea posible, el trabajo de concreto en tiempo de heladas.

51. **Abrigo y calefacción de la obra acabada.** Pueden usarse tiendas ó mamparas; pero los tinglados de madera son más eficaces.

52. El concreto debe cubrirse, tan pronto como se coloca, con lona, sacos de cemento vacíos ó papel alquitranado, ó con una gruesa capa de arena, paja, abono, serrín ó otros malos conductores del calor. La paja debe ser  $< 30$  cm de espesor. El abono es lo mejor, pero mancha la obra. La lona, etc., debe mantenerse á una ó dos pulgadas distante del concreto, dejando un espacio de aire; ó pónganse dos telas.

53. **Calefacción de los materiales.** La piedra se caldea frecuentemente amontonándola, sobre un tubo ó horno improvisado y prendiendo fuego dentro de él; ó sobre un serpiente provisto de numerosos agujeros pequeños, metiéndole vapor por dentro. El concreto debe usarse antes que el vapor se condense y congele. La arena se caldea sobre una estufa larga de palastro.

54. **Hágase bajar el punto de congelación del agua de mezcla** por la adición de sustancias químicas.

55. La sal es el material más barato y más comúnmente usado. Ella baja el punto de congelación como  $\frac{1}{4}^{\circ} \text{ C}$  por cada 1% de sal agregado al agua. Una solución de 10% (6 kg de sal por barril de cemento) baja el punto de congelación como  $8^{\circ} \text{ C}$  y no daña la fuerza del concreto. Para  $0^{\circ} \text{ C}$  disuélvase .45 kg de sal en 68-lit de agua; agréguense 3 onzas de sal por cada  $3^{\circ}$  bajo  $0^{\circ} \text{ C}$ . (Jefe de Ingenieros, E. U. de A. Informe, 1895.) Mayores proporciones de sal parecen debilitar el concreto.

56. El cloruro de calcio en solución de 15%, baja el punto de congelación unos  $11^{\circ} \text{ C}$  y no debilita el mortero. Absorbe rápidamente la humedad y es posible que, si se muele seco con la escoria del cemento Portland, aun hasta la cantidad de 0.5%, haría que el material absorbiese humedad. El cloruro se disuelve con extrema rapidez y puede agregarse al agua de la mezcla. (Prof. R. C. Carpenter, Cornell Univ., Sibley Jour. of Eng., Jan 1905.)

57. La mayor parte de un montón de arena ó piedra puede estar en condición de usarse, aunque la superficie esté helada.

58. En invierno podemos **reducir las áreas** de las capas expuestas de la obra, colocando los tabiques divisorios interiores de las secciones del muro en construcción más cerca unas de otras. Un día de trabajo la llevará entonces á mayor altura y requerirá el uso de armaduras más fuertes.

59. Los morteros, colocados al aire libre, sufren más ó menos, **serándose** en vez de **iraguar**, cuando la temperatura excede de  $18^{\circ}$  á  $23^{\circ} \text{ C}$ ; pero si se mezclan sólo en pequeñas cantidades á la vez y se colocan pronto en la mampostería de

pedra húmeda, de modo que estén abrigados del aire, el daño se reduce mucho. La arena y la piedra deben estar húmedas, no mojadas, en tiempo de calor, y puede usarse un poco más de agua en la pasta de cemento; también, si fuese posible, no sólo el mortero, mientras se mezcla, sino también la mampostería debe ponerse a la sombra.

### Expansión.

60. En los climas variables, los cilindros de hierro colado llenos de concreto son frecuentemente hendidos horizontalmente por expansiones y contracciones desiguales. En tales construcciones lo más seguro es considerar los cilindros como simples moldes del concreto y contar tan sólo con éste para soportar la carga.

Para coeficientes de expansión, véase Cemento armado, § 9, pág. 1321.

61. Cuarteaduras y juntas. En estribos ó alcantarillas de más de 18 m de largo, divídase el muro en secciones de unos 12 m y concuétyase una sección antes de empezar la otra. La contracción hará abrir la junta y así se evitarán grietas al través del cuerpo del muro. Pueden completarse sin parar, secciones cortas y evítase así juntas horizontales. « Las pequeñas grietas, que sería difícil encontrar en una mampostería de piedra, se ven muy claramente en el concreto. » (W. A. Rogers, R. R. Gaz, '60/julio 6, pág. 461.)

62. Efecto de altas temperaturas. Durante la calcinación de los materiales para el cemento Portland, se expulsa el agua químicamente combinada. Cuando, en las mezclas, se devuelve esta agua al material, se efectúa el endurecimiento; pero al volver á aplicar temperaturas, suficientemente altas para expulsar otra vez el agua, invierte el proceso de endurecimiento y disgrega el material.

### Efectos químicos.

63. La pérdida del agua de cristalización del concreto empieza probablemente á unos 260° C y se completa á unos 480° C; pero esto enfria las masas circundantes y aumenta así la resistencia del concreto al calor. J. C.

64. Rehidratación. Probetas tenidas de 6 á 8 horas á la temperatura de 536° á 543° C (no en contacto con la llama) dejándolas enfriar, no presentaron prácticamente ninguna fuerza, pero una inmersión de 28 días en agua les devolvió la misma fuerza que tenían las probetas no calentadas.

65. Resistencia al fuego. En arena de cuarzo el coeficiente de expansión es dos veces el del feldespato, y la expansión en una dirección es el doble de la expansión en dirección perpendicular á ella.

66. En el incendio de Baltimore el daño producido al concreto expuesto á las llamas rara vez llegó á una profundidad mayor de 12 mm, aunque los ángulos salientes fueron en algunos lugares redondeados por las llamas con un radio de unos 5 cm.

67. El agua de mar aparentemente no afecta el concreto cuyas proporciones asegure una densidad máxima y que esté perfectamente mezclado. El daño ocasionado por el agua de mar que se dice tiene lugar á nivel del agua se debe probablemente, en gran parte, á las heladas. J. C.

68. La acción destructora de la **electrólisis** sobre el concreto se debe aparentemente á condiciones anormales que rara vez ocurren en la práctica. J. C.

69. Los ácidos dañan el concreto fresco; al de primera calidad perfectamente endurecido, lo afectan sólo de modo apreciable los ácidos fuertes, que también dañan seriamente á otros materiales. J. C.

70. En la utilización de terrenos áridos, donde el suelo está muy cargado de sales alcalinas, sufren el concreto, la piedra, el ladrillo, el hierro y otros materiales bajo ciertas condiciones. Esta acción puede impedirse con el uso de una capa aisladora. J. C.

71. El concreto bien hecho y que tenga una superficie cuidadosamente acabada y endurecida, resiste á la acción del petróleo y de los aceites de máquina ordinarios. Los aceites que contienen ácidos grasos parece que lo dañan. J. C.

72. Los gases de ácido sulfuroso y de ácido sulfúrico, combinados con la humedad, corrompen el concreto, especialmente si se calienta.

### Pruebas del concreto en la obra.

**73. Las pruebas de concreto en la obra** pueden hacerse por análisis de una masa del interior del concreto, obtenido con un **taladro de penetración** \*. Los huecos del taladro se llenan luego con mortero líquido \*\*.

**74. La proporción del cemento y la arena**, en el mortero, se encuentra por medio de las cantidades que quedan sin disolver en ácido hidrocórico. Así se prueban separadamente la arena y el cemento, de las clases empleadas, y el mortero, tomado del interior. (Prof. R. L. Wales, en E. N., '08/enero 9, pág. 46.)

**75. La proporción del mortero y la piedra**, en el concreto, se encuentra (1) por separación efectiva, pesando la piedra y el mortero por separado ó (2) averiguando separadamente, y comparando los pesos específicos de la piedra el mortero y el concreto.

## CEMENTO ARMADO

**1. La resistencia á la tensión y al esfuerzo cortante del concreto** son bajas en comparación con su resistencia á la compresión. Por esto incrustanse varillas ó barras perñadas en las estructuras de concreto, en aquellas partes sujetas á tensión y á esfuerzos cortantes, y en posiciones tales que soporten dichos esfuerzos.

**2. Usos.** La armadura ó armazón se usa principalmente en las partes de vigas y tirantes (inclusive losas de piso), columnas, muros, muros de sostenimiento, represas, etc., que soportan tensión; pero es también útil en muchos otros casos, como para impedir grietas en las superficies, para lo cual se coloca á pocos centímetros detrás de la cara un ligero tejido de metal (malla de alambre, metal desplegado, etc.); para impedir fracturas causadas por cambios súbitos inevitables en las secciones transversales, para unir muros que se encuentran en un ángulo y susceptibles de separarse uno de otro al asentarse; en alcantarillas para que puedan resistir la tensión horizontal debida á la presión del terrapién. Para este fin pueden usarse cadenas viejas, ó barras livianas, con pernos introducidos por huecos, para aumentar la adhesión.

**3. Seguridad.** Los edificios modernos de cemento armado son prácticamente monolíticos y por lo tanto más rígidos que las construcciones de armazón de acero.

**4. En cambio**, en un edificio de acero los pormenores son ejecutados con más exactitud y la obra es generalmente erigida por hombres hábiles á menudo empleados de los fabricantes de acero; de suerte que hay poca probabilidad de dañar el material en construcción, mientras que en obras de cemento armado, el mejor material puede dañarse al usarlo y hacer así insegura la obra.

**5. Un buen concreto** protege el acero incrustado de la **corrosión**, tanto sobre como bajo el nivel del agua dulce ó del mar; pero el agua puede penetrar el concreto poroso y oxidar el metal. El concreto colocado muy seco puede hacerse poroso.

**6. El acero empleado en el hormigón armado** tiene generalmente su máx de resistencia entre 3,500 y 4,000 kg por cm cuadrado, y su límite de elasticidad entre 1,750 y 2,450 kg por cm cuadrado; pero trabajado en frío puede elevar su límite de elasticidad á 2,800 ó 3,500. Para economizar acero se hacen barras llamadas « deformadas », de acero laminado, con un límite de elasticidad mucho más alto (se le calculan 3,500 á 4,550 kg por cm cuadrado); pero véase Armaduras de barras, págs. 1180, etc. Como en el hierro y el acero laminados en general, el módulo elástico puede suponerse que es por término medio de 2,100,000 kg por cm cuadrado. Véase § 11.

**7. Concreto.** En general, la necesidad de trabajar el concreto alrededor de las barras de la armadura exige que el agregado para el concreto en obras de cem armado sea menor de lo que sería permitido en obras ordinarias, y la importancia vital de la adhesión exige que todos los materiales para el concreto sean de los mejores y el mortero ni muy líquido ni muy seco.

### Expansión, contracción, etc.

**8. La contracción del concreto**, mientras fragua al aire, produce compresión en la armadura y tensión en el mismo concreto. Cuando fragua bajo el agua, la expansión del concreto produce los efectos contrarios.

\* Hecho por la Cyclone Drill Co., Orrville, O., inclusive taladros pequeños movidos á mano.

\*\* B. G. Cope, en E. N., '08/enero/9, pág. 41.



9. El coeficiente de expansión lineal,  $\alpha$ , de un material, es aquella fracción de su longitud original que una barra de dicho material gana ó pierde por cada cambio de 1° en su temperatura.

Aproximadamente :

		Para 1° centigrado.
En acero.....	10,000 $\alpha =$	.117
En concreto.....	10,000 $\alpha =$	.103

10. El gran número de construcciones de cemento armado que han estado expuestas por muchos años á cambios extremos de temperatura, sin sufrir por diferencias de expansión, confirma los resultados de las experiencias arriba citadas, estableciendo que la diferencia entre los coeficientes de expansión de los dos materiales es despreciable.

### Módulo de elasticidad.

11. El módulo de elasticidad,  $E_s$ , del hierro y del acero laminados, de todas clases (pág. 482 b), es notablemente uniforme y constante, variando ordinariamente entre 1.9 á 2.2 (término medio, digamos 2.1) millones de kg por cm cuadr.

12. Por el contrario, el módulo de elasticidad,  $E_c$ , del concreto varía mucho no sólo entre diferentes mezclas diversamente manipuladas, y entre diferentes muestras hechas bajo condiciones semejantes de materiales semejantes, sino en la misma muestra bajo diferentes intensidades de carga, de modo que al exponer los resultados de los experimentos se acostumbra especificar el campo de la variación de la unidad de resistencia á cuyo alrededor se hicieron las observaciones.

13. En el concreto de piedras,  $E_c$ , varía de 1.5 á 4 (término medio, digamos 3) millones de lbs por pulgada cuadrada = .1 á .28 (término medio, digamos .21) millones de kg por cm cuadr. Véase Experimento 81 a, pág. 1387. En concreto de ceniza gruesa,  $E_c$  es ordinariamente de 20 á 50 0/0 menos que en concreto de piedras. Véase § 30, pág. 1316.

14. La relación,  $n$  (á veces llamada  $r$  y  $R = E_s/E_c$ , entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto respectivamente, se supone generalmente entre 10 y 15 para concreto de piedras, con valores más altos para el concreto de ceniza gruesa. Véase Especificaciones, § 107, pág. 1414. Debido á la variabilidad de  $E_c$  (véase § 12), no puede ser una cantidad constante, aun dentro de un solo experimento llevado de una carga cero á la carga de ruptura.

15. La relación,  $n$ , es, sin embargo, de uso constante é importante en todos los cálculos relativos á la conducta mutua del concreto y del acero.

16. Los experimentos de Considère (Experimento 16 a, pág. 1357, parecieron demostrar que el concreto cuando, está armado (obligado, por su adhesión al acero, á participar de sus movimientos) efectivamente sufría, sin fractura, estiramientos mucho mayores que cuando no estaba armado; pero experimentos posteriores (36, 38, 81 e, 81 f), observando la superficie del concreto más detenidamente, han indicado que el supuesto estiramiento del concreto se debía en realidad á la formación de grietas que antes habían escapado á la observación. Si la adhesión entre el concreto y el acero es uniforme, el agrietamiento debe estar igualmente distribuido sobre el área de contacto, y las grietas deben, en consecuencia, ser muy numerosas y muy delgadas, probablemente tan delgadas que no lleguen á poner en riesgo los materiales por la filtración del agua.

### Adhesión. Véase § 58, pág. 1337.

17. Con mezclas ricas y húmedas, tales como se usan en el cemento armado, el cemento se adhiere muy íntimamente al acero.

18. Después que ha sido vencida la adhesión propiamente dicha, la remoción de las piezas de acero del concreto encuentran todavía el obstáculo de la fricción entre los dos.

19. De esta resistencia de la adhesión y fricción á las fuerzas que tienden á vencerlas, depende, por supuesto, la seguridad de la construcción.

20. Tanto a la adhesión como a la fricción, y en particular esta última, la afecta considerablemente la naturaleza del concreto y su conducta bajo los esfuerzos y cambios de temperatura.

21. En las pruebas directas para la adhesión ya se ejerza tensión o compresión en el acero, el concreto se halla siempre bajo compresión, que le produce alguna expansión lateral, y por tanto la presión aumenta sobre la armadura interior. En consecuencia, la adhesión puede encontrarse más alta (en igualdad de circunstancias) que en las vigas, donde no existe esta condición.

22. Por otra parte, cuando las barras horizontales de la armazón, en una viga, se doblan hacia arriba, cerca de los extremos, y pasan a la región de compresión y (como sucede a menudo) llegan a un punto por encima del apoyo, las altas presiones sobre la barra, en esas porciones, pueden darle mayor adhesión de la que podría tener una barra recta bajo prueba directa.

23. Con grandes longitudes de empotramiento, la tensión, en el acero, bajo grandes fuerzas, puede ser tal, que contraiga lateralmente el acero, lo bastante para reducir la adhesión. En consecuencia, las pruebas donde el acero se empuja en el concreto presentan adhesiones más altas.

24. Adhesión máxima. En general, los ensayos (véase Experiencias y práctica 64 a, b) dan, como máxima adhesión de un buen concreto a las barras redondas y lisas, de 14 a 21 kg por cm cuadrado en la superficie de contacto. Con barras redondas y lisas, en una viga, obtuvo Kleinogel (Beton und Eisen, 1904, págs. 227 y sig.) 39 kg por cm cuadrado. Los resultados en la práctica difieren mucho, por lo general, de los que se obtienen en el laboratorio.

25. Carga de trabajo de las uniones. En vigas sujetas a choques, se conceden 3.5 kg por cm cuadrado; para carga quieta se concede a veces el doble de esto. Véase Especificaciones, §§ 113-115.

## COLUMNAS DE CEMENTO ARMADO

1. Una columna de concreto tiene de ordinario barras longitudinales de acero incrustadas cerca de la superficie en toda su extensión. Si no hay flexión ni resbalamiento entre el concreto y el acero, los dos materiales deben acortarse igualmente bajo la carga. En consecuencia (pág. 480, Ec/3), si  $L$  = longitud original,  $l$  = aumento o disminución de la longitud,  $a_1$  y  $a_2$  = áreas de secciones transversales;  $s_1$  y  $s_2$  = esfuerzo por unidad de superficie,  $E_1$  y  $E_2$  = módulos de elasticidad, del acero y del concreto, respectivamente, tenemos

$$s_1 = E_1 l / L; \quad s_2 = E_2 l / L; \dots \dots \dots (1)$$

y como  $l/L$  es necesariamente el mismo para ambos materiales,

$$s_1 / s_2 = E_1 / E_2 = n; \quad s_1 = s_2 n; \dots \dots \dots (2)$$

y el esfuerzo total en el acero  $= a_1 s_1 = a_2 s_2 n \dots \dots \dots (3)$

$$\text{— — — en el concreto} = a_2 s_2 \dots \dots \dots (4)$$

$$\text{— — — en la columna} = P = a_1 s_1 + a_2 s_2 = a_2 s_2 (a_1 + a_2 n) \dots \dots \dots (5)$$

$$a_2 = P / s_2 - a_1 n \dots \dots \dots (6)$$

$$s_2 = P / (a_1 + a_2 n) \dots \dots \dots (7)$$

2. Ejemplo. Si una columna cuadrada de concreto de 40×40 cm y 3.60 m de largo tiene incrustada en cada esquina una barra redonda de acero de 2.5 cm de diámetro, tendremos que el área de la sección transversal de cada barra será = 4.90 cm cuadrado; y la fuerza de compresión permitida,  $s_2$ , por unidad de superficie sobre el concreto = 35 kg por cm cuadrado. Para saber el peso que puede soportar la columna, tenemos:

Área;  $a_1$ , del acero = 4 × 4.906 = 19.624 cm cuadrado;

Área,  $a_2$ , de concreto = 40 × 40 = 19.62 = 1,580.38 cm cuadrado;

$E_2$  = 2,100,000 kg por cm cuadrado;

$E_1$  = 175,000 kg por cm cuadrado;

$n = E_2 / E_1 = 12$ ;

Carga total que soporta el concreto =  $a_2 s_2 = 1,580.38 \times 35 \text{ kg} = \dots \dots \dots 55,312 \text{ kg}$

— — — el acero =  $a_1 s_2 n = 19.62 \times 35 \times 12 = \dots \dots \dots 8,240$

— — — la columna =  $\dots \dots \dots 63,552 \text{ kg}$

3. Aquí el acero toma  $100 \times 8,240 \div 63,552 = 12.9\%$  de la carga total, que es una proporción segura. Esta proporción no debe exceder de 20% ó, cuando más, de 30%.

4. Una regla que conviene observar es la de contar cada centímetro cuadrado de acero, en columnas, como equivalente al valor de  $n$  centímetros cuadrados de concreto.

5. Los constructores cuidadosos cargan las columnas de concreto aproximadamente como sigue:

	Mezcla.			
Largo	1:1.5:3	1:2:4	1:2.5:5	1:3:6
diám.	$p=P/a$ —Carga en kg por cm cuad.			
< 12.....	42	35	24.5	24.5
12 á 18.....	38.5	31.5	21	21

6. En general se colocan simétricamente barras longitudinales de refuerzo cerca de la superficie del concreto y se cubren con 4 á 5 cm de concreto. Las barras deben estar atadas unas á otras por varillas más delgadas ó por alambres, á intervalos que no excedan del diámetro de la columna.

7. Las especificaciones exigen de ordinario que el área en conjunto de la sección transversal de las barras de compresión no exceda de 2 á 3% del área de la sección transversal de la columna.

8. En edificios de tres ó cuatro pisos, las barras de cada sección se doblan hacia adentro, cerca de sus extremos, para formar un cilindro de 45 ó 50 cm de alto, de diámetro más pequeño que el cilindro principal de abajo, y la sección inmediata de arriba se ajusta sobre esta porción de modo que las dos secciones recubran la parte reducida.

9. Debido á sus áreas de sección transversal, mucho mayores, y á las más bajas unidades de resistencia en sus materiales, las columnas de cemento armado están menos expuestas á flexarse que las columnas de acero.

10. Para cargas máximas sobre columnas de cemento armado longitudinalmente y sujetas á flexión, tenemos la fórmula de Rankine:

$$p = \frac{P}{a} = \frac{s}{1 + mK^2} \dots \dots \dots (8)$$

en que

$P$ —carga máxima total sobre la columna;

$a$ —área de la sección transversal de la columna;

$p=P/a$ —carga máx por unidad de superficie;

$s$ —resist máxima de compresión por unidad de sup en los cubos de concreto;

$K=L/r$ —longitud/radio mínimo de giro.

El profesor Morsch hace  $m=.0001$ . Eisenbetonbau, '03, pág. 73.

### Columnas con sunchos.

11. Las columnas reforzadas con sunchos (ó espirales) de acero, ó con alma encorvada en forma cilíndrica, presentan grandes máx de resistencia y se usan profusamente; pero sufren considerables deformaciones antes de que se desarrolle la resistencia de los sunchos, pues éstos obran de modo semejante á un cilindro de acero, lleno de arena, que no puede desarrollar su fuerza hasta que la arena no está comprimida.

12. Los experimentos en Watertown (Ensayo de metales, 1905) demostraron que, cuando la columna está sujeta á cargas de 7 á 70 kg por cm cuadrado, la unidad de deformación lateral es menos de la cuarta parte de la unidad de deformación longitudinal. Así, si la columna se acortaba .004 de su largo, su diámetro aumentaba menos de .0001 de su dimensión original.

13. De pruebas hechas en la Universidad de Illinois (Am. Soc. Testg Matls., Procs., 1907, pág. 382) deriva el prof. A. N. Talbot las siguientes fórmulas para las resistencias máx de las columnas cilíndricas de concreto sunchadas 1:2:4: de mezcla húmeda de 60 días; término medio; columnas de 30 cm de diámetro y 3.05 m de largo. Cubierta, sobre los sunchos generalmente 6 mm. Sunchos, 25 mm de ancho, tipos n.º 8, 12, 16, soldados eléctricamente y separados generalmente 5 cm de centro á centro. Sean

$p$ —resistencia máx de la columna, kg por cm cuad;

$c$ —proporción entre los aros y el alma del concreto;

112=resist á la compresión del concreto, kg por cm cuad.

Entonces,

$$\text{Para acero dulce } p=112+4,550 c; \dots \dots \dots (9)$$

$$\text{— — mejor } p=112+7,000 c. \dots \dots \dots (10)$$

14. Suponiendo que la resistencia máx por unidad de superficie, en la armazón longitudinal de la columna, es 25 veces la del concreto, los sunchos produjeron un máx de fuerza adicional de 2 á 4 veces la producida por la armazón longitudinal.



15. Los Ensayos del Sr. Considère (« Génie Civil », nov. 1902), con columnas de concreto con armazones espirales, indican que las barras que forman los aunchos deben tener un diámetro aproximado de  $\frac{1}{16}$  del diámetro de la columna; que el paso de las espiras (distancia entre los aunchos) debe ser de  $\frac{1}{8}$  a  $\frac{1}{16}$  del diámetro de la columna, y que el acero, en los aros ó espirales, agrega, á la última resistencia de la columna, 2.4 veces tanto como el mismo peso del metal empleado como armazón longitudinal. Da la fórmula:

Máximo de la carga total en la columna =  $1.5 a c + s (s + 2.4 A) \dots (11)$  en que

$a$  = Área de la sección transversal de la columna dentro de la espiral;

$c$  = máxima resistencia á la comp por unidad de sup de concreto ordinario en bloques cortos;

$s$  = límite de elasticidad del acero;

$s$  = Área de la sección transversal del refuerzo longitudinal existente;


$A$  = — — — del refuerzo longitudinal de igual peso que la espiral.

1.5  $a$  se toma como representando el área de toda la sección transversal del concreto.


### Bases de columnas.

16. En las bases de columnas los esfuerzos son análogos á los de una plancha ó baldosa de piso que descansa sobre una columna; pero, debido á lo relativamente estrecho de la base, los momentos y esfuerzos cortantes son fuertes y requieren considerable profundidad. Los mayores esfuerzos obran debajo de los bordes de la columna. Las barras horizontales, en la base, son análogas á las barras cerca del tope de una viga sobre el soporte; esto es: sufren momentos negativos y algunas de ellas deben doblarse hacia arriba, ó estar provistas de estribos, precisamente fuera de los bordes de la columna.


17. Figs. 1 y 2 (T. and M., págs. 261, 262). Fig. 1: Dos series de barras de refuerzo principales,  $aa'$ ,  $bb'$ , que se cruzan en ángulos rectos debajo de la columna, con barras diagonales,  $dd'$ ,  $dd'$ . Fig. 2: Viga y baldosa combinadas. Las alas laterales de la baldosa tienden á doblarse hacia arriba, separándose de la viga en C y C.



(a) Fig. 1. Base de columna.




(b)



(a)

Fig. 2. Base de columna.



(b)

En estas págs el autor usa la sub  $a$  y la sub  $c$  para distinguir respectivamente los coeficientes de una misma especie, en el concreto ó el hierro, de los correspondientes en el concreto y en el acero. Lo mismo para los momentos, etc. Llamamos la atención del lector porque á veces la letra  $s$  ó  $c$  aparece, por su pequeñez, un poco borrada.

## VIGAS DE CONCRETO ARMADO

1. La resistencia á la compresión del conc es de 8 á 10 veces su resistencia á la tensión. En consecuencia, en una viga de concreto armado de sección rectangular sometida á esfuerzos de flexión, ocurre la falla donde el esfuerzo obra como tensión.

2. La facilidad con que puede incrustarse el acero en el concreto, la igualdad práctica de los coeficientes de expansión de las dos sustancias, la fuerte adhesión entre el concreto y el acero, y la facilidad de extender esta adhesión por prolongaciones ó proyecciones laterales, de la superficie del acero, facilitan combinaciones en que el principal servicio del concreto es resistir la compresión mientras que la del acero es resistir á la tensión.

3. El método de manufactura del concreto es tal, que su conducta, en un caso dado, es menos segura que la del acero.

Debido á esto y á la incertidumbre, en cuanto al grado de adhesión entre el concreto y el acero, de la que depende su acción combinada, la teoría de tales vigas es desde luego más complicada y menos exacta que la de las vigas de acero de secciones económicas. En el diseño de vigas de concreto armado debe hacerse la debida concesión por este respecto y todo cálculo de exagerada precisión está fuera de lugar.

## Teoría general.

4. Viga simple de concreto armado de sección rectangular, fig. 1.




Fig. 1. Viga de concreto armado. Teoría.

## Hipótesis fundamentales.

1. Las secciones transversales planas antes de la flexión, permanecen planas bajo la flexión.
2. Las resistencias iniciales (por contracción, etc.) se desprecian.
3. No ocurren deslizamientos entre el concreto y el acero. Por tanto se deforman por igual.
4. La resistencia del concreto á la tensión se desprecia.
5. Los módulos de elasticidad  $E_c$  y  $E_s$  del acero y del concreto respectivamente, y en consecuencia su relación  $n = E_s/E_c$ , permanecen constantes.

5. Observaciones referentes á la figura 1, sean :

- $b$  = ancho (perpendicular al papel) de la sección transversal de la viga;
- $d$  = distancia, del lado de la viga en que se ejerce la compresión, al centro de gravedad del acero;
- $kd$  = distancia del lado de la viga en que se ejerce la compresión al eje neutro;
- $z$  = distancia del lado de la viga en que se ejerce la compresión á la resultante de las fuerzas de comp;
- $(1-k)d$  = distancia del centro del acero al eje neutro;
- $d' = jd$  = distancia del centro del acero á la resultante de las fuerzas compuestas = palanca del par resistente;
- $j = d'/d$ ;
- $E_s$  = módulo de elasticidad del acero;  $E_c$  = módulo de elasticidad del concreto;





Para el equilibrio,  $C=T$ ; pero

$$C = f_c b k d / 2 \text{ (véase fig. 1)} = e E_c b k d / 2 \dots\dots\dots (5)$$

$$y T = f_s a_s = f_s p b d = e_s E_s p b d \dots\dots\dots (6)$$

De aquí (igualando valores de  $C$  y  $T$  y despejando  $k$ ). (N. del T.)

$$k = 2p \frac{e_s E_s}{e E_c} = 2p n \frac{1-k}{k};$$

$$\delta k = \sqrt{(pn)^2 + 2pn} - pn \dots\dots\dots (7)$$

11. En consecuencia, la **posición del eje neutro** (dada por  $k$ ) depende solamente de la razón,  $p$ , entre el área del acero y el área del concreto, y de la relación,  $n$ , entre la elasticidad del acero y la del concreto. Para valores aproximados de  $k$ , véase lo siguiente:

12. Valores aproximados de  $f$  y  $k$ . Véase fig. 2.

cuando	y	tenemos	y
$n=10$ ,	$p=.010$ :	$f=.88$ ;	$k=.36$ ;
	$p=.015$ :	$f=.86$ ;	$k=.42$ ;
$n=15$ ,	$p=.010$ :	$f=.86$ ;	$k=.42$ ;
	$p=.015$ :	$f=.84$ ;	$k=.48$ .

13. Cuando, como en el concreto armado, se usan conjuntamente dos materiales enteramente diferentes, sucede de ordinario que, debido a la imposibilidad de darle siempre a cada uno su área ideal de sección transversal, **el uno ó el otro** están inevitable y no económicamente sometidos a menos de su esfuerzo máximo permitido. Así, con un valor dado de  $p=a_s/a_c$ , si cargamos la viga hasta que ó bien  $f_s$  ó  $f_c$  llegues a su límite permitido, el otro,  $f_s$  ó  $f_c$ , permanecerá generalmente por debajo de su límite permitido. Véase § 19 f. Sean  $F_s$  y  $F_c$ —respectivamente los **valores máximos permitidos de  $f_s$  y  $f_c$** .

14. **Momentos.** Para momentos de resistencia, basados sobre los **valores máximos permitidos**,  $F_s$  y  $F_c$ , de  $f_s$  y  $f_c$  respectivamente, tenemos:

$$M_s = T d' = F_s a_s j d = F p j d^2 \dots\dots\dots (8)$$

$$M_c = C d' = C j d = F_c b k j d^2 / 2 = F_c k j b d^2 / 2 \dots\dots\dots (9)$$

Para valores usuales, podemos tomar (véase § 12):  $f_s = 7 f_c$ ;  $k = 2/3$ ;  $k j = 1/3$ . De aquí, aproximadamente,

$$M_s = 7 F p d / 8;$$

$$M_c = F_c b d^2 / 6.$$

Pero el **momento de resistencia real**,  $M$ , de la sección, en cualquier caso dado, no puede tener, por supuesto, sino un **valor**; y éste es el **menor** de los dos valores  $M_s$  y  $M_c$ . Puesto que  $j b d^2$  es común a los dos valores,  $M$  se determina investigando cuál es el menor entre  $F p$  ó  $F_c k / 2$ .

15. **Relación entre  $f_s$ ,  $f_c$  y  $p$ .** Puesto que  $C=T$ , ó  $f_c b k d / 2 = f_s p b d$ , tenemos

$$f_s = \frac{k f_c}{2p}; \quad f_c = \frac{2 p f_s}{k}; \quad p = \frac{k f_c}{2 f_s} \dots\dots\dots (10)$$

De la Ecuac (4 a) tenemos:

$$\frac{f_c}{f_s} = \frac{k}{n - n k}$$

$$\text{De aquí } k = \frac{n f_s}{n f_c + f_s};$$

$$y p = \frac{k f_c}{2 f_s} = \frac{.5}{\frac{f_s (n f_c + f_s)}{f_c (n f_c)}} = \frac{.5}{\frac{f_s}{f_c} \left( \frac{f_s}{n f_c} + 1 \right)} \dots\dots\dots (11)$$

Generalmente,  $p$  varía de .010 á .015. Raras veces  $< .005$  ó  $> .020$ .

16. Nótese que  $f_s$ ,  $f_c$  y  $p$  no pueden escogerse arbitrariamente. Dados dos cualquiera de ellos, el tercero depende de los dos así dados.



$n = E_s/E_c$ . Las curvas continuas representan  $n=10$ ; las curvas de puntos,  $n=15$ .

Las líneas de acero trazadas para  $n=10$ ; aproximadamente para  $n=15$ .

17. Valor de  $M/bd^2$ . Sean  $F_s$  y  $F_c$  los valores máximos permitidos de las unidades de fuerzas,  $f_s$  y  $f_c$ , en el acero y en el concreto respectivamente. Entonces, de las ecuaciones (8) y (9), § 14, tenemos (fig. 2, parte inferior):

$$M_s/bd^2 = F_s p j = F_s p (1 - k/3);$$

(líneas casi rectas para el acero)..... (12)

$$M_c/bd^2 = F_c k j/2 = F_c k (1 - k/3)/2;$$

(líneas curvas para el concreto)..... (13)

Las líneas curvas de puntos y sólidas para el concreto representan  $n=15$  y  $n=10$ , respectivamente. Las líneas casi rectas para el acero están proyectadas para  $n=10$ , pero son bastante aproximadas también para  $n=15$ .

18. La porción superior de la fig. 2 da valores de

$$k = \sqrt{2pn + (pn)^2} - pn;$$

véase § 10) y de

$$j = 1 - k/3 = d'/d,$$

correspondientes a valores dados de  $p$ , para  $n=10$  y  $n=15$ . Nótese que  $j$  varía muy poco con las variaciones de  $p$ .

### Ejemplos.

#### I. Investigaciones.

Se piden los momentos de resistencia  $M_s$ ,  $M_c$  y  $M$ .

(Obs. del T. — Para hacer uso de los, por su claridad, sencillez y utilidad práctica, admirables diagramas de las figs. 2 y 3, debemos convertir los datos que tengamos en metros y kg a unidades inglesas, usar el diagrama y luego convertir el resultado obtenido en medida inglesa al sistema métrico. En esta materia es facilísimo, pues nunca hay más de tres datos que convertir. Vamos a hacerlo así, en todos los ejemplos que trae el autor, para que el lector aprecie la sencillez de la operación; advirtiendo que, cuando la extremada exactitud en la conversión no sea de trascendencia en los resultados, haremos aquéllas simplemente aproximadas; convirtiendo la pulgada, por ejemplo, en 2.5 cm, cuando la verdad es 2.54, etc.)

19 a. Dada una viga rectangular de concreto armado de  $b=20$  cm;  $d=50$  cm convertidos en pulgs dan:  $b=8''$ ;  $d=20''$ ;  $a_s = bd = 8 \times 20 = 160$  pulgs cuads\*;  $n = E_s/E_c = 15$ . Sean  $F_s = 1,120$  kg por cm cuad = 16,000 lbs por pulg cuad, y  $F_c = 35$  kg por cm cuad = 500 lbs por pulg cuad los valores máximos permitidos de las unidades de fuerzas,  $f_s$  y  $f_c$ , en el acero y en el concreto respectivamente; y sea  $P$  el valor de  $p$  basado sobre estas fuerzas máximas permitidas.

Entonces  $F_s/F_c = 32$ ;  $\frac{F_s}{nF_c} + 1 = 3.133$ ; y, de la ecuación (11), § 15, tenemos:

$$P = \frac{.5}{32 \times 3.133} = .004987,$$

como lo da la intersección, en la fig. 2, de la línea radial, para  $f_s = 16,000$  (1,120 kg por cm cuad) con la curva de puntos para  $f_c = 500$  (35 kg por cm cuad).

\* N. del T. — Para convertir pulgs en cm se multiplican las pulgs  $\times 2.54$ ; para convertir cm en pulgs se multip los cm por .3937. Las libras por pulgs cuad multiplicadas por .0703 dan kg por cm cuad. Los kg por cm cuad multiplicados por 14.2234 dan lbs por pulg cuad.



**19 b. (Caso 1) Reforzado con dos barras redondas de 19 mm = 3/4" = .75 diám.**

$$a_s = 2 \times \pi \times 0.375^2 = .884 \text{ pulgs. cuad.};$$

$$p = a_s / a_c = .884 / 160 = .005525 > P;$$

$$pn = 15 \times .0055 = .0825;$$

$$k = \sqrt{(pn)^2 + 2pn} - pn$$

$$= \sqrt{.0825^2 + .1650} - .0825 = .3322;$$

$$d' = dj = d (1 - k/3) = 20 (1 - .1107) = 20 \times .89 = 17.8 \text{ pulgs.};$$

$$C = F_b kd/2 = 500 \times 8 \times .3322 \times 10 = 13,288 \text{ lbs} = 6,027.33 \text{ kg.}^*;$$

$$M_c = Cd' (\text{fig. 1}) = 13,288 \times 17.8 = 236,526 \text{ lbs-pulg} = 2,720 \text{ kg-metros}^{**};$$

$$T = F_a a_s = 16,000 \times .884 = 14,144 \text{ lbs} = 6,407 \text{ kg.}^*;$$

$$M_s = Td' (\text{fig. 1}) = 14,144 \times 17.8 = 251,763 \text{ lbs-pulg} = 2,900 \text{ kg-metros}^{**};$$

$$M = M_c = 236,526 \text{ — } = 2,720 \text{ kg-metros.}$$

Nótese que cuando, como en este caso y en el caso 2,  $P < p$ , el momento,  $M$ , basado en la fuerza máxima permitida,  $F$ , en el concreto, es el momento real,  $M$ . Cuando  $P > p$ ,  $M$ , es el momento real.

**19 c. Por la fig. 2.** La intersección de la línea vertical, sobre 100  $p = .55$ , con la línea radial para  $f_c = 16,000$  lbs por pulgada cuadrada, da  $M_c/bd^2 = 78.7$ ; y  $M_s = 78.7 bd^2 = 78.7 \times 8 \times 20^2 = 251,840$  lbs-pulg; pero la intersección de la línea vertical sobre 100  $p = .55$ , con curva de puntos ( $n = 15$ ) para  $f_c = 500$  lbs por pulgada cuadrada, da  $M_s/bd^2 = 74$ ; y  $M = M_c = 74 bd^2 = 74 \times 8 \times 20^2 = 236,800$  lbs-pulg.

**19 d. (Caso 2) Reforzado con 3 barras redondas, de 2.5 cm diám = 1 diám;**

$$a_s = 3 \times 0.5^2 = 2.356 \text{ pulgs. cuad.};$$

$$p = a_s / a_c = 2.356 / 160 = .01473 > P;$$

$$pn = 15 \times .01473 = .2209;$$

$$k = \sqrt{(pn)^2 + 2pn} - pn$$

$$= \sqrt{.2209^2 + .44} - .22 = .48;$$

$$d' = dj = d (1 - k/3) = 20 (1 - .16) = 20 \times .84 = 16.8;$$

$$C = F_b kd/2 = 500 \times 8 \times .48 \times 10 = 19,200 \text{ lbs.};$$

$$M_c = Cd' = 19,200 \times 16.8 = 322,560 \text{ lbs-pulg} = 3,716 \text{ kg-m}^{**};$$

$$T = F_a a_s = 16,000 \times 2.356 = 37,696 \text{ lbs} = 17,098.9 \text{ kg.}^*;$$

$$M_s = Td' = 37,696 \times 16.8 = 633,293 \text{ pulgs-lbs} = 7,295 \text{ kg-m.};$$

$$M = M_c = 322,560 \text{ — } = 3,716 \text{ kg-m.}$$

**19 e. Por la fig. 2.** La intersección de la línea vertical sobre 100  $p = 1.473$ , con la línea radial para  $f_c = 16,000$  lbs por pulg cuadrada, daría (sobre un diagrama bastante exacto)  $M_c/bd^2 = 198$ ; y  $M_s = 198 bd^2 = 198 \times 8 \times 20^2 = 633,600$  lbs-pulg = 7,299 kg-m; pero la intersección de la línea vertical sobre 100  $p = 1.473$ , con la curva de puntos ( $n = 15$ ) para  $f_c = 500$  lbs por pulg cuadrada = 35 kg por cm cuad \*\*, da  $M_s/bd^2 = 101$ ; y  $M = M_c = 101 bd^2 = 101 \times 8 \times 20^2 = 323,200$  pulgs-lbs = 3,723 kg-m.

**19 f.** Se notará que, en estos casos, un aumento de 166.5 0/0, en la cantidad de acero, ha aumentado el momento de resistencia (que todavía depende del concreto) en menos de 38 0/0; y el acero, en el caso 2, trabaja sólo como con 8,000 lbs por pulgada cuadrada = 560 kg por cm cuad ó la mitad de la fuerza máxima permitida (véase que la intersección de la vertical para 100  $p = 1.473$ , con la curva de puntos para  $f_c = 500$ , es casi interceptada por la línea radial para  $f_c = 8,000$ ). Véase § 13.

\* N. del T. — Para convertir lbs en kilogramos, se multiplican aquéllas por .4536, y a la inversa, kg en lbs, se multi aquéllas por 2.204. Para convertir lbs por pulg. cuad en kg por cm cuad, se multiplican aquéllas por .0703.

\*\* N. del T. — 236,526 lbs-pulgadas expresan el momento de una fuerza de 236,526 lbs cuyo extremo obra una fuerza de 2,365.26 lbs; y así se pueden cambiar el brazo de palanca y la fuerza siempre que el producto de ellos dé el valor 236,526 del momento dicho. Para encontrar, pues, el número de kilogramos que obrando con un metro de palanca den un momento equivalente, es necesario convertir las pulgadas del brazo de palanca en metros multiplicándolas por .0254 y las libras en kg multiplicándolas por .4536, ó sea multiplicar el momento en (pulg-lbs) por el producto .4536 X .0254, es decir, por la fracción .01152. Para convertir, a la inversa, en lbs-pulg, se multiplican los primeros por 86.805.

**19 g.** En ambos casos, (1) y (2), la intersección de la línea radial para  $f_c = F_c = 16,000$ , con la curva de puntos para  $f_c = F_c = 500$ , daría (sobre un diagrama bastante amplio, exacto),  $p = P = .004987$ ;  $M/bd^2 = 71.5$  y  $M = 71.5 bd^2 = 228,800$  lbs-pulg<sup>2</sup> = 2,636 kg-m, el momento real, para los  $b$  y  $d$  dados, en el caso ideal en que  $f_c$  y  $f_c$  respectivamente  $F_c$  y  $F_c = 16,000$  y 500.

## II. Diagrama.

**20 a. Recíprocamente, dado el momento de flexión, 2,724 kg-m = 228,500 lbs-pulg<sup>2</sup>;  $F_c = 1,120$  kg por cm cuad = 16,000 lbs por pulg cuad;  $F_c = 35$  kg por cm cuad = 500 lbs por pulg cuad; de donde  $P = .004987$ , como antes. Se pregunta el valor de  $b$  y  $d$ .**

Sean  $K$  y  $J =$  los valores de  $k$  y  $j$  respectivamente, que corresponden a  $f_c = F_c$  y  $f_c = F_c$ .

Aquí tenemos:

$$Pn = 15 \times .004987 = .075;$$

$$K = \sqrt{(Pn)^2 + 2Pn} - Pn$$

$$= \sqrt{.075^2 + .150} - .075 = .3193;$$

$$J = 1 - K/3 = 1 - .1064 = .8936;$$

$$bd^2 = \frac{M}{F_c PJ} = \frac{2M}{F_c KJ} = \frac{2 \times 228,500}{500 \times .3193 \times .8936} = 3315.$$

**20 b. Un número infinito de áreas de sección,  $bd$ , que dan el mismo momento de resistencia,  $M$ , pueden deducirse de  $bd^2$ .**

**20 c.** Así, en el ejemplo del § 20 a, con  $bd^2 = 3315$ , tenemos

$b$	$d^2$	$d$	
6	552	23.5	
8	414	20.3	
10	331	18.2	etc., etc.

**20 d.** Puede demostrarse (T. and M., págs. 175-6) que, dados  $M$ , las unidades de resistencia, y la unidad de precios; el costo de una viga de concreto armado, por unidad de longitud, varía a la inversa de  $d$  en razón directa de  $\sqrt{b}$ , y en razón directa de  $\sqrt{b/d}$ . En consecuencia, para un  $bd$  dado, mientras más alta sea la viga, menor será el costo; pero consideraciones prácticas (tales como los límites prácticos para la reducción de  $b$ , etc.), restringen á menudo el límite á que puede llevarse en la práctica esta economía.

**21. Dentro del límite de los esfuerzos de trabajo permitidos, fig. 2,** los esfuerzos y las deformaciones, en las varias fibras, se suponen (hipótesis 1, § 4) proporcionales á las distancias á que están las fibras del eje neutro, como las representa el triángulo sombreado en la pequeña figura de arriba en los diagramas (triángulo que representa aproximadamente la porción inferior del área parabólica que se ve en la fig. 3); y tenemos, ecuación (7), § 10,

$$k = \sqrt{(pn)^2 + 2pn} - pn.$$

**22. Para esfuerzos que excedan de los esfuerzos de trabajo permitidos, fig. 3,** la hipótesis 1 es inadmisible, y debemos emplear toda el área parabólica, cuyo vértice corresponde con el máx de fuerza compresiva del concreto; así tenemos

$$k = \sqrt{(3pn/2)^2 + 3pn} - 3pn/2 \dots \dots \dots (14)$$

La fig. 3 da valores de  $j$ ,  $k$  y  $M/bd^2$ , para valores máx de ruptura de  $f_c$  y  $f_c$ .

**23.** Nótese que, para esfuerzos en el acero,  $f_c$ , que no excedan del límite de elasticidad usual y con  $f_c$  máx < 2,000 lbs por pulg cuad, es decir, < de 140 kg por cm cuad, el momento de resistencia máx ó de ruptura aumenta directamente con la cantidad de la armazón hasta que ésta llega á 2 por ciento ó más. Así, la fig. 3, con  $f_c = 30,000$  lbs por pulg cuad = 2,100 por cm cuad,  $f_c$  máx < 2,000 (ó sea < de 140 kg por cm cuad)  $p = 0$  á 2 por ciento, tenemos  $M/bd^2 =$  aproximadamente á 25,000  $p$ .




Fig. 3. Para esfuerzos de ruptura ó est. máximos. (Para fuerzas permitidas, véase fig. 2.)

$$k = \sqrt{\left(\frac{3}{2}pn\right)^2 + 3pn} - \frac{3}{2}pn, \quad j = d'/d;$$

$f_c$  = esfuerzo por unidad de superficie ó est. unitario en el acero,  $f_c$  = el mismo en el concreto y en la parte sup. de la viga;

$p = a_s/a_c$  = relación entre el área del acero y el área del concreto;

$M, M$  = momento de resistencia, basado en el valor máximo permitido de  $f_c$ ,  $f_c$  respectivamente;

$M$  = momento de resistencia, real

$$\frac{M}{bd^2} = f_c p \left(1 - \frac{3}{8}k\right) \text{ ó } \frac{2}{3} f_c k \left(1 - \frac{3}{8}k\right).$$



$n=E_s/E_c$ . Las curvas continuas representan  $n=10$ ; las curvas de puntos,  $n=15$ . Las líneas de acero para  $n=10$ ; aproximadamente para  $n=15$ .  $E_c=E$  inicial para el concreto.

### Secciones en T.

**24. Secciones en T sencilla**, fig. 4.  $b$ =ancho de la cabeza ó tabla;  $b'$ =ancho del alma;  $t$ =espesor de la tabla;  $d$ =diste de la parte sup de la viga al centro del acero;  $kd$ =altura del eje neutro;  $d'=jd$ =brazo de palanca de T y C.




Fig. 4. Sección de una viga armada en forma de T simple. Teoría.

**25.** Cuando los topes de vigas rectangulares están unidos por losas, colocándose el todo de una vez y trabándose debidamente, el todo ó parte de la losa puede considerarse como una **tabla de compresión**, de cierto modo análogo á los ángulos y tablas de las vigas laminadas.

**26. El ancho de la losa,  $b$** , fig. 4, que obra como tabla, se toma á veces igual á la distancia entre las vigas, pero no debe exceder de  $1/3$  de la luz de las vigas. Véase Especificaciones, §§ 168-178.

**27.** Un análisis exacto de tal sección es en extremo difícil, pero se cree que el siguiente **método** es racional y seguro.

**28.** Determínese la relación,  $p=a_s/a_c$ , del área de acero al área de concreto como si la viga fuese rectangular, con altura= $d$ , y ancho=al ancho de la cabeza ó tabla,  $b$ . Con este valor de  $p$ , determínese la posición del eje neutro. Si éste cae dentro de la tabla ó cabeza ó cerca de su cara inferior, el momento de resistencia se encuentra exactamente como en el caso de cualquier sección rectangular. Véase Caso 1, § 19.

**29.** Si el eje neutro cae por debajo de la cara inferior de la tabla, la posición del eje neutro no será dada exactamente por la ecuación de las vigas rectangulares; pero la diferencia no será importante.

**30.** El momento de resistencia es  $Cd'$  ó  $Td'$ , el que sea menor.

**31. Ejemplos.**

(1) **Eje neutro dentro de la tabla ó de la losa.**  
Sea  $b=1.50$  m = 60 pulgs;  $b'=20$  cm = 8 pulgs;  $d=50$  cm = 20 pulgs;  $t=12.5$  cm = 5 pulgs; esfuerzo máx permitido por unidad de superficie,  $F_s=33$  kg por cm cuadr = 500 lbs por pulg cuadr;  $F_c=1,120$  kg por cm cuadr = 16,000 lbs, etc., por pulg cuadr;  $E_s=210,000$  kg, etc. = 3,000,000 lbs, etc.;  $E_c=2,100,000$  kg, etc. = 30,000,000 lbs, etc.;  $n=10$ . Supónganse 3 barras redondas de acero, diám 2.5 cm = 1 pulg.

Entonces

$$p = \frac{3 \times .785}{60 \times 20} = .002;$$

$$k = \sqrt{(pn)^2 + 2pn} - pn$$

$$= \sqrt{(10 \times 0.002)^2 + 2 \times 10 \times .002} - 10 \times .002 = .18;$$

$$kd = .18 \times 20 = 3.6 \text{ pulgs};$$

$$C = F_c bkd/2 = 500 \times 60 \times .18 \times 20/2 = 54,000 \text{ lbs};$$

$$T = 3 \times .785 F_s = \text{digamos } 37,650 \text{ lbs.}$$

Usando el valor más pequeño (el del acero) tenemos:

$$M = Td' = T(d - kd/3) = 37,650(20 - 3.6/3) = 707,000 \text{ lbs-pulg} = 8,145 \text{ kg-m}.$$

\* N. del T. — Véase Obs. del T., § 48, pág. 1329, y N. del T. al pie de la misma página.

**(2) Eje neutro por debajo de la losa \*\*.**

Sea  $b = 1.5 \text{ m} = 60 \text{ pulgs}$ ;  $b' = 25 \text{ cm} = 10 \text{ pulgs}$ ;  $d = 75 \text{ cm} = 30 \text{ pulgs}$ ;  $t = 10 \text{ cm} = 4 \text{ pulgs}$ ;  $F_c$ ,  $F_s$ ,  $E_c$ ,  $E_s$  y  $n$  como en el ejemplo (1); 6 barras de acero redondas, diám. = 2.5 cm = 1 pulgada. Entonces

$$p = \frac{6 \times .785}{60 \times 30} = .0026, \text{ y } k = .2; kd = .2 \times 30 = 6.$$

**32.** Puesto que la compresión unitaria  $* = F_c = 35 \text{ kg por cm cuadr} = 500 \text{ lbs por pulg cuadr}$ , la fuerza, en el lado inferior de la tabla ó losa, es  $500 (kd - t) / kd = 500 \times 2 / 6 = 167$ ; y el **esfuerzo medio, en la tabla**, es  $\frac{500 + 167}{2} = 333 \text{ lbs por pulg cuadr} = 23.3 \text{ kg por cm cuadr}$ .

**33.** Las 2 pulgs (5 cm) del alma que están entre el eje neutro y el lado inferior de la tabla ejercen alguna resistencia á la compresión, pero ésta se desprecia, con un pequeño error del lado de la seguridad.

**34.** La **posición del centro de compresión** en la tabla puede encontrarse como si fuera el de un trapecioide; pero se acostumbra, y es seguro y suficientemente aproximado, suponer que está en el centro de la tabla, ó, en este ejemplo, á una distancia de  $d - t/2 = 30 - 2 = 28$  pulgadas por encima del centro del acero. El momento de estas fuerzas es entonces  $M_c = 333 \times 60 \times 4 \times 28 = 2,238,000 \text{ lbs-pulg} = 25,782 \text{ kg-m}$ ; pero, el momento de la resistencia tensiva del acero es solamente  $M_t = 6 \times .785 \times 16,000 \times 28 = 2,110,000 \text{ lbs-pulg} = 24,307 \text{ kg-m}$ ; y este momento, que es el menor de los dos, ha de tomarse como el momento real,  $M$ .

**Esfuerzo cortante.**

**35. Esfuerzo cortante.** Además de los esfuerzos horizontales, á que resiste la compresión en el concreto y la tensión, en la armazón longitudinal de acero hay que atender á los esfuerzos cortantes verticales en vigas relativamente altas bajo cargas pesadas.

**36. Para el esfuerzo cortante total,  $V$ ,** en cualquier sección vertical que dista  $x$  de un apoyo, tenemos:

$$V = R - W \dots \dots \dots (15)$$

donde  $R$  = á la reacción ascendente en el apoyo;

$W$  = el total de las cargas en la distancia  $x$ .

**37. El esfuerzo cortante vertical** se precave á veces empleando un gran factor de seguridad con el máx esfuerzo cortante del concreto, que se supone generalmente de 500 á 800 lbs por pulg cuadr = 35 á 56 kg por cm cuadr, mientras el esfuerzo cortante de trabajo está á menudo restringido á 30, ó 50 lbs por pulg cuadr = 2.10 á 3.5 kg por cm cuadr. Pero véase Estribos, §§ 38, etc.

**Armadura para el esfuerzo cortante. Estribos.**

**38.** Cuando la carga produce un esfuerzo cortante que excede del límite supuesto para el concreto común, la viga se refuerza á menudo con **estribos** verticales, que consisten en barras ó varillas dobladas en forma de U, y que pasan por debajo de las barras horizontales y hasta cerca del tope de la viga; ó, en el caso de las vigas en T (fig. 4), dentro de las ramas horizontales \*\*\*.

**39. La distancia entre los estribos** se hace á veces tal, que dentro de una longitud horizontal =  $d'$ , haya en la sección un área agregada de barras de acero verticales suficiente para soportar el esfuerzo cortante vertical con la tensión unitaria permitida en el acero.

**40. Ejemplo.**

Considérese la viga en T del ejemplo (1), § 31, fig. 4;  $b' = 20 \text{ cm} = 8 \text{ pulgs}$ ;  $b = 1.50 \text{ m} = 60 \text{ pulgs}$ ;  $d = 50 \text{ cm} = 20 \text{ pulgs}$ ;  $k = .18$ ;  $d' = 20 - kd/3 = 20 - 1.2 = 18.8$ ; momento seguro de resistencia,  $M = 8,145 \text{ kg-m} = 707,000 \text{ lbs-pulg}$ . Sea la

\* *N. del T.* — Compresión por unidad de superficie.

\*\* *N. del T.* — Véase *Obs. del T.*, § 43, pag. 432, y *N. del T.* al pie de la misma página.

\*\*\* *N. del T.* — Dice Marvá que, en las vigas T, sirven también para transmitir los esfuerzos á la unión de la rama horizontal con la vertical y que en toda clase de vigas son un correctivo á las *hendiduras inclinadas* que tienden á producirse cerca de los apoyos, como consecuencia del esfuerzo cortante.

luz  $L=6.10 \text{ m}=20 \text{ pies}=240 \text{ pulgs.}$  Entonces, para una carga uniforme, tenemos  $W=8M/L=8 \times 707,000/240=23,600 \text{ lbs}=10,705 \text{ kg.}$

Esfuerzo cortante en los extremos  $W/2=11,800 \text{ lbs}=5,352 \text{ kg.}$

Con un esf cortante de seguridad por unidad de superficie de 3.5 kg por cm cuad  $=50 \text{ lbs por pulg cuad,}$  tenemos para la resistencia de seguridad del esfuerzo cortante del concreto común en la sección  $=50 \text{ b'd'}=50 \times 8 \times 18.8=7,500 \text{ lbs}=3,402 \text{ kg.}$

Bajo carga uniforme, este esfuerzo cortante ocurre a una distancia de los extremos,

$$= \frac{(11,800 - 7,500) L}{2 \times 11,800} = 3.65 \text{ pies} = 1.11 \text{ m.}$$

Deste este punto hasta el centro de la luz, puede el concreto soportar el esfuerzo cortante, y allí no se necesitan estribos. Pero véanse §§ 41, 45.

Entre este punto y cada apoyo supongamos que los estribos sean de 3/8 de pulg (10 mm) de acero redondo; el área de la sección transversal total de los dos lados de cada estribo  $=.22 \text{ pulg cuad.}=1.42 \text{ cm cuad.}$

Concediendo 1,120 kg por cm cuad  $=16,000 \text{ lbs por pulg cuad,}$  un estribo sostendrá  $16,000 \times .22=3,520 \text{ lbs}=1,541 \text{ kg.}$

El esfuerzo cortante total, 11,800 lbs  $=5,350 \text{ kg,}$  en el soporte, dividido por 3,520, da 3.3 como **número de estribos** requeridos, en 18.8 pulgs  $=47.7 \text{ cm}$  de longitud de viga; ó la **distancia, próxima a los extremos,** deberá ser

$\frac{18.8}{3.3} = 5.5 \text{ pulgs}=14 \text{ cm.}$  Supongamos la carga,  $W, = 23,600 \text{ lbs}=10,704 \text{ kg,}$

uniformemente distribuida. Entonces, en un punto a 3 pies  $=.91 \text{ m}$  del extremo,

$V = \frac{10 - 3}{10} \times 11,800 = 8,260 \text{ lbs; } 8,260/3,520=2.35;$  y la distancia entre los estribos  $=18.8/2.35=8 \text{ pulgs}=20 \text{ cm.}$

41. La **distancia** puede hacerse **variar uniformemente** entre estos límites; y sería conveniente para el refuerzo vertical extenderse más allá del punto final teórico (3.6 pies  $=1.06 \text{ m}$  del extremo; véase § 40) con uno ó dos estribos separados entre sí un pie  $=.305 \text{ m}$  de distancia. Véase § 45.

42. Sean

$A$  = Área total de la sección transversal vertical de las barras horizontales, en pulgadas cuadradas \*;

$L$  = luz, en pies \*;

$z$  = distancia entre el extremo de la viga y el estribo, en pies;

$S$  = Área total de la sección transversal **requerida en los 2 miembros del estribo,** en pulgs cuads.

Entonces, cuando los estribos están a 1 pie de distancia,

$$S = \frac{4A}{L} \left(1 - \frac{2z+1}{L}\right) \dots\dots\dots (16)$$

(J. W. Schaub, E. N., ,03/abril/16, pág. 348.)

43. En general, el espacio entre los estribos  $> d'$ .

44. El concreto, en cada sección, debe obrar como un medio de conexión entre el refuerzo ó armadura horizontal y el vertical. También está sujeto a fuerzas compresivas al transmitir el esfuerzo cortante de un estribo al inmediato. La acción aquí es compleja, y **debe emplearse un factor suficiente de seguridad.**

45. A fin de proveer contra cargas excesivas que puedan obrar temporalmente sobre las vigas durante la construcción, es conveniente emplear estribos, aun donde no se requieran realmente para los esfuerzos cortantes determinados teóricamente, como se dijo antes. Siendo livianos los estribos, el costo de su empleo está principalmente en el trabajo de mano; de modo que si se necesitan, deben emplearse con liberalidad. Véase § 41.

\* N. del T. — ara convertir en cuadrados en pulgs cuad se multiplican aquéllos por .45; para convertir, a la inversa, pulgs cuad, en cm cuad se mult aquéllas por 6.45. Para convertir metros en pies se multip los m por 3.28, y para convertir pies en m se multip los pies por 0.3048.



### Esfuerzo cortante por unidad de superficie ó esfuerzo cortante unitario.

46. En cualquier sección horizontal de una viga, fig. 5, bajo carga uniforme ó central, las fuerzas horizontales de tensión ó de compresión aumentan desde los extremos, donde son cero, hacia el centro de la viga, donde alcanzan su máximo. En consecuencia, de dos secciones de plano vertical cualesquiera, 1 y 2, la sección 2, más próxima al centro de la viga, soportará los esfuerzos horizontales mayores.




Fig. 5. Unidad de esfuerzo cortante.

47. Considérense las fuerzas como obrando sobre el cuerpo rectangular, B, entre las dos secciones 1 y 2.

48. En la sección izquierda, 1, el esfuerzo cortante vertical,  $V'$ , procedente del soporte izquierdo, empuja á B hacia arriba; y la tensión,  $T$ , del acero hala á B horizontalmente hacia la izquierda; mientras la compresión total,  $C$ , que obra en el centro de las fuerzas de compresión, empuja á B hacia la derecha.

49. En la sección 2 de la derecha, el esfuerzo cortante vertical,  $V$ , empuja á B hacia abajo; mientras  $T'$  y  $C'$  están respectivamente en la misma línea que  $T$  y  $C$ , pero opuestas á ellas. Nótese que  $T' > T$ , y  $C' > C$ . Sea  $T' - T = t$ .

50. Supongamos que **no hay carga sobre B**. Entonces  $V' = V$ . Puesto que las fuerzas verticales distan  $x$ , su momento  $= Vx = V'x$ . El momento de  $T' - T$  es  $(T' - T) d' = td'$ . En consecuencia, **para el equilibrio**, tenemos:

$$Vx = td'; \quad \text{ó } t = Vx/d' \dots \dots \dots (17)$$

51. En una viga de concreto armado, fig. 5, despreciamos la tensión del concreto. En consecuencia, la diferencia,  $T' - T = t$ , de tensión, entre las secciones 2 y 1, debe transmitirse, del acero al eje neutro, por un esfuerzo cortante total,  $= t$ , uniforme \* en cada sección horizontal; y, puesto que la sección horizontal del cuerpo, B, es  $bx$ , tenemos, para el **esfuerzo cortante por unidad de superficie** (ó **esf cort unitario**) \*

$$v = t/bx = Vx/d'bx = V/bd' = V'/bd' \dots \dots \dots (18)$$

### Esfuerzos diagonales.

52. Los esfuerzos de tensión longitudinales y los esfuerzos cortantes verticales y horizontales se combinan para formar esfuerzos **diagonales** que los reemplazan, y la armadura contra el esfuerzo cortante se determina más racionalmente encontrando, tan aproximadamente como se pueda, las direcciones é intensidades de estos esfuerzos diagonales resultantes (véase § 53), y colocando la armadura del mejor modo posible para resistirlos.

53. Del « Máximo esfuerzo por unidad de superficie en las vigas », pág. 523, tenemos, en vigas homogéneas, para el **ángulo, A**, entre el eje neutro y la normal

\* Si hubiese una carga,  $L$ , sobre B (como, por ejemplo, en el caso de cargas uniformes), tenemos  $V' > V$ , y  $V' - V = L$ ; y tendremos dos pares de fuerzas verticales, con los momentos respectivos siguientes:  $Vx$  y  $(V' - V)x'$ , donde  $x'$  es distancia de la sección 1 al centro de gravedad de  $L$ . Aquí tenemos, para la sección 1,  $v' = V/bd'$ ; y para la sección 2,  $v = V/bd'$ .

resultante (tensión y compresión) ó esfuerzos principales,  $s_p$  en cualquier punto:

$$\tan 2A = 2v/s; \dots \dots \dots (19)$$

Y, para el esfuerzo máximo:

$$s_p = s/2 + \sqrt{(s/2)^2 + v^2}; \dots \dots \dots (20)$$

donde  $v$  = al esf cort vertical á horíz por unidad de sup y  $s$  = al mismo, pero de tensión ó compresión horizontal en el punto dado.

**54. Pero, despreciando el esfuerzo de tensión del concreto, tenemos, en vigas con armaduras de barras rectas para tensión, y para puntos entre el eje neutro y el acero,  $s=0$ ; de donde**

$$\begin{aligned} \tan 2A &= \infty; & 2A &= 90^\circ; & A &= 45^\circ; \\ s_p &= \sqrt{v^2} = v = V/bd'; \dots \dots \dots (21) \end{aligned}$$

**55. En consecuencia, entre el eje neutro y el acero, deberíamos poner armadura contra el esf unitario de tensión,  $s_p = V/bd'$ , obrando en direcciones paralelas y formando ángulos de  $45^\circ$  con el eje neutro.**

**56. Esto se hace con preferencia por medio de barras, colocadas como barras de tensión de un puente de armadura de Pratt, figs. 7 b, 8 b, 9 b, págs. 751 y 752, y formando ángulos de  $45^\circ$  con la horizontal.**

**57. Generalmente, las barras de tensión, en cada extremo, en una distancia horizontal casi igual á la altura de la viga, se doblan hacia arriba para formar aproximadamente un ángulo de  $45^\circ$ , con el eje de las vigas.**

**Adhesión. Véase pág. 1321.**

### 53. Unidad de adhesión. Sean

- $x$  = una porción dada de la longitud de la viga;
- $t = T' - T$  = el aumento, en tensión total,  $T$ , en el acero y en la longitud,  $x$ ;
- $U$  = el esfuerzo cortante vertical total en la sección transversal;
- $d'$  = la distancia entre  $T$  y el centro de compresión del concreto;
- $U = t/x$  = la fuerza de unión (ligazón), por unidad de  $x$ ;
- $m$  = el número de barras;
- $a$  = la circunferencia de una barra
- $\quad$  = el área de contacto circunferencial de una barra, por unidad de  $x$ ;
- $u = U/ma$  = á la fuerza de unión, por unidad de  $a$

$$\begin{aligned} \text{Entonces (véase § 50), } t/d' &= Vx; & t &= Vx/d'; & U &= t/x = Vx/d'x = V/d'; & y \\ u &= U/ma = V/d'ma. \dots \dots \dots (22) \end{aligned}$$

**59. Para valores dados de la fuerza de unión,  $U$ , por unidad de longitud, y de la fuerza de unión,  $u$ , por unidad del área de contacto circunferencial, el producto,  $ma = U/u$  (= área circunferencial total por unidad de longitud) para un caso dado, es constante; pero el área de la sección transversal, peso y costo de las barras aumentan como el cuadrado de  $a$ . En consecuencia, para una adhesión total dada, son más económicas varias barras pequeñas que menor número de barras más grandes; pero hay naturalmente, para cada caso, un límite práctico en esta economía.**

### Vigas continuas.

**60. Los sistemas de pisos se componen generalmente de losas y vigas continuas sobre soportes; y, si los momentos de flexión negativos sobre los apoyos (que producen tensión en el tope de la viga) se proveen ampliamente, con armadura cerca de la parte superior, y si los apoyos son inflexibles, ó exactamente de igual flexión, aprovechase de ordinario la reducción en los momentos positivos de flexión (en el centro de la luz y cerca de él) debido á su continuidad.**

**61. Cuando se colocan losas de piso continuas sobre las vigas de apoyo, es corriente suponer  $WL/10 = wL^2/10$  como momento máximo de flexión, donde  $L$  = luz;  $W$  = carga total sobre la luz;  $w = W/L$  = carga por unidad de  $L$ . Las vigas, continuas sobre los apoyos, pueden tener un valor semejante al empleado en el diseño, si las vigas están ampliamente reforzadas en su parte superior y sobre los apoyos.**

**62. En cuanto á la seguridad, se especifica frecuentemente que las vigas**

las losas, etc., se considerarán como no continuas sobre los soportes, obligando esta práctica a prever, en el centro de la luz, contra momentos (positivos) de flexión mayores que si la viga fuese continua sobre los apoyos; pero, por otra parte, muy pocas vigas son totalmente no continuas; esto es: aun cuando la viga se supone no continua, hay momentos de flexión negativos sobre los apoyos, debidos al ancho del apoyo y a la carga en la viga sobre el apoyo. Tales momentos requieren armadura en la parte superior, sobre los apoyos y cerca de ellos.

63. En consecuencia, si bien es conveniente, en el caso de vigas no continuas, calcular el momento positivo de flexión central en el supuesto de absoluta no continuidad, las condiciones, aun de vigas no continuas, sobre sus apoyos, debe investigarse cuidadosamente y debe proveerse para los momentos negativos que allí se encuentren.

64. **Doble armadura.** La necesidad, en ciertos casos, de crear refuerzos contra los momentos negativos y contra momentos positivos (§ 62), obliga a colocar armaduras (fig. 6) cerca de la parte superior e inferior de la sección. Para mayor brevedad, aquel lado que, bajo momento positivo, sufre compresión, se llamará «armadura de compresión».




Fig. 6. Doble armadura.

65. Además de los símbolos del § 5, sean

$a_s'$  = área de la sección transversal del refuerzo de compresión;

$p' = a_s' / a = a_s' / bd$  = proporción del acero para la armadura de compresión;

$f_s'$  = esfuerzo unitario (por unidad de superficie) en la armadura de compresión;

$C'$  = esfuerzo total en la armadura de compresión;

$d''$  = distancia de la armadura de compresión a la cara más próxima de la viga;

$z$  = distancia de la resultante de las compresiones,  $C + C'$ , a la cara más próxima de la viga.

66. Entonces (despreciando la pequeña disminución de  $a_s$ ; por la presencia de  $a_s'$ ) para la posición del eje neutro:

$$k = \sqrt{2n(p + p'd''/d) + n^2(p + p')^2} - n(p + p') \quad (24)$$

para la posición de la resultante de las compresiones:

$$z = \frac{k^3 d / 3 + 2p' n d'' (k - d''/d)}{k^2 + 2p' n (k - d''/d)} \quad (25)$$

para brazo del par resistente:

$$jd = d - z \quad (26)$$

para esfuerzos de la fibra:

$$f_c = \frac{6Mk/bd^2}{3k^2 - k^3 + 6p'n(k - d''/d)(1 - d''/d)} \quad (27)$$

$$f_s = M/pj^2 d^2 = n f_c (1 - k)/k \quad (28)$$

$$f_s' = n f_c (k - d''/d)/k \quad (29)$$



### Sistemas de armaduras.

1. La teoría comúnmente aceptada de vigas de concreto armado requiere armaduras de tensión longitudinal cerca del fondo \* de la viga, y armadura de tensión diagonal a 45°, no sólo entre la armadura horizontal y el eje neutro, sino extendiéndose hacia arriba en la región de la compresión, á fin de aprovechar la adhesión superior debida á la compresión ejercida allí. Requiere también, generalmente, armadura de tensión cerca del tope \*, en puntos situados sobre los apoyos ó cerca de ellos.

Véanse §§ 60, etc.

2. Se han ideado numerosos **sistemas de armazones** (pág. 1344) para atender á estas condiciones y se emplean mucho cuando las alturas de las vigas son suficientes y cuando la carga los exige.

3. Frecuentemente se sustituyen los **estribos verticales** por miembros diagonales ó se usan en combinación con ellos; ó se hace la armazón doblando simplemente algunas ó todas las barras horizontales del fondo \* hacia arriba, de ordinario á 45° ó más ó menos.

4. Para **carga ligera** la armazón consiste simplemente en barras longitudinales cerca del fondo \* de la viga.

5. Cuando la viga es á la vez delgada y ancha, como en las **planchas de pisos**, las pocas barras longitudinales, empleadas en la viga, se reemplazan (1) por barras numerosas y comparativamente delgadas, completadas por barras semejantes ó más ligeras, que las cruzan en ángulos rectos, soldadas ó atadas á ellas con alambre en sus intersecciones; ó (2) por un tejido, como la tela de alambre ó el « metal desplegado ». Véanse §§ 34, etc.

### Armaduras de barras.

6. Para un peso dado de metal, las **barras delgadas** dan mayor área de adhesión, y por tanto una adhesión total mayor que las barras más gruesas (§ 59, pág. 1337); y los esfuerzos se distribuyen sobre un área mayor de concreto. Además, empleando barras delgadas, una proporción mayor de metal puede bajarse hasta la distancia mínima permitida del fondo \* de la viga. Dentro de ciertos límites, las barras delgadas se manejan más cómodamente que las gruesas. Las

Lbs/pulg. cuad.

Kg/cm. cuad.




Fig. 1. La línea de puntos se refiere á barras torcidas, la continua á barras no torcidas.

barras usadas son rara vez < 6 mm ó > 5 cm de diámetro y varían por lo común entre 10 y 40 mm. En vigas altas, dos ó más hileras de barras delgadas son preferibles generalmente á una sola hilera de barras más gruesas.

7. En las armaduras verticales se doblan los **extremos libres de las barras** sobre la pieza, y los golpes accidentales sobre dichos extremos pueden transmitirse

\* Los términos parte inferior ó « fondo » y parte superior ó tope se usan aquí refiriéndose á una viga sostenida en los extremos y cargada en la parte superior, y en la que la mayor porción del « fondo » está en tensión. En un *cantilever* es todo lo contrario.

á las partes ya incrustadas en el concreto, dañando su adhesión. Por este respecto son también preferibles las barras delgadas, porque transmiten menos los efectos de los golpes.

**8. Las barras de acero rico en carbón**, con sus altos límites de elasticidad, permiten el uso de secciones más pequeñas para un número de barras y un esfuerzo dado, pero son más frágiles (cuando son de calidad inferior) que las más blandas, y no se doblan fácilmente en frío para darles las formas deseadas. La pequeñez de las secciones comúnmente usadas y la protección que da el concreto hacen menos objetable la fragilidad en las obras de concreto armado que en casi toda otra obra en que se emplea el acero.

**9. Puesto que el módulo de elasticidad del acero y del hierro laminados es casi el mismo** (digamos 2,100,000 kg por cm cuadr) para todas las clases, éstos se alargan todos lo mismo, por unidad de longitud, bajo unidades de esfuerzos iguales; pero **el acero con un límite elevado de elasticidad**, permitiendo el uso de secciones más pequeñas y á las que, por lo tanto, corresponden unidades de fuerza más altas, hace más probable el estiramiento, agrietándose en consecuencia el concreto; y además la contracción lateral del acero **pone en peligro la adhesión**. Por este motivo, se especifica á veces que, donde el límite de elasticidad excede de cierto minimum (digamos 2,800 kg por cm cuadr), se usarán barras torcidas, §§ 15, etc. A 2,100 kg por cm cuadrado, el acero se estira cosa de .10 por ciento; á 3,500, como .17 por ciento.

El trabajo en frío eleva el máximo de resistencia y el límite de elasticidad, pero baja un poco el módulo de elasticidad; véase fig. 1, que indica las pruebas hechas en el arsenal de Watertown (Pruebas de metales, 1904, pág. 397) sobre barras cuadr de acero lisas y torcidas en frío, de 19 mm. Longitud estudiada 25 cm. La barra torcida tenía una vuelta en 20 cm. Resultados análogos se obtuvieron en las pruebas hechas en el arsenal de Watertown el 12 de julio de 1902 y publicadas por la Ransome Concrete Co. Véase § 21.

Las barras cuadradas de acero inferior se tuercen en caliente y son más frágiles.

**10. Usanse muy generalmente en los E. U., para armaduras, las barras de acero lisas redondas** y aún con más extensión en Europa. También se usan las **barras cuadradas**, pero son de manejo menos cómodo. Las barras chatas se han encontrado deficientes en la adhesión.

**11. A fin de aumentar la resistencia de las barras lisas á su extracción del concreto**, se doblan frecuentemente hacia arriba en ángulos rectos (ó á 180° de modo que formen un gancho) en sus extremos.

**12. « El anclaje hecho por dobleces cortos en ángulo recto es menos eficaz que el de ganchos. » J. C.**

**13. Con el mismo fin (§ 11), pueden las barras aterrajarse en sus extremos y dotarse de planchas de anclaje** de acero, aseguradas con tuercas. Estas planchas deben ser bastante grandes y gruesas para resistir los esfuerzos producidos por toda la fuerza de tensión de las barras. Al proyectar estas planchas supone el profesor L. J. Johnson una resistencia á la trituración, en el concreto, de 63 kg/cm cuadr, y como resist de la fibra, en la plancha de anclaje, 1,750 kg/cm cuadr. Varias barras juntas pasan á través de una gran plancha común, en cada extremo, que sirve también para mantener las barras en sus relativas posiciones mientras se coloca el concreto. Hay una importante previsión que consiste en colocar tuercas en el interior, que presentan á la plancha de anclaje un apoyo firme contra la acción de las tuercas exteriores. Se usan tales planchas en los muros, columnas, etc. De otro modo, y con el fin de darle cabida á la plancha de anclaje, la viga puede ahondarse en aquel lugar ó encostrar las barras hacia arriba cerca de sus extremos. Cuando se encostra hacia arriba, la barra ejerce una presión sobre el concreto, cerca del doblez. Esto aumenta la fricción en la porción doblada, y por ello reduce la tracción transmitida á la plancha de anclaje.

**14. « Es preferible que la resistencia se deba á la conveniente adherencia en toda la longitud de una barra y no al anclaje del extremo. » J. C.**

**15. También para aumentar la adhesión (ó mejor dicho, para sustituirla por « una trabazón mecánica ») se usan « barras deformadas » de varios tipos.**

**16. La principal ventaja** que se atribuye á las barras deformadas, es la de que la « trabazón mecánica » que producen, es la única seguridad de la armazón, después que la adhesión propiamente dicha se ha destruido, como sucede con una fuerza que exceda á la adhesión, por infiltración de agua, por golpes, durante ó después de la construcción, ó por constantes y rápidos cambios ó inversiones de carga en el trabajo. Las barras verticales especialmente, durante la construcción están expuestas

A golpes accidentales sobre sus extremos salientes superiores, y estos golpes pueden afectar la adhesión de las porciones ya incrustadas en el concreto.




Fig. 2. Barras deformadas.

17. Por otra parte, se ha observado que numerosas construcciones hechas con barras lisas han resistido satisfactoriamente por años, en trabajos que producen aquellas vibraciones, y se pretende que cualquier ventaja que se derive de las barras deformadas está más que compensada por pequeño que sea el aumento de costo. Las



barras lisas están libres, por supuesto, de que se les pretenda patentar y siempre se encuentran de venta en el mercado.

18. Las proyecciones, en las superficies de algunas barras deformadas, pueden dañar la cubierta de concreto á menos que ésta sea de considerable espesor.

19. Al estudiar las pruebas comparativas de barras lisas y deformadas, debe prestarse atención á la riqueza de la mezcla del concreto; porque si éste no es bastante rico para lograr que cada barra quede completamente cubierta con cemento, la completa adhesión no se hará con regularidad y la prueba de extracción demostrará principalmente la diferencia con la « trabazón mecánica », en la cual, por supuesto, tendrán ventaja las barras torcidas.

20. « Las barras deformadas ofrecen medios apropiados para producir alta resistencia en las armazones. » J. C.

Las barras deformadas, figs. 2, tienen un uso más ó menos general :

21. **Ransome.** (a) Barras de acero cuadradas, torcidas en frío. Torcidas en el taller ó en el trabajo. (Son convenientes y económicas.)

22. **Barras de orejas torcidas en frío.** (b) Barra cuadrada, con ángulos redondos, para impedir la formación de grietas en el concreto, torcidas en frío. Las orejas están destinadas á resistir cualquier tendencia de la barra á destorcerse bajo tensión. Para efecto de trabajo en frío, véase § 9.

23. **Thacher.** (c) Barras redondas, deformadas achatándolas á cortos intervalos. El área de la sección transversal prácticamente constante. Cambios de forma hechos por medio de curvas graduales.

24. **Barras corrugadas;** (d) ordinariamente de acero con punto **cedente** (véase *N. del T.* § pág. 482b) 3,500 kg/cm cuadr. ó más. Cuadrada, redonda y chata.

25. **Barras de cajuelas** (e).

26. **Barra diamante.** (f) Laminada redonda, con dos proyecciones en espiral de igual paso y en direcciones opuestas (dividiendo la superficie en cuatro hileras de cajuelas con la forma de las facetas del diamante) y dos bordes longitudinales opuestos. El área de la sección transversal y el peso=los de barras cuadradas lisas de igual denominación. Ventajas que se le atribuyen : área de la sección transversal uniforme, estiramiento uniforme, distribución uniforme en la trabazón, los bordes proyectados ayudan á resistir la tensión; bordes redondos, sin tendencia á destorcerse bajo dicha acción.

27. **Barra Havenmeyer.** (g) Cuadrada con esquinas y proyecciones redondeadas.

28. **Barra Priddle de trabazón interna.** (h) Barra chata, perforada y torcida, y la ranura con rebordes, como se ve en la figura. Los tamaños pequeños trabajados en frío; los tamaños más grandes, en caliente. Puede formarse un tejido pasando barras más pequeñas, del mismo ó de otro dibujo, por las ranuras.

29. **La barra monolítica** consiste en una pieza de tensión horizontal con eslabones diagonales separados. En su sección la pieza horizontal semeja un carril pesado con dos cabezas en vez de una cabeza y una platina. Cada eslabón es una barra de acero redonda doblada en el extremo, formando así dos piernas diagonales paralelas, las que en la parte inferior se doblan horizontalmente, y estas partes horizontales se colocan en cada lado de la pieza horizontal que las agarra entre sus cabezas, retorcidas hacia adentro en esos puntos y con aquel objeto.

## Apoyos.

30. Es de la mayor importancia que las barras longitudinales de la armadura estén colocadas y se mantengan en sus debidas posiciones. Si al colocarlas




Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 5.

Apoyo para las barras de la armazón.

definitivamente, quedan demasiado altas, su palanca de resistencia  $d'$ , y el momento de resistencia de la viga disminuyen. Si quedan demasiado bajas, tendrán debajo un espesor de concreto insuficiente para su protección. Varios sistemas se usan para mantener las barras en la debida posición.

31. Los estribos, fig. 3, obran como apoyos colgantes para las barras principales.

32. A veces se sujetan las barras livianas con apoyos de alambre, fig. 4, ó con bloques de concreto, de 3 á 5 cm de espesor, fig. 5.

33. Las barras más pesadas pueden sostenerse con abrazaderas, fig. 6, hechas de hierro acanalado 2 á 2.5 cm, sujetas entre sí con pernos de cabeza redonda, de 6 mm á 10 mm de diámetro, colocados en las armaduras á 1.5 ó 2.5 m de distancia.

## Armaduras tejidas.

34. Usanse éstas en losas, planchas, etc., anchas y delgadas, en muros delgados, en cloacas y tuberías, en columnas, etc.

35. La forma más sencilla consiste en varillas en ángulos rectos y sujetas con alambre ó soldadas en sus intersecciones. Las barras más pesadas, ó principales, se colocan naturalmente de tal manera, que soporten los mayores esfuerzos. Las barras transversales mantienen las barras principales en su posición durante la construcción, y después distribuyen su tensión al través del concreto, ofreciendo así una trabazón mecánica. La maila debe ser bastante grande para dar paso á las partículas del agregado empleado en el concreto.

36. Jean Monier, de París, empleó dichos tejidos para reforzar los arcos.

37. Metal desplegado, fig. 7. El acero laminado se ranura y se despliega en cuadriláteros. Las láminas tienen de 30 á 183 cm de ancho, de 2.44 á 3.60 m de largo; con mallas de 1¼ á 15 cm.




Fig. 7. Metal desplegado.

38. Cuando se emplea la armadura para losas en láminas cortas, éstas deben recubrirse lo suficientemente para transmitir la tensión de una lámina á la próxima. Este recubrimiento consume como el 10% del área del metal.

**39. Tiras metálicas de Clinton**, en cilindros de 30 á 60 m ó más, de alambres de acero estirados cruzándose en ángulos rectos, de 63 mm de malla, soldados eléctricamente, reforzados por cordones torcidos longitudinales, á 15 cm de separación y hechos cada uno de dos alambres engranzados y torcidos sobre cada cordón que cruza; y, cuando se desea, por atesadores transversales en forma de V de acero del escantillón n.º 24, atados á los alambres á intervalos como de 20 cm. Se venden lisos, charolados ó galvanizados de 90 cm de ancho.

**40. Alambre soldado de Clinton**; alambre de acero estirado, n.º 3 á n.º 10 común ó galvanizado; malla,  $7\frac{1}{2} \times 20$ ,  $5 \times 30$ ,  $7\frac{1}{2} \times 30$ ,  $10 \times 30$  cm.




Fig. 8. Listoneado de metal.

**41. Listoneado de metal**, fig. 8; desplegado de planchas de acero especialmente laminado, con rebordes longitudinales. La malla varía de 2.5 en 2.5 cm., desde 5 hasta 20 cm. Las hojas son hasta de 4.30 m de largo.

**42. Otro tipo listoneado**, fig. 9.




Fig. 9. Otro tipo listoneado.

#### Armazones.

**43.** En general, las armazones son un poco más costosas que la simple armadura de barras comunes y, si se carga en piezas enterizas, sale más dispendioso su transporte y está más expuesto á sufrir en el viaje; pero tiene la gran ventaja de mantener las barras en su posición mientras se está colocando el concreto y de evitar el olvido ó la mala colocación de los estribos, etc., ya sea por accidente, ó voluntariamente. Las armazones pueden hacerse de barras comunes ó de barras torcidas. Deben estar provistas de medios de conexión por encima de los apoyos.



Sección transversal en el centro.




Fig. 10. Barra de Kahn.

**44.** En las armazones de barras de Kahn, fig. 10, las aletas laterales salientes están hendidas, en algunos lugares de su parte central, y dobladas hacia arriba, como se ve. La misma barra, invertida, se usa por encima de los apoyos.



45. La fig. 11 muestra la armazón llamada « Economy ».




Fig. 11. Armazón « Economy »

#### Armazón con hierro de forma.

46. El sistema Melan, inventado por José Melan, de Austria Hungría en 1892, y patentado en los Estados Unidos en 1893, comprende un arco de concreto, en el cual van incrustadas vigas de hierro ó acero. Para luces pequeñas son de ordinario vigas laminadas en I, mientras que para luces considerables, consisten ordinariamente en cuatro ángulos unidos por celosías.

47. Cuando se incrusta en concreto una armadura de hierro de forma, de tamaño regular, para formar una viga, de modo que el acero predomine y suministre la mayor parte de la fuerza requerida, el concreto obra principalmente como una cubierta protectora para el acero; y el caso es apenas un problema de refuerzo propiamente dicho.

48. Es difícil obtener un relleno perfecto, con el concreto, en los espacios situados debajo de los rebordes de las formas laminadas ó armadas. En estos casos, cada día de trabajo debe terminar ó muy por encima ó muy por debajo del reborde, pues de otro modo la contracción, debajo de los rebordes, aumenta la dificultad.

#### Armaduras para columnas.

49. Las columnas se arman por medio de barras verticales, colocadas cerca de la circunferencia y ordinariamente sujetas con alambre á intervalos, ó por envoltura circular (con sunchos espirales) ó con ambos.

Véase Columnas de concreto armado, pág. 1322.

50. En edificios altos las barras de las columnas se achatan á menudo en sus extremos para darles una buena superficie de apoyo y van unidas entre sí por dedales sueltos que mantienen á los extremos en el necesario contacto; debajo de los extremos de las barras, en la base, se coloca una plancha de hierro ó acero, para la distribución uniforme de la carga sobre el concreto de los cimientos.

51. En el sistema llamado *mushroom* (¿hongo?), del Sr. C. A. P. Turner, para columnas y pisos, las columnas se ensanchan en sus cabezas, para aumentar el área de apoyo, y la armadura del piso consiste esencialmente en piezas derechas (horizontales ó casi horizontales), que salen de las columnas y unidas, á intervalos, por piezas circulares ó poligonales, que cruzan las radiales generalmente en ángulos rectos. Se prescinde de las vigas y costillas y el piso es de espesor uniforme. Véase E. N., '09, febrero 18, pág. 178.

## EXPERIENCIAS Y PRÁCTICA

**Índice de los resultados seleccionados de las págs. 1351, etc.**

Las palabras en tipo de **letra negra**, que preceden á un punto y coma, se refieren á uno de los dos asuntos mencionados; las palabras en tipo común, que siguen á un punto y coma, al otro. Los numerales y letras se refieren á los informes de los ensayos, etc.

**Ejemplo.** Bajo **ARENA** (más abajo), \* **Arena, naturaleza**; densidad del mortero, 8 e, e; 9 d, 86 e \* se refiere á los Ensayos 8 e, etc., que informan sobre el efecto de (1) naturaleza de la arena, sobre (2) la densidad del mortero. Recíprocamente, en la pág. 1188, encontramos \* **Mortero, densidad de —**; naturaleza de la arena, 8 e, e, 9 d, 86 e \*.

## CEMENTO

**Cemento,**

**naturaleza de —**;

agua requerida, 61 a

**Portland y natural —**;

agua requerida, 4 d

resistencia, 14 a, 19 a

rozamiento, 4 g

permeabilidad, 65 a

electrolisis, 75 a

**silica —**; aceite, 53 d

**mezcla típica**; 86 f

**edad de —**; solidez 29 a

**finura de —**;

solidez, 29 b

fuerza del mortero, 4 f

agua requerida, 4 d

**cantidad requerida**; agregado, 79 b, d

**cantidad empleada**;

fuerza del mortero, 8 a

módulo de elasticidad, 70.5

**exposición**; 39 a, b

**ácido sulfúrico en —**; 49 a

**acción química de —**; 26 a, b, c

## ARENA

**Arena,**

**finura de —**;

densidad de la arena, 2 a, 8 h, 8 f, 8 k

agua requerida, 61 a

densidad del mortero, 8 e, 9 d, 79 e

fuerza del mortero, 4 e, 8 a, 52 b, 79 e

permeabilidad del mortero, 8 d, 9 e

cal requerida para la impermeabi-

lidad, 82 b

agua de mar, 8 g

**coeficiente de uniformidad**; 5 a

**graduación de —**;

mortero, 8 e, 86 e

**forma de granos**;

densidad de, arena, 8 i, 8 l, 94 a

**densidad de —**;

finura, 2 a, 8 f, 8 k

coeficiente de uniformidad, 5 a

forma de granos, 8 i, 94 a

compactación, 2 a, 8 h, 8 i, 8 k, 45 a

naturaleza, 8 l

mica, 87 a

humedad, 2 a, 8 h, 8 l, 45 a

mortero, 86 e, d

**vacíos**;

esferas de diámetro uniforme 45 b

**compactación**;

densidad de la arena, 2 a, 8 h, 8 i,

8 k, 45 a

finura de la arena, 8 k

**humedad en —**;

densidad de la arena, 2 a, 8 h, 8 l

agua requerida, 61 a

**naturaleza**;

densidad de la arena, 8 l

densidad del mortero, 8 e, e, 9 d,

86 e

resistencia, 19 e, 39 g, 50 a, 52 a,

62 a

absorción, 62 a

**impurezas en —**; 19 e, 52 a

**arcilla y margas en —**;

resist, 4 a, 34 a, 39 g, 50 b, 52 a, b,

56 a, 80 a

permeabilidad, 4 a

absorción, 56 b

**mica en —**; 79 a, 87 a

**fricción —**; 89 a

**porcentaje de —**;

electrolisis, 91 a

rozamiento, 4 g

**punto de fusión**; 89 b

**vs cedazos**; 70 a-f

densidad, 79 e

permeabilidad, 79 h, f

absorción, 55 a

**vs piedra caliza triturada**; 50 a

Índice de los resultados seleccionados, págs. 1351-1400.

## INGREDIENTES ACCIDENTALES

**Arcilla en cemento;** 4 a**Arcilla y margas;**

resistencia del mortero, 4 a, 34 a,  
39 g, 50 b, 52 a, b, 56 a, 80 a  
absorción, 56 a  
plasticidad de la pasta, 4 a  
densidad de la pasta, 4 a  
permeabilidad, 4 a  
mortero para revocar, 4 a  
en concreto para columnas, 92 a

**Arcilla y alumbre;**

permeabilidad, 80 a

**Mica;** 79 a, 87 a**Ácido sulfúrico;** 6 a, 49 a**Sal;** 4 e, 19 a, 31 a**Yeso;** 51 a**Yeso y cal;** 51 e**Cloruro de calcio;** 51 a, b**Cal;** 80 a, 82 d**Cal y yeso;** 51 e

## AGUA DE LAS MEZCLAS

**Agua, mezcla —,****sal en —;** 4 e, 19 a, 31 a**evaporación de —;** 9 a**cantidad requerida;**

cemento natural y de Portland, 4 d  
cemento, naturaleza de — 61 a

tamaño y sequedad de los granos

de arena, 61 a

mica, 87 a

**ácido sulfúrico en —;** resistencia, 6 a

## MORTERO

**Mortero,****puro y arena —;** 86 f**consistencia del —;**

finura del cemento, 4 d  
ceniza gruesa, 83 a  
proceso del fraguado, 4 d  
volumen del concreto, 21 a  
densidad, 61 a  
resist, 39 e, 61 a, 83 a  
módulo de elasticidad, 61 b, 81 a  
permeabilidad, 33 a, 47 e, f, 61 a  
lechosidad, 61 d; fuego, 46 e  
preferible —, 61 e  
agua de mar, 8 g

**riqueza de —;**

volumen del concreto, 21 a  
densidad, 8 e, 9 d  
permeabilidad, 8 d, 9 e  
agua de mar, 8 g

**densidad de —;**

tanto por ciento de vacíos, 9 b  
naturaleza de la arena, 8 e, e, 9 d,  
86 e

riqueza, 8 e, 9 d

arcilla, 4 a

aire arrastrado, evaporación, 9 a

**resistencia de —;**

finura del cemento, 4 f  
proporción del cemento, 8 a  
exposición del cemento, 39 a, 39 b  
naturaleza de la arena, 4 e, 8 a,  
86 d

arcilla, 4 a, 34 a, 39 g, 50 b, 52 a,  
b, 56 a, 80 a

sal, 4 e

ácido sulfúrico, 6 a

consistencia, 39 e

mezcla a mano y por máquina, 39 e

tratamiento de ladrillo, 39 d

**permeabilidad de —;**

naturaleza de la arena, 8 d, e, 9 e

riqueza, 8 d, 9 e

arcilla, 4 a

disminución de — con tiempo, 8

**plasticidad de —;** 4 a**solidez de —;**

cemento, 29 a, b

**rozamiento;** 4 g**expansión de —;** 4 h**cal en —;** 82 a**sal amoníaco en —;** 47 f**ladrillos, tratamiento de —;**

resistencia, 39 d

**protección de metales por —;**

2 b

**en agua;** 4 b, 8 f

de mar —, 4 b, 7 a, 8 g

**para enlucidos;**

arcilla en —, 4 a

**aereación;****proceso del fraguado,** 84 a**proporción de —, en el con-****creto;**

resistencia, 79 f

densidad, 79 f

permeabilidad, 13 b, 43 a, 79 g

volumen del concreto, 21 a.

## PROPORCIONES

**Proporciones;**

densidad del concreto, 9 e

módulo de elasticidad, 81 a

resistencia, 14 a, 15 a, 18 a, 19 b

esfuerzo cortante, 81 b

adhesión, 64 b

fuerza de columnas, 35 a

permeabilidad, 9 f, g, 13 a, b, 25 a,  
43 a, 65 a



Índice de los resultados seleccionados, págs. 1351-1400.

**MORTERO**

conductividad térmica, 46 b  
electrolisis, 91 a  
**Graduación:**  
distribución, 47 d

cemento requerido, 70 d  
densidad, 79 d  
permeabilidad, 93 a  
fuerza transversal, 72 a

**AGREGADO**

**Agregado:**  
fuego, 41 d  
**proporción al mortero:**  
volumen del concreto, 21 a  
**adición de —:**  
retardación del fraguado, 84 a  
**suciedad en —:**  
fuerza, 19 e  
**peso de —:** 3 a  
**densidad de —:** 3 a  
cascajo y piedra rota, 8 l, 14 a  
compactación, 21 e  
**vacios en —:**  
esferas de diámetro uniforme, 45 b  
**tamaño de —:**  
cemento requerido, 70 b  
permeabilidad, 79 f  
densidad, 8 l, 79 b; resistencia, 79 b  
módulo de elasticidad, 70.5  
**clase de —:**  
densidad, 8 l  
proporciones, 17 a  
permeabilidad, 79 g, 79 j  
fuerza, 19 b, 35 a, 83 a  
**cascajo:** 8 l, 70 a

resistencia, 39 f, 83 a  
fuego, 41 e, 70 f  
permeabilidad, 9 g  
**piedra vs cascajo:**  
permeabilidad, 79 j  
densidad, 79 e  
resistencia, 14 a, 79 e  
fuego, 41 e  
**granito:** 83 a  
**piedra caliza:**  
agua, 60 a  
resistencia, 83 a  
**asperón**  
**esquisto:** 11 a  
cuarzo; expansión, 70 f  
**Tabiques, piedra —:**  
graduación; 86 b  
**Tabiques, cascajo —,**  
densidad; 86 a  
**Concreto de ceniza gruesa:**  
resistencia, 15 a, 23 a, 83 a  
fuego, 41 a  
conductividad térmica, 46 b  
consistencia, 23 a, 83 a  
**proporciones:** resist, 15 a

**CONCRETO****MEZCLA**

**Mezcla:**  
distribución de tamaños, 47 d  
tiempo de helada, 44 a  
contracción, 21 a; fuego, 46 e  
proporción de —, 39 e  
mano y máquina —; 22 a, 39 e  
continua; 27 a  
resistencia completa, 12 a  
**Retemplado:** 28 a

**ARMADURAS, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN**

**Armaduras:**  
cubiertas de jabón blando, 32 a  
**Colocación,**  
tiempo de helada, 44 a  
cayendo de altura, 33 a  
retardo en —, 20 a  
**Compactación:**  
densidad, 17 a, 21 b, 21 e, 45 a  
fuego, 46 e

**FRAGUADO**

**Fraguado,**  
expansión durante —; 4 a  
proceso de —;

sal, 4 e; consistencia, 4 d  
aeración, 84 a  
adición de agregado, 84 a  
yeso, 51 a  
cal y yeso, 51 e  
cloruro de calcio, 51 a, 51 b

**EDAD**

**Edad:**  
resistencia, 12 a, 14 a, 18 a, 81 j  
86 g, h, i  
módulo de elasticidad, 61 b  
permeabilidad, 61 e, 78 b, 79 j

**LECHOSIDAD**

**Lechosidad:**  
consistencia, 61 d  
permeabilidad, 47 b, 80 a, 61 a  
fuerza, 61 d  
espesor de —; 61 d

**REMOLIDO**

**Remolido:** 31 e, 77 a

**ACABADO**

**Acabado:** 24 a, 32 a, 44 b  
impermeable —; 47 h, 57 a, 93

Índice de los resultados seleccionados, págs. 1351-1400.

### CONCRETO. (Continuación).

**Mezcla de jabón y alumbre;** 47 *h*  
**Pintura;** 66 *a*

### PROPIEDADES, CONDUCTA

#### Densidad;

finezza de la arena, 79 *e*  
 arena vs tabiques, 79 *c*  
 cascajo vs piedra, 79 *c*  
 tamaño del agregado, 79 *b*  
 proporciones, 9 *c*, 17 *a*  
 graduación, 79 *d*  
 pasta de cal, 82 *d*; arcilla, 4 *a*  
 consistencia, 61 *a*  
 mortero, proporción de —, 79 *f*  
 compactación, 21 *b*  
 permeabilidad, 72 *b*, 79 *g*  
 durabilidad, 72 *b*; resist, 72 *b*  
 plasticidad, 72 *b*

#### Vacios;

esteras de diámetro uniforme, 45 *b*

#### Volumen;

Contracción; 21 *a*, 42 *a*, 73 *a*

#### Absorción;

naturaleza de la arena, 62 *a*  
 arena vs tabiques, 55 *a*  
 arcilla y margas en arena, 56 *b*  
 fuerza, 62 *a*

#### Ductibilidad;

16 *a*, 30 *a*, 36, 38, 48,  
 81 *e*, *f*

#### Corriente;

58 *a*

#### Durabilidad;

72 *b*

#### Plasticidad;

72 *b*

#### Solidez;

aceite, 68 *a*

#### Resistencia.

#### Resistencia;

ingredientes, 50 *a*  
 cemento natural y Portland, 14 *a*,  
 19 *a*  
 mezcla típica, 86 *f*  
 arena, naturaleza de —, 62 *a*  
 arena, finézza de —, 52 *b*, 79 *e*  
 arena, graduación de —, 86 *e*  
 arena vs piedra caliza triturada,  
 50 *a*  
 proporciones, 14 *a*, 18 *a*, 19 *b*  
 agregado, naturaleza de —, 10 *b*,  
 83 *a*  
 agregado, tamaño de —, 39 *f*, 79 *b*  
 cascajo vs piedra, 14 *a*, 79 *c*  
 asperón vs arcilla esquistosa, 11 *a*  
 concreto de ceniza gruesa, 15 *a*,  
 23 *a*  
 tabiques, 86 *b*  
 mica, 87 *a*  
 proporción del mortero, 79 *f*  
 impurezas en la arena y el agre-  
 gado, 19 *e*  
 arcilla y barro, 34 *a*, 39 *g*, 52 *b*, 56 *a*  
 arcilla y alumbre, 80 *a*  
 cal, 80 *a*

consistencia, 61 *a*, 83 *a*  
 sal, 19 *a*  
 mezcla, 12 *a*, 22 *a*, 27 *a*  
 retemplado, 28 *a*  
 retardo en la colocación, 20 *a*  
 lechosis, 61 *d*  
 remolido, 77 *a*  
 edad, 12 *a*, 14 *a*, 18 *a*, 81 *g*, 86 *i*  
 frío, 19 *a*  
 densidad, 72 *a*, *b*  
 fuego, 46 *d*, 70 *d* *á* *f*  
 aceite, 63 *a* *á* *c*, 68 *b*  
 absorción, 62 *a*  
 refuerzo, tanto por ciento de —  
 81 *g*  
 columnas, 35 *a*  
 vigas reforzadas, 8 *g*, *h*  
 uniformidad, 86 *g*, *h*  
 seguro, 9 *h*, 12 *b*  
 compresiva —, 85 *a*, 86 *i*  
 tensión —, 85 *a*, 86 *i*  
 transversal —, 85 *a*  
 de torsión —, 81 *c*  
 esfuerzo cortante —, 81 *b*, *c*  
 esfuerzo cortante —, en vigas; 81 *h*

#### Fatiga;

16 *a*, 48 *a*, 76 *a* *á* *c*

#### Esfuerzo unitario;

unidad del alargamiento, 67 *a*,  
 81 *a*

#### Propiedades elásticas.

#### Propiedades elásticas,

67 *a*, 81 *a*

Ley de potencias, 67 *a*

fuego, 70 *c*

eje neutro, posición de —, 83 *a*

#### Límite de elasticidad;

adhesión, 88 *a*; fatiga, 78 *c*

#### Módulo de elasticidad;

81 *a*

tamaño del agregado, 70.5

proporciones, 70.5, 81 *a*

consistencia, 61 *b*, 81 *a*

edad, 61 *b*

fatiga, 76 *c*, fuego, 70 *c*

columnas, 35 *a*

#### Permeabilidad.

#### Permeabilidad;

47 *a* hasta *i*, 78 *a*

hasta *d*, 79 *g*, 82 *a*

cemento, Portland y nat —, 65 *a*

proporciones, 9 *f*, *g*, 13 *a*, *b*, 25 *a*,  
 43 *a*, 65 *a*

mortero excesivo, 13 *b*, 43 *a*, 79 *g*

agregado, 79 *g*, *i*, *j*

graduación, 93 *a*

cascajo con arena, 9 *g*

arena, tabiques, piedra, cascajo,  
 79 *j*

arcilla, 4 *a*

arcilla y alumbre, 80 *a*

cal, 80 *a*, 82 *a*, *c*

cal y arena, 82 *b*

consistencia, 33 *a*, 47 *c*, *f*, 61 *a*

Índice de los resultados seleccionados, págs. 1351-1400.

### CONCRETO. (Continuación).

lechosidad, 47 b, 60 a, 61 d  
densidad, 72 b, 79 g  
impermeabilidad, 47 h, 80 a  
mezcla de jabón y alumbre, 47 h  
acabado, 49 h, 57 a, 93 a  
refuerzo, 47 f, g  
luz solar, 47 e  
presión, 25 a, 78 b, c, d, 79 g  
filtración, 47 b, 60 a, 65 a  
espesor, 79 f  
edad, 61 c, 78 b, 79 f  
tanques, 33 a, 57 a

### INFLUENCIAS EXTERNAS

**Electrolisis;** 75 a, 91 a

**Luz solar;**

permeabilidad, 47 e

**Aire;**

corrosión, 59 a, b  
contracción y expansión, 73 a

**vapor y ácido carbónico;**

corrosión, 40 a, b

**Agua;** 4 b, 8 f

contracción y expansión, 73 a  
concreto de piedra caliza, 60 a, b  
dureza del mortero, 37 c  
resistencia, 23 a  
adhesión, 26 a, 37 c  
corrosión, 26 a, 37 c, 59 a, b  
— de mar; 7 a, 31 a, b, c, 49 a, 90 a  
corrosión, 59 a, b  
finura de la arena, 8 g

colocación, 4 e, 31 a, b

**Presión;**

permeabilidad, 78 b, c, d, 79 g

**Filtración;**

permeabilidad, 8 f, 47 b, 60 a

**Agua de cloacas;** 37 c

**Aceite;** 53 a hasta f, 63 a hasta e, 68 a, b

**Calor y frío.**

**Tiempo de helada;**

mezcla, 44 a; colocación, 44 a  
obra acabada, 19 a, 44 a, 90 a

**Coefficiente de expansión;** 1 a, 10 a

**Conductividad térmica** 46 b, 70 g, i

**Fuego;** 41 a-e, 46 a-e, 70 a-i

San Francisco, 71 a-d

agregado, 41 e, d, e

cascajo y piedra rota, 41 e

cenizas gruesas, 41 e

desintegración, 70 d-f

resistencia, 46 d, 70 d-f

propiedades elásticas, 70 e

requisitos, 46 e

concreto armado, 41 b, 46 e, e, 70 h

### COLUMNAS

**Columnas;**

arcilla en concreto para —, 92 a

resistencia de —; 35 a

módulo de elasticidad; 35 a

### ARMAZONES, METALES, ADHESIÓN, CORROSIÓN

**Concreto, armado —;**

esfuerzo cortante, 81 b, h

esfuerzos en —, 81 g, h

fuego, 41 b, 46 e

**Armazón;**

resistencia, 81 h

fuego, 46 e

permeabilidad, 47 g

**adhesión y fricción;** 64 a, b, 81 d,

A, 88 a

barras comunes y reforzadas, 64 a, 74 a

**acero duro y mediano,** 88 a

perturbaciones, 64 a, 76 d

proporciones, 64 b

tiempo, 28 d

límite de elasticidad, 88 a

fatiga, 76 d

exposición, 26 a, 37 a, b, c

corrosión de —; 2 b, 26 a, b, c,

37 a, b, c, 40 a, b, 44 c, 47 l, 54 a,

59 a, b

conductibilidad de —; 70 i

electrolisis; 75 a, 91 a

perturbaciones de —; 47 f, 64 a,

76 d

comunes y deformadas —;

adhesión, 64 a, 74 a

acero bueno y medio;

adhesión, 88 a

tanto por ciento de —; 81 g

resistencia de —; 81 h

estribos; 81 h



## EXPERIENCIAS Y PRÁCTICA

## Resultados seleccionados.

Véase Índice, págs. 1346, etc.

## Orden de las materias.

Los elementos y condiciones característicos en la manufactura del concreto y las cualidades y conducta de éste, son tan numerosos y están tan estrechamente ligados entre sí en los informes sobre las experiencias, que ha sido imposible agruparlos satisfactoriamente ni en el cuerpo del texto, ni en el resumen que sigue.

La mayor parte de nuestros « resultados escogidos » van, por consiguiente, colocados aquí, siguiendo un orden aproximado al de las fechas de su publicación, y acompañados de un índice, págs. 1346, etc., por medio del cual puede encontrarse prontamente cualquier asunto especial. El índice está dispuesto racionalmente (esto es, no alfabéticamente), y, hasta donde es posible, en el orden que se sigue en el texto (págs. 1268 á 1294; 1295 á 1345), que se refieren al cemento, arena, mortero, agregado y concreto, común y armado. Los asuntos á que se refiere cualquiera de los informes publicados, llevan un número común, y, bajo este número común, están indicados por letras los varios párrafos. Estas letras también distinguen generalmente varias características que abarca el número común.

Así, bajo Experiencia 8, tenemos un número de conclusiones alcanzadas por R. Feret; bajo 8 a, conclusiones respecto de la fuerza del mortero afectada por la proporción del cemento y la fineza de la arena; bajo 8 c, conclusiones sobre la porosidad y permeabilidad afectadas por la fineza de la arena y la riqueza del mortero, etc.

En el índice, los punto y coma, en general, se usan para distinguir dos materias diferentes pero relacionadas entre sí. Así, « Resistencia fineza de la arena » y « Arena, fineza de —; resistencia », se refieren á secciones que dan informes respecto del efecto de la fineza de la arena sobre la resistencia del mortero ó del concreto.

## — 1 —

1. Bouniceau, Anales de Puentes y Calzadas, 1863, pág. 181.

## 1 a. Coeficiente de expansión.

Hierro en barras.....	.000 0123 5 por grado C;	.000 006 86 por grado F
Concreto de cemento Portland	.000 0137 0 — ;	.000 007 60 —

## — 2 —

2. John C. Trautwine, Cartera del Ingeniero Civil, 1872.

## 2 a. Arena, densidad; humedad, compactación.

**Muestras.** Arena pura ordinaria de la orilla del mar, tanto seca como húmeda (no mojada), véase tabla. La arena B era de grano mucho más fino que A. C se componía de los granos más finos cernidos de B.

**Tratamiento.** Las arenas secas eran compactadas por sacudimiento y trepidación perfectos; las arenas húmedas por apisonado en capas delgadas.

## Resultados.

	Arena A (gruesa)				Arena B (más fina)				Arena C (la más fina)			
	seca		húmeda		seca		húmeda		seca			
	kg por m cúb	só- lido %	va- cío %	kg por m cúb	kg por m cúb	só- lido %	va- cío %	kg por m cúb	kg por m cúb	só- lido %	va- cío %	
Suelta.....	1554	59	41	1378	1410	53.4	46.6	1105	1313	50	50	
Compactada...	1794	68	32	1722	1627	61.6	38.4	1658	1578	60	40	
Aumento.....	240	9	-9	344	218	8.2	-8.2	553	264	10	-10	
Por ciento.....	15.5	15.2	22	25	15.3	15.3	17.6	50	20.1	20	20	

**2 b. Corrosión.** Diez años de prueba. La humedad excluida del todo después del fraguado. Los cementos protegen el hierro, el plomo, el cinc, el cobre, el bronce. El yeso protege á todos éstos, excepto al hierro no galvanizado.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 3 —

3. John Watt Sandeman, Inst. C. E., vol. IV, 1878, pág. 260.

3 a. Agregados, densidad.

Resultados.

No.	Kgs per m cúb.	Porcentaje de vacíos.
1. Piedra caliza, quebrada en su mayor parte de 7 cm. ....	1522	50.9
2. Granzón zarandeado, desde pequeñas partículas hasta 6 cm. ....	1786	33.6
3. Partes iguales n° 1 y 2, bien mezclados .....	1818	34.0
4. Asperón quebrado, de 10 á 20 cm. ....	1185	50.0
5. " " desde arena hasta 10 cm. ....	1474	34.0
6. Partes iguales de los n° 4 y 5 mezcladas .....	1462	36.0

— 4 —

4. Elliot C. Clarke, A. S. C. E. Trans, Apr, '85, vol. 14, pág. 163. Expts for Boston Main Drainage Works.

Resultados.

4 a. Arcilla. La agregación de arcilla sin exceder una parte para 2 de cemento dió una pasta « más densa, plástica é impermeable, propia para enlucir superficies ó para tapar las juntas que se filtran », y en general no influye notablemente en la **resistencia** de los cementos Portland y naturales. Las mezclas hechas con arena que contenga 10% de margas presentaron una resistencia normal á los 6 y 12 meses, aunque sólo dieron una resistencia de la mitad en el primer mes. La arcilla en el cemento es un « polvo casi impalpable cuyas partículas son bastante finas para llenar los espacios interiores del cemento ».

4 b. Un año de saturación en agua dulce ó salada en contacto con roble, pino duro, abeto, ó haya, no afectó los morteros.

4 c. La sal, ya sea en el agua que se usa para la mezcla, ó en la que se coloca el cemento, retarda un poco la **fragua**, pero no afecta notablemente la **resistencia**.

4 d. Consistencia. El exceso de agua retarda la **fragua**. Los cementos naturales necesitan más agua que el **Portland**; el de **polvo fino** más que el ordinario; el de **fragua rápida** más que el lento.

4 e. Mientras más fina es la arena, menor es la **resistencia**.

4 f. Con arena, los cementos de grano fino son más fuertes, los de grano grueso son más fuertes cuando están puros, especialmente los **Portland**.

4 g. El **Portland** resistió al rozamiento mejor cuando se mezcló con dos partes de arena, el natural con 1 parte. La resistencia disminuye rápidamente con pequeñas variaciones en aquellas proporciones.

4 h. En la **fragua** los morteros se dilatan > 1 parte en 1,000.

— 5 —

5. Allen Hazen, Massachusetts, Junta de sanidad del Estado, Informe pág. 550. Arena de granos aguiños.

5 a. Coeficiente de uniformidad ((u. c.), pág. 947: <2 <3 6 á 8

Vacíos, porcentaje aproximado. .... 43 40 30

— 6 —

6. E. Carey, Inst. de Ing. Civil Procs, vol. 107, pág. 55.

6 a. Ácido sulfúrico: Resistencia. El cemento puro ligado con agua que contenía 5% de ácido sulfúrico, tenía á los 7 días solamente 27% de la **resistencia** del cemento puro mezclado con agua sin ácido.

— 7 —

7. Dr. Wilhelm Michaelis, Inst. de Ing. Civil. Procs., vol. 107, págs. 372, 375.

7 a. La desintegración del cemento poroso en el agua de mar se ha demostrado que se debe á la acción de los ácidos sulfúricos é hidroclórico (muriático), que contienen los sulfatos de magnesia y los cloruros del agua de mar. Estos ácidos dejan la base más débil, la magnesia (que se deposita en la forma de hidrato) se combina con la cal del cemento, dilatando y desintegrando el concreto.

## — 3 —

8. H. Feret. Anales de Puentes y Calzadas, serie 7.ª, tomo IV, '92.

8 a. Resultados. La resistencia del mortero aumenta con la cantidad de cemento, y en general (especialmente al principio del endurecimiento), con el tamaño del grano de la arena.

8 b. Los morteros varían mucho con la porosidad. Compárense 9 d, 9 e.

8 c. La porosidad aumenta 8 d. La permeabilidad aumenta

con la finura de la arena;

con el grosor de la arena;

con la riqueza del mortero.

con la riqueza del mortero.

8 e. Los morteros hechos con una mezcla de arenas fina y gruesa son menos porosos y menos permeables que los otros.

8 f. La permeabilidad de los morteros sujetos a la filtración continua de agua dulce ó de mar, disminuye rápidamente, pero en ciertos casos, el mortero se desintogra ó se agrieta.

8 g. Para evitar la desintegración en el agua de mar, úsese bastante arena gruesa y mucho cemento. Mézclense húmedos.

8 h. Densidad de la arena. Humedad y apisonado, fig. 1.




Fig. 1. Agua y apisonado.

(N. del T.— Llamemos (1) y (2) respectivamente, la curva superior é inferior de Feret y lo mismo para Fuller.)

M. Feret empleó (1) una arena muy fina de duna y (2) una arena más gruesa de mar. Wm. B. Fuller, E. N., jul., 31, 1902, pág. 81, usó arena de ribera, (1) floja y (2) apisonada.

Según estos resultados parece que la agregación de agua afecta el volumen de la arena \* de dos modos opuestos: (1) introduciéndose entre las partículas de la arena, aumentando de esta manera el volumen para un peso dado, (2) disminuyendo la fricción entre los granos y permitiéndoles que tomen con más facilidad la posición de mayor contacto, lo que disminuye el volumen.

Cuando se agregan pequeños volúmenes de agua solamente, parece que el primero de estos efectos prevalece, aumentando la masa hasta que la cantidad de agua llega á ser de 2 á 5% del volumen de arena seca. Con más agua prevalece el efecto lubricador, y el volumen disminuye.




Fig. 2.

8 l. Figura del grano y compresión, fig. 2.

Véase la nota al pie de la pág. 1283.



Para el índice, véanse pág. 1346, etc.


**Muestras.** De cuatro materiales como sigue:

- a. Arena granítica, granos redondeados; e. Conchas quebradas;  
b. Cuarzo molido, granos angulares; d. Residuo de b, granos laminares.

Cada uno de los cuatro materiales, cernido á la misma combinación granular, á saber, e, .5; m, .3; f, .2 \*\*. Véase p. 1233.

**Resultados.** Véase la fig. 2.

**8 j. Efecto del tamaño del grano, fig. 3.**



**Fig. 3.** Tamaño y densidad. A=Alexandre; C=Candlot.

Teóricamente, la densidad de una arena \* ó gravón \* compuestos de granos de tamaño uniforme, debería ser independiente del tamaño absoluto (§ 29, pág. 1236), pero los ensayos han dado resultados contradictorios, que demuestran variaciones sin importancia en la densidad en relación con el tamaño. Por ejemplo (T. and T., pág. 170), si la arena (excepto los tamaños muy finos que pasan por un cedazo de 30 mallas por cm lineal) y la piedra quebrada con partículas de tamaños irregulares de forma próximamente igual, se separan en porciones que contengan partículas de tamaño uniforme, estas diversas porciones darán un porcentaje aproximadamente igual de vacíos. Esto está de acuerdo con los ensayos de R. Feret. (T. and T., págs. 171 y 142), fig. 3, según los cuales cada uno de los tres tamaños (grueso, mediano y fino) \*\* contenía 50% de vacíos. Los resultados del Sr. Feret están representados por la línea horizontal en la fig. 3. Por otra parte (fig. 3), M. Candlot (Feret, continuante, y M. Alexandre (idem) encontró que los vacíos aumentaban disminuyendo después, al disminuir el tamaño.

**8 k. Efecto del tamaño de los granos, y de la cernida ó apisonada.** La arena suelta \* tiene densidades que varían de .525 á .610, y su densidad es máxima cuando se mezcla 60% de arena gruesa \*\* con 40% de arena fina, .600 á .793, ocurriendo la mayor densidad en una mezcla de 55% de la gruesa con 45% fina, sin mediana.

\* Véase la nota al pie de la pág. 1233.

\*\* Clasificación de los tamaños.

	Pasa Retenida por		
e. Gruesa.....	20	60	mallas por decímetro lineal
m. Mediana.....	60	180	
f. Fina.....	180	...	

**8 I. Densidades de las arenas y granzones (suelos) sin cernir; forma y tamaño de los granos; humedad.**

	Peso de los guijarros contenidos %.	Análisis mecánico de la arena propiamente dicha.			Arena seca, kg por m cúb.	Arena húmeda.	
		Gruesa.	Mediana.	Fina.		Humedad %.	Kg por m cúb.
Granítica granos redondeados...	1.0	.136	.723	.141	1,586	.8	1,495
Esquistosa.....	25.4	.359	.293	.348	1,753	1.2	1,650
— .....	6.6	.259	.412	.329	1,600	1.8	1,332

— 9 —

**9. Luigi Luiggi y Valentino Cardì, « Esperimenti sulle Calci, etc. », Genio Civile, Roma, '93.**

**Porosidad, permeabilidad, etc., Cargas de seguridad.** Doce años de ensayos en relación con los trabajos del puerto de Génova, Italia.

**Resultados.**

**9 a.** En el mortero, los vacíos se deben parcialmente al aire adherido a las partículas de arena y del agregado y en parte a la evaporación del agua que se usa en la mezcla.

**9 b.** En el mortero, el volumen de los vacíos puede variar de 12 á 46% del volumen del mortero.

**9 c.** Mínimo de vacíos (5%) en concreto formado con 410 kg de cemento Portland, 1 metro cúbico de arena mezclada, 1.625 metros cúbicos de granzón pequeño.

**9 d. La porosidad aumenta**

con la finura de la arena;  
con la riqueza del mortero;  
al máx con cemento puro.

Compárense 8 c y 8 d.

**9 e. La permeabilidad aumenta**

con el grosor de la arena;  
con la pobreza del mortero;  
el mínimo con cemento puro.

**9 f.** El concreto de 676 kg de cemento Portland, 1 metro cúbico de arena mezclada, 1.625 m cúb de granzón pequeño, mezclado con cuidado con el agua suficiente (como  $\frac{1}{2}$  de m cúbico) para reunirlos, fué impermeable bajo 12 metros de presión (1.2 kg por cm cuadr).

**9 g.** El concreto de 410 kg de cemento Portland, 1 metro cúbico de arena mezclada, 1.625 m cúb de granzón pequeño, formando un cilindro hueco con espesor de 63 mm, resultó impermeable bajo 4 metros de presión (.4 kg/cm cuadr) y apenas permeable bajo 8 m (.8 kg/cm cuadr). Cilindros semejantes de la misma mezcla, sin el granzón, se filtraron algo bajo 4 m y con mucha facilidad bajo 8 m.

**9 h.** Carga de seguridad en la compresión. En los pisos de los astilleros: 1:2:3 concreto de cemento Portland, arena y granzón pequeño, soportan 7.5 kg/cm cuadr con un factor de seguridad=15.

— 10 —

**10. Dr. Keller, Thonindustriezeitung '94, n.º 24.**

**10 a. Coeficiente de dilatación.** Temperaturas desde  $-10^{\circ}$  hasta  $-72^{\circ}$  C Granzón (20 mm) y arena, en partes iguales.

Mezcla de arena y granzón.

Proporciones (1 parte de cemento) para 0 2 4 8  
Coeficiente por grado C..... .0000126 .0000101 .0000104 .0000095

— 11 —

**11. Geo. W. Rafter. 2.º Informe sobre el Proyecto de Estanques de Depósito del río Genesee, '94. Véase E. R., '06, enero 27, pág. 109.**

**11 a Concreto con piedra arenosa dura, dió una resistencia 50% mayor que cuando se substituyó con piedra pizarrosa.**

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 12 —

12. Leibbrand, E. R., '94, nov. 3.

12 a. Resistencia á la compresión; edad. Puente sobre el Danubio en Munderkingen. Concreto 1 : 2.5 : 5, húmedo. Cubos 20 cm. Muy bien mezclado en un cilindro de hierro que gira sobre un eje horizontal y que contenía 40 bolas de acero que pesaban en junto 300 kg. Mezclado durante dos minutos seco, 3 minutos húmedo.

Edad en días.....	7	28	150	970	3825 (=9 años
Resistencia á la compresión, kgs/cm cuadr.	202	254	332	520	570

12 b. Presiones máximas existentes, en el puente, 35 á 39 kg/cm cuadr.

— 13 —

13. J. Watt Sandeman, Inst. de Procs. de Ingeniería Civil, vol. 121, '95, pág. 220.

13 a. Muros impermeables de concreto (presión no especificada) hechos con 1 parte de cemento que dejó un residuo de 10% en el cedazo n.º 120, 2 partes de arena con 27% de vacíos.

4.5 partes de granzón grande y pequeño con > de 35% de vacíos.

13 b. Cuando el agregado tiene 35% de vacíos, el volumen del mortero debe ser 50% del volumen del agregado.

— 14 —

14. A. W. Dow, Inspector de Asfalto y Cementos de los Estados Unidos. Informe del Comisionado de Ingeniería, Distrito de Columbia, '97, pág. 165.

14 a. Resistencia á la compresión.

Muestras. Cubos de concreto de 30 cm, secos; comprimidos en moldes de hierro fundido, humedecidos enteramente dos veces al día.

Los resultados en un año son el término medio de cinco cubos, el resto son el término medio de dos cubos. Dedúzcase de 3 á 8% por fricción.

Los materiales fueron los siguientes :

Cemento.

	Portland.	Natural.
Por ciento retenido en el cedazo de 100 mallas por 25 mm lineales.....		
Lapso de la fragua inicial, minutos.....	8.5	14
— — — — — dura, —.....	190	20
	303	36

La tensión como sigue, kg por cm cuadrado :

	1 día.	7 días.	1 mes.	3 meses.	6 meses.	1 año.
Portland puro.....	31	59				
Portland, 3 partes de cuarzo superior quebrado.....		17	30	28	30	33
Natural puro.....	6.7	12.6				
Natural, 2 partes de cuarzo superior quebrado.....		6.4	13	23	29	34

Arena que se usó en el concreto.

Sin residuo en un cedazo n.º 3; .5 por ciento, pasada por n.º 100. Vacíos 44 por ciento con 4.4 por ciento de agua.

Piedra quebrada. Gneis. De los números 6 y 12 (Tabla más abajo) 3 por ciento retenido en un cedazo de mallas de 63 mm. Todas retenidas en uno de 31 mm. Otras, 0 retenidas en el de 63 mm, casi todas en uno de 2.5 mm. Para vacíos, véase la tabla más abajo.

Granzón. Cuarzo limpio, que pasa por un cedazo de 45 mm de mallas, 2 por ciento que pasa por uno n.º 10. Vacíos 29%.

Agua. Con el cemento Portland, .09 en volumen de concreto apisonado con cemento natural .12.

Para los resultados, véase la pág. 1192



**Resistencia á la trituración de cubos de concreto de 30 cm, en kg por cm cuadrado.**

Ensayos de A. W. Dow como anteriormente.

Partes por volúmenes. Cemento, 1; arena, 2; agregado, 6.

(N. del T. — Convertida al sistema métrico.)

Número.	Agregado.		Vacíos en el agregado.		Fuerza de trituración, kg/cm cuá, después, de :				
	Partes de piedra que brada	Partes de gración.	Porcentaje del vol.	Mortero en el porcentaje de los vacíos.	10 días.	45 días.	3 meses.	6 meses.	1 año.
Portland	7	6	..	45.3	83.9	64	126	159	176
	8	3	3	35.5	107.0	67	130	..	145
	9	4	2	37.8	100.6	..	..	..	200
	10	6	..	39.5	96.2	..	..	..	190
	11	..	6	29.3	129.1	49	114	189	129
	12	6	..	45.7	83.9	..	..	115	107
Natural	1	6	..	45.3	83.9	16	38	26	56
	2	3	3	35.5	107.0	7	26	42	44
	3	4	2	37.8	100.6	..	..	..	64
	4	6	..	39.5	96.2	..	..	..	56
	5	..	6	29.3	129.1	6	30	25	24
	6	6	..	45.7	83.9	..	..	42	..

## — 15 —

**15. Prueba de los metales, '98, pág. 572.****15 a. Concreto de ceniza con cemento Portland; resistencia máx de compresión.**

Muestras. Cubos de 30 cm. Agua 160 á 200 kg por m cúbico del concreto.

**Resultados :**

Proporciones por volumen. (N. del T. — Convertida al sistema métrico.)

Cemento.	Arena.	Cenizas.	Edad en días.	N.º de ensayos.	Kg/cm cuad.
1	1	3	30-38	18	108
1	1	3	96	18	144
1	2	3	39	3	77
1	2	3	102	3	115
1	2	4	38	3	63
1	2	4	98	3	93
1	2	5	30-38	15	51
1	2	5	90-99	15	77
1	3	6	29	3	37
1	3	6	91	3	55

## — 16 —

**16. Considère. « Génie civil », '99.****16 a. Ductibilidad.****Muestras y resultados :**

Cantilevers de concreto, 1 : 3, 6 cm cuad, 60 cm de largo, lado en tensión reforzado por 3 barras redondas de hierro de 4½ mm de diámetro.

Tratamiento. Carga tal que el momento de flexión fué el mismo para todas las secciones transversales. En uno de los prismas, la carga aumentó hasta que la unidad de alargamiento = .002. Entonces cargas, —44 á 71 0/0 de esta carga original, se aplicaron 139,000 veces, volviendo el esfuerzo á 0 en cada vez.

**Resultados. Unidades de alargamiento.** .000545 á .00125, la resistencia se redujo muy poco. Pruebas semejantes de muestras no reforzadas dieron como unidad de alargamiento á la ruptura, tan sólo de .0001 á .0002; la armadura hizo, al parecer, que el cemento resistiese mucha mayor deformación que cuando no estaba armado. Pero véanse los Ensayos 36, 38.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 17 —

**17. C. E. Fowler.** A. S. C. E., Trans., '99, vol. 42, pág. 117.

**17 a. Resultados. Proporciones,** suponiendo que

1 barril de cemento Portland = 3.8 pies cúbicos = .108 m cúb;

34 metros cúbicos de concreto = 27 metros cúbicos más ó menos después de apisonado.

Aquellos concretos cuyos volúmenes de piedra aparecen en tipo negro como (1.00) tienen sus vacíos llenos, ó más que llenos, y en los de tipo corriente como (1.04) los vacíos no están llenos y el concreto es poroso y deficiente en resistencia.

(N. del T. — La tabla que sigue la hemos convertido al sistema métrico.)

Proporciones.	Cantidades en un metro cúb de concreto.			
	Barriles de cemento.	Arena, metros cúbicos.	Piedra con 40% de vacíos en m cúb.	Piedra (m cúb) con 50 0 0 de vacíos.
1 : 2 : 3	2.30	.51	.87	1.05
1 : 2 : 4	2.07	.47	.95	1.15
1 : 2 : 5	1.81	.42	1.04	1.26
1 : 3 : 4	1.69	.57	.83	1.00
1 : 3 : 5	1.51	.52	.92	1.11
1 : 3 : 6	1.35	.48	1.00	1.20
1 : 4 : 6	1.30	.55	.91	1.09
1 : 4 : 7	1.20	.51	.97	1.17
1 : 4 : 8	1.08	.47	1.03	1.25

Las cifras precedentes están de acuerdo con los resultados de la práctica. La columna para piedra con 40% de vacío representa muy aproximadamente la piedra caliza quebrada, que se quiebra en pedazos de varios tamaños, y la de 50% de vacío representa la roca volcánica, que se quiebra en pedazos de tamaño más uniforme.

— 18 —

**18. Pruebas de metales.** '99.

**18 a. Fuerza de compresión de cubos de 30 cm de concreto de cemento Portland seco,** por Geo Kimball, ingeniero en jefe de la Compañía del ferrocarril elevado de Boston.

**Muestras :**

**Arena gruesa,** limpia, aguda. Vacíos, medida suelta y húmeda, 33%, medida después de asentarse saturándola con agua, 25%.

**Piedra.** Conglomerado de Roxbury, Massachusetts, vacíos, medidos sueltos 49.5%.

4.8%	pasa por anillo 63 mm, detenida por anillo de 50 mm;
76.7%	— — 50 — — — de 25 —
18. —	— — 25 — — — de 12 —
.5%	— — 12 — — —

**Tratamiento. Mezclada á mano.** El agua apareció apenas después de apisonada.

Los cubos, excepto los que se probaron á los siete días, se enterraron en la tierra húmeda hasta una semana antes de la prueba. En general, 5 cubos de las mezclas de cada marca se probaron en cada una de las edades.

**Resultados.** Las máx resistencias á la compresión, kg/cm cuad. Cada máxima ó mínima es el término medio de 5 ó más pruebas, con cubos hechos con una de las cuatro marcas de cemento, refiriéndose de esta manera al cemento que

dé la mayor ó menor resistencia bajo las condiciones especificadas. Los términos medios son los de estos resultados para las cuatro marcas.

Edad.	1 : 2 : 4			1 : 3 : 6			1 : 6 : 12		
	máx.	media.	mín.	máx.	media.	mín.	máx.	media.	mín.
7 días.....	155	107	63	108	86	60	53	40	29
1 mes.....	185	171	159	152	145	127	85	73	61
3 meses.....	219	206	183	178	170	165	88	74	59
6 meses.....	310	274	253	222	208	193	111	92	57

Para las fórmulas, deducidas de estos resultados por E. Thacher, véase § 35, pág. 1317.

### — 19 —

**19. W. A. Rogers**, ferrocarril de Chicago, Milwaukee y Saint Paul, Sociedad Occidental de Ingenieros, Diario, 1899, junio, vol. 4, n.º 3, pág. 262. La Gaceta de Ferrocarriles, junio 15, pág. 402, julio 27, 514.

**19 a. Efecto del frío**, y de la mezcla con agua salada. **Muestras; resistencia á la compresión** de cubos de 30 cm de concreto de cemento Portland y natural, 8 cubos de cemento Portland.

Portland Atlas, 1 de cemento, 3 de granzón (2 arena, 1 guijarros), 4 de piedra caliza dura pasada por triturador, 8 cubos de natural de Louisville, 1 de cemento, 1 de granzón, 3 de piedra.

Hechos como se han usado en las mamposterías elevadas de la línea del ferrocarril de Chicago Milwaukee y St Paul.

**Tratamiento.** Todos los cubos fueron hechos por la misma persona en moldes de madera de tablas de 2.5 cm dejándolos en ellos hasta que se quebraron.

#### Resultados.

(N. del T. — Como siempre, hemos convertido todas estas tablas.)

				Portland.		Natural.	
				Temp C.	Kg-cm cuad.	Temp C.	Kg/cm cuad.
1 cubo (en la oficina) caliente 28 días	28	—	26°6 á — 7°7	>91+	29.4 á 4.4	21	
1 — — — — — 28 —	28	—	"	>91+	"	"	"
1 — del lado fuera* (al aire) 28 —	28	—	13°9 á —31°1	63=	13.9 á —23.3	14	
1 — — — — — 28 —	28	—	"	48=	"	18	
1 — — — — — 28 —	28	—	"	"	"	"	"
1 — (en la oficina) 28 —	28	—	29°4 á 0°0	>91+	29.4 á 4.4	26	
1 — del lado fuera* — 28 —	28	—	13°9 á —31°1	"	13.9 á —23.3	"	
1 — (en la oficina) 28 —	28	—	29°4 á 0°0	>91+	29.4 á — 4.4	25	
1 — del lado fuera* ** 28 —	28	—	13°9 á —31°1	>91+	13.9 á —23.3	16.6	
1 — — — — — 28 —	28	—	"	>91+	13.9 á —23.3	17	

\* Durante la primera parte de los 28 días, la temperatura descendió á — 23.3° y — 29° C; después deshielo durante el día y helada en la noche.

+ Ligeramente descascarado. Las resistencias excedieron la fuerza (12,50 kgs/cm cuadrado) de la máquina.

= Se creyó que el frío había retardado la fragua.

\*\* Mezclado con agua salada, uno para 2.5 de agua.





## Resultados.

Consistencia *	Volumen.									
	Mortero=33% del agregado.					Mortero=40% del agregado.				
	Proporciones.				Con- trac- ción.	Proporciones.				Con- trac- ción.
	S	M	A	C		S	M	A	C	
D.	1	1.57	4.74	4.30	9.3	1	1.64	4.10	3.82	6.8
P.	1	1.83	5.51	5.01	9.1	1	1.66	4.14	3.82	7.7
E.	1	1.70	5.11	4.64	9.2	1	1.70	4.24	3.97	6.4
D.	2	2.42	7.29	6.74	7.4	2	2.44	6.12	5.89	3.8
P.	2	2.45	7.28	6.62	9.1	2	2.50	6.25	5.33	7.2
E.	2	2.35	7.02	6.36	9.4	2	2.60	6.47	5.97	7.7
D.	3	3.15	9.49	8.78	7.5	3	3.21	8.03	7.36	8.4
P.	3	3.30	9.92	8.89	10.4	3	3.31	8.23	7.62	7.4
E.	3	3.25	9.72	8.83	9.2	3	3.43	8.57	7.90	7.8
D.	4	4.18	12.69	11.75	7.4	4	4.24	10.71	9.84	8.1
P.	4	4.28	12.94	11.66	9.0	4	4.35	10.96	10.09	7.9
E.	4	4.37	13.14	11.78	10.4	4	4.33	10.84	9.64	11.1
D.	5	5.04	15.05	14.29	5.1	5	4.42	11.25	...	...
P.	5	5.00	15.00	13.66	9.1	5	5.00	12.50	11.56	7.5
E.	5	5.08	15.20	13.60	10.5	5	5.24	12.90	...	...

## 21 b. Densidad del concreto; enteramente apisonado,

Vol de 1:1 mortero,  
.33 x vol del agregado,  
.40 x —

Vol de concreto apisonado, aprox.  
.91 x vol del agregado,  
.93 x —

21 c. Densidad del agregado, compactación. Piedra quebrada para pasar por un anillo de 5 cm y que tenía 43.3% de vacíos al sacudirla ligeramente en la medida, conservó solamente 37.4 % de vacíos, como término medio en 5 pruebas, después de haberla comprimido en la medida con pisón de hierro, aplicando con la fuerza ordinaria con que se apisona el concreto.

## — 22 —

22. Pruebas de los metales, '00, págs. 1109, etc. Para los contratistas de la Compañía de la Planta.

22 a. Muestras; cemento Portland, arena, piedra triturada, 1:5:5. Piedra pasada por un anillo de 63 mm; los pedazos que pasaban por un anillo de 13 mm se separaron, cerniéndolos.

A, mezclado á mano; B y C mezclado con un mezclador portátil de 2.40 m de largo, que se compone de una cajuela de acero, con varias hileras de espigas de acero, que bambolean. El agua de un tubo de regadera golpea el mezclado como en la mitad de su largo. Por consiguiente, el concreto se mezcla seco en la mitad superior, y húmedo en la inferior.

Piedra regada por parejo en una plataforma frente del mezclador.

Arena regada por parejo por encima de la piedra.

Cemento regado por parejo por encima de la arena.

El material se introduce luego en el mezclador.

B. Se deja formar una pila cónica, acumulando las piedras alrededor de los bordes.

\* Consistencia : D = seco; P = plástico, E = exceso.

\*\* Contracción =  $\frac{100(A-C)}{A}$

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

C. El material, al descargarlo, se niveló con escardilla.

Cubos de 30 cm; las vigas de 10×15, 15×15; 75 cm de luz. Todos, 2 días al aire, 2 meses en agua, 1 mes en el aire.

Resultados;	Cubos Resistencia á la compresión, kg/cm cuad.			Vigas Módulo de ruptura, kg/cm cuad.		
	máx.	medio.	mín.	máx.	medio.	mín.
A.....	247	224	206	32	29	26
B.....	313	299	284	40	37	32
C.....	308	290	282	38	32	24

— 23 —

23. W. H. Henby, Jour. Assoc. Eng. Soc., sept. 1900, pág. 153.

23 a. El concreto de ceniza pierde de  $\frac{1}{4}$  á  $\frac{1}{2}$  de su resistencia por estar completamente húmedo, pero la recobra enteramente al secarse.

— 24 —

24. E. Duryea, Jr., «Cemento», vol. 2, '01. Véase E. Thacher, en A. S. C. E., Trans., 05, vol. 54. Parte E, pág. 447.

24 a. Acabado.

Portales de túneles, Los Angeles, California, dos manos de 1 cemento : 4 arena; 1 pasta de cal.

Pedestales, ferrocarril de Chicago y E., Ill. R. R., 1 cemento : 1 arena. En buen estado.

Muelles, puente del río Arkansas, ciudad de Kansas, ferrocarril del Sur, dos manos 1 de cemento : 3 arena, una capa, 1 cemento : 1 arena : En buen estado.

1 de cemento : 3 arena : 1 pasta de cal, considerada como la mejor, debe evitarse excesivo cuchareo. El acabado debe conservarse húmedo durante dos semanas.

— 25 —

25. Escuela Thayer. Ensayos, '02. J. B. McIntire y A. L. True.

25 a. Permeabilidad. 97 ensayos, muestras de 25 cm de diámetro, 22  $\frac{1}{2}$  de alto, tubo de 2 cm, se introdujo en 10 cm. Presiones (con agua) de 1.4, 2.8 y 5.6 kg/cm cuad durante dos horas. Todas las muestras de 30 á 45% 1 : 1 de mortero resultaron impermeables. Algunas con 40 á 45% de 1 : 2, y algunas de 1 : 2 : 4 y 1 : 2.5 : 4 fueron impermeables bajo presión de 5.6 kg. cm cuad 1 : 2 : 4 ó 1 : 2.5 : 4 recomendadas para presiones moderadas.

— 26 —

26. Breuillé, «Experimentos con el cemento armado», Anales de Puentes y Calzadas, '02, pág. 181.

26 a. Corrosión y adhesión en el agua.

Muestras; 4 planchas 90×99 cm, 30 cm de espesor, respectivamente de 599, 599, 798, 998 kg de cemento Portland, .327 m cúb de arena, .901 m cúb de guijarros, de 20 á 25 mm de diámetro. Barras de 5 mm de diámetro, colocadas á distancias diferentes de las superficies de las planchas.

Tratamiento. Las planchas se colocaron en agua y, de 12 á 15 m de profundidad, estas presiones se transmitieron sin disminución á los centros de los bloques. Las presiones se aligeraban de vez en cuando. El tratamiento se mantuvo por varios días. Después se dejaron los bloques al aire, expuestos á la intemperie.

Resultados. El metal se encontró perfectamente conservado, pero su superficie que era brillante, al colocarlo, se encontró mate al descubrirlo después del ensayo, habiéndose destruido la adhesión donde había circulado el agua.

26 b. Lustre. Las barras de superficie brillante, colocadas en mortero de cemento durante varios días, tenían la superficie mate después que se les quitó el mortero, lo que indica una acción química entre el cemento y el hierro. Es probable que sea debido á esta acción que las barras pierden el moño cuando se colocan en mortero de cemento. La sal de hierro, que se forma por esta acción, la disuelve el agua que penetra hasta la superficie del hierro.



**26 c. Ganancia y pérdida en el peso.** Pedazos pequeños de hierro laminado, colocados en mortero de cemento, ganaron como .01% en el peso en 76 días. Puestas después en agua corriente, las láminas perdieron peso, lo que indica la solubilidad del compuesto cuya formación había aumentado el peso.

**26 d. Tiempo; adhesión.** Planchas de hierro, de  $35 \times 70 \times 5$  mm, fueron colocadas sobre concreto recientemente unido al mortero y éste (de 500 kg de cemento Portland por 1 metro cúbico de arena) fluía a la superficie. En varios periodos, estas placas presentaron un término medio de adhesión como sigue:

2	7	12	17	23	27	días.
.278	.636	.946	1.132	1.295	1.316	kg/cm cuadrado.

Los resultados de la prueba 26 d no se modificaron materialmente cuando el mortero había estado expuesto al sol, ó se había mezclado caliente ó muy mojado.

#### — 27 —

**27. G. Y. Skeels**, auxiliar del Ingeniero de la ciudad, Sioux, Iowa, E. N., '02, noviembre 6, pág. 382.

**27 a. Término medio de 2 y 4 probetas, 1 día al aire, 14 días en el agua.** Cemento Portland.

Bajo **mezcla continua** durante 8 ó 10 horas, el mortero de cemento puro perdió como  $\frac{1}{2}$  de su resist á la tensión; 1:2 perdió como  $\frac{1}{4}$ .

#### — 28 —

**28. Thomas S. Clark**, Ingeniero residente, á cargo de la construcción de la Estación de Fuerza del ferrocarril de Manhattan, Nueva York, E. N., '02 julio 24, pág. 68.

**28 a. Retemple; resistencia.** El mortero de cemento natural puro, mezclado primero con 23 % de agua, mortero de cemento natural con arena con 14%. Retemplado una hora después de mezclado, «añadiéndole agua suficiente para volver á llevar la masa á su consistencia original». Las muestras de un día, 3 horas al aire, las otras 24 horas. Las muestras retempladas presentaron, en general, más ó menos, la mitad de la resistencia normal.

Se obtuvieron resultados semejantes cuando se humedeció el cemento, cada 15 minutos durante una hora. En tales casos, en la práctica la resistencia aumenta algunas veces añadiendo un poco de cemento fresco.

Los morteros de cemento Portland retemplados después de una hora no presentaron deterioro notable, probablemente porque el cemento Portland se fragua más lentamente que el cemento natural.

#### — 29 —

**29. W. Purves Taylor**, A. S. T. M., vol. 3, pág. 376, '03.

**29 a. Edad, solidez.** El envejecimiento del cemento de polvo fino permite la hidratación de la cal libre, que casi siempre existe, haciéndolo inerte ó impidiendo la expansión. Las muestras hechas con cemento de una semana, no estaban sólidas, pero al aumentar la edad del cemento, mejoró la solidez de las muestras hasta las 5 semanas, al cabo de las cuales estaban sólidas.

**29 b. Finura, solidez.** Las partículas más grandes del cemento molido grueso no se hidratan fácilmente. Un cemento cuyo 33% se retuvo en un cedazo n.º 200 y el 13% en uno n.º 100, se cuarteó y se agrietó en la prueba de ebullición, pero se hizo sólido al molerlo otra vez hasta que todo pasó por el cedazo n.º 100 dejándolo secarse durante dos semanas.

#### — 30 —

**30. La comisión del Gobierno francés.** Beton und Eisen, '03, vol. 5.

**30 a. Ductilidad.** Concreto 1:2:4. Los resultados fueron semejantes á los de Considère (véase ensayo 16 a). La ductilidad fué mayor cuando se endureció en el agua que en el aire.

#### — 31 —

**31. Chas. List**, Asociación de las Sociedades de Ingeniería, Diario, marzo '03, vol. 30, n.º 3, pág. 128.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

**31 a. Efecto del agua de mar** en Guatemala, Centro América. Las pilas huecas, dentro del agua de mar se llenaron de concreto en que se había empleado el agua de mar para la mezcla. Una parte del mortero se filtró, y formó, con la arena circunvecina, masas de concreto que se adherieron á las pilas. Al sacar las pilas se encontró el concreto en perfecto estado y fuertemente adherido á las pilas.

**31 b. Cimientos** de un puente de ferrocarril construido en 1895. Concreto ligero mezclado con agua salobre y permaneciendo en ella. De calidad excelente en 1903.

**31 c. Remolida.** El cemento se importó de Hamburgo (Alemania), en barriles. El buque hizo agua; considerándose el cemento como perdido, se devolvió su valor. Se almacenó debajo del piso de un depósito de mercancías con los lados abiertos, expuesto á la humedad del suelo y al salpique del mar. El cemento se endureció en bloques tan duros que se empleó como cimientos para postes de madera en los edificios. Este cemento en trozos, se trituró tan delgado como fué posible, mezclándolo con arena de playa menuda y agua salobre. El concreto estaba perfectamente duro á los tres días y se usó en los cimientos de puentes en agua salobre.

### — 32 —

**32. Geo. W. Lee, Jr., E. N., 1903, marzo 19, pág. 244.**  
**Acabado.**

**32 a. Ferrocarril Central de Nueva York. Armaduras** (pino de 5 cm con machiembreado) cubiertas con una mano de **jabón blando**, las aberturas en las juntas rellenas con **jabón duro**. El concreto se depositó y se sacó de las armaduras con una pala de punta cuadrada, mortero de 1:2 á lo largo de las armaduras. Después de quitar las armaduras, y mientras el concreto estaba todavía blando, se alisó la superficie con un movimiento circular, con pedaros de ladrillos blancos refractarios, ó de ladrillos de 1 cemento : 1 arena : se humedeció luego la superficie, y usando mortero líquido de 1 : 1 se la frotó y alisó con una regla de madera.

### — 33 —

**33. Wm. B. Fuller, A. S. C. E., Trans., 1903, junio, vol. 50, pág. 454.**  
**Acabado.**

**33 a. Estanque de concreto armado** en la planta de filtros, N. J., de 3.95 m de diámetro, 13 m de alto, muros de 38 cm de espesor en la parte inferior, 25 cm en la superior, construido en 8 horas; todo el concreto puesto desde arriba, descendiendo así 13 m. Se mezcló muy húmedo, colocando 140 lit (una carga de carreta) á la vez, removiéndolo simplemente al colocarlo. Impermeable por dentro como por fuera. Se omitió el encalado interior que se había pensado hacer, por creerlo innecesario. Las superficies lisas; no se vieron piedras ó huecos.

### — 34 —

**34. Profesor C. E. Sherman, E. N., 1903, novbre, pág. 443.**  
**34 a. Arcilla y marga: resistencia.**

Los cementos Portland Dyckerhoff (alemán) y Lehigh (americano) con arena que contenía de 0 á 15% de arcilla y marga. La resistencia, en general, **aumentó materialmente** con la proporción de arcilla y de la marga. Con 10 y 15%, la resistencia, á los doce meses, era de 15 á 50% mayor que con la arena limpia.

### — 35 —

**35. Pruebas de los metales, 1904, págs. 345, 387.**

**35 a. Columnas de concreto, sencillas y armadas; máxima resistencia de compresión, s, kg por cm cuadrado y módulo de elasticidad, E\*** kg por cm cuadrado.

\* E tomada entre los límites de la resist á la comp como sigue, kg/cm cuad: N° 1 y 17; 7 á 42 kg; 16, 42 á 70 kg; 19, 1 á 33 kg; todos los otros, 70 á 105 kg/cm cuad.

**Muestras.** Cemento Portland y arena; agregado, guijarros y piedra volcánica quebrada, de 1 á 4 cm, y cenizas. Las columnas eran de 32 x 32 cm x 2.44 m aproximadamente. Las barras de la armadura de 20 mm torcidas, «Tw»; 15 mm corrugadas, «Cr»; 20 mm Thacher, «Th».

N.º Mezcla.	Agregado.	Agua **	Edad.		Armadura.		0.001	
			me- ses.	días.	N.º y clase	% ***	#	E*
1 1:1:2	Guijarros	42.5	8	0	4 Tw	1.46	202	187
2 »	—	»	7	28	Ninguno	Ninguno	120	175
3 1:2:3	—	»	7	28	4 Tw	1.44	141	159
4 »	—	53.1	7	25	Ninguno	Ninguno	124	151
5 1:2:4	—	56.7	3	13	4 Tw	1.43	139	136
6 »	—	»	3	16	4 Cr	.97	153	155
7 »	—	»	3	14	4 Th	1.03	139	162
8 »	—	»	3	15	8 Tw	2.86	222	175
9 »	—	»	3	14	8 Cr	1.94	198	214
10 »	—	»	3	12	8 Th	2.09	194	216
11 »	—	»	7	26	4 TG	1.45	127	167
12 »	—	»	3	17	Ninguno	Ninguno	120	165
13 »	Piedra volc	húmedo *	5	10	Ninguno	Ninguno	123	197
14 »	Ceniza	—	5	16	4 Tw	1.45	147	98
15 »	—	—	5	16	Ninguno	Ninguno	61	70
16 1:3:6	Guijarros	74.4	7	24	4 Tw	1.44	96	72
17 »	—	»	7	23	Ninguno	Ninguno	32	101
18 »	Piedra volc	»	5	10	8 Cr	1.94	160	216
19 »	—	57.6	0	7	Ninguno	Ninguno	33	155

— 36 —

36. F. E. Turneure, A. S. T. M., Trans, '04, pág. 504.

**36 a. Ductilidad.** Vigas de concreto armado reforzadas. Unidad de alargamiento del concreto, á la primera aparición del agrietamiento, .00010 á .00035, formado de muchas rajaduras pequeñas, que aparecieron cuando la presión sobre el acero era > 350 kg/cm cuadr. Las vigas sencillas se quebraron (sin agrietamiento previo) con una unidad de alargamiento igual. Las grietas que correspondían á la unidad de alargamiento mínimo eran invisibles en el concreto seco, pero se percibieron en el concreto húmedo por la aparición de vetas angostas húmedas como de 3 mm de ancho. Un poco más tarde tenían la apariencia de hendiduras oscuras como cabellos.

— 37 —

37. Profesor Bauschinger, «Beton und Eisen», '04, vol. IV, pág. 193.

**37 a. Corrosión; adhesión;**

Fragmentos de planchas de concreto armado, quebradas, en la prueba '87; se expusieron á la intemperie, hasta que se examinaron en '92. Adhesión; concreto quebrado á golpes de martillo, rompiéndose solamente cerca de los golpes.

**37 b. Estanque dañado por maltrato;** agrietado; la armadura quedó descubierta en algunas partes. Hubo oxidación solamente en las partes así descubiertas. La adhesión como en 37 (a).

**37 c.** Fragmentos de planchas Monier de 6 á 8 centímetros de espesor. Expuestas á intervalos, durante 4 años, á aguas sucias de cloaca. El concreto permaneció duro, la armadura libre de oxidación á 1 centímetro de la superficie descubierta; la adhesión excelente.

— 38 —

38. A. Kleinlogel, «Beton und Eisen», '04, vol. 2.

**38 a. Ductilidad.** Vigas de concreto armado de 15 x 30 cm de 220 centímetros de largo. 1:1:2, cemento, arena, piedra caliza. Conservados debajo de arena húmeda durante 6 meses. El momento de flexión constante en toda la parte que se midió. Unidad de alargamiento en el concreto; armado, .000148 á .000196; sin armar, .000143.

\* Véase nota al pie de la página anterior.

\*\* 0/0 de cemento por peso.

\*\*\* 0/0 del área de la sección transversal.



Para el índice, véanse págs. 1346 etc.

— 39 —

**39. Clarence Coleman;** Informe del jefe de Ingenieros de los Estados Unidos, parte IV. Cemento Portland universal hecho de escoria de fundición.  
(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

	Arena #.	Mezcla.	Agua $\frac{1}{2}$ .	Promedio, tensión, kg/cm cuad.				
				7 días.	28 días.	6 meses.	1 año.	3 años.
<b>39 a.</b>								
Cemento en buen estado.....	Q	1:3	12.5	12.37	21	30	...	...
Cemento expuesto en sacos a la humedad.....	Q	1:3	12.5	12.16	18	29	...	...
Endurecido en bloques. No fraguado. Remolido.....	Q	1:3	12.5	14	19	30	...	...
<b>39 b.</b>								
Cemento como se recibió en la obra.	Q	1:3	12.5	1.00 $\frac{1}{2}$	1.00 $\frac{1}{2}$	...	...	...
Cemento de 4 a 6 meses en sacos en almacén.....	Q	1:3	12.5	1.17 $\frac{1}{2}$	1.09 $\frac{1}{2}$	...	...	...
<b>39 c.</b>								
Concreto mezclado duro en la plataforma.....	S	1:10 a capricho	9	15	23	24	...	...
Concreto mezclado en mezcladora cúbica.....	S	1:10 a capricho	18	19	27	27	...	...
<b>39 d.</b>								
Como en el laboratorio, 24 horas en un depósito húmedo, luego sumergido hasta quebrarlo.....	S	1:10 a capricho	18	26	29	32	28	...
Como en la obra, 10 días bajo tela húmeda, luego al aire hasta quebrarlo.....	S	1:10 a capricho	16	27	29	45	59	...
<b>39 e.</b>								
8.25% de agua**.....	S	1:3	8.25	18	20	27	28	...
9.25% de agua**.....	S	1:3	9.25	17	22	28	31	...
<b>39 f.</b>								
Gujarros 2 a 6 mm.....	S	1:10 a capricho	11	19	31	31	...	...
Gujarros 6 a 20 mm.....	S	1:10 a capricho	13	22	32	32	...	...
<b>39 g.</b>								
Arena limpia.....	S $\frac{1}{2}$	1:3	8.25	13	18	25	24	...
Arena con pequeño % de arcilla...	S $\frac{1}{2}$	1:3	8.25	13	19	27	25	...

— 40 —

**40. Prof. Chas L. Norton, E. N., '02 oct. 23, '04, enero 14.**  
**Corrosión.** Algunos centenares de probetas de varias mezclas y consistencias, con acero incrustado, sujeto al aire, vapor y ácido carbónico.

\* Q = Cuarzo de cristal normal.

S = Arena superior de Entry; cernida en cedazo... N.º

† Resistencias relativas.

‡ Probetas hechas de concreto tomado en la obra.

§ Un lote de concreto muy bien mezclado en 80 segundos.

|| Concreto tomado de la plataforma de mezclar. Quitándole las piedras mayores de

2 cm.

\*\* A fin de acercarse en lo posible a las condiciones del trabajo en la práctica, se

dejó reposar el mortero 30 minutos más que en el tratamiento ordinario.

†† Pasado por cedazo n.º 10.

‡‡ Agua en la proporción del agregado seco.

**40 a. El acero limpio al incrustarlo.** 3 semanas de exposición.

En el concreto se encontró óxido sólo en donde existían vacíos y otros defectos.

**40 b. El acero se oxidó incrustado,** de 1 á tres meses de exposición. Los cambios en el tamaño del acero tuvieron lugar solamente en las partes en que el cemento se aplicó mal.

## — 41 —

**41. John S. Sewell.** Acerca del Incendio de Baltimore, E. N., '04, marzo 24.

**41 a. Resultados.** « El concreto sufre más ó menos un **cambio molecular** en el fuego y se astilla ó desconcha. El cambio molecular fué muy lento. El material calcinado no se **deseconchó** mucho, excepto en los ángulos cuadrados descubiertos. La **eficacia**, en conjunto, es grande. Es preferible á los **ladrillos huecos** comerciales para arcos de piso y planchas.

**41 b.** Columnas de concreto armado, vigas simples y laminadas, planchas para pisos, por lo menos tan buenas como las **piezas de acero** protegidas con los mejores ladrillos huecos comerciales.

**41 c.** El concreto de **pedra** se astilla más que cualquiera de otra clase, porque los pedazos de piedra contienen cavidades de aire y de humedad y los contenidos rompen la piedra al calentarse. El **granzón** es una piedra en que se ha eliminado la mayor parte de estas cavidades al quebrarlas. Es por consiguiente mejor que la piedra cuando el concreto deba soportar el « fuego ».

**41 d. « Los ladrillos quebrados, las escorias quebradas, las cenizas y las escorias del cemento** producen buen concreto resistente al fuego. »

**41 e. « Las cenizas** que contengan mucho carbón parcialmente quemado, son peligrosas, porque dichas partículas se quemarán por entero debilitando el concreto. Las cenizas de locomotora dañan el cemento además de ser combustibles. El concreto de cenizas es seguro solamente cuando se hace bajo una vigilancia muy rigurosa é inteligente. Pero cuando está propiamente hecho, con los materiales adecuados, es difícil que la mampostería de ladrillos lo supere en sus cualidades de resistencia al fuego, y nada lo supera en ligereza, en igualdad de circunstancias. »

## — 42 —

**42. Emile Low, A. S. C. E.,** Trans., junio '04, vol. 52, pág. 96. Tajamar de Buffalo.

**42 a. Contracción.**

Cemento.....	258	metros	cúbicos	
Arena.....	365	—	—	
Guijarros.....	1,175	—	—	
Piedra quebrada.....	972	—	—	
Total de materiales.....	2,770	—	—	
Bloques hechos.....	2,054	—	—	
Contracción.....	716	—	—	=25.8%

## — 43 —

**43. Alex. B. Monerleff,** Ing. en jefe, Gobierno del Sur de Australia. Carta á los autores, junio 7, '04.

**43 a. Permeabilidad.**

Muestras. Bloques de concreto, cubos de 60 cm, para los experimentos que se relacionan con la construcción del **dique Barossa**. Ingredientes, los mismos que se usaron en el dique. Agregado 3 á 50 mm, con vacíos variables. La preparación de agregado se vigiló muy cuidadosamente.

**Tratamiento.** El agua se trajo al centro del bloque por tubos de hierro forjado de 13 mm que terminaban en una pieza en T, envueltos en henequén que formaba un bulbo como de 10 cm de diámetro.

**Resultados.** Todos los bloques se hicieron **prácticamente impermeables**. El concreto que se usó en el dique « estaba basado en los resultados de los ensayos hechos principalmente con bloques n.º 7 y 8 ». No hubo « prácticamente ninguna infiltración » por el dique \*.

\* Véase § 4

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

Q = volumen de agua en la mezcla, % del volumen de concreto;

X = exceso de mortero =  $100 \frac{\text{volumen del mortero} - \text{volumen de los vacíos}}{\text{volumen de los vacíos}}$ ;

A = edad del bloque, en semanas, al someterlo a presión;

I = intervalo, en minutos, entre la aplicación de la presión y la aparición del agua en la superficie del bloque.

Caida = 30.5 m = 3.1 kg/cm cuadr. Bajo 61 m el efecto es muy semejante a los resultados que se obtuvieron con la caída de 30.5 m.

N.º	Ce- men- to.	Aren- a.	Agre- gado.	Q %	X %	A Sema- nas.	I Minu- tos.	Filtración observada *.	
								Litros.	Término medio, litros por mes.
1	1	1.84	5.26	16.65	5	11	**	**	**
2	1	1.84	5.26	15.45	5	11	34	$\frac{2}{3}$ en 7 sem.	0.24
3	1	1.50	4.63	16.04	5	10	18	7 en 4 —	0.02
4	1	2.00	4.50	16.04	15	10	14	7 en 2 —	15.12
5	1	1.75	4.13	16.65	15	9	12	$\frac{13}{2}$ en 7 —	8.88
6	1	1.50	4.12	16.04	10	8	35	$\frac{1}{100}$ en 2 —	0.02
7	1	1.50	3.90	14.26	12.5	6	28	$\frac{1}{100}$ en 2 —	0.14
8	1	1.50	3.70	13.68	15	5	30	$\frac{1}{100}$ en 2 —	0.02

#### — 44 —

44. Edwin Thacher, A. S. C. E., Trans., '05, vol. 54, págs. 425, etc.

44 a. Efecto del frío. Puente de arco de Melan, en Mishawaka, Indiana,

3 luces, de 33.55 m cada una, construidas a temperaturas que variaban de  $-18^{\circ}$  a  $13^{\circ}$  C. Se introdujo **agua caliente** en el mezclador. El concreto se colocó al calor de la sangre, suficientemente caliente para derretir la nieve 48 horas después. El arco central se completó a la temperatura de  $-4^{\circ}$  C, más o menos. Al día siguiente la temperatura descendió a  $-18^{\circ}$  C. Dos semanas más tarde una balsa de hielos se llevó la cimbra y dejó el **arco sin apoyo**. No se observaron malos efectos. El asiento tan sólo un poco mayor que en los otros arcos, cuyas cimbras se quitaron más tarde como es costumbre.

44 b. Acabado.

Puente en Economowoc, Wis. La cara de mortero, 1 cemento : 1 de residuos de cerniduras de granito : 1 arena. Al segundo día después de terminado, se quitaron los moldes y se alisó la superficie con piedra blanda y agua.

Arco de Inman, Hohenzollern. 1 cem : 5 piedra caliza quebrada. Después de fraguar 12 horas se quitó el cemento suelto con agua y brochas.

Fábrica de Bórax de la Compañía del Pacífico, Bayonne, N. J.

Acabado imitando sillería de molleón, introduciendo listoncillos de madera en las armaduras y preparando las caras con un martillo neumático. Un hombre pudo preparar de 28 a 56 m cuadrados en 10 horas, con máquina; de 9 a 18, a mano. Muy buen efecto.

El Sr. Cummings obtuvo un buen acabado repasando la superficie con una brocha de alambre mientras el cemento estaba todavía blando.

Viaducto del ferrocarril de Utica y valle de Mohawk, en Herkimer, N. Y., y viaducto sobre vías férreas en Jacksonville, Fla. « Un acabado muy fino. » Para un muro duro, húmedezcase la superficie y aplíquese con brocha una mezcla delgada de mortero de 1 : 2. Frótese la superficie con un pedazo de piedra de amolar, quitando las marcas de las tablas, rellenoando los poros y produciendo una espuma en la superficie. Pásese sobre esta espuma, antes que se seque, una brocha mojada en

\* Véase § 4, pág. 1314.

\*\* Inseguro.



agua. Para una pared blanda todavía (hablándose quitado las armaduras antes de 7 días) úsese mortero líquido de cemento puro, en lugar del mortero de 1 : 2. El resto del procedimiento se hará como se dice arriba.

Úsese armaduras lisas, depositando el concreto húmedo directamente contra ellas. Después de quitar las armaduras alísele la sup con una regla de madera usando sólo el mortero suficiente para llenar los poros y darle una superficie lisa.

#### 44 c. Corrosión.

Chicago. Las barras de hierro de las planchas de concreto de piedra caliza que cubrieron las bóvedas de las aceras durante 8 ó 10 años, estaban libres de moho. E. L. Ransome.

Obelisco en el Parque Central, Nueva York. Pequeño pedazo de hierro colocado en el mortero sacado de la base. Brillante después de 2,300 años. Pernos de seguridad de hierro, del lecho de concreto de un faro en el estrecho de Mackinac, libre de moho 20 años después de colocado. Wm. Sooy Smith.

Puente sobre el río Osage, Mo. Pilas cilíndricas de hierro rellenas con concreto de cemento de piedra caliza de Louisville. El hierro estaba absolutamente libre de moho después de 7 años de servicio. Albert A. Trocon, E. R., vol. 38, pág. 273.

Barras de acero, láminas de acero y metal dilatado, incrustado en bloques de concreto de 7.5 x 7.5 x 20 cm, y el acero sin protección, todo incluido en cajas de hojalata, y expuesto durante tres semanas una parte al vapor, al aire y al bióxido de carbono, otra al aire y al vapor, otra al alm y al bióxido de carbono, y otra á la atmósfera del cuarto de pruebas.

#### Conclusiones :

El concreto debe ser denso y mezclado húmedo. El cemento puro dió una protección perfecta.

En el concreto de ceniza, la corrosión se debió principalmente al óxido de hierro, no al azufre.

El concreto de ceniza, si está denso y bien apisonado, es casi tan bueno como el de piedra.

El acero debe estar brillante al incrustarlo.

Se debe dar una mano de cemento al acero antes de incrustarlo. De otra manera quedará más moho que acero en el resultado. Prof. Chas. L. Norton, Informe n.º 2 del Inspector de la Estación de ensayos de Ingeniería de Boston.

Grenoble, Francia. Tubería de agua de cemento armado, Monier, de 30 cm de diámetro 4 cm de espesor, armadura de barras de acero de 6 y 1.5 mm. 15 años en la tierra húmeda. La adhesión era perfecta. El metal estaba absolutamente libre de moho.

Berlin. Muro de retención de concreto armado. Después de 11 años de uso, se encontró el metal libre de corrosión, « excepto en algunas partes en que las barras estaban á 8 ó 10 mm de la superficie ». El efecto del concreto, en preservar el metal, no se debió á la exclusión del aire. « Aunque el concreto sea poroso y no esté en contacto con el metal en todos los puntos, se filtrará y neutralizará el ácido carbónico, impidiendo la corrosión. » S. B. Newbury, E. N., vol. 47, '02, abril 24, pág. 335.

Los eslabones del anclaje de un puente de suspensión construido parcialmente por Roebling en '55. Se quitaron en '75. Estaban perfectos. G. Bouscaren, E. R., vol. 38, pág. 253.

El anclaje del puente de suspensión del Niágara. No había moho en las partes en que la piedra caliza no había estado en contacto con el metal y donde no hubo movimiento estaba en perfecto estado después de 25 años. L. L. Buck.

### — 45 —

45. Wm. B. Fuller, « Un Tratado sobre el concreto », por T. y T., '05.

#### 45 a. Humedad; efecto del pisón :

Humedad.....	Seco.	6%	Saturado.
Reducción de vol. % con el pisón.....	9.6	18.8	8.8

Volumen máximo en las arenas, cuando hay agua es entre 5% y 8% por peso.

45 b. Vacíos, entre las esferas de diámetro uniforme ( « grandes masas de esferillas del mismo tamaño » ) no se pudieron reducir, echándolas en un envase y apisonándolas, á menos de 44% del vol. Véase § 30, pág. 1286.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 46 —

**46. Asociación nacional para la protección contra el fuego.** Informe de la Comisión, '05.

**46 a. Pruebas por fuego.**

**Muestras.** Vigas de  $20 \times 28$  cm  $\times$  1.83 m, cada una con tres barras redondas de acero lisas, de 2 m de largo, incrustadas a 2.5, 5, 7.5 cm de la parte inferior de la viga. Cemento Portland.

Agregados.		Mezclas.		Vacios, %
Granzón ordinario cernido.....	1:2:3,	1:2.5:5,	1:3.5:7	35
Piedra caliza < 32 mm.....	"	"	"	42
Granito rojo cernido < .40 mm.	"	"	"	40
Cenizas ordinarias.....	1:2:5,	1:2:6	....	....

Mezclados húmedos. Las muestras tenían de 45 a 48 días.

**Tratamiento.** Tres horas en el horno, temperatura 1038° a 1093° C.

**Resultados.**

**46 b. La conductividad fué más baja** en el concreto de ceniza y en los concretos más ricos. Por lo demás, los materiales no ejercieron efecto importante.

**46 c. La resistencia de las barras disminuyó 25%** a 410° C. Tiempo medio que se necesita para llegar a 410°; 2.5 cm de incrustación, 1 h; 5 cm, 2 h; 7.5 cm, 2.5 hs.

**46 d. El cemento no se quebró ni astilló** bajo el fuego, pero perdió prácticamente toda la resistencia a la profundidad de 10 cm de los lados y parte inferior, y todo él se ablandó perceptiblemente. El cemento y la mayor parte de la piedra estaban completamente calcinados en la superficie, disminuyendo su efecto en un espesor de 10 cm. En todos los casos, **apareció agua** en las grietas transversales de las vigas, especialmente en las mezclas más ricas y con la temperatura de 100° C.

**46 e. Recomendaciones.** Los materiales deben mezclarse bien, mojados por medio de máquina, y bien pisoneados. El incrustamiento debe ser < 5 cm, en casos importantes 7.

— 47 —

**47. John H. Quinton.** Agrimensor geológico de los E. U. « Ensayos » con tubos de acero-concreto, en plan de trabajo, abastecimiento de agua e irrigación de los E. U. Estudio 143, '05.

**47 a. Permeabilidad.** Determinar la utilidad bajo presión de aquellos tubos, para el servicio de cultivo de tierras de los Estados Unidos.

**Muestras.** Siete tubos de concreto armado mezclados a mano, de 1.50 m de diámetro, 15 cm de espesor, 6 m de largo, cada uno hecho en una sección, uno de las mismas dimensiones en cuatro secciones. Los obreros eran hábiles. En 3 de los 7 tubos, y en 3 de 4 secciones del octavo, se usó cal en la mezcla.

Los tubos variaban mucho de contextura. Uno « parecía de aspecto arenoso y habría sido fácil hacer un agujero en él ». Otro era « sumamente duro ».

**Tratamiento.** Los tubos se probaron con y sin forro interior de cemento y arena, etc., con y sin pasta de cal. La lechada de jabón y alumbre de Sylvester (pág. 1013), la pintura a prueba de fuego P y B; se probaron otras pinturas, y la cuad.

**Resultados.**

**47 b.** A pesar de todas las precauciones, los tubos se filtraron especialmente a lo largo de las uniones. **La filtración disminuyó mucho con la presión.** pues el agua al colarse llenaba los poros de una lechada, pero entretanto la filtración era suficiente para dañar la base de los tubos.

**47 c. Las mezclas secas** dieron un concreto más permeable.

**47 d.** Con los granzones graduados cuidadosamente fué difícil obtener una **distribución uniforme** de los diferentes tamaños.

**47 e. Consérvese el concreto en la sombra** durante la mezcla y colocación.

**47 f.** Las interrupciones en el trabajo son menos peligrosas con las mezclas húmedas. Al apisonar ó calafatear evítase que se mueva la armadura.

**47 g.** Hágase la armadura bastante fuerte para proteger el concreto de a tensión.

**47 h.** La mixtura de jabón y alumbre es ventajosa al hacer el concreto; pero la mezcla con yeso (2 cm espesor) es conveniente para el interior, puesta en dos manos, la primera con pasta de cal, para retardar la fragua, la segunda (que se aplica al secarse la primera) se alisará con la cuchara. Al secarse aplíquese una lechada espesa de cemento puro.

**47 i.** Los tubos de concreto armado no se recomiendan para presiones mayores de 20 m. Para cortas distancias tómense precauciones cuando la presión sea de 30 m.

**47 k.** Los tubos de cemento son propensos á agrietarse, especialmente á lo largo de las juntas, pero aun agrietados son más secos y más durables que los de otras clases.

**47 l.** Al quebrar los tubos apareció el moho en una barra solamente y en una superficie de 4 cm de longitud en donde caía una filtración. El tubo había sido forrado con mezcla que contenía sal amoníaco y limaduras de hierro.

#### — 48 —

**48. Considère, « Beton und Eisen », '05 vol. 3.**

**48 a. Ductilidad.**

**Muestras.** Mezcla 400 kg de cemento Portland, .4 de metro cúbico de arena, .8 de metro cúbico de cerniduras de piedra caliza. Vigas de 15×20 cm, 3 m de largo. El lado de la tensión reforzado con dos barras de hierro redondas de 16 mm y 3 de 12 mm. El momento de flexión fué constante en todo el largo medido.

**Tratamiento.** Una viga se conservó en agua, una debajo de arena húmeda por 6 meses.

**Resultados.** Unidades máx de alargamientos :

Conservada debajo del agua.....	.00107
— — de arena húmeda.....	.00050

No se descubrieron grietas, aunque la superficie se alisó con cemento.

**La resistencia no se había afectado.**

#### — 49 —

**49. R. Feret, « Un Tratado sobre el concreto, simple y armado », por Taylor y Thompson, '05.**

**49 a.** La acción dañina del agua de mar se debe principalmente al ácido sulfúrico de los sulfatos disueltos, por consiguiente el cemento debe contener tan poco yeso (sulfato de cal) como sea posible. El cemento Portland debe estar falto de aluminio y de cal. La existencia del material puzolánico es ventajosa. El cemento debe ser denso é impermeable.

#### — 50 —

**50. Profesor Ira H. Woolson.** Informe á la Compañía de luz, calor y fuerza de Astoria, '05.

**50 a. Naturaleza y resistencia.**

Resistencia en kg/cm cuad.

	Tensión.			Compresión.		
	Máx.	Prom.	Mín.	Máx.	Prom.	Mín.
Cemento Portland 1 : 2 : 4.						
Arena y caliza quebrada.....	12	11	10	140	123	101
Caliza triturada * y quebrada.....	20	13.6	10	238	171	142

**50 b.** La arena contenía < 1% de margas; toda pasó por el cedazo de 3 mm; 75% pasó el cedazo de 8 mallas por cm. La piedra azul del río Hudson (caliza), que pasó por el cedazo de 30 mm, fué retenida en el cedazo de 10 mm. El concreto se apisonó húmedo en los moldes, 1 ó 2 días al aire, 5 ó 6 en agua. Se secó al aire de 4 á 7 semanas. **Resultados,** véase 50 z.

\*  $\frac{3}{4}$ " (10 mm) cernidores del triturador;  $87\frac{9}{16}$ " pasó el cedazo de  $\frac{1}{4}$ " (6.3 mm),  $40\frac{9}{16}$ " ó pasó el de  $\frac{1}{8}$ " (3.2 mm).



Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 51 —

**51. Profesor R. C. Carpentier**, Universidad de Cornell, Diario Sibley de Ingeniería, enero, '05.

**51 a. Retardo de la fragua; yeso** (sulfato de cal)  $\text{CaSO}_4$ , y **cloruro de calcio**,  $\text{CaCl}_2$ . Ambos molidos secos con el clinker.

**Fragua inicial:** la pasta carga una barra de 2 mm de diámetro, cargada con  $\frac{1}{2}$  de libra (113 gr).

**Fragua final:** la pasta carga una barra de  $\frac{1}{16}$  de pulg (1 mm) de diámetro, cargada con 453 gr.

**Tiempo**, en ambos casos, contado desde el momento de la mezcla y dado en minutos.

**Resultados.**

	Porcentaje por peso *.											
	0	.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
	Tiempo en minutos.											
$\text{CaSO}_4$ inicial....	2	6	...	80	24	29	30	27	23	27	19	18
$\text{CaCl}_2$ — .....	2	115	180	167	127	103	45	97	..	73	68	..
$\text{CaSO}_4$ final.....	52	87	...	157	114	79	69	72	45	59	37	59
$\text{CaCl}_2$ — .....	52	274	272	234	212	180	182	185	..	160	145	..

**51 b.** E. Candlot (Cementos y Cales hidráulicas) encontró que las soluciones concentradas de  $\text{CaCl}_2$  (tales como las de 100 á 400 gramos por litro), **aceleraban** la fragua y el endurecimiento.

**51 c. Agregado de cal apagada** á un cemento que contenía yeso, el cual, con el tiempo, había perdido su efecto retardador.

	Inicial, mins.	Final, mins.
2% de yeso (sin cal).....	12	15
2% — + 5% cal.....	120	300

De 2% á 5% de cal es útil con este objeto, pero no sin el yeso. La cal no disminuye la resistencia.

— 52 —

**52. Jas. C. Hain**. Ferrocarril de Chicago, Milwaukee y St. Paul, E. N., '04/abril 28, pág. 413. E. R., '05, enero 28, pág. 103. **Arena; tamaño y limpieza.**

**Muestras.**

**52 a. Arenas impuras.**

1:3 mortero de cemento Portland, hechos con

(a) arena de cuarzo de granos redondos y lisos, mezclada con fragmentos más grandes de conchas de piedra caliza, el 92% pasó el cedazo n.º 24, el 28% pasó el n.º 50;

(b) « arena superior de St Paul », 54% pasó el n.º 24; el 11%, pasó el n.º 50;

(c) « arena superior de Ottawa ».

**Resultados:**

Resistencias relativas de tensión: (a) 100, (b) 137, (c) 107.5.

La arena (a) dió un concreto excelente en una pila de centro, en un puente giratorio.

1:3 Mortero de cemento Portland, con arena que contenía de 3.2 á 15% de arcilla; las resistencias fueron < con arena limpia. Con cemento natural 1:3 y Portland 1:3, los resultados fueron generalmente favorables á la arena más limpia.

La arena con 6% de arcilla, dió morteros más fuertes antes del lavado que después.

Las arenas á las cuales se les había agregado artificialmente de 2 á 20% de margas ricas, dieron un mortero que resultó algo irregular, pero en general más fuerte que los de arena limpia.

**52 b. Arena fina, con yeso.** Una arena que pasó toda por el cedazo n.º 100, 93% pasó el n.º 200 (por consiguiente más fina que la mayor parte de los cementos, véanse las Especificaciones), y que contenía 12% de arcilla, dió una mezcla de

\* 1 % = como 1,800 gr  $\text{CaCl}_2$  para 1 barril de cemento Portland.

cemento Portland de 1:3, que mostró á los 6 meses y 1 año, casi la misma resistencia á la tensión que los morteros semejantes hechos con « arena superior de Otawa »; pero esta mezcla resultaba más débil á periodos más cortos.

## — 53 —

**53. Jas. C. Hain**, Ingeniero de construcciones de mampostería del ferrocarril de Chicago Milwaukee y St. Paul, E. N., 05, marzo 16.

**Aceites.** Pruebas por **Geo. J. Griesenauer**.

**53 a. Una probeta de cemento Portland puro**, de dos años, sujeta á inmersiones ocasionales en aceite de lámpara, empezó á desintegrarse á los 10 meses, pero no se encontraron estructuras de concreto recientes dañadas perceptiblemente por el aceite. **Un piso de concreto** sobre el cual se almacenaron aceites de alumbrar y de lubricar durante 6 años, no estaba aparentemente afectado. El aceite penetró como á 1.5 mm. Un pedazo de este piso puesto en aceite, durante 10 meses, estaba todavía sano.

**53 b. Cemento Portland**; puro, 1:3 arena, 1:3 de piedra caliza cernida, 18 probetas de cada una, 4 días al aire. Después se saturaban diariamente con aceite de lámparas, más tarde con menos frecuencia. Aparecieron grietas en las muestras de 1:3 á los 2 1/2 meses; en las muestras puras, á los 5 meses. Todas las probetas se desintegraron al fin.

**53 c. Cemento Portland**: 54 probetas, puras, 36 de arena 1:3, 7 días al aire. Después se saturaban diariamente con aceite, más tarde con menos frecuencia. Aceites que se usaban: extracto de manteca, aceite de ballena, de castor, de linaza hervido, petróleo crudo. El aceite de manteca desintegró la mayor parte de las probetas de 2 semanas á 2 1/2 meses, pero algunas permanecieron sanas durante nueve meses. El aceite (animal y mineral, mezclados) produjo casi el mismo efecto. Los aceites de ballena y de castor afectaron solamente unas pocas probetas, mientras que el petróleo y el aceite de linaza cocido, no desintegraron ninguna. El petróleo disminuyó en algo la resistencia. El aceite de linaza cocido formó una cubierta de protección y no afectó la resistencia. Como regla general, las probetas puras cedieron primero. Las de piedra caliza y escoria cedieron más; las de piedra caliza y arcilla menos.

**53 d. Cemento de sílice**; puro, 1:1; 1:2; 1:3, arena. Una probeta de cada uno, 2 años en el agua, 20 días en aire caliente. En aceite durante 2 años. Las tres primeras probetas estaban sanas, 1 de (1:3) se desintegró.

**53 e.** El aceite de linaza, en el procedimiento de Sylvester (pág. 1286), la parafina y el silicato de sosa se aplicaron en capas á las probetas, pero ninguna las protegió de la acción de los aceites.

**53 f. Concreto rico**, bien hecho con materiales buenos, y bien fraguado y sazonado, es el que mejor resiste al aceite. En la práctica, las estructuras de concreto rara vez se saturan con aceite, como pasó con estas muestras.

## — 54 —

**54. Chas. A. Matcham**. Asociación nacional de suministros á los constructores, \*05, abril 15, pág. 435.

**54 a. Corrosión.**

**Muestras y tratamiento.** Cubos de concreto de 150 mm, de 3 años, con cubos de acero de 75 mm.

Dos cubos, con cubos de acero de 75 mm sin pintar incrustados, expuestos á la intemperie en invierno y en verano, y algunas veces cubiertos de hielo y nieve.

**Resultados.**

**El acero no estaba dañado.** Presiones trituradoras de 204 kg y de más de 292 kg/cm cuad. Un cubo de 150 mm, con cubo de acero de 75 mm incrustado (pintado con pintura metálica), se puso en el fondo del río. El acero no sufrió. **La pintura desapareció.** Presión trituradora, 203 kg/cm cuad.

## — 55 —

**55. Profesor Ira H. Woolson**. E. N., \*05 junio 1.

**55 a. Absorción.**

**Muestras.** Cubos de 20 cm, 1:2:4, de 3 semanas, secados al horno durante 13 días á 49° C.

Parte con arena de < 1% de marga; todo pasó al cedazo de 3 mm; 75% pasó es

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

cernidor de 8 mallas por cm. Parte con piedra caliza cernida en el triturador de 10 mm; el 87 0/0 pasó el cernidor de 6 mm; el 40 0/0 pasó el cernidor de 3 mm; arena y tierra suficiente para llenar los vacíos. La piedra pasó al anillo de 40 mm.

#### Resultados.

**Absorción media:** 4 horas, 2.87%; 24 horas, 2.95%; 48 horas, 3.33%.

No hubo diferencia notable entre la arena y las piedras cernidas.

#### — 56 —

56. W. C. Hoad, Universidad de Kansas, E. N., '05, agosto 10.

#### Arcilla y greda; resistencia y absorción.

56 a. Cemento Portland con (a) arena normal de Ottawa, 1:3; (b) 2 a 20% de la arena se reemplazó por arcilla ó marga. A los 90 días las resistencias relativas eran, en general: (a) 100; (b) de 94 á 125.

56 b. Hasta el 6 á 8% de arcilla ó marga, no hubo aumento en la absorción con marga; y como 10% de disminución, con arcilla. Con mayores porcentajes, la absorción aumentó algo.

#### — 57 —

57. Eng News, '05, septiembre 28.

#### 57 a. Permeabilidad.

**Cisterna de cemento armado**, 341 m cúb. 1:2:4, cemento Portland, arena de río y granzón. Capa de 25 mm de mortero en el fondo. A los muros se les dió una lechada de tres manos con **cemento puro líquido**, con la consistencia de una crema, aplicada después de humedecer bien los muros. Cada mano se dejó secar 24 horas. Donde las paredes estaban demasiado húmedas, la lechada se cuarteó; donde estaban muy secas, la lechada no se adhirió. Durante pocos días después de llenarla, perdió 8 mm en profundidad por día. Está perfectamente impermeable desde entonces. La cisterna se construyó con el aire á una **temperatura menor de -7° C**; pero se cubrió con tablas y se encendieron dos estufas de cok.

#### — 58 —

58. Profesor Ira Woolson, E. N., '05, noviembre 2.

58 a. Flujo(?) (*Flow*). (*N. del T.* — Así llama el autor esta prueba.)

**Muestras.** Columnas de 10 cm de diámetro, 30 cm largo, modeladas en tubos de acero de 3 á 6 mm de espesor, y dejándolas fraguar y permanecer en ellas 17 días; al cabo de ellos el concreto estaba muy duro. El concreto permaneció en los tubos durante las pruebas.

**Resultados.** Bajo cargas de 68,000 kg, las columnas en los tubos más gruesos se acortaron solamente < 6 mm, pero bajo cargas de 54,400 á 68,000 kg, las columnas, en algunos de los tubos más delgados, estaban dobladas, deformadas y acortadas en 88 mm, aumentando su diámetro de 10 á 12 cm más ó menos. *Al quitar los tubos, se encontró el concreto sin quebrarse, sólido y perfecto!*

#### — 59 —

59. J. M. Braxton, Ingeniero asistente, de los Estados Unidos, Informes '05-6, E. N., '08, mayo 14, pág. 525.

#### La corrosión en el agua de mar.

59 a. Barras de acero de 12 mm incrustadas en 4 bloques de concreto hecho con arena de coral y ladrillo quebrado. 2 bloques en 1.20 m de agua de mar, 2 en un gabinete seco, ambos durante más de 1 año. La barra de uno de los bloques secos mostró señales de moho. Las otras estaban tan brillantes y lisas como al colocarlas.

59 b. 30 bloques, 30×30×15 cm, cemento Portland 1:3:5, ladrillo quebrado. Hechos bajo las condiciones ordinarias del trabajo. Barra de acero de 15 mm torcida, de 20 cm de largo, en el centro de cada bloque; 20 bloques con arena de coral, la otra mitad estaba al aire libre. Se quebraron después de 1 año y 3 semanas. En perfecto estado. Todas las otras estaban más ó menos enmohecidas.



60. Wm. R. Baldwin-Wiseman, Instrucción en los Procedimientos de Ingeniería civil, '06, vol. 183, pág. 319.

60 a. Efectos del agua á presión por entre discos de concreto, de 33 cm de diámetro, 15 cm de espesor, 1:4 de cemento Portland, granzón triturado pasado por anillo de 25 mm. El peso específico del concreto era 2.23. En los moldes de madera, 10 semanas. El agua, para la presión, se bombeó de una formación cal-




Fig. 4. Influencia del paso del agua á presión.

cárea. La temperatura del aire era de 12° á 15° C. Presiones, de 1.7 á 4.2 kg/cm cuad. La filtración fué la misma que en la fig. 4. Hacia el fin de los ensayos aparecieron pequeños **crecimientos estalactíticos** en el fondo de la pieza de prueba, y lo filtrado fué absorbido por la evaporación. Cerca de la superficie, el agua, bajo alta presión, disolvió un poco del material, pero la depositó en los poros un poco más lejos donde la presión había disminuído por su paso á través del bloque.

61. Sandford E. Thompson. A. S. T. M., Procs., vol. VI, 1906, pág. 379.

61 a. Consistencia; efecto sobre la densidad\*, permeabilidad y resistencia á la compresión.

Muestras para la densidad y la permeabilidad, de 21 días de edad; muestras para la resistencia á la compresión, de 5 1/4 meses.

Muestras.

Cemento Portland Atlas; arena de Newburyport, peso específico=2.65; piedra volcánica, peso específico=2.78. 1:2.3:4.6, por vol; 1:2:4 por peso.

Consistencia empleada.

	Agua, %**
<b>Seca.</b> Como tierra húmeda, el agua brillando en la superficie al aplastar duro.....	5.4
<b>Mediana.</b> Parecía mojada al mezclarla, no fluyó en la caja de mezclar. Trepidaba poco.....	6.9
<b>Húmeda</b> .....	9.2
<b>Muy húmeda.</b> Como sopa espesa, se asentó á nivel en la caja de mezclar. Se necesitaron cucharones para manejarla. Ligeramente más húmeda que la que se usa en los trabajos de edificios.....	11.0
<b>Sumamente húmeda</b> .....	13.7

Resultados. (Véase fig. 5 y Obs. del T.)

Para una consistencia dada, el **porcentaje de agua** depende de la naturaleza del cemento y del tamaño y sequedad de los granos de arena. Una arena fina, ó con muchos granos finos, puede necesitar dos veces tanta agua como la arena ordinaria.

(Obs. del T. — Los números verticales (fig. 5) á la izquierda, de 140 á 420 expresan kg/cm cuad. Los de 2,000 á 6,000, lbs/pulg cuad.)

\* Densidad= vol de las partículas sólidas en la unidad de volumen del concreto.

\*\* Porcentaje del peso del cemento, arena y piedra.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.




Fig. 5. Consistencia.

**61 b. Coeficiente de elasticidad.** 12 cubos de 30 cm, las deformaciones se midieron en un escantillón de longitud de 12.5 cm. Término medio de 4 muestras, 1:2:4, aproximadamente 1, 2, 3, y 17 meses de edad. Secas, 313,000 kg/cm cuadr; medianas, 295,000; muy húmedas, 211,000. No hubo aumento apreciable con la edad en el coef.

**61 c. Edad; permeabilidad.** Los bloques se probaron a los 21 y 84 días, y mostraron permeabilidades, más o menos de 2:1.

**61 d. El exceso de agua arrastra el cemento fino, formando lechosidades, reduciendo la resistencia y aumentando la permeabilidad. Espesor de la lechosidad que se forma:** 3 mm en las mezclas muy húmedas.

**61 e. El Sr. Thompson deduce** que en los trabajos de construcción y otros de cemento armado, el concreto debe estar suficientemente húmedo « para que fluya despacio por todas partes, incrustando muy bien el acero y haciendo que las superficies que dan contra los moldes sean lisas », y que el concreto mediano o que trepida, es conveniente para las masas ordinarias de concreto, tales como cimientos, muros gruesos, arcos grandes, pilas y estribos.

## — 62 —

**62. A. Blach, E. N., '06 agosto 30, pág. 236.**

**62 a. Naturaleza de la arena; resistencias y absorción.**

**Muestras.**

	Que pasa el cedazo n.º 170.
A, gneiss triturado, cernido por mallas de 12 mm.....	90.8%
B, arena de Cowe Bay, que se usa mucho en Nueva York y sus cercanías.....	95.8%
C, arena silicea, fina limpia.....	95.8%

**Resultados.** De 7 y 28 días, 1:2 y 1:3 morteros, A y B dieron, en general, de 20 a 25% de resistencias de tensión y compresión, mayores que C. En general, las mezclas más fuertes fueron las más absorbentes.

## — 63 —

**63. Alex. B. Moncrieff, E. N., '06 agosto 30, pág. 227.**

**63 a. Probetas en el agua 2 años, en el aire 7 días y en aceite 6 meses.** En general, el cemento puro perdió de 0 a 36% de su resistencia, mientras que el 3:1 ganó de 0 a 65 %, secándolo en el aire y sumergiéndolo en aceite.

**63 b. Las probetas en el aire 7 días; luego 6 meses en aceite 6 en agua.** Las probetas de cemento puro en aceite resultaron de 0 a 55 % más débiles que las de cemento puro en agua y las probetas de 3:1 en aceite resultaron de 49 a 79 % más débiles que las que estaban en agua.

\* Las pruebas de permeabilidad, a presión de agua de 3.5 kg/cm cuadr.

63 c. Las probetas unas, 9 semanas en agua; otras 4 semanas; una semana al aire y 4 semanas en aceite. Con pocas excepciones, las probetas de cemento puro, en aceite, resultaron de 0 á 40% más fuertes que las que estaban en agua, mientras que las probetas de 3:1 resultaron de 0 á 63% más fuertes que las iguales que estaban en el agua. Muchas de las probetas tratadas por el aceite se astillaron como pedernal.

— 64 —

64. Profesor Arthur N. Talbort. Universidad de Illinois, Bull., vol. IV, n.º 1, '06 septiembre 1.

#### 64 a. Adhesión y fricción. '04.

##### Muestras y resultados.

Mezcla, 1:3:6.

Tracción, en kg/cm cuad de sección neta;

Límite de elasticidad, en kg/cm cuad;

Adhesión, en kg/cm cuad de superficie incrustada:

(N. del T. Convertida al sistema métrico.)

	Barras Johnson.		Barras redondas.		Barras cuadradas.		
	$\frac{1}{2}$ " (12½mm)	$\frac{3}{4}$ " (19mm)	$\frac{1}{2}$ " (10mm)	$\frac{3}{4}$ " (19mm)	$\frac{1}{2}$ " (10mm)	$\frac{1}{2}$ " (12.5mm)	$\frac{3}{4}$ " (19mm)
Tensión.....	4,999	2,415	2,205	1,505	2,496	1,856	1,460
Límite elasticidad.	4,200	4,081	2,975	2,835	3,150	2,331	2,450
Adhesión.....	42	29	17	22	21	20	23

Con todas las barras de Johnson, las muestras se astillaron ó se quebraron. Todas las barras lisas se resbalaron. 6 de las 11 barras Johnson y 4 de las 11 barras cuadradas de 10 mm, se golpearon 6 veces con una mandarina de 4.5 kg., reduciendo su adhesión en 5 á 20%.

##### Muestras.

64 b. '05-6. Cilindros de 15 cm de diámetro, 15 y 30 cm de largo, de 60 días. Mezcla de cemento Portland americano, resistencia á la tensión, puro, 51 kg/cm cuad á los 7 días; 1:3, 25 á 7 días, 37 á 75 días; arena gruesa de mortero; piedra caliza quebrada cernida por 25 mm. Metal, límite de elasticidad, kg/cm cuad. Acero dulce (D), redondo, 2,660; chato, 3,150. El cilindro de eje laminado en frío (C), 6,090. Acero de herramienta (T), 3,710.

##### Resultados.

N.º de pruebas.	Acero.	Tamaño, mm.	Mezcla.	Largo incrustado, mm.	Kg/cm cuad de superficie incrustada.		f/a
					Adhesión. a	Fricción. f	
6	D	12.7 redondo.	1:3:5.5	152	26.1	14.8	.57
6	"	"	1:2:4	"	29.0	16.0	.55
6	"	15.9 redondo.	1:3:5.5	"	25.0	16.0	.64
4	"	"	1:2:4	"	32.7	20.9	.64
3	"	12.7 redondo.	1:3:5.5	304	26.2	18.8	.72
4	"	"	1:2:4	"	28.4	18.7	.65
3	"	15.9 redondo.	1:3:5.5	"	28.2	16.0	.57
3	"	"	1:2:4	"	29.1	15.7	.54
3	"	12.7×4.8.	1:3:5.5	152	8.8	5.9	.67
3	C	25.4 redondo.	"	"	9.5	4.7	.49
3	"	12.7 redondo.	"	"	11.0	3.5	.32
3	T	19.0 redondo.	1:3:6	"	18.3	...	...

La mezcla rica es generalmente superior. El cilindro de eje laminado en frío y el acero de herramientas es generalmente inferior, debido á la uniformidad de sección y la lisura de la superficie.



Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 65 —

**65. Jos. W. Elms**, químico, comisionado de los trabajos hidráulicos de Cincinnati, E. R., '06, octubre 27, pág. 467.

**65 a. Permeabilidad.**

**Muestras.** Cemento Portland y natural (de Louisville); arena de cuarzo del río Ohio, limpia, más bien fina, bastante uniforme en tamaño; piedra caliza cernida con mucho polvo y muy fino.

**Cubos de 75 mm.**

Cemento Portland; (a) 1 cemento : 2 arena, 10% de agua; (b) 1 cem : 1 arena : 1 cerniduras, 11% de agua; (c) 1 cem : 2 cerniduras, 14% de agua.

Cemento natural; (d) 1 cem : 2 arena, 15% de agua; (e) 1 cem : 1 arena : 1 cerniduras, 15% de agua; (f) 1 cem : 2 cerniduras, 17% de agua.

**Cilindros huecos**, 15 cm de diámetro, 20 cm de largo, el hueco de 5 cm. Cemento Portland y arena, 1 : 1 y 10% de agua.

**Tratamiento.** Agua (clara) llevada al centro de las muestras. **Cubos**, 1 día al aire, 6 en agua. **Cilindros**, 1 día al aire, 27 en agua, 4 al aire.

**Resultados.** La filtración pasó a través del mortero, de 4 a 5 cm de espesor. **Cubos**; bajo 3.5 kg/cm cuad mantenidos durante 3 a 16 horas, poca ó ninguna agua (máx = 6.5 lit por m cuad) pasó por entre los cubos de cemento Portland; de 11.6 a 98 lit/hora/m cuad a través de los cubos de cemento natural. En el Portland la filtración se hizo apreciable con presión de 4 a 5 kg/cm cuad; en el natural, a 1 kg. Los cubos con arena de 1 : 2 resultaron los más permeables. **Cilindros**, 1 a 2 kg/cm cuad; filtración .00920 a 50 lit/hora/m cuad.

La filtración disminuyó muy notablemente con el tiempo.

— 66 —

**66. W. J. Douglas**, ingeniero a cargo de los puentes para Washington, E. N., '06, diciembre 20, pág. 649.

**66 a.** Un puente pintado con un cemento rico en cal libre, mostró después una masa de protuberancias de diferentes colores.

— 67 —

**67. Profesor C. von Bach.** Zeitschrift des Vereins Deutscher (Gaceta de la Asociación de Ingenieros alemanes), '95, '97.

**67 a. Relación entre la unidad de alargamiento y la unidad de esfuerzo.**

**Muestras.** Cilindros de concreto, de 25 cm de diámetro, 1 m de largo. Las deformaciones se midieron en un largo de 75 cm.

**Tratamiento.** Carga de 8 kilogramos/centímetro cuadrado, aplicada y quitada alternativamente hasta que la deformación no aumentaba. Después del mismo modo desde 16 kg/cm cuad hasta 40 kg/cm cuad.

**Resultados.** Desde el principio, las deformaciones aumentaron con más rapidez que las cargas. Sea :

$s$  = a la unidad de esfuerzo = esfuerzo por unidad de área de la sección transversal;

$L$  = largo original medido de 75 cm;

$l$  = reducción de  $L$  bajo la compresión;

$e = l/L$  = la unidad de deformación;

$c$  = un coeficiente, que depende de la naturaleza del material;

$n$  = exponente.

Entonces,  $e = l/L = c \cdot s^n$ .

Mezcla.				Valores aproximados. 1/c	
Cem.	Arena.	Granzón.	Piedra.	Para $s$ en kg/cm cuad.	m.
1	2.5	5	0	298,000	1.14
1	2.5	0	5	457,000	1.16
1	3.0	0	0	315,000	1.15
1	1.5	0	0	356,000	1.11

## — 68 —

**63. R. C. Carpenter.** A. S. T. M., Procs., '07, vol. 7, pág. 398. **Aceite de linaza y de lubricar; solidez y resistencia á la tensión.** Probetas de cemento puro, unas con 2% de aceite de linaza ó de lubricar agregado al agua de la mezcla, las otras sin aceite. No se dió el número de probetas.

**63 a. Sólidesz.** 24 horas al aire húmedo. Las probetas mezcladas sin aceite, sólidas después de 8 días en cualquiera de los aceites. Las probetas mezcladas con aceite y sin él, permanecieron sólidas después de 3 horas de ebullición.

**63 b. Tensión.**

Aceite en la mezcla.	Tensión, kg/cm cuad.		
	1 día.	7 días.	28 días.
Ninguno.....	30.2	48.9	52.2
2% de aceite de linaza.....	12.6	34.6	40.2
2% de aceite de lubricar.....	23.3	48.4	48.4

## — 69 —

**69. M. R. Barnett.** Instituto de Ingeniería civil, Procs., '07, vol. 167, pág. 153.

**69 a. Acción del agua dulce sobre el concreto de piedra caliza.** Acueducto de Thirlmere, agua potable de Manchester, Inglaterra. La sección del acueducto, construida con concreto de piedra caliza. Piso 23 cm de espesor, se redujo como en 6 mm en espesor, con apariencia de panal, carcomido en muchas partes, y con mucha filtración.

**69 b.** Las muestras de las piedras calizas, con que se hizo el concreto, se conservaron durante seis meses en agua dulce corriente, en el acueducto, y perdieron en peso de 6.8 á 18.1% por año, mientras que los bloques de muestra de cemento puro y de mortero de cemento Portland de 1:1, ganaron 5.5 y 3.6% respectivamente.

## — 70 —

**70. Profesor Ira H. Woolson.** A. S. T. M., Procs., '05, pág. 335, '07, pág. 404.

**Temperaturas altas y conductibilidad térmica.**

**70 a. Mezcla, 1:2:4; con ceniza, 1:2:5.** Cemento de una mezcla igual de 3 Portlands. Arena aguda, de calidad menuda buena, «no especialmente limpia»; 90% pasó el cedazo de 5 mallas por cm. El agregado de ceniza de caldera de buena calidad, habiéndosele quitado la mayor parte de las cenizas finas; granzón de cuarzo limpio de 19 mm; trapa (piedra volcánica) triturada. Mezclada moderadamente húmeda, apisonada en los moldes hasta que el agua fluyó á la superficie.

**70 b. Temperaturas altas.** '05, pág. 335. Fig. 6.

**Muestras.** Para la resistencia á la compresión, cubos de 10 cm; para la elasticidad, prismas de 15×15×35 cm. 3 cubos y 3 prismas se probaron sin calentar; 3 cubos y 2 prismas de cada agregado (trapa y caliza) á cada temperatura.

**Resultados.**

**70 c. Módulo de elasticidad, E.** Para E, las curvas de trapa (roca volcánica) y de caliza casi coincidieron.

**70 d.** Después de calentarlos hasta 1093° y 1371° C, los cubos de piedra caliza aparecían sanos mientras estaban calientes, pero se **desintegraron al enfriarse.**

**70 e. Después de enfriarse** bajo 400° C, los prismas de trapa y de caliza estaban cubiertos de grietas diminutas. Bajo temperaturas más altas, estas grietas aumentaron en número y en tamaño, y los prismas se cimbraron y desintegraron al enfriarse bajo 816° C.

**70 f.** Las muestras de concretos de trapa (piedra volcánica) y de cenizas permanecieron sanas, mientras que las de concreto de granzón se agrietaron y desmoronaron, debido, probablemente, al gran coeficiente de dilatación del granzón y al hecho de que este coeficiente en una dirección es doble del de la cuarzo, perpendicular.

Para el índice, véanse página 1346, etc.




Fig. 6. Resistencia al calor; °grados C.

(N. del T. Los números verticales a la izquierda, de 14 a 140, indican las cargas de trituración en kg/cm cuadr. Los verticales de la derecha, de 70 a 210, el coeficiente de elasticidad en miles de kg/cm cuadr.)

Cara calentada.




Fig. 7. Conductibilidad térmica.


(Equivalencias de los números de la fig. 7 en centímetros: 1.5=1.25; 1=2.5; 2=5; 3=7.5; 4=10; 5=12.5; 6=15; 7.5=13.75; 8=20; 13.5=33.75.)

70 g. Conductibilidad térmica. '07, pág. 404. Figs. 7 y 8.

**Muestras.** Bloques de concreto, con agujeros como en la fig. 7. La mezcla igual a la de la fig. 70 a.

**Tratamiento.** Las muestras estuvieron en los moldes 24 horas, en el agua 48 horas, se conservaron húmedas durante 2 ó 3 semanas, dejándolas secar bien. Edad, en la prueba, como de 2 meses. Los bloques se colocaron a la entrada de la hornalla.





Tiempo en minutos.  
Roca volcánica (basalto).

Fig. 3. Conductibilidad térmica.

**Explicación de la fig. 3.** Los números verticales a la izquierda, de 93 a 760, son temperaturas C. La curva primera a la izquierda, sin número, traza las temperaturas del horno. Las curvas numeradas corresponden a la conductibilidad en las líneas marcadas con los mismos números en la fig. 7.f

**Resultados.** La fig. 8 indica, para una de las muestras de piedra volc., los tiempos, en minutos, que se necesitaron para transmitir las temperaturas de las hornallas por los diferentes espesores del concreto. Las curvas de descenso, en 6 cerca de 200° F (m. 6 m. 93° C), se atribuyen a la generación del vapor.

**70 h.** El concreto de 5 a 7 cm (si permanece en su lugar) protegerá el metal de la armazón en un incendio ordinario.

**70 i.** El metal de la armazón descubierto no conduce calor perjudicial a la parte incrustada.

**70. 5. Wm. B. Fuller y Sandford E. Thompson,** «Leyes para las propiedades del concreto», A. S. C. E., Trans., 707 Adic., vol. 59, págs. 130-143.

**Módulo de elasticidad, E., bajo compresión.**

**Muestras.** Prismas de concreto de 15 cm en cuadro, 45 cm de largo, edad como de 140 días. Cemento Portland gigante, agregado: arena de Cowe Bay (CS), cerniduras del Parque Jérôme (JSc). Agregado: granzón de Cowe Bay (CG), piedra del Parque Jérôme (JSt).

**Resultados.**

**Efecto del tamaño máximo de la piedra.**

Mezcla.....	1:9*	1:3:6	1:2.81:5.62	1:2.92:5.89
Piedra.....	Módulo de elasticidad, E, en miles de kg por cm cuad.			
5.70 cm.....	147	168	231	210
2.50 —.....	119	126	217	182
1.25 —.....	98	63	...	154

**Efecto de la cantidad de cemento, en % de material total seco\*.**

Módulo de elasticidad, E, en miles de kg por cm cuad.

	Con (JSc) y (JSt).				Con CS y CG.				Con (JSc) y CG.		
Cem.....	8	10	12.5	15	8.5	10.6	13.25	15.9	10.2	12.75	15.3
E.....	126	147	161	329	161	273	259	301	245	266	245

\* El material mayor en 5 mm de diámetro (como de 62 a 68 % del total) graduado de acuerdo con las recomendaciones de los autores. Véase Concreto, §§ 23 a 25, pág. 1299.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

— 71 —

**71. Richard L. Humphrey**, U. S. G. S. Bull. n.º 324, '07. Informe sobre el incendio de San Francisco, del 18 de abril, '06.

**Resultados.**

**71 a. El concreto** es probablemente el **mejor material** para las columnas á prueba de fuego. Su rigidez soporta el acero interior, al ablandarse por el calor.

**71 b. El concreto** resultó **superior al ladrillo** como medio á prueba de fuego.

**71 c. A altas temperaturas** el concreto **pierde su agua de cristalización**.

**71 d. El concreto**, especialmente donde estaba armado, resistió el **terremoto** y el **fuego**. El **dique de concreto** de San Mateo, aunque á pocos centenares de metros de la catástrofe, permaneció sano. Los **pisos de concreto sólido**, aunque de muy mala calidad, resultaron satisfactorios. El **concreto de ceniza** que se usó, en los pisos y otras partes, era rico en sulfatos, y perjudicial á la armazón.

— 72 —

**72. William B. Fuller**. Asociación nacional de los que usan concreto. Procs '07, págs. 95-7.

**Graduación y proporciones.**

**72 a. Pruebas** con 6 vigas, de 15 cm en cuadro, 1.80 m de largo; 1 de cemento á 8 de arena y piedra; **coef de ruptura** en kg/cm cuad: 1:2:6, 22.3; 1:3:5, 20; 1:4:4, 14.6; 1:5:3, 10.6; 1:6:2, 7.1; 1:8:0, 0.03.

**72 b. Con un porcentaje dado de cemento**, la **mezcla más densa** de arena y agregado, da el concreto más fuerte, el menos permeable y, por consiguiente, más duradero, y el que se maneja con más facilidad, llenando por consiguiente mejor los vacíos y los ángulos.

— 73 —

**73. Comisión del cemento armado**, París, '07.

**73 a. Contracción y expansión.** El concreto se contrae al endurecerse al aire y se expande debajo del agua.

— 74 —

**74. T. L. Condon**, de la Compañía Condon y Sinks, representante de la Compañía de metal dilatado y barras corrugadas. Diario de las Sociedades occidentales de Ingenieros, '07, febrero, vol. 12, n.º 1. Ensayos por el profesor C. E. de Puy, Instituto Lewis, Chicago.

**74 a. Adhesión; barras deformadas y sencillas.**

**Muestras.**

Cilindros de concreto, de 15 cm de diámetro, 20, 30, 40, 50, 60 cm de largo. Mezclados á mano, proporcionados con exactitud, 1:2:4, de cemento Portland, arena gruesa, piedra caliza quebrada, de 12 mm y menos, sin polvo. Bastante humedad, para que entraran en los moldes con facilidad removiéndolos con una varilla. Todo el concreto se mezcló en un lote. Los bloques de 20 y 40 cm tenían 25 días cuando se probaron, los otros 31 días. Las barras pasaron enteramente por los bloques.

## Resultados.

	Diám  en  mm.	Esfuerzo kg/cm cuad de superficie incrustada.			
		Resbalamiento > .25 mm.		Resbalamiento > .8 mm.	
		Incrustados.		Incrustados.	
		30 cm.	60 cm.	30 cm.	60 cm.
		Adhesión kg/cm cuad.			
Redondo.....	17.5	18.9	12.5	20.3	13.4
Cuadrado.....	15.9	22.2	16.1	24.0	17.0
Torcido, de Buffalo.	"	23.5	20.5	25.1	21.5
Torcido, Ransome*.	"	22.8	23.3	25.8	24.6
Johnson**, nuevo.	"	33.3	33.1	43.0	35.6
Johnson, viejo*...	19	45.8	37.6	55.2	37.6

## — 75 —

**75. A. A. Knudson**, Instituto americano de Ingenieros electricistas, Procs. 07<sup>a</sup>, febrero, vol. 26, parte 1.<sup>a</sup>, pág. 231, E. N., '07, marzo 21, pág. 328.

**75 a. Electrolisis.****Muestras.**

1:1 cemento y arena, Portland y Rosendale. Los bloques se moldearon en baldes de metal para agua. El electrodo positivo fué un tubo de hierro forjado corto de 5 cm en el eje del bloque, sumergido como 20 cm.

**Tratamiento.** Los bloques se pusieron en agua (uno en agua dulce, el otro en agua salada) en un estanque; el electrodo negativo era un pedazo de lámina de hierro, sumergida en el estanque. La corriente de .1 amperio.

**Resultados.** Después de 30 días, los bloques de Portland (que se habían agrietado bajo la corriente) se quebraron fácilmente, mostrando depósitos amarillentos (moho del hierro al parecer) y se ablandó el concreto en las juntas. Los tubos perdieron más de 2 % por corrosión. La resistencia eléctrica final = 10 × la resistencia inicial, = m. ó m. la resistencia del concreto seco. Las grietas en el Rosendale aparecieron a los 6 días. Uno de los tubos estaba enteramente carcomido.

## — 76 —

**76. J. L. Van Ornum**, Sociedad americana de Ingenieros civiles, Trans., vol. 51, pág. 443, '03/diciembre, y vol. 58, pág. 294, '07/junio.

**76 a. Fatiga.** Bloques de cemento puro en compresión. Las cargas repetidas producen fracaso si la carga es > que la mitad de la que se requiere para la trituración en una sola aplicación.

Vol. 58, pág. 294.

**76 b. Fatiga.** Como 600 pruebas.

**Muestras.**

Bloques de 12.5 × 12.5 cm y 30 cm de largo, en compresión, y vigas de 10 cm de ancho, 15 de alto, 1.80 m de luz, armadas con dos barras de acero lisas, de 12 mm en cuadro. Cada lote produjo 8 bloques ó 4 vigas. Mezcla de 1 : 3 : 5 en volumen. Cemento Portland americano corriente, probado según la especificación de la Sociedad americana de Ingenieros civiles (pág. 942). Arena del río Misisipi, gastada por el agua, más bien fina, 1,584 á 1,760 kg por m<sup>3</sup>; vacíos 30 á 38%. Piedra caliza quebrada, de las cercanías de San Luis, de 1,280 á 1,520 kg/m<sup>3</sup> cub, que pasó el cernidor de mallas de 4 cm; casi la mitad de las piedras eran mayores de 2.5 cm, como la décima parte menores que 1 cm. Vacíos 42 á 48 %. Vacíos, en 3 de arena + 5 de agregado, de 16 á 19%.

\* Cubiertos con una capa delgada de moho, pero sin escamas. Las otras se tomaron frescas de los cilindros y estaban libres de moho.

\*\* Johnson, fig. 2 (d), pág. 1341.



Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

**Tratamiento.** Las muestras para la compresión se dejaron 1 día al aire en los moldes, las vigas por 2 días; después todo en agua por 2 semanas, después al aire, protegidas contra las corrientes, hasta que se probaron.

Las muestras para la compresión eran de 1 mes y de 1 año de edad, cargadas de 4 á 8 veces por minuto; las vigas, de 1 mes, 6 meses, y 1 año, cargadas de 2 á 4 veces por minuto.

**Resultados.** El efecto en la proporción de la repetición fué insignificante; pero se cree que aumenta rápidamente cuando pasa de 10 veces por minuto.




Fig. 9. Fatiga.

**Fatiga.** La curva de la fig. 9 representa bien los resultados que se obtienen en estas condiciones variables.

**76 c.** Al concreto repetidamente sometido á esfuerzos menores que el límite de fatiga es decir : á menos de la mitad del máximo del esfuerzo, véase figura), « se le comunicó un **límite definido de elasticidad**, dentro del cual las resistencias son proporcionales á los esfuerzos » (es decir : dentro de los cuales el coef de elasticidad,  $E$ , es constante).

**76 d. Fatiga y adhesión.**

**Muestras.** Barras de acero cuadradas sencillas de 15 mm, incrustadas en concreto como anteriormente. Las muestras se hicieron con gran cuidado, muy bien apisonadas.

**Tratamiento.**

2 días en los moldes, 7 días en agua, al aire 3 semanas. 30 muestras para la prueba de fatiga se sometieron á un « golpe y presión combinados, con su vibración consiguiente »; 150 golpes por minuto, cada golpe = 8.18 kg-metro. Término medio, 50,000 golpes á cada muestra.

**Resultados.** Adhesión inicial media, 8.7 kg/cm cuadr de superficie incrustada; fricción (después de deslizamiento), 6.3 kg/cm cuadr. En las muestras no fatigadas, 10.5 y 7 kg/cm cuadr respectivamente.

**76 e. Fatiga bajo carga continua.** 2 prismas de concreto permanecieron intactos durante 1 mes bajo el 90% de la resistencia á la trituración. « Unos pocos presión constante de un porcentaje mayor. » Una viga de concreto armado falló en 10 meses bajo el 90% de su carga de ruptura.

## — 77 —

**77. Henry S. Spackman.** Asociación de Fabricantes de cemento Portland americano, Nueva York, '07, diciembre.

**77 a. Mortero remolido después de endurecido.**

Las probetas de cemento Portland se quebraron en la prueba. Se remolieron y se hicieron nuevas probetas con ellas. Estas presentaron, en general, como la mitad de las resistencias de tensión de las probetas originales. Del cemento

original, el 91.5% pasó un cedazo n.º 100, el 76.2% el n.º 200. El material remolido tenía la misma finura, más ó menos.

— 78 —

**78. R. Feret**, Asociación americana de Ingenieros civiles, Trans., '07, diciembre, vol. 59, pág. 152.

**73 a. Permeabilidad.** « Los experimentos dan, en general, resultados inciertos. No es raro ver muchos bloques del mismo concreto que, aunque tratados de manera idéntica, dejan filtrar cantidades muy diferentes de agua. »

**78 b. Edad del bloque, días**

5 29 80 365  
Flujo, en grams/minuto por  
kg de presión/cm cuadr.

Presión de 5 á 20 kg/cm cuadr; promedio..... .554 .044 .159 .294  
Después de permanecer bajo 20 kg/cm cuadr 2 horas.. .349 .034 .133 .275

**78 c. Filtración « casi proporcional á la presión ».**

**78 d. 3 bloques de 1 año. Bloque**

A B C  
Flujo, en grams/minuto  
por kg  
de presión cm cuadr.

A 20 kg/cm cuadr..... .067 .111 .108  
Aumentada á 29 kg/cm cuadr..... .077 .114 .126  
Reducida á 20 kg/cm cuadr..... .068 .114 .111  
« como si el efecto del aumento momentáneo de la presión hubiera sido abrir nuevos pasajes al agua, ó limpiar parcialmente pasajes que ya existían ».

— 79 —

**79. Wm. B. Fuller y S. E. Thompson**, Sociedad americana de Ingenieros civiles, Trans., '07, diciembre, vol. 59, pág. 67.

**Resistencia, densidad y permeabilidad.** Como las afectan las proporciones y la naturaleza de la arena y del agregado. Ensayos en el estanque del Parque Jerome, Nueva York.

**79 a. Muestras.** Cemento Portland como se recibió para usarlo en el estanque, agregado (1) piedra y cerniduras de mica esquálida en los trituradores en el estanque, 35% de mica, que en el mortero ó concreto « no forma planes que afecten la resistencia seriamente ». (2) Granzón y arena de Cowe Bay, sacados con draga del río (« arena y granzón redondeados por el agua, completamente limpios y que se componían casi enteramente de partículas de cuarzo »; peso específico como 2.65). Tamaño máximo de la piedra, 6, 2.5 y 1 cm.




Fig. 10. Permeabilidad.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

(Explicación complementaria de la fig. 10. Los números horizontales, de 1.40 a 5.6, son presiones en kg/cm cuadr. En las líneas inclinadas que marcan presiones así: 80 lbs/pulg cuadr = 5.6 kg/cm cuadr; 60 lbs/pulg cuadr = 4.2 kg/cm cuadr; 40 lbs/pulg cuadr = 2.8 kg/cm cuadr; 20 lbs/pulg cuadr = 1.40 kg/cm cuadr.)

Las pruebas se hicieron con « **mezclas graduadas** » (dando con las proporciones la densidad mayor del agregado) y « **mezclas naturales** » (1:2.5:6.5, 1:3:6, 1:3.5:5.5).

### Resultados.

#### 79 b. Tamaño del agregado; resistencia y densidad.

Tamaño mayor de la piedra.....	5.7 cm.	2.5 cm.	1.2 cm.
<b>Resistencia relativa.</b>			
Compresión.....	1.00	.83	.72
Transversal.....	1.00	.91	.75
<b>Cemento que se necesita para igual resistencia, relativa.....</b>	1.00	1.17	1.33
<b>Densidad relativa.....</b>	1.00	.96	.93

#### 79 c. Clase de agregado. La arena y las cerniduras. Resistencia y densidades relativas.

	Compresión.	Resistencia transversal.	Densidades.
Arena y piedra.....	100	100	100
— y granzón.....	94	89	102
Cerniduras y piedra..	67	85	98

**79 d.** La mezcla graduada dió la densidad =  $1.14 \times$  densidad con la mezcla natural; para la igual resistencia, las mezclas graduadas necesitaron  $.88 \times$  el cemento que se necesita con las mezclas naturales.

(Esto significa un promedio de **economía** de un 25% por m cúbico del concreto, más ó menos. Allen Hazen, Sociedad americana de Ingenieros civiles, vol. 59, pág. 150, diciembre, '07.)

**79 e.** El exceso de arena fina ó mediana, ó la deficiencia de arena fina en el concreto menudo, disminuye la resistencia y la densidad.

**79 f.** La resistencia y la densidad son máximas cuando la mezcla llena exactamente los vacíos.

**79 g.** Permeabilidad. Véase la figura 10. « Poco se sabe sobre la acción del concreto para resistir el flujo del agua. » Pues entre « proporciones diferentes y diferentes tamaños de la misma clase de material, las leyes de la impermeabilidad son algo parecidas á las de la resistencia ».

Con un porcentaje dado de cemento, las muestras más densas serán ordinariamente más impermeables. Cuando las densidades son iguales, las muestras más ricas serán las más impermeables (véase la figura). Las proporciones, sin embargo, son muy diferentes de las de la densidad ó de la resistencia; una pequeña diferencia en la composición, produce un gran efecto en la impermeabilidad. « **Diferentes clases de agregados** producen resultados muy diferentes en la impermeabilidad. » La figura demuestra el efecto de la presión sobre la permeabilidad.

**79 h.** El concreto con piedra del Parque Jerome y cerniduras dió proporciones mucho mayores de filtración en todas partes (máxima, 369 gramos por minuto) que el de arena de Cowe Bay y granzón. El concreto de piedra y arena dió, más ó menos, la mitad de las proporciones que se ven en la fig. 10.

**79 i.** La permeabilidad es algunas veces mayor con piedras grandes y otras veces con las pequeñas. Los resultados han sido especialmente erróneos con la piedra quebrada y cerniduras del estanque del Parque Jerome.

**79 j.** La « permeabilidad disminuye materialmente con la edad », aumentando mucho más rápidamente que lo que disminuye el espesor del concreto.

menor con arena y granzón que con piedra y cerniduras;	
— — — — —	— y arena;
— — — — —	— y cerniduras.



## — 30 —

**80. Richd. H. Gaines**, Junta del acueducto de Nueva York, S. A. de I. O., Trans., vol. 59, '07 diciembre, pág. 159.

**80 a. Permeabilidad y resistencia; arcilla y alumbre.**

**Muestras.** Mortero, 1:3, Portland, arena de Cowe Bay. Pruebas de tensión con probetas corrientes; pruebas de compresión y tensión con cubos de 5 cm. Edad de las muestras, de 20 á 30 días. Presiones, 2.80 á 5.60 kg/cm cuad.

**Resultados.** (1) Reemplazo del agua de la mezcla por una solución de **alumbre** de 2.5 á 5% (1 á 2% es suficiente), y dió una **impermeabilidad** casi completa. (2) Reemplazo de 5 á 10% de la arena por **arcilla** molida fina; y (3) combinación (1) y (2) que dió aún mejores resultados.

Las muestras de arcilla (con alumbre y sin él) mostraron de 12 á 18% de ganancia en **resistencia** sobre las que no tenían arcilla.

El procedimiento se basa en una **teoría de la acción físicoquímica** entre los iones del electrólito (el alumbre) y las moléculas cooides (gelatinosas) de la arcilla.

Ninguno de los **procedimientos en uso hasta el presente**, que se han examinado, ha resultado conveniente para uso general.


La **cal apagada disminuye** ligeramente la **permeabilidad**; pero esta ventaja está más que compensada con la pérdida en **resistencia**. No hay razón química para que esto sea de otra manera.

## — 31 —

**81. Profesor E. Morsch**, Zurich, para Wayss y Freitag A-G, Neustadt. « De-Eisenbetonbau », Stuttgart, Konrad, Wittwer, '08, citaremos las págs de esta obra.

**81 a. Relación de elasticidades**, págs. 27-32. **Muestras:** prismas cuadrados, largo medido, 35 centímetros. 1 parte de cemento Portland Manheim con 3 partes de una mezcla de arena del Rhin y granzón compuesta de 3 partes de arena, 0-5 mm; 2 partes de granzón, 5-20 mm. Agua, 14%. Cada esfuerzo se mantuvo durante 3 minutos. Algunas de las muestras se probaron en tensión; las otras en compresión.

*Compresión en millonésimas de la longitud primitiva.*



**Fig. 11.** Esfuerzo y estiramiento.

Los 2 años y los 3 meses de la línea continua y de puntos se refieren á la edad de las muestras.)

**Resultados.** Las unidades de los esfuerzos y del estiramiento como en la fig. 11. Las tensiones máximas, kg/cm cuad: 3 meses, 4.10; 2 años, 15.7.


**Cóefde elasticidad, E.** Véase fig. 12.

Con mezclas de 1:4, para un esfuerzo dado en compresión, E fué en general de 15 á 20% menos que con los de 1:3. En la tensión, E fué más igual en ambas mezclas.

Con 8% de agua, para una comp dada, E fué en general de 10 á 20% mayor que con 14% de agua.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

*Deformación en millonésimas de la longitud primitiva.*




*Deformación en millonésimas de la longitud primitiva.*

**Fig. 12.** Módulo ó coef de elasticidad.

(Los números verticales á la izquierda, de 175 á 350, dan en miles  $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$  los coeficientes E de elasticidad. Los meses y años de las curvas se refieren á la edad de las muestras.)

**81 b. Esfuerzo cortante.** Fig. 13. Las dimensiones en centímetros. Prismas de 18 cm en cuadro, 40 cm de largo. Mezcla de arena y granzón como en el ensayo 81 a.



**Fig. 13.** Esfuerzo cortante.

**Senecillo.** La muestra se agrietó al principio, como la viga, en  $\alpha$ . La presión se aumentó luego hasta aparecer la grieta del esfuerzo cortante,  $b$ .

Mezcla.	Agua %.	Edad.	N.º de muestras.	Promedio del esfuerzo máximo cortante, $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ *.	
				Observado.	Calculado**.
1:3	14	2.5 años.	3	65.5	68.6
1:4	14	1.5 meses.	3	37.1	38.5

\* =  $\frac{1}{2}$  de la fuerza total aplicada  $\div$  el área de la superficie del esfuerzo cortante.

\*\* Dada la resistencia á la tensión final,  $t$ , y la resistencia á la compresión final,  $c$ , de las piezas de prueba de la misma mezcla, edad y fórmula, el esfuerzo cortante =  $\frac{t}{\sqrt{c}}$ .

**Armado.** Las barras (de 1 cm de diámetro) sirvieron solamente para mantener unidas las muestras, de manera de poder aumentar las presiones a voluntad. El concreto cedió primero al esfuerzo cortante.

Mezcla.	Agua %.	Edad.	N.º de muestras.	Promedio del esfuerzo máximo cortante, kg/cm cuad.	
				Concreto.	Acero.
1:4	14	1.5 meses.	2	36.5	3,248
1:4	14	1.5 —	3	33.9	3,556

**81 c. Torsión,** pág. 45. Mezcla, 1:4. **4 cilindros sólidos**, de 79 a 98 días, de 26 cm de diámetro; largo sometido al experimento, 34 cm con cabezas hexagonales.  $M$ =el momento de torsión,  $R$ =radio del cilindro.

$t$  = al esfuerzo de torsión en las fibras extremas (véase pág. 528 A de este libro)  $= 2M/\pi R^3$ .

$t$ , en kg/cm cuad; máx, 19; media, 17; mín, 13.

**3 cilindros huecos**, como anteriormente, de 52 a 55 días; diámetro interior como de 15 cm,  $r$ =al radio interior.


$t = 2MR/\pi (R^3 - r^3)$ ,

$t$ , en kg/cm cuad; máx, 94; media, 86; mín, 7.8.

**La unidad de resistencias mucho mayor de los cilindros sólidos** según las dan las fórmulas, se atribuye en parte a su mayor edad, pero especialmente al aumento en la unidad de presión de la circunferencia hacia dentro, debido a la cual el material más próximo al centro transmite más de lo que le corresponde del esfuerzo cort de torsión y alivia las partes exteriores.



**81 d. Adhesión,** pág. 49, figs. 14 y 15.

**Muestras.** Cubos de 20 cm. Mezcla, 1:4; 10 a 15% de agua; edad, 4 semanas. Barras redondas de 2 cm de diámetro, fig. 15, espiral de 10 cm de diámetro; alambre, .45 cm de diámetro.



**Fig 14.**

Adhesión.



**Fig 15.**

**Tratamiento.** Las barras se empujaron hacia afuera. La presión aumentó rápidamente al máximo.

**Resultados.** Adhesión, término medio de 12 pruebas cada una, kg/cm cuad; fig. 14, adhesión=36.3; fig. 15, adhesión=50.

Después de vencer la adhesión, quedó una considerable resistencia a la fricción.



Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

### 81 e. Ductibilidad y esfuerzo cortante en el concreto armado, pág. 60.

**Muestras.** 4 cilindros huecos armados en torsión, como en el ensayo 81 c, armados con espirales en el medio del espesor de las paredes. Los espirales a 45°, colocados de manera que estaban en tensión bajo el momento de torsión. 2 cilindros, cada uno con 3 espirales de hierro redondo de 7 mm; 2 cilindros, cada uno con 10 espirales de hierro redondo de 10 mm. Diámetro de la espiral, 21 cm.

**Esfuerzos sobre el hierro** en el momento del primer agrietamiento en el concreto, kg/cm cuadr; máx, 627; medio, 584; mín, 539.

**Estiramiento del hierro y del concreto** en el momento del primer agrietamiento en el concreto, término medio : .00027 x largo original.

Lo anterior se dedujo por la comparación con los resultados obtenidos con cilindros sencillos en torsión. Ensayo 81 c.

**Esfuerzo cortante**, kg/cm cuadr.

	Máx.	Media.	Mín.
En el primer agrietamiento.....	43.0	33.6	24.3
En la ruptura.....	53.7	43.7	30.1

**81 f. Muestras. 6 vigas armadas**, de 15 x 30 cm, 2 metros de luz, pág. 62, fig. 16. Dimensiones en centímetros. Espesor de las barras de la armazón como más abajo. 2 cargas concentradas, PP, equidistantes del centro y a 1 metro de separación. Mezcla 1 : 4; edad 3 meses. Medidas sobre la longitud central de 80 cm. El momento de flexión fué constante por todo este largo. El estiramiento del acero se observó por medio de dos botones en A, A, atornillados en las barras. Se colocaron estribos cerca de los extremos de las vigas. Las vigas se mantuvieron húmedas, pero se probaron secas.





Fig. 16. Ductilidad.

**Resultados.** El estiramiento por unidad de longitud en el momento del primer agrietamiento del concreto.

Barras de 10 mm; diámetro = .4%	Acero.	El concreto bajo tensión máx.
— de 16 — — = 1.0%	.00042	.00050
— de 22 — — = 1.3%	.00033	.00040
	.00030	.00038

### 81 g. Esfuerzos del acero y del concreto, pág. 97.

**Muestras.** Vigas armadas chatas, fig. 17. (En las figs. 17 y 18 las dimensiones son en centímetros.)



A, 3 vigas.

A y B, 6 vigas.

B, 3 vigas.

Fig. 17. Esfuerzos.

El momento de flexión fué constante entre las cargas. Mezcla, 1:4; largo, 2.2 m; luz, 2 m.

**Resultados. Fracasaron por la trituración del concreto** cerca y entre las 2 cargas. El acero de 10 mm de diámetro.

**Las unidades del esfuerzo.**  $s$ , en el acero, y  $c$  en el concreto, en kg/cm cuádr., se dedujeron bajo la suposición de que  $n = E_s/E_c = 15$ .

	Edad.	Acero.	Después que apareció la primera grieta.		En la ruptura.	
			$s$	$c$	$s$	$c$
3 vigas A, figura 17	13 meses.	1.4%	1,568	92	3,796	223
3 — B, — 17	13 —	3.3%	1,469	158	2,749	294
3 — A, — 17	2 —	1.4%	1,307	77	3,149	185
3 — B, — 17	2 —	3.3%	1,195	128	1,968	121




Fig. 18. Esfuerzo cortante. Dimensiones en centímetros.

**81 h. Esfuerzo cortante en las vigas. 12 muestras,** cada una compuesta de una plancha chata con dos costillas armadas de la misma manera, fig. 18. Las costillas de 2.7 m de luz normal al papel. • Der Eisenbetonbau •, pág. 158.

**Tipos de tejidos de armazones,** despreciando las variaciones ligeras. Véase fig. 19 y la tercera columna de la tabla siguiente.




Fig. 19. Esfuerzo cortante.

**Estribos:** 4.ª columna de la tabla siguiente:  $a$ , luz corrida;  $b$ , en una mitad de la luz;  $c$ , ningún estribo.

**Barras: diámetro** en mm:  $a$ , 18;  $b$ , 16;  $c$ , 3 barras 15, y 1 barra 18;  $d$ , 2 barras 15, y 2 barras 16. La viga n.º 3 tenía 3 barras • Thacher • rectas de 18 mm de diámetro.

**Extremos:** 6.ª columna de la tabla siguiente:  $a$ , gancho;  $b$ , liso;  $c$ , 3 barras 45° 1 con gancho;  $d$ , 2 barras dobladas, 2 con gancho;  $e$ , 3 barras 45°, 1 lisa.

Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

En el n.º 2 las almas eran de .23 m de ancho; en el n.º 8, .10 m; en los otros, .14 m.

Edad, como 3 meses. Cemento Heidelberg 1:4.5 (72% de arena del Rhin de 0-7 mm; 28% de gránzón de 7-20 mm).

### Resultados.

Las grietas se desarrollaron, siguiendo, en general, las curvas convexas hacia arriba, fig. 20.

Esfuerzos en kg/cm cuad.

s=tensión en el acero; c=compresión en el concreto, a=adherencia; r=esfuerzo cortante en el soporte.

Carga.	Viga n.º	Tipo.	Estríbo.	Barras, diám.	Extremo.	Al aparecer las grietas diagonales que producen la ruptura.			En la ruptura.				Viga.	Carga.
						s	a	v	c	s	a	v		
Uniforme.	1	a	b	a	a	1258	8.6	10.4	37.0	2050	13.2	16.8	1	Uniforme.
	2	a	b	a	a	2411	16.4	10.0	57.5	3140	21.2	12.9	2	
	3	a	b	a	b	1371	7.2	9.3	28.0	1954	10.3	13.1	3	
	4	c	c	a	c	2573	26.8	21.7	61.9	3255	33.5	27.0	4	
	5	d	b	a	a	1258	14.4	10.3	48.4	2601	29.4	21.0	5	
	6	c	a	c	e	....	16.3	13.1	55.9	2953	30.4	24.5	6	
2 concentradas.*	7	c	a	b	e	....	....	....	65.0	3416	31.5	22.3	7	2 concentradas.
	8	d	b	b	d	1110	10.6	10.6	47.5	2446	22.8	22.8	8	
	9	d	b	b	d	1581	15.1	9.9	52.2	2685	24.7	17.6	9	
1 central.	10	c	b	b	a	....	....	....	77.3	3866	25.4	18.1	10	1 central.
	11	d	c	b	d	....	....	....	82.9	3796	25.1	17.2	11	
	12	c	c	b	e	....	....	....	74.5	3740	24.5	17.5	12	

— 82 —

82. Sandford E. Thomson. A. S. T. M., Procs., '03, vol. 8, pág. 500.



Fig. 20. Esfuerzos diagonales.

82 a. Permeabilidad. Efecto de la incorporación de la cal apagada.

Muestras. Bloques cilíndricos, de 50 cm de diámetro, 40 de espesor; cemento Lehigh, arena buena mediana de rivera, roca de conglomeración parecida al basalto en su naturaleza; una mezcla blanda esponjosa, como para usaria en la construcción. Cal de Piñón de Rockland, Maine. La cal está expresada en % de peso de cemento seco. Las mezclas fueron como sigue:

- 1:2:4 concreto con 0%, 4%, 7% y 10% cal; 8% se prefiere;  
 1:2.5:4.5 — con 0%, 6%, 10% y 14% — 12% —  
 1:3:5 — con 0%, 8%, 14% y 20% — 16% —

Tratamiento. El agua bajo presión se introdujo al centro del bloque.

\* Las dos cargas concentradas dividen la luz en tres partes iguales.



**Resultados.** 1:2:4 y 1:3:5, véase fig. 21. 1:2.5:4 dieron resultados intermedios entre los otros dos.




Fig. 21. Permeabilidad; Cal.

**82 b.** La arena más ordinaria requiere más cal, y viceversa.

**82 c.** Si la presión va á ser aplicada dentro de un mes, será mejor usar 10%, 15% y 20% respectivamente, en lugar de 8%, 12% y 16% como se recomienda en la Experiencia 82 a.

**82 d.** La pasta de cal ocupa como 2½ veces el volumen de la pasta hecha con peso igual del cemento Portland, y es por consiguiente muy eficaz para llenar los vacíos. El costo de los trabajos grandes á prueba de agua puede reducirse usando, con la cal, un concreto más fino del que sería necesario bajo otras condiciones.

— 83 —

**83. Richard L. Humphrey,** vigas de concreto sencillas, cubos y cilindros, resistencias de compresión y transversales y relaciones de elasticidad. • La resistencia de las vigas de concreto •, U. S. G. S., Boletín n.º 344, '08. Pruebas para determinar el efecto, sobre la resistencia transversal y de compresión, de (1) edad de la muestra, (2) consistencia de la mezcla, (3) naturaleza del agregado.

**83 a. Muestras.** Vigas de concreto sin armar, cubos y cilindros. Cemento, una mezcla de 9 cementos Portland. Arena del río Meramec, • compuesta de granos de pedernal con superficies relativamente lisas •. • El análisis granulométrico demuestra que la arena resultó un poco más fina de lo que era de desearse •.

**Propiedades de la arena y del agregado usados.**

	Densidad.	Vacíos, %.	Mallas por cm del cedazo.					Tamaño de mallas.			
			80	40	20	12	4	6 mm.	12 mm.	19 mm.	38 mm.
			Porcentaje que pasó el cernidor ó cedazo.								
Cenizas.....	1.53	51	2.84	4.17	6.5	10.5	21.1	37	60	81	100
Granito.....	2.59	41	1.59	2.29	3.2	4.4	8.5	20	58	99	100
Granzón.....	2.45	23	0	0	0	0	1.0	43	79	95	100
Piedra caliza..	2.49	37	2.96	3.45	4.2	5.2	10.7	29	61	96	100
Arena.....	2.60	38	0.20	1.30	13.9	64.0	97.0	100	.	..	..

**Proporciones.** 1:2:4 por volumen, excepto el concreto de ceniza que estuvo más cerca de 1:2:5. Todo el concreto se mezcló en un mezclador de mortero de impulsión de .75 m cúb. provisto de una tolva de tiro. Se mezcló 2 minutos seco, 3 minutos húmedo; después se apiló en un piso de cemento, se echó con palas en las carretillas y se llevó al piso de moldear. Cada lote suficiente para dos vigas,

Para el índice, véanse págs. 1345, etc.

de  $20 \times 27$  cm y 3.66 m de luz, dos cubos de 15 cm y 2 cilindros de 20 cm de diámetro, 4.80 m de largo.

« **Mojado** »: liso y un poco viscoso inmediatamente antes de verterlo. Corrió hacia atrás del lado ascendente del mezclador sin tendencia a rajarse en su parte superior. Al echarlo no mostró porosidades ni piedras sueltas. Salpicaba al apisonarlo. Al terminarlo, el agua estaba de 6 á 12 mm sobre la superficie del molde.

« **Mediano** »: liso, pero con tendencia á formar terrones. Fluyó con menos suavidad que el « húmedo », una parte retirándose con suavidad, otra partiéndose en terrones. Al vaciarlo parecía terronudo, mostrando piedras, pero no vacíos. Las piedras estaban cubiertas por parejo con concreto. No se reunió el agua en la superficie del molde. La superficie se alisó fácilmente con la cuchara.

« **Húmedo** »: granulado. Poca tendencia á aterrarse. Se llevó á la parte superior del mezclador por el lado ascendente, cayó en piedras sueltas y fragmentos de mortero. Al vaciarlo mostró piedras y vacíos. Resistió al pisón. Se compactó con golpes de mano. No pudo alisarse con la cuchara.

**Concreto colocado** en moldes de acero aceitados, en 3 capas casi iguales y apisonado á mano. « Se tuvo gran cuidado en apisonar todos los concretos de la misma manera. »

**Tratamiento.** Todos los moldes se quitaron á las 24 horas, y las piezas se transportaron á un cuarto húmedo. Se regaron 3 veces diarias.

Las vigas se apoyaron, antes de la prueba, de manera que las sumas de los momentos y esfuerzos existentes entonces en el largo medido, se igualaran, de manera que todas las fibras en esa longitud tuvieran el mismo largo que si no estuvieran comprimidas, y las deformaciones, dentro de la distancia medida, se midieron de esta manera desde cero.




Fig. 22. Curvas de esfuerzos y deformaciones para diferentes agregados. Edad de las muestras, 26 semanas.

## Resistencia del concreto.

Resultados, en general, término medio de 3 muestras.

	Agua %	Vigas. 20×28 cm y 3.66 m largo.			Compresión máx, kg/cm cuad.			
		Eje neutro *.	Módulo de ruptura †.		Cubos 15 cm.		Cilindros. 20 cm diám. 40cm largo.	
			100 m.	4 sem.				
					4 sem.	26 sem.	4 sem.	26 sem.
<b>Ceniza.</b>								
Mojada....	21.9	43.3	12.2	17.2	87.9	162.4	75.7	141.5
Mediana....	20.6	39.9	13.8	19.3	83.3	193.5	84.1	154.2
Húmeda....	18.9	38.2	13.8	17.5	96.5	174.2	78.3	136.1
<b>Granito.</b>								
Mojado....	9.0	49.9	26.2	37.7	220.9	332.7	187.8	277.6
Mediano....	8.3	47.2	33.2	39.6	286.2	346.4	243.6	278.0
Húmedo....	7.0	48.3	34.9	43.2	316.3	382.5	280.0	277.8
<b>Granizón.</b>								
Mojado....	9.7	49.9	27.3	30.4	160.9	267.0	144.2	244.0
Mediano....	8.9	48.4	31.5	36.4	248.3	336.6	207.3	278.0
Húmedo....	7.9	47.5	29.8	34.7	322.8	341.9	238.5	277.8
<b>Piedra caliza.</b>								
Mojada....	10.9	48.8	29.5	35.4	357.9	242.2	215.0	225.1
Mediana....	10.0	50.7	32.0	39.6	202.2	272.2	203.7	258.4
Húmeda....	8.5	48.1	37.5	41.2	305.7	351.7	202.6	275.9

(Obs. del T. Esta tabla, como todas las demás, la hemos convertido al sistema métrico. Para convertir lbs pulg cuad a kg/cm cuad, hemos multiplicado aquélla por .07, pues nos parece suficiente aproximación.)

## — 84 —

84. R. G. Clark, Instituto de Ingeniería civil, Procs., vol. 171, '08, pág 11.5.

84 a. El tiempo de fragua se aumentó por la aeración y por el aumento del agregado. Un cemento puro que fragua en una hora, forma un concreto que requiere 4 ó 5 horas para fraguar.

## — 85 —

85. Hanisch y Spitzer, Morsch, « Der Eisenbetonbau », '08, págs. 32-33.

85 a. Módulo de ruptura,  $6M/bd^2$ , y resistencia de la tensión y compresión directas.

Muestras.

Concreto, 1 : 3.5. Seis planchas de 268 días, de 60 cm de ancho, 7.8 á 11 cm de espesor; luz 150 cm.

Tratamiento. La plancha se quebró transversalmente; con los fragmentos se hicieron piezas para ensayos de compresión y tensión.

Resultados. Esfuerzos en kg/cm cuad.

	Módulo de ruptura.	Compresión.	Tensión.
Máx.....	54.5	351.5	29.0
Mediana.....	47.9	307.9	25.0
Mín.....	43.2	255.9	20.0

La comparación de los valores de la tensión con el módulo de ruptura demuestra

\*  $m$  = (espesor del eje neutro debajo de la parte superior de la viga) ÷ (espesor total de la viga).

†  $M$  = Módulo de ruptura =  $6M/bd^2$ , kg/cm cuad;  $M$  = momento bajo la carga máxima.

‡ El cilindro no se quebró.



Para el índice, véanse págs. 1346, etc.

que la fórmula, módulo de ruptura =  $6M/bd^2$ , no se aplica a los materiales en que, como en el concreto, el módulo de elasticidad varía mucho, y que los módulos de ruptura que se obtengan por esta fórmula deben usarse sólo como medios de comparación.

— 86 —

**86. Richard L. Humphrey y Wm. Jordán, Jr., U. S. G. S., Boletín n.º 331, '08.** Resultados de los ensayos hechos en los Laboratorios para Experimentos con Materiales de Construcción, St. Louis, '06-7.

**86 a. Cerniduras de granzón.** Las resistencias a la compresión y tensión de los morteros parecen, en general, aumentar con la densidad de las cerniduras.

**86 b. Cerniduras de piedra.** En general, la resistencia de la mezcla fué mayor con las cerniduras de más uniformidad en la graduación. La resistencia de la piedra misma, de donde se obtienen las cerniduras, tiene una influencia importante en la resistencia del mortero resultante.

**86 c. La densidad de los morteros es mayor con las arenas más densas.**

**86 d. Morteros de arenas.** Las resistencias a la tensión, a la compresión y transversal fueron invariablemente mucho mayores, con arenas densas que con las que tenían grandes proporciones de vacíos.

**86 e.** La resistencia mayor se obtuvo cuando la arena estaba uniformemente graduada.

**86 f. Una mezcla típica** de 7 cementos Portland, con marca separada, llegó a la mayor resistencia a la tensión en 90 días. Como el mejor de ellos, mantuvo este máximo 180 días, y la pérdida subiguiente, un año, y más tarde, no fué mayor que con el mejor de las marcas por separado.

**86 g. Edad de la probeta.** Los ensayos después de 180 días mostraron mayor uniformidad que a los 90 días, y períodos menores.

**86 h.** Después de ensayos a 180 y 360 días, las resistencias de todos los morteros de arena eran muy aproximadas una de otra, demostrando que la considerable variación de la resistencia primitiva no afecta seriamente la resistencia posterior.




Fig. 23.

(N. del T. — Las cifras verticales de 0 a 70.0 son kg. cm. cuad. de tensión.)

**86 i. Resistencias a la tensión y compresión de los morteros de cemento Portland puro y 1:3 arena superior de Ottawa.** Véanse Figs. 23 y 24. Cada curva representa un promedio de 10 ensayos.

**Muestras.** El cemento era una mezcla de partes iguales de 7 marcas diferentes. Véanse Ensayos 86 f, 86 g y 86 h.




Fig. 24.

Las piezas para los ensayos en los moldes, se tuvieron en el gabinete húmedo 24 horas, después se conservaron en agua corriente, como a 21° C, hasta que se probaron. Probetas de tensión de 25 mm en cuadro. Ensayos de compresión, cubos de 5 cm.

Resultados como en las figs. 23 y 24.

### — 87 —

87. W. N. Willis. Ferrocarril del Sur y Oeste. E. R., '08, enero 18, E. N., '08, febrero 6, pág. 145.

87 a. Mica; agua que se requiere; resistencia.

Muestras.

Cedazo n.º.....	10	20	50	100
% de mica que pasa.....	100	29	10	4.5

Arena superior de Ottawa, mezcla 1:3 de arena, ó 1:3 arena y mica por peso.

Resultados.

Mica; % de peso de arena.....	0	5	10	15	20
Vacios, % en arena de Ottawa.....	37	...	...	...	67
Peso específico relativo de la arena de Ottawa.....	100	...	...	...	80
Agua de mezcla que se necesita (relativa).....	100	...	...	...	300
Resistencia á la tensión, 6 meses (relativa).....	100	64	62	59	40

Lo liso de la superficie de la mica hace que su adhesión sea pequeña.

### — 88 —

88. Profesor J. L. Van Ornum, Universidad de Washington, San Luis, para la Compañía de construcción de concreto armado, San Luis, '08, febrero 6, pág. 142.

88 a. Adhesión.

Muestras. Barras de acero redondas lisas, diámetros, 12 á 30 mm, incrustadas en bloques prismáticos de 30×30 cm de concreto de 1:2:4, de 90 días. Barras de acero mediano incrustadas 25 diáms. Barras de acero de alta carbonización, 40 diámetros.

Resultados. Véase la tabla más abajo, en que

para el acero :

$s$  = resistencia máx, en miles de kg/cm cuad;

$s_e$  = límite de elasticidad, en miles de kg/cm cuad;

$e$  = estiramiento (%);

$E$  = módulo de elasticidad, en millones de kg/cm cuad.

Para el índice, véase págs. 1346, etc.

**Para acero y concreto :**

$a$  = área de la superficie incrustada, en cm cuad;

$B$  = adhesión, en kg/cm cuad de  $a$ ;

$F$  = fricción, después de resbalar, en kg/cm cuad.

Acero.	Acero.				Acero y concreto.			
	$a$	$a_c$	$e$	$E$	$a$	$B$	$F$	$F/B$
Mediano								
Máx.....	4.28	2.85	29.0	2.10	817.86	32.34	26.71	.826
Término medio..	4.12	2.75	26.1	2.07	400.54	28.77	24.04	.838
Mín.....	3.91	2.70	22.5	2.01	139.92	26.01	21.79	.838
Mucho carbón								
Máx.....	7.70	4.27	20.7	2.15	1279.03	33.04	19.68	.596
Término medio..	6.51	3.94	17.6	2.09	594.04	27.56	16.87	.613
Mín.....	5.90	3.73	15.7	2.03	210.91	23.20	14.06	.606

En todos los casos, la tracción total que vencía la adhesión excedió á la que llevaba el acero á su límite de elasticidad.

— 89 —

**89. W. S. Reed.** Club de Ingenieros de Filadelfia. Procs., vol. 25, n.º 3, pág. 290, '08, julio.

**89 a. Fricción de la arena.** Ensayos por More y Harris Tubor. Presión superior, kg/cm cuad, que se necesitaron para dar .7 kg/cm cuad en el fondo de la caja.

Caja.	Espesor de la arena, en cm.			
	6.3	12.5	19	25
	Presión superior, kg/cm cuad.			
10 x 10 cm....	.87	1.22	2.38	2.94
15 x 15 cm....	.80	...	...	1.62

**89 b. Punto de fusión de las arenas de cuarzo.** Ensayo por el profesor Heinrich Ries, Universidad de Cornell. 3254° F = 1790° C.

— 90 —

**90. Eng. News,** '08, agosto 27, pág. 238.

**90 a. Agua de mar.** Charlestown, Mass. Arsenal.

**Arcos no armados,** construidos '01, por la Oficina de Depósitos y Muelles. **Agua salada de marea,** no muy sucia, pero **helada** á menudo, diferencia de marea 3 m. Especificaciones requeridas para la « construcción continua de muelle á muelle de los arcos ». Cara exterior del mortero de 7.5 cm, 1 : 1. Masa de concreto de 1 : 2 : 4, en 60 cm, detrás de la cara exterior, 1 : 3 : 6, al interior; « cemento superior y granzón local ». Probablemente poroso. No hubo esmero especial para la densidad ó impermeabilidad. Especificaciones que se indicaron : « El contratista debe presentar prueba satisfactoria de la durabilidad en el agua de mar de la marca de cemento que intenta suministrar. » Las enjutas que están á la vista se construyeron después de terminados los arcos. Seco, bien pisado. Desintegración grande. El daño principalmente entre alta y baja marea. El concreto de la parte posterior sufrió considerablemente.

— 91 —

**91. U. James Nichols.** Melbourne, Victoria, E. W., '08, dic. 24, pág. 710

**91 a. Electrolisis** en los morteros de cemento.

**Muestras.** 16 cilindros de 20 cm de diámetro y 20 cm de altura. Cemento Portland superior, arena gruesa con 51% de vacíos. El mortero se apisonó por capas



de 4 cm, hasta que un poco de agua fluyó a la superficie. El electrodo positivo normal a un tubo de acero de 2.5 cm diám y 30 cm largo con el extremo inferior tapado con un corcho, y sumergido, en el eje del cilindro, a una profundidad de 12 cm en el concreto.

**Tratamiento.** Los cilindros se colocaron en agua dulce por más de 28 días. Se probaron 8 cilindros con **corriente constante** de .1 de amperio; 5 con **tensión constante** como de 115 voltios (corrientes altas, uno con corriente inversa), 3 no se sometieron a corriente. Para la corriente, los cilindros se colocaron en una solución de sal de 3% en baldes de metal separados (que normalmente formaban los electros negativos), y montados en serie. Los cilindros tenían de 29 a 57 días de edad al principio de la prueba.

#### Resultados.

**Todos los cilindros sometidos a la corriente se agrietaron.** Las grietas se atribuyeron a la acumulación y presión de los gases que se formaron. Al principio las grietas eran de forma capilar y exudaban humedad, humedeciendo la superficie adyacente. Las grietas se ancharon bajo la corriente continua. Bajo la corriente constante las grietas aparecieron al llegar la resistencia al máximo. La resistencia, en general, fué inversamente proporcional al **porcentaje de arena**. Los cilindros n.º 1 y 2 se abrieron fácilmente al forzarlos. En los n.º 2 y 9 el **tubo de acero se enmohecó**, y se formaron concavidades en el exterior, adyacentes a las grietas. Con corriente inversa (de potencial constante) (el n.º 12) no se enmohecó ó agujereó.

**Los cilindros que no se sometieron a la corriente no se agrietaron.** Necesitaron como veinte golpes con un martillo pesado y un cincel fino para quebrarlos. No hubo moho.

	Corriente constante, .1 amperio. Número de muestras.							Potencial constante, 115 voltios. Número de pruebas.						
	1	2	9	10	13	14	5	6	3	11	12	15	7	
Mezclas.....	1:3	1:3	1:1	1:1	1: ½	1: ½	1:0	1:0	1:3	1:1	1:1	1: ½	1:0	
Arena, %....	75	75	50	50	25	25	0	0	75	50	50	25	0	
Días .....	7	7	10	16	15	15	28	15	...	...	...	...	...	
Minutos .....	...	...	...	...	...	...	...	...	5	19	20	9	9	
Omos**.....	80	90	420	270	230	270	2900	1080	120	130	240	163	190	

#### — 92 —

92. • H •, de Lafayette, Indiana, Carta en E. N., '08, diciembre 31, pág. 751.

92 a. Arcilla. En concreto para columnas, el granzón contenía 5% de arcilla que flotó en la superficie al batirlo, y dejó 4 cm de material inútil cerca de la parte superior de la columna

#### — 93 —

93. A. O. Campbell, Ogden, Utah, E. N., '08, dic. 31, pág. 751.


93 a. Graduación é impermeabilidad. Acabado. Estanque de concreto armado para agua, rectangular, de 7,400 m cúb (m. ó m.), 6 m de profundidad. El fondo de 15 cm de espesor; las paredes de 20 a 45 cm. 1 cemento, 2 arena ordinaria, 4 piedra (bloques de cuarzo, pórfiro y piedra caliza silíceas), trituradas a 2.5 cm con polvo con « porcentaje grande de arena y polvo triturados », mezclado en máquina, « con una consistencia que casi fluya ». El piso se colocó en bloques como de 1.5 m cuadrados, « dejando una unión a medio corte de 60 cm ». Las paredes en capas continuas de 50 cm. Acabado (enlucido), con 1:1 de cemento y polvo del triturador, que se aplicó con una escoba ordinaria recortada. Agua clara. No hubo cuarteo perceptible en la superficie. Ningún escape aparente.

\* Hasta la primera grieta.

\*\* Resistencia máx aproximada.

## 94. John C. Trautwine, Jr. '09.

94 a. Densidad de la arena, forma del grano. 100 medidas de granos de arena redondeados, ó de granos de cuarzo triturado que se vertieron muy despacio en 60 medidas de agua. Los ensayos 1 y 2 se hicieron con granos de arena, los n.ºs 3 y 4 con granos de cuarzo triturado. El lado izquierdo de cada diagrama, fig. 25, representa el fondo del envase; y los números, 94, 121, etc., muestran las elevaciones de la superficie de la arena y del agua respectivamente, después de verter los granos de arena en el agua.



Elevación de las superficies de la arena y del agua sobre el fondo del depósito.

Fig. 25.

En el n.º 4, el cuarzo triturado se removió en el agua, de vez en cuando, mientras se introducía, para desalojar el aire, que, á pesar de lo despacio de la introducción, los granos de arena hubieran arrastrado en el agua. El hecho de que el agua llega á la misma altura en 4 que en 3, indica que no arrastró más aire en 3 que en 4 y que el movimiento puso los granos en mayor contacto que cuando se dejaron quietos.

# RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES, ETC. PARA LOS TRABAJOS DE CONCRETO EN GENERAL

Páginas 1403 á 1420.

## LISTA DE LAS ESPECIFICACIONES, ETC., QUE SE USAN

### Lista alfabética.

Véase la Lista clasificada, pág 1402.

- AH**, Puerto de Algoma, Wisconsin, Tajamar de cajones, etc., Ing. de los E. U., '08, enero 24.
- BB**, Tajamar, Búfalo, N. Y., Emile Low, Ing. de los E. U., A. S. C. E., Trans., '04 junio, vol. 52, pág. 73.
- BR**, Puerto y Canal de Black Rock, Búfalo, N. Y., Muros de Esclusa, Ing. de los E. U., '07, dic. 19.
- Bu**, Burlington, Vermont, Planta de Filtro Mecánico, Hering y Fuller, '07.
- Ch**, Chicago, '08; enmiendas propuestas al Código de Construcción de '05-6.
- Cl**, Cincinnati, O., Geo. H. Benzenberg;  
a, Filtros, etc., '05; b, Depósito Principal, etc., '06.
- Co**, Columbus, Ohio, John H. Gregory;  
a, Filtros, etc., '05; Estación de Bomba, '06.
- CR**, Mejoras del río Columbia, Oregón y Washington, Canal. Ing. de los E. U., agosto 1.
- CS**, Compañía de Ingeniería de Obras de concreto-acero, Edwin Thacher, especificaciones generales, Melan, Thacher y von Emperger, patentes, '03.
- F**, Wm. B. Fuller, Filtros, especificaciones recibidas, '08.
- FP**, Pensacola, Florida, composición y protección de muros marítimos. Ing. de los E. U., '08, abril 18.
- FW**, Fort Williams, Maine, Muelle en Ship Cove. Ing. de los E. U., '08, abril 14.
- G**, Práctica general.
- Hb**, Harrisonburg, Luisiana, Esclusa y Dique n.º 2. Ing. de los E. U., '08, mayo 13.
- IM**, Canal de Illinois y Misisipi, Esclusas, Sección Oriental. Ing. de los E. U., Jas. C. Long, Sociedad Occidental de Ing., '01, abril, vol. n.º 2, pág. 132.
- JC**, Recomendaciones en el Informe de la Comisión Unida de las A. S. C. E., A. S. T. M., Ingeniería de Ferrocarril americano y Asociación M. W. y Asociación de Manufactureros americanos de Cemento Portland, '09, enero.
- L**, Louisville, Kentucky, Ordenanza de Construcción, '07.
- Lp**, Mejoras en el Puerto de Liverpool, Geo. Cecil, Kanyon, A. S. C. E., Trans., '04, junio, vol. 52, pág. 36.
- Lv**, Louisville, Kentucky, Cloaca de Salida del Sur, '07.
- Mc**, Dique del Pasaje de McCall, río Susquehana, Pensilvania, '08.
- Mb**, Departamento de Manhattan, Regulación de la Oficina de Edificios, '03, sept.
- Ms**, Legislatura de Massachusetts, Actas y Resoluciones de —, '07.
- NO**, Nueva Orleans, Louisiana, Estaciones para la Purificación del Agua, '06, septiembre 5.
- NY**, Nueva York, Código de Construcción aprobado, '09, octubre 24, con enmiendas 4, '06, abril 12.
- OD**, Río Ohio, Pensilvania, Dique n.º 19, Empotramiento. Ing. de los E. U., '08, julio 25.
- Ph**, Filadelfia, Reglamento de la Oficina de Inspección de Edificios, aprobadas '07, octubre 3. Club de Ing. de Filad., octubre 7, vol. 24, n.º 4.
- SE**, Superior Entry, Wisconsin, Desembarcadero del Sur, Clarence Coleman, Ing. asistente. Informe, Jefe de los Ing. de los E. U., '04. Parte 4, págs. 3779, etc.
- TR**, Río Tennessee, más abajo de Chattanooga, Tennessee, Muro del río. Ing. de los E. U., '08, mayo 27.
- T y T**, Taylor y Thomson, « Concreto sencillo y armado », publicado por John Wiley é hijos, Nueva York, '05, págs. 33-37.
- Un**, Aseguradores Marítimos, Junta Nacional de Fuego —; Código de Construcción Recomendado, Nueva York, '07.
- WH**, Waddel y Harrington, especificaciones generales, recibidas, '07 diciembre.
- Wv**, Welsville, Ohio, Pase de Navegación, Dique n.º 8. Ing. de los E. U., '08, febrero 27.
- Yo**, Yonkers, N. Y., Filtros de Mampostería Cubierta, '07.



## Lista clasificada.

Véase la lista alfabética, pág. 1401.

Trabajos del Gobierno de los Estados Unidos, **AH, BB, BR, CR, FP, FW, Hb, IM, SE, Wv.**  
 Tajamares, **AH, BR, SE.**  
 Muros marítimos, **FP, SE, TR.**  
 Esclusas y Canales, **BR, CR, Hb, IM.**  
 Mejoras de Puerto, **Lp, SE.**  
 Muelles, **FW, Lp.**  
 Diques (Presas), **Hb, MC, OD, Wv.**  
 Estaciones de Bombas, etc., **Ci b, Co b.**  
 Plantas de Filtro, **Bu, Ci a, Co a, F, NO, Yo.**  
 Cloacas, **Lv.**  
 Puentes, **CS.**  
 Códigos de Construcción, **Ch, L, Mh, Ms, NY, Ph, Un.**  
 General, **CS, JC, T y T, WH.**

## Descripción del contenido.

Materias.	Párrafo.	Materias.	Párrafo.
Cemento.....	1	Factores de seguridad.....	95
Marca.....	1	Armadura.....	96
Requisitos.....	2	Condición de las barras.....	96
Embarque.....	3	Forma.....	97
Almacenaje.....	4	Torsión.....	98
Arena.....	5	Redondas, corrugadas, etc.....	99
Tamaños.....	6	Hierro y acero (requisitos), etc.....	100
Cerniduras.....	7	Tensión máxima.....	102
Agregado.....	8	Resistencia máx á la compresión.....	103
Clase.....	8	Fractura.....	104
Requisitos.....	9	Límite de elasticidad.....	105
Tamaño.....	10	Módulo de elasticidad.....	106
Almacenaje.....	11	Estiramiento.....	108
Concreto de cenizas.....	12	Prueba de flexión.....	109
Piedras grandes.....	15	Resistencia máxima permitida.....	110
Proporciones, véase pág. 1403.		Adhesión.....	113
Medida de los ingredientes.....	21	Longitud y superposición.....	116
Consistencia.....	22	Protección.....	117
Mezcla.....	28	Concesiones.....	118
Mano vs. máquina.....	28	Espacio libre.....	119
Armaduras.....	34	Edificios á prueba de fuego.....	120
En depósito.....	34	Vigas y columnas.....	122
Barras traviesas.....	36	Concreto de cenizas.....	127
Colocación, batido y apisonado.....	37	Columnas.....	129
Capas.....	40	Barras ligadas.....	133
Juntas.....	46	Requisitos.....	136
Bajo el agua.....	52	Área de sección transversal.....	138
Durante la lluvia.....	54	Carga excéntrica.....	142
En tiempo de congelación.....	55	Accesorios de las vigas.....	143
Humedecimiento.....	59	Sunchos.....	144
Quitada de armaduras.....	61	Con acero de construcción.....	150
Temperatura de congelación.....	65	Vigas y pisos.....	151
Acabado.....	66	Suposiciones y teorías.....	151
Impermeabilidad.....	78	Esfuerzos.....	155
Piedra artificial.....	80	Adhesión.....	156
Resistencia, etc., que se requiere.....	81	Luz.....	158
Compresión máxima.....	81	Encogimiento, etc.....	159
Esfuerzo cortante máximo.....	82	Esfuerzo cortante.....	160
rgas máximas permitidas.....	83	Acabado de cemento.....	163
Compresión.....	84	Armadura en las almas.....	164
Tensión.....	91	Acero bajo compresión lateral.....	165
Esfuerzo cortante.....	92	Planchas obrando como alas.....	167
Módulo de elasticidad.....	93	Momentos.....	174
Adhesión, véanse págs. 1321 y 1415, § 113.		Continuidad.....	176
		Ensayos.....	183

Para lista de especificaciones para concreto, véase págs 1401-02.

Para comparar de una manera comprensible los requisitos de las diferentes Especificaciones, se debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo á que se refieren.

## RESUMEN

### Cemento.

**1. Marca.** Portland ó natural, **NY**; el Portland debajo del quicio, el natural en todas las otras partes del cimiento, Portland en las paredes de trabazón, pero no como respaldo, 60 cm de espesor en la base, Portland y natural ligados, **IM**; para cemento armado Portland, **G**; Portland americano, **CS, BR, Hb, FW**; cemento Portland « Universal », **SE**; cemento hecho por manufactureros de reputación establecida (trabajando con éxito no menos de dos años, **F**), marca de éxito continuo (en América, **F**) durante los últimos 5 años (3 años, **CS**) **G**; en uso satisfactorio en cantidades semejantes por el Departamento de Ing. de los E. U., **TR**; de uniformidad probada, en uso, no menos de 3 años, en un clima parecido, **CR, Hb**, se debe usar solamente una marca, **G**; excepto cuando haya razón para lo contrario, **F**; sólo una marca en los monolitos, **FP**. El Portland en cemento armado y donde esté sometido á choque ó vibraciones ó presiones que no sean la compresión directa, el natural en el trabajo macizo en que el peso es de más importancia que la resistencia, y cuando la economía es el factor que rige; el puzolano solamente en la parte subterránea de los cimientos, no expuesto al aire ó al agua corriente, **JC**.

**2. Requisitos.** Para resistencias, etc., véase Resumen de las Especificaciones para el cemento, por la A. S. T. M., pág. 940, Informe de la Junta de Incentivos de los E. U., Estudios Profesionales, n.º 28, Cuerpo de Ing. de los E. U., '019 37, y Resumen de las Especificaciones por las Comisiones de Ingeniería Modificadas de la Gran Bretaña, pág. 940. Para las pruebas, véase el Resumen de la A. S. C. E., pág. 942. Fragua lenta, **FP**; ha debido probarse por más de 6 meses, más de la meses antes de la publicación del permiso, **L**; debe llenar los requisitos de los Estudios Profesionales n.º 28, Cuerpo de Ing. de los E. U., '01, pág. 940, **BB, AH, TR, CR, FW, Wv, FP, Hb**.

**3. Embarque.** Los bultos deben contener 380 lbs (172 kg) ó algún divisor par de 172 kg, **Lv**; en barriles ó sacos de tela, **NO**; saco, 42 kg, neto, un barril=4 sacos, **NO**; en barriles, forrados con papel, **CR, WH**; en sacos de tela, **Ci**; puede entregarse en sacos de papel, **Wv**.

**4. Almacenaje** en la obra. En edificio ó prueba de intemperie con el piso levantado sobre el suelo (< 15 cm, **T y T**) 2 semanas bajo condiciones análogas á las del trabajo, **Ci**; el cemento en sacos puede usarse después de 3 meses de almacenaje, recházese si se pone terronudo ó si se daña de cualquier otra manera dentro de ese tiempo, **BR**; el cemento que se conserva hasta después del invierno se vuelve á probar antes de usarlo, **Wv**.

### Arena.

**5. General.** Sólida, dura, limpia, aguda, **G**. Medianamente limpia, ordinaria, **F**; gastada por el agua, vacíos=35%, **SE**. La « agudeza » omitida intencionalmente, **T y T**. Arena de río, **Ci, a**.

**6. Tamaño.** Bien graduado con granos finos, medianos y gruesos, **F, Lv, NO, CO**. Gruesa, ó fina y gruesa, mezcladas, **CS, T y T**. Predominando la gruesa; prefiriendo la gruesa á doble ó triple costo, **T y T**. Mediana, **Ci, a**. La más grande que pase por un cernidor de 6 mm, **G**. > 10% más gruesa de 3 mm, **NO**; < 50% retenida en el cedazo n.º 30 (agujeros de 14 mm cuadr), **WH**. > 40% que pasó cedazo n.º 50 (400 mallas por cm cuadr), **Hb**. > 3% muy fina, **NO, Co, Ci, a**. > 5% muy fina, **Bu**.

**Materia extraña** (arcilla, marga, palos). Ninguna, **CS, T y T**; > 2% **NO**, > 3% **Co, Lv**; > 5% **Wv, OD, TR, CR, Bu**, > 10% arcillosa **AH**. > 3% arcilla, etc., > 2% mica, **FW**; > 4% de marga libre, **Hb**; la arena puede estar húmeda, no mojada, **TR**; almacenada en una plataforma de madera, **CR**, ó en almacén, **Wv**.

**7. Cerniduras.** El polvo de piedra triturada, que pase por un cernidor de 6 mm, puede sustituir parte de la arena ó toda ella, **T y T**; « las cerniduras y piedras

trituradas pueden sustituirse por arena y granzón, en condiciones especiales, **F**; se permiten las cerniduras, **BR**, **CR**; si pasan el cernidor de 6 mm, **TR**; se prefieren las cerniduras a la arena, **AH**.

### Agregado (« Balasto »).

**8. Clase.** Polvo de arena, granzón ó piedra quebrada, **BB**; granzón ó piedra quebrada, **G**; ó ambos, **BR**; granzón, **Lv**; (véase Cerniduras); granzón lavado por el mar, **Lp**; guijarros de piedra volcánica gastados por el agua, **SE**; piedra limpia, granzón, ladrillos duros quebrados, terra cotta, escoria de hornalla ó cenizas duras limpias, **Un**; se prefirió la piedra quebrada, se permitió el granzón en el interior de los muelles, pedestales y empotramientos, **WH**; piedra quebrada, **AH**.

**9. Requisitos.** Limpio, duro, durable; libre de polvo, de marga, arcilla y materia descomponible; lavado ó cernido si fuese necesario, **G**; próximamente cúbico, **CS**, **AH**; libre de pedazos largos delgados, **BB**, **NO**, **CS**; < 2,000 kg/m cúb, **FP**; < 2,080 kg, **Hb**; vacíos=31%, **SE**; empapado antes de usarlo, **G**; pero que no contenga agua, **Wv**; conservarse bien regado, **IM**, **Hb**.

**10. Tamaños:** mín. 6 mm, **G**; 3 mm, **FW**, **Mc**; máx. 19 mm, **Un**; 38 mm, **Bu**; 50 mm, **G**; 63 mm, **Hb**; 75 mm, **NO**, **Co**, **Cl**, **a**, **FP**, **SE**; granzón, 75 mm, **F**; piedra, como sale del triturador, **F**, **Mc**, **AH**; 25 á 63 mm, de acuerdo con la clase de la obra, **AH**; para los cimientos, 50 mm; para la superestructura, 40 mm; para vigas y columnas, 25 mm, **L**; granzón, < 90% sobre 40 mm, > 10% de arena, **Hb**.

Granzón ó arena contenidos en un m cúb de piedra.

Agregado.	m cúb. kg.	m cúb. kg.	m cúb. kg.
Piedra;... gruesa,	.63 861;	fin, .33 486;	polvo, .11 176
Granzón; guijarros, 3 mm.	.80 1,304;	arena, .29 469;	...
Arena;... granzón, 3 á 6 mm.	.47 755;	arena, .59 949;	...

**11. Almacenaje.** Almacenado en plataformas de madera, **CR**, **Wv**; ó en arcones de madera, **Wv**.

**12. Concreto de ceniza.** Se permite sólo para pisos, techos y rellenos, **Ms**. Concreto de ceniza armado se usa solamente con el permiso del inspector de edificios, **L**.

**13.** « Se puede usar en todo edificio en que la construcción á prueba de fuego es obligatoria, ó cuando se use en construcciones ordinarias, ó que arda despacio », pero no en columnas, muelles ó muros. Cenizas de caldera de vapor completamente quemada, limpia; mezcladas con cemento Portland á no menos de 1:7. Las cenizas deben pasar la malla de 25 mm en cuadro, **Ch**.

**14.** « Todos los otros requisitos especiales y sistemas de cálculo para el concreto armado como se requirieron en este capítulo modifican y reglamentan el uso del concreto de ceniza en los edificios », **Ch**.

### 15. Piedras grandes.

Duras, enteras, durables, tan grandes como se puedan manejar con comodidad, bien lavadas, colocadas mojadas; una dimensión < 30 cm, ninguna dimensión menor de 10 cm; ninguna de las piedras á menos de 5 cm de las superficies expuestas en el enlucido. El concreto se comprime en su lugar con plones livianos, **Co**.

**16.** > 45 kg, < 75 mm distante de las armaduras ó de otras piedras grandes. (De las especificaciones para el Asilo de soldados.)

**17.** Se permite en los muros > 45 cm de espesor, diámetro > un cuarto del espesor de la pared, el volumen de la piedra > que un quinto del volumen de la pared, **Yo**.

**18.** Piedras que pueda un hombre cargarlas y más grandes, más ó menos cúbicas; los pedazos largos y chatos se deben rechazar ó quebrarse; las piedras se distribuyen con alguna uniformidad en toda la obra; < 20 cm de separación, < 60 cm del tope ó cara hacia la corriente; se dejan caer separadamente en el lecho de concreto húmedo, apisonadas si fuese necesario; se acucia con pala alrededor de las piedras y debajo de ellas el concreto; cada piedra se cubre con concreto antes de colocar las otras. Usense tantas piedras como sea posible sin faltar á estas condiciones, **Mc**.



Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

**19. «Peñas».** Piedras desde una carga de hombre hasta de varias toneladas (algunas veces de mampostería vieja), que forman como el 30% de toda la obra < 30 cm de la superficie del muro. Se colocaron en la capa superior de concreto de manera de formar trabazón con la capa siguiente prolongándose dentro de ella, **Lp**.

**20. Proporciones.** Véanse págs. 1297 á 1301.

### Medidas de los ingredientes.

**21.** El cemento se mide « como si estuviera compactado de manera que, 172 kg de cemento Portland seco tengan un volumen de .108 m cúb », **Lv**; el cemento se mide flojo, **CS, WH**; 1 saco de cemento < 42 kg = .028 m cúbico, **NO, CI**. El cemento se mide como viene embalado por el fabricante, **OD, L, T y T**. La arena y el agregado se miden echándolos flojos en la caja de medir, **G**. Todo se mide flojo, **CS, WH**; 46 kg de cemento se suponen que miden .028 m cúb, **F**.

### Consistencia.

**22.** En general, « muy húmedo », **NO**; agua como para que suba á la superficie por compresión moderada, **CS**; sin gran trepidación, **OD, TR**; suficientemente fluido que no necesite pisón, **Mc**; poco ó ningún pisón, **Hb**.

**23. (a)** Para masas ordinarias de concreto, como cimientos, muros fuertes, arcos grandes, pilas y estribos, mezcla mediana de una consistencia tenaz gelatinosa, que trepide al pisarla, **T y T**.

**(b)** Para el concreto de ripios y para el concreto armado, como muros delgados de edificios, columnas, puertas, conductos, estanques; muy húmedo ó pastoso, tan blando que hay que andar ligero para evitar que se derrame en la pala, **T y T**.

**(c)** En lugares secos para masas de cimientos, que deben soportar gran compresión dentro de un mes después de su colocación, fúese « el concreto » seco », con consistencia de tierra húmeda, con tal que se extienda en capas de 15 cm comprimiéndolas hasta que el agua brote á la superficie. No se permite en el concreto armado, **T y T**.

**24. «Aguado».** Los trabajadores al extender el concreto en su posición final, usan botas de cuero á prueba de agua y se meten hasta el tobillo en el concreto, **Lp**.

**25. En los cimientos,** « suficiente agua para que haya cohesión al apisonarlos, con pisones de 14 kg forrados de hierro »; en los muros de esclusas, bastante para la completa hidratación del cemento; bastante para que haya coherencia después de mezclado completamente; más plástico que arena húmeda; el apisonado completo debe traer el agua á la superficie; la trepidación incipiente marca el límite; un exceso de agua en una carga puede corregirse en la próxima; consistencia variada; de vez en cuando, para llenar las condiciones de temperatura **IM**.

**26.** El concreto para subestructuras mucho más seco que para la superestructura, **SE**. El concreto que se va á colocar debajo del agua debe estar medio seco, **Ph**.

**27. Agua por carga, aproximadamente :**

3.5 m cúbicos por lote de 43.2 m cúbicos, reducidos á 23.5 m cúbicos al apisonarlo;

2.5 m cúbicos por lote de 28.8 m cúbicos, reducidos á 20.0 m cúbicos al apisonarlo, **BB**.

### Mezcla.

**28.** A mano para los cimientos, con mezcladores cúbicos para los muros de esclusa, **IM**; con mezclador cúbico, **SE**; en máquina, **F, BR, AH, NO, Bu, Co, Ci, b**; á máquina cuando la cantidad de la obra pase de 1,000 m cúbicos, **CS**; por máquina en general, **TR, Hb, WH**; « con preferencia por los mezcladores del tipo continuo que miden automáticamente y vierten las proporciones justas en pequeñas corrientes dentro de la cámara de mezclar », **F**; por máquina de lote fijo, **Bu, Ci, b**; « por mezclador mecánico de lote fijo, excepto cuando se necesitan cantidades pequeñas ó cuando la condición del trabajo hace que la mezcla á mano se prefiera; mezcla á mano... solamente cuando la aprueba la Oficina de Inspección de Edificios », **Ph**; mezclador de lote fijo, **Hb, CR, Wv**,

**FW**; < 100 m cúbicos por día de 8 horas, **FW**; se prefieren los mezcladores de lote fijo, los mezcladores continuos solamente con permiso escrito del ingeniero, **WH**.

**Método.** Los materiales se mezclaron secos antes de añadirles el agua, **CS**, **NY**; se remueven < 100 veces, **CI**, **b**. • En toda mezcla se medirá el material para cada lote; el agregado, si está caliente y seco, se humedecerá antes de ir al mezclador, **Ph**. Un lote se descarga completamente antes de introducir el otro. No menos de 25 revoluciones por cada lote, removiendo el concreto no menos de una vez en cada revolución, **Un**; orden de la carga: 1.º el granzón, 2.º el cemento, 3.º la piedra, 4.º el agua, cada carga se hace girar < 2 minutos, > 9 revoluciones por minuto, se le darán revoluciones adicionales cuando el tiempo lo permita, **IM**.

**29. Mezcla del lote.** Cemento (60 lit por lote) mezclado en una pasta gruesa en la plataforma. Primero guijarros, después arena y pasta de cemento, después piedra quebrada, vaciada, por el agujero de la plataforma, en la caja que está debajo en el carro. La caja se vacía en el mezclador; 5 á 10 revoluciones, de 7 á 14 lotes por hora. Se necesitan 12 hombres para apisonar 14 lotes, **BB**; primero arena, después cemento, después agregado, después agua, **TR**, **OD**.

**30. Mezcla á mano.** El cemento y la arena se mezclan secos; se añade piedra mojada; se añade agua, **CS**. El cemento y la arena se mezclan secos, se añade agua, el agregado se extiende en un espesor de no más de 5 cm, se riega, se extiende mortero sobre el agregado y se mezcla, **Ph**. El cemento y la arena se mezclan secos, se añade agua, se le mezcla mortero, se le añade agregado (mojado), se mezcla todo, **Hb**; la mezcla de arena y agregado se extiende primero en una capa delgada sobre una plataforma de madera, se le extiende cemento encima, se mezcla seca, se revuelve al ir añadiendo el agua; la piedra quebrada, si se usa con granzón, se añade húmeda á la masa húmeda, **WH**.

**31.** Sobre una plataforma sin rendijas, bastante grande para dos cargas de no más de 1 m cúbico cada una. El cemento y la arena se extienden en capas delgadas y se mezclan secas hasta que tengan un color uniforme.

Después fuese uno de los 3 sistemas, como sigue:

- (1) Mezcla de cemento y arena extendida sobre la capa de piedra;
- (2) La piedra se echa con pala sobre la mezcla de cemento y arena. En (1) ó (2) revuélvase 3 veces, añadiendo agua en la primera revolución;
- (3) El mortero hecho con la mezcla del cemento y la arena se extiende sobre la piedra. La masa de mortero y piedra se revuelve dos veces, **T y T**.

**32.** En todos los casos, el resultado debe ser un concreto suelto de color y apariencia uniformes, con las piedras penetrando completamente en el mortero. La consistencia debe ser uniforme en todo él, **T y T**.

**33.** • A medida que se llenaba la caja del granzón, se le agregaba el cemento gradualmente, de manera que, cuando aquella estaba llena, la del cemento estaba vacía. Se quitó la caja entonces, y se niveló el montón, dándole un espesor uniforme de > 30 cm, y se mezcló luego echándola hacia atrás y hacia adelante dos veces, se añadió el agua al final de la segunda removida, **Lp**.

### Armaduras (tapióleras \*).

**34. Forro.** De tablas bien sazonadas, de 5 cm de espesor, todas acepilladas, con lengüetas y ranuras para trabarlas, **Co**, **b**; 5 x 15 cm de pino, acepilladas en todos los lados, **Hb**; las tablas acepilladas en un lado y dos cantos; un canto ligeramente biselado y colocado contra el canto cuadrado de la plancha siguiente, **Yo**; tablas de pino con preferencia de 5 x 15 cm, acepilladas y machihembradas, **WH**; las formas para las faces descubiertas, con lengüetas y ranuras ó biseladas; las armaduras para muros deben reforzarse y, si es posible, que tengan los lados unidos con alambres, **CI**; las juntas de los extremos cuadradas y reforzadas con postes, **Hb**; las juntas que queden abiertas se llenarán con ardilla dura inmediatamente antes de colocar el concreto, **Hb**.

Si las tablas usadas no están maltratadas, pueden usarse otra vez; pero para trabajo visible deben limpiarse y aceitarse, **Hb**.

**Postes.** Generalmente de 7.5 x 20 cm de pino, acepillados en ambos cantos del mismo alto de la pared, > 1.20 m de distancia, **Hb**.

Las cimbras y las armaduras se deben humedecer, **IM**; si fuese necesario, antes

\* (N. del T. — Así las llaman en España cuando se usan en los muros).

Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

de colocarlas, **NO, Cl, b**; ó acetarlas, **NO**. De acuerdo con las circunstancias, deben mojarse las armaduras (excepto en temperaturas de congelación) ó engrasarse con aceite crudo antes de colocar el concreto, **T y T**; acetadas inmediatamente antes de usarlas, **Hb**; pintadas ó acetadas antes de volverlas á usar, **CR**; humedecidas inmediatamente antes de poner el concreto, conservándolas húmedas hasta que el trabajo se haya endurecido, **TR, Wv**.

Para la quitada de las armaduras, véase p. 1250.

**35.** En el lado del muro que da contra la corriente en un dique, las armaduras deben ser sólo lo suficientemente lisas para que trabajen bien, y no deben tener huecos. En el borde del vertedero y la cara del muro que da hacia la corriente, las armaduras deben tener las superficies acepilladas de manera que el trabajo quede liso al terminarlo, **Me**.

**36.** Las agujas ó varillas de ligazón que se dejen en el concreto no deben llegar más cerca de 5 cm de la superficie del concreto, **CR**; los extremos salientes de los pernos y varillas de hierro deben cortarse y taparse con concreto, **BR, AH**; no cincelados, sino aserrados ó quitados de cualquier otra manera sin sacudir la obra, **AH**; los postes para sujetar las armaduras no se deben insertar á más de 1.20 m de la parte superior de las paredes, **BR**; no deben aparecer pernos, etc., en la obra terminada, **OD**.

### Colocación, removida y apisonado.

**37.** El trabajo nocturno se prohíbe en general, **TR**. Tiempo de colocación; el concreto debe colocarse dentro de 30 minutos después de mezclado, **AH, NO, Cl, b**; > 30 minutos entre la mojada del cemento y la colocación final del concreto en el lugar, **F**; antes de la fragua inicial, **TR, OD, CR, Wv, FW, Hb, Bu**; después de la mezcla, la masa se mantiene en movimiento hasta colocarla en un vehículo para el transporte, **TR**. No se permite retemplada ó nueva manipulación, **TR, CR, NO, Bu, Co, Cl, b, JC**. El concreto en que se hayan separado los materiales, debe volverse á mezclar (á mano, **BR, AH**); antes de colocarlo, **T y T**.

**Manipulación.** En el concreto muy mojado, se deberá extraer el aire, removiéndolo, empujando las piedras hacia adentro, y removiendo el concreto debajo de las barras, etc., **G**; por medio de barras de acero ó hierro, como de 10 x 15 cm con mangos largos ajustables, de modo que los trabajadores no tengan que pararse en el concreto, **NO, Cl, b**. El concreto debe removerse ó acomodarlo en su lugar con un apisonado suave, **Bu, Co**; aplácese hasta que el mortero salga á la superficie, **AH, BR**; hasta que todos los vacíos estén llenos y el agua fluya á la superficie, **CS**; un apisonador no debe hacer más de dos m cúbicos por hora, **BR**; el pison debe tener una superficie de golpeo no menor de 200 cm cuad, que no pese más de 5 kg, **Co**; faz 15 cm en cuadro, peso, con el mango, como 9 kg, **CR**; pison de 14 kg con aro de hierro, área de la faz no más de 30", **IM**; pison de 18 kg, **SE**; el concreto se coloca sin pisarlo, **FP**.

**38.** El concreto seco se humedeció, regándolo, pero no con chorros, **CR**.

**39.** El concreto se debe remover continuamente alrededor de la armazón con hierros aparentes, á medida que se coloca. Se prohíbe la llenada completa de las armaduras y el empozamiento consiguiente. El concreto parcialmente en fragua no debe sufrir choques, **Ch**.

**40.** Colocación en capas. Se debe tener cuidado de quitar toda la espuma, que salga en el concreto, antes de colocar la próxima capa, **Lp, JC**.

**41.** Se prohíbe que el concreto se descargue directamente de la caja ó carro, ó se eche con palas en su lugar, así como el uso de canales, **OD, Wv, FP, TR**. **CR**; no se debe dejar caer de más de 1.80 m, **FP**; 1 m, **Wv**.

**42.** No se debe caminar en la parte terminada hasta que frague, **OD, Co**.

**43.** Espesor de las capas. No más de 15 cm, **Wv, BR, OD**; como 15, **CR**; como 15 después de pisadas, **TR**; 15 á 20, **CS**; > 15, **F**; > 10 cm, **SE**; con mezcla seca en los declives > 10, **F**; > 10 en los cumientos, como 15 en las paredes de atrás, **JM**; > 22, **Hb**; > 30, **WH**; de manera que cada capa pueda incorporarse á la anterior, **T y T**.

**44.** No se permitieron capas, **Bu, Co**; las capas no deben concluir por una orilla delgada, **FP**; cada capa completa (apisonada, **CR**) antes de colocar la



siguiente, **FP, CR**; cada capa de un día de trabajo se coloca antes que frague la capa de abajo, **TR**.

**45. En cimienta de roca viva.** La roca se limpia y lava con escobas de alambre, se hace escabrosa si fuese necesario, se cubre con una capa espesa de una mezcla de cemento puro, **CR**; se hace un lecho de mortero húmedo, **FW**; de 12 mm de espesor, **TR**; el concreto se ancla a la roca con barras de acero, si fuere preciso, **CR**.

### Juntas

**46. Modos de evitar las juntas horizontales.** Los muros, etc., se construyen en secciones alternadas, tan cortas que puedan quedar monolíticas; estas secciones se traban por juntas verticales que se alternen, **G**. Las juntas continuas desde el cimienta hasta la parte de arriba, **CR**; « las juntas se deben formar entre las secciones contiguas de concreto a 1.20 m hacia abajo, desde la superficie, por una capa de papel alquitranado », **BR**; el machihembrado debe tener una capa delgada de mortero, de 1:5, ó más débil, que se pone antes que se coloque el concreto contra ella, **Hb**.

**47. Juntas entre el trabajo viejo y el nuevo.** Las superficies descubiertas se cubren y se conservan húmedas hasta continuar el trabajo, **CR**; los filos astillados ó quebrados, se deben rebajar, **CR**; la superficie vieja se debe dejar escalonada para formar trabazones, limpiándola y mojándola antes de añadir el trabajo nuevo, **FW, G**; se limpia con cepillo de alambres tiesos y vapor de agua, **FP, BR, Hb**; si fuere preciso, **F, Lv**; se le hace una sup áspera con un pico, si fuere preciso, **BR**; listones de madera, de 10 á 15 cm de ancho, con los lados en bisel, que se incrustan < 7 cm, quitándolos antes que el concreto se endurezca completamente, **NO**; entre el trabajo viejo y el nuevo un lecho de mortero de 1:3 de 2.5 cm de espesor, **NO, Co**; capa de mortero de 12 mm, **FP**; la superficie vieja se cubre con un sedimento de cemento puro con consistencia de melado, **BR**; ó cemento seco, **OD**; cemento seco esparcido con un cepillo, **Hb**; con una capa de mortero, **TR, FW**; la superficie vieja, restregada con mortero de 1:2, **CS**; con pasta gruesa de cemento puro introducido en la superficie con escobas **CR**; calzado como se ha indicado, **FW**.

**48. En las juntas horizontales de muros delgados, ó en muros que deben soportar presión de agua, ó en otros lugares importantes se puede necesitar junta de mortero.** Los estanques, etc., con muros delgados que deben contener agua, se deben fabricar como monolitos, continuando el trabajo, si fuese necesario, de día y de noche, **T y T**.

**49. Cuando se suspende el trabajo** por más de una hora, se deben nivelar los bordes exteriores de la última capa, dejando la parte central de la superficie 15 cm más baja que los bordes, **CR**.

**50. Unión entre el concreto nuevo y un muro viejo.** Cavidades para machihembrado, 60 cm de ancho en la cara, 80 cm atrás, 40 cm de profundidad, se cortan verticalmente en la mampostería, á 1.20 m de separación, **Lp**.

**51. La última capa que se colocará tan áspera como sea posible, de manera que sobresalgan las piedras incrustadas.** La superficie se limpiará, lavará y se rociará con cemento puro, **Me**.

### Colocación debajo del agua.

**52. Debajo del agua.** No debe colocarse concreto debajo del agua (sin permiso expreso, **F**; excepto para tapar filtraciones y manantiales, **TR**); no se debe permitir que el agua llegue sobre una obra nueva hasta que esté enteramente fraguado, **IM, Wv, TR, OD**; no menos de 24 horas después de iraguado, **Lv, NO, Co, Ci, b**; si se coloca en el agua antes de fraguar, la mezcla deberá ser 1:2:3, **WH**; 80% del trabajo debe construirse bajo el nivel del agua (dulce), **SE**; el concreto para colocarlo en el agua debe estar medio seco, **Ph**; los sacos se deben bajar hasta unos pocos cm de la superficie en que se va á depositar el concreto, **FW**.

**53. Cuando las armaduras llegan debajo de la baja marea se taparán las filtraciones debajo de aquéllas, para impedir las socavaciones antes de la fragua; para esto, se colocan sacos, llenos de arena, ó lona de jute, debajo del concreto á 30 cm, clavada á lo largo de la parte inferior de la armadura, por el lado dentro, **FW**.**

Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

### Lluvia.

**54. Lluvia.** Durante la lluvia no se debe hacer trabajo nuevo, **IM, Bu, CR, AH, FP**; el trabajo recientemente hecho se debe proteger con lona **Bu**.

### Heladas.

**55. Congelación.** No se debe hacer concreto ó mortero cuando la temperatura es menor de 2° C, en la sombra; el trabajo de concreto se debe suspender desde el 20 de noviembre hasta el 1.° de abril; durante la temperatura de congelación, no se debe mezclar ó depositar ningún concreto sin permiso del ingeniero, **IM, Bu**; el hielo y la escarcha deben quitarse, el agua y la arena se deben calentar, el granzón se pondrá al vapor, el trabajo debe cubrirse conservándolo caliente por tubos de vapor, **Lv**; el concreto no se debe colocar cuando está helado; si está armado, se debe conservar á más de 0° C, durante < 48 horas después de colocado, el uso de arena y agregado helados está prohibido, **Ch**. No se permite la colocación cuando la temperatura es > 0° C, **Un, AH, BR**, < 0° C, **OD**; < -1° C, **CR**, < -2° C, **TR, FP**; cuando haya probabilidad de que hiele antes de la fragua, **Wv**; antes de la fragua final, **OD**; antes de que fragüe lo suficiente para impedir que se dañe, **BR, CR**. El concreto que se hiele después de colocado debe quitarse, **Un**. No se debe colocar el concreto cuando la temperatura sea menor de -7° C; el agua se debe calentar cuando la temperatura sea menor de -2° C, **MC**. El empleo de materiales helados está prohibido; la colocación del concreto debe protegerse de la congelación, **Ph**.

**56. El concreto de cemento natural** no debe nunca estar expuesto á la helada hasta después de estar completamente endurecido y seco, **T y T**.

**57.** Ningún concreto, excepto el que se coloca en grandes masas, ó muros fuertes cuya sup no importe que luzca bien, debe exponerse á la helada hasta que no esté seco y duro. Los materiales que se emplean en la masa de concreto en tiempo de congelación no deben contener escarcha. Las superficies deben protegerse de la escarcha. Las partes de superficie de concreto que se hayan helado, se deberán quitar antes de colocar concreto nuevo. **T y T**.

**58. Las armaduras** bajo el concreto que se hayan colocado en tiempo de congelación, « deben permanecer hasta que todas las trazas de la helada hayan desaparecido del concreto, y que el endurecimiento natural del concreto haya llegado al punto de seguridad », **CH, Ph**.

### Humedecimiento.

**59. Humedecimiento.** El concreto nuevamente colocado debe protegerse del sol (con tablas ó tela alquitranada, **FP, Hb, IM**); conservándolo húmedo; **Mc, IM**; < dos semanas ó hasta que se cubra de tierra, **F**; < 10 días, **SE, AH**; 6 días, **CR**; 3 días, **BR, CR**. El concreto que se hiele después de colocado debe quitarse, **Un**. No se debe colocar el concreto cuando la temperatura sea menor de -7° C; el agua se debe calentar cuando la temperatura sea menor de -2° C, **MC**. El empleo de materiales helados está prohibido; la colocación del concreto debe protegerse de la congelación, **Ph**.

**60.** Humedézcase regando con una regadera fina á cortos intervalos ó cubriéndolo con tela húmeda, etc., **G**.

### Quitada de las armaduras.

**61. Las armaduras** deben dejarse en su lugar < 4 días, **IM**; < 7 días; más tiempo si lo requiere el ingeniero, **Lv**; 72 horas, **OD**; 48 horas, **AH, BR**; hasta que el concreto haya estado en ellas por lo menos 36 horas, **WH**; hasta que el ingeniero autorice la quitada, ó hasta que el concreto se haya endurecido, **Ci, b**; hasta que el concreto pueda soportar su carga con seguridad, **Ms**; las armaduras se quitarán después de 48 horas, **SE**.

**62.** Los puntales debajo de los pisos y techos deben permanecer en su lugar < 2 semanas. Las armaduras de columnas, < 4 días; para planchas, vigas y tra-

viesas, < 1 semana y por lo menos hasta que el piso pueda soportar su propio peso. • Ninguna carga ó peso se colocará en parte alguna de la construcción en que dichos apoyos ó cimbras se hayan quitado. • **Ch, Ph.**

**63.** El tiempo para la quitada de las armaduras y apoyo es de 24 horas á 60 días, dependiendo de la temperatura y otras condiciones atmosféricas y del inspector de edificios, **Un.**

**64.** Hasta que el concreto no esté duro.

Tiempo mínimo, días :

abril 1.º á dic. 1.º; dic. 1.º á abril 1.º

Planchas y dinteles, columnas y paredes monolíticas.....	10	15
Postes y apoyos inferiores para maderas y vigas.....	14	21 L.

**65.** Las armaduras bajo concreto colocadas en tiempo de congelación • deben permanecer hasta que todas las señales de escarcha desaparezcan del concreto y el endurecimiento natural de éste haya llegado al punto de seguridad •, **Ch, Ph.**

**Acabado de las superficies, construcciones á prueba de agua, etc.**

**66.** El acabado se conserva terso por manipulación durante la colocación, etc. El concreto, libre de agregado grueso, debe colocarse pesado á las armaduras, despegándolo de ellas con una pala chata, que se introduce entre el concreto y la armadura (la armadura se humedece con agua, **BR**), el concreto se apisona con un pisón de hierro, con faz inferior de 5 x 15 cm, **AH, BR**; el acabado se hace retirando el granzón hacia atrás por medio de tenedores, **HB**; ó palas, **FP**; las faces se alisan por frotamiento, **TR, Hb**; con un pedazo de madera, ó piedra blanda, **TR**; los vacíos se rellenan con mezcla, **Hb, TP, CR**; el enlucido se permite solamente en una cavidad ocasional y accidental en que el enlucido no esté expuesto al efecto de la escarcha, **CR**. Véase § 70. El mortero de cemento Portland de 1 : 3, se coloca simultáneamente con el grueso del muro, **CR**. Para muros, el mortero de cemento Portland, muy seco, de 3.5 cm de espesor, **TR**.

**67.** En las caras descubiertas, se deben quitar las armaduras antes que el concreto se endurezca; la superficie (1) se frota con mortero de 1 volumen de cemento Portland, 2 volúmenes de arena, aplicado con un tapón de coleta, y alisado con una brocha de encalador, ó (2) frotado con una brocha de alambre duro, y una mano deigada de pasta fina de cemento Portland, alisada con una brocha de encalador, **NO, Co**; el acabado pulido de los lados se produce apisonándolos muy bien contra las superficies de las armaduras, **SE**.

**68.** Las superficies que no quedan contra las armaduras, se cepillarán y alisarán con cuchara, **NO**.

**69.** Los vacíos ó otras imperfecciones que aparezcan al quitar las armaduras, se corregirán á expensas del contratista, que debe quitar y reemplazar el trabajo que no sea satisfactorio, si fuese preciso, **F**.

**70.** Para pisos y techos del estanco de mezclar. Mortero duro, de 1 volumen de Portland, 1 volumen de cerniduras finas de piedra que pasan por un anillo de 10 mm, libre de polvo, marga, etc., de 2.5 cm de espesor, colocado antes de la fragua inicial del concreto. Se raspa y se alisa la superficie con cuchara. Se cubre y riega durante 3 días, **CO**.

**71.** Los andenes y partes superiores de los parapetos se alisan con una capa de mortero > 6 mm de espesor, consolidada con el concreto • sobreponiéndose planchas fuertes de 10 cm de espesor y apisonándolas con pisones de hierro fundido de 18 kg, hasta que sus extremos estuvieron en contacto con los extremos de las armaduras •, **SE**.

**72.** Para los muelles, pedestales y estribos. En las superficies expuestas al aire ó al agua, mortero de cemento Portland de 4 cm de espesor, 1 de cemento 2 de arena, subido simultáneamente con el concreto en zonas de 25 á 28 cm de ancho por medio de armaduras de láminas de acero de 6 mm, 30 cm de ancho, 1.20 á 1.50 m de largo, colocadas rodeando la obra, á 4 cm de las armaduras, y separadas á cada 30 cm por bloques de madera, cubriéndose los extremos de las planchas, ligeramente, unos sobre otros, **WH**.



Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

**73. Secciones de cloacas, 1 de cemento, 2 de arena, no más de 13 mm de espesor, colocada al mismo tiempo que el concreto, Lv.**

**74. En las molduras, cornisas, etc.** Mortero plástico colocado contra las armaduras de construcción fina, á medida que se coloca el concreto; no se permite enlucido exterior, **SE, T y T**; no se hará enlucido á menos que sea especialmente permitido.

**75. Acabado de la parte superior.** El concreto se llevó hasta 9 cm menos de la elevación requerida, y mientras éste estaba todavía sin fraguar y blando, se añadieron 7.5 cm de concreto más fino, que se apisonó y se amasó para formar un monolito con el concreto de abajo; luego se añadió 12 mm de 1:3 (1:2, **AH**) y se rebajó á la altura requerida con una vara larga de madera, de filo recto, **AH, BR**.

**76. Coronamiento final.** Mientras que la base de concreto está aún blanda, sin fraguar y pegajosa, se extiende mortero (que deberá tener 2.5 cm de espesor al alisarlo), se nivela, y se golpea con madera; se rebaja, y se alisa con una regla y se pule con una cuchara fina de enlucir; se cubre con tablas ó tela alquitranada hasta fraguar firmemente, luego se cubre con arena, se debe conservar húmeda por varios días, **FP**; el mortero de < 2.5 cm de espesor, de 170 kg de cemento Portland para 300 lit de arena, se aprieta encima del concreto apisonado antes que éste empiece á fraguar, se rebaja con un filo derecho, se cepilla y se alisa con cuchara de enlucador, **CR**; mortero de cemento Portland de 1:2, de 2.5 cm de espesor, **TR**; la superficie se forma empujando las piedras de la superficie hacia atrás, **Hb**.

**77. Acabado de superficies imitando granito,** para la parte superior de las pilas, pedestales y estribos; 1 parte de Portland, 2 partes de arena de granito gruesa limpia ó cerniduras finas de granito, 3 partes de astillas de granito, que pasen por un anillo de 12 mm. Se alisa con una regla de enlucido, **WH**.

**78. Para hacerlo impermeable.** Una mano fuerte de mortero semilíquido de 1 parte de cemento, 1/2 parte de cal apagada, 3 partes de arena. Esta mano se debe dar como un enlucido fino. Cuando haya fraguado, añádase una mano gruesa de pasta líquida de cemento puro, **CS**.

**79. Enlucido con cemento.** No se permite en las caras descubiertas, **AH, CS**. Las caras interiores de las juntas rellenas, bien humedecidas y enlucidas con mortero de 1 de cemento: 2, 5 arena, **CS**. Véase § 66.

### Piedra artificial.

**80. (a) Para las molduras finas, etc.** Los moldes se entucen con mortero semilíquido: 1 de cemento, 2 de arena fina aguda, respaldada con concreto semihúmedo de 1:2:4, ó 1 de cemento para 6 de granzón que pase por el anillo de 10 mm. El respaldo de concreto apisonado por capas delgadas. **(b) Para las superficies planas sencillas.** El concreto se apisona en los moldes. Se quitan los moldes. Las superficies descubiertas se apianan con mortero hasta un acabado liso como en (a). No se debe dejar ningún mortero sobre la cara. Úsese solamente lo suficiente para llenar los poros y darle un acabado terso, **CS**.

### Resistencia, etc., que se requieren.

(Las resistencias, etc., en kg/cm cuad, á menos que se especifique de otro modo.)

**81. Compresión máxima** después de endurecerse durante 28 días, < 140, **Un, Mb**.

**82. Esfuerzo cortante máximo** correspondiente á la compresión de 140, 14, **Un**.

## Cargas máximas permitidas.

83. Para las cargas estáticas sobre un concreto de cemento Portland de 1:6.

	Carga máxima permitida kg/cm cuad **
Compresión, superficie de concreto > el área cargada.....	.325.s* = 45.7
— en columnas, largo > 12 diámetro.....	.225.s = 31.6
— — armadas sólo longitudinalmente..	.225.s = 31.6
— — con sunchos.....	.270.s = 38.0
— — con sunchos, con barras longitudinales de 1 a 4%.....	.325.s = 45.7
— — con unidades de columnas de acero que cubren enteramente el corazón de concreto.....	.325.s = 45.7
Módulo de ruptura (módulo de elasticidad, E, constante)....	.325.s = 45.7
— — adyacente a los soportes (E constante)....	.375.s = 52.7
Esfuerzo cortante (ninguna compresión normal a la superficie del esfuerzo cortante, recibiendo la armadura la tensión normal).....	.060.s = 8.4
— — combinado con compresión igual.....	.162.s = 22.8
Adhesión, barras lisas.....	.040.s = 5.6
— alambre desplegado.....	.020.s = 2.8

J.C.

84. Compresión. Véase también § 146.

A, excluyendo los esfuerzos de la temperatura,

B, incluyendo los esfuerzos debidos a los cambios de temperatura de 22° C.

En los arcos de puentes, kg/cm cuad :

	A	B
para carreteras y ferrocarriles eléctricos.....	35	42
para ferrocarriles de vapor.....	28	35

C.S.

85. En el concreto de cemento Portland de primera clase, con agregado bien graduado de :

1:6 ó menos.....	20 kg/cm cuad.
1:5 ó menos, en vigas ó planchas.....	35 —

\* En caso que se use un concreto más rico, este esfuerzo podrá aumentarse con la aprobación del comisionado a no más de \* 42 kg/cm cuad, Ms.

86. Portland, 1:2:4.....	16 kg/cm cuad.
1:2:5.....	14.5 —
Rosendale ó igual,	
1:2:4.....	8.7 —
1:2:5.....	7.7 —

N.Y.

87. Portland, kg/cm cuad. Mezcla,	1:2:4	1:2.5:5	1:3:6
mezclado por máquina.....	28	24.5	21
mezclado á mano.....	24.5	21.0	17.5
Natural.....	10.5	...	...
Portland en el concreto armado, directa, .2x máxima; en la flexión, .35x máxima, Ch.			

88. Portland, directa, 24.5 kg/cm cuad; en el cemento armado, 24.5 kg/cm cuad \* simultáneamente con 420 kg/cm cuad \* de tensión en el acero, Un.

89. Portland, directa, 24.5; en la flexión, 35, Mh.

\* s = Resistencia compresora máxima a 28 días, en kg/cm cuad cuando se probaron, bajo condiciones de laboratorio, en la forma de cilindros de 20 cm de diámetro, 40 cm de largo, de la misma consistencia que los que se usaron en la obra.

\*\* Cuando s = 140 kg/cm cuad.

Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

	Piedra ó granzón.	Agregado. Escoria.	Ceniza.
90. Portland,			
En la flexión.....	42	28	17.5 kg/cm cuad.
Directa, en las columnas largo			
> 15 diámetros.....	35	21	10.5 —
En las columnas con sunchos, 70 kg/cm cuad sobre el área dentro de los sunchos, Ph.			
	1:2:4	1:2:5	1:3:6
Portland.....	49	45.5	42 kg/cm cuad.
Natural.....	28	...	... — L.

91. Tensión, kg/cm cuad.

A, excluyendo los esfuerzos de la temperatura.

B, incluyendo los esfuerzos debidos á los cambios de temperatura de 23° C.

	A	B
En arcos armados.....	3.5	5.25
En las planchas armadas, vigas, etc.....	0	0 CS.

En plano diagonal, .02x la resistencia máx de compresión, Ch.

92. Esfuerzo cortante, kg/cm cuad.

5.25, CS; 3.5, Mb; 4.2 cuando no está combinado con compresión sobre el mismo plano + 4 menos que el inspector de edificios con el consentimiento de la junta de apelaciones fije algún otro valor, Ms; concreto de piedra ó granzón, 5.25; escoria, 3.5; ceniza, 1.75, Ph.

Coefficiente de elasticidad.

93. 105,000 kg/cm cuad, CS.

Adhesión.

94 Véase p. 1322, y pág. 1415, § 113.

Factores de seguridad.

$$\text{Factor de seguridad} = \frac{\text{carga máxima}}{\text{carga permitida}}$$

95. Al fin de un mes, en las vías subterráneas y puentes de vigas armadas para carreteras y ferrocarriles eléctricos, también edificios, techos, alcantarillas, cloacas, 4; en las vías subterráneas y puentes de vigas armadas para ferrocarriles de vapor, 5, CS.

Portland en el concreto armado, compresión directa, 5; en las vigas, 1/.35; Ch.

En las vigas armadas, 1 para la carga muerta, más 4 por la carga viva, =5.

En las columnas de enrejado ó de obra abierta de acero ó de hierro, vigas rodeadas por el concreto que llegue hasta < 5 cm más allá del metal (sin conexión para el concreto), 3, L.

Armazón.

96. Barras, sin pintar, pero libres de escamas, moho y grasa, G.

97. Forma. Lisa redonda ó cuadrada, ó corrugada, Lv; lisas ó torcidas, NO; deformadas, AH; torcidas ó deformadas, Bu; cuadradas, torcidas por máquina, Co; las Ransome cuadradas torcidas se prefieren, F; Ransome ó iguales, Hb; barra Thacher, CS; cuadradas, torcidas en frío ó barra Johnson corrugada; en la barra Johnson, la sección neta=la requerida por los planos, para las barras torcidas; las barras lisas se deben usar en la compresión solamente, Cl.

98. Barras torcidas.

Tamaño, mm. (6) (9) (12) (16) (19) (22) (25.5) (29) (32), NO, Co;

Torceduras por m. 30 26 16 11.5 8 6.5 5.75 5 5

Una vuelta en 5 á 7 veces el tamaño nominal, F.

Torcidas uniformemente con máquina, variando el área de sección trans-

versal mínima en no más de 2.5%, NO, Co.



**99. Barras redondas, corrugadas, etc.,** que tengan la misma área total de sección neta que las barras cuadradas ó torcidas, **NO**.

**Requisitos.**

**100. El hierro y acero** deben satisfacer las Especificaciones Modelo de los Manufactureros, revisadas feb. 3, '03, **Ph.** Véase pág. 946 y 947.

**101. Acero, manufactura y dureza.** Mediano, Martín Siemens, **NO**, **Bu**, **Co**, **Ci**; suave, **Lv**; blando ó mediano, **CS**.

**102. Resistencia á la tensión máxima**, en milles de kg/cm cuad; 3.64 á 4.32, **F**; 3.8 á 4.48, **Un**, **Mh**; mediano, 3.50 á 4.55, **Ci**, **a**; mediano, 4.20 á 4.76, **CS**; blando, 3.78 á 4.34, **CS**; 3.85 á 4.55, **Lv**, **T** y **T**; < 3.85, **NO**; 3.99 á 4.55, **Co**, **a**; 4.20 á 4.90 antes de torcer, **Co**, **b**; 4.20 á 4.90, **Bu**.

**103. Compresión máxima.**

Mezcla.	1:1:2	1:1.5:3	1:2:4	1:2.5:5	1:3:6
kg/cm cuad =	203	168	140	122	105
n = E <sub>c</sub> /E <sub>a</sub> =	10	12	15	18	20

**Ch.**

**104. Fractura, sedosa, uniforme en color y contextura,** **Co**.

**105. Limite de elasticidad** < que la mitad de la resistencia máx de tensión, **G**.

**106. Coef de elasticidad**, 2,100,000 kg/cm cuad, **CS**.

**107. Cociente, n, de los coef de elasticidad.**

$$n = \frac{E_a}{E_c} = \frac{\text{coef de elasticidad del acero}}{\text{coef de elasticidad del concreto}}$$

n=12, **Mh**. « Si no se encuentra por pruebas directas », en las vigas y planchas n=15; en las columnas, n=10, **MS**; con la resistencia de compresión máxima=140 kg/cm cuad, n=18, **Un**.

Concreto de granzón ó piedra, n=12; escoria, n=15, **Ph**; ceniza, n=30, **Ph**, **Ch**.

**108. Estiramiento**, % mínimo, en 20 cm, 25, **F**, **Lv**, **NO**, **Co**, **a**; 22, **Co**, **b**, **Ci**, **a**; 20, **Un**, **Mh**; blando, 25; mediano, 22, **CS**  $\frac{\text{resistencia á la tensión}}{98,000}$ , **T** y **T**.

**109. Prueba de flexión.** Frío, **F**, **Lv**, **Bu**, **CS**; caliente, frío, ó apagado, **NO**, **Co**, **a**; 180° alrededor de un diámetro=al espesor de la barra, **F**, **NO**, **Bu**, **Co**, **CS**; (antes de deformarlos, **F**); como un diámetro=al doble del grueso de la barra, **Lv**; (después de deformarla, **F**); acero blando, chato, **CS**; frío, 90° sobre un diámetro=dos veces el espesor de la barra en acero > 19 mm de diámetro; más de un diámetro=3 x el espesor de la barra en acero > 19 mm de diámetro, **Ch**.

**Presiones máximas permitidas en el acero.**

Las presiones en kg/cm cuad á menos que se indique de otra manera.

**110. Tensión**, 1,120, **Mh**, **Ph**, **JC**; (hierro 840, **Ph**); un tercio del limite de elasticidad, pero no más de 1,260, **Ch**; blando, 840; mediano, 1,050; muy rico en carbón, 1,260, **L**.

**111. Esfuerzo cortante**, 700, **Mh**; 840, **Ch**.

**112. Compresión**=compresión en el concreto x  $\frac{\text{coef de elasticidad del acero}}{\text{coef de elasticidad del concreto}}$

**Ch.**

« En los arcos, los anillos de acero que están bajo una presión que no exceda de 1,260 kg/cm cuad, deben estar en capacidad de soportar todo el momento de flexión del arco sin la ayuda del concreto, y tener un área de rebordes ó proyecciones de < la 150.ª parte del área total del arco en la clave. La presión real cuando están incrustadas y obran en combinación con el concreto no debe exceder de 20 veces la presión permitida sobre el concreto. »

« En las planchas, vigas, vigas armadas, pisos y muros, sometidos á esfuerzos transversales, supondremos que el acero soporta toda la presión sin ayuda del concreto, y que tendrá un área suficiente que iguale á la resistencia de compresión del concreto de 6 meses compuesto de 1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena y 6 partes de piedra quebrada. »

« En los muros ó postes sometidos á compresión solamente, no se hará concesión en la resistencia del acero incrustado que se usará solamente como una precaución contra las cuarteaduras debidas á la contracción ó cambios de temperatura. »

Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

\* En los estanques, el acero incrustado bajo una presión que no exceda de 1,050 kg/cm cuadr deberá estar en capacidad de soportar toda la presión del agua sin ayuda del concreto, **CS**.

El estiramiento en el servicio de no más de .2%. **Ch**.

**113. Adhesión entre el acero y el concreto.** Se supone > que el esfuerzo cortante permitido en el concreto, **Mh, Ms**; < que el esfuerzo cortante en el concreto, **Un**; en el concreto de granzón ó piedra, 3.5 kg/cm cuadr; en el de escoria, 2.8; en el de ceniza, 1.05, **Ph**.

**114.** En el concreto de 1 : 2 : 4, máxima, kg/cm cuadr :

en las barras cuadradas ó redondas, lisas, acero de construcción,	4.0
acero muy rico en carbón.....	3.5
en barras chatas, lisas, razón de los lados > 2 : 1.....	3.5
en barras torcidas, < 1 torcida en 8 diámetros.....	5.6
en barras de forma especial,	

.25 x la adhesión máxima determinada por la prueba; máxima.... = 7 **Ch**.

**115.** \* Cuando se excede la presión permitida, debe hacerse una concesión para transferir la resistencia del acero al concreto, **Un, Mh, Ph**.

**116. Largo y recubrimiento.**

Las barras longitudinales de no menos de 9 m, si es posible, **Lv**.

En las vigas, barras de largo sencillo, si es posible, **MO, Co, Cl**.

Si están recubiertas :

Lado de la barra en mm.	6	10	12.5	15	19	22	25	28	32
Recubrimiento en cm.	15	25	33	45	50	55	65	75	80 <b>NO</b> .
	15	23	30	37	45	50	55	60	67 <b>Co</b> .

Recubrimiento = 25 diámetros de la barra, **Bu**.

Recubrimiento = < 20 x diámetros de la barra < 30 cm, **Cl**.

**Extremos**, no menos de 5 cm fuera de cualquier superficie, **Lv**.

Las barras se llevan hasta las orillas extremas de las superficies no acabadas.

Las barras se prolongan hasta 2.5 cm de las superficies acabadas, **Co**.

Las barras del piso se prolongan 10 cm más allá de la cara de la pared que soporta el piso.

Las barras de las vigas < 20 cm más allá de la cara de la pared que soporta el piso, **NO, Cl**. Véase Espacio libre más abajo.

**117. Protección.** Si se interrumpe el trabajo, las barras, ya colocadas, deben protegerse con coleta ó papel alquitranado. Los extremos que vayan á estar descubiertos largo tiempo, deberán cubrirse con una mano gruesa de mezcla líquida de cemento puro, **F, Lv**.

### Permisos.

**118.** Planos y especificaciones, completamente detallados, de la composición de concreto, se deben presentar al inspector de edificios, **Ch, Un, Mh, Ph**.

La concesión del permiso no implica la aceptación de la construcción, **Ch**. Para las pruebas que se requieren, véanse págs. 1413-14.

**Espacio libre.** Véanse también §§ 116, 134, 144, 149.

**Distancia, t, entre el acero y la superficie del concreto.**

**119.** En las columnas y vigas,  $t < 4$  cm, **Ch, Ms**; en las planchas  $t < 12$  mm < el diámetro de la barra, **Ch**;  $t < 2$  cm, **Ms**;  $t < 1.5 \times$  el diámetro de la barra, **JC**.

Ejes de las barras separados del exterior del concreto < diámetro de barra, **CS**.

Edificios á prueba de fuego, véanse §§ 120-128.

**Distancia libre entre las barras** <  $1.5 \times$  la dimensión máxima de sección de la barra, **Ch, JC**. Distancia libre entre dos capas de barras, < 12 mm, **JC**.

**120.** En los edificios á prueba de fuego (§§ 120-128), la construcción de concreto armado no se debe aprobar á menos que se hayan hecho pruebas satisfactorias con fuego y agua bajo la inspección de esta Oficina, **Mh**.

Puede aceptarse si se proyecta como lo prescribe el Código, con tal que :

(1) El agregado sea de ladrillos quebrados muy bien cocidos, ó terracotta, escoria de hornos limpia libre de materia combustible, piedra limpia, quebrada ó escoria de hornos, ó granzón limpio, junto con arena silicea, limpia, si se requiere la arena para producir una mezcla densa y compacta »; **Un.** (Los otros Códigos que se citan especifican menos variedades permitidas de agregados.) El agregado que pase por mallas de 10 mm. **Ch;** por anillo de 25 mm, y 25% de agregado > la mitad del tamaño máximo, **Ph.**

(2) El espesor mínimo,  $t$ , del concreto que rodea las piezas de la armazón, será como sigue, en que  $d$ =el diámetro paralelo á  $t$  :

**121.** Cuando  $d > 6$  mm,  $t=25$  mm; cuando  $d > 6$  mm,  $t=4 d$ . En todo caso  $t > 10$  cm,  $t <$  el espesor requerido para las construcciones más  $a=25$  mm en las columnas y vigas laminadas,  $a=20$  mm en las planchas ó baldosas para piso; « pero por esto no se entenderá que se aumenta el espesor total del concreto protector como se indica en la presente », **Un.**

**122.** En las vigas laminadas y columnas,  $t=5$  cm; en las vigas,  $t=4$  cm; en las planchas ó baldosas para pisos,  $t=2.5$  cm, **JC.**

**123.** En las columnas monolíticas, los 4 cm exteriores se considerarán como cubierta protectora, y no se incluirá en la sección efectiva, **JC.**

**124.** En las vigas armadas y laminadas, en la parte inferior,  $t=5$  cm; en los lados,  $t=4$  cm. Barras de baldosas inferiores,  $t=2.5$  cm. En las columnas,  $t=5$  cm, **Ch, Ph.**

**125.** « Si se coloca una estructura de metal suplementaria en el concreto que rodea la armazón, simplemente para sujetar el concreto, el espesor del concreto que está debajo de la armazón podrá reducirse en 12 mm, y no se considerará la estructura como metal de la armazón », **Ch.**

**126.** En las vigas de piso y de techo,  $t=2.5$  cm; en las vigas laminadas de piso y de techo, y en las vigas que soportan mampostería,  $t=2.5$  cm; en cualquiera otra parte, 5 cm; en las columnas que solamente soportan pisos,  $t=7.5$  cm; en las columnas construidas dentro de los muros ó que los soporten, 10 cm, **Ms.**

**127.** Concreto de ceniza, para construcción á prueba de fuego,  $t$  lo mismo que para el concreto de piedra; para la construcción de grandes talleres ó de edificios que han de arder con lentitud, en las columnas,  $t=5$  cm; « en las vigas armadas, laminadas y otras piezas de construcción de acero ó de hierro »,  $t=4$  cm. La cubierta debe tener « ligazones de metal ó tela de alambre incrustada en y alrededor » de aquellas piezas; las ligazones, si son de alambre, no deben ser menores que el n.º 8, y á no menos de 40 cm de separación, **Ch.**

**128.** Los ángulos de las columnas, vigas armadas, vigas laminadas, deben biselarse ó redondearse, **JC.**

### Columnas.

**129.** A las columnas se les debe dar < de 2 horas para asentarse y contraerse antes de colocar las vigas laminadas sobre ellas, **JC.**

**130.** « Las reglas para calcular las columnas de concreto armado pueden formularse de vez en cuando por el inspector de edificios con la aprobación de la Junta de apelación », **Ms.**

**131.** Se supone que el concreto y el acero se contraen « en la misma proporción », **Ms.**

**132.** El concreto y el acero se comprimieron en la relación,  $n$ , de sus coef de elasticidad, **JC.**

**133.** Las barras se sujetan á intervalos suficientemente cortos para impedir que se doblen, **Ms.** Véase § 126.

**134.** Los 4 cm exteriores deben considerarse como cubierta protectora y no incluirse en la sección efectiva, **JC.**

### Columnas armadas.

$L$ =largo;  $d$ =diámetro ó lado menor.

**135.** El concreto armado puede usarse en las columnas cuando  $L > 12 d$ , **Ch, Un, Mh;**  $> 15 d$ , **JC;** y cuando el área de la sección transversal < 413 cm cuad. **Ch.** Si  $L > 15 d$ , se deberá disminuir en proporción la presión permitida **Ph.**

**136.** Requisitos. Las barras deben ligarse á intervalos no más grandes que  $d$ , **Un, Mh, Ph;** no más grandes que  $12 d$ , no más de 45 cm, **Ch.** Véase § 133.



Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

**137.** Las barras longitudinales no se deben considerar como recibiendo **compresión directa, Ph.**

**138.** El área de la **sección transversal** combinada de las barras de compresión  $\geq 3\%$  del área de la sección transversal de la columna, **Ch.**

**139.** Cuando no se requieren barras de compresión, el área de la sección transversal de las barras deberá ser  $\leq .5\%$  del área de sección transversal de la columna; no menos de 6 cm cuadr, **Ch.**

**140.** La dimensión mínima de la barra menor no debe ser menos de 12 mm, **Ch.**

**141.** Las barras deben prolongarse en la columna por arriba ó por abajo, recubriendo las barras ahí situadas lo suficiente para desarrollar la resistencia en la barra por la unidad de adhesión permitida, **Ch.**

**142. Carga excéntrica ó transversal.** Esfuerzo máximo de las fibras, incluyendo (1) la compresión directa, (2) la flexión debida á la compresión directa, (3) la excentricidad, y (4) la carga transversal que no sea mayor que la resistencia permitida á la compresión. La carga excéntrica se considerará como afectando excéntricamente tan sólo el largo de la columna que se prolonga hasta el punto inmediato inferior en el cual la columna esté fuertemente sujeta en la dirección de la excentricidad, **Ms.**

**143.** Una columna monolítica con una viga armada ó laminada **rigidamente unida á ella**, debe resistir, además de las cargas directas, un momento—al momento no equilibrado en la viga sobre la columna, **Ch.**

**144. Columnas con sunchos.** El concreto puede someterse á esfuerzos hasta el 25% de la resistencia máxima con tal que:

- (1) El área de sección transversal de la armazón vertical  $\leq$  el área de la armazón espiral  $\geq 5\%$  del área entre los sunchos;
- (2) Porcentaje de los sunchos en espiral  $\leq .5, \geq 1.5$ ;
- (3) Separación de los sunchos en espiral uniforme y  $\geq .1 \times$  diámetro de la columna,  $\geq 7.5$  cm;
- (4) Los espirales sujetos de tal manera á las verticales, en cada intersección, que conserven sus formas y posición;
- (5) La distancia entre las verticales  $\geq 22$  cm,  $\geq \frac{1}{4}$  de la circunferencia de la columna entre los aros.

Se puede suponer que los sunchos aumentan la resistencia del concreto en un equivalente de  $2.5 \times$  la cantidad de sunchos espirales que se consideren como refuerzo vertical. El concreto, fuera de los sunchos, no se considera como parte de la sección efectiva de la columna, **Ch.**

**145.** Los esfuerzos que obran serán asunto de consideración especial para el comisionado ó inspector de edificios, **Un.**

**146. Unidad de compresión permitida** = 70 kg/cm cuadr del área entre los aros, **Ph.**

**147.** El porcentaje de barras longitudinales y la distancia entre los aros deben ser tales que el concreto pueda desarrollar este esfuerzo con un factor de seguridad de 4, **Ph.**

**148.** No debe considerarse que los sunchos ó bandas aumenten directamente la resistencia de la columna, **JC.**

**149.** Espacio libre entre las bandas y aros  $\geq .25 \times$  diámetro de la columna incluida, **JC.**

**150. Columnas armadas con acero de construcción.** El concreto puede someterse á  $\frac{1}{4}$  de la resistencia máxima, con tal que: (1) el área de sección transversal del acero no sea menos de 6 cm cuadr; (2) los espacios del enrejado ó listones no deben ser mayores que el ancho mínimo de la columna, **Ch.**

### Vigas y pisos.

**151.** La teoría común de las vigas es aplicable, **Un, Ch, Mb, Ph.**

**152.** Se supone que el acero soporta todas las tensiones directas, **L, Un, Ch, Ms, Mb, Ph.** Las tensiones en el concreto deben tomarse en cuenta al calcular las deflexiones, **JC.**

**153. La curva del esfuerzo de estiramiento** del concreto en compresión se supone que sea una línea recta, **Ch, Ph,  $n = E_s/E_c = 15$ ;** para las deflexiones,  $n = 8$  á 12, **JC.**

154. Con 140 kg/cm cuad de esfuerzo máximo en fibras, esta curva puede tomarse como: (a) una línea recta; (b) una parábola, con eje vertical y el vértice en el eje neutro de la viga; ó bien (c) una curva empírica, que incluya un área  $\frac{1}{4}$  mayor que si fuera una línea recta, y con el centro de gravedad á la misma altura que el área en (b), **Un.**

155. Esfuerzos. Una carga = 4 x la carga total de trabajo, comprime el acero hasta su límite elástico, y el concreto á 140 kg/cm cuad, **Un.** Proyecto « fundado en la suposición de una carga cuádruple que la carga total », **Ph.** (La carga total = carga muerta ordinaria más la carga viva ordinaria, **Un, Ph.**)

156. La adhesión, entre el concreto y el acero, se supone que es suficiente para hacerlos obrar conjuntamente, **Un, Ch, Mb, Ph.**

157. El metal descubierto no se considera al calcular la resistencia, **Un, Ch, Ph.**

158. La luz = distancia de centro á centro de las planchas de cimiento ó otros soportes, **Ms, JC.** Si la viga está sujeta al lado de una columna, se mide la luz hasta el centro de la columna, **Ms.** La luz > (la luz neta + la altura de la viga ó plancha), **JC.**

159. Los esfuerzos térmicos y la contracción se deben prever con la introducción del acero, **Ch, Ph.** « Los esfuerzos iniciales en la armazón, debidos á la contracción ó expansión del concreto, pueden despreciarse », **JC.**

160. Cuando el esfuerzo cortante que se desarrolle exceda el límite concedido al concreto, se debe introducir el acero para que reciba el exceso, **Un, Mb, Ph, JC.**

161. Valores permitidos para las resistencias al esfuerzo cortante: kg/cm cuad.

- |  |        |
|--|--------|
| (a) Con barras horizontales solamente.....   | 2.8    |
| (b) Con parte de la armazón horizontal en forma de barras encorvadas, « dispuestas debidamente con respecto á las resistencias al esfuerzo cortante »..... | > 4.20 |
| (c) Con armazón completa para el esfuerzo cortante.....  | > 8.40 |
- JC.**

En (c) se puede suponer que el concreto recibe  $\frac{1}{4}$  del esfuerzo cortante, los  $\frac{3}{4}$  restantes los recibirán las barras encorvadas ó los estribos (con preferencia ambos) que soportan su parte en una distancia horizontal = el espesor de la viga, **JC.**

162. Los intervalos longitudinales de los estribos ó barras encorvadas > .75 x el espesor de la viga, **JC.**

163. La pega del acabado de cemento, añadida en la parte superior de las planchas, vigas armadas y laminadas, no se debe incluir al calcular la resistencia « á menos que se coloque íntegramente con la masa del concreto », y sin calcularle mayor unidad de resistencia que la del concreto, **Ch.**

164. Armazón de tejido. « Cuando el esfuerzo cortante vertical, medido en la sección de una viga sencilla ó laminada, entre los centros de acción de los esfuerzos horizontales, es > .02 x la presión máxima directa por cm cuad, se empleará la armazón suficiente de tejido para que reciba el exceso. La armazón de tejido deberá extenderse desde la parte superior hasta la parte inferior de la viga y arrollarse ó unirse á la armazón horizontal. La armazón horizontal, que recibe las presiones directas, no se considerará como armazón de tejido », **Ch.**

165. El acero en los lados de compresión de las vigas sencillas y laminadas. « Cuando se use el acero en el lado de compresión de las vigas sencillas y laminadas, se deberán ligar las barras de acuerdo con los requisitos de las columnas verticales armadas, con estribos que las ligen á las barras de tensión de las vigas », **Ch.**

166. Cuando el acero, ó el hierro, están del lado de la compresión de la viga, la proporción del esfuerzo recibida por el acero, ó el hierro estará en la relación que existe entre el módulo ó coef de elasticidad del acero, ó del hierro, y el módulo de elasticidad del concreto, en tal que las barras estén bien ligadas á los estribos que las conectan con las barras inferiores de las vigas », **Ph.**

167. Cuando se empleen planchas con vigas sencillas y laminadas, se tratarán éstas como si fuesen vigas en T, obrando entonces una parte de la plancha como un reborde, **G.**

Para lista de especificaciones para concreto, véanse págs. 1401-02.

**168. Parte, F, del ancho de la plancha ó losa, que obra como reborde,**

$t$  = espesor de la losa;  $L$  = luz de la viga, armada ó laminada;  
 $b$  = ancho de la viga;  $S$  = distancia de centro á centro entre las vigas.

F se determinará suponiendo que en cualquier sección plana horizontal del reborde, los esfuerzos están distribuidos como las ordenadas de una parábola, con el vértice en la curva del esfuerzo de alargamiento y su eje en un plano vertical longitudinal por el centro de la parte vertical de la T. Dicha parte debe reforzarse con barras cerca de la parte superior, en ángulo recto con la viga. **Un.**

**169.** F depende de la resistencia al esfuerzo cortante,  $F > 20 t$ , **Ph**;  $F > 10 b$ , **Mh.**

**170.** F rigida por la resistencia al esfuerzo cortante entre la plancha y la parte vertical;  $F > S \left(1 - \frac{S^2}{L^2}\right) > L/3$ ,  $> S$ . Para suponer que obra de aquella manera, la plancha debe vaciarse al mismo tiempo que la parte vertical, **Ch.**

$$F > L/3, > S, \text{ Ms; } > L/4 > 8t + b, \text{ JC.}$$

**171.** Las vigas en T deben armarse contra el esfuerzo cortante á lo largo del plano de unión entre la parte vertical y el reborde, **Un, Ph**; usando estribos en todo el largo de la viga, **Ph.**

**172.** Las partes verticales de las vigas deben ser monolíticas con las losas del piso, **Un, Ph.**

**173.** « Cuando las vigas laminadas de concreto armado soportan vigas sólidas de concreto armado, la parte superior de las losas, ó planchas, del piso, que obran como reborde de la viga, debe ir reforzadas con barras, cerca de su superficie superior, colocadas en ángulo recto á la viga, para que aquella parte de la plancha pueda transmitir las cargas locales directamente á la viga laminada y no á las vigas sostenidas por éstas, para impedir que se sumen los esfuerzos de compresión producidos por la acción simultánea de la plancha del piso y del reborde propio de la viga. » **Un, Ph.**

**Momento, M.** Véase también §§ 178, 179.

**174.** W = carga por m cuadrado;  $L$  = luz, en m. En las planchas soportadas libremente,  $L$  = abertura libre + espesor; en las planchas continuas,  $L$  = distancia entre los centros de los soportes.

**175.** Con cargas concentradas, ó especiales, calcúlese y provéase para los momentos y esfuerzos cortantes en la posición peligrosa de la carga, **Ch.**

Para la carga muerta;  $M$  obtenida de la carga muerta efectiva..... cubriendo todas las

Para la carga viva, sobre los soportes;  $M$  obtenida de la viva efectiva..... luces al mismo tiempo.

Para la carga viva, entre los soportes,  $M$  = máx obtenido de la carga viva cubriendo 2 luces consecutivas ó 2 alternadas al mismo tiempo.

Cuando todas las luces son iguales, sea  $M$  = mínimo del momento de la carga viva en el centro de la luz. Entónces,

$$\text{para las luces intermedias, } M = \frac{WL^2}{12}$$

$$\text{para las luces extremas, } M = \frac{WL^2}{10}$$

La suma de los momentos de carga viva en un soporte en el centro de la luz,  $< \frac{WL^2}{6}$ , **Ch.**

**Continuidad.** Véase también § 175.

**176.** Las vigas sencillas y laminadas, se supone simplemente apoyadas en los extremos; no se hace concesión por la continuidad, **Un, Mh.**

**177.** Las vigas, etc., se calculan como si estuviesen soportadas simplemente, ó como continuas, según los casos, **Ch, Ms.**

**178.** Las planchas de piso continuas, armadas en la parte superior sobre los apoyos, pueden considerarse como vigas continuas. Con cargas uniformemente distribuidas, el momento,  $M$ , se calculará en no menos de .1  $WL$ ; .05  $WL$  para las planchas cuadradas de piso armadas en ambas direcciones y apoyadas en todos sus lados, **Un, Mh, Ph.**



**179. En las losas ó planchas del piso adyacente á los muros;** si la losa está armada en una dirección,  $M = \frac{WL}{8}$ ; si es cuadrada y está armada en ambas direcciones,  $M = \frac{WL}{16}$ ; **Ph.**

**180. Las losas para pisos calculadas y armadas como continuas sobre los soportes.** Si el largo de la losa,  $> 1.5 \times$  su ancho, la armazón transversal soportará la carga entera. • Las losas ó planchas cuadradas pueden muy bien armarse en ambas direcciones, **J. C.**

**181. En las vigas y planchas continuas  $> 2$  luces,** los momentos de flexión en el centro y en los apoyos, para ambas cargas, viva y muerta, son como sigue:

En las losas ó planchas para piso y las luces interiores de vigas continuas.....  $M = wL^2/12$

En las luces extremas de las vigas continuas.....  $M = wL^2/10$   
 $w =$  carga por unidad de luz;  $L =$  luz, **J. C.**

**182. En las luces continuas,** provéase, en los soportes, para el momento negativo  $= .3$  del momento positivo en el centro de una luz simplemente apoyada. El momento positivo en el centro de la luz continua, puede calcularse  $=$  al momento negativo en el apoyo, **Ms.**

### Pruebas.

**183. El comisionado ó inspector de edificios puede exigir las pruebas de los materiales antes ó después de ser empleados en los edificios, Ms.** El contratista debe estar preparado para hacer pruebas de carga en cualquier parte del edificio dentro de un tiempo racional después de la erección y con tanta frecuencia como lo requiera el ingeniero, **Ch, Ph, Mh, Un.** Las pruebas deben demostrar que la construcción resistirá cargas como sigue:

carga  $= 2 \times$  la suma de las cargas viva y muerta presupuestas, **Ch;**

carga  $= 2 \times$  la carga viva presupuesta, **Ph;**

carga  $= 3 \times$  la carga presupuesta, **Mh.**

**184. La construcción puede considerarse como una parte de la prueba de carga, Ch.**

**185. Cada prueba de carga deberá cubrir 2 ó más tramos, permaneciendo en un lugar no menos de 24 horas, Ch.**

**186. La deflexión de las planchas de no más de**  $\frac{\text{luz}}{800}$

La deflexión de las vigas armadas  $> \frac{\text{la luz}}{800} \times$  la relación entre el espesor de la losa ó plancha y el espesor de la viga, **Ch.**

**187. La prueba á 45 días después de terminar.**

Carga  $= 1.5 \times$  la carga viva  $+ 1.5 \times$  la carga muerta del área terminada.

Deflexión  $> .001 \times$  el largo de la pieza, **Cl, b.**

## ACERAS DE CONCRETO

### Resumen de especificaciones.

Adoptado por

**La Asociación Nacional de los consumidores de cemento.**

Filadelfia, enero, 1908.

**1. Cemento Portland** que llene las condiciones de la A. S. T. M., adoptada en enero, 1906. Véase pág. 1278.

**2. Arena.** Que pase el cernidor n.º 4. Puede contener  $> 5\%$  de marga y arcilla, éstas no envuelven los granos de arena.

$< 60\%$  de la arena que pase por el cedazo n.º 10, ó  
 $35\%$  que pase los cedazos n.ºs 10, 20, 30, 40,  
 y el resto se quede en los n.ºs 20, 30, 40, 50.

$> 20\%$  de la arena que pase el cedazo n.º 50, ó  
 $70\%$  que pase los n.ºs 10, 20,  
 y el resto se quede en los n.ºs 40, 50 respectivamente.

3. **Cerniduras** de piedra triturada, como se indica más abajo, y que llenen los requisitos para la arena, se pueden sustituir en lugar de la arena.

4. **Agregado. Piedra triturada**, de roca limpia, buena, dura, cernida seca por mallas de 19 mm, que la retenga la malla de 6 mm.

5. **Granzón**, limpio, duro que varíe entre el retenido por la malla de 6 mm y el que pasa por la de 19 mm.

6. **Granzón sin cernir**, limpio, duro. Que no tenga partículas mayores de 6 mm. La proporción de las partículas finas y gruesas debe obedecer á los requisitos que damos más abajo para el concreto.

7. **Agua**, « bastante limpia, libre de aceite, ácido sulfúrico y álcalis fuertes ».

### Sub-base.

8. La subbase debe **apisonarse muy bien**, quitando las partes blandas y reemplazándolas con material duro.

9. **Rellenos**  $> 30$  cm de espesor, que debe compactarse completamente apisonando las capas de  $> 15$  cm de espesor, y « deben tener una inclinación de  $< 1:1.5$ . » La parte superior de todos los rellenos debe prolongarse  $< 30$  cm más allá de la acera. »

10. « Mientras se compacta la subbase debe **mojársela completamente** manteniéndola así hasta depositar el concreto. »

### Base.

11. **Vacios**. El cemento debe rellenar los vacíos de la arena en  $< 5\%$ .

12. El mortero debe rellenar los vacíos del agregado en  $< 10\%$ . Proporciones 1 :  $> 8$  arena y agregado.

13. Cuando los vacíos no están determinados, 1 : 3 arena ó cerniduras : 5 piedra ó granzón. « Un saco de cemento de 42.5 kg se supone que ocupa un volumen de 28 litros. »

### Mezcla.

14. **Á mano**. La arena se extiende pareja sobre una plataforma horizontal impermeable, el cemento se esparce sobre la arena. Mézclase seco hasta que tenga un color uniforme. Se riega el agua y revuelve la masa hasta que tenga una consistencia homogénea y uniforme. Se añade el agregado empapado y se mezcla todo hasta que el agregado esté completamente cubierto de mortero.

15. **Á mano. Con granzón sin cernir**. El cemento y el granzón se « mezclan secos hasta que no se vean vetas de cemento ». Se le riega el agua y se mezcla. El mortero debe ser igual al que se ha especificado más arriba.

16. El agua puede añadirse mientras se está mezclando, pero el concreto debe revolverse  $< 1$  una vez inmediatamente después.

17. La mezcla por máquina puede aceptarse cuando se obtiene por ella un concreto equivalente al que se especifica más arriba.

18. Se prohíbe la retEMPLADA.

### Declive

19. El declive de la acera  $< 1/30$  suficiente para el desagüe  $> 1/30$ , « excepto donde esta inclinación sea paralela al largo de la acera ».

### Armaduras.

20. **Madera de construcción**, limpia, libre de torceduras,  $< 4$  cm de espesor.

21. Los bordes superiores deben conformarse al declive definitivo de la acera.

22. **Armaduras transversales**. « En cada división de bloque se pondrán armaduras transversales en todo el ancho de la acera y en ángulo recto con el lado de la armadura », excepto como se dice en el § 23.

23. **Juntas de dilatación**. Una tira de metal, de separación de 12 mm, que reemplace la armadura transversal  $< 1$  una vez en cada 15 m. « Cuando la acera esté bastante dura, se quitará esta tira de división llenando la junta con material adecuado antes de abrir la acera al tráfico. Se pondrán juntas de esta especie cuando la nueva acera se empata con aceras de piedra artificial, á curvas ó otras. »

24. « Todas las armaduras deben **mojarse completamente** antes de depositar ningún material contra ellas. »

**25. Dimensiones de los bloques.**

Tamaños en centímetros..... 15×15 12.5×12.5 11×11 10×10 7.5×7.5  
 Espesor (centíms):

En los barrios de tráfico.....	15	14	12.5	10	...
En los barrios de habitación....	15	12.5	...	10	7.5

En las aceras de los barrios de habitaciones los bordes pueden ser 25% más delgados que el centro, minimum=7.5 cm.

**26. El hierro de separación** > 15 cm de ancho, 6 mm de espesor. La ranura llega hasta la subbase; la ranura se llena de arena seca antes de extender la capa superior; la capa superior se corta hasta la arena después de emparejar y alisar con la cuchara.

**Colocación.**

**27.** El concreto se llevará a las armaduras en carretillas impermeables. El concreto no debe rebozarse. Las carretillas no deben pasar sobre el concreto colocado recientemente.

**28.** El concreto debe depositarse dentro de una hora después de la mezcla, extendiéndolo parejo, y apisonándolo hasta que el agua fluya a la superficie.

**Protección.**

**29.** Los trabajadores no deben caminar sobre el concreto acabado de colocar.

**30.** La arena ó polvo que se reuna en la base, se debe quitar con cuidado antes de aplicar la superficie que va a sufrir el tráfico.

**Superficie de tráfico.**

**31.** Espesor mínimo, 2 cm.

**32.** Mortero, 1:2 de arena ó cerniduras, mezcladas como para la base, pero bastante mojadas para que no haya que apisonarlas para que puedan aplanarse con barras de filo recto. Se echará una capa de mortero delgada y se alisará sobre la base, antes de extender la superficie de tráfico.

El mortero se debe extender en la base dentro de 30 minutos después de mezclado, alisándolo dentro de 50 minutos.

**33. Marcas.** Después de haber casi terminado la superficie, se harán las marcas de los bloques directamente encima de las juntas de la base, con un hierro que corte hasta la base y separe completamente las superficies de tráfico de los bloques adyacentes.

**34. Orillas de la superficie,** se redondean con un radio < 6 mm.

**35.** Cuando estén parcialmente fraguadas, las superficies se alisarán con la cuchara.

**36.** En los declives > 5% se hace áspera la superficie con instrumento adecuado ó incrustando arena gruesa en la superficie.

**37.** Se emplearán únicamente colores minerales, y éstos se incorporarán al mortero de toda la superficie de tráfico.

**Capa de una sola pega.**

**38. Proporciones,** 1:2 de arena: 4 granzón ó piedra triturada. Los bloques se separan como en el trabajo de doble capa. El concreto debe compactarse firmemente apisonándolo, encerrándolo y alisándolo dentro de los bordes de la armadura. Después, con un hierro adecuado, se comprimirán las partículas más gruesas del concreto a la profundidad necesaria de modo que quede lisa como en el trabajo de doble capa.

**Protección.**

**39** Después de terminada se conservará la acera húmeda y protegida contra el tráfico y los elementos durante tres días, por lo menos. Las armaduras se quitarán con gran cuidado, y al quitarse se amontonará tierra contra la orilla de la acera.

**Declive adyacente a la acera.**

**40.** En la orilla de la acera 4 cm, por debajo de la acera se hará un declive < 1/30. En el lado de las habitaciones se le dará al suelo un declive hacia atrás < 60 cm pero no más bajo que la acera.



## BLOQUES DE CONCRETO

**1. Puerto de Búffalo.** Bloques de 1.80 m de largo, como 1.2 m en cuadro, como 2.5 m cúb, hechos en moldes de madera,  $\frac{1}{2}$  barril de Portland, 70 lit de arena, 212 lit de guijarros, 212 lit de piedra quebrada, para hacer una capa de concreto, en molde, como de 15 cm de espesor. Las caras de 15 cm de espesor de los bloques del tajamar que da al lago, se hicieron del mejor material. El frente se colocó primero; el respaldo antes de fraguar éste. (Emile Low, A. S. C. E., Trans., junio '04, vol. LII, pág. 96.)

**2. Tajamar de Zeebrugge, Bélgica.** Bloques de 25 metros de largo, 9 metros de ancho, 8.75 metros de alto, como 2,000 metros cúbicos, 4,500 toneladas cada uno. La capa exterior de concreto, con un corte inferior, de tres compartimientos, se hicieron en una armadura de hierro y se llevaron en balsas a su lugar, se colocaron entre las guías hundiendo últimamente el bloque; se undió al entrarle el agua, y se rellenó con concreto, 1 de cemento : 2.5 de arena : 6.1 de pórfiro quebrado, por medio de cestones de 10 metros cúbicos. La medida superior, rica en cemento, se colocó sobre el agua en la marea baja. La punta que de hacia el mar se protegió inmediatamente con ripios de piedra.

La superestructura de bloques de 55 toneladas colocados sobre el nivel del agua, y sobre ellos bloques de concreto formados en el lugar.

**3. Moldes para bloques monolíticos bajo el agua, aislados, de concreto,** de 110 á 166 m cúbicos, que forman la pila de la sección transversal de forma trapezoidal. Los moldes son cajas sin fondo, de sección transversal compuesta de dos lados y dos piezas extremas, sujetas por traviesas de torniquete de 38 mm que obran como vigas del lado afuera del molde. Las traviesas tienen, en cada extremo, anillos en que se introducen tornillos-cuñas al tiempo de la erección. Para quitar los moldes se sacan los tornillos destornillando una tuerca en traviesas que forman parte integral de los tornillos-cuñas. Esto, suelta el tornillo de los anillos de las traviesas y deja libre las paredes del molde, que las recoge el mecánico, juntándolas para colocarlas otra vez. Peso del molde, 40 toneladas. Tiempo que se necesita para quitar el molde del bloque y rearmarlo para volverlo á erigir, de 45 á 60 minutos. La flotación de la madera se vence con lastres de hierro. Se colocaron primero bloques alternados. En los bloques intermedios se usaron solamente las piezas de los lados de un molde. Éstas se sujetan en su lugar con su inclinación requerida, por medio de seis traviesas de torniquete, que pasa por una caja hueca de planchas de 2.5 cm, y que obra como puntal. (Muelle del Sur, en Superior Entry, Wisconsin, Informe de Clarence Coleman, ingeniero asistente, Informe del ingeniero en jefe, U. S. A., 1904, parte IV, p. 378L.)

**4. Las clavijas de grapas** deberán ponerse en los bloques donde sea posible, y de tal manera que « no causen exceso de presión en el concreto, especialmente en la cara del concreto ó cerca de los ángulos del bloque ». Las clavijas y los ganchos se pueden poner en los bloques frescos. Usense bloques de madera y cojines de trapos para voltear los bloques, de otra manera se dañarán las esquinas.

**5. Posición para el moldeo.** Los bloques deben moldearse con la cara más importante hacia abajo, estando las caras visibles tan verticales como sea posible, y la parte de atrás del bloque hacia arriba, de manera que la lechosidad, etc., que salga aparezca en la superficie.

BLOQUES HUECOS DE CONCRETO  
PARA CONSTRUCCIONES

## Resumen de las especificaciones.

Adoptado por

La Asociación Nacional de los consumidores de cemento,

Filadelfia, enero, 1908.

**1. Cemento Portland** que reuna las condiciones de la A. S. T. M., adoptadas enero, 1906. Véase pág. 1278.

**2. Arena,** silícea, limpia, granosa, que pase el cedazo de 6 mm.

**3. Agregado,** piedra quebrada limpia, libre de polvo, ó granos limpios cernido, que pase el cedazo de malla de 20 mm, retenido en el de 6 mm.

**4. Unidad de medida para el cemento.** Barril=172 kg netos, el litro > 1.60 kg. El cemento se mide en el embalaje original ó se pesa, no se mide por volumen suelto.

**5. Proporciones.** Para las paredes exteriores descubiertas ó muros de apoyo :

(a) Hechos en máquina. Medio húmedo, 1 : > 3 de arena : > 4 de agregado-

(b) Concreto agitado (trepidando ó fluyente) hecho en moldes separados dejándose endurecerse en ellos, 1 : > 3 de arena : > 5 de agregado.

Si se omite la piedra, se podrá aumentar la proporción de arena si las pruebas no indican aumento en los vacíos ó en la absorción ó ninguna pérdida de la resistencia.

**6. Agua suficiente** para completar la cristalización del cemento.

**7. Mezcla.** « La mezcla estricta y completa es de la mayor importancia. »

(a) A mano. El cemento y la arena se mezclan secos. El agua se añade despacio y se revuelve. El agregado húmedo se extiende sobre la mezcla, ó la mezcla sobre el agregado y se mezcla.

(b) Se prefiere con máquina. El cemento y la arena, ó cemento, arena y agregado, se mezclan secos. Se añade el agua y se revuelve para unirlos. En el concreto mojado, « se puede variar este procedimiento con el consentimiento de la oficina, etc. ».

**8. Moldes.** La parte superior de los bloques apisonados, y después de nivelados, se « alisará con la cuchara ó de otra manera para obtener densidad y ángulos rectos y agudos ».

**9. Protección.** Después de moldeados, los bloques se « protegerán cuidadosamente de las corrientes de aire, el sol, el calor seco ó la helada durante 5 días por lo menos », dándoles mayor humedad durante ese tiempo « y después de cuando en cuando hasta que estén listos para el uso ».

**10. Edad mínima** antes de usarlos. 1 : 3 de arena, 3 semanas; 1 : 2 de arena, 2 semanas, « con consentimiento especial de la oficina, etc. »; bloques especiales para rematar el trabajo, 7 días « con consentimiento especial de la oficina, etc. ».

**11. Marcas.** Todos los bloques deben marcarse con el nombre ó la marca del fabricante, día, mes y año de la hechura y las proporciones, « 1 : 2 : 3 », etc.

**12. Mortero.** « En todos los muros en que se empleen los bloques, se pegarán éstos con mortero de cemento Portland. »

**13. La carga máxima,** incluyendo el peso de la pared, 85 toneladas por metro cuadrado del área de los bloques.

**14. Espesor de los muros.** Los muros de apoyo « pueden tener 10% menos de lo que exige la ley para muros de ladrillo ». En las paredes de división ó tabiques lo mismo que en las baldosas huecas ó de terracotta ó de bloques de yeso.

**15. Disminución de espesor.** « Cuando las paredes disminuyen en espesor, la última hilada del muro más grueso deberá presentar un apoyo suficiente y sólido para las armazones ó muros de la serie de bloques de arriba. »

**16. Debajo de las vigas,** los bloques deben hacerse sólidos en < 20 cm de la cara interior. Si la carga concentrada, W, en el bloque, es > 2 toneladas, ésta se aplica á los bloques que soportan la viga, etc.; si W, > 5 toneladas, se aplica á los bloques de < 3 hiladas de abajo, y á una distancia de < 45 cm á cada lado de la viga, etc.

**17. En los muros de división,** se harán los bloques sólidos.

**18. Sujeción.** « Cuando los muros se hacen enteramente de bloques de concreto, y que dichos bloques no tengan el mismo ancho que el muro, en cada 5.ª hilada se prolongará por todo el ancho del muro, formando una sujeción segura, cuando no estén suficientemente sujetos de otra manera. »

**19. Las caras de los bloques,** en el respaldo de ladrillo, « deben estar sujetas fuertemente al ladrillo con dientes que se introduzcan 10 cm en la obra de ladrillo, considerando cada cuarta hilera como muro de cabeza; ningún respaldo de ladrillos deberá ser de menos de 20 cm. »

**20. Espesor del alma ó armazón del bloque** (en los muros de apoyo) < .25 x por la altura del bloque.

**21. Espacio hueco.** En los muros de apoyo el porcentaje mínimo de espacio hueco :

Edificios de	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º pisos.
1 y 2 pisos.....	33	33				
3 y 4 — .....	25	33	33	33		
5 y 6 — .....	20	25	25	33	33	33

**22. Los quicios y dinteles** deben « reforzarse con barras de hierro ó acero de un modo que satisfaga á la oficina, etc. ». Cuando la luz sea > 1.35 m, el quicio « deberá descansar sobre un bloque sólido en < 20 cm de distancia de la



cara próxima á la abertura y en  $\leq 3$  hileras por debajo de la parte inferior de dintel ».

**23.** Antes de usar los materiales se **hará una solicitud** á la oficina ó jefe del departamento del ramo, dando « una descripción de ellos y un bosquejo breve de su manufactura y las proporciones que se van á usar », con « el nombre de la firma ó corporación, y los empleados responsables de ellos », dando inmediata cuenta de los cambios que se tengan que hacer.

**24. El certificado de aprobación** permanecerá en vigor  $\geq 4$  meses, « á menos que se deposite en la Oficina de Inspección de edificios, lo menos una vez cada cuatro meses, un certificado de un laboratorio de pruebas físicas, competente, que indique que el término medio de  $\leq 3$  pruebas de compresión y  $\leq 3$  pruebas transversales llenan los requisitos; « dichas muestras se elegirán (por un inspector de edificios ó por el laboratorio) de los bloques que se vayan á colocar en la construcción ».

**25. Prueba preliminar.** El fabricante someterá el producto á las pruebas requeridas, depositando un certificado de un laboratorio competente de pruebas, que dé los detalles de las pruebas que se hayan hecho. Los resultados de todas las pruebas, satisfactorios ó no, se depositarán en la oficina, expuestos á la inspección, pero no de obligatoria publicación.

**26. Pruebas adicionales.** El fabricante, ó el que los usa, ó ambos, « harán en cualquier tiempo tales pruebas de los cementos que se hayan empleado para hacer estos bloques, ó las mismas pruebas posteriores con los bloques terminados, ó con cada uno de ellos, por su propia cuenta, y bajo la inspección de la oficina de inspección de edificios, como el jefe de dicha oficina lo exija ».

El no resistir estas pruebas, implica la revocación inmediata del certificado concedido al fabricante.

**27. Requisitos para las pruebas.** Los bloques deben someterse á pruebas transversales, de compresión y de absorción, « y podrán someterse á pruebas de congelación y de fuego ». Las pruebas de congelación y de fuego no serán por cuenta del fabricante.

**28. Las pruebas de aprobación** se harán por cuenta del solicitante.

**29.** No se elegirán menos de 12 muestras por la oficina, etc.

**30.** « Las muestras deben representar el **producto comercial corriente**, del tamaño regular y la forma que se usen en la construcción. Las muestras se probarán tan pronto como lo desee el solicitante », pero  $\geq 60$  días después de fabricadas.

**31. Los bloques que fallen en las pruebas**, se marcarán « condenados » por el fabricante ó el que los usa, y se destruirán.

**32.** « Las pruebas se harán en series de 3 por lo menos, exceptuando las pruebas de fuego en que series de 2 (4 muestras) son suficientes. »

**33.** « Las medias muestras se podrán usar para las pruebas de fuego, congelación y trituración. Las muestras restantes se conservarán en reserva para el caso en que se requieran pruebas duplicadas ó confirmatorias. »

**34.** « Todas las muestras deben marcarse para su identificación y comparación. »

**35. Pruebas transversales.** La muestra (de tamaño completo) se colocará de plano en soportes de filos redondados paralelos, á 18 cm de separación. Se aplica la carga, en la mitad de la distancia, entre los soportes, por entre los filos redondeados.

Coefficiente de ruptura =  $3WL / bd^2$ ; en que W=la carga en kg; L=la luz en cm; b=ancho del bloque en cm; d=espesor del bloque, en cm. « No se deberá hacer concesión... por los espacios huecos. » A los 28 días el módulo de ruptura será por término medio de 10.5 kg/cm cuad, mínimo 7.

**36. Prueba de compresión.** « Las muestras se deben cortar de los bloques de manera que contengan una sección completa de alma. Se debe medir la muestra con cuidado, colocándola después en un lecho de yeso, para obtener un soporte uniforme en la máquina de prueba, y luego triturarla. La carga total de ruptura se divide entonces por el área comprimida, sin deducir los espacios huecos; el área se considerará como el producto del ancho por el largo. »

**37. Esfuerzo máximo de compresión** á los 28 días, promedio 70 kg/cm cuad mínimo 49.

**38. En las paredes ó muros de apoyo**, mínima 70 kg/cm cuad. No se hace deducción por los espacios huecos.

**39. Absorción.** La muestra se seca hasta el peso constante á 100° C. Se pesa, se coloca en agua con la cara hacia abajo, se sumerge á  $\leq 5$  cm. Se pesa á los



30 minutos, las 4 horas, las 48 horas, y se vuelve á colocar en el agua inmediatamente después de cada pesada. Al fin de las 48 horas se determinará la resistencia de compresión de la muestra mojada, según el § 36.

Absorción =  $\frac{\text{peso del agua absorbida}}{\text{peso del bloque seco}}$ . Promedio  $\geq .15$  máxima, .22.

**40. La reducción de la resistencia á la compresión, por la absorción,**  $\geq \frac{1}{2} \%$ .

**41. Prueba de congelación.** Se sumerge la muestra, como en el § 39, durante 4 horas, y se pesa. Se somete á  $< -10^{\circ} \text{C}$ , durante  $< 12$  horas. 1 hora en agua de  $\geq 67^{\circ} \text{C}$ . Se repite la operación diez veces. Se toma el peso todavía mojada de la última deshelada. \* Y se determina su resistencia á la trituration \* como en el § 36.

**42. Pérdida de peso máxima 10%; pérdida de resistencia, máxima  $\frac{1}{10} \%$ .**

**43. Prueba de fuego.** Se colocan dos muestras frías en el horno. Se eleva la temperatura gradualmente á  $927^{\circ} \text{C}$ . Se mantiene por 30 minutos. Una de las muestras se sumerge en agua como de  $10^{\circ}$  á  $16^{\circ} \text{C}$ . La otra muestra se deja enfriar gradualmente al aire. \* El material no debe desintegrarse. \*

**44. El ladrillo de cemento,** como sustituto del ladrillo de greda. 1:  $\geq 4$  de arena limpia aguda; ó 1:  $\geq 3$  de piedra quebrada ó granzón que pase el cedazo de 12 mm y se detenga en el de 6 mm. En otros respectos los ladrillos de cemento deben llenar los requisitos de los bloques huecos de concreto.

---

\* \* Excepto que cuando la cifra inferior esté todavía sobre 70 kg/cm cuad, se podrá despreciar la pérdida de resistencia.

## COSTO \*

1. Los siguientes datos respecto á los precios y costo se han completado con los informes de construcciones recientes ejecutadas por individuos que se tienen por peritos en el arte, y calculando la obra de mano con los jornales de costumbre. Ellos dan solamente los cálculos aproximados de lo que se puede esperar en circunstancias ordinarias. El costo de los materiales, transporte y especialmente de la obra de mano, varía con el tiempo y la localidad.

2. No sólo varía el precio de la obra de mano por hora, sino que la cantidad misma de trabajo ejecutado en un tiempo dado, varía mucho más. Una cuadrilla bien organizada, presidida por un vigilante competente, produce ordinariamente de dos á cuatro veces lo que una cuadrilla cualquiera. Aun los buenos trabajadores dejan decaer su labor, con frecuencia, al 75% de lo que se podría esperar de ellos; los trabajadores sin interés dan solamente del 30 al 20%. Los sistemas del pago, el carácter del superintendente, y el modo de distribuir y manejar el trabajo, son todos de gran importancia, y un trabajador sin práctica ó que no esté familiarizado con las obras de concreto encontrará probablemente dificultad en conservar el costo total dentro del doble de lo que damos.

3. Las principales partidas, que forman el costo del concreto (simple y armado), pueden clasificarse como sigue:

Materiales: cemento, arena, granzón, piedra, armazón.

Transporte al almacén; acarreo, fletes.

Almacenaje.

Cernidura, lavado.

Mezcla, carga y transporte al mezclador, máquina de mezclar y fuerza, obra de mano y depreciación relacionada con ella, aparatos auxiliares, tales como: tablas para mezclar, carretillas, palas, etc., y el transporte del concreto á los moldes, armaduras, etc.

Armaduras; erección, cambios de lugar, depreciación, material, mano de obra.

Colocación; vaciado, extensión y apisonado.

Acabado: enlucido, acepillado, etc.

Inspección y superintendencia.

Planta (además del mezclador y las armaduras); interés, depreciación, refracciones, seguro.

### Costo de los materiales.

4. El costo de cualquier material, por metros cúbicos de concreto, varía mucho en los diferentes casos, debido á la gran variación en los porcentajes que se emplean en las diferentes especies de concreto, y por consiguiente sólo se pueden dar aproximadamente entre límites muy amplios.

5. Estimando aproximadamente, el costo total, para los materiales solamente, puede caer entre \$8.25 y \$9.75 el metro cúbico de concreto. El término medio será probablemente de \$5.20 ó un poco más, sin incluir la armazón \*\*.

6. **Cemento.** Por metro cúbico de concreto, entre \$1.95 y \$5.20; \$2.60 y \$3.90 son los límites más usados. Varían principalmente por el grado de cemento y la riqueza de la mezcla \*\*.

7. **Arena.** Por metro cúbico de concreto, entre 19 centavos y \$1.36 ordinaria-

\* N. del T. — Aunque el costo de materiales, mano de obra, etc., varía mucho, y con multitud de circunstancias, trae el autor en estas páginas tanto dato importante en la práctica, que no hemos vacilado en dejar el capítulo. Además, casi siempre podemos dar el precio que él supone (en una lista de precios cuya inserción no creemos necesaria en su totalidad) para la unidad del material ó de la mano de obra, y así se hace muy fácil calcular, aunque sea aproximadamente, los costos correspondientes en otras localidades con diversos jornales, etc. Es claro que todo lo hemos convertido al sistema métrico.

\*\* N. del T. — El autor supone los precios siguientes (en dólares): **Cemento:** americanos, 1.10 á 1.60; alemanes, 2.25 á 3.00 (barriles de 48 kg brutos). Natural Rosendale (barriles de 136 lb), .85 á 1 dólar. Por cada 1,000 ladrillos se gastan de 4.5 á 3 dólares. **Cal.** .00 á .50 los 100 kg. Se gasta de 1 á 1.50 dólares por 1,000 ladrillos. **Yeso,** 1.5 á 2 dólares por barril. **Piedras,** .28 á .66 por m cúb; piedra común de construcción, 1.30 á 7.00 por m cúb. **Granita,** .29 á .60 por m cúb. **Asfalto,** 2 á 5 por tonalada.

mente. Varía según la clase, la distancia del depósito, el monopolio natural, y la proporción que se use en la mezcla.

**8. Granzón.** En la cantera, excluyendo la cernidura, carga y acarreo, de 25 á 75 centavos por carro; los afectan principalmente la calidad y el monopolio natural.

**9. Piedra.** Precio medio de la piedra, quebrada al tamaño que se requiera, en la cantera, excluyendo el acarreo, cerca de \$1.30 ó \$1.95 por metro cúbico de piedra. Por metro cúbico de concreto se gasta entre 65 centavos y \$1.30. Los afectan principalmente la calidad, distancia de la cantera, el monopolio natural y la proporción de la mezcla.

**10. Armazón.** El costo varía con el diseño y el tipo que se emplea \*.

Barras lisas, lotes de 50 toneladas, en la fábrica, centavos por kg aproximadamente: <  $\frac{1}{4}$ " 3 cs; <  $\frac{1}{2}$ " 3½ cs; <  $\frac{3}{4}$ " 4 cs; <  $\frac{1}{2}$ " 4½ cs.

Barras torcidas Ramsome, como  $\frac{2}{3}$ ; más de centavo por kg.

Otras barras deformadas,  $1\frac{1}{2}$  á  $\frac{2}{3}$  más de centavo por kg.

**11.** El porcentaje en la armazón varía ordinariamente de  $\frac{1}{2}\%$  á  $1\frac{1}{2}\%$ , más ó menos, de la sección transversal de la viga ó losa.

### Costo del transporte al almacén.

**12. Flete.** El cemento por ferrocarril. Los fletes varían mucho en las varias localidades, debido con frecuencia solamente á causa de la discriminación arbitraria, variando desde  $\frac{1}{2}$  centavo por tonelada-milla á más de 2 centavos; en general de 1 á 2 centavos.

**13. Por canal.** Cargas por lotes de 100 toneladas de 2,000 libras cada una; cemento, 1 á 2 centavos/tonelada-milla, de acuerdo con la distancia; piedra y arena,  $\frac{1}{2}$  á  $1\frac{1}{2}$ .

**14. Flete costanero.** En lotes de cargas de vagones, .4 á .6 centavos/tonelada-milla, aproximadamente.

### Costo de almacenaje, etc.

**15. Almacenaje.** Ordinariamente, los barriles de cemento se pueden almacenar en hileras de 5 barriles que requiere como  $\frac{1}{4}$  de m cuad de espacio por barril.

**16. Cernidura.** Costo, á mano, entre 13 y 32 centavos ó más/metro cúbico de material trabajado. Cernidura por máquina, entre 5 y 8 centavos/metro cúbico. Para obtener el costo por metro cúbico de material cernido, multiplíquese el costo por metro cúbico por la relación de la cantidad total trabajada á la cantidad aceptada.

**17. Lavado.** El costo del lavado de la arena, granzón y piedra triturada puede ser de  $6\frac{1}{2}$  centavos ó más por metro cúbico de material trabajado en lavadores mecánicos que lavan grandes cantidades. En cantidades pequeñas, lavadas bajo condiciones favorables, hasta 52 centavos.

### Costo de la mezcla y colocación.

**18. Mezcla y colocación.** Costo total, excluyendo las armaduras, de \$1.30 á \$3.25/m cúb.

**19.** La obra de mano que se requiere, para cantidades bastante grandes, es, por término medio, un hombre por cada  $1\frac{1}{2}$  ó 2 metros cúbicos mezclados y colocados por día. En los trabajos pequeños un hombre ejecutará mucho menos.

**20.** El concreto seco cuesta como \$1.30 más por metro cúbico para mezclarlo y colocarlo que el concreto mojado. Herman Conrow, Jr., A. S. C. E., Trans., vol. 42, 1899, pág. 124.

**21. Carga.** Se cargan en los carros de 9 á 18 m cúbicos de arena por hombre y por día; 9 parece ser lo usual, pero 18 no es exagerado.

**22. Transporte.** Carga media de piedra quebrada, granzón ó arena.

Carretillas de madera.....	= 68 litros.
— de hierro.....	= 53 —

El costo de transporte por metro cúbico de concreto ordinario es entre 14 y

\* Hierro refinado y acero en barras de tamaños ordinarios; ángulos y T, vigas, ángulos, placas de formas comunes y acero Bessemer para máquinas, de 2 á 2.6 centavos por kg. Carriles de acero, \$28 por tonelada; viejos, \$13.



32 centavos, dependiendo en gran parte de la distancia y mérito de los trabajadores.

### Costo de la mezcla.

**23. Mezcla (solamente).** Mucho depende del interés de los trabajadores y del tamaño del mezclador. Varios ejemplos indican costos menores de 13 centavos/metro cúbico, contando la obra de mano solamente, mientras que otros indican, con bastante frecuencia, como 32.5 centavos. Sabin dice: « El costo de la mezcla del concreto en grandes cantidades es rara vez menor de 39 centavos/metro cúbico si se hace concesión por la planta ó instalación. »

**24.** Hasta donde sea posible, el material debe rodar hacia abajo, conservando el mezclador por encima de la obra, si se puede. Si se usa un ascensor para el concreto, su entrada deberá estar por debajo del mezclador. En los trabajos subterráneos ó de cloacas, se puede colocar algunas veces el mezclador debajo del nivel de la calle, pero siempre sobre el nivel de la obra, de modo que no sea necesario levantar el material después de vaciarlo de los carros á la calle. Se pierde mucho si el suministro del cemento en la obra y la demanda del concreto no se conservan casi iguales, ó si las condiciones son tales que los hombres no puedan moverse con libertad.

**25.** Generalmente, no se puede dedicar más de media docena de hombres á un mezclador, de manera que puedan manejarlo con ventaja, medir material, limpiar las plataformas, etc. (además de los que estén ocupados en llenar y traer los materiales al mezclador ó á la obra). El costo, por la obra de mano solamente, no debe ser mucho más de 20 centavos por metro cúbico de concreto, aun con máquinas pequeñas.

**26. Los mezcladores** que den 280 á 1,120 litros de concreto por carga (ó, suponiendo una carga cada 2 minutos, 280 á 1,120 litros por hora), costarán de \$500 á \$1,000, y necesitarán de 5 á 10 HP. para moverla. Las máquinas movidas á brazo, con una capacidad de 140 litros por carga, como \$250.

**27. El costo de montar un mezclador, y de desmontarlo, incluyendo el acarreo á unas pocas millas, y su depreciación, entre \$50 y \$100.**

Hasta 75 ó 150 m cúbicos de concreto, la mezcla á brazo es ordinariamente más económica que por máquina.

**28. El costo inicial de una planta de mezclar á brazo que la manejen 8 ó 10 hombres, se calcula como sigue :**

8 palas de punta cuadrada, tamaño n.º 3.....	\$ 10
3 carretillas de hierro.....	35
2 plones.....	5
1 plataforma de mezclar, 4.5 x 4.5 m.....	10
	<hr/> \$ 60

**29. Ejecución.** Cuando el material se entrega prontamente, los mezcladores de carga darán, por término medio, un lote cada 2 ó 3 minutos. Un lote en un minuto es un trabajo muy rápido. Algunas veces se requieren de 4 á 5 minutos. Para las capacidades y fuerza que requieren, véase « Mezcladores », § 26.

**30.** El costo de una planta para mezclar concreto se calcula entre 3 y 5% ó más, del costo de la obra.

**31. La duración de un mezclador, en condiciones ordinarias, es de 30,000 á 40,000 cargas.** De este modo, un mezclador que dé 120 cargas por día, necesitará renovarse al año. Se necesitará un tambor nuevo (generalmente) después de mezclar dos tercios de la cantidad total.

**32. Del mezclador á las armaduras.** El tiempo que se necesita para llenar una carretilla en el mezclador, es como de 10 segundos; para descargar todo el mezclador en una operación, de 15 á 20 segundos.

**33. La carga media de concreto mezclado en una carretilla es de 42 á 50 litros.** Un carro de un caballo carga como  $\frac{1}{2}$  m cúbico; de dos,  $\frac{3}{4}$  á  $1\frac{1}{2}$  m cúbicos. Para computar los gastos de acarreo, etc., véase el art. 4, pág. 864.

**34** Un hombre puede palear de 7.5 á 10 m cúbicos de concreto en 10 horas por día.

### Costo de las armaduras.

**35** El costo, incluyendo el material y la obra de mano, varía principalmente con el carácter de la obra; las armaduras simples para trabajar en masa, son rela-

tivamente baratas, mientras que las de detalles de muros y pisos de edificios son más costosas, especialmente en el cemento armado.

**36. El material para las armaduras**, entre 13 centavos y \$1 por metro cúbico de concreto, y en el lugar.

**37. La construcción y erección solamente**, cuestan de \$4 a \$10 por 1,000 pies B. M. (más ó menos 100 m cuad de tabla de 2.5 cm de espesor) en las construcciones más simples; en los edificios, de \$10 a \$20.

**38. El costo de las armaduras puede ser de 10 a 50 por ciento del costo total del concreto en el lugar**; 25 á 35% por las armaduras para trabajo ordinario de concreto armado; 50% ó más para los trabajos de detalles en los edificios.

**39. El costo, por metro cuadrado de superficie** (como un lado de una pared), puede computarse mejor para el trabajo que se esté haciendo, dados el valor de la madera y la obra de mano de que se disponga, pero ordinariamente es de .4 á 2 dólares.

**40. El costo de las armaduras, por metro cúbico de concreto**, en la construcción de edificios, se calcula entre \$3.90 y \$13; de \$5.20 á \$7.80 siendo suficiente para la construcción de pisos, y \$6.5 á \$9.10 es lo ordinario para las armaduras en los trabajos de concreto armado.

**41. Cambios y depreciación.** En los números que se han dado para el costo de las armaduras, se ha supuesto que el material no se va á usar otra vez. En los trabajos especiales que tengan detalles extraordinarios y difíciles, las armaduras son prácticamente inútiles después que se han usado. Generalmente la madera puede usarse 2 ó 3 veces antes de desecharla. En los edificios grandes, cuyas armaduras se diseñan esmeradamente y que en los detalles son las mismas en todo el edificio, se pueden usar las armaduras hasta seis veces.

**42. El trabajo de mano para cambiar los moldes** no será mucho menos que el de construirlos.

**43. El costo de la obra de mano, para colocar las armaduras**, está entre 3 á 4% y 20% del costo del concreto en el lugar.

### Costo de la colocación.

**44. El costo de la fabricación** (arcos, armada, etc.) **y colocación de la armazón**, es como de 1 á 3.3 centavos/kg de armazón.

**45. Depósito.** La obra de mano efectiva que se necesita, para el depósito solamente, rara vez llega á más de un hombre para ayudar á descargar los carros, cambiar las canales de descarga, etc., no más de unos pocos centavos por metro cúbico de concreto colocado. En los informes se da de 7 centavos para arriba, pero en esto quizás se incluya el transporte del mezclador á las armaduras.

**46. Esparcimiento y apisonado.** El costo varía mucho con la clase de la obra; siendo tan bajo como de 19 centavos por metro cúbico en los trabajos ordinarios (6.5 centavos si la mezcla está muy húmeda), hasta \$1.30 ó más cuando se tiene gran esmero en la colocación, apisonado, compresión, etc. Menos, si el concreto se vacía de los carros ó baldes en grandes cantidades.

**47. Por el apisonado solamente**, de 6 á 19 ó 26 centavos/metro cúbico, rara vez más de 52 centavos.

### Gastos varios.

**48. Inspección y superintendencia**, como se hace generalmente, de 1 á 3% del costo de la obra. En vista de las grandes dificultades que resultan si el trabajo no está bien arreglado ó que los hombres no se mantienen en orden, puede dejar cuenta gastar 5 ó 10% más.

**49. Acabado.** Los datos son muy variables, debido probablemente á la diferencia en los sistemas.

**50. Lavado con brocha**, 3 á 10 centavos/m cuadrado de superficie, con ácido hidrocórico diluido para quitar la eflorescencia, como \$2 m cuadrado.

**51. Preparado á martillo de las superficies**, .30 á 2.60 dólares por m cuadrado. Con aparato neumático, menos de 1 centavo. Acabado de las juntas y enlucido á brocha, \$2.5/m cuadrado ó más.

### Costos totales.

**52. Sencillo.** Para el costo total, véase «Masa», etc., § 55.

**53. Concreto seco**, como \$1.30 más/metro cúbico que el concreto mojado, debido al trabajo adicional de apisonarlo.

**54. Concreto de granzón.** de \$1.20 á \$2.60 por m cúb más barato que el concreto de piedra dada la misma proporción entre (arena+ piedra) y el cemento, la mayor diferencia se obtiene en mezclas pobres en cemento.

**55. Masa.** Los tajamares, fortificaciones, etc., cuestan entre \$6.50 y \$9.10/metro cúbico de concreto en el lugar, siendo el término medio \$7.80. Los extremos, entre \$5.20 y \$10.40.

**56. Armazón.** Cuando el trabajo está bien organizado, los edificios de cemento armado pueden construirse desde \$13/metro cúbico de concreto en el lugar, pero el término medio general es más cerca de \$23.40, aunque algunos constructores calculan en redondo en \$35.00 el metro cúbico, pero en muy pocos casos han costado tanto.

**57.** El costo depende principalmente de las armaduras (véase § 36). Si éstas están bien diseñadas de manera que puedan cambiarse fácilmente y que se puedan usar varias veces, el costo es bajo, comparado con los trabajos especiales, en que el refinamiento en el diseño no dejaría cuenta.

**58. Muros de sostenimiento,** los muros de cimientos, los empotramientos, las esclusas, los muelles, etc., varían mucho, debido aparentemente á las dificultades que pueden presentarse en la construcción. Los extremos varían entre \$5.20 y \$20.80 metro cúbico de concreto en el lugar. Muy á menudo, sin embargo, el precio puede ser de \$7.80 y \$10.70. En las paredes armadas, de \$3.90 á \$13 más.

**59. Los arcos** de luz moderada, digamos hasta 9 m en los trabajos de cloacas, etc., de \$6.50 á \$13 metro cúbico.

**60. Edificios.** El costo puede caer entre \$7.80 y \$15 por metro cúbico de concreto en el lugar, con término medio de cerca de \$10.40 para el sencillo, y de \$13 á \$19.50 ó \$26 para la construcción armada.

**61.** Para cualquier tipo dado de construcción, todas las partes de un edificio (exceptuando los cimientos), como los pisos, paredes, y columnas, cuestan prácticamente lo mismo por metro cúbico.

**62.** Mr. L. C. Wason (E. R., '09, febrero 27, pág. 233) da como **costo de los edificios** :

	\$ por metro cúbico de espacio cerrado.			\$ por metro cuadrado de piso.		
	Máximo.	Pro-medio.	Mínimo.	Máximo.	Pro-medio.	Mínimo.
Oficinas y almacenes..	6.95	4.62	2.06	26.04	19.04	12.05
Fábricas.....	4.55	3.60	2.12	18.29	14.42	9.68
Garages.....	4.16	3.60	3.00	...	...	13.23
Filtros.....	11.76	8.22	4.73	41.10	26.15	11.19
Casas de almacenaje...	2.93	2.68	2.43	9.04	7.64	6.24
Molinos, etc., de 2.ª cl.	4.30	2.43	1.59	16.25	9.68	5.81



## ENLUCIDOS

El enlucido de las paredes interiores de los edificios, ya sea que se haga sobre listones, ladrillos ó piedra, consiste generalmente en tres capas separadas de mortero. La primera se compone de 1 medida de cal viva para 4 de arena (la que no necesita ser de la clase más pura) y  $\frac{1}{2}$  de medida de pelo de buey ó caballo, el cual sirve para aumentar la cohesión del mortero y hacerlo menos capaz de agrietarse. Esta capa es como de 9 á 12 mm de espesor. Se coloca toscamente y se comprime con la llana con suficiente fuerza para que se introduzca perfectamente entre y por detrás de los listones, los cuales, para facilitar la operación, no deben tener entre sí una separación menor de 12 mm. En los edificios rústicos ó en los sótanos, etc., ésta es generalmente la única capa que se usa. Cuando esta primera capa se ha dejado secar ligeramente uno ó más días, según el estado del aire, se araña ó raspa con una astilla de madera puntiaguda, penetrando casi todo su espesor y formando líneas diagonales que se crucen y separadas de 5 á 10 cm. Esto facilita la adherencia de la segunda capa, la que se descascaría si no fuese por esto. Si la primera capa se ha secado demasiado, es conveniente humedecerla un poco al poner la segunda.

La segunda capa tiene de 6 á 10 mm de espesor de la misma argamasa de pelo ó otra materia burda. Antes de que se endurezca se la hace áspera por medio de una escobilla ó algún otro utensilio para que la tercera capa se adhiera mejor.

La tercera capa, como de 12 mm de espesor, no contiene pelo, y para darle una apariencia todavía más blanca y más limpia, se le pone más cal (1 de cal para 2 de arena), y se emplea la arena más pura.

En lugar de estuco la tercera capa puede ser, y lo es generalmente, de una mezcla compuesta de una de yeso en polvo para 2 de cal viva, sin arena. Esta mezcla se hace de más fácil manejo, pero no es tan buena como el enlucado para paredes que han de pintarse al óleo. El yeso acelera el endurecimiento.

Cualquiera de estas terceras capas se pule ó alisa más ó menos, según que se vaya á empapelar, á pintar ó dejar descubierta. Los instrumentos para pulir se reducen á la llana, la regla de alisar y la brocha de agua (una brocha de mango corto con que se humedece la parte de la superficie que se trabaja á fin de pulimentarla más fácilmente). Para un pulido más fino se usa una regla hecha de corcho. La pieza lisa de madera, como de .25 á .30 m en cuadro, que tiene un mango por debajo para agarrarla y en la que pone el obrero la argamasa, para extenderla con la llana en la pared, se llama *gamella* (*hasek*, Ponce de León).

Mientras más se repase con la brocha de agua y la llana cada capa, más firme y más fuerte quedará. A menudo sólo se hacen enlucidos con dos capas en los cuartos inferiores ó donde no se requiere muy buena apariencia. La primera es de argamasa con pelo ó otra materia áspera. Esta se araña con la escobilla y luego se cubre con la capa final de mortero más fino. Si esta última es casi toda de cal ó con muy poca arena para trabajarla más fácilmente, se llama *enlucado ó enlucido ligero*. Sin ninguna arena se llama *enlucido fino*. Ninguno de los dos es tan bueno como el enlucado si se va á empapelar la pared.

Cuando es este el caso, puede ponerse á la tercera capa un poco de pelo para darle más consistencia; pero esto no es absolutamente necesario.

(Obs. del T. — Entre nosotros se empapela con buen éxito aplicando el papel directamente sobre la capa del enlucado, que como es una capa formada de una mezcla de iguales partes de cal y arena fina, si se deja sin alisar mucho la superficie, al fraguar la mezcla forma ésta un solo cuerpo de bastante cohesión, á cuyas asperezas se adhiere el papel. Siempre se evita, ó mejor dicho, nunca se empapela sobre la capa de lechada, pues siendo ésta un agua de cal casi pura, al secar se desprende la cal con el papel no obstante el mucilago que se le agregue para darle consistencia.)

Se puede producir muy buen efecto en las estaciones de ferrocarril, iglesias, etc., con sólo dos capas en las cuales se emplea cascajo fino, cernido, en lugar de arena. Cuando se le trazan estrías ó líneas regulares, presenta el aspecto de una piedra arenisca color de ante muy agradable á la vista.

Cuando se compra pelo para estucar debe tenerse cuidado de que no sea de cueros

salados, pues la sal hará la pared húmeda. Por esta misma razón no debe emplearse la arena del mar. Es casi imposible quitarle la sal por completo.

Si se pretende enlucir ó encalar una pared de ladrillos, las juntas del mortero deben dejarse bien ásperas para que la mezcla se adhiera. Si se aplica á paredes lisas sin raspar antes el mortero hasta una profundidad de cerca de  $2\frac{1}{2}$  cm, es muy fácil que se caiga, especialmente en las paredes exteriores, como se puede ver diariamente en cualquiera de nuestras ciudades. Como el escarbar ó descubrir las juntas de los ladrillos es fastidioso y costoso, sería mejor usar pintura en lugar del enlucido. A las paredes debe quitárseles todo polvo y humedecerlas un poco á proporción que se pone el enlucido.

Para imitar el granito en las paredes exteriores se procede así: Después que la segunda capa se seca se le da una mano de lechada con un pequeño tinte de tierra siena ó ocre, etc. Después que ésta se seca, y en caso de que aparezca muy oscura ó demasiado clara, puede aplicársele otra con más ó menos colorido. Finalmente, con una brocha cha's, se le da una rociada de agua de cal y negro mineral, para imitar las manchas negras del granito. Por este simple medio, un obrero hábil puede producir excelentes imitaciones. Las juntas horizontales y verticales de la imitación de mampostería, pueden rayarse con una brocha pequeña usando la misma solución negra y una regla larga recta.

Las superficies toscas de todas las paredes son más ó menos onduladas y fuera de línea y al aparejador le es imposible rectificarlas con exactitud al ojo, como se ve en casi todas las casas. Hasta en las que se titulan de primer orden, un ojo experimentado puede generalmente descubrir ondulaciones de mal efecto en las superficies enlucidas ó encaladas.

Para impedir esto se ha apelado al procedimiento de la **plantilla**. Las plantillas son una especie de guías formadas por la aplicación á la primera capa basta del aljorozado, cuando está medio seco, de bandas horizontales de la mezcla de enlucir como de 20 cm de ancho y de 2 á 4 pies (.60 á 1.20 m) de separación alrededor de todo el cuarto. Éstas se hacen de manera que sobresalgan de la primera capa hasta la superficie de la segunda, y mientras están blandas se hacen con cuidado perfectamente derechas y paralelas, por medio de la plomada, etc. Cuando se secan, se coloca la segunda capa, rellenando los espacios anchos horizontales entre ellas, y se hace fácilmente una superficie plana que corresponde con la de las plantillas ó guías por medio de largas reglas rectas que se extienden á la vez sobre dos ó más de éstas.

**Un día de trabajo en enlucido.** Un albañil ayudado por uno ó dos obreros que le mezclen el mortero y se lo tengan á la mano, puede hacer de 80 á 160 m cuad de la primera capa por día; como  $\frac{1}{2}$  de dicha cantidad de la segunda, y como la mitad de la tercera, que requiere más cuidado. La cantidad que haga dependerá del número de ángulos, tamaño de las piezas ó de que trabaje en techos ó en paredes, etc.

**Presupuesto del general Gillmore sobre el costo del enlucido de 80 m cuad con 2 ó 3 capas.** Salario ordinario de un obrero, 1 dólar por día.

Material.	Tres capas. Obra acabada.		Dos capas. Enlucido con poca arena	
Cal viva.....	4 pipas.	\$ 4.00	$3\frac{1}{2}$ pipas.	\$ 3.33
— para trabajo fino..	$\frac{1}{2}$ pipa.	.85		
Yeso de París.....	$\frac{1}{2}$ pipa.	.70		
Listones.....	2,000.	4.00	2,000.	4.00
Pelo.....	145 litros.	.80	109 litros.	.60
Arena común.....	7 cargas.	2.00	6 cargas.	1.80
Arena blanca.....	91 litros.	.25		
Clavos.....	13 lbs.	.90	13 lbs.	.90
Obra de mano de albañil..	4 días.	7.00	$3\frac{1}{2}$ días.	6.12
Obreros.....	3 días.	3.00	2 días.	2.00
Acarreo.....		2.00		1.20
Costo de 80 m cuad.....		\$25.50		\$19.95


Esto alcanza á 32 cent por m cuad para tres capas y como 25 cent para dos capas.

**Los listones para enlucidos** son generalmente de pino blanco ó amarillo como de 1 á 1.20 metros; tienen como 4 cm de ancho por 3 cm de grueso. Se clavan

horizontalmente á un poco más de 1 cm de distancia. Los postes verticales de los tabiques se colocan á la distancia necesaria (generalmente á unos 40 cm de centro á centro) para que los extremos de los listones se puedan clavar en ellos. Los listones se venden en atados de 1,000, que, colocados como se ha dicho, cubren 62 m cuad. Se pueden obtener aserrados, de cualquier longitud. Un carpintero puede clavar listones para 32 á 50 m cuad de enlucido en un día de 10 horas, según el número de ángulos que tenga el cuarto, etc.

## EMPIZARRADO

Las pizarras para techos son generalmente de 3 á 6 milímetros; término medio  $4\frac{1}{2}$  milímetros de espesor. Se pueden clavar sobre un forro de tablas ordinarias (c, g, en la figura) con un espesor de 2 á 3 cm (las que deben estar, y lo están rara vez, machihembradas), colocadas horizontalmente de par á par ó inclinadas



de parecillo á parecillo, según sea el caso; ó en listones fuertes *fff* como de 5 á 8 cm de ancho y de  $2\frac{1}{2}$  á 3 cm de grueso, clavados sobre los pares á distancia, de modo que se adapten á los bordes de las pizarras. Se emplean dos clavos para cada pizarra, uno cerca de cada esquina superior. Deben ser de cobre (que son más durables, pero más caros), de cinc, ó de hierro galvanizado ó estañado. Los dos últimos se emplean generalmente en trabajos inferiores. Los de hierro ordinario se hacen hervir previamente en aceite de linaza como un preservativo parcial contra la oxidación. El óxido, sin embargo, los debilita á veces tanto, que se rompen y las pizarras son arrastradas por el viento con peligro para los transeúntes. Como las pizarras buenas duran muchos años, es una verdadera economía el uso de clavos que sean igualmente durables. En armaduras de hierro, las pizarras en lugar de ser clavadas sobre tablas se atan á veces directamente á las piezas de hierro por medio de alambres. Un cuadrado (*square*) de empizarrado, de teja manila, etc., tiene 100 pies cuadrados (9.29 m cuad).

En los laboratorios, factorías químicas, etc., que están expuestos á emanaciones ácidas, es difícil encontrar, para amarrar, un metal que no se corra. En tales casos es mejor colocar entre pizarra y pizarra una capa de mortero, la cual se endurecerá antes de que las ligaduras de metal cedan y mantendrá las pizarras en su lugar mientras se ponen ligaduras nuevas.



El menor declive que se le debe dar á un techo para impedir que la lluvia y la nieve se introduzcan por los intersticios de las pizarras, es como de  $26 \frac{1}{2}^\circ$ , ó sea 1 de altura para 2 de base, lo cual corresponde á una elevación de  $\frac{1}{4}$  de la luz en un techo común de dos aguas. Pero aun con mayores declives, la lluvia y la nieve sobre todo penetran á través del techo impulsadas por el viento fuerte, especialmente si se usan sólo listones y aun usando sólo entablado. Para evitar esto se puede poner una capa de mortero como de 6 mm de grueso sobre las superficies de contacto de las pizarras, si están sobre listones. Si sobre tablas, puede aplicarse el mismo procedimiento, ó el más común de cubrir primero las tablas con una capa de lo que se llama fieltro de empizarrar (*slatting felt*), pero que en realidad es papel grueso obscuro remojado en alquitrán. Este se vende en largos rollos de 71 cm de ancho, que pesan de 18 á 23 kg. Un rollo de 23 kg cubrirá como 28 metros cuadrados de techo. Tomando precauciones especiales contra la lluvia y la nieve, puede adoptarse una inclinación de 1 en  $2 \frac{1}{2}$  ó hasta 1 en 3.

El espesor de pizarra en el techo es doble, excepto en los bordes *is, is, etc.*, donde es triple. Los bordes que forman la junta se miden desde el hueco del clavo (debajo de *i*) de la pizarra de abajo, hasta el borde inferior ó *cabe* s de la superior, y es generalmente como de  $7 \frac{1}{2}$  cm. A fin de que los bordes bajos visibles de las pizarras formen al colocarlos líneas rectas regulares á lo largo del techo, se hacen los huecos de los clavos á iguales distancias de la orilla inferior de las pizarras, de modo que cualquier irregularidad de tamaño quede escondida en la cabeza cubierta de la pizarra. El empizarrador calcula el tamaño de una pizarra desde el hueco del clavo en la parte superior hasta el borde inferior, despreciando la faja angosta comprendida entre el hueco del clavo y el extremo superior. Si de esta reducida longitud se deduce el borde de la junta, entonces la mitad de lo que queda será el *escantillón* ó margen de las hiladas de pizarra. El margen en m, multiplicado por el ancho de una pizarra en m da el área en m cuad de techo cubierto por una sola pizarra, y si se divide un m cuad por esta área, el cociente será el número de pizarras que se necesitan para un m cuad de techo. La parte superior de una pizarra se llama *dorso* y la parte inferior la *cama*.

El empizarrado, así como los techos de tejamaní, deben comenzarse del alero hacia arriba. Desde luego, las camas de las pizarras no son exactamente paralelas al entablado, y por consiguiente no descansan de plano sobre él; las situadas en el borde inferior del tejado ó en el alero se están espuestas á romperse fácilmente. Para impedir esto se clava primero cerca del alero una tira inclinada (un listón fuerte y ancho con su cara superior en bisel para que ajuste con la inclinación de las pizarras) á fin de que los extremos de la hilera más baja de pizarras descansen sobre ella. Esto se ve en una escala mayor en T.

Las pizarras de mejor calidad tienen una apariencia brillante semimetálica, algo semejante á la de la superficie de un papel frotado con lápiz negro. Las de aspecto opaco terroso son más blandas, más absorbentes y por consiguiente más susceptibles de ceder á las influencias atmosféricas, como las lluvias, heladas, etc. Se encuentran piritas de hierro frecuentemente en las pizarras, y como siempre se descomponen y dejan huecos, no deben admitirse nunca en los techos. Entre dos clases de pizarra, la mejor es generalmente la que, sumergidos dos pedazos de igual tamaño en un poco de agua durante una ó dos horas, absorba menor peso de dicho líquido, pues es menos susceptible de romperse por las heladas y descomponerse por la temperatura. Esta prueba se hace fácilmente.

En Inglaterra los diferentes tamaños se distinguen por nombres absurdos sin significación alguna. En los Estados Unidos se llaman pizarras de 6 por 12, de 16 por 24, etc., según sus dimensiones en pulgadas. Pueden cortarse, según se pidan, de cualquiera dimensión ó forma. Las de uso común varían de  $18 \times 36$  á  $30 \times 46$  cm. La primera forma hilera de  $12 \frac{1}{2}$  á 15 cm y la última de 18 á 20 cm, según la distancia á que se han hecho los agujeros para los clavos de la cabeza. Mientras más distantes, más firme será el empizarrado.

Los techos de pizarra, así como los de hierro, calientan mucho las habitaciones que cubren. Esto disminuye algo cuando las pizarras reposan sobre tablas en lugar de estar sobre listones, y todavía más, cuando hay debajo una capa de yeso ó de encalado. También son susceptibles de quebrarse cuando se camina sobre ellas, pero esto sucede menos cuando están colocadas sobre mortero.

### Peso de los techos de pizarra.

El metro cuadrado de pizarra de .003 m de espesor pesa  $1 \times .003 \times 2,800 = 8.4$  kg; el de .0047 de espesor pesa  $1 \times .0047 \times 2,800 = 13.16$  kg; y de un espesor de .0063 pesa  $.0063 \times 1 \times 2,800 = 17.64$  kg. Su densidad es 2.8. Pero debido á la superpo-



de los aleros hacia arriba. Para coger las juntas entre las tejas y las chimeneas, claraboyas, etc., véase el final del artículo Empizarrado.

El ciprés y el pino blanco son también muy usados para tejamaní, pues son mucho más baratos; pero apenas duran la mitad de aquéllos. Todas las tejamanís se adelgazan con el tiempo por la lluvia y la intemperie. En los climas cálidos y húmedos se pudren de los 6 á los 12 años.

## PINTURA

El principal material usado en la pintura de los edificios es el blanco de plomo (albayade) ó el óxido de cinc mezclado con aceite de linaza crudo sin hervir, con la consistencia de una pasta gruesa. Así lo venden en cuñetes los fabricantes. Para prepararlo cuando se va á usar, sólo se necesita agregarle más aceite de linaza: como .38 á .50 litros por kg de la pintura en cuñete para adelgazarlo lo suficiente á fin de que corra fácilmente la brocha.

Una pintura buena necesita de 4 á 5 manos; pero sólo se usan generalmente 4 para las habitaciones principales y 3 para las inferiores. Cada mano debe dejarse secar perfectamente antes de que se dé la otra.

Un kilogramo de pintura del cuñete, adelgazada como queda dicho, da 3.70 m cuad de primera mano; 5.50 de segunda mano y 7.40 de cada una de las subsiguientes, ó lo que es lo mismo, 1 m cuad con tres manos requiere 580 gramos de pintura; 1 m cuad de 4 manos, 720 gramos, y uno de 5 manos, 860 gramos. La primera mano necesita más que las subsiguientes porque la superficie desnuda de la madera absorbe más pintura.

Cuando, como es costumbre, se usa aceite *crudo* de linaza para adelgazar, se le deben agregar *secantes*, porque de otro modo la pintura necesita varias semanas para endurecerse, mientras que con secantes sólo de 2 á 3 días (según la temperatura) serán suficientes para que cada mano se endurezca y pueda recibir la otra. Los secantes que se usan más generalmente son litargirio pulverizado en la proporción de una cucharadita de té colmada; ó barniz japonés, 1 cucharada de las de sopa para 4½ kg de la pintura. Azúcar de plomo (sal de saturno) ó sulfato de cinc, pueden usarse también en lugar de litargirio, y en la misma proporción. Aun cuando el litargirio y el barniz japonés son oscuros, la cantidad es tan pequeña que no afecta apreciablemente la blancura de la pintura. Si se usa el barniz con exceso, como á menudo se hace para terminar el trabajo de prisa, produce agrietamientos en toda la superficie. No es necesario ningún secante si se usa aceite crudo para adelgazar. No basta solamente hervir el aceite; para que se endurezca más rápidamente, los pintores le echan previamente litargirio antes de hervirlo, en la proporción de 15 gramos por litro. En algunas obras escritas para el uso de los pintores de edificios, se asegura que el aceite se pone demasiado espeso para cualquier trabajo que no sea exterior, cuando se hierva. Pero esto es un error; porque si se hierva bien el aceite, quedará suficientemente delgado para el más fino trabajo interior, y será además más transparente que cuando está crudo, dando á la superficie que se pinta una apariencia más brillante. El calor debe ser tan sólo el necesario para que hierva, es decir, como 355° C. El hervor debe continuar como 1½ horas, removiendo el aceite de cuando en cuando para que el litargirio no se asiente. Se puede dejar entonces apaciguar el fuego y la operación estará terminada. Se habrá formado un sedimento en el fondo, el cual se dejará al trasegar el aceite. Aun cuando con este aceite no se necesita emplear ningún secante, se le puede agregar, sin embargo, un poquito de litargirio cuando se requiera gran prontitud. Los pintores usan rara vez este aceite, debido á que les resulta un poco más costoso.

Otra substancia muy usada para adelgazar el aceite (excepto en la primera mano) es el espíritu de trementina. La cantidad de aceite puede disminuirse en proporción á la trementina que se agrega. Siendo ésta más fluida que el aceite, hace que la pintura corra mejor con la brocha. Disminuye además la tendencia que tiene á ponerse amarilla, especialmente en los cuartos que se conservan cerrados por algún tiempo. Es además más barata que el aceite. No debe emplearse para trabajos exteriores expuestos á la intemperie, ó debe limitarse moderadamente, puesto que tiende á endurecer la pintura, y aun cuando sus efectos se pueden apreciar



apenas en el interior, son verdaderamente visibles cuando el trabajo tiene que estar á la intemperie. Según el gusto, en la pintura de los edificios á veces se desea que la superficie sea de una apariencia brillante y otras veces está en boga un color apagado ó mate. La apariencia brillante es la que tendrá naturalmente la pintura siempre que no se use al adelgazarla más trementina que aceite. El color mate se obtendrá no usando aceite, sino trementina sola, para la última mano, que se llama *mano apagada*. Aun cuando la trementina no es propiamente un secante, como se evapora pronto, ayuda á aclarar la pintura.

Para trabajos exteriores se recomienda generalmente el uso de más secante que para los interiores á fin de que la pintura pueda endurecerse ó secar bastante pronto y para que el polvo y la lluvia no la dañen. En otros casos es mejor emplear menos.

Cuando en vez de una mano final se quiere dar otro color, la substancia colorante se mezcla con la pintura blanca que va á usarse en la última mano solamente; hay veces que son necesarias dos manos de pintura de color, antes de producir un efecto satisfactorio. Las materias colorantes pueden ser azul, negro humo, tierra de siena, tierra de sombra, ocre amarillo, cromo, rojo de venecia, minio, etc., etc., las cuales van mezcladas con aceite y preparadas para la venta por los fabricantes de pinturas de albayalde y cinc. Aquellas están simplemente bien unidas con pintura blanca.

Toda superficie que se va á pintar debe primero secarse perfectamente y quitársele el polvo. Si es sobre madera, debe quitársele á ésta las marcas del cepillo y otras pequeñas irregularidades con papel de lija cuando se desea un pulimento más fino. También se deben hacer penetrar las cabezas de los clavos como 3 mm debajo de la superficie. Para impedir que los nudos se vean á través del pulimento (como sucedería con el pino blanco y amarillo debido á la trementina que contienen), se deben tapar por medio de dos manos de goma laca, que al secarse se pule con lija fina. Otro modo, no tan seguro, consiste en una ó dos capas de albayalde mezclado con agua de cola delgada ó « encolado », como se dice.

Después de estos preparativos, se pone la primera capa, ó capa de aparejo, en la cual no debe haber trementina; porque penetraría de pronto en la madera, dejando sólo el albayalde en estado casi seco y quebradizo. Hecho esto, los huecos de los clavos, rendijas, etc., deben rellenarse con mastique hecho de blanco de España (fino y lavado) y aceite de linaza crudo; el aceite cocido no da buen resultado; la pasta saldría friable. Dicha pasta estaría expuesta á caerse si se pusiera antes de la capa de aparejo; porque la madera absorbería el aceite y se contraería aquella. Después de que la primera capa esté perfectamente seca, se pondrá la segunda, y para ella, se mezclará uno de trementina con tres del aceite de adelgazar. En la tercera y cualesquiera de las capas subsiguientes se pueden usar iguales partes de trementina y aceite, para adelgazar, si se quiere que la pintura al secar quede con *lustre*; pero si se desea de color mate, la última capa debe ser apagada ó enteramente sin aceite, sustituyendo éste por la trementina.

Los pintores limpian sus brochas, generalmente, quitándoles casi toda la pintura con un cuchillo, y conservándolas en agua hasta que las vuelvan á usar. Si se tienen que guardar por algún tiempo, deben limpiarse muy bien con trementina ó con jabón y agua. Para impedir que se forme una costra dura sobre la pintura; cuando se deja de usar la brocha por algunos días, se le pone un poco de aceite.

**Las mejores pinturas para preservar el hierro expuesto á la intemperie** parecen ser los óxidos de hierro pulverizados, tales como el ocre de hierro amarillo y el rojo, ó hematita oscura de hierro mineral, bien pulverizada y mezclada simplemente con aceite de linaza y un secante. El albayalde aplicado directamente al hierro hace necesario renovarlo constantemente y es probable que bien cuando las apariencias lo exijan. Se dice que el almagre es muy durable cuando está puro. Se nos presentan como un ejemplo, las varillas de una bomba en un aljibe de 61 m de profundidad que está cerca de Londres, que habiendo sido pintadas así primero, estuvieron en uso por espacio de 45 años, á cuyo término se encontró que su peso era exactamente el mismo que cuando nuevas, demostrando con esto que el mofo no las había afectado.

Cuando las dimensiones de la superficie del hierro expuesto lo permitan, puede prevenirse en gran manera, contra el mofo, calentándole muy bien primero y luego lavándole bien con aceite de linaza caliente, el cual penetrará entonces en el interior del hierro. Para el hierro estafiado expuesto á la intemperie, en techos, canales, etc., el ocre obscuro es un color muy durable. El estafio se encuentra á menudo en per-

fecto estado de conservación y pulimento, después de 40 y 50 años de uso. La pintura blanca se cae con la lluvia en pocos años.

Las paredes encaladas ó enlucidas deben dejarse secar por lo menos un año, si es posible, antes de pintarse al óleo, porque de lo contrario la pintura está expuesta á ampollarse. Si se quiere, durante este intervalo puede pintarse al fresco.

La pintura sobre maderas verdes ó no bien secas, contribuye á que se piquen. Si la superficie que se quiere pintar es grasosa, la grasa debe quitarse primero con agua en la cual se disuelve un poco de cal.

**Pinturas al temple para trabajos exteriores.** Downing, en su obra sobre casas de campo, recomienda lo siguiente. (*Obs. del T.* — Hemos hecho las conversiones.) Para construcciones de madera: Tómense 20 litros de cal viva y apáguese en un envase de capacidad doble echándole agua hirviendo hasta cubrirla con una capa de líquido de 10 á 12 cm, se mueve bien hasta apagarla y se le agrega 1 kilogramo de sulfato de cinc, luego se agrega agua como se dijo hasta que tenga la consistencia de una lechada gruesa y se aplica con una brocha de dar lechada. Esta lechada es blanca, pero puede colorarse agregándole ocre en polvo, almagre, tierra de sombra, etc. Si se agrega negro humo á las acuarelas (pinturas líquidas), debe primero disolverse perfectamente en alcohol. El sulfato de cinc hace que la lechada se endurezca en pocas semanas.

**Para ladrillo, mampostería ó fundición en bruto.** Apáguese 20 litros de cal como se dijo anteriormente, líenese entonces  $\frac{3}{4}$  partes del depósito con agua y agréguese otro volumen igual de cemento hidráulico, agréguese 1  $\frac{1}{2}$  kilogramos de sulfato de cinc previamente disuelto en agua. Todo debe tener la consistencia de la pintura y se puede poner con una brocha de dar lechada. Esta pintura se mejora mezclándole 10 lit de arena blanca antes de usarla. Se le puede dar color como se hizo antes.

El mismo autor da también la siguiente pintura al óleo, barata, para madera, ladrillo y piedra, á la intemperie: Una medida de cal viva fresca molida, agréguese la misma cantidad de arena fina, ó ceniza fina de carbón mineral, y el doble de ceniza fresca de leña; todos estos ingredientes se pasan por un cedazo fino. Mézclase todo en seco. Póngasele suficiente aceite crudo de linaza para que la mezcla sea tan delgada como la pintura. Aplíquese con una brocha de pintor. Se le puede dar color como las anteriores, teniendo cuidado de mezclar bien los colores antes de agregárselos. Sería conveniente dar dos manos; la primera delgada y la segunda espesa.

Otra pintura que se dice, dura de 15 á 20 años, es la siguiente: 23 kg de albayalde de superior calidad, 9.45 litros de aceite de linaza crudo, 230 gramos de secante, 23 kg de arena aguda cernida fina, 900 gr de tierra de sombra cruda. Agréguese un poco de trementina; como  $\frac{1}{2}$  litro. Aplíquese con una brocha ancha.

**Cemento para coger las juntas alrededor de las chimeneas, etc., etc.** Albayalde en aceite, como se vende en cuñetes, mezclado con arena suficiente para formar una pasta dura que no corra. Se endurece al aire y resiste el calor, el frío y el agua. Se pueden pegar fuertemente pedazos de piedra con este cemento dejándolo secar bien durante algunos meses para que se endurezca.

**Lechada para trabajos al interior.** Según Mr. Downing, se hace más firme y permanente agregándole 2 lit de *aparejo* delgado á una lata de lechada, poco antes de usarla. El mejor aparejo para este objeto es el agua de cola. Debemos añadir que no se debe permitir, como comúnmente se hace, ponerle sal á la lechada. El papel pegado á un muro al que se le ha dado lechada salada, se humedece, se despegga y se cae en tiempo de humedad. Se debe raspar la lechada, y luego cubrir las paredes con una ó dos manos de agua de cola para proteger el papel del efecto de la sal que se haya quedado adherida al encalado.

## VIDRIOS Y VIDRIERAS

Los vidrios para ventanas se venden por cajas. Cualquiera que sea el tamaño de las láminas, una caja contiene tan cerca de 50 pies cuadrados = 4.64 m. cuad. de vidrio como lo permitan las dimensiones de aquéllas.

Se fabrican en láminas de cualquier tamaño según se pidan. El vidrio ordinario tiene más ó menos 1.6 mm de grueso, y se sobrentiende que tiene ese grueso mientras no se especifique mayor. El vidrio de *doble espesor* tiene casi 3.2 mm y su precio es 50% más que el de *espesor sencillo*. Por supuesto que es mucho más fuerte que aquél.

Las láminas se fijan en los marcos con pasta hecha de blanco de España y aceite de linaza, y con pequeños pedazos de hojalata triangulares como de 6 mm por lado, que mantienen fijo el vidrio mientras se le pone la pasta y se le dejan para que le sirvan de mayor protección mientras la pasta está blanda.

Las mejores clases de vidrios americanos se hacen en las cercanías de Filadelfia, Boston y Pittsburg, etc., y son tan buenos para uso común como los fabricados en el extranjero; pero cuando se desea un alto grado de *belleza*, como en las ventanas de los pisos bajos de las casas lujosas, los escaparates de las tiendas, etc., se deben emplear los vidrios pulidos fabricados en Inglaterra, Francia y Alemania, aunque los precios por láminas de tamaño moderado son de 5 á 8 veces mayores que los mejores de espesor sencillo hechos en los Estados Unidos. Su superficie, perfectamente lisa, libre de reflejos deformadores, también los recomiendan como los mejores para cubrir dibujos, pinturas, etc.; sin embargo, si se emplean vidrios americanos cuidadosamente escogidos para este último objeto, pocos conocedores podrían distinguir la diferencia.

**Se fabrica un vidrio grueso especialmente para pisos**, hasta de  $2\frac{1}{2}$  cm de grueso y hasta de  $1.27 \times 2.75$  m de superficie; también se hace para claraboyas de 6 á 12 mm de espesor. Este último se hace á la orden de cualquier tamaño hasta de  $1 \text{ m} \times 2.4$  ó 3 m. Los tamaños pequeños se pueden conseguir *esmerilados*. La opacidad (esmerilado) impide la entrada de toda la luz del sol, y sin embargo difunde la luz en mucho mayor espacio.

**Resistencia del vidrio.** Tensión de 175 á 630 kg por cm. cuad. Barras de Boston, probadas por el autor, 245 á 384. Resistencia á la trituration 420 á 700 kg por cm. cuad. Transversalmente (según los ensayos del autor), vidrio de piso de  $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$  cm y 30 cm de luz, entre los apoyos, se rompe con una carga central de unos 77 kg; por consiguiente, es considerablemente más fuerte que el granito, excepto en lo que respecta á la trituration, en la cual los dos son casi iguales.

**Observación.** El vidrio para ventanas y otros, que contienen un exceso de potasa ó de soda, están expuestos á hacerse opacos con el tiempo, debido á la descomposición de aquellos ingredientes por las influencias atmosféricas.



## CUERDAS Y CABLES

La resistencia de las cuerdas varía mucho. Pedazos del mismo rollo pueden variar en 25%. La siguiente tabla se basa en un promedio de calidad Manila. El buen **cáñamo italiano** es considerablemente más fuerte. Se dice que el **alquitranado** en los cordeles disminuye su resistencia, y que cuando están á la intemperie, también les reduce su durabilidad. Creemos que su uso en aparejos verticales tiene por resultado disminuir su contracción y su expansión por el cambio de humedad y sequedad en la atmósfera. Algunos meses de **trabajo á la intemperie** debilita los cables de 20 á 50 por ciento.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Tabla de cuerdas de Manila.

Diám.	Circunf.	Peso por m.	Carga de ruptura.	Diám.	Circunf.	Peso por m.	Carga de ruptura.
mm.	mm.	kg.	kg.	mm.	mm.	kg.	kg.
6.0	19.0	.03	254	48.5	152.4	1.77	11580
8.1	25.4	.05	355	52.6	165.1	2.07	13206
12.1	38.1	.11	711	56.6	177.8	2.41	14831
16.1	50.8	.20	1239	60.7	190.5	2.77	16457
20.2	63.5	.31	1940	64.8	203.2	3.14	18082
24.3	76.2	.44	2773	72.6	228.6	3.98	21333
28.2	88.9	.60	3870	80.8	254.0	4.92	24583
32.3	101.6	.79	5243	88.9	279.4	5.94	27839
36.3	114.3	1.00	6706	97.0	304.8	7.08	31091
39.4	127.0	1.23	8330	105.1	330.2	8.31	34342
44.4	139.7	1.49	9957	113.0	355.6	9.63	37590

**Cargas de trabajo.** Para cables de Manila, de 25 á 45 mm de diámetro, corriendo á varias velocidades sobre poleas de diámetros fijos, Mr. C. IV. Hunt (Trans. Am. Soc. Mech. Engrs., vol. XXIII, 1901) da una tabla conteniendo aproximadamente los siguientes resultados de su experiencia. Carga de trabajo =  $C \times$  resistencia máxima de un cable nuevo. D = diámetro mínimo de polea, en mm. (Convertidas por el T.)

Velocidad.	m por min.	en trabajo de	Cable de 25 mm. de 45 mm.		
			C	D	D
Despacio...	15 á 30	grúa, martinete, etc., muelle.	.140	200	350
Mediano...	45 á 90	de cantera, carga.....	.056	300	450
Rápido....	120 á 240		.028	1000	1780

Estos cables se destruyen rápidamente. Un cable de 37 mm de diám se destruye cargando de 7,000 á 10,000 toneladas de carbón. Por otra parte, cables de transmisión de 37 mm, corriendo á la velocidad de 1,500 m por minuto y llevando 1,000 caballos de vapor por poleas de 1.50 y 5 m de diámetro, duran años.

Las cifras de Mr. Hunt para la resistencia máxima, basadas en pruebas hechas con cuerdas de Manila, de tres diferentes fabricantes y compradas en el mercado público, son prácticamente idénticas á las que damos en nuestra tabla anterior, así como las del prof. B. Kirsch, del Museo Imperial y Real de Tecnología Industrial, de Viena, citadas por Mr. Hunt.

## PESOS Y RESISTENCIAS DE LOS CABLES DE ALAMBRES

Cables fabricados por John A. Roebling Sons Co., de Trenton, N. J., y otros. Los precios y los pesos dados se refieren á cables con el eje de cáñamo. Cuando se fabrican con ejes de alambre los pesos aumentan en un 10%. El cable «Hércules» de A. Leschen und Sons Rope Co., de San Luis, Mo., tiene una resistencia y precio 50% mayor que el cable de acero colado.

(N. del T. — Las tablas del autor convertidas al sistema métrico.)

Marca. N.º	Diám. mm.	Peso por metro. kg.	Esfuerzo de ruptura apro- ximado* en toneladas de 2,000 lbs = 906 kg.		Diám. mín. del tambor en metros.		Precio en centavos por metro.	
			Hierro.	Acero colado.	Hierro.	Acero colado.	Hierro.	Acero colado.

## Cable típico de suspensión con 6 torcidos de 19 alambres cada uno

1	57	11.92	78	156	3.96	2.59	383	465
2	50	9.38	62	124	3.65	2.43	301	364
3	44	7.22	48	96	3.04	2.21	262	305
4	41	6.18	42	84	2.59	1.90	206	242
5	38	5.29	36	72	2.28	1.75	186	216
5½	34	4.47	31	62	2.13	1.67	157	183
6	31	3.85	25	50	1.98	1.52	131	150
7	28	2.98	21	42	1.82	1.37	108	124
8	25	2.35	17	34	1.60	1.21	85	98
9	22	1.78	13	26	1.47	1.06	65	75
10	19	1.32	9.7	19.4	1.21	.91	52	59
10½	16	.92	6.8	13.6	1.06	.68	39	45
10¾	14	.74	5.5	11.10	.83	.53	32	39
10⅞	13	.58	4.4	8.8	.68	.45	26	36
10a	11	.44	3.4	6.8	.61	.38	24	32
10b	9	.32	2.5	5.0	.45	.30	22	31

## Cables de transmisión ó tracción con 6 torcidos de 7 alambres cada uno

11	38.1	5.29	34	68	3.96	2.59	167	196
12	34.92	4.47	29	58	3.65	2.43	141	167
13	31.75	3.65	24	48	3.27	2.21	118	141
14	28.57	2.98	20	40	2.89	1.90	95	118
15	25.4	2.35	16	32	2.59	1.75	75	91
16	22.22	1.78	12	24	2.28	1.52	57	72
17	19.05	1.32	9.3	18.6	2.05	1.37	45	52
18	17.46	1.11	7.9	15.8	1.82	1.21	39	44
19	15.87	.92	6.6	13.2	1.60	1.06	32	36
20	14.28	.74	5.3	10.6	1.37	.91	26	29
21	12.7	.58	4.2	8.4	1.21	.76	21	24
22	11.11	.44	3.3	6.6	.99	.68	18	21
23	9.52	.32	2.4	4.8	.83	.61	14	18
24	7.93	.22	1.7	3.4	.76	.53	12	14
25	7.14	.18	1.4	2.8	.68	.45	10	13

## Notas sobre el empleo del cable de alambres, por la Compañía Roebling.

Los cables con 19 alambres por torcido son los más flexibles y por consiguiente los más apropiados para suspender y deslizar. Los otros son más rígidos y más apropiados para vientos ó tirantes, etc. Los cables de hierro y acero.

\* Para carga de trabajo y de seguridad, tómese un quinto ó un séptimo de la de ruptura de acuerdo con la velocidad.





hasta de 76 mm de diámetro, se hacen á la orden. Los cables de ejes de henequén son más flexibles que los de eje de acero. Los cables de alambres no se deben **arrojar** ó **desarrollar** como los de cáñamo. Cuando están en un carrete, éstos deben montarse en un eje ó en una mesa giratoria para ir desarrollando el cable. Cuando se envía en un bulto, sin carrete, arrólese el cable en el suelo como una rueda, y así mismo se debe desarrollar. Evítese destejerlo y hacer dobleces pequeños. **Para conservar los cables de alambre**, pónganseles aceite de linaza crudo (que se puede mezclar con una cantidad igual de negro humo ó pintura oscura) con un pedazo de cuero de carnero, con los pelos hacia el cable. **Si se va á usar bajo el agua ó subterráneo**, agréguesele 36 lit de cal acabada de apagar ó un poco de aserrín para 1 barril de alquitrán. Hiérvase bien la mezcla y sátese con ella el cable, mientras aquélla está caliente.

Los cables de **alambre galvanizado** para aparejos son más durables y más baratos que los de cáñamo, y no se estiran constantemente con los grandes esfuerzos. Su volumen es  $\frac{1}{3}$  y su peso  $\frac{1}{2}$  del de cáñamo. Los cables de acero colado en crisol son mucho más durables que los de hierro. Deben mantenerse bien lubricados.



## Cable patentado de acero achatado y estirado.

Fabricado por A. Leschen and Sons Rope Co., de San Luis, Mo



Cables de suspensión.

Cables de tracción y de transmisión.

(Obs. del T. — Hemos convertido las tablas que trae el autor al sistema métrico.)

Diám en mm.	Peso medio por metro en kg.	Carga de ruptura * en ton de 2,000 lbs = 906 kg.			Diám mín del tambor en metros.			Lista de precios por metro, en centavos.			Diám en mm.
		* Hércules * #	Acero colado de crisol.	Hierro sueco.	* Hércules * #	Acero colado de crisol.	Hierro sueco.	* Hércules * #	Acero colado de crisol.	Hierro sueco.	

## Cables de suspensión.

57	13.78	260	176	75	3.65	2.59	3.50	934	596	498	57
51	11.17	211	140	66	3.35	2.43	3.27	738	472	393	50
44	8.04	168	109	54	2.74	2.21	2.74	682	396	341	44
41	7.07	140	94	45	2.59	1.90	2.28	511	314	268	41
38	5.96	124	81	40	2.43	1.75	2.05	449	282	242	38
35	5.06	106	69	34	2.28	1.67	1.90	367	239	205	34
32	4.17	84	56	28	2.13	1.52	1.75	291	195	170	31
28	3.42	67	47	21	1.82	1.37	1.60	232	164	141	28
25	2.68	56	38	17	1.52	1.21	1.44	196	129	111	25
22	2.01	40½	29	13	1.37	1.06	1.21	160	98	85	22
19	1.49	32	21	9	1.21	.91	1.06	123	78	68	19
16	1.08	22½	15	6	1.06	.68	.91	91	60	50	15
14	.80	19	13	5	.91	.56	.76	82	52	42	14
13	.65	13½	9½	4	.83	.45	.61	68	47	34	12

## Cables de tracción y de transmisión.

32	4.17	80	54	27	2.81	2.21	2.80	288	177	147	32
28	3.42	64	45	22½	2.43	1.90	2.59	229	147	119	28
25	2.68	53	36	18	2.05	1.75	2.36	190	114	95	25
22	2.01	38	27	13½	1.82	1.52	2.05	144	90	72	22
19	1.49	30	20	10	1.60	1.37	1.82	114	67	57	19
16	1.08	21	14	7½	1.37	1.06	1.44	82	45	41	16
13	.65	13	9	4½	1.14	.76	1.06	53	32	27	13

\* Carga de trabajo =  $\frac{1}{5}$  X carga de ruptura.

\*\* « Hércules » es un cable de marca industrial patentada, fabricado de un acero estirado y patentado especial, que se hace únicamente para esta marca de cable.

## PAPEL

1 manilla 24 pliegos. 20 manillas una resma.

## Dimensiones del papel de dibujo.

	Pulg.		Pulg.
Antiquarian (78.7 × 132) *....	31 × 52	Super Royal (48.3 × 68.6)....	19 × 27
Doble elefante (66 × 101.6)...	26 × 40	Royal (48.3 × 61).....	19 × 24
Atlas (66 × 86.4).....	26 × 34	Medium (43.2 × 61.3).....	17 × 32
Imperial (53.3 × 76.2).....	21 × 30	Demy (38.1 × 50.8).....	15 × 20
		Cap (33 × 43.2).....	13 × 17

El papel de dibujo inglés es más fuerte y mejor que el americano. El de Whatman tiene una gran reputación; lo hay, sin embargo, de diferentes calidades. Cuando el papel está pegado en muselina, la diferencia en la calidad no es tan importante. Para el papel en rollos, las fábricas alemanas son las mejores. Se importa poco de otras fábricas.

**Tanto el papel blanco como el de color**, para el uso de los ingenieros, se hace en rollos continuos sin empates. Ancho, 91.4, 106.7, 137.2, 147.3 y 157.5 cm; longitud ordinaria, 36.57 m; pero se pueden obtener, encargándolos, hasta de 365.75 m de largo ó más. Éste puede comprarse ya pegado en muselina, en rollos de 9 á 36 m de largo.

El papel de **cartuchos** ó el **papel de modelos** se venden en rollos largos de la misma longitud que el papel blanco, montado ó no en tela; ancho, hasta 1.37 m. Color de ante claro.

**Papel de calcar.** La mayor parte del que se vende, ya sea del país (E. U.) ó del extranjero, es tan fácil de romper, que relativamente es de poca utilidad.

El papel de pergamino, de 94 y 96½ cm de ancho, en rollos de 18.28 y 21 m, es mejor, pero no coge la tinta perfectamente.

**La tela de calcar** es muy preferible al papel de calcar, por su gran resistencia. Ancho, 45.7, 76.2, 91.4 y 106.7 cm; longitud hasta 22 m.

**El papel para perfiles** se hace en anchos de 22.9 y 50.8 cm y en pliegos sencillos ó en rollos largos continuos.

**Papel para secciones transversales** montado ó sin montar, así como el de calcar y la tela, se venden en pliegos ó en rollos, cuadrículados en quintos, octavos, décimos y duodécimos de pulgada, ó en milímetros.

**Colores.** Desde que se introdujo el uso de las impresiones azules, se hacen pocos dibujos en colores, excepto para efectos arquitectónicos; pero los colores se usan con ventaja en las impresiones de líneas negras calcadas, pág. 1076. Un buen dibujante necesita pocos colores, como rojo de almagre, azul de Prusia, laca ó carmín rojo claro, tierra sombra quemada, tierra sienna quemada, tierra sienna cruda, gutagamba, ocre romano y verde vegetal. No se debe comprar sino la mejor tinta de China. Las pastillas de colores deben siempre secarse en papel, después de haberlas lavado con agua, y para esta operación se debe emplear poca agua, y luego aumentarla.

**Lápices.** Los *legítimos* de A. W. Faber, n.º 2, 3 y 4, son muy buenos. Su dureza aumenta con el número. Los n.º 3 y 4 sirven para la cartera de mensuras, dependiendo la preferencia de la clase del papel. Sus lápices marcados con letras son de la mejor calidad y mejores para el dibujo. «H» significa «duro» («hard»), «B», «blando» («soft»). Los grados de dureza ó blandura se indica por el número de «H» y de «B». «F» (intermedio) corresponde al n.º 3. Los lápices americanos de Dixon son buenos. El dibujante en su oficina debe tener una lima plana, ó un pedazo de papel de esmeril pegado en una tira de madera, en la cual afle con facilidad la punta del lápiz, después de usar la cuchilla.

\* N. del T. — Los números entre paréntesis son las dimensiones en centímetros.

## IMPRESIONES EN AZUL, ETC.

**Art. 1. (a)** Para obtener los mejores resultados, se debe evitar toda **exposición innecesaria** ya sea del papel sensibilizado ó de la solución, á la luz del sol ó otra luz blanca.

(b) La **limpieza** es de la mayor importancia. Los envases en que se hacen y se mezclan las soluciones deben estar escrupulosamente limpios, y, si se lavan con jabón, se deben enjuagar muy cuidadosamente con agua limpia. Deben mantenerse llenos de agua cuando no estén en uso. La presencia de álcali libre de cualquier clase, es fatal para el buen resultado, y destruye inmediatamente el color azul de la impresión. Véase art. 19 (b). No se debe permitir que las soluciones se pongan en contacto con hierro.

**Art. 2. (a)** La **solución** que se emplea para sensibilizar el papel para impresiones en azul es generalmente la de ferrocianuro de potasio (ó sea prusiato rojo de potasa) \* y amonocitrato de hierro (citrato de hierro y amoníaco) en agua.

(b) Generalmente se **disuelven las sales por separado** y se mezclan luego las dos soluciones. La sal de potasio se debe quebrantar en partes muy pequeñas. La sal de hierro es generalmente pura y se disuelve muy pronto. Se puede conservar indefinidamente en su estado sólido si está perfectamente seca, pero absorbe muy fácilmente la humedad y se hace pegajosa é inútil; la solución se puede espesar á los pocos días, ya esté sola ó mezclada con la solución de potasio. Por esto se debe preparar (en un cuarto oscuro) en pequeñas cantidades según se necesite.

**Art. 3. (a)** El siguiente es un promedio de varias **recetas** que han dado excelentes resultados:

Solución A. 1 onza de prusiato rojo de potasa para 6 onzas de agua, ó 2½ onzas de sal para una pinta (0.47 lit) de agua.

Disuélvase muy bien y fíltrese. La solución se puede filtrar suficientemente en algodón crudo y mucho más pronto que en papel.

Solución B. 1½ onzas de amonocitrato de hierro para 6 onzas de agua, ó 4 onzas de sal para ¾ litro de agua.

Disuélvase muy bien. Fíltrese, á menos que la solución esté perfectamente clara.

(b) Manténganse las dos soluciones en frascos distintos provistos de tapas de vidrio, en un lugar oscuro hasta que se vayan á usar. Luego mézclense en partes iguales y fíltrese la mezcla. Cuidese de que ninguna partícula sólida del prusiato rojo pase á la solución doble. Debe rechazarse cuando su color marrón se cambie en verde azulado.

(c) La solución combinada **cuesta** á los *amateurs* de 1 á 2 centavos por onza. Unas 4 onzas **bastarán** para cubrir 9 m. cuadr. de papel.

(d) Si se agregan unas pocas gotas de una solución fuerte de amoníaco á la de citrato, B, hasta que el olor se haga perceptible, la adición de una solución saturada de **ácido oxálico** en agua á la doble solución, **precipita la impresión en tiempo nublado**. 10% de la solución de ácido oxálico aumenta la rapidez de la impresión como 2½ veces; 20%, 5 veces; 30 %, 10 veces; pero con más de 20 % es difícil obtener líneas blancas claras. En tiempo de sol la diferencia es mucho menos marcada. (*Engineering News*, dic. 15, 1892.)

**Art. 4. (a)** Cuando no se requiere un trabajo muy fino, cualquier **papel** bien preparado y suficientemente duro para soportar el lavado servirá. Para trabajos de importancia empléese papel de textura uniforme, fina, lisa y de superficie dura, libre de substancias químicas dañinas. Si la solución penetra debajo de la superficie, una parte de los agentes químicos se queda en el papel, á pesar del lavado, y daña el resultado. Se hacen muchas clases de papeles para este objeto. El de Sajonia (alemán) y el de Rives (francés) se consideran como de los mejores. El papel de Johannot y Steinbach da buenas impresiones, pero no es muy fuerte. Los papeles de lino de Weston y de Escocia son más fuertes y dan excelentes impresiones. Antes de sensibilizar una gran cantidad de papel de una nueva clase, pruébese una pequeña hoja. La tela de lino para sensibilizar también se vende en las tiendas de materiales para fotografía y en las de materiales de ingeniería.

\* No el ferrocianuro ó prusiato amarillo.



**Art. 5. (a)** La solución se aplica (en el cuarto oscuro, por supuesto) á un solo lado del papel. Esto se hace á veces haciendo *flotar* el papel sobre la solución, teniendo cuidado de que ésta no toque el *respaldo* del papel. Se sostiene el papel por dos esquinas opuestas diagonalmente y la línea que se forma se deja descansar en la superficie del líquido, luego se dejan caer las esquinas una después de otra. Se levanta una mitad á la vez para ver si se ha formado alguna burbuja de aire debajo de él. Si es así, se saca arrastrando sobre la solución aquella mitad del papel en la cual esté la burbuja, mientras se mantiene la otra mitad suspendida sobre el líquido. La operación de *flotar* se hace en uno ó dos minutos y luego se saca el papel haciéndolo resbalar sobre una de las orillas del depósito, y escurriendo el exceso de líquido. Este procedimiento requiere una cubeta mayor que el papel y el interior de ella debe no sólo ser impermeable, sino también á prueba de la acción química de la solución. Esta manipulación requiere un gran cuidado.

**Art. 6. (a)** La solución se aplica generalmente por medio de una *brocha* suave y ancha (semejante á la que se usa con los libros de copiar cartas) ó una *esponja* grande y suave libre de arena ú otros granitos de suciedad.

**Art. 7. (a)** Al aplicar la solución, puede colocarse el papel sobre una tabla cubierta de un *kule* suave, el cual se debe secar muy bien después de sensibilizar cada hoja, para evitar que se manche la otra.

**(b)** La operación debe hacerse rápidamente, de manera que ninguna parte de la hoja se seque antes que toda la superficie haya sido cubierta con la solución. Por esta razón, si las hojas son muy grandes las deben manejar dos personas. Cúbrase la hoja primero con pases de la esponja ó brocha mojada, muévase á lo largo del papel, é inmediatamente, con pases en ángulos rectos y con la esponja ó la brocha exprimida, de manera que la solución quede uniforme y finamente distribuida sobre toda la superficie. Lávese la esponja inmediatamente en el cuarto oscuro.

**Art. 8. (a)** Se cuelga el papel para que se *seque* en el cuarto oscuro, sujeto por agarradoras de resorte, ú otro medio, que no tengan partes de hierro. Las hojas pequeñas se pueden colgar por una punta; las grandes, por dos ángulos adyacentes ó por dos ó tres puntos más de la misma orilla, según su tamaño, teniendo cuidado de doblar ligeramente aquella orilla, de manera que el papel no se estire al secarse. Si se cuelgan las hojas en una barra, la solución se secará en el doblez con desigualdad. A fin de que los blancos de la impresión salgan claros, el aire debe estar caliente, para que el papel pueda secarse prontamente é impedir así que la solución penetre mucho.

**Art. 9. (a)** Téngase mucho cuidado de que el papel esté perfectamente seco antes de usarlo ó guardarlo y que se conserve *seco y en la obscuridad* hasta que se quiera usar. Si se prepara y resguarda cuidadosamente, conservará su sensibilidad por mucho tiempo, pero los mejores resultados se obtienen con papel fresco; no es conveniente conservarlo por más de un mes ó dos.

**Art. 10. (a)** El papel de calcar, ó la tela de calcar, debe ser de un tinte azulado y delgado (el papel amarillo retarda la impresión; véase el art. 15), debe ser tan transparente como fuese posible. Debe preservarse, antes y después del dibujo, de una larga exposición á la luz, la cual tiende á hacerlo opaco.

**(b)** Tanto antes como después de dibujado se debe mantener en plano ó arrollado, y no doblado, pues los dobleces hacen difícil que el dibujo se ponga en perfecto contacto con el papel sensibilizado al hacerse la impresión.

**Art. 11. (a)** El dibujo ó trazado debe hacerse con la mejor tinta de China, muy negra. Agregándole un poco de gutagamba ó amarillo cromo aumenta su opacidad. Las líneas trazadas con amarillo cromo y gutagamba se imprimen muy bien; pero el azul de Prusia ó el carmín deben hacerse más opacos agregándoles un poco de blanco de China ú otro blanco opaco. Pónganse los dibujos ante una luz fuerte, para descubrir en ellos las partes débiles de las líneas.

**Art. 12. (a)** La impresión consiste en exponer el papel sensibilizado á la acción de la luz, colocando el dibujo entre la luz y la superficie sensibilizada. La luz eléctrica de arco imprime más despacio que la luz solar directa, pero tiene la ventaja de su constancia en todo tiempo y á todas horas y de la firmeza de su posición. (Véase art. 14 a).

**(b)** Colóquese el marco con la cara perpendicular á los rayos de la luz, lo más que se pueda, y téngase cuidado de que no caigan sobre el dibujo sombras de árboles, edificios, etc.

**(c)** El papel debe manejarse en una luz débil para recortarlo ó ponerlo en el marco.

**Art. 13. (a)** Para obtener un contacto exacto entre el dibujo y el papel sensibilizado, se colocan generalmente en un *chassis* ó marco de impresión. (Véase art. 15.) Las partes esenciales de un marco común son: el marco mismo, una lámina de

vidrio transparente para el paso de la luz y un respaldo acolchonado, que por medio de agarradoras y resortes, comprimen las dos hojas de papel muy unidas, contra el vidrio.

(b) Se coloca el trazado en el marco con el lado del dibujo hacia el vidrio y luego el papel sensibilizado en contacto con el dibujo por su cara sensibilizada. (Pero véase art. 16 b.) Por último, se coloca el respaldo acolchonado en el marco.

(c) Generalmente se hace el respaldo en dos piezas unidas por una visagra y cada una provista de un resorte, de manera que una mitad se pueda levantar para examinar el progreso de la impresión, mientras que la otra mitad permanece fija por la agarradora y mantiene fijos el papel sensibilizado y el trazado.

(d) Empleando un marco abierto en ambos extremos se pueden usar largas tiras de papel sensibilizado, por partes, arrollando el resto en los extremos del marco y envolviéndolo para protegerlo de la luz.

(e) Es muy importante que todos los marcos tengan vidrios suficientemente gruesos para soportar la presión necesaria á fin de obtener el contacto exacto de los dos papeles; deben ser de excelente calidad y sin defectos que puedan obstruir ó refractar imperfectamente la luz. (Véase art. 15., más abajo). Debe limpiarse muy bien el vidrio antes de imprimir.

(f) Los marcos de impresión mejorados tienen cojinetes de caucho y aire comprimido en lugar de acolchonado de lana al respaldo. En otros se hace la presión necesaria por medio del vacío producido entre el trazado y el vidrio por una bomba.

(g) Los marcos de impresión se compran en los almacenes del ramo. Sus precios, incluso el vidrio, varían de \$2 por marcos de 25×30 cm á \$30 ó \$45 por los de 90×150 cm. Se pueden también obtener marcos montados en rodillos, con accesorios para exponerlos fuera de las ventanas, á precios que varían con las dimensiones y requisitos.

(h) Para impresiones grandes en azul, el prof. E. C. Cleaves, de la Universidad de Cornell, usa, en lugar de un marco, un cilindro de madera cubierto con fieltro, y que gira sobre su eje. Sobre este cilindro se extienden el trazado y el papel sensibilizado por medio de un sistema de agarradoras apropiado, y se hace girar el cilindro á la luz del sol. Este método evita el uso del vidrio. Necesita, naturalmente, mayor exposición que el método común. (*Trans. Am. Soc. Mech. Eng.*, vol. VIII, pág. 722.)

(i) Para impresiones aún mayores, el profesor R. H. Thurston extiende los dos papeles sobre una tabla delgada, la cual se clibra y se mantiene en esa posición, sosteniendo así los papeles distendidos sobre el lado convexo. Por este método también se prescinde del vidrio, y como la curvatura de la tabla y los papeles es ligera, todo el papel queda expuesto á la vez á la luz. (*Trans. Am. Soc. Mech. Eng.*, vol. IX, pág. 696.)

**Art. 14. (a)** El tiempo que se requiere para la exposición varía según el color, la dirección é intensidad de la luz, de la opacidad y grueso del papel de calcar, de la negrura del dibujo, de los materiales, del esmero que se haya tenido en la sensibilización del papel y de la frescura de éste; desde dos ó tres minutos hasta horas y aun días. Aproximadamente se puede decir que en plena luz solar, en Filadelfia, unos tres minutos bastan generalmente desde el mediodía hasta las 2 p. m. y 10 minutos á las 10 a. m. ó las 4 p. m.; en la sombra, 13 á 40 minutos, á mediodía; pero no se puede establecer regla fija. La práctica debe decidir en cada caso. Si el respaldo del marco está dividido en dos ó más partes, se puede examinar el proceso de tiempo en tiempo.

(b) Si se ha hecho buen uso de una tinta perfectamente opaca, se puede imprimir el fondo de un azul muy oscuro; pero el exceso de exposición para la impresión hace el fondo negruzco y luego adquiere un tinte sucio. (Véase art. 17 c y d). Los trazados en tinta pálida deben imprimirse muy suavemente, á fin de que las líneas puedan permanecer blancas, y sería conveniente emplear para ellas una luz débil ó protegerlas con papel de seda ó un vidrio esmerilado. (Véase art. 18 a.)

**Art. 15. (a)** Para obtener impresiones perfectamente claras, el lado del papel en que está el trazado debe estar en **perfecto contacto** con la superficie sensibilizada del papel, especialmente si, como sucede con la luz del sol, la dirección de la luz es variable; pues si alguna separación apreciable existe entre ellos, como cuando se imprime á través de cartón (véase art. 16 abajo), las sombras producidas por las líneas del trazado se mueven sobre la superficie sensibilizada según cambie la dirección de la luz, produciéndose una impresión borrosa. En la generalidad de los casos, sin embargo, es prácticamente imposible colocar de esta manera las dos superficies, pues esta posición da una impresión invertida con respecto á la derecha



6 izquierda \*. Por consiguiente, se recomienda, en el art. 10 (a), el uso de un papel ó tela de calcar que sea delgado. Por la misma razón es imprescindible que los dos papeles estén firmes y uniformemente comprimidos contra el vidrio.

**Art. 16. (a)** Empleando una luz de posición permanente con relación á la superficie del trazado, como una lámpara eléctrica de arco, es posible, prolongando la exposición por horas y aun días, obtener impresiones azules de trazados hechos sobre papel grueso de dibujar, y aun en una cartulina bristol (*bristol board*).

(b) Se puede lograr el mismo resultado con la luz del sol, ya sea colocando el original de espaldas al vidrio, y el papel sensibilizado (que debe ser muy delgado) de espaldas á la luz solar, ó colocando el marco de impresión en el fondo de una caja honda y angosta, de manera que la luz pueda caer directamente sobre el marco, sólo cuando esté aproximadamente en posición paralela á los costados más largos de la caja. Para imprimir rápidamente, se debe mantener la luz solar de lleno sobre el marco cambiando frecuentemente la posición de la caja.

**Art. 17. (a)** La impresión después de haber tenido suficiente exposición se quita del marco y se lava muy bien con agua limpia, por ambos lados, hasta que se desarrolla por completo el color azul característico.

(b) El lavado debe hacerse en una cubeta con el fondo plano, y que sea más grande que la mayor de las impresiones que se van á lavar; debe tenerse cuidado de no dañar la superficie de las impresiones frotándolas muy duro, ó por dobleces muy marcados.

(c) Se puede hacer el lavado más rápidamente, y también aclarar algo las impresiones muy oscuras ó « demasiado expuestas » empleando agua caliente, de 32° á 39° C.

(d) También se pueden aclarar las impresiones oscurecidas por demasiada exposición sumergiéndolas en agua, ligeramente alcalina, con amoníaco. En este baño adquieren un tinte purpúreo que á poco se debilita. En el momento preciso, que sólo se aprende en la práctica, se debe detener la acción alcalina pasando rápidamente la impresión por una solución de 1 parte de ácido hidroclórico (« muriático ») (H. Cl.) en 100 de agua.

(e) Continúese el lavado hasta que el agua quede enteramente clara y cúlguese la impresión bien extendida para que se seque.

**Art. 18. (a)** Después del lavado, la aplicación de una solución de 1 á 5 por ciento de ácido hidroclórico, ó ácido oxálico, en agua, intensifica el color azul, y por consiguiente hace más visible las impresiones pálidas ó que no hayan tenido suficiente exposición; pero éstas deben volverse á lavar después en agua pura. El ácido hidroclórico aplicado antes del lavado, ó á impresiones lavadas imperfectamente, hace que las líneas aparezcan azules.

**Art. 19. (a)** Para borrar una línea (blanca) en una impresión azul, repásese la línea con la solución sensibilizadora empleando para ello un pincel limpio ó una pluma de ave. Esto debe hacerse á una luz débil y luego se debe exponer de nuevo toda la impresión y volver á lavar.

(b) Se agregan líneas blancas á las impresiones azules generalmente con blanco de China; pero antes se debe quitar el color azul hasta que se vea el blanco del papel, por medio de una solución saturada de lejía concentrada (soda cáustica ó potasa) ó de carbonato de soda \*\*, ó carbonato de potasa, aplicada con una pluma limpia y fina, casi seca. Si se aplica demasiada cantidad, se esparce muy rápidamente. Aun cuando la pluma esté perfectamente limpia, la superficie adquiere un tinte amarillento comparado con el blanco del papel. Las soluciones de carbonato obran más despacio que la lejía, pero no son menos seguras, y no dañan la superficie, mientras que la lejía quema mucho. El agua de cal vendida por los boticarios hace poca ó ninguna impresión sobre el color azul. Si se desean líneas rojas en vez de blancas, mézclase con la solución de soda ó de potasa tinta común de escribir color carmín, en la cantidad que dé el color deseado; ésta se fija por tinteos.

**Art. 20. (a)** Las impresiones azules que hayan de someterse á mucho uso deben montarse en tela, ó hacerse la impresión desde el principio en tela de calcar sensibilizada.

**Art. 21. (a)** Los procedimientos que dan un fondo blanco, con líneas azules ó negras, son generalmente tan complicados que están fuera del alcance de la

\* Una impresión así invertida, puede, por supuesto, leerse fácilmente en un espejo. Esto se hace generalmente con los dibujos de la Oficina de Patentes.

\*\* El mismo resultado da el carbonato (« soda de lavar ») que el bicarbonato.



mayor parte de los ingenieros. Sus resultados son, también, inseguros, aun hechos por expertos, pues á menudo queda el fondo poco blanco.

(b) **El papel Vandyke** (de Eugene Dietzgen Co, de Chicago) y el **Maduro**, dan excelentes **líneas color pardo** en papel bueno, liso y duro. El « Nigrosine » y otros llamados de impresiones negras, dan generalmente líneas purpúreas efímeras sobre un fondo gris, algo brillante, en un papel quebradizo, que no dura.

(c) **El procedimiento Le Clère** da excelentes impresiones en **líneas negras**. Las líneas son perfectamente negras y permanentes, y las impresiones se hacen en un papel de dibujo bueno, cuyo color y duración no se afectan por el procedimiento. También da bellas líneas azules en papel semejante al anterior.



## EXPLOSIVOS MODERNOS

**Art. 1.** La mayor parte de los explosivos que durante los últimos años han reemplazado á la pólvora, se componen de una substancia en estado de polvo, saturada parcialmente de nitroglicerina, que es un fluido producido por la mezcla de la glicerina con ácidos nítrico y sulfúrico.

**Art. 2.** La nitroglicerina pura, á 15° C, tiene un peso específico de 1.6. Es inodora, casi ó enteramente incolora, y tiene un gusto dulce y acre. Es venenosa, aun en muy pequeñas cantidades, y su manejo puede producir dolores de cabeza. Es insoluble en el agua. Se inflama á unos 152° C, y no estando encerrada arde sin producir explosión; á menos que sea en tal cantidad que alguna parte de ella, antes de ponerse en contacto con el aire, se caliente hasta el punto de producirla, la cual se efectúa próximamente á los 193° C.

La nitroglicerina y los polvos que la contienen estallan siempre por medio de una percusión aguda. Véanse arts. 36, etc. Después de hecha la nitroglicerina se requiere mucho cuidado para despojarla completamente de los ácidos sobrantes que le quedan al prepararla. La presencia de estos ácidos en la nitroglicerina líquida, ó en los polvos que la contienen, la hacen susceptible de descomposición espontánea, la cual por el alza de la temperatura aumenta el peligro de la explosión.

**Art. 3.** La N-G se hiele á 7°2 C, más ó menos. En este estado es muy difícil la explosión y debe deshelarse gradualmente, dejándola por tiempo suficiente en una habitación que tenga un calor moderado, ó poniendo el envase que la con-

tiene dentro de un segundo envase que contenga agua caliente á no más de 38° C; pero nunca debe exponerse á un calor intenso, tal como colocándola delante del fuego, ó sobre una estufa ó caldera. Se hacen fulminantes extrafuertes para estallar la nitroglicerina y sus polvos cuando está helada.

**Art. 4. La N-G,** debido á su incompresibilidad, está expuesta á explosiones por percusiones accidentales. Esta circunstancia, y la facilidad que tiene para filtrarse, la hacen poco á propósito para su transporte y manejo. Por lo que rara vez se usa en su estado líquido en las canteras y otros lugares donde haya que aplicar explosivos. En las regiones petrolíferas de Pensilvania se usa mucho en los pozos de petróleo para aumentar la descarga. Con este objeto se mete en tubos cilíndricos de hojalata, de 2½ á 12 cm de diámetro, llamados bombas de torpedo. Éstas se suspenden y se bajan al pozo por medio de una cuerda ó alambre arrollado en un carrete y se destruyen al estallar la carga. Tienen 2½ cm menos de diámetro que la perforación del pozo y contienen de 1 á 20 lit, ó sea de 2.30 á 30 kg de N-G. Su extremo inferior es puntiagudo para facilitar su paso á través del petróleo ó agua que pueda contener el pozo. Cuando se requiere una carga mayor de 30 kg, se colocan dos ó más de estas bombas en el pozo, una sobre la otra, de manera que la punta inferior cónica de cada una de ellas ajuste la parte superior de la siguiente. En este caso se hace estallar la nitroglicerina por medio de uno ó varios fulminantes colocados en la parte superior de la carga antes de bajarla al pozo. Cuando la carga está en su lugar, se hacen estallar los fulminantes por medio de la electricidad comunicada por alambres conductores, como en el art. 37, ó (según el método más usado) dejando caer un peso sobre ellos.

Cuando en un pozo han estallado varios torpedos, y de este modo se ha formado una cavidad tan grande que el espacio que rodea al torpedo disminuye los efectos de la explosión sobre las paredes del pozo, entonces se coloca directamente la N-G en el pozo, bajando un cilindro lleno de ella, provisto de una disposición automática que permite su salida cuando llega el cilindro al fondo del pozo, y se la hace estallar por medio de un torpedo suspendido de una cuerda y provisto de cápsulas fulminantes colocadas en su parte superior. Estas cápsulas se hacen estallar por medio de la electricidad, ó deslizando hacia abajo, por la cuerda, pesos de plomo ó de hierro. Cuando la roca se compone de vetas ó filones, se encierra la N-G en envases cilíndricos cortos de hojalata, que se bajan á la cavidad y se hacen estallar por medio de un torpedo. La nitroglicerina se emplea también para aumentar la corriente de los manantiales de agua. Se comprende naturalmente que aquella no puede usarse en perforaciones horizontales ó inclinadas hacia arriba, como las que se hacen en los túneles, etc.

**Art. 5. La nitroglicerina** hace explosión tan de repente que no es necesario atacar mucho la carga. La tierra ó la arena mojada, ó aun el agua, bastan al efecto. Esta circunstancia y el hecho de que no la afecta el agua y de que es más pesada que ella, la hacen particularmente útil para obras debajo del agua, ó para perforaciones que contienen agua, con tal de que la roca no tenga grietas que permitan el escape de la N-G. Cuando la roca está compuesta de vetas ó filones, debe encerrarse herméticamente en cilindros; estos cilindros ó cajas, sin embargo, dejan necesariamente algún espacio entre la roca y el explosivo, lo cual disminuye considerablemente el efecto de este último.

**Art. 6. La gran fuerza explosiva de la nitroglicerina** se debe en parte al volumen muy grande de gas en que se convierte, por la explosión, una pequeña cantidad de ella, y en parte á la rapidez con que se efectúa aquella conversión, de modo que los gases se ponen en libertad casi instantáneamente, mientras que con la pólvora la producción de los gases se efectúa en mayor tiempo. La acción repentina de la explosión aumenta el efecto, no solamente porque aplica toda su fuerza en un instante, sino también porque se calientan mucho los gases producidos y aumentan así considerablemente su volumen.

**Art. 7. El estado líquido de la nitroglicerina** es conveniente, por que permite llenar completamente la perforación, de modo que no queden espacios vacíos con los cuales se disminuye la fuerza de la explosión. Por otra parte, la forma líquida tiene también su desventaja, porque cuando se usa sin envase en rocas estratificadas, parte de ella se filtra y se queda sin hacer explosión y hasta sin notarse, pudiendo más tarde causar una explosión accidental.

**Art. 8. La N-G se guarda en envase de hojalata ó de loza.** Si está bien limpia de ácidos, no daña á la hojalata. Para su transporte, estos envases se embalan en cajas con aserrín, ó en cajas forradas por dentro, y éstas se cargan en carretas. Los ferrocarriles no las reciben como flete.

**Art. 9.** Cuando la N-G y sus componentes han hecho explosión **completamente, los gases resultantes** no son molestos, pero los que provienen de una explosión **incompleta**, como generalmente resulta, ó de la combustión, son muy dañinos.

**Art. 10.** Por conveniencia, damos el nombre de « **dinamita** » á cualquier explosivo que contenga N-G mezclada con un absorbente granular; de « **dinamita verdadera** » á aquella en que el absorbente de la nitroglicerina sea « **Kieselguhr** » \* á otro polvo **inerte** que no toma parte alguna en la explosión; y de « **dinamita falsa** » á aquellas en las cuales el absorbente mismo contiene otros explosivos que no sea N-G.

**Art. 11.** El absorbente, por su condición compresible, y granular, obra como **cojín**, resorte protector (*cushion*), de la N-G y la defiende de las percusiones y del peligro consiguiente á una explosión accidental.

La N-G no cambia su naturaleza porque sea absorbida: se hiele, arde, estalla, bajo las mismas condiciones de presión, temperatura, etc., que cuando está en forma líquida. El efecto de **cojín** ó defensa del absorbente sólo aumenta la dificultad de producir la presión suficiente para causar la explosión. La absorción de la N-G en la dinamita hace á ésta apta para ser usada en perforaciones **horizontales**, ó inclinadas hacia arriba.

**Art. 12.** La N-G y la dinamita hacen explosión mucho más ligero cuando están limitadas por una materia rígida como en un envase **metálico**, ó por las paredes de una perforación hecha en la roca, que cuando están encerradas en una substancia que **cede**, como la madera. Por lo tanto, el hecho de que la dinamita, no siendo líquida, puede embalsarse en cajas de madera, la hace menos peligrosa que la N-G, la cual debe guardarse en envases de loza ó metal.

**Art. 13.** La dinamita verdadera debe contener por lo menos **50 por ciento** de nitroglicerina. De no ser así, el absorbente la protegería demasiado y sería muy difícil hacerla estallar. Las **dinamitas falsas**, al contrario, pueden contener un tanto por ciento tan pequeño de N-G como se desee; algunas de ellas no contienen sino 15%. Las substancias explosivas que se agregan en la falsa dinamita contienen grandes cantidades de oxígeno, que se desprende con la explosión, y contribuye á efectuar la combustión completa de los gases nocivos.

**Art. 14.** Las dinamitas que contienen un tanto por ciento grande de N-G estallan (como la N-G líquida, art. 8) muy repentinamente, con tendencia á destrozarse ó romper en pedazos pequeños la roca cercana. Son las más útiles en la roca muy dura; la **dinamita n.º 1**, ó la que contiene 75 por ciento de N-G, se considera que, en esta clase de roca, **tiene más ó menos 6 veces la fuerza de un peso igual de pólvora de cañón**.

Para rocas blandas ó descompuestas, arena y tierra, las clases menos fuertes de dinamita, ó las que contienen un porcentaje menor de N-G, son las más á propósito. Hacen explosión con menos rapidez, y su tendencia es más bien á levantar grandes masas de roca que á fracturar pequeñas masas de ella. Por esto, se parecen más bien en su acción á la pólvora de cañón.

Debe calcularse con discreción, en cada caso, la **calidad y cantidad** del explosivo que ha de usarse. Cuando no haya inconveniente en fracturar la roca en pedazos pequeños, ó cuando se desea hacerlo así para mayor facilidad del acarreo, es más útil emplear las más fuertes y destructivas. Cuando se quiere sacar la roca en grandes masas, como en las canteras, son preferibles las menos fuertes.

Para trabajos difíciles en roca dura, y para explosiones submarinas, se usan las calidades más fuertes, que contienen de 70 á 75 por ciento de N-G. Una pequeña carga de ésta produce el mismo efecto que una carga grande de la clase menos fuerte y, por supuesto, no requiere una perforación tan grande.

En los trabajos submarinos la explosión rápida no es disminuida por el agua. Para trabajos comunes de ferrocarriles ó para perforaciones ordinarias de túneles, excavaciones de minas de minerales, se emplea la clase mediana que contiene 40% de N-G; en las canteras, una que contenga 35%; para volar troncos, árboles, estacas, etc., 30%, y para arena y tierra, 15%.

**Art. 15.** La dinamita, lo mismo que la N-G, puede hacerse estallar fácilmente debajo del agua con tal que esté sumergida de manera que no pueda esparcirse; pero una permanencia prolongada en el agua la daña.

\* « **Kieselguhr** » es una piedra calcárea silícica terrosa, compuesta de los restos fósiles de pequeñas conchas. Cada conchita obra como un receptáculo minúsculo para la nitroglicerina. Kieselguhr se encuentra en Hanóver (Alemania) y en New Jersey.



En las clases más fuertes, el agua, por su mayor afinidad con el absorbente, expulsa la N-G. En las clases inferiores el agua puede disolver las sales empleadas como explosivos adicionales.

**Art. 16.** En las dinamitas que contienen un tanto por ciento elevado de N-G, esta última está expuesta á rezumarse ó á filtrarse, sobre todo en época de calores, y á estallar por cualquiera percusión accidental. Existe el mismo peligro, aun cuando el tanto por ciento de la nitroglicerina sea pequeño, si el absorbente no tiene sino un pequeño poder de absorción y por consiguiente se satura fácilmente.

**Art. 17.** La dinamita verdadera se parece al azúcar moscabado. Sus propiedades son generalmente las de la N-G que contiene. De manera que arde á 177° C más ó menos y quema libremente. Se hiela á 7°2 C y entonces es difícil hacerla estallar. No hace explosión por el frotamiento ó por percusión ordinaria; requiere en trabajos comunes una cápsula fuerte ó detonador, que contenga pólvora fulminante (véanse arts. 36, 38, etc.). Puede, sin embargo, estallarse con una mecha de pólvora de cañón, atacada fuertemente y encendida por medio de una mecha de seguridad.

**Art. 18.** La carga debe llenar la sección transversal de la perforación tan completamente como sea posible. Si no hay agua dentro del agujero, debe hacerse al cartucho una incisión antes de colocarlo, de modo que el polvo pueda salir y llenar la perforación, ó simplemente vaciarlo.

**Art. 19.** Para volar el hielo en su propio lugar, se abren en él orificios, se ata un número de cartuchos de dinamita (uno de ellos provisto de su cápsula fulminante) y se hacen descender de .30 á 1.50 m dentro del agua. Se hacen estallar tan pronto como sea posible después de la inmersión, para evitar el peligro de que se hielan. Las detonadoras eléctricas (art. 37, etc.) son las mejores para obras debajo del agua.

**Art. 20.** La dinamita es útil para quebrar piezas de metal, como cañones viejos, maquinarias desechadas, «salamandras» (masas de escoria endurecida) de hornos de fundición, etc. En los cañones, naturalmente, la dinamita hace explosión en el alma. En otras piezas se hacen generalmente pequeños agujeros para introducirla; pero las planchas de metal, aun de un espesor considerable, pueden romperse, haciendo simplemente estallar la dinamita sobre su superficie.

**Art. 21.** Para volar árboles ó troncos, se hacen estallar uno ó más cartuchos en un orificio practicado en el tronco ó raíz ó debajo de esta última. Así estalla el tronco y las raíces. Puede tumbarse un árbol practicando dentro de él perforaciones de pequeño radio á distancias cortas é iguales en una línea horizontal alrededor de su circunferencia y por medio de una batería eléctrica (arts. 37, etc.) que haga estallar simultáneamente una pequeña carga de dinamita en cada taladro hecho. En un árbol pequeño basta amarrar un solo cartucho largo alrededor del tronco y hacerlo estallar.

**Art. 22.** Las estacas pueden volarse del mismo modo que los árboles; puede también hacerse una perforación en el eje para alojar el cartucho, ó éste puede simplemente amarrarse á cualquiera altura.

**Art. 23.** Las clases superiores de dinamita, lo mismo que la nitroglicerina, no es preciso que se ataquen mucho. Úsese siempre una barra de atacar de madera, nunca de metal, para cualquiera explosivo. Es peligroso sacar una carga de dinamita que «arde lentamente» sin estallar. Sáquese casi todo el taco, dejando sólo algunos cm de grueso encima de la carga; sobre ésta colóquese otro cartucho que contenga el detonador, y hágase la prueba nuevamente. Véase detonadores eléctricos, arts. 37, etc. Si la dinamita está helada, lo mismo que la N-G, entonces debe deshelarse gradualmente, dejándola en un cuarto caliente, lejos del fuego, ó colocándola en un envase metálico que luego se coloca dentro de otro envase que contenga agua caliente. El agua no debe estar más caliente de lo que pueda soportar la mano. De lo contrario la N-G puede separarse del absorbente. La N-G contenida en la dinamita puede helarse sin pegarse ó unirse á las moléculas del absorbente, en cuyo caso el polvo es blando al tacto. Una carga excesiva de N-G ó de dinamita está expuesta á quemarse y de este modo á desperdiciarse, dando salida á gases nocivos.

**Art. 24.** La dinamita se vende en cartuchos cilíndricos, cubiertos de papel, de 20 á 50 mm de diámetro y de 15 á 20 cm ó más de largo. Se suministran de cualquier tamaño, según pedidos, y están embalados en cajas que contienen 25 ó 50 lbs (11.3 á 22.6 kg) cada una. Las hileras de cartuchos están separadas por aserrín.

**Art. 25.** Algunas Compañías de ferrocarriles se niegan á transportar nitroglicerina ó dinamita en cualquier forma. Otras llevan dinamita bajo ciertas

restricciones, basadas sobre leyes de Estado; exigiendo que esté seca (es decir, que no esté filtrando ó sudando nitroglicerina); que las cajas y los carros que la contienen deben marcarse claramente con algunas palabras de precaución, como « explosivos », « peligroso », etc.; que los cartuchos estén empaquetados de tal modo en las cajas y éstas colocadas en los carros de tal manera, que ambos descansen sobre sus costados y que no haya peligro de que las cajas se volteen dentro del carro; que las cápsulas fulminantes, etc., no se lleven en el mismo carro junto con la dinamita, etc.

**Art. 26.** Se fabrica una gran variedad de clases de dinamita. Varían (en general muy poco) en la composición del absorbente y en el modo de fabricación. Cada fabricante hace generalmente un número de clases que contienen tantos por ciento diferentes de nitroglicerina, etc., dando á sus polvos un nombre de fantasía.

**Art. 27.** La siguiente tabla de explosivos hecha por « The Repauno Chemical Company, Thompson's Point, N. J., Office Wilmington, Delaware », y conocida bajo el nombre de « Atlas » powders (pólvoras « Atlas »), da el tanto por ciento de N-G que entra en cada una de ellas.

Marca.	Tanto por ciento de nitroglicerina.	Marca.	Tanto por ciento de nitroglicerina.
A	75	D+	33
B+	60	E+	27
B	50	E	20
C+	45		
C	40		

Los absorbentes contienen en la marca « A » 18 por ciento de pulpa de madera y 7 por ciento de carbonato de magnesio; en la marca « C » (clase media), 46 por ciento de nitrato de soda (soda y sal de nitró), 11 por ciento de pulpa de madera y 3 por ciento de carbonato de magnesio; en la marca « E », 62 por ciento de nitrato de soda, 16 por ciento de pulpa de madera, etc., y 2 por ciento de carbonato de magnesio.

**Art. 28.** La pólvora « Miner's Friend » (Amiga del Minero), contiene nitrato de soda, pulpa de madera, resina y carbonato de magnesio. Se hiela á 5°5 C. y es, entonces, como otras dinamitas, difícil para estallar. Cuando se usa debajo del agua, no deben romperse los cartuchos, porque los ingredientes sufren con el contacto directo del agua. La pólvora « Hecla » es de clase inferior. Es de forma granulada, lo mismo que la pólvora ordinaria de barrenos; pero se dice que es más fuerte. Se emplea como un sustituto de la pólvora ordinaria.

**Art. 29.** La pólvora « Giant » (Gigante) es propiamente una dinamita, y contiene 75 por ciento de nitroglicerina y 25 por ciento de Kieselguhr (tierra de conchas fósiles) obtenida cerca de la fábrica en New Jersey. La clase más baja, marca « M », contiene 20 por ciento de nitroglicerina. Se daba originalmente el nombre de « pólvora gigante » á la dinamita en general.

**Art. 30.** Hay otras marcas, á saber: « Pólvora de Hércules », y « Pólvora B.R.P. de Judson », que reemplaza la pólvora ordinaria de barreno. Está empaquetada en sacos impermeables de papel de 6¼, 12½ y 25 libras (2.83, 5.66 y 11.34 kg) cada uno, y éstos están embalados en cajas de madera que contienen 50 lbs (22.6 kg) cada una. La dinamita Judson F.F.F. es de calidad superior, viene en cartuchos de forma usual, en cajas de á 50 lbs (22.6 kg).

**Art. 31.** Los cartuchos de « Rackarock » se dice que no contienen nitroglicerina y que son enteramente inexplorivos, hasta que se les sumerge, por algunos segundos, en un líquido inexplorivo suministrado por los fabricantes. Al sacarlos del líquido se dejan parados 15 minutos, después de los cuales se pueden usar en cualquier tiempo. Se encienden lo mismo que la dinamita y pueden usarse debajo del agua. Los fabricantes sostienen que Rackarock « se aproxima en fuerza á la nitroglicerina, y que es más fuerte que la dinamita ».

**Art. 32.** Los siguientes explosivos se fabrican y se usan en Europa, pero no han sido importados todavía con regularidad á los Estados Unidos.

El algodón pólvora comprimido es un algodón sumergido en una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico, luego reducido á una pulpa fina; se le da la forma de



discos de 2½ á 5 cm de grueso y de 2 á 5 cm de diámetro, ó más grandes. Generalmente se emplea mojado, para mayor seguridad. En este estado requiere fulminantes bastante fuertes. Hablando en general, es casi tan fuerte como la dinamita n.º 1, pero su efecto es menos *desgarrador*. Como es menos pesado que la dinamita, requiere perforaciones más grandes; y debido á su rigidez, no puede colocarse tan fácilmente, y no se adapta tan completamente á la perforación. Seco es muy inflamable; pero no estando encerrado, arde sin peligro. No contiene líquido y por lo tanto no se hiele ni exuda y su manejo no es peligroso.

**Art. 33. La Tonita** se compone de algodón pólvora dividido finamente, mezclado con nitrato de barita. Está comprimida en cartuchos en forma de velas, que tienen en un extremo un espacio para recibir un detonador con fulminante de mercurio. Los cartuchos pesan más ó menos lo mismo que la dinamita, y generalmente se hacen impermeables.

**Art. 34. Forcito, Lithofractor y Dualin** son productos extranjeros de explosivos de nitroglicerina. En el Dualin el absorbente consiste en aserrín. Presenta un volumen mayor que la dinamita y requiere perforaciones más grandes.

**Art. 35. La gelatina explosiva** es una substancia transparente de color amarillo pálido y elástica, y está compuesta de 90 por ciento de nitroglicerina y 10 por ciento de algodón pólvora. Es menos sensible á la percusión, fricción ó compresión que la dinamita y no la afecta el agua. Su peso específico es 1.6; arde al aire libre. Para su completa explosión se requiere un fulminante especial. La adición de una pequeña cantidad de alcanfor la hace menos sensible todavía y aumenta su fuerza explosiva. El alcanfor se evapora en cierto grado.

En algunos experimentos hechos sobre la fuerza de diferentes explosivos para aumentar la capacidad de una pequeña cavidad practicada en un pedazo de plomo, la gelatina explosiva produjo un aumento 50%, mayor que el causado por la dinamita n.º 1. En roca dura la diferencia hubiera sido probablemente mayor. El aumento fué un 10% menor que el causado por la nitroglicerina.

**Art. 36. La cápsula fulminante, ó detonador**, usada con la mecha de seguridad ordinaria para estallar la nitroglicerina y la dinamita, es un cilindro hueco de cobre, de más ó menos 6 mm de diámetro y de 25 á 50 mm de largo. Contiene de 15 á 20%, ó más, de fulminante de mercurio, mezclado con otros ingredientes y hecho un cemento, que llena la parte cerrada de la cápsula. Se dice que las cápsulas son de « fuerza sencilla », « fuerza triple », etc., según la cantidad del explosivo que contienen.

La punta de la mecha, cortada á escuadra, se inserta en la extremidad abierta del fulminante, á suficiente profundidad para que toque la mixtura que contiene. Al hacer esto debe tenerse cuidado de no rozar esta última. El cuello de la cápsula se aprieta cerca de la extremidad abierta, para sujetar bien la mecha. La cápsula, con la mecha fija de este modo, se mete entre la carga de nitroglicerina, ó dinamita, teniendo cuidado de que la mecha no se ponga en contacto con el explosivo, porque éste se quemaría y se inutilizaría. Si se usa un cartucho de dinamita, se coloca primero la mecha con su cápsula. La parte superior ó cuello del cartucho se amarra con una cuerda alrededor de la mecha y de este modo está ya listo para colocarlo en la perforación y estallarlo.

**Art. 37. La caja electromagnética de Siemens**, hoy en uso general, se compone de una caja de madera del tamaño de una caja de teodolito. En el exterior tiene dos postes metálicos con tornillos para la conexión de los dos alambres que conducen al detonador. De la parte superior de la caja sobresale un mango con la punta de una barra vertical. Esta barra, más ó menos tan larga como alta es la caja, está construida de manera que se deslice en ella hacia arriba y hacia abajo, y está provista de una cremallera que engrana en un pequeño piñón en el interior de la caja. Cuando se va á prender el barreno, se tira de la barra hacia arriba por el mango hasta donde puede llegar, luego se aprieta hacia abajo con rapidez, hasta el fondo de la caja. En su descenso, pone en acción, por medio del piñón, una máquina electromagnética que se encuentra en el interior de la caja. Ésta produce una corriente eléctrica que aumenta en intensidad con el movimiento de la barra hacia abajo, pero que está limitada á un corto circuito del alambre dentro de la caja, hasta que el extremo inferior de la barra toca un resorte situado cerca del fondo de la caja, el cual rompe el corto circuito y obliga á la corriente á pasar por los dos alambres conductores que la llevan de los dos postes del exterior de la caja á la cápsula fulminante ó detonador colocado en la carga.

**Art. 38. La cápsula** que se usa en esta máquina es semejante á la usada con la mecha de seguridad (art. 36), con la diferencia de que ésta tiene el fondo cerrado con un cemento de azufre por el cual pasan los alambres conductores de la máquina



eléctrica. Los extremos de estos alambres entran en la mezcla fulminante de la cápsula. Tienen una separación de 3 mm; pero están conectados por un alambre de platino tan delgado, que la corriente de la máquina lo calienta hasta el rojo; su calor enciende el fulminante y hace estallar la cápsula.

**Art. 39. Para hacer estallar simultáneamente un número de barrenos** (aumentando así su efecto), se coloca en cada uno de ellos una carga con su cápsula de platino, y uno de los alambres cortos, fijado á cada cápsula, se pone en conexión con uno de los de la próxima cápsula, de modo que en cada serie de cápsulas hay una punta libre de un alambre corto. Cada una de estas dos puntas se fija al extremo de uno de los alambres conductores, poniendo toda la serie « en circuito ». Cuando las perforaciones están demasiado separadas unas de otras para conectar las cápsulas, como se ha dicho por el alambre corto unido á ellas, las extremidades de este último se unen por un alambre aislado.

**Art. 40. La máquina electromagnética** pesa unos 7 kg. Puede hacer estallar unas 12 cápsulas simultáneamente.

Las cápsulas para las cebas ordinarias y para hacer estallar por la electricidad, los alambres, y, además, las máquinas eléctricas, etc., las vende la mayor parte de los que comercian en explosivos, máquinas de barrenar, etc.

**Art. 41.** Solamente por medio de la electricidad pueden inflamarse simultánea y convenientemente un número de perforaciones. El aparato eléctrico de estallar es especialmente útil para explosiones debajo del agua, donde la mecha ordinaria, sobre todo á grandes profundidades, está expuesta á humedecerse é inutilizarse.

Cuando una máquina eléctrica no logra inflamar la carga, se sabe que ésta ya no puede estallar hasta que no se repita la operación. Por lo tanto no hay que perder tiempo al correr ningún riesgo.

## PÓLVORA DE CAÑÓN

La fuerza explosiva de la pólvora es de unos 2,800 kg por cm cuad. Su peso medio es más ó menos el del agua, ó sea 1 kg por litro. En los trabajos de cantera, un metro cúbico de roca maciza en su sitio original (ó m ó m 1.9 m cúb amontonada después de sacada de la cantera), requiere de 113 á 340 gramos. En rocas duras en exceso y mal situadas para sacarlas de la cantera, un metro cúb macizo puede requerir de 450 á 900 gramos. En algunas de las más grandes voladuras de roca y de más satisfactorios resultados, alcanzados en la construcción del Tajamar de Holyhead, en Wales (en que varios millares de libras de pólvora se hacían estallar generalmente por medio de la electricidad en una sola explosión), se desprendieron de 1.5 á 3 metros cúbicos macizos por cada libra de pólvora; pero en muchos casos no se volaron más de  $\frac{3}{4}$  á  $1\frac{1}{4}$  m cúb. En la construcción de túneles y pozos se requiere de 1 á  $2\frac{1}{2}$  kg por metro macizo; pero más generalmente de  $1\frac{1}{4}$  á  $2\frac{1}{4}$ . La roca blanda, en parte descompuesta, requiere frecuentemente más que las duras. Se vende generalmente en cuñetes de 11.4 kg.

### Peso de la pólvora por 30 cm de profundidad de barreno.

(N. del T. — Hemos convertido la tabla del autor al sistema métrico.)

Diám del barreno en mm.....	25	30	37	50	63	75
Peso de la pólvora en kg.....	.142	.227	.312	.567	.907	1.276
Diám del barreno en mm.....	90	100	114	150	163	180
Peso de la pólvora en kg.....	1.758	2.268	2.892	3.572	4.300	5.131

## APUNTAMIENTOS SOBRE INGENIERÍA LEGAL

Por el doctor J.-L. ARISMENDI, abogado, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de las Sociedades de Derecho Comparado, de París, de la Derecho Internacional, de Washington, del Instituto Ibero Americano de Derecho Comparado de Madrid y Catedrático de la Universidad de Caracas.

---

### Nota del Traductor.

Los ingenieros y jefes de obras en el estudio y construcción de éstas, son quizás entre todos los profesionales los que más necesitan conocer los preceptos del Derecho que se relacionan con el ejercicio de su profesión. Desde el emplazamiento de sus construcciones, durante la ejecución y luego en la explotación, están expuestos a vulnerar el derecho ajeno por la falta de conocimientos, siquiera generales y someros de aquellas prescripciones. Cuantos litigios han resultado de tales deficiencias.

Es por esto que hemos creído conducente y eficaz agregar en esta nueva edición las muy breves apuntaciones, excesivamente sintéticas, que ha tenido la bondad de suministrarnos el notable Jurisconsulto venezolano, Doctor José Loreto Arismendi, cuya ilustrada colaboración jurídica hemos solicitado y a quien reiteramos nuestra gratitud por su trabajo.

Los principios expuestos por el Doctor Arismendi están basados sobre el Derecho Francés, en atención a que éste es el que ha servido generalmente de modelo para calcar sus leyes las naciones de habla española.

Así como, por la índole de este Manual, no se entra en razonamientos y conexiones extensas constitutivos de un estudio completo de la técnica de la ingeniería dando solo las fórmulas y la exposición sintética de las teorías y principios, así también, en el apéndice jurídico de que tratamos, sólo se formulan muy brevemente algunos dictámenes que, íntimamente ligados con las materias de esta obra sirvan como de advertencias útiles para orientar y provocar consultas y más amplios estudios, cuando fuere necesario.

**Contrato de arrendamiento de obra.**

Cuando un ingeniero, o cualquiera otra persona, según los casos, se encarga de hacer una obra para otro, puede convenirse en que preste únicamente su trabajo o su industria, o bien que, además de ésta, suministre también los materiales. — En el primer caso el contrato constituye, sin ninguna duda, un arrendamiento de obra puro y simple; pero, en el segundo, hay que distinguir, si la materia suministrada por el ingeniero es la parte principal y no un simple accesorio del trabajo porque, el contrato tiene entonces el carácter de una venta. Es arrendamiento de industria y no venta, el contrato por el cual un ingeniero se encarga de construir, aun suministrando sus propios materiales una obra sobre el terreno perteneciente al propietario para quien construye.

Las obligaciones del locador (que en este caso es el ingeniero) consisten :

- a) Ejecutar la obra de que está encargado;
- b) Terminarla en el plazo convenido, so pena de daños y perjuicios, a menos que el retardo no se deba a un caso de fuerza mayor o a un hecho del locatario;
- c) A ejecutar las obras según los principios de la Ciencia.

El locador puede ser condenado a hacer inmediatamente las refacciones necesarias debidamente comprobadas para que la obra quede libre de defectos y tenga las cualidades que requiere una buena ejecución de los trabajos.

El locador es responsable del hecho de las personas que emplea en la ejecución de la obra. El empresario responde especialmente del hecho de los sub-empresarios con los cuales ha contratado las diversas partes de la obra que está encargado de ejecutar.

El dueño (que en este caso es el conductor o locatario), es decir, aquel para quien se construye la obra, está obligado principalmente a pagar el precio convenido. Dicho precio puede determinarse, sea de una manera invariable por el conjunto de la obra, sea por medio de una cuenta detallada de los trabajos ejecutados con fijación del precio de cada artículo.

El ingeniero o empresario, no puede exigir, salvo convenio especial, el pago de la obra, sino cuando esté enteramente terminada; y, si estuviere defectuosa, después de practicada la refacción necesaria para perfeccionarla. El tiene un privilegio para el pago de su crédito sobre el valor del inmueble, y está garantizado por un derecho de retención sobre el objeto del contrato.

Cuando se ha estipulado un precio fijo por la construcción de la obra, no puede el ingeniero o empresario exigir ningún aumento so pretexto de estar mas caros los materiales y la mano de obra, ni por cambio o aumentos hechos sobre el plano primitivo, no aprobados previamente por el propietario del suelo.

**Trabajos públicos.**

Se entiende por trabajos públicos los que son emprendidos con un fin de interés general por el Estado o por alguna persona moral que le esté asimilada, sobre este punto, por la ley o la jurisprudencia. Tales son los trabajos de construcción, modificación, reparación y conservación de los caminos, puertos, canales, ríos navegables, ferrocarriles, líneas telegráficas, fortificaciones, establecimientos militares, etc.

Los trabajos ejecutados por los empresarios o concesionarios subrogados en los derechos de la Administración, tienen el mismo carácter que si fueran ejecutados por ella misma. Así los trabajos ejecutados por las compañías concesionarias de ferrocarriles, teniendo por objeto la creación o conservación de las vías férreas y de sus anexos, son trabajos públicos.

La ejecución de los trabajos públicos necesita la formación previa de planos y presupuestos, sucesivamente aprobados, desde el punto de vista técnico, por la autoridad competente, según que se trate de trabajos del Estado, de los departamentos, de las comunas o de los establecimientos públicos. Es menester luego que los trabajos sean regularmente autorizados.

Caso de que, para la ejecución de los trabajos se necesite disponer de la propiedad privada, debe procederse a la expropiación, por causa de utilidad pública, de acuerdo con la ley.

El contrato de trabajos tiene el carácter de arrendamiento de obra, por el cual un ingeniero o empresario se obliga a ejecutar ciertos trabajos mediante un precio determinado. Son necesarios los documentos o piezas siguientes :

- a) Planos y presupuestos; b) Pliego de condiciones con la descripción detallada



de los trabajos; c) Resumen de cuentas indicando el precio que debe pagarse por cada unidad de medida de los diferentes trabajos por ejecutar; d) Detalle estimativo de los gastos para la ejecución de los trabajos descritos en el presupuesto; e) Avalúo de la cantidad de cada naturaleza de obra y el volumen aproximado.

Los trabajos públicos pueden ser ejecutados por la Administración directamente, o bien por vía de concesión o por contrato. Todos los tratos para trabajos del Estado en la forma de adjudicación pública o de convenciones, están sometidos a las condiciones establecidas en el Memorial de los trabajos.

**Obligaciones relativas a los materiales.** — Los materiales para las construcciones deben ser de buena calidad y consistencia conforme a las reglas de la Ciencia. El empleo de ellos debe ser precedido de una verificación y aceptación por el ingeniero en Jefe o por sus encargados, y la recepción de los materiales, hace fe de la buena calidad de éstos, hasta prueba en contrario.

Los materiales malos o defectuosos pueden ser rechazados y dejarse por cuenta del Empresario, quien no puede reclamar su valor ni los gastos de transporte.

Si ya han sido empleados los materiales, no obstante su mala calidad, pueden hacerse demoler por el Empresario las construcciones en que hayan entrado para reemplazarlos por otros de buena calidad que el mismo debe suministrar.

El empresario no puede hacer ningún cambio en los proyectos, y debe inmediatamente reemplazar, por orden del ingeniero, los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones o disposiciones no sean conformes al Presupuesto o a las órdenes del servicio. Sin embargo, los ingenieros pueden conservar los trabajos verificados, sin que el empresario tenga derecho, en este caso, a ningún aumento de precio en razón de las dimensiones mas fuertes o de mayor valor de los materiales. Al contrario cuando estas dimensiones sean mas débiles, debe sufrir una disminución de precio, a menos que la Administración haya hecho imposibles las verificaciones a las cuales el empresario tenía derecho, según el presupuesto, o que los materiales no hayan sido empleados por orden del ingeniero.

**Plazo para la ejecución de los trabajos.** — El empresario debe ejecutar los trabajos dentro del plazo convenido, y, en defecto de cláusula expresa sobre este punto, dentro de un plazo proporcional a la naturaleza e importancia de la obra.

Las cláusulas penales establecidas a este respecto en la contrata o pliego de cargas, no pueden ser aplicadas al empresario sino cuando el retardo proviene de su falta, y no cuando es imputable a la Administración o a las dificultades excepcionales que no habian podido preverse.

**Fijación de precios.** — El empresario puede pedir un precio mas elevado del convenido, siempre que en virtud de las órdenes recibidas en el servicio se haya aumentado el volumen de los trabajos, agravándose para él las condiciones estipuladas; pero si ningún precio ha sido indicado previamente para una obra imprevista o por cambios verificados en las obras previstas para variar la naturaleza de éstas, el ingeniero o empresario tiene el derecho de hacer fijar un precio especial, según el de las obras análogas.

**Obligaciones relativas a los obreros.** — El empresario debe tomar por empleados y jefes de talleres hombres capaces de ayudarlo y reemplazarlo en caso de necesidad en la conducción de los trabajos. El ingeniero tiene sobre este personal y sobre los obreros un derecho de control.

El empresario tiene algunas obligaciones relativas al número de los obreros que debe conservar en los talleres, a la policía de los trabajos, al pago periódico de los salarios, etc., y está sometido a la responsabilidad de los accidentes sobrevenidos a los obreros en la ejecución de los trabajos.

**Modificación en los trabajos.** — La Administración, contrariamente al derecho común, puede, por motivos de interés general, hacer algunas modificaciones a los trabajos en ejecución. Estas modificaciones pueden consistir en un aumento o disminución del volumen de los trabajos, o en un cambio en cuanto a la importancia de ciertas obras o en la ejecución de otras nuevas.

En los trabajos de puentes y calzadas, si el aumento no excede de la sexta parte del montante de la obra, el empresario puede solamente reclamar el montante de los trabajos suplementarios; pero, si excede, tiene el derecho a rescindir el contrato sin indemnización. El aumento del sexto se calcula, según los precios del presupuesto, sin tener en cuenta las rebajas, así como tampoco el precio de trabajos que hayan sido el objeto de un contrato distinto.

La rescisión debe ser demandada dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la orden de servicio al empresario que es el que tiene ese derecho. La Administración no puede prevalerse del aumento de mas de un sexto para conlugar una parte de los trabajos a otro; ella debe en este caso indemnizar al empresario. Rescindido el contrato, el Estado, si lo juzga útil, puede adquirir el material, pero el empresario no puede obligarlo a ello.

**Indemnización en caso de fuerza mayor.** — Contrariamente a los principios generales de los artículos 1788 y siguientes del Código civil, las pérdidas, averías o daños ocasionados por fuerza mayor pueden, salvo estipulación contraria en el pliego de condiciones o contrato, dar lugar a una partida a favor del empresario. En esta materia, se entiende por fuerza mayor, de una manera general, un acontecimiento calamitoso de la naturaleza, que era imposible prever en el momento de la celebración del contrato y que hace los trabajos mas difíciles y costosos que lo que hubieran sido en condiciones normales, tales como las tempestades, lluvias torrenciales, crecida extraordinaria de los ríos, epidemias que hayan llevado la desorganización a los talleres y el encarecimiento de la mano de obra, las huelgas, etc.

Los hechos de guerra no entran, generalmente, en los casos de fuerza mayor; ellos dan lugar simplemente a la rescisión de las obligaciones respectivas de los contratantes. Esto mismo resultará cuando en ausencia de todo acontecimiento extraordinario e imprevisto, ocurra una elevación excepcional en el precio de la mano de obra, a menos que este aumento no sea causado por una falta de la Administración.

**Medidas coercitivas contra el empresario.** — Cuando el empresario no se conforme con las condiciones de su contrato, ni observe las disposiciones del Memorandum contentivo de las órdenes de servicio, la Administración puede usar de medidas coercitivas que consisten: 1º en tomar ella misma directamente la ejecución de los trabajos; 2º en la readjudicación de éstos en subasta pública; 3º en la rescisión o resolución del contrato. Entre estas medidas puede escoger libremente la que mas le convenga.

**Recepción provisoria de los trabajos.** — Inmediatamente despues de terminados los trabajos se debe proceder a la recepción provisoria de éstos, con asistencia del empresario. La recepción provisoria no puede, por regla general, ser tácita ni presumirse por la toma de posesión de los trabajos independientemente de circunstancias que la hagan equivalente a la recepción.

**Plazo de garantía.** — La recepción provisoria tiene por efecto hacer correr el plazo llamado de garantía, y el empresario tiene el derecho de exigir a la Administración llevar a cabo dicha recepción, una vez terminados los trabajos.

A falta de estipulación expresa entre las partes, el plazo de garantía es de seis meses, a partir de la fecha de la recepción provisoria, para cierta clase de trabajos, y de un año para las obras de arte. — Durante estos plazos, el empresario permanece responsable de sus obras y está obligado a conservarlas.

**Recepción definitiva.** — Esta tiene lugar a la expiración del plazo de garantía; pero ella no resulta necesariamente del solo vencimiento de este plazo, sino que debe emanar de un acto de la Administración en la misma forma que la recepción provisoria.

La expiración del plazo de garantía, no implica la recepción definitiva de los trabajos, sino que permite al empresario poner en mora a la Administración para proceder a dicha recepción, a efecto de que ella no pueda formular reclamaciones ulteriores por los trabajos de que ya ha tomado posesión sin reservas. No obstante este procedimiento y toma de posesión, la Administración, cuando el empresario ha incurrido en falta, modificando los planes, puede rehusar la recepción definitiva hasta que no se restablezcan las obras conforme a éstos, y hasta puede operar la retención del saldo de la cuenta cuando tal circunstancia esté debidamente comprobada.

La recepción definitiva dá, al empresario, el derecho de reclamar el saldo de lo que le es debido; la restitución de la caución cuando la hubiere entregado y el reembolso de lo retenido como garantía, a condición de justificar que ha cumplido con todas sus obligaciones provenientes de la ejecución de las obras.

La recepción definitiva, tiene por efecto libertar al empresario de toda responsabilidad, fuera de la decenal prevista por los artículos 1972 y 1270 del Código Civil.



**Honorarios de los ingenieros y arquitectos.** — Estos reciben a título de remuneración, ora un sueldo fijo, ora algunos emolumentos proporcionales, a las erogaciones ocasionadas por las obras. Cuando el ingeniero o arquitecto ha cumplido todos los actos de su misión o no ha podido cumplirlos por el hecho de la Administración, tiene derecho a la totalidad de sus honorarios.

Si no ha podido cumplir todas sus obligaciones, como, por ejemplo, si ha muerto antes de haber procedido al arreglo de cuentas, los honorarios deben reducirse proporcionalmente. El abono de los honorarios no tiene lugar, en principio, sino por las erogaciones que han sido hechas conforme a las previsiones del presupuesto y no por los trabajos que no hayan sido previstos en él, a menos que el pliego de condiciones no le haya dejado bastante latitud para suplir las omisiones del presupuesto y proveer a las necesidades que se presenten en el curso de los trabajos.

Las faltas de que el arquitecto puede ser responsable, pueden ocasionar la reducción y aun la supresión de sus honorarios.

Cuando los proyectos sobre las obras hayan sido abandonados, el arquitecto o ingeniero, tiene derecho, en ausencia de una convención en contrario, a percibir algunos honorarios por los planos, proyectos y presupuestos que ha elaborado, a menos que la inefecución de éstos no haya provenido de su falta, como en el caso, por ejemplo, de haber sido rechazado el proyecto por demasiado costoso.

Caso de revocación del mandato remunerado por algunos abonos proporcionales, el ingeniero o arquitecto, tiene derecho, por resolución del contrato, a una indemnización equivalente a sus gastos y a los beneficios de que ha sido privado, a condición de que la revocatoria no sea motivada por las faltas que él haya cometido. En este caso no tiene mas derecho que a los honorarios devengados por los trabajos reconocidos útiles.

## **Responsabilidad de los ingenieros, arquitectos o empresarios.**

**Responsabilidad decenal.** — La responsabilidad de los empresarios, ingenieros o arquitectos, existe : a) durante el plazo de garantía; b) posteriormente, durante diez años, conforme al artículo 1792 del Código civil, salvo el caso de dolo o de fraude, en que la acción de responsabilidad dura treinta años.

Durante el plazo de garantía, la responsabilidad por las imperfecciones de las obras, pesa sobre el empresario hasta la recepción definitiva de los trabajos. La responsabilidad posterior a este plazo de garantía, reglamentada por los artículos 1792 y 1270 (Cod. civ.), subsiste aun después de la verificación y recepción definitiva de los trabajos.

**Prescripción Treintenaria.** — En caso de dolo o fraude, la responsabilidad no se extingue sino a los treinta años, que es el lapso fijado por la ley para la prescripción de las acciones por daños y perjuicios.

## **Daños causados a la propiedad privada.**

Se entiende por daños a la propiedad, todo ataque directo y material a los bienes de otro a consecuencia de los trabajos públicos, sin que haya incorporación al dominio público de ninguna fracción del suelo. No es indispensable, sin embargo, que el daño sea directamente al inmueble mismo para que haya lugar a la indemnización, siendo suficiente que resulte de los trabajos la violación de un derecho de propiedad, esto es, que su ejercicio le sea menoscabado.

Los propietarios cuyas fincas dan a las vías públicas, deben soportar, sin indemnización, los trabajos de refacción o de reparación de las vías públicas que no les causen sino una molestia momentánea, y no constituyan un ataque a los derechos de vista, de acceso, y de pasaje de que gocen. — Es menester, sin embargo, que esta molestia no exceda, por su duración y gravedad un limite normal, y que la Administración haya tomado todas las medidas necesarias para atenuar las inconvenientes resultantes de los trabajos. — Deben soportar, tambien sin indemnización, los trabajos cuya ejecución comporten solamente la pérdida de una simple ventaja de que el propietario habria podido ser privado por el hecho de un tercero sin responsabilidad para éste, como por ejemplo, si los trabajos han dado por resultado privar a un inmueble de las vistas de que gozaba, de la facultad de recoger las aguas pluviales que caen sobre los caminos, etc. — El perjuicio proveniente de una servidumbre legal, tal como la que grava las propiedades vecinas a los cementerios, no da lugar a ninguna indemnización a favor de los dueños de éstas.



Fuera de los casos expresados, los vecinos de las vías públicas, que experimenten un daño a consecuencia de la ejecución de los trabajos en las vías de comunicación, pueden, en principio, reclamar una indemnización; tienen este derecho, por ejemplo, cuando les hayan cerrado una vía pública a cuyo uso tenían derecho, así como también cuando, por los cambios de nivelación, se obstruyan las vistas y claridad de un inmueble; se produzca su descalzamiento o enterramiento, quedando aquél mas alto o mas bajo y por supuesto si además queda comprometida su solidez, y, por tales motivos, depreciada la propiedad.

**Indemnización.** — Para reclamar una indemnización por los daños ocasionados por la ejecución de los trabajos públicos, es menester, en principio, haber sufrido personalmente un perjuicio. Esta indemnización es debida generalmente al que era propietario en el momento del daño.

La indemnización debe comprender todo el perjuicio causado al propietario por la depreciación del inmueble y la utilidad de que ha sido privado, tales como la pérdida de arrendamientos, gastos de mudanzas, etc.

### Trabajos privados o particulares.

Todos los trabajos de que estén encargados los ingenieros o arquitectos, bien sean públicos o privados, deben practicarse de acuerdo con los principios de la ciencia. La impericia en su ejecución, afecta su responsabilidad, pues las relaciones de las partes en materia de arrendamiento de servicios o de obras, en general, están determinadas por las reglas del derecho en lo referente a obligaciones.

En virtud del principio establecido sobre libertad de contratos, los particulares pueden celebrar libremente sus convenciones para la construcción de sus obras, siendo en estos casos el contrato la ley que regula sus relaciones jurídicas. — Este derecho de contratación, está limitado únicamente por las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres, las cuales no pueden derogarse ni relajarse por convenios particulares.

Para la validez del contrato, es menester, que los contratantes sean capaz de obligarse, conforme al derecho común. Así el menor, no emancipado, no puede arrendar sus servicios sin el consentimiento de su padre, si está bajo la patria potestad, o de su tutor si está bajo tutela. La mujer casada tiene necesidad, a este efecto, de la autorización de su marido. — La ausencia de consentimiento o los vicios de éste (error, violencia, dolo) entrañan la nulidad del contrato de arrendamiento de obras o servicios, conforme al derecho común.

Nadie puede arrendar sus servicios sino por un tiempo limitado o para una obra determinada, pues está prohibida toda convención por la cual una persona arriende sus servicios por toda la duración de su vida.

### Accidentes del trabajo.

Se entiende por accidentes de trabajo, un golpe al cuerpo humano, proveniente de la acción súbita y violenta de una fuerza exterior que le cause daño. Así, toda lesión del organismo, aparente o no aparente, interna o externa, superficial o profunda, constituye un accidente.

Los accidentes sobrevenidos a los obreros y empleados en los trabajos de que se ocupan, están sometidos, desde el punto de vista de las reparaciones civiles, a un régimen especial y excepcional. El principio en que descansa dicho régimen, es que la víctima del accidente o sus representantes, tienen derecho a demandar del jefe de la Empresa, una indemnización sin tener que justificar que éste ha incurrido en falta, apartándose así del principio general, establecido por el Código civil, que requiere que haya habido falta de parte de la persona de quien se pretende exigir alguna responsabilidad.

Por virtud del régimen excepcional de que tratamos, la responsabilidad existe por el solo hecho del accidente, considerado como una consecuencia directa del ejercicio de la profesión; es lo que se llama el principio del riesgo profesional. Inversamente, y siempre en virtud del mismo principio, la falta de la víctima no es motivo para exonerar de esta indemnización al jefe de la Empresa.

Para que un accidente de trabajo de lugar a una indemnización, es menester que sobrevenga por el hecho del trabajo de que estaba encargado la víctima. La falta de ésta, o del empresario, no se toma en consideración, sino para modificar el quantum de la indemnización, la cual será reducida, si la falta emana del obrero, o mayor, si emana del patrón.

Las indemnizaciones comprenden dos elementos : a) El pago del precio de las medicinas, honorarios médicos y funerarios; b) El pago de los salarios perdidos por el hecho del accidente.

Para el cálculo de las indemnizaciones destinadas a suplir el salario perdido, hay que atender a la naturaleza y consecuencias del accidente. Si se trata de una incapacidad de trabajo puramente temporal, el obrero tiene derecho, hasta su curación, a la mitad del salario que ganaba en el momento del accidente; pero si la incapacidad es permanente, la víctima tiene derecho a una renta vitalicia. En caso de muerte, el conyuge, los descendientes y ascendientes, tienen también derecho a esta renta.

Debe servir de base para la renta citada, en caso de incapacidad permanente parcial, la mitad de la reducción sufrida por el salario a consecuencia del accidente; en caso de incapacidad permanente absoluta, la base es igual a las dos terceras partes del salario perdido.

Los encargados, empresarios, administradores, etc., cubren generalmente a sus obreros y empleados y se descargan a su vez de dichas responsabilidades, por medio de pólizas, de seguros (por accidentes, etc.) tomadas en una compañía bien reputada.

### Vías de comunicación.

Las vías de comunicación han sido establecidas en interés público y comprenden las calles, rutas y caminos de diferentes clases.

En principio, una vía no es pública, sino cuando ha sido el objeto de un acto administrativo que la coloca en la categoría de tal. Este acto, que lleva el nombre de clasificación, determina el estado civil de la vía pública, el régimen administrativo al cual será sometida y la persona moral a quien pertenezca.

Las vías son principales ó secundarias; las primeras las forman las rutas nacionales y departamentales, y, las otras, los caminos vecinales. A excepción de los caminos rurales de los particulares, todas las vías de comunicación forman parte del dominio público y son, por consiguiente, inalienables e imprescriptibles. Las rutas nacionales son del dominio público del Estado, y, las departamentales, del dominio público departamental. Todas las otras vías de comunicación son del dominio público municipal.

La apertura de las vías públicas no puede verificarse sino después del cumplimiento de las formalidades establecida por la ley sobre expropiación por causa de utilidad pública, es decir : después de investigación, declaración de utilidad pública, juicio de expropiación y pago previo de la indemnización consiguiente.

### Anchura de las vías públicas. — Delimitación. — Ensanches.

Como las vías son del dominio público, es a la Administración a quien corresponde fijar el ancho y los límites de las diversas vías públicas. La anchura se determina por las autoridades competentes quienes generalmente los fijan por el acto mismo de clasificación, de acuerdo con las necesidades del tráfico.

**Delimitación.** — Los límites de las vías públicas son determinados por los alineamientos trazados por las autoridades administrativas competentes. Estos tienen por objeto principal trazar la línea separativa del dominio público del de las heredas privadas, y pueden ser fijados, sea por actos especiales individuales, cuando un vecino pide a la Administración indicarle el límite del dominio público con su propiedad, sea por la Administración misma cuando ésta ordena, como medida general, trazar los límites de una vía pública en toda su extensión, o de todas las vías existentes en una Municipalidad.

Es importante distinguir los alineamientos individuales de los planos generales de alineación, porque los poderes de la Administración en el segundo caso son mas extensos que en el primero; en éste el alineamiento individual no puede hacerse, sino conforme a los límites actuales de la vía pública, mientras que, por los planos generales de alineamientos, la Administración tiene un medio para operar el ensanche de las vías públicas, gravando la propiedad privada con muy onerosas servidumbres. — En este último caso, la alineación implica una verdadera expropiación, pues el ensanche se hace a costa de la propiedad del vecino una parte de la cual va unirse a la del dominio público :

**Efectos de los proyectos generales de alineación.** — Los efectos de estos planes sobre las propiedades vecinas difieren, según que se trate de simples



terrenos o de terrenos donde existan construcciones, y segun la naturaleza de las vias públicas.

**Simple terrenos.** — Si se trata de vias urbanas, la publicación del proyecto tiene por efecto inmediato someter los terrenos comprendidos en los alineamientos a los reglamentos de la grande o pequeña via, gravandolos con una servidumbre. De aqui resulta que todo acto ejecutado por el propietario sobre esos terrenos, sin autorización, constituye una contravención de grande o de pequeña via, segun su categoria. Importa poco que el propietario no haya recibido notificación individual del proyecto de alineación, o que la Administración no haya pagado aun la debida indemnización. La publicación del proyecto tiene los efectos de una declaración de utilidad pública, pero no constituye un juicio de expropiación, por el cual la propiedad del vecino pasa al dominio del expropiante; el derecho de propiedad de aquel, sobre los referidos terrenos, subsiste hasta el dia en que, en ejecución del proyecto, el propietario recibe de la autoridad competente un decreto especial de alineación trazando el limite entre su heredad y la via pública. — Es entonces que nace el derecho a la indemnización; ésta se pagará al propietario de acuerdo con el valor del terreno cedido a la via publica, sin tomarse en cuenta la depreciación que haya podido sufrir la otra parte de la misma propiedad que resta en poder del expropiado.

**Terrenos donde se edifica o construye.** — Los efectos del plan de alineamiento en cuanto a los terrenos donde existan construcciones, son siempre los mismos ya expresados, cualquiera que sea la via pública de que se trate. — En todos los casos en que, por efecto de un plan general de alineación, una construcción se encuentre en pie sobre la via pública, la aprobación general de este plan no entraña la incorporación inmediata de dicha construcción a la via pública. Esta incorporación no se produce y el derecho a la indemnización no nace en provecho del propietario, sino cuando la construcción ha sido demolida voluntariamente o por causa de vetustez.

### Regimen de las propiedades limítrofes a las vias públicas.

La contigüedad a las vias públicas entraña para los inmuebles limítrofes, ventajas, por una parte, y por otra obligaciones. Estas últimas, conocidas con el nombre de servidumbres de via, se aplican tanto a las construcciones como a los terrenos y varían segun la naturaleza de la via pública. Las unas son generales; las otras son especiales a ciertas vias. — Estas cargas, impuestas a los dueños de esas propiedades contiguas, tienen por objeto: las unas, asegurar la conservación del dominio público en toda su integridad; las otras, asegurar a los transeúntes que usen esas vias públicas la seguridad y comodidad de la circulación.

La mas importante de estas servidumbres es la de la alineación de que ya hemos hablado.

**Derechos sobre las vias públicas.** — Los dueños de las propiedades contiguas o limítrofes a las vias públicas, tienen sobre éstas ciertos derechos especiales que consisten: derecho de acceso, derecho de vista y derecho de desagüe.

El derecho de vista y de acceso los facultan para abrir en los muros de la fachada de sus inmuebles algunas puertas y ventanas, sujetandose para tales operaciones a lo que tengan dispuesto sobre el particular las Ordenanzas o leyes Municipales. — El derecho de salida de las aguas, se entiende solamente de las pluviales, que los propietarios pueden derramar sobre las vias públicas (las que caigan sobre sus fincas), bajo las condiciones determinadas por los reglamentos de policia.

### Servidumbre en general. — Definición. — Carácter.

La servidumbre es una carga impuesta a un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a diferente dueño. Ella es un derecho con relación al propietario del fundo dominante, y una obligación o carga con relación al propietario del fundo sirviente. — Este derecho y esta carga tienen un carácter real y de tal suerte estan ligados a la existencia de uno y otro inmueble, que no les afecta las mutaciones que pueda sufrir la propiedad de alguno de ellos. Son tres las condiciones características de toda servidumbre predial: a) la existencia de dos heredades, de las cuales la una presta el servicio, y la otra lo recibe; b) la existencia de dos propietarios, dueño el uno del predio dominante, y dueño el otro del predio sirviente; y c) la causa o el fin de la servidumbre, esto es, el uso y utilidad del predio que goza de la misma.



Tras de estas nociones generales, viene la clasificación de las servidumbres derivadas ya de la situación natural de los lugares, ya de las obligaciones impuestas por la ley, ya de los convenios celebrados entre los particulares, distinción esencial, y que constituye el objeto de varias disposiciones legales.

**Servidumbres que se derivan de la situación de los lugares.** — Por el orden natural de las cosas, los campos inferiores tienen que recibir las aguas que huyen de los campos superiores. Por tanto el dueño del campo inferior no podrá librarse de esta servidumbre que es una carga impuesta por la naturaleza, no pudiendo levantar ningún dique que impida la corriente. El dueño del campo mas alto no puede agravar la servidumbre, ni cambiar el curso de las aguas de modo que perjudique al propietario del campo mas bajo. Esto por lo que respecta a las aguas que corren naturalmente y sin trabajo del hombre. El que tiene un manantial en su predio, puede usar de él como mejor le parezca, salvo el derecho que tal vez hubiese adquirido el dueño del predio inferior por convenio o por prescripción. — El dueño del manantial no podrá, empero, cambiar su curso, cuando la fuente suministra a los habitantes de un pueblo, aldea o caserio, el agua que les es necesaria; solo tendrá facultad para pedir una justa indemnización, que será regulada por expertos, con tal que los habitantes no hubiesen adquirido o prescrito el uso que tienen de la fuente.

Aquel por los linderos de cuya heredad pase un río, puede aprovecharse de sus aguas a su paso para regar sus tierras. Si la corriente atraviesa la heredad, el dueño de ésta podrá también aprovecharse de ellas en todo el espacio que atraviesen, pero con obligación de volverla a su curso ordinario a la salida de sus propiedades. Están exceptuadas aquellas aguas que la ley sobre la distinción de los bienes declara que pertenecen al dominio público. — El uso de estas diversas facultades puede encontrar varios obstáculos, pero siempre que se promuevan contiendas y litigios entre los diversos dueños de las tierras que intenten beneficiarse de las aguas, se procurará conciliar los intereses de la agricultura y de la industria con el respeto debido a la propiedad, no perdiendo jamás de vista los reglamentos locales y particulares acerca del curso y el uso de las aguas.

Todos los dueños pueden cerrar sus fundos, a menos que deban la servidumbre de paso. La necesidad de los linderos produce naturalmente la facultad de acotar las heredades; y esto deberá hacerse a expensas comunes.

**Servidumbres establecidas por la ley.** — Las servidumbres que establece la ley tienen por objeto la utilidad pública o comunal o la de los particulares. Las primeras constituyen obligaciones o cargas impuestas, en interés general, a las propiedades y a los propietarios mismos, por las leyes o los reglamentos. El Código civil no menciona sino dos servidumbres de utilidad pública, pero esta enumeración no es mas que enunciativa. Las principales servidumbres de utilidad pública son: 1<sup>a</sup> las que tienen por objeto las calzadas que ha de haber a lo largo de los ríos navegables o flotables; 2<sup>a</sup> las que se refieren a la construcción o reparación de caminos y otras obras públicas o comunales; 3<sup>a</sup> la prohibición de construir a cierta distancia de los cementerios y plazas de guerra; 4<sup>a</sup> la de observar las distancias prescritas relativas a ciertos trabajos cerca de las líneas ferroviarias; 5<sup>a</sup> la de dejar ejecutar los trabajos necesarios para la explotación de las minas; 6<sup>a</sup> la prohibición de hacer exploraciones de minas cerca de las habitaciones; 7<sup>a</sup> la de practicar excavaciones en cierto perímetro alrededor de las fuentes minerales o termaleas; 8<sup>a</sup> la de alineación, etc., etc.

En principio, a menos de una disposición formal, el establecimiento de las servidumbres de utilidad pública no da derecho a ninguna indemnización, pues la regla según la cual nadie puede ser expropiado sin justa y previa indemnización no se aplica sino a la cesión de la propiedad por causa de utilidad pública.

Las servidumbres establecidas por la ley en provecho de los particulares son, según el Código civil, las relativas a la medianería de las paredes, zanja, etc.; la distancia y obras intermediarias requeridas para ciertas construcciones; a las vistas sobre la propiedad del vecino; a la caída de las aguas de los techos y al derecho de pasaje en caso de un predio enclavado.

**Medianería.** — La medianería es una especie particular de copropiedad aplicada a los objetos que sirven de separación entre dos fundos contiguos, especialmente a las paredes, muros, zanja, setos y vallados. Estos están gravados, en provecho de dichos fundos, de una servidumbre de indivisión forzada que constituye una excepción al principio general que establece que nadie está obligado a permanecer en comunidad.

Así en las poblaciones como en los campos, se presume medianera, a no ser que haya prueba en contrario, toda pared divisoria de patios y jardines o bien sea cerca de los campos, y en los edificios hasta donde llega el menos alto. — La reparación y construcción de una pared medianera corre a cargo de todos los que tienen derecho en ella y en proporción a este derecho. — Sin embargo todo comunero de una pared medianera puede excusarse de contribuir a su reparación o construcción, renunciando al derecho que le compete, con tal que la pared medianera no sostenga un edificio que le pertenezca.

Todo dueño de una heredad contigua a una pared o muro, tiene la facultad de hacerlo medianero, reembolsando al propietario del muro la mitad de su valor y la mitad del valor del suelo sobre que ha sido construido. — Todo condueño puede edificar sobre la pared medianera y apoyar en ella vigas; puede levantarla a su costa, pero sino está en estado de sostener la elevación que quiere dársele, el que quiera levantarla deberá renovarla por entero a expensas suyas; y si quiere darle mayor anchura, debe tomarla de su terreno. El vecino que no contribuyó a la elevación de la pared, puede hacerla medianera pagando la mitad de su costo y del suelo que debió poner su vecino, si la hizo más ancha.

Las obligaciones de los propietarios de un muro medianero son, de una manera general, las mismas de toda comunidad; ellos deben velar por la conservación del muro y abstenerse de todo lo que pueda perjudicarlo.

Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diversos dueños, si los títulos de pertenencia no establecen el modo como deben hacerse las reparaciones y construcciones, se harán del modo siguiente: las paredes maestras y el tejado quedan a cargo de todos los dueños a proporción del valor que tenga el piso que a cada uno de ellos pertenece; el dueño de cada piso reparará y reconstruirá el suelo que pisa; el dueño del primer piso debe hacer la escalera que a él conduce; el dueño del segundo piso debe hacer la que vá desde el primero hasta el suyo, y así en los demás.

Cada uno de los propietarios tiene un derecho de propiedad exclusiva y absoluta sobre el piso que le pertenece, y puede, por consiguiente, hacer todos los cambios que le convengan, a condición de abstenerse de ejecutar todo aquello que sea perjudicial a los otros copropietarios de la casa.

**Distancias y obras intermedias.** — No se permite plantar arboles de tronco alto, cerca de una pared medianera, que no sea a la distancia prescrita por las leyes. El vecino podrá exigir que sean arrancados los plantados a menor distancia. Aquel sobre cuya heredad se extiendan las ramas de los arboles del vecino, puede obligar a éste a que las corte. — Si las raíces se extienden por su heredad, tiene derecho de cortarlas por sí mismo.

Los arboles que se hallan en el seto medianero, son comunes como el mismo seto, y uno y otro vecino pueden exigir que sean cortados.

No se pueden construir letrinas, chimeneas, fraguas, hornos, abrir pozos ni poner materias corrosivas; etc., cerca de una pared sin dejar las distancias prescritas en las leyes y reglamentos.

**Vistas sobre la propiedad del vecino.** — Ningun vecino puede, sin consentimiento del otro vecino, hacer en la pared medianera ventana alguna ni otra clase de abertura. El dueño de una pared que no sea medianera, aun cuando ella se levante al lado mismo de la heredad de otro, puede abrir en dicha pared lumbreras o ventanas con red de alambre y vidriera que no pueda abrirse. Las mallas de la red de alambre deberán tener a lo mas un decimetro y el marco de la vidriera deberá ser clavado; estas aberturas deberán hacerse a veinte y seis decímetros sobre el piso del cuarto que quiera alumbrarse, si es al nivel de la calle; y a diez y nueve decímetros sobre el piso, si es para los superiores.

Las vistas propiamente dichas son las que dan sobre la heredad del vecino; pueden ser rectas u oblicuas. Las primeras son las que existen en un muro paralelo a la línea de separación de las dos heredades; las segundas, son las que se encuentran en un muro que forma angulo con esta línea. Cuando los dos fundos estan situados sobre el mismo alineamiento, no hay vista recta ni oblicua; sin embargo, si uno de los propietarios construye un balcon, resultará una vista oblicua. — Las vistas no pueden abrirse sobre un muro sino cuando este se encuentre a cierta distancia de la línea separativa de las dos heredades; esta distancia varia segun que la vista sea recta u oblicua: diez y nueve decímetros para las primeras y seis decímetros para las segundas. — Las distancias de que hablamos, deben contarse desde el fundamento exterior de la pared en que se ha hecho la abertura, y si hay balcones u otras obras de vuelo, desde su línea exterior hasta la línea divisoria de las dos propiedades.



**De las aguas que caen de los tejados.** — Los propietarios deben hacer sus tejados de manera que las aguas lluvias caigan sobre su terreno o sobre un camino público; no pueden dirimirlos sobre el predio de su vecino, pero una vez caídas en su propio suelo, el propietario de éste no está obligado a impedir que se extiendan sobre la propiedad del vecino por efecto de la pendiente natural del terreno.

**Derecho de paso.** — La servidumbre legal de paso existe en provecho del propietario cuyo fundo está enclavado. El dueño de una heredad, que por hallarse cercada por otras, no tiene ninguna salida al camino público, puede reclamar que se le conceda un paso por las heredades de sus vecinos para poderla cuidar, con la obligación de indemnizarles a proporción del daño que les pueda ocasionar. — Por lo regular se abrirá el paso por donde sea menor la distancia para llegar al camino público, debiendo atenderse a que cause el menor daño posible en las heredades por donde debe pasar.

La servidumbre de paso no dá al propietario del fundo enclavado la propiedad del terreno que sirve de pasaje; el dueño del fundo gravado conserva la libre disposición de su terreno, con la sola limitación de no interrumpir el ejercicio del derecho de paso. — La extensión de este derecho se regula de acuerdo con las necesidades actuales de la explotación del fundo enclavado; caso de desacuerdo entre las partes debe ocurrirse a una experticia al efecto de verificar estas necesidades y saber si dicha explotación reclama un camino carretero o simplemente uno mas restringido.

**Servidumbres establecidas por el hecho del hombre.** — Pueden los propietarios establecer sobre o en favor de sus heredades las servidumbres que quieran con tal que éstas no sean contrarias al orden público. El uso y extensión de estas servidumbres se regulan a tenor de lo prescrito en las escrituras de su constitución, y en su defecto por las reglas siguientes:

Las servidumbres se establecen para el uso de los edificios o para el de las tierras. Las primeras se llaman servidumbres urbanas, sea que los edificios a cuyo favor fueron constituidas, estén en o fuera de población; las segundas se llaman rústicas. Las servidumbres son continuas o discontinuas; las continuas son aquellas cuyo uso puede ser continuo sin necesidad de un hecho positivo del hombre: tales son los acueductos, las vistas y otras de semejante especie. Las discontinuas son las que, para cuyo ejercicio no se necesita un hecho positivo del hombre: tales son los derechos de pasaje, sacar agua, pastaje y otros semejantes.

Las servidumbres son visibles o no visibles. Las primeras son las que se descubren por alguna obra exterior, como una puerta, una ventana, un acueducto; las segundas aquellas que no se manifiestan por ninguna señal visible, como por ejemplo, la de no edificar en una heredad, o de no poder edificar mas que hasta cierta altura.

Las servidumbres continuas y visibles se adquieren por título o por la posesión de treinta años. Las continuas no visibles y las discontinuas, sean o no visibles, pueden solo establecerse por títulos.

Al establecerse una servidumbre se reputa concederse todo lo necesario para su uso. Así la servidumbre de sacar agua de una fuente agena comprende necesariamente el derecho de pasaje.

Aquel a quien se debe una servidumbre tiene derecho a hacer todas las obras necesarias para usar de ella y conservarla.

### Ingeniero arquitecto.

Los arquitectos estan obligados a observar las leyes y reglamentos administrativos sobre construcciones. Son responsables para con el propietario de las consecuencias que resulten de la inobservancia de las leyes y reglamentos concernientes a las vias públicas y a la contigüedad de los predios.

Como autor de sus planos y presupuestos y director de trabajos, tiene un derecho privativo sobre su obra en virtud de las leyes relativas a la propiedad intelectual. — Cuando sus honorarios no han sido convenidos de autemano por contrato, quedan éstos sujetos a la apreciación de los Tribunales.

### Deslinde de tierras.

El deslinde es una operación que tiene por objeto fijar la linea divisoria de dos fundos contiguos y determinar con la ayuda de signos materiales llamados mojones, la linea de separación que se busca, de acuerdo con los títulos respectivos exhibidos por las partes.



Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de sus propiedades contiguas, ocurriendo a la autoridad judicial respectiva a quien incumba conocer del asunto, según las leyes de procedimiento civil. — La acción de deslinde puede ser intentada por cualquiera que tenga un derecho real sobre el inmueble, especialmente por el propietario, el usufructuario, el nudo propietario, el enfiteuta, el usuario y el copropietario indiviso.

Dos hipótesis pueden presentarse: 1º las partes están de acuerdo sobre el límite de sus heredades, procediéndose entonces solamente a fijar la delimitación por la colocación de los mojones; 2º sin discutir la propiedad ni los títulos presentados, las partes no están de acuerdo sobre los límites de sus fundos. En este último caso el Juez ordena el deslinde por los expertos que él designe, y, el día señalado previamente para proceder, que será notificado a todos los colindantes, el Juez concurrirá en persona al deslinde y designará los lugares donde deban situarse los mojones que señalen los linderos después de haber recibido el informe de los expertos.

Cuando alguno de los colindantes se oponga a la designación de algún lindero, presentará en el acto del deslinde el título de sus tierras, o algún instrumento supletorio suficiente, y el Juez, si no pudiere cortar en conciliación la disputa, después de examinar los títulos y oír a los prácticos, si le pareciere necesario, fijará un lindero provisional, haciendo la debida apreciación del mérito de los autos y del resultado de sus observaciones sobre el terreno; lindero que se respetará mientras se decida la cuestión suscitada en el respectivo juicio motivado por la referida oposición del colindante.

La diligencia del deslinde, haya o no oposición, la firmarán el interesado y todos los colindantes que hubieren concurrido, con el Juez y el Secretario; y si alguno de aquellos no supiere o no quisiere firmar, se expresará así, advirtiéndose al que no quiera firmar que esta falta no le favorecerá de modo alguno.

En la acción de deslinde, todas las partes son respectivamente demandantes, y cada una de ellas debe suministrar la prueba de sus pretensiones. Si existe un título emanado del autor común de las partes, el Juez debe dictaminar de acuerdo con lo expresado en dicho título, a menos que los límites no hayan sido modificados por una convención ulterior. A falta de tal título, se admite que cada parte pueda invocar cualquiera otro documento, en el caso mismo de que su adversario no figure en él, salvo al Juez determinar si halla razón para ello.

Los gastos de compra y de plantación de mojones se dividen de por mitad entre los propietarios interesados, pero los de mensura deben, según la opinión dominante, repartirse entre los propietarios proporcionalmente a la extensión de sus fundos. Si ha habido oposición durante la operación de deslinde, los gastos que ocasiona este juicio debe soportarlo únicamente la parte que sucumbe en el pleito. Los otros gastos del deslinde se repartirán igualmente entre todos los interesados.

La supresión o alteración de los mojones que determinan los linderos, dá lugar a una acción interdicial y a otra correccional; y también a la indemnización de los perjuicios ocasionados.

### **Metrología general y su aplicación.**

La metrología general tiene por objeto la medición racional y sistemática de las diversas cantidades que intervienen en los fenómenos naturales, siendo las leyes y principios que la rigen aplicadas a la medición de las materias objeto de la industria y del comercio.

La metrología aplicada se funda en el sistema métrico decimal, cuyas unidades fundamentales son el metro y el gramo. El primero, llamado metro patrón, es una regla de platino irradiado al 10 % con sección en forma de X, de 20 mm. del lado, que a 0° C define esa longitud tipo; el segundo, o sea el gramo, es la unidad de la masa (equivalente al peso, en un mismo lugar de la Tierra) que se define como la masa de un centímetro cúbico de agua químicamente pura a 4° C, y a la presión normal.

El sistema métrico decimal es obligatorio, que sepamos, en Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia, Grecia, Holanda, Portugal, Rumania, Servia, Suiza, Austria, Hungría, Suecia y Noruega, Venezuela, Argentina, Perú, Méjico, etc. Es facultativo en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, en Japón, Turquía, Egipto y Rusia.

Para las diversas unidades del sistema métrico decimal con los símbolos que aconseja y emplea el Comité internacional de Pesas y Medidas, con sus valores en unidades fundamentales y sus relaciones con las de los diversos países. Véanse págs 229 á 238.

## PENALIDADES

Como el uso de otras pesas y medidas que no sean las establecidas por las leyes constitutivas del sistema métrico decimal, está prohibido; los infractores de las disposiciones legales que lo rigen incurren en las diversas penas que las mismas leyes determinan en sus casos.

**Agua.**

El agua, considerada en su sustancia, entra en la categoría de las cosas comunes, no susceptible de apropiación privada; pero las fuentes, los estanques, los lagos, los ríos o los mares, que constituyen algunas porciones de la superficie terrestre pueden pertenecer a la colectividad o a los particulares.

De estas diversas categorías del agua, se pueden hacer múltiples clasificaciones, según el punto de vista en que uno se coloque: aguas públicas o privadas, vivas o pluviales, corrientes o estancadas, etc., cuyo régimen está organizado por numerosas leyes.

**Aguas marítimas.** — La mar, no siendo susceptible de ocupación, está clasificada en el número de las cosas comunes. El derecho público reconoce la libertad de la alta mar. Cuanto al mar territorial, se admite al contrario que ella hace parte del territorio del país que bañan sus aguas; lo mismo está admitido respecto de los mares cerrados, abras, puertos y radas.

Sobre el mar territorial, el Estado ejerce todos sus derechos de soberanía, jurisdicción, cabotaje, pesca, alta policía, etc.; él organiza las aduanas y los peajes; reglamenta la navegación, la admisión de navíos en los puertos y radas, etc. Se admite que el derecho de jurisdicción se ejerce sobre el mar territorial hasta el punto donde puede llegar una bala de cañón.

Las playas del mar pertenecen al dominio público, lo mismo que el aluvión y el terreno que deja en seco.

**Ríos navegables o flotables.** — Son los que tienen caudal suficiente para el tráfico de barcos aunque esta capacidad provenga de la naturaleza misma o de trabajos de arte.

La navegabilidad tiene como consecuencia necesaria la propiedad, y así estos ríos forman parte del dominio público, siendo por tal motivo inalienables e imprescriptibles.

Sólo a la Administración corresponde el derecho de comprobar si un río es navegable.

Los límites de un curso de agua navegable, hasta su desembocadura en el mar, están determinados por la autoridad competente. Las bases son complejas: se atiende especialmente al volumen de las aguas, saladura, constitución geológica de sus orillas, etc. El principio de la delimitación es que el lecho del curso de agua comprende todo el terreno que cubren las aguas corrientes hasta su borde antes de desbordarse. Poco importa que esta elevación de las aguas sea debida a las lluvias, o, a la influencia de las mareas ordinarias.

Los terrenos recubiertos por un desbordamiento no son adquiridos por el dominio público; el ribereño conserva sus derechos para retomar su ejercicio cuando las aguas se retiren. Si la inundación se prolonga largo tiempo, resulta una cuestión de hecho que debe apreciarse para saber si en este caso hay simple desbordamiento o cambio de lecho. Los ribereños tienen contra dicho decreto un recurso contencioso por incompetencia, inobservancia de formas legales, exceso de poder, si el trazado de los límites es incorrecto, por torcimiento de poder, si la delimitación es hecha con otro interés que no sea el libre curso de las aguas y de la navegación.

Un decreto de delimitación no liga a las jurisdicciones administrativas que tienen el derecho de declarar que los límites han sido mal apreciados o que ellos han sido modificados con posterioridad al decreto.

Determinados por una situación de hecho los límites de un río, son susceptibles de modificarse por el cambio de esta misma situación. El ribereño soporta las mudanzas del curso del agua que le son perjudiciales, como se beneficia de aquellas que le son ventajosas, cuando la causa de estas mudanzas son naturales. Si, al contrario, la modificación de los límites proviene de una elevación de la ribera debida a trabajos de arte, constituye una expropiación que dá lugar a indemnización. El Estado puede también ser obligado a indemnizar en razón de las corrosiones de la ribera y otros desgastes resultantes de trabajos públicos; pero, en estos casos, la indemnización no es por expropiación, sino simplemente por daños. Si el inmueble, al propio tiempo que sufre un daño, se beneficia de un mayor valor

por haberse aprovechado, por ejemplo, de un aluvión resultado de los mismos trabajos públicos, hay lugar a efectuar una compensación.

**Trabajos diversos, ocupaciones, construcciones.** — Los ríos navegables y sus dependencias, como pertenecen al dominio público, su guarda está confiada a la Administración, y, sin la autorización de ésta, no puede ejecutarse ningún trabajo y practicar ninguna toma de agua. — El público puede ejercer libremente sus derechos naturales, tales como el de sacar agua, lavar, dar de beber al ganado, etc., a condición de observar los reglamentos de policía y de no hacer ningún establecimiento. Los ribereños no tienen, por su calidad de tales, ningún derecho privilegiado.

Los Prefectos tienen el derecho de autorizar, de acuerdo con la opinión o la proposición de los Ingenieros, y bajo la autoridad del Ministro: 1<sup>o</sup> las tomas de agua por medio de máquinas que no tengan por efecto modificar el régimen de las aguas; 2<sup>o</sup> los establecimientos temporales aun cuando tengan por efecto modificar el régimen o el nivel de las aguas. — La duración de estas autorizaciones temporales debe ser fijada en el acta de concesión y no puede pasar de dos años. Los otros establecimientos sobre un curso de agua navegable no comprendidos en la categoría de los indicados, no pueden ser autorizados sino por el Presidente de la República.

No es permitido estacionar u ocupar un lugar cualquiera sobre el dominio público, sin autorización acordada por el Prefecto en debida forma.

Una instalación no autorizada sobre el dominio fluvial, constituye una infracción y cualquiera que sea su duración, no cambia de carácter ni podría engendrar ningún derecho. La supresión o modificación de un establecimiento, puede ser ordenada por la autoridad competente cuya autorización era necesaria para la obra, debiendo proceder en la misma forma y con las mismas garantías exigidas para dicha autorización. Es menester, sin embargo, hacer reserva de aquellos casos en que la medida se impone por una urgencia absoluta. — La decisión administrativa no impide a los interesados hacer valer los derechos que crean tener a una indemnización.

Si, en principio, la Administración tiene un poder discrecional para suprimir o modificar los establecimientos autorizados, la jurisprudencia mas reciente admite que aquella no debe hacer uso de ese poder, sino en interes de la navegación o del libre curso de las aguas y aun para la conservación del Dominio. Un acto que se inspire en otros motivos, puede ser anulado por desvio de poder.

**Caminos de sarga.** — Los ribereños de una corriente de agua navegable o flotable, deben soportar algunas servidumbres que se ejercen, en principio, sobre ambas riveras. Estas servidumbres consisten principalmente en dejar un espacio libre en las riveras de 7 metros 80 para camino de sarga, y libre de construcciones, plantaciones, etc., un espacio suplementario de 1 metro 95 sobre el borde interno del camino. Estas distancias pueden reducirse, cuando el interes de la circulación fluvial lo permite. Corresponde al Ministro de Trabajos Públicos, tomar las medidas a este efecto. El camino de sarga sirve para la circulación de los animales necesarios para remorcar las naves. También debe dejarse sin construir, cerrar o plantar, un espacio de 3 metros 25 que permita a los marineros llegar a tierra si las necesidades lo requieren.

El camino de sarga, no pertenece al dominio público, sino al ribereño, quien adquiere su libre uso cuando el río deje de ser navegable; él adquiere también el libre uso de la parte que quede exenta de la referida servidumbre, cuando la autoridad respectiva haya reducido los límites de aquella; pero, en todo caso, tiene derecho a los productos del suelo y del subsuelo.

La servidumbre debe limitarse a su objeto, que es el de permitir la sarga, no pudiendo los marineros agravarla por una instalación permanente o temporal, ni por el depósito de objetos sobre el camino.

Las zonas destinadas al camino se midiran, en principio, a partir de la línea separativa del dominio público y de la propiedad privada, es decir; desde el límite indicado por las aguas corrientes por la orilla antes de cualquier desbordamiento. Cuando la orilla no sea bastante plana para permitir la circulación de los hombres y de los caballos, es, según la jurisprudencia, a partir de la cresta de las orillas que el ancho debe calcularse.

**Prohibición de extraer materiales.** — Está prohibido extraer sin autorización especial, tierras, arenas y otras materias, a una distancia menor de 11 metros 70 del curso de un río navegable.

**Contribuciones de los ribereños.** — Los ribereños estan obligados a cooperar a los trabajos de construcción de diques necesarios para la protección de las



regiones vecinas al río. A este efecto, ellos pueden constituirse en asociaciones sindicales.

Cuando el Estado ejecuta por sí mismo dichos trabajos, los ribereños están obligados a contribuir pecuniariamente; y, en las mismas condiciones, deben contribuir a los trabajos para poner a las poblaciones al abrigo de las inundaciones. Estas cargas incumben a los ribereños de todos los ríos sean o no navegables.

Está prohibido construir, sin declaración previa, ningún dique sobre las partes sumergibles de los valles de ciertas riberas especialmente designadas. No se trata en este caso de obtener una autorización, sino de una simple declaración de hacer. — Cuanto a los diques existentes, pueden ser destruidos, mediante una indemnización, si el Ministro los juzga perjudiciales.

**Dragados de ríos navegables.** — Estas es una operación que consiste en el conjunto de los trabajos necesarios para devolver su anchura y profundidad naturales al lecho de un curso de agua, embarazado por los casquijos, tierras, enlodamientos, etc. El dragado de los ríos navegables y sus dependencias, es de cargo del Estado. Una contribución pecuniaria puede, sin embargo, pedirse a las comunas o municipios, a los propietarios de fábricas y a los ribereños, según las circunstancias.

Los ribereños están obligados a soportar los inconvenientes naturales del dragado, las interrupciones de la navegación, paradas de las tomas de agua, los daños que sufran las fábricas, pero no el depósito sobre sus propiedades, de limos y desechos provenientes de la ejecución de los trabajos. — Ellos tienen derecho a una indemnización cuando les ha sido ocasionado un daño por ejecución defectuosa de los referidos trabajos, y también cuando éstos entrañan una modificación en la corriente del río y un avance sobre la propiedad privada.

**Ríos no navegables ni flotables.** — Un curso de agua es de propiedad privada en tanto no haya salido del fundo donde nace la fuente a la cual se asimila; el dueño de dicho fundo puede disponer del agua a su voluntad, pero no le está permitido desviarla, con perjuicio de los usuarios inferiores.

La jurisprudencia y la mayoría de los autores, consideran que los ríos no navegables, en su integridad, es decir, tanto por su lecho como por la masa de las aguas, entran en la categoría de las cosas que no pertenecen a nadie y cuyo uso es común a todos, reglándose su goce por las leyes de policía. La ley de 1898 no ha sancionado este sistema, manteniendo solo el principio en lo que concierne a las aguas, pero no respecto del lecho del río que considera accesorio de los fundos ribereños, perteneciendo, por consiguiente, este lecho, a los propietarios de ambas riberas.

Si las dos riberas pertenecen a propietarios diferentes, cada uno de ellos tiene la mitad del lecho del río. El eje de la corriente de agua, es el límite que separa las heredades ribereñas. Es desde este eje que se cuenta la distancia de dos metros exigidos para las vistas y plantaciones. Si en principio, el eje del curso de agua forma entre ribereños el límite natural, éste es susceptible de modificarse, sea por la convención de las partes, sea por la prescripción. El propietario de una sola ribera puede pues ser, al propio tiempo, propietario de la totalidad del lecho.

El agua ha conservado el carácter de cosa que no pertenece a nadie y cuyo uso es común a todos; los ribereños tienen sobre el uso de ella derechos privilegiados, pero solamente dentro de los límites establecidos por la ley.

La situación legal de un curso de agua no navegable puede no ser conforme a la ley de 1898. Se reconoce la validez de las concesiones y enajenaciones hechas por los dueños antes de la abolición del régimen feudal. En virtud de estos títulos, un ribereño puede ser propietario del río, sus aguas y lecho.

El derecho más importante del ribereño, el es de usar el agua para sus necesidades agrícolas e industriales dentro de los límites concedidos por la ley para su ejercicio. El derecho de que aquí se trata, está sometido al control de la autoridad administrativa, cuyos reglamentos están obligados los ribereños a observar.

La autoridad administrativa interviene en virtud de los reglamentos generales y también por decisiones individuales llamadas también autorizaciones. Su poder se ejerce con el doble objeto de asegurar: 1º la libre corriente del agua desde el punto de vista de la seguridad pública y de la salubridad; 2º la repartición del agua en interés de la agricultura y de la industria. — Toda intervención con otro fin, está considerada como exceso de poder. — En interés de la seguridad y de la salubridad, el poder de la Administración puede extenderse sobre las aguas que, de una manera general, no estén sometidas al régimen de los ríos no navegables: un canal privado, por ejemplo, o un curso de agua antes que haya salido del fundo donde nace la fuente, o a un curso de agua que pertenezca a un particular en virtud de una concesión feudal.

Los reglamentos generales, constituyen la ley del curso del agua o de una sección determinada de aquel. Los ribereños están obligados a pedir autorización para toda obra, sin mas excepción que para los simples cortes de las orillas que pueden practicar libremente para la irrigación. La autorización no es una manifestación del poder discrecional de la autoridad; ella debe ser acordada cada vez que no se corra el riesgo de lastimar un interés general. Si un derecho es violado por la decisión administrativa, los interesados pueden ocurrir a la vía contenciosa...

La autorización acordada atestigua que el derecho pretendido por el ribereño, puede ejercerse sin inconvenientes para el interés general. Es desde este punto de vista una especie de visto bueno que nada prejuzga en cuanto al valor del derecho mismo, y no tiene influencia en lo que concierne a los conflictos posibles con los derechos de terceros.

Solo a la autoridad competente corresponde determinar el regimen general de las corrientes de agua no navegables desde el punto de vista de los derrámenes y repartición de las aguas. Sus decretos deben conciliar los intereses de la agricultura y de la industria con el respeto debido a la propiedad.

Los reglamentos de repartición de las aguas no pueden intervenir sino en interés general, para operar una partición entre la agricultura y la industria. Es al Poder Judicial que los ribereños deben pedir los reglamentos de agua concernientes a las situaciones privadas resultantes de títulos, convenciones, prescripciones, etc.

**Dragado de rios no navegables.** — Se procede al dragado de éstos, ora por la acción individual de los ribereños, ora por el empresario, ingeniero o alarife, con quien han tratado los sindicatos o la Administración. Esta tiene siempre un derecho de control y puede de oficio hacer ejecutar los trabajos que, dentro del plazo fijado, para la ejecución, no hayan sido comenzados o terminados, debiendo previamente poner en mora, por un requerimiento a los propietarios o empresarios negligentes o recalcitrantes. Durante los trabajos, los ribereños, están obligados a dar paso a los obreros, empresarios, funcionarios y demas agentes encargados de la supervigilancia de los trabajos, y a soportar el depósito de los desechos sobre sus tierras.

Los gastos de dragado comprenden: el costo de los trabajos, las indemnizaciones debidas en razon del ensanche, los honorarios de los que forman los planos y proyectos, los de los agentes y funcionarios de vigilancia. Estos gastos se reparten entre los interesados conforme a los usos y reglamentos, y, si no existen precedentes, proporcionalmente al grado de interés de cada uno.

**Canales.** — Son cursos artificiales de aguas construidos para usos variables. Son públicos o privados y están destinados, ora a la navegación o flotación, ora a la irrigación o al desecamiento, ora al movimiento de maquinarias.

Los canales para la navegación se dividen; en canales propiamente dichos y rios canalizados. — Los trabajos de canalización son ejecutados en virtud de una ley que los declare de utilidad pública.

El Estado puede encargarse de la construcción y explotación del canal, y tambien el Departamento o comuna. En el primer caso, el canal pertenece al dominio nacional, y, en el segundo, al dominio público departamental o comunal. — El Estado puede tambien abandonar su construcción o explotación, o ambas cosas a la vez, a compañías concesionarias.

La autoridad administrativa tiene el derecho de reglamentar los canales.

Un rio no navegable puede ser canalizado en todo o en parte, en su curso. La canalización lo mismo que la creación de un canal, entra en la categoría de los grandes trabajos cuya ejecución no puede tener lugar sin previa declaratoria de utilidad pública.

Los canales de irrigación son de interés general o privado. En el primer caso son construidos como los trabajos públicos, en virtud de una ley o de un Decreto, declarándolos de utilidad pública.

**Estanques y lagos.** — Los estanques y lagos son aglomeraciones de agua, dulces o saladas, no corrientes, teniendo o no desagües naturales o artificiales. La denominación de lagos está reservada a los estanques de vasta extensión.

Los estanques naturales están sujetos a las leyes de interés general y de salubridad pública. Los estanques artificiales pueden crearse libremente por los particulares dentro de sus heredades, sea con las fuentes que nacen en sus fundos, sea con las aguas pluviales que recojan, etc.

El establecimiento de un estanque no está sometido, en general, a ninguna autorización administrativa. Solo se exige dicha autorización en ciertos casos especiales;

el consentimiento de los propietarios de los fundos inferiores se hace indispensable, cuando la creación del estanco pueda agravar la servidumbre impuesta por el curso natural de las aguas.

**Aguas minerales y termales.** — Las aguas minerales naturales y las aguas minerales artificiales, están reglamentadas por una legislación especial. Su conservación y conducción, están reglamentadas por la ley.

### Vías férreas. — Ferrocarriles y Tranvías.

En principio los ferrocarriles se explotan por concesionarios en virtud de contratos celebrados con el Estado. Esta concesión puede hacerse directamente a la persona o compañía que la solicita o por vía de adjudicación pública por medio de una licitación a los que presenten mayores garantías y ventajas.

La duración de las concesiones varía; antiguamente fueron a perpetuidad, pero luego se limitaron a 99 años como máximo de tiempo para el goce de la concesión por el concesionario.

Por contrato celebrado entre el Estado y el concesionario, éste se obliga a ejecutar los trabajos de construcción de la vía y sus accesorios, y, una vez terminados los trabajos, tiene derecho el concesionario a indemnizarse percibiendo una remuneración de las personas que se sirvan de la línea para el transporte y, ordinariamente goza también de ciertas ventajas pecuniarias que el Estado le asegura, de acuerdo con la convención celebrada. — En esta se establecen por escrito las disposiciones relativas al objeto de la concesión, a las obligaciones contraídas, a las condiciones de construcción, de mantenimiento y explotación de la vía férrea, a la duración de la concesión, a las condiciones para el rescate y la caducidad, a la tarifa máxima que puede aplicarse para el transporte de los viajeros, de la mercancía, etc.

Las vías férreas son de interés general cuando por su importancia y extensión abarcan varios Departamentos o Provincias; y, de interés local, los establecidos por los Departamentos o los Municipios, quedando comprendidos en estos últimos los tranvías; pero todas están sometidas para la ejecución de sus trabajos, conservación y explotación de la línea al control y supervigilancia de la Administración pública nacional, departamental o municipal, según los casos.

Todos los trabajos principales de construcción de las obras, así como los complementarios de las mismas, deben ser previamente autorizados por la Administración pública respectiva, después de haber sido aprobados por ésta los correspondientes planos, proyectos, etc.

La ejecución de los trabajos puede hacerse bajo de una de las tres formas siguientes: 1º el Estado ejecuta por su cuenta los trabajos, sea para explotar él mismo la vía, sea para hacerla explotar por una compañía; 2º el Estado adquiere los terrenos y hace los trabajos de *infraestructura*, dejando a una compañía el cuidado de establecer la vía y los trabajos de *superestructura*; 3º una compañía concesionaria ejecuta todos los trabajos y explota ella misma el ferrocarril con la ayuda financiera del Estado. En Francia, el sistema de explotación directa se aplica respecto a la red ferroviaria del Estado; el sistema de la concesión está en vigor en lo que concierne a las otras líneas férreas.

Los concesionarios no tienen la propiedad de la obra, sino solamente el goce de la vía y de sus accesorios hasta la expiración de la concesión que pasa al Estado, Departamento, o Municipio, según los casos. Los caminos de hierro son del dominio público y, como las otras vías, son inalienables e imprescriptibles, lo mismo que las Estaciones y otras construcciones necesarias para la explotación que están consideradas como accesorias del suelo. El concesionario que quiera, en el curso de la concesión, ceder sus derechos a un tercero, debe obtener la autorización previa de los Poderes públicos respectivos; una cesión hecha sin esa autorización es radicalmente nula y de ningún efecto.

Las concesiones pueden terminar de cuatro maneras: a) por la expiración del plazo por que fué concedida; b) por la cesión que se haya hecho de ella; c) por la pérdida del derecho por incumplimiento del concesionario; d) por el rescate que el Estado haga del ferrocarril y de sus accesorios, de acuerdo con las estipulaciones previstas en el respectivo contrato o en la Ley sobre la materia.

El rescate debe ser efectuado en globo, es decir, que debe ser de la totalidad de las obras. Para fijar el precio del rescate, se suman los productos netos obtenidos anualmente por el concesionario durante los últimos siete años que preceden a la fecha en que va a efectuarse el rescate; luego se deducen los productos netos de los dos años menos favorables, y se busca el producto neto medio de los otros cinco



años; este producto medio forma el montante de una anualidad que deberá ser pagado al concesionario durante cada uno de los años que faltan para vencer la concesión.

Las relaciones existentes entre el Estado y los concesionarios exigen que éstos lleven su contabilidad de manera clara y precisa; estas cuentas son de dos especies: unas referentes a los gastos de construcción; y las otras sobre la explotación.

**Medidas de conservación y servidumbres.** — Los caminos de hierro construidos o concedidos por el Estado forman parte de la gran vía, y, por consiguiente, le son aplicables las leyes y reglamentos que la rigen y que tienen por objeto asegurar la conservación de los fosos, taludes, muros y obras de arte dependientes de las rutas; el alineamiento, la corriente de las aguas, la ocupación temporal de los terrenos en caso de reparaciones, las distancias que deben observarse para las plantaciones y altura de los árboles, el modo de explotación de las minas, mineros, hornos y arenalas, en la zona determinada a este efecto. Son igualmente aplicables a la construcción y mantenimiento de los caminos de hierro, las leyes y reglamentos sobre la extracción de los materiales necesarios a los trabajos públicos.

Fuera de un muro de cerca, ninguna otra construcción puede hacerse a una distancia de dos metros de los caminos de hierro. En las localidades donde éstos se encuentren en terraplenes de mas de tres metros sobre el nivel natural del terreno, está prohibido practicar, sin autorización previa, excavaciones en una zona de ancho igual a la altura vertical del terraplén medido a partir del pie de los taludes. Asimismo está prohibido acumular a una distancia menor de veinte metros, rastrojos, cobertizos de paja, pila de heno o cualesquiera otros depósitos de materias inflamables. A una distancia no menor de cinco metros tampoco podrá establecerse depósitos de piedras, u objetos no inflamables, sin la autorización previa de autoridad respectiva. Ella no es necesaria: 1º para formar en las localidades donde el camino de hierro esté en terraplén, depósitos de materias no inflamables cuya altura no exceda al terraplén del camino; 2º para formar depósitos temporales de abonos u otras materias necesarias al cultivo de las tierras.

**Tarifas.** — El Estado interviene en la fijación del precio de las tarifas las que, sin su aprobación, no pueden ponerse en vigor. Una tarifa máxima limita los derechos del concesionario, quien no puede hacer sin homologación ministerial ninguna modificación a aquella.

Las tarifas de los caminos de hierro indican los precios de los transportes por tonelada kilométrica, es decir: el transporte de una tonelada de mercancía por cada kilómetro de distancia. Para los animales, el precio se fija por cabeza y por kilómetro. Se distinguen tres especies de tarifas, a saber: a) la tarifa legal al maximum, de la cual el concesionario no puede pasar; b) la tarifa general aplicada en el hecho por el concesionario cuyos precios son casi siempre inferiores a los de la tarifa legal máxima; c) las tarifas especiales que contienen algunas reducciones variables sobre el precio de la tarifa general, según las circunstancias.

El carácter obligatorio de las tarifas y de las tasas tiene por consecuencia el reembolso de lo que se haya recibido de mas y el derecho para el concesionario al reintegro de lo que haya percibido de menos. El público que no está informado del precio exacto de las tarifas en el momento de la expedición de sus mercancías, puede pagar bajo reserva sin que pueda ser esto un pretexto para rehusarse la expedición de la mercancía.

Entre las tarifas deben distinguirse las referentes a los viajeros, de las de mercancías. También existen para los pasajeros tarifas generales y especiales. Los precios de estas se calculan por kilómetros. Las especiales acuerdan a los viajeros, bajo ciertas condiciones, una reducción del precio de las tarifas generales.

**Conservación y explotación de la vía.** — Los poderes de la Administración pública relacionados con el mantenimiento, la explotación y supervigilancia de los caminos de hierro, continúan durante la existencia de la concesión. En virtud de este principio, el Ministro de Trabajos Públicos, como se llama en Francia, ordena ciertas medidas concernientes al servicio de la vía, al empleo de materiales y al uso de las señales. Solo al Ministro incumbe determinar la necesidad y oportunidad de estas medidas dentro de los límites de sus facultades policiales. En virtud de los reglamentos de esta naturaleza dictados por él, los pasos a nivel, las maniobras de las barreras y de alumbrado, desde el punto de vista policial, se dividen en cinco categorías cada una de las cuales está sometida a reglas especiales.

La explotación de los ferrocarriles, está, generalmente, a cargo de compa-

*"A book that is shut is but a block"*

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.